Studio X75. GUÍA DE CONFIGURACIÓN



Studio XPS. GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Modelo normativo: DCRM

Notas, precauciones y avisos

NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayudar a hacer un mejor uso del equipo.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos e informa de cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales del modo que sea sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL, YOURS IS HERE, Studio XPS, Solution Station y DellConnect son marcas comerciales de Dell Inc.; Intel es una marca comercial registrada y Core es una marca comercial de Intel Corporation en EE.UU. y otros países; Microsoft, Windows y el logotipo del botón de inicio de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países; Blu-ray Disc es una marca comercial de Blu-ray Disc Association; Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Dell la usa con licencia.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Junio 2010 N/P DRYW5 Rev. A01

Contenido

Configuración del equipo de escritorio	Caracteris
Studio XPS5	Conectore
Antes de configurar su equipo6	Caracterís
Conexión del teclado y el ratón	Dell Dock
Conexión de la pantalla8	DataSafe
Conexión del cable de red (opcional) 10	Solución d
Conecte el cable de alimentación 11	Códigos d
Pulse el botón de encendido12	ŭ
Configuración de Microsoft Windows13	Problema
Crear soporte de recuperación de sistema	Problema
(recomendado)	Problema
Conectarse a Internet (opcional)15	Bloqueos
• •	Uso de las
Uso del equipo de escritorio Studio XPS18	Centro de
	Centro de
Características de la vista frontal 18	Mis desca
Características de la vista superior20	Mensajes

	Características de la vista posterior	2
	Conectores del panel posterior	2
	Características de software	2
	Dell Dock	2
	DataSafe Online Backup de Dell	2
3	Solución de problemas	3
	Códigos de sonido	3
	Problemas de red	3
	Problemas de alimentación	3
	Problemas con la memoria	3
	Bloqueos y problemas con el software3	3
J	lso de las herramientas de soporte 3	3
	Centro de soporte técnico de Dell	3
	Mis descargas de Dell	3
	Mensajes del sistema	3

Contenido

Solucionador de problemas	
de hardware	41
Dell Diagnostics	42
estauración del sistema operativo	46
Restaurar sistema	47
DataSafe Local Backup de Dell	48
Soporte de recuperación del sistema	50
Dell Factory Image Restore	51
otención de ayuda	54
Servicio al cliente y asistencia técnica	55
DellConnect	55
Servicios en línea	56
Servicio automatizado de estado	
de pedidos	57
nformación sobre productos	57
Devolución de productos para	
su reparación en garantía	F0
para abono	ეგ


Antes de llamar	. 5
Cómo ponerse en contacto con Dell	. 6
Localización de más información y Recursos	.62
Especificaciones	.6
Apéndice	.7 [′]
Aviso de productos de Macrovision	. 7
Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)	
Índice	.73

Configuración del equipo de escritorio Studio XPS

Esta sección ofrece información sobre la configuración del equipo de escritorio Studio XPS™ 9100.

AVISO: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en www.dell.com/regulatory_compliance.

NOTA: La etiqueta de servicio del equipo está situada en una pegatina que se encuentra debajo del panel que cubre la unidad FlexBay en la parte frontal del equipo. Utilice la etiqueta de servicio para identificar su equipo cuando acceda al sitio Web de la asistencia de Dell o cuando se ponga en contacto con el soporte técnico.



Configuración del equipo de escritorio Studio XPS


Antes de configurar su equipo

Al situar el equipo, asegúrese de que deja un acceso fácil a la fuente de alimentación, una ventilación adecuada y que lo coloca sobre una superficie nivelada.

Las restricciones del flujo de aire alrededor del equipo pueden hacer que se sobrecaliente. Para evitarlo, asegúrese de que deja al menos 10 cm (4 pulgadas) por la parte de atrás del equipo y un mínimo de 5 cm (2 pulgadas) por el resto de los lados. Nunca debe colocar el equipo en un espacio cerrado, como un armario o un cajón, cuando esté encendido.

Conexión del teclado y el ratón

Conecte el teclado y el ratón USB a los conectores USB del panel posterior del equipo.



Conexión de la pantalla

El sistema no dispone de un conector de vídeo integrado. Debe usar el conector disponible en la tarjeta de vídeo situada en la ranura de expansión para conectar la pantalla.

- NOTA: Si la tarjeta de vídeo no tiene un conector VGA, utilice el adaptador DVI a VGA y el cable VGA para conectarse a la pantalla.
- NOTA: Es posible que los cables de HDMI o DVI no se entreguen con su equipo. Puede adquirir el adaptador HDMI a DVI y los cables HDMI o DVI adicionales en www.dell.com.

Utilice el cable apropiado según los conectores disponibles en su equipo y pantalla. Consulte la tabla siguiente para identificar los conectores de su equipo y pantalla.

NOTA: Cuando conecte una sola pantalla, conéctela a SÓLO UNO de los conectores de su equipo.

Configuración del equipo de escritorio Studio XPS


Tipo de conexión	Equipo	Cable	Pantalla
VGA a VGA (cable VGA)			(((((((((((((((((((
DVI a VGA (adaptador DVI a VGA + cable VGA)	<u> </u>		(((((((((((((((((((
DVI a DVI (cable DVI)	(<u> </u>		<u> </u>
HDMI a HDMI (cable HDMI)	HDMI 000000000 000000300		000000000
HDMI a DVI (adaptador HDMI a DVI + cable DVI)	HDMI		(!!!!!!]

Conexión del cable de red (opcional)


No se necesita una conexión de red para completar la configuración del equipo, pero si tiene una red o una conexión a Internet que use una conexión por cable (como un dispositivo de banda ancha o conector Ethernet), puede conectarse ahora.

NOTA: Utilice solamente un cable Ethernet para conectarse al conector de red (conector RJ45). Conecte el cable del teléfono solo al conector del módem (conector RJ11) y no al conector de red (conector RJ45).


Para conectar el equipo a una red o un dispositivo de banda ancha, enchufe un extremo del cable de red en un puerto de red o en un dispositivo de banda ancha. Conecte el otro extremo del cable de red al conector de red (conector RJ45) del panel posterior del equipo. Cuando el cable de red se haya enchufado correctamente, oirá un clic.



Conecte el cable de alimentación



Pulse el botón de encendido



Configuración de Microsoft Windows

Su equipo Dell está preconfigurado con el sistema operativo Microsoft® Windows®. Para instalar Windows por primera vez, siga las instrucciones que se muestran en pantalla. Estos pasos son obligatorios y puede llevar algún tiempo completarlos. Las pantallas de configuración de Windows le llevarán a través de diversos procedimientos, incluyendo la aceptación de los acuerdos de licencia, preferencias de instalación y configuración de una conexión de Internet.

- PRECAUCIÓN: No interrumpa el proceso de instalación del sistema operativo. De hacerllo el equipo puede quedar inutilizable y tendrá que volver a instalar el sistema operativo.
- NOTA: Para un rendimiento óptimo del equipo, se recomienda descargar e instalar el último BIOS y controladores del equipo disponibles en el sitio web disponibles en support.dell.com.
- NOTA: Para obtener más información sobre el sistema operativo y sus funciones, consulte support.dell.com/MyNewDell.

Crear soporte de recuperación de sistema (recomendado)

NOTA: Se recomienda crear un soporte de recuperación del sistema tan pronto como se instale Microsoft Windows.

El soporte de recuperación de sistema se puede usar para restaurar el equipo al estado operativo en que estaba cuando lo compró, conservándose los archivos de datos (sin la necesidad del disco del *Sistema Operativo*). Puede usar el soporte de recuperación si algún cambio en el hardware, software, controladores u otros ajustes del sistema han dejado el equipo en un estado de funcionamiento incorrecto.

Para crear el soporte de recuperación de sistema necesitará lo siguiente:

- Copia de seguridad local Dell DataSafe
- Llave USB con una capacidad mínima de 8 GB o DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™
- NOTA: La copia de seguridad local de Dell DataSafe no admite discos regrabables.

Para crear un soporte de recuperación de sistema:

- 1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
- 2. Introduzca el disco o llave USB en el equipo.
- 4. Haga clic en Crear soporte de recuperación.
- **5.** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- NOTA: Para obtener información sobre el uso del soporte de recuperación del sistema, consulte "Soporte de recuperación del sistema" en la página 50.

Conectarse a Internet (opcional)

Para conectarse a Internet, se necesita un módem o una conexión de red y un proveedor de servicios de Internet (ISP).

Si en el pedido original no se encuentra un módem USB o un adaptador de WLAN, puede comprarlos en **www.dell.com**.

Configuración de una conexión por cable

- Si utiliza una conexión telefónica, conecte el cable de teléfono al módem opcional y a la toma de teléfono de la pared antes de configurar la conexión a Internet.
- Si utiliza una conexión ADSL o de módem por cable o satélite, póngase en contacto con su ISP o el servicio de telefonía móvil para obtener instrucciones de configuración.

Para completar la configuración de la conexión a Internet por cable, siga las instrucciones de "Configuración de la conexión a Internet" en la página 16.

Configuración de una conexión inalámbrica

NOTA: Para configurar el enrutador inalámbrico, consulte la documentación que se envía con el mismo.

Antes de poder usar la conexión de Internet inalámbrica es necesario conectar el enrutador inalámbrico.

Para configurar la conexión en el enrutador inalámbrico:

- Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
- 2. Haga clic en Inicio

 → Panel de control.
- En el cuadro de búsqueda, escriba red y haga clic en Centro de redes y recursos compartidos→ Conectarse a una red.
- **4.** Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

Configuración de la conexión a Internet

Los ISP y sus ofertas varían según el país. Póngase en contacto con su ISP para ver las ofertas que se encuentran disponibles en su país.

Si no puede conectarse a Internet pero anteriormente sí podía conectarse, es posible que el ISP haya interrumpido el servicio. Póngase en contacto con el ISP para comprobar el estado del servicio o intente conectarse más tarde.

Tenga preparada la información del ISP. Si no tiene un ISP, el asistente **Conectarse a Internet** puede servirle de ayuda para conseguir uno.

Para configurar una conexión a Internet:

- 1. Guarde y cierre los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
- 2. Haga clic en Inicio

 → Panel de control.
- 3. En el cuadro de búsqueda escriba red y haga clic en Red y Centro de recursos compartidos→ Configurar una conexión o red→ Conectarse a Internet.


Aparecerá la ventana Conectarse a Internet.

- NOTA: Si no sabe qué tipo de conexión seleccionar, haga clic en Ayuda para elegir o póngase en contacto con su ISP.
- Siga las instrucciones de la pantalla y utilice la información de configuración facilitada por el ISP para completar el proceso de configuración.

Uso del equipo de escritorio Studio XPS

Esta sección ofrece información sobre las características disponibles en el equipo de escritorio Studio XPS™ 9100.


Características de la vista frontal



- 1 Lector de tarjetas multimedia: proporciona una manera rápida y cómoda de ver y compartir fotos digitales, música y vídeos almacenados en una tarjeta multimedia.
- 2 Unidad óptica: reproduce o graba solamente discos CD, DVD de tamaño estándar (12 cm) y Blu-ray Disc (opcional).
- 3 Compartimento de la unidad óptica opcional: puede contener una unidad óptica adicional.
- 4 SSC Conector USB 3.0 (Opcional):
 conecta dispositivos compatibles con
 USB 3.0, como unidades de disco duro
 externas. También es compatible con
 dispositivos USB 2.0.
- 5 Ranura FlexBay: puede admitir un lector de tarjetas multimedia o un disco duro adicional.

- 6 Panel FlexBay: cubre las ranuras del FlexBay.
- 7 Etiqueta de servicio y código de servicio rápido: usada para identificar a su equipo cuando accede al sitio Web de la asistencia de Dell o llama al soporte técnico.
- 8 Botón de expulsión de la unidad óptica: presione la parte marcada del extremo inferior del botón para expulsar el disco.
- Conector USB 2.0: sirve para conectar dispositivos USB que se conecten ocasionalmente, como memorias USB, cámaras digitales y reproductores MP3.


Características de la vista superior



- 1 Conectores USB 2.0 (3): sirven para conectar dispositivos USB que se conectan ocasionalmente, como memorias USB, cámaras digitales y reproductores MP3.
- 2 Indicador de actividad del disco duro: se ilumina cuando el equipo lee o escribe datos. Una luz blanca parpadeante indica actividad en el disco duro.
 - PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan pérdidas de datos, no apague nunca el equipo si el indicador de actividad del disco duro está parpadeando.
- Botón de encendido: apaga o enciende el equipo al pulsarse. El indicador luminoso del centro de este botón indica el estado de la alimentación.
 - **NOTA**: Para más información sobre problemas de alimentación, consulte el apartado "Problemas de alimentación" en la página 32.

- 4 Conector de auriculares: sirve para conectar los auriculares.
 - **NOTA:** Para conectar unos altavoces con alimentación o un sistema de sonido, utilice los conectores de audio situados en la parte posterior del equipo.
- Conector de línea de entrada o micrófono: conecta a un micrófono para la voz o a un cable de audio para la entrada de audio.

Características de la vista posterior



- 1 Conector de alimentación: conecta el cable de la alimentación. La apariencia de este conector puede variar.
- 2 Conectores del panel posterior: sirven para enchufar USB, audio y otros dispositivos en los conectores adecuados.
- 3 Ranuras de tarjetas de expansión: sirven para acceder a los conectores de cualquier tarjeta PCI y PCI Express instalada.


4 Ranura para cable de seguridad: sujeta dispositivos comerciales antirrobo al equipo.

NOTA: Antes de adquirir un cable de seguridad, asegúrese de que encajará en la ranura del cable de seguridad del equipo.

5 Indicador luminoso de alimentación: indica la disponibilidad de alimentación para la fuente de alimentación.

NOTA: El indicador luminoso de alimentación podría no estar disponible en todos los equipos.

Conectores del panel posterior



- 1 SPDIF Conector S/PDIF: sirve para conectar amplificadores o televisores para audio digital a través de cables digitales ópticos. Este formato lleva una señal de audio sin pasar por el proceso de conversión de audio analógico.
- 2 Conector eSATA: sirve para conectar a dispositivos de almacenamiento externos SATA.
- a dispositivos USB, como ratones, teclados, impresoras, unidades externas o reproductores MP3.
- 4 Conector de sonido envolvente
 I/D lateral: sirve para conectar altavoces
 derecho/izquierdo con sonido envolvente
 en un lateral.

- Conector de micrófono: sirve para conectar un micrófono para voz o una entrada de audio en un programa de sonido o telefonía.
- 6 Conector de entrada de línea
 D/l frontal: sirve para conectar los
 altavoces frontales derecho/izquierdo.
- 7 Conector de entrada de línea:
 sirve para conectarse a un dispositivo
 de grabación o reproducción, como
 un micrófono, reproductor de casetes,
 reproductor de CD o VCR.
- 8 Conector central/subwoofer: sirve para conectar un subwoofer.
- 9 Conector de sonido envolvente
 I/D posterior: sirve para conectar
 altavoces derecho/izquierdo con sonido
 envolvente en la parte posterior.

10 Table Conector e indicador luminoso de red: si usa una señal de red por cable, conecta el equipo a la red o a un dispositivo de banda ancha. Las dos luces que se encuentran junto al conector indican el estado de la conexión y la actividad de las conexiones red por cable.

Conector IEEE 1394: conecta dispositivos multimedia en serie de alta velocidad, como videocámaras digitales.

Características de software



NOTA: Para obtener más información sobre las funciones descritas en esta sección, consulte la Guía tecnológica de Dell en el disco duro o en support.dell.com/manuals.

Productividad y comunicación

Puede usar el equipo para crear presentaciones, folletos, tarjetas de felicitación y hojas de cálculo. También puede editar y ver fotografías e imágenes digitales. Compruebe el pedido de compra para ver el software que el equipo tiene instalado.

Después de conectarse a Internet, podrá acceder a sitios web, configurar cuentas de correo electrónico, cargar o descargar películas.

Entretenimiento y multimedia

Puede usar el equipo para ver vídeos, jugar, crear sus propios CD, escuchar música y estaciones de radio.

Puede descargar o copiar archivos de imágenes y de vídeo de dispositivos portátiles, como cámaras digitales y teléfonos móviles. Las aplicaciones de software opcionales le permiten organizar y crear archivos de música y vídeo que se pueden grabar en disco, guardarse en dispositivos portátiles como reproductores MP3 y dispositivos de entretenimiento manuales, o reproducirse y verse directamente en un TV, proyector o equipo de cine en casa conectado.

Dell Dock

Dell Dock es un grupo de iconos que proporciona un acceso fácil a aplicaciones, archivos y carpetas de uso frecuente. Puede personalizar el Dock:

- Añadiendo o quitando iconos
- Agrupando iconos relacionados por categorías
 Cambiando el comportamiento de los iconos
- Cambiando el color y la ubicación del Dock



Agregar una categoría

- 1. Haga clic con el botón derecho en Dock, haga clic en Agregar→ Categoría. Se mostrará la ventana Agregar/editar categoría.
- 2. Introduzca un título para la categoría en el campo Título.
- 3. Seleccione un icono para la categoría en el cuadro Seleccione una imagen:.
- 4. Haga clic en Guardar.

Agregar un icono

Arraste y suelte el icono en el Dock o una categoría.

Quitar una categoría o icono

- 1. Haga clic con el botón derecho en la categoría o icono de Dock y haga clic en Eliminar acceso directo o Eliminar categoría.
- 2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Personalizar el Dock

- 1. Haga doble clic en el Dock y haga clic en Configuración avanzada....
- 2. Elija la opción que desee para personalizar el Dock.

DataSafe Online Backup de Dell

- NOTA: La copia de seguridad en línea
 Dell DataSafe puede no estar disponible
 en todas las zonas.
- NOTA: Se recomienda una conexión de banda ancha para obtener mayores velocidades de carga y descarga.

Dell DataSafe Online es un servicio automatizado de copia de seguridad y recuperación que le ayuda a proteger los datos y otros archivos importantes de incidentes graves como robos, incendios o desastres naturales. Puede acceder al servicio en el equipo usando una cuenta protegida con contraseña.

Para obtener más información, vaya a **delldatasafe.com**.

Para programar copias de seguridad:

- Haga doble clic en el icono de Dell DataSafe Local de la barra de herramientas.
- 2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Solución de problemas

Esta sección ofrece información sobre la solución de problemas del equipo. Si no puede resolver el problema usando las siguientes indicaciones, consulte "Uso de las herramientas de soporte" en la página 37 o "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Códigos de sonido

Si hay errores o problemas, es posible que el equipo emita una serie de sonidos durante el inicio. Esta serie de sonidos, denominada códigos de sonido, identifica un problema. Anote el código de sonido y la descripción del problema y póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61).

Código de sonido	Posible problema	
Uno	Posible fallo de la placa base: error de la suma de comprobación de la ROM del BIOS	
Dos	No se detectó RAM	
	NOTA: Si instaló o reemplazó el módulo de memoria, compruebe que esté colocado apropiadamente.	
Tres	Posible error de la placa base: error del juego de chips	
Cuatro	Fallo de lectura/escritura de la RAM	
Cinco	Fallo del reloj de tiempo real	
Seis	Fallo de tarjeta o chip de vídeo	
Siete	Fallo del procesador	

Problemas de red

Conexiones inalámbricas

Si se pierde la conexión de red: el enrutador inalámbrico está desconectado o la conexión inalámbrica ha sido desactivada en el equipo.

- Compruebe el enrutador inalámbrico para asegurarse de que está encendido y conectado a la fuente de datos (módem por cable o concentrador de red).
- Vuelva a establecer la conexión al enrutador inalámbrico (consulte "Configuración de una conexión inalámbrica" en la página 16).

Conexiones por cable

Si se pierde la conexión de red:

- Compruebe el cable para asegurarse de que está enchufado y que no está dañado.
- Compruebe el estado del indicador luminoso de integridad.

El indicador luminoso de integridad de la conexión del conector de red integrado le permite verificar que la conexión está funcionando y proporciona información sobre el estado:

- Luz apagada: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red o está conectado a una red de 10 Mbps.
- Luz verde fija: existe una conexión correcta entre una red a 100 Mbps y el equipo.
- Luz naranja fija: existe una conexión correcta entre una red a 1000 Mbps y el equipo.



NOTA: El indicador luminoso de integridad de la conexión del conector de red solo es para la conexión por cable. No facilita el estado de las conexiones inalámbricas.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de red.

Problemas de alimentación

Si el indicador luminoso de encendido está apagado: el equipo está en el modo de hibernación, apagado o no recibe corriente.

- Pulse el botón de encendido para reanudar el funcionamiento normal.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación a su conector, situado en la parte posterior del equipo, y a la toma eléctrica.
- Si el equipo está conectado a una regleta de enchufes, asegúrese de que ésta a su vez está conectada a una toma eléctrica y de que está encendida. Además, puentee los dispositivos de protección de la alimentación, las regletas de enchufes y los alargadores de alimentación para comprobar que el equipo se enciende correctamente.

- Asegúrese de que la toma eléctrica funciona; para ello, pruébela con otro dispositivo, por ejemplo, una lámpara.
- Asegúrese de que está encendido el indicador luminoso de la alimentación situado en la parte posterior del equipo. Si el indicador luminoso está apagado es posible que haya un problema con la fuente de alimentación o con el cable de alimentación.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en conecto con Dell" en la página 61).

Si el indicador luminoso de encendido está en color blanco fijo y el equipo no responde: es posible que la pantalla no esté conectada o encendida.

- Asegúrese de que la pantalla está correctamente conectada y apáguela y vuelva a encenderla.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en conecto con Dell" en la página 61).

El indicador luminoso de alimentación emite una luz ámbar fija:

- El equipo está en modo de espera. Pulse una tecla del teclado, mueva el ratón o pulse el botón de encendido para reanudar el funcionamiento normal.
- Puede que haya un problema con la placa base o con la alimentación. Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Si la luz de encendido es ámbar y parpadea: hay un problema con la placa base.

Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61. Si encuentra alguna interferencia que dificulte la recepción del equipo: alguna señal está creando interferencias interrumpiendo o bloqueando otras señales. Algunas de las causas de las interferencias son:

- Alargadores de alimentación, de teclado y de ratón.
- Demasiados dispositivos conectados a una regleta de enchufes.
- Varias regletas de enchufes conectadas a la misma toma eléctrica.

Problemas con la memoria

Si recibe un mensaje que indica que la memoria es insuficiente:

- Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todos los programas que estén abiertos y no los utilice para ver si así se resuelve el problema.
- Consulte la documentación del software para ver los requisitos mínimos de memoria.
 Extraiga las baterías instaladas (consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals).
- Vuelva a asentar el módulo o módulos en los conectores (consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals para ver instrucciones).
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en conecto con Dell" en la página 61).

Si tiene otros problemas con la memoria:

- Asegúrese de que sigue las instrucciones de instalación de la memoria (consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals).
- Compruebe si el módulo de memoria es compatible con el equipo. El equipo admite memoria DDR3. Para obtener información sobre el tipo de memoria admitida por el equipo, consulte "Especificaciones" en la página 65.
- Ejecute los Dell Diagnostics (consulte "Dell Diagnostics" en la página 42).
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en conecto con Dell" en la página 61).

Bloqueos y problemas con el software

Si el equipo no se inicia: asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado al equipo y a la toma eléctrica.

Si un programa deja de responder: cierre el programa:

- 1. Pulse <Ctrl><Shift><Esc> simultáneamente.
- 2. Haga clic en Aplicaciones.
- Seleccione el programa que ha dejado de responder.
- 4. Haga clic en Finalizar tarea.

Si un programa falla repetidamente: compruebe la documentación del software. En caso necesario, desinstale y vuelva a instalar el programa.

NOTA: Normalmente el software incluye instrucciones de instalación en su documentación o en CD.

Si el equipo deja de responder o aparece una pantalla de color azul fijo:

PRECAUCIÓN: Es posible que se pierdan datos si no puede apagar el sistema operativo.

Si no puede conseguir que responda pulsando una tecla o moviendo el ratón, pulse el botón de alimentación durante unos 8 ó 10 segundos como mínimo hasta que se apague el equipo. A continuación, reinícielo.

Si un programa está diseñado para una versión anterior del sistema operativo anterior de Microsoft® Windows®: ejecute el asistente para compatibilidad de programas. El Asistente para compatibilidad de programas configura un programa de manera que se ejecute en un entorno similar a los entornos de sistemas operativos de versiones anteriores de Microsoft® Windows®.

- 2. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Siguiente.
- **3.** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si tiene otros problemas de software:

- Realice inmediatamente una copia de seguridad de los archivos.
- Utilice un programa de búsqueda de virus para comprobar la unidad de disco duro, los discos flexibles o los CD.
- Guarde y cierre todos los archivos o programas abiertos y apague el equipo a través del menú Inicio
- Compruebe la documentación del software o póngase en contacto con el fabricante de software para obtener información sobre la solución de problemas:

- Asegúrese de que el programa sea compatible con el sistema operativo instalado en el equipo.
- Asegúrese de que el equipo cumple los requisitos mínimos de hardware necesarios para ejecutar el software.
 Consulte la documentación del software para obtener más información.
- Asegúrese de el programa esté instalado y configurado correctamente.
- Compruebe que los controladores de dispositivo sean compatibles con el programa.
- si es necesario, desinstale el programa y, a continuación, vuelva a instalarlo.

Uso de las herramientas de soporte

Centro de soporte técnico de Dell

El Centro de soporte técnico de Dell le ayuda a encontrar el servicio, asistencia técnica e información específica sobre el sistema que necesita.

Para iniciar la aplicación, haga clic en el icono de la barra de tareas.

La página de inicio del **Centro de soporte técnico de Dell** muestra el número de modelo del equipo, la etiqueta de servicio, el código de servicio rápido y la información de contacto de servicio. La página principal también le facilita vínculos para acceder a:



Autoayuda (solución de problemas, seguridad, rendimiento del sistema, red e Internet, copias de seguridad y recuperación, y el sistema operativo Windows Vista)



Alertas (alertas de soporte técnico importantes para su equipo)



Asistencia de Dell (soporte técnico con DellConnect™, servicio de atención al cliente, formación y tutoriales, cómo obtener ayuda con Solution Station™ y exploración en línea con PCCheckUp)



Acerca del sistema

(documentación del sistema, información sobre la garantía, información sobre el sistema, actualizaciones y accesorios)

Para obtener más información sobre el **Centro de soporte técnico de Dell** y las herramientas de soporte disponibles, haga clic en la ficha **Servicios** de **support.dell.com**.

Mis descargas de Dell

NOTA: Mis descargas de Dell puede no estar disponibles en todas las zonas.


Algún software preinstalado en su nuevo equipo Dell no incluye un CD o DVD de copia de seguridad. Este software está ahora disponible en Mis descargas de Dell Desde este sitio web puede descargar el software disponible para su reinstalación o crear su propio soporte de copia de seguridad.

Para registrarse y usar Mis descargas de Dell:

- 1. Vaya a downloadstore.dell.com/media.
- 2. Siga las instrucciones de la pantalla para registrarse y descargar el software.
- 3. Vuelva a instalar o cree un soporte de copia de seguridad del software para uso futuro.

Mensajes del sistema

Si el equipo tiene un problema o un error, es posible que muestre un mensaje del sistema que le ayudará a identificar la causa y la acción que se necesita para resolver el problema.



Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (¡Alerta! Los intentos previos de iniciar este sistema han dado error en el punto de comprobación [nnnn]. Para ayudar a resolver este problema, anote el punto de comprobación y llame a Soporte técnico de Dell): el equipo no pudo completar la rutina de inicio tres veces consecutivas por el mismo error. Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

CMOS checksum error (Error de la suma de comprobación del CMOS): posible fallo de la placa madre o batería de tipo botón baja. Es necesario cambiar la batería. Consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals o póngase en contacto con Dell para obtener ayuda (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61).

CPU fan failure (Fallo del ventilador de la CPU):
ha habido un fallo en el ventilador de la CPU.
Es necesario cambiar el ventilador de la CPU.
Consulte el Manual de servicio en
support.dell.com/manuals.

System fan failure (Fallo del ventilador del sistema): ha habido un fallo en el ventilador del sistema. Es necesario cambiar el ventilador del sistema. Consulte el *Manual de servicio* en support.dell.com/manuals.

Hard-disk drive failure (Error de la unidad de disco duro): posible fallo de la unidad de disco duro durante la prueba de inicio del disco duro. Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Hard-disk drive read failure (Error de lectura de la unidad de disco duro): posible fallo de la unidad de disco duro durante la prueba de inicio (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61 para obtener ayuda. Uso de las herramientas de soporte

Keyboard failure (Fallo del teclado): cambie el teclado o compruebe si el cable tiene una conexión suelta.

No boot device available (No hay ningún dispositivo de inicio disponible): no hay partición de inicio en la unidad de disco duro, el cable de la unidad de disco duro está suelto o no existe ningún dispositivo de inicio.

- Si la unidad de disco duro es el dispositivo de inicio, asegúrese de que los cables están conectados y de que la unidad está instalada correctamente y dividida en particiones como dispositivo de inicio.
- Abra el programa de configuración del sistema y asegúrese de que la información de la secuencia de inicio es correcta.
 Consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals.

No timer tick interrupt (No hay interrupción de pulsos del temporizador): un chip en la placa base puede no funcionar bien o hay un fallo en la placa base. Consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals o póngase en contacto con Dell para obtener ayuda (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61).

USB over current error (Error de sobrecorriente del USB): desconecte el dispositivo USB. El dispositivo USB necesita más potencia para poder funcionar correctamente. Utilice una fuente de alimentación externa para conectarlo o, si el dispositivo tiene dos cables USB, conecte los dos.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (NOTA: FI SISTEMA DE AUTOVIGII ANCIA del disco duro ha detectado que un parámetro excede de su margen normal de funcionamiento. Dell recomienda que realice copias de seguridad con regularidad. Un parámetro que se halle fuera del margen puede indicar o no un problema potencial de la unidad de disco duro): error S.M.A.R.T, posible error de la unidad de disco duro. Para obtener asistencia póngase en contacto con Dell. Consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Solucionador de problemas de hardware

Si durante la instalación del sistema operativo no se detecta un dispositivo o bien se detecta pero no está configurado correctamente, puede utilizar el solucionador de problemas de hardware para resolver la incompatibilidad.

Para iniciar el Solucionador de problemas de hardware:

- Escriba hardware troubleshooter (solucionador de problemas de hardware) en el campo de búsqueda y pulse <Entrar> para iniciar la búsqueda.
- En los resultados de la búsqueda seleccione la opción que mejor describa el problema y sigua el resto de pasos para solucionarlo.

Dell Diagnostics

Si tiene problemas con el equipo, realice las pruebas del apartado "Bloqueos y problemas con el software" de la página 35 y ejecute Dell Diagnostics antes de ponerse en contacto con Dell para solicitar asistencia técnica.

Se recomienda imprimir estos procesos antes de empezar.

- NOTA: Los Dell Diagnostics sólo funcionan en los ordenadores Dell.
- **NOTA:** El disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) es opcional y es posible que no se entregue con el equipo.

Asegúrese de que el dispositivo que desea probar aparece en el programa de configuración del sistema y que está activo. Pulse <F2> durante la POST (Power On Self Test) para entrar en la utilidad System Setup del BIOS.

Inicie los Dell Diagnostics (Diagnósticos de Dell) desde el disco duro o desde el disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).

Inicio de Dell Diagnostics desde la unidad de disco duro

Los Dell Diagnostics están situados en una partición oculta para la utilidad de diagnóstico (Diagnostic) de la unidad de disco duro.

- NOTA: Si el equipo no muestra ninguna imagen en la pantalla, póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61).
- Asegúrese de que el equipo está conectado a una toma eléctrica que se sepa funciona correctamente.
- 2. Encienda (o reinicie) el equipo.
- Cuando aparezca el logotipo DELL™, pulse <F12> inmediatamente. Seleccione Diagnósticos en el menú de inicio y pulse <Entrar>.

Esto iniciará la evaluación del sistema previa al inicio (PSA) del equipo.

- NOTA: Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft[®] Windows[®]; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.
- NOTA: Si aparece un mensaje indicando que no se ha encontrado ninguna partición para la utilidad de diagnóstico, ejecute los Dell Diagnostics desde el disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).

Si se invoca PSA:

- a. El PSA empezará a ejecutar las pruebas.
- b. Sila PSA se completa correctamente, aparecerá el siguiente mensaje: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)."

- ("No se han encontrado problemas en este sistema hasta el momento. ¿Desea ejecutar las restantes pruebas de memoria? Esto llevará aproximadamente 30 minutos o más. ¿Desea continuar? (Recomendado).")
- c. Si experimenta problemas con la memoria, pulse <y>; si no hay problemas, pulse <n>. Se mostrará el mensaje siguiente: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." ("Iniciando la partición de la utilidad Dell Diagnostics. Pulse cualquier tecla para continuar.")
- d. Pulse cualquier tecla para ir a la ventana **Choose An Option** (Elegir una opción).

Si no se invoca PSA:

Pulse cualquier tecla para iniciar Dell Diagnostics desde la partición para la utilidad de diagnóstico en su disco duro y vaya a la ventana **Choose An Option** (Elegir una opción).

- 4. Seleccione la prueba que desee ejecutar.
- 5. Si encuentra un problema durante una prueba, aparecerá un mensaje con un código de error y una descripción del problema en la pantalla. Anote el código de error y la descripción del problema y póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61).
- NOTA: La etiqueta de servicio del equipo se muestra en la parte superior de cada pantalla de prueba. La etiqueta de servicio le ayuda a identificar el equipo cuando se pone en contacto con Dell.
- Cuando las pruebas hayan terminado, cierre la pantalla de la prueba para volver a la pantalla Choose An Option (Elegir una opción).
- 7. Para salir de los Dell Diagnostics y reiniciar el equipo, haga clic en Exit (Salir).

Iniciar Dell Diagnostics desde el disco Drivers and Utilities

- **NOTA:** El disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) es opcional y es posible que no se entregue con el equipo.
- Introduzca el disco Drivers and Utilities (Controladores y utilidades).
- Apague y vuelva a acender el equipo.
 Cuando aparezca el logo de DELL, pulse
 F12> inmediatamente.
- NOTA: Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apaque el equipo e inténtelo de nuevo.
- NOTA: Los pasos a continuación cambian la secuencia de inicio sólo una vez. En la siguiente rutina de inicio, el equipo se iniciará conforme a los dispositivos especificados en el programa de configuración del sistema.

- Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte CD/DVD/CD-RW y pulse <Entrar>.
- Seleccione la opción Boot from CD-ROM (Seleccionar desde CD-ROM) del menú que aparece y pulse <Entrar>.
- **5.** Pulse 1 para iniciar el menú del CD y <Entrar> para continuar.
- 6. Seleccione Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Ejecutar los Dell Diagnostics de 32 bits) en la lista numerada. Si se enumeran varias versiones, seleccione la más adecuada para su equipo.
- 7. Seleccione la prueba que desee ejecutar.
- 8. Si encuentra un problema durante una prueba, aparecerá un mensaje con un código de error y una descripción del problema en la pantalla. Anote el código de error y la descripción del problema y póngase en contacto con Dell (consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61).

- NOTA: La etiqueta de servicio del equipo se muestra en la parte superior de cada pantalla de prueba. La etiqueta de servicio le ayuda a identificar el equipo cuando se pone en contacto con Dell.
- Cuando las pruebas hayan terminado, cierre la pantalla de la prueba para volver a la pantalla Choose An Option (Elegir una opción).
- Para salir de los Dell Diagnostics y reiniciar el equipo, haga clic en Exit (Salir).
- 11. Extraiga el disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).

Restauración del sistema operativo

Puede restaurar el sistema operativo del equipo usando cualquiera de las siguientes opciones:

PRECAUCIÓN: Usando Dell Factory Image Restore o el disco del *Sistema Operativo* se borran permanentemente todos los archivos del equipo. Si es posible, cree una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizar estas opciones.

Opción	Uso
Restaurar el sistema	como primera solución
Copia de seguridad local Dell DataSafe	cuando Restaurar sistema no resuelve el problema
Soporte de recuperación del sistema	cuando un fallo del sistema operativo impide el uso del Restaurar sistema y Copia de seguridad local Dell DataSafe
	cuando se instala la imagen de fábrica en un disco duro recientemente instalado
Dell Factory Image Restore	para restaurar el equipo al estado operativo en que estaba cuando recibió el equipo
Disco del Sistema Operativo	para volver a instalar solo el sistema operativo en el equipo

U

NOTA: El disco del *Sistema Operativo* es opcional y es posible que no se entregue con el equipo.

Restaurar sistema

El sistema operativo Microsoft® Windows® proporciona la opción Restaurar sistema, que permite restaurar el equipo a un estado operativo anterior del equipo (sin que ello afecte a los archivos de datos) si, al realizar cambios en el hardware, en el software o en otros valores del sistema, el equipo se encuentra en un estado operativo no deseado. Cualquier cambio que haga Restaurar sistema en el equipo será totalmente reversible.

PRECAUCIÓN: Realice copias de seguridad periódicas de los archivos de datos. La función Restaurar sistema no supervisa ni recupera los archivos de datos.

Inicio de Restaurar el sistema

- 1. Haga clic en Inicio 📀 .
- En el cuadro de búsqueda escriba Restaurar el sistema y pulse <Entrar>.

- NOTA: Es posible que aparezca la ventana Control de cuentas de usuario. Si es usted un administrador del equipo, haga clic en Continuar; en caso contrario, póngase en contacto con su administrador para continuar con la acción que desee.
- Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la pantalla.

En el caso de que Restaurar el sistema no resuelva el problema, puede deshacer la última restauración del sistema.

Cómo deshacer la última operación de Restaurar el sistema

- NOTA: Antes de deshacer la última restauración del sistema, guarde y cierre todos los archivos abiertos y cierre todos los programas. No modifique, abra ni suprima ningún archivo ni programa hasta que la restauración del sistema haya finalizado.
- 1. Haga clic en Inicio 📀 .

Restauración del sistema operativo

- 2. En el cuadro de búsqueda escriba Restaurar el sistema y pulse <Entrar>.
- Seleccione Deshacer la última restauración y haga clic en Siguiente.
- **4.** Siga las instrucciones de las restantes pantallas.

DataSafe Local Backup de Dell

PRECAUCIÓN: El uso de Copia de seguridad local Dell DataSafe elimina permanentemente cualquier programa o controlador instalado después de recibir el equipo. Prepare el soporte de copia de seguridad de las aplicaciones que necesite instalar en el equipo antes de usar la Copia de seguridad local Dell DataSafe. Utilícelo sólo si la función Restaurar sistema no resolvió el problema del sistema operativo.

PRECAUCIÓN: Aunque la Copia de seguridad local Dell DataSafe está diseñada para conservar los archivos de datos del equipo, se recomienda hacer copia de seguridad de los archivos de datos antes de usarla.

- NOTA: La copia de seguridad local Dell DataSafe puede no estar disponible en todas las zonas.
- NOTA: Si la Copia de seguridad local Dell DataSafe no está disponible en su equipo, utilice Dell Factory Image Restore (consulte "Dell Factory Image Restore" en la página 51) para restaurar el sistema operativo.

La Copia de seguridad local Dell DataSafe restaura la unidad de disco duro al estado operativo en que estaba cuando compró el equipo sin borrar los archivos de datos. La Copia de seguridad local Dell DataSafe le permite:

- Hacer copia de seguridad y restaurar el equipo a un estado operativo anterior.
- Crear un soporte de recuperación de sistema.

Aspectos básicos de la Copia de seguridad local Dell DataSafe

Para restaurar la imagen de fábrica mientras se conservan los archivos de datos:

- 1. Apague el equipo.
- Desconecte todos los dispositivos (unidades USB, impresoras, etc.) que se encuentren conectados al equipo y quite el hardware interno recientemente añadido.
- **NOTA:** No desconecte la pantalla, el teclado, el ratón o el cable de alimentación.
- 3. Encienda el equipo.
- Cuando aparezca el logotipo de DELL™, pulse <F8> varias veces para acceder a la ventana Advanced Boot Options (Opciones avanzadas de inicio).

- NOTA: Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apaque el equipo e inténtelo de nuevo.
- 5. Seleccione Repair Your Computer (Reparar el equipo).
- 6. Seleccione Dell DataSafe Restore and Emergency Backup (Restauración y copia de seguridad de emergencia de Dell DataSafe) en el menú System Recovery Options (Opciones de recuperación del sistema) y siga las instrucciones de pantalla.
- NOTA: El proceso de restauración puede llevar una hora o más dependiendo de la cantidad de datos a restaurar.
- NOTA: Para obtener más información, consulte el artículo 353560 de la base de conocimientos en support.dell.com.

Actualización a la Copia de seguridad **local Dell DataSafe profesional**



NOTA: Es posible que la Copia de seguridad local Dell DataSafe profesional esté instalada en su equipo si la pidió en el momento de la compra.

La Copia de seguridad local Dell DataSafe profesional le ofrece prestaciones adicionales que le permiten:

- Hacer copia de seguridad y restaurar el equipo basándose en el tipo de archivos
- Hacer copia de seguridad en un dispositivo de almacenamiento local
- Programar copias de seguridad automáticas Actualización a la Copia de seguridad local Dell DataSafe profesional:
- 1. Haga doble clic en el icono de la Copia de seguridad local Dell DataSafe (de la harra de tareas.
- 2. Haga clic en ¡ACTUALIZAR AHORA!
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización.

Soporte de recuperación del sistema



Necaución: Aunque el soporte de recuperación del sistema está diseñado para conservar los archivos de datos del eguipo, se recomienda hacer copia de seguridad de los archivos de datos antes de usarlo

Se puede usar el soporte de recuperación del sistema creado usando la Copia de seguridad local Dell DataSafe, para devolver el disco duro al estado operativo en que estaba cuando compró el equipo sin borrar los archivos de datos.

Utilice el soporte de recuperación del sistema en caso de:

- Fallo del sistema operativo que impida el uso de las opciones de recuperación que están instaladas en el equipo.
- Fallo del disco duro que impida recuperar los datos.

Para restaurar la imagen de fábrica del equipo usando el soporte de recuperación del sistema:

- 1. Inserte el disco de recuperación del sistema o la llave USB y reinicie el equipo.
- 2. Cuando aparezca el logotipo DELL™, pulse <F12> inmediatamente.
- NOTA: Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft® Windows®; a continuación, apague el equipo e inténtelo de nuevo.
- Seleccione el dispositivo de inicio adecuado de la lista y pulse <Entrar>.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de recuperación.

Dell Factory Image Restore

- PRECAUCIÓN: Al utilizar Factory
 Image Restore de Dell se borrarán
 permanentemente todos los datos de la
 unidad de disco duro y se eliminarán las
 aplicaciones o controladores instalados
 después de haber recibido el equipo. Si
 es posible, cree una copia de seguridad
 de todos los datos antes de utilizar esta
 opción. Use Factory Image Restore de Dell
 únicamente si Restaurar sistema no soluciona
 su problema en el sistema operativo.
- NOTA: Es posible que Factory Image Restore de Dell no esté disponible en determinados países o determinados equipos.
- NOTA: Si la Dell Factory Image Restore no está disponible en su equipo, utilice la Copia de seguridad local Dell DataSafe (consulte "Copia de seguridad local Dell DataSafe" en la página 48) para restaurar el sistema operativo.

Restauración del sistema operativo

Utilícelo solamente como último recurso para restaurar su sistema operativo. Esta opción restaura su unidad de disco duro al estado operativo en el que estaba cuando adquirió el equipo. Todos los programas o archivos que se hayan agregado desde que recibió el equipo, incluidos los archivos de datos, se borrarán permanentemente de la unidad de disco duro. Los archivos de datos incluyen: documentos, hojas de cálculo, mensajes de correo electrónico, fotos digitales, archivos de música, etc. Si es posible, cree una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizar la función Factory Image Restore.

Ejecución de Factory Image Restore de Dell

- 1. Enciéndalo.
- Cuando aparezca el logotipo de DELL, pulse <F8> varias veces para acceder a la ventana Vista Advanced Boot Options (Opciones avanzadas de inicio de Vista).
- NOTA: Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft[®] Windows[®]; a continuación, apaque el equipo e inténtelo de nuevo.
- 3. Seleccione Repair Your Computer (Reparar el equipo). Aparece la ventana System Recovery Options (Opciones de recuperación del sistema).
- Seleccione un diseño de teclado y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

- 5. Para acceder a las opciones de recuperación, inicie sesión como usuario local. Para acceder a la indicación de comando, escriba administrador en el campo User name (Nombre de usuario) y haga clic en OK (Aceptar).
- Haga clic en Dell Factory Image Restore.
 Aparecerá la pantalla de bienvenida de Dell Factory Image Restore.
- NOTA: Dependiendo de la configuración, es posible que tenga que seleccionar Dell Factory Tools y, a continuación, Dell Factory Image Restore.
- Haga clic en Next (Siguiente). Se mostrará la pantalla de Confirm Data Deletion (Confirmación de borrado de datos).
- MOTA: Si no desea continuar con Factory Image Restore, haga clic en Cancel (Cancelar).

- 8. Haga clic en la casilla de verificación para confirmar que desea continuar reformateando la unidad de disco duro y restaurando el software del sistema a los valores de fábrica y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
 - El proceso de restauración comenzará. Esto puede llevar cinco o más minutos. Se mostrará un mensaje cuando el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas hayan sido restaurados a los valores de fábrica.
- Haga clic en Finish (Finalizar) para reiniciar el equipo.

Obtención de ayuda

Si tiene problemas con su equipo, puede realizar los siguientes pasos para diagnosticar y solucionar el problema:

- Consulte "Solución de problemas" en la página 30 para ver información y procedimientos relativos al problema que esté experimentando el equipo.
- Consulte "Dell Diagnostics" en la página 42 para ver los procedimientos sobre cómo ejecutar los Dell Diagnostics.
- Rellene la "Lista de verificación de diagnósticos" en la página 60.
- 4. Utilice la amplia gama de servicios en línea de Dell disponibles en la asistencia de Dell (support.dell.com) para obtener ayuda sobre la instalación y los procedimientos de solución de problemas. Consulte los "Servicios en línea" en la página 56 para ver una lista más completa de la asistencia en línea de Dell.

- Si los pasos descritos anteriormente no han resuelto el problema, consulte el apartado "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.
- NOTA: Llame al servicio de asistencia técnica desde un teléfono situado al lado del equipo o en éste para que puedan guiarle en los procedimientos necesarios.
- NOTA: Es posible que el sistema de código de servicio rápido de Dell no esté disponible en todos los países.

Cuando el sistema telefónico automatizado de Dell lo solicite, marque el código de servicio rápido para dirigir su llamada directamente al personal de servicio que corresponda. Si no tiene un código de servicio urgente, abra la carpeta **Dell Accessories** (Accesorios Dell), haga doble clic en el icono **Express Service Code** (Código de servicio rápido) y siga las instrucciones.

NOTA: Algunos de los servicios que se describen a continuación no siempre están disponibles en todos los lugares fuera de la parte continental de EE.UU. Póngase en contacto con su representante local de Dell para obtener información sobre su disponibilidad.

Servicio al cliente y asistencia técnica

El servicio de asistencia de Dell está disponible para responder sus preguntas sobre el hardware Dell. Nuestro personal de asistencia utiliza diagnósticos basados en los equipos para proporcionar respuestas rápidas y precisas.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Dell, consulte el apartado "Antes de llamar" en la página 59 y, a continuación, vea la información de contacto de su región o visite support.dell.com.

DellConnect

DellConnect™ es una sencilla herramienta de acceso en línea que permite al asociado de servicio y asistencia de Dell acceder a su equipo a través de una conexión de banda ancha, diagnosticar su problema y repararlo bajo su supervisión. Para más información, visite el sitio Web support.dell.com/dellconnect.

Servicios en línea

Puede aprender de productos y servicios Dell en los sitios web siguientes:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (únicamente para países asiáticos y del Pacífico)
- www.dell.com/jp (únicamente para Japón)
- www.euro.dell.com (únicamente para Europa)
- www.dell.com/la (únicamente para países de Latinoamérica y Caribe)
- www.dell.ca (únicamente para Canadá)

Puede acceder al servicio de asistencia de Dell a través de los siguientes sitios Web y direcciones de correo electrónico:

Sitios Web de soporte técnico de Dell

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (únicamente para Japón)
- support.euro.dell.com (únicamente para Europa)

Direcciones de correo electrónico de soporte técnico de Dell

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (únicamente para países de Latinoamérica y Caribe)
- apsupport@dell.com (únicamente para países asiáticos y del Pacífico)

Direcciones de correo electrónico de marketing y ventas de Dell

- apmarketing@dell.com (sólo para países asiáticos y del Pacífico)
- sales_canada@dell.com (únicamente para Canadá)

FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de archivos) anónimo

• ftp.dell.com

Regístrese como usuario: anonymous (anónimo) y utilice su dirección de correo electrónico como contraseña.

Servicio automatizado de estado de pedidos

Para comprobar el estado de un pedido de cualquier producto Dell que haya solicitado, puede dirigirse a **support.dell.com** o llamar al servicio automatizado de comprobación de estado de los pedidos. Un contestador automático le solicitará los datos necesarios para localizar el pedido e informarle sobre su estado. Para ver el número de teléfono al que llamar en su región, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Si tiene algún problema con un pedido (por ejemplo, falta algún componente, hay componentes equivocados o la factura es incorrecta), póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Dell. Tenga a mano la factura o el albarán cuando haga la llamada. Para ver el número de teléfono al que llamar en su región, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Información sobre productos

Si necesita información sobre otros productos adicionales disponibles de Dell o si desea realizar un pedido, visite **www.dell.com**. Para saber el número de teléfono al que debe llamar para hablar con un especialista en ventas, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.

Devolución de productos para su reparación en garantía o para abono

Prepare todos los artículos que vaya a devolver, ya sea para su reparación bajo garantía o para que le devuelvan el importe, de la manera siguiente:



NOTA: Antes de devolver el producto a Dell, asegúrese de hacer copia de seguridad de los datos del disco duro y de cualquier otro dispositivo de almacenamiento del producto. Elimine toda la información confidencial, información de propiedad e información personal, así como cualquier soporte extraíble, como discos CD o tarjetas multimedia. Dell no se hace responsable de ninguna información confidencial, de propiedad o personal; de la pérdida o daños en datos o de daños o pérdidas de soportes extraíbles que pueda haber en la devolución.

- 1. Llame a Dell para obtener un RMA (número de autorización para devolución de material) y anótelo de forma clara y evidente en la parte exterior de la caja. Para ver el número de teléfono al que llamar en su región, consulte "Cómo ponerse en contacto con Dell" en la página 61.
- Incluya una copia de la factura y una carta que describa la razón de la devolución.
- 3. Incluya una copia de la Lista de verificación de diagnósticos (consulte "Lista de verificación de diagnósticos" en la página 60) indicando las pruebas que ha ejecutado y todos los mensajes de error mostrados por los Dell Diagnostics (consulte "Dell Diagnostics" en la página 42).
- 4. Si la devolución es para obtener un abono, incluya todos los accesorios que pertenezcan a los artículos que desea devolver (cables de alimentación, software, guías, etc.).
- 5. Empaquete el equipo que vaya a devolver en el embalaje original (o uno equivalente).

- NOTA: Usted será responsable del pago de los gastos de envío. Asimismo, tiene la obligación de asegurar el producto devuelto y asumir el riesgo en caso de pérdida durante el envío a Dell. No se aceptará el envío de paquetes a portes debidos.
- NOTA: Cualquier devolución que no satisfaga los requisitos indicados no será aceptada por el departamento de recepción de Dell y le será devuelta.

Antes de llamar

NOTA: Tenga a mano el código de servicio rápido cuando llame. El código ayuda al sistema telefónico automatizado de asistencia Dell a transferir su llamada en forma más eficiente. También es posible que se le pida su etiqueta de servicio.

Recuerde rellenar la siguiente Lista de verificación de diagnósticos. Si es posible, encienda el equipo antes de llamar a Dell para obtener asistencia y haga la llamada desde un teléfono situado cerca. Es posible que se le pida que escriba algunos comandos con el teclado, que proporcione información detallada durante las operaciones o que intente otros procedimientos para solucionar problemas que únicamente pueden realizarse con el equipo. Asegúrese de tener a mano la documentación del equipo.

Obtención de ayuda

Lista de verificación de diagnósticos


- Nombre:
- Fecha:
- · Dirección:
- Teléfono:
- Etiqueta de servicio y código de servicio rápido (situada en una etiqueta debajo del panel FlexBay):
- Número de autorización para devolución de material (si se lo ha proporcionado un técnico de asistencia de Dell):
- Sistema operativo y versión:
- · Dispositivos:
- Tarjetas de expansión:
- ¿Está el equipo conectado a una red? Sí/No
- Red, versión y adaptador de red:
- Programas y versiones:

Consulte la documentación del sistema operativo para determinar el contenido de los archivos de inicio del equipo. Si el equipo está conectado a una impresora, imprima cada archivo. Si no, anote el contenido de cada uno antes de llamar a Dell.

- Mensaje de error, código de sonido o código de diagnóstico:
- Descripción del problema y procedimientos de solución de problemas que haya realizado:

Cómo ponerse en contacto con Dell

Los clientes de Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



Dell facilita diversas opciones de soporte y servicio en línea y por teléfono. La disponibilidad varía en función del país y el producto. Es posible que algunos de los servicios no se encuentren disponibles en su área.

Para ponerse en contacto con Dell por problemas de ventas, soporte técnico o del servicio de atención al cliente:

- 1. Visite www.dell.com/contactdell.
- 2. Seleccione su país o región.
- Seleccione el enlace del servicio o soporte que necesite.
- **4.** Elija el método para ponerse en contacto con Dell que le resulte más conveniente.

Localización de más información y Recursos

Si necesita:	Consulte:
Reinstalar el sistema operativo	"Soporte de recuperación del sistema" en la página 50
Encontrar el número de modelo del equipo.	La parte posterior del equipo.
Reinstalar un programa de diagnósticos en el equipo	"Dell Diagnostics" en la página 42
Reinstalar software del sistema del equipo de escritorio	"Mis descargas de Dell" en la página 38
Para más información acerca del sistema operativo Microsoft® Windows® y sus características	support.dell.com

Si necesita:

Actualizar el equipo con componentes nuevos o adicionales como una nueva unidad de disco duro

Reinstalar o cambiar una pieza gastada n defectuosa

Encontrar información sobre las mejores prácticas de seguridad para el ordenador, información de la garantía, los términos y condiciones (solo para EE.UU.), instrucciones de seguridad, información de carácter normativo, información ergonómica y el acuerdo de licencia de usuario final

Encontrar la etiqueta de servicio/código de servicio rápido: deberá usar la etiqueta de servicio para identificar el equipo en support.dell.com o para ponerse en contacto con la asistencia técnica

Consulte:

El Manual de servicio en support.dell.com/manuals



NOTA: En algunos países, abrir o cambiar piezas del equipo puede anular la garantía. Compruebe la garantía y la política de devoluciones antes de manipular el interior del equipo.

La información de seguridad que se envía con el equipo, antes de trabajar en el interior del equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en www.dell.com/regulatory_compliance.

La etiqueta debajo del panel FlexBay

El Centro de soporte técnico de Dell. Para iniciar el Centro de soporte técnico de Dell, haga clic en el icono 🌠 de la barra de tareas.

Si necesita:	Consulte:
Encontrar controladores y descargas; archivos "léame"	support.dell.com
Acceso al soporte técnico y ayuda sobre el producto	
Comprobar el estado del pedido de nuevas compras	
Encontrar soluciones y respuestas a preguntas comunes	
Localizar información de las últimas actualizaciones sobre cambios en el equipo o material avanzado de referencia técnica para técnicos o usuarios experimentados	

Especificaciones

Esta sección ofrece información que puede necesitar al instalar o actualizar controladores, así como al actualizar el equipo.



NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en Inicio 🕖 — Ayuda y soporte técnico y seleccione la opción para ver la información acerca de su equipo.

Modelo de equipo		Unidades	
Studio XPS™ 9100 Información del equipo		De acceso externo	Dos compartimentos de 5,25 pulgadas para SATA DVD+/-RW Super Multi
Tipo de procesador Conjunto de chips	Intel® Core™ i7	-	Drive o combo Blu-ray Disc™ o unidad óptica de grabación de Blu-ray Disc
sistema			Dos FlexBays para unidades de 3,5 pulgadas
Compatible RAID	RAID 0 (bandas)	_	, , ,
	RAID 1 (duplicación)	De acceso interno	Tres compartimentos de
Chip del BIOS (NVRAM)	4 MB	memo	unidades de 3,5 pulgadas para unidades de disco duro SATA

em	

Conectores Seis zócalos DIMM accesibles internamente Capacidades 1 GB, 2 GB y 4 GB Tipo de memoria 1333-MHz DDR3 DIMM; solamente memoria que no sea ECC Mínimo 3 GB Máximo 24 GB



NOTA: Para obtener instrucciones sobre la actualización de la memoria, consulte el Manual de servicio en support.dell.com/manuals.

Conectores externos

Adaptador de red	Un conector RJ45
eSATA	Un conector del panel posterior
IEEE 1394	Un conector serie de 6 patas del panel posterior
USB	Tres conectores USB 2.0 del panel superior, uno del -panel frontal y cuatro del panel posterior
	Un conector de -panel frontal compatible con USB 3.0 (opcional)
Audio	Panel superior: un conector de auricular y uno de micrófono
	Panel posterior: seis conectores compatibles con canal 7.1
S/PDIF	Un conector S/PDIF (óptico)

Comunicación		Ranuras de expansión	
Inalámbrico (opcional)	Tecnología inalámbrica Wi-Fi/Bluetooth®	PCI	Un conector de 124 patas
Módem (opcional)	Módem PCI	PCI Express x1	Tres conectores de 36 patas
Vídeo		PCI Express x8	Un conector de 98 patas
Discreto	Tarjeta PCI Express x16 hasta 300 W	PCI Express x16	Un conector de 164 patas
Audio			
Tipo	Canal 7.1 integrado; audio de alta definición compatible con S/PDIF		

Lector de tarjetas de memoria

Lector de	tarjetas de illellioria
Tarjetas	Tarjeta CompactFlash (CF)
admitidas	Tarjeta SmartMedia (SM)
	Tarjeta xD-Picture (xD)
	Tarjeta Memory Stick (MS)
	Tarjeta Memory Stick Duo
	Tarjeta Memory Stick PRO Duo
	Tarjeta Memory Stick PRO (MSPRO)
	Tarjeta Memory Stick PRO HG (MSPRO HG)
	Tarjeta Secure Digital (SD)
	Tarjeta Secure Digital High Capacity (SDHC) 2.0
	Tarjeta multimedia (MMC)
	MicroDrive (MD)

Alimentación

Potencia	525 W
Tensión	100-240 VCA
Batería de tipo botón	Litio CR2032

Aspectos físicos

Altura	493 mm (19,40 pulg.)
Anchura	198 mm (7,79 pulg.)
Profundidad	528 mm (20,78 pulg.)
Peso (desde)	20,01 kg (44,11 lb)

Entorno del equipo

Intervalo de temperatura:

En funcio- De 10°C a 35°C namiento (50°F a 95°F)

En almace- De -40°C a 65°C namiento (-40°F a 149°F)

Humedad 20% a 80% (sin condensar)

relativa (máxima):

Vibración máxima (utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario):

En funcio- 0,25 GRMS

namiento

Sin 2,20 GRMS

funcionar

Entorno del equipo

Impacto máximo (para funcionamiento: medido con Dell Diagnostics en funcionamiento en la unidad de disco duro y un pulso de media onda sinusoidal durante 2 ms; para sin funcionamiento: medido también con los cabezales de la unidad de disco duro en posición de reposo y 2 ms de pulso de media onda sinusoidal):

En funcio- 40 G para 2 ms con un namiento cambio en velocidad

de 20 pulg./s (51 cm/s)

Sin 50 G para 26 ms con un funcionar cambio en velocidad de

320 pulg./s (813 cm/s)

Especificaciones

Entorno del equipo

Altitud (máxima):

En funcio- De -15,2 a 3048 m

namiento (-50 a 10 000 pies)

En almace- De -15,2 a 10 668 m namiento (-50 a 35 000 pies)

Nivel de G2 o menos, según se define

contaminación en la ISA-S71.04-1985

transmitido por el aire

Apéndice

Aviso de productos de Macrovision

Este producto incorpora una tecnología de protección del copyright que está protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de la tecnología de protección de copyright debe estar autorizada por Macrovision Corporation y su finalidad es el uso doméstico y otros tipos de visualización con carácter limitado, a menos que Macrovision Corporation lo autorice expresamente. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desensamblaje.

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información se facilita en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo	Tensión	Frecuencia	Consumo de electricidad
DCRM	100-240 VCA	50-60 Hz	10 A

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Índice

A	(
auriculares	(
conector superior 21	
В	(
Botón de alimentación 21	,
C	(
CD, reproducción y creación 27	ı
Código de servicio rápido 63	'
Cómo ponerse en contacto con Dell en línea 61	
compatibilidad de memoria 66	
Conector de red	
ubicación 26	I
conectores de la vista frontal 18	[
conexión	(

cable de red opcional 10

```
conexión a Internet 15
conexión de red
 ajuste 31
conexión de red inalámbrica 31
conjunto de chips 65
controladores y descargas 64
Copia de seguridad en línea Dell DataSafe 29
D
DataSafe Local Backup 48
DellConnect 55
Dell Diagnostics 42
Dell Factory Image Restore 51
Dell Dock 28
devoluciones en garantía 58
```

Índice

direcciones de correo electrónico 56 para soporte técnico 56 Lista de verificación de diagnósticos 60 DVD, reproducción y creación 27 llamar a Dell 61 E M envío de productos Mensajes del sistema 38 para devolución o reparación 58 estado del pedido 57 posibilidades del equipo 26 Etiqueta de servicio 5, 63 problemas, solución 30 F problemas de energía, solución 32 funciones de software 26 problemas de hardware diagnosticar 41 problemas de memoria Indicador de actividad del disco duro 21 solución 34 inicio de sesión en FTP, anónimo 56 problemas de software 35 ISP productos Proveedor de servicios de Internet 15 información y compra 57

R U restauración de imagen de fábrica 51 unidad de disco duro Restaurar el sistema 47 tipo 65 USB 2.0 conectores posteriores 25 servicio al cliente 55 conectores superiores 21 sitios de asistencia conector frontal 19 en todo el mundo 56 W Solucionador de problemas de hardware 41 solución de problemas 30 Windows soporte técnico 55 Asistente para compatibilidad de programas 35 Windows, reinstalación 46 temperatura intervalos de funcionamiento y almacenamiento 69



Impreso en los EE.UU.

www.dell.com | support.dell.com



ODRYW5A01