



## סקירה

Dell Display Manager הוא אפליקציה של Microsoft Windows, המשמשת לניהול צג או קבוצה של צגים. אפליקציה זו מאפשרת לכוון באופן ידני את התמונה המוצגת, להחיל הגדרות אוטומטיות, להגדיר את מצב החיסכון באנרגיה, לסדר את החלונות שעל שולחן העבודה, לסובב את התמונה ותכונות נוספות בצגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, האפליקציה Dell Display Manager מופעלת ביחד עם מערכת ההפעלה והסמל שלה מציגה במגש ההודעות. למידע זמין לגבי הצגים המחוברים למערכת, יש לרחף עם סמן העכבר מעל לסמל האפליקציה שבמגש ההודעות.



## שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות


לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור ההודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. כשמחובר למחשב יותר מצג נתמך אחד של Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט. תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות תיבת הדו-שיח מאפשרת לך לכוון בקלות את הבהירות, ניגודיות, רזולוציה, פריסת חלון, וכו'. היא מאפשרת לך גם להחליף אוטומטית בין מצבים מוגדרים מראש, או לבחור ידנית במצב מוגדר מראש.



תיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות מאפשרת גם לספק גישה לממשק המשתמש המתקדם של Dell Display Manager המשמש לכוון פונקציות בסיסיות, להגדיר למצב אוטומטי ולגשת לתכונות אחרות.

## הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות


באפשרותך לבחור באופן ידני במצב מוגדר מראש או באפשרותך לבחור **Auto Mode (מצב אוטומטי)** שיחול על מצב מוגדר מראש בהסתמך על האפליקציה הפעילה. הודעה המופיעה על המסך ומציגה לרגע את ה-**Preset Mode (המצב המוגדר מראש)** הנוכחי, כאשר מבוצע בו שינוי. ניתן לכוון ישירות את ה-**Brightness (הבהירות)** וה-**Contrast (הניגודיות)** הנבחרות של הצג מהכרטיסייה **Basic (הבסיסית)**.




## הקצאת מצבים מוגדרים מראש לאפליקציות

הכרטיסייה **Auto Mode (מצב אוטומטי)** מאפשרת לך לקשר **Preset Mode (מצב מוגדר מראש)** עם אפליקציה ספציפית, ולהחיל אותה אוטומטית. כאשר מאופשר **Auto Mode (מצב אוטומטי)** של Dell Display Manager יחליף אוטומטית ל-**Preset Mode (מצב מוגדר מראש)** התואם, כאשר האפליקציה המקושרת מופעלת. יתכן שה **Preset Mode (המצב המוגדר מראש)** שהוקצה לאפליקציה מסוימת יהיה זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או הוא עשוי להיות שונה מצג לצג.

היישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם יישומים נפוצים. להוספת יישום חדש לרשימת ההקצאות, גרור את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מיקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.


**הערה:** אין תמיכה בהקצאות **Preset Mode (מצב מוגדר מראש)** לקובצי אצווה, תסריטים, מטענים וקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים. 

באפשרותך גם לבצע קונפיגורציה למצב המוגדר מראש עבור משחק שתשמש בכל פעם שאפליקציית Direct3D פועלת במצב מסך מלא. כדי למנוע מאפליקציה מלהשתמש במצב הפעלה, יש להקצות לה מצב מוגדר מראש אחר.



## סדר בקלות את פריסת החלונות במסך שלך

בצגים נתמכים של Dell, הכרטיסיה **Easy Arrange** (סידור בקלות) מאפשרת לך לסדר בקלות את החלונות הפתוחים באחת מהפריסות המוגדרות מראש על ידי גרירתם באזורים. ליצירת פריסה מותאמת אישית, יש לסדר את החלונות הפתוחים ולאחר מכן ללחוץ על **Save** (שמור).




# ניהול סוגי קלט וידאו מרובים


הכרטיסיה **Input Manager (מנהל קלט)** מספקת דרכים נוחות לניהול סוגי קלט וידאו מרובים המחוברים לצג ה-Dell. זה מאוד מקל על החלפה בין סוגי קלט כשעובדים עם מחשבים מרובים.

כל יציאות סוגי קלט וידאו הזמינות לצג רשומות. אפשר לתת שם כרצונך לכל סוג קלט. נא לשמור את השינויים לאחר העריכה.

אפשר להגדיר מקש קיצור כדי להחליף במהירות לקלט המועדף שלך ומקש קיצור אחר כדי להחליף בין שני סוגי קלט אם אתה עובד לעתים תכופות אתם.



אפשר להשתמש ברשימה הנפתחת כדי להחליף לכל מקור קלט שהוא.




**הערה:** DDM מתקשר עם הצג שלך ואפילו כשהצג מציג וידאו ממחשב אחר. אפשר להתקין DDM במחשב שמשמש אותך לעתים קרובות, ולשלוט ממנו בהחלפת סוגי קלט. אפשר גם להתקין DDM במחשבים אחרים המחוברים לצג.




יש ללחוץ על לחצן הבחירה **PIP/PBP mode** (מצב תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה) בתצורת תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה.



אפשר לכוונן את מצב PIP/PBP (תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה) ממצב **Off** (כבוי) למצב **PIP Small** (תמונה בתוך תמונה קטנה), **PIP Large** (תמונה בתוך תמונה גדולה), **PBP Aspect** (יחס גובה-רוחב תמונה ליד תמונה), או **PBP Fill** (מילוי תמונה ליד תמונה).





אפשר לבחור בסוגי קלט וידאו ולחלון הראשי ולחלון המשנה. נא לשמור את השינוי לאחר שבחירת אפשר להגדיר מקש קיצור כדי להחליף במהירות את סוגי קלט וידאו בין החלון הראשי לחלון המשני. יש ללחוץ על הלחצן **Video swap** (החלפת וידאו) או להשתמש ב-**Video swap shortcut key** (מקש קיצור החלפת וידאו) כדי להחליף את סוגי קלט הוידאו בין החלון הראשי והחלון המשני.




אפשר להקצות את יציאת USB upstream לקלט הוידאו שלך. יציאת USB upstream המוקצית תחובר למחשב כשהוידאו שלו מוצג בצג.


זה שימושי במיוחד כשאתה משתף בין שני מחשבים עכבר או מקלדת המחוברים לצג. אפשר להגדיר מקש קיצור כדי להחליף במהירות את ההתקן בין שני המחשבים.




**הערה:** יש לוודא שהקצית יציאת USB upstream לשני המחשבים כאחד. 

כאשר מופעלת תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה, אם מבוצע שיתוף התקן (למשל, עכבר) בין שני המחשבים אפשר ללחוץ על הלחצן **USB switch (מתג USB)** או להשתמש ב-**USB switch shortcut key (מקש קיצור מתג USB)** כדי להחליף במהירות את ההתקן בין שני המחשבים.



**הערה:** יש לוודא שהקצית יציאת USB upstream לשני המחשבים כאחד. 

**הערה:** יש לוודא שבוצעה עצירה הולמת של התקן ה-USB לפני שמחליפים אותו למחשב אחר. אם לא בוצעה עצירה הולמת, עלולות להיווצר בעיות, כגון השחתת נתונים בדיסק און קי. 

## החלת תכונות לחיסכון באנרגיה

בדגמים נתמכים של Dell, כרטיסיית **Options** (אפשרויות) זמינה למתן אפשרויות PowerNap לשמירת אנרגיה. באפשרותך לבחור להגדיר את בהירות הצג לרמה המינימלית, או להרדים את הצג כששומר המסך מופעל.

