

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü Kullanım Kilavuzu



- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü](#)
- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükleme](#)
- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Kullanma](#)

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü

Bu çözüm, bir X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer ile kullanılırken Dell UltraSharp UP3216Q ekranınızla mümkün olan en iyi, en doğru rengi elde etmenizi sağlar.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü üç büyük işlev sağlar:

1. i1Display Pro Renk Ölçer ile yapılan ölçümlere göre ve özel monitör tabanlı ayarlamalar kullanılarak, ekran esaslarını doğru bir şekilde bes standart ekran renk alanından birini yükünmesi için ayarlar:

- sRGB
- AdobeRGB
- Rec. 709
- DCI- P3
- Yerel monitör

2. Standart test yamalarının ölçümlerine göre, ekranı seçtiğiniz renk alanı emülasyonu için standart gamma değerlerine, beyaz noktaya ve gri dengeye göre kalibre eder.

3. Test renklerinin “karakterizasyon” seti ölçümlerine göre, ekran için bir ICC profilini hesaplar ve yazar ve Windows İşletim Sisteminde profili etkinleştirir.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü düzenli olarak i1Display Pro Renk Ölçer ile kullanmanın en büyük avantajları arasında sunlar bulunur:

- Fotografardaki, tasarım işlerindeki, filmlerdeki ve web sayfalarındaki renkler içerik oluşturunun istediği şekilde görünür
- Kararlı, tahmin edilebilir renk – renkler simdiden sonra aynı görünecek
- Dell UltraSharp monitörlerde renklerin tutarlılığı ve doğruluğu sağlandı
- “Renk yönetilen” uygulamalarla ve yazıcı sürücülerıyla kullanılacak doğru profiller, böylece yazdırılan renk gördüğünüz renktir ve doğru “yazılı kanıt” sağlanır

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükleme

1. USB kablosunu ana bilgisayarınıza bağlayın. (UP3216Q ekranınızla gelen Hızlı Başlangıç Kilavuzu veya Kullanım Kilavuzu'na başvurun). UltraSharp UP3216Q'niz USB bağlantısı olmadan yüksek kaliteli ekran olarak çalışır, ancak bağlandığında **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** programına doğru bir şekilde renk alanı emülasyonlarını ayarlamak ve ekranı kalibre etmek için gerektirdiği kontrolü verir.

2. UP3216Q ekranınız ile gelen “Sürücü ve Dokümantasyon” CD'sini bilgisayarınızın CD veya DVD sürücüsüne takın.

3. Bilgisayarınızda Otomatik Çalıştır özelliğinin etkin veya devre dışı olmasına bağlı olarak aşağıda verilen adımları izleyin:

Bilgisayarınızda Otomatik Çalıştır etkinse, tercih ettiğiniz dili seçin, sonra menüden “ Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükle” ögesini seçin. Yükleme baslatıldığında yüklemeyi tamamlamak için adım adım ekran talimatlarını izleyin.

- Bilgisayarınızda Otomatik Çalıştır devre dışı ise CDBrowse.exe dosyasını bulmak için CD / DVD sürücüsüne gidin ve çalıştırın. Yükleme için çift tıklanın ve sonra yüklemeyi tamamlamak için adım adım ekran talimatlarını izleyin.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Kullanma

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü yazılımını kullanmak için bir X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer'e ihtiyacınız vardır . X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer, Dell'den satın almak için seçili ülkelerde bulunur. Ülkenizde kullanılabilir olup olmadığını bulmak için bir Dell temsilcisine başvurun. X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer ayrıca X- Rite'in Kuzey Amerika ve Pantone çevrimiçi mağazalarında ve X- Rite'in dünya çapındaki bayilerinde de mevcuttur.

To use the **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** follow the steps given below:

1. **X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer** 'i bilgisayarınızdaki veya ekrandaki kullanılabilir bir ana bilgisayar USB bağlantı noktasına takın (UP3216Q ekranınızla gelen **Hızlı Başlangıç Kılavuzu** veya **Kullanım Kılavuzu** 'na bakın).

2. **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** uygulamasını masaüstünde **veya Baslat - > Tüm Programlar - > Dell Ekranları içinde bulunan** program simgesini çift tıklayarak başlatın. Sonra, adım adım ekran talimatlarını izleyin.



NOT: Profil işlemine başladığınızda, Ekran (OSD) menüsünü kullanarak ön panelden renk ayarlarından hiçbirini değiştirmeden emin olun. Kalibrasyon sırasında bu ayarları değiştirme ölçümlerin tutarsız olmasına neden olarak doğru olmayan kalibrasyonlar ve profillerle sonuçlanır. Bu ayarlardan birini **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü**'nü kullanarak değiştirdiğinizde, sonuçlar doğru olmayabilir ve **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** programını tekrar çalıştırmanız gerekebilir.



NOT: Dell Ultra Net Renk Ayarı'ni başlatmadan önce çalışan diğer programlardan çıkmanız önerilir.



NOT: Ayar başlamadan önce monitör önyarı modu OSD'yi kullanarak CAL1 veya CAL2'ye değiştirmeniz gerekebilir. (Renk Ayarları - > Önyarı Modları - > Renk Boslugu)



NOT: Kalibrasyon gerçekleştirirken, bilgisayara yalnızca kalibre etmek istediğiniz UP3216Q'yi bağlayın. Birden fazla monitörünüz veya papatya zinciri şeklinde bağlanmış monitörler kurulumunuz varsa diğer UP3216Q bağlantısını kesin.