



# Dell™ 2400MP Projector Setup Guide

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στις *Οδηγίες Προϊόντος* πριν χρησιμοποιήσετε τον προτζέκτορα.

## UWAGA:

Przed użyciem projektora należy zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w Instrukcji obsługi.

## UPOZORNĚNÍ:

Dodržte všechny bezpečnostní pokyny uvedené ve vašem Návodu k použití předtím, než začnete používat projektor.

## ATENÇÃO:

siga todas as instruções de segurança no manual de instruções do produto antes de usar o projetor.

1



2



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανοίξτε τον υπολογιστή σας αφού πρώτα ανοίξετε τον προτζέκτορα.

**UWAGA:** Najpierw włącz projektor, a następnie komputer.

**Upozornění:** Zapněte váš počítač poté, co spustíte projektor.

**NOTA:** ligue seu computador após ligar o projetor.

3



4



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί η εικόνα σας.
- Ο συνδυασμός πλήκτρων Fn ισχύει μόνο για προϊόντα της Dell.

## UWAGA:

- Obraz może pojawić się po kilku sekundach.
- Kombinacja klawiszy Fn odnosi się jedynie do produktów Dell.

## UPOZORNĚNÍ:

- Než se objeví obraz, může uplynout několik vteřin.
- Kombinace funkčních kláves Fn jsou k dispozici pouze pro výrobky Dell.

## NOTA:

- é possível que leve alguns segundos para que sua imagem apareça.
- A combinação de teclas de função é exclusiva dos produtos Dell.

5



Προσαρμογή ζουμ  
Regulacja zbliżenia  
Nastavení zoomu  
Ajustar zoom

Προσαρμογή εστίασης  
Regulacja ostrości  
Nastavení ostrosti  
Ajustar focagem





# Dell™ 2400MP Projector Setup Guide

6



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Σελίδα Κάτω και Σελίδα Πάνω στο τηλεχειριστήριο, πρέπει να είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB (όπως φαίνεται στο βήμα 1).

**UWAGA:** Kabel USB musi być podłączony (jak przedstawiono w punkcie 1), by można było korzystać z przycisków strona w dół i strona w górę.

**Upozornění:** Kabel USB (jak je ukázáno v kroku 1) musí být napojen, aby funkce Stránka dolů a Stránka nahoru byly aktivní na dálkovém ovládní.

**NOTA:** o cabo USB (conforme mostrado no passo 1) deve ser conectado para usar Página seguinte e Página anterior no controle remoto.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προτζέκτορα σας, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης.

Więcej informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi.

Více informací o vašem projektoru najdete v Příručce uživatele.

Para obter mais informações sobre seu projector, consulte o manual do utilizador.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
© 2006 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή ή οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc.

Τα λογότυπα Dell και DELL, οποιασδήποτε εμπορικής σημασίας της Dell Inc. Η λέξη Microsoft και Windows οποιασδήποτε κατατεθέντα εμπορικής σημασίας της Microsoft Corporation.

H Dell δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας μερικών και ορισμένων άλλων εταιρειών.

**Μάρτιος 2006**  
Εκτύπωση στην Κίνα

Informacje zawarte w tym dokumencie nie mogą zostać samodzielnie zmienione.  
© 2006 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopiování czegokoliv w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest zabronione.

Dell i logo DELL są znakami handlowymi Dell Inc. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.

Dell zrzeka się wszelkich praw rzeczowych do marek i nazw innych firm.

**Μάρτιος 2006**  
Wydrukowano w Chinach

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez ohlášení změnit.  
© 2006 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce obsahu bez písemného svolení Dell Inc. je přísně zakázána. Dell and DELL logo jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Společnost Dell se vzdává jakýchkoli vlastnických nároků na známky a jména jiných společností.

**Březen 2006**  
Vytisťeno v Číně

As informações permissão documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
© 2006 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logótipo Dell são marcas registadas da Dell Inc.; Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

A Dell não tem qualquer interesse nas marcas e nomes de outros proprietários.

**Μάρτιος 2006**  
Impresso na China



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Κουμπι τροφοδοσίας                | 1. Tlačítko vypínač (Power)                          |
| 2. Κουμπι Επάνω/Κάτω                 | 2. Tlačítko nahoru/dolů                              |
| 3. Αποκοπή Ήχου                      | 3. Vypnutí zvuku                                     |
| 4. Ένταση +                          | 4. Hlasitost +                                       |
| 5. Σελίδα Επάνω                      | 5. Předchozí strana                                  |
| 6. Σελίδα κάτω                       | 6. Další strana                                      |
| 7. Κατάσταση Εικόνας                 | 7. Nastavení video                                   |
| 8. Κενή οθόνη                        | 8. Prázdná obrazovka                                 |
| 9. Φωτάκι LED                        | 9. Kontrolka LED                                     |
| 10. Κουμπι Εισαγωγής                 | 10. Tlačítko Enter                                   |
| 11. Κουμπι αλλαγής ρυθμίσεων της OSD | 11. Tlačítko pro úpravu nastavení obrazovkového menu |
| 12. Μενού                            | 12. Menu   |
| 13. Ένταση -                         | 13. Hlasitost -                                      |
| 14. Πηγή                             | 14. Zdroj  |
| 15. Ρύθμιση τραπέζιου                | 15. Úprava lichoběžníkového zkruslení                |
| 16. Αυτόματη ρύθμιση                 | 16. Automatická úprava                               |
- 
- |   |   |
|---|---|
| 1. Przycisk Power (Zasilanie)                       | 1. Botão de alimentação                   |
| 2. Przycisk w górę/w dół                            | 2. Botão para cima/baixo                  |
| 3. Wyciszenie                                       | 3. Sem áudio                              |
| 4. Głośność +                                       | 4. Volume +                               |
| 5. Poprzednia strona                                | 5. Página para cima                       |
| 6. Następną strona                                  | 6. Página para baixo                      |
| 7. Tryb video                                       | 7. Modo de vídeo                          |
| 8. Pusty ekran                                      | 8. Ecrã em branco                         |
| 9. Lampka LED                                       | 9. LED                                    |
| 10. Przycisk Enter                                  | 10. Botão Enter                           |
| 11. Przycisk regulacji ustawień menu ekranowego OSD | 11. Botão para ajuste da definição do OSD |
| 12. Menu  | 12. Menu                                  |
| 13. Głośność -                                      | 13. Volume -                              |
| 14. Źródło sygnału                                  | 14. Fonte                                 |
| 15. Regulacja zniekształcenia trapezowego           | 15. Ajuste keystone                       |
| 16. Automatyczna regulacja                          | 16. Ajuste automático                     |



0GF542A00