

Last number redial

When the headset is connected to Phone mode only, press the **Back key** once, and your phone will redial the last number that you called.

 NOTE This function only works on Bluetooth phones that support the Hands-free profile.

Answering a call

When someone calls you, a ring tone sounds in your headset. To answer the call, press the **Multi-function key**.

 NOTE You can set your mobile phone to automatically answer calls, meaning that you do not even need to press the **Multi-function key**. Please refer to your mobile phone’s user guide for more information about this setting.

Call swap

Some phone service providers support call swap. This means that if you receive a second call, you can put the first caller on hold while you speak to the second caller. If your phone supports this feature:

1. Press and hold the **Multi-function key** for 1 second to put the first caller on hold and answer the second call.

2. When the second call has ended, the first caller is automatically taken off hold.

 NOTE Press and hold the **Multi-function key** for 1 second if the first caller is not taken off hold automatically (depends on phone model).

Ending a call

During a call, press the **Multi-function key** to hang up. If the other person hangs up first, then the call ends automatically.

Rejecting a call

If you don’t wish to accept a call, short press the **Forward key** to reject it.

 NOTE To use this function, your mobile phone must support the Hands-free profile.

Muting a call

During a conversation, press the **Back key**. The microphone mutes. To cancel mute, press the **Back key** once again.

Adjusting the volume during a call

The headset offers 8 pre-set volume levels.

- To increase the volume, press the **Volume up key**.
- To decrease the volume, press the **Volume down key**.

Headset Status	Audio Tones
Power On	"DO-LU" tone
Power Off	Beep
Mute Microphone	Beep every 2 seconds, from the receiver
Incoming call	Ringing tone
Low battery	Beep every 20 seconds, from the receiver
Connection / Disconnection success	"DO-LU" tone
Out of range	Two "DO-LU" tones
Volume at minimum or maximum level	Beep
End of call	Beep

Mode	LED Indicator
Power On (Idle)	Power/Bluetooth LED solid on Blue
Power Off	Power/Bluetooth LED off
Pairing	Power/Bluetooth LED fast blinking Blue
Connected to Bluetooth Device	Power/Bluetooth LED slow blinking Blue
Charging On	Charge/Battery LED solid on Red
Full Charged	Charge/Battery LED solid on Green
Battery Low	Charge/Battery LED slow blinking Red

Troubleshooting

Why can't I hear any sound from my headset?

- Check the headset volume level.
- Make sure headset is paired.
- Make sure devices are not out of range. Try moving devices closer together and, if necessary, re-connecting.
- Make sure headset is switched on and sufficiently charged.
- Make sure Multimedia software is closed when establishing the Bluetooth connection.
- Make sure your computer volume is not muted, as follows:
 - Double-click on the Volume icon in the Windows taskbar.
 - Click **Options > Properties**.
 - Make sure that **Bluetooth High Quality Audio** is chosen as the Mixer device, then click **OK**.
 - Make sure that **Volume Control** is not muted, then click **Options > Exit**.

Microphone does not work

- Right-click on the Bluetooth icon in the Windows taskbar.
- Select **Playback Devices**.
- Under **Playback**, make sure that **Bluetooth Hands-free Audio** is enabled.
- Under **Recording**, make sure that **Bluetooth Audio Input Device** is enabled.
- Click **OK**.

Headset does not appear to be paired

Pairing might have been accidentally deleted. Re-pair devices.

Only certain features appear to work with my computer or mobile phone

Some Bluetooth devices do not support all features, as they only support certain Bluetooth profiles. For example, a phone may support the headset profile, but not the hands-free profile. In this case, features such as Last Number Redial are not supported.

Stereo music works, but control buttons do not

Stereo music is transmitted using the A2DP profile. However, control buttons use the AVRCP (remote control) profile. Make sure your other device supports the AVRCP profile, and if it does, try re-pairing and connecting to the **Bluetooth Stereo Audio** service.

For Windows XP only:

- Right-click on the Bluetooth icon in the Windows taskbar.
- Select **Option**.
- Check the **AV Remote Control Service** checkbox.
- Click **OK**.

Sound quality is poor

- Make sure you are connected to the **Bluetooth Stereo Audio** service.
- Choose **Bluetooth High Quality Audio** as the mixer device (See “**Why can't I hear any sound from my headset?**” for more information on choosing this setting).
- Make sure that the latest Bluetooth drivers are installed on your computer.
- Close any unnecessary programs running on your computer.

Sound has interference

There is a chance of interference if objects are placed between your headset and your other Bluetooth device.

- Make sure that the path between the two devices is as clear as possible.
- Switch headset off and on again to re-establish the connection.

Headset is not behaving correctly, or buttons have stopped working

You may need to reset your headset. Use a pin or similar object to press the reset button.

重拨上次号码

当耳机连接到仅电话模式时，若按一下**后退键**，电话将重拨上次拨打的号码。

 注意 : 此功能只能在支持免持配置文件的 Bluetooth 电话上使用。

接听来电

当有人来电时，耳机会发出铃声。如要接听来电，可以按**多功能键**。

 注意 : 您可以将移动电话设为自动接听来电，也就是说您甚至不需要按**多功能键**。有关此设置的详细信息，请参阅移动电话的用户指南。

来电交换

一些电话服务提供商支持来电交换。这意味着如果接到第二个来电，您可以使第一个来电进入保持状态，而开始接听第二个电话。如果您的电话支持此功能：

- 按住**多功能键** 1 秒钟使第一个来电进入保持状态，并接听第二个来电。
- 第二个来电结束时，第一个来电自动脱离保持状态。

 注意 : 如果第一个来电不自动脱离保持状态（取电话型号），请按住多功能键 1 秒钟。

结束通话

在通话期间，按**多功能键**挂断。如果对方向挂断，通话会自动结束。

拒接来电

若您不想接听来电，可以按一下**前进键**拒绝来电。

 注意 : 为使用此功能，您的移动电话必须支持免持配置文件。

通话静音

在通话期间，按**后退键**。麦克风静音。如要取消静音，可以再按一次**后退键**。

在通话期间调节音量

耳机提供 8 个预设的音量级别。

- 如要增大音量，按**增大音量键**。
- 如要减小音量，按**减小音量键**。

音频声音

耳机状态	音频声音
开机	"DO-LU"声
关机	蜂鸣声
麦克风静音	每 2 秒从听筒发出一次蜂鸣声
来电	铃声
电池电量低	每 20 秒从听筒发出一次蜂鸣声
连接/断开连接成功	"DO-LU"声
超出范围	两次"DO-LU"声
音量最小或最大	蜂鸣声
通话结束	蜂鸣声

LED 指示灯

模式	LED 指示灯
开机（空闲）	电源/Bluetooth LED 显示稳定蓝色
关机	电源/Bluetooth LED 熄灭
配对	电源/Bluetooth LED 快速闪烁蓝色
已连接到 Bluetooth 设备	电源/Bluetooth LED 缓慢闪烁蓝色
充电	充电/电池 LED 显示稳定红色
充电完毕	充电/电池 LED 显示稳定绿色
电池电量低	充电/电池 LED 缓慢闪烁红色

故障排除

为什么耳机没有任何声音？

- 检查耳机的音量大小。
- 确保耳机已配对。
- 确保设备未超出范围。试着将设备移近一些，必要时重新连接。
- 确保耳机已开启且电池电量充足。
- 确保在建立 Bluetooth 连接时关闭多媒体软件。
- 确保计算机没有静音，方法如下：
 - 双击 Windows 任务栏中的音量图标。
 - 单击 **Options > Properties > (真性)** 。
 - 确保选择 **Bluetooth High Quality Audio** (**Bluetooth 高质量音频**) 作为混合器设备，然后单击 **OK (确定)** 。
 - 确保 **Volume Control (音量控制)** 未静音，然后单击 **Options (选项) > Exit (退出)** 。

麦克风不工作

- 右键单击 Windows 任务栏中的 Bluetooth 图标 。
- 选择 **Playback Devices (播放设备)** 。
- 在 **Playback (播放)** 下面，确保启用 **Bluetooth Hands-free Audio (Bluetooth 免持音频)** 。
- 在 **Recording (录制)** 下面，确保启用 **Bluetooth Audio Input Device (Bluetooth 音频输入设备)** 。
- 单击 **OK (确定)** 。

耳机未配对

配对可能被意外删除了。重新配对设备。

在我的计算机或移动电话上只能使用一部分功能

一些 Bluetooth 设备只支持特定的 Bluetooth 功能，因此不支持全部功能。例如，有的电话可能支持耳机功能，但不支持免持功能。在这种情况下，不支持重拨上次号码等功能。

能播放立体声音乐，但控制按钮不起作用

立体声音乐使用 A2DP 配置文件进行传输。但是，控制按钮使用 AVRCP（遥控）配置文件。确保您的其它设备支持 AVRCP 配置文件；若不支持，请尝试重新配对，然后连接到 **Bluetooth Stereo Audio (Bluetooth 立体声音频)** 服务。

仅针对 Windows XP :

- 右键单击 Windows 任务栏中的 Bluetooth 图标 。
- 选择 **Option (选项)** 。
- 选中 **AV Remote Control Service (AV 遥控服务)** 复选框。
- 单击 **OK (确定)** 。

声音质量较差

- 确保连接到 **Bluetooth Stereo Audio (Bluetooth 立体声音频)** 服务
- 选择 **Bluetooth High Quality Audio (Bluetooth 高质量音频)** 作为混合器设备（有关选择此设置的详细信息，请参见“**为什么耳机没有任何声音？**”设备）。
- 确保计算机上已安装最新的 Bluetooth 驱动程序。
- 关闭计算机上运行的不必要的程序。

声音有干扰

如果在耳机和其它 Bluetooth 设备之间有任何物品时，有可能产生干扰。

- 尽量确保两个设备之间没有任何障碍物。
- 关闭然后重新开启耳机以重新建立连接。

耳机工作不正常，或者按钮停止工作

您可能需要复位耳机。使用大头针或类似物品按一下复位按钮。

最近一次拨出的號碼

當耳機只連接至手機模式時，按一下**后退键**，則您的手機會自動撥打您最近一次撥出的號碼。

 註 : 此功能只能在支援免持功能的藍芽手機上進行操作。

接聽來電

有來電時，耳機會發出鈴聲。要接聽來電，按**多功能鍵**。

 註 : 您可以設定手機為自動接聽來電，您甚至不需要按**多功能鍵**。請參閱您手機的使用說明書中關於此設定的詳細內容。

電話插撥

某些電信服務業者可支援電話插撥。這表示接聽第二通來電時，您可以讓第一通來電等待。若您的電信業者提供此服務：

- 按住**多功能鍵** 1 秒鐘讓第一通來電等待，並接聽第二通來電。
- 結束第二通來電時，會自動撥回第一通來電。

 註 : 若未自動撥回第一通來電，按住**多功能鍵** 1 秒鐘（視手機機型而定）。

結束通話

通話時，按**多功能鍵**可掛斷。若其他人先掛斷，則通話會自動中止。

拒接來電

若您不想接聽來電，按一下**前進键**拒接來電。

 註 : 要使用此功能，您的手機必須支援免持功能。

靜音功能

通話中按**后退键**。麥克風會靜音。要取消靜音功能，再按一下**后退键**。

通話中調整音量

本耳機可提供8組預設音量等級

- 要增加音量，按**調高音量鍵**。
- 要降低音量，按**調低音量鍵**。

提示音

耳機狀態	提示音
電源開啟	"嗶嗶"聲
電源關閉	嗶聲
麥克風靜音	每2秒接收器發出一次嗶聲
來電	來電鈴聲
電力不足	每20秒接收器發出一次嗶聲
連接/中斷成功	"嗶嗶"聲
超出範圍	兩聲"嗶嗶"
音量最大或最小	嗶聲
通話結束	嗶聲

LED指示燈

模式	LED指示燈
電源開啟（開置）	電源/藍芽LED指示燈持續亮藍色
電源關閉	電源/藍芽LED指示燈關閉
配對中	電源/藍芽LED藍色指示燈快速閃爍
已連接至藍芽裝置	電源/藍芽LED藍色指示燈緩慢閃爍
正在充電	充電/電池LED指示燈持續亮紅色
充電完畢	充電/電池LED指示燈持續亮綠色
電力不足	充電/電池LED指示燈緩慢閃紅色

故障排除

為何我從耳機聽不見任何聲音？

- 請檢查耳機的音量等級。
- 請確定耳機已完成配對。
- 請確定裝置位於範圍內。試著將裝置距離拉近，若有必要，請重新進行連接。
- 請確定耳機已開啟且電力充足。
- 請確定建立藍芽連接時，已關閉多媒體的軟體。
- 請依照以下步骤驟確定您電腦的音量並非靜音：
 - 在Windows工作列上的音量圖示上按兩下。
 - 按一下**Options (選項) > Properties (內容)** 。
 - 請確定已選擇**Bluetooth High Quality Audio (藍芽高品質音訊)** 作為混音器裝置，然後按一下**OK** 。
 - 請確定**Volume Control (音量控制)** 非為靜音，然後按一下**Options (選項) >Exit (退出)** 。

無法使用麥克風

- 在Windows工作列的藍芽圖示 上按一下右鍵
- 選擇 **Playback Devices (播放設備)** 。
- 在**Playback (播放)** 下，請確定已啟用**Bluetooth Hands-free Audio (藍芽免持音訊)** 。
- 在錄製下，請確定已啟用**Bluetooth Audio Input Device (藍芽音訊輸入裝置)** 。
- 按一下**OK**。

未出現要配對的耳機

可能意外地刪除配對。請重為裝置進行配對。

只出現部分可與電腦或手機搭配使用的功能

部分藍芽手機無法支援全部的功能，而只能支援某些藍芽功能。例如，手機可能支援耳機功能但不支援免持功能。在此情況下，便無法支援最近一次撥出的號碼。

有立體聲音樂，但無法使用控制按鈕

立體聲音樂是透過A2DP功能傳送。但是控制按鈕使用的是AVRCP（遙控）功能。請確定您其它的裝置是否支援AVRCP功能。如果可以，請試著重新配對並連接至**Bluetooth Stereo Audio (藍芽立體聲音訊)** 服務。

僅適用於Windows XP :

- 在Windows工作列的藍芽圖示 上按一下右鍵。
- 選擇 **Option (選項)** 。
- 核取**AV Remote Control Service (AV遙控服務)** 核取方塊。
- 按一下**OK**。

聲音品質低劣

- 請確定您已連接至**Bluetooth Stereo Audio (藍芽立體聲音訊)** 服務。
- 選擇**Bluetooth High Quality Audio (藍芽高品質音訊)** 作為混音器裝置（更多關於選擇此設定的詳細內容，請參閱“**為何我從耳機聽不見任何聲音？**”）。
- 請確定您的電腦已安裝最新的藍芽驅動程式。
- 請關閉電腦上不需要使用的程式。

聲音出現雜訊

若耳機和其它的藍芽裝置間放有物品，可能會造成干擾。

- 請儘可能讓兩裝置間沒有任何障礙物。
- 請關閉耳機後再開啟以重新建立連接。

耳機運作不正常，或按鍵失效

您可能需要重設耳機。使用針或類似的物品按下重設按鈕。

최종 전화번호 재다이얼

헤드셋이 전화기 모드에만 연결된 경우, **뒤로 키**를 한 번 누르면, 전화기는 최종 전화번호로 다시 전화를 겁니다.

 주 : 이 기능은 핸드프리 프로파일을 지원하는 Bluetooth 전화기에서만 작동합니다.

전화 받기

전화기 오면 헤드셋에서 전화벨 소리가 납니다. 전화를 받으려면, **다기능 키**를 누르십시오.

 주 : 휴대폰을 자동 응답 모드로 설정할 수 있습니다. 이 경우, **다기능 키**를 누를 수 없습니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 전화기의 사용 설명서를 참조하십시오.

통화 전환

일부 전화기 서비스는 통화 전환 기능을 제공합니다. 즉, 두 번째 통화를 받을 때, 첫 번째 통화를 잠시 보류해 놓고 두 번째 통화를 받을 수 있습니다. 전화기가 이 기능을 지원하는 경우:

- 다기능 키**를 1 초간 눌러서 첫 번째 통화를 보류하고 두 번째 통화를 받으십시오.
 - 두 번째 통화가 끝나면, 첫 번째 통화는 자동으로 보류 해제됩니다.
- 주** : 보류된 통화가 자동으로 해제되지 않으면 **다기능 키**를 1초간 누르십시오(전화기 모델에 따라 다름).

통화 종료

통화하는 중에, **다기능 키**를 눌러 전화를 끊으십시오. 다른 사람이 먼저 전화를 끊으면, 통화가 자동으로 종료됩니다.

통화 거절

若您不想接聽來電，按一下**前進键**拒絕來電。

 註 : 이 기능을 사용하려면, 휴대폰이 핸드프리 프로파일을 지원해야 합니다.

통화 음소거

대화를 하는 동안, **뒤로 키**를 누르십시오. 마이크가 음소거됩니다. 음소거를 취소하려면, **뒤로 키**를 다시 누르십시오.

통화 중에 음량 조정하기

헤드셋은 8개의 사전설정 볼륨 수준을 제공합니다.

- 음량을 증가시키려면, **볼륨 증가 키**를 누르십시오.
- 음량을 감소시키려면, **볼륨 감소 키**를 누르십시오.

오디오 콘

헤드셋 상태	오디오 콘
전원 켜짐	"DO-LU" 톤
전원 끄짐	경고음
마이크 음소거	리시버에서 2초마다 경고음
수신 통화	전화벨
배터리 부족	리시버에서 20초마다 경고음
연결/연결해제 성공	"DO-LU" 톤
범위 초과	2회의 "DO-LU" 톤
최소 또는 최대 수준의 볼륨	경고음
통화 종료	경고음

LED 표시등

모드	LED 표시등
전원 켜짐(유류 상태)	전원/Bluetooth LED가 파란색으로 켜짐
전원 끄짐	전원/Bluetooth LED 꺼짐
연결 중</	