
Inspiron 13 7000 Series Guide de maintenance





Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le copyright et la propriété intellectuelle. Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2015 - 07

Rév. A00

Table des matières

Avant une intervention a l'interieur de l'ordinateur	10
Avant de commencer	10
Consignes de sécurité	10
Outils recommandés	
Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur	13
Retrait du cache de fond	14
Procédure	14
Remise en place du cache de fond	16
Procédure	16
Retrait de la batterie	17
Prérequis	17
Procédure	17
Remise en place de la batterie	19
Procédure	19
Étapes finales	19
Retrait de la barrette de mémoire	20
Prérequis	20
Procédure	20
Remise en place de la barrette de mémoire	22
Procédure	
Étapes finales	23

Retrait du disque dur	24
Prérequis	
Procédure	24
Remise en place du disque dur	26
Procédure	
Étapes finales	26
Retrait de la pile bouton	27
Prérequis	
Procédure	27
Remise en place de la pile bouton	29
Procédure	
Étapes finales	29
Retrait de la carte sans fil	30
Prérequis	30
Procédure	30
Remise en place de la carte sans fil	32
Procédure	
Étapes finales	32
Retrait de la carte fille du clavier	33
Prérequis	33
Procédure	33
Remise en place de la carte fille du clavier	35
Procédure	
Étapes finales	35

ketrait de la carte des boutons d'alimentation et de volume	36
Prérequis	
Procédure	36
Remise en place de la carte des boutons d'alimentati	on
et de volume	
Procédure	39
Étapes finales	39
Retrait des haut-parleurs	41
Prérequis	
Procédure	41
Remise en place des haut-parleurs	44
Procédure	
Étapes finales	44
Retrait du pavé tactile	45
Prérequis	45
Procédure	46
Remise en place du pavé tactile	49
Procédure	
Étapes finales	49
Retrait du ventilateur	50
Prérequis	50
Procédure	50
Remise en place du ventilateur	53
Procédure	
Étapes finales	53

Retrait du dissipateur de chaleur	54
Prérequis	
Procédure	54
Remise en place du dissipateur de chaleur	56
Procédure	
Étapes finales	56
Retrait de la carte /ES	57
Prérequis	57
Procédure	57
Remise en place de la carte d'E/S	59
Procédure	59
Étapes finales	59
Retrait du port d'adaptateur d'alimentation	60
Prérequis	60
Procédure	60
Remise en place du port d'adaptateur d'alimentation	62
Procédure	62
Étapes finales	62
Retrait de la carte système	63
Prérequis	63
Procédure	63
Remise en place de la carte système	67
Procédure	67
Étapes finales	68
Saisie du numéro de service dans le programme de configuration du BIOS	62
ыоэ	00

Retrait de l'assemblage de l'écran	69
Prérequis	69
Procédure	69
Remise en place de l'assemblage de l'écran	72
Procédure	72
Étapes finales	73
Retrait de l'assemblage de repose-mains et de cla	vier74
Prérequis	74
Procédure	74
Remise en place de l'assemblage de repose-main	
de clavier	76
Procédure	76
Étapes finales	76
Retrait du panneau d'écran	77
Prérequis	77
Procédure	78
Remise en place du panneau d'écran	81
Procédure	81
Étapes finales	81
Retrait de l'assemblage du capot arrière de l'écrai	n et
des antennes	82
Prérequis	82
Procédure	82
Remise en place de l'assemblage du capot arrière	
l'écran et des antennes	84
Procédure	
Étapes finales	84

Retrait des charnières d'écran	85
Prérequis	85
Procédure	85
Remise en place des charnières d'écran	87
Procédure	87
Étapes finales	87
Retrait de la caméra	88
Prérequis	88
Procédure	88
Remise en place de la caméra	90
Procédure	90
Étapes finales	90
Retrait de la carte du bouton Windows	91
Prérequis	91
Procédure	91
Remise en place de la carte du bouton Windows	93
Procédure	
Étapes finales	93
Retrait du câble d'écran	94
Prérequis	94
Procédure	94
Remise en place du câble d'écran	98
Procédure	
Étapes finales	98
Flashage du BIOS	99

Obtenir de l'aide et contacter Dell	100
Ressources d'aide en libre-service	100
Contacter Dell	101

Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur



PRÉCAUTION: Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.



REMARQUE: Les images dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur selon la configuration que vous avez commandée.

Avant de commencer

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et guittez tous les programmes ouverts.
- 2 Arrêtez l'ordinateur.
 - Windows 10 : cliquez ou appuyez sur Démarrer → ♣ Alimentation → Arrêter.
 - Windows 8.1 : Sur l'écran d'Accueil, cliquez ou tapez sur l'icône U→
 - Windows 7 : cliquez ou tapez sur Démarrer → Arrêter.



REMARQUE: Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les consignes d'arrêt.

- 3 Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
- 4 Déconnectez tous les câbles téléphoniques, câbles réseau, etc., de votre ordinateur.
- Débranchez tous les dispositifs et périphériques raccordés, comme le 5 clavier, la souris, l'écran, etc., de votre ordinateur.
- 6 Retirez les cartes média et le disque optique de votre ordinateur, le cas échéant

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle.



AVERTISSEMENT : Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec ce dernier. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/ regulatory_compliance.



AVERTISSEMENT : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. Lorsque vous avez fini de travailler à l'intérieur de l'ordinateur, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de connecter l'ordinateur à une source d'alimentation.



PRÉCAUTION: pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane et propre.



PRÉCAUTION: Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.



PRÉCAUTION : N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe Dell d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou à l'adresse www.dell.com/ regulatory_compliance.



PRÉCAUTION: Avant de toucher un élément dans l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, telle que le métal à l'arrière de l'ordinateur. Pendant l'intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte pour éliminer l'électricité statique qui pourrait endommager les composants.



PRÉCAUTION: lorsque vous débranchez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa languette, jamais sur le câble lui-même. Certains câbles possèdent des connecteurs avec des pattes de verrouillage ou des vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez des câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.



PRÉCAUTION : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- tournevis cruciforme
- pointe en plastique

Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

Δ

PRÉCAUTION : Laisser des vis mal fixées à l'intérieur de votre ordinateur peut gravement endommager ce dernier.

- 1 Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
- 2 Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 3 Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant votre intervention dans l'ordinateur.
- **4** Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
- 5 Mettez sous tension l'ordinateur.


Retrait du cache de fond



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Éteignez l'écran puis retournez l'ordinateur.
- 2 Retirez les vis qui fixent le cache de fond à la base de l'ordinateur.

3 À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur le cache de fond pour le retirer de la base de l'ordinateur.



- 1 pointe en plastique
- 2 le cache de fond de l'ordinateur

3 vis (10)

Remise en place du cache de fond



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Insérez les languettes du cache de fond dans les fentes correspondantes de la base de l'ordinateur, puis enclenchez délicatement le cache de fond.
- 2 Vissez les vis qui fixent le cache de fond à la base de l'ordinateur.

Retrait de la batterie



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez le cache de fond.

- 1 Retirez les vis qui fixent la batterie à l'assemblage de repose-mains et de clavier
- 2 Retirez le câble du disque dur de ses guides d'acheminement situés sur la batterie.

3 Soulevez la batterie pour la dégager de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



- 1 câble du disque dur
- 2 vis (2)

- 3 batterie
- 4 Retournez l'ordinateur.
- 5 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes environ pour mettre la carte système à la terre.

Remise en place de la batterie



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis de la batterie avec ceux de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Acheminez le câble du disque dur dans les guides d'acheminement situés sur la batterie.
- 3 Vissez les vis qui fixent la batterie à l'assemblage de repose-mains et de clavier

Étapes finales

Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la barrette de mémoire




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.

Procédure

Du bout des doigts, écartez délicatement les clips de fixation situés à chaque extrémité du logement de barrette de mémoire jusqu'à ce que celle-ci s'éjecte. 2 Retirez la barrette de mémoire de son logement.



- 1 barrette de mémoire
- 2 pinces de fixation (2)
- 3 logement de barrette de mémoire

Remise en place de la barrette de mémoire




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

1 Alignez l'encoche de la barrette de mémoire avec la languette de son logement.

- 2 Insérez fermement la barrette de mémoire dans son connecteur en l'inclinant, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
 - REMARQUE : Si vous n'entendez pas de déclic, retirez le module de mémoire et réinstallez-le.



- 1 Encoche
- 3 logement de barrette de mémoire
- 2 Patte
- 4 barrette de mémoire

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

Retrait du disque dur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION: Les disques durs sont fragiles. Faites particulièrement attention lors de la manipulation du disque dur.




PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, ne retirez pas le disque dur pendant que l'ordinateur est en veille ou allumé.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.


- 1 Retirez les vis qui fixent l'assemblage de disque dur à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 À l'aide de la languette de retrait, déconnectez le câble du disque dur de la carte système.

3 Soulevez l'assemblage de disque dur et son câble pour le dégager de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



1 vis (2)

- 2 ensemble de disque dur
- 3 câble du disque dur
- 4 Patte d'extraction
- 4 Déconnectez l'interposeur de l'assemblage du disque dur.
- 5 Retirez les vis de fixation du support au disque dur.
- 6 Soulevez le support de disque dur pour le retirer du disque dur.



1 Vis (4)

- 2 disque dur
- 3 support de disque dur
- 4 interposeur

Remise en place du disque dur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION : Les disques durs sont fragiles. Faites particulièrement attention lors de la manipulation du disque dur.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis du support de disque dur avec ceux du disque dur.
- 2 Vissez les vis qui fixent le support de disque dur à ce dernier.
- 3 Connectez l'interposeur à l'assemblage du disque dur.
- 4 Alignez les trous de vis de l'assemblage de disque dur avec ceux de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 5 Vissez les vis qui fixent l'assemblage de disque dur à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 6 Connectez le câble du disque dur à la carte système.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la pile bouton



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION: Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du programme de configuration du BIOS aux paramètres par défaut. Il est donc recommandé de prendre note de vos paramètres BIOS avant de retirer la pile bouton.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.

Procédure

À l'aide d'une pointe en plastique, faites délicatement levier sur la pile bouton pour la retirer de son support sur la carte d'E/S.



- 1 pointe en plastique
- 2 pile bouton
- 3 support de batterie

Remise en place de la pile bouton



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

En gardant le côté positif tourné vers le haut, insérez la pile bouton dans son support sur la carte d'E/S.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la carte sans fil




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.

- 1 Débranchez les câbles d'antenne de la carte sans fil
- 2 Retirez la vis qui fixe la carte sans fil à la carte système.

3 Faites glisser la carte sans fil pour la retirer de son logement.



- 1 câbles d'antenne (2)
- 3 logement de carte sans fil
- 2 carte sans fil
- 4 vis

Remise en place de la carte sans fil



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure



PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte sans fil, ne placez aucun câble sous cette dernière.

- 1 Alignez l'encoche de la carte sans fil avec la languette du logement de carte sans fil.
- 2 Insérez la carte sans fil en l'inclinant dans le logement de carte sans fil.
- **3** Alignez le trou de vis de la carte sans fil avec celui de la carte d'E/S.
- 4 Vissez la vis qui fixe la carte sans fil à la carte d'E/S.
- 5 Connectez les câbles d'antenne à la carte sans fil. Le tableau suivant indique les couleurs du câble d'antenne correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles d'antenne
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la carte fille du clavier



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.

Procédure

1 Relevez les loquets de connecteur et débranchez les câbles du clavier et les câbles de rétroéclairage du clavier de la carte fille du clavier.

2 À l'aide d'une pointe en plastique, faites délicatement levier sur la carte fille du clavier pour la retirer de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



1 câble du clavier 1

2 câble de rétroéclairage du clavier 2

3 câble du clavier 2

- 4 câble de rétroéclairage du clavier 1
- 5 pointe en plastique
- 6 carte fille du clavier

Remise en place de la carte fille du clavier



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- Soulevez la carte fille du clavier de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Insérez les câbles du clavier et de rétroéclairage du clavier dans les connecteurs de la carte fille du clavier, puis appuyez sur les loquets pour fixer les câbles

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la carte des boutons d'alimentation et de volume




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 3 de la section « Retrait du disque dur ».


- Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume à l'assemblage de repose-mains et de clavier
- 2 Déconnectez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume de la carte d'E/S.

Retirez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume des guides d'acheminement situés sur le haut-parleur.



- 1 câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume
- 2 rubans adhésifs (2)
- **4** À l'aide d'une pointe en plastique, soulevez le haut-parleur et décollez le ruban adhésif qui fixe le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 5 Libérez la carte des boutons d'alimentation et de volume de son logement sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.

6 Soulevez la carte des boutons d'alimentation et de volume et son câble pour les retirer de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



- 1 le haut-parleur
- 3 bande adhésive
- 5 carte des boutons d'alimentation et de volume
- 2 pointe en plastique
- 4 Pattes (2)
- 6 câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume

Remise en place de la carte des boutons d'alimentation et de volume

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- Placez la carte des boutons d'alimentation et de volume dans son emplacement sur l'assemblage de repose-mains et de clavier et enclenchez-y ses languettes.
- 2 Collez le ruban adhésif qui fixe le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume à l'assemblage de repose-mains et de clavier
- 3 À l'aide des embouts d'alignement, placez le haut-parleur gauche sur l'assemblage de repose-mains et de clavier et enclenchez-le.
- 4 Acheminez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume dans les guides d'acheminement situés sur le haut-parleur.
- 5 Connectez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume à la carte d'F/S
- 6 Collez les rubans adhésifs qui fixent le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume à l'assemblage de repose-mains et de clavier.

Étapes finales

- 1 Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 6 de la section « Remise en place du disque dur ».
- 2 Remettez en place la <u>batterie</u>.

3 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

Retrait des haut-parleurs



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.

Procédure


- 1 Débranchez le câble du haut-parleur de la carte système.
- 2 Retirez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume des guides d'acheminement situés sur le haut-parleur.

3 Décollez les rubans adhésifs qui fixent le câble des haut-parleurs sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.



- câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume
- 2 guides d'acheminement
- 3 câble du haut-parleur
- 4 rubans adhésifs (2)
- 4 Retirez le câble des haut-parleurs des guides d'acheminement situés sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.

5 À l'aide d'une pointe en plastique, libérez les haut-parleurs des embouts d'alignement, puis soulevez les haut-parleurs et leur câble pour les retirer de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



- 1 pointe en plastique
- 3 guides d'acheminement
- 2 haut-parleurs (2)
- 4 câble du haut-parleur

Remise en place des hautparleurs



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 À l'aide des embouts d'alignement situés sur l'assemblage de reposemains et de clavier, placez les haut-parleurs sur l'assemblage de reposemains et de clavier.
- 2 Acheminez le câble des haut-parleurs dans les guides d'acheminement situés sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 3 Collez les rubans adhésifs qui fixent le câble des haut-parleurs à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 4 Acheminez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume dans les guides d'acheminement situés sur le haut-parleur.
- 5 Connectez le câble du haut-parleur à la carte système.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait du pavé tactile




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.

Procédure


1 Levez le loquet du connecteur et débranchez le câble du clavier de la carte fille du clavier.



1 câble de clavier

- 2 carte fille du clavier
- 2 Levez le loquet du connecteur et déconnectez du pavé tactile le câble du pavé tactile.
- **3** Retirez les vis qui fixent le support du pavé tactile à l'assemblage de repose-mains et de clavier.


4 Soulevez le support du pavé tactile pour le retirer de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



1 Vis (4)

- 2 support du pavé tactile
- 3 câble de la tablette tactile
- 5 Décollez le ruban adhésif qui fixe le pavé tactile à l'assemblage de repose-mains et de clavier.

6 Soulevez le pavé tactile pour le retirer de l'ordinateur.



1 bande adhésive

2 Pavé tactile

Remise en place du pavé tactile



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Insérez les languettes du pavé tactile dans les fentes correspondantes sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Collez le ruban adhésif qui fixe le pavé tactile à l'assemblage de reposemains et de clavier.
- 3 Alignez les trous de vis situés sur le support du pavé tactile avec ceux de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 4 Vissez les vis qui fixent le support du pavé tactile à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 5 Insérez le câble du pavé tactile dans son connecteur et appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.
- **6** Faites glisser le câble du clavier dans le connecteur de la carte fille du clavier, puis appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la <u>batterie</u>.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait du ventilateur




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.


Procédure

1 À l'aide de la languette de retrait, débranchez de la carte système le câble de la carte d'E/S. **2** Retirez le câble de la carte d'E/S des guides d'acheminement situés sur le ventilateur.



- 1 câble de la carte d'E/S
- 2 le ventilateur
- 3 connecteur du câble de la carte d'E/S
- **3** Déconnectez le câble du ventilateur de la carte système.
- 4 Retirez les vis qui fixent le ventilateur e à l'assemblage de repose-mains et de clavier.

5 Soulevez le ventilateur pour le retirer de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



1 le ventilateur

- 2 vis (2)
- 3 câble du ventilateur

Remise en place du ventilateur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis du ventilateur avec ceux de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- Vissez les vis qui fixent le ventilateur à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- **3** Connectez le câble du ventilateur à la carte système.
- 4 Acheminez le câble de la carte d'E/S dans les guides d'acheminement situés sur le ventilateur.
- **5** Branchez le câble de la carte d'E/S à la carte système.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait du dissipateur de chaleur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur peut chauffer lorsque le système est en cours d'utilisation. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.



PRÉCAUTION: Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur sur le dissipateur de chaleur. La graisse de la peau peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermique.


Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- **3** Déposez le <u>ventilateur</u>

Procédure

Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur de chaleur), desserrez les vis imperdables qui fixent le dissipateur de chaleur à la carte système.

2 Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer de la carte système.



- 1 Dissipateur de chaleur
- 2 vis imperdables (3)

3 carte système

Remise en place du dissipateur de chaleur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION : Si vous n'alignez pas correctement le dissipateur de chaleur, la carte système et le processeur risquent d'être endommagés.



REMARQUE: Il est possible de réutiliser la graisse thermique d'origine si la carte système et le dissipateur de chaleur d'origine sont réinstallés ensemble. Si la carte système ou le dissipateur de chaleur est remplacé, utilisez le patin de refroidissement fourni dans le kit afin de vous assurer de la conductivité thermique.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis du dissipateur de chaleur avec ceux de la carte système.
- 2 Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur de chaleur), serrez les vis imperdables de fixation du dissipateur à la carte système.

Étapes finales

- 1 Remettez en place le <u>ventilateur</u>.
- 2 Remettez en place la batterie.
- 3 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

Retrait de la carte /ES



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 3 de la section « Retrait du disque dur ».
- 4 Retirez la carte sans fil.
- 5 Retirez la pile bouton.

Procédure

- 1 À l'aide de la languette de retrait, débranchez le câble de la carte d'E/S de celle-ci.
- 2 Déconnectez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume de la carte d'E/S.
- 3 Retirez la vis qui fixe la carte d'E/S à l'assemblage de repose-mains et de clavier.

4 Soulevez la carte d'E/S pour la dégager de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



- 1 vis
- 3 câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume
- 5 câble de la carte d'E/S

- 2 carte d'E/S
- 4 Patte d'extraction

Remise en place de la carte d'E/S



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 À l'aide des embouts d'alignement, placez la carte d'E/S sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Alignez le trou de vis de la carte d'E/S avec celui de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 3 Vissez la vis qui fixe la carte d'E/S à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 4 Connectez le câble de la carte des boutons d'alimentation et de volume à la carte d'E/S.
- 5 Connectez le câble de la carte d'E/S à la carte d'E/S.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la <u>pile bouton</u>.
- 2 Remettez en place la carte sans fil.
- **3** Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 6 de la section « Remise en place du disque dur ».
- 4 Remettez en place la <u>batterie</u>.
- 5 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

Retrait du port d'adaptateur d'alimentation



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.

Procédure

- 1 Déconnectez le câble de port d'adaptateur d'alimentation de la carte système.
- 2 Retirez la vis qui fixe le port de l'adaptateur d'alimentation à l'assemblage de repose-mains et de clavier.

3 Soulevez le port d'adaptateur d'alimentation et son câble pour les retirer de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



1 vis

- 2 port d'adaptateur d'alimentation
- 3 câble du port d'adaptateur d'alimentation

Remise en place du port d'adaptateur d'alimentation



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Placez le port de l'adaptateur d'alimentation dans son logement situé sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Alignez le trou de vis du port de l'adaptateur d'alimentation avec celui de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- **3** Connectez le câble de port d'adaptateur d'alimentation à la carte système.

Étapes finales

- 1 Remettez en place la batterie.
- 2 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la carte système



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.



REMARQUE: Le numéro de série de votre ordinateur se trouve sur la carte système. Vous devez saisir le numéro de série dans le BIOS après avoir remis la carte système en place.



REMARQUE: La remise en place de la carte système supprime les modifications que vous avez apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter de nouveau les modifications souhaitées après avoir remplacé la carte système.



REMARQUE: Avant de débrancher les câbles de la carte système, notez l'emplacement des connecteurs afin de rétablir les câbles correctement lorsque vous réinstallerez la carte système.


Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez le module de mémoire.
- 4 Déposez le ventilateur
- 5 Retirez le dissipateur thermique.

Procédure


- 1 Retirez les vis qui fixent le support de câble d'écran à la carte système, puis soulevez le support de câble d'écran pour le dégager de la carte système.
- 2 Débranchez le câble d'écran de la carte système à l'aide de la languette de retrait.

3 Décollez le ruban adhésif du connecteur de la carte du bouton Windows, relevez le loquet et débranchez de la carte système le câble de la carte du bouton Windows.



- 1 vis (2)
- 3 Patte d'extraction
- 5 câble de la carte du bouton Windows
- 2 support de câble d'écran
- 4 câble d'écran
- 6 bande adhésive
- **4** À l'aide de la languette de retrait, débranchez le câble du disque dur de la carte système.
- **5** Libérez les loquets, puis déconnectez le câble du clavier de la carte système.
- **6** Relevez les loquets et débranchez le câble de rétroéclairage du clavier et le. câble du pavé tactile de la carte système.

7 Déconnectez le câble des haut-parleurs et le câble du port de l'adaptateur d'alimentation de la carte système.



- 1 câble du port d'adaptateur d'alimentation
- câble du disque dur
- 5 câble de rétroéclairage du 6 câble du haut-parleur clavier
- 2 câble de clavier
- câble de la tablette tactile
- 8 Retirez la vis qui fixe la carte système à l'assemblage de repose-mains et de clavier.

Soulevez la carte système pour la dégager de l'assemblage de reposemains et de clavier.



Remise en place de la carte système

AVERTISSEMENT : Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/ regulatory_compliance.



REMARQUE : Le numéro de série de votre ordinateur se trouve sur la carte système. Vous devez saisir le numéro de série dans le BIOS après avoir remis la carte système en place.



REMARQUE: La remise en place de la carte système supprime les modifications que vous avez apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter de nouveau les modifications souhaitées après avoir remplacé la carte système.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis de la carte système avec ceux de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Vissez la vis qui fixe la carte système à l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 3 Connectez le câble du port de l'adaptateur d'alimentation et celui des haut-parleurs à la carte système.
- 4 Insérez le câble du pavé tactile et le câble de rétroéclairage du clavier dans les connecteurs de la carte système, puis appuyez sur les loquets pour fixer le câble.
- 5 Insérez le câble du clavier dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 6 Connectez le câble du disque dur à la carte système.
- 7 Insérez le câble de la carte du bouton Windows dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 8 Collez le ruban adhésif au connecteur de la carte du bouton Windows.

- **9** Branchez le câble d'écran sur la carte système.
- **10** Alignez les trous de vis du support de câble d'écran avec ceux de la carte système.
- 11 Vissez les vis qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.

Étapes finales

- 1 Remettez en place le <u>dissipateur thermique</u>.
- 2 Remettez en place le ventilateur.
- 3 Remettez en place la <u>barrette de mémoire</u>.
- 4 Remettez en place la batterie.
- 5 Remettez en place le cache de fond.

Saisie du numéro de service dans le programme de configuration du BIOS

- Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche F2 lorsque le logo DELL s'affiche pour accéder au programme de configuration du système.
- 3 Accédez à l'onglet Main (Principal) et saisissez le numéro de série dans le champ Service Tag Input (Saisie du numéro de série).

Retrait de l'assemblage de l'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Déposez le <u>ventilateur</u>
- 4 Retirez le dissipateur thermique.

Procédure

- 1 Débranchez les câbles d'antenne de la carte sans fil.
- 2 Retirez les vis qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.
- **3** Soulevez le support de câble d'écran pour le retirer de la carte système.
- 4 Déconnectez le câble de l'écran de la carte système à l'aide de la languette de retrait.

5 Décollez le ruban adhésif du connecteur de la carte du bouton Windows, relevez le loquet et débranchez de la carte système le câble de la carte du bouton Windows.




- 1 câbles d'antenne (2)
- 3 support de câble d'écran
- 5 câble de la carte du bouton Windows
- 2 vis (2)
- 4 câble d'écran
- 6 bande adhésive

- 7 carte sans fil
- 6 Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran au maximum.

PRÉCAUTION : Placez l'ordinateur sur une surface plane, douce et propre, pour éviter de rayer l'écran.

- 7 Retournez l'ordinateur et posez-le sur une surface plane.
- **8** Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble des haut-parleurs sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- **9** Retirez les vis qui fixent l'assemblage d'écran à l'assemblage de reposemains et de clavier.

10 Soulevez l'assemblage d'écran pour le dégager de l'assemblage de repose-mains et de clavier.



1 l'ensemble écran

2 Vis (3)

3 bande adhésive

4 charnières d'écran (2)

Remise en place de l'assemblage de l'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure



PRÉCAUTION : Placez l'ordinateur sur une surface plane, douce et propre, pour éviter de rayer l'écran.

- 1 Placez l'assemblage d'écran sur l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 2 Alignez les trous de vis des charnières d'écran avec ceux de l'assemblage de repose-mains et de clavier.
- 3 Vissez les vis qui fixent l'assemblage d'écran à l'assemblage de reposemains et de clavier.
- **4** Collez le ruban adhésif qui fixe le câble de l'écran à l'asemblage de repose-mains et de clavier.
- 5 Éteignez l'écran puis retournez l'ordinateur.
- 6 Insérez le câble de la carte du bouton Windows dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 7 Collez le ruban adhésif sur le connecteur de la carte du bouton Windows.
- 8 Branchez le câble d'écran sur la carte système.
- **9** Alignez les trous de vis du support de câble d'écran avec ceux de la carte système.
- 10 Vissez les vis qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.
- 11 Connectez les câbles d'antenne à la carte sans fil.

- 1 Remettez en place le <u>dissipateur thermique</u>.
- 2 Remettez en place le <u>ventilateur</u>.
- **3** Remettez en place la <u>batterie</u>.
- 4 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

Retrait de l'assemblage de repose-mains et de clavier



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 3 de la section « Retrait du disque dur ».
- 4 Retirez la carte fille du clavier.
- 5 Retirez le pavé tactile.
- 6 Déposez le ventilateur
- 7 Retirez le <u>dissipateur thermique</u>.
- 8 Retirez la carte d'E/S.
- 9 Retirez la carte des boutons d'alimentation et de volume.
- 10 Retirez les haut-parleurs.
- 11 Retirez l'ensemble écran.
- 12 Retirez le port de l'adaptateur d'alimentation.
- 13 Retirez la carte système.

Procédure

Après avoir effectué les étapes préliminaires, l'assemblage de repose-mains et de clavier est à notre disposition.



1 assemblage de repose-mains et de clavier

Remise en place de l'assemblage de repose-mains et de clavier



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

Placez l'assemblage de repose-mains et de clavier sur une surface plane avec le clavier orienté vers le bas.

- 1 Remettez en place la <u>carte système</u>.
- 2 Remettez en place le port de l'adaptateur d'alimentation.
- 3 Remettez en place l'ensemble écran.
- 4 Remettez en place les haut-parleurs.
- 5 Remettez en place la carte des boutons d'alimentation et de volume.
- 6 Remettez en place la carte d'E/S.
- 7 Remettez en place le dissipateur thermique.
- 8 Remettez en place le ventilateur.
- 9 Remettez en place le pavé tactile.
- 10 Remettez en place la carte fille du clavier.
- **11** Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 6 de la section « Remise en place du disque dur ».
- 12 Remettez en place la batterie.
- 13 Remettez en place le cache de fond.

Retrait du panneau d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez l'ensemble écran.


Procédure

1 Retirez le câble d'écran de ses guides d'acheminement situés dans les charnières d'écran.



- 1 assemblage du panneau d'écran
- 2 câble d'écran

2 À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur l'assemblage du panneau d'écran pour le dégager de l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes.



- 1 assemblage du panneau d'écran
- 2 pointe en plastique

- **3** Retirez la <u>caméra</u>.
- 4 Retirez la carte du bouton Windows.

5 Placez le panneau d'écran sur une surface propre et plane.



1 le panneau d'écran

Remise en place du panneau d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Placez le panneau d'écran sur une surface plane.
- 2 Remettez en place la carte du bouton Windows.
- 3 Remettez en place la caméra.
- 4 Acheminez le câble de l'écran dans les guides d'acheminement à l'intérieur des caches de charnières
- 5 Alignez l'assemblage du panneau d'écran avec l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes, puis enclenchez délicatement l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes jusqu'à ce qu'il soit en place.

- 1 Remettez en place l'ensemble écran.
- 2 Remettez en place la batterie.
- 3 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le <u>cache de fond</u>.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez l'ensemble écran.
- 4 Retirez le panneau d'écran.
- 5 Retrait des charnières d'écran.

Procédure

Après avoir effectué les étapes préliminaires, l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes est à votre disposition.



1 assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes

Remise en place de l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

Placez l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes sur une surface plane.

- 1 Remettez en place les charnières d'écran.
- 2 Remettez en place le <u>panneau d'écran</u>.
- 3 Remettez en place l'ensemble écran.
- 4 Remettez en place la batterie.
- 5 Remettez en place le cache de fond.

Retrait des charnières d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez l'ensemble écran.
- 4 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « Retrait du panneau d'écran ».

Procédure

- 1 Placez l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes sur une surface plane.
- 2 Retirez les câbles d'antenne des guides d'acheminement situés sur le cache des charnières.
- 3 Retirez les vis qui fixent les charnières d'écran à l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes.
- 4 Décollez les rubans adhésifs qui fixent les charnières d'écran à l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes.

5 Soulevez les charnières d'écran pour les retirer de l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes



- 1 vis (8)
- 3 rubans adhésifs (3)
- 5 caches de charnière (2)
- 2 assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes
- 4 charnières d'écran (2)

Remise en place des charnières d'écran

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- Placez l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes sur une surface plane.
- 2 Alignez les trous de vis des charnières d'écran avec ceux de l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes.
- **3** Vissez les vis qui fixent les charnières d'écran à l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes.
- 4 Collez les rubans adhésifs qui fixent les charnières d'écran à l'assemblage du capot arrière de l'écran et des antennes.
- 5 Acheminez les câbles d'antenne dans le guide d'acheminement situé sur le cache de la charnière et fixez-le.

- 1 Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 5 de la section « Remise en place du panneau d'écran ».
- 2 Remettez en place l'<u>ensemble écran</u>.
- **3** Remettez en place la <u>batterie</u>.
- 4 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.

Retrait de la caméra



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez l'ensemble écran.
- 4 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « Retrait du panneau d'écran ».


Procédure



PRÉCAUTION: Placez l'assemblage du panneau d'écran sur une surface plane, douce et propre, pour éviter de rayer l'écran.

- 1 Retournez l'assemblage du panneau d'écran et posez-le sur une surface plane.
- 2 À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur le module de caméra et retournez-le.
- **3** Débranchez le câble de la caméra du module de cette dernière.

4 Soulevez le module de caméra pour le retirer du cadre d'écran.



- 1 Câble de la caméra
- 3 pointe en plastique
- 2 webcam

Remise en place de la caméra



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Connectez le câble de la caméra au module de cette dernière.
- 2 À l'aide des embouts d'alignement, placez le module de caméra sur le cadre d'écran et jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

- 1 Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 5 de la section « Remise en place du panneau d'écran ».
- 2 Remettez en place l'ensemble écran.
- 3 Remettez en place la batterie.
- 4 Remettez en place le cache de fond.

Retrait de la carte du bouton Windows



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez l'ensemble écran.
- **4** Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « Retrait du panneau d'écran ».


Procédure



PRÉCAUTION: Placez l'assemblage du panneau d'écran sur une surface plane, douce et propre, pour éviter de rayer l'écran.

- 1 Retournez l'assemblage du panneau d'écran et posez-le sur une surface plane.
- 2 Retirez la vis qui fixe la carte du bouton Windows au cadre d'écran.
- 3 Retournez la carte du bouton Windows.
- 4 Décollez le ruban adhésif du connecteur sur la carte du bouton Windows.
- 5 Relevez le loquet et débranchez le câble de la carte du bouton Windows de cette dernière.

6 Soulevez la carte du bouton Windows pour la retirer du cadre d'écran.



- 1 carte du bouton Windows
- 3 bande adhésive

- 2 vis
- 4 câble de la carte du bouton Windows

Remise en place de la carte du bouton Windows



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Insérez le câble de la carte du bouton Windows dans son connecteur sur la carte du bouton Windows, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 2 Collez le ruban adhésif sur le connecteur de la carte du bouton Windows.
- **3** Retournez la carte du bouton Windows et alignez le trou de vis de cette dernière avec celui situé sur le cadre d'écran.
- 4 Vissez la vis qui fixe la carte du bouton Windows au cadre d'écran.
- 5 Retournez l'assemblage de panneau d'écran.

- 1 Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 5 de la section « Remise en place du panneau d'écran ».
- 2 Remettez en place l'ensemble écran.
- 3 Remettez en place la batterie.
- 4 Remettez en place le cache de fond.

Retrait du câble d'écran




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le cache de fond.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Retirez l'ensemble écran.
- 4 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « Retrait du panneau d'écran ».
- 5 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « Retrait de la caméra ».
- 6 Retirez la carte du bouton Windows.

Procédure

1 Décollez le ruban adhésif, relevez le loquet et débranchez le câble d'écran du panneau d'écran. 2 Décollez les rubans adhésifs de la carte de l'écran tactile et de son câble.



- 1 Loquet
- 3 câble de la carte de l'écran tactile
- 5 le panneau d'écran


- 2 câble d'écran
- 4 carte de l'écran tactile
- **3** Débranchez les câbles de la carte de l'écran tactile de cette dernière.

4 À l'aide d'une pointe en plastique, décollez la carte de l'écran tactile du cadre de l'écran.



- 1 carte de l'écran tactile
- 2 pointe en plastique
- 3 câbles de la carte de l'écran tactile (3)
- 5 Notez l'acheminement du câble d'écran, puis retirez ce câble de ses guides situés sur le cadre d'écran.

6 Soulevez le câble d'écran pour le retirer du cadre d'écran.



- 1 le panneau d'écran
- 3 câble d'écran

- 2 le cadre d'écran
- 4 guides d'acheminement

Remise en place du câble d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Acheminez le câble d'écran dans ses guides d'acheminement situés sur le cadre d'écran.
- 2 Fixez la carte de l'écran tactile au cadre de l'écran.
- 3 Branchez les câbles de la carte de l'écran tactile à cette dernière.
- 4 Collez les rubans adhésifs sur la carte de l'écran tactile et son câble.
- 5 Insérez le câble d'écran dans son connecteur situé sur le panneau d'écran, puis appuyez sur le loquet de connecteur pour fixer le câble.

- 1 Remettez en place la <u>carte du bouton Windows</u>.
- 2 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 2 de la section « Remise en place de la caméra ».
- 3 Suivez les procédures de l'étape 4 à l'étape 5 de la section « Remise en place du panneau d'écran ».
- 4 Remettez en place l'ensemble écran.
- 5 Remettez en place la batterie.
- 6 Remettez en place le cache de fond.

Flashage du BIOS

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système.

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- 3 Cliquez sur **Support produit**, entrez le numéro de service de votre ordinateur portable et cliquez sur Envoyer.



REMARQUE: si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.

- 4 Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
- 5 Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- 6 Faites défiler la page vers le bas et élargissez le **BIOS**.
- 7 Cliquez sur **Download File (Télécharger le fichier)** pour télécharger la dernière version du BIOS de votre ordinateur.
- 8 Enregistrez le fichier et, une fois que le téléchargement est terminé, naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
- 9 Cliquez deux fois sur ce fichier et laissez-vous quider par les instructions qui s'affichent.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Informations sur les produits et

services Dell

Windows 8.1 et Windows 10

www.dell.com

Dell Aide & assistance



Windows 10

App Démarrage



Windows 8 1

App Aide + Conseils



Accéder à l'aide dans Windows 8.

Windows 8.1 et Windows 10

Accès à l'aide dans Windows 7

Aide en ligne pour système d'exploitation

Informations de dépannage, manuels www.dell.com/support utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.

Dans la recherche Windows, entrez Aide et support et appuyez sur Entrée

Cliquez sur **Démarrer** → **Aide et** assistance

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Pour en savoir plus sur votre système Voir Me and My Dell (Mon Dell et d'exploitation, la configuration et l'utilisation de votre ordinateur, la sauvegarde des données, etc.

moi) sur le site www.dell.com/ support/manuals.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.



REMARQUE: Les disponibilités variant selon le pays, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays.



REMARQUE: Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur votre facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue des produits Dell.