Inspiron 14 3000 Series Manuel du propriétaire



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



PRÉCAUTION: Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Copyright © **2014 Dell Inc. Tous droits réservés.** Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

2014 - 04

Rev. A00

Table des matières

Avant d'intervenir dans l'ordinateur	9
Avant de commencer	9
Consignes de sécurité	9
Outils recommandés	
Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur	12
Retrait de la batterie	13
Procédure	13
Remise en place de la batterie	14
Procédure	
Retrait du lecteur optique	15
Prérequis	15
Procédure	15
Remise en place du lecteur optique	17
Procédure	17
Étapes finales	17
Retrait du cache de fond de l'ordinateur	18
Prérequis	18
Procédure	18
Remise en place du cache de fond	20
Procédure	20
Étapes finales	20

Retrait du ou des modules de mémoire	21
Prérequis	
Procédure	22
Remise en place du ou des modules de mémoire	23
Procédure	
Étapes finales	24
Retrait de la carte sans fil	25
Prérequis	25
Procédure	25
Remise en place de la carte sans fil	27
Procédure	27
Étapes finales	27
Retrait du clavier	28
Prérequis	28
Procédure	28
Remise en place du clavier	31
Procédure	31
Étapes finales	31
Plier les câbles du clavier	31
Retrait du disque dur	34
Prérequis	34
Procédure	34
Remise en place du disque dur	37
Procédure	
Étapes finales	37

Retrait du repose-mains	38
Prérequis	
Procédure	
Remise en place du repose-mains	43
Procédure	
Étapes finales	43
Retrait de la carte du bouton d'alimentation	44
Prérequis	44
Procédure	44
Remise en place de la carte de bouton d'alimentati	on46
Procédure	
Étapes finales	46
Retrait du pavé tactile	47
Prérequis	47
Procédure	47
Remise en place du pavé tactile	49
Procédure	
Étapes finales	50
Retrait de la carte d'E/S	51
Prérequis	51
Procédure	51
Remise en place de la carte d'E/S	53
Procédure	
Étapes finales	53

Retrait des haut-parleurs	54
Prérequis	
Procédure	
Remise en place des haut-parleurs	56
Procédure	
Étapes finales	
Retrait de la pile bouton	57
Prérequis	
Procédure	57
Remise en place de la pile bouton	59
Procédure	
Étapes finales	59
Retrait du port d'adaptateur d'alimentation	60
Prérequis	
Procédure	60
Remise en place du port d'adaptateur d'alimentation	62
Procédure	
Étapes finales	
Retrait de la carte système	63
Prérequis	
Procédure	64
Remise en place de la carte système	67
Procédure	
Étapes finales	67

Retrait du bloc du dissipateur thermique	69
Prérequis	69
Procédure	69
Remise en place de l'assemblage de dissipateur de	
chaleur	71
Procédure	71
Étapes finales	71
Retrait de l'ensemble écran	72
Prérequis	72
Procédure	72
Remise en place de l'assemblage d'écran	74
Procédure	74
Étapes finales	74
Retrait du cadre d'écran	75
Prérequis	75
Procédure	76
Remise en place du cadre d'écran	77
Procédure	77
Étapes finales	77
Retrait des charnières d'écran	78
Prérequis	78
Procédure	79
Remise en place des charnières d'écran	80
Procédure	80
Étapes finales	80

Retrait du panneau d'écran	81
Prérequis	
Procédure	82
Remise en place du panneau d'écran	84
Procédure	84
Étapes finales	84
Retrait de la caméra	85
Prérequis	85
Procédure	86
Remise en place de la caméra	87
Procédure	
Étapes finales	87
Flashage du BIOS	88

Avant d'intervenir dans l'ordinateur



PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact

Avant de commencer

- Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
- 2 Arrêtez l'ordinateur.
 - Windows 8: déplacez le pointeur de la souris vers le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran pour ouvrir la barre latérale des icônes, puis cliquez sur Paramètres → Alimentation → Arrêter.

 - **REMARQUE**: Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les consignes d'arrêt.
- 3 Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
- 4 Déconnectez tous les câbles téléphoniques, câbles réseau, etc., de votre ordinateur.
- 5 Débranchez tous les dispositifs et périphériques raccordés, comme le clavier, la souris, l'écran, etc., de votre ordinateur.
- **6** Retirez les cartes média et le disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.
- 7 Une fois l'ordinateur débranché, appuyez sur le bouton d'alimentation en le maintenant enfoncé pendant environ 5 secondes pour mettre la carte système à la masse.

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle.



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir dans l'ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec l'ordinateur. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse suivante : dell.com/ regulatory_compliance.



AVERTISSEMENT : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. Lorsque vous avez fini de travailler à l'intérieur de l'ordinateur, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de connecter l'ordinateur à une source d'alimentation.



PRÉCAUTION: Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane et propre.



PRÉCAUTION: Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.



↑ PRÉCAUTION : Seuls les techniciens de maintenance agréés sont habilités à retirer le capot de l'ordinateur et à accéder aux composants internes de l'ordinateur. Voir les consignes de sécurité pour des informations complètes sur les consignes de sécurité, les interventions à l'intérieur de votre ordinateur et la protection contre les décharges électrostatiques.



PRÉCAUTION: Avant de toucher un élément dans l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, telle que le métal à l'arrière de l'ordinateur. Pendant l'intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte pour éliminer l'électricité statique qui pourrait endommager les composants.



PRÉCAUTION: Lorsque vous déconnectez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa languette, jamais sur le câble lui-même. Certains câbles possèdent un connecteur avec des pattes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.



PRÉCAUTION : Pour déconnectez un câble réseau, débranchez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.



PRÉCAUTION : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme
- pointe en plastique

Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Δ

PRÉCAUTION : Laisser des vis mal fixées à l'intérieur de votre ordinateur peut gravement endommager ce dernier.

- 1 Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
- 2 Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 3 Remettez en place les cartes médias, les disques, et autre(s) composant(s) que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- **4** Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
- 5 Mettez sous tension l'ordinateur.


Retrait de la batterie



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Éteignez l'écran puis retournez l'ordinateur.
- 2 Faites glisser les loquets de la batterie en position déverrouillée. Vous entendez un clic lorsque la batterie est déverrouillée.
- 3 Du bout des doigts, soulevez la batterie en l'inclinant, puis retirez la batterie de la base de l'ordinateur.



1 la batterie

- 2 loquets (2)
- 3 base de l'ordinateur
- 4 Retournez l'ordinateur, ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant cinq secondes pour mettre la carte système à la terre.

Remise en place de la batterie



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

Insérez les languettes de la batterie dans les fentes de la baie de batterie, puis enclenchez la batterie en place.

Retrait du lecteur optique



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis


Retirez la batterie.

- Retirez la vis qui fixe l'assemblage de lecteur optique à la base de l'ordinateur.
- 2 Du bout des doigts, faites glisser l'assemblage de lecteur optique pour le retirer de sa baie.



- 1 ensemble lecteur optique
- 2 vis
- **3** Tirez avec précaution sur le cadre du lecteur optique et retirez-le du lecteur optique.

4 Retirez la vis qui fixe le support de lecteur optique à l'assemblage de lecteur optique, puis retirer le support.



- 1 cadre du lecteur optique
- 2 lecteur optique
- 3 support du lecteur optique
- 4 vis

Remise en place du lecteur optique

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les languettes du cadre du lecteur optique avec les fentes correspondantes sur le lecteur optique, puis enclenchez-les.
- 2 Alignez le trou de vis du support de lecteur optique avec celui de l'assemblage de lecteur optique.
- **3** Vissez les vis qui fixent le support de lecteur optique au lecteur optique.
- 4 Faites glisser l'assemblage de lecteur optique dans sa baie et assurezvous que le trou de vis du support s'aligne avec celui situé à la base de l'ordinateur.
- 5 Vissez la vis qui fixe l'assemblage de lecteur optique à la base de l'ordinateur.

Étapes finales

Remettez en place la <u>batterie</u>.

Retrait du cache de fond de l'ordinateur




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez la batterie.

- 1 Retirez la vis qui fixe le cache de fond à la base de l'ordinateur.
- 2 Faites glisser le cache de fond afin de dégager les languettes du cache de fond de leurs fentes sur la base de l'ordinateur.

Soulevez le cache de fond pour le retirer de la base de l'ordinateur.



Remise en place du cache de fond



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Insérez les languettes du cache de fond dans les fentes correspondantes de la base de l'ordinateur, puis enclenchez délicatement le cache de fond.
- 2 Vissez la vis qui fixe le cache de fond à la base de l'ordinateur.

Étapes finales

Remettez en place la batterie.

Retrait du ou des modules de mémoire




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le <u>cache de fond</u>.

- 1 Du bout des doigts, écartez délicatement les clips de fixation situés à chaque extrémité du logement de barrette de mémoire jusqu'à ce que celle-ci s'éjecte.
- 2 Retirez la barrette de mémoire de son logement.



- 1 pinces de fixation (2)
- 2 logement de barrette de mémoire
- 3 barrette de mémoire


Remise en place du ou des modules de mémoire



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez l'encoche de la barrette de mémoire avec la languette de son logement.
- 2 Insérez fermement la barrette de mémoire dans son connecteur en l'inclinant, puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
 - **REMARQUE**: Si vous n'entendez pas de déclic, retirez le module de mémoire et réinstallez-le.



- 1 pinces de fixation (2)
- 3 barrette de mémoire
- 2 logement de barrette de mémoire

Étapes finales

- 1 Remettez en place le cache de fond.
- 2 Remettez en place la batterie.

Retrait de la carte sans fil




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.

- 1 Débranchez les câbles d'antenne de la carte sans fil.
- 2 Retirez la vis qui fixe la carte sans fil à son logement.

Faites glisser la carte sans fil pour la retirer de son logement.



Remise en place de la carte sans fil



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure



PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte sans fil, ne placez aucun câble sous cette dernière.

- 1 Alignez l'encoche de la carte sans fil avec la languette de son logement.
- 2 Insérez la carte sans fil dans son logement.
- **3** Vissez la vis qui fixe la carte sans fil à son logement.
- 4 Connectez les câbles d'antenne à la carte sans fil. Le tableau suivant indique les couleurs du câble d'antenne correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles d'antenne
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir

Étapes finales

- 1 Remettez en place le cache de fond.
- 2 Remettez en place la batterie.

Retrait du clavier




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez la batterie.

- 1 Retournez l'ordinateur, puis ouvrez l'écran.
- 2 À l'aide d'une pointe en plastique, faites délicatement levier sur le clavier en appuyant sur les clips de fixation en partant du milieu du clip de fixation.

3 Faites glisser le clavier vers le haut pour le dégager des languettes du repose-mains.




- 1 pointe en plastique
- 2 clips de fixation (5)

3 le clavier

- 4 languettes (5)
- 4 Retournez le clavier et placez-le sur le repose-mains.

Soulevez le loquet et déconnectez le câble de clavier de la carte système. 5



le clavier 1

câble de clavier

- 3 Loquet
- 6 Soulevez le clavier pour le dégager du repose-mains.

Remise en place du clavier



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure



REMARQUE: Si vous installez un nouveau clavier, pliez les câble de la manière dont ils étaient pliés sur l'ancien clavier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Plier les câbles du clavier ».

- 1 Faites glisser le câble de clavier dans le connecteur, puis appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.
- 2 Retournez le clavier.
- 3 Insérez les languettes du clavier dans les fentes du repose-mains, puis appuyez sur le clavier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étapes finales

Remettez en place la batterie.


Plier les câbles du clavier



PRÉCAUTION : N'appliquez pas une pression excessive lorsque vous pliez le câble.


Les câbles du clavier ne sont pas pliés lorsque vous recevez un clavier de remplacement. Suivez ces instructions pour plier les câbles du clavier de remplacement de la même manière dont ils étaient pliés sur l'ancien clavier.

1 Placez le clavier sur une surface propre et plane.




1 câble de clavier

- 2 le clavier
- 2 Pliez délicatement le câble de clavier, avec l'extrémité aligné avec la ligne de pliage conformément tel qu'indiqué dans la figure.



1 câble de clavier

2 ligne de pliage



Retrait du disque dur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION : Les disques durs sont fragiles. Faites particulièrement attention lors de la manipulation du disque dur.



PRÉCAUTION : Pour éviter de perdre des données, ne retirez pas le disque dur pendant que l'ordinateur est en veille ou allumé.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.

- 1 Retirez la vis qui fixe l'assemblage de disque dur à la base de l'ordinateur.
- 2 Faites glisser l'assemblage de disque dur vers le côté de l'ordinateur pour le déconnecter de son connecteur situé sur la carte système.


3 À l'aide de la languette de retrait, soulevez et faites glisser l'assemblage de disque dur pour le dégager de ses languettes situées sur la base de l'ordinateur.



1 vis

- 2 disque dur
- 4 Retirez les vis de fixation du support au disque dur.
- 5 À l'aide de la languette de retrait, soulevez le support de disque dur pour le retirer de ce dernier.

6 Décollez le film de Mylar du disque dur.



- 1 support de disque dur
- 3 vis (2)

- 2 languette de retrait
- 4 film de Mylar

Remise en place du disque dur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION : Les disques durs sont fragiles. Faites particulièrement attention lors de la manipulation du disque dur.

Procédure

- 1 Collez le film de Mylar sur le disque dur.
- 2 Alignez les trous de vis du support de disque dur avec ceux du disque dur.
- **3** Vissez les vis qui fixent le support de disque dur à ce dernier.
- 4 Faites glisser l'assemblage de disque dur sous les languettes situées sur la base de l'ordinateur, puis placez l'assemblage de disque dur dans la base de l'ordinateur.
- 5 Vissez la vis qui fixe l'assemblage de disque dur à la base de l'ordinateur.

- 1 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.
- 2 Remettez en place la batterie.

Retrait du repose-mains




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- 3 Retirez le disque dur.
- 4 Retirez le <u>clavier</u>.

Procédure


- 1 Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran au maximum.
- 2 Retirez les vis qui fixent le repose-mains à la base de l'ordinateur.



1 Vis (3)

3 Décollez le ruban adhésif qui recouvre le câble du bouton d'alimentation.


4 Soulevez les loquets, puis à l'aide des languettes de retrait, déconnectez le câble du bouton d'alimentation et celui du pavé tactile de la carte système.



1 câble du bouton d'alimentation

- 2 câble de la tablette tactile
- **5** Éteignez l'écran puis retournez l'ordinateur.

6 Retirez les vis qui fixent le repose-mains à la base de l'ordinateur.



7 À l'aide d'une pointe en plastique, dégagez les languettes du reposemains des fentes situées sur la base de l'ordinateur.



- 1 pointe en plastique
- 2 le repose-mains
- 3 base de l'ordinateur
- 8 Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran au maximum.

9 Soulevez le repose-mains en commençant depuis le bord inférieur, puis retirez-le de la base de l'ordinateur.



1 le repose-mains

- **10** Suivez les procédures de l'étape 2 à l'étape 5 de la section « Retrait de la <u>carte de bouton d'alimentation</u> ».
- **11** Suivez les procédures de l'étape 2 à l'étape 3 de la section « Retrait du <u>pavé tactile</u> ».

Remise en place du reposemains



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 3 de la section « Remise en place du <u>pavé tactile</u> ».
- 2 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 4 de la section « Remise en place de la <u>carte de bouton d'alimentation</u> ».
- 3 Alignez le repose-mains sur la base de l'ordinateur.
- **4** Appuyez sur les bords du repose-mains jusqu'à ce qu'il s'enclenche..
- 5 Vissez les vis qui fixent le repose-mains à la base de l'ordinateur.
- 6 Insérez le câble du pavé tactile et celui du bouton d'alimentation dans leurs connecteurs sur la carte système, puis appuyez sur les loquets pour les fixer.
- 7 Collez le ruban adhésif sur le câble du bouton d'alimentation.
- **8** Éteignez l'écran puis retournez l'ordinateur.
- **9** Vissez les vis qui fixent le repose-mains à la base de l'ordinateur.

- 1 Remettez en place le disque dur.
- 2 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.
- 3 Remettez en place le clavier.
- 4 Remettez en place la batterie.

Retrait de la carte du bouton d'alimentation




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- **3** Retirez le clavier.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.

- 1 Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 7 de la section « Retrait du repose-mains ».
- 2 Décollez le ruban adhésif de la carte de bouton d'alimentation
- **3** Retirez la vis qui fixe la carte de bouton d'alimentation au repose-mains.
- 4 Notez l'acheminement du câble de bouton d'alimentation, puis décollez le câble du repose-mains.

5 Soulevez la carte de bouton d'alimentation avec son câble, puis retirezles du repose-mains.



- 1 la carte du bouton d'alimentation
- 3 vis

- 2 bande adhésive
- 4 câble du bouton d'alimentation

Remise en place de la carte de bouton d'alimentation

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Acheminez le câble de bouton d'alimentation dans les guides d'acheminement situés sur le repose-mains.
- 2 Alignez le trou de vis de la carte de bouton d'alimentation avec celui du repose-mains.
- **3** Vissez la vis qui fixe la carte de bouton d'alimentation au repose-mains.
- 4 Collez le ruban adhésif à la carte de bouton d'alimentation.
- 5 Suivez les procédures de l'étape 3 à l'étape 9 de la section « Remise en place du <u>repose-mains</u> ».

- 1 Remettez en place le disque dur.
- 2 Remettez en place la carte sans fil.
- 3 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 4 Remettez en place le clavier.
- 5 Remettez en place le cache de fond.
- 6 Remettez en place la batterie.

Retrait du pavé tactile




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- 3 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 4 Retirez la carte sans fil.
- **5** Retirez le disque dur.
- 6 Retirez le <u>clavier</u>.

- Suivez les procédures de l'étape 1 à l'étape 7 de la section « Retrait du repose-mains ».
- 2 Retirez les vis qui fixent le pavé tactile à l'assemblage de repose-mains.

3 Faites glisser et retirez le pavé tactile de son emplacement sur le reposemains.



1 pavé tactile

2 vis (2)


Remise en place du pavé tactile



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Faites glisser et remettez en place le pavé tactile dans son emplacement sur le repose-mains.
- 2 Alignez les trous de vis du pavé tactile avec ceux du repose-mains.
- **3** Vissez les vis qui fixent le pavé tactile au repose-mains.
- 4 Suivez les procédures de l'étape 3 à l'étape 9 de la section « Remise en place du repose-mains ».



1 pavé tactile

2 vis (2)

- 1 Remettez en place le disque dur.
- 2 Remettez en place la carte sans fil.
- 3 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 4 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.
- 5 Remettez en place le <u>clavier</u>.
- 6 Remettez en place la batterie.

Retrait de la carte d'E/S




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante : dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- 3 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 4 Retirez la carte sans fil.
- **5** Retirez le disque dur.
- 6 Retirez le clavier.
- **7** Retirez le <u>repose-mains</u>.

- 1 Soulevez la carte d'E/S de la base de l'ordinateur, puis retournez-la.
- 2 Soulevez le loquet, puis à l'aide de la languette de retrait, déconnectez le câble de la carte d'E/S de sa carte.

3 Soulevez la carte d'E/S pour la retirer de la base de l'ordinateur.



- 1 carte système
- 3 la carte d'E/S

2 câble de la carte d'E/S

Remise en place de la carte d'E/S



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Insérez le câble de la carte d'E/S dans son connecteur, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 2 Retournez la carte d'E/S, puis utilisez l'embout d'alignement sur la base de l'ordinateur pour positionner correctement la carte d'E/S.

- 1 Remettez en place le <u>repose-mains</u>.
- 2 Remettez en place le disque dur.
- 3 Remettez en place la carte sans fil.
- 4 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 5 Remettez en place le cache de fond.
- 6 Remettez en place le clavier.
- 7 Remettez en place la batterie.

Retrait des haut-parleurs




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- 3 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 4 Retirez la carte sans fil.
- **5** Retirez le disque dur.
- 6 Retirez le clavier.
- **7** Retirez le repose-mains.
- 8 Retirez la carte d'E/S.

- 1 Débranchez le câble du haut-parleur de la carte système.
- 2 Notez l'acheminement du câble des haut-parleurs, puis retirez-le de ses guides d'acheminement.

3 Soulevez les haut-parleurs et le câble pour les sortir de la base de l'ordinateur.



1 haut-parleurs (2)

2 câble du haut-parleur

Remise en place des hautparleurs

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 À l'aide des détrompeurs sur la base de l'ordinateur, placez les hautparleurs sur la base.
- 2 Acheminez le câble des haut-parleurs dans les guides d'acheminement situés à la base de l'ordinateur.
- **3** Connectez le câble du haut-parleur à la carte système.

- 1 Remettez en place la carte d'E/S.
- 2 Remettez en place le <u>repose-mains</u>.
- 3 Remettez en place le disque dur.
- 4 Remettez en place la carte sans fil.
- 5 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 6 Remettez en place le cache de fond.
- 7 Remettez en place le clavier.
- 8 Remettez en place la batterie.

Retrait de la pile bouton



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.




PRÉCAUTION: Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux paramètres par défaut. Il est donc recommandé de prendre note de vos paramètres BIOS avant de retirer la pile bouton.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- 3 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 4 Retirez la carte sans fil.
- 5 Retirez le disque dur.
- 6 Retirez le clavier.
- 7 Retirez le repose-mains.

Procédure

À l'aide dune pointe en plastique, faites délicatement sur la pile bouton pour la retirer de son support sur la carte système.



- 1 carte système
- 3 pile bouton

- 2 support de batterie
- 4 pointe en plastique

Remise en place de la pile bouton



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante : dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

En gardant le côté positif tourné vers le haut, insérez la pile bouton dans son support sur la carte système.

- 1 Remettez en place le repose-mains.
- 2 Remettez en place le disque dur.
- 3 Remettez en place la carte sans fil.
- 4 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 5 Remettez en place le <u>cache de fond</u>.
- **6** Remettez en place le <u>clavier</u>.
- 7 Remettez en place la <u>batterie</u>.

Retrait du port d'adaptateur d'alimentation




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le cache de fond.
- 3 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 4 Retirez la carte sans fil.
- **5** Retirez le disque dur.
- 6 Retirez le clavier.
- **7** Retirez le repose-mains.

- 1 Déconnectez le câble du port d'adaptateur d'alimentation de la carte système.
- 2 Notez l'acheminement du câble du port d'adaptateur d'alimentation, puis retirez-le de ses guides d'acheminement situés sur la base de l'ordinateur.

3 Soulevez le port d'adaptateur d'alimentation avec son câble pour les retirer de la base de l'ordinateur.



- 1 câble du port d'adaptateur d'alimentation
- 2 port d'adaptateur d'alimentation

Remise en place du port d'adaptateur d'alimentation

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Faites glisser le port d'adaptateur d'alimentation pour le mettre en place.
- 2 Acheminez le câble du port d'adaptateur d'alimentation dans les guides d'acheminement situés sur la base de l'ordinateur.
- **3** Connectez le câble du port d'adaptateur d'alimentation à la carte système.

- 1 Remettez en place le <u>repose-mains</u>.
- 2 Remettez en place le disque dur.
- 3 Remettez en place la carte sans fil.
- 4 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 5 Remettez en place le cache de fond.
- 6 Remettez en place le clavier.
- 7 Remettez en place la batterie.

Retrait de la carte système



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en viqueur à l'adresse suivante : dell.com/regulatory_compliance.



REMARQUE: Le numéro de série de votre ordinateur se trouve sur la carte système. Vous devez entrer le numéro de série (Service Tag) dans le programme de configuration du système après avoir remplacé la carte système.



REMARQUE: Le remplacement de la carte système supprime les modifications que vous avez apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du système. Vous devez apporter les modifications souhaitées de nouveau après avoir remplacé la carte système.




REMARQUE: Avant de déconnecter les câbles de la carte système, notez l'emplacement des connecteurs pour pouvoir les reconnecter correctement après la remise en place de la carte système.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- 3 Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- 7 Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.

- 1 Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran au connecteur situé sur la carte système.
- 2 Soulevez le loquet et, à l'aide de la languette de retrait, déconnectez le câble d'écran de son connecteur situé sur la carte système.
- **3** Décollez le câble d'écran du ventilateur.
- 4 Soulevez le loquet et, à l'aide de la languette de retrait, déconnectez le câble d'E/S de son connecteur situé sur la carte système.

5 Déconnectez le câble du port d'adaptateur d'alimentation et le câble des haut-parleurs du connecteur sur la carte système.



- d'alimentation
- 3 câble d'écran
- 5 câble de la carte d'E/S
- port d'adaptateur d'alimentation
- câble du haut-parleur 4

Retirez les vis qui fixent la carte système à la base de l'ordinateur. 6

7 Soulevez la carte système pour la retirer de la base de l'ordinateur.



Remise en place de la carte système

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.



REMARQUE: Le numéro de série de votre ordinateur se trouve sur la carte système. Vous devez entrer le numéro de série (Service Tag) dans le programme de configuration du système après avoir remplacé la carte système.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis de la carte système sur ceux de la base de l'ordinateur.
- 2 Vissez les vis qui fixent la carte système à la base de l'ordinateur.
- 3 Connectez le câble du port d'adaptateur d'alimentation et le câble des haut-parleurs aux connecteurs de la carte système.
- 4 Insérez le câble de la carte d'E/S dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 5 Collez le câble d'écran au ventilateur.
- **6** Insérez le câble de la carte d'écran dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet pour fixer le câble.
- 7 Collez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran à la carte système.

- **1** Remettez en place le <u>repose-mains</u>.
- 2 Remettez en place le disque dur.
- 3 Remettez en place la carte sans fil.
- 4 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 5 Remettez en place le cache de fond.
- 6 Remettez en place le clavier.

- 7 Remettez en place le <u>lecteur optique</u>.
- 8 Remettez en place la <u>batterie</u>.

Retrait du bloc du dissipateur thermique

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.



AVERTISSEMENT: Le dissipateur de chaleur peut chauffer lorsque le système est en cours d'utilisation. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.



PRÉCAUTION: Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur sur le dissipateur de chaleur. La graisse de la peau peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermique.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- **3** Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- 7 Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.
- 9 Retirez la carte système.


Procédure



REMARQUE: L'aspect de l'assemblage de dissipateur de chaleur de votre système peut différer de l'image ci-dessous.

- 1 Retournez la carte système et posez-la sur une surface plane.
- 2 Déconnectez le câble du ventilateur de la carte système.

- **3** Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur de chaleur), desserrez les vis imperdables qui fixent le dissipateur à la carte système.
- **4** Soulevez l'assemblage de dissipateur de chaleur pour le retirer de la carte système.



- 1 câble du ventilateur
- 3 vis imperdables (5)
- 2 carte système
- 4 le bloc du dissipateur thermique

Remise en place de l'assemblage de dissipateur de chaleur



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION: Si vous n'alignez pas correctement le dissipateur de chaleur, la carte système et le processeur risquent d'être endommagés.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis de l'assemblage de dissipateur de chaleur avec ceux de la carte système.
- 2 Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur de chaleur), serrez les vis imperdables qui fixent l'assemblage de dissipateur de chaleur à la carte système.
- **3** Connectez le câble du ventilateur à la carte système.

- 1 Remettez en place la carte système.
- 2 Remettez en place le repose-mains.
- 3 Remettez en place le disque dur.
- 4 Remettez en place la carte sans fil.
- 5 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 6 Remettez en place le cache de fond.
- 7 Remettez en place le <u>clavier</u>.
- 8 Remettez en place le lecteur optique.
- 9 Remettez en place la batterie.

Retrait de l'ensemble écran




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante : dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- 3 Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- **7** Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.
- **9** Retirez la carte système.

- Notez l'acheminement du câble d'antenne, puis retirez-le de ses guides d'acheminement.
- 2 Retirez les vis qui fixent l'assemblage d'écran à la base de l'ordinateur.

3 Soulevez l'assemblage d'écran pour le retirer de la base de l'ordinateur.



- 1 l'ensemble écran
- 3 câble d'antenne

- 2 Vis (4)
- 4 base de l'ordinateur

Remise en place de l'assemblage d'écran

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- Placez l'assemblage d'écran sur la base de l'ordinateur, puis alignez les trous de vis de l'assemblage d'écran avec ceux de la base de l'ordinateur.
- 2 Vissez les vis qui fixent l'assemblage d'écran à la base de l'ordinateur.
- **3** Acheminez le câble d'antenne dans les guides d'acheminement situés sur la base de l'ordinateur.

- 1 Remettez en place la carte système.
- 2 Remettez en place le <u>repose-mains</u>.
- 3 Remettez en place le disque dur.
- 4 Remettez en place la carte sans fil.
- 5 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 6 Remettez en place le cache de fond.
- 7 Remettez en place le clavier.
- 8 Remettez en place le lecteur optique.
- 9 Remettez en place la batterie.

Retrait du cadre d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- 3 Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- 7 Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.
- 9 Retirez la carte système.
- 10 Retirez l'ensemble écran.

- 1 Du bout des doigts, faites délicatement levier sur le bord interne du cadre d'écran.
- 2 Retirez le cadre d'écran du capot arrière de l'écran.



1 le cadre d'écran

2 capot arrière de l'écran

Remise en place du cadre d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez le cadre d'écran avec le capot arrière de l'écran, puis enclenchezle délicatement.
- 2 Alignez les caches des charnières avec ces dernières sur l'assemblage d'écran, puis enclenchez les caches des charnières.

- 1 Remettez en place l'ensemble écran.
- 2 Remettez en place la carte système.
- 3 Remettez en place le <u>repose-mains</u>.
- 4 Remettez en place le disque dur.
- 5 Remettez en place la carte sans fil.
- 6 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 7 Remettez en place le cache de fond.
- 8 Remettez en place le clavier.
- **9** Remettez en place le lecteur optique.
- 10 Remettez en place la batterie.


Retrait des charnières d'écran



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- 3 Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- **7** Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.
- **9** Retirez la carte système.
- 10 Retirez l'ensemble écran.
- 11 Retirez le cadre d'écran.

- 1 Retirez les vis qui fixent les charnières d'écran au capot arrière de l'écran.
- 2 Soulevez les charnières d'écran pour les retirer du capot arrière de l'écran.



- 1 capot arrière de l'écran
- 2 charnières d'écran (2)

3 vis (8)

Remise en place des charnières d'écran

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis des charnières d'écran avec ceux du capot arrière de l'écran.
- 2 Vissez les vis qui fixent les charnières d'écran au capot arrière de l'écran.

- 1 Remettez en place le <u>cadre d'écran</u>.
- 2 Remettez en place l'ensemble écran.
- 3 Remettez en place la carte système.
- 4 Remettez en place le repose-mains.
- 5 Remettez en place le disque dur.
- 6 Remettez en place la carte sans fil.
- 7 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 8 Remettez en place le cache de fond.
- 9 Remettez en place le clavier.
- 10 Remettez en place le lecteur optique.
- 11 Remettez en place la batterie.


Retrait du panneau d'écran




AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante : dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- 3 Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- **7** Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.
- **9** Retirez la carte système.
- 10 Retirez l'ensemble écran.
- 11 Retirez le cadre d'écran.
- 12 Retrait des charnières d'écran.

- Retirez les vis qui fixent le panneau d'écran au capot arrière de ce dernier. 1
- 2 Soulevez délicatement le panneau d'écran, puis retournez-le.



3 Décollez le ruban adhésif du câble d'écran. 4 Déconnectez le câble d'écran de son connecteur.



- 1 le panneau d'écran
- 2 capot arrière de l'écran
- 3 câble d'écran
- 5 Soulevez le panneau d'écran pour le retirer de son capot.

Remise en place du panneau d'écran

Λ

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Connectez le câble d'écran au connecteur situé sur le panneau d'écran.
- 2 Collez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran.
- 3 Placez délicatement le panneau d'écran sur le capot arrière de l'écran, puis alignez les trous de vis du panneau avec ceux situés sur le capot arrière.
- 4 Vissez les vis qui fixent le panneau d'écran au capot arrière.

- 1 Remettez en place les <u>charnières d'écran</u>.
- 2 Remettez en place le cadre d'écran.
- 3 Remettez en place l'ensemble écran.
- 4 Remettez en place la carte système.
- 5 Remettez en place le repose-mains.
- 6 Remettez en place le disque dur.
- 7 Remettez en place la carte sans fil.
- 8 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- **9** Remettez en place le <u>cache de fond</u>.
- 10 Remettez en place le clavier.
- 11 Remettez en place le <u>lecteur optique</u>.
- 12 Remettez en place la batterie.


Retrait de la caméra



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en vigueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Retirez la batterie.
- 2 Retirez le lecteur optique.
- 3 Retirez le cache de fond.
- 4 Retirez le ou les modules de mémoire.
- 5 Retirez la carte sans fil.
- 6 Retirez le disque dur.
- 7 Retirez le clavier.
- 8 Retirez le repose-mains.
- **9** Retirez la carte système.
- 10 Retirez l'ensemble écran.
- 11 Retirez le cadre d'écran.

- 1 Débranchez son câble de la caméra.
- 2 Soulevez la caméra pour la retirer du capot arrière de l'écran.



1 webcam

2 Câble de la caméra

Remise en place de la caméra



AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les consignes de sécurité fournies avec l'ordinateur et suivez les étapes de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur, suivez les instructions de la section <u>Après intervention à l'intérieur de l'ordinateur</u>. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la page d'accueil de conformité à la réglementation en viqueur à l'adresse suivante: dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 À l'aide de l'embout d'alignement, placez la caméra sur le capot arrière de l'écran.
- 2 Connectez le câble de la caméra à son connecteur.

- 1 Remettez en place le cadre d'écran.
- 2 Remettez en place l'ensemble écran.
- 3 Remettez en place la <u>carte système</u>.
- 4 Remettez en place le repose-mains.
- 5 Remettez en place le disque dur.
- 6 Remettez en place la carte sans fil.
- 7 Remettez en place le ou les modules de mémoire.
- 8 Remettez en place le cache de fond.
- **9** Remettez en place le clavier.
- 10 Remettez en place le <u>lecteur optique</u>.
- 11 Remettez en place la batterie.

Flashage du BIOS

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système.

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Rendez-vous sur dell.com/support.
- 3 Si vous disposez du numéro de série de votre ordinateur, entrez ce numéro et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - Si vous ne disposez pas de ce numéro, cliquez sur **Identifier mon produit** pour permettre la détection automatique du numéro de série de votre ordinateur.
 - **REMARQUE**: S'il s'avère impossible de détecter automatiquement le numéro de série, sélectionnez votre produit dans les catégories de produits.
- 4 Cliquez sur Pilotes et téléchargements.
- 5 Cliquez sur Afficher tous les pilotes.
- 6 Dans la liste déroulante **Operating System (Système d'exploitation)**, sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- 7 Cliquez sur **BIOS**.
- 8 Cliquez sur **Download File (Télécharger le fichier)** pour télécharger la dernière version du BIOS de votre ordinateur.
- 9 Dans la page suivante, sélectionnez Single-file download (Télécharger un seul fichier) et cliquez sur Continue (Continuer).
- **10** Enregistrez le fichier et, lorsque le téléchargement est terminé, allez dans le dossier où vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
- **11** Cliquez deux fois sur ce fichier et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.