

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Sluttför Windows-inställningen



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support




SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator



Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P47F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P47F003

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-3552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.




09CR8FA00

Printed in China.


2015-06

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. HDMI port
- 6. USB 3.0 port
- 7. Media-card reader
- 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 9. Left-click area
- 10. Right-click area
- 11. Headset port
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. Security-cable slot
- 14. Power button
- 15. Regulatory label (in battery bay)
- 16. Battery
- 17. Battery-release latch
- 18. Service Tag label



- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Kamera
- 4. Port til strømadapter
- 5. HDMI-port
- 6. USB 3.0-port
- 7. Mediekortlæser
- 8. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
- 9. Område til venstreklik
- 10. Område til højreklik
- 11. Headset-port
- 12. USB 2.0-porte (2)
- 13. Sikkerhedskabelslot
- 14. Strømknap
- 15. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
- 16. Batteri
- 17. Batteriudløserlås
- 18. Servicekodeetiket

- 1. Mikrofoni
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Kamera
- 4. Verkkolaiteportti
- 5. HDMI-portti
- 6. USB 3.0 -portti
- 7. Muistikortinlukija
- 8. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
- 9. Vasemman napsautuksen alue
- 10. Oikean napsautuksen alue
- 11. Kuulokeliitäntä
- 12. USB 2.0 -portit (2)
- 13. Suojakaapelin paikka
- 14. Virtapainike
- 15. Säästömenumukaisuustarra (akkuilassa)
- 16. Akku
- 17. Akun vapautussalpa
- 18. Huoltomerkkitarra

- 1. Mikrofon
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kamera
- 4. Kontakt for strømforsyning
- 5. HDMI-port
- 6. USB 3.0-port
- 7. Mediekortleser
- 8. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
- 9. Venstreklikk-område
- 10. Høyreklikk-område
- 11. Hodetelefonport
- 12. USB 2.0-porter (2)
- 13. Spor for sikkerhetskabel
- 14. Strømknapp
- 15. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
- 16. Batteri
- 17. Batteriutløserlås
- 18. Servicemerke

- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Kamera
- 4. Nätadapterport
- 5. HDMI-port
- 6. USB 3.0-port
- 7. Mediakortlåsare
- 8. Ström-/batteristatuslampe/harddiskaktivitetslampe
- 9. Område för vänsterklick
- 10. Område för högerklick
- 11. Hörlursport
- 12. USB 2.0-portar (2)
- 13. Plats för kabellås
- 14. Strömbrytare
- 15. Regleringsetikett (i batterifack)
- 16. Batteri
- 17. Batteriets frigöringshake
- 18. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistå ääni
Demp lyden | Stång av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennå äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennå kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlå
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlå
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/påälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådløsa nätverk
- Fn + Insert** Sleep
Slumre | Lepo
Hvile | Strömsparlåge
- Fn + H** Toggle between battery-status light/hard-drive activity light
Skift mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet
Vaihda akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Växla mellan statuslampe för ström och batteri/harddiskaktivitetslampe

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
BEM/ERK: For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
MERK: Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
ANMÄRKNING: Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.