

# Inspiron 15

5000 Series


## Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida  
Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın



### 2 Finish Windows setup

Concluir a configuração do Windows  
Finalizați configurarea Windows  
Dokončajte namestitev sistema Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın



#### Enable Dell updates

Activar as actualizações Dell  
Activați actualizările Dell  
Omogočite posodobitve Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştir



#### Connect to your network

Estabelecer ligação à rede  
Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem  
Ağınıza bağlanın

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

### Create recovery media

Criar suporte de dados de recuperação | Creare suport de recuperare  
Ustvari medij za obnovitev | Kurtarma ortamı oluşturun

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação** e siga as instruções no ecrã.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskanu polje Windows vnesite **Obnovitev**, kliknite **Ustvari obnovitveni medij** in sledite navodilom na zaslonu.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturun** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Locate Dell apps

Localizar as aplicações Dell | Localizați aplicațiile Dell  
Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulma




#### Register your computer

Registrar o computador | Înregistrați-vă computerul  
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydettirin



#### Dell Help & Support

Ajuda e Suporte Dell | Ajutor și asistență Dell  
Pomoć in podpora Dell | Dell Yardım ve Destek



#### SupportAssist Check and update your computer

Verificar e actualizar o computador  
Verificați și actualizați computerul  
Preverite in posodobite svoj računalnik  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

#### Product support and manuals

Suporte de produtos e manuais  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelek  
Ürün desteği ve kılavuzlar

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contactar a Dell | Contactați Dell  
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Reglementări și siguranță  
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Modelo regulamentar | Model de reglementare  
Regulatorni model | Yasal model numarası

**P51F**

#### Regulatory type

Tipo regulamentar | Tip de reglementare  
Regulativna vrsta | Yasal tür

**P51F004**

#### Computer model


Modelo do computador | Modelul computerului  
Model računalnika | Bilgisayar modeli

**Inspiron 15-5559**




## Features

Funcionalidades | Caracteristici | Funkcije | Özellikler



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)



1. Microfone dreito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone esquerdo
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartão multimédia
10. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta de auscultadores
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Botão de alimentação
18. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
19. Bateria
20. Trinco de desbloqueio da bateria
21. Etiqueta de serviço

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Microfonul din stânga
5. Port pentru adaptorul de alimentare
6. Port de rețea
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Cititor de cartele de stocare
10. Led alimentare și stare baterie/led activitate hard disk
11. Zonă pentru clic stânga
12. Zonă pentru clic dreapta
13. Port pentru cască
14. Porturi USB 2.0 (2)
15. Unitate optică
16. Slot pentru cablu de securitate
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
19. Bateria
20. Dispozitiv de eliberare a bateriei
21. Etichetă de service

1. Desni mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Levi mikrofon
5. Vrata za napajalnik
6. Omrežna vrata
7. Vrata HDMI
8. Vrata USB 3.0
9. Bralnik predstavnostnih kartic
10. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
11. Območje za levi klik
12. Območje za desni klik

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. Ağ bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. USB 3.0 bağlantı noktası
9. Ortam kartı okuyucu
10. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı

13. Vrata za slušalke
14. Vrata USB 2.0 (2)
15. Optični pogon
16. Reža za varnostni kabel
17. Gumb za vklop/izklop
18. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo)
19. Baterija
20. Zaklep za sprostitev baterije
21. Servisna oznaka

13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
15. Optik sürücü
16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Güç düğmesi
18. Yasal etiket (pil yuvasında)
19. Pil
20. Pil serbest bırakma mandalı
21. Servis Etiketli

## Shortcut keys

Teclas de atalho | Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Silenciar o áudio   Dezactivați sunetul<br>Utišaj zvok   Sesi kapat  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Diminuir o volume   Micșorare volum<br>Zmanjšaj glasnost   Ses seviyesini düşür   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Aumentar o volume   Mărire volum<br>Povečaj glasnost   Ses seviyesini artır   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reproducir a faixa/capítulo anterior   Redare melodie/capitol anterior<br>Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje   Önceki parçayı/bölümü oynat  |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Reproducir/pausa   Redare/Pauză<br>Predvajaj/premor   Oynat/Duraklat   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reproducir a faixa/capítulo seguinte   Redare melodie/capitol următor<br>Predvajaj naslednji posnetek/poglavje   Sonraki parçayı/bölümü oynat   |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Mudar para o ecrã externo   Comutare la afișaj extern<br>Preklopi na zunanji zaslon   Harici ekrana geçiş yap  |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Procurar   Căutare<br>Iskanje   Ara  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)<br>Comutare retroiluminare tastatură (opțional)<br>Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)<br>Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı) |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuir o brilho   Reducere luminozitate<br>Pomanjšaj svetlost   Parlaklığı düşür  |

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Aumentar o brilho   Creștere luminozitate<br>Povečaj svetlost   Parlaklığı arttır |
|------------|---|

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn<br>Comutare blocare tastă Fn<br>Preklop zaklepa tipke Fn<br>Fn tuş kilidini değiştir |
|------------------------|---|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Ligar/desligar a transmissão sem fios<br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Vklopi/izklopi brezžično omrežje<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa |
|---------------------------|--|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Suspensão   Repaus<br>Mirovanje   Uyku |
|---------------------------|--|

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido |
|----------------------|---|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului<br>Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska<br>Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap |
|----------------------|--|

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para mais informações, consulte [Especificações em Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](https://www.dell.com/support) la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPOMBA: Za več informacij glejte [Tehnični podatki na Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde [Özellikler](https://www.dell.com/support).