

Inspiron 15

Seri 7000

Panduan Pemilik Komputer

Model komputer: Inspiron 7537

Model peraturan: P36F

Jenis peraturan: P36F001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang dapat membantu Anda menggunakan komputer dengan lebih baik.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau kehilangan data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan properti, cedera, atau kematian.

© 2013 Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc.; Microsoft® dan Windows® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Bluetooth® adalah sebuah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan digunakan oleh Dell di bawah lisensi.

Daftar Isi

- Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer 9**
 - Persiapan. 9
 - Alat Bantu yang Disarankan. 9
 - Petunjuk Keselamatan 10
- Setelah Menangani Komponen Internal Komputer 11**
- Melepaskan Penutup Bawah. 12**
 - Prosedur 12
- Memasang Kembali Penutup Bawah 13**
 - Prosedur 13
- Melepaskan Baterai 14**
 - Langkah-langkah sebelumnya. 14
 - Prosedur 14
- Mengganti Baterai 15**
 - Prosedur 15
 - Langkah-langkah berikutnya. 15
- Melepaskan Modul Memori. 16**
 - Langkah-langkah sebelumnya. 16
 - Prosedur 16
- Memasang Kembali Modul Memori 17**
 - Prosedur 17
 - Langkah-langkah berikutnya. 17
- Melepas Hard Drive 18**
 - Langkah-langkah sebelumnya. 18
 - Prosedur 18

Memasang Kembali Hard Drive	20
Prosedur	20
Langkah-langkah berikutnya	20
Melepaskan Kartu Nirkabel	21
Langkah-langkah sebelumnya	21
Prosedur	21
Memasang Kembali Kartu Nirkabel	22
Prosedur	22
Langkah-langkah berikutnya	22
Melepaskan Keyboard	23
Langkah-langkah sebelumnya	23
Prosedur	23
Memasang Kembali Keyboard	26
Prosedur	26
Langkah-langkah berikutnya	26
Melepaskan Penutup Bawah	27
Langkah-langkah sebelumnya	27
Prosedur	28
Memasang Kembali Penutup Bawah	30
Prosedur	30
Langkah-langkah berikutnya	30
Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin	31
Langkah-langkah sebelumnya	31
Prosedur	31
Memasang Kembali Baterai Sel Koin	32
Prosedur	32
Langkah-langkah berikutnya	32
Melepas Speaker	33
Langkah-langkah sebelumnya	33
Prosedur	34

Memasang Kembali Speaker	35
Prosedur	35
Langkah-langkah berikutnya	35
Melepaskan Unit Pendingin Termal	36
Langkah-langkah sebelumnya	36
Prosedur	37
Memasang Kembali Unit Pendingin Termal	38
Prosedur	38
Langkah-langkah berikutnya	38
Melepas Papan USB	39
Langkah-langkah sebelumnya	39
Prosedur	40
Memasang Kembali Papan USB	41
Prosedur	41
Langkah-langkah berikutnya	41
Melepaskan Port Adaptor Daya	42
Langkah-langkah sebelumnya	42
Prosedur	42
Memasang kembali Port Adaptor Daya	46
Prosedur	46
Langkah-langkah berikutnya	46
Melepas Board Sistem	47
Langkah-langkah sebelumnya	47
Prosedur	48
Memasang Kembali Board Sistem	52
Prosedur	52
Langkah-langkah berikutnya	52
Memasukkan Tag Servis dalam BIOS	53
Melepaskan Unit Layar	54
Langkah-langkah sebelumnya	54
Prosedur	55

Memasang Kembali Unit Display	58
Prosedur	58
Langkah-langkah berikutnya	58
Melepaskan Bezel Display	59
Langkah-langkah sebelumnya	59
Prosedur	60
Memasang Kembali Bezel Display	62
Prosedur	62
Langkah-langkah berikutnya	62
Melepas Modul Kamera	63
Langkah-langkah sebelumnya	63
Prosedur	64
Memasang Kembali Modul Kamera	65
Prosedur	65
Langkah-langkah berikutnya	65
Melepas Panel Layar	66
Langkah-langkah sebelumnya	66
Prosedur	67
Memasang Kembali Panel Layar	69
Prosedur	69
Langkah-langkah berikutnya	69
Melepaskan Engsel Display	70
Langkah-langkah sebelumnya	70
Prosedur	71
Memasang Kembali Engsel Display	72
Prosedur	72
Langkah-langkah berikutnya	72
Melepaskan Sandaran Tangan	73
Langkah-langkah sebelumnya	73
Prosedur	74

Memasang Kembali Sandaran Tangan	76
Prosedur	76
Langkah-langkah berikutnya	76
Menjalankan Flashing BIOS.	77

Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Persiapan

 **PERHATIAN:** Agar data tidak hilang, simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.

- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, keluar dari semua program yang terbuka, dan matikan komputer.

Tunjuk sudut kanan bawah atau atas dari layar untuk membuka sidebar Charms dan klik **Settings**→ **Power**→ **Shut down**.



CATATAN: Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk mematikan komputer.

- 2 Setelah komputer dimatikan, lepaskan sambungannya dari stop kontak listrik.
- 3 Lepaskan sambungan semua kabel — seperti kabel daya dan kabel USB — dari komputer.
- 4 Lepaskan sambungan semua periferal yang tersambung ke komputer Anda.

Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini meminta Anda menyediakan alat bantu berikut:

- Obeng Phillips
- Obeng Torx #5 (T5)
- Pencungkil plastik

Petunjuk Keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.

-  **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.
-  **PERINGATAN:** Lepaskan semua sambungan catu daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah selesai menangani komponen internal komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambung ke catu daya.
-  **PERHATIAN:** Hanya teknisi servis resmi yang boleh melepas penutup komputer dan mengakses komponen internal komputer. Baca petunjuk keselamatan untuk informasi lengkap tentang tindakan pencegahan, cara menangani komponen internal komputer, dan cara melindungi diri dari sengatan listrik statis.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja adalah permukaan yang rata dan bersih.
-  **PERHATIAN:** Untuk melepas kabel, tarik tab penarik atau konektornya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup ibu jari yang harus dilepas sebelum melepas kabel tersebut. Ketika mencabut kabel, jaga agar tetap sejajar untuk mencegah pin konektor bengkok. Saat menyambungkan kabel, pastikan port dan konektor telah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.
-  **PERHATIAN:** Untuk mencegah kerusakan komponen dan kartu, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya dan jangan sentuh pin serta bidang kontakannya.
-  **PERHATIAN:** Sebelum Anda menyentuh komponen internal apapun pada komputer, Anda harus membumikan diri Anda sendiri dengan cara menyentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam di bagian belakang komputer. Selama Anda bekerja, sentuh permukaan logam yang tidak dicat secara berkala untuk menghilangkan muatan listrik statis yang dapat merusak komponen internal.
-  **PERHATIAN:** Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Setelah Menangani Komponen Internal Komputer

 **PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.**


- 1 Pasang kembali semua sekrup dan pastikan tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer.
- 2 Sambung setiap kabel, periferal, dan komponen lainnya yang Anda lepaskan sebelum menangani komputer Anda.
- 3 Sambungkan komputer Anda ke stop kontak listrik.
- 4 Nyalakan Komputer.

Melepaskan Penutup Bawah

⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 2 Longgarkan sekrup penahan yang menahan penutup dasar ke unit sandaran tangan.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan penutup dasar ke unit sandaran tangan.
- 4 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil penutup dasar dari penutup bawah.



1 baut (2)

2 penutup bawah

3 pencungkil plastik

4 baut penahan (2)

Memasang Kembali Penutup Bawah



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser tab pada penutup dasar ke dalam penutup bawah dan jentikkan penutup dasar tersebut ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup dasar ke penutup bawah.
- 3 Kencangkan sekrup penahan yang menahan penutup dasar ke penutup bawah.
- 4 Putar komputer, buka display, dan hidupkan komputer.

Melepaskan Baterai


⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan baterai ke penutup bawah.
- 2 Dengan menggunakan tab penarik, angkat baterai dari penutup bawah.



1 sekrup (3)

2 baterai

3 tab penarik

- 3 Balikkan komputer, buka display, dan tekan tombol daya selama sekitar lima detik untuk membumikan board sistem.

Mengganti Baterai



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup di baterai dengan lubang sekrup di penutup bawah dan tekan baterai untuk menyambungkannya dengan board sistem.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan baterai ke penutup bawah.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Modul Memori

⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.

Prosedur

- 1 Gunakan ujung jari untuk merentangkan klip penahan pada setiap ujung konektor modul memori hingga modul memori tersembul ke atas.
- 2 Lepas modul memori dari konektor modul memori.



1 klip-penguat(2)

2 konektor modul memori

3 modul memori

Memasang Kembali Modul Memori



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada konektor modul memori.
- 2 Geser modul memori dengan kuat ke dalam konektor pada sudut 45-derajat dan tekan modul memori hingga terdengar bunyi klik saat terpasang di tempatnya.



CATATAN: Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 2 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepas Hard Drive

⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

⚠ PERHATIAN: Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard drive saat komputer sedang dalam kondisi Tidur atau Menyala.


⚠ PERHATIAN: Hard disk adalah komponen yang sangat rentan. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.

Prosedur


- 1 Lepaskan sekrup yang menahan unit hard drive ke penutup bawah.
- 2 Dengan menggunakan tab penarik, miringkan unit hard drive dengan hati-hati lalu lepaskan sambungan kabel hard-drive.



- | | |
|---|-----------|
| 1 | tab tarik |
| 3 | baut (2) |

- | | |
|---|-----------------|
| 2 | unit hard drive |
|---|-----------------|

- 3 Lepaskan sekrup yang menahan hard drive ke braket hard drive.
- 4 Angkat braket hard disk dari hard disk.



1	sekrup (4)	2	hard drive
3	braket hard disk		

Memasang Kembali Hard Drive

 **PERINGATAN:** Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard drive saat komputer sedang dalam kondisi Tidur atau Menyala.

 **PERHATIAN:** Hard disk adalah komponen yang sangat rentan. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup di hard drive dengan lubang sekrup di braket hard drive.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan hard drive ke braket hard drive.
- 3 Sambungkan kabel hard-drive ke unit hard drive.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada unit hard drive dengan lubang sekrup pada penutup bawah.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan unit hard drive ke penutup bawah.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 2 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Kartu Nirkabel

⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.
- 3 Lepaskan kartu nirkabel dari board sistem.



1 sekrup

2 kabel antena (2)

3 kartu nirkabel

Memasang Kembali Kartu Nirkabel



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



PERHATIAN: Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menampatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada konektor kartu nirkabel.
- 2 Tekan kartu nirkabel ke dalam slot di board sistem lalu pasang kembali sekrup yang menahan kartu nirkabel tersebut ke board sistem.
- 3 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel.



CATATAN: Warna kabel antena terlihat di dekat ujung kabel tersebut.

Tabel berikut menginformasikan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda.

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	putih
Tambahan (segitiga hitam)	hitam

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 2 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Keyboard


⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.


Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan keyboard ke unit sandaran tangan.



1 sekrup

- 2 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 3 Dengan menggunakan pencungkil plastik, lepaskan kait yang menahan keyboard ke unit sandaran tangan.
- 4 Balikkan posisi keyboard secara perlahan dan letakkan pada unit sandaran tangan.



1 pencungkil plastik

2 keyboard

- 5 Angkat kait konektor dan lepaskan sambungan kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard dari board sistem.
- 6 Angkat keyboard dari unit sandaran tangan.



1 kabel lampu latar keyboard

2 kait konektor (2)

3 kabel keyboard

Memasang Kembali Keyboard



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser kabel keyboard dan kabel lampu latar keyboard ke dalam board sistem dan tekan kait konektor untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Balikkan keyboard dengan hati-hati, geser tab pada keyboard ke dalam slotnya pada unit sandaran tangan, dan jentikkan keyboard ke tempatnya.
- 3 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan keyboard ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 2 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Penutup Bawah




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan hard drive. Lihat "Melepas Hard Drive" pada halaman 18.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.


Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan penutup bawah ke unit sandaran tangan.



1	baut (2)	2	unit sandaran tangan
---	----------	---	----------------------

- 2 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan penutup bawah ke unit sandaran tangan.
- 4 Perhatikan perutean kabel antenna dan lepaskan kabel-kabel tersebut dari pengarah perutean di penutup bawah.



- | | | | |
|---|---------------|---|------------------------|
| 1 | sekrup (8) | 2 | perutean kabel antenna |
| 3 | penutup bawah | | |

- 5 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil penutup bawah dari unit sandaran tangan.



- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|
| 1 | pencungkil plastik | 2 | penutup bawah |
|---|--------------------|---|---------------|

- 6 Angkat penutup bawah dan lepaskan kabel antenna dari slot pada penutup belakang.

Memasang Kembali Penutup Bawah



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Rutekan kabel antena melalui pengarah perutean pada penutup dasar.
- 2 Sejajarkan tab pada penutup bawah dengan slot pada unit sandaran tangan dan jentikkan penutup bawah pada tempatnya.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup bawah ke unit sandaran tangan.
- 4 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup bawah ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 3 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 4 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 5 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin

⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

⚠ PERHATIAN: Melepas baterai sel koin akan mengatur ulang pengaturan BIOS ke default. Sebaiknya catat pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan hard drive. Lihat "Melepas Hard Drive" pada halaman 18.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.

Prosedur

Dengan menggunakan pencungkil plastik, angkat baterai sel koin keluar dari soket baterai pada board sistem.



1 pencungkil plastik

2 baterai sel koin

Memasang Kembali Baterai Sel Koin

 **PERINGATAN:** Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

 **PERINGATAN:** Baterai dapat meledak jika tidak dipasang dengan benar. Ganti baterai hanya dengan baterai bertipe sama atau yang setara. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk produsen.

Prosedur

Dengan sisi positif menghadap ke atas, pasang baterai sel koin pada soket baterai di board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 4 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 6 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepas Speaker




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan hard drive. Lihat "Melepas Hard Drive" pada halaman 18.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, lepaskan tab yang ada di speaker kanan.
- 2 Lepaskan tab yang menahan speaker kiri ke unit sandaran tangan.
- 3 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.
- 4 Lepaskan kabel speaker dari pengarah perutean pada unit sandaran tangan.
- 5 Angkat speaker bersama dengan kabelnya dari unit sandaran tangan.



1	tab	2	speaker Kiri
3	pemandu perutean	4	speaker Kanan
5	kabel speaker		

Memasang Kembali Speaker



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan pin pendorong pada speaker kiri dengan slot yang ada pada unit sandaran tangan dan jentikkan speaker kiri ke tempatnya.
- 2 Rutekan kabel speaker melalui pengarah perutean pada unit sandaran tangan.
- 3 Sejajarkan speaker kanan pada tiang penyetel dan jentikkan speaker kanan tersebut ke tempatnya.
- 4 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 3 Pasang kembali kabel nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 4 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 6 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Unit Pendingin Termal



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan hard drive. Lihat "Melepas Hard Drive" pada halaman 18.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.

Prosedur

CATATAN: Jumlah sekrup dan bentuk unit pendingin termal bervariasi untuk pengiriman sistem dengan kartu graphic terintegrasi.

- 1 Lepaskan kabel kipas dari board sistem.
- 2 Secara berurutan, (ditunjukkan pada unit pendingn termal), longgarkan sekrup penahan yang menahan unit pendingin termal ke board sistem.
- 3 Angkat unit pendingin termal dari unit sandaran tangan.



1 baut penahan (5)

2 unit pendingin termal

3 kabel kipas

Memasang Kembali Unit Pendingin Termal



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



CATATAN: Pelumas termal asli dapat digunakan kembali, jika board sistem asli dan unit pendingin thermal dipasang kembali secara bersamaan. Jika board sistem atau unit pendingin termal diganti, gunakan bantalan termal yang disediakan di dalam kit tersebut untuk memastikan bahwa konduktivitas termal tercapai.

- 1 Sejajarkan sekrup di unit pendingin termal dengan lubang sekrup di board sistem.
- 2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin termal), kencangkan sekrup penahan yang menahan unit pendingin termal ke board sistem.
- 3 Sambungkan kabel kipas ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 4 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 6 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepas Papan USB




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan hard drive. Lihat "Melepas Hard Drive" pada halaman 18.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.

Prosedur

- 1 Kelupas perekat yang menahan kabel board USB ke board USB.
- 2 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel board USB dari board USB.
- 3 Angkat board USB dari unit sandaran tangan.



1	papan USB	2	tiang penyetel
3	kait konektor	4	perekat penahan
5	kabel papan USB		

Memasang Kembali Papan USB



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Dengan menggunakan tiang penyalaras, tempatkan board USB pada unit sandaran tangan.
- 2 Geser kabel board USB ke dalam konektor board USB dan tekan kait konektor untuk menahan kabel tersebut.
- 3 Tempelkan perekat yang menahan kabel board USB ke board USB.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 4 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 6 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Port Adaptor Daya


⚠ PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan hard drive. Lihat "Melepas Hard Drive" pada halaman 18.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Melepaskan unit pendingin termal. Lihat "Melepaskan Unit Pendingin Termal" pada halaman 36.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.



1 baut (2)

2 engsel display


△ **PERHATIAN: Berhati-hatilah ketika menangani unit sandaran tangan. Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan panel layar tergores.**

- 2 Buka unit sandaran tangan sejauh mungkin untuk melepaskan engsel display dari unit sandaran tangan dan tutup unit sandaran tangan tersebut.




1 unit sandaran tangan

- 3 Lepaskan sekrup yang menahan board tombol daya kee unit sandaran tangan.
- 4 Lepaskan board tombol daya dari perutean kabel port adaptor daya.



1	board tombol daya	2	sekrup
3	engsel display		

- 5 Perhatikan perutean kabel port adaptor daya dan lepaskan kabel dari pengarah perutean.
- 6 Lepaskan sekrup yang menahan port adaptor daya ke unit sandaran tangan.
- 7 Kelupas perekat yang menahan kabel port adaptor daya ke unit sandaran tangan.
- 8 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.
- 9 Angkat port adaptor daya dari unit sandaran tangan.



1	sekrup	2	perutean kabel port adaptor daya
3	perekat	4	kabel port adaptor daya

Memasang kembali Port Adaptor Daya



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup di port adaptor daya dengan lubang sekrup di unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan port adaptor daya ke unit sandaran tangan.
- 3 Rutekan kabel port adaptor daya melalui pengarah perutean pada unit sandaran tangan.
- 4 Tempelkan perekat ke kabel port adaptor daya.
- 5 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.
- 6 Sejajarkan lubang sekrup pada board tombol daya dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 7 Pasang kembali sekrup yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.
- 8 Tekan engsel display ke posisinya.
- 9 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Memasang kembali unit pendingin termal. Lihat "Memasang Kembali Unit Pendingin Termal" pada halaman 38.
- 2 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 3 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 4 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 5 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 6 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 7 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepas Board Sistem



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan baterai sel berbentuk koin. Lihat "Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin" pada halaman 31.
- 8 Melepaskan unit pendingin termal. Lihat "Melepaskan Unit Pendingin Termal" pada halaman 36.

Prosedur

CATATAN: Mengganti board sistem akan menghilangkan perubahan yang telah Anda lakukan ke BIOS dengan menggunakan Pengaturan Sistem. Masukkan Tag Servis komputer Anda dalam BIOS dan buat lagi perubahan yang diinginkan setelah Anda mengganti board sistem tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memasukkan Tag Servis ke dalam BIOS, lihat "Memasang Kembali Board Sistem" pada halaman 52.


CATATAN: Sebelum memutuskan sambungan kabel dari board sistem, catat lokasi konektor sehingga Anda dapat menyambungkannya kembali setelah Anda memasang kembali board sistem.

- 1 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 2 Angkat kait konektor dan lepaskan sambungan kabel panel sentuh, kabel lampu status, dan tombol daya dari board sistem.




1	kabel tombol daya	2	kait konektor (3)
3	kabel panel sentuh	4	kabel lampu status

- 3 Tutup layar, lalu balik posisi komputer.
- 4 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya, kabel speaker, dan kabel hard drive dari board sistem.
- 5 Kelupas perekat dan angkat kait konektor yang menahan kabel display dan kabel board USB ke board sistem.



1	kabel kamera	2	kabel port adaptor daya
3	kabel papan USB	4	kabel hard disk
5	kabel speaker	6	kait konektor
7	kabel layar	8	perekat

- 6 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.
- 7 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.



1 baut (2)

- 8 Buka unit sandaran tangan sejauh mungkin untuk melepaskan engsel display dari unit sandaran tangan.



1 unit sandaran tangan

- 9 Angkat board sistem pada suatu sudut dan lepaskan port headset dari slot pada unit sandaran tangan.
- 10 Angkat board sistem dari unit palm-rest.



1 board sistem

Memasang Kembali Board Sistem



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur



PERHATIAN: Pastikan tidak ada kabel yang ditempatkan di bawah board sistem.

- 1 Geser port headset ke dalam slot yang ada di unit sandaran tangan dan sejajarkan lubang sekrup di board sistem dengan lubang sekrup di unit sandaran tangan.
- 2 Tekan engsel display ke posisinya.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke unit sandaran tangan.
- 5 Geser kabel display dan kabel board USB ke dalam board sistem dan tekan kait konektor untuk menahan kabel-kabel tersebut.
- 6 Tempelkan perekat ke kabel display dan kabel board USB.
- 7 Sambungkan kabel port adaptor daya, kabel speaker, kabel kamera, dan kabel hard drive ke board sistem.
- 8 Balikkan komputer dan buka display sejauh mungkin.
- 9 Geser kabel panel sentuh dan kabel lampu status ke dalam board sistem dan tekan kait konektor untuk menahan kabel-kabel tersebut.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Memasang kembali unit pendingin termal. Lihat "Memasang Kembali Unit Pendingin Termal" pada halaman 38.
- 2 Pasang kembali baterai sel berbentuk koin. Lihat "Memasang Kembali Baterai Sel Koin" pada halaman 32.
- 3 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 5 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 6 Pasang kembali memori. Lihat "Memasang Kembali Modul Memori" pada halaman 17.
- 7 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 8 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Memasukkan Tag Servis dalam BIOS

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Pada logo Dell, tekan <F2> untuk memasuki Pengaturan Sistem.
- 3 Navigasikan ke tab **Main** (Utama) dan ketikkan Tag Servis ke dalam bidang **Service Tag** (Tag Servis).

Melepaskan Unit Layar




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.


Prosedur

- 1 Kelupas perekat, angkat kait, dan lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.
- 2 Lepaskan kabel kamera dari board sistem.
- 3 Kelupas perekat dari kabel kamera.
- 4 Perhatikan perutean kabel kamera dan lepaskan kabel dari pengarah perutean pada unit sandaran tangan.
- 5 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.




1	sekrup (3)	2	perekat
3	kait	4	kabel layar
5	perekat	6	engsel display (2)
7	kabel kamera		

6 Buka unit sandaran tangan hingga 90 derajat untuk melepaskan engsel display dari unit sandaran tangan.



1	engsel display	2	unit sandaran tangan
3	unit layar		

7 Angkat unit palm-rest dari unit display.



1 unit sandaran tangan

Memasang Kembali Unit Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan unit sandaran tangan pada unit display.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup di unit sandaran tangan dengan lubang sekrup di engsel display dan tekan engsel display ke arah unit sandaran tangan.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.
- 4 Rutekan kabel kamera melalui pengarah perutean pada unit sandaran tangan.
- 5 Tempelkan perekat ke kabel kamera.
- 6 Sambungkan kabel kamera ke board sistem.
- 7 Geser kabel display ke dalam board sistem dan tekan kait konektor untuk menahan kabel.
- 8 Tempelkan perekat untuk menahan kabel display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 4 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 6 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Bezel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Instruksi di bawah ini hanya berlaku untuk komputer dengan display non-sentuh.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 54.

Prosedur


- 1 Tekan bagian bawah penutup engsel display dan lepaskan dari unit display.



1 unit layar

2 penutup engsel display

- 2 Dengan menggunakan ujung jari, cangkil tepi bagian dalam bezel display secara hati-hati.
- 3 Lepaskan bezel display dari penutup belakang.



1 bezel display

Memasang Kembali Bezel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Instruksi di bawah ini hanya berlaku untuk komputer dengan display non-sentuh.

Prosedur

- 1 Sejajarkan bezel display dengan penutup belakang display, dan tekan bezel display ke tempatnya secara perlahan.
- 2 Tekan bagian bawah penutup engsel display dan jentikkan ke tempatnya.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 58.
- 2 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 3 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 4 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 5 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 6 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 7 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepas Modul Kamera




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 54.
- 8 Lepaskan bezel display. Lihat "Melepaskan Bezel Display" pada halaman 59.

Prosedur

- 1 Lepaskan perekat yang menahan modul kamera ke panel display.
- 2 Lepaskan sambungan kabel kamera dari modul kamera.
- 3 Angkat modul kamera dari panel display.



1 perekat (2)

2 kabel kamera

3 modul kamera

Memasang Kembali Modul Kamera



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Sambungkan kabel kamera ke modul kamera.
- 2 Gunakan tiang penyetel pada panel display untuk menempatkan modul kamera pada panel display.
- 3 Pasang perekat yang menahan modul kamera ke panel display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali bezel display. Lihat "Memasang Kembali Bezel Display" pada halaman 62.
- 2 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 58.
- 3 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 5 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 6 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 7 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 8 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepas Panel Layar



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.




CATATAN: Instruksi di bawah ini hanya berlaku untuk komputer dengan display non-sentuh.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 54.
- 8 Lepaskan bezel display. Lihat "Melepaskan Bezel Display" pada halaman 59.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang mengencangkan panel display ke penutup belakang display.
- 2 Angkat panel display dari penutup belakang display dan tempatkan menghadap ke bawah pada permukaan yang bersih.




1 panel layar

2 penutup belakang display

3 sekrup (4)

3 Lepaskan perekat dan lepaskan sambungan kabel display dari panel display.



1 panel layar

2 kabel layar

3 perekat

Memasang Kembali Panel Layar



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Instruksi di bawah ini hanya berlaku untuk komputer dengan display non-sentuh.

Prosedur

- 1 Sambungkan kabel display ke panel display dan tempelkan perekat yang menahan kabel display tersebut.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup di panel display dengan lubang sekrup di penutup belakang display.
- 3 Pasang kembali sekrup yang mengencangkan panel display ke penutup belakang.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali bezel display. Lihat "Memasang Kembali Bezel Display" pada halaman 62.
- 2 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 58.
- 3 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 4 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 5 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 6 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 7 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 8 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Engsel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.




CATATAN: Instruksi di bawah ini hanya berlaku untuk komputer dengan display non-sentuh.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan unit display. Lihat "Melepaskan Unit Layar" pada halaman 54.
- 8 Lepaskan bezel display. Lihat "Melepaskan Bezel Display" pada halaman 59.
- 9 Lepas panel layar. Lihat "Melepas Panel Layar" pada halaman 66.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display.
- 2 Lepaskan engsel display dari penutup belakang display.



1 penutup belakang display

2 engsel display (2)

3 sekrup (6)

Memasang Kembali Engsel Display



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Instruksi di bawah ini hanya berlaku untuk komputer dengan display non-sentuh.

Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup di engsel display dengan lubang sekrup di penutup belakang display.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke penutup belakang display.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali panel layar. Lihat "Memasang Kembali Panel Layar" pada halaman 69.
- 2 Pasang kembali bezel display. Lihat "Memasang Kembali Bezel Display" pada halaman 62.
- 3 Pasang kembali unit display. Lihat "Memasang Kembali Unit Display" pada halaman 58.
- 4 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 5 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 6 Pasang kembali kabel nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 7 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 8 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 9 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Melepaskan Sandaran Tangan




PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 12.
- 2 Lepaskan baterai. Lihat "Melepaskan Baterai" pada halaman 14.
- 3 Lepaskan memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 16.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel. Lihat "Melepaskan Kartu Nirkabel" pada halaman 21.
- 5 Lepaskan keyboard. Lihat "Melepaskan Keyboard" pada halaman 23.
- 6 Lepaskan penutup bawah. Lihat "Melepaskan Penutup Bawah" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan baterai sel berbentuk koin. Lihat "Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin" pada halaman 31.
- 8 Lepas speaker. Lihat "Melepas Speaker" pada halaman 33.
- 9 Melepaskan unit pendingin termal. Lihat "Melepaskan Unit Pendingin Termal" pada halaman 36.
- 10 Lepaskan papan USB. Lihat "Melepas Papan USB" pada halaman 39.
- 11 Lepaskan port adaptor daya. Lihat "Melepaskan Port Adaptor Daya" pada halaman 42.
- 12 Lepaskan board sistem. Lihat "Melepas Board Sistem" pada halaman 47.

Prosedur

- 1 Buka unit sandaran tangan hingga 90 derajat untuk melepaskan engsel display dari sandaran tangan.



1 sandaran tangan

2 unit layar

2 Lepaskan sandaran tangan.



1 sandaran tangan

Memasang Kembali Sandaran Tangan



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam "Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 9. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi pada "Setelah Menangani Komponen Internal Komputer" pada halaman 11. Untuk informasi tambahan tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan sandaran tangan pada unit display.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup di sandaran tangan dengan lubang sekrup di engsel display dan tekan engsel display ke arah sandaran tangan.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 30.
- 2 Pasang kembali keyboard. Lihat "Memasang Kembali Keyboard" pada halaman 26.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel. Lihat "Memasang Kembali Kartu Nirkabel" pada halaman 22.
- 4 Pasang kembali hard drive. Lihat "Memasang Kembali Hard Drive" pada halaman 20.
- 5 Pasang kembali baterai. Lihat "Mengganti Baterai" pada halaman 15.
- 6 Pasang kembali penutup bawah. Lihat "Memasang Kembali Penutup Bawah" pada halaman 13.

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi **dell.com/support**.
- 3 Jika Anda memiliki Tag Servis komputer Anda, ketikkan Tag Servis komputer tersebut dan klik **Submit**.

Jika Anda tidak mengetahui Tag Servis komputer Anda, klik **Detect Service Tag** untuk memungkinkan deteksi otomatis Tag Servis Anda.



CATATAN: Jika Tag Servis tidak terdeteksi secara otomatis, pilih produk di bawah kategori produk.

- 4 Klik **Drivers and Downloads**.
- 5 Dalam drop-down **Operating System**, pilih sistem operasi yang terpasang pada komputer Anda.
- 6 Klik **BIOS**.
- 7 Klik **Download File** untuk mengunduh versi BIOS terbaru untuk komputer Anda.
- 8 Pada halaman berikutnya, pilih **Single-file download** dan klik **Continue**.
- 9 Simpan file dan setelah unduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file update BIOS tersebut.
- 10 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.