

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

<u>مُسند راحة اليد</u>	<u>قبل الديه</u>
<u>مكربات الصوت</u>	<u>عطاean القاعة</u>
<u>محرك الأوضاع المثلثة</u>	<u>محرك الأوضاع المثلثة</u>
<u>لوحة قرية</u>	<u>الذاكرة</u>
<u>لوحة الناظر</u>	<u>محرك الأوضاع الضوئية</u>
<u>بطاقة Mini-Car® اللاسلكية</u>	<u>المثبت الحراري للمعالج</u>
<u>عطاean موصل الصوت</u>	<u>المعالج</u>
<u>البروحة الحرارية</u>	<u>عطاean التحكم المركزي</u>
<u>كابل تبديل USB</u>	<u>لوحة المقاييس</u>
<u>لوحة الشاشتين</u>	<u>بطاقة داخلية مزرودة بتقنية Bluetooth®: Bluetooth®: لوحدة المراقبة</u>
<u>بطاراة الخلوية المصغرة</u>	<u>الشاشة</u>
<u>مجموعة مزدوجة البطاريات</u>	<u>الكاميرا (اختبارية)</u>
<u>تحديث نظام BIOS</u>	

الملاحظات والاشعارات والتنبيهات

ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر لديك.

أشعل : تشير كلمة "أشعار" إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان بيانات وتعلمك بكيفية تجنب المشكلة

تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة الشخصية أو الوفاة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار.
© 2009 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

يُمنع منعاً باتاً إجراء أي نسخ لهذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

Windows Windows Microsoft Windows 7 بـ Windows Vista بـ Windows Vista start بـ Vista

قد يتم استخدام علامات تجارية خاصة لها في أيه عمارات تجارية أو سماء تجارية أخرى غير تلك الخاصة بها،
تقنن شركة Dell Inc. أي مصلحة خاصة لها إلى منتجاتها.

الطراز PP41L

ملايين 2009 مراجعة A01

غطاء موصل الصوت

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- إزالة غطاء موصل الصوت
- إعادة تركيب غطاء موصل الصوت

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.


شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أنّ ثلثة عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة غطاء موصل الصوت

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل الدخول](#).

2. قم بإزالة لوحة النظام (انظر [إزالة لوحة النظام](#)).

3. انزع غطاء موصل الصوت وقم بإزالته عن الكمبيوتر.



غطاء موصل الصوت

1

إعادة تركيب غطاء موصل الصوت

1. ضع غطاء موصل الصوت في قاعدة الكمبيوتر.

2. أعد تركيب لوحة النظام (انظر [إعادة تركيب لوحة النظام](#)).

غطاء القاعدة

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزاله غطاء القاعدة](#)
- [إعادة تركيب غطاء القاعدة](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

- تنبيه:** قبل القيام بهذه الإجراءات، قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وفصل محول التيار المتعدد من المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وفصل المودم من موصل الحافظة والكمبيوتر، ثم قم بإزالة أي كابلات خارجية أخرى من الكمبيوتر.
- إشعار:** لتجنب تلفي الشحنات الالكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط تأرضي للمعدن أو بلمس سطح معدني غير مطلية من وقت لأخر (مثل موصل على الجثة الخلفي من الكمبيوتر).
- إشعار:** للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.
- إشعار:** لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة معتمد. لا يعطي الضمان أي ثانٍ ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.


إزاله غطاء القاعدة

- تأكد من أن الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل.

- قم بإزالة البطارية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)).

- قم بفك مسامير التثبيت الأربع الموجودة على غطاء القاعدة وارفع الغطاء بعيداً عن الكمبيوتر مع إ Mantelaها قليلاً كما هو موضح في الشكل.

تنبيه: لا تلمس المشتت الحراري للمعالج. لا يجب أن يقوم بإزالة مكونات المعالج إلا أفراد دعم مدربون.



مسامير التثبيت (4)	2	غطاء القاعدة	1
--------------------	---	--------------	---

إعادة تركيب غطاء القاعدة

- قم بمحاذة الألسنة الموجودة على غطاء القاعدة مع الجزء السطحي من الكمبيوتر.

- قم بتشبيك مسامير التثبيت الأربع على غطاء القاعدة.

- قم بدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تنتهي في موضعها.

مجموعة مزلاج البطارية

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالءة مجموعة مزلاج البطارية](#)
- [إعادة تركيب مجموعة مزلاج البطارية](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمجموعة الإلتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط أرضي للمعدن أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أنّي ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة مجموعة مزلاج البطارية

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة لوحة النظام (انظر [إزالة لوحة النظام](#)).
3. اضغط على المشبك البلاستيكي لتحرير مجموعة مزلاج البطارية.
4. قم بفك المقناص من الخطاف الذي يثبته في مكانه.
5. ارفع المجموعة خارج قاعدة الكمبيوتر.



مشبك بلاستيكي	2	مجموعة مزلاج البطارية	1
		المقناص	3

إعادة تركيب مجموعة مزلاج البطارية

1. ضع مجموعة المزلاج في القناة الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.

2. باستخدام مفك صغير، ضع المقناص فوق الخطاف على قاعدة الكمبيوتر.

تأكد من أن المزلاج الذي تم تثبيته حديداً يتحرك بسلاسة وبحريّة عند دفعه وتحريكه.

شعار: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد وضع كل المسامير وتأكّد من عدم وجود مسامير مفتوحة داخل الكمبيوتر. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الكمبيوتر.

3. أعد تركيب لوحة النظام (انظر [إعادة تركيب لوحة النظام](#)).

قبل البدء

دليل خدمة الطراز **Inspirion™ 1545** من Dell™

- [الأدوات الموصى باستخدامها](#)
- [إيقاف تشغيل الكمبيوتر](#)
- [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)

ينتقلون هذا القسم لإجراءات إزالة المكونات وتنبيتها في جهاز الكمبيوتر، لم يتم توضيح غير ذلك، فإن كل إجراء من الإجراءات يفترض توفر الشروط التالية:

1. قمت بإجراء الخطوات الواردة في [إيقاف تشغيل الكمبيوتر](#) وفي [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).

1. قمت بقراءة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.

1. يمكن استبدال أحد المكونات أو في حالة شرائه بصورة منفصلة — تنبيهه من خلال اتباع إجراءات الإزالة بترتيب عكسي.

الأدوات الموصى باستخدامها

قد تتطلب الإجراءات الواردة في هذا المستند توافر الأدوات التالية:

1. مفك صغير منتوبي الحافة

1. مفك قبليين

1. أداة استخراج المعالجات

1. القرص المضغوط الخاص بترقية نظام BIOS

إيقاف تشغيل الكمبيوتر

اشعار: لتنادي فقدان البيانات، احفظ جميع الملفات المفتوحة وقم بإغلاقها، ثم قم بإنهاء جميع البرامج المفتوحة قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

1. احفظ جميع الملفات المفتوحة ثم قم بإغلاقها وقم بإنهاء جميع البرامج المفتوحة.

2. في Windows Vista®, انقر فوق (النافذة)، انقر فوق السهم (إيقاف التشغيل).

نعم إيقاف تشغيل الكمبيوتر بعد انتهاء عملية إغلاق نظام التشغيل.

3. تذكر من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وأجهزة متصلة به، إذا لم يتوقف الكمبيوتر والأجهزة المتصلة به عن العمل ثانيةً عند إيقاف تشغيل نظام التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة تتراوح بين 8 و 10 ثوان على الأقل حتى يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

قبل العمل داخل الكمبيوتر

استعن بارشادات الأمان التالية للمساعدة على حماية جهاز الكمبيوتر من أي ثأف محتمل، والمساعدة كذلك على ضمان أمانك الشخصي.

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر، لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

اشعار: تعامل مع المكونات والبطاقات بحذر. لا تمس المكونات أو ملطقي التلامس الموجودة على بطاقة ما. أمسك البطاقة من حواصها أو من دعامة التركيب المعدنية الخاصة بها. أمسك المكونات مثل المعالج من الحواف، وليس من السنون الموجودة به.

اشعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة في خدمة معتمد. لا يعطي الضمان أي ثأف تأمين عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

اشعار: عندما تقوم بفصل أحد الكابلات، اسحبه من موصل الكابل أو من لسان المحبس الخاص به، وليس من الكابل نفسه. يوجد في بعض الكابلات موصلات ذات لسان التثبيت، فإذا كنت تقوم بفصل هذا النوع من الكابلات، اضغط على لسان التثبيت قبل فصل الكابل. أثناء سحب الموصلات ل نفسها، حافظ على محاذاتها بشكل متساوٍ لتتجنب ثني أي من سنون الموصل. كذلك، أخذنا من صحة اتجاه ومحاداة كلا الموصلين قبل توسيع الكابل.

اشعار: لتجنب تعرض الكمبيوتر للتلف، قم بالخطوات التالية قبل أن تبدأ في العمل داخل الكمبيوتر.

1. تذكر من استواء سطح العمل ونظافته لتجنب تعرض غطاء الكمبيوتر للخدش.

2. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر (انظر [إيقاف تشغيل الكمبيوتر](#)).

3. إذا كان الكمبيوتر متصلًا بجهاز توسيع (تم توسيعه)، قم بإغلاق توسيعه. انظر الوثائق الواردة مع جهاز التوسيع لمعرفة الإرشادات.

اشعار: لفصل كابل شبكة، قم أولاً بفصل الكابل من الكمبيوتر، ثم افصله من جهاز الشبكة.

4. افضل جميع كابلات الهاتف أو الشبكة من الكمبيوتر.

5. قم بالضغط على آلة بطاقة مثبتة وإخراجها من فتحة بطاقة ExpressCard وقارئ بطاقة الذاكرة 8 في 1.

6. قم بفصل الكمبيوتر وجميع الأجهزة المنصلة به من مأخذ التيار الكهربائي.

إشعار: لتجنب تلف لوحة النظام، يجب إزالة البطارية من حاوية البطارية قبل إجراء أعمال الصيانة على الكمبيوتر.

إشعار: لتفادي إتلاف الكمبيوتر، استخدم فقط البطاريات المصممة خصيصاً لهذا النوع من أجهزة الكمبيوتر Dell. لا تستخدم البطاريات المصممة لأجهزة الكمبيوتر الأخرى من Dell.

7. قم بطلب الكمبيوتر.

8. قم بإدخال مزلاج تحرير البطارية وثنيه.

9. قم بإخراج البطارية من حاوية البطارية.



مزلاج تحرير البطارية	2	1
----------------------	---	---

01. اضغط على زر التشغيل لتأريضن لوحة النظام.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

تحديث نظام BIOS

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- تجديد نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) من قرص مضغوط
- تجديد BIOS من محرك الأقراص الصلبة

إذا تم توفير قرص مضغوط خاص ببرنامج ترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) مع المعالج الجديد أو لوحة النظام الجديدة، فقم بتحديث BIOS من هذا القرص المضغوط. إذا لم يكن لديك القرص المضغوط الخاص بترقية نظام BIOS، فقم بتحديث نظام BIOS إذا توفر قرص مضغوط خاص ببرنامج ترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) من محرك الأقراص الصلبة.

تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) من قرص مضغوط

1. تأكيد من توصيل محول التيار المتردد ومن تركيب البطارية الرئيسية بشكل صحيح.

ملاحظة: في حالة استخدام قرص مضغوط خاص بترقية نظام BIOS من أجل تجديد BIOS، قم بإزالة الكمبيوتر للتمهيد من قرص مضغوط قبل إدخال القرص المضغوط.

2. ادخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج ترقية نظام BIOS واعد تشغيل الكمبيوتر.

تابع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يستمر الكمبيوتر في عملية التمهيد ويقوم بتحديث نظام BIOS الجديد. عند الانتهاء من عملية التحديث، ستم إعادة تمهيد الكمبيوتر تلقائياً.

3. اضغط على <F2> أثناء انتظار التشغيل الثاني POST للدخول إلى برنامج إعداد النظام.

4. اضغط على **Load Defaults** (تحميل الإعدادات الافتراضية) ثم انقر فوق **OK (موافق)** في الإطار المتبقي لإعادة تعيين الإعدادات الافتراضية للكمبيوتر.

5. قم بزيارة القرص المضغوط الخاص بترقية نظام BIOS من محرك الأقراص.

6. اضغط على <Esc> ثم اضغط على **Yes (نعم)** في الإطار المتبقي لحفظ تغييرات التهيئة.

7. تنتهي ترقية نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) ويعاد تشغيل الكمبيوتر تلقائياً.

تحديث BIOS من محرك الأقراص الصلبة

1. تأكيد من توصيل محول التيار المتردد ومن تركيب البطارية الرئيسية بشكل صحيح ومن توصيل كابل الشبكة.

2. قم بتشغيل الكمبيوتر.

3. حدد مكان آخر ملف تجديد نظام BIOS للكمبيوتر لديك على support.dell.com.

4. انقر فوق **Download Now (تنزيل الآن)** لتنزيل الملف.

5. إذا ظهر الإطار **Export Compliance Disclaimer** (بيان أخلاقي مسؤولية الالتزام بالتصدير)، انقر فوق **Yes, I Accept this Agreement (نعم، أوافق على هذه الاتفاقية)**.

يظهر الإطار **File Download (تنزيل الملف)**.

6. انقر فوق **Save this program to disk (حفظ هذا البرنامج إلى القرص)**، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

يظهر الإطار **Save In (حفظ في)**.

7. انقر فوق فرعه لأسطل عرض القائمة **Save In (حفظ في)** وحدد **Desktop (سطح المكتب)**، ثم انقر فوق **Save (حفظ)**.

يتم تزويل الملف على سطح المكتب الخاص بك.

8. انقر فوق **Close (إغلاق)** إذا ظهر الإطار **Download Complete (نهاية التنزيل)**.

يظهر رمز الملف على سطح المكتب الخاص بك ويحمل نفس عنوان ملف تجديد نظام BIOS الذي تم تزويره.

9. انقر نقرًا مزدوجا فوق رمز الملف الموجود على سطح المكتب وتتابع الإرشادات الموضحة على الشاشة.

بطاقة داخلية مزودة بتقنية Bluetooth® اللاسلكية:

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالءة البطاقة](#)
- [إعادة تركيب البطاقة](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بوصول نفك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني مخدّد. لا يعطي الضمان أي ثباتٍ عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إذا قمت بطلب بطاقة مزودة بتقنية Bluetooth® اللاسلكية مع الكمبيوتر الخاص بك، فستكون البطاقة مثبتة بالفعل.

إزالءة البطاقة

1. اتبع التلبيمات الواردة في [“قبل الدخول”](#).

2. قم بإزالة غطاء التحكم المركزي (انظر [إزالءة غطاء التحكم المركزي](#)).


3. قم بإزالة لوحة المفاتيح (انظر [إزالءة لوحة المفاتيح](#)).

4. قم بإزالة المسمار الذي يثبّت بطاقة Bluetooth® وارفع البطاقة عن الكمبيوتر.

شعار: كن حذرًا جدًا أثناء إزالءة الكابل، لوحة الكابل متصلة بالكمبيوتر. لا تسحب الكابل لتوكّل لوحة الكابل.

5. استخدم مخلطاً بلاستيكًا أو مفك براغ لتخريج لوحة الكابل من الكمبيوتر.

6. قم بإزالة الكابل من المرآب الخاص به.



1	موصل الكابل
2	لوحة الكابل
3	المسمار
4	بطاقة Bluetooth
5	مفك براغ

7. أفصل الكابل من موصل لوحة النظام.

8. قم بإزالة لوحة الكابل من الكمبيوتر.

إعادة تركيب البطاقة

1. أعد تركيب لوحة الكابل.
2. وجه الكابل عبر ألسنة التوجيه.
3. قم بتوسيط الكابل بموصل لوحة النظام.
4. أعد تركيب المسمار الذي يثبت بطاقة Bluetooth.
5. أعد تركيب لوحة المقابس (انظر [إعادة تركيب لوحة المقابس](#)).
6. أعد تركيب غطاء التحكم المركزي (انظر [إعادة تركيب غطاء التحكم المركزي](#)).
7. قم بدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

الكاميرا (اختيارية)

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالة الكاميرا](#)
- [إعادة تركيب الكاميرا](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بزاله البطاريه الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أني ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة الكاميرا

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل البدء](#).

2. قم بزاله مجموعة الشاشة (انظر [إزاله مجموعة الشاشة](#)).

3. قم بزاله الإطار الأمامي للشاشة (انظر [إزاله الإطار الأمامي للشاشة](#)).


4. قم بزاله لوحة الشاشة (انظر [إزاله لوحة الشاشة](#)).

5. قم بزاله المسامير الأربعه التي تثبيت المسند ولوحة الكاميرا.

6. قم بزاله مسند لوحة الكاميرا.

7. أفصل كابل الكاميرا من الموصل الموجود على لوحة الكاميرا.

8. قم بزاله لوحة الكاميرا.



الكاميرا	1	المسامير (4)	2
مسند لوحة الكاميرا (2)	3	موصل كابل الكاميرا	4

إعادة تركيب الكاميرا

1. قم بمحاذة لوحة الكاميرا على فتحات المسامير.

2. أعد تركيب مساند لوحة الكاميرا.

3. أعد تركيب المسامير الأربعه التي تثبيت مساند لوحة الكاميرا ببطار الشاشة.

4. قم بتوصيل كابل الكاميرا بالموصل الموجود على لوحة الكاميرا.

5. أعد تركيب لوحة الشاشة (انظر [إعادة تركيب لوحة الشاشة](#)).

6. أعد تركيب الإطار الأمامي للشاشة (انظر [إعادة تركيب الإطار الأمامي للشاشة](#)).

7. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة تركيب مجموعة الشاشة](#)).

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

غطاء التحكم المركزي

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- إزالة غطاء التحكم المركزي
- إعادة تركيب غطاء التحكم المركزي

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تعرية الشحنات الكهرومغناطيسية، قم بوصول نفك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلية من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بزاله البطارية الرئيسية (النظر في العمل داخل الكمبيوتر) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أنّي ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة غطاء التحكم المركزي

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).

2. قم بزاله المسمارين اللذين يثثثان غطاء التحكم المركزي بقاعدة الكمبيوتر.



3. أعد الكمبيوتر إلى وضعه واقتح الشاشة إلى أقصى حد ممكن.

شعار: كن حذرًا للخلفية عند إزالة غطاء التحكم المركزي. فالغطاء هش جدًا.

4. ارفع غطاء التحكم المركزي إلى أعلى بمخطط بلاستيكي من خلف الكمبيوتر.

5. ارفع غطاء التحكم المركزي بعيدًا عن الكمبيوتر.



غطاء التحكم المركزي 1

إعادة تركيب غطاء التحكم المركزي

1. قم بمحاذة المشابك الموجودة أسفل غطاء التحكم المركزي وقم بثثثه في مكانه.

2. أغلب الكمبيوتر وأعد تركيب المسمارين اللذين يتثنى غطاء التحكم المركزي بقاعدة الكمبيوتر.

3. قم بدخول البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

لوحة الشاحن

دليل خدمة الطراز **1545** من **Inspiron™**

- [إزالءة لوحة الشاحن](#)
- [إعادة تركيب لوحة الشاحن](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعطي الضمان أي ثبات عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالءة لوحة الشاحن

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).

2. قم بإزالة لوحة النظام (انظر [“إزالءة لوحة النظام”](#)).

3. قم بإزالة المسمارين اللذين يثثان لوحة الشاحن بقاعدة الكمبيوتر.

4. اسحب لوحة الشاحن إلى خارج قاعدة الكمبيوتر.



1	لوحة الشاحن	2	(المسمارين (2)
---	-------------	---	----------------

إعادة تركيب لوحة الشاحن

1. ضع لوحة الشاحن في قاعدة الكمبيوتر.

2. أعد تركيب المسمارين اللذين يثثان لوحة الشاحن بقاعدة الكمبيوتر.

3. أعد تركيب لوحة النظام (انظر [“إعادة تركيب لوحة النظام”](#)).

البطارية الخلوية المصغرة

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- إزالة البطارية الخلوية المصغرة
- إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

শعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، فم بوصيل نفك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة في خدمة مقدمة. لا يعني الضمان أن تلتزماً عن أعمال صيانة غير مقدمة من قبل Dell™.

إزالة البطارية الخلوية المصغرة

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).
2. قم بإزالة لوحة النظام (انظر [“إزالة لوحة النظام”](#)).
3. قم بقلب لوحة النظام.
4. استخدم قلماً بلاستيكياً مصغراً لدفع البطارية الخلوية المصغرة إلى الأمام وإلى الأعلى لتحريرها من الفتحة.



بطارية خلوية مصغرة 1

إعادة تركيب البطارية الخلوية المصغرة

1. أعد تركيب البطارية الخلوية المصغرة بحيث يتجه الجنيب الموجب (+) إلى أعلى.
2. أعد تركيب لوحة النظام (انظر [“إعادة تركيب لوحة النظام”](#)).

المعالج

دليل خدمة الطراز Dell™ من Inspiron™ 1545

- [إزالة المعالج](#)
- [تثبيت المعالج](#)

- تنبيه:** قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.
- শিরু:** لتجنب تفريغ الشحنات الالكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للمعدن أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).
- شعار:** لمنع التلامس المتقطع بين مسامير كامنة مقبس ZIF والمعالج عند إزالته أو استبدال المعالج، اضغط برفق على مركز المعالج مع لف مسامير الكامنة.
- شعار:** لتنبيه تف المعالج، أسلك المفك بحيث يكون عززانيا على المعالج أثناء لف مسامير الكامنة.
- شعار:** للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بزيارة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل بداخل الكمبيوتر.
- شعار:** لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة معتمد. لا يعطي الضمان أي تلف ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة المعالج

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل البدء](#).2. قم بزيارة خطاء القاعدة (انظر [إزاله خطاء القاعدة](#)).3. قم بزيارة المشت حاراري للمعالج (انظر [إزاله المشت حاراري للمعالج](#)).

شعار: عند إزاله المعالج، اجذبه إلى أعلى في خط مستقيم، كن حذرًا كي لا يتسبب في ثني السنون الموجودة على المعالج.

4. لفك مقبس ZIF، استخدم مفكاً صغيراً مسنيدي الحافة وأدر مسامير كامنة مقبس ZIF في عكين اتجاه عقارب الساعة حتى تتوقف الكامنة.

يعمل مسامير كامنة مقبس ZIF على تثبيت المعالج بلوحة النظام، لاحظ السيم موجود على مسامير كامنة مقبس ZIF.



ZIF	مقبس	3	ركن السن رقم 1 للمعالج	2	المعالج	1
					ZIF	مسامير كامنة مقبس

5. استخدم أدأة استخراج المعالجات لإزاله المعالج.

تثبيت المعالج

شعار: تأكّد من أن مسامير الكامنة موجود في الوضع المفتوح بالكامل قبل وضع المعالج. لا يحتاج وضع المعالج بشكل ملائم في مقبس ZIF إلى الضغط بقوة.

شعار: يمكن أن يتسبب المعالج الذي لا يتم وضعه بشكل ملائم في حدوث اتصال متقطع أو تلف دائم في المعالج ومبنيـن ZIF.

1. قم بمحاذاة زاوية السن رقم 1 للمعالج بحيث يشير إلى المثلث الموجود على مقبس ZIF، ثم انزل المعالج في مقبس ZIF.
- عند وضع المعالج بشكل ملائم، يجب أن تتم محاذاة الأرکان الأربعية جميعها على نفس الارتفاع. إذا كان هناك ركن أو أكثر من المعالج أعلى من الأرکان الأخرى، فهذا يعني أن المعالج غير مثبت بشكل صحيح.
- شعار: لمنع التلامس المتقطع بين مسامير كامنة مقبس ZIF والمعالج عند إزالة أو استبدال المعالج، اضغط برفق على مركز المعالج مع لف مسامير الكامنة.
2. قم بإحكام شد مقبس ZIF بتورير مسامير الكامنة في اتجاه عقارب الساعة لثبيت المعالج بلوحة النظام.
3. قم بفك الخلية عن وسادة التبريد الحراري واربط اللوحة بجزء المشبك الحراري للمعالج الذي يعطي المعالج.
4. أعد تركيب المشبك الحراري للمعالج (انظر [إعادة تركيب المشبك الحراري للمعالج](#)).
5. أعد تركيب عطاء القاعدة (انظر [إعادة تركيب عطاء القاعدة](#)).
6. قم بدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.
7. قم بتحديث نظام BIOS بواسطة فرض نرقية BIOS المضغوط (انظر [تحديث نظام BIOS](#)).

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

المشتت الحراري للمعالج

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالة المشتت الحراري للمعالج](#)
- [إعادة تركيب المشتت الحراري للمعالج](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).


شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم ب拔掉 البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعطي الضمان أي ثبات عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة المشتت الحراري للمعالج

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل البدء](#).2. قم ب拔掉 غطاء القاعدة (انظر [إزالة غطاء القاعدة](#)).

3. قم بفك مسامير التثبيت الخمسة التي تثبيت المشتت الحراري للمعالج بلوحة النظام.



المشتت الحراري للمعالج	2	مسامير التثبيت (5)	1
------------------------	---	--------------------	---

4. ارفع المشتت الحراري للمعالج بعيداً عن الكمبيوتر.

إعادة تركيب المشتت الحراري للمعالج

ملاحظة: يمكن إعادة استخدام وسادة التبريد الحرارية الأصلية إذا تم إعادة تثبيت المعالج الأصلي والمشتت الحراري للمعالج. إذا تم استبدال أي من المعالج أو المشتت الحراري للمعالج، استخدم وسادة التبريد الحرارية المتوفرة في المجموعة للتأكد من التوصيل الحراري.

ملاحظة: يفترض هذا الإجراء أنك قد قمت بالفعل ب拔掉 المشتت الحراري للمعالج وأنك مستعد لاستبداله.

1. قم بفك الخالية عن وسادة التبريد الحرارية واربط اللوح بجزء المشتت الحراري الذي يعطي المعالج.

2. قم بتركيب المشتت الحراري للمعالج على لوحة النظام.

3. قم بإدخال مسمار التثبيت الخمسة التي تثبيت المشتت الحراري للمعالج بلوحة النظام.

4. أعد تركيب غطاء القاعدة (انظر [إعادة تركيب غطاء القاعدة](#)).

5. قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

لوحة فرعية

دليل خدمة الطراز Dell™ 1545 من Inspiron™

- إزالة اللوحة الفرعية
- إعادة تركيب اللوحة الفرعية

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تعرية شحنة الكتروستاتيكية، قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكتروستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطل على الكمبيوتر (مثل اللوحة الخلفية) بشكل دوري.

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعطي الضمان أى ثبات عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.


إزالة اللوحة الفرعية

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).

2. قم بإزالة مسند راحة اليد (انظر [إزالة مسند راحة اليد](#)).

3. قم بفك المسامير الثلاثة التي تثبّت اللوحة الفرعية.

4. اسحب اللوحة الفرعية خارج الكمبيوتر.



لوحة فرعية 1 | المسامير (3) 2

إعادة تركيب اللوحة الفرعية

1. قم بمحاباة اللوحة الفرعية مع موصل لوحة النظام وعفّقفات المسامير الموجودة على قاعدة الكمبيوتر.

2. أعد تركيب المسامير الثلاثة التي تثبّت اللوحة الفرعية.

شعار: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد وضع كل المسامير وتأكد من عدم وجود مسامير مفتوحة داخل الكمبيوتر. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الكمبيوتر.

3. أعد تركيب مسند راحة اليد (انظر [إعادة تركيب مسند راحة اليد](#)).

الشاشة

دليل خدمة الطرز Dell™ من Inspiron™ 1545

- مجموعة الشاشة
- الإطار الأمامي للشاشة
- لوحة الشاشة
- كابل لوحة الشاشة
- عاكس الشاشة

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

إشعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط الأرض للمعدس أو يمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجائب الخلفي من الكمبيوتر).

إشعار: للمساعدة على تجنب عرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

إشعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة معتمد. لا يعطي الضمان أي ثأر ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

مجموعة الشاشة

إزالة مجموعة الشاشة

ملاحظة: قد يتغير موقع بطاقة Mini-Card بحسب محول الشاشة الذي يعتمد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. المعرفة نوع محول الشاشة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اضغط على Start (البدء) ← Control Panel (لوحة التحكم) ← (مولات الشاشة).  Display adapters (مدير الأجهزة) ← Device Manager (النظام) ← System (النظام).

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).


2. قم بإزالة غطاء التحكم المركزي (انظر [إزالءة غطاء التحكم المركزي](#)).

3. قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر [إزالءة غطاء القاعدة](#)).


4. قم بفك كابلات بطاقة Mini-Card من بطاقة Mini-Card، إذا كان ذلك متاحاً.

5. سجل لديك توجيه الكابل وأخرج كابلات هوائي بطاقة Mini-Card بحرص من السننة التوجيه الخاصة بها.

:ATI Mobility Radeon



:Mobile Intel® GMA



6. قم بإزالة المسامير من قاعدة الكمبيوتر.



7. قم بقلب الكمبيوتر.


8. قم بإزالة لوحة المفاتيح ([انظر إلى لوحة المفاتيح](#)).

9. سجل لديك توجيه الكابل وقم بإخراج كابلات هوائي بطاقة Mini-Card بحرص من المسنة التوجيه الخاصة بها واسحب الكابلات إلى الخارج عبر لوحة النظام لتنفصل عن قاعدة الكمبيوتر.

01. اسحب لسان سحب كابل الشاشة لتصل كابل الشاشة عن الموصى الموجود على لوحة النظام.

11. أفصل كابل الكاميرا اختيارية عن موصى لوحة النظام.


21. سجل لديك توجيه الكابل وقم بإخراج الكابلات بحرص من المسنة التوجيه الخاصة بها.



توجيه كابل هوائي بطاقة Mini-Card (اختياري)	1
توجيه كابل الشاشة	3

31. قم بإزالة المسامير الأربع (اثنتين على كل جانب) التي تثبت مجموعة الشاشة.

41. ارفع مجموعة الشاشة عن الكمبيوتر.



1	قحة توجيه كابل هوائي بطاقة Mini-Card	2	موصل كابل الكاميرا (اختياري)
3	لسن سبب كابل الشاشة	4	المسامير (4)

إعادة تركيب مجموعة الشاشة

- قم بتركيب مجموعة الشاشة في مكانتها وأعد تركيب المسامير الأربع (التي تتبع على كل جانب) التي تثبت مجموعة الشاشة.
- وجه كابل الكاميرا الاختياري وكابل الشاشة عبر ألسنة التوجيه وقم بتوصيل الكابلات بموصلات لوحة التحكم الخاصة بها.
- وجه كابلات هوائي بطاقة Mini-Card في الموجهات الخاصة بها على مسند راحة اليد وعبر لوحة النظم.
- أعد تركيب لوحة المقاييس (انظر [إعادة تركيب لوحة المقاييس](#)).
- أعد تركيب عطاء التحكم المركزي (انظر [إعادة تركيب عطاء التحكم المركزي](#)).
- أعد تركيب المسامير على قاعدة الكمبيوتر.
- قم بإعادة الكمبيوتر إلى الوضع الصحيح ووجه كابلات هوائي بطاقة Mini-Card عبر ألسنة التوجيه الخاصة بها.

8. قم بتوصيل كابلات الهوائي المناسبة ببطاقة Mini-Card. يوفر الجدول التالي نظام ألوان كابل الهوائي لبطاقة Mini-Card التي يعتمدها الكمبيوتر.

الموصلات الموجودة على بطاقة Mini-Card	نظام ألوان كابل الهوائي
شبكة WLAN (كابلان للهوائي)	أبيض
شبكة WLAN الرئيسية (المثلث الأبيض)	أسود
شبكة WLAN الإضافية (المثلث الأسود)	أبيض

- أعد تركيب عطاء القاعدة (انظر [إعادة تركيب عطاء القاعدة](#)).

إشعار: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد وضع كل المسامير وتأكد من عدم وجود مسامير منقوطة داخل الكمبيوتر. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الكمبيوتر.

01. قم بدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

الإطار الأمامي للشاشة

إزالة الإطار الأمامي للشاشة

إشعار: الإطار الأمامي للشاشة هي للأغراض لذا، كن حذراً جداً عند إزالته حتى لا تتلفه.

- قم بإزالة مجموعة الشاشة (انظر [إزالة مجموعة الشاشة](#)).

2. قم بـإزالة أغطية المسامير المطلية بالستة.

3. قم بـإزالة مسمار التثبيت والمسامير الخمسة التي تثبّت الإطار الأمامي للشاشة.

4. ارفع الحافة الداخلية من الإطار الأمامي للشاشة بحرص مستخدماً أطراف أصابعك.

5. قم بـإزالة الإطار الأمامي للشاشة.



الإطار الأمامي للشاشة (5) المسامير	2	أغطية المسامير المطلية بالستة	1
مسمار التثبيت	4	(6) أغطية المسامير المطلية	3

إعادة تركيب الإطار الأمامي للشاشة

1. قم بإعادة ملائمة الإطار الأمامي للشاشة فوق لوحة الشاشة وادخلها في مكانها برفق.

2. أعد تركيب المسامير الخمسة وفقاً لحكم شد مسمار التثبيت.

3. قم بإعادة تركيب أغطية المسامير المطلية بالستة.

4. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة تركيب مجموعة الشاشة](#)).

لوحة الشاشة


إزالة لوحة الشاشة

1. قم بـإزالة مجموعة الشاشة (انظر [إزاله مجموعة الشاشة](#)).

2. قم بـإزالة الإطار الأمامي للشاشة (انظر [الإطار الأمامي للشاشة](#)).

3. قم بـإزالة المساميرتين اللذين يثثنان لوحة الشاشة.

4. قم بـإزالة المساميرتين اللذين يثثنان لوحة العاكس.




مسامير لوح العاكس (2)	2	مسامير لوح الشاشة (2)	1
لوح العاكس	4	لوح الشاشة	3

5. افصل الكابلات من الموصلات الموجودة على كلا جانبي لوحة العاكس.

6. قم بإزالة كابل لوح الشاشة (انظر [ازالة كابل لوح الشاشة](#)).

7. قم بإزالة المسامير الستة (ثلاثة على كل جانب) التي تثبيت مسند لوح الشاشة على لوحة الشاشة.



مسند لوح الشاشة (2)	2	المسامير (6)	1
---------------------	---	--------------	---

إعادة ترسيب لوح الشاشة

1. قم بتركيب مسند لوح الشاشة بلوحة الشاشة بواسطة إعادة ترسيب المسامير الستة (ثلاثة على كل جانب).

2. أعد ترسيب كابل لوح الشاشة (انظر [إعادة ترسيب كابل لوح الشاشة](#)).

3. قم بتوصل الكابلات بالموصلات الموجودة على كلا جانبي لوحة العاكس.

4. قم بمحاذة لوحة الشاشة ولوحة العاكس مع إطار الشاشة.

5. أعد ترسيب المساميرتين اللذين يثبان لوحة الشاشة.

6. أعد ترسيب المسمايرتين اللذين يثبان لوحة العاكس.

7. أعد ترسيب الإطار الأمامي للشاشة (انظر [إعادة ترسيب الإطار الأمامي للشاشة](#)).

8. أعد ترسيب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة ترسيب مجموعة الشاشة](#)).

كابل لوح الشاشة

إزالة كابل لوحة الشاشة


ملاحظة: قد تختلف كابلات وموصلات لوحة الشاشة حسب لوحة الشاشة التي طلبها.

1. قم بإزالة مجموعة الشاشة (انظر [إزالة مجموعة الشاشة](#)).

2. قم بإزالة الإطار الأمامي للشاشة (انظر [الإطار الأمامي للشاشة](#)).

3. قم بإزالة لوحة الشاشة (انظر [لوحة الشاشة](#)).

4. أقلب لوحة الشاشة على ظهرها وضعها على سطح نظيف.



كابل لوحة الشاشة	1	الشريط الذي يثبت كابل لوحة الشاشة بالموصل الموجود بالأعلى
	2	الجناح الخالي للوحة الشاشة

5. أرفع الشريط الذي يثبت كابل لوحة الشاشة بالموصل الموجود بالأعلى وأفصل الكابل عن الموصل.

إعادة تركيب كابل لوحة الشاشة

1. أعد تركيب كابل الشاشة بالموصل الموجود بالأعلى.

2. أعد تركيب لوحة الشاشة (انظر [إعادة تركيب لوحة الشاشة](#)).

3. أعد تركيب الإطار الأمامي للشاشة (انظر [إعادة تركيب الإطار الأمامي للشاشة](#)).

4. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة تركيب مجموعة الشاشة](#)).

عاكس الشاشة


إزالة عاكس الشاشة

1. قم بإزالة مجموعة الشاشة (انظر [إزالة مجموعة الشاشة](#)).

2. قم بإزالة الإطار الأمامي للشاشة (انظر [إزالة الإطار الأمامي للشاشة](#)).

3. قم بإزالة لوحة الشاشة (انظر [إزالة لوحة الشاشة](#)).

4. أفصل الكابلات من الموصلات الموجدة على كل جانبي لوحة العاكس.



	لوحة العاكس	1
--	-------------	---

5. ارفع لوحة العاكس عن لوحة الشاشة.

إعادة ترکیب عاکس الشاشة

1. قم بتوصیل الكابلات بالموصلات الموجودة على كلا جانبي لوحة العاكس.

2. أعد ترکیب لوحة الشاشة (انظر [إعادة ترکیب لوحة الشاشة](#)).

3. أعد ترکیب الإطار الأمامي للشاشة (انظر [إعادة ترکیب الإطار الأمامي للشاشة](#)).

4. أعد ترکیب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة ترکیب مجموعة الشاشة](#)).

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

المروحة الحرارية

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالة المروحة الحرارية](#)
- [إعادة تركيب المروحة الحرارية](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الكهرومغناطيسية، قم بوصول نفك بطرف أرضي باستخدام شريط تأثيرض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلية من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارия الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أني ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.


إزالة المروحة الحرارية

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل البدء](#).

2. قم بإزالة لوحة النظام (انظر [إزالة لوحة النظام](#)).

3. قم بإزالة المسامير المثبتين للمروحة الحرارية بقاعدة الكمبيوتر.

4. ارفع المروحة الحرارية خارج الكمبيوتر.



المروحة الحرارية	كابل المروحة الحرارية	السامير (2)	السامير (1)
		(2)	1

إعادة تركيب المروحة الحرارية

ملاحظة: يمكن إعادة استخدام وسادة التبريد الحرارية الأصلية إذا ثبّتت إعادة تثبيت المعالج الأصلي والمشتبه في المعلّج أو المشتبه في المعلّج معه. إذا تم استبدال أي من المعلّج أو المشتبه في المعلّج أو المعلّج، استخدم وسادة التبريد الحرارية المتوفرة في المجموعة التالية من التوصيل الحراري.

ملاحظة: يفترض هذا الإجراء أنك قد قمت بالفعل بإزالة المروحة الحرارية وأنك مستعد لإعادة تركيبها.

1. أعد تركيب المروحة الحرارية.

2. أعد تركيب المسامير اللذين يثثّل المروحة بقاعدة الكمبيوتر.

3. أعد تركيب لوحة النظام (انظر [إعادة تركيب لوحة النظام](#)).

محرك الأقراص الصلبة

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالة محرك الأقراص الصلبة](#)
- [إعادة تركيب محرك الأقراص الصلبة](#)

تنبيه: إذا قمت بإزالة محرك الأقراص الصلبة من الكمبيوتر واقتصر ساخن، *Romantic* الغلاف المعدني لمحرك الأقراص الصلبة.

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمجموعة إلزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

إشعار: لتجنب فقد البيانات، قم بيفاق تشغيل الكمبيوتر (انظر [إيقاف تشغيل الكمبيوتر](#)) قبل إزالة محرك الأقراص الصلبة. لا تقم بإزالة محرك الأقراص الصلبة عندما يكون الكمبيوتر قد التشغيل أو في حالة السكون.

إشعار: محركات الأقراص الصلبة هشة للغاية. كن حذراً عند التعامل مع محرك الأقراص الصلبة.

إشعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل بداخل الكمبيوتر.

إشعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني معتمد. لا يعطي الضمان أي ثأر ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

ملاحظة: لا تنسى توافق محركات الأقراص الصلبة ولا تقدم الدعم في ما يتعلق بها إذا كانت من مصادر أخرى غير Dell.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتركيب محرك أقراص صلبة وارد من مصدر آخر غير Dell، فسوف تحتاج إلى تثبيت نظام التشغيل وبرامج التشغيل والأدوات المساعدة على محرك الأقراص الصلبة الجديد (لمزيد من المعلومات، انظر [Dell Technology Guide](#)).


إزالة محرك الأقراص الصلبة

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل الدخول](#).

2. قم بإزالة المسمارين اللذين يثبتان مجموعة محرك الأقراص الصلبة بقاعدة الكمبيوتر.

3. قم بسحب مجموعة محرك الأقراص الصلبة إلى خارج حاوية.


إشعار: في حالة عدم وضع محرك الأقراص الصلبة في الكمبيوتر، قم بتجزئه في غلاف واق عازل للكهرباء الاستاتيكية (انظر "الحماية من تفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية" في إرشادات الأمان الواردة مع الكمبيوتر).



4. قم بإزالة المسمارين (واحد على كل جانب) اللذين يثبتان على محرك الأقراص الصلبة وإطاره بمحرك الأقراص الصلبة.

5. قم بإزالة إطار محرك الأقراص الصلبة.

6. أرفع على محرك الأقراص الصلبة خارج محرك الأقراص الصلبة.



على محرك الأقراص الصلبة	1
محرك الأقراص الصلبة	3
إطار محرك الأقراص الصلبة	4
المسامير (2)	2

إعادة ترکیب محرك الأقراص الصلبة

1. أخرج محرك الأقراص الجديد من عبوته.

احفظ الغلاف الأصلي لتخزين محرك الأقراص الصلبة أو شحنها فيما بعد.

أشعار: اضغط بشكل ثابت ومنتظم لإدخال محرك الأقراص في مكانه. إذا استخدمت الثوة المفرطة، فقد تلحق الضرار بالموصى.

2. أعد ترکیب على محرك الأقراص الصلبة وإاطاره.

3. أعد ترکیب المسمايرين (واحد على كل جانب) اللذين يثثثان علىة محرك الأقراص الصلبة وإاطاره بمحرك الأقراص الصلبة.

4. ضع مجموعة محرك الأقراص الصلبة في الحاوية.

5. أعد ترکیب المسمايرين اللذين يثثثان مجموعة محرك الأقراص الصلبة بقاعدة الكمبيوتر.

أشعار: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد وضع كل المسماير وتتأكد من عدم وجود مسامير مفكرة داخل الكمبيوتر. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الكمبيوتر.

6. قم بإدخال البطارية في الحاوية حتى تستقر في موضعها.

7. قم بتنشيط نظام التشغيل للكمبيوتر، كما يلزم (انظر دليل *(Dell Technology Guide)*).

8. قم بتنشيط برامج التشغيل والأدوات المساعدة للكمبيوتر، كما يلزم (انظر دليل *(Dell Technology Guide)*).

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

لوحة المفاتيح

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالءة لوحة المفاتيح](#)
- [إعادة تركيب لوحة المفاتيح](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصيل نفسك بطرف أرضي باستخدام شريط تأثيرض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلية من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بزالءة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أني ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالءة لوحة المفاتيح.

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل الدخول](#).

2. قم بزالءة غطاء التحكم المركزي (انظر [إزالة غطاء التحكم المركزي](#)).

3. قم بزالءة المسامير على الجزء العلوي من لوحة المفاتيح.

شعار: أغطية المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح هشة ومن الممكن أن تخرب من مكانها بسهولة، كما يستغرق إعادة وضعها وقتاً طويلاً. كن حذراً عند إزالءة لوحة المفاتيح وتعامل معها.

شعار: توخي الحذر الشديد عند إزالءة لوحة المفاتيح أو التعامل معها. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرّض لوحة الشاشة للخشش.

4. حرك لوحة المفاتيح بـ[أنكّ](#) لخارجها من الكمبيوتر وأقلّها إلى موصل لوحة المفاتيح. لا تسحب لوحة المفاتيح بقوّة.



لوحة المفاتيح	الخطوة ل拔除 لوحة المفاتيح	الخطوة ل拔除 مزلاج الموصول	الخطوة ل拔除 كابل لوحة المفاتيح
1	1	2	5
3	3	4	4
5	5	6	

5. ارفع مزلاج الموصول الذي يثبت كابل لوحة المفاتيح بالموصول الموجود على لوحة النظام وقم بزالءة الكابل.

6. ارفع لوحة المفاتيح بعداً عن الكمبيوتر.

إعادة تركيب لوحة المفاتيح

1.

قم بتمرير كابل لوحة المفاتيح إلى الموصول الموجود على لوحة النظام واضغط نحو الأسفل على مزلاج الموصول الذي يثبت كابل لوحة المفاتيح بموصول لوحة النظام.

2.

قم بمحاذة الألسنة الموجودة على طول الجزء السطحي من لوحة المفاتيح مع فتحات مسند اليد ومرر لوحة المفاتيح من تحت مسند اليد.

3.

شعار: أغطية المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح هشة ومن الممكن أن تخرب من مكانها بسهولة، كما يستغرق إعادة وضعها وقتاً طويلاً. كن حذراً عند إزالءة لوحة المفاتيح وتعامل معها.

3. أعد تركيب المسامير على الجزء العلوي من لوحة المفاتيح.

4. أعد تركيب عطاء التحكم المركزي (انظر [“إعادة تركيب عطاء التحكم المركزي”](#)).

5. قم بـالدخول البطارية في حاوية البطارية حتى تنتهي في موضعها.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

الذاكرة

دليل خدمة الطراز Dell™ 1545 من Inspiron™

- [إزالءة وحدة \(وحدات\) الذاكرة](#)
- [إعادة تركيب وحدة \(وحدات\) الذاكرة](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بوصول نفسك بطرق أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مقدمة. لا يعطي الضمان أي تنازع عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

يمكنك زيادة ذاكرة الجهاز لديك بثبيت وحدات ذاكرة في لوحة النظام. انظر "المواصفات" في [Dell™](#) لديك للحصول على معلومات حول الذاكرة التي يعتد بها الكمبيوتر لديك. لا تثبت إلا وحدات الذاكرة المخصصة للاستخدام مع هذا الكمبيوتر.

ملاحظة: يعطي ضمان الكمبيوتر الخاص بك وحدات الذاكرة المشتركة من Dell.

يشتمل الكمبيوتر على مقبسين من النوع SODIMM يمكن للمستخدم الوصول إليهما، ويمكن الوصول إليهما من الجانب السطحي للكمبيوتر. توجد وحدة الذاكرة B DIMM مباشرة فوق وحدة الذاكرة A DIMM الموجودة في الجانب السطحي للكمبيوتر.

شعار: إذا احتجت إلى ثبيت وحدات ذاكرة في الموصلين، قم بثبيت وحدة ذاكرة في الموصل المميز بالعلامة "DIMM".

إزالة وحدة (وحدات) الذاكرة


1. اتبع التعلميات الواردة في [قبل الدخول](#).

2. قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر [إزالة غطاء القاعدة](#)).

شعار: يرجى عدم استخدام أدوات الفصل مثل مشبك ثبيت وحدة الذاكرة التقليدي (أيلاف موصل وحدة الذاكرة).

3. قم بفصل مشبك التثبيت برفعه باستخدام أطراف أصبعك على كل طرف من أطراف موصل وحدة الذاكرة حتى خروج الوحدة.

4. الفصل وحدة الذاكرة من الموصل.




موصل وحدة الذاكرة	1
وحدة الذاكرة	3
مشبك ثبيت (2)	2

إعادة تركيب وحدة (وحدات) الذاكرة

1. قم بمحاذة الثقب الموجود على طرف وحدة الذاكرة مع اللسان الموجود على موصل وحدة الذاكرة.

2. انزل الوحدة بقوة في الفتحة بزاوية تبلغ 45 درجة، ثم اضغط على الوحدة لأسفل حتى تستقر في مكانها. إذا لم تسمع صوت استقرار وحدة الذاكرة في مكانها، قم بإزالة الوحدة وإعادة تثبيتها.

ملاحظة: إذا لم تكن وحدة الذاكرة قد تم تثبيتها بطريقة صحيحة، فقد لا يقوم الكمبيوتر بالتمبييد.



الشق	2	السان	1

شعار: إذا كان من الصعب إغلاق عطاء الذاكرة، قم بـ زلة وحدة الذاكرة وإعادة تثبيتها. قد يؤدي إغلاق العطاء بالقوة إلى اتلاف الكمبيوتر.

3. أعد تركيب عطاء القاعدة (انظر [إعادة تركيب عطاء القاعدة](#)).

4. أدخل البطارية في حاوية البطارية، أو قم بتوصيل محول التيار المتردد بالكمبيوتر وبمأخذ تيار كهربائي.

5. قم بتشغيل الكمبيوتر.

أثناء قيام الكمبيوتر بالتمهيد، يكشف الذاكرة الإضافية ويقوم تلقائياً بتحديث معلومات تهيئة النظام.

للتأكد من حجم الذاكرة المشتركة في الكمبيوتر، انقر فوق Start (أعلى) ← Dell System Information (معلومات نظام دل) ← Help and Support (التعليمات والدعم).

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

بطاقة Mini-Card اللاسلكية

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالة بطاقة Mini-Card](#)
- [إعادة تركيب بطاقة Mini-Card](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بوصول يديك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجائب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة في خدمة مقدّم. لا يعطي الضمان أي تأمين عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

ملاحظة: لا تضمن Dell توافق بطاقات Mini-Card ولا تقدم الدعم لها إذا كانت من مصادر أخرى غير Dell.

إذا طلبت الحصول على بطاقة Mini-Card اللاسلكية مع الكمبيوتر، فستكون البطاقة متاحة بالفعل.

يعتمد الكمبيوتر الذي تستخدمه قنطرة واحدة لبطاقة Half-Mini-Card شبكت WLAN.

ملاحظة: تدعم قنطرة شبكة WLAN بطاقات Half-Mini-Card.

ملاحظة: بناءً على تكوين النظام الذي تم بيعه، قد لا تضمن قنطرة Mini-Card بطاقات Half-Mini-Card شبكت WLAN مثبتة فيها.

إزالة بطاقة Mini-Card

ملاحظة: قد يتغير موقع بطاقة Mini-Card بحسب محول الشاشة الذي يعتمد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لمعرفة نوع محول الشاشة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اضغط على Start (البدء) ← Control Panel (لوحة التحكم) ← (محولات الشاشة) Display adapters (مدير الأجهزة) ← Device Manager System (النظام) ←.

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل البدء](#).

2. قم بإزالة القطع التالية بحسب محول الشاشة الذي يعتمد جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

:Mobile Intel® GMA 1


○ قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر [إزالة غطاء القاعدة](#)).

:ATI Mobility Radeon 1

○ قم بإزالة لوحة النظام واقلبها رأساً على عقب (انظر [إزالة لوحة النظام](#)).


3. قم بفك كابلات بطاقة Mini-Card من بطاقة Mini-Card، إذا كان ذلك متاحاً.

4. قم بإزالة مسمار التثبيت الذي يثبت بطاقة Mini-Card بموصل لوحة النظام.



بطاقة Mini-Card | 1 | موصلات كابلات الهوائي (2) | 2 | المسار | 3 | موصلات كابلات الهوائي (2)

5. قم بإخراج بطاقة Mini-Card من موصل لوحة النظام.



أشعار: عندما لا تكون بطاقة Mini-Card داخل الكمبيوتر، فم بخزنتها في غلاف واق ضد الشحنات الإستاتيكية، للمزيد من المعلومات، انظر "الحماية من تفريغ شحنة الكهرباء الإستاتيكية" في معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.

إعادة تركيب بطاقة Mini-Card

ملاحظة: قد يتغير موقع بطاقة Mini-Card بحسب محول الشاشة الذي يعتمد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لمعرفة نوع محول الشاشة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اضغط على Start (بدأ) ← Control Panel (لوحة التحكم) ← Display adapters (مثير الأجهزة) ← Device Manager (النظام) ← System (موصلات الشاشة).

1. أخرج بطاقة Mini-Card الجديدة من غلافها.

أشعار: اضغط بشكل ثابت ومتوازن لإزاحة البطاقة وإدخالها في موضعها. إذا استخدمت الفوهة المفرطة، فقد تلحق الضرر بالموصى.

2. قم بإدخال موصى بطاقة Mini-Card في الموصى المناسب بلوحة النظام بزاوية قدرها 45°. على سبيل المثال، يتميز موصى بطاقة WLAN بعلامة WLAN وما إلى ذلك.

3. اضغط على الطرف الآخر من بطاقة Mini-Card لأ Spike دخل الفتحة على لوحة النظام.

4. قم بإعادة تركيب المسماك الذي يثبت بطاقة Mini-Card بموصى لوحة النظام.

5. قم بتوسيع كابلات الهوائي المناسبة ببطاقة Mini-Card. يوفر الجدول التالي نظام اوان كابل الهوائي لبطاقة Mini-Card التي يعتمدها الكمبيوتر.

الموصلات الموجودة على بطاقة Mini-Card (قابلان للهوائي)	نظام اوان كابل الهوائي
شبكة WLAN (أبيض)	شبكة WLAN الرئيسية (المثلث الأبيض)
أسود	شبكة WLAN الإضافية (المثلث الأسود)

6. أعد تركيب القطع التالية بحسب محول الشاشة الذي يعتمد جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

:Mobile Intel® GMA 1

○ أعد تركيب غطاء القاعدة (انظر إعادة تركيب غطاء القاعدة).

:ATI Mobility Radeon 1

○ أعد تركيب لوحة النظام (انظر إعادة تركيب لوحة النظام).

7. قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

8. قم بتنبيت برامج التشغيل والأدوات المساعدة للكمبيوتر، كما يلزم، لمزيد من المعلومات، انظر Dell Technology Guide.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتركيب بطاقة الصال من مصدر آخر غير Dell، فيجب عليك تنبيت برامج التشغيل والأدوات المساعدة المناسبة، للحصول على مزيد من المعلومات العامة الخاصة ببرنام التشغيل، انظر دليل Dell Technology Guide.

محرك الأقراص الضوئية

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- إزالة محرك الأقراص الضوئية
- إعادة ترسيب محرك الأقراص الضوئية

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمجموعة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ شحنة الكتروستاتيكية، قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للإلكتروستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي على الكمبيوتر (مثل اللوحة الخلفية) بشكل دوري.

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (النظر في [عمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل بداخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدود. لا يعطي الضمان أى ثبات ناتج عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة محرك الأقراص الضوئية

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل البدء](#).

2. قم بإزالة المسمار الذي يثبت محرك الأقراص الضوئية بقاعدة الكمبيوتر.

3. انفع محرك الأقراص الضوئية خارج الحاوية بواسطة مخلط بلاستيكي أو مفك براغ.



المسمار	2	محرك الأقراص الضوئية	1
---------	---	----------------------	---

إعادة ترسيب محرك الأقراص الضوئية

1. أدخل محرك الأقراص الضوئية في الحاوية.

2. أعد ترسيب المسمار الذي يثبت محرك الأقراص الضوئية بقاعدة الكمبيوتر.

3. قم بإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

مسند راحة اليد

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- إزالة مسند راحة اليد
- إعادة تركيب مسند راحة اليد

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ شحنة الكتروستاتيكية، قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للإلكتروستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي على الكمبيوتر (مثل اللوحة الخلفية) بشكل دوري.

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أني ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة مسند راحة اليد

ملاحظة: قد يتغير موقع بطاقة Mini-Card بحسب محول الشاشة الذي يعتمد جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لمعرفة نوع محول الشاشة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اضغط على Start (اللوحة التحكم) ← (Control Panel) ← (النظام) → (الجهزة) ← (الجهاز) → (الشاشة) → (الشاشة).

1. اتبع التعليمات الواردة في [دليل ال�لاعنة](#).

2. قم بإزالة محرك الأقراص الصلبة (انظر [إزالة محرك الأقراص الصلبة](#)).

3. قم بإزالة محرك الأقراص الضوئية (انظر [إزالة محرك الأقراص الضوئية](#)).

4. قم بإزالة عطاء التحكم المركزي (انظر [إزالة عطاء التحكم المركزي](#)).

5. قم بإزالة لوحة المفاتيح (انظر [إزالة لوحة المفاتيح](#)).

6. قم بإزالة عطاء القاعدة (انظر [إزالة عطاء القاعدة](#)).

7. قم بإزالة آية وحدات ذاكرة مثبتة (انظر [إزالة وحدة ذاكرة مثبتة](#)).

8. قم بإزالة المشت الحراري للمعالج والممعالج (انظر [إزالة المشت الحراري للمعالج وإزالة المعالج](#)).

9. قم بإزالة مجموعة الشاشة (انظر [إزالة مجموعة الشاشة](#)).

01. قم بإزالة المسامير الأحد عشر من قاعدة الكمبيوتر.

:ATI Mobility Radeon




:Mobile Intel® GMA



11. أعد الكمبيوتر إلى وضعه وقم ب拔掉 المسامير الخمسة من أعلى مسند اليد.

شعار: اسحب اللسان البلاستيكي الموجود أعلى الموصلات لتجنب إفلاتها.

21. أفصل كابل لوحة اللمس وكابل بطاقة Bluetooth وكابل لوحة الطاقة من موصلات لوحة النظام الخاصة بها.



موصل كابل لوحة اللمس	1
موصل كابل بطاقة Bluetooth	3
موصل كابل لوحة الطاقة	5

شعار: أفصل مسند راحة اليد عن قاعدة الكمبيوتر بحرص لتجنب تعرّض مسند راحة اليد للتلف.

31. بدايةً من الجزء الأوسط الخلفي من مسند راحة اليد، استخدم أصابعك لتحرير مسند راحة اليد من قاعدة الكمبيوتر برفق عن طريق رفع الجزء الداخلي من مسند راحة اليد أثناء سحبه للخارج.

إعادة تركيب مسند راحة اليد

1. قم بمحاذاة مسند اليدين مع قاعدة الكمبيوتر ووضعه في مكانه برفق.

2. قم بتوصل كابل لوحة اللمس وكابل بطاقة Bluetooth وكابل لوحة الطاقة بموصلات لوحة النظام الخاصة بها.

3. أعد تركيب المسامير الخمسة الموجودة في الجزء العلوي من مسند راحة اليد.

4. أغلب الكمبيوتر وأعد تركيب المسامير الأحد عشر الموجودة في قاعدة الكمبيوتر.

5. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة تركيب مجموعة الشاشة](#)).

6. أعد تركيب المثبت الحراري للمعالج والمعالج (انظر [إعادة تركيب المثبت الحراري للمعالج وثبت المعالج](#)).

7. أعد ثبيت وحدات الذاكرة إذا كانت موجودة (انظر [إعادة تركيب وحدة \(وحدات\) الذاكرة](#)).

8. أعد تركيب عطاء القاعدة (انظر [إعادة تركيب عطاء القاعدة](#)).
9. أعد تركيب لوحة المفاتيح (انظر [إعادة تركيب لوحة المفاتيح](#)).
10. أعد تركيب عطاء التحكم المركزي (انظر [إعادة تركيب عطاء التحكم المركزي](#)).
11. أعد تركيب محرك الأقراص الضوئية (انظر [إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية](#)).
12. أعد تركيب محرك الأقراص الصلبة (انظر [إعادة تركيب محرك الأقراص الصلبة](#)).
31. أعد تركيب بطاقات ExpressCard في فتحة ExpressCard، إذا كانت موجودة.
41. قم بـإدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

لوحة الطاقة

دليل خدمة الطراز Dell™ 1545 من Inspiron™

- [إزالءة لوحة الطاقة](#)
- [إعادة تركيب لوحة الطاقة](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بوصول نفسك بطرق أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعني الضمان أنّي ثابت عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة لوحة الطاقة

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).

2. قم بـ[إزالة عطاء التحكم центральный](#) (انظر [إزالءة عطاء التحكم центральный](#)).

3. قم بـ[إزالة لوحة المقاييس](#) (انظر [إزالءة لوحة المقاييس](#)).

4. ارفع مزلاج موصل الكابل الذي يثبت كابل لوحة الطاقة بالموصل الموجود على لوحة النظام وانزع الكابل.

شعار: كن حذرًا للغاية عند إزالءة لوحة الطاقة. لوحة الطاقة متوصّلة بالكمبيوتر، لا تسحب الكابل لتلك لوحة الطاقة.

5. استخدم مخلطاً بلاستيكياً أو مفك براغ لتخريج لوحة الطاقة من الكمبيوتر.

6. انزع لوحة الطاقة عن الكمبيوتر.



موصل الكابل	لوحة الطاقة	لسان السحب الخاص بالكابل	1
			3

إعادة تركيب لوحة الطاقة

1. أعد تركيب لوحة الطاقة.

2. انزل كابل لوحة الطاقة في موصل الكابل الموجود على لوحة النظام واضغط نحو الأسفل على مزلاج موصل الكابل الذي يثبت كابل لوحة الطاقة بموصل لوحة النظام.

3. أعد تركيب لوحة المقاييس (انظر [إعادة تركيب لوحة المقاييس](#)).

4. أعد تركيب عطاء التحكم центральный (انظر [إعادة تركيب عطاء التحكم центральный](#)).

5. قم بدخول البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

مكبرات الصوت

دليل خدمة الطراز Dell™ Inspiron™ 1545 من

- [إزالة مكبرات الصوت](#)
- [إعادة وضع مكبرات الصوت](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لمبادرة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تعرية شحنة الكتروستاتيكية، قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكتروستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي على الكمبيوتر (مثل اللوحة الخلفية) بشكل دوري.

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.


شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعطي الضمان أى ثبات عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة مكبرات الصوت

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل البدء”](#).

2. قم بإزالة مسند راحة اليد (انظر [إزالة مسند راحة اليد](#)).

3. قم بإزالة مسامير مكبر الصوت الأربع (الثانية في كل مكبر صوت) من الكمبيوتر.



مسامير (4)	2	مكبرات الصوت (2)	1
		كابل مكبر الصوت	3

4. أفصل كابل مكبر الصوت من الموصول الموجود على لوحة النظام.

5. سجل لديك توجيه كابل مكبر الصوت وأخرج الكابل من آلسنة التوجيه.

6. قم بإزالة مكبرات الصوت والكابل.

إعادة وضع مكبرات الصوت

1. ضع مكبرات الصوت في موضعها.

2. وجّه كابل مكبر الصوت عبر آلسنة التوجيه.

3. قم بتوصيل كابل مكبر الصوت بالموصول الموجود على لوحة النظام.

4. قم بإعادة تركيب مسامير مكبر الصوت الأربع (مسamaran في كل مكبر صوت) التي تثبت مكبرات الصوت.

5. أعد تركيب مسند راحة اليد (انظر [إعادة تركيب مسند راحة اليد](#)).

لوحة النظام

دليل خدمة الطراز Dell™ من Inspiron™ 1545

- [إزالءة لوحة النظام](#)
- [إعادة تركيب لوحة النظام](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل داخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.

شعار: لتجنب تعرية شحنة الكتروستاتيكية، قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للإلكتروستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي على الكمبيوتر (مثل اللوحة الخلفية) بشكل دوري.

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للتلف، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة في خدمة مقدمة. لا يعطي الضمان أي ثبات عن ذاتي عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

تحتوي رقاقة BIOS في لوحة النظام على علامة خدمة تكون ظاهرة أيضاً على ملصق الرمز الشريطي الموجود على قاعدة الكمبيوتر. تشمل المجموعة البديلة للوحة النظام على فرص مضغوط يوفر أداة مساعدة لنقل رمز الصيانة إلى لوحة النظام البديلة.

شعار: تعامل مع المكونات والبطاقات من حواها وتحجب لمس السنون و نقاط التلاسن.

إزالة لوحة النظام

1. اتبع التعليمات الواردة في [“قبل الدخول”](#).

2. قم بإزالة محرك الأقراص الصلبة (انظر [إزالءة محرك الأقراص الصلبة](#)).

3. قم بإزالة محرك الأقراص الضوئية (انظر [إزالءة محرك الأقراص الضوئية](#)).

4. قم بإزالة غطاء التحكم المركزي (انظر [إزالءة غطاء التحكم المركزي](#)).

5. قم بإزالة لوحة المفاتيح (انظر [إزالءة لوحة المفاتيح](#)).

6. قم بإزالة غطاء القاعدة (انظر [إزالءة غطاء القاعدة](#)).

7. قم بإزالة آية وحدات ذاكرة مثبتة (انظر [إزالءة وحدة \(وحدات\) ذاكرة](#)).


8. قم بإزالة المشت الحراري للمعالج والممعالج (انظر [إزالءة المشت الحراري للمعالج و إزالءة المعالج](#)).

9. قم بإزالة مجموعة الشاشة (انظر [إزالءة مجموعة الشاشة](#)).

10. قم بإزالة مسند راحة اليد (انظر [إزالءة مسند راحة اليد](#)).

11. قم بإزالة اللوحة الفرعية (انظر [إزالءة اللوحة الفرعية](#)).

12. قم بإزالة المسامير الأربعية التي تثبيت لوحة النظام بقاعدة الكمبيوتر.



موصل كابل المروحة الحرارية	1
موصل كابل تمدد USB	2
لوحة النظام	4
موصل كابل مكبرات الصوت	3

31. افصل كابل المروحة الحرارية وكابل مكبر الصوت وكابل لوحة USB من موصلات لوحة النظام الخاصة بها.

41. ارفع لوحة النظام بزاوية نحو جانب الكمبيوتر وخارج قاعدة الكمبيوتر.

51. قم بإزالة بطاقة Mini-Card المثبتة عند الضرورة (انظر [إلازالة بطاقة Mini-Card](#)).

إعادة تركيب لوحة النظام

1. أعد تركيب بطاقة Mini-Card عند الضرورة (انظر [إعادة تركيب بطاقة Mini-Card](#)).

2. أعد تركيب لوحة النظام في قاعدة الكمبيوتر.

3. قم بتوسيع كابل المروحة الحرارية وكابل مكبر الصوت وكابل لوحة USB بموصلات لوحة النظام الخاصة بها.

4. قم بإعادة تركيب المسامير الأربعية التي ثبّتت لوحة النظام بقاعدة الكمبيوتر.

5. أعد تركيب اللوحة الفرعية (انظر [إعادة تركيب اللوحة الفرعية](#)).

6. أعد تركيب سند راحة اليد (انظر [إعادة تركيب سند راحة اليد](#)).

7. أعد تركيب مجموعة الشاشة (انظر [إعادة تركيب مجموعة الشاشة](#)).

8. أعد تركيب المثبت الحراري للمعالج والمعالج (انظر [إعادة تركيب المثبت الحراري للمعالج وثبات المعالج](#)).

9. أعد تركيب أي وحدات ذاكرة مثبتة (انظر [إعادة تركيب وحدة \(وحدات\) الذاكرة](#)).

01. أعد تركيب عطاء القاعدة (انظر [إعادة تركيب عطاء القاعدة](#)).

11. أعد تركيب لوحة المفاتيح (انظر [إعادة تركيب لوحة المفاتيح](#)).

21. أعد تركيب عطاء التحكم المركزي (انظر [إعادة تركيب عطاء التحكم المركزي](#)).

31. أعد تركيب محرك الأقراص الضوئية (انظر [إعادة تركيب محرك الأقراص الضوئية](#)).

41. إعادة تركيب محرك الأقراص الصلبة (انظر [إعادة تركيب محرك الأقراص الصلبة](#)).

51. أعد تركيب بطاقات ExpressCard في فتحة ExpressCard، إذا كانت موجودة.

61. قم بدخال البطارية في حاوية البطارية حتى تستقر في موضعها.

إشعار: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد وضع كل المسامير وتتأكد من عدم وجود مسامير مفتوكة داخل الكمبيوتر. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الكمبيوتر.

71. قم بتشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: بعد إعادة تركيب لوحة النظام، ادخل علامة الخدمة في نظام BIOS الخاص بلوحة النظام البدلة.

81. انزل الفرسن المضغوط الخاص بترقية نظام BIOS المرفق بلوحة النظام البدلة في محرك الأقراص المناسب. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

Dell™ خدمة الطراز Inspiron™ 1545 من

 **ملاحظة:** تشير كلمة "ملاحظة" إلى معلومات هامة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من جهاز الكمبيوتر لديك.

 **إشعار:** تشير كلمة "إشعار" إلى احتمال حدوث ثغرة بالأجهزة أو فقدان بيانات وملفك بكيفية تجنب المشكلة.

 **تنبيه:** تشير كلمة "تنبيه" إلى احتمال حدوث ضرر بالمتناهيات أو تعرض الأشخاص للإصابة الشخصية أو الوفاة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار.
© 2009 Dell Inc.

يمنع منعًا باتاً إجراء أي نسخ لهذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Windows®، Microsoft®، Dell®، Inspiron®، Bluetooth®، Dell Inc.، Dell Bluetooth SIG, Inc. هي علامات تجارية لشركة Dell Inc.، وشعار DELL® هو علامة تجارية مسجلة لشركة Dell Inc.، وخدمتها Dell Bluetooth SIG, Inc. بموجب ترخيص، وتختبر كل من Windows Vista®، Microsoft Corporation، في الولايات المتحدة وأو دول أخرى.

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى الكائنات الملكية لهذه العلامات وأسماء أو إلى منتجاتها. تبقى شركة Dell Inc. لية مصلحة خاصة لها في أي علامات تجارية أو أسماء تجارية أخرى غير تلك الخاصة بها.

A01 مراجعة 2009 مارس

[الرجوع إلى صفحة المحتويات](#)

كابل تمديد USB

دليل خدمة الطراز Dell™ من Inspiron™ 1545

- [إزالءة كابل تمديد USB](#)
- [إعادة تركيب كابل تمديد USB](#)

تنبيه: قبل أن تبدأ العمل بداخل الكمبيوتر، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول أفضل ممارسات الأمان، انظر الصفحة الرئيسية لسياسة الالتزام بالقوانين على www.dell.com/regulatory_compliance.


شعار: لتجنب تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية، قم بتوصل نفك بطرف أرضي باستخدام شريط تأريض للجسم أو بلمس سطح معدني غير مطلي من وقت لآخر (مثل موصل على الجانب الخلفي من الكمبيوتر).

شعار: للمساعدة على تجنب تعرض لوحة النظام للنفخ، قم بإزالة البطارية الرئيسية (انظر [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#)) قبل العمل داخل الكمبيوتر.

شعار: لا يجب إجراء إصلاحات في الكمبيوتر إلا بواسطة فني خدمة مخدّد. لا يعطي الضمان أي ثباتٍ عن أعمال صيانة غير معتمدة من قبل Dell™.

إزالة كابل تمديد USB

1. اتبع التعليمات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة مسند راحة اليد (انظر [إزالة مسند راحة اليد](#)).
3. قم بإزالة المسمارين اللذين يثثثان موصل USB.
4. قم بإزالة كابل تمديد USB من لسان التوجيه.
5. أفصل كابل تمديد USB من موصل لوحة النظام.
6. أرفع الكابل خارج قاعدة الكمبيوتر.



موصل الكابل	1	توجيه الكابل	2	موصل الكابل	1
المسامير (2)	3	USB	4	موصل	4

إعادة تركيب كابل تمديد USB

1. ضع موصل USB وكابل تمديد USB في لسان التوجيه على قاعدة الكمبيوتر.

2. أعد تركيب المسمارين اللذين يثثثان موصل USB.

3. قم بتوصل الكابل بموصل لوحة النظام.

شعار: قبل تشغيل الكمبيوتر، أعد وضع كل المسامير وتأكد من عدم وجود مسامير مفتوكة داخل الكمبيوتر. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إتلاف الكمبيوتر.

4. أعد تركيب مسند راحة اليد (انظر [إعادة تركيب مسند راحة اليد](#)).

