

Dell Inspiron 5523

Vlasnički priručnik

Model računala: Inspiron 5523

Regulatorni model: P26F

Regulatorni tip: P26F001



Napomene, oprezi i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.
-  **OPREZ:** OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

© 2012 Dell Inc.

Zaštitni znakovi korišteni u tekstu: Dell™, logotip DELL i Inspiron™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, logotip gumba Windows start su ili zaštitni znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama; Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Dell Inc. koristi ga pod licencom.

Sadržaj

Prije početka	9
Isključite računalo i priključene uređaje	9
Sigurnosne upute	9
Preporučeni alati	10
Nakon rada na unutrašnjosti računala	11
Ugradnja SIM kartice (opcionalno)	13
Postupak	13
Uklanjanje memorijskog(-ih) modula	15
Postupak	15
Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula	17
Postupak	17
Uklanjanje sklopa optičkog pogona	19
Predradnje	19
Postupak	19
Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona	21
Postupak	21
Nakon zamjene	21
Uklanjanje tipkovnice	23
Predradnje	23
Postupak	23
Ponovno postavljanje tipkovnice	27
Postupak	27
Nakon zamjene	27

Uklanjanje oslonca za ruku	29
Predradnje	29
Postupak	30
Ponovno postavljanje oslonca za ruku	33
Postupak	33
Nakon zamjene	33
Uklanjanje baterije	35
Predradnje	35
Postupak	36
Ponovno postavljanje baterije	37
Postupak	37
Nakon zamjene	37
Uklanjanje sklopa tvrdog pogona	39
Predradnje	39
Postupak	40
Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska	41
Postupak	41
Nakon zamjene	41
Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu	43
Predradnje	43
Postupak	44
Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu	45
Postupak	45
Nakon zamjene	46
Uklanjanje pomoćne ploče	47
Predradnje	47
Postupak	48
Ponovno postavljanje pomoćne ploče	49
Postupak	49
Nakon zamjene	49

Uklanjanje zvučnika	51
Predradnje	51
Postupak	52
Ponovno postavljanje zvučnika	53
Postupak	53
Nakon zamjene	53
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči	55
Predradnje	55
Postupak	56
Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču	57
Postupak	57
Nakon zamjene	57
Uklanjanje matične ploče	59
Predradnje	59
Postupak	60
Ponovno postavljanje matične ploče	63
Postupak	63
Nakon zamjene	63
Upisivanje Servisne oznake u program za postavljanje sustava	64
Uklanjanje mSATA kartice	65
Predradnje	65
Postupak	66
Ponovno postavljanje mSATA kartice	67
Postupak	67
Nakon zamjene	67
Uklanjanje sklopa hladila procesora	69
Predradnje	69
Postupak	70

Ponovno postavljanje sklopa hladila procesora	71
Postupak	71
Nakon zamjene	71
Uklanjanje sklopa zaslona	73
Predradnje	73
Postupak	74
Ponovno postavljanje sklopa zaslona	75
Postupak	75
Nakon zamjene	75
Uklanjanje okvira zaslona	77
Predradnje	77
Postupak	78
Ponovno postavljanje okvira zaslona	79
Postupak	79
Nakon zamjene	79
Uklanjanje ploče zaslona	81
Predradnje	81
Postupak	82
Ponovno postavljanje ploče zaslona	85
Postupak	85
Nakon zamjene	85
Uklanjanje šarki zaslona	87
Predradnje	87
Postupak	88
Ponovno postavljanje šarki zaslona	89
Postupak	89
Nakon zamjene	89
Uklanjanje modula kamere	91
Predradnje	91
Postupak	92

Ponovno postavljanje modula kamere	93
Postupak	93
Nakon zamjene	93
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom	95

Isključite računalo i priključene uređaje

-  **OPREZ:** Kako biste izbjegli gubitak podataka, prije nego isključite računalo spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
 - 2 Slijedite upute za isključivanje računala na temelju operacijskog sustava koji je instaliran na vašem računalu.
 - **Windows 8:**
Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili donji desni kut zaslona kako biste otvorili bočnu padajuću traku i potom kliknite na **Postavke**→**Napajanje**→**Isključi**.
 - **Windows 7:**
Kliknite na **Start**  i kliknite na **Isključi**.
- Microsoft Windows se isključuje i potom se isključuje računalo.
-  **NAPOMENA:** Ako koristite drugačiji operativni sustav, pogledajte dokumentaciju operativnog sustava za upute o isključivanju.
- 3 Odsvojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
 - 4 Odsvojite sve telefonske kabele, mrežne kabele i priključene uređaje iz računala.
 - 5 Za uzemljenje matične ploče pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje za oko 5 sekundi, nakon što je računalo isključeno.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitali vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa.

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Odsvojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.

-  **OPREZ:** Samo kvalificirani servisni tehničar je ovlašten za uklanjanje pokrova računala i pristup bilo kojim komponentama unutar računala. Pogledajte sigurnosne upute za cjelovite informacije o sigurnosnim mjerama predostrožnosti, radovima unutar računala i zaštiti od elektrostatičkog pražnjenja.
-  **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi se ispraznio staticki elektricitet koji bi mogao oštetiti unutarnje komponente.
-  **OPREZ:** Kad isključujete kabel, povucite njegov konektor ili omčicu, a ne sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezićima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela.
Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li priključci i ulazi točno orijentirani i poravnati.
-  **OPREZ:** Za iskopčavanje mrežnog kabela, najprije iskopčajte kabel iz svog računala i potom iskopčajte kabel iz mrežnog uređaja.
-  **OPREZ:** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- križni odvijač
- plastično šilo

Nakon što ste dovršili postupke zamjene, osigurajte sljedeće:

- ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala.
- priključite sve vanjske uređaje, kabele, kartice i sve druge dijelove koje ste uklonili prije rada na računalu.
- Priklučite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.



OPREZ: Prije nego što uključite računalo, ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka u unutrašnjosti računala. Nepoštivanje ove upute može dovesti do oštećenja računala.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Utor za SIM karticu je dostupan na računalu samo ako ste u vrijeme kupovine naručili WWAN karticu.


Postupak

- 1 Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako.
- 2 Umetnите mali vrh ili rasklopljenu stezaljku za papir u otvor za vrh na utoru za SIM karticu kako biste oslobodili držač SIM kartice.
- 3 Uklonite držač SIM kartice iz utora za SIM karticu.

4 Umetnute SIM karticu u držač SIM kartice.

 **NAPOMENA:** Provjerite je li SIM kartica pravilno postavljena u držač SIM kartice.

5 Gurnite držač SIM kartice u utor za SIM karticu.



1 utor za SIM karticu

2 otvor za vrh na utoru za SIM karticu

3 držač SIM kartice

4 SIM kartica



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak


- 1 Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako.
- 2 Otpustite vijke kojima je poklopac memorijskog modula pričvršćen za kućište računala.
- 3 Prstima podignite poklopac memorijskog modula izvan utora na kućištu računala.



1 pričvrsni vijak

2 poklopac memorijskog modula

- 4** Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju priključka memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.
- 5** Uklonite memorijski modul iz priključka memorijskog modula.



1 sigurnosne spajalice (2)

2 priključak memorijskog modula

3 memorijski modul



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte zarez na memorijskom modulu s jezičkom u priključku memorijskog modula.
- 2 Čvrsto gurnite memorijski modul u priključak pod kutom od 45 stupnjeva i pritisnite memorijski modul prema dolje dok ne uskoči na svoje mjesto.
 NAPOMENA: Ako ne čujete da je modul šklijocnuo, izvadite ga i ponovno umetnите.
- 3 Pomaknite jezičke na poklopцу kućišta u utore na kućištu računala i umetnите poklopac kućišta na mjesto.
- 4 Pritegnite vijke koji pričvršćuju poklopac modula na kućište računala.
- 5 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.


Postupak

- Prstima izvucite sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.



1 sklop optičkog pogona

- 2 Uklonite vijke kojima je nosač optičkog pogona pričvršćen za sklop optičkog pogona.
- 3 Uklonite nosač optičkog pogona iz sklopa optičkog pogona.
- 4 Pažljivo izdignite okvir optičkog pogona i uklonite ga iz optičkog pogona.



1	maska optičkog pogona
3	vijci (2)

2	optički pogon
4	nosač optičkog pogona

Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte jezičke na masci optičkog pogona s utorima na optičkom pogonu i umetnите masku optičkog pogona na mjesto.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na nosaču optičkog pogona s otvorima za vijke na sklop optičkog pogona.
- 3 Ponovno postavite vijke kojima je nosač optičkog pogona pričvršćen za sklop optičkog pogona.
- 4 Umetnite sklop optičkog pogona u položaj i osigurajte da je otvor vijka na nosaču optičkog pogona poravnat s otvorom na kućištu računala.

Nakon zamjene

- 1 Slijedite upute od korak 3 do korak 4 u "Ponovno postavljanje memoriskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 2 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.


Postupak

- Uklonite vijak koji pričvršćuje tipkovnicu na matičnu ploču.



1 vijak

- 2** Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.
- 3** Pomoću plastičnog šila, oslobođite tipkovnicu iz jezičaka na sklopu oslonca za ruku.



1 plastično šilo

2 jezičci (9)


3 tipkovnica

- 4** Podignite i pomaknite tipkovnicu kako biste oslobodili jezičke na tipkovnici iz sklopa oslonca za ruku.
- 5** Gurnite prekidač baterije kako biste isključili izvor napajanja iz baterije na računalo.



1 prekidač baterije

- 6** Podignite zasune priključaka kako biste odspojili kabel tipkovnice i kabel pozadinskog svjetla tipkovnice iz matične ploče.
- 7** Podignite tipkovnicu s oslonca za ruku.



1 kabel tipkovnice
3 priključci (2)

2 kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Umetnите kabel tipkovnice i kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice u njihove priključke i pritisnite zasune priključaka kako biste ih osigurali.
- 2 Gurnite prekidač baterije kako biste uključili izbžvor napajanja iz baterije na računalo.
- 3 Pomaknite jezičke na tipkovnici u utore na sklopu oslonca za ruku i postavite tipkovnicu na sklop oslonca za ruku.
- 4 Lagano pritisnite oko rubova tipkovnice kako biste osigurali tipkovnicu ispod jezičaka na sklop oslonca za ruku.
- 5 Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako.
- 6 Ponovo postavite vijak kojim je tipkovnica pričvršćena za matičnu ploču.

Nakon zamjene

- 1 Slijedite upute od korak 3 do korak 4 u "Ponovno postavljanje memoriskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 2 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.

10

Uklanjanje oslonca za ruku



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.

Postupak


- 1 Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako.
- 2 Lagano izdignite gumene poklopce vijaka koji prekrivaju vijke na kućištu računala.
- 3 Uklonite vijke koji pričvršćuju oslonac za ruku na kućište računala .



1 vijci (8)

2 gumeni poklopci vijaka (7)

- 4 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.
- 5 Podignite zasune priključka i povucite jezičak za povlačenje kako biste odspojili kabel ploče sa svjetlima statusa, kabel podloge osjetljive na dodir, kabel svjetla statusa podloge osjetljive na dodir i kabele pločice prečaca iz priključaka na matičnoj ploči.



1 kabel ploče sa svjetlima statusa

2 kabel svjetla statusa podloge osjetljive
na dodir

3 kabel podloge osjetljive na dodir

4 kabel pločice prečaca

- 6** Uklonite vijke koji pričvršćuju oslonac za ruku na kućište računala.
- 7** Pomoću plastičnog šila lagano podignite i oslobođite jezičke na osloncu za ruku iz utora na kućištu računala .
- 8** Podignite sklop oslonca za ruku iz kućišta računala.



1 oslonac za ruku

2 vijci (4)



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte oslonac za ruku na kućištu računala.
- 2 Pritisnite na oslonac za ruku kako bi uskočio na mjesto.
- 3 Provucite kabel svjetla statusa matične ploče, kabel podloge osjetljive na dodir, kabel svjetla statusa podloge osjetljive na dodir i kabel pločice prečaca u njihove priključke i pritisnite na zasune priključaka kako biste osigurali kabele.
- 4 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju oslonac za ruku na kućište računala.
- 5 Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako.
- 6 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju oslonac za ruku na kućište računala.
- 7 Ponovno postavite gumene kapice vijaka.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 2 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 3 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 4 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.

12

Uklanjanje baterije




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju bateriju na kućište računala.
- 2 Podignite bateriju kako biste je isključili iz matične ploče i uklonili iz kućišta računala.



1 baterija

2 vijke (5)



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na bateriji s otvorima za vijke na kućištu računala i pritisnite priključak baterije.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju bateriju na kućište računala.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 2 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 3 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 4 Slijedite upute od korak 3 do korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 5 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.



OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.

Postupak

- Podignite sklop tvrdog pogona kako biste ga odspojili iz matične ploče i uklonili iz kućišta računala.



1 sklop tvrdog pogona

- Uklonite vijke koji pričvršćuju tvrdi pogon na nosač tvrdog pogona.
- Podignite tvrdi pogon s nosača tvrdog pogona.



1 vijci (4)

2 tvrdi pogon

3 nosač tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Tvrdi pogoni su iznimno osjetljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Postavite tvrdi pogon u nosač tvrdog pogona.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
- 3 Ponovno postavite vijke kojima je tvrdi pogon pričvršćen za nosač tvrdog pogona.
- 4 Postavite sklop tvrdog pogona u kućište računala.
- 5 Umetnите sklop tvrdog pogona prema stražnjoj strani računala radi priključenja sklopa tvrdog pogona na priključak na matičnoj ploči.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 2 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 3 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 4 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 5 Slijedite upute od korak 3 do korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 6 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Tvrtka Dell ne jamči kompatibilnost ili ne pruža podršku za mini-kartice za bežičnu vezu nabavljene iz drugih izvora osim od tvrtke Dell.

Ako ste naručili mini-karticu za bežičnu vezu s vašim računalom, tada će kartica već biti ugrađena.

Vaše računalo ima jedan polu utor za mini-karticu za bežičnu vezu koji podržava bežičnu lokalnu mrežnu vezu (WLAN) + kombiniranu Bluetooth karticu.




NAPOMENA: Vaše računalo također ima jedan puni utor za mini-karticu za bežičnu vezu koji podržava karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN).

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.

Postupak

- 1 Odsvojite antenske kabele iz priključaka na mini-kartici za bežičnu vezu.
- 2 Uklonite vijak koji pričvršćuje mini-karticu za bežičnu vezu na matičnu ploču.




1 vijak

2 antenski kabeli (2)

3 mini-kartica za bežičnu mrežu

- 3 Pomaknite i uklonite mini-karticu za bežičnu vezu iz priključka na matičnoj ploči.



1 mini-kartica za bežičnu mrežu

2 priključak na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak



OPREZ: Kako ne biste oštetili mini-karticu za bažičnu vezu, provjerite da ispod kartice nema kabela.

- 1 Poravnajte zarez na mini-kartici za bežičnu vezu s jezičkom na priklučku na matičnoj ploči.
- 2 Umetnите priklučak mini-kartice za bežičnu vezu pod kutom od 45 stupnjeva u priklučak na matičnoj ploči.
- 3 Pritisnite drugi kraj mini-kartice za bežičnu vezu prema dolje u utor na matičnoj ploči i ponovno postavite vijak koji učvršćuje mini-karticu za bežičnu vezu na matičnu ploču.
- 4 Priklučite antenske kabele na mini-karticu za bežičnu vezu

Sljedeća tablica daje shemu boja antenskih kabela za mini-karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Priklučci na mini-kartici za bežičnu vezu Shema boja antenskih kabela

WLAN + Bluetooth (2 kabela)

Glavni WLAN + Bluetooth (bijeli trokut)	bijela
Pomoćni WLAN + Bluetooth (crni trokut)	crna

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte “Ponovno postavljanje baterije” na stranici 37.
- 2 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte “Ponovno postavljanje oslonca za ruku” na stranici 33.
- 3 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte “Ponovno postavljanje tipkovnice” na stranici 27.
- 4 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte “Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona” na stranici 21.
- 5 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u “Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula” na stranici 17.
- 6 Slijedite upute u “Nakon rada na unutrašnjosti računala” na stranici 11.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.

Postupak

- 1 Pomoću jezička za izvlačenje odspojite kabel pomoćne ploče iz matične ploče.
- 2 Uklonite vijak koji pričvršćuje pomoćnu ploču na kućište računala.
- 3 Podignite pomoćnu ploču iz kućišta računala.



1 kabel pomoćne ploče

2 jezičac za povlačenje

3 pomoćna ploča

4 vijak



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvor za vijak na pomoćnoj ploči s otvorom za vijak na kućištu računala.
- 2 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje pomoćnu ploču na kućište računala.
- 3 Priključite kabel pomoćne ploče na pomoćnu ploču.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 2 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 3 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 4 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 5 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 6 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.

20 Uklanjanje zvučnika




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.

Postupak

- 1 Zapamtite kuda je proveden kabel zvučnika i uklonite kabel iz vodilica na kućištu računala.
- 2 Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
- 3 Oslobodite zvučnike iz utora na kućištu računala.
- 4 Podignite zvučnike iz kućišta računala zajedno s kabelom.



1 utori (2)

2 vodilica kabela zvučnika

3 zvučnici (2)

4 kabel zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte zvučnike na kućištu računala.
- 2 Priklučite kabel zvučnika na matičnu ploču.
- 3 Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na kućištu računala.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 2 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 3 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 4 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 5 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 6 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.




OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.

Postupak

- 1 Pomoću plastičnog šila nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na matičnoj ploči.



1 plastično šilo

2 baterija na matičnoj ploči

23 Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Ako se nepravilno ugradi, baterija može eksplodirati. Zamjenite bateriju smo s istom ili jednakog tipa. Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama proizvođača.

Postupak

Okrenutom pozitivnom stranom prema gore, umetnите bateriju na matičnoj ploči u utor za bateriju na matičnoj ploči.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 2 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 3 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 4 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 5 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava nakon zamjene matične ploče.




NAPOMENA: Prije isključivanja kabela iz matične poče, zapamtite lokacije priključaka kako biste ih točno ponovno priključili nakon što zamijenite matičnu ploču.

Predradnje

- 1 Uklonite memorijske module. Pogledajte "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.


Postupak

- 1 Uklonite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.
- 2 Uklonite vijak koji pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.
- 3 Odsvojite kabel zaslona iz matične ploče.
- 4 Odsvojite kabel zvučnika i kabel pomoćne ploče iz matične ploče.



1	vijak	2	kabel zaslona
3	priklučak kabela zvučnika	4	kabel pomoćne ploče
5	traka		

- 5 Odvijte vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na kućište računala.
- 6 Podignite matičnu ploču i oslobođite ulaze na matičnoj ploči od utora na kućištu računala.



1 vijak

2 matična ploča

- 7 Okrenite matičnu ploču.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 2 u "Uklanjanje mSATA kartice" na stranici 65.
- 9 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje sklopa hladila procesora" na stranici 69.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava nakon zamjene matične ploče.

Postupak

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 4 u "Ponovno postavljanje sklopa hladila procesora" na stranici 71.
- 2 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Ponovno postavljanje mSATA kartice" na stranici 67.
- 3 Poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na kućištu računala .
- 4 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na kućište računala.
- 5 Priključite kabel zvučnika i kabel pomoćne ploče na matičnu ploču.
- 6 Priključite kabel zaslona na matičnu ploču i pričvrstite kabel zaslona s trakom.
- 7 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje kabel zaslona na matičnu ploču.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 2 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 3 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 4 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 5 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 6 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 7 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 8 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.

Upisivanje Servisne oznake u program za postavljanje sustava

- 1 Uključite računalo.
- 2 Pritisnite <F2> za vrijeme POST-a (testiranje komponenti sustava) kako biste otvorili program za postavljanje sustava.
- 3 Pomaknite se na karticu **Glavno** i upišite Servisnu oznaku računala u polje **Unos servisne oznake**.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona.
Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Vidite "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.

Postupak

- 1 Uklonite vijak koji pričvršćuje mSATA karticu na matičnu ploču.
- 2 Pomaknite i uklonite mSATA karticu iz priključka na matičnoj ploči.



1 mSATA kartica

2 vijak

3 priključak na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte zarez na mSATA kartici s jezičkom u priključku na matičnoj ploči.
- 2 Umetnите priključak mSATA kartice pod kutom od 45 stupnjeva u priključak na matičnoj ploči.
- 3 Pritisnite prema dolje mSATA karticu i ponovno postavite vijak koji pričvršćuje mSATA karticu na matičnu ploču.

Nakon zamjene

- 1 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 2 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona.
Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 3 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 4 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 5 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 6 Ponovno postavite sklop optičkog pogona.
Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 7 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 8 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.

Postupak

- 1 Odsvojite kabel ventilatora iz matične ploče.
- 2 Redoslijedom (naznačenim na sklopu hladila procesora) otpustite pričvršne vijke koji pričvršćuju sklop hladila procesora na matičnu ploču.
- 3 Podignite sklop hladila procesora iz matične ploče.



1 sklop hladila procesora

2 pričvršni vijci (5)

3 kabel ventilatora

29 Ponovno postavljanje sklopa hladila procesora



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Očistite termalno mazivo s donje strane hladila procesora i ponovno ga nanesite.
- 2 Poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila procesora s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 3 Redoslijedom (naznačenim na sklopu hladila procesora) pritegnite pričvrsne vijke koji pričvršćuju sklop hladila procesora na matičnu ploču.
- 4 Priključite kabel ventilatora na matičnu ploču.

Nakon zamjene

- 1 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 2 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 3 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 4 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 27.
- 5 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 6 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 7 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 8 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 9 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop zaslona na kućište računala.
- 2 Podignite sklop zaslona iz kućišta računala.



1 sklop zaslona

2 vijci (4)



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Postavite sklop zaslona na kućište računala i poravnajte otvore za vijke na sklop zaslona s otvorima za vijke na kućištu računala.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop zaslona na kućište računala.

Nakon zamjene

- 1 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 2 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 3 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 4 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 5 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 6 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 7 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 8 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 9 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.
- 9 Uklonite sklop zaslona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa zaslona" na stranici 73.

Postupak

- 1 Vrhovima prstiju pažljivo odvojite unutarnji rub okvira zaslona.
- 2 Uklonite okvir zaslona sa stražnjeg pokrova zaslona.



1 okvir zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Poravnajte okvir zaslona sa stražnjim poklopcom zaslona i lagano umetnите okvir zaslona na mjesto.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite sklop zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa zaslona" na stranici 75.
- 2 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 3 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 4 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 5 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 6 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 7 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 8 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 9 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 10 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.
- 9 Uklonite sklop zaslona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa zaslona" na stranici 73.
- 10 Uklonite okvir zaslona. Pogledajte "Uklanjanje okvira zaslona" na stranici 77.

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji ploču zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.
- 2 Pažljivo podignite ploču zaslona i okrenite.




1 vijci (4)

2 ploča zaslona

3 pokrov stražnjeg dijela zaslona

- 3** Uklonite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na ploču zaslona.
- 4** Odspojite kabel zaslona iz ploče zaslona .



1 kabel zaslona

2 traka

3 ploča zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Priklučite kabel zaslona na ploču zaslona.
- 2 Zalijepite traku kako biste osigurali kabel zaslona.
- 3 Lagano postavite ploču zaslona na stražnji pokrov zaslona.
- 4 Poravnajte otvore za vijke na ploči zaslona s otvorima za vijke na stražnjem pokrovu zaslona.
- 5 Ponovno postavite vijke koji ploču zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite okvir zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje okvira zaslona" na stranici 79.
- 2 Ponovno postavite sklop zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa zaslona" na stranici 75.
- 3 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 4 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 5 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 6 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 7 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 8 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 9 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 10 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 11 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.
- 9 Uklonite sklop zaslona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa zaslona" na stranici 73.
- 10 Uklonite okvir zaslona. Pogledajte "Uklanjanje okvira zaslona" na stranici 77.

Postupak

- 1 Uklonite vijke koji šarke zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.
- 2 Oslobođite kabel zaslona i kabela bežične antene iz vodilica na šarkama zaslona.
- 3 Podignite ploču zaslona sa stražnjeg pokrova zaslona.



1 šarke zaslona (2)

2 vijci (4)



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na šarki zaslona s otvorima za vijke na stražnjem pokrovu zaslona.
- 2 Ponovno postavite vijke koji šarke zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.
- 3 Provucite kabel zaslona i kabele mini kartica za bežičnu vezu kroz vodilice na šarkama zaslona.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite okvir zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje okvira zaslona" na stranici 79.
- 2 Ponovno postavite sklop zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa zaslona" na stranici 75.
- 3 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 4 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 5 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 6 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 7 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 8 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 9 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 10 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 11 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1 Slijedite upute od korak 1 do korak 3 u "Uklanjanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 15.
- 2 Uklonite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa optičkog pogona" na stranici 19.
- 3 Uklonite tipkovnicu. Pogledajte "Uklanjanje tipkovnice" na stranici 23.
- 4 Uklonite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Uklanjanje oslonca za ruku" na stranici 29.
- 5 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na stranici 35.
- 6 Uklonite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa tvrdog pogona" na stranici 39.
- 7 Uklonite mini karticu za bežičnu vezu. Pogledajte "Uklanjanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 43.
- 8 Slijedite upute od korak 1 do korak 7 u "Uklanjanje matične ploče" na stranici 59.
- 9 Uklonite sklop zaslona. Pogledajte "Uklanjanje sklopa zaslona" na stranici 73.
- 10 Uklonite okvir zaslona. Pogledajte "Uklanjanje okvira zaslona" na stranici 77.

Postupak

- 1 Uklonite traku koja pričvršćuje modul kamere.
- 2 Isključite kabel kamere iz priključka na modulu kamere.
- 3 Podignite modul kamere sa stražnjeg poklopca zaslona.



1 traka

2 kabel kamere

3 modul kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u "Prije početka" na stranici 9. Nakon rada na računalu, slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte modul kamere na stražnjem poklopcu zaslona.
- 2 Spojite kabel kamere sa priključkom na modulu kamere.
- 3 Zalijepite traku kako biste osigurali kabel kamere.

Nakon zamjene

- 1 Ponovno postavite okvir zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje okvira zaslona" na stranici 79.
- 2 Ponovno postavite sklop zaslona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa zaslona" na stranici 75.
- 3 Slijedite upute od korak 3 i korak 7 u "Ponovno postavljanje matične ploče" na stranici 63.
- 4 Ponovno postavite bežičnu mini karticu. Pogledajte "Ponovno postavljanje mini-kartice za bežičnu vezu" na stranici 45.
- 5 Ponovno postavite sklop tvrdog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa tvrdog diska" na stranici 41.
- 6 Ponovno postavite bateriju. Pogledajte "Ponovno postavljanje baterije" na stranici 37.
- 7 Ponovno postavite sklop oslonca za ruku. Pogledajte "Ponovno postavljanje oslonca za ruku" na stranici 33.
- 8 Ponovno postavite tipkovnicu. Pogledajte "Ponovno postavljanje tipkovnice" na stranici 27.
- 9 Ponovno postavite sklop optičkog pogona. Pogledajte "Ponovno postavljanje sklopa optičkog pogona" na stranici 21.
- 10 Slijedite upute od korak 3 i korak 4 u "Ponovno postavljanje memorijskog(-ih) modula" na stranici 17.
- 11 Slijedite upute u "Nakon rada na unutrašnjosti računala" na stranici 11.

40 Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamijene matične ploče. Za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na support.dell.com/support/downloads.
- 3 Pronađite datoteku za ažuriranje BIOS-a vašeg računala:



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala nalazi se na naljepnici na stražnjem dijelu vašeg računala. Za dodatne informacije pogledajte *Vodič za brzi početak* koji je isporučen s vašim računalom.

Ako imate servisnu oznaku ili kôd za brzu uslugu:

- a Upišite servisnu oznaku ili kôd za brzu uslugu u polje **Servisna oznaka ili kôd za brzu uslugu**.

- b Kliknite na **Pošalji** i nastavite na korak 4.

Ako nemate imate servisnu oznaku ili kôd za brzu uslugu:

- a Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

- **Automatski detektiraj servisnu oznaku za mene**
- **Odaberite iz Moji proizvodi i Popis servisa**
- **Odaberite iz popisa svih Dell proizvoda**

- b Kliknite na **Nastavi** i slijedite upute na zaslonu.

- 4 Na zaslonu se prikazuje popis rezultata. Kliknite na **BIOS**.
- 5 Za preuzimanje najnovije BIOS datoteke kliknite na **Preuzmi datoteku**.
- 6 U prozoru **Molimo odaberite način preuzimanja u nastavku**, kliknite na **Za preuzimanje jedne datoteke preko Preglednika** i potom kliknite na **Preuzmi sada**. Prikazuje se prozor **Preuzmi datoteku**.
- 7 U prozoru **Spremi kao**, odaberite odgovarajuću lokaciju za preuzimanje datoteke na svoje računalo.
- 8 Ako se prikaže prozor **Preuzimanje završeno**, kliknite na **Zatvori**.
- 9 Pomaknite se u mapu gdje ste preuzeli datoteku ažuriranja BIOS-a.
- 10 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

