


Inspiron 17

5000 Series

Servisni priručnik

Model računala: Inspiron 17-5758
Regulativni model: P28E
Regulativna vrsta: P28E001



Napomene, oprezi i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.



OPREZ: MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjegići te probleme.



UPOZORENJE: UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod zaštićen je američkim i međunarodnim zakonom o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Dell™ i logotip Dell u zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim sudskim nadležnostima. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2015-03

Rev. A00

Sadržaj

Prije radova na unutrašnjosti računala.....	10
Prije nego počnete	10
Sigurnosne upute.....	10
Preporučeni alati.....	11
Nakon rada na unutrašnjosti računala.....	12
Uklanjanje baterije.....	13
Postupak.....	13
Ponovno postavljanje baterije.....	15
Postupak.....	15
Uklanjanje poklopca kućišta.....	16
Predradnje.....	16
Postupak.....	16
Ponovno postavljanje poklopca kućišta.....	18
Postupak.....	18
Koraci nakon postupka.....	18
Uklanjanje tvrdog pogona.....	19
Predradnje.....	19
Postupak.....	19
Ponovno postavljanje tvrdog pogona.....	22
Postupak.....	22
Koraci nakon postupka.....	22

Uklanjanje memorijskih modula.....	23
Predradnje.....	23
Postupak.....	23
Ponovno postavljanje memorijskih modula.....	25
Postupak.....	25
Koraci nakon postupka.....	26
Uklanjanje kartice za bežičnu vezu.....	27
Predradnje.....	27
Postupak.....	27
Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu.....	29
Postupak.....	29
Koraci nakon postupka.....	29
Uklanjanje baterije na matičnoj ploči.....	30
Predradnje.....	30
Postupak.....	30
Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči.....	32
Postupak.....	32
Koraci nakon postupka.....	32
Uklanjanje tipkovnice.....	33
Predradnje.....	33
Postupak.....	33
Ponovno postavljanje tipkovnice.....	36
Postupak.....	36
Koraci nakon postupka.....	36

Uklanjanje optičkog pogona.....	37
Predradnje.....	37
Postupak.....	37
Ponovno postavljanje optičkog pogona.....	40
Postupak.....	40
Koraci nakon postupka.....	40
Uklanjanje kućišta računala.....	41
Predradnje.....	41
Postupak.....	41
Zamjena kućišta računala.....	46
Postupak.....	46
Koraci nakon postupka.....	46
Uklanjanje zvučnika.....	47
Predradnje.....	47
Postupak.....	47
Ponovno postavljanje zvučnika.....	49
Postupak.....	49
Koraci nakon postupka.....	49
Uklanjanje umetka s priključkom optičkog pogona.....	50
Predradnje.....	50
Postupak.....	50
Ponovno postavljanje umetka s priključkom optičkog pogona.....	52
Postupak.....	52
Koraci nakon postupka.....	52

Uklanjanje I/O ploče.....	53
Predradnje.....	53
Postupak.....	53
Ponovno postavljanje I/O ploče.....	55
Postupak.....	55
Koraci nakon postupka.....	55
Uklanjanje sklopa hladila.....	56
Predradnje.....	56
Postupak (discrete grafička kartica).....	56
Postupake (integrirana grafička kartica).....	57
Ponovno postavljanje sklopa hladila.....	59
Postupak.....	59
Koraci nakon postupka.....	59
Uklanjanje matične ploče.....	61
Predradnje.....	61
Postupak.....	61
Ponovno postavljanje matične ploče.....	66
Postupak.....	66
Koraci nakon postupka.....	67
Uklanjanje ploče za priključak baterije.....	68
Predradnje.....	68
Postupak.....	68
Ponovno postavljanje ploče za priključak baterije.....	70
Postupak.....	70
Koraci nakon postupka.....	70

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje.....	71
Predradnje.....	71
Postupak.....	71
Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje....	73
Postupak.....	73
Koraci nakon postupka.....	73
Uklanjanje sklopa zaslona.....	75
Predradnje.....	75
Postupak.....	75
Ponovno postavljanje sklopa zaslona.....	78
Postupak.....	78
Koraci nakon postupka.....	78
Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje.....	80
Predradnje.....	80
Postupak.....	80
Ponovno postavljanje ploče s gumbom za uključivanje/ isključivanje.....	82
Postupak.....	82
Koraci nakon postupka.....	82
Uklanjanje sklopa oslonca za ruku.....	84
Predradnje.....	84
Postupak.....	84
Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku.....	86
Postupak.....	86
Koraci nakon postupka.....	86

Uklanjanje okvira zaslona.....	87
Predradnje.....	87
Postupak.....	87
Ponovno postavljanje okvira zaslona.....	89
Postupak.....	89
Koraci nakon postupka.....	89
Uklanjanje ploče zaslona.....	90
Predradnje.....	90
Postupak.....	90
Ponovno postavljanje ploče zaslona.....	94
Postupak.....	94
Koraci nakon postupka.....	94
Uklanjanje šarki zaslona.....	96
Predradnje.....	96
Postupak.....	96
Ponovno postavljanje šarki zaslona.....	98
Postupak.....	98
Koraci nakon postupka.....	98
Uklanjanje kamere.....	100
Predradnje.....	100
Postupak.....	100
Ponovno postavljanje kamere.....	102
Postupak.....	102
Koraci nakon postupka.....	102

Uklanjanje kabela zaslona.....	103
Predradnje.....	103
Postupak.....	103
Ponovno postavljanje kabela zaslona.....	105
Postupak.....	105
Koraci nakon postupka.....	105
Uklanjanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene..	107
Predradnje.....	107
Postupak.....	108
Ponovno postavljanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene.....	109
Postupak.....	109
Koraci nakon postupka.....	109
Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom.....	111
Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	112
Izvori za samopomoć.....	112
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	112

Prije radova na unutrašnjosti računala



OPREZ: Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.



NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

Prije nego počnete

- 1 Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2 Isključite vaše računalo.
 - Windows 8.1: na zaslonu **Start**, kliknite ili dotaknite ikonu napajanja → **Isključi**.
 - Windows 7: Kliknite ili dotaknite **Start** → **Isključi**.
- 3 Odsvojite računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja.
- 4 Odsvojite sve kabele poput telefonskih kabela, mrežnih kabela itd., iz vašeg računala.
- 5 Odsvojite sve priključene i periferne uređaje, poput tipkovnice, miša, monitora itd., iz vašeg računala.
- 6 Uklonite sve medijske kartice i optički pogon iz računala, ako postoji.

Sigurnosne upute

Kako biste zaštitali vaše računalo od mogućih oštećenja i zbog vaše osobne zaštite, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

-  **UPOZORENJE:** Odsvojite sve izvore napajanja prije otvaranja pokrova računala i ploča. Nakon što ste dovršili radove unutar računala, ponovno postavite sve pokrove, ploče i vijke prije priključivanja na izvor napajanja.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećenja računala, osigurajte da je radna površina ravna i čista.
-  **OPREZ:** Za izbjegavanje oštećivanja komponenti i kartica, rukujte s njima tako da ih držite za rubove izbjegavajući dodirivati pinove i kontakte.
-  **OPREZ:** Trebate izvoditi samo rješavanje problema i popravke prema ovlaštenju ili po uputama tehničkog tima za pomoć Dell. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana servisiranjem koje tvrtka Dell nije ovlastila. Pogledajte sigurnosne upute koje su isporučene s proizvodom ili na dell.com/regulatory_compliance.
-  **OPREZ:** Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti svog računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poledini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetići unutarnje komponente.
-  **OPREZ:** Kada isključujete kabel, povlačite ga za utikač ili za jezičak za povlačenje, a ne za sam kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za zaključavanje ili prstnim vijcima koje morate isključiti prije isključivanja kabela. Kada isključujete kabele, držite ih ravnomjerno kako biste izbjegli savijanje bilo kojih pinova. Kada priključujete kabele, provjerite jesu li priključci i ulazi točno orientirani i poravnati.
-  **OPREZ:** Za iskopčavanje mrežnog kabela, najprije iskopčajte kabel iz svog računala i potom iskopčajte kabel iz mrežnog uređaja.
-  **OPREZ:** Pritisnite i izbacite sve instalirane kartice iz čitača medijskih kartica.

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- križni odvijač
- plastično šilo

Nakon rada na unutrašnjosti računala



OPREZ: Ostavljanje dijelova ili vijaka unutar računala može ozbiljno oštetiti računalo.

- 1** Ponovno postavite sve vijke i provjerite da nema zaostalih vijaka unutar računala.
- 2** Priklučite sve vanjske uređaje, periferne, i kabele uklonjene prije rada na računalu.
- 3** Ponovno postavite sve medijske kartice, pogone i sve druge dijelova koje ste uklonili prije rada na računalu.
- 4** Priklučite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
- 5** Uključite računalo.


Uklanjanje baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- Pomaknите jezičak za oslobođanje baterije u otvoreni položaj.
Kada čujete klik, baterija je otključana.
- Podignite bateriju s kućišta računala.



1 baterija

2 zasun za oslobođanje
baterije

3 kućište računala

- 4 Okrenite računalo, otvorite zaslon i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za oko pet sekunda kako biste uzemljili matičnu ploču.

Ponovno postavljanje baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

Postavite bateriju u pretinac za bateriju i umetnите je na mjesto.

Uklanjanje poklopca kućišta



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1** Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 2** Uklonite vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta na kućište računala.

- 3** Pomoću plastičnog šila izdignite poklopac kućišta počevši od unutarnjeg ruba i podognite ga iz kućišta računala.



1 kućište računala
2 vijci (2)
3 poklopac kućišta

4 plastično šilo

Ponovno postavljanje poklopca kućišta

 **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Pomaknите jezičke na poklopcu kućišta u utore na kućištu računala i umetnите poklopac kućišta na mjesto.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju poklopac kućišta na kućište računala.

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



OPREZ: Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.



OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, nemojte ukloniti tvrdi pogon dok se računalo nalazi u stanju pripravnosti ili je uključeno.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).

Postupak

- 1** Podignite zasun i odspojite kabel tvrdog pogona iz matične ploče.
- 2** Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop tvrdog diska na kućište računala.

- 3** Pomoću jezička za povlačenje podignite sklop tvrdog pogona iz kućišta računala.



1 vijci (4)

3 sklop tvrdog pogona

5 zasun

2 jezičak za izvlačenje

4 kabel tvrdog pogona


- 4** Odsvojite umetak iz tvrdog pogona.



1 sklop tvrdog pogona

2 umetak

- 5** Uklonite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.
6 Podignite nosač tvrdog pogona iz tvrdog pogona.



1 vijci (4)

2 tvrdi pogon

3 nosač tvrdog pogona

Ponovno postavljanje tvrdog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).



OPREZ: Tvrdi pogoni su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju s tvrdim pogonom.

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na nosaču tvrdog pogona s otvorima za vijke na tvrdom pogonu.
- 2 Ponovno postavite vijke kojima je nosač tvrdog pogona pričvršćen za tvrdi pogon.
- 3 Priklučite umetak na tvrdi pogon.
- 4 Umetnите sklop tvrdog pogona u kućište računala i poravnajte otvore za vijke na sklopu tvrdog pogona s otvorima za vijke na kućištu računala.
- 5 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop tvrdog pogona na kućište računala.
- 6 Pomaknite kabel tvrdog pogona u priključak i pritisnite na zasun kako biste osigurali kabel.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje memorijskih modula



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).

Postupak

- 1** Vrhovima prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za pričvršćivanje na svakom kraju utora memorijskog modula sve dok memorijski modul ne iskoči.

2 Pomaknite i uklonite memorijski modul iz utora za memorijski modul.



Ponovno postavljanje memorijskih modula




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1 Poravnajte usjek na memorijskom modulu s jezićem na utoru za memorijski modul.

- 2** Čvrsto gurnite memorijski modul u priključak pod kutom i pritisnite memorijski modul prema dolje dok ne uskoči na mjesto.

 **NAPOMENA:** Ako ne čujete da je modul kliknuo, izvadite ga i ponovno umetnите.



Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 2** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijak koji prćvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.
- 2** Izvadite nosač kartice za bežičnu vezu s kartice.
- 3** Isključite antenske kabele iz kartice za bežičnu vezu.

4 Izvucite i uklonite karticu bežične veze iz matične ploče.



1 antenski kabeli (2)

3 vijak

5 kartica za bežičnu vezu

2 nosač kartice za bežičnu vezu

4 utor za karticu za bežičnu vezu

Ponovno postavljanje kartice za bežičnu vezu



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak



OPREZ: Radi izbjegavanja oštećenja kartice za bežičnu vezu, ne postavljajte nikakve kabele ispod nje.

- 1 Poravnajte ureze na kartici za bežičnu vezu s jezičkom na utoru za bežičnu karticu i umetnите karticu u utor.
- 2 Poravnajte otvor za vijak na kartici za bežičnu vezu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 3 Priključite antenske kabele na karticu za bežičnu vezu.

Sljedeća tablica pruža shemu boja antenskih kabela za karticu za bežičnu vezu koju podržava vaše računalo.

Priklučci na kartici za bežičnu vezu	Boja antenskog kabela
Glavni (bijeli trokut)	bijela
Pomoćni (crni trokut)	crna

- 4 Poravnajte otvor za vijak na kartici za bežičnu vezu s otvorom za vijak na matičnoj ploči.
- 5 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje nosač kartice za bežičnu vezu i bežičnu karticu na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).



OPREZ: Uklanjanje baterije ne matičnoj ploči ponovno postavlja postavke BIOS-a na zadane postavke. Preporučuje se da zapišete postavke programa za postavljanje BIOS-a prije uklanjanja baterije na matičnoj ploči.

Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [poklopac kućišta](#).

Postupak

Pomoću plastičnog šila nježno izvadite bateriju na matičnoj ploči iz utora za bateriju na matičnoj ploči.



1 plastično šilo

2 baterija na matičnoj ploči

3 utor za bateriju na matičnoj ploči

Ponovno postavljanje baterije na matičnoj ploči



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

S pozitivnom stranom okrenutom prema gore, umetnите bateriju na matičnoj ploči u utor za bateriju na matičnoj ploči.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje tipkovnice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

Uklonite [bateriju](#).

Postupak

- 1 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.

- 2** Pomoću plastičnog šila oslopite jezičke koji pričvršćuju tipkovnicu na sklop oslonca za ruku.



1 plastično šilo


2 tipkovnicu

3 sklop oslonca za ruku

- 3** Pažljivo preokrenite tipkovnicu i stavite je na sklop oslonca za dlan.

- 4** Podignite zasune priključaka i odspojite kabel tipkovnice i kabel pozadinskog svjetla tipkovnice (opcionalno) iz matične ploče.

 **NAPOMENA:** Kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice postoji samo ako je prijenosno računalno isporučeno s tipkovnicom s pozadinskim osvjetljenjem.



1 kabel pozadinskog
osvjetljenja tipkovnice

3 kabel tipkovnice

2 zasun

4 tipkovnicu

- 5** Podignite tipkovnicu zajedno s kabelima sa sklopa oslonca za ruku.

Ponovno postavljanje tipkovnice



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Umetnите kabel tipkovnice i kabel pozadinskog osvjetljenja tipkovnice (opcionalni) u priključke i pritisnite prema dolje zasune kako biste osigurali kabele.
- 2 Okrenite tipkovnicu.
- 3 Jezičke na tipkovnici uvucite u utore na sklopu oslonca za ruku i tipkovnicu spustite na mjesto.

Koraci nakon postupka

Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje optičkog pogona




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [tipkovnicu](#).

Postupak

- 1 Odvijte vijak koji pričvršćuje sklop optičkog pogona na kućište računala.



1 sklop optičkog pogona

2 vijak

- 2 Okrenite računalo i otvorite zaslon.

- 3** Korištenjem plastičnog šila, gurnite sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.
- 4** Izvucite sklop optičkog pogona iz pretinca za optički pogon.



1 sklop optičkog pogona


2 oslonac za ruku

3 plastično šilo

- 5** Pažljivo izdignite okivr optičkog pogona iz optičkog pogona.

- 6** Uklonite vijke kojima je nosač optičkog pogona pričvršćen za optički pogon.

 **NAPOMENA:** Zapamtite orientaciju nosača optičkog pogona kako biste ga točno vratili.



- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 okvir optičkog pogona | 2 optički pogon |
| 3 nosač optičkog pogona | 4 vijci (2) |

Ponovno postavljanje optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Poravnajte otvore za vijke na nosaču optičkog pogona s otvorima za vijke na optičkom pogonu.
- 2 **NAPOMENA:** Morate pravilno poravnati nosač optičkog pogona kako biste osigurali da se optički pogon može pravilno osigurati na računalu. Za točnu orijentaciju pogledajte korak 6 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Ponovno postavite vijke kojima je nosač optičkog pogona pričvršćen za optički pogon.
- 4 Poravnajte jezičke na masci optičkog pogona s utorima na optičkom pogonu i umetnите masku optičkog pogona na mjesto.
- 5 Umetnите sklop optičkog pogona u pretinac za optički pogon.
- 6 Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 7 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje sklop optičkog pogona na kućište računala.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 2 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kućišta računala



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 6** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.

Postupak

- 1** Podignite zasun i odspojite kabel optičkog pogona iz matične ploče.

- 2** Uklonite vijke koji pričvršćuju kućište računala na sklop oslonca za ruku.




1 vijci (4)

2 zasun priključka

3 kabel optičkog pogona

- 3** Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
4 Iskopčajte kabel zvučnika iz matične ploče.
5 Uklonite antenske kabele iz vodilica na kućištu računala.

- 6** Uklonite vijke koji pričvršćuju kućište računala na sklop oslonca za ruku.



1 vijke (15)

3 kabel zvučnika

2 kućište računala

4 antenski kabeli (2)

- 7** Pomoću prstiju, počevši od stražnjeg kraja, izdignite kućište računala sa sklopa oslonca za ruku.


 **NAPOMENA:** Osigurajte da su antenski kabeli potpuno uklonjeni iz vodilica na kućištu računala.



1 kućište računala

- 8** Okrenite kućište računala.
9 Uklonite [umetak optičkog pogona](#).

10 Uklonite [zvučnike](#).



1 kućište računala

Zamjena kućišta računala



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Ponovno postavite [umetak optičkog pogona](#).
- 2** Ponovno postavite [zvučnike](#).
- 3** Provucite antenske kabele i kabel zvučnika kroz njihove utore na kućištu računala.
- 4** Poravnajte jezičke na kućištu računala s utorima na sklopu oslonca za ruku i umetnите kućište računala na mjesto.
- 5** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju kućište računala na sklop oslonca za ruku.
- 6** Priključite kabel zvučnika na matičnu ploču.
- 7** Okrenite računalo i otvorite zaslon.
- 8** Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju kućište računala na sklop oslonca za ruku.
- 9** Umetnите kabel optičkog pogona u priključak na matičnoj ploči i pritisnite zasun priključka kako biste učvrstili kabel.

Koraci nakon postupka

- 1** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 2** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 3** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 5** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 6** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 6** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 7 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.

Postupak

- 1** Zapamtite kuda je provučen kabel zvučnika i oslobođite akebl iz vodilica.

2 Podignite zvučnike iz kućišta računala zajedno s kabelom.



1 kućište računala

2 vodilice

3 kabel zvučnika

4 zvučnici (2)

Ponovno postavljanje zvučnika



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Korištenjem vodilica poravnajte, poravnajte i postavite zvučnike na kućište računala.
- 2 Provucite kabel zvučnika kroz vodilice na kućištu računala.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 2 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 4 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 6 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 7 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje umetka s priključkom optičkog pogona




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 6** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 7 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.

Postupak

Otpustite umetak optičkog pogona iz jezičaka na kućištu računala.



1 kućište računala

2 jezičci (2)

3 umetak s priključkom optičkog pogona

Ponovno postavljanje umetka s priključkom optičkog pogona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

Poravnajte umetak optičkog pogona s jezićima na kućištu računala i umetnите na mjesto.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 2 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 4 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 6 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 7 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje I/O ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 6** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.

Postupak

- 1** Uklonite vijak koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku.
- 2** Podignite I/O ploču i okrenite je.

3 Podignite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz I/O ploče.



1 I/O ploču

3 zasun

2 kabel I/O ploče

4 vijak

Ponovno postavljanje I/O ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Pomaknите kabel I/O ploče u priključak za kabel I/O ploče i pritisnite prema dolje zasun kako biste pričvrstili kabel.
- 2 Okrenite I/O ploču i poravnajte otvor za vijak na I/O ploči s otvorom za vijak na sklопу oslonca za ruku.
- 3 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje I/O ploču na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 2 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 4 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 6 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 7 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje sklopa hladila

-  **UPOZORENJE:** Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.
-  **UPOZORENJE:** Hladilo se tijekom uobičajenog rada može jako ugrijati. Omogućite dovoljno vremena za hladilo da se ohladi prije nego ga dodirujete.
-  **OPREZ:** Kako biste osigurali maksimalan učinak hlađenja procesora, nemojte dodirivati površine za prijenos topline na hladilu. Masnoća vaše kože može umanjiti sposobnost prenošenja topline termalnog maziva.


Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Uklonite [tipkovnicu](#).
- 6 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 7 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.

Postupak (discrete grafička kartica)

- 1 Odsvojite kabel ventilatora iz matične ploče.
- 2 Redoslijedom označenim na sklopu hladila, otpustite pričvrsne vijke koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.
- 3 Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop hladila za matičnu ploču.

- 4** Podignite sklop hladila s matične ploče.



1 vijci (3)

3 sklop hladila procesora


2 kabel ventilatora

4 pričvršni vijci (3)

Postupake (integrirana grafička kartica)

- 1** Odsvojite kabel ventilatora iz matične ploče.
- 2** Redoslijedom označenim na sklopu hladila, otpustite pričvrsne vijke koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.
- 3** Uklonite vijke koji pričvršćuju sklop hladila za matičnu ploču.

4 Podignite sklop hladila s matične ploče.



1 kabel ventilatora

3 pričvršni vijci (3)

2 sklop hladila procesora

Ponovno postavljanje sklopa hladila



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).



OPREZ: Netočno poravnanje sklopa hladila može oštetiti matičnu ploču i procesor.



NAPOMENA: Možete ponovno koristiti originalno termalno mazivo ako ponovno zajedno ugrađujete originalnu matičnu ploču i ventilator. Ako mijenjate matičnu ploču ili ventilator, koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

Postupak



NAPOMENA: Možete ponovno koristiti originalno termalno mazivo ako ponovno zajedno ugrađujete originalnu matičnu ploču i ventilator. Ako mijenjate matičnu ploču ili ventilator, koristite termalnu pločicu isporučenu u kompletu kako biste osigurali prenošenje topline.

- 1 Poravnajte otvore za vijke na sklopu hladila s otvorima za vijke na matičnoj ploči.
- 2 Redoslijedom označenim na sklopu hladila, pritegnite pričvršne vijke koji pričvršćuju sklop hladila na matičnu ploču.
- 3 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju sklop hladila za matičnu ploču.
- 4 Priklužite kabel ventilatora na matičnu ploču.

Koraci nakon postupka

- 1 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 2 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 3 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).

- 4** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 6** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 7** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.



NAPOMENA: Zamjena matične ploče uklanja sve promijene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamjenili matičnu ploču.



NAPOMENA: Prije isključivanja kabela iz matične poče, zapamtite lokacije priključaka kako biste ih točno ponovno priključili nakon što zamjenite matičnu ploču.

Predradnje

- 1 Uklonite [bateriju](#).
- 2 Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4 Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5 Uklonite [memorijske module](#).
- 6 Uklonite [bateriju s matične ploče](#).
- 7 Uklonite [tipkovnicu](#).
- 8 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 9 Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 10 Uklonite [I/O ploču](#).
- 11 Uklonite [sklop hladila](#).

Postupak

- 1 Okrenite računalo i do kraja otvorite zaslon.

- 2** Podignite zasune priključka i odspojite kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje i kabel podloge osjetljive na dodir s matične ploče.




1 kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje

2 kabel podloge osjetljive na dodir

- 3** Zatvorite zaslон i okrenite računalo.
4 Podignite zasun i odspojite kabel zaslona iz matične ploče.
5 Uklonite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na sklop oslonca za ruku.

- 6** Odlijepite kabel I/O ploče sa sklopa oslonca za ruku.



1 kabel I/O ploče

3 vijak


5 kabel zaslona

2 matična ploča

4 zasun priključka

- 7** Pažljivo podignite matičnu ploču iz unutarnjeg ruba kako biste oslobodili matičnu ploču iz priključka za matičnu ploču na sklopu oslonca za ruku.

8 Okrenite matičnu ploču.




1 matična ploča

2 sklop oslonca za ruku

9 Odsvojite kabel priključka za adapter napajanja iz matične ploče.

10 Podignite zasun i odspojite kabel I/O ploče iz matične ploče.



1 matična ploča

2 kabel priključka adaptera za napajanje

3 kabel I/O ploče

11 Podignite matičnu ploču iz kućišta računala.

Ponovno postavljanje matične ploče



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).



NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računala pohranjena je na matičnoj ploči. Morate upisati Servisnu oznaku u program za postavljanje sustava BIOS nakon zamijene matične ploče.



NAPOMENA: Zamjena matične ploče uklanja sve promjene koje ste izvršili na BIOS-u korištenjem programa za postavljanje sustava. Morate izvršiti potrebne promjene nakon što ste zamijenili matičnu ploču.

Postupak



OPREZ: Za izbjegavanje oštećenja matične ploče, provjerite da nema kabela ispod nje.

- 1 Spojite kabel priključka adaptera za napajanje na matičnu ploču.
- 2 Pomaknite kabel I/O ploče u priključak i pritisnite na zasun kako biste osigurali kabel.
- 3 Okrenite matičnu ploču.
- 4 Umetnите ulaze na matičnoj ploči u utore na sklop oslonca za ruku.
- 5 Poravnajte otvor za vijak na matičnoj ploči s otvorom za vijak na sklop oslonca za ruku.
- 6 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje matičnu ploču na sklop oslonca za ruku.
- 7 Zalijepite kabel I/O ploče na sklop oslonca za ruku.
- 8 Umetnите kabel zaslona u priključak i pritisnite zasun kako biste pričvrstili kabel na matičnu ploču.
- 9 Okrenite računalo i otvorite zaslon.
- 10 Umetnите kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje i kabel podloge osjetljive na dodir u odgovarajuće priključke i pritisnite na zasun kako biste osigurali kabele.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [sklop hladila.](#)
- 2** Ponovno postavite [I/O ploču.](#)
- 3** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 4** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 5** Ponovno postavite [tipkovnicu.](#)
- 6** Ponovno postavite [bateriju na matičnoj ploči.](#)
- 7** Ponovno postavite [memorijske module.](#)
- 8** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu.](#)
- 9** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 10** Ponovno postavite [poklopac kućišta.](#)
- 11** Ponovno postavite [bateriju.](#)

Uklanjanje ploče za priključak baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).

Postupak

- 1** Odlijepite trake koje pričvršćuju antenski kabel na sklop oslonca za ruku.
- 2** Uklonite antenski kabel iz vodilica na ploči priključka baterije.
- 3** Uklonite vijke kojima je ploča priključka baterije pričvršćena na sklop oslonca za ruku.

- 4** Podignite ploču priključka baterije iz sklopa oslonca za ruku.



Ponovno postavljanje ploče za priključak baterije



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Poravnajte otvore na ploči priključka baterije s otvorima vijaka na sklop oslonca za ruku.
- 2 Ponovno postavite vijke kojima je ploča priključka baterije pričvršćena na sklop oslonca za ruku.
- 3 Provucite antenski kabel kroz vodilice na ploči priključka baterije.
- 4 Zalijepite trake koje pričvršćuju antenski kabel na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 2 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 3 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 4 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 5 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 6 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 7 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 8 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 9 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 10 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 11 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje priključka adaptera za napajanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).

Postupak

- 1** Zapamtite kuda je usmjeren kabel priključka za adapter napajanja i uklonite ga iz vodilica na sklopu oslonca za ruku.
- 2** Uklonite vijak koji pričvršćuje priključak za adapter napajanja na sklopu oslonca za ruku.
- 3** Odlijepite traku koja pričvršćuje priključak adaptera za napajanje na sklop oslonca za ruku.

- 4** Podignite priključak adaptera za napajanje, zajedno s njegovim kabelom sa sklopa oslonca za ruku.



Ponovno postavljanje priključka adaptera za napajanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1** Umetnите priključak adaptera za napajanje u utor u sklopu oslonca za ruku.
- 2** Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje ploču ulaza priključka za adapter napajanja na sklop oslonca za ruku.
- 3** Provedite kabel priključka za adapter napajanja kroz vodilice na sklop oslonca za ruku.
- 4** Zalijepite traku koja pričvršćuje adapter za napajanje na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 3** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 4** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 5** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 6** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 7** Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 8** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).

- 9** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 10** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 11** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje sklopa zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptera za napajanje](#).

Postupak

- 1** Zapamtite kuda je proveden antenski kabel i uklonite kabel iz njegovih vodilica.

- 2** Odlijepite trake koje pričvršćuju antenski kabel na sklop oslonca za ruku.




1 antenski kabeli (2)

2 vodilica

3 trake (5)

- 3** Otvorite zaslon pod kutom od 90 stupnjeva.
- 4** Postavite računalno na rub stola tako da je oslonac za ruku na stolu, a sklop zaslona dijelom viri preko stola s šarkama okrenutom prema gore.
- 5** Uklonite vijke kojima šarke zaslona pričvršćene na sklop oslonca za ruku.

- 6** Podignite sklop zaslona iz sklopa oslonca za ruku.



1 sklop oslonca za ruku

3 šarke zaslona (2)

2 vijci (7)

4 sklop zaslona

Ponovno postavljanje sklopa zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Postavite sklop oslonca za ruku na rub stola s šarkama zaslona okrenutim prema gore.
- 2** Poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona s otvorima za vijke na sklopu oslonca za ruku.
- 3** Ponovno postavite vijke kojima su šarke zaslona pričvršćene na sklop oslonca za ruku.
- 4** Zatvorite zaslon i okrenite računalo.
- 5** Provucite kabel antena kroz vodilice na sklopu oslonca za ruku.
- 6** Zalijepite trake koji pričvršćuju kabel zaslona i antenske kabele na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 2** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 3** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 4** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 5** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 6** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 7** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 8** Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 9** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).

- 10** Sljedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 11** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 12** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje ploče gumba za uključivanje/isključivanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).


Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptéra za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijak koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje za sklop oslonca za ruku.
- 2** Odljepite traku koja pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje za oslonac za ruku.
- 3** Pažljivo odvojite kabel ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje od oslonca za ruku.

- 4** Izvucite ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje iz jezička na osloncu za ruku.
 - 5** Podignite ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje zajedno s njezinim kabelom s oslonca za ruku.



Ponovno postavljanje ploče s gumbom za uključivanje/isključivanje



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

- 1 Umetnите ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje ispod jezičaca na osloncu za ruku i poravnajte otvor za vijak na ploči s gumbom za uključivanje/isključivanje s otvorenim za vijak na sklop oslonca za ruku.
- 2 Ponovno postavite vijak koji pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje za sklop oslonca za ruku.
- 3 Zalijepite kabel ploče s gumbom napajanja na sklop oslonca za ruku.
- 4 Zalijepite traku koja pričvršćuje ploču s gumbom za uključivanje/isključivanje na sklop oslonca za ruku.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 3 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 4 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 5 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 6 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 7 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 8 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 9 Ponovno postavite [memorijske module](#).

- 10** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 11** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 12** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 13** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje sklopa oslonca za ruku




UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i sljedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, sljedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Predradnje

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 14** Uklonite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#).

Postupak

Nakon izvršenja koraka iz predradnji ostao vam je sklop soslonca za ruku.



1 sklop oslonca za ruku

Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

Postavite sklop oslonca za ruku na ravnu površinu.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [ploču gumba za uključivanje/isključivanje](#).
- 2 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 4 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 5 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 6 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 7 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 8 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 9 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 10 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 11 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 12 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 13 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 14 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje okvira zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjive se samo na prijenosna računala s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptéra za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).

Postupak

- 1** Vrhovima prstiju pažljivo izdignite unutarnji rub okvira zaslona.

- 2** Uklonite okvir zaslona sa stražnjeg pokrova zaslona.



1 okvir zaslona

2 stražnji pokrov zaslona

Ponovno postavljanje okvira zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak



NAPOMENA: Ove upute primjenjive se samo na prijenosna računala s običnim zaslonom.

Poravnajte okvir zaslona sa stražnjim poklopcom zaslona i lagano umetnite okvir zaslona na mjesto.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 3 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 4 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 5 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 6 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 7 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 8 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 9 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 10 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 11 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 12 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 13 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje ploče zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptéra za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 14** Uklonite [okvir zaslona](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijke koji ploču zaslona pričvršćuju za stražnji pokrov zaslona.

2 Pažljivo podignite ploču zaslona i okrenite.




1 vijci (10)

2 ploču zaslona

3 stražnji pokrov zaslona

- 3** Lagano odlijepite kabel zaslona, potom podignite zasun i odspojite kabel zaslona iz priključka za kabel zaslona.



- 4** Podignite ploču zaslona sa stražnjeg poklopca zaslona.

5 Uklonite šarke zaslona.



1 ploču zaslona

Ponovno postavljanje ploče zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak



NAPOMENA: Ove upute primjenjive se samo na prijenosna računala s običnim zaslonom.

- 1** Ponovno postavite [šarke zaslona](#).
- 2** Umetnите kabel zaslona u priključak kabela ploče zaslona i pritisnite prema dolje kako biste osigurali kabel.
- 3** Zalijepite kabel zaslona preko priključka kabele ploče zaslona.
- 4** Lagano postavite ploču zaslona na stražnji poklopac zaslona i poravnajte otvore vijaka na ploči zaslona s otvorima vijaka na stražnjem pokrovu zaslona.
- 5** Ponovno postavite vijke koji ploču zaslona pričvršćuju za stražnji poklopac zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 2** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 4** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 5** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 6** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.

- 9** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 10** Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 11** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 12** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 13** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 14** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje šarki zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptéra za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 14** Uklonite [okvir zaslona](#).
- 15** Uklonite [ploču zaslona](#).

Postupak

- 1** Uklonite vijke koji pričvršćuju šarke zaslona za ploču zaslona.

2 Podignite šarke zaslona s ploče zaslona.



1 vijci (6)

3 ploču zaslona

2 šarke zaslona (2)

Ponovno postavljanje šarki zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak



NAPOMENA: Ove upute primjenjive se samo na prijenosna računala s običnim zaslonom.

- 1 Poravnajte otvore za vijke na šarkama zaslona s otvorima za vijke na ploči zaslona.
- 2 Ponovno postavite vijke koji pričvršćuju šarke zaslona za ploču zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 4 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 5 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 6 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 7 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 8 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 9 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 10 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 11 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 12 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).

- 13** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 14** Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 15** Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptéra za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 14** Uklonite [okvir zaslona](#).

Postupak

- 1** Iskopčajte kabel kamere iz modula kamere.

- 2** Pomoću plastičnog šila lagano izdignite kameru sa stražnjeg poklopca zaslona.



1 plastično šilo

3 kamera

2 kabel kamere

4 stražnji pokrov zaslona

Ponovno postavljanje kamere



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak



NAPOMENA: Ove upute primjenjive se samo na prijenosna računala s običnim zaslonom.

- 1 Korištenjem točki za poravnanje, zalijepite kameru na stražni poklopac zaslona.
- 2 Priključite kabel kamere u priključak kamere.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 4 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 5 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 6 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 7 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 8 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 9 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 10 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 11 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 12 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.
- 13 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).
- 14 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje kabela zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ovo poglavlje primjenjuje se samo za prijenosna računala s oboičnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptéra za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 14** Uklonite [okvir zaslona](#).
- 15** Uklonite [ploču zaslona](#).
- 16** Uklonite [kameru](#).

Postupak

- 1** Odlijepite trake koje pričvršćuju kabel kamere na stražnji poklopac zaslona.

- 2** Zapamtite kuda je proveden kabel i uklonite kabel zaslona iz vodilica na stražnjem poklopcu zaslona.
- 3** Zapamtite kuda je usmjeren kabel kamere i uklonite kabel kamere iz stražnjeg poklopcu zaslona.



- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1 kabel zaslona | 2 vodilice |
| 3 stražnji pokrov zaslona | 4 traka |
| 5 kabel kamere | |

Ponovno postavljanje kabela zaslona



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Postupak

- 1** Provucite kabel zaslona kroz vodilice na stražnjem poklopcu zaslona.
- 2** Zalijepite traku koja pričvršćuje kabel zaslona na stražnji poklopac zaslona.

Koraci nakon postupka

- 1** Ponovno postavite [kameru](#).
- 2** Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 3** Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 4** Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 5** Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 6** Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 7** Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 8** Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 9** Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 10** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 11** Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 12** Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 13** Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 14** Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.

15 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

16 Ponovno postavite [bateriju](#).

Uklanjanje strašnjeg poklopca zaslona i sklopa antene



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na dell.com/regulatory_compliance.

Predradnje




NAPOMENA: Ove upute primjenjuju se samo s prijenosnim računalima s običnim zaslonom.

- 1** Uklonite [bateriju](#).
- 2** Uklonite [poklopac kućišta](#).
- 3** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 3 u „[Uklanjanje tvrdog pogona](#)“.
- 4** Uklonite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 5** Uklonite [memorijske module](#).
- 6** Uklonite [tipkovnicu](#).
- 7** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 4 u „[Uklanjanje optičkog pogona](#)“.
- 8** Slijedite postupak od koraka 1 do koraka 6 u „[Uklanjanje kućišta računala](#)“.
- 9** Uklonite [I/O ploču](#).
- 10** Uklonite [sklop hladila](#).
- 11** Uklonite [matičnu ploču](#).
- 12** Uklonite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 13** Uklonite [sklop zaslona](#).
- 14** Uklonite [okvir zaslona](#).
- 15** Uklonite [kameru](#).
- 16** Uklonite [ploču zaslona](#).
- 17** Uklonite [kabel zaslona](#).

Postupak

Nakon izvršenja koraka iz predradnji ostali su vam sklop stražnjeg poklopca zaslona i antena.



- 1 stražnji poklopac zaslona i sklop
antene

Ponovno postavljanje stražnjeg poklopca zaslona i sklopa antene



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom i slijedite korake u [Prije rada na unutrašnjosti računala](#). Nakon rada na računalu, slijedite upute u [Nakon rada unutar računala](#). Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na [dell.com/regulatory_compliance](#).

Postupak

Postavite sklop stražnjeg pokrova zaslona i antene na ravnu površinu.

Koraci nakon postupka

- 1 Ponovno postavite [kabel zaslona](#).
- 2 Ponovno postavite [ploču zaslona](#).
- 3 Ponovno postavite [kameru](#).
- 4 Ponovno postavite [okvir zaslona](#).
- 5 Ponovno postavite [sklop zaslona](#).
- 6 Ponovno postavite [priključak adaptera za napajanje](#).
- 7 Ponovno postavite [matičnu ploču](#).
- 8 Ponovno postavite [sklop hladila](#).
- 9 Ponovno postavite [I/O ploču](#).
- 10 Slijedite postupak od koraka 3 do koraka 8 u „[Ponovno postavljanje kućišta računala](#)“.
- 11 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 7 u „[Ponovno postavljanje optičkog pogona](#)“.
- 12 Ponovno postavite [tipkovnicu](#).
- 13 Ponovno postavite [memorijske module](#).
- 14 Ponovno postavite [karticu za bežičnu vezu](#).
- 15 Slijedite postupak od koraka 4 do koraka 6 u „[Ponovno postavljanje tvrdog pogona](#)“.

16 Ponovno postavite [poklopac kućišta](#).

17 Ponovno postavite [bateriju](#).

Ažuriranje BIOS-a Flash postupkom

Možda budete trebali ažurirati BIOS kada je ažuriranje dostupno ili nakon zamjene matične ploče. za ažuriranje BIOS-a:

- 1 Uključite računalo.
- 2 Idite na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 3 Kliknite na **Podrška proizvodu**, upišite servisnu oznaku prijenosnog računala i kliknite na **Pošalji**.

 **NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno pretražite za svoj model računala.

- 4 Kliknite na **Upravljački programi i preuzimanja**.
- 5 Pomaknite se prema dolje na stranici i odaberite **BIOS** iz padajućeg popisa **Kategorija**.
-  **NAPOMENA:** U padajućem popisu **Promjeni OS**, odaberite operacijski sustav koji je instaliran na vašem računalu.
- 6 Proširite **BIOS** za prikaz dostupnih datoteka BIOS-a.
- 7 Kliknite na **Preuzmi datoteku** za preuzimanje najnovije verzije BIOS-a za vaše računalo.
- 8 Spremite datoteku po završetku preuzimanja, navigirajte u mapu gdje ste spremili BIOS datoteku za ažuriranje.
- 9 Dva puta kliknite ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i slijedite upute na zaslonu.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Self-Help informacije	Opcije Self-Help
Pristupanje pomoći sustava Windows	Windows 8.1 — Otvorite izbornik Traži, upišite Pomoć i podrška u okviru za pretraživanje i pritisnite Enter . Windows 7 — Kliknite na Start → Pomoć i podrška .
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	Pogledajte dell.com .
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	Pogledajte dell.com/support .
Informacije o Microsoft Windows 8.1	Pogledajte dell.com/windows8 .
Informacije o Microsoft Windows 7	Click Start → Svi programi → Dell dokumentacija za pomoć .
Saznajte o svom operacijskom sustavu, postavljanju i korištenju računala, izradi sigurnosne kopije, dijagnostikama itd.	Pogledajte <i>Ja i moj Dell</i> na dell.com/support/manuals .

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte **dell.com/contactdell**.



NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.