

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 8.1



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Windows 7




Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Kenwort für Windows einrichten

Impostare una password per Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Protect your computer

Beveilig de computer

Protégez votre ordinateur

Computer schützen

Proteggere il computer

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Locate your Dell apps in Windows 8.1

Vind uw Dell apps in Windows 8.1

Localisez vos applications Dell dans Windows 8.1

Ihre Dell Apps in Windows 8.1 ausfindig machen

Individuare le app Dell in Windows 8.1



Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren

Esegui un backup, recupera, ripara o ripristina il tuo computer




SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P63G

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P63G002

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Latitude 14-3470

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



OTPOG7A00

Printed in China.

2015-10


Learn how to use Windows 8.1

Ontdek hoe u Windows 8.1 kunt gebruiken
Apprenez à utiliser Windows 8.1
Informationen zur Verwendung von Windows 8.1
Come utilizzare Windows 8.1





Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Power button (No LED indicator)
- 5. Security-cable slot
- 6. VGA connector
- 7. USB 2.0 connector
- 8. Memory card reader
- 9. Fingerprint reader (optional)
- 10. Battery-status light
- 11. Hard-drive activity light
- 12. Power-status light
- 13. Speakers
- 14. Touchpad
- 15. Headset connector
- 16. USB 3.0 connector (2)
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Battery
- 21. Battery release latch
- 22. Service-tag label

- 1. Camera
- 2. Statuslampje camera
- 3. Microfoon
- 4. Aan-/uitknop (Geen LED-lampje)
- 5. Sleuf voor beveiligingskabel
- 6. VGA-aansluiting
- 7. USB 2.0-aansluiting
- 8. Geheugenkaartlezer
- 9. Vingerafdruklezer (optioneel)
- 10. Statuslampje batterij
- 11. Activiteitenlampje vaste schijf
- 12. Stroomstatuslampje
- 13. Luidsprekers
- 14. Touchpad
- 15. Headsetconnector
- 16. USB 3.0-connector (2)
- 17. HDMI-connector
- 18. Netwerkaansluiting
- 19. Voedingskabelconnector
- 20. Batterij
- 21. Ontgrendelingsschuijfe accuhouder
- 22. Servicetaglabel

- 1. Caméra
- 2. Voyant d'état de la caméra
- 3. Microphone
- 4. Bouton d'alimentation (pas de voyant LED)
- 5. Emplacement pour câble de sécurité
- 6. Port VGA
- 7. Port USB 2.0
- 8. Lecteur de carte mémoire
- 9. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
- 10. Voyant d'état de la batterie
- 11. Voyant d'activité du disque dur
- 12. Voyant d'état de l'alimentation
- 13. Haut-parleurs
- 14. Pavé tactile
- 15. Port pour casque
- 16. Port USB 3.0 (2)
- 17. Port HDMI
- 18. Port réseau
- 19. Port d'alimentation
- 20. Batterie
- 21. Loquet de déverrouillage de batterie
- 22. Étiquette de numéro de série

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatusaanzeige
- 3. Mikrofoon
- 4. Betriebsschalter (Keine LED-Anzeige)
- 5. Sicherheitskabeleinschub
- 6. VGA-Anschluss
- 7. USB 2.0-Anschluss
- 8. Speicherkartenleser
- 9. Fingerabdrukleser (optional)
- 10. Akkuzustandsanzeige
- 11. Festplattenaktivitätsanzeige
- 12. Stromversorgungsanzeige
- 13. Lautsprecher
- 14. Touchpad
- 15. Kopfhöreranschluss
- 16. USB 3.0-Anschluss (2)
- 17. HDMI-Anschluss
- 18. Netzwerkanschluss
- 19. Netzanschluss
- 20. Akku
- 21. Akku-Entriegelungsriegel
- 22. Service-Tag-Etikett

- 1. Fotocamera
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Microfono
- 4. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)
- 5. Slot cavo di protezione
- 6. Connettore VGA
- 7. Connettore USB 2.0
- 8. Lettore di schede di memoria
- 9. Lettore di impronte digitali (opzionale)
- 10. Indicatore di stato della batteria
- 11. Indicatore di attività del disco rigido
- 12. Indicatore di stato dell'alimentazione
- 13. Altoparlanti
- 14. Touchpad
- 15. Connettore auricolare
- 16. Connettori USB 3.0 (2)
- 17. Connettore HDMI
- 18. Connettore di rete
- 19. Connettore di alimentazione
- 20. Batteria
- 21. Dispositivo di chiusura della batteria
- 22. Etichetta Numero di servizio

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

N.B.: Ga voor meer informatie naar de *handleiding* via dell.com/support/manuals.

REMARQUE: pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf dell.com/support/manuals.

N.B.: per maggiori informazioni, consultare *Manuale del proprietario* su dell.com/support/manuals.