

Dell Latitude E6420 和 E6420 ATG 擁有者 手冊

管制型號 P15G
管制類型 P15G001, P15G002



註、警示及警告



註:「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示:「警示」表示若沒有遵從指示，可能導致硬體損壞或資料遺失。



警告:「警告」表示有可能導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

本出版物中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 保留所有版權。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG, Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的註冊商標。

本出版物中提及的其他商標及商品名稱是指擁有該商標及名稱或其產品的實體，Dell Inc. 對其他公司的商標和商品名稱不擁有任何專有權益。

2011 - 07

Rev. A00

目錄

註、警示及警告.....	2
章 1: 拆裝電腦.....	9
拆裝電腦內部元件之前.....	9
建議的工具.....	10
關閉電腦.....	10
拆裝電腦內部元件之後.....	11
章 2: ATG 手柄.....	13
卸下 ATG 手柄.....	13
安裝 ATG 手柄.....	14
章 3: ATG 連接埠蓋.....	15
卸下 ATG 連接埠蓋.....	15
安裝 ATG 連接埠蓋.....	16
章 4: 數據機連接器插塞.....	17
卸下數據機連接器插塞.....	17
安裝數據機連接器插塞.....	18
章 5: ExpressCard.....	19
卸下 ExpressCard.....	19
安裝 ExpressCard.....	19
章 6: 電池.....	21
卸下電池.....	21
安裝電池.....	22
章 7: 用戶身份模組 (SIM) 卡.....	23
卸下用戶身份模組 (SIM) 卡.....	23

安裝用戶身份模組 (SIM) 卡.....	24
章 8: Secure Digital (SD) 卡.....	25
卸下 Secure Digital (SD) 卡.....	25
安裝 Secure Digital (SD) 卡.....	25
章 9: 基座護蓋.....	27
卸下基座護蓋.....	27
安裝基座護蓋.....	28
章 10: 硬碟機.....	29
卸下硬碟機.....	29
安裝硬碟機.....	30
章 11: 光碟機.....	31
卸下光碟機.....	31
安裝光碟機.....	34
章 12: 記憶卡.....	35
卸下記憶卡.....	35
安裝記憶卡.....	36
章 13: 無線區域網路 (WLAN) 卡.....	37
卸下無線區域網路 (WLAN) 卡.....	37
安裝無線區域網路 (WLAN) 卡.....	38
章 14: 無線廣域網路 (WWAN) 卡.....	39
卸下無線廣域網路 (WWAN) 卡.....	39
安裝無線廣域網路 (WWAN) 卡.....	40
章 15: 幣式電池.....	41
卸下幣式電池.....	41
安裝幣式電池.....	42

章 16: 散熱器	43
卸下散熱器.....	43
安裝散熱器.....	45
章 17: 藍芽卡	47
卸下藍芽卡.....	47
安裝藍芽卡.....	48
章 18: 鍵盤邊條	49
卸下鍵盤邊條.....	49
安裝鍵盤邊條.....	50
章 19: 鍵盤	51
卸下鍵盤.....	51
安裝鍵盤.....	54
章 20: 數據機卡	55
卸下數據機卡.....	55
安裝數據機卡.....	57
章 21: 手掌墊	59
卸下手掌墊組件.....	59
安裝手掌墊組件.....	62
章 22: 智慧卡讀卡機	63
卸下智慧卡.....	63
安裝智慧卡.....	65
章 23: 媒體板	67
卸下媒體板.....	67
安裝媒體板.....	69
章 24: ExpressCard 插槽卡	71
卸下 ExpressCard 插槽卡.....	71

安裝 ExpressCard 插槽卡.....	72
章 25: 主機板元件.....	73
卸下主機板.....	73
安裝主機板.....	78
章 26: 喇叭.....	79
卸下喇叭.....	79
安裝喇叭.....	81
章 27: 數據機連接器.....	83
卸下數據機連接器.....	83
安裝數據機連接器.....	87
章 28: 輸入/輸出面板.....	89
卸下輸入/輸出 (I/O) 板.....	89
安裝輸入/輸出 (I/O) 板.....	91
章 29: DC-In 連接埠.....	93
卸下 DC-in 連接埠.....	93
安裝 DC-In 連接埠.....	96
章 30: 顯示器組件.....	97
卸下顯示器組件.....	97
安裝顯示器組件.....	99
章 31: 顯示器鉸接.....	101
卸下顯示器鉸接護蓋.....	101
安裝顯示器鉸接護蓋.....	104
章 32: 顯示器前蓋.....	105
卸下顯示器前蓋.....	105
安裝顯示器前蓋.....	106

章 33: 顯示板	107
卸下顯示板.....	107
安裝顯示板.....	109
章 34: 顯示板托架	111
卸下顯示板托架.....	111
安裝顯示板托架.....	111
章 35: 攝影機	113
卸下攝影機.....	113
安裝攝影機.....	114
章 36: 規格	115
技術規格.....	115
章 37: 系統設定	123
設定概觀.....	123
進入系統設定.....	123
系統設定程式選單.....	123
章 38: 診斷	135
診斷 LED 代碼.....	135
電池狀態指示燈.....	136
裝置狀態指示燈.....	136
章 39: 與 Dell 公司聯絡	137
與 Dell 公司聯絡.....	137

拆裝電腦


1


拆裝電腦內部元件之前


請遵守以下安全規範，以避免電腦受到可能的損壞，並確保您的人身安全。除非另有說明，否則本文件中的每項程序均假定已執行下列作業：


- 您已執行拆裝電腦中的步驟。
- 您已閱讀電腦隨附的安全資訊。
- 按相反的順序執行卸下程序可以裝回或安裝 (當元件為單獨購買時) 元件。


 **警告:** 拆裝電腦內部元件之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需更多安全最佳實務資訊，請參閱 Regulatory Compliance (法規遵循) 首頁：www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警告:** 許多維修僅可由獲得認可的維修技術人員來完成。您只能依照產品說明文件中的授權說明或在線上或電話服務和支援團隊的指導下，執行故障排除和簡單的維修。由未經 Dell 授權的維修造成的損壞不在保固範圍之內。請閱讀並遵循產品隨附的安全指示。

 **警告:** 為避免靜電損壞，請使用接地腕帶或經常碰觸未上漆的金屬表面 (例如電腦後面的連接器)，以導去身上的靜電。


 **警告:** 處理元件和插卡時要特別小心。請勿碰觸元件或插卡上的觸點。手持插卡時，請握住插卡的邊緣或其金屬固定托架。手持處理器之類的元件時，請握住其邊緣而不要握住其插腳。

 **警告:** 拔下纜線時，請握住連接器或拉片將其拔出，而不要拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖定彈片；若要拔下此類纜線，請向內按壓鎖定彈片，然後再拔下纜線。在拔出連接器時，連接器的兩側應同時退出，以避免弄彎連接器插腳。此外，連接纜線之前，請確定兩個連接器的朝向正確並且對齊。


 **註:** 您電腦的顏色和特定元件看起來可能與本文件中所示不同。

為避免損壞電腦，請在開始拆裝電腦內部元件之前，先執行下列步驟。


1. 確定工作表面平整乾淨，以防止刮傷電腦外殼。
2. 關閉電腦 (請參閱 [關閉電腦](#))。
3. 如果電腦已連接至塢接裝置 (已塢接)，例如選配的媒體底座或超薄電池，請將它解除塢接。


 **警告:** 若要拔下網路纜線，請先將纜線從電腦上拔下，然後再將其從網路裝置上拔下。

4. 從電腦上拔下所有網路纜線。
5. 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線。
6. 關上顯示器，然後將電腦正面朝下放置在平坦的工作表面上。

 **註:** 為避免損壞主機板，您必須在維修電腦之前取出主電池。

7. 取出主電池。
8. 翻轉電腦，使其正面朝上放置。
9. 打開顯示器。
10. 按電源按鈕，以導去主機板上的剩餘電量。

 **警告:** 為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座上拔下電腦電源線。

 **警告:** 在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常碰觸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。

11. 從對應的插槽中取出所有已安裝的 ExpressCard 或智慧卡。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：


- 小型平頭螺絲起子
- 0 號十字槽螺絲起子
- 1 號十字槽螺絲起子
- 小型塑膠畫線器
- 快閃 BIOS 更新程式 CD

關閉電腦

 **警告:** 為避免遺失資料，請在關閉電腦之前儲存並關閉所有開啟的檔案，結束所有開啟的程式。

1. 關閉作業系統：

- 在 Windows Vista 中：


按一下 **開始** ，再按一下 **開始** 選單右下角的箭頭 (如下示所)，然後按一下 **關機**。




- 在 Windows XP 中：
按一下**開始** → **電腦關機** → **關機**。在作業系統關機程序結束後，電腦將會關閉。
- 2. 確定電腦及連接的所有裝置均已關閉。當您將作業系統關機時，如果電腦和附接的裝置未自動關閉，請將電源按鈕按住約 4 秒以關機。

拆裝電腦內部元件之後

在完成任何更換程序後，請確定先連接所有外接式裝置、介面卡、纜線等之後，再啟動電腦。

 **警示:** 為避免損壞電腦，請僅使用專用於此特定 Dell 電腦的電池。請勿使用專用於其他 Dell 電腦的電池。

1. 連接外接式裝置，例如連接埠複製裝置、超薄電池或媒體底座，並裝回介面卡，例如 ExpressCard。
2. 將電話或網路纜線連接至電腦。

 **警示:** 若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入網路裝置，然後再將其插入電腦。

3. 裝回電池。
4. 將電腦和所有連接裝置連接至電源插座。
5. 開啟您的電腦。

ATG 手柄


2

卸下 ATG 手柄

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 ATG 手柄固定至電腦的螺絲。



3. 從電腦取出 ATG 手柄。



安裝 ATG 手柄

1. 放置 ATG 手柄並旋緊將其固定至電腦的螺絲。
2. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

ATG 連接埠蓋

3

卸下 ATG 連接埠蓋

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 ATG 連接埠右蓋上的螺絲。



3. 卸下 ATG 連接埠右蓋。



4. 卸下 ATG 連接埠左蓋上的螺絲。



5. 卸下 ATG 連接埠左蓋。



安裝 ATG 連接埠蓋


1. 放置 ATG 連接埠蓋並旋緊將其固定至電腦的螺絲。
2. 按照 *拆裝電腦內部元件* 之後中的程序進行操作。

數據機連接器插塞

4

卸下數據機連接器插塞

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 彈開橡膠護蓋。
4. 找出插腳孔。



5. 將插腳插入孔中，然後將插腳向上拉來釋放門鎖護蓋。



6. 卸下護蓋。



安裝數據機連接器插塞

1. 放置數據機護蓋。
2. 找出插腳孔並將插腳插入孔中，然後拉出插腳鎖住護蓋。
3. 鎖住橡膠護蓋。
4. 安裝電池。
5. 按照 *拆裝電腦內部元件* 之後中的程序進行操作。

ExpressCard

5

卸下 ExpressCard

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 壓下 ExpressCard，將它從電腦釋放。



3. 將 ExpressCard 從電腦推出。



安裝 ExpressCard

1. 將 ExpressCard 推入其插槽直到它卡至定位。
2. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

電池


6

卸下電池

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 將電池門鎖推往解除鎖定位置。



3. 將電池滑出電腦並取出。



安裝電池

1. 將電池推入插槽直到它卡至定位。
2. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

用戶身份模組 (SIM) 卡


7

卸下用戶身份模組 (SIM) 卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 將 SIM 卡插入插槽。



4. 從系統卸下 SIM 卡。



安裝用戶身份模組 (SIM) 卡

1. 將 SIM 卡推入插槽。
2. 安裝電池。
3. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

Secure Digital (SD) 卡

8

卸下 Secure Digital (SD) 卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 壓下 SD 卡，將 SD 卡從電腦釋放。



3. 將 SD 卡從電腦推出。



安裝 Secure Digital (SD) 卡

1. 將 Secure Digital (SD) 卡推入插槽直到它卡至定位。
2. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

基座護蓋

9

卸下基座護蓋

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下用來將基座護蓋固定至電腦的螺絲。



7. 將基座護蓋從電腦抬起取出。



安裝基座護蓋

1. 將基座護蓋置於電腦上，正確對準電腦的螺絲孔。
2. 旋緊用來將基座護蓋固定至電腦的螺絲。
3. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
4. 安裝電池。
5. 安裝 *ATG* 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
6. 安裝 *ATG* 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
7. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

硬碟機

10

卸下硬碟機

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 卸下用來將硬碟機固定至電腦的螺絲。




4. 將硬碟機推出電腦並卸下。



5. 卸下將硬碟機貯存盒固定至硬碟機的螺絲。



6. 拉動硬碟機貯存盒，並將其從硬碟機卸下。



安裝硬碟機

1. 將硬碟機貯存盒附接至硬碟機。
2. 旋緊用來將硬碟機貯存盒固定至硬碟機的螺絲。
3. 將硬碟機滑入電腦。
4. 裝回並旋緊將硬碟機固定至電腦的螺絲。
5. 安裝電池。
6. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

光碟機

11

卸下光碟機

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 將光碟機門鎖推入插槽。




4. 使用光碟機門鎖拉出光碟機。




5. 從一側拉出光碟機蓋鬆開它。



6. 拉出光碟機蓋的另一側，將它完全從光碟機鬆開。



7. 卸下將光碟機門鎖固定至光碟機的螺絲。



8. 從光碟機卸下光碟機門鎖。



9. 卸下將光碟機門鎖托架固定至光碟機的螺絲。



10. 從光碟機卸下光碟機門鎖托架。



安裝光碟機


1. 將光碟機門鎖托架插入光碟機。
2. 旋緊將光碟機門鎖托架固定至光碟機的螺絲。
3. 將光碟機門鎖插入光碟機。
4. 旋緊將光碟機門鎖固定至光碟機的螺絲。
5. 推動光碟機蓋的一側，將它完全插入光碟機。
6. 從一側拉起光碟機蓋，以便從側面插入。
7. 使用光碟機門鎖插入光碟機。
8. 將光碟機門鎖裝回插槽。
9. 安裝電池。
10. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

記憶卡


12

卸下記憶卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital (SD) 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 用指尖將記憶體模組連接器兩端的固定夾分開，直至記憶體模組彈起。



8. 將記憶體模組以 45 度角從主機板上的連接器拉出卸下。



安裝記憶卡


1. 將記憶體模組推入記憶體插槽。
2. 壓下固定夾，將記憶體模組固定在主機板。
3. 安裝基座護蓋。
4. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
5. 安裝電池。
6. 安裝 *ATG* 連接埠蓋 (僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
7. 安裝 *ATG* 手柄 (僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
8. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

無線區域網路 (WLAN) 卡


13

卸下無線區域網路 (WLAN) 卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital (SD) 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 從 WLAN 卡上拔下天線纜線。



8. 卸下用來將 WLAN 卡固定至電腦的螺絲。



9. 將 WLAN 卡從主機板的插槽推出卸下。



安裝無線區域網路 (WLAN) 卡


1. 將 WLAN 卡以 45 度角插入其連接器中。
2. 裝回並旋緊將 WLAN 卡固定至電腦的螺絲。
3. 將天線纜線分別連接至 WLAN 卡上標示的連接器。
4. 安裝 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
5. 安裝 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
6. 安裝 *基座護蓋*。
7. 安裝 *Secure Digital (SD) 卡*。
8. 安裝 *電池*。
9. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

無線廣域網路 (WWAN) 卡


14

卸下無線廣域網路 (WWAN) 卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 從 WWAN 卡拔下天線纜線。



8. 卸下將 WWAN 卡固定至電腦的螺絲。



9. 將 WWAN 卡從其連接器推出，然後將它從電腦卸下。



安裝無線廣域網路 (WWAN) 卡


1. 將 WWAN 卡以 45 度角插入其連接器中。
2. 裝回並旋緊將 WWAN 卡固定至電腦的螺絲。
3. 將天線纜線分別連接至 WWAN 卡上標示的連接器。
4. 安裝基座護蓋。
5. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
6. 安裝電池。
7. 安裝 *ATG* 連接埠蓋 (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
8. 安裝 *ATG* 手柄 (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
9. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

幣式電池


15

卸下幣式電池


1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 拔下固定至幣式電池的任何天線。



8. 從主機板拔下幣式電池纜線。



9. 將幣式電池從電腦鬆開卸下。



安裝幣式電池


1. 將幣式電池裝回原位。
2. 將幣式電池纜線連接至主機板。
3. 連接固定至幣式電池的任何天線。
4. 安裝基座護蓋。
5. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
6. 安裝電池。
7. 安裝 *ATG* 連接埠蓋(僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
8. 安裝 *ATG* 手柄(僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
9. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

散熱器


16

卸下散熱器


1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 拔下散熱器組件纜線。



8. 鬆開固定散熱器的螺絲。



9. 從系統卸下散熱器組件。



10. 以逆時針方向轉動處理器 Cam 鎖。



11. 從系統卸下處理器。



安裝散熱器

1. 將處理器裝回系統。
2. 以順時針方向轉動處理器 Cam 鎖。
3. 將散熱器組件置於系統中。
4. 旋緊固定散熱器的四顆螺絲。
5. 連接散熱器組件纜線。
6. 安裝基座護蓋。
7. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
8. 安裝電池。
9. 安裝 *ATG* 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
10. 安裝 *ATG* 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
11. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

藍芽卡

17

卸下藍芽卡


1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *硬碟機*。
8. 卸下將藍芽卡固定至電腦的螺絲。



9. 從固定器卸下藍芽卡。



10. 拔下藍芽纜線。



安裝藍芽卡

1. 將藍芽纜線連接至藍芽卡。
2. 裝回並旋緊用來將藍芽卡固定至電腦的螺絲。
3. 安裝硬碟機。
4. 安裝基座護蓋。
5. 安裝 SD 卡。
6. 安裝電池。
7. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
8. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
9. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

鍵盤邊條

18

卸下鍵盤邊條

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 使用塑膠劃線器，將鍵盤邊條從頂緣撬開，使它從電腦鬆開。



3. 沿著邊緣撬起。



4. 鬆開邊條的彈片部分。



5. 輕輕抬起鍵盤邊條，將它從電腦釋放。



安裝鍵盤邊條

1. 將鍵盤邊條對準鍵盤，然後將它輕輕卡回原位。
2. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

鍵盤

19

卸下鍵盤

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 卸下鍵盤邊條。
4. 卸下將鍵盤固定在電腦底部的螺絲。



5. 卸下將鍵盤固定在主機板上的螺絲。



6. 小心將鍵盤翻轉過來並朝顯示器放置。




7. 從主機板拔下鍵盤纜線。




8. 將鍵盤從電腦卸下。




9. 從鍵盤撕下固定鍵盤纜線的膠帶。



10. 解除鎖定纜線固定器。



11. 從鍵盤拔起並卸下鍵盤纜線。



安裝鍵盤

1. 連接鍵盤纜線並使用膠帶將纜線固定至鍵盤。
2. 將鍵盤纜線連接至主機板上的連接器。
3. 裝回將鍵盤固定至電腦的螺絲。
4. 安裝電池。
5. 安裝鍵盤邊條。
6. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

數據機卡

20

卸下數據機卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 卸下鍵盤邊條。
4. 卸下鍵盤。
5. 卸下將數據機卡固定至電腦的螺絲。



6. 從手掌墊底下拉出彈片。



7. 抬起彈片來拔下固定器。



8. 傾斜轉動數據機卡。



9. 從電腦的插槽卸下數據機卡。



10. 從數據機卡拔下數據機纜線並從系統卸下它。



安裝數據機卡


1. 將數據機纜線連接至主機板上的數據機卡。
2. 將數據機卡裝回電腦中的插槽。
3. 旋緊將數據機卡固定至系統的螺絲。
4. 安裝鍵盤邊條。
5. 安裝鍵盤。
6. 安裝電池。
7. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

手掌墊

21

卸下手掌墊組件

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *光碟機*。
8. 卸下 *硬碟機*。
9. 卸下 *WWAN 卡*。
10. 卸下 *藍芽卡*。
11. 卸下 *鍵盤邊條*。
12. 卸下 *鍵盤*。
13. 卸下將手掌墊組件固定至電腦的螺絲。



14. 將系統翻面，卸下將手掌墊組件固定至電腦的螺絲。



15. 從主機板鬆開並拔下 LED、智慧卡、觸控墊、RFID 和 ExpressCard 纜線。



16. 使用塑膠劃線器輕輕撬出掌墊右上角，並沿著劃線器撬至掌墊右側來鬆開卡榫。



17. 繼續使用劃線器沿著手掌墊頂部和左側撬起，直到所有卡榫均鬆開。



18. 以 25 度角抬起頂部，朝螢幕拉起手掌墊，然後從電腦卸下。



安裝手掌墊組件


1. 將手掌墊組件與電腦對齊，然後將它輕輕卡回原位。
2. 裝回並旋緊將手掌墊組件固定至主機板的螺絲。
3. 將 LED、智慧卡、觸控墊、RFID 和 ExpressCard 纜線連接至主機板。
4. 裝回並旋緊將手掌墊組件固定至電腦的螺絲。
5. 安裝鍵盤。
6. 安裝鍵盤邊條。
7. 安裝藍芽卡。
8. 安裝 WWAN 卡。
9. 安裝硬碟機。
10. 安裝光碟機。
11. 安裝基座護蓋。
12. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
13. 安裝電池。
14. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
15. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
16. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

智慧卡讀卡機

22

卸下智慧卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *硬碟機*。
8. 卸下 *鍵盤邊條*。
9. 卸下 *鍵盤*。
10. 卸下 *手掌墊組件*。
11. 從主機板拔下智慧卡讀卡機纜線。



12. 卸下將智慧卡讀卡機板固定至電腦的螺絲。



13. 從電腦卸下智慧卡讀卡機。



安裝智慧卡

1. 將智慧卡讀卡機裝回電腦中的原來位置。
2. 旋緊智慧卡讀卡機的螺絲。
3. 連接主機板上的智慧卡讀卡機纜線。
4. 安裝手掌墊組件。
5. 安裝鍵盤。
6. 安裝鍵盤邊條。
7. 安裝硬碟機。
8. 安裝基座護蓋。
9. 安裝 SD 卡。
10. 安裝電池。
11. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
12. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
13. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

卸下媒體板

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *光碟機*。
7. 卸下 *基座護蓋*。
8. 卸下 *硬碟機*。
9. 卸下 *WWAN 卡*。
10. 卸下 *藍芽卡*。
11. 卸下 *鍵盤邊條*。
12. 卸下 *鍵盤*。
13. 卸下 *手掌墊組件*。
14. 從主機板拔下媒體板纜線。



15. 卸下將媒體板固定至電腦的螺絲。



16. 從電腦卸下媒體板。



安裝媒體板

1. 將媒體板對準電腦中的原來位置。
2. 裝回並旋緊將媒體板固定至電腦的螺絲。
3. 將媒體板纜線連接至主機板。
4. 安裝 ATG 手柄 (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
5. 安裝 ATG 連接埠蓋 (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
6. 安裝手掌墊組件。
7. 安裝鍵盤。
8. 安裝鍵盤邊條。
9. 安裝 WWAN 卡。
10. 安裝藍芽卡。
11. 安裝硬碟機。
12. 安裝光碟機。
13. 安裝基座護蓋。
14. 安裝 SD 卡。
15. 安裝電池。
16. 安裝 ATG 連接埠蓋 (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
17. 安裝 ATG 手柄 (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
18. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

ExpressCard 插槽卡

24

卸下 ExpressCard 插槽卡

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *SD 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *光碟機*。
8. 卸下 *硬碟機*。
9. 卸下 *藍芽卡*。
10. 卸下 *鍵盤邊條*。
11. 卸下 *鍵盤*。
12. 卸下 *手掌墊組件*。
13. 卸下將 ExpressCard 插槽卡固定至電腦的螺絲。



14. 以 45 度角抬起並取出 ExpressCard 插槽。




安裝 ExpressCard 插槽卡

1. 將 ExpressCard 插槽卡對準其插槽。
2. 裝回並旋緊將 ExpressCard 插槽卡固定至電腦的螺絲。
3. 安裝手掌墊組件。
4. 安裝鍵盤。
5. 安裝鍵盤邊條。
6. 安裝藍芽卡。
7. 安裝硬碟機。
8. 安裝光碟機。
9. 安裝基座護蓋。
10. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
11. 安裝電池。
12. 安裝 *ATG* 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
13. 安裝 *ATG* 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
14. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

主機板元件

卸下主機板

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *ExpressCard*。
8. 卸下 *光碟機*。
9. 卸下 *記憶體*。
10. 卸下 *硬碟機*。
11. 卸下 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *WWAN 卡*。
13. 卸下 *幣式電池*。
14. 卸下 *散熱器和處理器*。
15. 卸下 *藍芽卡*。
16. 卸下 *鍵盤邊條*。
17. 卸下 *鍵盤*。
18. 卸下 *數據機卡*。
19. 卸下 *手掌墊組件*。
20. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
21. 從主機板拔下並鬆開喇叭纜線。



22. 從影像纜線固定器卸下螺絲。



23. 卸下影像纜線固定器。



24. 從主機板拔下攝影機和 LED 纜線。



25. 卸下將主機板固定至電腦的螺絲。



26. 將主機板翻面並卸下螺絲。



27. 卸下智慧卡讀卡機纜線、媒體卡纜線和 DC-in 纜線。



28. 從 IO 板拔下主機板。



29. 滑動並從連接埠連接器解除鎖定主機板。



30. 卸下主機板。



安裝主機板

1. 將主機板對準電腦中的原來位置。
2. 將主機板連接至 I/O 板。
3. 將智慧卡讀卡機纜線、媒體卡纜線和 DC-in 纜線連接至主機板。
4. 裝回並旋緊將主機板固定至電腦的螺絲。
5. 將攝影機和 LED 纜線固定並連接至主機板。
6. 裝回影像纜線固定器，然後旋緊將影像纜線固定器固定至主機板的螺絲。
7. 將喇叭纜線連接至主機板。
8. 安裝 *ExpressCard* 插槽卡。
9. 安裝手掌墊組件。
10. 安裝數據機卡。
11. 安裝鍵盤。
12. 安裝鍵盤邊條。
13. 安裝藍芽卡。
14. 安裝散熱器和處理器。
15. 安裝幣式電池。
16. 安裝 WWAN 卡。
17. 安裝 WLAN 卡。
18. 安裝硬碟機。
19. 安裝記憶體。
20. 安裝光碟機。
21. 安裝 *ExpressCard*。
22. 安裝基座護蓋。
23. 安裝 SD 卡。
24. 安裝電池。
25. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
26. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
27. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

喇叭

卸下喇叭

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *ExpressCard*。
8. 卸下 *光碟機*。
9. 卸下 *記憶體*。
10. 卸下 *硬碟機*。
11. 卸下 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *WWAN 卡*。
13. 卸下 *幣式電池*。
14. 卸下 *散熱器和處理器*。
15. 卸下 *藍芽卡*。
16. 卸下 *鍵盤邊條*。
17. 卸下 *鍵盤*。
18. 卸下 *數據機卡*。
19. 卸下 *手掌墊組件*。
20. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
21. 卸下 *主機板*。
22. 從喇叭組件卸下螺絲。



23. 抽出喇叭纜線。



24. 將喇叭從系統卸下。




安裝喇叭

1. 將喇叭裝回系統。
2. 固定喇叭纜線。
3. 旋緊固定喇叭組件的螺絲。
4. 安裝主機板。
5. 安裝 *ExpressCard* 插槽卡。
6. 安裝手掌墊組件。
7. 安裝數據機卡。
8. 安裝鍵盤。
9. 安裝鍵盤邊條。
10. 安裝藍芽卡。
11. 安裝散熱器和處理器。
12. 安裝幣式電池。
13. 安裝 *WWAN* 卡。
14. 安裝 *WLAN* 卡。
15. 安裝硬碟機。
16. 安裝記憶體。
17. 安裝光碟機。
18. 安裝 *ExpressCard*。
19. 安裝基座護蓋。
20. 安裝 *SD* 卡。
21. 安裝電池。
22. 安裝 *ATG* 連接埠蓋(僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
23. 安裝 *ATG* 手柄(僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
24. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。


數據機連接器

卸下數據機連接器


1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *數據機連接器插塞*。
8. 卸下 *ExpressCard*。
9. 卸下 *光碟機*。
10. 卸下 *記憶體*。
11. 卸下 *硬碟機*。
12. 卸下 *WLAN 卡*。
13. 卸下 *WWAN 卡*。
14. 卸下 *幣式電池*。
15. 卸下 *散熱器和處理器*。
16. 卸下 *藍芽卡*。
17. 卸下 *鍵盤邊條*。
18. 卸下 *鍵盤*。
19. 卸下 *數據機卡*。
20. 卸下 *手掌墊組件*。
21. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
22. 卸下 *主機板*。
23. 抽出 *數據機纜線*。




24. 抽出影像和無線天線纜線。




25. 抽出數據機纜線。




26. 拉出數據機對主機板連接器尾端。




27. 從數據機纜線固定器卸下螺絲。



28. 卸下數據機纜線固定器。



29. 從底座拉出數據機纜線組件，卸下整個組件。



安裝數據機連接器

1. 將數據機纜線組件裝回底座。
2. 裝回數據機纜線固定器。
3. 旋緊固定數據機纜線固定器的螺絲。
4. 連接數據機對主機板連接器尾端。
5. 固定數據機纜線。
6. 固定影像和無線天線纜線。
7. 安裝主機板。
8. 安裝 *ExpressCard* 插槽卡。
9. 安裝手掌墊組件。
10. 安裝數據機卡。
11. 安裝鍵盤。
12. 安裝鍵盤邊條。
13. 安裝藍芽卡。
14. 安裝散熱器和處理器。
15. 安裝幣式電池。
16. 安裝 WWAN 卡。
17. 安裝 WLAN 卡。
18. 安裝硬碟機。
19. 安裝記憶體。
20. 安裝光碟機。
21. 安裝 *ExpressCard*。
22. 安裝數據機連接器插塞。
23. 安裝基座護蓋。
24. 安裝 SD 卡。
25. 安裝電池。
26. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
27. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
28. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

輸入/輸出面板

卸下輸入/輸出 (I/O) 板

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *ExpressCard*。
8. 卸下 *光碟機*。
9. 卸下 *記憶體*。
10. 卸下 *硬碟機*。
11. 卸下 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *WWAN 卡*。
13. 卸下 *幣式電池*。
14. 卸下 *散熱器和處理器*。
15. 卸下 *藍芽卡*。
16. 卸下 *鍵盤邊條*。
17. 卸下 *鍵盤*。
18. 卸下 *數據機卡*。
19. 卸下 *手掌墊組件*。
20. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
21. 卸下將 I/O 板固定至電腦的螺絲。



22. 將 I/O 板從電腦卸下。




安裝輸入/輸出 (I/O) 板


1. 將 I/O 板裝回電腦。
2. 旋緊將 I/O 板固定至電腦的螺絲。
3. 安裝主機板。
4. 安裝 *ExpressCard* 插槽卡。
5. 安裝手掌墊組件。
6. 安裝數據機卡。
7. 安裝鍵盤。
8. 安裝鍵盤邊條。
9. 安裝藍芽卡。
10. 安裝散熱器和處理器。
11. 安裝幣式電池。
12. 安裝 *WWAN* 卡。
13. 安裝 *WLAN* 卡。
14. 安裝硬碟機。
15. 安裝記憶體。
16. 安裝光碟機。
17. 安裝 *Express* 卡。
18. 安裝基座護蓋。
19. 安裝 *SD* 卡。
20. 安裝電池。
21. 安裝 *ATG* 連接埠蓋 (僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
22. 安裝 *ATG* 手柄 (僅適用於 E6420 *ATG* 系統)。
23. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

卸下 DC-in 連接埠


1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *ExpressCard*。
8. 卸下 *光碟機*。
9. 卸下 *記憶體*。
10. 卸下 *硬碟機*。
11. 卸下 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *WWAN 卡*。
13. 卸下 *幣式電池*。
14. 卸下 *散熱器和處理器*。
15. 卸下 *藍芽卡*。
16. 卸下 *鍵盤邊條*。
17. 卸下 *鍵盤*。
18. 卸下 *數據機卡*。
19. 卸下 *手掌墊組件*。
20. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
21. 卸下 *主機板*。
22. 卸下固定 DC-in 托架的螺絲。




23. 卸下 DC-in 托架。



24. 從系統卸下 DC-in 纜線。



25. 推入 DC-in 邊條並從系統卸下它。




安裝 DC-In 連接埠

1. 推入 DC-in 邊條並將它裝回系統。
2. 將 DC-in 纜線裝回系統。
3. 插入 DC-in 托架。
4. 旋緊固定 DC-in 托架的螺絲。
5. 安裝主機板。
6. 安裝 *ExpressCard* 插槽卡。
7. 安裝手掌墊組件。
8. 安裝數據機卡。
9. 安裝鍵盤。
10. 安裝鍵盤邊條。
11. 安裝藍芽卡。
12. 安裝散熱器和處理器。
13. 安裝幣式電池。
14. 安裝 WWAN 卡。
15. 安裝 WLAN 卡。
16. 安裝硬碟機。
17. 安裝記憶體。
18. 安裝光碟機。
19. 安裝 *ExpressCard*。
20. 安裝基座護蓋。
21. 安裝 SD 卡。
22. 安裝電池。
23. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
24. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
25. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。


顯示器組件

卸下顯示器組件


1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *ExpressCard*。
8. 卸下 *光碟機*。
9. 卸下 *記憶體*。
10. 卸下 *硬碟機*。
11. 卸下 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *WWAN 卡*。
13. 卸下 *幣式電池*。
14. 卸下 *散熱器和處理器*。
15. 卸下 *藍芽卡*。
16. 卸下 *鍵盤邊條*。
17. 卸下 *鍵盤*。
18. 卸下 *數據機卡*。
19. 卸下 *手掌墊組件*。
20. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
21. 卸下 *主機板*。
22. 卸下 *DC-in 連接埠*。
23. 卸下用來將顯示器組件固定至電腦的螺絲。



24. 抽出天線、影像和攝影機連接器。



25. 抬起整個底部底座，同時透過底部底座向下穿過纜線。



安裝顯示器組件

1. 將顯示器組件對準電腦中的原來位置。
2. 固定天線、影像和攝影機連接器。
3. 安裝 *DC-in* 連接埠。
4. 安裝主機板。
5. 安裝 *ExpressCard* 插槽卡。
6. 安裝手掌墊組件。
7. 安裝數據機卡。
8. 安裝鍵盤。
9. 安裝鍵盤邊條。
10. 安裝藍芽卡。
11. 安裝散熱器和處理器。
12. 安裝幣式電池。
13. 安裝 *WWAN* 卡。
14. 安裝 *WLAN* 卡。
15. 安裝硬碟機。
16. 安裝記憶體。
17. 安裝光碟機。
18. 安裝 *ExpressCard*。
19. 安裝基座護蓋。
20. 安裝 *Secure Digital (SD)* 卡。
21. 安裝電池。
22. 安裝 *ATG* 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
23. 安裝 *ATG* 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
24. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

顯示器鉸接

卸下顯示器鉸接護蓋

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下 *ATG 手柄* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
3. 卸下 *ATG 連接埠蓋* (僅適用於 E6420 ATG 系統)。
4. 卸下 *電池*。
5. 卸下 *Secure Digital 卡*。
6. 卸下 *基座護蓋*。
7. 卸下 *ExpressCard*。
8. 卸下 *光碟機*。
9. 卸下 *記憶體*。
10. 卸下 *硬碟機*。
11. 卸下 *WLAN 卡*。
12. 卸下 *WWAN 卡*。
13. 卸下 *幣式電池*。
14. 卸下 *散熱器和處理器*。
15. 卸下 *藍芽卡*。
16. 卸下 *鍵盤邊條*。
17. 卸下 *鍵盤*。
18. 卸下 *數據機卡*。
19. 卸下 *手掌墊組件*。
20. 卸下 *ExpressCard 插槽卡*。
21. 卸下 *主機板*。
22. 卸下 *DC-in 連接埠*。
23. 卸下 *顯示器組件*。
24. 從左鉸接撬起顯示鉸接護蓋。



25. 從左鉸接卸下顯示鉸接護蓋。



26. 從右鉸接撬起顯示鉸接護蓋。



27. 從右鉸接卸下顯示鉸接護蓋。



安裝顯示器鉸接護蓋

1. 將顯示器鉸接置於正確位置。
2. 將顯示器鉸接護蓋裝回電腦。
3. 安裝顯示器組件。
4. 安裝 DC-in 連接埠。
5. 安裝主機板。
6. 安裝 ExpressCard 插槽卡。
7. 安裝手掌墊組件。
8. 安裝數據機卡。
9. 安裝鍵盤。
10. 安裝鍵盤邊條。
11. 安裝藍芽卡。
12. 安裝散熱器和處理器。
13. 安裝幣式電池。
14. 安裝 WWAN 卡。
15. 安裝 WLAN 卡。
16. 安裝硬碟機。
17. 安裝記憶體。
18. 安裝光碟機。
19. 安裝 ExpressCard。
20. 安裝基座護蓋。
21. 安裝 SD 卡。
22. 安裝電池。
23. 安裝 ATG 連接埠蓋(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
24. 安裝 ATG 手柄(僅適用於 E6420 ATG 系統)。
25. 按照拆裝電腦內部元件之後中的程序進行操作。

顯示器前蓋

32

卸下顯示器前蓋

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 將顯示器前蓋的左緣和右緣撬起。



4. 沿著顯示器前蓋的頂緣和底緣作業。



5. 卸下顯示器前蓋。



安裝顯示器前蓋

1. 將顯示器前蓋裝入系統。
2. 沿著顯示器前蓋的頂緣和底緣作業。
3. 按壓顯示器前蓋的左緣和右緣。
4. 安裝電池。
5. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

顯示板

33

卸下顯示板

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 卸下顯示器前蓋。
4. 卸下將顯示板固定至顯示器組件的螺絲。



5. 翻轉顯示板。



6. 從顯示板撕下低電壓差動訊號 (LVDS) 纜線連接器膠帶。



7. 從顯示板拔下低電壓差動訊號 (LVDS) 纜線。



8. 從顯示器組件卸下顯示板。




安裝顯示板

1. 將顯示板對準顯示器組件上的原來位置。
2. 將低電壓差動訊號 (LVDS) 纜線連接至顯示板。
3. 旋緊將顯示板固定至顯示器組件的螺絲。
4. 安裝 *LCD* 前蓋。
5. 安裝電池。
6. 按照 *拆裝電腦內部元件* 之後中的程序進行操作。

顯示板托架

卸下顯示板托架

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 卸下顯示器前蓋。
4. 卸下顯示板。
5. 卸下顯示板兩側的螺絲，然後卸下顯示板托架。



安裝顯示板托架

1. 裝上顯示板托架並旋緊顯示板兩側的螺絲。
2. 安裝顯示板。
3. 安裝 LCD 前蓋。
4. 安裝電池。
5. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

卸下攝影機

1. 按照 *拆裝電腦內部元件之前* 中的程序進行操作。
2. 卸下電池。
3. 卸下顯示器前蓋。
4. 卸下顯示板。
5. 從攝影機拔下攝影機纜線。



6. 卸下將攝影機固定至顯示器組件的緊固螺絲。




7. 從顯示器組件卸下攝影機。



安裝攝影機

1. 將攝影機模組置於顯示器組件中的原來位置。
2. 旋緊將攝影機固定至顯示器組件的螺絲。
3. 將攝影機纜線連接至攝影機。
4. 安裝顯示板。
5. 安裝顯示器前蓋。
6. 安裝電池。
7. 按照 *拆裝電腦內部元件之後* 中的程序進行操作。

技術規格

 註: 提供的項目可能會因國家/地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的零件規格。若要獲得更多有關電腦組態的資訊, 請按一下**開始** → **說明及支援**, 然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

系統資訊

晶片組	Intel Mobile Express Series 6 晶片組
DRAM 匯流排寬度	64 位元
快閃 EPROM	SPI 32 Mbits
PCIe Gen1 匯流排	100 MHz

處理器

類型	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 系列 (僅適用於 Latitude E6420)• Intel Core i5 系列 (使用 Turbo Boost Technology 2.0)• Intel Core i7 系列 (使用 Turbo Boost Technology 2.0)
L2 快取記憶體	最高 6 MB
外接式匯流排頻率	1333 MHz

記憶體

記憶體連接器	2 個 SODIMM 插槽
記憶體容量	1 GB、2 GB 或 4 GB
記憶體類型	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
最小記憶體	2 GB
最大記憶體	8 GB

音效

類型	4 聲道高傳真音效
控制器	IDT 92HD90
立體聲轉換	24 位元 (類比至數位和數位至類比)
介面:	
內部	高傳真音效
外部	麥克風輸入/立體聲耳機/外接式喇叭連接器
喇叭	2 個
內建喇叭放大器	每聲道 0.5 W (一般)
音量控制	鍵盤功能鍵和程式選單

影像

影像類型	<ul style="list-style-type: none">• 內建於主機板上• 分離式
資料匯流排:	
UMA	內建影像
分離式	<ul style="list-style-type: none">• PCI-E x16 Gen1• PCI-E x16 Gen2
控制器:	
UMA	
Latitude E6420	Intel HD 圖形卡
Latitude E6420 ATG	Intel HD 圖形卡 3000
分離式	NVIDIA NVS 4200M 分離式圖形卡 (512 MB DDR3)

通訊

網路配接器	10/100/1000 Mbps 乙太網路 LAN
無線	內建無線區域網路 (WLAN) 和無線廣域網路 (WWAN)

連接埠和連接器

音效	一個麥克風連接器/立體聲耳機/外接式喇叭連接器
影像	<ul style="list-style-type: none">• 一個 15 插腳 VGA 連接器• 一個 19 插腳 HDMI 連接器
網路配接器	一個 RJ-45 連接器
USB	三個 4 插腳 USB 2.0 相容連接器和一個 eSATA/USB 2.0 相容連接器
記憶卡讀卡器	一個 5 合 1 記憶卡讀卡器

無接點智慧卡

支援的智慧卡/技術	ISO14443A — 106 kbps、212 kbps、424 kbps 和 848 kbps ISO14443B — 106 kbps、212 kbps、424 kbps 和 848 kbps ISO15693 HID iClass FIPS201 NXP Desfire
-----------	---

顯示器

類型	白光發光二極體 (WLED) 顯示器
大小	14.0 吋高解析度 (HD)
可使用區域 (X/Y)	309.40 公釐 x 173.95 公釐
尺寸:	
高度	192.50 公釐 (7.58 吋)
寬度	324.00 公釐 (12.76 吋)
對角線	355.60 公釐 (14.00 吋)
最大解析度	263 K 色時為 1366 x 768
最大亮度	
Latitude E6420	200 nits
Latitude E6420 ATG	730 nits
操作角度	0° (闔上) 至 135°
更新頻率	60 Hz

顯示器

最小檢視角度:

Latitude E6420

水平 +/- 40°

垂直 +10°/-30°

Latitude E6420 ATG

水平 +/- 50°

垂直 +/- 40°

像素距離 0.2265 公釐

鍵盤

按鍵數 美國: 86 鍵, 英國: 87 鍵, 巴西: 87 鍵和
日本: 90 鍵

配置 QWERTY/AZERTY/Kanji

觸控墊

可使用區域:

X 軸 80.00 公釐

Y 軸 40.70 公釐

電池

類型

- 4 芯「智慧型」鋰電池 (僅適用於 Latitude E6420)
- 6 芯「智慧型」鋰電池
- 9 芯「智慧型」鋰電池

尺寸:

4 芯和 6 芯

厚度 48.08 公釐 (1.90 吋)

高度 20.00 公釐 (0.79 吋)

寬度 208.00 公釐 (8.19 吋)

電池

9 芯

厚度	71.79 公釐 (2.83 吋)
高度	20.00 公釐 (0.79 吋)
寬度	214.00 公釐 (8.43 吋)

重量:

6 芯	345.00 克 (0.76 磅)
9 芯	524.00 克 (1.16 磅)

6 芯電池在電腦關機的充電時間 大約 1 小時可充電 80% 的電量，2 小時可充電 100% 的電量。

電壓

4 芯	14.80 VDC
6 芯和 9 芯	11.10 VDC

溫度範圍

Latitude E6420

作業時	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
未作業時	- 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)

Latitude E6420 ATG

作業時	0 °C 至 60 °C (32 °F 至 140 °F)
未作業時	-51 °C 至 71 °C (-59 °F 至 159 °F)

幣式電池 3 V CR2032 鋰幣式電池

交流電變壓器

	Latitude E6420	Latitude E6420 ATG
類型	65 W、90 W 和 150 W	90 W
	 註: 65 W 交流電變壓器僅適用於內建影像卡的電腦。	
輸入電壓	100 VAC 至 240 VAC	100 VAC 至 240 VAC

交流電變壓器

輸入電流 (最大)	1.50 A/1.60 A/1.70 A/ 2.10 A	1.50 A/1.60 A/1.70 A
輸入頻率	50 Hz 至 60 Hz	50 Hz 至 60 Hz
輸出功率	65 W、90 W 和 150 W	90 W
輸出電流	3.34 A、4.62 A 和 7.70 A (連續)	4.62 A (連續)
額定輸出電壓	19.5 +/- 1.0 VDC	19.5 +/- 1.0 VDC
溫度範圍		
作業時	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
未作業時	- 40 °C 至 70 °C (- 40 °F 至 158 °F)	- 40 °C 至 70 °C (- 40 °F 至 158 °F)

實機尺寸

Latitude E6420

高度	26.90 公釐至 32.40 公釐 (1.06 吋至 1.27 吋)
寬度	352.00 公釐 (13.86 吋)
厚度	241.00 公釐 (9.49 吋)
重量 (含 4 芯電池)	2.07 公斤 (4.56 磅)

Latitude E6420 ATG

高度	29.00 公釐至 37.70 公釐 (1.14 吋至 1.48 吋)
寬度	357.30 公釐 (14.07 吋)
厚度	246.50 公釐 (9.70 吋)
重量 (包括 6 芯電池和擴充槽)	2.69 公斤 (5.93 磅)

環境參數

溫度：

Latitude E6420

作業時	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
-----	------------------------------

環境參數

存放時 - 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)

Latitude E6420 ATG

作業時 0 °C 至 60 °C (32 °F 至 140 °F)*

存放時 -51 °C 至 71 °C (-59 °F 至 159 °F)

* 測試的規格不含光碟機

相對濕度 (最大):

作業時 10 % 至 90 % (非冷凝)

存放時 5 % 至 95 % (非冷凝)

海拔高度 (最大):

作業時 - 15.2 公尺至 3048 公尺 (- 50 呎至 10,000 呎)

未作業時 - 15.2 公尺至 10,668 公尺 (- 50 呎至 35,000 呎)

空氣中懸浮污染物級別 G1 (按照 ISA-71.04 - 1985 的定義)

設定概觀

系統設定可讓您：

- 在新增、變更或卸下任何電腦硬體之後，變更系統組態資訊。
- 設定或變更使用者可選的選項，例如使用者密碼。
- 讀取目前記憶體容量，或者設定已安裝的硬碟機類型。

使用系統設定之前，建議您記下系統設定的螢幕資訊，以備將來參考。



警告：除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更此程式的設定。某些變更可能會導致電腦工作異常。

進入系統設定

1. 開啟 (或重新啟動) 電腦。
2. 當螢幕上出現藍色 DELL 徽標時，您必須等待 F2 提示出現。
3. 一旦顯示 F2 提示，請立即按 <F2> 鍵。



註：F2 提示表示鍵盤已初始化。此提示會很快出現，因此您必須等待它顯示，然後按 <F2> 鍵。如果您在提示前按 <F2> 鍵，該按鍵動作將無效。

4. 如果您未立即按下並已出現作業系統徽標，請繼續等待直到出現 Microsoft Windows 桌面，然後再關閉電腦重試。

系統設定程式選單


下列章節將說明系統設定程式的選單選項：


General (一般)

選項	說明
系統資訊	此部分列出電腦的主要硬體功能。 <ul style="list-style-type: none">• 系統資訊• Memory Information (記憶體資訊)• Processor Information (處理器資訊)• Device Information (裝置資訊)

選項	說明
Battery Information (電池資訊)	顯示電池狀態，以及連接至電腦的交流電變壓器類型。
Boot Sequence (啟動順序)	<p>可讓您變更電腦嘗試尋找作業系統的順序。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive (軟碟機) • Internal HDD (內部硬碟) • USB Storage Device (USB 儲存裝置) • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW 光碟機) • Onboard NIC (機載 NIC) • Cardbus NIC <p>您也可以選擇 Boot List (啟動清單) 選項。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (傳統) • UEFI
Date/Time (日期/時間)	可讓您變更日期和時間。






System Configuration (系統組態)


選項	說明
 註: System Configuration (系統組態) 包含與內建系統裝置相關的選項和設定。根據您的電腦和安裝的裝置，此部分列出的項目不一定會出現。	
Integrated NIC (內建 NIC)	<p>可讓您設定內建網路控制器。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • Enabled (已啟用) • Enabled w/PXE (啟用 w/PXE) <p>預設設定：Enabled w/PXE (啟用 w/PXE)</p>
System Management (系統管理)	<p>可讓您控制系統管理機制。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • DASH/ASF 2.0 <p>預設設定：DASH/ASF 2.0</p>
Parallel Port (並列埠)	可讓您設定擴充基座上的並列埠。選項包括：

選項	說明
Serial Port (序列埠)	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • AT • PS2 • ECP <p>預設設定: AT</p> <p>可讓您設定內建序列埠。選項包括:</p>
SATA Operation (SATA 作業)	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • COM1 • COM2 • COM3 • COM4 <p>預設設定: COM1</p> <p>可讓您設定內部 SATA 硬碟機控制器。選項包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • ATA • AHCI • RAID On (RAID 開啟) <p>預設設定: RAID On (RAID 開啟)</p> <p> 註: SATA 設為支援 RAID 模式。</p>
USB Controller (USB 控制器)	<p>可讓您控制 USB 控制器。選項包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (啟用啟動支援) • Enable External USB Port (啟用外接式 USB 連接埠) <p>預設設定: Enable USB Controller (啟用 USB 控制器) 和 Enable External USB Port (啟用外接式 USB 連接埠)</p>
Miscellaneous Devices (其他裝置)	<p>可讓您啟用或停下列裝置:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Modem (內建數據機) • Microphone (麥克風) • eSATA Ports (eSATA 連接埠) • Hard Drive Free Fall Protection (硬碟機摔落保護)

選項	說明
Keyboard illumination (鍵盤照明)	<ul style="list-style-type: none"> • Module Bay (模組凹槽) • ExpressCard • Camera (攝影機) <p>您也可以啟用或停用：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media Card and 1394 (媒體卡和 1394) • Enable Media Card only (僅啟用媒體卡) • Disable Media Card and 1394 (停用媒體卡和 1394) <p>預設設定：Media Card and 1394 (媒體卡和 1394)</p>
Drives (磁碟機)	<p>可讓您設定鍵盤照明功能。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • Level is 25% (亮度為 25%) • Level is 50% (亮度為 50%) • Level is 75% (亮度為 75%) • Level is 100% (亮度為 100%) <p>預設設定：Level is 25% (亮度為 25%)</p> <p>可讓您設定內建 SATA 磁碟機。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 • SATA-4 • SATA-5 <p>預設設定：啟用所有磁碟機。</p>
影像	
選項	說明
LCD Brightness (LCD 亮度)	<p>可讓您根據電源 (On Battery (使用電池) 和 On AC (使用交流電)) 設定顯示器亮度。</p>
Enable Optimus (啟用 Optimus)	<p>此選項可啟用或停用僅適用於 Windows 7 的 Nvidia Optimus 技術。</p>

Security (安全保護)

選項	說明
Admin Password (管理員密碼)	<p>可讓您設定、變更或刪除管理員 (admin) 密碼。</p> <p> 註: 在設定系統密碼或硬碟機密碼之前，必須先設定管理員密碼。</p> <p> 註: 刪除管理員密碼也會自動刪除系統密碼和硬碟機密碼。</p> <p> 註: 成功的密碼變更會立即生效。</p> <p>預設設定: Not set (未設定)</p>
System Password (系統密碼)	<p>可讓您設定、變更或刪除系統密碼。</p> <p> 註: 成功的密碼變更會立即生效。</p> <p>預設設定: Not set (未設定)</p>
Internal HDD-0 Password (內部 HDD-0 密碼)	<p>可讓您設定或變更系統的內部硬碟機。</p> <p> 註: 成功的密碼變更會立即生效。</p> <p>預設設定: Not set (未設定)</p>
Password Bypass (密碼略過)	<p>可讓您啟用或停用略過系統和內部 HDD 密碼 (如果已設定) 的權限。選項包括:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disabled (已停用)• Reboot bypass (重新啟動略過) <p>預設設定: Disabled (已停用)</p>
Password Change (密碼變更)	<p>可讓您在已設定管理員密碼的情況下，啟用或停用對系統密碼和硬碟機密碼的變更權限。</p> <p>預設設定: Allow Non-Admin Password Changes (允許無 Admin 密碼變更) 已選取</p>
Strong Password (增強式密碼)	<p>可讓您執行此選項，一律設定增強式密碼。</p> <p>預設設定: Disabled (已停用)</p>
OROM Keyboard Access (OROM 鍵盤存取)	<p>可讓您設定在開機期間使用熱鍵存取 Option ROM (選用 ROM 組態) 畫面。選項包括:</p> <ul style="list-style-type: none">• Enable (啟用)• One Time Enable (單次啟用)

選項	說明
TPM Security (TPM 安全保護)	<ul style="list-style-type: none"> • Disable (停用) 預設設定: Enable (啟用) 可讓您在 POST 啟間啟用可信賴平台模組 (TPM)。 預設設定: Disabled (已停用)
Computrace (R)	可讓您啟動或停用選用的 Computrace 軟體。選項包括: <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (關閉) • Disable (停用) • Activate (啟動)
CPU XD Support (CPU XD 支援)	 註: Activate (啟動) 和 Disable (停用) 選項將可永久啟動或停用此功能, 而且不允許做進一步變更。 預設設定: Deactivate (關閉)
Non-Admin Setup Changes (無 Admin 設定變更)	可讓您啟用處理器的 Execute Disable (執行停用) 模式。 預設設定: Enabled (已啟用) 可讓您決定當管理員密碼設定時, 是否允許變更設定選項。如果選擇停用, 管理員密碼會鎖定設定選項。 預設設定: Disabled (已停用)
Password Configuration (密碼組態)	可讓您決定管理員和系統密碼的最小和最大長度。
Admin Setup Lockout (管理員設定鎖定)	當設定管理員密碼時, 可讓您停用使用者進入設定的權限。 預設設定: Disabled (已停用)

Performance (效能)

選項	說明
Multi Core Support (多核心支援)	可讓您啟用或停用處理器的多核心支援。選項包括: <ul style="list-style-type: none"> • All (所有) • 1 • 2 預設設定: All (所有)

選項	說明
Intel SpeedStep	可讓您啟用或停用 Intel SpeedStep 功能。 預設設定: Enabled (已啟用)
C-States Control (C 狀態控制)	可讓您啟用或停用其他的處理器睡眠狀態。 預設設定: C states (C 狀態)、C3、C6、Enhanced C-states (增強的 C 狀態) 和 C7 選項已選取/啟用。
Limit CPUID (限制 CPUID)	可讓您限制處理器標準 CPUID 函數支援的最大值。 預設設定: Enable CPUID Limit (啟用 CPUID 限制)
Intel TurboBoost	可讓您啟用或停用處理器的 Intel TurboBoost 模式。 預設設定: Enabled (已啟用)
HyperThread Control (HyperThread 控制)	可讓您啟用或停用處理器的 HyperThreading。 預設設定: Enabled (已啟用)

Power Management (電源管理)

選項	說明
AC Behavior (AC 行為)	可讓您啟用或停用在連接交流電變壓器時電腦自動開機的行為。 預設設定: Wake on AC (連接至交流電時喚醒) 未選取。
Auto On Time (自動開機時間)	可讓您設定電腦必須自動開機的時間。 選項包括: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已停用) • Every Day (每天) • Weekdays (工作日) 預設設定: Disabled (已停用)
USB Wake Support (USB 喚醒支援)	可讓您啟用 USB 裝置將系統從待機狀態喚醒的功能。 預設設定: Disabled (已停用)



註: 只有當連接交流電變壓器時，才能使用此功能。如果在待命狀態期間拔下交流電變壓器，將會中斷所有 USB 連接埠的供電，以節省電池電能。

Wireless Radio Control (無線電控制)

可讓您啟用或停用自動從有線或無線網路切換的功能，不受實體連線的影響。

預設設定：**Control WLAN radio (控制 WLAN 無線電)** 和 **Control WWAN radio (控制 WWAN 無線電)** 選項已選取。

Wake on LAN/WLAN (透過 LAN/WLAN 喚醒)

此欄位可讓電腦從關機狀態 (由特殊 LAN 訊號觸發) 或從休眠狀態 (由特殊無線 LAN 訊號觸發) 開機。從待命狀態喚醒不會受到此設定的影響，且必須在作業系統中啟用。只有當電腦連接交流電時，才能使用此功能。

- Disabled (已停用) - 當系統從 LAN 或無線 LAN 接收到喚醒訊號時，不允許系統透過特殊的 LAN 訊號開機。
- LAN Only (僅 LAN) - 允許系統透過特殊的 LAN 訊號開機。
- WLAN Only (僅 LAN) - 允許系統透過特殊的 WLAN 訊號開機。
- LAN or WLAN (LAN 或 WLAN) — 允許透過特殊 LAN 或無線 LAN 訊號開機。

預設設定：**Disabled (已停用)**

ExpressCharge

可讓您啟用或停用 ExpressCharge 功能。選項包括：

- Standard (標準)
- ExpressCharge

預設設定：**ExpressCharge**

POST Behavior (POST 行為)

選項

說明

Adapter Warnings (變壓器警告)

可讓您啟用或停用在某些電源變壓器時發出的系統設定 (BIOS) 警告訊息。

預設設定：**Enable Adapter Warnings (啟用變壓器警告)** 已選取。

選項	說明
Keypad (Embedded) (鍵台 [內嵌])	<p>可讓您選擇以下一或兩種方式，來啟用內嵌於內建鍵盤的鍵台。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fn Key Only (僅 Fn 鍵) • By Num Lk (透過 Num Lk) <p>預設設定：Fn Key Only (僅 Fn 鍵)</p>
Mouse/Touchpad (滑鼠/觸控墊)	<p>可讓您定義系統處理滑鼠和觸控墊輸入的方式。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serial Mouse (序列滑鼠) • PS2 Mouse (PS2 滑鼠) • Touchpad/PS-2 Mouse (觸控墊/PS-2 滑鼠) <p>預設設定：Touchpad/PS-2 Mouse (觸控墊/PS-2 滑鼠)</p>
Numlock Enable (Numlock 啟用)	<p>可讓您在電腦開機時啟用 Numlock 選項。</p> <p>預設設定：Enable Numlock (啟用 Numlock) 已選取。</p>
Fn Key Emulation (Fn 鍵模擬)	<p>可讓您設定使用 <Scroll Lock> 鍵來模擬 <Fn> 鍵功能的選項。</p> <p>預設設定：Enable Fn Key Emulation (啟用 Fn 鍵模擬) 已選取。</p>
POST Hotkeys (POST 熱鍵)	<p>可讓您啟用顯示登入畫面訊息，指出存取系統設定選項功能表的按鍵順序。</p> <p>預設設定：Enable F12 Boot Option Menu (啟用 F12 啟動選項選單) 已選取。</p>
Fastboot (快速啟動)	<p>可讓您設定加速啟動程序的選項。選項包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (最小) • Thorough (完整) • Auto (自動) <p>預設設定：Thorough (完整)</p>


Virtualization Support (虛擬支援)

選項	說明
Virtualization (虛擬)	可讓您啟用或停用 Intel Virtualization Technology。 預設設定： Enable Intel Virtualization Technology (啟用 Intel Virtualization Technology) 已選取。
VT for Direct I/O (適用於 Direct I/O 的 VT)	可讓您啟用或停用適用於 I/O 的虛擬技術。 預設設定： Disabled (已停用) 已選取。
Trusted Execution (可信賴執行)	此選項可指定測量虛擬機器監視器 (MVM) 是否可使用 Intel 可信賴執行技術提供的附加硬體功能。TPM 虛擬化技術和 Virtualization Technology for Direct I/O 都必須啟用才能使用此功能。 預設設定： Disabled (已停用) 已選取。

無線

選項	說明
Wireless Switch (無線開關)	可讓您設定無線開關可控制的無線裝置。選項包括： <ul style="list-style-type: none">• WWAN• WLAB• Bluetooth (藍芽) 預設設定：所有選項已選取。
Wireless Device Enable (無線裝置啟用)	可讓您啟用或停用無線裝置。 預設設定：所有選項已選取。

Maintenance (維修)

選項	說明
Service Tag (服務標籤)	顯示電腦的服務標籤。  註： 如果尚未對此系統設定服務標籤，當使用者進入 BIOS 時，電腦將會自動叫出此畫面。將會提示您輸入服務標籤。
Asset Tag (資產標籤)	顯示資產標籤。

System Logs (系統記錄)

選項	說明
BIOS Events (BIOS 事件)	可讓您檢視和清除系統設定 (BIOS) POST 事件。
DellDiag Events (DellDiag 事件)	可讓您檢視和清除 DellDiag 事件。
Thermal Events (熱事件)	可讓您檢視和清除熱事件。
Power Events (電源事件)	可讓您檢視和清除電源事件。

診斷 LED 代碼

下表列出當電腦無法完成開機自我測試時，可能顯示的 LED 代碼。

外觀			說明	下個步驟
				
儲存 LED	電源 LED	無線 LED		
閃爍	穩定亮起	穩定亮起	微控制器是負責處理系統對處理器的控制。如未偵測到處理器，便會持續出現此代碼。	裝回處理器。
穩定亮起	閃爍	穩定亮起	已偵測到記憶體但是發生錯誤。	<ol style="list-style-type: none"> 重新安裝記憶體。 如果安裝了兩個模組，請先卸下一個，然後在另一個插槽中插入一個。如果兩個插槽中都有兩個模組，請先卸掉一個，然後在另一個插槽中插入一個。 裝回記憶體。 裝回主機板。
閃爍	閃爍	閃爍	主機板錯誤	裝回主機板。
閃爍	閃爍	穩定亮起	影像卡錯誤	裝回主機板。
閃爍	閃爍	熄滅	鍵盤錯誤	<ol style="list-style-type: none"> 重新連接鍵盤纜線。 裝回鍵盤。
閃爍	熄滅	閃爍	USB 控制器錯誤	拔下 USB 裝置 (如果有的話)
穩定亮起	閃爍	閃爍	SODIMM 未安裝	<ol style="list-style-type: none"> 安裝支援的記憶體模組。 如果已安裝記憶體，請重新安裝每個插槽中的記憶體模組，逐一對每個插槽進行安裝。


外觀	說明	下個步驟
閃爍 穩定亮起	顯示板錯誤	<ol style="list-style-type: none"> 3. 請使用另一部電腦上已知功能正常的記憶體，或更換記憶體。 4. 裝回主機板。
熄滅 閃爍	數據機錯誤	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新連接顯示器纜線。 2. 裝回顯示板。 3. 裝回影像卡/主機板。
熄滅 閃爍	數據機錯誤	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新安裝數據機。 2. 裝回數據機。 3. 裝回主機板。


電池狀態指示燈

如果電腦已連接至電源插座，電池指示燈可能會呈現以下幾種狀態：

- **交替閃爍琥珀色和藍色指示燈** — 筆記型電腦已連接未經驗證或不支援的非 Dell 交流電變壓器。
- **交替閃爍琥珀色和持續亮起藍色指示燈** — 在連接交流電變壓器下，電池發生暫時性故障。
- **持續閃爍琥珀色指示燈** — 在連接交流電變壓器下，電池發生嚴重故障。
- **指示燈熄滅** — 在連接交流電變壓器下，電池已充飽電力。
- **藍色指示燈亮起** — 在連接交流電變壓器下，電池正在充電。

裝置狀態指示燈

 在電腦開放時亮起，在電腦處於電源管理模式時閃爍。

 在電腦讀取或寫入資料時亮起。

 持續亮起或閃爍以指示電池電量狀態。

 在啟用無線網路時亮起。

與 Dell 公司聯絡



註: 如果無法連線網際網路, 則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異, 某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡:

1. 上網到 support.dell.com。
2. 選擇您的支援類別。
3. 如果您不是美國地區的客戶, 請在網頁最下方選擇國家/地區代碼, 或選擇 **All** (全部) 查看更多選擇。
4. 根據您的需求選擇適當的服務或支援連結。