

# Latitude 14

7000 Series


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Guida introduttiva rapida  
Guia de iniciação rápida  
Guía de inicio rápido



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione  
Ligar o transformador e premir o botão Ligar  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



## 2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10  
Terminare l'installazione di Windows 10  
Concluir a configuração do Windows 10  
Finalice la configuración de Windows 10

### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Connettere alla rete  
Estabelecer ligação à rede | Conéctese a una red



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.
- N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.
- NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



## Locate Dell apps


Localiser les applications Dell | Localizzare le app Dell  
Localizar aplicações Dell | Localice las aplicaciones Dell



### SupportAssist

### Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Verificare e aggiornare il computer  
Verificar e atualizar o computador  
Busque actualizaciones para su equipo



## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Supporto prodotto e manuali  
Suporte de produtos e manuais  
Soporte del producto y manuales

## Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell  
Contactar a Dell | Póngase en contacto con Dell

## Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza  
Regulamentos e segurança | Normativa y seguridad

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello di conformità alle normative  
Modelo regulamentar | Modelo normativo

## Regulatory type

Type réglementaire | Tipo di conformità  
Tipo regulamentar | Tipo normativo

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer  
Modelo do computador | Modelo de equipo

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P61G**

**P61G001**

**Latitude 14-7470/E7470**

# Features

Caractéristiques | Funzioni | Funcionalidades | Funciones



1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Track stick/track pad (optional)
24. Security-cable slot
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Port réseau
2. Port HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (pour les modèles à écran tactile uniquement)
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Ports USB 3.0 (2)
8. Port d'alimentation
9. Microphones (pour les modèles à écran non tactile uniquement)
10. Bouton d'alimentation
11. Fente pour carte SIM (en option)
12. Port USB 3.0 avec PowerShare
13. Lecteur de carte mémoire
14. Port pour casque

15. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Voyant d'état de la batterie
18. Voyant d'activité du disque dur
19. Voyant d'état de l'alimentation
20. Haut-parleurs
21. pavé tactile
22. Lecteur de carte à puce (en option)
23. Dispositif de pointage/Pavé tactile (en option)
24. Emplacement pour câble de sécurité
25. Port d'ancrage
26. Étiquette de numéro de série

1. Conector de rede
2. Conector HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfones (apenas em ecrã táctil)
5. Câmera
6. Luz de estado da câmara
7. Conectores USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentação
9. Microfones (apenas em ecrã não-táctil)
10. Botão Ligar
11. Entrada SIM (opcional)
12. Entrada USB 3.0 com PowerShare
13. Leitor de cartões de memória
14. Conector para auscultadores

15. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Luz de estado da bateria
18. Luz de actividade da unidade de disco rígido
19. Luz de estado de alimentação
20. Altifalantes
21. Painel táctil
22. Leitor de smart card (opcional)
23. Track stick/track pad (opcional)
24. Ranhura do cabo de segurança
25. Conector de ancoragem
26. Etiqueta de serviço



0C88w4A04

16. Lector de huellas dactilares (opcional)
17. Indicador luminoso del estado de la batería
18. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
19. Indicador luminoso de estado de alimentación
20. Altavoces
21. Superficie táctil
22. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
23. Mando/panel de seguimiento (opcional)
24. Ranura del cable de seguridad
25. Conector de acoplamiento
26. Etiqueta de servicio