

Dell Vostro 3460

Brukerveiledning

Forskriftsmessig modell: P34G
Forskriftmessig type: P34G001



Merknader, forholdsregler og advarsler



MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.



FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.



ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2012 Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensiert for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2012 - 06

Rev. A00

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----------|
| Merknader, forholdsregler og advarsler..... | 2 |
| Kapittel 1: Arbeide inne i datamaskinen..... | 5 |
| Før du arbeider inne i datamaskinen..... | 5 |
| Slå av datamaskinen..... | 6 |
| Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen..... | 6 |
| Kapittel 2: Fjerne og installere komponenter..... | 9 |
| Anbefalte verktøy..... | 9 |
| Ta ut SD-kortet..... | 9 |
| Sette inn SD-kortet..... | 9 |
| Ta ut batteriet..... | 9 |
| Montere batteriet..... | 10 |
| Ta av bunndekslet..... | 10 |
| Montere bunndekslet..... | 12 |
| Ta ut minnet..... | 12 |
| Sette inn minnet..... | 12 |
| Ta ut den optiske stasjonen..... | 13 |
| Sette inn den optiske stasjonen..... | 14 |
| Ta ut harddisken..... | 14 |
| Sette inn harddisken..... | 16 |
| Ta av tastaturet..... | 16 |
| Montere tastaturet..... | 18 |
| Fjerne håndleddstøtten..... | 18 |
| Montere håndleddstøtten..... | 23 |
| Ta ut det trådløse lokalnettkartet (WLAN)..... | 23 |
| Sette inn det trådløse lokalnettkartet (WLAN)..... | 24 |
| Ta av skjermenheten..... | 24 |
| Montere skjermenheten..... | 25 |
| Ta av skjermens hengseldeksel..... | 25 |
| Sette på skjermens hengseldeksel..... | 26 |
| Ta av skjermrammen..... | 27 |
| Montere skjermrammen..... | 27 |
| Ta av skjermpanelet..... | 27 |
| Montere skjermpanelet..... | 29 |
| Ta ut strømkontakten..... | 29 |
| Montere strømkontakten..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| Ta ut kameraet..... | 30 |
| Montere kameraet..... | 30 |
| Ta av varmeavledeviften..... | 31 |
| Sette på varmeavledeviften..... | 31 |
| Ta ut hovedkortet..... | 32 |
| Sette inn hovedkortet..... | 34 |
| Ta ut knappcellebatteriet..... | 34 |
| Sette inn knappcellebatteriet..... | 35 |
| Ta ut varmeavlederen..... | 35 |
| Sette inn varmeavlederen..... | 36 |
| Ta av høytalerne..... | 36 |
| Montere høytalerne..... | 37 |
| Ta ut prosessormodulen..... | 37 |
| Sette inn prosessoren..... | 38 |
| Ta ut mini-SATA-kortet..... | 38 |
| Montere mini-SATA-kortet..... | 39 |
| Ta ut USB-datterkortet..... | 39 |
| Sette inn USB-datterkortet..... | 41 |
| Kapittel 3: Systemoppsett..... | 43 |
| Oppstartsrekkefølge..... | 43 |
| Navigeringsknapper..... | 43 |
| Alternativer i System Setup (Systemoppsett)..... | 44 |
| Oppdatere BIOS | 48 |
| System- og installeringsspassword..... | 48 |
| Tildele et system- installeringsspassword..... | 49 |
| Slette eller endre et eksisterende system og/eller installasjonspassword..... | 49 |
| Kapittel 4: Diagnostikk..... | 51 |
| Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)-diagnostikk..... | 51 |
| Kapittel 5: Feilsøke datamaskinen din..... | 53 |
| Enhetsstatuslamper..... | 53 |
| Batteristatuslamper..... | 53 |
| Diagnostiske lydsignaler..... | 53 |
| Kapittel 6: Spesifikasjoner..... | 55 |
| Kapittel 7: Kontakte Dell | 61 |

Arbeide inne i datamaskinen

Før du arbeider inne i datamaskinen

Følg disse sikkerhetsreglene for å beskytte datamaskinen mot mulig skade og ivareta din egen sikkerhet. Hvis ikke annet er angitt, forutsetter hver av prosedyrene i dette dokumentet følgende:

- Du har utført trinnene i Arbeide inne i datamaskinen.
- Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- En komponent kan byttes ut eller – hvis den er kjøpt separat – monteres ved å utføre trinnene for demontering av komponenten i motsatt rekkefølge.

 **ADVARSEL:** Før du arbeider inne i datamaskinen må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Se mer informasjon om gode arbeidsvaner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **FORSIKTIG:** Mange reparasjoner kan bare utføres av en autorisert servicetekniker. Du bør bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som tillates i produktdokumentasjonen, eller angis på Internett eller av telefonservice- og støtteteamet. Skader som oppstår på grunn av reparasjoner som ikke er autorisert av Dell, dekkes ikke av garantien. Les og følg sikkerhetsanvisningene som følger med produktet.

 **FORSIKTIG:** Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.

 **FORSIKTIG:** Vær forsiktig når du håndterer komponenter og kort. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortene i kantene eller i festebraketten av metall. Komponenter som for eksempel prosessoren, må holdes i kantene og ikke i pinnene.

 **FORSIKTIG:** Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller uttrekkstappen, ikke i selve kabelen. Enkelte kabler har kontakter med sperretapper. Hvis du kobler fra denne typen kabel, må du presse inn sperretappene før du kobler fra kabelen. Når du trekker kontakter fra hverandre, må du trekke dem rett og jevnt ut for å unngå å bøye kontaktpinnene. Når du skal koble til en kabel, må du først kontrollere at begge kontaktene er riktig orientert og innrettet.

 **MERK:** Fargen på datamaskinen og enkelte komponenter kan se annerledes ut enn det som er vist i dette dokumentet.

For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
2. Slå av datamaskinen (se [Slå av datamaskinen](#)).
3. Hvis datamaskinen er koblet til en forankringsenhet (forankret), for eksempel mediebasen eller batterimodulen, må du koble den fra.
4. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.

5. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømmuttakene.
 6. Lukk skjermen og snu datamaskinen opp-ned på et plant arbeidsunderlag.
-  **MERK:** For å unngå skade på hovedkortet må du ta ut hovedbatteriet før du reparerer datamaskinen.
7. Ta ut hovedbatteriet.
 8. Snu datamaskinen opp-ned.
 9. Åpne skjermen.
 10. Trykk på strømknappen for å jorde hovedkortet.
-  **FORSIKTIG:** For å unngå elektriske støt må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner dekselet.
-  **FORSIKTIG:** Før du berører noe inne i datamaskinen bør du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, f.eks metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider bør du ved jevne mellomrom berøre en ulakkert metallflate for å utlade statisk elektrisitet som kan skade de interne komponentene.
11. Ta alle installerte ExpressCard- eller Smart-kort ut av de aktuelle sporene.

Slå av datamaskinen

 **FORSIKTIG:** Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt eventuelle åpne programmer før du slår av datamaskinen hvis du vil unngå å miste data.

1. Slå av operativsystemet:
 - I Windows 7:
Klikk på Start , og klikk deretter på **Avslutt**.
 - I Windows Vista:
Klikk på Start , og klikk deretter på pilen nederst til høyre på **Start**-menyen som vist nedenfor, og deretter på **Avslutt**.
- 
- I Windows XP:
Klikk på **Start** → **Slå av datamaskinen** → **Avslutt**. Datamaskinen slås av etter at prosessen med å slå av operativsystemet er fullført.
 2. Kontroller at datamaskinen og alt tilkoblet utstyr er slått av. Hvis ikke datamaskinen og tilkoblet utstyr ble slått av automatisk da operativsystemet ble avsluttet, må du holde inne på-/av-knappen i cirka fire sekunder for å slå det av.

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort, kabler osv. før du slår på datamaskinen.

 **FORSIKTIG:** Bruk kun batterieret som er beregnet på den bestemte Dell-datamaskinen for å unngå skade på datamaskinen. Ikke bruk batterier som er beregnet på andre Dell-datamaskiner.

1. Koble til eksternt utstyr, f.eks. portreplikator, batteriskive eller mediebase, og sett på plass eventuelle kort som ExpressCard.
2. Koble eventuelle telefon- eller nettverkskabler til datamaskinen.



FORSIKTIG: Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

3. Sett inn batteriet.
4. Koble datamaskinen og alle tilkoblede enheter til stikkontaktene.
5. Slå på datamaskinen.

Fjerne og installere komponenter

Denne delen gir detaljert informasjon om hvordan du kan fjerne og installere komponentene i datamaskinen.


Anbefalte verktøy

Veiledningene i dette dokumentet kan kreve at du bruker følgende verktøy:

- En liten skrutrekker med vanlig blad
- En stjerneskrutrekker
- Liten plasspiss

Ta ut SD-kortet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Trykk på SD-kortet for å frigjøre det fra datamaskinen. Skyv SD-kortet ut av datamaskinen.



Sette inn SD-kortet

1. Trykk SD-kortet inn i sporet slik at det klikker på plass.
2. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut batteriet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider på datamaskinen*.
2. Skiv batterilåsene for å løsne batteriet.



3. Løft opp batteriet, og ta det ut av datamaskinen.



Montere batteriet

1. Skyv batteriet inn i sporet til det klikker på plass.
2. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av bunndekselet


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta ut batteriet.
3. Fjern skruen(e) som fester dekslet til datamaskinen. Løft dekslet etterpå.



4. Skyv dekslet utover for å løsne det fra sporene i datamaskinen.



5. Løft dekslet opp og bort fra datamaskinen.




Montere bunndekslet

1. Juster kanten av bunndekslet på datamaskinen, og skyv det inn på datamaskinen.
2. Trekk til skruen(e) som fester bunndekslet til datamaskinen.
3. Monter batteriet.
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut minnet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
3. Press holdeklemmene vekk fra minnemodulen til den spretter opp. Løft og ta ut minnemodulen fra kontakten.



Sette inn minnet

1. Monter og fest minnemodulen på hovedkortet.
2. Sett på plass:
 - a) bunndeksel
 - b) batteri
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut den optiske stasjonen


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
3. Fjern skruen som holder den optiske stasjonen til datamaskinen.




4. Bruk en flathodet skrutrekker for å presse den optiske stasjonen ut av datamaskinen.



5. Skyv den optiske stasjonen utover, og ta den ut av datamaskinen.



6. Fjern skruene som holder den optiske stasjonsbraketten på plass. Ta den optiske stasjonsbraketten ut av den optiske stasjonen.




Sette inn den optiske stasjonen


1. Sett tilbake den optiske stasjonsbrakken, og trekk til skruene som holder den optiske stasjonen på plass på den optiske stasjonsbraketten.
2. Skyv den optiske stasjonen på plass i kabinettet.
3. Trekk til skruen for å feste den optiske stasjonen til datamaskinen.
4. Sett på plass:
 - a) bunndeksel
 - b) batteri
5. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut harddisken


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
3. Fjern skruene som fester harddisken til datamaskinen.




4. Løft fliken for å koble harddiskkabelen fra hovedkortet. Løft harddisken for å løsne den fra kabinettet.



5. Skjyv på harddisken og ta den ut av datamaskinen.



6. Koble fra harddiskkabelen. Ta ut skruene som festser harddisken til harddiskbraketten. Løft harddisken ut av braketten.




Sette inn harddisken


1. Sett harddisken inn i harddiskbraketten.
2. Stram til skruene som holder harddiskbraketten til harddisken.
3. Koble harddiskkabelen til harddisken.
4. Plasser harddisken på datamaskinen.
5. Sett harddiskkabelen inn i kontakten på hovedkortet.
6. Trekk til skruene for å feste harddisken til datamaskinen.
7. Sett på plass:
 - a) bunndeksel
 - b) batteri
8. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av tastaturet


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta ut batteriet.
3. Press tastaturet oppover med en flathodet skrutrekker i sporene øverst på tastaturet.




4. Løft og vend tastaturet fra datamaskinen.



5. Åpne låsen på hovedkortkoblingen, koble deretter mylarteipen fra koblingen.



6. Åpne låsen, og koble fra kontakten, koble deretter fra tastaturdatakabelen.




Montere tastaturet

1. Koble tastaturkabelen til hovedkortet.
2. Koble mylarteipen til hovedkortet.
3. Plasser tastaturet i rommet der det skal være.
4. Trykk ned på tastaturet til det klikker på plass.
5. Monter batteriet.
6. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Fjerne håndleddstøtten


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider på datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur
3. Fjern skruene nederst på datamaskinen.




4. Snu datamaskinen over mot forsiden. Åpne låsen, og koble fra strømkabelen.



5. Åpne låsen, og koble fra kablene til fingeravtrykks- og styreplaten.



6. Åpne låsen, og koble fra kabelen til springtasten.



7. Løsne skruen, og koble LVDS-kabelen fra hovedkortet.



8. Løs ut, og fjern LVDS-kabelen.



9. Fjern skruene foran på datamaskinen.



10. Bruk en skrutrekker, og press håndleddstøtten mot skjermen.



11. Skyv håndleddsstøtten utover, og løft den for å ta den ut av datamaskinen.




Montere håndleddstøtten

1. Innrett håndleddstøtten på plass på datamaskinen.
2. Begynn på kantene av håndleddstøtten, trykk nedover for å feste flikene til datamaskinen.
3. Stram til skruene for å feste håndleddstøtten til datamaskinen.
4. Træ LVDS-kabelen langs sporene på håndleddstøtten. Koble LVDS-kontakten til hovedkortet.
5. Trekk til skruene for å feste LVDS-kabelen til hovedkortet.
6. Koble springtastkabelen til hovedkortet, og lås låsen.
7. Gjenta trinn 6 når det gjelder fingeravtrykks-, styreplate- og strømkablene.
8. Vend datamaskinen, og stram til skruene nederst på datamaskinen for å feste håndleddstøtten.
9. Sett på plass:
 - a) tastatur
 - b) harddisk
 - c) optisk stasjon
 - d) minne
 - e) bunndeksel
 - f) batteri
10. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut det trådløse lokalnettikkortet (WLAN)

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) tastatur
 - d) håndleddstøtte
3. Koble fra antennekablene som er koblet til WLAN-kortet ved den trekke dem oppover.
4. Fjern skruen som fester WLAN-kortet til det sprekker ut.
5. Ta WLAN-kortet ut av datamaskinen.




Sette inn det trådløse lokalnettkartet (WLAN)

1. Skyv WLAN-kortet på plass i sporet.
2. Koble til antennekablene i samsvar med fargekoden på WLAN-kortet.
3. Trekk til skruen som holder WLAN-kortet på plass.
4. Sett på plass:
 - a) håndleddstøtte
 - b) tastatur
 - c) bunndeksel
 - d) batteri
5. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av skjermenheten

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) tastatur
 - c) håndleddstøtte
3. Fjern skruene som fester skjermpanelet til datamaskinen.



4. Løft av skjermpanelet fra datamaskinen.




Montere skjermenheten

1. Innrett skjermenheten med plasseringen på datamaskinbasen.
2. Stram til skruene som fester skjermenheten til kabinettet.
3. Sett på plass:
 - a) håndleddstøtte
 - b) tastatur
 - c) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av skjermens hengseldeksel

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider på datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur
 - g) håndleddstøtte
 - h) WLAN-kort
 - i) skjermenhet
3. Skru ut skruene som fester skjermens hengseldeksel til datamaskinen.



4. Press opp, og fjern skjermens hengseldeksel fra datamaskinen.



Sette på skjermens hengseldeksel

1. Trykk på skjermens hengseldeksel slik at det klikker på plass.
2. Stram til skruene for å feste skjermens hengseldeksel til datamaskinen.
3. Sett på plass:
 - a) skjermenhet
 - b) WLAN-kort
 - c) håndleddstøtte
 - d) tastatur
 - e) harddisk
 - f) optisk stasjon
 - g) minne
 - h) bunndeksel
 - i) batteri

4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av skjermrammen

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) tastatur
 - c) håndleddstøtte
 - d) skjermens hengseldeksel
 - e) skjermenhet
3. Press opp sidene på skjermrammen, og skill rammen fra skjermen.



Montere skjermrammen

1. Innrett skjermrammen på skjermpanelet, og klikk den forsiktig på plass.
2. Sett på plass:
 - a) skjermenhet
 - b) skjermens hengseldeksel
 - c) håndleddstøtte
 - d) tastatur
 - e) batteri
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av skjermpanelet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) tastatur
 - c) håndleddstøtte
 - d) skjermens hengseldeksel

- e) skjermenhet
3. Fjern skruene som fester skjerpanelet til skjermenheten.



4. Løft skjerpanelet fra skjermenheten.



5. Fjern klebemerket for å fjerne skjerpanelet fra skjermenheten.




Montere skjermpanelet

1. Fest klebemerket til skjermpanelet som kobler det til skjermenheten.
2. Plasser skjermpanelet på det opprinnelige stedet i skjermenheten.
3. Stram til skruene for å feste skjermpanelet til skjermenheten.
4. Sett på plass:
 - a) skjermenhet
 - b) skjermens hengseldeksel
 - c) håndleddstøtte
 - d) tastatur
 - e) batteri
5. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut strømkontakten

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider på datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) tastatur
 - d) håndleddstøtte
 - e) WLAN-kort
 - f) hovedkort
 - g) skjermenhet
 - h) skjermens hengseldeksel
3. Fjern skruen som fester strømkontakten til datamaskinen, og løft strømkontakten ut av datamaskinen.



Montere strømkontakten

1. Plasser strømkontakten på stedet i bunnen av kabinetet.
2. Trekk til skruen for å feste strømkontakten.
3. Sett på plass:
 - a) skjermens hengseldeksel
 - b) skjermenhet
 - c) hovedkort
 - d) WLAN-kort
 - e) håndleddstøtte
 - f) tastatur
 - g) bunndeksel
 - h) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut kameraet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) tastatur
 - c) håndleddstøtte
 - d) skjermenhet
 - e) skjermramme
3. Vend kameramodusen. Fjern klistermerket som dekker kamerakabelen. Koble fra kamerakabelen. Løft kameramodusen oppover og vekk fra skjermenheten.




Montere kameraet

1. Koble kamerakabelen til kameramodulen.
2. Juster og plasser kameramodulen på det opprinnelige stedet i skjermenheten.

3. Sett på plass:
 - a) skjermramme
 - b) skjermenhet
 - c) håndleddstøtte
 - d) tastatur
 - e) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta av varmeavlederviften

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur
 - g) håndleddstøtte
 - h) WLAN-kort
3. Koble kabelen på varmeavlederviften fra hovedkortet. Løft viften oppover og vekk fra datamaskinen.



Sette på varmeavlederviften

1. Plasser varmeavlederviften på hovedkortet.
2. Koble viftekabelen til hovedkortet.
3. Sett på plass:
 - a) WLAN-kort
 - b) håndleddstøtte
 - c) tastatur
 - d) harddisk
 - e) optisk stasjon
 - f) minne
 - g) bunndeksel
 - h) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut hovedkortet


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur
 - g) håndleddstøtte
 - h) varmeavledervifte
 - i) WLAN
3. Koble strømkabelen fra hovedkortet.



4. Koble høyttalerkabelen fra hovedkortet.




5. Fjern skruene som fester hovedkortet.



6. Løft hovedkortet oppover.



7. Skyv hovedkortet, og løft det ut av kabinetten.



Sette inn hovedkortet

1. Juster hovedkortet i flukt med portkontaktene, og sett det inn i datamaskinen.
2. Stram til skruene for å feste hovedkortet til kabinettet.
3. Koble høyttalerkabelen til hovedkortet.
4. Koble strømbryterkabelen til hovedkortet.
5. Sett på plass:
 - a) WLAN-kort
 - b) Kjølevifte
 - c) håndleddstøtte
 - d) tastatur
 - e) harddisk
 - f) optisk stasjon
 - g) minne
 - h) bunndeksel
 - i) batteri
6. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut knappcellebatteriet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur
 - g) håndleddstøtte
 - h) ExpressCard-leser(dersom dette er tilgjengelig)
 - i) WLAN-kort

- j) varmeavledervifte
 - k) hovedkort
3. Vend hovedkortet, og finn knappcellebatteriet.
 4. Bruk en skrutrekker for å løsne knappcellebatteriet fra sokkelen. Batteriet spretter opp og batteriet løftes og tas ut av sokkelen.




Sette inn knappcellebatteriet


1. Skyv knappcellebatteriet på plass i sporet.
2. Trykk det ned slik at det låses på plass med et klikk.
3. Sett på plass:
 - a) hovedkort
 - b) WLAN-kort
 - c) ExpressCard-leser(dersom dette er tilgjengelig)
 - d) håndleddstøttepalmrest
 - e) tastatur
 - f) harddisk
 - g) optisk stasjon
 - h) minne
 - i) bunndeksel
 - j) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut varmeavlederen

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider på datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) optisk stasjon
 - d) harddisk
 - e) tastatur
 - f) håndleddstøtte
 - g) varmeavledervifte
 - h) hovedkort
3. Vend hovedkortet. Løsen skruene som fester varmeavlederen til hovedkortet.



4. Løft opp og ta ut varmeavlederen fra hovedkortet.



Sette inn varmeavlederen

1. Plasser den termiske modulen på hovedkortet.
2. Stram til skruene for å feste varmeavledeerenhet til hovedkortet.
3. Sett på plass:
 - a) hovedkort
 - b) varmeavledervifte
 - c) håndleddstøtte
 - d) tastatur
 - e) harddisk
 - f) optisk stasjon
 - g) bunndeksel
 - h) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.


Ta av høyttalerne

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel

- c) minne
- d) optisk stasjon
- e) harddisk
- f) tastatur
- g) håndleddstøtte
- h) WLAN-kort
- i) varmeavledervifte
- j) hovedkort

 **MERK:** Det er ikke nødvendig å ta ut hovedkortet for å ta ut høyttaleren. Høyttalerkabelen må imidlertid kobles fra hovedkortet.

3. Løft venstre og høyre høyttaler ut av datamaskinen.




Montere høyttalerne

1. Plasser venstre og høyre høyttaler på kabinettet.
2. Sett på plass:
 - a) hovedkort
 - b) varmeavledervifte
 - c) WLAN-kort
 - d) håndleddstøtte
 - e) tastatur
 - f) harddisk
 - g) optisk stasjon
 - h) minne
 - i) bunndeksel
 - j) batteri
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut prosessormodulen

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:

- a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur
 - g) håndleddstøtte
 - h) WLAN-kort
 - i) ExpressCard-leser(dersom dette er tilgjengelig)
 - j) varmeavledervifte
 - k) hovedkort
 - l) varmeavleider
3. Fjern skruen. Fjerne prosessordekslet, og løft prosessoren fra sokkelen. Plasser den i antistatisk emballasje.




Sette inn prosessoren

1. Skyv prosessoren inn i prosessorsokkelen. Kontroller at prosessoren sitter godt på plass.
2. Trekk til skruene for å feste prosessoren til hovedkortet.
3. Sett på plass:
 - a) varmeavleider
 - b) hovedkort
 - c) ExpressCard-leser(dersom dette er tilgjengelig)
 - d) WLAN-kort
 - e) håndleddstøtte
 - f) tastatur
 - g) harddisk
 - h) optisk stasjon
 - i) minne
 - j) bunndeksel
 - k) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut mini-SATA-kortet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider på datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) harddisk
 - f) tastatur

- g) håndleddstøtte
 - h) WLAN-kort
3. Fjern skruen som fester mini-SATA-kortet til hovedkortet. Skyv kortet fra kontakten på hovedkortet.




Montere mini-SATA-kortet


1. Plasser korttet i mini-SATA-sporet.
2. Stram til skruen som holder mini-SATA-kortet til datamaskinen.
3. Sett på plass:
 - a) WLAN-kort
 - b) håndleddstøtte
 - c) tastatur
 - d) harddisk
 - e) optisk stasjon
 - f) minne
 - g) bunndeksel
 - h) batteri
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut USB-datterkortet


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a) batteri
 - b) bunndeksel
 - c) minne
 - d) optisk stasjon
 - e) Harddisk
 - f) tastatur
 - g) håndleddstøtte
 - h) WLAN-kort
 - i) hovedkort
 - j) mini-SATA
 - k) knappcellebatteri
 - l) varmeavleder
 - m) prosessor
3. Vend hovedkortet med sporet på prosessoren vendt nedover.



4. Skru ut skruene som fester datterkortet til hovedkortet.



5. Løft og ta ut hovedkortet for å få tilgang til datterkortet.



Sette inn USB-datterkortet

1. Plasser datterkortet på hovedkoret, og stram til skruen for å feste det.
2. Sett på plass:
 - a) prosessor
 - b) varmeavleder
 - c) knappcellebatteri
 - d) mini-SATA
 - e) hovedkort
 - f) WLAN-kort
 - g) håndleddsstøtte
 - h) tastatur
 - i) harddisk
 - j) optisk stasjon
 - k) minne
 - l) bunndeksel
 - m) batteri
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Systemoppsett

Systemoppsettet gir deg muligheten til å administrere datamaskinens maskinvare og spesifisere BIOS-alternativer. Fra systemoppsettet kan du:

- Endre NVRAM-innstillingene etter at du har lagt til eller fjernet maskinvare.
- Se på systemets maskinvarekonfigurering
- Aktivere eller deaktivere integrerte enheter
- Sette ytelses- og strømadministrasjonsgrenser
- Administrere datamaskinens sikkerhet

Oppstartsrekkefølge

Oppstartsrekkefølgen gir deg muligheten til å overstyre den systemdefinerte oppstartsrekkefølgen, og starte på en angitt enhet (f.eks. en optisk stasjon eller annen harddisk). Under POST, når Dell-logoen vises, kan du:

- Åpne systemkonfigurasjon ved å trykke <F2>
- Åpne en engangsoppstartsmeny ved å trykke <F12>

Oppstartsmenyen vises enhetene som du kan starte fra, inkludert et alternativ for diagnostisering. Alternativene på oppstartsmenyen er:

- Removable Drive (ekstern flyttbar stasjon) (hvis tilgjengelig)
- STXXXX Drive (stasjon STXXXX)

 **MERK:** XXX angir SATA-nummeret.

- Optical Drive (optisk stasjon)
- Diagnostics (Diagnostikk)

 **MERK:** Hvis du velger Diagnostics, vil du bli presentert med **ePSA diagnostics**-skjermen.

Skjermen med oppstartsekvensen gir deg også muligheten til å gå inn på systemoppsettet.

Navigeringsknapper

Følgende tabell viser navigeringstastene for systemoppsettet.

 **MERK:** Når det gjelder de fleste av alternativene på systemoppsettet så blir de endringene du gjør registrert, men de vil ikke gjelde før etter at du har startet systemet på nytt.

Tabell 1. Navigeringsknapper

| Taster | Navigasjon |
|---------|----------------------|
| Opp-pil | Går til forrige felt |
| Ned-pil | Går til neste felt |

| Taster | Navigasjon |
|----------------|--|
| <Enter> | Gir deg muligheten til å velge en verdi i det valgte feltet (hvis mulig), eller følge en kobling i et felt. |
| Mellomromstast | Utvider eller slår sammen en nedtrekkslistem hvis tilgjengelig. |
| <Tab> | Flytter markøren til neste fokusområde. |
| |  MERK: Gjelder bare standard grafisk visning. |
| <Esc> | Går til forrige side helt fra til hovedmenyen. Hvis du trykker <Esc> på hovedmenyen, vil du blir presentert med en melding som ber deg lagre ev. endringer og starte systemet på nytt. |
| <F1> | Viser systemoppsettets hjelpefil. |

Alternativer i System Setup (Systemoppsett)

 **MERK:** Alternativene i systemoppsettet kan variere fra hvilken datamaskinmodell det dreier seg om.

Kategorien Main (Hovedfunksjoner) viser de primære maskinvarefunksjonene til datamaskinen. I tabellen nedenfor defineres funksjonen til hvert av alternativene.

Tabell 2. Hovedalternativer

| Main (Hovedfunksjoner) | |
|--|---|
| System Information (Systeminformasjon) | Viser datamaskinens modellnummer. |
| System Time (Systemklokkeslett) | Her kan du tilbakestille klokkeslettet på datamaskinens interne klokke. |
| System Date (Systemdato) | Her kan du tilbakestille datoer på datamaskinens interne kalender. |
| BIOS Version (BIOS-versjon) | Viser BIOS-revisjonen. |
| Product Name (Produktnavn) | Viser produktnavnet og modellnummeret. |
| Service Tag (Servicekode) | Viser datamaskinens servicekode. |
| Asset Tag (Utstyrskode) | Viser datamaskinens utstyrskode (dersom dette er tilgjengelig). |
| CPU Type (Prosessortype) | Viser prosessortypen. |
| CPU Speed (Prosessorklokke) | Viser prosessorklokken. |
| CPU ID (Prosessorkode) | Viser prosessorens ID-kode. |
| CPU Cache (Hurtigbuffer for prosessor) | |

| Main (Hovedfunksjoner) | | |
|------------------------------------|--|--|
| L1 Cache (L1-hurtigbuffer) | Viser størrelsen på prosessorens L1-hurtigbuffer. | |
| L2 Cache (L2-hurtigbuffer) | Viser størrelsen på prosessorens L2-hurtigbuffer. | |
| L3 Cache (L3-hurtigbuffer) | Viser størrelsen på prosessorens L3-hurtigbuffer. | |
| Fixed HDD (Fast harddisk) | Viser modellnummeret og kapasiteten til harddisken. | |
| SATA ODD (Optisk SATA-stasjon) | Viser modellnummeret og kapasiteten til den optiske stasjonen. | |
| mSata Device (mSata-enhet) | Viser modellnummeret og kapasiteten til mini-SATA-enheten. | |
| AC Adapter Type (Strømadaptertype) | Viser typen vekselstrømadapter. | |
| Extended Memory (Utvidet minne) | Viser hvor mye minne som er installert på datamaskinen. | |
| System Memory (Systemminne) | Viser hvor mye minne som er innebygd i datamaskinen. | |
| Memory Speed (Minnehastighet) | Viser minnehastigheten. | |
| Keyboard Type (Type tastatur) | Viser tastaturtypen. | |

I kategorien Advanced (Avansert) kan du angi ulike funksjoner som påvirker ytelsen til datamaskinen. Tabellen nedenfor viser definisjoner av hvert av alternativene samt standardverdien for dem.

| Tabell 3. Avanserte alternativer | | |
|--|---|--------------------|
| Advanced (Avansert) | | |
| Intel SpeedStep | Aktiverer eller deaktiverer funksjonen Intel SpeedStep. | Standard: Aktivert |
| Virtualization (Virtualisering) | Aktiverer eller deaktiverer Intels virtualiseringsfunksjon. | Standard: Aktivert |
| Integrated NIC (Integrert nettverkskort) | Aktiverer eller deaktiverer strømtilførselen til det innebygde nettverkskortet. | Standard: Aktivert |
| USB Emulation (USB-emulering) | Aktiverer eller deaktiverer funksjonen USB-emulering. | Standard: Aktivert |

| Advanced (Avansert) | | |
|--|--|--|
| USB Wake Support (Støtte for USB-vekking) | Gir USB-enheter muligheten til å vekke datamaskinen fra ventemodus. Denne funksjonen er bare aktivert når en strømadapter er koblet til. | Standard: Deaktivert |
| SATA Operation (SATA-funksjon) | Endrer SATA-kontrollermodus til enten ATA eller AHCI. | Standard: AHCI |
| Adapter Warnings (Adapteradvarsler) | Aktiverer eller deaktiverer adapteradvarsler. | Standard: Aktivert |
| Function Key Behavior (Funksjonstastfunksjon) | Angir funksjonen til funksjonstasten <Fn>. | Standard: Function key first (Funksjonstast først) |
| Charger Behavior (Laderfunksjon) | Angir om datamaskinens batteri skal lades når den er koblet til en vekselstrømkilde. | Standard: Aktivert |
| Battery Health (Batteritilstand) | Angir batteriets tilstand | |
| Intel Rapid Start Technology (Intels hurtigstartteknologi) | Her kan du konfigurere Intels hurtigstartteknologi | |
| Miscellaneous Devices (Diverse enheter) | Med disse feltene kan du aktivere eller deaktivere ulike innebygde enheter. | |
| External USB Ports (Eksterne USB-porter) | Aktiverer eller deaktivører eksterne USB-porter. | Standard: Aktivert |
| Microphone (Mikrofon) | Aktiverer eller deaktivører mikrofon. | Standard: Aktivert |
| Camera (Kamera) | Aktiverer eller deaktivører kamera. | Standard: Aktivert |
| Media Card Reader (Mediekortleser) | Aktiverer eller deaktivører mediekortleser. | Standard: Aktivert |
| Optical Drive (Optisk stasjon) | Aktiverer eller deaktivører optisk stasjon. | Standard: Aktivert |
| Fingeravtrykkleser | Aktiverer eller deaktivører fingeravtrykkleser. | Standard: Aktivert |
| Boot Disable (Oppstartsdeaktivering) | Aktiverer eller deaktivører oppstart. | Standard: Deaktivert |
| USB debug (USB-feilsøking) | Aktiverer eller deaktivører USB-feilsøking. | Standard: Deaktivert |
| Internal Bluetooth (Intern Bluetooth) | Aktiverer eller deaktivører intern Bluetooth. | Standard: Aktivert |

| Advanced (Avansert) | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Internal WLAN (Intern WLAN) | Aktiverer eller deaktiverer WLAN. | Standard: Aktivert | |
| Internal WWAN (Intern WWAN) | Aktiverer eller deaktiverer WWAN. | Standard: Aktivert | |

Kategorien Security (Sikkerhet) viser sikkerhetsstatusen og lar deg administrere sikkerhetsfunksjonene på datamaskinen.

Tabell 4. Sikkerhetsalternativer

| Security (Sikkerhet) | |
|---|--|
| Set Service Tag (Angi servicekode) | Dette feltet viser systemets servicekode. Hvis servicekoden ikke allerede er lagt inn, kan du bruke dette feltet til å skrive den inn. |
| Admin Password (Administratorpassord) | Dette feltet viser om det er angitt et administratorpassord for datamaskinen eller ikke (Standard: fjernet/ikke angitt) |
| System Password (Systempassord) | Dette feltet viser om det er angitt et systempassord for datamaskinen eller ikke (Standard: fjernet/ikke angitt) |
| Hdd Password State (HDD-passordstatus) | Dette feltet viser om det er angitt et harddiskpassord for datamaskinen eller ikke (Standard: fjernet/ikke angitt) |
| Set Supervisor Password (Angi administratorpassord) | Her kan du endre eller slette administratorpassordet. |
| Set HDD Password (Angi harddiskpassord) | Her kan du angi et passord for datamaskinens interne harddisk (HDD). |
| Password Change (Passordendring) | Her kan du legge inn/fjerne tillatelse til å endre passord. |
| Password Bypass (Forbigå passord) | Her kan du forbigå systempassordet og passordet for den interne harddisken når systemet startes på nytt eller starter fra dvalemodus. (Standard: deaktivert) |
| Computrace | Aktiverer eller deaktiverer Computrace-funksjonen på datamaskinen. |

I kategorien Boot (Oppstart) kan du endre oppstartsrekkefølgen.

Tabell 5. Boot Options (Oppstartsalternativer)

| Boot (Oppstart) | |
|---|--|
| Boot Priority Order (Oppstartsrioritet) | Angir rekkefølgen på de ulike enhetene som datamaskinen vil starte fra ved oppstart. |
| Removable Drive (Flyttbar stasjon) | Angir den flyttbare stasjonen som datamaskinen kan starte fra. |
| Hard Disk Drives (Harddisker) | Angir hvilke harddisker som datamaskinen kan starte fra. |
| USB Storage Device (USB-lagringsenhet) | Angir hvilke USB-baserte lagringsenheter som datamaskinen kan starte fra. |

Boot (Oppstart)

| | |
|---|--|
| CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon) | Angir hvilke CD/DVD-stasjoner som datamaskinen kan starte fra. |
| Network (Nettverk) | Angir hvilken nettverksenhet datamaskinen kan starte fra. |

Exit (Avslutt) – I denne delen kan du lagre, forkaste og laste inn standardinnstillinger før du avslutter System Setup (Systemoppsett).

Oppdatere BIOS

Det anbefales at du oppdaterer BIOS (systemoppsettet) når du bytter hovedkort eller hvis det finnes en oppdatering tilgjengelig. På bærbare datamaskiner må du sørge for at batteriet er fulladet og koblet til en strømkontakt

1. Start datamaskinen på nytt.
2. Gå til support.dell.com/support/downloads.
3. Hvis du har datamaskinens servicekode eller ekspresservicekode:
 - MERK:** På skrivebordsmodeller er servicekoden tilgjengelig foran på datamaskinen.
 - MERK:** På bærbare modeller er servicekoden tilgjengelig under datamaskinen.
 - a) Tast inn **servicekoden** eller **ekspresservicekoden**, og klikk deretter **Submit** (send).
 - b) Klikk **Submit** (send) og gå til trinn 5.
4. Hvis du ikke har datamaskinens servicekode eller ekspresservicekoden, må du velge ett av følgende valg:
 - a) **Automatically detect my Service Tag for me (Finn servicekoden for meg automatisk)**
 - b) **Choose from My Products and Services List (Velg fra listen Mine produkter og tjenester)**
 - c) **Choose from a list of all Dell products (Velg fra en liste over alle Dell-produkter)**
5. På skjermen med programmer og drivere, under listen **Operating System** (operativsystem) må du velge **BIOS**.
6. Finn den siste BIOS-filen og klikk deretter **Download File** (last ned fil).
7. Velg ønsket nedlastingsmetode i vinduet **Please select your download method below** (velg nedlastingsmetode nedenfor). Klikk deretter **Download Now** (last ned nå).
Vinduet **File Download** (Filnedlasting) vises.
8. Klikk **Save** (lagre) for å lagre filen på datamaskinen din.
9. Klikk **Run** (kjør) for å installere den oppdaterte BIOS-filen på datamaskinen din.
Følg anvisningene på skjermen.

System- og installeringspassord

Du kan opprette et system- og et installeringspassord for å sikre datamaskinen.

| Passordtype | Beskrivelse |
|--|---|
| System Password (Systempassord) | Et passord som du må taste inn for å kunne logge deg på systemet. |
| Setup password (Installeringspassord) | Et passord som du må taste inn for å få tilgang til datamaskinens BIOS-innstillinger. |
| | FORSIKTIG: Passordfunksjonen gir deg et grunnleggende sikkerhetsnivå på datamaskinen din. |
| | FORSIKTIG: Alle kan få tilgang til data som er lagret på datamaskinen din hvis den ikke er låst og ligger uoversiktet. |



MERK: Datamaskinen din blir levert med system- og installeringsspasswordet deaktivert.

Tildele et system- installeringsspassord

Du kan tildele et nytt **systempassord** og/eller et **installeringsspassord**, eller endre et eksisterende **systempassord** og/eller **installeringsspassord** bare når **Password Status** (Passordstatus) er **Unlocked** (ilåst). Hvis passordstatusen er **Locked** (låst), kan du ikke endre systempassordet.



MERK: Hvis passordbryteren er deaktivert, vil det eksisterende system- og installeringsspasswordet bli slettet og du vil ikke trenge noen passord for å kunne komme inn på datamaskinen.

Hvis du vil på systeminnstillingene må du trykke <F2> rett etter at du har slått på maskinen eller startet på nytt.

1. På skjermen **System BIOS** eller **System Setup** (systemoppsett) må du velge **System Security** (systemsikkerhet) og deretter trykke <Enter>. Skjermen **System Security** (systemsikkerhet) vises.
2. På skjermen **System Security** (systemsikkerhet) må du kontrollere at feltet **Password Status** (passordstatus) er **Unlocked** (ulåst).
3. Velg **System Password**, tast inn systempassordet og trykk deretter <Enter> eller <Tab>.

Bruk følgende retningslinje når du skal tildele systempassordet:

- Et passord kan ha opp til 32 tegn.
- Passordet kan inneholde numrene 0 til 9.
- bare små bokstaver er tillatt, slik at du kan ikke bruke store bokstaver.
- Bare følgende spesialtegn er tillatt: mellomrom, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:) (|), (\), (]) (^).

Tast inn systempassordet på nytt når du blir bedt om det.

4. Tast inn systempassordet som du tastet inn tidligere og klikk deretter **OK**.
5. Velg **Setup Password**, tast inn systempassordet og trykk deretter <Enter> eller <Tab>. En melding ber deg taste inn installeringsspasswordet på nytt.
6. Tast inn installeringsspasswordet som du tastet inn tidligere og klikk deretter **OK**.
7. Trykk <Esc> og du blir bedt om å lagre endringene.
8. Trykk <Y> hvis du vil lagre endringene.

Datamaskinen starter på nytt.

Slette eller endre et eksisterende system og/eller installasjonspassord.

Kontroller at **Password Status** (passordstatus) er ulåst (på systemoppsettet) før du prøver å slette eller endre eksisterende system- og/eller installeringsspasswordet. Du kan ikke slette eller endre et eksisterende system- eller installeringsspassord hvis **Password Status** er låst.

Hvis du vil på systeminnstillingene må du trykke <F2> rett etter at du har slått på maskinen eller startet på nytt.

1. På skjermen **System BIOS** eller **System Setup** (systemoppsett) må du velge **System Security** (systemsikkerhet) og deretter trykke <Enter>. Skjermen **System Security** (systemsikkerhet) vises.
2. På skjermen **System Security** (systemsikkerhet) må du kontrollere at feltet **Password Status** (passordstatus) er **Unlocked** (ulåst).
3. Velg **System Password** (systempassord), endre eller slett eksisterende systempassord og trykk deretter <Enter> eller <Tab>.

4. Velg **Setup Password** (installeringspassord), endre eller slett eksisterende installeringspassord og trykk deretter <Enter> eller <Tab>.
 -  **MERK:** Hvis du endrer system- og/eller installeringsskjermbildet må du taste inn det nye skjermbildet når du blir bedt om det. Hvis du skal slette system- og/eller installeringsskjermbildet må du bekrefte slettingen når du blir bedt om det.
 5. Trykk <Esc> og du blir bedt om å lagre endringene.
 6. Trykk <Y> hvis du vil lagre endringene før du går ut av systemoppsettet.
- Datamaskinen starter på nytt.

Diagnostikk

Hvis du har problemer med datamaskinen din må du kjøre ePSA-diagnoseringen før du tar kontakt med Dell for teknisk assistanse. Målet med denne diagnostiske kjøringen er å teste datamaskinens maskinvare uten behov for ekstern utstyr eller fare for tap av data. Hvis du ikke kan løse problemet på egen hånd, kan vårt service- og supportpersonell bruke resultatet fra diagnostikken til å hjelpe deg med å løse problemet.

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)-diagnostikk

ePSA-diagnostikk (også kjent som systemdiagnostikk) utfører en komplett kontroll av maskinvaren din. ePSA er en del av BIOS, og startes internt av BIOS. Den innebygde systemdiagnosen gir deg et sett med alternativer for spesielle enheter, eller enhetsgrupper, slik at du kan:

- Kjøre testene automatisk eller i et interaktivt modus
- Repetere testene
- Vise eller lagre testresultatene
- Utføre grundige tester for å introdusere flere testalternativer, som kan gi mer informasjon om enheten(e) med problemer
- Se på statusmeldinger som informerer deg om testene blir utført vellykket
- Se på feilmeldinger som informerer deg om problemer som oppstod under testing



FORSIKTIG: Du må bare bruke verktøyene for systemdiagnos til å teste datamaskinen din. Hvis du bruker testene på andre datamaskiner kan dette føre til ugyldige resultater eller ugyldige meldinger.



MERK: Noen av testene for spesielle enheter krever tilbakemelding fra brukeren. Du må alltid forsikre deg om at du er ved datamaskinen når du utfører diagnosetestene.

1. Slå på datamaskinen.
2. Når datamaskinen starter opp, må du trykke <F12> når du ser Dell-logoen.
3. På oppstartsmenyen må du velge alternativet **Diagnostics** (diagnostikk).
Vinduet Enhanced Pre-boot System Assessment vises, og her ser du en liste over alle enheten på datamaskinen. De diagnostiske verktøyene starter testene på alle registrerte enheter.
4. Hvis du ønske rå kjøre diagnostiske tester på en spesiell enhet, må du trykke <Esc> og deretter klikke **Yes** (ja) for å stoppe testene.
5. Velg deretter enheten på venstre pane og klikk deretter **Run Tests** (kjør tester).
6. Hvis det er noen problemer, vises feilkodene.
Noter deg feilkoden og ta kontakt med Dell.

Feilsøke datamaskinen din

Du kan feilsøke datamaskinen ved hjelp av diagnostysene, pipekoder og feilmeldinger som vises/høres mens datamaskinen er i bruk.

Enhetsstatuslamper

Tabell 6. Enhetsstatuslamper

-  Slås på når du slår på datamaskinen og blinker når datamaskinen er i en strømstyringsmodus.
-  Slås på når datamaskinen leser eller skriver data.
-  Slås på og lyser konstant eller blinker for å angi batteriladestatusen.
-  Slås på når trådløst nettverk er aktivert.

Batteristatuslamper

Hvis datamaskinen er koblet til et strømuttak, fungerer batterilampen slik:

| | |
|--|--|
| Gul og hvit lampe blinker vekselvis | En ikke godkjent eller ustøttet strømadapter (ikke fra Dell) er koplet til den bærbare maskinen. |
| Vekselvis gul blinking mens hvit lampe lyser hele tiden | Midlertidig batterisvikt med strømadapteren til stede. |
| Gul lampe blinker konstant | Kritisk batterisvikt med strømadapteren til stede. |
| Lampe av | Batteriet i full lademodus med strømadapteren til stede. |
| Hvit lampe på | Batteriet i lademodus med strømadapteren til stede. |

Diagnostiske lydsignaler

Denne tabellen viser de ulike lydsignalene datamaskinen kan aktivere hvis den ikke er i stand til å fullføre en selvtest ved oppstart.

Tabell 7. Diagnostiske lydsignaler

| Lydsignal | Beskrivelse | Mulig årsak/Feilsøkingsprosedyre |
|-----------|---|--|
| 1 | BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes. | Hovedkortfeil, dekker ødelagt BIOS eller ROM-feil |
| 2 | Finner ingen RAM | Hvis det ikke oppdages noe minne, kan du gjøre følgende: |

| Lydsignal | Beskrivelse | Mulig årsak/Feilsøkingsprosedyre |
|------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • sette inn minnet på nytt hvis et ekstra minne er tilgjengelig • installere det minnet hvis problemet vedvarer • problem med minnekontakten |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Brikkesettfeil (nord- og sørbrobrikkesett, feil med DMA/IMR/Timer) • Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes • Feil på port A20 • Super I/U-brikkefeil • Test av tastaturkontroller mislyktes | Feil på hovedkortet |
| 4 | Lese- eller skrivefeil i RAM | Hvis det ikke oppdages noe minne, kan du gjøre følgende: <ul style="list-style-type: none"> • sette inn minnet på nytt hvis et ekstra minne er tilgjengelig • installere det minnet hvis problemet vedvarer • problem med minnekontakten |
| 5 | Strømbrudd i sanntidsklokke | CMOS-batterisvikt. Sett inn batteriet på nytt. Hvis problemet vedvarer kan det skyldes et problem med knappcellebatteriet eller kontakten (som vil innebære å skifte hovedkortet) |
| 6 | Test av video-BIOS mislyktes | Skjermkortfeil |
| 7 | Prosessorfeil | Prosessorfeil |
| 8 | Skjerm | Feil på skjermen |

Spesifikasjoner

 **MERK:** Tilbudene kan variere fra område til område. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan datamaskinen er konfigurert, klikker du på Start  (Startikon) → **Hjelp og støtte** og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

Tabell 8. Systeminformasjon

| Funksjon | Beskrivelse |
|---------------------------|-------------------------------|
| Brikkesett | Intel HM77 Express-brikkesett |
| DRAM-bussbredde | 64-biters |
| Flash EPROM: | |
| Vostro 3360 / Vostro 3460 | SPI 8 MB |
| Vostro 3560 | SPI 6 MB |

Tabell 9. Prosessor

| Funksjon | Beskrivelse |
|-----------------|--|
| Typer | <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3-serien • Intel Core i5-serien • Intel Core i7-serien |
| L3-hurtigbuffer | inntil 6 MB |

Tabell 10. Minne

| Funksjon | Beskrivelse |
|----------------|-----------------------------------|
| Minnekontakt | to SODIMM-spor |
| Minnekapasitet | 2 GB, 4 GB, 6 GB eller 8 GB |
| Minnetype | DDR3 SDRAM (1333 MHz og 1600 MHz) |
| Minste minne | 2 GB |
| Største minne | 8 GB |

Tabell 11. Lyd

| Funksjon | Beskrivelse |
|-------------|-----------------|
| Type | tokanals HD-lyd |
| Kontroller: | |

| Funksjon | Beskrivelse |
|---------------------------|---|
| Vostro 3360 | Cirrus Logic CS4213D |
| Vostro 3460 / Vostro 3560 | Conexant CX20672-21Z |
| Stereokonvertering | 24-biters (analog-til-digital og digital-til-analog) |
| Grensesnitt: | |
| Intern | høydefinisjonslyd |
| Ekstern | mikrofoninngang / stereohodetelefoner / ekstern høytalerkobling |
| Høytalere | 2 W |
| Volumkontroller | funksjonstaster på tastatur og programmenyer |

Tabell 12. Skjermkort

| Funksjon | Beskrivelse |
|-----------------|--|
| Type skjermkort | <ul style="list-style-type: none"> • integrert på hovedkortet • separat |
| Databuss: | |
| UMA | integrert skjermkort |
| Separat: | |
| Vostro 3460 | <ul style="list-style-type: none"> • PCI-E x16 Gen1 • PCI-E x16 Gen2 |
| Vostro 3560 | PCI-E x8 Gen2 |
| Skjermkort: | |
| UMA | <ul style="list-style-type: none"> • Intel HD Graphics 3000 • Intel HD Graphics 4000 |
| Separat: | |
| Vostro 3460 | nVidia GeForce GT 630M |
| Vostro 3560 | AMD Radeon HD7670M |

Tabell 13. Kamera

| Funksjon | Beskrivelse |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kameraoppløsning | HD 720P |
| Skjermoppløsning (maksimal) | 1280 x 720 piksler ved 30 FPS |

Tabell 14. Kommunikasjon

| Funksjon | Beskrivelse |
|------------------|--|
| Nettverksadapter | 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN |
| Trådløs | <ul style="list-style-type: none"> • intern WLAN • Bluetooth • WWAN (valgfritt) |

Tabell 15. Porter og kontakter

| Funksjon | Beskrivelse |
|--|---|
| Lyd: | |
| Vostro 3360 | én stereo hodetelefon-/lyd-ut-kontakt |
| Vostro 3460 / Vostro 3560 | én mikrofonkontakt og én hodetelefonkontakt |
| Skjermkort | <ul style="list-style-type: none"> • én 15-pinners VGA-kontakt • én 19-pinners HDMI-kontakt |
| Nettverksadapter | én RJ-45-kontakt |
| USB 3.0: | |
| Vostro 3360 | tre |
| Vostro 3460 / Vostro 3560 | fire |
|  MERK: | Når USB 3.0-kontakten er tilkoblet, støtter den også Microsoft kjernefeilsøking. Portene er identifisert i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. |
| Mediekortleser | én 8-i-1 |

Tabell 16. Skjerm

| Funksjon | Beskrivelse |
|--------------|---|
| Type | HD WLED AG |
| Størrelse: | |
| Vostro 3360 | 13,0 tommer |
| Vostro 3460 | 14,0 tommer |
| Vostro 3530 | 15,0 tommer |
| Dimensjoner: | Vostro 3360 Vostro 3460 Vostro 3560 |
| Høyde | 240 mm (9,44 tommer) 245 mm (9,64 tommer) 259 mm (10,19 tommer) |
| Bredde | 330 mm (12,99 tommer) 340 mm (13,38 tommer) 375 mm (14,76 tommer) |
| Diagonal | 330 mm (13 tommer) 355,60 mm (14 tommer) 381 mm (15 tommer) |

| Funksjon | Beskrivelse | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aktivt område (X/Y) | 330 mm x 240 mm | 340 mm x 245 mm | 375 mm x 259 mm |
| Maksimal oppløsning: | | | |
| Vostro 3360/3460 | 1366 x 768 piksler med 262 000 farger | | |
| Vostro 3560 | 1920 x 1080 FHD | | |
| Maksimal lysstyrke | 200 nit | | |
| Visningsvinkel | 0° (lukket) til 140° | | |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz | | |
| Minste visningsvinkler: | | | |
| Horisontalt | 40°/40° | | |
| Vertikalt | 15°/30° (H/L) | | |
| Pikselbredde | 0,23 mm x 0,23 mm | | |

Tabell 17. Tastatur

| Funksjon | Beskrivelse | | |
|------------------|---|--|--|
| Antall taster: | | | |
| Vostro 3360 | USA og Canada: 80 taster, Europa og Brasil: 81 taster, Japan: 84 taster | | |
| Vostro 3460/3560 | USA og Canada: 86 taster, Europa og Brasil: 87 taster, Japan: 90 taster | | |

Tabell 18. Styrepute

| Funksjon | Beskrivelse | | |
|----------------|------------------------|------------------------|--|
| Aktivt område: | Vostro 3360 | Vostro 3460/3560 | |
| X-akse | 82,00 mm (3,22 tommer) | 90,00 mm (3,54 tommer) | |
| Y-akse | 45,00 mm (1,77 tommer) | 49,00 mm (1,93 tommer) | |

Tabell 19. Batteri

| Funksjon | Beskrivelse | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Type: | | | |
| Vostro 3360 | 4-cellers lithium-ion (3,4 Ah/celle eller 49 W/t) | | |
| Vostro 3460/3560 | 6-cellers lithium-ion (2,2 Ah/celle eller 48 W/t) | | |
| Dimensjoner: | | | |
| Høyde | 20,20 mm (0,80 tommer) | 20 mm (0,79 tommer) | 20 mm (0,79 tommer) |
| Bredde | 208,36 mm (8,20 tommer) | 208 mm (8,19 tommer) | 208 mm (8,19 tommer) |

| Funksjon | Beskrivelse | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Dybde | 56,52 mm (2,22 tommer) | 51 mm (2,00 tommer) | 51 mm (2,00 tommer) |
| Vekt | 0,33 kg (0,73 pund) | 0,33 kg (0,73 pund) | 0,33 kg (0,73 pund) |
| Ladetid | omtrent 4 timer (når datamaskinen er slått av) | | |
| Spennin: | | | |
| Vostro 3360 | 14,8 V DC | | |
| Vostro 3460 / Vostro 3560 | 11,1 V DC | | |
| Temperaturområde: | | | |
| Ved bruk | 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) | | |
| Ikke i bruk | -40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F) | | |
| Knappcellebatteri | 3 V CR2032 lithium knappcelle | | |

Tabell 20. Vekselstrømadapter

| Funksjon | Beskrivelse | |
|--|----------------------------------|--|
| Type: | | |
| Vostro 3360 / Vostro 3460 / Vostro 3560 med integrert skjermkort | 65 W | |
| Vostro 3460 med separat skjermkort | 90 W | |
| Vostro 3560 med fire kjerner | 90 W | |
| Inngangsspenning | 100 V AC til 240 V AC | |
| Inngangsstrøm (maks.) | 1,5 A/1,6 A/1,7 A | |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz til 60 Hz | |
| Utgangseffekt | 65 W og 90 W | |
| Utgangsstrøm: | | |
| 65 W | 3,34 A (kontinuerlig) | |
| 90 W | 4,62 A | |
| Nominell utgangsspenning | 19,50 V DC (+/- 1,0 V DC) | |
| Dimensjoner: | | |
| Høyde | 28,20 mm (1,11 tommer) | |
| Bredde | 57,90 mm (2,28 tommer) | |
| Dybde | 137,16 mm (5,40 tommer) | |
| Temperaturområde: | | |
| Ved bruk | 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) | |

| Funksjon | Beskrivelse |
|-------------|--------------------------------------|
| Ikke i bruk | -40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F) |

Tabell 21. Fysiske mål

| Funksjon | Beskrivelse | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Vostro 3360 | Vostro 3460 | Vostro 3560 |
| Høyde | 19,20 mm (0,75 tommer) | 30,10 mm (1,18 tommer) | 32,50 mm (1,27 tommer) |
| Bredde | 332,00 mm (13,07 tommer) | 345,50 mm (13,60 tommer) | 375,00 mm (14,76 tommer) |
| Dybde | 232,50 mm (9,15 tommer) | 244,00 mm (9,60 tommer) | 259,00 mm (10,19 tommer) |
| Vekt (med batteripakke) | 1,66 kg (3,65 pund) | 2,23 kg (4,91 pund) | 2,57 kg (5,66 pund) |

Tabell 22. Omgivelser

| Funksjon | Beskrivelse |
|----------------------------|---|
| Temperatur: | |
| Ved bruk | 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) |
| Under oppbevaring | -40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F) |
| Relativ fuktighet (maks.): | |
| Ved bruk | 10 % til 90 % (ikke-kondenserende) |
| Under oppbevaring | 5 % til 95 % (ikke-kondenserende) |
| Høyde over havet (maks.): | |
| Ved bruk | -15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot) |
| Ikke i bruk | -15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot) |
| Luftforureningsnivå | |
| | G1 som definert i ISA-S71.04-1985 |

Kontakte Dell

Gjør følgende hvis du vil kontakte Dell med spørsmål vedrørende salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1. Gå til support.dell.com.
2. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen **Choose A Country/Region** (Velg et land/område) nederst på siden.
3. Klikk **Contact Us** (Kontakt oss) til venstre på siden.
4. Velg den aktuelle tjeneste- eller kundestøttekoblingen basert på behov.
5. Velg den måten å kontakte Dell på som passer best for deg.