

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

[Posegi v računalnik](#)

[Odstranjevanje in nameščanje delov](#)

[Tehnični podatki](#)

[Sistemske nastavitev](#)

[Diagnostika](#)

Opombe in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije za učinkovitejšo uporabo računalnika.

 **POZOR:** POZOR označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov ob neupoštevanju navodil.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodbe lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Če ste kupili računalnik Dell™ n Series, lahko vse sklice na Microsoft® Windows® v tem dokumentu prezrete.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL*, in *Vostro* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Intel*, *Core* in *Celeron* o blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista* in gumb Start v operacijskem sistemu *Windows Vista* so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. *Bluetooth* je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na pravne osebe, katerih last so te blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka kakršnim koli lastniškim interesom glede blagovnih znamk in imen, ki niso njegova last.

Februar 2010 Rev. A00

[Nazaj na vsebino](#)

Sistemske nastavitev

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

- [Pregled](#)
- [Odpiranje sistemskih nastavitev](#)
- [Zasloni sistemskih nastavitev](#)
- [Možnosti sistemskih nastavitev](#)

Pregled

Sistemske nastavitev uporabljajte za:

- Spreminjanje informacij o konfiguraciji sistema po dodajanju, spremenjanju ali odstranjevanju strojne opreme iz vašega računalnika
- Nastavitev ali spremjanje možnosti, ki jih izbere uporabnik, na primer uporabniškega gesla
- Prikaz trenutne razpoložljivosti pomnilnika ali nastavitev vrste nameščenega trdega diska

Pred uporabo sistemskih nastavitev priporočamo, da si zapišete informacije sistemskih nastavitev za kasnejšo referenco.

 **POZOR:** Nastavitev tega programa spreminjače le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje vašega računalnika.

Odpiranje sistemskih nastavitev

1. Vklopite (ali znova zaženite) računalnik.
2. Ko se pojavi modri logotip DELL™, boste pozorni na prikaz poziva F2.
3. Ko se pojavi poziv F2, nemudoma pritisnite <F2>.

 **OPOMBA:** Poziv za pritisk tipke F2 opozarja, da se je tipkovnica inicializirala. Ta poziv se lahko prikaže zelo hitro, zato boste pozorni in pravočasno pritisnili <F2>. Če pritisnete <F2> pred prikazom poziva, pritisk tipke ne bo zaznan.

4. Če čakate predolgo in se pojavi logotip operacijskega sistema, počakajte, dokler se ne prikaže namizje Microsoft® Windows®. Nato zaustavite računalnik in poskusite znova.

Zasloni sistemskih nastavitev

Menu (Meni) — pojavi se na vrhu zaslona sistemskih nastavitev. To polje nudi meni za dostop do možnosti sistemskih nastavitev. Za navigacijo pritisnite tipki <←> in <→>. Ko je možnost **Menu** (Meni) označena, **Options List** (Seznam možnosti) navaja možnosti, ki določajo strojno opremo, nameščeno v vašem računalniku.

Options List (Seznam možnosti) — pojavi se na levi strani zaslona sistemskih nastavitev. V polju so navedene funkcije, ki določajo konfiguracijo vašega računalnika, vključno z nameščeno strojno opremo, porabo energije, varčevanjem z energijo in varnostnimi funkcijami. Po seznamu se pomikate s smernima tipkama za navzgor in navzdol. Ko je možnost označena, Options Field (Polje z možnostmi) prikazuje trenutne in razpoložljive nastaviteve.	Options Field (Polje z možnostmi) — pojavi se na desni strani možnosti Options List (Seznam možnosti) in vsebuje informacije o vsaki možnosti, ki je navedena na seznamu možnosti . V tem polju si lahko ogledate informacije o računalniku in spremenite trenutne nastaviteve. Pritisnite <Enter> za spremembo trenutnih nastavitev. Pritisnite <ESC> za vrnitev na Options List (Seznam možnosti).	Help (Pomoč) — pojavi se na desni strani okna sistemskih nastavitev in vsebuje informacije o možnosti, izbrani iz seznama možnosti .
---	---	--

Key Functions (Funkcije tipk) — Prikaže se pod **Options Field** (Polje z možnostmi) in navaja seznam tipk in njihove funkcije znotraj aktivnega polja sistemskih nastavitev.

S pritiskanjem teh tipk se lahko pomikate po zasloni sistemskih nastavitev:

Pritisk tipke	Dejanje
< F2 >	Prikaže informacije o vseh izbranih predmetih v s sistemskih nastavitevah.
< Esc >	Zapustite trenuten prikaz ali ga zamenja s stranjo Exit (Izhod) v sistemskih nastavitevah.
< Puščica gor > ali < Puščica dol >	Izberite predmet za prikaz.
< Puščica levo > ali < Puščica desno >	Izberite meni za prikaz.
- ali +	Spremenite obstoječo vrednost predmeta.
< Enter >	Izberite podmeni ali izvedite ukaz.
< F9 >	Naložite privzetne nastavitev.
< F10 >	Shranite trenutno konfiguracijo in zapustite sistemskie nastaviteve.

Možnosti sistemskih nastavitev

Main (Glavno)

Na kartici Main (Glavno) so prikazane primarne funkcije strojne opreme računalnika. V spodnji tabeli so opisane funkcije posameznih možnosti.

Main (Glavno)	
System Time (Sistemski čas)	Ponastavi čas na notranji uri računalnika.
System Date (Sistemski datum)	Ponastavi čas na notranji uri računalnika.
Bios Version (Različica BIOS-a)	Prikazuje različico BIOS-a.
CPU Type (Vrsta CPE-ja)	Prikazuje vrsto procesorja.
CPU Speed (Hitrost CPE-ja)	Prikazuje hitrost procesorja.
CPU Cache Size (Velikost predpomnilnika CPE-ja)	Prikazuje velikost predpomnilnika procesorja.
CPU ID (ID CPE-ja)	Prikazuje ID procesorja.
Product Name (Ime izdelka)	Prikazuje ime modela računalnika.
Fixed HDD (Nespremenljivi HDD)	Prikazuje številko modela trdega diska.
HDD Size (Velikost HDD)	Prikazuje velikost trdega diska.
System Memory (Sistemski pomnilnik)	Prikazuje skupno velikost pomnilnika računalnika.
Extended Memory (Razširjen pomnilnik)	Prikazuje skupno velikost razširjenega pomnilnika.
Memory speed (Hitrost pomnilnika)	Prikazuje hitrost pomnilnika.
AC Adapter Type (Vrsta napajalnika)	Prikazuje vrsto napajalnika.

Advanced (Napredno)

Na kartici Advanced (Napredno) lahko nastavite različne funkcije zagona in načina DOS. V spodnji tabeli so opisane funkcije posameznih možnosti in njihove privzete vrednosti.

Advanced (Napredno)		
Boot-time Diagnostic Screen (Diagnostični zaslon v času zagona)	Omogočite ali onemogočite prikaz informacij o sistemu na zaslonu med stanjem POST (samodejni preskus ob vklopu).	Privzeto: onemogočeno
QuickBoot Mode (Način hitrega zagona)	Sistemskim nastavitevam dovoljuje, da med stanjem POST prekloči nekatere preizkuse, kar skrašja čas zagona računalnika.	Privzeto: omogočeno
Intel® SpeedStep™ Technology (Tehnologija Intel® SpeedStep™)	Dovoljuje hitrosti procesorskega taka, da jo programska oprema dinamično spreminja, pri tem pa zmanjšuje porabo energije in odvajanje topote.	Privzeto: omogočeno
No-Execute Mode Memory Protection (Zaščita pomnilnika v načinu brez izvajanja)	Dovoljuje povečano zaščito pred prekoračenjem medpomnilnika.	Privzeto: omogočeno
Intel® Virtualization Technology (Tehnologija Intel® Virtualization)	Dovoljuje platformi, da v neodvisnih particijah izvaja več operacijskih sistemov in aplikacij, s tem pa računalniku omogoča, da deluje kot več virtualnih računalnikov.	Privzeto: onemogočeno
Integrated NIC (Integrirani NIC)	Omogoči ali onemogoči napajanje vgrajenega omrežnega vmesnika).	Privzeto: omogočeno
WLAN Control (Nadzor WLAN)	Omogoči ali onemogoči modul brezžičnega omrežja LAN.	Privzeto: omogočeno
WWAN Control (Nadzor WLAN)	Omogoči ali onemogoči modul brezžičnega omrežja WAN.	Privzeto: omogočeno
Bluetooth	Omogoči ali onemogoči modul Bluetooth.	Privzeto: omogočeno
USB Outside Ports (Zunanja vrata USB)	Omogoči ali onemogoči vrata USB.	Privzeto: omogočeno
USB BIOS Legacy Support (Podpora BIOS za USB)	Omogoči ali onemogoči podporo za nadzornike USB.	Privzeto: omogočeno
USB Wake Support (Podpora za USB prebujanje)	Dovoljuje napravam USB, da računalnik prebudijo iz stanja pripravljenosti. Ta funkcija je omogočena samo, ko je priključen napajalnik.	Privzeto: omogočeno
ExpressCard	Omogoči ali onemogoči režo kartice ExpressCard.	Privzeto: omogočeno
Card Reader (Bralnik kartic)	Omogočite ali onemogočite režo bralnika kartic.	Privzeto: omogočeno
Wake On LAN (Prebujanje LAN)	Omogoča, da se računalnik vklopi na daljavo. Ta funkcija je omogočena samo, ko je priključen napajalnik.	Privzeto: omogočeno
SATA Mode Selection (Izbira načina SATA)	Spremenite način nadzornika SATA na ATA ali AHCI.	Privzeto: AHCI

Camera Control (Nadzor kamere)	Omogoči ali onemogoči kamero.	Privzeto: omogočeno
Microphone Control (Nadzor mikrofona)	Omogoči ali onemogoči mikrofon.	Privzeto: omogočeno
Keyboard Click (Zvok tipkovnice)	Omogoči ali onemogoči zvok tipkovnice.	Privzeto: onemogočeno

Security (Varnost)

Na kartici Security (Varnost) je prikazano stanje varnosti, z njo pa lahko upravljate varnostne funkcije računalnika.

Security (Varnost)	
Supervisor Password Is (Nadzorniško geslo je)	Določa, ali je bilo nastavljeno nadzorniško geslo.
User Password Is (Uporabniško geslo je)	Določa, ali je bilo nastavljeno uporabniško geslo.
Set Supervisor Password (Nastavitev nadzorniškega gesla)	Omogoča, da nastavite nadzorniško geslo.
Set User Password (Nastavitev uporabniškega gesla)	Omogoča, da nastavite uporabniško geslo. Z uporabniškim gesлом dostop do nastavitev BIOS-a med stanjem POST ni mogoč.
Set HDD Password (Nastavitev gesla HDD)	Omogoča vam, da nastavite geslo na notranjem trdem disku računalnika (HDD). Geslo trdega diska je omogočeno, tudi če je trdi disk nameščen na drugem računalniku.
Password on Boot (Geslo ob zagonu)	Omogoči ali onemogoči preverjanje računalnika ob zagonu.
Set Service Tag (Nastavitev servisne oznake)	Omogoča vam, da nastavite servisno oznako, potem ko zamenjate sistemsko ploščo.
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje trenutno servisno oznako računalnika.
Asset Tag (Oznaka sredstva)	Prikazuje oznako sredstva.

Boot (Zagon)

Na kartici Boot (Zagon) lahko spremenite zaporedje zagona.

Exit (Izhod)

V tem razdelku lahko shranite, razveljavite in naložite privzete nastavitve, preden zapustite sistemske nastavitve.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Diagnostika

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

- [Lučke stanja za napravo](#)
- [Lučke stanja akumulatorja](#)
- [Lučke stanja za tipkovnico](#)
- [Kode lučk LED za napake](#)

Lučke stanja za napravo



Zasveti, ko vklopite računalnik, in utripa, ko je računalnik v načinu upravljanja porabe.



Zasveti, ko računalnik bere ali zapisuje podatke.



Sveti ali utripa in s tem opozarja na stanje polnjenja akumulatorja.



Zasveti, ko je omogočeno brezžično omrežje.



Zasveti, ko je omogočena kartica z brezžično tehnologijo Bluetooth®. Če želite izklopiti samo funkcijo brezžične tehnologije Bluetooth, z desno miškinio tipko kliknite ikono v sistemski vrstici in izberite **Disable Bluetooth Radio** (Onemogoči radio Bluetooth).

Lučke stanja akumulatorja

Če je računalnik priključen v električno vtičnico, lučka akumulatorja deluje na naslednje načine:

- Oranžna in modra lučka izmenično utripata — nepreverjen ali nepodprt napajalnik, ki ni Dellov, je priključen v vaš računalnik.
- Oranžna lučka utripa, modra lučka pa sveti — začasna napaka akumulatorja, omrežni napajalnik je priključen.
- Oranžna lučka neprekiniteno utripa — usodna okvara akumulatorja, omrežni napajalnik je priključen.
- Lučka ne sveti — akumulator je napolnjen, omrežni napajalnik je priključen.
- Modra lučka sveti — akumulator je v načinu polnjenja, omrežni napajalnik je priključen.

Lučke stanja za tipkovnico

Zelene lučke, nameščene nad tipkovnico, pomenijo naslednje:



Zasveti, ko vklopite numerično tipkovnico.



Zasveti, ko je omogočena funkcija Caps Lock.



Zasveti, ko je omogočena funkcija Scroll Lock.

Kode lučk LED za napake

Naslednja tabela prikazuje možne kode lučk (LED), ki so lahko prikazane, kadar se ne izvaja samopreizkus ob vklopu (POST).

Videt	Opis	Naslednji korak
SVETI – UTRIPA – UTRIPA 	SODIMM-i niso nameščeni	<ol style="list-style-type: none">1. Namestite podprte pomnilniške module.2. Če je pomnilnik že nameščen, modul(e) drugega za drugim znova namestite v ustrezne reže.3. Poskusite namestiti brezhibno delajoč pomnilnik iz drugega računalnika ali pomnilnik zamenjajte.4. Zamenjajte sistemsko ploščo.
UTRIPA – SVETI – SVETI 	Napaka na sistemski plošči	<ol style="list-style-type: none">1. Znova namestite procesor.2. Zamenjajte sistemsko ploščo.3. Zamenjajte procesor.
UTRIPA – SVETI – UTRIPA 	napaka plošče zaslona	<ol style="list-style-type: none">1. Ponovno namestite kabel zaslona.2. Ponovno namestite ploščo zaslona.3. Zamenjajte video kartico/sistemsko ploščo.
NE SVETI – UTRIPA – NE SVETI 		<ol style="list-style-type: none">1. Namestite združljive pomnilniške module.

	Napaka pri združljivosti pomnilnika	<p>2. Če sta nameščena dva modula, odstranite enega in preizkusite. Vstavite drug modul v isto režo in preizkusite. Preizkusite še drugo režo z obema moduloma.</p> <p>3. Zamenjajte pomnilnik.</p> <p>4. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>
SVETI – UTRIPA – SVETI 	Pomnilnik je zaznan, vendar so na njem napake	<p>1. Ponovno namestite pomnilnik.</p> <p>2. Če sta nameščena dva modula, odstranite enega in preizkusite. Vstavite drug modul v isto režo in preizkusite. Preizkusite še drugo režo z obema moduloma.</p> <p>3. Zamenjajte pomnilnik.</p> <p>4. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>
NE SVETI – UTRIPA – UTRIPA 	Napaka na modemu	<p>1. Ponovno namestite modem.</p> <p>2. Zamenjajte modem.</p> <p>3. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>
UTRIPA – UTRIPA – UTRIPA 	Napaka na sistemski plošči	<p>1. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>
UTRIPA – UTRIPA – NE SVETI 	Napaka opcijskega ROM-a	<p>1. Ponovno namestite napravo.</p> <p>2. Zamenjajte napravo.</p> <p>3. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>
NE SVETI – SVETI – NE SVETI 	Napaka v napravi za shranjevanje	<p>1. Ponovno namestite trdi disk in optični pogon.</p> <p>2. Preizkusite računalnik najprej samo s trdim diskom in nato samo z optičnim pogonom.</p> <p>3. Zamenjajte napravo, ki povzroča napake.</p> <p>4. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>
UTRIPA – UTRIPA – SVETI 	Napaka na video kartici	<p>1. Zamenjajte sistemsko ploščo.</p>

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Odstranjevanje in nameščanje delov

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

- [ExpressCard](#)
- [Kartica SIM \(Subscriber Identity Module\)](#)
- [Pokrov osnovne plošče](#)
- [Kartica za brezžično lokalno omrežje \(WLAN\)](#)
- [Trdi disk in zvočna plošča](#)
- [Zvočnik](#)
- [Pomnilnik](#)
- [Gumbna baterija](#)
- [Sklop toplotnega odvoda in ventilatorja](#)
- [Plošča zaslona](#)
- [Sklop naslona za dlani in zaslona](#)
- [Kartica Secure Digital \(SD\)](#)
- [Akumulator](#)
- [Bračnik kartic SIM](#)
- [Senzor za zapiranje zaslona](#)
- [Pokrov LED](#)
- [Tipkovnica](#)
- [Bračnik kartic ExpressCard/SD](#)
- [Sistemska plošča](#)
- [Notranja kartica z brezžično tehnologijo Bluetooth®](#)
- [Okvir zaslona](#)
- [Kamera](#)

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Tehnični podatki

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

 **OPOMBA:** Ponudba se lahko razlikuje po regijah. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start→Help and Support** (Pomoč in podpora) in izberite možnost za ogled informacij o svojem računalniku.

- [Informacije o sistemu](#)
- [Pomnilnik](#)
- [Zvok](#)
- [ExpressCard](#)
- [Zaslon](#)
- [Sledilna ploščica](#)
- [Napajalnik](#)
- [Okolica](#)

- [Procesor](#)
- [Video](#)
- [Komunikacija](#)
- [Vrata in priključki](#)
- [Tipkovnica](#)
- [Akumulator](#)
- [Mere](#)

Informacije o sistemu	
Nabor vezij	Nabor vezij Mobile Intel® GS45 Express
Širina vodila DRAM	64-bitna vodila
Širina naslovnega vodila procesorja	36 bitov
Bliškovni EPROM	SPI 16-megabitni
Vodilo PCI	32 bitov, 33 MHz

Procesor	
Vrste	Intel® Celeron® Ultra Low Voltage (ULV) Intel Core™2 Solo ULV Intel Core2 Duo ULV
Predpomnilnik L2	Intel Celeron ULV – 1 MB Intel Core2 Solo ULV – 3 MB Intel Core2 Duo ULV – 3 MB
Frekvenca zunanjega vodila	800 MHz

Pomnilnik	
Vrsta	DDR3 SDRAM
Hitrost	1067 MHz
	Opomba: Pomnilnik zaradi omejitev sprednjega vodila (FSB) deluje pri 800 MHz.
Priklučki	Uporabniku dostopna vtičnica SODIMM
Kapacitete modulov	1 GB, 2 GB in 4 GB
Najmanjša količina pomnilnika	1 GB
Največja količina pomnilnika	4 GB

Video	
Vrsta	vgrajena na sistemski plošči
Nadzornik in pomnilnik	Intel GMA X4500HD
Izhod	15-pinski priključek VGA

Zvok	
Vrsta	dvokanalni zvok visoke ločljivosti
Krmilnik	Realtek ALC269
Stereo pretvorba	24-bitna (analogno v digitalno in digitalno v analogno)
Vmesnik:	
Notranji	zvok visoke ločljivosti
Zunanji	prikluček za mikrofon, stereo priključek za slušalke/zunanje zvočnike

Zvočniki	1,5 W mono
Vgrajeni ojačevalnik za zvočnike	1,5 W mono
Nadzor glasnosti	funkcijske tipke na tipkovnici in programski meniji

Komunikacija	
Omrežni vmesnik	10/100/1000 Mbps Ethernet LAN
Brezžično omrežje	Brezžična podpora za dodeljeni WLAN, WWAN in Bluetooth® (ob nakupu dodatnih kartic)

ExpressCard	
OPOMBA: Reža kartice ExpressCard NE podpira PC kartic.	
Prikluček ExpressCard	Reža za ExpressCard
Podprtne kartice	34 mm kartice ExpressCard

Vrata in priključki	
Zvok	prikluček za mikrofon, stereo priključek za slušalke/zvočnike
Video	15-pinski priključek VGA
Omrežni vmesnik	prikluček RJ-45
USB	en 4-pinski priključek, skladen z USB 2.0, en priključek, skladen z eSATA/USB 2.0
Bralnik pomnilniških kartic	5v1 bralnik pomnilniških kartic
kartica Mini-card	podpora PCI-E Half-Mini Card za WLAN podpora PCI-E Full-Mini Card za WWAN

Zaslon	
Vrsta	Zaslon z belo svetlečo diodo (WLED)
Velikost	13,3 palčni z visoko ločljivostjo (HD)
Aktivno območje (X/Y)	293,4 mm x 165,0 mm
Mere:	
Višina	188,8 mm (7,43 palca)
Širina	314,1 mm (12,37 palca)
Diagonala	337,8 mm (13,3 palca)
Najvišja ločljivost	1366 x 768 pri 262.000 barvah
Najvišja svetlost	200 nitov
Vidni kot	od 0° (zaprto) do 135°
Hitrost osveževanja	60 Hz
Koti gledanja:	
vodoraven	40/40
navpičen	15/30
Naklon pike	0,2148 mm

Tipkovnica	
Število tipk	v Združenih državah: 86 tipk v Veliki Britaniji: 87 tipk v Braziliji: 87 tipk na Japonskem: 90 tipk
Razporeditev	QWERTY/AZERTY/Kanji

Sledilna ploščica	
Aktivno območje:	

os X	80,0 mm
os Y	40,7 mm

Akumulator	
Vrsta	6-celični»pametni« litij-ionski (30 Wh)
Čas polnjenja pri izklopljenem računalniku	približno 4 ure (pri popolnoma izpraznjenem akumulatorju)
Čas delovanja	Čas delovanja akumulatorja je odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša v določenih pogojih z veliko porabo energije.
Življenska doba	Približno 300 ciklov polnjenja/praznjenja
Mere:	
Globina	155,20 mm (6,11 palca)
Višina	5,65 mm (0,23 palca)
Širina	177,60 mm (6,99 palca)
Napetost	11,10 V enosmerne napetosti
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Shranjevanje	od -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Gumbna baterija	3 V CR2032 litijijski

Napajalnik	
Vrsta	
Vhodna napetost	100–240 V izmenično
Vhodni tok (najvišji)	1,5 A
Vhodna frekvence	50–60 Hz
Izhodni tok	4,34 A (najvišji pri štiri sekundnem impulzu) 3,34 A (stalen)
Izhodna napetost	19,5 +/-1,0 V enosmerni tok
Mere:	
Višina	16 mm (0,63 palca)
Širina	66 mm (2,60 palca)
Globina	127 mm (5,00 palca)
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Shranjevanje	od -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Mere	
Višina (od sprednjega dela proti zadnjemu)	od 16,5 mm do 19,7 mm (od 0,65 palca do 0,78 palca)
Širina	330 mm (12,99 palca)
Globina	230 mm (9,05 palca)
Teža (s 6-celičnim akumulatorjem)	< 1,6 kg

Okolica	
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Shranjevanje	od -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja):	
Med delovanjem	10 % do 90 % (ni kondenzacije)
Shranjevanje	5 % do 95 % (ni kondenzacije)
Najvišja raven tresljajev:	
Med delovanjem	0,66 Grms (2–600 Hz)
Shranjevanje	1,30 Grms (2–600 Hz)
Opomba: Tresljaji se merijo z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.	
Največji udarec:	
Med delovanjem	142 G (2 ms)

Shranjevanje	162 G (2 ms)
OPOMBA: Udarec se meri pri izklopljenem trdem disku in polsinusnem impulzu 2 ms.	
Višina:	
Med delovanjem	od -15,2 m do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)
Shranjevanje	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)
Raven onesnaženosti zraka	G2 ali manj, kot določa ANSI/ISA-S71.04-1985

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Trdi disk in zvočna plošča

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje trdega diska in zvočne plošče



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Odstranite [akumulator](#).
6. Odklopite kabel zvočnika s sistemsko ploščo.

7. Odklopite podatkovni kabel trdega diska s sistemsko ploščo.

8. Odstranite vijke, s katerimi sta zvočna plošča in trdi disk pritrjena v računalnik.

9. Dvignite in odstranite sklop trdega diska in zvočno ploščo iz računalnika.

10. Zvočno ploščo odklopite od trdega diska.

11. Odstranite vijke, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk.

12. Odstranite trdi disk iz nosilca trdega diska.

Ponovna namestitev trdega diska in zvočne plošče

Za ponovno namestitev trdega diska in zvočne plošče opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Akumulator

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje akumulatorja



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Dvignite črno sponko za sprostitev kabla akumulatorja iz priključka na sistemski plošči in odklopite kabel akumulatorja.

6. Odstranite vijke, s katerimi je akumulator pritrjen v računalnik.

7. Dvignite akumulator navzgor in stran od računalnika.

Ponovna namestitev akumulatorja

Za ponovno namestitev akumulatorja opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Notranja kartica z brezžično tehnologijo Bluetooth®

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje kartice Bluetooth



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Odstranite akumulator.
6. Odstranite [trdi disk in zvočno ploščo](#).
7. Odstranite [kartico WLAN](#).
8. Odstranite [pokrov LED](#).
9. Odstranite [pomnilnik](#).
10. Odstranite [tiskovnicu](#).
11. Odstranite [bralnik kartic](#).
12. Odstranite [gumbno baterijo](#).
13. Odstranite [sistemsko ploščo](#).
14. Odstranite vijak, s katerim je kartica Bluetooth pritrjena na sistemske plošče.

15. Kartico Bluetooth dvignite navzgor in stran od sistemske plošče.

Ponovna namestitev kartice Bluetooth

Za ponovno namestitev kartice Bluetooth opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Pokrov osnovne plošče

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranitev pokrova osnovne plošče



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite vijke, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na računalnik.

5. Odstranite vijke, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na hrbitno stran računalnika.

6. Pokrov osnovne plošče potisnite proti sprednjemu delu računalnika.

7. Pokrov osnovne plošče dvignite navzgor in stran od računalnika.

Ponovna namestitev pokrova osnovne plošče

Za ponovno namestitev pokrova osnovne plošče opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)


[Nazaj na vsebino](#)

Kamera

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje kamere



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite [akumulator](#).
 6. Odstranite [okvir zaslona](#).
 7. Odstranite [ploščo zaslona](#).
 8. S plastičnim peresom nežno privzdignite kamero, da jo sprostite iz pokrova zaslona.
-
9. Iz kamere odklopite kable in kamero odstranite iz računalnika.

Ponovna namestitev kamere

Za ponovno namestitev kamere opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Bralnik kartic ExpressCard/SD

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje bralnika kartic ExpressCard/SD



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Odstranite [akumulator](#).
6. Odstranite [trdi disk in zvočno ploščo](#).
7. Odstranite [kartico WLAN](#).
8. Odstranite [pokrov LED](#).
9. Odstranite [pomnilnik](#).
10. Odstranite [tiskovnicu](#).
11. Odstranite vijake, s katerimi je bralnik kartic pritrjen v računalnik.

12. Previdno obrnite računalnik.
13. Dvignite sponko, s katero e podatkovni kabel trdega diska pritrjen na sistemsko ploščo in ga odklopite iz priključka na sistemski plošči.

14. Bralnik kartic dvignite navzgor in stran od računalnika.

Ponovna namestitev bralnika kartic

Za ponovno namestitev bralnika kartic opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Gumbna baterija

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje gumbne baterije



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite [akumulator](#).
 6. Odstranite [trdi disk in zvočno ploščo](#).
 7. Odstranite [pokrov LED](#).
 8. Odstranite [tipkovnico](#).
 9. Odstranite [bralnik kartic](#).
 10. Odstranite trak, s katerim je kabel gumbne baterije pritrjen na računalnik.
-
11. Odklopite kabel gumbne baterije s sistemске plošče.

 12. Odstranite gumbno baterijo in kabel iz računalnika.

Ponovna namestitev gumbne baterije

Za ponovno namestitev gumbne baterije opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

ExpressCard

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje kartice ExpressCard



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Pritisnite kartico ExpressCard, da jo sprostite iz računalnika.
3. Izvlecite kartico ExpressCard iz računalnika.

Ponovna namestitev kartice ExpressCard

Za ponovno namestitev kartice Express Card opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Senzor za zapiranje zaslona

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje senzorja za zapiranje zaslona



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite [akumulator](#).
 6. Odstranite vijak, s katerim je plošča za zapiranje zaslona pritrjena na računalnik.
-
7. Previdno potisnite bel zapah, da odklopite gibljivi kabel, ki povezuje senzor za zapiranje zaslona in računalnik.
 8. Iz računalnika odstranite senzor za zapiranje zaslona.

Ponovna namestitev senzorja za zapiranje zaslona

Za ponovno namestitev senzorja za zapiranje zaslona izvedite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Sklop toplotnega odvoda in ventilatorja

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje sklopa toplotnega odvoda in ventilatorja



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite akumulator.
 6. Odstranite [trdi disk in zvočno ploščo](#).
 7. Odstranite [kartico WLAN](#).
 8. Odstranite [pokrov LED](#).
 9. Odstranite [pomnilnik](#).
 10. Odstranite [tiskovnico](#).
 11. Odstranite [bralnik kartic](#).
 12. Odstranite [gumbno baterijo](#).
 13. Odstranite [sistemska plošča](#).
 14. Kabel ventilatorja odklopite s sistemsko ploščo.
15. Odstranite vijke, s katerimi je sklop toplotnega odvoda in ventilatorja pritrjen na sistemska plošča.
16. Dvignite sklop toplotnega odvoda in ventilatorja navzgor in stran od računalnika.

Ponovna namestitev sklopa toplotnega odvoda in ventilatorja

Za ponovno namestitev sklopa toplotnega odvoda in ventilatorja izvedite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Tipkovnica

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje tipkovnice



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Odstranite [akumulator](#).
6. Odstranite [pokrov LED](#).
7. Odstranite vijke, s katerimi je tipkovnica pritrjena na računalnik.

8. Tipkovnico obrnite na glavo in jo položite na naslon za dlani.

9. Previdno dvignite bel zatič, da sprostite kabel tipkovnice.

10. Odklopite kabel tipkovnice iz priključka na sistemski plošči.

11. Dvignite tipkovnico navzgor in stran od računalnika.

Ponovna namestitev tipkovnice

Za ponovno namestitev tipkovnice opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Plošča zaslona

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranitev plošče zaslona



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Odstranite [okvir zaslona](#).
6. Odstranite vlijake, s katerimi je plošča zaslona pritrjena na pokrov zaslona.

7. Ploščo zaslona previdno obrnite proti tipkovnici.

8. Odstranite lepilni trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na pokrov zaslona.

9. Ploščo zaslona odstranite z računalnika.

Ponovna namestitev plošče zaslona

Za ponovno namestitev plošče zaslona opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Okvir zaslona

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje okvirja zaslona



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite pokrove za vijke z okvirja zaslona.
3. Odstranite vijke, s katerimi je okvir zaslona pritrjen na ploščo zaslona.
4. S plastičnim peresom previdno pritisnite pod okvirjem zaslona, da ga sprostite iz sklopa zaslona.
5. Dvignite okvir zaslona in ga odstranite iz sklopa zaslona.

Ponovna namestitev okvirja zaslona

Za ponovno namestitev okvira zaslona izvedite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Pomnilnik

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje pomnilniškega modula



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite [akumulator](#).
 6. Odstranite [pokrov LED](#).
 7. S prstimi pažljivo razširite pritrtilni sponki na vsaki strani priključka pomnilniškega modula, dokler pomnilniški modul ne izskoči.
-
8. Odstranite pomnilniški modul iz priključka na sistemski plošči tako, da ga pod kotom 45 stopinj dvignite s sistemsko ploščo.

Ponovna namestitev pomnilniškega modula

1. Namestite pomnilniški modul pod kotom 45 stopinj na priključek sistemski plošče in poravnajte zarezo v modulu z jezičkom na priključku.
2. Modul pritisnite navzdol, da se zaskoči. Če se modul ne zaskoči, ga odstranite in namestite znova.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Sklop naslona za dlani in zaslona

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje naslona za dlani in sklopa LCD



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne ploščo](#).
 5. Odstranite akumulator.
 6. Odstranite [trdi disk in zvočno ploščo](#).
 7. Odstranite [kartico WLAN](#).
 8. Odstranite [pokrov LED](#).
 9. Odstranite [pomnilnik](#).
 10. Odstranite [tiskovnicu](#).
 11. Odstranite [bralnik kartic](#).
 12. Odstranite [gumbno baterijo](#).
 13. Odstranite [sistemsko ploščo](#).
 14. Odstranite vijke desno od tečaja zaslona.
-
15. Odstranite vijke levo od zaslona, da sprostite sklop zaslona iz naslona za dlani.
-
16. Sprostite kable antene, kamere in zaslona in jih odstranite iz naslona za dlani.
-
17. Odstranite naslon za dlani iz sklopa zaslona.

Ponovna namestitev naslona za dlani in sklopa zaslona

Za ponovno namestitev naslona za dlani in sklopa zaslona opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Pokrov LED

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranitev pokrova LED



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Začnite na desni strani in plastičnim peresom nežno dvignite pokrov LED iz ohišja računalnika.
3. Pokrov LED previdno povlecite proti tipkovnici, nato jo obrnite proti zaslonu.
4. Odklopite kabel plošče LED iz priključka na pokrovu LED.
5. Pokrov LED dvignite navzgor in stran od računalnika.



Ponovna namestitev pokrova LED

Za ponovno namestitev pokrova LED opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Kartica Secure Digital (SD)

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje kartice SD



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Pritisnite kartico SD, da jo sprostite iz računalnika.
3. Izvlecite kartico SD iz računalnika.

Ponovna namestitev kartice SD

Za ponovno namestitev kartice SIM opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Bralnik kartic SIM

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje bralnika kartic SIM



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite [akumulator](#).
 6. Potisnite bel zapah, da odklopite gibljivi kabel iz bralnika kartic SIM.
7. Odstranite vijak, s katerim je kartica SIM pritrjena v računalnik.
8. Iz računalnika odstranite bralnik kartic SIM.

Ponovna namestitev bralnika kartic SIM

Za ponovno namestitev bralnika kartic SIM opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Kartica SIM (Subscriber Identity Module)

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje kartice SIM



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite [akumulator](#).
3. Odstranite [pokrov LED](#).
4. Odstranite [tipkovnico](#).
5. Nosilca kartice SIM potisnite in dvignite, da iz njega sprostite kartico SIM.

6. Odstranite kartico SIM iz nosilca.

Ponovna namestitev kartice SIM

Za ponovno namestitev kartice SIM opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Zvočnik

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje zvočnika



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
5. Odstranite [akumulator](#).
6. Odstranite [senzor za zapiranje zaslona](#).
7. Odklopite kabel sledilne ploščice iz priključka na sistemski plošči.

8. Odstranite trak, da sprostite kabel zvočnika iz vodila za napeljavo v računalniku.

9. Odklopite kabel zvočnika iz zvočne plošče in ga odstranite iz vodila za napeljavo v računalniku.

10. Gibljivi kabel previdno povlecite navzgor in ga odstranite iz zvočnika.

11. Odstranite vijke, s katerimi je zvočnik pritrjen na računalnik.

12. Dvignite zvočnik navzgor in stran od računalnika.

Ponovna namestitev zvočnika

Za ponovno namestitev zvočnika opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Sistemska plošča

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje sistemske plošče



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite akumulator.
 6. Odstranite [trdi disk in zvočno ploščo](#).
 7. Odstranite [kartico WLAN](#).
 8. Odstranite [pokrov LED](#).
 9. Odstranite [pomnilnik](#).
 10. Odstranite [tiskovnicu](#).
 11. Odstranite [bralnik kartic](#).
 12. Odstranite [gumbno baterijo](#).
 13. Povlecite moder ježiček, da odklopite kabel zaslona s sistemske plošče.
-
14. Previdno obrnite računalnik in odstranite trak, da s sistemske plošče sprostite antenska kabla.

 15. Odklopite kabel kamere s sistemske plošče.

 16. S sistemske plošče odklopite senzor za stanje zaslona in gibljive kable sledilne ploščice.

 17. Odstranite vijke, s katerimi sta sistemska plošča in ventilator pritrjena v računalnik.

 18. Odstranite sistemsko ploščo iz računalnika.

Ponovna namestitev sistemske plošče

Za ponovno namestitev sistemske plošče opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Kartica za brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

OPOZORILO: Pred posegom v računalnik preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Odstranjevanje kartice WLAN



OPOMBA: Za ogled spodnjih ilustracij boste morda morali namestiti Adobe® Flash® Player, ki ga prenesete s spletnega mesta Adobe.com.

1. Sledite navodilom v poglavju [Pred posegom v notranjost računalnika](#).
 2. Odstranite kartico [ExpressCard](#) (če obstaja).
 3. Odstranite [kartico SD](#) (če ta obstaja).
 4. Odstranite [pokrov osnovne plošče](#).
 5. Odstranite [akumulator](#).
 6. Odklopite antenske kable s kartice WLAN.
-
7. Odstranite vijak, s katerim je kartica WLAN pritrjena na sistemsko ploščo.

 8. Kartico WLAN nežno povlecite iz sistemске plošče.

 9. Kartico WLAN povlecite stran od priključka na sistemski plošči in jo odstranite iz računalnika.

Ponovna namestitev kartice WLAN

Za ponovno namestitev kartice WLAN opravite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

[Nazaj na vsebino](#)

Posegi v računalnik

Priročnik za servisiranje Dell™ Vostro™ V13

- [Pred posegom v notranjost računalnika](#)
- [Priporočena orodja](#)
- [Izklop računalnika](#)
- [Po posegu v notranjost računalnika](#)

Pred posegom v notranjost računalnika

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite lastno varnost. Če ni drugače navedeno, se pri vseh postopkih, vključenih v ta dokument, predpostavlja, da so zagotovljeni naslednji pogoji:

- 1 Opravili ste korake v poglavju [Posegi v računalnik](#).
- 1 Prebrali ste varnostna navodila, priložena računalniku.
- 1 Komponento lahko zamenjate ali namestite z izvršitvijo postopka odstranitve v obratnem vrstnem redu (če ste jo kupili posebej).

 **OPOZORILO:** Pred posegom v notranjost računalnika preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Dodatne informacije o varnem delu so na voljo na domači strani za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

 **POZOR:** Večino popravil lahko opravlja samo certificirani serviser. Vi lahko opravljate samo postopke v zvezi z odpravljanjem težav in enostavna popravila, ki so opredeljena v dokumentaciji izdelka, ali opravila, za katera vam je navodila posredovalo osebje servisne ali podporne službe po spletu ali telefonu. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva. Preberite in upoštevajte varnostna navodila, ki so priložena izdelku.

 **POZOR:** Elektrostatico razelektrivite preprečite, če uporabite zapestni trak za ozemljitev ali se večkrat dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer priključka na zadnji strani računalnika.

 **POZOR:** S komponentami in karticami ravnajte previdno. Ne dotikajte se delov ali stikov na kartici. Kartico prijemajte samo na robovih ali za kovinski nosilec. Komponent, kot je procesor, držite na robovih in ne za nožice.

 **POZOR:** Ko izklapljate kabel, vlecite priključek ali pritrdilno zanko in ne samega kabla. Nekateri kabli imajo priključek z zaklopnim jezički; če izklapljate takšen kabel, pritisnite zaklopne jezičke, preden izklopite kabel. Ko izvlečete priključek, poskrbite, da bo poravnан, da se njegovi stiki ne zvijejo. Tudi pred priključitvijo kabla preverite, ali sta oba priključka pravilno obrnjena in poravnana.

 **OPOMBA:** Barva vašega računalnika in nekaterih komponent se lahko razlikuje od prikazane v tem dokumentu.

Pred posegom v notranjost računalnika izvedite naslednje korake, da se izognete poškodbam računalnika.

- 1 Delovna površina mora biti ravna in čista, s čimer preprečite nastajanje prask na pokrovu računalnika.
- 2 Izklopite računalnik (oglejte si [Izklop računalnika](#)).
- 3 Če je računalnik priključen v združitveno postajo (v ležišču), ga snemite.

 **POZOR:** Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.

- 4 Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.
- 5 Odklopite računalnik in vse priključene naprave iz električnih vtičnic.
- 6 Izklopite zaslon in računalnik obrnite z zgornjo stranjo navzdol ter ga postavite na ravno površino.

 **POZOR:** Pred servisiranjem računalnika odstranite glavni akumulator, da preprečite poškodbe sistemsko plošče.

- 7 Odstranite glavni akumulator (glejte [Akumulator](#)).
- 8 Obrite računalnik tako, da bo zgornja stran spet zgoraj.
- 9 Vklopite zaslon.
- 10 Pritisnite gumb za vkllop, da ozemljite sistemsko ploščo.

 **POZOR:** Preden odprete zaslon, vedno izklopite računalnik iz električne vtičnice, da preprečite možnost električnega udara.

 **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

- 11 Iz ustreznih rež odstranite pomnilniške kartice ExpressCard ali Smart Card.
- 12 Odstranite trdi disk (glejte [Trdi disk](#)).

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali naslednja orodja:

- 1 majhen ploščat izvijač,
- 1 #0 izvijač Phillips,
- 1 #1 izvijač Phillips,
- 1 majhno plastično pero,
- 1 CD s programom za posodobitev BIOS-a.

Izklop računalnika

 **POZOR:** Preden izklopite računalnik, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov.

- 1 Zaustavite operacijski sistem:

I V sistemu Windows Vista®:

Kliknite Start , kliknite puščico v spodnjem desnem kotu menija Start, kot je prikazano spodaj, in nato kliknite Zaustavitev sistema.



I V sistemu Windows® XP:

Kliknite Start→ Izklopi računalnik→ Izklopi.

Računalnik se izklopi, ko se zaključi postopek zaustavitve operacijskega sistema.

2. Zagotovite, da so računalnik in vse priključene naprave izklopljene. Če se računalnik in priključene naprave niso samodejno izključile pri izklopu operacijskega sistema, pritisnite in za približno šest sekund zadržite gumb za vklop.
-

Po posegu v notranjost računalnika

Ko dokončate koli postopek zamenjave, pred vklopom računalnika priključite vse zunanje naprave, kartice in kable.

 **POZOR:** Uporabljajte samo akumulator, ki je namenjen temu Dellovemu računalniku, da računalnika ne poškodujete. Ne uporabljajte akumulatorjev, ki so namenjeni drugim Dellovim računalnikom.

1. Priključite vse zunanje naprave, kot so podvojevalnik vrat, ploščati akumulator ali medijska baza, in ponovno namestite vse kartice, kot je ExpressCard.

 **POZOR:** Omrežni kabel priključite tako, da najprej priključite kabel v omrežno napravo in nato v računalnik.

2. Priključite vse telefonske ali omrežne kable v računalnik.
 3. Ponovno namestite [akumulator](#).
 4. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
 5. Vklopite računalnik.
-

[Nazaj na vsebino](#)