

Dell XPS 13

更换内存模块

内存模块集成在系统板中。更换系统板以修复故障的内存模块。

计算机型号: L321x/L322x
管制型号: P29G
管制类型: P29G001/P29G002

