

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

[Обзор системы](#)

[Работа с компакт-дискон Dell OpenManage Server Assistant](#)

[Работа с программой настройки системы](#)

[Технические характеристики](#)

[Разъемы и порты ввода/вывода](#)

[Установка и конфигурирование драйверов SCSI](#)

[Использование перенаправления консоли](#)

[Глоссарий](#)

Примечания, предупреждения и важная информация



ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРИМЕЧАНИЯХ содержится важная информация, полезная при работе с компьютером.



ВНИМАНИЕ: Пометка ВНИМАНИЕ указывает на возможность нанесения вреда оборудованию или возможность потери данных и на то, как избежать этой проблемы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к легкой травме или травме средней тяжести.

Модель IMU

Информация, включенная в состав данного документа, может быть изменена без уведомления.
© 2001 г., Dell Computer Corporation. Все права защищены.

Воспроизведение любой части данного документа какими бы то не было средствами без письменного разрешения корпорации Dell Computer Corporation строгойше запрещено.

Торговые марки, упомянутые в данном документе: *Dell*, логотип *DELL*, *PowerEdge* и *Dell OpenManage* являются торговыми марками корпорации Dell Computer Corporation; *Intel* и *Pentium* являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Intel Corporation; *Microsoft*, *MS-DOS*, *Windows NT* и *Windows* являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft Corporation; *Novell* и *NetWare* являются зарегистрированными торговыми марками Novell, Inc.; *OS/2* является зарегистрированной торговой маркой корпорации International Business Machines Corporation; *UNIX* является зарегистрированной торговой маркой организации The Open Group в США и других странах; *VESA* является зарегистрированной торговой маркой Ассоциации стандартов в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association).

Другие торговые марки и фирменные названия упомянуты в данной документации в качестве ссылки как на предприятия, имеющие эти марки и названия, так и на их продукцию. Корпорация Dell Computer Corporation отказывается от преимуществ, связанных с упоминанием любых торговых марок и фирменных названий, кроме своих собственных.

Дата последней редакции: 15 ноября 2001 г.

[Назад на страницу Содержание](#)

Технические характеристики

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

Руководство пользователя Систем Dell PowerEdge 1650

- [Микропроцессор](#)
- [Шина расширения](#)
- [Память](#)
- [Требования к окружающей среде](#)
- [Накопители](#)
- [Порты и разъемы](#)
- [Видео](#)
- [Питание](#)
- [Физические характеристики](#)

Микропроцессор	
Тип микропроцессора	до двух микропроцессоров Intel® Pentium® III с минимальной внутренней рабочей частотой 1,13 ГГц или больше
Частота шины (внешней)	133 МГц
Внутренний кэш	кэш уровня 2 объемом 512 КБ
Математический сопроцессор	встроенный в микропроцессор

Шина расширения	
Тип шины	PCI
Разъемы расширения	два выделенных слота PCI (по одному слоту полной и половинной длины, 64-разрядные с частотой 66 МГц, или, в необязательном порядке, один 64-разрядный слот полной длины с частотой 66 МГц и один 32-разрядный слот полной длины с частотой 33 МГц с напряжением 5 В на отдельных шинах)

Память	
Архитектура	72-разрядные модули DIMM ECC PC-133 SDRAM с двухсторонним чередованием
Разъемы для модулей памяти	четыре 72-разрядных 168-контактных разъема для модулей DIMM
Емкость модулей памяти	128-, 256-, 512-МБ или 1-ГБ зарегистрированные модули DIMM SDRAM; должны быть предназначены для работы на частоте 133 МГц
Минимальный объем оперативной памяти	256 МБ
Максимальный объем оперативной памяти	4 ГБ

Накопители	
Дисковод гибких дисков	3,5-дюймовый дисковод гибких дисков емкостью 1,44 МБ
Жесткие диски SCSI	до трех 1-дюймовых внутренних жестких дисков SCSI Ultra3
Жесткие диски IDE (необязательно)	до двух внутренних (без возможности "горячей" замены), ATA-совместимые
Дисковод компакт-дисков или привод DVD	дисковод компакт-дисков или привод DVD с интерфейсом IDE

Порты и разъемы	
Снаружи:	
Сзади:	
SCSI	68-контактный разъем Ultra3 SCSI
Последовательный порт	9-контактный разъем
USB	4-контактные разъемы

NIC	два разъема RJ45 для встроенных контроллеров сетевого интерфейса 10/100/1000: один разъем RJ45 для необязательной платы удаленного обслуживания (контроллер Ethernet 10 Мб) используется для удаленного администрирования системы
Видео	15-контактный разъем
Клавиатура типа PS/2	6-контактный разъем типа mini-DIN
PS/2-совместимая мышь	6-контактный разъем типа mini-DIN
Спереди:	
Видео	15-контактный разъем
USB	4-контактный разъем
Клавиатура/мышь типа PS/2	6-контактный разъем типа mini-DIN, в стандартной комплектации используется для подключения клавиатуры (для подключения мыши требуется дополнительный разветвительный кабель)

Видео	
Тип видео	видеоконтроллер ATI-RAGE XL PCI; разъем VGA
Видеопамять	8 МБ

Питание	
Блок питания:	
Мощность	275 Вт (переменного тока)
Напряжение	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3.9–2.0 А
Теплоотдача	максимум 1033 БТЕ/час на один блок питания
Максимальный пусковой ток	В условиях стандартной линии и окружающей среды системы пусковой ток может достигать 25 А на каждый блок питания в течение 10 мс и менее.
Системный аккумулятор	CR2032 3.0 В круглый литиевый

Физические характеристики	
Высота	4,24 см
Ширина	48,26 см
Глубина	68,33 см
Масса	15,9 кг (максимум)

Требования к окружающей среде	
Температура:	
Рабочая	10° - 35°С
Для хранения	от -40° до 65° С
Относительная влажность:	
Рабочая	от 8% до 85% (без конденсации) при изменении влажности на 10% в час
Для хранения	от 5% до 95% (без конденсации)
Максимальная вибрация:	
Для работы	0,25 G при 3 - 200 Гц в течение 15 минут
Для хранения	0,5 G при частоте 3 - 200 Гц в течение 15 мин.
Максимальная ударная нагрузка:	
Для работы	один ударный импульс в положительном и отрицательном направлениях по осям x, y и z (по одному импульсу с каждой стороны системы) силой 41 G в течение не более 2 мс
Для хранения (нерабочее состояние)	шесть последовательно идущих импульсов в положительном и отрицательном направлениях по осям x, y, и z (по одному импульсу с каждой стороны системы) силой 71 G в течение не более 2 мс
Высота над уровнем моря:	
Для работы	-16 - 3048 м
Для хранения	-16 - 10600 м
ПРИМЕЧАНИЕ: Расшифровку сокращений, используемых в таблице, см. в " Глоссарии ".	

[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Разъемы и порты ввода/вывода

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

- [Последовательный порт](#)
- [Разъемы клавиатуры и мыши](#)
- [Разъемы видео](#)
- [Разъемы USB](#)
- [Встроенные разъемы контроллера сетевого интерфейса \(NIC\)](#)

Порты и разъемы ввода/вывода системы представляют собой шлюзы, через которые она взаимодействует с внешними устройствами, такими как клавиатура, мышь и монитор. На [рис. Б-1](#) показаны разъемы и порты ввода/вывода на передней панели. На [рис. Б-2](#) показаны разъемы и порты ввода/вывода на задней панели.

Рисунок Б-1. Разъемы и порты ввода/вывода на передней панели





Рисунок Б-2. Разъемы и порты ввода/вывода на задней панели



Последовательный порт

Для встроенного последовательного порта используются 9-контактные миниатюрные разъемы типа D-sub на задней панели. Этот порт поддерживает такие устройства как внешние модемы, принтеры, плоттеры и мыши, для которых необходима последовательная передача данных (передача данных

по одному биту в один момент времени по одной линии).

В большинстве программ термин COM (для коммуникаций) с последующим числом используется для назначения последовательного порта (например, COM1). По умолчанию встроенный последовательный порт системы имеет обозначение COM1.

Разъем последовательного порта

При переконфигурировании оборудования может потребоваться информация о номерах контактов и сигналах разъема последовательного порта. На [рис. Б-3](#) показаны номера контактов разъема последовательного порта, а в [табл. Б-1](#) - назначение контактов и интерфейсные сигналы разъема последовательного порта.

Рисунок Б-3. Номера контактов разъема последовательного порта




Таблица Б-1. Назначения контактов разъема последовательного порта

Контакт	Сигнал	Вход/выход	Определение
1	DCD	Вход	Детектирование данных и несущей
2	SIN	Вход	Последовательный ввод
3	SOUT	Выход	Последовательный вывод
4	DTR	Выход	Терминал готов к передаче данных
5	GND	-	"Подвешенная" земля
6	DSR	Вход	Готовность набора данных
7	RTS	Выход	Готовность к передаче
8	CTS	Вход	Готовность к приему
9	RI	Вход	Индикатор звонка
Экран	-	-	Заземление на массу

Установка платы расширения с последовательным или параллельным портами

В системе имеется возможность автоматической конфигурации последовательных портов. Эта функция позволяет добавить плату расширения с последовательным портом, имеющим то же назначение, что и один из встроенных портов, без необходимости переконфигурирования платы. Если система обнаружит на плате расширения последовательный порт с тем же обозначением, что и встроенный, она предоставит встроенному последовательному порту следующее свободное обозначение.

Как новый, так и переназначенный COM-порты будут использовать одну линию запроса на прерывание (IRQ) следующим образом:

COM1, COM3: IRQ4 (совместно используемое значение)

COM2, COM4: IRQ3(совместно используемое значение)

COM-порты имеют следующие значения адресов ввода/вывода:

COM1: 3F8h
COM2: 2F8h
COM3: 3E8h
COM4: 2E8h

Например, если установить в систему внутренний модем с портом, сконфигурированным как COM1, система будет рассматривать логический COM1 как адрес на плате модема. Она автоматически переназначит встроенный последовательный порт, обозначенный ранее как COM1, на COM3, который будет использовать тот же запрос на прерывание, что и COM1. Обратите внимание, что если два COM-порта используют один и тот же запрос на прерывание, можно использовать любой из этих портов, но не оба одновременно. В случае установки одной или нескольких плат расширения с последовательными портами, имеющими обозначения COM1 и COM3 соответствующий встроенный последовательный порт отключается.

Перед установкой платы, вызывающей переназначение COM-портов, проверьте в документации по программному обеспечению, может ли оно использовать новое назначение COM-порта.

Во избежание автоматического конфигурирования можно переустановить перемычки на плате расширения и изменить тем самым назначение порта на плате на следующий свободный номер COM, сохранив назначение встроенного последовательного порта. Можно также отключить встроенные порты в программе настройки системы. В документации по плате расширения должен быть указан используемый по умолчанию адрес ввода/вывода платы и значение запроса на прерывание. Кроме того, в ней должны иметься инструкции по переадресации порта и изменению значения запроса на прерывание, если это потребуется.

Общую информацию о работе операционной системы с последовательными и параллельными портами и более подробные процедуры см. в документации по операционной системе.

Разъемы клавиатуры и мыши

В системе используются клавиатура типа PS/2 и PS/2--совместимая мышь. Кабели обоих устройств подключаются к 6-контактным миниатюрным разъемам типа DIN на передней и задней панелях Вашей системы.

Драйвер мыши может предоставлять мыши приоритет на обслуживание микропроцессором, выдавая запрос IRQ12 при перемещении мыши. Кроме того, драйвер передает данные мыши в прикладную программу, управляемую мышью.

Разъем клавиатуры

При переконфигурировании оборудования может потребоваться информация о номерах контактов и сигналах разъема клавиатуры. На [рис. Б-4](#) показаны номера контактов разъема клавиатуры. В [табл. Б-2](#) и [табл. Б-3](#) описаны назначение контактов и интерфейсные сигналы разъема клавиатуры.

Рисунок Б-4. Номера контактов разъема клавиатуры



Таблица Б-2. Назначения контактов разъема клавиатуры (задняя панель)

Контакт	Сигнал	Вход/выход	Определение
1	KBDATA	Вход/выход	Данные клавиатуры
2	NC	-	Нет соединения
3	GND	-	"Подвешенная" земля
4	FVcc	-	Напряжение питания с предохранителем
5	KBCLK	Вход/выход	Синхронизация клавиатуры
6	NC	-	Нет соединения
Экран	-	-	Заземление на массу

**Таблица Б-3. Совмещенный разъем клавиатуры/мыши
Назначения контактов (передняя панель)**

Контакт	Сигнал	Вход/выход	Определение
1	KBDATA	Вход/выход	Данные клавиатуры
2	MSDATA	Вход/выход	Данные мыши
3	GND	-	"Подвешенная" земля
4	FVcc	-	Напряжение питания с предохранителем
5	KBCLK	Вход/выход	Синхронизация клавиатуры
6	MSCLK	Вход/выход	Синхронизация мыши
Экран	-	-	Заземление на массу

При переконфигурировании оборудования может потребоваться информация о номерах контактов и сигналах разъема мыши. На [рис. Б-5](#) показаны номера контактов разъема мыши. В [табл. Б-4](#) показаны назначение контактов и интерфейсные сигналы разъема мыши.

Рисунок Б-5. Номера контактов разъема мыши



**Таблица Б-4. Назначение контактов разъема мыши
(задняя панель)**

Контакт	Сигнал	Вход/выход	Определение
1	MSDATA	Вход/выход	Данные мыши
2	NC	-	Нет соединения
3	GND	-	"Подвешенная" земля
4	FVcc	-	Напряжение питания с предохранителем

5	MSCLK	Вход/выход	Синхронизация мыши
6	NC	-	Нет соединения
Экран	-	-	Заземление на массу

Разъемы видео

ПРИМЕЧАНИЕ: В системе имеется два разъема видео, по одному на задней и передней панели. Если монитор подключен к видеоразъему на передней панели, видеоразъем на задней панели отключается. Клавиатура и мышь должны быть подключены к той же панели, что и монитор. Например, если монитор подключен к разъему видео на передней панели, клавиатура и мышь также должны подключаться к разъему клавиатуры/мыши на передней панели. Этот разъем стандарта PS/2, по умолчанию служит для подключения клавиатуры. Для подключения клавиатуры и мыши к разъему на передней панели следует использовать разветвительный кабель.

Для подключения VGA-совместимого монитора в системе используется 15-контактный миниатюрный разъем высокой плотности типа D-sub на передней и задней панелях. Видеосхема на системной плате обеспечивает синхронизацию сигналов, управляющих красной, зеленой и синей электронными пушками в мониторе.

При переконфигурировании оборудования может потребоваться информация о номерах контактов и сигналах разъема видео. На [рис. Б-6](#) показаны номера контактов разъема видео, а в [табл. Б-5](#) - назначение контактов и интерфейсные сигналы разъема видео.

Рисунок Б-6. Номера контактов разъема видео




Таблица Б-5. Назначения контактов разъема видео

Контакт	Сигнал	Вход/выход	Определение
1	RED	Выход	Видео красный
2	GREEN	Выход	Видео зеленый
3	BLUE	Выход	Видео синий
4	NC	-	Нет соединения
5-8, 10	GND	-	"Подвешенная" земля
9	VCC	-	Vcc
11	NC	-	Нет соединения
12	DDC data out	Выход	Монитор обнаружил данные
13	HSYNC	Выход	Синхронизация по горизонтали
14	VSYSNC	Выход	Синхронизация по вертикали
15	DDC clock out	Выход	Монитор обнаружил сигнал синхронизации
Экран	-	-	Заземление на массу

Разъемы USB

В системе имеется один разъем USB на передней панели управления и два разъема USB на задней панели: они используются для подключения USB-совместимых устройств. Обычно с USB совместимы периферийные устройства, например, мыши, клавиатуры и динамики.

ВНИМАНИЕ: Не подключайте устройство USB или комбинацию устройств USB с максимальным током питания более 500 мА или +5 В на канал. Подключение устройств, превышающих это ограничение, может привести к отключению портов USB. Значения максимально допустимого тока устройств USB можно найти в сопроводительной документации на устройства.

При переконфигурировании оборудования может потребоваться информация о номерах контактов и сигналах разъемов USB. На [рис. Б-7](#) показан разъем USB, а в [табл. Б-6](#) - назначение контактов и интерфейсные сигналы разъема USB.

Рисунок Б-7. Номера контактов разъема USB




Таблица Б-6. Назначения контактов разъема USB

Контакт	Сигнал	Вход/выход	Определение
1	Vcc	-	Напряжение питания
2	DATA-	Вход/выход	DATA
3	DATA+	Вход/выход	DATA
4	GND	-	"Подвешенная" земля

Встроенные разъемы контроллера сетевого интерфейса (NIC)

В системе имеются два встроенных контроллера сетевого интерфейса (NIC) 10/100/1000-Мб/с. Контроллеры 10/100/1000-Мб/с обеспечивают более быстрое соединение между серверами и рабочими станциями и эффективное использование ресурсов, освобождая большую часть ресурсов для других приложений. Контроллеры поддерживают стандарты 10 Base-T, 100 Base-TX и 1000 Base-T Ethernet.

Оба контроллера поддерживают возможность дистанционного включения по сети (WakeUp On LAN), обеспечивающую запуск системы по специальному сигналу локальной сети с управляющей консоли сервера. Дистанционное включение по сети позволяет настраивать систему, загружать и устанавливать программное обеспечение, обновлять файлы и контролировать ресурсы в нерабочее время, когда сетевой трафик обычно минимален.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в системе установлена программа Dell OpenManage™ IT Assistant, дистанционное включение по сети может выполняться некорректно. Информацию о конфигурировании функции дистанционного включения по сети см. на web-сайте поддержки Dell | Support, расположенном по адресу support.dell.com.


Требования к сетевому кабелю

Разъемы сетевого контроллера RJ45 рассчитаны на подключение кабеля UTP Ethernet, снабженного стандартными разъемами RJ45. Защелкните один из концов кабеля UTP в разъем сетевого контроллера. Подключите другой конец кабеля к настенной розетке RJ45 или к порту RJ45 концентратора UTP, в зависимости от конфигурации сети. Для сетей типа 10 Base-T, 100 Base-TX и 1000 Base-T соблюдайте следующие ограничения по прокладке кабелей.

 **ВНИМАНИЕ:** Во избежание линейных помех голосовые линии и линии данных должны прокладываться в отдельной оболочке.

- 1 Используйте кабели и разъемы категории 5 и выше.
- 1 Максимальная длина кабеля (от системы до концентратора) составляет 100 м.
- 1 С основными принципами работы сети можно ознакомиться в разделе "Systems Considerations of Multi-Segment Networks" стандарта IEEE 802.3.

Рисунок Б-8. Индикаторы контроллера сетевого интерфейса



[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Установка и конфигурирование драйверов SCSI

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

● [Запуск утилиты SCSISelect](#)

В данном разделе описаны установка и конфигурирование драйверов устройств SCSI в системе. Драйверы предназначены для работы с контроллером SCSI AIC 7899W U160 на системной плате. Один канал подключен к объединительной плате, а другой используется для подключения внешних устройств.

Если Вы используете не входящий в комплект поставки контроллер RAID, информацию об установке драйверов SCSI для него см. в документации по контроллеру RAID.

Инструкции по установке устройств - дисководов гибких дисков, дисководов компакт-дисков или ленточных накопителей - см. в разделе "Установка дисководов" *Руководства по установке и поиску и устранению неисправностей*. После установки устройств SCSI установите и сконфигурируйте все драйверы этих устройств, чтобы устройства могли работать с операционной системой.


В комплект поставки входят драйверы устройств SCSI для следующих операционных систем:

- 1 Microsoft® Windows NT® 4.0 Server;
- 1 Microsoft Windows® 2000 Server и Advanced Server;
- 1 Red Hat Linux 7.x;
- 1 Novell® NetWare® 5.1 и NetWare 6.0 (если эта версия доступна).

Инструкции по созданию дискеты с драйверами для своей операционной системы см. в главе "[Работа с компакт-дискон Dell OpenManage Server Assistant](#)". Инструкции по конфигурированию драйверов устройств SCSI см. в документации, поставляемой с операционной системой. Кроме того, Вам может понадобиться утилита SCSISelect (Выбор SCSI), рассмотренная в данном разделе.

Запуск утилиты SCSI Select

BIOS для встроенного контроллера SCSI Вашей системы включает утилиту конфигурации SCSI Select, которая позволяет изменять параметры контроллера SCSI, не вскрывая корпус системы. Утилита SCSISelect включает и дисковые утилиты SCSI, позволяющие выполнить низкоуровневое форматирование жестких дисков SCSI или проверить их состояние.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Утилита SCSISelect не может использоваться для установки и конфигурирования драйверов SCSI для не входящей в комплект поставки платы ROMB. Подробную информацию об установке и конфигурировании драйверов SCSI для не входящей в комплект поставки платы ROMB см. в документации по контроллеру RAID.

Запуск утилиты SCSI Select

Утилиту SCSISelect можно запустить нажатием клавиш <Ctrl><a>, когда во время загрузки появится следующий запрос:

Press <CTRL><A> for SCSISelect™ Utility!

(Нажмите клавиши <CTRL><A>, чтобы запустить утилиту SCSISelect!)

Первыми выводятся меню Configure/View Host Adapter Settings (**Конфигурирование/просмотр параметров хост-адаптера**) и SCSI Disk Utilities (**Дисковые утилиты SCSI**).


Работа с меню утилиты SCSI Select


В меню утилиты SCSISelect перечислены параметры, которые Вы можете выбрать. С помощью клавиш со стрелками вверх и вниз подведите курсор к нужному параметру, а затем нажмите клавишу <Enter>, чтобы выбрать его.

В некоторых случаях это вызовет открытие следующего меню. Вернуться к предыдущему меню можно в любое время, нажав клавишу <Esc>. Для восстановления значений параметров утилиты SCSISelect, используемых по умолчанию, нажмите клавишу <F6>.

Значения параметров утилиты SCSI Select, используемые по умолчанию

Значения, используемые для встроенного контроллера SCSI по умолчанию, показаны в [табл. С-1](#). Эти значения можно использовать в большинстве систем PCI. Запускайте утилиту SCSISelect только в том случае, если необходимо изменить какое-либо из используемых по умолчанию значений параметров.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы изменить параметры конфигурации, запустите утилиту SCSISelect.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если хост-адаптер не управляет загрузочным жестким диском, можно отключить его BIOS.

В случае если понадобилось изменить значение параметра, обратитесь к описаниям параметров в следующих подразделах. Об изменении используемых по умолчанию значений и о форматировании и проверке дисков см. в подразделе "[Использование дисковых утилит SCSI](#)".

Таблица С-1. Параметры контроллера SCSI AIC-7899

Параметр	Значение по умолчанию
----------	-----------------------

Параметры интерфейса шины SCSI:	
Host Adapter SCSI ID (Идентификатор хост-адаптера SCSI)	7
SCSI Parity Checking (Проверка четности SCSI)	Enabled (Включена)
Host Adapter SCSI Termination (Оконечная нагрузка хост-адаптера SCSI)	Включена
Параметры загрузочного устройства:	
Boot Channel (Канал загрузки)	A First (A сначала)
Boot SCSI ID (Идентификатор загрузочного устройства SCSI)	0
Boot LUN Number (Номер загрузочного логического устройства)	0
Устройство/конфигурация SCSI:	
Sync Transfer Rate MB/Sec (Синхронизация скорости передачи, МБ/с)	160
Initiate Wide Negotiation (Широкое согласование)	Yes (Enabled) (Да [включено])
Enable Disconnection (Отключение)	Да [включено]
Send Start Unit Command (Отправка команды запуска)	Да [включена]
Enable Write Back Cache (Активизация кэша с обратной записью)	Yes (Да), No (Нет) или N/C
BIOS Multiple LUN Support (Поддержка нескольких логических устройств BIOS)	No (Enabled) (Нет [включена])
Include in BIOS Scan (Включить в просмотр BIOS)	Да [включено]
Расширенная конфигурация:	
Reset SCSI Bus at IC Initialization (Сброс шины SCSI при инициализации схемы)	Включен
Display <Ctrl><a> Message During BIOS Initialization (Вывод сообщения с предложением нажать <Ctrl><a> во время инициализации BIOS)	Enabled (Включен)
Extended BIOS Translation For DOS Drives > 1 GB (Расширенная трансляция BIOS для дисков DOS > 1 ГБ)	Включена
Silent/Verbose Mode (Режим без выдачи/с выдачей информации)	Verbose (Вывод всей информации)
Host Adapter BIOS (BIOS хост-адаптера)	Включена
Domain Validation (Проверка доменов)	Включена
Support Removable Disks Under BIOS As Fixed Disks (Поддержка в BIOS дисководов сменных дисков как фиксированных)	Boot Only (Только загрузочные), Включена, Disabled (Отключена) [используется по умолчанию]
BIOS Support For Bootable CD-ROM (Поддержка BIOS загрузочного компакт-диска)	Включена
BIOS Support For Int 13 Extensions (Поддержка BIOS расширений прерывания Int 13)	Включена
ПРИМЕЧАНИЕ: Расшифровку сокращений, используемых в таблице, см. в " Глоссарии ".	

Параметры интерфейса шины SCSI

Скорее всего, Вам потребуется изменение основных параметров хост-адаптера с помощью утилиты SCSI Select:

- Идентификатор хост-адаптера SCSI** - идентификатор хост-адаптера SCSI. По умолчанию используется **SCSI ID 7 (Идентификатор SCSI 7)**, который позволяет хост-адаптеру поддерживать как широкие, так и узкие устройства SCSI. Корпорация Dell рекомендует оставить для этого параметра значение **Идентификатор SCSI 7**.
- Проверка четности SCSI** - определяет, будет ли хост-адаптер проверять точность передачи данных по шине SCSI. По умолчанию используется значение **Включена**. Отключите **Проверка четности SCSI**, если хотя бы одно из устройств SCSI, подключенных к хост-адаптеру, не поддерживает четность SCSI; в противном случае оставьте ее включенной. Большинство устройств SCSI поддерживает проверку четности SCSI. Если Вы не уверены, поддерживает ли устройство четность SCSI, обратитесь к документации на это устройство.
- Оконечная нагрузка хост-адаптера SCSI** - устанавливает окончательную нагрузку хост-адаптера. По умолчанию для хост-адаптера AIC-7899 используется значение **Включена** или **Automatic (Автоматически)**. Корпорация Dell рекомендует сохранить значение, установленное по умолчанию.

Параметры загрузочного устройства

Параметры загрузочного устройства позволяют указать устройство, с которого будет производиться загрузка системы:

- Идентификатор загрузочного устройства SCSI** - задает канал загрузки (A или B) для двухканального хост-адаптера Adaptec 7899. По умолчанию используется значение **A сначала**.
- Номер загрузочного логического устройства** - позволяет указать конкретный номер LUN (logical unit number [номер логического устройства]), с которого будет загружаться загрузочное устройство, если загрузочное устройство имеет несколько номеров LUN и в BIOS включена **Multiple LUN Support (Поддержка нескольких LUN)** (см. подраздел "[Параметры устройства/конфигурации SCSI](#)"). По умолчанию используется значение LUN 0.

Параметры устройства/конфигурации SCSI


Параметры устройства/конфигурации SCSI позволяют сконфигурировать определенные параметры для каждого устройства на шине SCSI. Чтобы сконфигурировать устройство, нужно знать назначенный ему идентификатор SCSI. Если Вы не знаете идентификатор SCSI, обратитесь к подразделу "[Использование дисковых утилит SCSI](#)".

- Синхронизация скорости передачи, МБ/с** - устанавливает максимальную скорость синхронной передачи данных, поддерживаемую хост-адаптером.

Хост-адаптер AIC-7899 поддерживает скорости до 160 МБ/с. По умолчанию для хост-адаптера AIC-7899 установлено значение **160 MB/sec (160 МБ/с)**.

Если хост-адаптер настроен так, чтобы не согласовывать синхронную передачу данных, максимальная скорость синхронной передачи равна максимальной скорости, с которой хост-адаптер принимает данные от устройства в процессе согласования. Это стандартное свойство протокола SCSI.

- 1 **Широкое согласование** - определяет, будет ли хост-адаптер пытаться осуществить 16-разрядную передачу данных вместо 8-разрядной. По умолчанию установлено значение **Да**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые 8-разрядные устройства SCSI могут не обрабатывать широкое согласование, что может вызвать нестандартное поведение или "зависание". Для таких устройств установите для параметра **Широкое согласование** значение **Нет**.


Если для этого параметра установлено значение **Да**, хост-адаптер попытается осуществить 16-разрядную передачу данных. Если для этого параметра установлено значение **Нет**, будет использоваться 8-разрядная передача данных, если устройство SCSI само не запросит широкое согласование. Фактическая скорость передачи данных при 16-разрядной передаче удваивается, поскольку информационный канал wide SCSI вдвое шире обычного 8-разрядного канала SCSI.

- 1 **Отключение** (иногда называется disconnect/reconnect [отключение/повторное подключение]) - определяет, позволит ли хост-адаптер устройству SCSI отключаться от шины SCSI. Активизация отключения позволит хост-адаптеру выполнять на шине SCSI другие операции в период временного отключения устройства SCSI. По умолчанию установлено значение **Да**.

Оставьте для параметра **Отключение** значение **Да**, если к хост-адаптеру подключены два или более устройств SCSI. Это оптимизирует работу шины SCSI. Если к хост-адаптеру подключено только одно устройство SCSI, установите для параметра **Отключение** значение **Нет**, что обеспечит небольшое повышение производительности.


- 1 **Отправка команды запуска** - определяет, будет ли команда запуска отправляться в устройство SCSI во время выполнения процедуры загрузки. По умолчанию установлено значение **Да**.

Установка для этого параметра значения **Да** снижает нагрузку на блок питания системы за счет того, что хост-адаптер запускает устройство SCSI по одному при загрузке системы. Если для этого параметра установлено значение **Нет**, устройства могут запускаться одновременно. Большинству устройств для возможности реакции на эту команду необходима установка переключки.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для многих устройств, если для параметра **Отправка команды запуска** установлено значение **Да**, время процедуры загрузки варьируется в зависимости оттого, сколько времени требуется на запуск каждого диска.

- 1 **Активизация кэша с обратной записью** - сообщает о завершении выполнения запроса на запись, как только данные оказываются в кэше. Фактическая запись на диск происходит позже. По умолчанию установлено значение **Н/С** или **Да**.

- 1 **Поддержка BIOS нескольких LUN** - обеспечивает поддержку периферийных устройств, содержащих несколько устройств SCSI, например, ленточных накопителей с автоматической загрузкой или CD-чейнджеров.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если подключен накопитель на магнитной ленте с автоматической загрузкой, для параметра **Поддержка BIOS нескольких LUN** должно быть установлено значение **Нет** или **Включена** (по умолчанию).

- 1 **Включить в просмотр BIOS** - позволяет указать, будет ли системная BIOS просматривать устройство во время загрузки системы. По умолчанию установлено значение **Да**.

Дополнительные параметры конфигурации

Не следует изменять дополнительные параметры хост-адаптера, если в этом не возникает крайней необходимости. Эти значения устанавливаются в корпорации Dell и их изменение может повлечь за собой конфликты устройств SCSI.

- 1 **Сброс шины SCSI при инициализации схемы** - позволяет шине SCSI производить сброс при инициализации контроллера. По умолчанию установлено значение **Включен**.
- 1 **Вывод сообщения с предложением нажать <Ctrl><a> во время инициализации BIOS** - определяет, будет ли выводиться сообщение Press <CTRL><A> for SCSISelect (TM) Utility! (Нажмите <CTRL><A> для запуска утилиты SCSISelect (TM)!) в процессе загрузки системы. По умолчанию используется значение **Включен**. Если этот параметр отключен, утилиту SCSISelect по-прежнему можно будет запустить нажатием клавиш <Ctrl><a> после появления заставки хост-адаптера BIOS.
- 1 **Расширенная трансляция BIOS для дисков DOS > 1 Гб** - определяет, будет ли расширенная трансляция доступна жестким дискам SCSI с емкостью более 1 Гб. По умолчанию используется значение **Включена**.

 **ВНИМАНИЕ:** Перед изменением схемы трансляции создайте резервные копии дисков. При переходе на другую схему трансляции все данные на диске удаляются.

Стандартная схема трансляции для хост-адаптеров SCSI обеспечивает максимальную доступную емкость 1 Гб. Для поддержки жестких дисков емкостью свыше 1 Гб хост-адаптеры серии 78xx включают расширенную схему трансляции, которая позволяет использовать жесткие диски до 8 Гб с максимальным объемом раздела 2 Гб в операционной системе DOS.

Если Вы используете другую операционную систему, например, Novell NetWare, активизировать параметр **Extended BIOS Translation (Расширенная трансляция BIOS)** не обязательно.

Разбивая на разделы жесткий диск объемом более 1 Гб, используйте утилиту для MS-DOS® **fdisk**, как обычно. Поскольку объем цилиндра при расширенной трансляции увеличивается до 8 Мб, выбранный размер раздела должен быть кратен 8 Мб. Если Вы запросите размер, не кратный 8 Мб, **fdisk** округлит его до ближайшего целого числа, кратного 8 Мб.

- 1 **Режим без выдачи/с выдачей информации** - вывод информации хост-адаптера во время загрузки. По умолчанию используется значение **Вывод всей информации**.
- 1 **BIOS хост-адаптера** - включает или отключает BIOS хост-адаптера. По умолчанию используется значение **Включена**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Несколько параметров утилиты SCSISelect не используются, если BIOS хост-адаптера неактивна.

Если загрузка производится с жесткого диска SCSI, подключенного к хост-адаптеру, BIOS должна быть включена. Если периферийные устройства на шине SCSI (например, дисковод компакт-дисков) управляются драйверами и не нуждаются в BIOS, BIOS хост-адаптера следует отключить.

- 1 **Проверка доменов** - дает хост-адаптеру указание не принимать согласованную скорость до тех пор, пока не будет успешно завершена проверка. После проверки того, что целевое устройство способно поддерживать определенную скорость, хост-адаптер отправляет целевому устройству команду **Write Buffer (Запись буфера)**. Передача данных происходит сначала на полной скорости. Инициатор считывает и проверяет данные и определяет ошибки четности или циклической избыточности (CRC). В случае сбоя теста инициатор снижает скорость и повторяет тест. Таким образом, подходящая скорость находится и фиксируется до начала передачи данных пользователю. По умолчанию установлено значение **Включено**.

- 1 **Поддержка сменных дисков в BIOS как фиксированных** - управляет тем, какие дисководы сменных дисков будут поддерживаться BIOS хост-адаптера. По умолчанию используется значение **Только загрузочные**. Можно выбрать следующие значения.
 - **Только загрузочные** - только дисководы сменных дисков, назначенные загрузочными, будут обрабатываться как жесткие диски.
 - **All Disks (Все диски)** - все дисководы сменных дисков, поддерживаемые BIOS, будут обрабатываться как жесткие диски.
 - **Отключена** - никакие дисководы сменных дисков не будут обрабатываться как жесткие диски. В данном случае необходимы программные драйверы, поскольку диски не управляются BIOS.
- 1 **Поддержка BIOS загрузочных дисководов компакт-дисков** - определяет, поддерживает ли BIOS хост-адаптера загрузку с дисковода компакт-дисков. По умолчанию используется значение **Включена**.
- 1 **Поддержка BIOS расширений прерывания Int 13** - определяет, поддерживает ли BIOS хост-адаптера диски с числом цилиндров свыше 1024. По умолчанию используется значение **Включена**.
- 1 **Support For Ultra SCSI Speed (Поддержка скорости Ultra SCSI)** - определяет, поддерживает ли хост-адаптер высокие скорости передачи (20-160 МБ/с). По умолчанию используется значение **Включена**.

Использование дисковых утилит SCSI

Для доступа к дисковым утилитам SCSI выберите пункт **Дисковые утилиты SCSI** в меню, открывающемся при запуске утилиты *SCSISelect*. После выбора этого пункта утилита *SCSISelect* сразу же просканирует шину SCSI (с целью определения установленных устройств) и выведет список всех идентификаторов SCSI и назначенных им устройств.

Если выбрать определенный идентификатор и устройство, появится меню с пунктами **Format Disk (Форматировать)** и **Verify Disk Media (Проверить диск)**.

- **ВНИМАНИЕ:** В случае выбора пункта **Форматировать** все данные на жестком диске будут уничтожены.
- 1 **Форматировать** - запускает утилиту, с помощью которой можно выполнить низкоуровневое форматирование жесткого диска. Большинство дисков SCSI форматируется на заводе-изготовителе и их переформатирование не требуется. Утилита Adaptec Format Disk совместима с большинством основных дисков SCSI.
- 1 **Проверить диск** - запускает утилиту, с помощью которой можно проверить наличие дефектов на жестком диске. Найдя на устройстве неисправные блоки, утилита предложит переназначить их; в случае выбора ответа **Да** эти блоки больше использоваться не будут. Для завершения работы утилиты в любой момент можно нажать клавишу <Esc>.

Выход из утилиты SCSI Select

Чтобы выйти из утилиты *SCSISelect*, нажимайте клавишу <Esc> до тех пор, пока не появится запрос на выход. Если Вы изменили какие-либо параметры хост-адаптеров серии 78xx, перед выходом появится запрос на сохранение изменений. В ответ на запрос на выход выберите **Да**, чтобы выйти из утилиты, а затем нажмите любую клавишу, чтобы перезагрузить систему. Все изменения, сделанные в утилите *SCSISelect*, вступают в силу при загрузке системы. Можно выбрать ответ **Нет**, чтобы пока не выходить из утилиты *SCSISelect*.

Поиск и устранение неисправностей для NetWare 5.x

Если в процессе инициализации драйвера происходит ошибка, драйвер не загружается. В этом случае система выдает звуковой сигнал и выводит следующее нумерованное сообщение об ошибке:

xxx сообщение

xxx обозначает код ошибки, а *сообщение* представляет собой строку текста с описанием ошибки. Коды ошибок подразделяются на три категории:

- 1 000-099 – не связанные с хост-адаптером
- 1 100-299 – связанные с хост-адаптером
- 1 300-999 – зарезервированы

Коды ошибок, связанные с хост-адаптером (например, перечисленные в следующих разделах), выдаются только в том случае, если установлены генерирующие их хост-адаптеры и драйверы.

Коды ошибок, не связанных с хост-адаптером

Сообщения с перечисленными ниже кодами предупреждают об ошибочных состояниях, вызванных не связанными с хост-адаптером факторами:

000 Failed ParseDriverParameters call

(000 Сбой вызова ParseDriverParameters)

Вызов процедуры ParseDriverParameters операционной системы NetWare не удался по неизвестной причине. В командной строке имеются ошибки, или нажата клавиша <Esc> в ответ на запрос номера порта или разъема расширения.

001 Unable to reserve hardware, possible conflict

(001 Не удается зарезервировать оборудование, возможен конфликт)

Сбой драйвера при попытке резервирования параметров оборудования хост-адаптера (т.е. канала прямого доступа к памяти [DMA] и линии запроса

прерывания [IRQ]). Возможно, другая плата в системе использует те же значения параметров.

002 NetWare rejected card Failed AddDiskSystem call

(002 Вызов платы Failed AddDiskSystem отклонен системой NetWare)

Сбой драйвера при попытке регистрации хост-адаптера в NetWare. Возможно, на файловом сервере недостаточно памяти.

003 Invalid command line option entered > option

(003 Ошибочный параметр командной строки > параметр)

В командной строке введен ошибочный параметр. Ошибочный параметр также выводится на экран.

004 Invalid command line, please enter correctly

(004 Ошибочная командная строка, повторите ввод)

Драйвер не распознал введенные параметры командной строки. Проверьте правильность всех параметров.

Коды ошибок, связанных с хост-адаптером

Сообщения с перечисленными ниже кодами предупреждают об ошибочных состояниях, вызванных связанными с хост-адаптером факторами:

200 No host adapter found for this driver to register

(200 Отсутствует хост-адаптер для регистрации драйвера)

В системе не обнаружен хост-адаптер Adaptec 78xx для регистрации драйвера. Проверьте конфигурацию хост-адаптера и надежность его установки в слот.

203 Invalid 'device' setting

(203 Ошибочное значение параметра 'device')

В командной строке введен ошибочный номер слота. Допускается ввод только номеров слотов установленных хост-адаптеров. В случае загрузки без указания номера система предложит ввести допустимое значение.

204 Invalid 'verbose' setting, use 'y'

(204 Ошибочное значение параметра 'verbose', используйте 'y')

Для этого параметра допустимо только значение y (verbose=y).

205 Invalid 'removable' setting, use 'off'

(205 Ошибочное значение параметра 'removable', используйте 'off')

Для этого параметра (removable=off) можно вводить только значение off.

206 Invalid 'fixed_disk' setting, use 'off'

(206 Ошибочное значение параметра 'fixed_disk', используйте 'off')

Для этого параметра (fixed_disk=off) можно вводить только значение off.

208 SCSI present but not enabled/configured for PCI

(208 Адаптер SCSI присутствует, но не активизирован/не сконфигурирован для PCI)

Хост-адаптер в системе имеется, но его шина или вход для устройств не активизированы.

[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Использование перенаправления консоли

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

- [Минимальные требования к оборудованию и соединению](#)
- [Требования к программному обеспечению](#)
- [Конфигурация перенаправления консоли в серверной системе](#)
- [Конфигурирование перенаправления консоли в клиентской системе](#)
- [Перезагрузка сервера](#)
- [Конфигурирование специальных клавиш](#)

Перенаправление консоли позволяет проводить дистанционное обслуживание сервера путем перенаправления ввода с клавиатуры и текстового вывода через последовательный порт. Вывод графической информации не поддерживается. Перенаправление консоли может использоваться в среде DOS для таких задач как настройка общей конфигурации BIOS или конфигурации RAID. При стандартной установке система подключается к портовому концентратору, обеспечивающему подключение нескольких систем с помощью общего модема. Зарегистрировавшись на портовом концентраторе с помощью модема или другого удаленного соединения, Вы можете выбрать, какой системой управлять с помощью перенаправления консоли. В данном разделе описано простейшее возможное соединение: подключение к системе с помощью кабеля нуль-модема.

Минимальные требования к оборудованию и соединению

Для работы с перенаправлением консоли Вам потребуется:

- 1 Свободный последовательный порт (COM-порт) в системе клиента
Конфигурация этого порта не должна конфликтовать с конфигурацией других портов системы.
- 1 Свободный последовательный порт (COM) на сервере
Для систем с двумя свободными последовательными портами можно использовать порт COM 1 или COM 2.
- 1 Кабель нуль-модема для подключения сервера к клиентской системе

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение для эмуляции терминала должно удовлетворять следующим требованиям:

- 1 Эмулятор терминала ANSI (American National Standards Institute [Национальный институт стандартизации США]) или VT100/220 с размером окна 80 x 25 символов
- 1 скорость 9600, 19,2 К, 57,6 К или 115,2 К бит/с при работе с последовательными (COM) портами
- 1 Рекомендуется: возможность создания клавиатурных макросов

Все версии операционной системы Microsoft® Windows® поставляются с программным обеспечением эмуляции терминала HyperTerminal. Однако версия программы HyperTerminal, поставляемая с большей частью операционных систем Windows, не поддерживает нужный размер экрана, в ней не работают клавиши со стрелками и функциональные клавиши, отсутствует возможность создания макросов. Компания Dell рекомендует обновить версию программы HyperTerminal до версии HyperTerminal Private Edition 6.1 или более высокой или выбрать другую программу эмуляции терминала.

Конфигурация перенаправления консоли в серверной системе


Перенаправление консоли конфигурируется в программе настройки системы (инструкции см. в главе [Работа с программой настройки системы](#)). Пункт **Console Redirection (Перенаправление консоли)** выводит экран конфигурирования перенаправления консоли. Вложенные меню позволяют включать и выключать эту функцию, выбирать тип удаленного терминала и включать и отключать перенаправление после загрузки. Возможные варианты перечислены в [табл. Г-1](#).

Таблица Г-1. Типы эмуляции терминала

Параметр	Значения
Перенаправление консоли	Системы с одним последовательным портом: On (Вкл.) Off (Выкл.) Системы с двумя последовательными портами: Serial Port 1 (Последовательный порт 1) Serial Port 2 (Последовательный порт 2) Выкл.
Тип удаленного терминала	VT100/220 ANSI
Перенаправление после загрузки	Enabled (Включено) Disabled (Отключено)

Если Вы выбрали VT100/220, но на экране видны не все символы, следует вернуться в программу настройки системы и выбрать тип терминала ANSI. Тип ANSI позволяет выводить полный набор символов ASCII.

Конфигурирование перенаправления консоли в клиентской системе

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** В примерах, приведенных в данном документе, считается, что используется обновленная версия программы Hilgraeve HyperTerminal Private Edition 6.1 или более новая версия. Если используется другая программа эмуляции терминала, обратитесь к файлу справки по этой программе.

Конфигурирование портов

1. Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Programs (Программы) -> Accessories (Стандартные) -> Communications (Связь) и выберите HyperTerminal.
2. Введите название нового соединения и выберите любую пиктограмму.
3. Нажмите кнопку ОК.
4. В меню Connect to (Подключение) выберите свободный COM-порт в клиентской системе и нажмите кнопку ОК.

Если свободных COM-портов нет, и у Вас нет системы Dell, свяжитесь со службой технической поддержки производителя клиентской системы.

После выбора свободного COM-порта появится окно свойств COM-порта.

5. Выберите параметр Bits per second (Наибольшая скорость).

При перенаправлении консоли поддерживаются скорости 9600 бит/с, 19,2 Кб/с, 57,6 Кб/с или 115,2 Кб/с.

6. Установите для параметра Data bits (Биты данных) значение 8.
7. Установите для параметра Parity (Четность) значение None (Не проверяется).
8. Установите для параметра Stop bits (Стоповые биты) значение 1.
9. В поле Flow control (Контроль передачи) выберите Hardware (Аппаратный).
10. Нажмите кнопку ОК.

Конфигурирование параметров терминала

После конфигурации портов сконфигурируйте настройки терминала, выполнив следующие действия:

1. В окне HyperTerminal выберите меню File (Файл), команду Properties (Свойства), а затем выберите закладку Settings (Параметры).
2. Убедитесь, что для поля Function, arrow, and ctrl keys act as (Действие функциональных клавиш, Ctrl и стрелок) установлено значение Terminal Keys (клавиши терминала).
3. Убедитесь, что для поля Backspace key sends (Клавиша Backspace посылает) установлено значение Ctrl+H.
4. Смените значение параметра Emulation (Эмуляция терминала) с Auto detect (Автоматический выбор) на ANSI или VT100/220.

Это значение должно совпадать со значением, выбранным для параметра Перенаправление консоли на сервере.

Нажатие на кнопку Terminal Setup (Настройка) позволяет отобразить число строк и столбцов.


5. Измените число 24 на 25 и оставьте число столбцов 80. Если такой возможности нет, значит, программу эмуляции терминала следует обновить.
-

Перезагрузка сервера

Перенаправление консоли предназначено для передачи управления последовательным портом операционной системе. Это обеспечивает корректное выполнение отладки с использованием последовательного порта и перенаправления сообщений операционной системы без помех со стороны системной BIOS.

Чтобы использовать перенаправление консоли для отключения системы, поиска и устранения неисправностей в ней или для изменения конфигурации BIOS SCSI выполните следующие действия:

1. Повторно включите систему. Рекомендации см. в табл. Г-4, далее в данном документе.
2. Когда система начнет перезагрузку, с помощью перенаправления консоли Вы сможете контролировать работу системы во время процедуры POST и взаимодействовать с системой. Во время загрузки системы можно проделать следующее:
 1. войти в программу настройки системы.
 1. войти в меню настройки SCSI.
 1. запустить утилиты из раздела утилит.
 1. обновить встроенное микропрограммное обеспечение и BIOS (запись системы).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы использовать перенаправление консоли для запуска утилит из раздела утилит, с помощью компакт-диска Dell OpenManage™ Server Assistant версии 6.3.1 или более поздней должен быть создан раздел утилит.

Конфигурирование специальных клавиш

Для перенаправления консоли используется эмуляция терминала ANSI или VT100/220, которые поддерживают только символы набора ASCII. В этом наборе символов нет функциональных клавиш, стрелок или управляющих клавиш. Однако для обычных функций программы BIOS часто необходимо использование функциональных или управляющих клавиш. Их можно эмулировать с помощью специальных последовательностей клавиш, называемых escape-последовательностями.

Для перенаправления консоли escape-последовательность начинается с символа escape. Его можно ввести различными способами, в зависимости от требований программы эмуляции терминала. Например, коды 0x1b, ^[и <Esc> обозначают один и тот же символ escape. В некоторых терминальных программах для отправки правильных Esc-последовательностей используются заранее определенные макросы. В программе HyperTerminal можно определить макрос, выбрав пункт **Key Macros (Макрос)** в меню **View (Вид)**. Макрос для практически любой комбинации клавиш можно назначить практически любой возможной клавише. Создайте макросы для всех функциональных клавиш. В [табл. Г-2](#) и [табл. Г-3](#) перечислены управляющие Esc-последовательности VT100/220, которые используются для представления специальной клавиши или команды. Дополнительные управляющие последовательности перечислены в [табл. Г-4](#).


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Определяя макрос в программе HyperTerminal, перед клавишей <Esc> следует нажимать клавишу <Ins>, чтобы указать, что производится отправка Esc-последовательности, а не выход из диалогового окна. Если у Вас нет таких возможностей, это указывает на необходимость обновления программного обеспечения эмуляции терминала.

Таблица Г-2. Поддержка управляющих последовательностей VT100/220

Клавиша	Поддерживаемые последовательности	Эмуляция терминала
Стрелка вверх	<Esc> [<Shift>a	VT100/220
Стрелка вниз	<Esc> [<Shift>b	VT100/220
Стрелка вправо	<Esc> [<Shift>c	VT100/220
Стрелка влево	<Esc> [<Shift>d	VT100/220
F1	<Esc> <Shift>op	VT100/220
F2	<Esc> <Shift>oq	VT100/220
F3	<Esc> <Shift>or	VT100/220
F4	<Esc> <Shift>os	VT100/220
F5	<Esc> <Shift>ot	VT100
F6	<Esc> <Shift>ou <Esc> [1 7 ~	VT100 VT100/220
F7	<Esc> <Shift>ov <Esc> [1 8 ~	VT100 VT100/220
F8	<Esc> <Shift>ow <Esc> [1 9 ~	VT100 VT100/220
F9	<Esc> <Shift>ox <Esc> [2 0 ~	VT100 VT100/220
F10	<Esc> <Shift>oy <Esc> [2 1 ~	VT100 VT100/220
F11	<Esc> <Shift>oz <Esc> [2 3 ~	VT100 VT100/220
F12	<Esc> <Shift>oa <Esc> [2 4 ~	VT100 VT100/220
Home	<Esc> [1 ~	VT220
End	<Esc> [4 ~	VT220
Insert	<Esc> [2 ~	VT220
Delete	<Esc> [3 ~	VT220
Page Up	<Esc> [5 ~	VT220
Page Down	<Esc> [6 ~	VT220
Shift-Tab	<Esc> [<Shift>z <Esc> [0 <Shift>z	VT100 VT220

Таблица Г-3. Поддержка управляющих последовательностей ANSI

Клавиша	Поддерживаемые последовательности
Стрелка вверх	<Esc> [<Shift>a
Стрелка вниз	<Esc> [<Shift>b
Стрелка вправо	<Esc> [<Shift>c
Стрелка влево	<Esc> [<Shift>d
F1	<Esc> <Shift>op
F2	<Esc> <Shift>oq
F3	<Esc> <Shift>or
F4	<Esc> <Shift>os
F5	<Esc> <Shift>ot

F6	<Esc> <Shift>ou
F7	<Esc> <Shift>ov
F8	<Esc> <Shift>ow
F9	<Esc> <Shift>ox
F10	<Esc> <Shift>oy
F11	<Esc> <Shift>oz
F12	<Esc> <Shift>oa

Когда макросы созданы, нажатие клавиши <F1> на клавиатуре при работе с программой эмуляции терминала приводит к отправке на сервер последовательности <Esc><Shift>op. Принимая эти три символа, сервер интерпретирует их как <F1>. Такие возможности понадобятся для изменения установок в программе настройки системы или для продолжения работы в случае обнаружения ошибки в системе и предложения нажать клавишу <F1>.

Кроме макросов для функциональных клавиш, компания Dell рекомендует создать макросы для дополнительных escape-последовательностей, перечисленных в [табл. Г-4](#).

Таблица Г-4. Дополнительные управляющие последовательности

Комбинация клавиш	Поддерживаемая последовательность
<Alt><x>	<Alt><x> на терминале представляется последовательностями клавиш <Esc> <Shift> x <Shift> x, где x - строчная буква, а X - буква.
<Ctrl><Alt> Это вызовет перезагрузку сервера.	<Esc> <Shift>r <Esc> r <Esc> <Shift>r
<Ctrl><Shift>i	<Esc> <Ctrl><Shift>i
<Ctrl><Shift>j	<Esc> <Ctrl><Shift>j
<Ctrl><Shift>h	<Esc> <Ctrl><Shift>h
<Ctrl><Shift>m	<Esc> <Ctrl><Shift>m
<Ctrl>2	<Esc> <Ctrl>2

[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Обзор системы

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

- [Индикаторы на необязательной лицевой панели](#)
- [Элементы и индикаторы передней панели](#)
- [Элементы и индикаторы задней панели](#)
- [Характеристики системы](#)
- [Поддержка операционных систем](#)
- [Устройства для защиты по питанию](#)
- [Другие полезные документы](#)
- [Обращение за технической помощью](#)

Ваша суперплоская полнофункциональная высокопроизводительная система, монтируемая в стойку, оборудована одним или двумя микропроцессорами Intel® Pentium® III.

В данной главе описаны основные аппаратные и программные возможности и характеристики системы и приведена информация об индикаторах, расположенных на передней и задней панелях системы. Кроме того, в ней приведена информация о других документах, которые могут быть полезны при настройке системы, и о получении технической поддержки.

Индикаторы на необязательной лицевой панели

На необязательной лицевой панели имеется индикатор состояния системы, состоящий из синего и желтого индикаторов (см. [рис. 1-1](#)). Во время нормальной работы системы горит синий индикатор. Свечение желтого индикатора указывает на необходимость вмешательства в работу системы в связи с неисправностью блоков питания, вентиляторов, температурой или жесткими дисками.

В [табл. 1-1](#) перечислены сигналы индикаторов системы. Различные сигналы индикаторов вызываются различными событиями в системе.

Рисунок 1-1. Индикаторы состояния системы




Таблица 1-1. Сигналы индикатора состояния системы

Синий индикатор	Желтый индикатор	Описание
Не горит	Не горит	В систему не поступает питание либо питание поступает, но система не включена. ¹
Не горит	Мигает	В системе обнаружен ошибка. ¹
Горит	Не горит	Питание включено, система работает нормально.
Мигает	Не горит	Индикатор активизирован для идентификации системы в стойке.


¹ Подробнее см. в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время идентификации системы синий индикатор мигает, даже если обнаружена ошибка. После идентификации синий индикатор прекращает мигать, в то время как желтый индикатор мигает.

Элементы и индикаторы передней панели

На [рис. 1-2](#) показаны управляющие элементы, индикаторы и разъемы, расположенные за необязательной лицевой панелью на передней панели системы.

Рисунок 1-2. Элементы и индикаторы передней панели



- 1 Кнопка энергоснабжения контролирует поступление переменного тока в блоки питания системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система отключается с помощью кнопки энергоснабжения, и в системе работает ACPI-совместимая операционная система (например, Microsoft® Windows® 2000), перед отключением питания система выполнит процедуру завершения работы. Если ACPI-совместимая ОС не используется, питание будет отключено сразу же после нажатия кнопки энергоснабжения.

- 1 Две кнопки идентификации на задней и передней панели могут использоваться для определения местонахождения системы в стойке. При нажатии одной из этих кнопок синий индикатор состояния системы на задней и передней панели начнет мигать и будет мигать до повторного нажатия одной из кнопок.

На передней панели также расположены разъем USB, разъем видео и разъем PS/2 для подключения мыши и клавиатуры с помощью разветвительного кабеля (см. [рис. 1-2](#)).

Таблица 1-2. Светодиодные индикаторы передней панели


Индикатор	Пиктограмма	Описание
синий и желтый индикаторы состояния системы		Во время нормальной работы системы горит синий индикатор состояния системы. Программное обеспечение для управления сервером также может вызывать мигание синего индикатора состояния для идентификации конкретной системы. Мигание желтого индикатора указывает на необходимость вмешательства в работу системы в связи с неисправностью блоков питания, вентиляторов, температурой или жесткими дисками. ПРИМЕЧАНИЕ: Если система подключена к источнику питания переменного тока, желтый индикатор состояния системы в случае обнаружения ошибки загорится, даже если сама система выключена.
Индикаторы связи и активности NIC1 и NIC2		Индикаторы связи и активности двух встроенных NIC загораются во время использования NIC.
индикатор жесткого диска		Зеленый индикатор активности жесткого диска мигает во время обращения к жесткому диску (более подробную информацию об индикаторах жесткого диска см. на рис. 1-3).
кнопка энергоснабжения		Кнопка энергоснабжения загорается, когда питание включено.

Сигналы индикаторов жестких дисков SCSI

Если активирован дополнительный контроллер RAID на материнской плате (ROMB), два индикатора на салазках каждого жесткого диска обеспечивают вывод информации о состоянии жестких дисков SCSI (см. [рис. 1-3](#) и [табл. 1-3](#)). Встроенное микропрограммное обеспечение объединительной платы SCSI управляет индикатором питания/сбоя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие индикаторы используются только для жестких дисков SCSI. Индикатор необязательных жестких дисков IDE расположен на панели управления на передней панели системы. Расположение индикатора жесткого диска на передней панели см. на [рис. 1-2](#).

Рисунок 1-3. Индикаторы жестких дисков SCSI



В [табл. 1-3](#) перечислены сигналы индикаторов диска. Различные сигналы индикаторов вызываются различными событиями, связанными с дисками. Например, в случае сбоя жесткого диска загорается сигнал "сбой диска". Если диск готовится к снятию, загорается сигнал "подготовка диска к снятию", а затем сигнал "диск готов к установке или снятию". После установки другого диска загорается сигнал "подготовка диска к работе", а затем сигнал "диск работает".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необязательная плата ROMB не установлена, будет использоваться только сигнал индикатора "диск подключен". Кроме того, во время обращения к диску будет мигать индикатор активности диска.

Таблица 1-3. Сигналы индикатора жесткого диска SCSI


Условие	Сигнал индикаторов
Идентификация диска	Зеленый сигнал питания/сбоя мигает с частотой 4 раза в секунду.
Подготовка диска к снятию	Зеленый сигнал питания/сбоя мигает с частотой 2 раза в секунду.
Диск готов к установке или снятию	Оба индикатора диска не горят.
Подготовка диска к работе	Горит зеленый индикатор питания/сбоя.
Возможен сбой диска	Индикатор питания/сбоя медленно мигает зеленым, желтым, а затем выключается.
Сбой диска	Желтый сигнал питания/сбоя мигает с частотой 4 раза в секунду.
Перестройка диска	Зеленый сигнал питания/сбоя медленно мигает.
Диск работает	Горит зеленый индикатор питания/сбоя.

Элементы и индикаторы задней панели

На [рис. 1-4](#) показаны управляющие элементы, индикаторы и разъемы, расположенные на задней панели системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В системах с одним блоком питания кабель питания следует подключать к разъему PS1 (см. рис. 1-4).

Рисунок 1-4. Элементы и индикаторы на задней панели



Характеристики системы

Система имеет следующие характеристики:

- 1 Один или два микропроцессора Intel Pentium III с внутренней рабочей частотой не менее 1.13 ГГц, вторичным кэшем объемом 512 КБ и частотой фронтальной (внешней) шины 133 МГц.
- 1 Поддержка симметричной мультипроцессорной обработки (SMP, symmetric multiprocessing), которая возможна в системах с двумя микропроцессорами Pentium III. SMP существенно повышает общую производительность системы за счет разделения выполняемых процессором операций между независимыми микропроцессорами. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо использовать операционную систему с поддержкой параллельной обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае модернизации системы и установки второго микропроцессора комплект для модернизации микропроцессора следует заказывать в корпорации Dell. Не все версии микропроцессоров Pentium III будут корректно работать в качестве дополнительного микропроцессора. Комплект для модернизации, полученный от компании Dell, будет включать микропроцессор соответствующей версии, а также инструкции по выполнению модернизации. Оба микропроцессора должны иметь одинаковую внутреннюю рабочую частоту и объем кэша.

- 1 Минимальный объем системной памяти - 256 МБ, с возможностью обновления до 4 ГБ путем установки комбинаций модулей DIMM SDRAM в четыре гнезда для модулей DIMM на системной плате.
- 1 Поддержка трех внутренних жестких дисков SCSI Ultra3 высотой 1 дюйм (с возможностью горячей замены при использовании дополнительной карты ROMB) или до двух жестких дисков IDE.
- 1 Один дисковод гибких дисков емкостью 1,44 МБ размером 3,5 дюйма.
- 1 Дисковод компакт-дисков или привод DVD с интерфейсом IDE.
- 1 До двух блоков питания мощностью 275 Вт с возможностью горячей замены в избыточной конфигурации 1 + 1.
- 1 Шесть вентиляторов системы с резервированием и возможностью горячей замены.
- 1 Датчик проникновения в систему, передающий в соответствующее программное обеспечение управления системами информацию о снятии верхней крышки.

На системной плате имеются:

- 1 Два слота PCI на надстроечной плате (по одному полной и половинной длины, 64-разрядные с частотой 66 МГц, или, в необязательном порядке, один 64-разрядный слот половинной длины с частотой 66 МГц слот и один 32-разрядный слот полной длины с частотой 33 МГц на отдельных шинах).
- 1 Встроенная VGA-совместимая видеоподсистема с видеоконтроллером ATI RAGE XL. Имеет 8 МБ видеопамати SDRAM (без возможности модернизации). Максимальная разрешающая способность: 1024 x 768 с 256 цветами. Для графики с истинной цветопередачей используются 16,7 миллиона цветов при следующей разрешающей способности: 640 x 480, 800 x 600 и 1,024 x 768.
- 1 Встроенный двухканальный хост-адаптер SCSI Ultra3. Внутренний канал поддерживает до трех жестких дисков SCSI на объединительной плате SCSI. Объединительная плата SCSI автоматически конфигурирует номера идентификаторов SCSI и оконечную нагрузку для отдельных жестких дисков, что существенно упрощает установку дисков. Выход второго канала SCSI (внешнего канала SCSI) находится на задней панели системы.
- 1 Дополнительная ROMB (RAID on motherboard [матрица независимых дисковых накопителей с избыточностью на материнской плате]), обеспечиваемая отдельной платой RAID, имеющей 128 МБ кэш-памяти и аккумулятор RAID (встроенная кнопка RAID).
- 1 Необязательная плата двухканального контроллера RAID для подключения к внешнему запоминающему устройству, поддерживающему RAID уровней 0, 1, 5, 10 и 50.
- 1 Два встроенных контроллера сетевого интерфейса 10/100/1000, обеспечивающих интерфейс Ethernet.
- 1 Необязательная плата DRAC III, обеспечивающая для системы возможности удаленного управления. Плата DRAC III позволяет управлять системой и контролировать ее состояние по модему или по сети, даже если система выключена.
- 1 Встроенная схема управления системами, контролирующая работу системных вентиляторов, а также критические напряжения и температуры. Схема управления сервером работает совместно с программным обеспечением для управления системами.
- 1 На задней панели расположены порты мыши, клавиатуры, последовательный порт, порт видео, два порта USB, внешний порт SCSI, порт управления сервером и два порта сетевых интерфейсных контроллеров.

- 1 На передней панели расположены порт видео, порты клавиатуры, мыши и порты USB.

Более подробную информацию см. в приложении "[Технические характеристики](#)".

Характеристики программного обеспечения

С системой поставляется следующее программное обеспечение:

- 1 Программа настройки системы для быстрого просмотра и изменения информации о конфигурации системы. Подробнее об этой программе см. в главе "[Работа с программой настройки системы](#)".
- 1 Программа настройки системы предоставляет дополнительные функции защиты системы, включая системный пароль и пароль программы настройки.
- 1 Диагностика системы для оценки состояния компонентов и устройств системы. Информацию по использованию диагностики системы см. в разделе "Запуск диагностики системы" в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.
- 1 Видеодрайверы для вывода многих популярных прикладных программ в режимах с высоким разрешением.
- 1 Драйверы устройств SCSI, позволяющие операционной системе взаимодействовать с устройствами, подключенными к встроенной подсистеме SCSI. Подробную информацию об этих драйверах см. в приложении "[Установка и конфигурирование драйверов SCSI](#)".
- 1 Компакт-диски с документацией и программным обеспечением для управления системой.
- 1 Дополнительное программное обеспечение для web-хостинга, кэширования и балансировки нагрузки. Дополнительную информацию см. в документации по данному программному обеспечению.

Поддержка операционных систем

Система поддерживает следующие операционные системы:

- 1 Microsoft Windows NT® 4.0 Server;
- 1 Microsoft Windows 2000 Server и Advanced Server;
- 1 Red Hat Linux 7.x;
- 1 Novell® NetWare® 5.1 и NetWare 6.0 (если эта версия доступна).

Устройства для защиты по питанию

Для защиты системы от скачков напряжения, временных отключений и сбоев питания имеется ряд устройств. В следующих разделах описаны некоторые из этих устройств.

Сетевые фильтры

Существуют сетевые фильтры многих типов, обычно они обеспечивают уровень защиты, соответствующий стоимости устройства. Сетевые фильтры защищают от перенапряжений, которые могут происходить во время электрических бурь. Сетевые фильтры не обеспечивают защиты от понижения напряжения более чем на 20 процентов от номинального.

Согласователи линии

Согласователи линии защищают не только от перенапряжений и скачков напряжения. Согласователи линии поддерживают напряжение источника питания системы на приблизительно постоянном уровне и обеспечивают защиту от кратковременного снижения напряжения. Вследствие предоставляемой согласователями линии дополнительной защиты их стоимость превышает стоимость сетевых фильтров-они могут стоить до нескольких сотен долларов. Однако эти устройства не защищают от полного отключения питания.

Источники бесперебойного питания

Системы ИБП обеспечивают полную защиту от изменений электропитания, поскольку для поддержания работы системы в моменты отключения питания в них используются аккумуляторы. Аккумулятор подзаряжается переменным током во время питания от сети, так что в случае отключения питания он может обеспечивать питание системы в течение некоторого времени-от 15 минут до часа и более-в зависимости от ИБП.

Цена на системы ИБП варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов: более дорогие устройства обеспечивают работу более крупных систем в течение более длительного времени отсутствия питания. Системы ИБП, обеспечивающие питание от аккумулятора только в течение 5 минут, позволяют стандартным способом завершить работу системы, но не предназначены для обеспечения работы системы. Со всеми системами ИБП должны использоваться сетевые фильтры; все системы ИБП должны быть сертифицированы лабораториями UL.

Другие полезные документы

Помимо настоящего *Руководства пользователя* с системой поставляется следующая документация:

- 1 Документ *Настройка системы*, в котором приведены общие инструкции по настройке системы.
- 1 *Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей*, в котором описаны установка системы, модернизация системы и поиск и устранение неисправностей.
- 1 Документация к программному обеспечению для управления системой, в которой описаны функции, требования, процедура установки и основные операции, выполняемые с помощью программного обеспечения для управления сервером. Сведения о сообщениях, выдаваемых программным обеспечением, приведены в интерактивной справочной системе.

- 1 *Руководство по установке в стойку*, в котором описаны распаковка, сборка и установка системы в стойку.
- 1 Документ *Информация о системе*, в котором приведена важная информация о безопасности, гарантии, а также нормативная информация. Гарантийная информация может включаться в состав данного документа или в отдельный документ.
- 1 Документация по операционной системе может поставляться с системой. В ней описаны установка (если она необходима), конфигурирование и работа с операционной системой.
- 1 В случае покупки дополнительных устройств для системы с ними обычно поставляется документация, необходимая для конфигурирования и установки этих устройств в систему Dell.
- 1 Документация поставляется со всем дополнительным программным обеспечением, например, программным обеспечением для web-хостинга, кэширования или балансировки нагрузки.

С системой могут поставляться следующие документы:



ПРИМЕЧАНИЕ: Обновления документов с описанием изменений в системе и программном обеспечении. С обновленными версиями документов следует ознакомиться в первую очередь, поскольку именно они содержат самую новую информацию о системе.

- 1 На жесткий диск могут устанавливаться файлы с технической информацией - иногда они называются файлами *readme* (прочти меня) - в них описаны последние обновления и изменения системы или дополнительная техническая информация, предназначенная для опытных пользователей и обслуживающего персонала.

Обращение за технической помощью

Если Вы не понимаете описанную в настоящем руководстве процедуру или система не работает так, как ожидалось, имеется ряд обеспечивающих помощь средств. Подробнее см. в разделе "Как получить помощь" в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.

[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Работа с компакт-диском Dell OpenManage Server Assistant

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

- [Запуск компакт-диска Dell OpenManage Server Assistant](#)
- [Переход по компакт-диску](#)
- [Настройка системы](#)
- [Раздел утилит](#)
- [Утилита дескриптора ресурса](#)

На компакт-диске *Dell OpenManage Server Assistant* содержатся утилиты, средства диагностики, драйверы и другая информация, которая поможет Вам сконфигурировать систему наилучшим образом. Некоторые функции компакт-диска *Dell OpenManage Server Assistant* имеются в загружаемом разделе утилит, установленном на жестком диске. В данной главе описана работа с компакт-диском *Dell OpenManage Server Assistant*. Кроме того, в ней описан раздел утилит и его возможности, а также инструкции по переустановке этого раздела в случае необходимости.

Запуск компакт-диска *Dell OpenManage Server Assistant*

Прикладная программа Dell OpenManage™ Server Assistant (Помощник сервера Dell OpenManage™) имеет два режима работы: *режим установки* для настройки системы и установки операционной системы и *режим обслуживания* для создания дискет и просмотра информации. Документация находится на компакт-диске с документацией, поставляемой с системой.

В режиме установки основной экран программы Dell OpenManage Server Assistant позволяет выбрать один из поддерживаемых языков текста экрана. Язык можно выбрать в любое время.

Режим установки

Для настройки компьютерной системы и установки операционной системы установите компакт-диск *Dell OpenManage Server Assistant* в дисковод компакт-дисков и включите или перезагрузите систему. Появится основная страница программы Dell OpenManage Server Assistant.

Если загрузка с компакт-диска не происходит, убедитесь, что дисковод компакт-дисков указан первым в параметре **Boot Sequence (Последовательность загрузки)** в программе настройки системы (см. главу "[Работа с программой настройки системы](#)").

Режим обслуживания

Создавать дискеты и просматривать информацию можно в любой системе, в которой установлен Microsoft® Internet Explorer 4.0 (или более поздней версии). При установке компакт-диска в системе, работающей под управлением Microsoft Windows NT® или Windows® 2000 Server, автоматически запускается браузер с основной страницей программы Dell OpenManage Server Assistant.

Переход по компакт-диску

На компакт-диске *Dell OpenManage Server Assistant* используется стандартный интерфейс программы просмотра Web. Переход осуществляется путем нажатия кнопок мыши на различных пиктограммах и текстовых гиперссылках.

Чтобы перейти на предыдущий экран, щелкните на пиктограмме **Back (Назад)**. Чтобы выйти из программы, щелкните на пиктограмме **Exit (Выход)**. Выход из программы приведет к перезагрузке системы из стандартного раздела загрузки операционной системы.

Настройка системы

Если Вы приобрели систему без предустановленной в компании Dell операционной системы или хотите переустановить операционную систему позже, для конфигурирования системы или установки операционной системы используйте программу Настройка сервера.

Настройка сервера

Используйте программу Server Setup в большинстве случаев, включая установку и переустановку операционной системы. Компакт-диск *Dell OpenManage Server Assistant* поможет установить и сконфигурировать операционную систему. Программа предложит Вам выбрать используемую на диске операционную систему и предоставит пошаговую процедуру для ее установки.

Чтобы запустить программу настройки сервера, выполните следующие действия:

1. Щелкните в поле **SETUP (НАСТРОЙКА)** в верхней части основного экрана программы Dell OpenManage Server Assistant.
2. Выберите **Server Setup (Настройка сервера)**.


Запустив программу Server Setup, следуйте инструкциям, которые выводятся на экран, для завершения процесса установки и конфигурирования системы. Программа настройки сервера позволяет выполнить следующие операции:

1. Установить системные дату и время;
1. Сконфигурировать контроллер RAID (если он имеется);
1. Выбрать операционную систему;
1. Сконфигурировать жесткие диски;

- 1 Задать информацию об операционной системе;
- 1 Просмотреть информацию об установке;
- 1 Установить операционную систему.

Раздел утилит

Раздел утилит представляет собой загрузочный раздел на жестком диске, в котором располагаются утилиты конфигурирования системы и диагностики. Если этот раздел создан, загрузка с него создает среду исполнения утилит раздела. Если раздел утилит не загружен, он представляется как раздел не-MS-DOS®.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Раздел утилит обеспечивает лишь ограниченный набор функций MS-DOS и не может использоваться в качестве раздела MS-DOS общего назначения.

Для запуска раздела утилит включите или перезагрузите компьютер. Во время процедуры самотестирования POST появится следующее сообщение:

<F10> = Utility Mode

(<F10> = режим утилит)

Раздел утилит предоставляет текстовый интерфейс для запуска утилит. Чтобы выбрать пункт меню, необходимо выделить его с помощью клавиш со стрелками и нажать клавишу <Enter> или ввести с клавиатуры номер пункта меню. Чтобы выйти из раздела утилит, нажмите клавишу <Esc> в основном меню Utility Partition (**Раздел утилит**).

В [табл. 2-1](#) приведен примерный список и описание пунктов меню раздела утилит, даже если компакт-диска *Dell OpenManage Server Assistant* в дисковом компакт-дисков нет. Меню конкретной системы может отличаться в зависимости от конфигурации.

Таблица 2-1. Пункты основного меню раздела утилит

Пункт меню	Описание
Run System Diagnostics (Запуск диагностики системы)	Запускает диагностику оборудования системы.
Run RAID Configuration Utility (Запуск утилиты конфигурации RAID)	Запускает утилиту конфигурации контроллера RAID, если установлена дополнительная плата ROMB или контроллер RAID.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты меню конкретной системы зависят от конфигурации системы. Не все перечисленные здесь пункты могут быть представлены в Вашей системе. Расшифровку сокращений, используемых в таблице, см. в "Глоссарии" .	


Запуск программы диагностики системы

В основном меню **Раздела утилит** выберите пункт **Запуск диагностики системы**.

Диагностика оборудования описана в разделе "Запуск диагностики системы" *Руководства по установке и поиску и устранению неисправностей*.

Утилита дескриптора ресурса


Утилита дескриптора ресурса позволяет ввести номер дескриптора ресурса для системы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Утилита дескриптора ресурса работает только в системах под управлением MS-DOS.

Работа с утилитой дескриптора ресурса

Чтобы создать дискету утилиты дескриптора ресурса и загрузить систему, выполните следующие действия:

1. Если это не было сделано ранее, создайте загрузочную дискету утилиты дескриптора ресурса с компакт-диска *Dell OpenManage Server Assistant*, выбрав System Tools -> Create CD-ROM Boot Diskette (**Системные средства -> Создание загрузочной дискеты с поддержкой компакт-диска**).
2. Вставьте дискету в дисковод и перезагрузите компьютер.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** На дискете утилиты дескриптора ресурса имеются драйверы дисков компакт-дисков, обеспечивающие доступ к компакт-дискам в случае загрузки с дискеты.

Назначение и удаление номера дескриптора ресурса

Номер дескриптора ресурса может включать до 10 символов. Допустимы любые комбинации символов, кроме пробелов.

Чтобы назначить или изменить номер дескриптора ресурса, выполните следующие действия:

1. Выполните действия из раздела "Работа с утилитой дескриптора ресурса".
2. Введите слово *asset*, пробел и новую строку дескриптора.

Например, введите следующую команду:

asset 12345abcde

3. Нажмите клавишу <Enter>.
4. В ответ на запрос подтверждения номера дескриптора ресурса нажмите клавишу y, затем клавишу <Enter>.

Будет выведен новый или измененный номер дескриптора и сервисная кодовая метка.

Чтобы удалить номер дескриптора ресурса, не назначая новый номер, выполните следующие действия:

1. Выполните действия из раздела "Работа с утилитой дескриптора ресурса".
2. Введите `asset /d` и нажмите клавишу <Enter>.
3. В ответ на запрос подтверждения номера дескриптора ресурса нажмите клавишу y, затем клавишу <Enter>.

Будет выведен новый или измененный номер дескриптора и номер сервисной кодовой метки.

В [табл. 2-2](#) перечислены параметры командной строки, которые могут использоваться с утилитой дескриптора ресурса. Чтобы использовать один из них, наберите `asset`, пробел, затем параметр.

Таблица 2-2. Параметры командной строки утилиты дескриптора ресурса

Параметр утилиты дескриптора ресурса	Описание
/d	Удаление номера дескриптора ресурса
/?	Вывод экрана справки утилиты дескриптора ресурса

[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Работа с программой настройки системы

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

- [Вход в программу настройки системы](#)
- [Параметры программы настройки системы](#)
- [Использование системного пароля](#)
- [Использование пароля программы настройки](#)
- [Снятие забытого пароля](#)

Каждый раз при включении система сравнивает конфигурацию установленного оборудования с информацией о конфигурации в энергонезависимой оперативной памяти на системной плате. Если система обнаружит расхождение, она выдаст сообщения об ошибках, указывающие на неправильные параметры конфигурации. Затем система предложит Вам войти в программу настройки и исправить значения параметров.

Программа настройки системы может использоваться:

- 1 Для изменения информации о конфигурации системы после установки, изменения или снятия оборудования;
- 1 Для установки или изменения выбираемых пользователем параметров-например, времени и даты;
- 1 Для включения или отключения встроенных устройств.

Установив систему, запустите программу настройки, чтобы ознакомиться с информацией о конфигурации системы и необязательными параметрами. Рекомендуется распечатать экраны программы настройки системы (нажав клавишу <Print Screen>) или записать эти данные для использования в будущем.

Вход в программу настройки системы

Войдите в программу настройки системы следующим образом:

1. Включите систему.

Если система уже включена, выключите ее и вновь включите.

2. Нажмите клавишу <F2> сразу же, как только в правом верхнем углу экрана появится следующее сообщение:

<F2> = System Setup


(<F2> = программа настройки системы)

Можно также нажать <F10> для входа в режим утилит или <F12> для загрузки PXE. При загрузке PXE система загружается по сети.

Если Вы не успели нажать клавишу, и операционная система начала загрузку в память подождите, пока система завершит загрузку. Затем выключите систему и повторите попытку.


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Правильный порядок выключения компьютера см. в документации по операционной системе.

Войти в программу настройки системы можно также в ответ на некоторые сообщения об ошибках (см. подраздел "[Реакция на сообщения об ошибках](#)").

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы получить справку по программе настройки системы, нажмите клавишу <F1>, находясь в программе.

Реакция на сообщения об ошибках

Если во время загрузки на экран выводится сообщение об ошибке, запишите его. Затем, прежде чем войти в программу настройки системы, обратитесь к разделам "Кодовые сигналы системы" и "Сообщения системы" в Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей, где описаны эти сообщения и предложены способы устранения ошибок.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Получение сообщения об ошибке при первом запуске системы после обновления памяти нормально. В этом случае не следует обращаться к разделам "Кодовые сигналы системы" и "Сообщения системы". Вместо этого см. раздел "Установка дополнительной памяти" в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.

Если предоставляется возможность выбора нажатия клавиши <F1> для продолжения или <F2> для запуска программы настройки системы, нажмите клавишу <F2>.

Работа с программой настройки системы

В [табл. 3-1](#) перечислены клавиши, используемые для просмотра и изменения информации на экране программы настройки системы и для выхода из этой программы.

Таблица 3-1. Клавиши перемещения по программе настройки системы

Клавиши	Действия
Стрелка вниз или	Переход в следующее поле.

Стрелка вверх или <Shift>	Переход в предыдущее поле.
Стрелки влево и вправо или клавиша пробела	Циклический переход между возможными значениями поля. Во многих полях можно также ввести необходимое значение с клавиатуры.
<Esc>	Выход из программы настройки системы и перезагрузка системы, если были внесены изменения.

Для большинства параметров любые выполненные изменения записываются, но не вступают в силу до следующей перезагрузки системы. Для некоторых параметров (что указано в области справки) изменения вступают в силу немедленно.


Параметры программы настройки системы

В следующих разделах описаны параметры программы настройки системы.

Основной экран

После запуска программы настройки системы открывается основной экран программы (см. [рис. 3-1](#)).

Рисунок 3-1. Основной экран программы настройки системы



На основном экране System Setup (**Программы настройки системы**) имеются следующие возможности и информационные поля:

- 1 **System Time (Системное время)** - изменение времени внутренних часов системы.
- 1 **System Date (Системная дата)** - изменение даты внутреннего календаря компьютера.
- 1 **Diskette Drive A: (Дисковод гибких дисков А:)** - тип установленного в системе дисковода гибких дисков.
- 1 **System Memory (Системная память)** - объем системной памяти. Значение этого параметра изменить нельзя.
- 1 **Video Memory (Видеопамять)** - объем видеопамати. Значение этого параметра изменить нельзя.
- 1 **OS Install Mode (Режим установки ОС)** - определяет максимальный объем памяти, доступный операционной системе. Значение **On (Вкл.)** устанавливает максимальный доступный операционной системе объем оперативной памяти 256 МБ. Значение **Off (Выкл.)** (используется по умолчанию) делает всю системную память доступной операционной системе. В некоторых операционных системах не устанавливается более 2 Гб системной памяти. Установите для этого параметра значение **Вкл.** во время установки операционной системы и **Выкл.** после установки.
- 1 **CPU Information (Информация о ЦП)** - информация, относящаяся к шине микропроцессора и микропроцессорам. Параметры на этом экране изменить нельзя.
- 1 **IDE Drive 0 и IDE Drive 1 (Накопитель IDE 0 и Накопитель IDE 1)** - информация о необязательных жестких дисках IDE. Если жесткие диски IDE установлены и распознаны, выводится значение **Hard Drive (Жесткий диск)**. Если жесткие диски IDE не обнаружены, выводится значение **Unknown Device (Неизвестное устройство)**.
- 1 **Maximum UDMA Mode (Режим максимального UDMA)** - информация о скорости диска и возможность выбора нужной скорости для передачи информации с диска и на него. По умолчанию используется значение **ATA-33**.
- 1 **Boot Sequence (Последовательность загрузки)** - выводит экран **Последовательность загрузки**, описанный далее в этом разделе.
- 1 **Hard-Disk Drive Sequence (Последовательность жестких дисков)** - выводит экран **Последовательность жестких дисков**, описанный далее в этом разделе.
- 1 **Integrated Devices (Встроенные устройства)** - выводит экран **Встроенные устройства**, описанный далее в этом разделе.
- 1 **PCI IRQ Assignment (Назначение IRQ для PCI)** - выводит экран, в котором можно изменить значения запроса на прерывание для встроенных устройств на шине PCI, а также для установленных плат расширения, которым необходимы запросы на прерывания.
- 1 **Console Redirection (Перенаправление консоли)** - выводит экран конфигурирования перенаправления консоли. Вложенные меню позволяют

включать и выключать эту функцию, выбирать тип удаленного терминала и включать и отключать перенаправление после загрузки. Подробнее о перенаправлении консоли см. в Приложении Г, "[Использование перенаправления консоли](#)".

- 1 **System Security (Защита системы)** - выводит экран конфигурации функций пароля системы и настройки. Более подробную информацию см. в разделах "[Использование системного пароля](#)" и "[Использование пароля программы настройки](#)".
- 1 **Keyboard Numlock (Блокировка цифровой клавиатуры)** - определяет то, будет ли система загружаться с активизированным режимом блокировки цифровой клавиатуры на клавиатуре с 101 или 102 клавишами (для клавиатур с 84 клавишами этот пункт не действует).
- 1 **Report Keyboard Errors (Сообщение об ошибках клавиатуры)** - включает или выключает вывод сообщений об ошибках клавиатуры во время процедуры POST. Этот параметр может использоваться для автоматически включающихся систем и для главных компьютеров, не имеющих постоянно подключенной клавиатуры. В такой ситуации выбор значения **Do Not Report (Не сообщать)** предотвращает выдачу сообщений об ошибках, связанных с клавиатурой или контроллером клавиатуры во время POST. Этот параметр не влияет на работу самой клавиатуры, если клавиатура подключена к системе.
- 1 **Asset Tag (Дескриптор ресурса)** - программируемый пользователем номер дескриптора ресурса системы, если он назначен. О том, как ввести номер дескриптора ресурса длиной до 10 символов в NVRAM, см. раздел "[Утилита дескриптора ресурса](#)" главы "Работа с компакт-дискон Dell OpenManage Server Assistant".

Экран последовательности загрузки

Параметры на экране **Последовательность загрузки** определяют порядок поиска системой загрузочных устройств, необходимых для загрузки. Можно выбрать дисковод гибких дисков, дисковод компакт-дисков, сеть и жесткие диски. Включить или отключить устройство можно, выбрав его и нажав клавишу пробела. Чтобы изменить порядок просмотра устройств при загрузке, используйте клавиши <+> и <->.

Экран последовательности жестких дисков

Параметры на экране **Последовательность жестких дисков** определяют порядок поиска системой необходимых для загрузки файлов на жестких дисках. Возможности выбора зависят от установленных в системе жестких дисков. Чтобы изменить порядок просмотра устройств при загрузке, используйте клавиши <+> и <->. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы подтвердить выбор.

Экран встроенных устройств

Этот экран позволяет сконфигурировать следующие устройства:

- 1 **Embedded RAID Controller (Встроенный контроллер RAID)** - параметры каналов А и В совпадают. Конфигурируемые параметры зависят от того, установлена ли необязательная плата ROMB.
 - o Необязательная плата ROMB установлена - чтобы включить функции RAID необязательной платы ROMB, выберите значение **RAID Enabled (RAID включен)**. Выберите значение **Выкл.**, чтобы отключить функции RAID.
 - o Необязательная плата ROMB не установлена - чтобы включить контроллер SCSI, выберите значение **SCSI**. Чтобы отключить контроллер SCSI и скрыть наличие устройства, выберите значение **Выкл.**
- 1 **IDE CD-ROM Controller (Контроллер дисковода компакт-дисков IDE)** - включает или отключает системный интерфейс дисковода компакт-дисков IDE.
- 1 **Diskette Controller (Контроллер гибких дисков)** - включает или отключает контроллер дисковода гибких дисков системы. Если выбрано значение **Auto (Авто)** (используется по умолчанию), система выключит контроллер, если нужно будет использовать контроллер на плате расширения. Можно установить для дискет режим "только для чтения". При работе дисковода в режиме "только для чтения" запись на дискету невозможна.
- 1 **USB Controller (Контроллер USB)** - включает или отключает порты USB системы. Отключение портов USB предоставляет ресурсы системы другим устройствам.
- 1 **BIOS USB Support (Поддержка USB в BIOS)** -- включает поддержку BIOS для клавиатуры или мыши USB.
- 1 **Embedded 10/100/1000 NIC (Встроенный NIC 10/100/1000)** - включает или отключает два встроенных сетевых контроллера. Можно выбрать значения **Enabled without PXE (Включено без PXE)**, **Enabled with PXE (Включено с PXE)** и **Disabled (Отключено)**. Поддержка PXE позволяет системе загружаться по сети. Изменения вступают в силу после перезагрузки системы.
- 1 **MAC Address (MAC-адрес)** - выводится MAC-адрес сетевого контроллера 10/100/1000 NIC, используемый существующим встроенным NIC. Значение этого поля изменить нельзя.
- 1 **Mouse Controller (Контроллер мыши)** - включает или отключает системный контроллер мыши. Отключение контроллера мыши освобождает IRQ12 для использования платами расширения.
- 1 **Serial Port (Последовательный порт)** - конфигурирование встроенного последовательного порта системы. Можно установить значение **Авто** (используется по умолчанию) для автоматического конфигурирования конкретного назначения для порта или **Выкл.** для отключения порта.


Если для последовательного порта установлено значение Авто и устанавливается плата расширения, содержащая последовательный порт, сконфигурированный на тот же адрес, система автоматически переназначает встроенный порт на следующий свободный адрес порта, использующего то же самое значение запроса на прерывание.

- 1 **Speaker (Динамик)** - устанавливает для встроенного системного динамика значения **Вкл.** (используется по умолчанию) или **Выкл.**. Изменение значения этого параметра вступает в силу незамедлительно (перезагрузка системы не требуется).


Экран защиты системы

На экране **Защита системы** можно установить следующие параметры:

- 1 **System Password (Системный пароль)** - выводится текущее состояние функции защиты системы с помощью пароля и позволяет назначить и подтвердить новый системный пароль.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструкции по назначению системного пароля и использованию или изменению существующего системного пароля см. в разделе "[Использование системного пароля](#)". Инструкции по сбросу забытого системного пароля см. в разделе "[Снятие забытого пароля](#)".

- 1 **Setup Password (Пароль программы настройки)** - позволяет ограничить доступ к программе настройки системы таким же образом, как системный пароль позволяет ограничить доступ к системе.


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструкции по назначению пароля программы настройки и по использованию или изменению существующего пароля программы настройки см. в разделе "[Использование пароля программы настройки](#)". Инструкции по сбросу забытого пароля программы настройки см. в разделе "[Снятие забытого пароля](#)".

- 1 Password Status (**Состояние пароля**) - если для параметра **Пароль программы настройки** установлено значение **Enabled (Включен)**, это позволяет предотвратить изменение или снятие системного пароля при запуске системы.

Чтобы заблокировать системный пароль, необходимо сначала назначить пароль для программы настройки с помощью параметра **Пароль программы настройки**, а затем установить для параметра **Состояние пароля** значение **Locked (Заблокирован)**. В этом состоянии системный пароль нельзя изменить с помощью параметра **Системный пароль** и нельзя отключить при загрузке системы путем нажатия клавиш <Ctrl><Enter>.

Чтобы разблокировать системный пароль, нужно ввести пароль для программы настройки в параметре Пароль программы настройки, а затем установить для параметра **Состояние пароля** значение **Unlocked (Разблокирован)**. В этом состоянии системный пароль можно отключить при запуске путем нажатия клавиш <Ctrl><Enter>, а затем изменить с помощью параметра **Системный пароль**.

- 1 Power Button (**Кнопка энергоснабжения**) - если для этого параметра установлено значение **Включена**, кнопка энергоснабжения может использоваться для **Отключения** или завершения работы системы под управлением системы Microsoft® Windows® 2000 или другой операционной системы, поддерживающей спецификацию ACPI. Если для этого параметра установлено значение **Отключена**, использовать кнопку энергоснабжения для отключения системы или выполнения других системных событий нельзя.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Включать систему с помощью кнопки энергоснабжения можно, когда для параметра **Кнопка энергоснабжения** установлено значение **Отключена**. Если для этого параметра установлено значение **Отключена**, изменение не вступит в силу до следующей перезагрузки.


- 1 NMI Button (**Кнопка NMI**) - эта кнопка может использоваться для поиска и устранения неисправностей программного обеспечения и драйверов устройств под управлением некоторых операционных систем. Если для параметра **Кнопка NMI** установлено значение **Включена** и программное обеспечение работает некорректно, с помощью прерывания NMI в систему выдается предупреждение. Включайте эту кнопку, только если это предписывается в документации по операционной системе.

Экран выхода

После нажатия клавиши <Esc> для выхода из программы настройки системы появится экран **Exit (Выход)** со следующими пунктами:

- 1 Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти)
- 1 Discard Changes and Exit (Отказаться от изменений и выйти)
- 1 Return to Setup (Вернуться в программу настройки)

Использование системного пароля


 **ВНИМАНИЕ:** Пароли обеспечивают стандартный уровень защиты данных в системе. Однако они не дают полной защиты. Если для Ваших данных требуется дополнительная защита, необходимо самостоятельно установить и использовать дополнительные виды защиты, например программы шифрования данных.

Система поставляется с отключенным системным паролем. Если Вы хотите обеспечить безопасность, используйте системный пароль.

Назначить системный пароль можно в любое время в программе настройки системы. После назначения системного пароля использовать систему могут только те лица, которым известен пароль.

Если для параметра **Системный пароль** установлено значение **Включен**, система будет запрашивать ввод пароля сразу после запуска.

Для изменения существующего системного пароля нужно знать этот пароль (см. подраздел "[Удаление или изменение существующего системного пароля](#)"). Если Вы назначили и забыли системный пароль, технический специалист должен будет снять крышку компьютера и изменить установку перемычки, отключающей системный пароль (см. раздел "[Снятие забытого пароля](#)"). Обратите внимание, что при этом удаляется и пароль для программы настройки.

 **ВНИМАНИЕ:** Если Вы оставите без присмотра включенную систему, которой не был назначен системный пароль, либо оставите компьютер незапертым, кто-либо может снять пароль, изменив положение перемычки, и получить доступ к данным, хранящимся на жестком диске.

Назначение системного пароля

Перед назначением системного пароля войдите в программу настройки системы и проверьте состояние параметра **Системный пароль**.

Если системный пароль назначен, для параметра **Системный пароль** выводится значение **Включен**. Если для параметра **Состояние пароля** установлено значение **Разблокирован**, можно изменить системный пароль. Если для параметра **Состояние пароля** установлено значение **Заблокирован**, изменить системный пароль нельзя. Если системный пароль отключен с помощью перемычки на системной плате, выводится значение **Отключен**, и изменить или ввести новый системный пароль нельзя.


Если системный пароль не назначен, а перемычка на системной плате допускает установку пароля (в этом положении она находится по умолчанию), для параметра **Системный пароль** будет выведено значение **Not Enabled (Не включен)**, а для параметра **Состояние пароля** - **Разблокирован**. Чтобы назначить системный пароль, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что для параметра **Состояние пароля** установлено значение **Разблокирован**.
2. Выделите параметр **Системный пароль** и нажмите клавишу <Enter>.
3. Введите новый системный пароль.

Пароль может иметь длину до 32 символов.


При каждом нажатии клавиши символа (или пробела) в поле появляется символ-заполнитель.

Операция назначения пароля различает клавиши по их расположению на клавиатуре, не делая различия между символами верхнего и нижнего регистра. Например, если пароль содержит букву *M*, система будет считать правильным пароль, содержащий букву *M* или *m*. Некоторые комбинации клавиш недопустимы. При вводе такой комбинации подается звуковой сигнал. Чтобы стереть символ при вводе пароля, нажмите клавишу <Backspace> или клавишу со стрелкой влево.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы выйти из поля, не назначая системный пароль, нажмите клавишу <Enter>, чтобы переместиться в другое поле, или клавишу <Esc> в любое время до завершения шага 5.

4. Нажмите клавишу <Enter>.
5. Чтобы подтвердить свой пароль, введите его вновь и нажмите клавишу <Enter>.

Значение поля **Системный пароль** сменится на **Включен**. Теперь системный пароль установлен. Можно выйти из программы настройки и начать работу с системой.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Защита с помощью пароля не вступает в силу до перезагрузки системы путем ее отключения и повторного включения.

Использование системного пароля для защиты системы

Каждый раз при включении или перезагрузке системы путем нажатия клавиш <Ctrl><Alt>, если для параметра **Состояние пароля** установлено значение **Разблокирован**, на экран будет выводиться следующий запрос:

```
Type in the password and...
-- press <ENTER> to leave password security enabled.
-- press <CTRL><ENTER> to disable password security.
Enter password:


(Введите пароль и...
-- нажмите клавишу <ENTER>, чтобы оставить пароль активным.
-- нажмите клавиши <CTRL><ENTER>, чтобы отключить пароль.
Введите пароль:)
```

Если для параметра **Состояние пароля** установлено значение **Заблокирован**, появится следующий запрос:

```
Type the password and press <Enter>.

(Введите пароль и нажмите клавишу <Enter>.)
```

После ввода системного пароля и нажатия клавиши <Enter> система завершит последовательность загрузки, и Вы сможете пользоваться клавиатурой или мышью и работать с системой, как обычно.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы назначили пароль программы настройки (см. раздел "[Использование пароля программы настройки](#)"), этот пароль принимается системой в качестве альтернативного системного пароля.

В случае ввода неполного или некорректного системного пароля выдается следующее сообщение:

```
** Incorrect password. **

Enter password:

(** Ошибочный пароль. **)

Введите пароль:)
```

В случае повторного ввода неполного или некорректного системного пароля появится то же самое сообщение.


При некорректном или неполном вводе системного пароля в третий раз и более система выдает следующее сообщение:

```
** Incorrect password. **
Number of unsuccessful password attempts: 3
System halted! Must power down.

(** Ошибочный пароль. **)
Число неудачных попыток ввода пароля: 3
Система остановлена! Выключите питание.)
```

Число неудачных попыток ввода системного пароля позволит Вам обнаружить, не пытался ли кто-то получить доступ к системе.

Даже после выключения и последующего включения системы при каждом неверном или незавершенном вводе системного пароля будет выводиться указанное ранее сообщение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для защиты компьютера от несанкционированных изменений вместе с **системным паролем** и **паролем программы настройки** можно использовать параметр программы настройки системы **Состояние пароля**.

Удаление или изменение существующего системного пароля

1. Чтобы отключить существующий системный пароль, вместо нажатия клавиши <Enter> (для обычного входа в систему) нажмите клавиши <Ctrl><Enter>.

Если будет запрошен пароль программы настройки, возможно, нужно будет обратиться к администратору сети.

2. Водите в программу настройки системы, нажав клавишу <F2> во время процедуры POST.
3. Выберите поле **Защита системы** и убедитесь, что для параметра **Состояние пароля** установлено значение **Разблокирован**.

4. После появления запроса наберите системный пароль.
5. Убедитесь, что для поля **Системный пароль** программы настройки системы установлено значение **Не включен**.

Если для поля **Системный пароль** установлено значение **Не включен**, системный пароль снят. Если Вы хотите назначить новый пароль, перейдите к шагу 6. Если для поля **Системный пароль** не установлено значение **Не включен**, нажмите клавиши <Alt>, чтобы перезагрузить систему, а затем повторите шаги 2 - 6.

6. Чтобы назначить новый пароль, выполните процедуру из подраздела "[Назначение системного пароля](#)".

Использование пароля программы настройки


Система поставляется с отключенным паролем программы настройки. Если Вы хотите обеспечить безопасность, используйте пароль программы настройки.

Назначить этот пароль можно в любой момент в программе настройки системы. После назначения пароля программы настройки использовать программу настройки смогут только те лица, которым известен пароль.

Для изменения существующего пароля программы настройки необходимо знать этот пароль (см подраздел "[Удаление или изменение существующего пароля программы настройки](#)"). Если Вы назначили пароль программы настройки и забыли его, работа с системой и изменение значений в программе настройки системы будут невозможны до тех пор, пока специалист службы технической поддержки не вскрыет корпус системы и не изменит положение перемычек на плате для отключения и удаления существующих паролей. Эта процедура описана в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.

Назначение пароля программы настройки

Пароль программы настройки можно назначить (или изменить) только в том случае, если для параметра **Пароль программы настройки** установлено значение **Не включен**. Чтобы назначить пароль программы настройки, выделите пункт **Пароль программы настройки** и нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо. Система выдаст запросы на ввод и подтверждение пароля. Если некоторый символ в пароле недопустим, система выдаст звуковой сигнал.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пароль программы настройки может совпадать с системным. Если эти пароли различаются, пароль настройки системы может использоваться в качестве альтернативного системного пароля. Однако системный пароль не может использоваться вместо пароля программы настройки.


После подтверждения ввода пароля для поля **Пароль программы настройки** будет установлено значение **Включен**. При следующей попытке входа в программу настройки система выдаст запрос на ввод пароля.

Изменение значения поля **Пароль программы настройки** вступает в силу немедленно (перезагрузка системы не требуется).

Работа с включенным паролем программы настройки

Если для параметра **Пароль программы настройки** установлено значение **Включен**, для изменения большей части параметров программы настройки нужно будет ввести пароль. При запуске программы настройки Вы получите запрос на ввод пароля.

Если за три попытки не будет введен корректный пароль, система позволит просматривать экраны программы настройки, но не позволит изменять значения, со следующим исключением. Если для параметра **Системный пароль** не установлено значение **Включен**, и этот пароль не заблокирован с помощью параметра **Состояние пароля**, Вы сможете назначить системный пароль (однако отключить или изменить существующий системный пароль нельзя).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для защиты от несанкционированного изменения системного пароля с **паролем программы настройки** можно использовать параметр **Состояние пароля**.

Удаление или изменение существующего пароля программы настройки

Для удаления или изменения существующего пароля программы настройки выполните следующие действия:

1. Войдите в программу настройки системы и выберите параметр **Защита системы**.
2. Выделите параметр **Пароль программы настройки**, нажмите клавишу <Enter>, чтобы открыть окно пароля программы настройки, и нажмите клавишу <Enter> еще два раза, чтобы сбросить существующий пароль программы настройки.

Значение параметра изменится на **Не включен**.

3. Если Вы хотите назначить новый пароль программы настройки, выполните действия из подраздела "[Назначение пароля программы настройки](#)".

Снятие забытого пароля

Если Вы забыли системный пароль или пароль программы настройки, работа с системой или изменение параметров в программе настройки будет невозможна до тех пор, пока специалист службы технической поддержки не вскрыет корпус системы и не изменит положение перемычки на системной плате, отключив и удалив существующие пароли. Описание этой процедуры приведено в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.

[Назад на страницу Содержание](#)

[Назад на страницу Содержание](#)

Глоссарии

Руководство пользователя систем Dell™ PowerEdge™ 1650

В следующем списке приведены определения технических терминов и расшифровки сокращений, используемых в системных документах.

адаптерная плата

Плата расширения, устанавливаемая в разъем расширения на системной плате компьютера. Адаптерная плата позволяет добавлять в систему специальные функции, устанавливая интерфейс между шиной расширения и периферийным устройством. Примерами адаптерных плат могут служить сетевые, звуковые платы и адаптеры SCSI.

адрес памяти

Конкретное местоположение в оперативной памяти системы, обычно представляется шестнадцатеричным числом.

A

Ампер.

ANSI

Сокращение от American National Standards Institute (Американский национальный институт стандартов).

AC

Alternating current (переменный ток).

ACPI

Сокращение от Advanced Configuration and Power Interface (усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием).

байт

Восемь последовательных бит информации, основная единица данных, используемая в системе.

бит

Наименьшая единица информации, интерпретируемая системой.

бит/с

Бит в секунду.

БТЕ

Британская тепловая единица.

BIOS

Сокращение от basic input/output system (базовая система ввода/вывода). Системная BIOS содержит программы, находящиеся на микросхеме программируемого ПЗУ. BIOS осуществляет управление следующими функциями:

1. Взаимодействием между микропроцессором и периферийными устройствами, например, клавиатурой и видеоадаптером;
1. Прочими функциями, например, сообщениями системы.

B

Вольт.

B~

Вольт переменного тока.

Ввод/вывод

Ввод/вывод. Например, клавиатура - это устройство ввода, а принтер - устройство вывода. В целом проводится разделение между вводом/выводом и вычислительной деятельностью. Например, если программа отправляет документ на принтер, используется вывод; если программа проводит сортировку списка терминов, это вычислительная деятельность.

верхняя область памяти

384 КБ оперативной памяти, находящиеся между 640 КБ и 1 МБ. Если в системе установлен микропроцессор Intel386 и выше, *диспетчер памяти* может создавать в верхней области памяти UMB, в которые могут загружаться драйверы устройств и резидентные программы.

видеоадаптер

Логическая схема, вместе с монитором обеспечивающая возможности вывода системой видеоизображения. Видеоадаптер может поддерживать больше или меньше функций, чем какой-либо определенный монитор. Обычно с видеоадаптером поставляются видеодрайверы, обеспечивающие вывод большинства прикладных программ и операционных систем в различных видеорежимах.

В некоторых системах Dell видеоадаптер встраивается в системную плату. Имеется также немало видеоадаптерных плат, которые вставляются в разъем платы расширения.

Видеоадаптеры часто имеют собственную память. Объем видеопамати и драйверы адаптера могут влиять на число отображаемых цветов. Видеоадаптеры могут иметь отдельный сопроцессор для более быстрой обработки графики.

видеодрайвер

Программа, позволяющая прикладным программам и операционным системам, работающим в видеографическом режиме, выводить изображения с выбранным разрешением и числом цветов. С программами могут поставляться видеодрайверы "общего назначения". Для установленного в системе видеоадаптера могут потребоваться дополнительные видеодрайверы.

видеорежим

Обычно видеоадаптеры поддерживают несколько текстовых и графических режимов отображения. Программы, работающие в текстовых режимах, выводят изображение, которое может определяться как x столбцов на y строк символов. Графическое программное обеспечение позволяет выводить изображение в графических режимах, определяемых как x пикселей по горизонтали на y пикселей по вертикали на z цветов.

видеоразрешение

Видеоразрешение-например, 800 x 600-выражается числом пикселей по горизонтали на число пикселей по вертикали. Чтобы получить на экране определенное разрешение, необходимо установить соответствующие видеодрайверы, и монитор должен поддерживать такое разрешение.

видеопамать

Большинство видеоадаптеров VGA и SVGA имеют собственные микросхемы памяти. Объем установленной в системе видеопамати в первую очередь влияет на число цветов, отображаемых программой (с соответствующими возможностями монитора и видеодрайверов).

внешняя кэш-память

Кэш оперативной памяти, использующий микросхемы SRAM. Так как скорость работы микросхем SRAM в несколько раз превышает скорость микросхем DRAM, микропроцессор считывает данные и команды из внешней кэш-памяти быстрее, чем из оперативной памяти.

внутренний кэш микропроцессора

Кэш команд и данных, встроенный в микропроцессор. Микропроцессоры Intel Pentium имеют внутренний кэш объемом 16 КБ, который подразделяется на 8-КБ кэш команд только для чтения и 8-КБ кэш данных с возможностью чтения и записи.

Вт

Ватт.

Втч

Ватт-час.

VGA

Сокращение от video graphics array (видеографическая матрица). VGA и SVGA - это стандарты видеоадаптеров с более высоким разрешением и повышенной цветопередачей по сравнению с предшествующими стандартами.

Чтобы программа могла работать с определенным разрешением, необходима установка соответствующих видеодрайверов и поддержка этого разрешения монитором. Аналогично, число цветов, отображаемых программой, зависит от возможностей монитора, видеодрайвера и объема установленной в системе видеопамати.

VDC

Вольт постоянного тока.

VRAM

Сокращение от video random-access memory (видеоОЗУ). В некоторых видеоадаптерах для повышения производительности видеоподсистемы используются микросхемы VRAM (или комбинация VRAM и DRAM). VRAM имеет два порта, позволяющие видеоадаптеру обновлять экран и получать новые изображения одновременно.

VCCI

Сокращение от Voluntary Control Council for Interference (добровольный совет по контролю помех).

VESA®

Сокращение от Video Electronics Standards Association (ассоциация стандартов в области видеоэлектроники).

Windows 2000

Интегрированная и полная операционная система Microsoft Windows, не требующая MS-DOS и обеспечивающая повышенную производительность операционной системы, простоту использования, расширенную функциональность и упрощенные функции просмотра файлов и управления ими.

Windows NT

Высокопроизводительная операционная система для серверов и рабочих станций, разработанная компанией Microsoft и предназначенная для

технических, инженерных и финансовых приложений.

Г

Грамм.

ГБ

Гигабайт. Гигабайт равен 1024 мегабайт или 1073741824 байт.

графический режим

Видорежим, определяемый как *x* пикселей по горизонтали на *y* пикселей по вертикали на *z* цветов.

графический сопроцессор

См. **сопроцессор**.

группа

В контексте DMI группа - это структура данных, определяющая общую информацию, или атрибуты, связанную с управляемым компонентом.

Гц

Герц.

G

Сила тяжести.

Диагностика

Всеобъемлющий набор тестов компьютера. Более подробную информацию о работе с диагностикой см. в *Руководстве по установке и поиску и устранению неисправностей*.

драйвер устройства

Программа, позволяющая операционной системе или некоторым другим программам корректно взаимодействовать с периферийным устройством, например, с принтером. Некоторые драйверы устройств-например, драйверы сетевой платы-должны загружаться в файле `config.sys` (с помощью выражения `device=`) или как резидентные программы (обычно из файла `autoexec.bat`). Другие-например, видеодрайверы-должны загружаться при запуске программы, для которой они предназначены.

DVD

Сокращение от digital versatile disk (универсальный цифровой диск).

DIMM

Сокращение от dual in-line memory module (модуль памяти с двухрядным расположением контактов). Небольшая плата, подключаемая к системной плате: на ней располагаются микросхемы DRAM.

DIN

Сокращение от *Deutsche Industrie Norm* (промышленный стандарт Германии).

DMA

Сокращение от direct memory access (прямой доступ к памяти). Канал DMA позволяет осуществлять передачу данных определенных типов между оперативной памятью и данным устройством в обход микропроцессора.

DMI

Сокращение от Desktop Management Interface (интерфейс управления настольными устройствами). DMI обеспечивает управление программным обеспечением и оборудованием компьютера. DMI собирает информацию о компонентах системы, таких как операционная система, память, периферийные устройства, платы расширения и дескрипторы ресурсов. Вся информация о компонентах системы выводится в файл MIF.

DRAM

Сокращение от dynamic random-access memory (динамическая оперативная память). Оперативная память системы обычно полностью состоит из микросхем DRAM. Поскольку микросхемы DRAM не могут долго сохранять электрический заряд, система постоянно обновляет каждый микропроцессор DRAM.

DC

Сокращение от direct current (постоянный ток).

загрузочная дискета

Систему можно запускать с загрузочной дискеты. Чтобы создать загрузочную дискету, поместите дискету в дисковод, в командной строке наберите `sys a:` и нажмите клавишу <Enter>. Используйте загрузочную дискету, если система не загружается с жесткого диска.

защищенный режим

Рабочий режим, поддерживаемый микропроцессорами 80286 или выше. Защищенный режим предоставляет операционной системе следующие возможности:

- 1 Адресное пространство памяти от 16 МБ (микропроцессор 80286) до 4 ГБ (микропроцессор Intel386 и выше);
- 1 Многозадачность;
- 1 Виртуальную память, способ увеличения адресуемой памяти за счет использования жесткого диска

32-разрядные операционные системы Windows NT, OS/2 и UNIX® работают в защищенном режиме. MS-DOS не может работать в защищенном режиме; однако некоторые программы, выполняемые под MS-DOS, например, операционная система Windows, могут переводить систему в защищенный режим.

защищенный от записи

Файлы, предназначенные только для чтения, называются *защищенными от записи*. Защитить от записи 3.5-дюймовую дискету можно, сдвинув язычок для защиты от записи в открытое положение или установив защиту от записи в программе настройки системы.

ИБП

Источник бесперебойного питания. Устройство с питанием от аккумуляторов, автоматически обеспечивающее питание системы в случае сбоя стандартного питания.

ИД

Сокращение от "идентификация".

информация о конфигурации системы

Хранящиеся в памяти данные, сообщающие системе, какое установлено оборудование и как система должна быть сконфигурирована для работы.

IDE

Сокращение от integrated drive electronics (электронные схемы управления встроенным дисководом).

IRQ

Сокращение от interrupt request (запрос прерывания). Сигнал, сообщающий о том, что данные периферийное устройство готово к отправке или получению данных по линии IRQ в микропроцессор. Каждому соединению с периферийным устройством должен быть присвоен свой номер IRQ. Например, по умолчанию первому последовательному порту в системе (COM1) назначается IRQ4. Два различных устройства могут использовать один и тот же номер IRQ, но в этом случае их нельзя использовать одновременно.

ISA

Сокращение от Industry-Standard Architecture (стандартная промышленная архитектура). 16-разрядная шина расширения. Разъемы платы расширения в системе ISA совместимы и с 8-разрядными платами расширения ISA.

ITE

Сокращение от information technology equipment (оборудование информационных технологий).

каталог

Каталоги помогают упорядочивать связанные между собой файлы на диске, создавая иерархическую структуру "перевернутого дерева". Каждый диск имеет "корневой" каталог; например, подсказка `c:\>` в командной строке обычно указывает, что Вы находитесь в корневом каталоге диска C. Дополнительные каталоги, вложенные в корневой, называются *подкаталогами*. Подкаталоги могут содержать и другие подкаталоги.

КБ

Килобайт, 1024 байт.

Кб

Килобит, 1024 бит.

КБ/с

Килобайт в секунду.

Кб/с

Килобит в секунду.

кг

Килограмм, 1000 грамм.

кГц

Килогерц, 1000 Герц.

код дескриптора ресурса

Индивидуальный код, назначаемый системе обычно системным администратором в целях защиты или контроля ресурсов.

кодовый сигнал

Диагностическое сообщение в виде ряда сигналов, выдаваемых через системный динамик. Например, один сигнал, за ним еще один, и затем серия из трех сигналов представляет собой код 1-1-3.

комбинация клавиш

Команда, требующая одновременного нажатия клавиш. Например, комбинация клавиш <Ctrl><Alt> позволяет перезагрузить систему.

компонент

В контексте DMI управляемыми компонентами являются операционные системы, компьютерные системы, платы расширения и периферийные устройства, совместимые с DMI. Каждый компонент состоит из групп и атрибутов, определяемых как связанные с этим компонентом.

контроллер

Микросхема, управляющая передачей данных между микропроцессором и памятью или между микропроцессором и периферийным устройством - диском, клавиатурой и др.

кэш

Область быстрой памяти, в которой хранятся копии данных или инструкций для более быстрой загрузки. Например, BIOS системы может кэшировать код ПЗУ в более быструю оперативную память. Утилита кэширования дисков может резервировать оперативную память для хранения информации с системных дисков, к которой наиболее часто происходит обращение: если программа запросит данные, которые находятся в кэше, утилита кэширования загрузит их из оперативной памяти гораздо быстрее, чем с жесткого диска.

К

Кило-, т.е. 1000.

локальная шина

В системе с возможностью расширения с использованием локальной шины некоторые периферийные устройства (например, видеоадаптер) могут работать гораздо быстрее, чем на обычной шине расширения. В некоторых схемах с использованием локальной шины периферийные устройства могут работать на одной скорости с микропроцессором и использовать такую же ширину шины данных, как и микропроцессор.

LAN

Сокращение от local area network (локальная сеть). Локальная сеть обычно располагается в одном или нескольких близлежащих зданиях: все оборудование локальной сети соединяется специально предназначенной для такой сети проводкой.

lb

Фунт.

м

Метр.

мА

Миллиампер.

математический сопроцессор

См. **сопроцессор**.

мАч

Миллиампер/час.

МБ

Сокращение от "мегабит".

МБ

Сокращение от "мегабайт". Термин *мегабайт* означает 1048576 байт; однако применительно к накопителям на жестких дисках мегабайт часто округляется до 1000000 байт.

МБ/с

Мегабайт в секунду.

Мб/с

Мегабит в секунду.

МГц

Мегагерц.

микропроцессор

Основная вычислительная микросхема в системе, управляющая интерпретацией и выполнением арифметических и логических функций. Программное обеспечение, написанное для одного типа микропроцессоров, как правило, должно быть переработано для того, чтобы оно могло работать на другом. ЦП - это синоним микропроцессора.

мм

Миллиметр.

модуль памяти

Небольшая плата, подключаемая к системной плате; на ней располагаются микросхемы DRAM.

мс

Миллисекунда/-ы.

мышь

Указывающее устройство, управляющее перемещением курсора мыши по экрану. В программном обеспечении, допускающем использование мыши, можно выполнять различные команды, подводя курсор мыши к нужному объекту на экране и нажимая кнопку мыши.

MAC

Сокращение от Media Access Control (протокол управления доступом к передающей среде).

MBR

Сокращение от master boot record (главная загрузочная запись).

MPEG

Сокращение от Motion Picture Experts Group (Экспертная группа по вопросам движущегося изображения). MPEG - это формат цифровых видеофайлов.

MS-DOS

Операционная система, сокращение от Microsoft Disk Operating System (дискетовая операционная система фирмы Microsoft).

набор программных дискет

Комплект дискет, с которых можно полностью установить операционную систему или прикладную программу. При изменении конфигурации программы обычно нужен набор дискет этой программы.

нс

Наносекунда, одна миллиардная секунды.

NVRAM

Сокращение от nonvolatile random-access memory (энергонезависимая оперативная память). Память, содержимое которой не удаляется при отключении питания системы. NVRAM используется для хранения даты, времени и информации о конфигурации системы.

NDIS

Сокращение от Network Driver Interface Specification (спецификация стандартного интерфейса сетевых адаптеров).

NIC

Сокращение от network interface controller (контроллер сетевого интерфейса).

NLM

Сокращение от NetWare® Loadable Module (загружаемый модуль системы NetWare).

NMI

Сокращение от nonmaskable interrupt (немаскируемое прерывание). Устройство отправляет NMI для сигнализации микропроцессору об ошибках оборудования, например, об ошибках четности.

NTFS

Сокращение от NT File System (файловая система NT). Возможность операционной системы Windows NT.

об./мин.

Оборотов в минуту.

обычная память

Первые 640 КБ оперативной памяти. Обычная память имеется во всех системах. Программы для MS-DOS® ограничены использованием только обычной памяти, если они не были разработаны специально для использования дополнительной памяти.

ОЗУ

Сокращение от "оперативное запоминающее устройство" (запоминающее устройство с произвольной выборкой). Основная область временного хранения инструкций и данных программы в системе. Все ячейки ОЗУ идентифицируются номерами, которые называются *адресами памяти*. При отключении системы вся находящаяся в ОЗУ информация теряется.

оконечная нагрузка

Некоторым устройствам (например, последнему устройству на каждом кабеле SCSI) во избежание возникновения в кабеле отраженных и побочных сигналов необходима оконечная нагрузка. Если такие устройства подключены последовательно, потребуются включение или выключение оконечной нагрузки для этих устройств путем установки перемычки или переключателя на устройстве или путем изменения параметров в программе для конфигурирования этих устройств.

отображаемая память

Технология работы с оперативной памятью свыше 1 МБ. Чтобы активировать в системе отображаемую память, следует использовать EMM. Конфигурировать систему для поддержки отображаемой памяти следует только в случае, если Вы работаете с прикладными программами, которые используют или требуют наличия такой памяти.

OS/2

Сокращение от Operating System/2.

ОТР

Сокращение от one-time programmable (программируемый единовременно).

память

В системе может быть несколько видов памяти, например, оперативная память, постоянное запоминающее устройство, видеопамять. Зачастую слово память используется как синоним оперативной *памяти*; например, заявление типа "система с 16 МБ памяти" означает, что в системе имеется 16 МБ оперативной памяти.

панель управления

Часть системы, на которой располагаются индикаторы и управляющие элементы - кнопка энергоснабжения, индикатор доступа к накопителю, индикатор потребления энергии и др.

переключатель

На системной плате переключатели управляют различными схемами или функциями системы. Они называются *DIP-переключателями* и обычно группируются по два или более в пластиковом корпусе. На системных платах используются два основных типа DIP-переключателей: *ползунковые* и *кулисные* (тумблеры). Названия переключателей зависят от изменяемых параметров.

перемычка

Перемычки представляют собой небольшие блоки на плате с двумя или более контактами. Контакты соединены кусочком проводника в пластиковой оболочке. Проводник соединяет контакты и создает цепь. Перемычки обеспечивают простой способ изменений схем на печатной плате с возможностью восстановления первоначальной схемы.

периферийное устройство

Внутреннее или внешнее устройство-например, принтер, диск или клавиатура, -подключенное к системе.

ПЗУ

Сокращение от "постоянное запоминающее устройство". В ПЗУ системы находятся программы, необходимые для функционирования этой системы. ПЗУ, в отличие от ОЗУ, сохраняет свое содержимое даже после отключения системы. Примером кода в ПЗУ может служить программа инициализации процедуры загрузки и POST.

пиксел

Точка на видеодисплее. Для создания изображения пиксели упорядочены в строки и столбцы. Разрешение видеоизображения, например, 640 x 480, выражается числом пикселей по горизонтали и по вертикали.

последовательный порт

Порт ввода/вывода, чаще всего используемый для подключения к системе модема. Обычно последовательный порт имеет 9-контактный разъем.

приложение

Программное обеспечение, например, текстовый процессор или электронные таблицы, предназначенное для облегчения выполнения конкретных задач или ряда задач. Прикладные программы работают в операционной системе.

программа настройки системы

Программа на базе BIOS, позволяющая сконфигурировать устройства в системе и настроить работу системы с помощью таких возможностей как защита паролем и управлением питанием. Для того чтобы некоторые изменения конфигурации оборудования в программе настройки системы вступили в силу, необходима перезагрузка системы (она может происходить автоматически). Поскольку программа настройки системы хранится в энергонезависимой оперативной памяти, все настройки сохраняются до тех пор, пока Вы вновь их не измените.

прогрессивная развертка

Способ уменьшения мерцания экрана монитора путем последовательной регенерации каждой горизонтальной строки.

процедура загрузки

Во время запуска система очищает всю память, инициализирует устройства и загружает операционную систему. Если операционная система отвечает, перезагрузить систему можно с помощью клавиш <Ctrl><Alt> (горячая загрузка); в противном случае возможна только холодная перезагрузка с помощью кнопки сброса или путем выключения системы и последующего ее включения.

PGA

Сокращение от pin grid array (матрица штыревых выходов). Тип гнезда микропроцессора, позволяющий извлекать микросхему процессора.

PXE

Сокращение от Preboot Execution Environment (предзагрузочная среда исполнения).

POST

Сокращение от power-on self-test (самотестирование при включении питания). Перед загрузкой операционной системы при включении питания POST проводит тестирование различных компонентов системы, таких как оперативная память, диски и клавиатура.

Program Diskette Maker

Утилита Program Diskette Maker (Изготовитель программных дискет) позволяет создавать наборы программных дискет, или главных копий, программного обеспечения, установленного в систему в компании Dell. Очень важно создать эти дискеты как можно скорее. Они понадобятся в случае возникновения проблем с жестким диском и необходимости переустановки программного обеспечения, установленного в компании Dell. Если в системе имеется предустановленное в компании Dell программное обеспечение, эту программу можно выбрать в папке Dell Accessories (Приспособления Dell).

PS/2

Сокращение от Personal System/2.

PCI

Сокращение от Peripheral Component Interconnect (соединение периферийных устройств). Стандарт локальной шины, разработанный корпорацией Intel Corporation.

раздел

Жесткий диск можно разбить на несколько физических сегментов, называемых разделами; для этого используется команда `fdisk`. Каждый раздел может содержать несколько логических дисков.

После разбиения жесткого диска на разделы каждый логический диск нужно отформатировать с помощью команды `format`.

разъем для платы расширения

Разъем на системной или надстроечной плате для подключения платы расширения.

разъем VGA

В некоторых системах со встроенным видеоадаптером VGA разъем VGA позволяет установить в систему дополнительный адаптер, например, видеоакселератор. Разъем VGA может также называться *транзитным разъемом VGA*.

расширенная память

Оперативная память свыше 1 МБ. Для большинства использующих ее программ, таких как операционная система Microsoft® Windows®, необходимо, чтобы расширенная память управлялась ХММ.

реальный режим

Рабочий режим, поддерживаемый микропроцессорами 80286 и выше, имитирует архитектуру микропроцессора 8086.

резервная копия

Копия файла программы или данных. В качестве меры предосторожности следует регулярно создавать резервные копии информации, хранящейся на жестком диске. Перед внесением изменений в конфигурацию системы следует создать резервные копии важнейших файлов запуска операционной системы.

резервный аккумулятор

Резервный аккумулятор обеспечивает сохранение информации о конфигурации системы, дате и времени в специальном участке памяти во время отключения питания системы.

RAID

Сокращение от redundant array of independent disks (матрица независимых дисковых накопителей с избыточностью).

ROMB

Сокращение от RAID on Motherboard (массив дисковых накопителей с избыточностью на материнской плате).

RTC

Сокращение от real-time clock (часы реального времени). Часы с питанием от аккумулятора на системной плате, дата и время в которых сохраняется и после отключения компьютера.

с

Секунда/-ы.

светодиод

Светодиодный индикатор. Электронное устройство, которое светится при прохождении через него электрического тока.

сервисная кодовая метка

Наклейка со штрих-кодом на системе, служащая идентификатором системы при звонке в службу технической поддержки компании Dell.

системная дискета

Синоним *загрузочной дискеты*.

системная память

Синоним *оперативной памяти*.

системная плата

Основная монтажная плата в системе, содержит большинство компонентов системы, например:

- 1 микропроцессор;
- 1 оперативную память;
- 1 контроллеры стандартных периферийных устройств - например, клавиатуры;
- 1 различные микросхемы ПЗУ.

Часто используются такие синонимы системной платы как *материнская плата* и *логическая плата*.

сопроцессор

Микросхема, освобождающая микропроцессор от определенных задач по обработке. Математический сопроцессор, например, занимается вычислениями. Графический сопроцессор управляет передачей видеоизображения.

SVGA

Сокращение от super video graphics array (супервидеографическая матрица). VGA и SVGA - это стандарты видеоадаптеров с более высоким разрешением и повышенной цветопередачей по сравнению с предшествующими стандартами.

Чтобы программа могла работать с определенным разрешением, необходима установка соответствующих видеодрайверов и поддержка этого разрешения монитором. Аналогично, число цветов, отображаемых программой, зависит от возможностей монитора, видеодрайвера и объема установленной в системе видеопамяти.

SDMS

Сокращение от SCSI device management system (система управления устройствами SCSI).

SDRAM

Сокращение от synchronous dynamic random-access memory (синхронная динамическая оперативная память).

SIMM

Сокращение от single in-line memory module (модуль памяти с однорядным расположением выводов). Небольшая плата, подключаемая к системной плате; на ней располагаются микросхемы DRAM.

SMART

Сокращение от Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (технология самоконтроля и вывода отчетов). Технология, позволяющая жестким дискам сообщать BIOS об ошибках и сбоях, что приводит к выводу сообщения об ошибке на экран. Для использования этой технологии жесткий диск должен быть SMART-совместимым, а в системной BIOS должна быть установлена соответствующая поддержка.

SMP

Сокращение от symmetric multiprocessing (симметричная многопроцессорная обработка). SMP - это система, состоящая из двух или более микропроцессоров, соединенных широкополосной связью и управляемых операционной системой. Каждый микропроцессор имеет равный доступ к устройствам ввода/вывода. Противоположность параллельной обработке, где основной микропроцессор обрабатывает весь ввод/вывод на диски, терминалы, в локальную сеть и т.д.

SNMP

Сокращение от Simple Network Management Protocol (простой протокол сетевого управления). SNMP представляет собой стандартный промышленный интерфейс, обеспечивающий администратору сети дистанционный контроль и управление рабочими станциями.

SRAM

Сокращение от static random-access memory (статическая оперативная память). Так как микросхемы SRAM не требуют постоянной регенерации, они имеют значительно более высокое быстродействие по сравнению с микросхемами DRAM.

SCSI

Сокращение от small computer system interface (интерфейс малых компьютерных систем). Интерфейс шины ввода/вывода с более высокой скоростью передачи данных, чем у стандартных портов. К одному интерфейсу SCSI можно подключить до семи устройств (для некоторых новых типов SCSI - до 15 устройств).

SEC

Single-Edge Contact - плата с односторонним краевым контактом.

текстовый режим

Видеорежим, определяемый как x столбцов на y строк символов.

утилита

Программа для управления системными ресурсами-памятью, дисками, принтерами и др.

UL

Лаборатории Underwriters.

УМВ

Сокращение от upper memory blocks (блоки верхней памяти).

USB

Сокращение от Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина). К одному разъему USB можно подключить несколько USB-совместимых устройств - мыши, клавиатуры, принтеры и динамики. Устройства USB могут подключаться и отключаться при работающей системе.

UTP

Сокращение от unshielded twisted pair (неэкранированная витая пара).

файл только для чтения

Файл только для чтения невозможно изменить или удалить. Файл может иметь данный статус, если:

- 1 для него установлен атрибут "только чтение";
- 1 он расположен на дискете, физически защищенной от записи, или на защищенном от записи устройстве;
- 1 он находится в сетевом каталоге, на который системный администратор предоставил Вам права только чтения.

файл readme

Текстовый файл, поставляемый с программным обеспечением или устройствами и содержащий дополнения или изменения к поставляемой с этой программой или устройством документации. Обычно в файлах readme приводится информация об установке, указываются новые возможности продукта или внесенные в него исправления и изменения, недокументированные ранее, а также перечисляются известные на данный момент проблемы и другая полезная при работе с программой или устройством информация.

файл system.ini

Файл запуска операционной системы Windows. При запуске Windows проверяет файл system.ini и определяет различные параметры среды Windows. Помимо прочего, в файле system.ini перечислены установленные драйверы видео, мыши и клавиатуры для Windows.

Работа с панелью управления или программой установки Windows может привести к изменению параметров в файле system.ini. Иногда может понадобиться изменение или добавление параметров в файл system.ini вручную с помощью текстового редактора типа Notepad (Блокнот).

файл win.ini

Файл запуска операционной системы Windows. При запуске Windows проверяет содержимое файла win.ini и определяет различные параметры среды Windows. Помимо прочего, в файле win.ini указаны установленные в системе Windows принтеры и шрифты. Кроме того, в файле win.ini обычно имеются разделы, содержащие необязательные настройки прикладных программ Windows, установленных на жестком диске.

Работа с панелью управления или программой установки Windows может привести к изменению параметров в файле win.ini. Иногда может понадобиться вручную изменить или добавить параметры в файл win.ini с помощью текстового редактора типа Notepad (Блокнот).

флэш-память

Тип микросхемы EEPROM с возможностью перепрограммирования утилитой с дискеты без извлечения микросхемы из системы; большинство микросхем EEPROM можно перепрограммировать только с помощью специального оборудования.

форматирование

Подготовка жесткого диска или дискеты к хранению файлов. Безусловное форматирование удаляет с диска всю предварительно записанную информацию.

фут

Мера длины, равная 30,5 см.

F

Градусы Фаренгейта.

FAT

Сокращение от file allocation table (таблица размещения файлов). Структура файловой системы, которая используется в операционной системе MS-DOS для организации и контроля файлового запоминающего устройства. Операционные системы Windows NT® и OS/2® в обязательном порядке могут использовать файловую систему FAT.

FSB

Сокращение от front side bus (фронтальная шина). FSB представляет собой информационный канал и физический интерфейс между микропроцессором и основной памятью (оперативной памятью).

FTP

File Transfer Protocol (протокол передачи файлов).

FCC

Сокращение от Federal Communications Commission (Федеральная комиссия связи).

хост-адаптер

Хост-адаптер реализует связь между системной шиной и контроллером периферийного устройства. Подсистемы контроллеров жестких дисков имеют встроенные схемы хост-адаптеров. Чтобы добавить в систему шину расширения SCSI, необходимо установить или подключить соответствующий хост-адаптер.

h

Hexadecimal (шестнадцатеричный). Система счисления с основанием 16 часто используется в программировании для идентификации адресов в оперативной памяти системы и адресов ввода/вывода для устройств. Последовательность десятичных чисел от 0 до 16, например, представляется в шестнадцатеричной системе как 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10. В тексте шестнадцатеричные числа часто обозначаются буквой h в конце числа.

ЦП

Сокращение от "центральный процессор". См. также **микропроцессор**.

C

Градусы Цельсия.

CD

Сокращение для обозначения компакт-диска. В дисководах компакт-дисков для чтения данных с компакт-дисков используется оптическая технология. Компакт-диски представляют собой постоянные запоминающие устройства; с помощью стандартных дисководов компакт-дисков нельзя записать на компакт-диск новые данные.

COMn

Для последовательных портов 1 - 4 в системе используются названия устройств COM1, COM2, COM3 и COM4. По умолчанию для COM1 и COM3 используется прерывание IRQ4, а для COM2 и COM4 - IRQ3. поэтому при конфигурировании программного обеспечения, работающего с последовательными устройствами, нужно проявлять осторожность, чтобы не вызвать конфликт прерываний.

чересстрочная развертка

Технология повышения разрешения видеоизображения за счет обновления горизонтальных строк на экране через одну. Чересстрочная развертка может вызвать заметное мерцание экрана, поэтому большинство пользователей выбирают разрешения, не использующие чересстрочную развертку.

шина

Информационный канал между компонентами системы. В системе имеется шина расширения, позволяющая микропроцессору взаимодействовать с контроллерами различных периферийных устройств, подключенных к системе. Кроме того, в системе имеется адресная шина и шина данных для обеспечения взаимодействия микропроцессора и оперативной памяти.

шина расширения

В системе имеется шина расширения, позволяющая микропроцессору взаимодействовать с контроллерами периферийных устройств, таких как сетевые платы или внутренние модемы.

EISA

Сокращение от Extended Industry-Standard Architecture (расширенная стандартная архитектура для промышленного применения), модель 32-разрядной шины расширения. Разъемы плат расширения в системе EISA совместимы и с 8- и 16-разрядными платами расширения ISA.

Во избежание конфликтов конфигурации при установке платы расширения EISA используйте утилиту конфигурации EISA. Она позволит указать, в каком разьеме расширения находится плата, и считывает информацию о необходимых плате системных ресурсах из соответствующего файла конфигурации EISA.

EMI

Сокращение от electromagnetic interference (электромагнитные помехи).

EMC

Сокращение от Electromagnetic Compatibility (электромагнитная совместимость).

ESD

Сокращение от electrostatic discharge (электростатический разряд).

ECC

Сокращение от error checking and correction (проверка и исправление ошибок).

EEPROM

Сокращение от electrically erasable programmable read-only memory (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство).

[Назад на страницу Содержание](#)