Instrukcja serwisowa Dell Precision[™] R5400

- Rozwiazywanie problemów Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera Pokrywa komputera Naped optyczny Dyski twarde Zasilacz Zestaw panelu sterowania Głośnik Wspornik środkowy Osłona chłodzenia Wentylatory chłodzace
- Jednostka dystrybucji zasilania Obudowy kart rozszerzeń Karty rozszerzeń Pyta instalacyjna kart rozszerzeń Karta hosta zdalnego dostępu (opcionalna) Pamieć systemowa Procesory Bateria Pyta systemowa Wyszukiwanie informacji Uzyskiwanie pomocy

Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi

💋 UWAGA: Napis UWAGA wskazuje na ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy.

OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń lub śmierci.

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. © 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell, logo DELL, Inspiron, Dell Precision, DellConnect, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, Dell OpenManage oraz logo YOURS IS HERE są znakiem handlowym firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG Inc., używanym przez firmę Dell na podstawie licencji: Microsoft, Windows, Windows, Wista oraz logo przycisku Windows Start są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Model WMTE01

czerwiec 2008 wersja A00

Bateria

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wymiana akumulatora
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

W komputerze używana jest bateria pastylkowa 3,0 V.

Wymiana akumulatora

- PRZESTROGA: Nieprawidłowe zainstalowanie nowego akumulatora może grozić jego wybuchnięciem. Baterię należy wymieniać tylko na inną baterię tego samego typu lub jej odpowiednik zalecany przez producenta. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Dodatkowe informacje można znaleźć w zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem.
- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- OSTRZEŻENIE: Wyjmując baterię z gniazda poprzez podważenie tępym narzędziem należy uważać, aby nie dotknąć tym narzędziem płyty systemowej. Przed rozpoczęciem wyważania baterii należy upewnić się, że narzędzie tkwi między baterią i gniazdem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia płyty systemowej na skutek oderwanie gniazda lub przerwanie ścieżek na płycie systemowej.
- 🔿 OSTRZEŻENIE: Aby nie uszkodzić złącza baterii, należy je bezpiecznie przytrzymywać podczas instalacji i demontażu baterii.
- 2. Wyjmij baterię
 - a. Złącze baterii należy przytrzymać, dociskając je mocno od strony dodatniej.
 - Przytrzymując złącze baterii, dociśnij baterię w kierunku dodatniej strony złącza i wyciągnij ją z zatrzasków zabezpieczających po ujemnej stronie złącza.



1	dodatnia strona złącza baterii	2	akumulator
3	ujemna strona złącza baterii		

🕒 OSTRZEŻENIE: Aby nie uszkodzić złącza baterii, należy je bezpiecznie przytrzymywać podczas instalacji i demontażu baterii.

- 3. Zainstaluj nową baterię.
 - Złącze baterii należy przytrzymać, dociskając je mocno od strony dodatniej.
 - b. Baterię należy wkładać znakiem "+" do góry, wsuwając ją pod zatrzaski zabezpieczające po dodatniej stronie złącza.
 - c. Wciśnij baterię pionowo w złącze, aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji.
- 4. Załóż z powrotem pokrywę komputera (patrz Zakładanie pokrywy).
- 5. Ponownie podłącz komputer do gniazdka sieciowego, a następnie włącz komputer i wszelkie podłączone do niego urządzenia peryferyjne.
- Uruchom program konfiguracji systemu, by upewnić się, że bateria działa (informacje na temat uruchamiania i obsługiwania programu konfiguracyjnego systemu można znaleźć w Przewodniku po technologiach firmy Dell).
- 7. Wprowadź aktualną godzinę i datę w polach Time (Czas) i Date (Data) w programie konfiguracji systemu.
- 8. Wyjdź z programu konfiguracji systemu.
- 9. Aby sprawdzić działanie nowo zainstalowanej baterii, wyłącz komputer i odłącz go od gniazdka sieciowego na co najmniej godzinę.

- 10. Po upływie godziny podłącz komputer do zasilania i włącz go.
- 11. Uruchom program konfiguracji systemu. Jeśli data i godzina są nadal niepoprawne, zasięgnij pomocy technicznej zgodnie z opisem w sekcji Kontakt z firmą Dell.

Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Zalecane narzedzia
- Co musisz wiedzieć dla własnego bezpieczeństwa
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upowaźnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

W niniejszym dokumencie opisano procedury montażu i demontażu podzespołów komputera. O ile nie podano inaczej dla każdej procedury przyjęto następujące założenia:

- 1 Zostały wykonane kroki podane w tej sekcji.
- 1 Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.
- 1 Przy montażu elementu, użytkownik wyjął go z komputera, o ile był on w nim zamontowany.

💋 UWAGA: Kolor komputera oraz niektóre elementy mogą różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.

Zalecane narzędzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:

- 1 Małego wkrętaka z płaskim grotem
- 1 Wkrętaka krzyżowego
- 1 Małego rysika z tworzywa sztucznego
- 1 Uaktualnienie oprogramowania Flash BIOS (patrz strona pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com)

Co musisz wiedzieć dla własnego bezpieczeństwa

Należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby ochronić komputer przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz ułatwić zapewnienie własnego bezpieczeństwa.

- PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.
- OSTRZEŻENIE: Tylko uprawniony pracownik serwisu może wykonywać naprawy komputera. Do zdejmowania obudowy komputera i manipulowania elementami w jego wnętrzu upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy obsługi. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nieautoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera).
- OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie dotykać elementów, ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Takie komponenty, jak mikroprocesor, należy trzymać za krawędzie, a nie za styki.
- OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy ciągnąć za wtyczkę lub pętlę zabezpieczającą, a nie za kabel. Złącza kabli z zatrzaskiem należy otwierać wciskając zatrzaski. Przed podłączeniem kabil należy upewnić się, że złącza są prawidłowo zorientowane i ustawione względem siebie, aby zapobiec uszkodzeniu złącza i/lub styków.
- 1. Zamknij komputer.
 - 1 W Microsoft Windows Vista®, kliknij Start 🎯 , 🄤 ikonę strzałki, a następnie Shut Down (Zamknij) w celu zamknięcia komputera.
 - 1 W Microsoft[®] Windows[®] XP, kliknij Start \rightarrow Shutdown \rightarrow Shutdown (Zamknij).

WAGA: Upewnij się, że komputer jest wyłączony lub znajduje się w stanie wstrzymania w trybie zarządzania energią. Jeśli wyłączenie komputera z poziomu systemu operacyjnego nie jest możliwe, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 6 sekund.

2. Odłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia od gniazdek sieciowych.

🙆 OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel sieciowy, należy najpierw odłączyć go od komputera, a następnie od ściennego gniazdka sieciowego.

- 3. Odłącz od komputera wszelkie kable sieciowe.
- 4. Jeśli jest to konieczne, wyjmij komputer ze stelaża (instrukcje zawiera Przewodnik instalacji stelaża).

PRZESTROGA: Aby zapobiec porażeniu prądem, przed zdjęciem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazdka sieciowego.

- 5. Zdejmij pokrywę przednią, jeśli jest założona (patrz Zdejmowanie pokrywy przedniej).
- 6. Zdejmij pokrywę komputera (patrz Zdejmowanie pokrywy).
- OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej powierzchni komputera, np. metalowych elementów z tyłu komputera. W trakcie pracy należy od czasu do czasu dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne podzespoły.
- Po zakończeniu prac wewnątrz komputera załóż z powrotem pokrywę komputera i pokrywę przednią oraz podłącz zasilanie do komputera i urządzeń peryferyjnych.

Pokrywa przednia Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Zdejmowanie pokrywy przedniej
- Zakładanie pokrywy przedniej
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Zamek na pokrywie przedniej chroni przed nieuprawnionym dostępem do przycisku zasilania, napędu optycznego, dwóch złączy USB na panelu przednim oraz dysków twardych. Na przednim panelu znajduje się zestaw lampek informujących o stanie komputera. Są one dostępne przez pokrywę przednią.

Komputer jest dostarczany z niezamontowaną pokrywą, więc należy ją zamontować podczas początkowej instalacji komputera.

Zdejmowanie pokrywy przedniej

- 1. Otwórz zamek pokrywy przedniej dostarczonym kluczem.
- 2. Wciśnij zatrzask z lewej strony pokrywy.
- 3. Odciągaj lewą stronę pokrywy od komputera, aż zostanie zwolniona także prawa strona pokrywy.
- 4. Zdejmij pokrywę z komputera.



1 lampki stanu 2 zamek pokrywy przedniej

Zakładanie pokrywy przedniej

Aby założyć pokrywę przednią, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

💋 UWAGA: Jeśli instalowana jest nowa pokrywa, klucze do jej zamka można znaleźć po jej wewnętrznej stronie, gdzie są mocowane na czas transportu.

Wspornik środkowy Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Zdejmowanie wspornika środkowego
- Montaż wspornika środkowego
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Zdejmowanie wspornika środkowego

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wciśnij do wewnątrz niebieskie zatrzaski zwalniające na obu końcach wspornika i wyjmij wspornik z komputera.



	1	bolce prowadzące (łącznie 6, 3 z każdej strony obudowy)	2	elementy pionowe (2)
ſ		zatrzaski zwalniaj ą ce (2)		wspornik ś rodkowy
	5	wycięcie (2, jedno na każdym końcu wspornika)		

Montaż wspornika środkowego

- 1. Ustaw wspornik w taki sposób, aby elementy pionowe wsunęły się w dół pomiędzy bolce prowadzące.
- 2. Wsuwaj wspornik ku dołowi, aż zatrzaśnie się na miejscu.

Obudowy kart rozszerzeń Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń
- Montaż obudowy kart rozszerzeń
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Komputer posiada dwie obudowy kart rozszerzeń: zewnętrzną (oznaczoną "outer") i środkową (oznaczoną "center"). Procedura demontażu jest taka sama dla obydwu obudów.

Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń

WAGA: Przed wyjęciem obudowy kart rozszerzeń należy z niej wyjąć wszystkie karty rozszerzeń.

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Odciągnij w górę dwa niebieskie zatrzaski zwalniające obudowy kart rozszerzeń.



1	zatrzaski zwalniające (2)	2	obudowa kart rozszerze ń
3	słupki prowadz ą ce na płycie systemowej (3)	4	zł ą cze płyty instalacyjnej na płycie systemowej

- Wyciągnij obudowę kart w pionie, ale nie wyjmuj jej do końca z obudowy komputera, dopóki nie zostaną odłączone wszystkie kable podłączone do kart rozszerzeń.
- 4. Odłącz wszelkie kable podłączone do kart rozszerzeń zamontowanych w obudowie, a następnie wyjmij obudowę z komputera.
 - **UWAGA:** W przypadku obudowy zewnętrznej, podczas wyjmowania obudowy z komputera wyprowadź wtyczki kabli zasilających P5 i/lub P6 przez otwór z boku obudowy.
 - 🕼 UWAGA: Aby odłączyć kabel zasilający, ściśnij zatrzask zwalniający na wtyczce. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kable.



	1	zatrzask zwalniający na wtyczce kabla	
--	---	---------------------------------------	--

Montaż obudowy kart rozszerzeń

1. Podłącz z powrotem wszelkie kable, które były podłączone do kart rozszerzeń zamontowanych w obudowie.

WWAGA: Zewnętrzna obudowa kart rozszerzeń ma z jednej strony dwa otwory do przeprowadzenia kabli zasilających P5 i/lub P6, jeśli są one wymagane przez zainstalowane karty rozszerzeń.

2. Ustaw prowadnice na obu końcach obudowy kart rozszerzeń równo z słupkami prowadzącymi na płycie systemowej i opuść obudowę na miejsce.

WWAGA: Środkowa obudowa kart rozszerzeń ma trzy prowadnice, które należy dopasować do trzech słupków na płycie systemowej, natomiast zewnętrzna obudowa kart rozszerzeń ma tylko dwie prowadnice, które należy dopasować do dwóch słupków.

- 3. Naciskając obudowę pionowo wciśnij płytę instalacyjną w gniazdo płyty instalacyjnej na płycie systemowej.
- 4. Wciśnij niebieskie zatrzaski zwalniające do wnętrza obudowy.

Karty rozszerzeń Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Zalecenia dotvczace instalowania kart rozszerzeń
- Instalowanie karty rozszerzeń
- Wyjmowanie karty rozszerzeń
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upowaźnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Komputer jest dostępny w konfiguracji z jedną lub dwoma kartami PCI Express (PCIe) w zewnętrznej obudowie kart rozszerzeń. Dla środkowej obudowy kart rozszerzeń dostępne są dwie opcje konfiguracji:

- 1 Jedna karta PCIe i jedna PCI-X
- 1 Jedna karta PCI i jedna PCI-X

Zalecenia dotyczące instalowania kart rozszerzeń

🖉 UWAGA: Gniazda kart rozszerzeń nie obsługują wymiany podczas pracy.

- 🖉 UWAGA: Wszystkie gniazda kart rozszerzeń obsługują karty rozszerzeń pełnej długości.
- 💋 UWAGA: Komputer obsługuje maksymalnie dwie karty rozszerzeń RAID do zarządzania zewnętrzną pamięcią masową.

Instalowanie karty rozszerzeń

🜠 UWAGA: Procedura instalowania kart rozszerzeń jest taka sama w przypadku instalacji w zewnętrznej i w środkowej obudowie kart rozszerzeń.

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Rozpakuj kartę rozszerzeń i przygotuj ją do instalacji.

Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z kartą.

- 3. Wyjmij obudowę kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń).
- 4. Otwórz zatrzask karty rozszerzeń i wyjmij zaślepkę.



1	obudowa kart rozszerze ń	2	zatrzask karty rozszerze ń
3	za ś lepka		

- 5. Zainstaluj kartę rozszerzeń:
 - a. Jeśli jest to karta pełnej długości, ustaw jej przednią krawędź równo z przednią prowadnicą karty.

- Ustaw kartę rozszerzeń w taki sposób, aby złącze brzegowe karty znajdowało się w jednej linii z gniazdem karty rozszerzeń na płycie instalacyjnej.
- c. Wciśnij złącze brzegowe karty do gniazda, aż karta będzie całkowicie osadzona.
- d. Po osadzeniu karty w gnieździe zamknij zatrzask karty rozszerzeń.



1	ś rodkowa obudowa kart rozszerze ń	2	przednia prowadnica karty
3	zatrzask karty rozszerze ń	4	karta rozszerzeń
5	złącze brzegowe karty	6	gniazdo karty rozszerzeń na płycie instalacyjnej

6. Podłącz wszelkie niezbędne kable zarówno do nowej karty, jak i kart zainstalowanych wcześniej.

Informacje na temat podłączeń kabli karty można znaleźć w dokumentacji dołączonej do karty.

Wyjmowanie karty rozszerzeń

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij obudowę kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń).
- 3. Zwolnij kartę rozszerzeń:
 - a. Otwórz zatrzask karty rozszerzeń.
 - b. Chwyć kartę rozszerzeń za górne narożniki i wyjmij ją z gniazda karty rozszerzeń.
- 4. Jeśli karta nie będzie wkładana z powrotem, załóż metalową zaślepkę na puste miejsce po karcie rozszerzeń i zamknij zatrzask karty rozszerzeń.

WWAGA: Założenie zaślepki na puste gniazdo rozszerzeń jest wymagane w celu utrzymania certyfikacji FCC komputera. Zaślepki zapobiegają też przedostawaniu się kurzu i brudu do wnętrza komputera oraz zapewniają prawidłowy obieg powietrza chłodzącego wewnątrz obudowy.

Pokrywa komputera Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- ·····,
- Zdejmowanie pokrywy
- Zakładanie pokrywy

PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Zdejmowanie pokrywy

- 1. Wyłącz komputer i podłączone urządzenia peryferyjne, a następnie odłącz komputer od gniazdka sieciowego i urządzeń peryferyjnych.
- 2. Zdejmij pokrywę przednią, jeśli jest założona (patrz Zdejmowanie pokrywy przedniej).
- 3. Aby zdjąć pokrywę komputera, przekręć zamek pokrywy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do pozycji otwartej.
- 4. Unieś zatrzask na górze komputera.

UWAGA: Po uniesieniu zatrzasku pokrywa odsunie się nieco ku tyłowi komputera.

5. Chwyć pokrywę z obu stron i ostrożnie zdejmij ją z obudowy.

Zakładanie pokrywy

- 1. Unieś zatrzask na pokrywie.
- 2. Ułóż pokrywę na komputerze i przesuń ją nieznacznie do tyłu, aby wsunęła się w zaczepy obudowy i ułożyła płasko na obudowie.
- 3. Wciśnij zatrzask, aby zablokować pokrywę w pozycji zamkniętej.
- 4. Przekręć zamek pokrywy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 5. Załóż pokrywę przednią (patrz Zakładanie pokrywy przedniej).



1	zatrzask	2	zamek zwalniający zatrzask
3	zaczepy wyrównujące		

Zestaw panelu sterowania Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Zdejmowanie zestawu panelu sterowania
 Zakładanie zestawu panelu sterowania

Zdejmowanie zestawu panelu sterowania

- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upowaźnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.
- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Odłącz kabel panelu sterowania od płyty panelu sterowania.

OSTRZEŻENIE: Aby nie uszkodzić kabla, należy ciągnąć wyłącznie za wtyczkę, nie za sam kabel.

- a. Ściśnij plastikowe zatrzaski wtyczki.
- b. Ostrożnie wysuń wtyczkę z gniazda.
- c. Odłącz kabel głośnika od płyty panelu sterowania.
- d. Odłącz wtyczkę przedniego kabla USB od płyty panelu sterowania.
- e. Wykręć śrubę, która mocuje zestaw panelu sterowania do obudowy komputera.
- f. Trzymając za metalowy uchwyt, wysuń zestaw do tyłu, a następnie wyjmij go z obudowy.



1	zestaw panelu sterowania	2	kabel panelu sterowania
3	ś ruba mocuj ą ca zestawu panelu sterowania	4	kabel gło śników
5	metalowy uchwyt	6	kabel przedniego z łą cza USB

Zakładanie zestawu panelu sterowania

 Umieść zestaw panelu sterowania wewnątrz obudowy, przesuń go do przodu, aby otwory na wkręt były w jednej linii, a przycisk zasilania ustawił się równo z wycięciem w panelu przednim, po czym wkręć wkręt mocujący.

- 2. Podłącz wtyczkę przedniego kabla USB do płyty panelu sterowania.
- 3. Podłącz kabel panelu sterowania do płyty panelu sterowania.
- 4. Podłącz kabel głośnika do płyty panelu sterowania.

Wentylatory chłodzące Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Demontaż pary wentylatorów
- Montaż pary wentylatorów chłodzących
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Wewnątrz komputera znajdują się cztery wentylatory chłodzące. Wentylatory są połączone parami (1 z 2, 3 z 4) i należy je zawsze demontować parami.

Demontaż pary wentylatorów

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij ruchomy wspornik wentylatorów z obudowy i odłóż go na bok.
- UWAGA: Wentylatory należy demontować parami.
- Wysuń jeden z wentylatorów poziomo w stronę przodu komputera, delikatnie poruszając nim w górę i dół, aby zsunąć wentylator z czterech narożnych wsporników.
- 4. W podobny sposób zsuń ze wsporników drugi wentylator z pary.
- 5. Odłącz kable wyjmowanych wentylatorów od płyty systemowej i wyjmij oba wentylatory z obudowy.



1	wentylatory (4)	2	wspornik wentylatorów (ruchomy)
3	klips kabli	4	wspornik wentylatorów (nieruchomy)
5	wsporniki narożne (4 na wentylator)	6	kable łączące wentylatory z płytą systemową

Montaż pary wentylatorów chłodzących

1. Wsuń każdy z wentylatorów z danej pary na cztery odpowiadające mu wsporniki narożne.

WWAGA: Upewnij się, że etykiety z numerami wentylatorów są skierowane do góry.

 Przeprowadź parę kabli wentylatora przez odpowiednią szczelinę narożną na górze nieruchomego wspornika wentylatorów za wentylatorami, a następnie podłącz wtyczki kabli do płyty systemowej. 3. Wsuń ruchomy wspornik wentylatorów na jego miejsce w obudowie przed rzędem wentylatorów.

Wyszukiwanie informacji Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

UWAGA: Niektóre funkcje lub nośniki są opcjonalne i mogą nie być dostarczane z danym komputerem. Niektóre funkcje lub nośniki mogą być niedostępne w pewnych krajach.

WWAGA: Z komputerem mogą być dostarczone dodatkowe informacje.

Dokument/No ś nik/Etykieta	Spis tre ś ci
Kod Service Tag/Kod usług ekspresowych Komputer opatrzono kodem Service Tag i kodem usług ekspresowych.	 Kod Service Tag pozwala zidentyfikować komputer podczas korzystania z witryny support.euro.dell.com lub kontaktowania się z pomocą techniczną. Kontaktując się z działem pomocy technicznej, należy wprowadzić kod usług ekspresowych, aby odpowiednio przekierować połączenie.
	UWAGA: Komputer opatrzono numerem seryjnym i kodem usług ekspresowych.
Nośnik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe)	1 Program diagnostyczny do komputera
Nośnik <i>Drivers and Utilities</i> to dysk CD lub DVD, jaki móg ł zostać dołączony do komputera.	
	UWAGA: Aktualizacje sterowników i dokumentacji można znaleźć w witrynie support.dell.com.
	 Oprogramowanie Desktop System Software (DSS) Pliki Readme
	UWAGA: Na dysku mogą znajdować się pliki Readme, zawierające najnowsze informacje o zmianach technicznych, które zostały wprowadzone w komputerze, lub zaawansowane materiały techniczne, przeznaczone dla pracowników obsługi technicznej lub doświadczonych użytkowników.
Nośnik z systemem operacyjnym (Operating System)	Ponowne instalowanie systemu operacyjnego
Nośnik <i>Drivers and Utilitie</i> s (Sterowniki i programy narzędziowe) to dysk CD lub DVD, który mógł zostać dostarczony z komputerem.	
Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa, przepisów prawnych, gwarancji i wsparcia Tego rodzaju dokumentacja mogła zostać dołączona do komputera. Dodatkowe informacje na temat przepisów prawnych można znaleźć na stronie poświęconej zgodności z przepisami, znajdującej się pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.	 Informacje gwarancyjne Warunki sprzedaży (tylko w Stanach Zjednoczonych) Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Informacje dotyczące przepisów prawnych Informacje dotyczące ergonomii Umowa licencyjna użytkownika końcowego
Instrukcja serwisowa	 Jak wyjmować i wymieniać podzespoły Jak konfigurować ustawienia komputera Pozwia zwaja o poblemów,
Instrukcja serwisowa komputera jest dostępna w witrynie support.dell.com.	
Przewodnik po technologiach firmy Dell Przewodnik po technologiach firmy Dell jest dostępny pod adresem support.dell.com.	 Informacje o systemie operacyjnym Użytkowanie i obsługa urządzeń Informacje o technologiach RAID, Internet, Bluetooth®, pracy w sieci, poczcie e-mail itp.
Etykieta licencji Microsoft [®] Windows®	 Zawiera klucz produktu systemu operacyjnego.
Etykieta licencji systemu Microsoft Windows jest umieszczona na komputerze.	

Dyski twarde

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wymiana dysku twardego
- Instalowanie drugiego dysku twardego
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Komputer może pomieścić maksymalnie dwa dyski twarde SATA 3,5 cala. Kable zasilające dysków są podłączone do płyty systemowej za pośrednictwem zestawu zasilającego.

Dyski twarde są instalowane w specjalnych koszykach, które z kolei są montowane we wnękach napędów.

Do partycjonowania i formatowania dysków twardych SATA konieczne może być użycie programów, których nie zawiera dostarczony system operacyjny.

OSTRZEŻENIE: Podczas formatowania dysku nie wolno wyłączać ani restartować komputera. Może to spowodować awarię dysku.

W przypadku formatowania dysku twardego o dużej pojemności należy uwzględnić czas niezbędny na formatowanie. Proces formatowania takich dysków może wymagać dłuższego czasu. Na przykład sformatowanie dysku twardego 9 GB może trwać do 2,5 godziny.

Wymiana dysku twardego

OSTRZEŻENIE: Dyski twarde komputera nie umożliwiają wymiany podczas pracy. Przed wymontowaniem dysku twardego upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij koszyk dysku twardego z wnęki napędu:
 - a. Ściśnij zatrzask zwalniający drzwiczek koszyka dysku i otwórz drzwiczki.
 - b. Pociągnij za drzwiczki wyciągnij koszyk z wnęki.



1	dysk twardy	2	koszyk dysku
3	zatrzask zwalniaj ą cy		

- 3. Wykręć cztery śrubki z szyn bocznych koszyka, a następnie wyjmij dysk twardy z koszyka.
- 4. Włóż zamienny dysk twardy do koszyka:
 - a. Wsuń dysk do koszyka, upewniając się, że złącza dysku są dostępne z tyłu koszyka.
 - b. Ustaw w jednej linii otwory na śrubki w dysku i szynach koszyka dysku twardego.
 - c. Wkręć cztery śrubki, aby przymocować dysk twardy do koszyka.



1	wkręty (4)	2	koszyk dysku
3	dysk twardy		

5. Wsuń koszyk dysku do wnęki na napęd, aż koszyk dotknie tyłu wnęki.

6. Zamknij dźwignię, aby zablokować napęd na miejscu.

Instalowanie drugiego dysku twardego

WWAGA: Cztery śrubki potrzebne do zainstalowania dysku twardego w drugim koszyku dysku są przymocowane wewnątrz obudowy, obok obudowy napędów. Wewnątrz koszyka dysku można znaleźć instrukcje instalacji.

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij pusty koszyk dysku twardego z wnęki napędu:
 - a. Ściśnij zatrzask zwalniający drzwiczek koszyka dysku i otwórz drzwiczki.
 - b. Wysuń koszyk z wnęki.
- 3. Włóż nowy dysk twardy do koszyka:
 - a. Wsuń dysk do koszyka, upewniając się, że złącza dysku są dostępne z tyłu koszyka.
 - b. Ustaw w jednej linii otwory na śrubki w dysku i szynach koszyka dysku twardego.
 - c. Znajdź cztery dostarczone śrubki wewnątrz obudowy i przykręć nimi dysk do koszyka.



4. Wykonaj <u>krok 5</u> i <u>krok 6</u> z sekcji <u>Wymiana dysku twardego</u>.

Uzyskiwanie pomocy Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- -
- <u>Pomoc techniczna</u>
 <u>Problemy z zamówieniem</u>
- Informacje o produkcie
- Zwrot produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pieniędzy
- Zanim zadzwonisz
- Kontakt z firma Dell

Pomoc techniczna

PRZESTROGA: Jeśli zajdzie potrzeba zdjęcia pokrywy komputera, należy najpierw odłączyć kable zasilania komputera oraz modemu od gniazdek sieciowych. Przestrzegaj dostarczonych z komputerem instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia problemów z komputerem wykonaj poniższe czynności, aby zidentyfikować i rozwiązać problem:

- 1. Aby uzyskać informacje dotyczące problemu występującego w komputerze i związanych z nim procedur, patrz Rozwiazywanie problemów,
- 2. Aby uzyskać informacje o uruchamianiu programu Dell Diagnostics, patrz Program Dell Diagnostics.
- 3. Wypełnij formularz Diagnostyczna lista kontrolna.
- 4. Skorzystaj z obszernego pakietu usług online firmy Dell, dostępnych w witrynie Pomocy technicznej firmy Dell (support.dell.com) w celu uzyskania pomocy dotyczącej procedur instalacji i rozwiązywania problemów. Aby uzyskać pełną listę usług elektronicznej pomocy technicznej firmy Dell, patrz Usługi online.
- 5. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych czynności, patrz Kontakt z firmą Dell.
- UWAGA: Do działu pomocy technicznej firmy Dell należy dzwonić z aparatu telefonicznego znajdującego się w pobliżu komputera, którego dotyczy problem (lub bezpośrednio przy nim), aby pracownik pomocy technicznej mógł pomagać użytkownikowi podczas wykonywania wszystkich niezbędnych procedur.
- 💋 UWAGA: System kodów usług ekspresowych (Express Service Code) firmy Dell może nie być dostępny w niektórych krajach.

Po odtworzeniu odpowiedniego monitu przez automatyczny system pomocy telefonicznej firmy Dell należy wprowadzić swój kod usług ekspresowych, aby przekierować połączenie bezpośrednio do właściwego personelu obsługi. Jeśli nie posiadasz kodu usług ekspresowych, otwórz folder Dell Accessories (Akcesoria firmy Dell), kliknij dwukrotnie ikonę Express Service Code (Kod usług ekspresowych) i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z Pomocy technicznej, patrz Pomoc techniczna i Obsługa klienta.

WWAGA: Niektóre z niżej wymienionych usług nie są dostępne poza kontynentalnym obszarem USA. Informacje o ich dostępności można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dell.

Pomoc techniczna i Obsługa klienta

Serwis pomocy technicznej firmy Dell odpowiada na pytania użytkowników dotyczące sprzętu Dell™. Personel pomocy technicznej stara się udzielać użytkownikom szybkich i dokładnych odpowiedzi, korzystając z komputerowych rozwiązań diagnostycznych.

Aby skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Dell, zapoznaj się z tematem Zanim zadzwonisz, a następnie przeczytaj informacje kontaktowe dotyczące swojego regionu lub przejdź do witryny support.dell.com.

DellConnect

DellConnect jest prostym narzędziem umożliwiającym dostęp do usług w trybie online, które umożliwia pracownikowi działu obsługi i pomocy technicznej firmy Dell uzyskanie dostępu do komputera poprzez połączenie szerokopasmowe, dokonanie diagnostyki problemu i wykonanie naprawy pod nadzorem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny support.dell.com i kliknij łącze DellConnect.

Usługi online

Z informacjami o produktach i usługach firmy Dell można zapoznać się w następujących witrynach:

www.dell.com

www.dell.com/ap (tylko w krajach Azji i Pacyfiku)

www.dell.com/jp (tylko w Japonii)

www.euro.dell.com (tylko w Europie)

www.dell.com/la (w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów)

www.dell.ca (tylko w Kanadzie)

Aby uzyskać dostęp do pomocy technicznej firmy Dell, można odwiedzić następujące witryny lub wysłać wiadomość na jeden z następujących adresów e-mail:

1 Witryny pomocy technicznej firmy Dell:

support.dell.com

support.jp.dell.com (tylko w Japonii)

support.euro.dell.com (tylko w Europie)

1 Adresy e-mail pomocy technicznej firmy Dell:

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (tylko w krajach Ameryki Południowej i Karaibów)

apsupport@dell.com (tylko w krajach Azji i Pacyfiku)

1 Adresy e-mail działów marketingu i sprzedaży firmy Dell:

apmarketing@dell.com (tylko w krajach Azji i Pacyfiku)

sales_canada@dell.com (tylko w Kanadzie)

1 Anonimowy serwer FTP:

ftp.dell.com - zaloguj się jako użytkownik anonymous i podaj swój adres e-mail jako hasło

Usługa AutoTech

Dzwoniąc na numer automatycznej pomocy technicznej firmy Dell - AutoTech - można uzyskać zarejestrowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klientów firmy Dell dotyczące komputerów przenośnych i stacjonarnych.

Z usługą AutoTech należy się kontaktować przez telefon z wybieraniem tonowym, umożliwiającym użytkownikowi selekcję tematów. Aby uzyskać numer telefonu dla swojego regionu, patrz Kontakt z firmą Dell.

Automatyczna obsługa stanu zamówienia

Stan dowolnego zamówionego produktu firmy Dell można sprawdzić w witrynie support.euro.dell.com lub przez kontakt z automatyczną obsługą stanu zamówienia. Automat zgłoszeniowy prosi użytkownika o podanie informacji potrzebnych do zlokalizowania zamówienia i dostarczenia sprawozdania na jego temat. Aby uzyskać numer telefonu dla swojego regionu, patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>.

Problemy z zamówieniem

W przypadku problemów z zamówieniem, takich jak brak części, niewłaściwe części lub błędy na fakturze, należy skontaktować się z firmą Dell w celu uzyskania pomocy. Przed wybraniem numeru należy przygotować fakturę lub dokument dostawy. Aby uzyskać numer telefonu dla swojego regionu, patrz Kontakt z firmą Dell.

Informacje o produkcie

W witrynie sieci Web firmy Dell pod adresem www.dell.com można znaleźć informacje dotyczące dodatkowych produktów firmy Dell, a także złożyć zamówienie. Aby uzyskać numer telefonu dla swojego regionu lub skontaktować się z pracownikiem działu sprzedaży, patrz Kontakt z firma Dell.

Zwrot produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pieniędzy

Wszystkie elementy, które mają być oddane zarówno do naprawy, jak i do zwrotu, należy przygotować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 Zadzwoń do firmy Dell, aby uzyskać numer usługi Return Material Authorization Number (Numer autoryzacji zwrotu materiałów), a następnie zapisz go wyraźnie w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie kartonu.

Aby uzyskać numer telefonu dla swojego regionu, patrz Kontakt z firmą Dell. Załącz kopię faktury i list opisujący powód odesłania produktu.

- Dołącz diagnostyczną listę kontrolną (patrz <u>Diagnostyczna lista kontrolna</u>) z wyszczególnieniem wykonanych testów oraz opisem komunikatów o błędach wyświetlanych w programie Dell Diagnostics (patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>).
- 3. W przypadku zwrotu w celu odzyskania pieniędzy dołącz wszystkie akcesoria dotyczące zwracanych przedmiotów (przewody zasilania, dyski z oprogramowaniem, podręczniki itd.).
- 4. Zapakuj zwracane urządzenie w oryginalne opakowanie (lub odpowiadające oryginalnemu).

Koszt wysyłki pokrywa użytkownik. Użytkownik jest również odpowiedzialny za ubezpieczenie zwracanego produktu i bierze na siebie ryzyko ewentualnej jego utraty podczas wysyłki do firmy Dell. Paczki przesyłane z pobraniem przy doręczeniu (Collect On Delivery) nie są akceptowane.

Zwroty niespełniające powyższych warunków będą odrzucane przez firmę Dell i odsyłane do użytkownika.

Zanim zadzwonisz

UWAGA: Przed wybraniem numeru należy przygotować kod usług ekspresowych (Express Service Code). Dzięki niemu automatyczny system telefoniczny firmy Dell może sprawniej obsługiwać odbierane połączenia. Konieczne może być podanie umieszczonego z tyłu lub na dole komputera numeru seryjnego.

Należy pamiętać o wypełnieniu diagnostycznej listy kontrolnej (patrz <u>Diagnostyczna lista kontrolna</u>) O ile to możliwe, przed rozmową z personelem firmy Dell należy włączyć komputer; należy dzwonić z aparatu telefonicznego znajdującego się przy komputerze lub w jego pobliżu. Personel obsługi może poprosić użytkownika o wpisanie pewnych poleceń na klawiaturze, przekazywanie szczegółowych informacji podczas wykonywania operacji lub wykonanie innych czynności związanych z rozwiązywaniem problemów, które można wykonać tylko na komputerze. Należy także upewnić się, że jest dostępna dokumentacja komputera.

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z komputerem.

Data:
Adres:
Numer telefonu:
Znacznik serwisowy (kod kreskowy na tylnej części komputera):
Kod usług ekspresowych (ESC):
Numer autoryzacji zwrotu materiałów (jeśli został podany przez pomoc techniczną firmy Dell):
System operacyjny i jego wersja:
Urządzenia:
Karty rozszerzeń:
Czy komputer jest podłączony do sieci? Tak Nie
Sieć, wersja i karta sieciowa:
Programy i ich wersje:
Korzystając z instrukcji zamieszczonych w dokumentacji systemu operacyjnego, ustal zawartość plików startowych komputera. Jeśli do komputera jest podłączona drukarka, wydrukuj poszczególne pliki. Jeśli nie dysponujesz drukarką, przed skontaktowaniem się z firmą Dell zapisz zawartość poszczególnych plików.
Komunikat o błędzie, kod dźwiękowy lub kod diagnostyczny:
Opis problemu oraz procedur wykonanych w celu rozwiązania problemu:

Kontakt z firmą Dell

Klientów ze Stanów Zjednoczonych prosimy o kontakt pod numerem 800-WWW-DELL (800-999-3355).

WWAGA: W przypadku braku połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, opakowaniu, paragonie lub w katalogu firmy Dell.

Firma Dell zapewnia kilka możliwości pomocy technicznej przez telefon i Internet. Ich dostępność może zależeć od kraju i produktu. Niektóre usługi mogą być niedostępne w danym regionie. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1. Wejdź na stronę support.dell.com i wybierz swój kraj lub region z umieszczonej na dole strony listy Choose A Country/Region (Wybierz kraj/region).

- 2. Kliknij łącze Contact Us (Kontakt z nami) po lewej stronie i wybierz łącze do odpowiedniej usługi lub strony wsparcia technicznego.
- 3. Wybierz wygodną dla siebie metodę kontaktu z firmą Dell.

Pamięć systemowa Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Ogólne zalecenia dotyczące instalowania modułów pamięci
- Nieoptymalne konfiguracje pamieci
- Instalowanie modułów pamieci
- Wyjmowanie modułów pamięci
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upowaźnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Pamięć systemową można rozbudować maksymalnie do 32 GB. Cztery gniazda pamięci na płycie systemowej są umieszczone pod osłoną chłodzenia, równolegle do wnęki zasilacza. Zestawy do rozbudowy pamięci można zakupić od firmy Dell.

Ogólne zalecenia dotyczące instalowania modułów pamięci

W celu zapewnienia optymalnej pracy komputera należy podczas konfigurowania pamięci systemowej przestrzegać następujących zaleceń.

- Należy używać wyłącznie atestowanych, całkowicie buforowanych modułów DIMM (FBD). Moduły FBD mogą być jedno- lub dwuszeregowe. Moduły FBD oznakowane 1R są jednoszeregowe, a moduły oznakowane 2R są dwuszeregowe.
- 1 Należy zainstalować co najmniej dwa identyczne moduły FBD.
- 1 Gniazda DIMM należy zapełniać w kolejności od najniżej numerowanych.
- 1 Moduły FBD muszą być instalowane w parach identycznych pod względem pojemności, szybkości i typu, a łączna liczba modułów FBD w całej konfiguracji musi wynosić dwa lub cztery. W celu zapewnienia optymalnej wydajności komputera, wszystkie cztery moduły FBD powinny być identyczne pod względem pojemności, szybkości i typu.

Nieoptymalne konfiguracje pamięci

Niezgodność konfiguracji pamięci z powyższymi zaleceniami instalacyjnymi może negatywnie wpłynąć na wydajność komputera. Podczas uruchamiania komputera może się pojawić komunikat o błędzie, informujący o nieoptymalnej konfiguracji pamięci.

Instalowanie modułów pamięci

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Zdejmij osłonę chłodzenia pamięci (patrz Zdejmowanie osłony chłodzenia.)
- 3. Zlokalizuj gniazda modułów pamięci na płycie systemowej.

 PRZESTROGA: Moduły pamięci DIMM są nadal gorące po wyłączeniu komputera. Przed dotknięciem modułów pamięci zaczekaj, aż ostygną. Moduły DIMM należy chwytać wyłącznie za brzegi i unikać dotykania komponentów modułów.

4. Wciśnij klipsy gniazda modułu pamięci na dół i na zewnątrz, aby było możliwe włożenie modułu pamięci do gniazda.



1	moduł pami ę ci	2	klipsy gniazda modułu pami ę ci (2)
3	gniazdo	4	wypustka wyrównania

 Ustaw złącze znajdujące się na krawędzi modułu pamięci w jednej linii z wypustką wyrównania gniazda modułu pamięci, a następnie wciśnij moduł pamięci do gniazda.

💋 UWAGA: Gniazdo modułu pamięci ma wypustkę, która uniemożliwia nieprawidłowe włożenie modułu pamięci do gniazda.

6. Wciskając moduł pamięci kciukami ciągnij klipsy do góry palcami wskazującymi, aby zablokować moduł pamięci w gnieździe.

Moduł pamięci jest prawidłowo osadzony w gnieździe wtedy, gdy klipsy gniazda tego modułu są zatrzaśnięte w takiej samej pozycji, co klipsy gniazd, w których moduły pamięci już są zainstalowane.

- 7. Powtarzaj krok 3-krok 6 tej procedury, aby zainstalować pozostałe moduły pamięci.
- 8. Załóż z powrotem osłonę chłodzenia pamięci (patrz Montaż osłony chłodzenia).

• OSTRZEŻENIE: Nie wolno włączać komputera przy zdjętej osłonie chłodzenia. Grozi to szybkim przegrzaniem komputera, co może spowodować jego wyłączenie i utratę danych.

 (Opcjonalnie) Uruchom program konfiguracji systemu i sprawdź wartość opcji System Memory (Pamięć systemowa) na głównym ekranie programu konfiguracji pamięci (informacje na temat uruchamiania i obsługiwania programu konfiguracyjnego systemu można znaleźć w Przewodniku po technologiach firmy Dell).

Wartość ta powinna zostać automatycznie zmieniona, aby odpowiadała nowo zainstalowanej pamięci.

- Jeśli wartość ta jest niepoprawna, może to świadczyć o nieprawidłowym zamontowaniu jednego lub kilku modułów pamięci. Powtórz <u>krok 2-krok 9</u> tej procedury, upewniając się, że moduły pamięci są mocno osadzone w gniazdach.
- 11. Wykonaj test pamięci systemowej w programie diagnostycznym komputera (patrz Program Dell Diagnostics).

Wyjmowanie modułów pamięci

- PRZESTROGA: Do zdejmowania obudowy komputera i manipulowania elementami w jego wnętrzu upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy obsługi. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.
- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnetrzu komputera.
- 2. Zdejmij osłonę chłodzenia pamięci (patrz Zdejmowanie osłony chłodzenia)
- 3. Zlokalizuj gniazda modułów pamięci na płycie systemowej.
- PRZESTROGA: Moduły pamięci DIMM są nadal gorące po wyłączeniu komputera. Przed dotknięciem modułów pamięci zaczekaj, aż ostygną. Moduły DIMM należy chwytać wyłącznie za brzegi i unikać dotykania komponentów modułów.
- 4. Naciśnij klipsy z obu stron gniazda w dół i na zewnątrz, aby moduł pamięci wyskoczył z gniazda.
- 5. Załóż z powrotem osłonę chłodzenia pamięci (patrz Montaż osłony chłodzenia).

• OSTRZEŻENIE: Nie wolno włączać komputera przy zdjętej osłonie chłodzenia. Grozi to szybkim przegrzaniem komputera, co może spowodować jego wyłączenie i utratę danych.

Napęd optyczny Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie napędu optycznego
- Instalowanie napędu optycznego
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Napęd optyczny jest zamontowany w szufladzie, która jest wsunięta w panel przedni i podłączona do płyty systemowej za pośrednictwem kabla danych SATA i zestawu kabli zasilających.

Wyjmowanie napędu optycznego

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Odłącz kabel danych SATA dysku optycznego.

UWAGA: Kabel danych SATA należy odłączyć przed odłączeniem kabla zasilającego. Ułatwi to chwycenie wtyczki kabla zasilania bez zbytniego napinania samego kabla.

🕒 OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel zasilania upewnij się, że chwytasz wyłącznie za wtyczkę. Ciągnięcie za kabel grozi jego uszkodzeniem.

- 3. Odłącz kabel zasilania z tyłu napędu.
- 4. Unieś niebieski zatrzask zwalniający i wysuń szufladę napędu od przodu komputera.



1	kabel danych SATA	2	kabel zasilający
3	zatrzask zwolnienia szuflady	4	szuflada napędu optycznego
5	nap ę d optyczny		

Instalowanie napędu optycznego

- 1. Wsuń szufladę napędu od przodu do wnęki na napęd optyczny, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- 2. Podłącz kabel danych SATA i kabel zasilający napędu optycznego do złączy z tyłu napędu.

Jednostka dystrybucji zasilania Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

Wyjmowanie jednostki dystrybucji zasilania
Montaż jednostki dystrybucji zasilania

PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance. \wedge

Wyjmowanie jednostki dystrybucji zasilania

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 🕤 OSTRZEŻENIE: Odłączając wtyczkę zasilania z tyłu napędu optycznego należy pociągnąć wyłącznie za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- 2. Odłącz kabel zasilający od złącza oznaczonego P9 z tyłu napędu optycznego.
- 3. Odłącz kabel zasilający dysku twardego od złącza oznaczonego P8 (górny dysk twardy) i P7 (dolny dysk twardy, jeśli jest zainstalowany).

UWAGA: Wymiana jednostki dystrybucji zasilania nie wymaga odłączania kabli zasilających od dysków twardych.



1	złącze kabla zasilającego P1	2	klips prowadzący kabla (kabel zasilający P1)
3	złącze kabla zasilającego P2	4	otwór wyprowadzenia kabli (kable zasilające P1, P2 i P3)
5	jednostka dystrybucji zasilania	6	złącze kabla zasilającego P3
7	otwór wyprowadzenia kabli (kable zasilające P4, P5 i P6)	8	złącze kabla zasilającego dolnego dysku twardego (P7)
9	złącze kabla zasilającego górnego dysku twardego (P8)	10	złącze kabla zasilającego napędu optycznego (P9)

1	1 kabel danych SATA dysku optycznego	12	klips prowadzący kabli (kable zasilające P4, P5 i P6)
1	3 kanał prowadzący kabli (kable zasilające P4, P5 i P6)	14	klips prowadzący kabli (kable zasilające P4, P5 i P6)
1	5 złącze kabla zasilającego P4	16	miejsce na kable zasilające P5 i P6 (gdy nie są używane)

- 4. Wymontuj zasilacz i wysuń go częściowo z wnęki zasilacza (patrz Wyimowanie zasilacza).
- Wyjmij obie obudowy kart rozszerzeń (patrz <u>Wyimowanie obudowy kart rozszerzeń</u>), upewniając się, że kable zasilające podłączone do złączy P5 i P6 są odłączone od wszelkich kart rozszerzeń zainstalowanych w tych obudowach.

WWAGA: Jeśli kable zasilające P5 i P6 nie są podłączone do żadnej karty rozszerzeń, upewnij się, że są one odłączone od półki na ścianie bocznej obudowy.

- 6. Wyjmij środkowy wspornik (patrz Zdejmowanie wspornika środkowego).
- 7. Zdejmij osłonę chłodzenia (patrz Zdejmowanie osłony chłodzenia).
- 8. Odłącz kable zasilające od złączy płyty systemowej oznaczonych symbolami P1, P2, P3 i P4.
- 9. Wykręć z jednostki dystrybucji zasilania trzy śruby mocujące ją do spodu obudowy.
- 10. Wyjmij kable zasilające z zacisków, kanałów prowadzących i otworów prowadzących obudowy, a następnie wyjmij jednostkę dystrybucji zasilania z obudowy, ostrożnie wyciągając wraz z nią kable zasilające.

UWAGA: Każdy otwór ma otwieraną dźwignię dociskową.



1	kable zasilaj ą ce	2	śruby mocujące (3)
3	jednostka dystrybucji zasilania	4	otwory wyprowadzenia kabli (2)

Montaż jednostki dystrybucji zasilania

- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.
- 1. Opuść jednostkę dystrybucji zasilania na wsporniki śrub na spodzie obudowy, a następnie dokręć trzy śruby mocujące.
- Ponownie podłącz kabel zasilający dysku twardego do złącza zasilania P8 (dysk twardy w górnej wnęce) i złącza P7 (dysk twardy w dolnej wnęce, jeśli jest zamontowany).
- 3. Ponownie podłącz kabel zasilający złącza P9 z tyłu napędu optycznego.
- 4. Ułóż kable podłączone do złączy P7 i P8 w przestrzeni pomiędzy jednostką dystrybucji zasilania a tylną częścią dysków twardych.

- 5. Przeprowadź kable zasilające odpowiadające złączom P1, P2 i P3 przez otwór wyprowadzenia kabli obok jednostki dystrybucji zasilania.
- 6. Wsuń kabel zasilający odpowiadający złączu P1 do klipsa prowadzącego obok wnęki zasilacza.
- 7. Przeprowadź kable zasilające odpowiadające złączom P4, P5 i P6 kolejno przez:
 - 1 ostatni otwór wyprowadzenia kabli;
 - 1 kanał prowadzący kabli na spodzie obudowy, obok czterech wentylatorów;
 - 1 klipsy prowadzące kabli w obudowie po obu stronach kanału prowadzącego kabli.
- 8. Załóż z powrotem osłonę chłodzenia (patrz Montaż osłony chłodzenia).
- 9. Ponownie podłącz kable zasilające do złączy płyty systemowej oznaczonych symbolami P1, P2, P3 i P4.
- Przeprowadź wtyczki P5 i P6 (jeśli są używane) przez otwory wyprowadzenia kabli w zewnętrznej obudowie kart rozszerzeń i stosownie do zainstalowanych kart rozszerzeń podłącz jeden lub oba kable.



UWAGA: Jeśli kable zasilające P5 i P6 nie są używane, schowaj je w kanale z boku obudowy, układając je na prowadnicy z dala od zewnętrznej obudowy kart rozszerzeń i wspornika środkowego.



1	złącze kabla zasilającego P5	2	zł ą cze kabla zasilaj ą cego P6
3	prowadnica kabli	4	półka na kable zasilające P5 i P6 (gdy nie są używane)

- Zamontuj z powrotem zewnętrzną obudowę kart rozszerzeń, a następnie środkową obudowę kart rozszerzeń (patrz Montaż obudowy kart rozszerzeń).
- 12. Załóż z powrotem wspornik środkowy (patrz Montaż wspornika środkowego).
- 13. Zamontuj z powrotem zasilacz (patrz Montaż zasilacza).

Procesory

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie procesora
- Instalowanie procesora
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera należy zapoznać się z dostarczonymi wraz z nim zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Komputer może obsługiwać dwa procesory. Procesor(y) można uaktualniać w celu uzyskania większej wydajności i dodatkowych funkcji kolejnych modeli. Każdy procesor wraz ze swoją wewnętrzną pamięcią podręczną znajduje się w zespole LGA, który jest zamontowany w gnieździe ZIF na płycie systemowej.

Wyjmowanie procesora

- 1. Przed dokonaniem aktualizacji komputera pobierz najnowszą wersję oprogramowania systemu BIOS, która znajduje się pod adresem support.dell.com.
- 2. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- OSTRZEŻENIE: Podczas zdejmowania radiatora może się zdarzyć, że procesor przywrze do radiatora i wysunie się z gniazda podczas zdejmowania radiatora. Zaleca się zdejmowanie radiatora, gdy procesor jest jeszcze ciepły.
- OSTRZEŻENIE: Nie wolno zdejmować radiatora z procesora, jeśli nie jest planowany również demontaż procesora. Radiator jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej temperatury pracy.



1	radiator	2	śruby przytrzymujące (4)
3	procesor		

- 3. Zaczekaj 30 sekund, aby radiator i pasta termoprzewodząca ostygły na tyle, by było możliwe odłączenie radiatora od procesora.
- Jeśli nie jest możliwe łatwe oddzielenie radiatora od procesora, delikatnie przekręcaj radiator w prawo, a następnie w lewo, aż nastąpi odczepienie od procesora. Podczas zdejmowania radiatora z procesora nie wolno go podważać.
- 5. Zdejmij radiator z procesora i odłóż na bok.
- 6. Dociśnij w dół i na zewnątrz dźwignię zwolnienia gniazda, aby ją zwolnić, a następnie obróć ją do pionu, aż procesor zostanie uwolniony z gniazda.
- 7. Przekręć osłonę procesora do góry, by nie przeszkadzała.



1	wycięcia w procesorze (2)	2	procesor
3	dźwignia zwalniająca gniazda	4	gniazdo ZIF
5	osłona procesora	6	wpusty gniazda (2)

8. Wyjmij procesor z gniazda i pozostaw dźwignię zwalniającą w pozycji otwartej, aby gniazdo było gotowe do włożenia nowego procesora.

• OSTRZEŻENIE: Podczas wyjmowania procesora uważaj, by nie zgiąć żadnego ze styków gniazda ZIF. Zgięcie styków może nieodwracalnie uszkodzić płytę systemową.

Instalowanie procesora

- 1. Rozpakuj nowy procesor.
- 2. Włóż procesor do gniazda.

• OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe ułożenie procesora może spowodować nieodwracalne uszkodzenie płyty systemowej lub procesora po włączeniu komputera. Podczas montażu procesora w gnieździe należy uważać, aby nie zgiąć żadnego ze styków gniazda.

- a. Jeśli instalowany jest drugi procesor w nieużywanym dotąd gnieździe, zdejmij z osłony procesora czarną, plastikową zaślepkę gniazda.
- b. Jeśli dźwignia zwalniająca gniazda nie jest do końca otwarta, przestaw ją w tę pozycję.
- c. Po ustawieniu w jednej linii wypustek procesora i wpustów gniazda ZIF, delikatnie umieść procesor w gnieździe.

🕤 OSTRZEŻENIE: Nie dociskaj procesora siłą. Jeśli procesor jest prawidłowo ułożony, powinien łatwo wsunąć się do gniazda.

- d. Opuść osłonę procesora.
- Gdy procesor zostanie całkowicie osadzony w gnieździe, obróć dźwignię zwalniana gniazda ku dołowi, do momentu zatrzaśnięcia, zabezpieczając procesor.
- 3. Zainstaluj radiator.

💋 UWAGA: Jeśli nie dostarczono nowego radiatora, użyj radiatora wcześniej zdemontowanego (krok 5).

a. Jeśli w zestawie procesora dostarczono radiator z fabrycznie naniesioną warstwą pasty termoprzewodzącej, zdejmij folię ochronną z warstwy pasty na spodzie radiatora.

Jeśli w zestawie procesora nie dostarczono nowego radiatora, wykonaj następujące czynności:

- o Czystą, niepozostawiającą włókien szmatką zetrzyj resztki pasty termoprzewodzącej z wcześniej zdjętego radiatora (krok 5).
- o Otwórz opakowanie pasty termoprzewodzącej dostarczone wraz z procesorem i nałóż równą warstwę pasty na powierzchnię procesora.
- Nałóż radiator na procesor.
- o Dokręć śruby przytrzymujące radiator.
- 1 Załóż pokrywę komputera (patrz Zakładanie pokrywy) i włącz komputer.

Podczas uruchomienia komputer wykryje nowy procesor i automatycznie dokona zmian danych w programie konfiguracyjnym systemu.

- Naciśnij klawisz <F2>, aby wejść do programu konfiguracji systemu. Upewnij się, że dane procesora odpowiadają nowej konfiguracji komputera (informacje na temat uruchamiania i obsługiwania programu konfiguracyjnego systemu można znaleźć w Przewodniku po technologiach firmy Dell.
- 6. Uruchom diagnostykę systemu, by sprawdzić, czy nowy procesor działa prawidłowo.

Informacje o uruchamianiu diagnostyki: Program Dell Diagnostics.

Zasilacz

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie zasilacza
- Montaż zasilacza
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Komputer pracuje z pojedynczym zasilaczem o mocy nominalnej od 800 do 900 W.

Wyjmowanie zasilacza

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Odłącz kabel zasilający od zasilacza i zdejmij kabel ze wspornika mocującego.
- Z tyłu komputera zwolnij zatrzask znajdujący się z lewej strony zasilacza poprzez wciśnięcie go w prawą stronę, a następnie obracaj dźwignię zasilacza do pionu, aż zasilacz odłączy się od obudowy.
- 4. Wysuń zasilacz z obudowy, ciągnąc go do tyłu w linii prostej.



Montaż zasilacza

- 1. Upewnij się, że dźwignia zasilacza jest rozłożona i wsuń nowy zasilacz do obudowy.
- 2. Obróć dźwignię ku dołowi, aż do jej zatrzaśnięcia równo z krawędzią płyty przedniej zasilacza.
- WWAGA: Po włożeniu nowego zasilacza należy odczekać kilka sekund, by komputer rozpoznał zasilacz i określił, czy zasilacz działa poprawnie. Wskaźnik statusu zasilacza zaświeci się na zielono, sygnalizując poprawne działanie zasilacza.

Karta hosta zdalnego dostępu (opcjonalna) Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Instalacja karty hosta
- Wyjmowanie karty hosta
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

W tej sekcji opisano instalację i/lub wymianę karty hosta oraz podłączanie dwużyłowego kabla dla potrzeb dostępnego w komputerze rozwiązania zdalnego dostępu firmy Dell. Instrukcje dotyczące konfigurowania elementów kompletnego rozwiązania dostępu zdalnego, czyli karty hosta i portalu dostępu zdalnego, można znaleźć w dostarczonej wraz z kartą hosta instrukcji *Konfigurowanie rozwiązania dostępu zdalnego.*

Instalacja karty hosta

WAGA: Kartę hosta należy instalować wyłącznie w środkowej obudowie kart rozszerzeń.

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Rozpakuj kartę hosta i przygotuj ją do instalacji.

Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z kartą.

- 3. Wyjmij środkową obudowę kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń).
- 4. Otwórz górny zatrzask karty rozszerzeń i wyjmij zaślepkę.
- 5. Zainstaluj kartę hosta:
 - c. Ustaw kartę w taki sposób, aby złącze brzegowe karty znajdowało się w jednej linii z gniazdem karty rozszerzeń na płycie instalacyjnej.
 - d. Wciśnij złącze brzegowe karty do gniazda na płycie instalacyjnej, aż karta będzie całkowicie osadzona.
 - e. Po osadzeniu karty w gnieździe zamknij zatrzask karty rozszerzeń.



1	złącze płyty instalacyjnej na płycie systemowej	2	zatrzask karty rozszerze ń
3	ś rodkowa obudowa kart rozszerze ń	4	kabel dwużyłowy
5	gniazdo karty rozszerzeń na płycie instalacyjnej	6	płyta instalacyjna

6. Podłącz kabel dwużyłowy (dołączony w zestawie karty hosta) do karty i płyty systemowej.

7. Podłącz z powrotem wszelkie kable już zainstalowanych kart rozszerzeń.

Informacje na temat podłączeń kabli karty można znaleźć w dokumentacji dołączonej do karty.

Wyjmowanie karty hosta

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij środkową obudowę kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń).

UWAGA: Pamiętaj o odłączeniu dwużyłowego kabla od płyty systemowej.

- 3. Zwolnij kartę rozszerzeń:
 - a. Otwórz zatrzask karty rozszerzeń.
 - b. Chwyć kartę rozszerzeń za górne narożniki i wyjmij ją z gniazda karty rozszerzeń.
- 4. Jeśli karta nie będzie wkładana z powrotem, załóż metalową zaślepkę na puste miejsce po karcie rozszerzeń i zamknij zatrzask karty rozszerzeń.

WWAGA: Założenie zaślepki na puste gniazdo rozszerzeń jest wymagane w celu utrzymania certyfikacji FCC komputera. Zaślepki zapobiegają też przedostawaniu się kurzu i brudu do wnętrza komputera i zapewniają prawidłowy obieg powietrza chłodzącego wewnątrz obudowy.

Płyta instalacyjna kart rozszerzeń Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie środkowej płyty instalacyjnej.
- Montaż środkowej płyty instalacyjnej
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

💋 UWAGA: Płytę instalacyjną można zamontować wyłącznie w środkowej (a nie zewnętrznej) obudowie kart rozszerzeń.

Wyjmowanie środkowej płyty instalacyjnej

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij z komputera środkową obudowę kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń).
- 3. Wyjmij wszystkie karty rozszerzeń z płyty instalacyjnej kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie karty rozszerzeń).
- Odciągając niebieski, sprężynujący zaczep zwalniający płyty instalacyjnej, wysuń płytę poziomo (w kierunku przeciwnym do strony obudowy z zatrzaskiem karty), aż płyta instalacyjna wysunie się z pięciu zaczepów prowadzących.



1	sprężynujący zaczep zwalniający	2	zaczepy prowadzące (5)
3	ś rodkowa obudowa kart rozszerze ń	4	strony obudowy z zatrzaskiem karty
5	bolec prowadzący	6	płyta instalacyjna

Montaż środkowej płyty instalacyjnej

- 1. Trzymając płytę instalacyjną za zaczep zwalniający ustaw ją tak, aby bolec prowadzący znajdował się w jednej linii z odpowiadającym mu otworem w płycie.
- Przy wyciągniętym zaczepie zwalniającym wsuwaj płytę w stronę zatrzasków kart rozszerzeń, aż zaczepy prowadzące i zaczep zwalniający się zatrzasną.
- 3. Ponownie zainstaluj wszelkie wyjęte uprzednio karty (krok 3 sekcja Wyjmowanie środkowej płyty instalacyjnej).

Osłona chłodzenia Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Zdejmowanie osłony chłodzenia
- Montaż osłony chłodzenia
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

PRZESTROGA: Moduły pamięci DIMM są nadal gorące po wyłączeniu komputera. Przed dotknięciem modułów pamięci zaczekaj, aż ostygną.

• OSTRZEŻENIE: Nie wolno włączać komputera przy zdjętej osłonie chłodzenia. Grozi to szybkim przegrzaniem komputera, co może spowodować jego wyłączenie i utratę danych.

Osłona chłodzenia kieruje powietrze chłodzące wokół modułów pamięci (DIMM).

Zdejmowanie osłony chłodzenia

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Wyjmij środkowy wspornik (patrz Zdejmowanie wspornika środkowego).
- 3. Wyjmij środkową obudowę kart rozszerzeń (patrz Wyjmowanie obudowy kart rozszerzeń).
- 4. Wyjmij osłonę chłodzenia z obudowy.



1	wentylatory (4)	2	zaczepy osłony (2)
3	osłona chłodzenia	4	wspornik wentylatorów (nieruchomy)
5	wspornik wentylatorów (ruchomy)		

Montaż osłony chłodzenia

1. Ustaw osłonę nad komputerem w taki sposób, aby jej zaczepy po zamontowaniu zachodziły na wspornik wentylatorów.

UWAGA: Wentylatory są oznakowane 1, 2, 3 i 4.

 Opuść osłonę do wnętrza komputera w taki sposób, aby jeden zaczep znalazł się centralnie między wentylatorami 1 i 2, a drugi zaczep między wentylatorami 3 i 4.

G**ł**o**ś**nik

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie głośnika
- Montaż głośnika

PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Wyjmowanie głośnika

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Odłącz kabel głośnika od płyty panelu sterowania.





1 kabel panelu sterowania		2	płyta panelu sterowania	
3	kabel gło śników	4	wsporniki mocuj ą ce (2)	
5	zatrzask zwolnienia gło ś nika	6	głośnik	

- 3. Aby uzyskać dostęp do głośnika, odłącz kabel panelu sterowania od płyty panelu sterowania.
- 4. Wciśnij zatrzask zwolnienia głośnika, aby było możliwe wysunięcie głośnika z obudowy.

Montaż głośnika

- 1. Wsuń głośnik ku dołowi we wsporniki mocujące, aż zatrzaśnie się zatrzask zwolnienia głośnika.
- 2. Podłącz kabel głośnika do płyty panelu sterowania.

Płyta systemowa Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Wyjmowanie płyty systemowej
- Instalacja płyty systemowej

PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

Wyjmowanie płyty systemowej

- 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputera.
- 2. Odłącz kabel zasilający od zasilacza z tyłu komputera.
- Wyjmij obie obudowy kart rozszerzeń (patrz <u>Wyimowanie obudowy kart rozszerzeń</u>), upewniając się, że kable zasilające oznaczone P5 i P6 są odłączone od wszelkich kart rozszerzeń zainstalowanych w tych obudowach.
- 4. Wyjmij środkowy wspornik (patrz Zdejmowanie wspornika środkowego).
- 5. Zdejmij osłonę chłodzenia (patrz Zdejmowanie osłony chłodzenia).
- 6. Odłącz od płyty systemowej kable zasilające oznaczone P1, P2, P3 i P4.



	1	złącze kabla zasilającego P1	2	klips prowadzący kabla (kabel zasilający P1)
	3	złącze kabla zasilającego P2	4	otwór wyprowadzenia kabli (kable zasilające P1, P2 i P3)
E	5	jednostka dystrybucji zasilania	6	z łą cze kabla zasilaj ą cego P3
	7	otwór wyprowadzenia kabli (kable zasilające P4, P5 i P6)	8	złącze kabla zasilającego górnego dysku twardego (P8)
ſ	9	złącze kabla zasilającego	10	złącze kabla zasilającego napędu

I		dolnego dysku twardego (P7)		optycznego (P9)
	11	złącze kabla danych SATA	12	klips prowadz ą cy kabli (kable zasilaj ą ce P4, P5 i P6)
	13	kanał prowadzący kabli (kable zasilające P4, P5 i P6)	14	klips prowadz ą cy kabli (kable zasilaj ą ce P4, P5 i P6)
	15	złącze kabla zasilającego P4	16	miejsce na kable zasilaj ą ce P5 i P6

PRZESTROGA: Moduły pamięci DIMM są nadal gorące po wyłączeniu komputera. Przed dotknięciem modułów pamięci zaczekaj, aż ostygną. Moduły DIMM należy chwytać wyłącznie za brzegi i unikać dotykania komponentów modułów.

7. Wyjmij moduły pamięci (patrz Wyjmowanie modułów pamięci).

2 UWAGA: Wyjmując moduły pamięci zanotuj położenia gniazd pamięci w celu zapewnienia prawidłowego montażu.

- 8. Zdemontuj radiator(y) i procesor(y) (patrz Wyjmowanie procesora).
- 9. Odłącz od płyty systemowej kabel panelu sterowania.
- 10. Odłącz od płyty systemowej cztery wtyczki wentylatorów.
- 11. Odłącz od płyty systemowej wtyczkę przedniego kabla USB.
- 12. Odłącz od płyty systemowej wtyczki kabli danych SATA_0, SATA_1 i SATA_2.

13. Wyjmij płytę systemową:

- a. Odciągnij zaczep zwalniający szuflady płyty systemowej.
- b. Ciągle odciągając zaczep zwalniający chwyć za metalowy uchwyt i wysuń szufladę płyty systemowej w stronę przodu obudowy.
- c. Unieś szufladę płyty systemowej pod kątem 45 stopni, a następnie wyciągnij ją z wnęki zasilacza i z obudowy.



1	płyta systemowa	2	metalowy uchwyt
3	zaczep zwalniaj ą cy	4	zaczepy mocuj ą ce

Instalacja płyty systemowej

PRZESTROGA: Do zdejmowania obudowy komputera i manipulowania elementami w jego wnętrzu upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy obsługi. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z dostarczonymi wraz z komputerem zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa- patrz strona www dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem: www.dell.com/regulatory_compliance.

 Trzymając płytę systemową za niebieski zaczep zwalniający i metalowy uchwyt, opuść ją do wnętrza obudowy pod kątem 45 stopni, wsuwając ją jednocześnie w stronę wnęki zasilacza, aż płyta będzie leżeć płasko na dnie obudowy.

- 2. Upewnij się, że wszystkich dziewięć wypustek mocujących płyty systemowej jest całkowicie wsuniętych w odpowiadające im szczeliny na dnie obudowy.
- 3. Przesuwaj szufladę płyty systemowej ku tyłowi obudowy, aż zatrzaśnie się zacisk zwalniający.
- 4. Zamontuj z powrotem radiator(y) i procesor(y) (patrz Instalowanie procesora).
- 5. Zamontuj z powrotem moduły pamięci (patrz Instalowanie modułów pamięci).
- 6. Podłącz do płyty systemowej kabel panelu sterowania.
- 7. Podłącz do płyty systemowej cztery wtyczki wentylatorów.
- 8. Podłącz do płyty systemowej wtyczkę przedniego kabla USB.
- 9. Podłącz do płyty systemowej wtyczki kabli danych SATA_0, SATA_1 i SATA_2.
- 10. Podłącz do płyty systemowej kable zasilające oznaczone P1, P2, P3 i P4.
- 11. Załóż z powrotem osłonę chłodzenia (patrz Montaż osłony chłodzenia).
- 12. Załóż z powrotem obudowy kart rozszerzeń (patrz Montaż obudowy kart rozszerzeń).
- 13. Załóż z powrotem wspornik środkowy (patrz Montaż wspornika środkowego).
- 14. Załóż z powrotem pokrywę komputera (patrz Zakładanie pokrywy).

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

💋 UWAGA: Napis UWAGA wskazuje na ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy.

OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń lub śmierci.

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft® Windows® zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. © 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell, logo DELL, Inspiron, Dell Precision, DellConnect, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, Dell OpenManage oraz logo YOURS IS HERE są znakiem handlowym firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG Inc., używanym przez firmę Dell na podstawie licencji; Microsoft, Windows, Windows Vista oraz logo przycisku Windows Start są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

czerwiec 2008 wersja A00

Rozwiązywanie problemów

Instrukcja serwisowa Dell Precision™ R5400

- Narzedzia
- Program Dell Diagnostics
- Rozwiązywanie problemów
- Usługa aktualizacji technicznej firmy Dell
- PRZESTROGA: Do zdejmowania pokrywy komputera i dokonywania napraw wewnątrz upowaźnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy pomocy technicznej. Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

A PRZESTROGA: Przed otwarciem pokrywy należy zawsze odłączyć komputer od gniazdka sieciowego.

Narzędzia

Lampki zasilania

Lampka przycisku zasilania, umieszczona z przodu komputera, świeci ciągłym światłem lub błyska, wskazując różne stany komputera:

- 1 Jeśli lampka zasilania świeci na zielono, a komputer nie odpowiada, zobacz Lampki diagnostyczne
- 1 Jeśli lampka zasilania miga na zielono, komputer jest w trybie gotowości. Aby przywrócić normalne działanie, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz myszą lub naciśnij przycisk zasilania.
- 1 Jeśli lampka zasilania jest wyłączona, komputer jest wyłączony albo nie jest podłączony do źródła zasilania
 - o Popraw osadzenie kabla zasilania w złączu zasilania z tyłu komputera oraz w gniazdku sieciowym.
 - o Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania, upewnij się, że listwa jest podłączona do gniazdka sieciowego i włączona.
 - o Sprawdź, czy można włączyć komputer bez pośrednictwa urządzeń zabezpieczających, listew zasilania i przedłużaczy.
 - o Upewnij się, że gniazdko zasilania jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego urządzenia, na przykład lampy.
 - o Upewnij się, że główny kabel zasilania i kabel panelu przedniego są prawidłowo podłączone do płyty systemowej (patrz Płyta systemowa).
- 1 Jeśli lampka zasilania świeci ciągłym pomarańczowym światłem, jedno z urządzeń mogło ulec awarii lub jest nieprawidłowo zainstalowane.
 - o Wyjmij, a następnie zainstaluj ponownie moduły pamięci (patrz Pamięć systemowa).
 - o Wyjmij, a następnie zainstaluj ponownie wszystkie karty (patrz Karty rozszerzeń).
- 1 Wyeliminuj źródła zakłóceń. Możliwe przyczyny zakłóceń są następujące:
 - Kable zasilania i przedłużacze klawiatury i myszy
 - o Zbyt duża liczba urządzeń podłączonych do listwy zasilania
 - o Wiele listew zasilania podłączonych do tego samego gniazdka sieciowego

Lampki diagnostyczne

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Aby ułatwić rozwiązywanie problemów, komputer wyposażono w cztery lampki oznaczone 1, 2, 3 i 4, znajdujące się na panelu przednim. Podczas normalnego uruchamiania komputera lampki błyskają jeden raz i wyłączają się. Jeśli występują błędy w działaniu komputera, sekwencja świecenia lampek pomaga zidentyfikować problem.

💋 UWAGA: Kiedy komputer kończy wykonywanie testu POST, wszystkie cztery lampki są wyłączane do chwili uruchomienia systemu operacyjnego.

Lampki diagnostyczne podczas testu POST

Stan lampek	Opis problemu	Sugerowane rozwiązanie
1234	Komputer jest wyłączony lub wystąpiła awaria przed załadowaniem systemu BIOS.	Podłącz komputer do działającego gniazdka sieciowego i naciśnij przycisk zasilania.

1234	Możliwa awaria systemu BIOS; komputer jest w trybie odzyskiwania.	 Uruchom narzędzie BIOS Recovery (Odzyskiwanie systemu BIOS), zaczekaj na zakończenie odzyskiwania, a następnie uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1234	Możliwa awaria procesora.	 Wyjmij a następnie ponownie zamontuj procesor (patrz <u>Procesory</u>). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
12 34	Moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpiła awaria pamięci.	 Jeśli zainstalowany jest więcej niż jeden moduł pamięci, wyjmij wszystkie moduły (patrz <u>Pamięć systemowa</u>), a następnie zainstaluj ponownie tylko jeden moduł i uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie normalnie, instaluj kolejno pozostałe moduły pamięci, aż zidentyfikujesz moduł uszkodzony lub zainstalujesz wszystkie moduły pamięci bez wystąpienia błędu. Jeśli to możliwe, zainstaluj w komputerze prawidłowo działającą pamięć tego samego typu (patrz: <u>Pamięć systemowa</u>). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>).
1234	Możliwa awaria karty graficznej.	 Ponownie umieść wszelkie zainstalowane karty graficzne w gnlazdach (patrz <u>Karty rozszerzeń</u>). Jeśli dysponujesz nieuszkodzoną kartą graficzną, zainstaluj ją w komputerze. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1234	Możliwa awaria napędu dysku twardego.	 Popraw osadzenie wszystkich kabli zasilania i kabli danych, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1234	Możliwa awaria portu USB.	 Zainstaluj ponownie wszystkie urządzenia USB, sprawdź połączenia kabli, a następnie uruchom komputer ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1 234	Nie wykryto żadnych modułów pamięci.	 Jeśli zainstalowany jest więcej niż jeden moduł pamięci, wyjmij wszystkie moduły (patrz <u>Pamięć</u> systemowa), a następnie zainstaluj ponownie tylko jeden moduł i uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie normalnie, instaluj kolejno pozostałe moduły pamięci, aż zidentyfikujesz moduł uszkodzony lub zainstalujesz wszystkie moduły pamięci bez wystąpienia błędu. Jeśli to możliwe, zainstaluj w komputerze prawidłowo działającą pamięć tego samego typu (patrz: <u>Pamięć systemowa</u>). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1234	Wyst ą piła awaria płyty systemowej.	1 Skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1234	Moduły pamięci zostały wykryte, ale występuje błąd konfiguracji pamięci lub zgodności.	 Upewnij się, że nie istnieją żadne specjalne wymagania względem położenia modułów pamięci/złączy pamięci (patrz <u>Pamięć systemowa</u>). Upewnij się, że komputer obsługuje zainstalowane moduły pamięci (patrz <u>Pamięć systemowa</u>). Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
1234	Możliwa awaria zasobu płyty systemowej i/lub sprzętu.	 Informacje na temat odtwarzania systemu operacyjnego zawiera Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz Kontakt z firmą Dell).
12 34	Możliwa awaria karty rozszerzeń.	 Sprawdź, czy wystąpił konflikt kart rozszerzeń, wyjmując jedną z kart rozszerzeń (nie kartę graficzną) i ponownie uruchamiając komputer (patrz <u>Karty rozszerzeń</u>). Jeśli problem nie ustąpi, zainstaluj ponownie wyjętą kartę, a następnie wyjmij inną kartę i uruchom ponownie komputer. Powtórz tę operację dla wszystkich zainstalowanych kart rozszerzeń. Jeśli komputer uruchomi się normalnie, sprawdź ostatnio wymontowaną kartę pod kątem konfliktów zasobów (informacje na temat odtwarzania systemu operacyjnego zawiera <i>Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie</i>). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>).
123 4	Wystąpiła inna awaria.	 Sprawdź, czy wszystkie kable dysków twardych i napędów CD/DVD są prawidłowo podłączone do płyty systemowej (patrz <u>Płyta systemowa</u>). Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o błędzie wskazujący na wystąpienie problemu z urządzeniem (na przykład z dyskiem twardym), sprawdź, czy dane urządzenie działa poprawnie. Jeśli system operacyjny próbuje uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego (na przykład napędu CD/DVD), sprawdź sekwencję rozruchu w programie konfiguracji systemu (patrz <i>Przewodnik po technologiach firmy Dell</i>) i upewnij się, że jest ona poprawna dla urządzeń zainstalowanych w komputerze. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>).

Kody dźwiękowe

Jeśli wyświetlanie na monitorze informacji o błędach lub problemach nie będzie możliwe, komputer może podczas procedury startowej emitować określone sygnały dźwiękowe. Na przykład jeden z możliwych sygnałów dźwiękowych składa się z trzech krótkich, powtarzanych dźwięków, co sygnalizuje wykrycie możliwej awarii płyty systemowej.

Jeśli podczas uruchamiania komputera zostanie wyemitowana seria sygnałów dźwiękowych:

- 1. Zapisz kod dźwiękowy.
- 2. Aby szczegółowo zidentyfikować problem, uruchom program Dell Diagnostics (patrz Program Dell Diagnostics).

Kod	Przyczyna
2 krótkie sygnały, 1 długi	B łą d sumy kontrolnej systemu BIOS
1 długi sygnał, 3 krótkie, 2 krótkie	Błąd pamięci
1 krótki sygnał	Naci ś nięto klawisz F12

Kod (powtarzane krótkie sygnał y)	Opis	Sugerowane rozwiązanie
1	Błąd sumy kontrolnej systemu BIOS. Możliwa awaria płyty głównej.	Skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
2	Nie wykryto żadnych modułów pamięci.	 Jeśli zainstalowany jest więcej niż jeden moduł pamięci, wyjmij wszystkie moduły (patrz <u>Pamięć</u> <u>systemowa</u>), a następnie zainstaluj ponownie tylko jeden moduł i uruchom ponownie komputer. Jeśli uruchamianie komputera przebiegnie normalnie, instaluj kolejno pozostałe moduły pamięci, aż zidentyfikujesz moduł uszkodzony lub zainstalujesz wszystkie moduły pamięci bez wystąpienia błędu. Jeśli to możliwe, zainstaluj w komputerze prawidłowo działającą pamięć tego samego typu (patrz <u>Pamięć systemowa</u>). Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>).
3	Możliwa awaria płyty g łównej.	Skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
4	Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM).	 Upewnij się, że nie istnieją żadne specjalne wymagania względem położenia modułów pamięci/złączy pamięci (patrz <u>Pamieć systemowa</u>). Upewnij się, że komputer obsługuje zainstalowane moduły pamięci (patrz <u>Pamięć systemowa</u>). Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firma Dell</u>).
5	Błąd zegara czasu rzeczywistego. Możliwe wyczerpanie baterii lub awaria płyty systemowej.	 Włóż akumulator (zobacz <u>Wymiana akumulatora</u>). Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).
6	Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo.	Skontaktuj się z firmą Dell (patrz <u>Kontakt z firmą Dell</u>).

Komunikaty systemowe

WWAGA: Jeśli wyświetlonego komunikatu nie ma w poniższej tabeli, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego lub programu, który był uruchomiony w chwili pojawienia się komunikatu.

Alert! Previous attempts at booting this computer have failed at checkpoint [nnnn]. (Poprzednie próby uruchomienia systemu nie powiodły się w punkcie kontrolnym [nnnn]. Aby ułatwić rozwiązanie problemu, zanotuj ten punkt kontrolny i zwróć się do Pomocy technicznej firmy Dell) — Trzy razy z rzędu nie powiódł się rozruch komputera z powodu tego samego błędu (aby uzyskać pomoc, patrz Kontakt z firma Dell).

CMOS checksum error (Błąd sumy kontrolnej systemu CMOS) – Możliwa awaria płyty głównej lub wyczerpanie baterii zegara czasu rzeczywistego. Wymień baterię (instrukcja zawiera <u>Wymiana akumulatora</u> lub <u>Kontakt z firma Dell</u>).

CPU fan failure (Awaria wentylatora procesora CPU) — Wystąpiła awaria wentylatora procesora CPU. Załóż z powrotem wentylator procesora (patrz Procesory).

Hard-disk read failure (Błąd odczytu dysku twardego) – Możliwy błąd odczytu dysku twardego (patrz Kontakt z firma Dell).

Keyboard failure (Awaria klawiatury) - Błąd klawiatury lub kabel klawiatury nie został prawidłowo podłączony (patrz Problemy z klawiatura).

No boot device available (Brak dostępnego urządzenia startowego) – Komputer nie może odnaleźć urządzenia startowego lub partycji startowej.

- o Jeśli urządzeniem startowym jest dysk twardy, sprawdź, czy kable są podłączone, a napęd jest właściwie zamontowany i podzielony na partycje
- jako urządzenie startowe.
 Uruchom program konfiguracji systemu i upewnij się, że określona jest poprawna sekwencja ładowania (informacje na temat uruchamiania i obsługiwania programu konfiguracyjnego systemu można znaleźć w Przewodniku po technologiach firmy Dell).

No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara) – Mogło dojść do uszkodzenia układu na płycie systemowej lub uszkodzenia całej płyty (aby uzyskać dalsze informacje, zobacz Kontakt z firmą Dell).

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Firma Dell zaleca regularne

wykonywanie kopii zapasowych danych. Przekroczenie normalnego zakresu operacyjnego parametru może niekiedy oznaczać potencjalny problem z dyskiem twardym. – Błąd zgłaszany przez system S.M.A.R.T; możliwa awaria dysku twardego. Funkcję tę można włączać i wyłączać w programie konfiguracji systemu (informacje na temat uruchamiania i obsługiwania programu konfiguracyjnego systemu można znaleźć w Przewodniku po technologiach firmy Dell).

Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem

Jeśli urządzenie nie zostało wykryte podczas instalacji systemu operacyjnego, albo zostało wykryte, ale nieprawidłowo skonfigurowane, do wyeliminowania niezgodności można użyć narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

Windows Vista.

- 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista 🧐 , a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
- W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie hardware troubleshooter (narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem) i naciśnij klawisz <Enter>, aby wyszukać informacje.
- 3. Z listy wyników wyszukiwania wybierz opcję, która najlepiej opisuje problem, i wykonaj pozostałe czynności rozwiązywania problemu.

Windows XP:

- 1. Kliknij przycisk Start→ Pomoc i obsługa techniczna.
- W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie hardware troubleshooter (narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem) i naciśnij klawisz <Enter>, aby wyszukać informacje.
- 3. W obszarze Rozwiąż problem kliknij opcję Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem.
- Z listy Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem wybierz opcję, która najlepiej pasuje do problemu, i kliknij przycisk Dalej, aby wykonać pozostałe czynności niezbędne do rozwiązania problemu.

Program Dell Diagnostics

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kiedy użyć programu Dell Diagnostics

W przypadku pojawienia się problemów z komputerem przed skontaktowaniem się z obsługą techniczną firmy Dell należy wykonać czynności przedstawione w sekcji Rozwiązywanie problemów, a następnie uruchomić program diagnostyczny Dell Diagnostics.

Program Dell Diagnostics należy uruchomić z dysku twardego lub z nośnika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) dostarczonego z komputerem.

💋 UWAGA: Nośnik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) jest opcjonalny i może nie być dołączany do twojego komputera.

UWAGA: Program Dell Diagnostics działa tylko na komputerach firmy Dell.

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego

Przed uruchomieniem programu Dell Diagnostics otwórz program konfiguracji systemu (instrukcje zawiera Przewodnik po technologiach firmy Dell), aby zapoznać się z informacjami o konfiguracji komputera i sprawdź, czy urządzenie, które ma być poddane testom, figuruje na liście urządzeń aktywnych.

Program Dell Diagnostics znajduje się na osobnej partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym komputera.

WAGA: Jeśli na ekranie komputera nie ma obrazu, skontaktuj się z firmą Dell (zobacz Kontakt z firmą Dell).

- 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do prawidłowo działającego gniazdka sieciowego.
- 2. Włącz lub uruchom ponownie komputer.
- 3. Po wyświetleniu logo firmy DELL naciśnij niezwłocznie klawisz <F12>.

WWAGA: Zbyt długie przytrzymanie wciśniętego klawisza może spowodować błąd klawiatury. Aby uniknąć możliwej usterki klawiatury, naciskaj i zwalniaj klawisz <F12> w równych odstępach czasu aż do chwili wyświetlenia menu urządzeń startowych (Boot Device Menu).

W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego, należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie.

4. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół zaznacz opcję Diagnostics (Diagnostyka) w menu startowym, a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

Komputer uruchomi serię testów Pre-boot System Assessment (PSA), sprawdzających płytę systemową, klawiaturę, ekran, pamięć, dysk twardy itd.

- 1 Odpowiedz na wszystkie wyświetlane pytania.
- 1 Jeśli zostaną wykryte błędy, zanotuj kody błędów i zapoznaj się z sekcją Kontakt z firmą Dell.
- Po pomyślnym zakończeniu testów systemu Pre-boot System Assessment zostanie wyświetlony komunikat "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue". Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.
- UWAGA: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie znaleziono partycji narzędzi diagnostycznych, uruchom program Dell Diagnostics z nośnika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) (zobacz Uruchamianie programu Dell Diagnostics z nośnika Sterowniki i programy narzędziowe.).
- 5. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program Dell Diagnostics z partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym.
- 6. Klawiszem <Tab> wybierz opcję Test Computer (Sprawdzanie komputera), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
 - UWAGA: Wybranie opcji Test Computer (Sprawdzanie komputera) jest zalecane w celu pełnego sprawdzenia komputera. Wybranie opcji Test Memory (Sprawdzanie pamięci) powoduje rozpoczęcie testu pamięci rozszerzonej, który może potrwać trzydzieści minut lub dłużej. Po zakończeniu testu zapisz jego wyniki, a następnie naciśnij dowolny klawisz, aby powrócić do poprzedniego menu.
- W menu głównym programu Dell Diagnostics kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz <Tab>, a następnie klawisz <Enter>, aby wybrać test, który chcesz wykonać (zobacz <u>Menu główne programu Dell Diagnostics</u>).

🜠 UWAGA: Zapisz dokładnie wszelkie wyświetlane kody błędów i opisy problemów i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- 8. Po ukończeniu wszystkich testów zamknij okno testów, aby powrócić do menu głównego (Main Menu) programu Dell Diagnostics.
- 9. Zamknij okno Main Menu (Menu główne), aby zakończyć pracę z programem Dell Diagnostics i uruchomić ponownie komputer.

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z nośnika Sterowniki i programy narzędziowe.

Przed uruchomieniem programu Dell Diagnostics otwórz program konfiguracji systemu (instrukcje zawiera *Przewodnik po technologiach firmy Dell*), aby zapoznać się z informacjami o konfiguracji komputera i sprawdź, czy urządzenie, które ma być poddane testom, figuruje na liście urządzeń aktywnych.

- 1. Włóż nośnik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) do napędu optycznego.
- 2. Uruchom ponownie komputer.
- 3. Po wyświetleniu logo firmy DELL naciśnij niezwłocznie klawisz <F12>.

WAGA: Zbyt długie przytrzymanie wciśniętego klawisza może spowodować błąd klawiatury. Aby uniknąć możliwej usterki klawiatury, naciskaj i zwalniaj klawisz <F12> w równych odstępach czasu aż do chwili wyświetlenia menu urządzeń startowych (Boot Device Menu).

W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego, należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie.

 Po wyświetleniu listy urządzeń startowych wybierz klawiszami strzałek w górę i w dół opcję Onboard or USB CD-ROM Drive (Wewnętrzny lub podłączany przez USB napęd CD-ROM), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

UWAGA: Użycie menu jednorazowego rozruchu powoduje zmianę sekwencji ładowania jedynie dla bieżącego rozruchu. Podczas ponownego uruchamiania następuje rozruch komputera zgodnie z sekwencją rozruchu określoną w konfiguracji systemu.

5. Naciśnij dowolny klawisz, aby potwierdzić żądanie uruchomienia komputera z dysku CD/DVD.

W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego, należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie.

- 6. Naciśnij klawisz 1, aby wybrać opcję Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitową wersję programu Dell Diagnostics).
- W menu programu Dell Diagnostics naciśnij klawisz 1, aby wybrać opcję Dell 32-bit Diagnostics for Resource CD (graphical user interface) (32bitowa wersja programu Dell Diagnostics dla Resource CD [graficzny interfejs użytkownika]).
- 8. Klawiszem <Tab> wybierz opcję Test Computer (Sprawdzanie komputera), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
 - UWAGA: Wybranie opcji Test Computer (Sprawdzanie komputera) jest zalecane w celu pełnego sprawdzenia komputera. Wybranie opcji Test Memory (Sprawdzanie pamięci) powoduje rozpoczęcie testu pamięci rozszerzonej, który może potrwać trzydzieści minut lub dłużej. Po zakończeniu testu zapisz jego wyniki, a następnie naciśnij dowolny klawisz, aby powrócić do poprzedniego menu.

 W menu głównym programu Dell Diagnostics kliknij lewym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz <Tab>, a następnie klawisz <Enter>, aby wybrać test, który chcesz wykonać (zobacz <u>Menu główne programu Dell Diagnostics</u>).

💋 UWAGA: Zapisz dokładnie wszelkie wyświetlane kody błędów i opisy problemów i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- 10. Po ukończeniu wszystkich testów zamknij okno testów, aby powrócić do menu głównego (Main Menu) programu Dell Diagnostics.
- 11. Zamknij okno Main Menu (Menu główne), aby zakończyć pracę z programem Dell Diagnostics i uruchomić ponownie komputer.
- 12. Wyjmij nośnik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) z napędu optycznego.

Menu główne programu Dell Diagnostics

Po załadowaniu programu Dell Diagnostics jest wyświetlane następujące menu:

Opcja	Funkcja
Test Memory (Sprawdzanie pamięci)	Uruchomienie wyłącznie testu pamięci
Test Computer (Sprawdzanie komputera)	Run computer diagnostics (Uruchomienie diagnostyki komputera)
Exit (Wyjście)	Zamknięcie funkcji diagnostycznych

Naciskając klawisz <Tab>, wybierz test, który chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

UWAGA: Wybranie opcji Test Computer (Sprawdzanie komputera) jest zalecane w celu pełnego sprawdzenia komputera. Wybranie opcji Test Memory (Sprawdzanie pamięci) powoduje rozpoczęcie testu pamięci rozszerzonej, który może potrwać trzydzieści minut lub dłużej. Po zakończeniu testu zapisz jego wyniki, a następnie naciśnij dowolny klawisz, aby powrócić do tego menu.

'o wybraniu opcji Test Computer	(Sprawdzanie komputera)) jest wy ś wietlane	e następujące menu:
---------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------

Opcja	Funkcja
Express Test (Test szybki)	Wykonanie szybkiego testu urządzeń w komputerze. Zazwyczaj zajmuje on od 10 do 20 minut.
	UWAGA: Test ten nie wymaga żadnych interwencji ze strony użytkownika. Test Express Test (Test szybki) należy uruchamiać jako pierwszy, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego wykrycia przyczyny problemu.
Extended Test (Test rozszerzony)	Wykonanie dokładnego testu urządzeń w komputerze. Z reguły zajmuje on co najmniej godzinę.
	UWAGA: Test Extended Test (Test rozszerzony) co pewien czas wymaga od użytkownika udzielania odpowiedzi na określone pytania.
Custom Test (Test niestandardowy)	Użyj tej funkcji, aby wykonać test określonego urządzenia lub wybrać testy, które mają być uruchomione.
Symptom Tree (Drzewo objawów)	Ta opcja umożliwia wybranie testów na podstawie opisu występujących problemów. Przedstawiona lista zawiera najczęściej występujące problemy.

💋 UWAGA: Zalecamy wykonanie dokładniejszego sprawdzenia urządzeń w komputerze i wybranie polecenia Extended Test (Test rozszerzony).

Jeśli w trakcie testu wystąpi problem, zostanie wyświetlony komunikat zawierający kod błędu i opis problemu. Zapisz dokładnie wyświetlony kod błędu i opis problemu i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu samodzielnie, skontaktuj się z firmą Dell (patrz Kontakt z firmą Dell).

WWAGA: Kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Dell, przygotuj numer seryjny swojego komputera. W górnej części każdego ekranu testowego jest umieszczony numer seryjny.

Na poniższych kartach można znaleźć dodatkowe informacje o testach wykonywanych z użyciem opcji Custom Test (Test niestandardowy) lub Symptom Tree (Drzewo objawów):

Karta	Funkcja
Results (Wyniki)	Zawiera wyniki testu i wszelkie wykryte błędy.
Errors (Błędy)	Wyświetla wykryte błędy, kody błędu i opis problemu.
Help (Pomoc)	Zawiera opis testu i warunki wymagane do jego przeprowadzenia.
Configuration (Konfiguracja)	Wyświetla konfigurację sprzętową wybranego urządzenia.
	Program Dell Diagnostics uzyskuje informacje o konfiguracji wszystkich urządzeń z programu konfiguracji systemu, pamięci i różnych testów wewnętrznych, po czym wyświetla je na liście urządzeń w lewym okienku na ekranie.

	UWAGA: Lista urządzeń może nie zawierać nazw wszystkich komponentów zainstalowanych w komputerze lub przyłączonych do niego urządzeń peryferyjnych.
Parameters (Parametry)	Pozwala dostosować test do indywidualnych wymagań przez zmianę ustawień, o ile jest to możliwe.

Rozwiązywanie problemów

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami podczas rozwiązywania problemów z komputerem:

- Jeśli przed wystąpieniem problemu dodano lub usunięto jeden z podzespołów, należy sprawdzić procedury instalacyjne, aby upewnić się, że został on 1 prawidłowo zainstalowany
- 1 Jeśli nie działa urządzenie peryferyjne, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączone.
- Jeżeli na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, zapisz dokładnie jego treść. Komunikat ten może pomóc personelowi pomocy technicznej w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemu lub problemów. 1
- Jeśli w programie wystąpił komunikat o błędzie, należy zapoznać się z dokumentacją danego programu.

WWAGA: Procedury opisane w niniejszym dokumencie zostały opracowane dla domyślnego widoku systemu Windows i mogą nie mieć zastosowania, jeśli na komputerze Dell™ włączono widok klasyczny systemu Windows.

Problemy z akumulatorem

- PRZESTROGA: Nieprawidłowe zainstalowanie nowego akumulatora może grozić jego wybuchnięciem. Baterię należy wymieniać tylko na inną baterię tego samego typu lub jej odpowiednik zalecany przez producenta. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
- PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Wymień akumulator - Jeżeli po włączeniu komputera konieczne jest częste ustawianie godziny i daty lub jeśli podczas uruchamiania systemu wyświetlana jest nieprawidłowa godzina lub data, należy wymienić baterię (patrz <u>Wymiana akumulatora</u>). Jeżeli akumulator nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z firmą Dell (patrz Kontakt z firmą Dell).

Problemy z napędami

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Upewnij się, że system Microsoft Windows rozpoznaje napęd -

Windows Vista:

1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista 🚳 , a następnie kliknij polecenie Komputer.

Windows XP

1 Kliknij przycisk Start, a następnie Mój komputer.

Jeśli danego napędu nie ma na liście, wykonaj pełne skanowanie programem antywirusowym, aby wyszukać i usunąć ewentualne wirusy. Wirusy mogą niekiedy powodować, że system Windows nie rozpoznaje napędów.

Sprawdź napęd –

- Włóż do napędu inny dysk, aby się upewnić, że przyczyną błędu nie jest uszkodzenie dysku. Włóż do napędu dysk startowy i uruchom ponownie komputer.

Oczyść napęd lub dysk - Instrukcje zawiera Przewodnik po technologiach firmy Dell.

Sprawdź połączenia kabli

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem - Patrz Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

Uruchom program Dell Diagnostics - Patrz Program Dell Diagnostics

Problemy z napędami optycznymi

💋 UWAGA: Pracujący z dużą szybkością napęd optyczny powoduje wibracje i wywołuje hałas. Jest to zjawisko normalne, które nie oznacza uszkodzenia napedu ani nośnika.

WWAGA: Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami świata oraz różne stosowane formaty dysków, nie wszystkie dyski DVD można odtwarzać w dowolnym napędzie DVD.

Dostosuj ałośność w systemie Windows -

- Kliknij ikonę głośnika, znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Upewnij się, że poziom głośności jest odpowiednio wysoki, klikając suwak i przeciągając go w górę. Upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony, klikając wszystkie zaznaczone pola.

Sprawdź głośniki i głośnik niskotonowy – Patrz Problemy z dźwiękiem i głośnikami.

Problemy z zapisywaniem danych w napędzie optycznym

Zamknij inne programy - Podczas zapisywania napęd optyczny musi odbierać ciągły strumień danych. Kiedy strumień zostaje przerwany, występuje błąd. Przed rozpoczęciem zapisu w napędzie optycznym zamknij wszystkie programy.

Wyłącz tryb gotowości w systemie Windows przed rozpoczęciem zapisu na dysku - Aby uzyskać informacje na temat trybów zarządzania energią, zapoznaj się z Przewodnikiem po technologiach firmy Dell lub wyszukaj hasło stan wstrzymania w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows.

Problemy z dyskiem twardym

Uruchom program Check Disk -

Windows Vista:

- 1. Kliknij przycisk Start 🚳 , a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk lokalny (C:). Kliknij Właściwości→Narzędzia→ Sprawdź teraz. 2

Może zostać wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika. Jeśli jesteś administratorem komputera, kliknij przycisk Kontynuuj; w przeciwnym razie zwróć się do administratora, aby wykonał żądaną czynność.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows XP:

- Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk lokalny (C:). Kliknij Właściwości→Narzędzia→ Sprawdź teraz. 1
- 3.
- Kliknij polecenie Skanuj dyšk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij

Problemy z pocztą elektroniczną i dostępem do Internetu

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

🖉 UWAGA: Uważaj, by nie podłączyć kabla telefonicznego do gniazda sieciowego komputera (podręcznik Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie zawiera ilustracje pokazujące rozmieszczenie złączy komputera).

Sprawdź ustawienia zabezpieczeń w programie Microsoft Outlook Express – Jeśli nie możesz otwierać załączników poczty e-mail:

- W programie Outlook Express kliknij **Narzędzia→ Opcje→ Zabezpieczenia**. Jeśli opcja **Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy** jest zaznaczona, kliknij ją, aby 2. usunąć jej zaznaczenie

Sprawdź, czy komputer jest połączony z Internetem - Sprawdź, czy posiadasz abonament u usługodawcy internetowego. Po otwarciu programu poczty elektronicznej Outlook Express kliknij menu Plik. Jeśli opcja Pracuj w trybie offline jest zaznaczona, kliknij zaznaczenie, aby ją usunąć i nawiązać połączenie z Internetem. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z swoim dostawcą usług Internetowych.

Komunikaty o błędach

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Jeśli komunikatu o błędzie nie ma na liście, należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego lub programu, który był uruchomiony w momencie wyświetlenia komunikatu

(A filename cannot contain any of the following characters: \ / : * ?) Nazwa pliku nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ / : * ? < > | Nie używaj tych znaków w nazwach plików.

A required .DLL file was not found (Nie odnaleziono wymaganego pliku DLL) – W programie, który próbujesz uruchomić, brakuje istotnego pliku. Aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować program

Windows Vista:

- Kliknij przycisk Start 💿 -> Panel Sterowania-> Programy-> Programy i funkcje. 1.
- Wybierz program do usunięcia. Kliknij przycisk Odinstaluj. 2 3.
- 4. Instrukcja dotycząca instalacji znajduje się w dokumentacji programu.

Windows XP:

- Kliknij przycisk Start→ Panel sterowania→ Dodaj lub usuń programy→ Programy i funkcje.
- 2 3.
- 4.
- Wybierz program do usunięcia. Kliknij przycisk **Odinstaluj**. Instrukcja dotycząca instalacji znajduje się w dokumentacji programu.

Napęd oznaczony literą : \ jest niedostępny. The device is not ready (Urządzenie nie jest gotowe) — Napęd nie może odczytać dysku. Włóż dysk do napedu i spróbuj ponownie.

Insert bootable media (Włóż nośnik startowy) - Włóż dysk startowy CD lub DVD.

Not enough memory or resources. (Niewystarczający zasób pamięci.) Zamknij niektóre programy i spróbuj ponownie – Zamknij wszystkie okna i otwórz program, którego chcesz używać. Niekiedy do przywrócenia zasobów komputera może być wymagane jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku jako pierwszy uruchom program, którego chcesz używać.

Operating system not found (Nie odnaleziono systemu operacyjnego) - Skontaktuj się z firmą Dell (patrz Kontakt z firmą Dell).

Problemy z urządzeniem IEEE 1394

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

UWAGA: Omawiany komputer obsługuje wyłącznie standard IEEE 1394a.

Upewnij się, że kabel urządzenia IEEE 1394 jest prawidłowo podłączony do urządzenia i złącza w komputerze.

Sprawdź, czy urządzenie IEEE 1394 jest rozpoznawane przez system Windows -

Windows Vista:

1. Kliknij przycisk Start 💿 → Panel sterowania→ Sprzęt i dźwięk

2. Kliknij kartę Menedżer urządzeń.

Windows XP

- Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania.
- W obszarze Wybierz kategorię, kliknij Wydajność i konserwacja Komputer Właściwości komputera Sprzęt Menedzer urządzeń. 2

Jeśli urządzenie IEEE 1394 znajduje się na liście, zostało rozpoznane przez system Windows.

Jeśli problem dotyczy urządzenia IEEE 1394 dostarczonego przez firmę Dell – Skontaktuj się z firmą Dell (patrz Kontakt z firmą Dell).

Jeśli problem dotyczy urządzenia IEEE 1394, którego nie dostarczyła firma Dell – Skontaktuj się z producentem urządzenia IEEE 1394.

Problemy z klawiaturą

🛕 PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod sem www.dell.com/regulatory_compliance. adre

Sprawdź kabel klawiatury -

- Sprawdź, czy kabel klawiatury jest prawidłowo podłączony do komputera. Wyłącz komputer (patrz <u>Przed wykonaniem pracy we wnetrzu komputera</u>), podłącz ponownie kabel klawiatury, jak to pokazano na diagramie konfiguracyjnym komputera, po czym uruchom komputer ponownie. Sprawdź, czy kabel nie jest naderwany lub w inny sposób uszkodzony oraz czy w złączu kabla nie ma wyglętych lub wyłamanych styków. Wyprostuj wygiete styki
- Odłącz wszelkie przedłużacze i podłącz klawiaturę bezpośrednio do komputera.

Wykonaj test klawiatury - Podłącz do komputera poprawnie działającą klawiaturę i spróbuj jej użyć.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem - Patrz Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. \wedge

Komputer nie chce się uruchomić

Sprawdź lampki diagnostyczne – Patrz Lampki diagnostyczne.

Upewnij się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do komputera i gniazdka zasilania.

Komputer reaguje na polecenia

OSTRZEŻENIE: Jeśli nie można zamknąć systemu operacyjnego, może nastąpić utrata danych.

Wyłącz komputer – Jeśli komputer nie reaguje na naciśnięcia klawiszy ani na ruch myszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez przynajmniej 8 do 10 sekund, aż komputer wyłączy się, a następnie uruchom go ponownie

Program nie reaguje na polecenia

Zakończ działanie programu -

- Naciśnij jednocześnie klawisze <Ctrl><Shift><Esc>, aby otworzyć okno Menedżer zadań. 1.
- 2
- Kliknij kartę Aplikacje. Kliknij nazwę programu, który nie odpowiada. Kliknij przycisk Zakończ zadanie. 3. 4.

Powtarzające się awarie programu

💋 UWAGA: W dokumentacji oprogramowania, na dysku CD lub DVD są zwykle dołączane instrukcje dotyczące instalowania.

Sprawdź dokumentację programu – W razie potrzeby odinstaluj i ponownie zainstaluj program.

Program jest przeznaczony dla wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows

Uruchom Kreatora zgodności programów –

Windows Vista:

Kreator zgodności programów konfiguruje program tak, że działa on w środowisku podobnym do środowisk innych niż system operacyjny Windows Vista.

Kliknij przycisk Start 🗐 → Panel sterowania → Programy → Użyj starszego programu z tą wersją systemu Windows. 1.

Na ekranie powitalnym kliknij przycisk **Dalej**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 2. 3.

Windows XP:

Kreator zgodności programów konfiguruje program tak, że działa on w środowisku podobnym do środowisk innych niż system operacyjny Windows XP.

- Kliknij przycisk Start-> Wszystkie programy-> Akcesoria-> Kreator zgodności programów-> Dalej. 1.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 2.

Pojawia się niebieski ekran

Wyłącz komputer – Jeśli komputer nie reaguje na naciśnięcia klawiszy ani na ruch myszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez przynajmniej 8 do 10 sekund, aż komputer wyłączy się, a następnie uruchom go ponownie

Inne problemy z oprogramowaniem

Sprawdź dokumentację dostarczoną z oprogramowaniem lub skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat rozwiązywania problemów

- Sprawdź, czy program jest zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze. Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania. Sprawdź, czy program został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Sprawdź, czy sterowniki urządzeń nie powodują komfiktów z niektórymi programami. W razie potrzeby odinstaluj i ponownie zainstaluj program.

Niezwłocznie utwórz kopie zapasowe plików.

Użyj programu antywirusowego, aby sprawdzić dysk twardy, dyski CD lub DVD.

Zapisz i zamknij otwarte pliki lub programy oraz wyłącz komputer za pomocą menu Start.

Problemy z pamięcią

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Jeśli został wyświetlony komunikat o niewystarczającej ilości pamięci -

- Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zakończ działanie wszystkich otwartych programów, których nie używasz, aby sprawdzić, czy spowoduje to rozwiazanie problemu. 1
 - Informacje na temat minimalnych wymagań dotyczących pamięci można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem. W razie potrzeby zainstaluj dodatkową pamięć (patrz Pamięć systemowa).
- Popraw osadzenie modułów pamięci (patrz Pamięć systemowa), aby upewnić się, że komputer prawidłowo komunikuje się z pamięcią.
 Uruchom program Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics).

Jeśli występują inne problemy z pamięcią -

- Popraw osadzenie modułów pamięci (patrz <u>Pamięć systemowa</u>), aby upewnić się, że komputer prawidłowo komunikuje się z pamięcią. Upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji pamięci (patrz <u>Pamieć systemowa</u>). Upewnij się, że komputer obsługuje zainstalowane moduły pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o typach pamięci obsługiwanych przez komputer, zobacz temat Pamie
- Uruchom program Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics)

Problemy z myszą

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod \wedge adresem www.dell.com/regulatory_compliance

Sprawdź kabel myszy -

- 1 Sprawdź, czy kabel nie jest naderwany lub w inny sposób uszkodzony oraz czy w złączu kabla nie ma wygiętych lub wyłamanych styków. Wyprostuj wygięte styki. Odłącz wszelkie przedłużacze i podłącz klawiaturę bezpośrednio do komputera
- Sprawdź, czy kabel myszy jest podłączony zgodnie ze schematem konfiguracji komputera. 1

Uruchom ponownie komputer. -

- Naciśnij jednocześnie klawisze <Ctrl><Esc>, aby wyświetlić menu Start. Naciśnij klawisz <u>, za pomocą klawiszy ze strzałkami w górę i w dół zaznacz polecenie Shut down (Zamknij) lub Turn off (Wyłącz), a następnie naciśnij klawisz < Enter>
- 3. Po wyłączeniu komputera ponownie podłącz kabel myszy zgodnie ze schematem konfiguracji komputera.
- 4. Włącz komputer.

Sprawdź mysz – Podłącz do komputera poprawnie działającą mysz i spróbuj jej użyć.

Sprawdź ustawienia myszy -

Windows Vista:

- 1. Kliknij przycisk Start [®] → Panel sterowania→ Sprzęt i dźwięk→ Mysz.
- 2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia.

Windows XP

- Kliknij przycisk Start -> Panel sterowania Mysz. 1.
- W razie potrzeby dostosuj ustawienia

Ponownie zainstaluj sterownik myszy - Instrukcje recznej instalacji sterownika urządzenia zawiera Przewodnik po technologiach firmy Dell.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem – Zobacz Narzedzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

Problemy z siecią

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Sprawdź złącze kabla sieciowego – Upewnij się, że kabel sieciowy jest pewnie podłączony do złącza sieciowego z tyłu komputera i do gniazdka sieciowego.

Sprawdź lampki kontrolne sieci z tyłu komputera – Jeśli lampka integralności łącza jest wyłączona, oznacza to brak komunikacji sieciowej. Wymień kabel sieciowy.

Ponownie uruchom komputer i ponownie zaloguj się do sieci.

Sprawdź ustawienia sieci – Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą, która skonfigurowała sieć, aby upewnić się, czy używane ustawienia są poprawne i czy sieć działa.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem - Patrz Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

Problemy z zasilaniem

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Jeśli lampka zasilania świeci na zielono, a komputer nie odpowiada – Patrz Lampki diagnostyczne

Jeśli lampka zasilania błyska na zielono – Komputer jest w trybie gotowości. Aby przywrócić normalne działanie, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz myszą lub naciśnij przycisk zasilania.

Jeśli lampka zasilania jest wyłączona - Komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony do źródła zasilania.

- Popraw osadzenie kabla zasilania w złączu zasilania z tyłu komputera oraz w gniazdku sieciowym
- Sprawdz, czy można włączyć komputer bez pośrednictwa listew zasilania, przedłużaczy i wszelkich urządzeń zabezpieczających. Jeśli używasz listwy zasilania, upewnij się, że jest podłączona do gniazdka sieciowego i włączona.
- Upewnij się, że gniazdko zasilania jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego urządzenia, na przykład lampy Upewnij się, że główny kabel zasilający i kabel panelu sterowania są dobrze podłączone do płyty systemowej.

Jeśli lampka zasilania miga na pomarańczowo - Komputer otrzymuje zasilanie z zewnątrz, ale mógł wystąpić wewnętrzny problem z zasilaniem.

Upewnij się, że wszystkie podzespoły i kable są poprawnie zainstalowane i pewnie podłączone do płyty systemowej

Jeśli lampka zasilania świeci ciągłym pomarańczowym światłem - Jedno z urządzeń może być uszkodzone lub być niepoprawnie zainstalowane.

- Wyjmij, a następnie ponownie zainstaluj wszystkie moduły pamięci (patrz Pamieć systemowa).
- Wyjmij, a następnie ponownie zainstaluj wszystkie karty, w tym kartę graficzną (patrz Karty rozszerzeń).

Wyeliminuj źródła zakłóceń - Możliwe przyczyny zakłóceń są następujące:

- Kable zasilania i przedłużacze klawiatury i myszy Zbyt duża liczba urządzeń podłączonych do tej samej listwy zasilania
- Wiele listew zasilania podłączonych do tego samego gniazdka sieciowego

Problemy z drukarką

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod sem www.dell.com/regulatory_compliance.

💋 UWAGA: Jeśli jest potrzebna pomoc techniczna dotycząca drukarki, należy skontaktować się z jej producentem.

Sprawdź dokumentację drukarki – Informacje dotyczące konfiguracji oraz rozwiązywania problemów znajdują się w dokumentacji drukarki.

Sprawdź, czy drukarka jest właczona

Sprawdź połączenia kabli drukarki –

- Informacje dotyczące połączeń kabla znajdują się w dokumentacji drukarki. Upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i do komputera.

Sprawdź gniazdko sieciowe – Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego urządzenia, na przykład lampy.

Upewnij się, że drukarka jest rozpoznawana przez system Windows -

Windows Vista:

- Kliknij przycisk Start 🚳 → Panel sterowania→ Sprzęt i dźwięk→ Drukarka. 1.
- Kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij zakładkę Porty.
 W razle potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3. 4.

Windows XP:

- 2.
- Kliknij przycisk Start→ Panel sterowania→ Drukarki i inny sprzęt→ Wyświetl zainstalowane drukarki lub faks-drukarki. Jeśli drukarka jest wymieniona na liście, kliknij prawym przyciskiem myszy jej ikonę. Kliknij Właściwości→ Porty. W przypadku drukarki równoległej należy się upewnić, że dla opcji Drukuj do następujących portów: wybrano ustawienie LPT1 (Port drukarki). W przypadku drukarki USB należy się upewnić, że dla opcji Drukuj do następujących portów: wybrano ustawienie USB. 3.

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki – Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika drukarki, zapoznaj się z dokumentacją drukarki.

Problemy ze skanerem

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

💋 UWAGA: Jeśli potrzebna jest pomoc techniczna dotycząca skanera, należy skontaktować się z jego producentem.

Sprawdź dokumentację skanera – Informacje dotyczące konfiguracji oraz rozwiązywania problemów znajdują się w dokumentacji skanera.

Odblokuj skaner – Jeśli skaner ma zatrzask lub przycisk blokady, sprawdź, czy jest odblokowany.

Ponownie uruchom komputer i jeszcze raz sprawdź skaner

Sprawdź połączenia kabli –

Informacje dotyczące połączeń kabli można znaleźć w dokumentacji skanera.
 Upewnij się, że kable skanera są pewnie przyłączone do skanera i do komputera.

Sprawdź, czy skaner jest rozpoznawany przez system Microsoft Windows -

Windows Vista:

- 1. Kliknij przycisk Start 💿 → Panel sterowania→ Sprzęt i dźwięk→ Skanery i aparaty fotograficzne.
- 2. Jeśli skaner jest wymieniony na liście, został rozpoznany przez system Windows

Windows XP:

- 1. Kliknij przycisk Start-> Panel sterowania-> Drukarki i inny sprzęt-> Skanery i aparaty fotograficzne.
- 2. Jeśli skaner jest wymieniony na liście, został rozpoznany przez system Windows

Zainstaluj ponownie sterownik skanera - Instrukcje instalacyjne można znaleźć w dokumentacji skanera.

Problemy z dźwiękiem i głośnikami

PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Brak dźwięku z głośników

Upewnij się, że głośnik niskotonowy (subwoofer) oraz inne głośniki są włączone – Zapoznaj się ze schematem konfiguracyjnym dostarczonym wraz z głośnikami. Jeśli głośniki są wyposażone w regulatory głośności, dostosuj poziom głośności oraz tony niskie i wysokie, aby wyeliminować zniekształcenia.

Dostosuj głośność w systemie Windows – Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika, znajdującą się w prawym dolnym narożniku ekranu. Upewnij się, że dźwięk jest wystarczająco głośny i nie jest wyciszony.

Odłącz słuchawki od złącza słuchawkowego – Dźwięk w głośnikach jest automatycznie wyłączany, gdy słuchawki są podłączone do złącza słuchawek, znajdującego się na panelu przednim komputera

Sprawdź gniazdko sieciowe – Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego urządzenia, na przykład lampy.

Wyeliminuj potencjalne zakłócenia – Wyłącz znajdujące się w pobliżu wentylatory i lampy fluorescencyjne lub halogenowe, aby sprawdzić, czy zakłócenia nie pochodzą od tych urządzeń.

Wykonaj diagnostykę głośników

Ponownie zainstaluj sterownik dźwięku – Informacje na temat ponownego instalowania oprogramowania zawiera podręcznik Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem – Patrz Narzedzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem,

Brak dźwięku w słuchawkach

Sprawdź połączenie kabla słuchawek – Upewnij się, że kabel słuchawek jest dokładnie podłączony do gniazda słuchawkowego (podręcznik Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie zawiera ilustracje pokazujące rozmieszczenie złączy).

Dostosuj głośność w systemie Windows – Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika, znajdującą się w prawym dolnym narożniku ekranu. Upewnij się, że dźwięk jest wystarczająco głośny i nie jest wyciszony.

Problemy z obrazem i monitorem

- PRZESTROGA: Przy wykonywaniu czynności wewnątrz komputera należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.dell.com pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.
- OSTRZEŻENIE: Jeśli w komputerze jest zainstałowana karta graficzna typu PCI, nie trzeba jej wyjmować podczas instalowania dodatkowych kart graficznych. Jest ona jednak wymagana w przypadku konieczności rozwiązywania problemów. Jeśli karta zostanie wymontowana, należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. Aby uzyskać informacje na temat używanej karty graficznej, przejdź do witryny support.euro.dell.com.

Na ekranie nie ma obrazu

UWAGA: Procedury rozwiązywania problemów można znaleźć w dokumentacji monitora.

Obraz na ekranie jest nieczytelny

Sprawdź połączenia kabli monitora -

- Sprawdź, czy kabel monitora jest podłączony do właściwej karty graficznej (w przypadku konfiguracji z dwiema kartami graficznymi).

- Sprawdz, czy kaber molinda jest podączony zgodnie ze schematem kanty granicznej (w przypadcu konzystania z adaptera DVI-VGA sprawdž, czy dapter jest prawidłowo podączony do karty graficznej i do monitora. Sprawdź, czy kabel myszy jest podłączony zgodnie ze schematem konfiguracji komputera. Odłącz wszelkie przedłużacze i podłącz klawiaturę bezpośrednio do komputera. Zamień kabel zasilania komputera i monitora, aby sprawdzić, czy kabel zasilania nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy w złączach kabla nie ma wygiętych lub wyłamanych styków (brak niektórych styków w złączu kabla monitora jest rzeczą normalną).

Sprawdź lampkę zasilania monitora -

- Jeżeli lampka zasilania świeci lub błyska, monitor jest zasilany.
 Jeśli lampka zasilania jest wyłączona, naciśnij mocno przycisk, aby upewnić się, że monitor jest włączony.
 Jeżeli lampka zasilania błyska, naciśnij klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wznowić działanie komputera.

Sprawdź gniazdko sieciowe – Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest sprawne, sprawdzając je za pomocą innego urządzenia, na przykład lampy.

Sprawdź lampki diagnostyczne - Patrz Lampki diagnostyczne.

Sprawdź ustawienia monitora - W dokumentacji monitora można znaleźć informacje na temat dostosowywania kontrastu i jasności, rozmagnesowywania monitora i uruchamiania autotestu monitora.

Odsuń głośnik niskotonowy od monitora – Jeśli używany system głośników zawiera również głośnik niskotonowy, zapewnij, że głośnik niskotonowy znajduje się przynajmniej 60 cm od monitora.

Odsuń monitor od zewnętrznych źródeł zasilania – Wentylatory, światła fluorescencyjne, lampy halogenowe i inne urządzenia elektryczne mogą powodować drżenie obrazu. Wyłącz znajdujące się w pobliżu urządzenia, aby sprawdzić, czy powodują zakłócenia.

Obróć monitor, aby wyeliminować odbicia promieni słonecznych i ewentualne zakłócenia

Dostosuj ustawienia wyświetlania systemu Windows -

Windows Vista:

- Kliknij przycisk Start ^(®) → Panel sterowania→ Sprzęt i dźwięk→ Personalizacja→ Ustawienia ekranu.
 Dostosuj odpowiednio ustawienia opcji Rozdzielczość i Ustawienia kolorów.

Windows XP:

- 1.
- 2. 3.
- Kliknij przycisk **Start→ Panel sterowania→ Wygląd i kompozycje**. Kliknij obszar, który chcesz zmienić, lub kliknij ikonę Ekran. Wypróbuj różne ustawienia opcji Jakość kolorów i Rozdzielczość ekranu.

Niska jakość obrazu trójwymiarowego

Sprawdź połączenia kabla zasilania karty graficznej – Sprawdź, czy kabel zasilający kartę graficzną jest prawidłowo przyłączony do karty.

Sprawdź ustawienia monitora – W dokumentacji monitora można znaleźć informacje na temat dostosowywania kontrastu i jasności, rozmagnesowywania monitora i uruchamiania autotestu monitora.

Usługa aktualizacji technicznej firmy Dell

Usługa technicznej aktualizacji firmy Dell zapewnia aktywne powiadamianie pocztą elektroniczną o aktualizacjach oprogramowania i sprzętu dla danego komputera. Usługa jest bezpłatna i można ją dostosować pod względem treści, formatu i częstotliwości przesyłania powiadomień.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi aktualizacji technicznej firmy Dell, przejdź na stronę support.dell.com/technicalupdate.