Dell Inspiron 660s Panduan Pemilik Komputer

Model komputer: Inspiron 660s Model pengatur: D06S Model pengatur: D06S001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan



CATATAN: menuniukkan informasi penting yang membantu Anda memanfaatkan komputer.



PERHATIAN: menunjukkan potensi kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian.

2012 - 04 Rev. A00

Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. © 2012 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menggandakan materi ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell[™], logo DELL, dan Inspiron[™] adalah merek dagang Dell Inc.; Microsoft[®], Windows[®], dan logo tombol mulai Windows 🔞 adalah merek dagang dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain. Intel[®] dan Intel SpeedStep® adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS. dan/atau negara-negara lain.

Merek dagang dan nama dagang lainnya dapat digunakan dalam dokumen ini untuk merujuk pada entitas yang mengklaim merek dan nama produk-produknya. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

Daftar Isi

1	Sebelum Anda Memulai 9
	Matikan Komputer dan Perangkat yang Tersambung
	Petunjuk Keselamatan
	Alat Bantu yang Disarankan
2	Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer 11
3	Ikhtisar Teknis
	Tampilan Bagian Dalam Komputer
	Komponen Board Sistem
4	Penutup Komputer
	Memasang Kembali Penutup Komputer

5	Selubung Kipas	19
	Melepaskan Selubung Kipas	19
	Memasang Kembali Selubung Kipas	20
6	Modul Memori	21
	Melepaskan Modul Memori	21
	Mengganti Modul Memori	23
7	Kartu PCI-Ekspres	27
	Melepaskan Kartu PCI-Ekspres	27
	Memasang kembali Kartu PCI-Ekspres	29
	Mengonfigurasikan Komputer Anda Setelah Melepaskan atau Memasang Kartu PCI-Ekspres	30
8	Kartu-Mini	31
	Melepaskan Kartu-Mini	31
	Memasang Kembali Kartu-Mini	33
9	Bezel Depan	35
	Melepas Bezel Depan	35
	Memasang Kembali Bezel Depan	37

10	Sangkar Drive	39
	Melepaskan Sangkar Drive	39
	Memasang Kembali Sangkar Drive	41
11	Drive Optis	43
	Melepaskan Drive Optis	43
	Memasang Kembali Drive Optis	45
12	Hard Disk	47
	Melepaskan Hard Disk	47
	Memasang Kembali Hard Disk	49
13	Panel I/O Depan	51
	Melepaskan Panel I/O Depan	51
	Memasang Kembali Panel I/O Depan	53
14	Modul Tombol Daya	55
	Melepaskan Modul Tombol Daya	55
	Memasang Kembali Modul Tombol Daya	57

15	Unit Catu Daya	59
	Melepaskan Unit Catu Daya	59
	Memasang Kembali Unit Catu Daya	61
16	Kipas Prosesor dan Unit Pendingin	63
	Melepaskan Kipas Prosesor dan Unit Pendingin	63
	Memasang Kembali Kipas Prosesor dan Unit Pendingin	65
17	Prosesor	67
	Malanaka Darana	67
	Melepaskan Prosesor	67
	Memasang Kembali Prosesor	68
18	Baterai Sel Berbentuk Koin	71
	Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin	71
	Memasang Kembali Baterai Sel Berbentuk Koin	72
19	Board Sistem	75
	Melepaskan Board Sistem	75
	Memasang Kembali Board Sistem	77
	Memasukkan Tag Servis di BIOS	78

20	Pengaturan Sistem	79
	Ikhtisar	79
	Memasuki Pengaturan Sistem	79
	Menghapus Sandi yang Terlupa	90
	Menghapus Sandi CMOS	91
21	Meningkatkan (Flashing) BIOS	93
22	Spesifikasi	95

8 | Daftar Isi

Sebelum Anda Memulai

Matikan Komputer dan Perangkat yang Tersambung



- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka dan keluar dari semua program yang terbuka.
- 2 Klik Mulai 🚳 dan klik Matikan.

Microsoft Windows mematikan komputer dan kemudian komputer mati.



CATATAN: Jika Anda menggunakan sistem operasi yang berbeda, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk mengetahui petunjuk mematikan komputer.

- **3** Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- **4** Lepaskan semua kabel telepon, kabel jaringan, dan perangkat yang terpasang dari komputer.
- 5 Tekan dan tahan tombol daya selama 5 detik, saat komputer dicabut, untuk menghubungkan board sistem ke ground.

Petunjuk Keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer Anda dari kemungkinan kerusakan dan pastikan keselamatan pribadi Anda.



/! PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.



/!\ PERINGATAN: Lepaskan semua sumber daya sebelum membuka penutup atau panel komputer. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkan ke sumber listrik.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan bahwa permukaan kerja rata dan bersih.

PERHATIAN: Untuk mencegah agar komponen dan kartu tidak rusak, pegang keduanya pada pinggirnya dan hindari menyentuh pin dan kontak.

/ PERHATIAN: Hanya teknisi servis besertifikat yang diberi wewenang untuk melepaskan penutup komputer dan mengakses setiap bagian dalam komputer. Lihat instruksi keselamatan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pencegahan yang keselamatan, mengeriakan bagian dalam komputer, dan melindungi dari lecutan listrik statis.

PERHATIAN: Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, netralkan listrik pada tubuh Anda dengan menyentuh permukaan logam yang tidak dicat. seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat Anda bekerja, sentuh permukaan logam yang tidak dicat untuk menyingkirkan listrik statis. yang dapat merusak komponen internal.



/ PERHATIAN: Saat Anda melepaskan sambungan kabel, tarik pada konektornya atau pada tab penariknya, jangan pada kabelnya. Sebagian kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup tekan yang harus dilepaskan sebelum melepaskan kabel. Saat melepaskan sambungan kabel, pertahankan kabel agar tetap lurus untuk mencegah bengkoknya pin konektor. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa konektor dan port tetap berada pada orientasi yang benar dan sejajar.

PERHATIAN: Untuk melepas kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, lalu lepaskan kabel dari perangkat jaringan.

Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng minus kecil
- **Obeng Phillips** •
- Pencungkil plastik
- Program pembaruan Flash BIOS yang dapat dijalankan tersedia di support.dell.com

2

Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Setelah Anda menyelesaikan prosedur penggantian, pastikan yang berikut:

- Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tercecer yang tertinggal di dalam komputer Anda
- Sambungkan perangkat eksternal, kabel, kartu, dan komponen lain yang dilepaskan sebelum bekerja pada komputer Anda
- Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak
- PERHATIAN: Sebelum menyalakan komputer, pasang kembali sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di komputer. Jika Anda tidak melakukannya, hal ini akan merusak komputer Anda.
- Nyalakan Komputer

12 | Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Ikhtisar Teknis



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory_compliance.

Tampilan Bagian Dalam Komputer



- 1 hard disk
- 3 sangkar drive
- 5 selubung kipas
- 7 kipas prosesor dan unit pendingin
- 2 bezel depan
- 4 drive optis
- 6 Kartu PCI-Express x16
- 8 catu daya

Komponen Board Sistem



- 1 konektor tombol daya (LEDH1)
- 3 konektor SATA (SATA 1)
- 5 Slot kartu PCI-Express x16 (SLOT2)
- 7 Slot kartu PCI-Express x1 (SLOT1)
- 9 konektor modul memori (DIMM1)
- 11 konektor modul memori (DIMM2)
- 13 konektor kipas prosesor (FNCPU1)
- 15 konektor USB panel depan (USBF1)
- 17 konektor SATA (SATA 0)

- 2 soket baterai (BT1)
- 4 jumper reset sandi (PWDCL1)
- 6 Slot Kartu-Mini (MINI1)
- 8 konektor audio panel depan (AUDF1)
- 10 soket prosesor
- 12 konektor daya (ATX1)
- 14 konektor daya utama (ATX2)
- 16 konektor USB panel depan (USBF2)
- 18 jumper reset CMOS (CMOS1)

Penutup Komputer



🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.



🔨 PERHATIAN: Pastikan bahwa ruang cukup memadai untuk mendukung komputer dengan penutup komputer dilepaskan—sekurang-kurangnya 30 cm (1 kaki.) dari ruang atas meja.

Melepaskan Penutup Komputer



CATATAN: Pastikan bahwa Anda telah melepaskan gembok dari cincin gembok (jika menggunakannya).

- 1 Letakkan komputer pada sisinya dengan penutup komputer menghadap ke atas.
- **2** Dengan menggunakan obeng, lepaskan sekrup yang menahan penutup komputer ke sasis.
- 3 Lepaskan penutup komputer dengan menggesernya dari bagian depan komputer.
- **4** Angkat penutup komputer dan simpan di lokasi yang aman.



1 penutup komputer 2 sekrup (2)

Memasang Kembali Penutup Komputer

- 1 Sambungkan semua kabel dan lipat kabel dari jalurnya.
- **2** Pastikan bahwa tidak ada alat atau komponen tambahan yang tertinggal di dalam komputer.
- **3** Sejajarkan tab pada bagian bawah penutup komputer dengan slot yang terletak di sepanjang tepi sasis.
- 4 Tekan penutup komputer dan geser ke arah bagian depan komputer.
- **5** Pasang kembali sekrup yang menahan komputer ke sasis.
- **6** Tempatkan komputer pada posisi tegak.
- 7 Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Selubung Kipas

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Selubung Kipas

Yang Harus Dilakukan di Awal

1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.

Prosedur

1 Tekan pada selubung kipas dan angkat untuk melepaskan tab yang menahan selubung kipas ke kipas prosesor dan unit pendingin.



- 1 kipas prosesor dan unit pendingin 2 selubung kipas
- 2 Angkat selubung kipas dan singkirkan di lokasi yang aman.

Memasang Kembali Selubung Kipas

Prosedur

- 1 Tempatkan selubung kipas di atas kipas prosesor dan unit pendingin.
- **2** Tekan selubung kipas hingga tab pada selubung kipas terpasang pada tempatnya.

Yang Harus Dilakukan di Akhir

- 1 Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **2** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Modul Memori

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Modul Memori

Yang Harus Dilakukan di Awal

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.

Prosedur

- PERINGATAN: Modul memori dapat menjadi sangat panas saat pengoperasian normal. Biarkan modul memori agar dingin sebelum menyentuhnya.
 - 1 Temukan modul memori pada board sistem. Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.
 - 2 Tekan klip penahan pada setiap ujung konektor modul memori.
 - **3** Pegang modul memori dan tarik ke atas.

Jika modul memori sulit dilepaskan, longgarkan modul memori ke depan dan ke belakang untuk melepaskannya dari konektor.



- 1 konektor modul memori
- 2 modul memori
- 3 klip penahan (2)

Mengganti Modul Memori



PERHATIAN: Jika modul memori tidak terpasang dengan benar, komputer Anda mungkin tidak dapat diboot.

PERHATIAN: Jika Anda melepaskan modul memori selama penambahan memori, pisahkan memori ini dari modul memori memori baru yang Anda miliki, walaupun jika Anda membeli modul memori dari Dell. Jika memungkinkan, jangan pasangkan modul memori dengan modul memori yang baru. Jika tidak, komputer Anda mungkin tidak dapat menyala dengan benar.

Prosedur

- 1 Tekan klip penahan pada setiap ujung konektor modul memori.
- Sejajarkan takik pada bagian bawah modul memori dengan tab pada 2 konektor modul memori.



5 modul memori

1

3 tab

PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada modul memori, tekan modul memori secara lurus ke bawah ke dalam konektor saat Anda menekan setiap ujung modul memori.

3 Masukkan modul memori ke dalam konektor modul memori hingga modul memori terpasang pada posisinya.

Jika Anda memasukkan modul memori dengan benar, klip penahan akan masuk ke potongan di setiap ujung modul memori.



- 1 klip penahan (terpasang pada posisinya) 2 konektor modul memori
- 3 modul memori

Yang Harus Dilakukan di Akhir

- 1 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- 2 Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **3** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.
- **4** Sambungkan komputer dan perangkat Anda ke stopkontak listrik, dan kemudian nyalakan.

Jika ada pesan yang menyatakan bahwa ukuran memori telah berubah, tekan <Fl> untuk melanjutkan.

Masuklah ke komputer Anda. Untuk memastikan bahwa memori telah terpasang dengan benar, klik **Mulai→ Panel Kontrol→ Sistem**. Periksa jumlah memori (RAM) yang tercantum.

Kartu PCI-Ekspres

🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Kartu PCI-Ekspres

Yang Harus Dilakukan di Awal

- Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" 1 pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.

Prosedur

- 1 Lepaskan semua kabel yang tersambung pada kartu, jika ada.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan kartu ke sasis.

Kartu PCI-Ekspres x1 — Pegang kartu pada sudut-sudut atasnya, dan lepaskan dari konektornya.

Kartu PCI-Ekspres x16 — Tekan tab penahan, pegang kartu pada sudut-sudut atasnya, dan lepaskan dari konektornya.



- **3** Jika Anda melepaskan kartu secara permanen, pasanglah braket pengisi dalam lubang slot kartu yang kosong.
- **CATATAN:** Memasang braket pengisi pada lubang slot kartu yang kosong perlu dilakukan untuk mematuhi sertifikasi FCC komputer. Braket juga menjaga debu dan kotoran dari komputer Anda.

Memasang kembali Kartu PCI-Ekspres

Prosedur

1 Siapkan kartu untuk dipasang.

Lihat dokumentasi yang dikirimkan bersama kartu untuk mendapatkan informasi tentang cara mengonfigurasi kartu, membuat sambungan internal, atau juga menyesuaikannya dengan komputer Anda.

2 Pasang kembali Kartu PCI-Ekspres:

Kartu PCI-Express xl — Tempatkan kartu PCI-Ekspres pada konektor dalam board sistem dan tekan dengan kuat. Pastikan bahwa kartu PCI-Ekspres telah terpasang sepenuhnya pada konektor.

Kartu PCI-Express x16 — Tekan tab penahan dan tempatkan kartu PCI-Ekspres pada konektor dalam board sistem dan tekan dengan kuat. Pastikan bahwa kartu PCI-Ekspres telah terpasang sepenuhnya pada konektor.

3 Sambungkan setiap kabel yang harus dipasang pada kartu.

Lihat dokumentasi yang dikirim bersama kartu untuk mendapatkan informasi mengenai sambungan kabel kartu.

PERHATIAN: Jangan rutekan kabel kartu di atas atau di balik kartu. Kabel yang dirutekan di atas kartu dapat mencegah penutup komputer untuk menutup dengan benar atau menyebabkan kerusakan pada peralatan.

Yang Harus Dilakukan di Akhir

- 1 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- 2 Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **3** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.
- **4** Untuk menyelesaikan pemasangan, lihat "Mengonfigurasikan Komputer Anda Setelah Melepaskan atau Memasang Kartu PCI-Ekspres" pada halaman 30.

Mengonfigurasikan Komputer Anda Setelah Melepaskan atau Memasang Kartu PCI-Ekspres

CATATAN: Untuk mendapatkan informasi tentang lokasi konektor eksternal, lihat *Panduan Cepat Awal*. Untuk mendapatkan informasi tentang cara memasang driver dan perangkat lunak untuk kartu Anda, lihat dokumentasi yang dikirimkan bersama kartu.

	Dipasang	
Kartu suara	1 Masuk ke pengaturan sistem Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79.	1 Masuk Lihat " pada ha
	2 Buka Pengontrol Audio Onboard lalu ubah setelan ke Dinonaktifkan.	2 Buka P Onboa ke Dial
	3 Sambungkan perangkat audio eksternal ke konektor kartu suara.	3 Sambu ekstern belakar
Kartu jaringan	1 Masuk ke pengaturan sistem Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79.	1 Masuk Lihat " pada ha
	2 Buka Pengontrol LAN Onboard lalu ubah setelan ke Dinonaktifkan.	2 Buka P Onboa ke Dial
	3 Sambungkan kabel jaringan ke konektor kartu jaringan.	3 Sambu ke kone

Dilepaskan

- 1 Masuk ke pengaturan sistem Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79.
- 2 Buka Pengontrol Audio Onboard lalu ubah setelan ke Diaktifkan.
- **3** Sambungkan perangkat audio eksternal ke konektor panel belakang komputer.
- 1 Masuk ke pengaturan sistem Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79.
- 2 Buka Pengontrol LAN Onboard lalu ubah setelan ke Diaktifkan.
- **3** Sambungkan kabel jaringan ke konektor kartu terpadu.

Kartu-Mini



🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.



PERHATIAN: Ketika Kartu-Mini tidak dipasang di komputer, simpan pada kemasan pelindung antistatis. Lihat "Melindungi Lecutan Listrik Statis" dalam petunjuk keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.



CATATAN: Dell tidak menjamin kompatibilitas atau menyediakan dukungan untuk Kartu-Mini vang berasal dari sumber lain selain Dell.

Jika Anda memesan Kartu-Mini nirkabel dengan komputer, kartu Anda telah terpasang.

Komputer Anda mendukung satu konektor Kartu-Mini satu setengah untuk Wireless Local Area Network (WLAN).

Melepaskan Kartu-Mini

Yang Harus Dilakukan di Awal

- Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" 1 pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.

Prosedur

1 Lepaskan kabel antena dari Kartu-Mini.



- 1 kabel antena (2) 2 Kartu-Mini
- 3 konektor board sistem
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan Kartu-Mini ke konektor board sistem.



- 1 sekrup
- 3 konektor board sistem
- **3** Angkat Kartu-Mini dari konektor board sistem.

PERHATIAN: Ketika Kartu-Mini tidak dipasang di komputer, simpan pada kemasan pelindung antistatis. Lihat "Melindungi Lecutan Listrik Statis" dalam petunjuk keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.

Memasang Kembali Kartu-Mini



PERHATIAN: Konektor diberi kunci untuk memastikan pemasangan yang benar. Penggunaan tenaga yang berlebihan dapat merusak konektor.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada Kartu-Mini, pastikan bahwa tidak ada kabel yang berada di bawah Kartu-Mini.

Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada Kartu Mini dengan tab pada konektor board-sistem.
- 2 Masukkan Kartu-Mini pada sudut 45-derajat ke dalam konektor board sistem.
- **3** Tekan ujung Kartu-Mini lainnya ke dalam slot pada board sistem dan pasang kembali sekrup yang menahan Kartu-Mini ke konektor board sistem.
- **4** Sambungkan kabel antena yang sesuai ke Kartu-Mini yang Anda pasang. Kartu-Mini memiliki dua segitiga yang ditandai pada label (hitam dan putih):
 - Sambungkan kabel hitam ke konektor yang ditandai dengan segitiga hitam.
 - Sambungkan kabel putih ke konektor yang ditandai dengan segitiga putih.

Yang Harus Dilakukan di Akhir

- 1 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- 2 Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **3** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Bezel Depan

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepas Bezel Depan

Yang Harus Dilakukan di Awal

1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.

Prosedur

- **1** Tempatkan komputer pada posisi tegak.
- 2 Pegang dan lepaskan tab bezel depan secara berurutan, satu per satu dengan memindahkannya ke luar dari panel depan.
- **3** Putar dan tarik bezel depan dari depan komputer untuk melepaskan klem dari slot panel depan.



4 Simpan bezel depan di tempat yang aman.
Memasang Kembali Bezel Depan

Prosedur

- 1 Sejajarkan dan masukkan klem bezel depan ke dalam slot panel depan.
- 2 Putar bezel depan ke arah komputer hingga tab bezel depan terpasang pada tempatnya.

- 1 Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **2** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

10

Sangkar Drive

🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Sangkar Drive

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.

- 1 Lepaskan kabel daya dan data dari konektor pada hard disk.
- 2 Lepaskan kabel daya dan data dari konektor pada drive optis.
- **3** Lepaskan sekrup yang menahan sangkar drive ke sasis.
- 4 Lepaskan sangkar drive dari komputer.



- 1 sangkar drive
- 3 kabel data drive optis
- 5 kabel data hard disk

- 2 kabel daya drive optis
- 4 sekrup (3)
- 6 kabel daya hard disk

Memasang Kembali Sangkar Drive

Prosedur

- 1 Geser secara perlahan sangkar drive ke dalam sasis.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan sangkar drive ke sasis.
- **3** Sambungkan kabel daya dan data ke konektor pada drive optis.
- 4 Sambungkan kabel daya dan data ke konektor pada hard disk.

- Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- 2 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **3** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **4** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Drive Optis

🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Drive Optis

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- 4 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan drive optis ke sangkar drive.
- **2** Geser drive optis keluar dari sangkar drive.



1 drive optis

2 sekrup (4)

- 3 sangkar drive
- **3** Simpan drive optis di tempat yang aman.

Memasang Kembali Drive Optis

Prosedur

- **1** Geser drive optis ke dalam sangkar drive.
- **2** Sejajarkan lubang sekrup pada drive optis dengan lubang sekrup pada sangkar drive.
- **3** Pasang kembali sekrup yang menahan drive optis ke sangkar drive.

- 1 Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- 2 Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **3** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **4** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **5** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Hard Disk



🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.



/! PERINGATAN: Jika Anda melepaskan hard disk dari komputer ketika drive dalam keadaan panas, jangan sentuh rumah logam dari hard disk.



PERHATIAN: Untuk mencegah hilangnya data, jangan lepaskan hard disk ketika komputer dalam keadaan Aktif atau Tidur.

PERHATIAN: Hard disk sangat rentan. Berhati-hatilah ketika memegang hard disk.

Melepaskan Hard Disk

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- 4 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan hard disk ke sangkar drive.
- **2** Geser hard disk dari sangkar drive.



1 sangkar drive

2 sekrup (4)

- 3 hard disk
- **3** Simpan hard disk di tempat yang aman.

Memasang Kembali Hard Disk

Prosedur

- **1** Geser hard disk ke dalam sangkar drive.
- **2** Sejajarkan lubang sekrup pada unit catu daya dengan lubang sekrup pada sangkar drive.
- **3** Pasang kembali sekrup yang menahan hard disk ke sangkar drive.

- 1 Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- 2 Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **3** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **4** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **5** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Panel I/O Depan

🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Panel I/O Depan

Yang Harus Dilakukan di Awal

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- 4 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.
- Lepaskan kartu PCI-Ekspres x16, jika ada. Lihat "Melepaskan Kartu 5 PCI-Ekspres" pada halaman 27.

Prosedur

1 Lepaskan sambungan kabel panel I/O depan dari konektor board sistem (USBF1, USBF2, dan AUDF1). Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.



CATATAN: Perhatikan perutean semua kabel saat Anda melepaskannya sehingga Anda bisa merutekannya kembali dengan benar setelah Anda memasang kembali panel I/O depan.

- 2 Lepaskan kabel panel I/O depan dari panduan perutean pada sasis.
- **3** Lepaskan sekrup yang menahan panel I/O depan ke panel depan.
- **4** Geser panel I/O depan ke arah samping untuk melepaskan klem dari panel depan dan tarik panel I/O depan dari komputer.



- 1 panel I/O depan
- 3 sekrup
- 5 klem panel I/O depan (4)
- 7 kabel panel I/O depan (3)

- 2 perutean kabel
- 4 panel depan
- 6 panduan perutean

Memasang Kembali Panel I/O Depan

Prosedur

- 1 Masukkan klem panel I/O depan ke dalam slot pada panel depan.
- **2** Geser panel I/O depan ke arah sisi. Pastikan bahwa lubang sekrup pada bagian panel I/O depan sejajar dengan lubang sekrup pada panel depan.
- **3** Pasang kembali sekrup yang menahan panel I/O depan ke panel depan.
- 4 Rutekan kabel panel I/O depan melalui panduan perutean pada sasis.
- Sambungkan kabel panel I/O depan ke konektor board sistem (USBF1, USBF2, dan AUDF1). Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.

- 1 Pasang kembali kartu PCI-Ekspres x16, jika ada. Lihat "Memasang kembali Kartu PCI-Ekspres" pada halaman 29.
- **2** Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **4** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **6** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Modul Tombol Daya

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Modul Tombol Daya

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- 4 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.

- Lepaskan kabel modul tombol daya dari konektor board sistem (LEDH1). Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.
- 2 Lepaskan kabel modul tombol daya dari panduan perutean pada sasis.
- **3** Tekan tab modul tombol daya untuk melepaskan modul tombol daya dari panel depan.
- 4 Geser modul tombol daya bersama kabelnya melalui slot pada panel depan.
- **5** Simpan modul tombol daya di lokasi yang aman.



1 panduan perutean

- 2 modul tombol daya
- 3 kabel modul tombol daya
- 4 tab (2)

Memasang Kembali Modul Tombol Daya

Prosedur

- 1 Geser kabel modul tombol daya melalui slot pada panel depan.
- 2 Sejajarkan dan tekan modul tombol daya ke dalam slot pada panel depan.
- **3** Rutekan kabel modul tombol daya melalui panduan perutean pada sasis.
- **4** Sambungkan kabel modul tombol daya ke konektor board sistem (LEDH1). Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.

- 1 Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- 2 Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **3** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **4** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **5** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Unit Catu Daya

🗥 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Unit Catu Daya

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- 3 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.
- 4 Lepaskan modul memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" pada halaman 21. Catat modul memori mana yang dilepaskan dari setiap slot DIMM agar modul memori dapat dipasang pada slot yang sama setelah catu daya dipasang kembali.
- **5** Lepaskan Kartu-Mini, jika ada. Lihat "Melepaskan Kartu-Mini" pada halaman 31.
- 6 Lepaskan setiap kartu PCI-Ekspres, jika ada. Lihat "Melepaskan Kartu PCI-Ekspres" pada halaman 27.
- 7 Lepaskan kipas prosesor dan unit pendingin. Lihat "Melepaskan Kipas Prosesor dan Unit Pendingin" pada halaman 63.
- Lepaskan prosesor. Lihat "Melepaskan Prosesor" pada halaman 67. 8
- Lepaskan board sistem. Lihat "Melepaskan Board Sistem" 9 pada halaman 75.

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan unit catu daya ke sasis.
- **2** Geser dan lepaskan unit catu daya dari sasis.



1 sekrup (4)

2 unit catu daya

Memasang Kembali Unit Catu Daya

Prosedur

- 1 Geser penutup komputer ke arah belakang sasis.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada unit catu daya dengan lubang sekrup pada sasis.
- 3 Pasang kembali sekrup yang menahan unit catu daya ke sasis.

- 1 Pasang kembali board sistem. Lihat "Memasang Kembali Board Sistem" pada halaman 77.
- 2 Pasang kembali prosesor. Lihat "Memasang Kembali Prosesor" pada halaman 68.
- **3** Pasang kembali kipas prosesor dan unit pendingin. Lihat "Memasang Kembali Kipas Prosesor dan Unit Pendingin" pada halaman 65.
- **4** Pasang kembali setiap kartu PCI-Ekspres, jika ada. Lihat "Memasang kembali Kartu PCI-Ekspres" pada halaman 29.
- **5** Pasang kembali Kartu-Mini, jika ada. Lihat "Memasang Kembali Kartu-Mini" pada halaman 33.
- **6** Pasang kembali modul memori. Lihat "Mengganti Modul Memori" pada halaman 23.
- 7 Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- 8 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **9** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **10** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

16

Kipas Prosesor dan Unit Pendingin

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Kipas Prosesor dan Unit Pendingin

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.

PERINGATAN: Walaupun memiliki pelindung plastik, kipas prosesor dan unit pendingin dapat menjadi sangat panas selama pengoperasian normal. Pastikan bahwa kipas prosesor dan unit pendingin ini telah didinginkan dahulu sebelum Anda menyentuhnya.

- PERHATIAN: Untuk memastikan pendinginan prosesor yang maksimal, jangan sentuh area pemindahan panas pada kipas prosesor dan unit pendingin. Minyak pada kulit Anda dapat mengurangi kemampuan pemindahan panas dari gemuk termal.
- Lepaskan sambungan kabel kipas prosesor dari konektor board sistem (FANCPU1). Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.
- **2** Menggunakan obeng minus, longgarkan sekrup penahan yang menahan kipas prosesor dan unit pendingin ke board sistem.



- 1 kabel kipas prosesor
- 2 kipas prosesor dan unit pendingin
- 3 sekrup penahan (4)
- 3 Angkat kipas prosesor dan keluarkan unit pendingin dari komputer.

Memasang Kembali Kipas Prosesor dan **Unit Pendingin**

Prosedur



PERHATIAN: Pemasangan kipas kipas prosesor dan unit pendingin yang tidak pas dapat merusak board sistem dan prosesor.



- CATATAN: Gemuk termal asli dapat digunakan kembali jika prosesor asli, kipas prosesor dan unit pendingin dipasang kembali bersama-sama. Jika prosesor atau kipas prosesor serta unit pendingin diganti, gunakan gemuk termal yang disediakan dalam kit untuk memastikan konduktivitas termalnya tercapai.
 - Oleskan gemuk termal baru ke bagian atas prosesor, jika ada. 1
 - 2 Tempatkan kipas prosesor unit pendingin pada prosesor.
 - 3 Sejajarkan sekrup penahan pada kipas prosesor dan unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
 - Kencangkan sekrup penahan yang menguatkan kipas prosesor dan unit 4 pendingin ke board sistem.
 - 5 Sambungkan sambungan kabel kipas prosesor ke konektor board sistem (FANCPU1). Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.

- 1 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **2** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" 3 pada halaman 11.

17

Prosesor

🕂 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Prosesor

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- 3 Lepaskan kipas prosesor dan unit pendingin. Lihat "Melepaskan Kipas Prosesor dan Unit Pendingin" pada halaman 63.

- 1 Tekan dan dorong tuas pelepasan dari prosesor untuk melepaskannya dari tab penahan.
- 2 Bentangkan tuas pelepasan sepenuhnya untuk membuka penutup prosesor.



- 1 tab penahan 2 tuas pelepasan
- 3 prosesor



PERHATIAN: Saat melepaskan prosesor, jangan sentuh bagian pin mana pun di dalam soket atau membiarkan benda jatuh ke dalam pin pada soket.

3 Buka penutup prosesor dan angkat prosesor secara perlahan dari soket prosesor.

Memasang Kembali Prosesor

Prosedur

1 Buka kemasan prosesor yang baru, berhati-hatilah untuk tidak menyentuh bagian bawah prosesor.



PERHATIAN: Anda harus meletakkan prosesor dengan benar pada soket prosesor untuk menghindari kerusakan pada prosesor.

- **2** Jika tuas pelepasan pada soket tidak sepenuhnya dibentangkan, pindahkan ke posisi itu.
- **3** Orientasikan takik pelurus pada prosesor dengan tab penyejajaran pada soket.

4 Sejajarkan sudut pin-1 dengan sudut pin-1 dari soket prosesor, kemudian tempatkan prosesor di dalam soket prosesor.

Masukkan prosesor secara perlahan ke dalam soket dan pastikan bahwa posisi prosesor sudah benar.

- 5 Ketika prosesor telah terpasang sepenuhnya pada soket, tutup penutup prosesor.
- **6** Putar tuas pelepasan ke bawah dan letakkan di bawah tab penahan pada penutup prosesor.



PERHATIAN: Pastikan bahwa posisi takik penutup prosesor ada do bawah tiang penyejajar.



- 1 tiang penyejajar
- 2 sudut pin-1prosesor
- 3 prosesor

- 4 penutup prosesor
- 5 takik penutup prosesor
- 6 tuas pelepasan

7 tab penahan

- 1 Pasang kembali kipas prosesor dan unit pendingin. Lihat "Memasang Kembali Kipas Prosesor dan Unit Pendingin" pada halaman 65.
- **2** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **3** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **4** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Baterai Sel Berbentuk Koin



PERINGATAN: Sebelum mengeriakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.



/!\ PERINGATAN: Baterai dapat meledak jika tidak dipasang dengan benar. Pasang kembali baterai dengan jenis yang sama atau setara. Buang baterai bekas menurut petunjuk dari pembuatnya.

Melepaskan Baterai Sel Berbentuk Koin

1	١.
/	
_	

PERHATIAN: Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan mengatur ulang setelan BIOS ke bawaan. Anda disarankan untuk mencatat setelan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin. Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79 untuk mendapatkan petunjuk tetang cara masuk ke program pengaturan sistem.

- Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" 1 pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- 4 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.

- 1 Temukan soket baterai. Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.
- **2** Lepaskan tuas pelepas baterai dari baterai hingga baterai sel berbentuk koin muncul.



1 tuas pelepas baterai 2 baterai sel berbentuk koin

Memasang Kembali Baterai Sel Berbentuk Koin

Prosedur

1 Masukkan baterai ke dalamn soket dengan sisi yang berlabel + menghadap ke atas, lalu tekan baterai ke dalam tempatnya.

- 1 Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- 2 Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **3** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **4** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **5** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.
- **6** Masuk ke program pengaturan sistem dan tetapkan waktu dan tanggal. Lihat "Memasuki Pengaturan Sistem" pada halaman 79.
- 7 Perbarui setelan BIOS dengan nilai-nilai yang mungkin sudah Anda catat sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin. Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79.

74 | Baterai Sel Berbentuk Koin

Board Sistem

🗥 PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

Melepaskan Board Sistem

Yang Harus Dilakukan di Awal

- 1 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 2 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- **3** Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- 4 Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.
- Lepaskan modul memori. Lihat "Melepaskan Modul Memori" 5 pada halaman 21. Catat modul memori mana yang dilepaskan dari setiap slot DIMM agar modul memori dapat dipasang pada slot yang sama setelah board sistem dipasang kembali.
- 6 Lepaskan Kartu-Mini, jika ada. Lihat "Melepaskan Kartu-Mini" pada halaman 31.
- 7 Lepaskan setiap kartu PCI-Ekspres, jika ada. Lihat "Melepaskan Kartu PCI-Ekspres" pada halaman 27.
- 8 Lepaskan kipas prosesor dan unit pendingin. Lihat "Melepaskan Kipas Prosesor dan Unit Pendingin" pada halaman 63.
- 9 Lepaskan prosesor. Lihat "Melepaskan Prosesor" pada halaman 67.

Prosedur



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan pada board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis dalam BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.

- **CATATAN:** Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, perhatikan lokasi konektor, agar Anda dapat melepaskannya dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.
 - 1 Lepaskan semua kabel dari konektornya pada board sistem.
 - 2 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke sasis.
 - **3** Angkat board sistem dan keluarkan dari sasis.



- 1 sekrup (6)
- 2 board sistem

4 Bandingkan board sistem vang Anda lepaskan dengan board pengganti untuk memastikan bahwa keduanya identik.



CATATAN: Beberapa komponen dan konektor pada board sistem pengganti mungkin memiliki lokasi yang berbeda dibandingkan dengan komponen dan konektor pada board sistem saat ini.



CATATAN: Setelan jumper pada board sistem pengganti sudah disetel sebelumnya di pabrik.

Memasang Kembali Board Sistem

Prosedur

- 1 Tempatkan board sistem secara perlahan ke dalam sasis dan kemudian geser ke arah belakang komputer.
- **2** Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke sasis.
- **3** Rutekan dan sambungkan kabel yang Anda lepaskan dari konektor pada board sistem.

CATATAN: Untuk mendapatkan informasi mengenai konektor board sistem, lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.

Yang Harus Dilakukan di Akhir

- 1 Pasang kembali prosesor. Lihat "Memasang Kembali Prosesor" pada halaman 68.
- 2 Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **3** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **4** Pasang kembali kipas prosesor dan unit pendingin. Lihat "Memasang Kembali Kipas Prosesor dan Unit Pendingin" pada halaman 65.
- Pasang kembali setiap kartu PCI-Ekspres, jika ada. Lihat "Memasang 5 kembali Kartu PCI-Ekspres" pada halaman 29.
- Pasang kembali Kartu-Mini, jika ada. Lihat "Memasang Kembali Kartu-Mini" 6 pada halaman 33.
- Pasang kembali modul memori. Lihat "Mengganti Modul Memori" 7 pada halaman 23.

- 8 Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- **9** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **10** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Memasukkan Tag Servis di BIOS

- 1 Nyalakan komputer.
- 2 Tekan <F2> selama POST untuk masuk ke program pengaturan sistem.
- 3 Navigasikan ke tab utama dan masukkan Tag Servis di dalam bidang Setelan Tag Servis.
- **CATATAN:** Bidang Tetapkan Tag Servis memungkinkan Anda untuk memasukkan Tag Servis secara manual hanya jika Tag Servis tidak ada.

70

Pengaturan Sistem

Ikhtisar

Gunakan pengaturan sistem untuk:

- Dapatkan informasi tentang perangkat keras yang terpasang pada ٠ komputer Anda, seperti jumlah RAM, ukuran hard disk, dan sebagainya
- Ubah informasi konfigurasi sistem •
- Tetapkan atau ubah opsi yang dapat dipilih oleh pengguna, seperti sandi pengguna, jenis hard disk yang terpasang, mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat dasar, dan sebagainya



CATATAN: Sebelum Anda mengubah pengaturan sistem, Anda disarankan untuk menuliskan informasi layar pengaturan sistem untuk referensi mendatang.

Memasuki Pengaturan Sistem

- 1 Hidupkan (atau hidupkan ulang) komputer.
- 2 Selama POST, ketika logo DELL logo ditampilkan, lihat pesan F2 yang muncul lalu tekan segera <F2>.



CATATAN: Pesan F2 menunjukkan bahwa keyboard telah diinisialisasi. Pesan ini dapat muncul dengan cepat sehingga Anda harus memperhatikan, dan kemudian tekan <F2>. Jika Anda menekan <F2> sebelum pesan F2, kombinasi tombol ini hilang. Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem operasi muncul, teruskan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows. Lalu matikan komputer dan coba lagi. Lihat "Matikan Komputer dan Perangkat yang Tersambung" pada halaman 9.

Layar Pengaturan Sistem

Layar pengaturan sistem menampilkan informasi konfigurasi komputer saat ini atau konfigurasi yang dapat diubah. Informasi pada layar dibagi menjadi tiga area:**item pengaturan**, **layar bantuan**, aktif, dan **fungsi tombo**l.

Item Pengaturan — Bidang ini muncul di sisi kiri jendela pengaturan sistem. Bidang ini adalah daftar yang dapat digulir yang berisi fitur yang menentukan konfigurasi komputer, termasuk perangkat keras yang terpasang, penghematan daya, dan fitur keamanan.	Layar Bantuan — Bidang ini muncul di sisi kanan jendela pengaturan sistem dan berisi informasi tentang setiap opsi yang tercantum pada Item Pengaturan. Dalam bidang ini Anda dapat melihat informasi tentang komputer dan membuat perubahan pada setelan saat ini.
Gulir ke atas dan ke bawah daftar dengan tombol panah atas dan bawah. Ketika opsi disorot, Layar Bantuan menampilkan informasi lebih lanjut tentang opsi tersebut dan setelan yang tersedia.	Tekan tombol panah atas dan bawah untuk menyorot sebuah opsi. Tekan <enter> untuk mengaktifkan pilihan tersebut dan kembali ke Item Pengaturan. CATATAN: Tidak semua setelan yang tercantum di dalam Item Pengaturan dapat diubah.</enter>
	D · 1 · 1 · 1 1

Fungsi Tombol — Muncul di bawah **Layar Bantuan** dan mencantumkan tombol dan fungsinya di dalam bidang pengaturan sistem yang aktif.

Opsi Pengaturan Sistem

CATATAN: Bergantung pada komputer Anda dan perangkat yang dipasang, item yang tercantum pada bagian ini dapat muncul atau juga tidak.

Utama — Informasi Sistem	
Revisi BIOS	Menampilkan nomor Revisi BIOS
Tanggal Pembuatan BIOS	Menampilkan tanggal pembuatan dalam format bb/hh/tttt
Nama Sistem	Menampilkan nama sistem
Waktu Sistem	Menampilkan waktu saat ini dalam format jj:mm:dd
Tanggal Sistem	Menampilkan tanggal saat ini dalam format bb/hh/tttt
Tag Servis	Menampilkan Tag Servis komputer ketika Tag Servis tersedia
Input Tag Servis	Menampilkan bidang untuk memasukkan Tag Servis secar manual bila Tag Servis tidak ada
Tag Aset	Menampilkan tag aset komputer ketika tag aset tersedia

Utama — Informasi Prosesor	
Jenis Prosesor	Menampilkan jenis prosesor
ID Prosesor	Menampilkan ID prosesor
Hitungan Core Prosesor	Menampilkan core prosesor nominal
Cache Processor L1	Menampilkan ukuran cache prosesor Ll
Cache Processor L2	Menampilkan ukuran cache prosesor L2
Cache Processor L3	Menampilkan ukuran cache prosesor L3

Utama — Informasi Memori	
Memori Terpasang	Mengindikasikan jumlah memori yang terpasang dalam MB
Kecepatan Memori	Menunjukkan kecepatan memori dalam MHz
Teknologi Memori	Menunjukkan jenis memori yang dipasang

Utama — Informasi SATA	
SATA 1	
Jenis Perangkat	Menampilkan jenis perangkat yang terpasang pada konektor SATA1
ID Perangkat	Menampilkan nomor seri perangkat yang terpasang
Ukuran Perangkat	Menampilkan ukuran perangkat yang terpasang, jika perangkat adalah hard disk
SATA 2	
Jenis Perangkat	Menampilkan jenis perangkat yang terpasang pada konektor SATA2
ID Perangkat	Menampilkan nomor seri perangkat yang terpasang
Ukuran Perangkat	Menampilkan ukuran perangkat yang terpasang, jika perangkat adalah hard disk

Lanjutan — Fitur CPU	
Intel Hyper-Threading Technology	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel Hyper-Threading untuk prosesor
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)

Intel(R) SpeedStep Technology	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel SpeedStep untuk prosesor
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
Intel(R) Virtualization Technology	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur virtualisasi Intel untuk prosesor
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
Dukungan CPU XD	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus penonaktifan eksekusi untuk prosesor
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
Nilai Pembatasan CPUID	Memungkinkan Anda untuk membatasi nilai maksimum dari fungsi CPUID standar yang akan didukung.
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Dinonaktifkan secara bawaan)
Dukungan Multi Core	Memungkinkan Anda untuk menentukan apakah prosesor mengaktifkan satu atau semua core
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
	Diaktifkan - semua core; Dinonaktifkan- hanya satu core
Intel(R) Turbo Boot Technology	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus teknologi turbo boot Intel
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)

Lanjutan — Fitur CPU *(sambungan)*

Lanjutan — Kon	nfigurasi USB	
Port USB Dep	pan	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan port USB depan pada komputer
		Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
Port USB Bel	Lakang	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan port USB belakang pada komputer
		Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)

Lanjutan — Konfigurasi Perangkat	Terpasang
Pengontrol Audio Terpasang	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengontrol audio
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
Modus SATA	Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan mode pengoperasian pengontrol hard disk terintegrasi
	Modus ATA; Modus AHCI (Modus AHCI secara bawaan)
	PERHATIAN: Mengubah Modus SATA dapat mencegah booting sistem operasi Anda.
Pengontrol LAN Terpasang	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengontrol LAN terpasang
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Diaktifkan secara bawaan)
ROM Booting LAN Terpasang	Memungkinkan Anda untuk mem-boot komputer dari jaringan
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Dinonaktifkan secara bawaan)

Booting	
Tombol NumLock	Memungkinkan Anda untuk mengatur status tombol Num Lock saat booting
	Aktif atau Nonaktif (Aktif secara bawaan)
Galat Keyboard	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan kesalahan keyboard yang terkait saat booting
	Laporkan atau Jangan Laporkan (Lapokran secara bawaan)
Aktifkan Dukungan Booting	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan booting dari perangkat penyimpanan massal USB seperti hard disk, drive optis, memori USB, dan sebagainya
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Dinonaktifkan secara bawaan)
Modus Booting	Menentukan urutan booting dari perangkat yang tersedia
Booting ke-1	Menampilkan perangkat booting yang pertama
Booting ke-2	Menampilkan perangkat booting yang kedua
Booting ke-3	Menampilkan perangkat booting yang ketiga
Booting ke-4	Menampilkan perangkat booting yang keempat
Booting ke-5	Menampilkan perangkat booting yang kelima

Daya	
Mengaktifkan Komputer dengan LAN/WLAN	Memungkinkan komputer untuk dinyalakan oleh LAN khusus atau sinyal LAN nirkabel
Terintegrasi	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Dinonaktifkan secara bawaan)
Pemulihan AC	Memungkinkan Anda untuk mengonfigurasikan perilaku komputer setelah terputusnya listrik
	Daya Mati, Daya Aktif, atau Kondisi Daya Terakhir (Daya Mati secara bawaan)
Daya Aktif Otomatis	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau komputer agar tidak mneyala secara otomatis
	Diaktifkan atau Dinonaktifkan (Dinonaktifkan secara bawaan)
Modus Daya Aktif Otomatis	Memungkinkan Anda untuk mengatur komputer untuk menyala secara otomatis setiap hari atau pada tanggal yang dipilih sebelumnya; Opsi ini dapat dikonfigurasikan hanya jika modus Daya Aktif Otomatis ditetapkan ke Diaktifkan
	Setiap hari atau Hari Terpilih (Hari Terpilih secara bawaan)
Tanggal Daya Aktif Otomatis	Memungkinkan Anda untuk menetapkan tanggal di mana komputer menyala secara otomatis; Opsi ini hanya dapat dikonfigurasikan jika modus Daya Aktif Otomatis ditetapkan ke Diaktifkan
	l hingga 31 (15 secara bawaan)
Waktu Daya Aktif Otomatis	Memungkinkan Anda untuk menetapkan waktu di mana komputer menyala secara otomatis; Opsi ini hanya dapat dikonfigurasikan jika modus Daya Aktif Otomatis ditetapkan ke Diaktifkan
	jj:mm:dd (12:30:30 secara bawaan)

Neamanan	
Sandi Supervisor	Menampilkan status sandi supervisor
Sandi Pengguna	Menampilkan status sandi pengguna
Tetapkan Sandi Supervisor	Memungkinkan Anda membuat, mengubah, atau menghapus sandi supervisor
Tingkat Akses Pengguna	Memungkinkan Anda untuk mengatur tingkat akses ke pengguna
	Tanpa Akses, Hanya Lihat, Terbatas, atau Akses Penuh (Akses Penuh secara bawaan)
	 Tanpa Kases: Membatasi pengeditan oleh pengguna opsi pengaturan sistem
	 Hanya Lihat: Hanya pengguna yang dapat melihat sistem opsi pengaturan
	 Terbatas: Pengguna dapat mengedit sistem tertentu opsi pengaturan
	 Akses Penuh: Pengguna dapat mengedit semua sistem opsi pengaturan kecuali Sandi Supervisor
Tetapkan Sandi Pengguna	Memungkinkan Anda membuat, mengubah, atau menghapus sandi pengguna
Pemeriksaan Sandi	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan verifikasi sandi baik ketika Anda mencoba untuk masuk pengaturan sistem maupun setiap kali komputer menjalankan booting
	Pengaturan atau Selalu (Pengaturan secara bawaan)

Keluar	
Simpan Perubahan	Memungkinkan Anda untuk menyimpan
dan Atur Ulang	perubahan dan keluar dari pengaturan sistem
Buang Perubahan	Memungkinkan Anda untuk membuang
dan Atur Ulang	perubahan dan keluar dari pengaturan sistem
Muat Bawaan	Memungkinkan Anda untuk mengembalikan pengaturan bawaan

Urutan Booting

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengubah urutan booting untuk perangkat.

Opsi Booting

- Drive Disket Komputer mencoba untuk mem-booting dari floppy drive. Jika tidak ada sistem operasi pada drive, komputer akan menampilkan pesan kesalahan.
- Hard Disk — Komputer mencoba untuk mem-booting dari hard disk utama. Jika tidak ada sistem operasi pada drive, komputer akan menampilkan pesan kesalahan.
- Drive CD/DVD/CD-RW Komputer mencoba untuk mem-booting dari drive optis. Jika disk tidak ada di dalam drive, atau jika disk tidak dapat diboot, komputer akan menampilkan pesan kesalahan.
- Perangkat Penyimpanan USB — Masukkan perangkat memori ke port USB dan nyalakan kembali komputer. Ketika Opsi Boot F12 muncul di sudut kanan bawah layar, tekan <F12>. BIOS mendeteksi perangkat dan menambahkan opsi flash USB untuk mem-boot menu.



CATATAN: Untuk menjalankan booting pada perangkat USB, perangkat harus dapat diboot. Untuk memastikan bahwa perangkat Anda dapat diboot, periksa dokumentasi perangkat.

- Jaringan Komputer mencoba untuk mem-booting dari jaringan Jika tidak ada sistem operasi pada jaringan, komputer akan menunjukkan pesan kesalahan.

CATATAN: Untuk melakukan boot dari jaringan, pastikan bahwa ROM Boot LAN Terpasang diaktifkan pada pengaturan sistem. Lihat "Pengaturan Sistem" pada halaman 79

Mengubah Urutan Booting untuk Booting Saat Ini

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengubah urutan booting saat ini, misalnya, untuk melakukan booting dari drive optis untuk menjalankan Dell Diagnostics dari disk Driver dan Utilitias. Urutan booting sebelumnya akan dipulihkan pada booting berikutnya.

- 1 Jika Anda menjalankan booting dari perangkat USB, sambungkan perangkat USB ke port.
- **2** Hidupkan (atau hidupkan ulang) komputer.
- **3** Ketika Opsi Boot F12, Pengaturan F2 muncul di sudut kanan bawah layar, tekan <F12>.

CATATAN: Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem operasi muncul, teruskan menunggu hingga Anda melihat desktop Microsoft Windows. Lalu matikan komputer dan coba lagi.

Menu Perangkat Boot muncul, mencantumkan semua perangkat booting.

4 Pada Menu Perangkat Boot pilih perangkat yang ingin Anda boot.

Misalnya, jika Anda melakukan booting ke memori USB, sorot **Perangkat Penyimpanan USB** dan tekan <Enter>.

Mengubah Urutan Booting untuk Booting Mendatang

- Masuk ke pengaturan sistem Lihat "Memasuki Pengaturan Sistem" 1 pada halaman 79.
- **2** Gunakan tombol panah untuk menyorot opsi menu **Boot** dan tekan <Enter> untuk mengakses menu.



CATATAN: Tuliskan urutan boot Anda yang sebenarnya kalau-kalau Anda ingin memulihkannya.

- **3** Tekan tombol panah atas dan bawah untuk berpindah-pindah pada daftar perangkat.
- 4 Tekan plus (+) atau minus (-) untuk mengubah prioritas boot dari perangkat.

Menghapus Sandi yang Terlupa



🗥 PERINGATAN: Komputer harus diputuskan dari stopkontak listrik untuk menghapus setelan CMOS.

- Ikuti petunjuk di "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. 1
- 2 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 3 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- 4 Temukan jumper reset sandi 3-pin (PSWDCLR1) pada board sistem. Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.
- Lepaskan colokan jumper 2-pin dari pin 2 dan 3 dan perbaiki pada 5 pin 1 dan 2.



- **6** Nyalakan komputer untuk menghapus sandi.
- 7 Matikan komputer dan cabut komputer Anda serta semua semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 8 Lepaskan colokan jumper 2-pin dari pin 1 dan 2 dan pasang kembali pada pin 2 dan 3 untuk mengaktifkan fitur sandi.

- 9 Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **10** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- Sambungkan komputer dan perangkat Anda ke stopkontak listrik, dan 11 kemudian nyalakan.

Menghapus Sandi CMOS

PERINGATAN: Sebelum mengeriakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama dengan komputer Anda dan ikuti langkahlangkah dalam "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik lainnya, lihat Halaman Kepatuhan Peraturan di dell.com/regulatory compliance.

PERINGATAN: Komputer harus diputuskan dari stopkontak listrik untuk menghapus setelan CMOS.

- 1 Ikuti petunjuk di "Sebelum Anda Memulai" pada halaman 9.
- 2 Lepaskan penutup komputer. Lihat "Melepaskan Penutup Komputer" pada halaman 17.
- 3 Lepaskan selubung kipas. Lihat "Melepaskan Selubung Kipas" pada halaman 19.
- 4 Lepaskan bezel depan. Lihat "Melepas Bezel Depan" pada halaman 35.
- **5** Lepaskan sangkar drive. Lihat "Melepaskan Sangkar Drive" pada halaman 39.
- 6 Temukan jumper reset CMOS 3-pin (CMOS1) pada board sistem. Lihat "Komponen Board Sistem" pada halaman 15.
- 7 Lepaskan colokan jumper 2-pin dari pin 2 dan 3 dan perbaiki pada pin 1 dan 2.



- 8 Tunggu sekitar lima detik untuk menghapus setelan CMOS.
- **9** Lepaskan colokan jumper 2-pin dari pin 1 dan 2 dan pasang kembali pada pin 2 dan 3.
- **10** Pasang kembali sangkar drive. Lihat "Memasang Kembali Sangkar Drive" pada halaman 41.
- **11** Pasang kembali bezel depan. Lihat "Memasang Kembali Bezel Depan" pada halaman 37.
- **12** Pasang kembali selubung kipas. Lihat "Memasang Kembali Selubung Kipas" pada halaman 20.
- **13** Pasang kembali penutup komputer. Lihat "Memasang Kembali Penutup Komputer" pada halaman 18.
- **14** Sambungkan komputer dan perangkat Anda ke stopkontak listrik, dan kemudian nyalakan.
- **15** Ikuti petunjuk di "Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer" pada halaman 11.

Meningkatkan (Flashing) BIOS

BIOS memerlukan flashing atau peningkatan jika ada pembaruan atau ketika mengganti board sistem. Untuk meningkatkan BIOS:

- 1 Nyalakan komputer.
- 2 Buka support.dell.com/support/downloads.
- 3 Cari file pembaruan BIOS untuk komputer Anda:



CATATAN: Tag Servis untuk komputer Anda terletak pada label di atas komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Cepat Awal yang dikirimkan bersama komputer Anda.

Jika Anda memiliki Tag Servis atau Kode Servise Ekspres pada komputer Anda:

- **a** Masukkan Tag Servis atau Kode Servis Ekspres komputer dalam bidang **Tag Servis atau Kode Servis Ekspres**.
- **b** Klik Kirim dan lanjutkan ke langkah 4.

Jika Anda tidak memiliki Tag Servis atau Kode Servise Ekspres pada komputer Anda:

- a Pilih salah satu opsi berikut ini:
 - Deteksi Tag Servis saya secara otomatis
 - Pilih dari Produk Saya dan Daftar Layanan
 - Pilih dari daftar semua produk Dell
- **b** Klik Lanjutkandan ikuti instruksi pada layar.
- 4 Daftar hasil muncul pada layar. Klik BIOS.
- 5 Klik Download File untuk mendownload file BIOS terakhir.
- 6 Pada jendela Please select your download method below (Harap pilih metode download Anda di bawah), klik For Single File Download via Browser (Untuk Download Satu File lewat Peramban), lalu klik Download Now. (Download Sekarang).
- 7 Pada jendela Save As (Simpan Sekarang), pilih lokasi yang tepat untuk mendownload file di komputer Anda.

- 8 Jika jendela Download Complete (Download Selesai), klik Close (Tutup).
- **9** Navigasikan ke folder tempat Anda mendownload file pembaruan BIOS. Ikon file muncul pada folder dan berjudul sama dengan file pembaruan BIOS.
- **10** Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS dan ikuti petunjuk yang muncul pada layar.



Spesifikasi

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia di desktop Anda, lihat **Spesifikasi** di **support.dell.com/manuals**