# Servisná príručka Dell™ Inspiron<sup>™</sup> One 19

Technický prehľad	Kryt systémovej dosky
<u>Skôr než začnete</u>	Ventilátor systémovej dosky
Vstupno-výstupný kryt	Pamäťové moduly
Podstavec počítača	Gombíková batéria
Optická jednotka	Bezdrôtová karta Mini-Card
<u>Dekoratívny kryt</u>	Chladič procesora
Kryt reproduktora	Ventilátory chladiča
Rám displeja	Procesor
Zadný kryt	<u>Napájací zdroj</u>
Pevný disk	Systémová doska
Vstupno-výstupná konzola	Displei
Vstupno-výstupná karta	Kamera
Menič	Reproduktory
Zadný kovový kryt	Pomôcka nastavenia systému

## Poznámky, upozornenia a varovania

**POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

🛆 UPOZORNENIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.

XAROVANIE: VAROVANIE označuje možnosť škody na majetku, zranenia osôb alebo usmrtenia.

#### Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Autorské práva © 2009 spoločnosť Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky používané v tomto texte: Dell, logo DELL a Inspiron sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.: Microsoft, Windows, Windows Vista, a logo tlačidla Štart systému Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Ostatné obchodné značky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto značky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných, než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.

Model W01B Typ W01B001

September 2009 Rev. A00

#### Dekoratívny kryt Servisná príručka Dell<sup>™</sup> Inspiron<sup>™</sup> One 19

- Demontáž dekoratívneho krytu
   Spätná montáž dekoratívneho krytu
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž dekoratívneho krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Položte počítač do zvislej polohy.
- 3. Dekoratívny kryt uvoľnite stlačením a následným vytlačením zaisťovacích prvkov.
- 4. Položte počítač lícnou stranou nahor na plochý povrch.
- 5. Vyberte dekoratívny kryt z počítača.



zaisťovacie prvky (2)



Spätná montáž dekoratívneho krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Položte počítač lícnou stranou nahor na plochý povrch.
- 3. Smerujte zaisťovacie prvky na dekoratívnom kryte cez otvory na kryte reproduktora.
- 4. Pritlačte dekoratívny kryt smerom dole, kým nezapadne na miesto.
- 5. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

<u>Späť na stranu s obsahom</u>

## Zadný kryt

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž zadného krytu
- Spätná montáž zadného krytu
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž zadného krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje zadný kryt k počítaču.



I Skrutka

- 6. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 7. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 8. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 9. Odskrutkujte desať skrutiek, ktoré zaisťujú zadný kryt k šasi.
- 10. Vyberte šasi zo zadného krytu, prevráťte ho a položte ho na čistý povrch.
- 11. Zadný kryt položte na bezpečné miesto.



# Spätná montáž zadného krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zoberte šasi z čistého povrchu.
- 3. Prevráťte šasi a zarovnajte otvory na skrutky na šasi s otvormi na skrutky na zadnom kryte.
- 4. Zaskrutkujte späť desať skrutiek, ktoré zaisťujú zadný kryt k šasi.
- 5. Nainštalujte rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 6. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 7. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 8. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá upevňuje zadný kryt k počítaču.
- 9. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 10. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 11. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 12. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Skôr než začnete Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Odporúčané nástroje
- Vypnutie počítača
- Bezpečnostné pokyny

Táto príručka opisuje postupy pri odoberaní a pridávaní komponentov do vášho počítača. Ak nie je uvedené inak, predpokladá sa, že sú pri každom postupe splnené tieto podmienky:

- 1 Vykonali ste kroky, ktoré uvádza časť Vypnutie počítača a Bezpečnostné pokyny.
- 1 Prečítali ste si bezpečnostné informácie dodané spolu s počítačom.
- 1 Komponent možno vymeniť (alebo ak bol zakúpený zvlášť) inštalovať tak, že postup pri odpájaní vykonáte v opačnom poradí.

## Odporúčané nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- 1 malý krížový skrutkovač,
- 1 kľúč na šesťhranné matice
- 1 Spustiteľný aktualizačný program systému Flash BIOS je k dispozícii na lokalite support.dell.com

## Vypnutie počítača

- △ UPOZORNENIE: Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a zatvorte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.
- 1. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite všetky otvorené programy.
- 2. Vypnite operačný systém:

Windows Vista®

Kliknite na tlačidlo Štart 🚳, kliknite na šípku 🌄 a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

Windows<sup>®</sup> 7:

Kliknite na tlačidlo Štart 🧐, potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

 Skontrolujte, či je počítač vypnutý. Ak sa váš počítač nevypne automaticky, keď vypnete operačný systém, stlačte a držte tlačidlo napájania, pokým sa počítač nevypne.

#### Bezpečnostné pokyny

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny kvôli ochrane počítača pred možným poškodením a svojej osobnej bezpečnosti.

- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A VAROVANIE: Pred otvorením krytu s úmyslom vymeniť, odstrániť alebo nainštalovať príslušenstvo, odpojte všetky zdroje napájania. Po dokončení inštalácie musíte pred pripojením k zdroju napájania kryt znova založiť a nainštalovať všetky spojovacie prvky.
- △ UPOZORNENIE: Odnímať kryt počítača a zasahovať do komponentov vnútri počítača je oprávnený iba certifikovaný servisný technik. Úplné informácie o bezpečnostných opatreniach, práci vnútri počítača a ochrane pred elektrostatickým výbojom nájdete v bezpečnostných pokynoch.
- UPOZORNENI E: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).
- UPOZORNENI E: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo ťahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený zarážkami; pred odpojením takéhoto kábla stlačte zarážku. Konektory od seba odpájajte plynulým ťahom rovným smerom-zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr než kábel pripojíte, presvedčite sa, či sú oba konektory správne orientované a vyrovnané.
- VPOZORNENIE: V záujme vyhnutia sa poškodeniu počítača vykonajte predtým, než začnete s prácou vo vnútri počítača, nasledovné kroky.

- 1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal displej počítača.
- 2. Vypnite počítač (pozrite <u>Vypnutie počítača</u>) a všetky pripojené zariadenia.
- 🛆 UPOZORNENIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.
- 3. Z počítača odpojte všetky telefónne alebo sieťové káble.
- 4. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 5. Odpojte od počítača všetky pripojené zariadenia.
- 6. Kým je systém odpojený, stlačte a podržte hlavný vypínač, aby ste uzemnili systémovú dosku.

Kamera

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž kamery
- Výmena kamery
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- △ UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž kamery

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 3. Odpojte kábel kamery od konektora na module kamery.
- 4. Pomocou rydla z plastu vypáčte modul s kamerou, aby ste ho vybrali zo šasi.
- 5. Vyberte modul s kamerou zo šasi.



## Výmena kamery

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Prilepte modul s kamerou k šasi pomocou lepidla dodávaného s novým modulom s kamerou.
- 3. Pripojte kábel kamery ku konektoru na module kamery.
- 4. Nainštalujte rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- UPOZORNENI E: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 5. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Bezdrôtová karta Mini-Card

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Vybratie karty Mini-Card
- Opätovné vloženie karty Mini-Card.
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

🖉 POZNÁMKA: Spoločnosť Dell neručí za kompatibilitu, ani neposkytuje podporu pre karty Mini-Card získané z iných zdrojov, než od spoločnosti Dell.

Ak ste si s počítačom objednali bezdrôtovú kartu Mini-Card, táto je už nainštalovaná.

Váš počítač podporuje polovičný otvor na karty Mini-Card pre bezdrôtovú sieť WLAN (Wireless Local Area Network).

## Vybratie karty Mini-Card

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno-výstupného krytu)
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora)
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Odpojte anténne káble z karty Mini-Card.
- 13. Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje kartu Mini-Card ku konektoru systémovej dosky.
- 14. Vyberte kartu Mini-Card zo zásuvky na systémovej doske.
- UPOZORNENIE: Keď nie je karta Mini-Card v počítači, uložte ju do ochranného antistatického obalu (pozri "Ochrana pred elektrostatickým výbojom" v bezpečnostných pokynoch, ktoré boli dodané s vaším počítačom).



1			
1	Mini-Card	2	Skrutka

## Opätovné vloženie karty Mini-Card

- 🛆 UPOZORNENI E: Konektory sú označené, aby sa zabezpečila správna inštalácia. Použitie prílišnej sily môže poškodiť konektory.
- 🛆 UPOZORNENI E: Aby ste kartu Mini-Card nepoškodili skontrolujte, či pod ňou nie sú žiadne káble alebo anténne káble.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte drážku na karte Mini-Card so západkou na zásuvke systémovej dosky.
- 3. Vložte kartu Mini-Card pod uhlom 45 stupňov do zásuvky systémovej dosky.
- 4. Zatlačte druhý koniec karty Mini-Card dole. Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá upevňuje kartu Mini-Card v zásuvke systémovej dosky.
- Pripojte príslušné anténne káble ku karte Mini-Card, ktorú inštalujete. V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre každú kartu Mini-Card podporovanú vaším počítačom.

Konektory na karte Mini-Card	Farebná schéma anténnych káblov
WLAN (2 anténne káble)	
Hlavná WLAN (biely trojuholník)	biely
Doplnková WLAN (čierny trojuholník)	čierny

- 6. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 7. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 8. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 9. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 10. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 11. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 12. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 13. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 14. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 15. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 16. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Gombíková batéria Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž gombíkovej batérie
- Opätovná inštalácia gombíkovej batérie
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VAROVANIE: Nová batéria môže explodovať, ak sa nesprávne nainštaluje. Batériu vždy nahraďte rovnakým alebo ekvivalentným typom podľa odporúčania výrobcu. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENI E: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Demontáž gombíkovej batérie

- Všetky obrazovky z pomôcky nastavenia systému si zaznamenajte (pozri <u>Pomôcka nastavenia systému</u>), aby ste vedeli obnoviť správne nastavenia v krok 14.
- 2. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 3. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 4. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 5. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 6. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 7. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 8. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 9. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 10. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 11. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 12. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 13. Opatrne potiahnite páčkou uvoľnenia smerom od gombíkovej batérie a vyberte ju z pätice.



1 Gombíková batéria	2	Páčka uvoľnenia
---------------------	---	-----------------

## Opätovná inštalácia gombíkovej batérie

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Vložte novú gombíkovú batériu do pätice so stranou označenou "+" smerujúcou doľava a zaklapnite ju na svoje miesto.
- 3. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 4. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 5. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 6. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 7. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 8. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 9. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 10. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 11. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 12. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 13. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a potom ich zapnite.
- 14. Spustite pomôcku nastavenia systému (pozri Pomôcka nastavenia systému) a obnovte nastavenia, ktoré ste si zaznamenali v krok 1.

#### Displej

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Panel displeja
- Kábel displeja
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- △ UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Panel displeja

## Demontáž panela displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte systémovú dosku (pozri Demontáž systémovej dosky).
- 3. Prevráťte počítač.
- 4. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú panel displeja k šasi.
- 5. Vyberte káble displeja z usmerňovačov v šasi.
- 6. Vyberte panel displeja zo šasi.



#### Spätná montáž panela displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Trasujte káble displeja cez usmerňovače v šasi.
- 3. Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré upevňujú panel displeja k šasi.
- 4. Znova nainštalujte systémovú dosku (pozri Spätná montáž systémovej dosky).
- UPOZORNENI E: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

5. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Kábel displeja

#### Odpojenie kábla displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž panela displeja).
- 3. Prevráťte panel displeja.
- Nadvihnite vodivú pásku, ktorá zaisťuje kábel displeja na konektore panela displeja; stlačte zaisťovacie svorky na obidvoch stranách konektora panela displeja a odpojte kábel displeja.
- 5. Vyberte kábel displeja z panela displeja.

## Spätná inštalácia kábla displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zasuňte kábel displeja do konektora panela displeja, pokým úplne nezapadne a zaistite ho s vodivou páskou.
- 3. Prevráťte panel displeja.
- 4. Nainštalujte späť panel displeja (pozri Spätná montáž panela displeja).
- UPOZORNENI E: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 5. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Rám displeja

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž rámu displeja
- Spätná montáž rámu displeja
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž rámu displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 3. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 4. Prstami opatrne vypáčte vnútornú hranu rámu displeja.
- 5. Vyberte rám displeja z počítača.



## Spätná montáž rámu displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte rám displeja nad displej a zľahka ho zatlačte na miesto.
- 3. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 4. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 5. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Kryt reproduktora Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

Demontáž krytu reproduktora

#### Spätná montáž krytu reproduktora

- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž krytu reproduktora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 3. Vyberte päť skrutiek, ktoré držia kryt reproduktora na počítači.
- 4. Vyberte kryt reproduktora z počítača.



#### Spätná montáž krytu reproduktora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- Zarovnajte otvory na skrutky na kryte reproduktora s otvormi na skrutky v počítači. Zaskrutkujte späť päť skrutiek, ktoré držia kryt reproduktora na počítači.
- 3. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žladne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 4. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

## Pevný disk

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž pevného disku
- Spätná inštalácia pevného disku
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Demontáž pevného disku

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Odstráňte hliníkové fóliové pásky, ktoré zaisťujú pevný disk.
- 10. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú pevný disk k šasi.
- 11. Odpojte kábel pevného disku od konektora na pevnom disku.
- 12. Vytiahnite pevný disk zo šasi.



## Spätná inštalácia pevného disku

1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.

2. Zarovnajte otvory na skrutky na pevnom disku s otvormi na skrutky na šasi. Naskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré upevňujú pevný disk.

3. Pripojte kábel pevného disku ku konektoru na pevnom disku.

UPOZORNENI E: Hliníkové fóliové pásky sa používajú na ochranu pred elektromagnetickou indukciou (EMI) a na uzemnenie komponentov. Aby ste predišli poškodeniu pevného disku, prilepte, po výmene pevného disku, hliníkové fóliové pásky.

**POZNÁMKA:** Hliníkové fóliové pásky sa dodajú s novým pevným diskom.

- 4. Prilepte hliníkové fóliové pásky na pevný disk.
- 5. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 6. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 7. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 8. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 9. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 10. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 11. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 12. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Chladič procesora Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž chladiča procesora
- Opätovná inštalácia chladiča procesora
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VAROVANIE: Chladič sa môže počas normálnej prevádzky veľmi zahriať. Skôr než sa jej dotknete, nechajte ju dostatočne dlho vychladnúť.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENI E: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).
- △ UPOZORNENIE: Ak nepoznáte postupy odstraňovania a výmeny hardvéru, nevykonávajte nasledujúce kroky. Nesprávne vykonanie nasledujúcich krokov môže poškodiť systémovú dosku. Informácie o technickom servise nájdete v Inštalačnej príručke.

# Demontáž chladiča procesora

- UPOZORNENI E: Ak chcete zaistiť maximálne chladenie procesora, nedotýkajte sa oblastí prenosu tepla na chladiči procesora. Mastnota vašej pokožky môže obmedziť schopnosť prenosu tepla tepelným mazivom.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča)
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Postupne (označené na chladiči procesora) uvoľnite štyri skrutky so zapustenou hlavou v zostupnom poradí, ktoré zaisťujú chladič procesora na systémovej doske.
- 13. Chladič procesora opatrne vyberte z počítača.



## Opätovná inštalácia chladiča procesora

- 🛆 UPOZORNENIE: Nesprávne zarovnanie chladiča procesora môže spôsobiť poškodenie systémovej dosky a procesora.
- POZNÁMKA: Pôvodné tepelné mazivo možno použiť, ak sa budú pôvodný procesor a chladič opätovne inštalovať spolu. Ak vymieňate buď procesor, alebo chladič, použite tepelné mazivo, ktoré sa dodáva v súprave, čím dosiahnete tepelnú vodivosť.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odstráňte tepelné mazivo zo spodnej časti chladiča procesora a znova ho použite.
- Zarovnajte štyri skrutky so zapustenou hlavou na chladiči procesora s otvormi na skrutky na systémovej doske a skrutky zaskrutkujte v vzostupnom poradí.
- 4. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 5. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 6. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 7. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 8. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 9. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 10. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 11. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 12. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).

13. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).

- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 14. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

<u>Späť na stranu s obsahom</u>

#### Ventilátory chladiča Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž ventilátorov chladiča
- Spätná montáž ventilátorov chladiča
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž ventilátorov chladiča

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri <u>Demontáž zadného krytu</u>).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Demontujte chladič procesora (pozri Demontáž chladiča procesora).
- Odpojte káble ventilátora chladiča od konektorov systémovej dosky. Viac informácii o umiestnení konektorov ventilátorov chladiča nájdete v časti <u>Súčasti</u> systémovej dosky.
- 14. Poznačte si smerovanie káblov ventilátora chladiča a vyberte ich z usmerňovačov v šasi.
- 15. Odstráňte štyri skrutky, ktoré zaisťujú ventilátory chladiča k šasi.
- 16. Vyberte ventilátory chladiča zo šasi.



# Spätná montáž ventilátorov chladiča

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- Zarovnajte otvory na skrutky na ventilátoroch chladiča s otvormi na skrutky na šasi. Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré zaisťujú ventilátory chladiča k šasi.
- 3. Veďte káble ventilátora chladiča cez usmerňovače v šasi.
- 4. Pripojte káble ventilátora chladiča ku konektorom na systémovej doske.
- 5. Namontujte späť chladič procesora (pozri Opätovná inštalácia chladiča procesora).
- 6. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 7. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 8. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 9. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 10. Nainštalujte rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 11. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 12. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 13. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 14. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 15. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 16. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Meni**č**

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž meniča
- Spätná montáž meniča
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž meniča

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Odstráňte dve skrutky, ktoré upevňujú kryt meniča ku krytu systémovej dosky.
- 10. Vyberte kryt meniča z počítača.



1 Kryt meniča 2 Skrutky (2)

- 11. Odpojte kábel meniča a káble displeja z konektorov na meniči.
- 12. Odstráňte dve skrutky, ktoré upevňujú menič ku krytu systémovej dosky.
- 13. Vyberte menič z krytu systémovej dosky.



# Spätná montáž meniča

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- Zarovnajte otvory na skrutky na meniči s otvormi na skrutky na kryte systémovej dosky. Zaskrutkujte späť dve skrutky, ktoré upevňujú menič na kryte systémovej dosky.
- 3. Pripojte kábel meniča a káble displeja ku konektorom na meniči.
- Zasuňte úchytky na kryte meniča do otvorov na kryte systémovej dosky. Zaskrutkujte späť dve skrutky, ktoré upevňujú kryt meniča na kryte systémovej dosky.
- 5. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 6. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 7. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 8. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 9. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 10. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 11. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 12. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Vstupno-výstupná konzola

- Servisná príručka Dell<sup>™</sup> Inspiron™ One 19
- Demontáž vstupno-výstupnej konzoly.
- Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž vstupno-výstupnej konzoly

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno-výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Odstráňte štyri skrutky, ktoré zaisťujú vstupno-výstupnú konzolu k šasi.
- 10. Bez toho, aby ste vstupno-výstupnú konzolu silou ťahali ju otočte, čím získate prístup ku konektorom káblov vstupno-výstupnej dosky.
- 11. Odpojte všetky káble pripojené k vstupno-výstupnej doske.
- 12. Vyberte vstupno-výstupnú konzolu zo šasi.



# Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Pripojte všetky káble pripojené k vstupno-výstupnej doske.

- Zarovnajte otvory na skrutky na vstupno-výstupnej konzole s otvormi na skrutky na šasi. Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré zaisťujú vstupnovýstupnú konzolu k šasi.
- 4. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 5. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 6. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 7. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 8. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 9. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 10. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 11. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Vstupno-výstupná karta

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Vybratie vstupno-výstupnej karty.
- Opätovné vloženie vstupno-výstupnej karty
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENI E: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Vybratie vstupno-výstupnej karty

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnei konzolv).
- 10. Pomocou kľúča na šesťhranné matice odskrutkujte štyri skrutky, ktoré zaisťujú vstupno-výstupnú kartu ku vstupno-výstupnej konzole.



Vstupno-výstupná konzola 2 1

11. Vysuňte vstupno-výstupnú kartu z počítača.



# Opätovné vloženie vstupno-výstupnej karty

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- Zarovnajte otvory na skrutky na vstupno-výstupnej karte s otvormi na skrutky na vstupno-výstupnej konzole. Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré zaisťujú vstupno-výstupnú kartu na vstupno- výstupnej konzole.
- 3. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri <u>Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly</u>).
- 4. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 5. Namontujte späť rám displeja (pozri <u>Spätná montáž rámu displeja</u>).
- 6. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 7. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 8. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 9. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 10. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri <u>Spätná montáž vstupno-výstupného krytu</u>).
- UPOZORNENI E: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žladne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 11. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Vstupno-**výstupný kryt** Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

-----

- Demontáž vstupno-výstupného krytu
- Spätná montáž vstupno-výstupného krytu
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 🔥 VAROVANIE: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred zložením vstupno-výstupného krytu počítač vždy odpojte od elektrickej siete.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

🛆 UPOZORNENI E: Zabezpečte dostatočný priestor pre systém s odpojeným krytom — minimálne 30 cm priestoru pracovnej plochy.

## Demontáž vstupno-výstupného krytu

1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.

🛆 UPOZORNENIE: Pred otvorením počítača ho položte na mäkkú handričku alebo čistý povrch, aby ste predišli škrabancom na displeji.

- 2. Položte počítač lícnou stranou na plochý povrch.
- 3. Nadvihnite podstavec počítača, aby ste získali prístup ku vstupno- výstupnému krytu.
- Pomocou prstov stlačte dve zaisťovacie svorky v spodnej časti vstupno-výstupného krytu a jeho nadvihnutím uvoľnite západky z otvorov na zadnom kryte.
- 5. Vytiahnite vstupno-výstupný kryt z počítača.



# Spätná montáž vstupno-výstupného krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte tri úchytky na vstupno-výstupnom kryte s otvormi na zadnom kryte.
- Stlačte dve zaisťovacie svorky v spodnej časti vstupno- výstupného krytu a jemne zasuňte dve úchytky do otvorov na zadnom kryte, aby ste zaistili vstupno-výstupný kryt.
- 4. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Zadný kovový kryt Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

. . .

- Demontáž zadného kovového krytu
- Spätná montáž zadného kovového krytu
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž zadného kovového krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Odstráňte hliníkové fóliové pásky zo zadného kovového krytu.
- 11. Odstráňte štyri skrutky, ktoré zaisťujú zadný kovový kryt k šasi.
- 12. Vyberte zadný kovový kryt zo šasi.



#### Spätná montáž zadného kovového krytu

1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.

2. Zarovnajte otvory na skrutky na zadnom kovovom kryte s otvormi na skrutky na šasi. Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré upevňujú zadný kovový kryt

k **š**asi.



**POZNÁMKA:** Hliníkové fóliové pásky sa dodajú s novým zadným kovovým krytom.

- 3. Prilepte hliníkové fóliové pásky na zadný kovový kryt.
- 4. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 5. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 6. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 7. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 8. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 9. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 10. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 11. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 12. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Pamäťové moduly Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

Servisna priracka beli inspironi one is

- Vybratie pamäťových modulov
- Výmena pamäťových modulov
- A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Vybratie pamäťových modulov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri <u>Demontáž zadného krytu</u>).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Na každom konci zásuvky pamäťového modulu prstami opatrne roztiahnite zaisťovacie svorky, kým sa pamäťový modul nevysunie.



2 Zaisťovacie svorky (2)

13. Odpojte pamäťový modul od konektora pamäťového modulu.

# Výmena pamäťových modulov

- 🛆 UPOZORNENIE: Ak pamäťový modul nie je správne nainštalovaný, môže sa stať, že sa nezavedie systém počítača.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte drážku pamäťového modulu so západkou na konektore pamäťového modulu.



1	Výrezy (2)	2	Úchytka
3	Drážka	4	Pamäťový modul

Zasúvajte pamäťový modul do konektora, kým nezacvakne na svojom mieste.
 Ak pamäťový modul vložíte správne, poistné svorky zacvaknú do výrezov každého konca pamäťového modulu.



#### 1 Výrezy (2)

2 zaisťovacia svorka (v zaistenej polohe)

- 4. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 5. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 6. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 7. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 8. Namontujte späť rám displeja (pozri <u>Spätná montáž rámu displeja</u>).
- 9. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 10. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 11. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 12. Namontujte späť podstavec počítača (pozri <u>Výmena podstavca počítača</u>).

13. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).

- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 14. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.
- 15. Keď sa zobrazí hlásenie, že veľkosť pamäte sa zmenila, stlačte <F1>, aby ste mohli pokračovať.
- 16. Prihláste sa do počítača.
- 17. Ak chcete overiť, či je pamäť správne nainštalovaná, kliknite na tlačidlo Štart 🚳 Ovládací panel– Systém.
- 18. Skontrolujte veľkosť uvedenej pamäte (RAM).

# Optická jednotka

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Demontáž optickej jednotky
- Spätná inštalácia optickej jednotky
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje optickú jednotku k počítaču.
- 5. Zatlačením uvoľnite optickú jednotku zo šachty.
- 6. Vysuňte optickú jednotku von zo šachty optickej jednotky.



## Spätná inštalácia optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zasuňte optickú jednotku späť do šachty.
- 3. Zaskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje optickú jednotku k počítaču.
- 4. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 5. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žladne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

6. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Procesor

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Vvberanie procesora
- Spätná inštalácia procesora
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- △ UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Vyberanie procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno-výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri <u>Demontáž zadného krytu</u>).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Demontujte chladič procesora (pozri Demontáž chladiča procesora).
- 13. Stlačte uvoľňovaciu páčku nadol a von, aby ste ju uvoľnili zo zarážky, ktorá ju zaisťuje.
- 14. Otvorte kryt procesora.



1	kryt procesora	2	procesor

3 zásuvka procesora	4	uvoľňovacia páčka
---------------------	---	-------------------

- UPOZORNENIE: Pri vyberaní alebo výmene procesora sa nedotýkajte kolíkov v zásuvke, ani nedovoľte, aby na kolíky v zásuvke spadol nejaký predmet.
- 15. Procesor podvihnite, vyberte ho zo zásuvky a odložte na bezpečné miesto.

# Spätná inštalácia procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Uvoľňovaciu páčku nechajte v uvoľnenej polohe, aby bola zásuvka pripravená pre nový procesor.

#### UPOZORNENIE: Uzemnite sa tak, že sa dotknete nenatreného kovového povrchu na podstavci počítača.

3. Rozbaľte nový procesor.



1	kryt procesora	2	procesor
3	zásuvka procesora	4	stredná západka krytu
5	uvoľňovacia páčka	6	predná zarovnávacia drážka
7	indikátor kolíka 1 procesora	8	zadná zarovnávacia drážka
9	úchytka		

- 4. Uvoľňovacia páčka musí byť na zásuvke úplne vysunutá.
- UPOZORNENIE: Kolíky zásuvky sú citlivé. Aby ste predišli poškodeniu, dbajte na správne zarovnanie procesora so zásuvkou a pri inštalácii procesora nevyvíjajte prílišnú silu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli kolíkov na systémovej doske, a ani ich neohli.

🛆 UPOZORNENIE: Procesor v zásuvke nasmerujte do správnej polohy, aby ste zabránili jeho trvalému poškodeniu.

- 5. Nasmerujte predné a zadné zarovnávacie drážky na procesore k predným a zadným zarovnávacím drážkam na zásuvke.
- 6. Zarovnajte rohy s kolíkmi 1 procesora a zásuvky.
- 7. Procesor zasuňte zľahka do zásuvky a dbajte na jeho správne umiestnenie.
- Keď je procesor úplne zasunutý v zásuvke, zatvorte jeho kryt. Dbajte na to, aby bola zarážka krytu procesora pod strednou západkou krytu na zásuvke.

- 9. Otočte uvoľňovaciu páčku zásuvky späť k zásuvke a zatlačte ju na svoje miesto, aby ste zaistili procesor.
- 10. Vyčistite tepelné mazivo zo spodnej časti chladiča.
- UPOZORNENIE: Naneste nové tepelné mazivo. Nové tepelné mazivo je nevyhnutné na zabezpečenie adekvátnej tepelnej väzby, ktorá sa vyžaduje na optimálnu prevádzku procesora.
- 11. Nové tepelné mazivo naneste na vrchnú časť procesora.

#### △ UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že chladič procesora je správne osadený a zaistený.

- 12. Namontujte späť chladič procesora (pozri <u>Opätovná inštalácia chladiča procesora</u>).
- 13. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 14. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 15. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri <u>Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly</u>).
- 16. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 17. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 18. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 19. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 20. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 21. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 22. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 23. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

- Napájací zdroj Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19
- Odpojenie napájacieho zdroja
   Pripojenie napájacieho zdroja
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A VAROVANIE: Aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom, úrazu spôsobenému pohybom lamiel ventilátora alebo iným neočakávaným zraneniam, pred otváraním krytu vždy odpojte počítač od elektrickej siete.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENI E: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Odpojenie napájacieho zdroja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno-výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte zadný kovový kryt (pozri Demontáž zadného kovového krytu).
- 11. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 12. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 13. Demontujte chladič procesora (pozri Demontáž chladiča procesora).
- 14. Demontujte ventilátory chladiča (pozri Demontáž ventilátorov chladiča).
- Odpojte kábel napájacieho zdroja od konektora (PWR\_CN1) na systémovej doske. Viac informácii o umiestnení konektorov napájacieho zdroja nájdete v časti <u>Súčasti systémovej dosky</u>.
- 16. Poznačte si trasu kábla napájacieho zdroja a vyberte ho zo šasi.
- 17. Odskrutkujte tri skrutky, ktoré upevňujú napájací zdroj k šasi.
- 18. Napájací zdroj položte na bezpečné miesto.



# Pripojenie napájacieho zdroja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zaskrutkujte späť tri skrutky, ktoré upevňujú napájací zdroj k šasi.
- 3. Trasujte kábel napájacieho zdroja a pripojte ho do konektora (PWR\_CN1) na systémovej doske.
- 4. Namontujte späť ventilátory chladiča (pozri Spätná montáž ventilátorov chladiča).
- 5. Namontujte späť chladič procesora (pozri Opätovná inštalácia chladiča procesora).
- 6. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 7. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 8. Namontujte späť zadný kovový kryt (pozri Spätná montáž zadného kovového krytu).
- 9. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 10. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 11. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 12. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 13. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 14. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 15. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 16. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri <u>Spätná montáž vstupno-výstupného krytu</u>).

# UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

17. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Ventilátor systémovej dosky Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- . . .
- Demontáž ventilátora systémovej dosky
- Spätná montáž ventilátora systémovej dosky
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Demontáž ventilátora systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno-výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri <u>Demontáž zadného krytu</u>).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Prevráťte kryt systémovej dosky.
- 13. Odstráňte dve skrutky, ktoré upevňujú ventilátor systémovej dosky ku krytu systémovej dosky.
- 14. Vyberte ventilátor systémovej dosky z krytu.



## Spätná montáž ventilátora systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte otvory skrutiek na ventilátore systémovej dosky s otvormi skrutiek na kryte systémovej dosky.
- 3. Namontujte späť dve skrutky, ktoré upevňujú ventilátor systémovej dosky ku krytu systémovej dosky.
- 4. Prevráťte kryt systémovej dosky.
- 5. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 6. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 7. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 8. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 9. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 10. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 11. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 12. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 13. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 14. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).

# UPOZORNENI E: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

15. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Kryt systémovej dosky Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

Servisia princeta Dell' Inspiron' One IS

- Demontáž krytu systémovej dosky
- Spätná montáž krytu systémovej dosky
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž krytu systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri <u>Demontáž zadného krytu</u>).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Odstráňte tri skrutky, ktoré zaisťujú kryt systémovej dosky k šasi.
- 12. Odoberte kryt systémovej dosky uvoľnením zaisťovacích svoriek, ktoré zaisťujú úchytky na kryte.
- 13. Vyberte kryt systémovej dosky zo šasi.



1	Kryt systémovej dosky	2	Zarážky (2)
3	Zaisťovacie svorky (2)	4	Skrutky (3)

# Spätná montáž krytu systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Založte späť kryt systémovej dosky pomocou zaisťovacích svoriek, ktoré zaisťujú úchytky na kryte.
- 3. Zaskrutkujte späť tri skrutky, ktoré zaisťujú kryt systémovej dosky k šasi.
- 4. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 5. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 6. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 7. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 8. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 9. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 10. Namontujte späť optickú jednotku (pozri <u>Spätná inštalácia optickej jednotky</u>).
- 11. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 12. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 13. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Reproduktory

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Vybratie reproduktorov
- Spätná inštalácia reproduktorov
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

## Vybratie reproduktorov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri <u>Demontáž zadného krytu</u>).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno- výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 11. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 12. Odpojte kábel reproduktora od konektora (SPKR1) na systémovej doske. Viac informácii o umiestnení konektorov reproduktorov nájdete v časti <u>Súčasti</u> systémovej dosky.
- 13. Vyberte štyri skrutky (dve na každom reproduktore), ktoré pripevňujú reproduktory k šasi.

POZNÁMKA: Poznačte si smer vedenia kábla a vytiahnite ho z usmerňovača.

14. Vyberte reproduktory zo šasi.



L	1	Konektor kábla reproduktora	2	Reproduktory (2)
г				

## Spätná inštalácia reproduktorov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Veďte kábel reproduktora cez usmerňovače.
- Pripojte kábel reproduktora ku konektoru (SPKR1) systémovej dosky. Viac informácii o umiestnení konektorov reproduktorov nájdete v časti <u>Súčasti</u> systémovej dosky.
- 4. Zaskrutkujte späť štyri skrutky (dve na každom reproduktore), ktoré pripevňujú reproduktory k šasi.
- 5. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 6. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 7. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 8. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 9. Namontujte späť rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 10. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 11. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 12. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 13. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 14. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENI E: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 15. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Podstavec po**čítač**a Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

#### Demontáž podstavca počítača

- Výmena podstavca počítača
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Demontáž podstavca počítača

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Odstráňte dve skrutky, ktoré upevňujú podstavec počítača k počítaču.
- 4. Odoberte podstavec počítača od počítača.



#### Výmena podstavca počítača

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte otvory na skrutky v podstavci počítača s otvormi na skrutky v počítači.
- 3. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú podstavec počítača k počítaču.
- 4. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.
- 5. Počítač a všetky pripojené zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Systémová doska Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

Servisita priracka beli Tilispiroli Olie 15

- Demontáž systémovej dosky
- Spätná montáž systémovej dosky
- Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti
   a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

∧ UPOZORNENIE: Komponenty a karty uchopte za hrany, aby ste sa nedotkli kolíkov a kontaktov.

Čip BIOS systémovej dosky obsahuje servisný štítok, ktorý je viditeľný aj na štítku s čiarovým kódom na počítači. Súprava na výmenu systémovej dosky obsahuje aj CD, ktoré poskytuje pomôcku na prenos servisného štítka na náhradnú systémovú dosku.

## Demontáž systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Demontujte vstupno-výstupný kryt (pozri Demontáž vstupno- výstupného krytu).
- 3. Demontujte podstavec počítača (pozri Demontáž podstavca počítača).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte dekoratívny kryt (pozri Demontáž dekoratívneho krytu).
- 6. Demontujte kryt reproduktora (pozri Demontáž krytu reproduktora).
- 7. Demontujte rám displeja (pozri Demontáž rámu displeja).
- 8. Demontujte zadný kryt (pozri Demontáž zadného krytu).
- 9. Demontujte vstupno-výstupnú konzolu (pozri Demontáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 10. Demontujte zadný kovový kryt (pozri Demontáž zadného kovového krytu).
- 11. Demontujte menič (pozri Demontáž meniča).
- 12. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 13. Vyberte pamäťový(é) modul(y) (pozri Vybratie pamäťových modulov).
- 14. Demontujte kartu Mini-Card (pozri Vybratie karty Mini-Card).
- 15. Demontujte gombíkovú batériu (pozri <u>Demontáž gombíkovej batérie</u>).
- 16. Demontujte chladič procesora (pozri Demontáž chladiča procesora).
- 17. Odpojte procesor (pozri Vyberanie procesora).

POZNÁMKA: Pred odpojením káblov zo systémovej dosky si poznačte ich smerovanie.

- 18. Odpojte všetky káble zo systémovej dosky.
- 19. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré zaisťujú systémovú dosku k šasi.
- 20. Vyberte systémovú dosku zo šasi.



## Spätná montáž systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte otvory na skrutky na systémovej doske s otvormi na skrutky na šasi.
- 3. Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktoré zaisťujú systémovú dosku k šasi.
- 4. Pripojte všetky káble k systémovej doske.
- 5. Namontujte späť procesor (pozri Spätná inštalácia procesora).
- 6. Namontujte späť chladič procesora (pozri Opätovná inštalácia chladiča procesora).
- 7. Vložte gombíkovú batériu (pozri <u>Opätovná inštalácia gombíkovej batérie</u>).
- 8. Namontujte späť kartu Mini-Card (pozri Opätovné vloženie karty Mini-Card).
- 9. Vráťte späť pamäťové moduly (pozri Výmena pamäťových modulov).
- 10. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).
- 11. Namontujte späť menič (pozri Spätná montáž meniča).
- 12. Namontujte späť zadný kovový kryt (pozri Spätná montáž zadného kovového krytu).
- 13. Namontujte späť vstupno-výstupnú konzolu (pozri Spätná montáž vstupno-výstupnej konzoly).
- 14. Namontujte späť zadný kryt (pozri Spätná montáž zadného krytu).
- 15. Nainštalujte rám displeja (pozri Spätná montáž rámu displeja).
- 16. Namontujte späť kryt reproduktora (pozri Spätná montáž krytu reproduktora).
- 17. Namontujte späť dekoratívny kryt (pozri Spätná montáž dekoratívneho krytu).
- 18. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Spätná inštalácia optickej jednotky).
- 19. Namontujte späť podstavec počítača (pozri Výmena podstavca počítača).
- 20. Namontujte späť vstupno-výstupný kryt (pozri Spätná montáž vstupno-výstupného krytu).
- UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

21. Zapnite počítač.

💋 POZNÁMKA: Po výmene systémovej dosky zadajte údaje servisného štítku do nastavenia BIOS náhradnej systémovej dosky.

22. Zadajte servisný štítok (pozri Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS).

# Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Stlačením klávesu <F2> počas režimu POST prejdite do programu pre nastavenie systému.
- 3. Prejdite na hlavnú kartu a zadajte servisný štítok do poľa Set Service Tag (Nastavenie servisného štítku).

# Pomôcka nastavenia systému

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

- Prehľad
- Vymazanie zabudnutých hesiel a nastavení CMOS
- Aktualizácia systému BIOS

#### Prehľad

Pomôcku nastavenia systému použite na:

- 1 Zmenu informácií o konfigurácii systému po pridaní, zmene alebo odstránení hardvéru z počítača.
- 1 Nastavenie alebo zmenu možností voliteľných používateľom, napr. heslo používateľa
- 1 Prečítanie aktuálneho množstva pamäte alebo nastavenie typu nainštalovaného pevného disku.

UPOZORNENI E: Ak nie ste pokročilí používatelia, nemeňte nastavenia tohto programu. Niektoré zmeny môžu spôsobiť, že počítač nebude správne fungovať.

POZNÁMKA: Pred zmenou v programe na nastavenie systému sa odporúča, aby ste si zapísali informácie o nastavení systému na obrazovke v prípade potreby použitia v budúcnosti.

#### Vstup do pomôcky nastavenia systému

- 1. Zapnite alebo reštartujte počítač.
- 2. Keď sa zobrazí logo DELL™, vyčkajte na výzvu pre stlačenie F2 a potom ihneď stlačte kláves <F2>.
  - POZNÁMKA: Výzva na stlačenie klávesu F2 signalizuje, že sa inicializovala klávesnica. Táto výzva sa môže zobraziť veľmi rýchlo, takže ju musíte na obrazovke sledovať a potom stlačiť kláves <F2>. Ak stlačite kláves <F2> pred zobrazením výzvy, stlačenie klávesu nebude zaznamenané. Ak ste čakali príliš dlho a zobrazí sa logo operačného systému, počkajte, kým sa neobjaví pracovná plocha Microsoft® Windows®. Vtedy vypnite počítač (pozri <u>Vypnutie počítača</u>) a skúste znova.

#### Obrazovky nastavenia systému

Obrazovka nastavenia systému zobrazuje aktuálne alebo meniteľné informácie o konfigurácii vášho počítača. Informácia na obrazovke je rozdelená do troch oblastí: položka nastavenia, aktívna obrazovka pomocníka a kľúčové funkcie.

Setup Item (Položka nastavenia) – Toto pole sa zobrazí v ľavej časti okna nastavení systému. V tomto okne sú uvedené funkcie, ktoré definujú konfiguráciu vášho počítača, vrátane nainštalovaného hardvéru, úspory energie a bezpečnostných funkcií.	Help Screen (Obrazovka pomocníka) – Toto pole sa zobrazí v hornej časti okna nastavení systému a obsahuje informácie o jednotlivých možnostiach v položke nastavenia. V tomto poli si môžete pozrieť informácie o vašom počítači a zmeniť aktuálne nastavenia.	
V zozname sa môžete pohybovať pomocou šípok nahor a nadol. Keď je zvýraznená niektorá možnosť, Help Screen (Obrazovka pomocníka) obsahuje viac informácií o tejto možnosti a dostupné nastavenie tejto možnosti.	Jednotlivé možnosti môžete zvýrazniť pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Stlačením klávesu <enter> aktivujete výber a vrátite sa do <b>položky</b> nastavenia.</enter>	
	POZNÁMKA: Nie všetky nastavenia uvedené v položke nastavenia je možné meniť.	
Key functions (Kľúčové funkcie) – Toto pole sa zobrazí pod oknom obrazovky pomocníka a uvádza tlačidlá a ich funkcie v aktívnom okne nastavení systému		

## Možnosti nastavenia systému

POZNÁMKA: V závislosti od počítača a nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto časti nemusia zobrazovať alebo sa nemusia zobrazovať presne tak, ako sú uvedené.

Т

Systémové Informácie		
System (Systém)	Zobrazuje názov systému.	
BIOS Version (Verzia systému BIOS)	Zobrazuje číslo verzie systému BIOS.	
Service Tag (Servisný štítok)	Zobrazuje servisný štítok počítača, ak je prítomný	
Processor Type (Typ procesora)	Zobrazuje informácie o procesore	

SATA-1	Zobrazuje jednotku SATA pripojenú ku konektoru SATA 1.		
SATA-0	Zobrazuje jednotku SATA pripojenú ku konektoru SATA 0.		
SATA-1	Zobrazuje jednotku SATA pripojenu ku konektoru SATA 1.		
SATA-2	Zobrazuje jednotku SATA pripojenu ku konektoru SATA Z.		
Halt on Error (Zastavit pri cnybe)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (Predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté))		
Reyboard Errors (Chyby Klaveshice)	Predvolená možnosť je Report (Oznámiť)		
Fan Errors (Chyby ventilátora)	Zobrazuje chyby ventilátora pri nastavení na možnosť Report (Oznámiť) Predvolená možnosť je Report (Oznámiť)		
<b>Rozšírené</b> CPU Information (Informácie o CPU)	Max. limit hodnoty CPUID — Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená		
	možnosť je Disabled (Vypnuté)). 1 Vykonať možnosť vypnutia bitu – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté))		
Integrated Graphics Configuration (Konfigurácia integrovanej grafiky)	<ol> <li>Spustiť grafický adaptér — PEG/PCI</li> <li>Veľkosť video pamäte — 32 MB</li> <li>Výber režimu DVMT — Režim DVMT</li> <li>Pamäť DVMT/FIXED — 256 MB</li> </ol>		
Integrated Peripherals Configuration (Konfigurácia integrovaných periférnych zariadení)	<ol> <li>Konfigurácia ATA/IDE – Disabled (Vypnuté); Compatible (Kompatibliné); Enhanced (Vylepšené) (predvolená možnosť je Enhanced (Vylepšené))</li> <li>Funkcie USB – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)).</li> <li>Funkcia ukladania na USB – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnutá)).</li> <li>Radič zvuku – Enabled (Zapnutý) alebo Disabled (Vypnutý) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnutý)).</li> <li>Bezdrôtová sieť LAN – Enabled (Zapnutá) alebo Disabled (Vypnutá) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnutá)).</li> <li>Integrovaná NIC – Enabled (Zapnutá) alebo Disabled (Vypnutá) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnutá)).</li> <li>Integrovaná NIC – Enabled (Zapnutá) alebo Disabled (Vypnutá) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnutá)).</li> <li>Integrovaná NIC – Enabled (Zapnutá) alebo Disabled (Vypnutá) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnutá)).</li> <li>Samať ROM zavádzania siete LAN – Enabled (Zapnutá) alebo Disabled (Vypnutá) (predvolená možnosť je Disabled (Vypnutá))</li> <li>1394/Čítačka kariet – Enabled (Zapnutá)).</li> <li>Sériový port na základnej doske – 3F8/IRQ4</li> <li>Paralelný port na základnej doske – 378/IRQ7</li> <li>Režim paralelného portu – SPP</li> </ol>		
Bootup Num Lock (Num Lock pri štarte)	On (Zap.) alebo Off (Vyp.) (predvolené ON (Zap.)).		
Quick Boot (Rýchle zavádzanie)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté))		
Funkcie správy napájania			
Suspend Mode (Režim pozastavenia)	Špecifikuje typ pozastavenia		
	Predvolená hodnota je S3		
USB Wakeup From S3 (Zobudenie USB z S3)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť ie Enabled (Zapnuté))		
DOD WAREUP FLOM 55 (ZODUGENIE USB Z S3)	Enabled (Zapnutě) alebo Disabled (Vypnutě) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté))		
Restore on AC Power Loss (Obnoviť pri výpadku napájania)	Off (Vyp.); On (Zap.) alebo Last (Posledné) (predvolená možnosť je Off (Vyp.))		
napájania)			
Low Power Mode (Režim nízkej spotreby)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté))		
Resume On LAN (Obnoviť na sieti LAN)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté))		
Resume on LAN (ODNOVIT NA SIETI LAN)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté))		
Resume On RTC Alarm (Obnoviť pri alarme RTC)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) RTC na generovanie zobudenia (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté))		
Zabezpečenie			

User Password (Heslo používateľa)	Stav nainštalovaného hesla používateľa		
Change Supervisor Password (Zmeniť heslo správcu)	Umožňuje nastaviť heslo požadovaného správcu		
Change User Password (Zmeniť heslo používateľa)	Umožňuje nastaviť heslo požadovaného používateľa		
Boot Menu Security (Zabezpečenie zavádzacej ponuky)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté))		
Zavedenie			
lst Boot Device (1. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania		
	Removable (Vyberateľné); SATA; USB; CD/DVD; Network (Sieť): Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Removable (Vyberateľné))		
2nd Boot Device (2. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania		
	Removable (Vyberateľné); SATA; USB; CD/DVD; Network (Sieť): Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je SATA)		
3rd Boot Device (3. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania		
	Removable (Vyberateľné); SATA; USB; CD/DVD; Network (Sieť): Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je USB)		
4th Boot Device (4. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania		
	Removable (Vyberateľné); SATA; USB; CD/DVD; Network (Sieť): Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je CD/DVD)		
5th Boot Device (5. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania		
	Removable (Vyberateľné); SATA; USB; CD/DVD; Network (Sieť): Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Network (Sieť))		
Removable Drives (Vyberateľné jednotky)	Z dostupných vyberateľných zariadení špecifikuje prioritu poradia zavádzania		
Hard Disk Drives (Pevné disky)	Z dostupných pevných diskov špecifikuje prioritu poradia zavádzania		
USB Drives (USB jednotky)	Z dostupných USB jednotiek špecifikuje prioritu poradia zavádzania		
CD/DVD Drives (Mechaniky CD/DVD)	Z dostupných mechaník CD/DVD špecifikuje prioritu poradia zavádzania		
Network Drives (Sieťové jednotky)	Z dostupných sieťových jednotiek špecifikuje prioritu poradia zavádzania		
Ukončenie			
Exit Options (Možnosti ukončenia)	Poskytuje možnosti: Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť), Discard Changes and Exit (Zrušiť zmeny a ukončiť) a Load Default Setting (Načítať predvolené nastavenie)		

#### Zavádzacia postupnosť

Táto funkcia vám umožňuje meniť poradie zavedenia systému pre zariadenia.

#### Možnosti zavedenia

- Hard Drive (Pevný disk) Počítač sa pokúša zaviesť systém z primárneho pevného disku. Ak sa na disku nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- 1 CD/DVD Drive (CD/DVD disk) Počítač sa pokúša zaviesť systém z CD/DVD disku. Ak sa v jednotke nenachádza žiadny CD/DVD, alebo sa na CD/DVD nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- USB Flash Device (Zariadenie USB Flash) Vložte pamäťové zariadenie do USB portu a reštartujte počítač. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí hlásenie F12= Boot Menu (Ponuka zavádzania), stlačte kláves <F12>. BIOS zistí zariadenie a pridá možnosť USB flash do ponuky zavádzania.

POZNÁMKA: Ak chcete zavádzať zo zariadenia USB, zariadenie USB musí byť zavádzacie. Aby ste sa uistili, či je zariadenie zavádzacie, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

#### Zmena poradia zavádzania v aktuálnom zavedení

Túto funkciu môžete použiť na zmenu aktuálneho poradia zavádzania, napríklad vykonať zavedenie z jednotky CD/DVD a spustiť program Dell Diagnostics z média Drivers and Utilities. Po dokončení diagnostických testov sa obnoví predchádzajúce poradie zavádzania.

- 1. Ak zavádzate systém z USB zariadenia, pripojte USB zariadenie ku konektoru USB.
- 2. Zapnite alebo reštartujte počítač.
- 3. Keď sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí hodnota F2 = Setup (F2 = Nastavenie), F12 = Boot Menu (F12 = Ponuka zavádzania), stlačte kláves <F12>.

Ak čakáte na zobrazenie loga dlhý čas, počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha Microsoft Windows. Vtedy vypnite počítač a skúste to znova.

Zobrazí sa ponuka Boot Device Menu (Ponuka zavádzacích zariadení) so zoznamom všetkých dostupných zavádzacích zariadení.

4. V ponuke Boot Device Menu si zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zaviesť systém.

Ak napríklad zavádzate systém z pamäťového kľúča USB, zvýraznite položku USB Flash Device (Zariadenie USB Flash) a stlačte kláves < Enter>.

POZNÁMKA: Ak chcete zavádzať zo zariadenia USB, zariadenie USB musí byť zavádzacie. Ak sa chcete uistiť, či je vaše zariadenie zavádzacie, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

#### Zmena poradia zavádzania systému pri ďalších zavádzaniach

- 1. Prejdite do pomôcky nastavenia systému (pozri Vstup do pomôcky nastavenia systému).
- 2. Pomocou klávesov so šípkami vyznačte položku ponuky Boot (Zaviesť) a stlačením klávesu < Enter> sa dostanete do tejto ponuky.

**POZNÁMKA:** Pre prípad obnovenia si zapíšte aktuálne poradie zavádzania.

- 3. V zozname zariadení sa môžete posúvať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.
- 4. Zmenu zavádzacej priority zariadenia vykonáte pomocou tlačidiel plus (+) alebo mínus (-).

## Vymazanie zabudnutých hesiel a nastavení CMOS

- A VAROVANIE: Pred tým, než pristúpite k vykonaniu akýchkoľvek postupov v tejto časti, vykonajte bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom.
- VAROVANIE: Ak chcete vymazať nastavenie CMOS, počítač musí byť odpojený od elektrickej zásuvky.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- △ UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).
- △ UPOZORNENIE: Vymazaním nastavení CMOS vymažete aj heslo.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- POZNÁMKA: Ak chcete vymazať nastavenie CMOS, počítač musí byť odpojený od elektrickej zásuvky.
- 2. Demontujte kryt systémovej dosky (pozri Demontáž krytu systémovej dosky).
- 3. Na systémovej doske vyhľadajte 3-kolíkový konektor CMOS (CMOS1) (pozri Súčasti systémovej dosky).
- 4. Odpojte 2-kolíkovú zásuvku prepojky z pólov 2 a 3 a upevnite ju na póly 1 a 2.



- 5. Vyčkajte asi päť sekúnd, kým sa zmaže nastavenie CMOS.
- 6. Vytiahnite 2-kolíkovú prepojku z kolíkov 1 a 2 a znovu ju napojte na kolíky 2 a 3.
- 7. Namontujte späť kryt systémovej dosky (pozri Spätná montáž krytu systémovej dosky).

UPOZORNENIE: Skôr než zapnete počítač, zaskrutkujte späť všetky skrutky a overte, či vo vnútri počítača neostali žiadne voľné skrutky. V opačnom prípade sa počítač môže poškodiť.

8. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Aktualizácia systému BIOS

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Navštívte webovú stránku podpory Dell na adrese support.dell.com.
- 3. Kliknite na prepojenie Drivers & Downloads → Select Model (Ovládače a prevzatia → Vybrať model).
- 4. Vyberte typ výrobku v zozname Select Your Product Family (Vyberte rad svojho výrobku).
- 5. Vyberte značku výrobku v zozname Select Your Product Line (Vyberte líniu svojho výrobku).
- 6. Vyberte číslo modelu výrobku v zozname Select Your Product Model (Vyberte model svojho výrobku).

🜠 POZNÁMKA: Ak ste vybrali iný model a chcete začať odznova, kliknite na položku Start Over (Začať znova) v pravej hornej časti ponuky.

- 7. Kliknite na položku Confirm (Potvrdiť).
- 8. Na obrazovke sa objaví zoznam s výsledkami. Kliknite na BIOS.
- Kliknutím na prepojenie Download Now (Prevziať teraz) si stiahnite najnovší súbor systému BIOS. Zobrazí sa okno File Download (Prevziať súbor).
- 10. Kliknutím na možnosť Save (Uložiť) uložíte súbor na pracovnú plochu. Súbor sa prevezme na vašu pracovnú plochu.
- 11. Keď sa zobrazí okno Download Complete (Prevzatie je ukončené), kliknite na Close (Zavrieť). Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona súboru, ktorá má rovnaký názov ako prevzatý aktualizačný súbor systému BIOS.
- 12. Dvakrát kliknite na ikonu súboru na pracovnej ploche a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

# **Technický prehľ**ad Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

Pohľad do vnútra počítača Inspiron One
 <u>Súčasti systémovej dosky</u>

- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- △ UPOZORNENIE: Aby ste predišli elektrostatickému výboju, uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad zásuvky na vašom počítači).

# Pohľad do vnútra počítača Inspiron One



1	pamäťové moduly	2	systémová doska	
3	zadný kovový kryt	4	vstupno- <b>výstupná konzola</b>	
5	kryt optickej jednotky	6	pevný disk	
7	ventilátory chladiča	8	napájanie	
9	chladi <b>č</b> procesora			

## Súčasti systémovej dosky



		_	
1	konektor meni <b>č</b> a (INV_CN1)	2	zásuvka procesora
3	konektor ventilátora chladiča (SYSFAN1)	4	konektor ventilátora chladiča (CPUFAN1)
5	zásuvka napájania P4 (PWR_CN1)	6	konektor pamäťového modulu (DIMM1)
7	konektor pamäťového modulu (DIMM2)	8	konektor napájania SATA (SATAPWR1)
9	konektor jednotky SATA (SATA1)	10	konektor jednotky SATA (SATA2)
11	konektor vstupno- <b>výstupného</b> panela_2 (RISER2)	12	objímka batérie (BT1)
13	konektor vstupno- <b>výstupného</b> panela_1 (RISER1)	14	konektor vypínača (PWRSW1)
15	konektor reproduktorov (SPKR1)	16	prepojka CMOS (CMOS1)
17	konektor kamery (CAM_CN1)	18	procesor
19	konektor displeja (LVDS1)		

Servisná príručka Dell™ Inspiron™ One 19

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

🛆 UPOZORNENI E: UPOZORNENI E označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.

A VAROVANIE: VAROVANIE označuje možnosť škody na majetku, zranenia osôb alebo usmrtenia.

Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Autorské práva © 2009 spoločnosť Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky používané v tomto texte: Dell, logo DELL a Inspiron sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.; Microsoft, Windows, Windows Vista, a logo tlačidla Štart systému Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Ostatné obchodné značky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto značky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných, než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.

September 2009 Rev. A00