Dell™ OptiPlex™ 740 Quick Reference Guide

Models DCSM, DCNE, DCCY

Notes, Notices, and Cautions



NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

If you purchased a Dell[™] n Series computer, any references in this document to Microsoft[®] Windows[®] operating systems are not applicable.

Models DCSM, DCNE, DCCY

January 2008 P/N HX166 Rev. A01

Information in this document is subject to change without notice. © 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, OptiPlex, and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft, Windows, Windows Vista, and the Windows Vista Start Button are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Contents

Finding Information
Setting Up Your Computer
System Views
Mini Tower Computer — Front View 14
Mini Tower Computer — Back View 17
Mini Tower Computer — Back-Panel Connectors
Desktop Computer — Front View
Desktop Computer — Back View
Desktop Computer — Back-Panel Connectors
Small Form Factor Computer — Front View
Small Form Factor Computer — Back View 29
Small Form Factor Computer — Back-Panel Connectors
Removing the Computer Cover
Before You Begin
Mini Tower Computer
Desktop Computer
Small Form Factor Computer
Inside Your Computer
Mini Tower Computer
Desktop Computer
Small Form Factor Computer

Solving Problems	50
Dell Diagnostics	51
System Lights	54
Diagnostic Lights	55
Beep Codes	59
Resolving Software and Hardware	
Incompatibilities	60
Restoring Your Operating System	61
Reinstalling Your Microsoft Windows	
Operating System	63
Using the Drivers and Utilities Media	67
Index	1

Finding Information

NOTE: Some features or media may be optional and may not ship with your computer. Some features or media may not be available in certain countries.

NOTE: Additional information may ship with your computer.

What Are You Looking For?	Find It Here
• A diagnostic program for my computer	Drivers and Utilities Media
• Drivers for my computer	NOTE: The <i>Drivers and Utilities</i> media may
• My computer documentation	be optional and may not ship with your
My device documentationDesktop System Software (DSS)	Documentation and drivers are already installed on your computer. You can use the <i>Drivers and Utilities</i> media to reinstall drivers (see "Using the Drivers and Utilities Media" on page 67), to run the Dell Diagnostics (see "Dell Diagnostics"
	on page 51), or to access your documentation.



Readme files may be included on your media (CD or DVD) to provide the most current updates about technical changes to your computer or advanced technicalreference material for technicians or experienced users.

NOTE: Drivers and documentation updates can be found at **support.dell.com**.

What Are You Looking For?	Find It Here
Warranty information	Dell™ Product Information Guide
Terms and Conditions (U.S. only)Safety instructionsRegulatory information	Dutte Computers Product Information Guide
Ergonomics informationEnd User License Agreement	2.1. An of strategies in Auroral Scale Net Description of Auroral Auroral Scale Net Scale Scale Sca
	er en
 How to remove and replace parts 	Dell™ OptiPlex™ User's Guide
Specifications	Microsoft Windows Help and Support Center
 How to configure system settings How to troubleshoot and solve problems	1 Click Start 🚱 → Help and Support→ Dell User and System Guides→ System Guides.
	2 Click the User's Guide for your computer.

The User's Guide is also available on the optional Drivers and Utilities media.

What Are You Looking For?	Find It Here
Service Tag and Express Service Code	Service Tag and Microsoft $^{ extsf{B}}$ Windows $^{ extsf{B}}$
• Microsoft Windows License Label	License
	TT1 1 1 1 1 1 1

These labels are located on your computer.



• Use the Service Tag to identify your computer when you use **support.dell.com** or contact support.

Windows* XP		150
Dell	8777.81	100
Proton and DVIIV. VVVV	AND A TAXABLE TAXABLE	
		125

• Enter the Express Service Code to direct your call when contacting support.

What Are You Looking For?	Find It Here
• How to reinstall my operating system	Operating System Media
	NOTE: The <i>Operating System</i> media may be optional and may not ship with your computer.
	The operating system is already installed on your computer. To reinstall your operating system, use the <i>Operating</i> <i>System</i> media. See "Reinstalling Your Microsoft Windows Operating System" on page 63.



After you reinstall your operating system, you can use the optional *Drivers and Utilities* media to reinstall drivers for the devices that came with your computer.

Your operating system product key label is located on your computer.

NOTE: The color of your media varies based on the operating system you ordered.

What Are You Looking For?	Find It Here
• Solutions — Troubleshooting hints and tips, articles from technicians, frequently asked questions, and online courses	Dell Support Website — support.dell.com NOTE: Select your region or business segment to view the appropriate support site.
• Community — Online discussion with other Dell customers	
• Upgrades — Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system	
• Customer Care — Contact information, service call and order status, warranty, and repair information	
• Service and support — Service call status and support history, service contract, online discussions with technical support	
• Reference — Computer documentation, details on my computer configuration, product specifications, and white papers	
 Downloads — Certified drivers, patches, and software updates 	
 Desktop System Software (DSS) — If you reinstall the operating system for your computer, you should also reinstall the DSS utility. DSS provides critical updates for your operating system and support for Dell[™] 3.5-inch USB floppy drives, processors, optical drives, and USB devices. DSS is necessary for correct operation of your Dell computer. The software automatically detects your computer and operating system and installs the updates appropriate for your configuration. 	 To download Desktop System Software: 1 Go to support.dell.com, select your region or business segment, and enter your Service Tag. 2 Select Drivers & Downloads and click Go. 3 Click your operating system and search for the keyword Desktop System Software. NOTE: The support.dell.com user interface may vary dependent upon your selections.

What Are You Looking For?	Find It Here
 How to use Windows Vista[®] or Windows[®] XP 	Windows Help and Support Center 1 To access Windows Help and Support:
 How to work with programs and files How to personalize my desktop	 In Windows Vista, click Start → Help and Support. In Windows XP, click Start → Help and Support.
	 2 Type a word or phrase that describes your problem and click the arrow icon. 3 Click the topic that describes your problem. 4 Follow the instructions on the screen.

Setting Up Your Computer

A CAUTION: Before performing any of the procedures in this section, follow the safety instructions in Product Information Guide.

 NOTICE: If your computer has an expansion card installed (such as a modem card), connect the appropriate cable to the card, *not* to the connector on the back panel.

1	_
٩	_
	-

NOTICE: To help allow the computer to maintain proper operating temperature, ensure that you do not place the computer too close to a wall or other storage compartment that might prevent air circulation around the chassis.



NOTE: Before you install any devices or software that did not ship with your computer, read the documentation that came with the device or software, or contact the vendor to verify that the device or software is compatible with your computer and operating system.

You must complete all the steps to properly set up your computer. See the appropriate figures that follow the instructions.

NOTICE: Do not attempt to operate a PS/2 mouse and a USB mouse simultaneously.

1 Connect the keyboard and mouse.



NOTICE: Do not connect a telephone line to the network adapter connector. Voltage from telephone communications can cause damage to the network adapter.

2 Connect the telephone line or network cable.

Insert the network cable, not the telephone line, into the network connector. If you have an optional modem, connect the telephone line to the modem

3 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable or the blue VGA cable (do not connect both cables to the same computer).

Align and gently insert the monitor cable to avoid bending connector pins. Tighten the thumbscrews on the cable connectors.



NOTE: Some monitors have the video connector underneath the back of the screen. See the documentation that came with your monitor for its connector locations.



- 4 Connect the speakers.
- C

NOTICE: To avoid damaging your computer, set the manual voltage-selection switch (on the back of the computer, if your computer has a voltage selection switch) for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.

• NOTICE: In Japan, the voltage selection switch must be set to the 115-V position even though the AC power available in Japan is 100 V.

NOTE: Your computer's power supply may or may not have a voltage selection switch.

5 Verify that the voltage selection switch is set correctly for your location.

Your computer has a manual voltage-selection switch. Computers with a voltage selection switch on the back panel must be manually set to operate at the correct operating voltage.

Connect power cables to the computer, monitor, and devices and connect the other ends of the power cables to electrical outlets.



System Views

Mini Tower Computer — Front View



	(optional)	
2	floppy drive bay (optional)	Can contain a floppy drive or a optional media card reader.
3	USB 2.0 connectors (2)	Use the front USB connectors for devices that you connect occasionally, such as joysticks or cameras, or for bootable USB devices (see "System Setup" in your online User's Guide for more information on booting to a USB device).
		It is recommended that you use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.
4	LAN indicator light	This light indicates that a local area network (LAN) connection is established.
5	diagnostic lights	Use the lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 55.
6	power button	Press this button to turn on the computer.
		NOTICE: To avoid losing data, do not turn off the computer by pressing the power button. Instead, perform an

Insert an optical drive (if supported) into this bay.

operating system shutdown. See "Turning Off Your Computer" in your online User's Guide for more information.



1

optical drive

NOTICE: If your operating system has ACPI enabled, when you press the power button the computer will perform an operating system shutdown.

7	power light	The power light illuminates and blinks or remains solid to indicate different operating modes:
		• No light — The computer is turned off.
		• Steady green — The computer is in a normal operating state.
		• Blinking green — The computer is in a power-saving mode.
		• Blinking or solid amber — See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i> for instructions.
		To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a power-saving mode, see "Power Management" in your online <i>User's Guide</i> for more information.
		See "System Lights" on page 54 for a description of light codes that can help you troubleshoot problems with your computer.
8	hard-drive activity light	This light flickers when the hard drive is being accessed.
9	headphone connector	Use the headphone connector to attach headphones and most kinds of speakers.
10	microphone connector	Use the microphone connector to attach a microphone.

Mini Tower Computer — Back View



- 1 cover release This latch allows you to open the computer cover. latch
- 2 padlock ring Insert a padlock to lock the computer cover.

3 voltage selection Your computer may be equipped with a manual voltageswitch selection switch.

> To help avoid damaging a computer with a manual voltage selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.

NOTICE: In Japan, the voltage selection switch must be set to the 115-V position even though the AC power available in Japan is 100 V.

Also, ensure that your monitor and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.

- 4 power connector Insert the power cable.
- 5back-panel
connectorsPlug serial, USB, and other devices into the appropriate
connectors. See "Mini Tower Computer Back-Panel
Connectors" on page 19.
- **6** card slots (4) Access connectors for any installed PCI and PCI Express cards.

Mini Tower Computer — Back-Panel Connectors



1 parallel connector Connect a parallel device, such as a printer, to the parallel connector. If you have a USB printer, plug it into a USB connector.

NOTE: The integrated parallel connector is automatically disabled if the computer detects an installed card containing a parallel connector configured to the same address. For more information, see "System Setup Program" in your online *User's Guide* for instructions.

- 2 link integrity light
 Green A good connection exists between a 10-Mbps network and the computer.
 - Orange A good connection exists between a 100-Mbps network and the computer.
 - Yellow A good connection exists between a 1-Gbps (or 1000-Mbps) network and the computer.
 - Off The computer is not detecting a physical connection to the network.

3	network adapter connector	To attach your computer to a network or broadband device, connect one end of a network cable to either a network jack or your network or broadband device. Connect the other end of the network cable to the network adapter connector on the back panel of your computer. A click indicates that the network cable has been securely attached.
		NOTE: Do not plug a telephone cable into the network connector.
		On computers with a network connector card, use the connector on the card.
		It is recommended that you use Category 5 wiring and connectors for your network. If you must use Category 3 wiring, force the network speed to 10 Mbps to ensure reliable operation.
4	network activity light	Flashes a yellow light when the computer is transmitting or receiving network data. A high volume of network traffic may make this light appear to be in a steady "on" state.
5	line-out connector	Use the green line-out connector to attach headphones and most speakers with integrated amplifiers.
		On computers with a sound card, use the connector on the card.
6	line-in connector	Use the line-in connector to attach a record/playback device such as a cassette player, CD player, or VCR.
		On computers with a sound card, use the connector on the card.
7	USB 2.0 connectors (5)	Use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.
8	video connector	Plug the cable from your VGA-compatible monitor into the blue connector.
		NOTE: If you purchased an optional graphics card, this connector will be covered by a cap. Do not remove the cap. Connect your monitor to the connector on the graphics card.
		NOTE: If you are using a graphics card that supports dual monitors, use the y-cable that came with your computer.

9 serial connector Connect a serial device, such as a handheld device, to the serial port. The default designations are COM1 for serial connector 1 and COM2 for serial connector 2.

For more information, see "System Setup Program" in your online User's Guide.



Desktop Computer — Front View

1 USB 2.0 connectors (2) Use the front USB connectors for devices that you connect occasionally, such as joysticks or cameras, or for bootable USB devices see "System Setup Program" in your online *User's Guide* for instructions for more information about booting to a USB device).

It is recommended that you use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.

2	LAN indicator light	This light indicates that a local area network (LAN) connection is established.	
-			

3 power button Press this button to turn on the computer.

NOTICE: To avoid losing data, do not turn off the computer by pressing the power button. Instead, perform an operating system shutdown. See "Turning Off Your Computer" in your online User's Guide for more information.



NOTICE: If your operating system has ACPI enabled, when you press the power button the computer will perform an operating system shutdown.

- 4 Dell badge This badge can be rotated to match the orientation of your computer. To rotate, place fingers around the outside of the badge, press firmly, and turn the badge. You can also rotate the badge using the slot provided near the bottom of the badge.
- 5 power light The power light illuminates and blinks or remains solid to indicate different operating states:
 - No light The computer is turned off.
 - Steady green The computer is in a normal operating state.
 - Blinking green The computer is in a power-saving mode.
 - Blinking or solid amber See "Power Problems" in your online User's Guide for instructions.

To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a powersaving mode, see "Power Management" in your online User's Guide for instructions.

See "System Lights" on page 54 for a description of light codes that can help you troubleshoot problems with your computer.

6 diagnostic lights Use the lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 55.

7	hard-drive activity light	This light flickers when the hard drive is being accessed.
8	headphone connector	Use the headphone connector to attach headphones and most kinds of speakers.
9	microphone connector	Use the microphone connector to attach a microphone.
10	drive bay	This bay accommodates an optional floppy drive, media card reader, or second hard drive.
11	optical drive (optional)	Insert an optical drive (if supported) into this bay.

Desktop Computer — Back View



- 1 card slots (3) Access connectors for any installed PCI and PCI Express cards.
- 2 back-panel connectors Plug serial, USB, and other devices into the appropriate connectors (see "Desktop Computer — Back-Panel Connectors" on page 24).
- **3** power connector Insert the power cable.

4 voltage selection **NOTE:** Your computer may or may not have a voltage selection switch switch.

> Your computer may equipped with a manual voltageselection switch.

To help avoid damaging a computer with a manual voltage selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.



NOTICE: In Japan, the voltage selection switch must be set to the 115-V position even though the AC power available in Japan is 100 V.

Also, ensure that your monitor and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.

- 5 padlock ring Insert a padlock to lock the computer cover.
- 6 cover release Allows you to open the computer cover. latch

Desktop Computer — Back-Panel Connectors



1	parallel connector	Connect a parallel device, such as a printer, to the parallel connector. If you have a USB printer, plug it into a USB connector.
		NOTE: The integrated parallel connector is automatically disabled if the computer detects an installed card containing a parallel connector configured to the same address. For more information, see "System Setup Programs" in your online <i>User's Guide</i> .
2	link integrity light	 Green — A good connection exists between a 10-Mbps network and the computer.
		• Orange — A good connection exists between a 100-Mbps network and the computer.
		 Yellow — A good connection exists between a 1-Gbps (or 1000-Mbps) network and the computer.
		• Off — The computer is not detecting a physical connection to the network.
3	network adapter connector	To attach your computer to a network or broadband device, connect one end of a network cable to either a network jack or your network or broadband device. Connect the other end of the network cable to the network adapter connector on the back panel of your computer. A click indicates that the network cable has been securely attached.
		NOTE: Do not plug a telephone cable into the network connector.
		On computers with a network connector card, use the connector on the card.
		It is recommended that you use Category 5 wiring and connectors for your network. If you must use Category 3 wiring, force the network speed to 10 Mbps to ensure reliable operation.
4	network activity light	Flashes a yellow light when the computer is transmitting or receiving network data. A high volume of network traffic may make this light appear to be in a steady "on" state.
5	line-out connector	Use the green line-out connector to attach headphones and most speakers with integrated amplifiers.
		On computers with a sound card, use the connector on the card.

6	line-in connector	Use the line-in connector to attach a record/playback device such as a cassette player, CD player, or VCR.
		On computers with a sound card, use the connector on the card.
7	USB 2.0 connectors (5)	Use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.
8	video connector	Plug the cable from your VGA-compatible monitor into the blue connector.
		NOTE: If you purchased an optional graphics card, this connector will be covered by a cap. Do not remove the cap. Connect your monitor to the connector on the graphics card.
		NOTE: If you are using a graphics card that supports dual monitors, use the y-cable that came with your computer.
9	serial connector	Connect a serial device, such as a handheld device, to the serial port. The default designations are COM1 for serial connector 1 and COM2 for serial connector 2.
		NOTE: There is only a serial connector 2 if the optional PS2/serial adapter is used.
		For more information, see "System Setup Program" in your online User's Guide.

${\bf Small \ Form \ Factor \ Computer \ -- \ Front \ View}$



1 **USB 2.0** Use the front USB connectors for devices that you connect connectors (2) occasionally, such as joysticks or cameras, or for bootable USB devices (see "System Setup Program" in your online User's Guide for instructions about booting to a USB device).

> It is recommended that you use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.

2 power button Press to turn on the computer.

> NOTICE: To avoid losing data, do not turn off the computer by pressing the power button. Instead, perform an operating system shutdown. See "Turning Off Your Computer" in your online User's Guide for instructions for more information.



NOTICE: If your operating system has ACPI enabled, when you press the power button the computer will perform an operating system shutdown.

- 3 Dell badge This badge can be rotated to match the orientation of your computer. To rotate, place fingers around the outside of the badge, press firmly, and turn the badge. You can also rotate the badge using the slot provided near the bottom of the badge. 4 hard drive This light flickers when the hard drive is being accessed.
- activity light 5 diagnostic lights Use the lights to help you troubleshoot a computer problem based on the diagnostic code. For more information, see "Diagnostic Lights" on page 55.
- 6 LAN indicator This light indicates that a LAN (local area network) light connection is established.

7	power light	The power light illuminates and blinks or remains solid to indicate different operating states:
		• No light — The computer is turned off.
		 Steady green — The computer is in a normal operating state.
		 Blinking green — The computer is in a power-saving mode.
		• Blinking or solid amber — See "Power Problems" in your online <i>User's Guide</i> .
		To exit from a power-saving mode, press the power button or use the keyboard or the mouse if it is configured as a wake device in the Windows Device Manager. For more information about sleep modes and exiting from a power- saving mode, see "Power Management" in your online User's Guide.
		See "System Lights" on page 54 for a description of light codes that can help you troubleshoot problems with your computer.
8	headphone connector	Use the headphone connector to attach headphones and most kinds of speakers.
9	microphone connector	Use the microphone connector to attach a microphone.
10	floppy drive bay (optional)	Can contain an optional slimline floppy drive or optional slimline media card reader.
11	optical drive (optional)	Insert slimline optical drive (if supported) into this bay.

Small Form Factor Computer — Back View



- card slots (2) 1
- 2 back-panel connectors
- power connector 3
- 4 voltage selection switch

Access connectors for any installed PCI and PCI Express cards

Plug serial, USB, and other devices into the appropriate connectors (see "Small Form Factor Computer - Back-Panel Connectors" on page 30).

Insert the power cable.

Your computer may be equipped with a manual voltageselection switch. To help avoid damaging a computer with a manual voltage selection switch, set the switch for the voltage that most closely matches the AC power available in your location.



NOTICE: In Japan, the voltage selection switch must be set to the 115-V position even though the AC power available in Japan is 100 V.

Also, ensure that your monitor and attached devices are electrically rated to operate with the AC power available in your location.

- 5 padlock ring Insert a padlock to lock the computer cover.
- 6 cover release

Allows you to open the computer cover.

Small Form Factor Computer — Back-Panel Connectors



1 parallel Connect a parallel device, such as a printer, to the parallel connector. If you have a USB printer, plug it into a USB connector.

NOTE: The integrated parallel connector is automatically disabled if the computer detects an installed card containing a parallel connector configured to the same address. For more information, see "System Setup Program" in your online *User's Guide*.

- 2 link integrity Green A good connection exists between a 10-Mbps network and the computer.
 - Orange A good connection exists between a 100-Mbps network and the computer.
 - Yellow A good connection exists between a 1-Gbps (or 1000-Mbps) network and the computer.
 - Off The computer is not detecting a physical connection to the network.

3	network adapter connector	To attach your computer to a network or broadband device, connect one end of a network cable to either a network jack or your network or broadband device. Connect the other end of the network cable to the network adapter connector on the back panel of your computer. A click indicates that the network cable has been securely attached.
		NOTE: Do not plug a telephone cable into the network connector.
		On computers with a network connector card, use the connector on the card.
		It is recommended that you use Category 5 wiring and connectors for your network. If you must use Category 3 wiring, force the network speed to 10 Mbps to ensure reliable operation.
4	network activity light	Flashes a yellow light when the computer is transmitting or receiving network data. A high volume of network traffic may make this light appear to be in a steady "on" state.
5	line-out connector	Use the green line-out connector to attach headphones and most speakers with integrated amplifiers.
		On computers with a sound card, use the connector on the card.
6	line-in connector	Use the line-in connector to attach a record/playback device such as a cassette player, CD player, or VCR.
		On computers with a sound card, use the connector on the card.
7	USB 2.0 connectors (5)	Use the back USB connectors for devices that typically remain connected, such as printers and keyboards.
8	video connector	Plug the cable from your VGA-compatible monitor into the blue connector.
		NOTE: If you purchased an optional graphics card, this connector will be covered by a cap. Do not remove the cap. Connect your monitor to the connector on the graphics card.
		NOTE: If you are using a graphics card that supports dual monitors, use the y-cable that came with your computer.

9 serial connector
 port. The default designations are COM1 for serial connector 1 and COM2 for serial connector 2.

NOTE: There is only a serial connector 2 if the optional PS2/serial adapter is used.

For more information, see "System Setup Program" in your online User's Guide for instructions.

Removing the Computer Cover

CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the cover.

Before You Begin

- NOTICE: To avoid losing data, save and close any open files and exit any open programs before you turn off your computer.
 - **1** Shut down the operating system:
 - Save and close any open files, exit any open programs, click the Start
 button, and then click Shut Down.
 - In the Shut Down window, select the Shut Down option from the drop-menu, and then click OK.
 The computer turns off after the operating system shutdown process finishes.
 - 2 Ensure that the computer and any attached devices are turned off. If your computer and attached devices did not automatically turn off when you shut down your operating system, turn them off now.

Before Working Inside Your Computer

Use the following safety guidelines to help protect your computer from potential damage and to help ensure your own personal safety.

CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

CAUTION: Handle components and cards with care. Do not touch the components or contacts on a card. Hold a card by its edges or by its metal mounting bracket. Hold a component such as a processor by its edges, not by its pins.



NOTICE: Only a certified service technician should perform repairs on your computer. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty.



NOTICE: When you disconnect a cable, pull on its connector or on its strain-relief loop, not on the cable itself. Some cables have a connector with locking tabs; if you are disconnecting this type of cable, press in on the locking tabs before you disconnect the cable. As you pull connectors apart, keep them evenly aligned to avoid bending any connector pins. Also, before you connect a cable, ensure that both connectors are correctly oriented and aligned.

To avoid damaging the computer, perform the following steps before you begin working inside the computer.

1 Turn off your computer.



D NOTICE: To disconnect a network cable, first unplug the cable from your computer and then unplug it from the network wall jack.

- 2 Disconnect any telephone or telecommunication lines from the computer.
- **3** Disconnect your computer and all attached devices from their electrical outlets, and then press the power button to ground the system board.
- **4** If applicable, remove the computer stand (for instructions, see the documentation that came with the stand).

$extsf{M}$ CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the cover.

- **5** Remove the computer cover:
 - Remove the mini tower computer cover (see "Mini Tower Computer" ٠ on page 34).
 - Remove the desktop computer cover (see "Desktop Computer" on • page 36).
 - Remove the small form factor computer cover (see "Small Form • Factor Computer" on page 38).

NOTICE: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface, such as the metal at the back of the computer. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate any static electricity that could harm internal components.

Mini Tower Computer



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

m /
m N CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the computer cover.

- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 32.
- **2** If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.
- **3** Lay the computer on its side.
- 4 Slide the cover release latch back as you lift the cover.
- **5** Grip the sides of the computer cover and pivot the cover up using the hinge tabs as leverage points.
- 6 Remove the cover from the hinge tabs and set it aside on a soft nonabrasive surface.



4 computer cover

Desktop Computer



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

 \sim CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the computer cover.

- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 32.
- **2** If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.
- **3** Lay the computer on its side.
- 4 Slide the cover release latch back as you lift the cover.
- **5** Grip the sides of the computer cover and pivot the cover up using the hinge tabs as leverage points.
- 6 Remove the cover from the hinge tabs and set it aside on a soft nonabrasive surface.


- 1 security cable slot 2 cover release latch 3 padlock ring
- 4 computer cover

Small Form Factor Computer



CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

 $\sim 10^{-12}$ CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the computer cover.

- 1 Follow the procedures in "Before You Begin" on page 32.
- 2 If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.
- **3** Lay the computer on its side.
- 4 Slide the release latch back as you lift the cover.
- **5** Grip the sides of the computer cover and pivot the cover up using the bottom hinges as leverage points.
- 6 Remove the cover from the hinge tabs and set it aside on a soft nonabrasive surface.
- 🗥 CAUTION: Graphic card heat sinks can become very hot during normal operation. Ensure that a graphic card heat sink has had sufficient time to cool before you touch it.



4 computer cover

Inside Your Computer

Mini Tower Computer



 ${igtharpicential}$ CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

🖄 CAUTION: To avoid electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the computer cover.

NOTICE: Be careful when opening the computer cover to ensure that you do not accidentally disconnect cables from the system board.



10 front I/O panel

System Board Components



- 7 front-panel 8 pow connector (PO (FRONTPANEL)
- 10 CMOS reset jumper (RTCRST)
- 13 PCI Express x16 connector (SLOT1)
- 16 PCI Express x1 connector (SLOT4)
- **19** floppy drive connector (DSKT)
- 22 fan connector (FAN_CPU)

Jumper Settings

Mini Tower Computer

- 8 power connector (POWER1)
- 11 battery socket (BATTERY)
- 14 standby power (AUX_PWR_LED)
- 17 password jumper (PSWD)
- 20 serial connector (PS2/SER2)

- 9 intrusion switch connector (INTRUDER)
- 12 internal USB (USB1)
- 15 PCI connector (SLOT2)
- 18 PCI connector (SLOT3)
- 21 optional DVI-card connector (DVI HDR)



Jumper	Setting	Description
PSWD	00	Password features are enabled (default setting).
	00	Password features are disabled.
jur	npered oo unj	umpered

Desktop Computer



A CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.



riangle M CAUTION: To avoid electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the computer cover.



NOTICE: Be careful when opening the computer cover to ensure that you do not accidentally disconnect cables from the system board.



- 7 heat sink assembly
- 8 front I/O panel

System Board Components



- 7 front-panel connector (FRONTPANEL)
- 10 battery socket (BATTERY)
- 13 standby power (AUX_PWR_LED)
- 16 password jumper (PSWD)
- 19 optional DVI-card connector (DVI HDR)

Jumper Settings

- intrusion switch connector (INTRUDER)
- 11 internal USB (USB1)

8

- 14 PCI connectors (SLOT2, SLOT3)
- 17 floppy drive connector (DSKT)
- 20 fan connector (FAN_CPU)

- 9 CMOS reset jumper (RTCRST)
- 12 PCI Express x16 connector (SLOT1)
- 15 PCI Express x1connector (SLOT4)
- 18 serial connector (PS2/SER2)



Jumper	Setting	Description
PSWD	00	Password features are enabled (default setting).
	00	Password features are disabled.
oo ^{jur}	npered 00 unj	umpered

Small Form Factor Computer



 ${
m
m A}$ CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

CAUTION: To avoid electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before removing the computer cover.

NOTICE: Be careful when opening the computer cover to ensure that you do not accidentally disconnect cables from the system board.



- 1 drive release latch
- 2 optical drive

hard drive

5

3 power supply

6

- 4 chassis intrusion switch (optional)
- 7 system board
- 8 heat sink assembly
- 9 front I/O panel

card slots (2)

System Board Components



1	fan connector	
	(FAN_CPU)	

- 4 memory module connectors (DIMM_1, DIMM_2, DIMM_3, DIMM_4)
- 7 front-panel connector (FRONTPANEL)
- 10 CMOS reset jumper (RTCRST)
- 13 standby (AUX_PWR_LED)
- 16 password jumper (PSWD)
- 19 optional DVI-card connector (DVI HDR)

2 processor socket (CPU)

- 5 power connector (POWER1)
 - fan connector (FAN_HDD)

8

- 11 battery socket (BATTERY)
- 14 PCI Express x16 connector (SLOT1)
- 17 serial connector (PS2/SER2)
- 20 speaker connector (INT_SPKR)

- 3 power connector (PW_12V_A1)
- 6 SATA drive connectors (SATA0, SATA1)
- 9 intrusion switch connector (INTRUDER)
- 12 internal USB (USB1)
- 15 PCI connector (SLOT2)
- **18** slimline floppy-drive connector (DSKT)

Jumper Settings

Small Form Factor Computer



Jumper	Setting	Description
PSWD		Password features are enabled (default setting).
	00	Password features are disabled.
00 jur	npered 🔾 o o unju	ımpered

Solving Problems

Dell provides a number of tools to help you if your computer does not perform as expected. For the latest troubleshooting information available for your computer, see the Dell Support website at **support.dell.com**.

If computer problems occur that require help from Dell, write a detailed description of the error, beep codes, or diagnostics light patterns, record your Express Service Code and Service Tag below, and then contact Dell from the same location as your computer. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.

For an example of the Express Service Code and Service Tag, see "Finding Information" on page 5.

Express Service Code: Service Tag:_____

Dell Diagnostics

 $rightarrow ext{CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the the test of test of$ safety instructions in the Product Information Guide.

When to Use the Dell Diagnostics

If you experience a problem with your computer, perform the checks in "Solving Problems" in your online User's Guide and run the Dell Diagnostics before you contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.

■ NOTICE: The Dell Diagnostics works only on Dell[™] computers.

Enter system setup (see "System Setup Program" in your online User's Guide for instructions), review your computer's configuration information, and ensure that the device you want to test displays in system setup and is active.

Start the Dell Diagnostics from either your hard drive or from the optional Drivers and Utilities media.

Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive

The Dell Diagnostics is located on a hidden diagnostic utility partition on your hard drive.



NOTE: If your computer cannot display a screen image, contact Dell (see your online User's Guide).

- 1 Shut down the computer. Turn on (or restart) your computer.
- 2 When the DELL[™] logo appears, press <F12> immediately.

NOTE: If you see a message stating that no diagnostics utility partition has been found, run the Dell Diagnostics from your *Drivers and Utilities* media (optional).

If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft[®] Windows[®] desktop. Then shut down your computer and try again.

- **3** When the boot device list appears, highlight **Boot to Utility Partition** and press <Enter>.
- **4** When the Dell Diagnostics **Main Menu** appears, select the test you want to run.

Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities Media

- **1** Insert the *Drivers and Utilities* media.
- 2 Shut down and restart the computer.

When the DELL logo appears, press <F12> immediately.

If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft Windows desktop. Then shut down your computer and try again.

- **NOTE:** The next steps change the boot sequence for one time only. On the next start-up, the computer boots according to the devices specified in the system setup program.
 - **3** When the boot device list appears, highlight the listing for the optical drive and press <Enter>.
 - **4** Select the listing for the optical drive option from the CD boot menu.
 - **5** Select the option to boot from the optical drive from the menu that appears.
 - 6 Type 1 to start the *Drivers and Utilities* media menu.
 - 7 Type 2 to start the Dell Diagnostics.
 - 8 Select Run the 32 Bit Dell Diagnostics from the numbered list. If multiple versions are listed, select the version appropriate for your computer.
 - **9** When the Dell Diagnostics **Main Menu** appears, select the test you want to run.

Dell Diagnostics Main Menu

After the Dell Diagnostics loads and the Main Menu screen appears, click 1 the button for the option you want.

Option	Function
Express Test	Performs a quick test of devices. This test typically takes 10 to 20 minutes and requires no interaction on your part. Run Express Test first to increase the possibility of tracing the problem quickly.
Extended Test	Performs a thorough check of devices. This test typically takes an hour or more and requires you to answer questions periodically.
Custom Test	Tests a specific device. You can customize the tests you want to run.
Symptom Tree	Lists the most common symptoms encountered and allows you to select a test based on the symptom of the problem you are having.

2 If a problem is encountered during a test, a message appears with an error code and a description of the problem. Write down the error code and problem description and follow the instructions on the screen.

If you cannot resolve the error condition, contact Dell. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.



NOTE: The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, technical support will ask for your Service Tag.

3 If you run a test from the Custom Test or Symptom Tree option, click the applicable tab described in the following table for more information.

Tab	Function
Results	Displays the results of the test and any error conditions encountered.
Errors	Displays error conditions encountered, error codes, and the problem description.
Help	Describes the test and may indicate requirements for running the test.

Tab	Function <i>(continued)</i>	
Configuration	Displays your hardware configuration for the selected device. The Dell Diagnostics obtains configuration information for all devices from system setup, memory, and various internal tests, and it displays the information in the device list in the left pane of the screen. The device list may not display the names of all the components installed on your computer or all devices attached to	
Parameters	You can customize the test by changing the test settings.	

- **4** When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the *Drivers and Utilities* media (optional), remove the CD or DVD.
- 5 Close the test screen to return to the Main Menu screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the Main Menu screen.

System Lights

Your power light may indicate a computer problem.

Power Light	Problem Description	Suggested Resolution
Solid green	Power is on, and the computer is operating normally.	No corrective action is required.
Blinking green	The computer is in a power-saving mode.	Press the power button, move the mouse, or press a key on the keyboard to wake the computer.
Blinks green several times and then turns off	A configuration error exists.	See "Diagnostic Lights" on page 55 to see if the specific problem is identified.

Power Light	Problem Description	Suggested Resolution
Solid yellow	The Dell Diagnostics is running a test, or a device on the system board may be faulty or incorrectly installed.	If the Dell Diagnostics is running, allow the testing to complete.
		See "Diagnostic Lights" on page 55 to see if the specific problem is identified.
		If the computer does not boot, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.
Blinking yellow	A power supply or system board failure has occurred.	See "Diagnostic Lights" on page 55 to see if the specific problem is identified.
		See "Power Problems" in your online User's Guide.
Solid green and a beep code during POST	A problem was detected while the BIOS was executing.	For instructions on diagnosing the beep code, see "Beep Codes" on page 59. Also, see "Diagnostic Lights" on page 55 to see if the specific problem is identified.
Solid green power light, no beep code and no video during POST	The monitor or the graphics card may be faulty or incorrectly installed.	See "Diagnostic Lights" on page 55 to see if the specific problem is identified.
Solid green power light and no beep code, but the computer locks up during POST	An integrated system board device may be faulty.	See "Diagnostic Lights" on page 55 to see if the specific problem is identified. If the problem is not identified, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide.</i>

Diagnostic Lights

CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions located in the *Product Information Guide*.

To help you troubleshoot a problem, your computer has four lights labeled "1," "2," "3," and "4" on the front panel. The lights can be off or green. When the computer starts normally, the patterns or codes on the lights change as the boot process completes. If the POST portion of system boot completes successfully, all four lights display solid green. If the computer malfunctions during the POST process, the pattern displayed on the LEDs may help identify where in the process the computer halted.



NOTE: The orientation of the diagnostic lights may vary depending on the system type. The diagnostic lights can appear either vertical or horizontal.

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
1234	The computer is in a normal <i>off</i> condition, or a possible pre- BIOS failure has occurred.	Plug the computer into a working electrical outlet and press the power button.
	The diagnostic lights are not lit after the computer successfully boots to the operating system.	
1234	A possible BIOS failure has occurred; the computer is in the recovery mode.	Run the BIOS Recovery utility, wait for recovery completion, and then restart the computer.
1234	A possible processor failure has occurred.	Reinstall the processor and restart the computer.

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
1234	Memory modules are detected, but a memory failure has occurred.	• If you have one memory module installed, reinstall it and restart the computer (see the online <i>User's Guide</i> for instructions on how to remove and install memory modules).
		• If you have two or more memory modules installed, remove the modules, reinstall one module, and then restart the computer. If the computer starts normally, reinstall an additional module. Continue until you have identified a faulty module or reinstalled all modules without error.
		• If available, install properly working memory of the same type into your computer.
		• If the problem persists, contact Dell.
1234	A possible graphics card failure has occurred.	• If the computer has a graphics card, remove the card, reinstall it, and then restart the computer.
		• If the problem still exists, install a graphics card that you know works and restart the computer.
		• If the problem persists or the computer has integrated graphics, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online <i>User's Guide</i> .

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
1234	A possible floppy or hard drive failure has occurred.	Reseat all power and data cables and restart the computer.
1234	A possible USB failure has occurred.	Reinstall all USB devices, check cable connections, and then restart the computer.
1234	No memory modules are detected.	• If you have one memory module installed, reinstall it and restart the computer (see the online <i>User's Guide</i> for instructions on how to remove and install memory modules).
		• If you have two or more memory modules installed, remove the modules, reinstall one module, and then restart the computer. If the computer starts normally, reinstall an additional module. Continue until you have identified a faulty module or reinstalled all modules without error.
		• If available, install properly working memory of the same type into your computer.
		• If the problem persists, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.

Light Pattern	Problem Description	Suggested Resolution
1234	Memory modules are detected, but a memory configuration or compatibility error exists.	• Ensure that no special memory module/memory connector placement requirements exist.
		• Verify that the memory modules that you are installing are compatible with your computer.
		• If the problem persists, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.
1234	A failure has occurred. This pattern also displays when you enter the system setup program and may not indicate a problem (see "System Setup Program" in your computer's online User's Guide).	• Ensure that the cables are properly connected to the system board from the hard drive, and optical drive.
		• Check the computer message that appears on your monitor screen.
		• If the problem persists, contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online User's Guide.
1234	After POST is complete, all four diagnostic lights turn green briefly before turning off to indicate normal operating condition.	None.

Beep Codes

Your computer might emit a series of beeps during start-up if the monitor cannot display errors or problems. This series of beeps, called a beep code, identifies a problem.

If your computer beeps during start-up:

- **1** Write down the beep code.
- 2 See "Dell Diagnostics" on page 51 to identify a more serious cause.
- **3** Contact Dell for technical assistance. For information on contacting Dell, see your online *User's Guide*.

Code	Cause
2 short, 1 long	BIOS checksum error
l long, 2 short	Memory test failure (bad memory during memory sizing)
1 long, 3 short, 2 short	No memory
l short	<f12> key pressed</f12>

Resolving Software and Hardware Incompatibilities

If a device is either not detected during the operating system setup or is detected but incorrectly configured, you can use the Hardware Troubleshooter to resolve the incompatibility.

Windows Vista

- 1 Click Start 🗐 and click Help and Support.
- 2 Type hardware troubleshooter in the search field and press <Enter> to start the search.

In the search results, select the option that best describes the problem and follow the remaining troubleshooting steps.

Windows XP

- 1 Click Start→ Help and Support.
- 2 Type hardware troubleshooter in the search field and press <Enter> to start the search.
- 3 In the Fix a Problem section, click Hardware Troubleshooter.
- **4** In the **Hardware Troubleshooter** list, select the option that best describes the problem and click **Next** to follow the remaining troubleshooting steps.

Restoring Your Operating System

The Microsoft Windows operating system provides System Restore to allow you to return your computer to an earlier operating state (without affecting data files) if changes to the hardware, software, or other system settings have left the computer in an undesirable operating state. See the Windows Help and Support Center for information on using System Restore.



NOTICE: Make regular backups of your data files. System Restore does not monitor your data files or recover them.

Windows Vista

Starting System Restore

- 1 Click Start 🗐.
- 2 In the Start Search box, type System Restore and press < Enter >.

NOTE: The User Account Control window may appear. If you are an administrator on the computer, click Continue; otherwise, contact your administrator to continue the desired action.

3 Click Next and follow the remaining prompts on the screen.

In the event that System Restore did not resolve the issue, you may undo the last system restore.

Undoing the Last System Restore

NOTICE: Before you undo the last system restore, save and close all open files and exit any open programs. Do not alter, open, or delete any files or programs until the system restoration is complete.

- 1 Click Start 🗐.
- 2 In the Start Search box, type System Restore and press <Enter>.
- 3 Click Undo my last restoration and click Next.

Windows XP

Creating a Restore Point

- Click the Start button and click Help and Support. 1
- 2 Click System Restore.
- **3** Follow the instructions on the screen.

Restoring the Computer to an Earlier Operating State

NOTICE: Before you restore the computer to an earlier operating state, save and close any open files and exit any open programs. Do not alter, open, or delete any files or programs until the system restoration is complete.

- 1 Click the Start button, point to All Programs→ Accessories→ System Tools, and then click System Restore.
- 2 Ensure that **Restore my computer to an earlier time** is selected and click Next.
- **3** Click a calendar date to which you want to restore your computer.

The **Select a Restore Point** screen provides a calendar that allows you to see and select restore points. All calendar dates with available restore points appear in boldface type.

4 Select a restore point and click Next.

If a calendar date has only one restore point, then that restore point is automatically selected. If two or more restore points are available, click the restore point that you prefer.

5 Click Next.

The Restoration Complete screen appears after System Restore finishes collecting data and then the computer restarts.

6 After the computer restarts, click **OK**.

To change the restore point, you can either repeat the steps using a different restore point, or you can undo the restoration.

Undoing the Last System Restore

NOTICE: Before you undo the last system restore, save and close all open files and exit any open programs. Do not alter, open, or delete any files or programs until the system restoration is complete.

- 1 Click the Start button, point to All Programs→ Accessories→ System Tools, and then click System Restore.
- 2 Click Undo my last restoration and click Next.
- 3 Click Next.

The System Restore screen appears and the computer restarts.

4 After the computer restarts, click OK.

Enabling System Restore

If you reinstall Windows XP with less than 200 MB of free hard-disk space available, System Restore is automatically disabled. To see if System Restore is enabled:

- 1 Click the Start button and click Control Panel.
- 2 Click Performance and Maintenance.
- 3 Click System.
- 4 Click the System Restore tab.
- 5 Ensure that Turn off System Restore is unchecked.

Reinstalling Your Microsoft Windows Operating System

To reinstall your operating system, see the instructions in the following section that corresponds to the operating system your computer is running.

Windows Vista

The reinstallation process can take 1 to 2 hours to complete. After you reinstall the operating system, you must also reinstall the device drivers, virus protection program, and other software.

- 1 Save and close any open files and exit any open programs.
- **2** Insert the *Operating System* media.
- 3 Click Exit if the Install Windows message appears.

4 Restart the computer.

When the DELL logo appears, press <F12> immediately.



NOTE: If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft[®] Windows[®] desktop; then, shut down vour computer and try again.



NOTE: The next steps change the boot sequence for one time only. On the next start-up, your computer boots according to the devices specified in the system setup program.

- **5** When the boot device list appears, highlight CD/DVD/CD-RW Drive and press <Enter>.
- 6 Press any key to Boot from CD-ROM.
- 7 Follow the instructions on the screen to complete the installation.

Windows XP

D NOTICE: You must use Windows XP Service Pack 1 or later when you reinstall your operating system.

Before You Begin

If you are considering reinstalling the Microsoft Windows operating system to correct a problem with a newly installed driver, first try using Device Driver Rollback (see "Using Windows Device Driver Rollback" on page 68 for more information). If Device Driver Rollback does not resolve the problem, then use System Restore (see "Restoring Your Operating System" on page 61 for more information) to return your operating system to the operating state it was in before you installed the new device driver.



D NOTICE: Before performing the installation, back up all data files on your primary hard drive. For conventional hard drive configurations, the primary hard drive is the first drive detected by the computer.

To reinstall Windows XP, you need the following items:

- ٠ Dell[™] Operating System media
- Dell Drivers and Utilities media



NOTE: The *Drivers and Utilities* media contains drivers that were installed during assembly of the computer. Use the Drivers and Utilities media to load any required drivers.

To reinstall Windows XP, perform all the steps in the following sections in the order in which they are listed.

The reinstallation process can take 1 to 2 hours to complete. After you reinstall the operating system, you must also reinstall the device drivers, virus protection program, and other software.



NOTICE: The *Operating System* media provides options for reinstalling Windows XP. The options can overwrite files and possibly affect programs installed on your hard drive. Therefore, do not reinstall Windows XP unless a Dell technical support representative instructs you to do so.



NOTICE: To prevent conflicts with Windows XP, disable any virus protection software installed on your computer before you reinstall Windows XP. See the documentation that came with the software for instructions.

Booting From the Operating System Media

- 1 Save and close any open files and exit any open programs.
- **2** Insert the Operating System media. Click Exit if Install Windows XP message appears.
- **3** Restart the computer.
- **4** Press <F12> immediately after the DELL[™] logo appears.

If the operating system logo appears, wait until you see the Windows desktop, and then shut down the computer and try again.

- 5 Press the arrow keys to select CD-ROM, and press <Enter>.
- **6** When the Press any key to boot from CD message appears, press any key.

Windows XP Setup

- 1 When the Windows XP Setup screen appears, press <Enter> to select To set up Windows now.
- 2 Read the information on the Microsoft Windows Licensing Agreement screen, and press $\langle F8 \rangle$ to accept the license agreement.
- If your computer already has Windows XP installed and you want to 3 recover your current Windows XP data, type r to select the repair option, and remove the media.

- **4** If you want to install a new copy of Windows XP, press <Esc> to select that option.
- Press <Enter> to select the highlighted partition (recommended), and follow the instructions on the screen.

The Windows XP Setup screen appears, and the operating system begins to copy files and install the devices. The computer automatically restarts multiple times.

NOTICE: Do not press any key when the following message appears: Press any key to boot from the CD.

NOTE: The time required to complete the setup depends on the size of the hard drive and the speed of your computer.

- **6** When the **Regional and Language Options** screen appears, select the settings for your location and click **Next**.
- 7 Enter your name and organization (optional) in the **Personalize Your Software** screen, and click **Next**.
- 8 At the Computer Name and Administrator Password window, enter a name for your computer (or accept the one provided) and a password, and click Next.
- **9** If the Modem Dialing Information screen appears, enter the requested information and click Next.
- **10** Enter the date, time, and time zone in the **Date and Time Settings** window, and click **Next**.
- 11 If the Networking Settings screen appears, click Typical and click Next.
- **12** If you are reinstalling Windows XP Professional and you are prompted to provide further information regarding your network configuration, enter your selections. If you are unsure of your settings, accept the default selections.

Windows XP installs the operating system components and configures the computer. The computer automatically restarts.

- NOTICE: Do not press any key when the following message appears: Press any key to boot from the CD.
- 13 When the Welcome to Microsoft screen appears, click Next.
- 14 When the How will this computer connect to the Internet? message appears, click Skip.

- 15 When the Ready to register with Microsoft? screen appears, select No, not at this time and click Next.
- 16 When the Who will use this computer? screen appears, you can enter up to five users.
- 17 Click Next.
- **18** Click **Finish** to complete the setup, and remove the media.
- 19 Reinstall the appropriate drivers with the *Drivers and Utilities* media.
- 20 Reinstall your virus protection software.
- 21 Reinstall your programs.

NOTE: To reinstall and activate your Microsoft Office or Microsoft Works Suite programs, you need the Product Key number located on the back of the Microsoft Office or Microsoft Works Suite media sleeve.

Using the Drivers and Utilities Media



NOTICE: The *Drivers and Utilities* media may contain drivers for operating systems that are not on your computer. Ensure that you are installing software appropriate for your operating system.

Many drivers, such as the keyboard driver, come with your Microsoft Windows operating system. You may need to install drivers if you:

- Upgrade your operating system. ٠
- Reinstall your operating system. ٠
- Connect or install a new device •

Identifying Drivers

If you experience a problem with any device, identify whether the driver is the source of your problem and, if necessary, update the driver.

Windows Vista®

- Click Start 😎 and right-click Computer. 1
- 2 Click Properties→ Device Manager.



NOTE: The User Account Control window may appear. If you are an administrator on the computer, click Continue; otherwise, contact your administrator to continue.

Scroll down the list to see if any device has an exclamation point (a yellow circle with a [!]) on the device icon.

If an exclamation point is next to the device name, you may need to reinstall the driver or install a new driver (see "Reinstalling Drivers and Utilities" on page 68).

Windows[®] XP

- 1 Click Start \rightarrow Control Panel
- 2 Under Pick a Category, click Performance and Maintenance, and click System.
- **3** In the System Properties window, click the Hardware tab, and click Device Manager.

Reinstalling Drivers and Utilities

• NOTICE: The Dell Support website at support.dell.com and your Drivers and Utilities media provide approved drivers for Dell[™] computers. If you install drivers obtained from other sources, your computer might not work correctly.

Using Windows Device Driver Rollback

If a problem occurs on your computer after you install or update a driver, use Windows Device Driver Rollback to replace the driver with the previously installed version.

If Device Driver Rollback does not resolve the problem, then use System Restore (see "Restoring Your Operating System" on page 61) to return your computer to the operating state that existed before you installed the new driver

Windows Vista:

- 1 Click Start 😨 and right-click Computer.
- 2 Click Properties→ Device Manager.



NOTE: The User Account Control window may appear. If you are an administrator on the computer, click Continue; otherwise, contact your administrator to enter the Device Manager.

- **3** Right-click the device for which the new driver was installed and click Properties.
- 4 Click the Drivers tab \rightarrow Roll Back Driver.

Windows XP:

- 1 Click Start→ My Computer→ Properties→ Hardware→ Device Manager.
- 2 Right-click the device for which the new driver was installed and click **Properties**.
- 3 Click the Drivers tab→ Roll Back Driver.

Manually Reinstalling Drivers

After extracting the driver files to your hard drive as described in the previous section:

Windows Vista:

- 1 Click Start 🚳 and right-click Computer.
- 2 Click Properties → Device Manager.
 - **NOTE:** The User Account Control window may appear. If you are an administrator on the computer, click Continue; otherwise, contact your administrator to enter the Device Manager.
- **3** Double-click the type of device for which you are installing the driver (for example, **Audio** or **Video**).
- **4** Double-click the name of the device for which you are installing the driver.
- 5 Click the Driver tab→ Update Driver→ Browse my computer for driver software.
- 6 Click Browse and browse to the location to which you previously copied the driver files.
- 7 When the name of the appropriate driver appears, click the name of the driver→ OK→ Next.
- 8 Click Finish and restart your computer.

Windows XP:

- 1 Click Start→ My Computer→ Properties→ Hardware→ Device Manager.
- 2 Double-click the type of device for which you are installing the driver (for example, Audio or Video).
- **3** Double-click the name of the device for which you are installing the driver.
- 4 Click the Driver tab \rightarrow Update Driver.
- **5** Click Install from a list or specific location (Advanced) \rightarrow Next.

- 6 Click **Browse** and browse to the location to which you previously copied the driver files.
- 7 When the name of the appropriate driver appears, click Next.
- 8 Click Finish and restart your computer.

Index

B

beep codes, 59

C

CDs operating system, 8 computer restore to previous state, 61 conflicts software and hardware incompatibilities, 60 cover opening, 38

removing, 32

D

Dell Diagnostics, 51 Dell support site, 9 diagnostics beep codes, 59 Dell Diagnostics, 51 documentation End User License Agreement, 6 ergonomics, 6 online, 9 Product Information Guide, 6 regulatory, 6 safety, 6 User's Guide, 6 warranty, 6 drivers identifying, 67 reinstalling, 68 Drivers and Utilities CD, 5

E

End User License Agreement, 6 ergonomics information, 6 error messages beep codes, 59 system lights, 54

H

hardware beep codes, 59 conflicts, 60 Dell Diagnostics, 51 Hardware Troubleshooter, 60 Help and Support Center, 10 help file Windows Help and Support Center, 10

I

installing parts before you begin, 32 IRQ conflicts, 60

L

labels Microsoft Windows, 7 Service Tag, 7 lights power, 22, 28

system, 54

Μ

motherboard. See system board

0

operating system reinstalling, 8 Operating System CD, 8

P

power light, 22, 28 power light diagnosing problems with, 54 problems restore to previous state, 61 problems. See *troubleshooting* Product Information Guide, 6

R

regulatory information, 6 reinstalling Windows Vista, 63 Windows XP, 64

S

safety instructions, 6 Service Tag, 7 software conflicts, 60 support website, 9 system board, 40, 45, 48 System Restore, 61

Т

troubleshooting beep codes, 59 conflicts, 60 Dell Diagnostics, 51 Hardware Troubleshooter, 60 Help and Support Center, 10 restore to previous state, 61 system lights, 54
U

User's Guide, 6

W

warranty information, 6
Windows Vista Hardware Troubleshooter, 60 Help and Support Center, 10 reinstalling, 63 System Restore, 61
Windows XP Device Driver Rollback, 68 Hardware Troubleshooter, 60 Help and Support Center, 10 reinstalling, 8, 64 System Restore, 61

Guide de référence rapide du Dell™ OptiPlex™ 740

Modèles DCSM, DCNE, DCCY

Remargues, avis et précautions



REMARQUE: Une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



EV AVIS : Un AVIS vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Si vous avez acheté un ordinateur Dell[™] série n, aucune des références faites dans ce document aux systèmes d'exploitation Microsoft[®] Windows[®] n'est applicable.

Modèles DCSM, DCNE, DCCY

Janvier 2008 Réf. HX166 Rév. A01

Les informations de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. © 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, OptiPlex et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. ; Microsoft, Windows, Windows Vista et le bouton Démarrer de Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces margues et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Table des matières

Recherche d'informations	79
Configuration de votre ordinateur	84
Vues du système	88
Ordinateur mini-tour — Vue frontale	88
Ordinateur mini-tour — Vue arrière	91
Ordinateur mini-tour — Connecteurs du panneau arrière	93
Ardinateur de bureau — Vue frontale	95
Ordinateur de bureau — Vue arrière	97
Ordinateur de bureau — Connecteurs du	0.
panneau arrière.	99
Ordinateur compact — Vue frontale	101
Ordinateur compact — Vue arrière	104
Ordinateur compact — Connecteurs du panneau arrière	105
Retrait du capot de l'ordinateur	107
Avant de commencer	107
Ordinateur mini-tour	109
Ordinateur de bureau	111
Ordinateur compact	113
L'intérieur de votre ordinateur	114
Ordinateur mini-tour	114
Ordinateur de bureau	118
Ordinateur compact	123

Résolution des problèmes	12
Dell Diagnostics	12
Voyants du système	130
/oyants de diagnostic	13
Codes sonores	137
Résolution des incompatibilités logicielles et	
matérielles	137
Restauration du système d'exploitation	138
Réinstallation du système d'exploitation	
Microsoft Windows	140
Utilisation du support Drivers and Utilities	144

Index .															1	4	9

Recherche d'informations

REMARQUE: Certaines fonctionnalités ou supports peuvent être optionnels et ne pas être intégrés à votre ordinateur. Certaines fonctionnalités ou supports peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.



REMARQUE : Il est possible que des informations supplémentaires soient fournies avec votre ordinateur.

Cherchez ici

Que recherchez-vous ?

- Programme de diagnostic pour mon ordinateur
- · Pilotes pour mon ordinateur
- Documentation de mon ordinateur
- Documentation concernant mon appareil
- Logiciel DSS (Desktop System Software)

Support Drivers and Utilities

REMARQUE : Il se peut que le support *Drivers and Utilities* soit en option et qu'il ne soit pas livré avec votre ordinateur.

La documentation et les pilotes sont déjà installés sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le support *Drivers and Utilities* pour réinstaller des pilotes (reportez-vous à la section « Utilisation du support Drivers and Utilities » à la page 144), exécuter Dell Diagnostics (reportez-vous à la section « Dell Diagnostics » à la page 127) ou accéder à la documentation.



Des fichiers « Lisez-moi » peuvent être inclus sur votre support (CD ou DVD), qui fournissent les mises à jour les plus récentes sur les modifications techniques apportées à votre ordinateur ou des informations de référence destinées aux techniciens ou aux utilisateurs expérimentés.

REMARQUE : Les dernières mises à jour des pilotes et de la documentation se trouvent à l'adresse **support.dell.com**.

- · Informations sur les garanties
- Termes et Conditions (États-Unis uniquement)
- Consignes de sécurité
- Informations réglementaires
- Informations relatives à l'ergonomie
- Contrat de licence utilisateur final
- Comment retirer et remplacer des pièces
- Caractéristiques
- Comment configurer les paramètres du système
- Comment déterminer et résoudre des problèmes

Guide d'information sur le produit Dell™



Cherchez ici

	Guide d'utilisation du Dell TM OptiPlex TM
	Centre d'aide et de support Microsoft
	Windows
s du	1 Cliquez sur Démarrer $\textcircled{0}$ \rightarrow Aide et
	support \rightarrow Guides d'utilisation du

système Dell→ Guides du système.
2 Cliquez sur le *Guide d'utilisation* de votre ordinateur.

Le *Guide d'utilisation* est également disponible sur le support *Drivers and Utilities* en option.

Que recherchez-vous ? Cherchez ici • Numéro de service et code de service et licence Microsoft® express Numéro de service et licence Microsoft® Windows® • Étiquette de licence Microsoft Windows Ces étiquettes sont apposées à l'ordinateur.



• Utilisez le numéro de service pour identifier votre ordinateur lorsque vous accédez au site Web **support.dell.com** ou lorsque vous contactez le service de support.



• Entrez le code de service express pour orienter votre appel lorsque vous contactez le service de support.

Que recherchez-vous ?	Cherchez ici
Comment réinstaller mon système	Support Operating System
d'exploitation	REMARQUE : Le support <i>Operating</i> <i>System</i> peut être en option et n'est pas obligatoirement expédié avec tous les ordinateurs.
	Le système d'exploitation est déjà installé sur votre ordinateur. Pour le réinstaller, utilisez le support <i>Operating System</i> . Reportez-vous à la section « Réinstallation du système d'exploitation

« Reinstallation du système d'exploitati Microsoft Windows » à la page 140.



Après avoir réinstallé le système d'exploitation, vous pouvez utiliser le support *Drivers and Utilities* en option pour réinstaller les pilotes des périphériques fournis avec votre ordinateur.

L'étiquette de la clé de produit du système d'exploitation est apposée sur l'ordinateur.

REMARQUE : La couleur de votre support dépend du système d'exploitation que vous avez commandé.

Que recherchez-vous ?	Cherchez ici				
Solutions — Conseils et astuces de dépannage, articles de techniciens, questions fréquemment posées et cours en ligne	Site Web du service de support de Dell — support.dell.com REMARQUE : Sélectionnez votre région ou				
 Forum clients — Discussion en ligne avec d'autres clients Dell 	votre secteur d'activité pour afficher le site de support approprié.				
 Mises à niveau — Informations sur les mises à niveau des composants, comme la mémoire, l'unité de disque dur et le système d'exploitation 					
 Service clientèle — Coordonnées, appels de service et état des commandes, garantie et informations sur les réparations 					
• Service et support — État des appels de service et historique du support, contrat de service, discussions en ligne avec le support technique					
• Référence — Documentation de l'ordinateur, détails sur la configuration de l'ordinateur, caractéristiques de produit et livres blancs					
 Téléchargements — Pilotes, correctifs et mises à jour logicielles agréés 					
 DSS (Desktop System Software - Logiciel système de bureau) — Si vous réinstallez le système d'exploitation de votre ordinateur, vous devez également réinstaller l'utilitaire DSS. DSS fournit des mises à jour essentielles pour le système d'exploitation et la prise en charge des lecteurs de disquette USB Dell™ de 3,5 pouces, des processeurs, des lecteurs optiques et des périphériques USB. DSS est requis pour le bon fonctionnement de votre ordinateur Dell. Ce logiciel détecte automatiquement votre ordinateur et son système d'exploitation, et installe les mises à jour appropriées à votre configuration. 	 Pour télécharger DSS (Desktop System Software) : 1 Rendez-vous sur le site support.dell.com, sélectionnez votre région ou secteur d'activité, puis saisissez votre numéro de service. 2 Sélectionnez Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements) et cliquez sur Go/OK. 3 Cliquez sur votre système d'exploitation et recherchez le mot-clé Desktop System Software. REMARQUE : L'interface utilisateur support.dell.com peut varier en fonction de vos sélections. 				

Que recherchez-vous ?	Cherchez ici						
• Comment utiliser Windows Vista [®] ou	Centre d'aide et de support de Windows						
Windows [®] XP	1 Pour accéder à l'aide et au support de						
• Comment utiliser des programmes et	Windows :						
des fichiers	 Sous Windows Vista, cliquez sur 						
• Comment personnaliser mon bureau	Démarrer 🌆→ Aide et support.						
	• Sous Windows XP, cliquez sur						
	Démarrer \rightarrow Aide et support.						
	2 Entrez un mot ou une expression qui décrit votre problème, puis cliquez sur l'icône en forme de flèche.						
	3 Cliquez sur la rubrique qui décrit votre problème.						
	4 Suivez les instructions qui s'affichent.						

Configuration de votre ordinateur

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les consignes de sécurité du Guide d'information sur le produit.

AVIS : Si votre ordinateur est doté d'une carte d'extension (une carte modem par exemple), branchez le câble approprié sur la carte et *non pas* sur le connecteur du panneau arrière.



AVIS : Pour garantir une bonne température de fonctionnement de l'ordinateur, veillez à ne pas placer l'ordinateur trop près d'un mur ou d'un compartiment de rangement pouvant empêcher une bonne circulation de l'air autour du châssis.



REMARQUE : Avant d'installer tout périphérique ou logiciel qui n'a pas été livré avec votre ordinateur, lisez attentivement la documentation fournie avec le logiciel ou le périphérique ou contactez votre fournisseur, afin de vous assurer que le logiciel ou l'appareil est compatible avec votre ordinateur et votre système d'exploitation.

Votre ordinateur sera correctement configuré uniquement lorsque toutes ces étapes seront réalisées. Reportez-vous aux illustrations appropriées qui suivent les instructions.



AVIS : N'utilisez pas simultanément une souris PS/2 et une souris USB.

1 Branchez le clavier et la souris



AVIS : Ne branchez pas de ligne téléphonique dans le connecteur d'adaptateur réseau. En effet, la tension des communications téléphoniques risquerait de l'endommager.

2 Branchez la ligne téléphonique ou le câble réseau.

Insérez le câble réseau, et non la ligne téléphonique, dans le connecteur réseau. Si vous disposez d'un modem optionnel, connectez la ligne téléphonique à ce dernier.

3 Connectez le moniteur UNIQUEMENT à l'aide de l'un des câbles suivants : le câble DVI blanc ou le câble VGA bleu (ne connectez pas ces deux câbles au même ordinateur).

Alignez, puis insérez avec précaution le câble du moniteur de manière à ne pas tordre les broches du connecteur. Resserrez les vis moletées des connecteurs de câble.



REMARQUE : Sur certains moniteurs, le connecteur vidéo est placé sous l'arrière de l'écran. Consultez la documentation fournie avec votre moniteur pour connaître les emplacements des connecteurs.



- Branchez les haut-parleurs. 4

AVIS : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, réglez le sélecteur de tension manuel (si votre ordinateur dispose d'un sélecteur de tension, il se trouve à l'arrière) sur la tension la plus proche de l'alimentation disponible.

AVIS : Au Japon, le sélecteur de tension doit être placé en position 115 V même si la tension disponible au Japon est de 100 V.

REMARQUE : Il se peut que le bloc d'alimentation de votre ordinateur ne dispose pas d'un sélecteur de tension.

5 Vérifiez que le sélecteur de tension indique la tension appropriée à votre zone géographique.

Votre ordinateur est équipé d'un sélecteur de tension manuel. Les ordinateurs dotés d'un sélecteur de tension sur leur panneau arrière doivent être réglés manuellement, en fonction de la tension disponible. **6** Branchez les câbles d'alimentation à l'ordinateur, au moniteur et aux périphériques, puis insérez les autres extrémités des câbles dans des prises électriques.



Vues du système

Ordinateur mini-tour — Vue frontale



1	lecteur optique (en option)	Insérez un lecteur optique (si celui-ci est pris en charge) dans cette baie.
2	baie de lecteur de disquette (en option)	Peut contenir un lecteur de disquette ou un lecteur de carte multimédia optionnel.
3	connecteurs USB 2.0 (2)	Utilisez les connecteurs USB frontaux pour connecter les périphériques dont vous ne vous servez qu'occasionnellement, tels qu'une manette de jeu ou un appareil photo, ou des périphériques USB amorçables (reportez-vous à la section « Options de configuration du système » dans le Guide d'utilisation en ligne pour de plus amples informations sur l'amorçage à partir d'un périphérique USB).
		Il est recommandé d'utiliser les connecteurs USB situés à l'arrière pour les périphériques connectés en permanence, comme l'imprimante et le clavier.
4	voyant LAN	Ce voyant indique qu'une connexion LAN (réseau local) est établie.
5	voyants de diagnostic	Ces voyants vous aident à résoudre les problèmes informatiques d'après le code de diagnostic. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132.
6	bouton	Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur.
	d'alimentation	AVIS : Pour ne pas perdre de données, n'éteignez pas l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation. Procédez plutôt à un arrêt du système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise hors tension de votre ordinateur » du <i>Guide d'utilisation</i> .
		AVIS : Si la fonctionnalité ACPI est activée sur votre système d'exploitation, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur procède à un arrêt du système

d'exploitation.

7	voyant	Le voyant d'alimentation s'allume et clignote ou reste fixe,
	d'alimentation	selon le mode de fonctionnement :

- Éteint L'ordinateur est éteint.
- Vert fixe L'ordinateur fonctionne normalement.
- Vert clignotant L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.
- Orange clignotant ou fixe Reportez-vous à la section
 « Problèmes d'alimentation » du Guide d'utilisation en ligne.

Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation ou utilisez le clavier ou la souris si ce périphérique est configuré comme un périphérique de réveil dans le Gestionnaire de périphériques Windows. Pour plus d'informations sur les modes de mise en veille et sur la façon de quitter le mode d'économie d'énergie, reportez-vous à la section « Gestion de l'alimentation » du *Guide d'utilisation*.

Pour obtenir la description des codes lumineux pouvant vous aider à résoudre les problèmes rencontrés avec votre ordinateur, reportez-vous à la section « Voyants du système » à la page 130.

- 8 voyant Ce voyant clignote rapidement lors de l'accès au disque dur. d'activité de l'unité de disque dur
- connecteur de Utilisez le connecteur de casque pour connecter le casque et la casque
 plupart des haut-parleurs.
- 10 connecteur de Utilisez le connecteur de microphone pour brancher un microphone microphone.

Ordinateur mini-tour — Vue arrière



- 1 loquet du capot Ce loquet permet d'ouvrir le capot de l'ordinateur.
- 2 anneau pour Insérez un cadenas pour verrouiller le capot de l'ordinateur. cadenas
- sélecteur de votre ordinateur peut être équipé d'un sélecteur de tension manuel.

Pour ne pas endommager un ordinateur doté d'un sélecteur de tension manuel, réglez le sélecteur sur la tension qui correspond le mieux à l'alimentation en CA de l'endroit où vous vous trouvez :

AVIS : Au Japon, le sélecteur de tension doit être placé en position 115 V même si la tension disponible au Japon est de 100 V.

Assurez-vous également que votre moniteur et tous ses périphériques sont électriquement réglés pour fonctionner avec la puissance en CA disponible dans votre zone géographique.

- 4 connecteur Insérez le câble d'alimentation. d'alimentation
- 5 connecteurs du panneau arrière Permettent de connecter les périphériques série, USB et les autres périphériques à leurs connecteurs respectifs. Reportez-vous à la section « Ordinateur mini-tour Connecteurs du panneau arrière » à la page 93.
- 6 logements de carte (4)
 Permettent d'accéder aux connecteurs de toutes les cartes PCI et PCI Express installées.

Ordinateur mini-tour — Connecteurs du panneau arrière



1connecteur
parallèlePermet de connecter un périphérique parallèle, tel qu'une
imprimante. Si vous avez une imprimante USB, raccordez-la
à un connecteur USB.

REMARQUE: Le connecteur parallèle intégré est automatiquement désactivé si l'ordinateur détecte une carte installée contenant un connecteur parallèle configuré sur la même adresse. Pour de plus amples informations, reportezvous à la section « Programme de configuration du système » de votre *Guide d'utilisation* en ligne.

- 2 voyant d'intégrité de la liaison
- Vert Une bonne connexion est établie entre le réseau 10 Mb/s et l'ordinateur.
- Orange Une bonne connexion est établie entre le réseau 100 Mb/s et l'ordinateur.
- Jaune Une bonne connexion est établie entre le réseau 1 Gb/s (ou 1000 Mb/s) et l'ordinateur.
- Éteint L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.

3	connecteur de carte réseau	Pour connecter l'ordinateur à un périphérique réseau ou large bande, branchez l'une des extrémités d'un câble réseau à une prise réseau, un périphérique réseau ou un périphérique large bande. Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur de carte réseau situé sur le panneau arrière de votre ordinateur. Un déclic indique que le câble réseau a été correctement installé.
		REMARQUE : Ne branchez pas un câble téléphonique au connecteur de réseau.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte réseau, utilisez le connecteur situé sur la carte.
		Il est recommandé d'utiliser un câblage et des connecteurs de catégorie 5 pour le réseau. Si vous devez utiliser un câblage de catégorie 3, forcez la vitesse du réseau à 10 Mb/s pour garantir un fonctionnement fiable.
4	voyant d'activité réseau	Un voyant jaune clignote lorsque l'ordinateur transmet ou reçoit des données sur le réseau. Un trafic réseau important peut donner l'impression que ce voyant est fixe.
5	connecteur ligne de sortie	Utilisez le connecteur ligne de sortie vert pour raccorder le casque et la plupart des haut-parleurs dotés d'amplificateurs intégrés.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte son, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette carte.
6	connecteur de ligne d'entrée	Utilisez le connecteur de ligne d'entrée pour raccorder un appareil d'enregistrement/de lecture, tel qu'un lecteur de cassette, un lecteur de CD ou un magnétoscope.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte son, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette carte.
7	connecteurs USB 2.0 (5)	Utilisez les connecteurs USB situés à l'arrière pour les périphériques connectés en permanence, comme l'imprimante et le clavier.
8	connecteur vidéo	Branchez le câble de votre moniteur compatible VGA dans le connecteur bleu.
		REMARQUE : Si vous avez acheté une carte graphique optionnelle, ce connecteur sera recouvert d'un cache. Ne retirez pas le cache. Connectez votre moniteur au connecteur sur la carte graphique.
		REMARQUE : Si vous utilisez une carte graphique capable de gérer deux moniteurs, utilisez le câble en Y fourni avec l'ordinateur.

9 connecteur série Connectez un périphérique série, tel qu'un PDA, au port série. Les désignations par défaut sont COM1 pour le connecteur série 1 et COM2 pour le connecteur série 2.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » de votre *Guide d'utilisation* en ligne.

Ordinateur de bureau — Vue frontale



1	connecteurs USB 2.0 (2)	Utilisez les connecteurs USB frontaux pour connecter les périphériques dont vous ne vous servez qu'occasionnellement, tels qu'une manette de jeu ou un appareil photo, ou des périphériques USB amorçables (reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » dans le <i>Guide d'utilisation</i> en ligne pour de plus amples informations sur l'amorçage à partir d'un périphérique USB).
		Il est recommandé d'utiliser les connecteurs USB situés à l'arrière pour les périphériques connectés en permanence, comme l'imprimante et le clavier.
2	voyant LAN	Ce voyant indique qu'une connexion LAN (réseau local) est établie.

3 bouton d'alimentation Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur.

AVIS : Pour ne pas perdre de données, n'éteignez pas l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation. Procédez plutôt à un arrêt du système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise hors tension de votre ordinateur » du Guide d'utilisation.



AVIS : Si la fonctionnalité ACPI est activée sur votre système d'exploitation, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur procède à un arrêt du système d'exploitation.

4 badge Dell Vous pouvez faire pivoter ce badge pour l'aligner sur l'orientation de votre ordinateur. Pour le faire tourner, placez vos doigts sur l'extérieur du badge, appuyez fermement et faites tourner le badge. Vous pouvez également le faire pivoter à l'aide de l'encoche située vers le bas du badge.

5 vovant Le voyant d'alimentation s'allume et clignote ou reste fixe, d'alimentation selon l'état de fonctionnement :

- Éteint L'ordinateur est éteint.
- Vert fixe L'ordinateur fonctionne normalement.
- Vert clignotant L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.
- Orange clignotant ou fixe Reportez-vous à la section « Problèmes d'alimentation » du Guide d'utilisation en ligne.

Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation ou utilisez le clavier ou la souris si ce périphérique est configuré comme un périphérique de réveil dans le Gestionnaire de périphériques Windows. Pour plus d'informations sur les modes de mise en veille et sur la façon de quitter le mode d'économie d'énergie, reportez-vous à la section « Gestion de l'alimentation » du Guide d'utilisation en ligne.

Pour obtenir la description des codes lumineux pouvant vous aider à résoudre les problèmes rencontrés avec votre ordinateur, reportez-vous à la section « Voyants du système » à la page 130.

6	voyants de diagnostic	Ces voyants vous aident à résoudre les problèmes informatiques d'après le code de diagnostic. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132.
7	voyant d'activité de l'unité de disque dur	Ce voyant clignote rapidement lors de l'accès au disque dur.
8	connecteur de casque	Utilisez le connecteur de casque pour connecter le casque et la plupart des haut-parleurs.
9	connecteur de microphone	Utilisez le connecteur de microphone pour brancher un microphone.
10	baie d'unité	Cette baie accueille un lecteur de disquette, un lecteur de carte multimédia ou un deuxième disque dur en option.
11	lecteur optique (en option)	Insérez un lecteur optique (si celui-ci est pris en charge) dans cette baie.

Ordinateur de bureau — Vue arrière



 logements de carte (3)
 Permettent d'accéder aux connecteurs de toutes les cartes PCI et PCI Express installées.
 connecteurs du panneau arrière
 Branchez les périphériques série, USB et tout autre périphérique dans les connecteurs appropriés (reportez-vous à la section « Ordinateur de bureau — Connecteurs du panneau arrière » à la page 99).
 connecteur d'alimentation

4	sélecteur de tension	REMARQUE : Il se peut que votre ordinateur ne dispose pas d'un sélecteur de tension.
		Votre ordinateur peut être équipé d'un sélecteur de tension manuel.

Pour ne pas endommager un ordinateur doté d'un sélecteur de tension manuel, réglez le commutateur sur la tension qui correspond le mieux à l'alimentation en CA de l'endroit où vous vous trouvez :



AVIS : Au Japon, le sélecteur de tension doit être placé en position 115 V même si la tension disponible au Japon est de 100 V.

Assurez-vous également que votre moniteur et tous ses périphériques sont électriquement réglés pour fonctionner avec la puissance en CA disponible dans votre zone géographique.

- 5 anneau pour Insérez un cadenas pour verrouiller le capot de l'ordinateur. cadenas
- Permet d'ouvrir le capot de l'ordinateur. 6 loquet du capot

Ordinateur de bureau — Connecteurs du panneau arrière



1connecteur
parallèlePermet de connecter un périphérique parallèle, tel qu'une
imprimante. Si vous avez une imprimante USB, raccordez-
la à un connecteur USB.

REMARQUE: Le connecteur parallèle intégré est automatiquement désactivé si l'ordinateur détecte une carte installée contenant un connecteur parallèle configuré sur la même adresse. Pour de plus amples informations, reportezvous à la section « Programmes de configuration du système » de votre *Guide d'utilisation* en ligne.

- 2 voyant d'intégrité de la liaison
- Vert Une bonne connexion est établie entre le réseau 10 Mb/s et l'ordinateur.
- Orange Une bonne connexion est établie entre le réseau 100 Mb/s et l'ordinateur.
- Jaune Une bonne connexion est établie entre le réseau 1 Gb/s (ou 1000 Mb/s) et l'ordinateur.
- Éteint L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.

3	connecteur de carte réseau	Pour connecter l'ordinateur à un périphérique réseau ou large bande, branchez l'une des extrémités d'un câble réseau à une prise réseau, un périphérique réseau ou un périphérique large bande. Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur de carte réseau situé sur le panneau arrière de votre ordinateur. Un déclic indique que le câble de réseau a été correctement installé. REMARQUE : Ne branchez pas un câble téléphonique au connecteur de réseau.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte réseau, utilisez le connecteur situé sur la carte.
		Il est recommandé d'utiliser un câblage et des connecteurs de catégorie 5 pour le réseau. Si vous devez utiliser un câblage de catégorie 3, forcez la vitesse du réseau à 10 Mb/s pour garantir un fonctionnement fiable.
4	voyant d'activité réseau	Un voyant jaune clignote lorsque l'ordinateur transmet ou reçoit des données sur le réseau. Un trafic réseau important peut donner l'impression que ce voyant est fixe.
5	connecteur ligne de sortie	Utilisez le connecteur ligne de sortie vert pour raccorder le casque et la plupart des haut-parleurs dotés d'amplificateurs intégrés.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte son, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette carte.
6	connecteur de ligne d'entrée	Utilisez le connecteur de ligne d'entrée pour raccorder un appareil d'enregistrement/de lecture, tel qu'un lecteur de cassette, un lecteur de CD ou un magnétoscope.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte son, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette carte.
7	connecteurs USB 2.0 (5)	Utilisez les connecteurs USB situés à l'arrière pour les périphériques connectés en permanence, comme l'imprimante et le clavier.
8	connecteur vidéo	Branchez le câble de votre moniteur compatible VGA dans le connecteur bleu.
		REMARQUE : Si vous avez acheté une carte graphique optionnelle, ce connecteur sera recouvert d'un cache. Ne retirez pas le cache. Connectez votre moniteur au connecteur sur la carte graphique.
		REMARQUE : Si vous utilisez une carte graphique capable de gérer deux moniteurs, utilisez le câble en Y fourni avec l'ordinateur.

9 connecteur série Connectez un périphérique série, tel qu'un PDA, au port série. Les désignations par défaut sont COM1 pour le connecteur série 1 et COM2 pour le connecteur série 2.

REMARQUE : Il n'y a qu'un connecteur série 2 en cas d'utilisation de l'adaptateur PS2/série en option.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » de votre *Guide d'utilisation* en ligne.

Ordinateur compact — Vue frontale



1 connecteurs USB 2.0 (2) Utilisez les connecteurs USB frontaux pour connecter les périphériques dont vous ne vous servez

qu'occasionnellement, tels qu'une manette de jeu ou un appareil photo, ou des périphériques USB amorçables (reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » dans le *Guide d'utilisation* en ligne pour de plus amples informations sur l'amorçage à partir d'un périphérique USB).

Il est recommandé d'utiliser les connecteurs USB situés à l'arrière pour les périphériques connectés en permanence, comme l'imprimante et le clavier. 2 bouton d'alimentation Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur.

AVIS : Pour ne pas perdre de données, n'éteignez pas l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation. Procédez plutôt à un arrêt du système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise hors tension de votre ordinateur » du Guide d'utilisation en ligne.



AVIS : Si la fonctionnalité ACPI est activée sur votre système d'exploitation, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur procède à un arrêt du système d'exploitation.

- 3 badge Dell Vous pouvez faire pivoter ce badge pour l'aligner sur l'orientation de votre ordinateur. Pour le faire tourner, placez vos doigts sur l'extérieur du badge, appuyez fermement et faites tourner le badge. Vous pouvez également le faire pivoter à l'aide de l'encoche située vers le bas du badge.
- 4 voyant d'activité Ce voyant clignote rapidement lors de l'accès au disque dur. du disque dur
- 5 voyants de Ces voyants vous aident à résoudre les problèmes diagnostic informatiques d'après le code de diagnostic. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132.
- 6 voyant LAN Ce voyant indique qu'une connexion LAN (réseau local) est établie

7	voyant d'alimentation	Le voyant d'alimentation s'allume et clignote ou reste fixe, selon l'état de fonctionnement :
		 Éteint — L'ordinateur est éteint.
		• Vert fixe — L'ordinateur fonctionne normalement.
		 Vert clignotant — L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.
		 Orange clignotant ou fixe — Reportez-vous à la section « Problèmes d'alimentation » du <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.
		Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation ou utilisez le clavier ou la souris si ce périphérique est configuré comme un périphérique de réveil dans le Gestionnaire de périphériques Windows. Pour plus d'informations sur les modes de mise en veille et sur la façon de quitter le mode d'économie d'énergie, reportez- vous à la section « Gestion de l'alimentation » du <i>Guide</i> <i>d'utilisation</i> en ligne.
		Pour obtenir la description des codes lumineux pouvant vous aider à résoudre les problèmes rencontrés avec votre ordinateur, reportez-vous à la section « Voyants du système » à la page 130.
8	connecteur de casque	Utilisez le connecteur de casque pour connecter le casque et la plupart des haut-parleurs.
9	connecteur de microphone	Utilisez le connecteur de microphone pour brancher un microphone.
10	baie de lecteur de disquette (en option)	Peut contenir un lecteur de disquette ultramince optionnel ou un lecteur de carte multimédia ultramince optionnel.
11	lecteur optique (en option)	Insérez un lecteur optique ultramince dans cette baie (si celui-ci est pris en charge).

Ordinateur compact — Vue arrière



- 1logements de
carte (2)Permettent d'accéder aux connecteurs de toutes les cartes
PCI et PCI Express installées.
- connecteurs du panneau arrière
 Branchez les périphériques série, USB et tout autre périphérique dans les connecteurs appropriés (reportez-vous à la section « Ordinateur compact Connecteurs du panneau arrière » à la page 105).
- 3 connecteur d'alimentation

Insérez le câble d'alimentation.

4 sélecteur de tension
 Votre ordinateur peut être équipé d'un sélecteur de tension manuel. Pour ne pas endommager un ordinateur doté d'un sélecteur de tension manuel, réglez le sélecteur sur la tension qui correspond le mieux à l'alimentation en CA de l'endroit où vous vous trouvez :

AVIS : Au Japon, le sélecteur de tension doit être placé en position 115 V même si la tension disponible au Japon est de 100 V.

Assurez-vous également que votre moniteur et tous ses périphériques sont électriquement réglés pour fonctionner avec la puissance en CA disponible dans votre zone géographique.

- 5 anneau pour Insérez un cadenas pour verrouiller le capot de l'ordinateur. cadenas
- 6 loquet du capot Permet d'ouvrir le capot de l'ordinateur.

Ordinateur compact — Connecteurs du panneau arrière

1 connecteur parallèle Permet de connecter un périphérique parallèle, tel qu'une imprimante. Si vous avez une imprimante USB, raccordez-la à un connecteur USB.

REMARQUE: Le connecteur parallèle intégré est automatiquement désactivé si l'ordinateur détecte une carte installée contenant un connecteur parallèle configuré sur la même adresse. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » de votre *Guide d'utilisation* en ligne.

- 2 voyant d'intégrité de la liaison
- Vert Une bonne connexion est établie entre le réseau 10 Mb/s et l'ordinateur.
- Orange Une bonne connexion est établie entre le réseau 100 Mb/s et l'ordinateur.
- Jaune Une bonne connexion est établie entre un réseau 1 Gb/s (ou 1000-Mb/s) et l'ordinateur.
- Éteint L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.

3	connecteur de carte réseau	Pour connecter l'ordinateur à un périphérique réseau ou large bande, branchez l'une des extrémités d'un câble réseau à une prise réseau, un périphérique réseau ou un périphérique large bande. Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur de carte réseau situé sur le panneau arrière de votre ordinateur. Un déclic indique que le câble de réseau a été correctement installé.
		REMARQUE : Ne branchez pas un câble téléphonique au connecteur de réseau.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte réseau, utilisez le connecteur situé sur la carte.
		Il est recommandé d'utiliser un câblage et des connecteurs de catégorie 5 pour le réseau. Si vous devez utiliser un câblage de catégorie 3, forcez la vitesse du réseau à 10 Mb/s pour garantir un fonctionnement fiable.
4	voyant d'activité réseau	Un voyant jaune clignote lorsque l'ordinateur transmet ou reçoit des données sur le réseau. Un trafic réseau important peut donner l'impression que ce voyant est fixe.
5	connecteur ligne de sortie	Utilisez le connecteur ligne de sortie vert pour raccorder le casque et la plupart des haut-parleurs dotés d'amplificateurs intégrés.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte son, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette carte.
6	connecteur de ligne d'entrée	Utilisez le connecteur de ligne d'entrée pour raccorder un appareil d'enregistrement/de lecture, tel qu'un lecteur de cassette, un lecteur de CD ou un magnétoscope.
		Sur les ordinateurs équipés d'une carte son, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette carte.
7	connecteurs USB 2.0 (5)	Utilisez les connecteurs USB situés à l'arrière pour les périphériques connectés en permanence, comme l'imprimante et le clavier.
8	connecteur vidéo	Branchez le câble de votre moniteur compatible VGA dans le connecteur bleu.
		REMARQUE : Si vous avez acheté une carte graphique optionnelle, ce connecteur sera recouvert d'un cache. Ne retirez pas le cache. Connectez votre moniteur au connecteur sur la carte graphique.
		REMARQUE : Si vous utilisez une carte graphique capable de gérer deux moniteurs, utilisez le câble en Y fourni avec l'ordinateur.

9 connecteur connecteur un périphérique série, tel qu'un PDA, au port série.
 Les désignations par défaut sont COM1 pour le connecteur série l et COM2 pour le connecteur série 2.

REMARQUE : Il n'y a qu'un connecteur série 2 en cas d'utilisation de l'adaptateur PS2/série en option.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » de votre *Guide d'utilisation* en ligne.

Retrait du capot de l'ordinateur

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du *Guide d'information sur le produit*.

PRÉCAUTION : Pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours votre ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

Avant de commencer

AVIS : Pour éviter de perdre des données, enregistrez tous les fichiers ouverts, fermez-les et quittez toutes les applications avant de procéder à l'arrêt du système.

- 1 Arrêtez le système d'exploitation :
 - a Enregistrez et fermez tous les fichiers, quittez tous les programmes, cliquez sur le bouton Démarrer (2), puis sur Shut Down (Fermer la session).
 - Dans la fenêtre Shut Down (Fermer la session), sélectionnez l'option du même nom dans le menu déroulant, puis cliquez sur OK. L'ordinateur s'éteint une fois le processus d'arrêt terminé.
- 2 Vérifiez que l'ordinateur et les périphériques reliés sont éteints. Si votre ordinateur et les périphériques connectés ne se sont pas éteints automatiquement lorsque vous avez arrêté le système d'exploitation, éteignez-les maintenant.

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour vous aider à protéger votre ordinateur contre les dommages éventuels et pour garantir votre sécurité personnelle.

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du *Guide d'information sur le produit*.

PRÉCAUTION : Manipulez les composants et les cartes avec précaution. Ne touchez pas les composants ou les contacts d'une carte. Tenez une carte par les bords ou par la languette de montage métallique. Tenez les composants, tels gu'un processeur, par les bords et non par les broches.



AVIS : Seul un technicien d'entretien qualifié doit effectuer les réparations sur votre ordinateur. Les dommages causés par une personne non agréée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.



AVIS : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la boucle prévue, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont munis d'un connecteur aux languettes de verrouillage ; si vous déconnectez ce type de câble, appuyez vers l'intérieur sur les languettes de verrouillage avant de déconnecter le câble. Quand vous séparez les connecteurs en tirant dessus, veillez à les maintenir alignés pour ne pas plier de broches de connecteur. De même, lorsque vous connectez un câble, assurez-vous que les deux connecteurs sont bien orientés et alignés.

Avant de commencer à travailler sur l'ordinateur, suivez les étapes suivantes pour éviter de l'endommager.

1 Éteignez l'ordinateur.

AVIS : Pour déconnecter un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre ordinateur, puis de la prise réseau murale.

- 2 Débranchez tous les fils de téléphone ou de télécommunication de l'ordinateur.
- **3** Déconnectez l'ordinateur et tous ses périphériques de leurs prises secteur, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la carte système à la terre.
- **4** Retirez, le cas échéant, le socle inclinable de l'ordinateur (pour les instructions, reportez-vous à la documentation fournie avec le socle inclinable).

PRÉCAUTION : Pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours votre ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

- **5** Retirez le capot de l'ordinateur :
 - Retirez le capot de l'ordinateur mini-tour (reportez-vous à la section « Ordinateur mini-tour » à la page 109).
 - Retirez le capot de l'ordinateur de bureau (reportez-vous à la section ٠ « Ordinateur de bureau » à la page 111).
 - ٠ Retirez le capot de l'ordinateur compact (reportez-vous à la section « Ordinateur compact » à la page 113).


AVIS : Avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, mettez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Pendant votre intervention, touchez périodiquement une surface métallique non peinte de l'ordinateur pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants internes.

Ordinateur mini-tour



PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du Guide d'information sur le produit.



- Suivez les procédures décrites dans la section « Avant de commencer » à la 1 page 107.
- 2 Si vous avez installé un cadenas dans l'anneau prévu à cet effet sur le panneau arrière, retirez-le.
- **3** Faites reposer l'ordinateur sur le côté.
- 4 Faites glisser le loquet de fermeture du capot vers l'arrière tout en soulevant le capot.
- 5 Prenez le capot de l'ordinateur par les côtés et faites-le pivoter vers le haut en utilisant les languettes de charnière comme leviers.
- Retirez le capot des languettes de charnière et mettez-le de côté sur une 6 surface douce non abrasive.



4 capot de l'ordinateur

Ordinateur de bureau



PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du Guide d'information sur le produit.

PRÉCAUTION : Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours la prise secteur de votre ordinateur avant de retirer le capot de l'ordinateur.

- Suivez les procédures décrites dans la section « Avant de commencer » à la 1 page 107.
- 2 Si vous avez installé un cadenas dans l'anneau prévu à cet effet sur le panneau arrière, retirez-le.
- 3 Faites reposer l'ordinateur sur le côté.
- Faites glisser le loquet de fermeture du capot vers l'arrière tout en 4 soulevant le capot.
- 5 Prenez le capot de l'ordinateur par les côtés et faites-le pivoter vers le haut en utilisant les languettes de charnière comme leviers.
- Retirez le capot des languettes de charnière et mettez-le de côté sur une 6 surface douce non abrasive.



- 1 emplacement pour 2 loquet du capot 3 anneau pour cadenas câble de sécurité
- 4 capot de l'ordinateur

Ordinateur compact



PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du Guide d'information sur le produit.

🗥 PRÉCAUTION : Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours la prise secteur de votre ordinateur avant de retirer le capot de l'ordinateur.

- Suivez les procédures décrites dans la section « Avant de commencer » à la 1 page 107.
- 2 Si vous avez installé un cadenas dans l'anneau prévu à cet effet sur le panneau arrière, retirez-le.
- 3 Faites reposer l'ordinateur sur le côté.
- Faites glisser le loquet de fermeture du capot vers l'arrière tout en 4 soulevant le capot.
- 5 Prenez le capot de l'ordinateur par les côtés et faites-le pivoter vers le haut en utilisant les charnières inférieures comme leviers.
- 6 Retirez le capot des languettes de charnière et mettez-le de côté sur une surface douce non abrasive.

I PRÉCAUTION : Le dissipateur de chaleur de la carte graphique peut énormément chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-lui suffisamment de temps pour refroidir avant de le toucher.



- 1 emplacement pour câble 2 loquet du capot 3 anneau pour cadenas de sécurité
- 4 capot de l'ordinateur

L'intérieur de votre ordinateur

Ordinateur mini-tour

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du *Guide d'information sur le produit*.

PRÉCAUTION : Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours la prise secteur de votre ordinateur avant d'ouvrir le capot de l'ordinateur.





assemblage du

dissipateur de chaleur

- 7 logements de carte (4) 8
- 10 panneau d'E/S avant

9 unité de disque dur

Guide de référence rapide | 115

Composants de la carte système



7	connecteur du panneau avant (FRONTPANEL)	8	connecteur d'alimentation (POWER1)	9	connecteur du commutateur d'intrusion (INTRUDER)
10	cavalier de réinitialisation CMOS (RTCRST)	11	support de pile (BATTERY)	12	USB interne (USB1)
13	connecteur PCI Express x16 (SLOT1)	14	alimentation en mode veille (AUX_PWR_L ED)	15	connecteur PCI (SLOT2)
16	connecteur PCI Express x1 (SLOT4)	17	cavalier du mot de passe (PSWD)	18	connecteur PCI (SLOT3)
19	connecteur du lecteur de disquette (DSKT)	20	connecteur série (PS2/SER2)	21	connecteur de carte DVI en option (DVI_HDR)
22	connecteur du ventilateur (FAN_CPU)				

Paramètres des cavaliers

Ordinateur mini-tour



Cavalier	Paramètre	Description
PSWD		Les fonctions de mot de passe sont activées (configuration par défaut).
	00	Les fonctions de mot de passe sont désactivées.
00 ferr	né 00 ouvert	

Ordinateur de bureau

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du *Guide d'information sur le produit.*

PRÉCAUTION : Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours la prise secteur de votre ordinateur avant d'ouvrir le capot de l'ordinateur.

AVIS : Lorsque vous ouvrez le capot de l'ordinateur, prenez soin de ne pas déconnecter de câbles de la carte système accidentellement.



- 1 loquet de fermeture du lecteur
- 4 commutateur d'intrusion dans le châssis (optionnel)
- 7 assemblage du dissipateur de chaleur
- 2 lecteur optique
- 5 carte système
- 8 panneau d'E/S avant
- 3 bloc d'alimentation
- 6 logements de carte (3)

Composants de la carte système



- 7 connecteur du panneau avant (FRONTPANEL)
- 10 support de pile (BATTERY)
- 13 alimentation en mode veille (AUX_PWR_LED)
- 16 cavalier du mot de passe (PSWD)
- **19** connecteur de carte DVI en option (DVI HDR)

- 8 connecteur du commutateur d'intrusion (INTRUDER)
- 11 USB interne (USB1)
- 14 connecteurs PCI (SLOT2, SLOT3)
- 17 connecteur du lecteur de disquette (DSKT)
- 20 connecteur du ventilateur (FAN CPU)

- 9 cavalier de réinitialisation CMOS (RTCRST)
- 12 connecteur PCI Express x16 (SLOT1)
- 15 connecteur PCI Express x1 (SLOT4)
- 18 connecteur série (PS2/SER2)

Paramètres des cavaliers

Ordinateur de bureau



Cavalier	Paramètre	Description
PSWD		Les fonctions de mot de passe sont activées (configuration par défaut).
	00	Les fonctions de mot de passe sont désactivées.
loo ferr	né 🔾 O ouvert	

Ordinateur compact

🗥 PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du Guide d'information sur le produit.

PRÉCAUTION : Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours la prise secteur de votre ordinateur avant d'ouvrir le capot de l'ordinateur.

AVIS : Lorsque vous ouvrez le capot de l'ordinateur, prenez soin de ne pas déconnecter de câbles de la carte système accidentellement.



- 1 loquet de fermeture du lecteur
- commutateur 4 d'intrusion dans le châssis (optionnel)
- 7 carte système
- 2 lecteur optique
- 5 unité de disque dur
- 8 assemblage du dissipateur de chaleur
- 3 bloc d'alimentation
- logements de carte (2) 6
- 9 panneau d'E/S avant

Composants de la carte système



- 7 connecteur du panneau avant (FRONTPANEL)
- 10 cavalier de réinitialisation CMOS (RTCRST)
- 13 mise en veille (AUX_PWR_LED)
- 16 cavalier du mot de passe (PSWD)
- **19** connecteur de carte DVI en option (DVI HDR)

- 8 connecteur du ventilateur (FAN_HDD)
- 11 support de pile (BATTERY)
- 14 connecteur PCI Express x16 (SLOT1)
- 17 connecteur série (PS2/SER2)
- 20 connecteur de hautparleur (INT_SPKR)

- 9 connecteur du commutateur d'intrusion (INTRUDER)
- **12** USB interne (USB1)
- 15 connecteur PCI (SLOT2)
- 18 connecteur pour lecteur de disquette ultramince (DSKT)

Paramètres des cavaliers

Ordinateur compact



Cavalier	Paramètre	Description
PSWD		Les fonctions de mot de passe sont activées (configuration par défaut).
	00	Les fonctions de mot de passe sont désactivées.
00 ferr	né 00 ouvert	

Résolution des problèmes

Dell fournit un certain nombre d'outils qui vous aideront si votre ordinateur ne fonctionne pas de la manière escomptée. Pour obtenir les dernières informations sur le dépannage disponibles pour votre ordinateur, consultez le site Web du service de support de Dell à l'adresse **support.dell.com**. Si des problèmes nécessitant l'aide de Dell surviennent, rédigez une description détaillée de l'erreur, des codes sonores ou des voyants de diagnostic ; notez votre code de service express et votre numéro de service cidessous, puis contactez Dell depuis l'endroit où se trouve votre ordinateur. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne.

Pour obtenir un exemple de code de service express et de numéro de service, reportez-vous à la section « Recherche d'informations » à la page 79.

Code de service express :_____

Numéro de service :

Dell Diagnostics

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité du Guide d'information sur le produit.

Quand utiliser Dell Diagnostics

Si vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur, procédez aux vérifications décrites dans la section « Résolution des problèmes » du Guide *d'utilisation* en ligne et exécutez Dell Diagnostics avant de contacter Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne.

AVIS : Dell Diagnostics ne fonctionne que sur les ordinateurs Dell™.

Ouvrez le programme de configuration du système (reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » du *Guide d'utilisation* en ligne), étudiez les informations de configuration de votre ordinateur et vérifiez que le périphérique à tester apparaît dans le programme de configuration du système et qu'il est actif.

Démarrez Dell Diagnostics à partir de votre disque dur ou du support Drivers and Utilities en option.

Démarrage de Dell Diagnostics à partir de votre disque dur

Dell Diagnostics est situé sur une partition cachée de l'utilitaire de diagnostic de votre disque dur.



REMARQUE : Si aucune image ne s'affiche sur l'écran, contactez Dell (reportezvous au *Guide d'utilisation* en ligne).

- 1 Arrêtez l'ordinateur. Mettez votre ordinateur sous tension (ou redémarrezle).
- 2 Lorsque le logo DELL[™] s'affiche, appuyez immédiatement sur <F12>.

REMARQUE : Si un message vous indique qu'aucune partition d'utilitaire de Dell Diagnostics n'a été trouvée, exécutez Dell Diagnostics à partir de votre support Drivers and Utilities en option.

Si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation apparaît, patientez jusqu'à ce que le bureau de Microsoft[®] Windows[®] s'affiche. Ensuite, arrêtez votre ordinateur et faites une nouvelle tentative.

- **3** Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, sélectionnez **Boot** to Utility Partition (Amorcer sur la partition de l'utilitaire) et appuyez sur <Entrée>.
- **4** Lorsque le Menu principal de Dell Diagnostics apparaît, sélectionnez le test à effectuer

Lancement de Dell Diagnostics à partir du support Drivers and Utilities

- **1** Insérez le support Drivers and Utilities.
- 2 Arrêtez l'ordinateur et redémarrez-le.

Lorsque le logo DELL apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.

Si vous n'avez pas appuyé sur la touche assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Attendez que le bureau Microsoft Windows s'affiche. Ensuite, arrêtez votre ordinateur et faites une nouvelle tentative.

REMARQUE : Les étapes suivantes modifient la séquence d'amorçage pour une seule exécution. Au démarrage suivant, l'ordinateur démarre en fonction des périphériques définis dans le programme de configuration du système.

- **3** Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, sélectionnez le lecteur optique et appuyez sur < Entrée>.
- 4 Sélectionnez l'option Lecteur optique dans le menu d'amorçage du CD.
- **5** Sélectionnez l'option Amorcer à partir du lecteur optique dans le menu qui s'affiche.
- 6 Tapez 1 pour ouvrir le menu du support Drivers and Utilities.
- 7 Entrez 2 pour démarrer Dell Diagnostics.

- 8 Sélectionnez Exécuter Dell Diagnostics 32 bits dans la liste numérotée. Si plusieurs versions sont répertoriées, sélectionnez la version appropriée pour votre ordinateur.
- **9** Lorsque le menu principal de Dell Diagnostics s'affiche, sélectionnez le test à effectuer

Menu principal de Dell Diagnostics

1 Une fois Dell Diagnostics chargé et lorsque l'écran Menu principal s'affiche, cliquez sur le bouton de l'option de votre choix.

Option	Fonction
Express Test (Test rapide)	Exécute un test rapide des périphériques. Ce test dure généralement entre 10 et 20 minutes et n'exige pas d'action de votre part. Lancez le test rapide en premier pour trouver le problème plus rapidement.
Extended Test (Test approfondi)	Exécute un test approfondi des périphériques. En règle générale, ce test prend une heure ou plus et nécessite que vous répondiez régulièrement à des questions.
Custom Test (Test personnalisé)	Teste un périphérique spécifique. Vous pouvez personnaliser les tests à exécuter.
Symptom Tree (Arborescence des symptômes)	Répertorie les symptômes couramment rencontrés et permet de sélectionner un test en fonction du symptôme du problème.

2 Si un problème survient pendant un test, un message indiquant le code d'erreur et une description du problème s'affiche. Notez le code d'erreur et la description du problème et suivez les instructions à l'écran.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez Dell. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au *Guide d'utilisation* en ligne.



REMARQUE : Le numéro de service de votre ordinateur est situé en haut de chaque écran de test. Lorsque vous contacterez le support technique de Dell, ce numéro de service vous sera demandé.

3 Si vous exécutez un test à partir de l'option Custom Test (Test personnalisé) ou Symptom Tree (Arborescence des symptômes), cliquez sur l'onglet approprié décrit dans le tableau suivant pour obtenir plus d'informations

Onglet	Fonction
Résultats	Affiche les résultats du test et les conditions d'erreur rencontrées.
Erreurs	Affiche les conditions d'erreur rencontrées, les codes d'erreur et la description du problème.
Aide	Décrit le test et peut indiquer les conditions requises pour exécuter le test.
Configuration	Affiche la configuration matérielle du périphérique sélectionné.
	Dell Diagnostics obtient les informations de configuration de tous les périphériques à partir du programme de configuration du système, de la mémoire et de divers tests internes, et les affiche dans la liste des périphériques située dans le volet gauche de l'écran. La liste des périphériques risque de ne pas afficher les noms de tous les composants installés sur votre ordinateur ou de tous les périphériques reliés à celui-ci.
Paramètres	Vous pouvez personnaliser le test en modifiant ses paramètres.

- **4** Lorsque les tests sont terminés, si vous exécutez Dell Diagnostics à partir du support *Drivers and Utilities* (Pilotes et Utilitaires) en option, retirez le CD ou le DVD.
- 5 Fermez l'écran de test pour revenir à l'écran Menu principal. Pour quitter Dell Diagnostics et redémarrer l'ordinateur, fermez l'écran Menu principal.

Voyants du système

Le voyant d'alimentation peut indiquer un problème avec l'ordinateur.

Voyant d'alimentation	Description du problème	Solution proposée
Vert fixe	L'ordinateur est allumé et fonctionne normalement.	Aucune action nécessaire.
Vert clignotant	L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.	Pour réactiver l'ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation, déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.

Voyant d'alimentation	Description du problème	Solution proposée
Clignote vert plusieurs fois, puis s'éteint	Il s'agit d'une erreur de configuration.	Reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132 pour savoir si le problème particulier est identifié.
Jaune fixe	Dell Diagnostics exécute un test ou un dispositif de la	Si Dell Diagnostics est en cours d'exécution, laissez-le s'achever.
	carte système peut être défectueux ou mal installé.	Reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132 pour savoir si le problème particulier est identifié.
		Si l'ordinateur ne démarre pas, contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez- vous au <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.
Jaune clignotant	Une panne d'électricité ou une défaillance de la carte système s'est produite.	Reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132 pour savoir si le problème particulier est identifié.
		Reportez-vous à la section « Problèmes d'alimentation » du <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.
Vert fixe et code sonore durant le POST	Un problème a été détecté pendant l'exécution du BIOS.	Pour des instructions sur le diagnostic du code sonore, reportez- vous à la section « Codes sonores » à la page 137. Reportez-vous également à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132 pour savoir si le problème particulier est identifié.
Voyant d'alimentation vert fixe, aucun code sonore et aucune vidéo durant le POST	Le moniteur ou la carte graphique peut être défectueux ou mal installé.	Reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132 pour savoir si le problème particulier est identifié.

Voyant d'alimentation	Description du problème	Solution proposée
Voyant d'alimentation vert fixe et aucun code sonore, mais l'ordinateur se verrouille durant le POST	Un dispositif de la carte système peut être défectueux.	Reportez-vous à la section « Voyants de diagnostic » à la page 132 pour savoir si le problème particulier est identifié. Si le problème n'est pas identifié, contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.

Voyants de diagnostic

PRÉCAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de sécurité qui figurent dans le Guide d'information sur le produit.

Afin de vous aider à résoudre les problèmes, l'ordinateur est équipé de quatre voyants : « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » situés sur le panneau avant. Ces voyants peuvent être éteints ou verts. Lorsque l'ordinateur démarre normalement, le comportement ou les codes des voyants changent au fur et à mesure de l'avancement du processus de démarrage. Si la partie POST (autotest à la mise sous tension) du démarrage du système s'effectue correctement, les quatre voyants sont vert fixe. Si l'ordinateur ne fonctionne pas correctement lors du processus POST, le comportement des voyants peut vous aider à identifier l'origine du problème.

U

REMARQUE : L'orientation des voyants de diagnostic peut varier selon le type de système. Les voyants de diagnostic peuvent apparaître soit verticalement, soit horizontalement.

Comportement des voyants	Description du problème	Solution proposée
1234	L'ordinateur est <i>éteint</i> ou un incident s'est produit avant l'accès au BIOS. Les voyants de diagnostic ne sont pas allumés alors que le système d'exploitation de l'ordinateur s'est lancé correctement.	Raccordez l'ordinateur à une prise secteur qui fonctionne et appuyez sur le bouton d'alimentation.

Comportement des voyants	Description du problème	Solution proposée
1234	Échec éventuel du BIOS ; l'ordinateur est en mode Restauration.	Exécutez l'utilitaire de sauvegarde du BIOS, attendez que la restauration soit terminée et redémarrez l'ordinateur.
1234	Une défaillance du processeur semble s'être produite.	Réinstallez le processeur et redémarrez l'ordinateur.
1234	Les modules de mémoire sont détectés, mais une panne de mémoire est survenue.	 Si vous avez installé un module de mémoire, réinstallez-le et redémarrez l'ordinateur (pour savoir comment retirer et installer les modules de mémoire, reportez-vous au <i>Guide d'utilisation</i> en ligne). Si au moins deux modules de mémoire sont installés, supprimez-les, réinstallez un module, puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur redémarre normalement, réinstallez un autre module. Répétez cette procédure jusqu'à identification du module défectueux ou réinstallation de tous les modules sans erreur.
		 Si vous disposez d'une mémoire du même type, qui fonctionne correctement, installez-la sur votre ordinateur.
		 Si le problème persiste, contactez Dell.

Comportement des voyants	Description du problème	Solution proposée
1234	Une défaillance de la carte graphique semble s'être produite.	 Si l'ordinateur possède une carte graphique, retirez-la, réinstallez-la, puis redémarrez l'ordinateur.
		 Si le problème persiste, installez une carte graphique qui fonctionne et redémarrez l'ordinateur.
		• Si le problème persiste ou que votre ordinateur dispose d'une carte graphique intégrée, contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au <i>Guide</i> <i>d'utilisation</i> en ligne.
1234	Panne possible de lecteur de disquette ou de disque dur.	Réinstallez tous les câbles de données et d'alimentation, puis redémarrez l'ordinateur.
1234	Panne USB possible.	Réinstallez tous les périphériques USB, vérifiez la connexion des câbles, puis redémarrez l'ordinateur.

Comportement des voyants	Description du problème	Solution proposée
	Aucun module de mémoire n'a été détecté.	• Si vous avez installé un module de mémoire, réinstallez-le et redémarrez l'ordinateur (pour savoir comment retirer et installer les modules de mémoire, reportez-vous au <i>Guide</i> <i>d'utilisation</i> en ligne).
		 Si au moins deux modules de mémoire sont installés, supprimez-les, réinstallez un module, puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur redémarre normalement, réinstallez un autre module. Répétez cette procédure jusqu'à identification du module défectueux ou réinstallation de tous les modules sans erreur.
		 Si vous disposez d'une mémoire du même type, qui fonctionne correctement, installez-la sur votre ordinateur.
		• Si le problème persiste, contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.

Comportement des voyants	Description du problème	Solution proposée
1234	Les modules de mémoire sont détectés, mais une erreur de configuration de mémoire ou de compatibilité est survenue.	 Vérifiez qu'aucune contrainte particulière ne doit être respectée pour l'installation des modules dans les connecteurs de mémoire.
		 Vérifiez que les modules de mémoire que vous installez sont compatibles avec votre ordinateur.
		 Si le problème persiste, contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.
1234	Une erreur est survenue. Ce schéma se produit également lorsque vous ouvrez le programme de configuration	 Vérifiez que les câbles sont correctement connectés entre le disque dur, le lecteur optique et la carte système.
	du système mais ne signifie pas forcément qu'un problème est survenu (reportez-vous à la section « Programme de configuration du système » dans le <i>Guide d'utilisation</i> en ligne).	 Lisez le message qui s'affiche sur l'écran du moniteur. Si le problème persiste, contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au <i>Guide d'utilisation</i> en ligne.
1234	Une fois le POST terminé, les quatre voyants de diagnostic deviennent brièvement verts avant de s'éteindre pour indiquer une condition de	Aucune.

fonctionnement normale.

Codes sonores

Votre ordinateur peut émettre une série de signaux sonores lors du démarrage si le moniteur ne peut pas afficher les erreurs ou les problèmes éventuels. Cette série de signaux, appelés « codes sonores », permet d'identifier les problèmes de fonctionnement de l'ordinateur.

Si votre ordinateur émet un signal lors du démarrage :

- **1** Notez le code sonore.
- 2 Pour identifier une cause plus sérieuse, reportez-vous à la section « Dell Diagnostics » à la page 127.
- **3** Contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Pour savoir comment contacter Dell, reportez-vous au *Guide d'utilisation* en ligne.

Code	Cause	
2 courts, 1 long	Erreur de somme de contrôle du BIOS	
1 long, 2 courts	Échec du test mémoire (mémoire incorrecte pendant le calcul de la taille mémoire)	
1 long, 3 courts, 2 courts	Mémoire absente	
l court	Touche <f12> enfoncée</f12>	

Résolution des incompatibilités logicielles et matérielles

Si un périphérique n'est pas détecté pendant la configuration du système d'exploitation ou est détecté mais n'est pas configuré correctement, utilisez le Dépanneur des conflits matériels pour résoudre cette incompatibilité.

Windows Vista

- 1 Cliquez sur Démarrer 🚳, puis sur Aide et support.
- 2 Entrez Dépanneur des conflits matériels dans le champ de recherche et appuyez sur <Entrée> pour lancer la recherche.

Dans les résultats de la recherche, sélectionnez l'option qui décrit le mieux le problème et terminez la procédure de dépannage.

Windows XP

- 1 Cliquez sur Démarrer \rightarrow Aide et support.
- 2 Entrez Dépanneur des conflits matériels dans le champ de recherche et appuyez sur < Entrée > pour lancer la recherche.
- 3 Dans la section Corriger un problème, cliquez sur Dépanneur des conflits matériels
- 4 Dans la liste Dépanneur des conflits matériels, sélectionnez l'option qui décrit le mieux le problème et cliquez sur Suivant pour poursuivre la procédure de dépannage.

Restauration du système d'exploitation

La fonction Restauration du système d'exploitation Microsoft Windows vous permet de restaurer l'ordinateur à un état antérieur (sans affecter les fichiers de données) si les modifications apportées au matériel, aux logiciels ou aux paramètres du système empêchent l'ordinateur de fonctionner correctement. Consultez le Centre d'aide et de support Windows pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Restauration du système.



AVIS : Sauvegardez régulièrement vos fichiers de données. La fonction Restauration du système ne contrôle pas vos fichiers de données et ne permet pas de les récupérer.

Windows Vista

Lancement de la Restauration du système

- 1 Cliquez sur Démarrer 🚱.
- 2 Dans la zone Start Search (Lancer la recherche), entrez Restauration du système et appuyez sur < Entrée>.



REMARQUE : La fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche. Si vous êtes un administrateur de l'ordinateur, cliquez sur Continuer; sinon, contactez votre administrateur pour effectuer l'opération souhaitée.

3 Cliquez sur **Suivant** et suivez les invites qui s'affichent à l'écran.

Si la fonction Restauration du système n'a pas résolu le problème, vous pouvez annuler la dernière restauration du système.

Annulation de la dernière restauration du système

AVIS : Avant d'annuler la dernière restauration du système, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez tous les programmes en cours d'exécution. Ne modifiez, n'ouvrez ou ne supprimez en aucun cas des fichiers ou des programmes tant que la restauration du système n'est pas terminée.

- 1 Cliquez sur Démarrer 🚳.
- 2 Dans la zone Start Search (Lancer la recherche), entrez Restauration du système et appuyez sur <Entrée>.
- 3 Cliquez sur Annuler ma dernière restauration, puis sur Suivant.

Windows XP

Création d'un point de restauration

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Aide et support.
- 2 Cliquez sur Restauration du système.
- **3** Suivez les instructions qui s'affichent.

Restauration de l'ordinateur à un état antérieur

AVIS : Avant de restaurer l'ordinateur à un état antérieur, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez tous les programmes en cours d'exécution. Ne modifiez, n'ouvrez ou ne supprimez en aucun cas des fichiers ou des programmes tant que la restauration du système n'est pas terminée.

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Tous les programmes→ Accessoires→ Outils système, puis cliquez sur Restauration du système.
- 2 Assurez-vous que l'option Restaurer mon ordinateur à un état antérieur est sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Cliquez sur la date à laquelle vous souhaitez restaurer l'ordinateur.

L'écran **Sélectionner un point de restauration** affiche un calendrier vous permettant de sélectionner des points de restauration. Toutes les dates du calendrier comportant des points de restauration apparaissent en gras.

4 Sélectionnez un point de restauration, puis cliquez sur Suivant.

Si une date du calendrier contient un seul point de restauration, ce dernier est sélectionné automatiquement. Si plusieurs points de restauration sont disponibles, cliquez sur celui que vous souhaitez utiliser. 5 Cliquez sur Suivant.

L'écran Restauration terminée apparaît une fois que la fonction Restauration du système a terminé la collecte de données et que l'ordinateur a redémarré.

Une fois l'ordinateur redémarré, cliquez sur OK. 6

Pour changer de point de restauration, répétez les étapes précédentes en utilisant un autre point de restauration ou annulez la restauration.

Annulation de la dernière restauration du système



AVIS : Avant d'annuler la dernière restauration du système, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez tous les programmes en cours d'exécution. Ne modifiez, n'ouvrez ou ne supprimez en aucun cas des fichiers ou des programmes tant que la restauration du système n'est pas terminée.

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur Tous les programmes \rightarrow Accessoires→ Outils système, puis cliquez sur Restauration du système.
- 2 Cliquez sur Annuler ma dernière restauration, puis sur Suivant.
- 3 Cliquez sur Suivant.

L'écran **Restauration du système** apparaît et l'ordinateur redémarre.

4 Une fois l'ordinateur redémarré, cliquez sur OK.

Activation de la Restauration du système

Si vous réinstallez Windows XP avec moins de 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, la fonction Restauration du système est automatiquement désactivée. Pour vérifier si la fonction Restauration du système est activée :

- 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2 Cliquez sur Performances et maintenance.
- 3 Cliquez sur Système.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Restauration du système**.
- 5 Assurez-vous que l'option Désactiver la restauration du système n'est pas cochée

Réinstallation du système d'exploitation Microsoft Windows

Pour réinstaller votre système d'exploitation, reportez-vous aux instructions de la section suivante relatives au système d'exploitation de votre ordinateur.

Windows Vista

Le processus de réinstallation peut prendre de l à 2 heures. Après avoir réinstallé le système d'exploitation, vous devez également réinstaller les pilotes de périphériques, le programme antivirus et d'autres logiciels.

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et les programmes ouverts.
- 2 Insérez le support Operating System.
- 3 Cliquez sur Quitter si le message Install Windows XP (Installer Windows XP) apparaît.
- 4 Redémarrez l'ordinateur.

Lorsque le logo DELL apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.

REMARQUE : Si vous avez attendu trop longtemps et que le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez que le bureau de Microsoft[®] Windows[®] s'affiche, puis arrêtez votre ordinateur et faites une nouvelle tentative.

REMARQUE : Les étapes suivantes modifient la séquence d'amorçage pour une seule exécution. Au démarrage suivant, l'ordinateur démarre en fonction des périphériques définis dans le programme de configuration du système.

- Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, mettez en surbrillance CD/DVD/CD-RW Drive (Lecteur de CD/DVD/CD-RW) et appuyez sur <Entrée>.
- 6 Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD.
- 7 Pour terminer l'installation, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Windows XP

AVIS : Vous devez utiliser Windows XP avec le Service Pack 1 ou ultérieur pour réinstaller le système d'exploitation.

Avant de commencer

Si vous envisagez de réinstaller le système d'exploitation Microsoft Windows pour résoudre un problème rencontré avec un pilote nouvellement installé, essayez tout d'abord la Restauration des pilotes de périphériques (reportezvous à la section « Utilisation de la fonction Restauration des pilotes de périphériques de Windows » à la page 146 pour obtenir plus d'informations). Si la Restauration des pilotes de périphériques ne résout pas le problème, utilisez alors la Restauration du système (reportez-vous à la section « Restauration du système d'exploitation » à la page 138 pour obtenir plus d'informations) pour ramener votre système d'exploitation dans l'état de fonctionnement où il se trouvait avant l'installation du nouveau pilote de périphérique.



AVIS : Avant d'effectuer l'installation, sauvegardez tous les fichiers de données de votre disque dur principal. Dans le cas des configurations de disque dur conventionnelles, le disque dur principal correspond au premier disque dur détecté par l'ordinateur.

Pour réinstaller Windows XP, vous devez disposer des éléments suivants :

- Support Dell[™] Operating System
- Support Dell Drivers and Utilities



REMARQUE : Le support Drivers and Utilities contient les pilotes installés à l'assemblage de l'ordinateur. Utilisez le support *Drivers and Utilities* pour charger les pilotes requis.

Pour réinstaller Windows XP, suivez toutes les étapes des sections ci-après, dans l'ordre indiqué.

Le processus de réinstallation peut prendre de 1 à 2 heures. Après avoir réinstallé le système d'exploitation, vous devez également réinstaller les pilotes de périphériques, le programme antivirus et d'autres logiciels.



AVIS : Le support *Operating System* fournit des options de réinstallation du système d'exploitation Windows XP. Ces options peuvent remplacer des fichiers installés et avoir des répercussions sur les programmes installés sur votre disque dur. Par conséquent, ne réinstallez pas Windows XP à moins qu'un membre de l'équipe du support technique de Dell ne vous le demande.



AVIS : Pour éviter des conflits avec Windows XP, vous devez désactiver tout logiciel de protection antivirus installé sur l'ordinateur avant de réinstaller Windows XP. Pour plus d'informations, consultez la documentation qui accompagne le logiciel.

Démarrage à partir du support Operating System

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et les programmes ouverts.
- 2 Insérez le support Operating System. Cliquez sur Quitter si le message Installer Windows XP s'affiche
- **3** Redémarrez l'ordinateur
- **4** Appuyez immédiatement sur <F12> lorsque le logo DELL[™] s'affiche. Si le logo du système d'exploitation apparaît, patientez jusqu'à l'affichage du bureau Windows, éteignez l'ordinateur et faites une nouvelle tentative.
- **5** Utilisez les touches de direction pour sélectionner l'option CD-ROM, puis appuyez sur < Entrée >.

6 Appuyez sur une touche lorsque le message Press any key to boot from CD (Appuyez sur une touche pour démarrer depuis le CD-ROM) apparaît à l'écran.

Installation de Windows XP

- Lorsque l'écran Installation de Windows XP apparaît, appuyez sur 1 <Entrée> pour sélectionner Pour installer Windows maintenant.
- 2 Lisez les informations de la fenêtre Contrat de licence Microsoft Windows, puis appuyez sur la touche <F8> pour accepter les termes du contrat.
- 3 Si Windows XP est déjà installé sur votre ordinateur et que vous souhaitez récupérer vos données Windows XP actuelles, entrez r pour sélectionner l'option de réparation, puis retirez le support.
- 4 Si vous souhaitez installer une nouvelle copie de Windows XP, appuyez sur <Échap> pour sélectionner cette option.
- **5** Appuyez sur <Entrée> pour sélectionner la partition en surbrillance (recommandé), puis suivez les instructions à l'écran.

L'écran Installation de Windows XP s'affiche et le système d'exploitation commence à copier les fichiers et à installer les périphériques. L'ordinateur redémarre automatiquement à plusieurs reprises.



AVIS : N'appuyez sur aucune touche lorsque le message suivant s'affiche : Press any key to boot from the CD (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD).



REMARQUE : Le temps requis pour terminer l'installation dépend de la taille de votre disque dur et de la rapidité de votre ordinateur.

- 6 Lorsque l'écran Options régionales et linguistiques s'affiche, sélectionnez les paramètres de votre région, puis cliquez sur Suivant.
- 7 Entrez votre nom et le nom de votre organisation (facultatif) dans l'écran Personnaliser votre logiciel, puis cliquez sur Suivant.
- 8 Entrez un nom et un mot de passe pour votre ordinateur lorsque la fenêtre Nom de l'ordinateur et mot de passe administrateur apparaît (ou acceptez le nom proposé), puis cliquez sur Suivant.
- **9** Si l'écran **Informations de numérotation pour le modem** s'affiche, entrez les informations demandées et cliquez sur Suivant.

- **10** Entrez la date, l'heure et le fuseau horaire dans la fenêtre **Paramètres de** date et d'heure, puis cliquez sur Suivant.
- 11 Si l'écran Paramètres de mise en réseau s'affiche, cliquez sur Type, puis sur Suivant.
- 12 Si vous réinstallez Windows XP Professionnel et que vous êtes invité à fournir des informations complémentaires concernant votre configuration réseau, indiquez vos choix. Si vous n'êtes pas sûr de vos paramètres, acceptez les paramètres par défaut.

Windows XP installe les composants du système d'exploitation et configure l'ordinateur. L'ordinateur redémarre automatiquement.

AVIS : N'appuyez sur aucune touche lorsque le message suivant s'affiche : Press any key to boot from the CD (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD).

- 13 Lorsque l'écran Bienvenue dans Microsoft s'affiche, cliquez sur Suivant.
- 14 Lorsque le message Comment cet ordinateur sera-t-il connecté à Internet ? apparaît, cliquez sur Ignorer.
- 15 Lorsque l'écran Ready to register with Microsoft? apparaît, sélectionnez Non, pas cette fois-ci et cliquez sur Suivant.
- **16** Lorsque le message Who will use this computer? (Oui utilisera cet ordinateur) apparaît, vous pouvez entrer jusqu'à cinq utilisateurs.
- **17** Cliquez sur **Suivant**.
- **18** Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation et retirez le support.
- **19** Réinstallez les pilotes appropriés à l'aide du support *Drivers and Utilities*.
- **20** Réinstallez votre logiciel antivirus.
- **21** Réinstallez vos programmes.
- **REMARQUE**: Pour réinstaller et activer vos programmes Microsoft Office ou Microsoft Works Suite, il vous faut le numéro de Product Key (clé de produit) situé à l'arrière de la pochette du support Microsoft Office ou Microsoft Works Suite.

Utilisation du support Drivers and Utilities



AVIS : Le support *Drivers and Utilities* peut contenir des pilotes pour des systèmes d'exploitation qui ne sont pas installés sur votre ordinateur. Assurez-vous que vous installez les logiciels appropriés à votre système d'exploitation.
De nombreux pilotes, les pilotes de clavier par exemple, sont fournis avec votre système d'exploitation Microsoft Windows. Vous devez installer des pilotes si vous :

- Mettez à jour votre système d'exploitation ; ٠
- Réinstallez votre système d'exploitation ; ٠
- Connectez ou installez un nouveau périphérique. ٠

Identification des pilotes

Si vous rencontrez des difficultés avec un périphérique, identifiez le pilote à l'origine du problème et mettez-le à niveau si nécessaire.

Windows Vista[®]

- 1 Cliquez sur Démarrer 🚳, puis effectuez un clic droit sur Ordinateur.
- 2 Cliquez sur Propriétés→ Gestionnaire de périphériques.

REMARQUE : La fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche. Si vous êtes un administrateur de l'ordinateur, cliquez sur **Continuer** ; sinon, contactez votre administrateur pour continuer.

Faites défiler la liste pour rechercher des périphériques comportant un point d'exclamation (un cercle jaune et un [!]) sur l'icône du périphérique.

Si vous voyez un point d'exclamation en regard du nom du périphérique, vous devrez peut-être réinstaller le pilote ou installer un nouveau pilote (reportezvous à la section « Réinstallation des pilotes et des utilitaires » à la page 145).

Windows[®] XP

- 1 Cliquez sur Démarrer→ Panneau de configuration.
- 2 Sous Choisissez une catégorie, cliquez sur Performances et maintenance, puis sur Système.
- Dans la fenêtre Propriétés du système, cliquez sur l'onglet Matériel, puis 3 sur Gestionnaire de périphériques.

Réinstallation des pilotes et des utilitaires



AVIS : Vous trouverez les pilotes approuvés pour les ordinateurs Dell™ sur le site Web du service de support de Dell (support.dell.com) et votre support Drivers and *Utilities.* Si vous installez des pilotes que vous avez obtenus par d'autres moyens, votre ordinateur risque de ne pas fonctionner correctement.

Utilisation de la fonction Restauration des pilotes de périphériques de Windows

Si un problème survient sur votre ordinateur après l'installation ou la mise à jour du pilote, utilisez la fonction Restauration des pilotes de périphériques de Windows pour remplacer le pilote par la version précédemment installée.

Si le programme Restauration des pilotes de périphériques ne corrige pas le problème, utilisez la fonction Restauration du système (reportez-vous à la section « Restauration du système d'exploitation » à la page 138) pour remettre votre ordinateur à l'état de fonctionnement dans lequel il se trouvait avant l'installation du nouveau pilote.

Windows Vista :

- 1 Cliquez sur Démarrer 😨, puis effectuez un clic droit sur Ordinateur.
- 2 Cliquez sur Propriétés→ Gestionnaire de périphériques.
 - REMARQUE : Il se peut que la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche. Si vous êtes un administrateur de l'ordinateur, cliquez sur Continuer ; sinon, contactez votre administrateur pour accéder au Gestionnaire de périphériques.
- **3** Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique pour lequel le nouveau pilote a été installé et cliquez sur Propriétés.
- 4 Cliquez sur l'onglet Pilotes→ Restauration des pilotes.

Windows XP :

- 1 Cliquez sur Démarrer \rightarrow Poste de travail \rightarrow Propriétés \rightarrow Matériel \rightarrow Gestionnaire de périphériques.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique pour lequel le nouveau pilote a été installé et cliquez sur Propriétés.
- 3 Cliquez sur l'onglet Pilotes \rightarrow Restauration des pilotes.

Réinstallation manuelle des pilotes

Après avoir extrait les fichiers de pilote sur votre disque dur comme décrit dans la section précédente :

Windows Vista :

- Cliquez sur Démarrer 🚳, puis effectuez un clic droit sur Ordinateur. 1
- 2 Cliquez sur Propriétés→ Gestionnaire de périphériques.



REMARQUE : Il se peut que la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche. Si vous êtes un administrateur de l'ordinateur, cliquez sur Continuer ; sinon, contactez votre administrateur pour accéder au Gestionnaire de périphériques.

- **3** Double-cliquez sur le type de périphérique pour lequel vous installez le pilote (par exemple, **Audio** ou **Vidéo**).
- **4** Double-cliquez sur le nom du périphérique pour lequel vous installez le pilote.
- 5 Cliquez sur l'onglet Pilote→ Mettre à jour le pilote→ Rechercher un programme pilote sur mon ordinateur.
- 6 Cliquez sur **Parcourir** et placez-vous à l'endroit où vous avez copié les fichiers de pilote.
- 7 Lorsque le nom du pilote approprié s'affiche, cliquez sur ce nom→ OK→ Suivant.
- 8 Cliquez sur Terminer et redémarrez votre ordinateur.

Windows XP :

- 1 Cliquez sur Démarrer→ Poste de travail→ Propriétés→ Matériel→ Gestionnaire de périphériques.
- 2 Double-cliquez sur le type de périphérique pour lequel vous installez le pilote (par exemple, Audio ou Vidéo).
- **3** Double-cliquez sur le nom du périphérique pour lequel vous installez le pilote.
- 4 Cliquez sur l'onglet Pilote→ Mettre à jour le pilote.
- 5 Cliquez sur Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (utilisateurs expérimentés)→ Suivant.
- 6 Cliquez sur **Parcourir** et placez-vous à l'endroit où vous avez copié les fichiers de pilote.
- 7 Lorsque le nom du pilote approprié apparaît, cliquez sur Suivant.
- 8 Cliquez sur Terminer et redémarrez votre ordinateur.

Index

A

alimentation voyant, 96, 103

C

capot ouverture, 113 retrait, 107 carte mère. Voir carte système carte système, 115, 120, 124 CD système d'exploitation, 82 CD Drivers and Utilities, 79 CD Operating System, 82 Centre d'aide et de support, 84 codes sonores, 137 conflits incompatibilités logicielles et matérielles, 137 conflits IRO, 137 consignes de sécurité, 80 contrat de licence pour utilisateur final, 80

D

Dell Diagnostics, 127 diagnostics codes sonores, 137 Dell Diagnostics, 127 documentation contrat de licence pour utilisateur final, 80 en ligne, 83 ergonomie, 80 garantie, 80 Guide d'information sur le produit, 80 Guide d'utilisation, 80 réglementation, 80 sécurité, 80 dépannage Centre d'aide et de support, 84 codes sonores, 137 conflits, 137 Dell Diagnostics, 127 Dépanneur des conflits matériels, 137 restaurer à un état de fonctionnement antérieur, 138 voyants du système, 130 Dépanneur des conflits matériels, 137

F

fichier d'aide Centre d'aide et de support de Windows, 84

G

Guide d'information sur le produit, 80 Guide d'utilisation, 80

I

informations relatives à l'ergonomie, 80 informations relatives à la garantie, 80 informations réglementaires, 80 installation de pièces avant de commencer, 107

L

logiciel conflits, 137

Μ

matériel codes sonores, 137 conflits, 137 Dell Diagnostics, 127 messages d'erreur codes sonores, 137 voyants du système, 130

Ν

numéro de service, 81

0

ordinateur restaurer à un état de fonctionnement antérieur, 138

Ρ

pilotes identification, 145 réinstallation, 145 problèmes restaurer à un état de fonctionnement antérieur, 138 problèmes. Voir *dépannage*

R

Restauration du système, 138 réinstallation Windows Vista, 141 Windows XP, 141

S

site du service de support de Dell, 83 site Web du service de support, 83 système d'exploitation réinstallation, 82

V

voyant d'alimentation diagnostics, 130 voyants alimentation, 96, 103 système, 130

W

Windows Vista
Centre d'aide et de support, 84
Dépanneur des conflits matériels, 137
réinstallation, 141
Windows XP
Centre d'aide et de support, 84
Dépanneur des conflits matériels, 137
fonction Restauration des pilotes de périphériques, 146
Restauration du système, 138
réinstallation, 82, 141

Ζ

étiquettes Microsoft Windows, 81 numéro de service, 81

Dell™ OptiPlex™ 740 Schnellreferenzhandbuch

Modelle DCSM, DCNE, DCCY

Anmerkungen, Hinweise und Vorsichtshinweise



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.



HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und erläutert, wie das vermieden werden kann.



VORSICHT: Durch VORSICHT werden Sie auf Gefahrenguellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Wenn Sie einen Dell[™]-Computer der N-Serie besitzen, treffen alle Referenzen in diesem Dokument auf die Microsoft[®] Windows[®]-Betriebssysteme nicht zu.

Modelle DCSM, DCNE, DCCY

Januar 2008 TEILENR, HX166 Rev. A01

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigungen ändern. © 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, OptiPlex, und das DELL Logo sind Marken von Dell Inc.; Microsoft, Windows, Windows Vista, und die Schaltfläche "Start" von Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen, die nicht Eigentum von Dell sind.

Inhalt

Informationsquellen	157
Einrichten des Computers	162
Systemansichten	166
Mini-Tower-Computer – Vorderansicht	166
Mini-Tower-Computer – Rückansicht	169
Mini-Tower-Computer – Anschlüsse an der Rückseite	171
Desktop-Computer – Vorderansicht	173
Desktop-Computer – Rückansicht	176
Desktop-Computer – Anschlüsse an der	477
	1//
Small Form Factor-Computer – Vorderansicht	179
Small Form Factor-Computer – Rückansicht	182
Small Form Factor-Computer – Anschlüsse an der Rückseite	183
Abnehmen der Computerabdeckung	185
Vorbereitung	185
Mini-Tower-Computer	187
Desktop-Computer	189
Small Form-Factor Computer	191
Im Innern des Computers	192
Mini-Tower-Computer	192
Desktop-Computer	196
Kompaktgehäuse-Computer	199

Störungen beheben	203
Dell Diagnostics	203
Systemanzeigen	207
Diagnoseanzeigen	209
Signaltoncodes	215
Beheben von Software- und Hardware-Inkom	
patibilitäten	215
Wiederherstellung Ihres Betriebssystems	216
Neu Installieren des Microsoft Windows	
Betriebssystems	219
Verwenden des Drivers and Utilities-	
Datenträgers	223

Stichwortverzeichnis							227
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----

Informationsquellen

ANMERKUNG: Einige Funktionen oder Datenträger sind möglicherweise optional und werden möglicherweise nicht mit Ihrem Computer geliefert. Einige Funktionen oder Datenträger sind möglicherweise in bestimmten Ländern nicht verfügbar.



ANMERKUNG: Zusätzliche Informationen werden eventuell mit dem Computer geliefert.

Welche Informationen benötigen Sie?	Hier finden Sie das Gesuchte:
• Ein Diagnoseprogramm für den	Drivers and Utilities Datenträger
Computer	ANMERKUNG: Der Drivers and Utilities-
Treiber für den Computer	Datenträger ist optional und möglicherwei-
Dokumentation zu Ihrem Computer	se nicht im Lieferumfang Ihres Computers enthalten.
 Dokumentation zum Gerät 	Delumentation and Traiber and bereits
• Desktop-System-Software (DSS)	Dokumentation und Treiber sind bereits auf dem Computer installiert. Sie können den Drivers and Utilities-Datenträger zum Neuinstallieren der Treiber (siehe "Verwenden des Drivers and Utilities- Datenträgers" auf Seite 223), zum Aus- führen von Dell Diagnostics (siehe "Dell Diagnostics" auf Seite 203) oder um auf Ihre Dokumentation zuzugreifen verwenden.



Welche Informationen benötigen Sie?	Hier finden Sie das Gesuchte:
	Möglicherweise finden Sie auf dem Da- tenträger (CD oder DVD) Readme-Datei- en. Diese Dateien enthalten Angaben zu den neuesten technischen Änderungen bzw. Detailinformationen zu technischen Fragen für erfahrene Benutzer oder Techniker.
	ANMERKUNG: Treiber und Dokumenta- tionsaktualisierungen finden Sie unter support.dell.com.
Garantieinformationen	Dell™ Produktinformationshandbuch
 Verkaufs- und Lieferbedingungen (nur für die USA) Sicherheitshinweise Zulassungsinformationen Informationen zur Ergonomie 	Del ^{me} Computers Product Information Guide
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung	
Anleitungen zum Entfernen und	Dell™ OptiPlex™ Benutzerhandbuch
• Technische Daten	Microsoft Windows Hilfe und Supportcenter
Anleitungen zum Konfigurieren der SystemeinstellungenFehlerbehebung und Beheben von Störungen	 Klicken Sie auf Start → Hilfe und Support→ Dell Dell Benutzer- und Systemhandbücher→ Systemhandbücher. Klicken Sie auf das Benutzerhandbuch für Ihren Computer.
	Das <i>Benutzerhandbuch</i> ist auch auf dem optionalen <i>Drivers and Utilities</i> Daten-träger enthalten.

Welche Informationen benötigen Sie?	Hier finden Sie das Gesuchte:
Service-Tag-Nummer und Express- Servicecode	Service-Tag-Nummer und Microsoft [®] Windows [®] Lizenz
• Microsoft Windows-Lizenzaufkleber	Die Aufkleber befinden sich an der Seite Ihres Computers.



• Geben Sie die Service-Tag-Nummer auf der Website **support.dell.com** oder beim Anruf beim Support an, um den Computer zu identifizieren.

Windows" XP		450
A MANAGAMAN AND ALAN	000001	- 20
Podul Rey XXXXXXXXX	ALLER TELES-EXCLUSION IN	2
THE REPORT OF THE PARTY OF	DEPIS MANER	

• Geben Sie beim Anruf beim Technischen Support den Express-Servicecode an, um zum geeigneten Ansprechpartner weitergeleitet zu werden.

Welche Informationen benötigen Sie?	Hier finden Sie das Gesuchte:
Anleitungen zur Neuinstallation des	Betriebssystem-Datenträger
Betriebssystems	ANMERKUNG: Der <i>Betriebssystem</i> -Da- tenträger ist optional und möglicherweise nicht im Lieferumfang Ihres Computers enthalten.
	Das Betriebssystem ist bereits auf dem Computer installiert. Verwenden Sie zur Neuinstallation des Betriebssystems den <i>Betriebssystem</i> -Datenträger. Siehe "Neu Installieren des Microsoft Windows Betriebssystems" auf Seite 219.



Nach der Neuinstallation Ihres Betriebssystems können Sie den optionalen *Drivers and Utilities*-Datenträger dazu verwenden, die im Lieferumfang Ihres Computers enthaltenen Treiber neu zu installieren.

Das Etikett mit dem Product Key des Betriebssystems finden Sie am Computer.

ANMERKUNG: Die Farbe des Datenträgers hängt von dem von Ihnen bestellten Betriebssystem ab.

Velche Informationen benötigen Sie?	Hier finden Sie das Gesuchte:
 Lösungen – Hinweise zum Beheben von Störungen, Veröffentlichungen von Technikern, häufig gestellte Fragen (FAQs) und Online-Schulungen 	Dell Support-Website – support.dell.com ANMERKUNG: Wählen Sie Ihre Region oder Ihren Geschäftsbereich aus, um die
 Community – Online-Diskussionen mit anderen Dell-Kunden 	bekommen.
• Aufrüstungen – Informationen zu Auf- rüstungen von Komponenten, wie z. B. Speicher, Festplatten und Betriebs- systeme	
• Kundenbetreuung – Kontaktinforma- tionen, Serviceanfrage und Bestellsta- tus, Garantie und Reparatur- informationen	
 Service und Support – Status von Serviceanfragen und Support-Verlauf, Servicekontakt, Online-Diskussionen mit dem technischen Support 	
 Referenz – Computerdokumentation, Einzelheiten über die Computerkon- figuration, Produktangaben und Whitepaper 	
 Downloads – Zugelassene Treiber, Patches und Software-Aktualisierungen 	
Desktop System Software (DSS) – Wenn Sie das Betriebssystem für Ihren Computer neu installieren, sollten Sie auch das DSS-Programm neu installie- ren. DSS sorgt dafür, dass wichtige Ak- tualisierungen für Ihr Betriebssystem durchgeführt werden und bietet Sup- port für Dell™ 3,5-Zoll-USB-Disket- tenlaufwerke, Prozessoren, optische Laufwerke und USB-Geräte. DSS ist für den ordnungsmäßigen Betrieb des Dell Computers notwendig. Die Software erkennt automatisch Ihren Computer- typ und das Betriebssystem und instal- liert die für Ihre Konfiguration geeig- neten Aktualisierungen.	 So laden Sie die Desktop-System-Software herunter: 1 Wählen Sie auf der Website support.dell.com Ihre Region oder Ihren Geschäftsbereich, und geben Sie Ihre Service-Tag-Nummer ein. 2 Wählen Sie Treiber und Downloads, und klicken Sie auf Start. 3 Klicken Sie auf den Namen Ihres Betriebssystems, und suchen Sie nach dem Stichwort Desktop-System-Software. ANMERKUNG: Die support.dell.com-Benutzeroberfläche ist je nach Ihrer Aus-

Welche Informationen benötigen Sie?	Hier finden Sie das Gesuchte:
 So verwenden Sie Windows Vista[®] or Windows[®] XP 	Windows Hilfe- und Supportcenter 1 So öffnen Sie Windows Hilfe und
• So arbeiten Sie mit Programmen und Dateien	Support: • Klicken Sie <i>in Windows Vista</i> auf Start
 So können Sie Ihren Desktop indivi- duell gestalten 	 ↔ Hilfe und Support. • Klicken Sie in Windows XP auf Start→ Hilfe und Support.
	2 Geben Sie ein Wort oder einen Ausdruck ein, das bzw. der Ihr Problem beschreibt, und klicken Sie anschließend auf das Pfeilsymbol.
	3 Klicken Sie auf das Thema, das Ihr Problem beschreibt.
	4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichten des Computers

VORSICHT: Bevor Sie Arbeiten an den in diesem Abschnitt beschriebenen Komponenten ausführen, lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.



HINWEIS: Wenn im Computer eine Erweiterungskarte installiert ist (wie z. B. eine Modemkarte), schließen Sie das entsprechende Kabel an die Karte an, und *nicht* an den Anschluss auf der Computerrückseite.

HINWEIS: Sie können den Computer dabei unterstützen, das System bei optimaler Betriebstemperatur zu betreiben und eine ständige Luftzirkulation um das Gehäuse sicherzustellen, indem Sie den Computer nicht direkt an eine Wand stellen oder in einem geschlossen Regalsystem platzieren.

ANMERKUNG: Bevor Sie Geräte oder Software installieren, die nicht mit Ihrem Computer ausgeliefert wurden, sollten Sie die mit der Software oder dem Gerät gelieferte Dokumentation lesen oder sich an den Händler wenden, um sicherzustellen, dass die Software bzw. das Gerät mit Ihrem Computer und Betriebssystem kompatibel sind.

Um den Computer ordnungsgemäß einzurichten, müssen Sie alle Schritte ausführen. Sehen Sie sich auch die Abbildungen an, die den Anweisungen folgen.

HINWEIS: Eine PS/2-Maus und eine USB-Maus dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.

1 Schließen Sie die Tastatur und die Maus an



HINWEIS: Schließen Sie kein Telefonkabel an den Netzwerkadapteranschluss an. Die Spannung einer Telefonleitung kann zu Beschädigungen am Netzwerkadapter führen.

2 Schließen Sie das Telefonkabel oder das Netzwerkkabel an.

Stecken Sie das Netzwerkkabel, nicht aber das Telefonkabel in den Netzwerkanschluss. Wenn Sie über ein optionales Modem verfügen, schließen Sie das Telefonkabel am Modem an.

3 Schließen Sie den Monitor NUR MIT EINEM der folgenden Kabel an: entweder mit dem weißen DVI-Kabel oder dem blauen VGA-Kabel (schließen Sie nicht beide Kabel an denselben Computer an).

Richten Sie das Monitorkabel aus und schieben Sie es vorsichtig ein, damit die Anschlussstifte nicht verbogen werden. Ziehen Sie die Flügelschrauben an den Kabelanschlüssen fest.



ANMERKUNG: Bei einigen Bildschirmen befindet sich der Monitoranschluss unterhalb der Bildschirmrückseite. Die Standorte der Anschlüsse können Sie aus der Dokumentation entnehmen, die Sie zusammen mit Ihrem Bildschirm erhalten haben.



- 4 Schließen Sie die Lautsprecher an.
 - HINWEIS: Um Schäden an Ihrem Computer zu vermeiden, stellen Sie den manuellen Volt-Schalter (auf der Rückseite des Computers, falls vorhanden) auf die Voltzahl, die der Wechselstromzahl in Ihrer Umgebung am nächsten kommt.
- HINWEIS: Obwohl die Versorgungsspannung in Japan nur 100 V beträgt, müssen in Japan am Spannungswahlschalter 115 V eingestellt sein.

ANMERKUNG: Ihr Computer verfügt nicht unbedingt über einen Spannungswahlschalter.

5 Stellen Sie sicher, dass der Spannungswahlschalter der Einstellung für Ihren Standort entspricht.

Ihr Computer ist mit einen manuellen Spannungswahlschalter ausgestattet. Bei Computern mit Spannungswahlschalter auf der Rückseite muss die richtige Betriebsspannung manuell eingestellt werden. **6** Schließen Sie Computer, Bildschirm und Geräte an das Stromversorgungskabel an und stecken Sie das jeweils andere Ende in eine Stromsteckdose.



Systemansichten

Mini-Tower-Computer – Vorderansicht



1	optisches Laufwerk (optional)	Installieren Sie ein optisches Laufwerks in diesem Schacht (falls unterstützt).
2	Disketten- laufwerkschacht (optional)	Kann ein Diskettenlaufwerk oder ein optionales Media- Kartenlaufwerk enthalten.
3	USB 2.0-Anschlüsse (2)	Schließen Sie Geräte, die Sie nur gelegentlich nutzen, beispielsweise einen Joystick, eine Kamera oder start- fähige USB-Geräte, an den USB-Anschlüssen vorne am Computer an (weitere Informationen zum Starten von einem USB-Gerät aus finden Sie im Abschnitt "System- Setup" im Online-Benutzerhandbuch).
		Es wird empfohlen, die hinteren USB-Anschlüsse für Geräte zu verwenden, die normalerweise angeschlossen bleiben, wie z. B. Drucker und Tastaturen.
4	LAN-Anzeige	Diese Anzeige zeigt an, dass eine LAN (Local Area Network)-Verbindung hergestellt ist.
5	Diagnoseanzeigen	Verwenden Sie die Anzeigen für eine leichtere Behebung von Störungen bei Computerproblemen auf der Grund- lage des Diagnosecodes. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209.
6	Betriebsschalter	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den Computer einzuschalten.
		HINWEIS: Um Datenverlust zu vermeiden, drücken Sie zum Ausschalten des Computers nicht den Be- triebsschalter. Fahren Sie stattdessen das Betriebs- system herunter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ausschalten des Computers" des Benut-

zerhandbuchs.

HINWEIS: Wenn ACPI (Erweiterte Konfigurationsund Energieverwaltungsschnittstelle) beim Betriebssystem aktiviert ist, fährt der Computer das Betriebssystem herunter, wenn Sie den Betriebsschalter drücken.

7	Stromversorgungslicht	Die Stromversorgungsanzeige leuchtet und blinkt oder leuchtet stetig, um verschiedene Betriebsmodi anzu- zeigen.
		• Leuchtet nicht – der Computer ist ausgeschaltet.
		 Stetig gr ün – der Computer befindet sich in einem normalen Betriebsmodus.
		 Blinkt gr ün – Der Computer befindet sich in einem Energiesparmodus.
		• Blinkt oder stetig gelb – Anweisungen hierzu finden Sie unter "Probleme mit der Stromversorgung" in Ihrem Online-Benutzerhandbuch.
		Zum Beenden des Energiesparmodus drücken Sie den Betriebsschalter, oder verwenden Sie die Tastatur oder die Maus, sofern diese im Geräte-Manager unter Windows als Aufweckgerät konfiguriert wurde. Weitere Informa- tionen über Ruhemodi und das Beenden von Energie- sparmodi finden Sie unter "Energieverwaltung" in Ihrem <i>Benutzerhandbuch</i> online.
		Im Abschnitt "Systemanzeigen" auf Seite 207 finden Sie eine Beschreibung der Codes, die Ihnen die Fehlersuche im Computer erleichtern.
8	Festplatten- Aktivitätsleuchte	Diese Anzeige flackert, wenn auf das Festplattenlaufwerk zugegriffen wird.
9	Kopfhöreranschluss	Sie können den Kopfhöreranschluss zum Anschließen von Kopfhörern und den meisten Arten von Lautsprechern verwenden.
10	Mikrofonanschluss	Verwenden Sie den Mikrofonanschluss, um ein Mikrofon anzuschließen.

Mini-Tower-Computer – Rückansicht



- 1 Abdeckungsfreigabevorrichtung
 Mithilfe dieser Vorrrichtung können Sie die Computerabdeckung öffnen.
- 2 Halbringförmiger Bügel Bringen Sie ein Vorhängeschloss an, um die Computerfür ein Vorhängeschloss abdeckung zu verriegeln.

3 Spannungswahlschalter Ihr Computer ist mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet.

Um die Beschädigung eines Computers mit einem manuellen Spannungswahlschalter zu verhindern, stellen Sie den Schalter auf die Spannung ein, die der Wechselspannung an Ihrem Standort am ehesten entspricht.

HINWEIS: Obwohl die Versorgungsspannung in Japan nur 100 V beträgt, müssen in Japan am Spannungswahlschalter 115 V eingestellt sein.

Stellen Sie sicher, dass der Monitor und die angeschlossenen Geräte mit der verfügbaren Netzspannung betrieben werden können.

- 4 Stromanschluss
 5 Anschlüsse an der Rückseite
 6 Kartensteeleplätze (4)
 4 Stromanschluss
 5 Stecken Sie das Stromversorgungskabel ein.
 5 Schließen Sie serielle Geräte, USB-Geräte und sonstige Geräte an die jeweiligen Anschlüsse an. Siehe, Mini-Tower-Computer – Anschlüsse an der Rückseite" auf Seite 171.
 6 Kartensteeleplätze (4)
- **6** Kartensteckplätze (4) Anschlüsse für installierte PCI- oder PCI-Express-Karten.

Mini-Tower-Computer – Anschlüsse an der Rückseite



1 Paralleler Anschluss Schließen Sie ein paralleles Gerät, wie z. B. einen Drucker, an den parallelen Anschluss an. Wenn Sie einen USB-Drucker haben, schließen Sie ihn an einem USB-Anschluss an.

> **ANMERKUNG:** Der integrierte parallele Anschluss wird automatisch deaktiviert, wenn der Computer eine installierte Karte mit einem parallelen Anschluss ermittelt, der für die gleiche Adresse konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie im "System Setup Programm" in Ihrem *Benutzerhandbuch* online.

- 2 Verbindungsintegritätsanzeige
- Grün Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 10-Mbit/s-Netzwerk und dem Computer.
- Orange Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 100-Mbit/s-Netzwerk und dem Computer.
- Gelb Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 1-Gbit/s- (oder 1000-Mbit/s-) Netzwerk und dem Computer.
- Off (Deaktiviert) Der Computer ermittelt keine physische Verbindung zum Netzwerk.

3	Netzwerk- adapteranschluss	Um den Computer an ein Netzwerk oder Breitbandgerät anzuschließen, stecken Sie ein Ende eines Netzwerkkabels in eine Netzwerkbuchse oder in das Netzwerk- oder Breit- bandgerät. Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerk- kabels mit dem Netzwerkadapteranschluss an der Rücks- eite Ihres Computers. Ein Klicken zeigt an, dass das Netzwerkkabel sicher angeschlossen wurde.
		ANMERKUNG: Schließen Sie kein Telefonkabel an den Netzwerkanschluss an.
		Bei Computern mit einer Netzwerkanschluss-Karte ver- wenden Sie den Anschluss auf der Karte.
		Es wird empfohlen, dass Sie Verkabelungen und Anschlüs- se der Kategorie 5 für Ihr Netzwerk verwenden. Wenn Sie eine Verkabelung der Kategorie 3 verwenden müssen, set- zen Sie die Netzwerkgeschwindigkeit auf 10 Mbit/s, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
4	Netzwerk- Aktivitätsleuchte	Die gelbe Anzeige blinkt, wenn der Computer Netzwerk- daten sendet oder empfängt. Hohe Netzwerkbelastung hat möglicherweise zur Folge, dass diese Anzeige stetig leuchtet.
5	Leitungsaus- gangsanschluss	Verwenden Sie den grünen Leitungsausgangsanschluss, um Kopfhörer und die meisten der Lautsprechertypen mit integrierten Verstärkern anzuschließen.
		Bei Computern mit einer Soundkarte muss der Anschluss auf der Karte verwendet werden.
6	Leitungsein- gangsanschluss	Verwenden Sie den Leitungseingangsanschluss, um ein Aufnahme-/Wiedergabegerät, wie z. B. ein Kassettenspie- ler, einen CD-Player oder einen Videorekorder anzu- schließen.
		Bei Computern mit einer Soundkarte muss der Anschluss auf der Karte verwendet werden.
7	USB 2.0- Anschlüsse (5)	Verwenden Sie die hinteren USB-Anschlüsse für Geräte, die normalerweise angeschlossen bleiben, wie z. B. Drucker und Tastaturen.

8 Monitoranschluss Verbinden Sie das Kabel Ihres VGA-kompatiblen Bildschirms mit dem blauen Videoanschluss.

> **ANMERKUNG:** Wenn bei der Lieferung bereits eine Grafikkarte installiert ist, ist dieser Anschluss mit einer Abdeckung versehen. Entfernen Sie nicht die Abdeckkappen. Schließen Sie Ihren Bildschirm an den Anschluss auf der Grafikkarte an.

ANMERKUNG: Wenn Sie eine Grafikkarte verwenden, die zwei Bildschirme unterstützt, verwenden Sie das im Lieferumfang des Computers enthaltene Y-Kabel.

9 Serieller Anschluss Schließen Sie ein serielles Gerät, wie z. B. ein Handheld, an den seriellen Anschluss an. Die Standardbezeichnung für den ersten seriellen Anschluss ist COM1 und für den zweiten seriellen Anschluss COM2.

> Weitere Informationen finden Sie im "System Setup Programm" in Ihrem *Benutzerhandbuch* online.



Desktop-Computer – Vorderansicht

1	USB2.0-Anschlüsse (2)	Schließen Sie Geräte, die Sie nur gelegentlich nutzen, beispielsweise einen Joystick, eine Kamera oder startfähige USB-Geräte, an den USB-Anschlüssen vorne am Computer an (weitere Informationen zum Starten von einem USB- Gerät aus finden Sie im Abschnitt "System-Setup-Pro- gramm" im Online-Benutzerhandbuch).
		Es wird empfohlen, die hinteren USB-Anschlüsse für Geräte zu verwenden, die normalerweise angeschlossen bleiben, wie z. B. Drucker und Tastaturen.
2	LAN-Anzeige	Diese Anzeige zeigt an, dass eine LAN (Local Area Network)-Verbindung hergestellt ist.
3	Betriebsschalter	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um den Computer einzuschalten.
		HINWEIS: Um Datenverlust zu vermeiden, drücken Sie zum Ausschalten des Computers nicht den Betriebsschalter. Fahren Sie stattdessen das Betriebssystem herunter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ausschalten des Computers" des <i>Benutzerhandbuchs</i> .
		HINWEIS: Wenn ACPI (Erweiterte Konfigurations- und Energieverwaltungsschnittstelle) beim Betriebssystem aktiviert ist, fährt der Computer das Betriebssystem herunter, wenn Sie den Betriebsschalter drücken.
4	Dell Emblem	Dieses Emblem lässt sich drehen, um der Orientierung Ihres Computers zu entsprechen. Legen Sie zum Drehen Ihre Finger außen um das Emblem, drücken Sie fest und drehen Sie das Emblem. Sie können das Emblem auch drehen, indem Sie den Schlitz nahe der Emblemunterseite verwenden.

5	Stromversorgung- sanzeige	Die Stromversorgungsanzeige leuchtet und blinkt oder leuchtet stetig, um verschiedene Betriebsmodi anzuzeigen.
		• Leuchtet nicht – der Computer ist ausgeschaltet.
		 Stetig gr ün – der Computer befindet sich in einem normalen Betriebsmodus.
		 Blinkt grün – Der Computer befindet sich in einem Energiesparmodus.
		• Blinkt oder stetig gelb – Anweisungen hierzu finden Sie unter "Probleme mit der Stromversorgung" in Ihrem Online-Benutzerhandbuch.
		Zum Beenden des Energiesparmodus drücken Sie den Betriebsschalter, oder verwenden Sie die Tastatur oder die Maus, sofern diese im Geräte-Manager unter Windows als Aufweckgerät konfiguriert wurde. Weitere Informationen über Ruhemodi und das Beenden von Energiesparmodi finden Sie unter "Energieverwaltung" in Ihrem <i>Benutzer-</i> <i>handbuch</i> online.
		Auf "Systemanzeigen" auf Seite 207 finden Sie eine Beschrei-bung der Codes, die Ihnen die Fehlersuche im Computer erleichtern.
6	Diagnoseanzeigen	Verwenden Sie die Anzeigen für eine leichtere Behebung von Störungen bei Computerproblemen auf der Grundlage des Diagnosecodes. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209.
7	Festplatten- Aktivitätsleuchte	Diese Anzeige flackert, wenn auf das Festplattenlaufwerk zugegriffen wird.
8	Kopfhöreranschluss	Sie können den Kopfhöreranschluss zum Anschließen von Kopfhörern und den meisten Arten von Lautsprechern verwenden.
9	Mikrofonanschluss	Verwenden Sie den Mikrofonanschluss, um ein Mikrofon anzuschließen.
10	Laufwerkschacht	Dieser Schacht hat Platz für ein optionales Diskettenlauf- werk, ein Media-Kartenlaufwerk oder ein zusätzliches Festplattenlaufwerk.
11	optisches Laufwerk (optional)	Installieren Sie ein optisches Laufwerks in diesem Schacht (falls unterstützt).

Desktop-Computer – Rückansicht



- Kartensteckplätze Anschlüsse für installierte PCI- oder PCI-Express-Karten.
 (3)
- 2 Anschlüsse an der Rückseite Schließen Sie serielle, USB- und andere Geräte an die jeweiligen Anschlüsse an (siehe "Desktop-Computer – Anschlüsse an der Rückseite" auf Seite 177).
- 3 Stromanschluss Stecken Sie das Stromversorgungskabel ein.
 - **ANMERKUNG:** Ihr Computer verfügt nicht unbedingt über einen Spannungswahlschalter.

Ihr Computer ist mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet.

Um die Beschädigung eines Computers mit einem manuellen Spannungswahlschalter zu verhindern, stellen Sie den Schalter auf die Spannung ein, die der Wechselspannung an Ihrem Standort am ehesten entspricht.



HINWEIS: Obwohl die Versorgungsspannung in Japan nur 100 V beträgt, müssen in Japan am Spannungswahlschalter 115 V eingestellt sein.

Stellen Sie sicher, dass der Monitor und die angeschlossenen Geräte mit der verfügbaren Netzspannung betrieben werden können.

Bringen Sie ein Vorhängeschloss an, um die Computerab-

 Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss

4

Spannungs-

wahlschalter

- deckung zu verriegeln.
- 6 Abdeckungsfreiga Ermöglicht das Öffnen der Computerabdeckung. bevorrichtung

Desktop-Computer – Anschlüsse an der Rückseite

1Paralleler
AnschlussSchließen Sie ein paralleles Gerät, wie z. B. einen Drucker,
an den parallelen Anschluss an. Wenn Sie einen USB-
Drucker haben, schließen Sie ihn an einem USB-Anschluss
an.

ANMERKUNG: Der integrierte parallele Anschluss wird automatisch deaktiviert, wenn der Computer eine installierte Karte mit einem parallelen Anschluss ermittelt, der für die gleiche Adresse konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie im "System Setup Programm" in Ihrem *Benutzerhandbuch* online.

- 2 Verbindungsintegritätsanzeige
- Grün Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 10-Mbit/s-Netzwerk und dem Computer.
- Orange Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 100-Mbit/s-Netzwerk und dem Computer.
- Gelb Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 1-Gbit/s- (oder 1000-Mbit/s-) Netzwerk und dem Computer.
- Off (Deaktiviert) Der Computer ermittelt keine physische Verbindung zum Netzwerk.

3	Netzwerk- adapteranschluss	Um den Computer an ein Netzwerk oder Breitbandgerät anzuschließen, stecken Sie ein Ende eines Netzwerkkabels in eine Netzwerkbuchse oder in das Netzwerk- oder Breit- bandgerät. Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerk- kabels mit dem Netzwerkadapteranschluss an der Rückseite Ihres Computers. Ein Klicken zeigt an, dass das Netzwerk- kabel sicher angeschlossen wurde.
		ANMERKUNG: Schließen Sie kein Telefonkabel an den Netzwerkanschluss an.
		Bei Computern mit einer Netzwerkanschluss-Karte verwen- den Sie den Anschluss auf der Karte.
		Es wird empfohlen, dass Sie Verkabelungen und Anschlüsse der Kategorie 5 für Ihr Netzwerk verwenden. Wenn Sie eine Verkabelung der Kategorie 3 verwenden müssen, setzen Sie die Netzwerkgeschwindigkeit auf 10 Mbit/s, um einen zu- verlässigen Betrieb zu gewährleisten.
4	Netzwerk- Aktivitätsleuchte	Die gelbe Anzeige blinkt, wenn der Computer Netzwerkda- ten sendet oder empfängt. Hohe Netzwerkbelastung hat möglicherweise zur Folge, dass diese Anzeige stetig leuchtet.
5	Leitungsaus- gangsanschluss	Verwenden Sie den grünen Leitungsausgangsanschluss, um Kopfhörer und die meisten der Lautsprechertypen mit integrierten Verstärkern anzuschließen.
		Bei Computern mit einer Soundkarte muss der Anschluss auf der Karte verwendet werden.
6	Leitungsein- gangsanschluss	Verwenden Sie den Leitungseingangsanschluss, um ein Aufnahme-/Wiedergabegerät, wie z. B. ein Kassettenspieler, einen CD-Player oder einen Videorekorder anzuschließen.
		Bei Computern mit einer Soundkarte muss der Anschluss auf der Karte verwendet werden.
7	USB 2.0- Anschlüsse (5)	Verwenden Sie die hinteren USB-Anschlüsse für Geräte, die normalerweise angeschlossen bleiben, wie z. B. Drucker und Tastaturen.

8 Monitoranschluss Verbinden Sie das Kabel Ihres VGA-kompatiblen Bildschirms mit dem blauen Videoanschluss.

> **ANMERKUNG:** Wenn bei der Lieferung bereits eine Grafikkarte installiert ist, ist dieser Anschluss mit einer Abdeckung versehen. Entfernen Sie nicht die Abdeckkappen. Schließen Sie Ihren Bildschirm an den Anschluss auf der Grafikkarte an.

ANMERKUNG: Wenn Sie eine Grafikkarte verwenden, die zwei Bildschirme unterstützt, verwenden Sie das im Lieferumfang des Computers enthaltene Y-Kabel.

 9 Serieller Anschluss
 9 Schließen Sie ein serielles Gerät, wie z. B. ein Handheld, an den seriellen Anschluss an. Die Standardbezeichnung für den ersten seriellen Anschluss ist COM1 und für den zweiten seriellen Anschluss COM2.

ANMERKUNG: Es ist nur ein serieller Anschluss 2 verfügbar, wenn Sie den optional verfügbaren seriellen PS2-Adapter verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im "System Setup Programm" in Ihrem *Benutzerhandbuch* online.

Small Form Factor-Computer – Vorderansicht



1	USB 2.0- Anschlüsse (2)	Schließen Sie Geräte, die Sie nur gelegentlich nutzen, beispielsweise einen Joystick, eine Kamera oder startfähige USB-Geräte, an den USB-Anschlüssen vorne am Computer an (Anweisungen zum Starten von einem USB-Gerät aus finden Sie im Abschnitt "System-Setup-Programm" im Online-Benutzerhandbuch).

Es wird empfohlen, die hinteren USB-Anschlüsse für Geräte zu verwenden, die normalerweise angeschlossen bleiben, wie z. B. Drucker und Tastaturen.

2 Betriebsschalter Drücken Sie den Netzschalter, um den Computer zu starten.



HINWEIS: Um Datenverlust zu vermeiden, drücken Sie zum Ausschalten des Computers nicht den Betriebsschalter. Fahren Sie stattdessen das Betriebssystem herunter. Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie im Abschnitt "Ausschalten des Computers" des *Benutzerhandbuchs*.

HINWEIS: Wenn ACPI (Erweiterte Konfigurations- und Energieverwaltungsschnittstelle) beim Betriebssystem aktiviert ist, fährt der Computer das Betriebssystem herunter, wenn Sie den Betriebsschalter drücken.

- 3 Dell Emblem Dieses Emblem lässt sich drehen, um der Orientierung Ihres Computers zu entsprechen. Legen Sie zum Drehen Ihre Finger außen um das Emblem, drücken Sie fest und drehen Sie das Emblem. Sie können das Emblem auch drehen, indem Sie den Schlitz nahe der Emblemunterseite verwenden.
- 4Festplatten-
AktivitätsleuchteDiese Anzeige flackert, wenn auf das Festplattenlaufwerk
zugegriffen wird.
- 5 Diagnoseanzeigen Verwenden Sie die Anzeigen für eine leichtere Behebung von Störungen bei Computerproblemen auf der Grundlage des Diagnosecodes. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209.
- 6 LAN-Anzeige Dieses Licht zeigt an, ob eine Verbindung zum LAN (Lokales Netzwerk) aufgebaut worden ist.
| 7 | Stromversorgung-
sanzeige | Die Stromversorgungsanzeige leuchtet und blinkt oder
leuchtet stetig, um verschiedene Betriebsmodi anzuzeigen. |
|----|--|---|
| | | • Leuchtet nicht – der Computer ist ausgeschaltet. |
| | | Stetig gr ün – der Computer befindet sich in einem
normalen Betriebsmodus. |
| | | Blinkt gr ün – Der Computer befindet sich in einem
Energiesparmodus. |
| | | • Blinkt oder stetig gelb – Weitere Informationen finden
Sie unter "Probleme mit der Stromversorgung" in Ihrem
Online- <i>Benutzerhandbuch</i> . |
| | | Zum Beenden des Energiesparmodus drücken Sie den
Betriebsschalter, oder verwenden Sie die Tastatur oder die
Maus, sofern diese im Geräte-Manager unter Windows als
Aufweckgerät konfiguriert wurde. Weitere Informationen
über die Ruhemodi und über das Beenden des Energie-
sparmodus finden Sie unter "Energieverwaltung" in Ihrem
Online- <i>Benutzerhandbuch</i> . |
| | | Auf "Systemanzeigen" auf Seite 207 finden Sie eine Be-
schreibung der Codes, die Ihnen die Fehlersuche im
Computer erleichtern. |
| 8 | Kopfhöreranschluss | Sie können den Kopfhöreranschluss zum Anschließen von
Kopfhörern und den meisten Arten von Lautsprechern
verwenden. |
| 9 | Mikrofonanschluss | Verwenden Sie den Mikrofonanschluss, um ein Mikrofon
anzuschließen. |
| 10 | Diskettenlaufwer-
kschacht (optional) | Kann ein optionales Slimline-Diskettenlaufwerk oder ein
optionales Slimline-Media-Kartenlaufwerk enthalten. |
| 11 | optisches Laufwerk
(optional) | Installieren eines optischen Slim-Line-Laufwerks in diesem Schacht (falls unterstützt). |

Small Form Factor-Computer – Rückansicht



- 1 Kartensteckplätze Anschlüsse für installierte PCI- oder PCI-Express-Karten. (2)
- 2 Anschlüsse an der Schließen Sie serielle, USB- und andere Geräte an die Rückseite jeweiligen Anschlüsse an (siehe "Small Form Factor-Computer – Anschlüsse an der Rückseite" auf Seite 183).

Stecken Sie das Stromversorgungskabel ein.

- Stromanschluss 3
- 4 Spannungswahlschalter

Ihr Computer ist mit einem Spannungswahlschalter ausgestattet. Um die Beschädigung eines Computers mit einem manuellen Spannungswahlschalter zu verhindern, stellen Sie den Schalter auf die Spannung ein, die der Wechselspannung an Ihrem Standort am ehesten entspricht.



HINWEIS: Obwohl die Versorgungsspannung in Japan nur 100 V beträgt, müssen in Japan am Spannungswahlschalter 115 V eingestellt sein.

Stellen Sie sicher, dass der Monitor und die angeschlossenen Geräte mit der verfügbaren Netzspannung betrieben werden können.

- 5 Halbringförmiger Bringen Sie ein Vorhängeschloss an, um die Computerab-Bügel für ein deckung zu verriegeln.
 - Ermöglicht das Öffnen der Computerabdeckung.
- Vorhängeschloss
- Abdeckungsfrei-6 gabevorrichtung



Small Form Factor-Computer – Anschlüsse an der Rückseite

1Paralleler
AnschlussSchließen Sie ein paralleles Gerät, wie z. B. einen Drucker, an
den parallelen Anschluss an. Wenn Sie einen USB-Drucker
haben, schließen Sie ihn an einem USB-Anschluss an.

ANMERKUNG: Der integrierte parallele Anschluss wird automatisch deaktiviert, wenn der Computer eine installierte Karte mit einem parallelen Anschluss ermittelt, der für die gleiche Adresse konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie im "System Setup Programm" in Ihrem *Benutzerhandbuch* online.

- 2 Verbindungsintegritätsanzeige
- Grün Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 10-Mbit/s-Netzwerk und dem Computer.
- Orange Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 100-Mbit/s-Netzwerk und dem Computer.
- Gelb Es besteht eine gute Verbindung zwischen einem 1-Gbit/s- (oder 1000-Mbit/s-) Netzwerk und dem Computer.
- Off (Deaktiviert) Der Computer ermittelt keine physische Verbindung zum Netzwerk.

3	Netzwerk- adapteranschluss	Um den Computer an ein Netzwerk oder Breitbandgerät anzuschließen, stecken Sie ein Ende eines Netzwerkkabels in eine Netzwerkbuchse oder in das Netzwerk- oder Breitband- gerät. Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit dem Netzwerkadapteranschluss an der Rückseite Ihres Com- puters. Ein Klicken zeigt an, dass das Netzwerkkabel sicher angeschlossen wurde.
		ANMERKUNG: Schließen Sie kein Telefonkabel an den Netzwerkanschluss an.
		Bei Computern mit einer Netzwerkanschluss-Karte verwen- den Sie den Anschluss auf der Karte.
		Es wird empfohlen, dass Sie Verkabelungen und Anschlüsse der Kategorie 5 für Ihr Netzwerk verwenden. Wenn Sie eine Verkabelung der Kategorie 3 verwenden müssen, setzen Sie die Netzwerkgeschwindigkeit auf 10 Mbit/s, um einen zuver- lässigen Betrieb zu gewährleisten.
4	Netzwerk- Aktivitätsleuchte	Die gelbe Anzeige blinkt, wenn der Computer Netzwerkdaten sendet oder empfängt. Hohe Netzwerkbelastung hat mög- licherweise zur Folge, dass diese Anzeige stetig leuchtet.
5	Leitungsaus- gangsanschluss	Verwenden Sie den grünen Leitungsausgangsanschluss, um Kopfhörer und die meisten der Lautsprechertypen mit in- tegrierten Verstärkern anzuschließen.
		Bei Computern mit einer Soundkarte muss der Anschluss auf der Karte verwendet werden.
6	Leitungsein- gangsanschluss	Verwenden Sie den Leitungseingangsanschluss, um ein Auf- nahme-/Wiedergabegerät, wie z. B. ein Kassettenspieler, einen CD-Player oder einen Videorekorder anzuschließen.
		Bei Computern mit einer Soundkarte muss der Anschluss auf der Karte verwendet werden.
7	USB 2.0- Anschlüsse (5)	Verwenden Sie die hinteren USB-Anschlüsse für Geräte, die normalerweise angeschlossen bleiben, wie z. B. Drucker und Tastaturen.

8 Monitoranschluss Verbinden Sie das Kabel Ihres VGA-kompatiblen Bildschirms mit dem blauen Videoanschluss.

> ANMERKUNG: Wenn bei der Lieferung bereits eine Grafikkarte installiert ist, ist dieser Anschluss mit einer Abdeckung versehen. Entfernen Sie nicht die Abdeckkappen. Schließen Sie Ihren Bildschirm an den Anschluss auf der Grafikkarte an.

> ANMERKUNG: Wenn Sie eine Grafikkarte verwenden, die zwei Bildschirme unterstützt, verwenden Sie das im Lieferumfang des Computers enthaltene Y-Kabel.

9 Serieller Schließen Sie ein serielles Gerät, wie z. B. ein Handheld, an Anschluss den seriellen Anschluss an. Die Standardbezeichnung für den ersten seriellen Anschluss ist COM1 und für den zweiten seriellen Anschluss COM2.

> ANMERKUNG: Es ist nur ein serieller Anschluss 2 verfügbar, wenn Sie den optional verfügbaren seriellen PS2-Adapter verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im "System Setup Programm" in Ihrem Benutzerhandbuch online.

Abnehmen der Computerabdeckung



🗥 VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.



/!\ VORSICHT: Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Abdeckung den Computer immer von der Steckdose.

Vorbereitung



HINWEIS: Um Datenverluste zu vermeiden, speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle aktiven Programme, bevor Sie den Computer herunterfahren.

- Starten Sie das Betriebssystem. 1
 - Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien, beenden Sie alle а geöffneten Programme, klicken Sie auf die Schaltfläche Start 🍘 und klicken Sie anschließend auf Herunterfahren
 - Wählen Sie im Fenster Computer herunterfahren die Option Herunb terfahren aus dem Drop-Down-Menü und klicken Sie anschließend auf OK.

Der Computer schaltet sich aus, wenn das Herunterfahren des Betriebssystems abgeschlossen ist.

2 Stellen Sie sicher, dass der Computer und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind. Wenn der Computer und die angeschlossenen Geräte beim Herunterfahren des Computers nicht automatisch ausgeschaltet wurden, schalten Sie diese jetzt aus.

Vor der Arbeit im Innern des Computers

Die folgenden Sicherheitshinweise schützen den Computer vor möglichen Schäden und dienen der persönlichen Sicherheit des Benutzers.

🗥 VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.

🗥 VORSICHT: Gehen Sie mit Komponenten und Karten vorsichtig um. Komponenten und Kontakte auf einer Karte dürfen nicht angefasst werden. Berühren Sie eine Karte ausschließlich an den Rändern oder am Montageblech. Fassen Sie Komponenten wie Prozessoren grundsätzlich an den Kanten und niemals an den Stiften an.

HINWEIS: Reparaturen an Ihrem Computer sollten nur von einem zertifizierten Service-Techniker ausgeführt werden. Schäden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

HINWEIS: Ziehen Sie beim Trennen des Geräts nur am Stecker oder an der Zugentlastung und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Verriegelungsklammern. Drücken Sie beim Abziehen solcher Kabel vor dem Abnehmen die Verriegelungsklammern. Halten Sie beim Trennen von Steckverbindungen die Anschlüsse gerade, um keine Stifte zu verbiegen. Achten Sie vor dem Anschließen eines Kabels darauf, dass die Stecker korrekt ausgerichtet und nicht verkantet aufgesetzt werden.

Um Schäden am Computer zu vermeiden, führen Sie folgende Schritte aus, bevor die Arbeiten im Innern des Computers begonnen werden.

- 1 Schalten Sie den Computer aus.
- D HINWEIS: Wenn Sie ein Netzwerkkabel lösen, ziehen Sie es erst vom Computer und dann von der Netzwerkwandsteckerbuchse ab.
 - **2** Trennen Sie alle Telefon- und Datenübertragungskabel vom Computer.
 - **3** Trennen Sie den Computer und alle angeschlossenen Geräte von der Steckdose, und drücken Sie anschließend den Netzschalter, um die Systemplatine zu erden.

4 Entfernen Sie, falls vorhanden, den Computer-Standrahmen (weitere Anweisungen finden Sie in der mit dem Standrahmen mitgelieferten Dokumentation).

🗥 VORSICHT: Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Abdeckung den Computer immer von der Steckdose.

- **5** Entfernen Sie die Computerabdeckung:
 - Entfernen Sie die Abdeckung des Mini-Tower-Computers (siehe "Mini-Tower-Computer" auf Seite 187).
 - Entfernen Sie die Abdeckung des Desktop-Computers (siehe "Desktop-Computer" auf Seite 189).
 - Entfernen Sie die Abdeckung des Small Form Factor-Computers (siehe "Small Form-Factor Computer" auf Seite 191).

HINWEIS: Vor dem Berühren einer Komponente im Innern des Computers müssen Sie erst eine nicht lackierte Metallfläche, wie z. B. das Metall auf der Rückseite des Computers berühren, um sich zu erden. Wiederholen Sie diese Erdung während der Arbeit regelmäßig, um statische Elektrizität abzuleiten, die interne Bauteile beschädigen könnte.

Mini-Tower-Computer

🗥 VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.



🗥 VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Computerabdeckung den Computer immer von der Steckdose.

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen unter "Vorbereitung" auf Seite 185.
- 2 Wenn an der Rückseite ein Vorhängeschloss durch den Ring geschoben wurde, entfernen Sie das Vorhängeschloss.
- **3** Legen Sie den Computer auf die Seite.
- **4** Drücken Sie die Freigabevorrichtung für die Abdeckung nach hinten und nehmen Sie dabei die Abdeckung ab.
- 5 Fassen Sie die Computerabdeckung an den Seiten an und drehen Sie sie nach oben, indem Sie die Scharnierhalterungen als Hebelpunkte verwenden.
- 6 Entfernen Sie die Abdeckung aus den Scharnierhalterungen und legen Sie sie auf einer weichen, glatten Oberfläche ab.



- 1 Sicherheitskabeleinschub 2 Abdeckungsfreigabe- 3 Ha vorrichtung für
- 3 Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss

4 Systemgehäuse

Desktop-Computer



🗥 VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.

VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Computerabdeckung den Computer immer von der Steckdose.

- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung" auf Seite 185. 1
- 2 Wenn an der Rückseite ein Vorhängeschloss durch den Ring geschoben wurde, entfernen Sie das Vorhängeschloss.
- 3 Legen Sie den Computer auf die Seite.
- Drücken Sie die Freigabevorrichtung für die Abdeckung nach hinten und 4 nehmen Sie dabei die Abdeckung ab.
- Fassen Sie die Computerabdeckung an den Seiten an und drehen Sie sie 5 nach oben, indem Sie die Scharnierhalterungen als Hebelpunkte verwenden.
- 6 Entfernen Sie die Abdeckung aus den Scharnierhalterungen und legen Sie sie auf einer weichen, glatten Oberfläche ab.



- 1 Sicherheitskabeleinschub 2 Abdeckungsfreigabevorrichtung 3 Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss
- 4 Systemgehäuse

Small Form-Factor Computer



🗥 VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.

/!\ VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Computerabdeckung den Computer immer von der Steckdose.

- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung" auf Seite 185. 1
- 2 Wenn an der Rückseite ein Vorhängeschloss durch den Ring geschoben wurde, entfernen Sie das Vorhängeschloss.
- Legen Sie den Computer auf die Seite. 3
- 4 Drücken Sie die Freigabevorrichtung nach hinten und nehmen Sie dabei die Abdeckung ab.
- Fassen Sie die Computerabdeckung an den Seiten an und drehen Sie sie 5 nach oben, indem Sie die unteren Scharniere als Hebelpunkte verwenden.
- Entfernen Sie die Abdeckung aus den Scharnierhalterungen und legen Sie 6 sie auf einer weichen, glatten Oberfläche ab.

🗥 VORSICHT: Kühlkörper für die Grafikkarte können bereits bei normaler Beanspruchung sehr heiß werden. Vergewissern Sie sich, dass der Kühlkörper der Grafikkarte genügend abgekühlt ist, bevor Sie ihn berühren.



1 Sicherheitskabeleinschub

Abdeckungsfreigabe- 3 vorrichtung

Halbringförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss

4 Systemgehäuse

Im Innern des Computers

2

Mini-Tower-Computer



🗥 VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.

🗥 VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Abdeckung den Computer immer von der Steckdose.

BINWEIS: Gehen Sie beim Öffnen der Computerabdeckung sehr vorsichtig vor, um nicht versehentlich Kabelverbindungen der Systemplatine zu trennen.



- das Laufwerk

- Netzteil 4
- 5 Gehäuseeingriffschalter 6 Systemplatine (optional)
- 7 Kartensteckplätze (4)
- 10 Vordere E/A-Leiste
- 8 Kühlkörperbaugruppe Festplatte 9

Komponenten der Systemplatine



- 10 Jumper für CMOS-Reset (RTCRST)
- 13 PCI-Express x16-Anschluss (SLOT1)
- 16 PCI-Express x1-Anschluss (SLOT4)
- 19 Diskettenlaufwerkans 20 chluss (DSKT)
- 22 Anschluss des Prozessorlüfters (FAN_CPU)

Jumper-Einstellungen

Mini-Tower-Computer

11 Batteriesockel (BATT)

- 14 Standby-Stromanzeige (AUX_PWR_LED)
- 17 Kennwort-Jumper (PSWD)
 - Serieller Anschluss (PS2/SER2)

12 Interner USB (USB1)

- 15 PCI-Anschluss (SLOT2)
- 18 PCI-Anschluss (SLOT3)
- 21 Optionaler DVI-Kartenanschluss (DVI_HDR)



Jumper	Einstellung	Beschreibung
PSWD	00	Die Kennwortfunktionen sind aktiviert (Standardeinstellung).
	00	Kennwortfunktionen sind deaktiviert.
oo ^{üb}	erbrückt 00 nich	ht überbrückt

Desktop-Computer

VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im *Produktinformationshandbuch*.

VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Abdeckung den Computer immer von der Steckdose.

HINWEIS: Gehen Sie beim Öffnen der Computerabdeckung sehr vorsichtig vor, um nicht versehentlich Kabelverbindungen der Systemplatine zu trennen.



Freigabevorrichtung für Optisches Laufwerk 1 2 3 Netzteil das Laufwerk Gehäuseeingriffschalter Systemplatine Kartensteckplätze (3) 4 5 6

8

- (optional)
 - Vordere E/A-Leiste

Komponenten der Systemplatine

Kühlkörperbaugruppe

7



- 1 Anschluss für Lautsprecher (INT_SPKR)
- 4 Speicher-modulanschlüsse (DIMM_1, DIMM_2, DIMM_3, DIMM_4)
- 7 Frontseitiger Anschluss (FRONTPANEL)
- 10 Batteriesockel (BATT)
- 13 Standby-Stromanzeige (AUX_PWR_LED)
- 16 Kennwort-Jumper (PSWD)
- 19 Optionaler DVI-Kartenanschluss (DVI_HDR)

- 2 Prozessorsockel (CPU)
- 5 Netzanschluss (POWER1)
- 8 Gehäuseeingriffschalter (INTRUDER)
- 11 Interner USB (USB1)
- 14 PCI-Anschlusss (STECKPLATZ, STECKPLATZ)
- 17 Diskettenlaufwerka nschluss (DSKT)
- 20 Anschluss des Prozessorlüfters (FAN_CPU)

- 3 Netzanschluss (PW_12V_A1)
- 6 SATA-Laufwerksanschlüsse (SATA0, SATA1, SATA2)
- 9 Jumper für CMOS-Reset (RTCRST)
- 12 PCI-Express x16-Anschluss (SLOT1)
- 15 PCI-Express x1-Anschluss (STECKPLATZ4)
- 18 Serieller Anschluss (PS2/SER2)

Jumper-Einstellungen

Desktop-Computer



Jumper	Einstellung	Beschreibung
PSWD	00	Die Kennwortfunktionen sind aktiviert (Standardeinstellung).
	00	Kennwortfunktionen sind deaktiviert.
oo üb	erbrückt 00 nici	ht überbrückt

Kompaktgehäuse-Computer



VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.

🗥 VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, trennen Sie vor dem Entfernen der Abdeckung den Computer immer von der Steckdose.

HINWEIS: Gehen Sie beim Öffnen der Computerabdeckung sehr vorsichtig vor, um nicht versehentlich Kabelverbindungen der Systemplatine zu trennen.



Netzteil das Laufwerk 4 Gehäuseeingriffschalter Festplatte Kartensteckplätze (2) 5 6 (optional) 7 Systemplatine Kühlkörperbaugruppe Vordere E/A-Leiste 8 9





Komponenten der Systemplatine



- 7 Frontseitiger Anschluss (FRONTPANEL)
- 10 Jumper für CMOS-Reset (RTCRST)
- 13 Standby (AUX_PWR_LED)
- 16 Kennwort-Jumper (PSWD)
- 19 Optionaler DVI-Kartenanschluss (DVI HDR)

Jumper-Einstellungen

Kompaktgehäuse-Computer

- 8 Lüfteranschluss (FAN_HDD)
- 11 Batteriesockel (BATT)
- 14 PCI-Express x16-Anschluss (SLOT1)
- 17 Serieller Anschluss (PS2/SER2)
- 20 Anschluss für Lautsprecher (INT_SPKR)

- 9 Gehäuseeingriffschalter (INTRUDER)
- 12 Interner USB (USB1)
- 15 PCI-Anschluss (SLOT2)
- 18 Slimline-Diskettenlaufwerkanschluss (DSKT)



Jumper	Einstellung	Beschreibung
PSWD	00	Die Kennwortfunktionen sind aktiviert (Standardeinstellung).
	00	Kennwortfunktionen sind deaktiviert.
oo üb	erbrückt 🔾 🔿 nich	ıt überbrückt

Störungen beheben

Dell stellt eine Reihe von Hilfewerkzeugen zur Verfügung, die Ihnen bei Problemen mit dem Computer weiterhelfen. Neueste Informationen zur Fehlerbehebung an Ihrem Computer finden Sie auf der Support-Website von Dell unter support.euro.dell.com.

Wenn Probleme mit dem Computer auftreten, für deren Lösung Sie die Hilfe von Dell benötigen, erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung des Fehlers, des Signaltoncodes oder der Diagnoseanzeige. Tragen Sie unten den Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer ein, und rufen Sie Dell von der Nähe Ihres Computers aus an. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online-*Benutzerhandbuch*.

Unter "Informationsquellen" auf Seite 157 finden Sie ein Beispiel für den Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer.

Express-Servicecode:_____

Service-Tag-Nummer:_____

Dell Diagnostics

VORSICHT: Bevor Sie mit den Arbeiten in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie erst die Sicherheitshinweise im *Produktinformationshandbuch*.

Wann wird das Programm Dell Diagnostics eingesetzt?

Wenn eine Störung am Computer auftritt, führen Sie zuerst die Tests unter "Beheben von Störungen" in Ihrem Online-*Benutzerhandbuch* durch und führen Sie das Programm "Dell Diagnostics" aus, bevor Sie Dell kontaktieren, um technische Hilfe zu erhalten. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online-*Benutzerhandbuch*.

■ HINWEIS: Dell Diagnostics läuft nur auf Dell[™]-Computern.

Starten Sie das System-Setup-Programm (weitere Anweisungen finden Sie unter "System-Setup- Programm" in Ihrem Online-Benutzerhandbuch), überprüfen Sie die Konfigurationsdaten Ihres Computers und stellen Sie sicher, dass das zu testende Gerät im System-Setup-Programm angezeigt wird und aktiv ist.

Starten Sie Dell Diagnostics entweder von der Festplatte oder über den optionalen Drivers and Utilities-Datenträger (optional CD).

Starten von Dell Diagnostics vom Festplattenlaufwerk

Dell Diagnostics befindet sich auf einer versteckten Partition für das Diagnose-Dienstprogramm auf der Festplatte.



ANMERKUNG: Falls Ihr Computer nichts auf dem Bildschirm anzeigt, nehmen Sie Kontakt mit Dell auf (Sehen Sie in Ihrem Online-Benutzerhandbuch nach).

- 1 Fahren Sie den Computer herunter. Schalten Sie den Computer ein bzw. führen Sie einen Neustart durch.
- 2 Wenn das DELL[™]-Logo angezeigt wird, drücken Sie sofort <F12>.

ANMERKUNG: Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass keine Partition für ein Diagnose-Dienstprogramm gefunden wurde, starten Sie Dell Diagnostics von Ihrem Drivers and Utilities-Datenträger (optional).

Falls zu lange gewartet wurde und das Betriebssystem-Logo erscheint, warten Sie, bis der Microsoft[®] Windows[®]-Desktop angezeigt wird. Fahren Sie danach den Computer herunter, und versuchen Sie es erneut.

- **3** Wenn die Startgeräteliste angezeigt wird, markieren Sie **Boot to Utility Partition** (Auf Dienstprogramm-Partition starten), und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>.
- 4 Wenn das Hauptmenü von Dell Diagnostics eingeblendet wird, wählen Sie den Test, den Sie ausführen möchten.

Starten von Dell Diagnostics mithilfe des Drivers and Utilities Datenträgers

- 1 Legen Sie den Drivers and Utilities Datenträger ein.
- **2** Computer herunterfahren und erneut starten.

Wenn das Dell Logo angezeigt wird, drücken Sie sofort <F12>.

Wenn Sie zu lange warten und das Betriebssystem-Logo eingeblendet wird, warten Sie noch, bis der Windows-Desktop angezeigt wird. Fahren Sie danach den Computer herunter, und versuchen Sie es erneut.

ANMERKUNG: Durch die nächsten Schritte wird die Startreihenfolge einmalig geändert. Beim nächsten Systemstart startet der Computer entsprechend den im System-Setup-Programm angegebenen Geräten.

- **3** Wenn die Liste der startfähigen Geräte angezeigt wird, markieren Sie die Auflistung für das optische Laufwerk und drücken Sie auf die <Eingabetaste>.
- 4 Wählen Sie im CD-Startmenü die Auflistung für die Option "optical Drive" (optisches Laufwerk) aus.
- **5** Wählen Sie im angezeigten Menü die Option zum Starten vom optischen Laufwerk aus.
- 6 Geben Sie 1 ein, um das Menü des Drivers and Utilities Datenträgers aufzurufen.
- 7 Geben Sie 2 ein, um "Dell Diagnostics" zu starten.
- 8 Wählen Sie Run Dell 32-bit Diagnostics (Dell 32-Bit-Diagnose ausführen) aus der nummerierten Liste aus. Wählen Sie die für Ihren Computer zutreffende Version aus, wenn mehrere Versionen aufgelistet werden.
- 9 Wenn das Hauptmenü des Programms Dell Diagnostics erscheint, wählen Sie den gewünschten Test aus.

Dell Diagnostics-Hauptmenü

1 Klicken Sie nach dem Laden der Dell Diagnostics und nachdem das Hauptmenü angezeigt wird auf die Schaltfläche für die von Ihnen gewünschte Option.

Option	Funktion
Express Test (Schnelltest)	Es wird ein Schnelltest der Geräte durchgeführt. Dieser Test dauert normalerweise etwa 10 bis 20 Minuten. Es ist keine Benutzeraktion erforderlich. Führen Sie den Schnelltest zuerst aus, um die Möglichkeit zum schnellen Auffinden des Prob- lems zu erhöhen.

Option	Funktion <i>(fortgesetzt)</i>	
Extended Test (Erweiterter Test)	Es wird ein ausführlicher Test der Geräte durchgeführt. Dieser Test dauert normalerweise mindestens eine Stunde und er- fordert die Beantwortung einiger Fragen.	
Custom Test (Benutzerdefinierter Test)	Es wird ein bestimmtes Gerät geprüft. Die auszuführenden Tests können vom Benutzer angepasst werden.	
Symptom Tree (Problemübersicht)	Listet die am häufigsten vorkommenden Symptome auf und lässt zu, dass Sie einen Test wählen, der auf dem Symptom der vorliegenden Störung basiert.	

2 Wenn beim Test eine Störung gefunden wird, wird eine Meldung mit dem Fehlercode und eine Beschreibung der Störung angezeigt. Notieren Sie den Fehlercode und die Problembeschreibung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kann das Problem nicht gelöst werden, nehmen Sie Kontakt mit Dell auf. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

ANMERKUNG: Die Service-Tag-Nummer des Computers finden Sie im oberen Bereich der einzelnen Testanzeigen. Wenn Sie bei Dell anrufen, fragt Sie der Technische Support nach der Service-Tag-Nummer.

3 Klicken Sie beim Ausführen eines Tests im **benutzerdefinierten Test** oder mit der Option Symptom Tree (Problemübersicht) auf das in der folgenden Tabelle beschriebene zutreffende Register, um weitere Informationen zu erhalten.

Registerkarte	Funktion
Ergebnisse	Es werden die Testergebnisse und möglicherweise gefundene Probleme angezeigt.
Fehler	Es werden die gefundenen Fehler, die Fehlercodes und eine Beschreibung des Problems angezeigt.
Hilfe	Beschreibt den Test und verweist auf mögliche Voraussetzungen für die Durchführung des Tests.

Registerkarte	Funktion <i>(fortgesetzt)</i>
Konfiguration	Die Hardware-Konfiguration der ausgewählten Geräte wird angezeigt.
	Das Programm Dell Diagnostics sammelt über das System- Setup-Programm, den Speicher und verschiedene interne Tests Konfigurationsinformationen für alle Geräte. Diese Informationen werden in der Geräteliste auf der linken Seite des Fensters angezeigt. In der Geräteliste werden möglicherweise nicht die Namen aller Geräte angezeigt, die im Computer in- stalliert oder daran angeschlossen sind.
Parameter	Sie können den Test durch Änderungen an den Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- **4** Entfernen Sie nach Abschluss des Tests die CD oder DVD, wenn Sie Dell Diagnostics mithilfe des *Drivers and Utilities* Datenträgers (optional) ausführen.
- 5 Schließen Sie den Testbildschirm, um zum Bildschirm Hauptmenü zurückzukehren. Schließen Sie zum Beenden von Dell Diagnostics und zum Neustart des Computers das Hauptmenü.

Systemanzeigen

Die Stromversorgungsanzeige könnte auf ein Problem mit dem Computer hinweisen.

Stromversorgungslicht	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
Stetig grün leuchtend	Der Computer wird mit Strom versorgt und arbeitet ordnungsgemäß.	Keine Korrekturmaßnahme erforderlich
Grün blinkend	Der Computer befindet sich in einem Energiesparmodus.	Drücken Sie den Netzschalter, bewegen Sie die Maus, oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Computer wieder zu aktivieren.

Stromversorgungslicht	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag	
Mehrmals grün blinkend, anschließend aus	Es liegt ein Konfigurationsfehler vor.	Lesen Sie den Abschnitt unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209, um zu sehen, ob Ihr spezielles Problem erkannt worden ist.	
Stetig gelb leuchtend	Dell Diagnostics führt einen Test durch, oder eine Kom- ponente auf der Systempla- tine ist möglicherweise fehlerhaft oder wurde nicht richtig installiert.	Warten Sie bei Ausführung von Dell Diagnostics, bis die Tests vollständig abgeschlossen sind.	
		Lesen Sie den Abschnitt unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209, um zu sehen, ob Ihr spezielles Problem erkannt worden ist.	
		Startet der Computer nicht, nehmen Sie Kontakt mit Dell auf, um technische Unterstüt- zung anzufordern. Informa- tionen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online- <i>Benutzerhandbuch</i> .	
Gelb blinkend	Es ist ein Ausfall bei der Stromversorgung oder der Systemplatine aufgetreten.	Lesen Sie den Abschnitt unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209, um zu sehen, ob Ihr spezielles Problem erkannt worden ist.	
		Informationen finden Sie unter "Probleme mit der Stromver- sorgung" in Ihrem Online- <i>Benutzerhandbuch</i> .	
Stetig grün leuchtend, Signaltoncode während des POST	Beim Ausführen des BIOS wurde ein Fehler erkannt.	Anleitungen zur Diagnose des Signaltoncodes finden Sie im Abschnitt "Signaltoncodes" auf Seite 215. Lesen Sie auch den Abschnitt unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209, um festzustellen, ob Ihr spezielles Problem erkannt worden ist.	

Stromversorgungslicht	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
Stromanzeige stetig grün leuchtend, kein Signaltoncode oder keine Anzeige während des POST	Der Bildschirm oder die Grafikkarte ist möglicherweise fehlerhaft oder nicht ordnungsgemäß installiert.	Lesen Sie den Abschnitt unter, "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209 um festzustellen, ob Ihr spezielles Problem erkannt worden ist.
Stromversorgungslicht stetig grün leuchtend, kein Signaltoncode während des POST, Computer stürzt bei POST ab	Eine auf der Systemplatine integrierte Komponente ist möglicherweise fehlerhaft.	Lesen Sie den Abschnitt unter "Diagnoseanzeigen" auf Seite 209, um festzustellen, ob Ihr spezielles Problem erkannt worden ist. Wenn das Problem nicht identifiziert wird, neh- men Sie Kontakt mit Dell auf, um technische Unterstützung zu erhalten. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online- <i>Benutzer-</i> <i>handbuch</i> .

Diagnoseanzeigen

🔨 VORSICHT: Bevor Sie irgendwelche in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen ausführen, lesen Sie erst die Sicherheitshinweise im Produktinformationshandbuch.

Um Ihnen die Behebung einer Störung zu erleichtern, verfügt Ihr Computer an der Vorder- oder Rückseite über vier Anzeigen, die mit "1", "2", "3", und "4" gekennzeichnet sind. Die Anzeigen können gelb, grün oder ganz ausgeschaltet sein. Wenn der Computer normal startet, ändern sich die Muster oder Codes der LEDs, sobald der Startvorgang abgeschlossen ist. Wenn die POST-Routine beim Systemstart erfolgreich durchlaufen wird, leuchten alle vier LEDs stetig grün. Wenn beim Abarbeiten der POST-Routine ein Fehler auftritt, geben die von den LEDs angezeigten Muster einen Hinweis auf den Vorgang, bei dem der Fehler aufgetreten ist.



ANMERKUNG: Die Ausrichtung der Diagnoseanzeigen variiert möglicherweise in Abhängigkeit vom Systemtyp. Die Diagnoseanzeigen können entweder vertikal oder horizontal angezeigt werden.

Leuchtmuster	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
1234	Der Computer befindet sich in einem normalen Aus-Zustand, oder es ist möglicherweise ein Fehler vor der BIOS-Aktivie- rung aufgetreten.	Schließen Sie den Computer an eine funktionierende Steckdose an, und drücken Sie den Netz- schalter.
	Die Diagnoseanzeigen leuch- ten nicht, nachdem das Be- triebssystem erfolgreich ge- startet wurde.	
1234	Es ist möglicherweise ein BIOS-Fehler aufgetreten; der Computer befindet sich im Wiederherstellungsmodus.	Führen Sie das BIOS-Recovery- Dienstprogramm aus, warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist, und starten Sie den Computer neu.
1234	Möglicherweise ist ein Fehler im Prozessor aufgetreten.	Installieren Sie den Prozessor erneut und starten Sie den Computer neu.

Leuchtmuster	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
Die Speicherr erkannt, es ist Speicherfehle	Die Speichermodule wurden erkannt, es ist jedoch ein Speicherfehler aufgetreten.	 Falls ein Speichermodul installiert ist, installieren sie es erneut und starten Sie den Computer neu (siehe das Online-Benutzerhandbuch für Anweisungen, wie Speicher- module entfernt und instal- liert werden).
		 Wenn zwei oder mehr Speichermodule installiert sind, entfernen Sie die Mo- dule, installieren ein Modul neu und starten dann den Computer neu. Installieren Sie ein weiteres Modul neu, wenn der Computer beim Neustart normal hochfährt. Fahren Sie damit fort, bis Sie ein fehlerhaftes Modul identi- fiziert oder alle Module fehler- frei neu installiert haben.
		 Installieren Sie gegebenenfalls ordnungsgemäß funktionie- rende Speichermodule des gleichen Typs in Ihrem Computer.
		• Wenn das Problem fortbe- steht, nehmen Sie Kontakt mit Dell auf.

Leuchtmuster	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
1234	Möglicherweise ist ein Fehler bei der Grafikkarte aufgetreten.	• Wenn der Computer mit einer Grafikkarte ausgestattet ist, entfernen Sie die Karte, instal- lieren Sie sie neu und starten Sie den Computer neu.
		• Wenn das Problem fortbe- steht, installieren Sie eine Grafikkarte, die nachweislich funktioniert, und starten Sie den Computer neu.
		 Besteht das Problem weiterhin oder hat der Computer eine integrierte Grafikkarte, treten Sie mit Dell in Kontakt, um technische Hilfe zu erhalten. Informationen zur Kontakt- aufnahme mit Dell finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.
1234	Ein möglicher Disketten- oder Festplattenlaufwerkfehler ist aufgetreten.	Schließen Sie alle Strom- und Datenkabel erneut an und starten Sie den Computer neu.
1234	Ein möglicher USB-Fehler ist aufgetreten.	Installieren Sie alle USB-Kom- ponenten neu, überprüfen Sie die Kabelverbindungen und starten Sie anschließend den Computer neu.

Leuchtmuster	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
1234	Es wurden keine Speichermodule erkannt.	 Falls ein Speichermodul in- stalliert ist, installieren sie es erneut und starten Sie den Computer neu (siehe das Online-Benutzerhandbuch für Anweisungen, wie Speicher- module entfernt und instal- liert werden).
		• Wenn zwei oder mehr Spei- chermodule installiert sind, entfernen Sie die Module, installieren ein Modul neu und starten dann den Compu- ter neu. Installieren Sie ein weiteres Modul neu, wenn der Computer beim Neustart normal hochfährt. Fahren Sie damit fort, bis Sie ein fehler- haftes Modul identifiziert oder alle Module fehlerfrei neu installiert haben.
		 Installieren Sie gegebenenfalls ordnungsgemäß funktionie- rende Speichermodule des gleichen Typs in Ihrem Computer.
		• Wenn Sie das Problem weiter- hin besteht, nehmen Sie Kon- takt mit Dell auf, um tech- nische Unterstützung anzu- fordern. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online- <i>Benut-</i> zerhandbuch.

Leuchtmuster	Problembeschreibung	Lösungsvorschlag
1234	Die Speichermodule wurden erkannt, es besteht jedoch ein Speicherkonfigurations- oder Kompatibilitätsfehler.	• Vergewissern Sie sich, dass keine besonderen Anforde- rungen für die Anordnung der Speichermodule/Speicheransc hlüsse bestehen.
		• Prüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Speichermodule mit dem Computer kompa- tibel sind.
		• Wenn Sie das Problem wei- terhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Dell auf, um technische Unterstützung anzufordern. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online- <i>Benutzerhandbuch</i> .
1234	Ein Fehler ist aufgetreten. Dieses Verhalten tritt auch auf, wenn Sie das System-Setup- Programm aufrufen und stellt nicht unbedingt ein Problem dar (siehe "System-Setup- Programm" in Ihrem online Benutzerhandbuch).	 Stellen Sie sicher, dass die Kabel des Festplattenlauf- werks und des optischen Lauf- werks ordnungsgemäß an die Systemplatine angeschlossen sind.
		 Überprüfen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Com- putermeldung.
		• Wenn Sie das Problem wei- terhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Dell auf, um technische Unterstützung anzufordern. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online- Benutzerhandbuch.
1234	Nach Abschluss des Einschalt- Selbstests leuchten alle vier Diagnoseanzeigen kurz grün auf, bevor sie ausgeschaltet werden und damit einen normalen Betriebszustand anzeigen.	Keine.

Signaltoncodes

Während des Startvorgangs gibt der Computer möglicherweise eine Reihe von Signaltönen ab, wenn auf dem Bildschirm keine Fehlermeldungen oder Probleme angezeigt werden können. Anhand dieser Reihe von Signaltönen, die auch als Signaltoncode bezeichnet werden, lässt sich ein Problem identifizieren.

Wenn Ihr Computer während des Startvorgangs Signaltöne ausgibt:

- 1 Notieren Sie den Signaltoncode.
- **2** Lesen Sie den Abschnitt "Dell Diagnostics" auf Seite 203, um eine gravierendere Ursache zu ermitteln.
- **3** Nehmen Sie Kontakt mit Dell auf, falls Sie technische Unterstützung brauchen. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell finden Sie im Online-*Benutzerhandbuch*.

Code	Ursache
2 kurz, 1 lang	BIOS-Prüfsummenfehler
l lang, 2 kurz	Fehler beim Speichertest (defekter Speicher während der Größenerörterung)
1 lang, 3 kurz, 2 kurz	Kein Speicher
l kurz	<f12>-Taste gedrückt</f12>

Beheben von Software- und Hardware-Inkompatibilitäten

Wenn ein Gerät während des Betriebssystem-Setups nicht erkannt wird oder zwar erkannt, aber nicht korrekt konfiguriert wird, können Sie die Inkompatibilität mit dem "Ratgeber bei Hardware-Konflikten" beheben.

Windows Vista

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start 📀 und anschließend auf Help and Support (Hilfe und Support).
- 2 Geben Sie hardware troubleshooter (Ratgeber bei Hardware-Konflikten) in das Suchfeld ein und drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Suche zu starten.

Suchen Sie in den Suchergebnissen die Option aus, die das Problem am besten beschreibt, und führen Sie die beschriebenen Schritte zur Behebung des Problems aus.

Windows XP

- Klicken Sie auf Start-Hilfe und Support. 1
- **2** Geben Sie hardware troubleshooter (Ratgeber bei Hardware-Konflikten) in das Suchfeld ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Suche zu starten.
- **3** Klicken Sie im Abschnitt Ein Problem beheben auf Ratgeber bei Hardware-Konflikten.
- 4 Wählen Sie aus der Liste Ratgeber bei Hardware-Konflikten die Option aus, die das aufgetretene Problem am besten beschreibt. Klicken Sie anschließend auf Weiter, um die übrigen Schritte zum Beheben von Störungen auszuführen.

Wiederherstellung Ihres Betriebssystems

Das Betriebssystem Microsoft Windows XP bietet die Möglichkeit der Systemwiederherstellung, damit Sie Ihren Computer nach Änderungen an der Hardware und Software oder sonstiger Systemeinstellungen wieder in einen früheren Betriebszustand zurückversetzen können (ohne dabei die Arbeitsdateien zu beeinträchtigen), wenn die vorgenommenen Änderungen nicht den gewünschten Erfolg zeigten oder zu Fehlfunktionen führten. Informationen über die Verwendung der Systemwiederherstellung finden Sie im Hilfe- und Supportcenter von Windows.



Ihre Arbeitsdateien können durch die Systemwiederherstellung nicht überwacht oder wiederhergestellt werden.

Windows Vista

Starten der Systemwiederherstellung

- 1 Klicken Sie auf Start 🗐.
- 2 Geben Sie den Begriff System Restore (Systemwiederherstellung) in das Feld "Start Search" (Suche starten) ein. Drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>.



ANMERKUNG: Das Fenster Benutzerkontenschutz wird möglicherweise angezeigt. Wenn Sie Administrator des Computers sind, klicken Sie auf Weiter; ansonsten setzen Sie sich bitte mit dem Administrator in Verbindung, und führen Sie dann die gewünschte Aktivität aus.
3 Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Wenn das Problem durch die Systemwiederherstellung nicht gelöst werden konnte, können Sie die letzte Systemwiederherstellung rückgängig machen.

Zurücksetzen der letzten Systemwiederherstellung

HINWEIS: Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien, und beenden Sie alle geöffneten Programme, bevor Sie die letzte Systemwiederherstellung rückgängig machen. Ändern, öffnen oder löschen Sie keine Dateien oder Programme, bis die Systemwiederherstellung vollständig abgeschlossen ist.

- 1 Klicken Sie auf Start 🚳.
- **2** Geben Sie den Begriff System Restore (Systemwiederherstellung) in das Feld "Start Search" (Suche starten) ein. Drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>.
- 3 Klicken Sie auf Letzte Wiederherstellung rückgängig machen und auf Weiter.

Windows XP

Erstellen einer Wiederherstellungsreferenz

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und anschließend auf Hilfe und 1 Support.
- 2 Klicken Sie auf Systemwiederherstellung.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 3

Zurückversetzen des Computers in einen früheren Betriebszustand



 HINWEIS: Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme, bevor Sie den Computer in einen früheren Betriebszustand zurückversetzen. Ändern, öffnen oder löschen Sie keine Dateien oder Programme, bis die Systemwiederherstellung vollständig abgeschlossen ist.

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Alle Programme→ Zubehör→ Systemprogramme, und klicken Sie dann auf Systemwiederherstellung.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Restore my computer to an earlier time** (Den Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen) ausgewählt ist und klicken Sie auf Weiter

3 Klicken Sie auf das Kalenderdatum des Betriebssystemzustands, zu dem der Computer wiederhergestellt werden soll.

Im Fenster Eine Wiederherstellungsreferenz wählen können Sie den Kalender verwenden, um Wiederherstellungsreferenzen anzuzeigen und auszuwählen. Alle Kalenderdaten, für den Wiederherstellungsreferenzen vorhanden sind, werden fett formatiert dargestellt.

4 Wählen Sie eine Wiederherstellungsreferenz aus und klicken Sie auf Weiter

Wenn für dieses Kalenderdatum nur eine einzige Wiederherstellungsreferenz vorhanden ist, wird diese automatisch ausgewählt. Falls zwei oder mehrere Wiederherstellungsreferenzen vorhanden sind, klicken Sie auf die gewünschte Wiederherstellungsreferenz.

5 Klicken Sie auf Weiter.

Der Bildschirm Wiederherstellung abgeschlossen wird angezeigt, nachdem die Systemwiederherstellung das Sammeln von Daten abgeschlossen hat. Anschließend startet der Computer neu.

Klicken Sie nach dem Neustart auf OK. 6

Um die Wiederherstellungsreferenz zu ändern, können Sie entweder die Schritte mit einer anderen Wiederherstellungsreferenz wiederholen oder die Wiederherstellung rückgängig machen.

Zurücksetzen der letzten Systemwiederherstellung



HINWEIS: Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien, und beenden Sie alle geöffneten Programme, bevor Sie die letzte Systemwiederherstellung rückgängig machen. Ändern, öffnen oder löschen Sie keine Dateien oder Programme, bis die Systemwiederherstellung vollständig abgeschlossen ist.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Alle Programme→ 1 Zubehör→ Systemprogramme, und klicken Sie auf Systemwiederherstellung.
- 2 Klicken Sie auf Letzte Wiederherstellung rückgängig machen und auf Weiter
- **3** Klicken Sie auf Weiter.

Das Fenster Systemwiederherstellung wird angezeigt. Anschließend startet der Computer neu.

4 Klicken Sie nach dem Neustart auf **OK**.

Aktivieren der Systemwiederherstellung

Falls nach einer erneuten Installation von Windows XP weniger als 200 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte verbleiben, wird die Systemwiederherstellungsfunktion automatisch deaktiviert. So stellen Sie fest, ob die Systemwiederherstellung aktiviert ist:

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und anschließend auf Systemsteuerung.
- **2** Klicken Sie auf Leistung und Wartung.
- **3** Klicken Sie auf System.
- **4** Klicken Sie auf die Registerkarte Systemwiederherstellung.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Option Systemwiederherstellung deaktivieren nicht markiert ist.

Neu Installieren des Microsoft Windows Betriebssystems

Anweisungen zum neu Installieren des Betriebssystems finden Sie im nachstehenden Abschnitt, der sich auf das Betriebssystem auf Ihrem Computer bezieht.

Windows Vista

Der Neuinstallationsvorgang kann 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen. Nach der Neuinstallation des Betriebssystems müssen Sie auch die Gerätetreiber, das Virenschutzprogramm und andere Software neu installieren.

- 1 Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie den Betriebssystem-Datenträger ein.
- **3** Klicken Sie auf **Beenden**, wenn die Meldung Install Windows (Windows installieren) angezeigt wird.
- 4 Starten Sie den Computer neu.

Wenn das Dell Logo angezeigt wird, drücken Sie sofort <F12>.



ANMERKUNG: Wenn Sie zu lange warten und das Betriebssystem-Logo erscheint, warten Sie, bis der Microsoft[®] Windows[®]-Desktop angezeigt wird. Fahren Sie Ihren Computer herunter und versuchen Sie es erneut.



ANMERKUNG: Durch die nächsten Schritte wird die Startreihenfolge einmalig geändert. Beim nächsten Systemstart startet der Computer entsprechend den im System-Setup-Programm angegebenen Geräten.

- **5** Wenn die Liste der Startgeräte angezeigt wird, markieren Sie CD/DVD/CD-RW-Laufwerk und drücken Sie <Eingabetaste>.
- 6 Drücken Sie eine beliebige Taste, um von der CD-ROM zu starten.
- 7 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation zu beenden.

Windows XP

HINWEIS: Zur erneuten Installation müssen Sie das Windows XP Service Pack 1 oder höher verwenden.

Vorbereitung

Falls Sie die Neuinstallation des Microsoft Windows BBetriebssystem in Betracht ziehen, um ein Problem mit einem neu installierten Treiber zu beheben, versuchen Sie zuerst mithilfe der Rücksetzfunktion für Gerätetreiber (siehe "Verwenden des Gerätetreiber-Rollback von Windows" auf Seite 225). Wenn die Rücksetzfunktion für Gerätetreiber das Problem nicht löst, verwenden Sie die Systemwiederherstellung (siehe "Wiederherstellung Ihres Betriebssystems" auf Seite 216) um das Betriebssystem wieder in den Zustand vor der Installation des neuen Gerätetreibers zurückzuversetzen.



HINWEIS: Vor der Installation erstellen Sie erst eine Sicherungskopie der Daten auf dem ersten Festplattenlaufwerk. In herkömmlichen Festplattenkonfigurationen handelt es sich bei dem primären Festplattenlaufwerk um das zuerst vom Computer erkannte Laufwerk.

Zum neu Installieren von Windows XP benötigen Sie Folgendes:

- Dell[™]-Betriebssystem-Datenträger
- Dell Drivers and Utilities Datenträger

ANMERKUNG: Der Drivers and Utilities Datenträger enthält Treiber, die während der Montage des Computers installiert wurden. Verwenden Sie den Drivers and Utilities Datenträger, um alle erforderlichen Treiber zu laden.

Führen Sie zum neu Installieren von Windows XP die Anweisungen in den folgenden Abschnitten in der angegebenen Reihenfolge aus.

Der Neuinstallationsvorgang kann 1 bis 2 Stunden in Anspruch nehmen. Nach der Neuinstallation des Betriebssystems müssen Sie auch die Gerätetreiber, das Virenschutzprogramm und andere Software neu installieren.

HINWEIS: Der *Betriebssystem*-Datenträger enthält Optionen zur Neuinstallation von Windows XP. Mit diesen Optionen können Dateien überschrieben und Programme beeinträchtigt werden, die auf der Festplatte installiert sind. Installieren Sie deshalb Windows XP nur dann neu, wenn Sie von einem Mitarbeiter des technischen Supports von Dell dazu angewiesen wurden.



HINWEIS: Um Konflikte zu vermeiden, muss vor der Neuinstallation von Windows XP auf dem System vorhandene Virenschutz-Software deaktiviert werden. Anleitungen dazu finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Software.

Starten vom Betriebssystem-Datenträger

- Speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien und beenden Sie alle 1 geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie den Betriebssystem-Datenträger ein. Klicken Sie auf Schließen wenn die Meldung Install Windows XP (Windows XP installieren) angezeigt wird.
- **3** Starten Sie den Computer neu.
- 4 Drücken Sie auf <F12>, sobald das DELL[™]-Logo angezeigt wird.

Falls bereits das Logo des Betriebssystems angezeigt wird, warten Sie, bis der Windows-Desktop erscheint, fahren Sie den Computer herunter, und versuchen Sie es noch einmal.

- 5 Wählen Sie mit den Pfeiltasten CD-ROM aus und drücken Sie dann die <Eingabetaste>.
- 6 Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn die Meldung Press any key to boot from CD (Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD) zu starten angezeigt wird.

Windows XP Setup

- 1 Wenn der Bildschirm Windows XP Setup angezeigt wird, drücken Sie <Eingabetaste>, um Windows jetzt einrichten auszuwählen.
- 2 Lesen Sie die Informationen auf der Anzeige Microsoft Windows-**Lizenzvereinbarung** und drücken Sie <F8>, um die Lizenzvereinbarung anzunehmen.
- **3** Wenn auf Ihrem Computer bereits Windows XP installiert ist und Ihre aktuellen Windows XP-Daten wiederhergestellt werden sollen, geben Sie r ein, um die Reparaturoption auszuwählen, und entnehmen Sie dann den Datenträger dem Laufwerk.

- 4 Wenn Sie eine neue Kopie von Windows XP installieren möchten, drücken Sie <Esc>, um diese Option zu wählen.
- **5** Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die markierte Partition auszuwählen (empfohlen) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Der Bildschirm Windows XP Setup wird angezeigt und das Betriebssystem beginnt damit, Dateien zu kopieren und die Geräte zu installieren. Im Verlauf dieses Vorgangs wird der Computer automatisch mehrmals neu gestartet.

HINWEIS: Drücken Sie keine Taste, während die folgende Meldung angezeigt wird: Press any key to boot from the CD (Drücken Sie eine beliebige Taste zum Starten von der CD).

ANMERKUNG: Die zur Installation benötigte Zeit hängt von der Größe der Festplatte und der Geschwindigkeit des Computers ab.

- 6 Wenn der Dialog **Regions- und Sprachoptionen** angezeigt wird, wählen Sie die Einstellungen für Ihren Standort aus und klicken Sie anschließend auf Weiter.
- 7 Geben Sie im Fenster **Benutzerinformationen** Ihren Namen und Ihre Firma (optional) an und klicken Sie anschließend auf Weiter.
- 8 Geben Sie im Fenster Computername und Administrator-Kennwort einen Namen für Ihren Computer ein (oder übernehmen Sie den bereits vorhandenen) sowie ein Kennwort und klicken Sie auf Weiter.
- 9 Wenn der Bildschirm Modemwählinformationen angezeigt wird, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Weiter.
- **10** Geben Sie Im Fenster **Datum- und Uhrzeiteinstellungen** Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein und klicken Sie anschließend auf Weiter
- 11 Wenn der Bildschirm Netzwerkeinstellungen angezeigt wird, klicken Sie auf Typisch und dann auf Weiter.
- **12** Wenn Sie Windows XP Professional neu installieren und zur Eingabe weiterer Informationen zur Netzwerkkonfiguration aufgefordert werden, geben Sie die entsprechenden Daten ein. Wenn Sie Ihre Einstellungen nicht genau kennen, bestätigen Sie die vorgegebenen Werte.

Windows XP installiert die Komponenten des Betriebssystems und konfiguriert den Computer. Der Computer wird automatisch neu gestartet.

D HINWEIS: Drücken Sie keine Taste, während die folgende Meldung angezeigt wird: Press any key to boot from the CD (Drücken Sie eine beliebige Taste zum Starten von der CD).

13 Klicken Sie im Microsoft-Willkommensbildschirm auf Weiter.

- 14 Wenn die Meldung How will this computer connect to the Internet? (Wie wird auf diesem Computer die Verbindung mit dem Internet hergestellt?) angezeigt wird, klicken Sie auf Überspringen.
- **15** Wenn der Bildschirm **Ready to register with Microsoft?** angezeigt wird, wählen Sie Nein, jetzt nicht und klicken auf Weiter.
- **16** Wenn der Bildschirm **Who will use this computer**? (Wer wird diesen Computer verwenden?) angezeigt wird, können Sie bis zu fünf Benutzer eingeben.
- 17 Klicken Sie auf Weiter.
- 18 Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation abzuschließen. Nehmen Sie anschließend den Datenträger aus dem Laufwerk.
- **19** Installieren Sie die entsprechenden Treiber mithilfe des Drivers and Utilities Datenträgers.
- **20** Installieren Sie gegebenenfalls Ihre Virenschutz-Software erneut.
- 21 Installieren Sie Ihre Programme erneut.

ANMERKUNG: Um Microsoft Office oder die Microsoft Works Suite neu zu installieren und zu aktivieren, benötigen Sie den Product Key, den Sie auf der Rückseite der Datenträgerhülle von Microsoft Office oder Microsoft Works Suite finden.

Verwenden des Drivers and Utilities-Datenträgers

HINWEIS: Der Drivers and Utilities-Datenträger kann auch Treiber für Betriebssysteme enthalten, die sich nicht auf dem Computer befinden. Stellen Sie sicher, dass Sie nur für Ihr Betriebssystem geeignete Software installieren.

Viele Treiber, z. B. der Tastaturtreiber, sind bereits im Betriebssystem Microsoft Windows enthalten. In folgenden Fällen müssen Sie Treiber eventuell installieren:

- Bei einer Aktualisierung des Betriebssystems.
- Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems.
- Beim Anschließen oder Installieren eines neuen Geräts. ٠

Treiber identifizieren

Wenn Probleme mit einem Gerät auftreten, überprüfen Sie, ob das Problem vom Treiber verursacht wird, und aktualisieren Sie gegebenenfalls den Treiber.

Windows Vista®

- 1 Klicken Sie auf Start 🚳 und dann mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz.
- 2 Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften) → Device Manager (Geräte-Manager).



ANMERKUNG: Das Fenster Benutzerkontenschutz wird möglicherweise angezeigt. Wenn Sie Administrator des Computers sind, klicken Sie auf Weiter; ansonsten setzen Sie sich bitte mit dem Administrator in Verbindung.

Durchsuchen Sie die Liste, um zu sehen, ob ein Gerät mit einem Ausrufezeichen (ein gelber Kreis mit einem [!]) auf dem Gerätesymbol markiert ist.

Wenn sich ein Ausrufezeichen neben dem Gerätenamen befindet, müssen Sie möglicherweise den Treiber neu installieren oder einen neuen Treiber installieren (siehe "Neu Installieren von Treibern und Dienstprogrammen" auf Seite 224).

Windows[®] XP

- Klicken Sie auf Start→ Systemsteuerung. 1
- 2 Klicken Sie unter Wählen Sie eine Kategorie auf Leistung und Wartung, und klicken Sie dann auf System.
- **3** Klicken Sie im Fenster Systemeigenschaften auf die Registerkarte Hardware und anschließend auf Geräte-Manager.

Neu Installieren von Treibern und Dienstprogrammen

HINWEIS: Auf der Support-Website von Dell unter support.dell.com sowie auf dem Drivers and Utilities-Datenträger finden Sie die zugelassenen Treiber für Dell[™]-Computer. Wenn Treiber installiert werden, die von anderen Herstellern stammen, arbeitet der Computer möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Verwenden des Gerätetreiber-Rollback von Windows

Wenn ein Problem mit dem Computer auftritt, nachdem Sie einen Treiber installiert oder aktualisiert haben, verwenden Sie die Rücksetzfunktion für Gerätetreiber von Windows, um den Treiber durch die zuvor installierte Version zu ersetzen.

Verwenden Sie die Systemwiederherstellung (siehe "Wiederherstellung Ihres Betriebssystems" auf Seite 216), wenn das Problem nicht mit der Rücksetzfunktion für Gerätetreiber gelöst werden kann, um den Computer wieder in den Zustand vor der Installation des neuen Treibers zurückzuversetzen.

Windows Vista:

- 1 Klicken Sie auf Start 😨 und dann mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz.
- 2 Klicken Sie auf Properties (Eigenschaften)→ Device Manager (Geräte-Manager).
 - ANMERKUNG: Das Fenster Benutzerkontenschutz wird möglicherweise angezeigt. Wenn Sie Administrator des Computers sind, klicken Sie auf Weiter; ansonsten setzen Sie sich bitte mit dem Administrator in Verbindung, um den Geräte-Manager zu starten.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräte, für die ein neuer Treiber installiert wurde, und anschließend auf Eigenschaften.
- **4** Klicken Sie auf die Registerkarte **Drivers** (Treiber) und dann auf **Roll Back Driver** (Rücksetzfunktion).

Windows XP:

- 1 Klicken Sie auf Start→Arbeitsplatz→Eigenschaften→Hardware→ Geräte-Manager.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräte, für die ein neuer Treiber installiert wurde, und anschließend auf Eigenschaften.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber→ und dann auf Rücksetzfunktion.

Eigene Neuinstallation von Treibern

Nachdem Sie die Treiberdateien wie oben beschrieben auf Ihre Festplatte extrahiert haben:

Windows Vista:

- 1 Klicken Sie auf Start 😨 und dann mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften→ Geräte-Manager.
 - ANMERKUNG: Das Fenster Benutzerkontenschutz wird möglicherweise angezeigt. Wenn Sie Administrator des Computers sind, klicken Sie auf Weiter; ansonsten setzen Sie sich bitte mit dem Administrator in Verbindung, um den Geräte-Manager zu starten.
- **3** Doppelklicken Sie auf die Geräteart, für die Sie den Treiber installieren möchten (z. B. Audio oder Video).
- 4 Doppelklicken Sie auf den Namen des Geräts, für das Sie den Treiber installieren möchten.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber→ Treiber aktualisieren→ Computer auf Treiber-Software durchsuchen.
- 6 Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu dem Verzeichnis zu wechseln, in dem zuvor die Treiberdateien abgelegt wurden.
- 7 Wenn der Name des entsprechenden Treibers angezeigt wird, klicken Sie auf den Namen des Treibers→ OK→ Weiter.
- 8 Klicken Sie auf Fertig stellen und starten Sie den Computer neu.

Windows XP:

- 1 Klicken Sie auf Start→ Arbeitsplatz→ Eigenschaften→ Hardware→ Geräte-Manager.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Gerätetyp, für den Sie einen neuen Treiber installieren (z. B. Audio oder Video).
- **3** Doppelklicken Sie auf den Namen des Geräts, für das Sie den Treiber installieren möchten.
- **4** Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**→ **Treiber** aktualisieren.
- 5 Klicken Sie auf Software von einer bestimmten Quelle oder Liste installieren (für fortgeschrittene Benutzer)→ Weiter.
- **6** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um zu dem Verzeichnis zu wechseln, in dem zuvor die Treiberdateien abgelegt wurden.
- 7 Sobald der Name des gewünschten Treibers angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter.
- 8 Klicken Sie auf Fertig stellen, und starten Sie den Computer neu.

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckung abnehmen, 185 Öffnen, 191 Anzeigen Stromversorgung, 175, 181 System, 207

B

Beheben von Störungen Dell Diagnostics, 203
Hilfe- und Supportcenter, 162
Konflikte, 215
Ratgeber bei, 215
Signaltoncodes, 215
Systemanzeigen, 207
Wiederherstellen des vorherigen Zustands, 216
Benutzerhandbuch, 158
Betriebssystem neu installieren, 160
Betriebssystem-CD, 160

C

CDs Betriebssystem, 160 Computer Wiederherstellen des vorherigen Zustands, 216

D

Dell Dell Diagnostics, 203 Support-Website, 161 Diagnose Dell, 203 Signaltoncodes, 215 Dokumentation Benutzerhandbuch, 158 Endbenutzerlizenzvereinbarung, 158 Ergonomie, 158 Garantie, 158 Online, 161 Produktinformationshandbuch, 158 Sicherheit, 158 Zulassung, 158 Drivers and Utilities CD, 157

E

Endbenutzerlizenzvereinbarung, 158 Etikett Microsoft Windows, 159 Service-Tag-Nummer, 159

F

Fehlermeldungen Signaltoncodes, 215 Systemanzeigen, 207

G

Garantieinformationen, 158

Η

Hardware Dell Diagnostics, 203 Signaltoncodes, 215 Hauptplatine. Siehe Systemplatine Hilfe- und Supportcenter, 162 Hilfedatei Windows Hilfe- und Supportcenter, 162

I

Informationen zur Ergonomie, 158 Installieren von Teilen Vorbereitung, 185

K

Konflikte Beheben von Software- und Hardware-Inkompatibilitäten, 215

Ν

Neu Installieren Windows XP, 220 Neu installieren Windows Vista, 219

Ρ

Probleme Dell Diagnostics, 203 Wiederherstellen des vorherigen Zustands, 216 Probleme. Siehe Beheben von Störungen Produktinformationshandbuch, 158

R

Ratgeber bei Hardware-Konflikten, 215

S

Service-Tag-Nummer, 159

Sicherheitshinweise, 158 Signaltoncodes, 215 Stromversorgung Anzeige, 175, 181 Stromversorgungslicht Probleme diagnostizieren, 207 Support-Website, 161 Systemplatine, 193, 197, 201 Systemwiederherstellung, 216

Windows XP Gerätetreiber-Rollback, 225 Hilfe- und Supportcenter, 162 Neu Installieren, 220 neu installieren, 160 Ratgeber bei Hardware-Konflikten, 215 Rücksetzfunktion für Gerätetreiber, 225 Systemwiederherstellung, 216

Ζ

Zulassungsinformationen, 158

T

Treiber Identifizieren, 224 neu installieren, 224

U

Unterbrechunganforderungs (IRQ)-Konflikte, 215

W

Windows Vista Hilfe- und Supportcenter, 162 Neu installieren, 219 Ratgeber bei Hardware-Konflikten, 215 Systemwiederher, 216

Guida di consultazione rapida di Dell™ OptiPlex™ 740

Modelli DCSM, DCNE, DCCY

N.B., Avvisi e Attenzione



N.B. Un N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



AVVISO: Un AVVISO indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.



🕺 ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Se si è acquistato un computer Dell[™] Serie n, qualsiasi riferimento in questo documento ai sistemi operativi Microsoft[®] Windows[®] non è applicabile.

Modelli DCSM, DCNE, DCCY

Gennaio 2008 N/P HX166 Rev. A01

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. © 2008 DellInc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc..

Marchi commerciali utilizzati in questo testo: Dell, OptiPlex e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc.: Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Vista Start button (pulsante Start di Windows Vista) Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle entità che rivendicano i marchi e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Sommario

Ricerca di informazioni	235
Installazione del computer	240
Viste del sistema.	244
Computer minitorre — Vista anteriore	244
Computer minitorre — Vista posteriore	247
Computer minitorre — Connettori sul pannello posteriore	249
Computer desktop — Vista anteriore	251
Computer desktop — Vista posteriore	254
Computer desktop — Connettori del pannello posteriore	255
Computer con fattore di forma ridotto — Vista anteriore	257
Computer con fattore di forma ridotto — Vista posteriore	260
Computer con fattore di forma ridotto — Connettori del pannello posteriore	261
Rimozione del coperchio del computer	263
Operazioni preliminari	263
Computer minitorre	265
Computer desktop	267
Computer con fattore di forma ridotto	269
Esplorazione dell'interno del computer	270
Computer minitorre	270
Computer desktop	274
Computer con fattore di forma ridotto	278

Soluzione dei problemi	282
Dell Diagnostics	283
Indicatori di sistema	287
Indicatori della diagnostica	288
Codici bip	294
Risoluzione di incompatibilità del software e	20/
	294
	290
Reinstallazione del sistema operativo Microsoft Windows	298
Uso del supporto Drivers and Utilities	302

Indice analitico .																						307
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Ricerca di informazioni

N.B. Alcune funzionalità o alcuni supporti potrebbero essere opzionali e non forniti con il computer. Alcune funzionalità o alcuni supporti potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.



N.B. Informazioni supplementari potrebbero essere fornite assieme al computer.

Cosa si ricerca?	Si trova qui				
• Un programma diagnostico per il	Supporto Drivers and Utilities				
computer	N.B. Il supporto <i>Drivers and Utilities</i> può				
• Driver per il computer	essere opzionale e potrebbe non essere				
• Documentazione del computer	spedito col computer.				
Documentazione dei dispositivi	La documentazione e i driver sono già installati nel computer. È possibile				
Desktop System Software (DSS)	utilizzare il supporto <i>Drivers and Utilities</i> per reinstallare i driver (consultare "Uso				
	del supporto Drivers and Utilities" a pagina 302), per eseguire il programma				

Dell Diagnostics (consultare "Dell Diagnostics" a pagina 283) o per accedere alla documentazione.



I file Leggimi possono essere compresi nel supporto (CD o DVD) per fornire gli aggiornamenti più attuali relativi a modifiche tecniche operate nel computer o materiale di riferimento tecnico avanzato per tecnici o utenti esperti.

N.B. È possibile trovare gli aggiornamenti dei driver e della documentazione all'indirizzo support.dell.com.

Cosa si ricerca?	Si trova qui						
• Informazioni sulla garanzia	Guida alle informazioni sul prodotto Dell™						
 Termini e condizioni (solo per gli Stati Uniti) Istruzioni di sicurezza 	Del ^{rey} Computers Product Information Guide						
Informazioni sulle normativeInformazioni sull'ergonomiaContratto di licenza con l'utente finale	A set of the set of th						
	and and the state of the state						
 Come rimuovere e sostituire i componenti Specifiche Come configurare le impostazioni del sistema Come individuare e risolvere i problemi 	 Guida dell'utente di Dell™ OptiPlex™ Help and Support Center (Guida e supporto tecnico) di Microsoft Windows 1 Fare clic su Start → Help and Support (Guida e supporto tecnico) → Dell User and System Guides (Guide dell'utente e di sistema) → System Guides (Guide dell'utente). 2 Fare clic su User's Guide (Guida dell'utente) del computer. 						
	La <i>Guida dell'utente</i> è anche disponibile nel supporto opzionale <i>Drivers and</i> <i>Utilities</i> .						

Cosa si ricerca?

- Numero di servizio e codice di servizio espresso
- Etichetta della licenza di Microsoft Windows

Si trova qui

Numero di servizio e Licenza di Microsoft[®] Windows[®]

Queste etichette si trovano sul computer.



• Usare il Numero di servizio per identificare il computer quando si utilizza **support.dell.com** o si contatta il supporto.



• Immettere il codice di servizio espresso per smistare la telefonata quando ci si rivolge al supporto.

Cosa si ricerca?	Si trova qui				
Come reinstallare il sistema operativo	Supporto Sistema operativo				
	N.B. Il supporto <i>Sistema operativo</i> può essere opzionale e potrebbe non essere spedito col computer.				
	Il sistema operativo è già installato nel computer. Per reinstallare il sistema operativo, utilizzare il supporto Sistema operativo. Consultare "Reinstallazione del sistema operativo Microsoft Windows" a pagina 298.				



Dopo aver reinstallato il sistema operativo, è possibile utilizzare il supporto opzionale *Drivers and Utilities* per reinstallare i driver per i dispositivi forniti assieme al computer.

L'etichetta del product key del sistema operativo è situata sul computer.

N.B. Il colore del supporto varia in base al sistema operativo ordinato.

Cosa si ricerca?

- Soluzioni suggerimenti per la risoluzione dei problemi, articoli di tecnici, domande frequenti e corsi in linea
- Comunità discussione in linea con altri clienti Dell
- Aggiornamenti informazioni sull'aggiornamento ad una versione superiore per componenti, quali ad esempio la memoria, il disco rigido e il sistema operativo
- Servizio clienti recapiti, informazioni sullo stato dell'ordine e della richiesta di assistenza, sulla garanzia e sulle riparazioni
- Assistenza e supporto stato della richiesta di assistenza e cronologia del supporto, contratto di assistenza, discussioni in linea con il supporto tecnico
- Riferimenti documentazione per il computer, dettagli sulla configurazione del computer, specifiche dei prodotti e white paper
- Download aggiornamenti di driver, patch e software certificati
- Desktop System Software (DSS) se si reinstalla il sistema operativo per il computer, va anche reinstallata l'utilità DSS. DSS fornisce aggiornamenti critici per il sistema operativo e supporto per unità floppy USB Dell™ da 3,5 pollici, processori, unità ottiche e dispositivi USB. DSS è necessario per il corretto funzionamento del computer Dell. Il software rileva automaticamente il computer e il sistema operativo e installa gli aggiornamenti adeguati alla propria configurazione.

Si trova qui

Sito Web del supporto tecnico della Dell — support.dell.com

N.B. Selezionare il Paese o il settore commerciale per visualizzare il corretto sito del supporto.

Per scaricare Desktop System Software:

- **1** Visitare **support.dell.com**, selezionare il Paese o il settore commerciale, e immettere il Numero di servizio.
- 2 Selezionare Drivers & Downloads e fare clic su Go (Vai).
- **3** Fare clic sul sistema operativo e ricercare la parola chiave *Desktop System Software.*

N.B. L'interfaccia utente di **support.dell.com** potrebbe variare in base alle selezioni.

Cosa si ricerca?	Si trova qui				
 Come utilizzare Windows Vista[®] o Windows[®] XP 	Help and Support Center (Guida e supporto tecnico) di Windows				
• Come gestire programmi e file	1 Per accedere a Help and Support (Guida e supporto tecnico) di Windows:				
• Come personalizzare il desktop	 In Windows Vista, fare clic su Start → Help and Support (Guida e supporto tecnico). 				
	 In Windows XP, fare clic su Start→ Guida in linea e supporto tecnico. 				
	2 Digitare una parola o una frase che descrive il problema e fare clic sull'icona a forma di freccia.				
	3 Fare clic sull'argomento che descrive il problema.				
	4 Seguire le istruzioni visualizzate.				

Installazione del computer

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza situate nella Guida alle informazioni sul prodotto.



AVVISO: Se nel computer è stata installata una scheda di espansione (quale ad esempio una scheda modem), collegare il cavo di rete appropriato alla scheda, non al connettore sul pannello posteriore.



AVVISO: Per consentire al computer di mantenere una temperatura di esercizio ottimale, assicurarsi di collocare il computer lontano da pareti o scaffali che potrebbero impedire la circolazione dell'aria attorno al telaio.



Per installare correttamente il computer, seguire tutti i punti della procedura descritta. Vedere le figure appropriate che seguono le istruzioni.

AVVISO: Non usare contemporaneamente un mouse PS/2 e un mouse USB.

1 Collegare la tastiera e il mouse.



AVVISO: Non collegare una linea telefonica al connettore della scheda di rete. La tensione della linea telefonica può danneggiare la scheda di rete.

2 Collegare la linea telefonica o il cavo di rete.

Inserire il cavo di rete, non quello telefonico, nel connettore di rete. Se l'utente ha in dotazione un modem opzionale, collegare la linea telefonica al modem.

3 Collegare il monitor utilizzando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo DVI bianco o il cavo VGA blu (non collegare entrambi i cavi allo stesso computer).

Allineare e inserire delicatamente il cavo del monitor per evitare di piegare i piedini. Stringere le viti a testa zigrinata dei connettori del cavo.





- 4 Collegare gli altoparlanti.
- AVVISO: Per evitare di danneggiare il computer, impostare il selettore di tensione manuale (sul retro del computer, se il computer dispone di un selettore di tensione) sulla tensione che corrisponde meglio con il tipo di alimentazione c.a. disponibile presso la propria sede.

AVVISO: In Giappone, il selettore di tensione deve essere impostato sulla posizione 115 V anche se il valore dell'alimentazione c.a. disponibile è 100 V.

N.B. L'alimentatore del computer potrebbe o meno disporre di un selettore di tensione.

5 Verificare che il selettore di tensione sia impostato correttamente per la propria sede.

Il computer ha un selettore di tensione manuale. I computer con un selettore di tensione sul pannello posteriore devono essere impostati manualmente per operare alla corretta tensione di esercizio. **6** Collegare i cavi di alimentazione al computer, al monitor e ai dispositivi e inserire l'altra estremità dei cavi di alimentazione nelle prese elettriche.



Viste del sistema

Computer minitorre --Vista anteriore



1	unità ottica (opzionale)	Inserire un'unità ottica (se supportata) in questo alloggiamento.
2	alloggiamento dell'unità floppy (opzionale)	Può contenere un'unità floppy o un lettore scheda multimediale opzionale.
3	connettori USB 2.0 (2)	Usare i connettori USB anteriori per i dispositivi che si collegano raramente, quali i joystick o le fotocamere, o per dispositivi USB avviabili (consultare "Installazione del sistema" nella Guida dell'utente in linea per maggiori informazioni sull'avvio da un dispositivo USB).
		Si consiglia di utilizzare i connettori USB posteriori per dispositivi che di solito restano collegati, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.
4	indicatore LAN	Questo indicatore indica che è stabilita una connessione di rete locale (LAN).
5	indicatori della diagnostica	Utilizzare gli indicatori per contribuire a risolvere i problemi di un computer in base al codice di diagnostica. Per maggiori informazioni, consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288.
6	pulsante di	Premere questo pulsante per accendere il computer.
	alimentazione	AVVISO: Per evitare la perdita di dati, non spegnere il computer premendo il pulsante di alimentazione; eseguire invece l'arresto del sistema operativo. Consultare "Spegnimento del computer" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea

per maggiori informazioni.

AVVISO: Se l'interfaccia ACPI è abilitata nel sistema operativo, quando si preme il pulsante di alimentazione, il computer esegue l'arresto del sistema operativo.

7	indicatore di	L'indicatore di alimentazione si accende e lampeggia oppure
	alimentazione	rimane fisso ad indicare diverse modalità operative:

- Nessuna luce Il computer è spento.
- Verde fisso Il computer è in un normale stato operativo.
- Verde intermittente Il computer si trova in modalità di risparmio energia.
- Giallo lampeggiante o fisso Per istruzioni, consultare "Problemi relativi all'alimentazione" nella *Guida dell'utente* in linea.

Per uscire da una modalità di risparmio energia, premere il pulsante di alimentazione oppure premere un tasto sulla tastiera o spostare il mouse qualora siano configurati come dispositivi di attivazione in Device Manager (Gestione dispositivi) di Windows. Per maggiori informazioni sulle modalità di sospensione e su come uscire da una modalità di risparmio energia, consultare "Gestione del risparmio di energia" nella *Guida dell'utente* in linea.

Consultare "Indicatori di sistema" a pagina 287 per una descrizione dei codici luminosi che forniscono informazioni utili per la risoluzione dei problemi relativi al computer.

- 8 spia di attività Questa spia lampeggia durante l'accesso al disco rigido. del disco rigido
- 9 connettore Utilizzare il connettore della cuffia per collegare le cuffie e la maggior parte di tipi di altoparlanti.
- 10 connettore del Utilizzare il connettore del microfono per collegare un microfono microfono.

Computer minitorre — Vista posteriore



- 1 chiusura a scatto Quest del coperchio copere
- 2 anello del lucchetto

Questo dispositivo di chiusura consente di aprire il coperchio del computer.

Inserire un lucchetto per impedire l'apertura del coperchio del computer.

selettore di Il computer potrebbe essere dotato di un selettore di tensione
 tensione manuale.

Per evitare di danneggiare il computer con un selettore di tensione manuale, impostare il selettore sulla tensione che meglio corrisponde all'alimentazione c.a. disponibile presso la sede.

AVVISO: In Giappone, il selettore di tensione deve essere impostato sulla posizione 115 V anche se il valore dell'alimentazione c.a. disponibile è 100 V.

Accertarsi inoltre che le caratteristiche elettriche del monitor e dei dispositivi collegati siano adeguate per il tipo di alimentazione c.a. disponibile presso la sede.

- 4 connettore di Inserire il cavo di alimentazione.
- 5connettori del
pannello
posterioreCollegare i dispositivi seriali, USB e così via negli appropriati
connettori. Consultare "Computer minitorre Connettori
sul pannello posteriore" a pagina 249.
- 6 slot per schede (4) Questi slot consentono di accedere ai connettori delle schede PCI e PCI Express installate.

Computer minitorre — Connettori sul pannello posteriore



1 connettore parallelo Collegare un dispositivo parallelo, quale una stampante, al connettore parallelo. Se si usa una stampante USB, collegarla al connettore USB.

> **N.B.** Il connettore parallelo integrato è disabilitato automaticamente se il sistema rileva una scheda installata contenente un connettore parallelo configurato allo stesso indirizzo. Per maggiori informazioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea per le istruzioni.

- 2 indicatore di integrità del collegamento
- Verde È presente una connessione funzionante tra una rete a 10 Mbps e il computer.
- Arancione È presente una connessione funzionante tra una rete a 100 Mbps e il computer.
- Giallo È presente una connessione funzionante tra una rete a 1 Gbps (o 1000 Mbps) e il computer.
- Spento Il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.

3	connettore della scheda di rete	Per collegare il computer a un dispositivo di rete o di connessione a banda larga, collegare un'estremità del cavo di rete a una presa di rete o al dispositivo di rete, o di connessione a banda larga. Collegare l'altra estremità del cavo di rete al connettore della scheda di rete sul pannello posteriore del computer. Uno scatto indicherà che il cavo di rete è stato saldamente inserito nel connettore.
		N.B. Non collegare un cavo telefonico al connettore di rete.
		Su computer con una scheda del connettore di rete, utilizzare il connettore sulla scheda.
		È consigliabile utilizzare un cablaggio e connettori di Categoria 5 per la rete. Se è necessario usare un cablaggio di Categoria 3, forzare la velocità di rete a 10 Mbps per garantire un funzionamento affidabile.
4	spia di attività della rete	L'indicatore giallo lampeggia quando il computer trasmette o riceve dati sulla rete. In presenza di un intenso traffico di rete, è possibile che questa spia sia costantemente accesa.
5	connettore della linea in uscita	Utilizzare il connettore verde della linea in uscita per collegare le cuffie e la maggior parte di altoparlanti con amplificatori integrati.
		Su computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.
6	connettore della linea in ingresso	Utilizzare il connettore della linea in ingresso per collegare un dispositivo di registrazione/riproduzione, quale ad esempio un mangianastri, un lettore CD o un videoregistratore.
		Su computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.
7	connettori USB 2.0 (5)	Utilizzare i connettori USB posteriori per dispositivi che di solito restano collegati, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.

8 connettore video Collegare il cavo del monitor VGA compatibile con il connettore contrassegnato blu.

N.B. Se è stata acquistata una scheda grafica opzionale, questo connettore è protetto da un cappuccio. Non rimuovere il cappuccio. Collegare il monitor al connettore sulla scheda grafica.

N.B. Se si usa una scheda grafica che supporta la configurazione a monitor doppio, usare il cavo a Y fornito con il computer.

9 connettore seriale Collegare un dispositivo seriale, quale ad esempio un palmare, alla porta seriale. Le assegnazioni predefinite sono COM1 per il connettore seriale 1 e COM2 per il connettore seriale 2.

Per maggiori informazioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea.



Computer desktop — Vista anteriore

1	connettori USB 2.0 (2)	Usare i connettori USB anteriori per i dispositivi che si collegano raramente, quali i joystick o le fotocamere, o per dispositivi USB avviabili (consultare "Programma di installazione di sistema" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea per le istruzioni per ottenere maggiori informazioni sull'avvio da un dispositivo USB).
		Si consiglia di utilizzare i connettori USB posteriori per dispositivi che di solito restano collegati, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.
2	indicatore LAN	Questo indicatore indica che è stabilita una connessione di rete locale (LAN).
3	pulsante di	Premere questo pulsante per accendere il computer.
	alimentazione	AVVISO: Per evitare la perdita di dati, non spegnere il computer premendo il pulsante di alimentazione; eseguire invece l'arresto del sistema operativo. Consultare "Spegnimento del computer" nella <i>Guida</i> <i>dell'utente</i> in linea per maggiori informazioni.
		AVVISO: Se l'interfaccia ACPI è abilitata nel sistema operativo, quando si preme il pulsante di alimentazione, il computer esegue l'arresto del sistema operativo.
4	marchio Dell	Questo marchio può essere ruotato in modo da corrispondere all'orientamento del computer. Per ruotarlo, collocare le dita attorno alla parte esterna del marchio,

della parte inferiore del marchio.

premere con forza e ruotare il marchio. È anche possibile ruotare il marchio utilizzando lo slot fornito in prossimità
5	indicatore di alimentazione	L'indicatore di alimentazione si accende e lampeggia oppure rimane fisso ad indicare diversi stati operativi:
		• Nessuna luce — Il computer è spento.
		• Verde fisso — Il computer è in un normale stato operativo.
		• Verde intermittente — Il computer si trova in modalità di risparmio energia.
		• Giallo lampeggiante o fisso — Per istruzioni, consultare "Problemi relativi all'alimentazione" nella <i>Guida</i> <i>dell'utente</i> in linea.
		Per uscire da una modalità di risparmio energia, premere il pulsante di alimentazione oppure premere un tasto sulla tastiera o spostare il mouse qualora siano configurati come dispositivi di riattivazione in Device Manager (Gestione dispositivi) di Windows. Per maggiori informazioni sulle modalità di sospensione e su come uscire da una modalità di risparmio energia, consultare "Gestione del risparmio di energia" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea per le istruzioni.
		Consultare "Indicatori di sistema" a pagina 287 per una descrizione dei codici luminosi che forniscono informazioni utili per la risoluzione dei problemi relativi al computer.
6	indicatori della diagnostica	Utilizzare gli indicatori per contribuire a risolvere i problemi di un computer in base al codice di diagnostica. Per maggiori informazioni, consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288.
7	spia di attività del disco rigido	Questa spia lampeggia durante l'accesso al disco rigido.
8	connettore della cuffia	Utilizzare il connettore della cuffia per collegare le cuffie e la maggior parte di tipi di altoparlanti.
9	connettore del microfono	Utilizzare il connettore del microfono per collegare un microfono.
10	alloggiamento per unità	Questo alloggiamento contiene un'unità floppy opzionale, un lettore scheda multimediale o un disco rigido secondario.
11	unità ottica (opzionale)	Inserire un'unità ottica (se supportata) in questo alloggiamento.

Computer desktop — Vista posteriore



- 1 slot per schede (3)
- 2 connettori del pannello posteriore
- 3 connettore di alimentazione
- 4 selettore di tensione

Questi slot consentono di accedere ai connettori delle schede PCI e PCI Express installate.

Collegare i dispositivi seriali, USB e così via nei connettori appropriati (consultare "Computer desktop - Connettori del pannello posteriore" a pagina 255).

Inserire il cavo di alimentazione

N.B. Il computer potrebbe o meno disporre di un selettore di tensione.

Il computer potrebbe essere dotato di un selettore di tensione manuale.

Per evitare di danneggiare il computer con un selettore di tensione manuale, impostare il selettore sulla tensione che meglio corrisponde all'alimentazione c.a. disponibile presso la sede.

AVVISO: In Giappone, il selettore di tensione deve essere impostato sulla posizione 115 V anche se il valore dell'alimentazione c.a. disponibile è 100 V.

Accertarsi inoltre che le caratteristiche elettriche del monitor e dei dispositivi collegati siano adeguate per il tipo di alimentazione c.a. disponibile presso la sede.

- 5 anello del Inserire un lucchetto per impedire l'apertura del coperchio lucchetto del computer.
- chiusura a scatto Consente di aprire il coperchio del computer. 6 del coperchio

Computer desktop — Connettori del pannello posteriore

1connettore
paralleloCollegare un dispositivo parallelo, quale una stampante, al
connettore parallelo. Se si usa una stampante USB,
collegarla al connettore USB.

N.B. Il connettore parallelo integrato è disabilitato automaticamente se il computer rileva una scheda installata contenente un connettore parallelo configurato allo stesso indirizzo. Per maggiori informazioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea.

- 2 indicatore di integrità del collegamento
- Verde È presente una connessione funzionante tra una rete a 10 Mbps e il computer.
- Arancione È presente una connessione funzionante tra una rete a 100 Mbps e il computer.
- Giallo È presente una connessione funzionante tra una rete a 1 Gbps (o 1000 Mbps) e il computer.
- Spento Il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.

3	connettore della scheda di rete	Per collegare il computer a un dispositivo di rete o di connessione a banda larga, collegare un'estremità del cavo di rete a una presa di rete o al dispositivo di rete o di connessione a banda larga. Collegare l'altra estremità del cavo di rete al connettore della scheda di rete sul pannello posteriore del computer. Uno scatto indicherà che il cavo di rete è stato saldamente inserito nel connettore.	
		N.B. Non collegare un cavo telefonico al connettore di rete.	
		Su computer con una scheda del connettore di rete, utilizzare il connettore sulla scheda.	
		È consigliabile utilizzare un cablaggio e connettori di Categoria 5 per la rete. Se è necessario usare un cablaggio di Categoria 3, forzare la velocità di rete a 10 Mbps per garantire un funzionamento affidabile.	
4	spia di attività della rete	L'indicatore giallo lampeggia quando il computer trasmette o riceve dati sulla rete. In presenza di un intenso traffico di rete, è possibile che questa spia sia costantemente accesa.	
5	connettore della linea in uscita	Utilizzare il connettore verde della linea in uscita per collegare le cuffie e la maggior parte di altoparlanti con amplificatori integrati.	
		Sui computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.	
6	connettore della linea in ingresso	Utilizzare il connettore della linea in ingresso per collegare un dispositivo di registrazione/riproduzione, quale ad esempio un mangianastri, un lettore CD o un videoregistratore.	
		Sui computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.	
7	connettori USB 2.0 (5)	Utilizzare i connettori USB posteriori per dispositivi che di solito restano collegati, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.	

8 connettore video Collegare il cavo del monitor VGA compatibile al connettore contrassegnato in blu.

N.B. Se è stata acquistata una scheda grafica opzionale, questo connettore è protetto da un cappuccio. Non rimuovere il cappuccio. Collegare il monitor al connettore sulla scheda grafica.

N.B. Se si usa una scheda grafica che supporta la configurazione a monitor doppio, usare il cavo a Y fornito con il computer.

9 connettore seriale Collegare un dispositivo seriale, quale ad esempio un palmare, alla porta seriale. Le assegnazioni predefinite sono COM1 per il connettore seriale 1 e COM2 per il connettore seriale 2.

N.B. Esiste solo un connettore seriale 2 se viene utilizzato l'adattatore PS2/seriale opzionale.

Per maggiori informazioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea.

Computer con fattore di forma ridotto — Vista anteriore



1	connettori USB 2.0 (2)	Usare i connettori USB anteriori per i dispositivi che si collegano raramente, quali i joystick o le fotocamere, o per dispositivi USB avviabili (consultare "Programma di installazione di sistema" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea per le istruzioni sull'avvio da un dispositivo USB).	
		Si consiglia di utilizzare i connettori USB posteriori per dispositivi che di solito restano collegati, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.	
2	pulsante di alimentazione	Premere questo pulsante per accendere il computer.	
		AVVISO: Per evitare la perdita di dati, non spegnere il computer premendo il pulsante di alimentazione; eseguire invece l'arresto del sistema operativo. Consultare "Spegnimento del computer" nella <i>Guida</i> <i>dell'utente</i> in linea per le istruzioni per ottenere maggiori informazioni.	
		AVVISO: Se l'interfaccia ACPI è abilitata nel sistema operativo, quando si preme il pulsante di alimentazione, il computer esegue l'arresto del sistema operativo.	
3	marchio Dell	Questo marchio può essere ruotato in modo da corrispondere all'orientamento del computer. Per ruotarlo, collocare le dita attorno alla parte esterna del marchio, premere con forza e ruotare il marchio. È anche possibile ruotare il marchio utilizzando lo slot fornito in prossimità della parte inferiore del marchio.	
4	spia di attività del disco rigido	Questa spia lampeggia durante l'accesso al disco rigido.	
5	indicatori della diagnostica	Utilizzare gli indicatori per contribuire a risolvere i problemi di un computer in base al codice di diagnostica. Per maggiori informazioni, consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288.	
6	indicatore LAN	Questo indicatore indica che è stabilita una connessione LAN (rete locale).	

7	indicatore di alimentazione	L'indicatore di alimentazione si accende e lampeggia oppure rimane fisso ad indicare diversi stati operativi:
		• Nessuna luce — Il computer è spento.
		• Verde fisso — Il computer è in un normale stato operativo.
		• Verde intermittente — Il computer si trova in modalità di risparmio energia.
		• Giallo lampeggiante o fisso — Consultare "Problemi relativi all'alimentazione" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea.
		Per uscire da una modalità di risparmio energia, premere il pulsante di alimentazione oppure premere un tasto sulla tastiera o spostare il mouse qualora siano configurati come dispositivi di riattivazione in Device Manager (Gestione dispositivi) di Windows. Per maggiori informazioni sulle modalità di sospensione e su come uscire da una modalità di risparmio energia, consultare "Gestione del risparmio di energia" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea.
		Consultare "Indicatori di sistema" a pagina 287 per una descrizione dei codici luminosi che forniscono informazioni utili per la risoluzione dei problemi relativi al computer.
8	connettore della cuffia	Utilizzare il connettore della cuffia per collegare le cuffie e la maggior parte di tipi di altoparlanti.
9	connettore del microfono	Utilizzare il connettore del microfono per collegare un microfono.
10	alloggiamento dell'unità floppy (opzionale)	Può contenere un'unità floppy slimline opzionale o un lettore scheda multimediale slimline opzionale.
11	unità ottica (opzionale)	Inserire un'unità ottica slimline (se supportata) in questa unità.

Computer con fattore di forma ridotto — Vista posteriore



- 1 slot per schede (2) Questi slot consentono di accedere ai connettori delle schede PCI e PCI Express installate.
- 2connettori del
pannello
posterioreCollegare i dispositivi seriali, USB e così via nei connettori
appropriati (consultare "Computer con fattore di forma
ridotto Connettori del pannello posteriore" a
pagina 261).
- 3 connettore di alimentazione
- 4 selettore di tensione

Inserire il cavo di alimentazione.

Il computer potrebbe essere dotato di un selettore di tensione manuale. Per evitare di danneggiare il computer con un selettore di tensione manuale, impostare il selettore sulla tensione che meglio corrisponde all'alimentazione c.a. disponibile presso la sede.

AVVISO: In Giappone, il selettore di tensione deve essere impostato sulla posizione 115 V anche se il valore dell'alimentazione c.a. disponibile è 100 V.

Accertarsi inoltre che le caratteristiche elettriche del monitor e dei dispositivi collegati siano adeguate per il tipo di alimentazione c.a. disponibile presso la sede.

- 5anello delInserire un lucchetto per impedire l'apertura del coperchiolucchettodel computer.
- 6 chiusura a scatto Consente di aprire il coperchio del computer. del coperchio

Computer con fattore di forma ridotto — Connettori del pannello posteriore



1 connettore Collegare un dispositivo parallelo, quale una stampante, al connettore parallelo. Se si usa una stampante USB, collegarla al connettore USB.

N.B. Il connettore parallelo integrato è disabilitato automaticamente se il computer rileva una scheda installata contenente un connettore parallelo configurato allo stesso indirizzo. Per maggiori informazioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea.

- 2 indicatore di integrità del collegamento
- Verde È presente una connessione funzionante tra una rete a 10 Mbps e il computer.
- Arancione È presente una connessione funzionante tra una rete a 100 Mbps e il computer.
- Giallo È presente una connessione funzionante tra una rete a 1 Gbps (o 1000 Mbps) e il computer.
- Spento Il computer non rileva alcuna connessione fisica alla rete.

3	connettore della scheda di rete	Per collegare il computer a un dispositivo di rete o di connessione a banda larga, collegare un'estremità del cavo di rete a una presa di rete o al dispositivo di rete o di connessione a banda larga. Collegare l'altra estremità del cavo di rete al connettore della scheda di rete sul pannello posteriore del computer. Uno scatto indicherà che il cavo di rete è stato saldamente inserito nel connettore.	
		N.B. Non collegare un cavo telefonico al connettore di rete.	
		Su computer con una scheda del connettore di rete, utilizzare il connettore sulla scheda.	
		È consigliabile utilizzare un cablaggio e connettori di Categoria 5 per la rete. Se è necessario usare un cablaggio di Categoria 3, forzare la velocità di rete a 10 Mbps per garantire un funzionamento affidabile.	
4	spia di attività della rete	L'indicatore giallo lampeggia quando il computer trasmette o riceve dati sulla rete. In presenza di un intenso traffico di rete, è possibile che questa spia sia costantemente accesa.	
5	connettore della linea in uscita	Utilizzare il connettore verde della linea in uscita per collegare le cuffie e la maggior parte di altoparlanti con amplificatori integrati.	
		Sui computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.	
6	connettore della linea in ingresso	Utilizzare il connettore della linea in ingresso per collegare un dispositivo di registrazione/riproduzione, quale ad esempio un lettore di cassette, un lettore CD o un videoregistratore.	
		Sui computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.	
7	connettori USB 2.0 (5)	Utilizzare i connettori USB posteriori per dispositivi che di solito restano collegati, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.	
8	connettore video	Collegare il cavo del monitor VGA compatibile con il connettore contrassegnato blu.	
		N.B. Se è stata acquistata una scheda grafica opzionale, questo connettore è protetto da un cappuccio. Non rimuovere il cappuccio. Collegare il monitor al connettore sulla scheda grafica.	
		N.B. Se si usa una scheda grafica che supporta la configurazione a monitor doppio, usare il cavo a Y fornito con il computer.	

9 connettore seriale
 alla porta seriale. Le assegnazioni predefinite sono COM1 per il connettore seriale 1 e COM2 per il connettore seriale 2.

N.B. Esiste solo un connettore seriale 2 se viene utilizzato l'adattatore PS2/seriale opzionale.

Per maggiori informazioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea per le istruzioni.

Rimozione del coperchio del computer

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul* prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio.

Operazioni preliminari

AVVISO: Per evitare la perdita di dati, salvare e chiudere eventuali file aperti, quindi uscire da eventuali programmi in esecuzione prima di spegnere il computer.

- **1** Arrestare il sistema operativo:
 - Salvare e chiudere i file aperti, chiudere i programmi aperti, fare clic sul pulsante Start (9), quindi scegliere Shut Down (Chiudi sessione).
 - Nella finestra Shut Down (Fine della sessione di lavoro), selezionare l'opzione Shut Down (Arresta il sistema) dal menu a discesa, quindi fare clic su OK.
 Il computer si spegne al termine del processo di arresto del sistema
- operativo.2 Accertarsi che il computer e i dispositivi collegati siano spenti. Se il computer e i dispositivi collegati non si sono spenti automaticamente a

seguito della procedura di arresto del sistema operativo, spegnerli ora.

Interventi preliminari sui componenti interni del computer

Per proteggere il computer da eventuali danni e per la sicurezza personale, attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza.

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

ATTENZIONE: Maneggiare componenti e schede con cura. Non toccare i componenti o i contatti sulle schede. Mantenere una scheda dai bordi o dalla staffa di montaggio metallica. Mantenere un componente, come ad esempio un processore, dai bordi, non dai piedini.



AVVISO: Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. Danni dovuti a manutenzione non autorizzata da Dell non sono coperti dalla garanzia.



AVVISO: Quando si scollega un cavo, afferrare il connettore o il serracavi, non il cavo stesso. Alcuni cavi dispongono di un connettore con linguette di blocco; se si scollega questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Nel separare i connettori, mantenerli allineati per evitare di piegare un eventuale piedino. Inoltre, prima di collegare un cavo accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.

Per evitare di danneggiare il computer, eseguire la seguente procedura prima intervenire sui componenti interni del computer.

Spegnere il computer. 1



AVVISO: Per scollegare un cavo di rete, prima scollegare il cavo dal computer, quindi dalla presa di rete a muro.

- 2 Scollegare dal computer eventuali linee telefoniche o di telecomunicazione.
- **3** Scollegare il computer e tutti i dispositivi collegati dalle rispettive prese elettriche, quindi premere il pulsante di alimentazione per mettere a terra la scheda di sistema.
- **4** Se presente, rimuovere il piedistallo del computer (per istruzioni, consultare la documentazione fornita con il piedistallo).

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio.

- **5** Rimuovere il coperchio del computer:
 - Rimuovere il coperchio del computer minitorre (consultare "Computer minitorre" a pagina 265).
 - Rimuovere il coperchio del computer desktop (consultare "Computer ٠ desktop" a pagina 267).
 - Rimuovere il coperchio del computer con fattore di forma ridotto • (consultare "Computer con fattore di forma ridotto" a pagina 269).



AVVISO: Prima di toccare qualsiasi componente interno del computer, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo toccando una superficie metallica non verniciata, guale ad esempio il metallo sul retro del computer. Durante l'intervento toccare periodicamente una superficie metallica non verniciata per scaricare l'elettricità statica eventualmente accumulata che potrebbe danneggiare i componenti interni.

Computer minitorre



ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul* prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.

- Seguire le procedure descritte in "Operazioni preliminari" a pagina 263. 1
- 2 Se si è installato un lucchetto attraverso l'anello del lucchetto sul pannello posteriore, rimuovere il lucchetto.
- **3** Appoggiare il computer su un lato.
- 4 Far scorrere la chiusura a scatto del coperchio all'indietro quando si solleva il coperchio.
- Afferrare i lati del coperchio del computer e ruotare il coperchio verso l'alto 5 utilizzando le linguette dei cardini come punti di leva.
- Rimuovere il coperchio dalle linguette dei cardini e metterlo da parte su 6 una superficie morbida non abrasiva.



- 1 slot per cavo di sicurezza
- 2 chiusura a scatto del coperchio
- anello del lucchetto

4 coperchio del computer

Computer desktop



ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.

- Seguire le procedure descritte in "Operazioni preliminari" a pagina 263. 1
- 2 Se si è installato un lucchetto attraverso l'anello del lucchetto sul pannello posteriore, rimuovere il lucchetto.
- Appoggiare il computer su un lato. 3
- 4 Far scorrere la chiusura a scatto del coperchio all'indietro quando si solleva il coperchio.
- **5** Afferrare i lati del coperchio del computer e ruotare il coperchio verso l'alto utilizzando le linguette dei cardini come punti di leva.
- 6 Rimuovere il coperchio dalle linguette dei cardini e metterlo da parte su una superficie morbida non abrasiva.



- 1 slot per cavo di sicurezza
- 2 chiusura a scatto del 3 anello del lucchetto coperchio
- 4 coperchio del computer

Computer con fattore di forma ridotto



🗥 ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.

- Seguire le procedure descritte in "Operazioni preliminari" a pagina 263. 1
- 2 Se si è installato un lucchetto attraverso l'anello del lucchetto sul pannello posteriore, rimuovere il lucchetto.
- 3 Appoggiare il computer su un lato.
- 4 Far scorrere la chiusura a scatto all'indietro quando si solleva il coperchio.
- 5 Afferrare i lati del coperchio del computer e ruotare il coperchio verso l'alto utilizzando i cardini sul fondo come punti di leva.
- 6 Rimuovere il coperchio dalle linguette dei cardini e metterlo da parte su una superficie morbida non abrasiva.

ATTENZIONE: I dissipatori di calore delle schede grafiche possono diventare molto caldi durante il loro normale funzionamento. Assicurarsi di lasciar raffreddare il dissipatore di calore della scheda grafica per un tempo sufficiente. prima di toccarlo.



- 1 slot per cavo di sicurezza
- 2 chiusura a scatto del 3 anello del lucchetto coperchio
- 4 coperchio del computer

Esplorazione dell'interno del computer

Computer minitorre

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul* prodotto. ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.

AVVISO: Quando si apre il coperchio del computer, fare attenzione a non scollegare involontariamente i cavi dalla scheda di sistema.



- 1 chiusura a scatto dell'unità
- alimentatore 4
- 7 slot per schede (4)
- pannello di I/O 10 anteriore

- unità floppy unità ottica 3
- interruttore di 5 apertura telaio (opzionale)

2

8

- scheda di sistema 6
- gruppo del dissipatore 9 disco rigido di calore

Componenti della scheda di sistema



7	connettore del pannello anteriore (FRONTPANE L)	8	connettore di alimentazione (POWER1)	9	connettore dell'interruttore di apertura (INTRUDER)
10	ponticello di ripristino CMOS (RTCRST)	11	zoccolo della batteria (BATTERY)	12	USB interno (USB1)
13	connettore PCI Express x16 (SLOT1)	14	alimentazione standby (AUX_PWR_LED)	15	connettore PCI (SLOT2)
16	connettore PCI Expressx1 (SLOT4)	17	ponticello di ripristino password (PSWD)	18	connettore PCI (SLOT3)
19	connettore dell'unità floppy (DSKT)	20	connettore seriale (PS2/SER2)	21	connettore della scheda DVI opzionale (DVI_HDR)
22	connettore della ventola (FAN_CPU)				

Impostazioni dei ponticelli

Computer minitorre



Ponticello	Impostazione	Descrizione
PSWD	00	Le funzionalità della password sono abilitate (impostazione predefinita).
	00	Le funzionalità della password sono disabilitate.
00 00	llegato mediante ponticello	○ ○ collegato senza ponticello

Computer desktop



ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.

AVVISO: Quando si apre il coperchio del computer, fare attenzione a non scollegare involontariamente i cavi dalla scheda di sistema.



- 4 interruttore di apertura telaio (opzionale)
- 7 gruppo del dissipatore 8 di calore
- 5 scheda di sistema
- 8 pannello di I/O anteriore
- 6 slot per schede (3)

Componenti della scheda di sistema



- 7 connettore del pannello anteriore (FRONTPANEL)
- 10 zoccolo della batteria (BATTERY)
- 13 alimentazione standby (AUX PWR LED)
- 16 ponticello di ripristino password (PSWD)
- 19 connettore della scheda DVI opzionale (DVI_HDR)

Impostazioni dei ponticelli

- connettore dell'interruttore di apertura (INTRUDER)
- 11 USB interno (USB1)
- 14 connettori PCI (SLOT2, SLOT3)
- 17 connettore dell'unità floppy (DSKT)
- 20 connettore della ventola (FAN_CPU)

- 9 ponticello di ripristino CMOS (RTCRST)
- 12 connettore PCI Express x16 (SLOT1)
- 15 connettore PCI Express x1 (SLOT4)
- 18 connettore seriale (PS2/SER2)



Ponticello	o Impostazione	Descrizione
PSWD		Le funzionalità della password sono abilitate (impostazione predefinita).
	00	Le funzionalità della password sono disabilitate.
00	collegato mediante ponticello	OO collegato senza ponticello

Computer con fattore di forma ridotto

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.



ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di rimuovere il coperchio del computer.

AVVISO: Quando si apre il coperchio del computer, fare attenzione a non scollegare involontariamente i cavi dalla scheda di sistema.



- chiusura a scatto 1 dell'unità
- 4 interruttore di apertura telaio (opzionale)
- 7 scheda di sistema
- unità ottica 2

8

- disco rigido 5
 - gruppo del dissipatore 9 pannello di I/O di calore anteriore

6

Guida di consultazione rapida 279 1

slot per schede (2)

Componenti della scheda di sistema



- 1 connettore della ventola (FAN_CPU)
- 4 connettori dei moduli di memoria (DIMM_1, DIMM_2, DIMM_3, DIMM_4)
- 7 connettore del pannello anteriore (FRONTPANEL)
- 10 ponticello di ripristino CMOS (RTCRST)
- 13 standby (AUX_PWR_LED)
- 16 ponticello di ripristino password (PSWD)
- 19 connettore della scheda DVI opzionale (DVI_HDR)

- 2 zoccolo del processore (CPU)
- 5 connettore di alimentazione (POWER1)
- 8 connettore della ventola (FAN_HDD)
- 11 zoccolo della batteria (BATTERY)
- 14 connettore PCI Express x16 (SLOT1)
- 17 connettore seriale (PS2/SER2)
- 20 connettore dell'altoparlante (INT_SPKR)

- **3** connettore di alimentazione (PW_12V_A1)
- 6 connettori delle unità SATA (SATA0, SATA1)
- 9 connettore dell'interruttore di apertura (INTRUDER)
- 12 USB interno (USB1)
- 15 connettore PCI (SLOT2)
- 18 connettore dell'unità floppy slimline (DSKT)

Impostazioni dei ponticelli

Computer con fattore di forma ridotto



Ponticello	Impostazione	Descrizione
PSWD		Le funzionalità della password sono abilitate (impostazione predefinita).
	00	Le funzionalità della password sono disabilitate.
OO colle	egato mediante pontice	ello OO collegato senza ponticello

Soluzione dei problemi

Dell fornisce una serie di strumenti per assistere l'utente se il computer non funziona nel modo previsto. Per ottenere le informazioni più recenti sulla risoluzione dei problemi disponibili per il computer, visitare il sito Web del supporto tecnico della Dell all'indirizzo **support.dell.com**.

Se i problemi relativi al computer riscontrati richiedono l'intervento di Dell, scrivere una descrizione dettagliata dell'errore, i codici bip o le combinazioni di indicatori della diagnostica, annotare di seguito il codice di servizio espresso e il Numero di servizio, quindi contattare Dell dalla postazione di lavoro del computer. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la *Guida dell'utente* in linea.

Consultare "Ricerca di informazioni" a pagina 235 per un esempio di Codice di servizio espresso e Numero di servizio.

Codice di servizio espresso:

Numero di servizio:_____

Dell Diagnostics

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul* prodotto.

Quando utilizzare il programma Dell Diagnostics

Se si verifica un problema relativo al computer, eseguire i controlli in "Soluzione dei problemi" nella *Guida dell'utente* in linea ed eseguire il programma Dell Diagnostics prima di contattare la Dell per supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la *Guida dell'utente* in linea.

O AVVISO: Il programma Dell Diagnostics funziona solo su computer Dell™.

Accedere all'Installazione del sistema (per le istruzioni, consultare "Programma di installazione di sistema" nella *Guida dell'utente* in linea), leggere le informazioni sulla configurazione del computer e assicurarsi che il dispositivo che si desidera analizzare sia visualizzato nell'Installazione del sistema e sia attivo.

Avviare il programma Dell Diagnostics dal disco rigido o dal supporto *Drivers and Utilities* opzionale.

Avvio del programma Dell Diagnostics dal disco rigido

Il programma Dell Diagnostics è situato in una partizione dell'utilità diagnostica nascosta nel disco rigido.

N.B. Se il computer non può visualizzare un'immagine dello schermo, rivolgersi alla Dell (consultare la Guida dell'utente in linea).

- **1** Arrestare il sistema. Accendere il computer (o riavviare il sistema).
- 2 Quando viene visualizzato il logo Dell[™], premere immediatamente <F12>.

N.B. Se viene visualizzato un messaggio che indica che nessuna partizione dell'utilità di diagnostica è stata trovata, eseguire il programma Dell Diagnostics dal supporto Drivers and Utilities (opzionale).

Se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft[®] Windows[®]. Arrestare quindi il sistema e riprovare.

- **3** Quando viene visualizzato l'elenco dei dispositivi di avvio, evidenziare **Boot to Utility partition** (Avvia da partizione utilità) e premere <Invio>.
- **4** Quando viene visualizzato il **Main Menu** (Menu principale) di Dell Diagnostics, scegliere il tipo di test da eseguire.

Avvio del programma Dell Diagnostics dal supporto Drivers and Utilities

- Inserire il supporto Drivers and Utilities. 1
- **2** Arrestare e riavviare il sistema.

Quando viene visualizzato il logo DELL™, premere immediatamente <F12>

Se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere che venga visualizzato il desktop di Microsoft Windows. Arrestare quindi il sistema e riprovare.

N.B. La procedura seguente modifica la seguenza di avvio solo temporaneamente. All'avvio successivo, il sistema si avvia in base ai dispositivi specificati nel programma di installazione di sistema.

- **3** Quando viene visualizzato l'elenco dei dispositivi di avvio, evidenziare l'unità ottica e premere <Invio>.
- 4 Selezionare l'opzione dell'unità ottica dal menu di avvio del CD.
- **5** Selezionare l'opzione di avvio dall'unità ottica dal menu che viene visualizzato.
- 6 Digitare 1 per avviare il menu del supporto Drivers and Utilities.

- 7 Digitare 2 per avviare il programma Dell Diagnostics.
- 8 Selezionare Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Esegui il programma Dell Diagnostics a 32 bit) dall'elenco numerato. Se sono elencate più versioni, selezionare la versione appropriata per il computer utilizzato.
- **9** Quando viene visualizzato il **Main Menu** (Menu principale) di Dell Diagnostics, scegliere il tipo di test da eseguire.

Main Menu (Menu principale) di Dell Diagnostics

1 Dopo il caricamento del programma Dell Diagnostics e la visualizzazione della schermata Main Menu (Menu principale), fare clic sul pulsante relativo all'opzione desiderata.

Opzione	Funzione
Express Test (Prova veloce)	Esegue un test rapido dei dispositivi. L'esecuzione di questo test richiede in genere da 10 a 20 minuti e non richiede interazione da parte dell'utente. Eseguire Express Test (Prova veloce) prima per aumentare la possibilità di scoprire il problema rapidamente.
Extended Test (Prova estesa)	Esegue una verifica approfondita dei dispositivi. L'esecuzione di questo test richiede in genere almeno un'ora e l'utente dovrà rispondere periodicamente a delle domande.
Custom Test (Prova personalizzata)	Esegue il test di un dispositivo specifico. È possibile personalizzare i test che si desidera eseguire.
Symptom Tree (Struttura dei sintomi)	Elenca i sintomi più comuni riscontrati e consente di selezionare un test in base al sintomo del problema che si sperimenta.

2 Se si riscontra un problema durante un test, viene visualizzato un messaggio che visualizza il codice di errore e la descrizione del problema. Annotare il codice di errore e la descrizione del problema e seguire le istruzioni visualizzate.

Se non è possibile risolvere la condizione di errore, contattare la Dell. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la *Guida dell'utente* in linea.

- **N.B.** Il Numero di servizio per il computer si trova nella parte superiore di ciascuna schermata del test. Se si contatta la Dell, il personale del supporto tecnico richiederà all'utente il Numero di servizio.
- **3** Se si esegue un test dalle opzioni **Custom Test** (Prova personalizzata) o **Symptom Tree** (Albero dei sintomi), fare clic sulla scheda pertinente descritta nella tabella seguente per maggiori informazioni.

Scheda	Funzione
Results (Risultati)	Visualizza i risultati del test e le eventuali condizioni di errore riscontrate.
Errors (Errori)	Visualizza le condizioni di errore riscontrate, i codici di errore e la descrizione del problema.
Help (Guida)	Descrive il test e può contenere informazioni sui requisiti per l'esecuzione del test.
Configuration (Configurazione)	Visualizza la configurazione hardware del dispositivo selezionato. Le informazioni di configurazione di tutti i dispositivi visualizzati nel programma Dell Diagnostics sono derivate dall'Installazione del sistema, dalla memoria e da vari test interni e vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi disponibili nel riquadro sinistro dello schermo. Nell'elenco dei dispositivi potrebbero non essere elencati i nomi di tutti i componenti installati nel computer o di tutti dispositivi collegati al computer.
Parameters (Parametri)	È possibile personalizzare il test modificandone le impostazioni.

- **4** Se si esegue il programma Dell Diagnostics dal supporto *Drivers and Utilities* (opzionale), al termine dei test estrarre il CD o il DVD.
- 5 Chiudere la schermata del test per tornare alla schermata Main Menu (Menu principale). Per uscire dal programma Dell Diagnostics e riavviare il sistema, chiudere la schermata Main Menu (Menu principale).

Indicatori di sistema

Indicatore di alimentazione	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
Verde fisso	Il computer è acceso e funziona regolarmente.	Non è richiesta alcuna azione correttiva.
Verde intermittente	Il computer si trova in una modalità di risparmio energia.	Premere il pulsante di alimentazione, spostare il mouse o premere un tasto sulla tastiera per attivare il sistema.
Verde intermittente per alcuni istanti, quindi spento	È presente un errore di configurazione.	Consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288 per verificare se il problema specifico sia stato identificato.
Giallo fisso	Un test del programma Dell Diagnostics è in esecuzione o un dispositivo sulla scheda di sistema potrebbe essere guasto o non installato correttamente.	Se il programma Dell Diagnostics è in esecuzione, attendere il termine del test.
		Consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288 per verificare se il problema specifico sia stato identificato.
		Se il computer non si avvia, contattare il supporto tecnico di Dell. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la <i>Guida dell'utente</i> in linea.
Giallo intermittente	Si è verificato un guasto all'alimentatore o alla scheda di sistema.	Consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288 per verificare se il problema specifico sia stato identificato.
		Consultare "Problemi relativi all'alimentazione" nella <i>Guida</i> <i>dell'utente</i> in linea.

L'indicatore di alimentazione potrebbe indicare un problema al computer.

Indicatore di alimentazione	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
Verde fisso e codice bip durante il POST	È stato rilevato un problema durante l'esecuzione del BIOS.	Consultare "Codici bip" a pagina 294 per istruzioni su come diagnosticare il codice bip. Inoltre, consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288 per verificare se il problema specifico sia stato identificato.
Indicatore di alimentazione verde fisso, nessun codice bip e schermo nero durante il POST	La scheda grafica o il monitor potrebbero essere guasti o non installati correttamente.	Consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288 per verificare se il problema specifico sia stato identificato.
Indicatore di alimentazione verde fisso e nessun codice bip, ma il computer si blocca durante il POST	È possibile che un dispositivo integrato della scheda di sistema sia danneggiato.	Consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 288 per verificare se il problema specifico sia stato identificato. Se non viene identificato il problema, rivolgersi alla Dell per supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la <i>Guida dell'utente</i> in linea.

Indicatori della diagnostica

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul* prodotto.

Per fornire assistenza all'utente in merito alla risoluzione dei problemi, sul pannello anteriore del computer sono situati quattro indicatori contrassegnati dai numeri "1", "2", "3" e "4". Gli indicatori possono essere spenti o verdi. Quando il sistema si avvia normalmente, le combinazioni o i codici luminosi cambiano durante la procedura di avvio. Se la verifica POST eseguita durante l'avvio del sistema viene completata correttamente, i quattro indicatori si accendono con colore verde fisso. Se durante il processo del POST, invece, si
verificano problemi di funzionamento del computer, è possibile fare riferimento alla combinazione visualizzata sui LED per identificare il punto della procedura in cui il computer si è bloccato.

N.B. L'orientamento degli indicatori della diagnostica può variare a seconda del tipo di sistema. Gli indicatori della diagnostica possono essere visualizzati verticali o orizzontali.

Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
1234	Computer <i>spento</i> o possibile guasto prima dell'avvio del BIOS.	Collegare il computer ad una presa elettrica funzionante e premere il pulsante di
Gli indicatori della diagnostica non sono accesi dopo il corretto avvio del sistema al sistema operativo.	alimentazione.	
1234	Possibile errore del BIOS e attivazione della modalità di ripristino.	Eseguire l'utilità di ripristino del BIOS, attendere il completamento del ripristino, quindi riavviare il sistema.
1234	Si è verificato un possibile guasto al processore.	Reinstallare il processore e riavviare il sistema.

Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
1234	I moduli di memoria sono rilevati, ma si è verificato un errore della memoria.	• Se è stato installato un modulo di memoria, reinstallarlo e riavviare il sistema (consultare la <i>Guida</i> <i>dell'utente</i> in linea per istruzioni su come rimuovere e installare i moduli di memoria).
		• Se sono presenti due o più moduli di memoria, rimuoverli, reinstallare un solo modulo, quindi riavviare il sistema. Se il sistema si avvia normalmente, reinstallare un modulo aggiuntivo. Continuare fino a individuare un modulo difettoso o a reinstallare tutti i moduli senza errori.
		 Se disponibile, installare nel computer memoria correttamente funzionante dello stesso tipo.
		• Se il problema persiste, contattare la Dell.

Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
1234	Possibile guasto alla scheda grafica.	 Se il computer dispone di una scheda grafica, rimuoverla, reinstallarla, quindi riavviare il sistema.
		 Se il problema persiste, installare una scheda grafica funzionante e riavviare il sistema.
		• Se il problema persiste o il computer dispone di grafica integrata, contattare la Dell per il supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la <i>Guida dell'utente</i> in linea.
1234	Si è verificato un possibile guasto dell'unità floppy o del disco rigido.	Riposizionare tutti i cavi di alimentazione e dati, quindi riavviare il sistema.
1234	Si è verificato un possibile guasto alla USB.	Reinstallare tutti i dispositivi USB, controllare i collegamenti dei cavi, quindi riavviare il sistema.

Descrizione del problema	Soluzione consigliata
Non viene rilevato alcun modulo di memoria.	• Se è stato installato un modulo di memoria, reinstallarlo e riavviare il sistema (consultare la <i>Guida</i> <i>dell'utente</i> in linea per istruzioni su come rimuovere e installare i moduli di memoria).
	• Se sono presenti due o più moduli di memoria, rimuoverli, reinstallare un solo modulo, quindi riavviare il sistema. Se il sistema si avvia normalmente, reinstallare un modulo aggiuntivo. Continuare fino a individuare un modulo difettoso o a reinstallare tutti i moduli senza errori.
	 Se disponibile, installare nel computer memoria correttamente funzionante dello stesso tipo.
	• Se il problema persiste, rivolgersi alla Dell per il supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la <i>Guida dell'utente</i> in linea.
	Descrizione del problema Non viene rilevato alcun modulo di memoria.

Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
1234 I modul rilevati, compat configu	I moduli di memoria sono rilevati, ma esiste un errore di compatibilità o di configurazione della memoria.	• Accertarsi che non esistano requisiti speciali di posizionamento dei connettori o dei moduli di memoria.
		 Verificare che i moduli di memoria installati siano compatibili con il computer.
		• Se il problema persiste, rivolgersi alla Dell per il supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la <i>Guida dell'utente</i> in linea.
1234	Errore. Questa combinazione viene anche visualizzata quando si accede al programma di installazione di sistema e potrebbe non indicare un problema (consultare "Programma di installazione di sistema" nella <i>Guida dell'utente</i> in linea del computer).	 Accertarsi che i cavi del disco rigido e dell'unità ottica siano correttamente collegati alla scheda di sistema.
		• Fare riferimento al messaggio che viene visualizzato.
		• Se il problema persiste, rivolgersi alla Dell per il supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la <i>Guida dell'utente</i> in linea.
1234	Dopo il completamento del POST, tutti e quattro gli indicatori della diagnostica assumono brevemente il colore verde prima di spegnersi per indicare la condizione operativa normale.	Nessuno.

Codici bip

Se il computer non è in grado di visualizzare errori o problemi relativi al monitor, è possibile che all'avvio emetta una serie di bip. Questa serie di bip, detta codice bip, identifica il problema.

Se il computer emette un bip in fase di avvio, seguire la procedura descritta.

- **1** Annotare il codice bip.
- **2** Consultare "Dell Diagnostics" a pagina 283 per identificare una causa più seria.
- **3** Contattare la Dell per supporto tecnico. Per informazioni su come contattare la Dell, consultare la *Guida dell'utente* in linea.

Codice	Causa
2 brevi, 1 lungo	Errore del checksum del BIOS
l lungo, 2 brevi	Errore del test della memoria (errore della memoria durante il dimensionamento della memoria)
l lungo, 3 brevi, 2 brevi	Nessuna memoria
l breve	Tasto <f12> premuto</f12>

Risoluzione di incompatibilità del software e dell'hardware

Se durante l'installazione del sistema operativo un dispositivo non viene rilevato oppure viene rilevato e configurato in modo errato, è possibile utilizzare Hardware Troubleshooter (Risoluzione dei problemi relativi all'hardware) per risolvere il problema di compatibilità.

Windows Vista

- 1 Fare clic sul pulsante Start 😨 e scegliere Help and Support (Guida e supporto tecnico).
- 2 Digitare risoluzione dei problemi relativi all'hardware nel campo di ricerca e premere <Invio> per iniziare la ricerca.

Tra i risultati della ricerca, selezionare l'opzione che al meglio descrive il problema e seguire la restante procedura di risoluzione dei problemi.

Windows XP

- 1 Fare clic su Start \rightarrow Guida in linea e supporto tecnico.
- 2 Digitare risoluzione dei problemi relativi all 'hardware nel campo di ricerca e premere <Invio> per iniziare la ricerca.
- **3** Nella sezione **Risolvere un problema**, fare clic su **Risoluzione dei** problemi relativi all'hardware.
- 4 Nell'elenco Risoluzione dei problemi relativi all'hardware, selezionare l'opzione che meglio descrive il problema e fare clic su Avanti per seguire la restante procedura di risoluzione dei problemi.

Ripristino del sistema operativo

Il sistema operativo Microsoft Windows dispone di una funzionalità Ripristino configurazione di sistema che permette di riportare il sistema ad uno stato operativo precedente (senza modificare i file di dati) qualora in seguito a modifiche all'hardware, al software o ad altre impostazioni del sistema, lo stesso non dovesse più funzionare correttamente. Consultare Help and Support Center (Guida e supporto tecnico) di Windows per informazioni sull'utilizzo di System Restore (Ripristino configurazione di sistema).

AVVISO: Esequire i backup regolari dei file di dati. System Restore (Ripristino configurazione di sistema) a non controlla i file di dati e non può ripristinarli.

Windows Vista

Avvio di System Restore (Ripristino configurazione di sistema)

- 1 Fare clic su Start 🚳.
- 2 Nella casella Start Search (Inizia ricerca), digitare System Restore (Ripristino configurazione di sistema) e premere <Invio>.

N.B. Potrebbe essere visualizzata la finestra User Account Control (Controllo account utente). Se l'utente è un amministratore del computer, fare clic su Continue (Continua); altrimenti, rivolgersi all'amministratore per continuare l'azione desiderata.

Fare clic su Next (Avanti) e seguire i prompt visualizzati rimanenti. 3

Nel caso in cui System Restore (Ripristino configurazione di sistema) non abbia risolto il problema, è possibile annullare l'ultimo ripristino della configurazione del sistema.

Annullamento dell'ultimo System Restore (Ripristino configurazione di sistema)

AVVISO: Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione prima di annullare l'ultimo ripristino del sistema. Non modificare, aprire o eliminare alcun file o programma prima che il sistema venga completamente ripristinato.

- 1 Fare clic su Start 🚳.
- 2 Nella casella Start Search (Inizia ricerca), digitare System Restore (Ripristino configurazione di sistema) e premere <Invio>.
- **3** Selezionare Undo my last restoration (Annulla ultima operazione di ripristino) e fare clic su Next (Avanti).

Windows XP

Creazione di un punto di ripristino

- Fare clic sul pulsante Start e scegliere Guida in linea e supporto tecnico. 1
- **2** Fare clic su **Ripristino configurazione di sistema**.
- **3** Seguire le istruzioni visualizzate.

Ripristino del computer ad uno stato operativo precedente



AVVISO: Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da qualsiasi programma aperto prima di ripristinare il sistema ad uno stato operativo precedente. Non modificare, aprire o eliminare alcun file o programma prima che il sistema venga completamente ripristinato.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi \rightarrow Accessori \rightarrow Utilità di sistema, quindi fare clic su Ripristino configurazione di sistema
- 2 Verificare che l'opzione Ripristina l'installazione del sistema esistente in un dato momento sia selezionata e fare clic su Avanti.
- **3** Selezionare dal calendario la data a cui si desidera ripristinare la configurazione del computer.

Nella schermata Selezionare un punto di ripristino è disponibile un calendario in cui sono riportati i punti di ripristino e da cui è possibile selezionare quello desiderato. Se per una data è disponibile un punto di ripristino, tale data viene visualizzata in grassetto.

4 Selezionare un punto di ripristino e fare clic su Avanti.

Se per una data è disponibile un solo punto di ripristino, questo verrà automaticamente selezionato. Se, invece, sono disponibili due o più punti di ripristino, è necessario fare clic su quello desiderato.

5 Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la finestra **Ripristino completo** al termine della raccolta di dati con Ripristino configurazione di sistema, quindi il sistema si riavvia.

Al riavvio del sistema, fare clic su OK. 6

Per modificare il punto di ripristino, ripetere la procedura usando un punto di ripristino diverso oppure annullare il ripristino.

Annullamento dell'ultimo System Restore (Ripristino configurazione di sistema)



AVVISO: Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione prima di annullare l'ultimo ripristino del sistema. Non modificare, aprire o eliminare alcun file o programma prima che il sistema venga completamente ripristinato.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi \rightarrow Accessori \rightarrow Utilità di sistema, quindi fare clic su Ripristino configurazione di sistema.
- 2 Selezionare Undo my last restoration (Annulla ultima operazione di ripristino), quindi fare clic su Next (Avanti).
- **3** Fare clic su Avanti.

Viene visualizzata la schermata **Ripristino configurazione di sistema** e il sistema si riavvia.

4 Al riavvio del sistema, fare clic su **OK**.

Abilitazione del Ripristino configurazione di sistema

Se si reinstalla Windows XP su un disco rigido con meno di 200 MB di spazio libero, Ripristino configurazione di sistema viene automaticamente disabilitato. Per verificare se Ripristino configurazione di sistema è abilitato, seguire la procedura descritta.

- 1 Fare clic sul pulsante Start e fare clic su Pannello di controllo.
- 2 Fare clic su Prestazioni e manutenzione.

- **3** Fare clic su **Sistema**.
- 4 Selezionare la scheda Ripristino configurazione di sistema.
- 5 Accertarsi che Disattiva Ripristino configurazione di sistema non sia selezionato.

Reinstallazione del sistema operativo Microsoft Windows

Per reinstallare il sistema operativo, consultare le istruzioni fornite nella seguente sezione che corrisponde al sistema operativo che il computer utilizza.

Windows Vista

Il processo di reinstallazione può durare da 1 a 2 ore. Dopo avere reinstallato il sistema operativo, è inoltre necessario reinstallare i driver di dispositivo, il programma antivirus e altro software.

- 1 Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione.
- **2** Inserire il supporto *Sistema operativo*.
- **3** Fare clic su Exit (Esci) se il messaggio Install Windows (Installa Windows) viene visualizzato.
- 4 Riavviare il sistema.

Quando viene visualizzato il logo DELL™, premere immediatamente <F12>.

N.B. Se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, continuare ad attendere fino a vedere il desktop di Microsoft® Windows[®], quindi arrestare il sistema e riprovare.



N.B. La procedura seguente modifica la seguenza di avvio solo temporaneamente. All'avvio successivo, il sistema si avvia in base ai dispositivi specificati nel programma di installazione di sistema.

- **5** Quando viene visualizzato l'elenco dei dispositivi di avvio, evidenziare CD/DVD/CD-RW Drive (Unità CD/DVD/CD-RW) e premere < Invio>.
- **6** Premere un tasto per **Boot from CD-ROM** (Avviare da CD-ROM).
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Windows XP

AVVISO: Durante la reinstallazione del sistema operativo, è necessario usare Windows XP Service Pack 1 o versione successiva.

Operazioni preliminari

Se si considera la reinstallazione del sistema operativo Microsoft Windows per correggere un problema relativo ad un driver appena installato, provare prima ad utilizzare Ripristino dei driver di periferica (consultare "Uso di Device Driver Rollback (Ripristino driver di dispositivo) di Windows" a pagina 303 per maggiori informazioni). Se Ripristino driver di periferica non risolve il problema, utilizzare Ripristino configurazione di sistema (per maggiori informazioni, consultare "Ripristino del sistema operativo" a pagina 295) per riportare il sistema operativo allo stato operativo in cui si trovava prima dell'installazione del nuovo driver del dispositivo.

AVVISO: Prima di procedere con l'installazione, eseguire il backup di tutti i file di dati presenti sul disco rigido principale. Nelle configurazioni standard, il disco rigido principale è la prima unità rilevata dal computer.

Per reinstallare Windows XP, sono necessari i seguenti supporti.

- Supporto Sistema operativo di Dell[™] ٠
- Supporto Drivers and Utilities di Dell



N.B. Il supporto *Drivers and Utilities* contiene i driver che sono stati preinstallati durante l'assemblaggio del computer. Utilizzare il supporto Drivers and Utilities per caricare eventuali driver necessari.

Per reinstallare Windows XP, eseguire tutti i punti descritti nelle sezioni seguenti nell'ordine in cui sono riportati.

Il processo di reinstallazione può durare da 1 a 2 ore. Dopo avere reinstallato il sistema operativo, è inoltre necessario reinstallare i driver di dispositivo, il programma antivirus e altro software.

AVVISO: Il supporto *Sistema operativo* fornisce le opzioni per la reinstallazione di Windows XP. Tali opzioni potrebbero sovrascrivere i file installati ed eventualmente compromettere il funzionamento dei programmi installati nel disco rigido. Pertanto non reinstallare Windows XP a meno che ciò non sia stato raccomandato da un rappresentante del supporto tecnico di Dell.



AVVISO: Al fine di prevenire conflitti con Windows XP, disabilitare l'eventuale software antivirus installato nel sistema prima di reinstallare il sistema operativo. Per le istruzioni, consultare la documentazione fornita con il software.

Avvio dal supporto Sistema operativo

- 1 Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione.
- 2 Inserire il supporto Sistema operativo. Fare clic su Esci se il messaggio Installa Windows XP viene visualizzato.
- **3** Riavviare il sistema.
- **4** Premere <F12> immediatamente dopo che viene visualizzato il logo DELL™

Se viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Windows, quindi arrestare il sistema e riprovare.

- **5** Premere i tasti di direzione per selezionare CD-ROM e premere <Invio>.
- 6 Quando viene visualizzato il messaggio Press any key to boot from CD (Premere un tasto per avviare da CD-ROM), premere un tasto.

Installazione di Windows XP

- 1 Quando viene visualizzata la finestra Installazione di Windows XP, premere <Invio> per selezionare Installa Windows ora.
- 2 Leggere le informazioni nella schermata Contratto di licenza di Microsoft Windows e premere <F8> per accettare il contratto di licenza Microsoft.
- **3** Se nel computer è già installato Windows XP e si desidera ripristinare i dati presenti nella configurazione corrente di Windows XP, digitare r per selezionare l'opzione di ripristino, quindi rimuovere il supporto.
- **4** Se si desidera installare una copia di Windows XP, premere <Esc> per selezionare tale opzione.
- **5** Premere <Invio> per selezionare la partizione evidenziata (opzione consigliata), quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Viene visualizzata la finestra **Installazione di Windows XP** e viene avviato il processo di copia dei file e di installazione dei dispositivi del sistema operativo. Il sistema si riavvierà automaticamente più volte.



AVVISO: Non premere nessun tasto guando viene visualizzato il messaggio: Premere un tasto per avviare da CD-ROM.

N.B. Il tempo necessario per completare l'installazione dipende dalle dimensioni del disco rigido e dalla velocità del computer.

- 6 Quando viene visualizzata la schermata Opzioni internazionali e della lingua, selezionare le impostazioni per la propria sede e fare clic su Avanti.
- 7 Immettere il nome e la società (opzionale) nella schermata Personalizzazione del software e fare clic su Avanti.
- 8 Immettere il nome del computer (o accettare quello fornito) e una password nella finestra Nome computer e password di amministratore, quindi fare clic su Avanti.
- **9** Se viene visualizzata la schermata **Informazioni su chiamata modem**, immettere le informazioni richieste e fare clic su Avanti.
- **10** Immettere la data, l'ora e il fuso orario nella finestra **Impostazioni data e** ora, quindi fare clic su Avanti.
- Se viene visualizzata la schermata Impostazioni di rete, fare clic su Tipica 11 e su Avanti.
- **12** Se si sta reinstallando Windows XP Professional e viene chiesto di fornire ulteriori informazioni sulla configurazione di rete, effettuare le selezioni appropriate. Se non si è certi di quali informazioni immettere, è consigliabile accettare le opzioni predefinite.

Windows XP installerà i componenti del sistema operativo e configurerà il sistema. Il sistema si riavvierà automaticamente.

AVVISO: Non premere nessun tasto quando viene visualizzato il messaggio: Premere un tasto per avviare da CD-ROM.

- **13** Ouando viene visualizzata la schermata **Microsoft**, fare clic su **Avanti**.
- 14 Quando viene visualizzato il messaggio Tipo di connessione a Internet, fare clic su Ignora.
- 15 Quando viene visualizzata la schermata Registrazione prodotto Microsoft, selezionare No. non adesso e fare clic su Avanti.
- Quando viene visualizzata la schermata Utenti del computer, è possibile 16 immettere fino a cinque utenti.
- **17** Fare clic su **Avanti**.
- **18** Fare clic su **Fine** per completare l'installazione, quindi rimuovere il supporto.
- **19** Reinstallare i driver appropriati con il supporto *Drivers and Utilities*.
- **20** Reinstallare il software di protezione dai virus.
- Reinstallare i programmi. 21



N.B. Per reinstallare e attivare i programmi di Microsoft Office o Microsoft Works Suite, è necessario il numero del Product Key situato sul retro della custodia del supporto di Microsoft Office o Microsoft Works Suite.

Uso del supporto Drivers and Utilities

L	_
	_

AVVISO: Il supporto Drivers and Utilities può contenere driver per sistemi operativi diversi da quello installato nel computer. Accertarsi che il software da installare sia appropriato per il sistema operativo in uso.

Molti driver, ad esempio i driver della tastiera, vengono forniti con il sistema operativo Microsoft Windows. Potrebbe essere necessario installare manualmente il driver nei seguenti casi:

- Aggiornamento del sistema operativo.
- ٠ Reinstallazione del sistema operativo.
- Collegamento o installazione di un nuovo dispositivo. ٠

Identificazione di driver

In caso di problemi relativi a un dispositivo, verificare se la causa del problema sia il driver e, se necessario, procedere al suo aggiornamento.

Windows Vista[®]

- 1 Fare clic su Start 🧐 e fare clic con il pulsante destro del mouse su Computer.
- 2 Fare clic su Properties (Proprietà) \rightarrow Device Manager (Gestione dispositivi).



N.B. Potrebbe essere visualizzata la finestra User Account Control (Controllo account utente). Se l'utente è un amministratore nel sistema, fare clic su Continue (Continua); altrimenti, rivolgersi all'amministratore per continuare.

Scorrere l'elenco per verificare la presenza di un punto esclamativo (un cerchio di colore giallo con [!]) accanto all'icona di uno o più dispositivi.

Se un punto esclamativo si trova accanto al nome del dispositivo, potrebbe essere necessario reinstallare il driver o installare un nuovo driver (consultare "Reinstallazione di driver e utilità" a pagina 303).

Windows[®] XP

- Fare clic su Start \rightarrow Pannello di controllo. 1
- 2 In Scegliere una categoria, fare clic su Prestazioni e manutenzione, quindi fare clic su Sistema.
- 3 Nella finestra Proprietà del sistema, fare clic sulla scheda Hardware, quindi fare clic su Gestione periferiche.

Reinstallazione di driver e utilità

AVVISO: Il sito Web del supporto tecnico della Dell all'indirizzo support.dell.com e il supporto *Drivers and Utilities* forniscono i driver approvati per i computer Dell™. L'installazione di driver provenienti da altre fonti potrebbe determinare il funzionamento non corretto del computer.

Uso di Device Driver Rollback (Ripristino driver di dispositivo) di Windows

In caso di problemi con il computer dopo l'installazione o l'aggiornamento di un driver, usare Device Driver Rollback (Ripristino driver di dispositivo) di Windows per ripristinare la versione del driver precedentemente installata.

Se Device Driver Rollback (Ripristino driver di dispositivo) non risolve il problema, utilizzare System Restore (Ripristino configurazione di sistema, consultare "Ripristino del sistema operativo" a pagina 295) per riportare il computer allo stato operativo che esisteva prima dell'installazione del nuovo driver

Windows Vista:

- 1 Fare clic su Start 🚳 e fare clic con il pulsante destro del mouse su Computer.
- 2 Fare clic su Properties (Proprietà) \rightarrow Device Manager (Gestione dispositivi).



N.B. Potrebbe essere visualizzata la finestra User Account Control (Controllo account utente). Se l'utente è un amministratore nel sistema, fare clic su Continue (Continua); altrimenti, rivolgersi all'amministratore per accedere a Device Manager (Gestione dispositivi).

- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo per il quale il nuovo driver è stato installato e fare clic su **Properties** (Proprietà).
- 4 Fare clic sulla scheda Drivers (Driver) \rightarrow Roll Back Driver (Ripristina driver).

Windows XP:

- 1 Fare clic su Start \rightarrow Risorse del computer \rightarrow Proprietà \rightarrow Hardware \rightarrow Gestione periferiche.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo per cui il nuovo driver è stato installato e fare clic su Proprietà.
- **3** Fare clic sulla scheda Driver \rightarrow Ripristina driver.

Reinstallazione manuale dei driver

Dopo aver estratto i file del driver nel disco rigido come descritto nella sezione precedente,

Windows Vista:

- 1 Fare clic su Start 🚱 e fare clic con il pulsante destro del mouse su Computer.
- 2 Fare clic su Properties (Proprietà) \rightarrow Device Manager (Gestione dispositivi).

N.B. Potrebbe essere visualizzata la finestra User Account Control (Controllo account utente). Se l'utente è un amministratore nel sistema, fare clic su Continue (Continua); altrimenti, rivolgersi all'amministratore per accedere a Device Manager (Gestione dispositivi).

- **3** Fare doppio clic sul tipo di dispositivo per cui si sta installando il driver (ad esempio Audio o Video).
- **4** Fare doppio clic sul nome del dispositivo per il quale si sta installando il driver
- **5** Fare clic sulla scheda Driver \rightarrow Update Driver (Aggiorna driver) \rightarrow Browse my computer for driver software (Cerca il software del driver nel computer).
- 6 Fare clic su Browse (Sfoglia) e individuare il percorso sul quale sono stati copiati precedentemente i file dei driver.
- 7 Quando viene visualizzato il nome del driver appropriato, fare clic sul nome del driver \rightarrow OK \rightarrow Next (Avanti).
- **8** Fare clic su **Finish** (Fine) e riavviare il sistema.

Windows XP:

- 1 Fare clic su Start→ Risorse del computer→ Proprietà→ Hardware→ Gestione periferiche.
- 2 Fare doppio clic sul tipo di dispositivo per cui si sta installando il driver (ad esempio Audio o Video).
- **3** Fare doppio clic sul nome del dispositivo per cui si sta installando il driver.
- 4 Fare clic sulla scheda Driver→ Aggiorna driver.
- 5 Fare clic su Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)→ Avanti.
- **6** Fare clic su **Sfoglia** e individuare il percorso sul quale sono stati copiati precedentemente i file dei driver.
- 7 Quando viene visualizzato il nome del driver appropriato, fare clic su Avanti.
- 8 Fare clic su Fine e riavviare il sistema.

Indice analitico

A

alimentazione indicatore, 253, 259

C

CD sistema operativo, 238 CD Drivers and Utilities, 235 CD Sistema operativo, 238 codici bip, 294 computer ripristinare allo stato precedente, 295 conflitti incompatibilità del software e dell'hardware, 294 conflitti IRO, 294 Contratto di licenza con l'utente finale, 236 coperchio apertura, 269 rimozione, 263

D

Dell Diagnostics, 283

diagnostica codici bip, 294 Dell Diagnostics, 283 documentazione Contratto di licenza con l'utente finale, 236 ergonomia, 236 garanzia, 236 Guida alle informazioni sul prodotto, 236 Guida dell'utente, 236 in linea, 239 normativa, 236 sicurezza, 236 driver identificazione, 302 reinstallazione, 303

E

etichette Microsoft Windows, 237 Numero di servizio, 237

F

file della guida Help and Support Center (Guida e supporto tecnico) di Windows, 240

G

Guida alle informazioni sul prodotto, 236

Guida dell'utente, 236

Η

hardware codici bip, 294 Dell Diagnostics, 283 Help and Support Center (C

Help and Support Center (Guida e supporto tecnico), 240

I

indicatore di alimentazione diagnostica dei problemi con, 287 indicatori alimentazione, 253, 259 sistema, 287 informazioni sull'ergonomia, 236 informazioni sulla garanzia, 236 informazioni sulle normative, 236 installazione di componenti operazioni preliminari, 263 istruzioni di sicurezza, 236

Μ

messaggi di errore codici bip, 294 indicatori di sistema, 287

Ν

Numero di servizio, 237

P

problemi ripristinare allo stato precedente, 295 problemi. Vedere *risoluzione dei problemi*

R

reinstallazione Windows Vista, 298 Windows XP, 299 risoluzione dei problemi codici bip, 294 conflitti, 294 Dell Diagnostics, 283 Help and Support Center (Guida e supporto tecnico), 240 indicatori di sistema, 287 ripristinare allo stato precedente, 295 Risoluzione dei, 294

Risoluzione dei problemi relativi all'hardware, 294

S

scheda di sistema, 271, 276, 280 scheda madre. *Vedere* scheda di sistema sistema sistema operativo reinstallazione, 238 sito del supporto tecnico della Dell, 239 sito Web del supporto tecnico, 239 System Restore (Ripristino configurazione di sistema), 295

W

W, 295 Wi, 240 Windows Vista Hardware Troubleshooter (Risoluzione dei problemi relativi all'hardware), 294 reinstallazione, 298 Windows XP Guida in linea e supporto tecnico, 240 reinstallazione, 238, 299 Ripristino configurazione di sistema, 295 Ripristino dei driver di periferica, 303 Ripristino driver di dispositivo, 303 Risoluzione dei problemi relativi all'hardware, 294

Guía de referencia rápida de Dell™ OptiPlex™ 740

Modelos DCSM, DCNE, DCCY

Notas, avisos y precauciones



NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar su ordenador de la mejor manera posible.



EV AVISO: Un AVISO indica la posibilidad de daños en el hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un posible daño material, lesión corporal o muerte.

Si ha adquirido un ordenador Dell[™] Serie n, todas las referencias que aparecen en este documento relativas a los sistemas operativos de Microsoft[®] Windows[®] no son aplicables.

Modelos DCSM, DCNE, DCCY

Enero 2008 P/N HX166 Rev. A01

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso. © 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La reproducción de este documento de cualquier manera sin la autorización por escrito de Dell Inc. queda estrictamente prohibida.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, OptiPlex y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft, Windows, Windows Vista y el botón de inicio de Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Contenido

Localización de información	315
Configuración del ordenador	320
Vistas del sistema	324
Ordenador de minitorre: vista posterior	324
Ordenador de minitorre: vista posterior	327
Ordenador de minitorre: conectores del panel posterior	329
Ordenador de sobremesa: vista anterior	331
Ordenador de sobremesa: vista posterior	333
Ordenador de sobremesa: conectores del panel posterior	335
Ordenador de formato reducido: vista anterior	337
Ordenador de formato reducido: vista posterior	340
Ordenador de formato reducido: conectores del panel posterior	341
Cómo quitar la cubierta del ordenador	343
Antes de empezar	343
Ordenador de minitorre	345
Ordenador de sobremesa	347
Ordenador de formato reducido	349
Interior de su ordenador	350
Ordenador de minitorre	350
Ordenador de sobremesa	354
Ordenadores de formato reducido	358

Solución de problemas	362
Dell Diagnostics	363
Indicadores luminosos del sistema	367
Indicadores de diagnóstico	368
Códigos de sonido	372
Cómo resolver incompatibilidades de software	
y hardware	373
Cómo restaurar el sistema operativo	373
Cómo volver a instalar el sistema operativo	
Microsoft Windows	376
Uso del soporte multimedia Drivers and	
Utilities (Controladores y utilidades)	380
Índice	385

Localización de información

NOTA: Algunas funciones o medios son opcionales y pueden no incluirse en su ordenador. Es posible que algunas funciones o medios no estén disponibles en determinados países.



NOTA: Su ordenador puede incluir información adicional.

¿Qué busca?	Aquí lo encontrará	
• Un programa de diagnóstico para mi	Soporte multimedia Drivers and Utilities	
ordenador	NOTA: El soporte multimedia <i>Drivers and Utilities</i> (Controladores y utilidades) es	
 Controladores para mi ordenador 		
• La documentación de mi ordenador	opcional y es posible que no se entregue con el ordenador	
La documentación de mi dispositivo	La documentación y los controladoros ya	
• Software del sistema de escritorio (DSS)	están instalados en su ordenador. Puede utilizar el soporte multimedia Drivers and	
	controladores (consulte el apartado "Uso	
	del soporte multimedia Drivers and	
	Utilities (Controladores y utilidades)" en	
	la página 380), ejecutar Dell Diagnostics	
	(Diagnósticos Dell) (consulte el apartado	
	"Dell Diagnostics" en la página 363), o	
	acceder a la documentación.	



¿Qué busca?	Aquí lo encontrará	
	Los archivos "readme estar incluidos en su s (CD o DVD) para ofr actualizaciones más r cambios técnicos del de consulta destinado usuarios avanzados.	" (léame) pueden soporte multimedia recerle las ecientes sobre los ordenador o material o a los técnicos o
	NOTA: Los controlado actualizaciones de la o pueden encontrar en s	pres y las documentación se s upport.dell.com .
Información sobre la garantía	Guía de información d	lel producto de Dell™
 Términos y condiciones (sólo en EE.UU.) Instrucciones de seguridad Información reglamentaria Información ergonómica Contrato de licencia de usuario final 	<section-header> Comparison Comparison</section-header>	
Cómo extraer y cambiar piezas	Guía del usuario Dell ^T	™ OptiPlex™
 Especificaciones Cómo configurar los parámetros del sistema Cómo detectar y solucionar problemas 	Centro de ayuda y sop Microsoft Windows 1 Haga clic en Inicio soporte técnico→ del sistema Dell→ 2 Haga clic en la Guí ordenador.	orte técnico de
	La <i>Guía del usuario</i> ta disponible en el sopo opcional <i>Drivers and</i> (Controladores y utili	ambién está rte multimedia U <i>tilities</i> idades).

¿Qué busca?	Aquí lo encontrará
• Etiqueta de servicio y Express Service	Etiqueta de servicio y licencia de
Code (Código de servicio rápido)	Microsoft [®] Windows [®]
• Etiqueta de licencia de Microsoft	Estas etiquetas se encuentran en su
Windows	ordenador.



• Utilice la etiqueta de servicio para identificar el ordenador cuando visite **support.dell.com** o se ponga en contacto con el servicio de asistencia.

Windows* XP		1
A MARTINE ME THAT	006652	100
Podul Rey, XXXXX-XXX	TXTEX TITLE TIME TAX	100
	1425-311-323	1000

• Escriba el código de servicio urgente para dirigir su llamada cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia.

¿Qué busca?	Aquí lo encontrará
Cómo volver a instalar mi sistema	CD Operating System (Sistema operativo)
operativo	NOTA: El soporte multimedia <i>Operating</i> <i>System</i> (Sistema operativo) es opcional y es posible que no se entregue con el ordenador.
	El sistema operativo ya está instalado en el ordenador. Para volver a instalar su sistema operativo, utilice el soporte multimedia
	Operating System (Sistema operativo).
	Consulte el apartado "Cómo volver a
	instalar el sistema operativo Microsoft
	Windows" en la página 64.



Después de volver a instalar el sistema operativo, utilice el soporte multimedia opcional *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) para volver a instalar los controladores de los dispositivos que se proporcionan con el ordenador.

La etiqueta con la clave del producto del sistema operativo se encuentra en el ordenador.

NOTA: El color de su soporte multimedia varía según el sistema operativo que haya solicitado.

¿Qué busca?	Aquí lo encontrará
 Soluciones: consejos y orientación para la solución de problemas, artículos de técnicos, preguntas más frecuentes y cursos en línea 	Sitio web Dell Support — support.dell.con NOTA: Seleccione su región o segmento de negocios para ver el sitio de asistencia
 Comunidad: debates en línea con otros clientes de Dell. 	técnica apropiado.
 Actualizaciones: información de actualización para componentes como, por ejemplo, la memoria, la unidad de disco duro y el sistema operativo. 	
 Atención al cliente: información de contacto, llamada de servicio y estado de los pedidos, garantía e información de reparación. 	
• Servicio y asistencia: historial de asistencia y estado de las llamadas de servicio, contrato de servicio, debates en línea con el personal de asistencia técnica.	
• Referencia: documentación del ordenador, detalles en la configuración de mi ordenador, especificaciones del producto y documentación técnica.	
• Descargas: controladores certificados, revisiones y actualizaciones de software.	
 Desktop System Software (DSS): si vuelve a instalar el sistema operativo del ordenador, también debe volver a instalar la utilidad DSS. DSS proporciona actualizaciones importantes del sistema operativo y asistencia para unidades de disquete USB de 3,5 pulgadas de Dell™, procesadores AMD™, unidades ópticas y dispositivos USB. La utilidad DSS es necesaria para el correcto funcionamiento de su ordenador Dell. El software detecta automáticamente su ordenador y sistema operativo e instala las actualizaciones apropiadas a cu orfirguagién 	 Para descargar Desktop System Software: 1 Vaya a support.dell.com, seleccione su zona o segmento empresarial e introduzca la etiqueta de servicio. 2 Seleccione Drivers & Downloads (Controladores y descargas) y haga clic en Go (Ir). 3 Haga clic en el sistema operativo y busque la palabra clave Desktop System Software. NOTA: La interfaz para el usuario support.dell.com puede variar dependiendo de las selecciones que efectúe.

¿Qué busca?	Aquí lo encontrará
 Cómo utilizar Windows Vista[®] o Windows[®] XP 	Centro de ayuda y soporte técnico de Windows
 Cómo trabajar con programas y archivos 	1 Para acceder a la Ayuda y soporte técnico de Windows:
• Cómo personalizar mi escritorio	 En Windows Vista, haga clic en Inicio → Ayuda y soporte técnico.
	 En Windows XP, haga clic en Inicio→ Ayuda y soporte técnico.
	2 Escriba una palabra o frase que describa el problema y, a continuación, haga clic en el icono de flecha.
	3 Haga clic en el tema que describa el problema.
	4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Configuración del ordenador

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.



AVISO: Si el ordenador tiene instalada una tarjeta de expansión (como una tarjeta de módem), conecte el cable adecuado a la tarieta, *no* al conector situado en el panel posterior.



AVISO: Para ayudar a permitir que el ordenador mantenga una temperatura de funcionamiento adecuada, asegúrese de no colocar el ordenador demasiado cerca de la pared o de otro compartimento de almacenamiento que pueda prevenir la circulación del aire por el chasis.



NOTA: Antes de instalar algún dispositivo o software no suministrados con el ordenador, consulte la documentación que los acompaña o póngase en contacto con su proveedor para asegurarse de que software o el dispositivo es compatible con el ordenador y el sistema operativo.

Debe completar todos los pasos para configurar el ordenador adecuadamente. Consulte las ilustraciones adecuadas que siguen a las instrucciones.

AVISO: No intente operar un ratón PS/2 y un ratón USB simultáneamente.

1 Conecte el teclado y el ratón.



AVISO: No conecte una línea telefónica al conector del adaptador de red. El voltaje de las comunicaciones telefónicas puede dañar el adaptador de red.

2 Conecte la línea telefónica o el cable de red.

Inserte el cable de red, no la línea telefónica, en el conector de red. Si tiene un módem opcional, conecte la línea telefónica al módem.

3 Conecte el monitor utilizando SOLAMENTE UNO de los siguientes cables: el cable DVI blanco o el cable VGA azul (no conecte ambos cables al mismo ordenador).

Alinee e inserte suavemente el cable del monitor para evitar que se doblen las patas del conector. Apriete los tornillos mariposa de los conectores del cable



NOTA: En algunos monitores el conector de vídeo se encuentra debajo de la parte posterior de la pantalla. Consulte la documentación que se incluía con el monitor para ver las ubicaciones del conector.



- Conecte los altavoces.
- C

AVISO: Para evitar que el ordenador se dañe, ajuste el interruptor de selección de voltaje (en la parte posterior del ordenador, si su ordenador tiene un interruptor de selección de voltaje) al voltaje que más se parezca a la alimentación de CA disponible en su zona.

AVISO: En Japón, el conmutador de selección de voltaje debe marcar la posición 115V incluso si el suministro de corriente alterna disponible en Japón es de 100 V.

NOTA: El suministro de energía de su ordenador puede o no tener un interruptor de selección de voltaje.

5 Verifique que el conmutador de selección de voltaje es la adecuada para su país.

El ordenador tiene un interruptor de selección de voltaje manual. Los ordenadores con un interruptor de selección de voltaje en el panel posterior se deben ajustar manualmente para que funcionen con el voltaje de operación correcto. 6 Conecte los cables de alimentación al ordenador, monitor y dispositivos e inserte los otros extremos de los cables de alimentación a las tomas de alimentación eléctrica.



Vistas del sistema

Ordenador de minitorre: vista posterior


1	Unidad óptica (opcional)	Inserte una unidad óptica extraplana (si es compatible) en este compartimento.
2	Compartimento de la unidad de disco flexible (opcional)	Puede contener una unidad de disco flexible o un lector de tarjetas multimedia.
3	Conectores USB 2.0 (2)	Utilice los conectores USB para los dispositivos que conecte ocasionalmente, como palancas de mando o cámaras, o para dispositivos USB de arranque (consulte el apartado "Opciones de la Configuración del sistema" en la Guía del usuario en línea para obtener más información sobre cómo arrancar desde un dispositivo USB).
		Se recomienda la utilización de los conectores USB posteriores para los dispositivos que suelen permanecer siempre conectados como, por ejemplo, impresoras y teclados.
4	Indicador luminoso de LAN	Este indicador señala que se ha establecido una conexión LAN (red de área local).
5	Indicadores de diagnóstico	Utilice los indicadores para solucionar problemas del ordenador basados en el código de diagnóstico. Para obtener más información, consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368.
6	Botón de	Pulse el botón de encendido para encender el ordenador.
	alimentación	AVISO: Para evitar la pérdida de datos, no apague el ordenador pulsando el botón de alimentación. En su

lugar, apague el ordenador mediante el sistema operativo. Consulte el apartado "Cómo apagar el ordenador" en la Guía del usuario en línea para obtener más información.



AVISO: Si su sistema operativo tiene ACPI activado, al pulsar el botón de alimentación el ordenador se apagará mediante el sistema operativo.

7	Indicador de alimentación	El indicador de alimentación se ilumina y parpadea o permanece encendido para indicar modos diferentes:
		• Sin luz: el ordenador está apagado.
		 Verde sólido: el ordenador se encuentra en un estado de funcionamiento normal.
		• Verde parpadeante: el ordenador se encuentra en modo de ahorro de energía.
		 Ámbar sólido o parpadeante: consulte "Problemas de alimentación" en la <i>Guía del usuario</i> en línea para obtener instrucciones.
		Para salir de un modo de ahorro de energía, pulse el botón de encendido o utilice el teclado o el ratón si está configurado como un dispositivo de activación en el Administrador de dispositivos de Windows. Para obtener más información acerca de los modos de suspensión y cómo salir del modo de ahorro de energía, consulte "Administración de energía" en la <i>Guía del usuario</i> en línea.
		Consulte el apartado "Indicadores luminosos del sistema" en la página 367 para ver una descripción de los códigos luminosos que pueden ayudarle a solucionar problemas del ordenador.
8	Indicador de actividad de la unidad de disco duro	Este indicador parpadea cuando se accede a la unidad de disco duro.
9	Conector para auriculares	Utilice el conector de los auriculares para conectar los auriculares y la mayoría de los altavoces.
10	Conector de micrófono	Utilice el conector del micrófono para colocar el micrófono.

Ordenador de minitorre: vista posterior



- Pestillo de 1 liberación de la cubierta
- 2 Anillo del candado
- 3 Interruptor de selección de voltaje

Inserte un candado para bloquear la cubierta del ordenador.

Este seguro le permite abrir la cubierta de su ordenador.

El ordenador está equipado con un interruptor de selección de voltaje.

Con el fin de evitar dañar un ordenador que tenga un interruptor de selección de voltaje manual, coloque dicho interruptor en la posición que más se parezca a la de la potencia de corriente alterna disponible en su área:



AVISO: En Japón, el conmutador de selección de voltaje debe marcar la posición 115V incluso si el suministro de corriente alterna disponible en Japón es de 100 V.

Asimismo, asegúrese de que la clasificación eléctrica del monitor y los dispositivos conectados es la correcta según la potencia de corriente alterna disponible en su localidad.

- 4 Conector de alimentación
- **5** Conectores del panel posterior

Ranuras para

tarjetas (4)

6

Enchufe los dispositivos serie, USB y de otro tipo en los conectores apropiados. Consulte el apartado "Ordenador de minitorre: conectores del panel posterior" en la página 329.

Acceda a los conectores de las tarjetas PCI y PCI Express instaladas.

Inserte el cable de alimentación.

Ordenador de minitorre: conectores del panel posterior



1 Conector paralelo Conecte un dispositivo paralelo, como una impresora, al conector paralelo. Si tiene una impresora USB, enchúfela a un conector USB.

NOTA: El conector paralelo integrado se desactiva automáticamente si el ordenador detecta una tarjeta instalada que contiene un conector paralelo configurado en la misma dirección. Para obtener más información, consulte "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea para obtener instrucciones.

- 2 Indicador de integridad de vínculo
- Verde: existe una conexión correcta entre una red a 10 Mbps y el ordenador.
- Naranja: existe una conexión correcta entre una red a 100 Mbps y el ordenador.
- Amarillo: existe una conexión correcta entre una red a 1 000 Mbps (o 1 Gbps) y el ordenador.
- Apagado: el ordenador no detecta una conexión física con la red.

3	Conector del adaptador de red	Para conectar el ordenador a una red o a un dispositivo de banda ancha, conecte un extremo de un cable de red a un enchufe de red o a su dispositivo de banda ancha. Conecte el otro extremo del cable de red al conector del adaptador de red, situado en el panel posterior del ordenador. Cuando el cable de red se haya conectado correctamente, oirá un clic.
		NOTA: No enchufe un cable de teléfono al conector de red.
		En los ordenadores con tarjeta de conexión de red, utilice el conector de la tarjeta.
		Se recomienda que utilice cableado y conectores de categoría 5 para su red. Si debe utilizar la categoría 3 para cables, fuerce la velocidad de la red a 10 Mbps para garantizar un funcionamiento fiable.
4	Indicador de actividad de red	Un indicador amarillo parpadea cuando el ordenador transmite o recibe datos de la red. Un gran volumen de tráfico en la red puede hacer que este indicador luminoso parezca estar continuamente encendido.
5	Conector de salida de línea	Utilice el conector verde de salida de línea para conectar auriculares y la mayoría de altavoces con amplificadores integrados.
		En ordenadores con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
6	Conector de entrada de línea	Utilice el conector de entrada de línea para conectar un dispositivo de grabación/reproducción como un reproductor de casete, de CD o VCR.
		En ordenadores con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
7	Conectores USB 2.0 (5)	Utilice los conectores USB posteriores para los dispositivos que suelen permanecer siempre conectados como, por ejemplo, impresoras y teclados.
8	Conector de vídeo	Enchufe el cable del monitor compatible con VGA en el conector de vídeo azul.
		NOTA: Si ha adquirido una tarjeta gráfica opcional, este conector tendrá una tapa. No quite la tapa. Conecte el monitor al conector de la tarjeta de gráficos.
		NOTA: Si utiliza una tarjeta gráfica compatible con monitores duales, utilice el cable en forma de "y" suministrado con el ordenador.

9 Conector serie Conecte un dispositivo serie, como un dispositivo portátil, al puerto serie. Las designaciones predeterminadas son COM1 para el conector serie 1 y COM2 para el conector serie 2.

> Para obtener más información, consulte "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea.

Ordenador de sobremesa: vista anterior

- 1 Conectores Utilice los conectores USB para los dispositivos que USB 2.0 (2) conecte ocasionalmente, como palancas de mando o cámaras, o para dispositivos USB de arranque (consulte el apartado "Programa Configuración del sistema" en la Guía del usuario en línea para obtener más información sobre cómo arrancar desde un dispositivo USB). Se recomienda la utilización de los conectores USB posteriores para los dispositivos que suelen permanecer siempre conectados como, por ejemplo, impresoras y teclados. 2 Indicador Este indicador señala que se ha establecido una conexión
 - luminoso de LAN LAN (red de área local).

3 Botón de alimentación

4

Pulse el botón de encendido para encender el ordenador.

AVISO: Para evitar la pérdida de datos, no apague el ordenador pulsando el botón de alimentación. En su lugar, apague el ordenador mediante el sistema operativo. Consulte el apartado "Cómo apagar el ordenador" en la *Guía del usuario* en línea para obtener más información.



AVISO: Si su sistema operativo tiene ACPI activado, al pulsar el botón de alimentación el ordenador se apagará mediante el sistema operativo.

- Placa de Esta placa puede girarse de modo que esté orientada igual identificación de que su ordenador. Para girarla, coloque los dedos alrededor Dell de la placa, presione con fuerza y gírela. También puede girarla utilizando la ranura que hay cerca de la parte
- 5 Indicador de El indicador de alimentación se ilumina y parpadea o alimentación permanece encendido para indicar estados diferentes:

inferior de la placa.

- Sin luz: el ordenador está apagado.
- Verde sólido: el ordenador se encuentra en un estado de funcionamiento normal.
- Verde parpadeante: el ordenador se encuentra en modo de ahorro de energía.
- Ámbar sólido o parpadeante: consulte "Problemas de alimentación" en la Guía del usuario en línea para obtener instrucciones.

Para salir de un modo de ahorro de energía, pulse el botón de encendido o utilice el teclado o el ratón si está configurado como un dispositivo de activación en el Administrador de dispositivos de Windows. Para obtener más información acerca de los modos de suspensión y cómo salir del modo de ahorro de energía, consulte "Administración de energía" en la *Guía del usuario* en línea.

Consulte el apartado "Indicadores luminosos del sistema" en la página 367 para ver una descripción de los códigos luminosos que pueden ayudarle a solucionar problemas del ordenador.

6	Indicadores de diagnóstico	Utilice los indicadores para solucionar problemas del ordenador basados en el código de diagnóstico. Para obtener más información, consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368.
7	Indicador de actividad de la unidad de disco duro	Este indicador parpadea cuando se accede a la unidad de disco duro.
8	Conector para auriculares	Utilice el conector de los auriculares para conectar los auriculares y la mayoría de los altavoces.
9	Conector de micrófono	Utilice el conector del micrófono para colocar el micrófono.
10	Compartimento para unidades	Puede contener una unidad de disquete opcional, una segunda unidad de disco duro o un lector de tarjetas multimedia opcional.
11	Unidad óptica (opcional)	Inserte una unidad óptica extraplana (si es compatible) en este compartimento.

Ordenador de sobremesa: vista posterior



- 1 Ranuras para tarjetas (3)
 Acceda a los conectores de las tarjetas PCI y PCI Express instaladas.
- 2 Conectores del panel posterior Enchufe los dispositivos serie, USB y de otro tipo en los conectores apropiados (consulte el apartado "Ordenador de sobremesa: conectores del panel posterior" en la página 335).
- **3** Conector de Inserte el cable de alimentación. alimentación

 Interruptor de selección de voltaje **NOTA:** El suministro de energía de su ordenador puede o no tener un interruptor de selección de voltaje.

El ordenador está equipado con un interruptor de selección de voltaje.

Con el fin de evitar dañar un ordenador que tenga un interruptor de selección de voltaje manual, coloque dicho interruptor en la posición que más se parezca a la de la potencia de corriente alterna disponible en su área:



AVISO: En Japón, el conmutador de selección de voltaje debe marcar la posición 115 V incluso si el suministro de corriente alterna disponible en Japón es de 100 V.

Asimismo, asegúrese de que la clasificación eléctrica del monitor y los dispositivos conectados es la correcta según la potencia de corriente alterna disponible en su localidad.

- 5 Anillo del Inserte un candado para bloquear la cubierta del ordenador. candado
- 6 Pestillo de liberación de la cubierta

Le permite abrir la cubierta del ordenador.

Ordenador de sobremesa: conectores del panel posterior



1 Conector Conecte un dispositivo paralelo, como una impresora, al conector paralelo. Si tiene una impresora USB, enchúfela a un conector USB.

NOTA: El conector paralelo integrado se desactiva automáticamente si el ordenador detecta una tarjeta instalada que contiene un conector paralelo configurado en la misma dirección. Para obtener más información, consulte "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea.

- 2 Indicador de integridad de vínculo
- Verde: existe una conexión correcta entre una red a 10 Mbps y el ordenador.
- Naranja: existe una conexión correcta entre una red a 100 Mbps y el ordenador.
- Amarillo: existe una conexión correcta entre una red a 1.000 Mbps (o 1 Gbps) y el ordenador.
- Apagado: el ordenador no detecta una conexión física con la red.

3	Conector del adaptador de red	Para conectar el ordenador a una red o a un dispositivo de banda ancha, conecte un extremo de un cable de red a un enchufe de red o a su dispositivo de banda ancha. Conecte el otro extremo del cable de red al conector del adaptador de red, situado en el panel posterior del ordenador. Cuando el cable de red se haya conectado correctamente, oirá un clic.
		NOTA: No enchufe un cable de teléfono al conector de red.
		En los ordenadores con tarjeta de conexión de red, utilice el conector de la tarjeta.
		Se recomienda que utilice cableado y conectores de categoría 5 para su red. Si debe utilizar la categoría 3 para cables, fuerce la velocidad de la red a 10 Mbps para garantizar un funcionamiento fiable.
4	Indicador de actividad de red	Un indicador amarillo parpadea cuando el ordenador transmite o recibe datos de la red. Un gran volumen de tráfico en la red puede hacer que este indicador luminoso parezca estar continuamente encendido.
5	Conector de salida de línea	Utilice el conector verde de salida de línea para conectar auriculares y la mayoría de altavoces con amplificadores integrados.
		En ordenadores con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
6	Conector de entrada de línea	Utilice el conector de entrada de línea para conectar un dispositivo de grabación/reproducción como un reproductor de casete, de CD o VCR.
		En ordenadores con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
7	Conectores USB 2.0 (5)	Utilice los conectores USB posteriores para los dispositivos que suelen permanecer siempre conectados como, por ejemplo, impresoras y teclados.
8	Conector de vídeo	Enchufe el cable del monitor compatible con VGA en el conector de color azul.
		NOTA: Si ha adquirido una tarjeta gráfica opcional, este conector tendrá una tapa. No quite la tapa. Conecte el monitor al conector de la tarjeta de gráficos.
		NOTA: Si utiliza una tarjeta gráfica compatible con monitores duales, utilice el cable en forma de "y" suministrado con el ordenador.

9 Conector serie Conecte un dispositivo serie, como un dispositivo portátil, al puerto serie. Las designaciones predeterminadas son COM1 para el conector serie 1 y COM2 para el conector serie 2.

NOTA: Sólo hay un conector serie 2 si se utiliza el adaptador PS2/serie opcional.

Para obtener más información, consulte "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea.

Ordenador de formato reducido: vista anterior



1 Conectores USB 2.0 (2) Utilice los conectores USB para los dispositivos que conecte ocasionalmente, como palancas de mando o cámaras, o para dispositivos USB de arranque (consulte el apartado "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea para obtener más información sobre cómo arrancar desde un dispositivo USB).

Se recomienda la utilización de los conectores USB posteriores para los dispositivos que suelen permanecer siempre conectados como, por ejemplo, impresoras y teclados.

2 Botón de alimentación Púlselo para encender el ordenador.

AVISO: Para evitar la pérdida de datos, no apague el ordenador pulsando el botón de alimentación. En su lugar, apague el ordenador mediante el sistema operativo. Consulte el apartado "Cómo apagar el ordenador" en la Guía del usuario en línea para obtener más información.



disco duro

AVISO: Si su sistema operativo tiene ACPI activado, al pulsar el botón de alimentación el ordenador se apagará mediante el sistema operativo.

Este indicador parpadea cuando se accede a la unidad de

- 3 Placa de Esta placa puede girarse de modo que esté orientada igual identificación de que su ordenador. Para girarla, coloque los dedos alrededor Dell de la placa, presione con fuerza y gírela. También puede girarla utilizando la ranura que hay cerca de la parte inferior de la placa.
- 4 Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro

5 Indicadores de Utilice los indicadores para solucionar problemas del diagnóstico ordenador basados en el código de diagnóstico. Para obtener más información, consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368.

6 Indicador Este indicador señala que se ha establecido una conexión luminoso de LAN (red de área local). LAN

7	Indicador de alimentación	El indicador de alimentación se ilumina y parpadea o permanece encendido para indicar estados diferentes:
		• Sin luz: el ordenador está apagado.
		• Verde sólido: el ordenador se encuentra en un estado de funcionamiento normal.
		• Verde parpadeante: el ordenador se encuentra en modo de ahorro de energía.
		 Ámbar sólido o parpadeante: consulte el apartado "Problemas de alimentación" en la Guía del usuario en línea.
		Para salir de un modo de ahorro de energía, pulse el botón de encendido o utilice el teclado o el ratón si está configurado como un dispositivo de activación en el Administrador de dispositivos de Windows. Para obtener más información acerca de los modos de suspensión y cómo salir del modo de ahorro de energía, consulte la sección "Administración de energía" de la <i>Guía del usuario</i> en línea.
		Consulte el apartado "Indicadores luminosos del sistema" en la página 367 para ver una descripción de los códigos luminosos que pueden ayudarle a solucionar problemas del ordenador.
8	Conector para auriculares	Utilice el conector de los auriculares para conectar los auriculares y la mayoría de los altavoces.
9	Conector de micrófono	Utilice el conector del micrófono para colocar el micrófono.
10	Compartimento de la unidad de disco flexible (opcional)	Puede contener una unidad de disquete extraplana opcional o un lector de tarjetas multimedia extraplano opcional.
11	Unidad óptica (opcional)	Inserte una unidad óptica extraplana (si es compatible) en este compartimento.

Ordenador de formato reducido: vista posterior



- 1Ranuras para
tarjetas (2)Acceda a los conectores de las tarjetas PCI y PCI Express
instaladas.
- 2 Conectores del panel posterior Enchufe los dispositivos serie, USB y de otro tipo en los conectores apropiados (consulte el apartado "Ordenador de formato reducido: conectores del panel posterior" en la página 341).
- **3** Conector de alimentación
- Interruptor de selección de voltaje

Inserte el cable de alimentación.

El ordenador está equipado con un interruptor de selección de voltaje. Con el fin de evitar dañar un ordenador que tenga un interruptor de selección de voltaje manual, coloque dicho interruptor en la posición que más se parezca a la de la potencia de corriente alterna disponible en su área:

AVISO: En Japón, el conmutador de selección de voltaje debe marcar la posición 115V incluso si el suministro de corriente alterna disponible en Japón es de 100 V.

Asimismo, asegúrese de que la clasificación eléctrica del monitor y los dispositivos conectados es la correcta según la potencia de corriente alterna disponible en su localidad.

- 5 Anillo del Inserte un candado para bloquear la cubierta del ordenador.
 - Le permite abrir la cubierta del ordenador.
- candado6 Pestillo de liberación de la

cubierta

Ordenador de formato reducido: conectores del panel posterior



1 Conector Conecte un dispositivo paralelo, como una impresora, al conector paralelo. Si tiene una impresora USB, enchúfela a un conector USB.

NOTA: El conector paralelo integrado se desactiva automáticamente si el ordenador detecta una tarjeta instalada que contiene un conector paralelo configurado en la misma dirección. Para obtener más información, consulte "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea.

- 2 Indicador de integridad de vínculo
- Verde: existe una conexión correcta entre una red a 10 Mbps y el ordenador.
- Naranja: existe una conexión correcta entre una red a 100 Mbps y el ordenador.
- Amarillo: existe una conexión correcta entre una red a 1 Gbps (o 1 000 Mbps) y el ordenador.
- Apagado: el ordenador no detecta una conexión física con la red.

3	Conector del adaptador de red	Para conectar el ordenador a una red o a un dispositivo de banda ancha, conecte un extremo de un cable de red a un enchufe de red o a su dispositivo de banda ancha. Conecte el otro extremo del cable de red al conector del adaptador de red, situado en el panel posterior del ordenador. Cuando el cable de red se haya conectado correctamente, oirá un clic.	
		NOTA: No enchufe un cable de teléfono al conector de red.	
		En los ordenadores con tarjeta de conexión de red, utilice el conector de la tarjeta.	
		Se recomienda que utilice cableado y conectores de categoría 5 para su red. Si debe utilizar la categoría 3 para cables, fuerce la velocidad de la red a 10 Mbps para garantizar un funcionamiento fiable.	
4	Indicador de actividad de red	Un indicador amarillo parpadea cuando el ordenador transmite o recibe datos de la red. Un gran volumen de tráfico en la red puede hacer que este indicador luminoso parezca estar continuamente encendido.	
5	Conector de salida de línea	Utilice el conector verde de salida de línea para conectar auriculares y la mayoría de altavoces con amplificadores integrados.	
		En ordenadores con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.	
6	Conector de entrada de línea	Utilice el conector de entrada de línea para conectar un dispositivo de grabación/reproducción como un reproductor de casete, de CD o VCR.	
		En ordenadores con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.	
7	Conectores USB 2.0 (5)	Utilice los conectores USB posteriores para los dispositivos que suelen permanecer siempre conectados como, por ejemplo, impresoras y teclados.	
8	Conector de vídeo	Enchufe el cable del monitor compatible con VGA en el conector de vídeo azul.	
		NOTA: Si ha adquirido una tarjeta gráfica opcional, este conector tendrá una tapa. No quite la tapa. Conecte el monitor al conector de la tarjeta de gráficos.	
		NOTA: Si utiliza una tarjeta gráfica compatible con monitores duales, utilice el cable en forma de "γ" suministrado con el ordenador.	

9 Conector serie
 9 Conecte un dispositivo serie, como un dispositivo portátil, al puerto serie. Las designaciones predeterminadas son COM1 para el conector serie 1 y COM2 para el conector serie 2.

NOTA: Sólo hay un conector serie 2 si se utiliza el adaptador PS2/serie opcional.

Para obtener más información, consulte "Programa Configuración del sistema" en la *Guía del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Cómo quitar la cubierta del ordenador

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía de información del producto*.

PRECAUCIÓN: Para protegerse de las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de corriente eléctrica antes de retirar la cubierta.

Antes de empezar

AVISO: Para evitar la pérdida de datos, guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todos los programas abiertos antes de apagar el ordenador.

- **1** Apague el sistema operativo:
 - a Guarde y cierre los archivos abiertos, salga de los programas abiertos, haga clic en el botón Inicio 😨 y luego en Cerrar sesión.
 - En la ventana Cerrar sesión, seleccione la opción Apagar del menú desplegable y haga clic en Aceptar.
 El ordenador se apaga una vez finalizado el proceso de cierre del sistema operativo.
- **2** Asegúrese de que el ordenador y los dispositivos conectados estén apagados. Si el ordenador y los dispositivos conectados no se apagan automáticamente al cerrar el sistema operativo, apáguelos ahora.

Antes de trabajar en el interior de su ordenador

Aplique las siguientes pautas de seguridad para proteger el ordenador contra posibles daños y garantizar su propia seguridad personal.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía de información del producto*.

PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con precaución. No toque los componentes o contactos ubicados en una tarjeta. Sostenga las tarjetas por sus bordes o por su soporte metálico de montaje. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.



AVISO: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en el ordenador. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por Dell.



AVISO: Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lazo liberador de tensión, y no del cable mismo. Algunos cables cuentan con un conector que tiene lengüetas de sujeción; si está desconectando un cable de este tipo, presione las lengüetas de sujeción antes de desconectar el cable. Cuando separe conectores, manténgalos alineados para evitar doblar las patas de conexión. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

Para evitar daños en el ordenador, realice los pasos siguientes antes de comenzar a trabajar dentro del ordenador.

- 1 Apague el ordenador.
- **AVISO:** Para desconectar un cable de red, desconecte primero el cable del ordenador y, a continuación, del enchufe de red de la pared.
 - **2** Desconecte del ordenador las líneas de teléfono o de telecomunicaciones.
 - 3 Desconecte el ordenador y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica correspondientes y, a continuación, pulse el botón de encendido para conectar a tierra la placa base.
 - 4 Si fuera aplicable, retire la base del ordenador (para obtener más instrucciones, consulte la documentación que se incluye con la base).

🗥 PRECAUCIÓN: Para protegerse de las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de corriente eléctrica antes de retirar la cubierta.

- **5** Retire la cubierta del sistema.
 - Retire la cubierta del ordenador minitorre (consulte el apartado • "Ordenador de minitorre" en la página 345).
 - ٠ Retire la cubierta del ordenador de sobremesa (consulte el apartado "Ordenador de sobremesa" en la página 347).
 - Retire la cubierta del ordenador de formato reducido (consulte el • apartado "Ordenador de formato reducido" en la página 349).



AVISO: Antes de tocar algo en el interior del ordenador, conéctese a tierra tocando una superficie metálica sin pintura como, por ejemplo, la parte posterior del ordenador. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.

Ordenador de minitorre



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía de* información del producto.

🗥 PRECAUCIÓN: Para protegerse de las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica antes de retirar la cubierta.

- 1 Siga los procedimientos que se indican en el apartado "Antes de empezar" en la página 343.
- 2 Si ha instalado un candado a través del anillo del candado en el panel posterior, retire el candado.
- 3 Apoye el ordenador en uno de sus lados.
- Deslice el seguro de liberación de la cubierta hacia atrás al mismo tiempo 4 que levanta la cubierta.
- 5 Sujete los laterales de la cubierta del ordenador y gire la cubierta hacia arriba hasta que salga, utilizando las lengüetas de la bisagra para hacer palanca.
- 6 Retire la cubierta de las lengüetas de la bisagra y colóquela sobre una superficie suave y no abrasiva.



- 1 Ranura para cable de seguridad
- Pestillo de liberación de la cubierta
- Anillo del candado

Cubierta del ordenador 4

Ordenador de sobremesa



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía de* información del producto.

PRECAUCIÓN: Para protegerse de las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica antes de retirar la cubierta.

- Siga los procedimientos que se indican en el apartado "Antes de empezar" 1 en la página 343.
- Si ha instalado un candado a través del anillo del candado en el panel 2 posterior, retire el candado.
- **3** Apoye el ordenador en uno de sus lados.
- 4 Deslice el seguro de liberación de la cubierta hacia atrás al mismo tiempo que levanta la cubierta.
- **5** Sujete los laterales de la cubierta del ordenador y gire la cubierta hacia arriba hasta que salga, utilizando las lengüetas de la bisagra para hacer palanca.
- 6 Retire la cubierta de las lengüetas de la bisagra y colóquela sobre una superficie suave y no abrasiva.



- 1 Ranura para cable de 2 seguridad
- Pestillo de liberación 3 Anillo del candado de la cubierta
- 4 Cubierta del ordenador

Ordenador de formato reducido



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía de* información del producto.

PRECAUCIÓN: Para protegerse de las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica antes de retirar la cubierta.

- Siga los procedimientos que se indican en el apartado "Antes de empezar" 1 en la página 343.
- 2 Si ha instalado un candado a través del anillo del candado en el panel posterior, retire el candado.
- **3** Apoye el ordenador en uno de sus lados.
- 4 Deslice el seguro de liberación hacia atrás al tiempo que levanta la cubierta
- Sujete los laterales de la cubierta del ordenador y gire la cubierta hasta que 5 salga, utilizando las bisagras inferiores para hacer palanca.
- 6 Retire la cubierta de las lengüetas de la bisagra y colóquela sobre una superficie suave y no abrasiva.

PRECAUCIÓN: Los disipadores de calor de la tarjeta gráfica pueden calentarse mucho durante el funcionamiento normal. Asegúrese de que el disipador de calor de la tarjeta gráfica haya tenido tiempo suficiente para enfriarse antes de tocarlo.



- 1 Ranura para cable de Pestillo de liberación 3 Anillo del candado 2 seguridad de la cubierta
- 4 Cubierta del ordenador

Interior de su ordenador

Ordenador de minitorre

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.

A PRECAUCIÓN: Para evitar las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica antes de retirar la cubierta.

AVISO: Asegúrese de que al abrir la cubierta del ordenador no haya desconectado inadvertidamente los cables de la placa base.



- Fuente de alimentación 4
- Ranuras para tarjetas (4) 7
- 10 Panel de E/S frontal

- Interruptor de intrusión en el chasis (opcional)
- Ensamblaje de disipador de calor

5

8

- flexible
- Tarjeta del sistema 6
- 9 Unidad de disco duro

Componentes de la placa base



- 7 Conector del panel anterior (FRONTPANEL)
- 10 Puente de restablecimiento de CMOS (RTCRST)
- 13 Conector PCI Express x16 (SLOT1)
- 16 Conector PCI Express x1 (SLOT4)
- **19** Conector de la unidad de disquete (DSKT)
- 22 Conector del ventilador (FAN_CPU)

- 8 Conector de alimentación (POWER1)
- 11 Zócalo de la batería (BATTERY)
- 14 Corriente de reserva (AUX_PWR_LED)
- 17 Puente de contraseña (PSWD)
- 20 Conector serie (PS2/SER2)

- Conector del interruptor de intrusión (INTRUSO)
- 12 USB interno (USB1)
- 15 Conector PCI (SLOT2)
- 18 Conector PCI (SLOT3)
- 21 Conector de tarjeta DVI opcional (DVI_HDR)

Configuración de puentes

Ordenador de minitorre



Puente	Posición	Descripción
PSWD		Las funciones de contraseña están activadas (valor predeterminado).
	00	Las funciones de contraseña están desactivadas.
ОО ^{ри}	enteado 🕠 no	puenteado

Ordenador de sobremesa

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.



🖄 PRECAUCIÓN: Para evitar las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica antes de retirar la cubierta.





- 1 Seguro de liberación de la unidad
- 4 Interruptor de intrusión en el chasis (opcional)
- 7 Ensamblaje de disipador de calor
- 2 Unidad óptica

5

8

- 3 Fuente de alimentación
- 6 Ranuras para tarjetas (3)
- Panel de E/S frontal

Tarjeta del sistema

Componentes de la placa base



- 7 Conector del panel anterior (FRONTPANEL)
- 10 Zócalo de la batería (BATTERY)
- 13 Corriente de reserva (AUX_PWR_LED)
- 16 Puente de contraseña (PSWD)
- **19** Conector de tarjeta DVI opcional (DVI HDR)

- Conector del interruptor de intrusión (INTRUSO)
- 11 USB interno (USB1)
- 14 Conectores PCI (SLOT2, SLOT3)
- 17 Conector de la unidad de disquete (DSKT)
- 20 Conector del ventilador (FAN_CPU)

- 9 Puente de restablecimiento de CMOS (RTCRST)
- 12 Conector PCI Express x16 (SLOT1)
- 15 Conector PCI Express x1 (SLOT4)
- 18 Conector serie (PS2/SER2)

Configuración de puentes

Ordenador de sobremesa



Puente	Posición	Descripción
PSWD	00	Las funciones de contraseña están activadas (valor predeterminado).
	00	Las funciones de contraseña están desactivadas.
ОО ^{ри}	enteado oo no	puenteado

Ordenadores de formato reducido

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.



🗥 PRECAUCIÓN: Para evitar las descargas eléctricas, desconecte el ordenador de la toma de alimentación eléctrica antes de retirar la cubierta.

AVISO: Asegúrese de que al abrir la cubierta del ordenador no haya desconectado inadvertidamente los cables de la placa base.



- 1 Seguro de liberación de la unidad
- 4 Interruptor de intrusión en el chasis (opcional)
- 7 Tarjeta del sistema
- 2 Unidad óptica
- 5 Unidad de disco duro
- 8 Ensamblaje de disipador de calor
- 3 Fuente de alimentación
- 6 Ranuras para tarjetas (2)
- 9 Panel de E/S frontal

Componentes de la placa base


- 7 Conector del panel anterior (FRONTPANEL)
- 10 Puente de restablecimiento de CMOS (RTCRST)
- 13 En espera (AUX_PWR_LED)
- 16 Puente de contraseña (PSWD)
- **19** Conector de tarjeta DVI opcional (DVI_HDR)

- 8 Conector del ventilador (FAN_HDD)
- 11 Zócalo de la batería (BATTERY)
- 14 Conector PCI Express x16 (SLOT1)
- 17 Conector serie (PS2/SER2)
- 20 Conector del altavoz (INT_SPKR)

- 9 Conector del interruptor de intrusión (INTRUSO)
- 12 USB interno (USB1)
- 15 Conector PCI (SLOT2)
- 18 Conector plano de la unidad de disco flexible (DSKT)

Configuración de puentes

Ordenadores de formato reducido



Puente	Posición	Descripción
PSWD		Las funciones de contraseña están activadas (valor predeterminado).
	00	Las funciones de contraseña están desactivadas.
oo pu	enteado 💽 no	puenteado

Solución de problemas

Dell proporciona una serie de herramientas para ayudarle en el caso de que el ordenador no funcione como es de esperar. Para obtener la información más actualizada sobre la solución de problemas de su ordenador, consulte el sitio web Dell Support en **support.dell.com**.

Si se produce algún problema en el ordenador para el que necesite la ayuda de Dell, escriba una descripción detallada del error, los códigos de sonido o los patrones de los indicadores de diagnóstico, introduzca el código de servicio rápido y la etiqueta de servicio que aparece a continuación y póngase en contacto con Dell desde la misma ubicación que el ordenador. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la Guía del usuario en línea.

Para obtener un ejemplo del Express Service Code (Código de servicio rápido) y la etiqueta de servicio, consulte el apartado "Localización de información" en la página 315.

Código de servicio urgente:_____

Etiqueta de servicio:

Dell Diagnostics



PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía de* información del producto.

Cuándo utilizar los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell)

Si tiene algún problema con el ordenador, realice las comprobaciones que se indican en el apartado "Solución de problemas" de la *Guía del usuario* en línea y ejecute los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) antes de ponerse en contacto con Dell para obtener asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la Guía del usuario en línea.

AVISO: Los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) sólo funcionan en los ordenadores Dell™.

Entre en la Configuración del sistema (consulte el apartado "Programa Configuración del sistema" en la Guía del usuario en línea para obtener instrucciones), revise la información de configuración del ordenador y asegúrese de que el dispositivo que desea probar se muestra en la Configuración del sistema y que está activo.

Inicie Dell Diagnostics desde la unidad de disco duro o desde el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades).

Cómo iniciar Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) desde la unidad de disco duro

Los Dell Diagnostics se encuentran en una partición oculta de la utilidad de diagnóstico en la unidad de disco duro.



NOTA: Si el ordenador no muestra ninguna imagen en la pantalla, póngase en contacto con Dell (consulte la Guía del usuario en línea).

- Apague el ordenador. Encienda (o reinicie) el ordenador. 1
- 2 Cuando aparezca el logotipo de DELL[™], pulse <F12> inmediatamente.



NOTA: Si recibe un mensaje que indica que no se ha encontrado ninguna partición para la utilidad de diagnóstico, ejecute los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) desde el soporte multimedia opcional Drivers and Utilities (Controladores y utilidades).

Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que aparezca el escritorio de Microsoft[®] Windows[®]. Después, apague el ordenador y vuelva a intentarlo.

- **3** Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte **Boot to Utility** Partition (Iniciar en la partición de la utilidad) y pulse <Intro>.
- 4 Cuando aparezca el Main Menu (Menú principal) de los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell), seleccione la prueba que desea ejecutar.

Inicio de Dell Diagnostics desde el soporte multimedia Drivers and Utilities

- 1 Inserte el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades).
- **2** Apague y reinicie el ordenador

Cuando aparezca el logotipo de DELL, pulse <F12>inmediatamente.

Si no lo hace inmediatamente, aparecerá el logotipo del sistema operativo; espere hasta que aparezca el escritorio de Microsoft Windows. Después, apague el ordenador y vuelva a intentarlo.



NOTA: Los siguientes pasos cambian la secuencia de inicio una sola vez. La próxima vez que inicie el ordenador, éste lo hará según los dispositivos especificados en el programa Configuración del sistema.

- **3** Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte la lista de la unidad óptica y pulse <Intro>.
- 4 Seleccione la lista de la opción Unidad óptica en el menú de inicio del CD.

- **5** Seleccione la opción de arrancar desde la unidad óptica en el menú que aparece.
- 6 Escriba 1 para iniciar el menú del soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).
- 7 Escriba 2 para iniciar Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell).
- 8 Seleccione Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Ejecutar los Dell Diagnostics de 32 bits) de la lista numerada. Si se muestran varias versiones, seleccione la apropiada para su ordenador.
- Cuando aparezca el Dell Diagnostics Main Menu (Menú principal de Dell Diagnostics), seleccione la prueba que desea ejecutar.

Menú principal de Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell)

 Una vez se hayan cargado Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) y aparezca la pantalla Main Menu (Menú principal), haga clic en el botón de la opción que desee.

Opción	Función
Express Test (Prueba rápida)	Realiza una prueba rápida de los dispositivos. Esta prueba suele tardar de 10 a 20 minutos y no requiere ninguna acción por parte del usuario. Ejecute primero Express Test (Prueba rápida) para incrementar la posibilidad de rastrear el problema rápidamente.
Extended Test (Prueba extendida)	Realiza una prueba completa de los dispositivos. Esta prueba suele durar una hora o más, y requiere que el usuario responda a preguntas periódicamente.
Custom Test (Prueba personalizada)	Prueba un dispositivo específico. Puede personalizar las pruebas que desee ejecutar.
Symptom Tree (Árbol de síntomas)	Hace una lista de los síntomas más habituales que se pueden encontrar y le permite seleccionar una prueba basándose en el síntoma del problema que usted tiene.

2 Si se produce un problema durante una prueba, aparecerá un mensaje con un código de error y una descripción del problema. Anote el código de error y la descripción del problema, y siga las instrucciones de la pantalla.

Si no puede resolver la condición del error, póngase en contacto con Dell. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la Guía del usuario en línea.



NOTA: La etiqueta de servicio para su ordenador está situada en la parte superior de cada pantalla de prueba. Si se pone en contacto con Dell, el servicio de asistencia técnica le pedirá su etiqueta de servicio.

3 Si ejecuta una prueba mediante la opción Custom Test (Prueba personalizada) o Symptom Tree (Árbol de síntomas), haga clic en la ficha aplicable que se describe en la siguiente tabla para obtener más información.

Ficha	Función
Results (Resultado)	Muestra el resultado de la prueba y las condiciones de error encontradas.
Errors (Errores)	Muestra las condiciones de error encontradas, los códigos de error y la descripción del problema.
Help (Ayuda)	Describe la prueba y puede indicar los requisitos para ejecutarla.
Configuration (Configuración)	Muestra la configuración de hardware del dispositivo seleccionado.
	Dell Diagnostics obtiene la información de configuración de todos los dispositivos a partir de la configuración del sistema, la memoria y varias pruebas internas, y la muestra en la lista de dispositivos del panel izquierdo de la pantalla. La lista de dispositivos puede que no muestre los nombres de todos los componentes instalados en el ordenador o de todos los dispositivos conectados al ordenador.
Parameters (Parámetros)	Puede personalizar la prueba cambiando su configuración.

- 4 Cuando finalicen las pruebas, si está ejecutando Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) desde el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades), retire el CD o DVD.
- **5** Cierre la pantalla de la prueba para volver a la pantalla **Main Menu** (Menú principal). Para salir de Dell Diagnostics y reiniciar el ordenador, cierre la pantalla Main Menu (Menú principal).

Indicadores luminosos del sistema

Indicador de alimentación	Descripción del problema	Solución sugerida
Verde constante	El ordenador está encendido y funciona de la manera habitual.	No se necesita acción correctiva.
Verde intermitente	El ordenador se encuentra en modo de ahorro de energía.	Pulse el botón de encendido, mueva el ratón, o pulse una tecla del teclado para activar el ordenador.
Parpadea en verde varias veces y luego se apaga	Existe un error de configuración.	Consulteel apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368 para ver si el problema en cuestión está identificado.
Amarillo constante	Los Dell Diagnostics están ejecutando una prueba, o un dispositivo de la placa base puede estar averiado o instalado incorrectamente.	Si están ejecutándose los Dell Diagnostics, deje que terminen las pruebas.
		Consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368 para ver si el problema en cuestión está identificado.
		Si el ordenador no se inicia, diríjase a Dell para obtener asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea.
Amarillo intermitente	Se ha producido un fallo del suministro de energía o de la placa base.	Consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368 para ver si el problema en cuestión está identificado.
		Consulte el apartado "Problemas de alimentación" en la <i>Guía del usuario</i> en línea.
Verde continuo y un código de sonido durante la prueba POST	Se detectó un problema mientras se ejecutaba el BIOS.	Consulte el apartado "Códigos de sonido" en la página 372 para obtener instrucciones sobre el diagnóstico del código de sonido. Igualmente, consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368 para ver si el problema en cuestión está identificado.

El indicador de alimentación puede indicar un problema en el ordenador.

Indicador de	Descripción del problema	Solución sugerida
alimentación		
Indicador de alimentación iluminado en color verde y ningún código de sonido ni vídeo durante la prueba POST	El monitor o la tarjeta de gráficos puede estar fallando o puede estar instalado incorrectamente.	Consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368 para ver si el problema en cuestión está identificado.
Indicador de alimentación iluminado de verde y ningún código de sonido, pero el ordenador se bloquea durante la prueba POST	Puede haber un dispositivo de la placa base integrada que esté fallando.	Consulte el apartado "Indicadores de diagnóstico" en la página 368 para ver si el problema en cuestión está identificado. Si el problema no está identificado, póngase en contacto con Dell para solicitar asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea.

Indicadores de diagnóstico

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de este apartado, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la Guía de información del producto.

Para avudarle a solucionar un problema con el ordenador, el ordenador cuenta con cuatro indicadores denominados "1", "2", "3" y "4" situados en el panel anterior. Estos indicadores pueden estar apagados o ser de color verde. Cuando el ordenador se inicia normalmente, los patrones o códigos de los indicadores cambian a medida que avanza el proceso de arranque. Si la parte de la POST del arranque del sistema se completa correctamente, los cuatro indicadores luminosos emiten una luz verde fija. En el caso de que se produzcan errores durante el proceso de la POST, el patrón mostrado en los indicadores LED puede ayudarle a identificar la fase del proceso en la que se ha detenido el ordenador.



NOTA: La orientación de los indicadores de diagnóstico puede variar en función del tipo de sistema. Los indicadores de diagnóstico pueden estar en posición vertical u horizontal.

Patrón de luz	Descripción del problema	Resolución sugerida
1234	El ordenador se encuentra en condición de <i>desconexión</i> normal, o se ha producido un posible error previo al BIOS.	Enchufe el ordenador a una toma de alimentación eléctrica en funcionamiento y pulse el botón de alimentación.
	Los indicadores de diagnóstico no permanecen encendidos después de que el ordenador se inicie correctamente en el sistema operativo.	
1234	Se ha producido un posible fallo del BIOS; el ordenador se encuentra en modo de recuperación.	Ejecute la Utilidad de recuperación de BIOS, espere a que acabe la recuperación y reinicie el ordenador.
1234	Se ha producido un posible fallo en el procesador.	Vuelva a instalar el procesador y reinicie el ordenador.
1234	Se han detectado los módulos de memoria, pero se ha producido un error de memoria.	• Si hay un módulo de memoria instalado, vuelva a instalarlo y reinicie el ordenador (consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea para obtener instrucciones sobre cómo extraer e instalar módulos de memoria).
		 Si tiene instalados dos o más módulos de memoria, extráigalos, vuelva a instalar uno y reinicie el ordenador. Si el ordenador se inicia normalmente, vuelva a instalar otro módulo. Prosiga de este modo hasta que identifique el módulo anómalo o hasta que haya vuelto a instalar todos los módulos sin errores.
		 Si es posible, instale una memoria del mismo tipo que funcione correctamente en el ordenador.
		 Si el problema persiste, póngase en contacto con Dell.

Patrón de luz	Descripción del problema	Resolución sugerida
1234	Se ha producido un posible fallo de la tarjeta de gráficos.	 Si el ordenador incluye una tarjeta gráfica, extráigala, vuelta a instalarla y, a continuación, reinicie el ordenador.
		 Si persiste el problema, instale una tarjeta de gráficos que sepa que funcione y reinicie el ordenador.
		 Si el problema persiste o el ordenador tiene una tarjeta de gráficos integrada, póngase en contacto con Dell para obtener asistencia). Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea.
1234	Se ha producido un error de unidad de disco flexible o de disco duro.	Vuelva a asentar todos los cables de alimentación y de datos y reinicie el ordenador.
1234	Se ha producido un fallo de USB.	Vuelva a instalar todos los dispositivos USB, compruebe las conexiones por cable y reinicie el ordenador.

Patrón de luz	Descripción del problema	Resolución sugerida
1234	No se detectan módulos de memoria.	• Si hay un módulo de memoria instalado, vuelva a instalarlo y reinicie el ordenador (consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea para obtener instrucciones sobre cómo extraer e instalar módulos de memoria).
		 Si tiene instalados dos o más módulos de memoria, extráigalos, vuelva a instalar uno y reinicie el ordenador. Si el ordenador se inicia normalmente, vuelva a instalar otro módulo. Prosiga de este modo hasta que identifique el módulo anómalo o hasta que haya vuelto a instalar todos los módulos sin errores.
		 Si es posible, instale una memoria del mismo tipo que funcione correctamente en el ordenador.
		• Si el problema continúa, diríjase a Dell para obtener asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea.
1234	Se han detectado los módulos de memoria, pero existe un error de configuración del sistema o	 Asegúrese de que no existen requisitos especiales para la colocación del conector o del módulo de memoria.
	de compatibilidad.	 Asegúrese de que los módulos de memoria que va a instalar son compatibles con el ordenador.
		• Si el problema continúa, diríjase a Dell para obtener asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea.

Patrón de luz	Descripción del problema	Resolución sugerida
1234	234 Se ha producido un fallo. Este patrón también aparece cuando introduce el programa Configuración del sistema y puede no indicar un problema (consulte el apartado "Programa Configuración del sistema" en la <i>Guía del usuario</i> en línea del ordenador).	 Compruebe que los cables de las unidades de disco duro y de la unidad óptica están conectados correctamente a la placa base. Compruebe el mensaje del ordenador que aparece en la pantalla del monitor. Si el problema continúa, diríjase a Dell para obtener asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la <i>Guía del usuario</i> en línea.
1234	Cuando se ha completado la POST, los cuatro indicadores verdes se encienden unos segundos antes de apagarse para indicar un funcionamiento normal.	Ninguna.

Códigos de sonido

Si el monitor no puede mostrar errores o problemas, es posible que el ordenador emita una serie de sonidos durante el inicio. Esta serie de sonidos, denominada códigos de sonido, identifica un problema.

Si el ordenador emite sonidos durante el inicio:

- 1 Anote el código de sonido.
- **2** Consulte el apartado "Dell Diagnostics" en la página 363 para identificar una causa más grave.
- **3** Diríjase a Dell para obtener asistencia técnica. Para obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con Dell, consulte la *Guía del usuario* en línea.

Código	Causa
2 cortos, 1 largo	Error de suma de comprobación de BIOS
1 largo, 2 cortos	Error de prueba de memoria (memoria errónea durante el ajuste de la memoria)
l largo, 3 cortos, 2 cortos	No hay memoria
l corto	<f12> tecla pulsada</f12>

Cómo resolver incompatibilidades de software y hardware

Si un dispositivo no se detecta durante la configuración del sistema operativo o se detecta pero no está configurado correctamente, puede utilizar el Agente de solución de errores de hardware para solucionar la incompatibilidad.

Windows Vista

- Haga clic en Inicio 🚱 y también en Ayuda y soporte técnico. 1
- **2** Escriba solucionador de problemas de hardware en el campo de búsqueda y pulse <Intro> para iniciar la búsqueda.

En los resultados de la búsqueda, seleccione la opción que describa mejor el problema y siga con los pasos de resolución restantes.

Windows XP

- 1 Haga clic en Inicio→ Ayuda y soporte técnico.
- **2** Escriba solucionador de problemas de hardware en el campo de búsqueda y pulse <Intro> para iniciar la búsqueda.
- **3** En el apartado **Solucionar un problema**, haga clic en **Solucionador de** problemas de hardware.
- 4 En la lista Solucionador de problemas de hardware, seleccione la opción que mejor describa el problema, y haga clic en Siguiente para seguir los restantes pasos de la solución del problema.

Cómo restaurar el sistema operativo

El sistema operativo Microsoft Windows proporciona la función Restaurar sistema, que permite volver a un estado operativo anterior del ordenador (sin que ello afecte a los archivos de datos) si, al realizar cambios en el hardware, en el software o en otros valores del sistema, el ordenador se encuentra en un estado operativo no deseado. Consulte el Centro de ayuda y soporte técnico de Windows para obtener información sobre el uso de la función Restaurar sistema.



AVISO: Realice copias de seguridad periódicas de los archivos de datos. La función Restaurar sistema no supervisa ni recupera los archivos de datos.

Windows Vista

Inicio de la función Restaurar sistema

- 1 Haga clic en Inicio 🗐.
- 2 En el cuadro Iniciar búsqueda, escriba Restaurar sistema y pulse <Enter>.

NOTA: Es posible que aparezca la ventana Control de cuentas de usuario. Si es un administrador del ordenador, haga clic en Continuar; si no, póngase en contacto con el administrador para continuar con la acción deseada.

Haga clic en Siguiente y siga el resto de indicaciones de la pantalla. 3

En el caso de que la función Restaurar sistema no resolviera el problema, puede deshacer la última restauración del sistema.

Cómo deshacer la última operación de Restaurar sistema



AVISO: Antes de deshacer la última restauración del sistema, guarde y cierre todos los archivos abiertos y cierre todos los programas. No modifique, abra ni suprima ningún archivo ni programa hasta que la restauración del sistema haya finalizado.

- 1 Haga clic en Inicio 🚳.
- 2 En el cuadro Iniciar búsqueda, escriba Restaurar sistema y pulse <Enter>.
- **3** Seleccione **Deshacer la última restauración** y haga clic en **Siguiente**.

Windows XP

Creación de un punto de restauración

- Haga clic en el botón Inicio y seleccione Ayuda y soporte técnico. 1
- 2 Haga clic en Restaurar sistema.
- **3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Restauración del ordenador a un estado operativo anterior



AVISO: Antes de restaurar el ordenador a un estado operativo anterior, guarde y cierre los archivos abiertos y salga de los programas activos. No modifique, abra ni suprima ningún archivo ni programa hasta que la restauración del sistema haya finalizado.

- Haga clic en el botón Inicio, seleccione Todos los programas→ Accesorios→ Herramientas del sistema y, a continuación, haga clic en Restaurar sistema.
- 2 Asegúrese de que ha seleccionado Restaurar mi ordenador a una hora anterior y haga clic en Siguiente.
- **3** En el calendario, haga clic en la fecha a la que desea restaurar el ordenador.

La pantalla **Selección de un punto de restauración** proporciona un calendario que permite ver y seleccionar puntos de restauración. Todas las fechas con puntos de restauración disponibles aparecen en negrita.

4 Seleccione un punto de restauración y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Si una fecha sólo tiene un punto de restauración, éste se selecciona automáticamente. Si hay dos o más puntos de restauración disponibles, haga clic en el punto de restauración que prefiera.

5 Haga clic en Siguiente.

La pantalla de **Restauración finalizada** aparece cuando la función Restaurar sistema ha terminado de recopilar los datos y, a continuación, se reinicia el ordenador.

6 Cuando el ordenador se reinicie, haga clic en Aceptar.

Para cambiar el punto de restauración, puede repetir los pasos con otro punto de restauración o bien puede deshacer la restauración.

Cómo deshacer la última operación de Restaurar sistema

AVISO: Antes de deshacer la última restauración del sistema, guarde y cierre todos los archivos abiertos y cierre todos los programas. No modifique, abra ni suprima ningún archivo ni programa hasta que la restauración del sistema haya finalizado.

- Haga clic en el botón Inicio, seleccione Todos los programas→ Accesorios→ Herramientas del sistema y, a continuación, haga clic en Restaurar sistema.
- 2 Seleccione Deshacer la última restauración y haga clic en Siguiente.
- **3** Haga clic en Siguiente.

Aparece la pantalla **Restaurar sistema** y, a continuación, el ordenador se reinicia.

4 Cuando el ordenador se reinicie, haga clic en Aceptar.

Activación de la función Restaurar sistema

Si reinstala Windows XP con menos de 200 MB de espacio libre disponible en el disco duro, se desactivará automáticamente la función Restaurar sistema. Para ver si la función Restaurar sistema está activada:

- Haga clic en el botón Inicio y en Panel de control. 1
- 2 Haga clic en **Rendimiento** y mantenimiento.
- **3** Haga clic en **Sistema**.
- 4 Haga clic en la ficha **Restaurar sistema**.
- **5** Asegúrese de que está desmarcada la opción **Desactivar Restaurar sistema**.

Cómo volver a instalar el sistema operativo Microsoft Windows

Para volver a instalar el sistema operativo, consulte las instrucciones delas siguientes secciones que correspondan al sistema operativo que se ejecuta en su ordenador

Windows Vista

El proceso de reinstalación puede durar entre una y dos horas. Una vez finalizada la reinstalación del sistema operativo, deberá reinstalar los controladores de dispositivo, el antivirus y los demás programas de software.

- 1 Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
- **2** Inserte el soporte multimedia *Operating System* (Sistema operativo).
- **3** Haga clic en **Salir** si aparece el mensaje **Instalar** Windows.
- 4 Reinicie el ordenador.

Cuando aparezca el logotipo de DELL, pulse <F12>inmediatamente.



NOTA: Si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que vea el escritorio de Microsoft[®] Windows[®] y, a continuación, cierre el ordenador e inténtelo de nuevo.

NOTA: Los siguientes pasos cambian la secuencia de inicio una sola vez. La próxima vez que inicie el ordenador, éste lo hará según los dispositivos especificados en el programa Configuración del sistema.

- **5** Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte CD/DVD/ **CD-RW Drive** (Unidad de CD/DVD/CD-RW) y pulse <Intro>.
- 6 Pulse cualquier tecla para arrancar desde el CD-ROM.
- Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación. 7

Windows XP

AVISO: Debe utilizar Windows XP Service Pack 1 o una versión posterior cuando reinstale el sistema operativo.

Antes de comenzar

Si está considerando volver a instalar el sistema operativo Microsoft Windows para corregir un problema con el nuevo controlador instalado, primero intente utilizar Desinstalación del controlador de dispositivo (consulte el apartado "Cómo usar la función Desinstalación del controlador de dispositivo de Windows" en la página 381 para obtener más información). Si la función Desinstalación del controlador de dispositivo no resuelve el problema, utilice entonces Restaurar sistema (consulte el apartado "Cómo restaurar el sistema operativo" en la página 373 para obtener más información) para volver el sistema operativo al estado en el que estaba antes de instalar el nuevo controlador de dispositivo.



AVISO: Antes de realizar la instalación, haga una copia de seguridad de todos los archivos de datos en la unidad de disco duro principal. En las configuraciones convencionales de disco duro, la unidad de disco duro principal es la primera unidad que detecta el ordenador.

Para volver a instalar Windows XP, necesita los siguientes elementos:

- El soporte multimedia Operating System (Sistema operativo) de Dell™ ٠
- El soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades) ٠ de Dell



NOTA: El soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) contiene los controladores que se instalaron durante el ensamblaje del ordenador. Utilice el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades) para cargar todos los controladores necesarios.

Para reinstalar Windows XP, realice todos los pasos descritos en las secciones siguientes en el orden en que se enumeran.

El proceso de reinstalación puede durar entre una y dos horas. Una vez finalizada la reinstalación del sistema operativo, deberá reinstalar los controladores de dispositivo, el antivirus y los demás programas de software.



AVISO: El soporte multimedia Operating System (Sistema operativo) ofrece varias opciones para reinstalar Windows XP. Estas opciones pueden llegar a sobrescribir archivos y pueden afectar a las aplicaciones instaladas en la unidad de disco duro. Por lo tanto, se recomienda no reinstalar Windows XP a menos que se lo indique un representante de asistencia técnica de Dell.



AVISO: Para evitar conflictos con Windows XP, desactive el software antivirus que tenga instalado en el ordenador antes de reinstalar Windows. Para obtener instrucciones, consulte la documentación proporcionada con el software.

Arranque desde el CD Operating System (Sistema operativo)

- Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los 1 programas.
- 2 Inserte el soporte multimedia Operating System (Sistema operativo). Haga clic en Salir si aparece el mensaje Instalar Windows XP.
- **3** Reinicie el ordenador
- 4 Cuando aparezca el logotipo de DELL[™], pulse <F12> inmediatamente.

Si se muestra el logotipo del sistema operativo, espere hasta que aparezca el escritorio de Windows y, a continuación, apague el ordenador e inténtelo de nuevo.

- **5** Pulse las teclas de flecha para seleccionar el **CD-ROM** y pulse <Enter>.
- 6 Cuando aparezca el mensaje Presione cualquier tecla para arrancar desde el CD, pulse cualquier tecla.

Instalación de Windows XP

- 1 Cuando aparezca la pantalla Programa de instalación de Windows XP, pulse <Intro> para seleccionar Instalar Windows ahora.
- 2 Lea la información en la pantalla del Contrato de Licencia de Microsoft Windows y pulse <F8> para aceptar el contrato de licencia.
- **3** Si el ordenador ya tiene instalado Windows XP y desea recuperar los datos actuales de Windows XP, escriba r para seleccionar la opción de reparación y extraiga el CD.
- 4 Si desea instalar una nueva copia de Windows XP, pulse <Esc> para seleccionar dicha opción.

5 Pulse <Intro> para seleccionar la partición resaltada (recomendada) y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.

Aparecerá la pantalla **Programa de instalación de Windows XP** y el sistema operativo empezará a copiar archivos y a instalar los dispositivos. El ordenador se reinicia automáticamente varias veces.



AVISO: No pulse ninguna tecla cuando aparezca el mensaje siguiente: Presione cualquier tecla para arrancar desde el CD.



NOTA: El tiempo necesario para que se complete la instalación depende del tamaño de la unidad de disco duro y de la velocidad del ordenador.

- **6** Cuando aparezca la pantalla **Opciones regionales y de idioma**, seleccione la configuración regional de su zona y pulse Siguiente.
- 7 Escriba su nombre y el de su organización (opcional) en la pantalla Personalice su software y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 8 En la ventana Nombre del ordenador y contraseña del administrador, escriba un nombre para el ordenador (o bien acepte la propuesta) y una contraseña y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- **9** Si aparece la pantalla de **Información de marcado de módem**, introduzca la información solicitada y haga clic en Siguiente.
- **10** Escriba la fecha, la hora y la zona horaria en la ventana **Valores de fecha** y hora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Si aparece la pantalla Configuración de red, haga clic en Típica y, después, 11 en Siguiente.
- Si va a reinstalar Windows XP Professional y el sistema le pide que 12 proporcione más información acerca de la configuración de red, especifique sus selecciones. Si no está seguro de su configuración, acepte las opciones predeterminadas.

Windows XP instala los componentes del sistema operativo y configura el ordenador. El ordenador se reiniciará automáticamente



AVISO: No pulse ninguna tecla cuando aparezca el mensaje siguiente: Presione cualquier tecla para arrancar desde el CD.

- **13** Cuando aparezca la pantalla **Bienvenido a Microsoft**, haga clic en Siguiente.
- 14 Cuando aparezca el mensaje ¿Cómo se conectará este ordenador a Internet?, haga clic en Omitir.

- **15** Cuando aparezca la pantalla ¿Preparado para registrarse con Microsoft?, seleccione No en este momento y haga clic en Siguiente.
- **16** Cuando aparezca la pantalla ¿Quién usará este ordenador?, podrá especificar un máximo de cinco usuarios.
- **17** Haga clic en **Siguiente**.
- **18** Haga clic en **Terminar** para completar la instalación y extraiga el CD.
- **19** Vuelva a instalar los controladores adecuados con el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades).
- **20** Vuelva a instalar el software antivirus.
- **21** Reinstale los programas.

NOTA: Para reinstalar y activar los programas de Microsoft Office o de Microsoft Works Suite, necesitará el número del Product Key, que se encuentra en la parte posterior de la funda del CD de Microsoft Office o Microsoft Works Suite.

Uso del soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades)



AVISO: El soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) puede contener controladores para sistemas operativos diferentes al de su ordenador. Asegúrese de que está instalando el software adecuado para el sistema operativo.

Muchos controladores, como los de teclado, vienen incluidos en el sistema operativo Microsoft Windows. Deberá instalar controladores en los casos siguientes:

- Si desea actualizar el sistema operativo.
- Vuelva a instalar el sistema operativo.
- ٠ Si desea conectar o instalar un nuevo dispositivo.

Cómo identificar los controladores

Si tiene algún problema con un dispositivo, determine si el controlador es el origen del problema y, si es necesario, actualícelo.

Windows Vista®

- Haga clic en Inicio 🚱, y haga clic con el botón derecho del ratón en 1 Ordenador.
- 2 Haga clic en Propiedades→ Administrador de dispositivos.



NOTA: Es posible que aparezca la ventana **Control de cuentas de usuari**o. Si es un administrador del ordenador, haga clic en Continue (Continuar); si no, póngase en contacto con el administrador para continuar.

Desplácese por la lista para ver si algún dispositivo presenta un signo de exclamación (un círculo amarillo con el signo [!]) en el icono del dispositivo.

Si hay un signo de exclamación junto al nombre del dispositivo, es posible que deba volver a instalar el controlador o instalar un nuevo controlador (consulte el apartado "Reinstalación de controladores y utilidades" en la página 381).

Windows[®] XP

- Haga clic en Inicio \rightarrow Panel de control. 1
- 2 Debajo de Elija una categoría, haga clic en Rendimiento y mantenimiento y en Sistema.
- En la ventana **Propiedades del sistema**, haga clic en la ficha **Hardware** y, a 3 continuación, haga clic en Administrador de dispositivos.

Reinstalación de controladores y utilidades



AVISO: En la página web Dell Support (support.dell.com) y en el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades) se proporcionan los controladores aprobados para los ordenadores Dell™. Si instala controladores obtenidos de otras fuentes, puede que el ordenador no funcione correctamente.

Cómo usar la función Desinstalación del controlador de dispositivo de Windows

Si surge un problema en el ordenador después de instalar o actualizar un controlador, utilice la función Desinstalación del controlador de dispositivo de Windows para restaurar la versión previamente instalada del controlador.

Si la función Desinstalación del controlador de dispositivo no resuelve el problema, utilice la función Restaurar sistema (consulte el apartado "Cómo restaurar el sistema operativo" en la página 373) para que el ordenador vuelva al estado operativo que existía antes de instalar el nuevo controlador.

Windows Vista:

- Haga clic en Inicio 😨, y haga clic con el botón derecho del ratón en 1 Ordenador.
- 2 Haga clic en Propiedades \rightarrow Administrador de dispositivos.

NOTA: Es posible que aparezca la ventana **Control de cuentas de usuario**. Si es un administrador del ordenador, haga clic en Continuar; si no, póngase en contacto con el administrador para entrar en el Administrador de dispositivos.

- **3** Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo para el que se ha instalado el nuevo controlador y haga clic en Propiedades.
- 4 Haga clic en la ficha Controladores→ Desinstalar controlador.

Windows XP:

- 1 Haga clic en Inicio→ Mi PC→ Propiedades→ Hardware→ Administrador de dispositivos.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo para el que se ha instalado el nuevo controlador y haga clic en Propiedades.
- Haga clic en la ficha Controladores \rightarrow Desinstalar controlador. 3

Reinstalación manual de controladores

Después de extraer los archivos de controlador en la unidad de disco duro, tal como se describe en el apartado anterior:

Windows Vista:

- 1 Haga clic en Inicio 🗐, y haga clic con el botón derecho del ratón en Ordenador
- 2 Haga clic en Propiedades \rightarrow Administrador de dispositivos.

NOTA: Es posible que aparezca la ventana **Control de cuentas de usuario**. Si es un administrador del ordenador, haga clic en Continuar; si no, póngase en contacto con el administrador para entrar en el Administrador de dispositivos.

- **3** Haga doble clic en el tipo de dispositivo para el que va a instalar el controlador (por ejemplo, Audio o Vídeo).
- 4 Haga doble clic en el nombre del dispositivo para el que está instalando el controlador.
- 5 Haga clic en la ficha Driver (Controlador)→ Update Driver (Actualizar controlador) → Browse my computer for driver software (Buscar en mi ordenador el software del controlador).

- 6 Haga clic en Examinar y vaya al sitio en el que previamente copió los archivos de los controladores.
- 7 Cuando el nombre del controlador apropiado aparezca, haga clic en el nombre del controlador→ Aceptar→ Siguiente.
- 8 Haga clic en Finalizar y reinicie el ordenador.

Windows XP:

- 1 Haga clic en Inicio→ Mi PC→ Propiedades→ Hardware→ Administrador de dispositivos.
- **2** Haga doble clic en el tipo de dispositivo para el que va a instalar el controlador (por ejemplo, **Audio** o **Vídeo**).
- **3** Haga doble clic en el nombre del dispositivo cuyo controlador vaya a instalar.
- 4 Haga clic en la ficha Controlador → Actualizar controlador.
- 5 Haga clic en Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)→ Siguiente.
- **6** Haga clic en **Examinar** y vaya al sitio en el que previamente copió los archivos de los controladores.
- 7 Cuando aparezca el nombre del controlador adecuado, haga clic en Siguiente.
- 8 Haga clic en Finalizar y reinicie el ordenador.

Índice

A

alimentación indicador, 332, 339 archivo de ayuda

Centro de ayuda y soporte técnico de Windows, 320

C CD

sistema operativo, 318

CD Operating System (Sistema operativo), 318

Centro de ayuda y soporte técnico, 320

conflictos incompatibilidades de software y hardware, 373

Contrato de licencia del usuario final, 316

controladores cómo identificarlos, 380 reinstalación, 381

cubierta abrir, 349 quitar, 343 códigos de sonido, 372

D

Dell Diagnostics, 363 diagnósticos códigos de sonido, 372 Dell Diagnostics, 363 documentación Contrato de licencia del usuario final, 316 en línea, 319 ergonomía, 316 garantía, 316 Guía de información del producto, 316 Guía del usuario, 316 reglamentaria, 316 seguridad, 316 Drivers and Utilities CD, 315

E

etiqueta de servicio, 317 etiquetas etiqueta de servicio, 317 Microsoft Windows, 317

G

Guía de información del producto, 316 Guía del usuario, 316

H

hardware códigos de sonido, 372 Dell Diagnostics, 363

I

indicador de alimentación diagnosticar problemas con, 367 indicadores alimentación, 332, 339 indicadores luminosos sistema, 367 información reglamentaria, 316 información sobre ergonomía, 316 información sobre la garantía, 316 instalar piezas antes de empezar, 343 instrucciones de seguridad, 316

Μ

mensajes de error códigos de sonido, 372 indicadores luminosos del sistema, 367

0

ordenador restaurar a un estado operativo anterior, 373

Ρ

placa base, 351, 356, 360 placa base. *Consulte* placa base problemas restaurar el ordenador a un estado operativo anterior, 373 problemas. Consulte solución de problemas

R

Restaurar sistema, 373

S

sistema operativo volver a instalar, 318 sitio web de asistencia técnica, 319 sitio web de asistencia técnica de Dell. 319 Solucionador de problemas de hardware, 373 solución de problemas Centro de ayuda y soporte técnico, 320 conflictos de hardware y software, 373 códigos de sonido, 372 Dell Diagnostics, 363 indicadores luminosos del sistema, 367

restaurar el ordenador a un estado operativo anterior, 373 Solucionador de problemas de hard, 373

V

volver a instalar Windows Vista, 376 Windows XP, 377

W

Windows Vista Centro de ayuda y soporte técnico, 320 Solucionador de problemas de hardware, 373 volver a instalar, 376 Windows XP

Centro de ayuda y soporte técnico, 320 Desinstalación del controlador de dispositivo, 381-382 Restaurar sistema, 373 Solucionador de problemas de hardware, 373 volver a instalar, 318, 377