Dell[™] Optiplex[™] 760 Opsætning og hurtig referenceguide

Denne vejledning giver dig et overblik over egenskaber, specifikationer, hurtig opsætning, software samt problemløsningsinformation vedrørende din computer. Du kan finde flere oplysninger om operativsystemet, enheder og teknologier i *Dell Technology Guide* på support.dell.com.

Modeller DCSM, DCNE, DCCY og DCTR

Noter, bemærkninger og advarsler



OBS! En OBS! angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.



BEMÆRKNING: En BEMÆRKNING angiver enten en risiko for beskadigelse af hardware eller tab af data og forklarer, hvordan du kan undgå problemet.



/!\ ADVARSEL: En ADVARSEL angiver en risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Hvis du har købt en Dell[™]-computer i n-serien, gælder eventuelle referencer til Microsoft[®] Windows[®]-operativsystemer i dette dokument ikke.

Bemærkning om Macrovision-produkt

Dette produkt indeholder ophavsretsbeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre former for intellektuel ejendomsret, der tilhører Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Anvendelse af denne ophavsretsbeskyttelsesteknologi skal være autoriseret af Macrovision Corporation og er beregnet til hjemmebrug eller til andre begrænsede fremvisningsformål, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Modeller DCSM, DCNE, DCCY og DCTR

September 2008 DeInr. H689D **Rev. A00**

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Varemæker brugt i denne tekst: Dell, DELL-logoet, OptiPlex og DellConnect er varemærker tilhørende Dell Inc.; Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Dell under licens; Intel, Core, Celeron og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation i USA. og andre lande; Microsoft, Windows, Windows Vista, og Windows Vista start-knaplogoet er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande

Andre varemærker og varenavne kan være anvendt i dette dokument som reference til de producenter, der ejer mærkerne og navnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig ethvert ejerforhold for så vidt angår varemærker og varenavne, som ikke er deres egne.

Indholdsfortegnelse

1

Om computeren	7
Desktop-computer – Visning forfra	7
Desktop-computer – Visning bagfra	8
Desktop-computer – Stik på bagpanel	9
Minitower-computer – Visning forfra	10
Minitower-computer – Visning bagfra	11
Minitower-computer – Stik på bagpanel	12
Small form factor-computer – Visning bagfra	13
Small form factor-computer – Visning forfra 1	14
Small Form Factor – Stik på bagpanel	14
Small form factor-computer – Visning forfra 1	15
Ultra Small Form Factor – Visning bagfra	15
Ultra Small Form Factor – Stik på bagpanel	16

2	Opsætning af computeren 1	17	
	Hurtig opsætning	17	
	(kun Ultra Small Form Factor)	23	
	Ultra Small Form Factor kabeldæksel (valgfrit)	25	
	Installation af computeren i et kabinet	27	
	Oprettelse af forbindelse til internettet	29	
	Opsætning af din internetforbindelse	29	
	Overførsel af oplysninger til en ny computer	31	
	${\sf Microsoft}^{ extsf{B}}{\sf Windows Vista}^{ extsf{B}}{\sf -operativsystem}$	31	
	Microsoft Windows [®] XP	31	
3	Specifikationer 3	35	
4	Fejlfinding 4	17	
	Brug af Hardware Troubleshooter 4		
	Tips	48	
	Problemer med strøm	48	
	Problemer med hukommelse	49	
	Problemer med software og med, at computeren hænger	50	
	Dells tekniske opdateringsservice	51	
	Dell Diagnostics.	52	

5	Geninstallation af software	55
	Drivere	55
	Identifikation af drivere	55
	Geninstallation af drivere	
	og hjælpeprogrammer	56
	Gendannelse af operativsystemet	59
	Brug af Microsoft [®] Windows [®]	
	Systemgendannelse	60
	Brug af Dell Factory Image Restore	61
	Anvendelse af mediet Operating System	64
6	Sådan finder du flere oplysninger	67
7	Få hjælp	69
	Sådan får du hjælp	69
	Teknisk support og kundeservice	70
	DellConnect™	70
	Onlinetjenester	70
	AutoTech-tjenesten	71
	Automatiseret ordrestatusservice	71
	Problemer med din ordre	72
	Produktinformation	72
	Returnering af varer til garantireparation eller refundering	72
	Inden du ringer	73
	Sådan kontaktes Dell	75
Indeks		

6 I Indholdsfortegnelse

Om computeren

Desktop-computer – Visning forfra



- 1 optisk drev
- 3 USB 2.0-stik (2)
- 5 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 7 lysindikator for netværksforbindelse
- 9 hovedtelefonstik
- 11 diskettedrev eller mediekortlæser (valgfri)

- 2 udløserknap til optisk drev
- 4 lysindikator for harddiskaktivitet
- 6 lysindikatorer for diagnose (4)
- 8 mikrofonstik
- 10 valgfri udløserknap til diskettedrev

Desktop-computer – Visning bagfra



- 1 udvidelseskortstik (3)
- 3 frigørelseshåndtag til dæksel
- 5 strømstik

- 2 luftventilation
- 4 ringe til hængelås
- 6 stik på bagpanel

Desktop-computer – Stik på bagpanel



- 1 parallelport
- 3 lysindikator for linkintegritet
- 5 lysindikator for netværksaktivitet
- 7 stik til indgående linje
- 9 VGA-skærmstik
- 11 DisplayPort-stik

- 2 seriel port
- 4 netværksstik
- 6 stik til udgående linje
- 8 USB 2.0-stik (6)
- 10 eSATA-stik

Minitower-computer – Visning forfra



- 1 optisk drev
- 3 valgfri optisk drevbås
- 5 valgfri udløserknap til diskettedrev
- 7 lysindikator for harddiskaktivitet
- 9 lysindikatorer for diagnose (4)
- 11 mikrofonstik

- 2 udløserknap til optisk drev
- 4 diskettedrev eller mediekortlæser (valgfri)
- 6 USB 2.0-stik (2)
- 8 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 10 hovedtelefonstik
- 12 lysindikator for netværksforbindelse

Minitower-computer – Visning bagfra



- 1 strømstik
- 3 udvidelseskortstik (4)
- 5 ringe til hængelås

- 2 stik på bagpanel
- 4 luftventilation
- 6 frigørelseshåndtag til dæksel

Minitower-computer – Stik på bagpanel



- 1 parallelport
- 3 lysindikator for linkintegritet
- 5 lysindikator for netværksaktivitet
- 7 stik til indgående linje
- 9 VGA-skærmstik
- 11 DisplayPort-stik

- 2 seriel port
- 4 netværksstik
- 6 stik til udgående linje
- 8 USB 2.0-stik (6)
- 10 eSATA-stik

Small form factor-computer – Visning bagfra



- 1 optisk drev
- 3 USB 2.0-stik (2)
- 5 lysindikatorer for diagnose (4)
- 7 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 9 hovedtelefonstik
- 11 diskettedrev eller mediekortlæser (valgfri)

- 2 udløserknap til optisk drev
- 4 lysindikator for netværksforbindelse
- 6 lysindikator for harddiskaktivitet
- 8 mikrofonstik
- 10 valgfri udløserknap til diskettedrev

Small form factor-computer – Visning forfra



- 1 ringe til hængelås
- 3 strømstik
- 5 udvidelseskortstik (2)

- 2 frigørelseshåndtag til dæksel
- 4 stik på bagpanel

Small Form Factor – Stik på bagpanel



- 1 parallelport
- 3 lysindikator for linkintegritet
- 5 lysindikator for netværksaktivitet
- 7 stik til indgående linje
- 9 VGA-skærmstik
- 11 DisplayPort-stik

- 2 seriel port
- 4 netværksstik
- 6 stik til udgående linje
- 8 USB 2.0-stik (6)
- 10 eSATA-stik

Small form factor-computer – Visning forfra



- 3 lysindikator for harddiskaktivitet
- 5 ventilationshuller

ventilationshuller

7 optisk drev

1

9

- 4 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 6 udløserknap til optisk drev
- 8 hovedtelefonstik
- Ultra Small Form Factor Visning bagfra



- 1 lysindikatorer for diagnose (4)
- 3 stik til sikkerhedskabel
- 5 strømstik

- 2 frigørelseshåndtag til dæksel
- 4 stik på bagpanel
- 6 luftventilation

Ultra Small Form Factor – Stik på bagpanel



- 1 parallelport
- 3 netværksstik
- 5 stik til udgående linje
- 7 USB 2.0-stik (5)
- 9 DVI-videostik
- 11 lysindikatorer for diagnose (4)

- 2 lysindikator for linkintegritet
- 4 lysindikator for netværksaktivitet
- 6 stik til indgående linje
- 8 seriel port
- 10 strømstik

Opsætning af computeren



ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Se webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.

Hurtig opsætning

OBS! Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

- 1 Tilslut skærmen med kun et af følgende kabler eller adaptere:
 - Blåt VGA-kabel •
 - DisplayPort-kable ٠
 - DisplayPort til DVI-adapter •
 - Hvidt DVI-kabel
 - Dobbelt skærm Y-adapterkabel



OBS! Stationær computer, minitower- og small form factor-computere har indbygget understøttelse af enten en VGA- eller en DisplayPort-forbindelse.



OBS! Ultra-small form factor-computeren har kun indbygget understøttelse af en DVI-I-forbindelse.











2 Tilslut en USB-enhed, såsom et tastatur eller en mus.



- BEMÆRKNING: Sørg for at tilslutte netværkskablet til det stik, der identificeres af det ikon, som er vist på denne følgende illustration.
 - **3** Tilslut netværkskablet.





BEMÆRKNING: Sørg for at tilslutte modemet det stik, der identificeres af det ikon, som er vist på denne følgende illustration.

4 Tilslut modemmet (valgfrit).



5 Tilslut strømkablet(erne).

OBS! Hvis du bruger en ultra small form factor-computer, se "Tilslutning af AC-adapterstrøm (kun Ultra Small Form Factor)" på side 23.



6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.



7 Opret forbindelse til dit netværk.

Tilslutning af AC-adapterstrøm (kun Ultra Small Form Factor)

- 1 Tilslut AC-adapterstrøm til strømstikket på bagsiden af computeren. Kontroller, at låsen klikker på plads til sikker tilslutning.
- 2 Tilslut den ene ende af AC-strømkablet til strømadapteren.
- ADVARSEL: Hvis dit strømadapterkabel har en grøn jordledning, *skal du undgå* kontakt mellem den grønne jordledning og strømledningerne, da der i modsat fald kan forekomme elektrisk stød, brand eller beskadigelse af din computer.
- **3** Hvis dit AC-strømkabel har en grøn jordledning for tilslutning til en stikkontakt, skal du tilslutte jordstikket af metal til en jordforbindelse (ofte en skrue) i stikkontakten (se den følgende illustration):



- a Løsn jordforbindelsen.
- **b** Lad jordstikket af metal om bag jordforbindelsen, og stram derefter jordforbindelsen.



- 1 jordforbindelse (skrue)
- 2 jordstik af metal
- 4 Tilslut AC-strømkablet til stikkontakten.



AC-strømadapteren har en statusindikator, som er slukket, når adapteren ikke er tilsluttet til stikkontakten, og den lyser grønt eller gult i de følgende forskellige tilstande:

- grønt lys konstant grøn betyder, at strømadapteren er tilsluttet til en AC-stikkontakt og til computeren.
- gult lys konstant gul betyder, at strømadapteren er tilsluttet til en AC-stikkontakt, men ikke til computeren. Computeren fungerer ikke i denne tilstand. Tilslut AC-strømadapteren til computeren og/eller nulstil strømadapteren ved at tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen.

Ultra Small Form Factor kabeldæksel (valgfrit)

Montering af kabeldækslet

- 1 Kontrollér, at alle kabler til eksterne enheden er ført gennem hullet i kabeldækslet.
- 2 Forbind alle enhedskablerne til stikkene på bagsiden af computeren.
- **3** Hold i bunden af kabeldækslet for at rette tappene ind efter åbningerne i computerens bagpanel.
- **4** Sæt tappene ind i åbningerne, og lad dækslet glide for at rette enden af dækslet ind efter chassiset (se illustrationen), indtil kabeldækslet er sikkert placeret.
- 5 Installer en sikkerhedsenhed i sikkerhedskabelslotten (valgfrit).



- 1 kabeldæksel
- 2 stik til sikkerhedskabel

Fjernelse af kabeldækslet

1 Hvis der er installeret en sikkerhedenhed i sikkerhedskabelslotten, skal enheden fjernes.



1 udløsningsknap

2 Lad udløsningsknappen glide, tag fat i kabeldækslet, og lad dækslet glide sidelæns, som vist, indtil det stopper, og løft derefter kabeldækslet op og væk.

Installation af computeren i et kabinet

Hvis du installerer computeren i et kabinet, kan det begrænse luftstrømmen, overophede computeren og påvirke computerens ydelse. Følg retningslinjerne nedenfor, hvis du installerer computeren i et kabinet.



🗥 ADVARSEL: Før du installerer computeren i et kabinet, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som fulgte med computeren.



BEMÆRKNING: Specifikationerne for driftstemperatur, der er angivet i dette dokument, er den maksimale omgivelsesdriftstemperatur. Den omgivende rumtemperatur skal tages med i betragtning, når du installerer computeren i et kabinet. Hvis f.eks. den omgivende rumtemperatur er 25°C, har du kun, afhængigt af computerens specifikationer, 5° til 10°C temperaturmargen, før du når computerens maksimale driftstemperatur. Se "Specifikationer" på side 35 ang. oplysninger om computerens specifikationer.

- ٠ Efterlad et mellemrum på minimum 10,2 cm på alle computerens sider for at tillade den nødvendige luftstrømning for korrekt ventilation.
- Hvis kabinettet har døre, skal du sørge for, at det er en type, der giver mulighed for mindst 30 procent luftgennemstrømning gennem kabinettet foran og bagved.
- BEMÆRKNING: Installer ikke computeren i en kabinet, der ikke giver mulighed for luftgennemstrømning. Begrænsning af luftgennemstrømningen påvirker computerens ydeevne og kan overophede computeren.



• Hvis computeren installeres i et hjørne på eller under et skrivebord, skal du sørge for en afstand på mindst 5,1 cm fra computerens bagside til væggen for at tillade den luftgennemstrømning, der kræves for at sikre en korrekt ventilation.



Oprettelse af forbindelse til internettet

OBS! Internetudbydere og deres tilbud varierer fra land til land.

For at oprette forbindelse til internettet skal du bruge et modem eller en netværksforbindelse samt en internetudbyder. Hvis du bruger en modemforbindelse, skal du slutte en telefonledning til modemstikket på computeren og til telefonstikket i væggen, før du opsætter din internetforbindelse. Hvis du bruger en DSL- eller kabel-/satellit-modemforbindelse, skal du kontakte internetudbyderen eller mobiltelefontjenesten for at få opsætningsanvisninger.

Opsætning af din internetforbindelse

Sådan opsættes en internetforbindelse med en skrivebordsgenvej fra internetudbyderen:

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer.
- 2 Dobbeltklik på internetudbyder-ikonet på Microsoft[®] Windows[®]skrivebordet.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Hvis der ikke findes et internetudbyder-ikon på skrivebordet, eller hvis du vil opsætte en internetforbindelse gennem en anden internetudbyder, skal du udføre trinene i det relevante afsnit nedenfor.



OBS! Se *Dell Technology Guide*, hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet. Hvis du før kunne oprette forbindelse til internettet, har internetudbyderen måske servicenedbrud. Kontakt din internetudbyder for at kontrollere driftsstatussen, eller forsøg at oprette forbindelse igen senere.



OBS! Du skal have dine oplysninger fra internetudbyderen klar. Hvis du ikke har en internetudbyder, skal du følge guiden **Opret forbindelse** til Internettet.

Microsoft[®] Windows Vista[®]-operativsystem

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer.
- 2 Klik på Windows Vista Start-knappen $\textcircled{0} \rightarrow$ Kontrolpanel.
- **3** Under Netværk og internet skal du klikke på Opret forbindelse til internettet.
- 4 I vinduet Opret forbindelse til internettet skal du klikke på enten Bredbånd (PPPoE) eller Modem, alt efter hvordan du vil oprette forbindelse:
 - Vælg **Bredbånd**, hvis du vil bruge DSL, satellit-modem, kabel-tvmodem eller forbindelse med trådløs Bluetooth[®]-teknologi.
 - Vælg Modem, hvis du vil bruge et modem eller ISDN.

OBS! Hvis du ikke ved, hvilken forbindelse du skal vælge, kan du klikke på Hjælp mig med at vælge eller kontakte din internetudbyder.

5 Følg anvisningerne på skærmen, og brug de opsætningsoplysninger, du har fået af din internetudbyder, til at færdiggøre opsætningen.

Microsoft Windows[®] XP

- 1 Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer.
- 2 Klik på Start -> Internet Explorer -> Opret forbindelse til internettet.
- 3 Klik på den relevante valgmulighed i det næste vindue:
 - Hvis du ikke har en internetudbyder, skal du klikke på Vælg fra en liste over Internetudbydere.
 - Hvis du allerede har fået opsætningsoplysninger fra din internetudbyder, men ikke har modtaget en opsætnings-cd, skal du klikke på **Oprette forbindelse manuelt**.
 - Hvis du har en opsætnings-cd, skal du klikke på Brug cd'en, som jeg modtog fra internetudbyderen.
- 4 Klik på Næste.

Hvis du har valgt **Oprette forbindelsen manuelt** i trin 3, skal du gå videre til trin 5. Ellers skal du følge anvisningerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen.

OBS! Hvis du ikke ved, hvilken type forbindelse, du skal vælge, skal du kontakte din internetudbyder.

- 5 Klik på den relevante valgmulighed under Hvordan vil du oprette forbindelse til internettet?, og klik derefter på Næste.
- **6** Brug de opsætningsoplysninger, du har fået af din internetudbyder, til at færdiggøre opsætningen.

Overførsel af oplysninger til en ny computer

Microsoft[®] Windows Vista[®]-operativsvstem

- Klik på knappen Start i Windows Vista 🚱, og klik derefter 1 på Overfør filer og indstillinger→ Start Windows Overførsel.
- I dialogboksen Brugerkontokontrol skal du klikke på Fortsæt. 2
- 3 Klik på Start en ny overførsel eller Fortsæt en igangværende overførsel.
- **4** Følg anvisningerne på skærmen fra guiden Windows Overførsel.

Microsoft Windows[®] XP

Med Windows XP kan guiden Overførsel af filer og indstillinger bruges til at flytte data fra en kildecomputer til en ny computer.

Du kan overføre dataene til den nye computer via en netværks- eller seriel forbindelse, eller du kan lagre dem på et flytbart medie, som f.eks. en skrivbar cd, for at overføre dem til den nye computer.



OBS! Du kan overføre oplysninger fra en gammel computer til en ny computer ved at tilslutte et serielt kabel direkte til I/O-portene (input/output) på de to computere. Oplysninger om konfiguration af en direkte kabelforbindelse mellem to computere finder du i Microsoft Knowledge Base Article #305621 *How to Set Up a Direct Cable* Connection Between Two Computers in Windows XP(Sådan opsættes en direkte kabelforbindelse mellem to computere i Windows XP). Disse oplysninger er muligvis ikke tilgængelige i visse lande.

Vedrørende overførsel af oplysninger til en ny computer skal du køre guiden Overførsel af filer og indstillinger.

Kørsel af guiden Overførsel af filer og indstillinger med Operating System-mediet



OBS! Til denne procedure kræves *Operating System*-mediet. Mediet er valgfrit og følger muligvis ikke med visse computere.

Sådan forberedes en ny computer til filoverførslen:

- 1 Åbn guiden Overførsel af filer og indstillinger: Klik på Start \rightarrow Alle programmer→ Tilbehør→ Systemværktøjer→ Guiden Overførsel af filer og indstillinger.
- 2 Når velkomstskærmbilledet i Guiden Overførsel af filer og indstillinger vises, skal du klikke på Næste.
- 3 På skærmbilledet Hvilken computer drejer det sig om? skal du klikke på Ny computer \rightarrow Næste.
- 4 På skærmbilledet Har du en Windows XP CD? skal du klikke på Jeg bruger guiden fra Windows XP-cd'en \rightarrow Næste.
- 5 Når skærmbilledet Gå til din gamle computer vises, skal du gå til din gamle computer eller din kildecomputer. Klik ikke på Næste denne gang.

Sådan kopieres data fra den gamle computer:

- Indsæt Windows XP Operating System-mediet i den gamle computer.
- 2 På skærmbilledet Velkommen til Microsoft Windows XP skal du klikke på Udfør andre opgaver.
- 3 Under Hvad vil du foretage dig?, skal du klikke på Overføre filer og indstillinger→ Næste.
- 4 På skærmbilledet Hvilken computer drejer det sig om? skal du klikke på Gammel computer→ Næste.
- 5 På skærmbilledet Vælg en overførselsmetode skal du klikke på den overførselsmetode, du foretrækker.
- 6 På skærmbilledet Hvad vil du overføre? skal du vælge de elementer, du vil overføre, og klikke på Næste.

Når oplysningerne er blevet kopieret, vises skærmbilledet Fuldfører indsamlingsfasen.

7 Klik på Afslut.

Sådan overføres data til den nye computer:

- 1 På skærmbilledet **Gå nu til din gamle computer** på den nye computer skal du klikke på **Næste**.
- 2 På skærmbilledet Hvor er filerne og indstillingerne? skal du vælge hvilken metode, du vil bruge, til overførsel af indstillinger og filer og klikke på Næste.

Guiden anvender de indsamlede filer og indstillinger på den nye computer.

3 På skærmbilledet **Afsluttet** skal du klikke på **Afsluttet** og genstarte den nye computer.

Running the Files and Settings Transfer Wizard Without the Operating System Media

For at køre guiden Overførsel af filer og indstillinger uden *Operating System*mediet skal du oprette en guidediskette, som vil gøre det muligt for dig at oprette en sikkerhedskopi-billedfil til flytbare medier.

For at oprette en guidediskette skal du bruge din nye computer med Windows XP og udføre følgende trin:

- 1 Åbn guiden Overførsel af filer og indstillinger: Klik på Start→ Alle programmer→ Tilbehør→ Systemværktøjer→ Guiden Overførsel af filer og indstillinger.
- 2 Når velkomstskærmbilledet i Guiden Overførsel af filer og indstillinger vises, skal du klikke på Næste.
- **3** På skærmbilledet **Hvilken computer drejer det sig om?** skal du klikke på Ny computer→ Næste.
- 4 På skærmbilledet Har du en Windows XP CD? skal du klikke på Jeg vil oprette en guidedisk på følgende drev→ Næste.
- **5** Indsæt det flytbare medie, f.eks. en skrivbar cd, og klik derefter på **OK**.
- 6 Når oprettelse af disken er færdig, og meddelelsen Gå nu til din gamle computer vises, skal du *ikke* klikke på Næste.
- 7 Gå til den gamle computer.

Sådan kopieres data fra den gamle computer:

- Indsæt guidedisketten i den gamle computer, og klik på Start \rightarrow Kør. 1
- 2 In the Open field on the Run window, browse to the path for fastwiz (on the appropriate removable media) and click **OK**.
- 3 Når velkomstskærmbilledet i Guiden Overførsel af filer og indstillinger vises, skal du klikke på Næste.
- 4 På skærmbilledet Hvilken computer drejer det sig om? skal du klikke på Gammel computer→ Næste.
- 5 På skærmbilledet Vælg en overførselsmetode skal du klikke på den overførselsmetode, du foretrækker.
- 6 På skærmbilledet Hvad vil du overføre? skal du vælge de elementer, du vil overføre, og klikke på Næste.

Når oplysningerne er blevet kopieret, vises skærmbilledet Fuldfører indsamlingsfasen.

7 Klik på Afslut.

Sådan overføres data til den nye computer:

- 1 På skærmbilledet Gå nu til din gamle computer på den nye computer skal du klikke på Næste.
- 2 På skærmbilledet Hvor er filerne og indstillingerne? skal du vælge hvilken metode, du vil bruge, til overførsel af indstillinger og filer og klikke på Næste. Følg vejledningen på skærmen.

Guiden læser de indsamlede filer og indstillinger og anvender dem på den nye computer.

Når alle indstillingerne og filerne er blevet overført, vises skærmbilledet Afsluttet.

- **3** Klik på Afsluttet, og genstart den nye computer.
- **OBS!** Hvis du vil have flere oplysninger om denne fremgangsmåde, kan du søge på support.dell.com efter dokumentet #154781 (What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the *Microsoft[®] Windows[®] XP Operating System?*/(Hvad er de forskellige metoder til overførsel af filer fra min gamle computer til min nye Dell™-computer ved hjælp af Microsoft[®] Windows[®] XP-operativsystemet)?

OBS! Der er muligvis ikke adgang til Dell™ Knowledge Base-dokumentet i visse lande.

3

Specifikationer



OBS! Produktudbud kan variere fra område til område. For yderligere oplysninger om computerens konfiguration, skal du klikke på Start-> Hjælp og support og vælge at få vist oplysninger om computeren.

Processor	
Processortype	Intel [®] Core™2 Duo; FSB op til 1333 MHz
	Intel Pentium [®] Dual-Core; FSB op til 800 MHz
	Intel Celeron®; FSB op til 800 MHz
Level 2 (L2) cache	mindst 512 KB pipelined-burst, ottevejs sæt associativ, writeback SRAM
Systeminformation	
Chipsæt	Intel Q43 Express chipsæt med ICH10D
DMA-kanaler	otte
Afbrydelsesniveauer	24
BIOS-chip (NVRAM)	32 Mb
Netværkskort	integreret netværksgrænseflade med en maks. kapacitet på 10/100/1000 Mbps kommunikation

Hukommelse

Туре	667-MHz eller 800-MHz DDR2 SDRAM; kun ikke-ECC-hukommelse
Hukommelsesstik	
mini tower, desktop og small form factor	fire
ultra small form factor	to
Hukommelseskapaciteter	512-MB, 1-GB, 2-GB, 3-GB eller 4-GB ikke-ECC
Hukommelse (minimum)	512 MB
Hukommelse (maksimum)	4 GB

Video	
Туре:	
Integreret	Intel integreret video
	op til 256 MB skærmhukommelse (delt) ved total systemhukommelse på mere end 512 MB
Diskret	PCI Express x16-slot kan understøtte et PCI Express- kort eller DVI-grafikkort (til understøttelse af dobbelt skærm)
	OBS! Ultra-small form factor-computeren understøtter kun integreret video.
Lyd	

Туре

ADI 1984A high definition lyd
Udvidelsesbus	
Bustype	PCI 2.3
	PCI Express 2.0
	SATA 1.0A og 2.0
	eSATA
	USB 2.0
Bushastighed	PCI: 133 MB/s
	PCI Express: x1-slot tovejshastighed – 250 MB/s x16-slot tovejshastighed – 8 GB/s
	SATA: 1.5 Gbps og 3.0 Gbps
	eSATA: 3.0 Gbps
	USB: 480 Mbps
Kort	

PCI (uden riser-kort)	
mini tower	to kort i fuld højde
desktop	to lavprofilkort
small form factor	et kort i halv længde
PCI (med riser-kort)	
desktop	op til to kort i fuld højde eller halv længde
	ét lavprofil kort
PCI Express x1	
mini tower	et kort i fuld højde

Kort (Fortsat)	
PCI Express x16 (uden riser-kort)	
mini tower	et kort i fuld højde
desktop-computer og small form factor	ét lavprofil kort
PCI Express x16 (med riser-kort)	
skrivebordscomputer	et kort i fuld højde
OBS! PCI Express x16 slotte	en er deaktiveret, når der er tilsluttet en skærm til det ind-

OBS! PCI Express x16 slotten er deaktiveret, når der er tilsluttet en skærm til det indbyggede DisplayPort-stik på en desktop-computer, mini tower eller small form factor.

Drev			
Eksternt tilgængelige:			
5,25" drevbåse			
mini tower	to		
desktop	et		
5,25" slimline bås			
small form factor	et		
5,25" D-modul bås			
ultra small form factor	et		
3,25" drevplads			
mini tower og desktop	et		
3,5" slimline bås			
small form factor	et		
3,5" D-modul bås			

et

ultra small form factor

Drev (Fortsat)

Internt tilgængelige:	
3,5" SATA drevbåse	
mini tower	to
desktop-computer, small form factor og ultra small form factor	et
Tilgængelige enheder:	
3,5" SATA harddiske	
mini tower	op til to
desktop-computer, small form factor og ultra small form factor	et
SATA dvd-rom/dvd+/-rw/ cd +/- rw drev	
mini tower	op til to 5,25" drev
desktop	én 5,25" drevbås
small form factor	et slimline drev
ultra small form factor	ét D-moduldrev
3,5" diskettedrev eller 19-in-1 Media Card Reader	
mini tower	et
desktop	et
small form factor	et slimline drev
ultra small form factor	et D-moduldiskettedrev

Stik	
Eksterne stik:	
Lyd	
bagpanel	to stik til line-in/mikrofon og line-out
frontpanel	to frontpanelstik til hovedtelefoner og mikrofon
eSATA	et 7-pin stik
	OBS! Ultra small form factor computeren har ikke et eSATA-stik.
Netværkskort	ét RJ45-stik
Parallelt	ét 25-pin stik (tovejs)
Serielt	ét 9-pin stik, 16550C-kompatibel
USB	
frontpanel	to
bagpanel	seks
	OBS! Ultra small form factor-computeren har fem USB-stik på bagpanelet.
	OBS! Alle USB-stik er USB 2.0-kompatible
Video	
mini tower, desktop og small form factor	15-huls VGA-stik
	20-pin DisplayPort-stik
ultra small form factor	28-pin DVI-I-stik

Stik (Fortsat)

Systemkortstik:

PCI

mini tower og desktop	to stik
small form factor	et stik
stikstørrelse	120-pin
stikdatabredde (maksimum)	32 bit
PCI Express x1	
mini tower	et stik
stikstørrelse	36-pin
stikdatabredde (maksimum)	l PCI Express lane
PCI Express x16	
mini tower, desktop og small form factor	et stik
stikstørrelse	164-pin
stikdatabredde (maksimum)	16 PCI Express-spor
Seriel ATA	
mini tower	fire stik
desktop-computer og small form factor	to stik
ultra small form factor	et stik
stikstørrelse	7-bens stik
Hukommelse	
mini tower, desktop og small form factor	fire stik
ultra small form factor	to stik
stikstørrelse	240-pin
Intern USB-enhed	
mini tower, desktop og small form factor	ét 10-bens stik (understøtter to USB-porte)

Stik (Fortsat)

Diskettedrev		
mini tower og d	esktop	et 34-pin stik
small form facto	Dr	et 26-pin slim stik
Processorblæser		
mini tower, desl og small form fa	ktop actor	et 5-pin stik
ultra small form	1 factor	to 5-pin stik
Harddiskblæser		
small form facto	or	et 5-pin stik
ultra small form	1 factor	et 3-pin slim stik
Frontpanelkontrol		ét 40-pin stik
Processor		ét 775-pin stik
Strøm 12V		ét 4-pin stik
Strøm		ét 24-pin stik

Knapper og lysindikatorer

Computerens forside:	
Tænd/sluk-knap	trykknap
Lysindikator for strøm	grøn lysdiode – blinker grønt i dvaletilstand, lyser kontant grønt, når der er tændt for strømmen.
	orange lysdiode – blinkende orange angiver et problem med systemkortet. En konstant gul lysindikator lyser, når computeren ikke starter, hvilket indikerer, at systemkortet ikke kan starte initialisering. Dette kan være et problem med systemkortet eller strømforsyningen (se "Problemer med strøm" på side 48).

Knapper og lysindikatorer (Fortsat)

Lysindikator for drevaktivitet	grøn lysindikator – en blinkende grøn lysindikator indikerer, at computeren læser data fra eller skriver data til SATA-harddisken eller cd/dvd.
Lysindikator for netværksforbindelse	grøn lysindikator – der eksisterer en god forbindelse mellem netværket og computeren.
	slukket (lyser ikke) – computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Lysindikator	fire lysindikatorer
for diagnosticering	OBS! For ultra small form factor-computeren findes lysindikatorerne på bagpanelet. Se "Ultra Small Form Factor – Visning bagfra" på side 15.
Computerens bagside:	
Lysindikator for link- integritet på integreret netværkskort	grøn lysindikator – der eksisterer en god 10 Mbps forbindelse mellem netværket og computeren.
	orange lysindikator – der eksisterer en god 10 Mbps forbindelse mellem netværket og computeren.
	gul lysindikator – der eksisterer en god 1000 Mbps forbindelse mellem netværket og computeren.
	slukket (lyser ikke) – computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Lysindikator for netværks- aktivitet på integreret netværkskort	gul lysindikator - en blinkende gul lysindikator indikerer, at der er netværksaktivitet.

Strøm	
Jævnstrømsforsyning:	
Watt	
mini tower	305W non-EPA; 255W EPA
desktop	255 W
small form factor	235 W
ultra small form factor	220 W
Maksimum varmeudstråling (MHD)	
mini tower	1041 BTU/hr
desktop	955 BTU/hr
small form factor	938 BTU/hr
ultra small form factor	751 BTU/hr

OBS! Varmeudstråling er beregnet baseret på strømforsyningsangivelsen.

Spænding (du kan finde vigtig information om spændings- indstilling i de sikkerheds- oplysninger, som fulgte med computeren)	
mini tower	115/230 VAC, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
desktop	115/230 VAC, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
small form factor	115/230 VAC, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
ultra small form factor	12 VDC, 18 A
Møntcellebatteri	3-V CR2032 lithium møntcellebatter

Fysisk

Højde		
mini tower	36,2 cm (14,2 inches)	
desktop	11,4 cm (4,5 inches)	
small form factor	9,26 cm (3,65 inches)	
ultra small form factor	26,4 cm (10,375 inches)	
Bredde		
mini tower	17,0 cm (6,7 inches)	
desktop	39,9 cm (15,7 inches)	
small form factor	31,37 cm (12,35 inches)	
ultra small form factor	8,9 cm (3,5 inches)	
Dybde		
mini tower	43,5 cm (17,1 inches)	
desktop	35,3 cm (13,9 inches)	
small form factor	34,03 cm (13,40 inches)	
ultra small form factor	uden kabeldæksel – 25,3 cm (9,95 inches)	
	med standard kabeldæksel - 33 cm (13 inches)	
	med stort kabeldæksel – 36,1 cm (14,2 inches)	
Vægt		
mini tower	12,7 kg (28,0 lb)	
desktop	10,4 kg (23 lb)	
small form factor	7,4 kg (16,4 lb)	
ultra small form factor	uden kabeldæksel – 4,5 kg (10 lb)	
	med standard kabeldæksel – 4,9 kg (10,8 lb)	
	med stort kabeldæksel – 4,9 kg (10,8 lb)	

Miljø

Temperatur:	
Drift	10° til 35°C
Opbevaring	-40° til 65°C
Relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)	i drift: 20 % til 80 % (maksimum wet bulb-temperatur 29°C)
	opbevaring: 5 % til 95% (maksimum wet bulb-temperatur °C)
Maksimal vibration:	
Drift	5 til 350 Hz ved 0,0002 G ² /Hz
Opbevaring	5 til 500 Hz ved 0,001 til 0,01 G ² /Hz
Maksimalt stød:	
Drift	40 G +/- 5 % med pulsvarighed på 2 msek. +/- 10 % (svarer til 51 cm/sek.)
Opbevaring	105 G +/- 5 % med pulsvarighed på 2 msek. +/- 10 % (svarer til 127 cm/sek.)
Højde:	
Drift	-15,2 til 3.048 m
Opbevaring	-15,2 til 10.668 m
Luftbåret forureningsniveau	G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

Feilfinding



🗥 ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Se webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.



/!\ ADVARSEL: Computeren skal altid kobles fra stikkontakten, før du åbner dækslet.



OBS! Detaljerede oplysninger om fejlfinding, herunder svar til systemmeddelelser, se Servicehåndbog på support.dell.com.

Brug af Hardware Troubleshooter

Sådan startes Hardware Troubleshooter for at løse problemer med hardwareinkompatibilitet:

Windows Vista[®]:

- 1 Klik på Start-knappen i Windows Vista 👩, og klik Hjælp og support.
- 2 Skriv hardwarefejlfinding i søgefeltet og tryk <Enter> for at starte søgningen.
- 3 I søgeresultaterne skal du vælge den indstilling, der bedst beskriver problemet, og derefter udføre de resterende fejlfindingstrin.

Windows[®] XP:

- Klik på Start→ Hjælp og support. 1
- 2 Skriv hardwarefejlfinding i søgefeltet, og tryk på < Enter> for at starte søgningen.
- **3** I afsnittet Løs et problem, klikkes på Hardwarefejlfinding.
- På listen Hardwarefeilfinding skal du vælge den indstilling, der bedst 4 beskriver problemet, og klikke på Næste for at udføre de resterende feilfindingstrin.

Tips

- Hvis en enhed ikke fungerer, skal du kontrollere, at enheden er tilsluttet korrekt.
- Hvis du har tilføjet eller fjernet en komponent, før problemet opstod, skal du gennemgå installationsprocedurerne og sikre, at komponenten er installeret korrekt.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du skrive den ned ٠ (nøjagtigt). Denne meddelelse kan hjælpe supportmedarbejderne med at diagnosticere og afhjælpe problemet eller problemerne.
- ٠ Hvis der vises en fejlmeddelelse i et program, skal du læse dokumentationen til programmet.

Problemer med strøm



ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Se webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.

HVIS LAMPEN FOR STRØM ER SLUKKET. Computeren er enten slukket eller strømforsynes ikke.

- Genanbring strømkablet i strømstikket bag på computeren og stikkontakten.
- ٠ Omgå strømskinner, forlængerledninger og andre strømbeskyttelsesenheder for at kontrollere, at computeren tændes korrekt.
- Kontroller, at eventuelle strømskinner, der anvendes, er tilsluttet ٠ en stikkontakt, og at de er tændt.
- Kontroller, om stikkontakten virker, ved at teste den med en anden ٠ enhed som f.eks. en lampe.
- Kontroller, at netledningen og frontpanelkablet er sluttet korrekt til systemkortet.

HVIS LAMPEN FOR STRØM LYSER GRØNT, OG COMPUTEREN IKKE REAGERER.

- . Sørg for, at skærmen er tilsluttet og tændt.
- ٠ Hvis skærmen er tilsluttet og tændt, se din Servicehåndbog på support.dell.com.

HVIS LAMPEN FOR STRØM BLINKER GRØNT. Computeren er i dvaletilstand. Tryk på en tast på tastaturet, flyt på musen, eller tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage normal drift.

HVIS LYSINDIKATOREN FOR STRØM BLINKER GULT. Computeren modtager strøm, der kan være en fejlfunktion ved en enhed, eller den er installeret forkert.

- Fjern, og geninstaller alle hukommelsesmoduler.
- Fjern, og geninstaller derefter eventuelle udvidelseskort, inklusive grafikkort.

HVIS STRØMDIODEN LYSER KONSTANT ORANGE. Der er et strømproblem, der kan være en fejlfunktion ved en enhed, eller den er installeret forkert.

- Sørg for, at processorens strømkabel er forsvarligt koblet til systemkortets strømstik (se din Servicehåndbog på support.dell.com).
- Kontroller, at netledningen og frontpanelkablet er sluttet korrekt til stikket på systemkortet.

UDELUK FORSTYRRELSE. Mulige årsager til forstyrrelse kan være:

- Strøm-, tastatur- og museforlængerledninger
- For mange enheder, der er tilsluttet den samme strømskinne
- Flere strømskinner, der er tilsluttet samme stikkontakt

Problemer med hukommelse

ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Se webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.

HVIS DU FÅR EN MEDDELELSE OM UTILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE.

- Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer, som du ikke bruger, for at se, om det løser problemet.
- Se dokumentationen til softwaren vedrørende minimumskrav til hukommelse. Installer om nødvendigt mere hukommelse.
- Genanbring hukommelsesmodulerne for at sikre, at computeren kommunikerer med hukommelsen.
- Kør Dell Diagnostics (se "Dell Diagnostics" på side 52).

HVIS DU OPLEVER ANDRE PROBLEMER MED HUKOMMELSEN.

- Genanbring hukommelsesmodulerne for at sikre, at computeren kommunikerer med hukommelsen.
- Sørg for at overholde retningslinjerne for installation af hukommelse.
- Kontroller, at den hukommelse, du bruger, understøttes af computeren. Se "Hukommelse" på side 36 for yderligere oplysninger om, hvilken type hukommelse der understøttes på computeren.
- Kør Dell Diagnostics (se "Dell Diagnostics" på side 52). ٠

Problemer med software og med, at computeren hænger

Computeren starter ikke

SØRG FOR, AT STRØMKABLET ER TILSLUTTET KORREKT TIL COMPUTEREN OG STIKKONTAKTEN.

Et program reagerer ikke

AFSLUT PROGRAMMET.

- 1 Tryk på <Ctrl><Shift><Esc> samtidigt for at starte Jobliste, og tryk på fanebladet Programmer.
- 2 Klik på det program, der ikke længere svarer, og klik på Afslut job.

Et program bliver ved med at gå ned



OBS! De fleste softwareprogrammer indeholder installationsinstruktioner i dokumentationen eller på en diskette, en cd eller en dvd.

LÆS DOKUMENTATIONEN TIL SOFTWAREN. Hvis det er nødvendigt, skal du afinstallere programmet og derefter geninstallere det.

Et program er beregnet til et tidligere Microsoft[®] Windows[®]-operativsystem

KØR GUIDEN PROGRAMKOMPATIBILITET.

Windows Vista:

- 1 Klik Start 0 \rightarrow Kontrolpanel \rightarrow Programmer \rightarrow Brug et ældre program sammen med denne version af Windows.
- 2 Klik på Næste på velkomstskærmbilledet.
- **3** Følg vejledningen på skærmen.

Windows XP:

Guiden Programkompatibilitet konfigurerer et program, så det kører i et miljø, der minder om ikke-XP operativsystemmiljøer.

- 1 Klik Start→ Alle programmer→ Tilbehør→ Guiden programkompatibilitet→ Næste.
- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Der vises en helt blå skærm

SLUK FOR COMPUTEREN. Hvis du ikke kan få en reaktion ved at trykke på en tast på tastaturet eller ved at bevæge musen, skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 6 sekunder (indtil computeren slukkes) og derefter tænde computeren igen.

Andre softwareproblemer

SE I SOFTWAREDOKUMENTATIONEN, ELLER KONTAKT SOFTWARE-PRODUCENTEN FOR AT FÅ OPLYSNINGER OM FEJLFINDING.

- Kontroller, at programmet er kompatibelt med det operativsystem, der er installeret på pc'en.
- Kontroller, at pc'en opfylder de minimumskrav til hardwaren, der er en forudsætning for at køre softwaren. Find yderligere oplysninger i softwaredokumentationen.
- Kontroller, at programmet er installeret og konfigureret korrekt.
- Kontroller, at enhedsdriverne ikke er i konflikt med programmet.
- Hvis det er nødvendigt, skal du afinstallere programmet og derefter geninstallere det.

Dells tekniske opdateringsservice

Dells tekniske opdateringsservice udsender proaktive e-mail-underretninger om software- og hardwareopdateringer til din computer. For at tilmelde dig Dell Tekniske Update Service, skal du gå til support.dell.com/technicalupdate.

Dell Diagnostics

ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Se webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.

Start af Dell Diagnostics fra harddisken

- 1 Sørg for, at computeren er tilsluttet en stikkontakt, der virker.
- **2** Tænd (eller genstart) computeren.
- 3 Når DELL[™]-logoet vises, skal du omgående trykke på <F12>. Vælg Diagnostics fra startmenuen, og tryk på <Enter>.



OBS! Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du fortsat vente, indtil du ser Microsoft[®] Windows[®]-skrivebordet. Derefter skal du slukke computeren og forsøge igen.



OBS! Hvis du ser en meddelelse om, at der ikke blev fundet en partition med diagnoseværktøjet, skal du køre Dell Diagnostics fra mediet Drivers and Utilities.

4 Tryk på en vilkårlig tast for at starte Dell Diagnostics fra partitionen med diagnoseværktøjet på harddisken, og følg anvisningerne på skærmen.

Start af Dell Diagnostics fra Dell Drivers and Utilities-mediet



OBS! Mediet Dell *Drivers and Utilities* er ekstra og følger muligvis ikke med computeren.

- Indsæt mediet Drivers and Utilities. 1
- 2 Luk computeren, og genstart den derefter.

Når DELL-logoet vises, skal du omgående trykke på <F12>.



OBS! Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du fortsat vente, indtil du ser skrivebordet i Microsoft[®] Windows[®]. Derefter skal du lukke computeren ned og forsøge igen.



OBS! De næste trin ændrer kun opstartsekvensen denne ene gang. Ved den næste opstart starter computeren i overensstemmelse med de enheder, som er specificeret i systeminstallationsprogrammet.

- 3 Når listen over startenheder vises, skal du fremhæve CD/DVD/CD-RW og trykke på <Enter>.
- 4 Vælg indstillingen Boot from CD-ROM (Start fra cd-rom) på den viste menu, og tryk på <Enter>.
- **5** Indtast 1 for at starte cd-menuen, og tryk derefter på <Enter> for at fortsætte.
- 6 Vælg Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kør 32-bit Dell Diagnosticering) fra den nummererede liste. Hvis der er anført flere versioner, vælges den version, som er passende for computeren.
- 7 Når Dell Diagnostics Main Menu (Hovedmenu) bliver vist, vælges den test, som du vil køre, hvorefter du følger instruktionerne på skærmen.

5

Geninstallation af software

Drivere

Identifikation af drivere

- Find listen over enheder til din computer. Microsoft[®] Windows Vista[®]:
 - a Klik på knappen Start i Windows Vista[™] (2), og højreklik på Denne computer.
 - b Klik på Egenskaber→ Enhedshåndtering.
 - **OBS!** Vinduet **Brugerkontokontrol** vises muligvis. Hvis du har administratorrettigheder til computeren, skal du klikke på **Fortsæt**, ellers skal du kontakte administratoren for at fortsætte.

Microsoft Windows[®] XP:

- a Klik på Start→ Kontrolpanel.
- **b** Under Vælg en kategori skal du klikke på Ydelse og vedligeholdelse og klikke på System.
- c I vinduet Systemegenskaber skal du klikke på fanen Hardware, og klikke på Enhedshåndtering.
- 2 Rul ned gennem listen for at se, om der er et udråbstegn (en gul cirkel med [!]) på enhedsikonet.

Hvis der er et udråbstegn ud for enhedens navn, skal du muligvis geninstallere driveren eller installere en ny driver (se "Geninstallation af drivere og hjælpeprogrammer" på side 56).

Geninstallation af drivere og hjælpeprogrammer

BEMÆRKNING: På Dells supportwebsted på support.dell.com og på mediet Drivers and Utilities finder du godkendte drivere til Dell™-computere. Hvis du installerer drivere fra andre kilder, fungerer computeren muligvis ikke korrekt.

Returnering til en tidligere version af enhedsdriveren

Windows Vista:

- 1 Klik på knappen Start i Windows Vista 🚳, og højreklik derefter på Denne computer.
- 2 Klik på Egenskaber→ Enhedshåndtering.

OBS! Vinduet **Brugerkontokontrol** vises muligvis. Hvis du har administratorrettigheder til computeren, skal du klikke på **Fortsæt**, ellers skal du kontakte administratoren for at åbne Enhedshåndtering.

- **3** Højreklik på den enhed, som den nye driver blev installeret til, og klik derefter på **Egenskaber**.
- 4 Klik på fanen Drivere→ Annuller opdatering.

Windows XP:

- 1 Klik på Start→ Denne computer→ Egenskaber→ Hardware→ Enhedshåndtering.
- 2 Højreklik på den enhed, som den nye driver blev installeret til, og klik derefter på Egenskaber.
- **3** Klik på fanen Drivere → Annuller opdatering.

Hvis Annuller opdatering ikke løser problemet, kan du bruge Systemgendannelse (se "Gendannelse af operativsystemet" på side 59) til at bringe computeren tilbage til den tilstand, den var i, inden du installerede den nye driver.

Brug af mediet Drivers and Utilities

Hvis brug af Annuller Opdatering eller Systemgendannelse (se "Gendannelse af operativsystemet" på side 59) ikke løser problemet, skal du geninstallere driveren fra mediet Drivers and Utilities.

1 Når Windows-skrivebordet vises, skal du sætte mediet Drivers and Utilities i.

Hvis det er første gang du bruger mediet Drivers and Utilities, så gå til trin 2. Hvis ikke, så gå til trin 5.

2 Når mediet Drivers and Utilities med installationsprogrammet starter, skal du følge meddelelserne på skærmen.

OBS! I de fleste tilfælde starter programmet *Drivers and Utilities* automatisk. I modsat fald skal du starte Windows Explorer, klikke på mediedrevbiblioteket for at få vist medieindholdet og derefter dobbeltklikke på filen autorcd.exe.

- **3** Når vinduet Guiden InstallShield fuldført vises, skal du fjerne mediet Drivers and Utilities og klikke på Afslut for at genstarte computeren.
- 4 Når Windows-skrivebordet vises, skal du sætte mediet Drivers and Utilities i igen.
- **5** På skærmbilledet **Velkommen** skal du klikke på **Næste**.

De drivere, som bruges af computeren, vises automatisk i vinduet My Drivers – The ResourceCD has identified these components in your system (Drivere – disse komponenter er registreret vha. ResourceCD).

6 Klik på den driver, du vil geninstallere, og følg anvisningerne på skærmen.

Hvis en bestemt driver ikke vises, er denne driver ikke nødvendig til dit operativsystem, eller du skal finde de drivere, der blev leveret sammen med den specifikke enhed.

Manuel geninstallation af drivere

Når du har udpakket driverfilerne til harddisken som beskrevet i det foregående afsnit:

Microsoft Windows Vista:

- Klik på knappen Start i Windows Vista 🗐, og højreklik derefter 1 på Denne computer.
- 2 Klik på Egenskaber→ Enhedshåndtering.

OBS! Vinduet Brugerkontokontrol vises. Hvis du har administratorrettigheder til computeren, skal du klikke på Fortsæt, ellers skal du kontakte administratoren for at åbne Enhedshåndtering.

- **3** Double-click the type of device for which you are installing the driver (for example, Audio or Video).
- 4 Dobbeltklik på navnet på den enhed, som du vil installere driveren til.
- 5 Klik på fanen Driver \rightarrow Opdater driver \rightarrow Gennemse computeren for driversoftware.
- 6 Klik på Gennemse, og find den placering, som du tidligere kopierede driverfilerne til.
- 7 Klik på driverens navn \rightarrow OK \rightarrow Næste.
- 8 Klik på Afslut, og genstart computeren.

Microsoft Windows XP:

- 1 Klik på Start \rightarrow Indstillinger \rightarrow Kontrolpanel.
- 2 Dobbeltklik på System -ikonet og klik derefter på fanen Hardware.
- 3 Klik på Enhedshåndtering.



OBS! Hvis du er administrator på computeren, giver Enhedshåndtering dig lov til at fortsætte, ellers skal du kontakte din administrator for at åbne Enhedshåndtering.

- **4** Klik på +-symbolet ved siden af den enhed, som du vil installere driveren til (f.eks. Lyd eller Video).
- 5 Dobbeltklik på navnet på den enhed, som du vil installere driveren til.
- 6 Klik på Driver → Opdater driver → Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret), og klik derefter på Næste.
- 7 Klik på Gennemse, og find den placering, som du tidligere kopierede driverfilerne til.
- 8 Klik på driverens navn→ OK→ Næste.
- 9 Klik på Afslut, og genstart computeren.

Gendannelse af operativsystemet

Du kan gendanne operativsystemet på følgende måder:

- Microsoft Windows Systemgendannelse sætter computeren tilbage til en tidligere tilstand, uden at datafilerne bliver påvirket. Brug Systemgendannelse som dit første løsningsvalg til gendannelse af operativsystemet og bevarelse af datafiler.
- Dell Factory Image Restore (til rådighed i Windows Vista) gendanner harddisken til den driftstilstand, den var i, da du købte computeren. Dette program sletter permanent alle data på harddisken og fjerner eventuelle programmer, som du har installeret, efter du modtog computeren.
- Hvis der fulgte et *Operating System*-medie med computeren, kan du bruge det til at gendanne operativsystemet. Hvis du bruger *Operating System*-mediet, slettes alle datafiler på harddisken imidlertid også.

Brug af Microsoft[®] Windows[®] Systemgendannelse

OBS! Procedurerne i dette dokument er skrevet til standardvisningen for Windows, så de gælder ikke, hvis du indstiller din Dell™ computer til klassisk visning i Windows..

Sådan startes Systemgendannelse

Windows Vista:

- 1 Klik på Start 👩.
- 2 I feltet Start søgning skal du skrive Systemgendannelse og trykke på <Enter>.

OBS! Vinduet Brugerkontokontrol vises muliquis. Hvis du har administratorrettigheder til computeren, skal du klikke på Fortsæt, ellers skal du kontakte administratoren for at fortsætte med den ønskede handling.

3 Klik på Næste, og følg vejledningen på skærmen.

Windows XP:

BEMÆRKNING: Før du gendanner computeren til en tidligere driftstilstand, skal du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer. Du må ikke ændre, åbne eller slette filer eller programmer, før systemgendannelsen er udført.

- 1 Klik på Start→ Alle programmer→ Tilbehør→ Systemværktøjer→ Systemgendannelse.
- 2 Klik enten på Gendan min computer til et tidligere tidspunkt eller Opret et gendannelsespunkt.
- **3** Klik på Næste, og følg instruktionerne på skærmen.

Fortrydelse af den sidst udførte systemgendannelse



BEMÆRKNING: Inden du fortryder den sidste systemgendannelse, skal du gemme og lukke alle åbne filer og afslutte alle åbne programmer. Du må ikke ændre, åbne eller slette filer eller programmer, før systemgendannelsen er udført.

Windows Vista:

- Klik på Start 🚳. 1
- 2 I feltet Start søgning skal du skrive Systemgendannelse og trykke på <Enter>.
- 3 Klik på Fortryd min seneste gendannelse og klik derefter på Næste.

Windows XP:

- 1 Klik på Start→ Alle programmer→ Tilbehør→ Systemværktøjer→ Systemgendannelse.
- 2 Klik på Fortryd min seneste gendannelse og klik derefter på Næste.

Brug af Dell Factory Image Restore

BEMÆRKNING: Brug af Dell Factory Image Restore sletter permanent alle data (f.eks. dokumenter, regneark, e-mail-meddelelser, digitale fotos og musikfiler) på harddisken og fjerner alle programmer eller drivere, der er installeret, efter at du modtog computeren. Sikkerhedskopier om muligt dataene, før du bruger disse muligheder. Brug kun Dell Factory Image Restore, hvis Systemgendannelse ikke løste problemet med operativsystemet.



OBS! Dell Factory Image Restore er muligvis ikke tilgængelig i visse lande eller på visse computere.

Dell Factory Image Restore (kun Microsoft Windows Vista)

- **1** Tænd computeren.
- 2 Når Dell-logoet vises, skal du trykke på <F8> adskillige gange for åbne vinduet Vista Avancerede startindstillinger.
- **3** Vælg Reparer computeren.

Vinduet Indstillinger for systemgendannelse vises.

- **4** Vælg et tastaturlayout, og klik på Næste.
- **5** For at få adgang til gendannelsesfunktionerne skal du logge på som lokal bruger.
- 6 For at få adgang til kommandoprompten skal du skrive administrator i brugernavnfeltet og derefter klikke på OK.
- 7 Klik på Dell Factory Image Restore.

0BS! Afhængig af din konfiguration kan du blive nødt til at vælge **Dell Factory** Tools og derefter Dell Factory Image Restore.

8 På velkomstskærmbilledet Dell Factory Restore Images skal du klikke på Næste.

Skærmbilledet Bekræft sletning af data vises.



BEMÆRKNING: Hvis du ikke vil fortsætte med Factory Image Restore, skal du klikke på Annuller.

9 Klik på afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med at omformatere harddisken og gendanne systemsoftwaren til standardindstillingerne, og klik derefter på Næste.

Gendannelsesprocessen begynder og kan vare fem minutter eller mere. Der vises en meddelelse, når operativsystemet og de fabriksinstallerede programmer er gendannet til standardindstillingerne.

10 Klik på Afslut for at genstarte computeren.

Dell PC Restore (kun Windows XP)

1 Tænd computeren.

> Under opstartsprocessen vises en blå linje med www.dell.com øverst på skærmen.

2 Immediately upon seeing the blue bar, press <Ctrl><Fl1>.

Hvis du ikke når at trykke på <Ctrl><F11> i tide, skal du lade computeren færdiggøre opstarten og derefter genstarte computeren igen.

3 Klik på Genstart, og klik på Bekræft.

Gendannelsesprocessen varer ca. 6-10 minutter.

- 4 Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Afslut for at genstarte computeren.
- **5** Når du bliver bedt om det, skal du klikke på **Ja**.

Computeren genstarter. Fordi computeren gendannes til den oprindelige driftstilstand, er de skærme, der vises, de samme, som blev vist, første gang der blev tændt for computeren.

6 Klik på Næste.

Skærmbilledet Systemgendannelse vises og computeren genstarter.

7 Efter genstart af computeren, skal du klikke på OK.

Windows XP: Fjernelse af Dell PC Restore



BEMÆRKNING: Fjernelse af Dell PC Restore fra harddisken sletter permanent hjælpeprogrammet PC Restore fra computeren. Når du har fjernet Dell PC Restore, vil du ikke kunne bruge det til at gendanne computerens operativsystem.

Det anbefales, at du *ikke* fjerner PC Restore fra computeren – heller ikke for at opnå ekstra plads på harddisken. Hvis du fjerner PC Restore fra harddisken, kan du ikke sætte computerens operativsystem tilbage til dets oprindelige tilstand.

- 1 Log på computeren som lokal administrator.
- 2 I Microsoft Windows Stifinder skal du gå til c:\dell\utilities\DSR.

3 Dobbeltklik på filnavnet **DSRIRRemv2.exe**.



OBS! Hvis partitionen til PC Restore ikke findes på computerens harddisk, vises en meddelelse om, at partitionen ikke blev fundet. Klik på Afslut. Der er ingen partition at slette.

- **4** Klik på **OK** for at fjerne PC Restore-partitionen på harddisken.
- 5 Klik på Ja, når der vises en bekræftelsesmeddelelse.

PC Restore-partitionen slettes, og den nu tilgængelige plads på disken tilføjes.

- 6 Højreklik på Lokal disk (C:) i Windows Stifinder, klik på Egenskaber, og kontrollér, at den ekstra diskplads er tilgængelig.
- 7 Klik på Afslut for at lukke vinduet PC Restore Removal og genstarte computeren.

Anvendelse af mediet Operating System

Før du geninstallerer operativsystemet, skal du prøve følgende:

- Windows Tilbageførsel af enhedsdriver (se "Returnering til en tidligere version af enhedsdriveren" på side 56).
- Microsoft Systemgendannelse (se "Dell PC Restore (kun Windows XP)" på side 63).



BEMÆRKNING: Før udførelse af installation, så foretag sikkerhedskopiering af alle datafiler på din primære harddisk til et andet medie. Ved konventionelle harddiskkonfigurationer er den primære harddisk det første drev, der genkendes af computeren.

Hvis du skal geninstallere Windows, skal du bruge Dell[™] Operating Systemmediet og Dell Drivers and Utilities-mediet. Dell-mediet Drivers and Utilities indeholder drivere, som var installeret på det tidspunkt, hvor du bestilte din computer. Brug mediet Dell Drivers and Utilities til at indlæse alle nødvendige drivere.



OBS! Alt afhængigt af, hvor du har bestilt computeren, og om du har bestilt medierne, følger mediet, mediet Dell Drivers and Utilities og Dell-mediet Operating System muligvis ikke med computeren.

Geninstallation af Windows

Geninstallationsprocessen kan tage en til to timer at gennemføre.

- Gem og luk alle åbne filer og afslut alle åbne programmer. 1
- 2 Indsæt Operating System-mediet.
- 3 Hvis meddelelsen Installer Windows vises, skal du klikke på Afslut.
- **4** Genstart computeren.

Når DELL-logoet vises, skal du omgående trykke på <F12>.



OBS! Hvis du venter for længe, og operativsystemlogoet vises, skal du fortsat vente, indtil du ser skrivebordet i Microsoft[®] Windows[®]. Derefter skal du lukke computeren ned og forsøge igen.

OBS! De næste trin ændrer kun opstartsekvensen denne ene gang. Ved den næste opstart, starter computeren i overensstemmelse med de enheder, som er angivet i systemets installationsprogram.

- **5** Når listen over startenheder vises, skal du fremhæve **cd/dvd/cd-rw-drevet** og trykke på <Enter>.
- **6** Tryk på en vilkårlig tast for at **Boot from CD-ROM** (Starte fra cd-rom), og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen.
- 7 Geninstaller enhedsdriverne, visusbeskyttelsesprogrammet og anden software.

6

Sådan finder du flere oplysninger



OBS! Visse funktioner eller medier kan være valgfrie og følger muligvis ikke med computeren. Visse funktioner eller medier er muligvis ikke tilgængelige i visse lande.

OBS! Yderligere oplysninger følger muligvis med computeren.

Dokument/Medie/Mærkat	Indhold
Servicenummer/kode for ekspresservice Servicenummer/kode for ekspresservice kan findes på din computer.	• Brug Servicenummer til at identificere din computer, når du bruger support.dell.com , eller kontakt support
	 Indtast koden for ekspresservice, når du kontakter support, så dit opkald stilles det rigtige sted hen.
	OBS! Servicenummer/kode for ekspres- service kan findes på din computer.
Mediet Drivers and Utilities	• Et diagnoseprogram til computeren
Mediet <i>Drivers and Utilities</i> er en cd eller dvd, der muligvis blev leveret sammen med din computer.	• Drivere til computeren
	OBS! Opdateringer af drivere og dokumentation finder du på support.dell.com.
	• Desktop System Software (DSS)
	• Readme-filer (Vigtigt-filer)
	OBS! Mediet kan indeholde readme-filer (Vigtigt-filer), som giver sidste øjebliks- opdateringer om tekniske ændringer eller avanceret teknisk referencemateriale til teknikere eller erfarne brugere.

Dokument/Medie/Mærkat	Indhold
Operating System-mediet	Geninstallere operativsystemet
<i>Operating System</i> -mediet er en cd eller dvd, der muligvis blev leveret sammen med din computer.	
Dokumentation om sikkerhed, regler, garanti og support	 Garantioplysninger
	 Vilkår og betingelser (kun i USA)
Denne type oplysninger er muligvis	Sikkerhedsinstruktioner
computer. Se webstedet Regulatory	 Lovgivningsmæssige oplysninger
Compliance på	Oplysninger om ergonomi
www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.	• Licensaftale for slutbrugere
Servicehåndbog	Afmontering og udskiftning af dele
<i>Servicehåndbogen</i> til din computer kan findes på support.dell.com .	 Konfiguration af systemindstillinger
	 Fejlfinding og løsning af problemer
Dell Technology Guide	• Om dit operativsystem
Du kan finde <i>Dell Technology Guide</i> på support.dell.com .	Brug og vedligeholdelse af enheder
	 Forståelse af teknologier, såsom RAID, Internet, Bluetooth[®] trådløs teknologi, e-mail, netværk m.m.
Microsoft [®] Windows [®] -licensmærkat	• Angiver dit styresystems produktnøgle.
Din Microsoft Windows-licens kan findes på din computer.	

Få hjælp

Sådan får du hjælp

ADVARSEL: Hvis du får brug for at fjerne computerdækslet, skal du først koble computerens strøm- og modemkabler fra alle stikkontakter. Følg sikkerhedsinstruktionerne, som fulgte med computeren.

Hvis du får et problem med computeren, kan du udføre følgende trin for at diagnosticere og undersøge problemet:

- Se "Tips" på side 48 for oplysninger og procedurer, der vedrører det 1 problem, der opleves med computeren.
- **2** Se "Dell Diagnostics" på side 52 for procedurer om, hvordan du kører Dell Diagnostics.
- Udfyld "Diagnosetjekliste" på side 74. 3
- Brug Dells omfattende samling af onlinetjenester på Dell Support 4 (support.dell.com) som hjælp til installation og fejlfindingsfremgangsmåder. Se "Onlinetjenester" på side 70 for en mere omfattende liste over Dell Support online.
- 5 Hvis udførelse af de foregående trin ikke løser problemet, se "Sådan kontaktes Dell" på side 75.

OBS! Ring til Dell Support fra en telefon ved eller i nærheden af computeren, så en supportmedarbejder kan hjælpe dig med eventuelle nødvendige procedurer.



OBS! Dells system med koder for ekspresservice er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande.

Når Dells automatiske telefonsystem beder dig om det, skal du indtaste din kode for ekspresservice, så samtalen stilles direkte ind til den rigtige supportmedarbejder. Hvis du ikke har en kode for ekspresservice, skal du åbne mappen Dell Accessories (Dell-tilbehør), dobbeltklikke på kode for ekspresservice-ikonet og følge instruktionerne.

Instruktioner for anvendelse af Dell Support finder du under "Teknisk support og kundeservice" på side 70.



OBS! Nogle af de følgende tjenester er ikke altid tilgængelige alle steder uden for USA. Ring til din lokale Dell-repræsentant for at få oplysninger om tilgængeligheden.

Teknisk support og kundeservice

Dells supporttjeneste er tilgængelig, så du kan få svar på dine spørgsmål om Dell[™]-hardware. Vores supportmedarbejdere bruger computerbaseret diagnosticering til at give hurtige og præcise svar.

For at kontakte Dells supporttjeneste, se "Inden du ringer" på side 73, og se derefter kontaktoplysningerne for dit område eller gå til support.dell.com.

DellConnect[™]

DellConnect er et enkelt adgangsværktøj, der giver en service- og supportmedarbejder fra Dell adgang til din computer via en bredbåndsforbindelse, så det er muligt at finde problemet og udbedre det - under dit opsyn. Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du gå til support.dell.com og klikke på **DellConnect**.

Onlinetjenester

Du kan læse mere om Dell-produkter og tjenester på følgende websteder:

www.dell.com www.dell.com/ap (kun asiatiske lande og lande i Stillehavsområdet) www.dell.com/jp (kun Japan) www.euro.dell.com (kun Europa) www.dell.com/la (kun latinamerikanske og caribiske lande) www.dell.ca (kun Canada)

Du kan få adgang til Dell Support via følgende websteder og e-mail-adresser:

- Dell Support-websteder: support.dell.com support.jp.dell.com (kun Japan) support.euro.dell.com (kun Europa)
- E-mail-adresser til Dell Support: mobile_support@us.dell.com support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (kun latinamerikanske og caribiske lande) **apsupport@dell.com** (kun asiatiske lande og lande i Stillehavsområdet)

- Dells e-mail-adresser til markedsføring og salg: apmarketing@dell.com (kun asiatiske lande og lande i Stillehavsområdet) sales_canada@dell.com (kun Canada)
- Anonym FTP (file transfer protocol):

ftp.dell.com – Log på som anonym bruger, og anvend e-mail-adressen som adgangskode

AutoTech-tjenesten

Dells automatiske supporttjeneste – AutoTech – giver svar, der er optaget, på de spørgsmål, som Dells kunder oftest stiller om deres bærbare og stationære pc'er.

Når du ringer til AutoTech, skal du bruge din trykknaptelefon for at vælge de emner, der passer til dine spørgsmål. For at finde det telefonnummer du skal ringe til for dit område, se "Sådan kontaktes Dell" på side 75.

Automatiseret ordrestatusservice

For at kontrollere status på de Dell-produkter, du har bestilt, kan du gå til **support.dell.com** eller du kan ringe til den automatiserede ordrestatusservice. En række indspillede meddelelser beder dig om de oplysninger, der kræves for at lokalisere og rapportere om din ordre. For at finde det telefonnummer du skal ringe til for dit område, se "Sådan kontaktes Dell" på side 75.

Problemer med din ordre

Hvis du har problemer med din ordre, f.eks. i form af manglende dele, forkerte dele eller forkert fakturering, kan du kontakte Dells kundeservice for at få hjælp. Sørg for at have din faktura eller pakkeseddel ved hånden, når du ringer. For at finde det telefonnummer du skal ringe til for dit område, se "Sådan kontaktes Dell" på side 75.

Produktinformation

Hvis du har brug for oplysninger om yderligere produkter, der kan fås hos Dell, eller hvis du gerne vil afgive en bestilling, kan du besøge Dells websted på **www.dell.com**. Se "Sådan kontaktes Dell" på side 75 angående telefonnummer til dit område eller for at tale med en salgskonsulent.

Returnering af varer til garantireparation eller refundering

Uanset, om du returnerer varerne til reparation eller refundering, skal du forberede det på følgende måde:

1 Ring til Dell for at få et RMA-nummer, og skriv det tydeligt og iøjnefaldende uden på kassen.

For at finde det telefonnummer du skal ringe til for dit område, se "Sådan kontaktes Dell" på side 75. Vedlæg en kopi af fakturaen og et brev, der beskriver årsagen til returneringen.

- **2** Vedlæg en kopi af diagnosechecklisten (se "Diagnosetjekliste" på side 74), og angiv, hvilke tests du har kørt samt alle de fejlmeddelelser, der blev rapporteret af Dell Diagnostics (se "Sådan kontaktes Dell" på side 75).
- **3** Vedlæg alt tilbehør, der hører til den eller de varer, der returneres (strømkabler, softwaredisketter, vejledninger osv.), hvis returneringen sker med henblik på refundering.
- **4** Pak det udstyr, der skal returneres, i den originale (eller tilsvarende) emballage.
Du skal betale for udgifterne til forsendelse. Du har også ansvaret for at forsikre alle returnerede produkter, og du påtager dig tabsrisikoen under transporten til Dell. Efterkravspakker accepteres ikke.

Returnering, hvor et eller flere af de ovennævnte krav ikke er opfyldt, vil blive afvist ved Dells modtagersted og returneret til dig.

Inden du ringer



OBS! Sørg for at have din kode for ekspresservice klar, når du ringer. Denne kode hjælper Dells automatiske supporttelefonsystem med at stille dit opkald det rigtige sted hen. Du kan også blive spurgt om dit servicenummer (findes bagpå eller i bunden af computeren).

Husk at udfylde diagnoseskemaet (se "Diagnosetjekliste" på side 74). Hvis det er muligt, skal du tænde computeren, inden du ringer til Dell for at få hjælp. Ring fra en telefon ved eller i nærheden af computeren. Du vil muligvis blive bedt om at skrive nogle kommandoer på tastaturet, videregive detaljerede oplysninger under handlinger eller forsøge fejlfindingstrin, der kun er mulige på selve computeren. Sørg for at have dokumentationen til computeren ved hånden.



🕂 ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Se webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance for yderligere oplysninger om bedste sikkerhedsanvendelse.

Diagnosetjekliste

Navn:

Dato:

Adresse:

Telefonnummer:

Servicenummer (stregkode bagpå eller i bunden af computeren):

Kode for ekspresservice:

RMA-nummer (hvis du har fået et af en supporttekniker hos Dell):

Operativsystem og version:

Enheder:

Udvidelseskort:

Er du tilsluttet et netværk? Ja Nej

Netværk, version og netværkskort:

Programmer og versioner:

I dokumentationen til dit operativsystem kan du finde vejledning til, hvordan du identificerer indholdet i systemets startfiler. Hvis computeren har en printer tilsluttet, skal du udskrive alle filerne. Ellers skal du skrive indholdet i alle filerne ned, inden du ringer til Dell.

Fejlmeddelelse, bipkode eller diagnosticeringskode:

Beskrivelse af problemet og af de fejlfindingsprocedurer, du har udført:

Sådan kontaktes Dell

Kunder i USA skal ringe til 800-WWW-DELL (800-999-3355).



OBS! Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkeslippen, fakturaen eller i Dells produktkatalog.

Dell har mange muligheder for online- og telefonisk baseret support og service. Tilgængeligheden varierer alt efter land og produkt, og nogle tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Du kan kontakte Dell vedr. salg, teknisk support eller kundeservice:

- Gå til support.dell.com, og bekræft dit land eller dit område i rullemenuen 1 Vælg et land/område nederst på siden.
- 2 Klik på Kontakt os til venstre på siden, og vælg det service- eller supportlink, du har brug for.
- **3** Vælg den måde, der er passer dig bedst, når du har brug for at kontakte Dell

Indeks

D

Dell kontakte, 69, 75 softwareopdateringer, 53 Technical Update-service, 51 teknisk support og kundeservice, 70 Dell Diagnostics, 52 starte fra harddisken, 52 starte fra mediet Drivers and Utilities, 52 Dell Factory Image Restore, 62 Dell Support Utility, 53 Dell Technology Guide, 68 DellConnect, 70 Desktop systemsoftware, 67 diagnose Dell, 52 dokumentation, 67 Dell Technology Guide, 68 Servicehåndbog, 68 drivere, 55 Drivers and Utilities-medie, 67 geninstallere, 56 identifikation, 55 returnere til en tidligere version, 56

Drivers and Utilitiesmedie, 57, 67 Dell Diagnostics, 52

E

EULA (Licensaftale for slutbrugere), 68

F

fejlfinding, 47, 68 blå skærm, 51 computeren reagerer ikke, 50 Dell Diagnostics, 52 gendanne til tidligere tilstand, 59-60 hukommelse, 49 lysindikatortilstande for strøm, 48 program går ned, 50 programmer og Windows-kompatibilitet, 50 software, 50-51 strøm, 48 tip, 53

G

geninstallation drivers and utilities, 56 software, 55 Guiden Overførsel af filer og indstillinger, 31 guider Guiden Overførsel af filer og indstillinger, 31 guiden Programkompatibilitet, 50

H

hukommelse fejlfinding, 49

I

installation hurtig installation, 17 installation af computeren i et kabinet, 27 Internet

tilslutte, 29

internet opsætte, 29

K

Kode for ekspresservice, 67 kontakte Dell, 69, 75

L

licensmærkat, 68 lovgivningsmæssige oplysninger, 68

Μ

medie Drivers and Utilities, 67 operativsystem, 68

Ν

netværk, 23 tilslutte, 23

0

opdateringer software og hardware, 51 Operating System-medie, 68 operativsystem Dell Factory Image Restore, 61 geninstallere, 68 medie, 64 Systemgendannelse, 59 operativsystemproduktnøgle, 68 oplysninger om ergonomi, 68 oplysninger om garanti, 68 opsætning computer, 17 opsætte internet, 29 overføre oplysninger til en ny computer, 31

P

problemer gendanne til tidligere tilstand, 60

S

sådan finder du oplysninger, 67 Servicehåndbog, 68 Servicenummer, 67 sikkerhedsinformation, 68 software fejlfinding, 50-51 geninstallere, 55 opdateringer, 51 problemer, 50 specifikationer alle, 35 drev, 38 fysisk, 45 hukommelse, 36 knapper og lysindikatorer, 42 lyd, 36 miljø, 46 processor, 35 stik, 40 strøm, 44 systeminformation, 35 udvidelsesbus, 37 video, 36 strøm feilfinding, 48 lysindikatortilstande for strøm, 48 support, 69 DellConnect, 70 kontakte Dell, 75 online-service, 70 regionalt, 70 teknisk support og kundeservice, 70 supportoplysninger, 68 Systemgendannelse, 59-60

Т

telefonnumre, 75 tilslutning internet, 29 modem, 22 netværk, 23 netværkskabel, 21 skærm, 17 strømkabler, 22

V

Vilkår og betingelser, 68 visning bagside, 8, 11, 14-15 forside, 10, 13, 15 stik på bagpanel, 9, 12, 14, 16

W

Windows Vista Annullering af opdatering af enhedsdrivere, 56 Dell Factory Image Restore, 61-62 geninstallere, 68 guiden Programkompatibilitet, 50 returnere til en tidligere version af enhedsdriveren, 56 Systemgendannelse, 59-60 Windows XP Annullering af opdatering af enhedsdrivere, 56 geninstallere, 68 Guiden Overførsel af filer og indstillinger, 31 opsætte internetforbindelse, 30 returnere til en tidligere version af enhedsdriveren, 56 Systemgendannelse, 59-60 Windows-licensmærkat, 68