# Dell<sup>™</sup> Studio XPS<sup>™</sup> 8100 servisná príručka

<u>Skôr než začnete</u>	Predný panel USB
Technický prehľad	Zostava Bluetooth
Kryt počítača	Modul spínača napájania
Pamäťové moduly	Ventilátory
Predný rám	Procesor
<u>Držiak grafickej karty</u>	Mincová batéria
Karty PCI a PCI Express	<u>Napájací zdroj</u>
<u>Horný kryt</u>	Systémová doska
Jednotky	Nastavenie systému
Horný panel V/V	Aktualizácia systému BIOS

# Poznámky, varovania a výstrahy

**POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

🛆 VAROVANIE: VAROVANIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako problému zabrániť.

**M** VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

#### Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. © 2009 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú: Dell, logo DELL a Studio XPS sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc.; Intel a Intel SpeedStep sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách; Microsoft, Windows, Windows Vista a logo tlačidla Štart systému Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách; Microsoft krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných, než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.

December 2009 Rev. A00

Model: typový rad D03M Typ: D03M001

# Skôr než začnete

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Technické údaie
- Odporúčané nástroje
- Vypnutie počítača
- Bezpečnostné pokyny

Táto príručka opisuje postupy pri odoberaní a pridávaní komponentov do vášho počítača. Ak nie je uvedené inak, predpokladá sa, že sú pri každom postupe splnené tieto podmienky:

- 1 Vykonali ste kroky, ktoré uvádza časť Vypnutie počítača a Bezpečnostné pokyny.
- 1 Prečítali ste si bezpečnostné informácie dodané spolu s počítačom.
- 1 Komponent možno vymeniť, alebo ak bol zakúpený zvlášť, inštalovať tak, že vykonáte postup odstránenia v opačnom poradí krokov.

### Technické údaje

Informácie o technických údajoch svojho počítača, pozri Komplexné technické údaje na adrese support.dell.com/manuals.

# Odporúčané nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- 1 malý plochý skrutkovač
- 1 malý krížový skrutkovač
- 1 plastové páčidlo
- 1 spustiteľný aktualizačný program systému BIOS dostupný na adrese support.dell.com

# Vypnutie počítača

- VAROVANIE: Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a zatvorte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.
- 1. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite všetky otvorené programy.
- 2. Vypnite svoj počítač:

Windows Vista®:

Kliknite na tlačidlo Štart 🚳, kliknite na šípku 胚 a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

Windows<sup>®</sup> 7:

Kliknite na tlačidlá Štart 🚳 a Vypnúť.

- 3. Počítač sa vypne po ukončení vypínania operačného systému.
- Skontrolujte, či je počítač vypnutý. Ak sa váš počítač nevypne automaticky, keď vypnete operačný systém, stlačte a držte tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne.

# Bezpečnostné pokyny

Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a zaistíte si svoju osobnú bezpečnosť.

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

- A VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- VAROVANIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo ťahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený zarážkami; pred odpojením takéhoto kábla zarážky najprv zatlačte. Spojovacie články od seba odpájajte ťahom priamym smerom zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr než kábel pripojíte, presvedčte sa, či sú oba konektory správne orientované a vyrovnané.
- 🛆 VAROVANIE: V záujme predchádzania poškodeniu počítača vykonajte nasledovné kroky predtým, než začnete s prácou vo vnútri počítača.
- 1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt počítača.
- 2. Vypnite počítač (pozrite Vypnutie počítača) a všetky pripojené zariadenia.
- VAROVANIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.
- 3. Z počítača odpojte všetky telefónne alebo sieťové káble.
- 4. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 5. Odpojte od počítača všetky pripojené zariadenia.
- 6. Stlačte tlačidlo uvoľnenia a vyberte všetky karty nainštalované v čítačke pamäťových kariet 19-v-1.
- 7. Stlačte a podržte stlačený vypínač, aby ste uzemnili systémovú dosku.
- VAROVANIE: Predtým ako sa čohokoľvek dotknete vo vnútri počítača, sa musíte uzemniť dotknutím nenatretého kovového povrchu, ako napr. kovu na zadnej strane počítača. Počas práce sa opakovane dotýkajte nenatreného kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné súčiastky.

### Predný rám

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Odpojenie predného rámu
- Inštalácia predného rámu



1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, predných rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- A VAROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Odpojenie predného rámu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Položte počítač do zvislej polohy.
- 4. Uchopte a postupne, po jednom uvoľňujte západky predného rámu, postupujúc smerom von od predného panelu.
- 5. Predný rám otáčajte a ťahajte smerom od prednej strany počítača, aby ste svorky predného rámu uvoľnili z otvorov predného panela.



1	predný rám	2	otvory predného panela (3)
3	západky predného panelu (4)	4	predný panel
5	spony predného panelu (3)		

6. Predný rám odložte na bezpečné miesto.

# Inštalácia predného rámu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Svorky predného rámu vyrovnajte a zasuňte do otvorov predného panela.
- 3. Otočte predný rám smerom k počítaču, kým západky predného rámu nenaskočia na svoje miesta.



1	predný rám	2	otvory predného panela (3)
3	západky predného panelu (4)	4	predný panel
5	spony predného panelu (3)		

Nasaď te kryt počítača (pozri <u>Osadenie krytu počítača</u>).

### Aktualizácia systému BIOS

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

Systém BIOS môže vyžadovať aktualizáciu, ak je aktualizácia k dispozícii alebo pri výmene systémovej dosky. Ak chcete aktualizovať systém BIOS:

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Choďte na stránku support.dell.com
- 3. Vyberte svoju krajinu a jazyk.
- 4. Kliknite na prepojenie Drivers and Downloads (Ovládače a stiahnuteľné súbory).
- 5. Nájdite si aktualizačný súbor systému BIOS pre svoj počítač.

**POZNÁMKA:** Servisný štítok počítača sa nachádza na etikete na hornej strane počítača.

Ak máte servisný štítok počítača:

- a. Kliknite na položku Enter a Service Tag (Zadajte servisný štítok).
- b. Zadajte servisný štítok svojho počítača do poľa Enter a Service Tag (Zadajte servisný štítok), kliknite na tlačidlo Go (Štart) a pokračujte krok 6.
- Ak nemáte servisný štítok počítača:
  - a. Kliknite na Select Your Product Model (Vyberte model svojho výrobku) v zozname Select your Entry Method (Zadajte spôsob vstupu).
  - b. Vyberte typ výrobku v zozname Select Your Product Family (Vyberte rad svojho výrobku).
  - c. Vyberte značku výrobku v zozname Select Your Product Line (Vyberte líniu svojho výrobku).
  - d. Vyberte číslo modelu výrobku v zozname Select Your Product Model (Vyberte model svojho výrobku).

🖉 POZNÁMKA: Ak ste vybrali iný model a chcete začať odznova, kliknite na položku Start Over (Začať znova) v pravej hornej časti ponuky.

- e. Kliknite na položku Confirm (Potvrdiť).
- 6. Na obrazovke sa objaví zoznam s výsledkami. Kliknite na BIOS.
- 7. Kliknutím na prepojenie Download Now (Prevziať teraz) si stiahnite najnovší súbor systému BIOS. Zobrazí sa okno File Download (Stiahnuť súbor).
- 8. Kliknutím na možnosť Save (Uložiť) uložíte súbor na pracovnú plochu. Súbor sa uloží na vašu pracovnú plochu.
- Keď sa zobrazí okno Download Complete (Prevzatie je ukončené), kliknite na Close (Zavrieť). Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona súboru, ktorá má rovnaký názov ako prevzatý aktualizačný súbor systému BIOS.
- 10. Dvakrát kliknite na ikonu súboru na pracovnej ploche a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Späť na obsah

### Zostava Bluetooth Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Demontáž zostavy Bluetooth
- Inštalácia zostavy Bluetooth
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- ARROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Demontáž zostavy Bluetooth

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- 4. Odpojte kábel zostavy Bluetooth® od konektora systémovej dosky (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Stlačte plôšku podľa ilustrácie a vytiahnite zostavu Bluetooth.
- 6. Zostavu Bluetooth posuňte a vyberte cez prednú časť počítača.



1	zostava Bluetooth	2	plôška zostavy Bluetooth
3	predný panel	4	kábel zostavy Bluetooth

7. Zostavu Bluetooth odložte na bezpečné miesto.

# Inštalácia zostavy Bluetooth

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte plôšku zostavy Bluetooth s otvorom zostavy Bluetooth v prednom paneli a zatlačte na zostavu Bluetooth, kým nenaskočí na svoje miesto.
- 3. Zapojte kábel zostavy Bluetooth ku konektoru systémovej dosky (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 5. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 6. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

### Karty PCI a PCI Express Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Demontáž držiaka karty
- Inštalácia držiaka karty
- Odstránenie kariet PCI a PCI Express
- Inštalácia kariet PCI a PCI Express
- Konfigurácia počítača po odpojení alebo nainštalovaní karty PCI Express
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

MÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).

A VAROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Demontáž držiaka karty

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača)
- 3. Odskrutkujte skrutku, ktorá zaisťuje upevňovací držiak karty.
- 4. Zdvihnite držiak karty a odložte ho na bezpečné miesto.



1 skrutka 2 držiak karty

### Inštalácia držiaka karty

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Nainštalujte držiak karty a dbajte na dodržanie nasledujúcich pokynov:
  - Vodiaca svorka je zarovnaná s vodiacou drážkou.
  - 1 Vrchné časti všetkých kariet a držiaky výplne sú zarovnané so zarovnávacou lištou.
  - 1 Drážka na vrchu karty alebo držiaka výplne zapadá do zarovnávacej vodiacej lišty.
- 3. Zaskrutkujte skrutku, ktorá zaisťuje upevňovací držiak karty.



1	vodiace svorky (2)	2	držiak karty	3	zarovnávacia lišta
4	zarovnávacia vodiaca lišta	5	držiak výplne	6	vodiace drážky (2)

# **Odstránenie kariet PCI a PCI Express**

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Vyberte držiak grafickej karty, ak je prítomný (pozri <u>Demontáž držiaka grafickej karty</u>).
- 4. Vyberte hlavný pevný disk, ak je prítomný (pozri Demontáž pevného disku).
- 5. Odpojte držiak karty (pozri Demontáž držiaka karty).
- 6. Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené ku karte, ak je prítomná.
- 7. Vyberte kartu PCI Express zo zásuvky pre kartu:
  - 1 Kartu PCI alebo PCI Express x1 uchopte za jej horné okraje a uvoľnite ju z konektora.
  - 1 V prípade karty PCI Express x16 stlačte zaisťovaciu zarážku, kartu uchopte za horné rohy a potom ju vytiahnite z konektora.



1	karta PCI Express x1	2	zásuvka pre kartu PCI Express x1			
3	istiaca zarážka	4	zásuvka pre kartu PCI Express x16			
5	karta PCI Express x16					



1	upínacia spona karty	2	skrutka
3	držiak výplne	4	vložka upínacej spony karty
5	karta PCI Express		

8. Ak trvalo odstraňujete kartu, do prázdneho otvoru na kartu nainštalujte držiak výplne.

POZNÁMKA: Inštalácia držiakov výplne do prázdnych otvorov na zásuvke pre kartu je potrebná na dodržanie certifikácie FCC počítača. Držiaky zároveň chránia počítač pred prachom a nečistotami.

# Inštalácia kariet PCI a PCI Express

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Kartu pripravte na inštaláciu.

Pozrite si dokumentáciu dodanú spolu s kartou, kde nájdete informácie o konfigurácii karty, vytváraní interných spojení alebo iných prispôsobeniach počítača.

3. Kartu PCI Express vložte do otvoru na systémovej doske a pevne ju zatlačte. Overte si, že karta PCI Express je v zásuvke úplne zasunutá.



1	karta PCI Express x1	2	zásuvka pre kartu PCI Express x1
3	zásuvka pre kartu PCI Express x16	4	karta PCI Express x16

4. Nainštalujte držiak karty (pozri Inštalácia držiaka karty).



 3
 vložka spony karty
 4
 držiak výplne

 5
 karta PCI Express

5. Pripojte káble, ktoré by mali byť pripojené ku karte.

Pozrite si dokumentáciu ku karte, kde nájdete informácie o zapojeniach káblov karty.

- VAROVANIE: Káble karty neveďte ponad alebo poza karty. Káble, ktoré sú vedené ponad karty, zabraňujú správnemu zatvoreniu krytu počítača alebo spôsobia poškodenie zariadenia.
- 6. Nainštalujte hlavný pevný disk, ak bol prítomný (pozri Spätná inštalácia pevného disku).
- 7. Nainštalujte držiak grafickej karty, ak bol prítomný (pozri Inštalácia držiaka grafickej karty).
- 8. Zatvorte kryt počítača, počítač a zariadenia pripojte k elektrickým zásuvkám a potom ich zapnite.
- 9. Informácie o dokončení inštalácie nájdete v časti Konfigurácia počítača po odpojení alebo nainštalovaní karty PCI Express.

# Konfigurácia počítača po odpojení alebo nainštalovaní karty PCI Express

POZNÁMKA: Informácie o umiestnení externých konektorov nájdete v *Inštalačnej príručke*. Informácie o inštalácii ovládačov a softvéru pre vašu kartu nájdete v dokumentácii, ktorá bola dodaná s kartou.

	Nain <b>štalované</b>	Odstránené
Zvuková karta	<ol> <li>Spustite nastavenie systému (pozri <u>Nastavenie systému</u>).</li> <li>Prejdite na časť Onboard Audio Controller (Ovládač zvuku) a zmeňte nastavenie na hodnotu Disabled (Zakázané).</li> <li>Pripojte externé zvukové zariadenia ku konektorom zvukovej karty.</li> </ol>	<ol> <li>Spustite nastavenie systému (pozri <u>Nastavenie systému</u>).</li> <li>Prejdite na časť Onboard Audio Controller (Ovládač zvuku) a zmeňte nastavenie na hodnotu Enabled (Povolené).</li> <li>Externé zvukové zariadenia pripojte ku konektorom na zadnom paneli počítača.</li> </ol>
Sie <b>ťová</b> karta	<ol> <li>Spustite nastavenie systému (pozri <u>Nastavenie systému</u>).</li> <li>Prejdite na časť <b>Onboard LAN Controller</b> (Ovládač siete LAN) a zmeňte nastavenie na hodnotu <b>Disabled</b> (Zakázané).</li> <li>Pripojte kábel siete ku konektoru sieťovej karty.</li> </ol>	<ol> <li>Spustite nastavenie systému (pozri <u>Nastavenie systému</u>).</li> <li>Prejdite na časť Onboard LAN Controller (Ovládač slete LAN) a zmeňte nastavenie na hodnotu Enabled (Povolené).</li> <li>Pripojte kábel siete ku konektoru integrovanej siete.</li> </ol>

### Mincová batéria

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Vvmontovanie mincovei batérie
- Inštalácia mincovej batérie
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VÝSTRAHA: Nová batéria môže explodovať, ak sa nesprávne nainštaluje. Batériu nahraďte iba rovnakým alebo iným, výrobcom odporúčaným rovnocenným typom. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
- VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- 🔥 VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- A VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

### Vymontovanie mincovej batérie

- 1. Poznačte si nastavenia v nastaveniach systému (pozri Nastavenie systému), aby ste po nainštalovaní novej batérie mohli obnoviť správne nastavenia.
- 2. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 3. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 4. Nájdite zásuvku batérie na systémovej doske (pozri Komponenty systémovej dosky).
- VAROVANIE: Ak batériu zo zásuvky vypáčite pomocou tupého predmetu, dávajte pozor na to, aby ste sa nedotkli systémovej dosky. Pred pokusom o vypáčenie batérie sa ubezpečte, že predmet je vložený medzi batériou a objímkou. V opačnom prípade by ste mohli poškodiť systémovú dosku vylomením objímky alebo porušením obvodov na systémovej doske.
- 5. Stlačením páčky na uvoľnenie batérie odpojte mincovú batériu.



1	páčka na uvoľnenie batérie	2	mincová batéria
3	objímka batérie		

6. Batériu odložte na bezpečné miesto.

# Inštalácia mincovej batérie

- 1. Dodržujte postupy uvedené v časti Skôr než začnete.
- 2. Vložte novú mincovú batériu (CR2032) do objímky so stranou označenou "+" smerujúcou hore a zatlačte ju na svoje miesto.



1 mincová batéria 2 objímka batérie

- 3. Nasaď te kryt počítača (pozri <u>Osadenie krytu počítača</u>).
- 4. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.
- 5. Spustite nastavenie systému (pozri Nastavenie systému) a obnovte nastavenia, ktoré ste si zaznamenali v krok 1.

# Kryt po**čítač**a

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Odstránenie krytu počítača
- Osadenie krytu počítača
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- VÝSTRAHA: Aby ste sa chránili pred pravdepodobnosťou úrazu elektrickým prúdom, porezaním pohybujúcimi sa vrtuľami ventilátora alebo inými neočakávanými zraneniami, pred odstránením krytu vždy počítač odpojte od elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- A VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

🛆 VAROVANIE: Zabezpečte dostatočný priestor pre počítač s odobratým krytom—minimálne 30 cm (1 stopu) priestoru pracovnej plochy.

# Odstránenie krytu počítača

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Položte počítač na bočnú stranu tak, aby smeroval stranou krytu hore.
- 3. Odskrutkujte vrúbkovanú skrutku, ktorá drží kryt počítača na ráme. Ak je to potrebné, použite skrutkovač.
- 4. Kryt počítača uvoľnite tak, že ho odsuniete od prednej časti počítača a nadvihnete.



5. Kryt počítača odložte na bezpečné miesto.

# Osadenie krytu počítača

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Uistite sa, že sú všetky káble pripojené a káble usporiadajte tak aby neprekážali.
- 3. Ubezpečte sa, že v počítači sa nenachádzajú žiadne nástroje alebo diely navyše.
- 4. Zarovnajte zarážky na spodnej strane krytu počítača s otvormi umiestnenými na hrane šasi.
- 5. Stlačte kryt počítača nadol a posuňte ho smerom k prednej časti počítača.

6. Vráťte vrúbkovanú skrutku, ktorá drží kryt počítača na šasi.



7. Postavte počítač do zvislej polohy.

Späť na obsah

Procesor

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Vybratie procesora
- Inštalácia procesora

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).

△ VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

AROVANIE: Ak nepoznáte postupy odstraňovania a výmeny hardvéru, nevykonávajte nasledujúce kroky. Nesprávne vykonanie nasledujúcich krokov môže poškodiť vašu systémovú dosku. Informácie o technickom servise nájdete v *Inštalačnej príručke*.

### Vybratie procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- ARROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- A VAROVANIE: Napriek plastovému chrániču môže byť zostava chladiča počas normálnej prevádzky veľmi horúca. Predtým, než sa jej dotknete, nechajte ju dostatočne dlho vychladnúť.
- 3. Z počítača vyberte zostavu ventilátora a chladiča procesora (pozri Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora).

POZNÁMKA: Ak pre nový procesor nepotrebujete nový chladič, použite pri výmene procesora pôvodnú zostavu chladiča.

- 4. Stlačte uvoľňovaciu páčku nadol a von, aby ste ju uvoľnili zo zarážky, ktorá ju zaisťuje.
- 5. Otvorte kryt procesora.





3zásuvka4západka5uvoľňovacia páčka

- 🛆 VAROVANIE: Pri odpájaní procesora sa nedotýkajte kolíkov v zásuvke a dbajte, aby na kolíky v zásuvke nespadol žiadny predmet.
- 6. Opatrne zdvihnite procesor a odpojte ho zo zásuvky.

Uvoľňovaciu páčku nechajte vysunutú v uvoľnenej polohe, aby bola zásuvka pripravená pre nový procesor.

# Inštalácia procesora

VAROVANIE: Uzemnite sa tak, že sa dotknete nenatreného kovového povrchu na zadnej strane počítača.

🛆 VAROVANIE: Pri inštalovaní procesora sa nedotýkajte kolíkov v zásuvke, ani nedovoľte, aby na kolíky v zásuvke spadol nejaký predmet.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Vybaľte nový procesor a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli dolnej strany procesora.

🛆 VAROVANIE: Procesor v zásuvke nasmerujte do správnej polohy, aby ste zabránili trvalému poškodeniu procesora a počítača, keď ho zapnete.

- 3. Ak nie je uvoľňovacia páčka na zásuvke úplne vysunutá, vysuňte ju do tejto polohy.
- 4. Nasmerujte predné a zadné zarovnávacie drážky na procesore k predným a zadným zarovnávacím drážkam na zásuvke.
- 5. Zarovnajte rohy s kolíkmi č. 1 procesora a zásuvky.
- 🛆 VAROVANIE: Aby ste predišli poškodeniu, dbajte na správne zarovnanie procesora so zásuvkou a pri inštalácii procesora nevyvíjajte prílišnú silu.
- 6. Procesor zasuňte zľahka do zásuvky a dbajte na jeho správne umiestnenie.
- Keď je procesor úplne osadený v zásuvke, zatvorte kryt procesora, dbajte na to, aby bola zarážka krytu procesora pod strednou západkou krytu na zásuvke.



1	zadná zarovnávacia drážka	2	kryt procesora		
3	stredná západka krytu	4	procesor		
5	zásuvka	6	západka		
7	uvoľňovacia páčka	8	predná zarovnávacia drážka		
9	9 indikátor kolíka 1 procesora				

- 8. Otočte uvoľňovaciu páčku zásuvky späť k zásuvke a zatlačte ju na svoje miesto, aby ste zaistili procesor.
- 9. Vyčistite tepelné mazivo zo spodnej časti chladiča.
- ∧ VAROVANIE: Naneste nové tepelné mazivo. Nové tepelné mazivo je nevyhnutné pre zabezpečenie adekvátnej tepelnej väzby, ktorá sa vyžaduje pre optimálnu prevádzku procesora.
- 10. Nové tepelné mazivo naneste na vrchnú časť procesora.
- 11. Nainštalujte zostavu ventilátora a chladiča procesora (pozri Inštalácia zostavy ventilátora a chladiča procesora).

∧ VAROVANIE: Ubezpečte sa, že zostava ventilátora a chladiča procesora je správne osadená a zaistená.

12. Nasaď te kryt počítača (pozri <u>Osadenie krytu počítača</u>).

### Jednotky

Dell™ Studio XPS<sup>™</sup> 8100 Servisná príručka

- Pevný disk
- Optická jednotka
- Čítačka pamäťových kariet

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o
bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).

ARROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Pevný disk

### Demontáž pevného disku

AROVANIE: Ak vymieňate pevný disk, ktorý obsahuje údaje, ktoré si chcete ponechať, musíte si pred začatím tohto postupu svoje súbory zálohovať.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte napájací a dátový kábel od pevného disku.

POZNÁMKA: Ak teraz nevymieňate pevný disk, odpojte druhý koniec dátového kábla od konektora systémovej dosky a odložte ho nabok. Dátový kábel môžete použiť na inštaláciu pevného disku neskôr.

4. Vyberte držiak grafickej karty, ak je prítomný (pozri <u>Demontáž držiaka grafickej karty</u>).

- 5. Odstráňte štyri skrutky, ktoré držia pevný disk v paneli jednotiek.
- 6. Vysuňte pevný disk von smerom k zadnej časti počítača.
- 🛆 VAROVANIE: Dávajte pozor, aby ste pri vyberaní alebo vkladaní pevného disku nepoškriabali obvodovú dosku pevného disku.



	Ľ	1	napájací kábel	2	panel jednotky
3 skrutky (4) 4 niavny pevny disk	Ľ	3	skrutky (4)	4	hlavný pevný disk

5	dátový kábel	6	konektor SATA
---	--------------	---	---------------

7. Ak sa odpojením pevného disku zmení konfigurácia jednotky, skontrolujte, či sa tieto zmeny prejavia v nastavení systému (pozrite Nastavenie systému).

# Spätná inštalácia pevného disku

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. V dokumentácii pre mechaniku si preverte, či je nakonfigurovaná pre váš počítač.
- 3. Pevný disk zasuňte do šachty pevného disku.
- 4. Zarovnajte otvory pre skrutky na pevnom disku s otvormi pre skrutky na paneli jednotky.
- 5. Vráťte štyri skrutky, ktoré držia pevný disk v paneli jednotiek.
- 6. Pripojte napájací a dátový kábel k pevnému disku (pozri Komponenty systémovej dosky).
- 7. Ak inštalujete hlavný pevný disk, nainštalujte držiak grafickej karty (pozrite Inštalácia držiaka grafickej karty).
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.
- 10. V dokumentácii dodávanej spolu s mechanikou si prečítajte návod na inštalovanie softvéru na ovládanie mechaniky.
- 11. Skontrolujte zmeny konfigurácie jednotky v nastavení systému (pozrite Nastavenie systému).

# Optická jednotka

### Demontáž optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- 4. Odpojte napájací a dátový kábel od optickej jednotky.

POZNÁMKA: Ak teraz nevraciate optickú jednotku, odpojte druhý koniec údajového kábla od konektora systémovej dosky a odložte ho nabok. Údajový kábel môžete neskôr použiť na inštaláciu optickej jednotky.

- 5. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia optický disk v paneli jednotiek.
- 6. Zatlačte a vysuňte optickú jednotku von cez prednú časť počítača.



1	skrutky (2)	2	optická jednotka
3	panel jednotky	4	dátový kábel
5	konektor SATA	6	napájací kábel

7. Optickú jednotku odložte na bezpečné miesto.

# Inštalácia optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Vyberte skrutku zo starej optickej jednotky a vložte ju do novej optickej jednotky.



- 3. Opatrne zasuňte optickú jednotku do panela optickej jednotky cez prednú časť počítača.
- 4. Zarovnajte otvory pre skrutky na optickej jednotke s otvormi pre skrutky na paneli jednotky.
- 5. Vráťte dve skrutky, ktoré držia optický disk v paneli jednotiek.
- 6. Pripojte napájací a dátový kábel k optickej jednotke (pozri Komponenty systémovej dosky).
- 7. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

- 10. V dokumentácii dodávanej spolu s mechanikou si prečítajte návod na inštalovanie softvéru na ovládanie mechaniky.
- 11. Skontrolujte zmeny konfigurácie jednotky v nastavení systému (pozrite Nastavenie systému).

# Čítačka pamäťových kariet

### Demontáž čítačky pamäťových médií

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte horný kryt (pozri Odstránenie horného krytu).
- 6. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré držia čítačku pamäťových kariet na prednom paneli. Skrutky sú umiestnené pod čítačkou pamäťových kariet.
- 7. Odpojte kábel čítačky pamäťových kariet od konektora na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 8. Odsuňte a vyberte čítačku pamäťových kariet z počítača podľa ilustrácie.



1	vodidlá čítačky pamäťových kariet (2)	2	otvory (2)
3	čítačka pamäťových kariet	4	skrutky (2)

# Inštalácia čítačky pamäťových kariet

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Opatrne vsuňte vodidlá čítačky pamäťových kariet do otvorov na hornom paneli.
- 3. Vráťte dve skrutky, ktoré držia čítačku pamäťových kariet na prednom paneli.
- 4. Zapojte kábel čítačky pamäťových kariet do konektora na systémovej doske (pozri Komponenty systémovej dosky).

- 5. Nasaďte horný kryt (pozri Inštalácia horného krytu).
- 6. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Inštalácia optickej jednotky).
- 7. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

### Ventilátory

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Ventilátor šasi
- Zostava ventilátora a chladiča procesora
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- ARROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Ventilátor šasi

### Odpojenie ventilátora šasi

- 🛆 VAROVANIE: Keď odoberáte ventilátor skrinky, nedotýkajte sa lamiel ventilátora. Mohlo by to poškodiť ventilátor.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte kábel ventilátora šasi od konektora systémovej dosky (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú ventilátor šasi k šasi.
- 5. Odsuňte a vyberte ventilátor šasi z počítača podľa ilustrácie.



1 skrutky (4) 2 ventilátor šasi

### Inštalácia ventilátora šasi

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte otvory na skrutky vo ventilátore šasi s otvormi na skrutky na šasi.

- 3. Vráťte štyri skrutky, ktoré upevňujú ventilátor šasi k šasi.
- 4. Kábel ventilátora šasi pripojte ku konektoru systémovej dosky (pozri Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).

### Zostava ventilátora a chladiča procesora

- VÝSTRAHA: Napriek plastovému chrániču môže byť zostava chladiča a ventilátora procesora počas normálnej prevádzky veľmi horúca. Predtým, než sa jej dotknete, nechajte ju dostatočne dlho vychladnúť.
- 🛆 VAROVANIE: Zostava chladiča a ventilátora procesora tvorí jednu jednotku. Neskúšajte vybrať ventilátor zvlášť.

#### Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte kábel ventilátora procesora od konektora systémovej dosky (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Vložte plochý skrutkovač do otvoru a otočením štyrmi úchytnými hlavicami doľava uvoľnite zostavu chladiča procesora.
- 5. Nadvihnutím štyroch úchytných hlavíc uvoľnite zostavu chladiča procesora od systémovej dosky.
- A VAROVANIE: Po vybratí zostavy ventilátora a chladiča procesora ju obráťte na opačnú alebo bočnú stranu, aby ste zabránili poškodeniu tepelného rozhrania chladiča.
- 6. Zostavu ventilátora a chladiča procesora vyberte z počítača.



1	plochý skrutkovač	2	konektor systémovej dosky			
3	otvor	4	úchytné hlavice (4)			
5	zostava ventilátora a chladiča procesora					

### Inštalácia zostavy ventilátora a chladiča procesora

- 1. Dodržujte postupy uvedené v časti Skôr než začnete.
- 2. Vyčistite tepelné mazivo zo spodnej časti chladiča.

- VAROVANIE: Naneste nové tepelné mazivo. Nové tepelné mazivo je nevyhnutné pre zabezpečenie adekvátnej tepelnej väzby, ktorá sa vyžaduje pre optimálnu prevádzku procesora.
- 3. Naneste nový termálny tuk na hornú časť procesora.
- 4. Ak je to potrebné, otáčaním úchytnými hlavicami na zostave chladiča procesora doprava sa uistite, že sú v uzamknutej polohe.
- 5. Zarovnajte a zatlačte štyri úchytné hlavice na zostave chladiča a ventilátora procesora do otvorov na systémovej doske.
- 6. Pripojte kábel zostavy ventilátora a chladiča procesora ku konektoru na systémovej doske (pozri Komponenty systémovej dosky).
- 7. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 8. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Predný panel USB

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Demontáž predného panela USB
- Inštalácia predného panela USB
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- ARROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Demontáž predného panela USB

🜠 POZNÁMKA: Pri odpájaní si zaznačte smerovanie všetkých káblov, aby ste ich pri inštalovaní nového predného panela USB nasmerovali správne.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- AROVANIE: Pri vysúvaní predného panela USB z počítača buďte veľmi opatrní. Nepozornosťou by ste mohli poškodiť konektory káblov a vodiace svorky káblov.
- 4. Odpojte káble predného panela USB z konektorov na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Odskrutkujte skrutku, ktorá drží predný panel USB na prednom paneli.
- 6. Posuňte predný panel USB nadol, aby sa uvoľnili spony z predného panela a odtiahnite ho.



1	otvor pre sponu panela USB	2	predný panel USB
3	skrutka		

# Inštalácia predného panela USB

- VAROVANIE: Pri zasúvaní predného panela USB do otvora pre sponu predného panela USB dávajte pozor, aby sa nepoškodili konektory káblov a vodiace úchytky káblov.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte a zasuňte sponu predného panela USB do otvoru spony predného panela USB.
- 3. Vráťte skrutku, ktorá drží predný panel USB na prednom paneli.
- 4. Zapojte káble predného panela USB do konektorov na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 6. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 7. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

#### Držiak grafickej karty Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Demontáž držiaka grafickej karty
- Inštalácia držiaka grafickej karty
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- AROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- 💋 POZNÁMKA: Držiak grafickej karty je prítomný vo vašom počítači iba ak ste si v čase kúpy objednali grafickú kartu dvojitej šírky.

### Demontáž držiaka grafickej karty

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré zaisťujú držiak grafickej karty na paneli jednotiek.
- 4. Otočte konzolu grafickej karty nahor a vyberte ho z otvora pre pánt.
- 5. Držiak grafickej karty odložte na bezpečné miesto.



1	otvor pre pánt	2	pánt
3	skrutky (2)	4	držiak grafickej karty

# Inštalácia držiaka grafickej karty

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte a vložte pánt držiaka grafickej karty do otvora pántu na šasi.
- 3. Otočte držiak grafickej karty nadol.
- 4. Vráťte dve skrutky, ktoré zaisťujú držiak grafickej karty na paneli jednotiek

5. Nasaď te kryt počítača (pozri <u>Osadenie krytu počítača</u>).

# Pamäťové moduly

Dell<sup>™</sup> Studio XPS<sup>™</sup> 8100 Servisná príručka

- Vybratie pamäťových modulov
- Inštalácia pamäťových modulov
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- △ VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Vybratie pamäťových modulov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Na systémovej doske nájdite pamäťové moduly (pozri Komponenty systémovej dosky)
- 4. Roztvorte zaisťovacie svorky na každom konci konektora pamäťového modulu.



1 konektor pamäťového modulu 2 zaisťovacia svorka

5. Uchopte pamäťový modul a ťahajte ho nahor

Ak sa pamäťový modul nedá ľahko vybrať, zľahka ním pohýbte smerom vzad a vpred, aby ste ho odpojili z konektora.

# Inštalácia pamäťových modulov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Roztvorte zaisťovacie svorky na každom konci konektora pamäťového modulu.
- ARROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- ∧ VAROVANIE: Neinštalujte pamäťové moduly ECC.
- VAROVANIE: Ak odpojíte pôvodné pamäťové moduly z počítača v priebehu inovácie pamäte, uložte ich osobitne od nových pamäťových modulov (platí aj vtedy, ak ste kúpili nové pamäťové moduly od spoločnosti Dell<sup>™</sup>). Ak je to možné, nevytvárajte pár z pôvodného a nového pamäťového modulu. Počítač by sa nemusel správne spustiť. Odporúčané konfigurácie pamäte sú: zhodné pamäťové moduly nainštalované do konektorov DIMM 1 a 2 a ďalšie zhodné pamäťové moduly nainštalované do konektorov DIMM 3 a 4.



1	zhodné pamäťové moduly v konektoroch DIMM 3 a 4 (čierne istiace spony)	2	zhodné pamäťové moduly v konektoroch DIMM 1 a 2 (biele istiace spony)
---	--	---	---

3. Zarovnajte drážku v spodnej časti pamäťového modulu so zarážkou na konektore.



1	výrezy (2)	2	západka
3	zárez	4	pamäťový modul

- VAROVANIE: Zatlačte modul do konektora priamo a rovnomerne tlačte na oba konce pamäťového modulu, aby ste sa vyhli poškodeniu pamäťového modulu.
- 4. Zasúvajte pamäťový modul do konektora, kým nezacvakne na svojom mieste.

Ak pamäťový modul vložíte správne, poistné svorky zacvaknú do výrezov každého konca pamäťového modulu.



1	výrezy (2)	2	zaisťovacia svorka (v zaistenej polohe)
---	------------	---	---

- 5. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 6. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Keď sa zobrazí hlásenie, že veľkosť pamäte sa zmenila, stlačením klávesu <F1> pokračujte.

7. Prihláste sa do počítača.

- Pravým tlačidlom myšl kliknite na ikonu Tento počítač na pracovnej ploche systému Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> a kliknite na položku Vlastnosti.
- 9. Kliknite na kartu Všeobecné.
- 10. Skontrolujte uvedené množstvo pamäte RAM, aby ste si overili, že pamäť je nainštalovaná správne.

# Napájací zdroj

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Odpojenie napájacieho zdroja
   Inštalácia napájacieho zdroja
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o
  bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- ARROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Odpojenie napájacieho zdroja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte napájacie káble jednosmerného napájania od systémovej dosky a mechaník (pozri Komponenty systémovej dosky).
- 4. Odpojte všetky káble od poistnej svorky na boku napájacieho zdroja.
- 5. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú napájací zdroj k šasi.
- 6. Stlačením príchytky napájacieho zdroja uvoľnite napájací zdroj od šasi.



1	skrutky (4)	2	šasi
3	napájací zdroj	4	kábel
5	príchytka napájac	ieh	o zdroja

# Inštalácia napájacieho zdroja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte otvory na skrutky v napájacom zdroji s otvormi na skrutky na šasi.

VÝSTRAHA: Ak nebudú všetky skrutky umiestnené a utiahnuté, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, pretože skrutky sú súčasťou uzemnenia systému.

- 3. Vráťte štyri skrutky, ktoré upevňujú napájací zdroj k šasi.
- 4. Jednosmerné napájacie káble pripojte k systémovej doske a jednotkám (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 6. Overte prepínač napätia (ak existuje) a overte, či je vybraté správne napätie.
- 7. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Späť na obsah

# Modul spínača napájania

- Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka
- Demontáž modulu spínača napájania.
- Inštalácia modulu tlačidla napájania
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.
- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- 🔥 VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- A VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Demontáž modulu spínača napájania

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Demontujte horný kryt (pozri Odstránenie horného krytu).
- 6. Odpojte kábel modulu spínača napájania od konektora systémovej dosky FP1 (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 7. Stlačením plôšok modulu spínača napájania ich uvoľnite od horného panela a vyberte modul spínača napájania.



kábel 2 modul spínača napájania
 otvor 4 plôšky modulu spínača napájania (4)

8. Panel modulu spínača napájania odložte na bezpečné miesto.

# Inštalácia modulu tlačidla napájania

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte a zatlačte plôšky modulu spínača napájania do otvorov na hornom paneli.
- 3. Zapojte kábel modulu spínača napájania do konektora systémovej dosky FP1 (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Nasaďte horný kryt (pozri Inštalácia horného krytu).
- 5. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Inštalácia optickej jednotky).
- 6. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 7. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 8. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

# Systémová doska

Dell<sup>™</sup> Studio XPS<sup>™</sup> 8100 Servisná príručka

- Demontáž systémovej dosky
- Inštalácia systémovej dosky
- Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS
- VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o
  bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).

A VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Demontáž systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Vyberte všetky karty PCI a PCI Express, ak sú prítomné (pozrite Odstránenie kariet PCI a PCI Express)
- 4. Demontujte sústavu ventilátora a chladiča procesora (pozri Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora).
- 5. Demontujte procesor (pozri Vybratie procesora).
- Demontujte pamäťové moduly (pozri <u>Vybratie pamäťových modulov</u>) a zapíšte si, ktorý pamäťový modul ste odstránili z jednotlivých zásuviek DIMM, aby ste ich mohli po výmene systémovej dosky nainštalovať na to isté miesto.
- Odpojte všetky káble od systémovej dosky (pozri Komponenty systémovej dosky). Pri odpájaní si zaznačte trasu všetkých káblov, aby ste ich pri inštalovaní novej systémovej dosky správne nasmerovali.
- 8. Odskrutkujte osem skrutiek, ktoré upevňujú systémovú dosku ku kostre.



1 skrutky (8) 2 systémová doska

9. Zdvihnite a vyberte systémovú dosku.

10. Porovnajte odpojenú systémovú dosku s náhradnou systémovou doskou a overte, či sú identické.

POZNÁMKA: Niektoré súčasti a konektory na náhradnej systémovej doske sa môžu nachádzať na iných miestach v porovnaní s komponentmi a konektormi na existujúcej systémovej doske.

**POZNÁMKA:** Nastavenia prepojok na náhradnej systémovej doske sú prednastavené vo výrobe.

# Inštalácia systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Dosku opatrne vložte do šasi a posuňte ju smerom k zadnej časti počítača.
- 3. Nainštalujte osem skrutiek, ktoré upevňujú systémovú dosku ku kostre.
- 4. Zapojte káble, ktoré ste predtým zo systémovej dosky odpojili (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nainštalujte procesor (pozri Inštalácia procesora).
- 6. Nainštalujte sústavu ventilátora a chladiča procesora (pozri Inštalácia zostavy ventilátora a chladiča procesora).
- AROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

△ VAROVANIE: Ubezpečte sa, že zostava chladiča je správne osadená a zaistená.

- 7. Namontujte späť pamäťové moduly (pozri Inštalácia pamäťových modulov).
- 8. Nainštalujte všetky karty PCI a PCI Express na systémovú dosku, ak boli prítomné (pozrite Inštalácia kariet PCI a PCI Express).
- 9. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 10. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.
- 11. Podľa potreby aktualizujte systém BIOS.

POZNÁMKA: Informácie o aktualizácii systému BIOS nájdete v časti Aktualizácia systému BIOS.

# Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Stlačením klávesu <F2> počas režimu POST prejdite do programu pre nastavenie systému.
- 3. Prejdite na kartu bezpečnosti a zadajte servisný štítok do poľa Set Service Tag (Nastaviť servisný štítok).

#### Späť na obsah

### Nastavenie systému

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Prehľad
- Vymazanie zabudnutých hesiel
- Vymazanie nastavení CMOS

### Prehľad

Nastavenie systému použite na:

- 1 zmenu informácií o konfigurácii systému po pridaní, zmene alebo odstránení hardvéru z počítača
- 1 nastavenie alebo zmenu možností voliteľných používateľom, napr. heslo používateľa
- 1 načítanie aktuálnej veľkosti pamäte alebo nastavenie typu nainštalovaného pevného disku
- A VAROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.
- VAROVANIE: Ak nie ste pokročilí používatelia, nemeňte nastavenia tohto programu. Niektoré zmeny môžu spôsobiť, že počítač nebude správne fungovať.
- POZNÁMKA: Pred zmenou v programe na nastavenie systému sa odporúča, aby ste si zapísali informácie o nastavení systému na obrazovke v prípade potreby použitia v budúcnosti.

### Spustenie programu Nastavenia systému

- 1. Zapnite (alebo reštartujte) svoj počítač.
- 2. Keď sa zobrazí modré logo DELL™, sledujte výzvu na stlačenie F2 a potom ihneď stlačte kláves <F2>.
  - POZNÁMKA: Výzva na stlačenie klávesu F2 signalizuje, že sa inicializovala klávesnica. Táto výzva sa môže zobraziť veľmi rýchlo, takže ju musíte na obrazovke sledovať a potom stlačiť kláves <F2>. Ak stlačíte kláves <F2> pred zobrazením výzvy, stlačenie klávesu nebude zaznamenané. Ak ste čakali príliš dlho a zobrazí sa logo operačného systému, počkajte, kým sa neobjaví pracovná plocha Microsoft® Windows®. Vtedy vypnite počítač (pozri <u>Vypnutie počítača</u>) a skúste znova.

#### Obrazovky nastavenia systému

Obrazovka nastavenia systému zobrazuje aktuálne alebo meniteľné informácie o konfigurácii vášho počítača. Informácia na obrazovke je rozdelená do troch oblastí: zoznam s možnosťami, okno s aktívnymi možnosťami a kľúčové funkcie.

Ponuka – Zobrazuje sa na vrchu okna Nastavenie systému. Toto pole poskytuje ponuku pre prístup k možnostiam programu Nastavenie systému. Na navigáciu používajte klávesy so šípkami nahor a nadol. Keď sa zvýrazní možnosť Ponuky, v zozname možností sú uvedené možnosti, ktoré definujú, aký hardvér máte nainštalovaný na počítači.					
Zoznam možností – Zobrazuje sa na ľavej strane okna Nastavenie systému. V tomto okne sú uvedené funkcie, ktoré definujú konfiguráciu vášho počítača, vrátane nainštalovaného hardvéru, úspory energie a bezpečnostných funkcií. V zozname sa môžete pohybovať pomocou šípok nahor a nadol. Keď je zvýraznené niektorá možnosť, v poli možností sa zobrazujú aktuálne a dostupné nastavenia tejto možnosti.	Pole možností – Zobrazuje sa na pravej strane zoznamu možností a obsahuje informácie o každej možnosti uvedenej v zozname možnosti. V tomto poli si môžete pozrieť informácie o vašom počítači a zmeniť aktuálne nastavenia. Na vykonanie zmien aktuálnych nastavení stlačte kláves <enter>. Pre návrat do Zoznamu možností stlačte kláves <esc>.</esc></enter>	Pomoc – Zobrazuje sa na pravej strane okna Nastavenie systému a obsahuje informácie o možnosti zvolenej v zozname možností.			
	POZNÁMKA: Nie všetky nastavenia uvedené v oblasti možností je možné meniť.				
Kľúčové funkcie – Zobrazí sa pod oblasťou možností a uvádza tlačidlá a ich funkcie v aktívnom okne nastavení systému.					

#### Možnosti nastavenia systému

POZNÁMKA: V závislosti od počítača a nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto tabuľke môžu líšiť.

Systémové Informácie			
BIOS Info (Informácie o BIOS)	Zobrazuje informácie o čísle verzie a dátume systému BIOS		
System (Systém)	Zobrazuje názov modelu systému		
Service Tag (Servisný štítok)	Zobrazuje servisný štítok počítača		

Asset Tag (Popisovač zariadenia)	Ak je prítomný, zobrazuje popisovač zariadenia počítača			
Processor Type (Typ procesora)	Zobrazuje typ procesora			
Processor Cache Ll	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 1 procesora			
Processor Cache L2	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 2 procesora			
Processor Cache L3	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte úrovne 3 procesora			
Memory Installed (Nainštalovaná pamäť)	Uvádza veľkosť inštalovanej pamäte v MB			
Memory Available (Dostupná pamäť)	Uvádza veľkosť využiteľnej pamäte v MB			
Memory Speed (Rýchlosť pamäte)	Uvádza rýchlosť pamäte v MHz			
Memory Technology (Technológia pamäte)	Uvádza technológiu pamäte; DDR3			

#### Štandardné funkcie CMOS

System Time (Systémový čas)	Zobrazuje čas vo formáte hh:mm:ss
System Date (Systémový dátum)	Zobrazuje aktuálny dátum vo formáte mm:dd:rr
SATA1	Zobrazuje mechaniku SATA1 začlenenú do počítača
SATA2	Zobrazuje mechaniku SATA2 začlenenú do počítača
SATA3	Zobrazuje mechaniku SATA3 začlenenú do počítača
SATA4	Zobrazuje mechaniku SATA4 začlenenú do počítača
eSATA	Zobrazuje mechaniku eSATA začlenenú do počítača

#### Rozšírené funkcie BIOS

3rd Boot Device (3. zavádzacie zariadenie)

CPU Feature (Funkcia procesora)	<ol> <li>Hyper-Threading (Hyper-reťazenie) — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>Intel SpeedStep™ Tech — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>Intel<sup>®</sup> C-STATE Tech — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>Intel<sup>®</sup> Virtualization Tech — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>Intel<sup>®</sup> Virtualization Tech — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>Lintit CPUID Value (Obmedziť hodnotu CPUID) — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Zrušené)</li> <li>CPU XD Support (Podpora CPU XD) — Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>Multi Core Support (Multijadrová podpora) — All (Všetky) alebo 1 alebo 2 (predvolená možnosť je All)</li> </ol>	
USB Device Setting (Nastavenie zariadenia USB)	<ol> <li>Radič USB – Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)</li> <li>USB Operation Mode (Prevádzkový režim USB) – High Speed (Vysokorýchlostný); Full/Low</li> <li>Speed (Plná/nízka rýchlosť) (predvolená možnosť je High Speed)</li> </ol>	
Roz <b>šírené funkcie čipovej súpravy</b>		
Onboard audio Controller (Radič zvuku na základnej doske)	Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)	
SATA Mode (Režim SATA)	ATA/RAID (predvolené nastavenie je RAID)	
Onboard LAN Controller (Voliteľný radič LAN)	Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)	
Onboard LAN Boot ROM (Pamäť ROM zavádzania siete LAN na základnej doske)	Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (Predvolená možnosť je Disabled)	
Onboard 1394 Controller (Radič 1394 na základnej doske)	Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)	
Memory Remap feature (Funkcia premapovania pamäte)	Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)	
Konfigurácia zavádzacieho zariadenia		
Boot Settings Configuration (Konfigurácia nastavení zavedenia)	Počas zavádzania systému konfiguruje nastavenia	
Hard Disk Boot Priority (Zavádzacia priorita pevného disku)	Nastavuje prioritu zavedenia pevného disku. Zobrazené položky sa aktualizujú dynamicky v závislosti od zistených pevných diskov	
lst Boot Device (1. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania	
	Removable (Vyberateľné); CD/DVD; Hard Drive (Pevný disk); Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Removable)	
2nd Boot Device (2. zavádzacie zariadenie)	Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania	

Z dostupných zariadení špecifikuje poradie zavádzania

Removable (Vyberateľné); CD/DVD; Hard Drive (Pevný disk); Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je CD/DVD)

Removable (Vyberateľné); CD/DVD; Hard Drive (Pevný disk); Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť

	je Hard Drive)				
Boot Other Device (Zavedenie iného zariadenia)	No (Nie); Yes (Áno) (predvolená možnosť je Yes)				
Nastavenie správy napájania					
ACPI Suspend Type (Typ pozastavenia ACPI)	Špecifikuje typ pozastavenia ACPI. Predvolená hodnota je S3				
Remote Wake Up (Prebudenie na diaľku)	Táto možnosť slúži na zapnutie počítača, keď sa pokúšate získať prístup do počítača pomocou siete LAN (predvolená možnosť je Enabled (Povolené))				
AC Recovery (Obnovenie AC)	Špecifikuje správanie systému po obnovení z výpadku napájania (predvolená možnosť je Off)				
	<ol> <li>On (Zapnuté) – počítač sa zapne po obnovení z výpadku napájania</li> <li>Off (Vypnuté) – počítač zostane vypnutý</li> <li>Last (Posledný stav) – počítač sa vráti do stavu napájania, v ktorom bol pred výpadkom</li> </ol>				
Auto Power On (Automatické zapínanie)	Umožňuje nastaviť alarm a automaticky zapnúť počítač				
Low Power Mode (Režim nízkej spotreby)	Enabled (Povolené) alebo Disabled (Zrušené) (predvolená možnosť je Enabled)				
Bezpeč <b>nostné funkcie BIOS</b>					
Supervisor Password (Heslo správcu)	Stav nainštalovaného správcu				
User Password (Heslo používateľa)	Stav nainštalovaného používateľa				
Set Supervisor Password (Nastaviť heslo správcu)	Umožňuje nastaviť požadované heslo správcu				
Skončiť					
Exit Options (Možnosti ukončenia)	Poskytuje možnosti pre Load Default (Načítať predvolené), Save and Exit Setup (Uložiť a ukončiť nastavenie), a Exit Without Saving (Ukončiť bez uloženia)				

### Zavádzacia postupnosť

Táto funkcia vám umožňuje meniť poradie zavedenia systému pre zariadenia.

#### Možnosti zavedenia

- 1 Hard Drive (Pevný disk) Počítač sa pokúša zaviesť systém z primárneho pevného disku. Ak sa na disku nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- 1 CD/DVD Drive (Disk CD/DVD) Počítač sa pokúsi zaviesť systém z disku CD/DVD. Ak sa v jednotke nenachádza žiadny CD/DVD, alebo sa na CD/DVD nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- 1 USB Flash Device (Zariadenie USB Flash) Vložte pamäťové zariadenie do USB portu a reštartujte počítač. Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie F12 = Boot Menu (F12 = Ponuka zavádzania), stlačte kláves <F12>. BIOS zistí zariadenie a pridá možnosť USB flash do ponuky zavádzania.
  - POZNÁMKA: Aby bolo možné zavedenie zo zariadenia USB, musí byť toto zariadenie zavádzacie. Aby ste sa uistili, či je zariadenie zavádzacie, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

#### Zmena poradia zavádzania v aktuálnom zavedení

Túto funkciu môžete použiť na zmenu aktuálneho poradia zavádzania, napríklad vykonať zavedenie z jednotky CD/DVD a spustiť program Dell Diagnostics z disku Drivers and Utilities (Ovládače a stiahnuteľné súbory). Po dokončení diagnostických testov sa obnoví predchádzajúce poradie zavádzania.

- 1. Ak zavádzate systém zo zariadenia USB, pripojte zariadenie USB ku konektoru USB.
- 2. Zapnite (alebo reštartujte) svoj počítač.
- 3. Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie F2 = Setup, F12 = Boot Menu (F2 = Nastavenie, F12 = Ponuka zavádzania), stlačte kláves <F12>.

Ak ste čakali príliš dlho a zobrazí sa logo operačného systému, počkajte, kým sa neobjaví pracovná plocha Microsoft® Windows®. Potom vypnite počítač a skúste znova.

Zobrazí sa ponuka Boot Device Menu (Ponuka zavádzacích zariadení) so zoznamom všetkých dostupných zavádzacích zariadení. Každé zariadenie má vedľa názvu číslo.

4. V ponuke Boot Device Menu (Ponuka zavádzacích zariadení) si zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zaviesť systém.

Napríklad ak zavádzate systém z pamäťového kľúča USB, zvýraznite USB Flash Device (Zariadenie USB Flash) a stlačte < Enter>.

POZNÁMKA: Aby bolo možné zavedenie zo zariadenia USB, musí byť toto zariadenie zavádzacie. Ak sa chcete uistiť, či je vaše zariadenie zavádzacie, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

#### Zmena poradia zavádzania systému pre zavádzania v budúcnosti

- 1. Spustite nastavenie systému (pozri Spustenie programu Nastavenia systému).
- Pomocou klávesov so šípkami vyznačte položku ponuky Boot Device Configuration (Konfigurácia zavádzacieho zariadenia) a stlačte < Enter>, čím sa dostanete do tejto ponuky.

**POZNÁMKA:** Pre prípad obnovenia si zapíšte aktuálne poradie zavádzania.

- 3. V zozname zariadení sa môžete posúvať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.
- 4. Zmenu zavádzacej priority zariadenia vykonáte pomocou tlačidiel plus (+) alebo mínus (-).

# Vymazanie zabudnutých hesiel

- VÝSTRAHA: Pred tým, než pristúpite k vykonaniu akýchkoľvek postupov v tejto časti, vykonajte bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s počítačom.
- VÝSTRAHA: Ak chcete zmazať nastavenie hesla, počítač musí byť odpojený z elektrickej zásuvky.
- 1. Postupujte podľa pokynov uvádzaných v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Na systémovej doske vyhľadajte 3-kolíkovú prepojku hesla (PSWD1) (pozri Komponenty systémovej dosky).



- 4. Odpojte 2-kolíkový konektor prepojky z pólov 2 a 3 a upevnite ju na póly 1 a 2.
- 5. Zapnutím počítača sa vymaže heslo.
- 6. Vypnite počítač a odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 7. Odpojte 2-kolíkovú zásuvku prepojky z pólov 1 a 2 a znovu ju umiestnite na póly 2 a 3, čím povolíte funkciu hesla.
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

### Vymazanie nastavení CMOS

VÝSTRAHA: Pred tým, než pristúpite k vykonaniu akýchkoľ vek postupov v tejto časti, vykonajte bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom.

**VÝSTRAHA:** Ak chcete zmazať nastavenie CMOS, musí byť počítač odpojený od elektrickej zásuvky.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Na systémovej doske vyhľadajte 3-kolíkový prepínač CMOS (CLR\_CMOS1) (pozri Komponenty systémovej dosky).



- 4. Odpojte 2-kolíkový konektor prepojky z pólov 2 a 3 a upevnite ju na póly 1 a 2.
- 5. Vyčkajte asi päť sekúnd, kým sa zmaže nastavenie CMOS.
- 6. Vytiahnite 2-kolíkovú prepojku z kolíkov 1 a 2 a znovu ju napojte na kolíky 2 a 3.
- 7. Nasaď te kryt počítača (pozri Odstránenie krytu počítača).
- 8. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Späť na obsah

#### <u>Späť na obsah</u>

# Technický prehľad Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

Pohľad do vnútra vášho počítača
 Komponenty systémovej dosky

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

# Pohľad do vnútra vášho počítača



1	predný rám	2	vedľajší pevný disk	
3 hlavný pevný disk 4		držiak grafickej karty		
5	systémová doska	6	upínacia spona karty	
7	napájací zdroj	8	hlavná optická jednotka	
9	vedľajšia optická jednotka			

# Komponenty systémovej dosky



			<i>4</i> .
1	konektor napajania (PWR2)	2	zásuvka procesora
3	konektor ventilátora procesora (CPU_FAN1)	4	konektor pamäťového modulu (DIMM3)
5	konektor pamäťového modulu (DIMM1)	6	konektor pamäťového modulu (DIMM4)
7	konektor pamäťového modulu (DIMM2)	8	hlavný konektor napájania (PWR1)
9	konektor resetovania CMOS (CLR_CMOS1)	10	konektor resetovania hesla (PSWD1)
11	konektor SATA (SATA1)	12	konektor SATA (SATA2)
13	konektor spínača napájania (FP1)	14	konektor SATA (SATA4)
15	konektor USB na prednom paneli (F_USB1)	16	konektor USB na prednom paneli (F_USB2)
17	konektor SATA (SATA3)	18	konektor USB na prednom paneli (F_USB3)
19	konektor USB na prednom paneli (F_USB4)	20	konektor USB na prednom paneli (F_USB5)
21	konektor S/PDIF (SPDIF_OUT2)	22	konektor zvuku na prednom paneli (F_AUDIO1)
23	zásuvka na kartu PCI (PCI1)	24	zásuvka pre kartu PCI Express x1 (PCI-EX1_1)
25	objímka pre batériu (BAT1)	26	zásuvka pre kartu PCI Express x1 (PCI-EX1_2)
27	zásuvka pre kartu PCI Express x16 (PCI-EX16_1)	28	konektor ventilátora šasi (SYS_FAN1)

Dell<sup>™</sup> Studio XPS<sup>™</sup> 8100 Servisná príručka

**POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

🛆 VAROVANIE: VAROVANIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako problému zabrániť.

M VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. © 2009 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky, ktoré sa v tomto texte používajú: Dell, logo DELL a Studio XPS sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc.; Intel a Intel SpeedStep sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách; Microsoft, Windows, Windows Vista a logo tlačidla Štart systému Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách; Marosoft, krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môžu používať ako odkazy na spoločnosti, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných, než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.

December 2009 Rev. A00

### Horný kryt

Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

- Odstránenie horného krytu
- Inštalácia horného krytu



- 1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- ARROVANIE: Váš počítač smle opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Odstránenie horného krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Potiahnite istiaci jazýček a posuňte horný kryt smerom k prednej časti počítača, aby sa západky horného krytu uvoľnili z otvorov na hornom paneli.
- 6. Odtiahnite horný kryt z horného panelu.



1	západky horného krytu	2	otvory
3	uvoľňovací jazýček	4	horný panel
5	horný kryt		

7. Horný kryt odložte na bezpečné miesto.

### Inštalácia horného krytu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte západky horného krytu s otvormi na hornom paneli.

- 3. Potlačte a posuňte horný kryt smerom k zadnej časti počítača, kým kliknutím nezapadne na svoje miesto.
- 4. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Inštalácia optickej jednotky).
- 5. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 6. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).

### Horný panel V/V Dell™ Studio XPS™ 8100 Servisná príručka

.

- Výmena predného panela V/V
- Inštalácia horného panela V/V

VÝSTRAHA: Pred prácou vnútri vášho počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory\_compliance.

1 VÝSTRAHA: Aby ste predišli elektrickému šoku, pred odňatím krytu vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).

AROVANIE: Váš počítač smie opravovať len oprávnený servisný technik. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené servisom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Dell™.

# Výmena predného panela V/V

🜠 POZNÁMKA: Pri odpájaní si zaznačte smerovanie všetkých káblov, aby ste ich pri inštalovaní nového horného panela V/V správne nasmerovali.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Odnímte kryt počítača (pozrite Odstránenie krytu počítača).
- 3. Odpojte predný rám (pozrite Odpojenie predného rámu).
- 4. Demontujte jednotku optického disku (pozri Demontáž optickej jednotky).
- 5. Odpojte horný kryt (pozri Odstránenie horného krytu).
- 6. Káble horného panela V/V odpojte od konektorov systémovej dosky F\_USB3 a F\_AUDIO1 (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 7. Vyberte dve skrutky, ktoré držia horný panel V/V na hornom paneli.



1	skrutky (2)	2	horný panel V/V
3	horný panel		

8. Opatrne odstráňte horný panel V/V z počítača.

# Inštalácia horného panela V/V

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte diery pre skrutky na hornom paneli V/V s dierami na hornom paneli.
- 3. Vráťte dve skrutky, ktoré držia horný panel V/V na hornom paneli.
- 4. Káble horného panela V/V zapojte do konektorov systémovej dosky F\_USB3 a F\_AUDIO1 (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nasaďte horný kryt (pozri Inštalácia horného krytu).
- 6. Namontujte späť optickú jednotku (pozri Inštalácia optickej jednotky).
- 7. Nasaďte predný rám (pozri Inštalácia predného rámu).
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozri Osadenie krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.