Plochý monitor Dell™ U3014

<u>Uživatelská pøíruèka</u>

Nastavení rozlišení zobrazení 2560 X 1600 (maximální)

Informace v tomto dokumentu se mohou zmìnit bez pøedchozího oznámení. © 2013-2016 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena

Je poísni zakázáno reprodukovat tyto materiály, nezávisle na způsobu, bez písemného souhlasu Dell Inc.

Obchodní známky použité v tomto textu: *Dell* a logo *DELL* jsou obchodní známky Dell Inc; *Microsoft* a *Windows* jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích, *Intel* je registrovaná obchodní známka Intel Corporation v USA a dalších zemích a ATI je obchodní známka Micro Devices, Inc.

V tomto dokumentu mohou být použity další obchodní známky a obchodní názvy jako odkazy na pøíslušné výrobce nebo jejich produkty. Dell Inc. vyluèuje vlastnický zájem na obchodní známkách a obchodních názvech, kromì vlastních.

Model U3014t

Červen 2016 Rev. A08

Uživatelská pøíruèka plochého monitoru Dell™ U3014

<u>Dodatek</u>

Poznámky, upozorniní a výstrahy

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádí dùležitou informaci, která vám pomùže lépe využít poèítaè.

🔨 UPOZORNÌNÍ: Upozoròuje na potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat a pomáhá vám pøedcházet problémùm.

🔨 VÝSTRAHA: upozoròuje na potenciální škodu na majetku, poranìní nebo úmrtí.

Informace v tomto dokumentu se mohou zmìnit bez pøedchozího oznámení. © 2013-2016 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena

Je poísnì zakázáno reprodukovat tyto materiály, nezávisle na způsobu, bez písemného souhlasu Dell Inc.

Obchodní známky použité v tomto textu: *Dell* a logo *DELL* jsou obchodní známky Dell Inc; *Microsoft* a *Windows* jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích, *Intel* je registrovaná obchodní známka Intel Corporation v USA a dalších zemích a ATI je obchodní známka Micro Devices, Inc.

V tomto dokumentu mohou být použity další obchodní známky a obchodní názvy jako odkazy na pøíslušné výrobce nebo jejich produkty. Dell Inc. vyluèuje vlastnický zájem na obchodní známkách a obchodních názvech, kromi vlastních.

Model U3014t

Červen 2016 Rev. A08

Sestavení monitoru

Plochý monitor Dell™ U3014

Nastavení rozlišení zobrazení 2560 x 1600 (maximální)

V zájmu maximální výkonnosti zobrazení v operaèních systémech Microsoft[®] Windows[®] nastavte rozlišení displeje **2560 x 1600** následujícím postupem:

Ve Windows Vista[®] nebo Ve Windows[®] 7 nebo Windows[®] 8/Windows[®] 8.1:

1. V pøípadì operaèního systému Windows[®] 8/Windows[®] 8.1 výbìrem dlaždice **Desktop (Pracovní plocha)** pøepnìte na klasické zobrazení pracovní plochy.

2, Klepnite pravým tlaèítkem myši na plochu a pak na Screen resolution (Rozlišení obrazovky).

3. Pøidržte kurzor myši stiskem levého tlaèítka na posuvníku a tahem doprava nastavte rozlišení 2560 x 1600.

4. Klepnìte na **OK**.

Ve Windows[®] 10:

1. Kliknite pravým tlaèítkem na plochu a vyberte volbu nastavení zobrazení.

2, Klepnite na Advanced display settings (Upøesnit nastavení zobrazení).

3. Klepnite na rozevírací seznam Resolution (Rozlišení) a vyberte možnost 2560 x 1600.

4. Klepnite na Apply (Použít).

Pokud není doporučené rozlišení k dispozici, může být vyžadována aktualizace grafického ovladače. Podle používaného počítače vyberte prosím nikterou zníže uvedených možností a postupujte podle poíslušných pokynů.

POZNÁMKA: Je-li pøipojen tablet nebo pøehrávaè DVD/Blu-Ray, je maximální výstupní rozlišení omezeno na **1 920 x 1 080**. V tomto pøípadì pøepnite nastavení videa v nabídce OSD monitoru na 1:1, pokud požadujete pùvodní rozlišení tabletu (na stranách obrazovky se v tomto pøípadì mohou zobrazit èerné pruhy).

POZNÁMKA: V závislosti na grafické kartì mùže pøipojení prostøednictvím HDMI umožòovat rozlišení pouze do **2560 x 1600**.

1: <u>Pokud máte stolní poèítaè Dell™ nebo pøenosný poèítaè Dell™ s pøipojením k Internetu.</u>

2: <u>Pokud máte stolní nebo pøenosný poèítaè nebo grafickou kartu jiné znaèky než Dell™.</u>

<u>Zpìt na obsah</u>

O vašem monitoru

Uživatelská pøíruèka plochého monitoru Dell™ U3014

- Obsah krabice
- Vlastnosti produktu
- Identifikace souèástí a ovladaèù
- Specifikace monitoru
- Sluèitelnost Plug and Play
- Rozhraní Universal Serial Bus (USB)
- Èteèka karet technické údaje
- Kvalita LCD monitoru a poèty vadných bodù
- Pokyny k údržbì

Obsah krabice

Váš monitor je dodáván vèetnì níže uvedených souèástí. Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny souèásti a pokud nìco chybí, kontaktujte Dell.

POZNÁMKA: Nikteré položky mohou být volitelné a nemusí být s vaším monitorem dodávány. Nikteré funkce nebo média nemusí být v nikterých zemích k dispozici.
 POZNÁMKA: Instalace s jakýmkoli i jiným stojanem viz poíruèka konkrétního stojanu uvádijící pokyny.







Vlastnosti produktu

Plochý monitor U3014 využívá matici tenkovrstvých tranzistorů (TFT) s kapalnými krystaly (LCD). Z funkcí monitoru vybíráme:

- Displej s 29,77 palcovou (75,62 cm) viditelnou plochou (úhlopøíèni). Rozlišení 2 560 x 1 600 a podpora zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- Siroký pozorovací úhel umožòuje pohodlné sledování vsedì i ve stoje a také ze strany.
- Možnost nakloniní, oto
 éení a nastavení výšky.
- Odnímatelný podstavec a montážní otvory VESA™ (Video Electronics Standards Association) 100 mm pro flexibilní upevnìní.
- Úpravy nabídky na obrazovce (OSD) pøi instalaci a optimalizaci zobrazení.
- Médium se softwarem a dokumentací, které obsahuje soubor s informacemi (INF), soubor ICM (Image Color Matching), softwarovou aplikaci Dell Display Manager, software pro kalibraci barev a dokumentaci k produktu.
- Zámek pro zabezpeèení.
- Podpora správy majetku.
- Možnost pøepnutí širokoúhlého obrazu na standardní pomir stran pøi zachování kvality obrazu.
- Displeje s certifikací TCO.

- Aplikace Dell Display Manager (na disku CD dodaném s monitorem).
- Sklo neobsahuje arzén a panel je bez rtuti.
- Vysoký dynamický kontrast (2 000 000:1).
- Snížený obsah BFR/PVC.
- Funkce Energy Gauge (Miøiè energie) zobrazuje aktuální úroveò spotøeby energie monitorem.
- Kompatibilní s barevnými standardy Adobe a sRGB.
- Tovární kalibrace vstupního zdroje sRGB a Adobe RGB pro zcela nový monitor Dell U3014. Vyhrazený režim vlastních barev (60sé ovládání barev) pro sytost, odstín, zesílení (RGB) a odchylku (RGB).
- 12bitové vnitøní zpracování testované s rozhraním HDMI s hlubokými barvami (12 bitů).
- 12bitové vnitøní zpracování se 14 bitovým LUT.
- Eteèka karet USB 3.0 (SD/Mini SD, MS/HSMD/MSPRO, MMC).
- Podpora technologií DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, DP1.1a, DP 1.2 MST (rovniž známo pod názvem DP Daisy Chain) a HBR2 (výchozí nastavení od výrobce je DP1.1a. Chcete-li aktivovat MST a HBR2, postupujte podle pokynù v odstavci "Poipojení monitoru pro funkci DP MST").
- Podporuje výbir režimu obraz vedle obrazu (PBP) a obrazu v obrazu (PIP).

Identifikace souèástí a ovladaèù

Pohled zpøedu





Pohled zpøedu

Štítek	Popis
1	Funkèní tlaèítka (podrobné informace - viz èást <u>Ovládání monitoru</u>)
2	Tlaèítko napájení (s LED indikátorem)

Ovladaèe na pøedním panelu

Pohled zezadu



Pohled zezadu

Pohled zezadu s podstavcem monitoru

8

Štítek	Popis	Stiskem	
1	Montážní otvory VESA (100 mm x 100 mm - za upevnìným štítkem VESA)	Montáž monitoru na stinu pomocí montážní sady sluèitelné s VESA (100 mm x 100 mm) .	
2	Štítek splniní zákonných požadavkù	Uvádí schválení zkušeben.	
3	Tlaèítko uvolnìní stojanu	Uvolniní stojanu od monitoru.	
4	Otvor zámku pro zabezpeèení	Zajištìní monitoru lankovým zámkem.	
5	Servisní štítek	zisní štítek Údaj z tohoto štítku uvádìjte pøi kontaktování technické podpory Dell.	
6	Štítek s èar. kódem výr. èísla Kontaktování spoleènosti Dell k získání technické podpory.		
7	Montážní držáky Dell Soundbar Upevnìní volitelného ozvuèení Dell Soundbar.		
8	Otvor pro správu kabelù	Slouží ke správi kabelů. Provleète kabely otvorem.	

Pohled z boku



Pohled zleva

Pohled zprava

Oznaèení	Popis	Použití
1	Card Reader	Další informace viz <u>Èteèka karet – technické údaje</u> .
2	Vstupní USB konektor	Slouží k pøipojení zaøízení USB.
3	Vstupní USB konektor	Slouží k pøipojení zaøízení USB. Tento port USB podporuje nabíjení zaøízení, která jsou kompatibilní s BC 1.2, pøimax. 1,5 A pro rychlé nabíjení.

Pohled zdola



Pohled zdola

Pohled zdola s podstavcem monitoru

Štítek	Popis	Stiskem
1	Konektor ss napájení ozvuèení Dell Soundbar	Pøipojte napájecí kabel (volitelného) ozvuèení.
2	Konektor napájecího kabelu	Pøipojte napájecí kabel.
3	Konektor vstupuDisplayPort	Pro pøipojení DP kabelu z vašeho poèítaèe.
4	Konektor vstupuMini DisplayPort	Slouží k propojení poèítaèe pomocí kabelu Mini DP na DP
5	Konektor DVI	Pøipojte DVI kabel poèítaèe (Dual link). Pro toto pøipojení používejte pouze duální pøipojovací kabel DVI, který je souèástí balení, nebo jiný certifikovaný duální pøipojovací kabel DVI.
6	Konektor HDMI	Pro pøipojení HDMI kabelu z vašeho poèítaèe.
7	Konektor DisplayPort (výstup)	Výstup DisplayPort pro monitor podporující technologii MST (Multi-Stream Transport). Monitor DP 1.1 lze pøipojit pouze jako poslední monitor v øetizci MST. Chcete-li aktivovat MST, postupujte podle pokynù v odstavci " <u>Pøipojení monitoru pro funkci DP MST</u> ".
8	Audio konektory	Pro výstup zvukového kanálu HDMI 1.4 nebo zvukového kanálu DisplayPort 1.2. Výstup zvuku pøipojte k èernému konektoru. Tento konektor využijte k pøipojení 2.0 kanálového zvuku. *
9	USB port k poèítaèi	Pøipojte svá zaøízení USB. Tento konektor je možné použít až po pøipojení kabelu USB (upstream) z poèítaèe do monitoru.
10	Porty USB	Pøipojte své zaøízení USB. Tento konektor je možné použít až poté, co jste k poèítaèi pøipojili kabel USB a konektor USB na opaèné stranì kabelu k monitoru.

* Výstup zvuku nepodporuje pøipojení sluchátek.

AVAROVÁNÍ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek do uší nebo na uši může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

Specifikace monitoru

Specifikace plochého panelu

Typ obrazovky	Aktivní matice - TFT LCD
Typ panelu	Technologie AH-IPS
Rozmìry viditelné plochy	
Úhlopøíèka	75,62 cm (29,77 palce)
Vodorovnì	641,28 mm (25,25 palce)
Svisle	400,80 mm (15,78 palce)
Rozteè obrazových bodù	0,25 (H) mm X 0,25 (V) mm
	178° (svisle) typicky
Pozorovaci unei	178° (vodorovnì) typicky
Jas	350 cd/m² (typicky), 50 cd/m2 (minimum)
Kontrastní pomìr	1000:1 (typicky), 2 000 000: 1 (typicky pøi zapnutí Dynamic Contrast)
Povrch zobrazovaèe	Antireflexní tvrzený 3H
Podsvícení	LED ze stran
Životnost podsvícení	30 000 hodin
Doba odezvy	6 ms šedá-šedá (typicky)
Barevná hloubka	1,074 miliard barev
Barevný gamut	103%* (CIE 1931), 120% (CIE 1976)

* [U3014] Pokrytí sRGB je 100 % (na základì CIE 1931 a CIE 1976), pokrytí AdobeRGB je 99 % (na základì CIE 1931 a CIE 1976).

Poznámka k rozlišení

Rozsah øádkových kmitoètù	30 kHz až 113 kHz (automaticky)
Rozsah snímkových kmitoètù	56 Hz až 86 Hz (automaticky)
Maximální pøednastavené rozlišení	2560 x 1600 pøi 60 Hz

Podporované režimy videa

Možnosti zobrazení videa 480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080i

Pøednastavené zobrazovací režimy

Režim zobrazení	Øádkový kmitoèet (kHz)	Snímkový kmitoèet (Hz)	Bodový kmitoèet (MHz)	Polarita synchr. (øádky/snímky)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1280 x 800	49,0	60,0	83,5	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,0	60,0	154,0	+/+
VESA, 2048 x 1280 - F	78,9	60,0	174,3	+/+
VESA, 2560 x 1600	99,5	60,0	348,5	+/+

Elektrické specifikace

Vstupní video signály	Digitální DVI-D TMDS, 600 mV pro každý rozdílový øádek, kladná polarita pøi vstupní impedanci 50 ohmù DP1.2/HDMI1.4 na vstupu podporováno
Støídavé napáj. napìtí/kmitoèet/proud	100 V až 240 Vstø / 50 nebo 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 1,8 A (typicky)
Proudový ráz pøi zapnutí	120 V : 30 A (max.) 240 V: 60 A (max)

Fyzické charakteristiky

Typ konektoru	 DVI-D, bílý konektor DP, černý konektor (včetni vstupu DP a výstupu DP) Mini DP HDMI USB 3.0 	
Typ signálového kabelu	 DVI-D Mini DP na DP HDMI USB 3.0 	
Rozmìry (vè. stojanu)		
Výška (vysunutý)	572,7 mm (22,55 palcù)	
Výška (zasunutý)	482,7 mm (19,00 palce)	
Šiøka	689,7 mm (27,15 palce)	

Hloubka	201,4 mm (7,93 palce)	
Rozmìry (bez stojanu)		
Výška	449,2 mm (17,69 palce)	
Šíøka	689,7 mm (27,15 palce)	
Hloubka	61,0 mm (2,40 palce)	
Rozmìry stojanu		
Výška (vysunutý)	414,5 mm (16,32 palce)	
Výška (zasunutý)	368,5 mm (14,51 palce)	
Šíøka	314,9 mm (12,40 palce)	
Hloubka	201,4 mm (7,93 palce)	
Hmotnost		
Hmotnost vè. obalu	13,65 kg (30,09 libry)	
Hmotnost vè. sestavy stojanu a kabelù	10,84 kg (23,90 libry)	
Hmotnost bez sestavy stojanu (pøi upevnìní na stìnu nebo držák VESA - bez kabelù)	7,35 kg (16,20 libry)	
Hmotnost sestavy stojanu	2,46 kg (5,42 libry)	
Lesk pøedního rámu	Dell lesk 4+/-1 (vlasová èára na pøedním vnìjším povrchu.)	

Ekologické charakteristiky

Teplota	
Provozní	0 °C až 40 °C
Mimo provoz	Skladování: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) Expedice: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	
Provozní	10% až 80% (bez kondenzace)
Mimo provoz	Skladování: 5% až 90% (bez kondenzace) Expedice: 5% až 90% (bez kondenzace)
Nadmoøská výška	
Provozní	5 000 m (16 400 stop) max
Mimo provoz	10 668 m (35 000 stop) max
Tepelná ztráta	409,46 BTU/hod. (maximálnì) 204,73 BTU/hod. (typicky)

Režimy øízení spotøeby

Pokud je v daném poèítaèi nainstalován software nebo videokarta vyhovující normì DPM™ organizace VESA, monitor dokáže automaticky snížit svou spotøebu energie, není-li používán. To oznaèujeme termínem *Režim snížení spotøeby**. Pokud poèítaè detekuje použití myši, klávesnice nebo jiného vstupního zaøízení, automaticky znovu aktivuje monitor. Následující tabulka uvádí spotøebu energie a signalizaci této funkce pro automatickou úsporu energie:

Režimy VESA	Øádková synchronizace	Snímková synchronizace	Video	Kontrolka napájení	Pøíkon
Bìžný provoz	Aktivní	Aktivní	Aktivní	Bílá	120 W (maximum) **
					60 W (typicky)
Aktivní režim vypnutý	Neaktivní	Neaktivní	Zatmìno	Bílá (rozetmìní asetmìní)	Ménì než 0,5 W
Vypnuto	-	-	-	Vypnuto	Ménì než 0,5 W

OSD funguje pouze v normálním provozním režimu. Pøi stisku libovolného tlaèítka v režimu aktivního vypnutí se zobrazí jedna z následujících zpráv:

Dell U3014
There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the
monitor button now to select the correct input source on the
On-Screen-Display menu.

Aktivací poèítaèe a monitoru zpøístupníte: OSD.

- * Nulové spotøeby v režimu vypnutí lze dosáhnout pouze odpojením napájecího kabelu od monitoru.
- ** Maximální spotøeby pøi max jasu, zapnutém Dell Soundbar a aktivním USB.

Pøiøazení vývodù

Konektor DVI

\sim		
	12345678	
\mathbf{O}	9 10 11 12 13 14 15 16	
	17 18 19 20 21 22 23 24	J

19pinový konektor HDMI



Èíslo vývodu	24kolíková strana konektoru monitoru	Èíslo vývodu	24kolíková strana konektoru monitoru
1	TMDS RX2-	13	Plovoucí
2	TMDS RX2+	14	Napájení +5 V/+3,3 V
3	TMDS zem	15	Samotest
4	Plovoucí	16	Detekce horkého pøipojení
5	Plovoucí	17	TMDS RX0-
6	DDC hodiny	18	TMDS RX0+
7	DDC data	19	TMDS zem
8	Plovoucí	20	Plovoucí
9	TMDS RX1-	21	Plovoucí
10	TMDS RX1+	22	TMDS zem
11	TMDS zem	23	TMDS hodiny+
12	Plovoucí	24	TMDS hodiny-

Eíslo /ývodu	19-pin Side of the monitor connector (Cable not included)	Èíslo vývodu	19-pin Side of the monitor connector (Cable not included)
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	Plovoucí
4	TMDS DATA 1+	14	Plovoucí
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	ddc clock (sda)
6	TMDS DATA 1-	16	ddc data (sda)
7	TMDS DATA 0+	17	ZEM
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	+5 V NAPÁJENÍ
9	TMDS DATA 0-	19	DETEKCE HORKÉHO PØIPOJENÍ
10	TMDS CLOCK		

Konektor DisplayPort (vstup DP a výstup DP)

Konektor Mini DisplayPort



Èíslo	20kolíková strana konektoru						
vývodu	monitoru	vývodu	monitoru	vývodu	monitoru	vývodu	monitoru
1	MLO(p)	11	GND	1	GND	11	ML2(p)
2	GND	12	ML3(n)	2	Hot Plug Detect	12	MLO(p)
3	MLO(n)	13	GND	3	ML3(n)	13	GND
4	ML1(p)	14	GND	4	GND	14	GND
5	GND	15	AUX(p)	5	ML3(n)	15	ML1(n)
6	ML1(n)	16	GND	6	GND	16	AUX(p)
7	ML2(p)	17	AUX(n)	7	GND	17	ML1(p)
8	GND	18	HPD	8	GND	18	AUX(n)
9	ML2(n)	19	DP_PWR Return	9	ML2(n)	19	GND
10	ML3(p)	20	+3.3 V DP_PWR	10	MLO(p)	20	+3.3 V DP_PWR

Sluèitelnost Plug and Play

Monitor lze instalovat do libovolného systému sluèitelného s Plug and Play. Monitor automaticky pøedá poèítaèi Extended Display Identification Data (EDID) protokolem Display Data Channel (DDC) a systém se mùže sám zkonfigurovat a optimalizovat nastavení monitoru. Vitšina instalací monitoru probìhne automaticky s tím, že nastavení mùžete zmìnit. Více informací o zmìnì nastavení monitoru viz <u>Ovládání monitoru</u>.

Rozhraní Universal Serial Bus (USB)

Tato sekce poskytuje informace o portech USB na levé stranì monitoru.

POZNÁMKA: Porty USB na tomto monitoru jsou kompatibilní s verzí rozhraní USB 3.0.

Rychlost pøenosu	Datový tok	Pøíkon	
Super rychlost	5 Gbps	4,5 W (max., každý port)	
Vysoká rychlost	480 Mbps	2,5 W (max., každý port)	

Plná rychlost 2,5 W (max., každý port) 12 Mbps ss<*/ POZNÁMKA: Až 1,5 A na vstupním portu USB (port s ikonou blesku

) se zaøízeními, která jsou kompatibilní s BC1.2.

Konektor USB pro poèítaè Konektor USB pro další zaøízení





Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1	VBUS	1	VBUS
2	D-	2	D-
3	D+	3	D+
4	GND	4	GND
5	StdB_SSTX-	5	StdA_SSRX-
6	StdB_SSTX+	6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN	7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-	8	StdA_SSTX-
9	StdB_SSRX+	9	StdA_SSTX+
Pouzdro	Stínìní	Pouzdro	Stínìní

USB porty

- 1 pro poèítaè na zadní stranì
- 4 pro další zaøízení 2 na zadní stranì; 2 na levé stranì
- Nabíjecí port dolní ze dvou portù USB na levé stranì (port s ikonu blesku



; podporuje rychlé nabíjení, pokud je zaøízení kompatibilní s BC1.2.

POZNÁMKA: Funkènost USB 3.0 vyžaduje poèítaè podporující USB 3.0.

POZNÁMKA: Rozhraní USB tohoto monitoru funguje pouze když je monitor zapnut nebo v režimu úsporu energie. Pokud monitor vypnete a poté zapnete, pøipojené periferie mohou zaèít znovu fungovat až za nikolik sekund.

Èteèka karet – technické údaje

Pøehled

- Tato èteèka pamìových karet Flash je pamìové zaøízení USB, které umožòuje uživatelùm naèítat a zapisovat informace z/na pamìovou kartu.
- Tato èteèka pamìových karet Flash je automaticky rozpoznána operaèním systémem Microsoft[®] Windows[®] Vista a Windows[®] 7, Windows[®] 8/Windows[®] 8.1, and Windows[®] 10.
- Po nainstalování a rozpoznání se jednotlivé samostatné pamiové karty (sloty) zobrazí jako samostatné jednotky/písmena jednotek.
- Tato jednotka umožòuje provádit všechny standardní operace se soubory (kopírování, odstraniní, pøetahování atd.).

MOTE: Instalací ovladaèe èteèky karet (z disku CD s ovladaèi a dokumentací, který je souèástí balení monitoru) zajistíte správnou detekci pamìových karet pøi jejich vložení do slotu pro karty.

Vlastnosti

Tato èteèka pamìových karet Flash má následující vlastnosti:

- Podporuje operaèní systémy Microsoft[®] Windows[®] Vista a Windows[®] 7, Windows[®] 8/Windows[®] 8.1, and Windows[®] 10.
- Velkokapacitní pamiové zaøízení (v operaèních systémech Microsoft[®] Windows[®] 2000, Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7 a Windows[®] 8/Windows[®] 8.1, and Windows[®] 10 nejsou vyžadovány žádné ovladaèe)
- Podporuje rùzná média pamìových karet



V následující tabulce jsou uvedeny podporované pamìové karty:

Èíslo slotu	Flash pamìové karty typu
	MS Pro HG
	High Speed Memory Stick (HSMS),
1	Memory Stick PRO (MSPRO),
	• Memory Stick Duo (s adaptérem) MS Duo Secure Digital (Mini-SD), Secure Digital Card, Mini Secure Digital (s adaptérem)
	• TransFlash (SD, vèetnì SDHC)
	 MultiMediaCard (MMC),

Maximální kapacita karty Podporováno U3014 karet

Typ karty	Podpora - technické údaje	Podporovanámaximální kapacitapodle technickýchúdajù	U3014
MS Pro HG	Memory Stick Pro-HG s podporou rychlosti USB 3.0	32 GB	Podporované
MS Duo	Memory Stick Duo – technické údaje	32 GB	Podporované
SD	Podpora rychlosti pamìové karty SD USB 3.0	1 TB	Podporované
ммс	Systém multimediálních karet – technické údaje	32 GB	Podporované

Obecné údaje

Typ pøipojení	Vysokorychlostní zaøízení USB 2.0/USB 3.0 (zaøízení kompatibilní s vysokorychlostnímrozhraním USB)
Podporované operaènísystémy	Microsoft [®] Windows [®] Vista, Windows[®] 7 , Windows [®] 8/Windows [®] 8.1, and Windows [®] 10

Kvalita LCD monitoru a poèty vadných bodù

Bihem výroby LCD monitoru se může stát, že jeden nebo nikolik obrazových bodů zůstane trvale zapnutých nebo zhasnutých, které nejsou poíliš patrné a neovlivoují kvalitu nebo použitelnost zobrazovače. Více informací ohledni zásad kvality a obrazových bodů monitorů Dell viz web podpory Dell: <u>www.dell.com/support/monitors</u>.

Pokyny k údržbì

Èištìní monitoru

VÝSTRAHA: Pøed èištìním monitoru ètìte <u>bezpeènostní pokyny</u>.

🔨 VAROVÁNÍ:pøed èištìním monitoru odpojte napájecí kabel monitoru od elektrické zásuvky.

Nejlepší postupy pøi vybalování a èištiní monitoru a manipulaci s ním uvádí následující seznam:

- Antistatickou obrazovku èistite mikkým hadøíkem mírni navlhèeným ve vodi. Pokud možno používejte speciální èisticí hadøíky na obrazovky nebo roztok vhodný na antistatické povlaky. Nepoužívejte benzín, øedidlo, èpavek, abrazivní èistièe ani stlaèený vzduch.
- Monitor èistite hadøíkem navlhèeným v teplé vodi. Nepoužívejte odmašovadla, protože by na monitoru mohly zanechat mléèný povlak.
- Pokud si pøi vybalení monitoru objeví bílý prášek, setøete jej mikkým hadrem.
- S monitorem manipulujte opatrni, protože se tmavý povrch mùže poškrábat a bílé odøeniny jsou na tmavém monitoru výraznijší než na svitlém.
- V zájmu udržení co nejlepší kvality obrazu využijte dynamicky prominný spoøiè obrazovky a pokud monitor nepoužíváte, vypnite jej.

Zpìt na obsah

Sestavení monitoru

Uživatelská pøíruèka plochého monitoru Dell™ U3014

- Upevniní stojanu
- Pøipojení monitoru
- 🔮 Uspoøádání kabelù
- Upevniní ozvučení Dell Soundbar AX510/AX510PA (volitelné).
- Sejmutí stojanu
- Upevniní na stinu (volitelné)

Upevniní stojanu

POZNÁMKA: Stojan je pøi expedici monitoru z výroby odmontován.

POZNÁMKA: Toto platí pro monitor se stojanem. Pøi zakoupení jiného stojanu dodržujte pokyny k instalaci pøíslušného stojanu, které jsou s ním dodávány.



Upevnìní stojanu monitoru:

- 1. Sejmite víko a postavte na nij monitor.
- 2. Dva výstupky v horní èásti stojanu umístite do výøezu na zadní strani monitoru.
- 3. Zatlaète na stojan, až zaskoèí na místo.

Pøipojení monitoru

VÝSTRAHA: Než zahájíte postupy v této sekci, pøeètite si Bezpeènostní pokyny.

Pøipojení monitoru k poèítaèi:

- 1. Vypnite poèítaè a odpojte jeho napájecí kabel.
- Pøipojte bílý kabel DVI-D (digitální) nebo černý kabel DP (DisplayPort)/mDP/HDMI k odpovídajícímu obrazovému portu na zadní stranì počítače. Nepoužívejte všechny kabely současnì v jednom počítači. Všechny kabely pøipojte k
 monitoru pouze, pokud je pøipojen k různým počítačům s odpovídajícími grafickými systémy.
- **POZNÁMKA:** Je-li pøipojen tablet nebo pøehrávaè DVD/Blu-Ray, je maximální výstupní rozlišení omezeno na **1920 x 1080**. V tomto pøípadì pøepnite nastavení videa v nabídce OSD monitoru na 1:1, pokud požadujete původní rozlišení tabletu (na stranách obrazovky se v tomto pøípadì mohou zobrazit èerné pruhy).

Pøipojení bílého kabelu DVI



Pøipojení èerného kabelu DisplayPort (nebo miniDP)



Pøipojení èerného kabelu HDMI



Pøipojení k monitoru pro funkci DP MST (Multi-Stream Transport)



POZOR: U3014 podporují funkci DP MST. Aby bylo možné tuto funkci využít, musí být grafická karta v poèítaèi certifikována pro DP1.2 v možností MST.

Výchozí tovární nastavení v U3014 je DP 1.1a.

Chcete-li aktivovat pøipojení MST, použijte pouze kabel DP dodaný v krabici (nebo jiný kabel s certifikátem DP1.2) a zmiòte nastavení DP na DP1.2 podle následujících krokù: A) Monitor dokáže zobrazovat obsah

1. Pomocí tlaèítka OSD pøejdìte na Display Settings (Nastavení zobrazení).

Dell U3	Dell U3014 Energy Use				
Đ.	Brightness / Contrast	Aspect Ratio	•	Wide 16:10	
Ð	Input Source	Sharpness	►	50	
••	Color Settings	Noise Reduction			
	Display Settings	Dynamic Contrast			
	PIP Settings	Uniformity Compensation	►	Off	
ŧt	Other Settings	Smart Video Enhance	►	Movie	
★	Personalize	DisplayPort 1.2	►	Disable	
		Display Info			
		Reset Display Settings			
💿 Re	Resolution: 2560x1600@60Hz				

^

2. Pøejdite na výbir **DisplayPort 1.2**

3. Vyberte možnost Enable (Aktivovat) nebo Disable (Deaktivovat)

4. Podle zprávy na obrazovce potvrite výbir DP1.2 nebo DP1.1a

Dell U3014

Please ensure your Graphics Card can support DP MST(Daisy chain)/HBR2(Hight Bit Rate) before changing the monitor setting to DP1.2. Incorrect setting may result in blank screen on monitor.

Confirm		
Exit]	



B) Monitor nezobrazuje žádný obsah (prázdná obrazovka)

1. Stisknutím tlaèítka OSD zobrazte nabídku OSD Input Source (Vstupní zdroj).

Preset Modes	••
Brightness/Contrast	O
Input Source	₽
Menu	
Exit	×

2. Pomocí tlaèítka nebo zvýraznite "DisplayPort" nebo "Mini DisplayPort"



3. Stisknite a podržte tlaėitko pøibližni 8 s.
4. Zobrazi se zpráva o konfiguraci DisplayPort:

Dell U3014
DisplayPort 1.2 ?
Enable
Disable
5. Pomocí tlačítka aktivujte DP 1.2 nebo tlačítkem ukončete akci bez provedení zmin.
POZOR: obrázky jsou pouze ilustrativní. Vzhled počítače se může lišit.

Pøipojení kabelu USB 3.0

Po dokonèení pøipojení kabelu DVI/DP/mini DP/HDMI pøipojte níže uvedeným postupem k poèítaèi kabel USB 3.0 a dokonèete tak sestavení monitoru:

- 1. Propojte USB 3.0 pro počítač (kabel je součástí dodávky) k vhodnému portu USB 3.0 na počítači. (Viz pohled zdola.)
- 2. Pøipojte USB 3.0 periférie k portùm USB 3.0 na monitoru (boèní nebo spodní).
- 3. Zapojte napájecí kabel poèítaèe a monitoru do nejbližší zásuvky.
- 4. Zapnite monitor a poèítaè.

Jestliže se na monitoru objeví obraz, instalace je dokonèena. Pokud se neobjeví obraz, viz <u>øešení problémů.</u>

5. Otvor na stojanu monitoru využijte pro správu kabelů.



Uspoøádání kabelù



Po upevniní kabelů k monitoru a poèítaèi (viz <u>Pøipojení monitoru</u>) využijte otvor pro správu kabelů dle obrázku výše.

Upevniní ozvuèení Dell Soundbar AX510/AX510PA (volitelné)



POZNÁMKA: Napájecí konektor Soundbar (výstup +12 V ss) je urèen pouze pro volitelný Dell Soundbar .

Upevniní ozvučení Soundbar:

- 1. Upevnite Soundbar:za dva výstupky do dvou výøezů na dolním okraji zadní strany monitoru.
- 2. Nasuòte Soundbar doleva, až zacvakne na místo.
- 3. Pøipojte Soundbar k napájecímu konektoru (DC).
- Zasuòte mini stereo konektor od zadní strany ozvu
 èení Soundbar do výstupu zvuku po
 éíta
 èe.
 V p
 øípadì HDMI/DP zasu
 ote mini stereo konektor do v
 ýstupu zvuku monitoru.
 Pokud nehraje zvuk, zkontrolujte, zda je na PC nastaven zvukov
 ý v
 ýstup HMDI/DP.

Sejmutí stojanu

- 🖉 POZNÁMKA: Aby pøi demontáži stojanu nedošlo k poškrábání LCD zobrazovaèe, položte monitor na èistý a mìkký povrch.
- 🖉 POZNÁMKA: Toto platí pro monitor se stojanem. Pøi zakoupení jiného stojanu dodržujte pokyny k instalaci pøíslušného stojanu, které jsou s ním dodávány.



Demontáž stojanu:

- 1. Položte monitor na rovnou plochu.
- 2. Stisknite a držte tlaèítko uvolniní stojanu.
- 3. Zvednite stojan pryè od monitoru.

Upevnìní na stìnu (volitelné)



(Rozmìr šroubu: M4 x 10 mm).

Viz pokyny dodávané s montážní sadou VESA.

1. Položte monitor na mikký podklad na stabilním rovném stole.

2. Demontujte stojan.

- 3. Šroubovákem demontujte ètyøi šrouby držící plastový kryt.
- 4. Upevnite k LCD monitoru montážní držák ze sady.
- 5. Upevnite LCD monitor na stinu podle pokynů v poíruèce dodávané s montážní sadou.



<u>Zpìt na obsah</u>

Ovládání monitoru

Uživatelská pøíruèka plochého monitoru Dell™ U3014

- Zapnutí monitoru
- Ovladaèe na pøedním panelu
- Nabídka na obrazovce (OSD)
- Nastavení maximálního rozlišení
- Náklon, otočení a svislé vysunutí

Zapnutí monitoru



Použití pøedního panelu

Ovladaèi na pøedním panelu monitoru nastavte vlastnosti zobrazení. Pøi použití ovladaèù zobrazuje OSD èíselné hodnoty právi mininých parametrù.



Tlaèítka na pøedním panelu popisuje následující tabulka

	Ikona pøedního panelu	Popis
1	Zkratková klávesa/ pøednast. režimy	Pomocí tlaèítka Preset Modes (pøednastavené režimy) vyberte ze seznamu režimù pøedvoleb barev.
2	Zkratková klávesa/jas/kontrast	Pomocí tlaèítka Brightness / Contrast (Jas / kontrast) pøejdìte pøímo do nabídky ovládání Brightness/ Contrast (Jas /kontrast).
3		Tlaèítko Input Source (Vstupní zdroj) slouží k výbiru rùzných videosignálù, které mohou být pøipojeny k monitoru.
	Funkèní tlaèítko/Vstupní zdroj	 Vstup DVI-D Vstup DisplayPort Vstup Mini DisplayPort Vstup HDMI Slouží k zobrazení panelu pro výbir zdroje. Stisknutím tlaèítek a se pohybujete mezi možnostmi nastavení astisknutím tlaèítka vyberte požadovaný vstupní zdroj.
4	Nabídka	Tlaèitkem MENU vyvolejte nabidku na obrazovce (OSD) a vybírejte z ní. Viz <u>Vyvolání nabidky</u> .
5	Konec	Tímto tlaèítkem se vrátíte do hlavní nabídky nebo opustíte OSD nabídku.
6		

С	Tlaèítkem napájení zapnete a vypnete monitor.
	Bílá LED signalizuje zapnutí a plnou funkènost monitoru.
Napájení (se svitelným indikátorem LED)	Se svitelným indikátorem LED signalizuje režim úspory energie DPMS.

Tlaèítka na pøedním panelu

Tlačítka na podní straní monitoru použijte pro úpravu nastavení obrazu.



Ikon	ia na pøedním panelu	Popis
1	Nahoru	Toto tlaèítko použijte pro úpravu (zvýšení hodnoty) položky v OSD menu.
2	Dolù	Toto tlaèítko použijte pro úpravu (snížení hodnoty) položky v OSD menu.
3	ОК	Toto tlaèítko použijte pro potvrzení výbìru.
4	S Zpit	Toto tlaèítko použijte pro návrat do pøedchozího menu.

Použití nabídky na obrazovce (OSD)

Vyvolání nabídky

POZNÁMKA: Pokud zmìníte nastavení a poté pokraèujete na další nabídku nebo opustíte OSD nabídku, monitor automaticky uloží tato nastavení. Zmìny se také uloží, pokud zmìníte nastavení a poté poèkáte, až OSD nabídka zmizí.

1. Stiskem tlaèítka vyvolejte OSD nabídku a zobrazte hlavní nabídku.



6. Stiskem se vrate do hlavní nabídky.

Ikona	Nabídky a dílèí nabídky	Popis
-Ò́-	Brightness (Jas)/Contrast	Z této nabídky aktivujte nastavení Brightness (Jas)/Contrast (kontrast) .
1	(Kontrast)	Dell U3014 Energy Use
		Brightness/Contrast Brightness Contrast
		Input Source
		Color Settings
		Display Settings
		to other Settings 50 50
		★ Personalize A transmission of the second s
	Brightness (Jas)	Jas upravuje svítivost podsvícení.
	Contrast (Kontrast)	Nejprve nastavte Brightness (Jas), poté nastavte Contrast (Kontrast) pouze pokud je nutné doladiní. Stiskem zvyšte jas nebo stiskem snižte jas (min 0 ~ max 100). Volba Contrast (Kontrast) miní rozdíl mezi tmavými a svitlými místy obrazu.
Ð	Input Source (Zdroj vstupu)	Nabídka Input Source (Zdroj vstupu) umožòuje výbìr ze dvou různých video signálů, které mohou být pøipojeny k vašemu monitoru.

		Dell U3014 Energy Use
		- 💢 - Brightness / Contrast 🗸 Scan Sources
		DVI - D
		Color Settings DisplayPort
		Display Settings Mini DisplayPort
		PIP Settings HDMI
		to Other Settings
		Personalize
		Resolution: 2560x1600@60Hz
	Hledání zdrojù	Stisknutím 🗪 vyberte Scan Sources (Hledat zdroje) a monitor automaticky rozpozná vstup DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort nebo HDMI.
(•••••)	DVI-D	Vyberte volbu DVI-D input (Vstup DVI-D) , pokud máte pøipojen digitální konektor (DVI-D). Stiskem 🗪 vyberte zdroj DVI .
	DisplayPort	Vyberte volbu DisplayPort input (Vstup DisplayPort), pokud máte pøipojen konektor DisplayPort (DP). Stiskem 🗪 vyberte zdroj DisplayPort.
	Mini DisplayPort	Vyberte vstup Mini DisplayPort , když používáte konektor Mini DisplayPort (DP). Stisknutím Evyberte vstupní zdroj Mini DisplayPort.
	HDMI	Vyberte HDMI input (Vstup HDMI), pokud využíváte konektor HDMI.Stiskem 🍽 vyberte jako zdroj vstup HDMI.
••	Color Settings (Nastavení barvy)	Funkci Color Settings (Nastavení barev) použijte pro úpravu režimu nastavení barev.

	Dell U	3014			nergy Use ())))))))))))))))))))))))))))))))))))		
	Đ.	Brightness / Contrast	Input Color Format	►	RGB		
	Ð	Input Source	Gamma	►	РС		
		Color Settings	Preset Modes	►	Standard		
		Display Settings	Reset Color Settings				
		PIP Settings					
	ŧ	Other Settings					
	\star	Personalize					
						^	
						V	
						→	
	💿 Re	esolution: 2560x1600@6	60Hz			×	
Input Color Format	Umožòuj	e nastavit režim video vstu	upu na:				
(Formát vstupních barev)	RGB: Tut	o možnost vyberte, pokud	l je váš monitor pøipojen k poèít.	aèi nebo DV	D pøehrávaèi pomocí kabelu D	VI.	
	RGB.	uto moznost vyberte, pokl	ud je vas monitor pølpojen k DVI	D pøenravae	el pomoci kadelu kadelu YPDPr -	DVI nebo pokua neni pro vystupni nastaver	libarev na DVD pøenravael vybrana moznost

Dell U	3014		Energy Use	
-O-	Brightness / Contrast	Input Color Format	✓ RGB	
₽	Input Source	Gamma	YPbPr	
•••	Color Settings	Preset Modes		
	Display Settings	Reset Color Settings		
	PIP Settings			
ŧ	Other Settings			
\star	Personalize			
				^
				\checkmark
🚥 Re	esolution: 2560x1600@6	ioHz		• ◆
Umožòuj	je provést nastavení stolníh	o poèítaèe nebo poèítaèe MAC.		
Dell U	3014		Energy Use	
>=				
0-	Brightness / Contrast	Input Color Format		
-, 0 ,- -, € -	Brightness / Contrast Input Source	Input Color Format Gamma	V PC	
€	Brightness / Contrast Input Source Color Settings	Input Color Format Gamma Preset Modes	PC MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	✓ PC MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
H 🗆 🕂 🖶 🔆	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
 ★ III □ □ III → ↓ <	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
	Brightness / Contrast Input Source Color Settings Display Settings PIP Settings Other Settings Personalize	Input Color Format Gamma Preset Modes Reset Color Settings	MAC	
		Imput Source Imput Source Color Settings Display Settings PIP Settings Imput Source Other Settings PIP Settings Imput Source Resolution: 2560x1600@t Umožòuje provést nastavení stolníh Dell U3014	Imput Color Format Imput Source Gamma Imput Source Gamma Color Settings Preset Modes Imput Source Gamma Imput Source Reset Color Settings Imput Source Imput Source Imput Source Imput Source	Weige use Antimitation Imput Source Gamma Imput Source Gamma Imput Source Gamma VPbPr Color Settings Preset Modes Display Settings Reset Color Settings PIP Settings Preset Modes Imput Source Gamma YPbPr Preset Modes Imput Settings Reset Color Settings PIP Settings

st. režimy)

Temp. (Teplota barev), Color Space (Barevný prostor) nebo Custom Color (Vlastní barva).





D

Dell U3	8014		Energy Use [[[]]]
Ð.	Brightness / Contrast	Input Color Format	Standard
Ð	Input Source	Gamma	Multimedia
•••	Color Settings	Preset Modes	🗸 Movie
	Display Settings	Hue	Game
	PIP Settings	Saturation	Paper
ţţ	Other Settings	Reset Color Settings	Color Temperature
\star	Personalize		Color Space
			Custom Color
👁 🔊 Re	solution: 2560x1600@6	OHz	

• Standard (Standardní): Nahrání výchozích barevných nastavení monitoru. Jde o výchozí pøednastavený režim.

• Multimedia (Multimédia): Nahrání barevných nastavení monitoru ideálních pro multimediální aplikace.

• Movie (Film): Nahrání barevných nastavení monitoru ideálních pro vitšinu filmu.

- Game (Hra): Nahrání barevných nastavení monitoru ideálních pro vitšinu her. Doporuèujeme, V režimu Hry je deaktivováno SVE.
- Papír: Loads brightness and sharpness settings ideal for viewing text. Blend the text background to simulate paper media without affecting color images. Platí pouze pro vstupní formát RGB.
- Color Temp. (Teplota barev): Obraz je teplejší s nádechem do červena/žluta, pokud posuvník nastavíte na 5 000 K, nebo chladnijší s nádechem do modra, pokud posuvník nastavíte na 10 000 K.

D

Dell U3014			Energy Use
Ð.	Brightness / Contrast	Input Color Format	Standard
₽	Input Source	Gamma	Multimedia
••	Color Settings	Preset Modes	Movie
	Display Settings	Reset Color Settings	Game
	PIP Settings		Paper
tit	Other Settings		✓ Color Temperature
★	Personalize		Color Space
			Custom Color
💷 D Re	esolution: 2560x1600@60)Hz	



• Color Space (Barevný prostor): Umožòuje uživateli vybrat barevný prostor: Adobe RGB, sRGB, CAL1, CAL2.



Adobe RGB: Tento režim je kompatibilní s Adobe RGB (99% pokrytí). sRGB: Emuluje 72 % barev NTSC

CAL1 / CAL2: Režim pøedvoleb s uživatelskou kalibrací za použití Dell Ultrasharp Color Calibration Solution nebo jiného softwaru schváleného spoleènostiDell. Dell Ultrasharp Color Calibration Software spolupracuje s kolorimetrem X-rite i1Display Pro. i1Display Pro Ize zakoupit na webu s elektronikou, softwarem apøíslušenstvím Dell.

POZNÁMKA: Pøesnost sRGB, AdobeRGB, CAL1 a CAL2 je optimalizována pro vstupní formát barev RGB. Pro dosažení optimální pøesnosti barev sRGB a AdobeRGB vypnite funkci kompenzace rovnomirnosti.

POZNÁMKA: Pøi obnovení továrních nastavení budou odstranina veškerá kalibraèní data z CAL1 a CAL2.

• Custom Color (Uživatelské barvy): Umožòuje ruènì upravit nastavení barev. Stisknutím tlaèítek 🎑 a 💟 upravte hodnotu tøí bar

a upravte hodnotu tøí barev (R, G, B) avytvoøte váš vlastní režim barev.

		Custom Color
		Gain
		Offset
		Hue
		Saturation
		Pomocí tlaèítka nebo Nyberte Gain (Zesílení), Offset (Odchylka), Hue (Odstín), Saturation (Sytost).
		Gain (Zesílení): Slouží k nastavení úrovnì zesílení vstupního signálu RGB (výchozí hodnota je 100). Offset (Odchylka): Slouží k nastavení hodnoty odchylky úrovnì èemé RGB (výchozí hodnota je 50) pro ovládání základní barvy monitoru. Hue (Odstín): Slouží k individuálnímu výbiru hodnoty odstínu RGBCMY (výchozí hodnota je 50). Saturation (Sytost): Slouží k individuálnímu výbiru hodnoty sytosti RGBCMY (výchozí hodnota je 50).
	Hue (Odstín)	Tato funkce dokáže posunout barvy obrazu do zelena nebo do fialova. Slouží k úpravi barevného podání pleti. Stiskem 🖍 nebo 🖍 nastavte ostrost od '0' do '100'.
		Press to increase the green shade of the video image.
		Stiskem zvýšíte podíl zelené v obrazu. POZNÁMKA: Nastavení odstínu je dostupné pouze v režimech Movie (Film) a Game (Hra).
	Saturation (Sytost)	Tato funkce ovládá barevnou sytost obrazu. Stiskem 📩 nebo 💟 nastavte ostrost od '0' do '100'.
		Stiskem omezíte barevnost obrazu.
		Stiskem zesílíte barevnost obrazu. POZNÁMKA: Nastavení sytosti je dostupné pouze v režimech Movie (Film) a Game (Hra).
	Reset Color Settings (Resetovat nastavení barvy)	Rbnovení výchozích továrních nastavení barvy.
	Display Settings (Nastavení zobrazení)	Nabídka Display Settings (Nastavení zobrazení) umožòuje úpravu obrazu.
1	I	

	Dell U3014			Energy Use IIIIIIIIIIIIIIIIIIII				
	- O- Brightness / Contrast	Aspect Ratio	►	Wide 16:10				
	→ Input Source	Sharpness	►	50				
	Color Settings	Noise Reduction						
	Display Settings	Dynamic Contrast						
	PIP Settings	Uniformity Compensation	►	Off				
	+++ Other Settings	Smart Video Enhance	•	Movie				
	🛨 Personalize	DisplayPort 1.2	•	Disable				
		Display Info						
		Reset Display Settings						
	esolution: 2560x1600@f	inHz		_				
Aspect Ratio (Pomìr s	Slouží k nastavení pomiru stran obra	azu, napøíklad širokoúhlý 16:10, 16:9), autom	natická zmìna velikosti. 4:3 neb				
ran)								
Sharpness (Ostrost)	Tato funkce umožòuje nastavit ostø	zejší nebo mìkèí obraz. Stiskem 🦾	nebo	nastavte ostrost od	'0' do '100'.			
Potlaèení šumu	Vylepšuje kvalitu filmového obrazu	potlaèováním šumu na okraji obraz	u.					
	POZNÁMKA: Funkce redukce šumu	ı je k dispozici pouze v režimech Hr	ry a Film	ny.				
Dynamic Contrast	Dvnamický kontrast zvyšuje kon	trastní pomír na 2 000 000: 1						
(Dynamický kontrast)	Stiskem 🗭 nastavte volbu Dyn	amic Contrast (Dynamický kontrasť) na "Or	n (Zap)" nebo "Off (Vyp)".				
	POZNÁMKA: Volba Dynamic Co	ntrast (Dynamický kontast) nabí:	zí ještì i	vyšší kontrast než volby Ga	me (Hra) a Movie (Film).			
Uniformity	Nastavte jas obrazovky a možnosti kompenzace jednotnosti barev.							
compensation	Funkce Uniformity Compensation upravuje rùzné oblasti na obrazovce podle støedu za úèelem dosažení rovnomìmého jasu a barvy na celé obrazovce. K zajištiní optimální funkce obrazovky bude pø zapnuté funkci kompenzace jednotnosti u nikterých pøednastavených režimù (standardní, teplota barev) deaktivováno nastavení jasu a kontrastu. Je-li zapnuta kompenzace jednotnosti, nelze aktivovat funkci Energy Smart.							
	POZNÁMKA: Je-li zapnuta funkce Korekce rovnomirnosti, doporuèuje se uživateli použít výchozí tovární nastavení jasu.							
	Pøi použití jiného na	stavení úrovnì jasu se mùže funkce	korekce	e rovnomirnosti odchýlit od da	at uvedených v kalibraèní zprávi výrobce.			
Smart Video Enhance Chytré vylepšení	Stisknutím tlaèítka 🕩 vyberte me	zi možnostmi nastavení funkce Sm	art Vide	eo Enhance (Chytré vylepšení v	videa) "Movie" (Film), "Advance" (Upøesnit) nebo "Off" (Vypnuto).			
ridea)	Funkce Smart Video Enhance (Chyt dispozici jsou dvì rùzná nastavení vy	ré vylepšení videa) automaticky rozy ylepšení:	poznáva	á video(pohyb) v jakémkoli oki	nì na obrazovce a vylepšuje video. Vylepšení bude provedeno pouze v oknì s videem. K			
	Movie (Film) – vhodné pro filmy nel Advance (Upøesnit) – uživatelská na	oo multimediální videoklipy. astavení.						
	POZNÁMKA: Smart Video Enhar	ıce (Chytré vylepšení videa, SVE)	vylepš	suje jedno z oken s videem	(obvykle nejvitší), pokud je na obrazovce více aktivních oken s videem.			

	POZNÁMKA: V režimu Hry je deaktivováno SVE. POZNÁMKA: Poi aktivaci a deaktivaci SVE můžete zaznamenat zmínu barev okna videa (nebo videa na celé obrazovce). Jedná se o očekávané chování poi uplatníní nastavení pro vylepšení zobrazení.						
DisplayPort 1.2	Stisknutím tlaèítka 🗪 akt	tivujte nebo dea	ktivujte DisplayF	Port 1.2.			
	Chcete-li používat funkci I	DP MST (Daisy C	Chain) nebo HBR	2, aktivujte DP1.	2.		
	POZNÁMKA: Pøed výbirer Nikteré grafické karty nepo	n DP1.2 zkontro odporují MCCS (!	lujte, zda vaše g Sada instrukcí pr	rafická karta poc o ovládání mor	lporuje tyto funkc iitoru) na DP1.2. V	ce. V pøípadi nesprávného nastavení se na obrazovce pravdipodobni nic zobrazí. / tichto pøípadech nemusí být funkèní DDM (Správce displeje Dell).	
Zobrazit informace	Zobrazuje aktuální nastave	Zobrazuje aktuální nastavení monitoru.					
Reset Display Settings (Reset nastavení zobrazení)	Touto volbou obnovíte výchozí nastavení zobrazení.						
PIP Settings	Tato funkce zobrazí okno	s obrazem z dal	šího vstupního z	droje.			
		Podokno					
	Hlavniokno	DVI	min-DP	DP	HDMI		
	DVI	Х	√	√	Х	1	
	min-DP	√	Х	Х	√	1	

^ V

Ð

Tato funkce zobrazí okno s obrazem z dalšího vstupního zdroje.								
Hamíolmo	Podokno							
Havriokrio	DVI	min-DP	DP	HDMI				
DVI	Х	\checkmark	\checkmark	Х				
min-DP		Х	Х	\checkmark				
DP		Х	Х	\checkmark				
HDMI	Х			Х				

POZNÁMKA: V režimu PBP bude obraz zobrazen na støedu obrazovky, nikoli na celou obrazovku.

Podnabídka PIP/PBP když je PIP/PBP vypnuto

Dell US	3014			Energy Use
- O	Brightness / Contrast	PIP Mode	•	PIP
₽	Input Source	Size	►	Large
••	Color Settings	Position	►	Top-Right
	Display Settings	Contrast	►	50
	PIP Settings			
ŧt	Other Settings			
*	Personalize			
👁 🔊 Re	solution: 2560x1600@6	OHz		

		Podnabídka PIP/PBP když je PIP/PBP zapnuto
		Dell U3014 Energy Use IIIIIIIIIIIII
		- 🔆 - Brightness / Contrast PIP Mode > Off
		→ Input Source
		Color Settings
		Display Settings
		PIP Settings
		titie Other Settings
		Personalize
		Come Resolution: 2560x1600@60Hz
F	ležim PIP	K dispozici jsou tøi režimy: obrazu v obrazu (PIP), obraz vedle obrazu (PBP) a vypnuto.
		Pomocí tlaèítek 🛆 a 💟 vyhledejte a 🗸 vyberte možnost "pryè" "PIP" nebo "PBP".
∼	/e¾kos	Vybra ve¾kos okna PIP.
		Pomocí tlaèítek 🤷 a 💟 vyhledejte a 💟 vyberte možnost "Small (Malý)" nebo "Large (Velký)".
P	oloha	Vybra pozíciu okna PIP.
		Pomocí tlaèítek 🛋 a 💟 vyhledejte a 💟 vyberte možnost "Top-Left (Vlevo nahoøe)", "Top-Right (Vpravo nahoøe)", "Bottom-Right (Vpravo dole)" nebo"Bottom-Left (Vlevo dole)".
ĸ	Contrast	Slouží k nastavení úrovni kontrastu obrazu v režimu PIP/PBP.
		snižuje kontrast
		zvyšuje kontrast
	Other Settings (Další astavení)	Touto voľbou zpøístupníte nastavení nabídky OSD, jako je napøíklad jazyk, doba zobrazení atd.

,	Dell U3014		E	Energy Use						
	- 👿 - Brightness / Contrast	Language	►	English						
	→ Input Source	Menu Transparency	►	20						
	Color Settings	Menu Timer	•	20s						
	Display Settings	Menu Lock	•	Unlock						
	PIP Settings	Button Sound	•	Off						
	🚔 Other Settings	Auto Rotate	•	On						
	🛨 Personalize	Energy Smart	►	Off						
		Menu Location	►	Bottom-Right						
		Power Save Audio								
		DDC/CI	►	Enable	^					
		LCD Conditioning	Þ	Disable	×					
		Factory Reset		Reset All Settings	→					
	@ Resolution: 2560x1600@6	i0Hz			×					
.anguage (Jazyk)	Nabídka OSD se mùže zobrazovat v Simplified Chinese - zjednodušená è	osmi jazycích (English - angliètin ínština a Japanese - japonština).	ıa, Espanol	- španilština, French - franco	Nabídka OSD se může zobrazovat v osmi jazycích (English - angliètina, Espanol - španìlština, French - francouzština, Deutsch - nìmèina, Brazilian Portuguese - brazilská portugalština, Russian - ruš Simplified Chinese - zjednodušená éjnština a Japanese - japonština).					
	Po výbiru této voľby nastavíte prùhlednost nabídky tlaèítky a nebo (minimum: 0 ~ maximum: 100).									
lenu Transparency (rùhlednost nabídky)	Po výbiru této volby nastavíte průhle	ednost nabídky tlaèítky a na	ebo V	(minimum: 0 ~ maximum: 1	00).					
lenu Transparency (rùhlednost nabídky) lenu Timer (Èasovaè abídky)	Po výbiru této volby nastavíte prùhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS	ednost nabídky tlaèítky a re nd D): Nastavení doby zobrazení nab	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlaèítka.	00).					
Aenu Transparency (Prùhlednost nabídky) Aenu Timer (Èasovaè Iabídky) Aenu Lock (Zámek n	Po výbiru této voľby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlaèítky nebo upravte n Ovládá poístup uživatele k nastavení	ednost nabídky tlaèítky a re nd D): Nastavení doby zobrazení nab nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi volbì Lock (Zamknout) ne	ebo bídky OSD l 5 do 60 s emùže uživ	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlaèítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za	00). mèena všechna tlaèítka.					
Menu Transparency (rùhlednost nabídky) Menu Timer (Èasovaè labídky) Menu Lock (Zámek n bídky)	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlaèítky nebo upravte i Ovládá pøístup uživatele k nastavení POZNÁMKA: Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknow	ednost nabídky tlaèítky a reinne D): Nastavení doby zobrazení nab nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi voľbì Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buito softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s	ebo pidky OSD 1 5 do 60 s emùže uživ z nabidky C stiskem a p	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlaèítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske pøidržením tlaèítka nad vypína	00). mèena všechna tlaèítka. m a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s)					
Menu Transparency (rùhlednost nabídky) Menu Timer (Èasovaè .abídky) Menu Lock (Zámek n bídky) vuk tlaèítek nabídky	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlaèítky nebo upravte n Ovládá pøístup uživatele k nastavení POZNÁMKA: Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknor Pøi každém výbiru nové možnosti v	ednost nabídky tlačítky a koleti na D): Nastavení doby zobrazení nat nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi volbi Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buïto softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s nabídce monitor pípne. Toto tlač	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlaèítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske pøidržením tlaèítka nad vypína je nebo deaktivuje zvuk.	00). mèena všechna tlaèítka. m a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s)					
Menu Transparency (Prùhlednost nabídky) Menu Timer (Èasovaè nabídky) Menu Lock (Zámek n abídky) Zvuk tlaèítek nabídky	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlaèítky nebo upravte n Ovládá pøístup uživatele k nastavení POZNÁMKA: Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknov Pøi každém výbiru nové možnosti v Tento monitor je vybaven snímačer Pokud je nainstalována aplikace Dell Chcete-li tuto funkci deaktivovat, na	ednost nabídky tlačítky a D): Nastavení doby zobrazení nat hastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi voľbì Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buito softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s nabídce monitor pípne. Toto tlač n orientace. Pøi otáčení monitoru Display Manager(DDM) a vhodná istavte položku Auto Rotate (Auto	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlaèítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske pøidržením tlaèítka nad vypína je nebo deaktivuje zvuk. na šíøku (nebo zpit) se bude s vá grafická karta, bude se rovr táèení) na OFF (VYPNUTO).	00). mèena všechna tlaèítka. m a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s) automaticky otáèet nabídka OSD odpovídajícímzpùsobem. iž otáèet obsah obrazovky odpovídajícímzpùsobem.					
Menu Transparency (Irùhlednost nabídky) Menu Timer (Èasovaè labídky) Menu Lock (Zámek n bídky) Svuk tlaèítek nabídky	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlačítky nebo upravte r Ovládá poístup uživatele k nastavení POZNÁMKA:Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknou Poi každém výbiru nové možnosti v Tento monitor je vybaven snímačer Pokud je nainstalována aplikace Dell Chcete-li tuto funkci deaktivovat, na	ednost nabídky tlačítky a D): Nastavení doby zobrazení nak nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi volbi Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buito softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s nabídce monitor pípne. Toto tlač n orientace. Pøi otáčení monitoru Display Manager(DDM) a vhodná istavte položku Auto Rotate (Auto utomaticky otočit) není k dispozic	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlačítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske poidržením tlačítka nad vypína je nebo deaktivuje zvuk. na šíøku (nebo zpit) se bude s vá grafická karta, bude se rovr táčení) na OFF (VYPNUTO). zapnutá funkce PIP/PBP.	00). mèena všechna tlaèítka. m a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s) automaticky otáèet nabídka OSD odpovídajícímzpüsobem. itž otáèet obsah obrazovky odpovídajícímzpüsobem.					
Aenu Transparency (Irùhlednost nabídky) Aenu Timer (Èasovaè labídky) Aenu Lock (Zámek n bídky) Svuk tlaèítek nabídky sutomatické otáèení Energy Smart Chytrá energie)	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlaèítky nebo upravte r Ovládá pøístup uživatele k nastavení POZNÁMKA:Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknou Pøi každém výbiru nové možnosti v Tento monitor je vybaven snímaèer Pokud je nainstalována aplikace Dell Chcete-li tuto funkci deaktivovat, na POZNÁMKA: Funkce Auto Rotate (A Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam	ednost nabídky tlačítky a D): Nastavení doby zobrazení nak nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi volbi Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buïto softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s nabídce monitor pípne. Toto tlač n orientace. Pøi otáčení monitoru Display Manager(DDM) a vhodná istavte položku Auto Rotate (Auto utomaticky otočit) není k dispozic ického stmívání.	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlačítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske poidržením tlačítka nad vypína je nebo deaktivuje zvuk. na šíøku (nebo zpit) se bude s vá grafická karta, bude se rovr táčení) na OFF (VYPNUTO). zapnutá funkce PIP/PBP.	00). mèena všechna tlaėítka. m a pøidržením tlaėítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s) automaticky otáèet nabídka OSD odpovídajícímzpùsobem. hž otáèet obsah obrazovky odpovídajícímzpùsobem.					
Menu Transparency (Prùhlednost nabídky) Menu Timer (Èasovaè nabídky) Menu Lock (Zámek n abídky) Zvuk tlaèítek nabídky Automatické otáèení Energy Smart (Chytrá energie)	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlačítky nebo upravte r Ovládá poistup uživatele k nastavení POZNÁMKA: Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknou Poi každém výbiru nové možnosti v Tento monitor je vybaven snímačer Pokud je nainstalována aplikace Dell Chcete-li tuto funkci deaktivovat, na POZNÁMKA: Funkce Auto Rotate (A Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam	ednost nabídky tlačítky a D): Nastavení doby zobrazení nak nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi volbi Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buito softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s nabídce monitor pípne. Toto tlač n orientace. Pøi otáčení monitoru Display Manager(DDM) a vhodná istavte položku Auto Rotate (Auto utomaticky otočit) není k dispozic nického stmívání. e aktivováno automatické stmívár rch na tmavijší scény v režimu En	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlačítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske poidržením tlačítka nad vypína je nebo deaktivuje zvuk. na šíøku (nebo zpit) se bude s vá grafická karta, bude se rovr táčení) na OFF (VYPNUTO). zapnutá funkce PIP/PBP. funkce Energy Smart "zapnuta t se bude ukazatel spotøeby	00). měena všechna tlaèítka. m a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s) automaticky otáèet nabídka OSD odpovídajícímzpůsobem. liž otáèet obsah obrazovky odpovídajícímzpůsobem. jř. monitor spotøebovává celkovi méni energie, než když je funkce Energy Smart "vy energie snižovat. Pøe pøecházení z tmavých na jasné scény se bude ukazatel spotø					
Menu Transparency (Prùhlednost nabídky) Menu Timer (Èasovaè nabídky) Menu Lock (Zámek n abídky) Zvuk tlaèítek nabídky Automatické otáèení Energy Smart (Chytrá energie) Umístìní nabídky	Po výbiru této volby nastavíte průhle OSD Hold Time (Doba zobrazení OS Tlaèitky nebo upravte n Ovládá pøístup uživatele k nastavení POZNÁMKA: Lock function (Funkce Unlock function (Funkce Odemknor Pøi každém výbiru nové možnosti v Tento monitor je vybaven snímaèer Pokud je nainstalována aplikace Dell Chcete-li tuto funkci deaktivovat, na POZNÁMKA: Funkce Auto Rotate (A Zapnutí nebo vypnutí funkce dynam Zapnutím funkce Energy Smart bude POZNÁMKA: Pøi pøecházení z jasný energie zvyšovat.	ednost nabídky tlačítky a D): Nastavení doby zobrazení nak nastavení s krokem 1 sekundy, od m. Pøi volbi Lock (Zamknout) ne Zamknout) – buïto softwarová (z ut) – Only (Pouze) hardwarová (s nabídce monitor pípne. Toto tlače n orientace. Pøi otáčení monitoru Display Manager(DDM) a vhodná istavte položku Auto Rotate (Auto utomaticky otočit) není k dispozicí ického stmívání. e aktivováno automatické stmívár rch na tmavijší scény v režimu En OSD.	ebo	(minimum: 0 ~ maximum: 1 po posledním stisku tlačítka. ekund. vatel minit nastavení. Jsou za DSD) nebo hardwarová (stiske pøidržením tlačítka nad vypína je nebo deaktivuje zvuk. na šíøku (nebo zpit) se bude a vá grafická karta, bude se rovr táčení) na OFF (VYPNUTO). zapnutá funkce PIP/PBP. funkce Energy Smart "zapnuta t se bude ukazatel spotøeby	00). měena všechna tlaèítka. m a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem po dobu 10 s) aèem po dobu 10 s) automaticky otáèet nabídka OSD odpovídajícímzpùsobem. iž otáèet obsah obrazovky odpovídajícímzpùsobem. iž otáèet obsah obrazovky odpovídajícímzpùsobem.					

(Úspora energie ozvuèení)									
DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožòuje úpravu parametrù monitoru (jas, vyvážení barev atd.) ze softwaru na poèítaèi. Tuto funkci můžete blokovat volbou "Disable (Blokovat)". V zájmu nejlepšího uživatelského zážitku a optimálního výkonu monitoru ponechte tuto funkci povolenou.								
	Dell U	3014		Energy Use IIIIIIIIIIIIIIIIII					
	- O	Brightness / Contrast	Language						
	÷	Input Source	Menu Transparency Menu Timer						
	•••	Color Settings							
		Display Settings	Menu Lock						
		PIP Settings	Button Sound						
	ŧ	Other Settings	Auto Rotate						
	★	Personalize	Energy Smart						
			Menu Location						
			Power Save Audio						
			DDC/CI	✓ Enable					
			LCD Conditioning	Disable	\sim				
			Factory Reset						
	💷 D Re	esolution: 2560x1600@6	OHz		5				
LCD Conditioning (Korekce LCD)	Pomáhá	opravit drobné projevy vyp	alování obrazu. V závislosti na stup	oni vypálení se tato funkce mùže projev	it až po delší dobì. Tuto funkci můžete povolit volbou "Enable (Povolit)".				
(

		Dell U3014		Energy Use IIIIIIIIIIIIIIIII		
		Brightness / Contras	st Language			
		Input Source	Menu Transparency			
		Color Settings	Menu Timer			
		Display Settings	Menu Lock			
		PIP Settings	Button Sound			
		🕂 Other Settings	Auto Rotate			
		🛨 Personalize	Energy Smart			
			Menu Location			
			Power Save Audio			
			DDC/CI		^	
			LCD Conditioning	Enable	\mathbf{v}	
			Factory Reset	🗸 Disable	\checkmark	
		Resolution: 2560x1600	@60Hz		t)	
	Factory Reset (Továr ní reset)	Reset nastavení OSD nabídky na	a tovární výchozí hodnoty.			
*	(Personalizace)	funkèni tlaèitko.				

Dell V	3014		E	nergy Use IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Đ.	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	►	Preset Modes
Ð	Input Source	Shortcut Key 2	►	Brightness / Contrast
•••	Color Settings	Shortcut Key 3	►	Input Source
	Display Settings	Reset Personalize		
	PIP Settings			
草	Other Settings			
*	Personalize			
C Re	esolution: 2560x1600@6	OHz		

Varovné zprávy OSD

Pokud je aktivována funkce Energy Smart (Dynamický jas) nebo Dynamic Contrast (Dynamický kontrast) (pøi použití tichto pøednastavených režimù: Game (Hry) neboMovie (Film)), bude ruèní úprava jasu zakázána.



Pokud monitor nepodporuje urèité rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

Dell U3014

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 2560x1600@60Hz or any other monitor

listed timing as per the monitor specifications.

To znamená, že se monitor nedokáže synchronizovat se vstupním signálem z poěítaèe. Rozsahy øádkových a snímkových kmitoètù podporované tímto monitorem viz Specifikace monitoru. Doporuèený režim je 2560 X 1600.

Pøed deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zprávy.



Dell U3014

Entering Power Save Mode.

(*******)

Aktivací poèítaèe a monitoru zpøístupníte nabídku OSD

Po stisku libovolného tlaèítka kromi tlaèítka napájení se zobrazí jedna z následujících zpráv, v závislosti na vybraném vstupu:



Yes

Pokud je vybrán nikterý ze vstupů DVI-D/DisplayPort/Mini DisplayPort/HDMI, ale není pøiépojen pøíslušný kabel DVI-D/DisplayPort/Mini DisplayPort/HDMI, zobrazí se následující místní dialogové okno.





Více informací viz Øešení problémù.

Nastavení maximálního rozlišení

Nastavení maximálního rozlišení monitoru:

V operaèním systému Windows Vista[®], Windows[®] 7 nebo Windows[®] 8/Windows[®] 8.1:

- 1. Pouze pro operaèní systém Windows[®] 8/Windows[®] 8.1: výbìrem dlaždice **Desktop (Pracovní plocha)** pøepnìte na klasické zobrazení pracovní plochy.
- 2. Klepnite pravým tlačítkem na plochu a klepnite na položku Screen resolution (Rozlišení obrazovky).
- 3. Klepnite na rozevírací seznam rozlišení obrazovky a vyberte rozlišení 2560 x 1600.
- 4. Klepnìte na **OK**.

Ve Windows® 10:

- 1. Kliknite pravým tlaèítkem na plochu a vyberte volbu nastavení zobrazení.
- 2, Klepnite na Advanced display settings (Upøesnit nastavení zobrazení).
- 3. Klepnite na rozevírací seznam Resolution (Rozlišení) a vyberte možnost 2560 x 1600.
- 4. Klepnite na Apply (Použít).

Pokud v nabídce není volba 2560 X 1600, může být nutno aktualizovat ovladaě grafické karty. V závislosti na poěítaěi proveïte jeden z níže uvedených postupů:

Pokud máte pøenosný nebo stolní poèítaè Dell:

• Otevøete web support.dell.com, zadejte údaje ze servisního štítku a stáhnite si nejnovijší ovladaè své grafické karty.

Pokud máte poèítaè jiné znaèky než Dell (pøenosný nebo stolní)

- Otevøete web podpory výrobce svého poèítaèe a stáhníte nejnovijší ovladaèe grafické karty.
- Otevøete web výrobce grafické karty a stáhnite nejnovijší ovladaèe grafické karty.

Použití ozvuèení Dell Soundbar AX510/AX510PA (volitelné)

Dell Soundbar je dvoukanálový stereo systém pøizpùsobený k pøipevnìní na ploché zobrazovaèe Dell. Soundbar je vybaven otoèným ovladaèem hlasitosti a vypínaèem, modrou LED kontrolkou napájení a dvìma konektory pro sluchátka.



- **1.** Upevòovací mechanismus
- 2. Konektory sluchátek
- 3. Kontrolka napájení
- 4. Vypínaè/ovládání hlasitosti

Náklon, otoèení a svislé vysunutí

POZNÁMKA: Toto platí pro monitor se stojanem. Pøi zakoupení jiného stojanu dodržujte pokyny k instalaci pøíslušného stojanu, které jsou s ním dodávány.

Náklon, otoèení

Svislé vysunutí

Díky zabudovanému stojanu můžete monitor naklánit a otáčet tak, abyste mili co nejlepší pozorovací úhel.



POZNÁMKA: Stojan je pøi expedici monitoru z výroby odmontován. IJ

POZNÁMKA: Obrázek uvedený výše znázorouje svislé vysunutí stojanu.

Zpìt na obsah

Odstraòování problémù

Uživatelská pøíruèka plochého monitoru Dell™ U3014

- Samotest
- Zabudovaná diagnostika
- Bìžné problémy
- Problémy konkrétního produktu
- Problémy rozhraní Universal Serial Bus.
- Problémy ozvuèení Dell Soundbar
- Èteèka karet odstraòování problémù
- 🕂 VÝSTRAHA: Než zahájíte postupy v této sekci, pøeètìte si <u>Bezpeènostní pokyny</u>.

Samotest

Monitor obsahuje samotest, který umožouje ovìøení, zda monitor správnì funguje. Pokud je monitor správnì propojen s poèítaèem, ale nezobrazuje obraz, spuste samotest monitoru následujícím postupem:

- 1. Vypnìte poèítaè i monitor.
- 2. Odpojte video kabel od poèítaèe. Pro zajištìní správné èinnosti autotestu odpojte všechny video kabely od zadní strany poèítaèe.
- 3. Zapnite monitor.

Mìlo by se zobrazit plovoucí dialogové okno (na èerném pozadí) s upozornìním, že monitor nedetekuje vstupní signál a pøitom správnì funguje. V režimu samotestu svítí LED napájení bílá. V závislosti na vybraném vstupu bude na obrazovce neustále rolovat jeden z následujících nápisù.

Dell U3014		Dell U3014
No DVI Cable	ıebo	No HDMI Cable
The display will go into Power Save Mode in 5 minutes		The display will go into Power Sa∨e Mode in 5 minutes



4. Toto okno se také zobrazí pøi bìžném fungování systému v pøípadì odpojení nebo poškození video kabelu.

5. Vypnite monitor a znovu pøipojte video kabel, poté zapnite poèítaè i monitor.

Pokud obrazovka monitoru zùstane i po provedení výše popsaného postupu èerná, zkontrolujte video kartu a poèítaè, protože se oviøilo, že monitor funguje správnì.

Zabudovaná diagnostika

Monitor má zabudovaný diagnostický nástroj, který vám pomùže urèit, zda je abnormální zobrazení zpùsobeno problémem monitoru nebo problémem poèítaèe a videokarty.

POZNÁMKA: Zabudovanou diagnostiku lze spustit pouze pokud je video kabel odpojen a monitor je v *režimu samotestu*.



Spuštìní zabudované diagnostiky:

- 1. Zajistite, aby byl zobrazovaè èistý (bez èástic prachu na povrchu).
- 2. Odpojte video kabel od zadní strany poèítaèe nebo monitoru. Monitor pøejde do režimu samotestu.
- 3. Souèasnì stisknìte a pøidržte tlaèítko 1 a tlaèítko 4 na pøedním panelu po dobu 2 sekund. Objeví se šedá obrazovka.

- 4. Peèlivì zkontrolujte abnormality zobrazení.
- 5. Znovu stisknite **tlaė́ítko 4** na pøedním panelu. Obrazovka zminí barvu na èervenou.
- 6. Zkontrolujte pøípadné abnormální zobrazení.
- 7. Chcete-li zkontrolovat šedou, èervenou, zelenou, modrou, èernou, bílou a textovou obrazovku displeje, zopakujte kroky 5 a 6.

Po zobrazení bílé barvy je test dokonèen. Ukonèete postup stiskem tlaèítka 4.

Pokud pomocí zabudované diagnostiky nezjistíte žádnou abnormalitu zobrazení, funguje monitor správni. Zkontrolujte videokartu a poèítaè.

Bìžné problémy

Následující tabulka uvádí obecné informace o bìžných problémech monitoru, na které mùžete narazit, vèetnì možných øešení.

Bìžné symptomy	Co pozorujete	Možná øešení
Chybí obraz/nesvítí LED napájení	Chybí obraz	 Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s poèítaèem a zda jsou konektory zasunuty na doraz. Oviøte správnou funkci elektrické zásuvky pøipojením jiného spotøebièe. Zkontrolujte, zda byl vypínaè stisknut až na doraz. Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstup signálu tlaèítkem <u>výbiru vstupu</u>.
Chybí obraz/svítí LED napájení	Chybí obraz nebo je tmavý	 Pomocí OSD zvyšte nastavení jasu a kontrastu. Proveïte samotest monitoru. Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru. Spuste zabudovanou diagnostiku: Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstup signálu tlaèítkem <u>výbiru vstupu</u>.
Neostrý obraz	Rozmazaný, neostrý, nebo s duchy	 Nepoužívejte prodlužovací video kabely. Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru. Na poèítaèi pøepnite rozlišení zobrazení na správný pomir stran (16:9).
Obraz se chvije	Obraz se vlní nebo drobnì pohybuje	 Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru. Zkontrolujte parametry prostøedí. Pøemístite monitor a vyzkoušejte jej v jiné místnosti. POZNÁMKA: Používáte-li pøipojení prostøednictvím DVI, zkontrolujte, zda je použit kabel Dual Link DVI (souèást dodávky monitoru). Zkontroluite, zda není uvolniné pøipojení. V pøípadi potøeby kabel odpojte a poté znovu pøipojte.
Chybìjící obrazové body	Na LCD zobrazovaèi jsou tmavé teèky	 Vypnite a zapnite napájení. Trvale svítící body jsou pøirozenou vlastností technologie LCD zobrazovaèù. Více informací ohledni zásad kvality a obrazových bodù monitorù Dell viz web podpory Dell: www.dell.com/support/monitors.
Trvale svítící body	Na LCD zobrazovaèi jsou svítící teèky	 Vypnite a zapnite napájení. Trvale svítící body jsou pøirozenou vlastností technologie LCD zobrazovaèù. Více informací ohledni zásad kvality a obrazových bodù monitorù Dell viz web podpory Dell: www.dell.com/support/monitors.
Problémy s jasem	Pøíliš tmavý nebo svitlý obraz	Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru.

		Pomocí OSD zvyšte nastavení jasu a kontrastu.	
Geometrické zkreslení	Nevystøedìný obraz	Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru.	
Vodorovné/svislé pruhy	Na obrazovce je jedna nebo více èar	 Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru. Proveïte samotest monitoru a zkontrolujte, zda se stejné èáry zobrazují i pøi nìm. Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru. Spuste zabudovanou diagnostiku: Používáte-li pøipojení DVI, zkontrolujte, zda je použit kabel Dual Link DVI (dodaný s monitorem). Zkontrolujte, zda není uvolnìné žádné pøipojení. Podle potøeby odpojte a znovu pøipojte. 	
Problémy se synchronizací	Deformovaný nebo rozbitý obraz	 Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru. Proveïte samotest monitoru a zkontrolujte, zda se stejné èáry zobrazují i pøi nìm. Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru. Spuste zabudovanou diagnostiku: Používáte-li pøipojení DVI, zkontrolujte, zda je použit kabel Dual Link DVI (dodaný s monitorem). Zkontrolujte, zda není uvolniné žádné pøipojení. Podle potøeby odpojte a znovu pøipojte. 	
Problémy s bezpeèností	Viditelné známky kouøe nebo jiskøení	 Neprovádìjte žádné kroky pro odstraòování problémù. Okamžitì kontaktujte Dell. 	
Náhodnì se objevující problémy	Monitor chvíli funguje a chvíli ne	 Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s poèítaèem a zda jsou konektory zasunuty na doraz. Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru. Proveïte samotest monitoru a zkontrolujte, zda se krátkodobé problémy objevují i pøi nìm. 	
Výpadek barvy	V obrazu chybí jedna barva	 Proveïte samotest monitoru. Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s poèítaèem a zda jsou konektory zasunuty na doraz. Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru. 	
Nesprávná barva	Vadné barvy zobrazení	 Pøepnite Color Setting Mode (Režim nastavení barev) v OSD Color Settings (Nastavení barev) na Graphics (Grafika) nebo Video podle vaší aplikace. Vyzkoušejte různé Color Preset Settings (Pøedvolby barev) v OSD Color Settings (Nastavení barev). Upravte hodnoty R/G/B v OSD Color Settings (Nastavení barev), pokud je volba Color Management (Správa barev) vypnuta. Pøepnite Input Color Format (Formát barevného vstupu) na PC RGB nebo YPbPr v OSD Advance Setting (Pokroèilá nastavení). Spuste zabudovanou diagnostiku: 	
Pøi dlouhodobém zobrazení statického obrazu se obraz vypálí do zobrazovaèe.	Zobrazuje se slabý stín dlouhodobì zobrazeného obrazu	 Využijte øízení spotøeby k vypínání monitoru v dobì, kdy není používán (více informací viz <u>Režimy øízení spotøeby</u>). Nebo využijte dynamicky prominný spoøiè obrazovky. 	

Problémy konkrétního produktu

Konkrétní symptomy	Co pozorujete	Možná øešení
Obraz je pøíliš malý	Obraz je vystøedìn, ale není roztažen po celé ploše	 Zkontrolujte Scaling Ratio (Pomir zvitšení) v OSD Image Setting (Nastavení obrazu) Obnovte Factory Settings (tovární nastavení) monitoru.
Monitor nelze ovládat tlaèítky na pøedním panelu	Nezobrazuje se nabídka OSD	 Vypnite monitor, odpojte napájecí kabel, znovu jej pøipojte a pak zapnite monitor. Zkontrolujte, zda není nabídka OSD zamèena. Pokud je zamèena, odemknite ji stiskem a pøidržením tlaèítka nad vypínaèem na 10 s. Viz <u>zámek nabídky</u>.
Pøi stisku ovladaèù chybí vstupní signál	Žádný obraz, indikátor LED svítí bíle.	 Zkontrolujte zdroj signálu. Pohybem myši nebo stiskem klávesy na klávesnici ovìøte, zda poèítaè není v režimu úspory energie. Zkontrolujte, zda je zdroj signálu S-Video, kompozitního nebo komponentního zapnut a zda pøehrává video. Zkontrolujte, zda je signálový kabel správnì pøipojen, pøípadnì jej odpojte a znovu pøipojte. Resetujte poèítaè nebo pøehrávaè videa.
Obraz nevyplòuje celou obrazovku.	Obraz nevyplòuje celou výšku nebo šíøku obrazovky	 V dùsledku odlišného formátu videa (pomìru stran) u diskù DVD nemusí obraz zabírat celou plochu monitoru. Spuste zabudovanou diagnostiku:
Žádný obraz pøi používání pøipojení DP kpoèítaèi	Èerná obrazovka	 Oviøte pro který standard DP (DP 1.1a nebo DP 1.2) je certifikována vaše grafická karta. Stáhnite a nainstalujtenejnovijší ovladaè grafické karty. Nikteré grafické karty DP 1.1a nepodporují monitory DP 1.2. Zmiòte nastavení DP monitoru tak, aby odpovídalovaší grafické karti, podle pokynù uvedených v èásti <u>"Pøipojení monitoru pro funkci DP MST</u>".

Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB)

Konkrétní symptomy	Co pozorujete	Možná øešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zaøízení USB nefungují	 Zkontrolujte, zda je monitor zapnut. Znovu pøipojte USB kabel k poèítaèi. Znovu pøipojte konektor USB pro perifemí zaøízení. Vypnite a znovu zapnite monitor. Restartujte poèítaè. Nikterá zaøízení USB jako tøeba pøenosné pevné disky mají vitší odbir proudu - pøipojte je pøímo k poèítaèi.
Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0 jepomalé.	Periferní zaøízení podporujícívysokorychlostní rozhraní USB 3.0pracují pomalu nebo nepracují vùbec.	 Zkontrolujte, zda poèítaè podporuje USB 3.0. Nìkteré poèítaèe nabízejí porty USB 3,0 i USB 2,0. Použijte správný USB port. Znovu pøipojte USB kabel k poèítaèi. Znovu pøipojte konektor USB pro periferní zaøízení. Restartujte poèítaè.

Problémy ozvuèení Dell Soundbar

Bìžné symptomy	Co pozorujete	Možná øešení	
Žádný zvuk	Soundbar není napájen - kontrolka nesvítí	 Otoète knoflík Power/Volume (Vypínaè/Hlasitosti) na ozvuèení Soundbar po smìru hodin do støední polohy, zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení (modrá LED) na pøední stranì ozvuèení Soundbar. Ovìøte, zda je napájecí kabel ozvuèení Soundbar pøipojen k adaptéru. 	
Žádný zvuk	Ozvuèení Soundbar je napájeno - kontrolka svítí	 Pøipojte audio kabel ke zvukovému výstupu poèítaèe. Nastavte ve Windows všechny ovladaèe hlasitosti na maximum. Pøehrávejte na poèítaèi zvuk (napø. audio CD nebo MP3). Otoète knoflík Power/Volume (Vypínaè/Hlasitosti) na ozvuèení Soundbar po smìru hodin na vyšší hlasitost. Vytáhnite, oèistite a znovu zasuòte audio konektor. Otestujte Soundbar pomocí jiného zdroje signálu (napø. pøenosného pøehrávaèe CD). 	
Zkreslený zvuk	Jako zdroj signálu se používá zvuková karta poèítaèe	 Odstraòte pøekážky mezi ozvuèením Soundbar a uživatelem. Oviøte, že je konektor audio kabelu zasunut do výstupu zvukové karty až na doraz. Nastavte ve Windows všechny ovladaèe hlasitosti na støed. Snižte hlasitost v aplikaci pøehrávající zvuk. Otoète knoflík Power/Volume (Vypínaè/Hlasitosti) na ozvuèení Soundbar proti smìru hodin na nižší hlasitost. Vytáhnìte, oèistite a znovu zasuòte audio konektor. Øešte potíže se zvukovou kartou poèítaèe. Otestujte Soundbar pomocí jiného zdroje signálu (napø. pøenosného pøehrávaèe CD). 	
Zkreslený zvuk	Použití jiného zdroje signálu	 Odstraòte pøekážky mezi ozvuèením Soundbar a uživatelem. Ovìøte, že je konektor audio kabelu zasunut do výstupu zdroje zvukového signálu až na doraz. Snižte hlasitost na zaøízení pøehrávajícím zvuk. Otoète knoflík Power/Volume (Vypínaè/Hlasitosti) na ozvuèení Soundbar proti smìru hodin na nižší hlasitost. Vytáhnìte, oèistìte a znovu zasuòte audio konektor. 	
Nevyvážený zvuk	Hraje pouze jedna strana ozvuèení Soundbar	 Odstraòte pøekážky mezi ozvuèením Soundbar a uživatelem. Oviøte, že je konektor audio kabelu zasunut do výstupu zvukové karty nebo zdroje zvukového signálu až na doraz. Nastavte ve Windows všechny ovladaèe stereováhy (L-R) na støed. Vytáhnite, oèistite a znovu zasuòte audio konektor. Øešte potíže se zvukovou kartou poèítaèe. Otestujte Soundbar pomocí jiného zdroje signálu (napø. pøenosného pøehrávaèe CD). 	
Nízká hlasitost	Pøíliš nízká hlasitost	 Odstraòte pøekážky mezi ozvuèením Soundbar a uživatelem. Otoète knoflík Power/Volume (Vypínaè/Hlasitosti) na ozvuèení Soundbar po smìru hodin na maximum. Nastavte ve Windows všechny ovladaèe hlasitosti na maximum. Zvyšte hlasitost v aplikaci pøehrávající zvuk. Otestujte Soundbar pomocí jiného zdroje signálu (napø. pøenosného pøehrávaèe CD). 	

Èteèka karet – odstraòování problémù

Obecné pøíznaky	Zjištìné projevy	Možná øešení
Jednotce nebylo pøiøazeno	Konflikt s písmenem síové jednotky.	A. Klepnite pravým tlaèítkem na položku My Computer
písmeno.(Pouze operaèní systém Windows® XP)		 (Tento poèítaè) napracovní ploše a potom klepnite na položku Manage (Správa). V èástiComputer Management (Správa poèítaèe) klepnite na položku DeskManagement (Správa pracovní plochy). B. V seznamu jednotek na pravém panelu klepnite pravým tlaèítkem napoložku Removable Device (Vyminitelné zaøízení) a potom klepnite naChange Drive Letter and Paths (Zminit písmeno jednotky a cestu). C. Klepnite na Change (Zminit) a rozevíracím poli vyberte písmenojednotky pro Removable Device (Vyminitelné zaøízení), které nenípøiøazeno k žádné z namapovaných síových jednotek. D. Klepnite na tlaèítko OK a potom znovu klepnite na tlaèítko OK
Jednotce bylo pøiøazeno písmeno, ale médiumnení pøístupné	Médium je tøeba pøeformátovat.	 Klepnite pravým tlaèítkem na jednotku v Prùzkumníkovi a v zobrazenénabídce vyberte možnost Format (Formátovat).
Médium bylo vyjmuto bìhem zápisi	J Zobrazila se chybová zpráva "Error copying file or folder." (Pøi kopírování souborunebo složky	 Znovu pøipojte médium a znovu zapište nebo vymažte.
nebomazání.	došlo k chybì.). Bìhem zápisu se zobrazila chybová zpráva "Cannot write folder (folder name) orfile (file name)" (Nelze zapsat složku (název složky) nebo soubor (názevsouboru)) nebo "Cannot remove folder (folder name) or file(file name)" (Nelzeodebrat složku (název složky) nebo soubor (název souboru)). Bìhem mazánínelze zapisovat a mazat složku nebo soubor stejného názvu.	 Naformátujtemédium pro zápis nebo mazání složky nebo souboru stejného názvu.
Aèkoli místní okno zmizelo, médiur	n Aèkoli místní okno bìhem zápisu zmizelo, pokud vyjmete médium, dokudindikátor LED bliká,	Naformátujte médium pro zápis nebo mazání složky nebo
bylovyjmuto, když indikátor LED blikal.	nelze dokonèit vaši akci na médiu.	souborustejného názvu.
Nelze naformátovat nebo zapisovat na médium.	Je aktivován pøepínaè ochrany proti zápisu.	 Ovìøte, zda je pøepínaè ochrany proti zápisu média odemknutý.
Èteèka karet nefunguje	Rozhraní USB nefunguje.	 Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení monitoru. Znovu pøipojte výstupní kabel od poèítaèe k monitoru. Znovu pøipojte médium. Vypnite a znovu zapnite napájení monitoru. Restartujte poèítaè.

UPOZORNÌNÍ: Nevyjímejte pøístroj pøi ètení nebo zápisu média. Mohlo by dojít ke ztráti dat nebo nesprávného v médiích.

Dodatek

Uživatelská pøíruèka plochého monitoru Dell™ U3014

- Bezpeènostní pokyny
- Informace FCC (pouze USA) a další informace regulaèních orgánù
- Kontakt na Dell

VÝSTRAHA: Bezpeènostní pokyny

VÝSTRAHA: Použití ovládacích prvkù, úprav nebo postupù jinak než je stanoveno v této dokumentaci mùže vést k zásahu elektrickým proudem, elektrickým a/nebo mechanickým rizikùm.

Bezpeènostní pokyny viz Informace o bezpeènosti, prostøedí a pøedpisech (SERI).

Informace FCC (pouze USA) a další informace regulaèních orgánù

Informace FCC a další informace regulaèních orgánù viz web splnìní požadavkù regulaèních orgánù www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontakt na Dell

Zákazníci v USA - volejte 800-WWW-DELL (800-999-3355).

🖉 POZNÁMKA: Pokud nemáte funkèní pøipojení k Internetu, najdete kontaktní informace na faktuøe, úètence, na dodacím listu nebo v katalogu produktù Dell.

Spoleènost Dell poskytuje øadu možností podpory a služeb online a prostøednictvím telefonu. Dostupnost se liší podle zemì a výrobku a je možné, že nìkteré služby nebudou ve vaší oblasti k dispozici.

Pøístup k obsahu podpory pro monitor online:

1. Navštivte <u>www.dell.com/support/monitors</u>.

Kontaktování spoleènosti Dell ohlednì odbytu, technické podpory nebo služeb pro zákazníky:

1. Navštivte <u>support.dell.com</u>.

- 2. Najdìte svou zemi nebo region v rozbalovacím seznamu Choose A Country/Region (Vyberte zemi/region) na dolním okraji stránky.
- 3. Klepnite na Contact Us (Kontaktujte nás) v levé èásti stránky.
- 4. Vyberte pøíslušný odkaz na servis nebo podporu dle vašich potøeb.
- 5. Vyberte metodu kontaktu na Dell, která vám vyhovuje.

<u>Zpìt na obsah</u>

Sestavení monitoru

Plochý monitor Dell™ U3014

Pokud máte stolní poèítaè Dell™ nebo pøenosný poèítaè Dell™ s pøipojením k Internetu

1. Otevøete http://support.dell.com, zadejte údaje ze servisního štítku a stáhnite si nejnovijší ovladaè své grafické karty.

2. Po instalaci ovladaèe grafické karty zkuste znovu nastavit rozlišení na 2560 X 1600.

💋 POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaøí nastavit rozlišení na 2560 X 1600, kontaktujte Dell™ ohlednì grafické karty, která toto rozlišení podporuje.

Zpìt na obsah

Sestavení monitoru

Plochý monitor Dell™ U3014

Pokud máte stolní nebo pøenosný poèítaè nebo grafickou kartu jiné znaèky než Dell™

Ve Windows Vista[®] nebo Windows[®] 7 nebo Windows[®] 8/Windows[®] 8.1:

- 1. V pøípadì operaèního systému Windows® 8/Windows[®] 8.1 výbìrem dlaždice **Desktop (Pracovní plocha)** pøepnìte na klasické zobrazení pracovní plochy.
- 2. Klepnite pravým tlaèítkem myši na plochu a pak na Personalization (Pøizpùsobení).
- 3. Klepnite na Change Display Settings (Zminit nastavení zobrazení).
- 4. Klepnite na Advanced Settings (Pokroèilá nastavení).
- 5. Identifikujte dodavatele své grafické karty podle nápisu v horní èásti okna (napø. NVIDIA, ATI, Intel atd.).
- 6. Vyhledejte aktualizovaný ovladaè na webu výrobce karty (napø. http://www.ATI.com NEBO http://www.NVIDIA.com).
- 7. Po instalaci ovladaèe grafické karty zkuste znovu nastavit rozlišení na 2560 X 1600 .
- Ve Windows® 10:
- 1. Kliknite pravým tlaèítkem na plochu a vyberte volbu nastavení zobrazení.
- 2. Klepnite na Advanced display settings (Upøesnit nastavení zobrazení).
- 3. Klepnite na Display adapter properties (Vlastnosti zobrazovacího adaptéru).
- 4. Identifikujte dodavatele své grafické karty podle nápisu v horní èásti okna (napø. NVIDIA, ATI, Intel atd.).
- 5. Vyhledejte aktualizovaný ovladaè na webu výrobce karty (napø. http://www.ATI.com NEBO http://www.NVIDIA.com).
- 6. Po instalaci ovlada
èe grafické karty zkuste znovu nastavit rozlišení na
 ${\bf 2560~X~1600}$.

🖉 POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaøilo nastavit doporuèené rozlišení, obrate se na výrobce svého poèítaèe nebo zvažte zakoupení grafického adaptéru, který podporuje rozlišení videa.

POZNÁMKA: Je-li pøipojen tablet nebo pøehrávaè DVD/Blu-Ray, je maximální výstupní rozlišení omezeno na **1 920 x 1 080**. V tomto pøípadì pøepnìte nastavení videa v nabídce OSD monitoru na 1:1, pokud požadujete pùvodní rozlišení tabletu (na stranách obrazovky se v tomto pøípadì mohou zobrazit èerné pruhy).

Zpìt na obsah