Proyektor Dell™ 1610HD Panduan Pengguna

### Catatan, Peringatan, dan Awas!



**CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda menggunakan proyektor dengan lebih baik.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan kemungkinan kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data serta memberitahukan Anda tentang cara menghindari masalah tersebut.



AWAS! AWAS! menunjukkan kemungkinan kerusakan properti, cedera, atau kematian.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2009 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.; DLP dan logo DLP adalah merek dagang dari TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED; Microsoft, dan Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

Merek dagang dan nama dagang lainnya yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu pada entitas yang mengklaim merek dan nama maupun produk mereka. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusif pada merek dagang dan nama dagang selain yang dimiliki sendiri.

Model 1610HD

Desember 2009 Rev. A00

# Daftar Isi

1	Proyektor Dell Anda	6
	Tentang Proyektor	. 7
2	Menyambungkan Proyektor	9
	Menyambungkan ke Komputer	10
	Menyambungkan Komputer Menggunakan Kabel VGA	10
	Sambungan Monitor Loop-Through Menggunakan Kabel VGA	11
	Menyambungkan Komputer Menggunakan Kabel RS232	12
	Menyambungkan Pemutar DVD	13
	Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel S-video	13
	Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel Video Komposit	14
	Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel Video Komponen	15
	Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel HDMI	16
	Menyambungkan ke LAN (Local Area Network)	17
	Untuk mengontrol proyektor yang tersambung ke jaringan melalui kabel RJ45	17
	Sambungan dengan Kotak Kontrol RS232 Komersial	18

3	Menggunakan Proyektor	19
	Menghidupkan Proyektor	19
	Mematikan Proyektor	19
	Mengatur Gambar Proyeksi	20
	Menambah Ketinggian Proyektor	20
	Mengurangi Ketinggian Proyektor	20
	Mengatur Zoom dan Fokus Proyektor	21
	Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi	22
	Menggunakan Panel Kontrol	23
	Menggunakan Remote Control	26
	Memasang Baterai Remote Control	29
	Jangkauan Pengoperasian Remote Control	30
	Menggunakan Tampilan di Layar	31
	Main Menu (Menu Utama)	31
	AUTO-ADJUST (PENGATURAN OTOMATIS)	31
	INPUT SELECT (PILIHAN INPUT)	32
	PICTURE (GAMBAR) (dalam PC Mode (Mode PC))	33
	PICTURE (GAMBAR) (dalam Video Mode (Mode Video))	34
	DISPLAY (TAMPILAN) (dalam PC Mode (Mode PC))	35
	DISPLAY (TAMPILAN) (dalam Video Mode (Mode Video))	37
	LAMP (LAMPU)	38
	SET UP (KONFIGURASI)	38
	INFORMATION (INFORMASI)	41

	OTHERS (LAINNYA)	41
	Mengelola Proyektor dari Web Management (Manajemen Web)	48
	Mengkonfigurasi Network Setting (Pengaturan Jaringan)	48
	Mengakses Web Management (Manajemen Web)	48
	Mengatur Properti	49
4	Mengatasi Masalah Proyektor	61
	Sinyal Pemandu	65
	Mengganti Lampu	67
5	Spesifikasi	69
6	Menghubungi Dell	74
7	Lampiran: Daftar istilah	75

# **Proyektor Dell Anda**

Proyektor Anda dilengkapi semua item yang ditampilkan di bawah ini. Pastikan Anda memiliki semua item tersebut; jika tidak, hubungi Dell™.

lsi Kemasan

Kabel daya



Kabel VGA 1,8 m (VGA ke VGA)



Tas



CD Panduan Pengguna & Dokumentasi

Baterai AAA (2)





Remote control



#### **Tentang Proyektor**

#### Tampilan Atas

#### Tampilan Bawah



1	Panel kontrol
2	Pengatur zoom
3	Gelang fokus
4	Lensa
5	Tombol elevator untuk menyesuaikan ketinggian
6	Unit penerima inframerah
7	Penutup lensa
8	Lubang pemasangan untuk di dinding: Lubang sekrup dengan kedalaman M3 x 6,5 mm. Daya putar yang disarankan <8 kgf-cm
9	Lubang pemasangan untuk tripod: Baut 1/4"*20 UNC
10	Penutup lampu
11	Roda penyesuai kemiringan
12	Kaki elevator

#### AWAS! Petunjuk Keselamatan

- **1** Jangan gunakan proyektor di dekat peralatan yang menghasilkan panas berlebihan.
- **2** Jangan gunakan proyektor di tempat yang berdebu. Debu dapat mengakibatkan sistem gagal berfungsi dan proyektor akan mati secara otomatis.
- 3 Pastikan proyektor dipasang di tempat yang memiliki cukup ventilasi.
- 4 Jangan halangi slot dan celah ventilasi pada proyektor.
- 5 Pastikan proyektor beroperasi dalam kisaran suhu lingkungan (5°C hingga 35°C).

- 6 Jangan coba menyentuh aliran keluar ventilasi karena mungkin sangat panas setelah proyektor dihidupkan atau baru saja dimatikan.
- 7 Jangan lihat ke arah lensa sewaktu proyektor hidup karena dapat mengakibatkan kerusakan pada mata.
- 8 Jangan letakkan benda apapun di dekat maupun di depan proyektor jangan tutup lensa sewaktu proyektor hidup karena panas dapat mengakibatkan objek meleleh atau terbakar.



#### CATATAN:

- Jangan coba memasang sendiri proyektor ke langit-langit. Pemasangan di langit-langit harus dilakukan oleh teknisi berpengalaman.
- Perangkat Pemasangan Proyektor ke Langit-Langit yang Disarankan (P/N: C3505). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Dell Support di support.dell.com.
- Untuk informasi lebih lanjut, lihat Informasi Keselamatan yang diberikan bersama proyektor ini.

# 2

# **Menyambungkan Proyektor**



1	Soket USB remote	9	Soket input Audio-A
2	Soket HDMI	10	Soket mikrofon
3	Output VGA-A (monitor loop-through)	11	Soket RS232
4	Soket input VGA-A (D-sub)	12	Soket RJ45
5	Soket input VGA-B (D-sub)	13	Slot kabel keamanan
6	Soket S-video	14	Soket output audio
7	Soket video komposit	15	Soket input kanal kiri Audio-B
8	Soket input kanal kanan Audio-B	16	Soket kabel daya

# AWAS! Sebelum Anda memulai prosedur pada bagian ini, ikuti Petunjuk Keselamatan yang dijelaskan pada halaman 7.

# Menyambungkan ke Komputer

#### Menyambungkan Komputer Menggunakan Kabel VGA



1	Kabel daya
2	Kabel VGA ke VGA
3	Kabel USB-A ke USB-B



CATATAN: Kabel USB tidak diberikan bersama proyektor.

CATATAN: Kabel USB harus disambungkan jika Anda ingin menggunakan fitur Page Up (Gulir Halaman ke Atas) dan Page Down (Gulir Halaman ke Bawah) pada remote control.

#### Sambungan Monitor Loop-Through Menggunakan Kabel VGA





CATATAN: Hanya satu kabel VGA yang diberikan bersama proyektor. Kabel VGA tambahan dapat dibeli di situs Web Dell di dell.com.

#### Menyambungkan Komputer Menggunakan Kabel RS232



1	Kabel daya
2	Kabel RS232

**CATATAN:** Kabel RS232 tidak diberikan bersama proyektor. Untuk kabel dan perangkat lunak remote control RS232, hubungi teknisi profesional.

## Menyambungkan Pemutar DVD

#### Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel S-video



2 Kabel S-video

CATATAN: Kabel S-video tidak diberikan bersama proyektor. Anda dapat membeli kabel ekstensi S-Video (50 kaki/100 kaki) di situs Web Dell di **dell.com**.

#### Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel Video Komposit



1	Kabel daya
2	Kabel video komposit

CATATAN: Kabel Video Komposit tidak diberikan bersama proyektor. Anda dapat membeli kabel ekstensi Video Komposit (50 kaki/100 kaki) di situs Web Dell di dell.com.

#### Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel Video Komponen



1	Kabel daya
2	Kabel VGA ke Video Komponen

**CATATAN:** Kabel VGA ke Video Komponen tidak diberikan bersama proyektor. Anda dapat membeli kabel ekstensi VGA ke Video Komponen (50 kaki/100 kaki) di situs Web Dell di **dell.com**.

#### Menyambungkan Pemutar DVD Menggunakan Kabel HDMI



1	Kabel daya
2	Kabel HDMI

CATATAN: Kabel HDMI tidak diberikan bersama proyektor.

# Menyambungkan ke LAN (Local Area Network)

Untuk mengontrol proyektor yang tersambung ke jaringan melalui kabel RJ45.



LAN (Local Area Network)

1	Kabel daya
2	Kabel RJ45



**CATATAN:** Kabel RJ45 tidak diberikan bersama proyektor.

#### Sambungan dengan Kotak Kontrol RS232 Komersial



1	Kabel daya
2	Kabel RS232
3	Kotak kontrol RS232 komersial

**CATATAN:** Kabel RS232 tidak diberikan bersama proyektor. Untuk mendapatkan kabel, hubungi teknisi profesional.

# Menggunakan Proyektor

# Menghidupkan Proyektor

#### **CATATAN:** Hidupkan proyektor sebelum sumber dihidupkan (komputer, pemutar DVD, dsb.). Lampu tombol **Dava** akan berkedip biru hingga ditekan.

- 1 Lepaskan penutup lensa.
- 2 Sambungkan kabel daya dan kabel sinyal yang sesuai. Untuk informasi tentang cara menyambungkan proyektor, lihat "Menyambungkan Proyektor" pada halaman 9.
- **3** Tekan tombol **Daya** (lihat "Menggunakan Panel Kontrol" pada halaman 23 untuk mengetahui letak tombol Daya).
- **4** Hidupkan sumber (komputer, pemutar DVD, dsb.)
- **5** Sambungkan sumber ke proyektor menggunakan kabel yang sesuai. Untuk petunjuk tentang cara menyambungkan sumber ke proyektor, lihat "Menyambungkan Proyektor" pada halaman 9.
- 6 Secara default, sumber input proyektor diatur ke VGA-A. Ubah sumber input proyektor jika perlu.
- 7 Jika beberapa sumber tersambung ke proyektor, tekan tombol Source (Sumber) pada remote control atau panel kontrol untuk memilih sumber yang dikehendaki. Lihat "Menggunakan Panel Kontrol" pada halaman 23 dan "Menggunakan Remote Control" pada halaman 26 untuk mengetahui letak tombol Source (Sumber).

# Mematikan Proyektor



**D** PERINGATAN: Lepaskan proyektor setelah dimatikan dengan benar seperti dijelaskan dalam prosedur berikut ini.

1 Tekan tombol Daya.



CATATAN: Pesan "Press Power Button to Turn off Projector (Tekan Tombol Daya untuk Mematikan Proyektor)" akan ditampilkan di layar. Pesan akan terhapus setelah 5 detik atau tekan tombol Menu untuk menghapusnya.

2 Tekan kembali tombol Daya. Kipas pendingin akan terus beroperasi selama 120 detik.

**3** Untuk mematikan proyektor dengan cepat, tekan terus tombol Daya selama 1 detik sewaktu kipas pendingin masih berjalan.



**CATATAN:** Sebelum proyektor kembali dihidupkan, tunggu selama 60 detik hingga suhu internal stabil.

4 Lepaskan kabel daya dari stopkontak dan proyektor.

## Mengatur Gambar Proyeksi

#### Menambah Ketinggian Proyektor

- 1 Tekan tombol Elevator.
- 2 Tambah ketinggian proyektor ke sudut tampilan yang dikehendaki, kemudian lepaskan tombol untuk mengunci kaki elevator pada tempatnya.
- 3 Gunakan roda penyesuai kemiringan untuk menyempurnakan sudut tampilan.

#### Mengurangi Ketinggian Proyektor

- 1 Tekan tombol Elevator.
- 2 Kurangi ketinggian proyektor, kemudian lepaskan tombol untuk mengunci kaki elevator pada tempatnya.



1	Tombol elevator
2	Tombol elevator (Sudut kemiringan: 0 hingga 8 derajat)
3	Roda penyesuai kemiringan

# Mengatur Zoom dan Fokus Proyektor

#### AWAS! Untuk menghindari kerusakan pada proyektor, pastikan lensa zoom dan kaki elevator telah ditarik sepenuhnya sebelum memindahkan atau menyimpan proyektor dalam tas.

- 1 Putar tab zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan.
- **2** Putar gelang fokus hingga gambar terlihat jelas. Proyektor akan memfokuskan pada jarak antara 3,94 kaki hingga 32,81 kaki (1,2 m hingga 10 m).



1	Tab zoom
2	Gelang fokus

# Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi



Lavar	Maks.	44" (111,76 cm)	109" (276,86 cm)	181" (459,74 cm)	254" (645,16 cm)	326" (828,04 cm)	362" (919,48 cm)
(Diagonal)	Min.	36,3" (92,20 cm)	91" (231,14 cm)	151" (383,54 cm)	212" (538,48 cm)	272" (690,88 cm)	302" (767,08 cm)
	Maks. (PxL)	37,01" X 23,23"	92,13" X 57,48"	153,94" X 96,06"	215,35" X 134,65"	276,77" X 172,83"	307,48" X 192,13"
Ukuran		(94 cm X 59 cm)	(234 cm X 146 cm)	(391 cm X 244 cm)	(547 cm X 342 cm)	(703 cm X 439 cm)	(781 cm X 488 cm)
Layar	Min. (PxL)	30,71" X 19,29"	76,77" X 48,03"	128,35" X 79,92"	179,53" X 112,20"	230,71" X 144,09"	256,30" X 160,24"
		(78 cm X 49 cm)	(195 cm X 122 cm)	(326 cm X 203 cm)	(456 cm X 285 cm)	(586 cm X 366 cm)	(651 cm X 407 cm)
	Maks.	25,98" (66 cm)	64,96" (165 cm)	107,87" (274 cm)	151,18" (384 cm)	194,49" (494 cm)	216,14" (549 cm)
nu	Min.	21,65" (55 cm)	53,94" (137 cm)	90,16" (229 cm)	125,98" (320 cm)	162,20" (412 cm)	179,92" (457 cm)
Jarak		3,94' (1,2m)	9,8' (3,0m)	16,4' (5,0m)	23,0' (7,0m)	29,5' (9,0m)	32,81' (10,0m)
* Tabel ini hanya sebagai referensi pengguna.							

# Menggunakan Panel Kontrol



1	LAMPU peringatan	Jika indikator kuning LAMPU menyala atau berkedip, salah satu masalah berikut mungkin terjadi: • Masa pakai lampu habis • Modul lampu tidak terpasang dengan benar • Driver lampu tidak berfungsi • Lingkaran warna tidak berfungsi Untuk informasi lebih lanjut lihat "Mengatasi
		Masalah Proyektor" pada halaman 61 dan "Sinyal Pemandu" pada halaman 65.
2	Lampu peringatan TEMP	Jika indikator kuning TEMP menyala atau berkedip, salah satu masalah berikut mungkin terjadi:
		• Suhu internal proyektor terlalu tinggi
		• Lingkaran warna tidak berfungsi
		Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mengatasi Masalah Proyektor" pada halaman 61 dan "Sinyal Pemandu" pada halaman 65.
3	Daya	Mengaktifkan atau menonaktifkan proyektor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Menghidupkan Proyektor" pada halaman 19 dan "Mematikan Proyektor" pada halaman 19.
4	Atas <mark>∧</mark> /pengaturan Keystone	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
		Tekan untuk mengatur distorsi gambar akibat memiringkan proyektor (+40/-35 derajat).
5	Kanan ∑/Pengaturan Otomatis	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
		Tekan untuk mensinkronisasi proyektor dengan sumber input.
		CATATAN: Pengaturan Otomatis tidak akan beroperasi jika OSD (tampilan di layar) ditampilkan.
6	Unit Penerima Inframerah	Arahkan remote control ke unit penerima inframerah, kemudian tekan tombol.

7	Bawah <mark>∖</mark> ypengaturan Keystone	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
		Tekan untuk mengatur distorsi gambar akibat memiringkan proyektor (+40/-35 derajat).
8	Menu 📃	Tekan untuk mengaktifkan OSD. Gunakan tombol arah dan tombol <b>Menu</b> untuk menavigasi pada OSD.
9	Kiri < /Sumber	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
		Tekan untuk beralih antara sumber RGB Analog, Komposit, Komponen (YPbPr melalui VGA), HDMI, dan S-video bila beberapa sumber tersambung ke proyektor.
10	Masukkan 📈	Tekan untuk mengkonfirmasi item pilihan.

## Menggunakan Remote Control



1	Daya 1 🕑	Menghidupkan atau mematikan proyektor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Menghidupkan Proyektor" pada halaman 19 dan "Mematikan Proyektor" pada halaman 19.
2	Masukkan 🚥	Tekan untuk mengkonfirmasi pilihan.
3	Kanan D	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
4	Bawah 🌑	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
5	Aspect Ratio (Rasio Aspek)	Tekan untuk mengubah rasio aspek gambar yang ditampilkan.

6	Mute (Diam)	Tekan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara speaker proyektor.
7	Video mode (Mode Video)	Proyektor dilengkapi konfigurasi standar yang dioptimalkan untuk menampilkan data (slide presentasi) atau video (film, permainan, dsb.). Tekan tombol Video Mode (Mode Video) untuk beralih di antara Presentation mode (Mode Presentasi), Bright mode (Mode Cerah), Movie mode (Mode Film), sRGB, atau Custom mode (Mode Kustom). Menekan tombol Video Mode (Mode Video) sekali akan menampilkan mode tampilan aktif. Menekan kembali tombol Video Mode (Mode Video) akan beralih di antara mode.
8	Arahkan mouse ke atas	Tekan untuk beralih ke halaman sebelumnya.
	$\triangle$	CATATAN: Kabel USB harus tersambung jika Anda ingin menggunakan fitur Page Up (Gulir Halaman ke Atas).
9	Arahkan mouse ke	Tekan untuk beralih ke halaman berikutnya.
	bawah 🗸	CATATAN: Kabel USB harus tersambung jika Anda ingin menggunakan fitur Page Down (Gulir Halaman ke Bawah).
10	Freeze (Beku)	Tekan untuk menghentikan sebentar gambar layar.
11	Blank screen (Layar kosong)	Tekan untuk menyembunyikan/menampilkan gambar.
12	Information (Informasi)	Tekan untuk mendapatkan informasi resolusi asli proyektor.
13	S-Video	Tekan untuk memilih sumber S-Video.
14	Atas 🕢	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
15	Kiri	Tekan untuk menavigasi pada item Menu OSD (Tampilan di Layar).
16	Menu	Tekan untuk mengaktifkan OSD.
17	Volume atas տ	Tekan untuk memperbesar volume suara.

18	Source (Sumber)	Tekan untuk beralih antara sumber RGB Analog (Analog RGB), Composite (Komposit), Component (Komponen) (YPbPr, melalui VGA), HDMI, dan S-video.
19	Volume bawah 呃	Tekan untuk memperkecil volume suara.
20	Pengaturan Keystone +	Tekan untuk mengatur distorsi gambar akibat memiringkan proyektor (+40/-35 derajat).
21	Pengaturan Keystone -	Tekan untuk mengatur distorsi gambar akibat memiringkan proyektor (+40/-35 derajat).
22	Auto adjust (Pengaturan otomatis)	Tekan untuk mensinkronisasi proyektor dengan sumber input. Pengaturan otomatis tidak akan beroperasi jika OSD ditampilkan.
23	Zoom +	Tekan untuk memperbesar tampilan gambar.
24	Zoom -	Tekan untuk memperkecil tampilan gambar.
25	VGA	Tekan untuk memilih sumber VGA.
26	Video	Tekan untuk memilih sumber Composite Video (Video Komposit).

### Memasang Baterai Remote Control

**CATATAN:** Keluarkan baterai dari remote control bila tidak digunakan. **1** Tekan tab untuk membuka penutup tempat baterai. 0

2 Periksa tanda polaritas (+/-) pada baterai.

- 3 Masukkan baterai dan sejajarkan polaritas dengan benar sesuai tanda dalam tempat baterai.
- **CATATAN:** Jangan gabungkan berbagai jenis baterai atau jangan gunakan baterai baru dan lama secara bersamaan.
- 4 Pasang kembali penutup baterai.



### Jangkauan Pengoperasian Remote Control



**CATATAN:** Jangkauan pengoperasian yang sebenarnya dapat sedikit berbeda dari diagram. Daya baterai yang lemah juga akan membuat remote control tidak dapat mengoperasikan proyektor dengan benar.

# Menggunakan Tampilan di Layar

- Proyektor dilengkapi Menu OSD (Tampilan di Layar) dalam berbagai bahasa yang dapat ditampilkan dengan atau tanpa sumber input.
- Untuk menavigasi pada tab dalam Main Menu (Menu Utama), tekan tombol < atau  $\triangleright$  pada panel kontrol proyektor atau remote control.
- Untuk memilih submenu, tekan tombol 📈 pada panel kontrol proyektor atau tekan tombol Enter pada remote control.
- Untuk menetapkan pilihan, tekan tombol 📐 atau 🔽 pada panel kontrol proyektor atau remote control. Warna berubah menjadi biru tua. Bila item dipilih, warna berubah menjadi biru tua.
- Gunakan tombol < atau > pada panel kontrol atau remote control untuk menyesuaikan pengaturan.
- Untuk kembali ke Main Menu (Menu Utama), buka tab Back (Kembali), lalu tekan tombol 📈 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control
- Untuk keluar dari OSD, buka tab EXIT (Keluar), lalu tekan tombol 📈 atau tekan tombol Menu secara langsung pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control.



CATATAN: Karena lokasi tombol Enter menggantikan tombol 📈 pada remote, maka sekarang tidak ada tanda 📈 pada remote.

#### Main Menu (Menu Utama)



#### AUTO-ADJUST (PENGATURAN OTOMATIS)

Auto Adjust (Pengaturan Otomatis) secara otomatis menyesuaikan Frequency (Frekuensi) dan Tracking (Anti Goyang) dalam mode PC. Saat Auto Adjustment (Pengaturan Otomatis) berlangsung, pesan berikut akan ditampilkan di layar:

Please wait...

#### **INPUT SELECT (PILIHAN INPUT)**

Menu Input Select (Pilihan Input) dapat digunakan untuk memilih sumber input proyektor.



Auto Source (SUMBER OTOMATIS)—Pilih Off (Tidak Aktif) (default) untuk mengunci sinyal input aktif. Jika tombol Source (Sumber) ditekan saat mode Auto Source (Sumber Otomatis) diatur ke Off (Tidak Aktif), Anda dapat memilih sinyal input secara manual. Pilih On (Aktif) untuk mendeteksi sinyal input yang tersedia secara otomatis. Jika

tombol **Source** (**Sumber**) ditekan saat proyektor aktif, proyektor akan mencari sinyal input lain<u>ny</u>a yang tersedia.

VGA-A—Tekan 📈 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mendeteksi sinyal VGA-A.

**VGA-B**—Tekan 🕢 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mendeteksi sinyal VCA-B.

**S-VIDEO**—Tekan <u>M</u> pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mendeteksi sinyal S-Video.

**COMPOSITE VIDEO (VIDEO KOMPOSIT)**—Tekan i pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mendeteksi sinyal Composite Video (Video Komposit).

HDMI—Tekan i pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mendeteksi sinyal HDMI.

ADVANCED (LANJUTAN)—Tekan 🕢 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengaktifkan menu Input Select Advanced (Pilihan Input Lanjutan).

#### INPUT SELECT ADVANCED (PILIHAN INPUT LANJUTAN)

Menu Input Select Advanced (Pilihan Input Lanjutan) dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sumber input.



VGA-A—Gunakan ∣ dan ≥ untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input VGA-A.

VGA-B—Gunakan ∣ dan ≥ untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input VGA-B.

S-VIDEO—Gunakan <br/>  $\triangleleft$  dan > untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input S-Video.

 $\label{eq:composite} \begin{array}{c} \mbox{Composite Video Komposit}) & - \mbox{Gunakan} \end{tabular} dan \end{tabular} untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input Video Komposit. \end{array}$ 

HDMI—Gunakan <br/>  $\checkmark$  dan  $\nearrow$  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input HDMI.

**CATATAN:** Anda tidak dapat menonaktifkan sumber input aktif. Minimum dua sumber input harus diaktifkan setiap kali.

#### PICTURE (GAMBAR) (dalam PC Mode (Mode PC))

Menggunakan menu **Picture (Gambar)**, Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan proyektor. Berikut adalah pilihan yang tersedia dalam menu Picture (Gambar):



VIDEO MODE (MODE VIDEO)—Untuk mengoptimalkan gambar yang ditampilkan: Presentation (Presentasi), Bright (Cerah), Movie (Film), sRGB (memberikan tampilan warna yang lebih akurat), dan Custom (Kustom) (menetapkan pengaturan pilihan). Jika Anda menyesuaikan pengaturan untuk Brightness (Kecerahan), Contrast (Kontras), Saturation (Saturasi), Sharpness (Ketajaman), Tint (Pewarnaan), dan Advanced (Lanjutan), proyektor akan secara otomatis beralih ke Custom (Kustom).

CATATAN: Jika Anda menyesuaikan pengaturan untuk Brightness (Kecerahan), Contrast (Kontras), Saturation (Saturasi), Sharpness (Ketajaman), Tint (Pewarnaan), dan Advanced (Lanjutan), proyektor akan secara otomatis beralih ke Custom (Kustom).

BRIGHTNESS (KECERAHAN)—Gunakan ≤ dan ≥ untuk menyesuaikan kecerahan gambar.

#### PICTURE (GAMBAR) (dalam Video Mode (Mode Video))

Menggunakan menu Picture (Gambar), Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan provektor. Berikut adalah pilihan yang tersedia dalam menu Picture (Cambar):



**VIDEO MODE (MODE VIDEO)**—Untuk mengoptimalkan gambar yang ditampilkan: Presentation (Presentasi), Bright (Cerah), Movie (Film), sRGB (memberikan tampilan warna yang lebih akurat), dan Custom (Kustom) (menetapkan pengaturan pilihan). Jika Anda menyesuaikan pengaturan untuk Brightness (Kecerahan), Contrast (Kontras), Saturation (Saturasi), Sharpness (Ketajaman), Tint (Pewarnaan), dan Advanced (Lanjutan), proyektor akan secara otomatis beralih ke Custom (Kustom).

CATATAN: Jika Anda menyesuaikan pengaturan untuk Brightness (Kecerahan), Contrast (Kontras), Saturation (Saturasi), Sharpness (Ketaiaman), Tint (Pewarnaan), dan Advanced (Lanjutan), provektor akan secara otomatis beralih ke Custom (Kustom).

**BRIGHTNESS (KECERAHAN)**—Gunakan < dan > untuk menyesuaikan kecerahan gambar.

CONTRAST (KONTRAS)—Gunakan < dan > untuk menyesuaikan kontras tampilan. SATURATION (SATURASI)—Untuk menyesuaikan sumber video dari hitam putih ke

warna dengan saturasi penuh. Tekan < untuk mengurangi jumlah warna pada gambar dan > untuk menambah jumlah warna pada gambar.

SHARPNESS (KETAJAMAN)—Tekan < untuk mengurangi ketajaman dan > untuk menambah ketajaman.

TINT (PEWARNAAN)—Tekan < untuk menambah jumlah warna hijau pada gambar dan > untuk mengurangi jumlah warna merah pada gambar (hanya tersedia untuk NTSC).

Advanced (Lanjutan)—Tekan 📈 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengaktifkan menu **Picture Advance** (Gambar Lanjutan). Lihat "PICTURE ADVANCED (GAMBAR LANJUTAN)" di bawah ini.



CATATAN: Saturation (Saturasi), Sharpness (Ketajaman), dan Tint (Pewarnaan) hanya tersedia bila sumber input adalah Komposit atau S-Video.

#### PICTURE ADVANCED (GAMBAR LANJUTAN)

Menggunakan menu Picture Advanced (Gambar Pilihan), Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan proyektor. Berikut adalah pilihan yang tersedia dalam menu Picture Advanced (Gambar Lanjutan):



WHITE INTENSITY (INTENSITAS PUTIH)—Gunakan ≤ dan ≥ untuk menyesuaikan intensitas putih tampilan.

**COLOR TEMP (SUHU WARNA)**—Untuk menyesuaikan suhu warna. Layar akan terlihat lebih sejuk pada suhu warna yang lebih tinggi dan lebih hangat pada suhu warna yang lebih rendah. Bila Anda menyesuaikan nilai dalam menu **Color Adjust** (**Penyesuaian Warna**), mode Custom (Kustom) akan diaktifkan. Nilai akan disimpan dalam mode Custom (Kustom).

**CUSTOM COLOR ADJUST (PENYESUAIAN WARNA KUSTOM)**—Untuk menyesuaikan warna merah, hijau, dan biru secara manual.

**COLOR SPACE (RUANG WARNA)**—Untuk memilih ruang warna, pilihannya adalah: RGB, YCbCr, dan YPbPr.

#### DISPLAY (TAMPILAN) (dalam PC Mode (Mode PC))

Menggunakan menu **Display (Tampilan)**, Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan proyektor. Berikut adalah pilihan yang tersedia dalam menu Picture (Gambar):



**ASPECT RATIO (RASIO ASPEK)**—Untuk memilih rasio aspek dalam menyesuaikan tampilan gambar.

- Asli Pilih Asli untuk mempertahankan rasio aspek gambar proyeksi berdasarkan sumber input.
- 4:3 Sumber input akan diskala agar sesuai di layar dan memproyeksi gambar 4:3.
- Lebar Sumber input diskala agar sesuai dengan lebar layar dalam memproyeksi gambar layar lebar.



**Z00M**—Tekan 📈 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengaktifkan menu Zoom.

Pilih bidang yang akan di-zoom, lalu tekan 🚾 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk melihat gambar yang di-zoom.



Atur skala gambar dengan menekan  $\triangleleft$  atau  $\triangleright$ , lalu tekan 📈 pada panel kontrol atau tekan tombol

**ZOOM NAVIGATION (NAVIGASI ZOOM)**—Tekan 📈 pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengaktifkan menu Zoom Navigation (Navigasi Zoom).



HORIZONTAL POSITION (POSISI HORIZONTAL)—Tekan < untuk menggeser gambar ke kiri dan > untuk menggeser gambar ke kanan.

VERTICAL POSITION (POSISI VERTIKAL)—Tekan < untuk menggeser gambar ke bawah dan > untuk menggeser gambar ke atas.

FREQUENCY (FREKUENSI)—Untuk mengubah frekuensi clock data tampilan agar sesuai dengan frekuensi kartu grafis komputer. Jika terlihat gelombang vertikal berkedip, gunakan kontrol Frequency (Frekuensi) untuk meminimalkan garis. Ini adalah penyesuaian paksa.

**TRACKING (ANTI GOYANG)**—Mensinkronisasi tahap sinyal tampilan dengan kartu grafis. Jika gambar tidak stabil atau berkedip, gunakan Tracking (Anti Goyang) untuk mengkoreksi. Ini adalah penyempurnaan.
#### DISPLAY (TAMPILAN) (dalam Video Mode (Mode Video))

Menggunakan menu **Display (Tampilan)**, Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan proyektor. Berikut adalah pilihan yang tersedia dalam menu Picture (Gambar):



**ASPECT RATIO (RASIO ASPEK)**—Untuk memilih rasio aspek dalam menyesuaikan tampilan gambar.

- Asli Pilih Asli untuk mempertahankan rasio aspek gambar proyeksi berdasarkan sumber input.
- 4:3 Sumber input akan diskala agar sesuai di layar dan memproyeksi gambar 4:3.
- Lebar Sumber input diskala agar sesuai dengan lebar layar dalam memproyeksi gambar layar lebar.



**Z00M**—Tekan ᡢ pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengaktifkan menu Zoom.

Pilih bidang yang akan di-zoom, lalu tekan 🗹 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk melihat gambar yang di-zoom.



Atur skala gambar dengan menekan  $\leq$  atau  $\geq$ , lalu tekan  $\swarrow$  pada panel kontrol atau tekan tombol



**Zoom Navigation (Navigasi Zoom)**—Tekan M pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengaktifkan menu Zoom Navigation (Navigasi Zoom).

Enter pada remote control untuk melihatnya.



#### LAMP (LAMPU)

Menggunakan menu **Lamp (Lampu)**, Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan proyektor. Berikut adalah pilihan yang tersedia dalam menu Lamp (Lampu):



LAMP MODE (MODE LAMPU)—Untuk memilih antara mode Normal dan ECO.

Mode Normal beroperasi pada tingkat daya penuh. Mode ECO beroperasi pada tingkat daya lebih rendah yang dapat memberikan masa pakai lampu lebih lama, pengoperasian yang lebih tenang, dan cahaya lampu yang lebih redup di layar.

**LAMP HOUR (JAM LAMPU)**—Menampilkan jam pengoperasian sejak pengaturan ulang timer lampu terakhir.

LAMP HOUR RESET (PENGATURAN ULANG JAM LAMPU)—Pilih Yes (Ya) untuk mengatur ulang timer lampu.

#### **SET UP (KONFIGURASI)**

Menu Set Up (Konfigurasi) dapat digunakan untuk menyesuaikan pengaturan Language (Bahasa), Projector Mode (Mode Proyektor), Keystone, Standby VGA Output (Output VGA Siaga), 3D Display (Tampilan 3D), dan Network (Jaringan).



**LANGUAGE (BAHASA)**—Untuk menetapkan bahasa OSD. Tekan M pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengaktifkan menu **Language (Bahasa**).



**PROJECTOR MODE (MODE PROYEKTOR)**—Untuk memilih mode proyektor, tergantung pada pemasangan proyektor.

- 📃 Proyeksi Depan-Di Meja Ini adalah pilihan default.
- Proyeksi Depan-Di Langit-Langit Proyektor akan memutar posisi gambar untuk proyeksi di langit-langit.
- Proyeksi Belakang-Di Meja Proyektor akan membalik gambar agar dapat diproyeksikan dari belakang layar transparan.
- Proyeksi Belakang-Di Langit-Langit Proyektor akan membalik dan memutar posisi gambar. Gambar dapat diproyeksikan dari belakang layar transparan dengan proyeksi di langit-langit.

AUTO KEYSTONE (KEYSTONE OTOMATIS)—Pilih On (Aktif) untuk mengaktifkan koreksi otomatis pada distorsi gambar vertikal akibat memiringkan proyektor.

V. KEYSTONE (KEYSTONE VERTIKAL)—Secara manual menyesuaikan distorsi gambar vertikal akibat memiringkan proyektor.

**STANDBY VGA OUTPUT (OUTPUT VGA SIAGA)**—Pilih On (Aktif) atau Off (Tidak Aktif) pada fungsi output VGA di status siaga proyektor. Pengaturan default adalah Off (Tidak Aktif).

**3D Display (TAMPILAN 3D)**—Pilih On (Aktif) untuk mengaktifkan fungsi tampilan 3D. Pengaturan default adalah Off (Tidak Aktif).



**CATATAN:** Untuk mengaktifkan fungsi 3D Display (Tampilan 3D), pastikan kacamata 3D, konten video 3D, dan kartu grafis output sinyal 60Hz/120Hz yang didukung PC/NB telah siap.



3D Sync Invert (Kebalikan Sinkronisasi 3D)—Jika terlihat gambar lain atau bertumpuk sewaktu mengenakan kacamata 3D DLP, Anda mungkin harus menjalankan 'Invert' (Kebalikan) agar urutan gambar kiri/kanan sesuai dan mendapatkan gambar yang benar. (Untuk kacamata 3D DLP)

Network (Jaringan)—Pilih On (Aktif) untuk mengaktifkan fungsi jaringan. Tekan pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengkonfigurasi pengaturan Network (Jaringan).

#### **NETWORK (JARINGAN)**

Menu Network (Jaringan) dapat digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan sambungan jaringan.

Back				<b>√</b>		
DHCP Address		Or				
IP Address	192		168			137
Subnet Mask	255		255		255	0
Gateway	192		168			137
DNS	192		168			
Store				$\checkmark$		
Reset Network		Yes	\$			
Exit Menu				✓		

DHCP ADDRESS (ALAMAT DHCP)—Jika terdapat server DHCP di jaringan yang tersambung dengan proyektor, alamat IP akan secara otomatis diperoleh bila DHCP diatur ke On (Aktif). Jika DHCP Off (Tidak Aktif), tetapkan IP Address

(Alamat IP), Subnet Mask, dan Gateway, Gunakan 🔨 🔽 untuk memilih nomor IP Address (Alamat IP), Subnet Mask, dan Gateway. Tekan Masukkan untuk

mengkonfirmasi setiap nomor, kemudian gunakan  $\langle \rangle$  untuk menetapkan item berikutnya.

IP ADDRESS (ALAMAT IP)—Secara otomatis atau manual menetapkan alamat IP ke proyektor yang tersambung ke jaringan.

SUBNET MASK—Mengkonfigurasi Subnet Mask sambungan jaringan.

GATEWAY—Memeriksa alamat Gateway dengan administrator jaringan/sistem jika dikonfigurasi secara manual.

**DNS**—Memeriksa alamat IP Server DNS dengan administrator jaringan/sistem jika dikonfigurasi secara manual.

**STORE (PENYIMPANAN)**—Tekan ᢊ pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk menyimpan perubahan yang dilakukan dalam pengaturan konfigurasi jaringan.

**RESET NETWORK (PENGATURAN ULANG JARINGAN)**—Pilih Yes (Ya) untuk mengatur ulang konfigurasi jaringan.

#### **INFORMATION (INFORMASI)**

Menu Information (Informasi) menampilkan pengaturan proyektor aktif.



#### **OTHERS (LAINNYA)**

Menu Others (Lainnya) dapat digunakan untuk mengubah pengaturan Menu, Screen (Layar), Audio, Power (Daya), Security (Keamanan), dan Closed Caption (Teks Gambar) (hanya untuk NTSC). Anda juga dapat melakukan Test Pattern (Pola Pengujian) dan Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik).



**MENU SETTINGS (PENGATURAN MENU)**—Tekan 🗹 pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan menu. Berikut adalah pilihan yang terdapat dalam pengaturan menu:



MENU POSITION (POSISI MENU)—Untuk mengubah posisi menu OSD di layar.

**MENU TRANSPARENCY (TRANSPARANSI MENU)**—Pilih untuk mengubah tingkat transparansi latar belakang OSD.

**MENU TIMEOUT (BATAS WAKTU MENU)**—Untuk mengatur batas waktu OSD. Secara default, OSD akan terhapus setelah 20 detik tanpa aktivitas.

**MENU LOCK (PENGUNCIAN MENU)**—Pilih **On** (Aktif) untuk mengaktifkan Menu Lock (Penguncian Menu) dan menyembunyikan menu OSD. Pilih **OFF (Tidak Aktif)** untuk menonaktifkan Menu Lock (Penguncian Menu). Jika Anda ingin menonaktifkan fungsi Menu Lock (Penguncian Menu) dan menghapus OSD, tekan tombol **Menu** pada panel kontrol atau remote control selama 15 detik, lalu nonaktifkan fungsi.

**SCREEN SETTINGS (PENGATURAN LAYAR)**—Tekan in pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan layar. Berikut adalah pilihan yang terdapat dalam menu pengaturan layar:



**CAPTURE SCREEN (PENGAMBILAN GAMBAR LAYAR)**—Pilih, lalu tekan M pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengambil tampilan layar, kemudian pesan berikut muncul di layar.



**CATATAN:** Untuk mengambil gambar penuh, pastikan sinyal input signal yang tersambung ke proyektor adalah resolusi 1024 x 768.

**SCREEN (LAYAR)**—Pilih **Dell** untuk menggunakan logo Dell sebagai wallpaper. Pilih **Captured (Gambar yang Diambil)** untuk menetapkan gambar yang diambil sebagai wallpaper.

**RESET (ATUR ULANG)**—Pilih, lalu tekan M pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk menghapus gambar yang diambil dan kembali ke pengaturan default.

AUDIO SETTINGS (PENGATURAN AUDIO)—Tekan 🗹 pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control untuk mengubah pengaturan audio. Berikut adalah pilihan yang terdapat dalam menu pengaturan audio:



**Audio INPUT (INPUT Audio)**—Pilih sumber input Audio, pilihannya adalah: Audio-A, Audio-B, HDMI, dan Microphone (Mikrofon).

**SPEAKER**—Pilih On (Aktif) untuk mengaktifkan speaker. Pilih Off (Tidak Aktif) untuk menonaktifkan speaker.

MUTE (DIAM)—Untuk menonaktifkan suara input dan output audio.

**Power Settings (Pengaturan Daya)**—Tekan 🗹 pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan daya. Berikut adalah pilihan yang terdapat dalam menu pengaturan daya:

Back			✓		
Power Saving	Off	30min	60min	90min	120min
Quick Shutdown		Yes		No	
Exit Menu			<ul> <li>Image: A second s</li></ul>		

**Power Saving (Hemat Daya)**—Pilih Off (Tidak Aktif) untuk menonaktifkan mode Power Saving (Hemat Daya). Secara default, proyektor ditetapkan untuk beralih ke mode hemat daya setelah 120 menit tanpa aktivitas. Pesan peringatan hitungan mundur 60 detik akan ditampilkan di layar sebelum beralih ke mode hemat daya. Tekan salah satu tombol saat hitungan mundur berjalan untuk menghentikan mode hemat daya.

Anda juga dapat menetapkan jangka waktu penundaan yang berbeda untuk beralih ke mode hemat daya. Jangka waktu penundaan adalah waktu tunggu proyektor tanpa sinyal input. Hemat daya dapat diatur ke 30, 60, 90, atau 120 menit. Jika sinyal input tidak terdeteksi selama jangka waktu penundaan, proyektor akan mematikan lampu dan beralih ke mode hemat daya. Jika sinyal input terdeteksi dalam jangka waktu penundaan, proyektor akan hidup secara otomatis. Jika sinyal input tidak terdeteksi dalam waktu 2 jam selama mode hemat daya, proyektor akan beralih dari mode Power Saving (Hemat Daya) ke mode Power Off (Daya Mati). Untuk menghidupkan proyektor, tekan tombol Daya.

**QUICK SHUTDOWN (MATIKAN CEPAT)**—Pilih Yes (Ya) untuk mematikan proyektor dengan sekali menekan tombol **Daya**. Fungsi ini juga dapat mematikan proyektor secara cepat dengan kecepatan kipas yang ditingkatkan. Sedikit noise akustik yang lebih tinggi akan terjadi saat proyektor dimatikan dengan cepat.

**CATATAN:** Sebelum proyektor kembali dihidupkan, tunggu selama 60 detik hingga suhu internal stabil. Diperlukan waktu yang lebih lama untuk menghidupkan proyektor jika segera dihidupkan. Kipas pendingin akan berjalan pada kecepatan penuh kurang lebih selama 30 detik untuk menstabilkan suhu internal.

**SECURITY SETTINGS (PENGATURAN KEAMANAN)**—Tekan 🗹 pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengaktifkan pengaturan keamanan. Menu pengaturan keamanan dapat digunakan untuk mengaktifkan dan menetapkan proteksi sandi.



**PASSWORD (SANDI)**—Bila Password Protect (Proteksi Sandi) diaktifkan, layar Password Protect (Proteksi Sandi) yang meminta Anda memasukkan sandi akan ditampilkan bila konektor daya dipasang ke stopkontak dan daya untuk proyektor telah dihidupkan lebih dulu. Secara default, fungsi ini dinonaktifkan. Anda dapat mengaktifkan fitur ini dengan memilih Enabled (Diaktifkan). Jika sandi telah ditetapkan sebelumnya, masukkan sandi lebih dulu, lalu pilih fungsi. Fitur keamanan sandi ini akan diaktifkan saat berikutnya proyektor dihidupkan. Jika fitur ini diaktifkan, Anda akan diminta memasukkan sandi setelah proyektor dihidupkan:

1 Permintaan input sandi pertama kali:

**a** Buka menu **Others** (Lainnya), tekan izi pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control, lalu pilih **Password** (Sandi) untuk memilih **Enable** (Aktifkan) pengaturan sandi.



b Mengaktifkan fungsi Password (Sandi) akan menampilkan layar karakter, masukkan angka 4-digit dari layar, lalu tekan in pada panel kontrol atau tekan tombol Enter pada remote control.



- c Untuk mengkonfirmasi, masukkan kembali sandi.
- **d** Jika verifikasi sandi berhasil, Anda dapat melanjutkan dengan mengakses fungsi dan utilitas proyektor.
- **2** Jika sandi yang dimasukkan salah, Anda akan diberi 2 kesempatan lagi. Setelah 3 upaya yang tidak valid, proyektor akan mati secara otomatis.



**CATATAN:** Jika Anda lupa sandi, hubungi DELL™ atau staf layanan yang sesuai.

- 3 Untuk menonaktifkan fungsi sandi, pilih Off (Tidak Aktif).
- 4 Untuk menghapus sandi, pilih Delete (Hapus).

CHANGE PASSWORD (UBAH SANDI)—Masukkan sandi awal, kemudian masukkan sandi baru dan konfirmasikan kembali sandi baru.



**CLOSED CAPTION (TEKS GAMBAR)**—Pilih **On** (Aktif) untuk mengaktifkan teks gambar dan membuka menu teks gambar. Tetapkan pilihan teks gambar yang sesuai: CC1, CC2, CC3, dan CC4.





**TEST PATTERN (POLA PENGUJIAN)**—Test Pattern (Pola Pengujian) digunakan untuk menguji fokus dan resolusi.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan **Test Pattern (Pola Pengujian**) dengan memilih **Off (Tidak Aktif)**, **1**, atau **2**. Anda juga dapat mengaktifkan **Test** 

Pattern 1 (Pola Pengujian 1) dengan menekan terus tombol 🔲 dan ⊵ pada panel kontrol secara bersamaan selama 2 detik. Anda juga dapat mengaktifkan

pola pengujian 2 dengan menekan terus tombol 🔳 dan < pada panel kontrol secara bersamaan selama 2 detik.



Pola Pengujian 1:

Pola Pengujian 2:



**FACTORY RESET (PENGATURAN ULANG PABRIK)**—Pilih, lalu tekan 🗹 pada panel kontrol atau tekan tombol **Enter** pada remote control untuk mengatur ulang semua pengaturan ke default pabrik, pesan peringatan di bawah ini akan ditampilkan.



Item yang diatur ulang termasuk sumber komputer dan pengaturan sumber video.

### Mengelola Proyektor dari Web Management (Manajemen Web)

#### Mengkonfigurasi Network Setting (Pengaturan Jaringan)

Jika proyektor tersambung ke jaringan, Anda dapat mengakses proyektor menggunakan browser Web dengan mengkonfigurasi pengaturan jaringan (TCP/IP). Bila menggunakan fungsi jaringan, alamat IP harus unik. Untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan, lihat "NETWORK (JARINGAN)" pada halaman 40.

#### Mengakses Web Management (Manajemen Web)

Gunakan Internet Explorer 5.0 dan versi yang lebih baru atau Firefox 1.5 dan versi yang lebih baru, kemudian masukkan alamat IP. Kini Anda dapat mengakses Web Management (Manajemen Web) dan mengelola proyektor dari lokasi yang jauh.

#### **Mengatur Properti**

#### Home (Halaman Muka)

Home	Home		
Network Setting	Welcome to DELL 161	OHD Web Management.	
<u> </u>	Projector Informatio	n	
Projector Status and Control	Model Name:	1610HD	
	Projector Name:	D48123	
E-mail Alert	Location:		
	Contact:		
Password Setting	Status:	Lamp ON	
2	Lamp Hours:	1 hr.	
Firmware Update	Operation Hours:	2 hr.	
	IP Address:	192.168.3.93	
	MAC Address:	00:1E:C9:BA:BB:FB	
	Admin Password:	Not Set!	
	PPID:	CN-0K1CG1-S0081-99G-0001	
	Language		
	English	V Submit	

- Akses Web Management Home (Halaman Muka Manajemen Web) dengan memasukkan alamat IP proyektor di browser Web. Lihat "NETWORK (JARINGAN)" pada halaman 40.
- Language (Bahasa): Untuk menetapkan bahasa manajemen Web.

#### Network Settings (Pengaturan Jaringan)

Lihat bagian OSD pada halaman 40.

Home	Network S	ettings	
Network Setting	Model Name:	1610HD	
Projector Status and Control	Projector Name:	D48123	
) E mail Alart	Location:		
L-man Alen	Contact:	[Sam]	
Password Setting			
Firmware Update	OHCP	O Manual	
	IP Address	192.168.3.93	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Gateway	192.168.3.254	
	DNS Server	192.168.1.167	

- Masukkan Model Name (Nama Model), Projector Name (Nama Proyektor), Location (Lokasi) dan informasi Contact (Kontak) (maksimal 21 karakter untuk setiap bidang). Tekan Save (Simpan) untuk menyimpan pengaturan.
- Pilih DHCP untuk menetapkan alamat IP ke proyektor dari server DHCP secara otomatis atau Manual untuk menetapkan alamat IP secara manual.

#### Halaman Projector Status and Control (Status dan Kontrol Proyektor)

Home	Projector S	status and Control	
Network Setting	Projector Status		Refresh
Projector Status and Control	Projector Status	Lamp ON	Power ON
E-mail Alert	Power Saving	120 min. 👻	Power OFF
Password Setting	Alert Status		Clear
Firmware Update	Image Control		
	Operation Mode	Normal Mode     ECO Mode	
	Source Select		
	Video Mode	Presentation Mode	
	Blank screen	⊙ On ⊙Off	
	Aspect Ratio	Original     O4:3     OWide	
	Brightness	0 (0~100)	Set
	Contrast	0 (0~100)	Set
	Auto Adjust		_
	Audio Control		
	Audio Input	Audio-A	
	Volume	10 (0~20)	Set
	Speaker	⊛On Off	

- **Projector Status (Status Proyektor)**: Berikut adalah 5 status: Lampu On (Menyala), Standby (Siaga), Power Saving (Hemat Daya), Cooling (Pendinginan), dan Warming up (Pemanasan). Klik tombol **Refresh** untuk me-refresh pengaturan status dan kontrol.
- Power Saving (Hemat Daya): Power Saving (Hemat Daya) dapat diatur ke Off (Tidak Aktif), 30, 60, 90, atau 120 menit. Lihat halaman 43.
- Alert Status (Status Tanda): Berikut adalah 3 status kesalahan: Lamp warning (Peringatan lampu), Low lamp life (Masa pakai lampu hampir habis), dan Temperature warning (Peringatan suhu). Proyektor dapat terkunci dalam mode proteksi jika salah satu tanda tersebut diaktifkan. Untuk keluar dari mode proteksi, klik tombol Clear (Hapus) untuk menghapus Alert Status (Status Tanda) sebelum proyektor diatur ke Power ON (Daya AKTIF).
- Projector Mode (Mode Proyektor): Untuk memilih mode proyektor, tergantung pada pemasangan proyektor. Berikut adalah 4 mode proyeksi: Proyeksi Depan-Di Meja, Proyeksi Depan-Di Langit-Langit, Proyeksi Belakang-Di Meja, dan Proyeksi Belakang-Di Langit-Langit
- Source Select (Pilihan Sumber): Menu Source Select (Pilihan Sumber) dapat digunakan untuk memilih sumber input proyektor. Anda dapat memilih VGA-A, VGA-B, S-Video, Composite Video (Video Komposit), dan HDMI.

- Video Mode (Mode Video): Pilih mode untuk mengoptimalkan gambar yang ditampilkan berdasarkan cara penggunaan proyektor:
  - Presentation (Presentasi): Terbaik untuk slide presentasi.
  - Bright (Cerah): Kecerahan dan kontras maksimum.
  - Movie (Film): Untuk menampilkan film dan foto.
  - sRGB: Memberikan tampilan warna yang lebih akurat.
  - Custom (Kustom): Pengaturan pilihan pengguna.
- Blank Screen (Layar Kosong): Anda dapat memilih On (Aktif) atau Off (Tidak Aktif).
- Aspect Ratio (Rasio Aspek): Untuk memilih rasio aspek dalam menyesuaikan tampilan gambar.
- Brightness (Kecerahan): Pilih nilai untuk menyesuaikan kecerahan gambar.
- Contrast (Kontras): Pilih nilai untuk menyesuaikan kontras tampilan.
- Audio Input (Input Audio): Anda dapat memilih Audio-A, Audio-B, HDMI, dan Microphone (Mikrofon) untuk sumber input
- Volume: Anda dapat memilih nilai (0~20) untuk volume suara audio
- **Speaker**: Anda dapat memilih On (Aktif) untuk mengaktifkan fungsi audio atau Off (Tidak Aktif) untuk menonaktifkan fungsi audio.

#### E-mail Alert (Tanda E-mail)

Home	E-mail Aler	t			
Network Setting	E-mail Alert	○ Enable	Oisable	E-mail Alert Test	
Projector Status and Control	то	@			
	cc 📃	@			
C-mail Alen	From	@			
Password Setting	Subject 1610H	D-D48123 Alert			
Firmware Update	SMTP Setting				
5	Out going SMTP se	ver			
	User name				
	Password				
	Alert Condition				
	Lamp warning				
	Temperature w	aming			
	Save				

- E-mail Alert (Tanda E-mail): Anda dapat memilih agar diberitahukan melalui email (Enable (Aktif)) atau tidak (Disable (Nonaktif)).
- To/CC/From (Kepada/CC/Dari): Anda dapat memasukkan alamat email pengirim (From (Dari)) dan penerima (To/Cc (Kepada/CC)) untuk menerima pemberitahuan bila terdapat abnormalitas atau peringatan.
- Alert Condition (Kondisi Tanda): Anda dapat memilih abnormalitas atau peringatan agar diberitahukan melalui email. Bila terjadi kondisi tanda, email akan dikirim ke penerima (To/Cc (Kepada/CC)).
- Out going SMTP server (Server SMTP keluar), User name (Nama Pengguna), dan Password (Sandi) akan diberikan oleh administrator jaringan atau MIS.

#### Password Setting (Pembuatan Sandi)

Home	Password Setting			
Network Setting Projector Status and Control	Please set your password if you set, you will require to enter with Management.	enable this feature tyour password upor	or first-time. If password is a you connect to the Web	
E-mail Alert	Administrator			
Password Setting	Password O Enable	⊙ Disable	Submit	
Firmware Update	Confirm Password		Submit	
	Set Security For SNMP			
	Write Community private		Submit	

Gunakan Password Setting (Pembuatan Sandi) untuk membuat sandi administrator agar dapat mengakses Web Management (Manajemen Web). Bila mengaktifkan sandi untuk pertama kalinya, buat sandi terlebih dulu sebelum mengaktifkannya. Bila fungsi sandi diaktifkan, sandi administrator akan diperlukan untuk mengakses Web Management (Manajemen Web).

- New Password (Sandi Baru): Masukkan sandi baru. ٠
- Confirm Password (Konfirmasikan Sandi): Masukkan kembali sandi, lalu ٠ kirim.
- Write Community (Komunitas Tulis): Tetapkan keamanan SNMP. Masukkan sandi, lalu kirim.



**CATATAN:** Hubungi Dell jika Anda lupa sandi administrator.

#### Halaman Login

	www.dell.com
1640HD Web Management	
To for the web management	
Welcome to DELL	1610HD Web Management
Welcome to DEEE	To To The Management.
Administrator Password:	
	Login
Projector Information	
Projector Name:	D48123
IP Address:	192.168.3.93

• Administrator Password (Sandi Administrator): Masukkan Administrator Password (Sandi Administrator), lalu klik Login.

#### Firmware Update (Update Firmware)

DELL" 1610HD Web Managemen	www.d
Home     Network Setting     Projector Status and Control	Firmware Update Firmware update will take about a minute. Do not interrupt the process once it has begun. Keep the connection established until completion of process. The network system will also reboot and you can re-login after update is complete.
E-mail Alert Password Setting Firmware Update	Network Firmware Version: N01

Gunakan halaman Firmware Update (Update Firmware) untuk meng-update firmware proyektor. Tekan **Update** untuk memulai.

		www.de
D <b>≪LL</b> <sup>™</sup> 1610HD Web Man	igement	
▶ Home	Please wait for 3 seconds.	
Network Setting	Waiting 1	
Projector Status and Control		
E-mail Alert		
Password Setting		
Firmware Update		

• Tunggu hingga hitungan mencapai angka 0.

		www.dell.
DELL 1610HD Web Man	gement	
Nome	Please wait for 3 seconds.	
Network Setting	Continue	
Projector Status and Control		
E-mail Alert		
Password Setting		
Firmware Update		

• Tunggu selama 3 detik dan update akan berlanjut ke langkah berikutnya secara otomatis.

Upgrade F	irmware
Please select a file (~.bin) to upgrade :	D:\1610HD\FW
Upgrade	Cancel
(Upgrading firmware may	r take 60 seconds)
Upgrade must NOT b	e interrupted !

• Pilih file yang akan di-upgrade, lalu klik tombol Upgrade. Saat upgrade berlangsung, tombol Cancel (Batal) akan dinonaktifkan.



• Tunggu hingga hitungan mencapai angka 0.

Please wait. Click on button to proceed after 8 seconds.	
Re Login	

• Bila upgrade selesai, klik tombol **ReLogin (Login Ulang)** untuk kembali ke Web Management Home Page (Halaman Muka Manajemen Web).

TIPS:				
Saya ingin mengakses proyektor dari jauh melalui Internet. Pengaturan apakah yang lebih baik untuk browser?	<ul> <li>Untuk memiliki pengaturan browser yang lebih baik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:</li> <li>1 Buka Control Panel → Internet Options → tab General → Temporary Internet Files → Settings → Pilih Setiap kali membuka halaman</li> <li>2 Beberapa firewall atau antivirus dapat memblokir aplikasi HTTP, nonaktifkan firewall atau antivirus jika memungkinkan.</li> </ul>			
Saya ingin mengakses proyektor dari jauh melalui Internet. Nomor port sokot anakah yang	Berikut ada digunakan	alah port proyekto	soket TCP/IP yang pr.	
harus dibuka di firewall?	UDP/TCP	Nomor Port	Keterangan	
	ТСР	80	Konfigurasi Web (HTTP)	
	UDP/TCP	25	SMTP: digunakan untuk perutean email di antara server email	
	UDP/TCP	161	SNMP: Simple Network Management Protocol	
	UDP	9131	AMX: digunakan untuk penelusuran AMX	
Mengapa proyektor tidak dapat diakses melalui Internet?	<ol> <li>Pastikan komputer/laptop telah tersambung ke Internet.</li> <li>Hubungi MIS atau administrator untuk memastikan komputer/laptop berada dalam subnet yang sama.</li> </ol>			

Mengapa server SMTP tidak dapat diakses?	<ol> <li>Hubungi MIS atau administrator jaringan untuk menanyakan apakah fungsi server SMTP terbuka bagi proyektor dan IP yang ditetapkan ke proyektor boleh mengakses server SMTP. Nomor port soket SMTP adalah 25 dan tidak dapat diubah.</li> <li>Pastikan server SMTP keluar, nama pengguna, dan sandi telah ditetapkan dengan benar.</li> <li>Beberapa server SMTP akan memeriksa keterkaitan alamat email "From (Dari)" dengan "User name (Nama Pengguna)" dan "Password (Sandi)". Misalnya, Anda menggunakan <u>test@dell.com</u> sebagai alamat email "From (Dari)". Anda juga harus menggunakan informasi account <u>test@dell.com</u> sebagai User name (Nama pengguna) dan password (sandi) untuk log in ke server SMTP.</li> </ol>
Mengapa email tanda pengujian tidak dapat diterima meskipun proyektor menunjukkan bahwa email tersebut telah dikirim?	Hal tersebut mungkin terjadi karena server SMTP mengenali email tanda sebagai email spam atau karena batasan server SMTP. Untuk pengaturan server SMTP, hubungi MIS atau administrator jaringan.

# 4

## Mengatasi Masalah Proyektor

Jika Anda mengalami masalah dengan proyektor, lihat tips mengatasi masalah berikut ini. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell™. Lihat menghubungi Dell™ pada halaman 74.

#### Masalah

Tidak ada gambar yang ditampilkan di layar



#### Kemungkinan Solusi

- Pastikan penutup lensa telah dilepaskan dan proyektor dihidupkan.
- Pastikan Anda telah memilih sumber input yang benar pada menu INPUT SELECT (Pilihan Input).
- Pastikan port grafis eksternal telah diaktifkan. Jika Anda menggunakan komputer Laptop Dell<sup>™</sup>, tekan m m (Fn+F8). Untuk komputer lainnya, lihat dokumen yang sesuai. Jika gambar tidak ditampilkan dengan benar, upgrade driver video komputer Anda. Untuk komputer Dell, kunjungi support.dell.com.
- Pastikan semua kabel telah tersambung dengan benar. Lihat "Menyambungkan Proyektor" pada halaman 9.
- Pastikan pin konektor tidak tertekuk atau rusak.
- Pastikan lampu telah terpasang dengan benar (lihat "Mengganti Lampu" pada halaman 67).
- Gunakan Test Pattern (Pola Pengujian) dalam menu Others (Lainnya). Pastikan warna pola pengujian sudah benar.

Masalah <i>(lanjutan)</i>	Kemungkinan Solusi <i>(lanjutan)</i>
Input Source (Sumber Input) tidak ada. Tidak dapat beralih ke Input Source (Sumber Input) tertentu.	Buka Advanced Enable/Disable Sources (Sumber Aktif/Nonaktif Lanjutan), kemudian pastikan Input Source (Sumber Input) tersebut diatur ke Enable (Aktif).
Gambar yang ditampilkan terpotong, berputar, atau tidak ditampilkan dengan	<ol> <li>Tekan tombol Auto Adjust (Pengaturan Otomatis) pada remote control atau panel kontrol.</li> </ol>
benar	2 Jika menggunakan komputer portabel Dell™, atur resolusi komputer ke WXGA (1280 x 800) atau XGA (1024 x 768):
	<ul> <li>a Klik kanan bagian dari desktop Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> yang tidak digunakan, klik</li> <li>Properties, lalu pilih tab Settings.</li> </ul>
	<ul> <li>Pastikan pengaturan untuk port monitor eksternal adalah 1280 x 800 atau 1024 x 768 piksel.</li> </ul>
	<b>c</b> Tekan Fr (Fn+F8).
	Jika Anda mengalami masalah saat mengubah resolusi atau monitor tidak merespons, hidupkan ulang semua peralatan dan proyektor.
	Jika Anda tidak menggunakan komputer portabel Dell™, lihat dokumentasi yang sesuai. Sinyal output dari komputer mungkin tidak sesuai dengan standar industri. Jika demikian, upgrade driver video komputer. Untuk komputer Dell, kunjungi support.dell.com.
Layar tidak menampilkan presentasi	Jika Anda menggunakan komputer portabel, tekan 🖻 📾 (Fn+F8).
Gambar tidak stabil atau berkedip	Sesuaikan penelusuran dalam submenu OSD Display (Layar) (hanya dalam PC Mode (Mode PC)).
Gambar memiliki garis vertikal berkedip	Sesuaikan frekuensi dalam submenu OSD <b>Display (Layar)</b> (hanya dalam PC Mode (Mode PC)).

Masalah <i>(lanjutan)</i>	Kemungkinan Solusi <i>(lanjutan)</i>
Warna gambar salah	<ul> <li>Jika layar menerima output sinyal yang salah dari kartu grafis, atur jenis sinyal ke RGB pada tab OSD Display (Layar).</li> </ul>
	<ul> <li>Gunakan Test Pattern (Pola Pengujian) dalam menu Others (Lainnya). Pastikan warna pola pengujian sudah benar.</li> </ul>
Gambar tidak fokus	<ol> <li>Sesuaikan gelang fokus pada lensa proyektor.</li> <li>Pastikan layar proyeksi berada dalam jarak yang diharuskan dari proyektor (3,94 kaki [1,2 m] hingga 32,81 kaki [10 m]).</li> </ol>
Gambar melebar saat menampilkan DVD 16:9	Proyektor secara otomatis mendeteksi format sinyal input. Rasio aspek gambar yang diproyeksikan akan dipertahankan berdasarkan format sinyal input dengan pengaturan Original (Awal).
	Jika gambar masih melebar, sesuaikan rasio aspek dalam menu <b>Set Up (Konfigurasi)</b> di OSD.
Gambar terbalik	Pilih <b>Set Up (Konfigurasi)</b> dari OSD, kemudian sesuaikan mode proyektor.
Lampu mati dan mengeluarkan bunyi letupan	Bila masa pakai habis, lampu dapat mati dan mengeluarkan bunyi letupan yang keras. Jika ini terjadi, proyektor tidak akan hidup kembali. Untuk mengganti lampu, lihat "Mengganti Lampu" pada halaman 67.
<b>LAMP (LAMPU)</b> menyala kuning	Jika LAMP (LAMPU) menyala kuning, ganti lampu.

Masalah <i>(lanjutan)</i>	Kemungkinan Solusi <i>(lanjutan)</i>
LAMP (LAMPU) berkedip kuning	Jika LAMP (LAMPU) berkedip kuning, sambungan Modul lampu mungkin terganggu. Periksa dan pastikan modul lampu telah terpasang dengan benar.
	Jika LAMP (LAMPU) dan lampu Power (Daya) berkedip kuning, berarti driver lampu tidak berfungsi dan proyektor akan mati secara otomatis.
	Jika LAMP (LAMPU) serta lampu TEMP (SUHU) berkedip kuning dan lampu Power (Daya) menyala biru, berarti lingkaran warna tidak berfungsi dan proyektor akan mati secara otomatis.
	Untuk menghapus mode proteksi, tekan terus tombol <b>POWER (DAYA)</b> selama 10 detik.
Lampu TEMP (SUHU) menyala kuning	Proyektor terlalu panas. Layar mati secara otomatis. Hidupkan kembali layar setelah proyektor mendingin. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell™.
Lampu TEMP (SUHU) berkedip kuning	Kipas proyektor tidak berfungsi dan proyektor akan mati secara otomatis. Coba hapus mode proyektor dengan menekan terus tombol <b>POWER (DAYA)</b> selama 10 detik. Tunggu kurang lebih selama 5 menit, kemudian coba hidupkan kembali. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell™.
OSD tidak ditampilkan di layar	Coba tekan tombol Menu pada panel selama 15 detik untuk mengaktifkan OSD. Lihat <b>Menu Lock (Penguncian Menu)</b> pada halaman 42.
Remote control tidak berfungsi dengan baik atau hanya berfungsi dalam jarak terbatas	Baterai mungkin hampir habis. Jika ya, ganti dengan 2 baterai AAA baru.

## **Sinyal Pemandu**

		Tombol Kontrol			Indikator	
Status Proyektor	Keterangan	Daya	Menu	Lainnya	SUHU (Kuning)	LAMPU (Kuning)
Mode Standby (Siaga)	Proyektor dalam mode Standby (Siaga). Siap dihidupkan.	BIRU Berkedip	Mati	Mati	Mati	Mati
Mode Warming up (Pemanasan)	Diperlukan beberapa waktu hingga proyektor memanas dan hidup.	BIRU	BIRU	BIRU	Mati	Mati
Lamp on (Lampu menyala)	Proyektor dalam mode Normal, siap menampilkan gambar. 🖉 Catatan: Menu OSD tidak diakses.	BIRU	BIRU	Mati	Mati	Mati
Mode Cooling (Pendinginan)	Proyektor mendingin hingga mati.	BIRU	Mati	Mati	Mati	Mati
Mode Power Saving (Hemat Daya)	Mode Power Saving (Hemat Daya) telah diaktifkan. Proyektor akan secara otomatis beralih ke mode siaga jika sinyal input tidak terdeteksi dalam waktu 2 jam.	KUNING Berkedip	Mati	Mati	Mati	Mati
Mendingin sebelum mode Power Saving (Hemat Daya)	Diperlukan waktu 60 detik hingga proyektor mendingin sebelum beralih ke mode Power Saving (Hemat Daya).	KUNING	Mati	Mati	Mati	Mati
Proyektor terlalu panas	Ventilasi udara mungkin terhalang atau suhu lingkungan mungkin di atas 35°C. Proyektor mati secara otomatis. Pastikan ventilasi udara tidak terhalang dan suhu lingkungan dalam kisaran pengoperasian. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	Mati	Mati	Mati	KUNING	Mati
Lampu terlalu panas	Lampu terlalu panas. Ventilasi udara mungkin terhalang. Proyektor mati secara otomatis. Hidupkan kembali layar setelah proyektor mendingin. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	BIRU	Mati	Mati	KUNING	Mati
Driver lampu terlalu panas	Driver lampu terlalu panas. Ventilasi udara mungkin terhalang. Proyektor mati secara otomatis. Hidupkan kembali layar setelah proyektor mendingin. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	KUNING	Mati	Mati	KUNING	Mati
Kipas tidak berfungsi	Salah satu kipas tidak berfungsi. Proyektor mati secara otomatis. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	Mati	Mati	Mati	KUNING Berkedip	Mati
Driver lampu tidak berfungsi	Driver lampu tidak berfungsi. Proyektor mati secara otomatis. Lepaskan kabel daya setelah 3 menit, kemudian hidupkan kembali layar. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	KUNING Berkedip	Mati	Mati	Mati	KUNING Berkedip
Color Wheel (Lingkaran Warna) tidak berfungsi	Lingkaran warna tidak dapat diaktifkan. Proyektor tidak berfungsi dan mati secara otomatis. Lepaskan kabel daya setelah 3 menit, kemudian hidupkan kembali proyektor. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	BIRU	Mati	Mati	KUNING Berkedip	KUNING Berkedip

Lampu tidak berfungsi	Lampu rusak. Ganti lampu.	Mati	Mati	Mati	Mati	KUNING
Kesalahan - Catu DC (+12V)	Catu daya terganggu. Proyektor mati secara otomatis. Lepaskan kabel daya setelah 3 menit, kemudian hidupkan kembali proyektor. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	KUNING Berkedip	Mati	Mati	KUNING	KUNING
Sambungan modul lampu tidak berfungsi	Sambungan modul lampu mungkin terganggu. Periksa dan pastikan modul lampu telah terpasang dengan benar. Jika masalah berlanjut, hubungi Dell.	Mati	Mati	Mati	Mati	KUNING Berkedip

## Mengganti Lampu

AWAS! Sebelum Anda memulai prosedur pada bagian ini, ikuti Petunjuk Keselamatan yang dijelaskan pada halaman 7.

Ganti lampu bila pesan "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps" (Masa pakai lampu hampir habis dalam pengoperasian. Sebaiknya ganti! www.dell.com/lamps) ditampilkan di layar. Jika masalah berlanjut setelah mengganti lampu, hubungi Dell<sup>™</sup>. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghubungi Dell<sup>™</sup> pada halaman 74.



AWAS! Gunakan lampu asli untuk memastikan keselamatan dan fungsi proyektor yang optimal.

AWAS! Lampu menjadi panas bila digunakan. Jangan coba mengganti lampu hingga proyektor mendingin minimal selama 30 menit.



AWAS! Jangan pernah sentuh bohlam atau kaca lampu. Lampu proyektor sangat rentan dan dapat pecah jika tersentuh. Pecahan kaca tajam dan dapat mengkibatkan cedera.

AWAS! Jika lampu pecah, keluarkan semua pecahan kaca dari proyektor, kemudian buang atau daur ulang sesuai undang-undang daerah maupun nasional. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.dell.com/hg.

- 1 Matikan proyektor dan lepaskan kabel daya.
- 2 Biarkan proyektor mendingin minimal selama 30 menit.
- **3** Longgarkan dua sekrup yang mengencangkan penutup lampu, kemudian lepaskan penutup.
- **4** Longgarkan dua sekrup yang mengencangkan lampu.
- **5** Tarik lampu ke atas melalui pegangan logam.

CATATAN: Dell™ mungkin mengharuskan agar lampu yang diganti dalam masa jaminan dikembalikan ke Dell™. Atau, hubungi dinas kebersihan setempat untuk mengetahui alamat tempat pembuangan terdekat.

**6** Ganti dengan lampu baru.

7 Kencangkan dua sekrup yang mengencangkan lampu.



- 8 Pasang kembali penutup lampu, kemudian kencangkan kedua sekrup.
- **9** Atur ulang waktu penggunaan lampu dengan memilih "Yes (Ya)" untuk **Lamp Reset (Pengaturan Ulang Lampu)** pada tab OSD **Lamp (Lampu)** (lihat menu Lampu pada halaman 38). Bila modul lampu baru telah diubah, proyektor akan secara otomatis mendeteksi dan mengatur ulang jam lampu.

#### AWAS! Pembuangan Lampu (hanya untuk A.S.) Ge LAMPU DALAM PRODUK INI MENGANDUNG MERKURI DAN HARUS DIDAUR ULANG ATAU DIBUANG SESUAI UNDANG-UNDANG DAERAH MAUPUN NASIONAL. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi WWW.DELL.COM/HG ATAU HUBUNGI ALIANSI INDUSTRI ELEKTRONIK DI WWW.EIAE.ORG. UNTUK INFORMASI PEMBUANGAN KHUSUS, KUNJUNGI WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

# Spesifikasi

Katup Lampu	0,65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™
Kecerahan	3500 ANSI Lumens (Maks.)
Rasio Kontras	2100:1 Biasa (Penuh Aktif/Penuh Tidak Aktif)
Kesesuaian	85% Biasa (Standar Jepang - JBMA)
Jumlah Piksel	1280 x 800 (WXGA)
Warna yang Dapat Ditampilkan	1,07 juta warna
Kecepatan Lingkaran Warna	2X
Lensa Proyeksi	F-Stop: F/ 2,4~2,66 Jarak fokus, f=18,2~21,8 mm Lensa Zoom manual 1,2X Rasio tampilan =1,28~1,536 lebar dan tele
Ukuran Layar Proyeksi	36,3-362 inci (diagonal)
Jarak Proyeksi	3,94~32,81 kaki (1,2 m~10 m)
Kompatibilitas Video	Video Komposit/S-Video: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
	Video Komponen melalui VGA & HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Catu Daya	Universal AC 100-240 50-60 Hz dengan input PFC
Pemakaian Daya	Mode Normal: 287W ± 10% @ 110Vac (Jaringan Aktif) 275W +/-10% @220Vac (Jaringan Aktif)
	Mode Eco: 219W ± 10% @ 110Vac (Jaringan Aktif)
	212W +/-10% @220Vac (Jaringan Aktif)
	Mode Hemat daya: <15W (Jaringan Aktif, kecepatan Kipas minimum)
	Mode Siaga: <1W Jaringan Tidak Aktif & VGA_OUT Tidak Aktif
Audio	l speaker x 8watt RMS

Tingkat Noise	35 dB(A) mode Normal, 32 dB(A) mode Eco
Berat	5,2 lbs (2,36 kg)
Dimensi (P x T x L)	11,68 x 3,46 x 7,96 +/- 0,04 inci (296,5 x 87,9 x 202 +/- 1 mm)
	3,46"(87,9mm)
Lingkungan	Suhu Pengoperasian: 5°C - 35°C (41°F- 95°F) Kelembaban: 80% maksimum
	Suhu penyimpanan: 0°C hingga 60°C (32°F hingga 140°F) Kelembaban: 90% maksimum
	Suhu pengiriman: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F) Kelembaban: 90% maksimum
Soket I/O	Daya: Satu soket daya AC (3-pin - C14 inlet)
	Input VGA: Dua soket D-sub 15-pin (Biru), VGA-A & VGA-B, untuk sinyal input RGB analog/Komponen.
	Output VGA: Satu soket D-sub 15-pin (Hitam) untuk VGA-A loop through.
	Input S-Video: Satu soket S-Video min-DIN 4-pin untuk sinyal Y/C.
	Input video komposit: Satu konektor RCA Kuning untuk sinyal CVBS.
	Input HDMI: Satu soket HDMI untuk mendukung HDMI 1.3. Kompatibel dengan HDCP.
	Input Audio Analog: Satu soket telepon mini stereo 3,5 mm (Biru) & sepasang soket RCA (Merah/Putih).
	Output audio variabel: Satu konektor telepon mini stereo 3,5 mm (Hijau).
	Port USB: Satu slave USB untuk dukungan jauh.
	Port RS232: Satu mini-DIN 6-pin untuk komunikasi RS232.

Port RJ45: Satu soket RJ45 untuk kontrol proyektor melalui jaringan.

Mikrofon: Satu soket telepon mini stereo 3,5 mm (Merah muda).

Lampu

Lampu Philips 225 W yang dapat diganti oleh pengguna (hingga 4000 jam dalam mode eco)



**CATATAN:** Nilai masa pakai lampu untuk proyektor hanya merupakan perkiraan penurunan kecerahan, dan bukan spesifikasi masa pakai hingga lampu tidak berfungsi dan tidak menghasilkan cahaya. Masa pakai lampu adalah waktu yang diperlukan lebih dari 50% populasi sampel lampu hingga kecerahan menurun sekitar 50% dari satuan cahaya yang telah dihitung untuk lampu tersebut. Nilai masa pakai lampu tidak dijamin dalam bentuk apapun. Masa pengoperasian lampu proyektor akan beragam, tergantung pada kondisi pengoperasian dan pola penggunaan. Penggunaan proyektor dalam kondisi tidak nyaman yang dapat mencakup lingkungan berdebu, dalam suhu tinggi, sering digunakan, dan listrik mati tiba-tiba kemungkinan besar mengakibatkan masa pakai lampu berkurang atau lampu tidak berfungsi.

#### Penataan Pin RS232



#### Protokol RS232

• Pengaturan Komunikasi

Pengaturan sambungan	Nilai
Nilai Baud:	19200
Bit Data:	8
Paritas	Tidak ada
Bit Berhenti	1

• Jenis perintah

Untuk menampilkan menu OSD dan menyesuaikan pengaturan.

- Sintaks perintah kontrol (Dari PC ke Proyektor) [H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- Contoh: Perintah Power ON (Daya AKTIF) (Kirim byte rendah lebih dulu)
   --> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- Daftar Perintah Kontrol

Untuk melihat kode RS232 terbaru, kunjungi situs Dell Support di: support.dell.com.
Resolusi	Kecepatan Refresh (Hz)	Frekuensi Hsync (KHz)	Clock Piksel (MHz)
640 x 350	70,087	31,469	25,175
640 x 480	59,940	31,469	25,175
640 x 480 p60	59,940	31,469	25,175
720 x 480 p60	59,940	31,469	27,000
720 x 576 p50	50,000	31,250	27,000
720 x 400	70,087	31,469	28,322
640 x 480	75,000	37,500	31,500
848 x 480	60,000	31,020	33,750
640 x 480	85,008	43,269	36,000
800 x 600	60,317	37,879	40,000
800 x 600	75,000	46,875	49,500
800 x 600	85,061	53,674	56,250
1024 x 768	60,004	48,363	65,000
1280 x 720 p50	50,000	37,500	74,250
1280 x 720 p60	60,000	45,000	74,250
1920 x 1080 i50	50,000	28,125	74,250
1920 x 1080 i60	60,000	33,750	74,250
1280 x 720	59,855	44,772	74,500
1024 x 768	75,029	60,023	78,750
1280 x 800	59,810	49,702	83,500
1366 x 768	59,790	47,712	85,500
1360 x 768	60,015	47,712	85,500
1024 x 768	84,997	68,677	94,500
1440 x 900	59,887	55,935	106,500
1152 x 864	75,000	67,500	108,000
1280 x 960	60,000	60,000	108,000
1280 x 1024	60,020	63,981	108,000
1152 x 864	85,000	77,095	119,651
1400 x 1050	59,978	65,317	121,750
1280 x 800	84,880	71,554	122,500
1280 x 1024	75,025	79,976	135,000
1440 x 900	74,984	70,635	136,750
1680 x 1050	59,954	65,290	146,250
1280 x 960	85,002	85,938	148,500
1920 x 1080	60,000	67,500	148,500
1400 x 1050	74,867	82,278	156,000
1280 x 1024	85,024	91,146	157,000
1440 x 900	84,842	80,430	157,000
1600 x 1200	60,000	75,000	162,000

#### Mode Kompatibilitas (Analog/Digital)

# Menghubungi Dell

Untuk pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**CATATAN:** Jika tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, bukti pembelian, atau katalog produk Dell.

Dell<sup>™</sup> memberikan beberapa dukungan serta pilihan layanan online dan melalui telepon. Ketersediaan beragam menurut negara serta produk dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Untuk menghubungi Dell tentang masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

- **1** Kunjungi support.dell.com.
- 2 Verifikasikan negara atau kawasan Anda dalam menu drop-down Choose A Country/Region (Pilih Negara/Kawasan) di bagian bawah halaman
- 3 Klik Contact Us (Hubungi Kami) di sisi kiri halaman.
- 4 Pilih layanan atau link dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
- 5 Pilih cara menghubungi Dell sesuai keinginan Anda.

## Lampiran: Daftar istilah

**SATUAN CAHAYA ANSI** — Pengukuran standar untuk kecerahan. Kecerahan diukur dengan membagi gambar meter persegi menjadi 9 persegi yang sama, mengukur jarak baca (atau kecerahan) di bagian tengah persegi, dan membuat rata-rata dari 9 nilai tersebut.

**RASIO ASPEK** — Rasio aspek terpopuler adalah 4:3 (4 banding 3). Format TV dan video komputer sebelumnya dalam rasio aspek 4:3 yang berarti lebar gambar adalah 4/3 kali tinggi.

**Kecerahan** — Kapasitas cahaya yang keluar dari tampilan atau tampilan proyeksi maupun perangkat proyeksi. Kecerahan proyektor diukur dengan satuan cahaya ANSI.

**Suhu Warna** — Tampilan warna pada cahaya putih. Suhu warna rendah menunjukkan cahaya yang lebih hangat (lebih banyak kuning/merah), sedangkan suhu warna tinggi menunjukkan cahaya yang lebih sejuk (lebih banyak biru). Satuan standar untuk suhu warna adalah K (Kelvin).

**Video Komponen** — Metode penayangan video berkualitas dalam format yang terdiri dari sinyal pencahayaan dan dua sinyal krominan terpisah serta ditentukan sebagai Y'Pb'Pr' untuk komponen analog dan Y'Cb'Cr' untuk komponen digital. Video komponen tersedia di pemutar DVD.

**Video Komposit** — Sinyal video yang menggabungkan luma (kecerahan), kroma (warna), burst (referensi warna), serta sinkronisasi (sinyal sinkronisasi horizontal dan vertikal) menjadi sinyal yang ditunjukkan dengan satu garis gelombang. Terdapat 3 jenis format, yakni NTSC, PAL, dan SECAM.

**Resolusi Terkompresi** — Jika gambar input memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada resolusi asli proyektor, gambar yang dihasilkan akan diskala agar sesuai dengan resolusi asli proyektor. Sifat kompresi dalam perangkat digital berarti bahwa beberapa konten gambar hilang.

**Rasio Kontras** — Rentang nilai terang dan gelap dalam gambar atau rasio antara nilai maksimum dan minimum. Terdapat dua metode yang digunakan oleh industri proyeksi untuk mengukur rasio:

- 1 *Penuh Aktif/Tidak Aktif* mengukur rasio cahaya lampu semua gambar putih (penuh aktif) dan cahaya lampu semua gambar hitam (penuh tidak aktif).
- **2** ANSI mengukur pola 16 persegi hitam dan putih bergantian. Cahaya rata-rata yang dihasilkan dari persegi putih dibagi cahaya rata-rata yang dihasilkan dari persegi hitam untuk menentukan rasio kontras ANSI.

Kontras *Penuh Aktif/Tidak Aktif* selalu lebih besar dari kontras ANSI untuk proyektor yang sama.

**dB** — desibel — Unit yang digunakan untuk menyatakan perbedaan relatif pada data atau intensitas, biasanya antara dua sinyal akustik atau listrik, yang setara dengan 10 kali logaritma rasio kedua tingkat.

**Layar Diagonal** — Metode penghitungan ukuran layar atau gambar yang diproyeksikan. Penghitungan dilakukan dari satu sudut ke sudut yang berseberangan. Layar dengan tinggi 9 kaki dan lebar 12 kaki memiliki diagonal sepanjang 15 kaki. Dokumen ini berasumsi bahwa dimensi diagonal adalah untuk rasio 4:3 biasa dari gambar komputer seperti contoh di atas.

**DHCP** — Dynamic Host Configuration Protocol — Jaringan protokol yang dapat digunakan server untuk secara otomatis menetapkan alamat TCP/IP ke perangkat.

**DLP<sup>®</sup>** — Digital Light Processing<sup>™</sup> — Teknologi layar reflektif yang dikembangkan oleh Texas Instruments, menggunakan cermin manipulasi kecil. Cahaya yang melewati filter warna dikirim ke cermin DLP yang menyusun warna RGB pada gambar yang diproyeksikan ke layar, disebut juga DMD.

**DMD** — Digital Micro-Mirror Device — Setiap DMD terdiri dari ribuan cermin campuran aluminium mikroskopis miring yang terpasang pada poros tersembunyi.

**DNS** — Domain Name System — layanan Internet yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Jarak Fokus — Jarak dari permukaan lensa ke titik fokus.

**Frekuensi —** Tingkat pengulangan dalam siklus per detik pada sinyal listrik. Diukur dalam Hz (Hertz).

**HDCP** — High-Bandwidth Digital-Content Protection — Spesifikasi yang dikembangkan oleh Intel<sup>™</sup> Corporation untuk memproteksi hiburan digital di seluruh interface digital, misalnya DVI, HDMI.

**HDMI** — High-Definition Multimedia Interface — HDMI membawa video definisi tinggi tidak terkompresi beserta audio digital dan data kontrol perangkat dalam satu konektor.

Hz (Hertz) — Satuan frekuensi.

**Koreksi Keystone** — Perangkat yang akan mengkoreksi gambar distorsi (biasanya efek atas lebar, bawah sempit) pada gambar yang diproyeksikan akibat proyektor yang tidak sesuai dengan sudut layar.

Jarak Maksimum — Jarak maksimum dari layar yang memungkinkan proyektor menampilkan gambar yang jelas (cukup terang) di ruangan yang gelap total.

**Ukuran Gambar Maksimum** — Ukuran gambar terbesar yang dapat ditampilkan oleh proyektor di ruangan gelap. Ukuran ini biasanya dibatasi oleh rentang fokus optik.

Jarak Minimum — Posisi terdekat yang memungkinkan proyektor memfokuskan

gambar ke layar.

**NTSC** — National Television Standards Committee. Standar Amerika Utara untuk video dan penyiaran dengan format video 525 garis pada 30 bingkai per detik.

**PAL** — Phase Alternating Line. Standar siaran Eropa untuk video dan penyiaran dengan format video 625 garis pada 25 bingkai per detik.

**Balik Gambar** — Fitur yang dapat digunakan untuk membalik gambar secara horizontal. Bila digunakan dalam lingkungan proyeksi biasa, teks, grafis, dsb. akan terbalik. Balik gambar digunakan untuk proyeksi belakang.

**RGB** — Merah, Hijau, Biru — biasanya digunakan untuk mengenali monitor yang memerlukan sinyal terpisah untuk masing-masing warna.

**S-Video** — Standar transmisi video yang menggunakan soket mini-DIN 4-pin untuk mengirim informasi video pada dua kabel sinyal yang disebut cahaya (kecerahan, Y) dan krominan (warna, C). S-Video juga disebut sebagai Y/C.

**SECAM** — Standar siaran Perancis dan internasional untuk video serta penyiaran yang terkait erat dengan PAL, namun dengan metode pengiriman informasi warna yang berbeda.

SVGA — Super Video Graphics Array — 800 x 600 piksel.

SXGA — Super Extended Graphics Array, — 1280 x 1024 piksel.

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 piksel.

VGA — Video Graphics Array — 640 x 480 piksel.

XGA — Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 piksel.

WXGA — Wide Extended Graphics Array — 1280 x 800 piksel.

**Lensa Zoom** — Lensa dengan jarak fokus variabel yang dapat digunakan operator untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar.

**Rasio Lensa Zoom** — Adalah rasio antara gambar terkecil dan terbesar yang dapat diproyeksikan dari jarak tetap. Misalnya, rasio lensa zoom 1,4:1 berarti gambar 10 kaki tanpa zoom akan menjadi gambar 14 kaki dengan zoom penuh.

## Indeks

## A

Audio Input (Input Audio) 43 Audio Settings (Pengaturan Audio) 43

#### C

Capture Screen (Pengambilan Gambar Layar) 42 Closed Caption (Teks Gambar) 46

#### D

Dell menghubungi 74 dukungan menghubungi Dell 74

#### Μ

Mengatasi masalah 61 Menghubungi Dell 61 Mengatur Gambar Proyeksi 20 Mengatur Ketinggian Proyektor 20 mengurangi ketinggian proyektor Kaki elevator 20 Roda penyesuai kemiringan 20 Tombol elevator 20 Mengatur Zoom dan Fokus Proyektor 21 Gelang fokus 21 Tab zoom 21 Mengganti Lampu 67 Menghidupkan/Mematikan Proyektor Mematikan Proyektor 19 Menghidupkan Proyektor 19 Menghubungi Dell 6, 64, 67 Menu Position (Posisi Menu) 42 Menu Settings (Pengaturan Menu) 42 Menu Timeout (Batas Waktu Menu) 42 Menu Transparency (Transparansi Menu) 42 Menyambungkan Proyektor Kabel daya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Kabel HDMI 16, 17, 18 Kabel RS232 12 Kabel S-video 13 Kabel USB ke USB 10 Kabel VGA ke VGA 10, 11 Kabel VGA ke YPbPr 15 Kabel video komposit 14 Ke Komputer 10 Menyambungkan dengan Kabel HDMI 16

Menyambungkan dengan Kabel Komponen 15 Menyambungkan dengan Kabel Komposit 14 Menyambungkan dengan Kabel S-video 13 Menyambungkan Komputer dengan kabel RS232 12 Mute (Diam) 43

#### Ν

nomor telepon 74

#### Ρ

Panel Kontrol 23 Password 44 Password (Sandi) 44 Pengaturan Ulang, Pabrik 47 Port Sambungan Output VGA-A (monitor loop-through) 9 Slot kabel keamanan 9 Soket HDMI 9 Soket input audio 9 Soket input kanal kanan Audio-B 9 Soket input kanal kiri Audio-B 9 Soket input VGA-A (D-sub) 9 Soket input VGA-B (D-sub) 9 Soket kabel daya 9 Soket mikrofon 9 Soket RS232 9 Soket S-video 9

Soket USB remote 9 Power Saving (Hemat Daya) 43 Power Settings (Pengaturan Daya) 43

#### Q

Quick Shutdown (Matikan Cepat) 44

#### R

Remote Control 26 Unit penerima inframerah 24 Reset (Atur Ulang) 43

#### S

Screen (Layar) 43 Screen Settings (Pengaturan Layar) 42 Security Settings (Pengaturan Keamanan) 44 Soket output audio 9 Soket RJ45 9 Speaker 43 Spesifikasi Audio 69 Berat 70 Catu Daya 69 Dimensi 70 Jarak Proyeksi 69 Iumlah Piksel 69 Katup Lampu 69

Kecepatan Lingkaran Warna 69 Kecerahan 69 Kompatibilitas Video 69 Lampu 71 Lensa Proyeksi 69 Lingkungan 70 Pemakaian Daya 69 Protokol RS232 72 Rasio Kontras 69 Soket I/O 70 Tingkat Noise 70 Ukuran Layar Proyeksi 69 Warna yang Dapat Ditampilkan 69

### U

Unit Utama 7 Gelang fokus 7 Lensa 7 Panel kontrol 7 Pengatur zoom 7 Tombol elevator 7 Unit penerima inframerah 7

## V

Volume 43

## T

Tampilan di Layar 31 Auto-Adjust (Pengaturan Otomatis) 33 DISPLAY (TAMPILAN) (dalam PC Mode (Mode PC)) 35 Display (Tampilan) (dalam Video Mode (Mode Video)) 37 Input Select (Pilihan Input) 32 Lamp (Lampu) 38 Main Menu (Menu Utama) 31 Others (Lainnya) 41 Picture (Gambar) (dalam PC Mode (Mode PC)) 33 Picture (Gambar) (dalam Video Mode (Mode Video)) 34 Set Up (Konfigurasi) 38 Test Pattern (Pola Pengujian) 47