Dell[™] interaktiv projektor S510 Brukerveiledning



Merknad, Forsiktig og Advarsel



MERK: Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre.



FORSIKTIG: FORSIKTIG indikerer en mulig skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjoner ikke følges.



ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

Informasionen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. © 2014 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell og DELL-logoen er varemerker for Dell Inc.; DLP og DLP-logoen er varemerker for texas instruments incorporated; Microsoft og Windows er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine eqne.

Modell: Dell interaktiv projektor S510

Desember 2014 utgave A00

Innhold

1	Dell-projektoren	. 5
	Om den interaktive pennen	. 7
2	Koble til projektoren	. 9
	Koble til en datamaskin	11
	Koble til en DVD-spiller	19
	Koble til et lokalt nettverk	23
3	Bruke projektoren	25
	Slå projektoren på	25
	Slå projektoren av	25
	Justere projektorens fokus	26
	Rengjøring av projektorens speil	26
	Justere størrelsen på det prosjekterte bildet	27
	Bruke fjernkontrollen	29
	Sette batterier i fjernkontrollen	32
	Bytte pennetupper på den interaktive pennen	33
	Bytte batteriene i den interaktive pennen	34
	Fjernkontrollens bruksområde	35
	Bruke OSD-menyen.	36
		55
	Slik setter du opp filtype for multimedia med USB.	57
	Slik setter du opp filtype for multimedia med	50
	Office Viewer (Office visning) for LISB og	55
	internminne	61
	Multimedie-OPPSETT for USB og internminne	62
	Bruke Intel [®] Wireless Display (WiDi)	63
	Installere trådløs visning eller LAN-visning	71
	Innstillinger for Windows-operativsystem	72
	Innstillinger for Mac-operativsystemet	84
	Installasjon av lydprojeksjon	89
	Installere USB-visning (DoUSB)	101
	Installere interaktiv funksjon for IR-penn	104

	Styre projektoren med Web Management	109
	Lag programtoken	132
4	Feilsøke projektoren	133
	Guidesignaler	138
	Bytte lampen	139
5	Spesifikasjoner	141
6	Kontakte Dell	147
	Kontakte Crestron	148
7	Tillegg: Ordliste	149

1

Dell-projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell dersom noe mangler.



Om projektoren



1	Strømknapp
2	Temp-LED
3	Lampe-LED
4	IR-mottakere
5	Lampedeksel
6	Kamera
7	10 W høyttaler
8	Linse
9	Fokusring
10	Festehull for veggmontering: Skruehull M4 x 8 mm dybde. Anbefalt tiltrekningsmoment <10 kgf-cm

Om den interaktive pennen

Du kan navigere, velge og samhandle med dataprogrammer fra den projiserte skjermen ved hjelp av interaktive penner, akkurat som du ville gjort med en mus.



1	Strømbryter		
2	Strømindikator		
	Når du slår på pennen, blinker strømindikatoren noen sekunder og slukker.		
Grønn: Normal drift			
	Rød: Batteriet har lav kapasitet		
	Intet lys: Batteriet er nesten tomt		
3	Håndleddstroppholder		
4	Åpne batterirommet. Vri det for å åpne og skifte batterier.		
5	Pennetupp		

FORSIKTIG: Sikkerhetsinstrukser

- 1 lkke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.
- 2 Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.
- 3 Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.
- 4 Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.
- 5 Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom (5 °C til 35 °C).
- 6 Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.
- 7 lkke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.
- 8 Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.
- 9 Ikke bruk den trådløse projektoren nær pacemakere.
- 10 Ikke bruk den trådløse projektoren nær medisinsk utstyr.
- 11 Ikke bruk den trådløse projektoren nær mikrobølgeovner.



MERK:

- Ikke prøv å montere projektoren på veggen på egenhånd. Den må installeres av en kvalifisert tekniker.
- Anbefalt veggmonteringssett for projektor (del nummer: 7XY53). For mer informasjon, se Dell-websiden dell.com/support.
- For mer informasjon, se Sikkerhetsinformasjon som ble levert med projektoren.
- S510-projektoren kan kun brukes innendørs.



1	Mini USB-kontakt (mini type B) for fjernkontroll, interaktiv penn og fastvareoppgradering	10	Lydkontakt for høyre kanal
2	HDMI-B-kontakt	11	Lydkontakt for venstre kanal
3	HDMI-A-kontakt for å støtte MHL-funksjonen	12	Lyd ut-kontakt
4	USB type A-kontakt for USB- viser	13	Strømledningskontakt
5	USB type B-kontakt for USB- display (DoUSB)	14	Mikrofonkontakt
6	VGA utgangskontakt (gjennomløkke for skjerm)	15	Komposittvideokontakt
7	RJ-45-kontakt	16	Lydinngang (B)
8	VGA-A inngang (D-sub) kontakt	17	VGA-B inngang (D-sub) kontakt
9	Lydinngang (A)	18	RS232-kontakt

FORSIKTIG: Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 8 før du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Koble til en datamaskin

Kople til en datamaskin med en VGA-kabel



- Strømledning 1
- 2 VGA til VGA-kabel
- 3 USB-A til mini-USB-B-kabel



MERK: Mini-USB-kabelen må være koplet til hvis du vil bruke Neste side- og Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

Gjennomløkketilkopling for skjerm med VGA-kabler



1	Strømledning
-	et e

2 VGA til VGA-kabel

MERK: Kun én VGA-kabel sendes med projektoren. En ekstra VGAkabel kan kjøpes via Dell-websiden på **www.dell.com**.

Kople til en datamaskin med en RS232-kabel



1	Strømledning
2	RS232-kabel (9-pin D-sub hunn-til
	hunn-pinne-2-3)

IJ

MERK: RS232-kabel (9-pin D-sub hunn-til-hunn-pinne-2-3) følger ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell installatør for kabelen og RS232 fjernkontrollprogramvaren.



Koble til en datamaskin med en USB-kabel

1	Strømledning
2	USB-A til USB-B-kabel



MERK: Plug and Play. Kun én USB-kabel sendes med projektoren. En ekstra USB-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på **www.dell.com**.



Koble til en datamaskin med en HDMI-kabel

1	Strømledning
2	HDMI-kabel



MERK: HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en HDMI-kabel fra Dell-websiden på www.dell.com.



Koble til mobile enheter med en MHL-kabel

1	Strømledning
2	MHL-kabel

MERK: MHL-kabelen følger ikke med projektoren.

MERK:

- a Smarttelefonen eller nettbrettet må støtte MHL-funksjonen.
- **b** Noen smarttelefoner eller nettbrett må bruke en ekstra MHLadapter eller adapterkabel. Kontakte forhandleren av enhetene.

Koble til en datamaskin til med trådløst nettverk eller Intel[®] WiDi







MERK: Datamaskinen din må være utstyrt med en trådløs adapter og være riktig konfigurert for å registrere en annen trådløs tilkobling. Se datamaskinens dokumentasjon om hvordan du konfigurer en trådløs tilkobling.

MERK: For å koble til en datamaskin via Intel[®] WiDi må datamaskinen være Intel[®] WiDi-kompatibel.

Koble til smarttelefon eller nettbrett med trådløst nettverk







MERK: Dell S510 støtter programmene MobiShow og WiFi-Doc. Disse programmene gjør at du kan overføre støttet innhold fra Android- og iOS-enheter trådløst. Når du har installert og startet programmet på den mobile enhet, aktiverer du Wi-Fi på den mobile enheten og kobler til projektorens nettverk, Dell S510. For mer informasjon kan du gå til Dell Supportsiden på dell.com/support. Filer som støttes er:

Mobi Show	Photos (Bilete)	jpeg / jpg
	MS Powerpoint	PtG2 (konvertert fra PPT)*
WiFi-Doc	Photos (Bilete)	jpeg / jpg
	MS Powerpoint / Word / Excel / Text / PDF	ppt / pptx / doc / docx / xls / xlsx / txt / pdf

* Installer PtG2 Converter på PC-en for å konvertere PPT til PtG2format. PtG2 Converter kan lastes ned fra dell.com/support.

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en kompositt-videokabel og V/Hlydkabler



- 1 Strømledning
- 2 Sammensattvideokabel
- 3 V/H-lydkabel



MERK: Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til sammensattvideokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dell-websiden på www.dell.com.



MERK: V/H-lydkabelen følger ikke med projektoren.

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel



- 1 Strømledning
- 2 VGA til komponent video-kabel
- 3 Lydkabel



MERK: VGA til komponent-video-kabel og V/H-lydkabel følger ikke med projektoren. Du kan kjøpe en forlengelse til VGA til komponentvideokabelen (50 fot / 100 fot) fra Dell-websiden på www.dell.com

Kople til en DVD-spiller med en HDMI-kabel



- 1 Strømledning
- 2 HDMI-kabel

MERK: HDMI-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en HDMI-kabel fra Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til en ekstern høyttaler med lydkabel



- 1 Strømledning
- 2 Lydkabel



MERK: Lydkabelen følger ikke med projektoren.

Koble til et lokalt nettverk

For projisere et bilde og kontrollere projektoren som er koplet til et nettverk gjennom en RJ45-kabel.



1	Strømledning
2	RJ45-kabel



MERK: RJ45-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe en RJ45-kabel fra Dell-websiden på www.dell.com.

Koble til med en kommersiell RS232-kontrollboks:



- 1 Strømledning
- 2 RS232-kabel (9-pin D-sub hunn-tilhunn-pinne-2-3)
- 3 Kommersiell RS232-kontrollboks



MERK: RS232-kabel (9-pin D-sub hunn-til-hunn-pinne-2-3) følger ikke med projektoren. Ta kontakt med en profesjonell tekniker for å få tak i kabelen.

Bruke projektoren

Slå projektoren på



MERK: Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVDspiller, osv.). Lyset i strømknappen blinker hvitt til du trykker på knappen.

- **1** Kople til strømledningen og aktuelle signalkabler til projektoren. For informasjon om å koble til projektoren, se "Koble til projektoren" på side 9.
- 2 Trykk inn strømknappen (se "Bruke fjernkontrollen" på side 29 for å finne strømknappen).
- **3** Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)
- 4 Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til projektoren" på side 9 for informasjon om hvordan du kobler kilden til projektoren.
- 5 Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-A som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.
- 6 Hvis du har flere kilder koblet til projektoren, trykker du Source-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket kilde. Se "Bruke fjernkontrollen" på side 29 for å finne **Source**-knappen.

Slå projektoren av



FORSIKTIG: Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1 Trykk på strømknappen. Følg instruksjonene på skjermen for å slå projektor ordentlig av.



MERK: Meldingen "Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på strømknappen for å slå av projektoren)" vises på skjermen. Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menyknappen for å fjerne den.

- 2 Trykk strømknappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i 120 sekunder.
- **3** For å slå av projektoren raskt, trykker du på strømknappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.



MERK: Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4 Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere projektorens fokus

1 Drei fokuseringsringen til bildet er skarpt. Projektoren fokuserer på avstander fra 1,7 fot til 2,49 fot (517 mm to 759 mm <u>+</u> 10 mm).



1 Fokusring

Rengjøring av projektorens speil

- 1 Slå av projektorstrømmen og koble fra strømledningen.
- **2** La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.
- **3** Bruk en luftblåser til å blåse av støv på speilet eller tørk forsiktig av speilet med en mikrofiberklut. Ikke gni på overflaten til speilet. Dette kan lage riper i speilet.



FORSIKTIG: Ikke bruk sprayrengjøringsmidler eller løsemidler direkte på projektoren.



ADVARSEL: Rengjøring av en veggmontert projektor kan føre til et fall eller personskade. Du kan ta ned projektoren fra veggmonteringsbraketten for å rengjøre projektorens speil.





Projiserings	Projiserings	Bildestørrelse			Projektorbase	Projektorbase
avstand (cm) [A]	avstand (cm) [B]	Diagonal (tommer/cm) [C]	Bredde (cm)	Høyde (cm) [H]	til toppen av bildet (cm) [D]	til bunnen av bildet (cm) [E]
51,7	18,2	70" / 177,8 cm	148	92	120	28
60,1	26,6	80" / 203,2 cm	172	107	139	32
65,5	32	87,2" / 221,4 cm	187	117	151	34
67,7	34,2	90" / 228,6 cm	193	121	156	35
75,9	42,4	100" / 254 cm	217	136	175	39
* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.						

* Forskyvningsforhold: 125<u>+</u>5%

MERK: Avstanden fra speilet til baksiden av projektoren 33,5 cm



Bruke fjernkontrollen



1	Strøm 🕑	Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 25 og "Slå projektoren av" på side 25 for mer informasjon.
2	Opp 🔥	Trykk for å navigere mellom OSD- elementer.
3	Høyre (>)	Trykk for å navigere mellom OSD- elementer.
4	Ned 💉	Trykk for å navigere mellom OSD- elementer.

5	Laser (†)	Rett fjernkontrollen mot lerretet, trykk og hold laserknappen inne for å aktivere laserlyset.
		FORSIKTIG: Ikke se direkte inn i laserstrålen når den er slått på. Ikke rett laserlyset inn i øynene dine.
6	Sideforhold (Maret)	Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.
7	Opp en side	Trykk for å gå til forrige side.
		MERK: Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side opp- funksjonen.
8	Keystone-korrigering +	Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (-15/+15 grader)
9	Ned en side	Trykk for å gå til neste side.
		MERK: Mini-USB-kabelen må koples til hvis du vil bruke Side ned- funksjonen.
10	Keystone-korrigering -	Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (-15/+15 grader)
11		Trykk for å velge HDMI-kilde.
12	Video 😡	Trykk for å velge kompositt videokilde.
13	Videomodus	Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data (presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.) Trykk på Videomodus-knappen for å bytte mellom Presentasjonsmodus, Lys modus, Filmmodus, sRGB eller Egendefinert modus. Trykk Videomodus-knappen en gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på Videomodus-knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.
14	Tom skjerm	Trykk for å skjule/vise bildet.

15	Enter 🕢	Trykk for å bekrefte valget.
16	Venstre <	Trykk for å navigere mellom OSD- elementer.
17	Meny 回	Trykk for å aktivere OSD.
18	Demp	Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.
19	Volum opp	Trykk for å øke volumet.
20	Zoom + 🔎	Trykk for å øke bildet.
21	Volum ned	Trykk for å senke volumet.
22	Zoom - 🕗	Trykk for å senke bildet.
23	Frys (mass)	Trykk for å fryse (pause) skjermbildet, og trykk «Frys» igjen for å oppheve pausen.
24	VGA (VGA	Trykk for å velge VGA-kilde.
25	Kilde	Trykk for å bytte mellom VGA-A, VGA-B, kompositt, HDMI-A, HDMI-B, trådløs
		visning, USB-skjerm, USB-visning, Intel [®] WiDi, og intern minnekilde.
26	Automatisk justering	Trykk for å synkronisere projektoren med kilden. Automatisk justering vil ikke fungere dersom OSD vises.

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK: Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1 Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

2 Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

- **3** Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK: Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

4 Sett på dekslet til batterirommet igjen.



Bytte pennetupper på den interaktive pennen



MERK: Hvis pennetuppen blir ødelagt eller ikke lenger fungerer godt, bør du erstatte den.



Bytte batteriene i den interaktive pennen

MERK: Hvis batterinivået er lavt, begynner LED-indikatoren å blinke rødt når du slår på pennen. Du bør da sette inn to nye AAA-batterier.

1 Du kan få tilgang til batterirommet ved å skru opp pennehodet.



2 Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.



3 Sett batteriene inn riktig vei etter merkene i på pennehodet.





MERK: Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

4 Plasser pennen med hodet bakover, og drei til batterirommet er helt lukket.



Fjernkontrollens bruksområde

Driftsområde		
Vinkel	±40°	
Avstand	7 m/22,97 fot	



MERK: Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet. Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

Bruke OSD-menyen

- Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.
- Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen for å åpne hovedmenyen.
- For å bla mellom kategoriene i hovedmenyen trykker du 📐 eller 💟 knappene på fjernkontrollen.
- For å velge en undermeny trykker du <u>↓</u> eller <u>></u>-knappen på fjernkontrollen.
- For å velge et alternativ trykker du 📐 eller 🔽-knappene på fjernkontrollen. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.
- Bruk \Lambda eller 🔽 knappene på fjernkontrollen for å justere innstillingene.
- For å gå tilbake til hovedmenyen trykker du <- knappen på fjernkontrollen.
- For å avslutte OSD trykker du menyknappen direkte på fjernkontrollen.

INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE)

Input Source (Inngangskilde)-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.



VGA-A—Trykk på 📈 for å registrere et VGA-A signal.

VGA-B—Trykk på 📈 for å registrere et VGA-B signal.

HDMI-A/MHL—Trykk 📈 for å registrere et HDMI-A-/MHL-signal.

HDMI-B—Trykk på 📈 for å registrere et HDMI-B signal.

WIRELESS/LAN (TRÅDLØS/LAN)—Trykk på M for å aktivere Input Source Wireless/LAN-menyen (Inngangskilde trådløs/LAN).



MERK: Wireless/LAN (Trådløs/LAN) kan brukes etter at "Wireless and LAN (Trådløst og LAN)" er slått på.

USB—Trykk på 🕢 for å aktivere Input Source USB-menyen (Inngangskilde USB).



MERK: USB kan brukes etter at "Wireless and LAN (Ttrådløst og LAN)" er slått på.
COMPOSITE—Trykk på 📈 for å registrere et kompositt videosignal.

INTERNAL MEMORY (INT. MINNE)—Lar deg spille av foto-, video-, musikk-, MS Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-filer fra internminnet på projektoren.



MERK:

STORAGE MODE (OPPBEVARINGSMODUS)—Du kan også koble til USB-kabelen i den interne minnekilden for å kopiere, slette, flytte og utføre flere instruksjoner fra datamaskinen til projektorens interne minne.

Når du kobler til projektoren og datamaskinen via USB-kabelen, vises en USB koblet til-melding og lar deg velge DoUSB eller Storage Mode (Oppbevaringsmodus).

You have connected the proj	You have connected the projector to your computer via USB.			
Select 'DoUSB' if you want to start projecting from your computer using DoUSB as an Input Source.				
Select 'Storage Mode' if you computer and the projector's	Select 'Storage Mode' if you want to copy files between your computer and the projector's internal memory.			
	DoUSB			
	Storage Mode			
	Cancel			

INPUT SOURCE WIRELESS/LAN (INNGANGSKILDE TRÅDLØS/LAN)

Menyen Input Source Wireless/LAN (Inngangskilde Trådløs/LAN) lar deg aktivere Intel® WIDI/Miracast og Wireless/LAN Display (Trådløs/LAN-visning).



INTEL® WIDI/MIRACAST—Trykk 📈 for å gå til projektorens guide-skjerm for Intel® WIDI eller Miracast.

WIRELESS/LAN DISPLAY (TRÅDLØS/LAN-VISNING)—Trykk på 📈 for å gå til projektorens guide-skjerm for Trådløs eller LAN. Se "Guide-skjerm for Trådløs/LAN" på side 73.

INPUT SOURCE USB (INNGANGSKILDE USB)

Menyen Input Source USB (Inngangskilde USB) lar deg aktivere USB Display (USBskjermbilde) og USB Viewer (USB-betrakter).

Menu		Dell 5510	Menu	Dell S510
Input Source	Auto Source		🕣 Input Source 🖌 🗸 L	JSB Display 🚭
Auto Adjust	VGA-A		Auto Adjust	JSB Viewer
🔆 Brightness/Contrast	VGA-B	(ED)	🔅 Brightness/Contrast	
🛟 Video Mode	HDMI-A/MHL		💑 Video Mode	
🖞 Audio Volume	HDMI-B		🔨 🗘 Audio Volume	
↓ ↑ Audio EQ	Wireless/LAN	•	II Audio EQ	
華 Advanced Settings	VSB	•	井 Advanced Settings	
🕲 Language	Composite	0	🕲 Language	
? Help	Internal Memory	Ó	? Help	
Resolution : 1280x800 6	0 Hz		Resolution : 1280x800 60 Hz	

USB DISPLAY (USB-SKJERMBILDE)—Lar deg, via USB-kabelen, vise datamaskinskjermen fra projektoren.

<u>[]</u>

MERK: Hvis DoUSB ikke kan vise, kan du se "Feilsøke projektoren" på side 133.

USB VIEWER (USB-BETRAKTER)—Lar deg spille av foto-, video-, musikk-, MS Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-filer fra USB-flash-enhet.

AUTO ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust justerer automatisk projektorens Horizontal (Horisontal), Vertical (Vertikal), Frequency (Frekvens) og Tracking (Sporing) i PC-modus..



BRIGHTNESS/CONTRAST (LYSSTYRKE/KONTRAST)

Menyen Brightness (Lysstyrke)/Contrast (Kontrast) lar deg justere lysstyrke-/kontrastinnstillingene til projektoren.



BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)—Bruk \Lambda og 💟 til juster skarpheten på bildet.

CONTRAST (KONTRAST)—Bruk ∧ og ∨ for å justere skjermens kontrast.

MERK: Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke) og Contrast (Kontrast) bytter projektoren automatisk til Custom mode (Egendefinert modus).

VIDEO MODE (VIDEOMODUS)

Video Mode (Videomodus)-menyen lar deg optimere det viste bildet: **Presentation (Presentasjon), Bright (Lys), Movie (Film), sRGB** (gir mer nøyaktig fargerepresentasjon), og **Custom (Tilpasset)** (still inn foretrukkede innstillinger).

Menu	Dell S510
➔ Input Source	✓ Presentation
💽 Auto Adjust	Bright
🔅 Brightness/Contrast	Movie
🐥 Video Mode	sRGB
🖞 Audio Volume	Custom
∔† Audio EQ	
🛱 Advanced Settings	
💿 Language	
? Help	
Besolution : 1280x1024	

AUDIO VOLUME (LYDSTYRKE)

l lydstyrkemenyen kan du justere **lyd**-, **mikrofon**- og **Master**-volum for projektoren.



AUDIO VOLUME (LYDSTYRKE)—Trykk for å øke lydstyrken og for å redusere lydstyrken.

MIC VOLUME (MIKROFONVOLUM)—Trykk A for å øke lydstyrken på mikrofonen og V for å redusere lydstyrken på mikrofonen.

Master Volume (Mastervolum)—Trykk \land for å øke lyd- og mikrofon-lydstyrken og \checkmark for å redusere lyd- og mikrofon-lydstyrken.

AUDIO EQ (LYDUTJEVNER)

Lydutjevner-menyen lar deg justere lyden for å øke eller redusere (dempe) nivåene til forskjellige frekvenser i et signal.



ADVANCED SETTINGS (AVANSERTE INNSTILLINGER)

Menyen Advanced Settings (Avanserte innstillinger) lar deg endre innstillinger for Image (Bilde), Display (Skjerm), Projector (Projektor), LAN, Wireless (Trådløs), Menu (Meny), Power (Strøm), og Information (Informasjon).

Menu	Dell S510
➔ Input Source	Press 🖌 to change settings below.
💌 Auto Adjust	Image Settings
🔅 Brightness/Contrast	Display Settings
🔹 Video Mode	Projector Settings
🖒 Audio Volume	LAN Settings
∔‡† Audio EQ	Wireless Settings
🛱 Advanced Settings	Menu Settings
🕲 Language	Power Settings
? Help	Information
🐵 Resolution : 1280x800 6	0 Hz

IMAGE SETTINGS (BILDEINNSTILLINGER) (I PC-MODUS)—Velg og trykk på for å aktivere bildeinnstillinger. I bildeinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings						Dell	\$510
Image Settings	Color Temperature	•	Mid				
Display Settings	RGB Color Adjust	•	R: 50	G:	50	в:	50
Projector Settings	White Intensity	•	10				
LAN Settings	Color Space	•	RGB				
Wireless Settings	VGA Output	•	Off				
Menu Settings							
Power Settings							
Information							
Resolution : 1280x800	60 Hz						

COLOR TEMPERATURE (FARGETEMPERATUR)—Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i Color Adjust (Fargejustering)-menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom (Egendefinert)-modus.

RGB COLOR ADJUST (RGB-FARGEJUSTERING)—Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

WHITE INTENSITY (INTENSITET FOR HVITFARGE)—Trykk på 📈 og bruk 🔨 og \bigvee for å vise intensitet for hvitfargen.

COLOR SPACE (FARGER)—Lar deg velge fargen. Alternativene er: RGB, YCbCr og YPbPr.

VGA OUTPUT (VGA-UTGANG)—Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

MERK: Hvis du tilpasser innstillingene for Color Temperature (Fargetemperatur), RGB Color Adjust (RGB-fargejustering) og White Intensity (Intensitet for hvitfarge) bytter projektoren automatisk til Custom mode (Egendefinert modus).

IMAGE SETTINGS (BILDEINNSTILLINGER) (I VIDEOMODUS)—Velg og trykk på for å aktivere bildeinnstillinger. I bildeinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	Color Temperature	•	Mid
Display Settings	RGB Color Adjust	•	R: 50 G: 50 B: 50
Projector Settings	Saturation	•	50
LAN Settings	Sharpness	•	50
Wireless Settings	Tint	•	50
Menu Settings	White Intensity	•	10
Power Settings	Color Space	•	RGB
Information	VGA Output	•	Off
Resolution : 1280x800 6	60 Hz		

COLOR TEMPERATURE (FARGETEMPERATUR)—Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i Color Adjust (Fargejustering)-menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom (Egendefinert)-modus.

RGB COLOR ADJUST (RGB-FARGEJUSTERING)—Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

SATURATION (METNING)—Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge. Trykk ∧ for å øke mengden farger i bildet og 🔽 for å redusere mengden farger i bildet.

SHARPNESS (SKARPHET)—Trykk 🔨 for å øke skarpheten og 🔽 for å redusere den.

TINT (FARGETONE)—Trykk \land for å øke mengden av grønt i bildet og 🔽 for å redusere mengden av grønt i bildet.

WHITE INTENSITY (INTENSITET FOR HVITFARGE)—Trykk på 📈 og bruk 🔨 og \bigtriangledown for å vise intensitet for hvitfargen.

COLOR SPACE (FARGER)—Lar deg velge fargen. Alternativene er: RGB, YCbCr og YPbPr.

VGA OUTPUT (VGA-UTGANG)—Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksionen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).



MERK:

1 Hvis du tilpasser innstillingene for **Color Temperature** (Fargetemperatur), RGB Color Adjust (RGB-fargejustering), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Fargetone) og White Intensity (Intensitet for hvitfarge) bytter projektoren automatisk til Custom mode (Egendefinert modus).

2 Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Fargetone) er kun tilgjengelig når inngangskilden er Composite (Kompositt).

IMAGE SETTINGS (BILDEINNSTILLINGER) (INGEN INNGANGSKILDE)—Velg og trykk på 🔽 for å aktivere bildeinnstillinger. I bildeinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	VGA Output	▶ Off	
Display Settings			
Projector Settings			
LAN Settings			
Wireless Settings			
Menu Settings			
Power Settings			
Information			
Resolution : 1280x8	00 60 Hz		

VGA OUTPUT (VGA-UTGANG)—Velg On (På) eller Off (Av) for VGAutgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

DISPLAY SETTINGS (SKJERMINNSTILLINGER) (I PC-MODUS)—Velg og trykk på 🔽 for å aktivere skjerminnstillinger. I skjerminnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	Horizontal Position	•	50
Display Settings	Vertical Position	•	50
Projector Settings	Frequency	►	50
LAN Settings	Tracking	•	50
Wireless Settings	Aspect Ratio	•	Origin
Menu Settings	Zoom	•	X 3
Power Settings	Zoom Navigation	•	Press 🗸
Information			
Besolution : 1280x800 6	0 Hz		

HORIZONTAL POSITION (HORISONTAL POSISJON)—Trykk på \Lambda for å flytte bildet til høyre og 💟 for å flytte bildet til venstre.

VERTICAL POSITION (VERTIKAL POSISJON)—Trykk på 🛆 for å flytte bildet opp og 🔽 for å flytte bildet ned.

FREQUENCY (FREKVENS)—Lar deg endre klokkefrekvensen for de viste dataene slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du Frequency (Frekvens)-kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

TRACKING (SPORING)—Synkroniser fasen til bildesignalet med grafikkortet. Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruker du Tracking (Sporing) til å rette det opp. Dette er en fin justering.

ASPECT RATIO (BILDESIDEFORHOLD)—Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises. Valgene er: Origin (Opprinnelse), 16:10 og 4:3.

•Origin (Opprinnelse) – Velg Origin (Opprinnelse) for a opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projisert i henhold til inngangskilden.

•16:10 – Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et 16:10-skjermbilde.

•4:3 – Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosiekterer et 4:3-bilde.

ZOOM—Trykk på \Lambda og 🔽 for å zoome og vise bildet.



Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller 🕟 og trykk på 📈 for å kun vise på fjernkontrollen.



ZOOM NAVIGATION (ZOOMNAVIGERING)—Trykk på 🔽 for å aktivere **Zoom Navigation** (Zoomnavigering)-menyen.

Bruk $\overline{\langle}$ $\overline{\rangle}$ $\overline{\rangle}$ $\overline{\langle}$ for a navigere projeksjonsskjermen.

3D FORMAT (3D-FORMAT)—Lar deg velge 3D-format. Valgene er: Side By Side (Side om side), Side By Side Full (Side om side fyll), Top/Bottom (Topp/bunn) og Top/Bottom Full (Topp/bunn full).

3D Sync Invert (3D-synkinvertering)—Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskie utføre "Invert (Inverter)" for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP 3D-briller)



MERK:

- 1 Når du ønsker å skape en 3D-effekt, trenger du en del andre komponenter, bl.a.:
 - a «Active» 3D-briller med DLP Link™.
 - **b** 3D-innhold Se «Merknad 2»
 - **c** 3D-spiller.
- 2 HDMI 1.4a 3D-støtte og oppdateringshastighet er som under:
 - a 1280x720p ved 50 Hz Frame packing
 - **b** 1280x720p ved 59,94/60 Hz Frame packing
 - c 1920x1080p ved 23,98/24 Hz Frame packing
 - d 1920x1080i ved 50 Hz Side om side halv
 - e 1920x1080i ved 59.94/60 Hz Side om side halv
 - f 1280x720p ved 50 Hz Topp og bunn
 - g 1280x720p ved 59,94/60 Hz Topp og bunn

h 1920x1080p ved 23,98/24 Hz Topp og bunn

DISPLAY SETTINGS (SKJERMINNSTILLINGER) (I VIDEOMODUS)—Velg og trykk på 🕢 for å aktivere skjerminnstillinger. I skjerminnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:



ASPECT RATIO (BILDESIDEFORHOLD)—Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises. Valgene er: Origin (Opprinnelse), 16:10 og 4:3.

•Origin (Opprinnelse) — Velg Origin (Opprinnelse) for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projisert i henhold til inngangskilden.

•16:10 — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et 16:10-skjermbilde.

•4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et 4:3-bilde.

ZOOM—Trykk på ∧ og ∨ for å zoome og vise bildet.



Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller > og trykk på r for å kun vise på fjernkontrollen.



ZOOM NAVIGATION (ZOOMNAVIGERING)—Trykk på of for å aktivere Zoom Navigation (Zoomnavigering)-menyen.

Bruk < 📐 📐 🔽 for å navigere

projeksjonsskjermen.

3D FORMAT (3D-FORMAT)—Lar deg velge 3D-format. Valgene er: Side By Side (Side om side), Side By Side Full (Side om side fyll), Top/Bottom (Topp/bunn) og Top/Bottom Full (Topp/bunn full).

3D SYNC INVERT (3D-SYNKINVERTERING)—Hvis du ser et diskret eller overlappende bilde mens du bruker DLP 3D-briller, må du kanskje utføre "Invert" (Inverter) for å best samsvare venstre/høyre bildesekvens for å få riktig bilde. (For DLP 3D-briller)



MERK:

- 1 Når du ønsker å skape en 3D-effekt, trenger du en del andre komponenter, bl.a.:
 - «Active» 3D-briller med DLP Link™. а
 - **b** 3D-innhold. Se «Merknad 2».
 - **c** 3D-spiller.
- 2 HDMI 1.4a 3D-støtte og oppdateringshastighet er som under:
 - a 1280x720p ved 50 Hz Frame packing
 - **b** 1280x720p ved 59,94/60 Hz Frame packing
 - c 1920x1080p ved 23,98/24 Hz Frame packing
 - d 1920x1080i ved 50 Hz Side om side halv
 - e 1920x1080i ved 59.94/60 Hz Side om side halv
 - f 1280x720p ved 50 Hz Topp og bunn
 - **q** 1280x720p ved 59,94/60 Hz Topp og bunn
 - h 1920x1080p ved 23,98/24 Hz Topp og bunn

PROJECTOR SETTINGS (PROJEKTORINNSTILLINGER)—Velg og trykk på for å aktivere projektorinnstillinger. I projektorinnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings		Dell S510
Image Settings	Auto Source	▶ Off
Display Settings	Projector Mode	Front
Projector Settings	Closed Caption	▶ Off
LAN Settings	Startup Screen	Dell
Wireless Settings	Test Pattern	▶ Off
Menu Settings	Mini USB Function	Interactive Pen
Power Settings	Factory Reset	🕨 Press 🖌
Information		
Resolution 1280x800 (50 Hz	

AUTO SOURCE (OPPDAGE KILDE AUTOMATISK)—Velg Off (Av) (standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trukker på Source (Kilde)-knappen når Auto Source (Autokilde)-modus er satt til Off (Av), kan du manuelt velge inngangssignalet. Velg On (På) for å oppdage tilgjengelige inngangssignaler. Hvis du trykker på Source-knappen når projektoren er på, finner den automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

PROJEKTOR MODE (PROJEKTORMODUS)—Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

•Rear Projection-Wall Mount (Speilvendt projeksjon-Veggmontering) - Projektoren vender og snur bildet opp ned. Du kan projisere bakfra på en gjennomskinnelig skjerm med en veggmontert projektor (for vanlig projisering).

•Front Projection-Wall Mount (Rettvendt projeksjon-Veggmontering) Projektoren vender bildet opp ned for veggmontert projeksjon.

CLOSED CAPTION (LUKKET TEKST)—Velg On (På) for å aktivere lukket tekst, og for å aktivere menyen for lukket tekst. Velg et passende valg for lukkede tekster: CC1, CC2, CC3 eller CC4.



- Alternativet Lukket tekst er kun tilgjengelig for NTSC.
- 2 Teksting kan bare aktiveres via komposittvideo-innganger.

STARTUP SCREEN (OPPSTARTSSKJERM)—Standard er Dell-logoen som bakgrunnsbilde. Du kan også velge alternativet Capture Screen (Ta skjermbilde) for å ta bilde av skjermbildet. Følgende melding vises på skjermen.





MERK: For å ta et fullt bilde, kontroller at inngangssignalet som er koblet til projektoren er 1280 x 800 oppløsning.

TEST PATTERN (TESTMØNSTER)—Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

Du kan aktivere eller deaktivere Test Pattern (Testmønster) ved å velge Off (Av), 1 eller 2.



Test Pattern 1 (Testmønster 2):

Test Pattern 2 (Testmønster 2):



MINI USB FUNCTION (MINI-USB-FUNKSJON)—Lar deg velge Interactive Pen (Interaktiv penn) eller Remote Pg Ctrl (Fjernkontroll).

FACTORY RESET (FABRIKKGJENOPPRETTING)—Velg Confirm (Bekreft), og trykk 🕢 for å nullstille alle innstillinger til fabrikkstandarden. Advarselsmeldingen vises under:



Gjenoppretting inkluderer innstillinger av både datamaskinkilder og videokilder.

LAN SETTINGS (LAN-INNSTILLINGER)—Velg og trykk på M for å aktivere LAN-innstillingene. I LAN-innstillinger-menyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	Wireless and LAN	•	Enabled
Display Settings	DHCP	•	On
Projector Settings			
LAN Settings			
Wireless Settings			
Menu Settings			
Power Settings			
Information	Reset	•	Press 🗸
Resolution : 1280x800 €	i0 Hz		

WIRELESS AND LAN (TRÅDLØS OG LAN)—Velg Enabled (Aktivert) for å aktivere funksjonen Wireless and LAN (Trådløs og LAN). Velg Disabled (Deaktivert) for å deaktivere funksjonen Wireless and LAN (Trådløs og LAN).

DHCP—Hvis en DHCP-server finnes i nettverk som projektoren er koblet til, hentes IP-adressen automatisk når du velger DCHP On (På). Hvis DHCP er Off (Av), må du manuelt angi IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Bruk △ og ∨ til å velge tallene for IP address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske) og Gateway. Velg Enter for å bekrefte hvert nummer og bruk < og > for å angi neste element.

IP Address (IP-Adresse)—IP-adressen til projektoren tildeles automatisk eller manuelt.

SUBNET MASK (NETTVERKSMASKE)—Konfigurer nettverksmaskinen til nettverkstilkoblingen.

GATEWAY—Kontroller gateway-adressen med nettverks-/ systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

DNS—Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-/ systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

STORE (LAGRE)—Trykk på 🕢 for å lagre endringene som gjøres for nettverkskonfigurasjonen.



MERK:

- 1 Bruk \Lambda og 🔽-knappen for å velge IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway, DNS og Store (Lagre).
- 2 Trykk på 📈-knappen for å taste inn IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway eller DNS to for a stille inn verdien. (Det valgte alternativet er uthevet i blått)
 - Bruk knappene \triangleleft og \triangleright for å velge feltet. а
 - Bruk knappene $\overline{\square}$ og $\overline{\square}$ for å sette verdien. b
 - Trykk konfigureringen for å gå ut når konfigureringen er с ferdiq.
- 3 Etter at IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway og DNS er satt opp, velg Store (Lagre) og trykk på kar knappen for å lagre innstillingene.
- 4 Hvis du velger Store (Lagre) uten å trykke på Enter-knappen, vil systemet beholde de originale innstillingene.

RESET (TILBAKESTILL)—Trykk på 📈 for å tilbakestille

nettverkskonfigurasjonen.

WIRELESS SETTINGS (TRÅDLØSE INNSTILLINGER)—Velg og trykk på 📈 for å aktivere de trådløse innstillingene. I trådløse innstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	DHCP Server	•	Auto
Display Settings			
Projector Settings			
LAN Settings			
Wireless Settings			
Menu Settings			
Power Settings			
Information	Reset	•	Press 🗸
Besolution : 1280x1024			

DHCP Server (DHCP-server)—Lar deg aktivere DHCP-serveren til det trådløse

START IP ADDRESS (START IP-ADRESSE)—Tildeler start IP-adressen automatisk eller manuelt til DHCP-serveren til projektoren som er koblet til det trådløse.

END IP ADDRESS (SLUTT IP-ADRESSE)—Tildeler slutt IP-adressen automatisk eller manuelt til DHCP-serveren til projektoren som er koblet til det trådløse.

SUBNET MASK (NETTVERKSMASKE)—Konfigurer nettverksmasken til den trådløse tilkoblingen.

GATEWAY—Kontroller gateway-adressen med nettverks-/ systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt. **DNS**—Kontroller IP-adressen til DNS-serveren med nettverks-/ systemadministratoren din hvis du konfigurerer den manuelt.

STORE (LAGRE)—Trykk på M for å lagre endringene som gjøres for den trådløse konfigurasjonen.



- 1 Bruk ∧ og ∨-knappen for å velge IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway, DNS og Store (Lagre).
- 2 Trykk på M-knappen for å taste inn IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway eller DNS to for å stille inn verdien. (Det valgte alternativet er uthevet i blått)
 - a Bruk knappene < Og ≥ for å velge feltet.
 - **b** Bruk knappene \Lambda og 🔽 for å sette verdien.
 - c Trykk in -knappen for å gå ut når konfigureringen er ferdig.
- 3 Etter at IP Address (IP-adresse), Subnet Mask (Nettverksmaske), Gateway og DNS er satt opp, velg Store (Lagre) og trykk på 🖂 -knappen for å lagre innstillingene.
- 4 Hvis du velger **Store (Lagre)** uten å trykke på **Enter**-knappen, vil systemet beholde de originale innstillingene.

RESET (TILBAKESTILL)—Trykk på in for å tilbakestille trådløs konfigurasjon.

MENU SETTINGS (MENYINNSTILLINGER)—Velg og trykk på M for å aktivere menyinnstillingene. Menyinnstillingene består av følgende valg:



MENU POSITION (MENYPOSISJON)—Lar deg endre plasseringen av OSD-bildet på lerretet.

MENU TIMEOUT (TIDSAVBRUDD FOR MENY)—Lar deg justere tiden for et OSD-tidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

MENU TRANSPARENCY (MENYTRANSPARENS)—Lar deg velge transparensnivået til OSD-bakgrunnen.

PASSWORD (PASSORD)—Når Password Protect er aktivert, vil en Password Protect-skjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen er koblet til det elektriske uttaket, og strømmen til projektoren først blir skrudd på. Standarden er at denne funksjonen er deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge Enabled (Aktivert). Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren:

- **1** Første forespørsel om inntasting av passord:
 - a Gå til Menu Settings (Menyinnstillinger), trykk 📈, og velg Password (Passord) for a aktivere passordinnstillinger.

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	Menu Position	🗸 Disabled	
Display Settings	Menu Timeout	Enabled	
Projector Settings	Menu Transparency	Delete	
LAN Settings	Password		
Wireless Settings	Change Password		
Menu Settings			
Power Settings			
Information			
Resolution : 1280x800 6	i0 Hz		

b Aktivering av passordfunksjonen vil vise en skjerm for endring. Tast inn et 4-sifret nummer fra skjermen og trykk på 📈.



- **c** Angi passordet igjen for å bekrefte.
- d Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.
- Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil 2 projektoren automatisk slå seg av.



MERK: Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med DELL[™] eller kvalifisert serviceperson.

- For å deaktivere passordfunksjonen, velger du Disabled (Deaktivert)-3 alternativet for å lukke funksjonen.
- 4 For a slette passordet velger du **Delete (Slett)**.

CHANGE PASSWORD (ENDRE PASSORD)—Tast inn det originale passordet. Tast deretter inn det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

	Pa	isswoi	rd (4	chara	ter o	ode):		(X	X
						←	Ent		Exi
_			,				~	9	elect

Pa	sswoi	d (4	chara	ter d	ode):		
					-	Ent	Exi
		\ \		2			Select

	Pa	sswoi	'd (4	chara	ter o	ode):		(X	хх	
A										
U										3
						-	Ent		E	
							~		Sele	:c1

POWER SETTINGS (INNSTILLINGER FOR STRØM)—Velg og trykk på im for å aktivere strøminnstillinger. I strøminnstillingsmenyen finner du følgende alternativer:

Advanced Settings			Dell S510
Image Settings	Quick Shutdown	►	Off
Display Settings	Power Saving		20 min
Projector Settings	During Standby		Wireless Off
LAN Settings	Lamp Mode		Normal
Wireless Settings	Lamp Hour Reset		Press 🗸
Menu Settings			
Power Settings			
Information			
Besolution : 1280x800 6	i0 Hz		

QUICK SHUTDOWN (RASK AVSTENGING)—Velg On (På) for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på strømknappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.



MERK: Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent 30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

POWER SAVING (STRØMSPARING)—Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 20 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal.

Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren av. For å slå på projektoren, trykk på strømknappen.

DURING STANDBY (UNDER STANDBY)—Velq Wireless On (Trådløs på) eller Wireless Off (Trådløs av) for å slå på/av Wireless/LAN (Trådløs/LAN)modus mens projektoren er i hvilemodus (standard er Wireless Off (Trådløs av)).

LAMP MODE (LAMPEMODUS)—Lar deg sette modus til Normal, ECO (Øko), Dynamic (Dynamisk) eller Extreme Dimming (Ekstrem demping).

Normal modus bruker full strøm. ECO (Øko)-modus bruker et lavt strømnivå som kan øke levetiden på lampen, gi stillere drift, og redusere lystettheten på lerretet.

DYNAMIC (DYNAMISK)—Velg og trykk 📈 for å aktivere dynamisk funksjon.

EXTREME DIMMING (EKSTREM DEMPING)—Velg og trykk vi for å aktivere ekstrem demping-funksjon.

LAMP HOUR RESET (TILBAKESTILLE LAMPETID) — Trykk på 📈 og velg Confirm (Bekreft)-alternativet for a nullstille lampetiden.

INFORMATION (INFORMASJON)—Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for S510-projektoren.

Advanced Settings				Dell S510
Image Settings	Model Name	:	Dell S510	
Display Settings	Operating Hour	:	10 hours	
Projector Settings	IP Address	:	192.168.100.10	
LAN Settings	PPID : CN-0NJ9DA	M-SC	061-468-0001	
Wireless Settings	SSID : Dell Project	tor	abcd	
Menu Settings	FW Version	:	MOR001	
Power Settings				
Information				
Resolution : 1280x800 6	0 Hz			

LANGUAGE (SPRÅK)

Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på 📈 for å aktivere Language (Språk)-menyen.

Menu		Dell S510
🕣 Input Source	🗸 English	Polski
💽 Auto Adjust	Deutsch	한국어
🔆 Brightness/Contrast	Español	Русский
🛟 Video Mode	Français	Svenska
🖞 Audio Volume	Italiano	繁體中文
↓ † Audio EQ	Nederlands	العربية
	Português	Türkçe
🕲 Language	日本語	
? Help	简体中文	
Resolution : 1280x800 6	0 Hz	

HELP (HJELP)

Hvis du møter på problemer med projektoren, kan du få tilgang til hjelpmenyen for feilsøking.



Introduksjon til multimedia

Multimedieformat som støttes:

Fotoformat

Bildetype (filendelse)	Undertype	Krypteringstype	Maks piksler
GIF			8000 x 8000
PNG			8000 x 8000
BMP			8000 x 8000
JPEG/JPG	Baseline	YUV420	8000 x 8000
		YUV422	-
		YUV440	-
		YUV444	-
	Progressiv	YUV420	8000 x 8000
		YUV422	-
		YUV440	-
		YUV444	-

Videoformat								
Filformat	Maks. oppløsning	Maks. bithastighet (bps)	Maks. visning	Lydformat				
Motion	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	LPCM				
JPEG				MPEG-1				
AVI	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	Layer 3				
MPEG-4	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	_				
MOV	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	_				
ASF	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	_				
MKV	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	_				
WMV	1920 x 1080 30 b/s	20 Mbps	1080p 60 Hz	WMA				

Musikkformat

Musikktype (filendelse)	Maks. samplingsfrekvens (KHz)	Maks bithastighet (Kbps)
LPCM	48 KHz	320 Kbps
MPEG-1 Layer 3	48 KHz	320 Kbps
WMA	48 KHz	320 Kbps
WAV	48 KHz	320 Kbps
OGG	48 KHz	320 Kbps

Slik setter du opp filtype for multimedia med USB

MERK: En USB-flashdisk må kobles til projektoren hvis du vil bruke multimedia USB-funksjonen.

Følg disse trinnene for å spille av foto-, video- eller musikkfiler på projektoren:

1 Koble til strømkabelen og slå på projektoren ved å trykke på strømknappen.



2 Koble til en USB-flashdisk til projektoren.



3 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.



4 Gå til Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg USB og velg deretter USB Viewer (USB-betrakter) i undermenyen.



USB Screen (USB-skjerm), som under, vises:

Multimedia Browser	
	Photo
	Video
	Music
	Office Viewer
	Setup
Interior US8	

5 Velg multimediafilene: Photo (Bilde), Video, Music (Musikk) eller Office Viewer (Office-visning) og trykk ⊘ for å spille av. Eller velg Setup (Oppsett)-alternativet for å endre multimedieinnstillinger. Se "Multimediaoppsett" på side 62.

Slik setter du opp filtype for multimedia med internminne

Følg disse trinnene for å spille av foto-, video- eller musikkfiler på projektoren:

1 Koble til strømkabelen og slå på projektoren ved å trykke på strømknappen.



2 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.



3 Åpne Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg Internal Memory (INT. Minne)-kilde.

Menu		Dell S510
Input Source	Auto Source	
💽 Auto Adjust	VGA-A	
🔅 Brightness/Contrast	VGA-B	
🛟 Video Mode	HDMI-A/MHL	
🖞 Audio Volume	HDMI-B	
↓ † Audio EQ	Wireless/LAN	•
🚔 Advanced Settings	USB	•
🔇 Language	Composite	0
? Help	🗸 Internal Memory	0
Resolution : 1280x800 6	0 Hz	

Internminne skjerm, som under, vises:



4 Velg multimediafilene: Photo (Bilde), Video, Music (Musikk) eller Office Viewer (Office-visning) og trykk ⊘ for å spille av. Eller velg Setup (Oppsett)-alternativet for å endre multimedieinnstillinger. Se "Multimediaoppsett" på side 62.

Office Viewer (Office-visning) for USB og internminne

Office Viewer (Office-visning)-funksjonen lar deg bruke MS Excel-, MS Word-, MS PowerPoint- og PDF-filer.



Introduksjon til knapper

Bruk knappene opp, ned, venstre og høyre for navigering og O-knappen på fjernkontrollen for å velge.

Кпарр	Орр ∧	Ned 📎	Venstre	Høyre 📎	Enter 🗸	Meny 🔳
	lngen funksjon	lngen funksjon	Forrige side	Neste side	lngen funksjon	Tilbake til forrige meny

Multimedie-OPPSETT for USB og internminne

Multimediaoppsettsmenyen lar deg endre innstillinger for foto, video og musikk.



MERK: Multimedieoppsettsmenyen og innstillingen er det samme som for USB og internminnet.

🏟 Setup			
Slideshow Duration	•	5 seconds	•
Slideshow Repeat		Repeat	
Video Play Mode		Play once	
Music Play Mode		Play once	
is USB			

SLIDESHOW DURATION (VARIGHET FOR LYSBILDEVISNING)—Trykk (Seller (Sel

SLIDESHOW REPEAT (GJENTAKELSE FOR LYSBILDEVISNING)—Trykk () eller () for å stille gjentakelse av lysbildefremvisning til Repeat (Gjenta) eller No Repeat (Ikke gjenta).

VIDEO PLAY MODE (VIDEOAVSPILLINGSMODUS)—Trykk () eller) for å velge filmavspillingsmodus. Valgene er: Play once (Spill av én gang), Repeat item (Gjenta element), Repeat folder (Gjenta mappe) og Shuffle (Tilfeldig rekkjefølgje).

MUSIC PLAY MODE (MUSIKKAVSPILLINGSMODUS)—Trykk () eller) for å velge filmavspillingsmodus. Valgene er: Play once (Spill av én gang), Repeat item (Gjenta element), Repeat folder (Gjenta mappe) og Shuffle (Tilfeldig rekkjefølgje).

Bruke Intel[®] Wireless Display (WiDi)



MERK: Datamaskinen må ha følgende systemkrav for Intel[®] Wireless Display:

Systemkomponent	Krav		
Prosessor	En av disse prosessorene må brukes: 2. generasjon Intel [®] Core [™] i3/i5/i7 mobil prosessor		
	3. generasjon Intel [®] Core [™] i3/i5/i7 mobil/stasjonær prosessor		
	4. generasjon Intel [®] Core [™] i3/i5/i7 mobil/stasjonær prosessor		
	Intel [®] Pentium [®] N3510-prosessor		
	Intel [®] Celeron [®] N2805-prosessor		
	Intel [®] Celeron [®] N2810-prosessor		
	Intel [®] Celeron [®] N2910-prosessor		
	Intel [®] Atom [®] Z3740-prosessor		
	Intel [®] Atom [®] Z3740D-prosessor		
	Intel [®] Atom [®] Z3770-prosessor		
	Intel [®] Atom [®] Z3770D-prosessor		
Grafikk	En av følgende grafikkløsninger må brukes: Intel [®] Iris [™] Pro Graphics 5200		
	Intel [®] Iris [™] Graphics 5100		
	Intel [®] HD Graphics 5000		
	Intel [®] HD Graphics 4600		
	Intel [®] HD Graphics 4400		
	Intel [®] HD Graphics 4200		
	Intel [®] HD Graphics 4000		
	Intel [®] HD Graphics 3000 (mobil)		
	Intel [®] HD Graphics 2500		
	Intel [®] HD Graphics 2000 (mobil)		

Trådløs	En av følgende trådløse adaptere må brukes:		
	Intel [®] Centrino [®] Wireless-N 1000, 1030, 2200, eller 2230		
	Intel [®] Centrino [®] Wireless-N 2200 for stasjonær PC		
	Intel [®] Centrino [®] Advanced-N 6200, 6205, 6230, eller 6235		
	Intel [®] Centrino [®] Advanced-N 6205 for stasjonær PC		
	Intel [®] Centrino [®] Wireless-N + WiMAX 6150		
	Intel [®] Centrino [®] Advanced-N + WiMAX 6250		
	Intel [®] Centrino [®] Ultimate-N 6300		
	Intel [®] Dual Band Wireless-N 7260		
	Intel [®] Dual Band Wireless-AC 7260		
	Intel [®] Dual Band Wireless-AC 7260 for stasjonær PC		
	Intel [®] Dual Band Wireless-AC 3160		
	Intel [®] Wireless-N 7260		
	Broadcom BCM43228		
	Broadcom BCM43241		
	Broadcom BCM4352		
Programvare	Intel [®] My Wi-Fi Technology (Intel [®] MWT) og Intel [®] Wireless Display må være pre-installert og aktivert.		
Operativsystem	Ett av disse operativsystemene må brukes:		
	Microsoft Windows 7		
	Microsoft Windows 8		
	Microsoft Windows 8.1		

Du finner den nyeste informasjon på nettstedet til Intel[®]WiDi på www.intel.com/go/widi

Aktiver Intel[®] WiDi på projektoren

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



2 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.





- **MERK:** Bruk $\langle O, O \rangle$, $\langle O \rangle$ og \rangle -knappene til å navigere og $\langle O \rangle$ for å velge.
- 3 Gå til Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg Wireless/LAN (Trådløs/LAN) og velg deretter Intel® WIDI/Miracast i undermenyen.



Intel[®] WiDi Guide Screen (guide-skjerm), som under, vises:



4 Noter **ADAPTERNAVN** og **PIN-KODE**. Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Bruke Intel[®] WiDi med Microsoft Windows 7 og Windows 8

- MERK: Få den nyeste Intel[®] WiDi-programvaren for å sikre den beste opplevelsen. Gå til http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate.
 - 1 Skriv WiDi i Windows-søkefeltet. Hvis datamaskinen har innebygd Intel[®] WiDi, vil du se "Intel[®] WiDi"-programmet i søkeresultatene.
 - 2 Koble datamaskinen til Dell-projektoren.



3 Tast inn sikkerhetskoden som er angitt i trinn 4 av Aktiver Intel[®] WiDi på projektoren for å bekrefte paring.



Gi nytt navn til Intel[®] WiDi-adapteren

1 Velg "Settings (Innstillinger)".

7 2	Intel® Wi	DI	- • ×
e	Connected Wirele	ss Display	intel
	Wireless displays Dell Projector	Status Model	Signal
	Connect Automatically Disconnect Pause	Connected Dell	la.
(?) Help			C) 😥 Scan Settings

2 Velg "Current Display Settings (Gjeldende skjerminnstillinger)".



3 Du kan gi et nytt, beskrivende navn til adapteren.



Bruke Intel[®] WiDi med Microsoft Windows 8.1

MERK: Funksjonene til Intel[®] WiDi brukes på en annen måte i Windows 8.1, og Intel[®] WiDi-programvaren er ikke nødvendig.

1 Åpne Devices (Enheter)-perlen.

U



2 Velg "Project (Projiser)".



3 Velg "Add a wireless display (Legg til en trådløs skjerm)".



4 Velg Dell Projector (Dell-projektor) som blir oppdaget.



5 Tast inn PIN-koden fra trinn 4 i Aktiver Intel[®]WiDi på projektoren for å bekrefte paring.

PC and devices	P Add devices Add beness as This a primes if your device that fruits you regit needs to damp your reduced strings Charge research strings (Charge research strings)			
E	Enter the WPS PIN for your television			
l	Viscas India MPS PRI or you Cut Projecto Cut or is the site that conserved. The Conserved Conserved Inco			
Diskspace PC info	Other devices Transformy Util Operationse			

6 Skjermbildet projiseres.



7 Du kan justere projeksjonsmodus eller koble fra ved å åpne Devices (Enheter)-perlen og velge "**Project (Projiser)**". Du kan også bruke snarveien "**Win + P**" for å veksle direkte.



Installere trådløs visning eller LAN-visning

MERK: Datamaskinen din må møte følgende minste systemkrav:

Operativsystem:

• Windows

Microsoft Windows XP Home eller Professional med oppdateringspakke 2 (32-biter anbefales), Windows Vista 32-biter, og Windows 7 Home eller Professional 32-biter eller 64-biter, Windows 8 32-biter eller 64-biter

• Mac

MacBook og senere, MacOS 10.5 og senere

Minimum maskinvare:

- a Intel Dual Core 1,4 MHz eller høyere
- **b** 256 MB med RAM kreves, 512 MB eller mer anbefales.
- c 10 MB tilgjengelig plass på harddisk
- d nViDIA- eller ATI-grafikkort med 64 MB VRAM eller mer
- e Ethernet-adapter (10 / 100 bps) for en Ethernet-tilkobling
- f En støttet WLAN-adapter for en WLAN-tilkobling (enhver NDISkompatibel 802.11b, 802.11g eller 802.11n Wi-Fi-enhet)

Nettleser

Microsoft Internet Explorer 6.0 eller 7.0 (anbefales), eller 8.0 Firefox 2.0, Safari 3.0 og nyere

Innstillinger for Windows-operativsystem

Aktivere trådløs eller LAN på projektoren

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



2 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.





MERK: Bruk ∧, ∨, < og >-knappene til å navigere og √ for å velge.

3 Gå til Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg Wireless/LAN (Trådløs/LAN) og velg deretter Wireless/LAN Display (Trådløs/LANvisning) i undermenyen.

Menu		Dell S510	Menu	Dell S510
⊕ Input Source	Auto Source		1 Input Source	Intel® WiDi/Miracast
Auto Adjust	VGA-A	•	🖸 Auto Adjust	✓ Wireless/LAN Display 😗
★ Brightness/Contrast	VGA-B		- Brightness/Contrast	
📩 Video Mode	HDMI-A/MHL		📩 Video Mode	
🖒 Audio Volume	HDMI-B		Audio Volume	
↓† Audio EQ	✓ Wireless/LAN	•	H Audio EQ	
🛱 Advanced Settings	USB	•		
🕲 Language	Composite	0	🕲 Language	
? Help	Internal Memory	Ó	? Help	
Resolution : 1280x800 6	50 Hz		Resolution : 1280x800 60	Hz
Wireless Guide Screen (Trådløs guide-skjerm), som under, vises:



4 Noter Wireless Network (SSID), IP Address (IP-adresse) og Access Code (Tilgangskoden). Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Du finner innstillinger for trådløs visning i **Trinn 5**.

Du finner innstillinger for LAN-visning i **Trinn 11**.

Installer Dell Projector Connection Manager på datamaskinen trådløst

5 Koble datamaskinen til det trådløse nettverket Dell S510 abcd.



U

MERK:

- Datamaskinen må ha en trådløs nettverksfunksjon for å registrere tilkoblingen.
- Når du kobler til det trådløse nettverket Dell S510 abcd, kobles du fra andre trådløse nettverk.

MERK: Husk å slå av alle proxyer. (I Microsoft[®] Windows Vista: Klikk Control Panel (Kontrollpanel) → Internet Options (Alternativer for Internett) → Connections (Tilkoblinger) → LAN Settings (LANinnstillinger))

Local Area Network (LAN) Settings 🛛 🔀					
Automatic configuration Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.					
Automatically detect settings					
Use automatic configuration <u>s</u> cript					
Address					
Proxy server					
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).					
Address: proxy Port: 80 Advanced					
☑ Bypass proxy server for local addresses					
OK Cancel					

- 6 Åpne nettleseren. Du videresendes automatisk til websiden S510 Web Management (S510-webadministrasjon).
- MERK: Hvis websiden ikke lastes automatisk, skriver du inn IPadressen (standard IP-adresse er 192.168.100.10) som du skrev ned tidligere i adresselinjen til nettleseren.

🏉 Cannot Ac	cess Web Address - Windows Internet Explorer		- • •
00-	e	▼ 4 K Google	۶ -

7 Siden S510 Web Management (S510-webadministrasjon) åpnes. Første gang du bruker tjenesten, klikk på **Download (Last ned)**.



8 Velg passende operativsystem, og klikk på Download (Last ned).



- 9 Klikk på Run (Kjør) for å gå videre med førstegangs installasjon av programvaren.
- MERK: Du kan velge å lagre filen og installere den senere. For å gjøre dette, klikker du på Save (Lagre).

File Download - Security Warning	×			
Do you want to run or save this file?				
Name: Dell_Projector.exe Type: Application, 1.26 MB From: 192.166.100.10				
Run Save Cancel)			

MERK: Lydprojeksjonsfunksjonen krever at du installerer en ekstra driver hvis du bruker Windows XP. Hvis datamaskinen ikke har driveren installert, vil en melding vises på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Audio Projection Driver" fra Dells støtteområde på dell.com/support.

- MERK: Hvis du ikke er i stand til å installere applikasjonen pga. utilstrekkelige rettigheter på datamaskinen, må du kontakte nettverksadministratoren.
- **10** Installasjonsprogrammet starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



Start Dell Projector Connection Manager

Når installasjonen er ferdig, starter programmet automatisk. Hvis programmet ikke starter automatisk, kan du dobbeltklikke på på skrivebordet for å starte det.



Login (Logge inn)

Logg inn med tilgangskoden gitt i trinn 4 av Installere trådløs visning eller LAN-visning, og klikk deretter OK.



Installer Dell Projector Connection Manager på datamaskinen via LAN

11 Installasjonsprogrammet starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



12 Gjenta trinn 6–10 for å installere Dell Projector Connection Manager.

Start og logg på Dell Projector Connection Manager

Når installasjonen er ferdig, starter programmet automatisk. Hvis programmet ikke starter automatisk, kan du dobbeltklikke på -ikonet på skrivebordet for å starte det.

- a Klikk "Manual Network Connection (Manuell nettverkstilkobling)" (figur 1).
- **b** Åpne **IP Address (IP-adresse)** (figur 2, standard IP-adresse: 192.168.100.10).
- c Åpne Access Code (Tilgangskoden) (figur 3).

Projector Connection Manager	Projector Connection Manager	Projector Connection Manager
✗ Wired Video Connection	✗ Wired Video Connection	Nired Video Connection
Manual Network Connection	Manual Network Connection	Annual Network Connection
	Enter IP Address OK	Enter Access Code
(figur 1)	(figur 2)	(figur 3)

Forstå knappene

Etter pålogging, vises følgende skjerm:



	Element		Beskrivelse
1	Statusl	inje	
	San Innstillinger		Klikk for å aktivere programinnstillinger.
	_	Minimer-knapp	Klikk for å minimere programmet.
	×	Lukk-knapp	Klikk for å avslutte programmet.
2	Kontro	llverktøylinje	
	i	Informasjon	Klikk for å vise informasjon om SSID, IP og tilgangskode.
		Delemodus	Klikk for å aktivere delemodus.
	Ţ.	Skjermmodus	Klikk for å endre visningsmodus.
		Start	Klikk for å starte projeksjon.
	Ш	Pause	Klikk for å pause projeksjonen.
		Stopp	Klikk for å stoppe projeksjonen.
	(()	Lyd	Klikk for å slå lydprojeksjon på/av.

Bruke Innstillinger

Klikk 🔯 for å vise innstillinger-menyen.

RESOLUTION (OPPLØSNING)—Lar deg velge oppløsningen.



DISPLAY MODE (SKJERMMODUS)—Lar deg stille inn standard projeksjonsmodus.



AUDIO (LYD)—Lar deg endre lydinnstillingene.



USB DONGLE (USB-DONGLE)—Lar deg lage USB-dongle. Se "Lag programtoken" på side 132.



ABOUT (OM)—Viser programversjonen.



Innstillinger for Mac-operativsystemet

Aktivere trådløs eller LAN på projektoren

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



2 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.





MERK: Bruk ∧, ∨, < og >-knappene til å navigere og √ for å velge.

3 Gå til Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg Wireless/LAN (Trådløs/LAN) og velg deretter Wireless/LAN Display (Trådløs/LANvisning) i undermenyen.

Menu		Dell S510	Menu	Dell S510
⊕ Input Source	Auto Source		🖅 Input Source	Intel® WiDi/Miracast
Auto Adjust	VGA-A	•	🖸 Auto Adjust	/ Wireless/LAN Display
★ Brightness/Contrast	VGA-B		-0 Brightness/Contrast	
📩 Video Mode	HDMI-A/MHL		📩 Video Mode	
🖒 Audio Volume	HDMI-B		Audio Volume	
↓† Audio EQ	✓ Wireless/LAN	•	H Audio EQ	
🛱 Advanced Settings	USB	•	井 Advanced Settings	
🕲 Language	Composite	0	🕲 Language	
? Help	Internal Memory	Ó	? Help	
Resolution : 1280x800 6	50 Hz		Resolution : 1280x800 60	Hz

Wireless Guide Screen (Trådløs guide-skjerm), som under, vises:



4 Noter Wireless Network (SSID), IP Address (IP-adresse) og Access Code (Tilgangskoden). Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Du finner innstillinger for trådløs visning i Trinn 5.

Du finner innstillinger for LAN-visning i Trinn 11.

Starte Dell Wireless Application Software på datamaskinen trådløst

- 5 Koble datamaskinen til det trådløse nettverket Dell S510 abcd.
- 6 Åpne Safari-nettleseren. Du videresendes automatisk til websiden S510 Web Management (S510-webadministrasjon).



MERK: Hvis websiden ikke lastes automatisk, skriver du inn IPadressen (standard IP-adresse er 192.168.100.10) som du skrev ned tidligere i adresselinjen til nettleseren.

- 7 Siden S510 Web Management (S510-webadministrasjon) åpnes. Første gang du bruker det må du klikke Download (Last ned).
- 8 Velg riktig operativsystem, og klikk Download (Last ned).
- 9 Kjør filen Dell_S510.dmg fra nedlastingsmappen.
- 10 Kjør Dell S510 Wireless Application fra Dell S510-mappen.

Login (Logge inn)

Logg på med tilgangskoden gitt i trinn 4 av Installere trådløs visning eller LAN-visning, og klikk deretter Connect (Koble til).

Dell Projector a	ocd		
Server List:			
192.168.100.10			•
User Name:			
Dell			
Login Code:			
Connect		Quit	

Starte Dell Wireless Application Software på datamaskinen via LAN

- **11** Koble LAN-kabelen til projektoren og datamaskinen.
- 12 Gjenta trinn 6–10 for å starte Dell Wireless Application.

Login (Logge inn)

Logg på med tilgangskoden gitt i trinn 4 av Installere trådløs visning eller LAN-visning, og klikk deretter Connect (Koble til).

Dell Projector ab	od
Server List:	
192.168.100.10	•
User Name:	
Dell	
Login Code:	
Connect	Quit

Forstå knappene

Etter pålogging, vises følgende skjerm:



	Element		Beskrivelse		
1	Statuslin	je	Viser informasjon om IP og LOGIN CODE (PÅLOGGINGSKODE).		
	E	Meny	Klikk for å aktivere programmenyen.		
		Minimer-knapp	Klikk for å minimere programmet.		
	X	Lukk-knapp	Klikk for å avslutte programmet.		
2	Kontroll	verktøylinje			
		Full skjerm	Klikk for å projisere bildet i fullskjerm.		
	1	Splitt 1	Klikk for å projisere bildet i øvre venstre hjørne av skjermen.		
	Splitt 2		Klikk for å projisere bildet i øvre høyre hjørne av skjermen.		
	3	Splitt 3	Klikk for å projisere bildet i nedre venstre hjørne av skjermen.		
	4	Splitt 4	Klikk for å projisere bildet i nedre høyre hjørne av skjermen.		
	0	Stopp	Klikk for å stoppe projeksjonen.		
	0	Pause	Klikk for å pause projeksjonen.		
		Lydprojeksjon	Klikk for å aktivere lydprojeksjon.		
3	Tilkoblin	gsstatus			
	()) ()	Tilkoblingsikon	Blinker når projeksjon pågår.		

Projisere presentasjonen

• For å projisere presentasjonen, klikk på én av projeksjonsknappene



- For å pause presentasjonen, klikk på 🕕. Ikonet blir grønt.
- For å fortsette presentasjonen, klikk på 🐽 igjen.
- For å lydprojisere presentasjonen, klikk på 💽
- For å stoppe presentasjonen, klikk på 💽.



MERK: WLAN-miljø med en 802.11g tilkobling og ingen skjermutfylling.

Bruke menyen

Klikk på 🔳 for å vise menyen.



WEB MANAGEMENT (NETTSTYRING)—Klikk for å åpne Web Managementsiden. Se "Installere interaktiv funksjon for IR-penn" på side 104.

SEARCH SERVER (SØK SERVER)—Klikk for å søke og koble til en trådløs projektor.

PROJECTION QUALITY (PROJEKSJONSKVALITET)—Lar deg stille projektorkvaliteten til **Blur but Faster (Uskarp men raskere)** eller **Clear but Slower (Klar men trekere)**.

INFO—Klikk for a vise systeminformasjon.

ABOUT (OM)—Klikk for å vise programversjonen.

EXIT (AVSLUTT)—Klikk for å lukke programmet.

Installasion av lydprojeksjon

Lydprojeksjon støtter bare trådløs visning og LAN-visning som signalkilde. Minstekrav til systemet er som følger:

Operativsystem:

Windows

Microsoft Windows XP™ Home eller Professional Service Pack 2/3 (32-biter anbefales), Windows Vista 32-biter eller Windows[®] 7 Home eller Professional 32-biter eller 64-biter. Windows 8 32-biter eller 64-hiter

Mac •

MacBook Pro og senere, MacOS 10.5 og senere

Minimum maskinvare:

- Intel[®] Core™ i5-460 MHz (2,53 GHz/Turbo 2,8 GHz) eller mer а
- 1 GB DDR3 VRAM uavhengig grafikkort eller bedre anbefales b
- 2 GB dual channel DDR3 SDRAM-minne med 1066 MHz kreves С eller mer anbefales
- d **Gigabit Ethernet**
- Integrert 802.11 a/b/g/n Wi-Fi-enhet for en WLAN-tilkobling е

MERK: Hvis datamaskinen din ikke møter de minste maskinvarekravene, kan lydprojeksjon oppleves som forsinket eller ha mye støy. For bedre ytelse under lydprojeksjon må de minste systemkravene møtes.



MERK: Lydprojeksjonsfunksjonen krever at du installerer ekstra driver hvis du bruker Windows XP. Hvis datamaskinen ikke har driveren installert, vil en melding vises på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Audio Projection Driver" fra Dells støtteområde på dell.com/support.



MERK: Lydprojeksjonsfunksjonen krever at du installerer en ekstra driver hvis du bruker Mac. Hvis Mac-en ikke har driveren installert, vil en melding vises på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Soundflower"-driveren ved å søke etter den (f.eks. på Yahoo, Google, osv.). "Soundflower"driveren er et gratis program.

MERK: Porter/protokoll for a koble til projektoren for projeksjon via Ethernet:

UDP:	1047,	(sikkerhetskopier: 1048, 1049)
TCP:	3268, 515, 1688, 1041	(sikkerhetskopier: 389, 8080, 21)

Innstillinger for Windows-operativsystem

Aktivere trådløs eller LAN på projektoren

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



2 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.



3 Gå til Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg Wireless/LAN (Trådløs/LAN) og velg deretter Wireless/LAN Display (Trådløs/LANvisning) i undermenyen.

Menu		Dell S510	Menu	Dell S510
➔ Input Source	Auto Source		Input Source Intel	WiDi/Miracast
Auto Adjust	VGA-A		🖸 Auto Adjust 🖌 🖌 Wirel	ess/LAN Display
🔅 Brightness/Contrast	VGA-B			
📩 Video Mode	HDMI-A/MHL		📩 Video Mode	
🖒 Audio Volume	HDMI-B		Audio Volume	
↓ † Audio EQ	✓ Wireless/LAN	•	Audio EQ	
🛱 Advanced Settings	USB	•	井 Advanced Settings	
🕲 Language	Composite	0	🕲 Language	
? Help	Internal Memory	Ó	7 Help	
Resolution : 1280x800 6	50 Hz		Resolution : 1280x800 60 Hz	

Wireless Guide Screen (Trådløs guide-skjerm), som under, vises:



Noter Wireless Network (SSID) (Trådløst nettverk (SSID)), IP Address 4 (IP-adresse), og Access Code (Tilgangskoden). Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Du finner innstillinger for trådløs visning i Trinn 5.

Du finner innstillinger for LAN-visning i Trinn 7.

Installer Dell Projector Connection Manager på datamaskinen trådløst

5 "Dell Projector Connection Manager" er nødvendig hvis trådløst nettverk eller LAN brukes til oppsett av lydprojeksjon. Last ned og installer programvaren første gang du bruker lydprojeksjon. Hvis det allerede er installert, hopper du over trinn 5-6.



MERK: Du trenger bare å installere "Dell Projector Connection Manager Sodtware" én gang.

6 Informasjon om hvordan du installerer Dell Projector Connection Manager Software finner du i trinn 6 til 10 i "Installere trådløs visning eller LAN-visning" på side 71.

Start Dell Projector Connection Manager

Når installasjonen er ferdig, starter programmet automatisk. Hvis programmet ikke starter automatisk, kan du dobbeltklikke på starter på skrivebordet for å starte det.



Login (Logge inn)

Logg på med Access Code (Tilgangskoden) fra trinn 4 i Installasjon av lydprojeksjon, og klikk OK.



Installer Dell Projector Connection Manager på datamaskinen via LAN

- 7 Koble LAN-kabelen til projektoren og datamaskinen.
- 8 Se trinn 6 når du skal installere Dell Projector Connection Manager.

Start Dell Projector Connection Manager

Når installasjonen er ferdig, starter programmet automatisk. Hvis programmet ikke starter automatisk, kan du dobbeltklikke på -ikonet på skrivebordet for å starte det.

- a Klikk "Manual Network Connection (Manuell nettverkstilkobling)" (figur 1).
- b Åpne IP Address (IP-adresse) (figur 2, standard IP-adresse: 192.168.100.10).
- c Åpne Access Code (Tilgangskoden) (figur 3).



Bruke lydprojeksjon

9 Du har nå logget på Dell Projector Connection Manager. Klikk "Play (Spill av)"-knappen i programmet for å starte lydprojeksjon via LAN eller trådløst nettverk.



10 Klikk på "Audio Projection" (Lydprojeksjon)-knappen i programmet for å slå lydprojeksjonsfunksjonen av/på.

Projector Connection Manager					
i		Ţ	II		-
De	ll Proj	jector	abco	d	e Edit
SSID:		Dell S510	abcd		
IP:		<u>192.168.10</u>	00.10		
Acces	s Code:	5037			
Save	e as favorite			DISCON	INECT



MERK: Lydprojeksjonsfunksjonen krever at du installerer en ekstra driver hvis du bruker Windows XP. Hvis datamaskinen ikke har driveren installert, vil en melding vises på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Audio Projection Driver" fra Dells støtteområde på dell.com/support.

11 Kjør Windows Media Player eller andre lydspillerprogrammer (for eksempel Winamp) på datamaskinen.



Innstillinger for Mac-operativsystemet

Aktivere trådløs eller LAN på projektoren

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



2 Trykk Meny-knappen på fjernkontrollen.



3 Gå til Input Source (Inngangsvalg)-menyen, velg Wireless/LAN (Trådløs/LAN) og velg deretter Wireless/LAN Display (Trådløs/LANvisning) i undermenyen.

Menu		Dell S510	Menu	Dell S510
➔ Input Source	Auto Source		Input Source Intel	WiDi/Miracast
Auto Adjust	VGA-A		🖸 Auto Adjust 🖌 🗸 Wirel	ess/LAN Display
🔅 Brightness/Contrast	VGA-B			
📩 Video Mode	HDMI-A/MHL		📩 Video Mode	
🖒 Audio Volume	HDMI-B		Audio Volume	
↓ † Audio EQ	✓ Wireless/LAN	•	✓ III Audio EQ	
	USB	•		
🕲 Language	Composite	0	🕲 Language	
? Help	Internal Memory	Ó	7 Help	
Resolution : 1280x800 6	50 Hz		B Resolution : 1280x800 60 Hz	

Wireless Guide Screen (Trådløs guide-skierm), som under, vises:



Noter Wireless Network (SSID), IP Address (IP-adresse) og Access 4 Code (Tilgangskoden). Du trenger denne informasjonen for å logge på senere.

Du finner innstillinger for trådløs visning i Trinn 5.

Du finner innstillinger for LAN-visning i Trinn 14.

Starte Dell Wireless Application Software på datamaskinen trådløst

- 5 Koble datamaskinen til det trådløse nettverket Dell S510 abcd.
- 6 Åpne Safari-nettleseren. Du videresendes automatisk til websiden **S510** Web Management (S510-webadministrasjon).

MERK: Hvis websiden ikke lastes automatisk, skriver du inn IPadressen (standard IP-adresse er 192.168.100.10) som du skrev ned tidligere i adresselinjen til nettleseren.

- 7 Siden S510 Web Management (S510-webadministrasjon) apnes. Første gang du bruker det må du klikke Download (Last ned).
- 8 Velg riktig operativsystem, og klikk **Download (Last ned)**.
- 9 Kjør filen **Dell_S510.dmg** fra nedlastingsmappen.
- 10 Kjør Dell S510 Wireless Application fra Dell S510-mappen.

Login (Logge inn)

Logg på med Access Code (Tilgangskoden) fra trinn 4 i Installasjon av lydprojeksjon, og klikk Connect (Koble til).

Dell Projector ab	cd		
Server List:			
192.168.100.10			•
User Name:			
Dell			
Login Code:			
Connect		Quit	

11 Du har nå logget på S510 Wireless Application. Klikk på "Play" (Spill)knappen i programmet for å begynne å projisere trådløst eller via LAN.



12 Klikk på "Audio Projection" (Lydprojeksjon)-knappen i programmet for å slå lydprojeksjonsfunksjonen av/på.



- MERK: Lydprojeksjonsfunksjonen krever at du installerer en ekstra driver hvis du bruker Mac. Hvis Mac-en ikke har driveren installert, vil en melding vises på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Du kan laste ned "Soundflower"-driveren ved å søke etter den (f.eks. på Yahoo, Google, osv.). "Soundflower"driveren er et gratis program. Se "Installer Soundflower-driveren" på side 100.
- **13** Kjør lydspillerprogramvaren på datamaskinen.

Starte Dell Wireless Application Software på datamaskinen via LAN

- 14 Koble LAN-kabelen til projektoren og datamaskinen.
- 15 Gjenta trinn 6–10 for å starte og logge på Dell Wireless Application.

Installer Soundflower-driveren

- 1 Du kan laste ned "**Soundflower**"-driveren ved å søke etter den (f.eks. på Yahoo, Google, osv.). "**Soundflower**"-driveren er et gratis program.
- 2 Kjør filen Soundflower.dmg fra nedlastingsmappen.
- 3 Kjør filen Soundflower.pdg fra Soundflower-mappen.



4 Installasjonsprogrammet starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

	Welcome to the Soundflower Installer
Introduction	
Read Me	You will be guided through the steps necessary to install this software
License	instant this software.
Destination Select	
Installation Type	
Installation	
Summary	

Installere USB-visning (DoUSB)

For Windows-operativsystem

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



- 2 Koble USB (type A-til-B)-kabelen til projektoren og datamaskinen.
- 3 Når du kobler sammen projektoren og datamaskinen med USBkabelen, vises meldingen USB Connected (USB koblet til), og du kan velge DoUSB eller .Storage Mode (Oppbevaringsmodus) Velg "DoUSB" for å bytte til USB-visningskilden.





MERK: Hvis DoUSB ikke kan vise, kan du se "Feilsøke projektoren" på side 133.

For Mac-operativsystem

1 Koble til strømkabelen og trykk strømknappen.



- Koble USB (type A-til-B)-kabelen til projektoren og datamaskinen. 2
- 3 Når du kobler sammen projektoren og datamaskinen med USBkabelen, vises meldingen USB Connected (USB koblet til), og du kan velge DoUSB eller .Storage Mode (Oppbevaringsmodus) Velg "DoUSB" for å bytte til USB-visningskilden.





MERK: DoUSB-funksjonen krever at du installerer en ekstra driver hvis du bruker Mac. Hvis Mac-en ikke har driveren installert, vil en melding vises på skjermen som ber deg om å installere den nødvendige driveren. Se "Installer DoUSB-driveren" på side 103.

Installer DoUSB-driveren

- 1 Dobbeltklikk på ikonet "USB_DISPLAY" på skrivebordet.
- 2 Kjør filen "MAC_USB_Display.pkg" fra USB_DISPLAY-mappen.

00 X	() US		
autorun.inf	DLUSB.cab	DoUSB.vbs	MAC_USB_Display.pkg
UPDATE_US8_DISPLAY.cm	USB_DISPLAY.exe		

3 Installasjonsprogrammet starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

00	🥪 Install DLUSB
	Welcome to the DLUSB Installer
 Introduction Destination Selection Installation Type 	You will be guided through the steps necessary to install this software.
Installation Summary	inikanan mutanan ini
	Go Back Continu

4 Når installasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

Installere interaktiv funksjon for IR-penn

MERK: Datamaskinen din må møte følgende minste systemkrav:

Operativsystem:

• Windows

Windows XP Professional SP 3 32-biters, Windows 7 32-biters/64biters, Windows 8 32-bit/64-biters og Windows 8.1 32-biters/64biters

Windows .NET Framework 4.0 må installeres. Du kan laste det ned fra Microsofts nettsted.

• Mac

Mac OS 10.6 eller nyere

Minimum maskinvare:

- **a** Prosessortype i Windows: Intel Core i3 eller bedre
- **b** Prosessortype i Mac OS: Intel Core i2 duo eller bedre
- c Windows/MAC RAM: Du må ha 2 GB med RAM eller mer
- **d** Minimum harddiskplass på Windows/Mac: 110 MB tilgjengelig plass på harddisk

Innstillinger for Windows-operativsystem

1 Koble kablene for strøm, VGA og mini-USB til projektoren.



2 Slå på projektoren ved å trykke på strømknappen på fjernkontrollen.



3 Koble VGA- og mini-USB-kabler til datamaskinen.



4 Meldingen om installsjon av PenDriver vises automatisk når du plugger USB-kabelen til datamaskinen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



Driverikonet **6** vises i datamaskinens varslingsområde hvis driveren er riktig installert.

Hvis PenDriver ikke installeres automatisk, går du til **Min** datamaskin, og kjører "PenDriver.exe".

MERK: Du kan trenge administratorrettigheter for å kunne installere driveren. Kontakt nettverksadministratoren for støtte.

5 Klikk på ikonet for PenDriver **5**, velg **Calibrate pen** (Pennekalibrering), og velg **Auto** i undermenyen.



Hvis du får meldingen "**auto calibrate failed (automatisk kalibrering mislyktes)**", kan du følge trinnene nedenfor for feilsøking og deretter utføre automatisk kalibrering på nytt.

- a Slå lysene av, eller reduser lys som når tavlen
- **b** Ikke gå foran eller flytt projektoren

c Juster fokus for å gjøre det projiserte bildet skarpere

Hvis "**auto calibrate still failed (automatisk kalibrering mislyktes fortsatt)**" vises på skjermen, kan du endre til manuell kalibrering.

Manuell kalibrering:

Klikk på ikonet for PenDriver **6**, velg **Calibrate pen** (Pennekalibrering), og velg **Manual (Manuell)** i undermenyen.



Trykk på målmerkene på skjermen. (Trykk på "ESC"-tasten for å avslutte kalibreringen). Når det 4. kalibreringspunktet er ferdig, må du vente i 2 sekunder mens kalibreringsdataene lagres.

- 6 Slå på strømbryteren på IR-pennen.
- 7 Rett IR-pennen mot skjermen, og begynn å bruke IR-pennen.

Innstillinger for Mac-operativsystemet

- 8 Gjenta **trinn 1–3** for å slå på strømmen til projektoren, og koble til VGA- og USB-kablene.
- 9 Åpne CD-en til PenDriver på datamaskinen.
- **10** Dobbeltklikk på filen PenDriver.zip i Mac-mappen.
- **11** Åpne PenDriver.app i nedlastingsmappen.
- 12 Se trinn 5–7 for å initialisere kontrollfunksjonen og begynne å bruke IR-pennen.
Styre projektoren med Web Management

Konfigurere nettverksinnstillingen

Hvis projektoren er koblet til et nettverk, har du tilgang til projektoren med en nettleser. For å konfigurere nettverksinnstillingen, se "LAN Settings (LAN-innstillinger)" på side 48.

Bruke Web Management

Bruk Internet Explorer 6,0 og nyere eller Firefox 2,0 og nyere, og angi IP-adressen. Du kan nå bruke Web Management og styre projektoren fra et annet sted.

Hjemmeside



- Gå til hjemmesiden for Web Management ved å skrive inn IP-adressen til projektoren i nettleseren. Se "LAN-innstillinger" på side 48.
- Velg språket for nettbasert styring fra listen.
- Klikk på et menyelement på venstre flik for å få tilgang til siden.

Last ned Dell projektor Connection Manager

Se også "Installere trådløs visning eller LAN-visning" på side 71.

D&LL	
Download	
Download Conference Control Admin Crestron	 Note: You only need to install this Wireless Application Software one time. Select the Wireless Application Software (click on Download) according to the operating system of your computer. Run the Wireless Application Software to install it onto your computer. Click on the solicon on the desktop to execute the application. For Internet Explorer 8 ; please disable the "SmartScreen Filter" first to prevent the failed installation.
	Wireless Application Software for Windows 8/7/Vista / XP

Klikk på **Download (Last ned)**-knappen til det korresponderende operativsystemet på datamaskinen.

Conference Control (Konferansekontroll)

Dette lar deg holde konferansepresentasjoner fra ulike kilder uten å bruke projektorkabler, og lar deg kontrollere hvordan hver presentasjon skal vises på skjermen.

DØLL				
Conference Control			🖨 Ho	me »
Conference Control	Computer Name	Play Control	IP Address	
	karenchen	📜 1 2 3 4 🖬	192.168.100.11	-
	patrick	😫 1 🔁 3 4 🖬	192.168.100.12	
	mdón	1234 -	192.168.100.13	
				-



MERK: Uten Conference Play Control (Konferansespillerkontroll) vil den siste brukeren som klikker "Spill av"-knappen i applikasjonen overta kontrollen av projeksjonen på hele skjermen.

Computer Name (Datamaskinnavn): Viser en liste over datamaskiner som er logget på for konferansekontroll.

Play Control (Spillekontroll): Klikk på knappene for å kontrollere hvordan hver datamaskins projeksjon vises på skjermen.

- Fullskjermprojeksjon Presentasjonen fra datamaskinen tar opp hele skjermen.
- 1 Splitt 1 Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre venstre hjørne av skjermen.
- 2 Splitt 2 Presentasjonen fra datamaskinen vises i øvre høyre hjørne av skjermen.
- 3 Splitt 3 Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre venstre hjørne av skjermen.
- 4 Splitt 4 Presentasjonen fra datamaskinen vises i nedre høyre hjørne av skjermen.
- Stopp Projeksjonen fra datamaskinen stoppes.

IP Address (IP-adresse): Viser hver datamaskins IP-adresse.



MERK: For å avslutte konferansen, klikk på Home (Hjem).

Hva du kan styre

Admin (Administrator)

DØLL	
Admin Download Conference Control Admin Crestron	Admin Password Login PPID CN-0NJ9DM-S0081-48B-0001
	Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved.

Et administratorpassord kreves for å logge på Admin-siden.

• Admin Password (Administratorpassord): Skriv inn administratorpassordet og klikk på Login (Logge inn). Standardpassordet er "admin". For å endre passordet, se "Change Passwords (Endre passord)" på side 117.

System Status (Systemstatus)

DØLL				
Admin > System Status		🌖 Home »		
System Status	Network Status			
Network Setup	IP Address	192.168.100.10		
Projection Setup	Subnet Mask	255.255.255.0		
Change Passwords	Default Gateway	192.168.100.10		
Reset to Default	Wire MAC Address	00:12:5F:00:00:00		
Firmware Upgrade	Connection Status			
Projector Control Panel	Projecting Status	Waiting for Projecting		
Alert Setting	Total Users	0		
	Projector Status			
💟 Reboot System	Model Name	S510		
	Projector Name	Dell Projector		
	Location			
	Contact			
	Status	On		
	Lamp Hours	2 hrs		

Viser Network Status (Nettverksstatus), Connection Status (Tilkoblingsstatus), og Projector Status (Projektorstatus)-informasjonen.

Network Status (Nettverksstatus)

Se avsnittet om OSD på side 48.

etwork Setup						
System Status		Obtain an IP addre	ess automa	tically 🔍 I	Jse the fo	llowing IP add
etwork Setup		IP Address	192	. 168	. 100	. 10
jection Setup	IP Setup	Subnet Mask	255	. 255	. 255	. 0
t to Default		Default Gateway	192	. 168	. 100	. 10
e Upgrade		DNS Server	192	. 168	. 100	. 10
rol Panel		 Auto O Disable 				
Setting		Start IP	192	. 168	. 100	. 11
System	DHCP Server	End IP	192	. 168	. 100	. 254
,	Setup	Subnet Mask	255	. 255	. 255	. 0
		Default Gateway	192	. 168	. 100	. 10
		DNS Server	192	. 168	. 100	. 10
		Wireless LAN	⊙ Enal ○ Disa	ole ible		
		Region	W0	RLDWIDE	[~
		SSID	Dell Pr	ojector al	icd	
	Wireless Setup	SSID Broadcast	• Enal	ole O Dis	able	
		Frequency Band	2.4G B	/G/N mixe	d 💌	
		Channel	Auto	•		
		Encryption	Disable			~
		Key				
		TX mode channel	⊙ 20M	Hz 🔾 400	(Hz	
		P Address	192	. 168	, 100	. 10
	RADIUS Server	Port	1812			
		Кеу				
	GateKeeper	• All Pass • All Bio	ock O Interi	net Only		
	Set Security For SNMP	Write Community				
						Apply

IP Setup (IP-oppsett)

• Velg Obtain an IP address automatically (Innhent en IP-adresse automatisk) for å automatisk tilordne en IP-adresse til projektoren, eller Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse) for å tilordne en IP-adresse manuelt.

DHCP Server Setup (Oppsett av DHCP-server)

 Velg Auto for å automatisk sette opp Start IP, End IP (Slutt IP), Frequency Band (Frekvensbånd), Subnet Mask (Nettverksmaske), Default Gateway (Standard gateway) og DNS Server (DNS-server)adresse fra en DHCP-server, eller Disable (Deaktiver) for å deaktivere denne funksjonen.

Wireless Setup (Trådløs oppsett)

 Velg Enable (Aktivere) for å sette opp Region, SSID, SSID Broadcast (SSID-kringkast), Frequency Band (Frekvensbånd), Channel (Kanal), Encryption (Kryptering), Key (Nøkkel) og TX mode channel (Kanal for overføringsmodus). Velg Disable (Deaktiver) for å deaktivere det trådløse oppsettet.

SSID: Opptil en maksimal lengde på 32 tegn.

Encryption (Kryptering): Du kan deaktivere WPA-nøkkel eller velge en av 64-bit eller 128-bit i ASCII- eller HEX-streng.

Key (Nøkkel): Hvis kryptering er aktivert, må du sette opp nøkkelverdi i henhold til krypteringsmodusen som du valgte.

RADIUS Server Setup (RADIUS Server-oppsett)

• Innstilling av IP-adresse, port og nøkkelinformasjon.

GateKeeper

• Du kan velge mellom 3 alternativer:

All Pass (Tillat alle): Tillate brukere å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

All Block (Blokker alle): Blokkere brukere å få tilgang til kontornettverk via trådløs projektor.

Internet Only (Kun Internett): Blokkere brukere fra kontornettverk men har fortsatt Internettilgang.

Set Security For SNMP (Still inn sikkerheten for SNMP)

• Innstilling av Write Community (skrivefellesskap).

Klikk på **Apply (Bruk)**-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

D&LL	_	_	
Admin > Projection Setup			🔵 Home »
System Status		Resolution	WXGA (1280X800)
Projection Setup Change Passwords	Projection Setup	Login Code	Disable Random Use the following code
Reset to Default Firmware Upgrade	Projector Setup	Model Name	S510
Projector Control Panel		Projector Name	Dell Projector
Heresetting		Location	
🧧 Reboot System		Contact	
			Apply Cancel

Projection Setup (Oppsett av projeksjon)

- **Resolution (Oppløsning)**: Lar deg velge oppløsningen. Valgene er: XGA (1024 x 768) og WXGA (1280 x 800).
- Login Code (Påloggingskode): Velg hvordan du vil at påloggingskoden skal opprettes av projektoren. Du kan velge mellom 3 alternativer:
 - **Disable (Deaktiver)**: Påloggingskode er ikke nødvendig for å logge på systemet.
 - Random (Tilfeldig): Standard er Random (Tilfeldig). Påloggingskode opprettes tilfeldig.
 - Use the following code (Bruk følgende kode): Skriv inn en 4-sifret kode. Denne koden brukes for å logge på systemet.

Projector Setup (Oppsett av projektor)

• Sett opp informasjon om **Projector Name (Projektornavn)**, **Location** (Sted) og **Contact (Kontakt)** (opp til 21 tegn i hvert felt).

Klikk på **Apply (Bruk)**-knappen for å lagre og ta i bruk endringer. Projektoren må startes på nytt igjen for at disse endringene skal tre i kraft.

Change Passwords (Endre passord)

D&LL		_	_	
Admin > Change Passwords				🔵 Home »
System Status Network Setup	Admin			
Projection Setup	Enter New Password		Apply	
Change Passwords	Confirm New Password			
Reset to Default				
Firmware Upgrade				
Projector Control Panel				
Alert Setting				
💿 Reboot System				

Denne siden lar deg endre administratorpassordet.

- Enter New Password (Skriv inn nytt passord): Skriv inn det nye passordet.
- Confirm New Password (Bekreft nytt passord): Skriv inn passordet igjen og klikk på Apply (Bruk).



MERK: Kontakt Dell hvis du skulle glemme administratorpassordet ditt.

Reset to Default (Tilbakestill til standard)

D¢LL	
Admin > Reset to Default	🔵 Home »
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default	Reset to Default This will restore the Wireless/Network to factory default settings.
Projector Control Panel	Apply
Alert Setting	

Klikk på **Apply (Bruk)**-knappen for å gjenopprette trådløse/nettverksinnstillinger til standardinnstillinger.

Firmware Upgrade (Fastvareoppgradering)

Bruk Firmware Upgrade (Oppgradering av fastvare)-siden til å oppdatere fastvaren til projektorens trådløse del.

D&LL		
Admin > Firmware Upgrade		🔵 Home »
System Status	Wireless Firmware Version	VV24
Network Setup	Release Date	20140805
Projection Setup Change Passwords	Firmware update will take few minutes. I system will auto reboot after update is c	Do not interrupt the process once it has begun. The wireless omplete. Select a file (*.nad) to update:
Reset to Default	File Name	Browse
Firmware Upgrade	Update	
Projector Control Panel		
Alert Setting		
🖸 Reboot System		

MERK: Etter en vellykket fastvareoppgradering må du deaktivere og aktivere trådløst- / kablet nettverk (Wireless/Network) i OSD-menyen for å starte nettverksdelen i projektoren om igjen.

For a starte oppdatering av fastvaren, utfør følgende trinn:

- 1 Du kan laste ned fastvare-filer fra **dell.com/support**.
- 2 Trykk på Browse (Bla gjennom) for å velge filen som skal oppdateres.
- **3** Klikk på **Update (Oppdater)**-knappen for å starte. Vent mens systemet oppdaterer fastvaren i enheten.



FORSIKTIG: Ikke forstyrr oppdateringen, dette kan føre til at systemet krasjer!

4 Klikk på OK når oppdateringen er ferdig.



Projector Control Panel (Kontrollpanel for projektor)

D&LL		
Admin > Projector Control Par	el	🔵 Home »
System Status	Projector Information	n
Network Setup	Projector Status	On Refresh
Change Passwords	Power Saving	20mins Power ON Power OFF
Reset to Default	Alert Status	Good clear
Firmware Upgrade	Image Control	
Projector Control Panel Alert Setting	Operation Mode	O Normal O ECO O Dynamic O Extreme Dimming Mode Mode Mode Mode
	Projector Mode	Front Projection-Wall Mount 💌
🔯 Reboot System	Source Select	Wireless Display
	Video Mode	Presentation Mode 💌
	Blank Screen	On ⊙ Off
	Aspect Ratio	⊙ Original ○ 4:3 ○ Wide
	Brightness	50 (0~100) Set
	Contrast	50 (0~100) Set
	Auto Adjust	
	Audio Control	
	Volume	5 (0~20) Set
	Factory Reset	

Projector Information (Projektorinformasjon)

- **Projector Status (Projektorstatus)**: Det er fem statuser: Lamp On (Lampe på), Standby, Power Saving (Strømsparing), Cooling (Kjøler ned) og Warming up (Varmer opp). Klikk på **Refresh (Oppdater)** for å oppdatere statusen og kontrollinnstillingene.
- **Power Saving (Strømsparing)**: Strømsparing kan stilles inn etter 20, 60, 90 eller 120 minutter. For mer informasjon, se "Power Saving (Strømsparing)" på side 53.
- Alert Status (Projektorstatus): Det er tre varselstatuser: Lampeadvarsel, Kort lampelevetid og Temperaturadvarsel. Projektoren kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis noen av varslene aktiveres. For å gå ut av beskyttelsesmodusen klikker du på Clear (Fjern) for å fjerne Alert Status (Varselsstatus), før du kan slå på projektoren.

Image Control (Bildekontroll)

- **Projektor Mode (Projektormodus)**: Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert. Det er to projektormoduser: Veggfeste for frontprojeksjon og veggfeste for bakprojeksjon.
- Source Select (Inngangsvalg): Source Select (Inngangsvalg)-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren. Du kan velge mellom VGA-A, VGA-B, S-Video, Composite Video (Komposittvideo), HDMI-A, HDMI-B, Wireless Display (Trådløs visning), USB Display (USB-visning) USB Viewer (USB-viser), Intel[®] WiDi eller internminne.
- Video Mode (Videomodus): Velg en modus for å optimalisere visningen av bildet basert på hvordan projektoren brukes:
 - **Presentation (Presentasjon)**: Egner seg best for presentasjonsbilder.
 - Bright (Lys): Gir maksimal lysstyrke og kontrast.
 - Movie (Film): For visning av filmer og fotografier.
 - **sRGB**: Gir en mer nøyaktig fargerepresentasjon.
 - Custom (Tilpasset): Brukerdefinerte innstillinger.
- Blank Screen (Tom skjerm): Du kan velge mellom On (På) eller Off (Av).
- Aspect Ratio (Bildesideforhold): Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.
- Brightness (Lysstyrke): Velg en verdi for å tilpasse lysstyrken til bildet.
- Contrast (Kontrast): Velg en verdi for å tilpasse skjermkontrasten.

Klikk på knappen **Auto Adjust (Automatisk justering)** for å automatisk justere innstillingene.

Audio Control (Volumkontroll)

• Volume (Volum): Du kan velge verdien (0~20) for lydvolumet

Klikk på knappen **Factory Reset (Fabrikkgjenoppretting)** for å gjenopprette standardinnstillingene.

Alert Setting (Varselinnstilling)

D¢LL	_	_	_	_
Admin > Alert Setting				🔵 Home
System Status Network Setup Projection Setup	E-mail Alert O Enable	Disable	E-mail Aler	t Test
Change Passwords Reset to Default	To Cc	ة م	2	
Firmware Upgrade Projector Control Panel Alert Setting	From Subject		2	
🖸 Reboot System	SMTP Setting Out going SMTP Server Username Password			
	Alert Condition			
	Low lamp life			
	Save			

E-mail Alert (E-postvarsling)

- E-mail Alert (E-postvarsling): Du kan stille inn om du skal varsles med e-post (Enable (Aktivere)) eller ikke (Disable (Deaktiver)).
- To (Til)/Cc (Kopi)/From (Fra): Du kan skrive inn e-postadressen til ٠ senderen (From (Fra)) og mottakerne (To (Til)/Cc (Kopi)) for å motta et varsel når noe uvanlig skjer, eller en advarsel vises.
- Subject (Emne): Du kan skrive inn emnet på e-posten.

Klikk på E-mail Alert Test (Test av e-postvarsling)-knappen for å teste e-postvarselinnstillingene.

SMTP Setting (SMTP-innstilling)

Out going SMTP server (Utgående SMTP-server), User name (Brukernavn) ogPassword (Passord) bør leveres av nettverksadministratoren din eller MIS.

Alert Condition (Varseltilstand)

Du kan velge hva som skal varsles på e-post. Når noen av disse tilfellene inntreffer, sendes en e-post til mottakerne (To (Til)/Cc (Kopi)).

Klikk på Save (Lagre) for å lagre innstillinger.



MERK: E-postvarsling er beregnet å virke med en standard SMTPserver som bruker standardporten 25. Den støtter ikke kryptering og autentisering (SSL eller TLS).

Reboot System (Omstart system)

DØLL	
Admin > Reboot System	🔵 Home »
System Status Network Setup Projection Setup Change Passwords Reset to Default Firmware Upgrade	A Reboot System This will reboot the Wireless/Network immediately.
Projector Control Panel Alert Setting	Reboot

Klikk på **Reboot (Omstart)** for å starte systemet på nytt.

Dell		T	ools	Info	Contact IT Help
Power	Mu	te		_	
Sources List					Interface 2.7.2.
VGA-A	Edit	Hide Reset			
				ок	
			Menu	$\mathbf{\overline{\mathbf{v}}}$	
HDMI-B	Edit	Hide Reset			
Image Mute	Freeze	Contrast	Brightness		_
CRESTRON				Expa	nnsion Options

Crestron

	Element	Beskrivelse
1	På-/av-knapp	Klikk for å slå strømmen til projektoren på/av.
2	Volumkontroll	Klikk opp for å øke lydstyrken.
		Klikk for å slå høyttaleren på projektoren på/av.
		Klikk ned for å redusere lydstyrken.
3	OSD- navigeringstastatur	Klikk for å slå skjermmenyene på projektoren på/av.
		Bruk piltastene til å gå mellom OSD- alternativer, og klikk OK for å velge.
4	Lysstyrkeknapp	Klikk for å justere lysstyrken for projektorskjermen.
5	Kontrast-knapp	Klikk for å justere kontrasten for projektorskjermen.
6	Frys-knapp	Klikk for å slå av og på frysing av projektorskjermen.
7	Bildedemping- knapp	Klikk for å slå skjermen på projektoren på/av. Denne funksjonen vil ikke slå projektoren på eller av.
8	Kildelistepanel	Lar deg bytte inngangskilden til projektoren.

Bruke verktøyvinduet

Følgende vindu vises når du klikker på Tools (Verktøy)-kategorien i betjeningsvinduet. Du kan bruke dette vinduet til å endre innstillinger i projektoren som er tilkoblet.

	Crestron Control		Projector		User Password
Address		Projector Name	S510		Enabled
IP ID	5	Location		New Password	
Port	41794	Assigned To		Confirm	
	Send	J	Send		Send
		DHCP	Enabled		
		IP Address	192.168.100.10		Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	192.168.100.10	New Password	
		DNS Server	192.168.100.10	Confirm	
			Send		Send

Crestron Control

• Angi innstillinger for Crestron[®]-sentralkontrollere.

Projektor

	Element	Beskrivelse
1	Projector Name (Projektornavn)	Tast inn et navn for å skille projektoren som er tilkoblet fra andre projektorer på nettverket. (Navnet kan inneholde opptil 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn.)
2	Location (Sted)	Tast inn et plasseringsnavn for projektoren som er tilkoblet nettverket. (Navnet kan inneholde opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.)
3	Assigned To (Tilordnet)	Tast inn et brukernavn for projektoren. (Navnet kan inneholde opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.)

	Element	Beskrivelse
4	DHCP	Merk av for Enabled (Aktivert) for å bruke DHCP. Du kan ikke taste inn en IP-adresse hvis DHCP er aktivert.
5	IP Address (IP- adresse)	Tast inn IP-adressen som skal tildeles den tilkoblede projektoren.
6	Subnet Mask (Nettverksmaske)	Tast inn en subnettmaske for den tilkoblede projektoren.
7	Default Gateway (Standard gateway)	Tast inn en gatewayadressen for den tilkoblede projektoren.
8	DNS Server (DNS- server)	Tast inn en DNS-server-IP-adresse for den tilkoblede projektoren.
9	Send	Klikk på denne knappen for å bekrefte endringene på projektoren.

User Password (Brukerpassord)

Velg avmerkingsboksen **Enabled (Aktivert)** for å kreve et passord for å åpne betjeningsvinduet på datamaskinen.

	Element	Beskrivelse
1	New Password (Nytt passord)	Oppgi det nye passordet når du endrer passordet for å åpne betjeningsvinduet. (Opptil 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn)
2	Confirm (Bekreft)	Skriv inn det samme passordet som du skrev i New Password (Nytt passord). Hvis passordene ikke er like, vises en feilmelding.
3	Send	Klikk på denne knappen for å bekrefte endringene av User Password (Brukerpassord).

Admin Password (Administratorpassord)

Kryss av i **Enabled (Aktivert)**-avmerkingsboksen for å kreve et passord for å åpne Tools (Verktøy)-vinduet.

	Element	Beskrivelse
1	New Password (Nytt passord)	Angi det nye passordet når du endrer passordet for å åpne Tools (Verktøy)-vinduet. (Navnet kan inneholde opptil 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn.)
2	Confirm (Bekreft)	Skriv inn det samme passordet som du skrev i New Password (Nytt passord). Hvis passordene ikke er like, vises en feilmelding.
3	Send	Klikk på denne knappen for å bekrefte endringene av Admin Password (Administratorpassord).

Spørsmål	og	svar:
----------	----	-------

Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via Internett. Hva er den beste innstillingen for nettleseren?	For c må c 1	den beste Åpne Co Åpne Co Apne Co Interne kategori Files (M Setting: Every vi til siden Enkelte antivirus HTTP-a brannm antivirus mulig.	e innstilling trinnene u ontrol Pan met Optio tt) → Gen innet Optio den → Tem idlertidige s (Innstillin sit to the p brannmur sprogram pplikasjon uren eller sprogram	gen i nettleseren, nder: el (Kontrollpanel) ns (Alternativer for eral (Generelt)- porary Internet e Internettfiler) → nger) → og velge bages (Hvert besøk er eller ner kan blokkere en Slå av varen hvis det er
Jeg vil opprette ekstern tilgang til projektoren via	Følgende TCP/IP-socketporter brukes av projektoren.			
portnummer skal jeg åpne i	UD	P/TCP	Port Tall	Beskrivelse
brannmuren?	-	ТСР	80	Webkonfigurasjon (HTTP)
	UD	P/TCP	25	SMTP: brukes for sending av e-poster mellom e-postservere
	UD	P/TCP	161	SNMP: Simple Network Management Protocol
	l	JDP	9131	AMX: brukes for AMX-oppdagelse
Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til projektoren via	1	Kontroll Internet	er at datan t.	naskinen er koblet til
Internett?	2	Sjekk m nettverk datama	ed MIS elle ksadminist skinen er p	er ratoren din om på samme nettverk.

Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til SMTP-serveren?	1	Sjekk med MIS eller nettverksadministratoren om SMTP- serverfunksjonen er åpen for projektoren, og at IP-adressen som er tildelt projektoren er tillatt tilgang til SMTP-serveren. Projektorens SMTP- socketportnummer er 25. Dette kan ikke endres.
	2	Sjekk om utgående SMTP-server, brukernavn og passord er korrekt stilt inn.
	3	Enkelte SMTP-servere vil sjekke om e-postadresse i "Fra" samsvarer med "Brukernavn" og "Passord". For eksempel, bruker du <u>test@dell.com</u> som e-postadressen i "Fra". Bør du også bruke <u>test@dell.com</u> kontoinformasjonen for brukernavnet og passordet for å logge på SMTP-serveren.
Hvorfor kan jeg ikke motta teste-posten selv om projektoren allerede sier at e-posten ble sendt?	Det gjen eller serve netty serve	kan hende at SMTP-serveren kjenner e-posten som søppelpost, fordi det er begrensninger på SMTP- eren. Sjekk med MIS eller verksadministratoren for SMTP- eren.

Brannmurkonfigurasjon og ofte spurte spørsmål

- Sp: Hvordan får jeg ikke tilgang til Web Management-siden?
- Sv: Konfigurasjonen av datamaskinens brannmur kan forhindre deg i å få tilgang til Web Management-websiden. Se følgende konfigurasjonsinnstillinger:

Brannmurbeskyttelse	Kon	figurasjon
McAfee Security Center	1	Start McAfee Security Center (Start > Alle programmer > McAfee > McAfee Security Center).
	2	l kategorien personal firewall plus tab, klikk på View the Internet Applications List .
	3	Finn og velg Dell Projector fra listen.
	4	Høyreklikk på Permissions -kolonnen.
	5	Velg Allow Full Access på menyen.
Norton Antivirus	1	Åpne Norton AntiVirus (Start > Alle programmer > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus).
	2	Klikk på Options -menyen og velg Norton AntiVirus.
	3	På Status -siden, velg Internet Worm Protection .
	4	Finn og velg Dell Projector fra listen over programmer.
	5	Høyreklikk på Internet Access -kolonnen.
	6	Velg Permit All på menyen.
	7	Klikk på OK .
Sygate Personal Firewall	1	Åpne Sygate Personal Firewall (Start > Alle programmer > Sygate > Sygate Personal Firewall).
	2	Fra listen Running Applications (Programmer som kjører) finner og høyreklikker du på Dell Projector .
	3	Velg Allow på menyen.

Brannmurbeskyttelse	Kon	figurasjon
Windows-brannmur	1	Åpne Windows-brannmur (Start > Alle programmer > Kontrollpanel). Dobbeltklikk på Windows-brannmur .
	2	l kategorien Generelt tab, fjern krysset for Ikke tillat unntak .
	3	l kategorien Unntak , klikk på Legg til program -knappen.
	4	Finn og velg Dell Projector fra programlisten, og klikk OK .
	5	Klikk på OK for å bekrefte unntaksinnstillinger.
Zone Alarm	1	Åpne Zone Alarm Firewall (Start > Alle programmer > Zone Labs > Zone Labs Center).
	2	På siden Program Control finner og velger du Dell Projector fra listen.
	3	Høyreklikk på Access-Trusted -kolonnen.
	4	Velg Allow på menyen.
	5	Høyreklikk og velg Tillat for Internettilgang, Server-klarert og Server- internett.

Lag programtoken

Programtoken lar deg utføre Plugg og vis med en USB-token.

- 1 Fra programvaren klikker du på 🌅 > USB Dongle.
- 2 Følgende skjerm vises. Klikk på Next (Neste).



3 Koble en flashstasjon til én av USB-portene på datamaskinen. Velg stasjonen fra listen, og klikk deretter **Next (Neste)**.

5
🖬 USB Auto Setup Wizard 🛛 🔀
Plag your flash drive into any USB pot on this computer, and wait for the drive letter to appear before.
Flish Drive: EX
< Back Next > Cancel

4 Klikk på Finish (Fullfør) for å lukke veiviseren.



4

Feilsøke projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell (se Kontakt Dell på side 147).

Problem

Intet bilde vises på skjermen



Mulig løsning

- Forsikre deg om at du har valgt den korrekte inngangskilden i INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE)-menyen.
- Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt. Se "Koble til projektoren" på side 9.
- Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.
- Sørg for at lampen er sikkert installert (se "Bytte lampen" på side 139).
- Bruk Test Pattern (Testmønster) i Projector Settings (Projektorinnsitllinger) under Advanced Settings (Avanserte innstillinger)-menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Problem (forts.)	Mulig løsning <i>(forts.)</i>
Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde	 Trykk autojusteringsknappen på fjernkontrollen.
	2 Hvis du bruker en bærbar datamaskin fra Dell, stiller du oppløsningen på datamaskinen til WXGA (1280 x 800):
	 a Høyreklikk på skrivebordet i Microsoft[®] Windows[®], klikk Egenskaper og velg Innstillinger.
	 b Bekreft at innstillingen for den eksterne skjermporten er 1280 x 800 piksler. c Trykk m m (Fn+F8).
	Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller hvis skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.
	Hvis du ikke bruker en bærbar datamaskin fra Dell, må du se i dokumentasjonen. Hvis du ikke kan se bildene skikkelig, må du oppdatere datamaskinens videodriver. For en Dell-PC, se support.dell.com.
Presentasjonen din vises ikke på lerretet	Hvis du bruker en bærbar datamaskin, trykk 🌆 🜆 (Fn+F8).
Bildet er ustabilt eller flimrer	Juster fininnstillingen i OSD Display Settings (Skjerminnstillinger) i Advanced Settings (Avanserte innstillinger)-menyen (kun i PC-modus).
Bildet har en vertikal, flimrende strek	Juster frekvensen i OSD Display Settings (Skjerminnstillinger)i Advanced Settings (Avanserte innstillinger)-menyen (kun i PC- modus).

Problem (forts.)	Mulig løsning <i>(forts.)</i>
Bildefargen er feil	 Hvis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, setter du signaltypen til RGB på skjermmenyen Image Settings (Bildeinnstillinger) i kategorien Advanced Settings (Avanserte innstillinger).
	 Bruk Test Pattern (Testmønster) i Projector Settings (Projektorinnstillinger) i Advanced Settings (Avanserte innstillinger)- menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.
Bildet er ute av fokus	1 Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.
	2 Sørg for at lerretet er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren (0,597 m [1,96 fot] til 0,731 m [2,4 fot]).
Bildet er strukket når kilden er DVD med størrelsesforhold 16:9	Projektoren registrerer automatisk signalformatet. Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en Original-innstilling.
	Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i Display Settings (Skjerminnstillinger) i Advanced Settings (Avanserte innstillinger)-menyen i OSD- menyen.
Bildet er speilvendt	Velg Projector Settings (Projektorinnstillinger) i Advanced Settings (Avanserte innstillinger) i OSD, og endre projeksjonsmodusen.
Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.	Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd. Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru seg på igjen. Om bytting av lampe, se "Bytte lampen" på side 139.
LAMP-indikatoren lyser fast gult	Skift lampen hvis LAMP -lampen lyser fast gult.

Problem (forts.)	Mulig løsning <i>(forts.)</i>
LAMP-indikatoren blinker gult	Hvis LAMP -lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.
	Hvis LAMP -lyset og Strøm -lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.
	Hvis LAMP - og TEMP -lysene blinker oransje og Strøm -lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.
	For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne Strømknappen i 10 sekunder.
TEMP-lyset lyser solid gult	Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.
TEMP indikatoren blinker gult	Hvis projektorviften svikter, slår projektoren seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne strømknappen i 10 sekunder. Vent i omtrent 5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.
Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde	Batteriene kan være svake. Er den det, setter du inn to nye AAA-batterier.

Problem (forts.)	Mulig løsning <i>(forts.)</i>
DoUSB viser ikke	• Windows
	Visning over USB bør kjøres automatisk. For å manuelt kjøre USB-visning går du til Min datamaskin og kjører "USB_Display.exe".
	 a Apne CD-en: USB_DISPLAY og kjør "MAC_USB_Display.pkg".
	b Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjon.
	c Start maskinen på nytt, koble USB- kabelen til datamaskinen og projektoren igjen.
	MERK: Du kan trenge administrative rettigheter for å kunne installere driveren. Kontakt nettverksadministratoren for støtte.
Eorskyyning for plassering	1 Sørg for at utgangsoppløsningen til
til IR-penn	projektoren og datamaskinen er 1280x800.
	2 Velg "kun sekundær skjerm" på datamaskinen.

Guidesignaler

Destables	Berleinster	Kontrollknapper	Indi	kator
Projektorstatus Beskrivelse		Strøm	TEMP (Gul)	LAMP (Gul)
Standby-modus	Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.	Hvit blinkende	AV	AV
Varmer opp	Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.	Hvit	AV	AV
Lampe på	Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde. Merknad: OSD-menyen er ikke i bruk.	Hvit	AV	AV
Kjølemodus	Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.	Hvit	AV	AV
Projektor er for varm	Luftventilene kan være blokkerte eller omgivelsestemperaturen er over 35°C. Projektoren slår seg automatisk av. Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	AV	GUL	AV
Lampedriveren er for varm	Lampedriveren er for varm. Luftventilene kan være blokkerte. Projektoren slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	GUL	GUL	AV
Viftefeil	En av viftene har en feil. Projektoren slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	AV	Blinker GULT	AV
Lampedriverfeil	Lampedriveren har en feil Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	Blinker GULT	AV	Blinker GULT
Fargehjul-feil	Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	Hvit	Blinker GULT	Blinker GULT
Lampefeil	Lampen er defekt. Bytt ut lampen.	AV	AV	GUL
Feil - DC- forsyning (+12 V)	Strømforsyningen har blitt forstyrret. Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	Blinker GULT	GUL	GUL
Tilkoblingen til lampemodulen mislyktes	Tilkoblingen til lampernodulen kan være forstyrret. Kontroller lampernodulen og sjekk at den er korrekt installert. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.	AV	AV	Blinker GULT

Bytte lampen



Skift lampen når meldingen "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps (Lampen nærmer seg slutten av sin brukstid. Utskifting anbefales! www.dell.com/lamps)" vises på skjermen. Kontakt Dell hvis dette problemet vedvarer etter du har byttet lampen. For mer informasjon, se "Kontakte Dell" på side 147.



FORSIKTIG: Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

FORSIKTIG: Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.



FORSIKTIG: Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt. Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

FORSIKTIG: Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover. For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1 Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

- **2** La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.
- **3** Løsne de to skruene som fester lampedekslet, og ta av dekslet.
- 4 Løsne de to skruene som holder lampen på plass.
- 5 Løft opp lampen etter metallhåndtaket.
- MERK: Dell kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til Dell. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6 Erstatt med den nye lampen.



- 7 Stram til de to skruene som holder lampen på plass.
- 8 Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.
- 9 Nullstill brukstiden for lampen ved å velge "Yes (Ja)" for Lamp Reset (nullstill timeteller for lampe) i skjermmenyen Power Settings (Innstillinger for strøm) på Advanced Settings (Avanserte innstillinger)menyen (se Power Settings (Innstillinger for strøm)) i Advanced Settings (Avanserte innstillinger)-menyen på side 52). Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk registrere og tilbakestille lampetimene.

FORSIKTIG: Kassering av lamper (gjelder kun USA) (G) LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE LOVER. GÅ TIL WWW.DELL.COM/HG FOR MER INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE INFORMASJON OM KASSERING.

5

Spesifikasjoner

Lysventil	0,65" WXGA-800 S450 DMD, DarkChip3™
Lysstyrke	3100 ANSI lumen (maks.)
Kontrastforhold	Standard: 2200:1 typisk Høy kontrast-modus: 8000:1 typisk
Enhetlighet	85% vanlig (japansk standard - JBMA)
Antall piksler	1280 x 800 (WXGA)
Bildesideforhold	16:10
Internt flash	2 GB minne (maks.)
Visningsdyktig farge	1,07 billion farger
Fargehjulhastighet	2 X
	1 X for 3D-visning
Projektorlinse	F-Stop: F/ 2,6 Effektiv brennvidde = 654 mm <u>+</u> 10 mm ved 87,2 skjermstørrelse Fast linse, kun digital zoom Stråleavstand = 0,35 bred og tele
	Forskyvningsforhold: 125% <u>+</u> 5%
Projektorens skjermstørrelse	70 ~ 100 tommer (diagonalt)
Projektoravstand	0,517–0,759 m <u>+</u> 0,01 m (1,7–2,49 fot)
Videokompatibilitet	Composite Video (Kompositt video):
	NTSC: M (3,58 MHz), 4,43 MHz
	PAL: B, D, G, H, I, M, N, 60
	SECAM: B, D, G, K, K1, L
	Component Video-inngang via VGA: 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
	HDMI-inngang: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

Strømforsyning	Universal AC 100-240 V 50-60 Hz med PFC- inngang
Strømforbruk	Normal modus: 345 W <u>+</u> 10 % @ 110 Vac (Nettverk på)
	Øko-modus: 285 W \pm 10 % @ 110 Vac (Nettverk på)
	Standby-modus: <0,5 W
	Nettverk-ventemodus: < 9,6 W
Lyd	2 høytaler x 10 watt RMS
Støynivå	Normal modus: 36 dB(A)
	Øko-modus: 32 dB(A)
Vekt for projektoren	16,76 lbs (7,6 kg)
Vekt til IR-penn	55,2 g (med batterier)
Mål (B x H x D)	14,1 x 9,1 x 14,4 tommer (357 x 231 x 367 mm)



Mål for IR-penn (D x Φ)





Miljømessig	Driftstemperatur: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F) Luftfuktighet: 80% maks
	Lagringstemperatur: 0 °C til 60 °C (32 °F til 140 °F) Luftfuktighet: 90 % maks
	Temperatur under frakt: -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F) Luftfuktighet: 90 % maks
I/O-kontakter	Strøm: Én AC-strømkontakt (3-pinners - C14- inntak)
	VGA-inngang: To 15-pinners D-sub-kontakter (blå), VGA-A og VGA-B for analoge RGB/komponent inngangssignaler.
	VGA-utgang: Én 15-pinners D-sub-kontakt (svart) for VGA-A-gjennomløkking.
	Komposittvideoinngang: Én gul RCA-kontakt for CVBS-signal.
	HDMI-inngang: To HDMI-kontakter for å støtte HDMI 1.4a. HDCP-kompatibel / én med MHL.
	Analog lydinngang: To 3,5 mm stereo minitelefonkontakter (blå) og ett par RCA- kontakter (rød/hvit).
	Variabel lydutgang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (grønn).
	USB (type B)-port: En mini-USB-slave for ekstern støtte og fastvareoppgradering.
	RS232-protokoll Én 9-pin-D-sub for RS232- kommunikasjon.
	USB (type A)-port: Én USB-kontakt for å støtte multimedieavspilling (video/musikk/bilde/Office-visning).
	USB (type B)-port: Én USB-kontakt for å støtte USB-visning og tilgang til USB-lagring (internminne).
	RJ45-port Én RJ45-kontakt for kontroll av projektoren gjennom et nettverk og LAN- visning.

Mikrofon	Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (rosa).
Trådløs	Trådløs standard: IEEE 802.11 a/b/g/n (2T2R)
	OS-miljø: Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS X
	Støtte: Presentasjonslysbilder og projektorkontroll.
	Tillat tilkobling for opptil 30 bruker samtidig.
	4-til-1 delt skjerm. Tillat fire presentasjonslysbilder projisert på skjermen.
	Konferansekontrollmodus.
	Støtter lydprojeksjon (driverinstallasjon kan være nødvendig. Last ned fra dell.com/support).
	Støtter projisering av MobiShow og WiFi-Doc.
Lampe	OSRAM 280 W utskiftbar lampe
Lampelevetid	Normal modus: Opp til 3000 timer
	Øko-modus: Opp til 4000 timer
	Dynamisk øko-syklus-modus: Opp til 5000 timer

MERK: Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent 50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.
RS232 pinnetildeling



RS232-protokoll

Kommunikasjonsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillinger	Verdi
Overføringshastighet	19.200
Databiter	8
Paritet	Ingen
Stoppbiter	1

Kommandotyper

For å åpne OSD-menyen og justere innstillingene.

- Syntaks for styringskommandoer (fra PC til projektor)
 [H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- Eksempel: Strøm PÅ-kommando (send først lav byte)
 -> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- Liste over styringskommandoer

For å se den siste RS232-koden kan du gå til Dells støtteside på support.dell.com.

Hvis du vil se de nyeste SNMP-kommandoene og listen kan du gå til Dells støtteside på support.dell.com.

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

Oppløsning	Oppdateringsha stighet (Hz)	Hsynk-frekvens (kHz)	Klokkefrekvens for piksler (MHz)
640 x 350	70,087	31,469	25,175
640 x 480	59,940	31,469	25,175
720 x 480 p60	59,940	31,469	27,000
720 x 576 p50	50,000	31,250	27,000
720 x 400	70,087	31,469	28,322
640 x 480	75,000	37,500	31,500
640 x 480	85,008	43,269	36,000
800 x 600	60,317	37,879	40,000
800 x 600	75,000	46,875	49,500
800 x 600	85,061	53,674	56,250
1024 x 768	60,004	48,363	65,000
1280 x 720 p50	50,000	37,500	74,250
1280 x 720 p60	60,000	45,000	74,250
1920 x 1080 i50	50,000	28,125	74,250
1920 x 1080 i60	60,000	33,750	74,250
1280 x 720	59,855	44,772	74,500
1024 x 768	75,029	60,023	78,750
1280 x 800	59,810	49,702	83,500
1366 x 768	59,790	47,712	85,500
1360 x 768	60,015	47,712	85,500
1024 x 768	84,997	68,677	94,500
1440 x 900	59,887	55,935	106,500
1280 x 1024	60,020	63,981	108,000
1400 x 1050	59,978	65,317	121,750
1280 x 800	84,880	71,554	122,500
1280 x 1024	75,025	79,976	135,000
1440 x 900	74,984	70,635	136,750
1680 x 1050	59,954	65,290	146,250
1280 x 960	85,002	85,938	148,500
1920 x 1080	60,000	67,500	148,500
1024 x 768	119,989	97,551	115,500

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).



MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller Dell-produktkatalogen.

Dell leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer. Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

- 1 Gå til www.dell.com/contactDell.
- 2 Velg region på det interaktive kartet.
- **3** Velg et segment for kontakt.
- 4 Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Kontakte Crestron

Crestron er en brukerstøttetjeneste som gir hjelp på telefon og via Internett. Tilgjengeligheten varierer fra land til land. Send en e-post til <u>getroomview@crestron.com</u> for nærmere informasjon om tjenesten der du bor.

Teknisk støtte I USA og Canada Telefon: 877-516-5394 E-post: roomviewsupport@crestron.com

Utenfor USA og Canada Telefon: +1 201-367-1037 E-post: roomviewsupport@crestron.com

Tillegg: Ordliste

ANSI Lumens — En standard for å måle lysstyrken. Den er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måle lux (eller belysningsstyrke) på midten av hvert rektangel, og ta gjennomsnittet av disse ni målingene.

Aspekt forhold — Det mest populære aspekt forholdet er 4:3 (4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Skarphet — Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjons enhet. Projektorens lysstyrke måles i ANSI lumen.

Fargetemperatur — Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere (mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys. Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin (K).

Komponent video — En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent. Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Kompositt Video — Et videosignal som kombinerer luma (lysstyrke), kroma (farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Komprimert oppløsning — Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Kontrast Forhold — Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

- 1 Hel Av/På måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.
- **2** ANSI måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme ANSI kontrast forhold.

Full På/Av kontrast er alltid et høyere nummer enn ANSI-kontrast for samme projektoren.

dB — desibel — A En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Skjerm — En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høy, 12 fot bred skjerm er 15 fot målt diagonalt. Dette dokumentet antar at de diagonale målene er for det tradisjonelle 4:3-forholdet til et datamaskinbilde som eksemplet over.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol — En nettverksprotokoll som lar en server automatisk tildele en TCP/IP-adresse til en enhet.

DLP[®] — Digital Light Processing[™] — Reflektiv visningsteknologi utviklet av Texas Instruments, bruker små manipulerte speil. Lys som reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP-speilene som arrangerer RGB-farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD — Digital Micro- Mirror Device — Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

DNS — Domain Name System — Domenenavnsystemet er en Internettjeneste som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Fokal Lengde — Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frekvens — Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

HDCP — High-Bandwidth Digital-Content Protection — En spesifikasjon utviklet av Intel[™] Corporation for å beskytte digital underholdning på tvers av digitale grensesnitt, som DVI og HDMI.

HDMI — High Definition Multimedia Interface — HDMI bærer både ukomprimert høydefinisjonsvideo sammen med digital lyd og enhetskontrolldata i en enkel kontakt.

Hz (Hertz) — Frekvensenhet.

IEEE802.11 — Et sett med standarder for kommunikasjon over trådløse lokale nettverk (WLAN). 802.11b/g/n bruker 2,4 GHz båndet.

Nøkkelsten Korreksjon — Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning (vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maksimal avstand — Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Maksimal bildestørrelse — Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom. Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

Minimum avstand — Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC — National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL — Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Omvendt bilde — Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt. Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt. Reverse image (bakvendt bilde) brukes for projeksjon bakover.

RGB — Red, Green, Blue — brukes vanligvis for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

SECAM — En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SSID — Service Set Identifiers z— Et navn som brukes for å identifisere det spesielle trådløse LAN som en bruker vil koble til.

SVGA — Super Video Graphics Array — 800 x 600 pikselantall.

SXGA — Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pixels antall.

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pikselantall.

VGA — Video Graphics Array — 640 x 480 pikselantall.

WEP — Wired Equivalent Privacy — Dette er en metode for å kryptere kommunikasjonsdata. Krypteringsnøkkelen opprettes og varsles kun til brukeren som kommuniserer, slik at kommunikasjonsdataen ikke kan dekrypteres av en tredje person.

XGA — Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 pikselantall.

WXGA — Wide Extended Graphics Array – 1280 x 800 pikselantall.

Indeks

B

brukerstøtte kontakte Dell 147, 149 Bytte lampen 139

D

Dell kontakter 147, 149

F

Feilsøking 133 Kontakt Dell 133 Fjernkontroll 29

Η

Hovedenhet 6 10 W høyttaler 6 Fokusring 6 IR-mottakere 6 Kamera 6 Lampedeksel 6 Lampe-LED 6 Linse 6 På-/av-knapp 6 Temp-LED 6

I

Interaktiv penn Batteri 7 Håndleddstroppholder 7 Pennetupp 7 Strømbryter 7 Strømindikator 7

J

Justere projektorens fokus 26 Fokusring 26

K

Kontakt Dell 5, 136, 139 Kople til projektoren HDMI-kabel 15, 21, 23, 24 Koble til en datamaskin med en RS232-kabel 13, 14, 15, 16 Koble til med en HDMI-kabel 21 Koble til med en komponentkabel 20, 22, 23 Koble til med en kompositt kabel 19 Lvdkabel 22 MHL-kabel 16 RS232-kabel 13

Sammensattvideokabel 19 Strømledning 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Til datamaskin 11 USB til USB-kabel 11 USB-A til USB-B-kabel 14 V/H-lydkabel 19 VGA til VGA-kabel 11, 12 VGA til YPbPr-kabel 20

0

OSD-meny (On-Screen Display) 36 ADVANCED SETTINGS (AVANSERTE **INNSTILLINGER)** 41 AUDIO INPUT (LYDINNGANG) 40 AUTO ADJUST (AUTOJUSTER) 38 BRIGHTNESS/CONTRAST (LYSSTYRKE/KONTRAST) 39 HELP (HJELP) 54 Hovedmeny 36 INPUT SOURCE (INNGANGSKILDE) 36 INPUT SOURCE MULTIPLE DISPLAY (INNGANGSKILDE FOR FLERE SKJERMBILDER) 37 LANGUAGE (SPRÅK) 54 **VIDEO MODE** (VIDEOMODUS) 39 VOLUME (VOLUM) 40

S

Skru av/på projektoren Skru av projektoren 25 Skru på projektoren 25 Spesifikasjoner Antall piksler 141 Audio (Lyd) 142 Brightness (Lysstyrke) 141 Enhetlighet 141 Fargehjulhastighet 141 I/O-kontakter 143 Kontrastforhold 141 Lysventil 141 Mål 142 Miljømessig 143 Projektoravstand 141 Projektorens skjermstørrelse 141 Projektorlinse 141 RS232-protokoll 145 Støvnivå 142 Strømforbruk 142 Strømforsyning 142 Vekt 142 Videokompatibilitet 141 Visningsdyktig farge 141

T

telefonnumre 147 Tilkoplingsporter HDMI-A-kontakt for å støtte MHL-funksjonen 9 HDMI-B-kontakt 9 Komposittvideokontakt 9 Lydinngang (A) 9 Lydinngang (B) 9 Lydkontakt for høyre kanal 9 Lydkontakt for venstre kanal 9 Lydutgang 9 Mikrofonkontakt 9 Mini USB (Mini Type B) 9 RJ-45-kontakt 9 RS232-kontakt 9 Strømledningskontakt 9 USB type A-kontakt for USBviser 9 USB type B-kontakt for USBvisning (DoUSB) 9 VGA utgangskontakt (gjennomløkke for monitor) 9 VGA-A inngang (D-sub) kontakt 9 VGA-B inngang (D-sub) kontakt 9