Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 1908FP-BLK

- Sobre o monitor
- Instalação do monitor
- Utilização do monitor
- Resolução de Problemas
- Apêndice

Nota, Aviso e Atenção

NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.

AVISO: Um AVISO indica um risco potencial de danos ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.

ATENÇÃO: Um sinal de ATENÇÃO indica um risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibido todo e qualquer tipo de reprodução sem a autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc; *Microsoft, Windows*, e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation; *Adobe* é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated, que pode ser registrada em certas jurisdições. *ENERGY STAR* é uma marca registrada da U.S. Environmental Protection Agency. Como uma parceira da ENERGY STAR, a Dell Inc. declara que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para o uso eficiente de energia.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Model 1908FPt, 1908FPf, 1908FPb

Setembro 2008 Rev. A00

Voltar à página de índice

Sobre o monitor

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 1908FP-BLK

- Conteúdo da Embalagem
- Identificação dos vários componentes e botões
- Especificações do monitor
- Monitor Specifications
- Função Plug and Play
- Directrizes relativas à manutenção

Conteúdo da Embalagem

Seu monitor é enviado com os componentes mostrados abaixo. Verifique se recebeu os componentes e entre em contato com a Dell se faltar algum item.

NOTA: Algumas funções ou mídia não estão disponíveis em alguns países.





I dentificação dos vários componentes e botões

O monitor de ecră plano Dell™ 1908FP-BLK inclui um ecră de matriz activa, TFT (thin-film transistor), LCD (liquid crystal display). As características do monitor são as seguintes:

- Area de visualização de 19-polegadas (481.9 mm). (medido diagonalmente).
- Resolução de 1280 x 1024 e ainda suporte para o modo de ecrã inteiro para as resoluções inferiores.
- Capacidades de inclinação, orientação e extensão vertical.
- Base amovível e orifícios de 100 mm para uma montagem flexível de acordo com a especificação VESA.
- Capacidade Plug and play caso esta seja suportada pelo seu sistema.
- Ajuste das várias funções através dos menus apresentados no ecrã para uma mais fácil configuração e optimização do ecrã (OSD).
- O CD inclui software, um ficheiro informativo (INF), um ficheiro ICM (Image color Matching e documentação sobre o produto.
- Função de poupança de energia conforme o estabelecido pela Energy Star.
- Ranhura para travamento de segurança.
- Gestão de ativos.

Especificações do monitor

Vista frontal



- 3 Botão Brilho e Contraste / Para baixo (-)
- 4 Botão Ajuste automático / Para cima (+)
- 5 Botão liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)

Vista traseira



	base instalada)	
2	Etiqueta com número de série em código de barras	Consulte esta etiqueta se precisar entrar em contato com o suporte técnico da Dell.
3	Ranhura da trava de segurança	Use uma trava de segurança com a ranhura para proteger o monitor.
4	Suportes de fixação do Dell Soundbar	Fixe o Dell Soundbar opcional.
5	Etiqueta de classificação reguladora	Lista as aprovações reguladoras.
6	Botão de remoção da base	Pressione para liberar a base.
7	Furo para passagem dos cabos	Organize os cabos passando-os através do furo.

Vista lateral



Vista inferior



5 upstream USB

monitor.

6 Conector USB Conecte dispositivos USB.

Especificações do monitor

Especificações do ecrã plano

Modelo	1908FP-BLK	
Tipo de tela	Matriz ativa - LCD TFT	
Tipo de painel	TN	
Dimensões da tela	19 polegadas (tamanho de imagem visível de 19 polegadas)	
Área de exibição predefinida:		
Horizontal	380 mm (14,96 polegadas)	
Vertical	300 mm (11,81 polegadas)	
Distância entre pixels	0,294 mm	
Ângulo de visualização	160° (vertical) típico, 160° (horizontal) típico	
Saída de luminância	300 cd/m ² (típica)	
Taxa de contraste	800 para 1 (típica)	
Revestimento superficial	Antiofuscante com revestimento duro 3H	
Luz de fundo	Sistema de iluminação CCFL (4)	
Tempo de resposta	5 ms, típico	

Resolução

Freqüência de varredura horizontal	30 kHz a 81 kHz (automática)
Freqüência de varredura vertical	56 Hz a 76 Hz (automática)
Resolução predefinida ótima	1280 x 1024 a 60 Hz
Resolução predefinida máxima	1280 x 1024 a 75 Hz

Modos de Vídeo Suportados

recursos de exibição de vídeo (reprodução DVI)	480p/576p/720p (suporta HDCP)

Modos de exibição predefinidos

Modo de exibição	Freqüência horizontal (kHz)	Freqüência vertical (Hz)	Clock de pixel (MHz)	Polaridade de sincronismo (horizontal/vertical)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.0	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

Especificações eléctricas

Sinais de entrada de vídeo

RGB analógico, 0,7 V +/- 5%, polaridade positiva a uma impedância de entrada de 75 ohms DVI-D TMDS digital , 600 mV para cada linha diferencial, polaridade positiva a uma impedância de entrada de 50 ohms

Sinais de entrada de sincronismo

Sincronismos horizontal e vertical separados, nível TTL despolarizado, SOG (sincronismo composto em verde)

Tensão / freqüência / corrente CA 100 a 240 VCA / 50 ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (máx.) de entrada Corrente de influxo 120 V:42 A (máx.)

de influxo	120 V:42 A (máx.)
	240 V:80 A (máx.)

Características físicas

Modelo	1908FP-BLK			
Tipo de conector	D-subminiatura de 15 pinos, conector azul; DVI-D, conector branco			
Tipo de cabo de sinal	Digital: Removível, DVI-D, pinos sólidos, fornecido removido do monitor			
	Analógico: Removível, D-Sub, 15pinos, fornecido instalado no monitor			
Dimensões (com a base):				
Altura (comprimida)	362,6 mm (14,26 polegadas)			
Altura (estendida)	492,6 mm (19,39 polegadas)			
Largura	410,1 mm (16,15 polegadas)			
Profundidade	182,0 mm (7,17 polegadas)			
Dimensões: (sem a base)				
Altura	338,1 mm (13,31 polegadas)			
Largura	410,1 mm (16,15 polegadas)			
Profundidade	65,9 mm (2,59 polegadas)			
Dimensões da base:				
Altura (comprimida)	347,7 mm (13,69 polegadas)			
Altura (estendida)	391,0 mm (15,39 polegadas)			
Largura	337,6 mm (13,29 polegadas)			
Profundidade	182,0 mm (7,17 polegadas)			
Peso				
Peso com a embalagem	7,1 kg (16,65 lb)			
Peso com o conjunto da base e os cabos	5,5 kg (12,12 lb)			
Peso sem o conjunto da base (Para fixação na parede, ou considerações para fixação VESA - sem os cabos)	3,9 kg (8,59 lb)			
Peso com o conjunto da base	1,6 kg (3,53 lb)			

Condições ambientais

-

remperatura:	
Em funcionamento	5 a 35°C (41 a 95°F)
Fora de funcionamento	Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F) Transporte: 5 a 60°C (41 a 60,00°C)
Umidade: Em funcionamento	10% a 80% (sem condensação)
Fora de funcionamento	Armazenamento: 5% a 90% (sem

	condensação) Transporte: 5% a 90% (sem condensação)
Altitude: Em funcionamento	3.657,6 m (12.000 pés) máx.
Fora de funcionamento	12.192 m (40.000 pés) máx.
Dissipação térmica	204,86 BTU/hora (máxima) 102,43 BTU/hora (típica)

Modos de gerenciamento de energia

Se você tem uma placa de vídeo ou software compatível com o padrão DPM™ da VESA instalado no computador, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de energia quando não estiver em uso. Chama-se "Modo de economia de energia"*. Se o computador detectar algum sinal do teclado, mouse ou de outros dispositivos de entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela a seguir mostra o consumo de energia e a sinalização desta função automática de economia de energia:

Modos VESA	Sincronismo horizontal	Sincronismo vertical	Vídeo	Indicador de funcionamento	Consumo de energia
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Verde	30 W (típico)/60 W (máximo)
Modo ativo-desligado	Inativo	Inativo	Em branco	Âmbar	Menos de 2 W
Desligado	-	-	-	Deslig.	Menos de 1 W

O sistema de menus apenas funciona no modo de *funcionamento normal*. Uma das seguintes mensagens será apresentada ao premir o botão "menu" ou "mais" no modo inactivo.

Entrada analógica no modo de poupança de energia. Prima o botão de alimentação do computador ou qualquer tecla no teclado ou desloque o rato OU

Entrada digital no modo de poupança de energia. Prima o botão de alimentação do computador ou qualquer tecla no teclado ou desloque o rato Active o computador e o monitor para aceder à informação apresentada no ecrã.



NOTA: Este monitor é compatível com **ENERGY STAR**®, assim como com o gerenciamento de energia TCO '99. **ENERG** * O consumo de energia zero no modo Deslig. só pode ser obtido desconectando-se o cabo de alimentação do monitor.

Pinagem

Conector VGA



Número Extremidade do monitor do cabo de sinal de do pino 15 pinos

1	Vídeo - Vermelho
2	Vídeo - Verde
3	Vídeo - Azul
4	GND
5	autoteste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5 V DDC
10	GND
11	GND
12	Dados DDC
13	Sinc. H
14	Sinc. V
15	Clock DDC

Conect	
	876 ×× 320
•	- 161514 ×× 11109 242322 ×× 191817
Número do pipo	Extremidade do monitor do cabo de sinal
1	Dados 2- T.M.D.S.
2	Dados 2+ T.M.D.S.
3	Blindagem Dados 2 T.M.D.S
4	Não conectado
5	Não conectado
6	Clock DDC Alim.
7	Dados DDC
8	Não conectado
9	Dados 1- T.M.D.S.
10	Dados 1+ T.M.D.S.
11	Blindagem Dados 1 T.M.D.S
12	Não conectado
13	Não conectado
14	+5 V
15	autoteste
16	Detecção de conexão a quente
17	Dados 0- T.M.D.S.
18	Dados 0+ T.M.D.S.
19	Blindagem Dados 0 T.M.D.S
20	Não conectado
21	Não conectado
22	Blindagem Clock T.M.D.S.
23	Clock+ T.M.D.S.

Interface USB (barramento serial universal)

Este monitor suporta a interface USB 2.0 certificada de alta velocidade.

	HI-SPEED	ŀ
CERTIFIED	USB	

Clock- T.M.D.S.

		Taxa de dados	Consumo de energia
	Alta velocidade	480 Mbps	2,5 W (máx., por porta)
-2	Velocidade máxima	12 Mbps	2,5 W (máx., por porta)
	Baixa velocidade	1,5 Mbps	2,5 W (máx., por porta)

Portas USB:

24

- Uma de upstream traseira
- Quatro de downstream duas na traseira, duas na lateral esquerda
- **NOTA:** O recurso USB 2.0 requer um computador compatível com 2.0.

NOTA: A interface USB do monitor funciona APENAS com o monitor ligado (ou no modo de economia de energia). Ao desligar e ligar o monitor, a respectiva interface USB é reenumerada; os periféricos instalados podem demorar alguns segundos para voltar a funcionar normalmente.

Função Plug and Play

É possível instalar o monitor em qualquer sistema compatível com Plug and Play. O monitor informa automaticamente ao sistema do computador os dados da sua

Identificação de vídeo estendido (EDID), utilizando os protocolos DDC (Display Data Channel), para que o sistema se configure e otimize as configurações do monitor. A maioria das instalações de monitor é automática; se desejar, é possível selecionar configurações diferentes. Para mais informações sobre como alterar as definições do monitor, consulte <u>Como Usar o Monitor</u>.

Qualidade do monitor LCD & Política de Pixel

Durante o processo de fabricação do monitor LCD, não é incomum que um ou mais pixels fiquem fixos, mas são difíceis de ver e não afetam a qualidade de exibição ou o uso. Para mais informações sobre a Qualidade dos monitores Dell e a Política de pixel, consulte o site de Suporte da Dell em: **support.dell.com**

Directrizes relativas à manutenção

Limpeza do monitor

Limpeza do monitor

ATENÇÃO: Leia e siga as instruções de segurança antes de limpar o monitor.

ATENÇÃO: Antes de limpar o monitor, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Siga as instruções em baixo ao remover os itens da embalagem, ao limpar ou ao manusear o monitor:

- Para limpar a tela antiestática, use um pano macio e limpo levemente umedecido com água. Se possível, use um lenço especial para limpeza de telas ou uma solução adequada para revestimento antiestático. Não use benzina, solvente, amônia, produtos abrasivos nem ar comprimido.
- Utilize um pano ligeiramente humedecido com água morna para limpar o monitor. Evite utilizar detergentes, pois alguns tipos de detergente podem deixar manchas esbranquiçadas no monitor.
- Se vir um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie o monitor com cuidado porque as equipamentos de cor escura podem riscar e mostrar a marca branca mais que em monitores de cor clara.
 Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem no seu monitor, utilize uma protecção de ecrã dinâmica e desligue o monitor sempre que este não esteja a ser utilizado.

Voltar à página de índice

Voltar à página de índice

Instalação do monitor

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 1908FP-BLK

- Fixação da base
- Ligação do monitor
- Organização dos cabos
- Colocação do Soundbar (opcional)
- Remoção da base
- Montagem de parede (opcional)

Fixação da base

NOTA: O suporte é retirado do monitor quando for transportado da fábrica.



- 1. Remove a tampa e coloque o monitor em cima.
- 2. Ajuste as duas guias da parte superior do suporte na fenda da parte de trás do monitor.
- 3. Pressione o suporte até que ouça um clique de ajuste no lugar.

Ligação do monitor

MISE EN GARDE : Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as instruções de segurança.

Para ligar o seu monitor ao computador, siga os seguintes passos/instruções:

- 1. Desligue o computador e desconecte o cabo elétrico.
- Ligue o cabo do conector do visor, quer seja o branco (DVI-D digital) ou o azul (VGA analógico) à porta de vídeo correspondente, na parte de trás do seu computador. Não use ambos os cabos no mesmo computador. Use apenas ambos os cabos quando estes estão ligados a dois computadores diferentes, com sistemas de vídeo apropriados.

Ligação do cabo DVI de cor branca



Ligação do cabo VGA de cor azul



NOTA: Os Gráficos são usados apenas para efeitos de ilustração. O aspecto do computador pode variar.

Organização dos cabos



Depois de instalar todos os cabos necessários no monitor e no computador (consulte <u>Conexão do monitor</u> para saber como instalar os cabos) use o porta-cabo para organizar os cabos de maneira apropriada, como mostrado acima.

Colocação do Soundbar (opcional)



- AVISO: Não use com nenhum dispositivo que não seja o Dell Soundbar.
- 1. Na parte de trás do monitor, fixe o Soundbar alinhando os dois slots com os dois guias ao longo da parte inferior traseira do monitor.
- 2. Deslize o Soundbar para a esquerda até se encaixar no lugar.
- 3. Conecte o Dell Soundbar ao conector de alimentação correspondente (veja Vista inferior para os detalhes)
- 4. Insert the lime-green mini stereo plug from the rear of the Soundbar into the computer's audio output jack.

Remoção da base

NOTA: Para evitar riscar o ecrã LCD durante a remoção da base, certifique-se de que o monitor foi colocado sobre uma superfície limpa.

Para remover o suporte:



- 1. Mantenha premido o botão de libertação da base.
- 2. Levante a base para a remover do monitor.

Montagem de parede (opcional)



(Tamanho do parafuso: M4 x 10mm).

Consulte as instruções que acompanha o kit de montagem da base compatível com VESA.

- 1. Coloque o painel de monitor em cima de um pano suave ou almofada sobre uma mesa plana estável.
- 2. Remover o suporte
- 3. Use uma chave de fenda para remover os quatros parafusos que prendem a tampa plástica.
- 4. Anexe o suporte de montagem do kit de montagem de parede no LCD.
- 5. Monte o LCD na parede ao seguir as instruções que acompanha o kit de montagem da base.

NOTA: Para usar somente com o suporte de montagem de parede listado UL com a capacidade de suporte de carga/peso de 4,36kg.

Voltar à página de índice

Voltar à página de índice

Utilização do monitor

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 1908FP-BLK

- Utilização dos botões existentes no painel frontal
- Utilização dos menus apresentados no ecrã (OSD)
- Configuração da resolução ideal
- Uso do Dell Soundbar (opcional).
- Uso dos ajustes de inclinação, giro e extensão vertical
- Alteração da rotação do monitor

Utilização dos botões existentes no painel frontal

Use os botões de controlo, na arte frontal do monitor, para regular as características da imagem a ser exibida. Quando usa estes botões para regular os controlos, um OSD mostra os valores numéricos das características, à medida que elas mudam.





file:///Tl/htdocs/monitors/1908WFP/1908FPBL/pb/ug/operate.htm[11/8/2012 2:19:02 PM]

	1
Menu OSD / Selecionar	O botão Menu serve para abrir e sair do sistema de exibição na tela (OSD), e sair dos menus e dos submenus. Consulte <u>Uso do sistema de menu OSD</u> .
Acima (-) e Abaixo (+)	Use estes botões para ajustar os itens no sistema de menu OSD (diminuir/aumentar os valores).
	Use este botão para lançar o menu Brilho/Contraste.
Ajuste automático	Use este botão para ativar a função de configuração e ajuste automáticos. A caixa de diálogo abaixo aparecerá sobre uma tela preta durante o auto-ajuste do monitor de acordo com a entrada atual: Auto Adjustment in progress
	O botão Ajuste automático permite que o monitor faça o auto-ajuste de acordo com o sinal de vídeo de entrada. Depois de usar esta função, é possível ajustar precisamente o monitor usando os controles Clock de pixel (Grosso) e Fase (Fino) no sistema de OSD.
6	Este botão serve para ligar e desligar o monitor.
(0)	A luz verde indica que o monitor está ligado e funcionando. A luz âmbar indica que o monitor está no modo de economia de energia.
Indicador de funcionamento e botão liga/desliga	

Utilização dos menus apresentados no ecrã (OSD)

Accessing the Menu System

- NOTA: Se você alterar as configurações e prosseguir para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor salva automaticamente as alterações. As alterações também são salvas se você alterar as configurações e esperar o menu OSD desaparecer.
- 1. Pressione o botão Menu para abrir o menu OSD e exibir o menu principal.
- Menu principal para detecção automática da entrada analógica (VGA) Menu principal para detecção automática da entrada digital (DVI)



Menu principal para entrada analógica (VGA)



- NOTA: Ajuste automático, Posicionamento e Configurações da imagem só estão disponíveis ao usar o conectar analógico (VGA).
- 2. Pressione os botões e + para navegar pelas opções de configuração. O nome da opção é realçado ao passar de um ícone para outro. Consulte a tabela abaixo para conhecer todas as opções disponíveis no monitor.
- 3. Pressione o botão MENU uma vez para ativar a opção realçada.
- 4. Pressione os botões e + para selecionar o parâmetro desejado.
- 5. Pressione MENU para acessar a barra de controle deslizante e, em seguida, use os botões e +, para fazer al alterações de acordo com os indicadores no menu.
- 6. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal e selecionar outra opção, ou pressione-o duas ou três vezes para sair do sistema de OSD.

Ícone	Menu e submenus	Descrição
*	Sair	Selecione para sair do menu principal.
	Brilho/Contraste	O brilho ajusta a intensidade da luz de fundo.
- <u>,</u> Q-		Ajuste primeiro o Brilho e, a seguir, ajuste o Contraste apenas se for necessário.
		Pressione o botão + para aumentar o brilho; pressione - para diminuir (0-100).
		O contraste ajusta o nível entre as áreas claras e escuras na tela do monitor.
		Pressione o botão + para aumentar o contraste; pressione - para diminuir (0-100).
		Brightness/Contrast
		Exit 🖹
		Brightness 75
		Contrast 50
	Posicionamento:	O posicionamento movimenta a área de visualização dentro da tela do monitor.
	Horizontal Vertical	Ao ajustar a configuração Horizontal ou Vertical, não ocorrerá nenhuma alteração no tamanho da área de visualização. A imagem é deslocada em resposta à seleção.
		O valor mínimo é O (-) e o máximo é 100 (+).
		Positioning
		Horizontal ← → 50
		Vertical 1
		↓ 50
		NOTA: A opção Posicionamento não está disponível ao usar a origem DVI.
	Ajuste automático	Mesmo que o computador reconheça o monitor na iniciação, a função de Ajuste automático otimiza as configurações de exibição para uso numa instalação específica.
		Selecione para ativar a função de configuração e ajuste automáticos. A caixa de diálogo abaixo aparecerá sobre uma tela preta durante o auto-ajuste do monitor de acordo com a entrada atual:
		Auto Adjustment in progress
		O botão Ajuste automático permite que o monitor faca o auto-ajuste de acordo com o sinal de vídeo de entrada. Denois de usar esta função, é possível ajustar precisamente o monitor usando
		os controles Clock de pixel (Grosso) e Fase (Fino) sob Ajustes de imagem.
		Ma maioria dos casos, o Ajuste automático produz a melhor imagem para configuração atual.
	Configurações de imagem:	As opções Fase e Clock de pixel permitem ajustar mais precisamente o monitor de acordo com suas preferências. Estas configurações são acessadas através do menu OSD principal, selecionando Configurações de imagem.
	Clock de pixel (Grosso)	Use os botões - e + para fazer os ajustes. (Mínimo: 0, máximo: 100)



		On Screen Display (OSD)
		Exit 🕅
		Horizontal Position ←□→ 50
		Vertcal Position
		OSD Hold Time 20 Sec
		OSD Rotation 📋 - No Yes +
		OSD Lock - No Yes +
		NOTA: também é possível bloquear ou desbloquear o sistema de OSD mantendo o botão Menu pressionado por 15 segundos.
	Idioma	Selecione para escolher um dos cinco idiomas do sistema de OSD (inglês, francês, espanhol, alemão ou japonês).
		Language
		English
		Deutsch
		● 日本語 MOTA: A alteração afeta apenas o sistema de OSD. Não tem qualquer efeito sobre os programas em execução no computador.
()	Áudio (opcional)	É possível ativar o desativar o áudio quando o monitor estiver no modo de economia de energia.
		Sim — habilita o áudio Não — desabilita o áudio (padrão)
		Audio On During Power Saving
		🏹 No - 📢 Yes +
		NOTA: o menu de áudio não estará disponível se o Dell Soundbar não estiver devidamente conectado ao monitor.
	Redefinição de fábrica:	Redefina as opções do menu do sistema de OSD aos valores predefinidos de fábrica.
1	I	I

	Reset to Factory Setting
2	Exit
¢ ↓ ↓	Position Settings Only
-	Color Settings Only
	All Settings
IR	Enable LCD Conditioning
DDC/CI	- Enable Disable +
Sair — Selecione para	sair do menu Redefinir às configurações de fábrica sem redefinir penhuma onção do sistema de OSD
Configurações de posi	cão apenas — Altere as configurações de Posição da imagem de volta para as configurações de fábrica.
Configurações de core	s apenas — Altere as configurações de Vermelho, Verde e Azul de volta para as configurações de fábrica e defina a configuração padrão de Predefinição normal.
Todas as configuraçõe	se — Altere todas as configurações definíveis pelo usuário, como cor, posição, brilho, contraste e tempo de espera do sistema de OSD para o padrão de fábrica. O ic
do sistema de OSD não	á alterado.
IRR — Este recurso aju Habilitar o condiciona Condicionamento do LCI eliminá-los.	idará a reduzir casos simples de retenção de imagem. mento do LCD: Se uma imagem parece permanecer no monitor, selecione Condicionamento do LCD para eliminar ou reduzir a retenção da imagem. O uso do re) pode demorar várias horas. Casos severos deste problema são conhecidos como retenção de imagem permanente; a função de Condicionamento do LCD não pode dicionamento do LCD apenas se tiver um problema de retenção de imagem
A mensagem de advertê	incia abaixo aparece depois que o usuário seleciona "Habilitar o condicionamento do LCD":
This feature wi Depending on take some time	help reduce minor cases of image retention. the degree of image retention, the program may to run.
Do you want to	continue? - No Yes +
NOTA: Pressione	qualquer botão do monitor para interromper o Condicionamento do LCD a qualquer momento.
the monitor to t	erminate LCD Conditioning at any time.
DDC/CI — Habilitar a	funcão de controle DDC/CI.
DDC/CI (interface de co	nando/canal de dados de exibição) permite ajustar os parâmetros do monitor (brilho, equilíbrio de cores, etc) através do software no PC.
O padrão é "Habilitar". E	possível desabilitar este recurso selecionando "Desabilitar".
Para desfrutar da melho	· rexperiência de utilização e do ótimo desempenho do monitor, mantenha este recurso habilitado.
	io selecionar "Desahilitar", anarecerá a caixa de mensarem de aviso abaixo. Selecione "Sim" para desahilitar o
	is selectorial. Desabilitari , aparecera a caixa de mensagom de aviso abaixo, selectorie. Sint para desabilitar o



Mensagens de advertência do sistema de OSD

Uma das seguintes mensagens de aviso poderá aparecer na tela indicando que o monitor está fora de sincronismo.

1. Auto Detect (Analog Input) Cannot Display This Video Mode <mark>Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz</mark>	ou	1. Auto Detect (Digital Input) Cannot Display This Video Mode <mark>Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz</mark>
2. Analog Input Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz	ou	3.Digital Input Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz

Significa que o monitor não conseguiu sincronizar com o sinal que está recebendo do computador. O sinal está alto ou baixo demais para o monitor. Consulte Especificações para conhecer as faixas de freqüência Horizontal e Vertical aceitáveis para este monitor. O modo recomendável é 1280x1024 a 60 Hz.

🚺 NOTA: a caixa de diálogo Dell - Verificação do recurso de autoteste aparece na tela se o monitor não detectar um sinal de vídeo.

1: Auto Detect (Analog Input) Self Test Feature Check		1: Auto Detect (Digital Input) Self Test Feature Check
Red		Red
Green	ou	Green
Blue		Blue
White		White
2: Analog Input Self Test Feature Check		3: Digital Input Self Test Feature Check
C: Analog Input 2: Analog Input Self Test Feature Check Red		3: Digital Input Self Test Feature Check Red
2: Analog Input Self Test Feature Check Red Green	ou	3: Digital Input Self Test Feature Check Red Green
2: Analog Input Self Test Feature Check Red Green Blue	ou	Blue

Às vezes, nenhuma mensagem de advertência é exibida, mas a tela fica em branco. Isto pode indicar que o monitor não está sincronizando com o computador.

Consulte a seção Solução de problemas para obter mais informações.

Configuração da resolução ideal

Para definir a resolução óptima para o monitor

- 1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Propriedades.
- 2. Selecione a guia Configurações.
- 3. Configure a resolução da tela para 1280 X 1024.
- 4. Clique em OK.

Se não existir a opção 1280 X 1024, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos.

- Se você tiver um computador de mesa Dell:
 - Acesse support.dell.com, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.
- Se você não estiver usando um computador Dell (portátil ou de mesa):
 - Acesse o site de suporte para o seu computador e faça o download dos drivers mais recentes da placa de vídeo.
 - Acesse o website do fabricante da sua placa de vídeo e faça o download dos drivers mais recentes da placa de vídeo.

Uso do Dell Soundbar (opcional)

O Dell Soundbar é um sistema estéreo de dois canais que pode ser fixado nos monitores de painel plano da Dell. O Soundbar tem um controle giratório de volume e liga/desliga para ajustar o nível geral do sistema, um LED branco para indicação de funcionamento e dois conectores de áudio para fone de ouvido.



< headset audio two and indication, power for LED blue level, system overall the adjust to control off on volume rotary has Soundbar The>

- 1. Controle de volume / liga/desliga
- 2. Indicador de funcionamento
- 3. Conectores para fone de ouvido

Uso dos ajustes de inclinação, giro e extensão vertical

Inclinação/giro

Com o pedestal integrado, é possível inclinar e/ou girar o monitor para um ângulo de visualização mais confortável.



NOTA: A base está removida e estendida quando o monitor sai da fábrica.

Extensão vertical

A base estende-se 130 mm na vertical para uma visualização confortável.



Alteração da rotação do monitor

Antes de girar o monitor, estenda-o verticalmente (Extensão vertical) ou incline-o (Inclinação) para que a parte inferior não se choque.



Voltar à página de índice

Voltar à página de índice

Resolução de Problemas

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 1908FP-BLK

- Resolução de problemas do monitor
- Problemas comuns
- Problemas específicos do produto
- Problemas de USB
- Solução de problemas do Soundbar

ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as instruções de segurança.

Resolução de problemas do monitor

Verificação do recurso de autoteste (STFC)

O monitor possui um recurso de autoteste que permite verificar se está operando de maneira adequada. Se o monitor e o computador estão devidamente conectados, mas a tela permanece escura, execute o autoteste do monitor seguindo estes passos:

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para garantir uma operação de autoteste adequada, remova o cabo digital (conector branco) e o analógico (conector azul) da parte traseira do computador.
- 3. Ligue o monitor.

NOTA: Aparecerá a caixa de diálogo flutuante "Verificação do recurso de autoteste Dell" sobre um fundo preto se o monitor não detectar um sinal de vídeo. Usando o botão de seleção de entrada, selecione a entrada desejada a testar, analógica ou digital. Desconecte o cabo de vídeo da placa de vídeo e a caixa de diálogo "Verificação do recurso de autoteste Dell" aparecerá se o monitor estiver funcionando corretamente.



Essa caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de vídeo estiver desconectado ou danificado.

4. Desligue o monitor e reconecte o cabo de vídeo; em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer em branco após o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador; o monitor está funcionando normalmente.

Diagnóstico interno

Seu monitor tem uma ferramenta de diagnóstico interno que o auxilia a determinar se a anormalidade da tela que ocorre é um problema inerente com seu monitor ou com o seu sistema de computador e placa gráfica.

NOTA: Pode executar o diagnóstico interno somente quando o cabo de vídeo estiver desconectado e o monitor estiver no modo de auto-teste.

IJ

Para executar o diagnóstico interno:

- 1. Verifique se a tela esteja limpa (sem resíduo de poeira na superfície da tela).
- 2. Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte de trás do computador ou monitor. O monitor entra também no modo de auto-teste.
- Pressione por alguns segundos os botões e to no painel frontal simultaneamente por 2 segundos. Aparece uma tela cinza.
 Inspecione com cuidado a tela para verificar anormalidades.
- 5. Pressione o botão 🕀 no painel frontal novamente. A cor da tela muda para vermelho.
- Inspecione com cuidado a tela para verificar anormalidades. 6. 7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a tela em verde, azul e branco.

O teste foi concluído quando a tela branca aparece. Para sair pressione o botão 🕀 novamente.

Se não detecta qualquer anormalidade na tela ao usar a ferramenta de diagnóstico interna o monitor está funcionando corretamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o monitores pode apresentar.

SINTOMAS COMUNS	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Sem vídeo / LED de funcionamento apagado	Sem imagem, o monitor não funciona	 Verifique a integridade da conexão em ambas as extremidades do cabo de vídeo, verifique se o monitor e o computador estão conectados a uma tomada elétrica que funciona, e certifique-se de ter pressionado o botão liga/desliga.
Sem vídeo / LED de funcionamento aceso	Sem imagem ou brilho	 Pressione o botão de seleção de entrada na parte frontal do monitor e certifique-se de que a origem de entrada correta está selecionada. Aumente os controles de brilho e contraste. Execute a verificação do recurso de autoteste do monitor. Verifique se há pinos tortos ou quebrados na extremidade do cabo de vídeo. Reinicie o computador e o monitor.
Foco ruim	Imagem desfocada, borrada ou com fantasmas	 Pressione o botão Ajuste automático. Ajuste os controles de Fase e Clock através do sistema de OSD. Elimine os cabos de extensão de vídeo. Realize a operação de redefinição do monitor. Reduza a resolução do vídeo ou aumente o tamanho da fonte.
Vídeo/trêmulo	Imagem ondulada ou em movimento fino	 Pressione o botão Ajuste automático. Ajuste os controles de Fase e Clock através do sistema de OSD. Realize a operação de redefinição do monitor. Verifique os fatores do ambiente. Coloque e teste em outro local.
Faltam alguns pixels	Tela de cristal líquido com pontos	 Desligue e ligue novamente Existem pixels permanentemente apagados, o que é um defeito natural na tecnologia de cristal líquido.
Problemas de brilho	Imagem fraca ou brilhante demais	 Realize a operação de redefinição do monitor. Pressione o botão Ajuste automático. Ajuste os controles de brilho e contraste.
Distorção geométrica	A tela não está corretamente centrada	 Reinicie o monitor com "Configurações de posição apenas". Pressione o botão Ajuste automático. Ajuste os controles de centragem. Certifique-se de que o monitor está no modo de vídeo adequado.
1	I	

Linhas horizontais/verticais	A tela tem uma ou mais linhas	 Realize a operação de redefinição do monitor. Pressione o botão Ajuste automático. Ajuste os controles de Fase e Clock através do sistema de OSD. Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e determine se essas linhas também estão presentes no modo de autoteste. Verifique se há pinos tortos ou quebrados.
Problemas de	A tela está embaralhada ou	 Realize a operação de redefinição do monitor.
Isincronismo	aparenta estar rachada	 Pressione o botão Ajuste automático. Ajuste os controles de Fase e Clock através do sistema de OSD. Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se a tela embaralhada também aparece no modo de autoteste. Verifique se há pinos tortos ou quebrados. Reinicie no "Modo de segurança".
Tecla de cristal líquido	A tela tem arranhões ou	Desligue o monitor e limpe a tela.
arranhada	manchas	 Consulte as instruções de limpeza na seção <u>Limpeza do monitor</u>.
Questões relacionadas	Sinais visíveis de fumaça ou	 Não execute nenhum passo da solução de problemas.
com a segurança	faíscas	O monitor deve ser substituído.
Problemas intermitentes	Monitor apresenta defeitos de vez em quando	 Certifique-se de que o monitor está no modo de vídeo adequado. Certifique-se de que a conexão de cabos entre o computador e o monitor está firme. Realize a operação de redefinição do monitor. Execute a verificação do recurso de autoteste do monitor e determine se o problema intermitente também ocorre no modo de autoteste.
Retenção da imagem (a	Imagem residual resultante de	Utilize a função de gestão de energia para desligar o monitor sempre que este não esteja a ser
partir de uma imagem estática)	uma imagem estática mostrada no ecrã	 utilizado. Aiternativamente, utilize uma protecção de ecrá dinâmica mostrada no monitor por um longo período de tempo. No menu OSD, sob Redefinir às configurações de fábrica, selecione Habilitar o condicionamento do LCD. O uso desta opção pode demorar várias horas até que a imagem seja eliminada.
		MOTA: A retenção de imagem permanente não é coberta pela garantia.

Problemas específicos do produto

SINTOMAS ESPECÍFICOS	O QUE ACONTECE	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
A imagem da tela é muito pequena	A imagem está centrada na tela, mas não preenche toda a área de visualização.	 Realize a operação de redefinição do monitor com "Todas as configurações".
Não é possível ajustar o vídeo com os botões no painel frontal	O sistema de OSD não aparece na tela.	 Desligue o monitor e desconecte o cabo elétrico e, em seguida, volte a conectar o cabo e a ligar o monitor.

Problemas de USB

SINTOMAS ESPECÍFICOS	O QUE ACONTECE	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
A interface USB não está funcionando	Os periféricos USB não estão funcionando.	 Verifique se o monitor está ligado. Reconecte o cabo de upstream ao computador. Reconecte os periféricos USB (conector de downstream). Desligue e ligue o monitor.
A interface USB 2.0 de alta velocidade está lenta	Os periféricos USB 2.0 de alta velocidade não funcionam, ou funcionam lentamente.	 Verifique se o computador é compatível com USB 2.0. Verifique a origem USB 2.0 do computador. Reconecte o cabo de upstream ao computador. Reconecte os periféricos USB (conector de downstream).

Solução de problemas do Soundbar

SINTOMAS COMUNS	O QUE ACONTECE	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Sem som	O Soundbar está desligado, o indicador funcionamento está apagado. (fonte de alimentação CC integrada, ou seja, 1908FP-BLK)	 Gire o botão liga/desliga/volume no Soundbar no sentido horário para a posição central; verifique se o indicador de funcionamento (LED branco) na frente do Soundbar está aceso. Certifique-se de que o cabo elétrico do Soundbar está conectado ao monitor. Certifique-se de que o monitor tem alimentação elétrica. Se o monitor não tiver alimentação elétrica, consulte os problemas comuns em <u>Solução de problemas do monitor</u>.
Sem som	O Soundbar tem alimentação elétrica - o indicador de funcionamento está aceso.	 Conecte o cabo de linha de entrada de áudio ao conector de saída de áudio do computador. Ajuste todos os controles de volume do Windows para os níveis máximos. Reproduza um áudio no computador (ou seja, CD de áudio ou MP3). Gire o botão liga/desliga / volume no Soundbar no sentido horário até o volume máximo. Limpe e reinsira o conector de entrada de linha de áudio. Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, um reprodutor de CDs portátil).
Som distorcido	A placa de som do computador é utilizada como origem do áudio.	 Retire eventuais obstruções entre o Soundbar e o usuário. Certifique-se de que o conector de entrada de linha de áudio está totalmente inserido no conector da placa de som. Ajuste todos os controles de volume do Windows para um nível intermediário. Diminua o volume do aplicativo de áudio. Gire o botão liga/desliga / volume no Soundbar no sentido anti-horário para diminuir o volume. Limpe e reinsira o conector de entrada de linha de áudio. Verifique se a placa de som apresenta problemas. Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, um reprodutor de CDs portátil).
Som distorcido	Outra origem de áudio é utilizada.	 Retire eventuais obstruções entre o Soundbar e o usuário. Certifique-se de que o conector de entrada de linha está totalmente inserido no conector da origem de áudio. Diminua o volume da origem de áudio. Gire o botão liga/desliga / volume no Soundbar no sentido anti-horário para diminuir o volume. Limpe e reinsira o conector de entrada de linha de áudio.
Saída de som desbalanceada	O som é emitido por apenas um lado do Soundbar	 Retire eventuais obstruções entre o Soundbar e o usuário. Certifique-se de que o conector de entrada de linha está totalmente inserido no conector da placa de som ou da origem de áudio. Ajuste todos os controles de volume do Windows (E-D) para uma posição intermediária. Limpe e reinsira o conector de entrada de linha de áudio. Verifique se a placa de som apresenta problemas. Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, um reprodutor de CDs portátil).
Volume baixo	O volume está baixo demais.	 Retire eventuais obstruções entre o Soundbar e o usuário. Gire o botão liga / desliga / volume no Soundbar no sentido horário para aumentar o volume ao máximo. Ajuste todos os controles de volume do Windows para os níveis máximos. Aumente o volume do aplicativo de áudio. Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, um reprodutor de CDs portátil).

Voltar à página de índice

Apêndice: Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell 1908FP-BLK

Voltar à página de índice

Apêndice

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 1908FP-BLK

- Instruções de segurança
- Avisos da FCC (somente Estados Unidos)
- Como entrar em contato com a Dell

ATENÇÃO: Instruções de segurança

ATENÇÃO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de natureza mecânica e elétrica.

Para mais informações acerca das normas de segurança a seguir, consulte a secção Guia informativo do produto.

Avisos da FCC (somente Estados Unidos)

Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade reguladora localizado em http://www.dell.com/regulatory_compliance.

Como entrar em contato com a Dell

Nos E.U.A.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

NOTA: Se não tiver ligação à Internet, poderá encontrar informação sobre como contactar a Dell na factura, na embalagem do produto, no talão de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como por telefone. A disponibilidade destes varia conforme o país e o produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a secção de vendas, de assistência técnica ou de apoio ao cliente da Dell:

- 1. Visite o site support.dell.com.
- 2. Procure o seu país ou a sua região no menu pendente Choose A Country/Region existente na parte inferior da página.
- 3. Clique em Contact Us no lado esquerdo da página
- 4. Seleccione o serviço pretendido ou a ligação segundo o que pretender..
- 5. Escolha o método de contacto que lhe for mais conveniente.

Voltar à página de índice