Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

Informacje o monitorze

<u>Cechy produktu</u> Identyfikacia cześci i elementów sterowania Specyfikacie monitora Złacze USB Zdolność Plug and Play Specyfikacie czytnika kart Przewodnik konserwacji

Ustawianie monitora

Podłączanie monitora Organizacja kabli Montaż Soundbar (opcja) Odłączanie podstawy Podłączanie podstawy

Obsługa monitora

Korzystanie elementów sterowania na panelu czołowym Menu ekranowe (OSD) Ustawianie optymalnej rozdzielczości Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny) Nachylanie, obracanie, wydłużanie w pionie

Rozwiązywanie problemów

Wykrywanie i usuwanie usterek monitora Problemy wspólne Problemy dotyczące video Problemy specyficzne dla produktu Problemy ze złączem USB Rozwiązywanie problemów dotyczących panela DellT Soundbar Rozwiązywanie problemów dotyczących czytnika kart

Dodatek

Instrukcje bezpieczeństwa Uwaga FCC (tylko USA) Kontaktowanie się z firmą Dell

Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia

UWAGA: oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

🕑 POUCZENIE: oznacza potencjalne niebezpieczeństwo dla sprzętu lub niebezpieczeństwo utraty danych i wskazuje sposób rozwiązania problemu.

OSTRZEŻENIE: oznacza potencjalną możliwość zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. © 2007-2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: Dell oraz logo Dell to znaki towarowe Dell Inc; Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation; Adobe to znak towarowy Adobe Systems Incorporated, który może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model 3008WFPt

Grudzień 2009 Rev. A05

Informacje o monitorze

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

- Cechy produktu
- Identyfikacja czesci i elementów
- <u>sterowania</u> Specyfikacje monitora
- Interfeis USB (Universal Serial Bus) [Uniwersalna magistrala szeregowa]
- Zdolnosc Plug and Play
- Specyfikacje czytnika kart
- Przewodnik konserwacji

Cechy produktu

Monitor plaski 3008WFP posiada matryce aktywna, z tranzystorów cienkowarstwowych (TFT) i jest monitorem cieklokrystalicznym (LCD). Funkcje monitora obeimuia

- Ekran wyswietlania o przekatnej 30 cale (756,228 mm).
- Rozdzielczosc 2560 x 1600 wraz z obsługa pelnoekranowa dla mniejszych rozdzielczosci.
- Szeroki kat widzenia umozliwiajacy widzenie z pozycji siedzacej i stojacej lub podczas poruszania sie z boku na bok.
- Nachylanie, obracanie i wydluzanie w pionie.
- Zdejmowana podstawka i otwory montazowe VESA 100 mm zapewniajace elastycznosc montazu.
- Funkcja Plug and play jezeli jest obslugiwana przez system.
- Regulacja za pomoca menu ekranowego (OSD) ulatwiajaca konfiguracje i optymalizacje ustawien.
- Plyta CD z dokumentacja zawiera liki informacji (INF), plik dopasowania kolorów (ICM) oraz dokumentacja produktów.
- Gniado blokady bezpieczenstwa.
- Czytnik kart 9-w-2 USB 2.0 (CF I/II, xD, SD/Mini SD, MS/HSMD/MSPRO, MMC)
- Obsluga sygnalów video VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, Component, S-Video oraz Composite.
- Obsluga wyboru trybu Picture by Picture (PBP)

Identyfikacja czesci i elementów sterowania

Widok z przodu





Elementy aniasterow na panelu przednim

- Wybór Picture by Picture (PBP) 2
- 3 Menu OSD/Wybór
- 4 Jasnosc i kontrast/W dól (-)
- Automatyczna regulacja/W góre (+) 5
- Przycisk zasilania (ze wskaznikiem zasilania) 6

Widok z tylu



Widok z tylu		Widok od tylu z podstawa m	
Etykieta	Opis	Korzystanie	
1	Otwory montazowe VESA (100mm) (z tylu podlaczonej plyty podstawy)	Montaz monitora.	
2	Gniazdo blokady zabezpieczenia	Zabezpieczenie monitora.	
3	Etykieta numeru seryjnego z kodem kreskowym	Kontakt z pomoca techniczna Dell.	
4	Wsporniki montazowe panela Dell Sound Bar (2)	Podlaczenie opcjonalnego panela Dell Soundbar.	
5	Etykieta z oznaczeniami prawnymi	Wymienia zatwierdzenia prawne.	
6	Etykieta serwisowa	Sprawdz etykiete przed kontaktem z pomoca techniczna Dell.	
7	Uchwyt kabla	Umieszczenie kabli w uchwycie pomaga w porzadkowaniu ich przebiegu.	
		por zaukowaniu ich przebiegu.	

Widok z boku



Etykieta Opis

- Czytnik kart: szczególowe informacje zawiera Specyfikacja czytnika kart. 1
- 2 Porty USB pobierania danych.

Widok z dolu





Widok z dolu

Widok od dolu z podstawa monitora

Etykieta	Opis	Korzystanie
1	Zlacze przewodu zasilajacego pradu zmiennego.	Podlacz przewód zasilajacy do gniazdka sciennego.
2	Zlacze zasilania pradu stalego dla panelu Dell Soundbar.	odlacz przewód zasilajacy do panela Soundbar (opcjonalny).
		Podlacz dwukanalowe HDMI lub 5.1 kanalowe urzadzenia wyjscia.
3	Zlacza Audio	Podlacz wyjscie kanalu przedni lewy/prawy do zielonego zlacza. Uzyj tego zlacza do polaczenia audio 2.0/2.1 kanalowego. Podlacz wyjscie kanalu tylny lewy/prawy do czarnego zlacza. Uzyj tego zlacza do polaczenia audio 5.1 kanalowego.
4	Zlacza Audio	Podlacz wyjscie kanalu centralny/subwoofer do zóltego zlacza. Uzyj tego zlacza do polaczenia audio 5.1 kanalowego.
5	Zlacza VGA	Podlacz kabel VGA od komputera do monitora.
6	Zlacza Component video	Podlaczanie takich urzadzen jak odtwarzacz DVD, przystawka telewizyjna lub przystawka telewizji kablowej.
7	Zlacze DisplayPort	Podlacz kabel DisplayPort od komputera do monitora.
8	Złącza HDMI	Podlaczanie takich urzadzen jak odtwarzacz DVD lub przystawka telewizyjna.
9	Zlacza DVI	Podlacz kabel DVI z komputera do monitora.
10	Zlacze Composite video	Do podlaczanie takich urzadzen jak VCR lub odtwarzacz DVD.
11	Zlacze S-Video	Do podlaczania takich urzadzen jak system gier video, aparat cyfrowy lub odtwarzacz DVD.
12	Port przesylania danych USB	Podlacz kabel USB dostarczony z monitorem do monitora i do komputera. Po podlaczeniu kabla mozna uzyc zlaczy USB z boku z na dole monitora.
13	Porty pobierania danych USB	Podlacz urzadzenia USB.

Dane techniczne panelu płaskiego

Specyfikacje monitora

W kolejnych rozdzialach podane sa informacje dotyczace róznych trybów zarzadzania energia oraz przypisania styków dla róznych zlaczy monitora.

Tryby zarzadzania energia

Jesli w komputerze zainstalowana jest karta graficzna lub oprogramowanie zgodne z VESA DPM™, monitor automatycznie zmniejsza zuzycie energii, gdy nie jesl zuzycie energii Monitor automatycznej funkcji oszczedzania energii: zuzycie energii i sygnaly tej automatycznej funkcji oszczedzania energii:

Tryby VESA	Synchronizacja pozioma	Synchronizacja pionowa	Video	Wskaznik zasilania	Zuzycie
Normalne dzialanie (z aktywnym panelem Dell Soundbar i USB)	Aktywny	Aktywny	Zielony	Niebieski	250W (m
Normalne dzialanie	Aktywny	Aktywny	Zielony	Niebieski	163 W (t
Tryb wylaczenia aktywnosci	Nieaktywny	Nieaktywny	Wygaszony	Bursztynowy	Mniej niz
Przelaczenie wylaczenia	-	-	-	Wylaczony	Mniej niz

Menu OSD bedzie działac jedynie w trybie *normalnej obsługi.* Po nacisnieciu przycisków menu lub plus w trybie Aktywny wylaczony, wyswietlony zostanie jeden z Wejscie analogowe w trybie oszczedzania energii. Nacisnij przycisk zasilania komputera lub dowolny przycisk na klawiaturze albo przesun mysz

ALBO Wejscie cyfrowe w trybie oszczedzania energii. Nacisnij przycisk zasilania komputera lub dowolny przycisk na klawiaturze albo przesun mysz

UWAGA: Podczas korzystania ze złącza DisplayPort przy 230V/50Hz, DisplayPort zużywa o około 0,25W więcej energii niż VGA lub DVI-D w trybie uśpienia * erowe zuzycie energii w trybie OFF (WYLACZENIE), mozna osiagnac jedynie poprzez odlaczenie od monitora glównego kabla zasilania.

Pin Assignments

Zlacze VGA

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 				
Numer styku	15-pin Side of the Connected Signal Cable			
1	Video - czerwony			
2	Video - zielony			
3	Video - niebieski			
4	Uziemienie			
5	test automatyczny			
6	Uziemienie - czerwony			
7	Uziemienie - zielony			
8	Uziemienie - niebieski			
9	+5V			
10	DDC-GND			
11	Uziemienie			
12	DDC-SDA			
13	Synchronizacja pozioma			
14	Synchronizacja pionowa			

- 15 DDC-SCL

Zlacze DVI



UWAGA: Pin 1 znajduje się z lewej strony na górze.

Numer styku	24-pin Side of the Connected Signal Cable
1	T.M.D.S. (Data) 2-
2	T.M.D.S. (Data) 2+
3	T.M.D.S. (Data) 2/4 Ekran
4	T.M.D.S. (Data) 4-
5	NT.M.D.S. (Data) 4+
6	Zegar DDC
7	Dane DDC
8	Brak połączenia
9	T.M.D.S. (Data) 1-
10	T.M.D.S. (Data) 1+

11	T.M.D.S. (Data) 1/3 Ekran
12	T.M.D.S. (Data) 3-
13	T.M.D.S. (Data) 3+
14	Zasilanie +5V
15	Uziemienie
16	Detekcja podłączania podczas pracy
17	T.M.D.S. (Data) 0-
18	T.M.D.S. (Data) 0+
19	T.M.D.S. (Data) 0/5 Ekran
20	T.M.D.S. (Data) 5-
21	T.M.D.S. (Data) 5+
22	T.M.D.S. Ekran zegara
23	T.M.D.S. Zegar +
24	T.M.D.S. Zegar -

20-pinowe zlacze DisplayPort



Numer styku	20-pinowa strona podlaczonego kabla sygnalowego
1	Zyla ML 3(n)
2	Uziemienie
3	Zyla ML 3(p)
4	Zyla ML 2(n)
5	Uziemienie
6	Zyla ML 2(p)
7	Zyla ML 1(n)
8	Uziemienie
9	Zyla ML 1(p)
10	Zyla ML 0(n)
11	Uziemienie
12	Zyla ML 0(p)
13	Uziemienie
14	Uziemienie
15	AUX CH (p)
16	Uziemienie
17	AUX CH (n)
18	Wykrywanie bez wylaczania (Hot Plug)

19-pinowe Zlacze HDMI

Powrót

DP PWR

19

20



Numer styku 19-pinowa strona podlaczonego kabla sygnalowego (kabel niedostarczony)

- 2 T.M.D.S. Dane 2 Shield
- 3 T.M.D.S. Dane 2+
- 4 T.M.D.S. Dane 1+

5	T.M.D.S. Dane 1 Shield
6	T.M.D.S. Dane 1-
7	T.M.D.S. Dane 0+
8	T.M.D.S. Dane 0 Shield
9	T.M.D.S. Dane 0-
10	T.M.D.S. Clock +
11	T.M.D.S. Clock Shield
12	T.M.D.S. Clock -
13	CEC
14	Reserved(N.C. on device)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Ground
18	+5V Power
19	Hot Plug Detect

Zlacze S-video



Numer styku	5-pinowa strona podlaczonego kabla sygnalowego (kabel niedostarczony)
1	Uziemienie
2	Uziemienie
3	LUMA
4	CHROMA
5	Uziemienie

Zlacze Composite Video



Luma Composite Chroma

Zlacze Component Video



Numer styku	3-pinowa strona podlaczonego kabla sygnalowego (kabel niedostarczony)
1	Y (sygnal luminancji)
2	Pb (sygnal zróznicowania koloru)
3	Pr (sygnal zróznicowania koloru)

Interfejs USB (Universal Serial Bus) [Uniwersalna magistrala szeregowa]

This section gives you information about the USB ports that are available on the left side of your monitor.

UWAGA:Ten monitor obsluguje wysokiej szybkosci, certyfikowany interfejs USB 2.0.

szybkosc Szybkosc transmisji danych	Zuzycie energii	
---	-----------------	--

Wysoka szybkosc	480 Mbps	2,5 W (maks., kazdy port)
Pelna szybkosc	12 Mbps	2,5 W (maks., kazdy port)
Niska szybkosc	1,5 Mbps	2,5 W (maks., kazdy port)

Zlacze USB do wysylania danych



2	VCC
3	DPU
4	GND

Zlacze USB do pobieranie danych



Porty USB:

U

1 upstream (przesylanie danych) - z tylu
 4 downstream (pobieranie danych) - 2 z tylu; 2 z lewej strony

UWAGA: Dzialanie USB 2.0, wymaga komputera obslugujacego standard 2.0

UWAGA: Interfejs USB monitora działa WYLACZNIE przy WLACZONYM (ON) zasilaniu monitora (lub w trybie oszczedzania energii). WYLACZENIE a następnie spowoduje ponowne przenumerowanie interfejsu USB; normalne funkcjonowanie dolaczonych urzadzen peryferyjnych bedzie mozliwe po kilku sekundach.

ZdoInosc Plug and Play

Monitor moze byc zainstalowany w kazdym systemie zgodnym ze standardem Plug and Play. Monitor automatycznie przekazuje do komputera informacje EDID (Data [Rozszerzone dane identyfikacji monitora]) za pomoca protokolów DDC (Display Data Channel [Kanal danych monitora]), tak aby system mógl skonfigurowa zoptymalizowac ustawienia monitora. Więcej informacji na temat zmiany ustawień monitora można znaleźć w sekcji <u>Obsługa monitora</u>.

Specyfikacje czytnika kart

Przeglad

- 1 Czytnik kart pamieci flash to urzadzenie do zapisu danych USB, które umozliwia odczyt informacji z karty pamieci i zapisywanie informacji na karcie.
- 1 Czytnik kart pamięci flash jest automatycznie rozpoznawany przez Windows® 2000, XP oraz Vista.
- Po zainstalowaniu i rozpoznaniu, kazda oddzielna karta pamieci (gniazdo), jest wyswietlana jako oddzielny naped/litera napedu.
 Naped ten umozliwia wykonywania wszystkich standardowych operacji na plikach (kopiowanie, usuwania, przeciaganie i upuszczanie, itd.).

Wlasciwosci

Czytnik kart pamieci flash ma nastepujace wlasciwosci:

- 1 Obsluga systemów operacyjnych Windows 2000, XP , Vista oraz Windows 7.
- 1 Brak wsparcia firmy Dell dla systemów Windows 9X
- 1 Urzadzenie pamieci masowej (nie sa wymagane sterowniki dla systemów Windows 2000, XP , Vista oraz Windows 7.)

Certyfikat USB-IF Obsluga róznych kart pamieci



Nastepujaca tabela wymienia rodzaje kart pamieci obslugiwane przez gniazda:

Numer gniazda	Typ kart pamieci flash
1	Karta Compact Flash typ I/II (CF I/II)/dyski twarde ATA w wersji CF obslugiwane przez magistrale USB 2.0
2	Karta pamieci xD Karta Memory Stick (MS)/High Speed Memory Stick (HSMS)/karta Memory Stick Pro (MS PRO)/Memory Stick Duo z adapterem) Karta Secure Digital (SD)/Mini Secure Digital (z adapterem)/karta TransFlash (z adapterem) Karta MultiMedia Card (MMC)/Karta Reduced Size MultiMedia Card (z adapterem)

Dane techniczne panelu plaskiego

Typ ekranu	Aktywna matryca - TFT LCD
Wymiary ekranu	30 cali (30-calowy widzialny rozmiar obrazu)
Wstepnie ustawiony obszar wyswietlania:	
W poziomie	641.28 mm (25.25 cala)
W pionie	400.80 mm (15.78 cala)
Rozstaw pikseli	0,2505 mm
Kat widzenia	typowy 178° (w pionie), typowy 178° (w poziomie)
Luminancja wyjscia	370 CD/m ² (typowa)
Wspólczynnik kontrastu	1000 do 1 (typowy)
Kontrast dynamiczny ratio	3000 do 1 (typowy)
Powloka powierzchni ekranu	Antyodblaskowy z twarda powloka 3H
Podswietlenie	Szeroki ekran CCFL (9) z systemem podswietlenia
Gama kolorów (typowa)	117%*
Czas odpowiedzi	Typowe 8ms (szary do szarego) i maksymalnie 12ms (czarny do białego)

* Gama kolorów 3008WFP (typowa) wykorzystuje standardy testowe CIE1976 (117%) oraz CIE1931 (100.6%).

Rozdzielczosc

Wejscie sygnalu analogowego

Poziomy zakres skanowania30 kHz do 94 kHz (automatyczne)Pionowy zakres skanowania56 Hz do 86 Hz (automatyczne)Optymalna, wstepnie
skonfigurowana1920 x 1200 przy 60 HzNajwyzsza, wstepnie
skonfigurowana1920 x 1200 przy 60 Hz

rozdzielczosc

Wejscie sygnalu cyfrowego (dwa zlacza DVI* i DisplayPort)

Poziomy zakres skanowania	30 kHz do 112.5 kHz (automatyczne)
Pionowy zakres skanowania	56 Hz do 86 Hz (automatyczne)
Optymalna, wstepnie skonfigurowana rozdzielczosc	2560 x 1600 przy 60 Hz
Najwyzsza, wstepnie skonfigurowana rozdzielczosc	2560 x 1600 przy 60 Hz

* 3008WFP obsługuje zawartość HDCP do rozdzielczości 1920 x 1080 przez wejście DVI.

Obslugiwane Tryby Video

Mozliwosci wyswietlania video (odtwarzanie HDMI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Mozliwosci wyswietlania video (odtwarzanie Composite)	480i/576i
Mozliwosci wyswietlania video (odtwarzanie S-Video)	480i/576i
Mozliwosci wyswietlania video (odtwarzanie Component)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P

Wstepnie skonfigurowane tryby wyswietlania

Tryb wyswietlania	Czestotliwosc pozioma (kHz)	Czestotliwosc pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 720 x 400	31.47	70.0	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	31.47	60.0	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.88	60.0	40	+/+
VESA, 800 x 600	46.88	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.36	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.02	75.0	78.75	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 800	49.7	60.0	83.5	-/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.6	60.0	193.5	-/+
VESA, 2560 x 1600	98.71	60.0	268.5	+/-

Parametry elektryczne

	Analogowy RGB, 0,7 Wolt +/-5%, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 75 Om Digital DVI-D TMDS, 600mV na każdą linię zróżnicowania, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 50 Om
Sygnaly wejscia video	HDMI TMDS, 600mV na kazda linie zróznicowania, biegunowosc dodatnia przy impedancji wejscia 50 om lub 100 Om na kazda pare zróznicowania
	S-video, wejście Y 0.7 Wolt (p-p), wejście C 0,3 Wolt (p-p), sync(H+V) 0,3 Wolt (p-p), impedancja wejścia 75 om
	Composite, 0,7 Wolt (Y+C), sync(H+V)0,3 Wolt, impedancja wejscia 75 Om,
Sygnaly wejscia synchronizacji	Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa, bezbiegunowy poziom TTL, SOG (Composite SYNC przy zielonym)
Napiecie wejscia pradu zmiennego / czestotliwosc/ prad	Prad zmienny 100 do 240 V / 50Hz / 60 Hz +/-3 Hz / 2.5A (maks.)
Uderzenie pradowe	120V: 42A (Maks.) przy 0 ^o c 220V: 80A (Maks.) przy 0 ^o c

Charakterystyki fizyczne

15-pinowe D-subminiaturowe, zlacze niebieskie; DVI-D, zlacze biale HDMI/DisplayPort, czarne zlacze

Typ kabla sygnalowego	Cyfrowy: Odlaczany, DVI-D/DisplayPort, stale piny, po dostarczeniu odlaczony od monitora
	Analogowy: Odlaczalny, D-Sub, 15-pinowe, podlaczony do monitora po dostarczeniu
	Interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości : Odłączany, HDMI, 19-styków
Wymiary (z podstawa)	
Wysokosc (maksymalne obnizenie)	18.98 cala (482.11 mm)
Wysokosc (maksymalne wysuniecie)	22.52 cala (572.11 mm)
Szerokosc	27.43 cala (696.67 mm)
Glebokosc	9.35 cala (273.43 mm)
Wymiary (bez podstawy)	
Wysokosc	18.07 cala (459.07 mm)
Szerokosc	27.43 cala (696.67 mm)
Glebokosc	3.76 cala (95.50 mm)
Wymiary podstawy	
Wysokosc (maksymalne obnizenie)	13.44 cala (341.50 mm)
Wysokosc (maksymalne wysuniecie)	16.99 cala (431.50 mm)
Szerokosc	14.96 cala (380 mm)
Glebokosc	9.35 cala (237.43 mm)
Waga	
Waga z opakowaniem	41.41 funta (18.8 kg)
Waga z podstawa i kablami	34.36 funta (15.6 kg)
Waga bez podstawy (Do montazu sciennego lub montazu VESA - bez kabli)	23.57 funta (10.7kg)
Waga podstawy	9.03 funta (4.1 kg)

Charakterystyka srodowiskowa

Temperatura:	
Dzialanie	5° do 35°C (41° do 95°F)
Wylaczenie	Przechowywanie: -20° do 60°C (-4° do 140°F) Przenoszenie: -20° do 60°C (-4° do 60,00°C)
Wilgotnosc:	
Dzialanie	10% do 80% (bez kondensacji)
Wylaczenie	Przechowywanie: 5% do 90% (bez kondensacji) Przenoszenie: 5% do 90% (bez kondensacji)
Wysokosc geograficzna:	
Dzialanie	Maksymalnie 3657,6m (12.000 stóp)
Wylaczenie	Maksymalnie 12192 m (40000 stóp)
Rozpraszanie ciepla	853.6 BTU/godzine (maksymalne) 556.55 BTU/godzine (typowe)

Przewodnik konserwacji

Czyszczenie monitora

OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do czyszczenia monitora, nalezy przeczytac i zastosowac sie do instrukcji bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem czyszczenia monitora, nalezy odlaczyc kabel zasilajacy monitora od gniazda zasilania.

W czasie rozpakowywania, czyszczenia lub przenoszenia monitora, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami podanymi ponizej:

- Do czyszczenia ekranu antystatycznego, nalezy uzywac lekko zwilzonej w wodzie, miekkiej, czystej szmatki. Jesli to mozliwe, nalezy uzywac specjalnych materiałów do czyszczenia ekranu lub srodków odpowiednich do czyszczenia powierzchni antystatycznych. Nie nalezy stosowac benzenu, rozpuszczalników, amoniaku, materiałów o wlasnosciach sciernych lub sprezonego powietrza.
 Do czyszczenia monitora stosowac ciepla, lekko zwilzona szmatke. Unikac stosowania jakichkolwiek detergentów, poniewaz moga one pozostawiac mieczny nalot na monitorze.
 W przypadku zauwazenia bialego proszku w czasie rozpakowywania monitora, zetrzec go za pomoca sciereczki.
 Monitor nalezy obslugiwac ostroznie, poniewaz rysy sa bardziej widoczne a ciemnej niz na jasnej obudowie.
 Aby zachowac najlepsza jakosc obrazu monitora, nalezy uzywac dynamicznie zmieniajacego sie wygaszacza ekranu i wylaczac zasilanie monitora, gdy nie jest on uzywany

Dodatek

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

- Instrukcje bezpieczenstwa
- Uwaga FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczace przepisów
- Kontaktowanie sie z firma De

▲ OSTRZEZENIE: Instrukcje bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE: Uzywanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niz okreslone w dokumentacji, moze spowodowac narazenie na porazenie pradem elektrycznym, zagrozenia zwiazane z pradem elektrycznym i/lub zagrozenia mechaniczne.

Dodatkowe informacje dotyczace bezpieczenstwa, patrz Przewodnik informacyjny produktu.

Uwaga FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczace przepisów

Uwaga FCC i inne informacje dotyczace przepisów, mozna uzyskac na stronie sieci web przepisów zgodnosci, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktowanie sie z firma De

Klienci w USA powinni dzwonic na numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

WAGA: Jezeli nie masz właczonego polaczenia internetowego, informacje kontaktowe mozesz znalezc na fakturze, dokumencie zakupu, w liscie przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Dell oferuje kilka opcji wsparcia i serwisu on-linie lub telefonicznego. Dostepnosc zalezy od kraju i produktu, a niektóre z usług moga byc w Twoim rejonie niedostepne. Aby skontaktowac sie z Dell w sprawie sprzedazy, wsparcia technicznego lub problemów serwisowanych klientów:

- 1. Wejdz na strone support.dell.com
- 2. Zweryfikuj swój kraj lub region w rozwijalnym menu Wybierz kraj/region na dole strony.
- 3. Kliknij Kontakt na module po lewej stronie.
- 4. Wybierz lacze do odpowiedniej uslugi lub wsparcia zaleznie od potrzeby.
- 5. Wybierz sposób kontaktu z Dell, który jest dla Ciebie wygodny.

Ustawienia monitora Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

Jesli posiadasz komputer DellT typu desktop lub przenosny komputer DellT z dostepem do Internetu

1. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik dla karty graficznej z witryny Dell Support pod adresem: support.dell.com.

2.Ustaw rozdzielczość na 1920 x 1200/2560 x 1600.

WWAGA: Jeśli nie można ustawić rozdzielczości na 1920 x 1200/2560 x 1600 należy skontaktować się z DellT i uzyskać informację o adapterze grafiki obsługującym te rozdzielczości.

Ustawienia monitora

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte graficzna, innej marki niz DellT

W systemie Windows XP:

1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Właściwości wyświetlania.

2. Wybierz zakladke Ustawienia.

- 3. Wybierz Zaawansowane.
- 4. Wybierz zakładkę Adapter. Opcja Typ adaptera pokazuje adaptery grafiki obecne w systemie.

5. Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki ze stron sieci web producentów kart graficznych. (Sterowniki dla karty graficznej ATI/NVIDIA można pobrać pod adresem: www.ATI.com/www.NVIDIA.com).

6. Ustaw rozdzielczość na 1920x1200 dla wejścia analogowego lub 2560x1600 dla wejścia cyfrowego/DisplayPort.

- W systemie Windows Vista[®] lub Windows 7:
- 1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Personalizacja.
- 2. Kliknij Zmień ustawienia wyświetlania.
- 3. Kliknij Ustawienia zaawansowane.
- 4. Zidentyfikuj posiadany kontroler graficzny na podstawie napisu w górnej czesci okna (np. NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
- 5. Sprawdz obecnosc aktualizacji sterownika na stronie sieci web dostawcy karty graficznej (na przyklad, http://www.ATI.com OR http://www.NVIDIA.com).

6. Po instalacji sterowników do karty graficznej, spróbuj ponownie ustawic rozdzielczosc na 1920 x 1200/2560 x 1600.

NOTE: Jeśli nie można ustawić rozdzielczości na 1920 x 1200/2560 x 1600 należy skontaktować się z producentem lub rozważyć zakupienie adaptera grafiki obsługującego rozdzielczość 1920 x 1200/2560 x 1600.

Obsluga monitora

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

Korzystanie elementów sterowania na panelu czolowym

- Menu ekranowe (OSD) Menu
- Ustawianie optymalnej rozdzielczosci
- Uzywanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)
- Nachylanie, obracanie, wydluzanie w pionie

Korzystanie elementów sterowania na panelu czolowym

Use the control buttons on the front of the monitor to adjust the characteristics of the image being displayed. As you use these buttons to adjust the controls, an OSD shows the numeric values of the characteristics as they change.



			HDMI	:	NO INPUT	lub	۲	S-VIDEO	:	NO INPUT		
		٢	COMPOSITE	:		lub	000	COMPONENT	:	NO INPUT		
B	Wybór Picture by Picture (PBP)	Uzyj tego p	orzycisku do uakt	ywnieni	a regulacji try	/bu Pic	ture by Pic	ture (PBP).				
C	Menu OSD / wybór	Za pomoca	przycisku MENU	mozna	otworzyc mei	nu ekra	anowe OSE) i wybierac poz	zycje mer	nu OSD. Patrz	: sekcja <u>Dostep do systemu mer</u>	<u>iu</u> .
	Przycisk skrótu	Za pomoca	tego przycisku	mozna u	uzyskac bezpo	osredn	i dostep do	o menu sterowa	ania "Brig	ghtness" (Jasr	nosc) i "Contrast" (Kontrast).	_
E	→ + ↓ ⊙ W dól (-) i w góre	Za pomoca	tych przycisków	r mozna	przechodzic i	i regulo	owac ustav	vienia suwaka ((zmniejsz	ac/zwiekszac	zakresy) w menu OSD.	
F	Automatyczna regulacja	Za pomoca biezacego v Automatyc: jest dalsze (Dokladnie)	tego przycisku wejscia monitora AUTO ADJUST zna regulacja un dostrojenie mon 1 w menu DISPL	mozna i a na cza MENT II nozliwia itora pri AY SETT	uaktywnic me rnym ekranie N PROGRESS automatyczn zy uzyciu eler INGS (USTAW	enu au: wyswi s e dostr mentóv 'IENIA	tomatyczn ietlane jes osowanie r v sterowan EKRANU).	ej konfiguracji t nastepujace c nonitora do prz ia Pixel Clock (i regulac okno dialo zychodza Coarse)	:ji. Podczas a ogowe: cego sygnalu [Zegar pikseli	utomatycznego dostosowywania wideo. Po jej wykonaniu mozliw (Ogólnie)] i Phase (Fine) [Faza	a (
G	Przycisk zasilania (ze wskaznikiem zasilania)	kabli. Przycisk za Niebieski w energii DPM	silania nalezy st silania nalezy st rskaznik LED ozn IS.	egulacja osowac acza, ze	do wlaczania e monitor dzia	ia sie j i wylad	czania mor	eciu przycisku p hitora. iunkcjonalny. B	orzy brakı ursztyno	u aktywnego s wy wskaznik l	sygnalu video lub podlaczonych LED oznacza tryb oszczedzania	

Menu ekranowe (OSD) Menu

Dostep do menu System

WWAGA: Po zmianie ustawien, a nastepnie kontynuuowaniu ustawien w innym menu lub wyjsciu z menu OSD, monitor automatycznie zapisuje zmiany.Zmiany sa równiez zapisywane po zmianie ustawien i zaczekaniu na zakonczenie wyswietlania menu OSD.

1. Nacisnij przycisk Menu, aby otworzyc menu OSD i wyswietlic główne menu.

Menu glówne wejscia analogowego (VGA)

×	<u>ن</u>	•	•		26	E2	
EXIT	BRIGHTNESS & CONTRAST	AUTO ADJUST	INPUT SOURCE	PRESET	DISPLAY SETTINGS	OTHER SETTINGS	PBP SETTINGS

lub

Menu glówne wejscia nie analogowego (nie VGA)

	÷.	Ð	•	36		
EXIT	BRIGHTNESS	INPUT	PRESET	DISPLAY	OTHER	PBP
	& CONTRAST	SOURCE	MODES	SETTINGS	SETTINGS	SETTINGS

UWAGA: Funkcje Auto Adjust (Automatyczna regulacja), Positioning (Pozycjonowanie) i Image Settings (Ustawienia obrazu), sa dostepne wylacznie w przypadku wykorzystywania zlacza analogowego (VGA).

- w przybadu wykorzystywana pod wykorzystywana pod w celu przechodzeniu pomiedzy opcjami ustawien. Przy przechodzeniu z jednej ikony na inna, podswietlana jest nazwa opcji. Przedstawiona ponizej tabela zawiera kompletna liste wszystkich opcji dostepnych dla monitora.
 Nacisnij raz przycjsk Menu, aby uaktywnic podswietlona opcje.
- 4. Nacisnij przycisk Θ albo 🏵 aby wybrac wymagany parametr.
- Nacisnij 🖲 Menu, aby przejsc do paska suwaka, a nastepnie uzyj przycisków 🕞 oraz 🕀, zgodnie ze wskaznikami w menu, aby przeprowadzic 5. zmiany.

Wybierz opcje "back" (Wstecz), aby wrócic do menu głównego lub opcje "exit" (Wyjdz), aby wyjsc z menu OSD. 6.

Ikona	Menu i podmenu	Opis					
×	Wyjscie (Exit)	Wybierz w celu wyjscia z menu głównego					
-Ò.	Jasnosc/Kontrast (Brightness/Contrast)	a pomoca tego menu mozna uaktywnic regulacje jasnosci/kontrastu.					
		Back					
		Brightness 🔆 50					
		Contrast 50					
		Exit Menu					
	Back (Wstecz)	Nacisnij przycisk 📵, aby wrócic do menu głównego.					
	Jasnosc (Brightness)	Funkcja Brightness (Jasnosc) umozliwia regulacje luminacji podswietlenia.					
	Kontrast (Contrast)	Ivacisnij przycisk , aby zwiekszyc jasnosc, a przycisk , aby zmniejszyc jasnosc (min. 0 ~ maks. 100). Wyreguluj Jasnosc (Brightness), a nastepnie tylko wtedy gdy potrzebna jest dalsza regulacja, wyreguluj Kontrast (Contr. Nacisnij przycisk , aby zwiekszyc kontrast, a przycisk , aby zmniejszyc kontrast (min. 0 ~ maks. 100). Funkcja Contras (Kontrast) umozliwia regulacie stopnia róznicy miedzy ciemnymi i jasnymi miejscami ekranu monifora.					
	Exit Menu (Wyjdz z menu)	Nacisnij przycisk @,aby wyjsc z głównego menu OSD.					
[+]	AUTOMATYCZNA REGULACJA (AUTO ADJUST)	Nawet jesli komputer rozpoznaje monitor podczas startu, funkcja automatycznej regulacji optymalizuje ustawienia wyswi stosowania w okreslonych warunkach. tup.					
		AUTO ADJUSTMENT IN PROGRESS					
		UWAGA: W wiekszosci przypadków, Automatyczna regulacja (Auto Adjust) pozwala uzyskac najlepszy obraz dla danej konfiguracji. UWAGA: Opcja AUTO ADJUST (AUTOMATYCZNA REGULACJA) jest dostepna tylko w przypadku uzywania zlacza analogowe (VGA).					
₽	ZRÓDLO WEJSCIOWE (INPUT	Za pomoca menu INPUT SOURCE (ZRÓDLO WEJSCIOWE) mozna wybierac sposród róznych sygnalów wideo, które moga z podlaczone do monitora.					

	SOURCE)					
		Back				
		Auto Select	Scan for Input Sources			
		VGA				
		DVI-D1	•			
		DVI-D2				
		DisplayPort				
		HDMI				
		Component	000			
		S-Video				
		Composite	۲			
		Exit Menu				
	Back (Wstecz)	Nacisnij przycisk ወ, aby w	rócic do menu glównego.			
	Automatyczny wybór	Nacisnij 🛈, aby wyszukac	dostepne wejscia sygnalów.			
	VGA	Wybierz wejscie VGA, jesli	uzywane jest zlacze analogowe	e (VGA). Nacisnij przycisk (), aby wybrac zródlo wejsciowe VGA.		
0-==0	DVI-D 1/ DVI-D 2	Wybierz wejscie DVI-D, jes	li uzywane jest zlacze cyfrowe	(DVI). Nacisnij przycisk 🖲, aby wybrac zródło wejsciowe DVI.		
producting (DisplayPort	Wybierz wejscie DisplayPor	t jesli uzywane jest zlacze Dis	playPort. Nacisnij 📵 , aby wybrac zródlo wejscia DisplayPort.		
	HDMI	Wybierz wejscie HDMI jesli	uzywane jest zlacze HDMI. Na	cisnij 🛈, aby wybrac zródlo wejscia HDMI.		
	Component	Wybierz wejscie Component jesli uzywane jest zlacze component video. Nacisnij 🛈, aby wybrac zródlo wejscia component.				
\bigcirc	S-Video	Wybierz wejscie S-Video jesli uzywane jest zlacze S-Video. Nacisnij 📵, aby wybrac zródlo wejscia S-Video.				
	Composite	Wybierz wejscie Composite	e jesli uzywane jest zlacze com	posite video. Nacisnij 🛈, aby wybrac zródlo wejscia composite.		
	Exit Menu (Wyjd z z menu)	Nacisnij przycisk @,aby wy	yjsc z glównego menu OSD.			
	Tryb ustawien wstepnych	Za pomoca opcji Preset M kolorów.Dostepne sa rózn	odes (Tryby ustawien wstepny e podmenu ustawien kolorów (ch) mozna dostosowywac tryb ustawien kolorów i temperature dla wejscia VGA/DVI-D i wideo.		
	Podmenu					

us	stawien			مستخلف فسنجع					
ko	olorów dla ejscia	Back				Back			
V	GA/DVI-D	Input Color Format		YPbPr		Input Color Format		YPbPr	
Po	odmenu stawien	Gamma		MAC		Gamma		MAC	
ko	olorów dla ejscia Video	Color Setting Mode		cs Video		Color Setting Mode			
		Preset Modes	-	Desktop		Preset Modes	🚥 Movi	e	
				Multimedia			Game	e	
			124	Game			Sport	ts	
				Adobe BCB	dui				
			_	HOUSE NOD					
				SRGB		Hue		50	
			-	Warm		Saturation	•	50	
						Color Reset	Reset to Defau	ult Color Settings	
			111	Custom (R,G,B)		Exit Menu			
		Exit Menu							
		Wejs	cie VGA/	DVI-D		w	ejscie Video		
Ba	ack (Wstecz)	Nacisnij przycisk 🔘	, aby wró	cic do menu gló	wnego.				
Fo We (1)	ormat kolorów ejsciowych nput Color ormat)	Wybierz opcje RGB, monitor jest podlacz	jezeli mor cony do D ¹	nitor jest podlac /D kablem YPbF	zony do k Pr.	omputera lub do DV[) kablem VGA I	ub kablem DVI.	Wybie
Ga	amma	W celu uzyskania innego trybu kolorów dla komputera PC i Mac.							
Co Ma us ko	olor Settings ode (Tryb stawien blorów)	Umozliwia wybór pomiedzy trybem Graphics (Grafika) i Video. Jesli do monitora jest podlaczony komputer nalezy wybrac Graphics (Grafika). Jesli do monitora podlaczony jestDVD, STB lub VCR nalezy wybrac Video.							
Tr w: (M VC	ryb ustawien stepnych vejscie GA/DVI-D)	Dla róznych trybów ogladania mozna wybrac rózne wstepne ustawienia kolorów.							
De	esktop	Tryb odpowiedni dla aplikacji pulpitowych.							
M	ultimedia	Tryb dla aplikacji mu	ultimedialı	nych (np. odtwa	rzania wic	leo).			
Gr	гу	Tryb odpowiedni dla	gier.						
Ac	dobe RGB	Ten tryb jest zgodny	/ z Adobe	RGB (1998).					
I sr	RGB	Tryb do emulacji 72% kolorów NTSC.							
Ci	eple	Tryb Warm mode (Tryb cieply) umozliwia uzyskanie odcienia czerwieni. To ustawienie kolorów jest zwykle uzywane w aplikacji obslugujacych wiele kolorów (edycja fotografii, multimedia, filmy itp.).							
J Zin	mne	Tryb Cool mode (Tryb zimny) umozliwia uzyskanie odcienia niebieskiego. To ustawienie kolorów jest zwykle uzywane aplikacji tekstowych (arkusze kalkulacyjne, programowanie, edytory tekstu itp.).							
Ni (R	iestandardowe R,G,B)	Uzyj przycisku Quu przyroscie, od 0 do	o 🕀, aby 100.	oddzielnie zwie	kszyc albo	zmniejszyc wartosc	kazdego z trze	ech kolorów (R,	G, B),
Tr w: (v	yby ustawien stepnych vejscie video)	Dla róznych trybów	ogladania	a mozna wybrad	: rózne ws	tepne ustawienia ko	lorów.		
Fil	lm	Tryb odpowiedni do	odtwarza	nia filmów.					

	Gry	Tryb odpowiedni dla g	gier.							
	Sporty	Tryb odpowiedni dla s	scen sportowych.							
*	Przyroda	Tryb odpowiedni dla scen przyrodniczych.								
8	Odcien	Ta funkcja umozliwia wymaganego odcieni: Uzyj przycisków 🎯 i O zmienia odcien ob E zmienia odcien ob UWAGA: ustawienie	Ta funkcja umozliwia przelaczanie kolorów obrazu video na bardziej zielone lub bardziej purpurowe. Stosowana jest do reg wymaganego odcienia. Uzyj przycisków 🏵 i 🛈 do regulacji barwy w zakresie '0' do '100'. 💬 zmienia odcien obrazu video na zielony. 🐨 zmienia odcien obrazu video na purpurowy.							
0	Nasycenie	Ta funkcja sluzy do regulacji nasycenia kolorów obrazu video. Uzyj przycisków 💭 I 🏵 do regulacji nasycenia w zakresie '0' do '100'. Za pomoca przycisku Oobraz wideo staje sie bardziej monochromatyczny. Za pomoca przycisku Oobraz wideo staje sie bardziej kolorowy. UWAGA: ustawienie Saturation (Nasycenie) jest dostepne tylko dla wejscia wideo.								
	Resetowanie kolorów	Resetowanie ustawie	n kolorów monitora do ustawien fa	abrycz	nych.					
	Exit Menu (Wyjdz z menu)	Nacisnij przycisk 🛈,a	by wyjsc z glównego menu OSD.							
53	DI SPLAY SETTINGS (USTAWIENIA EKRANU)									
	Podmenu tryb ustawien wyswietlania	Back			Back					
	dla wejscia VGA/DVI-D	Wide Mode	1:1 Aspect FIII		Wide Mode	1:1 Aspect Fill				
	Tryb ustawien wyswietlania	Horizontal Position	50		Sharpness	50				
	Wejscie video	Vertical Position	50		Dynamic Contrast	On OT				
		Sharpness	50		Display Info.	Display Monitor Information				
		Pixel Clock	50	lub	Display Reset	Reset to Default Display Settings				
		Phase	50		Exit Menu					
		Dynamic Contrast	On Off							
		Display Info.	Display Monitor Information							
		Display Reset	Reset to Default Display Settings							
		Exit Menu								
		Wejsci	ie VGA/DVI-D		Wej	scie Video				
		UWAGA: Tryby usta	wien wyswietlania sa rózne dla wej	isc VG	A/DVI-D i Video.					
	Back (Wstecz)	Nacisnij przycisk 🕮, a	aby wrócic do menu glównego.							
	Tryb Szeroki	Regulacja wspólczynn	ika proporcji obrazu do 1:1 lub do	pelne	ego ekranu.					
€→	Horizontal Positi on (Polozenie w poziomie)	Uzyj przycisków Θi 🕻 maksymalna to "100"	 , aby dostosowac pozycje obrazu (+). 	ı z lev	vej oraz z prawej stro	ny. Wartosc minimalna to "0" (-).	Warto:			
	Vertical Position (Polozenie w pio nie)	Uzyj przycisków 🔘 (UWAGA: Podczas kor UWAGA: Podczas kor	zystania ze zrodla DVI, ustawienia D, aby dostosowac pozycje obrazu zystania ze zródla DVI, ustawieni	a pozi 1 w gó a pion	ome nie sa dostepne. bre oraz w dól. Wartos nowe nie sa dostepne.	sc minimalna +).				
	Sharpness (Ostrosc)	Za pomoca tej funkcji	obraz moze byc bardziej ostry lub	mniej	j wyrazny.					
Æ	Pixel Clock (Zegar pikseli)	Uzyj przycisków () i Ustawienia Pixel Clock mozna uzyskac doste	교, aby dostosowac wartosc ostros k (Zegar pikseli) i Phase (Faza) um p za pomoca glównego menu OSD	sci od nozliwi , wybi	"0" do "100". iaja dostosowanie mo i erajac pozycje "Imag	nitora do wlasnych preferencji. Do e Settings" (Ustawienia obrazu).	ustaw			
		Uzyj przycisków Θi 🖗	${f \widehat{D}}$, aby ustawic najlepsza jakosc o	brazu						

	Phase (Faza)	ezeli poprzez regulacje Faza (Phase), nie mozna uzyskac satysfakcjonujacych rezultatów, nalezy uzyc regulacji Zegar piksel Clock) [zgrubna], a nastepnie ponownie uzyc regulacji Faza (Phase) [dokladna]. UWAGA: ustawienia Pixel Clock (Zegar pikseli) i Phase (Faza) sa dostepne tylko dla wejscia "VGA".								
	Dynamiczny kontrast	Regulacja Dynamic Co Game Preset (Wstępn (Regulacja jasno ś ci je	egulacja Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) pomaga w uzyskaniu wyższego kontrastu po wybraniu wstępnych usta ame Preset (Wstępne Gry), Movie Preset (Wstępne Film), Sports Preset (Wstępne Sporty) i Nature Preset (Wstępne Przyr Regulacja jasności jest wyłączana w trybie Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) i zostanie wyświetlona w kolorze szar							
		Uzyj przycisku Θ do v	wlaczenia regulacji Dynamiczny konti	rast.						
		Uzyj przycisku 🕀 do v	wylaczenia regulacji Dynamiczny kon	trast.						
	Display Info (Informacje o monitorze)	Wszystkie ustawienia	dotyczace niniejszego monitora.							
	Display Reset (R esetowanie mon itora)	Resetowanie obrazu d	io poczatkowych ustawien fabryczny	ich.						
	Exit Menu (Wyjdz z menu)	Nacisnij przycisk 🛈,al	by wyjsc z głównego menu OSD.							
	OTHER SETTINGS (INNE USTAWIENIA)									
	Podmenu innych ustawien	Back								
		Langauge	Select Langauge							
		Menu Transparency	E 50							
		Menu Timer	4 50							
		Menul.ock	Lock Unjack							
		Audio Options	On During Power Save? Yes No							
		Audio Configuration	5.1 2							
		DDC/CI	Enable Disable							
		LCD Conditioning	Enable Disable							
		Factory Reset	Reset All Settings							
		Exit Menu								
	Back (Wstecz)	Nacisnij przycisk 🖲, a	aby wrócic do menu glównego.							
	Language (Jezyk)	Opcja Language (Jezy Japanese) (Angielski, H	k) umozliwia ustawienie dla menu OS Hiszpanski, Francuski, Niemiecki lub .	SD jednego z pieciu jezyków (English, Espanol, Francais, Deutsch Japonski).						
E	Menu Transparency (Przezroczystosc menu)	Za pomoca tej funkcji	mozna ustawic tlo menu OSD od nie	eprzezroczystego do przezroczystego.						
*	Menu Timer (Ze gar menu)	OSD Hold Time (Czas nacisnieciu przycisku.	utrzymania menu OSD): umozliwia u U zyj przycisków ۞(① , aby ustawic	istawienie czasu, w jakim menu OSD pozostaje aktywne po ostatr : suwak, przy jednosekundowym przyroscie, od 5 do 60 sekund.						
	Menu Lock (B lokada men	Controls user access t button.	.o adjustments. When 'Lock' 🕀 is se	elected, no user adjustments are allowed. All buttons are locked $\boldsymbol{\varepsilon}$						
	u)	UWAGA: Po zablokov wybranym ustawienie dowszystkich odpowi	vaniu OSD, nacisniecie przycisku me m Blokada OSD (OSD Lock). Wybierz ednich ustawien.	nu przenosi uzytkownika bezposrednio do menu ustawien OSD, z z Nie (No) (-), aby wylaczyc blokade i umozliwic uzytkownikowi do						
	Audio Options	Mozna wybrac wlaczer Wlaczenie tej funkcji z Yes (Tak) – Wyłącze No (Nie) – Włączenie	nie lub wylaczenie audio, gdy kompu zapewnia doskonale doswiadczenie d nie zasilania audio w trybie oszczęd. s zasilania audio w trybie oszczędzar	iter znajduje sie w trybie oszczedzania energii. Ila uzytkownika i optymalna wydajnosc monitora. zania energii. nia energii.						
	Konfiguracja audio	Opcja Audio oferuje dv kanalami i wyboru wyr	wa rodzaje konfiguracji kanalów audi maganej opcji.	io. Uzyj przycisku \Theta lub 🏵 do przelaczania pomiedzy 2 kanalam						
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data onitora (jasnosc, zrów Wlaczenie tej funkcji z	DC/CI (Display Data Channel/Command Interface [Kanal wyswietlania danych/Interfejs komend]) umozliwia regulacje para nitora (jasnosc, zrównowazenie kolorów, itd.), poprzez aplikacje programowe komputera. Vlaczenie tej funkcji zapewnia doskonale doswiadczenie dla uzytkownika i optymalna wydajnosc monitora.							

		Domyslne ustawienie to "Wlacz". Wybierz Wylacz w celu wylaczenia tej funkcji.
		Pokazany ponizej komunikat z ostrzezeniem pojawia sie, po wybraniu "Wlacz DDC/CI":
		The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Disable DDC/CI function? +No Yes+
	LCD Conditioning (Regeneracja LCD)	Jesli obraz pozostaje na ekranie monitora, wybór LCD Conditioning (Regeneracja LCD) pomaga w eliminowaniu utrzymyv obrazu. Działanie funkcji LCD Conditioning (Regeneracja LCD) moze potrwac kilka godzin. Powazniejsze przypadki utrwalen okreslane sa jako wypalenie, funkcja LCD Conditioning (Regeneracja LCD) nie usuwa wypalenia obrazu.
	200)	Pokazany ponizej komunikat z ostrzezeniem pojawia sie, po wybraniu "Wlacz kondycjonowanie LCD":
		This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run. Do you want to continue? 410 Yes+
		UWAGA: Funkcje LCD Conditioning (Regeneracja LCD) nalezy stosowac wylacznie po wystapieniu problemu utrzymywania obrazu.
	Factory Reset (Zerowanie do ustawien fabrucznych)	Zerowanie opcji menu OSD do poczatkowych wartosci fabrycznych.
	Exit Menu	Nacisnij przycisk 🖲 aby wyjsc z głównego menu OSD.
-	(Wyjdz z menu)	Ta funkcia powoduje wyswietlenie okna z obrazów z innego zródla. Pozwala to na jednoczesne odladanie 2 obrazów z róz
	PBP	zródel.
		Podmenu Picture by Picture (PBP) przy wylaczonym Picture by Picture (PBP)
		Back
		Mode On Off
		PBP Source DVI-1 DVI-2 HDMI Composite S-Video
		Exit Menu
		albo wejscie Component).
		Back
		VGA OTTO
		DisplayPort
		Component
		Exit Menu
		Podmenu Picture by Picture (PBP) przy właczonym Picture by Picture (PBP) (Drugim zródłem sygnalu jest DVI lub HI
		Back.
		Mode On Off
		CPBP Source DVI-2 HDMI Composite S-Video
		Preset Modes Desktop SRCB
		Contrast 0 50
		Exit Menu





Komunikaty ostrzegawcze OSD

Gdy monitor nie obsługuje okreslonego trybu rozdzielczosci, pojawi sie nastepujacy komunikat:

Analog Input 🛛 💭		Digital Input 💷
OUT OF RANGE SIGNAL CANNOT DISPLAY THIS VIDEO MODE, CHANGE COMPUTER DISPLAY IMPUT TO 1920 X 1200 @ 60Hz	lub	OUT OF RANGE SIGNAL CANNOT DISPLAY THIS VIDEO MODE, CHANGE COMPUTER DISPLAY INPUT TO 2560 X 1600 @ 60Hz

Oznacza to, ze monitor nie moze zsynchronizowac sie z sygnalem odbieranym z komputera. Informacje dotyczace mozliwych do zaadresowania przez ten monitor zakresów czestotliwosci poziomej i pionowej zawiera czesc <u>Specyfikacje monitora</u>. Dla wejscia analogowego, zaleca sie uzywanie rozdzielczosci 1920 x 1200. Dla wejscia cyfrowego zaleca sie stosowanie rozdzielczosci 2560 x 1600.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku, innego niż przycisk zasilania, wyświetlone zostaną następujące komunikaty, w zależności od wybranego wejścia:

Wejscie VGA/DVI-D		Wejscie Video						
Analog Input 🖉 🔲 💭		•	HDMI	:	NO INPUT	S-VIDEO	:	NO INPUT
There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it or press the	or							
Input button on your display to switch to another source.		۲	COMPOSITE		NO INPUT			

W trybie Picture by Picture (PBP), gdy monitor nie wykrywa wybranego sygnalu wejscia, do czasu zamkniecia ekranu OSD wyswietlany bedzie jeden z nastepujacych komunikatów.

1. VGA	2. DVI-D 1 / DVI-D 2	3. DisplayPort
Analog input There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it or press the Input button on your display to switch to another source.	NO DVI-D CABLE	NO DISPLAYPORT CABLE
4. HDMI	5. S-Video	6. Composite
HDMI : NO INPUT	S-VIDEO : NO INPUT	COMPOSITE : NO INPUT
7. Component		
COMPONENT : NO INPUT		
Po wybraniu wejścia VGA lub DVI-D i gdy nie są p	oodłączone kable VGA i DVI-D, pojawi się pokazane	, ruchome okno dialogowe.
No VGA cable	lub	No DVI-D cable
 UWAGA: Po ponownym podłączeniu kabla i Picture (PBP) należy przejść do podmenu Pic UWAGA: Funkcja Picture by Picture (PBP) m (Composite lub S-video albo Component). Fu 	do wej ś cia monitora, znikną wszystkie aktywne okr ture by Picture (PBP). oże wyświetlić obraz z drugiego źródł a sygna łu. W unkcje nie umożliwiają wykorzystywania do Picture	na Picture by Picture (PBP). Aby z powrotem wyświetlić okno P ⁷ ten sposób można oglądać obrazy z 1 źródła PC (D-Sub lub E s by Picture (PBP) 2 źródeł video.

Patrz Rozwiazywanie problemów w celu uzyskania dalszych informacji.

Ustawianie optymalnej rozdzielczosci

💋 UWAGA: Optymalna rozdzielczość dla wejścia analogowego to 1920 x 1200 a dla wejścia cyfrowego to 2560 x 1600.

Ustawianie optymalnej rozdzielczosci monitora:

W systemie Windows XP:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Wlasciwosci (Properties). Wybierz zakladke Ustawienia (Settings). Ustaw rozdzielczosc ekranu na 1920 x 1200/2560 x 1600. 1
- 3. 4. Kliknij **OK**

W systemie Windows Vista[®] lub Windows 7:

- 2.
- Kliknij prawym przyciskiem pulpit i wybierz **Personalizacja.** Kliknij **Zmień ustawienia wyświetlania.** Przesuń pasek suwaka w prawo, naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy i wyreguluj rozdzielczość ekranu na **1920 x 1200/2560 x 1600**. Kliknij **OK**. 3. 4.

Jesli nie jest widoczna jako opcja rozdzielczosc 1920 x 1200/2560 x 1600, moze to oznaczac koniecznosc aktualizacji sterownika grafiki. W zaleznosci od komputera nalezy wykonac jedna z nastepujacych procedur:

- 1 Jesli posiadanym komputerem jest komputer Dell desktop lub komputer przenosny:
- o Przejdz do support.dell.com, wejdz do zakladki serwis i pobierz najnowszy sterownik dla karty graficznej.
 i Jesli uzywanym komputerem jest komputer inny niz Dell (przenosny lub typu desktop):
 o Przejdz na strone pomocy technicznej danego komputera i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.
 o Przejdz na strone sieci web producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.

zywanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)

Dell Soundbar to stereofoniczny, dwu kanalowy system mozliwy do zamontowania w plaskich wyswietlaczach panelowych Dell. Soundbar zawiera pokretlo glosnosci i sterowania właczeniem/wylaczeniem, do regulacji poziomu calego systemu, niebieska diode LED wskazujaca zasilanie oraz dwa gniazda sluchawek audio.



Zlacza sluchawek 3.

Nachylanie, obracanie, wydluzanie w pionie

Nachylanie/Obracanie

Poprzez wbudowana podstawe, mozna nachylac i/lub obracac monitor dla uzyskania najbardziej wygodnego kata widzenia.



WAGA: Po dostarczeniu monitora z fabryki, podstawa jest podłączona i wydłużona.

Wysuniecie w pionie

Podstawe mozna wysunac w pionie do 90 mm. Na ponizszych rysunkach przedstawiono sposób wysuniecia podstawy w pionie.



Ustawienia monitora

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

Ważne instrukcje ustawiania rozdzielczości wyświetlacza na 1920 x 1200 (źródło wejścia VGA)/2560 x 1600(źródła wejścia DVI/DisplayPort) (Optymalne)

W celu optymalnego ustawienia wydajnosci wyswietlacza podczas korzystania z systemów operacyjnych Microsoft WindowsR, rozdzielczosc wyswietlacza nalezy ustawic na 1920 x 1200/2560 x 1600 pikseli, poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

W systemie Windows XP:

- 1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Wlasciwosci.
- 2. Wybierz zakladke Ustawienia.
- 3. Przesun suwak w prawo, naciskajac i przytrzymujac lewy przycisk myszy i ustawiajac rozdzielczosc ekranu na 1920 x 1200/2560 x 1600.
- 4. Kliknij **OK**.

W systemie Windows Vista[®] lub Windows 7:

- 1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Personalizacja.
- 2. Kliknij Zmień ustawienia wyświetlania.
- 3. Przesun suwak w prawo, naciskajac i przytrzymujac lewy przycisk myszy i ustawiajac rozdzielczosc ekranu na 1920 x 1200/2560 x 1600.

4. Kliknij **OK**.

Jesli nie wyswietla sie opcja **1920 x 1200/2560 x 1600**, moze okazac sie konieczna aktualizacja sterownika grafiki. Wybierz scenariusz z wymienionych ponizej opcji, który najlepiej opisuje uzywany system komputerowy i wykonaj zamieszczone wskazówki:

- 1: Jesli posiadasz komputer DellT typu desktop lub przenosny komputer DellT z dostepem do Internetu.
- 2: Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte graficzna, innej marki niz Dell.

Monitor Dell[™] 3008WFP Flat Panel

Podrecznik uzytkownika

• <u>Ważne instrukcje ustawiania rozdzielczości wyświetlacza na 1920 x 1200 (źródło wejścia VGA)/2560 x 1600(źródła wejścia DVI/DisplayPort) (Optymalne)</u>

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zostac zmienione bez wczesniejszego powiadomienia. © 2007-2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: Dell oraz logo Dell to znaki towarowe Dell Inc; Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation; Adobe to znak towarowy Adobe Systems Incorporated, który może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach.

W dokumencie moga byc uzyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczacych sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rosci sobie prawa do zadnych zastrzezonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niz jej wlasne.

Model 3008WFPt

Grudzień 2009 Rev. A05

Ustawianie monitora

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

- Podłączanie monitora
- Organizacja kabli
- Montaż Soundbar (opcja)
- Odłączanie podstawy
- Podłączanie podstawy

Podłączanie monitora

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

W celu podłączenia monitora do komputera należy wykonać poniższe kroki/instrukcje:

Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający. Podłącz białe (cyfrowe DVI-D) lub niebieskie (analogowe VGA) złącze kabla wyświetlacza do odpowiedniego portu wideo z tyłu komputera. Nie używaj obu kabli dla tego samego komputera. Obu kabli można używać tylko wtedy, gdy są podłączone do dwóch różnych komputerów z odpowiednimi systemami wideo.

Podłączanie białego kabla DVI



Podłączanie niebieskiego kabla VGA



Podłączanie kabla DisplayPort



UWAGA: Grafiki są przedstawione wyłącznie w celu zobrazowania. Wygląd komputera może być inny.

Po podłączeniu kabla DVI/VGA/DisplayPort, wykonaj podaną poniżej procedurę w celu podłączenia do komputera kabla USB i dokończenia ustawień monitora:

- Połącz port USB wysyłania danych (kabel dołączony) z odpowiednim portem USB komputera.
 Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów USB pobierania danych (z tyłu lub z boku) monitora. (Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji widoku <u>z tyłu</u> lub <u>Widok z boku</u>).
 Plug the power cables for your computer and monitor into a nearby outlet.
 Włącz monitor i komputer.
 eżeli obraz nie wyświetla się, naciśnij przycisk wejścia i upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia. Jeżeli obraz nadal nie jest wyświetlany, patrz częś<u>CRozwiazywanie problemów.</u>
 Użyj uchwytu kabli podstawy monitora w celu uporządkowania kabli.

Organizacja kabli



Po podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli, (Informacje o podłączaniu kabli znajdują się w części Podłączanie monitora) przeprowadź wszystkie kable przez uchwyt kabli w celu uporządkowania ich przebiegu.

Montaż Soundbar



O POUCZENIE: Nie należy stosować z żadnym innym urządzeniem niż Dell Soundbar.

💋 UWAGA:Złącze wyjścia zasilania panela dźwiękowego +12V prądu stałego, służy wyłącznie do zasilania opcjonalnego panela dźwiękowego.

- 1. Podłącz panel Soundbar, wyrównując ze sobą dwa gniazda z dwoma zaczepami, znajdujące się wzdłuż dolnej tylnej krawędzi monitora.
- 2. Wsuń panel Soundbar w lewo, aż do zaskoczenia na miejsce.
- 3. Podłącz przewód zasilający od panela Soundbar do złącza z tyłu monitora.
- 4. Podłącz jasnozieloną wtykę mini stereo z tylnej części panela Soundbar do gniazda wyjścia audio komputera.
- 💋 UWAGA: W celu odtworzenia audio ze źródeł HDMI, włóż wtykę mini stereo do złącza audio WYJŚCIE AUDIO z tyłu monitora.

Odłączanie podstawy

UWAGA: W celu zapobieżenia powstawaniu zarysowań na ekranie LCD w czasie wyjmowania go ze stojaka zapewnić, że monitor umieszczony zostanie na czystej powierzchni.

Aby wyjąć monitor ze stojaka, wykonać poniższe czynności:



Odkręć od podstawy cztery śruby.
 Zdejmij podstawę poprzez jej podniesienie i odłączenie od monitora.

Podłączanie podstawy





 ${\sf Umie}{\bf \acute{s}ci\acute{c}}\,{\sf stojak}\,\,{\sf na}\,\,{\sf plaskiej}\,\,{\sf powierzchni}\,\,{\sf i}\,\,{\sf celu}\,\,{\sf pol}{\bf a}_{\sf c}{\sf zenia}\,\,{\sf monitora}\,\,{\sf ze}\,\,{\sf stojakiem}\,\,{\sf wykona}{\bf \acute{c}}\,\,{\sf poniz}{\sf sze}\,\,{\sf kroki}{\sf :}$

Dopasować rowek z tyłu monitora do dwu występów w górnej części stojaka
 Opuść monitor, aby miejsce montażu monitora zatrzasnęło się w zaczepie lub zamknęło na podstawie i dokręć śruby zgodnie z oznaczeniem.

Rozwiazywanie problemów

Podrecznik uzytkownika monitora plaskoekranowego Dell™ 3008WFP

- Wykrywanie i usuwanie usterek monitora
- Problemy wspólne
- Problemy dotyczące video
- Problemy specyficzne dla produktu
- Problemy ze zlaczem USB
- Rozwiązywanie problemów dotyczących panela DellT Soundbar
- Rozwiązywanie problemów dotyczących czytnika kart

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania opisanych w tej czesci procedur, nalezy zastosowac sie do instrukcji bezpieczenstwa.

Wykrywanie i usuwanie usterek monitora

Automatyczne sprawdzanie funkcji (STFC [Self-Test Feature Check])

Monitor udostepnia funkcje automatycznego testu funkcji, umozliwiajacej sprawdzenie prawidlowego funkcjonowania. Jezeli monitor i komputer sa prawidlowo podlaczone ale ekran monitora pozostaje ciemny, nalezy uruchomic automatyczny test monitora, wykonujac nastepujace czynnosci:

TWylacz komputer i monitor. Odlacz kabel video od zlacza z tylu komputera. Aby upewnic sie co do prawidlowego dzialania automatycznego testu, odlacz obydwa kable cyfrowy (biale zlacze) i analogowy (niebieskie zlacze) od zlaczy z tylu komputera. 2.

3. Wlacz monitor

> Jeśli monitor nie wykrywa sygnału video i działa prawidłowo, powinno pojawić się na ekranie ruchome okno dialogowe (na czarnym tle). W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci na niebiesko. Także, w zależności od wybranego wejścia, na ekranie będzie stale przewijane, jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.



- To okno jest równiez wyswietlane podczas normalnego dzialania systemu, jezeli zostanie odlaczony lub uszkodzony kabel video.
 Wylacz monitor i podlacz ponownie kabel video, a następnie wlacz komputer i monitor.

Jezeli po zastosowaniu poprzedniej procedury, na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdz kontroler video i system komputerowy; monitor działa prawidlowo

UWAGA: utomatyczne sprawdzanie funkcji nie jest dostepne dla trybów S-Video, Composite (Sygnal kompozytowy) i Component video (Sygnal komponentowy wideo)

Problemy wspólne

Ponizsza tabela zawiera ogólne informacje o podstawowych problemach z monitorem, które mozna napotkac oraz o mozliwych rozwiazaniach.

POPULARNE SYMPTOMY	OPIS PROBLEMU	MOZLI WE ROZWIAZANIA
Brak sygnalu video/ wylaczona dioda LED	Brak obrazu, monitor nie dziala	 Upewnij sie, ze kabel wideo laczacy monitor z komputerem jest prawidlowo podlaczony i jest dobrze zamocowany czy monitor i komputer sa podlaczone do sprawnego gniazda zasilania oraz. Zy nacisniety zostal przycisk zasilania.
Brak sygnalu video/ wlaczona dioda LED	Brak obrazu lub za ciemny obraz	 Zwieksz ustawienia jasnosci i kontrastu. Wykonaj funkcje automatycznego sprawdzenia dzialania monitora. Sprawdz, czy nie sa wygiete lub polamane szpiłki zlacza kabla video. Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Slaba ostrosc	Obraz jest postrzepiony, zamglony lub zanikajacy	 acisnij przycisk Automatyczna regulacja (Auto Adjust). Wyreguluj poprzez OSD ustawienia Faza (Phase) oraz Zegar (Cloc Wyeliminuj przedluzacze video. Przywróc ustawienia fabryczne monitora Obniz rozdzielczosc video lub zwieksz rozmiar czcionek(16:10).
Drzacy/niestabilny obraz video	Falujacy obraz lub przerywanie ruchu	 acisnij przycisk Automatyczna regulacja (Auto Adjust). Wyreguluj poprzez OSD ustawienia Faza (Phase) oraz Zegar (Cloc Przywróc ustawienia fabryczne monitora Sprawdz czynniki srodowiskowe. Zmien usytuowanie i wykonaj test w innym pomieszczeniu.
Brakujace piksele	Na ekranie LCD pojawiaja sie plamy	 Klika razy wlacz i wylacz zasilanie Niektóre piksele na ekranie moga byc wygaszone na stale i jest to defekt naturalny, charakterystyczny dla technologii LCD.
Nieprawidłowe piksele	Na ekranie LCD wy ś wietlane s ą	 Klika razy wlacz i wylacz zasilanie Niektóre piksele na ekranie moga byc wygaszone na stale i jest to defekt naturalny, charakterystyczny dla

	jasne punkty	technologii LCD.
Problemy z jasnoscia	Obraz za ciemny lub za jasny	 Przywróc ustawienia fabryczne monitora acisnij przycisk Automatyczna regulacja (Auto Adjust). Wyreguluj ustawienia jasnosci i kontrastu.
Znieksztalcenia geometryczne	Ekran nie jest prawidlowo wysrodkowany	 Przywróc ustawienia fabryczne monitora acisnij przycisk Automatyczna regulacja (Auto Adjust). AWyreguluj ustawienia jasnosci i kontrastu. UWAGA: Podczas korzystania z wejscia: DVI-D" ustawianie polozenia nie jest dostepne.
Poziome/pionowe linie	Na ekranie wyswietla sie jedna lub wiecej linii	 Przywróc ustawienia fabryczne monitora acisnij przycisk Automatyczna regulacja (Auto Adjust). Wyreguluj poprzez OSD ustawienia Faza (Phase) oraz Zegar (Cloc Wykonaj funkcje automatycznego testu monitora i sprawdz, czy równiez w trybie automatycznego testu obraz jest pourywany. CSprawdz, czy nie sa wygiete lub polamane szpilki zlacza kabla video. UWAGA: Podczas korzystania z wejscia: DVI-D" ustawienia Pixel Clock (Zegar pikseli) i Phase (Faza) nie sa dostepne
Problemy z synchronizacja	Obraz na ekranie jest podrapany lub pourywany	 Przywróc ustawienia fabryczne monitora acisnij przycisk Automatyczna regulacja (Auto Adjust) Wyreguluj poprzez OSD ustawienia Faza (Phase) oraz Zegar (Cloc Wykonaj funkcje automatycznego testu monitora i sprawdz, czy równiez w trybie automatycznego testu obraz jest pourywany. Sprawdz, czy nie sa wygiete lub polamane szpilki zlacza kabla video. Wykonaj rozruch w trybie "tryb awaryjny (safe mode)"
Zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem	Widoczny dym lub iskry	1 Wylacz monitor i wyczysc ekran. 1 Kontaktowa Dell natychmiast .
Okresowe problemy	Pojawiaja sie i zanikaja bledy dzialania monitora	 Upewnij sie, ze kabel wideo laczacy monitor z komputerem jest prawidlowo podlaczony i jest dobrze zamocowanyPrzywróc ustawienia fabryczne monitora Wykonaj funkcje automatycznego testu monitora i sprawdz, czy równiez w trybie automatycznego testu obraz jest pourywany.
Brak kolorów	Brak kolorów obrazu	 Wykonaj automatyczne sprawdzanie funkcji monitora. Upewnij sie, ze kabel wideo laczacy monitor z komputerem jest prawidlowo podlaczony i jest dobrze zamocowany. Sprawdz, czy w zlaczu kabla wideo nie ma wygietych lub zlamanych wtyków
Nieprawidlowe kolor	Nieprawidłowe kolory wyświetlanego obrazu.	 Zmień, poprzez OSD, tryb Ustawienia kolorów na Grafika lub Video. Wypróbuj inne opcje Wstępne ustawienia kolorów w menu OSD Ustawienia kolorów. Wyreguluj wartość R/G/B w menu OSD Ustawienia kolorów, jeśli wyłączona jest funkcja Zarządzanie kolorami. Zmien ustawienie Input Color Format (Format kolorów wejsciowych) na PC RGB lub YPbPr w menu OSD Advance Setting (Ustawienia zaawansowane).
Utrzymujący się przez dłuższy czas obraz obrazu statycznego z lewej strony monitora	Zanikajacy cien obrazu statycznego na ekranie	 Należy stosować funkcję Zarządzanie zasilaniem do wyłączania monitora, gdy nie będzie używany. (więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Tryby zarządzania energia</u>). W menu OSD, pod opcją INNE USTAWIENIA, wybierz Włącz kondycjonowanie LCD. Wyeliminowanie obrazu w wyniku użycia tej opcji może potrwać kilka godzin. Ewentualnie, uzyj dynamicznie zmieniajacego sie wygaszacza ekranu.

Problemy dotyczące video

Powszechne objawy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Brak video	Nie wyświetlany wskaźnik sygnału	 Sprawdź wybór wejścia video. o Composite: Żółte gniazdo RCA. o S-Video: Typowe, okrągłe 4 pinowe gniazdo. o Component: Czerwone, niebieskie, zielone gniazda RCA.
Niska jako ść odtwarzania DVD	Niewyraźny obraz i zniekształ cenie niektórych kolorów	 Sprawdź połączenie DVD i użyj najlepszego dostępnego kabla video. o Composite pozwala uzyskać dobry obraz. o S-Video pozwala uzyskać lepszy obraz. o Component zapewnia najlepszy obraz.
Migający obraz video	Migający lub nieciągły obraz video	 Sprawdź połączenie DVD i użyj najlepszego dostępnego kabla video. Composite pozwala uzyskać dobry obraz. S-Video pozwala uzyskać poszy obraz. Component zapewnia najlepszy obraz. Sprawdź, czy odtwarzacz DVD jest zgodny z HDCP. W niektórych niezgodnych odtwarzaczach, obraz video może migać, a w wyświetlany może być rastrowy ekran (obraz większy lub mniejszy od ek

WAGA: Po wybraniu S-Video, Composite lub Component video, nie jest dostępna funkcja Automatyczna regulacja.

Problemy specyficzne dla produktu

Specific Symptoms	What You Experience	Possible Solutions
Za maly obraz na ekranie	Obraz jest wysrodkowany na ekranie ale nie wypelnia calego obszaru widzenia.	 Check the Scaling Ratio setting in Image Setting OSD Przywróc ustawienia fabryczne monitora

OSD nie wyswietla sie na ekranie.	1 Wylacz monitor, odlacz przewód zasilajacy, a nastepnie podlacz go z powrotem i wlacz monitor.
Brak obrazu, niebieskie światło LED. Po naciśnięciu przycisku "+", "-" lub "Menu", pojawi się komunikat "No S-Video input signal (Brak sygnału wejścia S-Video)", "No Composite input signal (Brak sygnału wejścia Composite)" lub "No Component input signal (Brak sygnału wejścia Component)"	 Przesun mysz lub nacisnij dowolny klawisz klawiatury albo wlacz odtwarzacz wideo nastepnie przejdz do menu OSD w celu ustawienia dla pozycji Audio opcji off (wylaczone).
Brak obrazu, niebieskie światło LED. Po naciśnięciu przycisku "+", "-" lub "Menu", pojawi się komunikat No S-Video input signal (Brak sygnału wejścia S-Video), No Composite input signal (Brak sygnału wejścia Composent) Sygnału wejścia Component)	 Sprawdz zródlo sygnalu. Upewnij sie, ze komputer nie znajduje sie w trybie oszczedzania energii, przesuwajac mysz lub naciskajac dowolny klawisz klawiatury. Sprawdz, czy dla pozycji Video Source (Zródlo wideo) wybrane jest ustawienie S- Video, Composite (Sygnal kompozytowy) lub Component (Sygnal komponentowy) i czy zródlo to odtwarza nosnik wideo. Sprawdz, czy kabel sygnalowy jest prawidłowo podłaczony. W razie potrzeby podłacz go ponownie. Uruchom ponownie komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypelnia dlugosci lub szerokosci ekranu.	1 Z powodu róznych formatów wideo (współczynnika proporcji obrazu) dysków DVD monitor moze wyswietlac w trybie pelnoekranowym.
Nie mozna wybrac zródla wejscioweg	I Jesli w trybie "Auto Detect" (Automatyczne wykrywanie) jeden z sygnalów DVI lub VGA zostanie utracony (lub kabel zostanie odlaczony), monitor zostanie automatycznie przelaczony do innego zródla wejsciowego, w którym sygnal wystepuje
	OSD nie wyswietla sie na ekranie. Brak obrazu, niebieskie światło LED. Po naciśnięciu przycisku "+", "-" lub "Menu", pojawi się komunikat "No S-Video input signal (Brak sygnału wejścia S-Video)", "No Composite input signal (Brak sygnału wejścia Composite)" lub "No Component input signal (Brak sygnału wejścia Component)" Brak obrazu, niebieskie światło LED. Po naciśnięciu przycisku "+", "-" lub "Menu", pojawi się komunikat No S-Video input signal (Brak sygnału wejścia S-Video). No Composite input signal (Brak sygnału wejścia Composite) lub No Component input signal (Brak sygnału wejścia Composite) Dbraz nie wypelnia dlugosci lub szerokosci ekranu. Nie mozna wybrac zródla wejscioweg

Problemy ze zlaczem USB

SPECYFICZNE SYMPTOMY	OKOLICZNOSCI WYSTAPIENIA PROBLEMU	MOZLI WE ROZWIAZANIA
Nie dziala interfejs USB	Nie działaja urzadzenia peryferyjne USB.	 Sprawdz, czy WLACZONE jest zasilanie monitora. Podlacz ponownie kabel upstream (przesylanie danych) do komputera. Podlacz ponownie urzadzenia peryferyjne USB (zlacze downstream [pobierania danych]). Wylacz, a nastepnie ponownie wlacz monitor. Uruchom ponownie komputer. Niektóre urzadzenia USB, takie jak zewnetrzne przenosne dyski twarde, wymagaja wyzszych wartosci pradu elektrycznego: podlacz urzadzenie bezposrednio do systemu komputerowego
Wolne dzialanie wysokiej szybkosci interfejsu USB 2.0.	Urzadzenia peryferyjne wykorzystujace wysokiej szybkosci interfejs USB 2.0, dzialaja wolno lub nie dzialaja wcale.	 Sprawdz, czy komputer moze obsługiwac USB 2.0. Niektóre komputery wyposazone sa w oba porty USB 2.0 i USB 1.1. Upewnij sie, ze uzywany jest własciwy port USB. Podłacz ponownie kabel upstream (przesylanie danych) do komputera. Podlacz ponownie urzadzenia peryferyjne USB (złacze downstream [pobierania danych]). Uruchom ponownie komputer.

Wykrywanie i usuwanie usterek DellT Soundbar

POPULARNE SYMPTOMY	OKOLICZNOSCI WYSTAPIENIA PROBLEMU	MOZLI WE ROZWI AZANI A
Brak dzwieku	Brak zasilania panela Soundbar - wylaczony wskaznik zasilania. (wbudowany zasilacz pradu stalego tj. 3008WFP)	 Przekrec pokretlo Zasilanie/Glosnosc na panelu dzwiekowym, w kierunku wskazówek zegara, do pozycji srodkowej: sprawdz, czy swieci wskaznik zasilania (niebieska dioda LED) z przodu panela dzwiekowego. Sprawdz, czy kabel zasilajacy panela Soundbar jest podlaczony do monitora. Sprawdz, czy monitor jest zasilany. Jezeli nie działa zasilanie monitora, patrz <u>Usuwanie problemów dotyczacych działania</u> monitora w celu uzyskania informacji o popularnych problemach zwiazanych z działaniem monitora
Brak dzwieku	Panel Soundbar jest zasilany - wlaczony wskaznik zasilania.	 Podlacz kabel wejscia liniowego audio do gniazda wyjscia audio komputera. Ustaw wszystkie elementy sterowania glosnoscia systemu Windows na wartosci maksymalne. Odtwórz klika elementów audio z komputera (np. plyte audio CD lub MP3). Obróc pokretlo Zasilanie/Glosnosc (Power/Volume) na panelu Soundbar w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aby zwiekszyc poziom glosnosci. Oczysc i wlóż ponownie wtyke wejscia liniowego audio. Wykonaj test panela Soundbar, wykorzystujac inne zródlo audio (np. przenosny odtwarzacz CD).
Znieksztalcony dzwiek	Jako zródlo dzwieku wykorzystywana jest karta dzwiekowa komputera.	 Usun wszelkie przeszkody pomiedzy panelem Soundbar a uzytkownikiem. Sprawdz, czy wtyka wejscia liniowego audio jest całkowicie wsunieta do gniazda karty dzwiekowej. Ustaw wszystkie elementy sterowania glosnoscia systemu Windows na wartosci srodkowe. Zmniejsz glosnosc aplikacji audio. Obróc pokretło Zasilanie/Glosnosc (Power/Volume) na panelu Soundbar w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby obnizyc poziom glosnosci. Oczysc i włóż ponownie wtyke wejscia liniowego audio. Wykonaj usuwanie problemów karty dzwiekowej komputera. Wykonaj test panela Soundbar, wykorzystując inne zródlo audio (np. przenosny

		odtwarzacz CD).
Znieksztalcony dzwiek	Uzywane jest inne zródlo audio.	 Usun wszelkie przeszkody pomiedzy panelem Soundbar a uzytkownikiem. Sprawdz, czy wtyka wejscia liniowego audio jest calkowicie wsunieta do gniazda zródla audio. Zmniejsz glosnosc zródla audio. Obróc pokretlo Zasilanie/Glosnosc (Power/Volume) na panelu Soundbar w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby obnizyc poziom glosnosci. Oczysc i wlóz ponownie wtyke wejscia liniowego audio.
Niezrównowazone wyjscie dzwieku	Dzwiek tylko z jednej strony panela Soundbar	 Usun wszelkie przeszkody pomiedzy panelem Soundbar a uzytkownikiem. Sprawdz, czy wtyka wejscia liniowego audio jest calkowicie wsunieta do gniazda karty dzwiekowej lub zródla audio. Ustaw wszystkie elementy sterowania balansem audio systemu Windows (L-R) na pozycje srodkowa. Oczysc i włóz ponownie wtyke wejscia liniowego audio. Wykonaj usuwanie problemów karty dzwiekowej komputera. Wykonaj test panela Soundbar, wykorzystujac inne zródlo audio (np. przenosny odtwarzacz CD).
Niski poziom glosnosci	Glosnosc jest za mala.	 Usun wszelkie przeszkody pomiedzy panelem Soundbar a uzytkownikiem. Obróc pokretlo Zasilanie/Glosnosc (Power/Volume) na panelu Soundbar w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, na maksymalna glosnosc. Ustaw wszystkie elementy sterowania glosnoscia systemu Windows na wartosci maksymalne. Zwieksz glosnosc aplikacji audio. Wykonaj test panela Soundbar, wykorzystujac inne zródlo audio (np. przenosny odtwarzacz CD).

Rozwiązywanie problemów dotyczą cych czytnika kart

POUCZENIE: Nie należy wyjmować nośnika w czasie odczytywania lub zapisu na nośniku przez czytnik kart. Może to spowodować utrate danych lub nieprawidłowe działanie nośnika.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nieprzydzielona litera napędu. (wyłącznie Microsoft Windows XPT)	Konflikt z przydziałem litery napędowi sieciowemu	 A. Kliknij prawym przyciskiem Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij Zarządzaj. Pod opcją Zarządzanie komputerem, kliknij Zarządzanie dyskiem. B. Na liście napędów w prawym panelu, kliknij prawym przyciskiem Urządzenie wymienne, a następnie kliknij Zmień literę dysku i ścieżki. C. Kliknij Zmień, a następnie w pomocniczym oknie dialogowym, wskaż literę dla Urządzenia wymiennego, wybierz literę nieprzydzieloną już innemu dyskowi sieciowemu. D. Kliknij OK, a następnie kliknij ponownie OK.
Litera napędu została przydzielona, ale brak dostępu do nośnika	Nośnik wymaga ponownego sformatowania	 Kliknij prawym przyciskiem dysk w Eksploratorze i wybierz menu podręcznym Format. POUCZENIE: Formatowanie nośnika spowoduje usunięcie jego zawartości. Sprawdź czytnik kart wykorzystując inny nośnik lub sprawdź nośnik w innym czytniku kart, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony nośnik.
The media is removed during writing or erasing.	Komputer zgłasza ten komunikat błędu podczas usuwania. Błąd kopiowania pliku lub foldera LUB Nie można zapisać foldera (nazwa foldera) lub pliku (nazwa pliku), podczas zapisu lub Nie można usunąć foldera (nazwa foldera) lub pliku (nazwa pliku)	 Włóż ponownie nośnik i wykonaj ponownie zapisanie lub usunięcie. Podczas usuwania, nie można wykonać zapisu lub usuwania w tym samym folderze lub pod tą samą nazwą piłku. Nośnik może być uszkodzony, sformatuj nośnik i spróbuj ponownie. POUCZENIE: Formatowanie nośnika spowoduje usunięcie jego zawartości.
Odłączenie nośnika w czasie migania światła wskaźnika LED mimo zniknięcia okna stanu zapisu/usuwania.	Miganie diody LED oznacza, że mimo zniknięcia okna stanu zapisu/usuwania, zapisywanie/usuwanie na nośniku mogło nie zostać zakończone.	 Włóż ponownie nośnik i wykonaj ponownie zapisanie lub usunięcie. Nośnik może być uszkodzony, sformatuj nośnik i spróbuj ponownie. POUCZENIE: Formatowanie nośnika spowoduje usunięcie jego zawartości.
Nie można sformatować nośnika lub wykonać zapisu na nośniku.	Włączony przełącznik zabezpieczenia przed zapisem	Sprawdź, czy odblokowany został przełącznik blokady przed zapisem.