Podręcznik użytkownika monitora Dell™ U2410 Flat Panel

Opis monitora Konfiguracja monitora Obsługa monitora Rozwiazywanie problemów Dodatek

Uwagi, Przestrogi i Ostrzeżenia

Niektóre fragmenty tekstu niniejszej instrukcji mogą być poprzedzone ikoną oraz wydrukowane wytłuszczonymi literami lub kursywą. Tymi blokami są uwagi, przestrogi i ostrzeżenia; są one stosowane w następujący sposób:

💋 UWAGA: Zawiera ważną informację pozwalającą lepiej wykorzystywać możliwości systemu komputerowego.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz informuje, jak unikać takiego problemu.

A OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE sygnalizuje możliwość uszkodzenia własności, obrażeń ciała lub śmierci.

Niektóre ostrzeżenia mogą pojawiać się w innej formie bez towarzyszących im ikon. W takich przypadkach określony sposób prezentacji ostrzeżenia wynika z nakazów przepisów prawa wydanych przez odpowiednie władze.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2009-2011 Dell Computer Corporation. Wszystkie prawa zastrzezone.

Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell™ Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe używane w tekście: Dell, logo DELL jest znakiem towarowym firmy Dell Inc.; Microsoft i Windows - zarejestrowane znaki towarowe oraz znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niniejszym dokumencie moga byc stosowane znaki towarowe i nazwy firmowe w odniesieniu do firm lub produktów bedacych ich wlasnoscia. Dell Inc. nie posiada zadnych praw wlasnosci do innycinne h znaków towarowych i nazw firmowych poza wlasnymi.

Model U2410f

Maj 2011 r. Wer. A06

Powrót do Spisu tresci

Opis monitora

Podręcznik użytkownika monitora Dell™ U2410Flat Panel

- Zawartość opakowania
- Cechy produktu
- Cześci i klawisze sterujące
- Specyfikacja monitora
- Interfejs USB
- Dane techniczne czytnika kart
- Funkcja Plug and Play
- Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli
- Wskazówki dotyczące użytkowania

Zawartość opakowania

Monitor jest dostarczany z następującymi, pokazanymi poniżej komponentami. Upewnij się, że otrzymane zostały wszystkie komponenty i skontaktuj się z firmą Dell , jeśli czegokolwiek brakuje.



WWAGA: Niektóre elementy mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczone z monitorem. Niektóre funkcje i nośniki mogą być niedostępne w niektórych krajach.

ı Kabel zasilania
1 Kabel VGA (przymocowany do monitora)
1 Kabel DVI
1 Kabel DP
1 Kabel przesyłania danych USB (udostępnia porty USB monitora)
1 Nośnik Sterowniki i dokumentacja 1 Instrukcja szybkiej instalacji 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Cechy produktu

Płaskoekranowy ciekłokrystaliczny (LCD) wyświetlacz U2410 posiada aktywną matrycę oraz tranzystor thin-film (TFT). Cechy monitora:

- 24-calowa (518,4*324,0mm) widzialna przestrzeń wyświetlania.
- Rozdzielczość 1920 x 1200 z pełnoekranową obsługą obrazów o niższej rozdzielczości.
- Szeroki kąt widzenia pozwalający na oglądanie w pozycji siedzącej i stojącej, oraz na przemieszczanie się w trakcie oglądania.
- Nachylanie, obracanie i regulacja wysokości.
- Usuwalna podstawa montażowa VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania.
- Funkcja Plud and Play, dla systemów obsługujących te funkcje.
- Menu ekranowe (OSD) ułatwiające ustawienie optymalnego obrazu.

Oprogramowanie i dokumentacja umieszczona na płycie CD łącznie z pliklem informacyjnym (INF), pliklem dostosowania koloru obrazu (ICM) oraz dokumentacją produktu.

Gniazdo blokady zabezpieczającej.

Identyfikacja części i klawiszy sterujących

Widok od przodu



Widok od przodu

Przyciski panala przedniego

Etykieta Opis

Klawisze skrótu

- 1-3 * Ustawienia domyślne to Wybór trybów zaprogramowanych, Wybór jasności/kontrastu i Wybór źródła sygnału wejściowego.
 - 1 Wybór trybów wstępnie zaprogramowanych
 - 2 Wybór jasności/kontrastu
 - 3 Wybór źródła sygnału wejściowego
 - Wybór menu ekranowego
- 5 ZAKOŃCZ

4

6

Przycisk zasilania (z lampk**ą** wska**ź**nika zasilania)

AWAGA:1~5 Monitor posiada pojemnościowe przyciski dotykowe, uaktywniane poprzez umieszczenie palca na niebieskim przycisku LED.

Widok od tyłu







Widok z ty**łu**

Widok z tyłu ze stojakiem monitora

Etyki	eta	Opis/Zastosowanie
1	Otwory montażowe systemu VESA (100mm) (Pod zamocowaną płytą podstawy)	Wykorzystać do zamocowania monitora.
2	Etykiety złączy	Wskazuj ą położenia i rodzaje zł ą czy.
3	Gniazdo blokady bezpieczeństwa	Umożliwia zabezpieczenie monitora.
4	Uchwyty montażowe zestawu głośnikowego Dell Soundbar	Umożliwiają montaż opcjonalnego zestawu głośnikowego Dell Soundbar.
5	Etykieta kodu kreskowego numeru seryjnego	Powołać się na tę etykietę w razie konieczności skontaktowania się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
6	Etykieta z informacjami prawnymi	Lista dopuszczeń prawnych dla urz ą dzenia.
7	Otwórz do układania kabli	Pomaga zorganizowa ć ułożenie kabli poprzez umieszczenie ich w uchwycie.

Widok z boku



Prawa strona

Lewa strona

Etykieta Opis

- 1 Czytnik kart: w celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z Dane techniczne czytnika kart
- 2 Porty USB typu downstream

Widok z dołu





Widok z dołu

Etykieta Opis

- 1 Złącze przewodu zasilania prądem zmiennym AC
- 2 Złącze zasilania prądem stałym dla zestawu głośnikowego Dell™
- 3 Złącze DisplayPort
- 4 Złącze HDMI
- 5 DVI Złącze -1
- 6 DVI Złącze -2
- 7 Zlacze VGA
- 8 Zlacze zespolonego sygnalu wideo (Composite)
- 9 Złącza komponentowego sygnału wizji
- 10 Wyjście dźwięku (tył)
- 11 Wyjście dźwięku (Obsługa dwóch kanałów wyjścia)
- 12 USB w dół rzeki porty
- 13 Blokada podstawy (użyj śruby z gwintem M3x14 do zablokowania podstawy, śruba nie jest dostarczana)

Specyfikacja monitora

Poniższa sekcja podaje informacje na temat trybów zarządzania energią oraz zastosowania w monitorze wtyczek dla różnego typu złączy.

Tryby zarządzania energią

Jeśli posiadasz kartę zgodną z VESA DPMS, lub gdy zainstalowane jest na Twoim komputerze oprogramowanie, monitor automatycznie redukuje zużycie energii w momencie, gdy nie jest on używany. Jest to oznakowane jako Power Save Mode (Tryb Oszczędzania Energii). Jeśli komputer wykryje klawiaturę, mysz lub inne urządzenie, monitor automatycznie "obudzi się". Poniższa tabela przedstawia zużycie energii wraz z sygnalizacją automatycznej oszczędności energii:

Tryby VESA	Synchronizacja pozioma	Synchronizacja pionowa	Video	Wska ź nik napi ę cia	Zużycie energii
Działanie normalne(z maks. luminancją, paskiem dźwiękowym Dell Soundbar i aktywnym USB)	Aktywny	Aktywny	Aktywny	Niebieski	132 W (maks.)
Działanie normalne	Aktywny	Aktywny	Aktywny	Niebieski	75 W (Standard)
Tryb wyłączonej aktywności	Nieaktywny	Nieaktywny	Pusty	Bursztynowy	Mniej niż 1 W
Wyłączony	-	-	-	Wyłączony	Mniej niż 1 W

Aktywuj komputer i obudź monitor, by otrzymać dostęp do OSD.

UWAGA:Ten monitor jest zgodny ze standardem zarządzania energią TCO' 03.
UWAGA: Zerowe zużycie energii w pozycji OFF (wyłączony) może być osiągnięte jedynie przez odłączenie kabla głównego od monitora.

Rodzaje styków

Złącze VGA



Numer wyprowadzenia	15- pinowa koncówka podłączonego kabla sygnałowego
1	Video-Czerwony
2	Video-Zielony
3	Video-Niebieski
4	Masa
5	Autotest
6	Masa-czerwony

7	Masa-zielony
8	Masa-niebieski
9	Komputer 5V/3.3V
10	Synchronizacja masy
11	Masa
12	Dane DDC
13	Synchronizacja pozioma
14	Synchronizacja pionowa
15	Zegar DDC

Złącze DVI



Numer wyprowadzenia	24- pinowa koncówka podłą czonego kabla sygnałowego
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Masa TMDS
4	Brak sygnału
5	Brak sygnału
6	Zegar DDC
7	Dane DDC
8	Brak sygnału
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Masa TMDS
12	Brak sygnału
13	Brak sygnału
14	Zasilanie +5V/+3.3V
15	Autotest
16	Wykrywanie podłączenia w trakcie pracy
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Masa TMDS
20	Brak sygnału
21	Brak sygnału
22	Masa TMDS
23	Zegar +TMDS
24	Zegar -TMDS

Zlacze zespolonego sygnalu wideo (Composite)



Złącza komponentowego sygnału wizji



Numer wyprowadzenia	3- pinowa koncówka kabla wideo (Kabel nie jest dostarczany)
1	Y (Sygnał luminancji)
2	Pb (Kolorowy sygnał róż nicowy)
3	Pr (Kolorowy sygnał róż nicowy)

Złącze DisplayPort



Numer wyprowadzenia	20-pinowa ko ńcówka podłą czonego kabla sygnałowego
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	Re-PWR
20	PWR

Złącze HDMI



Numer wyprowadzenia	20-pinowa ko ńcówka podłą czonego kabla sygnałowego
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	Brak sygnału
14	Brak sygnału
15	DDC CLOCK (SDA)
16	DDC DATA (SDA)
17	UZIEMNIENIE
18	+5V POWER
19	HOT PLUG DETECT

Panel płaskoekranowy Specifikacja

Typ ekranu	Matryca aktywna - TFT LCD
Typ Panel	IPS
Rozmiar ekranu	24 cala (24-calowa przekątna widzianego obrazu)
Ustawienie początkowe wyświetlanej przestrzeni:	
Poziom	518.4 mm (20.41 cala)
Pion	324.0 mm (12.75 cala)
Piksel	0.27*0.27 mm
Kąt widzenia	178° (w pionie) typowo, 178° (w poziomie) typowo
Pod ś wietlanie	400 cd/m ² (stand.)
Wskaźnik kontrastu	1000:1 (typ.), 80,000:1 (maksi, włączony kontrast dynamiczny)
Powłoka	Twarda warstwa przeciwodblaskowa 3H
Pod ś wietlenie	Układ 7 lamp CCFL typu U

Czas reakcji Gama kolorów

* Gama kolorów U2410(Typowa) powstała w oparciu o przestrzeń barw CIE1976 (110%) i CIE1931 (102%).

Rozdzielczość

Zakres skanowania poziomego	30 kHz do 81 kHz (automatyczna)
Zakres skanowania pionowego	56 Hz do 76 Hz
Optymalna rozdzielczo ść ustawiona fabrycznie	1920x 1200 przy 60 Hz
Najwyższa rozdzielczo ść ustawiona fabrycznie	1920x 1200 przy 60 Hz

Obsługiwane tryby video

Możliwości wyświetlania wideo (odtwarzanie sygnału DVI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (obsługa HDCP)
Możliwości wyświetlania wideo(odtwarzanie sygnału kompozytowego)	NTSC/PAL
Możliwości wyświetlania wideo (odtwarzanie HDMI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Możliwości wyświetlania wideo (odtwarzanie sygnału komponentowego)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania

Firma Dell gwarantuje prawidlowy rozmiar i wycentrowanie obrazu dla wszystkich fabrycznych trybów wymienionych w poniższej tabeli.

Tryb wy ś wietlania	Cz ę stotliwo ść pozioma (kHz)	Cz ę stotliwo ść pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja (Pozioma/Pionowa)
VGA 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA 1920 x 1200	74.5	60.0	154.0	+/-

Parametry elektryczne

W poniższej tabeli przedstawiono elektryczne dane techniczne:

Wejście sygnałów video	Analogowy RGB, 0,7 V +/-5%, impedancja wejsciowa 75 W Cyfrowy DVI-D TMDS, 600mV dla kazdej linii róznicowej, impedancja wejsciowa 50 W HDMI, 600mV dla każdej linii, 100 ohm impedancji wejściowej dla każdej linii DisplayPort, 600mV dla każdej linii, 100 ohm impedancji wejściowej dla każdej linii Kompozytowe, 1 wolt(p-p), impedancja wejsciowa 75 W, Komponentowy Poziomy napięć wszystkich sygnałów Y, Pb, Pr wynoszą 0,5 – 1V(p-p), impedancja wejściowa 75 omów
Wejściowe sygnały synchronizacji	Oddzielnie poziome i pionowe; sygnały poziomu TTL 3,3V CMOS lub 5V, synchronizacja dodatnia lub ujemna. SOG (Synchronizacja na sygnale zieleni)
Napięcie wejścia AC/częstotliwość/prąd	100 do 240 VAC/50 lub 60 Hz <u>+</u> 3 Hz/2,0A (maks.)
Prąd	120V: 40A (Maks.) 240V: 80A (Maks.)

Fizyczne parametry

W poniższej tabeli przedstawiono parametry fizyczne:

Rodzaj przy łą cza	1 D-sub: złącze niebieskie
	1 DVI-D: złącze białe
	1 DisplayPort: złącze czarne
	1 Composite
	1 Component
	1 HDMI
Typ kabla sygnału	 D-sub: Odłączalny, analogowy, 15-zaczepowy, dołączany do monitora przed wysyłką
	DVI-D: Odłączalny, Cyfrowy, stałe zaczepy, dołączany do monitora przed wysyłką
	 DisplayPort: Odłączalny, cyfrowy, 20-zaczepowy, dostarczany odłączony od monitora
	1 Composite
	1 Component
	1 HDMI
	UWAGA: Composite, component, oraz kable HDMI nie znajdują się w zestawie z monitorem.
Wymiary (z podstaw ą):	
Wysokość (Skompresowana)	393.0 mm (15.47 cala)
Wysoko ść (Rozszerzony)	493.0 mm (19.40 cala)
Szeroko ść	559.7 mm (22.03 cala)
Głębokość	201.5 mm (7.93 cala)
Wymiary (z podstaw ą)	
Wysokość	365.1 mm (14.37 cala)
Szeroko ść	559.7 mm (22.03 cala)
Głębokość	81.0 mm (3.18 cala)
Wymiary podstawy	
Wysokość (Skompresowana)	340.7 mm (13.41 cala)
Wysoko ść (Rozszerzony)	370.7 mm (14.59 cala)
Szerokość	309.7 mm (12.19 cala)
Głębokość	201.5 mm (7.93 cala)
Waga	
Waga z opakowaniem	11.60 kg (25.64 lb)
Waga z podstawą montażową i kablami	9.57 kg (19.93 lb)
Waga bez podstawy montażowej (Przy mocowaniu do ściany i z uchwytami VESA - bez kabli)	6.50 kg (14.30 lb)

Dane środowiskowe

W poniższej tabeli przedstawiono ograniczenia związane z otoczeniem:

Temp	peratura:	
	Działania	0° do 40°C (-4° do 104°F)
	Podczas spoczynku	Przechowywanie: -20° do 60°C (-4° do 140°F) Wysyłka: -20° do 60°C (-4° do 140°F)
Wilgo	otność:	
	Działania	10% do 80% (bez kondensacji pary wodnej)
	Podczas spoczynku	Przechowywanie: 5% do 90% (bez koncentracji pary wodnej) Wysyłka: 5% do 90%(bez koncentracji pary wodnej)
Wysc	ko ść :	
	Działania	3,657.6 m (12,000 stóp) maks.
	Podczas spoczynku	12,192 m (40,000 stóp) maks.
Rozp	raszanie ciepła	375 BTU/godzinę (maksimum) 195 BTU/godzinę (typowe)

Interfejs USB

Ten monitor LCD obsluguje standard High-Speed USB 2.0.*

Szybko ść transferu	Szybkosc transmisji danych	Zuzycie energii	
Wysoka predkosc	480 Mbps	2,5 W (maks. kazdy port)	
Pelna predkosc	12 Mbps	2,5 W (maks. kazdy port)	
Niska predkosc	1.5 Mbps	2,5 W (maks. kazdy port)	

Wtyczka USB Upstream



Numer wyprowadzenia	4-pinowa koncówka kabla sygnalowego
1	DMU
2	vcc
3	DPU
4	GND

Wtyczka USB Downstream



Numer wyprowadzenia	4-pinowa koncówka kabla sygnalowego	
1	VCC	

2	DMD
3	DPD
4	GND

Porty USB:

1 upstream - z tylu
 4 do podłączania urządzeń - 2 z tylu; 2 z lewej strony

WWAGA: Funkcje wykorzystujące interfejs USB 2.0 wymagają komputera z obsługą USB 2.0

WWAGA: Interfejs USB monitora LCD działa tylko wtedy, gdy monitor jest włączony lub jest w trybie oszczędzania energii. Wyłączenie i ponowne włączenie monitora spowoduje, że przyłączone urządzenia zaczną prawidłowo funkcjonować dopiero po kilku sekundach.

Dane techniczne czytnika kart

Przegl**ą**d

- 1 Czytnik kart Flash Memory jest urządzeniem magazynowym USB, które umożliwia odczyt i zapis informacji na kartach pamięci.
- Czytnik kart Flash Memory Card Reader jest automatycznie rozpoznawany w środowiskach systemów operacyjnych Windows® 2000, Windows®XP, Windows®Vista oraz Windows®7.
- 1 Po rozpoznaniu i zainstalowaniu poszczególne karty pamięci (gniazda) są widoczne jako oddzielne napędy/oddzielne litery napędów.
- 1 Za pomocą takiego napędu można wykonywać wszelkie standardowe operacje na plikach kopiowanie, usuwanie, przeciąganie i upuszczanie itd.

Funkcje

Czytnik kart Flash Memory jest wyposażony w następujące funkcje:

- 1 Obsługuje systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows®7.
- 1 Firma Dell nie oferuje obsługi systemów Microsoft® Windows® 9X
- 1 Masowe urządzenie magazynujące (w przypadku systemów operacyjnych Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® oraz Windows®7 nie są potrzebne żadne sterowniki)
- 1 Certyfikat USB-IF
- 1 Obsługa różnych nośników kart pamięci



W poniższej tabeli przedstawiono gniazda przeznaczone do obsługi różnych typów kart pamięci:

Numer gniazda	Karty typu pamięci błyskowej
1	xD-Picture Card (Karta pamięci) Karta Memory Stick (MS)/Karta High Speed Memory Stick (HSMS) /Karta Memory Stick Pro (MS PRO)/Memory Stick Duo (z adapterem) Karta Secure Digital (SD)/Mini Secure Digital (z adapterem)/ Karta pamięci TransFlash (ze adapterem) Karta Multi Media (MMC)/Karta pamięci Reduced Size MultiMedia Card (z adapterem)

Maksymalna pojemność karty obsługiwana przez czytnik kart 2709W

Typ karty	Specyfikacje pomocy technicznej	Wersja specyfikacji karty pami ę ci	Maksymalna obsługiwana pojemno ść wg specyfikacji	U2410
MS	Specyfikacja standardowego formatu Memory Stick	1.43	128 MB	Obsługiwane
MSPRO	Specyfikacja standardowego formatu Memory Stick Pro	1.02	32 GB	Obsługiwane
MSDuo	Specyfikacja standardowego formatu Memory Stick Duo	1.10	128 MB/32 GB	Obsługiwane
MSDuo-HG	Specyfikacja standardowego formatu Memory Stick Duo	1.01	32 GB	Obsługiwane
хD	Specyfikacja formatu xD Picture Card	1.2	2 GB	Obsługiwane
SD	Specyfikacja formatu kart pamięci SD	2.0	32 GB	Obsługiwane
ММС	Specyfikacja kart systemu MultiMedia Card	4.2	32 GB	Obsługiwane

UWAGA: Format MSPRO obejmuje formaty MSPRO Duo i MS Micro.

WWAGA: Format xD obejmuje formaty TypeM i TypeH.

UWAGA: Format SD obejmuje formaty HS-SD, MiniSD i SD Micro. Specyfikacja formatu SD wer. 2.0 obejmuje ormat SDHC

WWAGA: Format MMC obejmuje formaty MMCPlus, RS-MMC, MMC Mobile i MMC micro.

Informacje ogólne

Typ połączenia Obsługiwane systemy operacyjne	Urządzenie High Speed USB 2.0 (zgodne z USB Full Speed Device) Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP i Windows Vista®
Parametry pracy	
Szybkość transmisji danych	Odczyt: 480 Mb/s (maks.) Zapis: 480 Mb/s (maks.)

Funkcja Plug and Play

Monitor można zainstalować w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug and Play. Przekazuje on wtedy automatycznie do komputera dane EDID (Extended Display Identification Data) za pomoca protokołów DDC (Display Data Channel), aby system mógł sam się skonfigurować oraz zoptymalizować ustawienia monitora. W razie potrzeby użytkownik może wybrać inne ustawienia, jednakże w większości przypadków instalacja monitora przebiega automatycznie

Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli

Podczas produkcji monitora LCD nierzadko dochodzi do pozostawania w niezmiennym stanie jednego lub kilku pikseli, które są trudne do zobaczenia i nie wpływają na jakość lub stabilność obrazu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Delli, pod adresem: support.dell.com.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Pielęgnowanie monitora



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj <u>Instrukcje bezpieczeństwa</u> przed czyszczeniem monitora i postępuj zgonie z nimi.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczeciem czyszczenia monitora należy odpiać go od gniazda sieci elektrycznej.

Dla najlepszej eksploatacji, postępuj zgodnie z wymienionymi poniżej zasadami podczas odpakowywania, czyszczenia i obchodzenia się zmonitorem:

- 1 Antystatyczny ekran monitora można czyścić miętką, czystą szmatką, lekko zwilżoną wodą. Jeśli to możliwe, trzeba stosować specjalne ściereczki do czyszczenia ekranów lub płyny przeznaczone do konserwacji pokryć antystatycznych. Nie stosować benzenu, rozpuszczalników, amoniaku, ostrych śodków czyszczących ani sprężonego powietrza.
- Soukow czyszczących ani spiężonego powietrza. Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić przy użyciu ciepłej zwilżonej ściereczki. Należy unikać korzystania z detergentów, które mogą być przyczyną gromadzenia się osadu na elementach z tworzywa sztucznego. Jeżeli po wyjęciu z opakowania na monitorze znajduje się biały proszek, należy zetrzeć go przy użyciu ściereczki. Należy ostrożnie obchodzić się z monitorem, ponieważ skutkiem zarysowania powierzchni o ciemnych barwach jest występowanie śladów rys wyraźniejszych niż w przypadku monitorów o jaśniejszych barwach. 1

Dodatek

Podręcznik użytkownika monitora Dell™ U2410 Flat Panel

- Uwaga: Instrukcje bezpieczeństwa
- Informacja FCC (tylko Stany Zjednoczone) i inne informacje prawne
- Kontakt z firma Dell

OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem, zagrożenia elektryczne i/lub/mechaniczne.

Informacje związane z bezpieczeństwem można znaleźć w Informacjach o produkcie.

Informacja FCC (tylko Stany Zjednoczone) i inne informacje prawne

Informacje FCC i inne informacje prawne można znaleźć na stronie internetowej omawiającej zgodność z wymogami prawnymi, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontakt z firma Dell

Chcąc skontaktować się drogą elektroniczną z firmą Dell, skorzystaj z podanych stron internetowych lub wybierz telefoniczną drogę kontaktu:

Aby uzyskać pomoc przez Internet, przejdź na stronę support.dell.com.
 Klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer 800-WWW-DELL (800-999-3355)

WWAGA: Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz znaleźć dane kontaktowe na odcinku zakupu, na opakowaniu, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell zapewnia pomoc techniczną online, telefoniczną, jak również innego typu opcje serwisowe. Dostępność do serwisu różni się w zależności od kraju i od produktu; niektóre usługi mogą nie być dostępne w Twoim obszarze. Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej i w sprawach związanych z obsługą klienta:

- 1. Odwiedź suport.dell.com.
- 2. Znajdź swój kraj i region w menu Choose A Country/Region (Wybierz kraj/region) znajdującym się na dole strony.
- 3. Naciśnij link Contact Us (Skontaktuj się z nami), który znajduje się po lewej stronie ekranu.
- 4. Wybierz potrzebny Ci rodzaj serwisu lub pomocy.
- 5. Wybierz najdogodniejszą dla Ciebie metodę kontaktu z firmą Dell.

Konfiguracja monitora Płaskoekranowy monitor Dell™ U2410

Jeżeli posiadasz komputer stacjonarny Dell™ lub komputer przenośny Dell™ z dostępem do Internetu

1. Przejdź na stronę http://support.dell.com, wprowadź swój numer seryjny oraz pobierz najnowszy sterownik dla swojej karty grafiki.

2. Po zainstalowaniu sterowników dla swojej karty grafiki ponownie spróbuj ustawić rozdzielczość na 1920 x 1200.

WWAGA: Jeżeli nie możesz ustawić rozdzielczości na 1920 x 1200, skontaktuj się z firmą Dell™, aby zasięgnąć informacji o kartach graficznych, które obsługują takie rozdzielczości.

Konfiguracja monitora Płaskoekranowy monitor Dell™ U2410

Jeżeli posiadasz komputer stacjonarny, komputer przenośny lub kartę grafiki inne niż firmy Dell™

- 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszki oraz kliknij Właściwości.
- 2. Wybierz kartę Ustawienia.
- 3. Wybierz Zaawansowane.
- 4. Zidentyfikuj dostawcę swego kontrolera grafiki na podstawie opisu umieszczonego w górnej części okna (np. NVIDIA, ATI, Intel itp.).
- 5. Przejdź do witryny dostawcy karty grafiki, aby uzyskać zaktualizowany sterownik (na przykład, http://www.ATI.com LUB http://www.NVIDIA.com).
- 6. Po zainstalowaniu sterowników dla swojej karty grafiki ponownie spróbuj ustawić rozdzielczość na 1920 x 1200.
- WWAGA: Jeżeli nie możesz ustawić rozdzielczości na 1920 x 1200, skontaktuj się z producentem swego komputera lub rozważ możliwość zakupienia karty grafiki, która będzie obsługiwać rozdzielczośc wizji 1920 x 1200.

Powrót do spisu treści

Obsługa monitora

Podręcznik użytkownika monitora Dell™ U2410 Flat Panel

- Używanie panela przedniego
- Używanie menu OSD
- Ustawianie optymalnej rozdzielczości
- Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)
- <u>Pochylanie, obracanie i podnoszenie monitora</u>
- Obracanie monitora
- Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu

Używanie panela przedniego

Przyciski z przodu monitora służą do regulacji ustawień obrazu. Monitor posiada pojemnościowe przyciski dotykowe, uaktywniane poprzez umieszczenie palca na niebieskim przycisku LED.





3	Hoput Source Select (Wybór źródła sygnału wejściowego)	Za pomocą przycisku Wybór źródła sygnału wejściowego można wybierać spośród różnych źródeł sygnału wideo podłączonych do monitora. 1 Wejście DGA 1 Wejście DVI-D 1 1 Wejście DVI-D 2 1 Wejście HDMI 2 Wejście sygnału wideo Component 1 Wejście sygnału wideo Composite Wyświetla pasek wyboru źródła. Naciskaj przyciski ♥ i ♠, aby przechodzić między opcjami ustawień, po czym dotkn przycisk ♥ , aby wybrać żądane źródło sygnału wejściowego.
		Jeżeli wybrane zostanie wejście VGA albo DVI-D, a nie jest podłączony kabel VGA ani DVI-D, na ekranie pojawia się pływające okno dialogowe, takie jak pokazane poniżej. Dell U2410 Dell U2410 Lub No DVI-D1 Cable Dell U2410 Dell U2410 Dell U2410 Dell U2410 Dell U2410
		Jeżeli wybrane zostanie wejście sygnału Composite lub Component, a odpowiednie kable nie są podłączone lub źródł sygnału wideo jest wyłączone, na ekranie nie ma obrazu. Jeżeli zostanie naciśnięty dowolny przycisk (poza przyciskier zasilania), monitor wyświetli następujący komunikat: MESSAGE Dell U2410 There is no signal from your Video Source. Press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu. Image: Note of the second
4	OSD Menu (Menu ekranowe)	Za pomocą tego klawisza można otworzyć menu ekranowe (OSD). Zapoznaj się z częścią <u>Korzystanie z menu ekranowego</u> .

5	X Exit (Zakończ)	Za pomocą tego klawisza można wyj ść z menu ekranowego.
6	ڻ ل	Przycisk zasilania należy stosować do włączania i wyłączania monitora.
	Przycisk w łą czenia napi ę cia (ze wskaźnikiem energii)	Błękitne światełko oznacza, że monitor jest włączony i całkowicie sprawny. Pomarańczowy kolor wskaźnika oznacza tryb oszczędzania energii.

Używanie menu OSD

WAGA: Po zmianie ustawień, a następnie kontynuuowaniu ustawień w innym menu lub wyjściu z menu OSD, monitor automatycznie zapisuje zmiany. Zmiany są również zapisywane po zmianie ustawień i zaczekaniu na zakończenie wyświetlania menu OSD.

1. dotknij przycisk 🔳 , aby wyświetlić menu ekranowe i uruchomić menu główne.

Menu główne dla analogowego sygnału wejściowego (VGA)

Menu					Dell U2410
O	Brightness / Contrast	Brightness	►	75	
Ð	Auto Adjust	Contrast	►	75	
Ð	Input Source				
••	Color Settings				
	Display Settings				
	PIP Settings				
Ħ	Other Settings				
*	Personalize				
(mil) F	tesolution: 1024x768 @ 60)Hz			

lub

Menu główne dla nie analogowego sygnału wejściowego (nie VGA)

Menu					Dell U2410
Đ.	Brightness / Contrast	Brightness	•	75	
÷		Contrast	►	75	
Ð	Input Source				
	Color Settings				
	Display Settings				
	PIP Settings				
Ht	Other Settings				
×	Personalize				
O F	lesolution: NTSC				

🖉 UWAGA: Funkcje Automatyczna regulacja jest dostępna wyłącznie w przypadku wykorzystywania złącza analogowego (VGA).

- Naciskaj przyciski V i A, aby przemieszczać się pomlędzy opcjami ustawień. Przy przechodzeniu od jednej do drugiej ikony następuje wyróżnienie nazwy opcji. W tabeli przedstawiono pełną listę wszystkich opcji dostępnych dla monitora.
- 3. dotknij przycisk ✔ jeden raz, aby aktywować zaznaczoną opcję.
- 4. Naciskaj przyciski V i A w celu wybrania żądanego parametru.
- 5. dotknij przycisk 🗸, aby wyświetlić pasek z suwakami, a następnie za pomocą przycisków 💙 i 🔨 zgodnie ze wskaźnikami w menu, dokonaj żądanych zmian.

6. dotknij przycisk , aby wrócić do menu głównego, lub przycisk , aby zamknąć menu ekranowe.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
))	BRIGHTNESS & CONTRAST (JASNO ŚĆ I KONTRAST)	To menu służy do uaktywnienia regulacji Jasności/Kontrastu.
		Brightness / Contrast Brightness Fightness Fightness
		Auto Adjust Contrast F 75
		Input Source
		Color Settings
		Display Settings
		ther Settings
		→ Personalize
		Resolution: 1024x768 @ 60Hz
	Brightness (Jasno ść)	Funkcja Jasność umożliwia regulację jaskrawości podświetlenia. Naciskaj przycisk w 🔨 celu zwiększenia jasności i naciskaj przycisk 💙 w celu zmniejszenia jasności (min. 0 -
	Contrast (Kontrast)	Najpierw wykonaj regulację Jasności, a następnie Kontrastu tylko wtedy, gdy konieczna jest dalsza regulacją Naciskaj przycisk 🔨 w celu zwiększenia kontrastu lub przycisk 💙 w celu zmniejszenia kontrastu (min. 0 - ma Funkcja Kontrast umożliwia regulację różnicy pomiędzy ciemnymi i jasnymi miejscami na ekranie monitora.
	Back (Wstecz)	dotknij przycisk 🗢, aby wrócić do menu głównego.
[+]	AUTO ADJUST (AUTOMATYCZNA	Nawet jeżeli komputer rozpozna monitor przy uruchomieniu, funkcja Auto. Reg. optymalizuje ustawienia wyś
		Menu Dell U2410
		Input Source
		Color Settings
		Display Settings
		PIP Settings
		Other Settings
		Come Resolution: 1024x768 @ 60Hz
		Auto adjustment in progress…
		UWAGA: W większości przypadków funkcja Auto Adjust oferuje obraz najlepszej jakości dla danej konfigura

		Menu	Dell U2410						
		- Contrast	Scan Sources						
		🛨 Auto Adjust	VGA (mm)						
		Input Source	DVI - D1 🚥						
		Color Settings	DVI - D2						
		Display Settings	Display Port	^					
		PIP Settings		V					
		Other Settings	Component •••	→					
		🗙 Personalize	Composite 🔘	V					
		(mm) Resolution: 1024x768 @ 60	DHz	\sim					
	Scan Source (Źródł o Scan)	Wyszukiwanie źródeł Wciśnij 🗸	, by odszukać dostępne sygnały wejścia.						
(1111))	VGA	Wybierz sygnał wejściowy VGA,	gdy korzystasz ze złącza analogowego (VGA). dotknij 🔨, aby wybrz	ać źródło sy					
	DVI-D 1 & 2	Wybierz wejście DVI-D, jeśli kor:	zystasz ze złącza cyfrowego (DVI). Wciśnij ✔, by wybrać źródło wej	j ś cia DVI.					
	DisplayPort	Wybierz wejście DisplayPort, jeś	śli korzystasz ze złącza DisplayPort. Wciśnij ♥ [°] , by wybrać źródło we	∍j ś cia Displa					
	HDMI	Wybierz wejście HDMI, jeśli korz	zystasz ze złącza HDMI. Wciśnij 🗸 , by wybrać źródło wejścia HDMI.						
000	Component (Komponentowy)	Wybierz sygnał wej ś ciowy Komp	Nybierz sygnał wej ś ciowy Komponentowy, gdy korzystasz ze zł ą cza komponentowego sygnału wideo. dotknij						
۲	Composite (Sygnał Kompozytowy)	Wybierz sygnał wej ś ciowy Komp	Wybierz sygnał wejściowy Kompozytowy, gdy korzystasz ze złącza kompozytowego sygnału wideo. dotknij 🔨						
	Back (Wstecz)	dotknij przycisk 5, aby wróci	ić do menu g iównego.						
	Color Setting (Listawienia	Istnieje kilka trybów obrazu dla	różnego wykorzystania						
	koloru)								
		Podmenu trybu obrazu dla s	dostępne regulacje auto)	e są					
		Menu	Dell U2410	. N					
		- Brightness / Contrast	Input Color Format RGB						
		💓 Auto Adjust	Gamma PC						
		→ Input Source	Mode Selection F Graphics						
		Color Settings	Preset Modes Standard						
		Display Settings	Reset Color Settings	^					
				V					
				→					
				X					
		(mm) Resolution: 1024x768 @ 60Hz							
		UWAGA: Tryby obrazu są odmi	ienne dla sygnału wejściowego VGA/DVI-D i dla sygnału wejściowego	o Video					
	Input Color Format (Format	Pozwala na ustawienie formatu	koloru:						
	wejścia koloru)	PC RGB – odpowiedniego dla no	rmalnego obrazu komputerowego wyświetlanego za pośrednictwen	n zł ą cza DV					

	HD YPbPr – odpowiedniego dla odtwarzania filmów w rozdzielczości HD za pośrednictwem złącza DVI.
Gamma	Osi ąganie róż nego trybu koloru dla PC i Mac.
Mode Select (Wybór trybu)	Istnieje możliwość wyboru między Trybem Grafik i Trybem Video. Jeśli komputer podłączony jest do monitora, w
Preset modes (Tryby zaprogramowane)	
VGA/DVI-D input (Wej ś cie VGA/DVI-D)	
Standard (Standardowy)	Tryb odpowiedni do wyświetlania programów komputerowych.
Multimedia Mode (Tryb multimedialny)	Tryb odpowiedni dla aplikacji multimedialnych, np. odtwarzanie obrazu wideo.
Game Mode (Tryb gier komputerowych)	Tryb odpowiedni dla aplikacji gier komputerowych. Uż yj tego trybu do zminimalizowania opóź nienia reakcji wej:
Warm (Ciepły)	Wybranie trybu ciepłego pozwala na uzyskanie czerwonego odcienia na ekranie. Takie ustawienie kolorów jesi multimedia, filmy itp.).
Cool (Chłodny)	Wybranie trybu chłodnego pozwala na uzyskanie niebieskawego odcienia na ekranie. Takie ustawienie kolorów programowanie, edytory tekstu itp.).
Adobe RGB	Ten tryb jest zgodny z przestrzenią kolorów Adobe RGB (96 % pokrycia).
sRGB (sRGB)	Tryb emulujący 72 % przestrzeni barw NTSC.
Custom Color (Niestandardowy kolor)	Ten tryb umożliwia użytkownikom uzyskanie pełnej kontroli nad zaawansowaną 6-osiową regulacją <mark>kolorów m</mark>
	Custom Color Gain Offset Hue Saturation
	Użyj przycisku 💙 lub 木 by Wzmocnienie, Przesunięcie, Barwa, Nasycenie.
	Wzmocnienie: Wybierz do regulacji poziomu wzmocnienia sygnału wejścia RGB (domyślna wartość to 100).
	Przesunięcie: Wybierz do regulacji wartości przesunięcia poziomu czerni RGB (domyślna wartość to 50) w celu :
	Barwa: Wybierz do indywidualnej regulacji wartości barwy RGBCMY.
Video input (Sygnał wej ś ciowy Video)	Nasycenie: Wybierz do indywidualnej regulacji wartości nasycenia RGBCMY.
Movie Mode (Tryb odtwarzania filmu)	Tryb właściwy dla odtwarzania filmów.
Game Mode (Tryb gier komputerowych)	Tryb odpowiedni dla aplikacji gier komputerowych.
Nature Mode (Tryb przyrodniczy)	Tryb odpowiedni dla scen przyrodniczych.
xv Mode (Tryb xv)	Tryb odpowiedni dla źródła zgodności xvYCC.
Hue (Odcień)	Ta funkcja może spowodować przesunięcie kolorystyczne obrazu od zieleni do purpury. Funkcja ta pozwala na

	Przycisk ✔ zwiększa ilość barwy zielonej w obrazie Przycisk ▲ zwiększa ilość barwy purpurowej w obrazie						
	JWAGA: Regulacja barwy jest dostępna jedynie dla wejściowego sygnału wideo.						
Saturation (Nasycenie)	Imożliwia regulację nasycenia kolorystycznego obrazu. Za pomocą przycisku ♥ lub ▲ dostosuj nasycenie w ; rzycisk ♥ powoduje, że obraz staje się monochromatyczny rzycisk ▲ powoduje, że obraz staje się kolorowy						
Reset Color Settings (Resetowanie ustawie ń kolorów)	Przywraca ustawienia kolorysty	yczne monitora do wartośc	i fabryczny	ch			
Back (Wstecz)	dotknij przycisk 5, aby wróc	ić do menu g łównego.					
DISPLAY SETTINGS (USTAWIENIA WY Ś WIETLANIA)							
	Menu	451-11-1-		Dell U2410			
	- Q- Brightness / Contrast	Wide Mode	<u> </u>	Fill			
		Horizontal Position		50			
	Color Softings		<u> </u>	50 			
	Display Settings	Noise Reduction	<u> </u>	JU 			
	PIP Settings	700m	<u> </u>	0			
	ther Settings	Divel Clock	<u> </u>	50			
	Personalize	Phase	· ·	54			
		Dynamic Contrast		 On	^		
		Display Info			V		
		Reset Display Settings			→		
					X		
	(1024x768 @ 6	OHz					
Wide Mode (Tryb	Ustawia współczynnik proporcji	i obrazu jako 1:1, proporcj	e (Aspect)	lub wyświetlanie pełnoekra	inowe.		
szerokoekranowy)	UWAGA: Regulacja trybu szer	okiego (Wide Mode) nie je	st wymaga	na przy ustawieniu optyma	lnej rozdzielczo:		
H Position (Położ enie w poziomie)	Używaj przycisku 🏹 i 木 , aby	zmienić położenie obrazu	w lew ą /pra	aw ą stronę. Wartość minim	alna wynosi "0"		
V Position (Położenie w pionie)	Używaj przycisku 🂙 i 木 , aby	zmienić położenie obrazu	w górę/w c	lół . Warto ść minimalna wyr	nosi "0" (-). Wart		
Sharpness (Ostroś ć)	Ta funkcja może spowodować, że obraz będzie ostrzejszy lub bardziej miękki. Używaj 💙 lub 木 w celu regulac						
Noise Reduction(Redukcja szumów)	Poprawianie jakości ruchomego	o obrazu poprzez redukcję	zak łóceń n	a krawędzi obrazu.			
Zoom (Powię kszenie)	Užyj funkcji Powiększ w celu po Užycie klawisza 🏹 i 木 do pow	owiększenia określonej, int viększania i do zmniejszan	teresuj ą cej ia.	części obrazu.			
Pixel Clock (Czę stotliwość taktowania zegara obrazu)	Regulacja Fazy oraz Częstotliw "Ustawienia obrazu".	o ść taktowania zegara obi	razu umożl	iwiają dostosowanie obraz	u do upodobań		

	Używaj	przycisku 🗸 i 🔨, aby	uzyskać najlepsz ą jak	ko ść obrazu.				
Phase (Faza)	Gdy do	Sdy dokonując regulacji Fazy nie uzyskałeś zadowalającego rezultatu, dokonaj regulacji Częstotliwość taktowa						
	UWAG	UWAGA: Regulacje Częstotliwości taktowania zegara obrazu i Fazy są dostępne tylko dla sygnału wejściowec						
Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)	Do włąc	czania lub wy łą czania za	asilania układu audio p	oodczas pracy	w trybie oszczędzania er	nergii.		
Display Info						//		
(Informacje o monitorze)	Funkcja	a kontrastu dynamiczne	ego pozwala na zwi ęks	zenie stopnia	kontrastu dla ostrzejszej	i bardziej szczegoł		
Reset Display Settings								
(Resetowanie ustawień wy ś wietlania)	Reseto	wanie obrazu do pierwo	otnych ustawień fabry	cznych.				
Back (Wstecz)		•						
	dotknij	przycisk 🥣 , aby wró	cić do menu głównego					
	Ta funk	cja powoduje otwarcie	okna wy ś wietlającego	o obraz pochoc	lzący z innego źródła.			
(USTAWIENIA PIP)	Men	u szczegółowe PIP/PI	BP przy wy łą czonym	PIP/PBP (g łó	wne źródł o wej ś cia VGA	/DVI-D)		
	Menu	Deinterne / Contract			Dell U2410	N		
	, v	Auto Adjust	PIP Mode PIP Source		Display Port			
	Ð	Input Source						
		Color Settings						
		Display Settings				∧ lub		
		PIP Settings	1.8			V		
		Personalize				→		
						5		
		Resolution: 1024x768 @ 6	60Hz			6		
	Me	nu szczegółowe PIP/P	BP przy w łą czonym F	PIP/PBP (g łó v	vne źródł o wej ś cia VGA	/DVI-D)		
	Menu				Dell U2410	h		
	-,Q. FT	Brightness / Contrast	PIP Mode	<u> </u>	PIP Display Port			
	Ð	Input Source	Size	×	Large			
		Color Settings	Position	•	Bottom-Right			
		Display Settings	Contrast	•	46	∧ lub		
		PIP Settings	-			V		
	₹	Personalize				•		
	$\hat{}$		-			5		
	(tinni)	Resolution: 1024x768 @ t	60Hz	PIP Resolut	ion:1600x1200 @ 60Hz			
	UWAG	A: W przypadku korzyst	tania ze źródł a sygnał	u DVI regulacja	a kontrastu nie jest dostę	pna.		
				Distance	Oha			
PIP Mode (Tryb PIP)	Za pom	ne są uwa tryby: Obraz locą przycisków 💙 i 🔨	w obrazie (Picture in Można przeglądać, a	za pomoc ą prz	oraz Obraz przy obrazie (zycisku 🔨 wybra ć jeden	z trybów: "Off (Wył		

	When PIP/PBP activated (Przy włączonym trybie PIP/PBP)	Kiedy funkcja PIP/PBP jest aktywna, wybranie funkcji "Swap (Zamień)" powoduje zamianę okien głównego i PIł								
	PIP Source (Źródł o PIP)	Wybierz sygnał wejściowy dla f Size (Rozmiar) Używaj Vi A do przeglą dani	Wybierz sygnał wejściowy dla funkcji PIP. (VGA/DVI-D 1/DVI-D 2/DP (DisplayPort)/HDMI/Composite/Component) Size (Rozmiar) Używaj ✔ i ▲ do przeglądania oraz ✔ dla dokonania wyboru.							
	Size (Rozmiar)	Vybierz rozmiar okna PIP. Iżywaj V oraz ∧ do przeglą dania oraz ✓ dla dokonania wyboru.								
	Position (Pozycja)	Wybierz położenie okna PIP. Używaj ✔i ▲ do przeglądania oraz ✓ dla dokonania wyboru.								
	Contrast (Kontrast)	Wyreguluj poziom kontrastu ol ✔ zmniejsza kontrast ▲ zwiększa kontrast	Wyreguluj poziom kontrastu obrazu w trybie PIP/PBP. V zmniejsza kontrast A zwiększa kontrast							
	Hue (Barwa)	Ta funkcja powoduje przesunie odcienia koloru skóry. Y przesuwa kolor obrazu w k	ęcie kolorów obrazu PIP/PE ierunku zieleni	BP w kierun	ıku zieleni lub purpury. W	/ykorzystuje się ją				
	Saturation (Nasycenie)	Reguluje nasycenie kolorów ob powoduje, że obraz staje s powoduje, że obraz staje s	 przesuwa kolor obrazu w kierunku purpury Reguluje nasycenie kolorów obrazu PIP/PBP. powoduje, że obraz staje się bardziej monochromatyczny powoduje, że obraz staje się bardziej kolorowy 							
	Back (Wstecz)	dotknij przycisk 🔈 , aby wród	cić do menu głównego.							
₽	OTHER SETTINGS (INNE USTAWIENIA)									
		Menu			Dell U2410					
		Menu Brightness / Contrast	Language	•	Dell U2410 English					
		Menu - Ý- Brightness / Contrast Auto Adjust	Language Menu Transparency Menu Timer	> >	Dell U2410 English 20					
		Menu • • • • Brightness / Contrast • • • • Auto Adjust • • • • Input Source • • • • Color Settings	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock	> > >	Dell U2410 English 20 20 Uhlock					
		Menu	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation	*	Dell U2410 English 20 20 Unlock Landscape					
		Menu	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound	> > > >	Dell U2410 English 20 20 Unlock Landscape On					
		Menu	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio	> > > > >	Dell U2410 English 20 20 Unlock Landscape On					
		Menu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio DDC/CI	> > > > >	Dell U2410 English 20 20 20 Unlock Landscape On Enable	^				
		Menu • • • Brightness / Contrast • • Auto Adjust • • Auto Adjust • • Color Settings • Display Settings • PIP Settings • Other Settings • • Other Settings • • Personalize	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio DDC/CI LCD Conditioning	> > > > > >	Dell U2410 English 20 20 20 Unlock Landscape On Enable Enable	^				
		Menu Image: Second s	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio DDC/CI LCD Conditioning Factory Reset	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Dell U2410 English 20 20 20 Unlock Landscape On Enable Disable All Settings	^ ¥				
		Menu Image: Second state of the second st	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio DDC/CI LCD Conditioning Factory Reset	> > > > > PIP Resoluti	Dell U2410 English 20 20 Unlock Unlock Landscape On Enable Disable Stable and	∧ ∨ ≁				
	Language (Język)	Menu • • • Brightness / Contrast • Auto Adjust • Input Source • Color Settings • Display Settings • PIP Settings • Other Settings • Personalize • Resolution: 1024x768 @ 6 Opcja Language (Język) umożli	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio DDC/CI LCD Conditioning Factory Reset		Dell U2410 English 20 20 Unlock Candiscape On Enable Disable Cald Settings On:1600x1200 @ 60Hz	zyków (angielski, h				
	Language (Język) Menu Transparency (Przezroczystość menu)	Menu • • • Brightness / Contrast • • Auto Adjust • Input Source • Color Settings • Display Settings • PIP Settings • Other Settings • Other Settings • Personalize • Resolution: 1024x768 @ 6 Opcja Language (Język) umożł Tę funkcję wykorzystuje się do	Language Menu Transparency Menu Timer Menu Lock Menu Rotation Button Sound Power Save Audio DDC/CI LCD Conditioning Factory Reset OHz		Dell U2410 English 20 20 Unlock Unlock Landscape On Enable Disable Disable On:1600x1200@60Hz OSD w jednym z ośmiu jęz	zyków (angielski, h				



	Back (Wstecz)	dotknij Na pane	przycisk 5 , aby wró	ocić do menu głównego sie trzy klawisze skrót	o. 11. Wybierz iedno menu sterowania c	lla każdego klawisza sl
*		Menu			Dell U241	0
		- O -	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	
		(+)	Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast	
		₽	Input Source	Shortcut Key 2	Input Source	
		•••	Color Settings			
			Display Settings			^
			PIP Settings			
		ŧ	Other Settings			
		*	Personalize			
						×
			Resolution: 1024x768 @ t	60Hz	PIP Resolution:1600x1200 @ 60Hz	

Komunikaty wyswietlane na ekranie

Jeśli monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, wyświetlany jest następujący komunikat:

MESSAGE	Dell U2410			MESSAGE
The current input timing is not supported by the monitor display.				The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 1920x1200@60Hz or any other monitor listed tim	ning	lub	b	Please change your input timing to 1920x1200@60Hz or any other m
as per the monitor specifications.				as per the monitor specifications.
(m)				
MESSAGE	Dell U2410			MESSAGE
The current input timing is not supported by the monitor display.				The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 1920x1200@60Hz or any other monitor listed tim	ning	lub		Please change your input timing to 1920x1200@60Hz or any other m
as per the monitor specifications.				as per the monitor specifications.
MESSAGE	Dell U2410		80	MESSAGE
The current input timing is not supported by the monitor display.				The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 1920x1200@60Hz or any other monitor listed times the second	ning	lub		Please change your input timing to 1920x1200@60Hz or any other m
as per the monitor specifications.				as per the monitor specifications.
•••				•

Oznacza to, ze monitor nie moze zsynchronizowac sie z sygnalem odbieranym z komputera. Zakresy czestotliwosci skanowania poziomego i pionowego wyszcze Specyfikacje monitora. Zalecany tryb to 1920 X 1200.

Kiedy monitor przechodzi do trybu oszczędzania energii, wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

MESSAGE	Dell U2410	MESSAGE	Dell U2410
Entering Power Save Mode.	Iub	Entering Power Save Mode.	
MESSAGE	Dell U2410	MESSAGE	Dell U2410
Entering Power Save Mode.	Iub	Entering Power Save Mode.	

Uaktywnij komputer i monitor, aby uzyskac dostep do menu ekranowego OSD

Naciśnięcie dowolnego przycisku innego niż przycisk zasilania powoduje wyświetlenie jednego z następujących komunikatów, w zależności od wybranego źródła: VGA /DVI-D input (Sygnał wejściowy VGA/DVI-D/HDMI/DisplayPort)

	20	
MESSAGE	Dell U2410	MESSAGE
There is no signal from your computer.		There is no signal from your computer.
Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.	lub	Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.
If there is no display, press the monitor button now to select the correct i On -Screen-Display menu.	nput source on the	If there is no display, press the monitor button now to select the corre On -Screen-Display menu.
MESSAGE	Dell U2410	MESSAGE
There is no signal from your computer.		There is no signal from your computer.
Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.	lub	Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.
If there is no display, press the monitor button now to select the correct i On -Screen-Display menu.	input source on the	If there is no display, press the monitor button now to select the corre On -Screen-Display menu.
Video In	put (Sygnał wej ś ciowy Vide	o)
MESSAGE	Dell U2410	MESSAGE
There is no signal from your Video Source.		There is no signal from your Video Source.
Press the monitor button now to select the correct input source	lub	Press the monitor button now to select the correct input source
on the On-Screen-Display menu.		on the On-Screen-Display menu.
0.00		

Jeśli podczas pracy w trybie PIP monitor nie wykrywa wybranego drugiego sygnału wejściowego wizji, wtedy zależnie od wybranego sygnału wejściowego jest wyświetlany jeden z poniższych komunikatów, dopóki nie zostanie otwarty ekran menu OSD.



Jeśli wybrane jest wejście VGA, DVI-D, HDMI lub DisplayPort i kable VDA i DVI-D HDMI i DisplayPort są odłączone, pojawi się pokazane poniżej okno dialogowe.



💋 UWAGA: Kiedy kabel zostanie z powrotem przyłączony na wejście monitora, zniknie aktywne okno PIP/PBP. Przejdź do podmenu PIP/PBP, aby z powrotem



Dodatkowe informacje mozna znalezc w rozdziale Rozwiazywanie problemów.

Ustawianie optymalnej rozdzielczości

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości (Properties) Wybierz zakładkę Ustawienia (Settings). Ustaw rozdzielczość ekranu na 1920 x 1200. Kliknij OK. 1. 2.
- 3.
- 4.

Przy braku wyświetlania jako opcji wartości 1920 x 1200, może być niezbędne wykonanie aktualizacji sterownika karty graficznej. W zależności od komputera, wykonaj jedną z następujących procedur.

Jeśli posiadanym komputerem jest komputer Dell desktop lub komputer przenośny:

o Przejdź do support.dell.com, wejdź do zakładki serwis i pobierz najnowszy sterownik dla karty graficznej.

Jeśli używanym komputerem jest komputer inny niż Dell (przenośny lub typu desktop):

Przejdź na stronę pomocy technicznej danego komputera i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.
 Przejdź na stronę sieci web producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.

Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)

Dell Soundbar to stereofoniczny, dwu kanałowy system możliwy do zamontowania w płaskich wyświetlaczach panelowych Dell. Soundbar zawiera pokrętło głośności i sterowania włączeniem/wyłączeniem, do regulacji poziomu całego systemu, niebieską diodę LED wskazującą zasilanie oraz dwa gniazda słuchawek audio.



1. Mechanizm mocujacy

- 2. Gniazda sluchawkowe
- 3. Wskaznik zasilania
- 4. Regulator Power/Volume (Zasilanie/Glosnosc)

Pochylanie, obracanie i podnoszenie monitora

Uchylno/obrotowa

Wykorzystując w budowany cokół, monitor można pochylać w celu dobrania najbardziej komfortowego kąta widzenia.



UWAGA: Stojak jest mocowany do monitora fabrycznie.

Rozlozenie w pionie

Stojak można wysunąć pionowo do wysokości 100 mm ± 5 mm.



Obracanie monitora

Przed obróceniem monitor powinien zostać całkowicie wydłużony w pionie (<u>Wydłużenie w pionie</u>) i w pełni przechylony (<u>Nachylanie</u>) do góry w celu uniknięcia uderzenia jego dolnej krawędzi.







UWAGA: Do korzystania z funkcji obrotu wyświetlacza (widok poziomy a widok pionowy) w przypadku komputera firmy Dell wymagany jest zaktualizowany sterownik karty graficznej, który nie jest dostarczany wraz z tym monitorem. Aby pobrać sterownik karty graficznej, przejdź na stronę support.dell.com i w sekcji pobierania wyszukaj najnowszych aktualizacji dla sterowników wideo.

UWAGA: W trybie widoku pionowego może wystąpić pogorszenie wydajności w przypadku używania aplikacji intensywnie korzystających z grafiki (gry 3D itd.)

ale w trybie widoku Portret, PIP/PBP nie jest dostępne.

Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu

Po obróceniu monitora należy wykonać poniższą procedurę w celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu danego systemu.

WWAGA: Jeśli monitor używany jest z komputerem innym niż firmy Dell, należy przejść na witrynę sieci Web sterownika karty graficznej lub witrynę sieci Web producenta komputera w celu uzyskania informacji dotyczących obracania danego systemu operacyjnego.

W celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu:

- 2.
- 3.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie **Właściwości**. Wybierz kartę **Ustawienia** i kliknij przycisk **Zaawansowane**. Jeśli kartą graficzną jest karta ATI, wybierz kartę **Rotation** (Obrót) i ustaw preferowany obrót. Jeśli kartą graficzną jest karta nVidia, kliknij kartę **nVidi**a, w lewej kolumnie wybierz pozycję **NVRotate**, a następnie wybierz preferowany obrót. Jeśli kartą graficzną jest karta Intel, wybierz kartę **Intel**, kliknij pozycję **Graphic Properties** (Właściwości grafiki), wybierz kartę **Rotation** (Obrót), a następnie ustaw preferowany obrót.

WWAGA: Jeśli opcja obrotu nie jest widoczna lub nie działa ona prawidłowo, przejdź na stronę support.dell.com i pobierz najnowszy sterownik karty graficznej.

Konfiguracja monitora Płaskoekranowy monitor Dell™ U2410

Ważne instrukcje dotyczące ustawienia rozdzielczości wyświetlanego obrazu do 1920 x 1200 (Maksimum)

Aby zapewnić optymalną efektywność wyświetlacza, kiedy używa się systemów operacyjnych Microsoft Windows®, należy ustawić rozdzielczość wyświetlacza na 1920 x 1200 pikseli wykonując następujące czynności:

1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszki oraz kliknij Właściwości.

- 2. Wybierz kartę Ustawienia.
- 3. Przesuń suwak w prawą stronę naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszki oraz ustaw rozdzielczość ekranu na 1920 x 1200.
- 4. Kliknij OK.

Jeżeli nie widzisz 1920 x 1200 jako możliwości wyboru, może to oznaczać konieczność zaktualizowania sterownika karty grafiki. Wybierz ten z poniższych scenariuszy, który najlepiej opisuje używany komputer i wykonaj podane zalecenia:

1: Jeśli posiadasz komputer stacjonarny Dell™ lub komputer przenośny Dell™ z dostępem do Internetu.

2: Jeżeli posiadasz komputer stacjonarny, komputer przenośny lub kartę grafiki inne niż firmy Dell™.

Płaskoekranowy monitor Dell[™] U2410

Podręcznik użytkownika

• Ważne instrukcje dotyczące ustawienia rozdzielczości wyświetlanego obrazu do 1920 x 1200 (Maksimum)

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2009-2011 Dell Computer Corporation. Wszystkie prawa zastrzezone.

Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell™ Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe używane w tekście: Dell, logo DELL jest znakiem towarowym firmy Dell Inc.; Microsoft i Windows - zarejestrowane znaki towarowe oraz znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niniejszym dokumencie moga byc stosowane znaki towarowe i nazwy firmowe w odniesieniu do firm lub produktów bedacych ich wlasnoscia. Dell Inc. nie posiada zadnych praw wlasnosci do innycinne h znaków towarowych i nazw firmowych poza wlasnymi.

Model U2410f

Maj 2011 r. Wer. A06

Konfiguracja monitora

Podręcznik użytkownika monitora Dell U2410 Flat Panel

- Podłączanie podstawy
- Podłączanie monitora
- Rozmieszczenie kabli
- Podłączanie panela Soundbar do monitora (opcjonalny).

Podłączanie podstawy

UWAGA:Podstawa jest odłączona od monitora, po jego dostarczeniu z fabryki.



W celu podłączenia podstawy monitora:

- Zdejmij pokrywę i umieść na niej monitor.
 Dopasuj rowek z tyłu monitora do dwóch zaczepów w górnej części podstawy.
 Naciśnij podstawę aż znajdzie się na miejscu.

Podłączanie monitora

🕂 OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGA: Uplink USB Kabel umożliwia porty USB i czytnik kart pamięci na ekranie monitora do pracy.

Aby podłączyć monitor do komputera postępuj zgodnie z następującymi krokami/instrukcjami:

- 1
- Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający. Podłącz albo biały (cyfrowy DVI-D) kabel złącza wyświetlania, niebieski (analogowy VGA) kabel złącza wyświetlania, albo czarny kabel DisplayPort do odpowiednich portów video z tyłu komputera. Nie używaj wszystkich kabli do tego samego komputera. Używaj wszystkich kabli tylko wówczas, gdy są one podłączone do różnych komputerów z właściwymi systemami video. 1

Podłączenia białego kabla DVI i Kabel USB przesyłania danych



UWAGA: Monitor obsługuje dwa porty DVI. Poprzez źródło wejścia w menu OSD, używając wyboru Źródło wejścia można wybrać wejście DVI-D 1 lub DVI-D 2.

Podłączanie niebieskiego kabla VGA i Kabel USB przesyłania danych



Podłącz czarny kabel złącza DisplayPort i Kabel USB przesyłania danych



WWAGA: Wykorzystana grafika służy wyłącznie ilustracji. Wygląd komputera może się różnić.

Po podłączeniu kabla DVI/VGA/ DisplayPort, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, by dokończyć proces ustawienia monitora:

- Podłącz kabel zasilający Twojego komputera i monitora do najbliższego gniazdka.
 Włącz monitor i komputer. Następnie <u>zmień źródło wejścia</u> przez opcję Żródło wejścia menu OSD, z wejścia VGA lub DVI na wejście DisplayPort. Jeśli Twój monitor wyświetla obraz, instalacja została zakończona. Jeśli monitor nie wyświetla obrazu, patrz część <u>Rozwiazywanie problemów.</u>
 Wykorzystaj otwór do kabli znajdujący się z tyłu podstawy monitora dla uporządkowania kabli.

Rozmieszczenie kabli



Po podlaczeniu wszystkich niezbednych przewodów do monitora LCD i komputera (patrz sekcja <u>Podlaczanie przewodów</u>), mozna wykorzystac uchwyt przewodów do ich starannego rozmieszczenia, zgodnie z powyzsza ilustracja.

Podłączanie panela Soundbar do monitora





- 1. Po odwróceniu monitora tylem nalezy podlaczyc panel dzwiekowy, przystawiajac do siebie dwie szczeliny i dwie wypustki w dolnej tylnej czesci monitora.
- 2. Przesunac panel dzwiekowy w lewo, az zatrzasnie sie w pozycji montazowej.
- 3. Nalezy podlaczyc panel dzwiekowy, korzystajac ze zlacza zasilania DC (prad staly).
- 4. Wlozyc zielona wtyczke przewodu stereo w tylnej czesci panelu dzwiekowego w wyjscie audio komputera.
- PRZESTROGA: Nie należy stosować z żadnym innym urządzeniem niż Dell Soundbar.

WWAGA: Złącze zasilania panela Soundbar - wyjście prądu stałego 12 V służy wyłącznie do zasilania opcjonalnego panela Dell Soundbar, Brak wbudowane prądu zmiennego, np. Dell AX510.

Rozwiazywanie problemów

Podręcznik użytkownika monitora Dell™ U2410 Flat Panel

- Wykrywanie i usuwanie usterek monitora.
- Wbudowana diagnostyka
- Typowe problemy
- Problemy dotyczace wideo
- Problemy swoiste dla niniejszego produktu
- Typowe problemy z magistrala USB
- Rozwiazywanie problemów z systemem Dell™ Soundbar (opcja)
- Rozwiązywanie problemów dotyczących czytnika kart

🛕 OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem procedur opisanych w tej sekcji, nalezy zapoznac sie z <u>Instrukcje bezpieczeństwa</u>.

Wykrywanie i usuwanie usterek monitora

Autotest kontrolny

Monitor wyposazony jest w uklad pozwalajacy uzytkownikowi na sprawdzenie prawidlowosci jego dzialania. Jesli monitor i komputer sa podlaczone prawidlowo, a ekran pozostaje ciemny, to nalezy wykonac nastepujace czynnosci, uruchamiajace autotest monitora:

- Wylaczyc zarówno komputer, jak i monitor. Odłącz kabel sygnałowy z tyłu komputera. Aby autotest przebiegł prawidłowo, odłącz przewody analogowe (niebieskie złącze) z tyłu komputera. 3. Wlaczyc monitor

Jesli monitor nie wykryje sygnalu wideo, na ekranie powinno pojawic sie okno dialogowe. W trybie autotestowania dioda zasilania świeci na niebiesko. Ponadto, w zależnosci od wybranego zródla, na ekranie bedzie sie pojawiac jedno z ponizszych okien dialogowych.



Okno to wyswietlane jest równiez podczas normalnej pracy systemu, jezeli kabel sygnalowy zostanie odlaczony lub uszkodzony. Wylacz monitor i podlacz ponownie kabel sygnalowy, a nastepnie wlacz komputer i monitor. 4. 5.

Jeśli po wykonaniu poprzednich czynności monitor nadal nie wyświetla, sprawdź sterownik video i komputer, ponieważ takie zachowanie monitora świadczy o tym, że działa on prawidłowo.

UWAGA: Funkcja autotestowania nie jest dostępna w trybach obrazu Composite i Component.

Ekranowe komunikaty ostrzegawcze

Aby uzyskać informacje w kwestiach dotyczących OSD, Komunikaty wyswietlane na ekranie

Wbudowana diagnostyka

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problemem monitora lub komputera i karty graficznej.

💋 UWAGA: Wbudowaną diagnostykę możesz uruchomić tylko, kiedy przewód wideo jest odłączony i monitor jest w trybie samotestu.



Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:

- 1.
- Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu). Odłącz kabel(e) wideo od złącza z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie teraz do trybu autotestu. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przyciski **Przycisk 1 i Przycisk 4** na panelu przednim. Pojawi się szary ekran. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości. Ponownie naciśnij przycisk **Przycisk** 1 na panelu przednim . Kolor ekranu zmieni się na czerwony. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie występują nieprawidłowości. **Powtórz czynnoś**ci 5 i 6 w celu sprawdzenia wyświetlania na ekranach zielonym, niebieskim i białym. 2. 3. 4.
- 5.
- 6. 7.

Test jest zakończony po wyświetleniu białego ekranu. W celu zakończenia, naciśnij ponownie przycisk Przycisk 1.

Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości obrazu ekranowego z użyciem wbudowanego narzędzia diagnostycznego oznacza to, że monitor działa normalnie. Sprawdź kartę video i kompute

Typowe problemy

Ponizsza tabela zawiera ogólne informacje o typowych problemach, z którymi moze sie zetknac uzytkownik monitora.

Typowe objawy	CO SIE DZIEJE	Srodki zaradcze
Brak wizji/wskaznik LED nie swieci sie	Brak obrazu, monitor nie zdradza objawów dzialania	 Upewnij się, że kabel video jest podłączony do monitora, oraz podłączony właściwie i w sposób bezpieczny. Sprawdź, czy gniazdo sieciowe działa właściwie podłączając d elektryczny. Upewnij się, czy włącznik zasilania jest całkowicie wyciśnięty.
Brak wizji/wskaznik LED swieci sie	Brak obrazu lub ciemny ekran	 W menu ekranowym zwiększ jasność i kontrast. Przeprowadź samosprawdzenie właściwości monitora. Sprawdź, czy zglęcia i bolce złącza kabla video nie są uszkodz Dotknij przycisku 5 znajdującego się nad przyciskiem zasilania Wybór źródła wybrano prawidłowe źródło wejścia. Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Nieostry obraz	Obraz jest rozmyty, zamazany lub podwójny	 W menu ekranowym przeprowadź samodostosowanie. W menu ekranowym ustaw Fazę i Zegar pikselowy. Usuń kable rozgałęziacza video. Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne Zmień rozdzielczość video do właściwej proporcji (16:10).
Chwiejny/drzacy obraz	Falowanie lub nieznaczne poruszanie sie obrazu	 W menu ekranowym przeprowadź Samodostrajanie. W menu ekranowym ustaw Fazę i Zegar pikselowy. Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne. Sprawdź warunki otoczenia. Zmień miejsce położenia monitora i przetestuj go w innym pok
Brakujace piksele	Na panelu LCD widoczne sa plamki	 Wyłącz i włącz. Piksel martwy jest naturalnym defektem, który może wystąpić W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotycz pod adresem: support.dell.com.
Piksele zapalone	Na panelu LCD widoczne sa jasne plamki	 Wyłącz i włącz. Piksel martwy jest naturalnym defektem, który może wystąpić W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotycz pod adresem: support.dell.com.
Problemy z jasnoscia	Obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny	 Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne. W menu ekranowym przeprowadź Samodostosowanie. W menu ekranowym ustaw jasność i kontrast.

Znieksztalcenia geometrii obrazu	Obraz nie jest wycentrowany prawidlowo	 Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne. W menu ekranowym przeprowadź Samodostosowanie. W menu ekranowym ustaw jasność i kontrast.
		UWAGA: Przy uzyciu DVI-D' nie jest dostępna funkcja Centrowanie.
Linie poziome/pionowe	Na ekranie widoczne sa linie	 Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne W menu ekranowym przeprowadź Samodostosowanie. W menu ekranowym ustaw Fazę i Zegar pikselowy. Gdy w trybie samosprawdzania pojawi się kodowany ekran, w właściwości monitora. Sprawdź czy zgięcia i bolce złącza kabla video nie są uszkodzc
		UWAGA: Ustawienie funkcji Zegar pikseli i Faza nie jest możliwe prz
Problemy z synchronizacja	Obraz jest poszarpany, a jego fragmenty nie znajduja sie na swoich miejscach	 Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne W menu ekranowym przeprowadź Samodostosowanie. W menu ekranowym ustaw Fazę i Zegar pikselowy. Gdy w trybie samosprawdzania pojawi się kodowany ekran, w właściwości monitora. Sprawdź czy zgięcia i bolce złącza kabla video nie są uszkodzc Zrestartuj komputer w bezpiecznym trybie.
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa	Z monitora wydobywa sie dym i widac iskrzenie	 Nie wykonuj żadnych kroków usuwających usterki. Skontaktuj się niezwłocznie z firmą Dell.
Problemy wystepujace nieregularnie	Monitor chwilami nie działa prawidlowo	 Upewnij się, że kabel video jest podłączony do monitora, oraz podłączony właściwie i w sposób bezpieczny. Zresetuj monitor do postaci Ustawienia fabryczne. Gdy w trybie samosprawdzania pojawi się problem z brakiem (samosprawdzenie właściwości monitora.
Brak koloru	Obraz bez koloru	 Przeprowadź samosprawdzenie właściwości monitora. Upewnij się, że kabel video jest podłączony do monitora, oraz podłączony właściwie i w sposób bezpieczny. Sprawdź czy zgięcia i bolce złącza kabla video nie są uszkodzc
Nieprawidlowy kolor	Nieprawidlowy kolor obrazu	 W zależności od zastosowania zmień Tryb Ustawienia Koloru v Ustawienia Koloru na pozycję Grafika lub Video. Spróbuj w menu ekranowym w pozycji Ustawienia Koloru zmie koloru. Gdy wyłączona jest opcja Zarządzanie Kolorem, ustaw pozycji Ustawienia Koloru wartości kolorów R-Czerwony/G- Zie W pozycji Zaawansowane Ustawienia menu ekranowego zmie PC RGB lub YPbPr.
Retencja obrazu spowodowana pozostawieniem na monitorze statycznego obrazu przez długi okres czas	Na ekranie pojawia się nikły cień spowodowany wyświetlaniem nieruchomego obrazu	 Użyj funkcji Zarządzanie energią, by przełączyć monitor tak, b gdy nie jest używany (aby uzyskać bardziej szczegółowe infor <u>zarządzania energia</u>). Alternatywą jest użycie zmieniającego się w sposób czynny ek

Problemy dotyczace wideo

NAJCZESTSZE OBJAWY	CO SIE DZIEJE	PROPONOWANE ROZWIAZANIA
Brak obrazu wideo.	Wskaznik sygnalu nie jest wyswietlany.	 Sprawdz ustawienie selektora wejscia wideo Zespolony sygnal wideo (Composite) Wtyk typu RCA jac Komponentowy: Złącza RCA o barwach: czerwone, niebi
Niedostateczna jakosc obrazu podczas odtwarzania plyt DVD	Niedostateczna ostrosc obrazu i znieksztalcenie niektórych kolorów.	 Sprawdz polaczenie DVD Zespolony sygnal wideo umozliwia uzyskanie dobrej jak Komponentowy: Złącza RCA o barwach: czerwone, niebi
Migoczący obraz wideo	Obraz wideo migocze lub jest przerywany	 Sprawdz polaczenie DVD Zespolony sygnal wideo umozliwia uzyskanie dobrej jak Komponentowy: Żłącza RCA o barwach: czerwone, niebi Sprawdź, czy odtwarzacz DVD jest zgodny ze standardem Niektóre niezgodne odtwarzacze mogą powodować mig przypadkach obraz przypomina wzór rastrowy.

Problemy swoiste dla niniejszego produktu

OBJAWY	CO SIE DZIEJE	SRODKI ZARADCZE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Obraz jest zbyt maly	Obraz jest wycentrowany, lecz nie wypelnia calego widzialnego obszaru	 Wykonaj resetowanie monitora wykorzystując funkcję "Resetc fabrycznych (Factory Reset)"
Regulacja parametrów pracy monitora przy pomocy przycisków na panelu czolowym monitora nie jest mozliwa	Menu OSD nie pojawia sie na ekranie	 Wyłaczyc monitor, odlaczyc przewód zasilajacy, po czym podla właczyc urzadzenie.
Monitor nie przechodzi w tryb oszczedności energii.	Brak obrazu, dioda świeci na niebiesko. Po naciśnięciu przycisku "+", "-" lub klawisza menu pojawia się komunikat "No Composite input signal" (Brak sygnału wejściowego Composite).	 Przesun mysz, nacisnij klawisz klawiatury komputera lub urucł nastepnie wejdz do menu OSD, aby ustawic Audio/Video na st
Komunikat No Input Signal (Brak sygnalu wejsciowego) po nacisnieciu jednego z przycisków regulacji	Brak obrazu, dioda świeci na niebiesko. Po naciśnięciu przycisku "+", "-" lub klawisza menu pojawia się komunikat "No Composite input signal" (Brak sygnału wejściowego Composite) lub "No Komponent input signal" (Brak sygnału wejściowego Component).	 Sprawdz zródlo sygnalu. Upewnij sie, ze komputer nie znajduj oszczedzania energii poruszajac mysza lub naciskajac dowolny Sprawdź, czy włączona jest opcja Zródło obrazu Composite lui odtwarzany jest obraz wideo. Sprawdź, czy kabel sygnalowy jest podlaczony poprawnie. W i kabel sygnalowy ponownie. Uruchom ponownie komputer lub odtwarzacz wideo
Obraz nie wypelnia calego ekranu.	Obraz nie wypelnia calej wysokosci lub szerokosci ekranu.	 Przy odtwarzaniu niestandardowych formatów DVD mozna uzy wypelniajacy calej powierzchni ekranu.

🖉 UWAGA: Po wybraniu obrazu DVI-D, DisplayPort, HDMI, Composite lub Component funkcja Automatyczna regulacja nie jest dostępna.

Typowe problemy z magistrala USB

OBJAWY	CO SIE DZIEJE	SRODKI ZARADCZE
Interfejs USB nie działa	Urzadzenia USB nie dzialaja	 Sprawdzic, czy monitor LCD jest właczony. Ponownie podlaczyc przewód USB upstream do komputera. Ponownie podlaczyc urzadzenia USB (złacze downstream). Wylaczyc monitor LCD i właczyc ponownie. Uruchom ponownie komputer.
Interfejs High Speed USB 2.0 działa wolno.	Urzadzenia High Speed USB 2.0 dzialaja wolno lub wcale.	 Sprawdzic, czy komputer obsługuje standard USB 2.0. Sprawdzic zródlo USB 2.0 w komputerze. Ponownie podlaczyc przewód USB upstream do komputera. Ponownie podlaczyc urzadzenia USB (zlacze downstream). Uruchom ponownie komputer.

Rozwiazywanie problemów z systemem Dell[™] Soundbar (opcja)

CZESTE OBJAWY	SYTUACJA	MOZLI WE ROZWI AZANI A
Brak dzwieku	Brak zasilania panelu dzwiekowego – wskaznik zasilania jest wylaczony. (wbudowany zasilacz DC tzn. 2709W).	 Obróc pokretlo Power/Volume (Zasilanie/Glosnosc) panelu dzy zgodnym z ruchem wskazówek zegara do plozenia centralneg zasilania (niebieska dioda LED) z przodu na panelu dzwiekowy i Sprawdz, czy przewód zasilajacy panelu dzwiekowego jest po i Sprawdz, czy zasilanie monitora jest wlaczone. Jezeli zasilanie monitora nie jest wlaczone, zobacz <u>Wykrywan monitora</u>, aby zapoznac sie metodami rozwiazywania tego pr charakterystycznego dla monitora.
Brak dzwieku	System Soundbar jest zasilany - wskaznik zasilania swieci sie.	 Podlacz kabel audio wejscia liniowego do gniazda wyjscia aud W systemie Windows ustaw glosnosc na maksymalna. Odtwórz na komputerze muzyke (np. płyte audio lub plik MP3) Przekrec galke Power/Volume (Zasilanie/Glosnosc) systemu S wskazówek zegara, aby ustawic wieksza glosnosc. Oczysc i ponownie podlacz wtyczke wejscia liniowego audio. Przetestuj system Soundbar, uzywajac innego zródla dzwieku odtwarzacza CD).
Znieksztalcony dzwiek	Zródlem dzwieku jest karta dzwiekowa komputera.	 Usun wszystkie przeszkody pomiedzy systemem Soundbar a u Upewnij sie, ze wtyczka wejscia liniowego audio jest całkowić karty dzwiekowej. Ustaw regulacje glosnosci w systemie Windows w pozycji srod Zmniejsz glosnosc w aplikacji audio. Przekrec gałke Power/Volume (Zasilanie/Glosnosc) systemu So ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyc glosnosc. Oczysc i ponownie podłacz wtyczke wejscia liniowego. Wykonaj procedure rozwiazywania problemów dla karty dzwie Przetestuj system Soundbar, uzywajac innego zródła dzwieku odtwarzacza CD).
Znieksztalcony dzwiek	Uzywane jest inne zródlo dzwieku.	 Usun wszystkie przeszkody pomiedzy systemem Soundbar a u 1 Upewnij sie, ze wtyczka wyjscia liniowego audio jest calkowic

		zródla dzwieku. 1 Zmniejsz glosnosc zródla dzwieku. 1 Przekrec galke Power/Volume (Zasilanie/Glosnosc) systemu Su ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyc glosnosc. 1 Oczysc i ponownie podlacz wtyczke wejscia liniowego.
Niesymetryczne odtwarzanie dzwieku	Dzwiek tylko po jednej stronie systemu Soundbar	 Usun wszystkie przeszkody pomiedzy systemem Soundbar a u Upewnij sie, ze wtyczka wejscia liniowego audio jest calkowic karty dzwiekowej lub zródla dzwieku. Ustaw wszystkie regulatory balansu w systemie Windows w p Oczysc i ponownie podlacz wtyczke wejscia liniowego. Wykonaj procedure rozwiazywania problemów dla karty dzwie Przetestuj system Soundbar, uzywajac innego zródla dzwieku odtwarzacza CD).
Niska glosnosc	Glosnosc jest zbyt niska.	Usun wszystkie przeszkody pomiedzy systemem Soundbar a u Przekrec galke Power/Volume (Zasilanie/Glosnosc) systemu Sc wskazówek zegara, aby ustawic maksymalna glosnosc. W systemie Windows ustaw glosnosc na maksymalna. Zwieksz glosnosc w aplikacji audio. Przetestuj system Soundbar, uzywajac innego zródla dzwieku odtwarzacza CD).

Rozwiązywanie problemów dotyczących czytnika kart

A PRZESTROGA: Nie należy wyjmować urządzenia podczas operacji odczytu lub zapisu. Takie postępowanie może spowodować utratę danych lub nieprawidł

Problem	Przyczyna	Rozwiazanie
Litera dysku nie jest przypisana (Tylko Windows XP)	Konflikt ze stacja dysków.	 A. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikone 'Mój Komoputer', wyt wybierz opcje "Zarzadzanie dyskami" B. Z listy stacji dysków w prawym oknie, kliknij prawym przyciskien Device, potem wybierz 'Zmien litere dysku i sciezki' C. Kliknij 'Zmien', na rozwijalnym menu, wprowadz litere dyku lubsi Device, wybierajac taka, która nie jest przypisana to the mapped i D. Kliknij OK, potem popownie kliknij OK.
Przypisana jest litera dysku, ale urzadzenie nie jest dostepne	The Media wymaga ponownego formatowania.	Otwórz Eksploratora Windows, wybierz stacje dysków, klinij prawy stacji, nastepnie z menu wybierz 'Formatuj'
Nośnik został wyrzucony podczas operacji zapisu lub kasowania.	Wyświetla się komunikat "Błąd kopiowania pliku lub folderu (Error copying file or folder)." Podczas zapisu wyświetla się komunikat o błędzie "Nie można zapisać folderu (nazwa folderu) lub pliku (nazwa pliku) (Cannot write folder (folder name) or file (file name))" lub "Nie można usunąć folderu (nazwa folderu) lub pliku (nazwa pliku) (Cannot remove folder (folder name) or file(file name))". Podczas usuwania nie można wykonać operacji zapisu lub usunięcia folderu lub pliku o takiej samej nazwie.	Wyjmij i ponownie wsuń nośnik oraz ponownie wykonaj operację ; Formatowanie nośnika podczas operacji zapisu lub usuwania folde nazwie.
Pomimo zamknięcia okna podręcznego nośnik został wysunięty w czasie, gdy migotała dioda LED.	Pomimo znikniecia okna 'pop-up' podczas zapsu jezeli wycłagniesz urzadzenie (gdy dioda jeszcze migocze) wtedy nie bedziesz mógl zakonczyc operacji.	Formatowanie nośnika podczas operacji zapisu lub usuwania folde nazwie.
Nie mozna zapisac lub sformatowac the media	Uaktywnic wlacznik ochrony zapisu.	Sprawdź, czy na nośniku jest odblokowany przełącznik zabezpiecz