# Dell™ U3011 フラットパネルモニタユーザーズガイド

製品の特徴
 モニタのセットアップ
 モニタの操作
 問題を解決する
 付録

# 注、注記および注意

注記:注は、コンピュータをよりよく使いこなすための重要な情報を表します。

△ 注意:注意はハードウェアの破損またはデータ損失の可能性を表し、その防止策をご紹介します。

#### ▲ 著告:著告は物件損害、人的被害または死亡の危険性を表します。

#### 本文書中の情報は、通知することなく変更することがあります。 © 2010 Dell Inc.複製を葉ず。

Dell社の書面による許可なしには、いかなる方法による複製も 厳禁します。

商標は、このテキストで使用される: Del/およびDELLのロゴはDell Incの商標です。MicrosoftおよびWindowsは商標またはアメリカ合衆国および/またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。Intelは、米国 およびその他におけるIntel Corporationの登録商標の国です。とATIはAdvanced Micro Devices、Incの登録商標です。ENERGY STARは、米国環境保護省の登録商標です。ENERGY STAR パートナーとして、DELL社は、 本製品がエネルギー効率に関して、ENERGY STAR ガイドラインに対応することを確認しました。

マークおよび名称を請求する団体またはその製品を参照するために、本文書中で、その他の商標および商号を使うことがあります。Dell社は、自社以外の商標および商号の所有権を放棄します。

Model U3011t 2010**年** 7 **月** Rev. A00

#### <u>目次ページに戻る</u>

# モニターについて

Dell™ U3011 フラットパネルモニタユーザーズガイド

- <u>パッケージの内容</u>
- 製品の特徴
   部品とコントロールの確認
- <u>モニター仕様</u>
- <u>ユニバーサル・シリアルバス(USB)インターフェース</u>
- ⑦ プラグ・アンド・プレイ機能
- <u>カードリーダーの仕様</u>
- LCDモニタ品質とピクセルポリシー
- ④ 保守のガイドライン

# パッケージの内容

モニターには、以下に示すコンポーネント:がすべて付属しています。コンポーネント:がすべて揃っているかを確認し、コンポーネントが足りないときはDellにご連絡ください。

注記:一部のアイテムはオプションで、モニターに付属していません。機能またはメディアには、特定の国で使用できないものもあります。

DOLL	1 スタンド付きモニター
	1 電源ケーブル
	1 VGAケーブル
	1 デュアルリンクDVIケーブル (モニターに接続)
	」 DisplayPort ケーブル
	1 USB アップストリーム ケーブル (モニタの USB ボートとカードリーダーを有効にします)



ドライバとマニュアルメディア クイックセットアップガイド 色調整データシート 安全情報

# 製品の特徴

U3011 フラットパネルディスプレイにはアクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)が搭載されています。モニターの機能は、以下のようになっています。

- 756.23 mm (30 インチ) 表示可能領域のディスプレイ(対角で測定)。
- 2560 x 1600 解像度、低解像度の場合全画面もサポートしています。
- ワイドビュー角度 (178°/178°) と優れたグレイスケール トラック機能により、偏差表示角度 (座ったり、経ったり、横方向へ移動した場合) における偏向色を最小化します。
- チルト、スイベル、垂直引き伸ばし調整機能。
- 取り外し可能台座とVESA(ビデオエレクトロニクス規格協会) 100 mm取り付け穴で柔軟な取付が可能。
- システムでサポートされている場合、プラグアンドプレイ機能。
- ■オンスクリーンディスプレイ(OSD)調整で、セットアップと画面の最適化が容易。
- ソフトウェアとマニュアルメディアには、情報ファイル(INF)、画像カラーマッチングファイル(ICM)、および製品マニュアルが含まれています。
- セキュリティロックスロット
- xvYCC、Adobe RGB、sRGB などのカラー規格に対応。

■ Dell モニタ U3011 の場合、sRGB および Adobe RGB 入力ソースでは、工場出荷時に平均変化量を 5 以内に調整済み。彩度、色相、ゲイン (RGB) 、オフセット (RGB) の専用カスタムカラー モード (6 軸カラーコントロール)。

- 12 ビット内部処理 (ディープカラー (12ビット) で HDMI1.3 テスト済み)。
- 7-in-1 USB 2.0 カードリーダー (CF I/II、xD、SD/Mini SD、MS/HSMD/MSPRO、MMC)。
- VGA、DVI-D、DisplayPort、HDMI、コンポーネントビデオ信号をサポートします。
- ■ピクチャバイピクチャ (PBP) 選択モードのサポート。

### 部品とコントロールの確認

正面図



ラペル 説明

1	ショートカットキー1 - プリセットモード (デフォルト)	
2	ショートカットキー2 - 輝度/コントラスト (デフォルト)	
3	ショートカットキー3 - 入力信号 (デフォルト)	
4	*=	
5	終了	
6	電源 (パワーライトインジケータ付き)	
☑ 注記:1~5 は指を青い LED に置くことで有効になる、容量性タッチセンサーキーです。		

後方図



後方図

背 面図(モニターのスタンド付き)

ラベル	説明	使用
1	VESA取り付け穴 (100 mm x 100 mm -接続された ベースプレートの背面)	VESA <b>互換の壁取付キットを使う壁取付モニター</b> (100 mm x 100 mm)。
2	セキュリティロックスロット	セキュリティ ケーブル ロックでモニターを保護します。
3	バーコード・シリアル番号ラベル	技術サポートを受けるには Dell に連絡してください。
4	Dellサウンドバー取付ブラケット(2)	オプションの Dell サウンドバーを取り付ける。
5	規制定格ラベル	規制承認を表示します。
6	サービスタグラベル	Dell のテクニカルサービスに問い合わせが必要な場合は、この ラベルを参照してください。
7	ケーブル管理スロット	スロットを通してケーブルを配置することで、ケーブルを整理します。

# 側面図



N		
1	カードリーダーの仕様 カードリーダー: 詳細 <u>はmカードリーダーの仕様を参照してください</u> 。	
2	USBダウンストリームポート。	
3	USBダウンストリームポート。(最大1.5 Aまでの充電電流をサポート)	
Ø	注意: モニタで USB コネクタを使用するには、USB ケーブルをコンピュータに接続し、USB アップスト	リームコネクタをモニタに接続します。

# 底面図





### モニタスタンド付き底 面図

ラベル	説明	使用
1	AC電源コードコネクタ	電源ケーブルを接続してください
2	Dell Soundbar 用直流 電源コネクター	Dell Soundbar 用電源コードを接続してください(オプション)
3	オーディオコネクタ	接続のHDMI 2.0チャネルまたはDisplayPort 2.0チャンネルまたは5.1チャン ネルオーディオ出力デバイス。 正面の右左のチャンネル出力を緑のコネクタに接続します。2.0/2.1 チャンネル オーディオ接続の場合、このコネクタを使用します。 左/右チャンネルを背面のコネクタに接続します。5.1チャンネルオーディオ接続 の場合、このコネクタを使用します。 センター/サブウーファチャンネル出力を黄のコネクタに接続します。5.1 チャンネ ルオーディオ接続の場合、このコネクタを使用します。
4	DisplayPort コネクタ	コンピューターの DisplayPort I ケーブルを接続してください
5	DVI コネクタ	コンピューターの DVI ケーブルを接続してください
6	VGA コネクタ	コンピューターの VGA ケーブルを接続してください
7	HDMI コネクタ	DVDプレーヤーまたはセットトップボックスなどのデバイスを接続します。
8	コンポーネントビデオコネ クタ	DVD プレーヤー、セットトップボックス、またはケーブルテレビボックスなどのデ パイスを接続します。
9	USBアップストリームポー ト	モニターに付いてきた USB ケーブルをモニターとコンピューターに接続してくださ い。接続すると、モニターの側面と最下部にある USB 接続を使用できます。
10	USBダウンストリームポー ト	USB デバイスを接続してください。このコネクターは、USB ケーブルをコンピュー ターと、モニターの USB 上流ケーブルに接続した後にのみ利用できます。

# モニター仕様

# フラットパネル仕様

モデル	U3011	
スクリーン・タイプ	有効マトリックス - TFT LCD	
パネルタイプ	IPS	
画面寸法	756.23 mm (30 インチ表示可能画像サイズ)	
事前設定ディスプレイ領域:	641.28 mm x 400.80 mm	
水平	641.28 mm (25.25 inches)	
垂直	400.80 mm (15.78 inches)	
ピクセル・ピッチ	0.2505 mm	
ピクセル1インチあたり	101	
表示角度	178° (垂直) 標準、178° (水平) 標準	
ルミナンス出力	370 CD/m² (標準)	
コントラスト比	1000 対 1 (標準)、100,000 対 1 (典型的な動的コントラ スト オン)	

面板コーティング	ハードコーティング 3H での遮光
バックライト	直下光型18 CCFL
応答時間	GTG 平均 7 ms / GTG_最大17 ms
色の深さ	10.7 億色
色域	117%* NTSC 標準, 100% sRGB, 99% Adobe RGB

\* [U3011]の色域(標準)は、CIE 1976 (117%) および CIE1931 (102%) テスト基準に基づいています。

### 解像度仕様

アナログ信号入力

水平走査幅	30KHz ~ 99HK <b>z</b>	
垂直走査幅	56Hz ~ 86Hz	
事前設定の最適解像度	60Hzर 2048 x 1280	
事前設定の最高解像度	60Hzで 2048 x 1280	

デジタル信号入力 (DVI\* デュアルリンクおよび DisplayPort び HDMI)

水平走査幅	30KHz ~ 112.5 HK <b>z</b>	
垂直走査幅	56Hz ~ 86Hz	
事前設定の最適解像度	60Hz で 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力 ソース) 60Hz で 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース)	
事前設定の最高解像度	60Hz で 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力 ソース) 60Hz で 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース)	

# ビデオのサポートモード

ビデオディスプレイ機能 (HDMI 再生)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ビデオディスプレイ機能 (コンポーネント再 生)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P

# 事前設定ディスプレイ・モード

ディスプレイ・モード	<b>水平周波数(k</b> Hz)	垂直周波数(Hz)	ピクセル・クロック (MHz)	同期種(水平/垂直)
VESA, 720 x 400	31.47	70.0	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	31.47	60.0	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.88	60.0	40	+/+
VESA, 800 x 600	46.88	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.36	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.02	75.0	78.75	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 800	49.7	60.0	83.5	-/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.6	60.0	193.5	-/+
VESA, 2048 x 1280	78.82	60.0	174.25	+/-
VESA, 2560 x 1600	98.71	60.0	268.5	+/-

# 電気的仕様

アナログRGB、0.7 ボルト +/- 5%、正電極が 75 オーム入カインビダンス; デジタル DVI-D TMDS、50 オーム入カインビダンスで各微分線、正電極に対し て600mV;

ビデオ入力信号	HDMI TMDS、それぞれの差動ラインに対して 600mV、50 オーム入力インピ ーダンスで肯定極性または差動ペアあたり 1000hm; DisplayPort (ディスプレイポート) 1.1a 信号入力対応 コンポーネント、Y 0.7ポルト、Pb、Pr (はすべて 0.7ポルト(p-p)、同期(H+V) 0.3 ボルト、75 オーム入力インピーダンス;
同期入力信号	個別水平および垂直同期、電極フリーTTLレベル、SOG(複合同期オン・グリーン)
AC <b>入力</b> 電圧/周波数/電流	100 ~ 240 VAC / 50 または 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 2.5 A (最大)
インラッシュ電流	0 °C で 120V:42A (最大) 0 °C で 220V:80A (最大)

# 物理 特性

コネクタ・タイプ	15-pin D-subミニ、青コネクタ、DVI-D、白コネクタ、DP(ディスプレイポート)、黒コネク タ、コンポーネント;	
信号ケーブル・タイプ	デジタル:取外可能、DVI-D、固定ピン、出荷時はモニターに付属 DisplayPort:取外可能、DisplayPort、固定ピン、出荷時はモニターとは別 アナログ:取外可能、D-Sub、15pins、出荷時はモニターとは別 ハイディフィニションマルチメディアインターフェイス:取り外し可能、HDMI、19ピン コンポーネント 注記:コンポーネント、HDMIケーブルは、モニタに付属されていません。	
寸法 (スタンド付き)		
高さ(圧縮)	481.3 mm (18.95 inches)	
高さ(拡張)	571.3 mm (22.50 inches)	
幅	694.5 mm (27.34 inches)	
奥行き	211.3 mm (8.32 inches)	
寸法 (スタンドなし)		
Height	453.3 mm (17.85 inches)	
Width	694.5 mm (27.34 inches)	
Depth	94.4 mm (3.72 inches)	
スタンド寸法		
高さ(圧縮)	323.2 mm (12.72 inches)	
高さ(拡張)	413.2 mm (16.27 inches)	
幅	349.4 mm (13.76 inches)	
奥行き	211.3 mm (8.32 inches)	
11		
重さ(パッケージ含む)	15.3 kg (33.76 lb)	
重さ(スタンド・アセンブリとケーブルを含む)	12.6 kg (27.72 lb)	
 重さ(スタンド・アセンブリなし) (壁取付またはVESA取付用 - ケーブルなし)	9.3 kg (20.40 lb)	
スタンド・アセンブリの重さ	2.6 kg (5.69 lb)	

# 環境特性

温度	
運転時	5° ~ 35°C (41° ~ 95°F)
非運転時	ストレージ: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) 出荷時 -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
湿度	
運転時	10% ~ 80% (結露しないこと)
非運転時	ストレージ:5% ~ 90% (結露しないこと) 輸送時: 5% ~ 90% (結露しないこと)
高度	
運転時	3,657.6 m (12,000 cm) 最大
非運転時	12,192 m (40,000 ft) 最大
熱発散	853.6 BTU/時(最 <b>大</b> ) 375.59 BTU/時(標準)

### 電源管理モード

VESA DPMTM 準拠ディスプレイ・カードまたはPC上でインストールしたソフトウェアを使った場合、モニターは、未使用時に、自動的に電源消費の省力を行います。これを、「パワーセーブモード」\*と呼びます。コンピュータがキーボード、マウス、またはその他の入力デバイスから入力を検出すると、モニターは自動的に機能を再開します。次の表は、この自動電源セーブ機能の電源消費と信号を表したものです:

VESA <b>モード</b>	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源インジケータ	電源消費
通常運転(DellサウンドバーおよびUSBが有効になっている場合)	有効	有効	有効	青	250W(最大)**
通常運転	有効	有効	有効	青	110W(一般)
無効モード	無効	無効	空白	黄色	2W以下
スイッチを切る	-	-	-	オフ	1W以下

OSDは、通常の動作モードでのみ機能します。アクティブオフモードでどれかのボタンを押すと、次のメッセージが表示されます。

メッセージ	Dell U3011
コンピュータから信号がありません。	
キーボードのどれかのキーを押すかマウスを動かして、呼び起こしてくだ	さい。
別の入力ソースに変更するには、モニタボタンを再び押してください。	
( <b>m</b> )	

コンピュータから信号がありません。キーボードのどれかのキーを押すかマウスを動かして、呼び起こしてください。別の入力ソースに変更するには、モニタボタンを再び押してください。

コンピュータがアクティブになり、モニタでOSDにアクセスできるようになります。

💋 注記:230V/50HzでDisplayPortコネクタを使用している間、スリーブモードに入るとDisplayPortはVGAまたはDVI-Dより約0.25W多い電力を消費します。



\* オフモードでのゼロ電源消費は、モニターからのメインケーブルを外してはじめて、有効になります。 \*\* 最大消費電力は最大輝度、DellサウンドバーおよびUSBと積極的な測定され。

# ピン割当

#### VGAコネクタ



ピン数	接続された信号ケーブルの15ピン側
1	ビデオ-赤
2	ビデオ-緑
3	ビデオ-青
4	GND
5	自己診断テスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	コンピュータ 5V/3.3V
10	GND-同期
11	GND
12	DDCデータ

13	H-同期
14	∨-同期
15	DDC <b>7ロック</b>

# DVIコネクタ



### 🌽 注意: ピン1は左上にあります。

ピン番号	24-pin側面信号ケーブルのモニター側面		
1	T.M.D.S. <del>T</del> -92-		
2	T.M.D.S. データ2+		
3	T.M.D.S. データ2/4シールド		
4	T.M.D.S. データ4-		
5	NT.M.D.S. データ 4+		
6	DDC <b>クロック</b>		
7	DDCデータ		
8	接続なし		
9	T.M.D.S. データ1-		
10	T.M.D.S. データ1+		
11	T.M.D.S. データ1/3シールド		
12	т.M.D.S. <b>データ</b> 3-		
13	T.M.D.S. データ 3+		
14	+5V電源		
15	自己テスト		
16	ホットプラグ検出		
17	T.M.D.S. データ0-		
18	T.M.D.S. データ0+		
19	T.M.D.S. データ0/5シールド		
20	T.M.D.S. データ5-		
21	T.M.D.S. データ 5+		
22	T.M.D.S. クロックシールド		
23	T.M.D.S. <b>クロック</b> +		
24	Т.M.D.S. <b>クロック-</b>		

# 20 ピン DisplayPort コネクタ



ピン番号	接続された信号ケーブルの20ピン側	
1	MLO(p)	
2	アース	
3	MLO(n)	
4	ML1(p)	

5	アース
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	アース
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	アース
12	ML3(n)
13	アース
14	アース
15	AUX(p)
16	アース
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR戻る
20	+3.3V DP_PWR

### 19ピン HDMIコネクタ



ピン番号	接続した信号ケーブルの19ピン側	
	(ケーブルは含まれません)	
1	TMDS DATA 2+	
2	TMDS DATA 2 SHIELD	
3	TMDS DATA 2-	
4	TMDS DATA 1+	
5	TMDS DATA 1 SHIELD	
6	TMDS DATA 1-	
7	TMDS DATA 0+	
8	TMDS DATA 0 SHIELD	
9	TMDS DATA 0-	
10	TMDS <b>クロック</b> +	
11	TMDS CLOCK SHIELD	
12	TMDS <b>/ח</b> של-	
13	Floatingフローティング信号	
14	フローティング信号	
15	DDC <b>クロック</b> 信号	
16	DDC データ	
17	GROUND	
18	+5V 電源	
19	ホットプラグ検出	

コンポーネントビデオコネクタ



ピン番号	接続された信号ケーブルの 3 ピン側(ケーブルは含まれません)	
1	Y (輝度信号)	
2	Pb (色差分信号)	
3	Pr (色差分信号)	

# ユニバーサル・シリアルバス(USB)インターフェース

本項では、モニターの左側で使用できるUSBポートについて説明します。

✓ 注記:このモニターは、高速認定USB2.0インターフェースをサポートしています。

転送速度	データ率	電源消費
高速	480Mbps	2.5W(最大、各ポート)
全速度	12Mbps	2.5W(最大、各ポート)
低速度	1.5Mbps	2.5W(最大、各ポート)

USBアップストリームコネクタ



ピン数	4ピン(コネクタの側面に表示)
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

USBダウンストリームコネクタ



ピン数	信号ケーブルの4ピン側
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

USB ポート

1 1アップストリーム-後方 1 4ダウンストリーム-後方に2つ、左側面に2つ

✓ 注記: USB 2.0機能にはUSB 2.0対応のコンピュータが必要です

✓ 注記:モニターのUSBインターフェイスは、モニターがオンのとき、または省電力モードに入っているときにのみ作動します。モニターをオフにしてから再びオンにすると、接続された周辺機器は数秒後Ⅰ回復します。

# プラグ・アンド・プレイ機能

プラグ・アンド・ブレイ互換システムで、モニターをインストールすることができます。モニターがディスプレイ・データ・チャンネル(DDC)プロトコルを使って、コンピュータシステムに拡張ディスプレイ特定 データ(EDID)を自動的に提供するため、システムが、自己設定により、モニター設定を最適化します。ほとんどのモニターインストールは自動で行われます。必要に応じて異なる設定を選択できます。 モニター設定の変更の詳細については、<u>モニターの操作</u>を参照してください。

# カードリーダーの仕様

### 概要

- 1 Flash Memory Card Reader はメモリカードに情報を書き込んだり、カード上の情報を読み取ったりするための USB ストレージデバイスです。
- 1 Flash Memory Card Reader は Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® および Windows® 7 が自動的に読み取ります。
- 1 メモリカード(スロット)がインストールされ、識別されると、個別にドライブ/ドライブ文字として表示されます。
- 1 標準的なファイル操作(コピー、削除、ドラッグアンドドロップなど)は、このドライブで行うことができます。

### 機能

Flash Memory Card Reader の機能は次の通りです。

- 1 Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 等のオペレーティングシステムに対応
- 1 マスストレージ クラスデバイス (Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® および Windows® 7 環境ではドライバは必要ありません)
- 1 Dell では、Windows 9X をサポートしません。
- 1 USB-IF 認証
- 1 各種メモリカード メディアに対応



#### フラッシュメモカードのタイプ

xD メモリカード

メモリスティックカード (MS)/高速メモリスティック (HSMS)/メモリスティック Pro カード (MS PRO)/メモリスティック Duo (アダプタ付き) セキュアデジタルカード (SD)/ミニセキュアデジタル (アダプタ付き)/ TransFlash カード (アダプタ付き)

マルチメディアカード (MMC)/小型マルチメディアカード (アダプタ付き)

カードの種類	サポートされる仕様	メモリカードの仕 様パージョン	仕様によりサポートされる 最大容量
хD	xD Picture Card の仕様	1.2	2 GB
MS	メモリスティック標準フォーマットの仕様	1.43	128 MB
MS PRO	Memory Stick Pro 標準フォーマットの仕様	1.02	32 GB
MS Duo	Memory Stick Duo 標準フォーマットの仕様	1.10	128 MB/32 GB
MS Duo-HG	Memory Stick Duo 標準フォーマットの仕様	1.01	32 GB
SD	SD メモリカードの仕様	2.0	32 GB
MMC	MultiMedia カードシステムの仕様	4.2	32 GB

🖉 メモ: MSPRO には MSPRO Duo と MS Micro が含まれます。

💋 メモ: SD には HS-SD、MiniSD、SD Micro が含まれます。

🖉 メモ: MMC には MMCPlus、RS-MMC、MMC Mobile、MMC micro が含まれます。

🖉 メモ: xD には TypeM と TypeH が含まれます。

### LCDモニタ品質とピクセルポリシー

LCD モニターの製造プロセスにおいて、いくつかのピクセルが特定の状態に固定されることはよくあります。見つけにくく、表示品質および使い勝手に影響しません。Dell 社のモニターの品質とピクセル に関する方針の詳細,詳細については、Dellサポート(support.dell.com)を参照してください。

### 保守のガイドライン

### モニターを洗浄する

<u>
予告:モニターの洗浄前には、安全のしおり</u>を読み、その指示に従ってください。

於 著告: モニターの洗浄前には、電源コンセントからモニター電源ケーブルを外してください。

ベストプラクティスを実現するために、モニタを開梱、洗浄、または操作している間、以下のリストの指示に従ってください。

静電気防止スクリーンを洗浄するには、柔らかい、きれいな布を水で軽く湿らせてください。できれば、特殊スクリーン洗浄ティッシュまたは静電気防止コーティングに適して溶液を使用してください。
 ぬるま湯で軽く湿らせた布を使用して、モニターを洗浄します。合成洗剤によりモニターの乳白色のフィルムがはがれることがあるため、合成洗剤の使用は避けてください。
 ローモニターの梱包を開けている間にもしいパウダーにお気づきになりました。布では走取ってください。
 暗いプラスチックは、明るいモニターより白いカフマークを削り、表示するため、モニターの取扱には注意してください。
 モニターの画像品質を最高の状態に保つために、スクリーンセーバーを作動し、使用しないときはモニターの電源をオフにしてください。

目次ページに戻る

#### 目次ページに戻る

# 付録

Dell™ U3011 フラットパネルモニタユーザーズガイド

- 安全指示
- 米国連邦通信委員会(FCC)通告(米国内のみ)およびその他規制に関する情報
- Dellへのお問い合わせ

# ▲警告: 安全指示

#### ▲ 著告:このマニュアルで指定された以外のコントロール、調整、または手順を使用すると、感電、電気的障害、または機械的障害を招く結果となります

安全に関する注意事項については、製品情報ガイドを参照してください。

# 米国連邦通信委員会(FCC)通告(米国内のみ)およびその他規制に関する情報

米国連邦通信委員会(FCC)通告(米国内のみ)およびその他規制に関する情報に関しては、規制コンプライアンスに関するウェブページ http://www.dell.com/regulatory\_complianceをご覧く ださい。

### Dellへのお問い合わせ

米国のお客様の場合、800-WWW-DELL (800-999-3355)にお電話ください。

2 注記:インターネット接続をアクティブにしていない場合、仕入送り状、パッキングスリップ、請求書、またはDell製品カタログで連絡先情報を調べることができます。

Dellでは、いくつかのオンラインおよび電話ペースのサポートとサービスオプションを提供しています。利用可能性は国と製品によって異なり、お客様の居住地域によってはご利用いた だけないサービスもあります。Dellの販売、技術サポート、または顧客サービス問題に連絡するには:

- 1. support.dell.com にアクセスします。
- 2. ページ下部の Choose A Country/Region [国/地域の選択]ドロップダウンメニューで、居住する国または地域を確認します。.
- 3. ページ左側の Contact Us [連絡先]をクリックします。
- 4. 必要に応じて、適切なサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 5. ご自分に合った Dell への連絡方法を選択します。

<u>目次ページに戻る</u>

<u>目次に戻る</u>

モニタのセットアップ Dell™ U3011 フラットパネルモニタ

# インターネットにアクセスして Dell™ デスクトップコンピュータまたは Dell™ ノート PC を使用している場合

1. http://support.dell.com, に移動し、サービスタグを入力したら、グラフィックスカードの最新ドライバをダウンロードしてください

2. **グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、**解像度を再び 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定します。

 注:解像度 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定できない場合、Dell™ に連絡してこれらの解像
 がラフィックスアダブタを調べてください。

☑ 注: DVIの場合は、最大プリセット解像度(2560x1600)を利用できるよう、モニタに付属のデュアルリンクDVIケーブルを使用してください。

<u>目次に戻る</u>

<u>目次に戻る</u>

### モニタのセットアップ Dell™ U3011 フラットパネルモニタ

# 非 Dell™ デスクトップコンピュータ、ノート PC、またはグラフィックカードを使用している場合

Windows XPでは:

- デスクトップを右クリックし、プロパティをクリックします。
- 2. 設定タブを選択します。
- 3. 詳細設定を選択します。
- 4. ウィンドウ上部の説明から、グラフィックスコントローラサプライヤを確認します (NVIDIA、ATI、Intel など)。
- 5. 更新されたドライバについては、グラフィックカードプロバイダの web サイトを参照してください (たとえば、http://www.ATL.com 或は http://www.NVIDIA.com).
- 6. **グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、**解像度を再び 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定します。

Windows Vista<sup>®</sup> あるいはWindows<sup>®</sup> 7では:

- 1. デスクトップ上で右クリック、カスタマイズをクリックします。
- 2. ディスプレイ設定の変更をクリックします。
- 3. 詳細設定をクリックします。
- 4. ウィンドウ上部の説明から、グラフィックスコントローラサプライヤを確認します (NVIDIA、ATI、Intel など)。
- 5. 更新されたドライバについては、グラフィックカードプロバイダの web サイトを参照してください (たとえば、<u>http://www.ATI.com</u> 或は <u>http://www.NVIDIA.com</u>).

6. **グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、**解像度を再び 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定します。

推: 解像度を2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定できない場合、コンピュータの製造元にお問い合せになるか、2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) のビデオ解像度をサポートするグラフィックスアダプタの購入をご考慮ください。

☑ 注: DVIの場合は、最大プリセット解像度(2560×1600)を利用できるよう、モニタに付属のデュアルリンクDVIケーブルを使用してください。

目次に戻る

<u>目次ページに戻る</u>

# モニターの操作

Dell™ U3011 フラットパネルモニタユーザーズガイド

- 前面パネルコントロールの使用
- オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの使用
- <u>最大解像度を設定する</u>
- サウンドバー(オプション)を使う
- <u>傾け、旋回させ、垂直に伸ばす</u>

# 正面パネルボタンを使う

モニター前面のコントロールボタンを使用して、表示されている画像の特性を調整します。これらのボタンを使用してコントロールを調整するとき、OSDが変更される特性の数値を示します。

✓ 注記:1~5 は指を青い LED に置くことで有効になる、容量性タッチセンサーキーです。



	正 面パネルボタン	説明
1	<b>2</b> 2 <b>−</b> −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	プリセットカラーモードのリストから選択する際には、このショートカットを選択してください。
	プリセットモード(デフ オルト)	
2	, O	このボタンを使って「明るさ/コントラスト」メニューにアクセスするか、選択したメニューオプションの値を上げます。
	ショートカットキー2- 輝度/コントラスト(デフォルト)	
3	ショートカットキー3- 入力信号(デフォルト)	<ul> <li>このボタンはモニタに接続されている別のビデオ信号を選択します。</li> <li>1 DVI-D 1 入力</li> <li>1 DVI-D 2 入力</li> <li>1 DisplayPort 入力</li> <li>1 VGA 入力</li> <li>1 HDMI 1 入力</li> <li>1 HDMI 2 入力</li> <li>1 コンボーネントビデオ入力</li> </ul>
4		[MENU(メニュー)]ボタンを使ってオンスクリーンディスプレイ(OSD)を起動し、OSDメニューを選択します。メニューシステムにアクセ スするを参照してください。
	*=ュ-	

5	×	このボタンを使ってメインメニューに戻るか、OSDメインメニューを終了します。
	終了	
6	Ċ	電源ボタンを使ってモニタの電源のオン/オフを切り替えます。
	電源 (電源ライトインジケータ付き)	育い LEDば、モニタがオンになっていて、元至に機能していることを示します。 黄色のLEDば、DPMS省電力モートに入っていることを示 します。

# オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの使用

# メニューシステムにアクセスする

✓ 注記:設定を変えてから別のメニューに進んだりOSDメニューを終了したりすると、モニタはこれらの変更を自動的に保存します。設定を変更してからOSDメニューが消えるのを待っても、変更は保存されます。

1. ポタンを押してOSDメニューを起動し、メインメニューを表示します。

アナログ(VGA)入力用のメインメニュー	

- <b>L</b>		Dell U301	1
第度/ユントラスト	<b>輝</b> 度	<b>▶</b> 50	
(十) 自動調整	コントラスト	<b>▶</b> 50	
→ 入力信号			
● 色設定			
□ ■ ■ 面設定			
📢 音の設定			
PBP 設定			
┿ その他の設定			_
★ カスタマイズ			
			-
() 解發度: 1280x1024 @ 60H	z		>

☑ 注記:[AUTO ADJUST(自動調整)]は、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにのみ利用できます。

アイコン	メニューとサブメニ ュー	説明
6. <b>5</b> 7	ナプションを選択してメイ	ンメニューに戻るか。
5. →	を押してスライドバーに	入り、メニューのインジケータに従って
4. <b>^</b>	と ドネタンを押して	、目的のパラメータを選択します。
3. →	ボタンを一度押すと、ハ	イライトされたオプションが有効になります。
2. 完全	と ボタンを押して なリストについては、次	<、設定オプション間を移動します。あるアイコンから別のアイコンに移動すると、オプション名がハイライト表示されます。モニタで利用できるすべてのオプションの の表を参照してください。

Ъ́С.	輝度/コントラスト	おのメニューを使って明るさ/コントラスト	調整を有効にします。	
14 A				Dell U3011
		・  ダ・  雪度/コントラスト	揮度 ▶ 50	
		● 自動調整	 ユントラスト ▶ 50	
		→ 入力信号		
		 ▲ 色設定		
		□ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	-	
		■ 【 音の設定	-	
		■ PBP 設定		
		ーー キャートの他の設定		
		🛨 カスタマイズ		<b></b>
				→
		《 解像度: 1280x1024 @ 60Hz		×
	輝度	明るさは、バックライトの輝度を調整します	<b>j</b> .	
		▲ ボタンを押して明るさを上げ、	ボタンを押して明るさを下げます(最小0~最大100)。	
	コントラスト	まず明るさを調整し、それでも調整が必要	ēな場合のみコントラストを調整します。 ▼▼	
		ボタンを押してコントラストを上げ、 コントラスト機能は、モニタの画面の暗い	ボタンを押してコントラストを下げます(最小0~最大 部分と明るい部分の違いの程度を調整します。	100)。
[+]	自動調整	起動時にモニタが認識された場合でも、	自動調整機能があれば特定のセットアップで使用するために、	ディスプレイ設定を最適化できます。
		自動調整では、モニタに着信するビデオ( (粗い)と位相(細かい)コントロールを使用	言号を自動調整します。自動調整を使用した後、画像設定の 用して、モニタを微調整することができます。	下でピクセルクロック
		4		
		自動調整中	Þ	
				2.31日755++
	入力信号	注記:[自動調整(AUTO ADJUST	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの ーを使って、モニター 接続された さまざまかビデナ信号を選択	み利用できます。 <del>すす</del>
Þ	入力信号	注記:[自動調整(AUTO ADJUST [Input Source( <b>入カソース</b> )]メニュ	)]オブションは、アナログ (VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択	み利用できます。 <sub>と</sub> ます。
Þ	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択(	み利用できます。 こます。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記:[自動調整(AUTO ADJUST [Input Source( <b>入カソース</b> )]メニュ メニュー 	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの ーを使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン	み利用できます。 します。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入カソース)]メニュ メニュー - ☆- 痒度/コントラスト ● 自動調整	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの ーを使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DM - D 1	み利用できます。 こます。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー - ①- 年度/コントラスト ⊡ 自動調整 - ○ 入力信号	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの ーを使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 ここ	み利用できます。 します。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記: [自動調査(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー - ○○- 耳度/コントラスト ⊡ 自動調整 - ○○ 入力信号 ● ● ●設定	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの ーを使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort	み利用できます。 します。 Dell U3011
Ŧ	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー ・①	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA	み利用できます。 こます。 Dell U3011
Þ	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー ・①・ 芽皮/コントラスト ・② 自動調整 ・● 入力信号 ・● 色設定 ■ 画面設定 音の設定	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1	み利用できます。 します。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2	み利用できます。 します。 Dell U3011
<b>₽</b>	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュー メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component	み利用できます。 こます。 Dell U3011
Þ	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュー メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択( 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component ○○○	み利用できます。 します。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー ・①、 痒度/コントラスト ・③ 自動調整 ・● 入力信号 ・● 色設定 ・● 自動調整 ・● 入力信号 ・● 色設定 ・● 育面設定 ・● PBP 設定 ・→ その他の設定 ・★ カスタマイズ	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component	み利用できます。 こます。 Dell U3011
Ð	入力信号	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー ・①・ 芽度/コントラスト ・② 自動調整 ・② 自動調整 ・③ 合設定 ・③ 音の設定 ・③ 音の設定 ・③ 音の設定 ・③ 音の設定 ・③ 音の設定 ・③ かスタマイズ	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component 0000	み利用できます。 します。 Dell U3011
Ð	入力信号 入力信号 入力でのスキャン	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ. メニュー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 第度/コントラスト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 二 ・ 一 ・ 二 ・ 、 二 二 ・ ・ 、 二 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component ○○○	み利用できます。 します。 Dell U3011
	入力信号 入力信号 入力/10 スカンースのスキ ヤン DVI-D	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択し 入力ンースのスキャン DM - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component ○○ (スキャンソース)を選択します。モニタは、VGA入力、DVI-D 検出します。	み利用できます。 します。 Dell U3011
	入力信号 入力で スカンースのスキ ヤン DVI-D DisplayPort	<ul> <li>注記: [自動調整(AUTO ADJUST</li> <li>[Input Source(入力ソース)]メニュー</li> <li>メニュー</li> <li>・ 芽皮/コントラスト</li> <li>・ 自動調整</li> <li>・ 入力信号</li> <li>・ ● 色設定</li> <li>□ 酉 両設定</li> <li>① 音の設定</li> <li>□ 戸BP 設定</li> <li>二 マの他の設定</li> <li>☆ かスタマイズ</li> <li>※ (1280x1024 @ 60Hz</li> <li>************************************</li></ul>	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component S(スキャンソース)を選択します。モニタは、VGA入力、DVI-D 検出します。 き、[DVI input(DVI入力)]を選択します。● を押して	み利用できます。 します。 Dell U3011 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
	入力信号 入力で スカンースのスキ ヤン DVI-D DisplayPort	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ・ メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択し 入力ンースのスキャン DVI - D 1 DVI - D 2 DisplayPort ✓ VGA HDMI 1 HDMI 2 Component ○○ Sc(スキャンソース)を選択します。モニタは、VGA入力、DVI-D 検出します。 き、[DVI input(DVI入力)]を選択します。 を押して いるとき、[DisplayPort input(DisplayPort入力)]を選	み利用できます。 します。 Dell U3011
	入力信号 入力でのスキ マン DVI-D DisplayPort VGA	注記: [自動調整(AUTO ADJUST [Input Source(入力ソース)]メニュ・ メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)]オブションは、アナログ(VGA)コネクタを使っているときにの 一を使って、モニタに接続されたさまざまなビデオ信号を選択し 入力ンースのスキャン DVI-D1 DVI-D2 DisplayPort ✓ VGA HDMI1 HDMI2 Component S(スキャンソース)を選択します。モニタは、VGA入力、DVI-D 検出します。 き、[DVI input(DVI入力)]を選択します。 ・ を押し かるとき、[DisplayPort input(DisplayPort入力)]を選 た、[VGA input(VGA入力)]を選択します。	み利用できます。 します。 Dell U3011

1	[Color Settings(色設定)]を使	って色設定モードと色温度を調整し	ます。	
	標準、暖色、寒色、Adobe RGB、	, sRGB <b>、</b> xv <b>モード</b> または <b>カスタ</b>	ムカラモード用 色設定サブメニュー	
	メニュー		Dell U30	11
	- 算度/コントラスト	入力カラー形式 	► RGB	
	● 自動調整	ガンマ	► PC	_
	→ 入力信号	プリセットモード 	▶ 標準	_
	• 色設定	色設定のリセット		_
	画 画面設定			_
	[1] 音の設定			_
	PBP 設定			
	キャント その他の設定			<u>^</u>
	★ カスタマイズ			_ <b>∨</b>
				→
	《如前》解像度: 1280x1024 @ 60	OHz		×
	    マルチメディア、ゲーム または ム	、ービーモード用 色設定サブメ:	:	
	メニュー		Dell U3011	
	- 0- 輝度/コントラスト	入力カラー形式	► RGB	
	··· (→) 自動調整	ガンマ	► PC	
	→ 入力信号	プリセットモード	ゲーム	
	●● 色設定	色相	▶ 50	
	□ ■ ■ 画設定	彩度	▶ 50	
	1 音の設定	色設定のリセット		
	PBP 設定			
	⇒ その他の設定			^
	★ カスタマイズ			V
				→
	(June) 観内府·1290×1024 @ 6	OHz		×
	Cump HERE. 1280A1024 @ 0			
	MERLE. 1200X1024 @ 0			
	<u></u> IN BALS. 1280A1024 @ 0			
	<b>W W K</b> . (2007.1024 @ 0			
	<b>W W K</b> . (2007.1024 @ 0			

入力カラー形式	モニタが VGA または DVI ケーブル: DVD に接続されている場合、YPDPr	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。	続されている場合、RGB オプションを選択します。	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPbPr・ メニュー	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell US011	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPbPr- メニュー - ①- 「算度/コントラスト	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。 入力カラー形式	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPbPr メニュー 	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。 <b>入力カラー形式</b> ガンマ	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	, モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブルオ DVD に接続されている場合、YPbPr-</li> <li>メニュー</li> <li>・ 算度/コントラスト</li> <li>・ 自動調整</li> <li>・ 入力信号</li> </ul>	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。 入力カラー形式 ガンマ プリセットモード	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPbPr-</li> <li>メニュー</li> <li>・ 算度/コントラスト</li> <li>● 自動調整</li> <li>● 入力信号</li> <li>● 色設定</li> </ul>	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。 入力カラー形式 ガンマ プリセットモード 在設定のリセット	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	, モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPbPr</li> <li>メニュー</li> <li>・ 芽皮/コントラスト</li> <li>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul>	を使用して PC または DVD に接 + オプションを選択します。 入力カラー形式 ガンマ プリセットモード 在設定のリセット	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブル</li> <li>DVD に接続されている場合、YPbPr</li> <li>メニュー</li> <li>・ 第度/コントラスト</li> <li>・ ● 自動調整</li> <li>・ ● 入力信号</li> <li>● ● 設定</li> <li>● ■ 可面設定</li> <li>● ● の設定</li> </ul>	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。 入力カラー形式 ガンマ ブリセットモード 色設定のリセット	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPDPr</li> <li>メニュー</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	を使用して PC または DVD に接 + オプションを選択します。	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	, モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブルオ DVD に接続されている場合、YPbPr</li> <li>メニュー</li> <li>・ 罪度/コントラスト</li> <li>・ 回動調整</li> <li>・ 入力信号</li> <li>・ ● 設定</li> <li>・ ■ 回動設定</li> <li>・ ● の設定</li> <li>・ ● PBP 設定</li> <li>・ その他の設定</li> </ul>	を使用して PC または DVD に接 + オブションを選択します。 ガンマ プリセットモード	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	。モニタが YPbPr ケーブルによ
入力カラー形式	<ul> <li>モニタが VGA または DVI ケーブル DVD に接続されている場合、YPbPr</li> <li>メニュー</li> <li>第度/コントラスト</li> <li>自動調整</li> <li>入力信号</li> <li>全設定</li> <li>■ 両設定</li> <li>(1) 音の設定</li> <li>PBP 設定</li> <li>エーマの他の設定</li> <li>★ カスタマイズ</li> </ul>	を使用して PC または DVD に接 + オプションを選択します。 入力カラー形式 ガンマ ブリセットモード 色設定のリセット	続されている場合、RGB オブションを選択します。 Dell U3011 ✓ RGB YPbPr	, モニタが YPbPr ケーブルによ

1	メニユ	_		Dell U3011	
	Ō.	輝度/コントラスト	入力カラー形式	3777 S	
	Ð	自動調整	ガンマ	V PC	
	₽	入力信号	プリセットモード	MAC	
		色設定	色設定のリセット		
		<b>画面設</b> 定			
	4	音の設定			
		PBP 設定			
	ŧ	その他の設定			^
	*	カスタマイズ			V
					<b>~</b>
		屏像度: 1280x1024 @ 60ŀ	Iz		t)
プリセットモード	<b>グラフィッ</b> できます。	<b>クス</b> を選択すると、 <b>標準、マ</b>	ヽルチメディア、ゲーム、 ムーt	<b>ニ、暖色、寒色、</b> Adobe RGB、sRGB、xv <sup>-</sup>	モード または カスタムカラー a
	1 マ、 1 ゲ 1 ム 1 曖 1 曖 でし 道 1 Ac	ルチメディア: マルチメディ ーム: ほとんどのゲームア ービー: ムービー再生に適 色: 赤みを強めた暖色モー 色: 青みを強めた寒色モー います。青みを強めた寒色日 しています。 10be RGB: この色設定は CGB: 72% NTSC色を工ま で、 ************************************	アアブリケーションに適した色設; プリケーションに適した色設定をE したモードです。 ドです。この色設定は色を重視す ドです。この色設定はテキストベ Eードです。この色設定はテキスト、 Adobe RGB (表示率 98%) [ ユレートするためのモード。 フィング (この) エンシー	Eをロードします。 Ⅰードします。 るアプリケーション (写真イメージ編集、マルチメ ースのアプリケーション (スプレッドシート、プログ ペースのアプリケーション (スプレッドシート、プ ☆なしています。 =-+	ディア、ムービーなど)に適して うミング、テキストエディタなど) ログラミング、テキストエディタな
	1 XV	<b>/モード</b> : xvYCC コンブライ	アンスソースに適 HDMI している	ετ. ∧ ∨	
	1 7	スタムカラー: ゲイン、オン	<b>7セット、色相、彩度</b> を選択するに	は、 ボタンか ボタンを使用します。	
	- ク - オ - 色 - 彩	・イン: 入力 RGB 信号のゲ ・フセット: モニタのベースカ 2 相: RGBCMY 色相値を個 多度: RGBCMY 彩度値を個	インレベルを調整します。 iラーを調整するために、RGB 黒  々に調整します。  々に調整します。	ンベルのオフセット値を変更します。 	
	בבא	_		Dell U3011	
	<b>O</b>	輝度/コントラスト	入力カラー形式 	✓ 標準	
•		白孔田台	+K > 7		
	<u>[+]</u>	日期調査	N J Y	マルチメディア	
	Ð	日動調整 入力信号	プリセットモード	マルチメディア ゲーム	
		日 <b>卿詞至</b> 入力信号 色設定	ガンマ プリセットモード 色設定のリセット	マルチメディア ゲーム ムービー	
		日動調整 入力信号 色設定 画面設定	<sup>ハノマ</sup> プリセットモード 色設定のリセット	マルチメディア ゲーム ムービー <b>隆色</b>	
		日 動 再 全 設 定 音 の 設 定 - - - - - - - - - - - - -	<ul> <li>プリセットモード</li> <li>色設定のリセット</li> <li></li> </ul>	マルチメディア       ゲーム       ムービー       曜色       寒色	
		日朝 司 主 朝 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<ul> <li>プリセットモード</li> <li>色設定のリセット</li> </ul>	マルチメディア ゲーム ムービー 隆色 彩色 Adobe RGB	_
	- tt 🗖 🗠 🗆 😁 🔁	日朝 司 和 三 朝 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	プリセットモード 色設定のリセット	マルチメディア ゲーム ムービー <b>隆色</b> <b>寒色</b> Adobe RGB sRGB	^
		日朝詞望 入力信号 色設定 画面設定 音の設定 PBP 設定 その他の設定 カスタマイズ	<ul> <li>プリセットモード</li> <li>色設定のリセット</li> <li></li></ul>	マルチメディア グーム ムービー 尾色 多色 Adobe RGB SRGB XVモード	∧ ▼
		日朝詞望 入力信号 色設定 画面設定 音の設定 PBP 設定 その他の設定 カスタマイズ	プリセットモード 色設定のリセット	マルチメディア       ゲーム       ムービー       嘘色       寒色       Adobe RGB       SRGB       XVモード       カスタムカラー	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
		日朝詞望 入力信号 色設定 画面設定 音の設定 PBP 設定 その他の設定 カスタマイズ 部確度: 1280x1024 @ 604	パノマ ブリセットモード 色設定のリセット	マルチメディア         ゲーム         ムービー         隆色         寒色         Adobe RGB         SRGB         XVモード         カスタムカラー	<ul> <li>▲</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
色相		日朝詞圣 入力信号 一 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>オリセットモード</li> <li>         色設定のリセット     </li> <li>         Iz         Iz         Iz         Etatk 紫にシフトします。 色相は     </li> </ul>	マルチメディア       ゲーム       ムービー       隆色       寒色       Adobe RGB       SRGB       xvモード       カスタムカラー	へ マ う 問されます。または を使って色作
色相		日朝 日朝 日朝 日朝 日朝 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 正 日 日 西 設定 日 の 設定 日 の 設定 日 の 設定 日 の 設定 日 の 設定 そ の 数定 そ の 他 の 設定 そ の 他 の 設定 た 日 の 設定 そ の 他 の 設定 そ の 他 の 設定 た そ の 他 の 設定 た 、 の も の し 、 の し 、 の も の し 、 の も の し 、 の も の し 、 の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の き の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し の き の し こ の き の し の き の し こ の も の も の し こ の も の し こ も の し こ し こ の も の し こ し こ の の し し こ し こ ろ の し し こ し こ し こ し こ し の う し し 二 う の し し こ し し し う し し こ し こ し し こ し こ し つ し し し し こ し つ し し し し し し し し し し し し し	オリセットモード 色設定のリセット 42 42	マルチメディア       ゲーム       ムービー       曜色       寒色       Adobe RGB       家RGB       XVモード       カスタムカラー	へ マ う
色相	Cottone     Cottone	日期調整 入力信号 色設定 西面設定 音の設定 PBP 設定 その他の設定 カスタマイズ 密像度: 1280x1024 @ 60! こより、ビデオ画像の色は緑記 のの範囲で調整します。 にてビデオ画像の緑の影を	オリママ ブリセットモード 色設定のリセット 生設定のリセット 生または紫にシフトします。 色相は 増加し、	マルチメディア         ゲーム         ムービー         曜色         寒色         Adobe RGB         SRGB         xvモード         カスタムカラー	へ
色相		<ul> <li>日朝男圣</li> <li>入力信号</li> <li>色設定</li> <li>百面設定</li> <li>音の設定</li> <li>子の他の設定</li> <li>カスタマイズ</li> <li>深像度: 1280x1024 @ 604</li> <li>より、ビデオ画像の色は緑 の」の範囲で調整します。</li> <li>印ムビデオ画像の緑の影を</li> <li>印ムビデオ画像の米の影を</li> </ul>	オリママ ブリセットモード 色設定のリセット 42 42 または紫にシフトします。 色相は 増加し、 増加します	マルチメディア         ゲーム         ムービー         隆色         寒色         Adobe RGB         SRGB         XVモード         カスタムカラー	へ マ す
• 色相 彩度		<ul> <li>日期男子</li> <li>入力信号</li> <li>色設定</li> <li>画面設定</li> <li>音の設定</li> <li>PBP 設定</li> <li>その他の設定</li> <li>カスタマイズ</li> <li>解像度: 1280x1024 @ 601</li> <li>により、ビデオ画像の色は緑いの前囲で調整します。</li> <li>にてビデオ画像の緑の影を</li> <li>にてビデオ画像の緑の影を</li> <li>にてビデオ画像の米の影を</li> <li>い調整は、ビデオ入力に対 </li> <li>たビデオ画像の色の影度を</li> </ul>		マルチメディア         ゲーム         ムービー         曜色         寒色         Adobe RGB         家RGB         XVモード         カスタムカラー	へ マ う Ħされます。またはを使って色く
色相		日朝男圣 入力信号 色設定 百面設定 音の設定 PBP 設定 その他の設定 カスタマイズ 深像度: 1280x1024 @ 60! こより、ビデオ画像の色は緑: この範囲で調整します。 にてビデオ画像の緑の影を に、調整は、ビデオ入力に対 は、ビデオ画像の色の影度を 細してビデオ画像の色の影度を 細してビデオ画像の色の影度を 細してビデオ画像の色の影度を 細してビデオ画像の色の影度を		マルチメディア         ゲーム         ムービー         曜色         寒色         Adobe RGB         家RGB         xvモード         カスタムカラー	▲ ▼ ▼ う わます。またはを使って色け
色相	<ul> <li>○</li> <li>○</li></ul>	日朝男圣 入力信号 色設定 首面設定 音の設定 PBP 設定 その他の設定 カスタマイズ 案像度: 1280x1024 @ 604 こより、ビデオ画像の色は緑いの影を にくビデオ画像の色は緑いの影を にくビデオ画像の色の影度を 即してビデオ画像の色の影度を 即してビデオ画像の色の影度を 御してビデオ画像の色の影度を 御してビデオ画像の色の影度を 御してビデオ画像の色の影度を 御してビデオ画像の色の影響を	プリセットモード	マルチメディア         ゲーム         ムービー         隆色         寒色         Adobe RGB         SRGB         Xvモード         カスタムカラー	▲ ▼ ★ 5 用されます。またはを使って色分

	画面設定	ディスプレイ設定を使って画像を調整します。		
		メニュー		Dell U3011
		- ● 輝度/コントラスト	ワイド <del>モ</del> ード	▶ 全酉面
		● 自動調整		▶ 50
		→ 入力信号		▶ 50
		● 色設定	シャープネス	▶ 50
		画面設定	ノイズ軽減	
		■ (1) 音の設定		▶ 50
		PBP 設定	フェーズ	▶ 50
			動的コントラスト	<b>^</b>
		★ カスタマイズ		<b>v</b>
			 画面設定のリセット	<b>→</b>
		() 解像度: 1280x1024 @ 60H	z	×
	ワイドチード	画像比た14:0:4:2:1:1 またけ会画		
	水平位置	画像比を16:9; 4:3; 1:1 または全画面として調整します。		
		A stale Karter state s	Eまたは右に調整します。最小は「O」	(-)です。最大は「100」(+)です。
	垂直位置		-または下に調整します。最小は[0]	(-)です。最大は[100」(+)です。
	シャープネス			
	ノイズ経営	この機能を使って、画像をよりシャーブにまたはソフトにします。 🏠 または 🎦 を使ってシャープネスを「0」~「100」の範囲で調整します。		
		映像のエッンに現れるノイスを軽減することにより、動画の品質を同上させます。		
	周波教	<b>     た に</b> : ノイ ヘリテ ツンヨン は イルナ チ テイア、 ケ ーム と 映画 の モート で 使用 じざ よ ず 。 け 知 お 上 バ ク ロック 髄 整 に 上 り ニ モ 々 を お 紅 み に 従っ ア 髄 整 で き 主 す		
		A または A を使って最適の画像品質に調整します。		
	フェーズ	 位相調整を使って満足する結果が得られない場合、ピクセルクロック(粗い)調整を使い、次に位相(細かい)を再び使用します。		
		<b>注記</b> : ピクセルクロックと位相調整は、「VGA」入ryくでのみ利用できます。		
	動 的コントラスト	ダイナミックコントラストはコントラストの (ダイナミックコントラストモードに入って	レベルを上げて、よりシャープで鮮明 いる間明るさコントロールは無効にな	な画質を実現します。 っており、淡色表示されます)。
		→ タッチすると、ボタンを"オン"または"オフ"ダイナミックコントラストを選択します。		
		注記:ダイナミックコントラストはゲーム	と映画の色のプリセットモード利用可	能です。
	ディスプレー情報	すべての設定はこのモニターに関連し	ます。	
	画面設定のリセット	画像を工場出荷時の値に戻します。		
~1	音の設定		調整します。	
7		1-1-		Dell 13011
		∧ー→ ・ 前・ 留度/コントラット	ラインマウトリーッ	
			イージョイ ひん 	
			-	
		自の設定	-	
		■ PBP 設定		
		★ カスタマイズ		
				→
		🚍 解像度: 1280x1024 @ 60H		BP解像度: 1280x1024 @ 60Hz X
	ラインアウトソース	モニタにいくつかの異なるビデオ信号が	『接続されている場合、Line Out So	
		1		

	<b>メニエ</b> ー		Dell U3011
	輝度/コントラスト	ラインアウトソース	V DisplayPort
	○ 自動調整	オーディオ設定	HDMI 1
	→ 入力信号	オーディオ設定のリセオト	HDMI 2
	- 色設定		
	□ ■ 面設定		
	■ 音の設定		
	PBP 設定		
	キャー その他の設定		<b>^</b>
	★ カスタマイズ		
	「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Hz 🗇 P	BP 解象度: 1280x1024 @ 60Hz 5
	注記:ライン出カソース選択は、モニ	タディスプレイがPBPモード対応の場合	のみ使用することができます。
オーディオ設定	オーディオにはオーディオチャンネルの ションを選択します。	の2種類の構成があります。 へある	いは を使用して2チャンネルと5.1チャンネルのいずれかから希望するオ
	メニュー		Dell U3011
	- ● 「 輝度/コントラスト	ラインアウトソース	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	オーディオ設定	✓ 2.0
	→ 入力信号	オーディオ設定のリセオト	5.1
	- 色設定		
	□ ■ ■ 面設定		
	▲ 音の設定		
	PBP 設定	-	
	その他の設定	-	<b>^</b>
	★ カスタマイズ		
	🗩 解像度: 1280x1024 @ 60	Hz 💬 P	BP 解像度: 1280x1024 @ 60Hz 5
オーディオ設定の リセット	モニターのオーディオ設定を工場出荷	時のデフォルト設定にリセットします。	
PBP 設定	この機能では、別の入力ソースからイ	メージを表示するウィンドウを使用でき	ます。つまり、異なるソースから同時に 2 つのイメージを見ることができます。
	PBPがサブメニューPBPがで		5-11/2014
	メニュー	opo ደ k	
		 	► 50
	▲ 色設定		
		-	
	 〔 音の設定	-	
	PBP 設定		
	寺 その他の設定	···	
	★ カスタマイズ		
			→
	●●● 解像度: 1280x1024 @ 60		PBP 解像度: 1280x1024 @ 60Hz
	PBPがサブメニューにPBPがオフ	7	

I I I I 

目次に戻る

### モニタのセットアップ Dell™ U3011 フラットパネルモニタ

# ディスプレイ解像度を2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソ ース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定する「安全上の注意」(最適)

Microsoft Windows<sup>®</sup> オペレーティングシステムを使用している間最適のディスプレイパフォーマンスを達成するには、次のステップを実行してディスプレイ解像度を 2048 x 1280 (VGA 入力ソー ス) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) 画素を設定します:

Windows XPでは:

1. デスクトップを右クリックし、プロパティをクリックします。

2. 設定タブを選択します。

3. マウスの左ボタンを押し下げることによってスライドバーを右に移動し、スクリーン解像度を 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に調整します。

4. OKをクリックします。

Windows Vista<sup>®</sup> あるいはWindows<sup>®</sup> 7では:

1. デスクトップ上で右クリック、カスタマイズをクリックします。

2. ディスプレイ設定の変更をクリックします。

3. マウスの左ボタンを押し下げることによってスライドバーを右に移動し、スクリーン解像度を 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に調整します。

4. OKをクリックします。

住記: DVIの場合は、最大プリセット解像度(2560×1600)を利用できるよう、モニタに付属のデュアルリンクDVIケーブルを使用してください。

オプションとして 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) が表示されない場合、グラフィックスドライバを更新す る必要があります。ご使用中のコンピュータシステムをもっともよく説明するシナリオを以下から選択し、示される指示に従ってください:

1: インターネットにアクセスして Dell™ デスクトップコンピュータまたは Dell™ ノート PC を使用している場合。

2: 非 Dell™ デスクトップコンピュータ、ノート PC、またはグラフィックカードを使用している場合。

<u>目次に戻る</u>

# Dell™ U3011 フラットパネルモニタ

ユーザーガイド

ディスプレイ解像度を 2048 x 1280 (VGA 入力ソース) / 2560 x 1600 (DVI/Displayport 入力ソース) / 1920 x 1200 (HDMI 入力ソース) に設定する「安全上の注意」(最適)

#### 本文書中の情報は、通知することなく変更することがあります。 © 2010 Dell Inc.複製を禁ず。

Dell社の書面による許可なしには、いかなる方法による複製も 厳禁します。

商標は、このテキストで使用される: Del/およびDELLのロゴはDell Incの商標です。MicrosoftおよびWindowsは商標またはアメリカ合衆国および/またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。Intelは、米国 およびその他におけるIntel Corporationの登録商標の国です。とATIはAdvanced Micro Devices、Incの登録商標です。ENERGY STARは、米国環境保護省の登録商標です。ENERGY STAR パートナーとして、DELL社は、 本製品がエネルギー効率に関して、ENERGY STAR ガイドラインに対応することを確認しました。

マークおよび名称を請求する団体またはその製品を参照するために、本文書中で、その他の商標および商号を使うことがあります。Dell社は、自社以外の商標および商号の所有権を放棄します。

Model U3011t 2010年 7 月 Rev. A00 <u>目次ページに戻る</u>

# モニタのセットアップ

Dell™ U3011 フラットパネルモニタユーザーズガイド

- モニターを接続する
- ケーブルを調整する
- サウンドバーを取り付ける(オプション)
- <u>スタンドを取り外す</u>
- スタンドを取り付ける

### モニターを接続する

▲ **書告**:このセクションで手続きをはじめる前に、<u>安全指示書</u>に従ってください。

モニターをコンピュータに接続する:

- コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを外します。
   白い(デジタルDVI-D)または青い(アナログVGA)または黒い(DisplayPort)ディスプレイコネクタケーブルを、コンピュータ背面の対応するビデオポートに接続します。 同じコンピュータで3本のケーブルを使用しないでください。適切なビデオシステムを持つ2台の異なるコンピュータに接続されているときのみ、すべてのケーブルを使用できます。
- 3. USB アップリンク ケーブルを接続します。

# 白 DVI ケーブルと USB アップリンク ケーブルの接続



# 青 VGA ケーブルと USB アップリンク ケーブルの接続



黒 DisplayPort ケーブルと USB アップリンク ケーブルの接続



△ 注意:画像は、実例を示す目的で使用されます。コンピュータの外観は変わることはあります。

DVI/VGA/DisplayPort ケーブルを接続した後は、次の手順に従ってモニターの設定を完了してください。

- 1. コンピューターとモニターの電源コードを近くにあるコンセントに差し込みます。
- モニターおよびコンピュータの電源を入れます。 モニターに画像が表示されれば、設定作業は完了です。画像が表示されない場合は、<u>トラブルシューティング</u>を参照してください。
   モニタースタンドのケーブルホルダーにケーブルを収納します。

# ケーブルを調整する



モニターおよびコンピュータに必要なケーブルすべてを取り付けた後、(ケーブルの取り付けについては、<u>モニターを接続する</u>を参照)上記のとおり、ケーブル管理スロットを使って、すべてのケーブルを 適切に調整します。

# Del サウンドバーの取り付け



1. モニター背面から、2つのスロットをモニター背面の下部沿いにある2つのタブに合わせながら、サウンドバーを取り付けます。

2. サウンドバーが所定の位置にはめ込まれるまで、サウンドバーを左側にスライドさせます。

3. サウンドバーをオーディオ電源DCアウトソケットに接続します(詳細は、底面図を参照)。

4. サウンドバー背面から出る黄緑色のミニステレオプラグを、コンピュータのオーディオ出力ジャックに挿入します

△ 注意: Dell サウンドバー以外のデバイスと一緒に使用しないでください。

注記:サウンドバーパワーコネクタ +12V DC 出力は、オプションのDellサウンドバー専用です。

# スタンドを取り外す

- ☑ 注記:台を取り外している間にLCD画面に傷が付かないように、モニターは必ずきれいな面に置くようにしてください。
- 💋 注記:これはスタンド付モニタに適用されます。その他のスタンドをご購入頂いた際は、スタンドの設置方法はスタンドセットアップガイドをご参照ください。



スタンドを取り外すには:

- 1. 平らな面にモニターを配置します。
   2. スタンドから4本のねじを取り外します。
   3. スタンドを持ち上げ、モニターから離します。

# スタンドを取り付ける

注記:これはスタンド付モニタに適用されます。その他のスタンドをご購入頂いた際は、スタンドの設置方法はスタンドセットアップガイドをご参照ください。



モニタースタンドを取り付けるには

- 平らな面にモニターを配置します。
   モニタ背面の溝にスタンド上部のタブ2つをあわせます。
   スタンドをモニタ裏面に合わせるように低め、図のようにボルトを締めます。

日次ページに戻る

<u>目次ページに戻る</u>

トラブルシューティング

Dell™ U3011 フラットパネルモニタユーザーズガイド

●自己テスト 内蔵診断 ●よくある問題 参<u>製品別の問題</u> ●ユニバーサルシリアルバス固有の問題 Dellサウンドバーの問題

▲ 書告:このセクションで手続きをはじめる前に、安全指示書に従ってください。

# 自己テスト

お使いのモニターには、自己テスト機能が装備され、適切に機能しているかどうかを確認できます。モニターとコンピュータが適切に接続されていて、モニタースクリーンが暗い場合は、次の手順でモニタ ー自己テストを実行してください:

コンピュータとモニター両方の電源をオフにする。
 コンピュータの後ろかビデオ・ケーブルを外す。自己テストが適切に運用できるようにするには、コンピュータの後ろからデジタル(白コネクタ)とアナログ(黒コネクタ)ケーブル両方を外します。
 モニターの電源をオンにする。

モニタがビデオ信号を検知できないが正しく作動している場合、画面に浮動ダイアログボックスが(黒い背景に)表示されます。自己テスト・モードでは、電源LEDが繰になります。また、選択した入力 によって、下に表示されるダイアログの1つが画面上をスクロールし続けます。



5. モニターの電源をオフにして、ビデオ・ケーブルを再接続し、次にコンピュータとモニター両方の電源をオンにします。

前の手順を行った後もモニター・スクリーンに何も表示されない場合、モニターが適切に機能していないため、ビデオ・コントローラおよびコンピュータをチェックしてください。

### 内蔵診断

モニターには内蔵の診断ツールが付属しており、発生している画面の異常がモニターに固有の問題か、またはコンピュータやビデオカードに固有の問題かを判断します。

💋 注記: 内蔵の診断は、ビデオケーブルがプラグから抜かれ、モニターが自己テストモードに入っているときのみ、実行できます。



内蔵診断を実行するには、以下の手順に従います。

- 画面がきれいであること(または、画面の表面に塵粒がないこと)を確認します。
   コンピュータの後ろかビデオ・ケーブルを外します。モニターが自己テストモードに入ります。
   正面パネルの**ボタン1** よな**シ**4ボタンを2秒間同時に押し続けます。グレイの画面が表示されます。

- 1. 世面バネルのボダン1 Cボン2 が高いになったシングに同時に伴し続けます。 クレイの回回かる たき
   4. 画面に異常がないか、慎重に検査します。
   5. 正面パネルのボダン4ボタンを 再び押します。画面の色が赤に変わります。
   6. ディスプレイに異常がないか、検査します。
   7. ステップ5と6を繰り返して、緑、青、黒、白い色の画面についてもディスプレイを検査します。

白い画面が表示されると、テストは完了です。終了するには、ボタン4ボタンを再び押します。

内蔵の診断ツールを使用しているときに画面に異常が検出されない場合、モニターは適切に作動しています。ビデオカードとコンピュータをチェックしてください。

### よくある問題

次の表には、発生する可能性のあるモニタのよくある問題と考えられる解決策に関する一般情報が含まれます。

一般的な症状	発生した問題	実行可能な解決策
ビデオなし/電源LEDオフ	画像が表示されない	<ol> <li>コンピュータにモニターを接続しているビデオケーブルが適切に接続され、しっかり固定されていることを確認します。</li> <li>他の電気機器を使用して、コンセントが正しく機能していることを確認します。</li> <li>電源ボタンが完全に押されていることを確認します。</li> <li>入力ソース選択ボタンにより適切な入力ソースが選択されていることを確認してください。</li> </ol>
ビデオなし/電源LEDオフ	画像なし、または明るさがない	<ol> <li>OSDによって、明るさとコントラスト・コントロールを増加します。</li> <li>モニター自己診断テスト機能チェックを実行します。</li> <li>ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。</li> <li>内蔵診断を実行します。</li> <li><u>入力ソース選択</u>ボタンにより適切な入力ソースが選択されていることを確認してください。</li> </ol>
フォーカスが弱い	画像が不鮮明か、ぼやけているか、または薄れている。	<ol> <li>OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>OSDによって、位相とピクセルクロック制御を調整してください。</li> <li>ビデオ拡張ケーブルを外します。</li> <li>モニタを工場出荷時設定にリセットします。</li> <li>ビデオ解像度を正しいアスペクト比(16:10)に変更します。</li> </ol>
ビデオが揺れたり/ずれたりする	画像が波打ったり、微妙にぶれる	<ol> <li>OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>OSDによって、位相とピクセルクロック制御を調整してください。</li> <li>モニタを工場出荷時設定にリセットします。</li> <li>環境係数をチェックします。</li> <li>モニタの場所を変えて、他の部屋でテストします。</li> </ol>
ピクセルが抜けている	LCDスクリーンに点が入る	<ol> <li>サイクル電源オン-オフ。</li> <li>永久的にオフになっているピクセルがありますが、これはLCDテクノロジに固有の欠陥です。</li> <li>Dell 社のモニターの品質とピクセルに関する方針の詳細,詳細については、Dellサポート (support.dell.com)を参照してください。</li> </ol>
ドット落ち	LCDスクリーンに明るい点が入る	<ol> <li>サイクル電源オン-オフ。</li> <li>永久的にオフになっているピクセルがありますが、これはLCDテクノロジに固有の欠陥です。</li> <li>Dell 社のモニターの品質とピクセルに関する方針の詳細,詳細については、Dellサポート (support.dell.com)を参照してください。</li> </ol>
明るさの問題	画像が薄すぎるか、明るすぎる	<ol> <li>1 モニタを工場出荷時設定にリセットします。</li> <li>1 OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>1 OSDによって、明るさとコントラスト・コントロールを調整します。</li> </ol>
幾何歪曲	スクリーンが正確にセンタリングされて	1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。

	しなし	<ol> <li>OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>OSDの水平方向と垂直方向のコントロールを調整する使用する。</li> <li>注記:DVI-Dを使用しているとき、位置決め調整はご利用いただけません。</li> </ol>
水平/垂直ライン	スクリーンに複数の線が入る	<ol> <li>モニタを工場出荷時設定にリセットします。</li> <li>OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>OSDで、フェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。</li> <li>モニター自己テスト機能チェックを行い、これらの線が自己テスト・モードでも入るかどうかを確認します。</li> <li>ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。</li> <li>内蔵診断を実行します。</li> </ol>
同期化の問題	スクリーンがスクランブル状態か、磨り 減って見える	<ul> <li>注記:1001-Dを使用していること、ビウゼルクロックとフェース調整はこ利用いただけません。</li> <li>モニタを工場出荷時設定にリセットします。</li> <li>OSDによって自動調整を実行します。</li> <li>OSDに、フェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。</li> <li>モニター自己テスト機能チェックを行い、スクランブル状態のスクリーンが自己テスト・モードでも入るかどうかを 確認します。</li> <li>ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。</li> <li>セーフモードでコンピュータを再起動します。</li> </ul>
安全関連問題	スモークまたはスパークの明らかな症 状	<ol> <li>トラブルシューティング手順を実行しないでください。</li> <li>直ちにDellにご連絡ください。</li> </ol>
斯続的問題	モニターの誤作動をオンおよびオフ	<ol> <li>コンピュータにモニタを接続しているビデオケーブルが適切に接続され、しっかり固定されていることを確認します。</li> <li>モニタを工場出荷時設定にリセットします。</li> <li>モニター自己テスト機能チェックを行い、断続的問題が自己テスト・モードでも発生するかどうかを確認します。</li> </ol>
色が欠けている	画像の色が欠けている	<ol> <li>モニター自己診断テスト機能チェックを実行します。</li> <li>コンピュータにモニタを接続しているビデオケーブルが適切に接続され、しっかり固定されていることを確認します。</li> <li>ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。</li> </ol>
色違い	画像の色が正しくない	<ol> <li>              色設定OSDで、アプリケーションに応じて、色設定モードをグラフィックスまたはビデオに変更します。</li></ol>
長時間モニタに静止画像を表示したた めに起こる画像の焼き付き	表示された静止画像のかすかな影が 画面に表示される	<ol> <li>使用していないとき、電源管理機能を使って、常にモニターの電源をオフにしてください(詳細については、<u>電源管理モード</u>を参照してください)。</li> <li>または、動的に変わるスクリーンセーバーを使用します。</li> </ol>

# 製品別の問題

(1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		
特定の症状	発生した問題	実行可能な解決策
スクリーン画像が小さい	画像がスクリーン上でセンタリングされ ているが、全表示領域を満たしていない	<ol> <li>              画像設定OSDで、スケーリング比設定を確認します モニタを工場出荷時設定にリセットします。      </li> </ol>
正面パネル上のボタンで、モニターを調 整できない	OSDがスクリーン上に表示されない	1 モニターの電源をオフにして、電源コードを外し、もう一度コードを差して、電源を入れます。
ユーザコントロールを押しても入力信号 がない	画像が表示されず、LEDライトが緑に なっている。「+」、「-」または「Menu(メ ニュー)」キーを押すと、「Sビデオ入力 信号がありません」、「コンポジット入力 信号がありません」または「コンポーネ ント入力信号がありません」というメッセ ージが表示される。	<ul> <li>信号ソースをチェックします。マウスを動かすかキーボードのどれかのキーを押して、コンピュータが省電力モードに入っていないことを確認します。</li> <li>Sビデオ、コンボジットまたはコンボーネントへのビデオソースの電源がオンになっていてビデオメディアを再生していることを確認します。</li> <li>信号ケーブルが正しく差し込まれているかどうかをチェックします。必要に応じて、信号ケーブルを差し込み直してください。</li> <li>コンピュータまたはビデオプレーヤーを再起動します。</li> </ul>
ピクチャが画面全体に表示されない。	ピクチャを画面の高さまたは幅いっぱい に表示できない。	<ol> <li>DVDの異なるビデオ形式により、モニタが全画面で表示できないことがあります。</li> <li>内蔵診断を実行します。</li> </ol>
注記:DVI-Dモードを選択しているとき、自動調整機能は使用できません。		

# ユニバーサルシリアルバス(USB)固有の問題

特定の症状	発生した問題	実行可能な解決策
USBインターフェースが作動していない	USB周辺機器が作動していない	<ul> <li>1 モニターの電源がオンになっているかをチェックします。</li> <li>アップストリーム・ケーブルをコンピュータに再接続します。</li> <li>1 USB周辺機器(ダウンストリーム・コネクタ)を再接続します。</li> <li>1 電源をオフにして、もう一度モニターをオンレにします。</li> <li>1 コンピュータを再起動します。</li> <li>1 ハイけ・ボータブルHDDのような一部のUSBデバイスは、高い電流を必要とすることがあります。デバイスをコン ビュータシステムに直接接続してください。</li> </ul>
高速USB2.0 <b>インターフェース</b> が遅い	高速USB2.0周辺機器が遅いか、まっ たく作動しない	<ol> <li>コンピュータがUSB2.0対応かどうかをチェックします。</li> <li>コンピュータの中には、USB 2.0とUSB 1.1ボートの両方を搭載しているものもあります。正しいUSBポートを使用されていることを確認してください。</li> <li>アップストリーム・ケーブルをコンピュータに再接続します。</li> <li>USB周辺機器(ダウンストリーム・コネクタ)を再接続します。</li> <li>コンピュータを再起動します。</li> </ol>

# Dell™サウンドバーの問題

\_

一般的な症状	発生した問題	実行可能な解決策
音が出ない	サウンドバーに電源が入らない-電源イ ンジケータがオフになっている	<ul> <li>サウンドバーの電源/音量ノブを反時計回りに回転して中央に位置にします。サウンドバー正面の</li> <li>電源インジケータ(青いLED)が点灯することを確認します。</li> <li>サウンドバーから出る電源ケーブルがアダプタに差し込まれていることを確認します。</li> </ul>
音が出ない	サウンドバーの電源が入っている・電源 インジケータがオンになっている	<ol> <li>オーディオ・ラインイン・ケーブルをコンピュータのオーディオ・アウト・ジャックに差し込みます。</li> <li>すべてのWindowsの音量コントロールを最大に設定します</li> <li>コンピュータでオーディオ・コンテンツをいくつか再生します(例.オーディオCDまたはMP3)。</li> <li>サウンドバーの電源/音量ノブを高音量設定に対して時計回りに回します。</li> <li>オーディオ・ライン・ブラグを洗浄して、リセットします。</li> <li>別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ボータブルCDプレイヤ)。</li> </ol>
音が曲がっている	コンピュータのサウンドカードをオーディ オ・ソースとして使います	<ul> <li>サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。</li> <li>オーディオ・ラインイン・ブラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。</li> <li>オペアのWindowsの音量コントロールを中間に設定します。</li> <li>オーディオ・アプリケーションの音量を下げます。</li> <li>サウンドバーの電源/音量ノブを低音量設定に対して反時計回りに回します。</li> <li>オーディオ・ライン・ブラグを洗浄して、リセットします。</li> <li>コンピュータのサウンドカードのトラブルーシューティング</li> <li>別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ボータブルCDプレイヤ、MP3プレーヤー)。</li> </ul>
音が曲がっている	その他のオーディオ・ソースを使います	<ul> <li>サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。</li> <li>オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。</li> <li>オーディオ・ソースの音量を下げます。</li> <li>サウンドバーの電源/音量/ブを低音量設定に対して反時計回りに回します。</li> <li>オーディオ・ライン・プラグを洗浄して、リセットします。</li> </ul>
音出力がアンバランス	サウンドバーの片側からだけ音が出る	<ul> <li>サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。</li> <li>オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードまたはオーディオ・ソースのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。</li> <li>すべてのWindowsオーディオ・バランス・コントロール(L-R)を中間に設定します。</li> <li>オーディオ・ライン・プラグを洗浄して、リセットします。</li> <li>コンピュータのサウンドカードのトラブルーシューティング</li> <li>別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ボータブルCDプレイヤ)。</li> </ul>
低音量	音量が低すぎる	<ol> <li>サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。</li> <li>サウンドバーの電源/音量ノブを最大音量設定に対して時計回りに回します。</li> <li>すべてのWindowsの音量コントロールを最大に設定します。</li> <li>オーディオ・アプリケーションの音量を上げます。</li> <li>別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブルCDプレイヤ、MP3プレーヤー)。</li> </ol>

\_

<u>目次ページに戻る</u>