INSPIRON[™]

GUIA DE CONFIGURAÇÃO



INSPIRON[™]

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Modelos série P04F e P04G

Tipos P04F001 e P04G001

Notas, Avisos e Advertências

NOTA: Uma NOTA fornece informações importantes que ajudam a utilizar melhor o computador.

 Δ AVISO: Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou perda de dados e explica como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos materiais, lesões corporais ou morte.

$\textcircled{\sc c}$ 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução destes materiais, sob qualquer forma, sem a autorização por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: *Dell*, o logótipo *DELL*, *Inspiron*, *YOURS IS HERE* e *DellConnect* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* são marcas comerciais registadas e *Core* é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países; *Microsoft, Windows, Windows Vista* e o logótipo do botão Iniciar do *Windows Vista* são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países; *Blu-ray Disc* é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* é uma marca comercial registada propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é utilizada pela Dell sob licença.

Neste documento podem ser mencionadas outras marcas comerciais e nomes como referência às entidades que invocam as marcas e nomes ou respectivos produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes de terceiros.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

Configurar o computador portátil				
Inspiron				
Antes de configurar o computador				
Ligar o adaptador de CA				
Ligar o cabo de rede (opcional)				
Premir o Botão de alimentação				
Configurar o Microsoft Windows				
Activar ou desactivar a função sem fios (Opcional)10				
Ligar à Internet (Opcional)				
Utilizar o computador portátil				
Inspiron				
Componentes da vista direita16				
Componentes da vista esquerda18				
Componentes da vista anterior20				
Funcionalidades da base e do teclado do computador23				

Gestos da mesa sensível ao toque 24				
Teclas de controlo de multimédia26				
Funcionalidades do ecrã28				
Carga da bateria expandida da Dell 30				
Remover e voltar a colocar a bateria30				
Funcionalidades do software				
Dell Dock				
Solucionar problemas				
Códigos de sinais sonoros ou de LED37				
Problemas de rede				
Problemas de energia				
Problemas de memória40				
Discussion and blower descriptions of the second				
Bioqueios e problemas de software41				
Utilizar as ferramentas de suporte 43				
Utilizar as ferramentas de suporte. 43 Centro de suporte da Dell. 43				
Utilizar as ferramentas de suporte41 Utilizar as ferramentas de suporte43 Centro de suporte da Dell43 Mensagens do sistema44				

Índice

Resolução de problemas de hardware	46
Dell Diagnostics	47
Restaurar o sistema operativo	. 51
Restauro do sistema	51
Dell Factory Image Restore	53
Reinstalar o sistema operativo	55
Obter ajuda	. 57
Apoio técnico e serviços ao cliente	58
DellConnect	58
Serviços online	59
Serviço automatizado de estado de	
encomendas	60
Informações sobre produtos	60

Devolver itens para reparação ao
abrigo da garantia ou reembolso61
Antes de ligar62
Contactar a Dell64
Obter mais informações e recursos 65
Especificações básicas 68
Anexo
Informações sobre produtos
Macrovision
Informações para NOM ou Norma oficial
mexicana (apenas para o México) 75
Índice remissivo 76

Configurar o computador portátil Inspiron

Esta secção fornece informações sobre a configuração do computador portátil Dell™ Inspiron™ 1470/1570.

Antes de configurar o computador

Ao posicionar o computador, certifique-se de que este dispõe de ventilação adequada e de que está numa superfície nivelada, com acesso fácil a uma fonte de alimentação.

Um fluxo de ar insuficiente em redor do computador portátil Inspiron pode causar o respectivo sobreaquecimento. Para evitar o sobreaquecimento, certifique-se de que deixa um espaço de, pelo menos, 10,2 cm na parte posterior do computador e um mínimo de 5,1 cm nos restantes lados. Nunca deve colocar o computador num espaço sem ventilação, tal como um armário ou uma gaveta, quando este está ligado à corrente. ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não insira objectos nem deixe acumular pó nas ventilações. Não coloque o seu computador Dell em funcionamento num ambiente com fluxo de ar insuficiente, tal como uma pasta fechada. A restrição de fluxo de ar pode danificar o computador ou causar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando o computador aquece. O ruído da ventoinha é normal e não indica um problema na ventoinha nem no computador.

AVISO: Se colocar ou amontoar objectos pesados ou pontiagudos sobre o computador, poderá causar danos permanentes.

Ligar o adaptador de CA

Ligue o adaptador de CA ao computador e, em seguida, ligue-o a uma tomada ou protector contra sobretensão.

- ADVERTÊNCIA: O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. Contudo, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou a ligação incorrecta do cabo a uma extensão ou tomada eléctrica pode causar incêndios ou danos permanentes no computador.
- NOTA: Ligue correctamente o cabo de alimentação ao adaptador e certifique-se de que a luz no adaptador está ligada quando liga a energia.
- **NOTA:** Utilize apenas o adaptador de CA da família PA-3E, PA-10 e PA-12 da Dell com o computador.



Ligar o cabo de rede (opcional)

Para utilizar uma ligação de rede com fios, ligue o cabo de rede.



Premir o Botão de alimentação



8

Configurar o Microsoft Windows

O computador da Dell está pré-configurado com o sistema operativo Microsoft[®] Windows[®]. Para configurar o Windows pela primeira vez, siga as instruções no ecrã. Estes passos são obrigatórios e poderão demorar algum tempo a serem concluídos. Os ecrãs de configuração do Windows irão guiá-lo através de vários procedimentos, incluindo a aceitação dos contratos de licença, a definição de preferências e a configuração de uma ligação à Internet.

- AVISO: Não interrompa o processo de configuração do sistema operativo. Caso contrário, poderá inutilizar o computador e terá de reinstalar o sistema operativo.
- NOTA: Para obter um óptimo desempenho do seu computador, é recomendado que transfira e instale o BIOS e os controladores mais recentes para o computador disponíveis no site Web de suporte da Dell em support.dell.com.

Activar ou desactivar a função sem fios (Opcional)

Prima a tecla ${}^{\&}\!\!A^{\!\vartheta}$ ou as teclas <Fn><F2> no teclado para activar ou desactivar a função sem fios. Os ícones de função sem fios activada e desactivada são apresentados no ecrã para indicar o estado.

Função sem fios activada:



Função sem fios desactivada:



Para obter informações sobre a alteração do comportamento da tecla Fn, consulte "Teclas de controlo de multimédia" na página 26.

Configurar o computador portátil Inspiron



Ligar à Internet (Opcional)

Para se ligar à Internet, é necessário um modem externo ou ligação de rede, bem como um fornecedor de serviços de Internet (ISP).

Se um modem USB externo ou um adaptador WLAN não estiver incluído na encomenda original, poderá adquiri-lo através do site da Dell, em **www.dell.com**.

Configurar uma ligação com fios

- Se estiver a utilizar uma ligação DSL ou uma ligação de modem por cabo/ satélite, contacte o seu ISP ou serviço de telecomunicações móveis para obter instruções de configuração.
- Se estiver a utilizar uma ligação de acesso telefónico, ligue a linha telefónica ao modem externo USB opcional e à tomada de parede do telefone, antes de configurar a ligação à Internet.

Para concluir a configuração da ligação de Internet com fios, siga as instruções da secção "Configurar a ligação à Internet", na página 14.

Configurar uma ligação sem fios

NOTA: Para configurar o router sem fios, consulte a documentação fornecida com o router.

Antes de utilizar a ligação sem fios à Internet, é necessário ligar o router sem fios.

Para configurar a ligação a um router sem fios:

Windows Vista[®]

- Certifique-se de que a função sem fios está activada no seu computador (consulte "Activar ou desactivar a função sem fios" na página 10).
- 2. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos.
- 3. Clique em Iniciar $\textcircled{o} \rightarrow Ligar a$.
- 4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Windows[®] 7

- Certifique-se de que a função sem fios está activada no seu computador (consulte "Activar ou desactivar a função sem fios" na página 10).
- 2. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos.
- 3. Clique em Iniciar $\bigcirc \rightarrow$ Painel de controlo \rightarrow Centro de Rede e Partilha \rightarrow Ligar a uma rede.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Configurar a ligação à Internet

Os fornecedores de acesso à Internet (ISP) e as ofertas dos ISP variam conforme o país. Contacte o seu ISP para obter informações sobre as ofertas disponíveis no seu país.

Se não conseguir estabelecer ligação à Internet, mas já o tiver feito anteriormente, o fornecedor de serviços Internet (ISP) poderá ter o serviço temporariamente suspenso. Contacte o ISP para verificar o estado do serviço ou volte a tentar estabelecer a ligação mais tarde.

Tenha as informações do ISP acessíveis. Se não tiver um ISP, o assistente **Ligar à Internet** pode ajudá-lo a obter um.

Para configurar a ligação à Internet:

Windows Vista[®]

- NOTA: As instruções seguintes são aplicáveis à visualização predefinida do Windows, pelo que poderão não se aplicar caso tenha definido o seu computador da Dell™ para a visualização clássica do Windows.
- 1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos.
- **2.** Clique em Iniciar ${}^{\textcircled{0}} \rightarrow$ Painel de controlo.
- Clique em Rede e Internet→ Centro de Rede e Partilha→ Configurar uma ligação ou rede→ Ligar à Internet. É apresentada a janela Ligar à Internet.
- NOTA: Se não souber qual o tipo de ligação que deve seleccionar, clique em Ajudar a escolher ou contacte o ISP.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã e utilize as informações de configuração fornecidas pelo ISP para concluir a configuração.

Windows[®] 7

- 1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos.
- Clique em Iniciar → Painel de controlo→ Centro de Rede e Partilha→ Configurar uma nova ligação ou rede→ Ligar à Internet. É apresentada a janela Ligar à Internet.
- NOTA: Se não souber qual o tipo de ligação que deve seleccionar, clique em Ajudar a escolher ou contacte o ISP.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã e utilize as informações de configuração fornecidas pelo ISP para concluir a configuração.

Utilizar o computador portátil Inspiron

Esta secção fornece informações sobre as funções disponíveis no computador portátil Inspiron 1470/1570.

Componentes da vista direita



Conectores USB 2.0 (2) – São ligados a dispositivos USB, tais como um rato, teclado, impressora, unidade externa ou leitor de MP3.

- **2 Unidade óptica** Reproduz ou grava CDs, DVDs ou discos Blu-ray (opcional). Quando inserir discos, deve certificar-se de que o lado impresso ou com letras está voltado para cima.
 - AVISO: Esta unidade suporta discos de forma e tamanho não padronizados. No entanto, a utilização destes discos poderá resultar na degradação no desempenho da unidade e, em casos extremos, a unidade poderá ficar danificada.
- 3 Botão de ejecção Abre o tabuleiro da unidade óptica quando premido.
- 4 **Conector do adaptador CA** É ligado ao adaptador de CA para alimentar o computador e carregar a bateria.

Componentes da vista esquerda



- Encaixe do cabo de segurança Liga ao computador um dispositivo anti-furto disponível no mercado.
 NOTA: Antes de comprar um dispositivo anti-furto, certifique-se de que este funciona com o encaixe do cabo de segurança existente no computador.
- 2 Conector VGA É ligado a dispositivos de vídeo, tais como um monitor ou um projector.
- 3 Conector HDMI É ligado a um televisor para sinais de vídeo e áudio 5.1.

NOTA: Quando utilizado com um monitor, é apenas lido o sinal de vídeo.

- 4 🐨 🚡 Conector de rede Liga o computador a um dispositivo de rede ou banda larga, se estiver a utilizar um rede com fios.
- 5 Conector USB 2.0 É ligado a dispositivos USB, tais como um rato, teclado, impressora, unidade externa ou leitor de MP3.
- 6 SD/MMC MS/Pro Leitor de cartões de memória 7 em 1 Proporciona um método rápido e conveniente para visualização e partilha de fotografias digitais, música, vídeos e documentos guardados nos cartões de memória (consulte "Especificações básicas" na página 68, para obter informações sobre os cartões de memória suportados).

NOTA: O computador é fornecido com uma placa de simulação de plástico, instalada na ranhura para cartões de memória. A placa de simulação protege as ranhuras não utilizadas contra poeiras e outras partículas. Guarde a placa de simulação para utilização quando nenhum cartão de memória estiver instalado na ranhura. As placas de simulação de outros computadores poderão não ser compatíveis com o seu computador.

Componentes da vista anterior



- 1 Conector de entrada de áudio/microfone É ligado a um microfone ou sinal de entrada para utilização com programas de áudio.
- 2 Conector de saída de áudio/auscultadores É ligado aos auscultadores ou envia áudio para uma coluna ou sistema de som ligado.

Funcionalidades da base e do teclado do computador



- 1 Indicador de actividade da alimentação/bateria Indica os seguintes estados de alimentação/carga da bateria:
 - Branco fixo O computador está ligado e o adaptador de CA está a carregar a bateria.
 - Âmbar fixo O computador está em modo de espera e a carga da bateria está fraca.
 - Branco intermitente O computador está em modo de espera e o adaptador de CA está a carregar a bateria ou a carga da bateria boa.
 - Desligado O computador está desligado ou em estado de hibernação.
- 2 🕒 Botão de alimentação Prima para ligar ou desligar o computador.
- **3 Teclas de controlo de multimédia/teclado** Para obter mais informações sobre o teclado, consulte o *Guia de tecnologia da Dell*. Para obter mais informações sobre as teclas de controlo de multimédia, consulte "Teclas de controlo de multimédia" e a página 26.
- 4 Botões da mesa sensível ao toque Disponibilizam as funções de clique com o botão esquerdo e direito do rato.
- 5 Mesa sensível ao toque Disponibiliza a funcionalidade de um rato, para mover o cursor, arrastar ou mover itens seleccionados e clicar com o botão esquerdo, tocando na superfície.

A mesa sensível ao toque suporta as funcionalidades de deslocamento, folheação, zoom, rotação e ambiente de trabalho. Para alterar as definições da mesa sensível ao toque, faça duplo clique no ícone da **mesa sensível ao toque da Dell** na área de notificação do ambiente de trabalho.

Gestos da mesa sensível ao toque

Deslocamento

Permite percorrer o conteúdo. A função de deslocamento inclui:

Mover – Permite mover o foco no objecto seleccionado quando a totalidade do objecto não está visível.



Mova dois dedos na direcção pretendida, de modo a deslocar o objecto seleccionado.

Deslocamento automático vertical – Permite deslocar para cima ou para baixo na janela activa.



Mova rapidamente dois dedos para cima ou para baixo, de modo a activar o deslocamento automático vertical.

Pressione na mesa sensível ao toque, de modo a parar o deslocamento automático. **Deslocamento automático horizontal** – Permite deslocar para a esquerda ou para a direita na janela activa.



Mova rapidamente dois dedos para a esquerda ou para a direita, de modo a activar o deslocamento automático horizontal.

Pressione na mesa sensível ao toque, de modo a parar o deslocamento automático.

Folheação

Permite mover o conteúdo para a frente e para trás, com base na direcção da folheação.



Mova rapidamente três dedos na direcção pretendida, de modo a virar o conteúdo na janela activa.

Zoom

Permite aumentar ou diminuir a ampliação do conteúdo do ecrã. A funcionalidade de zoom inclui:

"Pinch" – Permite aumentar ou diminuir o zoom afastando ou aproximando dois dedos na mesa sensível ao toque.



Para aumentar o zoom: Afaste dois dedos para aumentar a visualização da janela activa.



Para diminuir o zoom: Aproxime dois dedos para diminuir a visualização da janela activa.

Rotação

Permite rodar o conteúdo activo no ecrã. A funcionalidade de rotação inclui:

Girar – Permite rodar o conteúdo activo em incrementos de 90° utilizando dois dedos, sendo que um dos dedos fica fixo enquanto que o outro roda.



Mantendo o polegar fixo, mova o dedo indicador em arco para a direita e para a esquerda para rodar o item seleccionado 90° no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.

Ambiente de trabalho

Permite minimizar todas as janelas abertas, de modo a que o ambiente de trabalho fique visível.



Coloque a mão na mesa sensível ao toque em qualquer direcção, mantenha-a fixa por breves instantes e, em seguida, remova a mão.

Teclas de controlo de multimédia

Pode configurar as teclas de controlo de multimédia no teclado através de **Function Key Behavior** (**Comportamento das teclas de função**) no utilitário **System Setup (Configuração do sistema**). As opções na definição **Function Key Behavior (Comportamento das teclas de função**) são:

Multimedia Key First (Tecla de multimédia primeiro) – Esta é a predefinição. Ao premir uma tecla de controlo de multimédia, a acção de multimédia associada é executada. Para a tecla de função, prima <Fn> + a tecla de função pretendida.

Function Key First (Tecla de função primeiro) – Ao premir uma tecla de função, a função associada é executada. Para a acção da tecla de multimédia, prima <Fn> + a tecla de controlo de multimédia pretendida.

NOTA: A opção **Multimedia Key First (Tecla de multimédia primeiro**) está apenas activa no sistema operativo.

Utilizar o computador portátil Inspiron



×	Retirar o som	►/II	Reproduzir ou pausar
	Diminuir o nível de volume		Reproduzir a faixa ou capítulo seguinte
())	Aumentar o nível de volume		Ejectar o disco
	Reproduzir a faixa ou capítulo anterior		

Funcionalidades do ecrã

O painel do ecrã inclui uma câmara e o respectivo microfone digital.



- 1 Microfone digital Faculta som de qualidade em conversações por áudio e gravação de voz.
- 2 Indicador de actividade da câmara Indica se a câmara está ligada ou desligada.
- 3 Câmara Câmara incorporada para captura de vídeo, conferências e conversação.
- **4 Ecrã** O ecrã poderá variar, consoante as selecções efectuadas na compra do computador. Para obter mais informações sobre ecrãs, consulte o *Guia de tecnologia da Dell*.

Carga da bateria expandida da Dell

A funcionalidade Carga da bateria expandida da Dell disponibiliza opções que permitem obter o tempo máximo suplementar da bateria. Esta funcionalidade está activa por predefinição e é activada ao desligar a alimentação CA.

Prima <F3> para activar ou desactivar a funcionalidade. A janela emergente Extended Battery Life (Carga da bateria expandida) é apresentada para indicar o estado actual.

Para obter mais informações sobre as opções de personalização da Carga da bateria expandida da Dell:

1. Prima <F3>.

A janela emergente Extended Battery Life (Carga da bateria expandida) é apresentada.

- 2. Clique em Show Settings (Mostrar definições). É apresentada a janela Battery Meter (Indicador de bateria).
- 3. Clique em What is Dell Extended Battery Life? (O que é a Carga da bateria expandida da Dell?)

Remover e voltar a colocar a bateria

- ADVERTÊNCIA: A utilização de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Este computador apenas deve utilizar uma bateria adquirida à Dell. Não utilize baterias de outros computadores.

ADVERTÊNCIA: Antes de remover a bateria, desligue o computador e retire os cabos externos (incluindo o adaptador de CA).

Para remover a hateria:

- 1. Desligue o computador e vire-o ao contrário.
- 2. Faça deslizar o fecho de desbloqueio da bateria para o lado.
- 3. Faça deslizar a bateria para fora do respectivo compartimento.

Para voltar a colocar a bateria:

- 1. Faça deslizar a bateria para dentro do respectivo compartimento.
- 2. Encaixe a bateria no lugar.



Funcionalidades do software

NOTA: Para obter mais informações sobre as funcionalidades descritas nesta secção, consulte o *Guia de tecnologia da Dell* disponível na unidade de disco rígido ou no site web de suporte da Dell, em **support.dell.com**.

Produtividade e comunicação

Pode utilizar o computador para criar apresentações, brochuras, cartões de visita, prospectos e folhas de cálculo. Também pode editar e visualizar fotografias e imagens digitais. Verifique a sua nota de encomenda do software instalado no computador.

Após estabelecer ligação à Internet, poderá aceder a sites web, configurar uma conta de correio electrónico e enviar ou transferir ficheiros.

Entretenimento e multimédia

Pode utilizar o seu computador para ver vídeos, jogar, criar os seus próprios CDs/DVDs, ouvir música ou estações de rádio na Internet. A unidade de disco óptica suporta vários formatos de disco multimédia, incluindo CDs, DVDs e discos Blu-ray (opcional).

Poderá transferir ou copiar imagens e ficheiros de vídeo de dispositivos portáteis, tais como câmaras digitais e telemóveis. Existem aplicações de software opcionais que lhe permitem organizar e criar ficheiros de música e de vídeo que podem ser gravados para um disco, guardados em dispositivos portáteis, tais como leitores de MP3 e dispositivos manuais de entretenimento, ou reproduzidos e visualizados directamente em televisores, projectores e equipamento de cinema em casa.

Personalizar o ambiente de trabalho

Pode utilizar as opções de personalização disponíveis no sistema operativo para alterar o aspecto, a resolução, o padrão de fundo, a protecção de ecrã, entre outras funcionalidades no ambiente de trabalho.

Windows Vista[®]

- 1. Clique com o botão direito do rato numa área livre do ambiente de trabalho.
- Clique em Personalizar, para abrir a janela Personalizar a aparência e os sons e obter mais informações sobre as opções de personalização.

Windows[®] 7

- 1. Clique com o botão direito do rato numa área livre do ambiente de trabalho.
- Clique em Personalizar, para abrir a janela Alterar o aspecto e os sons do computador e obter informações sobre as opções de personalização.

Personalizar as definições de energia

Pode utilizar as opções de energia do sistema operativo para configurar as definições de energia do computador. O sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] instalado no computador da Dell disponibiliza três opções predefinidas:

Windows Vista[®]

- Recomendado pela Dell Oferece o desempenho completo quando necessário e economiza energia durante os períodos de inactividade.
- Poupança de energia Poupa energia do computador, reduzindo o desempenho do sistema para prolongar a vida do computador e reduzindo também a quantidade de energia consumida pelo computador durante o tempo de vida.
- Alto desempenho Fornece o mais alto nível de desempenho do sistema no computador adaptando a velocidade do processador à sua actividade e optimizando o desempenho do sistema.

Windows[®] 7

 Poupança de energia — Poupa energia do computador, reduzindo o desempenho do sistema para prolongar a vida do computador e reduzindo também a quantidade de energia consumida pelo computador durante o tempo de vida. • Equilibrado (recomendado) — Equilibra automaticamente o desempenho do computador ao consumir energia apenas em hardware com a capacidade necessária.

Transferir informações para um novo computador

Windows Vista[®]

- NOTA: Os passos seguintes são aplicáveis à visualização predefinida do Windows, pelo que poderão não se aplicar caso tenha definido o seu computador da Dell™ para a visualização clássica do Windows.
- Clique em Iniciar → Painel de controlo→ Sistema e manutenção→ Centro de boasvindas→ Transferir ficheiros e definições. Se a janela Controlo de conta de utilizador for apresentada, clique em Continuar.
- 2. Siga as instruções do assistente Transferência fácil do Windows.

Windows[®] 7

- Clique em Iniciar (☉) → Painel de controlo → Introdução → Transferir ficheiros de outro computador.
- 2. Siga as instruções do assistente Transferência fácil do Windows.

Criar cópias de segurança dos dados

Recomendamos que crie regularmente cópias de segurança dos ficheiros e das pastas existentes no computador. Para criar cópias de segurança dos ficheiros:

Windows Vista[®]

 Clique em Iniciar (○) → Painel de controlo → Sistema e manutenção → Centro de cópia de segurança e restauro → Criar cópias de segurança de ficheiros.

Se a janela **Controlo de conta de utilizador** for apresentada, clique em **Continuar**.

NOTA: Determinadas edições do Windows Vista fornecem uma opção para criar uma cópia de segurança do computador.
2. Siga as instruções do assistente Criar cópias de segurança de ficheiros.

Windows[®] 7

- 1. Clique em Iniciar $\textcircled{O} \rightarrow \textbf{Painel de controlo} \rightarrow \textbf{Cópias de segurança e restauro}.$
- 2. Clique em Definir cópias de segurança....
- 3. Siga as instruções do assistente Configurar cópias de segurança.

Dell Dock

O Dell Dock consiste num grupo de ícones que facultam um fácil acesso a aplicações, pastas e ficheiros utilizados frequentemente. Pode personalizar o Dock ao:

- Adicionar ou remover ícones
- Agrupar ícones relacionados em categorias
- Alterar a cor e a localização do Dock
- Alterar o comportamento dos ícones



Adicionar uma categoria

- Clique com o botão direito do rato em Dock e, em seguida, clique em Add (Adicionar)→ Category (Categoria). É apresentada a janela Add/Edit Category (Adicionar/Editar categoria).
- 2. Introduza um título para a categoria no campo Title (Título).
- 3. Seleccione um ícone para a categoria na caixa Select an image: (Seleccionar uma imagem:).
- 4. Clique em Save (Guardar).

Adicionar um ícone

36

Arraste e largue o ícone no Dock ou numa categoria.

Remover uma categoria ou um ícone

- Clique com o botão direito do rato na categoria ou no ícone no Dock e, em seguida, clique em Delete shortcut (Eliminar atalho) ou em Delete category (Eliminar categoria).
- 2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Personalizar o Dock

- Clique com o botão direito do rato no Dock e, em seguida, clique em Advanced Setting... (Definição avançada...).
- 2. Seleccione a opção pretendida para personalizar o Dock.

Solucionar problemas

Esta secção fornece informações sobre solução de problemas no seu computador. Se não conseguir resolver o problema seguindo as directrizes, consulte a secção "Utilizar as ferramentas de suporte", na página 43 ou "Contactar a Dell", na página 64.

ADVERTÊNCIA: A tampa do computador apenas deve ser removida por pessoal especializado. Consulte o Manual de serviço no site de suporte da Dell, em support.dell.com, para obter instruções avançadas de serviço e resolução de problemas.

Códigos de sinais sonoros ou de LED

Se o monitor não conseguir apresentar erros ou problemas, o computador poderá emitir uma série de sinais sonoros ou o indicador de actividade da alimentação/bateria poderá ficar intermitente em várias sequências durante o arranque. Nesse caso, contacte a Dell (consulte "Contactar a Dell" na página 64) para obter assistência adicional.

Problemas de rede

Ligações sem fios Se perder a ligação de rede sem fios —

O router sem fios está offline ou o sistema sem fios foi desactivado no computador.

- Verifique se o router sem fios está ligado à alimentação e ligado à fonte de dados (modem de cabo ou concentrador de rede).
- Poderá existir uma interferência a bloquear ou a interromper a sua ligação sem fios.
 Tente mudar o computador para um local mais próximo do router sem fios.
- Volte a estabelecer ligação ao router sem fios (consulte a secção "Configurar uma ligação sem fios" na página 13).

Ligações com fios

Se perder a ligação de rede com fios — O cabo está solto ou danificado.

- Verifique se o cabo está devidamente ligado e se não está danificado.
- Se o problema persistir, contacte o administrador de rede ou o ISP.

Problemas de energia

Se a luz de alimentação estiver apagada — O computador está desligado, em estado de hibernação ou não está a receber alimentação.

- Pressionar o botão de alimentação. O computador retoma o funcionamento normal, caso esteja desligado ou no modo de hibernação.
- Encaixe novamente o cabo de alimentação no conector de alimentação do computador e na tomada eléctrica.
- Se o computador estiver ligado a uma extensão, certifique-se de que esta está ligada a uma tomada eléctrica e que se encontra ligada. Remova também os dispositivos de protecção de energia, as extensões e os cabos de extensão de alimentação para verificar se o computador liga de forma correcta.
- Certifique-se de que a tomada eléctrica está a funcionar, testando-a com outro dispositivo como, por exemplo, um candeeiro.

 Verifique as ligações do cabo do adaptador CA. Se o adaptador de CA incluir uma luz, verifique se essa luz está ligada.

Se a luz de alimentação estiver branca, sem piscar, e o computador não responder — O ecrã poderá não estar a responder. Prima o botão de alimentação até que o computador se desligue e, em seguida, ligue-o novamente.

Se a luz de alimentação estiver branca

intermitente — O computador está no modo de espera. Mova o rato, pressione na mesa sensível ao toque ou prima o botão de alimentação para retomar o funcionamento normal.

Se a luz de alimentação estiver âmbar fixo — 0 computador está em modo de espera e a carga da bateria está fraca.

- Ligue o adaptador de CA para carregar a bateria.
- Mova o rato, pressione na mesa sensível ao toque ou prima o botão de alimentação para retomar o funcionamento normal.

Solucionar problemas

Se existir interferência que impeça a recepção

no computador — Um sinal não desejado está a criar interferência, interrompendo ou bloqueando outros sinais. Algumas causas de interferência possíveis são:

- Cabos de extensão de alimentação, do teclado e do rato.
- Demasiados dispositivos ligados a uma extensão.
- Várias extensões ligadas à mesma tomada eléctrica.

Problemas de memória

Se receber uma mensagem de memória insuficiente —

- Guarde e feche todos os ficheiros e feche os programas que estiverem abertos, mas que não estão a ser utilizados, verificando se tal é suficiente para resolver o problema.
- Consulte a documentação do software para obter informações sobre os requisitos mínimos de memória. Se necessário, instale

memória adicional (consulte o *Manual de serviço* no site web de suporte da Dell em **support.dell.com**).

 Volte a instalar os módulos de memória (consulte o Manual de serviço no site web de suporte da Dell em support.dell.com), para se certificar de que o computador está a comunicar correctamente com a memória.

Se detectar outros problemas de memória —

- Certifique-se de que está a seguir as directrizes de instalação de memória (consulte o *Manual de serviço* no site web de suporte da Dell em **support.dell.com**).
- Verifique se o módulo de memória é compatível com o computador. O computador suporta memória DDR3. Para obter mais informações sobre o tipo de memória suportada pelo computador, consulte "Especificações básicas" na página 68.
- Execute o Dell Diagnostics (consulte o tópico "Dell Diagnostics", na página 47).

 Volte a instalar os módulos de memória (consulte o Manual de serviço no site web de suporte da Dell em support.dell.com), para se certificar de que o computador está a comunicar correctamente com a memória.

Bloqueios e problemas de software

Se o computador não iniciar — Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado ao computador e à tomada eléctrica.

Se um programa parar de responder —

Encerre o programa:

- 1. Prima <Ctrl><Shift><Esc> simultaneamente.
- 2. Clique em Aplicações.
- 3. Clique no programa que deixou de responder.
- 4. Clique em Terminar tarefa.

Se um programa falha repetidamente — Verifique a documentação do software. Se necessário, desinstale e volte a instalar o programa.

NOTA: O software inclui, geralmente, instruções de instalação na respectiva documentação ou no CD.

Se o computador deixar de responder ou se for apresentado um ecrã azul fixo —

ADVERTÊNCIA: Poderá perder dados se não conseguir encerrar o sistema operativo.

Se não conseguir obter uma resposta premindo uma tecla ou movendo o rato, mantenha o botão de alimentação premido durante pelo menos 8 a 10 segundos até que o computador se desligue e, em seguida, reinicie o computador.

Se um programa tiver sido concebido para uma versão anterior do sistema operativo Microsoft® Windows® —

Execute o Assistente de compatibilidade de programas. O Assistente de compatibilidade de programas configura um programa para que este possa ser executado num ambiente semelhante a uma versão anterior dos ambientes do sistema operativo Microsoft Windows.

Solucionar problemas

Para execute o assistente de compatibilidade de programas:

Windows Vista[®]

- Clique em Iniciar (③) → Painel de controlo→ Programas→ Utilizar um programa mais antigo com esta versão do Windows.
- 2. No ecrã de boas-vindas, clique em Seguinte.
- 3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Windows[®] 7

- 1. Clique em Iniciar 🚳.
- Na caixa de procura, introduza Utilizar um programa mais antigo com esta versão do Windows e prima < Enter>.
- 3. Siga as instruções do assistente Compatibilidade de programas.

Se tiver outros problemas de software —

- Crie imediatamente cópias de segurança dos ficheiros.
- Utilize um programa antivírus para examinar a unidade de disco rígido ou os CDs.

- Guarde e feche todos os ficheiros ou programas abertos e encerre o computador através do menu **Iniciar** 📀.
- Consulte a documentação do software ou entre em contacto com o fabricante do software para obter mais informações sobre a resolução de problemas:
 - Certifique-se de que o programa é compatível com o sistema operativo instalado no computador.
 - Certifique-se de que o computador cumpre os requisitos mínimos de hardware necessários para executar o software. Consulte a documentação do software, para obter mais informações.
 - Certifique-se de que o programa está instalado e configurado correctamente.
 - Certifique-se de que os controladores do dispositivo não entram em conflito com o programa.
 - Se necessário, desinstale e volte a instalar o programa.

Utilizar as ferramentas de suporte

Centro de suporte da Dell

O **Centro de suporte da Dell** ajuda-o a encontrar o serviço, o suporte e as informações

específicas do sistema de que necessita. Para iniciar a aplicação, clique no ícone 🚰 na barra de tarefas.

A página inicial do **Centro de suporte da Dell** apresenta o número do modelo, a etiqueta de serviço, o código de serviço expresso e as informações de contacto do serviço do computador.

A página inicial também disponibiliza ligações para aceder a:



Auto-ajuda (resolução de problemas, segurança, desempenho do sistema, rede/ Internet, cópia de segurança/ recuperação e sistema operativo Windows Vista)



Alertas (alertas de suporte técnico relevantes para o computador)



Assistência da Dell (Apoio técnico com DellConnect[™], serviços ao cliente, formação e tutoriais, como ajudar com Dell on Call e verificação online com PC CheckUp)



Sobre o sistema

(documentação do sistema, informações de garantia, informações do sistema, actualizações e acessórios)

Para obter mais informações sobre o **Centro de suporte da Dell** e as ferramentas de suporte disponíveis, clique no separador **Services** (**Serviços**) em **support.dell.com**.

Mensagens do sistema

Se o computador tiver um problema ou erro, poderá apresentar uma mensagem do sistema, que o ajudará a identificar a causa e a tomar as medidas necessárias para resolver o problema.

NOTA: Se a mensagem recebida não constar dos exemplos seguintes, consulte a documentação do sistema operativo ou do programa que estava a ser executado quando a mensagem foi apresentada. Em alternativa, pode consultar o *Guia de tecnologia da Dell* na unidade de disco rígido ou no site Web de suporte da Dell em **support.dell.com** ou consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64, para obter assistência.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Alerta! Tentativas anteriores de inicialização deste sistema falharam no ponto de verificação [nnnn]. Para obter ajuda na resolução deste problema, anote o ponto de verificação e entre em contacto com o suporte técnico da Dell) — O computador não conseguiu concluir a rotina de arranque três vezes consecutivas devido ao mesmo erro. Para obter assistência, contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).

CMOS checksum error (Erro de soma de verificação de CMOS) — Possível falha na placa principal ou bateria do RTC (Real Time Clock - Relógio de Tempo Real) fraca. Substitua a bateria de célula tipo moeda do RTC (consulte *Manual de serviço* no site de suporte da Dell em **support.dell.com)** ou contacte a Dell (consulte "Contactar a Dell" na página 64).

CPU fan failure (Falha na ventoinha do CPU) — Houve uma falha na ventoinha do CPU. Substitua a ventoinha da CPU (consulte o *Manual de serviço* no site de suporte da Dell, em **support.dell.com)**.

Hard-disk drive failure (Falha na unidade de

disco rígido) — Possível falha na unidade de disco rígido durante o POST da unidade de disco rígido. Para obter assistência, contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).

Hard-disk drive read failure (Falha de leitura na unidade de disco rígido) — Possível falha na unidade de disco rígido durante o teste de arranque da unidade de disco rígido. Para obter assistência, contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).

Keyboard failure (Falha no teclado) — Falha no teclado ou cabo solto.

Para substituir o teclado, consulte o *Manual de serviço* no site de suporte da Dell, em **support.** dell.com.

No boot device available (Nenhum dispositivo de arranque disponível) — Não existe uma partição de arranque no disco rígido, o cabo do disco rígido está solto ou não existe um dispositivo de arranque.

- Se a unidade de disco rígido for o dispositivo de arranque, certifique-se de que os cabos estão ligados e de que a unidade está instalada correctamente e particionada como um dispositivo de arranque.
- Aceda à configuração do sistema e certifique-se de que as informações da sequência de arranque estão correctas (consulte o *Guia de Tecnologia Dell* no site de suporte da Dell, em support.dell.com).

No timer tick interrupt (Sem interrupção do temporizador) — Um chip na placa de sistema pode estar avariado ou pode haver uma falha na placa principal. Para obter assistência, contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).

USB over current error (Erro de sobrecarga do dispositivo USB) — Desligue o dispositivo USB. O dispositivo USB precisa de mais energia para funcionar devidamente. Utilize uma fonte de alimentação externa para ligar o dispositivo USB ou, se o dispositivo tiver dois cabos USB, ligue ambos os cabos. CAUTION - Hard Drive SELE MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. É recomendado que crie regularmente cópias de segurança dos seus dados. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (AVISO - O SISTEMA DE AUTOMONITORIZAÇÃO da unidade de disco rígido reportou que um parâmetro ultrapassou o respectivo intervalo de funcionamento normal. A Dell recomenda a criação de cópias de segurança regulares dos seus dados. Um parâmetro fora do intervalo pode indicar ou não um potencial problema da unidade de disco rígido) — Erro de S.M.A.R.T, possível falha na unidade de disco rígido. Para obter assistência, contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).

Resolução de problemas de hardware

Se um dispositivo não for detectado durante a configuração do sistema operativo ou se for detectado, mas estiver incorrectamente configurado, poderá utilizar **Resolução de problemas de hardware** para resolver o problema de incompatibilidade.

Para iniciar a Resolução de problemas de hardware:

- **1.** Clique em Iniciar ${}^{\textcircled{0}} \rightarrow Ajuda e suporte.$
- Introduza resolução de problemas de hardware no campo de pesquisa e prima <Enter> para iniciar a pesquisa.
- Nos resultados da pesquisa, seleccione a opção que melhor descreve o problema e siga os passos restantes da resolução de problemas.

Dell Diagnostics

Se detectar um problema no computador, execute as verificações mencionadas em "Bloqueios e problemas de software" na página 41 e execute o Dell Diagnostics antes de entrar em contacto com a Dell para obter assistência técnica.

- **NOTA:** O Dell Diagnostics apenas funciona em computadores da Dell.
- **NOTA:** 0 disco *Drivers and Utilities* (Controladores e utilitários) é opcional e pode não ser fornecido com o computador.

Consulte o Guia de tecnologia da Dell para rever as informações de configuração do computador e certificar-se de que o dispositivo que pretende testar é apresentado no programa de configuração do sistema e está activo.

Inicie o Dell Diagnostics a partir da unidade de disco rígido ou a partir do disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários).

Iniciar o Dell Diagnostics a partir da unidade de disco rígido

O Dell Diagnostics está localizado numa partição oculta do utilitário de diagnóstico na unidade de disco rígido.

- NOTA: Se o computador não apresentar uma imagem no ecrã, contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).
- 1. Certifique-se de que o computador está ligado a uma tomada eléctrica que esteja a funcionar correctamente.
- Lique (ou reinicie) o computador.
- 3. Quando o logótipo da DELL[™] for apresentado, prima <F12> imediatamente. Seleccione Diagnostics (Diagnóstico) no menu de arrangue e prima <Enter>.
- **NOTA:** Se aquardar demasiado tempo e se for apresentado o logótipo do sistema operativo, continue a aquardar até visualizar o ambiente de trabalho do Microsoft® Windows®. Em seguida, encerre o computador e tente novamente.

NOTA: Se visualizar uma mensagem a indicar que não foi localizada qualquer partição do utilitário de diagnóstico, execute o Dell Diagnostics a partir do disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários).

Se a PSA for invocada:

- a. A PSA inicia a execução de testes.
- b. Se a PSA for concluída com êxito, será apresentada a seguinte mensagem: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." (Ainda não foi detectado qualquer problema neste sistema. Pretende executar os restantes testes de memória? Este procedimento irá demorar 30 minutos ou mais. Pretende continuar? (Recomendado))
- c. Se existirem problemas de memória, prima <y>, caso contrário, prima <n>. É apresentada a seguinte mensagem: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." (Inicialização da partição do Dell Diagnostics. Prima qualquer tecla para continuar).
- d. Prima qualquer tecla para aceder à janela Choose An Option (Seleccionar uma opção).

Se a PSA não for invocada:

Prima qualquer tecla para iniciar o Dell Diagnostics a partir da partição do utilitário de diagnóstico na unidade de disco rígido.

4. Seleccione o teste que pretende executar.

- 5. Se for encontrado algum problema durante um teste, aparecerá uma mensagem apresentando o código de erro e uma descrição do problema. Anote o código de erro e a descrição do problema e contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).
- NOTA: A etiqueta de serviço do computador está localizada na parte superior de cada ecrã de teste. A etiqueta de serviço ajuda a identificar o computador quando contactar a Dell.
- Quando os testes estiverem concluídos, feche o ecrã de teste para regressar à janela Choose An Option (Seleccionar uma opção).
- 7. Para sair do Dell Diagnostics e reiniciar o computador, clique em **Exit (Sair**).

Iniciar o Dell Diagnostics a partir do disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários)

- 1. Introduza o disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários).
- Desligue e reinicie o computador. Quando o logótipo da DELL for apresentado, prima <F12> imediatamente.
- NOTA: Se aguardar demasiado tempo e se for apresentado o logótipo do sistema operativo, continue a aguardar até visualizar o ambiente de trabalho do Microsoft® Windows®. Em seguida, encerre o computador e tente novamente.
- NOTA: Os passos seguintes alteram a sequência de arranque apenas por uma vez. Na próxima inicialização, o computador irá arrancar de acordo com os dispositivos especificados no programa de configuração do sistema.

- Quando a lista de dispositivos de arranque for apresentada, realce CD/DVD/CD-RW e prima <Enter>.
- Seleccione a opção Boot from CD-ROM (Arrancar a partir do CD-ROM) no menu apresentado e prima <Enter>.
- 5. Introduza 1 para iniciar o menu do CD e prima <Enter> para continuar.
- Seleccione Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Executar o Dell Diagnostics de 32 bits) a partir da lista numerada. Se forem apresentadas várias versões na lista, seleccione a versão adequada ao computador.
- 7. Seleccione o teste que pretende executar.
- 8. Se for encontrado algum problema durante um teste, aparecerá uma mensagem apresentando o código de erro e uma descrição do problema. Anote o código de erro e a descrição do problema e contacte a Dell (consulte a secção "Contactar a Dell" na página 64).

- NOTA: A etiqueta de serviço do computador está localizada na parte superior de cada ecrã de teste. A etiqueta de serviço ajuda a identificar o computador quando contactar a Dell.
- Quando os testes estiverem concluídos, feche o ecrã de teste para regressar à janela Choose An Option (Seleccionar uma opção).
- **10.** Para sair do Dell Diagnostics e reiniciar o computador, clique em **Exit (Sair**).
- **11.** Remova o disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários).

Restaurar o sistema operativo

Pode restaurar o sistema operativo das seguintes formas:

- O Restauro do sistema permite que o computador volte ao estado de funcionamento anterior sem afectar os ficheiros de dados. Utilize o Restauro do sistema como a primeira solução para restaurar o sistema operativo e preservar os ficheiros de dados.
- O Dell Factory Image Restore reverte o disco rígido para o estado de funcionamento em que se encontrava quando o computador foi adquirido. Este procedimento elimina permanentemente todos os dados da unidade de disco rígido e remove todos os programas instalados após ter recebido o computador. Utilize o Dell Factory Image Restore apenas se o Restauro do sistema não tiver resolvido o problema do sistema operativo.
- Se tiver recebido um disco Operating System (Sistema operativo) juntamente com o computador, pode utilizá-lo para restaurar o sistema operativo. Porém, a utilização do suporte multimédia Operating System (Sistema operativo) elimina todos os dados existentes no disco rígido. Utilize o disco apenas se o Restauro do sistema não tiver resolvido o problema do sistema operativo.

Restauro do sistema

Os sistemas operativos Windows fornecem a opção Restauro do sistema que permite que o computador regresse ao estado de funcionamento anterior (sem afectar os ficheiros de dados), se as alterações no hardware, software ou outras definições do sistema tiverem deixado o computador num estado de funcionamento indesejável. Todas as alterações que o Restauro do sistema efectuar no computador são completamente reversíveis.

- AVISO: Crie cópias de segurança regulares dos seus ficheiros de dados. O Restauro do sistema não controla os ficheiros de dados nem recupera os mesmos.
- ▶ NOTA: Os procedimentos contidos neste documento são aplicáveis à visualização predefinida do Windows, pelo que poderão não se aplicar caso tenha definido o seu computador da Dell[™] para a visualização clássica do Windows.

Iniciar o restauro do sistema

- 1. Clique em Iniciar 📀.
- 2. Na caixa de procura, introduza Restauro do sistema e prima a tecla <Enter>.
- NOTA: A janela Controlo de contas do utilizador pode ser apresentada. Se for um administrador do computador, clique em Continuar. Caso contrário, contacte o administrador para continuar a acção pretendida.
- 3. Clique em **Seguinte** e nas restantes solicitações apresentadas no ecrã.

Na eventualidade do Restauro do sistema não resolver o problema, pode anular o último restauro do sistema.

Como anular o último restauro do sistema

- NOTA: Antes de anular o último restauro do sistema, guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos. Não altere, abra ou elimine qualquer ficheiro ou programa até o restauro do sistema estar concluído.
- 1. Clique em Iniciar 📀.
- Na caixa de procura, introduza Restauro do sistema e prima a tecla <Enter>.
- 3. Clique em Anular último restauro e, em seguida, clique em Seguinte.

Dell Factory Image Restore

- ADVERTÊNCIA: A utilização do Dell Factory Image Restore elimina permanentemente todos os dados da unidade de disco rígido e remove todos os programas ou controladores instalados após ter recebido o computador. Se possível, faça cópias de segurança dos dados antes de utilizar esta opção. Utilize o Dell Factory Image Restore apenas se o Restauro do sistema não tiver resolvido o problema do sistema operativo.
- NOTA: O Dell Factory Image Restore pode não estar disponível em determinados países ou em determinados computadores.

Utilize o Dell Factory Image Restore apenas como último método para restaurar o sistema operativo. Esta opção restaura o disco rígido para o estado de funcionamento em que se encontrava quando o computador foi adquirido. Todos os programas ou ficheiros adicionados após ter recebido o computador—incluindo ficheiros de dados—são permanentemente eliminados da unidade de disco rígido. Os ficheiros de dados incluem documentos, folhas de cálculo, mensagens de correio electrónico, fotografias digitais, ficheiros de música, entre outros. Se possível, faça cópias de segurança de todos os dados antes de utilizar o Dell Factory Image Restore.

Como iniciar o Factory Image Restore da Dell

- Ligue o computador. Quando o logótipo Dell for apresentado, prima <F8> várias vezes para aceder à janela Advanced Boot Options (Opções de arranque avançadas).
- NOTA: Se aguardar demasiado tempo e se for apresentado o logótipo do sistema operativo, continue a aguardar até visualizar o ambiente de trabalho do Microsoft® Windows®. Em seguida, encerre o computador e tente novamente.

- 2. Seleccione Repair Your Computer (Reparar o computador).
- 3. É apresentada a janela de opções de recuperação do sistema.
- 4. Seleccione um esquema de teclado e clique em Next (Seguinte).
- Para aceder às opções de recuperação, inicie a sessão como utilizador local. Para aceder à linha de comandos, escreva administrador no campo Nome de utilizador e clique em OK.
- 6. Clique em Dell Factory Image Restore. É apresentado o ecrã de boas-vindas do Dell Factory Image Restore.
- NOTA: Consoante a configuração, poderá ser necessário seleccionar Dell Factory Tools (Ferramentas do Dell Factory) e, em seguida, Dell Factory Image Restore.
- Clique em Next (Seguinte). É apresentado o ecrã Confirm Data Deletion (Confirmar eliminação de dados).

- NOTA: Se não pretender continuar a utilizar o Factory Image Restore, clique em Cancel (Cancelar).
- 8. Seleccione a caixa de verificação para confirmar que pretende continuar a reformatar a unidade de disco rígido e a restaurar o software do sistema para o estado de fábrica e, em seguida, clique em Next (Seguinte).

O processo de restauro é iniciado, podendo demorar cinco minutos ou mais até estar concluído. Quando o restauro do sistema operativo e das aplicações instaladas de fábrica estiver concluído, é apresentada uma mensagem.

9. Clique em Finish (Concluir) para reiniciar o sistema.

Reinstalar o sistema operativo

Antes de começar

Se estiver a considerar reinstalar o sistema operativo Windows para corrigir um problema com um controlador recentemente instalado, primeiro tente utilizar a opção de recuperação de controladores de dispositivo do Windows. Se a recuperação de controladores de dispositivos não resolver o problema, utilize o Restauro do sistema para que o sistema operativo volte ao estado de funcionamento em que estava antes de ter instalado o novo controlador de dispositivo. Consulte o tópico "Restauro do sistema" na página 51.

AVISO: Antes de executar a instalação, crie uma cópia de segurança de todos os ficheiros de dados existentes na unidade de disco rígido principal. Em configurações convencionais de unidades de disco rígido, o disco rígido principal é a primeira unidade detectada pelo computador. Para reinstalar o Windows, são necessários os seguintes itens:

- Disco Operating System (Sistema operativo) da Dell
- Disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários) da Dell
- NOTA: O disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários) contém os controladores instalados durante a montagem do computador. Utilize o disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários) da Dell para carregar quaisquer controladores necessários. Consoante a região onde o computador foi adquirido ou o facto de ter solicitado ou não o disco, o disco Drivers and Utilities (Controladores e utilitários) e o disco Operating System (Sistema operativo) da Dell podem não ser fornecidos com o computador.

Reinstalar o Microsoft Windows

O processo de reinstalação pode demorar entre 1 e 2 horas até estar concluído. Após reinstalar o sistema operativo, também tem de reinstalar os controladores dos dispositivos, o programa de protecção antivírus e o restante software.

- 1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos.
- 2. Introduza o disco Operating System (Sistema operativo).
- 3. Clique em Sair se for apresentada a mensagem Instalar o Windows.
- 4. Reinicie o computador.
- 5. Quando o logótipo da DELL for apresentado, prima <F12> imediatamente.
- NOTA: Se aguardar demasiado tempo e se for apresentado o logótipo do sistema operativo, continue a aguardar até visualizar o ambiente de trabalho do Microsoft® Windows®. Em seguida, encerre o computador e tente novamente.

- NOTA: Os passos seguintes alteram a sequência de arranque apenas por uma vez. Na próxima inicialização, o computador irá arrancar de acordo com os dispositivos especificados no programa de configuração do sistema.
- Quando a lista de dispositivos de arranque for apresentada, realce CD/DVD/CD-RW Drive (Unidade de CD/DVD/CD-RW) e prima <Enter>.
- Pressione qualquer tecla para Boot from CD-ROM (Iniciar a partir de CD-ROM). Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Obter ajuda

Se detectar problemas no computador, pode executar os passos seguintes para diagnosticar e resolver o problema:

- Consulte a secção "Resolver problemas" na página 37, para obter informações e procedimentos relacionados com o problema existente no computador.
- Consulte o *Guia de Tecnologia Dell* para obter mais informações sobre resolução de problemas.
- Consulte o tópico "Dell Diagnostics" na página 47, para obter os procedimentos sobre como executar o Dell Diagnostics.
- 4. Preencha a "Lista de verificação de diagnósticos" na página 63.
- Utilize a ampla gama de serviços online da Dell disponíveis no suporte da Dell (support.dell.com), para obter ajuda sobre procedimentos de instalação e resolução

de problemas. Consulte o tópico "Serviços online" na página 59 para obter uma lista mais completa do suporte da Dell online.

- Se os passos anteriores não resolverem o problema, consulte a secção "Antes de ligar", na página 62.
- NOTA: Contacte o suporte da Dell a partir de um telefone junto de ou no computador, de modo a que a equipa do suporte possa orientá-lo em todos os procedimentos necessários.
- NOTA: O sistema de código de serviço expresso da Dell pode não estar disponível em todos os países.

Quando solicitado pelo sistema telefónico automatizado da Dell, introduza o código de serviço expresso para encaminhar a chamada directamente para o pessoal de suporte adequado. Se não tiver um código de serviço expresso, abra a pasta de **acessórios da Dell**, faça duplo clique no ícone do **código de serviço expresso** e siga as instruções.

NOTA: Alguns dos serviços não estão sempre disponíveis em todas as localizações fora dos Estados Unidos. Para obter informações sobre a disponibilidade destes serviços, contacte o seu representante local da Dell.

Apoio técnico e serviços ao cliente

O serviço de suporte da Dell está disponível para responder às perguntas sobre hardware da Dell. O pessoal de suporte utiliza diagnósticos por computador para facultar respostas rápidas e precisas.

Para contactar o serviço de suporte da Dell, consulte o tópico "Antes de ligar" na página 62 e, em seguida, consulte as informações de contacto relativas à sua região ou aceda a **support.dell.com**.

DellConnect

O DellConnect[™] é uma ferramenta de acesso online fácil de utilizar que permite a um membro da equipa de suporte e assistência da Dell aceder ao seu computador através de uma ligação de banda larga, diagnosticar o problema e repará-lo sob a sua supervisão. Para obter mais informações, aceda a www.dell.com/ dellconnect.

Serviços online

Pode obter mais informações sobre os produtos e serviços da Dell nos seguintes sites web:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (Apenas para países da Ásia e do Pacífico)
- www.dell.com/jp (Apenas para o Japão)
- www.euro.dell.com (Apenas para a Europa)
- www.dell.com/la (Para países da América Latina e das Caraíbas)
- www.dell.ca (Apenas para o Canadá)

Pode aceder ao suporte da Dell através dos seguintes endereços de correio electrónico e sites web:

Sites web de suporte da Dell

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (Apenas para o Japão)
- support.euro.dell.com (Apenas para a Europa)
- supportapj.dell.com (Apenas para Ásia-Pacífico)

Endereços de correio electrónico do suporte da Dell

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (Apenas para países da América Latina e das Caraíbas)
- apsupport@dell.com (Apenas para países da Ásia e do Pacífico)

Endereços de correio electrónico dos departamentos de marketing e vendas da Dell

- apmarketing@dell.com (Apenas para países da Ásia e do Pacífico)
- sales_canada@dell.com (Apenas para o Canadá)

Protocolo de transferência de ficheiros (FTP) anónimo

• ftp.dell.com

Inicie sessão como utilizador: anonymous (anónimo) e utilize o seu endereço de correio electrónico como palavra-passe.

Serviço automatizado de estado de encomendas

Para verificar o estado de qualquer produto da Dell que tenha encomendado, pode aceder a **support.dell.com** ou ligar para o serviço automatizado de estado de encomendas. Uma gravação solicitar-lhe-á as informações necessárias para localizar e fornecer um relatório sobre a sua encomenda. Para obter o número de telefone da sua região, consulte o tópico "Contactar a Dell" na página 64.

Se existir algum problema com a encomenda, como peças em falta, peças erradas ou facturação incorrecta, entre em contacto com os serviços de apoio ao cliente da Dell. Quando ligar, tenha a factura ou a nota de expedição acessíveis. Para obter o número de telefone da sua região, consulte o tópico "Contactar a Dell" na página 64.

Informações sobre produtos

Se necessitar de informações sobre os produtos adicionais disponíveis na Dell, ou se pretender efectuar uma encomenda, visite o site da Dell em **www.dell.com**. Para obter o número de telefone da sua região ou para falar com um especialista de vendas, consulte o tópico "Contactar a Dell" na página 64.

Devolver itens para reparação ao abrigo da garantia ou reembolso

Prepare todos os itens a devolver, seja para reparação ou reembolso, da seguinte forma:

NOTA: Antes de devolver o produto à Dell, certifique-se de que cria cópias de segurança de quaisquer dados contidos na unidade de disco rígido e em qualquer outro dispositivo de armazenamento no produto. Remova todas e quaisquer informações confidenciais, pessoais e de propriedade, bem como os suportes de dados amovíveis, tais como CDs e PC Cards. A Dell não é responsável por quaisquer informações confidenciais, pessoais e de propriedade; dados perdidos ou danificados; ou suportes de dados amovíveis danificados ou perdidos que possam estar incluídos na sua devolução.

- Ligue para a Dell para obter o número de RMA (Return Material Authorization; autorização de devolução de material) e escreva-o de forma bem visível no exterior da caixa. Para obter o número de telefone da sua região, consulte o tópico "Contactar a Dell" na página 64.
- Inclua uma cópia da factura e uma carta a descrever o motivo da devolução.
- Inclua uma cópia da Lista de verificação de diagnósticos (consulte o tópico "Lista de verificação de diagnósticos" na página 63), indicando os testes executados e as mensagens de erro registadas pelo Dell Diagnostics (consulte o tópico "Dell Diagnostics" na página 47).
- Inclua quaisquer acessórios que pertençam ao artigo ou artigos que estão a ser devolvidos (cabos de alimentação, software, guias, etc.), se a devolução se destinar à obtenção de reembolso.

Obter ajuda

- 5. Embale o equipamento a ser devolvido nas embalagens originais (ou equivalentes).
 - NOTA: As despesas de envio ficarão a cargo do cliente. O cliente também será responsável pelo seguro dos produtos devolvidos e assumirá o risco de perda durante o transporte até serem recebidos pela Dell. Não serão aceites embalagens com pagamento no destino.
- NOTA: As devoluções que não respeitarem qualquer um dos requisitos mencionados anteriormente serão recusadas no sector de recepção da Dell e devolvidas ao cliente.

Antes de ligar

NOTA: Tenha o código de serviço expresso preparado quando telefonar. O código ajuda o sistema telefónico de suporte automatizado da Dell a direccionar a chamada de forma mais eficaz. O número da etiqueta de serviço também lhe pode ser solicitado (este encontra-se na parte posterior ou na parte inferior do seu computador).

Não se esqueça de preencher a seguinte lista de verificação de diagnósticos. Se possível, ligue o computador antes de telefonar para a Dell para obter assistência e efectue a chamada a partir de um telefone próximo de ou no computador. Poderá ser-lhe solicitado que introduza alguns comandos, forneça informações detalhadas durante as operações ou experimente outras opções de resolução de problemas que só podem ser executadas no próprio computador. Certifique-se de que a documentação do computador está disponível.

Lista de verificação de diagnósticos

- Nome:
- Data:
- Endereço:
- Número de telefone:
- Etiqueta de serviço (código de barras situado na parte posterior ou inferior do computador):
- Código de serviço expresso:
- RMAN (Return Material Authorization Number - Número de autorização de devolução de material) (se fornecido pelo técnico de suporte da Dell):
- Sistema operativo e versão:
- Dispositivos:
- Placas de expansão:
- O computador está ligado a uma rede? Sim/Não
- Rede, versão e adaptador de rede:
- Programas e versões:

Consulte a documentação do sistema operativo para determinar o conteúdo dos ficheiros de arranque do computador. Se o computador estiver ligado a uma impressora, imprima cada um dos ficheiros. Caso contrário, anote o conteúdo de cada ficheiro antes de ligar para a Dell.

- Mensagem de erro, código de sinais sonoros ou código de diagnóstico:
- Descrição do problema e procedimentos de resolução efectuados:

Contactar a Dell

Os clientes dos Estados Unidos devem ligar para 800-WWW-DELL (800-999-3355).

NOTA: Se não tiver uma ligação activa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na factura, na nota de expedição ou no catálogo de produtos da Dell.

A Dell disponibiliza várias opções de serviço e suporte por telefone e online. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell sobre questões relacionadas com vendas, suporte técnico ou apoio ao cliente:

- 1. Visite support.dell.com.
- Seleccione o seu país ou região no menu pendente Choose A Country/Region (Escolher um país/região) na parte inferior da página.
- 3. Clique em Contact Us (Contacte-nos) na parte esquerda da página.
- 4. Seleccione a ligação para o suporte ou serviço apropriado conforme necessário.
- 5. Seleccione o método mais conveniente para entrar em contacto com a Dell.

Obter mais informações e recursos

Se necessitar de:	Consulte:
reinstalar o sistema operativo	o disco Operating System (Sistema operativo)
executar um programa de diagnóstico para o computador, reinstalar o software de sistema do computador ou actualizar os controladores do computador e os ficheiros readme	o disco <i>Drivers and Utilities (Controladores e utilitários)</i> I NOTA: Os controladores e as actualizações da documentação encontram-se no site web de suporte da Dell [™] em support.dell.com .
obter mais informações sobre o sistema operativo, a manutenção de periféricos, RAID, Internet, Bluetooth [®] , funcionamento em rede e correio electrónico	o <i>Guia de tecnologia da Dell</i> instalado na unidade de disco rígido

Se necessitar de:	Consulte:
actualizar o computador com uma nova memória ou memória adicional ou uma nova unidade de disco rígido reinstalar ou substituir uma peça com desgaste ou com defeito	 o Manual de Serviço no sítio de suporte da Dell, em support.dell.com/manuals NOTA: Em alguns países, a abertura e substituição de peças do computador poderá anular a garantia. Antes de efectuar qualquer operação no interior do computador, verifique as políticas de garantia e devolução.
obter informações sobre melhores práticas de segurança para o computador rever informações sobre garantia, termos e condições (apenas nos Estados Unidos), instruções de segurança, informações regulamentares, informações sobre ergonomia e o Acordo de licença do utilizador final	os documentos referentes a segurança e regulamentos fornecidos com o computador; consulte também a página principal de Conformidade regulamentar, em www.dell.com/regulatory_compliance

Obter mais informações e recursos

Se necessitar de:	Consulte:
localizar a Etiqueta de serviço/Código de serviço expresso — Terá de utilizar a etiqueta de serviço para identificar o computador em support.dell.com ou para contactar o suporte técnico	a parte posterior ou inferior do computador
localizar controladores e transferências aceder ao suporte técnico e à ajuda do produto verificar o estado da sua encomenda quanto a novas compras obter soluções e respostas a perguntas comuns localizar informações sobre as últimas actualizações referentes a alterações técnicas ao computador ou material avançado de referência técnica para técnicos ou utilizadores experientes	o site Web de suporte da Dell™ em support.dell.com

Especificações básicas

Modelo do sistema

Dell Inspiron 1470/1570

Esta secção fornece informações que podem ser necessárias para a configuração e actualização do computador, bem como para a actualização dos respectivos controladores. Para obter mais especificações detalhadas, consulte *Especificações completas* no site Web de suporte da Dell em **support.dell.com/ manuals**.

Ű

NOTA: As ofertas podem variar consoante a região. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em Iniciar ③ → Ajuda e suporte e seleccione a opção para visualizar informações sobre o computador.

Processador

Тіро	Intel [®] Pentium [®] Single-Core
	Intel Core™2 Solo
	Intel Core2 Duo

Informações do computador

Chipset do	Intel GS45 + ICH9M SFF
sistema	

Câmara

Pixel	1,3 megapíxeis
Resolução de vídeo	160 x 120 ~1280 x 1024 (160 x 120 ~ 640 x 480 a 30 fps)

Leitor de cartões de memória 7 em 1

Ricoh R5C833
Entrada de cartões combo 7 em 1
Secure Digital (SD)
Cartão SD High Density (SDHD)
Cartão SD High- Capacity (SDHC)
MultiMediaCard (MMC)
MMCplus
Cartão xD-Picture
Memory Stick
Memory Stick Pro

Memória

Conector do módulo de memória	Dois conectores SODIMM acessíveis pelo utilizador
Capacidades do módulo de memória	1 GB, 2 GB e 4 GB
Tipo de memória	DDR3 1067 MHz

NOTA: Para obter instruções sobre a actualização da memória, consulte o Manual de serviço no site web de suporte da Dell em support.dell.com.

Conectores

Áudio

um conector de entrada do microfone, um conector de auscultadores/ altifalantes estéreo

Especificações básicas

Conectores		Ecrã	
Mini-Card	uma ranhura Mini Card tipo IIIA completa, uma ranhura Mini Card com metade do tamanho	Inspiron 1470:	
		Тіро	Retroiluminação WLED HD de 14,0", TrueLife
Conector HDMI	19 pinos	Altura	173,95 mm
Adaptador de rede	Conector RJ45	Largura	309,4 mm
USB	três conectores compatíveis com USB	Diagonal	355,6 mm
	2.0 de 4 pinos	Inspiron 1570:	
Vídeo Comunicaçãos	conector de 15 orifícios	Тіро	Retroiluminação WLED HD de 15,6″, TrueLife
Comunicações		Altura	193,54 mm
Modem (opcional)	Modem USB externo V.92 56K	Largura	344,23 mm
Adaptador de rede	10/100/1000 Ethernet LAN na placa de sistema	Diagonal	396,42 mm
Sem fios	Tecnologia WLAN e Bluetooth® sem fios		
Bateria

bateria "inteligente" de iões de lítio de 4 células/6 células:

Profundidade	53,2 mm
Altura	21,4 mm
Largura	209,4 mm
Peso	0,26 kg (4 células)
	0,35 kg (6 células)

bateria "inteligente" de iões de lítio de 9 células:

Profundidade	53,2 mm
Altura	41,7 mm
Largura	264,6 mm
Peso	0,52 kg
Tensão	11,1 VDC (6/9 células)

Bateria

Tempo de carga (aproximado)	4 horas (com o computador desligado)
Tempo de funcionamento (aproximado)	O tempo de funcionamento da bateria varia de acordo com as condições de funcionamento.
Bateria de célula tipo moeda	CR-2032

Adaptador de CA

Tensão de entrada	100-240 VAC
Corrente de entrada	1,5 A
Frequência de entrada	50–60 Hz
Potência de saída	65 W

Especificações básicas

Adaptador de CA

Corrente de saída	3,34 A (contínua)
Tensão de saída nominal	$19.5\pm1~\text{VDC}$
Temperatura de	0 ° a 40 °C
funcionamento	(32 ° a 104 °F)
Temperatura de	—40 ° a 70 °C
armazenamento	(—40 ° a 158 °F)

Características físicas

Inspiron 1470:

Altura	26,3 mm a 29,2 m	ım

Largura 340,0 mm

Características físicas

Profundidade	242,5 mm
Peso (com ODD Airbay e uma bateria de 4 células)	configurável para menos de 1,89 kg
Inspiron 1570:	
Altura	26,3 mm a 29,2 mm
Largura	376,0 mm
Profundidade	247,9 mm
Peso (com ODD Airbay e uma bateria de 4 células)	configurável para menos de 2,18 kg

Ambiente do computador

Intervalo de temperatura:			
Funcionamento	0 °C a 35°C		
Armazenamento	–40 ° a 65 °C		
Humidade relativa (máxima):			
Funcionamento	10% a 90% (sem condensação)		
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)		
Vibração máxima (utiliza vibração aleatória que s utilizador):	ando um espectro de imula o ambiente do		

Funcionamento	0,66 GRMS
Não funcionamento	1,30 GRMS

Ambiente do computador

Choque máximo (em funcionamento medido com o Dell Diagnostics em execução na unidade de disco rígido e um impulso de meio seno de 2 ms; em não funcionamento — medido com a unidade de disco rígido na posição de cabeça parqueada e um impulso de meio seno de 2 ms):

Funcionamento	110 G
Não funcionamento	160 G
Altitude (máximo):	
Funcionamento	–15,2 a 3048 m
Armazenamento	–15,2 a 10,668 m
Nível de contaminação pelo ar	G2 ou inferior, como definido por ISA-S71.04-1985

Anexo

Informações sobre produtos Macrovision

Este produto inclui tecnologia de protecção de copyright que está protegida por direitos de algumas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e a outros proprietários de direitos. A utilização desta tecnologia de protecção de copyright tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se a uma utilização doméstica e a outras utilizações limitadas de visualização, excepto se autorizado pela Macrovision Corporation. É proibida a engenharia inversa ou desmontagem.

Informações para NOM ou Norma oficial mexicana (apenas para o México)

As seguintes informações são facultadas no(s) dispositivo(s) descrito(s) neste documento, em conformidade com os requisitos da Norma oficial mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Computadores portáteis

Número regulamentar do modelo	Tensão	Frequência	Consumo de electricidade	Tensão de saída	Intensidade de saída
P04F	100-240 V CA	50-60 Hz	3,5 A	19,5 V de CC	12,3 A
P04G	100-240 V CA	50-60 Hz	3,5 A	19,5 V de CC	12,3 A

Para obter mais detalhes, leia as informações de segurança fornecidas com o computador.

Para obter informações adicionais sobre melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.

Índice remissivo

ajuda

Α

obter assistência e suporte 57

Anexo

Macrovision 74

C

capacidades do computador 32 CDs, reproduzir e criar 32 computador, configurar 5 configuração, antes de começar 5 Contactar a Dell online 64 controladores e transferências 67 cópias de segurança criar 34

D

danos, evitar 5 Dell Diagnostics 47 DVDs, reproduzir e criar 32

E

endereços de correio electrónico para suporte técnico **59** endereços de correio electrónico do suporte **59** energia poupar **33**

F

fluxo de ar, permissão 5

início de sessão FTP, anónimo **59** ISP

Fornecedor de serviços de Internet 12

L

ligação à Internet **12** ligar à Internet **12**

Μ

Mesa sensível ao toque Gestos **24**

0

opções de reinstalação do sistema 51

Ρ

personalizar as definições de energia 33 o ambiente de trabalho 32 poupar energia 33

R

rede com fios cabo de rede, ligar **7** Restauro do sistema **51**

V

ventilação, garantir 5

Impresso na Irlanda

www.dell.com | support.dell.com

