Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio

Antes de comenzar
Cubierta del módulo
Módulo de memoria
<u>Unidad de estado sólido</u>
Tarjetas de comunicación
Teclado
<u>Reposamanos</u>
Tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth®

Panel de encendido
Pantalla
<u>Altavoz</u>
<u>Cámara (Opcional)</u>
<u>Placa base</u>
<u>Micrófono</u>
Batería de tipo botón
Actualización del BIOS

Notas, Avisos y Precauciones

💋 NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar su equipo de la mejor manera posible.

AVISO: Un AVISO indica la posibilidad de daños al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un posible daño material, lesión corporal o muerte.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso. \circledast 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales usadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL e Inspiron son marcas comerciales registradas de Dell Inc.; Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. utilizada con licencia por Dell. Microsoft, Windows, y Windows XP son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo PP39S

Agosto 2008 Rev. A00

Cubierta del módulo Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- Extracción de la cubierta del módulo
 Colocación de la cubierta del módulo
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- PRECAUCIÓN: Antes de llevar a cabo este procedimiento, apague el equipo, desconecte el adaptador de CA de la toma de alimentación eléctrica y del equipo, desconecte el módem del conector de pared y del equipo y retire cualquier otro cable externo del equipo.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).

Extracción de la cubierta del módulo

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Vuelva a colocar los dos tornillos en la cubierta del módulo.
- 3. Levante la cubierta del equipo formando un ángulo como muestra la ilustración.



1	cubierta del módulo	2	lengüeta de la cubierta del módulo (3)
3	tornillo (2)		

Colocación de la cubierta del módulo

- 1. Alinee las lengüetas de la cubierta del módulo con la parte inferior y con cuidado sustituya la cubierta del módulo.
- 2. Vuelva a colocar los dos tornillos en la cubierta del módulo.
- 3. Coloque la batería en el compartimiento hasta que encaje con un chasquido.
- 4. Deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Antes de comenzar Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- Herramientas recomendadas
- Cómo apagar el equipo
- Antes de trabajar en el interior de su equipo

Este apartado proporciona procedimientos para quitar e instalar los componentes de su equipo. A menos que se señale lo contrario, cada procedimiento asume que existen las siguientes condiciones:

- 1 Ha realizado los pasos descritos en Cómo apagar el equipo y en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
- 1 Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo
- 1 Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, se puede instalar realizando el procedimiento de extracción en orden inverso.

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las siguientes herramientas:

- 1 Destornillador plano pequeño
- 1 Destornillador Phillips
- 1 CD del programa de actualización del BIOS flash

🜠 NOTA: El programa de actualización del BIOS flash está disponible sólo en ciertos países cuando sustituye la placa base.

Cómo apagar el equipo

- AVISO: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.
- 1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todos los programas activos.
- 2. Apague el sistema operativo:
 - Windows[®] XP:

Haga clic en Inicio→ Apagar equipo→ Apagar.

Ubuntu[®] Escritorio Dell:





 Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados están apagados. Si el equipo y los dispositivos conectados no se han apagado automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido hasta que se apague el equipo.

Antes de trabajar en el interior de su equipo

Aplique las siguientes pautas de seguridad para proteger el equipo contra posibles daños y garantizar su propia seguridad personal.

PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

- AVISO: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes o contactos ubicados en una tarjeta. Sostenga las tarjetas por sus bordes o por su soporte metálico de montaje. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.
- AVISO: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en el equipo. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que Dell no haya autorizado.
- AVISO: Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengüeta de tiro, y no del propio cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, presione primero las lengüetas de bloqueo antes de desconectar el cable. Cuando

separe conectores, manténgalos alineados para evitar doblar las patas de conexión. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

🕒 AVISO: Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de comenzar a trabajar dentro del equipo.

- 1. Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 2. Apague el equipo (consulte Cómo apagar el equipo).
- 3. Si el equipo está conectado (acoplado) a un dispositivo de acoplamiento, desacóplelo. Si desea obtener instrucciones, consulte la documentación incluida con el dispositivo de acoplamiento.
- 4. Presione y expulse toda tarjeta instalada del lector de tarjetas de memorias 3 en 1.

🕒 AVISO: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, después, del dispositivo de red.

- 5. Desconecte todos los cables telefónicos o de red del equipo.
- 6. Desconecte el equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
- AVISO: Para evitar daños en la placa base, debe retirar la batería de su compartimento antes de realizar reparaciones.

• AVISO: Para evitar daños en el equipo, utilice únicamente la batería diseñada específicamente para este equipo Dell. No utilice baterías diseñadas para otros equipos Dell.

7. Dé la vuelta al equipo.



1	pasador de liberación del compartimento de la batería	2	batería
3	pasador de liberación de la batería		

8. Deslice el pasador de liberación del compartimento de la batería y de cierre hacia los extremos.

9. Saque la batería de su compartimento.

10. Dé la vuelta al equipo, abra la pantalla y, a continuación, pulse el botón de alimentación para dar toma a tierra a la tarjeta del sistema.

Actualización del BIOS Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- Actualización del BIOS desde un CD
- Instalación del BIOS desde la unidad de estado sólido en Windows® XP
- Instalación del BIOS desde la unidad de estado sólido en Ubuntu®

Si se proporciona un CD del programa de actualización del BIOS con una placa base nueva, actualice el BIOS desde dicho CD. Si no tiene un CD del programa de actualización del BIOS, actualice éste desde la unidad de estado sólido.

NOTA: Puede que su equipo no tenga una unidad de disco óptico externa. Utilice una unidad de disco óptico externa o cualquier dispositivo de almacenamiento externo para los procedfimientos que utilicen discos.

Actualización del BIOS desde un CD

- 1. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y de que la batería principal está instalada correctamente.
- NOTA: Si utiliza un CD del programa de actualización de la BIOS para actualizar el BIOS, configure el equipo para que se inicie desde un CD antes de insertarlo.

NOTA: Puede que su equipo no tenga una unidad de disco óptico externa. Utilice una unidad de disco óptico externa o cualquier dispositivo de almacenamiento externo para los procedfimientos que utilicen discos.

2. Introduzca el CD del programa de actualización del BIOS y reinicie el equipo.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. El equipo sigue iniciándose y actualiza el nuevo BIOS. Cuando haya finalizado la actualización flash, el equipo se reiniciará automáticamente.

- 3. Pulse <0> durante la POST para abrir el programa de configuración del sistema.
- 4. Pulse <Fn> y <F9> para restablecer los valores predeterminados del equipo.
- 5. Pulse <Esc>, seleccione Guardar cambios y reiniciar y pulse <Entrar> para guardar los cambios de configuración.
- 6. Retire el CD del programa de actualización del BIOS flash de la unidad y reinicie el equipo.

Instalación del BIOS desde la unidad de estado sólido en Windows $^{ extsf{R}}$ XP

- 1. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado, la batería principal correctamente instalada y hay un cable de red conectado.
- 2. Encienda el equipo
- 3. Localice el archivo de actualización del BIOS más reciente para su equipo en el sitio support.dell.com.
- 4. Haga clic en Descargar ahora para descargar el archivo.
- Si aparece la ventana Exención de responsabilidad de conformidad con la exportación, haga clic en Sí, acepto este acuerdo.
 A continuación, aparece la ventana Descargar archivo.
- 6. Haga clic en Guardar este programa en disco y haga clic en Aceptar.

Se mostrará la ventana Guardar en.

- 7. Haga clic en la flecha de abajo para ver el menú Guardar en, seleccione Escritorio y haga clic en Guardar.
- Cuando aparezca la ventana Descarga completada, haga clic en Cerrar.
 El icono del archivo aparecerá en su escritorio bajo el mismo nombre con el que se descargó el archivo de actualización del BIOS.
- 9. Haga doble clic en el icono del archivo en el escritorio y siga las instrucciones que se muestran en pantalla.

Instalación del BIOS desde la unidad de estado sólido en Ubuntu $^{ extsf{R}}$

- 1. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y de que la batería principal está instalada correctamente.
- 2. Encienda el equipo.
- NOTA: Puede que su equipo no tenga una unidad de disco óptico externa. Utilice una unidad de disco óptico externa o cualquier dispositivo de almacenamiento externo para los procedimientos que utilicen soportes.
- 3. Haga clic en \checkmark \rightarrow Ubicaciones \rightarrow Documentos.
- 4. Cree una nueva carpeta y llámela BIOS.
- 5. Localice el archivo de actualización del BIOS más reciente para su equipo en el sitio support.dell.com.
- 6. Haga clic en Descargar ahora para descargar el archivo.
- Si aparece la ventana Exención de responsabilidad de conformidad con la exportación, haga clic en Sí, acepto este acuerdo.
 A continuación, aparece la ventana Descargar archivo.
- 8. Haga clic en Guardar este programa en disco y haga clic en Aceptar.

Se mostrará la ventana Guardar en.

- 9. Haga clic en la flecha de abajo para ver el menú Guardar en, seleccione Documentos-> BIOS y haga clic en Guardar.
- 10. Cuando aparezca la ventana Descarga completada, haga clic en Cerrar.
- 11. Abra la aplicación de línea de comandos terminal y proceda como se indica
 - a. Escriba sudo -s
 - b. Escriba su contraseña
 - c. Escriba cd Documentos
 - d. Escriba cd BIOS
 - e. Escriba ./910A00

se inicia la actualización... aparece la cadena.

El equipo se reiniciará automáticamente una vez que se complete la actualización del BIOS.

Tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth[®]

Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio

- Cómo extraer la tarjeta
- Sustitución de la tarjeta
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).

Si con el equipo ha solicitado una tarjeta con tecnología inalámbrica Bluetooth, ésta ya estará instalada.

Cómo extraer la tarjeta

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).
- 5. Dé la vuelta al reposamanos.



1	tornillo (2)	2	tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth
3	cable		

- 6. Extraiga los dos tornillos que fijan la tarjeta al reposamanos.
- 7. Levante la tarjeta del reposamanos.

Sustitución de la tarjeta

- 1. Inserte la tarjeta en la ranura y fije los dos tornillos.
- 2. Dé la vuelta al reposamanos.
- 3. Vuelva a colocar el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos).
- 4. Vuelva a colocar el teclado (consulte Sustitución del teclado).

- 5. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte <u>Colocación de la cubierta del módulo</u>).
- 6. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

- Cámara (Opcional) Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio
- Extracción de la cámara
- Colocación de la cámara
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).

Extracción de la cámara

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).
- 5. Retire el ensamblaje de la pantalla (consulte Ensamblaje de la pantalla)
- 6. Retire el bisel de la pantalla (consulte Bisel de la pantalla).



cámara 2 conector del cable de la cámara

- 7. Desconecte el cable de la cámara del conector.
- 8. Extraiga la placa de la cámara.

Colocación de la cámara

- 1. Alinee la tarjeta de la cámara con los agujeros de la ranura y colóquela con cuidado.
- 2. Vuelva a conectar el cable de la cámara al conector.
- 3. Vuelva a colocar el bisel de la pantalla (consulte Colocación del bisel de la pantalla).
- 4. Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla (consulte Colocación del ensamblaje de la pantalla).
- 5. Vuelva a colocar el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos).
- 6. Vuelva a colocar el teclado (consulte Sustitución del teclado).
- 7. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).
- 8. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Batería de tipo botón Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- <u>Cómo extraer la batería de tipo botón</u>
 <u>Sustitución de la batería de tipo botón</u>
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).
- 🕒 AVISO: Para evitar daños en la placa base, debe extraer la batería de su compartimiento antes de realizar operaciones en el interior del equipo.

Cómo extraer la batería de tipo botón

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).
- 5. Retire el ensamblaje de la pantalla (consulte Ensamblaje de la pantalla).
- 6. Retire la placa base (consulte Extracción de la placa base).
- 7. Dé la vuelta a la placa base.



1 batería de tipo botón 2 conector de cable de la batería de tipo botón

- 8. Desconecte el cable de la batería de tipo botón del conector de la placa base.
- 9. Retire la batería de tipo botón.

Sustitución de la batería de tipo botón

- 1. Sustituya la batería de tipo botón.
- 2. Conecte el cable de la batería de tipo botón al conector de la placa base y coloque la batería de tipo botón en su lugar.
- 3. Vuelva a colocar la placa base (consulte Colocación de la placa base).
- 4. Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla (consulte Colocación del ensamblaje de la pantalla).
- 5. Vuelva a colocar el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos).
- 6. Vuelva a colocar el teclado (consulte Sustitución del teclado).
- 7. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).

8. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Pantalla

Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio

- Ensamblaje de la pantalla
- Bisel de la pantalla
- Panel de la pantalla
- Cable del panel de la pantalla.
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).
- 🕒 AVISO: Para evitar daños en la placa base, debe extraer la batería de su compartimiento antes de realizar operaciones en el interior del equipo.

Ensamblaje de la pantalla

Extracción del ensamblaje de la pantalla

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte <u>Cómo extraer el teclado</u>).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).



5. Dé la vuelta al equipo, tenga en cuenta el tendido de cables y saque con cuidado los cables de la antena de la minitarjeta de sus encaminadores.

6. Deslice los cables de la antena de la minitarjeta a través de la placa base como se indica en la ilustración.



1	cables de la pantalla	2	cables de antena de minitarjeta
3	cable del altavoz		

7. Desconecte los cables de la tarjeta y el cable del altavoz de sus respectivos conectores de la placa base.

8. Fíjese en la disposición de los cables y con cuidado quítelos de sus encaminadores como se muestra en la ilustración.

- 9. Quite los dos tornillos de las bisagras del ensamblaje de la pantalla.
- 10. Retire el ensamblaje de la pantalla de la base del equipo.



1	conectores del cable de la pantalla	2	tornillo (2)
3	conector del cable del altavoz		

Colocación del ensamblaje de la pantalla

1. Alinee las bisagras de la pantalla con los agujeros de la base del equipo y, a continuación, baje la pantalla para ponerla en su sitio.

- 2. Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos de las bisagras del ensamblaje de la pantalla.
- 3. Con cuidado vuelva a colocar los cables de la pantalla y el cable del altavoz en sus encaminadores y conéctelos a sus respectivos conectores de la placa base.
- 4. Con cuidado deslice los cables de la antena de la minitarjeta en la placa base y en sus encaminadores.
- 5. Coloque el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos).
- 6. Coloque el teclado (consulte Sustitución del teclado).
- 7. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).
- 8. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Bisel de la pantalla

Extracción del bisel de la pantalla

AVISO: El bisel de la pantalla es extremadamente frágil. Tenga cuidado cuando lo retire para evitar dañarlo.

1. Siga las instrucciones del apartado Ensamblaje de la pantalla.



|--|

2. Con la punta de los dedos, saque con cuidado el borde interior del bisel de la pantalla.

3. Retire el bisel de la pantalla.

Colocación del bisel de la pantalla

- 1. Vuelva a alinear el bisel de la pantalla por encima del panel de la pantalla y colóquelo en su sitio con cuidado.
- 2. Siga las instrucciones del apartado Colocación del ensamblaje de la pantalla.

Panel de la pantalla

Extracción del panel de la pantalla

- 1. Siga las instrucciones del apartado Ensamblaje de la pantalla.
- 2. Retire el bisel de la pantalla (consulte Bisel de la pantalla).
- 3. Extraiga la cámara (consulte Extracción de la cámara).



1	cubierta de la pantalla	2	panel de la pantalla
3	tornillo (6)		

- 4. Quite los seis tornillos que fijan el ensamblaje del panel de la pantalla a la cubierta de la pantalla.
- 5. Extraiga el ensamblaje del panel de la pantalla.



1 tornillo (4 en total; 2 en cada lado) 2 soporte del panel de la pantalla (1 izquierdo, 1 derecho)

6. Retire los cuatro tornillos (dos en cada lado) que fijan los soportes del panel de la pantalla al panel de la pantalla.

Colocación del panel de la pantalla

- 1. Conecte el soporte de la pantalla al panel de la pantalla colocando los dos tornillos en cada lado del panel de la pantalla.
- 2. Alinee el panel de la pantalla con la cubierta de la pantalla y vuelva a colocar los seis tornillos.
- 3. Vuelva a colocar la cámara (consulte Colocación de la cámara).
- 4. Vuelva a colocar el bisel de la pantalla (consulte Colocación del bisel de la pantalla).
- 5. Siga las instrucciones del apartado Colocación del ensamblaje de la pantalla.

Cable del panel de la pantalla

Extracción del cable del panel de la pantalla

🜠 NOTA: Los cables y conectores del panel de la pantalla pueden ser distintos en función del panel de la pantalla que haya adquirido.

- 1. Siga las instrucciones del apartado Ensamblaje de la pantalla.
- 2. Retire el bisel de la pantalla (consulte Bisel de la pantalla).
- 3. Extraiga la cámara (consulte Extracción de la cámara).
- 4. Extraiga el panel de la pantalla (consulte Panel de la pantalla).
- 5. Dé la vuelta al panel de la pantalla y colóquelo en una superficie limpia.



1	parte posterior del panel de la pantalla	2	cable flexible
3	cinta conductora	4	conector de la placa de la pantalla

6. Levante la cinta que fija el cable flexible al conector de la placa de la pantalla y desconecte el cable flexible.

Colocación del cable del panel de la pantalla

- 1. Conecte el cable flexible al conector de la placa de la pantalla y fíjela con la cinta.
- 2. Vuelva a colocar el panel de la pantalla (consulte Colocación del panel de la pantalla).
- 3. Vuelva a colocar la cámara (consulte Colocación de la cámara).
- 4. Vuelva a colocar el bisel de la pantalla (consulte Colocación del bisel de la pantalla).
- 5. Siga las instrucciones del apartado Colocación del ensamblaje de la pantalla.

Teclado

Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

Cómo extraer el teclado

Sustitución del teclado

Para obtener más información sobre el teclado, consulte la Guía tecnológica de Dell.



Cómo extraer el teclado

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Dé la vuelta al equipo.

• AVISO: Las teclas del teclado son frágiles, se desencajan fácilmente y se pierde mucho tiempo en volver a colocarlas. Tenga cuidado cuando extraiga y manipule el teclado.

🕒 AVISO: Tenga extremo cuidado cuando extraiga y manipule el teclado. De no hacerlo, se puede arañar el panel de la pantalla.

3. Quite los dos tornillos de la base del equipo.



- 4. Coloque el equipo de medio lado y abra la pantalla.
- 5. Levante el teclado y sujételo para acceder al conector de éste.
- 6. Empuje las lengüetas de seguridad que fijan el cable del teclado a la placa base y quite el teclado.

• AVISO: Las lengüetas de seguridad que fijan el cable del teclado a la placa base son frágiles. Para evitar dañar las lengüetas de seguridad, no las empuje muy fuerte.



1	teclado	2	lengüeta del teclado (3)
3	cable del teclado	4	lengüeta de seguridad (2)

Sustitución del teclado

- 1. Delisce el conector del cable de teclado en la ranura y empuje las lengüetas de seguridad para fijar el cable del teclado a la placa base.
- AVISO: Las teclas del teclado son frágiles, se desencajan fácilmente y se pierde mucho tiempo en volver a colocarlas. Tenga cuidado cuando extraiga y manipule el teclado.
- 2. Alinee las lengüetasdel teclado en la parte inferior del reposamanos y colóquelas en su lugar.
- 3. Cierre la pantalla y dé la vuelta al equipo.
- 4. Vuelva a colocar los dos tornillos en la base del equipo.
- 5. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Módulo de memoria Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- Extracción de los módulos de memoria
 Colocación del módulo de memoria
- **PRECAUCIÓN:** Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Puede aumentar la memoria de su equipo sustituyendo el módulo de memoria actual en la placa base por uno de mayor capacidad. Consulte el apartado "Especificaciones básicas" en la *Guía de configuración* para obtener información sobre la memoria que admite el equipo. Instale únicamente módulos de memoria adecuados para su equipo.

NOTA: Los módulos de memoria adquiridos a Dell están cubiertos por la garantía del equipo.

El equipo tiene un zócalo SODIMM accesible desde la parte inferior del equipo.

Extracción de los módulos de memoria

• AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).

El módulo de memoria está en la parte inferior del equipo.

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).

🕒 AVISO: Para evitar dañar el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas con el fin de separar los ganchos de fijación del módulo.



1	conector del módulo de memoria	2	ganchos de fijación (2)
3	módulo de memoria		

3. Separe cuidadosamente con la punta de los dedos los ganchos de fijación que se encuentran en los extremos del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.

4. Retire el módulo de memoria del conector.

Colocación del módulo de memoria

- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).
- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Alinee la muesca del conector del borde del módulo con la lengüeta de la ranura del conector.

3. Introduzca el módulo firmemente en la ranura formando un ángulo de 45 grados y gírelo hasta que se asiente en su lugar. Si el módulo no encaja en su sitio, quite el módulo y vuelva a instalarlo.

NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que el equipo no se inicie. Este fallo no se indicará mediante un mensaje de error.



	1 nestaña 2 muesca
--	--------------------

O AVISO: Si resulta difícil cerrar la cubierta, retire el módulo y vuelva a instalarlo. Si fuerza la cubierta para cerrarla, puede dañar el equipo.

4. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).

5. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

```
6. Encienda el equipo.
```

Al reiniciarse el equipo, éste detecta la memoria adicional y actualiza automáticamente la información de configuración del sistema.

Para confirmar la cantidad de memoria instalada en el equipo:

Windows[®] XP:

Haga clic con el botón derecho en el icono Mi PC del escritorio y, a continuación, haga clic en Propiedades→ General.

Ubuntu[®]:

Haga clic en 🍄 → Sistema→ Administración→ Control de sistema.

Micrófono

Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio

- Extracción del micrófono
- Colocación del micrófono



• AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).

🕒 AVISO: Para evitar daños en la placa base, debe extraer la batería de su compartimiento antes de realizar operaciones en el interior del equipo.

Extracción del micrófono

🜠 NOTA: Si ha pedido la cámara opcional no encontrará el micrófono analógico. En su lugar, dispondrá de micrófonos de matriz digital con la cámara.

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).



1 micrófono 2 conector de cable del micrófono

- 5. Desconecte el cable del microfono de la placa base.
- 6. Extraiga el micrófono de la base del equipo.

Colocación del micrófono

- 1. Inserte el micrófono en la ranura y conecte el cable del micrófono al conectos en la placa base.
- 2. Coloque el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos)
- 3. Coloque el teclado (consulte Sustitución del teclado).
- 4. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).
- 5. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Tarjetas de comunicación

- Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio
- Módulo de identificación de suscriptor
- Minitarjetas inalámbricas

Módulo de identificación de suscriptor

Los Módulos de Identificación del suscriptor (SIM) identifican a los usuarios únicamente mediante una Identificación de suscriptor móvil internacional.

PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Instalación del SIM

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar
- 2. Deslice el SIM en el compartimento de la batería.



1	SIM	2	compartimiento de la batería
---	-----	---	------------------------------

Extracción del SIM

Presione el SIM en la ranura para extraerlo. Cuando esté parcialmente expulsado, retire el SIM del compartimento de la batería.

Minitarjetas inalámbricas

PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

🕒 AVISO: Para evitar daños en la placa base, debe extraer la batería de su compartimiento antes de realizar operaciones en el interior del equipo.

NOTA: Dell no garantiza la compatibilidad ni proporciona asistencia para las minitarjetas de otros fabricantes.

Si ha pedido una minitarjeta inalámbrica con su equipo, ya estará instalada en él.

Su equipo admite dos ranuras para minitarjeta:

1 Dos ranuras para minitarjetas de longitud completa, para WLAN y banda ancha móvil o WWAN

🜠 NOTA: Según la configuración del sistema en el momento de su venta, es posible las ranuras para minitarjetas no tengan minitarjetas instaladas.

Su equipo admite dos tipos de minitarjetas inalámbricas:

- 1 Red de área local inalámbrica (WLAN)
- 1 Banda ancha móvil o Red inalámbrica de área amplia (WWAN)

Cómo extraer la minitarjeta

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).



1	minitarjeta	2	tornillo de fijación (2)
3	conector del cable de antena (2)		

- 3. Desconecte los cables de antena de la minitarjeta.
- 4. Libere la minitarjeta quitando el tornillo de sujeción.
- 5. Extraiga la minitarjeta de su conector de la placa base.



• AVISO: Cuando la unidad de disco duro no esté en el equipo, guárdela en un embalaje protector antiestático. Consulte la información de protección contra la descarga electroestática en la información de seguridad que se envía con el equipo.

Como sustituir la minitarjeta

• AVISO: Los conectores tienen la forma adecuada para garantizar que la inserción es correcta. Si nota resistencia, compruebe los conectores de la tarjeta y la placa base, y vuelva a alinear la tarjeta.

AVISO: Para evitar dañar la minitarjeta, no coloque nunca cables debajo de la tarjeta.

1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.

2. Saque la nueva minitarjeta de su embalaje.

• AVISO: Ejerza una presión firme y uniforme para deslizar la unidad hasta que encaje en su lugar. Si ejerce una fuerza excesiva, puede dañar el conector.

- 3. Introduzca la minitarjeta en un ángulo de 45 grados en el conector de la placa base apropiado. Por ejemplo, el conector de la tarjeta WLAN tiene la etiqueta WLAN, etc.
- 4. Presione el otro extremo de la tarjeta WLAN en la ranura de la placa base y vuelva a colocar los dos tornillos de seguridad.
- Conecte los cables de la antena adecuados en la minitarjeta que está instalando. La siguiente tabla proporciona el esquema de los colores del cable de la antena por cada minitarjeta que su equipo admite.

Conectores de la minitarjeta	Esquema de los colores del cable de la antena			
WWAN (2 cables de antena)				
WWAN principal (triángulo blanco)	blanco con franjas grises			
WWAN auxiliar (triángulo negro)	negro con franjas grises			
WLAN (2 ó 3 cables de antena)				
WLAN principal (triángulo blanco)	blanco			
WLAN (triángulo negro)	negro			
WPAN (un cable de antena)				
WPAN	azul			

6. Sujete los cables de antena que no se usen con el manguito protector de mylar.

7. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).

- 8. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo
- 9. Instale los controladores y utilidades de su equipo. Para obtener más información, consulte la Guía tecnológica de Dell.

NOTA: Si está instalando una tarjeta de comunicaciones de una fuente diferente a la de Dell, tiene que instalar las utilidades y controladores apropiados. Para obtener más información, consulte la *Guía tecnológica de Dell*.

Reposamanos

Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio

- <u>Retirada del reposamanos</u>
- <u>Colocación del reposamanos</u>

Retirada del reposamanos

- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, utilice una muñequera de conexión a tierra o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por ejemplo el panel posterior) del equipo.
- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Dé la vuelta al equipo y retire los protectores de goma.
- 5. Quite los 9 tornillos de la base del equipo.



1	protección de goma izquierdo	2	tornillo (9)
3	protección de goma derecho		

6. Dé la vuelta al equipo y retire los siete tornillos de la parte superior del reposamanos.

7. Desconecte el cable de la tarjeta Bluetooth, el cable del ratón táctil y el cable del botón de alimentación de los respectivos conectores de la placa base.



1	cable del botón de alimentación	2	tornillo (7)
3	cable de la tarjeta Bluetooth	4	reposamanos
5	cable del ratón táctil		

O AVISO: Separe con cuidado el reposamanos de la base del equipo para evitar que se dañe.

8. Empezando por la parte superior del reposamanos, utilice los dedos para separar el reposamanos de la base del equipo levantando el interior del reposamanos mientras tirando de él hacia fuera.

NOTA: Las almohadillas térmicas pueden estar pegadas a la parte inferior del reposamanos. Retire las almohadillas térmicas de la parte inferior del reposamanos.

9. Retire las almohadillas térmicas del procesador, puerto norte y puerto sur.

Colocación del reposamanos

1. Retire el papel de las almohadillas térmicas que vienen con su nuevo reposamanos y péguelas al procesador, puerto norte y puerto sur.



1	almohadilla térmica (3)	2	puerto sur
3	puerto norte	4	procesador

- 2. Alinee las lengüetas del reposamanos con la base del equipo.
- 3. Con cuidado, coloque el reposamanos en su lugar.
- 4. Conecte el cable de la tarjeta Bluetooth, el cable del ratón táctil y el cable de alimentación en sus respectivos conectores de la placa base.
- 5. Vuelva a colocar los siete tornillos en la parte superior del reposamanos.

- 6. Dele la vuelta al equipo y vuelva a colocar los nueve tornillos de la base del equipo.
- 7. Vuelva a colocar los protectores de goma derecho e izquierdo.
- 8. Coloque el teclado (consulte Sustitución del teclado).
- 9. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).
- 10. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Panel de encendido Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- Extracción del panel de encendido
- Colocación del panel de encendido
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, descargue la electricidad estática de su cuerpo mediante el uso de una muñequera de conexión a tierra o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo).

Extracción del panel de encendido

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).
- 5. Dé la vuelta al reposamanos.



1	tornillo (2)	2	panel de encendido
3	cable del panel de encendido		

- 6. Retire los dos tormillos que aseguran el panel de encendido al reposamos.
- 7. Separe el panel de encendido del reposamos.

Colocación del panel de encendido

- 1. Inserte el panel de encendido en la ranura y apriete los dos tornillos.
- 2. Dé la vuelta al reposamanos.
- 3. Coloque el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos).
- 4. Coloque el teclado (consulte Sustitución del teclado).
- 5. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte <u>Colocación de la cubierta del módulo</u>).

6. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Altavoz

Dell[™] Inspiron[™] 910 Manual de servicio

Extracción del altavoz

- Colocación del altavoz
- PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.
- AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, utilice una muñequera de conexión a tierra o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por ejemplo el panel posterior) del equipo.

Extracción del altavoz

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- 3. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 4. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).
- 5. Retire el ensamblaje de la pantalla (consulte Ensamblaje de la pantalla).
- 6. Retire el bisel de la pantalla (consulte Bisel de la pantalla).



1 tornillo (3) 2 cable del altavoz

- 7. Retire los tres tornillos del altavoz de la base de la pantalla.
- 8. Tenga en cuenta el tendido de cables de los altavoces.
- 9. Retire los altavoces.

Colocación del altavoz

- 1. Vuelva colocar los altavoces y el cable de los altavoces.
- 2. Vuelva a colocar los tres tornillos del altavoz que aseguran la base de la pantalla.
- 3. Vuelva a colocar el bisel de la pantalla (consulte Colocación del bisel de la pantalla).
- 4. Vuelva a colocar el ensamblaje de la pantalla (consulte Colocación del ensamblaje de la pantalla).
- 5. Vuelva a colocar el reposamanos (consulte Colocación del reposamanos).
- 6. Vuelva a colocar el teclado (consulte Sustitución del teclado).

- 7. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo).
- 8. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.

Unidad de estado sólido Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- -
- Extracción de la unidad de estado sólido
- Colocación de la unidad de estado sólido

PRECAUCIÓN: Antes de trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

PRECAUCIÓN: Si retira la unidad de estado sólido del equipo cuando la unidad está caliente, no toque la unidad de estado sólido.

- AVISO: Para evitar la pérdida de datos, apague el equipo (consulte la <u>Cómo apagar el equipo</u>) antes de extraer la unidad de estado sólido. No extraiga la unidad de estado sólido mientras el equipo esté en estado de reposo.
- AVISO: Las unidades de estado sólido son extremadamente frágiles. Extreme el cuidado cuando manipule unidades de estado sólido.
- 💋 NOTA: Dell no garantiza la compatibilidad ni proporciona asistencia técnica para las unidades de estado sólido de otros fabricantes.

NOTA: Si está instalando una unidad de estado sólido de otro fabricante, necesita instalar un sistema operativo, controladores y utilidades en la unidad de estado sólido (consulte los temas relacionados en la *Guía de instalación*).

Extracción de la unidad de estado sólido

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo).
- AVISO: Cuando la unidad de estado sólido no esté en el equipo, guárdela en un embalaje con protección antiestática (consulte "Protección contra descargas electrostáticas" de las instrucciones de seguridad que venían con el equipo).



1 tornillo (2) 2 unidad de estado sólido

- 3. Retire los dos tornillos que aseguran la uniad de estado sólido.
- 4. Extraiga la tarjeta de su conector de la placa base.

Colocación de la unidad de estado sólido

- 1. Desembale la nueva unidad.
- 2. Inserte la unidad de estado sólido en la ranura en un ángulo de 45 grados.
- 3. Presione la unidad de estado sólido y retire los dos tornillos que la aseguran.
- 4. Vuelva a colocar la cubierta del módulo (consulte Colocación de la cubierta del módulo)
- 5. Deslice la batería en su compartimento hasta que encaje y deslice el pasador de liberación de la batería para cerrarlo.



• AVISO: Antes de encender el equipo, sustituya todos los tornillos y asegúrese de que no queda ninguno perdido dentro del equipo. Si no se realiza lo indicado arriba, el equipo podría llegar a estropearse.

- 6. Instale el sistema operativo de su equipo según precise (consulte "Reinstalación de su sistema operativo" en la Guía de instalación o Guía de inicio rápido Ubuntu de su equipo).
- 7. Instale los controladores y utilidades del equipo según precise (consulte "Reinstalación de controladores y utilidades" en la Guía de instalación).

Placa base

Dell™ Inspiron™ 910 Manual de servicio

- Extracción de la placa base
- Colocación de la placa base
- Configuración de la matriz del teclado



• AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, utilice una muñequera de conexión a tierra o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por ejemplo el panel posterior) del equipo.

El chip del BIOS de la placa base contiene la Etiqueta de servicio, que también se puede ver en la etiqueta de código de barras situada en la base del equipo.

Siga estas instrucciones para ingresar la etiqueta de servicio:

Manualmente:

- 1. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y de que la batería principal está instalada correctamente.
- 2. Pulse <0> durante la POST para abrir el programa de configuración del sistema.
- 3. Vaya hasta la pestaña de seguridad y escriba la etiqueta de servicio en el campo de Etiqueta de servicio.

Con el CD:

El kit de reemplazo de la placa base incluye un CD que proporciona una utilidad para transferir la Etiqueta de servicio a la placa base de reemplazo.

NOTA: Puede que su equipo no tenga una unidad óptica externa. Utilice una unidad de disco óptico externa o cualquier dispositivo de almacenamiento externo para los procedimientos que utilicen soportes.

AVISO: Sujete los componentes y las tarjetas por sus bordes, y evite tocar las patas y los contactos.

Extracción de la placa base

- 1. Siga las instrucciones del apartado Antes de comenzar.
- 2. Retire la cubierta del módulo (consulte Extracción de la cubierta del módulo)
- 3. Retire el módulo de memoria (consulte Extracción de los módulos de memoria).
- 4. Retire la unidas de estado sólido (consulte Extracción de la unidad de estado sólido).
- 5. Retire el teclado (consulte Cómo extraer el teclado).
- 6. Retire el reposamanos (consulte Retirada del reposamanos).
- Desconecte los cables de la pantalla, los cables de la antena de la minitarjeta y el cable del altavoz de sus respectivos conectores de la placa base (consulte <u>Ensamblaje de la pantalla</u>).



1	tornillo (2)		tarjeta del sistema
3	conector de cable del micrófono	4	conector del cable del adaptador de CA

8. Desconecte el cable del micrófono y el cable del adaptador de CA de los respectivos conectores de la placa base.

- 9. Retire los dos tornillos que fijan la placa base a la base del equipo.
- 10. Levante la placa base formando un ángulo con el lateral del equipo y sáquelo de la base del equipo.

Colocación de la placa base

- NOTA: Las almohadillas térmicas pueden estar pegadas a la parte inferior del reposamanos. Retire las almohadillas térmicas de la parte inferior del reposamanos.
- 1. Retire el papel de las almohadillas térmicas que vienen con su nuevo reposamanos y péguelas al procesador, puerto norte y puerto sur.



1	almohadilla térmica (3)	2	puerto sur
3	puerto norte		procesador

2. Siga los pasos del apartado Extracción de la placa base en orden inverso.

• AVISO: Antes de encender el equipo, sustituya todos los tornillos y asegúrese de que no queda ninguno perdido dentro del equipo. Si no se realiza lo indicado arriba, el equipo podría llegar a estropearse.

3. Encienda el equipo.

💋 NOTA: Después de colocar la placa base, introduzca la Etiqueta de servicio en el BIOS de la placa base de repuesto.

4. Inserte el CD que acompañaba la placa base de repuesto en la unidad adecuada. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5. La matriz del teclado puede cambiar después de reemplazar la placa del sistema. Para configurar la matriz del teclado según su país, consulte Configuración de la matriz del teclado.

Configuración de la matriz del teclado

- 1. Apague el equipo (consulte la Cómo apagar el equipo).
- 2. Si su equipo está conectado a un adaptador de CA, desconecte el adaptador de CA del equipo.
- 3. Mantenga pulsada la siguiente combinación de teclas para elegir la matriz del teclado:
 - o Estados Unidos: <Fn><S>
 - o Reino Unido: <Fn><K>
 - Japón: <Fn><J>
 - o Corea: <Fn><E>
- 4. Conecte el adaptador de CA al equipo y, a continuación, conéctelo a una toma eléctrica o a un protector contra sobrevoltajes.
- 5. Deje de pulsar la combinación de teclas.