# Dell™ Latitude™ D430 Quick Reference Guide

Model PP09S

## Notes, Notices, and Cautions



**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



**NOTICE:** A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death

## Abbreviations and Acronyms

For a complete list of abbreviations and acronyms, see the Glossary in your online User's Guide.

If you purchased a Dell<sup>™</sup> n Series computer, any references in this document to Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operating systems are not applicable.



**NOTE:** Some features or media may be optional and may not ship with your computer. Some features or media may not be available in certain countries.

Model PP09S

June 2007 P/N GX463 Rev. A00

Information in this document is subject to change without notice. © 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Latitude, and ExpressCharge are trademarks of Dell Inc.; Intel is a registered trademark of Intel Corporation; Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS, and Windows Vista are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

## Contents

Finding Information	5
Setting Up Your Computer	10
About Your Computer	11
Front View	11
Left Side View	12
Right Side View	12
Back View	13
Bottom View	14
Using a Battery	14
Battery Performance	14
Checking the Battery Charge	16
Check the Battery Charge	17
Configuring Power Management Settings	17
Charging the Battery	18
Replacing the Battery	18
Storing a Battery	20
Troubleshooting	20
Lockups and Software Problems	20
Dell Diagnostics	22
When to Use the Dell Diagnostics	22
Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive	22
Starting the Dell Diagnostics From	23
Dell Diagnostics Main Menu	24
-	
Index	7

#### 4 Contents

## **Finding Information**



**NOTE:** Some features or media may be optional and may not ship with your computer. Some features or media may not be available in certain countries.



**NOTE:** Additional information may ship with your computer.

What Are You Looking For?	Find It Here
• A diagnostic program for my	Drivers and Utilities Media
computer	NOTE: The <i>Drivers and Utilities</i> media may be
• Drivers for my computer	optional and may not ship with your computer.
<ul> <li>My device documentation</li> </ul>	Documentation and drivers are already installed on
<ul> <li>Notebook System Software</li> </ul>	your computer. You can use the media to reinstall
(NSS)	drivers (see "Reinstalling Drivers and Utilities" in
	your online User's Guide) or to run the Dell
	Diagnostics (see "Dell Diagnostics" on page 22).



Readme files may be included on your media to provide last-minute updates about technical changes to your computer or advanced technicalreference material for technicians or experienced users.

**NOTE:** Drivers and documentation updates can be found at support.dell.com.

- Warranty information
- Terms and Conditions (U.S. only)
- · Safety instructions
- Regulatory information
- Ergonomics information
- End User License Agreement

**Dell™ Product Information Guide** 



What Are You Looking For?	Find It Here
<ul> <li>How to remove and replace parts</li> <li>Specifications</li> <li>How to configure system settings</li> <li>How to troubleshoot and solve problems</li> </ul>	<ul> <li>Dell™ Latitude™ User's Guide</li> <li>Microsoft Windows Help and Support Center</li> <li>1 Click Start or a → Help and Support → Dell User and System Guides → System Guides.</li> <li>2 Click the User's Guide for your computer.</li> </ul>
<ul> <li>Service Tag and Express Service Code</li> <li>Microsoft Windows License Label</li> </ul>	<ul> <li>Service Tag and Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> License</li> <li>These labels are located on your computer.</li> <li>Use the Service Tag to identify your computer when you use support.dell.com or contact support.</li> <li>Enter the Express Service Code to direct your call when contacting</li> </ul>

support.

**NOTE:** The Microsoft Windows License label has been redesigned with a hole, or "security portal," as an increased security measure.

What Are You Looking For?	Find It Here
<ul> <li>Solutions — Troubleshooting hints and tips, articles from technicians, online courses, and frequently asked questions</li> <li>Community — Online</li> </ul>	Dell Support Website — support.dell.com NOTE: Select your region or business segment to view the appropriate support site.
discussion with other Dell customers	
• Upgrades — Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system	
<ul> <li>Customer Care — Contact information, service call and order status, warranty, and repair information</li> </ul>	
• Service and support — Service call status and support history, service contract, online discussions with technical support	
• Reference — Computer documentation, details on my computer configuration, product specifications, and white papers	
• Downloads — Certified drivers, patches, and software updates.	

What Are You Looking For?	Find It Here
<ul> <li>Notebook System Software (NSS) — If you reinstall the operating system for your computer, you should also reinstall the NSS utility. NSS provides critical updates for your operating system and support for Dell<sup>™</sup> 3.5-inch USB floppy drives, Intel<sup>®</sup> processors, optical drives, and USB devices. NSS is necessary for correct operation of your Dell computer. The software automatically detects your computer and operating system and installs the updates appropriate for your configuration.</li> </ul>	<ul> <li>To download Notebook System Software:</li> <li>1 Go to support.dell.com, select your region or business segment, and enter your Service Tag.</li> <li>2 Select Drivers &amp; Downloads and click Go.</li> <li>3 Click your operating system and search for the keyword Notebook System Software.</li> <li>NOTE: The support.dell.com user interface may vary depending on your selections.</li> </ul>
• Software upgrades and troubleshooting hints — Frequently asked questions, hot topics, and general health of your computing environment	<b>Dell Support Utility</b> The Dell Support Utility is an automated upgrade and notification system installed on your computer. This support provides real-time health scans of your computing environment, software updates, and relevant self-support information. Access the Dell Support Utility from the in the taskbar. For more information, see "Dell Support Utility" in your User's Guide.
<ul> <li>How to use Windows XP and Vista</li> <li>How to work with programs and files</li> <li>How to personalize my desktop</li> </ul>	<ul> <li>Windows Help and Support Center</li> <li>1 Click Start or A → Help and Support.</li> <li>2 Type a word or phrase that describes your problem and click the arrow icon.</li> <li>3 Click the topic that describes your problem.</li> <li>4 Follow the instructions on the screen.</li> </ul>

What Are You Looking For?	Find It Here
• Information on network activity, the Power Management Wizard, hotkeys, and other items controlled by Dell QuickSet.	Dell QuickSet Help
	To view <i>Dell QuickSet Help</i> , right-click the QuickSet icon in the Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> taskbar.
	For more information on Dell QuickSet, see "Dell™ QuickSet" in your online User's Guide.
• How to reinstall my operating system	<b>Operating System Media</b> <b>NOTE:</b> The <i>Operating System</i> media may be optional and may not ship with your computer.
	The operating system is already installed on your computer. To reinstall your operating system, use the <i>Operating System</i> media. See "Restoring Your Operating System" in your online <i>User's Guide</i> .
	After you reinstall your operating your operating your operating your operating your operating your operating your operating your operating your operating to the optional Drivers and Utilities media to reinstall drivers for the devices that came with your computer.
	Your operating system product key label is located on your computer.
	<b>NOTE:</b> The color of your CD or DVD varies based on
	the operating system you ordered.

## Setting Up Your Computer

## **CAUTION:** Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

- **1** Unpack the accessories box.
- 2 Set aside the contents of the accessories box, which you will need to complete the setup of your computer.

The accessories box also contains user documentation and any software or additional hardware (such as PC Cards, drives, or batteries) that you have ordered.

**3** Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet.



- **4** Open the computer display and press the power button to turn on the computer (see "Front View" on page 11).
- **NOTE:** It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

## **About Your Computer**

### Front View



- display latch 1
- 5 touch pad buttons
- **2** display
- 6 track stick buttons
- device status lights 3
- 7 track stick
- 10
- 9 speakers
  - ambient light sensor
  - keyboard and network status 11 lights

- touch pad 4
- 8 keyboard

### Left Side View



#### **Right Side View**

CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Do not store your computer in a low-airflow environment, such as a closed briefcase, while it is running. Restricting the airflow can damage the computer or cause a fire.



#### **Back View**



CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Do not store your computer in a low-airflow environment, such as a closed briefcase, while it is running. Restricting the airflow can damage the computer or cause a fire.

### **Bottom View**



- 2 battery charge gauge
- release (2) 4 "memory module/WLAN Mini-

Card cover" on page 21

6 docking device slot

## **Using a Battery**

## **Battery Performance**

**NOTE:** For information about the Dell warranty for your computer, see the *Product Information Guide* or separate paper warranty document that shipped with your computer.

For optimal computer performance and to help preserve BIOS settings, operate your Dell<sup>™</sup> portable computer with the main battery installed at all times. One battery is supplied as standard equipment in the battery bay.



**NOTE:** Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer. For best results, operate the computer with the AC adapter until the battery is fully charged. To view battery charge status, check the Power Meter in Power Options. See "Accessing Power Options Properties" on page 18.



**NOTE:** Battery operating time (the time the battery can hold a charge) decreases over time. Depending on how often the battery is used and the conditions under which it is used, you may need to purchase a new battery during the life of your computer.

Battery operating time varies depending on operating conditions. You can install an optional second battery in the media bay to significantly increase operating time.

Operating time is significantly reduced when you perform operations including, but not limited to, the following:

- Using optical drives
- Using wireless communications devices, PC Cards, ExpressCards, media • memory cards, or USB devices
- Using high-brightness display settings, 3D screen savers, or other power-• intensive programs such as 3D games
- ٠ Running the computer in maximum performance mode. See "Configuring" Power Management Settings" on page 17 for information about accessing Windows Power Options Properties or Dell QuickSet, which you can use to configure power management settings.



#### **NOTE:** It is recommended that you connect your computer to an electrical outlet when writing to a CD or DVD.

You can check the battery charge before you insert the battery into the computer (see "Checking the Battery Charge" on page 16). You can also set power management options to alert you when the battery charge is low (see "Configuring Power Management Settings" on page 17).



CAUTION: Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The lithium ion battery is designed to work with your Dell computer. Do not use a battery from other computers with your computer.



/!\ CAUTION: Do not dispose of batteries with household waste. When your battery no longer holds a charge, call your local waste disposal or environmental agency for advice on disposing of a lithium-ion battery. See "Battery Disposal" in the Product Information Guide.



/!\ CAUTION: Misuse of the battery may increase the risk of fire or chemical burn. Do not puncture, incinerate, disassemble, or expose the battery to temperatures above 65°C (149°F). Keep the battery away from children. Handle damaged or leaking batteries with extreme care. Damaged batteries may leak and cause personal injury or equipment damage.

### **Checking the Battery Charge**

The Dell QuickSet Battery Meter, the Microsoft Windows Power Meter window and 📓 icon, the battery charge gauge and health gauge, and the low-battery warning provide information on the battery charge.

#### Dell<sup>™</sup> QuickSet Battery Meter

If Dell QuickSet is installed, press <Fn><F3> to display the QuickSet Battery Meter. The Battery Meter displays status, battery health, charge level, and charge completion time for the battery in your computer.

For more information about QuickSet, click the QuickSet icon in the Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> taskbar, and click **Help**.

## Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Power Meter

The Windows Power Meter indicates the remaining battery charge. To check the Power Meter, double-click the 📓 icon on the taskbar. If the computer is connected to an electrical outlet, a 🏣 icon appears.

**Charge Gauge** 

By either pressing once or *pressing and holding* the status button on the charge gauge on the battery, you can check:

- Battery charge (check by pressing and *releasing* the status button) ٠
- Battery health (check by pressing and *holding* the status button)

The battery operating time is largely determined by the number of times it is charged. After hundreds of charge and discharge cycles, batteries lose some charge capacity—or battery health. That is, a battery can show a status of "charged" but maintain a reduced charge capacity (health).

## **Check the Battery Charge**

To check the battery charge, *press and release* the status button on the battery charge gauge to illuminate the charge-level lights. Each light represents approximately 20 percent of the total battery charge. For example, if the battery has 80 percent of its charge remaining, four of the lights are on. If no lights appear, the battery has no charge.

#### Check the Battery Health



**NOTE:** You can check battery health in one of two ways: by using the charge gauge on the battery as described below and by using the Battery Meter in Dell QuickSet. For information about QuickSet, right-click the QuickSet icon in the Microsoft® Windows<sup>®</sup> taskbar, and click Help.

To check the battery health using the charge gauge, press and hold the status button on the battery charge gauge for at least 3 seconds. If no lights appear, the battery is in good condition, and more than 80 percent of its original charge capacity remains. Each light represents incremental degradation. If five lights appear, less than 60 percent of the charge capacity remains, and you should consider replacing the battery. See "Specifications" in your online User's Guide for more information about the battery operating time.

#### Low-Battery Warning

NOTICE: To avoid losing or corrupting data, save your work immediately after a low-battery warning. Then connect the computer to an electrical outlet. If the battery runs completely out of power, hibernate mode begins automatically.

A pop-up window warns you when the battery charge is approximately 90 percent depleted.

You can change the settings for the battery alarms in QuickSet or the **Power Options Properties** window. See "Configuring Power Management Settings" on page 17 for information about accessing QuickSet or the **Power Options** Properties window.

### **Configuring Power Management Settings**

You can use the QuickSet Power Management Wizard or Windows Power Options Properties to configure the power management settings on your computer. For more information about QuickSet, right-click the QuickSet icon in the taskbar and click **Help**.

#### **Accessing Power Options Properties**

#### Windows XP

Click the Start button, point to Control Panel→ Performance and Maintenance, and then click Power Options.

#### Windows Vista

Click the Windows Vista Start button man click Control Panel, click System and Maintenance, and then click Power Options.

### Charging the Battery

When you connect the computer to an electrical outlet or install a battery while the computer is connected to an electrical outlet, the computer checks the battery charge and temperature. If necessary, the AC adapter then charges the battery and maintains the battery charge.



**I NOTE:** With Dell<sup>™</sup> ExpressCharge<sup>™</sup>, when the computer is turned off, the AC adapter charges a completely discharged battery to 80 percent in about 1 hour and to 100 percent in approximately 2 hours. Charge time is longer with the computer turned on. You can leave the battery in the computer for as long as you like. The battery's internal circuitry prevents the battery from overcharging.

If the battery is hot from being used in your computer or being in a hot environment, the battery may not charge when you connect the computer to an electrical outlet.

The battery is too hot to start charging if the 👖 light flashes alternately green and orange. Disconnect the computer from the electrical outlet and allow the computer and the battery to cool to room temperature. Then connect the computer to an electrical outlet to continue charging the battery.

For more information about resolving problems with a battery, see "Power Problems" in your online User's Guide.

### **Replacing the Battery**

/!\ CAUTION: Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell™ computer. Do not use a battery from other computers with your computer.



CAUTION: Before performing these procedures, turn off the computer, disconnect the AC adapter from the electrical outlet and the computer, disconnect the modem from the wall connector and computer, and remove any other external cables from the computer.



NOTICE: You must remove all external cables from the computer to avoid possible connector damage.

To remove the battery:

- 1 If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the documentation that came with your docking device for instructions.
- 2 Ensure that the computer is turned off.
- Slide the two battery-bay release latches on the bottom of the computer 3 until they click.
- Remove the battery from the bay. 4



1 battery-bay release latch (2) 2 battery

To replace the battery, place the battery in the bay and press down until the battery-bay latch release clicks.

## Storing a Battery

Remove the battery when you store your computer for an extended period of time. A battery discharges during prolonged storage. After a long storage period, recharge the battery fully (see "Charging the Battery" on page 18).

## **Troubleshooting**

#### **Lockups and Software Problems**



 $^{
m /l}$  CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

#### The computer does not start up

CHECK THE DIAGNOSTIC LIGHTS

ENSURE THAT THE POWER CABLE IS FIRMLY CONNECTED TO THE COMPUTER AND TO THE ELECTRICAL OUTLET

#### The computer stops responding

NOTICE: You may lose data if you are unable to perform an operating system shutdown.

**TURN THE COMPUTER OFF** — If you are unable to get a response by pressing a key on your keyboard or moving your mouse, press and hold the power button for at least 8 to 10 seconds (until the computer turns off), and then restart your computer.

#### A program stops responding

#### END THE PROGRAM -

- 1 Press <Ctrl><Shift><Esc> simultaneously to access the Task Manager.
- 2 Click the Applications tab.
- **3** Click to select the program that is no longer responding.
- 4 Click End Task.

#### A program crashes repeatedly



**NOTE:** Most software includes installation instructions in its documentation or on a floppy disk, CD, or DVD.

**CHECK THE SOFTWARE DOCUMENTATION** — If necessary, uninstall and then reinstall the program.

#### A program is designed for an earlier Windows operating system

#### RUN THE PROGRAM COMPATIBILITY WIZARD -

Windows XP:

The Program Compatibility Wizard configures a program so that it runs in an environment similar to non-XP operating system environments.

 $\texttt{1} \ \texttt{Click} \ \texttt{Start} {\rightarrow} \ \texttt{All} \ \texttt{Programs} {\rightarrow} \ \texttt{Accessories} {\rightarrow} \ \texttt{Program} \ \texttt{Compatibility} \ \texttt{Wizard} {\rightarrow} \ \texttt{Next}.$ 

**2** Follow the instructions on the screen.

Windows Vista:

The Program Compatibility Wizard configures a program so that it runs in an environment similar to non-Windows Vista operating system environments.

- 1 Click Start  $\bigcirc \rightarrow$  Control Panel $\rightarrow$  Programs $\rightarrow$  Use an older program with this version of Windows.
- 2 In the welcome screen, click Next.
- **3** Follow the instructions on the screen.

#### A solid blue screen appears

**TURN THE COMPUTER OFF** — If you are unable to get a response by pressing a key on your keyboard or moving your mouse, press and hold the power button for at least 8 to 10 seconds (until the computer turns off), and then restart your computer.

#### Other software problems

## CHECK THE SOFTWARE DOCUMENTATION OR CONTACT THE SOFTWARE MANUFACTURER FOR TROUBLESHOOTING INFORMATION ----

- Ensure that the program is compatible with the operating system installed on your computer.
- Ensure that your computer meets the minimum hardware requirements needed to run the software. See the software documentation for information.
- Ensure that the program is installed and configured properly.
- Verify that the device drivers do not conflict with the program.
- If necessary, uninstall and then reinstall the program.

#### BACK UP YOUR FILES IMMEDIATELY

## USE A VIRUS-SCANNING PROGRAM TO CHECK THE HARD DRIVE, FLOPPY DISKS, CDS, OR DVDS

SAVE AND CLOSE ANY OPEN FILES OR PROGRAMS AND SHUT DOWN YOUR COMPUTER THROUGH THE START MENU

## **Dell Diagnostics**



A CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Product Information Guide.

## When to Use the Dell Diagnostics

If you experience a problem with your computer, run the Dell Diagnostics before you contact Dell for technical assistance.

It is recommended that you print these procedures before you begin.



■ NOTICE: The Dell Diagnostics works only on Dell<sup>™</sup> computers.



**NOTE:** The *Drivers and Utilities* media is optional and may not ship with your computer.

Enter the system setup program, review your computer's configuration information, and ensure that the device you want to test displays in the system setup program and is active.

Start the Dell Diagnostics from your hard drive or from the Drivers and Utilities media

## Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive

The Dell Diagnostics is located on a hidden diagnostic utility partition on your hard drive.



**NOTE:** If your computer does not display a screen image, contact Dell (see "Contacting Dell" in your online User's Guide for details).



**NOTE:** If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the documentation that came with your docking device for instructions.

- 1 Ensure that the computer is connected to an electrical outlet that is known to be working properly.
- **2** Turn on (or restart) your computer.

- **3** Start the Dell Diagnostics in one of the following two ways:
  - When the DELL<sup>™</sup> logo appears, press <F12> immediately. Select а Diagnostics from the boot menu and press <Enter>.



**NOTE:** If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> desktop; then, shut down your computer and try again.



**NOTE:** Before attempting option B, the computer must be powered down completely.

Press and hold the *<*Fn*>* key while powering the computer on. b



**NOTE:** If you see a message stating that no diagnostics utility partition has been found, run the Dell Diagnostics from the Drivers and Utilities media.

The computer runs the Pre-boot System Assessment (PSA), a series of initial tests of your system board, keyboard, display, memory, hard drive, etc.

- ٠ During the assessment, answer any questions that appear.
- ٠ If failures are detected during the Pre-boot System Assessment, write down the error code(s) and see "Contacting Dell" in your online User's Guide.

If the Pre-boot System Assessment completes successfully, you will receive the message, "Booting Dell Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue".

**4** Press any key to start the Dell Diagnostics from the diagnostics utility partition on your hard drive.

### Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities Media

- **1** Insert the Drivers and Utilities media
- **2** Shut down and restart the computer.

When the DELL logo appears, press  $\langle F12 \rangle$  immediately.



**NOTE:** If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> desktop; then, shut down your computer and try again.



**NOTE:** The next steps change the boot sequence for one time only. On the next start-up, the computer boots according to the devices specified in the system setup program.

- **3** When the boot device list appears, highlight CD/DVD/CD-RW and press <Enter>
- 4 Select the Boot from CD-ROM option from the menu that appears and press <Enter>.
- **5** Type 1 to start the CD menu and press <Enter> to proceed.
- 6 Select Run the 32 Bit Dell Diagnostics from the numbered list. If multiple versions are listed, select the version appropriate for your computer.
- 7 When the Dell Diagnostics Main Menu screen appears, select the test you want to run

### **Dell Diagnostics Main Menu**

1 After the Dell Diagnostics loads and the Main Menu screen appears, click the button for the option you want.



**NOTE:** It is recommended that you select **Test System** to run a complete test on vour computer.

Option	Function	
Test Memory	Run the stand-alone memory test	
Test System	Run System Diagnostics	
Exit	Exit the Diagnostics	

2 After you have selected the Test System option from the main menu, the following menu appears.

**NOTE:** It is recommended that you select **Extended Test** from the menu below to run a more thorough check of devices in the computer.

Option	Function
Express Test	Performs a quick test of devices in the system. This typically can take 10 to 20 minutes.
Extended Test	Performs a thorough check of devices in the system. This typically can take an hour or more.

Option	Function
Custom Test	Use to test a specific device or customize the tests to be run.
Symptom Tree	This option allows you to select tests based on a symptom of the problem you are having. This option lists the most common symptoms.

If a problem is encountered during a test, a message appears with an error 3 code and a description of the problem. Write down the error code and problem description and contact Dell (see "Contacting Dell" in your online User's Guide).

**NOTE:** The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, technical support will ask for your Service Tag.

If you run a test from the Custom Test or Symptom Tree option, click the 4 applicable tab described in the following table for more information.

Tab	Function
Results	Displays the results of the test and any error conditions encountered.
Errors	Displays error conditions encountered, error codes, and the problem description.
Help	Describes the test and may indicate requirements for running the test.
Configuration	Displays your hardware configuration for the selected device.
	The Dell Diagnostics obtains configuration information for all devices from system setup, memory, and various internal tests, and it displays the information in the device list in the left pane of the screen. The device list may not display the names of all the components installed on your computer or all devices attached to your computer.
Parameters	Allows you to customize the test by changing the test settings.

- 5 When the tests are complete, close the test screen to return to the Main Menu screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the Main Menu screen.
- 6 Remove the Dell *Drivers and Utilities* media (if applicable).

## Index

## B

battery charge gauge, 16 charging, 18 checking the charge, 16 performance, 14 power meter, 16 removing, 18 storing, 20

## C

CDs/DVDs Drivers and Utilities, 5 operating system, 9 computer crashes, 20-21 stops responding, 20

### D

Dell Diagnostics, 22 Dell support site, 7 diagnostics Dell, 22 documentation End User License Agreement, 5 ergonomics, 5 online, 7 Product Information Guide, 5 regulatory, 5 safety, 5 User's Guide, 6 warranty, 5 Drivers and Utilities media, 5 Dell Diagnostics, 22

## E

End User License Agreement, 5 ergonomics information, 5

## H

hardware Dell Diagnostics, 22 Help and Support Center, 8 help file Windows Help and Support Center, 8

## L

labels Microsoft Windows, 6 Service Tag, 6

## 0

operating system media, 9 reinstalling, 9

### P

problems blue screen, 21 computer crashes, 20-21 computer stops responding, 20 Dell Diagnostics, 22 general, 20 program crashes, 20 program stops responding, 20 software, 20-21 Product Information Guide, 5

### 0

QuickSet Help, 9

### R

regulatory information, 5

### S

safety instructions, 5 Service Tag, 6 software problems, 20-21 support website, 7 system views back, 13-14 bottom, 13-14 front, 11 left side, 12 right side, 12

### T

troubleshooting Dell Diagnostics, 22 Help and Support Center, 8

### U

User's Guide, 6

#### W

warranty information, 5

Windows XP Help and Support Center, 8 reinstalling, 9

# Dell<sup>™</sup> Latitude<sup>™</sup> D430 Brzi referentni priručnik

Model PP09S

## Napomene, obavijesti i upozorenja



NAPOMENA: OBAVIJESTI označava važne informacije koje vam pomažu pri boljem korištenju računala.



OBAVIJEST: OBAVIJEST označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i informira vas kako taj problem možete izbjeći.



OPREZ: UPOZORENJE označava moguću opasnost od kvarova, fizičkih ozljeda ili smrtnih slučajeva.

## Skraćenice i akronimi

Za cjeloviti popis skraćenica i akronima pogledajte Glossary (Rječnik) u online korisničkom priručniku.

Ako ste kupili Dell<sup>TM</sup> računalo iz Serije n, za vas ne vrijede reference operativnih sustava Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> u ovom dokumentu.



NAPOMENA: Neke značajke ili mediji možda nisu obavezni te postoji mogućnost da se ne isporučuju s vašim računalom. Neke značajke ili mediji možda nisu dostupni u određenim zemljama.

Bilo kakva reprodukcija bez pisane dozvole tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjena.

Trgovački znakovi koji se koriste u ovom tekstu: Dell, DELL logotip, Latitude i ExpressCharge trgovačke su marke tvrtke Dell Inc.; Intel je registrirana trgovačka marka tvrtke Intel Corporation; Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS, i Windows Vista su trgovačke marke ili registrirane trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.

U dokumentu se možda koriste i drugi trgovački znakovi i zaštićeni nazivi koji označavaju entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove projzvode. Dell Inc. ne priznaje vlasničke interese nad trgovačkim markama i trgovačkim nazivima osim svojih vlastitih.

Model PP09S

Lipani 2007 B/D GX463 Izmiienieno izdanie. A00

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave. © 2007 Dell Inc. Sva prava pridržana.

# Sadržaj

Pronalaženje informacija	33
Postavljanje računala	38
O vašem računalu	39
Prikaz sprijeda	39
Prikaz lijeve strane	40
Prikaz s desne strane	40
Prikaz straga	41
Stražnji prikaz	42
Korištenje baterije	42
Učinak baterije	42
Provjera napunjenosti baterije	44
Provjerite napunjenost baterije	45
Konfiguracija postavki upravljanja energijom	45
Punjenje baterije	46
Zamjena baterije	46
Pohrana baterije	48
Rješavanje problema	48
Problemi s pretraživanjem i softverom	48
Dell Dijagnostika	50
Kada koristiti Dell Dijagnostiku	50
Pokretanje Dell Dijagnostike s tvrdog diska	50
Pokretanje Dell Dijagnostike s medija	
Upravljački i uslužni programi	51
Glavni izbornik Dell Dijagnostike	52
Indeks	55

## Pronalaženje informacija



MAPOMENA: Neke značajke ili mediji možda nisu obavezni te se neće isporučivati s vašim računalom. Neke značajke ili mediji možda nisu dostupni u određenim zemljama.

**NAPOMENA:** S vašim se računalom mogu isporučiti dodatne informacije.

Što tražite?	Pronađite to ovdje
<ul> <li>Dijagnostički program za moje računalo</li> <li>Upravljački programi za moje računalo</li> </ul>	Medij Upravljački i uslužni programi NAPOMENA: Medij Upravljački i uslužni programi možda nije obavezan te se ne isporučuje s računalom.
<ul> <li>Dokumentacija za moj uređaj</li> <li>Sistemski softver za prijenosno računalo (NSS)</li> </ul>	Dokumentacija i upravljački programi već su instalirani na vašem računalu. Medij možete koristiti za ponovno instaliranje upravljačkih programa (pogledajte "Reinstalling Drivers and Utilities (Ponovno instaliranje upravljačkih i uslužnih programa)" u online <i>korisničkom priručniku</i> ) ili za pokretanje značajke Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika) (pogledajte "Dell Dijagnostika" na stranici 50).



Readme datoteke mogu biti na mediju za omogućavanje ažuriranja tehničkih promjena na računalu u zadnji trenutak ili dodatnog referentnog materijala za tehničare ili iskusne korisnike.

NAPOMENA: Najnovije informacije o upravljačkim programima i dokumentaciji možete pronaći na support.dell.com.

Što tražite?	Pronađite to ovdje
<ul> <li>Informacije o jamstvu</li> <li>Uvjeti i pravila korištenja (samo za SAD)</li> <li>Sigurnosne upute</li> <li>Regulatorne informacije</li> <li>Informacije o ergonomiji</li> <li>Licencni sporazum s krajnjim korisnikom</li> </ul>	Dell™ priručnik s informacijama o proizvodu
<ul> <li>Uklanjanje i zamjena dijelova</li> <li>Specifikacije</li> <li>Konfiguriranje postavki sustava</li> <li>Rješavanje problema</li> </ul>	<ul> <li>Korisnički priručnik za Dell™ Latitude™</li> <li>Centar za pomoć i podršku sustava Microsoft Windows</li> <li>1 Pritisnite Start ili → Help and Support (Pomoć i podrška)→ Dell User and System Guides (Korisnički priručnici i priručnici za sustav Dell)→ System Guides (Priručnici za sustav).</li> <li>2 Pritisnite Korisnički priručnik za svoje računalo.</li> </ul>
<ul> <li>Servisna oznaka i šifra za ekspresnu uslugu</li> <li>Oznaka za Microsoft Windows licencu</li> </ul>	<ul> <li>Licencna servisna oznaka i Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup></li> <li>Ovi natpisi se nalaze na vašem računalu.</li> <li>Servisnu oznaku koristite za identifikaciju računala prilikom korištenja web-stranice support.dell.com ili kontaktiranja službi za podršku.</li> <li>Unesite šifru za ekspresnu uslugu za usmjeravanje poziva prilikom kontaktiranja službe za podršku.</li> <li>NAPOMENA: Oznaka licence Microsoft Windows ima novi izgled s otvorom ili "sigurnosnim portalom",</li> </ul>

Što tražite?	Pronađite to ovdje
<ul> <li>Solutions (Rješenja) — Napomene i savjeti o rješavanju problema, članci tehničara, tečajevi na Internetu i česta pitanja</li> </ul>	Dell Support Website (Dell web-stranica za podršku) — support.dell.com NAPOMENA: Odaberite odjeljak za područja ili poduzeća za prikaz odgovarajuće stranice podrške.
<ul> <li>Community (Zajednica) — Rasprava na mreži s ostalim Dell klijentima</li> </ul>	
• Upgrades (Nadogradnje) — Informacije za nadogradnju komponenti, poput memorije, tvrdog diska i operativnog sustava	
<ul> <li>Customer Care (Briga za korisnike) — Kontakt informacije, servisni pozivi i stanje narudžbe, jamstva te informacije o popravcima</li> </ul>	
<ul> <li>Service and support (Servis i podrška) — Status poziva za servis i prethodne pružene podrške, servisni ugovor, online diskusije s tehničkom podrškom</li> </ul>	
<ul> <li>Reference — Dokumentacija računala, pojedinosti o konfiguraciji računala, specifikacije proizvoda i bijeli papiri</li> </ul>	
<ul> <li>Downloads (Preuzimanja) — Certificirani upravljački programi, zakrpe i softverska ažuriranja.</li> </ul>	

Što tražite?	Pronađite to ovdje
<ul> <li>Notebook System Software (Sistemski softver za prijenosna računala - NSS) — Ako ponovno instalirate operativni sustav na svoje računalo, trebali biste instalirati i NSS uslužni program. NSS osigurava kritična ažuriranja za vaš operativni sustav i podršku za Dell<sup>™</sup> 3.5-inčne USB diskete, Intel<sup>®</sup> procesore, optičke pogone i USB uređaje. NSS je neophodan za ispravan rad vašeg Dell računala. Softver automatski prepoznaje vaše računalo i operativni sustav i instalira ažuriranja koja odgovaraju vašoj konfiguraciji.</li> </ul>	<ul> <li>Za preuzimanje sistemskog softvera za prijenosna računala:</li> <li>1 Idite na support.dell.com, odaberite svoju regiju ili poslovni segment i unesite svoju servisnu oznaku.</li> <li>2 Odaberite Drivers &amp; Downloads (Upravljački programi i preuzimanja) i pritisnite Go (Idi).</li> <li>3 Pritisnite svoj operativni sustav i potražite ključnu riječ <i>Notebook System Software</i> (Sistemski softver za prijenosna računala).</li> <li>NAPOMENA: Korisničko sučelje support.dell.com može se razlikovati ovisno o vašim odabirima.</li> </ul>
<ul> <li>Software upgrades and troubleshooting hints (Nadogradnje sustava i savjeti za rješavanje problema) — Često postavljana pitanja, vruće teme i općenito zdravlje vaše računalne okoline</li> </ul>	Dell Support Utility (Dell Uslužni program za podršku) Dell Support Utility je automatizirani sustav nadogradnje i obavješćivanja instaliran na vaše računalo. Ova podrška skenira zdravlje vaše računalne okoline u stvarnomvremenu, ažurira softver i relevantne informacije za samostalnu podršku. Značajki Dell Support Utility (Dell Uslužni program za podršku) možete pristupiti pritiskom na ikonu ma alatnoj traci. Za više informacija pogledajte "Dell Support Utility (Dell Uslužni program za podršku)" u dokumentu <i>Korisnički</i> <i>priručnik.</i>
<ul> <li>Kako koristiti sustave Windows XP i Vista</li> <li>Kako koristiti programe i datoteke</li> <li>Kako prilagoditi radnu površinu</li> </ul>	<ul> <li>Windows Help and Support Center (Windows centar za pomoć i podršku)</li> <li>1 Pritisnite Start ili → Help and Support (Pomoć i podrška).</li> <li>2 Utipkajte riječ ili frazu koja opisuje vaš problem i pritisnite ikonu sa strelicom.</li> <li>3 Pritisnite temu koja opisuje vaš problem.</li> <li>4 Slijedite upute na zaslonu.</li> </ul>
Što tražite?	Pronadite to ovdie
--	--
<ul> <li>Informacije o mrežnoj aktivnosti, Čarobnjaku za upravljanje napajanjem, hotkey i drugim stavkama koje kontrolira Dell OujckSet</li> </ul>	Dell QuickSet Help (QuickSet pomoć)
	Za prikaz <i>Dell QuickSet Help</i> (Pomoći za Dell QuickSet) desnom tipkom miša pritisnite QuickSet ikonu na alatnoj traci sustava Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> .
Quickoon.	Za više informacija o Dell QuickSet pogledajte "Dell™ QuickSet" u online <i>korisničkom priručniku</i> .
<ul> <li>Kako ponovno instalirati operativni sustav</li> </ul>	Operativni sustav Medij NAPOMENA: Medij Operativni sustav možda nije obavezan te se neće isporučiti s računalom.
	Operativni sustav je već instaliran na vašem računalu. Za ponovno instaliranje operativnog sustava koristite medij <i>Operativni sustav</i> . Pogledajte "Restoring Your Operating System (Obnavljanje operativnog sustava)" u online <i>korisničkom</i> <i>priručniku</i> .
	A Constraints of system A Constraints of syst
	Oznaka sa šifrom proizvoda za vaš operativni sustav nalazi se na računalu.
	<b>NAPOMENA:</b> Boja CD ili DVD medija se razlikuje prema operativnom sustavu koji ste naručili.

## Postavljanje računala

OPREZ: Prije nego što započnete bilo koji od postupaka u ovom odjeljku, pratite sigurnosne upute u *Priručniku s informacijama o proizvodu*.

- 1 Raspakirajte kutiju s dodatnom opremom.
- 2 Sa strane ostavite sadržaj kutije s dodatnom opremom koji će vam trebati za dovršavanje postavljanja računala.

Okvir pomagala također sadrži korisničku dokumentaciju i sav softver ili dodatni hardver (kao što su PC kartice, pogoni ili baterije) koji ste naručili.

**3** Spojite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i na električnu utičnicu.



- **4** Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo (pogledajte "Prikaz sprijeda" na stranici 39).
- NAPOMENA: Preporučujemo da uključite i isključite računalo najmanje jednom prije nego što instalirate bilo koju karticu ili spojite računalo na uređaj za spajanje ili drugi vanjski uređaj, poput pisača.

## O vašem računalu

#### Prikaz sprijeda



#### Prikaz lijeve strane



#### Prikaz s desne strane

OPREZ: Ventilacijske otvore nemojte blokirati, nemojte u njih gurati različite predmete i nemojte dopustiti da se u njima nagomila prašina. Nemojte pohranjivati svoje računalo, dok je uključeno, na slabo provjetrenom mjestu, poput zatvorene aktovke. Ograničeni protok zraka može uzrokovati kvar na računalu ili požar.



- 1 ventilacijski otvori
- 2 prekidač za bežičnu mrežu
- 3 gumb za uključivanje/isključivanje

#### Prikaz straga



OPREZ: Ventilacijske otvore nemojte blokirati, nemojte u njih gurati različite predmete i nemojte dopustiti da se u njima nagomila prašina. Nemojte pohranjivati svoje računalo, dok je uključeno, na slabo provjetrenom mjestu, poput zatvorene aktovke. Ograničeni protok zraka može uzrokovati kvar na računalu ili požar.

### Stražnji prikaz



1 baterija

- brava odjeljka za bateriju (2) 5
- 2 mjerač napunjenosti baterije
- "memorijski modul/poklopac 6 za WLAN mini-karticu" na stranici 21
- ventilacijski otvori
- utor uređaja za spajanje

## Korištenje baterije

3

4

### Učinak baterije

**NAPOMENA:** Informacije o Dell jamstvu za svoje računalo potražite u *Priručniku s informacijama o proizvodu* ili zasebnom dokumentu s jamstvom koji ste dobili s računalom.

Za optimalan rad računala te čuvanje BIOS postavki neka glavna baterija bude uvijek instalirana dok radite na svom Dell<sup>TM</sup> prijenosnom računalu. Jedna baterija se isporučuje kao serijska oprema u utoru za baterije.



NAPOMENA: Budući da baterija možda nije u potpunosti napunjena, koristite AC adapter kako biste novo računalo spojili na električnu utičnicu prilikom prvog korištenja računala. Za najbolje rezultate koristite računalo s AC adapterom dok u potpunosti ne napunite bateriju. Ako želite vidjeti stanje napunjenosti baterije, pogledajte pod Power Meter (Mjerač napunjenosti) u Power Options (Opcije napajanja). Pogledajte "Pristup svojstvima opcija napajanja" na stranici 46.



**NAPOMENA:** Operativno vrijeme baterije (vrijeme koje baterija ima energije) smanjuje se s vremenom. Ovisno o tome koliko se često koristi baterija i uvjetima u kojima se koristi, možda ćete morati kupiti novu bateriju za vrijeme životnog vijeka računala.

Vrijeme rada baterije varira ovisno o uvjetima rada. Možete instalirati i dodatnu bateriju u odjeljak za bateriju kako biste značajno povećali operativno vrijeme.

Vrijeme rada se znatno smanjuje kada izvodite operacije koje uključuju, ali nisu ograničene na, sljedeće:

- Korištenje optičkih pogona
- Korištenje bežičnih uređaja za komunikaciju, kartica ExpressCard, media • memory kartica ili USB uređaja
- Korištenje postavki prikaza visoke svjetline, 3D čuvara zaslona ili drugih programa s velikim utroškom energije, kao što su 3D igre
- Pokretanje računala u načinu maksimalnih performansi. Pogledajte "Konfiguracija postavki upravljanja energijom" na stranici 45 za informacije o pristupu svojstvima opcija napajanja sustava Windows ili Dell QuickSet koje možete koristiti za konfiguriranje postavki upravljanja energijom



**NAPOMENA:** Preporučuje se povezati računalo na mrežu napajanja prilikom snimanja na CD ili DVD.

Prije umetanja baterije u računalo možete provjeriti njezinu napunjenost (pogledajte "Provjera napunjenosti baterije" na stranici 44). Također možete postaviti opcije upravljanja napajanjem tako da vas upozore kad je baterija prazna (pogledajte "Konfiguracija postavki upravljanja energijom" na stranici 45).

/ OPREZ: Korištenje nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Bateriju zamijenite isključivo kompatibilnom baterijom kupljenom u tvrtci Dell. Litijska baterija je napravljena za korištenje u Dellovom računalu. Ne koristite bateriju iz drugog računala u svom računalu.



OPREZ: Ne odlažite baterije u kućni otpad. Kad se baterija više ne može napuniti, pozovite lokalnu službu za zbrinjavanje i odlaganje litijskih baterija i baterija litijskih polimera. Poqledajte pod "Zbrinjavanje baterija" u dokumentu Priručnik s informacijama o proizvodu.



/!\ OPREZ: Pogrešna upotreba baterije može povećati rizik od požara ili kemijskih opeklina. Bateriju nemojte probijati, paliti, rastavljati ili izlagati temperaturama većim od 65° C (149° F). Držite bateriju izvan dosega djece. Postupajte pažljivo s oštećenim baterijama ili onima koje cure. Oštećene baterije mogu curiti i prouzročiti ozljede ili štetu na opremi.

### Provjera napunjenosti baterije

Dell QuickSet mjerač napunjenosti baterije, okvir Microsoft Windows Power Meter (Mjerač napunjenosti) te ikona 📓 , mjerač napunjenosti baterije i mjerač zdravlja, upozorenje kad je baterija pri kraju daju informacije o napunjenosti baterije.

#### Dell<sup>™</sup> QuickSet mjerač napunjenosti baterije

Ako je instaliran Dell QuickSet, pritisnite <Fn> <F3> za prikaz QuickSet Mjerača napunjenosti baterije. Mjerilo napunjenosti baterije prikazuje status, zdravlje baterije, razinu napunjenosti te vrijeme dovršetka napunjenosti za bateriju u vašem računalu.

Za više informacija o QuickSet-u pritisnite ikonu QuickSet na traci zadataka sustava Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> i pritisnite **Help** (Pomoć).

### Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> mjerač napajanja

Windows Mjerač napajanja pokazuje ostatak napunjenosti baterije. Kako biste provjerili mjerač napajanja, dva puta pritisnite ikonu 📲 na alatnoj traci. Ako je računalo uključeno u utičnicu, pojavljuje se ikona 🆳

#### Mjerač napunjenosti

Jednom pritisnite ili pritisnite i držite statusni gumb na mjeraču napunjenosti na bateriji i provjerite:

- Napunjenost baterije (provjerite pritiskom i *otpuštanjem* statusnog gumba)
- Zdravlje baterije (provjerite pritiskom i *držanjem* statusnog gumba)

Vrijeme rada baterije je uvelike određeno brojem punjenja. Nakon stotina ciklusa punjenja i pražnjenja, baterije gube kapacitet punjenja-ili zdravlje baterije. To znači da baterije mogu pokazivati da su napunjene, ali imati smanjeni kapacitet punjenja (zdravlje).

## Provjerite napunjenost baterije

Kako biste provjerili napunjenost baterije, pritisnite i otpustite statusni gumb na mjeraču napunjenosti baterije kako biste osvijetlili razinu punjenja. Svaka lampica predstavlja otprilike 20 posto ukupne napunjenosti baterije. Primjerice, ako su upaljena četiri svjetla, baterija ima još 80 posto energije. Ako nema lampica, baterija je prazna.

#### Provjera zdravlja baterije



**NAPOMENA:** Zdravlje baterije možete provjeriti na jedan od dva načina: mjeračem napunjenosti na bateriji, kako je opisano niže i mjeračem baterije u Dell QuickSet-u. Za više informacija o QuickSet-u desnom tipkom miša pritisnite ikonu QuickSet-a na traci zadataka sustava Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> i pritisnite Help (Pomoć).

Kako biste provjerili zdravlje baterije pomoću mjerača napunjenosti, pritisnite i *držite* statusni gumb na mjeraču napunjenosti baterije najmanje 3 sekunde. Ako se ne pojavi nijedno svjetlo, baterija je u dobrom stanju te ostaje više od 80 posto originalnog kapaciteta punjenja. Svaka lampica predstavlja postupno opadanje. Ako se pojavi pet lampica, ostalo je manje od 60 posto kapaciteta napajanja te biste trebali razmisliti o zamjeni baterije. Pogledajte "Specifications (Specifikacije)" u online korisničkom priručniku za više informacija o vremenu trajanja baterije.

#### Upozorenje o praznoj bateriji

**OBAVIJEST:** Kako biste izbjegli gubljenje ili oštećenje podataka, spremite svoj rad odmah nakon što čujete ton upozorenja. Zatim računalo uključite u električnu utičnicu. Ako se baterija potpuno isprazni, automatski se pokreće način rada hibernacije.

Skočni prozor vas upozorava kad je napunjenost baterije iscrpljena 90 posto.

Postavke za alarme baterije možete promijeniti u QuickSet-u ili prozoru Power **Options Properties** (Svojstva opcija napajanja). Pogledajte za informacije o pristupu QuickSet-u ili prozor "Konfiguracija postavki upravljanja energijom" na stranici 45 Power Options Properties (Svojstva opcija napajanja).

### Konfiguracija postavki upravljanja energijom

Za više informacija o stanju mirovanja pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s operativnim sustavom. Za više informacija o QuickSet-u desnom tipkom pritisnite ikonu QuickSet na traci zadataka i pritisnite Help (Pomoć).

#### Pristup svojstvima opcija napajanja

#### Windows XP

Pritisnite gumb Start, kursor postavite na Control Panel (Upravljačka ploča) $\rightarrow$ Performance and Maintenance (Rad i održavanje), a zatim pritisnite Power Options (Opcije napajanja).

#### Windows Vista

Pritisnite gumb Windows Vista Start 
<sup>[6]</sup>, pritisnite Control Panel (Upravljačka ploča), click System and Maintenance (Sustav i održavanje), a zatim pritisnite Power Options (Opcije napajanja).

#### Punjenje baterije

Kada spojite računalo na izvor napajanja ili instalirate bateriju dok je računalo priključeno na izvor energije, računalo provjerava napunjenost baterije i temperaturu. Po potrebi AC adapter zatim puni bateriju i odražava bateriju punom.



**NAPOMENA:** Uz Dell<sup>™</sup> ExpressCharge<sup>™</sup> AC adapter puni sasvim ispražnjenu bateriju do 80 posto za oko sat vremena, a do 100 posto za oko 2 sata kad je računalo isključeno. Vrijeme punjenja je duže ako je računalo uključeno. Bateriju možete ostaviti u računalu koliko god želite. Interni sklopovi baterije sprečavaju prekomjerno punjenje baterije.

Ako je baterija vruća od korištenja u računalu ili je u vrućem okolišu, baterija se možda neće puniti kada priključite računalo na izvor napajanja.

Baterija je prevruća za punjenje ako lampica 🗗 svijetli naizmjence zeleno i narančasto. Isključite računalo iz izvora napajanja i dopustite računalu i bateriji da se ohlade na sobnu temperaturu. Zatim priključite računalo na izvor napajanja kako biste nastavili puniti bateriju.

Više informacija o rješavanju problema s baterijom možete pronaći pod "Problemi napajanja" u online korisničkom priručniku.

### Zamjena baterije

/ OPREZ: Korištenje nekompatibilne baterije može povećati rizik od požara ili eksplozije. Bateriju zamijenite isključivo kompatibilnom baterijom kupljenom u tvrtci Dell. Baterija je namijenjena za rad s Dell™ računalom. Ne koristite bateriju iz drugog računala u svom računalu.

OPREZ: Prije nego provedete ove postupke, isključite računalo, odvojite AC adapter iz izvora napajanja i računala, isključite modem iz zidnog konektora i računala te uklonite sve vanjske kabele iz računala.



**OBAVIJEST:** Morate ukloniti sve vanjske kabele iz računala kako biste izbjegli moguća oštećenja konektora.

Za uklanjanje baterije:

- Ako je računalo spojeno na uređaj za spajanje, isključite ga. Računalo mora 1 biti isključeno.
- 2 Provjerite je li računalo isključeno.
- **3** Pomičite dva poklopca odjeljka za baterije na dnu računala dok ne začujete klik.
- 4 Uklonite bateriju iz odjeljka.



1 brava odjeljka za baterije (2) 2 baterija

Kada mijenjate bateriju, postavite je u odjeljak i pritisnite dok zasun na odjeljku baterije ne škljocne.

## Pohrana baterije

Izvadite bateriju kada pohranjujete računalo na duži period. Baterija se prazni za vrijeme duljeg stajanja. Nakon duljeg razdoblja skladištenja, bateriju ponovno napunite (pogledajte "Punjenje baterije" na stranici 46).

## Rješavanje problema

#### Problemi s pretraživanjem i softverom

/ OPREZ: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, slijedite sigurnosne upute u Priručnik s informacijama o proizvodu.

#### Računalo nije pokrenuto

PROVJERA DIJAGNOSTIČKIH LAMPICA

PROVJERITE JE LI KABEL ZA NAPAJANJE ČVRSTO SPOJEN NA RAČUNALO I U ELEKTRIČNU UTIČNICU

#### Računalo prestaje reagirati

OBAVIJEST: Ako se operativni sustav ne može isključiti, možete izgubiti podatke.

**ISKLJUČITE RAČUNALO** — Ako računalo ne reagira kada pritisnete tipku na tipkovnici ili pomaknete miš, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 8 do 10 sekundi (dok se računalo ne isključi), a zatim ponovno pokrenite računalo.

#### Program prestaje reagirati

#### ZATVORITE PROGRAM -

- 1 Istovremeno pritisnite <Ctrl> <Shift> <Esc> kako biste pristupili značajki Task Manager (Upravitelj zadataka).
- 2 Pritisnite karticu Applications (Aplikacije).
- 3 Pritisnite za odabir programa koji više ne odgovara.
- 4 Pritisnite End Task (Završi zadatak).

#### Program se stalno ruši



NAPOMENA: S većinom softvera se u dokumentaciji na disketi, CD-u ili DVD-u isporučuju upute o instaliranju.

**PROVJERITE DOKUMENTACIJU SOFTVERA** — Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

#### Program je napravljen za ranije verzije operativnog sustava Windows

#### Pokrenite Program Compatibility Wizard (Čarobnjak za kompatibilnost programa) —

Windows XP:

Program Compatibility Wizard (Čarobnjak za kompatibilnost programa) konfigurira program tako da se on izvodi u sličnom okruženju kao ne-XP operativni sustav.

- 1 Kliknite na Start→ All Programs (Svi programi)→ Accessories (Dodaci)→ Program Compatibility Wizard (Čarobnjak za kompatibilnost programa)→ Next (Sljedeće).
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Windows Vista:

Program Compatibility Wizard (Čarobnjak za kompatibilnost programa) konfigurira program tako da se on izvodi u sličnom okruženju kao ne-Windows Vista operativni sustav.

- 2 Na početnom zaslonu pritisnite Next (Sljedeće).
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

#### Pojavljuje se plavi zaslon

**ISKLJUČITE RAČUNALO** — Ako računalo ne reagira kada pritisnete tipku na tipkovnici ili pomaknete miš, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 8 do 10 sekundi (dok se računalo ne isključi), a zatim ponovno pokrenite računalo.

#### Ostali problemi sa softverom

#### PROUČITE DOKUMENTACIJU SOFTVERA ILI KONTAKTIRAJTE PROIZVOĐAČA Softvera za informacije o rješavanju problema —

- Provjerite je li program kompatibilan s operativnim sustavom instaliranim na vašem računalu.
- Provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne zahtjeve hardvera potrebne za pokretanje softvera. Informacije potražite u dokumentaciji softvera.
- Provjerite je li program ispravno instaliran i konfiguriran.
- Provjerite jesu li upravljački programi uređaja u sukobu s programom.
- Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.

#### **ODMAH NAPRAVITE SIGURNOSNU KOPIJU**

Koristite program za traženje virusa kako biste provjerili tvrdi DISK, DISKETE, CD-OVE ILI DVD-OVE

SPREMITE I ZATVORITE SVE OTVORENE DATOTEKE ILI PROGRAME I ISKLJUČITE RAČUNALO POMOĆU IZBORNIKA START

## **Dell Dijagnostika**

N OPREZ: Prije nego što započnete bilo koji od postupaka u ovom odjeljku, slijedite sigurnosne upute u Priručnik s informacijama o proizvodu.

## Kada koristiti Dell Dijagnostiku

Ako dođe do problema s računalom, pokrenite opciju Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika) prije nego što se obratite tvrtki Dell u vezi s tehničkom podrškom.

Preporučuje se da ispišete ove postupke prije nego započnete.



OBAVIJEST: Dell Dijagnostika funkcionira samo na Dell<sup>™</sup> računalima.

NAPOMENA: Medij Upravljački i uslužni programi nije obavezan i možda nije dostavljen s računalom.

Uđite u program za postavljanje sustava, pregledajte informacije o konfiguraciji računala i pazite na to da uređaj koji želite testirati bude u programu za postavljanje sustava i aktivan.

Pokrenite opciju Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika) s tvrdog diska ili s medija Upravljački i uslužni programi.

## Pokretanje Dell Dijagnostike s tvrdog diska

Dell Dijagnostika je smještena na skrivenoj uslužnoj particiji za dijagnostiku na tvrdom disku.



NAPOMENA: Ako računalo ne prikazuje zaslonsku sliku, kontaktirajte Dell (pojedinosti potražite u odjeljku "Kontaktirajte Dell" u online korisničkom priručniku).



**NAPOMENA:** Ako je računalo spojeno na uređaj za spajanje, isključite ga. Upute potražite u dokumentaciji koju ste dobili s uređajem za spajanje.

- 1 Pazite na to da računalo bude uključeno u električnu mrežu koja ispravno radi.
- 2 Uključite (ili ponovno pokrenite) svoje računalo.

- **3** Pokrenite opciju Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika) na sljedeći način:
  - Kad se pojavi DELL<sup>TM</sup> logo, odmah pritisnite <F12>. Odaberite а Diagnostics (Dijagnostika) s izbornika za pokretanje i pritisnite <Enter>.



**NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logo operativnog sustava, pričekajte dok ne vidite radnu površinu sustava Microsoft® Windows<sup>®</sup>; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.



MAPOMENA: Prije nego što pokušate s opcijom B, računalo se mora potpuno iskliučiti.

Pritisnite i držite tipku <Fn> dok uključujete računalo. h



**NAPOMENA:** Ako vidite poruku da particija nije pronađena, pokrenite opciju Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika) s medija Upravljački i uslužni programi.

Računalo će pokrenuti Pre-boot System Assessment (PSA), seriju početnih testova sistemske ploče, tipkovnice, zaslona, memorije, tvrdog diska itd.

- ٠ Za vrijeme procjene odgovarajte na sva pitanja koja se pojave.
- Ako se tijekom izvođenja PSA-a otkriju pogreške, ispišite šifru (šifre) pogreške i pogledajte "Contacting Dell (Kontaktiranje tvrtke Dell)" u online korisničkom priručniku.

Ako se PSA uspješno završi, dobit ćete poruku, Ň Booting Dell Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue Ó (Podizanje particije uslužnih programa Dell dijagnostike. Za nastavak pritisnike bilo koju tipku).

4 Pritisnite bilo koji gumb kako biste pokrenuli Dell Dijagnostiku iz uslužne particije za dijagnostiku na tvrdom disku.

## Pokretanje Dell Dijagnostike s medija Upravljački i uslužni programi

- 1 Umetnite medij Upravljački i uslužni programi.
- 2 Isključite i ponovno pokrenite računalo.

Kad se pojavi DELL odmah pritisnite <F12>.



**NAPOMENA:** Ako budete predugo čekali i pojavi se logo operativnog sustava, pričekajte dok ne vidite radnu površinu sustava Microsoft® Windows<sup>®</sup>; zatim isključite računalo i pokušajte ponovo.



**NAPOMENA:** Sljedeći koraci samo privremeno mijenjaju redoslijed učitavanja sustava. Prilikom sljedećeg pokretanja računalu se sustav podiže sukladno uređajima navedenima u programu za postavljanje sustava.

- 3 Kada se pojavi popis uređaja za pokretanje, označite CD/DVD/CD-RW i pritisnite <Enter>.
- 4 Odaberite opciju **Boot from CD-ROM** (Podizanje sustava s CD-ROM-a) iz izbornika koji se pojavljuje i pritisnite <Enter>.
- **5** Upišite 1 za pokretanje izbornika CD i pritisnite <Enter> za nastavak.
- 6 Odaberite **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Pokretanje 32-bitne Dell dijagnostike) s numeriranog popisa. Ako je navedeno više verzija, odaberite onu koja je prikladna za vaše računalo.
- 7 Kada se pojavi Main Menu (Glavni izbornik) značajke Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika), odaberite test koji želite pokrenuti.

#### Glavni izbornik Dell Dijagnostike

1 Nakon što se Dell Dijagnostika učita i pojavi se zaslon Main Menu (Glavni izbornik), pritisnite gumb za opciju koju želite.



**NAPOMENA:** Preporučuje se da odaberete **Test System** (Testiranje sustava) za kompletno testiranie sustava.

Opcija	Funkcija
Test Memory (Testiranje memorije)	Samostalno testiranje memorije
Test System (Testiranje sustava)	Pokretanje dijagnostike sustava
Exit (Izlaz)	Izlaz iz dijagnostike

2 Nakon odabira opcije **Test System** (Testiranje sustava) iz glavnog izbornika pojavljuje se sljedeći izbornik.



NAPOMENA: Preporučuje se da odaberete Extended Test (Prošireni test) iz donjeg izbornika kako biste izvršili detaljniju provjeru uređaja u računalu.

Opcija	Funkcija
Express Test	Obavlja brzo testiranje uređaja u sustavu. To može
(Ekspresni test)	potrajati 10 do 20 minuta.
Extended Test	Obavlja detaljnu provjeru uređaja u sustavu. Obično traje
(Prošireni test)	oko jedan sat ili više.
Custom Test	Koristite ga za testiranje specifičnih uređaja ili
(Uobičajeni test)	prilagođavanje testova koje treba obaviti.
Symptom Tree (Stablo simptoma)	Ova opcija omogućuje vam odabir testova na osnovi simptoma problema koje imate. Ova opcija navodi uobičajene simptome.

- 3 Ako se za vrijeme testa naiđe na problem, pojavljuje se poruka sa šifrom pogreške i opisom problema. Ispišite šifru pogreške i opis problema te kontaktirajte Dell (pogledajte "Contacting Dell (Kontaktiranje tvrtke Dell)" u online korisničkom priručniku).

**NAPOMENA:** Servisna oznaka za računalo nalazi se na vrhu svakog testnog zaslona. Ako se obratite tvrtki Dell, tehnička podrška će vas pitati za servisnu oznaku.

Ako pokrenete test iz opcije Custom Test (Uobičajeni test) ili Symptom 4 **Tree** (Stablo simptoma), za dodatne informacije pritisnite odgovarajuću karticu opisanu u sljedećoj tablici.

Kartica	Funkcija
Results (Rezultati)	Prikazuje rezultate testa i sve pogreške koje su pronađene.
Errors (Pogreške)	Prikazuje sve pogreške koje su pronađene, šifre pogrešaka te opis problema.
Help (Pomoć)	Prikazuje test i može naznačiti zahtjeve koji su potrebni za pokretanje testa.
Configuration	Prikazuje konfiguraciju hardvera za odabrani uređaj.
(Konfiguracija)	Dell Dijagnostika dobija informacije o konfiguraciji za sve uređaje iz postavljanja sustava, memorije i svih različitih vanjskih testova te prikazuje informacije na popisu uređaja u lijevom prozoru na zaslonu. Popis uređaja možda neće prikazati imena svih komponenti instaliranih na vašem računalu ili svih uređaja priključenih na vaše računalo.
Parameters (Parametri)	Omogućuju vam da prilagodite test izmjenom postavki testa.

- 5 Kada se testovi dovrše, zatvorite zaslon s testovima i vratite se na zaslon Main Menu (Glavni izbornik). Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje računala, pritisnite zaslon Main Menu (Glavni izbornik).
- 6 Uklonite Dell medij Upravljački i uslužni programi (ako je primjenjivo).

## Indeks

## В

baterija mjerač napajanja, 44 mjerač napunjenosti, 44 pohrana, 48 provjera napunjenosti, 44 punjenje, 46 učinak, 42 uklanjanje, 46

## С

CD/DVD mediji operativni sustav, 37 Upravljački i uslužni programi, 33

### D

datoteka pomoći Windows Help and Support Center (Windows centar za, 36 Dell Dijagnostika, 50 Dell stranica za podršku, 35 dijagnostika Dell, 50 dokumentacija ergonomiija, 34 jamstvo, 34 Korisnički priručnik, 34 Licencni sporazum s krajnjim korisnikom, 34 online, 35 Priručnik s informacijama o proizvodu, 34 regulatorne, 34 sigurnost, 34

### Η

hardver Dell Dijagnostika, 50 Help and Support Center (Centar za pomoć i podršku), 36

### I

informacije o ergonomiji, 34 informacije o jamstvu, 34

#### Κ

Korisnički priručnik, 34

### L

Licencni sporazum s krajnjim korisnikom, 34

## Μ

Medij Upravljački i uslužni programi, 33 medij Upravljački i uslužni programi Dell Dijagnostika, 50

### Ν

natpisi Microsoft Windows, 34 servisna oznaka, 34

### 0

operativni sustav medij, 37 ponovno instaliranje, 37

### Ρ

pregledi sustava desna strana, 40 lijeva strana, 40 odozdo, 41 straga, 41 prikazi sustava odozdo, 42 sprijeda, 39 stražnji, 42 Priručnik s informacijama o proizvodu, 34 Dell Dijagnostika, 50 općenito, 48 plavi zaslon, 49 program prestaje reagirati, 48 program se ruši, 48 računalo je prestalo reagirati, 48 računalo prestaje reagriati, 48 računalo se kvari, 48-49 softver, 48-49

#### Q

QuickSet Help (QuickSet pomoć), 37

#### R

računalo kvarovi, 48-49 prestaje reagirati, 48 regulatorne informacije, 34 rješavanje Dell Dijagnostika, 50 rješavanje problema Help and Support Center (Centar za pomoć i podršku), 36

## S

servisna oznaka, 34 sigurnosne upute, 34 softver problemi, 48-49

### W

web-stranica za podršku, 35

Windows XP Help and Support Center (Centar za pomoć i podršku), 36 ponovno instaliranje, 37

# Dell™ Latitude™ D430 Stručná referenční příručka

Model PP09S

## Poznámky, upozornění a varování



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.



D UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.



🔨 VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu neho smrti.

## Zkratky a značky

Kompletní seznam zkratek a značek naleznete v glosáři v online příručce uživatele

Pokud jste si zakoupili počítač řady Dell™ n, odkazy na operační systémy Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> nacházející se v tomto dokumentu jsou bezpředmětné.



**POZNÁMKA:** Některé funkce nebo média isou doplňková a nemusela být s tímto počítačem dodána. Některé funkce nebo média pravděpodobně nebudou v některých zemích k dispozici.

Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. © 2007 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Informace o ochranných známkách citovaných v tomto dokumentu: Dell. logo DELL, Latitude a ExpressCharge jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; Intel je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation; Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS, a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.

Ostatní obchodní značky a názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti s organizacemi, které si na tyto značky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní značky a názvy, než své vlastní.

Model PP09S

Červen 2007 P/N GX463 Rev. A00

## Obsah

Vyhledání informací			63
Instalace počítače			68
Váš počítač			69
Čelní pohled			69
Levá strana			70
Pravá strana			70
Pohled zezadu			71
Pohled zespodu			72
Používání baterie			72
Výkon baterie			72
Kontrola nabití baterie			74
Kontrola nabití baterie			75
Konfigurace nastavení správy napájení			75
Nabíjení baterie			76
Výměna baterie			76
Skladování baterie			77
Odstraňování problémů			78
Vyhledávání a problémy se softwarem			78
Dell Diagnostics			80
Kdy použít diagnostický program			
Dell Diagnostics			80
Spuštění Dell Diagnostics z pevného disku			80
Spouštění Dell Diagnostics z média Ovladače			
a nástroje	• •	•	81
Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics			82
Rejstřík			85

## Vyhledání informací



**POZNÁMKA:** Některé funkce nebo média jsou doplňková a nemusela být s tímto počítačem dodána. Některé funkce nebo média pravděpodobně nebudou v některých zemích k dispozici.



**POZNÁMKA:** Dodatečné informace byly pravděpodobně dodány s počítačem.

Hledané informace	Kde je naleznete
<ul> <li>Diagnostický program pro</li> </ul>	Ovladače a nástroje Média
počítač	POZNAMKA: Média Ovladače a nástroje mohou být
<ul> <li>Ovladače pro počítač</li> </ul>	volitelná a možná nebyla dodána k vašemu počítači.
<ul> <li>Dokumentace k zařízení</li> </ul>	Dokumentace a ovladače jsou již v počítači
<ul> <li>Notebook System Software</li> </ul>	nainstalovány. Tato média můžete použít
(NSS)	k reinstalaci ovladačů (viz část "Reinstalace
	ovladačů a nástrojů" ve vaší online <i>příručce</i>
	<i>uživatele</i> ) nebo spusť te diagnostický program Dell



Na médiích mohou být uvedeny soubory Readme, které uvádějí nejnovější technické aktualizace týkající se vašeho počítače, nebo podrobný referenční materiál pro techniky či pokročilé uživatele.

POZNÁMKA: Nejnovější ovladače a aktualizace dokumentace isou k dispozici na webu support.dell.com.

Diagnostics (viz "Dell Diagnostics" na straně 80).

- Informace o záruce
- Podmínky (jen USA)
- Bezpečnostní pokyny
- Informace o předpisech
- · Informace o ergonomii
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Informační příručka k produktu Dell™

Product Info	ormation Guide	
o 5. AND CARAGO CONTRACTOR BODDIN'S CARAFOLIS IT CONTACTO THE TOTAL AND CO DOUTLAND THE TOTAL AND CO DOUTLAND THE TOTAL AND CO	Pularit MEAN THIS MINIMUM AF SALA THAT ISI 1910 MINILA BURANIS	
Additional activation and a second se	T YOUR BURYLING SUSSEE AND CITLUPONE BURNESS AND COLUMN E	
Additional and a state of a state	r raye subrits ene Sittere ene Cotture Bandes er aller fortheres e	
ALASE DECKY ROTH BOLL, THE I BALLER AND ALASE ALASE ALASE DECLATORING, MUNICIPAL ALASE DECLATORING, MUNICIPAL ALASE DECLATOR REDUCTION CLASSE	1 Trock Klaith and Trock and Counterface In Inter 4 of Counterface In Inter 47 4.00 Contains a	
Australia Martin Martin Martin Martin Martine, Al Martin Al Martin Marti	I YENE KARTA ANE TOTAL ANE COLUMNAL IN UNIT A AN EXPERIMENT	
HATE RECY HERE BOAL THE E MULTIPLE AND AN AND A MEN AN AND MULTIPLE AND AN AND A MEN AN AND AND ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY INFO MENANCING AND ANY ANY ANY ANY INFO MENANCING AND ANY	I YENE MARTA AND TATALA ON COLLARDER MUNICIPA AND COLLARDER MUNICIPA AND COLLARDER	

Hledané informace	Kde je naleznete	
• Odstraňování a výměna	Příručka uživatele Dell™ Latitude™	
součástí • Technické údaje • Konfigurace systému • Odstraňování a řešení problémů	Cetrum nápovědy a podpory Microsoft Windows 1 Klepněte na Start nebo mathematický a odborná pomoc→ Průvodci uživatele a systému Dell→ Průvodci systémem. 2 Klepněte na průvodce uživatele pro svůj počítač.	
<ul> <li>Servisní štítek a kód expresní služby</li> </ul>	Servisní štítek a licence Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> License	
<ul> <li>Licenční štítek systému Microsoft Windows</li> </ul>	Štítky jsou umístěny na vašem počítači.	
	<ul> <li>Při používání webu support.dell.com nebo kontaktování podpory použijte servisní štítek k identifikaci počítače.</li> </ul>	
	• Zadejte expresní servisní kód, abyste volali přímo, když	

kontaktujete podporu.

**POZNÁMKA:** Licenční štítek Microsoft Windows byl opatřen otvorem, neboli "bezpečnostním branou", která slouží pro vyšší bezpečnost.

Hledané informace	Kde je naleznete
<ul> <li>Řešení — rady a tipy pro odstraňování problémů, články od techniků, online kurzy a časté otázky</li> </ul>	Web podpory Dell — support.dell.com POZNÁMKA: Po vybrání oblasti nebo obchodního segmentu se zobrazí příslušná stránka odborné pomoci.
<ul> <li>Community (Veřejnost) — Diskuse online s ostatními zákazníky společnosti Dell</li> </ul>	
<ul> <li>Upgrade (Aktualizace) — aktualizace informací pro součásti jako je paměť, pevný disk a operační systém</li> </ul>	
<ul> <li>Péče o zákazníky — kontaktní informace, servisní volání a stav objednávky, záruka a informace o opravách</li> </ul>	
<ul> <li>Servis a odborná pomoc — stav servisního požadavku a historie odborné pomoci, servisní kontrakt, diskuze online s odbornou podporou</li> </ul>	
<ul> <li>Reference — dokumentace k počítači, podrobnosti o individuální konfiguraci počítače, specifikace produktů a oficiální dokumenty</li> </ul>	
<ul> <li>Stahování — certifikované ovladače, opravy a aktualizace softwaru.</li> </ul>	

Hledané informace	Kde je naleznete
<ul> <li>Notebook System Software (NSS) — jestliže reinstalujete operační systém, měli byste také reinstalovat nástroj NSS. NSS nabízí kritické aktualizace pro váš operační systém a podporu pro 3,5palcové USB disketové jednotky, procesory Intel<sup>®</sup>, optické jednotky a USB zařízení. Nástroj NSS je nezbytný pro správnou funkci vašeho počítače Dell. Tento software automaticky rozpozná počítač a operační systém a nainstaluje aktualizace, které odpovídají individuální konfiguraci.</li> </ul>	<ul> <li>Jak stáhnout nástroj Notebook System Software:</li> <li>1 Přejděte na web support.dell.com, vyberte region nebo obchodní segment a zadejte servisní štítek.</li> <li>2 Vyberte položku Drivers &amp; Downloads (Ovladače a soubory ke stažení) a klepněte na tlačítko Go (Přejít).</li> <li>3 Klepněte na váš operační systém a hledejte klíčové slovo Notebook System Software.</li> <li>POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní webu support.dell.com se může lišit v závislosti na provedených výběrech.</li> </ul>
<ul> <li>Aktualizace softwaru a tipy pro odstraňování problémů - časté dotazy, žhavá témata celkový stav počítačového prostředí</li> </ul>	Nástroj Dell Support Utility Nástroj Dell Support Utility je systém automatických aktualizací a oznamování nainstalovaný v počítači. Tato podpora sleduje v reálném čase stav vašeho počítačového prostředí, aktualizace softwaru a odpovídající informace o vlastní podpoře. K nástroji Dell Support Utility můžete přistupovat prostřednictvím ikony na hlavním panelu. Další informace naleznete v části "Dell Support Utility" v <i>uživatelské příručce</i> .
<ul> <li>Jak používat Windows XP a Vista</li> <li>Jak pracovat s programy a soubory</li> <li>Jak přizpůsobit pracovní plochu</li> </ul>	<ul> <li>Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc Windows</li> <li>1 Klepněte na Start nebo a → Nápověda a odborná pomoc.</li> <li>2 Napište slovo nebo frázi popisující vzniklé potíže a klepněte na ikonu se šipkou.</li> <li>3 Klepněte na téma popisující vaše potíže.</li> <li>4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.</li> </ul>

Hledané informace	Kde je naleznete
Informace o aktivitě sítě,	Nápověda pro sadu Dell QuickSet
průvodce správou napájení, zkratkové klávesy a jiné položky ovládané pomocí Dell	Chcete-li zobrazit Nápovědu Dell QuickSet, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu QuickSet v hlavním panelu Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> .
QuickSet.	Další informace o nástroji Dell QuickSet naleznete v části "Dell™ QuickSet" v online <i>příručce</i> <i>uživatele</i> .
Nová instalace operačního	Média s operačním systémem
systému	<b>POZNÁMKA:</b> Média s <i>operačním systémem</i> mohou být volitelná a možná nebyla s vaším počítačem dodána.
	Operační systém je již v počítači nainstalován. Chcete-li reinstalovat operační systém, použijte média s <i>operačním systémem</i> . Viz část "Obnova operačního systému" v online <i>příručce uživatele</i> .
	Jakmile reinstalujete operační systém, použijte volitelná média Ovladače a nástroje k reinstalaci ovladačů pro zařízení, která byla dodána s vaším počítačem.
	operačního systému product key se nachází na počítači.
	<b>POZNÁMKA:</b> Barva vašeho CD nebo DVD se liší podle objednaného operačního systému.

## Instalace počítače

VÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní pokyny v *Informační příručka produktu*.

- 1 Rozbalte krabici s příslušenstvím.
- 2 Obsah krabice s příslušenstvím budete používat při instalaci počítače.

V krabici s příslušenstvím je i dokumentace a objednaný software či doplňkový hardware (například karty PC Card, jednotky a baterie), které jste si objednali.

**3** Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení připojte napájecí adaptér.



- **4** Otevřete displej počítače a stisknutím vypínače zapněte počítač (viz "Čelní pohled" na straně 69).
- **POZNÁMKA:** Před instalací karet nebo připojení počítače k dokovacímu zařízení nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.

## Váš počítač

## Čelní pohled



5 tlačítka dotykové

6 tlačítka tyčinky

podložky

7 tyčinka

- 1 západka displeje
- **2** obrazovka
- 3 kontrolky zařízení
- 4 dotyková podložka 8 klávesnice

- 9 reproduktory
  - 10 snímač okolního světla
  - 11 kontrolky stavu klávesnice a sítě

#### Levá strana



#### Pravá strana

VÝSTRAHA: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač neuchovávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár.



#### Pohled zezadu



VÝSTRAHA: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač neuchovávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár.

#### Pohled zespodu



- 2 stupnice nabití baterie
- baterie (2) 4

straně 21

- "paměť ový modul/kryt 6 WLAN Mini-Card" na
- - zásuvka pro základnovou stanici

## Používání baterie

### Výkon baterie

POZNÁMKA: Informace o záruce společnosti Dell na tento počítač najdete v Informační příručka produktu nebo v samostatném dokumentu se zněním záruky, který byl dodán s počítačem.

Pro dosažení optimálního výkonu počítače a zachování nastavení systému BIOS používejte tento přenosný počítač Dell™ vždy s nainstalovanou hlavní baterií. Jedna baterie je dodávána jako standardní vybavení v přihrádce.


**POZNÁMKA:** Vzhledem k tomu, že baterie nemusí být zcela nabitá, před prvním použitím připojte nový počítač pomocí napájecího adaptéru k elektrické zásuvce. Chceteli dosáhnout optimálního výsledku, používejte počítač s napájecím adaptérem, dokud nebude baterie zcela nabitá. Chcete-li zobrazit stav nabití baterie, prohlédněte se ukazatel nabití v možnostech napájení. Viz "Přístup k vlastnostem napájení" na straně 76.



POZNÁMKA: Délka provozu baterie (doba udržení napětí) se časem snižuje. V závislosti na frekvenci a podmínkách používání baterie bude během životnosti počítače pravděpodobně nutné zakoupit novou.

Provozní délka baterie se liší v závislosti na provozních podmínkách. Chcete-li podstatně prodloužit provozní délku, můžete do přihrádky pro média nainstalovat volitelnou druhou baterii.

Provozní doba se značně snižuje při provádění následujících operací (včetně, ale bez omezení):

- ٠ Používání optických jednotek
- Používání zařízení pro bezdrátovou komunikaci, karet PC, ExpressCards, paměť ových karet nebo zařízení USB
- Používání velmi jasných nastavení zobrazení, spořičů obrazovky 3D nebo jiných programů náročných na spotřebu, například her 3D
- Používání počítače v režimu maximálního výkonu. V části "Konfigurace nastavení správy napájení" na straně 75 naleznete informace o přístupu k vlastnostem napájení ve Windows nebo nástroji Dell QuickSet, které můžete použít pro konfiguraci nastavení správy napájení.



**POZNÁMKA:** Před zápisem na disk CD nebo DVD doporučujeme připojit počítač k elektrické zásuvce

Před vložením do počítače můžete zkontrolovat napětí baterie (viz "Kontrola nabití baterie" na straně 74). Možnosti správy napájení můžete také nastavit tak, abyste byli upozorněni, až bude baterie málo nabitá (viz "Konfigurace nastavení správy napájení" na straně 75).

🕂 VÝSTRAHA: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahraď te pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Pro napájení tohoto počítače Dell je určena baterie Li-Ion. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů.



🕂 VÝSTRAHA: Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Pokud baterii již nelze nabít, informujte se o možnosti likvidace baterií Li-lon u místní organizace pro likvidaci odpadu nebo ochranu životního prostředí. Viz část "Likvidace baterie" v Informační příručka produktu.

VÝSTRAHA: V případě nevhodné manipulace s baterii hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo popálení chemikáliemi. Baterii neperforujte, nespalujte, nedemontujte ani nevystavujte teplotě nad 65 °C (149 °F). Udržujte baterii mimo dosah dětí. Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s maximální opatrností. Z poškozených baterií mohou vytékat chemické látky, které mohou způsobit zranění osob nebo poškození zařízení.

# Kontrola nabití baterie

Měřič baterie Dell QuickSet Battery Meter, okno Měřič napájení operačního systému Microsoft Windows a ikona 🔋 , měřič nabití baterie a signalizace vybití baterie poskytují informace o nabití baterie.

## Měřič baterie Dell™ QuickSet Battery Meter

Je-li nainstalována sada Dell QuickSet, stisknutím <Fn><F3> zobrazíte měřič baterie QuickSet Battery Meter. Na okně měřiče baterie je zobrazen stav, úroveň nabití a doba do dokončení nabíjení baterie v počítači.

Další informace o nástroji QuickSet obdržíte po klepnutí na ikonu QuickSet v hlavním panelu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> a pak na **Nápověda**.

### Měřič napájení systému Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Power Meter

Měřič napájení systému Windows ukazuje zbývající dobu nabíjení baterie. Stav měřiče napájení zobrazíte poklepáním na ikonu 🍟 na hlavním panelu.

Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, zobrazí se ikona 🏣 .

#### Nabití baterie

Stisknutím nebo s*tisknutím a podržením* stavového tlačítka na měřiči nabití na baterii můžete zkontrolovat:

- Nabití baterie (stisknutím a *uvolněním* stavového tlačítka)
- Stav baterie (stisknutím a *přidržením* stavového tlačítka)

Na délku provozu baterie má z velké části vliv frekvence nabíjení. Po stovkách cyklů nabití a vybití se snižuje kapacita nabíjení neboli stav baterie. Znamená to, že baterie může ukazovat, že je "nabitá", ale její nabíjecí kapacita je omezena (stav).

# Kontrola nabití baterie

Chcete-li zkontrolovat nabití baterie, stiskněte a uvolněte stavové tlačítko na měřidle nabití na baterii, aby se zobrazily indikátory úrovně nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 procent celkové kapacity baterie. Například pokud baterii zbývá 80 procent energie, svítí čtyři indikátory. Pokud nesvítí žádný indikátor, baterie je vybitá.

#### Kontrola stavu baterie



**POZNÁMKA:** Stav baterie lze zkontrolovat jedním z následujících způsobů: pomocí měřidla nabití na baterií, jak je uvedeno níže a pomocí Měřiče baterií v sadě Dell QuickSet. Informace o nástroji QuickSet zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu QuickSet v hlavním panelu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> a pak na Nápověda.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie pomocí měřidla, stiskněte a podržte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie alespoň 3 sekundy. Pokud se nezobrazí žádné indikátory, baterie je v dobrém stavu a má k dispozici více než 80 procent své původní kapacity nabíjení. Osm indikátorů představuje postupnou degradaci. Pokud se zobrazí pět indikátorů, zbývá méně než 60 procent kapacity nabíjení a je třeba zvážit pořízení nové baterie. Další informace o provozní době baterie získáte v části "Specifikace" ve své online příručce uživatele.

## Upozornění na vybití baterie

DUPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat, ihned po upozornění na vybití baterie uložte práci. Potom připojte počítač k elektrické zásuvce. Pokud se baterie zcela vybije, počítač přejde automaticky do režimu spánku.

Rozevírací okno vás varuje, jakmile bude vyčerpáno přibližně 90 procent energie baterie

Nastavení alarmů baterie můžete změnit v nástroji QuickSet nebo v okně Možnosti napájení - vlastnosti. Informace o přístupu k nástroji QuickSet nebo oknu Vlastnosti napájení naleznete v části "Konfigurace nastavení správy napájení" na straně 75.

# Konfigurace nastavení správy napájení

Ke konfiguraci nastavení správy napájení svého počítače můžete použít průvodce správy napájení QuickSet nebo vlastnosti napájení ve Windows. Další informace o nástroji QuickSet získáte po klepnutí pravým tlačítkem myši na ikonu QuickSet v hlavním panelu a pak klepnutím na Nápověda.

#### Přístup k vlastnostem napájení

#### Windows XP

Klepněte na tlačítko Start, ukažte na Ovládací panely→ Výkon a údržba a pak klepněte na Možnosti napájení.

#### Windows Vista

Klepněte na tlačítko Start ve Windows Vista 🛐, klepněte na Ovládací panely, klepněte na Systém a údržba, a pak klepněte na Možnosti napájení.

## Nabíiení baterie

Když připojíte počítač k elektrické zásuvce nebo když nainstalujete baterii do počítače, který je připojený k elektrické zásuvce, počítač zkontroluje nabití baterie a teplotu. Napájecí adaptér potom podle potřeby nabije baterii a bude ji udržovat nabitou.



**POZNÁMKA:** Je-li počítač vypnutý, s nabíječkou Dell <sup>™</sup> ExpressCharge <sup>™</sup> napájecí adaptér nabije zcela vybitou baterij na 80 procent přibližně za hodinu na 100 procent přibližně za 2 hodiny. Je-li počítač zapnutý, je doba nabíjení delší. Baterii můžete ponechat v počítači libovolně dlouho. Vnitřní okruh baterie zabraňuje přebití baterie.

Pokud byla baterie používána v počítači nebo byla v horkém prostředí a je horká, po připojení počítače do elektrické zásuvky se baterie pravděpodobně nenabije.

Pokud indikátor bliká střídavě zeleně a oranžově, baterie je příliš horká, aby se mohla začít nabíjet. Odpojte počítač z elektrické zásuvky a nechte počítač a baterii vychladnout na pokojovou teplotu. Potom připojte počítač k elektrické zásuvce a pokračujte v nabíjení baterie.

Další informace o řešení problémů s baterií naleznete v části "Problémy s napájením" v online *příručce uživatele*.

# Výměna baterie

VÝSTRAHA: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahraď te pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell™. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů.

VÝSTRAHA: Před prováděním těchto postupů vypněte počítač, odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a od počítače, odpojte modem ze stěnového konektoru a od počítače a odpojte ostatní vnější kabely od počítače.



DUPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo možnému poškození kabelů, musíte od počítače odpojit všechny externí kabely.

Postup při odstranění baterie:

- 1 Je-li počítač připojen k základnové stanici, odpojte ho. Příslušné pokyny najdete v dokumentaci dodané s dokovacím zařízením.
- 2 Zkontrolujte, zda je počítač vypnutý.
- **3** Posuňte dvě pojistky pozice baterie v přihrádce v dolní části počítače, až uslyšíte cvaknutí.
- 4 Vyjměte baterii z přihrádky.



1 pojistka pozice baterie v přihrádce (2) 2 baterie

Chcete-li baterii vyměnit, umístěte ji do pozice a zatlačte dolů tak, aby pojistka pozice baterie cvakla.

## Skladování baterie

Před dlouhodobým uložením počítače vyjměte počítač. Během dlouhodobého skladování se baterie vybije. Po delší době skladování baterii plně nabijte (viz "Nabíjení baterie" na straně 76).

# Odstraňování problémů

## Vyhledávání a problémy se softwarem

VÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní pokyny v *Informační příručka produktu*.

#### Počítač se nespouští

ZKONTROLUJTE DIAGNOSTICKÉ KONTROLKY

ZAJISTĚTE, ABY BYL NAPÁJECÍ KABEL PEVNĚ PŘIPOJEN K POČÍTAČI A K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE

#### Počítač přestává reagovat

UPOZORNĚNÍ: Pokud nemůžete provést ukončení operačního systému, možná ztratíte nějaká data.

**VYPNĚTE POČÍTAČ** — Jestliže nedostáváte odezvu na stisknutí nějaké klávesy na klávesnici ani na pohyb myši, stiskněte a přidržte vypínač na dobu alespoň 8 až 10 sekund (do vypnutí počítače) a pak počítač restartujte.

#### Program přestává reagovat

#### UKONČETE PROGRAM —

- 1 Stiskněte současně <Ctrl><Shift><Esc>, chcete-li zobrazit Správce úloh.
- 2 Klikněte na kartu Aplikace.
- 3 Klepnutím vyberte program, který přestal reagovat.
- 4 Klepněte na tlačítko Ukončit úlohu.

#### Program opakovaně havaruje

**POZNÁMKA:** Většina softwaru obsahuje návod k instalaci ve své dokumentaci nebo na disketě, CD či DVD.

**ZKONTROLUJTE DOKUMENTACI K SOFTWARU** — V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.

#### Program je navržen pro starší verzi operačního systému Windows

#### SPUST ' TE PRŮVODCE NASTAVENÍM KOMPATIBILITY PROGRAMU —

Windows XP:

Průvodce kompatibilitou programů konfiguruje program tak, aby se spouštěl v prostředí podobném prostředím s jiným operačním systémem než XP.

- 1 Klepněte na tlačítko Start→ Všechny programy→ Příslušenství→ Průvodce nastavením kompatibility programu→ Další.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Windows Vista:

Průvodce kompatibilitou programů konfiguruje program tak, aby se spouštěl v prostředí podobném prostředím s jiným operačním systémem než Windows Vista.

- 1 Klepněte na Start  $\mathfrak{S} \to Ovládací panely \to Programy \to Používat starší program s touto verzí Windows.$
- 2 Na uvítací obrazovce klepněte na Další.

**3** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Zobrazuje se celá modrá obrazovka

**VYPNĚTE POČÍTAČ** — Jestliže nedostáváte odpověď na stisknutí klávesy na klávesnici ani na pohyb myši, stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na alespoň 8 až 10 sekund (až se počítač vypne), a pak počítač restartujte.

#### Jiné problémy se softwarem

#### Pokyny pro odstranění problémů vyhledejte v dokumentaci k softwaru nebo se obrať te na výrobce softwaru —

- Přesvědčte se, zda je program kompatibilní s operačním systémem nainstalovaným v počítači.
- Přesvědčte se, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware, který je nezbytný pro spuštění softwaru. Další informace najdete v dokumentaci k softwaru.
- Přesvědčte se, zda je program řádně nainstalován a nakonfigurován.
- Ověřte, zda nedochází ke konfliktu ovladačů zařízení s programem.
- V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.

#### IHNED ZAZÁLOHUJTE SOUBORY

#### PROGRAMEM NA VYHLEDÁVÁNÍ VIRŮ NECHEJTE PROHLÉDNOUT PEVNÝ DISK, DISKETY, CD NEBO DVD

Uložte a zavřete všechny otevřené soubory, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač prostřednictvím nabídky Start

# **Dell Diagnostics**

🕂 VÝSTRAHA: Před prováděním některého z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní pokyny v Informační příručce k produktu.

# Kdy použít diagnostický program Dell Diagnostics

Jestliže máte problém s počítačem, spusť te diagnostický nástroj Dell Diagnostics dříve, než budete kontaktovat společnost Dell a požadovat technickou pomoc.

Doporučujeme vám si tyto postupy před zahájením práce vytisknout.



C UPOZORNĚNÍ: Diagnostický program Dell Diagnostics lze použít pouze u počítačů společnosti Dell™.



POZNÁMKA: Média Ovladače a nástroje se dodávají volitelně a možná nebyla dodána s vaším počítačem.

Zadejte program pro instalaci systému, prohlédněte si informace o konfiguraci vašeho počítače a ověřte, že zařízení, které chcete testovat, se zobrazuje v programu instalace a je aktivní.

Spusť te diagnostický nástroj Dell Diagnostics z pevného disku nebo z média Ovladače a nástroje.

# Spuštění Dell Diagnostics z pevného disku

Nástroj Dell Diagnostics se nachází na skrytém oddílu s diagnostickým nástrojem na pevném disku.



**POZNÁMKA:** Jestliže počítač nezobrazuje obraz, kontaktujte Dell (podrobnosti viz část "Jak kontaktovat Dell" v online příručce uživatele).



**POZNÁMKA:** Je-li počítač připojen k základnové stanici, odpojte ho. Příslušné pokyny najdete v dokumentaci dodané s dokovacím zařízením.

- 1 Ověřte, že je počítač připojen k elektrické zásuvce, která správně funguje.
- **2** Zapněte (nebo restartujte) počítač.

- **3** Spusť te nástroj Dell Diagnostics jedním z následujících dvou způsobů:
  - Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F12>. V nabídce а po spuštění vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu <Enter>.



**POZNÁMKA:** Jestliže čekáte příliš dlouho a zobrazí se logo operačního systému, počkejte na zobrazení pracovní plochy Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>; pak počítač ukončete a zkuste znovu.



**POZNÁMKA:** Než zkusíte možnost B, musíte počítač zcela vypnout.

Během spouštění počítače stiskněte a podržte klávesu <Fn>. b

**POZNÁMKA:** Jestliže se zobrazí zpráva, že na disku nebyla nalezena žádná sekce s diagnostickým nástrojem, spusť te Dell Diagnostics z média Ovladače a nástroje.

Na počítači je spuštěn test PSA (pre-boot system assessment), což je řada testů systémové desky, klávesnice, obrazovky, paměti, pevného disku atd.

- Během testů odpovězte na všechny kladené otázky. ٠
- Pokud budou detekovány poruchy při testu PSA (pre-boot system) ٠ Assessment), zapište si chybové kódy a postupujte podle části "Jak kontaktovat Dell" v online příručce uživatele.

Jestliže test PSA (pre-boot system assessment) skončí úspěšně, zobrazí se zpráva "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue".

4 Stisknutím libovolné klávesy spustíte diagnostický program Dell Diagnostics z oddílu s diagnostickým nástrojem na pevném disku.

# Spouštění Dell Diagnostics z média Ovladače a nástroje

- 1 Vložte médium Ovladače a nástroje.
- **2** Vypněte a restartujte počítač.

Když se zobrazí logo DELL, stiskněte ihned <F12>.



POZNÁMKA: Jestliže čekáte příliš dlouho a zobrazí se logo operačního systému, počkejte na zobrazení pracovní plochy Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>; pak počítač ukončete a zkuste znovu.



POZNÁMKA: Další kroky změní spouštěcí sekvenci pouze jednou. Při příštím spuštění se systém zavede podle zařízení uvedených v programu nastavení systému.

- 3 Až se zobrazí seznam zařízení pro zavedení systému, zvýrazněte CD/DVD/CD-RW a stiskněte <Enter>.
- 4 V nabídce zobrazené nabídce disku CD-ROM vyberte příkaz Boot (Zavést) a stiskněte klávesu <Enter>.
- **5** Zadáním 1 spustíte nabídku CD a pokračujte stisknutím klávesy <Enter>.
- 6 Z očíslovaného seznamu zvolte položku Spustit 32bitový diagnostický program Dell Diagnostics. Je-li v seznamu uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající vašemu počítači.
- 7 Až se zobrazí obrazovka Dell Diagnostics Main Menu (hlavní menu), vyberte test, který chcete provést.

#### Hlavní nabídka diagnostického programu Dell Diagnostics

- Po spuštění programu Dell Diagnostics a zobrazení Hlavní nabídky 1 klepněte na tlačítko požadované činnosti.
- **POZNÁMKA:** Doporučujeme, abyste vybrali Test System, čímž spustíte kompletní test svého počítače.

Možnost	Funkce
Test Memory	Spustí samostatný test paměti
Test System	Spustí diagnostiku systému
Exit	Ukončí diagnostiku

2 Jakmile vyberete možnost Test System z hlavního menu, zobrazí se následující menu.



**POZNÁMKA:** Doporučujeme, abyste z menu vybrali Extended Test, čímž spustíte důkladnější kontrolu zařízení v počítači.

Možnost	Funkce
Express Test	Provede rychlý test zařízení v systému. Obvykle trvá 10 až
(Expresní test)	20 minut.
Extended Test	Provádí důkladnou kontrolu zařízení v systému. Obvykle
(Podrobný test)	trvá hodinu a déle.
Custom Test	Použijte k testování specifického zařízení nebo pro
(Vlastní test)	upravení testů, které se mají spouštět.
Symptom Tree (Strom příznaků)	Tato možnost vám umožňuje vybrat testy podle symptomu problému, který máte. Tato možnost uvádí nejobvyklejší symptomy.

Pokud na problém narazíte během testu, zobrazí se hlášení s chybovým 3 kódem a popisem daného problému. Poznamenejte si chybový kód a popis problému a kontaktujte Dell (viz "Jak kontaktovat Dell" v online příručce uživatele).



**POZNÁMKA:** Servisní štítek vašeho počítače se nachází v horní části obrazovky při každém testu. Když se obrátíte na společnost Dell, pracovníci technické podpory budou servisní štítek požadovat.

Pokud spouštíte test Custom Test (Vlastní test) nebo Symptom Tree 4 (Strom příznaků), klepnutím na příslušnou kartu popsanou v následující tabulce získáte další informace.

Karta	Funkce
Results (Výsledky)	Zobrazuje výsledky testu a případně zjištěné chyby.
Errors (Chyby)	Zobrazí chybové podmínky, chybové kódy a popis daného problému.
Help (Nápověda)	Popisuje testy a může obsahovat požadavky pro spuštění testu.
Configuration	Zobrazí konfiguraci hardwaru pro vybrané zařízení.
(Konfigurace)	Diagnostický program Dell Diagnostics zjistí konfigurační údaje pro všechna zařízení ze systémového nastavení, z paměti a z různých interních testů a zobrazí dané údaje v seznamu zařízení v levé části obrazovky. V seznamu nemusí být uvedeny všechny názvy součástí nainstalovaných v počítači nebo k němu připojených.
Parameters (Parametry)	Umožňuje přizpůsobovat testy změnou nastavení.

- 5 Jakmile budou testy dokončeny, zavřete testovací obrazovku a vrať te se na obrazovku Hlavní Menu. Diagnostický program Dell Diagnostics ukončíte a počítač restartujete zavřením okna Hlavní nabídky.
- 6 Vyjměte médium Ovladače a nástroje Dell (pokud potřebujete).

# Rejstřík

# **Symbols**

štítky Microsoft Windows, 64 servisní štítek, 64

# B

baterie kontrola nabití, 74 měřič nabití, 74 měřič napájení, 74 nabíjení, 76 skladování, 77 výkon, 72 vyjmutí, 76 bezpečnostní pokyny, 63

# C

CD/DVD operační systém, 67 ovladače a nástoje, 63 Centrum pro nápovědu a

odbornou pomoc, 66

# D

Dell Diagnostics, 80

diagnostika Dell, 80 dokumentace bezpečnost, 63 ergonomie, 63 licenční smlouva s koncovým uživatelem, 63 online, 65 příručka informací o systému, 63 příručka uűivatele, 64 regulatorní, 63 záruka, 63

# E

ergonomické informace, 63

# H

hardware Dell Diagnostics, 80

# I

informace o záruce, 63

# L

licenční smlouva s koncovým uživatelem, 63

#### Μ

média Ovladače a nástroje Dell Diagnostics, 80 mésia Ovladače a nástroje, 63

# 0

odstraňování problémů Dell Diagnostics, 80

řešení potíží Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc, 66

operační systém média, 67 reinstalace, 67

# P

počítač havárie, 78-79 přestává reagovat, 78 pohledy na systém levá strana, 70 pravá strana, 70 příručka informací o systému, 63 příručka uűivatele Dell™ Latitude™, 64 problémy Dell Diagnostics, 80 havárie počítače, 78-79 havárie programu, 78 modrá obrazovka, 79 obecně, 78 počítač přestává reagovat, 78 program přestává reagovat, 78 software, 78-79

#### 0

QuickSet Help, 67

#### R

regulatorní informace, 63

# S

servisní štítek, 64 software problémy, 78-79 soubor nápovědy Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc Windows, 66

#### W

web podpory, 65 web podpory Dell, 65 Windows XP Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc, 66 reinstalace, 67

# Ζ

zobrazení systému dno, 72 čelní, 69 zespodu, 71 zezadu, 71 zpět, 72

# Dell™ Latitude™ D430 Συνοπτικός οδηγός

Μοντέλο ΡΡ09S

# Σημειώσεις, Ειδοποιήσεις και Προσοχή



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύνετε το πρόβλημα.



🔨 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική βλάβη υλικού, τραυματισμό ή θάνατο.

# Συντομεύσεις και ακρωνύμια

Για μια πλήρη λίστα συντομεύσεων και ακρωνυμίων, ανατρέξτε στο Γλωσσάρι στον online οδηγό χρήσης.

Εάν αγοράσατε έναν υπολογιστή Dell™ της σειράς n, τυχόν αναφορές του παρόντος σε λειτουργικά συστήματα  $Microsoft^{(R)}$   $Windows^{(R)}$  δεν ισχύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες λειτουργίες ή μέσα μπορεί να είναι προαιρετικά και μπορεί να μην αποστέλλονται με τον υπολογιστή σας. Ορισμένες λειτουργίες ή μέσα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες.

Μοντέλο ΡΡ09S

Ιούνιος 2007 P/N GX463 Αναθ. Α00

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. © 2007 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο γωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc

Εμπορικά σήματα που γρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: Η ονομασία Dell, το λογότυπο DELL. Latitude και ExpressCharge είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία Intel είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation. Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS και Windows Vista είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Ιnc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.

# Περιεχόμενα

Εύρεση πληροφοριών	3
Ρύθμιση του υπολογιστή σας	9
<b>Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας</b>	0 0 1 2 3
Χρήση της μπαταρίας       103         Απόδοση μπαταρίας       103         Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας       103         Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας       104         Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης       104         ενέργειας       105         Φόρτιση της μπαταρίας       104         Αντικατάσταση της μπαταρίας       104         Αντικατάσταση της μπαταρίας       104         Αποθήκευση της μπαταρίας       104	<b>3</b> 35 56 78 89
Αντιμετώπιση προβλημάτων	0
Κλειδώματα και προβλήματα λογισμικού 110	0
Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell	2
πρόγραμμα της Dell	2 2
Dell από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές	4
	4
Ευρετήριο	7

# Εύρεση πληροφοριών



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες λειτουργίες ή μέσα μπορεί να είναι προαιρετικά και μπορεί να μην αποστέλλονται με τον υπολογιστή σας. Ορισμένες λειτουργίες ή μέσα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν μαζί με τον υπολογιστή σας.

Τι ψάχνετε;	Βρείτε το εδώ		
<ul> <li>Ένα διαγνωστικό πρόγραμμα για τον υπολογιστή μου</li> </ul>	Προγράμματα οδήγησης κα εφαρμογές CD/DVD	αι βοηθητικές	
<ul> <li>Προγράμματα οδήγησης για τον υπολογιστή μου</li> </ul>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Το CD/DVD Πρ βοηθητικές εφαρμογές είναι π	ρογράμματα οδήγησης και ροαιρετικό και μπορεί να	
<ul> <li>Η τεκμηρίωση της συσκευής</li> </ul>	μην αποσταλεί με τον υπολογ	γιστή σας.	
μου • Λογισμικό συστήματος φορητού υπολογιστή (NSS)	Η τεκμηρίωση και τα προγράμματα οδήγησης είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το CD/DVD με τα προγράμματα οδήγησης (δείτε «Επανεγκατάσταση Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές» στον online <i>Οδηγό χρήσης</i> ) ή να εκτελέσετε τα Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell (δείτε «Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell» στη σελίδα 112).		
	DELVERS AND UTUITES ALEAST INSTALLED ON YOUR COMPUTE The Reserves to the Server Memory and the Server Server Memory and the Server Memory an	Τα αρχεία Readme ενδέχεται να περιλαμβάνονται στο CD/DVD για να παρέχουν τις πιο	

προσφατες ενημερώσεις σχετικά με τεχνικές αλλαγές στον υπολογιστή σας ή εξελιγμένο υλικό

αναφοράς τεχνικού περιεχομένου για έμπειρους χρήστες ή τεχνικούς.

Dell

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις τεκμηρίωσης θα βρείτε στη διεύθυνση support.dell.com.

Τι ψάχνετε;	Βρείτε το εδώ		
<ul> <li>Πληροφορίες εγγύησης</li> <li>Όροι και συνθήκες (μόνο για ΗΠΑ)</li> <li>Οδηγίες ασφαλείας</li> <li>Πληροφορίες κανονισμών</li> <li>Πληροφορίες εργονομίας</li> <li>Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη</li> </ul>	Оδηγός πληροφοριών προϊόντος Dell™ Podect Information Guide		
<ul> <li>Απομάκρυνση και αντικατάσταση τμημάτων</li> <li>Προδιαγραφές</li> <li>Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος</li> <li>Τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων</li> </ul>	<ul> <li>Dell™ Latitude™ - Οδηγός χρήσης</li> <li>Kέντρο Βοήθειας και υποστήριζης των Microsoft Windows</li> <li>1 Κάντε κλικ στο Start (Εναρξη) → Help and Support (Βοήθεια και υποστήριζη) → Dell User and System Guides (Οδηγοί χρήστη και συστήματος Dell) → System Guides (Οδηγοί συστήματος).</li> <li>2 Κάντε κλικ στον Οδηγό χρήσης για τον υπολογιστή σας</li> </ul>		
<ul> <li>Ετικέτα εξυπηρέτησης και κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης</li> <li>Ετικέτα Άδειας των Microsoft Windows</li> </ul>	<ul> <li>Ετικέτα εξυπηρέτησης και Άδεια των Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup></li> <li>Οι ετικέτες αυτές βρίσκονται επάνω στον υπολογιστή σας.</li> <li>Χρησιμοποιήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης για την αναγνώριση της συσκευής σας όταν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση support.dell.com ή έρχεστε σε επαφή με την υποστήριξη.</li> <li>Χρησιμοποιήστε σε επαφή με την υποστήριξη.</li> <li>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα Άδειας των Microsoft Windows έχει σχεδιαστεί εκ νέου με μια οπή ή «security portal»,</li> </ul>		

Τι ψάχνετε;	Βρείτε το εδώ			
<ul> <li>Notebook System Software         <ul> <li>(NSS) — Σε περίπτωση που             χρειαστεί να εγκαταστήσετε             ξανά το λειτουργικό σύστημα             στον υπολογιστή σας, θα             πρέπει επίσης να             εγκαταστήσετε ζανά το             βοηθητικό πρόγραμμα NSS.             Το NSS παρέχει σημαντικές             ενημερώσεις για το             λειτουργικό σας σύστημα και             υποστήριξη για μονάδες             δισκέτας USB 3,5 ιντσών της             Dell<sup>™</sup>, επεξεργαστές Intel<sup>®</sup>,             μονάδες οπτικών δίσκων και             συσκευές USB. Το NSS είναι             απαραίτητο για τη σωστή             λειτουργίκό σύστημα             και το λειτουργίκό σύστημα             και το λειτουργίκό σύστημα             και το λειτουργίκό σύστημα             και εγκαθιστά τις απαραίτητες             ενημερώσεις για τη δική σας             διαμόρφωση.</li> </ul></li></ul>	<ul> <li>Για λήψη του NSS (Notebook System Software - λογισμικό συστήματος φορητού υπολογιστή):</li> <li>1 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com, επιλέζτε την αντίστοιχη περιοχή ή τμήμα, και πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης.</li> <li>2 Επιλέζτε Drivers &amp; Downloads (Προγράμματα οδήγησης &amp; λήψεις) και κάντε κλικ στο Go (Μετάβαση).</li> <li>3 Κάντε κλικ στο λειτουργικό σας σύστημα και κάντε αναζήτηση για Notebook System Software.</li> <li>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιβάλλον του support.dell.com ενδεχομένως να διαφέρει ανάλογα με τις επιλογές σας.</li> </ul>			
<ul> <li>Συμβουλές για αναβαθμίσεις λογισμικού και αντιμετώπιση προβλημάτων — Συχνές ερωτήσεις, σημαντικά θέματα, και γενική κατάσταση του συστήματος του υπολογιστή σας</li> </ul>	Βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell Η βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναβάθμισης και ειδοποίησης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Παρέχει ελέγχους του συστήματός σας σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις λογισμικού, και σχετικές πληροφορίες αυτο-υποστήριξης. Ανοίξτε			

σας σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις λογισμικού, και σχετικές πληροφορίες αυτο-υποστήριξης. Ανοίζτε τη βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών. Για παρισσότερες πληοροφίρες, δείτε «Βοηθητική εφαρμογή υποστήριξης της Dell» στον Οδηγό χρήσης.

Τι ψάχνετε;	Βρείτε το εδώ		
<ul> <li>Τρόπος χρήσης των Windows XP και των Vista</li> <li>Εργασία με προγράμματα και αρχεία</li> <li>Προσαρμογή της επιφάνειας εργασίας</li> </ul>	<ul> <li>Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows</li> <li>1 Κάντε κλικ στο Start (Εναρξη) ή στο → Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη).</li> <li>2 Πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που περιγράφει το πρόβλημα και κάντε κλικ στο εικονίδιο του βέλους.</li> <li>3 Κάντε κλικ στα θέματα που περιγράφουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.</li> <li>4 Ακολουθήστε τις οδυνίες στην οθόνη</li> </ul>		
<ul> <li>Πληροφορίες για δραστηριότητα δικτύου, ο οδηγός διαχείρισης ενέργειας, πλήκτρα λειτουργιών, και άλλα στοιχεία που ελέγχονται από το Dell QuickSet</li> </ul>	<b>Βοήθεια για το Dell QuickSet</b> Για πρόσβαση στο <i>Dell QuickSet Help</i> , κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο QuickSet στη γραμμή εργασιών των Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> . Για περισσότερες πληροφορίες για το Dell QuickSet, δείτε «Dell <sup>™</sup> QuickSet» στον online <i>Oδηνό γρήση</i> ς.		

#### Τι ψάχνετε;

 Επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος

#### Βρείτε το εδώ

Λειτουργικό σύστημα CD/DVD

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το CD/DVD Λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι προαιρετικό και μπορεί να μην αποσταλεί με τον υπολογιστή σας.

Το λειτουργικό σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε ζανά το λειτουργικό σας σύστημα, χρησιμοποιήστε το CD/DVD Λειτουργικό σύστημα. Ανατρέζτε «Επαναφορά του λειτουργικού σας συστήματος» στον online Οδηγό χρήσης.



Αφού εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σας σύστημα, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές για να εγκαταστήσετε ξανά τους οδηγούς για τις συσκευές που συμπεριλαμβάνονταν στον υπολογιστή σας.

Η ετικέτα για το κλειδί προϊόντος του λειτουργικού σας συστήματος βρίσκεται επάνω στον υπολογιστή σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το χρώμα του CD ή του DVD σας ποικίλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που παραγγείλατε.

# Ρύθμιση του υπολογιστή σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

- 1 Αφαιρέστε τη συσκευασία των εξαρτημάτων.
- 2 Φυλάξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας των εξαρτημάτων που διατίθενται ξεχωριστά, τα οποία θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία του υπολογιστή σας.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίσης η τεκμηρίωση χρήσης και τυχόν λογισμικό ή πρόσθετος υλικός εξοπλισμός (κάρτες PC, μονάδες δίσκου ή μπαταρίες) που παραγγείλατε.

3 Συνδέστε το μετασχηματιστή AC με την αντίστοιχη υποδοχή στον υπολογιστή και σε μια πρίζα.



- 4 Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή (δείτε «Μπροστινή όψη» στη σελίδα 100).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά πριν εγκαταστήσετε κάρτες ή συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια συσκευή σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, όπως π.χ. εκτυπωτή.

# Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας

# Μπροστινή όψη



1	ασφάλεια οθόνης	5	κουμπιά επιφάνειας αφής	9	ηχεία
2	οθόνη	6	κουμπιά επιφάνειας αφής	10	αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
3	λυχνίες κατάστασης συσκευών	7	προεξοχές αναγνώρισης	11	λυχνίες κατάστασης πληκτρολογίου και δικτύου
4	επιφάνεια αφής	8	πληκτρολόγιο		

# Αριστερή όψη



### Δεξιά όψη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εμποδίζετε, εισάγετε αντικείμενα ή επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης στους αεραγωγούς. Μην αποθηκεύετε τον υπολογιστή σας σε περιβάλλον χαμηλής ροής αέρα, όπως, για παράδειγμα, σε χαρτοφύλακα, ενώ λειτουργεί. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά.



1 θυρίδες εξαερισμού 2 ασύρματος διακόπτης 3 κουμπί λειτουργίας

## Πίσω όψη



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εμποδίζετε, εισάγετε αντικείμενα ή επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης στους αεραγωγούς. Μην αποθηκεύετε τον υπολογιστή σας σε περιβάλλον χαμηλής ροής αέρα, όπως, για παράδειγμα, σε χαρτοφύλακα, ενώ λειτουργεί. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά.

# Πίσω όψη



1 μπαταρία ασφάλεια θήκης 5 θυρίδες εξαερισμού 3 μπαταρίας (2) 2 μετρητής φόρτισης 4 «Κάλυμμα μονάδας 6 υποδοχή συσκευής μπαταρίας μνήμης/WLAN Mini-Card» σύνδεσης στη σελίδα 21

# Χρήση της μπαταρίας

# Απόδοση μπαταρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση της Dell για τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος ή στο ξεχωριστό έντυπο εγγύησης που αποστέλλεται μαζί με τον υπολογιστή σας.

Για τη βέλτιστη απόδοση του υπολογιστή και για να μπορείτε να διατηρείτε τις ρυθμίσεις BIOS, χρησιμοποιείτε το φορητό υπολογιστή σας Dell<sup>TM</sup> με εγκατεστημένη την κύρια μπαταρία κάθε φορά. Μία μπαταρία παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός στη θήκη μπαταρίας.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επειδή η μπαταρία μπορεί να μην είναι πλήρως φορτισμένη, χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή AC για να συνδέσετε τον νέο υπολογιστή σας σε μια ηλεκτρική πρίζα κατά την πρώτη χρήση του υπολογιστή. Για καλύτερα αποτελέσματα, λειτουργείτε τον υπολογιστή με το μετασχηματιστή AC έως ότου η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Για να δείτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ελέγξτε το Power Meter (Μετρητής ισχύος) στις επιλογές ενέργειας. Δείτε «Πρόσβαση στις ιδιότητες επιλογών ενέργειας» στη σελίδα 107.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να διατηρήσει ένα φορτίο) μειώνεται με τον καιρό. Ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η μπαταρία και ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται, μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε καινούρια μπαταρία κατά τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή σας.

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια προαιρετική δεύτερη μπαταρία στο τμήμα μέσων, ώστε να αυξήσετε σημαντικά το χρόνο λειτουργίας.

Ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά όταν εκτελείτε εργασίες που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν:

- Χρήση μονάδων οπτικού δίσκου •
- Χρήση συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, καρτών PC, ExpressCards, καρτών μνήμης μέσων, ή συσκευών USB
- Χρήση ρυθμίσεων οθόνης με υψηλή φωτεινότητα, προστασίας οθόνης με ٠ τρισδιάστατα σχέδια ή άλλων προγραμμάτων που απαιτούν μεγάλη ισχύ, όπως παιχνίδια με τρισδιάστατες εικόνες
- Λειτουργία του υπολογιστή σε κατάσταση μέγιστης απόδοσης. Δείτε «Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας» στη σελίδα 107 για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις επιλογές ενέργειας των Windows ή στο Dell QuickSet, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η σύνδεση του υπολογιστή σας σε μια ηλεκτρική πρίζα, όταν εγγράφετε CD ή DVD.

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο της μπαταρίας πριν τοποθετήσετε την μπαταρία στον υπολογιστή (δείτε «Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας» στη σελίδα 105). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις επιλογές διαχείρισης ενέργειας, ώστε να σας ειδοποιούν όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό (δείτε «Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας» στη σελίδα 107).



🕂 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ασύμβατης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μια συμβατή μπαταρία από την Dell. Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται μαζί με τον υπολογιστή Dell. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία από άλλους υπολογιστές για το δικό σας υπολογιστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα. Όταν η μπαταρία σας δεν έχει πλέον φορτίο, μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα διάθεσης απορριμμάτων ή περιβαλλοντικό φορέα, που θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με τη διάθεση μπαταριών ιόντων λιθίου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απόρριψη μπαταρίας» στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

/ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κακή χρήση της μπαταρίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος. Αποφύγετε τη διάτρηση, την καύση, την αποσυναρμολόγηση ή την έκθεση της μπαταρίας σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 65°C (149°F). Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από τα παιδιά. Ο χειρισμός κατεστραμμένων μπαταριών ή μπαταριών με διαρροή πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Στις κατεστραμμένες μπαταρίες μπορεί να υπάρχει διαρροή και να προκληθεί έτσι τραυματισμός κάποιου προσώπου ή ζημιά σε συσκευή.

# Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας

Ο μετρητής μπαταρίας του Dell QuickSet, το Power Meter (Μετρητής ισχύος) των Microsoft Windows και το εικονίδιο 🤷 , ο δείκτης φορτίου μπαταρίας και ο μετρητής καλής κατάστασης, καθώς και η προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το φορτίο της μπαταρίας.

#### Μετρητής μπαταρίας Dell™ QuickSet

Aν ο μετρητής Dell QuickSet είναι εγκατεστημένος, πιέστε  $\langle Fn \rangle \langle F3 \rangle$  για να εμφανίσετε στην οθόνη το μετρητή μπαταρίας QuickSet. Το παράθυρο του μετρητή μπαταρίας εμφανίζει την κατάσταση, το επίπεδο φόρτισης και το χρόνο ολοκλήρωσης φόρτισης για την μπαταρία του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το QuickSet, κάντε κλικ στο εικονίδιο QuickSet στη γραμμή εργαλείων των  $Microsoft^{(m)}$  Windows<sup>(m)</sup>, και κάντε κλικ στο Help (Βοήθεια).

## Μετρητής ισχύος των Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

Ο Μετρητής ισχύος των Windows δείχνει το φορτίο που απομένει στην μπαταρία. Για να ελέγξετε το μετρητή ισχύος, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο 🎬 στη γραμμή εργασιών.

Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα, εμφανίζεται ένα εικονίδιο 🖳

## Δείκτης φορτίου

Πατώντας μία φορά ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί κατάστασης στο δείκτη φορτίου στην μπαταρία, μπορείτε να ελέγξετε:

- Το φορτίο της μπαταρίας (ελέγξτε πατώντας και αφήνοντας το κουμπί κατάστασης)
- Την καλή κατάσταση της μπαταρίας (ελέγξτε πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί κατάστασης)

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από το πόσες φορές έχει γίνει φόρτιση. Μετά από εκατό κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης, οι μπαταρίες χάνουν σε κάποιο βαθμό τη χωρητικότητά τους ή — την καλή τους κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, μια μπαταρία μπορεί να φαίνεται «φορτισμένη» αλλά η φόρτισή της να είναι μειωμένη.

# Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας

Για να ελέγξτε τη φόρτιση μιας μπαταρίας, πατήστε και αφήστε το κουμπί κατάστασης του μετρητή φόρτισης μπαταρίας και θα ανάψουν οι λυχνίες για το επίπεδο φόρτισης. Κάθε λυχνία εκφράζει το 20 τοις εκατό περίπου του συνολικού φορτίου μπαταρίας. Για παράδειγμα, αν στην μπαταρία απομένει το 80 τοις εκατό του φορτίου της, τότε ανάβουν τέσσερις από τις λυχνίες αυτές. Αν δεν ανάβει καμία, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία δεν έχει φορτίο.

# Έλεγχος κατάστασης της μπαταρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας με δύο τρόπους: χρησιμοποιώντας το δείκτη φορτίου στην μπαταρία όπως περιγράφεται παρακάτω και χρησιμοποιώντας το μετρητή μπαταρίας στο Dell QuickSet. Για πληροφορίες σχετικά με το QuickSet, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο QuickSet στη γραμμή εργαλείων των Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, και κάντε κλικ στο Help (Boήθεια).

Για να ελέγξετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας το μετρητή φορτίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δείκτη φορτίου μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Αν δεν ανάψει καμία λυχνία, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι διατηρεί τη χωρητικότητά της σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80 τοις εκατό. Κάθε μία λυχνία εκφράζει μια σταδιακή υποβάθμιση. Αν ανάψουν πέντε λυχνίες, τότε η χωρητικότητα είναι μικρότερη από το 60 τοις εκατό και θα πρέπει να φροντίσετε για την αντικατάσταση της μπαταρίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές» στον online Οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

#### Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί τυχόν απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, αποθηκεύστε την εργασία σας αμέσως μόλις δείτε την προειδοποίηση. Κατόπιν συνδέστε τον υπολογιστή στην πρίζα. Αν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως, τότε η λειτουργία ξεκινάει αυτόματα.

Ένα αναδυόμενο παράθυρο σας προειδοποιεί όταν το φορτίο της μπαταρίας έχει μειωθεί κατά 90 τοις εκατό.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τους συναγερμούς της μπαταρίας στο QuickSet ή στο παράθυρο **Power Options Properties** (Επιλογές ενέργειας). Δείτε «Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας» στη σελίδα 107 για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο QuickSet ή στο παράθυρο **Power Options Properties** (Επιλογές ενέργειας).

# Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό διαχείριση ενέργειας QuickSet ή τις επιλογές ενέργειας των Windows για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διαχείριση ενέργειας στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το QuickSet, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο QuickSet στη γραμμή εργασιών και κάντε κλικ στο Help (Βοήθεια).

#### Πρόσβαση στις ιδιότητες επιλογών ενέργειας

#### Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Εναρξη), επιλέξτε Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Performance and Maintenance (Απόδοση και συντήρηση) και κατόπιν κάντε κλικ στο Power Options (Επιλογές ενέργειας).

#### Windows Vista

Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** (Εναρξη) των Windows Vista **(1)**, επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου), κάντε κλικ στο **System and Maintenance** (Σύστημα και συντήρηση), και κάντε κλικ στο **Power Options** (Επιλογές ενέργειας).

# Φόρτιση της μπαταρίας

Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σε πρίζα ή όταν εγκαθιστάτε μια μπαταρία ενώ ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, ο υπολογιστής ελέγχει το φορτίο της μπαταρίας και τη θερμοκρασία. Αν χρειάζεται, ο μετασχηματιστής τότε θα φορτίσει την μπαταρία και θα διατηρήσει το φορτίο της.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το Dell™ ExpressCharge™, όταν ο υπολογιστής απενεργοποιείται, ο μετασχηματιστής AC φορτίζει μια τελείως αποφορτισμένη μπαταρία στο 80 τοις εκατό σε περίπου 1 ώρα και στο 100 τοις εκατό σε περίπου 2 ώρες. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν ο υπολογιστής είναι αναμμένος. Μπορείτε να αφήσετε την μπαταρία στον υπολογιστή για όσο διάστημα θέλετε. Τα εσωτερικά κυκλώματα της μπαταρίας αποτρέπουν τυχόν υπερφόρτιση της μπαταρίας.

Αν η μπαταρία είναι ζεστή από τη χρήση της στον υπολογιστή σας ή επειδή βρισκόταν σε ζεστό χώρο, μπορεί να μην φορτιστεί όταν συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια πρίζα.

Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή για να αρχίσει η φόρτιση αν η λυχνία 👖 αναβοσβήνει αλλάζοντας διαδοχικά από πράσινο σε πορτοκαλί χρώμα. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την πρίζα και αφήστε τον υπολογιστή και την μπαταρία να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα συνδέστε τον υπολογιστή σε μια πρίζα και συνεχίστε την φόρτιση της μπαταρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την μπαταρία, δείτε «Προβλήματα ισχύος» στον online Οδηγό χρήσης.

# Αντικατάσταση της μπαταρίας





ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή ΑC από την ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το μόντεμ από την πρίζα και τον υπολογιστή, και αποσυνδέστε τυχόν εξωτερικά καλώδια από τον υπολογιστή.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα πρέπει να αποσυνδέσετε όλα τα εξωτερικά καλώδια από τον υπολογιστή ώστε να αποφύγετε βλάβες στις θύρες.
Για την αφαίρεση της μπαταρίας:

- 1 Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε μία συσκευή βάσης, αποσυνδέστε τον. Για οδηγίες ανατρέζτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σβηστός.
- 3 Γλιστρήστε τις δύο ασφάλειες των θηκών των μπαταριώνστο κάτω μέρος του υπολογιστή έως ότου κάνουν κλικ.
- 4 Σηκώστε και αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη της.



1 ασφάλεια θήκης μπαταρίας (2) **2** μπαταρία

Για να εγκαταστήσετε ξανά την μπαταρία, τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη και πιέστε προς τα κάτω έως ότου κλειδώσει η ασφάλεια.

# Αποθήκευση της μπαταρίας

Αφαιρέστε την μπαταρία όταν αποθηκεύετε τον υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια μακρόχρονης αποθήκευσης, η μπαταρία αποφορτίζεται. Μετά από μια μεγάλη περίοδο αποθήκευσης, φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν τη χρήση της (δείτε «Φόρτιση της μπαταρίας» στη σελίδα 108).

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

# Κλειδώματα και προβλήματα λογισμικού



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

Ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται πλέον

Ελέγξτε τις διαγνωστικές λυχνίες

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεμένο στον υπολογιστή και στην πρίζα

#### Ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται πλέον



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να χάσετε δεδομένα αν δεν είναι δυνατός ο τερματισμός του λειτουργικού συστήματος.

Κλείστε τον υπολογιστή σας — Αν ο υπολογιστής δεν αποκριθεί, πιέζοντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή κινώντας το ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 8 έως 10 δευτερόλεπτα περίπου, (μέχρι ο υπολογιστής να απενεργοποιηθεί), και μετά εκκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας.

#### Ένα πρόγραμμα σταματάει να ανταποκρίνεται

#### Κλείστε το πρόγραμμα —

- 1 Πατήστε <Ctrl><Shift><Esc> ταυτόχρονα και κάντε κλικ στο Task Manager (Διαχείριση εργασιών).
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Applications (Εφαρμογές).
- 3 Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρόγραμμα που έχει σταματήσει να αποκρίνεται.
- 4 Κάντε κλικ στο End Task (Τέλος διεργασίας).

#### Ένα πρόγραμμα εκτελεί επανειλημμένα εσφαλμένη λειτουργία



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα περισσότερα λογισμικά περιλαμβάνουν συνήθως οδηγίες για την εγκατάσταση στο εγχειρίδιο ή σε CD ή σε DVD.

Ελέγξτε το εγχειρίδιο του λογισμικού — Αν γρειάζεται, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

# Ένα πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για προηγούμενο λειτουργικό σύστημα των Windows

#### Εκτελέστε τον Οδηγό συμβατότητας προγραμμάτων —

Windows XP:

Ο οδηγός συμβατότητας προγράμματος ρυθμίζει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να εκτελείται σε περιβάλλον παρόμοιο με περιβάλλοντα λειτουργικού συστήματος διαφορετικού από τα Windows XP.

- 1 Κάντε κλικ στο Start (Εναρξη)→ All Programs (Όλα τα προγράμματα)→ Accessories (Βοηθήματα)→ Program Compatibility Wizard (Οδηγός συμβατότητας προγραμμάτων)→ Next (Επόμενο).
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

#### Windows Vista:

Ο οδηγός συμβατότητας προγράμματος ρυθμίζει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να εκτελείται σε περιβάλλον παρόμοιο με περιβάλλοντα λειτουργικού συστήματος διαφορετικού από τα Windows Vista.

- 1 Κάντε κλικ στο Start (Εναρξη) Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)→ Programs (Προγράμματα)→ Use an older program with this version of Windows (Χρήση παλιότερου προγράμματος με αυτήν την έκδοση των Windows).
- 2 Στην οθόνη υποδοχής, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

#### Εμφανίζεται μια μπλε οθόνη

Κλείστε τον υπολογιστή σας — Αν ο υπολογιστής δεν αποκριθεί, πιέζοντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή κινώντας το ποντίκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 8 έως 10 δευτερόλεπτα περίπου (μέχρι ο υπολογιστής να απενεργοποιηθεί), και ύστερα εκκινήστε τον ξανά.

#### Άλλα προβλήματα λογισμικού

# Ελέγξτε το εγχειρίδιο λογισμικού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων —

- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του λογισμικού. Δείτε το εγχειρίδιο του λογισμικού για πληροφορίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο σωστά.

- Επιβεβαιώστε ότι οι οδηγοί των συσκευών δεν δημιουργούν προβλήματα με το πρόγραμμα.
- Αν χρειάζεται, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

#### Κρατήστε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας

#### Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς για να ελέγξετε τον σκληρό δίσκο, τα CD ή τα DVD

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία ή προγράμματα και τερματίστε τον υπολογιστή σας μέσω του μενού Έναρξη (Start).

# Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκονται στον Οδηγό πληροφοριών προϊόντος.

# Πότε να χρησιμοποιήσετε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας, εκτελέστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell πριν επικοινωνήσετε με την Dell για τεχνική βοήθεια.

Καλό θα ήταν να εκτυπώσετε τις παρούσες διαδικασίες πριν ξεκινήσετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell λειτουργεί μόνο στους υπολογιστές της Dell™.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές είναι προαιρετικό και μπορεί να μην αποσταλεί με τον υπολογιστή σας.

Ανοίξτε το πρόγραμμα ρύθμισης συστήματος, δείτε τις πληροφορίες διαμόρφωσης, και διασφαλίστε ότι η συσκευή που θέλετε να δοκιμάσετε εμφανίζεται στο πρόγραμμα και είναι ενεργή.

Ξεκινήστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell από τον σκληρό σας δίσκο ή από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές.

## Έναρξη του διαγνωστικού προγράμματος της Dell από τον σκληρό σας δίσκο

Το Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell βρίσκεται σε ένα κρυφό τμήμα διαγνωστικού βοηθητικού προγράμματος στον σκληρό σας δίσκο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν στον υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται καμία οθόνη, επικοινωνήστε με την Dell (δείτε «Επικοινωνία με την Dell» στον online Οδηγό χρήσης για λεπτομέρειες).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε μία συσκευή βάσης, αποσυνδέστε τον. Για οδηγίες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πρίζα, για την οποία είστε βέβαιοι ότι λειτουργεί.
- 2 Εκκινήστε (ή επανεκκινήστε) τον υπολογιστή σας.
- 3 Ξεκινήστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell με έναν από τους δύο τρόπους:
  - Όταν εμφανιστεί το λογότυπο DELL™, πατήστε <F12> αμέσως. а Επιλέξτε «Diagnostics» από το μενού εκκίνησης που εμφανίζεται και πατήστε <Enter>.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανιστεί το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε μέχρι να δείτε την επιφάνεια εργασίας των Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν δοκιμάσετε την επιλογή β, πρέπει να σβήσετε τελείως τον υπολογιστή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <Fn> ενώ ξεκινάτε τον b υπολογιστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν βρέθηκε τμήμα διαγνωστικού, εκτελέστε το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές.

Ο υπολογιστής εκτελεί μια σειρά αρχικών ελέγχων στην κάρτα του συστήματός σας, στο πληκτρολόγιο, στην οθόνη, στον σκληρό δίσκο κ.ο.κ., οι οποίοι ονομάζονται Pre-boot System Assessment.

- Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, απαντήστε στις ερωτήσεις που • εμφανίζονται.
- Εάν ανιχνευτούν σφάλματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας • αξιολόγησης του συστήματος πριν την έναρξη (Pre-boot), καταγράψτε τον κωδικό ή τους κωδικούς σφάλματος και ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με την Dell» στον online Οδηγό χρήσης.

Εάν η λειτουργία αξιολόγησης του συστήματος πριν την έναρξη (Pre-boot) ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα λάβετε το μήνυμα «Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue».

4 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιηθεί εκκίνηση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell από το διαμέρισμα βοηθητικής εφαρμογής διαγνωστικών στη μονάδα σκληρού δίσκου.

## Έναρξη του διαγνωστικού προγράμματος της Dell από το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές

- 1 Τοποθετήστε το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές.
- 2 Σβήστε και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της DELL, πατήστε <F12> αμέσως.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν περιμένετε πολλή ώρα και εμφανιστεί το λογότυπο του λειτουργικού συστήματος, συνεχίστε να περιμένετε μέχρι να δείτε την επιφάνεια εργασίας των  $Microsoft^{\mathbb{R}}$  Windows<sup> $\mathbb{R}$ </sup>. Στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά.



- **3** Όταν εμφανιστεί η λίστα με τις συσκευές εκκίνησης, επιλέξτε **τη συσκευή** IDE CD-ROM και πατήστε <Enter>.
- 4 Στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε Boot from CD-ROM (Εναρξη από το CD-ROM) και πατήστε <Enter>.
- 5 Πληκτρολογήστε 1 για να ανοίξει το μενού CD και πατήστε <Enter> για να προχωρήσετε.
- 6 Επιλέξτε Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Εκτέλεση των διαγνωστικών προγραμμάτων 32 Bit της Dell) από την αριθμημένη λίστα. Εάν υπάρχουν πολλές εκδόσεις, επιλέξτε την έκδοση που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
- 7 Όταν εμφανιστεί το Main Menu (κύριο μενού) των διαγνωστικών προγραμμάτων της Dell, επιλέξτε τον έλεγχο που θέλετε να εκτελέσετε.

## Κύριο μενού διαγνωστικού προγράμματος της Dell

Μετά τη φόρτωση του διαγνωστικού προγράμματος της Dell και την 1 εμφάνιση της οθόνης του κύριου μενού, κάντε κλικ στο κουμπί που αντιστοιγεί στην επιλογή που θέλετε.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επιλέξετε Test System (Έλεγχος συστήματος) για να ελέγξετε τον υπολογιστή σας.

Επιλογή	Λειτουργία
Test Memory (Ελεγχος μνήμης)	Εκτελεί ανεξάρτητο έλεγχο της μνήμης
Test System (Ελεγχος συστήματος)	Εκτελεί διαγνωστικό έλεγχο του συστήματος
Exit (Εξοδος)	Για έξοδο από το διαγνωστικό πρόγραμμα

2 Αφού επιλέξετε το Test System (Ελεγχος συστήματος) από το κύριο μενού, εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επιλέξετε Extended Test (Εκτεταμένος έλεγχος) από το παρακάτω μενού, ώστε να εκτελεστεί ένας πιο αναλυτικός έλεγχος των συσκευών του υπολογιστή.

Επιλογή	Λειτουργία	
Express Test	Εκτελεί έναν γρήγορο έλεγχο των συσκευών του	
(Γρήγορος έλεγχος)	συστήματος. Διαρκεί συνήθως από 10 έως 20 λεπτά.	
Extended Test	Εκτελεί έναν λεπτομερή έλεγχο των συσκευών του	
(Εκτεταμένος έλεγχος)	συστήματος. Διαρκεί συνήθως μία ώρα ή περισσότερο.	
Custom Test	Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης	
(Προσαρμοσμένος έλεγχος)	συσκευής ή για την προσαρμογή των ελέγχων.	
Symptom Tree (Συμπτώματα)	Σας επιτρέπεται η επιλογή ελέγχων με βάση ένα σύμπτωμα του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Στην επιλογή αναφέρονται τα πιο συνήθη συμπτώματα.	

3 Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εμφανίζεται ένα μήνυμα με έναν κωδικό σφάλματος και μια περιγραφή του προβλήματος. Καταγράψτε τον κωδικό σφάλματος και την περιγραφή του προβλήματος και επικοινωνήστε με την Dell (δείτε Επικοινωνία με την Dell στον online Oδηγό χρήσης).



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ετικέτα εξυπηρέτησης για τον υπολογιστή σας βρίσκεται στο επάνω μέρος της κάθε δοκιμαστικής οθόνης. Εάν έρθετε σε επαφή με την Dell, η τεχνική υποστήριξη θα σας ζητήσει την ετικέτα εξυπηρέτησης.

4 Εάν εκτελέσετε έλεγχο από την επιλογή Custom Test ή Symptom Tree, κάντε κλικ στη σχετική καρτέλα που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα για περισσότερες πληροφορίες.

Καρτέλα	Λειτουργία			
Results (Αποτελέσματα)	Εμφανίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου και τυχόν σφάλματα που εντοπίστηκαν.			
Errors (Σφάλματα)	Εμφανίζει συνθήκες σφαλμάτων, κωδικούς σφαλμάτων και την περιγραφή του προβλήματος.			
Help (Βοήθεια)	Περιγράφει τον έλεγχο και μπορεί να παρουσιάζει τις απαιτήσεις για την εκτέλεση του ελέγχου.			
Configuration (Διαμόρφωση)	Εμφανίζει τη συνδεσμολογία υλικού για την επιλεγμένη συσκευή.			
	Το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell λαμβάνει πληροφορίες ρύθμισης των παραμέτρων για όλες τις συσκευές από τις ρυθμίσεις του συστήματος, τη μνήμη και διάφορους εσωτερικούς ελέγχους και εμφανίζει τις πληροφορίες στη λίστα συσκευών στο αριστερό πλαίσιο της οθόνης. Η λίστα συσκευών ενδέχεται να μην εμφανίζει τα ονόματα όλων των στοιχείων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας ή όλων των συσκευών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.			
Parameters (Παράμετροι)	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον έλεγχο αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ελέγχου.			

- 5 Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, κλείστε την οθόνη ελέγχου για να επιστρέψετε στην οθόνη του κύριου μενού. Για έξοδο από το διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell και επανεκκίνηση του υπολογιστή, κλείστε το κύριο μενού.
- **6** Αφαιρέστε το CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές της Dell (αν είναι τοποθετημένο).

# Ευρετήριο

# A

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, 94 αντιμετώπιση προβλημάτων Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell, 112 Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης, 97

αρχείο βοήθειας Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows, 97

# П

προβλήματα Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell, 112 πληροφορίες εγγύησης, 94 πληροφορίες κανονισμών, 94 προβλήματ λογισμικό, 111 προβλήματα γενικά, 110 εσφαλμένη λειτουργία προγράμματος, 110 λογισμικό, 110 μπλε οθόνη, 111 ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται πλέον, 110 πρόγραμμα σταματάει να ανταποκρίνεται, 110 σφάλματα υπολογιστή, 110-111

# Δ

διαγνωστικό πρόγραμμα Dell, 112 Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell, 112

## В

Βοήθεια για το QuickSet, 97

# С

CD/DVD λειτουργικό σύστημα, 98 Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές, 93 CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικά

οδηγησης και βοηθητικο προγράμματα Δια, 112

CD/DVD Προγράμματα οδήγησης και βοηθητικές εφαρμογές, 93

# K

Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης, 97

# Е

εργονομικές πληροφορίες, 94 ετικέτα εξυπηρέτησης, 94 ετικέτες ετικέτα εξυπηρέτησης, 94 Microsoft Windows, 94

# 0

Οδηγός πληροφοριών προϊόντος, 94 όψεις του συστήματος αριστερή πλευρά, 101 δεξιά πλευρά, 101 κάτω, 102-103 μπροστινή, 100 πίσω, 102-103

# ۸

λειτουργικό σύστημα CD/DVD, 98 επανεγκατάσταση, 98 λογισμικό προβλήματα, 110-111

## Μ

μπαταρία απόδοση, 103 αποθήκευση, 109 αφαίρεση, 108 δείκτης φορτίου, 106 έλεγχος φορτίου, 105 μετρητής ισχύος, 105 φόρτιση, 108

# Т

τεκμηρίωση Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, 94 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος, 94 τεκμηρίωση ασφάλεια, 94 εγγύηση, 94 εργονομικά, 94 Οδηγός χρήσης, 94 online, 95 ρυθμιστικά, 94 τοποθεσία υποστήριξης στο web, 95 τοποθεσία υποστήριξης της Dell. 95

# 0

οδηγίες ασφαλείας, 94 Οδηγός χρήσης, 94

# Y

υλικό Διαγνωστικό πρόγραμμα της Dell, 112 υπολογιστής δεν αποκρίνεται πλέον, 110 σφάλματα, 110-111

### W

Windows XP επανεγκατάσταση, 98 Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης, 97

# Dell™ Latitude™ D430 Gyors referencia kézikönyv

Típus PP09S

# Megjegyzések, figyelmeztetések és **óvintézkedések**



**MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő fontos tudnivalókat tartalmaznak.



FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉSEK a hardvereszközökre veszélyes illetve esetleges adatvesztést okozó problémákra hívják fel a figyelmet, és tájékoztatnak a problémák elkerülésének módjáról.

🕂 VIGYÁZAT! Az ÓVINTÉZKEDÉSEK esetleges tárgyi és személyi sérülésekre, illetve életveszélvre híviák fel a figvelmet.

# Rövidítések és mozaikszavak

A rövidítések és mozaikszavak teljes listáját a Felhasználói kézikönyv Szójegyzékében találja.

Ha az Ön által vásárolt számítógép Dell<sup>™</sup> n Series típusú, a Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operációs rendszerekkel kapcsolatos hivatkozások nem érvényesek rá.

MEGJEGYZÉS: Néhány szolgáltatás illetve adathordozó opcionális, ezért lehet, hogy nem képezi a számítógép részét. Elképzelhető, hogy számítógépének egyes funkciói bizonyos országokban nem működnek.

A Dell Inc. írásbeli engedélye nélkül mindennemű másolás illetve sokszorosítás nélkül szigorúan tilos!

A szövegben használt védjegyek: Dell, a DELL logó, Latitude, ExpressCharge a Dell Inc. védjegyei; Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye; A Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS, és Windows Vista a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Computer Corporation kizárólag a saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.

Típus PP09S

2007. június A.sz. GX463 Mód. A00

A jelen dokumentum tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. © 2007 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

# Tartalomjegyzék

Információkeresés	125
A számítógép üzembehelyezése	131
A számítógép	132
Elölnézet	132
Bal oldali nézet	133
Jobb oldali nézet	133
Hátulnézet	134
Alulnézet	135
Akkumulátor használata	135
Az akkumulátor teljesítménye	135
Akkumulátor töltöttségének ellenőrzése	137
Akkumulátor-töltés ellenőrzése	138
Energiagazdálkodási beállítások konfigurálása	139
Akkumulátor töltése	139
Akkumulátorcsere	140
Az akkumulátor tárolása	141
Hibaelhárítás	141
Lefagyások és szoftveres problémák	141
Dell Diagnostics	143
Mikor van szükség a Dell diagnosztika	
használatára?	143
A Dell Diagnostic Tool indítása a merevelmezről	144
A Dell Diagnostics Elindítása a Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok)	
hordozóról	145
A Dell diagnosztika főmenüje	146
Tárgymutató	149

# Információkeresés



MEGJEGYZÉS: Néhány szolgáltatás illetve adathordozó opcionális, ezért lehet, hogy nem képezi a számítógép részét. Elképzelhető, hogy számítógépének egyes funkciói bizonyos országokban nem működnek.

**MEGJEGYZÉS:** A számítógéphez kiegészítő információk is tartozhatnak.

Témakör	ltt találja meg		
<ul> <li>Diagnosztikai program a számítógéphez</li> <li>Illesztőprogramok a számítógéphez</li> <li>Saját eszköz dokumentáció</li> </ul>	Drivers and Utilities Media MEGJEGYZÉS: Egyes számítógépeknél a Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozó opcionális tartozék, így nem tartozik a szállítmányhoz, hanem külön kell megrendelni.		
• Notebook System Software (NSS)	A dokumentáció és az illesztőprogramok már telepítve megtalálhatók a számítógépen. A hordozó segítségével illesztőprogramokat telepíthet újra (lásd "Illesztőprogramok és segédprogramok újratelepítése" az online <i>Felhasználói kézikönyvben</i> ) vagy futtathatja a Dell Diagnostics alkalmazást (lásd a "Dell Diagnostics" részt a 143. oldalon).		



A hordozó információs fájlokat is tartalmazhat, melyek naprakész frissítéseket tartalmaznak a számítógép műszaki módosításaival kapcsolatban, vagy bővített műszaki referenciaanyagot szakemberek vagy tapasztalt felhasználók számára.

**MEGJEGYZÉS:** A legfrissebb illesztőprogramokat és dokumentációt megtalálja a support.dell.com weboldalon.

Témakör	ltt találja meg		
<ul> <li>Garanciális tudnivalók</li> <li>Eladási feltételek és kikötések az Egyesült Államokban</li> <li>Biztonsági előírások</li> </ul>	Dell <sup>™</sup> Termékinformációs kézikönyv		
<ul> <li>Szabályozással kapcsolatos információk</li> <li>Ergonómiával kapcsolatos információk</li> <li>Végfelhasználói licencmegállapodás</li> </ul>	The standard system. All standard system is a standard system is a standard system is a standard system. The standard system is a standard system is a standard system is a standard system. The standard system is a standard system. The standard system is a stand		
Alkatrészek eltávolítása és     Dell <sup>™</sup> Latitude <sup>™</sup> felhasználói kézikönyv			
cseréje	Microsoft Windows Súgó és támogatási központ		
<ul> <li>Műszaki adatok</li> <li>Rendszerbeállítások konfigurálása</li> <li>Hibakeresés és -elhárítás</li> </ul>	1 Kattintson a Start vagy a a Súgó és támogatás→ Dell felhasználói és rendszerútmutatók→ Rendszerútmutatók gombokra.		
	2 Kattintson a számítógép felhasználói kézikönyvére.		
<ul> <li>Szervizcímke és expressz szervizkód</li> <li>Microsoft Windows</li> </ul>	<b>Szervizcímke és Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> licenc</b> Ezek a címkék a számítógépen találhatók.		
licenccímke	<ul> <li>Az ügyfélszolgálat megkeresésekor vagy a support.dell.com on-line támogatás igénybevételekor a szervizcímkén található adatok alapján azonosíthatja a számítógépet.</li> </ul>		
	• A műszaki támogatás igénybevétele során a hívás irányítása az		
	expressz szervizkód megadásával történik.		
	<b>NIEGJEGYZES:</b> A Microsoft Windows licence a hiztonság fokozása érdekében újratervezésre került		

Témakör	ltt találja meg
<ul> <li>Témakör</li> <li>Megoldások – Hibakeresési javaslatok és tippek, szakemberek által írt cikkek és online tanfolyamok, gyakran feltett kérdések</li> <li>Közösség – On-line eszmecsere a Dell más ügyfeleivel</li> <li>Bővítések – Az egyes részegységekkel, például a memóriával, a merevlemezzel és az operációs rendszerrel kapcsolatos, frissített információk</li> <li>Vevőszolgálat – Elérhetőség, szervizkérés és rendelés állapota, garanciális és javítási információk</li> <li>Szerviz terméktámogatás – Szervizhívás állapota és szerviz előzmények szerviz szerződés</li> </ul>	Itt találja meg Dell támogatás honlapja – support.dell.com MEGJEGYZÉS: A megfelelő támogatási weboldal megnyitásához válassza ki a kívánt régiót vagy üzleti szegmenst.
<ul> <li>elozmenyek, szerviz szerződés, on-line eszmecsere a műszaki támogatással</li> <li>Referencia – A számítógép dokumentációja, a számítógép konfigurációs adatai, a termék műszaki leírása, valamint a vonatkozó törvények</li> <li>Letöltések – Hitelesített illesztőprogramok, javítócsomagok, és szoftverfrissítések</li> </ul>	

Témakör	ltt találja meg		
<ul> <li>Notebook System Software (NSS) – Ha újratelepíti az operációs rendszert számítógépén, újra kell telepítenie az NSS segédprogramot. Az NSS alapvető frissítéseket biztosít az operációs rendszerhez, valamint Dell™ 3,5-collos USB floppymeghajtók, Intel<sup>®</sup> processzorok, optikai meghajtók, továbbá USB- eszközök támogatásához. Az NSS segédprogramra a Dell számítógép megfelelő működése érdekében van szükség. Ez a szoftver automatikusan felismeri a számítógépet és az operációs rendszert, és telepíti a konfigurációnak megfelelő frissítéseket.</li> </ul>	<ul> <li>A Notebook System Software letöltése:</li> <li>1 Látogasson el a support.dell.com weboldalra, válassza ki a kívánt régiót vagy üzleti szegmenst, és adja meg a szervizcímke számát.</li> <li>2 Válassza ki a Drivers and Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) elemet, és kattintson a Go (Ugrás) gombra.</li> <li>3 Kattintson az operációs rendszerére, és írja be keresőszónak: Notebook System Software.</li> <li>MEGJEGYZÉS: A support.dell.com felhasználói felület a választásától függően változhat.</li> </ul>		
• Szoftverfrissítések és hibakeresési tippek – Gyakran feltett kérdések, élő levelezőlisták és a számítási környezet általános állapota	Dell Support Utility A Dell támogató segédprogram egy, a számítógépére telepített automatizált frissítő és figyelmeztető rendszer. A támogatás valósidejű állapotfigyelést végez a számítógépes környezetben, gondoskodik a szoftverfrissítésről, valamint fontos öntámogatási információkat nyújt. A Dell Support Utility a tálcán található i ikonra kattintva érhető el. További információkért lásd a "Dell Support Utility" című fejezetet a Felhasználói kézikönyvben.		

Témakör	ltt találja meg		
<ul> <li>A Windows XP és Vista használata</li> <li>A programok és fájlok kezelése</li> <li>Az asztal személyre szabása</li> </ul>	<ul> <li>Windows Súgó és támogatási központ</li> <li>1 Kattintson a Start vagy → Súgó és támogatás gombra.</li> <li>2 Írjon be egy szót vagy kifejezést a probléma leírására, majd kattintson a nyíl ikonra.</li> <li>3 Kattintson a problémához legközelebb álló témakörre.</li> </ul>		
	4 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.		
• Hálózati aktivitással	Dell QuickSet súgó		
kapcsolatos információk, az áramellátást kezelő varázsló, gyorsbillentyűk, és egyéb a Dell Owiel Sat által vagáralt	A <i>Dell QuickSet súgó</i> megtekintéséhez, kattintson a jobb egérgombbal a QuickSet ikonra a Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> tálcán.		
eszközök.	A Dell QuickSet-ről további részleteket az online <i>Felhasználói kézikönyv</i> "Dell™ QuickSet" című részében talál.		

#### Témakör

#### ltt találja meg

 Az operációs rendszer újratelepítése **Operációs rendszer Adathordozó MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az *Operációs rendszer* adathordozója egyes számítógépeknél opcionális tartozék, a szállítmány nem tartalmazza.

Az operációs rendszer már telepítve van a számítógépen. Az operációs rendszer újratelepítéséhez használja az operációs rendszert tartalmazó adathordozót. Lásd "Az operációs rendszer alaphelyzetbe állítása" részt az online Felhasználói kézikönyvben.



Az operációs rendszer újratelepítése után a számítógéphez tartozó eszközök illesztőprogramjait a *Drivers and Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozóról telepítheti újra.

Az operációs rendszer termékkulcs címkéje a számítógépen található.

**MEGJEGYZÉS:** A CD vagy DVD színe a megrendelt operációs rendszer függvényében eltérő.

# A számítógép üzembehelyezése

#### 🕂 VIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait.

- Csomagolja ki a tartozékokat. 1
- 2 Rakja ki egymás mellé a tartozékokat a dobozból; ezekre szüksége lesz a számítógép üzembe helyezéséhez.

A tartozékok dobozában találja a dokumentációt és a számítógéphez megrendelt programokat vagy további hardvereszközöket (például PCkártyákat, meghajtókat vagy akkumulátorokat) is.

**3** Csatlakoztassa a váltakozó áramú tápadaptert a számítógép tápcsatlakozójához és a fali csatlakozóaljzathoz.



4 Nyissa fel a számítógép kijelzőjét, és a számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló (power) gombot (lásd: "Elölnézet", 132. oldal).



MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy bármilyen kártya telepítése előtt, továbbá a számítógép dokkoló állomáshoz vagy egyéb külső eszközhöz, például nyomtatóhoz történő csatlakoztatása előtt egyszer kapcsolja be, majd állítsa le a számítógépet.

# A számítógép

# Elölnézet



- 1 képernyő retesz
- 2 képernyő
- 3 az eszközök állapotjelző lámpái
- 4 érintőpad 8 billentyűzet
- 5 az érintőpad gombjai
   6 a jourtick gombiai
- 6 a joystick gombjai
- 7 joystick-bütyök
  - *,* . . .
- 9 hangszórók
- 10 külső fényérzékelő
- 11 billentyűzetfény és hálózati állapot jelzőfény

### Bal oldali nézet



#### Jobb oldali nézet

VIGYÁZAT! A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokba semmit ne dugjon be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tartsa a számítógépet rosszul szellőzött helyen, például zárt táskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép, vagy tűz keletkezhet.



1 szellőzőnyílások 2 vezeték nélküli kapcsoló 3 tápellátás gomb

## Hátulnézet



VIGYÁZAT! A számítógép szellőző- és egyéb nyílásait soha ne zárja el, a nyílásokba semmit ne helyezzen be, illetve ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le. Működés közben ne tartsa a számítógépet rosszul szellőzött helyen, például zárt táskában. Megfelelő szellőzés hiányában károsodhat a számítógép, vagy tűz keletkezhet.

# Alulnézet



1	akkumulátor	3	akkumulátor-rekesz kioldógombok (2)	5	szellőzőnyílások
2	az akkumulátor kijelzője	4	"memóriamodul/WLAN Mini-Card borító", 21. oldal	6	a dokkolóeszköz nyílása

# Akkumulátor használata

## Az akkumulátor teljesítménye



MEGJEGYZÉS: A számítógépre vonatkozó Dell garanciával kapcsolatban lásd a Termékinformációs kézikönyvet vagy a számítógéphez járó különálló, a garanciavállalással kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentumot.

A számítógép optimális teljesítménye, és a BIOS beállítások megőrzése érdekében a Dell™ hordozható számítógépet mindig behelyezett akkumulátorral üzemeltesse. A számítógép alapfelszereltségének része egy akkumulátor az akkumulátorreskeszben



MEGJEGYZÉS: Mivel elképzelhető, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, első használatkor hálózatról üzemeltesse a számítógépet a váltóáramú adapter segítségével. A legjobb eredmény elérése érdekében az akkumulátor teljes feltöltéséig működtesse a számítógépet a váltóáramú adapterről. Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez ellenőrizze az Akkumulátormérőt az Akkumulátormérő opciók alatt. Lásd: "Energiagazdálkodási lehetőségek elérése", 139. oldal.



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor üzemideje (az időtartam, ameddig az akkumulátor tartani tudja a töltést) idővel csökken. Az akkumulátor használatának gyakoriságától és a használat módjától függően előfordulhat, hogy a számítógép élettartama során új akkumulátorra lesz szükség.

Az akkumulátor működési ideje függ az üzemeltetés körülményeitől. A működési idő jelentős növelése érdekében a meghajtó foglalatba egy opcionális, második akkumulátort helyezhet.

A működési idő jelentősen csökken, ha az alábbi műveleteket (nem csak ezeket) végzi:

- Optikai meghajtók használata.
- Vezeték nélküli kommunikációs eszközök, PC kártyák, ExpressCard kártyák, adathordozó memóriakártyák vagy USB eszközök használata.
- A képernyő nagy fényerővel történő használata, 3D képernyővédők vagy egyéb, nagy erőforrást igénylő, például 3D játékok használata.
- Számítógép futtatása maximális teljesítmény üzemmódban. Lásd a(z) "Energiagazdálkodási beállítások konfigurálása" részt a 139. oldalon a Windows Energiagazdálkodási lehetőségek beállításaiban vagy a Dell QuickSet-ben, amellyel szintén beállítható az energiagazdálkodási séma.



MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy CD vagy DVD írásakor csatlakoztassa a számítógépet elektromos hálózatra.

Az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizheti annak feltöltöttségét (lásd: "Akkumulátor töltöttségének ellenőrzése", 137. oldal). Az energiagazdálkodási beállításoknál figyelmezető riasztás kérhető az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjéről (lásd "Energiagazdálkodási beállítások konfigurálása", 139. oldal).

🕂 VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort csak a Dell által forgalmazott kompatibilis akkumulátorra cserélje. Az lítium-ion akkumulátor együtt tud működni a Dell számítógéppel. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort.

VIGYÁZAT! Az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba. Ha az akkumulátor már nem tartja meg a töltést, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő vagy környezetvédelmi képviselettel, és érdeklődjön a használt lítium-ion akkumulátor elhelyezésének módjáról. Lásd a "Használt akkumulátorok kezelése" című részt a Termékinformációs kézikönyvben.

VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort ne lyukassza ki, ne égesse el, ne szerelje szét, és ne tegye ki 65°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Az akkumulátort gyermekek elől elzárva tartsa. A sérült vagy szivárgó akkumulátortelepet különleges körültekintéssel kezelje. A sérült akkumulátor szivároghat, ami személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.

## Akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Az akkumulátor feltöltöttségéről a Dell QuickSet akkumulátor-mérő, a Microsoft Windows **Telepmérő** ablaka és a ikon, az akkumulátor töltöttségmérő és kondíció-mérő, valamint az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető üzenet szolgáltat információt.

#### Dell™ QuickSet akkumulátormérő

Ha a Dell QuickSet telepítésre került, a <Fn><F3> gomb megnyomásával megjelenítheti a QuickSet Battery Meter (akkumulátormérő) alkalmazást. Az akkumulátormérő jelzi az állapotot, az akkumulátor kondícióját, a töltöttségi szintet, valamint a teljes töltöttség eléréséig hátralevő időt.

A QuickSet-ről további részleteket tudhat meg, ha a QuickSet ikonra kattint a Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> tálcán, majd a **Súgót** választja.

# Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> telepmérő

A Windows telepmérője az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. A telepmérő megjelenítéséhez kattintson duplán a tálcán található 👔 ikonra.

Ha a számítógép hálózati csatlakozóaljzatról működik, egy 🖳 ikon látható.

#### Töltésmérő

Az akkumulátor töltöttségmérőjének állapot gombját egyszer megnyomva vagy *nyomva tartva* az alábbiakat ellenőrizheti:

- Az akkumulátor töltöttsége (az állapot gomb megnyomásával, majd *elengedésével ellenőrizheti*)
- Az akkumulátor kondíciója (az állapot gombot megnyomásával, majd *lenyomva tartvásával ellenőrizheti*)

Az akkumulátor üzemidejét nagymértékben meghatározza a feltöltések száma. Több száz töltési és merülési ciklus után az akkumulátorok veszítenek töltési kapacitásukból – vagy kondíciójukból. Azaz lehet, hogy az akkumulátor állapota "feltöltött", mégis alacsonyabb a töltéskapacitása (kondíciója).

# Akkumulátor-töltés ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez *nyomja meg,majd engedje felaz* akkumulátor töltöttségmérőjének állapotjelző gombját, hogy világítani kezdjenek a töltöttségi szintet jelző fények. Minden jelzőfény körülbelül 20 százalékát jelzi a teljes töltöttségnek. Ha például az akkumulátor feltöltöttsége 80 %-os, négy lámpa világít. Ha egy jelzőfény sem világít, az akkumulátor teljesen lemerült.

#### Akkumulátor állapotának ellenőrzése



Az akkumulátor állapotának a töltöttségmérővel való ellenőrzéséhez *tartsa lenyomva* legalább három másodpercig a töltöttségmérőn található állapotjelző gombot. Ha egy jelzőfény sem világít, akkor az akkumulátor jó állapotban van és eredeti kapacitásának még több mint 80 %-a megmaradt. Minden egyes jelzőfény fokozatos teljesítményromlást jelez. Ha öt jelzőfény világít, akkor az akkumulátor kapacitása 60 % alatt van, vagyis lassan cserére szorul. Az akkumulátor működési idejéről lásd a "Műszaki jellemzők" részt az online *Felhasználói kézikönyvben*.

#### Alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenet

FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés vagy adatsérülés megelőzése érdekében az alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetés megjelenésekor azonnal mentse munkáját. Ezután csatlakoztassa a számítógépet az elektromos hálózatra. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a rendszer automatikusan hibernálás üzemmódba lép.

Egy felugró ablak jelzi, ha az akkumulátor körülbelül 90 %-ban lemerült.

Az akkumulátortöltés-riasztásokkal kapcsolatos beállításokat a QuickSet segédprogramban vagy az **Energiagazdálkodási lehetőségek** ablakban tudja megváltoztatni. A QuickSet eléréséről lásd a "Energiagazdálkodási beállítások konfigurálása" részt a 139. oldalon vagy az **Energiagazdálkodási lehetőségek** ablakot.

# Energiagazdálkodási beállítások konfigurálása

Az energiagazdálkodási beállítások a QuickSet energiagazdálkodás varázsló vagy a Windows Energiagazdálkodási lehetőségek segítségével konfigurálhatja. A QuickSet-el részleteseben megismerkedhet, ha a Windows tálcán jobb egérgombbal a QuickSet ikonra, majd a megjelenő Súgó ikonra kattint.

#### Energiagazdálkodási lehetőségek elérése

#### Windows XP

Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult → Teljesítmény és karbantartás útvonalon kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek elemre.

### Windows Vista

Kattintson a Windows Vista Start gombjára 🌆 majd a Vezérlőpult > Rendszer és karbantartás útvonalon kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek elemre.

# Akkumulátor töltése

Amikor a számítógépet elektromos dugaszolóaljzatba csatlakoztatja, illetve tápcsatlakozó aljzatba csatlakoztatott állapotban szerel bele akkumulátort, a számítógép ellenőrzi az akkumulátor töltöttségét és hőmérsékletét. Szükség esetén a tápadapter ekkor tölteni kezdi az akkumulátort, és fenntartja a töltöttségi szintet.



MEGJEGYZÉS: A számítógép kikapcsolt állapotában a táphálózati adapter a Dell™ ExpressCharge<sup>™</sup> segítségével a teljesen lemerült akkumulátort 80 százalékra körülbelül 1 óra, 100 százalékra körülbelül 2 óra alatt képes feltölteni. Bekapcsolt számítógép esetén a töltési idő hosszabb. Az akkumulátort tetszőleges ideig a számítógépben hagyhatja. Az akkumulátort belső áramkörei megyédik a túltöltéstől.

Ha az akkumulátor a számítógépben történő használattól vagy a környezettől felforrósodik, elképzelhető, hogy a számítógép az elektromos dugaszolóaljzatba való csatlakoztatás után nem kezd töltődni.

Ha a 🕅 lámpa felváltva zöld és narancssárga színűen villog, az akkumulátor túl forró a töltéshez. Húzza ki a számítógépet a hálózati aljzatból, és hagyja, hogy a számítógép és az akkumulátor szobahőmérsékletűre hűljön. Ezután az akkumulátor töltésének folytatásához csatlakoztassa a számítógépet egy hálózati aljzatba.

Az akkumulátorral kapcsolatos problémák megoldásairól bővebben tájékozódhat az "Energiaellátással kapcsolatos problémák" elemre, az online Felhasználói kézikönyvben.

# Akkumulátorcsere

N VIGYÁZAT! Nem megfelelő akkumulátor használata növeli a tűz- és robbanásveszélyt. Az akkumulátort csak a Dell által forgalmazott kompatibilis akkumulátorra cserélje. Az akkumulátort Dell™ számítógéppel való üzemeltetésre tervezték. Számítógépéhez ne használjon más számítógépekből kiszerelt akkumulátort.



🕂 VIGYÁZAT! Mielőtt a következő műveletekbe kezdene, kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki az adaptert az elektromos dugaszolóaljzatból és a számítógépből, húzza ki a modemet a fali aljzatból és a számítógépből, majd válasszon le minden külső kábelt a számítógépről.



**FIGYELMEZTETÉS:** A csatlakozók esetleges sérülésének elkerülése érdekében minden kábelt húzzon ki a számítógépből.

Az akkumulátor eltávolítása:

- 1 Amennyiben számítógépét dokkolta, válassza le a dokkolóállomásról. Ennek módjáról tájékozódjon a dokkolóegység dokumentációjából.
- 2 Győződjön meg a számítógép kikapcsolt állapotáról.
- **3** Csúsztassa el a két akkumulátortartó rekesz kioldókarját a számítógép alján, amíg egy kattanó hangot hall.
- 4 Vegye ki az akkumulátort a tartóból.



1 akkumulátorrekesz kiengedő kar (2) 2 akkumulátor

A csereakkumulátort helyezze be a rekeszbe, és nyomja lefelé, amíg a rekesz zárjának kioldója kattan.

## Az akkumulátor tárolása

Ha számítógépét hosszabb ideig nem használja, szerelje ki az akkumulátort. Hosszabb tárolás alatt az akkumulátor lemerül. Hosszabb idejű tárolás után teljesen töltse fel az akkumulátort (lásd: "Akkumulátor töltése", 139. oldal).

# Hibaelhárítás

#### Lefagyások és szoftveres problémák

VIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait.

#### A számítógép nem indul el

ELLENŐRIZZE A DIAGNOSZTIZÁLÓ FÉNYEKET

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A TÁPKÁBEL MEGFELELŐEN CSATLAKOZIK A SZÁMÍTÓGÉPHEZ ÉS A HÁLÓZATI ALJZATHOZ

#### A számítógép nem válaszol

FIGYELMEZTETÉS: Ha nem tudja az operációs rendszert kikapcsolni, adatai elveszhetnek.

**KAPCSOLJA KI A SZÁMÍTÓGÉPET –** Amennyiben a számítógép a billentyűzetre vagy az egér mozgatására nem válaszol, nyomja meg és 8–10 másodpercig tartsa benyomva a be/kikapcsolás gombot (amíg a számítógép kikapcsol), majd indítsa újra a gépet.

#### Egy program nem válaszol

#### ÁLLÍTSA LE A PROGRAMOT

- 1 Nyomja meg egyszerre a <Ctrl><Shift><Esc> gombokat a Feladatkezelő megjelenítéséhez.
- 2 Kattintson az Alkalmazások fülre.
- 3 Válassza ki azt a programot, amely nem válaszol.
- 4 Kattintson a Feladat befejezése gombra.

#### Egy program ismételten leáll

MEGJEGYZÉS: A legtöbb szoftverhez mellékeltek telepítési útmutatót, hajlékonylemezen, CD-n, DVD-n vagy a szoftver dokumentációjában.

**OLVASSA ÁT A SZOFTVER DOKUMENTÁCIÓJÁT –** Szükség esetén távolítsa el, majd telepítse újra a programot.

#### A program csak a Windows egy korábbi változatán fut

#### FUTASSA A PROGRAMKOMPATIBILITÁS VARÁZSLÓ SEGÉDPROGRAMOT –

Windows XP:

A Programkompatibilitás varázslóval a program úgy konfigurálható, hogy az XP-től eltérő operációs környezetben is futtatható legyen.

1 Kattintson a Start→ Minden program→ Kellékek→ Programkompatibilitás varázsló→ Következő parancsra.

2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Windows Vista:

A Programkompatibilitás varázslóval a program úgy konfigurálható, hogy az XP-től eltérő operációs környezetben is futtatható legyen.

- 1 Kattintson a Start ()→ Vezérlőpult→ Programok→ Régebbi program használata a Windows ezen változatával.
- 2 Az üdvözlő képernyőn kattintson a Tovább gombra.
- 3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

### Egy kék képernyő jelenik meg

**KAPCSOLJA KI A SZÁMÍTÓGÉPET –** Amennyiben a számítógép a billentyűzetre vagy az egér mozgatására nem válaszol, nyomja meg és 8–10 másodpercig tartsa benyomva a be-/kikapcsolás gombot (amíg a számítógép kikapcsol), majd indítsa újra a gépet.

### Egyéb szoftveres probléma

#### HIBAKERESÉSI INFORMÁCIÓKÉRT TANULMÁNYOZZA ÁT A SZOFTVER DOKUMENTÁCIÓJÁT VAGY LÉPJEN KAPCSOLATBA ANNAK GYÁBTÓJÁVAL

- Győződjön meg róla, hogy a program kompatibilis a számítógépre telepített operációs rendszerrel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelel a szoftver futtatásához szükséges minimális hardverkövetelményeknek. Információkat a szoftver dokumentációjában talál.
- Győződjön meg róla, hogy a program telepítése és konfigurációja megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök illesztőprogramjai nem ütköznek a programmal.
- Szükség esetén távolítsa el, majd telepítse újra a programot.

#### AZONNAL MENTSE EL A FÁJLOKAT

#### A HAJLÉKONYLEMEZEK, CD-K, DVD-K ELLENŐRZÉSÉHEZ FUTASSON EGY VÍRUSELLENŐRZŐ PROGRAMOT

MENTSEN EL ÉS ZÁRJON BE MINDEN NYITOTT FÁJLT VAGY PROGRAMOT, ÉS ZÁRJA LE A SZÁMÍTÓGÉPET A START MENÜN KERESZTÜL

# **Dell Diagnostics**

🕂 VIGYÁZAT! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt tanulmányozza a Termékinformációs kézikönyv biztonsági előírásait.

# Mikor van szükség a Dell diagnosztika használatára?

Ha számítógépe működésével kapcsolatban valamilyen problémát észlel, futassa a Dell Diagnostics programot mielőtt a Delltől műszaki segítséget kérne.

Mielőtt nekiállna, érdemes kinyomtatni a lépéseket.



FIGYELMEZTETÉS: A Dell diagnosztika kizárólag Dell ™ számítógépeken működik.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) hordozó opcionális tartozék és nem része a szállítmánynak.



Lépjen be a rendszerbeállítások programba, nézze át a számítógép konfigurációs adatait és győződjön meg róla, hogy a tesztelni kívánt eszköz látható a rendszerbeállítások programban illetve aktív.

Indítsa el a Dell Diagnostics programot a merevlemezről vagy a Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) hordozóról.

# A Dell Diagnostic Tool indítása a merevelmezről

A Dell Diagnosztika a merevlemezen található egy rejtett diagnosztikai segédprogram-partíción.



MEGJEGYZÉS: Ha a számítógépen nem látható képernyőkép, vegye fel a kapcsolatot a Dell-lel (lásd "Kapcsolatfelvétel a Dell-lel" az online Felhasználói kézikönyvben).

MEGJEGYZÉS: Amennyiben számítógépét dokkolta, válassza le a dokkolóállomásról. Ennek módjáról tájékozódjon a dokkolóegység dokumentációjából.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a számítógép csatlakozik az elektromos hálózathoz és a csatlakozóaljzat nem hibás.
- 2 Kapcsolja be (vagy indítsa újra) a számítógépet.
- 3 Indítsa el a Dell Diagnostics programot a következő módok egyikén:
  - Amikor a DELL<sup>™</sup> embléma megjelenik, azonnal nyomja meg az а <F12> billentyűt. Válassza ki a Diagnostics elemet az indító menüből, és nyomja meg az <Enter> gombot.



MEGJEGYZÉS: Ha hosszabb várakozás után az operációs rendszer logója is megjelenik, várjon, amíg a Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> asztal látható; ezt követően kapcsolja ki számítógépet és próbálja meg újra.



MEGJEGYZÉS: Mielőtt a B opcióval próbálkozna, a számítógépet teljesen le kell választani az elektromos hálózatról.

A számítógép indulása közben tartsa nyomva az <Fn> gombot. b



MEGJEGYZÉS: Ha egy üzenet arra figyelmeztet, hogy nem található a diagnosztikai segédprogram-partíció, futtassa a Dell Diagnostics segédprogramot a Drivers and Utilities adathordozóról.

A számítógép a Pre-boot System Assessment (PSA) alkalmazást futtatja, amely lényegében a rendszertáblák, billentyűzet, kijelző, memória, merevlemez stb. ellenőrzését végzi el.
- A vizsgálat során válaszoljon a program által feltett kérdésekre. ٠
- Amennyiben a Pre-boot System Assessment alkalmazás hibákat talál, • írja le a hibakódo(ka)t majd olvassa el a "Kapcsolatfelvétel a Dell-lel" részt az online Felhasználói kézikönyvben.

Ha a Pre-boot System Assessment nem talál hibát, a következő üzenet jelenik meg: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue" ("Dell Diagnostic Utility Partition bootolása folyamatban. A folytatáshoz nyomjon meg egy gombot").

4 Valamelyik gomb megnyomásával indítsa el a Dell diagnosztikát a merevlemezen lévő diagnosztikai segédprogram-partícióról.

### A Dell Diagnostics Elindítása a Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) hordozóról

- Helyezze be a *Drivers and Utilities* (Illesztőprogramok és segédprogramok) 1 hordozót.
- 2 Állítsa le, és indítsa újra a számítógépet.

Amikor megjelenik a DELL-embléma, azonnal nyomja meg az <F12> billentyűt.



MEGJEGYZÉS: Ha hosszabb várakozás után az operációs rendszer logója is megjelenik, várjon, amíg a Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> asztal látható; ezt követően kapcsolja ki számítógépet és próbálja meg újra.



MEGJEGYZÉS: Az alábbi lépések csak egyszer változtatják meg a rendszerbetöltési sorrendet. Következő indításkor a számítógép a rendszerbeállítások programban megadott eszközről fog beindulni.

- **3** A bootoló eszközök listája jelenik meg, ezen jelölje ki a CD/DVD/CD-RW lehetőséget és nyomja meg az <Enter> gombot.
- A megjelenő menüből válassza ki a Boot from CD-ROM (CD meghajtóról 4 történő indítás) lehetőséget, és nyomja meg az <Enter> gombot.
- Nyomja meg az 1 gombot a CD menü elindításához, majd nyomja meg az 5 <Enter> billentyűt a folytatáshoz.
- 6 A számozott listában válassza a Run the 32 Bit Dell Diagnostics (32 bites Dell diagnosztika futtatása) parancsot. Ha több verzió is fel van sorolva, válassza a számítógépének megfelelőt.

7 A Dell Diagnostics főmenü megjelenésekor válassza ki a megfelelő tesztet.

# A Dell diagnosztika főmenüje

- 1 A Dell Diagnostics betöltődését és a Főmenü képernyő megjelenését követően kattintson a kívánt beállításnak megfelelő gombra.
- MEGJEGYZÉS: Javasolt a Test System (Rendszer tesztelése) elemet kiválasztani, a teljes teszt futtatásához.

Lehetőség	Funkció
Test Memory (Memóriateszt)	Különálló memóriateszt futtatása
Test System (Rendszerteszt)	Rendszerdiagnosztika futtatása
Exit (Kilépés)	Kilépés a Diagnostics programból

2 A Test System (Rendszer tesztelése) opció főmenüben való kiválasztása után a következő menü jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Javasolt az Extended Test (Kibővített teszt) futtatása, amely egy sokkal átfogóbb és alaposabb ellenőrzést végez a számítógépen.

Lehetőség	Funkció
Express Test (Gyorsteszt)	A rendszereszközök gyors ellenőrzése. Ez általában 10–20 percet vesz igénybe.
Extended Test (Kibővített teszt)	Átfogó rendszerteszt. Ez általában egy órát vagy többet vesz igénybe.
Custom Test (Egyedi teszt)	Specifikus eszköz ellenőrzése vagy tesztfuttatások testreszabása.
Symptom Tree (Jelenség szerinti vizsgálat)	Ezzel az opcióval a teszteket az aktuális hiba tünetei alapján végzi. Ez az opció a leggyakoribb tüneteket listázza.

**3** Ha a probléma egy teszt során merült fel, megjelenik egy üzenet a hibakóddal és a probléma leírásával. Írja le a hibakódot és a probléma leírását majd vegye fel a kapcsolatot a Dell-lel (lásd a "Kapcsolatfelvétel a Dell-lel" részt az on-line *Felhasználói kézikönyvben*).



MEGJEGYZÉS: A számítógép szervizcímkéje minden tesztképernyő tetején fel van tüntetve. Amikor felhívja a Dellt, a műszaki támogatást ellátó munkatársak meg fogják kérdezni a szervizcímke adatait.

4 Ha a Custom Test (Egyedi teszt) vagy a Symptom Tree (Jelenség szerinti vizsgálat) opcióval futtat tesztet, az alábbi táblázatban ismertetett lapok közül a megfelelőre kattintva kaphat további tájékoztatást.

Fül	Funkció
Results (Eredmény)	Az Eredmény panellapon a teszt eredménye és az esetleg megtalált hibák jelennek meg.
Errors (Hibák)	A Hibák panellap megjeleníti a talált hibákat, a hibakódokat és a probléma leírását.
Help (Súgó)	A Súgó panellapon a teszt leírása és az annak futtatásához esetleg szükséges feltételek felsorolása jelenik meg.
Configuration (Konfiguráció)	A Konfiguráció panellapon a kijelölt eszköz hardverkonfigurációja látható.
	A Dell diagnosztika a rendszerbeállításból, a memóriából és a különféle belső tesztekből megszerzi az összes eszköz konfigurációs információit, és megjeleníti ezeket az információkat a képernyőn a bal oldali ablakban található eszközlistában. Előfordulhat, hogy a listán nem szerepel a számítógépbe helyezett vagy ahhoz csatlakoztatott valamennyi eszköz.
Parameters (Paraméterek)	A Paraméterek lapon a teszt futtatási beállításait lehet megváltoztatni.

- 5 A teszt befejezését és kiértékelését követően zárja be a teszt ablakát a Főmenü ablakba való visszatéréshez. Ha ki akar lépni a Dell diagnosztikából, és újra akarja indítani a számítógépet, zárja be a Főmenü képernyőt.
- 6 Vegye ki a Dell Drivers and Utilities (Illesztőprogramok és segédprogramok) adathordozót (ha még nem tette meg).

# Tárgymutató

# A

a rendszer nézetei alsó, 134 bal oldali, 133 elölnézet, 132 hátsó, 134 jobb oldali, 133 akkumulátor eltávolítás, 140 tárolás, 141 telepmérő, 137 teljesítmény, 135 töltés, 139 töltésmérő, 137

# B

biztonsági utasítások, 126

# C

CD-k/DVD-k operációs rendszer, 130 CDs/DVDs Drivers and Utilities, 125 címkék Microsoft Windows, 126 szervizcímke, 126

# D

Dell Diagnostics, 143 Dell diagnosztika, 143 Dell támogatási weboldal, 127 dokumentáció biztonság, 126 ergonómia, 126 Felhasználói kézikönyv, 126 garancia, 126 on-line, 127 szabályozás, 126 Termékinformációs kézikönyv, 126 Végfelhasználói licencszerződés, 126 Drivers and Utilities adathordozó, 125 Drivers and Utilities hordozó Dell Diagnostics, 143

# E

ergonómiai adatok, 126

## F

Felhasználói kézikönyv, 126

# G

garancia, 126

# H

hardver Dell Diagnostics, 143 hibaelhárítás Dell Diagnostics, 143 Súgó és támogatási központ, 129

# 0

operációs rendszer adathordozó, 130 újratelepítés, 130

# P

probléma a számítógép nem válaszol, 141 kék képernyő, 143 program leállás, 142 program nem válaszol, 142 számítógép összeomlás, 141-143 szoftver, 142-143 problémák általános, 141 Dell Diagnostics, 143

# 0

QuickSet súgó, 129

## R

rendszernézet gombok, 135 hátoldal, 135 rendszerösszeomlás, 141-142

## S

Súgó és támogatási központ, 129 súgó fájl Windows Súgó és támogatási központ, 129 számítógép nem válaszol, 141-142 rendszerösszeomlás, 143 Szervizcímke, 126 szoftver probléma, 142-143

# Т

támogatási weboldal, 127 Termékinformációs kézikönyv, 126 törvényi szabályozás, 126

# V

Végfelhasználói licencszerződés, 126

## W

Windows XP Súgó és támogatási központ, 129 újratelepítés, 130

# Dell™ Latitude™ D430 Skrócone informacje o systemie

Model PP09S

# Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi



**UWAGA:** Napis UWAGA wskazuje na ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy.



**OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i informuje o sposobie uniknięcia problemu.



🗥 PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń lub śmierci.

# Skróty i skrótowce

Pełną listę skrótów i skrótowców można znaleźć w glosariuszu znajdującym się w elektronicznej wersji Przewodnika użytkownika.

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania.



**UWAGA:** Niektóre funkcje lub nośniki mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane z danym komputerem. Niektóre funkcje lub nośniki mogą być niedostępne w pewnych krajach.

Model PP09S

Czerwiec 2007 P/N GX463 Wer. A00

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2007 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell, logo DELL, Latitude i ExpressCharge są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Intel jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intel Corporation; Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS oraz Windows Vista sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadajacych prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell. nie rości sobie praw własności do marek i nazw towarowych innych niż jej własne.

# Spis treści

W	yszukiwanie informacji	157
Pr	zygotowywanie komputera do pracy	162
In	formacje o komputerze	163
	Widok od przodu	163
	Widok od lewej	164
	Widok od prawej	164
	Widok z tyłu	165
	Widok z dołu	166
Ka	przystanie z akumulatora	166
	Wydajność akumulatora	166
	Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora	168
	Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	169
	Konfigurowanie ustawień zarządzania energią	170
	Ładowanie akumulatora	171
	Wymiana akumulatora	171
	Przechowywanie akumulatora	173
Ro	ozwiązywanie problemów	173
	Blokowanie się i problemy z oprogramowaniem	173
De	ell Diagnostics	175
	Kiedy należy używać programu Dell Diagnostics	175
	Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku	175
		175
	Drivers and Utilities	177
	Menu główne programu Dell Diagnostics	177
Indeks		81

# Wyszukiwanie informacji



**UWAGA:** Niektóre funkcje lub nośniki mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane z danym komputerem. Niektóre funkcje lub nośniki mogą być niedostępne w pewnych krajach.

**UWAGA:** Z komputerem mogą być dostarczone dodatkowe informacje.

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj
<ul><li> Program diagnostyczny dla komputera</li><li> Sterowniki do komputera</li></ul>	<b>Dysk Drivers and Utilities</b> <b>UWAGA:</b> Dysk <i>Drivers and Utilities</i> jest opcjonalny i nie jest dostarczany ze wszystkimi komputerami.
<ul> <li>Dokumentacja do urządzenia</li> <li>Oprogramowanie systemowe komputera przenośnego (NSS)</li> </ul>	Dokumentacja i sterowniki zostały już zainstalowane na komputerze. Korzystając z dysku można zainstalować ponownie sterowniki (patrz "Reinstalacja sterowników i narzędzi" w elektronicznym <i>Podręczniku</i> <i>użytkownika</i> ) lub uruchomić program Dell Diagnostics (patrz "Dell Diagnostics" na stronie 175).
	Na dysku CD moga



znajdować się pliki Readme, dostarczające najnowszych informacji na temat zmian technicznych, które zostały dokonane w komputerze, lub zaawansowanych materiałów technicznych,

przeznaczonych dla pracowników obsługi technicznej lub doświadczonych użytkowników.

**UWAGA:** Aktualizacje sterowników i dokumentacji, można znaleźć pod adresem support.euro.dell.com.

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj
<ul> <li>Informacje dotyczące gwarancji</li> <li>Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych</li> <li>Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa</li> <li>Informacje dotyczące przepisów prawnych</li> <li>Informacje dotyczące ergonomii</li> <li>Umowa licencyjna użytkownika końcowego</li> </ul>	Przewodnik z informacjami o produkcie firmy Dell <sup>TM</sup>
<ul> <li>Wyjmowanie i wymiana podzespołów</li> <li>Dane techniczne</li> <li>Konfiguracja ustawień systemowych</li> <li>Rozwiązywanie problemów</li> </ul>	<ul> <li>Przewodnik użytkownika Dell™ Latitude™</li> <li>Pomoc i Centrum obsługi systemu Microsoft Windows</li> <li>1 Kliknij Start lub A → Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) → Dell User and System Guides (Przewodniki użytkownika i systemowe produktów firmy Dell) → System Guides (Przewodniki po systemie).</li> <li>2 Kliknij Przewodnik użytkownika właściwy dla posiadanego komputera.</li> </ul>
<ul> <li>Znacznik usługi i kod ekspresowej obsługi</li> <li>Etykieta licencji Microsoft Windows</li> </ul>	<ul> <li>Numer seryjny i licencja systemu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Te etykiety znajdują się na komputerze.</li> <li>Numer seryjny pozwala zidentyfikować komputer podczas używania witryny support.euro.dell.com lub kontaktu z pomocą techniczną.</li> <li>Kontaktując się z działem pomocy wprowadź kod ekspresowej obsługi, aby przekierować połączenie.</li> <li>UWAGA: Projekt etykiety licencji systemu Microsoft Windows uległ zmianie – ma ona teraz otwór lub "portal bezpieczeństwa", dzięki któremu uzyskano poprawę bezpieczeństwa.</li> </ul>

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj
<ul> <li>Solutions (Rozwiązania) — Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, porady, artykuły techniczne, kursy online i często zadawane pytania</li> </ul>	Witryna internetowa pomocy technicznej firmy Dell — support.euro.dell.com UWAGA: Wybierz swój region lub segment biznesowy, aby wyświetlić odpowiednią stronę pomocy technicznej.
<ul> <li>Community (Społeczność) — Dyskusje online z innymi klientami firmy Dell</li> </ul>	
<ul> <li>Upgrades (Aktualizacje) — Informacje aktualizacyjne dotyczące takich komponentów jak pamięć, dysk twardy i system operacyjny</li> </ul>	
Customer Care (Obsługa klienta) — Informacje kontaktowe, o stanie zamówień i zgłoszeń serwisowych, gwarancyjne i dotyczące napraw	
<ul> <li>Service and support (Serwis i pomoc techniczna) — Informacje o stanie zgłoszenia i historii pomocy, kontrakcie serwisowym oraz możliwość rozmowy online z pracownikiem pomocy technicznej</li> </ul>	
<ul> <li>Reference (Odsyłacze) – Umożliwiają przejście do dokumentacji komputera, szczegółowych informacji o konfiguracji komputera, specyfikacji produktów oraz artykułów</li> </ul>	
<ul> <li>Downloads (Materiały do pobrania) — Zatwierdzone sterowniki, poprawki i aktualizacje oprogramowania.</li> </ul>	

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj
<ul> <li>Oprogramowanie systemowe komputera przenośnego (NSS) — W przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego, należy również zainstalować ponownie narzędzie NSS. NSS udostępnia krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego oraz obsługę napędów dyskietek USB 3,5 cala firmy Dell™, procesorów Intel®, napędów optycznych i urządzeń USB. NSS jest niezbędne do prawidłowego działania komputera firmy Dell. Oprogramowanie automatycznie wykrywa komputer i system operacyjny oraz instaluje aktualizacje odpowiednie do danej konfiguracji.</li> </ul>	<ul> <li>Aby pobrać program NSS:</li> <li>1 Przejdź pod adres support.euro.dell.com, wybierz swój region lub segment biznesowy i wprowadź numer seryjny.</li> <li>2 Wybierz opcję Drivers &amp; Downloads (Sterowniki i pliki do pobrania) i kliknij Go (Przejdź).</li> <li>3 Kliknij posiadany system operacyjny i wyszukaj ciąg słów Notebook System Software.</li> <li>UWAGA: Interfejs użytkownika witryny support.euro.dell.com może się różnić w zależności od wybranych opcji.</li> </ul>
<ul> <li>Aktualizacje oprogramowania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów — Często zadawane pytania, najnowsze tematy i ogólny stan systemu komputerowego</li> </ul>	Program narzędziowy pomocy technicznej firmy Dell Program pomocy technicznej firmy Dell jest to system automatycznej aktualizacji i powiadamiania instalowany na komputerze. Ta usługa zapewnia skanowanie stanu środowiska obliczeniowego w czasie rzeczywistym, aktualizacje oprogramowania i odpowiednie informacje pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania. Do programu narzędziowego pomocy technicznej firmy Dell można przejść za pomocą ikony na pasku zadań. Więcej informacji znajduje się w części. Program narzędziowy

przejść za pomocą ikony informacji znajduje się w części "Program narzędziowy pomocy technicznej firmy Dell" w *Przewodniku użytkownika*.

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj
<ul> <li>Jak używać systemów Windows XP i Vista</li> <li>Jak pracować z programami i plikami</li> <li>Jak spersonalizować pulpit</li> </ul>	<ul> <li>Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows</li> <li>1 Kliknij przycisk Start lub  → Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).</li> <li>2 Wpisz słowo lub frazę opisujące problem i kliknij ikonę strzałki.</li> <li>3 Kliknij temat opisujący problem.</li> <li>4 Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.</li> </ul>
<ul> <li>Informacje o aktywności sieci, kreatorze zarządzania energią, skrótach klawiaturowych i innych elementach kontrolowanych przez program Dell QuickSet.</li> </ul>	Pomoc programu Dell QuickSet Aby przejrzeć pomoc do programu Dell QuickSet, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę QuickSet na pasku zadań systemu Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> . Aby uzyskać więcej informacji o programie Dell QuickSet, patrz rozdział "Dell™ QuickSet" w elektronicznym Przewodniku użytkownika.
• Jak ponownie zainstalować system operacyjny	Nośnik z systemem operacyjnym UWAGA: Nośnik z systemem operacyjnym jest opcjonalny i nie jest dostarczany ze wszystkimi komputerami. System operacyjny został już zainstalowany w komputerze. Aby ponownie zainstalować system operacyjny, użyj dysku CD Operating System. Patrz rozdział "Przywracanie systemu operacyjnego" w elektronicznym Przewodniku użytkownika. No ponownej instalacji systemu operacyjnego, użyj opcjonalnego dysku Drivers and Utilities, aby ponownie zainstalować sterowniki urządzeń dostarczonych razem z komputerem. Etykieta z kluczem produktu systemu operacyjnego znajduje się
	<b>UWAGA:</b> Kolor płyty CD lub DVD zależy od zamówionego systemu operacyjnego.

# Przygotowywanie komputera do pracy

#### PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej części należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

- 1 Rozpakuj pojemnik z akcesoriami.
- 2 Zawartość pojemnika z akcesoriami należy na razie odłożyć; elementy te będą potrzebne, aby zakończyć przygotowywanie komputera do pracy.

Pojemnik z akcesoriami zawiera także dokumentację użytkownika oraz zamówione oprogramowanie lub sprzęt dodatkowy (taki jak karty PC, napędy lub akumulatory).

**3** Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazda elektrycznego.



- **4** Podnieś ekran komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer (patrz "Widok od przodu" na stronie 163).
- **UWAGA:** Zaleca się przynajmniej jednokrotne włączenie i wyłączenie komputera przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub podłączeniem komputera do urządzenia dokującego bądź innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

# Informacje o komputerze

### Widok od przodu



- 1 zatrzask wyświetlacza
- 2 wyświetlacz
- 3 lampki stanu urządzenia
- 4 panel dotykowy
- 5 przyciski panelu dotykowego
- 6 przyciski wodzika
- 7 wodzik

8 klawiatura

- 9 głośniki
- 10 czujnik oświetlenia otoczenia
- 11 lampki stanu klawiatury i sieci
- Skrócone informacje o systemie

### Widok od lewej



#### Widok od prawej

PRZESTROGA: Otworów wentylacyjnych nie wolno zasłaniać, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Gdy komputer jest uruchomiony, nie należy go przechowywać w miejscach o słabej wentylacji, np. w zamkniętej aktówce. Ograniczony przepływ powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem.



1 otwory wentylacyjne 2 przełącznik komunikacji 3 przycisk zasilania bezprzewodowej

#### Widok z tyłu



PRZESTROGA: Otworów wentylacyjnych nie wolno zasłaniać, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Gdy komputer jest uruchomiony, nie należy go przechowywać w miejscach o słabej wentylacji, np. w zamkniętej aktówce. Ograniczony przepływ powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem.

#### Widok z dołu



- 1 akumulator
- 3 zatrzaski zwalniające wnęki na akumulator (2)
- 2 wskaźnik naładowania akumulatora
- 4 "pokrywa modułu pamięci lub karty typu WLAN Mini-Card", strona 21
- 5 otwory wentylacyjne
- gniazdo urządzenia 6 dokującego

# Korzystanie z akumulatora

### Wydajność akumulatora



**UWAGA:** Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla posiadanego komputera można znaleźć w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym papierowym dokumencie, dostarczonym wraz z komputerem.

Podczas korzystania z komputera przenośnego Dell™ główny akumulator powinien być w nim zawsze zainstalowany. Pozwala to osiągnąć optymalną wydajność komputera i chroni przed utratą ustawień systemu BIOS. Standardowe wyposażenie stanowi akumulator umieszczony we wnęce akumulatora.



**UWAGA:** Ponieważ akumulator może nie być całkowicie naładowany, podczas pierwszego użycia komputera należy użyć zasilacza i podłączyć nowy komputer do gniazda zasilania. W celu uzyskania najlepszych wyników należy używać komputera podłączonego do zasilacza do chwili całkowitego naładowania akumulatora. Aby odczytać stan naładowania akumulatora należy sprawdzić stan miernika energii w Opcjach zasilania. Patrz "Uzyskiwanie dostępu do właściwości opcji zasilania" na stronie 170



**UWAGA:** Czas pracy akumulatora (czas, przez który może on przechowywać ładunek elektryczny) zmniejsza się w okresie użytkowania. W zależności od tego, jak często i w jakich warunkach korzysta się z akumulatora, w okresie użytkowania komputera może zaistnieć potrzeba zakupu nowego akumulatora.

Czas pracy akumulatora jest zmienny w zależności od warunków pracy. Dodatkowo we wnęce mediów można zainstalować drugi akumulator, co znacznie wydłuża czas pracy.

Czas pracy zostanie znacząco skrócony, jeśli często wykonywane będą niektóre operacje. Są to między innymi:

- Korzystanie z napędów optycznych
- Korzystanie z urządzeń komunikacji bezprzewodowej, kart PC, kart • ExpressCard, kart pamięci lub urządzeń USB.
- Ustawienie wysokiej jaskrawości wyświetlacza, używanie trójwymiarowych • wygaszaczy ekranu lub innych programów o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak gry trójwymiarowe.
- Praca komputera w trybie maksymalnej wydajności. Informacje na temat ٠ uzyskiwania dostępu do opcji zasilania systemu Windows lub programu Dell QuickSet, używanych do konfigurowania zarządzania energią, można znaleźć w części "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" na stronie 170.



**UWAGA:** Firma Dell zaleca, aby przed wykonaniem zapisu na dysk CD lub DVD podłączyć komputer do gniazda elektrycznego.

Przed włożeniem akumulatora do komputera należy sprawdzić poziom jego naładowania (patrz "Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora" na stronie 168). Można również ustawić opcje zarządzania energia tak, aby alarm był właczany gdy poziom naładowania akumulatora jest niski (patrz "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" na stronie 170).



PRZESTROGA: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator litowo-jonowy jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów.

PRZESTROGA: Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami. Jeżeli akumulator straci pojemność, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub wydziałem ochrony środowiska, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu utylizacji akumulatorów litowo-jonowych. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Utylizacja akumulatorów" w Przewodniku z informacjami o produkcie.

/ PRZESTROGA: Niewłaściwe użycie akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub poparzeniem środkami chemicznymi. Akumulatora nie wolno dziurawić, palić, rozbierać ani wystawiać na działanie temperatury powyżei 65°C (149°F). Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Z akumulatorem zniszczonym lub takim, z którego nastąpił wyciek, należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. W uszkodzonych akumulatorach może nastąpić wyciek, który może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

### Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora

O poziomie naładowania akumulatora informuja: miernik akumulatora Dell QuickSet, okno oraz ikona miernika energii 🧯 Microsoft Windows, miernik naładowania akumulatora, miernik stanu zużycia oraz ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania.

#### Miernik akumulatora programu Dell™ QuickSet

Jeśli program Dell QuickSet został zainstalowany, naciśnij <Fn><F3>, aby wyświetlić miernik akumulatora programu QuickSet. Miernik akumulatora wyświetla informacje o stanie, zużyciu i czasie pozostałym do pełnego naładowania akumulatora w komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu QuickSet, należy kliknąć ikone QuickSet na pasku zadań Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, a następnie kliknąć Pomoc.

### Miernik energii systemu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

Miernik energii w systemie Windows sygnalizuje szacunkowy poziom naładowania akumulatora. Aby sprawdzić stan miernika energii, należy kliknąć dwukrotnie ikonę 📓 , znajdującą się na pasku zadań.

Jeśli komputer podłączony jest do gniazda elektrycznego, wyświetlana jest ikona

#### Miernik naładowania

Jednokrotne naciśnięcie lub *naciśnięcie i przytrzymanie* przycisku stanu na mierniku naładowania akumulatora pozwala sprawdzić:

- Naładowanie akumulatora (naciśniecie i zwolnienie przycisku)
- Żywotności akumulatora (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku) •

Okres eksploatacji akumulatora jest w dużym stopniu zależny od tego, ile razy był ładowany. Po kilkuset cyklach ładowania i rozładowywania pojemność akumulatora, czyli maksymalny poziom naładowania, zaczyna się zmniejszać. Oznacza to, że akumulator może wykazywać stan "naładowania", oferując zmniejszoną pojemność.

### Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, należy nacisnąć i zwolnić przycisk stanu umieszczony na mierniku naładowania akumulatora, aby włączyć lampki poziomu naładowania. Każda lampka oznacza około 20% pełnego naładowania akumulatora. Jeśli akumulator jest np. naładowany na 80%, świecą się cztery lampki. Jeśli nie świeci się żadna lampka, akumulator nie jest naładowany.

#### Sprawdzanie pojemności akumulatora



**UWAGA:** Pojemność akumulatora można sprawdzić na następujące dwa sposoby: korzystając z miernika naładowania w opisany poniżej sposób oraz miernika akumulatora w programie Dell QuickSet. Aby uzyskać informacje na temat programu QuickSet, należy prawym klawiszem myszy kliknąć ikonę QuickSet na pasku zadań Microsoft $^{(\! \mathbb{R})}$ Windows<sup>®</sup>, a następnie kliknąć **Pomoc**.

Aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora za pomocą miernika naładowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk stanu na mierniku naładowania akumulatora przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli nie zaświeci się żadna lampka, oznacza to, że akumulator jest w dobrym stanie, czyli jego maksymalna pojemność wynosi co najmniej 80% oryginalnej pojemności. Każda lampka oznacza narastający wzrost zużycia. Zapalenie się pięciu lampek oznacza, że maksymalna pojemność spadła poniżej 60% oryginalnej pojemności, a więc akumulator należy wymienić. Więcej informacji o czasie pracy akumulatorów można znaleźć w rozdziale: "Dane techniczne" w elektronicznym Przewodniku użytkownika.

#### Ostrzeżenie dotyczące rozładowania akumulatora



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć utraty lub uszkodzenia danych, należy zapisać prace zaraz po otrzymaniu ostrzeżenia dotyczącego rozładowania akumulatora. Następnie należy podłączyć komputer do gniazda elektrycznego. W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora zostaje automatycznie uruchomiony tryb hibernacji.

Okno zawierające ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy akumulator rozładuje się w około 90 %.

Ustawienia alarmów akumulatora można zmienić w programie QuickSet lub w oknie Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania). Aby znaleźć informacje o uzyskiwaniu dostępu do programu QuickSet lub okna Power **Options Properties** (Właściwości: Opcje zasilania), patrz: "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" na stronie 170.

## Konfigurowanie ustawień zarzadzania energia

Do skonfigurowania ustawień zarządzania energią można użyć Kreatora zarządzania energią programu QuickSet lub Właściwości opcji zasilania systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu QuickSet, na pasku zadań kliknij prawym klawiszem myszy ikonę QuickSet, a następnie kliknij **Pomoc**.

#### Uzyskiwanie dostępu do właściwości opcji zasilania

#### Windows XP

Kliknij przycisk Start, wybierz Panel sterowania→ Wydajność i konserwacja, a nastepnie kliknij Opcje zasilania.

#### Windows Vista

Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista 🚳, następnie kliknij Panel sterowania, System i konserwacja, Opcje zasilania.

#### Ładowanie akumulatora

Za każdym razem, gdy komputer podłączany jest do gniazda elektrycznego lub w podłączonym do gniazda elektrycznego komputerze instalowany jest akumulator, komputer sprawdza poziom naładowania akumulatora i jego temperaturę. W razie potrzeby zasilacz ładuje akumulator, a następnie podtrzymuje poziom jego naładowania.



**UWAGA:** Przy wyłączonym komputerze i z urządzeniem Dell™ ExpressCharge™, zasilacz prądu zmiennego ładuje całkowicie rozładowany akumulator do poziomu 80% w ciągu około 1 godziny, a do 100% — w ciągu około 2 godzin. Czas ładowania jest dłuższy przy włączonym komputerze. Akumulator można pozostawić w komputerze na dowolnie długi czas. Wewnetrzny zespół obwodów elektrycznych zapobiega nadmiernemu naładowaniu akumulatora.

Jeśli akumulator się rozgrzeje wskutek używania go w komputerze lub poddaniu go działaniu wysokiej temperatury, ładowanie może się nie rozpocząć po podłaczeniu komputera do gniazda elektrycznego.

Jeśli lampka 🛐 miga na przemian na zielono i pomarańczowo, oznacza to, że temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, aby możliwe było rozpoczęcie jego ładowania. Należy komputer odłączyć od gniazda elektrycznego i pozwolić mu oraz akumulatorowi ostygnąć do temperatury otoczenia. Następnie ponownie podłącz komputer do gniazda elektrycznego i kontynuuj ładowanie akumulatora.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z akumulatorem można znaleźć w części "Problemy z zasilaniem" w elektronicznej wersji Przewodnika użytkownika.

### Wymiana akumulatora

PRZESTROGA: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell<sup>™</sup>. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów.

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności należy wyłączyć komputer, odłączyć zasilacz od gniazdka ściennego i komputera, odłaczyć modem od gniazdka ściennego i komputera oraz odłaczyć wszystkie kable wychodzące z komputera.



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia złącza, należy odłaczyć wszystkie zewnętrzne kable od komputera.

Aby wyjąć baterię:

- 1 Jeśli komputer jest podłączony (zadokowany) do urządzenia dokującego, należy go oddokować. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia dokującego.
- Upewnij się, że komputer jest wyłączony. 2
- **3** Przesuwaj dwa zatrzaski zwalniające wnęki na akumulator na spodzie komputera, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
- Wyjmij akumulator z wnęki. 4



akumulator 1 zatrzaski zwalniające wnęki 2 na akumulator (2)

Aby wymienić akumulator, należy umieścić akumulator we wnęce i wcisnąć go do chwili zatrzaśniecia.

#### Przechowywanie akumulatora

Jeśli komputer ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator może ulec rozładowaniu, jeśli będzie przechowywany bezużytecznie przez dłuższy czas. Po dłuższym okresie przechowywania należy naładować akumulator do pełna (patrz "Ładowanie akumulatora" na stronie 171).

# Rozwiązywanie problemów

#### Blokowanie się i problemy z oprogramowaniem

PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej części należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

#### Nie można uruchomić komputera

#### Sprawdź lampki diagnostyczne

Upewnij się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do komputera i gniazdka zasilania

#### Komputer przestaje odpowiadać

OSTRZEŻENIE: Gdy nie można prawidłowo zamknąć systemu operacyjnego, istnieje ryzyko utraty danych.

**Wyłącz komputer** — Jeśli nie można uzyskać odpowiedzi przez naciśnięcie klawisza na klawiaturze lub wykonanie ruchu myszą, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez co najmniej 8 do 10 sekund (aż komputer się wyłączy), a następnie ponownie uruchomić komputer.

#### Program przestał reagować

#### Zakończ działanie programu —

- 1 Naciśnij jednocześnie klawisze <Ctrl><Shift><Esc>, aby otworzyć Menedżera zadań.
- 2 Kliknij zakładkę Aplikacje.
- 3 Kliknij nazwę programu, który nie odpowiada.
- 4 Kliknij przycisk Zakończ zadanie.

#### Program stale się zawiesza



**UWAGA:** Do większości programów dołączane są instrukcje na temat instalacji, w postaci dokumentacii papierowei lub na dyskietkach badź płytach CD/DVD.

**Sprawdź dokumentację programu** — Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program.

#### Program został zaprojektowany dla wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows

#### Uruchom Kreator zgodności programów —

Windows XP:

Kreator zgodności programów służy do konfigurowania programu w ten sposób, aby można go było uruchomić w środowisku podobnym do środowisk, które nie bazują na systemie operacyjnym XP.

1 Kliknij przycisk Start→ i wybierz opcje Programy→ Akcesoria→ Kreator zgodności programów→ Dalej.

2 Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.

#### Windows Vista:

Kreator zgodności programów służy do konfigurowania programu w ten sposób, aby można go było uruchomić w środowisku podobnym do środowisk, które nie bazują na systemie operacyjnym Windows Vista.

- 1 Kliknij Start 👩 → Panel sterowania → Programy → Użyj starszego programu dla tej wersji Windows.
- 2 Na ekranie powitalnym kliknij Dalej.
- **3** Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.

#### Pojawia się niebieski ekran

Wyłącz komputer — Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedzi przez naciśnięcie klawisza na klawiaturze lub wykonanie ruchu mysza, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 8 do 10 sekund (aż komputer się wyłączy), a następnie ponownie uruchom komputer.

#### Inne problemy związane z oprogramowaniem

Sprawdź dokumentację dostarczoną wraz z oprogramowaniem lub skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat rozwiazywania problemów -

 Sprawdź, czy program jest zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze.

- Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj się z dokumentacja oprogramowania.
- Sprawdź, czy program został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.
- Sprawdź, czy sterowniki urządzeń nie powodują konfliktów z programem.
- Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program.

Natychmiast utwórz kopie zapasowe swoich plików.

Za pomoca programu antywirusowego sprawdź dysk twardy, dyskietki, nośniki CD i DVD.

Zapisz i zamknij otwarte pliki lub programy i wyłącz komputer za pomocą menu Start.

# **Dell Diagnostics**



PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej części należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

# Kiedv należv użvwać programu Dell Diagnostics

Jeżeli wystąpi problem z komputerem, przed skontaktowaniem się z firmą Dell w celu uzyskania pomocy technicznej należy uruchomić program Dell Diagnostics.

Przed rozpoczęciem zalecane jest wydrukowanie tych procedur.

OSTRZEŻENIE: Program Dell Diagnostics działa tylko z komputerami firmy Dell™.



**UWAGA:** Dysk Drivers and Utilities jest opcjonalny i nie jest dostarczany ze wszystkimi komputerami.

Uruchom program konfiguracji systemu, przejrzyj ustawienia konfiguracji, a następnie sprawdź, czy urządzenie mające być testowane jest widoczne w konfiguracji i aktywne.

Uruchom program Dell Diagnostics z dysku twardego lub dysku CD Drivers and Utilities

# Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego

Program Dell Diagnostics znajduje się na ukrytej partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym komputera.



**UWAGA:** Jeśli na ekranie komputera nie jest wyświetlany obraz, należy skontaktować się z firmą Dell (szczegółowe informacje można znaleźć w części "Kontakt z firmą Dell" w elektronicznej wersji Przewodnika użytkownika).



- 1 Upewnij się, że komputer jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego.
- 2 Włącz (lub uruchom ponownie) komputer.
- **3** Program Dell Diagnostics można uruchomić na jeden z dwóch następujących sposobów
  - Po wyświetleniu logo firmy DELL<sup>™</sup>, naciśnij natychmiast klawisz а <F12>. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka) z menu uruchamiania i naciśnij klawisz <Enter>.



**UWAGA:** W przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania zostanie wyświetlone logo systemu operacyjnego. Poczekaj do chwili wyświetlenia pulpitu systemu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, a nastepnie wyłacz komputer i ponów próbe.



**UWAGA:** Zanim wypróbujesz opcję B, upewnij się, że komputer został całkowicie wyłączony.

Podczas uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz b  $\langle Fn \rangle$ .

**UWAGA:** Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie znaleziono partycji narzędzi diagnostycznych, uruchom program Dell Diagnostics z dysku CD Drivers and Utilities

Komputer uruchomi funkcje Pre-boot System Assessment (PSA), czyli serie testów diagnostycznych sprawdzających płyte systemowa, klawiature, dysk twardy, wyświetlacz, pamięć itd.

- Podczas przeprowadzania testów odpowiadaj na wszystkie wyświetlane pytania.
- W przypadku wykrycia błędów w tych testach, zapisz kody błędów i • przejdź do rozdziału "Kontakt z firmą Dell" w elektronicznym Przewodniku użytkownika.

Po pomyślnym zakończeniu testów systemu Pre-boot System Assessment wyświetlony zostanie komunikat "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue" (Uruchamianie partycji narzędzia diagnostycznego Dell. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować).

4 Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program Dell Diagnostics z partycji narzędzi diagnostycznych na dysku twardym.

## Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku Drivers and Utilities

- 1 Włóż dysk Drivers and Utilities.
- 2 Wyłącz i ponownie uruchom komputer.

Po wyświetleniu logo firmy Dell<sup>™</sup> natychmiast naciśnij klawisz <F12>.



UWAGA: W przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania zostanie wyświetlone logo systemu operacyjnego. Poczekaj do chwili wyświetlenia pulpitu systemu Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, a następnie wyłącz komputer i ponów próbe.



**UWAGA:** Kolejne czynności powodują jednorazową zmianę sekwencji uruchamiania. Przy następnym uruchomieniu komputer wykorzysta sekwencję startową zgodnie z urządzeniami podanymi w programie konfiguracji systemu.

- **3** Po wyświetleniu listy urządzeń umożliwiających uruchomienie komputera, wybierz opcję CD/DVD/CD-RW i naciśnij klawisz <Enter>.
- Z wyświetlonego menu wybierz opcję Boot from CD-ROM (Uruchom z 4 dysku CD-ROM) i naciśnij klawisz <Enter>.
- 5 Wpisz 1, aby uruchomić menu dysku CD, a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby kontynuować.
- 6 Wybierz opcję Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitowa wersję programu Dell Diagnostics) z listy numerowanej. Jeśli pojawi się kilka wersji, wybierz wersję odpowiadającą danemu komputerowi.
- 7 Po wyświetleniu głównego menu programu Dell Diagnostics wybierz test do uruchomienia.

### Menu główne programu Dell Diagnostics

1 Po załadowaniu programu Dell Diagnostics i wyświetleniu ekranu Main Menu (Menu główne) kliknij przycisk wybranej opcji.

**UWAGA:** W celu przeprowadzenia kompletnego testu komputera zalecane jest wybranie opcji Test System (Testuj system).

Opcja	Funkcja
Test Memory (Testuj pamięć)	Uruchomienie oddzielnego testu pamięci
Test System (Testuj system)	Uruchomienie diagnostyki systemu
Exit (Zakończ)	Zamknięcie programu diagnostycznego

2 Po wybraniu opcji Test System (Testuj system) z głównego menu wyświetlone zostanie następujące menu.

**UWAGA:** Zalecane jest wybranie z poniższego menu opcji **Extended Test** (Test rozszerzony). Pozwoli to wykonać dokładniejsze sprawdzenie urządzeń w komputerze.

Opcja	Funkcja
Express Test (Test szybki)	Wykonanie szybkiego testu urządzeń znajdujących się w systemie. Taki test trwa z reguły od 10 do 20 minut.
Extended Test (Test rozszerzony)	Wykonanie dokładnego testu urządzeń znajdujących się w systemie. Taki test z reguły trwa przynajmniej godzinę.
Custom Test (Test niestandardowy)	Użyj tego testu, aby sprawdzić określone urządzenie lub wybrać testy, które mają być uruchomione.
Symptom Tree (Drzewo objawów)	Ta opcja pozwala wybrać test na podstawie objawów istniejącego problemu. Znajduje się w niej lista najczęściej występujących objawów.

Jeśli w trakcie testu wystąpił problem, wyświetlany jest komunikat 3 zawierający kod błędu i opis problemu. Zapisz kod błędu i opis problemu, a następnie skontaktuj się z firmą Dell (patrz "Kontakt z firmą Dell" w elektronicznym Przewodniku użytkownika).



**UWAGA:** W górnej części każdego z ekranów testowych umieszczony jest znacznik usługi. Udzielający pomocy pracownik działu obsługi technicznej zapyta o numer Znacznika usługi.

4 Jeśli wybrano test z grupy Custom Test (Test niestandardowy) lub Symptom Tree (Drzewo objawów), dodatkowe informacje można uzyskać, klikając odpowiednią zakładkę opisaną w poniższej tabeli.

Zakładka	Funkcja
Results (Wyniki)	Zawiera wyniki testu i wykryte błędy.
Errors (Błędy)	Wyświetla wykryte błędy, kody błędu i opis problemu.
Help (Pomoc)	Zawiera opis testu i ewentualne warunki wymagane do jego przeprowadzenia.

Zakładka	Funkcja <i>(Ciąg dalszy)</i>
Configuration (Konfiguracja)	Wyświetla konfigurację sprzętową wybranego urządzenia.
	Program Dell Diagnostics uzyskuje informacje o konfiguracji wszystkich urządzeń z konfiguracji systemu, pamięci i różnych testów wewnętrznych, po czym wyświetla je na liście urządzeń w lewym okienku na ekranie. Lista urządzeń może nie zawierać nazw wszystkich komponentów zamontowanych w komputerze lub przyłączonych do niego urządzeń peryferyjnych.
Parameters (Parametry)	Pozwala dostosować test do indywidualnych wymagań przez zmianę ustawień.

- 5 Po zakończeniu wykonywania testów zamknij ekran testu, aby powrócić do ekranu Main Menu (Menu główne). Aby zakończyć działanie programu Dell Diagnostics i uruchomić ponownie komputer, zamknij ekran Main Menu (Menu główne).
- 6 Wyjmij dysk Dell Drivers and Utilities (jeśli dotyczy).
# Indeks

# A

akumulator ładowanie, 171 miernik energii, 169 miernik naładowania, 169 przechowywanie, 173 sprawdzanie stanu naładowania, 168 wydajność, 166 wyjmowanie, 171

# C

CD/DVD Drivers and Utilities, 157 Centrum pomocy i obsługi technicznej, 161

### D

Dell witryna pomocy technicznej, 159 Dell Diagnostics, 175 diagnostyka Dell, 175 dokumentacja bezpieczeństwo, 158 ergonomia, 158 gwarancja, 158 prawo, 158 Przewodnik użytkownika, 158 Przewodnik z informacjami o produkcie, 158 Umowa licencyjna użytkownika końcowego, 158 wersja elektroniczna, 159 Dysk Drivers and Utilities, 157 Dell Diagnostics, 175 dyski CD/DVD

### E

etykiety Microsoft Windows, 158 numer seryjny, 158

system operacyjny, 161

# I

informacje dotyczące ergonomii, 158 informacje o gwarancji, 158 informacje prawne, 158 instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, 158

# K

komputer awaria, 173-174 przerwa w pracy, 173 przestaje odpowiadać, 173 komputer przestał reagować, 173

# Ν

nośniki, 161 numer seryjny, 158

## 0

oprogramowanie problemy, 173-174

# Ρ

plik pomocy Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, 161 Pomoc programu QuickSet, 161 problemy awaria komputera, 173-174 Dell Diagnostics, 175 komputer przestał reagować, 173 komputer przestaje odpowiadać, 173 niebieski ekran, 174 ogólne, 173 oprogramowanie, 173-174 program przestał reagować, 173 program się zawiesza, 174 przerwa w pracy komputera, 173 Przewodnik użytkownika, 158 Przewodnik z informacjami o produkcie, 158

## R

rozwiązywanie problemów Centrum pomocy i obsługi technicznej, 161 Dell Diagnostics, 175

# S

sprzęt Dell Diagnostics, 175 system operacyjny, 161 ponowna instalacja, 161

#### U

Umowa licencyjna użytkownika końcowego, 158

#### W

widoki komputera lewa strona, 164 prawa strona, 164 przód, 163 widoki systemu dół, 165-166 tył, 165-166

Windows XP Centrum pomocy i obsługi technicznej, 161 ponowna instalacja, 161

witryna internetowa pomocy technicznej, 159

# Dell™ Latitude™ D430

# Краткий справочник

Модель РРО9S

# Примечания, замечания и предупреждения



И ПРИМЕЧАНИЕ. Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.



ВНИМАНИЕ. Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как избежать этой проблемы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциальную опасность повреждения. получения легких травм или угрозу для жизни.

# Аббревиатуры и сокращения

Полный список аббревиатур и сокращений см. в глоссарии в интерактивном Руководство пользователя.

Для компьютеров Dell<sup>TM</sup> n Series любые ссылки в этом документе на операционную систему Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> не применимы.

И ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции и материалы мультимедиа могут быть вспомогательными и не поставляться с компьютером. Некоторые функции и материалы мультимедиа могут быть недоступны в определенных странах.

Информация, включенная в состав данного документа, может быть изменена без **уведомления.** © Dell Inc. 2007 Все права защищены.

Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, использованные в этом документе: Dell, логотип DELL, Latitude и ExpressCharge являются товарными знаками Dell Inc.; Intel является охраняемым товарным знаком Intel Corporation; Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS и Windows Vista являются охраняемыми товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах.

Остальные товарные знаки и торговые марки могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих свои права на товарные знаки и названия, или продуктов этих фирм. Dell Inc. заявляет об отказе от всех прав собственности на любые товарные знаки и названия, кроме своих собственных.

Модель РРО9S

Июнь 2007 P/N GX463 Ред. АОО

# Содержание

Источники информации	189
Настройка компьютера	195
Окомпьютере	196
Вид спереди	196
Вид слева	197
Вид справа	197
Вид сзади	198
Вид снизу	199
Использование аккумулятора	199
Работа аккумулятора	199
Проверка заряда аккумулятора	201
Проверка заряда аккумулятора	202
Изменение настроек управления	
питанием	203
Зарядка аккумулятора	203
Замена аккумулятора	204
Хранение аккумулятора	205
Поиск и устранение неисправностей	206
Блокировки и неисправности программного	
обеспечения	206
Dell Diagnostics	208
Когда использовать программу Dell Diagnostics	208
Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска	208
••	

	Запуск программы Dell Diagnostics с компакт-диска Drivers and Utilities	
	(Драйверы и утилиты)	209
	Главное меню Dell Diagnostics	210
Указатель		213

188	1	Солержание
100		оодержание

# Источники информации



И ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции или материалы мультимедиа могут быть вспомогательными и не поставляться с компьютером. Некоторые функции и материалы мультимедиа могут быть недоступны в определенных странах.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию можно найти в документации по компьютеру.

Что требуется найти?	Информация находится здесь
<ul> <li>Программа диагностики компьютера</li> </ul>	Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты)
<ul> <li>Драйверы для компьютера</li> <li>Документация по устройству</li> <li>Системное программное обеспечение переносного</li> </ul>	ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.
компьютера (NSS)	Документация и драйверы уже установлены на компьютере. С помощью этого компакт-диска можно переустановить драйверы (см. раздел

«Переустановка драйверов и утилит» в интерактивном Руководство пользователя) или запустить программу Dell Diagnostics (см. раздел «Dell Diagnostics» на стр. 208).



На компакт-диске могут содержаться файлы Readme c самой свежей информацией о технических новшествах компьютера или справочные материалы для опытных пользователей и технических специалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Драйверы и обновления документации можно найти на веб-узле support.dell.com.

Что требуется найти?	Информация находится здесь			
<ul><li>Информация о гарантиях</li><li>Условия (только для США)</li></ul>	Информационное руководство по продуктам Dell™			
<ul> <li>Инструкции по технике безопасности</li> <li>Сведения о соответствии стандартам</li> </ul>	Def <sup>re</sup> Computers Product Information Guide			
<ul> <li>Информация об эргономике</li> <li>Лицензионное соглашение конечного пользователя</li> </ul>	I na ana mang mangana kana kana kana Bang ang ang ang ang ang ang ang ang ang			
• Удаление и замена компонентов	Руководство пользователя Dell™ Latitude™			
• Технические характеристики	Центр справки и поддержки Microsoft Windows			
<ul> <li>Настройка системы</li> <li>Устранение неисправностей и решение проблем</li> </ul>	<ol> <li>Нажмите кнопку Пуск или → Справка и поддержка → Руководства пользователя и системное руководство Dell → Системные руководства.</li> <li>Выберите Руководство пользователя для</li> </ol>			
	используемого компьютера.			
<ul> <li>Код экспресс-обслуживания и метка производителя</li> </ul>	Метка производителя и лицензия Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup>			
<ul> <li>Лицензионная метка Microsoft Windows</li> </ul>	Эти метки расположены на компьютере.			
	<ul> <li>Метка производителя требуется для идентификации компьютера на веб-узле support.dell.com или при обращении в службу технической поддержки.</li> <li>Введите код экспресс-обслуживани я, чтобы звонок был переадресован в службу поддержки.</li> </ul>			
	ПРИМЕЧАНИЕ. В лицензионную метку			
	Microsoft Windows были внесены изменения в			
	виде перфорации, иначе «портал			
	безопасности», в качестве меры безопасности.			

Что требуется найти?	Информация находится здесь
<ul> <li>Solutions (Разрешение вопросов). подсказки и советы по поиску и устранению неисправностей, статьи технических специалистов, интерактивные курсы обучения и часто задаваемые вопросы</li> <li>Community (Сообщество). интерактивная дискуссия с другими пользователями Dell</li> </ul>	Веб-узел поддержки Dell — support.dell.com ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите свой регион, тип и размер предприятия для просмотра соответствующего веб-узла поддержки.
<ul> <li>Upgrades (Обновления). информация о новых версиях различных компонентов (например, памяти, жесткого диска и операционной системы)</li> <li>Customer Care (Отдел обслуживания клиентов). контактная информация, звонок в отлел обслуживания и</li> </ul>	
<ul> <li>огдел обелуживания и информация о состоянии исполнения заказа, гарантии и ремонте</li> <li>Service and support (Обслуживание и поддержка). состояние звонка в отдел обслуживания и архив с информацией об оказании</li> </ul>	
поддержки, контракт на сервисное обслуживание, интерактивная дискуссия с представителями службы технической поддержки • Reference (Справочная информация). компьютерная документация, подробные свеления о конфигурации	
<ul> <li>сведения о конфигурации компьютера, технические характеристики изделий и техническая документация</li> <li>Downloads (Файлы для загрузки). сертифицированные драйверы, исправления и обновления программного обеспечения</li> </ul>	

Что требуется найти?	Информация находится здесь
<ul> <li>Notebook System Software (NSS)(Системное программное обеспечение переносного компьютера (NSS)). после повторной установки операционной системы на компьютере необходимо также повторно установить утилиту NSS. Программное обеспечение NSS обеспечивает критические обновления операционной системы и поддержку 3,5-дюймовых дисководов Dell<sup>TM</sup> USB, а также процессоров Intel<sup>®</sup>, оптических дисководов и устройств USB. Программное обеспечение NSS необходимо для правильной работы компьютера Dell. Программное обеспечение автоматически определяет конфигурацию компьютера и операционную систему и устанавливает подходящие для них обновления.</li> </ul>	<ul> <li>Чтобы загрузить программное обеспечение Notebook System:</li> <li>1 Посетите веб-узел support.dell.com, выберите свой регион или сферу деятельности и введите метку производителя.</li> <li>2 Выберите Drivers &amp; Downloads (Драйверы и файлы для загрузки) и щелкните Go (Перейти).</li> <li>3 Выберите операционную систему и выполните поиск по ключевой фразе Notebook System Software.</li> <li>ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс пользователя на веб-узле support.dell.com, в зависимости от настроек, может меняться.</li> </ul>
<ul> <li>Software upgrades and troubleshooting hints (Подсказки по обновлению программного обеспечения и устранению неисправностей). часто задаваемые вопросы, популярные разделы и общие рекомендации по организации рабочей среды</li> </ul>	Программа поддержки Dell Программа поддержки Dell - это установленная на компьютере система автоматического обновления и уведомления. Данная программа производит контроль состояния операционной системы, обновление программного обеспечения, а также предоставляет важную информацию для самостоятельного устранения неполадок. Чтобы открыть программу Dell Support Utility, щелкните значок на панели задач. Дополнительную информацию см. в разделе «Dell Support Utility» в Руководство пользователя.

Что требуется найти?	Информация находится здесь
• Работа в Windows XP и Vista	Центр справки и поддержки Windows
<ul> <li>Как работать с программами и файлами</li> </ul>	1 Нажмите Пуск или किंोें → Справка и поддержка.
<ul> <li>Как индивидуально настроить рабочий стол</li> </ul>	2 Введите слово или фразу, описывающие проблему, и щелкните значок стрелки.
	3 Щелкните раздел, соответствующий вашей проблеме.
	4 Следуйте инструкциям на экране.
• Информация об операциях в	Справка Dell QuickSet
сети, Power Management Wizard (Мастере управления потреблением энергии), горячих	Чтобы просмотреть справку $Dell QuickSet$ , щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> .
клавишах и других вопросах, контролируемых программой Dell QuickSet.	Дополнительную информацию о программе Dell QuickSet см. в разделе «Dell™ QuickSet» в интерактивном <i>Руководство пользователя</i> .

Что требуется найти?	Информация находится здесь		
<ul> <li>Переустановка операционной системы</li> </ul>	Компакт-диск Operating System (Операционная система) ПРИМЕЧАНИЕ. Носитель с операционной системой является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.		
	Операционная система уже установлена на компьютере. Чтобы повторно установить операционную систему, используйте компакт- диск <i>Operating System</i> (Операционная система). См. раздел «Восстановление операционной системы» в интерактивном <i>Руководство</i> пользователя.		
	Средник султа Средник султа Средн		
	загрузки драйверов устройств, поставляемых		
	вместе с компьютером.		

Наклейка с ключом продукта для операционной системы находится на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет компакт-диска или DVDдиска может быть различным в зависимости от заказанной операционной системы.

# Настройка компьютера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационное руководство по продуктам.

- 1 Распакуйте коробку с принадлежностями.
- **2** Отложите в сторону те принадлежности, которые не понадобятся для завершения установки.

В коробке с принадлежностями находится документация пользователя, а также все заказанное вами программное обеспечение и дополнительные компоненты (платы PC Card, дисководы, аккумуляторы и т.п.).

**3** Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему разъему на компьютере и к электророзетке.



4 Откройте дисплей компьютера и нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер (см. раздел «Вид спереди» на стр. 196).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется включить и выключить компьютер по крайней мере один раз перед установкой любых плат или подключением компьютера к стыковочному устройству или другому внешнему устройству, например принтеру.

# **О** компьютере

### Вид спереди



1	защелка дисплея	5	кнопки сенсорной панели	9	динамики
2	монитор	6	кнопки микроджойстика	10	датчик рассеянного света
3	индикаторы состояния устройств	7	микроджойстик	11	индикаторы клавиатуры и состояния сети
		~			

4 сенсорная панель 8 клавиатура

#### Вид слева



#### Вид справа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не закрывайте воздухозаборник, не вставляйте в него предметы и следите, чтобы в нем не накапливалась пыль. Не держите работающий компьютер в местах с недостаточной вентиляцией, например в закрытом кейсе. Это может повредить компьютер или привести к пожару.



#### Вид сзади



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не закрывайте воздухозаборник, не вставляйте в него предметы и следите, чтобы в нем не накапливалась пыль. Не держите работающий компьютер в местах с недостаточной вентиляцией, например в закрытом кейсе. Это может повредить компьютер или привести к пожару.

#### Вид снизу



- 1 аккумулятор
- 2 индикатор заряда аккумулятора
- 3 защелка отсека для аккумулятора (2)
- 4 «крышка отсека модуля памяти/мини-платы WLAN» на стр. 21
- 5 вентиляционные отверстия
- 6 слот стыковочного устройства

# Использование аккумулятора

#### Работа аккумулятора



ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о гарантиях корпорации Dell на компьютер можно найти в Информационном руководстве по продуктам или в отдельном гарантийном документе, прилагаемом к компьютеру.

Чтобы достичь оптимальной производительности и сохранить настройки BIOS, в портативном компьютере Dell<sup>TM</sup> всегда должен быть установлен основной аккумулятор. Один аккумулятор в качестве стандартного компонента установлен в аккумуляторный отсек.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Так как при первом использовании нового компьютера аккумулятор может быть не полностью заряжен, используйте адаптер переменного тока для подключения компьютера к электросети. Для достижения наилучших результатов используйте адаптер переменного тока, пока аккумулятор не зарядится полностью. Чтобы просмотреть состояние зарядки аккумулятора, проверьте индикатор питания в разделе «Параметры питания». См. раздел «Открытие окна «Свойства: Электропитание»» на стр. 203.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочее время аккумулятора (время, в течение которого аккумулятор остается заряженным) со временем уменьшается. В зависимости от того, как часто и в каких условиях используется аккумулятор, возможно, в процессе эксплуатации компьютера, его потребуется заменить.

Срок службы аккумулятора зависит от условий эксплуатации. В отсек для внешних накопителей можно установить второй аккумулятор, что значительно увеличит время работы.

Время работы значительно снижается при выполнении операций с повышенным энергопотреблением, включая следующие, но не ограничиваясь ими:

- Использование оптических дисководов.
- Использование устройств беспроводной связи, плат PC Card, плат ExpressCards, карт памяти и устройств USB
- ٠ Использование дисплея в режиме высокой яркости, трехмерных экранных заставок или других энергоемких программ, например трехмерных игр.
- Работа компьютера при максимальном эксплуатационном режиме. См. ٠ раздел «Изменение настроек управления питанием» на стр. 203 для получения сведений о том, как открыть окно «Свойства: Электропитание» в Windows или программу Dell QuickSet, которую можно использовать для настройки параметров управления питанием.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время записи на компакт-диск или DVD-диск компьютер рекомендуется подключать к электрической розетке.

Можно проверить заряд аккумулятора перед установкой аккумулятора в компьютер (см. раздел «Проверка заряда аккумулятора» на стр. 201). Можно также установить параметры управления потреблением энергии, чтобы получать оповещение о снижении заряда аккумулятора (см. «Изменение настроек управления питанием» на стр. 203).



🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск возгорания или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Литиево-ионный аккумулятор предназначен для использования в компьютере Dell. НЕ устанавливайте аккумулятор из других компьютеров в свой компьютер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Если ваш аккумулятор больше не удерживает заряд, свяжитесь с вашим местным агентством по утилизации или учреждением по охране окружающей среды для получения инструкций по утилизации ионнолитиевого аккумулятора. См. раздел «Утилизация аккумулятора» в Информационное руководство по продуктам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Неправильное обращение с аккумулятором может повысить риск возгорания или химического ожога. Не протыкайте, не сжигайте, не разбирайте и не нагревайте аккумулятор до температуры выше 65° (149° F). Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Обращайтесь с поврежденным или протекающим аккумулятором крайне осторожно. Поврежденный аккумулятор может протекать и вызвать травмы или повредить оборудование.

#### Проверка заряда аккумулятора

Информацию о заряде аккумулятора можно узнать в программе Dell QuickSet Battery Meter, в окне Индикатор расхода питания Microsoft Windows, на значке 🤷 , а также на индикаторе заряда аккумулятора, шкале работоспособности аккумулятора и с помощью предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора.

#### Программа Dell<sup>™</sup> QuickSet Battery Meter

Если установлена программа Dell QuickSet, то для отображения индикатора аккумулятора QuickSet Battery Meter нажмите <Fn> <F3>. В окне Battery Meter отображаются состояние, работоспособность, уровень заряда и время окончания зарядки аккумулятора компьютера.

Для получения подробной информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач Microsoft® Windows<sup>®</sup> и выберите **Help** (Справка).

#### Индикатор питания Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>

Индикатор заряда аккумулятора Windows показывает оставшийся заряд. Чтобы проверить индикатор заряда батареи, дважды щелкните значок 👔 на панели задач.

Если компьютер подключен к электрической розетке, появится значок

#### Индикатор заряда

Нажмите или *нажмите и удерживайте* кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора для получения сведений:

- о заряде аккумулятора (нажмите и *отпустите* кнопку состояния);
- о работоспособности аккумулятора (нажмите и *удерживайте* кнопку состояния).

Время работы аккумулятора в большой степени зависит от количества проведенных сеансов зарядки. После многократных циклов зарядки и разрядки емкость или работоспособность аккумулятора снижается. Так, при состоянии аккумулятора «заряжен» его остаточная емкость (работоспособность) может оставаться низкой.

#### Проверка заряда аккумулятора

Для проверки заряда аккумулятора *нажмите и отпустите* кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора, чтобы загорелись индикаторы уровня заряда. Каждый индикатор соответствует примерно 20% полного заряда аккумулятора. Например, если осталось 80% заряда аккумулятора, светятся четыре индикатора. Если ни один индикатор не светится, аккумулятор полностью разряжен.

#### Проверка работоспособности аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ. Работоспособность аккумулятора можно определить двумя способами: по индикатору заряда аккумулятора, как описано ниже или в окне Battery Meter программы Dell QuickSet. Для получения информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> и выберите Help (Справка).

Чтобы проверить работоспособность аккумулятора с помощью индикатора заряда, *нажмите и удерживайте* нажатой не менее 3 секунд кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора. Если ни один индикатор не горит, аккумулятор в хорошем состоянии, и осталось более 80% начальной емкости заряда. Каждый индикатор представляет инкрементное уменьшение заряда. Если горят пять индикаторов, значит, осталось менее 60% емкости заряда, и необходимо заменить аккумулятор. Для получения дополнительной информации о времени работы аккумулятора см. раздел «Технические характеристики» в интерактивном *Руководство пользователя*.

#### Предупреждение о недостаточном заряде аккумулятора

ВНИМАНИЕ. Во избежание потери или повреждения данных сохраните свою работу сразу после получения предупреждения о недостаточном заряде. Затем соедините компьютер с электрической розеткой. Если аккумулятор полностью разрядился, автоматически запустится спящий режим.

Предупреждение о разрядке аккумулятора появляется, когда заряд исчерпан примерно на 90%.

Параметры предупреждений о разрядке аккумулятора можно изменить с помощью программы QuickSet или в окне Свойства: Электропитание. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» на стр. 203 для получения информации о том, как открыть программу QuickSet или окно Свойства: Электропитание.

#### Изменение настроек управления питанием

Чтобы изменить настройки управления потреблением энергии на компьютере, можно использовать Power Management Wizard (Macrep управления потреблением энергии) программы QuickSet или окно Windows «Свойства: Электропитание». Для получения подробной информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши значок QuickSet на панели задач и выберите **Help** (Справка).

#### Открытие окна «Свойства: Электропитание»

#### Windows XP

Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления→ Производительность и обслуживание, а затем выберите Параметры питания.

#### Windows Vista

В системе Windows Vista нажмите кнопку Пуск [36], выберите Панель управления, затем пункт Система и обслуживание и пункт Электропитание.

#### Зарядка аккумулятора

При подключении компьютера к электрической розетке или во время установки аккумулятора в компьютер, который уже подключен к электрической розетке, выполняется проверка температуры и заряда аккумулятора. При необходимости адаптер переменного тока производит зарядку аккумулятора и поддерживает его заряд.



ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря использованию Dell™ ExpressCharge™ адаптер при выключенном компьютере заряжает полностью разряженный аккумулятор до 80 процентов емкости примерно в течение 1 часа и до 100 процентов емкости примерно за 2 часа. При включенном компьютере время зарядки увеличивается. Можно оставлять аккумулятор в компьютере на неограниченное время. Внутренняя схема аккумулятора предотвращает его избыточную зарядку.

Если аккумулятор нагрелся при работе в компьютере или пребывании в нагретой среде, то при подключении компьютера к электросети зарядка аккумулятора может не выполняться.

Если индикатор [7] мигает попеременно зеленым и оранжевым светом, аккумулятор слишком сильно нагрет для зарядки. Отсоедините компьютер от электрической розетки и дайте компьютеру и аккумулятору остыть до комнатной температуры. Затем подключите компьютер к электросети или установите дополнительный аккумулятор в модульный отсек.

Для получения дополнительной информации по устранению неполадок, связанных с аккумулятором, см. раздел «Проблемы с питанием» интерактивного Руководства пользователя.

#### Замена аккумулятора



🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск возгорания или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Аккумулятор предназначен для использования в компьютере Dell™. НЕ устанавливайте аккумулятор из других компьютеров в свой компьютер.



/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением этой процедуры выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от электросети и компьютера, отсоедините модем от розетки и компьютера, а также отсоедините от компьютера все другие внешние кабели.



ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать возможного повреждения разъема, необходимо отсоединить все внешние кабели от компьютера.

Для извлечения аккумулятора:

- 1 Если компьютер подключен к стыковочному устройству, отстыкуйте его. Инструкции см. в документации, поставляемой со стыковочным устройством.
- Выключите компьютер.

- **3** Сдвиньте до щелчка две защелки отсека для аккумулятора на нижней панели компьютера.
- 4 Извлеките аккумулятор из отсека.



1 защелка отсека для аккумулятора (2) 2 аккумулятор

Чтобы установить аккумулятор, поместите его в отсек и нажмите на него до щелчка защелки.

#### Хранение аккумулятора

Если компьютер не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор. При длительном хранении аккумулятор разряжается. После длительного периода хранения, полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 203).

# Поиск и устранение неисправностей

#### Блокировки и неисправности программного обеспечения



\Lambda ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационное руководство по продуктам.

#### Компьютер не запускается

Проверьте индикаторы диагностики

Убедитесь в том, что кабель питания надежно соединен с компьютером и с электрической розеткой

#### Компьютер не отвечает на запросы

ВНИМАНИЕ. Если не удастся завершить работу операционной системы с помощью меню кнопки «Пуск», данные могут быть утеряны.

Выключите компьютер. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания не менее чем на 8-10 секунд, пока компьютер не выключится, затем перезагрузите компьютер.

#### Программа не отвечает

#### Завершение программы.

- 1 Одновременно нажмите клавиши <Ctrl> <Shift> <Esc>, чтобы открыть окно «Диспетчер задач».
- 2 Выберите вкладку Приложения.
- 3 Выберите программу, которая не отвечает.
- 4 Нажмите кнопку Снять задачу.

#### Постоянно возникает сбой программы

И ПРИМЕЧАНИЕ. Для большинства программ инструкции по установке содержатся в документации к этой программе, на дискете, компакт-диске или DVD-диске.

Обратитесь к документации по программе. Если необходимо, удалите и заново установите программу.

#### Программа разработана для предыдущих версий Windows

#### Запустите мастер совместимости программ.

Windows XP.

Мастер совместимости программ настраивает программу таким образом, чтобы она работала в операционных системах, отличных от Windows XP.

# 1 Нажмите кнопку Пуск→ Все программы→ Стандартные→ Мастер совместимости программ→ Далее.

2 Следуйте инструкциям на экране.

Windows Vista.

Мастер совместимости программ настраивает программу таким образом, чтобы она работала в операционных системах, отличных от Windows Vista.

- 1 Щелкните Пуск ( Э→ Панель управления → Программы → Использование старых программ с этой версией Windows.
- 2 В первом экране нажмите кнопку Далее.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

#### Появляется сплошной синий экран

**Выключите компьютер.** Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания не менее чем на 8-10 секунд, пока компьютер не выключится, затем перезагрузите компьютер.

#### Другие неисправности программного обеспечения

# Прочитайте документацию по программе или обратитесь к производителю за информацией по устранению неисправностей.

- Убедитесь, что программа совместима с операционной системой, установленной на компьютере.
- Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям к оборудованию, необходимым для запуска программного обеспечения. Информацию см. в документации по программе.
- Убедитесь, что программа была правильно установлена и настроена.
- Убедитесь, что драйверы устройств не конфликтуют с программой.
- Если необходимо, удалите и заново установите программу.

#### Сразу же создайте резервные копии файлов

Используйте антивирусное программное обеспечение для проверки жестких дисков, дискет, компакт-дисков и DVD-дисков

Сохраните и закройте все открытые файлы или программы, а затем завершите работу компьютера с помощью меню «Пуск»

# **Dell Diagnostics**

🗥 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.

#### Когда использовать программу Dell Diagnostics

Если возникли какие-либо проблемы с компьютером, то, прежде чем обращаться в корпорацию Dell за технической консультацией, запустите программу диагностики Dell Diagnostics.

Перед началом работы рекомендуется распечатать процедуры из этого раздела.



ВНИМАНИЕ. Программа Dell Diagnostics работает только на компьютерах марки Dell™.



ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.

Войдите в программу настройки системы, просмотрите сведения о конфигурации компьютера и убедитесь, что устройство, которое необходимо проверить, отображается в программе настройки и является активным.

Запустите программу диагностики Dell Diagnostics с жесткого диска или с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты).

#### Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска

Программа Dell Diagnostics находится в скрытом разделе Diagnostic Utility жесткого диска.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Если на дисплее компьютера отсутствует изображение, обратитесь в компанию Dell (дополнительную информацию см. в разделе «Обращение в Dell» в интерактивном Руководство пользователя).



И ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер подключен к стыковочному устройству, отстыкуйте его. Инструкции см. в документации, поставляемой со стыковочным устройством.

- 1 Убедитесь, что компьютер подключен к исправной электророзетке.
- 2 Включите (или перезагрузите) компьютер.

- 3 Запустите программу диагностики Dell Diagnostics одним из следующих способов.
  - Когда появится логотип DELL<sup>TM</sup>, немедленно нажмите клавишу а <F12>. Выберите пункт Diagnostics (Диагностика) в загрузочном меню и нажмите клавишу <Enter>.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не успели нажать эту клавишу и появился экран с логотипом операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, затем выключите компьютер и повторите попытку.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием варианта В компьютер необходимо выключить.

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Fn> во время b включения питания компьютера.
- И ПРИМЕЧАНИЕ. Если будет получено сообщение о том, что разделы утилиты диагностики не найдены, запустите программу Dell Diagnostics с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты).

Компьютер запустит тест системы перед загрузкой, серию начальных тестов системной платы, клавиатуры, монитора, карты памяти, жесткого лиска и т.л.

- Во время проверки отвечайте на вопросы, отображаемые на экране.
- Если при проведении теста системы перед загрузкой будут • обнаружены неполадки, запишите коды ошибки, см. раздел «Обращение в Dell» в интерактивном Руководство пользователя.

Если тест системы перед загрузкой выполнен успешно, появится сообщение «Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue» (Загрузка раздела Dell Diagnostic Utility. Нажмите любую клавишу для продолжения).

4 Нажмите любую клавишу, чтобы запустить программу Dell Diagnostics из раздела средств диагностики жесткого диска.

#### Запуск программы Dell Diagnostics с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты)

- 1 Вставьте компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты).
- 2 Выключите и перезагрузите компьютер.

При появлении логотипа DELL™ сразу нажмите <F12>.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не успели нажать эту клавишу и появился экран с логотипом операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, затем выключите компьютер и повторите попытку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Последующие шаги изменяют последовательность загрузки только на один раз. В следующий раз загрузка компьютера будет выполняться в соответствии с устройствами, указанными в программе настройки системы.

- 3 При появлении списка загрузочных устройств выделите пункт CD/DVD/CD-RW и нажмите клавишу <Enter>.
- 4 В появившемся меню выберите пункт Boot from CD-ROM (Загрузка с компакт-диска) и нажмите клавишу <Enter>.
- **5** Введите 1, чтобы открыть меню компакт-диска, и нажмите клавишу <Enter> для продолжения.
- 6 В нумерованном списке выберите Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Запуск 32-разрядной программы Dell Diagnostics). Если в списке имеется несколько версий, выберите подходящую для вашего компьютера.
- 7 Когда появится экран Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics, выберите тест для запуска.

#### Главное меню Dell Diagnostics

После загрузки программы Dell Diagnostics и появления окна Main 1 Menu (Главное меню) нажмите кнопку для выбора нужного параметра.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Рекомендуется выбрать **Test System** (Тестировать систему) для запуска детальной проверки компьютера.

Параметр	Функция
Test Memory (Тестировать память)	Запуск автономной проверки памяти
Test System (Тестировать систему)	Запуск диагностики системы
Exit (Выход)	Выход из программы Dell Diagnostics

2 После выбора в главном меню параметра Test System (Тестировать систему), откроется следующее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется выбрать Extended Test (Расширенный тест) в меню ниже для запуска детальной проверки устройств компьютера.

Параметр	Функция
Express Test	Выполнение быстрой проверки устройств системы.
(Экспресс-тест)	Обычно для этого требуется 10 - 20 минут.
Extended Test	Выполнение тщательной проверки устройств системы.
(Расширенный тест)	Обычно для этого требуется 1 час или более.
Custom Test	Тестирование определенных устройств или настройка
(Настраиваемый тест)	тестов для запуска.
Symptom Tree (Дерево симптомов)	С помощью этого параметра можно выбрать тесты на основе симптомов неисправности. Этот параметр предоставляет список наиболее часто встречающихся неисправностей.

- 3 Если во время теста возникла проблема, появится сообщение с кодом ошибки и описанием проблемы. Запишите код ошибки, описание неисправности и обратитесь в корпорацию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» в интерактивном Руководство пользователя).

  - ПРИМЕЧАНИЕ. Метка производителя (Service Tag) компьютера отображается в верхней части экрана каждого теста. При обращении в корпорацию Dell служба технической поддержки потребует от вас указать Метку производителя.
- 4 Если запущены тесты **Custom Test** (Настраиваемый тест) или **Symptom Tree** (Дерево симптомов), подробную информацию можно получить на соответствующих вкладках, описание которых приведено в следующей таблице.

Вкладка	Функция
Results (Результаты)	Результаты тестов и выявленные ошибки.
Errors (Ошибки)	Выявленные ошибки, их коды и описание проблемы.
Help (Справка)	Описание тестов и требования для их запуска.
Configuration (Конфигурация)	Аппаратная конфигурация выбранного устройства.
	Программа Dell Diagnostics получает информацию о конфигурации всех устройств из программы настройки системы, памяти и различных внутренних тестов, а затем отображает ее как список устройств в левой части экрана. В списке устройств могут отсутствовать имена некоторых компонентов компьютера или подключенных к нему устройств.
Parameters (Параметры)	Позволяет настраивать тест путем изменения настроек теста.

- 5 Когда все тесты выполнены, закройте окно теста, чтобы вернуться в Main Menu (Главное меню). Чтобы выйти из программы диагностики и перезагрузить компьютер, закройте окно Main Menu (Главное меню).
- 6 Извлеките компакт-диск Dell *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) (при наличии).

# Указатель

# A

аккумулятор зарядка, 203 извлечение, 204 индикатор заряда, 202 индикатор питания, 201 проверка заряда, 201 работа, 199 хранение, 205

#### В

веб-узел поддержки, 191 веб-узел поддержки Dell, 191 виды системы левая сторона, 197 правая сторона, 197 сзади, 198-199 снизу, 198-199 спереди, 196

# Д

диагностика Dell, 208 документация гарантия, 190 Руководство пользователя, 190

электронная, 191

документация регулятивный, 190 эргономика, 190 безопасность, 190 информационное руководство по продуктам, 190 лицензионное соглашение конечного пользователя, 190

### И

информация о гарантии, 190 инструкции по технике безопасности, 190 информационное руководство по продуктам, 190 информация о соответствии стандартам, 190 информация об эргономике, 190

## Κ

Компакт-диск Drivers and Utilities, 189

Компакт-диски и DVD-диски Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты), 189 операционная система, 194 компьютер не отвечает на запросы, 206 сбой, 206-207

# Л

лицензионное соглашение конечного пользователя, 190

# Μ

Метка производителя, 190 метки метка производителя, 190 Microsoft Windows, 190

# Η

неисправности компьютер не отвечает на запросы, 206 общие, 206 программа не отвечает, 206 программное обеспечение, 206-207 сбой компьютера, 206-207 сбой программы, 206 синий экран, 207

# 0

операционная система компакт-диск, 194

операционная система переустановка, 194

# Π

поиск и устранение неисправностей Dell Diagnostics, 208

проблемы Dell Diagnostics, 208

программное обеспечение неисправности, 206-207

поиск и устранение неисправностей Центр справки и поддержки, 193

## Ρ

Руководство пользователя, 190

# φ

файл справки Центр справки и поддержки Windows, 193

# Ц

Центр справки и поддержки, 193

# D

Dell Diagnostics, 208

# S

Справка QuickSet, 193

### W

Windows XP Центр справки и поддержки, 193 переустановка, 194
בדיקת הטעינה, 232 ביצועים, 230 הסרה, 234 טעינה, 234 מד טעינה, 232 מד צריכת חשמל, 232

#### פ

פתרון בעיות מרכז העזרה והתמיכה, 224 תוכנית האבחון של Dell, 238

#### ק

קובץ עזרה מרכז העזרה והתמיכה של 224 ,Windows

#### π

תג שירות, 222

תוויות תג שירות, 222 Microsoft Windows, 222

> תוכנה בעיות, 236, 237

238 ,Dell תוכנית האבחון של

#### תיעוד

אחריות, 221 ארגונומיה, 221

בטיחות, 221 הסכם רשיון למשתמש קצה, 221 מדריך למשתמש, 222 מדריך מידע מוצר, 221 מקוון, 223 תקינה, 221

> תצוגות מערכת מאהור, 229, 230 מלמטה, 229, 230 מלפנים, 227 צד ימין, 228 צד שמאל, 288

תקליטורים/תקליטורי DVD מערכת הפעלה, 225 סנהלי Drivers and Utilities התקנים ותוכניות שירות), 221

### Q

QuickSet, עזרה, 225

#### W

Windows XP התקנה מחדש, 225 מרכז העזרה והתמיכה, 224

#### אינדקס | 244

### אינדקס

#### Х

אבחון 238 ,Dell

אחריות, מידע, 221

ארגונומיה, מידע, 221

אתר התמיכה של Dell, 223

אתר תמיכה, 223

#### ב

בעיות כללי, 236 מחשב מפסיק להגיב, 236 מסך כחול, 237 קריסות מחשב, 236, 237 תוכנית, קריסות, 236 תוכנית, קריסות, 238, Dell תוכנית האבחון של Dall, 238 תוכנית מפסיקה להגיב, 236

#### ה

הוראות בטיחות, 221

הסכם רשיון למשתמש קצה, 221

#### Π

חומרה תוכנית האבחון של Dell, 238

#### מ

מנהלי Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות), 221 תוכנית האבחון של Dall, 238

מדריך למשתמש, 222

מדריך מידע מוצר, 221

מחשב מפסיק להגיב, 236 קריסות, 236, 237

מידע תקינה, 221

מערכת הפעלה התקנה מחדש, 225 מדיה, 225

מרכז העזרה והתמיכה, 224

#### 0

סוללה אחסון, 236

- Main Menu עם סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל המסך (תפריט ראשי). כדי לצאת מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, סגור את המסך Main Menu.
  - 6 הוצא את המדיה *Drivers and Utilities* (מנהלי התקנים ותוכניות שירות) של Dell (אם ישים).

אפשרות	פעולה
Custom Test (בדיקה מותאמת אישית)	משמשת לבדיקת התקן מסוים או להתאמה אישית של הבדיקות שיש לבצע.
Symptom Tree (עץ תסמינים)	אפשרות זו מאפשרת לבחור בדיקות בהתאם לתסמין של הבעיה שבה נתקלת. אפשרות זו מפרטת את התסמינים הנפוצים ביותר.

3 אם במהלך בדיקה המערכת נתקלת בבעיה, מופיעה הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ואת תיאור הבעיה ופנה אל Dell (ראה "פנייה אל "Dell" במדריך למשתמש המקוון).

**הערה:** תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. אם תפנה אל Dell, בתמיכה הטכנית יבקשו ממך את תג השירות.

4 אם אתה מבצע בדיקה מהאפשרות Custom Test או Symptom Tree, לחץ
 4 על הכרטיסייה המתאימה המתוארת בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף.

כרטיסייה	פעולה
(תוצאות) Results	הצגת תוצאות הבדיקה ומצבי שגיאה שבהם נתקלה המערכת.
(שגיאות) Errors	הצגת מצבי שגיאה שבהם נתקלה המערכת, קודי שגיאה ותיאורי הבעיות.
(עזרה) Help	תיאור הבדיקה וציון הדרישות לביצוע הבדיקה.
Configuration (הגדרת תצורה)	הצגת הגדרת התצורה של המערכת עבור ההתקן שנבחר. תוכנית האבחון של Dell מקבלת את מידע התצורה עבור כל ההתקנים מהגדרת המערכת, מהזיכרון וממספר בדיקות פנימיות, ומציגה את המידע ברשימת ההתקנים בחלונית השמאלית במסך. ייתכן שברשימת ההתקנים לא יוצגו שמותיהם של כל הרכיבים המותקנים במחשב או של כל ההתקנים המחוברים למחשב.
(פרמטרים) Parameters	בכרטיסייה זו ניתן להתאים אישית את הבדיקה על-ידי שינוי הגדרות הבדיקה.

- כאשר רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר CD/DVD/CD-RW והקש 3 .<Enter>
  - בתפריט שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM (אתחל מכונן 4 תקליטורים) והקש <Enter.
    - . הקש 1 כדי להפעיל את תפריט התקליטור והקש <Enter> כדי להמשיר. 5
- בהר Run the 32 Bit Dell Diagnostics מהרשימה הממוספרת. אם רשומות 6 מספר גרסאות. בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך.
- כשהמסך Main Menu (תפריט ראשי) של תוכנית האבחון של Dell מופיע. בחר 7 את הבדיקה שברצונך להפעיל.

#### מסר Main Menu של תוכנית האבחוו של Main Menu

תפריט Main Menu המסך Dell לאחר טעינת תוכנית האבחון של 1 ראשי), לחץ על הלחצן של האפשרות הרצויה.



בדיקת מערכת) כדי לבצע (בדיקת מערכת) דest System 🛯 🛛 🛛 🔊 בדיקה מלאה של המחשב.

אפשרות	פעולה
(בדיקת זיכרון) Test Memory	הפעלה של בדיקת הזיכרון העצמאי
(בדיקת מערכת) Test System	הפעלת אבחון המערכת
(יציאה) Exit	יציאה מהאבחון

לאחר בחירת האפשרות Test System (בדיקת מערכת) מהתפריט הראשי, מופיע 2 התפריט הבא.

בדיקה מורחבת) Extended Test הערה: מומלץ לבחור באפשרות 🔌 שלהלן, כדי להפעיל בדיקה מקיפה יותר של התקנים במחשב.

אפשרות	פעולה
Express Test	ביצוע בדיקה מהירה של התקנים במערכת. בדיקה זו עשויה
(בדיקה מהירה)	להימשך בדרך כלל 10 עד 20 דקות.
Extended Test	ביצוע בדיקה מקיפה של התקנים במערכת. בדיקה זו נמשכת
(בדיקה מורחבת)	בדרך כלל שעה או יותר.

- באחת משתי הדרכים הבאות: Dell הפעל את תוכנית האבחון של 3
- כאשר מופיע הלוגו ™DELL, הקש מייד על <F12>. בחר DELL (אבחון) מתפריט האתחול והקש <Enter.

הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה 🔌 מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ®Microsoft Windows<sup>®</sup>; לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.



. המחשב חייב להיות כבוי לגמרי. B המחשב חייב להיות כבוי לגמרי. 🔌



בזמן הפעלת המחשב, החזק את המקש <Fn> לחוץ.

, **הערה:** אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהמדיה Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).

המחשב מפעיל את PSA) Pre-boot System Assessment המחשב מפעיל את המערכת לפני האתחול) - סדרה של בדיקות ראשוניות של לוח המערכת, המקלדת, הצג, הזיכרון, הדיסק הקשיח וכדומה.

- במהלך הבדיקה, ענה על השאלות שמופיעות על המסך.
- אם מזוהות תקלות במהלך ה- Pre-boot System Assessment, רשום את קודי השגיאה וראה "פנייה אל Dell" במדריך למשתמש המקוון.

אם בדיקת ה- Pre-boot System Assessment מסתיימת בהצלחה, Booting Dell Diagnostic Utility" תתקבל ההודעה: "Booting Dell מאתחל את) "Partition. Press any key to continue. מחיצת תוכנית האבחון של Dell. הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך.)

הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית 4 האבחון בדיסק הקשיח.

#### הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהמדיה Drivers and Utilities

- הכנס את המדיה Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות). 1
  - כבה והפעל מחדש את המחשב. 2 כאשר מופיע הלוגו DELL, הקש מייד על <F12>.



הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה 🔌 מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ®Microsoft Windows<sup>®</sup>; לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.

. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד 🛚 🔊 בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית הגדרת המערכת.

# תוכנית האבחון של Dell

התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות 🖄 הבטיחות במדריד מידע המוצר.

#### מתי להשתמש בתוכנית האבחוו של Dell

Dell אם נתקלת בבעיה במחשב, הפעל את תוכנית האבחון של Dell, לפני שתפנה אל לקבלת סיוע טכני.

מומלץ להדפיס הליכים אלה לפני שתתחיל.



.Dell™ הודעה: תוכנית האבחוו של Dell פועלת רק במחשבי Dell.



היא אופציונלית ועשויה שלא להיות Drivers and Utilities הערה: המדיה שלא להיות 🔊 מצורפת למחשב שברשותר.

היכנס לתוכנית הגדרת המערכת, עיין במידע התצורה של המחשב וודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית הגדרת המערכת ופעיל.

הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהמדיה Dell הפעל את תוכנית האבחון של (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).

#### הפעלת תוכנית האבחוו של Dell מהכונו הקשיח

תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח, המיועדת לתוכנית השירוח



לפרטים, ראה "פנייה Dell הערה: אם המחשב אינו מציג תמונת מסך, פנה אל 🛯 אל Dell" ב*מדריך למשתמש* המקוון).



. הערה: אם המחשב מחובר להתקן עגינה (מעוגן), נתק אותו מהתקן העגינה 🔌 לקבלת הוראות, עיין בתיעוד המצורף להתקן העגינה.

- ודא שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לר שהוא תקיו. 1
  - . הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב. 2

#### תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה Windows הפעל את Program Compatibility Wizard (אשף תאימות התוכניות) —

:Windows XP

ה- Program Compatibility Wizard מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לסביבות שאינן של מערכת ההפעלה XP.

בצע את ההוראות המופיעות על המסך. 2

:Windows Vista

ה- Program Compatibility Wizard מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לסביבות שאינן של מערכת ההפעלה Windows Vista.

Programs ← (לוח הבקרה) Control Panel ← 🚱 (התחל) Start לחץ על 1 (תוכניות) Use an older program with this version of Windows ← (תוכניות) בתוכנית ישנה יותר עם גירסה זו של Windows).

במסך הפתיחה, לחץ על Next (הבא).

. בצע את ההוראות המופיעות על המסך

#### מופיע מסך בצבע כחול מלא

#### כבה את המחשב —

אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות (עד לכיבוי המחשב) ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

#### בעיות תוכנה אחרות

#### — עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות

- ודא שהתוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
- ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות הדרושות להפעלת התוכנה.
   לקבלת מידע, עיין בתיעוד התוכנה.
  - ודא שהתוכנה הותקנה והוגדרה כהלכה.
  - ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית.
  - במידת הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

#### גבה את הקבצים שלך מיד

#### השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הדיסק הקשיח, תקליטונים, תקליטורים או תקליטורי DVD

שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התפריט Start (התחל)

#### אחסוו סוללה

בעת אחסון המחשב לזמן ממושר, הוצא את הסוללה. הסוללה מתרוקנת בעת אחסון ממושר. לאחר אחסון ממושך, טען את הסוללה לגמרי (ראה "טעינת הסוללה" בעמוד .(234

### פתרון בעיות

#### נעילות ובעיות תוכנה

התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות 🥂 הבטיחות במדריך מידע המוצר.

המחשב אינו עולה

בדוק את נורית האבחוו

ודא שכבל החשמל מחובר היטב למחשב ולשקע החשמל

המחשב מפסיק להגיב

. הודעה: נתונים עלולים לאבד אם אינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה. 🖸

כבה את המחשב — אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות (עד לכיבוי המחשב) ולאחר מכו הפעל מחדש את המחשב.

#### תוכנית מפסיקה להגיב

#### סיים את פעולת התוכנית —

- מנהל (מנהל Task Manager להשת ל- Ctrl><Shift><Esc) לחז בו-זמנית על המשימות).
  - 2 לחץ על הכרטיסייה Applications (יישומים).
    - 3 לחץ כדי לבחור את התוכנית שאינה מגיבה.
      - 4 לחץ על End Task (סיים משימה).

#### תוכנית קורסת שוב ושוב

הערה: רוב התוכנות כוללות הוראות התקנה בתיעוד או בתקליטון, תקליטור או 🔊 DVD המצורפים אליהו.

**עיין בתיעוד התוכנה —** במידת הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

התראה: לפני ביצוע הליכים אלה, כבה את המחשב, נתק את מתאם זרם החילופין משקע החשמל ומהמחשב, נתק את המודם משקע הטלפון ומהמחשב והסר את כל הכבלים החיצוניים מהמחשב.

הודעה: עליך להסיר את כל הכבלים החיצוניים מהמחשב, כדי למנוע נזק 😋 אפשרי למחברים.

כדי להסיר את הסוללה:

- 1 אם המחשב מחובר להתקן עגינה (מעוגן), נתק אותו מהתקן העגינה. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד המצורף להתקן העגינה.
  - נודא שהמחשב כבוי. 2
- 3 הסט את שני תפסי השחרור של תא הסוללה שבתחתית המחשב, עד להישמע נקישה.
  - 4 הוצא את הסוללה מהתא.



1 תפס שחרור תא סוללה (2) 2 סוללה

כדי להחליף את הסוללה, הכנס את הסוללה לתא ולחץ כלפי מטה עד שתפס השחרור של תא הסוללה ישמיע נקישה.

#### גישה למאפיינים של אפשרויות צריכת חשמל

#### Windows XP

לחץ על הלחצו Start (התחל), הצבע על Control Panel (לוח הבקרה) Power ביצועים ותחזוקה) ולאחר מכו לחץ על Performance and Maintenance (אפשרויות צריכת חשמל). Options

#### Windows Vista

לחץ על הלחצן Start (התחל) 🎒 של Windows Vista. לחץ על (לוח הבקרה), לחץ על System and Maintenance (מערכת ותחזוקה) ולאחר מכן לחץ על Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).

#### טעינת הסוללה

בעת חיבור המחשב לשקע חשמל או התקנת סוללה כאשר המחשב מחובר לשקע חשמל, המחשב בודק את הטעינה והטמפרטורה של הסוללה. במקרה הצורך, מתאם זרם החילופין טועו את הסוללה ושומר על הסוללה טעונה.



הערה: באמצעות ™ ExpressCharge תפאר המחשב כבוי מתאם זרם 🔊 החילופין טוען סוללה מרוקנת לחלוטין ל- 80 אחוז מהקיבולת תוך כשעה ול- 100 אחוז מהקיבולת תוך כשעתיים. זמן הטעינה ארוך יותר כאשר המחשב מופעל. באפשרותר להשאיר את הסוללה במחשב ככל שתחפוץ. המעגלים החשמליים הפנימיים של הסוללה מונעים טעינת יתר.

אם הסוללה חמה עקב שימוש במחשב או שהייה בסביבה חמה, הסוללה עשויה שלא להיטעו בעת חיבור המחשב לשקע חשמל.

הסוללה חמה מכדי להיטען אם הנורית 🗓 מהבהבת בירוק ובכתום לחילופין. נתק את המחשב משקע החשמל והנח למחשב ולסוללה להתקרר לטמפרטורת החדר. לאחר מכו. חבר את המחשב לשקע חשמל כדי להמשיך בטעינת הסוללה.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות סוללה. ראה "בעיות חשמל" במדריד למשתמש המקוון.

#### החלפת הסוללה

. התראה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. 🆄 החלף את הסוללה רק בסוללה תואמת שנרכשה מ- Dell. הסוללה מתוכננת לעבוד עם מחשב ™Dell שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך.

#### בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה, במד טעינת הסוללה לחץ על לחצן המצב *ושחרר אותו*, כדי להאיר את נוריות רמת הטעינה. כל אחת מהנוריות מייצגת כ- 20 אחוזים מכלל טעינת הסוללה. לדוגמה, אם בסוללה נותרו 80 אחוזים מהמטען, ארבע מהנוריות ידלקו. אם אף נורית אינה דולקת, הסוללה אינה טעונה.

#### בדיקת תקינות הסוללה

**הערה:** באפשרותך לבדוק את תקינות הסוללה באחת משתי דרכים: באמצעות מד הטעינה שבסוללה, כמתואר להלן, ובאמצעות מד הסוללה ב- Dell QuickSet לקבלת מידע נוסף אודות QuickSet, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל QuickSet בשורת המשימות של ®Microsoft Windows ולאחר מכן לחץ על **Help** (עזרה).

כדי לבדוק את תקינות הסוללה באמצעות מד הטעינה, ל*חץ לחיצה ארוכה* על לחצן המצב שבמד טעינת הסוללה במשך 3 שניות לפחות. אם לא מופיעות נוריות, הסוללה במצב טוב ונותרו יותר מ- 80 אחוז מקיבולת הטעינה המקורית. כל נורית מייצגת ירידה של מספר אחוזים. אם נדלקות חמש נוריות, נותרו פחות מ- 60 אחוז מקיבולת הטעינה ועליך לשקול להחליף את הסוללה. לקבלת מידע נוסף אודות משך הפעולה של הסוללה, עיין בסעיף "מפרטים" במדריך למשתמש המקוון.

#### אזהרת סוללה חלשה

הודעה: כדי למנוע אובדן נתונים או השחתת נתונים, שמור את עבודתך מיד עם הופעת אזהרת סוללה חלשה. לאחר מכן, חבר את המחשב לשקע חשמל. אם הסוללה מתרוקנת לגמרי, מצב שינה מתחיל באופן אוטומטי.

חלון מוקפץ מציג אזהרה לאחר התרוקנות כ- 90 אחוז מטעינת הסוללה.

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התראות הסוללה ב- QuickSet או בחלון או מידע על (מאפייני אפשרויות צריכת חשמל). לקבלת מידע על גישה ל- QuickSet או לחלון Power Options Properties, ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" בעמוד 233.

#### קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל

באפשרותך להשתמש באשף ניהול צריכת החשמל QuickSet או ב- QuickSet באפשרותך להשתמש באשף ניהול צריכת החשמל) של Windows, כדי לקבוע את תצורת הגדרות ניהול צריכת החשמל של המחשב. לקבלת מידע נוסף אודות QuickSet, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל QuickSet בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה).

התראה: אל תשליך סוללות לאשפה הביתית. כאשר הסוללה אינה נטענת 🆄 עוד, פנה אל הרשות המקומית לפינוי אשפה לקבלת ייעוץ אודות סילוק סוללות ליתיום-יון. ראה, "סילוק סוללות" במדריך מידע המוצר.



התראה: שימוש לא הולם בסוללה עשוי להגביר את הסכנה של שריפה או 🏒 כוויה כימית. אין לנקב, לשרוף, לפרק, או לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות מ- 65°C (149°F). הרחק את הסוללה מהישג ידם של ילדים. יש לטפל בזהירות בסוללות שניזוקו או שדולפות. סוללות פגומות עשויות לדלוף ולגרום לפציעות או לנזק בציוד.

#### בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

מד הסוללה Dell QuickSet, החלון Power Meter (מד צריכת חשמל) והסמל 📱 של Microsoft Windows. מד טעינת הסוללה ומד התקינות, ואזהרת הסוללה החלשה, מספקים מידע אודות טעינת הסוללה.

#### מד הסוללה QuickSet מד

.OuickSet אם מותקו Dell OuickSet. הקש F3><F3> כדי להציג את מד הסוללה מד הסוללה מציג מצב, תקינות סוללה, רמת טעינה וזמן השלמת טעינה עבור הסוללה שבמחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות OuickSet, לחץ על סמל OuickSet בשורת המשימות של (עזרה) Help ולאחר מכן לחץ על Microsoft® Windows®

#### Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> מד צריכת החשמל של

מד צריכת החשמל של Windows מציין את יתרת הטעינה בסוללה. כדי לבדוק את מד צריכת החשמל, לחץ פעמיים על הסמל 📫 בסרגל המשימות.

אם המחשב מחובר לשקע חשמל, מופיע סמל 🏣 .

#### מד טעינה

על-ידי לחיצה פעם אחת על לחצן המצב במד הטעינה שבסוללה או לחיצה ארוכה עליו. באפשרותד לבדוק:

- טעינת סוללה (בדוק על-ידי לחיצה על לחצן המצב *ושחרורו*)
- תקינות סוללה (בדוק על-ידי לחיצה על לחצן המצב *והחזקתו לחוץ*)

משר הפעולה של הסוללה תלוי במידה ניכרת במספר הטעינות שלה. לאחר מאות מחזורים של טעינה ופריקה, סוללות מאבדות חלק מקיבולת הטעינה – או את "תקינות" הסוללה. כלומר, הסוללה עשויה להציג מצב "טעון", אך להיות בקיבולת טעינה (תקינות) נמוכה. **הערה:** מכיוון שהסוללה עשויה שלא להיות טעונה לגמרי, השתמש במתאם זרם החילופין כדי לחבר את המחשב החדש לשקע חשמל, בשימוש הראשון במחשב. לקבלת תוצאות מיטביות, הפעל את המחשב עם מתאם זרם החילופין עד לטעינה מלאה של הסוללה. כדי להציג את מצב הטעינה של הסוללה, בדוק את מד צריכת החשמל באפשרויות צריכת החשמל. ראה "גישה למאפיינים של אפשרויות צריכת חשמל" בעמוד 234.

**הערה:** משך הפעולה של הסוללה (הזמן שסוללה יכולה להחזיק טעינה) יורד במשך הזמן. בהתאם לתדירות השימוש בסוללה ולתנאים שבהם היא פועלת, ייתכן שתצטרך לרכוש סוללה חדשה במהלך חיי המחשב שברשותך.

משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה. באפשרותך להתקין סוללה שנייה אופציונלית בתא המדיה, כדי להגדיל בצורה משמעותית את משך הפעולה.

משך הפעולה יורד במידה משמעותית בעת ביצוע הפעולות הבאות, אך לא מוגבל להן:

- שימוש בכוננים אופטיים •
- שימוש בהתקני תקשורת אלחוטית, כרטיסי ExpressCards ,PC, כרטיסי מדיית
   זיכרון או התקני USB זיכרון או התקני
  - שימוש בהגדרות תצוגה בהירות מאוד, שומרי מסך תלת-ממדיים, או תוכניות אחרות הצורכות חשמל רב כגון משחקי תלת-ממד
- הפעלת המחשב במצב ביצועים מרביים. לקבלת מידע על גישה ל- Power או Windows של אדיני אפשרויות צריכת חשמל) של Windows או ל- Dell QuickSet, שבהם באפשרותך להשתמש כדי לקבוע את הגדרות ניהול צריכת החשמל, ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" בעמוד .233

**הערה:** מומלץ לחבר את המחשב לשקע חשמל בעת כתיבה לתקליטור או ל- DVD.

באפשרותך לבדוק את טעינת הסוללה לפני התקנתה במחשב (ראה "בדיקת רמת הטעינה של הסוללה" בעמוד 232). באפשרותך גם להגדיר את אפשרויות ניהול צריכת החשמל כדי לקבל התראה כאשר טעינת הסוללה נמוכה (ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" בעמוד 233).

**התראה:** שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. החלף את הסוללה רק בסוללה תואמת שנרכשה מ- Dell. סוללת הליתיום-יון מתוכננת לעבודה עם מחשב Dell שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך.

#### מבט מלמטה



פתחי אוורור	5	תפס שחרור תא סוללה (2)	3	סוללה	1
-------------	---	------------------------	---	-------	---

אריץ התקן עגינה 6 מריץ התקן עגינה 2 מד טעינת סוללה 4 "מכסה מודול זיכרון/כרטיס" 2 מד טעינת סוללה 237 שנמוד 237

### שימוש בסוללה

#### ביצועי הסוללה

עבור המחשב, עיין ב*מדריך מידע* Dell **אברה:** לקבלת מידע אודות האחריות של Dell עבור המחשב, עיין ב*מדריך מידע המוצר* או במסמך האחריות הנפרד המצורף למחשב.

לקבלת ביצועי מחשב מיטביים וכדי לסייע בשמירת הגדרות BIOS, הפעל את מחשב ™ Dell הנייד שברשותך כאשר הסוללה הראשית מותקנת תמיד. סוללה אחת מצורפת כציוד סטנדרטי בתא הסוללות.

#### מבט מאחור



התראה: אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. אין לאחסן את המחשב בשעת פעולתו בסביבה ללא זרימת אוויר, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה.

#### מבט משמאל



#### מבט מימין

התראה: אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. אין לאחסן את המחשב בשעת פעולתו בסביבה ללא זרימת אוויר, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה.



### אודות המחשב

#### מבט מלפנים



צג	תפס	1

- 2 צג
- נוריות מצב התקנים 3
  - משטח מגע 4
- לחצני בקר הצבעה 7 בקר הצבעה מקלדת

6

8

- רמקולים 9
- חיישן תאורת סביבה 10
- נוריות מצב מקלדת ורשת 11

## התקנת המחשב

התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות 🖄 הבטיחות במדריך מידע המוצר.

- הוצא את תיבת העזרים מהאריזה. 1
- 2 הוצא מתוך תיבת העזרים את הפריטים שתזדקק להם כדי להשלים את התקנת המחשב.

תיבת העזרים מכילה גם תיעוד למשתמש וכל תוכנה או חומרה נוספת (כגון כרטיסי .PC, כוננים או סוללות) שהזמנת.

3 חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב ולשקע החשמל.



4 פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב (ראה "מבט מלפנים" בעמוד 227).



🔌 הערה: מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מה אתה מחפש?	אתר זאת כאן
• מידע אודות פעילות רשת, אשף	Dell QuickSet עזרה של
ניהול צריכת החשמל, מקשים חמים ופריטים אחרים הנשלטים על-ידי Dell QuickSet.	להצגת העזרה של <i>Dell QuickSet</i> , לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל QuickSet בשורת המשימות של ®Microsoft.
	לקבלת מידע נוסף על Dell QuickSet, ראה "™Dell, ראה " QuickSet" <i>במדריך למשתמ</i> ש המקוון.
• כיצד להתקין מחדש את מערכת	מדיית מערכת ההפעלה
ההפעלה	<b>הערה:</b> מדיית <i>מערכת ההפעלה</i> עשויה להיות אופציונלית ולא להיות מצורפת למחשב שברשותך.
	מערכת ההפעלה כבר מותקנת במחשב. כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, עליך להשתמש במדיית <i>מערכת ההפעלה.</i> ראה "שחזור מערכת ההפעלה" ב <i>מדריך למשתמש</i> המקוון.
	לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, השתמש במדיה <i>Drivers</i> האופציונלית האופציונלית העובלית <i>Drivers and Utilities</i> התקנים ותוכניות שירות) כדי להתקין

מחדש מנהלי התקנים עבור ההתקנים המצורפים למחשב. תווית מפתח המוצר

של מערכת ההפעלה ממוקמת על המחשב.

**הערה:** צבע התקליטור או ה- DVD משתנה בהתאם למערכת ההפעלה שהזמנת.

אתר זאת כאן	מה אתה מחפש?
כדי להוריד את תוכנת מערכת מחשב המחברת: 1 עבור אל support.dell.com, בחר את האזור או המגזר העסקי שלך והזן את תג השירות. 2 בחר Drivers & Downloads (מנהלי התקנים והורדות) ולחץ על oom מערכת ההפעלה שברשותך וחפש את 3 לחץ על מערכת ההפעלה שברשותך וחפש את מילות המפתח Software אברשותך וחפש את (תוכנת מערכת מחשב מחברת). הערה: ממשק המשתמש של לאפשרויות שתבחר.	<ul> <li>תוכנת מערכת מחשב מחברת (NSS) – אם תתקין מחדש את מערכת ההפעלה במחשב, עליך להתקין מחדש גם את תוכנית השירות NSS תוכנית השירות NSS מספקת עדכונים קריטיים למערכת ההפעלה ותמיכה בכונני 3.5 למערכת ההפעלה ותמיכה בכונני מעבדי USB בגודל ותוכנים אופטיים והתקני USB (נחוצה כוננים אופטיים והתקני מחשב תוכנית השירות SSS נחוצה לפעולתו התקינה של מחשב אוטומטית את המחשב ומערכת ההפעלה ומתקינה את העדכונים המתאימים לתצורת המחשב.</li> </ul>
תוכנית השירות של התמיכה של Dell היא מערכת תוכנית השירות של התמיכה של Dell היא מערכת אוטומטית לשדרוג ודיווח, המותקנת במחשב. תמיכה זו מספקת בזמן אמת סריקות תקינות של סביבת המחשוב, עדכוני תוכנה ומידע תמיכה עצמית מתאים. הגישה אל תוכניתהשירות שלהתמיכהשלDell מתבצעת מהסמל בשורת המשימות. לקבלת מידע נוסף, ראה "תוכנית השירות של התמיכה של Dell" במדריך למשתמש.	<ul> <li>שדרוגי תוכנה ועצות לפתרון בעיות — שאלות נפוצות, נושאים חמים ותקינות כללית של סביבת המחשוב</li> </ul>
Windows מרכז העזרה והתמיכה של Windows 1 לחץ על Image (התחל) או על for the for the for the formation of	<ul> <li>כיצד להשתמש ב- Windows XP ו- Vista</li> <li>כיצד לעבוד עם תוכניות וקבצים</li> <li>כיצד להתאים אישית את שולחן</li> <li>כעבודה</li> </ul>

מה אתה מחפש?	אתר זאת כאן
<ul> <li>פתרונות — רמזים ועצות</li> <li>לפתרון בעיות, מאמרים של</li> <li>טכנאים, קורסים מקוונים</li> </ul>	אתר האינטרנט של התמיכה של Dell — support.dell.com <b>הערה:</b> בחר את האזור או המגזר העסקי שלך,
ושאלות נפוצות כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. קהילה — דיון מקוון עם לקוחות שדרוגים — מידע אודות שדרוגים עבור רכיבים, כגון זיכרון, הכונן הקשיה ומערכת הזפנלה הספול בלקוחות — מידע ליצירת קשר, פנייה לשירות ומצב תיקונים	כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.
<ul> <li>שדרוגים — מידע אודות שדרוגים עבור רכיבים, כגון זיכרון, הכונן הקשיח ומערכת ההפעלה</li> </ul>	
<ul> <li>טיפול בלקוחות — מידע ליצירת קשר, פנייה לשירות ומצב הזמנה, אחריות ומידע אודות תיקונים</li> </ul>	
<ul> <li>שירות ותמיכה — מצב פנייה לשירות והיסטוריית תמיכה, חוזה שירות ודיונים מקוונים עם תמיכה טכנית</li> </ul>	
<ul> <li>חומר עזר — תיעוד מחשב,</li> <li>פרטים על תצורת המחשב,</li> <li>מפרטי מוצרים וסקירות טכניות</li> </ul>	
<ul> <li>הורדות — מנהלי התקנים מאושרים, תיקונים ועדכוני תוכנה.</li> </ul>	

 אתר זאת כאן	מה אתה מחפש?
Dell™ Latitude™ מדריך למשתמש של	<ul> <li>כיצד להסיר ולהחליף חלקים</li> </ul>
Microsoft Windows מרכז העזרה והתמיכה של Help ← מרכז העזרה והתמיכה של 1 1 לחץ על Start (התחל) או על מסור לחץ על 1 Dell User ← (עזרה ותמיכה) and Support משתמש מדריכים למשתמש (מדריכי מערכת). 1 ולמערכת) ← System Guides (מדריכי מערכת). 2 לחץ על המדריך למשתמש עבור המחשב שלך.	<ul> <li>מפרט</li> <li>כיצד להגדיר תצורה של הגדרות מערכת</li> <li>כיצד לפתור בעיות</li> </ul>
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> תג שירות ורשיון	• תג שירות וקוד שירות מהיר
תוויות אלה נמצאות על המחשב.	• תווית רשיון Microsoft Windows
<ul> <li>השתמש בתג השירות כדי לזהות את המחשב</li> <li>שברשותך בזמן השימוש ב- support.dell.com</li> <li>או פנייה לתמיכה.</li> </ul>	
<ul> <li>הזן את קוד השירות המהיר כדי לנתב את השיחה בעת פנייה לתמיכה.</li> <li>Microsoft Windows של שנקב, או "פתח אבטחה", עוצבה מחדש עם נקב, או "פתח אבטחה", כאמצעי אבטחה נוסף.</li> </ul>	

### איתור מידע



הערה: תכונות או מדיה מסוימים עשויים להיות אופציונליים ולא להיות 🔊 🔊 מצורפים למחשב שברשותך. ייתכן שתכונות או מדיה מסוימים לא יהיו זמינים בארצות מסוימות.

. **הערה:** ייתכן שמידע נוסף יצורף למחשב 🔌

מה אתה מחפש?	אחר זאת כאו
<ul> <li>תוכנית אבחון עבור המחשב</li> <li>מנהלי התקנים עבור המחשב</li> <li>תיעוד ההתקן שברשותי</li> <li>תוכנת מערכת מחשב מחברת</li> <li>Notebook System)</li> </ul>	המדיה Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות) הערה: המדיה Drivers and Utilities עשויה להיות אופציונלית ולא להיות מצורפת למחשב שברשותך.
(NSS - Software	התיעוד ומנהלי ההתקנים כבר מותקנים במחשב. באפשרותך להשתמש במדיה זו כדי להתקין מחדש מנהלי התקנים (ראה "התקנה מחדש של מנהלי התקנים ותוכניות שירות" ב <i>מדריך למשתמש</i> המקוון) או כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell (ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 238).
	המדיה עשויה לכלול Readme אמדיה עשויה לכלול המספקים מידע של הרגע האחרון גלבי שינוים טכניים פחשב או חומר טכני המחשב או חומר טכני שנוסים לטכנאים או המחשב או חומר טכני
	<b>הערה:</b> עדכונים למנהלי התקנים ותיעוד ניתן למצוא באתר support.dell.com.
<ul> <li>מידע אודות אחריות</li> <li>בייייה ובתוות (ארב"ר בלרב)</li> </ul>	Dell™ מדריך מידע מוצר של

- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
  - הוראות בטיחות
    - מידע תקינה
    - מידע ארגונומי
  - הסכם רשיון למשתמש קצה

	Dell™ Computers	
Product In	nformation Guide	
Decompany taxes to the second	NO. POLICE BLAD THIS	
Additional and a second second	UNLESS YOU MUTE A SOMEOFE HIS SECURERY CONTRINE VERY ARRUT YOUR REATS AND	
Designations, ad not, into the local distance of the local distanc	CHEMICAL AND COLUMNAL A	

238	תוכנית האבחון של Dell
238	מתי להשתמש בתוכנית האבחון של Dell.
238	הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח
239	הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהמדיה Drivers and Utilities
240	מסך Main Menu של תוכנית האבחון של Dell

243 c	אינדקכ
-------	--------

# תוכן

221	איתור מידע
226	התקנת המחשב
227	אודות המחשב
227	מבט מלפנים
228	מבט משמאל
228	מבט מימין
229	מבט מאחור
230	מבט מלמטה
230	שימוש בסוללה
230	ביצועי הסוללה
232	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה.
233	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה.
ריכת חשמל 233	קביעת תצורה של הגדרות ניהול צ
234	טעינת הסוללה
234	החלפת הסוללה
236	אחסון סוללה
236	פתרון בעיות

### הערות, הודעות והתראות

. הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות 🔊

הודעה: "שים לב" מציין נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסביר כיצד 😋 ניתן למנוע את הבעיה.

התראה: "התראה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או 🥢 מוות.

### קיצורים וראשי תיבות

לקבלת רשימה מלאה של קיצורים וראשי תיבות. עייו במילוו המונחים ב*מדריד למשתמש* המקוון.

אם רכשת מחשב Dell™ n Series, כל התייחסות במסמך זה למערכות ההפעלה אינה ישימה. Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>



הערה: תכונות או מדיה מסוימים עשויים להיות אופציונליים ולא להיות 🏁 מצורפים למחשב שברשותך. ייתכן שתכונות או מדיה מסוימים לא יהיו זמינים בארצות מסוימות.

> המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה. . כל הזכויות שמורות. © 2007 Dell Inc.

.Dell Inc - חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג ללא הרשאה בכתב מ-

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell, הלוגו Latitude ,DELL ו- Express Charge הם סימנים מסחריים של Microsoft; Intel Corporation, מסחרי רשום של Intel Corporation, Microsoft; Intel Corporation, של האומים של MS-DOS Windows Server הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות. או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

PP09S TKD

Rev. A00 P/N GX463 2007 יוני

# <mark>מדריך עזר מהיר</mark> Dell™ Latitude™ D430

דגם PP09S