Dell Latitude E6330 Ägarens handbok



Regleringsmodell: P19S Regleringstyp: P19S001

Upplysningar och varningar



尒

OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.

CAUTION: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.

VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2013 Dell Inc. Med ensamrätt.

Varumärken som används i denna text: Dell™, Dell-logotypen, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™, Venue™ och Vostro™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® och Celeron® är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™ och AMD Sempron™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® och Active Directory® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Red Hat, Inc. i USA och/eller andra länder. Novell® och SUSE® är registrerade varumärken som tillhör Novell Inc. i USA och andra länder. Oracle® är ett registrerat varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. i USA och/eller andra länder. VMware®, vMotion® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Novell Inc. i USA och XenMotion® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. i USA och/eller andra länder. VMware®, vMotion®, vCenter®, vCenter SRM™ och VSphere® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör VMware, Inc. i USA och/eller andra länder. IBM® är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.

2013 - 12

Rev. A02

Innehåll

1 Arbeta med datorn	7
Innan du arbetar inuti datorn	7
Stänga av datorn	8
När du har arbetat inuti datorn	8
2 Ta bort och installera komponenter	11
Rekommenderade verktyg	11
Ta bort SD-kortet (secure digital)	
Installera SD-kortet (secure digital)	
Ta bort ExpressCard-kortet	12
Installera ExpressCard-kortet	12
Ta bort batteriet	
Installera batteriet	
Ta bort SIM-kortet (Subscriber Identity Module)	
Installera SIM-kortet	
Ta bort hårddisken	14
Installera hårddisken	
Ta bort den optiska enheten	
Installera den optiska enheten	
Ta bort kåpan	
Installera kåpan	
Ta bort tangentbordsramen	
Installera tangentbordsramen	
Ta bort tangentbordet	
Installera tangentbordet	
Ta bort kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)	
Installera WLAN kortet	
Ta bort Bluetooth-modulen	
Installera Bluetooth-modulen	
Ta bort minnet	24
Installera minnet	
Ta bort knappcellsbatteriet	25
Installera knappcellsbatteriet	25
Ta bort handledsstödet	25
Installera handledsstödet	
Ta bort mediakortet	
Installera mediakortet	
Ta bort ExpressCard-hållaren	

5 Diagnostik	69
המעפרמ פוופר מווערמ פנג טפווונווטג צעצנפוח- סכח/פוופר והצנמוומנוסחצוסצפחסרם	07
ninuera ett systemiosenoro ocn ett installationslosenoro	00 רס
System- uch mistaliationsiosenoru	
Opuduny une DIUS	
System Setup Options	
Ivavigeringstangenter	
Startsekvens	
4 Systeminstallationsprogrammet	57
3 Information om dockningsport	
Installera LVDS- och kamerakabeln	54
Ta bort LVDS- och kamerakabeln	52
Installera bildskärmsgångjärnen	52
Ta bort bildskärmsgångjärnen	51
Installera bildskärmsgångjärn för väggmontering	50
Ta bort bildskärmsgångjärnet för väggmontering	
Installera LED-kortet	
Ta bort LED-kortet	47
Installera kamera- och mikrofonmodulen	46
Ta bort kamera- och mikrofonmodulen	
Installera bildskärmspanelen	45
Ta bort bildskärmspanelen	
Installera bildskärmsramen	
Ta bort bildskärmsramen	43
Installera I/O-kortet	43
Ta bort I/O-kortet (indata/utdata)	42
Installera strömkontaktporten	
Ta bort strömkontaktporten	
Installera kylflänsen	40
Ta bort kylflänsen	39
Installera moderkortet	
Ta bort moderkortet	
Installera bildskärmsmonteringen	
Ta bort bildskärmsmonteringen	33
Installera kåporna för bildskärmsgångjärnen	
Ta bort kåporna för bildskärmsgångjärnen	
Installera högtalarna	
Ta bort högtalarna	
Installera ExpressCard-hållaren	

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)	69
Lampor för enhetsstatus	70
Lampor för batteristatus	
6 Tekniska specifikationer	73
7 Kontakta Dell	79

Arbeta med datorn

Innan du arbetar inuti datorn

Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och datorn mot potentiella skador. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

- Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.
- En komponent kan ersättas eller om du köper den separat monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Många reparationer får endast utföras av behörig tekniker. Du bör bara utföra felsökning och enkla reparationer som beskrivs i produktdokumentationen eller instruerats av supportteamet online eller per telefon. Skada som uppstår p.g.a. service som inte godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ säkerhetsanvisningarna som medföljer produkten.

CAUTION: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (till exempel en kontakt på datorns baksida) med jämna mellanrum.

CAUTION: Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.

CAUTION: När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. Dra isär kontakterna rakt ifrån varandra så att inga kontaktstift böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS: Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

- 1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.
- 2. Stäng av datorn (se Stänga av datorn).
- Om datorn är ansluten till en dockningsenhet (dockad) som en mediabas (tillval) eller ett extrabatteri (tillval) kopplar du bort den.

🔨 CAUTION: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.

- 4. Koppla bort alla externa kablar från datorn.
- 5. Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
- 6. Stäng skärmen och lägg datorn upp och ned på en plan yta.

Ø

Ø

OBS: När du ska utföra service på datorn måste du först ta ut huvudbatteriet. I annat fall kan moderkortet skadas.

7. Ta bort huvudbatteriet.

- 8. Vänd datorn rätt.
- 9. Öppna skärmen.
- 10. Tryck på strömbrytaren så att moderkortet jordas.

🔨 CAUTION: Undvik elektriska stötar genom att alltid koppla loss datorn från eluttaget innan du öppnar skärmen.

CAUTION: Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.

11. Ta bort installerade ExpressCard-kort och smartkort från deras fack.

Stänga av datorn

CAUTION: Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.

- 1. Stäng av operativsystemet:
 - I Windows 8:
 - * Med en pekaktiverad enhet:
 - a. Svep från högerkanten på skärmen, öppna menyn med snabbknappar och välj Inställningar.
 - b. Välj 💛 och välj sedan Avsluta
 - * Med en mus:
 - a. Peka på det övre högra hörnet på skärmen och klicka på Inställningar.
 - b. Klicka på ⁽¹⁾ och välj sedan **Avsluta**.
 - I Windows 7:
 - 1. Klicka på Start 🧐
 - 2. Klicka på Stäng av.

eller

- 1. Klicka på Start 🗐
- 2. Klicka på pilen i det nedre högra hörnet av Start-menyn (se bilden nedan) och klicka sedan på Stäng av.



 Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 4 sekunder för att stänga av dem.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

CAUTION: Undvik skada på datorn genom att endast använda batteriet som är utformat för den här Dell-datorn. Använd inte batterier som är utformade för andra Dell-datorer.

- 1. Anslut externa enheter som portreplikator, extrabatteri eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCardkort.
- 2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

CAUTION: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

- 3. Sätt tillbaka batteriet.
- 4. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
- 5. Starta datorn.

Ta bort och installera komponenter

Det här avsnittet ger detaljerad information om hur man tar bort och installerar komponenter i datorn.

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- Liten spårskruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Liten plastrits

Ta bort SD-kortet (secure digital)

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Tryck in SD-kortet för att lossa det från datorn.



3. Skjut ut SD-kortet ur datorn.



Installera SD-kortet (secure digital)

- 1. Skjut in SD-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.
- 2. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort ExpressCard-kortet

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Tryck in ExpressCard-kortet för att lossa det från datorn.



3. Skjut ut ExpressCard-kortet ur datorn.



Installera ExpressCard-kortet

- 1. Skjut in ExpressCard-kortet i kortplatsen tills det klickar på plats.
- 2. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort batteriet

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Skjut på frigöringshakarna för att låsa upp batteriet.



3. Ta bort batteriet från datorn.



Installera batteriet

- 1. Skjut in batteriet i facket tills det klickar på plats.
- 2. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort SIM-kortet (Subscriber Identity Module)

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- **3.** Tryck in SIM-kortet för att lossa det från datorn.



4. Skjut ut SIM-kortet från datorn.



Installera SIM-kortet

- 1. Skjut in SIM-kortet i dess fack.
- 2. Installera batteriet.
- 3. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn.*

Ta bort hårddisken

- 1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
- 2. Ta bort batteriet.
- **3.** Ta bort skruvarna som håller fast hårddisken i datorn.



4. Skjut ut hårddisken ur datorn.



5. Ta bort skruven som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.



6. Dra ut hårddiskhållaren från hårddisken.



7. Ta bort hårddiskisoleringar från hårddisken.



Installera hårddisken

- 1. Installera hårddiskisoleringar på hårddisken.
- 2. Sätt fast hårddiskhållaren på hårddisken.
- **3.** Dra åt skruven som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
- 4. För in och sätt hårddisken på dess plats.
- 5. Dra åt skruvarna som håller fast hårddisken i datorn.
- 6. Installera batteriet.
- 7. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort den optiska enheten

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Tryck in utmatningshandraget på den optiska enheten för att frigöra det.



4. Skjut ut och ta bort hårddisken från datorn.



5. Ta bort skruven som håller fast haken i den optiska enheten.



6. Ta bort haken från den optiska enheten.



7. Ta bort skruvarna som håller fast enhetshaken på hållaren i den optiska enheten.



8. Ta bort enhetshaken på hållaren från den optiska enheten.



9. Dra och ta bort hårddiskkassetten från den optiska enheten.



Installera den optiska enheten

- 1. Fäst kassetten för den optiska enheten på den optiska enheten.
- 2. Sätt tillbaka hakhållaren på den optiska enheten.

- 3. Dra åt skruven som håller fast haken på den optiska enheten.
- 4. Fäst enhetshaken på den optiska enheten.
- 5. Dra åt skruven för att fästa haken till den optiska enheten.
- 6. För in den optiska enheten i uttaget.
- 7. Vänd på datorn och tryck in utmatningshandtaget för att fästa den optiska enheten.
- 8. Installera batteriet.
- 9. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort kåpan

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Ta bort skruvarna som håller fast kåpan i datorn.



4. Lyft upp kåpan för att ta bort den från datorn.



Installera kåpan

- 1. Placera kåpan på rätt plats genom att justera den med skruvhålen i datorn.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast kåpan i datorn.
- 3. Installera batteriet.
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort tangentbordsramen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Använd en plastrits och bänd under tangentbordsramen för att lossa den från datorn.



4. Bänd upp tangentbordsramen längs sidorna och den nedre kanten.



5. Lyft upp tangentbordsramen från enheten.



Installera tangentbordsramen

- 1. Justera tangentbordsramen med facket.
- 2. Tryck längs sidorna på tangentbordsramen till den snäpper på plats.
- 3. Installera batteriet.
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort tangentbordet

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- **3.** Ta bort tangentbordsramen.
- 4. Ta bort skruvarna som håller fast tangentbordet i datorn.



5. Ta bort skruvarna som håller fast tangentbordet i handledsstödsmonteringen.



6. Lyft upp och vänd på tangentbordet för att komma åt tangentbordskabeln.



7. Koppla bort tangentbordskabeln från moderkortet.



8. Ta bort tangentbordet från datorn.



9. Koppla bort tangentbordskabeln från tangentbordet.



10. Ta bort tangentbordskabeln från tangentbordet.



Installera tangentbordet

- 1. Anslut tangentbordskabeln och fäst den vid tangentbordet med tejpen.
- 2. Anslut tangentbordskabeln till moderkortet.
- **3.** För in tangentbordet på dess plats och se till att det snäpper på plats.
- 4. Dra åt skruvarna som håller fast tangentbordet i handledsstödet.
- 5. Vänd på datorn och dra åt skruvarna som håller fast tangentbordet.
- 6. Installera tangentbordsramen.
- 7. Installera batteriet.
- 8. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort kortet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN)

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Ta bort kåpan.
- 4. Koppla bort antennkablarna från WLAN-kortet och ta bort skruven som håller fast WLAN-kortet i datorn. Ta bort WLAN-kortet från datorn.



Installera WLAN kortet

- 1. Sätt i WLAN-kortet i kontakten med en 45-graders vinkel i kortplatsen.
- 2. Anslut antennkablarna till respektive kontakter enligt markeringarna på WLAN-kortet.
- 3. Dra åt skruven som håller fast WLAN-kortet i datorn.
- 4. Installera:
 - a) kåpan
 - b) batteriet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort Bluetooth-modulen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Ta bort kåpan.
- 4. Koppla bort bluetooth-kabeln från moderkortet.



5. Ta bort bluetooth-kabeln från dess plats på datorn.



6. Ta bort skruven som håller fast bluetooth-modulen i datorn.



7. Ta bort bluetooth-modulen från datorn.



8. Koppla bort bluetooth-kabeln från bluetooth-modulen.



Installera Bluetooth-modulen

- 1. Anslut Bluetooth-kabeln till Bluetooth-kortet.
- 2. Anslut den andra änden av Bluetooth-kabeln till moderkortet.

- 3. Placera bluetooth-kortet på rätt plats i datorn.
- 4. Dra åt skruven som håller fast bluetooth-kortet i moderkortet.
- 5. Installera:
 - a) kåpan
 - b) batteriet
- 6. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort minnet

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Ta bort kåpan.
- 4. Bänd bort låsspännena från minnesmodulen tills den hoppar upp.



5. Ta bort minnesmodulen från kontakten på moderkortet genom att dra ut modulen från moderkortet i en 45 graders vinkel.



6. Upprepa stegen 2 och 3 för att ta bort den andra minnesmodulen.

Installera minnet

- 1. Sätt in minnesmodulen i minnessockeln.
- 2. Tryck på låsklämmorna för att fästa minnesmodulen till moderkortet.
- 3. Installera:
 - a) kåpan
 - b) batteriet
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort knappcellsbatteriet

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) batteriet
 - b) kåpan
- 3. Koppla bort knappcellsbatteriets kabel från moderkortet.



4. Ta bort knappcellsbatteriet från datorn.



Installera knappcellsbatteriet

- 1. Placera knappcellsbatteriet på rätt plats.
- 2. Anslut kabeln för knappcellsbatteriet.
- 3. Installera:
 - a) kåpan
 - b) batteriet
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort handledsstödet

- 1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken

- e) den optiska enheten
- f) kåpan
- g) tangentbordsram
- h) tangentbordet
- i) bluetooth-modul
- **3.** Ta bort skruvarna som håller fast handledsstödsmonteringen i datorns bottenplatta.



4. Ta bort skruvarna som håller fast handledsstödsmonteringen i datorns framsida.



5. Koppla bort LED-kortets kabel från moderkortet.



6. Koppla bort kabeln för pekskivan från moderkortet.



7. Koppla bort ström-LED-kabeln från moderkortet.



8. Lyft bort handledsstödet från datorn.



Installera handledsstödet

- 1. Justera handledsstödet på dess ursprungliga plats i datorn och snäpp det på plats.
- 2. Anslut följande kablar till moderkortet:
 - a) kabel för strömbrytarens lysdiod
 - b) pekskivans kabel
 - c) LED-kortskabel
- **3.** Dra åt skruvarna som håller fast handledsstödet i datorns framsida.
- 4. Dra åt skruvarna som håller fast åtkomstpanelen i datorns bottenplatta.
- 5. Installera:
 - a) bluetooth-modul
 - b) tangentbordet
 - c) tangentbordsram
 - d) kåpan

- e) den optiska enheten
- f) hårddisken
- g) batteriet
- h) ExpressCard (ExpressCard-kort)
- i) SD-kortet
- 6. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort mediakortet

- 1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
- 3. Koppla bort kabeln för mediakortet från moderkortet.



4. Ta bort skruvarna som håller fast mediakortet i datorn.



5. Ta bort mediakortet från datorn.



Installera mediakortet

- 1. Placera mediakortet på dess plats.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast mediakortet.
- 3. Anslut kabeln för mediakortet till moderkortet.
- 4. Installera:
 - a) handledsstödet
 - b) bluetooth-modul
 - c) tangentbordet
 - d) tangentbordsram
 - e) kåpan
 - f) den optiska enheten
 - g) hårddisken
 - h) batteriet
 - i) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - j) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort ExpressCard-hållaren

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
- 3. Koppla bort kabeln för ExpressCard-kortet från moderkortet.



4. Ta bort skruvarna som håller fast ExpressCard-korthållaren i datorn.



5. Ta bort ExpressCard-korthållaren från datorn.



Installera ExpressCard-hållaren

- 1. Sätt i ExpressCard-hållaren på dess plats.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast ExpressCard-hållaren i datorn.
- 3. Anslut kabeln för ExpressCard-kortet till moderkortet.
- 4. Installera:
 - a) handledsstödet
 - b) bluetooth-modul
 - c) tangentbordet
 - d) tangentbordsram
 - e) kåpan
 - f) den optiska enheten
 - g) hårddisken
 - h) batteriet
 - i) ExpressCard (ExpressCard-kort)

- j) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort högtalarna

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
- 3. Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet.



4. Lossa högtalarkabeln från datorn.



5. Ta bort skruvarna som håller fast högtalarna i datorn.



6. Ta bort högtalarna från datorn.



Installera högtalarna

- 1. Justera högtalarna på deras ursprungliga plats och dra åt skruvarna för att fästa högtalarna i datorn.
- 2. Dra högtalarkabeln på datorn och anslut den till moderkortet.
- 3. Installera:
 - a) handledsstödet
 - b) bluetooth-modul
 - c) tangentbordet
 - d) tangentbordsram
 - e) kåpan
 - f) den optiska enheten
 - g) hårddisken
 - h) batteriet
 - i) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - j) SD-kortet
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort kåporna för bildskärmsgångjärnen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten

- f) kåpan
- g) tangentbordsram
- h) tangentbordet
- i) bluetooth-modul
- j) handledsstödet
- 3. Ta bort skruvarna som håller fast kåporna för bildskärmsgångjärn i datorn.



4. Ta bort kåporna för bildskärmsgångjärn från datorn.



Installera kåporna för bildskärmsgångjärnen

- 1. Dra åt skruvarna som håller fast bildskärmens gångjärnskåpa i datorn.
- 2. Installera:
 - a) handledsstödet
 - b) bluetooth-modul
 - c) tangentbordet
 - d) tangentbordsram
 - e) kåpan
 - f) den optiska enheten
 - g) hårddisken
 - h) batteriet
 - i) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - j) SD-kortet
- 3. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort bildskärmsmonteringen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:

- a) SD-kortet
- b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
- c) batteriet
- d) hårddisken
- e) den optiska enheten
- f) kåpan
- g) tangentbordsram
- h) tangentbordet
- i) bluetooth-modul
- j) handledsstödet
- 3. Lossa antennkablarna från dragningen på datorn.



4. Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmsmonteringen i datorn.



5. Ta bort skruven som håller fast vänster bildskärmsgångjärn i datorn.



6. Ta bort skruven som håller fast LVDS-stödhållaren (low-voltage differential signaling).



7. Lyft upp och ta bort LVDS-stödhållaren.



8. Koppla bort differentialsignalkabeln (lågspänning) (LVDS) från moderkortet.



9. Dra antennkablarna från öppningen på moderkortet.



10. Ta bort bildskärmsmonteringen från datorn.



Installera bildskärmsmonteringen

- 1. Trä antennkablarna genom öppningen på moderkortet.
- 2. Anslut LVDS-kabeln till moderkortet.
- 3. Dra åt skruvarna som håller fast LVDS-stödhållaren i moderkortet.
- 4. Dra åt skruvarna som håller fast vänster bildskärmsgångjärn i datorn.
- 5. Dra åt skruvarna som håller fast bildskärmsmonteringen i datorn.
- 6. Trä antennkablarna genom deras kabelkanal.
- 7. Installera:
 - a) handledsstödet
 - b) bluetooth-modul
 - c) tangentbordet
 - d) tangentbordsram
 - e) kåpan
 - f) den optiska enheten
 - g) hårddisken
 - h) batteriet
 - i) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - j) SD-kortet
- 8. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort moderkortet

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
 - k) mediakort
 - I) bildskärmens gångjärnskåpor
- m) bildskärmsmonteringen
- 3. Koppla bort knappcellsbatteriets kabel från moderkortet.



4. Koppla bort kabeln för ExpressCard-kortet från moderkortet.



5. Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet.



6. Ta bort skruvarna som håller fast moderkortet i datorn.



7. Lyft den vänstra kanten av moderkortet delvis i 45 graders vinkel.



8. Koppla bort strömkontaktkabeln från moderkortet.



9. Ta bort moderkortet från datorn.



Installera moderkortet

- 1. Anslut strömkontaktkabeln till moderkortet.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast moderkortet i datorn.
- 3. Anslut följande kablar till moderkortet:
 - a) högtalaren
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) knappcellsbatteriet
- 4. Installera:
 - a) bildskärmsmonteringen
 - b) bildskärmens gångjärnskåpor
 - c) mediakort
 - d) handledsstödet
 - e) bluetooth-modul

- f) tangentbordet
- g) tangentbordsram
- h) kåpan
- i) den optiska enheten
- j) hårddisken
- k) batteriet
- I) ExpressCard (ExpressCard-kort)
- m) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort kylflänsen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
 - k) mediakort
 - l) bildskärmens gångjärnskåpor
 - m) bildskärmsmonteringen
 - n) moderkortet
- 3. Koppla bort kylflänskabeln från moderkortet.



4. Ta bort skruvarna som håller fast kylflänsen i moderkortet.



5. Ta bort kylflänsen från moderkortet.



Installera kylflänsen

- 1. Placera kylflänsen på dess ursprungliga plats på moderkortet.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast kylflänsen i moderkortet.
- 3. Anslut kylflänskabeln till moderkortet.
- 4. Installera:
 - a) moderkortet
 - b) bildskärmsmonteringen
 - c) bildskärmens gångjärnskåpor
 - d) mediakort
 - e) handledsstödet
 - f) bluetooth-modul
 - g) tangentbordet
 - h) tangentbordsram
 - i) kåpan
 - j) den optiska enheten
 - k) hårddisken
 - l) batteriet
 - m) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - n) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort strömkontaktporten

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet

- k) mediakort
- I) bildskärmens gångjärnskåpor
- m) bildskärmsmonteringen
- n) moderkortet
- 3. Ta bort skruven som håller fast strömkontaktporten i datorn.



4. Ta bort strömkontakthållaren från datorn.



5. Ta bort porten för strömkontakten från datorn.



Installera strömkontaktporten

- 1. Placera strömkontaktporten på datorn.
- 2. Placera strömkontakthållaren över strömkontaktporten.
- **3.** Dra åt skruven som håller fast strömkontakthållaren i datorn.
- 4. Installera:
 - a) moderkortet
 - b) bildskärmsmonteringen
 - c) bildskärmens gångjärnskåpor

- d) mediakort
- e) handledsstödet
- f) bluetooth-modul
- g) tangentbordet
- h) tangentbordsram
- i) kåpan
- j) den optiska enheten
- k) hårddisken
- l) batteriet
- m) ExpressCard (ExpressCard-kort)
- n) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort I/O-kortet (indata/utdata)

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
 - k) mediakort
 - l) bildskärmens gångjärnskåpor
 - m) bildskärmsmonteringen
 - n) moderkortet
- 3. Ta bort skruven som håller fast I/O-kortet i datorn.



4. Ta bort I/O-kortet från datorn



Installera I/O-kortet

- 1. Placera I/O-kortet på dess plats.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast I/O-kortet.
- 3. Installera:
 - a) moderkortet
 - b) bildskärmsmonteringen
 - c) bildskärmens gångjärnskåpor
 - d) mediakort
 - e) handledsstödet
 - f) bluetooth-modul
 - g) tangentbordet
 - h) tangentbordsram
 - i) kåpan
 - j) den optiska enheten
 - k) hårddisken
 - l) batteriet
 - m) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - n) SD-kortet
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort bildskärmsramen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Bänd upp den nedre kanten av bildskärmsramen.



4. Bänd upp vänster och höger kant och de övre kanterna av LCD-ramen.



5. Ta bort bildskärmsramen från bildskärmsmonteringen.



Installera bildskärmsramen

- 1. Placera bildskärmsramen på bildskärmsmonteringen.
- 2. Börja med det övre hörnet och tryck på bildskärmsramen, fortsätt runt hela ramen tills den snäpper på plats på bildskärmsmonteringen.
- 3. Tryck på den vänstra och högra kanten på bildskärmsramen.
- 4. Installera batteriet.
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort bildskärmspanelen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort batteriet.
- 3. Ta bort bildskärmsramen.
- 4. Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmspanelen vid bildskärmsmonteringen.



5. Vänd på bildskärmspanelen.



6. Dra bort tejpen på LVDS-kabelkontakten och koppla bort LVDS-kabeln från bildskärmspanelen.



7. Ta bort bildskärmspanelen från bildskärmsmonteringen.



Installera bildskärmspanelen

- 1. Anslut bildskärmskabeln (LVDS-kabel) till kontakten på bildskärmspanelen.
- 2. Placera bildskärmspanelen i dess ursprungliga plast på bildskärmsmonteringen.
- 3. Dra åt skruvarna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmsmonteringen.
- 4. Installera:
 - a) bildskärmsramen
 - b) batteriet
- 5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort kamera- och mikrofonmodulen

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) batteriet
 - b) bildskärmsramen
- 3. Ta bort skruvarna som håller fast kamera- och mikrofonmodulen i bildskärmsmonteringen.



4. Koppla bort kamera- och mikrofonmodulkabeln från modulen.



5. Ta bort kamera- och mikrofonmodulen från bildskärmsmonteringen.



Installera kamera- och mikrofonmodulen

- 1. Installera kamera- och mikrofonmodulen på dess plats på bildskärmspanelen.
- 2. Dra åt skruven som håller fast kameran i bildskärmsmonteringen.
- 3. Anslut kamera- och mikrofonkabeln till kameran.
- 4. Installera:

- a) bildskärmsramen
- b) batteriet
- 5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort LED-kortet

- 1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
- 2. Ta bort:
 - a) batteriet
 - b) bildskärmsramen
 - c) bildskärmspanelen
- **3.** Ta bort skruven som håller fast LED-kortet i bildskärmsmonteringen.



4. Ta bort stödplattan till LED-kortet från bildskärmsmonteringen.



5. Koppla bort LED-kortets kabel från LED-kortet.



6. Ta bort skruven som håller fast LED-kortet i stödplattan till LED-kortet.



7. Ta bort LED-kortet från stödplattan till LED-kortet.



Installera LED-kortet

- 1. Dra åt skruven som håller fast LED-kortet på stödplattan till LED-kortet.
- 2. Placera LED-kortsplattan på dess plats i bildskärmsmonteringen.
- **3.** Anslut LED-kortets kabel till LED-kortet.
- 4. Dra åt skruven för att fästa stödplattan till LED-kortet i bildskärmsmonteringen.
- 5. Installera:
 - a) bildskärmspanelen
 - b) bildskärmsramen
 - c) batteriet
- 6. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort bildskärmsgångjärnet för väggmontering

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul

- j) handledsstödet
- k) mediakort
- l) bildskärmens gångjärnskåpor
- m) bildskärmsmonteringen
- n) bildskärmsramen
- o) bildskärmspanelen
- p) ström för LED-kort
- 3. Ta bort skruven som håller fast vänster bildskärmsgångjärn för väggmontering i bildskärmsmonteringen.



4. För ut och ta bort vänster bildskärmsgångjärn för väggmontering från bildskärmsmonteringen.



5. Dra bort tejpen som håller fast antennkablarna i bildskärmsmonteringen.



6. Ta bort antennkablarna från öppningen i höger bildskärmsgångjärn för väggmontering.



7. Ta bort skruven som håller fast höger bildskärmsgångjärn för väggmontering i bildskärmsmonteringen.



8. För ut och ta bort höger bildskärmsgångjärn för väggmontering från bildskärmsmonteringen.



Installera bildskärmsgångjärn för väggmontering

- 1. Placera både bildskärmsgångjärn för väggmontering på panelen.
- 2. Sätt i antennkablarna i öppningarna på höger bildskärmsgångjärn för väggmontering och fäst dem med tejp i bildskärmsmonteringen.
- 3. Dra åt skruvarna som fäster bildskärmsgångjärn för väggmontering i bildskärmsmonteringen.
- 4. Installera:
 - a) ström för LED-kort
 - b) bildskärmspanelen
 - c) bildskärmsramen
 - d) bildskärmsmonteringen
 - e) bildskärmens gångjärnskåpor
 - f) mediakort
 - g) handledsstödet
 - h) bluetooth-modul

- i) tangentbordet
- j) tangentbordsram
- k) kåpan
- l) den optiska enheten
- m) hårddisken
- n) batteriet
- o) ExpressCard (ExpressCard-kort)
- p) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort bildskärmsgångjärnen

- 1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul
 - j) handledsstödet
 - k) mediakort
 - l) bildskärmens gångjärnskåpor
 - m) bildskärmsmonteringen
 - n) bildskärmsramen
 - o) bildskärmspanelen
 - p) ström för LED-kort
- 3. Bild som visar skruven som håller fast vänster bildskärmsgångjärn i bildskärmsmonteringen.



4. Ta bort vänster bildskärmsgångjärn för väggmontering från bildskärmsmonteringen.



5. Upprepa stegen 3 och 4 för att ta bort höger bildskärmsgångjärn.

Installera bildskärmsgångjärnen

- 1. Placera båda bildskärmsgångjärnen på panelen.
- 2. Dra åt skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen.
- 3. Installera:
 - a) ström för LED-kortet
 - b) bildskärmspanelen
 - c) bildskärmsramen
 - d) bildskärmsmonteringen
 - e) bildskärmens gångjärnskåpor
 - f) mediakort
 - g) handledsstödet
 - h) bluetooth-modul
 - i) tangentbordet
 - j) tangentbordsram
 - k) kåpan
 - l) den optiska enheten
 - m) hårddisken
 - n) batteriet
 - o) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - p) SD-kortet
- 4. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort LVDS- och kamerakabeln

- 1. Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.
- 2. Ta bort:
 - a) SD-kortet
 - b) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - c) batteriet
 - d) hårddisken
 - e) den optiska enheten
 - f) kåpan
 - g) tangentbordsram
 - h) tangentbordet
 - i) bluetooth-modul

- j) handledsstödet
- k) mediakort
- l) bildskärmens gångjärnskåpor
- m) bildskärmsmonteringen
- n) bildskärmsramen
- o) bildskärmspanelen
- p) ström för LED-kortet
- q) bildskärmsgångjärn för väggmontering
- 3. Ta bort tejpen som håller fast LVDS- och kamerakabeln i bildskärmsmonteringen.



4. Koppla bort kamerakabeln från kamera- och mikrofonmodulen.



5. Bänd upp LVDS- och kamerakabeln från bildskärmsmonteringen.



6. Ta bort LVDS- och kamerakabeln från bildskärmsmonteringshöljet.



Installera LVDS- och kamerakabeln

- 1. Trä LVDS- och kamerakabeln på bildskärmsmonteringen.
- 2. Sätt fast tejpen för att fästa kabeln.
- 3. Anslut LVDS- och kamerakabeln till kamera- och mikrofonmodulen.
- 4. Installera:
 - a) bildskärmsgångjärn för väggmontering
 - b) ström för LED-kort
 - c) bildskärmspanelen
 - d) bildskärmsramen
 - e) bildskärmsmonteringen
 - f) bildskärmens gångjärnskåpor
 - g) mediakort
 - h) handledsstödet
 - i) bluetooth-modul
 - j) tangentbordet
 - k) tangentbordsram
 - l) kåpan
 - m) den optiska enheten
 - n) hårddisken
 - o) batteriet
 - p) ExpressCard (ExpressCard-kort)
 - q) SD-kortet
- 5. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Information om dockningsport

Dockningsporten används för att ansluta den bärbara datorn till en dockningsstation (valfritt).



1. Dockningsport

4

Systeminstallationsprogrammet

Med systeminstallationsprogrammet kan du hantera maskinvaran i datorn och ange alternativ för BIOS-nivåer. Från systeminstallationsprogrammet kan du:

- Ändra NVRAM-inställningarna när du har lagt till eller tagit bort maskinvara
- Visa systemets maskinvarukonfiguration
- Aktivera eller inaktivera inbyggda enheter
- Sätta gränsvärden för prestanda och strömhantering
- Hantera datorsäkerheten

Startsekvens

Med startsekvensen kan du förbigå den startsekvens som är definierad i systeminstallationsprogrammet och starta direkt från en specificerad enhet (till exempel optisk enhet eller hårddisk). Under självtestet vid strömtillslag (POST), när Dell-logotypen visas kan du:

- Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på tangenten <F2>
- Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten <F12>

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från inklusive diagnostikalternativet. Alternativen i startmenyn är:

- Borttagbar enhet (om sådan finns)
- STXXXX-enhet

OBS: XXX anger numret på SATA-enheten.

- Optisk enhet
- Diagnostik

OBS: Om du väljer Diagnostics (Diagnostik) visas skärmen ePSA diagnostics (ePSA-diagnostik).

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

Navigeringstangenter

Följande tabell visar navigeringstangenterna i systeminstallationsprogrammet.



OBS: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tabell 1. Navigeringstangenter

Tangenter	Navigering
Upp-pil	Går till föregående fält.
Ned-pil	Går till nästa fält.
<retur></retur>	Gör att du kan välja ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
<tabb></tabb>	Går till nästa fokuserade område.
	OBS: Endast för webbläsare med standardgrafik.
<esc></esc>	Går till föregående sida tills huvudskärmen visas. När du trycker på <esc> i huvudskärmen blir du ombedd att spara osparade ändringar och starta om systemet.</esc>
<f1></f1>	Visar hjälpfilen för systeminstallationsprogrammet.

System Setup Options

OBS: Depending on the computer and its installed devices, the items listed in this section may or may not appear.

Tabell 2. General

Option	Description
System Information	This section lists the primary hardware features of your computer.
	 System Information Memory Information Processor Information Device Information
Battery Information	Displays the charge status of the battery.
Boot Sequence	Allows you to change the order in which the computer attempts to find an operating system. All the options are selected.
	 Diskette Drive Internal HDD USB Storage Device CD/DVD/CD-RW Drive Onboard NIC
	You can also choose the Boot List option. The options are:
	Legacy (Default Setting)UEFI
Date/Time	Allows you to set the date and time.

Tabell 3. System Configuration

Option	Description
Integrated NIC	Allows you to configure the integrated network controller. The options are:
	• Disabled
	Enabled
	Enabled w/PXE (Default Setting)
Parallel Port	Allows you to define and set how the parallel port on the docking station operates. You can set the parallel port to:
	Disabled
	• AT
	• PS2
	• ECP
Serial Port	Identifies and defines the serial port settings. You can set the serial port to:
	• Disabled
	COM1 (Default Setting)
	• COM2
	• COM3
	• COM4
	OBS: The operating system may allocate resources even if the setting is disabled.
SATA Operation	Allows you to configure the internal SATA hard-drive controller. The options are:
	Disabled
	• ATA
	• AHCI
	• RAID On (Default Setting)
	OBS: SATA is configured to support RAID mode.
Drives	Allows you to configure the SATA drives on board. The options are:
	• SATA-0
	• SATA-1
	• SATA-4
	• SATA-5
	Default Setting: All drives are enabled.
SMART Reporting	This field controls whether hard drive errors
	for integrated drives are reported during system startup. This technology is part of the

Option	Description
	SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) specification.
	• Enable SMART Reporting — This option is disabled by default.
USB Configuration	Allows you to define the USB configuration. The options are:
	Enable Boot SupportEnable External USB Port
	Default Setting: both the options are enabled.
USB PowerShare	Allows you to configure the behavior of the USB PowerShare feature. This option is disabled by default.
	Enable USB PowerShare
Keyboard Illumination	Allows you to choose the operating mode of the keyboard illumination feature. The options are:
	Disabled (Default Setting)
	Level is 25%
	• Level is 50%
	• Level is 75%
	Level is 100%
Stealth Mode Control	Allows you to set the mode that turns off all light and sound emissions from the system. This option is disabled by default.
	Enable Stealth Mode
Miscellaneous Devices	Allows you enable or disable the various on board devices. The options are:
	Enable Internal Modem
	Enable Microphone
	Enable eSATA Ports
	Enable Hard Drive Free Fall Protection
	Enable Module Bay
	Enable ExpressCard
	- Frichle Comore

- Enable Camera
- Enable Media Card
- Disable Media Card

Default Setting: All devices are enabled

Tabell 4. Video

Option	Description
LCD Brightness	Allows you to set the panel brightness when the ambient sensor is Off.
Optimus	Allows you to enable or disable the NVIDIA Optimus technology.
	Enable Optimus — Default Setting.

Tabell 5. Security

Option	Description
Intel TXT (LT-SX) Configuration	This option is disabled by default.
Admin Password	Allows you to set, change, or delete the administrator (admin) password.
	OBS: You must set the admin password before you set the system or hard drive password.
	OBS: Successful password changes take effect immediately.
	OBS: Deleting the admin password automatically deletes the system password and the hard drive password.
	OBS: Successful password changes take effect immediately.
	Default Setting: Not set
System Password	Allows you to set, change or delete the system password.
	OBS: Successful password changes take effect immediately.
	Default Setting: Not set
Internal HDD-0 Password	Allows you to set, change, or delete the administrator (admin) password. Default Setting: Not set
Strong Password	Allows you to enforce the option to always set strong passwords. Default Setting: Enable Strong Password is not selected.
Password Configuration	You can define the length of your password. Min = 4 , Max = 32
Password Bypass	Allows you to enable or disable the permission to bypass the System and the Internal HDD password, when they are set. The options are:
	 Disabled (Default Setting) Reboot bypass
Password Change	Allows you to enable the disable permission to the System and Hard Drive passwords when the admin password is set. Default Setting: Allow Non-Admin Password Changes is not selected
Non-Admin Setup Changes	This option lets you determine whether changes to the setup option are permitted when an administrator password is set. The option is disabled.
	Allows Wireless Switch Changes
TPM Security	Allows you to enable the Trusted Platform Module (TPM) during POST. Default Setting: The option is disabled.
CPU XD Support	Allows you to enable the Execute Disable mode of the processor.

Option	Description	
	Default Setting: Enable CPU XD Su	pport
Computrace	Allows you to activate or disable th are:	e optional Computrace software The options
	• Deactivate (Default Setting)	
	• Disable	
	Activate	
	OBS: The Activate and Disabl the feature and no further cha	e options will permanently activate or disable anges will be allowed
CPU XD Support	Allows you to enable the Execute D Default Setting: Enable CPU XD Su)isable mode of the processor. p port
OROM Keyboard Access	Allows you to set an option to enter the Option ROM Configuration screens using hotkeys during boot. The options are:	
	• Enable (Default Setting)	
	• One Time Enable	
	• Disable	
Admin Setup Lockout	Allows you to prevent users from entering Setup when an Administrator password is set.	
	Default Setting: Disabled	
Tabell 6. Performance		
Option		Description
Multi Core Support		This field specifies whether the process will have one or all cores enabled. The performance of some applications will improve with the additional cores. This option is enabled by default. Allows you to enable or disable multi-core support for the processor. The options are:
		• All (Default Setting)
		• 1
		• 2
Intel SpeedStep		Allows you to enable or disable the Intel SpeedStep feature.
		Default Setting: Enable Intel SpeedStep
C States Control		Allows you to enable or disable the additional processor sleep states.
		Default Setting: The options C states , C3 , C6 , Enhanced C-states , and C7 options are enabled.
Intel TurboBoost		Allows you to enable or disable the Intel TurboBoost mode of the processor. Default Setting: Enable Intel TurboBoost

Option	Description
Hyper-Thread Control	Allows you to enable or disable the HyperThreading in the processor.

Default Setting: Enabled

Tabell 7. Power Management

Option	Description
AC Behavior	Allows the computer to power on automatically, when AC adapter is plugged. The option is disabled.
	Wake on AC
Auto On Time	Allows you to set the time at which the computer must turn on automatically. The options are:
	Disabled (Default Setting)
	• Every Day
	• Weekdays
USB Wake Support	Allows you to enable the USB devices to wake the computer from standby mode. The option is disabled
	Enable USB Wake Support
Wireless Radio Control	Allows you to control the WLAN and WWAN radio. The options are:
	Control WLAN radio
	Control WWAN radio
	Default Setting: both the options are disabled.
Wake on LAN/WLAN	This option allows the computer to power up from the off state when triggered by a special LAN signal. Wake-up from the Standby state is unaffected by this setting and must be enabled in the operating system. This feature only works when the computer is connected to AC power supply.
	 Disabled - Does not allow the system to power on by special LAN signals wher it receives a wake-up signal from the LAN or wireless LAN. (Default Setting)
	• LAN Only - Allows the system to be powered on by special LAN signals.
	WLAN Only
	LAN or WLAN
Block Sleep	Allows you to block the computer from entering into the sleep state. This option is disabled by default.
	Block Sleep (S3)
Primary Battery Configuration	Allows you to define how to use the battery charge, when AC is plugged in. The options are:
	Standard Charge
	Express Charge
	Predominantly AC use
	Auto Charge (Default Setting)

_

Option	Description
	 Custom Charge — you can set the percentage to which the battery must charge.
	OBS: All charging modes may not be available for all the batteries.
Battery Slice Configuration	Allows you to define the how to charge the battery. The options are:
	 Standard Charge Express Charge (Default Setting)

Tabell 8. POST Behavior

Option	Description
Adapter Warnings	Allows you to activate the adapter warning messages when certain power adapters are used. This option is enabled by default.
	Enable Adapter Warnings
Mouse/Touchpad	Allows you to define how the computer handles the mouse and touchpad input. The options are:
	Serial Mouse
	 PS2 Mouse Touchpad/PS-2 Mouse (Default Setting)
Numlock Enable	Specifies if the NumLock function can be enabled when the computer boots. This option is enabled by default.
	Enable Numlock
Fn Key Emulation	Allows you to match the <scroll lock=""> key feature of PS-2 keyboard with the <fn> key feature in an internal keyboard. The option is enabled by default.</fn></scroll>
	Enable Fn Key Emulation
Keyboard Errors	Specifies whether keyboard-related errors are reported when it boots. This option is enabled by default.
	Enable Keyboard Error Detection
POST Hotkeys	Specifies whether the sign-on screen displays a message, that displays the keystroke sequence required to enter the BIOS Boot Option Menu.
	• Enable F12 Boot Option menu - This option is enabled by default.
Fastboot	Allows you to speed up the boot processes. The options are:
	• Minimal
	Thorough (Default Setting)
	• Auto

Tabell 9. Virtualization Support

Option	Description
Virtualization	Specifies whether a Virtual Machine Monitor (VMM) can utilize the additional hardware capabilities provided by Intel Virtualization Technology.
	• Enable Intel Virtualization Technology - Default Setting.
VT for Direct I/O	Enables or disables the Virtual Machine Monitor (VMM) from utilizing the additional hardware capabilities provided by Intel Virtualization technology for direct I/O.
	• Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O — Default Setting.

Tabell 10. Wireless

Option	Description
Wireless Switch	Allows you to determine which wireless device can be controlled by the wireless switch. The options are:
	• WWAN
	Bluetooth
	• WLAN
	All options are enabled by default.
Wireless Device Enable	Allows you to enable or disable the wireless devices. The options are:
	• WWAN
	Bluetooth
	• WLAN
	All options are enabled by default.

Tabell 11. Maintenance

Option	Description	
Service Tag	Displays the service tag of your computer.	
Asset Tag	Allows you to create a system asset tag if an asset tag is not already set. This option is not set by default.	
Tabell 12. System Logs		
Option	Description	
BIOS events	Displays the system event log and allows you to clear the log.	

• Clear Log

Updating the BIOS

It is recommended to update your BIOS (system setup), on replacing the system board or if an update is available. For laptops, ensure that your computer battery is fully charged and connected to a power outlet

- 1. Re-start the computer.
- 2. Go to dell.com/support.
- 3. Enter the Service Tag or Express Service Code and click Submit.

OBS: To locate the Service Tag, click Where is my Service Tag?

0BS: If you cannot find your Service Tag, click Detect My Product. Proceed with the instructions on screen.

- 4. If you are unable to locate or find the Service Tag, click the Product Category of your computer.
- 5. Choose the **Product Type** from the list.
- 6. Select your computer model and the **Product Support** page of your computer appears.
- 7. Click Get drivers and click View All Drivers.

The Drivers and Downloads page opens.

- 8. On the Drivers and Downloads screen, under the Operating System drop-down list, select BIOS.
- 9. Identify the latest BIOS file and click Download File.

You can also analyze which drivers need an update. To do this for your product, click **Analyze System for Updates** and follow the instructions on the screen.

Select your preferred download method in the Please select your download method below window; click Download File.

The File Download window appears.

- **11.** Click **Save** to save the file on your computer.
- Click Run to install the updated BIOS settings on your computer. Follow the instructions on the screen.

System- och installationslösenord

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

Lösenordstyp	Beskrivning
--------------	-------------

Systemlösenord Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.

Installationslösenord Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

CAUTION: Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.



CAUTION: Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.



OBS: När datorn levereras är funktionen för system- och installationslösenord inaktiverad.

Tilldela ett systemlösenord och ett installationslösenord

Du kan endast ange ett nytt **systemlösenord** och/eller **installationslösenord** eller ändra ett befintligt **systemlösenord** och/ eller **installationslösenord** när **Password Status** (Lösenordstatus) är **Unlocked** (Upplåst). Om Password Status (Lösenordstatus) är **Locked** (Låst) kan du inte ändra systemlösenordet.



OBS: Om lösenordsbygeln är inaktiverad raderas de befintliga systemlösenordet och installationslösenordet och du måste inte ange systemlösenordet för att logga in till datorn.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

På skärmen System BIOS (System-BIOS) eller System Setup (Systeminstallation) väljer du System Security 1. (Systemsäkerhet) och trycker på <Retur>.

Skärmen System Security (Systemsäkerhet) visas.

- På skärmen System Security (Systemsäkerhet) kontrollerar du att Password Status (Lösenordstatus) är Unlocked 2. (Upplåst).
- Välj System Password (Systemlösenord), ange systemlösenordet och tryck på <Retur> eller <Tabb>. 3. Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:
 - Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken
 - Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9
 - Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.
 - Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Skriv in lösenordet igen när du blir ombedd.

- Skriv in systemlösenordet som du angav tidigare och tryck på OK. 4.
- 5. Välj Setup Password (Installationslösenord), skriv in ditt installationslösenord och tryck på <Retur> eller <Tabb>. Du blir ombedd att skriva in installationslösenordet igen.
- 6. Skriv in installationslösenordet som du angav tidigare och tryck på OK.
- 7. Tryck på <Esc> och du blir ombedd att spara ändringarna.
- 8. Tryck på <Y> för att spara ändringarna. Datorn startar om.

Radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord

Kontrollera att Password Status (Lösenordstatus) är Unlocked (Upplåst) (i systeminstallationsprogrammet) innan du försöker radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord. Du kan inte radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord om Password Status (Lösenordstatus) är Locked (låst).

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1. På skärmen System BIOS (System-BIOS) eller System Setup (Systeminstallation) väljer du System Security (Systemsäkerhet) och trycker på <Retur>.

Skärmen System Security (Systemsäkerhet) visas.

- 2. På skärmen System Security (Systemsäkerhet), kontrollera att Password Status (Lösenordstatus) är Unlocked (Olåst).
- 3. Välj System Password (Systemlösenord), ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på <Retur> eller <Tab>.
- 4. Välj Setup Password (Installationslösenord), ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på <Retur> eller <Tab>.



💋 OBS: Om du ändrar system- och/eller installationslösenordet måste du skriva in det nya lösenordet igen. Om du raderar system- och/eller installationslösenordet måste du bekräfta raderingen.

5. Tryck på <Esc> och du blir ombedd att spara ändringarna. **6.** Tryck på <Y> för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet. Datorn startar om.

Diagnostik

Om du har problem med datorn kör du ePSA-diagnostiken innan du kontaktar Dell för teknisk hjälp. Syftet med att köra diagnostiken är att testa datorns maskinvara utan att ytterligare utrustning krävs och utan att riskera att information går förlorad. Om du inte kan fixa problemet själv kan service- och supportpersonal använda diagnostikresultatet för att hjälpa dig att lösa problemet.

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)

ePSA-diagnostiken (kallas även systemdiagnostik) utför en komplett kontroll av maskinvaran. ePSA är inbyggd i BIOS och startas internt av BIOS. Den inbyggda systemdiagnostiken tillhandahåller ett antal alternativ för en viss enhet eller grupper av enheter som du kan använda för att:

- Köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- Upprepa test
- Visa och spara testresultat
- Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel
- Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel
- Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

CAUTION: Använd endast systemdiagnostiken för din dator. Om detta program används med andra datorer kan det ge ett felaktigt resultat eller felmeddelanden.

OBS: Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att du är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.

1. Slå på datorn.

U

- 2. När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.
- 3. Välj alternativet Diagnostics (Diagnostik) på startmenyskärmen.

Fönstret **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start) visas med alla enheter som upptäckts i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.

- 4. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på Yes (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.
- 5. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på Run Tests (Kör tester).
- Om det finns problem visas felkoderna. Anteckna felkoden och kontakta Dell.

Lampor för enhetsstatus

Tabell 13. Lampor för enhetsstatus

Ċ	Tänds när du startar datorn och blinkar när datorn är i strömsparläge.
0	Tänds när datorn läser eller skriver data.
7	Tänds eller blinkar för att visa batteriets tillstånd.
«Å»	Tänds när funktionen för trådlösa nätverk är aktiverad.

Lysdioderna för enhetsstatus sitter vanligtvis antingen längst upp eller på vänster sida av tangentbordet. De används för att visa anslutningar och aktiviteter för lagrings- och batterienheter och trådlösa enheter. Dessutom kan de användas som diagnostiskt verktyg när ett fel kan ha uppstått i systemet.

I nedanstående tabelllista visas lysdiodkoder som motsvarar möjliga fel som kan uppstå.

Tabell 14. Lysdioder

Lagringslysdiod	Strömlysdiod	Lysdiod för trådlös kommunikation	Felbeskrivning
Blinkar	Fast sken	Fast sken	Ett möjligt fel på processorn har uppstått.
Fast sken	Blinkar	Fast sken	Minnesmodulerna upptäcks men ett fel har uppstått.
Blinkar	Blinkar	Blinkar	Ett fel på moderkortet har uppstått.
Blinkar	Blinkar	Fast sken	Ett möjligt grafik-/bildkortsfel har uppstått.
Blinkar	Blinkar	Släckt	Systemfel uppstod vid hårddiskinitiering eller systemfel vid Option ROM-initiering.
Blinkar	Släckt	Blinkar	Ett fel uppstod i USB-styrenheten under initieringen.
Fast sken	Blinkar	Blinkar	Inga minnesmoduler har installerats/upptäckts.
Blinkar	Fast sken	Blinkar	Ett fel uppstod i bildskärmen under initieringen.
Släckt	Blinkar	Blinkar	Modemet förhindrar att system slutför självtestet.
Släckt	Blinkar	Släckt	Minnet kunde inte initieras eller så stöds inte minnet.

Lampor för batteristatus

När datorn är ansluten till ett eluttag har batterilampan följande funktion:

VäxlandeEn nätadapter som inte stöds eller som inte är autentiserad och inte är en Dell-nätadapter är
ansluten till datorn.och vitt sken

Växlande blinkande gult sken och fast vitt sken	Tillfälligt batterifel med ansluten nätadapter.
Konstant blinkande gult sken	Allvarligt batterifel med ansluten nätadapter.
Släckt lampa	Batteri i fullt laddningsläge med ansluten nätadapter.
Vitt sken	Batteri i laddningsläge med ansluten nätadapter.
Tekniska specifikationer

IJ

OBS: Erbjudanden kan variera efter region. Följande specifikationer är endast de som enligt lag måste levereras med din dator. En fullständig specifikation av din dator finns i avsnittet **Specifikationer** i **Ägarens handbok** som finns på supportwebbplatsen **dell.com/support**. För mer information om din dators konfiguration, gå till **Hjälp och support** i ditt Windows-operativsystem eller välj alternativet att visa information om din dator.

Systeminformation	
Kretsuppsättning	Intel 7-serien expresskretsuppsättning
DRAM-bussbredd	64-bitar
Flash EPROM	SPI 64 Mbitar
PCIe-buss generation 1	100 MHz
Extern bussfrekvens	DMI (5 GT/s)
Processor	
Typer	 Intel Core i3-serien Intel Core i5-serien Intel Core i7-serien
L3-cacheminne	upp till 4 MB
Extern bussfrekvens	1 333 MHz
Minne	
Minneskontakt	två SODIMM-socklar
Minneskapacitet	1, 2 eller 4 GB
Minnestyp	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Minsta minne	2 GB
Största minne	16 GB
Ljud	
Тур	fyrkanaligt högkvalitativt ljud
Styrenhet	IDT92HD93
Stereokonvertering	24-bitars (analog-till-digital och digital-till-analog)
Gränssnitt:	
Internt	högdefinitionsljud

Ljud	
Externt	kontakt för mikrofoningång/stereohörlurar/externa högtalare
Högtalare	två
Intern högtalarförstärkare	1 W (RMS) per kanal
Volymkontroller	funktionstangenter och programmenyer
Bild	
Тур	inbyggt på moderkortet
Styrenhet	Intel HD-grafik
Kommunikation	
Nätverksadapter	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Trådlöst	inbyggt trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och trådlöst globalt nätverk (WWAN)
Portar och kontakter	
Ljud	en mikrofonkontakt, en kontakt för stereohörlurar/högtalare
Bild:	
Latitude E6230	en HDMI-kontakt med 19 stift och en VGA-kontakt
Latitude E6330	en mini-HDMI-kontakt med 19 stift och en VGA-kontakt
Nätverksadapter	en RJ-45-kontakt
USB	två USB 3.0-kompatibla kontakter och en eSATA/USB 2.0- kompatibel kontakt
Minneskortläsare	en 8-i-1-minneskortläsare
Dockningsport	en
SIM-kort (subscriber identity module)	en
Kontaktlöst smartkort	
Smartkort/tekniker som stöds	ISO14443A - 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s och 848 kbit/s ISO14443B - 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s och 848 kbit/s ISO15693 HID iClass FIPS201 NXP Desfire
Bildskärm	
Тур	HD, WLED
Storlek	
Latitude E6230	12,5 tum
Latitude E6330	13,3 tum

Bildskärm

Mått:	
Latitude E6230	
Höjd	300,90 mm (11,84 tum)
Bredd	180,00 mm (7,08 tum)
Diagonal	317,30 mm (12,49 tum)
Aktivt område (X/Y)	276,61 mm x 155,52 mm
Latitude E6330	
Höjd	314,10 mm (12,36 tum)
Bredd	188,70 mm (7,42 tum)
Diagonal	336,60 mm (13,25 tum)
Aktivt område (X/Y)	293,42 mm x 164,97 mm
Maximal upplösning	1 366 x 768 bildpunkter vid 263 tusen färger
Maximal ljusstyrka	200 nits
Driftvinkel	0° (stängd) till 135°
Uppdateringshastighet	60 Hz
Minsta visningsvinklar:	
Horisontal	+/- 40°
Vertikal	+10°/-30°
Bildpunktstäthet	0,2148 mm
Tangentbord	
Antal tangenter	USA: 86 tangenter, Storbritannien: 87 tangenter, Brasilien: 87 tangenter och Japan: 90 tangenter
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji
Pekskiva	
Aktivt område:	
X-axel	80,00 mm
Y-axel	40,70 mm
Batteri	
Тур	3-cells (32 WHr) litiumjonbatteri med snabbuppladdning

• 6-cells (65 WHr) litiumjonbatteri med snabbuppladdning

Batteri

	• 6-cells (58 WHr) litiumjonbatteri
Mått:	
3-cells	
Djup	29,97 mm (1,18 tum)
Höjd	19,80 mm (0,78 tum)
Bredd	208,00 mm (8,19 tum)
6-cells	
Djup	54,10 mm (2,13 tum)
Höjd	20,85 mm (0,82 tum)
Bredd	214,00 mm (8,43 tum)
Vikt:	
3-cells	172,37 g (0,38 lb)
6-cells	335,66 g (0,74 lb)
Spänning	11,10 VDC
Temperaturintervall:	
Vid drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Ej i drift	–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)
Knappcellsbatteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri

_

Nätadapter

Тур	90 W och 65 W
Inspänning	100 VAC - 240 VAC
Inström (maximal)	1,50 A/1,60 A/1,70 A
Infrekvens	50 Hz - 60 Hz
Uteffekt	90 W och 65 W
Utström	3,34 A and 4,62 A (kontinuerligt)
Uppskattad utspänning	19,5 +/- 1,0 VDC
Temperaturintervall:	
Vid drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Ej i drift	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)

Mått

	Latitude E6230	Latitude E6330
Höjd	22,40 mm till 24,70 mm	25,40 mm till 30,10 mm
Bredd	309,00 mm (12.16 tum)	335,00 mm (13,19 tum)
Djup	226,00 mm (8.89 tum)	223,30 mm (8,79 tum)
Vikt	1,43 kg (3.14 lb)	1,65 kg (3.64 lb)

Miljöpåverkan

Temperatur:	
Vid drift	
Latitude E6230	10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)
Latitude E6330	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Förvaring	–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximal):	
Vid drift	10 till 90 % (icke kondenserande)
Förvaring	5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjd över havet (maximal):	
Vid drift	-15,24 m till 3 048 m (-50 fot till 10 000 fot)
Ej i drift	-15,24 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)
Luftburen föroreningsnivå	G1 enligt ISA-71.04–1985

7

Kontakta Dell



OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

- 1. Besök dell.com/support.
- 2. Välj supportkategori.
- 3. Bekräfta ditt land eller din region i listrutan Choose a Country/Region (Välj land/region) längst upp på sidan.
- 4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.