Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

Radovi na vašem računalu Uklanianje i zamjena dijelova Specifikacije Dijagnostike System Setup (Program za postavljanje sustava)

Napomene, oprezi i upozorenja

MAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da svoje računalo koristite na bolji način.

△ OPREZ: OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne poštuju upute.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Ako ste kupili računalo Dell™ n Series, sve upute za operacijski sustav Microsoft® Windows® u ovom dokumentu su nevažeće.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti. © 2010 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Trgovački znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell, logotip DELL Latitude ON, Latitude i Wi-Fi Catcher su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc; Intel, SpeedStep, TurboBoost i Core trgovački znakovi lil registrirani trgovački znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Dell ga koristi pod licencom; Blu-ray Disc, je trgovački znak tvrtke Blu-ray Disc, Association: Microsoft, Windows, Windows Vista i gumbo Start sustava Windows Vista su trgovački znak tvrtka Dell ga koristi pod licencom; Blu-ray Disc, je trgovački znak tvrtke Blu-ray Disc, Association: Microsoft, Windows, Windows Vista ju gmbo Start sustava Windows Vista su trgovački znaci i registrirani trgovački znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama; Adobe, Adobe logotip i Adobe Flash Player su trgovački znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.

Lipanj 2010. Izmijenjeno izdanje. A00

Pristupna ploča

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje pristupne ploče



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Otpustite pričvrsni vijak koji pričvršćuje pristupnu ploču na kućište računala.
- 3. Izvucite pristupnu ploču prema prednjem dijelu računala.
- 4. Podignite pristupnu ploču i izvadite je iz računala.

Ponovno postavljanje pristupne ploče

Za ugradnju pristupne ploče, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Baterija

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje baterije



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ s Adobe.com kako biste mogli pregledati donje ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Pomaknite jezičak za oslobađanje baterije u otvoreni položaj.
- 3. Pomaknite i uklonite bateriju iz računala.

Ponovno postavljanje baterije

Za ugradnju baterije izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Donji dio sklopa kućišta Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje donjeg dijela sklopa kućišta



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. 2. 3. 4.
- Siljedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala.</u> Uklonite <u>plateriju.</u> Uklonite <u>ploču zaslona.</u> Uklonite <u>karticu identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module SIM)</u>.
- 5. 6. 7. Uklonite <u>optički pogon</u>. Uklonite <u>tipkovnicu</u>.
- UKlonite <u>inskovnicu</u>. UKlonite <u>pateriju s matične ploče</u>. Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>. Uklonite <u>sklop zaslona</u>. Uklonite <u>Latitude ON™ Elash karticu</u>. 8. 9.
- 10. 11.
- 12. 13. 14. Uklonite <u>karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)</u>. Uklonite <u>karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)</u>.

- Uklonite sklop hadnjaka i vertilatora.
 Uklonite procesor.
 Uklonite Bluetovik klop oslonca za ruku.
 Uklonite Bluetovik karticu.
 Uklonite Bluetovik karticu.
- 19. 20. Uklonite <u>ploču SD medija kartice</u>. Uklonite <u>ulaz I/O kartice</u>.

Ponovno postavljanje donjeg dijela sklopa kućišta

Za ugradnju donjeg dijela sklopa kućišta, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

System Setup (Program za postavljanje sustava) Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

- Prealed
- Ulaz u program za postavljanje sustava
- Izbornik za podizanje sustava
- Tipke za navigaciju
- Opcije izbornika programa za postavljanje sustava

Pregled

Program za postavljanje sustava koristite za sljedeće:

- 1 promjenu informacija o konfiguraciji sustava nakon što dodate, promijenite ili uklonite hardver iz vašeg računala.
- 1 Postavljanje ili promjenu korisničkih opcija kao što je korisnička lozinka.
- 1 Očitavanje trenutačne količine memorije ili postavljanje vrste ugrađenog tvrdog pogona.

Prije uporabe programa za postavljanje sustava preporučuje se zapisati podatke sa zaslona programa za postavljanje za buduću upotrebu.

🛆 OPREZ: Ako niste stručni korisnik računala, ne mijenjajte postavke ovog programa. Neke promjene mogu uzrokovati nepravilan rad računala.

Ulaz u program za postavljanje sustava

Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
 Kada se prikaže plavi logotip DELL™, odmah pritisnite <F2>.

Izbornik za podizanje sustava

Izbornik za podizanje sustava navodi važeće uređaja za podizanje sustava vašeg računala. Izbornik za podizanje sustava koristite za:

- Pokretanje dijagnostike na vašem računalu.
- Ulaz u program za postavljanje sustava.
- 1 Promjenu niza podizanja sustava bez trajne promjene niza podizanja sustava u programu za postavljanje sustava.

Za pristup izborniku za podizanje:

- Uključite (ili ponovno pokrenite) računalo.
 Kada se prikaže plavi logotip DELL™, odmah pritisnite <F12>.

Tipke za navigaciju

Za navigaciju zaslonima programa za postavljanje sustava koristite sljedeće tipke.

Navigacija	
Radnja	Tipka (-e)
Pro š irenje i sa ž imanje polja	<enter>, lijeva- ili desna tipka sa strelicom ili +/</enter>
Pro š irenje ili sažimanje svih polja	<>
Izlaz iz sustava BIOS	< Esc> - zadržavanje u programu za postavljanje, spremanje/izlaz, odbacivanje/izlaz
Promjena postavke	lijeva ili desna tipka sa strelicom
Odabir polja za promjenu	<enter></enter>
Otkaz promijene	<esc></esc>
Ponovno postavljanje zadanih vrijednosti	<alt><f> ili opcija izbornika Load Defaults (Učitaj zadane postavke)</f></alt>

Opcije izbornika programa za postavljanje sustava

Sljedeće tablice opisuju opcije izbornika za postavljanje sustava.

Općenito	
Opcija	Opis
	Ovaj odlomak navodi primarne značajke hardvera vašeg računala. U ovom odlomku nema opcija konfiguracije.
	 Podaci o sustavu Verzija BIOS-a Service Tag (Servisna oznaka) Asset Tag (Oznaka sredstva) Oznaka vlasništva Podaci o memoriji Instalirana memorija

Podaci o sustavu	 Raspoloživa memorija Brzina memorije Memory Channel Mode (Kanalni način rada memorije) Memory Technology (Tehnologija memorije) DIMM A Size (Veličina DIMM A) DIMM B Size (Veličina DIMM B) Podaci o procesoru Tip procesora Jezgra Processor ID (ID procesora) Trenutačna brzina sata Podaci o uređaj Primarni tvrdi pogon Uređaj sustava eSATA Uređaj za priključivanje eSATA Video kontroler Video komtroler Video komtroler Video Kontroler Video Controller (Audio kontroler) Upravljač modema Wi-Fi uređaj Buletooth uređaj Bluetooth uređaj Bluetooth uređaj
Podaci o bateriji	Prikazuje status baterije i vrstu AC adaptere priključenog na računalo.
Redoslijed podizanja sustava	Određuje redoslijed u kojem računalo pokušava pronaći operacijski sustav. 1. Cardbus NIC 1. Disketni pogon 1. USB uređaj za pohranu podataka 1. Unutarnji tvrdi pogon 1. CD/DVD/CD-RW pogon 1. Ugrađeni EFI 1. NIC ugrađen na ploči
Datum/vrijeme	Prikazuje postavke trenutačnog datuma i vremena.

NAPOMENA: Konfiguracija sustava sadrži opcije i postavke vezano uz ugrađene uređaje u sustavu. Ovisno o vašem računalu i ugrađenim uređajima, stavke navedene u ovom odlomku možda će se ili neće prikazati.

Konfiguracija sustava	
Opcija	Opis
Ugra đ eni NIC	Omogućuje konfiguraciju integriranog mrežnog kontrolera. Opcije su: Disabled (Onemogućeno), Enabled (Omogućeno) i Enabled w/PXE (omogućeno w/PXE).
Paralelni ulaz	Omogućuje ili onemogućuje paralelne ulaze priključne stanice. Opcije su: Disabled (Onemogućeno), AT, PS2 i ECP.
Serijski ulaz	Omogućuje vam izbjegavanje sukoba među uređajima onemogućavanjem ili ponovnim mapiranjem adrese ulaza. Opcije su: Disabled (Onemogućeno), COM1, COM2, COM3 i COM4.
Rad SATA	Omogućuje vam konfiguraciju načina rada kontrolera unutarnjeg tvrdog pogona SATA. Opcije su: Disabled (Onemogućeno), ATA i AHCI.
Miscellaneous Devices (Razni ure đ aji)	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite sljedeće uređaje: 1 unutarnji modem 1 pregrada za modul 1 Express kartica 1 Zaštitu od slobodnog pada tvrdog pogona 1 vanjski USB ulaz 1 mikrofon 1 ulaze eSATA 1 medijska kartica, PC kartica i 1394
USB PowerShare	Omogućuje vam punjenje vanjskih uređaja korištenjem spremljenog sustava napajanja baterije preko ulaza USB PowerShare na prijenosnom računalu ili čak dok je računalo isključeno.

Video	
Opcija	Opis
Senzor vanjskog svjetla	Omogućuje vašem sustavu da automatski promijeni svjetlinu LCD ploče sustava na temelju količine svjetla u okruženju.
Svjetlina LCD-a	Omogućuje vam da postavite svjetlinu zaslona ovisno o izvoru napajanja (On Baterija i Na AC punjaču).

Sigurnost	
Opcija	Opis
Lozinka administratora	 Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke administratora. Kad je postavljena lozinka administratora omogućuje nekoliko sigurnosnih značajki , uključujući: ograničava promjene postavki u postavljanju ograničava navedene uređaje za podizanje u <f12> Izborniku za podizanje prema onima u polju "Boot Sequence" (Redoslijed podizanja sustava)</f12> Sprječava promjene u oznakama vlasnika i sredstva Zamjenjuje lozinku sustava i tvrdog pogona NAPOMENA: Prije postavljanja lozinke sustava ili tvrdog pogona morate postaviti lozinku administratora.
	NAPOMENA: Uspješne promjene lozinke odmah stupaju na snagu.

	NAPOMENA: Brisanje lozinke administratora odmah briše lozinku sustava.
System Password (Lozinka sustava)	Omogućuje postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke sustava. Kada je postavljena, vaš sustav prilikom svakog uključivanja ili ponovnog pokretanja zahtjeva da je upišete.
	NAPOMENA: Uspješne promjene lozinke odmah stupaju na snagu.
Lozinka unutarnjeg tvrdog pogona	Ovo polje omogućuje vam da postavite, promijenite ili obrišete lozinku na unutrašnjem pogonu tvrdog diska (HDD) sustava. Uspješno izvršene promjene odmah su učinkovite i zahtijevaju ponovno podizanje sustava. Lozinka HDD-a odlazi s tvrdim diskom, tako da je HDD zaštićen čak i kad se instalira na drugi sustav.
	Omogućuje vam zaobilaženje lozinki sustava i tvrdog pogona kada se računalo ponovno pokreće.
Password Bypass (Zaobilaženje lozinke)	Password Bypass (Zaobilaženje lozinke) možete postaviti na: Disabled (Onemogućeno), Reboot Bypass (Ponovno podizanje zaobilaženjem), Resume Bypass (Nastavak rada zaobilaženjem) i Reboot & Resume Bypass (Ponovno podizanje i nastavak zaobilaženjem).
	NAPOMENA: Ne možete zaobići lozinku sustava ili tvrdog pogona kada set uključili računalo koje je bilo isključeno.
Password Change (Promjena lozinke)	Omogućava vam da omogućite ili onemogućite promjene na lozinkama sustava ili tvrdog pogona kada je postavljena lozinka administratora.
	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite modul pouzdane platforme (TPM) na računalu.
	NAPOMENA: Onemogućavanje ove opcije ne mijenja nikakve postavke koje ste možda izvršili u TPM niti briše ili mijenja neki podatak ili ključ koji ste možda tamo pohranili.
Sigurnost TPM	Kada je TPM omogućeno, na raspolaganju su sljedeće opcije:
	 Deactivate (Deaktivacija)—Onemogućuje TPM. TPM ograničava pristup pohranjenim informacijama vlasnika i ne izvršava nikakvu komandu koja koristi TPM izvore. Activate (Aktivacija)—Omogućuje i aktivira TPM. Clear (Brisanje)—Briše podatke spremljene u TPM.
	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite Computrance softvera Opcije su: Deactivate (Deaktivirano), Disable (Omogućeno) i Activate (Aktivirano).
Computrace®	NAPOMENA: Opcije Activate (Aktivirano) i Disable (Onemogućeno) trajno će aktivirati ili deaktivirati značajku i daljnje promjene neće biti dopuštene.
	Omogućuje ili onemogućuje način rada Execute Disable (Onemogućeno izvršenje) procesora.
Podr š ka CPU XD	Zadana postavka: Enabled (Omogu ć eno)
Promjene u postavljanju koje nije postavio administrator	Ova opcija omogućuje vam odrediti jesu li dozvoljene promjene opciji postavljanja kad je postavljena lozinka administratora. Ako je onemogućena opcija postavljanja je zaključana od strane lozinke administratora. Ne može biti promijenjena osim ako se postavljanje ne otključa. Postavljanje je odblokirano kada nema lozinke administratora ili kada je unijeta lozinka administratora. Kada je omogućeno, postavka uređaja može biti promijenjena kada su druge opcije postavljanja blokirane lozinkom administratora.
	Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno)

Performanse	
Opcija	Opis
Podr š ka vi š e jezgri	Omogućuje ili onemogućuje podršku više jezgri za procesor.
Akustični način HDD	Omogućuje vam optimizaciju performansi i razine akustične buke tvrdog pogona.
Intel® SpeedStep™	Omogućuje ili onemogućuje značajku Intel SpeedStep.
Intel® TurboBoost™	Omogućuje ili onemogućuje značajku Intel TurboBoost.

Upravljanje napajanjem			
Opcija	Opis		
Uključivanje na AC	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite računalo od automatskog uključivanja kada je priključen AC adapter.		
Auto On Time (Automatsko uključivanje)	Omogućuje vam postavljanje vremena u koje se računalo automatski mora uključiti. Možete postaviti dane, kada želite da se sustav automatski uključi. Postavke su Disabled (Onemogućeno), Everyday (Svakodnevno) i Weekdays (Dani u tjednu). Zadana postavka: Off (Isključeno)		
USB podrška za podizanje	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite mogućnost da USB uređaji podižu sustav iz stanje mirovanja. Ova je značajka funkcionalna samo kad je priključen AC adapter. Ako je AC adapter uklonjen tijekom načina rada u stanju mirovanja, BIOS će ukloniti sva napajanja iz svih USB ulaza kako bi čuvao snagu baterije.		
Uključivanje na LAN	Ovo polje omogućava računalu da se pokrene iz isključenog stanja kad se uključi posebnim LAN signalom ili iz stanja hibernacije kad je pokrenut od strane posebnog bežičnog LAN signala. Podizanje iz načina rada u stanju mirovanja nije pod utjecajem ove postavke i mora biti omogućeno u operacijskom sustavu. 1 Disabled (Omogućeno) — ne omogućuje pokretanje sustava kada primi signal za podizanje od LAN-a ili bežičnog LAN-a. 1 LAN Only (Samo LAN) — omogućuje da sustav bude podignut posebnim LAN signalima. Tvornički zadana postavka je Disabled (Onemogućeno).		
ExpressCharge	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite značajku ExpressCharge. NAPOMENA: ExpressCharge možda neće biti dostupan za sve baterije.		
Ponašanje punjača	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite punjač baterija. Ako je onemogućen, baterija neće gubiti snagu kad je sustav priključen na AC adapter niti se isto tako neće ni puniti. Zadana postavka: Enabled (Omogućeno)		

POST Behaviour (Ponašanje nakon podizanja)		
Opcija	Opis	
Adapter Warnings (Upozorenja adaptera)	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite poruke upozorenja BIOS-a kada koristite određeni adapter. BIOS prikazuje ove poruke ako pokušavate koristiti adapter koji ima premali kapacitet za vašu konfiguraciju. Tvornički zadana postavka je Enabled (Omogućeno).	
	Ova oncila omognétie vam da odaberete ledan od dva načina za aktivaciju tinkovnice kola je ugrađena u unutarnju tinkovnicu	
Tipkovnica (ugra đ ena)	 In Key Only (Samo FN tipka) — tipkovnica je omogućena samo kad držite pritisnutom tipku <fn>.</fn> By Num Lk (Zaključavanje brojki) — tipkovnica je omogućena kad je (1) uključena LED dioda Num Lock LED i (2) nema priključenih vanjskih tipkovnica. Imajte na umu da sustav možda neće odmah obavijestiti kad je isključena vanjska tipkovnica. 	
	NAPOMENA: Kad je pokrenuto postavljanje, ovo polje nema učinka-Postavljanje radi u načinu rada Samo tipka FN.	
	Zadana postavka: Fn Key Only (Samo tipka FN).	
	Određuje kako sustav radi s ulazom za miša i podlogom osjetljivom na dodir.	
dodir	7 dans sectorily. Trucks of (DC 2.14) are constitute as dedic(DC 2.5)	
	Zadana postavka: Touchpad/PS-2 Mouse (Podloga osjetijiva na dodir/PS-2 mis)	
LED dioda Numlock	Uniogucuje vam da Uniogucite in Unemogucite LED tipke Num Lock kou poulzanja racunala.	
	Zadana postavka: Enabled (Omogućeno)	
	Definira kako BIOS rukuje USB uređajima. USB emulacija uvijek je omogućena tijekom podizanja.	
USB emulacija	Tvornički zadana postavka je Enabled (Omogućeno).	
Emulacija tipke Fn	Omogućuje vam korištenje tipke <scroll lock=""> na vanjskoj PS/2 tipkovnici na isti način kako koristite tipku <fn> na unutarnjoj tipkovnici računala.</fn></scroll>	
	NAPOMENA: USB tipkovnice ne mogu emulirati tipku <fn> ako ste pokrenuli operacijski sustav ACPI kao što je Microsoft® Windows® XP. USB tipkovnice će emulirati tipku <fn> samo u načinu koji nije ACPI (npr. kad pokrećete u DOS-u).</fn></fn>	
	Zadana postavka: Enabled (Omogu ć eno)	
	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite značajku brzog podizanja. Dostupne su sljedeće opcije:	
Fast Boot (Brzo podizanje)	 Minimalno – brzo podizanje osim ako je BIOS bio ažuriran, memorija promijenjena ili prethodno podizanje nije dovršeno. Cjelovito – ne zaobilazi nikakve korake u postupku podizanja. Automatski – omogućuje operacijskom sustavu da kontrolira ovu postavku (ovo funkcionira samo kad operacijski sustav podržava jednostavno podizanje). 	
	Zadana postavka: Minimalno	
Intel Fast Call for Help (Brzi poziv za pomoć)	Koristi se zajedno s iAMT 4,0. Omogućuje vam pokretanje kontakta s upravljačkom konzolom dok ste izvan strukture korporacije (npr. udaljena lokacija, iza vatrozida ili NAT itd.). Za omogućavanje/onemogućavanje ove značajke koristite potvrdni okvir.	
	Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno)	

Virtualizirana podrška	
Opcija	Opis
Virtualizacija	Specificira da li Virtual Machine Monitor (VMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za virtualizaciju Intel.
	Zadana postavka: Enabled (Omogućeno)
VT za Direct I/O	Specificira da li Virtual Machine Monitor (VMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za virtualizaciju Intel za Direct I/O.
	Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno)
Pouzdano izvr š enje	Specificira da li Virtual Machine Monitor (MVMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za pouzdano izvršenje Intel.
	Zadana postavka: Disabled (Onemogućeno)

Bělčno	
Opcija	Opis
Prekidač bežične mreže	Omogućuje vam odabir bežičnih uređaja će biti kontrolirani preko prekidača za bežičnu vezu.
Omogući bežične ure đ aje	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite unutarnje bežične uređaje: WWAN, WLAN i Bluetooth.

Odr ž avanje	
Opcija	Opis
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje Servisnu oznaku vašeg sustava. Ako iz nekog razloga Servisna oznaka još nije postavljena, možete koristiti ovo polje kako biste je postavili. Ako servisna oznaka nije bila postavljena za ovaj sustav, računalo će automatski prikazati zaslon kad korisnik uđe u BIOS. Od vas će se tražiti da unesete Servisnu oznaku.
Asset Tag (Oznaka sredstva)	Omogućuje vam da izradite oznaku sredstva sustava. Polje može biti ažurirano samo ako oznaka sustava još nije postavljena.

Dnevnici sustava	
Opcija	Opis
BIOS doga đ aji	Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje BIOS podizanja. Uključuje datum i vrijeme događaja kao i LED kod.
DellDiag doga đ aji	Omogućuje vam da pregledate rezultate Dell Diagnostics i PSA. Uključuje vrijeme i datum dijagnostike i verziju koja je pokrenuta i rezultirajući kod.
Toplinski doga đ aji	Omogućuje vam da pregledate i obrišete toplinske događaje. Uključuje datum i vrijeme događaja kao i naziv događaja.
Doga đ aji napajanja	Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje napajanja. Uključuje datum i vrijeme događaja kao i stanje napajanja i razlog.
Doga đ aji BIOS napretka	Omogućuje vam da pregledate i obrišete događaje BIOS napretka. Uključuje datum i vrijeme događaja kao i stanje napajanja.

Bluetooth kartica

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje Bluetooth kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>pateriju</u>.
 Uklonite <u>optički pogon</u>.
 Uklonite <u>tipkovnicu</u>.
 Uklonite <u>tipkovnicu</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona za ruku</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona.</u>
 Uklonite vjjak koji pričvršćuje Bluetooth@ karticu na matičnu ploču.

- 10. Odspojite Bluetooth kabel iz njegovog priključka na matičnoj ploči i uklonite Bluetooth karticu iz računala.
- 11. Isključite Bluetooth iz Bluetooth kartice.

Ponovno postavljanje Bluetooth kartice

Za ponovno postavljanje Bluetooth kartice, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Kamera i mikrofon

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje sklopa kamere i mikrofona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- 1. 2. 3. 4.

- Sinjedite bateriju.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Uklonite <u>okvir zaslona</u>.
 Odvijte vijak koji pričvršćuje kameru i mikrofon na ploču zaslona.
- 8. Odspojite podatkovni kabel iz kamere i mikrofona, i uklonite kameru i mikrofon iz ploče zaslona

Ponovno postavljanje sklopa kamere i mikrofona

Za ponovno postavljanje kamere i mikrofona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje baterije na matičnoj ploči



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🗠 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- Uklonite <u>bateriju</u>
 Uklonite <u>bateriju</u>
 Uklonite <u>bateriju</u>
 Uklonite <u>bateriju</u>
 Odspojite kabel baterije na matičnoj ploči iz njegovog priključka na matičnoj ploči.
- 5. Podignite bateriju na matičnoj ploči i maknite je iz računala.

Ponovno postavljanje baterije na matičnu ploču

Za ugradnju baterije na matičnu ploču izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

DC-In priključak

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje DC-In priključka



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. 2.
- Siljedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala.</u> Uklonite <u>prednju ploču.</u> Uklonite <u>karticu identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module SIM)</u>. 3. 4.
- 5.
- Uklonite <u>optički pogon</u>. Uklonite <u>tipkovnicu</u>. Uklonite <u>bateriju s matične ploče</u>. 6. 7.
- 8. 9. Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>. Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
- 10. 11. Uklonite <u>tvrdi pogon</u>. Uklonite <u>Latitude ON™ Flash karticu</u>.
- Uklonite <u>karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)</u>. Uklonite <u>karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)</u>. 12.
- 13. 14. Uklonite sklop hladnjaka i ventilatora.
- Uklonite <u>sklop hladnjaka i venti</u>
 Uklonite <u>procesor</u>.
 Uklonite <u>sklop oslonca za ruku</u>.
 Uklonite <u>Bluetooth@ kertiw</u>

- Uklonite <u>Skibb</u> <u>Oslonica za ru</u>
 Uklonite <u>Eluctoth® karticu</u>
 Uklonite <u>ExpressCard ploču</u>
 Uklonite <u>maticnu ploču</u>
 Uklonite <u>maticnu ploču</u>
 Uklonite <u>maticnu ploču</u>
- 22. Oslobodite DC-In priključak iz njegovih vodilica na kućištu.
- 23. Podignite DC-In priključak i uklonite ga od kućišta.

Ponovno postavljanje DC-In priključka

Za ponovno postavljanje DC-In priključka izvedite gornje korake obrnutim redoslijedom.

Dijagnostike

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

- Svietla statusa uredaia
- ٥ Svjetla statusa baterije
- Napunjenost i stanje baterije
- Svjetla statusa tipkovnice
- LED kodovi pogrešaka

Svjetla statusa uređaja

Ċ Uključuju se kada uključite računalo i trepere kada se računalo nalazi u načinu za upravljanje energijom.



Uključuje se kada računalo očitava ili zapisuje podatke.

Svijetli ili treperi kako bi pokazala napunjenost baterije.

DR Uključuje se kada je omogućena bežična mreža.

Uključuje se kada je omogućena kartica s Bluetooth® bežičnom tehnologijom. Kako biste isključili samo funkciju Bluetooth bežične tehnologije, desnom tipkom miša kliknite ikonu na traci sustava i odaberite Disable Bluetooth Radio (Onemogući Bluetooth radijsku vezu). ⊀

Svjetla statusa baterije

Ako je računalo priključeno u električnu utičnicu, svjetlo baterije funkcionira na sljedeći način:

- Naizmjenično treperenje žutog i plavog svjetla Na vaše prijenosno računalo priključen je AC adapter koji nije proizvela tvrtka Dell i koje ne podržava vaše prijenosno računalo. Naizmjenično treperenje žutog i svijetljenje plavog svjetla Privremeni kvar baterije s priključenim AC adapterom. Trajno treperenje žutog svjetla Ozbiljan kvar baterije s priključenim AC adapterom. Nema svjetlosti Baterija je potpunog napunjena s priključenim AC adapterom. Uključeno plavo svjetlo Baterija se puni s priključenim AC adapterom.

Napunjenost i stanje baterije

Za provjeru napunjenosti baterije pritisnite i otpustite gumb statusa na mjeraču napunjenosti baterije radi uključenja svjetala razine napunjenosti. Svako svjetlo predstavlja otprilike 20 posto ukupne napunjenosti baterije. Na primjer, ako su uključena četiri svjetla, bateriji je preostalo 80% kapaciteta. Ako nema svjetla, baterija je prazna.

Za provjeru stanja baterije mjeračem napunjenosti, pritisnite gumb statusa na mjeraču napunjenosti baterije i držite ga pritisnutim najmanje 3 sekunde. Ako se nijedno svjetlo ne uključi, baterija je u dobrom stanju i preostalo joj je više od 80% originalnog kapaciteta. Svako svjetlo predstavlja postupno opadanje. Ako se uključi pet svjetala, ostalo je manje od 60% kapaciteta i trebali biste razmisliti o zamjeni baterije.

Svjetla statusa tipkovnice

Zelena svjetla koja se nalaze iznad tipkovnice označavaju sljedeće:



Uključuje se kada je omogućena numerička tipkovnica.



Uključuje se kada je omogućena funkcija blokade kretanja.

LED kodovi pogrešaka

Sljedeća tablica pokazuje moguće LED kodove koji se mogu prikazati u situaciji kad se ne provodi POST.

Izgled	Opis	Sljedeći korak
	Nisu instalirani SODIMM-i	 Instalirajte podržane memorijske module. Ako memorija već postoji, ponovno postavite jedan po jedan modul u svaki utor. Pokušajte ispravnu memoriju iz drugog računala ili zamijenite memoriju. Zamijenite matičnu ploču.
TREPERI-UKLJUČENO-UKLJUČENO		

তি 🛕 🔂	Pogreška matične ploče	 Ponovno postavite procesor. Zamijenite matičnu ploču. Zamijenite procesor.
	Pogreška zaslona	 Ponovno postavite kabel zaslona Zamijenite zaslon. Zamijenite video karticu/matičnu ploču.
ISKLJUČENO-TREPERI-ISKLJUČENO	Pogreška kompatibilnosti memorije	 Instalirajte kompatibilne memorijske module. Ako su instalirana dva modula, izvadite jedan i napravite provjeru. Pokušajte drugi modul umetnuti u isti utor i napravite provjeru. Napravite provjeru drugih utora koristeći oba modula. Zamijenite memoriju. Zamijenite matičnu ploču.
	Memorija je prepoznata, no ima pogrešaka	 Ponovno postavite memoriju. Ako su instalirana dva modula, izvadite jedan i napravite provjeru. Pokušajte drugi modul umetnuti u isti utor i napravite provjeru. Napravite provjeru drugih utora koristeći oba modula. Zamijenite memoriju. Zamijenite matičnu ploču.
	Pogreška modema	 Ponovno postavite modem. Zamijenite modem. Zamijenite matičnu ploču.
	Pogreška matične ploče	1. Zamijenite matičnu ploču.
	Pogreška opcije ROM-a	 Ponovno postavite uređaj. Zamijenite uređaj. Zamijenite matičnu ploču.
	Pogreška uređaja za pohranu	 Ponovno postavite tvrdi pogon i optički pogon. Provjerite računalo samo s tvrdim pogonom i samo s optičkim pogonom. Zamijenite uređaj koji uzrokuje kvar. Zamijenite matičnu ploču.
	Pogreška video kartice	Zamijenite matičnu ploču.

ExpressCard ploča Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje ExpressCard ploče



🖉 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe Flash Player sa stranice Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>ExpressCard ploču</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Uklonite <u>tipkovnicu</u>.
 Uklonite ti<u>pkovnicu</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.

- 11. Isključite ExpressCard ploču iz matične ploče i uklonite iz računala.

Ponovno postavljanje ExpressCard ploče

Za ponovno postavljanje ExpressCard ploče, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

ExpressCard

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje ExpressCard kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. Pritisnite karticu ExpressCard kako biste je oslobodili iz računala.
- 2. Izvucite ExpressCard karticu iz računala.

Ponovno postavljanje ExpressCard kartice

Za ugradnju ExpressCard kartice izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Čitač otisaka prstiju Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje čitača otisaka prstiju



🖉 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>pateriju</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Uklonite <u>optički pogon</u>.
 Uklonite <u>tipkovnicu</u>.
 Odvijte pričvrsni vijak (označen 'F') koji pričvršćuje čitač otisaka prstiju na računalo.

- 7. Otvorite kopču koja osigurava podatkovni kabel čitača otisaka prstiju i isključite ga iz matične ploče.
- 8. Gurnite čitač otisaka prstiju prema stražnjoj strani računala i podignite ga s računala.

Ponovno postavljanje čitača otisaka prstiju

Za ponovno postavljanje čitača otisaka prstiju, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Tvrdi pogon

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje tvrdog pogona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prile rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Postavite računalo naopako na čistoj, ravnoj površini.
 Uklonite vijke koji pričvršćuju tvrdi pogon na računalo.

- 4. Izvucite tvrdi pogon iz računala.
- 5. Uklonite vijak kojim je čeona ploča pričvršćena na tvrdi pogon.
- 6. Izvucite čeonu ploču kako biste je uklonili s tvrdog pogona.

Ponovno postavljanje tvrdog pogona

Za ponovno postavljanje tvrdog pogona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Sklop hladnjaka i ventilatora

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje sklopa hladnjaka i ventilatora



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>bateriju</u>.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unov dovesta</u>
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Uklonite kabel koji priključuje ventilator na matičnu ploču.
- 5. Uklonite vijke koji pričvršćuju ventilator na hladnjak.
- 6. Uklonite ventilator iz računala.
- 7. Otpustite pričvrsne vijke koji pričvršćuju sklop hladnjaka na matičnu ploču.
- 8. Podignite rub hladila koji je najbliži središtu računala i potom izvucite hladnjak iz računala.

Ponovno postavljanje sklopa hladnjaka i ventilatora

Kako biste ponovo postavili hladnjak i ventilator, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

I/O ploča Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje I/O ploče



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>prednju ploču</u>. 1.
- 2. 3. 4.
- Uklonite Articu identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module SIM). Uklonite optički pogon.
- 5.
- 6. 7. 8. 9.
- 10.
- Uklonite <u>optički pogon</u>. Uklonite <u>bateriju s matične ploče</u>. Uklonite <u>bateriju s matične ploče</u>. Uklonite <u>baktop zaslona</u>. Uklonite <u>tvrdi pogon</u>. Uklonite <u>tvrdi pogon</u>. Uklonite <u>tatitude ON™ Flash karticu</u>. Uklonite <u>karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)</u>. Uklonite <u>karticu za bežičnu kalnu mrežu (WLAN)</u>.
- Uklonite karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- Uklonite <u>karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)</u>.
 Uklonite <u>sklop hladnjaka i ventilatora</u>.
 Uklonite <u>procesor</u>.
 Uklonite <u>sklop oslonca za ruku</u>.
 Uklonite <u>Bluetooth® karticu</u>.
 Uklonite <u>ExpressCard ploču</u>.
 Uklonite <u>matičnu ploču</u>.
 Odvijte vijak (označen "I") koji pričvršćuje I/O ploču na računalo.
- 21. Uklonite vijke kojima je I/O ploča pričvršćena za računalo.

22. Uklonite I/O ploču iz računala.

Ponovno postavljanje I/O ploče

Za ponovno postavljanje I/O ploče, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Tipkovnica

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje tipkovnice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe Flash Player sa stranice Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>pokrov LED-a</u>. Uklonite vijke uzduž vrha tipkovnice.
- 1. 2. 3. 4.



5. Pomoću jezička za izvlačenje lagano podignite tipkovnicu pod kutom i izvucite je iz računala.

Ponovno postavljanje tipkovnice

Za ugradnju tipkovnice izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Latitude ON Flash kartica Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje Latitude ON Flash kartice



🖉 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Uklonite vijak koji pričvršćuje Latitude ON™ Flash karticu na matičnu ploču.
- 5. Izvucite Latitude ON Flash karticu iz njezinog priključka na matičnoj ploči i izvadite je iz računala.

Ponovno postavljanje Latitude ON Flash kartice

Za ugradnju Latitude ON Flash kartice, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Sklop zaslona

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje sklopa zaslona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>bateriju</u>.
- 1. 2. 3. 4.
- Oklonite <u>plaču zaslona</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>.
 Olabavite pričvrsne vijke koji pričvršćuju kabl zaslona na matični ploču i isključite kabel zaslona iz njegovog priključka na matičnoj ploči.
- 6. Odspojite i otpustite antenske kabele od kartice bežične lokalne mreže (WLAN).
- 7. Uklonite vijke kojima je sklop zaslona pričvršćen na računalo.
- 8. Odspojite i otpustite antenske kabele od kartice za bežične mrežu širokog područja (WWAN).
- 9. Uklonite vijke kojima je sklop zaslona pričvršćen na računalo.
- 10. Podignite sklop zaslona i odmaknite ga od računala.

Ponovno postavljanje sklopa zaslona

Za ugradnju sklopa zaslona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Okvir zaslona

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje okvira zaslona



MAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Počevši od dna, lagano podignite okvir iz unutra prema van iz sklopa zaslona.
- 7. Uklonite okvir zaslona iz sklopa zaslona.

Ponovno postavljanje okvira zaslona

Za ugradnju okvira zaslona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Pokrov zaslona

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje pokrova zaslona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Siljedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašniosti računala</u>. Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>ploču zaslona</u>. Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>. Uklonite <u>sklop zaslona</u>. Uklonite <u>joču zaslona</u>. Uklonite <u>joču zaslona</u>. Uklonite <u>kameru i mikrofon</u>. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ponovno postavljanje poklopca zaslona

Za ugradnju pokrova zaslona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Pokrovi šarki

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje pokrova šarki



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Uklonite vijke koji pričvršćuju desni pokrov šarke za računalo.

- 5. Uklonite vijke koji pričvršćuju lijevi pokrov šarke za računalo.
- 6. Pomaknite lijeve i desne poklopce šarki prema stražnjem dijelu računala i uklonite ih iz računala.

Ponovno postavljanje pokrova šarki

Za ugradnju pokrova $\tilde{\mathbf{s}}$ arke izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Kopča zaslona

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje kopče zaslona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🗠 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>okvir zaslona</u>.
 Uklonite vijak koji pričvršćuje kopču zaslona na ploču zaslona.
- 5. Uklonite kopču zaslona sa ploče zaslona.
- 6. Uklonite vijak koji pričvršćuje kopču zaslona na ploču zaslona.
- 7. Uklonite kopču zaslona sa ploče zaslona.

Ponovno postavljanje kopče zaslona

Za ugradnju kopče zaslona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Ploča zaslona

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje ploče zaslona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>pristupnu ploču</u>. 1.

- Slijevi...
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
 Uklonite <u>vijke koji pričvršćuju ploču zaslona na sklop zaslona</u>. 8. Podignite ploču zaslona i lagano položite na ravnu čistu površinu.
- 9. Odspojite kabel zaslona iz sklopa zaslona.
- 10. Skinite ploču zaslona sa sklopa zaslona.
- 11. Uklonite vijke na obim stranama koji pričvršćuju ploču zaslona za nosače zaslona.
- 12. Skinite nosače zaslona sa ploče zaslona.

Ponovno postavljanje ploče zaslona

Za ugradnju ploče zaslona izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Pokrov kontrolne ploče s LED lampicama Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje pokrova kontrolne ploče s LED lampicama



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala. 1. 2. 3.
- Uklonite <u>bateriju</u>. Pritisnite na zasune za oslobađanje pokrova kontrolne ploče s LED lampicama u pretincu za bateriju.
- 4. Okrenite naopako računalo i uklonite pokrov kontrolne ploče s LED lampicama iz računala.



Ponovno postavljanje kontrolne ploče s LED lampicama

Za ugradnju LED pokrova izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Priključak za modem Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje priključka za modem



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🛰 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>bateriju</u>. 1.
- 2.
- Uklonite prednju ploču. Uklonite karticu identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module SIM).
- 3. 4. 5.
- Uklonite <u>optički pogon</u>. Uklonite <u>tipkovnicu</u>. Uklonite <u>bateriju s matične ploče</u>. 6. 7.
- 8. 9. Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>. Uklonite <u>sklop zaslona</u>.
- 10.
- Uklonite <u>svid pogon</u>. Uklonite <u>Latitude ON™ Flash karticu</u>. Uklonite <u>Latitude ON™ Flash karticu</u>. Uklonite <u>karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)</u>. Uklonite <u>karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)</u>. Uklonite <u>sklop hladnjaka i ventilatora</u>. 11. 12.
- 13. 14.
- 15. 16. 17.
- Uklonite <u>procesor</u>. Uklonite <u>sklop oslonca za ruku</u>. Uklonite <u>Bluetooth® karticu</u>.
- Uklonite <u>ExpressCard ploču</u>. Uklonite <u>ploču SD kartice</u>. 18.
- 19.
- 20. 21. Uklonite <u>matičnu ploču</u>. Uklonite <u>I/O ploču</u>.
- Odspojite kabel modema iz vodilica na dnu računala.
- 23. Odspojite kabel modema iz vodilica na unutrašnjosti računala.
- 24. Podignite priključak za modem i maknite ga iz računala.

Ponovno postavljanje priključka za modem

Za ugradnju priključka za modem izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Utičnica za priključak modema

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje utičnice za priključak modema



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🗠 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Umetnite spajalicu za papir u otvor za otpuštanje i uklonite utičnicu za priključak modem iz računala.

Ponovno postavljanje utičnice za priključak modema

Za ponovno postavljanje utičnice za priključak modema umetnite natrag utičnicu za priključak modema u ulaz modema.

Memorija

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje memorijskog(ih) modula



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Pomoću vrhova prstiju pažljivo raširite sigurnosne spajalice za učvršćivanje na svakom kraju memorijskog modula sve dok modul ne iskoči.
- 5. Uklonite memorijski modul iz priključka.

Ponovno postavljanje memorije

Za ponovno postavljanje memorijskog modula izvedite gornje korake obrnutim redoslijedom.

Modem

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje modema



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Uklonite vijak koji pričvršćuje modem na računalo.

- 5. Korištenjem plastične trake lagano podignite modem.
- 6. Isključite kabel modema iz modema i uklonite modem iz računala.

Ponovno postavljanje modema

Za ponovno postavljanje modema izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Optički pogon

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje optičkog pogona



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite vijak kojim je optički pogon pričvršćen na računalo.
- 3. Pritisnite zasun za oslobađanje optičkog pogona za oslobađanje optičkog pogona iz računala.
- 4. Izvucite optički pogon iz računala.

Ponovno postavljanje optičkog pogona

Za ugradnju optičkog pogona, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Sklop oslonca za ruku Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🛰 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala. 1.
- 2. 3. Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
- 4.
- Uklonite optički pogon. Uklonite tipkovnicu. 5.
- Uklonite <u>pokrove šarki</u>.
 Uklonite <u>čitač otisaka p</u>
 Uklonite <u>sklop zaslona</u>. Uklonite čitač otisaka prstiju Uklonite sklop zaslona.
- 9 Uklonite vijke kojima je oslonac za ruku pričvršćen na donji dio računala.
- 10. Uklonite vijke koji pričvršćuju oslonac za ruku na računalo.
- 11. Odspojite kabele Smart card, zvučnika, podloge osjetljive an dodir i RFID (ako je ugrađen) iz njihovih priključaka na matičnoj ploči. 💋 NAPOMENA: Ako ste računalo kupili s beskontaktnim čitačem Smart Card morate odspojiti RFID kabel.
- 12. Oslobodite oslonac za ruku iz računala: a. Počnite od stražnje strane računala podižući desnu stranu oslonca za ruku kako biste ga oslobodili od računala.
 b. Lagano povucite oslonac za ruku prema naprijed i okrenite ga naopako.
- 13. Odspojite kabel senzora HAL ploče iz matične ploče.
- 14. Uklonite oslonac za ruku iz računala.

Ponovno postavljanje sklopa oslonca za ruku

Za ugradnju sklopa oslonca za ruku, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Uklanjanje i zamjena dijelova Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

Baterija

- Kartica identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module Smart kartica
- SIM) ExpressCard
- Optički pogon
- Pokrov kontrolne ploče s LED lampicama
- Pristupna ploča
- Čitač otisaka prstiju
- Modem
- Baterija na matičnoj ploči
- Kartica bežične mreže širokog područja (eng. Wireless Wide Area
 Procesor
- Network) (WWAN)
- Sklop hladnjaka i ventilatora
- Sklop zaslona
- Kopča zaslona
- Kamera i mikrofon
- Sklop oslonca za ruku
- Bluetooth® kartica
- ExpressCard ploča
- I/O ploča
- Priključak za modem

Kartica Secure Digital (SD)

- PCMCIA kartica
- Tvrdi pogon
- Tipkovnica
- Memorija
- Pokrovi šarki
- Utičnica za utikač modema
- Kartica bežične lokalne veze (eng. Wireless Local Area Network) (WLAN)
- Latitude ON[™] Flash kartica
- Okvir zaslona
- Ploča zaslona
- Pokrov zaslona
- Okvir Express kartice
- Matična ploča
- Ploča za SD karticu
- DC kabel napajanja
- Donji dio sklopa kućišta

PCMCIA kartica

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje PCMCIA kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Pritisnite gumb za izbacivanje PCMCIA kartice oslobađanje gumba za izbacivanje iz računala.
- 3. Pritisnite gumb za izbacivanje PCMCIA kartice za oslobađanje PCMCIA kartice iz računala.
- 4. Izvucite PCMCIA karticu iz računala.

Ponovno postavljanje PCMCIA kartice

Za ugradnju PCMCIA kartice izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Okvir PCMCIA kartice Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje okvira PCMCIA kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>. Uklonite <u>potra karticu</u>. Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>. Uklonite <u>pokrov LED-a</u>. Uklonite <u>tokovnjcu</u>. 1.
- 2. 3. 4.
- 5. 6. 7.

- Oktonite <u>tipkov LCD-a</u>.
 Uktonite <u>tipkovnicu</u>.
 Uktonite <u>tipkovnicu</u>.
 Uktonite <u>titko medijske kartice</u>.
 Uktonite <u>sklop hladnjaka i ventilatora</u>.

- Uklonite <u>sklop zaslona.</u>
 Uklonite <u>sklop zaslona.</u>
 Uklonite <u>sklop oslonca za ruku.</u>
 Uklonite vijke koji pričvršćuju okvir PCMCIA kartice za kućište računala.

14. Pritisnite okvir PCMCIA kartice i podignite ga za rub kako biste oslobodili okvir PCMCIA kartice iz sigurnosnih jezičaka.

15. Uklonite okvir PCMCIA kartice iz računala.

Ponovno postavljanje okvira PCMCIA kartice

Za ponovno postavljanje okvira PCMCIA kartice izvedite gornje korake obrnutim redoslijedom.

Procesor

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje procesora



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>ploču zaslona</u>.
 Uklonite <u>sklop hladnjaka i ventilatora</u>.
 Zakrenite vijak blokade ekscentra suprotno od smjera kazaljki na satu sve dok se ne zaustavi kako bi oslobodio procesor iz matične ploče.
- 6. Pažljivo podignite procesor iz njegovog utora na matičnoj ploči i uklonite iz računala.

Ponovno postavljanje procesora

△ OPREZ: Prije postavljanja procesora, pobrinite se da je blokada s ekscentrom u potpuno otvorenom položaju. Ako modul procesora nije pravilno postavljen, može doći do isprekidanog kontakta ili do trajnog oštećenja mikroprocesora i utora.

Za ugradnju procesora izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Ploča za SD karticu Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije
potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje ploče za SD karticu



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🗠 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. 2. 3. 4. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>pristupnu ploču</u>

- Uklonite pristupnu ploču.
 Uklonite optički pogon.
 Uklonite tipkovnicu.
 Uklonite pokrov sa šarkama.
 Uklonite <u>sob karticu.</u>
 Uklonite <u>sklop zaslona.</u>
 Uklonite <u>sklop oslonca za ruku.</u>
 Oslobodite jezičac kabela i iskopčajte podatkovne kable ploče za SD karticu iz matične ploče.
- 11. Odvijte vijak koji pričvršćuje ploču za SD karticu na računalo.
- 12. Podignite ploču za SD karticu i uklonite iz računala.

Ponovno postavljanje ploče za SD karticu

Za ponovno postavljanje ploče za SD karticu izvedite gornje korake obrnutim redoslijedom.



UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje SD kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. Pritisnite karticu SD kako biste je oslobodili iz računala.
- 2. Izvucite SD karticu iz računala.

Ponovno postavljanje SD kartice

Za ugradnju SD kartice, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Kartica identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module - SIM) Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje SIM kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🗠 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Pritisnite karticu SIM kako biste je oslobodili iz računala.

- 4. Izvucite SIM karticu iz računala.

Ponovno postavljanje SIM kartice

Za ugradnju SIM kartice, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Smart kartica

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje smart kartice



MAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na unutrašnjosti računala</u>.
 Izvucite Smart karticu iz računala.

Ponovno postavljanje smart kartice

Za ugradnju Smart kartice izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Specifikacije

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

- Podaci o sustavu
- Procesor
- Memorija
- Video
- Audio
- Komunikacije
 ExpressCard
- PC kartica
- Čitač memorijske kartice Secure Digital (SD) Beskontaktni čitač pametne kartice (opcionalno).
- <u>Čitač otisaka prstiju (opcionalno)</u>
 <u>Ulazi i priključci</u> Pogoni Zaslon <u>Tipkovnica</u>
 <u>Podloga osjetljiva na dodir</u> Baterija AC Adapter Fizički Okružje

NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati po regijama. Više informacija o konfiguracija računala možete pronaći klikom na Start→ Help and Support (Pomoć i podrška) i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Podaci o sustavu		
Set čipova	Skup čipova Mobile Intel [®] 5 series (QM57)	
Širina podatkovne sabirnice	64 bita	
Širina DRAM sabirnice	dvokanalna 64 bita NAPOMENA: Za dvo kanalni način rada morate ugraditi memoriju u paru.	
Flash EPROM	SPI 32 Mbita	
PCI sabirnica	32 bita, 33 MHz	

Procesor	
Vrste	Intel Core ™ i5 serija Intel Core i7 serija
L2 predmemorija	Intel Core i5-520M/540M Dual Core (dvostruka jezgra) — 3 MB Intel Core i7-620M Dual Core (dvostruka jezgra) — 4 MB Intel Core i7-720QM Dual Core (dvostruka jezgra) — 6 MB Intel Core i7-820QM Dual Core (dvostruka jezgra) — 8 MB
Frekvencija vanjske sabirnice	1333 MHz

Memorija	
Тір	DDR3 SDRAM
Brzina	1066 MHz ili 1333 MHz
	NAPOMENA: Intel Core 15 i 17 procesori s dvostrukom jezgrom i Intel Core 17 s četverostrukom jezgrom isporučeni s vašim računalom podržavaju i 1066 MHz i 1333 MHz memorijske module. Međutim, procesori s dvostrukom jezgrom rade samo na 1066 MHz.
Priključci	dva SODIMM priključka
Kapaciteti modula	1 GB, 2 GB, 4 GB
Minimalno memorije	1 GB
Maksimalno memorije	8 GB
	NAPOMENA: Samo 64-bitni operacijski sustavi mogu otkriti memoriju kapaciteta veću od 4 GB.

Video	
Tip	UMA integriran na matičnu ploču discrete video kontroler
Podatkovna sabirnica	PCI-Express 16 Gen1 (za procesore od 620M, 540M ili 520M) PCI-Express 16 Gen2 (za procesore od 920XM, 820QM ili 720QM)

Kontroler	
UMA	Intel Graphics Media Accelerator HD
Discrete	NVIDIA Quadro NVS 3100M
Izlaz	15-pinski VGA priključak 20-pinski DisplayPort priključak

Audio	
Тір	dvokanalni audio kodek visoke definicije (HDA)
Kontroler	IDT 92HD81B
Zvučnik	dva
Unutarnje poja č alo za zvu č nik	2 W kanalni
Kontrola glasno ć e	gumbi za kontrolu glasnoće i isključivanje zvuka

Komunikacije	
Modem	unutarnji (po izboru)
Mrežni adapter	10/100/1000 Mbps Intel 82577LM Gigabit Ethernet Controller
Bežično	posvećeno WLAN, WWAN, WiMAX i Bluetooth® bežičnoj podršci ako je kupljena opcionalna kratica.
GPS	Mini-kartica mobilne š irokopojasne mre ž e

ExpressCard		
NAPOMENA: Utor za ExpressCard NE podržava PC kartice.		
Priključak za ExpressCard	utor za ExpressCard	
Podržane kartice	34-mm ExpressCards	

PC kartica	
NAPOMENA: Utor za PC NE podržava Express kartice.	
Priključak za PC karticu	utor za PC karticu
Podržane kartice	54 mm PC kartice

Čitač memorijske kartice Secure Digital (SD)	
Podržane kartice	SD / MMC / SDHC / SDHS / MiniSD / MicroSD / SDIO

Beskontaktni čitač pametne kartice (opciona	alno)
Podržava smart karticu i tehnologije	ISO14443A — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps i 848 kbps ISO14443B — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps i 848 kbps ISO15693 HID IClass FIPS201 NXP Desfire

Čitač otiska prsta (dodatna oprema)	
Тір	klizni senzor za čitanje prstiju, FIPS 140-2 / FIPS 201

Ulazi i priključci	
Audio	priključak za mikrofon, stereo priključak za naglavne slušalice/zvučnike
Video	jedan 15-pinski VGA priključak jedan dvostruki DisplayPort priključak
Mrežni adapter	jedan RJ-45 priključak
Modem	jedan RJ-11 priključak
IEEE 1394	jedan 4-pinski priključak
USB	tri priključka kompatibilna s USB 2.0 jedan eSATA/USB 2.0-kompatibilni priključak
Čitač memorijskih kartica	jedan 6-u-1 čitač memorijskih kartica
Čitač smart kartica	ugrađeni čitač pametne kartice
Mini kartica	dva utora za mini karticu polu visine jedan utor za mini-karticu pune visine
priključak priključnog uređaja	jedan 144-pinski priključak E-Family za priključni uređaj

Pogoni	
Tvrdi pogon	SATA 2 HDD SATA 2 Mobile HDD
Optički pogoni	DVD DVD+/-RW Blu-r ay ™
Zaslon	
Vrsta i veličina	396,24 mm (15,6 inča) dijagonalni TFT s bijelim LED pozadinskim svijetlom
	044.0 X 400.5

Aktivno područje (X/Y)	344,2 mm X 193,5 mm (13,55 inča x 7,61 inča)
Dimenzije	·
Visina	210 mm (8,26 inča)
Širina	360 mm (14,17 inča)
Dijagonalno	417 mm (16,14 inča)
Opcija zaslona 1: Visoka definicija	
Maksimalna rezolucija	1366 (v) x 768 (š) na 262 K boja
Tipična svjetlina:	220 nita
Brzina osvje ž avanja	60 Hz
Kut pogleda	
Vodoravno	40 stupnjeva/40 stupnjeva
Okomito	15 stupnjava/30 stupnjava
Gusto ć a piksela	0,250 mm X 0,250 mm
Opcija zaslona 2: Visoka definicija+ š iroki k	ut pogleda protiv blještavila
Maksimalna rezolucija	1600 (v) x 900 (š) na 262 K boja
Tipična svjetlina	250 nita
Brzina osvježavanja	60 Hz
Kut gledanja	
Vodoravno	55 stupnjeva/55 stupnjeva
Okomito	45 stupnjeva/45 stupnjeva
Gusto ć a piksela	0,216 mm X 0,216 mm
Opcija zaslona 3: Puna visoka definicija	
Maksimalna rezolucija	1920 (v) x 1080 (š) na 262 K boja
Maksimalna svjetlina	300 nita
Brzina osvježavanja	60 Hz
Kutovi gledanja	
Vodoravno	55 stupnjeva/55 stupnjeva
Okomito	45 stupnjeva/45 stupnjeva
Gusto ć a piksela	0,179 mm X 0,179 mm

Tipkovnica	
Broj tipki	Sjedinjene Države: 83 tipke Europa: 84 tipki Japan: 87 tipki
Razmještaj	QWERTY/AZERTY/Kanji
Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice	da

Podloga osjetljiva na dodir	
Aktivno područje	
X-os	80 mm (3,14 in č a)
Y-os	45 mm (1,77 inča)

Baterija	
Tip	"smart" litij-ionska od 4 ćelije (37 wat-sati) "smart" litij-ionska od 6 ćelija (60 wat-sati) 3-godišnji vijek trajanja "smart" litij-ionska od 9 ćelija (81 wat-sati) "smart" litij-ionska od 9 ćelija (90 wat-sati) "smart" litij-ionska od 12 ćelija (88 wat-sati)
Vrijeme punjenja dok je računalo isključeno	4-, 6-, 9-ćelija — približno 1 sat do 80% kapaciteta i 2 sata do 100% kapaciteta. 12 ćelija približno 3 sata i 20 minuta do 100% kapaciteta
Vrijeme rada	Vrijeme rada baterije ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti u uvjetima korištenja koji

	zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Radni vijek	otprilike 300 ciklusa punjenja/pražnjenja
Dimenzije	
Dubina	
od 4/ 6 ćelija	206,00 mm (8,11 inča)
9 ćelija	208,00 mm (8,18 inča)
12 ćelija	14,48 mm (0,57 inča)
Visina	
od 4/ 6 ćelija	19,81 mm (0,78 inča)
9 ćelija	22,30 mm (0,87 inča)
12 ćelija	217,17 mm (8,55 inča)
Širina	
od 4/ 6 ćelija	47,00 mm (1,85 inča)
9 ćelija	69,00 mm (2,71 in č a)
12 ćelija	322,07 mm (12,68 inča)
Masa	
od 4 ćelije	237,00 g (0,52 funti)
od 6 ćelija	329,00 g (0,72 funti)
9 ćelija	485,00 g (1,06 funti)
12 ćelija	848,22 g (1,87 funti)
Napon	11,10 VDC ili 14,8 VDC
Raspon temperatura	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladi š tenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR2032 litijska baterija od 3 V u obliku kovanice

AC Adapter	
Ulazni napon	100 V-240 V
Ulazna struja (maksimalno)	1,50 A / 2,50 A
Ulazna frekvencija	50 Hz-60 Hz
Izlazna snaga	90 W
Izlazna struja	5,62 A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde) 4,62 A (neprekidno)
Dimenzije	
Dubina	16,00 mm (0,64 inča)
Visina	70,10 mm (2,76 inča)
Širina	147,00 mm (5,78 inča)
Raspon temperatura	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Spremanje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

Fizički	
Dubina	253,30 mm (9,97 inča)
Visina	28,60 mm (1,13 inča)
Širina	374,30 mm (14,73 inča)
Masa	2,51 kg (5,53 funti)

Okruž je	
Raspon temperatura	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
U mirovanju	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	
Radno	od 10% do 90% (bez kondenzacije)
U mirovanju	od 5% do 95% (bez kondenzacije)
Maksimalne vibracije	
Radno	0,66 Grms (2-600 Hz)
U mirovanju	1,30 Grms (2-600 Hz)

NAPOMENA: Vibracije se mjere korištenjem spektra slučajnih vibracija koje simuliraju okruženje korisnika.

Maksimalni udarac		
Radno	140 G (2 ms)	
U mirovanju	160 G (2 ms)	
NAPOMENA: Tresenje se mjeri s glavom tvrdog pogona u parkiranom položaju i polu-sinusnim pulsom od 2 ms.		
Nadmorska visina		
Radno	od -15,20 m do 3048 m (od -50 do 10.000 stopa)	
U mirovanju	od -15,20 m do 10.668 m (-50 do 35.000 ft)	

Matična ploča

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje matične ploče



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🗠 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala. 1. 2.
- Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>karticu identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module SIM)</u>. 3.
- 4.
- Uklonite <u>optički pogon</u>. Uklonite <u>tipkovnicu</u>. 5.
- Uklonite <u>bateriju s matične ploče</u>. 6. 7. 8. 9.

- uklonite <u>pokrov sa šarkama.</u> Uklonite <u>tvrdi pogon.</u> Uklonite <u>tvrdi pogon.</u> Uklonite <u>tatitude ON Flash™ karticu.</u> Uklonite <u>karticu za bežičnu mrežu širokog područja (WWAN)</u>. 10. 11. Uklonite karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 12. 13. 14. 15.
- Uklonite <u>sklop zaslona</u>. Uklonite <u>sklop hladnjaka i ventilatora</u>.

- Uklonite <u>sklop nadmiaka i ventinatora</u>.
 Uklonite <u>sklop oslonca za ruku</u>.
 Uklonite <u>ExpressCard ploču</u>.
 Uklonite <u>Bluetooth@ karitcu</u>.
 Oslobodite jezičac kabela i iskopčajte kable medijske ploče iz matične ploče.
- 19. Uklonite vijke kojima je matična ploča pričvršćena za kućište.
- 20. Iskopčajte matičnu ploču iz I/O ploče i okrenite je naopako.
- 21. Iskopčajte DC-in kabel iz matične ploče.
- 22. Izvadite matičnu ploču iz kućišta.

Ponovno postavljanje matične ploče

Za ponovno postavljanje matične ploče izvedite gornje korake obrnutim redoslijedom.

Kartica bežične lokalne veze (eng. Wireless Local Area Network) (WLAN) Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje WLAN kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe 🍽 Flash Player 🕫 sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- 1. 2. 3. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.
- Uklonite <u>bateriju</u>. Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
- Uklonite <u>pokrov sa šarkama</u>.
 Odspojite kabel zaslona iz njegovih vodilica na računalu.
- 6. Odspojite kabele antene iz WLAN kartice.
- 7. Odvijte vijak kojim je WLAN kartica pričvršćena na računalo.
- 8. Izvucite WLAN karticu iz njezinog priključka na matičnoj ploči i izvadite je iz računala.

Ponovno postavljanje WLAN kartice

Da biste ponovo postavili WLAN karticu, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Radovi na vašem računalu Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

Prije radova na unutarnjim dijelovima vašeg računala

- Preporučeni alati
- Isključite svoje računalo
- Nakon rada na unutrašnjosti računala

Prije radova na unutarnjim dijelovima vašeg računala

Kako biste zaštitili računalo od mogućih oštećenja i pospješili osobnu sigurnost, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih uputa. Ako nije navedeno drugačije, svaki postupak u ovom dokumentu podrazumijeva postojanje sljedećih uvjeta:

- da ste izvršili korake u odlomku <u>Rad na računalu.</u> da ste pročitali sigurnosne upute koje ste dobili zajedno s vašim računalom.
- Komponenta se može zamijeniti ili (ako je zasebno kupljena) instalirati tako da se postupak uklanjanja izvrši obrnutim redoslijedom

LOPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

- OPREZ: Mnogi popravci smiju se izvršiti samo od strane ovlaštenog servisnog tehničara. Smijete vršiti samo pronalaženje problema i sitne popravke kako što se ovlašteni u svojoj dokumentaciji o proizvodu ili po uputama tima online ili putem telefonske usluge i podrške. Vaše jamstvo ne pokriva oštećenje uzrokovano servisom kojeg tvrtka Dell nije ovlastila. Pročitajte i slijedite sigurnosne upute koje su isporučene s uređajem.
- OPREZ: Kako biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se koristeći ručnu traku za uzemljenje ili povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu, kao što je priključak na stražnjoj strani računala.
- OPREZ: Rukujte komponentama i karticama s pažnjom. Ne dotičite komponente ili kontakte na kartici. Karticu pridržavajte za rubove ili za metalni nosač. Komponente poput procesora pridržavajte za rubove, a ne za pinove.
- OPREZ: Kada isključujete kabel, vucite ga za utikač ili jezičac za povlačenje, a ne sami kabel. Neki kabeli imaju priključke s jezičcima za blokiranje. Ako odspajate tu vrstu kabela, prije odspajanja pritisnite jezičce za blokiranje. Dok razdvajate priključke, držite ih poravnate i izbjegavajte krivljenje bilo kojeg od pinova priključka. Također se prije ukopčavanja kabela pobrinite da su oba priključka pravilno okrenuta i \wedge

Ø NAPOMENA: Boja računala i određene komponente računala mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom dokumentu.

Kako biste izbjegli oštećivanje računala, izvršite sljedeće korake prije nego što započnete s radom na unutrašnjosti računala.

- Pobrinite se da je radna površina ravna i čista kako se pokrov računala ne bi ogrebao.
- 2
- Isključite računalo (pogledajte odlomak <u>isključivanje računala)</u>. Ako je računalo povezano s priključnim uređajem (priključen) poput dodatne medijske podloge ili dodatnog odjeljka za bateriju, odvojite ga 3.

🛆 OPREZ: Za iskopčavanje mrežnog kabela, najprije iskopčajte kabel iz svog računala i potom iskopčajte kabel iz mrežnog uređaja.

- Iskopčajte sve mrežne kabele iz svog računala.
- Takopčajte svoji mežne voji prednava. Iskopčajte računalo i sve priključene uređaje iz svih električnih izvora napajanja. Zatvorite zaslon i računalo okrenite naopako na ravnoj radnoj površini. 5
- 6.

🛆 OPREZ: Kako biste izbjegli oštećivanje matične ploče, prije servisiranja računala morate ukloniti bateriju.

- Uklonite glavnu bateriju (pogledajte poglavlje Baterija)
- Okrenite računalo gornjom stranom prema gore. 8.
- Otvorite zaslon. Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje kako biste uzemljili matičnu ploču. 10.

🛆 OPREZ: Kako biste se zaštitili od strujnog udara, prije otvaranja zaslona računalo obavezno iskopčajte iz električne utičnice.

OPREZ: Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti računala, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poleđini računala. Dok radite, povremeno dotaknite neobojanu metalnu površinu kako bi ispraznili statički elektricitet koji bi mogao \wedge oštetiti unutarnje komponente.

11. Izvadite sve umetnute ExpressCard ili Smart Card kartice iz odgovarajućih utora. 12. Uklonite tvrdi pogon (pogledajte odlomak Tvrdi pogon)

Preporučeni alati

Za izvršavanje postupaka iz ovog dokumenta možda će vam trebati slijedeći alati:

- mali ravni odvijač
- #0 Phillips odvijač
- #1 Phillips odvijač malo plastično šilo
- CD s programom za ažuriranje Flash BIOS-a
- Isključite svoje računalo
- 🛆 OPREZ: Kako biste izbjegli gubitak podataka, prije isključivanja računala spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe

- 1. Isključite operacijski sustav:
 - U sustavu Windows® 7:

Kliknite na Start 🚳, potom kliknite na Shut Down (Isključi).

U sustavu Windows Vista®:

Kliknite na Start 🧐, zatim kliknite na strelicu u donjem desnom kutu izbornika Start na način prikazan u nastavku, a zatim kliknite na Shut Down (Isključi).



1 U sustavu Windows® XP:

Kliknite na Start→ Turn Off Computer (Isključi računalo)→ Turn Off (Isključi).

Računalo se isključuje nakon što se dovrši postupak odjave operacijskog sustava.

Provjerite da li je računalo kao i svi priključeni uređaji isključeno. Ako se vaše računalo i priključeni uređaji nisu automatski isključili nakon odjave operacijskog sustava, kako biste ih isključili pritisnite i približno 6 sekunde držite gumb za uključivanje.

Nakon rada na unutrašnjosti računala

Nakon što ste završili bilo koji postupak ugradnje, prije uključivanja računala provjerite jeste li priključili sve vanjske uređaje, kartice i kabele.

OPREZ: Kako biste izbjegli oštećivanje računala, koristite isključivo bateriju namijenjenu za dotično Dell računalo. Nemojte koristiti baterije koje su namijenjene za druga Dell računala.

1. Priključite sve vanjske uređaje, kao što je replikator priključka, dodatna baterija ili medijska baza i zamijenite sve kartice, kao što je ExpressCard.

OPREZ: Kako biste priključili mrežni kabel, najprije ga priključite u mrežni uređaj i zatim u računalo.

- 2. Priključite sve telefonske ili mrežne kabele na svoje računalo.
- Seconda de lo constante in mezine kauele na svoje racunalo.
 Ponovno postavite <u>bateriju</u>.
 Priključite svoje računalo i sve priključene uređaje na njihove izvore električnog napajanja.
 Uključite računalo.

Kartica bežične mreže širokog područja (eng. Wireless Wide Area Network) (WWAN)

Servisni priručnik za Dell™ Latitude™ E6510

UPOZORENJE: Prije rada na unutrašnjosti računala pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na početnoj stranici za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje WWAN kartice



🜠 NAPOMENA: Možda ćete morati instalirati Adobe™ Flash Player™ sa stranici Adobe.com kako biste mogli pregledati sljedeće ilustracije.

- Slijedite postupke u poglavlju <u>Prije rada na</u>
 Uklonite <u>bateriju</u>.
 Uklonite <u>pristupnu ploču</u>.
 Odspojite kabele antene iz WWAN kartice. Slijedite postupke u poglavlju Prije rada na unutrašnjosti računala.

- 5. Uklonite vijak koji pričvršćuje WWAN karticu na matičnu ploču.
- 6. Izvucite WWAN karticu iz njezinog priključka na matičnoj ploči i izvadite je iz računala.

Ponovno postavljanje WWAN kartice

Za ugradnju WWAN kartice, izvedite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.