Dell Latitude E6520 Korisnički priručnik



Model sa regulacijom: P15G Tip sa regulacijom: P15G001

Napomene, oprez i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.



OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.



UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave. © 2011. Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pismene dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.

2011 - 07

Rev. A00

Sadržaj

Napomene, oprez i upozorenja	2
Poglavlie 1: Rad na računaru	9
Before Working Inside Your Computer	9
Preporučeni alati	11
lsključivanje računara	11
Posle rada u unutrašnjosti računara	11
Poglavlje 2: Secure Digital (SD) kartica	13
Uklanjanje Secure Digital (SD) kartice	13
Instaliranje Secure Digital (SD) kartice	13
Poglavlje 3: ExpressCard	15
Uklanjanje ExpressCard kartice	15
Instaliranje ExpressCard kartice	15
Poglavlje 4: Priključak konektora modema	17
Uklanjanje priključka konektora modema	17
Instaliranje priključka konektora modema	17
Poglavlje 5: Baterija	19
Uklanjanje baterije	19
Instaliranje baterije	19
Poglavlje 6: Kartica za modul pretplatničkog identiteta (SIM)	21
Uklanjanje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM)	21
Instaliranje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM)	22
Poglavlje 7: Čvrsti disk	23
Uklanjanje čvrstog diska	23

Instaliranje čvrstog diska	24
Poglavlje 8: Optički disk	25
Uklanjanje optičkog diska	25
Instaliranje optičkog diska	27
Poglavlje 9: Poklopac osnove	29
Uklanjanje poklopca osnove	29
Instaliranje poklopca osnove	30
Poglavlje 10: Memorija	31
Uklanjanje memorije	31
Instaliranje memorije	31
Poglavlje 11: Bluetooth kartica	33
Uklanjanje Bluetooth kartice	33
Instaliranje Bluetooth kartice	34
Poglavlje 12: Coin-Cell baterija	35
Uklanjanje Coin-Cell baterije	35
Instaliranje Coin-Cell baterije	35
Poglavlje 13: Modemska kartica	37
Uklanjanje modemske kartice	37
Instaliranje modemske kartice	38
Poglavlje 14: Konektor modema	39
Uklanjanje konektora modema	39
Instaliranje konektora modema	41
Poglavlje 15: Kartica za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)	43
Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)	43
Instaliranje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)	44

Poglavlje 16: Kartica za bežičnu mrežu šireg geografskog područia (WWAN)	45
Uklanianie kartice za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN)	
Instaliranje kartice za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN)	46
Poglavlje 17: Konektor za napajanje	47
Uklanjanje konektora za napajanje	47
Instaliranje konektora za napajanje	48
Poglavlje 18: Rashladni element	49
Uklanjanje rashladnog elementa	49
Instaliranje rashladnog elementa	50
Poglavlje 19: Procesor	51
Uklanjanje procesora	51
Instaliranje procesora	51
Poglavlje 20: Okvir tastature	53
Uklanjanje okvira tastature	53
Instaliranje okvira tastature	54
Poglavlje 21: Tastatura	55
Uklanjanje tastature	55
Instaliranje tastature	57
Poglavlje 22: Oslonac za dlan	59
Uklanjanje sklopa oslonca za dlan	59
Instaliranje sklopa oslonca za dlan	60
Poglavlje 23: Čitač "smart" kartica	63
Uklanjanje čitača smart kartice	63
Instaliranje čitača smart kartice	64

Poglavlje 24: Rešetka za ExpressCard karticu	65
Uklanjanje rešetke za ExpressCard karticu	65
Instaliranje rešetke za ExpressCard karticu	66
Poglavlje 25: Ploča prekidača za bežičnu mrežu	67
Uklanjanje ploče prekidača za bežičnu mrežu	67
Instaliranje ploče prekidača za bežičnu mrežu	68
Poglavlje 26: Matična ploča	69
Uklanjanje matične ploče	69
Instaliranje matične ploče	72
Poglavlje 27: Zvučnik	75
Uklanjanje zvučnika	75
Instaliranje zvučnika	77
Poglavlje 28: Ulazno/izlazna ploča	79
Uklanjanje ulazno/izlazne (U/I) ploče	79
Instaliranje ulazno/izlazne (U/I) ploče	80
Poglavlje 29: Sklop ekrana	83
Uklanjanje sklopa ekrana	83
Instaliranje sklopa ekrana	85
Poglavlje 30: Okno ekrana	87
Uklanjanje okna ekrana	87
Instaliranje okna ekrana	87
Poglavlje 31: Ploča ekrana	89
Uklanjanje ploče ekrana	89
Instaliranje ploče ekrana	90
Poglavlje 32: Kamera	91
Uklanjanje kamere	

Instaliranje kamere	91
Poglavlje 33: Specifikacije	93
Tehničke specifikacije	
Poglavlje 34: Podešavanje sistema	
Pregled Podešavanja sistema	
Ulaz u Podešavanje sistema	
Opcije menija za podešavanje sistema	
Opšte	
Konfiguracija sistema	
Video	
Bezbednost	
Performanse	
Upravljanje napajanjem	
POST stanje	
Podrška za virtuelizaciju	
ežične	
Održavanje	
, Dnevnici sistemskih događaja	112
Poglavlje 35: Dijagnostika	
Svetla za status uređaja	
Svetla za status baterije	
LED kodovi grešaka	115
Poglavlje 36: Kontakt sa Dell-om	
Kontakt s Dell-om	

Rad na računaru

Before Working Inside Your Computer

Use the following safety guidelines to help protect your computer from potential damage and to help to ensure your personal safety. Unless otherwise noted, each procedure included in this document assumes that the following conditions exist:

- You have performed the steps in Working on Your Computer.
- You have read the safety information that shipped with your computer.
- A component can be replaced or--if purchased separately--installed by • performing the removal procedure in reverse order.



MARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. For additional safety best practices information, see the Regulatory Compliance Homepage at www.dell.com/regulatory_compliance.

∧ CAUTION: Many repairs may only be done by a certified service technician. You should only perform troubleshooting and simple repairs as authorized in your product documentation, or as directed by the online or telephone service and support team. Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your warranty. Read and follow the safety instructions that came with the product.

CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface, such as a connector on the back of the computer.



CAUTION: Handle components and cards with care. Do not touch the components or contacts on a card. Hold a card by its edges or by its metal mounting bracket. Hold a component such as a processor by its edges, not by its pins.

∧ CAUTION: When you disconnect a cable, pull on its connector or on its pull-tab, not on the cable itself. Some cables have connectors with locking tabs; if you are disconnecting this type of cable, press in on the locking tabs before you disconnect the cable. As you pull connectors apart, keep them evenly aligned to avoid bending any connector pins. Also, before you connect a cable, ensure that both connectors are correctly oriented and aligned.



NOTE: The color of your computer and certain components may appear differently than shown in this document.

To avoid damaging your computer, perform the following steps before you begin working inside the computer.

- 1. Ensure that your work surface is flat and clean to prevent the computer cover from being scratched.
- 2. Turn off your computer (see Turning Off Your Computer).
- 3. If the computer is connected to a docking device (docked) such as the optional Media Base or Battery Slice, undock it.

CAUTION: To disconnect a network cable, first unplug the cable from your computer and then unplug the cable from the network device.

- 4. Disconnect all network cables from the computer.
- 5. Disconnect your computer and all attached devices from their electrical outlets.
- 6. Close the display and turn the computer upside-down on a flat work surface.



NOTE: To avoid damaging the system board, you must remove the main battery before you service the computer.

- 7. Remove the main battery (see *Battery*).
- 8. Turn the computer top-side up.
- 9. Open the display.
- **10.** Press the power button to ground the system board.

CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before opening the display.



∧ CAUTION: Before touching anything inside your computer, ground yourself by touching an unpainted metal surface, such as the metal at the back of the computer. While you work, periodically touch an unpainted metal surface to dissipate static electricity, which could harm internal components.

11. Remove any installed ExpressCards or Smart Cards from the appropriate slots.

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Mali odvrtač sa ravni vrhom
- #0 Phillips odvrtač
- #1 Phillips odvrtač
- Malo plastično šilo
- CD sa programom za ažuriranje flešovanja BIOS-a

Isključivanje računara

OPREZ: Da bi se izbegao gubitak podataka, sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe pre nego što isključite računar.

- 1. Isključite operativni sistem:
 - Za Windows Vista :

Kliknite na **Start** , zatim kliknite na strelicu u donjem desnom uglu **Start** menija, kao što je dole prikazano, a zatim kliknite na **Isključenje**.



Za Windows XP:

Kliknite na **Start** \rightarrow **Isključi računar** \rightarrow **Isključi**. Računar se isključuje nakon završetka procesa isključivanja operativnog sistema.

 Uverite se da su računar i svi povezani uređaji isključeni. Ako se računar i povezani uređaji nisu automatski isključili kada ste isključili operativni sistem, pritisnite i zadržite taster za napajanje otprilike 4 sekundi da biste ih isključili.

Posle rada u unutrašnjosti računara

Nakon što završite bilo koju proceduru zamene, a pre nego što uključite računar, uverite se da su svi eksterni uređaji, kartice i kablovi povezani.



OPREZ: Da bi se izbeglo oštećenje računara, koristite baterije dizajnirane samo za ovaj tip Dell računara. Ne koristite baterije dizajnirane za druge Dell računare.

- 1. Povežite eksterne uređaje, kao što je replikator portova, rezervna baterija ili medijska baza, i zamenite kartice, kao što je ExpressCard.
- 2. Povežite telefonske ili mrežne kablove sa računarom.

OPREZ: Da biste povezali mrežni kabl, prvo priključite kabl u mrežni uređaj a zatim ga priključite u računar.

- 3. Zamenite bateriju.
- 4. Priključite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.
- 5. Uključite računar.

Secure Digital (SD) kartica

Uklanjanje Secure Digital (SD) kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Pritisnite SD karticu da biste je oslobodili iz računara.



3. Uhvatite SD karticu i povucite je da biste je oslobodili iz računara.



Instaliranje Secure Digital (SD) kartice

- 1. Gurajte SD karticu u predviđeni slot dok ne "klikne" u ležište.
- 2. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

ExpressCard

Uklanjanje ExpressCard kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Pritisnite ExpressCard karticu da biste je izvadili iz računara.



3. Gurajte ExpressCard karticu van računara.



Instaliranje ExpressCard kartice

- 1. Gurajte ExpressCard karticu u predviđeni slot dok ne "klikne" u ležište.
- 2. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Priključak konektora modema

Uklanjanje priključka konektora modema

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Ubacite spajalicu u otvor da biste izbacili priključak konektora modema.



Instaliranje priključka konektora modema

- 1. Umetnite i pritisnite priključak konektora modema u port modema.
- 2. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Δ

Baterija

Uklanjanje baterije

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Gurnite reze za otpuštanje da biste otključali bateriju.



3. Rotirajte spoljnu ivicu baterije nagore i uklonite je iz računara.



Instaliranje baterije

- 1. Gurajte bateriju u pripadajući slot tako da "klikne" u ležište.
- 2. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Kartica za modul pretplatničkog identiteta (SIM)

Uklanjanje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM)

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Pritisnite SIM karticu da biste je oslobodili iz računara.



4. Uhvatite SIM karticu i povucite je da biste je oslobodili iz računara.



Instaliranje kartice za modul pretplatničkog identiteta (SIM)

- 1. Gurnite SIM karticu u pripadajući odeljak.
- 2. Zamenite bateriju.
- 3. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

7

Čvrsti disk

Uklanjanje čvrstog diska

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- **3.** Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čvrsti disk za računar.



4. Gurnite čvrsti disk van računara.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje nosač čvrstog diska za čvrsti disk.



6. Povucite i uklonite nosač čvrstog diska sa čvrstog diska.



Instaliranje čvrstog diska

- 1. Pričvrstite nosač čvrstog diska na čvrsti disk.
- 2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili nosač čvrstog diska za čvrsti disk.
- **3.** Gurnite čvrsti disk u računar.
- 4. Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili čvrsti disk za računar.
- 5. Instalirajte *bateriju*.
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Optički disk

Uklanjanje optičkog diska

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Pritisnite i oslobodite rezu optičkog diska.



4. Izvucite optički disk iz računara.



5. Povucite vrata optičkog diska sa jedne strane da biste ih oslobodili.



6. Povucite drugu stranu vrata optičkog diska da biste ih potpuno oslobodili sa optičkog diska.



7. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje rezu disk jedinice za optički disk.



8. Uklonite rezu disk jedinice sa optičkog diska.



9. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju konzolu reze disk jedinice za optički disk.



10. Uklonite konzolu reze disk jedinice sa optičkog diska.



Instaliranje optičkog diska

- 1. Zamenite konzolu reze disk jedinice na optičkom disku.
- **2.** Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili konzolu reze disk jedinice za optički disk.
- 3. Zamenite rezu disk jedinice na optičkom disku.
- 4. Zamenite zavrtanj da biste učvrstili rezu disk jedinice za optički disk.
- 5. Gurnite levu stranu vrata optičkog diska tako da "klikne" u ležište na optičkom disku.
- 6. Gurnite desnu stranu vrata optičkog diska.
- 7. Umetnite optički disk u računar.
- 8. Pritisnite ručicu za izbacivanje na optičkom disku tako da "klikne" u ležište.
- 9. Instalirajte bateriju.
- **10.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

9

Poklopac osnove

Uklanjanje poklopca osnove

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- **3.** Uklonite zavrtnje koji učvršćuju poklopac osnove za računar.



4. Podignite ga sa zadnje strane računara i gurnite prema prednjem delu računara.



5. Skinite poklopac osnove sa računara.



Instaliranje poklopca osnove

- 1. Postavite poklopac osnove da biste pravilno poravnali otvore za zavrtnje sa računarom.
- 2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili poklopac osnove za računar.
- 3. Instalirajte *bateriju*.
- 4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

10

Memorija

Uklanjanje memorije

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Uklonite secure digital (SD) karticu.
- 4. Uklonite *poklopac osnove*.
- 5. Odignite pričvrsne spone od memorijskog modula dok ne iskoči.



6. Uklonite memorijski modul.



Instaliranje memorije

- 1. Umetnite memoriju u utičnicu za memoriju.
- 2. Pritisnite spone da biste učvrstili memorijski modul za matičnu ploču.

- **3.** Instalirajte *poklopac osnove*.
- 4. Instalirajte *secure digital (SD) karticu*.
- 5. Instalirajte *bateriju*.
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

11

Bluetooth kartica

Uklanjanje Bluetooth kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Odspojite Bluetooth kabl sa matične ploče.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje Bluetooth karticu za matičnu ploču.



6. Podignite i uklonite Bluetooth karticu iz računara.



7. Odspojite Bluetooth kabl sa Bluetooth kartice.



Instaliranje Bluetooth kartice

- 1. Povežite bluetooth kabl sa bluetooth karticom.
- 2. Drugi kraj bluetooth kabla povežite na matičnu ploču.
- **3.** Postavite Bluetooth karticu na njeno mesto unutar računara.
- 4. Zamenite i pritegnite zavrtanj da biste učvrstili Bluetooth karticu za matičnu ploču.
- 5. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 6. Instalirajte bateriju.
- 7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Coin-Cell baterija

Uklanjanje Coin-Cell baterije

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite *poklopac osnove*.
- 4. Odspojite kabl coin-cell baterije sa matične ploče.



5. Oslobodite i uklonite coin-cell bateriju iz računara.



Instaliranje Coin-Cell baterije

- 1. Pričvrstite kabl coin-cell baterije na pripadajući konektor na matičnoj ploči.
- 2. Pričvrstite coin-cell bateriju unutar pripadajućeg odeljka.
- 3. Instalirajte *poklopac osnove*.

- 4. Instalirajte *bateriju*.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.
Modemska kartica

Uklanjanje modemske kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Odspojite konektor koji učvršćuje modemsku karticu za matičnu ploču.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje modem za sistem.



6. Podignite i uklonite modemsku karticu iz računara.



Instaliranje modemske kartice

- 1. Pritegnite konektor koji pričvršćuje modemsku karticu za matičnu ploču.
- 2. Umetnite modem u pripadajući odeljak i pritisnite modul da biste ga povezali sa matičnom pločom.
- 3. Povežite kabl modema na matičnu ploču.
- 4. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili modemsku karticu za računar.
- 5. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 6. Instalirajte bateriju.
- 7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

14

Konektor modema

Uklanjanje konektora modema

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite secure digital (SD) karticu.
- 4. Uklonite *poklopac osnove*.
- 5. Uklonite *modemsku karticu*.
- 6. Odspojite antenske kablove.



7. Izvadite antenske kablove iz vođica.



8. Oslobodite kabl modema.



9. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje konzolu konektora modema.



10. Uklonite konzolu konektora modema.



11. Uklonite konektor modema.



Instaliranje konektora modema

- 1. Poravnajte konektor modema u njegov originalan položaj.
- 2. Poravnajte konzolu modema u njen originalan položaj.
- 3. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili konzolu modema.
- 4. Provucite i povežite kabl modema.
- 5. Provucite i povežite antenske kablove.
- 6. Instalirajte modemsku karticu.
- 7. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 8. Instalirajte secure digital (SD) karticu.
- 9. Instalirajte bateriju.
- 10. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

15

Kartica za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Uklonite *poklopac osnove*.
- 4. Odspojite antenske kablove sa WLAN kartice.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje WLAN karticu za računar.



6. Uklonite WLAN karticu iz pripadajućeg slota na matičnoj ploči.



Instaliranje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

- 1. Umetnite WLAN karticu u njen konektor pod uglom od 45 stepeni u predviđeni slot.
- 2. Povežite antenske kablove sa odgovarajućim konektorima označenim na WLAN kartici.
- 3. Zamenite i pritegnite zavrtanj da biste učvrstili WLAN karticu na računar.
- 4. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 5. Instalirajte bateriju.
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Kartica za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN)

Uklanjanje kartice za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN)

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite *poklopac osnove*.
- 4. Odspojite antenske kablove sa WWAN kartice.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje WWAN karticu za računar.



6. Uklonite WWAN karticu iz računara.



Instaliranje kartice za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN)

- 1. Umetnite WWAN karticu u njen konektor pod uglom od 45 stepeni u predviđeni slot.
- 2. Povežite antenske kablove sa odgovarajućim konektorima označenim na WWAN kartici.
- 3. Zamenite i pritegnite zavrtanj da biste učvrstili WWAN karticu na računar.
- 4. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 5. Instalirajte bateriju.
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

17

Konektor za napajanje

Uklanjanje konektora za napajanje

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Odspojite i uklonite kabl konektora za napajanje iz vođica.



5. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje konzolu konektora za napajanje za računar.



6. Uklonite port konektora za napajanje sa računara.



7. Uklonite okvir konektora za napajanje.



Instaliranje konektora za napajanje

- 1. Poravnajte okvir porta konektora za napajanje u originalan položaj.
- 2. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili okvir konektora za napajanje za računar.
- **3.** Umetnite konektor za napajanje u pripadajući odeljak.
- **4.** Instalirajte konzolu konektora za napajanje u ležište u pritegnite zavrtanj da biste je učvrstili.
- 5. Povežite konektor za napajanje na matičnu ploču.
- 6. Povežite i provucite kabl konektora za napajanje.
- 7. Uklonite poklopac osnove.
- 8. Uklonite bateriju.
- 9. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

18

Rashladni element

Uklanjanje rashladnog elementa

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Odspojite kabl rashladnog elementa sa matične ploče.



5. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju sklop rashladnog elementa za matičnu ploču.



6. Podignite da biste odigli desnu stranu rashladnog elementa i gurnite rashladni element postrance da biste ga uklonili sa matične ploče.



Instaliranje rashladnog elementa

- 1. Gurnite rashladni element u originalan položaj na matičnoj ploči.
- 2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili sklop rashladnog elementa na matičnu ploču.
- **3.** Povežite kabl rashladnog elementa na matičnu ploču.
- 4. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 5. Instalirajte *bateriju*.
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

19

Procesor

Uklanjanje procesora

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite *poklopac osnove*.
- 4. Uklonite *rashladni element*.
- 5. Okrećite zavrtanj procesora u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.



6. Podignite i uklonite procesor sa matične ploče.



Instaliranje procesora

- 1. Poravnajte zareze na procesoru i utičnici.
- 2. Gurnite procesor u utičnicu.

- **3.** Okrećite zavrtanj procesora u smeru kretanja kazaljki sata.
- 4. Instalirajte *rashladni element*.
- 5. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 6. Instalirajte *bateriju*.
- 7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Okvir tastature

Uklanjanje okvira tastature

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Pomoću plastične olovke, podignite okvir tastature da biste ga odvojili od računara.



3. Podignite okvir tastature da biste oslobodili držače.



4. Odignite okvir tastature od donjeg središta.



5. Podignite da biste uklonili okvir tastature sa računara.



Instaliranje okvira tastature

- 1. Poravnajte okvir tastature unutar odeljka.
- 2. Pritisnite duž strana okvira tastature dok ne "klikne" unutar ležišta.
- **3.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

Tastatura

Uklanjanje tastature

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite okvir tastature.
- 3. Uklonite bateriju.
- 4. Uklonite *poklopac osnove*.
- 5. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju tastaturu za sklop oslonca za dlan.



6. Preokrenite tastaturu.



7. Podignite sponu da biste oslobodili kabl tastature i da biste ga oslobodili iz računara.



8. Uklonite tastaturu sa matične ploče.



9. Uklonite traku koja učvršćuje kabl tastature sa tastature.



10. Odspojite i uklonite kabl za prenos podataka tastature sa tastature.



Instaliranje tastature

- 1. Povežite kabl tastature i učvrstite ga trakom za tastaturu.
- 2. Gurajte tastaturu u odeljak dok se svi metalni držači ne smeste u svoja ležišta.
- **3.** Pritisnite tastaturu na levoj i desnoj strani tako da sve spone budu u potpunosti pričvršćene za računar.
- 4. Pritegnite sponu kabla tastature.
- 5. Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili tastaturu za oslonac za dlan.
- 6. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 7. Instalirajte bateriju.
- 8. Instalirajte okvir tastature.
- 9. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Oslonac za dlan

Uklanjanje sklopa oslonca za dlan

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Uklonite sklop ekrana.
- 5. Uklonite optički disk.
- 6. Uklonite čvrsti disk.
- 7. Uklonite *bluetooth*.
- 8. Uklonite okvir tastature.
- 9. Uklonite tastaturu.
- **10.** Uklonite zavrtnje koji učvršćuju sklop oslonca za dlan za računar.



11. Preokrenite računar i uklonite zavrtnje sa matične ploče.



- **12.** Odspojite sledeće kablove sa matilčne ploče.
 - senzor otiska prsta
 - senzor za određivanje radio frekvencije (RFID)
 - tačped
 - medijska ploča



13. Podignite oslonac za dlan pod uglom od 45 stepeni i uklonite ga.



Instaliranje sklopa oslonca za dlan

- Poravnajte sklop oslonca za dlan u originalan položaj na računaru tako da "klikne" na mesto.
- 2. Povežite sledeće kablove na matičnu ploču.
 - senzor otiska prsta
 - senzor za određivanje radio frekvencije (RFID)
 - tačped
 - medijska ploča
- 3. Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili sklop oslonca za dlan za računar.
- 4. Instalirajte tastaturu.
- 5. Instalirajte okvir tastature.
- 6. Instalirajte Bluetooth.
- 7. Instalirajte čvrsti disk.

- 8. Instalirajte *optički disk*.
- 9. Instalirajte *sklop ekrana*.
- **10.** Instalirajte *poklopac osnove*.
- 11. Instalirajte *bateriju*.
- **12.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

Čitač "smart" kartica

Uklanjanje čitača smart kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Uklonite *sklop ekrana*.
- 5. Uklonite optički disk.
- 6. Uklonite čvrsti disk.
- 7. Uklonite *bluetooth modul*.
- 8. Uklonite *okvir tastature*.
- 9. Uklonite tastaturu.
- 10. Uklonite *sklop oslonca za dlan*.
- 11. Odspojite kabl čitača "smart" kartice sa matične ploče.



12. Uklonite zavrtnje sa čitača "smart" kartice.



13. Uklonite čitač "smart" kartice sa računara.



Instaliranje čitača smart kartice

- 1. Umetnite čitač "smart" kartice u računar u originalan položaj.
- 2. Pritegnite zavrtnje na čitaču "smart" kartice.
- **3.** Povežite kabl čitača "smart" kartice na matičnu ploču.
- 4. Instalirajte *sklop oslonca za dlan*.
- 5. Instalirajte tastaturu.
- 6. Instalirajte okvir tastature.
- 7. Instalirajte *bluetooth modul*.
- 8. Instalirajte čvrsti disk.
- 9. Instalirajte *optič ki disk*.
- **10.** Instalirajte *sklop ekrana*.
- 11. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 12. Instalirajte bateriju.
- **13.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Rešetka za ExpressCard karticu

Uklanjanje rešetke za ExpressCard karticu

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite ExpressCard karticu.
- 4. Uklonite optički disk.
- 5. Uklonite *poklopac osnove*.
- 6. Uklonite čvrsti disk.
- 7. Uklonite bluetooth.
- 8. Uklonite *okvir tastature*.
- 9. Uklonite tastaturu.
- 10. Uklonite *sklop oslonca za dlan*.
- 11. Uklonite sklop ekrana.
- 12. Instalirajte zavrtnje koji učvršćuju rešetku za ExpressCard karticu za računar.



13. Podignite i uklonite rešetku za ExpressCard karticu iz računara.



Instaliranje rešetke za ExpressCard karticu

- 1. Umetnite rešetku za ExpressCard karticu u originalan položaj.
- 2. Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili rešetku za ExpressCard karticu za računar.
- 3. Instalirajte sklop ekrana.
- 4. Instalirajte sklop oslonca za dlan.
- 5. Instalirajte tastaturu.
- 6. Instalirajte okvir tastature.
- 7. Instalirajte Bluetooth.
- 8. Instalirajte čvrsti disk.
- 9. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 10. Instalirajte optički disk.
- 11. Instalirajte ExpressCard karticu.
- 12. Instalirajte bateriju.
- 13. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

25 Ploča prekidača za bežičnu mrežu

Uklanjanje ploče prekidača za bežičnu mrežu

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite *poklopac osnove*.
- 4. Uklonite *sklop ekrana*.
- 5. Uklonite optički disk.
- 6. Uklonite čvrsti disk.
- 7. Uklonite Bluetooth.
- 8. Uklonite *okvir tastature*.
- 9. Uklonite tastaturu.
- 10. Uklonite *sklop oslonca za dlan*.
- 11. Uklonite kabl prekidača za bežičnu mrežu sa matične ploče.



12. Uklonite zavrtanj sa matične ploče.



13. Uklonite ploču prekidača za bežičnu mrežu sa matične ploče.



Instaliranje ploče prekidača za bežičnu mrežu

- 1. Poravnajte ploču prekidača za bežičnu mrežu u originalan položaj na računaru.
- 2. Pritegnite zavrtanj na ploči.
- **3.** Provucite i povežite kabl prekidača za bežičnu mrežu na matičnu ploču.
- 4. Instalirajte sklop oslonca za dlan.
- 5. Instalirajte tastaturu.
- 6. Instalirajte okvir tastature.
- 7. Instalirajte *bluetooth*.
- 8. Instalirajte čvrsti disk.
- 9. Instalirajte *optič ki disk*.
- **10.** Instalirajte *sklop ekrana*.
- 11. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 12. Instalirajte bateriju.
- 13. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Matična ploča

Uklanjanje matične ploče

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite secure digital (SD) karticu.
- 3. Uklonite ExpressCard karticu.
- 4. Uklonite bateriju.
- 5. Uklonite poklopac osnove.
- 6. Uklonite sklop ekrana.
- 7. Uklonite optički disk.
- 8. Uklonite čvrsti disk.
- 9. Uklonite karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 10. Uklonite karticu za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN).
- 11. Uklonite rashladni element.
- 12. Uklonite procesor.
- 13. Uklonite memoriju.
- 14. Uklonite Bluetooth.
- 15. Uklonite modemsku karticu.
- 16. Uklonite okvir tastature.
- 17. Uklonite tastaturu.
- 18. Uklonite *sklop oslonca za dlan*.
- 19. Uklonite rešetku za ExpressCard karticu.
- Odspojite i oslobodite kabl coin-cell baterije i kabl konektora za napajanje sa matične ploče.



21. Uklonite dva zavrtnja koji učvršćuju LVDS konzolu.



22. Uklonite LVDS konzolu.



- **23.** Odspojite sledeće kablove sa matilčne ploče.
 - LVDS
 - kamera/mikrofon
 - ekran osetljiv na dodir (ako je primenljivo)



- 24. Preokrenite računar i odspojite sledeće kablove sa matične ploče:
 - ploča prekidača za bežičnu mrežu
 - čitač "smart" kartica
 - zvučnik



25. Uklonite zavrtnje sa matične ploče.



26. Odvojite gornji levi ugao matične ploče sa konektora za U/I ploču.



27. Podignite i izvadite matičnu ploču iz računara.



Instaliranje matične ploče

- 1. Poravnajte matičnu ploču u originalan položaj na računaru.
- 2. Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili matičnu ploču za računar.
- 3. Provucite i povežite sledeće kablove na matićnu ploču:
 - LVDS
 - kamera/mikrofon
 - ekran osetljiv na dodir (ako je primenljivo)
 - zvučnik
 - ploča prekidača za bežičnu mrežu
 - čitač "smart" kartica
 - coin-cell baterija
 - konektor za napajanje
- 4. Instalirajte LVDS konzolu i pritegnite zavrtnje da biste je učvrstili unutar ležišta.
- 5. Instalirajte *rešetku za ExpressCard karticu*.
- 6. Instalirajte sklop oslonca za dlan.
- 7. Instalirajte tastaturu.
- 8. Instalirajte okvir tastature.
- 9. Instalirajte modemsku karticu.
- 10. Instalirajte Bluetooth.
- 11. Instalirajte memoriju.
- 12. Instalirajte procesor.
- 13. Instalirajte rashladni element.
- 14. Instalirajte karticu za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN).
- 15. Instalirajte karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 16. Instalirajte čvrsti disk.
- 17. Instalirajte optički disk.
- 18. Instalirajte sklop ekrana.
- **19.** Instalirajte *poklopac osnove*.
- 20. Instalirajte *bateriju*.
- 21. Instalirajte ExpressCard karticu.
- 22. Instalirajte secure digital (SD) karticu.
- 23. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Zvučnik

Uklanjanje zvučnika

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite secure digital (SD) karticu.
- 3. Uklonite ExpressCard karticu.
- 4. Uklonite bateriju.
- 5. Uklonite *poklopac osnove*.
- 6. Uklonite sklop ekrana.
- 7. Uklonite optički disk.
- 8. Uklonite čvrsti disk.
- 9. Uklonite karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 10. Uklonite karticu za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN).
- **11.** Uklonite *rashladni element*.
- 12. Uklonite procesor.
- 13. Uklonite memoriju.
- 14. Uklonite bluetooth.
- 15. Uklonite modemsku karticu.
- 16. Uklonite *okvir tastature*.
- 17. Uklonite tastaturu.
- 18. Uklonite *sklop oslonca za dlan*.
- **19.** Uklonite *rešetku za ExpressCard karticu*.
- 20. Uklonite *matičnu ploču*.
- 21. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje potpornu ploču čvrstog diska za računar.



22. Gurnite i uklonite potpornu ploču čvrstog diska.



23. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju zvučnike.



24. Oslobodite kablove zvučnika i uklonite zvučnike.



Instaliranje zvučnika

- 1. Poravnajte zvučnike u originalan položaj i povežite kablove zvučnika.
- 2. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili zvučnike.
- 3. Gurnite potpornu ploču čvrstog diska u ležište.
- 4. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili potpornu ploču čvrstog diska za računar.
- 5. Instalirajte *matič nu ploč u*.
- 6. Instalirajte rešetku za ExpressCard karticu.
- 7. Instalirajte sklop oslonca za dlan.
- 8. Instalirajte *tastaturu*.
- 9. Instalirajte okvir tastature.
- 10. Instalirajte modemsku karticu.
- 11. Instalirajte Bluetooth.
- 12. Instalirajte memoriju.
- 13. Instalirajte procesor.
- 14. Instalirajte rashladni element.
- 15. Instalirajte karticu za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN).
- 16. Instalirajte karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 17. Instalirajte čvrsti disk.
- 18. Instalirajte optički disk.
- 19. Instalirajte sklop ekrana.
- 20. Uklonite poklopac osnove.
- 21. Uklonite bateriju.
- 22. Instalirajte ExpressCard karticu.
- 23. Uklonite secure digital (SD) karticu.
- 24. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Ulazno/izlazna ploča

Uklanjanje ulazno/izlazne (U/I) ploče

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite secure digital (SD) karticu.
- 3. Uklonite ExpressCard karticu.
- 4. Uklonite bateriju.
- 5. Uklonite poklopac osnove.
- 6. Uklonite *sklop ekrana*.
- 7. Uklonite optički disk.
- 8. Uklonite čvrsti disk.
- 9. Uklonite karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 10. Uklonite karticu za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN).
- 11. Uklonite rashladni element.
- 12. Uklonite procesor.
- 13. Uklonite memoriju.
- 14. Uklonite Bluetooth.
- 15. Uklonite modemsku karticu.
- 16. Uklonite *konektor modema*.
- 17. Uklonite okvir tastature.
- 18. Uklonite tastaturu.
- 19. Uklonite *sklop oslonca za dlan*.
- **20.** Uklonite *čitač "smart" kartice*.
- 21. Uklonite rešetku za ExpressCard karticu.
- 22. Uklonite *matičnu ploču*.
- 23. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje U/I ploču za računar.



24. Podignite U/I ploču pod uglom od 45 stepeni i uklonite je sa računara.



Instaliranje ulazno/izlazne (U/I) ploče

- 1. Gurnite U/I ploču pod uglom od 45 stepeni u originalan položaj na računaru.
- 2. Pritegnite zavrtanj koji učvršćuje U/I ploču za računar.
- **3.** Instalirajte *matič nu ploč u*.
- 4. Instalirajte *rešetku za ExpressCard karticu*.
- 5. Instalirajte *čitač "smart" kartice*.
- 6. Instalirajte sklop oslonca za dlan.
- 7. Instalirajte tastaturu.
- 8. Instalirajte okvir tastature.
- 9. Instalirajte konektor za modem.
- 10. Instalirajte modemsku karticu.
- 11. Instalirajte *bluetooth*.
- 12. Instalirajte memoriju.
- 13. Instalirajte procesor.
- 14. Instalirajte rashladni element.
- 15. Instalirajte karticu za bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN).
- 16. Instalirajte karticu za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).
- 17. Instalirajte čvrsti disk.

- 18. Instalirajte optički disk.
- **19.** Instalirajte *sklop ekrana*.
- 20. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 21. Instalirajte *bateriju*.
- 22. Instalirajte ExpressCard karticu.
- 23. Instalirajte secure digital (SD) karticu.
- 24. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Sklop ekrana

Uklanjanje sklopa ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Uklonite poklopac osnove.
- 4. Oslobodite antenske kablove sa računara.



5. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju potpornu konzolu za niskonaponsko diferencijalno signaliziranje (LVDS).



6. Podignite i uklonite LVDS potpornu konzolu.



- 7. Odspojite sledeće kablove sa matilčne ploče.
 - LVDS
 - kamera
 - ekran osetljiv na dodir



8. Izvadite kablove.



9. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju sklop ekrana za računar.



10. Podignite osnovu računara sa sklopa ekrana da biste oslobodili LVDS kabl i antenske kablove sa računara.



11. Uklonite računar odvajanjem od sklopa sistema.



Instaliranje sklopa ekrana

- 1. Provucite kabl za niskonaponsko diferencijalno signaliziranje (LVDS) i kablove bežičnih antena kroz otvore na donjem kućištu.
- 2. Pričvrstite zglobove sklopa ekrana za donje kućište.
- **3.** Zamenite i pritegnite zavrtnje da biste učvrstili sklop ekrana za računar.
- 4. Provucite LVDS kabl kroz odeljak i povežite konektor na matičnu ploču.
- 5. Instalirajte LVDS konzolu.
- 6. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili konzolu u ležište.
- Provucite antene za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i/ili bežičnu mrežu šireg geografskog područja (WWAN) kroz odgovarajuće odeljke i povežite antene na WLAN i/ili WWAN modul.
- 8. Instalirajte *poklopac osnove*.
- 9. Instalirajte bateriju.
- **10.** Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Okno ekrana

Uklanjanje okna ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Odignite okno ekrana sa unutrašnjeg dela sklopa ekrana.



4. Uklonite okno ekrana.



Instaliranje okna ekrana

- 1. Postavite okno ekrana na sklop ekrana.
- 2. Počev od gornjeg ugla, pritisnite okno ekrana i nastavite tako duž svih ivica dok se celo okno ne utisne na sklop ekrana.
- 3. Pritisnite levu i desnu ivicu okna ekrana.

- 4. Instalirajte *bateriju*.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Ploča ekrana

Uklanjanje ploče ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite *bateriju*.
- 3. Uklonite okno ekrana.
- 4. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju ploču ekrana za računar.



5. Preokrenite ploču ekrana preko tastature.



6. Odlepite traku sa konektora kabla za niskonaponsku diferencijalnu signalizaciju (LVSD).



7. Odspojite LVSD kabl sa ploče ekrana.



8. Uklonite ploču ekrana sa računara.



Instaliranje ploče ekrana

- 1. Poravnajte ploču ekrana u originalan položaj na računaru.
- 2. Povežite kabl za niskonaponsku diferencijalnu signalizaciju (LVSD) na ploču ekrana i pričvrstite traku.
- **3.** Pritegnite zavrtnje koji učvršćuju ploču ekrana za računar.
- 4. Instalirajte bateriju.
- 5. Instalirajte okno ekrana.
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Kamera

Uklanjanje kamere

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite okno ekrana.
- 4. Olabavite zavrtanj koji učvršćuje modul kamere.



5. Odspojite kabl i uklonite modul kamere.



Instaliranje kamere

- 1. Zamenite modul kamere u položaju i povežite kabl.
- 2. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili modul kamere.

- **3.** Instalirajte *okno ekrana*.
- 4. Instalirajte *bateriju*.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Specifikacije

Tehničke specifikacije

U

NAPOMENA: Ponuda se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Informacije o sistemu	
Čipset	Intel Mobile Express Series 6 čipset
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	SPI 32 Mbita
PCIe Gen1 magistrala	100 MHz
Procesor	
Tipovi	 Intel Core i3 series Intel Core i5 series sa Turbo BoostTechnology 2.0 Intel Core i7 series sa Turbo BoostTechnology 2.0
L2 keš	do 6 MB
Frekvencija eksterne magistrale	1333 MHz
Memorija	
Konektor za memoriju	dva SODIMM slota
Kapacitet memorije	1 GB, 2 GB ili 4 GB
Tip memorije	DDR3 SDRAM (1333 MHz)

Memorija	
Minimalna memorija	2 GB
Maksimalna memorija	8 GB
Audio	
Тір	četvorokanalani audio visoke definicije
Kontroler	IDT 92HD90
Stereo konverzija	24-bitna (analogno-digitalna i digitalno- analogna)
Interfejs:	
Interni	audio visoke definicije
Eksterni	konektor za mikrofon/stereo slušalice/ eksterne zvučnike
Zvučnici	dva
Pojačavač zvučnika	0,5 W (tipično) po kanalu
Kontrole jačine zvuka	funkcionalni tasteri i meniji programa
Video	
Tip videa	integrisan na matičnoj pločidiskretni
Magistrala podataka:	
UMA	integrisana video
Diskretni	 PCI-E x16 Gen1 PCI-E x16 Gen2
Video kontroler:	
UMA	Intel HD Graphics
Diskretni	NVIDIA NVS 4200M Discrete Graphics (512 MB DDR3)

Komunikacije	
Mrežni adapter	10/100/1000 Mbps Ethernet LAN
Bežične	interna bežična lokalna mreža (WLAN) i bežična mreža šireg geografskog područja (WWAN)
Portovi i konektori	
Audio	jedan konektor za mikrofon/stereo slušalice/ zvučnike
Video	 jedan 15-pinski VGA konektor jedan 19-pinski HDMI konektor
Mrežni adapter	jedan RJ-45 konektor
USB	tri 4-pinska USB 2.0 konektora i jedan eSATA/ USB 2.0 konektor
Čitač memorijske kartice	jedan 5-u-1 čitač medijskih kartica
IEEE 1394:	jedan 4-pinski konektor
Beskontaktna smart kartica	
Podržane smart kartice/ tehnologije	ISO14443A — 106 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s i 848 kb/s ISO14443B — 106 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s i 848 kb/s ISO15693 HID iClass FIPS201 NXP Desfire
Ekran	
Тір	WLED ekran
Veličina	15,6 inča visoke definicije (HD)
Dimenzije:	
Visina	210,00 mm (8,26 inča)
Širina	360,00 mm (14,17 inča)
Dijagonala	396,24 mm (15,60 inča)
Aktivna površina (X/Y)	344,23 mm x 193,54 mm

Ekran	
Maksimalna rezolucija	1366 x 768 piksela pri 262.000 boja
Maksimalna osvetljenost	220 nita
Radni ugao	0° (zatvoren) do 135°
Brzina osvežavanja	60 Hz
Minimalni ugao prikaza:	
Horizontalni	+/- 60°
Vertikalni	+/- 50°
Maksimalna veličina piksela	0,252 mm
Tastatura	
Broj tastera:	Sjedinjene Države: 101 taster, Ujedinjeno Kraljevstvo: 102 tastera, Brazil: 104 tastera i Japan: 105 tastera
Raspored	QWERTY/AZERTY/Kanji
Tačped	
Aktivna površina:	
X-osa	80,00 mm
Y-osa	40,70 mm
Baterija	
Тір	 "pametna" litijum-jonska sa 4 ćelije "pametna" litijum-jonska sa 6 ćelija "pametna" litijum-jonska sa 9 ćelija
Dimenzije:	
4 ćelije i 6 ćelija	
Dubina	48,08 mm (1,90 inča)
Visina	20,00 mm (0,79 inča)
Širina	208,00 mm (8,19 inča)

Baterija 9 ćelija Dubina 71,79 mm (2,83 inča) Visina 20,00 mm (0,79 inča) 214,00 mm (8,43 inča) Širina Težina: 4 ćelije 240,00 g (0,53 lb) 6 ćelija 345,00 g (0,76 lb) 9 ćelija 524,00 g (1,16 lb) Vreme punjenja za bateriju sa 4 ćelije i približno 1 sat do 80% kapaciteta i 2 sata do 6 ćelija kada je računar isključen (sa 100% kapaciteta. adapterom od 90 W) Napon 4 ćelije 14,80 VDC 6 ćelija i 9 ćelija 11,10 VDC Opseg temperatura: Operativna 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F) Neoperativna -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F) Coin-cell baterija Litijumska coin cell baterija 3 V CR2032

AC adapter

Tip

65 W, 90 W i 150 W



NAPOMENA: AC adapter od 65 W je dostupan samo za računare sa integrisanom video karticom.

	-
Ulazni napon	100 VAC do 240 VAC
Ulazna struja (maksimalna)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,10 A
Ulazna frekvencija	50 Hz do 60 Hz
Izlazna snaga	65 W, 90 W i 150 W

AC adapter	
Izlazna struja	3,34 A, 4,62 A i 7,70 A (neprekidna)
Nazivni izlazni napon	19,5 +/- 1,0 VDC
Opseg temperatura:	
Operativna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Neoperativna	–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)
Fizičke karakteristike	
Visina	28,30 mm do 34,20 mm (1,11 inča do 1,35 inča)
Širina	384,00 mm (15,11 inča)
Dubina	258,00 mm (10,16 inča)
Težina (sa baterijom sa 4 ćellije)	2,50 kg (5,51 lb)
Okruženje	
Temperatura:	
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	
Operativna	10 % do 90 % (bez kondenzacije)
Skladištenje	5 % do 95 % (bez kondenzacije)
Nadmorska visina (maksimalna):	
Operativna	–15,2 m do 3.048 m (–50 ft do 10.000 ft)
Neoperativna	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)
Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04–1985

Podešavanje sistema

Pregled Podešavanja sistema

Program za podešavanje sistema (System Setup) omogućava da:

- promenite informacije o konfiguraciji sistema nakon dodavanja, promene ili uklanjanja hardvera na vašem računaru
- podesite ili promenite korisničke opcije kao što je lozinka korisnika.
- pročitate trenutnu veličinu memorije ili podesite tip instaliranog čvrstog diska.

Pre korišćenja programa za podešavanja sistema, preporučuje se da zapišete informacije sa ekrana programa za podešavanje sistema za kasniju upotrebu.

OPREZ: Ukoliko niste iskusan korisnik računara, ne menjajte postavke ovog programa. Neke promene mogu uzrokovati nepravilan rad računara.

Ulaz u Podešavanje sistema

- 1. Uključite (ili ponovo pokrenite) računar.
- 2. Kada se prikaže plavi DELL logotip, morate sačekati da se pojavi F2 odzivnik.
- 3. Kada se pojavi F2 odzivnik, odmah pritisnite taster <F2>.
- NAPOMENA: F2 odzivnik označava da je tastatura aktivna. Ovaj odzivnik se može pojaviti veoma brzo, tako da morate čekati da se prikaže, a zatim pritisnuti taster <F2>. Ako taster <F2> pritisnete pre nego što se to od vas zatraži, taj pritisak na taster se gubi.
- Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate dok ne vidite Microsoft Windows radnu površinu. Zatim isključite računar i pokušajte ponovo.

Opcije menija za podešavanje sistema

Sledeći odeljci opisuju opcije menija programa za podešavanje sistema (System Setup).

Opšte

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni General (Opšte).

Opcija	Opis
Informacije o sistemu	U ovom odeljku se navode osnovne hardverske karakteristike vašeg računara.
	 Informacije o sistemu Informacije o memoriji Informacije o procesoru Informacije o uređaju
Battery Information (Informacije o bateriji)	Prikazuje status baterije i tip AC adaptera povezanog na računar.
Boot Sequence (Sekvenca pokretanja sistema)	Omogućava promenu redosleda po kojem računar pokušava da pronađe operativni sistem.
	 Disketa Ugrađeni HDD USB memorijski uređaj CD/DVD/CD-RW disk jedinica Onboard NIC mrežna kartica Cardbus NIC mrežna kartica
	Takođe, možete izabrati Lista opcija pokretanja sistema. Opcije su:
	LegacyUEFI
Date/Time (Datum/Vreme)	Omogućava promenu datuma i vremena.

Konfiguracija sistema

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni System Configuration (Konfiguracija sistema).

Opc	ija	Opis
U	NAPOMENA: Konfiguracija sistema obuhvata opcije i podešavanja koje se odnose na integrisane uređaje sistema. U zavisnosti od računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku se mogu ali ne moraju pojavljivati.	
Integrated NIC (Integrisana NIC kartica) Om mre		Omogućava konfiguraciju integrisanog mrežnog kontrolera. Opcije su:
		 Disabled (Onemogućeno) Enabled (Omogućeno) Enabled w/PXE (Omogućeno sa PXE)
		Podrazumevana postavka: Enabled w/PXE (Omogućeno sa PXE)
Syst siste	tem Management (Upravljanje emom)	Omogućava kontrolu mehanizma za upravljanje sistemom. Opcije su:
		Disabled (Onemogućeno)DASH/ASF 2.0
		Podrazumevana postavka: DASH/ASF 2.0
Para	allel Port (Paralelni port)	Omogućava konfiguraciju paralelnog porta na priključnoj stanici. Opcije su:
		 Disabled (Onemogućeno) AT PS2 ECP
		Podrazumevana postavka: AT
Seri	al Port (Serijski port)	Omogućava konfiguraciju integrisanog serijskog porta. Opcije su:
		 Disabled (Onemogućeno) COM1 COM2 COM3 COM4

Podrazumevana postavka: COM1

Opcija	Opis
SATA Operation (SATA režim rada)	Omogućava konfiguraciju kontrolera ugrađenog SATA tvrdog diska. Opcije su:
	 Disabled (Onemogućeno) ATA AHCI RAID On (RAID uključen)
	Podrazumevana postavka: RAID On (RAID uključen)
	NAPOMENA: SATA je konfigurisan da podržava RAID režim.
USB Controller (USB kontroler)	Omogućava kontrolu USB kontrolera. Opcije su:
	 Enable Boot Support (Omogući podržku za pokratanja)
	 Enable External USB Port (Omogući eksterni USB port)
	Podrazumevana postavka: Enable USB Controller (Omogući USB kontroler) i Enable External USB Port (Omogući eksterni USB port)
Miscellaneous Devices (Ostali uređaji)	Omogućava uključivanje ili isključivanje sledećih uređaja:
	• Ugrađeni modem
	Mikrofon
	eSATA portovi
	 Zastita tvrdog diska od pada Lažišta modula
	Every sternoutla FxpressCard
	• Kamera
	Takođe, možete omogućiti ili onemogućiti sledeće:
	 Media Card and 1394 (Medijska kartica i 1394)

 Enable Media Card only (Omogući samo medijsku karticu)

Opcija	Opis
	 Disable Media Card and 1394 (Onemogući medijsku karticu i 1394)
	Podrazumevana postavka: Media Card and 1 394 (Medijska kartica i 1394).
Keyboard illumination (Osvetljenje tastature)	Omogućava konfiguraciju funkcije osvetljenja tastature. Opcije su:
	 Disabled (Onemogućeno) Level is 25% (Nivo je 25%) Level is 50% (Nivo je 50%) Level is 75% (Nivo je 75%) Levels is 100% (Nivo je 100%)
	Podrazumevana postavka: Level is 25% (Nivo je 25%)
Drives (Disk jedinice)	Omogućava konfiguraciju SATA disk jedinica na matičnoj ploči. Opcije su: • SATA-0 • SATA-1 • SATA-4 • SATA-5 Podrazumevana postavka: Sve disk
	jedinice su omogućene.

Video

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni Video (Video).

Opcija	Opis
LCD Brightness (Osvetljenost LCD)	Omogućava postavljanje osvetljenosti ekrana u zavisnosti od izvora napajanja (On Battery (Baterija) i On AC (Naizmenična struja)).
Enable Optimus (Omogući Optimus)	Ova opcija omogućava ili onemogućava Nvidia Optimus tehnologiju koja se primenjuje samo za Windows 7.

Bezbednost

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni Security (Bezbednost).

Opcija	Opis
Admin Password (Administratorska Iozinka)	Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje lozinke administratora (admin).
I	NAPOMENA: Administratorsku lozinku morate da postavite pre postavljanja lozinke sistema ili tvrdog diska.
I	NAPOMENA: Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.
I	NAPOMENA: Brisanjem administratorske lozinke automatski se briše lozinka sistema i tvrdog diska.
I	NAPOMENA: Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.
	Podrazumevana postavka: Not set (Nije podešena)
System Password (Sistemska lozinka)	Omogućava postavljanje, promenu ili brisanje lozinke sistema.
I	NAPOMENA: Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.
	Podrazumevana postavka: Not set (Nije podešena)
Internal HDD-0 Password (Lozinka unutrašnjeg HDD-0)	Omogućava postavljanje ili promenu lozinke unutrašnje jedinice čvrstog diska sistema.
I	NAPOMENA: Uspešno promenjene lozinke su odmah aktivne.
	Podrazumevana postavka: Not set (Nije podešena)
Password Bypass (Premošćavanje lozinke)	Omogućava da omogućite ili onemogućite dozvolu za premošćavanje lozinke sistema

Opcija	Opis
	i unutrašnjeg čvrstog diska kada su one postavljene. Opcije su:
	• Disabled (Onemogućeno)
	 Reboot bypass (Ponovo pokreni premošćavanje)
	Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)
Password Change (Promena lozinke)	Omogućava da omogućite ili onemogućite dozvolu za promenu lozinke sistema i čvrstog diska kada je postavljena administratorska lozinka. Podrazumevana postavka: Allow Non- Admin Password Changes (Ne dozvoli promjene neadministratorske lozinke) je izabrana
Strong Password (Sigurna lozinka)	Omogućava da podesite opciju da uvek
	postavljate sigurne lozinke. Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)
OROM Keyboard Access (Pristup OROM preko tastature)	Omogućava da podesite opciju za ulazak u ekrane za Option ROM Configuration pomoću brzih tastera prilikom pokretanja sistema. Opcije su:
	 Enable (Omogući) One Time Enable (Omogući jednom) Disable (Onemogući)
	Podrazumevana postavka: Enable (Omogući)
TPM Security (TPM bezbednost)	Omogućava da omogućite Trusted Platform Module (TPM) tokom POST rutine. Podrazumevana postavka: Dicabled
	(Onemogućeno)
Computrace	Omogućava da uključite ili isključite opcionalni Computrace softver. Opcije su:

Opcija	Opis
	 Deactivate (Deaktiviraj) Disable (Onemogući) Activate (Aktiviraj)
	NAPUMENA: Opcije Activate (Aktiviraj) i Disable (Onemogući) trajno aktiviraju ili onemogućavaju funkciju i dodatne promene nisu dozvoljene
	Podrazumevana postavka: Deactivate (Deaktiviraj)
CPU XD Support (CPU XD podrška)	Omogućava da omogućite ili onemogućite Execute Disable režim procesora. Podrazumevana postavka: Enabled (Omogućeno)
Non-Admin Setup Changes (Promene podešavanja neadmin lozinke)	Omogućava da utvrdite da li su promene opcija podešavanja dozvoljene kada je postavljena administratorska lozinka. Ako su onemogućene, opcije podešavanja su zaključane putem administratorske lozinke. Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)
Password Configuration (Konfiguracija lozinke)	Omogućava da odredite minimalnu i maksimalnu dužinu administratorske i sistemske lozinke.
Admin Setup Lockout (Zaključavanje podešavanja)	Omogućava da sprečite da korisnici ulaze u program za podešavanje kada je postavljena administratorska lozinka. Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)

Performanse

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni Performance (Performanse).

Opcija	Opis
Multi Core Support (Podrška za više jezgara)	Omogućava da omogućite ili onemogućite podršku za više jezgara procesora. Opcije su:
	 All (Sva) 1 2
	Podrazumevana postavka: All (Sva)
Intel SpeedStep	Omogućava da omogućite ili onemogućite Intel SpeedStep funkciju.
	Podrazumevana postavka: Enabled (Omogućeno)
C States Control (Kontrola C stanja)	Omogućava da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora.
	Podrazumevana postavka: Izabrane su opcije C state (C stanja), C3, C6, Enhanced C-state (Poboljšana C stanja) i C7.
Limit CPUID (Ograniči CPUID)	Omogućava da ograničite maksimalnu vrednost koju podržava standardna CPUID funkcija procesora.
	Podrazumevana postavka: Enable CPUID Limit (Omogući CPUID ograničenje)
Intel TurboBoost	Omogućava da omogućite ili onemogućite Intel TurboBoost režim procesora.
	Podrazumevana postavka: Enabled (Omogućeno)
Hyper-Thread Control (Kontrola Hyper- Thread)	Omogućava da omogućite ili onemogućite HyperThreading tehnologiju u procesoru.
	Podrazumevana postavka: Enabled (Omogućeno)

Upravljanje napajanjem

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni **Power Management (Upravljanje napajanjem)**.

Opcija	Opis	
AC Behavior (Ponašanje AC adaptera)	Omogućava da omogućite ili onemogućite opciju automatskog uključivanja računara kada je AC adapter povezan.	
	Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)	
Auto On Time (Automatsko uključenje)	Omogućava postavljanje vremena za automatsko uključenje računara. Opcije su:	
	 Disabled (Onemogućeno) Every Day (Svakog dana) Weekdays (Radnim danima) 	
	Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)	
USB Wake Support (Podrška za buđenje preko USB-a)	Omogućava da uključite mogućnost pokretanja sistema iz stanja pripravnosti pomoću USB uređaja. Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)	
	NAPOMENA: Ova funkcija je aktivna samo kada je povezan AC adapter. Ako je AC adapter uklonjen u stanju pripravnosti, podešavanje sistema će isključiti napajanje svih USB portova kako bi se sačuvala energija baterije.	
Wireless Radio Control (Kontrola bežičnog radija)	Omogućava da omogućite ili onemogućite funkciju koja automatski prebacuje sa žičane na bežičnu mrežu i obrnuto, nezavisno od fizičke veze.	
	Podrazumevana postavka: Izabrane su opcije Control WLAN radi (Kontrola WLAN radia) i Control WWAN radi (Kontrola WWAN radia).	
Wake on LAN/WLAN (Buđenje preko LAN/ WLAN mreže)	Ovo polje omogućava da se računar pokrene kada je isključen kada se okine putem specijalnog signala LAN mreže ili iz stanja hibernacije kada se okine	
Opcija	Opis specijalnim signalom bežične LAN mreže. Na buđenje iz stanja pripravnosti ovo podešavanje ne utiče i mora se omogućiti u operativnom sistemu. Ova funkcija će raditi samo ako je računar priključen na AC napajanje.	
---	--	--
	 Disabled (Onemogućeno) — Ne dozvoljava pokretanje sistema kada dobije signal za buđenje sa LAN ili bežične LAN mreže. 	
	 LAN Only (Samo LAN) — Omogućava pokretanje sistema putem specijalnih signala LAN mreže. 	
	 WLAN Only (Samo WLAN) — Omogućava pokretanje sistema putem specijalnih signala WLAN mreže. 	
	 LAN or WLAN (LAN ili WLAN) — Omogućava pokretanje sistema putem specijalnih signala LAN ili bežične LAN mreže. 	
	Podrazumevana postavka: Disabled (Onemogućeno)	
ExpressCharge	Omogućava da omogućite ili onemogućite ExpressCharge funkciju. Opcije su:	
	Standard (Standardno)ExpressCharge	
	Podrazumevana postavka: ExpressCharge	
POST stanje		
Sledeća tabela opisuje opcije menija za men	i POST Behavior (POST stanje).	

Opcija	Opis
Adapter Warnings (Upozorenja za adapter)	Omogućava da omogućite ili onemogućite poruke upozorenja podešavanja sistema (BIOS) kada koristite određene adaptere napajanja.

Opcija	Opis		
	Podrazumevana postavka: Izabrano je Enable Adapter Warnings (Omogući upozorenja za adapter).		
Keypad (Embedded) (Tastatura (Ugrađena))	Omogućava da izaberete jedan ili dva načina da omogućite tastaturu koja je ugrađena u unutrašnju tastaturu.		
	Fn Key Only (Samo Fn taster)By Num Lk (Po Num Lk)		
	Podrazumevana postavka: Fn Key Only (Samo Fn taster)		
Mouse/Touchpad (Miš/tačped)	Omogućava da definišete na koji način sistem obrađuje podatke od miša i tačpeda. Opcije su:		
	• Serial Mouse (Serijski miš)		
	 PS2 Mouse (PS2 miš) Touchpad/PS-2 Mouse (Tačped/ PS-2 miš) 		
	Podrazumevana postavka: Touchpad/PS-2 Mouse (Tačped/PS-2 miš)		
Numlock Enable (Omogući Numlock)	Omogućava da omogućite Numlock opciju kada se računar pokreće.		
	Podrazumevana postavka: izabrano je Enable Numlock (Omogući Numlock) .		
Fn Key Emulation (Emulacija Fn tastera)	Omogućava da podesite opcije kada se taster <scroll lock=""> koristi za simulaciju funkcije tastera <fn>.</fn></scroll>		
	Podrazumevana postavka: izabrano je Enable Fn Key Emulation (Omogući emulaciju Fn tastera).		
POST HotKeys (POST interventni tasteri)	Omogućava da uključite ekran sa porukama koje ukazuju na sekvencu pritiska na tastere kako biste pristupili meniju sa opcijama programa za podešavanje sistema.		

Opis		
Podrazumevana postavka: izabrano je Enable F12 Boot Option Menu (Omogući F12 meni za pokretanje).		
Omogućava da postavite opciju za ubrzanje procesa pokretanja sistema. Opcije su:		
o))) Thorough		

Podrška za virtuelizaciju

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni Virtualization Support (Podrška za virtuelizaciju).

Opcija	Opis	
Virtualization (Virtuelizacija)	Omogućava da omogućite ili onemogućite Intel Virtualization tehnologiju.	
	Podrazumevana postavka: izabrano je Enable Intel Virtualization Technology (Omogući Intel Virtualization tehnologiju).	
VT for Direct I/O (VT za direktni U/I)	Omogućava da omogućite ili onemogućite Virtualization tehnologiju za direktni U/I.	
	Podrazumevana postavka: izabrano je Disabled (Onemogu ć eno) .	
Trusted Execution (Bezbedno izvođenje)	Ova opcija definiše da li Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) može da iskoristi dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje Intel Trusted Execution tehnologija. TPM Virtualization tehnologija i Virtualization tehnologija za direktni U/I moraju biti omogućeni za ovu funkciju. Podrazumevana postavka: izabrano je	
	Disabled (Onemogućeno).	

Bežične

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni Wireless (Bežične).

Opcija	Opis	
Wireless Switch (Prekidač za bežičnu mrežu)	Omogućava da postavite bežične uređaje kojima se može upravljati putem prekidača za bežičnu mrežu. Opcije su:	
	• WWAN	
	• WLAB	
	Bluetooth	
	Podrazumevana postavka: Izabrane su sve opcije.	
Wireless Device Enable (Omogući bežični uređaj)	Omogućava uključivanje ili isključivanje bežičnih uređaja	
	Podrazumevana postavka: Izabrane su sve opcije.	

Održavanje

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni Maintenance (Održavanje).

Орсіја	Opis		
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku računara.		
	NAPOMENA: Ukoliko servisna oznaka nije podešena za ovaj sistem, računar će automatski podići ovaj ekran kada korisnik uđe u BIOS. Od vas će se tražiti da unesete servisnu oznaku.		
Asset Tag (Oznaka sredstava)	Prikazuje oznaku sredstava.		

Dnevnici sistemskih događaja

Sledeća tabela opisuje opcije menija za meni System Logs (Dnevnici sistemskih događaja).

Opcija	Opis
BIOS Events (BIOS događaji)	Omogućava pregled i brisanje BIOS POST događaja.
DellDiag Events (DellDiag događaji)	Omogućava pregled i brisanje DellDiag događaja.
Thermal Events (Termički događaji)	Omogućava pregled i brisanje termičkih događaja.
Power Events (Događaji napajanja)	Omogućava pregled i brisanje događaja napajanja.

Dijagnostika

Svetla za status uređaja

- Uključuju se kada uključite računar i trepere kada se računar nalazi u režimu za upravljanje potrošnjom.
- O Uključuju se kada računar čita ili upisuje podatke.
- Neprekidno svetle ili trepere kako bi pokazale status punjenja baterije.
- (1) Uključuju se kada je omogućena bežična mreža.

Svetla za status baterije

Ako je računar priključen na električnu utičnicu, svetlo baterije svetli na sledeći način:

- Naizmenično trepćuće žuto svetlo i plavo svetlo Neovlašćeni ili neodobreni AC adapter koji nije Dell proizvod je priključen na prenosni računar.
- Naizmenično trepćuće žuto svetlo sa stalnim plavim svetlom Privremeni kvar baterije kada je AC adapter priključen.
- Stalno trepćuće žuto svetlo Kritičan kvar baterije kada je AC adapter priključen.
- Svetlo isključeno Baterija je u režimu potpunog punjenja kada je AC adapter priključen.
- Plavo svetlo uključeno Baterija je u režimu punjenja kada je AC adapter priključen.

LED kodovi grešaka

Sledeća tabela pokazuje moguće LED kodove koji se mogu prikazati kada vaš računar ne može da završi samoispitivanje po uključenju napajanja.

	Izgled		Opis	Sledeći korak
0	4	«٨»		
Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Stalno svetlo	Mikrokontroler prebacuje kontrolu sistema na procesor. Ovaj kod se stalno javlja ako procesor nije pronađen.	Zamenite procesor.
Stalno svetlo	Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Memorija je detektovana ali ima grešaka.	 Ponovo stavite memoriju. Ako su instalirana dva modula izvadite jedan i testirajte. Probajte sa drugim modulom u istom slotu i testirajte. Testirajte drugi slot sa oba modula. Zamenite memoriju.
				4. Zamenite matičnu ploču.
Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Greška matične ploče	Zamenite matičnu ploču.
Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Greška video kartice	Zamenite matičnu ploču.
Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	lsključen o svetlo	Greška tastature	 Ponovo stavite kabl tastature. Zamenite tastaturu.
Trepćuće svetlo	lsključeno svetlo	Trepćuće svetlo	Greška USB kontrolera	Isključite USB uređaj (ako postoji)
Stalno svetlo	Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	SODIMM nisu instalirani.	 Instalirajte podržane memorijske module. Ako je memorija već ugrađena, ponovo postavite modul(e) jedan po jedan u svaki slot. Probajte sa pouzdano ispravnom memorijom sa divance na venencijom sa
				ispravnom memorijom sa drugog računara ili zamenite memoriju.

	Izgled		Opis	Sledeći korak
				4. Zamenite matičnu ploču.
Trepćuće svetlo	Stalno svetlo	Trepćuće svetlo	Greška ploče ekrana	1. Ponovo stavite kabl ekrana.
				2. Zamenite ploču ekrana.
				 Zamenite video karticu/ matičnu ploču.
lsključen o svetlo	Trepćuće svetlo	Trepćuće svetlo	Greška modema	1. Ponovo stavite modem. 2. Zamenite modem. 3. Zamenite matičnu ploču.

Kontakt sa Dell-om

Kontakt s Dell-om



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi korisničkih usluga:

- 1. posetite support.dell.com.
- 2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
- **3.** Ako ne živite u Sjedinjenim Državama, izaberite međunarodni broj vaše zemlje u dnu stranice ili izaberite opciju **All (Sve)** da biste videli ostale mogućnosti.
- 4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.