Dell Vostro 2420 Korisnički priručnik



Model sa regulacijom: P22G Tip sa regulacijom: P22G004

Napomene, oprez i upozorenja

Ű

NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.

OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.

M UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

© 2012. Dell Inc.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije WireJess Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2012 - 07

Rev. A00

Sadržaj

Napomene, oprez i upozorenja	
Poglavlie 1: Rad na računaru	
Pre rada u unutrašnjosti računara	5
Isključivanje računara	6
Posle rada u unutrašnjosti računara	6
Poglavlie 2: Uklanianie i instaliranie komponenata	
Preporučeni alati	9
Uklanjanje baterije	9
Instaliranje baterije	10
Uklanjanje Secure Digital (SD) kartice	
Instaliranje Secure Digital (SD) kartice	10
Uklanjanje poklopca zgloba	10
Instaliranje poklopca zgloba	11
Uklanjanje tastature	11
Instaliranje tastature	13
Uklanjanje optičke disk jedinice	13
Instaliranje optičke disk jedinice	14
Uklanjanje memorijskog modula	14
Instaliranje memorijskog modula	15
Uklanjanje oslonca za dlan	15
Instaliranje oslonca za dlan	16
Uklanjanje ploče sa tasterom za uključivanje	17
Instaliranje ploče sa tasterom za uključivanje	
Uklanjanje tvrdog diska	
Instaliranje tvrdog diska	19
Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)	19
Instaliranje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)	20
Uklanjanje coin-cell baterije	20
Instaliranje coin-cell baterije	21
Uklanjanje audio ploče	21
Instaliranje audio ploče	
Uklanjanje USB ploče	23
Instaliranje USB ploče	24
Uklanjanje ventilatora rashladnog elementa	25
Instaliranje ventilatora rashladnog elementa	26

Uklanjanje procesora	26
Instaliranje procesora	27
Uklanjanje matične ploče	27
Instaliranje matične ploče	28
Uklanjanje zvučnika	29
Instaliranje zvučnika	30
Uklanjanje sklopa ekrana	31
Instaliranje sklopa ekrana	32
Uklanjanje okna ekrana	33
Instaliranje okna ekrana	33
Uklanjanje kamere	34
Instaliranje kamere	34
Uklanjanje ploče ekrana	34
Instaliranje ploče ekrana	
Uklanjanje kabla ekrana	37
Instaliranje kabla ekrana	38
Tasteri za navigaciju Opcije programa za podešavanje sistema Main Advanced Security Boot Exit Ažuriranje BIOS-a	
Lozinka sistema i lozinka za podesavanje	
Brisanje ili promena postojeće lozinke sistema i/ili lozinke za podešavanje	43
Poglavlje 4: Dijagnostika	45
Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) dijagnostika	45
Svetla za status baterije	45
Svetla za status uređaja	46
Dijagnostički tonski kodovi	46
Poglavlje 5: Tehničke specifikacije	49
Poqlavlie 6: Kontaktiranje kompanije Dell	55

Rad na računaru

Pre rada u unutrašnjosti računara

Koristite sledeće mere predostrožnosti kako biste svoj računar zaštitili od mogućih oštećenja i kako osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije navedeno, svaka procedura u ovom dokumentu pretpostavlja da su ispunjeni sledeći uslovi:

- Izvršili ste korake navedene u odeljku Rad na računaru.
- Pročitali ste bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar.
- Komponenta se može zameniti ili, ako je kupljena odvojeno, instalirati izvođenjem procedure uklanjanja u obrnutom redosledu.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost za propisima na www.dell.com/regulatory_compliance.

OPREZ: Mnoge popravke mogu da obavljaju isključivo ovlašćeni servisni tehničari. Lično bi trebalo da obavljate samo rešavanje problema i sitne popravke, prema ovlašćenjima iz dokumentacije proizvoda ili u skladu sa uputstvima službe i tima za podršku na mreži ili putem telefona. Garancija ne pokriva štetu nastalu kao posledica servisiranja koje nije ovlašćeno od strane kompanije Dell. Pročitajte bezbednosna uputstva koja ste dobili sa proizvodom i pridržavajte ih se.

OPREZ: Da biste izbegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se pomoću trake za uzemljenje ili povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu, kao što je konektor na zadnjem delu računara.

OPREZ: Komponentama i karticama rukujte pažljivo. Ne dirajte komponente ili kontakte na kartici. Karticu držite za ivice ili za njen metalni držač. Držite komponentu kao što je procesor za ivice, a ne za pinove.

OPREZ: Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za povlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa držačima za zaključavanje; ako isključujete ovu vrstu kabla, pritisnite držače za zaključavanje pre nego što odspojite kabl. Kada razdvajate konektore držite ih poravnate i izbegavajte krivljenje bilo kojeg pina konektora. Takođe, pre nego što priključite kabl, pobrinite se da su oba konektora pravilno okrenuta i poravnata.



NAPOMENA: Boja vašeg računara i nekih komponenata može izgledati drugačije u odnosu na one prikazane u ovom dokumentu.

Da biste izbegli oštećenje računara, prođite kroz sledeće korake pre nego što počnete sa radom u unutrašnjosti računara.

- 1. Uverite se da je vaša radna površina ravna i čista da biste sprečili grebanje poklopca računara.
- 2. Isključite računar (pogledajte odeljak Isključivanje računara).
- Ako je uređaj priključen na priključnu stanicu, kao što je opcionalna medijska baza ili rezervna baterija, odspojite ga.

OPREZ: Da biste odspojili mrežni kabl, prvo isključite kabl iz računara a zatim isključite kabl iz mrežnog uređaja.

4. Odspojite sve mrežne kablove iz računara.

- 5. Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
- 6. Zatvorite ekran i okrenite računar naopako na ravnoj radnoj površini.

MAPOMENA: Da biste izbegli oštećenje matične ploče, pre servisiranja računara morate ukloniti glavnu bateriju.

- 7. Uklonite glavnu bateriju.
- 8. Okrenite računar tako da gornja strana bude gore.
- 9. Otvorite ekran.
- 10. Pritisnite taster za napajanje da biste uzemljili matičnu ploču.

OPREZ: Da biste se zaštitili od električnog udara, pre otvaranja ekrana uvek isključujte računar iz električne utičnice.

OPREZ: Pre nego što dodirnete unutrašnjost računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste odstranili statički elektricitet koji bi mogao da ošteti unutrašnje komponente.

11. Uklonite instalirane ExpressCard kartice ili "smart" kartice iz odgovarajućih slotova.

Iskliučivanie računara

OPREZ: Da bi se izbegao gubitak podataka, sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe pre nego što isključite računar.

- 1. Isključite operativni sistem:
 - Za Windows 7:

Kliknite na Start 😎, zatim kliknite na Isključenje.

Za Windows Vista :

Kliknite na **Start** . zatim kliknite na strelicu u doniem desnom uglu **Start** menija, kao što je dole prikazano, a zatim kliknite na lsključenje.



Za Windows XP:

Kliknite na **Start → Isključi računar → Isključi** . Računar se isključuje nakon završetka procesa isključivanja operativnog sistema.

2. Uverite se da su računar i svi povezani uređaji isključeni. Ako se računar i povezani uređaji nisu automatski isključili kada ste isključili operativni sistem, pritisnite i zadržite taster za napajanje otprilike 4 sekundi da biste ih isključili.

Posle rada u unutrašnjosti računara

Nakon što završite bilo koju proceduru zamene, a pre nego što uključite računar, uverite se da su svi eksterni uređaji, kartice i kablovi povezani.



OPREZ: Da bi se izbeglo oštećenje računara, koristite baterije dizajnirane samo za ovaj tip Dell računara. Ne koristite baterije dizajnirane za druge Dell računare.

- Povežite eksterne uređaje, kao što je replikator portova, rezervna baterija ili medijska baza, i zamenite kartice, kao 1. što je ExpressCard.
- 2. Povežite telefonske ili mrežne kablove sa računarom.

🛆 OPREZ: Da biste povezali mrežni kabl, prvo priključite kabl u mrežni uređaj a zatim ga priključite u računar.

- 3. Zamenite bateriju.
- 4. Priključite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.
- 5. Uključite računar.

Uklanjanje i instaliranje komponenata

Ovaj odeljak pruža detaljne informacije o tome kako da uklonite ili instalirate komponente vašeg računara.

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Mali odvrtač sa ravni vrhom
- Phillips odvrtač
- Malo plastično šilo

Uklanjanje baterije

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Gurnite reze za otpuštanje da biste otključali bateriju.



3. Gurnite bateriju i uklonite je iz računara.



Instaliranje baterije

- 1. Gurnite bateriju u pripadajući slot tako da "klikne" u ležište.
- 2. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje Secure Digital (SD) kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Pritisnite SD memorijsku karticu da biste je oslobodili iz računara.



3. Izvadite SD memorijsku karticu iz računara.



Instaliranje Secure Digital (SD) kartice

- 1. Gurnite memorijsku karticu u odeljak tako da se smesti do kraja uz "klik".
- 2. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje poklopca zgloba

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju poklopac zgloba.



4. Preokrenite računar i uklonite poklopac zgloba.



Instaliranje poklopca zgloba

- 1. Instalirajte poklopac zgloba i pritisnite ga da biste učvrstili njegovu vezu sa računarom.
- 2. Preokrenite računar i instalirajte zavrtnje koji učvršćuju poklopac zgloba.
- 3. Instalirajte bateriju.
- 4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje tastature

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- **3.** Krenite sa desne strane i podižite tastaturu sa računara.



4. Preokrenite tastaturu i položite je na oslonac za dlan.



5. Odspojite kabl tastature sa matične ploče.



6. Uklonite tastaturu iz računara.



Instaliranje tastature

- **1.** Povežite kabl tastature na matičnu ploču.
- 2. Umetnite tastaturu pod uglom od 30 stepeni u pripadajući odeljak.
- 3. Pritiskajte poklopac računara dok ne "klikne" na mesto.
- 4. Instalirajte bateriju.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

Uklanjanje optičke disk jedinice

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite tastaturu.
- 4. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje optički disk.



5. Koristite odvrtač sa ravnim vrhom da biste podigli optičku disk jedinicu. Gurnite optičku disk jedinicu van i izvadite je iz računara.



Instaliranje optičke disk jedinice

- 1. Gurnite optičku disk jedinicu u odeljak na levoj strani kućišta.
- 2. Pritegnite zavrtanj da biste učvrstili optičku disk jedinicu za računar.
- 3. Instalirajte tastaturu.
- 4. Instalirajte bateriju.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje memorijskog modula

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite tastaturu.
- 4. Odignite pričvrsne spone od memorijskog modula dok ne iskoči.



5. Uklonite memorijski modul sa računara.



Instaliranje memorijskog modula

- 1. Umetnite memorijski modul u utičnicu za memoriju.
- 2. Pritiskajte memorijski modul dok pričvrsne spone ne učvrste memorijski modul unutar ležišta.
- 3. Instalirajte tastaturu.
- 4. Instalirajte bateriju.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje oslonca za dlan

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite tastaturu.
- 4. Uklonite zavrtnje na osnovi računara.



5. Preokrenite računar i odspojite kabl ploče za napajanje (1) i kabl tačpeda (2).



6. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju oslonac za dlan za računar.



7. Plastičnim šilom pažljivo odignite oslonac za dlan duž ivica. Podignite oslonac za dlan i uklonite ga iz računara.



Instaliranje oslonca za dlan

- 1. Umetnite oslonac za dlan prema ekranu pod uglom od 30 stepeni.
- 2. Krenite od ivica oslonca za dlan i pritisnite oslonac za dlan nadole da biste otvorili držače na računaru.
- 3. Povežite kabl ploče za napajanje i kabl tačpeda sa odgovarajućim konektorima.
- 4. Instalirajte zavrtnje koji učvršćuju oslonac za dlan za računar.
- 5. Preokrenite računar i instalirajte zavrtnje koji učvršćuju donju bazu.
- 6. Instalirajte tastaturu.
- 7. Instalirajte bateriju.

8. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje ploče sa tasterom za uključivanje

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
- 3. Odvojite kabl ploče sa tasterom za uključivanje/isključivanje od lepljive trake koja ga učvršćuje za oslonac za dlan.



4. Preokrenite oslonac za dlan i uklonite zavrtanj koji učvršćuje ploču sa tasterom za uključivanje/isključivanje za oslonac za dlan.



5. Podignite ploču sa tasterom za uključivanje/isključivanje i izvadite kabl ploče kroz otvor.



Instaliranje ploče sa tasterom za uključivanje

- 1. Provucite kabl ploče sa tasterom za uključivanje/isključivanje kroz otvor.
- 2. Fiksirajte ploču sa tasterom za uključivanje/isključivanje unutar odeljka.
- **3.** Instalirajte zavrtanj da biste učvrstili ploču sa tasterom za uključivanje/isključivanje.
- 4. Preokrenite računar i povežite kabl ploče sa tasterom za uključivanje/isključivanje sa osloncem za dlan.
- 5. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) tastaturu
 - c) bateriju
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje tvrdog diska

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
- **3.** Gurnite tvrdi disk i podignite ga i izvadite iz računara.



4. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje nosač tvrdog diska i odvojite ga od tvrdog diska.



Instaliranje tvrdog diska

- 1. Instalirajte nosač tvrdog diska na tvrdi disk.
- 2. Pritegnite zavrtanj koji pričvršćuje nosač tvrdog diska.
- 3. Postavite tvrdi disk u pripadajući odeljak i gurnite ga prema SATA konektoru da biste ga učvrstili na matičnu ploču.
- 4. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) tastaturu
 - c) bateriju
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

Uklanjanje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
- 3. Odspojite sve antene povezane sa WLAN karticom.



4. Odvojite rezu da biste oslobodili WLAN karticu iz pripadajućeg odeljka.



5. Uklonite WLAN karticu iz računara.



Instaliranje kartice za bežičnu lokalnu mrežu (WLAN)

- 1. Gurajte WLAN karticu u predviđeni slot dok ne "klikne" u ležište.
- 2. Povežite antene u skladu sa kodom boja na WLAN kartici.
- 3. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) tastaturu
 - c) bateriju
- 4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje coin-cell baterije

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
- 3. Odspojite kabl coin-cell baterije sa matične ploče.



4. Uklonite coin-cell bateriju iz računara.



Instaliranje coin-cell baterije

- 1. Instalirajte coin-cell bateriju u odeljak za coin-cell bateriju.
- 2. Povežite kabl coin-cell baterije na matičnu ploču.
- 3. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) tastaturu
 - c) bateriju
- 4. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje audio ploče

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
- 3. Odspojite antene WLAN kartice koje onemogućavaju pristup kablu audio ploče.



4. Podignite i uklonite coin-cell bateriju iz pripadajućeg odeljka.



5. Odspojite kabl audio ploče sa matične ploče.



6. Odvojite rezu da biste oslobodili audio ploču.



7. Uklonite audio ploču sa računara.



Instaliranje audio ploče

- 1. Umetnite audio ploču u pripadajući odeljak i pritegnite rezu da biste ploču učvrstili.
- 2. Povežite kabl audio ploče na matičnu ploču.
- 3. Umetnite kabl coin-cell baterije u pripadajući odeljak i poravnajte.
- 4. Povežite antene sa WLAN karticom.
- 5. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) tastaturu
 - c) bateriju
- 6. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje USB ploče

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) optičku disk jedinicu
 - d) oslonac za dlan
- 3. Odspojite kabl USB ploče sa matične ploče.



4. Uklonite zavrtanj koji učvršćuje USB ploču.



5. Podignite USB ploču i uklonite je iz računara.



Instaliranje USB ploče

- 1. Umetnite i poravnajte USB ploču unutar pripadajućeg odeljka na računaru.
- **2.** Instalirajte zavrtanj koji učvršćuje USB ploču.
- 3. Povežite kabl USB ploče na matičnu ploču.
- 4. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) optičku disk jedinicu
 - c) tastaturu

- d) bateriju
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara.*

Uklanjanje ventilatora rashladnog elementa

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
- 3. Odspojite kabl ventilatora CPU sa matične ploče.



4. Uklonite neispadajuće zavrtnje koji učvršćuju sklop ventilatora rashladnog elementa prateći redosled pokazan na slici.



5. Uklonite sklop ventilatora rashladnog elementa iz računara.



Instaliranje ventilatora rashladnog elementa

- 1. Postavite i poravnajte sklop ventilatora rashladnog elementa.
- 2. Pritegnite neispadajuće zavrtnje da biste učvrstili sklop ventilatora rashladnog elementa.
- **3.** Povežite kabl ventilatora CPU na matičnu ploču.
- 4. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan
 - b) tastaturu
 - c) bateriju
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje procesora

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) tastaturu
 - c) oslonac za dlan
 - d) sklop ventilatora rashladnog elementa
- 3. Okrećite zavrtanj procesora u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.



4. Podignite procesor i uklonite ga sa računara.



Instaliranje procesora

- 1. Umetnite procesor u utičnicu za procesor. Uverite se da je procesor pravilno postavljen.
- 2. Pritežite zavrtanj u smeru kretanja kazaljki sata u zaključan položaj.
- 3. Instalirajte:
 - a) sklop ventilatora rashladnog elementa
 - b) oslonac za dlan
 - c) tastaturu
 - d) bateriju
- 4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje matične ploče

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti rač unara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) SD memorijsku karticu
 - c) tastaturu
 - d) optičku disk jedinicu
 - e) memorijski modul
 - f) oslonac za dlan
 - g) tvrdi disk
 - h) WLAN karticu
 - i) sklop ventilatora rashladnog elementa
 - j) procesor
- 3. Odspojite kabl ekrana (1), kabl za napajanje (2), kabl USB ploče (3), kabl zvučnika (4), kabl audio ploče (5) i kabl coincell baterije (6).



4. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju matičnu ploču.



5. Podignite matičnu ploču pod uglom i izvadite je iz LAN, VGA, HDMI i USB utičnica.



Instaliranje matične ploče

- 1. Umetnite matičnu ploču sa LAN, VGA, HDMI i USB konektorima u pripadajućim utičnicama i poravnajte matičnu ploču na mesto.
- 2. Instalirajte zavrtnje koji učvršćuju matičnu ploču.
- 3. Povežite kabl za LCD, kabl za napajanje, kabl USB ploče, kabl audio ploče, kabl coin-cell baterije i kabl zvučnika.
- 4. Instalirajte:
 - a) procesor
 - b) sklop ventilatora rashladnog elementa

- c) WLAN karticu
- d) tvrdi disk
- e) oslonac za dlan
- f) memorijski modul
- g) optičku disk jedinicu
- h) tastaturu
- i) SD memorijsku karticu
- j) bateriju
- 5. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje zvučnika

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) SD memorijsku karticu
 - c) tastaturu
 - d) optičku disk jedinicu
 - e) memorijski modul
 - f) oslonac za dlan
 - g) tvrdi disk
 - h) WLAN karticu
 - i) USB ploču
 - j) sklop ventilatora rashladnog elementa
 - k) procesor
 - l) matičnu ploču
 - m) poklopac zgloba
 - n) sklop ekrana
- **3.** Oslobodite kabl zvučnika iz kanala za usmeravanje.



4. Pritisnite pričvrsne reze i podignite levi zvučnik.



5. Pritisnite pričvrsne reze i podignite desni zvučnik.



6. Uklonite sklop zvučnika i kabl zvučnika iz računara.



Instaliranje zvučnika

- 1. Umetnite i pričvrstite levi i desni zvučnik u pripadajuće odeljke.
- 2. Poravnajte i provucite kabl zvučnika kroz kućište.
- 3. Instalirajte:
 - a) sklop ekrana
 - b) poklopac zgloba
 - c) matičnu ploču
 - d) procesor

- e) sklop ventilatora rashladnog elementa
- f) USB ploču
- g) WLAN karticu
- h) tvrdi disk
- i) oslonac za dlan
- j) memorijski modul
- k) optičku disk jedinicu
- l) tastaturu
- m) SD memorijsku karticu
- n) bateriju
- 4. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje sklopa ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) poklopac zgloba
 - c) tastaturu
 - d) optičku disk jedinicu
 - e) oslonac za dlan
- 3. Odspojite kabl USB ploče sa matične ploče da biste omogućili pristup WLAN antenama.



4. Odspojite WLAN antene i oslobodite ih iz kanala za usmeravanje na kućištu.



5. Odspojite kabl ekrana sa matične ploče.



6. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju levi i desni zglob.



7. Podignite i uklonite sklop ekrana sa računara.



Instaliranje sklopa ekrana

- 1. Umetnite zglobove sklopa ekrana u odgovarajuće držače.
- 2. Instalirajte zavrtanj koji učvršćuje levi i desni zglob u ležište.
- **3.** Povežite kabl ekrana na matičnu ploču.
- 4. Poravnajte kabl WLAN antena unutar držača i povežite antene sa WLAN karticom.
- 5. Povežite kabl USB ploče.
- 6. Instalirajte:
 - a) oslonac za dlan

- b) optičku disk jedinicu
- c) tastaturu
- d) poklopac zgloba
- e) bateriju
- 7. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje okna ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite bateriju.
- **3.** Počev od donjeg dela, odvojite okno sa sklopa ekrana i nastavite sa odvajanjem u pravcu desnog i levog ugla okna ekrana.



4. Uklonite okno sa sklopa ekrana.



Instaliranje okna ekrana

- 1. Poravnajte okno ekrana sa gornjim poklopcem.
- 2. Počev od donje ivice, pritisnite okno ekrana na dole da biste aktivirali držače.
- 3. Instalirajte bateriju.
- 4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje kamere

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite bateriju.
- 3. Uklonite okno ekrana.
- 4. Odspojite kabl kamere sa modula kamere.



5. Odvojite rezu, podignite kameru i uklonite je iz računara.



Instaliranje kamere

- 1. Umetnite i poravnajte modul kamere unutar pripadajućeg odeljka.
- 2. Povežite kabl kamere na modul kamere.
- 3. Instalirajte okno ekrana.
- 4. Instalirajte bateriju.
- 5. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje ploče ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) poklopac zgloba

- c) tastaturu
- d) optičku disk jedinicu
- e) oslonac za dlan
- f) sklop ekrana
- g) okno ekrana
- **3.** Odspojite kabl kamere sa modula kamere.



4. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju konzole i zglobove ekrana.



5. Oslobodite bežične antene sa desnog zgloba.



6. Oslobodite kabl ekrana sa levog zgloba.



7. Podignite ploču ekrana i konzole sa gornjeg poklopca ekrana.



8. Uklonite zavrtnje na levoj i desnoj konzoli ekrana i uklonite ploču ekrana.



Instaliranje ploče ekrana

- 1. Pričvrstite levu i desnu konzolu na ploču ekrana i učvrstite zavrtnjima.
- 2. Umetnite i provucite kabl ekrana i bežične antene do levog i desnog zgloba.
- **3.** Poravnajte ploču ekrana sa konzolama sa gornjim poklopcem.
- 4. Poravnajte kabl WLAN antena unutar držača i povežite antene sa WLAN karticom.
- 5. Instalirajte zavrtnje koji učvršćuju ploču ekrana i konzole.
- 6. Povežite kabl kamere na modul kamere.
- 7. Instalirajte:

- a) okno ekrana
- b) sklop ekrana
- c) oslonac za dlan
- d) optičku disk jedinicu
- e) tastaturu
- f) poklopac zgloba
- g) bateriju
- 8. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Uklanjanje kabla ekrana

- 1. Sledite procedure u odeljku *Pre rada u unutrašnjosti računara*.
- 2. Uklonite:
 - a) bateriju
 - b) poklopac zgloba
 - c) tastaturu
 - d) optičku disk jedinicu
 - e) oslonac za dlan
 - f) sklop ekrana
 - g) okno ekrana
 - h) ploču ekrana
- 3. Odlepite traku koja prekriva spoj ekrana.



4. Odspojite kabl ekrana sa ploče ekrana.



5. Odlepite ceo kabl ekrana sa lepljive trake koja ga učvršćuje za ploču ekrana i uklonite ga.



Instaliranje kabla ekrana

- 1. Pričvrstite kabl ekrana na ploču ekrana.
- 2. Povežite kabl ekrana na ploču ekrana i zalepite traku koja ga učvršćuje.
- 3. Instalirajte:
 - a) ploču ekrana
 - b) okno ekrana
 - c) sklop ekrana
 - d) oslonac za dlan
 - e) optičku disk jedinicu
 - f) tastaturu
 - g) poklopac zgloba
 - h) bateriju
- 4. Sledite procedure u odeljku *Posle rada u unutrašnjosti računara*.

Podešavanje sistema

Program za podešavanje sistema (System Setup) omogućava upravljanje hardverom računara i utvrđuje opcije na nivou BIOS-a. U programu za podešavanje sistema (System Setup), možete da:

- Promenite podešavanja za NVRAM nakon dodavanja ili uklanjanja hardvera
- Prikažete konfiguraciju hardvera sistema
- Omogućite ili onemogućite integrisane uređaje
- Postavite granične vrednosti za performanse i upravljanje energijom
- Upravljate bezbednošću računara

Boot Sequence (Sekvenca pokretanja sistema)

Sekvenca pokretanja sistema omogućava da premostite redosled uređaja za pokretanje sistema utvrđen u programu za podešavanje sistema i sistem pokrenete direktno sa željenog uređaja (na primer: optički disk ili tvrdi disk). Tokom samoispitavanja pri uključenju napajanja (eng. Power-on Self Test - POST), kada se pojavi logotip Dell, možete da:

- Pristupite programu za podešavanje sistema (System Setup) pritiskom na taster <F2>
- Pozovete meni za jedno pokretanje sistema pritiskom na taster <F12>

Meni za jedno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

- Removable Drive (Zamenljivi disk) (ako je dostupno)
- STXXXX Drive (STXXXX disk)

MAPOMENA: XXX označava broj SATA disk jedinice.

- Optical Drive (Optički disk)
- Diagnostics (Dijagnostika)

NAPOMENA: Ako izaberite opciju Diagnostics (Dijagnostika), prikazaće se ekran ePSA diagnostics (ePSA dijagnostika).

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa za podešavanje sistema (System Setup).

Tasteri za navigaciju

Sledeća tabela prikazuje tastere za navigaciju programa za podešavanje sistema.



NAPOMENA: Kod najvećeg broja opcija za podešavanje sistema promene koje vršite se snimaju ali ne postaju aktivne dok ponovo ne pokrenete sistem.

Tabela 1. Tasteri za navigaciju

Tasteri	Navigacija
Strelica gore	Prelazak na prethodno polje.
Strelica dole	Prelazak na sledeće polje.
<enter></enter>	Omogućava izbor vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju.
Razmaknica	Proširuje ili smanjuje padajuću listi, ako je primenljivo.
<tab></tab>	Prelazak na sledeću oblast izbora.
	MAPOMENA: Samo za standardne grafičke pregledače.
<esc></esc>	Prelazak na prethodnu stranu tokom pregleda glavnog ekrana. Pritiskom na <esc> u glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo pokreće sistem.</esc>
<f1></f1>	Prikaz datoteke pomoći programa za podešavanje sistema (System Setup).

Opcije programa za podešavanje sistema

Main

System Information	Prikazuje broj modela računara.
System Date	Resetuje datum unutrašnjeg kalendara računara.
System Time	Resetuje vreme unutrašnjeg sata računara.
BIOS Version	Prikazuje verziju BIOS-a.
Product Name	Prikazuje ime proizvoda i broj modela.
Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku računara.
Asset Tag	Prikazuje oznaku sredstava računara (ako postoji).
СРИ Туре	Prikazuje tip procesora.
CPU Speed	Prikazuje brzinu procesora.
CPU ID	Prikazuje ID procesora.
L1 Cache Size	Prikazuje veličinu L1 keš memorije procesora.
L2 Cache Size	Prikazuje veličinu L2 keš memorije procesora.
L3 Cache Size	Prikazuje veličinu L3 keš memorije procesora.
Extended Memory	Prikazuje memoriju instaliranu na računaru.
System Memory	Prikazuje memoriju ugrađenu u računar.
Memory Speed	Prikazuje brzinu memorije.
Fixed HDD	Prikazuje broj modela i kapacitet tvrdog diska.
SATA ODD	Prikazuje broj modela i kapacitet optičke disk jedinice.
AC Adapter Type	Prikazuje tip AC adaptera.

Advanced

Intel SpeedStep	Omogućava ili onemogućava funkciju Intel SpeedStep.	Podrazumevano: Omogućeno
Virtualization	Omogućava ili onemogućava funkciju Intel Virtualization.	Podrazumevano: Omogućeno
Integrated NIC	Omogućava ili onemogućava napajanje ugrađene mrežne kartice.	Podrazumevano: Omogućeno
USB Emulation	Omogućava ili onemogućava funkciju USB emulacije.	Podrazumevano: Omogućeno
USB Wake Support	Omogućava da USB uređaji pokreću računar iz stanja pripravnosti. Ova funkcija je omogućena samo kada je AC adapter priključen.	Podrazumevano: Onemogućeno
SATA Operation	Promena režima rada SATA kontrolera u ATA ili AHCI.	Podrazumevano: AHCI
Adapter Warnings	Omogućava ili onemogućava upozorenja za adapter.	Podrazumevano: Omogućeno
Function Key Behavior	Određuje ponašanje funkcionalnih tastera <fn> .</fn>	Podrazumevano: Prvo funkcionalni taster
Charger Behavior	Određuje da li će se baterija računara puniti kada se priključi na izvor AC napajanja.	Podrazumevano: Omogućeno
Miscellaneous Devices	Ova polja omogućavaju ili onemogućavaju različite ugrađene uređaje.	
Security		
Cat Camia a Tan		

Set Service Tag	Ovo polje prikazuje servisnu oznaku sistema. Ako servisna oznaka nije postavljena, ovo polje se može koristiti za njen unos.
Set Supervisor Password	Omogućava promenu ili brisanje lozinke administratora.
Set HDD Password	Omogućava da postavite lozinku na unutrašnjem tvrdom disku računara (HDD).
Password Bypass	Omogućava premošćavanje odzivnika za lozinku sistema i lozinku HDD-a tokom restartovanja/obnavljanja sistema iz stanja hibernacije.
Computrace	Omogućava ili onemogućava funkciju Computrace na računaru.

Boot

Boot Priority Order	Određuje redosled različitih uređaja preko kojih se pokreće sistem računara prilikom pokretanja.
Hard Disk Drives	Određuje koji tvrdi disk služi za pokretanje sistema računara.
USB Storage Device	Određuje koja USB memorija služi za pokretanje sistema računara.
CD/DVD ROM Drives	Određuje koja CD/DVD memorija služi za pokretanje sistema računara.
Network	Određuje koji mrežni uređaj služi za pokretanje sistema računara.

Exit

Ovaj odeljak omogućava da sačuvate, odbacite i učitate podrazumevana podešavanja pre izlaska iz programa za podešavanje sistema.

Ažuriranje BIOS-a

Preporučuje se da ažurirate BIOS (podešavanje sistema), nakon zamene matične ploče ili ako je dostupna dopuna. Za noutbuk računare, proverite da li je baterija računara potpuno napunjena i priključena na strujnu utičnicu

- 1. Restarttujte računar.
- 2. Idite na support.dell.com/support/downloads.
- 3. Ako imate servisnu oznaku ili kod za brzi servis računara:



MAPOMENA: Kod stonih računara servisna oznaka se nalazi sa prednje strane računara.

MAPOMENA: Kod noutbuk računara servisna oznaka se nalazi sa donje strane računara.

- a) Unesite servisnu oznaku ili kod za brzi servis i kliknite na Submit (Pošalji).
- b) Kliknite na Submit (Pošalji) i nastavite do 5. koraka.
- 4. Ako nemate servisnu oznaku ili kod za brzi servis, izaberite neku od sledećih opcija:
 - a) Automatically detect my Service Tag for me (Automatski pronadi moju servisnu oznaku)
 - b) Choose from My Products and Services List (Izaberi sa liste Moji proizvodi i servisi)
 - c) Choose from a list of all Dell products (Izaberi sa liste Dell proizvoda)
- Na ekranu sa aplikacijama i upravljačkim programima, u padajućoj listi Operating System (Operativni sistem) 5. izaberite BIOS.
- Pronađite najnoviju BIOS datoteku i kliknite na Download File (Preuzmi datoteku). 6.
- 7. Izaberite način preuzimanja koji vam najviše odgovara u prozoru Please select your download method below (Izaberite način preuzimanja u nastavku); kliknite na Download Now (Preuzmi odmah). Pojavljuje se prozor File Download (Preuzimanje datoteke).
- 8. Kliknite na Save (Sačuvaj) da biste sačuvali datoteku na računaru.
- 9. Kliknite na Run (Pokreni) da biste instalirali ažurirana podešavanja BIOS-a na računar. Sledite uputstva na ekranu.

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitili računar.

Tip lozinke	Opis
Lozinka sistema	Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.
Lozinka za podešavanje	Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja BIOS-a na računaru.

OPREZ: Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.

OPREZ: Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.

NAPOMENA: Računar se isporučuje sa onemogućenom funkcijom lozinke sistema i lozinke za podešavanje.

Dodeljivanje lozinke sistema i lozinke za podešavanje

Možete da dodelite novu lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje ili promenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje samo kada je Password Status (Status lozinke) Unlocked (Otključana). Ako je status lozinke Locked (Zaključana), nije moguće promeniti lozinku sistema.

IJ

NAPOMENA: Ako je kratkospojnik lozinke onemogućen, postojeća lozinka sistema i lozinka za podešavanje se brišu i nije potrebno da unosite lozinku sistema da biste se prijavili na računar.

Da biste pristupili podešavanju sistema, pritisnite <F2> odmah nakon uključivanja ili ponovnog pokretanja.

 U BIOS-u sistema ili ekranu System Setup (Podešavanje sistema), izaberite System Security (Bezbednost sistema) i pritisnite <Enter>.

Pojavljuje se ekran System Security (Bezbednost sistema).

- Na ekranu System Security (Bezbednost sistema), proverite da li je Password Status (Status lozinke) Unlocked (Otključano).
- Izaberite System Password (Lozinka sistema), unesite lozinku sistema i pritisnite <Enter> ili <Tab>.
 Koristite sledeće smernice da biste dodelili lozinku sistema:
 - Lozinka može imati do 32 znakova.
 - Lozinka može sadržati brojeve od 0 do 9.
 - Dozvoljena su samo mala slova, dok mala slova nisu dozvoljena.
 - Dozvoljeni su samo sledeći specijalni znaci: razmak, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Ponovo unesite lozinku sistema kada se to od vas zatraži.

- 4. Unesite lozinku sistema koju ste uneli ranije i kliknite na **OK**.
- Izaberite Setup Password (Lozinka za podešavanje), unesite lozinku sistema i pritisnite <Enter> ili <Tab>.
 Pojavljuje se poruka da ponovo unesete lozinku za podešavanje.
- 6. Unesite lozinku za podešavanje koju ste uneli ranije i kliknite na OK.
- 7. Pritisnite <Esc> i pojavljuje se poruka za čuvanje promena.
- Pritisnite <Y> da biste sačuvali promene. Računar se ponovo pokreće.

Brisanje ili promena postojeće lozinke sistema i/ili lozinke za podešavanje

Proverite da li je Password Status (Status lozinke) Unlocked (Otključana) (u programu za podešavanje sistema (System Setup)) pre nego što pokušate da obrišete ili izmenite postojeću lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje. Lozinku sistema ili lozinku za podešavanje ne možete da promenite ako je Password Status (Status lozinke) Locked (Zaključana).

Da biste pristupili programu za podešavanje sistema (System Setup), pritisnite <F2> odmah nakon uključivanja ili ponovnog uključivanja.

U BIOS-u sistema ili ekranu System Setup (Podešavanje sistema), izaberite System Security (Bezbednost sistema) i 1. pritisnite <Enter>.

Prikazuje se ekran System Security (Bezbednost sistema).

- Na ekranu System Security (Bezbednost sistema), proverite da li je Password Status (Status lozinke) Unlocked 2. (Otključano).
- Izaberite System Password (Lozinka sistema), izmenite ili obrišite postojeću lozinku sistema i pritisnite <Enter> ili 3. <Tab>.
- Izaberite Setup Password (Lozinka za podešavanje), izmenite ili obrišite postojeću lozinku za podešavanje i pritisnite 4. <Enter> ili <Tab>.



MAPOMENA: Ako menjate lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, ponovo unesite novu lozinku kada se to od vas zatraži. Ako brišete lozinku sistema i/ili lozinku za podešavanje, potvrdite brisanje kada se to od vas zatraži.

- 5. Pritisnite <Esc> i pojavljuje se poruka za čuvanje promena.
- Pritisnite <Y> da biste sačuvali promene i izašli iz programa za podešavanje sistema (System Setup). 6. Računar se ponovo pokreće.

Dijagnostika

Ako imate problem sa računarom, pokrenite ePSA dijagnostiku pre kontaktiranja Dell tehničke podrške. Cilj pokretanja dijagnostike je testiranje hardvera računara bez korišćenja dodatne opreme ili rizika od gubitka podataka. Ukoliko niste u mogućnosti da problem rešite sami, osoblje za servis i podršku može koristiti rezultate dijagnostike kako bi vam pomogli da rešite problem.

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) dijagnostika

ePSA dijagnostika (takođe se naziva dijagnostika sistema) vrši sveobuhvatnu proveru hardvera. ePSA dijagnostika je ugrađena zajedno sa BIOS-om a pokreće je BIOS interno. Ugrađena dijagnostika sistema pruža niz opcija za određene uređaje ili grupe uređaja koje vam omogućavaju da:

- Pokrenete testove automatski ili u interaktivnom režimu
- Ponovite testove
- Prikažete ili sačuvate rezultate testova
- Prođete kroz testove kako biste uveli dodatne opcije testiranja da biste obezbedili dodatne informacija o neispravnom(im) uređaju(ima)
- Pregledate statusne poruke koje pružaju informacije o tome da li su testovi uspešno završeni
- · Pregledate poruke o greškama koje pružaju informacije o problemima nastalim tokom testiranja

OPREZ: Dijagnostiku sistema koristite samo za testiranje vašeg računara. Korišćenje ovog programa na drugim računarima može dovesti do pojave netačnih rezultata ili poruka o greškama.

NAPOMENA: Neki testovi za posebne uređaje zahtevaju interakciju korisnika. Uvek budite pored terminala računara za vreme obavljanja dijagnostičkih testova.

1. Uključite računar.

Ø

- 2. Dok se sistem računara pokreće, pritisnite taster <F12> kada se pojavi Dell logotip.
- Na ekranu za podizanje sistema izaberite opciju Diagnostics (Dljagnostika).
 Prikazuje se prozor Enhanced Pre-boot System Assessment (Proširena procena sistema pre podizanja), i navode

svi uređaji pronađeni na računaru. Dijagnostika pokreće testiranje na svim pronađenim uređajima.

- Ako želite da pokrenete test na određenom uređaju, pritisnite <Esc> i kliknite na Yes (Da) da biste zaustavili dijagnostički test.
- 5. Izaberite uređaj u levom oknu i kliknite na Run Tests (Pokreni testove).
- Ako postoje bilo kakvi problemi prikazaće se kodovi grešaka. Zabeležite kod greške i obavestite kompaniju Dell.

Svetla za status baterije

Ako je računar priključen na električnu utičnicu, svetlo baterije svetli na sledeći način:

 Naizmenično trepćuće žuto svetlo i belo svetlo — Neovlašćeni ili neodobreni AC adapter koji nije Dell proizvod je priključen na prenosni računar.

- Naizmenično trepćuće žuto svetlo sa stalnim belim svetlom Privremeni kvar baterije kada je AC adapter priključen.
- Stalno trepćuće žuto svetlo Kritičan kvar baterije kada je AC adapter priključen.
- Svetlo isključeno Baterija je u režimu potpunog punjenja kada je AC adapter priključen.
- Belo svetlo uključeno Baterija je u režimu punjenja kada je AC adapter priključen.

Svetla za status uređaja

 Uključuju se kada uključite računar i trepere kada se računar nalazi u režimu za upravljanje potrošnjom.

 □
 Uključuju se kada računar čita ili upisuje podatke.

 ↓
 Neprekidno svetle ili trepere kako bi pokazale status punjenja baterije.

 (Å)
 Uključuju se kada je omogućena bežična mreža.

Dijagnostički tonski kodovi

Računar može emitovati niz zvučnih signala tokom pokretanja ako ekran ne može prikazati greške ili probleme. Ovaj niz zvučnih signala, pod nazivom tonski kodovi, identifikuje različite probleme. Kašnjenje između svakog zvučnog signala je 300 ms, kašnjenje između svakog seta zvučnih signala je 3 sekunde, a zvučni signal traje 300 ms. Nakon svakog zvučnog signala i svakog seta zvučnih signala, BIOS treba da otkrije da li korisnik pritiska taster za uključivanje. Ako je tako, BIOS će izaći iz petlje i izvršiti normalan postupak isključivanja i uključiti sistem.

Kod	Uzrok i koraci u otklanjanju problema
1	BIOS ROM kontrolna suma se izračunava ili otkaz Otkaz matične ploče, pokriva neispravnost BIOS-a ili grešku ROM memorije
2	RAM memorija nije detektovana Memorija nije detektovana
3	Greška čipseta (čipset severnog i južnog mosta, greška DMA/IMR/ tajmera), otkaz testa dnevnog sata, otkaz prolaza A20, otkaz Super I/O čipa, otkaz testa kontrolera tastature Otkaz matične ploče
4	Greška čitanja/pisanja RAM Otkaz memorije
5	Otkaz napajanja realnog sata Otkaz CMOS baterije
6	Otkaz video BIOS testa Otkaz video kartice
7	Otkaz procesora Otkaz procesora
8	Ekran

Uzrok i koraci u otklanjanju problema Otkaz ekrana

Tehničke specifikacije



konfiguracijom vašeg računara, kliknite na dugme "Start" 📀 (Ikona Start) → Pomoć i podrška, a zatim izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Tabela 2. Informacije o sistemu

Funkcija	Specifikacije
Čipset	Intel HM75 Express čipset
širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	SPI 32 Mbita
Tabela 3. Procesor	
Funkcija	Specifikacije
Тіроvі	 Intel Celeron Intel Core i3 serija Intel Core i5 serija
L2 keš	do 6 MB
Tabela 4. Memorija	
Funkcija	Specifikacije
Konektor za memoriju	dva SODIMM slota
Kapacitet memorije	2 GB ili 4 GB
Tip memorije	DDR3 SDRAM (1333 MHz i 1600 MHz)
Minimalna memorija	1 GB
Maksimalna memorija	8 GB
Tabela 5. Audio	
Funkcija	Specifikacije
Тір	2.1-kanalni audio visoke definicije
Kontroler	Cirrus Logic CS4213D
Stereo konverzija	24-bitna (analogno-digitalna i digitalno-analogna)
Interfejs:	

Funkcija	Specifikacije
Interni	audio visoke definicije
Eksterni	konektor za mikrofon/stereo slušalice/eksterne zvučnike
Zvučnici	2 x 2 W
Kontrole jačine zvuka	funkcionalni tasteri i meniji programa
Tabela 6. Video	
Funkcija	Specifikacije
Tip videa	integrisan na matičnoj pločidiskretan
Magistrala podataka:	
UMA	integrisana video
diskretna	PCI-E x16 Gen1PCI-E x16 Gen2
Video kontroler:	
UMA	 Intel HD Graphics Intel HD Graphics 3000 Intel HD Graphics 4000
Diskretan (Vostro 2420)	nVidia GeForce GT 620M
Tabela 7. Kamera	
Funkcija	Specifikacije
Rezolucija kamere	1,3 megapiksela
Video rezolucija (maksimalna)	640 x 480 pri 30 FPS
Tabela 8. Komunikacije	
Funkcija	Specifikacije
Mrežni adapter	10/100/1000 Mb/s Ethernet LAN
Bežična	ugrađena bežična lokalna mreža (WLAN)
Tabela 9. Portovi i konektori	

Funkcija	Specifikacije
Audio	jedan konektor za mikrofon; jedan konektor za stereo slušalice/ zvučnike
Video	jedan 15-pinski VGA konektorjedan 19-pinski HDMI konektor

Funkcija	Specifikacije
Mrežni adapter	jedan RJ-45 konektor
USB	tri 4-pinska USB 2.0 konektora
Čitač medijske kartice	jedan 3-u-1 (SD/MMC/MS)

Tabela 10. Ekran

Funkcija	Vostro 2420	Vostro 2520
Tip	HD WLED TrueLife; HD WLED AG	
Veličina	14,0 inča	15,0 inča
Dimenzije:		
Visina	192,50 mm (7,58 inča)	193,50 mm (7,62 inča)
Širina	324,00 mm (12,76 inča)	344,20 mm (13,55 inča)
Dijagonala	355,60 mm (14,00 inča)	396,24 mm (15,60 inča)
Aktivna površina (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm	344,23 mm x 193,54 mm
Maksimalna osvetljenost	200 nita	220 nita
Maksimalna rezolucija	1366 x 768 piksela pri 262.000 bo	ja
Radni ugao	0° (zatvoren) do 140°	
Brzina osvežavanja	60 Hz	
Minimalni ugao prikaza:		
Horizontalni	40°/40°	
Vertikalni	15°/30° (V/N)	
Maksimalna veličina piksela	0,252 mm x 0,252 mm	

Tabela 11. Tastatura

Funkcija	Specifikacije
Broj tastera	 Sjedinjene Države i Kanada 86 tastera, Evropa i Brazil 87 tastera
	• Japan: 90 tastera

Tabela 12. Tačped

Funkcija	Specifikacije
Aktivna površina:	
X-osa	90,00 mm (3,54 inča)
Y-osa	49,00 mm (1,93 inča)

Tabela 13. Baterija

Funkcija	Specifikacije
Тір	litijum-jonska sa 6 ćelija (2,20 Whr)
Dimenzije:	
Visina	20,20 mm (0,80 inča)
Širina	208,36 mm (8,20 inča)
Dubina	56,52 mm (2,22 inča)
Težina	0,33 kg (0,73 lb)
Vreme punjenja	približno 4 sata (kada je računar isključen)
Napon	11,1 VDC
Opseg temperatura:	
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Neoperativna	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)
Coin-cell baterija	litijumska coin-cell baterija 3 V CR2032

Tabela 14. AC adapter

Funkcija	Specifikacije
Tip:	
Vostro 2420 / Vostro 2520 sa integrisanom video karticom	65 W
Vostro 2420 sa diskretnom video karticom	90 W
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Ulazna struja (maksimalna)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Ulazna frekvencija	50 Hz do 60 Hz
Izlazna snaga	65 W i 90 W
Izlazna struja:	
65 W	3,34 A (kontinualna)
90 W	4,62 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC (+/- 1,0 VDC)
Dimenzije:	
Visina	28,20 mm (1,11 inča)
Širina	57,90 mm (2,28 inča)
Dubina	137,16 mm (5,40 inča)
Opseg temperatura:	

Funkcija	Specifikacije
Operativna	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Neoperativna	–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Tabela 15. Fizičke karakteristike

n do 34,70 mm (1,24 inča do 1,36 inča)
ım (13,46 inča)
(9,60 inča)
,85 lb)
n do 34,50 mm (1,24 inča do 1,35 inča)
ım (14,80 inča)
(10,23 inča)
5,22 lb)

Tabela 16. Okruženje

Funkcija	Specifikacije	
Temperatura:		
Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	
Skladištenje	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)	
Relativna vlažnost (maksimalna):		
Operativna	10 % do 90 % (bez kondenzacije)	
Skladištenje	5 % do 95 % (bez kondenzacije)	
Nadmorska visina (maksimalna):		
Operativna	–15,2 m do 3.048 m (–50 do 10.000 stopa)	
Neoperativna	-15,2 m do 10.668 m (-50 do 35.000 stopa)	
Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04–1985	

Kontaktiranje kompanije Dell



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi korisničkih usluga:

- 1. Posetite support.dell.com.
- 2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
- 3. Ako ne živite u Sjedinjenim Državama, izaberite međunarodni broj vaše zemlje u dnu stranice **support.dell.com** ili izaberite **All (Sve)** da biste videli ostale mogućnosti.
- 4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.