



Yasal model numarası: P11F Yasal tür: P11F001

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar

NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanıza yardım eden önemli bilgileri gösterir.

 Δ DİKKAT: DİKKAT, donanım hasarı veya veri kaybı olasılığını gösterir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi bildirir.

MUYARI: UYARI, mülk hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm potansiyeline işaret eder.

Dell[™] n Serisi bir bilgisayar satın aldıysanız, bu belgedeki Microsoft[®] Windows[®] işletim sistemleriyle ilgili referanslar geçersizdir.

Bu belgedeki bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2010 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu materyallerin Dell Inc. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell, DELL logo, XPS, Solution Station, ve DellConnect Dell Inc.'in ticari markalarıdır; Intel, Pentium, ve Centrino Interl Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markaları ve Core ise ticari markasıdır; Microsoft, Windows ve Windows başlat düğmesi logosu Microsoft Corporation'un ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır; Blu-ray Disc Association'un ticari markasıdır; Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'e ait olan ve Dell tarafından lisans altında kullanılan tescilli ticari markadır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kurma7
Bilgisayarınızı Kurmadan Önce 7
AC Adaptörünü Takma 8
Ağ Kablosunu (İsteğe bağlı) Bağlama 9
Güç Düğmesine Basın 10
Microsoft Windows'u Ayarlama11
Sistem Kurtarma Ortamını Oluştur (Önerilen)12
SIM Kart Takma (İsteğe Bağlı)14
Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştirme ya da Devre Dışı Bırakma (İsteğe Bağlı)16
Kablosuz Bağlantı Ekranını Ayarlama (İsteğe Bağlı)
TV Tarayıcısının Kurulumu (İsteğe bağlı)19
İnternete Bağlanma (İsteğe bağlı) 20

)	(PS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma	22
	Saŭdan Görünüm Özellikleri	22
	Soldan Görünüm Özellikleri	 26
	Önden Görünüm Özellikleri	27
	Arkadan Görünüm Özellikleri	28
	Bilgisayar Tabanı ve Klavye Özellikleri	30
	Durum Işıkları ve Göstergeleri	34
	Pil Şarjını Devre Dışı Bırakma	35
	Dokunmatik Yüzey Hareketleri	36
	Multimedya Denetimi Tuşları	38
	Kontrol Şeridi Özellikleri	40
	Optik Sürücüyü Kullanma	42
	Ekran Özellikleri	44
	Dokunmatik Ekran Hareketleri	
	(İsteğe Bağlı)	46

Pili Çıkarma ve Yerine Takma 48
Yazılım Özellikleri 50
Dell DataSafe Online Yedekleme51
Dell Stage (İsteğe bağlı) 52
NVIDIA Optimus Teknolojisi 54
Serbest Düşme Sensörü 55
Dell Dock (İsteğe bağlı)
Sorunları Çözme57
Sorunları Çözme

Destek Araçlarını Kullanma 6-	4
Dell Destek Merkezi 6	4
Dell Yüklemelerim 6	5
Sistem İletileri 6	5
Donanım Sorun Giderici 6	7
Dell Diagnostics 6	7
İşletim Sisteminizi Geri Yükleme7	2
Sistem Geri Yükleme7	3
Dell DataSafe Local Backup 7	4
Sistem Kurtarma Ortamı 7	6
Dell Factory Image Restore (Dell Fabrika Görüntüsünü Geri Yükleme) 7	7

Yardım Alma79
Teknik Destek ve Müşteri Hizmetleri 80
DellConnect 80
Çevrimiçi Hizmetler
Sipariş Durumu Otomatik Yanıt Hizmeti 82
Ürün Bilgileri 82
Garanti Kapsamındaki Ürünleri veya
Kredi için ürünleri iade etme
Aramadan Önce 85
Dell'e Başvurma 87

Daha fazla Bilgi ve Kaynak bulma	88
Özellikler	90
Ek	97
Macrovision Ürün Bildirimi	97
NOM veya Resmi Meksika Standardı için bilgi (Yalnız Meksika için)	98
Dizin	99

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kurma

Bu bölümde, Dell[™] XPS[™] dizüstü bilgisayarınızı kurma konusunda bilgiler yer almaktadır.

Bilgisayarınızı Kurmadan Önce

Bilgisayarınızı yerleştirirken, güç kaynağına kolay erişilebilecek, yeterli havalandırma sağlayacak düz bir yüzey kullandığınızdan emin olun.

Dizüstü bilgisayarınızın çevresinde yeterli hava akışının olmaması ürünün aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınmayı önlemek için sağ ve sol taraflarda minimum 5,1 cm (2 inç) boşluk bırakın. Bilgisayarınızı açıkken kesinlikle dolap veya çekmece gibi kapalı bir yere koymamalısınız. UYARI: Havalandırma deliklerine herhangi bir cisim sokmayın veya burada toz birikmesine izin vermeyin. Dell bilgisayarınızı, açıkken, kapalı evrak çantası gibi hava akışının düşük olduğu ortamlara veya halı ya da kilim gibi kumaş yüzeylere yerleştirmeyin. Hava akışının engellenmesi bilgisayara zarar verebilir, bilgisayarın performansını düşürebilir veya yangına neden olabilir. Bilgisayar ısındığında fan açılır. Fan sesi normaldir ve fanda ya da bilgisayarda bir sorun olduğunu göstermez.

DİKKAT: Bilgisayarın üzerine ağır veya keskin objeler konulması veya istiflenmesi bilgisayarda kalıcı hasara neden olabilir.

AC Adaptörünü Takma

AC adaptörünü bilgisayara, sonra elektrik prizine veya akım koruyucuya bağlayın.

 UYARI: AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablonun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya bilgisayarınızın kalıcı biçimde hasar görmesine neden olabilir.



Ağ Kablosunu (İsteğe bağlı) Bağlama

Kablolu bir ağ bağlantısı kullanmak için ağ kablosunu takın.



Güç Düğmesine Basın



10

Microsoft Windows'u Ayarlama

Dell bilgisayarınız Microsoft[®] Windows[®] işletim sistemiyle önceden yapılandırılmıştır. Windows'u ilk kez kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bu adımlar zorunludur ve tamamlanması biraz zaman alabilir. Windows kurulum ekranları sizi lisans sözleşmelerini kabul etme, tercihleri belirleme ve İnternet bağlantısını kurma gibi çeşitli işlemlerden geçirir.

Δ DİKKAT: İşletim sisteminin kurulum sürecini durdurmayın. Bu bilgisayarınızı kullanılmaz duruma getirebilir ve işletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekir.

- **NOT:** Bilgisayarınızın en iyi performansı göstermesi için **support.dell.com** adresindeki en güncel BIOS'u ve sürücüleri indirmeniz ve kurmanız önerilir.
- **NOT:** İşletim sistemi ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, **support.dell.com/MyNewDell** sayfasına gidin.

Sistem Kurtarma Ortamını Oluştur (Önerilen)



NOT: Microsoft Windows'u kurduktan hemen sonra bir sistem geri yükleme ortamı oluşturmanız önerilir.

Sistem kurtarma ortamı, veri dosyalarını korurken (*İşletim Sistemi* diskine gerek olmadan) bilgisayarınızı ilk satın aldığınız sıradaki durumuna geri yüklemek için kullanılabilir. Donanım, yazılım, sürücüler veya diğer sistem ayarlarındaki değişiklikler bilgisayarı istenmeyen bir çalışma durumuna getirdiğinde sistem kurtarma ortamını kullanabilirsiniz.

Sistem kurtarma ortamını oluşturmak için aşağıdakilere gereksiniminiz olacaktır:

- Dell DataSafe Local Backup
- Minimum 8 GB kapasiteli USB anahtarı veya DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disk™
- **NOT:** Dell DataSafe Local Backup yeniden yazdırılabilir diskleri desteklemez.

Bir sistem kurtarma ortamı oluşturmak için:

- 1. AC adaptörün takılı olduğundan emin olun (bkz. "AC Adaptörü Takma", sayfa 8).
- 2. Diski veya USB anahtarını bilgisayara takın.
- 3. Başlat 💿 → Tümü Programlar→ Dell DataSafe Local Backup öğelerini tıklayın.
- 4. Kurtarma Ortamını Oluştur öğesini tıklayın.
- 5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- **NOT:** Sistem kurtarma ortamını kullanarak işletim sistemini kurtarma hakkında bilgi için sayfa 76'daki, "Sistem Kurtarma Ortamı" kısmına bakın.

SIM Kart Takma (İsteğe Bağlı)



- NOT: İnternet erişimi için EVDO kartı kullanıyorsanız SIM kartı takmaya gerek yoktur.
- **NOT:** SIM kart yuvasına mini B-CAS kartının takılması için Japonya'daki ISDB-T dijital TV'nin kurulması ve izlenmesi gerekir.

Bilgisayarınıza bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı yüklediğinizde İnternete bağlanabilirsiniz. İnternete bağlanmak için cep telefonu servis sağlayıcınızın kapsama alanı içinde bulunmanız gerekir.

SIM kartı takmak için:

- 1. Bilgisayarınızı kapatın.
- 2. Pili çıkarın (bkz. sayfa 48, "Pili Çıkarma ve Yerine Takma").
- 3. Pil yuvasında, SIM kartı SIM kart yuvasına itin.
- 4. Pili yerine takın (bkz. sayfa 48, "Pili Çıkarma ve Yerine Takma").
- 5. Bilgisayarınızı açın.

SIM kartı çıkarmak için bastırın ve çıkarın.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kurma

- 1 pil yuvası
- 2 SIM kartı yuvası
- 3 SIM kartı



Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştirme ya da Devre Dışı Bırakma (İsteğe Bağlı)



Kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- 1. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.
- Klavye üzerindeki işlev tuşu sırasındaki kablosuz bağlantı tuşuna ^{(K}) basın. Kablosuz radyoların geçerli durumu ekranda görünmektedir.

Kablosuz bağlantı etkin



Kablosuz bağlantı devre dışı



- Kablosuz bağlantı etkin ve devre dışı durumları arasında geçiş yapmak için kablosuz bağlantı tuşuna [《]↓³ tekrar basın.
- NOT: Kablosuz bağlantı tuşu tüm kablosuz radyolarınızı (Wi-Fi ve Bluetooth®) hızlı bir şekilde kapatmanızı sağlar; örneğin uçuş sırasında tüm kablosuz radyolarınızı kapatmanız istendiği durumlarda.

Kablosuz Bağlantı Ekranını Ayarlama (İsteğe Bağlı)



NOT: Kablosuz bağlantı ekranı tüm bilgisayarlarda bulunmayabilir.

Kablosuz bağlantı ekranı yalnızca aşağıdakileri içeren bilgisayarlarda ayarlanabilir:

İşlemci	Intel [®] Core [™] i3-3xx ila i7-6xx
Video denetleyici	Intel HD Grafik
WLAN kartı	Intel Centrino® 6100/6200/6300 veya Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
İşletim sistemi	Windows 7 Home Premium, Professional veya Ultimate
Sürücü	support.dell.com sitesinden "Intel Kablosuz Ekran Bağlantı Yöneticisi" için en güncel sürücüyü indirip, yükleyin.

Bilgisayarınızda kablosuz bağlantı ekranını ayarlamadan önce:

- 1. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.
- Kablosuz bağlantının etkin olduğunu doğrulayın (sayfa 16'daki "Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak" kısmına bakın).
- Kablosuz bağlantı ekran adaptörünü TV'ye takın.
- NOT: Kablosuz ekran adaptörü bilgisayarınızla birlikte verilmez, ayrı olarak satın alınmalıdır.
- 4. TV'yi ve kablosuz ekran adaptörünü açın.
- TV'niz için uygun video kaynağını seçin; örn. HDMI1, HDMI2 veya S-Video.
- Masaüstündeki Intel[®] Kablosuz Bağlantı Ekranı simgesini *P* çift tıklayın. Intel[®] Kablosuz Bağlantı Ekranı penceresi açılır.

- 7. Kullanılabilir ekranları tara'yı seçin.
- 8. Algılanan kablosuz ekranlar listesinden kablosuz bağlantı ekranı adaptörünüzü seçin.
- **9.** TV'nizde görüntülenen güvenlik kodunu girin. Kablosuz bağlantı ekranını etkinleştirmek için:
- Masaüstündeki Intel[®] Kablosuz Bağlantı Ekranı simgesini *m*çift tıklayın.
 Intel Kablosuz Bağlantı Ekranıpenceresi açılır.
- 2. Mevcut Adaptöre Bağlan'ı seçin.
- **NOT:** Kablosuz bağlantı ekranıyla ilgili daha fazla bilgi için, kablosuz ekran adaptörünüzle birlikte gönderilen belgelere bakın.

TV Tarayıcısının Kurulumu (İsteğe bağlı)

NOT: TV tarayıcısının kullanılabilirliği bölgeye göre değişir.

TV tarayıcısını kurmak için:

- Önceden takılmamışsa, bilgisayarınızı kapatın ve bilgisayarınızın üzerindeki SIM kart yuvasına mini B-CAS kartını takın (Sadece Japonya için)
- TV/dijital anten kablosunu veya kablo adaptörünü bilgisayarınızın üzerindeki anten giriş konektörüne bağlayın.
- 3. Bilgisayarınızı açın.
- Başlat (2)→ Tüm Programlar→ Windows Media Center→ Görevler→ Ayarlar→ TV öğelerini tıklayın.
- 5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

İnternete Bağlanma (İsteğe bağlı)

İnternete bağlanmak için, bir harici modem veya ağ bağlantısı ve bir İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) gereklidir.

Harici bir USB modem veya WLAN adaptörü başlangıçtaki siparişinizin bir parçası değilse, **www.dell.com** adresinden bir adaptör satın alabilirsiniz.

Kablolu Bağlantı Kurulumu

- Çevirmeli bağlantı kullanıyorsanız, Internet bağlantınızı kurmadan önce isteğe bağlı harici USB modeme ve duvardaki telefon prizine bir telefon hattı bağlayın.
- DSL veya kablo/uydu modem bağlantısı kullanıyorsanız, kurulum talimatları için ISS'niz veya cep telefonu servisinize başvurun.

Kablolu İnternet bağlantınızın kurulumunu tamamlamak için, sayfa 21'deki "İnternet Bağlantınızı Kurma" yönergelerini izleyin.

Kablosuz Bağlantı Oluşturma

NOT: Kablosuz yönlendiricinizi kurmak için, yönlendiricinizle birlikte gönderilen belgelere bakın.

Kablosuz İnternet bağlantınızı kullanmadan önce kablosuz yönlendiricinize bağlanmanız gerekir. Kablosuz yönlendiriciyle bağlantı oluşturmadan önce:

- Bilgisayarınızda kablosuz bağlantının etkin olduğunu doğrulayın (sayfa 16'daki "Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak" kısmına bakın).
- 2. Açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.
- 3. Başlat (③→ Denetim Masası öğelerini tıklatın.
- Arama kutusuna ağ yazıp, ardından Ağ ve Paylaşım Merkezi→ Bir ağa bağlan öğelerini tıklayın.
- 5. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

İnternet Bağlantınızı Kurma

ISS'ler ve ISS'lerin hizmetleri ülkeye göre değişir. Ülkenizdeki hizmetleri öğrenmek için ISS'nize başvurun.

İnternete önceden bağlanıp, şu anda bağlanamıyorsanız, ISS hizmetinde bir kesinti olabilir. Hizmetin durumunu öğrenmek için ISS'nize başvurun veya daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.

ISS bilgilerinizi elinizin altında bulundurun. ISS'niz yoksa, **İnternet'e Bağlan** sihirbazı bir ISS edinmenize yardımcı olabilir. İnternet bağlantınızı kurmak için:

- 1. Açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.
- 2. Başlat 🚱 → Denetim Masası öğelerini tıklayın.
- Arama kutusuna, ağ yazıp, ardından Ağ ve Paylaşım Merkezi→ Yeni bir bağlantı veya ağ kur→ İnternete Bağlan öğelerini tıklayın.

İnternete Bağlan penceresi görüntülenir.

- NOT: Ne tür bir bağlantı seçeceğinizi bilmiyorsanız, Seçmeme yardım et'i tıklayın veya ISS'nize başvurun.
- Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin ve ISS'nizin verdiği kurulum bilgilerini kullanın.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma

Bu bölümde Dell[™] XPS[™] dizüstü bilgisayarınızdaki özellikler hakkında bilgiler yer almaktadır.

Sağdan Görünüm Özellikleri



- 1 **Optik sürücü** CD, DVD ve Blu-ray Diskleri oynatır veya kaydeder (isteğe bağlı). Daha fazla bilgi için, sayfa 42'deki "Optik Sürücüyü Kullanma" kısmına bakın.
- 2 Optik sürücü ışığı Optik sürücü çıkartma düğmesine bastığınızda veya bir disk takıp, okunmaya başladığında yanıp söner.
- 3 Optical sürücü çıkartma düğmesi Basıldığında optik sürücü tepsisini açar.
- 4 Acil durum çıkarma yuvası Çıkartma düğmesine bastığınızda açılmadığında, optik sürücü tepsisini açmak için kullanılır. Daha fazla bilgi için, bkz. 42'de "Acil Durum Çıkarma Yuvasını Kullanma".
- 5 Ses çıkış/Kulaklık konektörü Bir çift kulaklık veya açık bir hoparlör ya da ses sistemine bağlanmaya yarar.
- 6 Kulaklık/dijital S/PDIF kombo konektörü Dijital ses çıkışı için yükselticilere, hoparlörlere veya TV'lere bağlanmaya yarar. Bir çift kulaklığa bağlanmak amacıyla da kullanılır.
- 7 Ses giriş/Mikrofon konnektörü Ses programlarıyla birlikte kullanmak için bir mikrofon veya giriş sinyaline bağlanır.

NOT: Üç ses konnektörü (5, 6 ve 7) veya S/PDIF konnektörü (6) kullanarak 5.1 kanal hoparlörleri kurabilirsiniz.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma



8 USB PowerShare içeren eSATA/USB combo konnektör — eSATA uyumlu depolama aygıtlarına (harici sabit sürücüler veya optik sürücüler) ya da USB aygıtlarına (fare, klavye, yazıcı, harici sürücü veya MP3 çalar) bağlanır. USB PowerShare özelliği, bilgisayar açıldığında veya kapatıldığında ya da uyku durumundayken USB aygıtlarını şarj etmek için kullanılabilir.

NOT: Bilgisayar kapalıyken veya uyku durumundayken bazı USB aygıtları şarj olmayabilir. Bu gibi durumlarda, cihazı şarj etmek için bilgisayarı açın.

NOT: Bir USB aygıtını şarj ederken bilgisayarınızı kapatırsanız, aygıt şarj işlemini durdurur. Şarja devam etmek için USB aygıtını çıkarıp yeniden takın.

NOT: Toplam pil ömrünün yalnızca %10'u kalmışsa, USB PowerShare özelliği otomatik olarak kapanır.

Soldan Görünüm Özellikleri



1 USB 3.0 konnektörü — Fare, klavye, yazıcı, harici sürücü veya MP3 çalar gibi USB aygıtlarına bağlanır.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma

Önden Görünüm Özellikleri



1 SDXC/MMC - MSIPro 9-in-1 Ortam Kartı Okuyucu — Bellek kartlarında saklanan dijital fotoğrafları, müzik, video ve belgeleri görüntülemek ve paylaşmak için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Desteklenen bellek kartları için, sayfa 90'de "Özellikler"e bakın.

NOT: Bilgisayarınız, ortam kartı yuvasına takılan plastik bir boş ile birlikte gelir. Bu, kullanılmayan yuvaları tozdan ve diğer parçacıklardan korur. Boşu, yuvada ortam kartı olmadığında kullanın; başka bilgisayarların boşları sizin bilgisayarınıza uymayabilir.

Arkadan Görünüm Özellikleri



- 1 **Mini-DisplayPort konektörü** Harici DisplayPort monitörlerini ve projektörlerine bağlanan dijital arabirim standart konnektörü.
- 2 HDMI konnektörü 5.1 ses ve video sinyalleri için TV'ye bağlanır.

NOT: Bir monitörle birlikte kullanıldığında, yalnız video sinyali okunur.

- 3 <u>Ağ konnektörü</u> Kablolu bir ağ kullanıyorsanız, bilgisayarınızı bir ağa veya geniş bant aygıtına bağlar.
- 4 Anten Giriş konektörü (desteklenen modellerde) TV Tarayıcı kartını (isteğe bağlı) kullanarak programları izlemek için harici bir antene veya koaksiyal bir kabloya (adaptör dahil) bağlanır.
- 5 **Cadaptör konektörü** Bilgisayarı açan ve pili şarj eden AC adaptörüne bağlanır.
- 6 See USB 3,0 konnektörü Fare, klavye, yazıcı, harici sürücü veya MP3 çalar gibi USB aygıtlarına bağlanır.
- 7 Güvenlik kablosu yuvası Bilgisayara ticari olarak satılan bir güvenlik kablosu takmak için kullanılır.

NOT: Bir güvenlik kablosu satın almadan önce, kablonun bilgisayarınızdaki güvenlik kablosu yuvasına uygun olduğundan emin olun.

Bilgisayar Tabanı ve Klavye Özellikleri



- 1 Pil durum ışığı Pil şarj durumunu gösterir. Pil durum ışığı hakkında daha fazla bilgi için sayfa 34'daki "Durum Işıkları ve Göstergeleri" kısmına bakın.
- 2 Sabit disk etkinlik ışığı Bilgisayar veri okurken veya yazarken yanar. Kesintisiz beyaz ışık sabit sürücünün çalıştığını gösterir.

─ DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, sabit sürücü etkinlik ışığı yanarken bilgisayarı kesinlikle kapatmayın.

- 3 Kontrol şeridi Güç düğmesi, durum ışıkları ve dokunmaya duyarlı kumandalar bu şeritte yer alır. Kontrol şeridi hakkında daha fazla bilgi için sayfa 40'daki "Kontrol Şeridi Özellikleri" kısmına bakın.
- 4 XPS logo ışığı XPS logosu üzerindeki ışık güç durumlarını gösterir. Logo ışığı hakkında daha fazla bilgi için sayfa 34'deki "Durum lşıkları ve Göstergeleri" kısmına bakın.
- 5 İşlev tuşu sırası Dual ekran etkinleştirme ve devre dışı bırakma tuşu (□, kablosuz bağlantı etkinleştirme ve devre dışı bırakma tuşu (1) parlaklık artırma tuşu (1) ve azaltma tuşu tuşları, dokunmatik yüzeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma tuşu ≥ ve multimedya tuşları bu sırada bulunmaktadır.

Multimedya tuşları hakkında daha fazla bilgi için sayfa 38'deki "Multimedya Denetimi Tuşları" kısmına bakın.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma



6 Klavye/Arka lşıklandırmalı Klavye (isteğe bağlı) Tuşların üzerindeki tüm sembolleri aydınlatarak karanlıkta görülmelerini sağlar.

Arka ışıklandırmalı klavye parlaklık ayarları — Üç ışık durumu arasında (belirtilen sıra ile) geçiş yapmak için <F6> tuşuna basın:

- yarım klavye parlaklığı
- tam klavye parlaklığı
- ışık yok
- 7 Dokunmatik yüzey düğmeleri Fare gibi sol ve sağ tıklatma işlevleri sağlar.
- 8 Dokunmatik yüzey durum ışığı Dokunmatik yüzey devre dışı bırakıldığında yanar.
- 9 Dokunmatik yüzey İmleci hareket etmek, seçili öğeleri sürüklemek veya taşımak ve yüzeye dokunarak sol tıklatmak için fare işlevi sağlar.

Dokunmatik yüzey **Kaydırma, Titreme, Yakınlaştırma** ve **Döndürme** özelliklerini destekler. Dokunmatik yüzey ayarlarını değiştirmek için, masaüstünüzün bildirim alanındaki **Synaptics Pointing Cihazı** simgesini çift tıklayın. Ayrıntılı bilgi için, sayfa 36'daki "Dokunmatik Yüzey Hareketleri" kısmına bakın.

NOT: Dokunmatik yüzeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, klavye üzerindeki işlev tuşu sırasında 😫 tuşuna basın.

Durum Işıkları ve Göstergeleri

Pil Durum lşığı 🗄

	Gösterge ışığı durumu	Bilgisayar durumları	Pil şarj durumu
AC adaptörü	kesintisiz beyaz	açık/beklemede/kapalı/uyku	şarj oluyor
	kapalı	açık/beklemede/kapalı/uyku	tam olarak şarj olmuş
Pil	kesintisiz sarı	açık/beklemede	düşük pil (<= %10)
	kapalı	açık/beklemede/kapalı/uyku kapalı/uyku	şarj olmuyor

Güç Düğmesi Işığı 🕛 veya XPS Logo Işığı 🛪 🖓

Gösterge ışığı durumu	Bilgisayar durumları
kesintisiz beyaz	açık
yanıp sönen beyaz	bekleme
kapalı	kapalı/uyku

NOT: Güç sorunlarıyla ilgili bilgi için sayfa 60'daki "Güç Sorunları" kısmına bakın.
Pil Şarjını Devre Dışı Bırakma

Uçuş sırasında pil şarj özelliğini devre dışı bırakmanız gerekebilir. Pil şarj özelliğini hızlı bir şekilde devre dışı bırakmak için:

- 1. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.
- 2. Klavye üzerindeki işlev tuşu sırasındaki pil sağlığı ölçme cihazı tuşuna 💷 basın.
- 3. Pil Ömrü sekmesinde, Pil şarjını devre dışı bırak onay kutusunu işaretleyin.
- NOT: Pil şarjı Sistem Kurulum (BIOS) uygulamasından da devre dışı bırakılabilir.

Dokunmatik Yüzey Hareketleri

Kaydırma

İçerik üzerinde kaydırma yapmanızı sağlar. Kaydırma özelliği aşağıdakileri içerir:

Dikey Kaydırma — Etkin pencerede yukarı ya da aşağı kaydırmanızı sağlar.



Seçili nesneyi kaydırmak iki parmağınızı yukarı aşağı hareket ettirin. Yatay Kaydırma — Etkin pencerede sola ya da sağa kaydırmanızı sağlar.



Seçili nesneyi kaydırmak iki parmağınızı sağa sola hareket ettirin.



Otomatik yatay kaydırmayı etkinleştirmek için iki parmağı sağa sola hareket ettirin.

Otomatik kaydırmayı durdurmak için dokunmatik yüzeye hafifçe vurun



Otomatik dikey kaydırmayı etkinleştirmek için iki parmağı hızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Otomatik kaydırmayı durdurmak için dokunmatik yüzeye hafifçe vurun

Değişim

Değişim yönüne göre içeriği öne ya da geri getirmenizi sağlar.



Seçili penceredeki içeriği döndürmek için üç parmağı istenen yönde hızla hareket ettirin.

Yakınlaştırma

Ekran içeriğinin büyütme oranını arttırmanızı ya da azaltmanızı sağlar. Yakınlaştırma özelliği aşağıdakileri içerir:

Sıkma — Dokunmatik yüzey üzerinde iki parmağı birbirinden uzaklaştırıp yaklaştırarak, yakınlaştırıp uzaklaştırmanızı sağlar.



Yakınlaştırmak için: Etkin pencere görüntüsünü büyütmek için iki parmağı birbirinden uzaklaştırın.



Uzaklaştırmak için: Etkin pencere görüntüsünü küçültmek için iki parmağı birbirine yakınlaştırın.

Döndürme

Ekrandaki etkin içeriği döndürmenizi sağlar. Döndürme özelliği aşağıdakileri içerir:

Çevirme — Etkin içeriği, biri sabit, diğeri dönen iki parmağı kullanarak döndürmenizi sağlar.



Seçilen nesneyi saat yönünde ya da saat yönünün tersine döndürmek için başparmağınızı sabit tutarak, işaret parmağınızı yay şeklinde sağa ya da sola yay şeklinde hareket ettirin.

Multimedya Denetimi Tuşları

Multimedya denetimi tusları klavye üzerindeki islev tusu sırasında bulunur. Multimedya denetimlerini kullanmak icin gerekli tusa basın. Klavye üzerindeki multimedya denetimi tuslarını Sistem Kurulum (BIOS) uvgulamasını veva Windows Mobility Center'ı kullanarak vapılandırabilirsiniz.

Sistem Kurulumu

- 1. System Setup (BIOS) uygulamasına girmek için POST (Acılısta Kendi Kendine Sınama) sırasında <F2> tuşuna başın.
- 2. Function Key Behavior (İşlev Tuşu Davranışı) kısmında Multimedia Key First (Multimedya Tuşu Önce) veya Function Key First (İşlev Tuşu Önce) öğelerini seçin.

Multimedia Key First (Multimedya Tuşu Önce) — Bu varsayılan seçenektir. Herhangi bir multimedya denetimi tusuna basarak ilgili multimedya islemini gerceklestirin. İslev icin, <Fn> + istenen işlev tuşuna basın.

Function Key First (İşlev Tuşu Önce) — Herhangi bir işlev tuşuna basarak ilgili işlevi gerçekleştirin. Multimedya islemi icin, <Fn> + istenen multimedya tusuna basın.



NOT: Multimedia Key First (Multimedya Tuşu Önce) seçeneği yalnızca işletim sistemindevken etkindir.

Windows Mobility Center

- 1. Windows Mobility Center'ı başlatmak için < (2)><X> tuşlarına basın veya kontrol şeridi üzerindeki Windows Mobility Center denetimine a dokunun.
- 2. Function Key Row (İşlev Tuşu Sırası) kısmında Function Key (İşlev Tuşu) veya Multimedia Key (Multimedya Tusu) öğelerini seçin.



×	Sesi kapatma	⋈⋖	Önceki parçayı veya bölümü oynatma
	Ses düzeyini azaltma	►/II	Oynat veya duraklat
())	Ses düzeyini artırma		Sonraki parçayı veya bölümü oynatma

Kontrol Şeridi Özellikleri



- 1 🕒 Güç düğmesi ve ışığı Basıldığında bilgisayarı açıp kapatır. Düğme üzerindeki ışık güç durumlarını gösterir. Güç düğmesi ışığı hakkında daha fazla bilgi için sayfa 34'deki "Durum lşıkları ve Göstergeleri" kısmına bakın.
- 2 Büyük harf kilidi durum ışığı Büyük Harf Kilidi etkinleştirildiğinde yanar.
- 3 Kablosuz bağlantı durum ışığı Kablosuz bağlantı etkinleştirildiğinde yanar. Daha fazla bilgi için, sayfa 16'daki "Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak" kısmına bakın.
- 4 Pil durum ışığı Pil şarj durumunu gösterir. Pil durum ışığı hakkında daha fazla bilgi için sayfa 34'deki "Durum lşıkları ve Göstergeleri" kısmına bakın.
 NOT: Bilgisayar AC adaptörüvle calışırken pil şarj olur.
- 5 😰 Windows Mobility Center denetimi Windows Mobility Center'ı başlatmak için basın.
- 6 Hızlı başlat denetimi Seçtiğiniz önceden tanımlanmış uygulamayı başlatmak için basın.
- 7 Ses denetim masası denetimi Dell Audio denetim masasını başlatmak için dokunun. Denetim masası bilgisayarınızda stüdyo kalitesinde ses çıkışı sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca ses, harici hoparlör ayarı ve mikrofon ayarı gibi ses ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Optik Sürücüyü Kullanma

─ DİKKAT: Açarken veya kapatırken optik sürücü tepsisinin üzerine basmayın. Sürücüyü kullanmadığınızda optik sürücü tepsisini kapalı tutun.

\bigwedge DİKKAT: Bir disk çalarken veya kaydederken bilgisayarı hareket ettirmeyin.

Optik sürücü CD, DVD ve Blu-ray Diskleri oynatır veya kaydeder (isteğe bağlı). Diskler optik sürücü tepsisine yerleştirildiğinde, baskı veya yazı bulunan tarafın yukarı baktığından emin olun.

Optik sürücüye bir disk yerleştirmek için:

- 1. Optik sürücü üzerindeki çıkarma düğmesine basın.
- 2. Optik sürücü tepsisini dışarı doğru çekin.
- Diski, etiket tarafı yukarı gelecek şekilde optik sürücü tepsisinin ortasına yerleştirin ve diski şaftın üzerine oturtun.
- 4. Optik sürücü tepsisini sürücünün içine geri itin.

Acil Durum Çıkarma Yuvasının Kullanımı

Çıkarma düğmesine bastığınızda optik sürücü tepsisi çıkmazsa, sürücü tepsisini açmak için acil durum çıkarma yuvasını kullanabilirsiniz. Sürücü tepsisini acil durumda çıkarma yuvasını kullanarak açmak için:

- 1. Bilgisayarı kapatın.
- Acil durum çıkarma yuvasına küçük bir pim veya katlanmamış bir kağıt kıskacı sokun ve sürücü tepsisini açılıncaya kadar sert bir şekilde itin.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma

- 1 disk
- 2 şaft
- 3 optik sürücü tepsisi
- 4 acil durum çıkarma yuvası
- 5 çıkarma düğmesi



Ekran Özellikleri



- 1 Mikrofon Video konferans görüşmesi ve ses ses kaydetme için kaliteli ses sağlar.
- 2 Kamera gösterge ışığı Kameranın açık veya kapalı olduğunu belirtir.
- 3 Kamera Görüntü yakalama, konferans görüşmesi ve sohbet için yerleşik kamera. Kamera, düşük veri aktarım oranlarında yüksek görüntü kalitesi sağlayan H.264 video sıkıştırma kodekini destekler.
- 4 Ekran Ekranınız, bilgisayarınızı satın alırken yaptığınız seçimlere göre değişebilir. Seçeneği satın alma sırasında işaretlediğiniz takdirde ekran dokunmatik ekran özelliğini desteklemeyebilir. Dokunmatik ekran hareketleri hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 46'daki "Dokunmatik Ekran Hareketleri (İsteğe Bağlı)" kısmına bakın.

Dokunmatik Ekran Hareketleri (İsteğe Bağlı)

NOT: Bu hareketlerin bir kısmı uygulamaya özgüdür ve uygulamalar arasında çalışmayabilir.

Yakınlaştırma

Ekran içeriğinin büyütme oranını arttırmanızı ya da azaltmanızı sağlar.

Sıkma — Ekran üzerinde iki parmağı birbirinden uzaklaştırıp yakınlaştırarak, yakınlaştırıp uzaklaştırma yapmanızı sağlar.



Yakınlaştırmak için: Etkin pencere görüntüsünü büyütmek için iki parmağı birbirinden uzaklaştırın.



Uzaklaştırmak için: Etkin pencere görüntüsünü küçültmek için iki parmağı birbirine yakınlaştırın.

Dwell

Sağ tıklama ile daha fazla bilgiye erişmenizi sağlar.



Bağlama duyarlı menüleri açmak için parmağınızı dokunmatik ekrana bastırın ve tutun.

Değişim

Değişim yönüne göre içeriği öne ya da geri getirmenizi sağlar.



Etkin penceredeki içeriği kitabın sayfaları gibi değiştirmek için, parmağınızı hızlı bir şekilde istenen yöne değdirin. Bir çalma listesindeki görüntü veya şarkı gibi içeriği gezerken, bu işlevi dikey olarak da kullanabilirsiniz.

Kaydırma

İçerik üzerinde kaydırma yapmanızı sağlar. Kaydırma özellikleri aşağıdakileri içerir:

Yatay Kaydırma — Nesnenin tamamının görülür olmadığı durumda odağı seçili nesne üzerinde hareket ettirmenizi sağlar.



Seçili nesne üzerinde yatay kaydırma için iki parmağı istenen yönde hareket ettirin.

Dikey Kaydırma — Etkin pencerede yukarı ya da aşağı kaydırmanızı sağlar.



Dikey kaydırmayı etkinleştirmek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin. Yatay Kaydırma — Etkin pencerede sağa sola kaydırmanızı sağlar.



Yatay kaydırmayı etkinleştirmek için parmağınızı sağa sola hareket ettirin.

Döndürme

Ekrandaki etkin içeriği döndürmenizi sağlar. **Döndürme** — İki parmağınızı kullanarak etkin içeriği döndürmenizi sağlar.



Parmak veya baş parmağı olduğu yerde tutarak, diğer parmağınızı yay biçiminde sağa sola hareket ettirin. Etkin içeriği aynı zamanda her iki parmağı dairesel yönde hareket ettirerek de döndürebilirsiniz.

Pili Çıkarma ve Yerine Takma

- UYARI: Bu bölümdeki prosedürlerden herhangi birine başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik talimatlarını izleyin.
- UYARI: Uyumsuz pil kullanımı yangın veya patlama riskini artırabilir. Bu bilgisayarda yalnızca Dell'den satın alınan pil kullanılmalıdır. Başka bilgisayarların pillerini kullanmayın.
- UYARI: Pili çıkarmadan önce bilgisayarı kapatın ve harici kabloları çıkarın (AC adaptörü dahil).

Pili çıkarmak için:

- 1. Bilgisayarı kapatın ve ters çevirin.
- 2. Pil serbest bırakma mandalını açık konuma getirin.
- **3.** Pili belirli bir açıyla yukarı kaldırın ve pil yuvasından çıkarın.

Pili yerine takmak için:

- 1. Pil üzerindeki tırnakları pil yuvasındaki yuvalarla aynı hizaya getirin.
- 2. Pil serbest bırakma mandalı tık sesi çıkarıncaya kadar pili aşağı doğru bastırın.

XPS Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma



Yazılım Özellikleri

FastAccess Yüz Tanıma

Verimlilik ve İletişim

Bilgisayarınızı kullanarak sunumlar, broşürler, tebrik kartları, el ilanları ve elektronik tablolar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda dijital fotoğraf ve görüntüleri düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda yüklü olan yazılımlar için satınalma emrinize bakın.

İnternet'e bağlandıktan sonra web sitelerine erişebilir, e-posta hesabı oluşturabilir, dosyaları yükleyebilir veya indirebilirsiniz.

Eğlence ve Multimedya

Bilgisayarınızla video izleyebilir, oyun oynayabilir, kendi CD/DVD'lerinizi oluşturabilir, müzik ve internet radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Dijital kamera ve cep telefonu gibi taşınabilir aygıtlardan resim ve video dosyaları yükleyebilir veya kopyalayabilirsiniz. İsteğe bağlı yazılım uygulamaları diske kaydedilebilen, MP3 çalar ve elde taşınan eğlence aygıtı gibi taşınabilir ürünlere kaydedilebilen veya doğrudan bağlı TV'ler, projektörler ve ev sinema ekipmanlarında oynatılıp görüntülenebilen müzik ve video dosyaları oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Dell DataSafe Online Yedekleme

- NOT: Dell DataSafe Online sadece Windows işletim sistemlerinde desteklenir.
- **NOT:** Yüksek yükleme/indirme hızları için geniş bant bağlantı önerilir.

Dell DataSafe Online, verilerinizi ve diğer önemli dosyalarınızı hırsızlık, yangın veya doğal afet gibi olaylara karşı korumaya yardımcı olan otomatik bir yedekleme ve geri yükleme hizmetidir. Bu hizmete bilgisayarınızdan, parola- korumalı bir hesap üzerinden erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **DellDataSafe.com** adresine gidin.

Yedekleme programlamak için:

- Masaüstünüzün bildirim alanındaki Dell DataSafe Online simgesini Sift tıklayın.
- 2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Dell Stage (İsteğe bağlı)

Dell Stage yazılımı sık kullandığınız ortam ve çoklu dokunma uygulamalarına erişim sunar.

Dell Stage'i başlatmak için, **Başlat Tüm Programlar→ Dell Stage→ Dell Stage** öğelerini tıklayın.

- Ű
- **NOT:** Dell Stage üzerindeki bazı uygulamalar **Tüm Programlar** menüsünden de başlatılabilir.

Dell Stage'i aşağıdaki gibi özelleştirebilirsiniz:

- Bir uygulama kısayolunun yeniden düzenlenmesi — Yanıp sönünceye kadar uygulamayı seçin ve basılı tutun, ardından uygulama kısayolunu Dell Stage üzerinde istenilen konuma sürükleyin.
- Simge durumuna küçült Dell Stage penceresini ekranın alt tarafına sürükleyin.
- Kişiselleştir Ayarlar simgesini seçin ve ardından istenilen seçeneği seçin.

Dell Stage üzerindeki uygulamalar aşağıda belirtilmektedir:

- NOT: Bazı uygulamalar bilgisayarın satın alınması sırasında yaptığınız seçimlere bağlı olarak bulunmayabilir.
- MÜZIK Müzik çalın veya müzik dosyalarınıza albüme, sanatçıya veya şarkı adına göre göz atın. Dünya genelindeki radyo istasyonlarını da dinleyebilirsiniz. İsteğe bağlı Napster uygulaması İnternete bağlanıldığında şarkı indirmenize olanak tanır.
- YOUPAINT Resim çizer ve düzenler.
- OYUNLAR Dokunma ile etkinleşen oyunları oynayın.
- BELGELER Bilgisayarınız üzerindeki Belgelere hızlı erişim sağlar.

- FOTO Resimlerinizi görüntüler, organize eder veya düzenler. Slayt gösterileri ve resimlerinizi koleksiyonlarını oluşturabilir ve İnternete bağlandığınızda bunları Facebook veya Flickr'e yükleyin.
- DELL WEB Sık kullandığınız internet sayfalarınızın dördünün önizlemesini sunar. İnternet tarayıcısında açmak için internet sayfasını tıklayın veya hafifçe vurun.
- VIDEO Videoları görüntüler. İsteğe bağlı CinemaNow uygulaması, İnternete bağlanıldığında film veya TV şovları satın almanıza veya kiralamanıza olanak tanır.
- KISAYOLLAR Sık kullandığınız programlara hızlı erişim sağlar.

- STICKYNOTES Klavye veya dokunmatik ekran yardımıyla not veya anımsatıcı hazırlamanızı sağlar. STICKYNOTES'a (Yapışkanlı Not Kağıtları) tekrar eriştiğinizde, bu notlar ilan tahtasında görüntülenir. Masaüstünüzdeki notları da kaydedebilirsiniz.
- İnternet Katmanı Sık kullandığınız internet sayfalarınızın dördünün önizlemesini sunar. Katman bir internet sayfası önizlemesi eklemenize, düzenlemenize veya silmenize olanak tanır. Web tarayıcısında açmak için internet sayfasının önizlemesini tıklayın veya hafifçe vurun. Ayrıca Apps Gallery ile birden fazla Web Katmanı oluşturabilirsiniz.

NVIDIA Optimus Teknolojisi

XPS dizüstü bilgisayarınız NVIDIA's Optimus teknolojisiyle donatılmıştır. Optimus teknolojisi pil ömrü üzerindeki etkisini en aza indirirken bilgisayarınızdaki performans ve kullanıcı deneyimini maksimum düzeye getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, 3B oyunları gibi -yoğun grafik içeren uygulamalara çalışırken entegre Intel[®] grafik işleme biriminin (GPU) grafik işleme kapasitesini ayrı NVIDIA GPU ile birleştirmenize olanak tanır. NVIDIA GPU sadece önceden belirlenmiş uygulamalar için etkinleştirilir ve bu nedenle pil ömrünü uzatır.

Optimus çözeltisi uygulama profiliyle etkinleştirilir. Bir uygulama başlatıldığında, video sürücüleri uygulamanın kendisiyle ilişkilendirilmiş bir uygulama profiline sahip olup olmadığını denetler.

- Bir uygulama profili söz konusu olduğunda NVIDIA GPU açılır ve uygulama performans modunda çalışır. NVIDIA GPU uygulama kapandığında otomatik olarak kapanır.
- Bir uygulama profili yoksa, entegre Intel GPU kullanılır.

Uygulama profillerinin varsayılan listesi NVIDIA tarafından sık sık güncellenir ve İnternete bağlandığınızda otomatik olarak bilgisayarınıza indirilir.

Ayrıca herhangi bir uygulama için bilgisayarınızda uygulama profilleri de oluşturabilirsiniz. Bu, varsayılan uygulama profiline sahip olmayan piyasaya en son sürülen oyunlar ve uygulamalar için gereklidir.

Uygulama Profil Ayarlarını Değiştirme

- 1. Masaüstünü sağ tıklayın ve NVIDIA Denetim Masası'nı secin.
- 2. NVIDIA Denetim Masası penceresinde, seceneği genişletmek için (henüz genisletilmedivse) 3D Avarları 'nın ardından 3B Ayarlarını Yönet öğelerini tıklayın.
- 3. Program Ayarları sekmesinde, Ekle'yi tıklayın ve uygulama yürütülebilir dosyasını (.exe) seçmek göz atın. Eklendikten sonra, söz konusu uygulamanın ayarlarını deăistirebilirsiniz.

Belirli bir uvgulamanın avarlarını değistirmek için, Özelleştirilecek bir program seçin: listesinde uvgulamavı seçin ve istenilen değişiklikleri yapın.



NOT: NVIDIA Denetim Masasındaki seceneker ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Yardım öğesini tıklayın.

Serbest Düşme Sensörü

Serbest düşme sensörü, bilgisayarınız vanlıslıkla düstüğünde serbest düsüs durumlarını alqılavarak bilgisavarınızın sabit diskini olası hasarlardan korur. Bir serbest düşme durumu algılandığında, okuma/ vazma kafasını hasardan ve olası veri kaybından korumak için sabit sürücü güvenli duruma getirilir. Serbest düşme durumu artık algılanmadığında sabit sürücünüz normal calısmasına döner.

Dell Dock (İsteğe bağlı)

Dell Dock, sık kullanılan uygulamalara, dosyalara ve klasörlere kolay erişim sağlayan bir grup simgeden oluşur. Dock'u aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Simge ekleyerek veya kaldırarak
- İlgili simgeleri kategoriler halinde gruplandırarak
- Dock'un rengini ve konumunu değiştirme
- Simgelerin hareketlerini değiştirerek



Kategori Ekleme

- Dock'u sağ tıklayın, Ekle→ Kategori öğelerini tıklayın.
 Kategori Ekle/Düzenle penceresi görünür.
- 2. Başlık alanına kategori için bir başlık girin.
- Bir görüntü seç: kutusundan kategori için bir simge seçin
- 4. Kaydet'i tıklayın.

Simge Ekleme

Simgeyi Dock'a veya bir kategoriye sürükleyip bırakın.

Bir Kategoriyi veya Simgeyi Kaldırma

- Dock üzerinde kategoriyi veya simgeyi sağ tıklayıp Kısayolu sil veya Kategoriyi sil öğelerini tıklayın.
- 2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Dock'u Özelleştirme

- 1. Dock uygulamasını sağ tıklayıp Gelişmiş Ayarlar... öğesini tıklayın.
- Dock'u özelleştirmek için istediğiniz seçeneği belirleyin.

Sorunları Çözme

Bu bölümde bilgisayarınız için sorun giderme bilgileri yer alır. Sorununuzu aşağıdaki yönergeleri kullanarak çözemezseniz, sayfa 64'de "Destek Araclarını Kullanma" veya sayfa 87'de "Dell'e Basvurma" kısmına bakın.

A UYARI: Bilgisayarın kapağını yalnızca eğitimli servis personeli açmalıdır. İleri düzey servis talimatları için support.dell.com/manuals adresindeki Service Manual'a (Servis El Kitabı) bakın.

Sesli Uyarı Kodları

Hata veya sorun olduğunda, bilgisayarınız başlatma sırasında bir dizi uyarı sesi çıkarabilir. Sesli uyarı kodu adı verilen bu sesli uyarı dizileri bir sorunu belirtir. Bu durum oluşursa, sesli uyarı kodunu yazarak Dell'e başvurun (sayfa87'deki "Dell'e Basvurma" kısmına bakın).

- NOT: Parcaları değiştirmek için support.dell.com adresindeki Service Manual'a (Servis El Kitabı) bakın.

Sesli Uyarı Kodu	Olası Sorun
Bir	Olası sistem kartı hatası - BIOS ROM sağlama toplamı hatası
İki	RAM algılanmadı NOT : Bellek modülünü kurduysanız veya değiştirdiyseniz, bellek modülünün düzgün takıldığından emin olun.
Üç	Olası sistem kartı arızası - Yonga seti hatası
Dört	RAM okuma/yazma hatası
Beş	Gerçek Zamanlı Saat arızası
Altı	Video kartı veya yonga hatası
Yedi	İşlemci hatası
Sekiz	Ekran hatası

Dokunmatik Ekran Sorunlari

Çoklu dokunma özelliklerinin bir kısmı veya tamamı çalışmıyor —

- Bazı dokunma ve çoklu dokunma özellikleri devre dışı bırakılmış olabilir. Bu özellikleri etkinlestirmek icin. masaüstünün bildirim alanındaki Değişim simgesini çift tıklayın. Kalem ve Dokun penceresinde Dokunma sekmesini secin ve Parmağınızı giris cihazı olarak kullanma ve Çoklu dokunma hareketlerinin ve imzalama seçeneklerinin seçildiğinden emin olun.
- Coklu dokunma özelliği uygulama tarafından desteklenmivor olabilir.
- Dokunmatik ekran fabrikada kalibre edilir ve veniden kalibre edilmesi gerekmez. Dokunmatik ekranı kalibre etmevi sectiveniz Baslat (2) -> Denetim masasi→ Donanim ve Ses→ Tablet PC Ayarları→ Kalibre Et... öğelerini tıklayın
- **NOT:** Hatalı kalibrasyon hatalı dokunmatik ekran hassasiyetine neden olabilir.

Dokunmatik ekran hassasiyetini kaybetmeye başlarsa — Dokunmatik ekranda, dokunma sensörlerini engelleyen yabancı cisimler (vapışkan notlar gibi) bulunabilir. Bunları aidermek icin:

- 1. Bilgisavarı kapatın.
- AC adaptörünü prizden cekin.

DİKKAT: Dokunmatik ekranı silmek için su veya temizleme sıvısı kullanmayın.

3. Temiz, tiftiksiz bir bez kullanarak (gerektiğinde hafif, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya su püskürtülebilir, ancak ekrana değil) dokunmatik ekranın yüzeyini ve van kısımlarını silin ve kirleri ve parmak izlerini aiderin.

Ağ Sorunları

Kablosuz Bağlantılar

Kablosuz ağ bağlantısı kesilirse — Kablosuz yönlendirici çevrimdışıdır veya kablosuz aygıt bilgisayarda devre dışı bırakılmıştır.

- Açıldığından ve veri kaynağınıza (kablo modem veya ağ hub'ı) bağlı olduğundan emin olmak için kablosuz yönlendiricinizi denetleyin.
- Bilgisayarınızda kablosuz bağlantının olup olmadığını kontrol edin (sayfa 16'daki "Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak" kısmına bakın).
- Kablosuz yönlendiriciyle bağlantınızı yeniden oluşturmak için (sayfa 20'deki "Kablosuz Bağlantı Oluşturma" bölümüne bakın).
- Enterferans, kablosuz bağlantınızı engelleyebilir veya kesintiye uğratabilir. Bilgisayarı kablosuz yönlendiricinize yaklaştırmaya çalışın.

Kablolu Bağlantılar

Kablolu ağ bağlantısı kesilirse — Ağ kablosu gevşek veya hasarlıdır.

• Takılı ve hasarsız olduğundan emin olmak için ağ kablosunu kontrol edin.

Güç Sorunları

Güç gösterge ışığı yanmıyorsa — Bilgisayarınız kapalıdır veya uyku modundadır ya da bilgisayara elektrik gitmiyordur.

- Güç düğmesine basın. Bilgisayar kapalı veya uyku modundayken, normal çalışmasına devam eder.
- AC adaptörünü çıkarıp bilgisayarın güç konnektörüne ve elektrik prizine tekrar takın.
- AC adaptör kablosu çok çıkışlı bir elektrik prizine bağlıysa, prizin elektrik prizine takılı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca bilgisayarın doğru açıldığından emin olmak için güç koruma aygıtlarını, çok çıkışlı elektrik prizlerini ve elektrik uzatma kablolarını devre dışı bırakın.

- Elektrik prizine lamba gibi başka bir cihaz takarak, prizin sorunsuz çalıştığından emin olun.
- AC adaptörü kablo bağlantılarını denetleyin. AC adaptöründe ışık varsa, AC adaptöründeki ışığın açık olduğundan emin olun.

Güç ışığı sürekli beyaz ise ve bilgisayar yanıt vermiyorsa — Ekran yanıt vermiyor olabilir.

- Bilgisayar kapanıp açılana kadar güç düğmesine basın.
- Sorun devam ederse Dell'e Başvurun (sayfa 87'de yer alan "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın).

Güç ışığı beyaz renkte yanıp sönüyorsa — Bilgisayar bekleme modundadır veya ekran yanıt vermiyor olabilir.

- Normal çalışmayı devam ettirmek için klavyenizdeki bir tuşa basın, dokunmatik yüzeyde parmağınızı veya bağlı olan fareyi hareket ettirin ya da güç düğmesine basın.
- Ekran yanıt vermiyorsa, bilgisayar kapanıp açılana kadar güç düğmesine basın.
- Sorun devam ederse Dell'e Başvurun (sayfa 87'de yer alan "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın).

Bilgisayarınızın almasını etkileyen girişimle karşılaşırsanız — İstenmeyen bir sinyal diğer sinyalleri engelleyerek veya kesintiye uğratarak girişim yaratmaktadır. Girişimin bazı olası nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

- Güç, klavye ve fare uzatma kabloları.
- Çok çıkışlı elektrik prizine bağlı çok fazla aygıt var.
- Aynı elektrik prizine birden fazla çok çıkışlı elektrik prizi bağlanmış.

Bellek Sorunları

Yetersiz bellek mesajı alırsanız-

- Açık dosyaları kaydedip kapatın ve kullanmadığınız açık programlardan çıkın ve sorunun giderilip giderilmediğine bakın.
- Minimum bellek gereksinimleri için yazılım belgelerine bakın. Gerektiğinde ek bellek takın (**support.dell.com/manuals** adresindeki *Service Manual*'a (Servis Elkitabı) bakın.)
- Bellek modüllerini konnektörlere yeniden takın (support.dell.com/manuals adresindeki Service Manual'a (Servis El Kitabı) bakın).
- Sorun devam ederse Dell'e Başvurun (sayfa 87'de yer alan "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın).

Başka bellek sorunlarıyla karşılaşırsanız —

- Dell Diagnostics'i çalıştırın (sayfa 67'deki "Dell Diagnostics" kısmına bakın).
- Sorun devam ederse Dell'e Başvurun (sayfa 87'de yer alan "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın).

Kilitlenmeler ve Yazılım Sorunları

Bilgisayar başlamıyorsa — AC adaptör kablosunun bilgisayara ve elektrik prizine sıkıca takılı olduğundan emin olun.

Program yanıt vermiyorsa —

Programı sonlandırın:

- 1. Aynı anda <Ctrl><Shift><Esc> tuşlarına basın.
- 2. Uygulamalar'ı tıklayın.
- 3. Yanıt vermeyen programı seçin
- 4. Görevi Sonlandır'ı tıklayın.

Bir program tekrar tekrar kilitleniyorsa —

Yazılım belgelerine bakın. Gerekirse, programı kaldırıp yeniden yükleyin.



NOT: Yazılımın kurulum yönergeleri genellikle yazılımın belgelerinde veya bir CD'de bulunur. Bilgisayar yanıt vermiyorsa ya da kesintisiz mavi ekran görüntüleniyorsa —

DİKKAT: İşletim sistemi yoluyla bir kapatma yapamazsanız veri kaybedebilirsiniz.

Klavyenizdeki bir tuşa basarak veya farenizi hareket ettirerek bir yanıt alamıyorsanız, güç düğmesine bilgisayar kapanana kadar en az 8 -10 saniye basılı tutun ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bir program Microsoft® Windows® işletim sisteminin önceki bir sürümü için tasarlanmışsa —

Program Uyumluluk Sihirbazı'nı çalıştırın. Program Uyumluluk Sihirbazı, bir programı Microsoft Windows işletim sisteminin önceki sürümlerine benzeyen ortamlarda da çalışacak şekilde yapılandırır. Program Uyumluluk Sihirbazını çalıştırmak için:

- Başlat (2) → Denetim Masası → Programlar → Windows'un eski sürümleri için yapılan programları çalıştır öğelerini tıklayın.
- 2. Hoş geldiniz ekranında İleri'yi tıklayın.
- 3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Başka yazılım sorunlarıyla karşılaşırsanız-

- Dosyalarınızı hemen yedekleyin.
- Sabit sürücü veya CD'leri denetlemek için bir virüs tarama programı kullanın.
- Açık dosya veya programları kaydedip kapatın ve bilgisayarınızı Başlat (2) menüsünden kapatın.
- Sorun giderme bilgileri için yazılım belgelerine bakın veya yazılım üreticisine başvurun:
 - Programın bilgisayarda yüklü işletim sistemiyle uyumluluğundan emin olun,.

- Bilgisayarınızın, yazılımı çalıştırmak için gerekli en düşük donanım gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Bilgi için yazılım belgelerine bakın.
- Programın düzgün biçimde yüklendiğinden ve yapılandırıldığından emin olun.
- Aygıt sürücülerinin programla çakışmadığından emin olun.
- Gerekirse programı kaldırıp yeniden yükleyin.
- Dell'e başvurduğunuzda, sorun giderme yardımı için görüntülenen hata iletilerini yazın.

Destek Araçlarını Kullanma

Dell Destek Merkezi

Dell Destek Merkezi, ihtiyaç duyduğunuz servis, destek ve sisteme özel bilgileri bulmanıza yardım eder.

Uygulamayı başlatmak için bilgisayarınızın bildirim alanındaki 💋 simgesini tıklayın.

Dell Destek Merkezi giriş sayfası bilgisayarınızın model numarasını, servis etiketini, hızlı servis kodunu ve servis irtibat bilgilerini görüntüler.

Ana sayfa, aşağıdakilere erişmek için de bağlantılar içerir:



Self Help (Sorun Giderme, Güvenlik, Sistem Performansı, Ağ/İnternet, Yedekleme/Kurtarma ve Windows işletim sistemi)



Uyarılar (bilgisayarınızla ilgili teknik destek uyarıları)



Dell Desteği (DellConnect[™] ile Teknik Destek, Müşteri Hizmetleri, Eğitim ve Öğreticiler, Solution Station[™] ile Nasıl Yapılır Yardımı ve PC CheckUp ile Çevrimiçi Tarama)



Sisteminiz Hakkında (Sistem Belgeleri, Garanti Bilgileri, Sistem Bilgileri, Yükseltmeler & Aksesuarlar)

Dell Destek Merkezi ve mevcut destek araçları hakkında daha fazla bilgi için DellSupportCenter.com adresine gidin.

Dell Yüklemelerim

NOT: Dell Yüklemelerim tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Yeni Dellbilgisayarınıza önceden yüklenmiş olan yazılımların bir kısmı yedek CD veya DVD içermez. Bu yazılım Dell Yüklemelerim internet sitesinde mevcuttur. Bu web sitesinden yeniden yüklemek üzere mevcut yazılımları indirebilir veya kendi yedekleme ortamınızı oluşturabilirsiniz.

Dell Yüklemelerim'e kayıt olmak ve kullanmak için:

- 1. DownloadStore.dell.com/media adresine gidin.
- 2. Kayıt olmak ve yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- Yazılımı yeniden yükleyin veya daha sonra kullanmak üzere bir yedek ortamı oluşturun.

Sistem İletileri

Bilgisayarınızda sorun veya hata varsa, nedenini ve sorunu çözmek için gereken eylemi belirlemenize yardım edecek bir sistem iletisi görüntülenebilir.

NOT: Görünen ileti aşağıdaki örnekler arasında yer almıyorsa yardım için, ileti görüntülendiğinde çalışmakta olan işletim sistemi veya program ile ilgili belgeleri inceleyin veya Dell'e başvurun (bkz. sayfa 87 "Dell'e Başvurma"). CMOS sağlama hatası — Olası sistem kartı hatası veya RTC pili zayıf. Pili değiştirin (support.dell.com/manuals adresindeki Service Manual'a (Servis El Kitabı) bakın) veya yardım için Dell'e başvurun (sayfa87'deki "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın).

Sabit sürücü hatası — POST sırasında olası sabit sürücü hatası. Yardım için Dell'e başvurun; (bkz. sayfa 87, "Dell'e Başvurma").

Sabit sürücü okuma hatası — HDD önyükleme testi sırasında olası sabit sürücü hatası. Yardım için Dell'e başvurun; (bkz. sayfa 87, "Dell'e Başvurma").

Önyükleme aygıtı yok — Sabit disk sürücüde önyüklenebilir bölüm yok, sabit disk sürücü kablosu gevşek veya önyüklenebilir aygıt yok.

 Önyükleme aygıtınız sabit disk sürücüsü ise, kabloların bağlı, sürücünün doğru şekilde takılmış ve önyüklenebilir aygıt olarak bölümlendirilmiş olduğundan emin olun. Sistem kurulumuna girin ve önyükleme sırası bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. (support.dell.com/manuals adresindeki Service Manual'e (Servis Elkitabı) bakın).

DİKKAT – Sabit Disk Sürücüsü KENDİ KENDİNE İZLEME SİSTEMİ bir parametrenin normal çalışma aralığını aştığını bildirdi. Dell verilerinizi düzenli şekilde yedeklemenizi önerir. Aralık dışı bir parametre potansiyel bir sabit disk sorununa işaret etmeyebilir — S.M.A.R.T hatası, olası sabit disk sürücü hatası. Yardım için Dell'e başvurun; (bkz. sayfa 87, "Dell'e Başvurma").

Donanım Sorun Giderici

İşletim sistemi kurulumu sırasında bir aygıt algılanamazsa veya algılandığı halde, yanlış yapılandırılırsa, uyumsuzluğu çözmek için **Donanım Sorun Giderici**'yi kullanabilirsiniz.

Donanım Sorun Gidericisi'ni başlatmak için:

- Başlat (3)→ Yardım ve Destek öğelerini tıklayın.
- 2. Ara alanına donanım sorun gidericisi yazın ve aramayı başlatmak için <Enter> tuşuna basın.
- Arama sonuçlarında sorunu en iyi şekilde tanımlayan seçeneği belirleyin ve kalan sorun giderme adımlarını izleyin.

Dell Diagnostics

Bilgisayarınızla ilgili bir sorun yaşarsanız, teknik yardım için Dell'e başvurmadan önce sayfa 62'de "Kilitlenmeler ve Yazılım Sorunları" bölümündeki gerekli kontrolleri yapın (bkz.) ve Dell Diagnostics'i çalıştırın.

- **NOT:** Dell Diagnostics programı yalnızca Dell bilgisayarlarda çalışır.
- NOT: Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardımcı Programlar) diski bilgisayarınızla birlikte verilmeyebilir.

Sınamak istediğiniz aygıtın sistem kurulum programında göründüğünü ve etkin olduğunu doğrulayın. System Setup (BIOS) uygulamasına girmek için POST (Açılışta Kendi Kendine Sınama) sırasında <F2> tuşuna basın.

Sabit disk sürücünüzden veya *Drivers and Utilities* (Sürücüler ve Yardımcı Programlar) diskinden Dell Diagnostics programını başlatın.

Dell Diagnostics Programını Sabit Sürücünüzden Başlatma

Dell Diagnostics programı sabit disk sürücünüzde gizli bir tanılama yardımcı programı bölümündedir.

- NOT: Bilgisayarınız bir ekran resmi görüntüleyemiyorsa, Dell'e başvurun (sayfa 87'deki "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın).
- Bilgisayarın sorunsuz şekilde çalışan bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
- 2. Bilgisayarınızı açın (veya yeniden başlatın).
- 3. DELL[™] logosu göründüğünde, hemen <F12>'ye basın. Önyükleme menüsünde Diagnostics'i seçin ve <Enter> tuşuna basın. Bu, bilgisayarınızdaki Pre-Boot System Assessment'i (PSA) (Önyükleme Öncesi Sistem Değerlendirmesi) çalıştırabilir.
- NOT: Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft[®] Windows[®] masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.

NOT: Hiçbir tanılama yardımcı programı bölümü bulunamadığını belirten bir ileti görürseniz, Dell Diagnostics programını Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardımcı Programlar) diskinden başlatın.

PSA çağrılmışsa:

- a. PSA testleri gerçekleştirmeye başlar.
- b. PSA başarılı bir şekilde tamamlanırsa, aşağıdaki mesaj görüntülenir: "Bu sistemde bir sorun bulunamadı. Kalan bellek testlerini gerçekleştirmek istiyor musunuz? Bu yaklaşık 30 dakika veya daha uzun sürecek. Devam etmek istiyor musunuz? (Önerilen)."

- c. Bellek sorunları yaşıyorsanız <y>, yaşamıyorsanız <n> tuşuna basın. Aşağıdaki ileti görünür: "Dell Diagnostic Yardımcı Programı Bölümü Yeniden Başlatılıyor. Devam etmek için bir tuşa basın."
- d. Bir Seçenek Belirle penceresine gitmek için bir tuşa basın.

PSA çağrılmamışsa:

Sabit sürücünüzdeki tanılama uygulaması bölümünden Dell Diagnostics'i başlatmak için herhangi bir tuşa basın ve **Bir Seçenek Belirle** penceresine gidin.

4. Çalıştırmak istediğiniz testi seçin.

- 5. Sınama sırasında bir sorunla karşılaşılırsa, ekranınızda sorunun hata kodunu ve açıklamasını içeren bir ileti görünür. Yardım için hata kodunu ve sorunun tanımını yazarak Dell'e başvurun (sayfa 87'deki "Dell'e Başvurma" kısmına bakın).
- NOT: Bilgisayarınızın Service Tag numarası, her sınama ekranının en üstünde görüntülenir. Service Tag (Servis Etiketi), Dell ile bağlantı kurduğunuzda bilgisayarınızı tanımlamanıza yardımcı olur.
- Testler tamamlandığında, Bir Seçenek Belirle penceresine dönmek için test ekranını kapatın.
- Dell Diagnostics uygulamasından çıkıp bilgisayarı yeniden başlatmak için Çıkış düğmesine basın.

Dell Diagnostics Programını Drivers and Utilities Diskinden Başlatma

- NOT: Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardımcı Programlar) diski bilgisayarınızla birlikte verilmeyebilir.
- 1. Drivers and Utilities diskini yerleştirin.
- Bilgisayarı kapatın ve yeniden başlatın. DELL[™] göründüğünde, hemen <F12>'ye basın.
- NOT: Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.
- Ű

NOT: Sonraki adımlar, önyükleme sırasını yalnızca bir kez değiştirir. Sonraki başlatmada, bilgisayar sistem kurulumu programında belirtilen aygıtlara göre önyükleme yapar.

- Önyükleme aygıtı listesi göründüğünde, CD/DVD/CD-RW seçeneğini vurgulayın ve <Enter> tuşuna basın.
- Görüntülenen menüden Boot from CD-ROM (CD-ROM'dan başlat) seçeneğini belirtin ve <Enter> tuşuna basın.
- 5. CD menüsünü başlatmak için 1 yazın ve ilerlemek için <Enter> tuşuna basın.
- Numaralı listeden Run the 32 Bit Dell Diagnostics'i (32 Bit Dell Diagnostics Programını Çalıştır) seçin. Birden çok sürüm listelenmişse, bilgisayarınıza uygun sürümü seçin.
- 7. Çalıştırmak istediğiniz testi seçin.
- 8. Sınama sırasında bir sorunla karşılaşılırsa, ekranınızda sorunun hata kodunu ve açıklamasını içeren bir ileti görünür. Yardım için hata kodunu ve sorunun tanımını yazarak Dell'e başvurun (sayfa 87'deki "Dell'e Başvurma" kısmına bakın).
- NOT: Bilgisayarınızın Service Tag numarası, her sınama ekranının en üstünde görüntülenir. Service Tag (Servis Etiketi), Dell ile bağlantı kurduğunuzda bilgisayarınızı tanımlamanıza yardımcı olur.
- 9. Testler tamamlandığında, **Bir Seçenek** Belirle penceresine dönmek için test ekranını kapatın.
- 10.Dell Diagnostics uygulamasından çıkıp bilgisayarı yeniden başlatmak için Çıkış düğmesine basın.
- 11. Drivers and Utilities CD'sini çıkarın.

İşletim Sisteminizi Geri Yükleme

Bilgisayarınızın işletim sistemini aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak geri yükleyebilirsiniz:

DİKKAT: İşletim sisteminizi geri yüklemek için Dell Factory Image Restore veya *Operating System* (İşletim Sistemi) diskini kullandığınızda, bilgisayarınızdaki tüm veri dosyaları kalıcı olarak silinir. Mümkünse, bu seçenekleri kullanmadan önce veri dosyalarınızı yedekleyin.

Option (Seçenek)	Kullanım
Sistem Geri Yükleme	ilk seçenek olarak
Dell DataSafe Local Backup	System Restore (Sistem Geri Yükleme) sorununuzu çözmediğinde
Sistem kurtarma ortamı	işletim sitemi hatası System Restore (Sistem Geri Yükleme) veya DataSafe Locak Backup seçeneklerinin kullanılmasına izin vermediğinde
	Dell fabrikada yüklenen yazılımı yeni takılan bir sabit sürücüye yüklerken
Dell Factory Image Restore (Dell Fabrika Görüntüsünü Geri Yükleme)	bilgisayarınızı ilk aldığınızdaki çalışma durumuna döndürmek için
<i>Operating System</i> (İşletim Sistemi) diski	bilgisayarınıza yalnızca işletim sistemini yeniden yüklemek için

NOT: Operating System (İşletim Sistemi) diski bilgisayarınızla birlikte verilmeyebilir.

Sistem Geri Yükleme

Microsoft®Windows® işletim sistemleri, donanıma, yazılıma veya sistem ayarlarına yapılan değişiklikler bilgisayarı istenmeyen bir sistem durumuna getirmişse, bilgisayarınızı önceki bir sistem durumuna geri yüklemenizi (veri dosyalarını etkilemeden) sağlayan Sistem Geri Yükleme seçeneğini sağlar. Sistem Geri Yüklemenin bilgisayarınızda yaptığı hiçbir değişiklik geri alınamaz.

DİKKAT: Veri dosyalarınız düzenli olarak yedekleyin. Sistem Geri Yükleme, veri dosyalarınızı izlemez veya kurtarmaz.

Sistem Geri Yükleme'yi Başlatma

- 1. Başlat 🚳 'ı tıklayın.
- Arama kutusuna Sistem Geri Yükleme yazın ve <Enter> tuşuna basın.
- NOT: Kullanıcı Hesabi Denetimi penceresi görünebilir. Bilgisayarda bir yöneticiyseniz, Devam'ı tıklayın; aksi takdirde istediğiniz eyleme devam etmek için yöneticinize başvurun.

3. İleri düğmesini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sistem Geri Yükleme'nin sorununuzu çözmemesi durumunda son sistem geri yüklemeyi geri alabilirsiniz.

Son Sistem Geri Yüklemeyi Geri Alma

- NOT: Son sistem geri yüklemesini geri almadan önce, açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın. Sistem geri yükleme bitene kadar hiçbir dosyayı veya programı değiştirmeyin, açmayın veya silmeyin.
- 1. Başlat 💿'ı tıklayın.
- 2. Arama kutusuna Sistem Geri Yükleme yazın ve <Enter> tuşuna basın.
- Son geri yüklememi geri al 'ı ve İleri'yi tıklayın.

Dell DataSafe Local Backup

DİKKAT: İşletim sisteminizi geri yüklemek için Dell DataSafe Local Backup kullanıldığında bilgisayarınızı aldıktan sonra yüklediğiniz tüm programlar veya sürücüler kalıcı olarak kaldırılır. Dell DataSafe Local Backup uygulamasını kullanmadan önce bilgisayarınıza yüklemeniz gereken uygulamaları bir ortama yedekleyin. Dell DataSafe Local Backup uygulamasını sadece Sistem Geri Yükleme ile işletim sistemi sorununuzu çözemediğinizde kullanın.

DİKKAT: Dell Datasafe Local Backup uygulaması bilgisayarınızdaki veri dosyalarını korumak üzere tasarlanmış olsa da, Dell DataSafe Local Backup uygulamasını kullanmadan önce veri dosyalarınızı yedeklemeniz önerilir. NOT: Dell DataSafe Local Backup bilgisayarınızda mevcut değilse, işletim sisteminizi geri yüklemek için Dell Factory Image Restore uygulamasını kullanın (bkz. sayfa 77, "Dell Factory Image Restore").

Dell DataSafe Local Backup uygulamasını kullanarak, veri dosyalarını silmeden sabit diskinizi ilk satın aldığınız işletim durumuna geri yükleyebilirsiniz.

Dell DataSafe Local Backup ile:

- Bilgisayarınızı yedekleyerek önceki bir işletim durumuna geri yükleyebilir,
- Sistem kurtarma ortamı oluşturun (bkz. sayfa 12, "Sistem Kurtarma Ortamı (Önerilen)")

Dell DataSafe Local Backup Basic

Veri dosyalarının korurken, işletim sistemini ve Dell fabrikada yüklenmiş yazılımı geri yüklemek için:

- 1. Bilgisayarınızı kapatın.
- Bilgisayara bağlı olan tüm aygıtların (USB sürücü, yazıcı, vs.) bağlantısını kesin ve yeni eklenen dahili donanımları çıkarın.
 - **NOT:** AC adaptörünün bağlantısını kesmeyin.
- 3. Bilgisayarınızı açın.

- DELL[™] logosu göründüğünde Advanced Boot Options (Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri) penceresine ulaşmak için birkaç kez <F8> tuşuna basın.
- NOT: Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.
- 5. Repair Your Computer (Bilgisayarınızı Onarın) öğesini seçin.
- System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) menüsünden
 Dell DataSafe Restore and Emergency
 Backup (Dell DataSafe Kurtarma ve Acil Durum Yedeklemesi) öğesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
- NOT: Geri yükleme işlemi bir saat veya geri yüklenecek verilerin boyutuna bağlı olarak daha uzun sürebilir.
- NOT: Daha fazla bilgi için, support.dell.com adresindeki 353560 numaralı makaleye bakın.

Dell DataSafe Local Backup Professional'a Yükseltme

NOT: Bilgisayarınızı satın aldığınız sırada sipariş ettiyseniz, Dell DataSafe Local Backup Professional bilgisayarınızda yüklü olabilir.

Dell DataSafe Local Backup Professional, aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlayan ek özellikler sağlar:

- Bilgisayarınızı dosya türüne göre yedekleme ve geri yükleme
- Dosyaları yerel bir depolama aygıtına yedekleme
- Otomatik yedeklemeler planlama

Dell DataSafe Local Backup Professional'a yükseltme yapmak için:

- Masaüstünüzün bildirim alanındaki Dell DataSafe Local Backup simgesini Sift tıklayın.
- 2. ŞIMDI YÜKSELT! seçeneğini tıklayın
- 3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sistem Kurtarma Ortamı

DİKKAT: Sistem kurtarma ortamı bilgisayarınızdaki veri dosyalarını korumak üzere tasarlanmış olsa da, sistem kurtarma ortamını kullanmadan önce veri dosyalarınızı yedeklemeniz önerilir.

Dell DataSafe Local Backup uygulamasını kullanarak oluşturulan sistem kurtarma ortamını, bilgisayarınızdaki veri dosyalarını silmeden sabit diskinizi ilk satın aldığınız işletim durumuna geri yüklemek için kullanabilirsiniz.

Sistem kurtarma ortamını aşağıdaki durumlarda kullanın:

- Bilgisayarınızda yüklü bulunan kurtarma seçeneklerinin kullanılmasına olanak vermeyen işletim sistemi hatası.
- Verilerin kurtarılmasına izin vermeyen sabit sürücü hatası.

İşletim sistemini ve Dell fabrikada yüklenen yazılımı sistem kurtarma ortamını kullanarak bilgisayarınıza geri yüklemek için:

- Sistem kurtarma diskini veya USB anahtarını bilgisayara takın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- DELL[™] logosu göründüğünde, hemen <F12>'ye basın.
- NOT: Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.
- **3.** Listeden uygun önyükleme aygıtını seçip <Enter> tuşuna basın.
- 4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Dell Factory Image Restore (Dell Fabrika Görüntüsünü Geri Yükleme)

- DİKKAT: İşletim sisteminizi geri yüklemek için Dell Factory Image Restore kullanıldığında sabit sürücünüzdeki tüm veriler kalıcı olarak silinir ve bilgisayarınızı aldıktan sonra yüklediğiniz tüm programlar veya sürücüler kaldırılır. Mümkünse, bu seçeneği kullanmadan önce verilerinizi yedekleyin. Dell Fabrika Görüntüsü Geri Yükleme'yi sadece Sistem Geri Yükleme ile işletim sistemi sorununuzu çözemediğinizde kullanın.
 - NOT: Dell Factory Image Restore uygulaması bazı ülkelerde veya bazı bilgisavarlarda kullanılamavabilir.

NOT: Dell Factory Image Restore bilgisayarınızda mevcut değilse, işletim sisteminizi geri yüklemek için Dell DataSafe Backup uygulamasını kullanın (bkz. sayfa 74, "Dell DataSafe Local Backup").

Dell Factory Image Restore işlevini işletim sisteminizi geri yüklemek için son yöntem olarak kullanın. Bu seçenek sabit sürücünüzü bilgisayarınızı ilk aldığınızdaki çalışma durumuna döndürür. Bilgisayarınızı aldıktan sonra eklediğiniz veri dosyaları dahil tüm program veya dosyalar sabit sürücüden kalıcı olarak silinir. Veri dosyaları belgeleri, elektronik tabloları, e-posta mesajlarını, dijital fotoğrafları, müzik dosyalarını vb. içerir. Mümkünse, Dell Factory Image Restore uygulamasını kullanmadan önce tüm verileri yedekleyin.

Dell Factory Image Restore Uygulamasını Başlatma

- 1. Bilgisayarı açın.
- DELL[™] logosu göründüğünde Advanced Boot Options (Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri) penceresine ulaşmak için birkaç kez <F8> tuşuna basın.
- NOT: Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.
- Repair Your Computer (Bilgisayarınızı Onarın) öğesini seçin.
 Sistem Kurtarma Seçenekleri penceresi görüntülenir.
- 4. Bir klavye düzeni seçin ve İleri'yi tıklayın.
- 5. Kurtarma seçeneklerine erişmek için yerel kullanıcı olarak oturum açın. Komut istemine erişmek için **Kullanıcı adı** alanına yönetici yazın ve daha sonra **Tamam'ı** tıklayın.

- Dell Factory Image Restore öğesini tıklayın.
 Dell Factory Image Restore karşılama ekranı görüntülenir.
- NOT: Yapılandırmanıza bağlı olarak Dell Factory Tools ve sonra Dell Factory Image Restore öğesini seçmeniz gerekebilir.
- 7. İleri'yi tıklayın. Veri Silmeyi Onayla ekranı görüntülenir.
- NOT: Factory Image Restore ile devam etmek istemiyorsanız **İptal** düğmesini tıklayın.
- Sabit sürücüyü yeniden biçimlendirmek ve sistem yazılımını fabrika durumuna geri döndürmeye devam etmek istediğinizi onaylamak için onay kutusunu seçin ve ardından İleri'yi tıklayın.

Geri yükleme işlemi başlar ve tamamlanması beş dakika veya daha fazla sürebilir. İşletim sistemi ve fabrikada yüklenen uygulamalar fabrika durumuna döndürüldüğünde bir mesaj görüntülenir.

9. Bilgisayarı yeniden başlatmak için Son'u tıklayın.

Yardım Alma

Bilgisayarınızda bir sorunla karşılaşırsanız, tanılamak için aşağıdaki adımları tamamlayın ve sorunu giderin:

- Bilgisayarınızın karşılaştığı sorunla ilgili olarak bilgi ve yordamlar için bkz. sayfa 57, "Sorunları Çözme".
- Dell Diagnostics'i çalıştırma prosedürleri için sayfa 67'deki "Dell Diagnostics" bölümüne bakın.
- **3.** Sayfa 86'daki "Tanı Denetim Listesi" ni doldurun.
- 4. Kurulum ve sorun giderme yordamlarında yardım almak için, (support.dell.com) adresindeki Dell Destek sitesinde Dell'in çok çeşitli çevrimiçi hizmetlerini kullanabilirsiniz. Çevrimiçi Dell Destek Merkezinin daha kapsamlı bir listesi için sayfa 81'deki "Çevrimiçi Hizmetler" bölümüne bakın.
- Önceki adımlarda sorunu çözemediyseniz, sayfa 85'de "Aramadan Önce" bölümüne bakın.

- NOT: Dell Destek hizmetini bilgisayardaki veya bilgisayarın yakınındaki bir telefondan ararsanız, destek personeli gerekli yordamlarda size yardımcı olabilir.
- **NOT:** Dell'in Hızlı Servis Kodu sistemi bütün ülkelerde bulunmayabilir.

Dell'in otomatik telefon sisteminden istendiğinde, çağrının doğrudan ilgili destek personeline yönlendirilebilmesi için Hızlı Servis Kodunuzu girin. Hızlı Servis Kodunuz yoksa, Dell Accessories klasörünü açın, Hızlı Servis Kodu simgesini çift tıklayın ve yönergeleri izleyin.

NOT: Hizmetlerin bir kısmı kıta ABD dışındaki tüm noktalarda her zaman bulunamayabilir. Bu hizmetler hakkında bilgi almak için yerel Dell temsilcinizi arayın.

Teknik Destek ve Müşteri Hizmetleri

Dell'in destek hizmetinden yararlanarak Dell donanımlarına ilişkin sorularınıza yanıt alabilirsiniz. Destek personelimiz hızlı ve doğru yanıtlar verebilmek için bilgisayar tabanlı tanıları kullanır.

Dell'in destek hizmetine başvurmak için, sayfa 85'deki "Aramadan Önce" bölümüne gidin ve bölgenizin başvuru bilgilerine bakın veya **support.dell.com** sitesine gidin.

DellConnect

DellConnect[™], bir Dell hizmet ve desteğinin geniş bantlı bir bağlantı üzerinden bilgisayarınıza erişip, sorununuza tanı koymasını ve sizin süpervizörlüğünüzde onarılmasını sağlayan basit bir çevrimiçi erişim aracıdır. Daha fazla bilgi için www.dell.com/Dellconnect adresine gidin.

Çevrimiçi Hizmetler

Aşağıdaki web sitelerinden Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (sadece Asya/Pasifik ülkeleri)
- www.dell.com/jp (sadece Japonya)
- www.euro.dell.com (sadece Avrupa)
- www.dell.com/la (Latin Amerika ve Karayip ülkeleri)
- www.dell.ca (sadece Kanada)

Dell Destek hizmetlerine aşağıdaki web sitelerinden ve e-postayla erişebilirsiniz:

Dell Destek İnternet Siteleri

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (sadece Japonya)
- support.euro.dell.com (sadece Avrupa)
- supportapj.dell.com (Yalnız Asya Pasifik)

Dell Destek E-posta Adresleri

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (sadece Latin Amerika ve Karayip ülkeleri)
- apsupport@dell.com (sadece Asya/Pasifik ülkeleri)

Dell Pazarlama ve Satış E-posta Adresleri

- apmarketing@dell.com (sadece Asya/ Pasifik ülkeleri)
- sales_canada@dell.com (sadece Kanada)

Anonim Dosya Aktarma Protokolü (FTP)

ftp.dell.com

Kullanıcı: isimsiz olarak oturum açın ve parola olarak e-posta adresinizi kullanın.

Sipariş Durumu Otomatik Yanıt Hizmeti

Sipariş ettiğiniz herhangi bir Dell ürününün durumunu öğrenmek için,

support.dell.com, sitesine gidebilir veya sipariş durumu otomatik yanıt hizmetini arayabilirsiniz. Sesli yanıt sistemi siparişinizi bulmak ve durumunu bildirmek için sizden bilgi ister.

Siparişinizle ilgili eksik parça, yanlış parça, hatalı fatura gibi sorunlar varsa, yardım almak için Dell'e başvurun. Görüşme sırasında faturanızı veya irsaliyeyi yanınızda bulundurun.

Bölgenizi aramak üzere telefon numarasına erişmek için, sayfa 87'deki "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın.

Ürün Bilgileri

Dell'de bulunan diğer ürünler hakkında bilgi almanız gerekirse veya sipariş vermek isterseniz, **www.dell.com** adresinden Dell web sitesine gidin. Bölgenizi aramak üzere telefon numarasına erişmek veya bir satış uzmanıyla konuşmak için, sayfa 87'deki "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın.

Garanti Kapsamındaki Ürünleri veya Kredi için ürünleri iade etme

Onarım veya değiştirilmek üzere gönderilecek tüm parçaları aşağıda belirtilen şekilde hazırlayın:

- NOT: Ürünü Dell'e göndermeden önce, sabit sürücülerde ve üründeki tüm diğer depolama aygıtlarında bulunan tüm verileri yedeklediğinizden emin olun. Tüm gizli, tescilli ve kişisel bilgilerinizi, aynı zamanda CD ve ortam kartı gibi çıkarılabilir ortamları çıkarın. Dell, gizli, tescilli veya kişisel bilgilerinizden; kaybolan veya bozulan bilgilerinizden; ya da iadenize dahil edilebilecek hasarlı ya da kayıp çıkarılabilir ortamlardan sorumlu değildir.
- Dell'i arayıp İade Edilen Ürün Yetki Numarası alın ve bu numarayı kutunun üstüne kolayca ve açıkça görünecek şekilde yazın. Bölgenizi aramak üzere telefon numarasına erişmek için, sayfa 87'deki "Dell'e Başvurma" bölümüne bakın.
- 2. Kutuya faturanın bir kopyasını ve iade nedenini belirten bir mektup ekleyin.
- Çalıştırdığınız testleri ve Dell Diagnostics tarafından gönderilen hata mesajlarını (bkz. sayfa 86, "Dell Diagnostics") belirterek, Tanı Denetim Listesinin bir kopyasını dahil edin (bkz. sayfa 67, "Tanı Denetim Listesi").
- Gönderilen parça değiştirilecekse, parçaya ait tüm aksesuarları da (AC adaptör kablosu, yazılımlar, kılavuzlar vb.) gönderin.

Yardım Alma

- 5. lade edilecek malzemeyi orijinal (veya eşdeğer) paketleme malzemesine koyun.

NOT: Sevk masrafları size aittir. Ayrıca, iade edilen tüm ürünlerin sigortalanması sizin sorumluluğunuzdadır ve Dell'e sevk edilmesi sırasında hasar riskini dikkate almanız gerekir. Teslimde Ödeme (C.O.D.) paketleri kabul edilmemektedir.

NOT: Yukarıdaki gereklerin herhangi biri yerine getirilmeden yapılan iadeler Dell'in teslim masası tarafından geri çevrilecek ve size jade edilecektir.

Aramadan Önce

NOT: Görüşme sırasında Hızlı Servis Kodu yanınızda olmalıdır. Bu kod Dell'in otomatik destek telefon sisteminin çağrınızı daha doğru yönlendirmesine yardımcı olur. Servis Etiketiniz de istenebilir.

Servis Etiketinizi Bulma

Bilgisayarınızın Servis Etiketi, bilgisayarın alt tarafındaki etiketin üzerinde bulunur.



Servis Etiketi

Yardım Alma

Aşağıdaki Tanı Denetim Listesini doldurmayı da unutmayın. Mümkünse, yardım almak üzere Dell'i aramadan önce bilgisayarınızı açın ve bilgisayarınızdaki veya yakınındaki bir telefonu kullanın. Sizden klavyeyi kullanarak bazı komutlar girmeniz, işlemler sırasında ayrıntılı bilgi iletmeniz veya sadece bilgisayarın kendisinde yapılabilecek sorun giderme işlemlerini yapmanız istenebilir. Bilgisayarınızın belgelerini hazır bulundurun.

Tanı Denetim Listesi

- Ad:
- Tarih:
- · Adres:
- Telefon numarası:
- Servis Etiketi (bilgisayarın altındaki barkod):
- · Hızlı Servis Kodu:
- İade Edilen Ürün Yetki Numarası (Dell destek teknisyeni tarafından verildiyse):
- · İşletim sistemi ve sürümü:
- · Aygıtlar:
- Ek kartlar:
- Ağa bağlı mısınız? Evet/Hayır
- Ağ, sürüm ve ağ adaptörü:
- Programlar ve sürümleri:

Bilgisayarın başlangıç dosyalarının içeriğini belirlemek için işletim sisteminizin belgelerine bakın. Bilgisayara bir yazıcı bağlıysa, dosyaları yazdırın. Değilse, Dell'i aramadan önce bu dosyaları okuyun.

- Hata mesajı, uyarı kodu veya tanı kodu:
- Sorunun açıklaması ve gerçekleştirdiğiniz sorun giderme yordamları:

Dell'e Başvurma

ABD'deki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numarasını aramalıdır.

NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell, çeşitli çevrimiçi ve telefonla destek ve hizmet seçenekleri sağlar. Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.

Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için:

- 1. www.dell.com/ContactDell adresine gidin.
- 2. Ülkenizi veya bölgenizi seçin.
- İhtiyacınıza uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.
- Size en uygun Dell'e başvurma yöntemini seçin.

Daha fazla Bilgi ve Kaynak bulma

Aşağıdakiler gerektiğinde:

işletim sisteminizi yeniden yükleme

bilgisayarınız için bir tanılama programı çalıştırın

sistem yazılımını yeniden yükleme

Microsoft[®] Windows[®] işletim sistemi ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için

bilgisayarınızı, yeni sabit sürücü gibi yeni veya ek bileşenlerle yükseltme.

eskimiş veya bozuk bir parçayı yeniden takma veya değiştirme

Bkz.
Sayfa 76'daki "Sistem Kurtarma Ortamı"
Sayfa 67, "Dell Diagnostics"
Sayfa 65, "Dell Yüklemelerim"
support.dell.com

support.dell.com/manuals adresindeki Service Manual (Servis El Kitabı)

NOT: Bazı ülkelerde bilgisayarınızın parçalarının açılması ve değiştirilmesi garantinizi geçersiz kılabilir. Bilgisayarınızın içinde çalışma yapmadan önce garanti ve iade politikalarınızı kontrol edin.

Aşağıdakiler gerektiğinde:	Bkz.
bilgisayarınız için en iyi güvenlik uygulamalarını bulma Garanti bilgilerini, Şartlar ve Hükümleri (yalnız ABD), Güvenlik yönergelerini, Yasal bilgileri, Ergonomik bilgileri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini inceleme	bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik ve yasal belgeler, aynı zamanda www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın
Servis Etiketi/Ekspres Servis Kodunuzu bulma — support.dell.com sitesinde bilgisayarınızı tanımlamak veya teknik desteği aramak için bilgisayarınızın arkasındaki	bilgisayarınızın altında Dell Destek Merkezi. Dell Destek Merkezi'ni başlatmak için masaüstünüzün bildirim alanındaki 🌠 simgesini tıklayın.
sürücü ve yüklemeleri bulma; benioku dosyaları teknik destek ve ürün yardımına erişim yeni alımlar için sipariş durumunuzu denetleme genel sorulara çözüm ve yanıt bulma bilgisayarınızdaki teknik değişikliklerle ilgili son dakika güncelleştirmeleri veya teknisyenler ya da deneyimli kullanıcılar için teknik referans malzemesi hakkında bilgi alma	support.dell.com

Bu bölüm bilgisayarınızı kurarken, sürücülerini güncelleştirirken ve bilgisayarınızı yükseltirken gerekli olabilecek bilgileri sağlar.



NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Bilgisayarınızın yapılandırılmasıyla ilgili bilgiler için, Dell Destek Merkezi'nde Sisteminiz Hakkında bölümüne bakın. Dell Destek Merkezi'ni başlatmak için masaüstünüzün bildirim alanındaki 📈 simgesini tıklayın.

Bilgisayar Modeli		Bellek	
Dell [™] XPS [™] L501X Bilgisayar Bilgileri		Bellek modülü konektörü	iki kullanıcı tarafından erişilebilen SODIMM
			KOHEKIOHEH
Sistem yonga kümesi	Mobile Intel [®] 5 serisi ekspres vonga seti HM57	Bellek modülü kapasiteleri	1 GB, 2 GB ve 4 GB
İslamci türləri	Intel Core™i3	Minimum bellek	2 GB
işiemer tunen	Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Pentium®	Maksimum bellek	8 GB

Bellek		Konnektörler	
Bellek türü	1066 MHz/1333 MHz SODIMM DDR3	HDMI konektörü	bir adet 19 pimli konnektör
NOT: Belleği	yükseltme yönergeleri için	Ağ adaptörü	bir adet RJ45 konnektörü
support.dell. Service Manu	support.dell.com/manuals adresindeki Service Manuala (Servis El Kitabı) bakın.		iki adet 4 pinli USB 3,0 uyumlu konnektör
Konnektö	rler	Mini-	bir adet 20 pimli konnektör
Ses	bir adet mikrofon giris	DisplayPort	
konektörü, bir adet stereo kulaklık/hoparlör konektörü	eSATA	PowerShare'e sahip, bir adet 7 pimli/4 pimli eSATA/	
NOT: 5.1 kan	NOT: 5.1 kanal hoparlörleri kurmak için		
konnektörleri de kullanabilirsiniz		Ortam Kartı	bir adet 9'li yuva
S/PDIF	bir adet kulaklık/diiital	Окиуиси	
0.1 2.1	S/PDIF kombo konnektör	Anten girişi	bir MCX konnektörü
Mini Kart	bir büyük boy Mini Kart yuvası	(isteğe bağlı)	
	bir adet yarı boy Mini Kart yuvası		

91

Ortam Kartı Okuyucu		İletişim	
Desteklenen kartlar	Güvenli Dijital (SD) bellek kartı	Modem (isteğe bağlı)	harici V.92 56 K USB modem
	Güvenli Dijital Giriş Çıkış (SDIO)	Ağ adaptörü	Sistem kartında 10/100/1000 Ethernet LAN
	Secure Digital High Capacity (SDHC)	Kablosuz	WLAN, WWAN (isteğe bağlı), WiMAX/Wi-Fi
	Secure Digital Yüksek Kapasite (SDXC)		abgn/agn ve Bluetooth [®] kablosuz teknoloji (isteğe
	Bellek Çubuğu		bağlı)/ WiDi (isteğe bağlı)
	Bellek Çubuğu PRO	TV	TV tarayıcı kartı (isteğe
	MSXC Bellek Kartı		bağlı)
	MultiMedya Kartı (MMC)	Ses	
		Ses denetleyici	Realtek ALC665
Kamera		Hoparlörler	2 x 1,5 Watt + 2,5 Watt
Kamera çözünürlüğü	2,0 megapiksel HD	Ses seviyesi denetimleri	yazılım programı menüleri ve ortam denetimleri
Video	1280 x 720		

çözünürlüğü

Görüntü		Ekran	
Entegre		Boyutlar:	
Video Denetleyici	Intel HD Grafik	Yükseklik	193,54 mm (7,62 inç)
Video Bellek	256 MB'a kadar	Genişlik	344,23 mm (13,55 inç)
		Köşegen	396,42 mm (15,6 inç)
Ayrı Video	NVIDIA GeForce GT 420M	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080
Denetleyici	NVIDIA GeForce GT 435M	Yenileme hızı	60 Hz
Video Bellek 1 GB/2 GB DDR3	1 GB/2 GB DDR3	Çalışma açısı	0° (kapalı) ila 135°
Ekran		Yatay görüntüleme	40/40
Tipi 15,6-inç HD WLED,		açısı	
	TrueLife	Dikey	15/30 (H/L)
15,6 True	15,6-inç Full HD RGBLED, TrueLife	görüntüleme açısı	
	Çoklu dokunma 15,6 inç HD WLED, TrueLife (İsteğe bağlı)	Piksel derecesi	0,2265 mm x 0,2265 mm

Pil		
9 hücreli "akıllı" lityum iyon:		
Yükseklik	221,07 mm (8,70 inç)	
Genişlik	54,35 mm (2,14 inç)	
Derinlik	42,53 mm (1,67 inç)	
Ağırlık	0,49 kg (1,08 lb)	
6 hücreli "akıllı"	lityum iyon:	
Yükseklik	209,19 mm (8,24 inç)	
Genişlik	54,35 mm (2,14 inç)	
Derinlik	20,40 mm (0,80 inç)	
Ağırlık	0,33 kg (0,73 lb)	
Voltaj	13,3 V (6-/9- hücreli)	
Şarj süresi (yaklaşık)	4 saat (bilgisayar kapalıyken)	

Pil

Çalışma süresi	pil çalıştırma süresi çalışma koşullarına göre değişir
Düğme pil	CR-2032

AC Adaptörü

NOT: Yalnız bilgisayarınızda kullanıln onaylanan AC adaptörleri kullanın. Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerine bakın.		bilgisayarınızda kullanılması C adaptörleri kullanın. zla birlikte gelen güvenlik kın.
	Giriş voltajı	100-240 VAC/11-16 VDC
	Giriş akımı (maksimum)	1,50 A/2,30 A/2,50 A
	Giriş frekansı	50-60 Hz
	Çıkış gücü	90 W/130 W

AC Adaptörü

Çıkış akımı:	
90 W	4,62 A (sürekli)
130 W	6,70 A (sürekli)
Dereceli çıkış voltajı	19,5 VDC
Çalışma sıcaklığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Saklama sıcaklığı	–40° ila 70°C (–40° ila 158°F)

Klavye (Arka ışıklandırmalı)

Tuş sayısı	86 (ABD ve Kanada);
	87 (Avrupa); 90 (Japonya);
	87 (Brezilya)
Düzen	QWERTY/AZERTY/Kanji

Dokunmatik Yüzey

X/Y konum çözünürlüğü (grafik tablo modu)	240 срі			
Boyut:				
Genişlik	100 mm (3,94 inç)			
Yükseklik	56 mm (2,2 inç)			
Fiziksel				
Yükseklik	32,2 mm - 38,2 mm (1,27 inç ila 1,50 inç)			
Genişlik	381 mm (15 inç)			
Derinlik	265,4 mm (10,45 inç)			
Ağırlık (6 hücreli pille)	2,8 kg'den daha az olacak şekilde yapılandırılabilir			

Bilgisayar Ortamı

Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0° ila 35°C (32° ila 35,00°C)
Depolama	–40° ila 65°C (–40° ila 149°F)

Bağıl nem (en yüksek):

Çalışma	%10 - %90
	(yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95
	(yoğuşmasız)

En yüksek titreşim (kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak):

Çalışma 0,66 GRMS

Çalışmıyor 1,30 GRMS

Bilgisayar Ortamı

Maksimum şok (çalışıyor için – sabit sürücüde Dell Diagnostics çalışırken ve 2 ms yarım sinüs darbesi ile ölçüldü; çalışmıyor için – sürücü başlığı durdurulmuş konumdayken ve 2 ms yarım sinüs darbesi ile ölçülmüştür):

110 G
160 G
–15,2 ila 3048 m (–50 ila 10.000 ft)
–15,2 ila 10.668 m (–50 ila 35.000 ft)
ISA-S71,04-1985 ile tanımlanan biçimde G2 veya düşük

Ek

Macrovision Ürün Bildirimi

Bu ürün Macrovision Corporation ve diğer hak sahipleri tarafından sahip olunan bazı ABD patent yöntem iddiaları ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisini içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanım yetkisi Macrovision Corporation tarafından verilmelidir ve Macrovision Corporation tarafından başka türlü bir yetki verilmediyse, yalnızca ev için ve diğer sınırlı görüntüleme kullanımları için amaçlanmalıdır. Tersine mühendislik ya da demonte etme yasaktır.

NOM veya Resmi Meksika Standardı için bilgi (Yalnız Meksika için)

Aşağıdaki bilgiler, Resmi Meksika Standardının (NOM) gerekliliklerine uygun olarak, bu belgede tanımlanan aygıtlar için sağlanmıştır:

İthalatçı:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Yasal model numarası	Voltaj	Frekans	Elektrik tüketimi	Çıkış voltajı	Çıkış gücü
P11F	100-240 VAC 11-16 VDC	50-60 Hz	1,50 A/2,30 A/ 2,50 A	19,5 VDC	4,62 A/6,70 A

Ayrıntılı bilgi için, bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun.

Daha fazla en iyi güvenlik uygulama bilgileri için, **www.dell.com/regulatory_compliance** adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın.

Dizin

Α

ağa bağlanma çözme **59**

В

B-CAS kartı 14 bağlanma İnternet'e 20 bellek sorunları çözme 61 bilgisayar, kurma 7 bilgisayar özellikleri 50

С

CD'ler, yürütme ve oluşturma **51** çok çıkışlı elektrik prizleri, kullanma **8**

D

daha fazla bilgi 88 DataSafe Local Backup 74 değişim 46 Dell'e cevrimici bağlanma 87 Dell'i arama 85 DellConnect 80 Dell Destek Merkezi 64 Dell Diagnostics program 67 Dell Factory Image Restore (Dell Fabrika Görüntüsünü Geri Yükleme) 77 Dell Stage 52 Dell Dock 56 destek e-posta adresleri 81 destek siteleri dünya çapında 81

Dizin

Dokunmatik ekran Hareketler **46** Dokunmatik Yüzey Hareketler **36** Donanım Sorun Giderici **67** donanım sorunları tanılama **67** DVD'ler, yürütme ve oluşturma **51**

Ε

e-posta adresleri teknik destek için 81

F

fabrika görüntüsünü geri yükleme **77** FTP oturumu, isimsiz **81**

G

garanti iadeleri 83 güç sorunları, çözme 60

Η

hava akışı, izin verilen 7

L

İnternete bağlanma 20 ISP İnternet Servis Sağlayıcı 20

K

kablolu ağ ağ kablosu, bağlanma 9 kablosuz ekran 18 kablosuz ağ bağlantısı 59 Kamera 45 kaynaklar, daha fazlasını bulma 88 Kontrol şeridi 31 kurma, başlamadan önce 7

100

Μ

mini-DisplayPort konnektörü 29 Multimedya Denetimi Tuşları 38 müşteri hizmetleri 80

Ν

NVIDIA Optimus Teknolojisi 54

0

Optik Sürücü Kullanım 42 özellikler 90

Ρ

pil durum ışığı 31

S

sabit disk etkinlik ışığı Ses denetim masası SIM kartı Sistem Geri Yükleme Sistem İletileri 65 Sistem Kurtarma Ortamı 76 Sistem Kurulumu 38 fonksiyon tuşu hareketi 38 girme 38 sisten yeniden yükleme seçenekleri 72 sorunlar, çözme 57 sorunları çözme 57 sürücüler ve yüklemeler 89

Т

Tanı Denetim Listesi 86 TV tarayıcı 19

U

ürünler bilgi ve satınalma **82** ürünleri nakletme iade veya onarım için **83** USB PowerShare **25** Dizin

W

Windows

Program Uyumluluk Sihirbazı 62 Windows Mobility Center 38

Υ

yardım yardım ve destek alma yazılım özellikleri yazılım sorunları yedekleme ve geri yükleme

İrlanda'da basılmıştır.

www.dell.com | support.dell.com

