

Dell V515w -käyttöopas

Elokuu 2010

www.dell.com | support.dell.com

Laitetyypit: 4443 Mallit: 2dw, 6dw

Tavaramerkit

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on kielletty. Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: *Dell* ja *DELL*-logo ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. *Microsoft* ja *Windows* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä oppaassa mainitut tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat merkit tai nimet omistaviin yhteisöihin tai niiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää kaiken omistusosuuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin.

Sisällys

Tärkeää tietoa turvallisuudesta	7
Tietoja tulostimesta	8
Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!	8
Tulostimen ympäristövaikutusten minimoiminen	8
Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen	9
Tulostimen osien tehtävät	11
Tarvikkeiden tilaaminen ja täydentäminen	13
Värikasettien tilaaminen	13
Värikasettien vaihtaminen	13
Dell-tuotteiden kierrättäminen	15
Tulostimen ohjauspaneelin näppäimien ja valikkojen	
käyttäminen	16
Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen	16
Tilapäisten asetusten muuttaminen uusiksi oletusasetuksiksi	19
Virransäästön aikakatkaisun muuttaminen	20
Sähkön säästäminen säästötilan avulla	20
Tehdasasetusten palauttaminen	21
Tulostinohjelmiston käyttäminen	22
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	22
Windows-tulostinohjelmiston käyttäminen	22
Macintosh-tulostinohjelmiston käyttäminen	24
Valinnaisten ohjelmistojen paikallistaminen ja asentaminen	25
Tulostinohjelmiston päivittäminen (vain Windows)	26
Tulostinohjelmiston asentaminen uudelleen	26
Paperin ja alkuperäisten asiakirjojen lisääminen	28
Paperin lisääminen	28
Paperin oletusasetuksien tallentaminen	31
Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen skannaustasolle	32
Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen asiakirjansyöttölaitteeseen	32

Tulostaminen	
Vihjeitä tulostamiseen	
Perusasiakirjojen tulostaminen	
Erikoisasiakirjojen tulostaminen	
Valokuvien käsitteleminen	40
Tulostaminen Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta	45
Tulostaminen paperin kummallekin puolelle (arkinkääntö)	48
Tulostustöiden hallitseminen	50
Kopioiminen	54
Vihjeitä kopioimiseen	54
Kopioiminen	54
Valokuvien kopioiminen	55
Kuvien suurentaminen tai pienentäminen	55
Kopiointilaadun säätäminen	55
Kopion vaalentaminen tai tummentaminen	56
Kopioiden lajitteleminen tulostimen ohjauspaneelista	56
Kuvan toistaminen sivulla	57
Useiden sivujen kopioiminen yhdelle arkille	57
Kaksipuolinen kopiointi manuaalisesti	57
Kopiointitöiden peruuttaminen	58
Skannaaminen	59
Vihjeitä skannaamiseen	59
Skannaaminen paikalliseen tai verkkotietokoneeseen	59
Skannaaminen flash-asemaan tai muistikorttiin	60
Valokuvien skannaaminen muokkaussovellukseen	60
Asiakirjojen skannaaminen muokkaussovellukseen	61
Skannaaminen suoraan sähköpostiin tulostinohjelmiston avulla	62
Skannaaminen PDF-tiedostoon	63
Skannaamisen usein kysyttyjä kysymyksiä	64
Skannaustöiden peruuttaminen	64
Faksaaminen	65
Tulostimen asentaminen faksaamista varten	65
Faksiasetusten määrittäminen	76

Yhteystietoluettelon luominen	78
Faksien lähettäminen	80
Faksien vastaanottaminen	
Faksaamisen usein kysyttyjä kysymyksiä	
Verkkokäyttö	90
Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon	
Langattomat lisäasetukset	
Verkkokäytön usein kysyttyjä kysymyksiä	
Tulostimen huoltaminen	114
Värikasettien huoltaminen	114
Tulostimen ulkopinnan puhdistaminen	116
Skannaustason puhdistaminen	117
Vianmääritys	118
Ennen vianmääritystä	118
Tulostinongelmien ratkaiseminen Palvelukeskuksen avulla	118
Jos ongelma ei ratkea vianmäärityksen avulla	118
Asennuksen vianmääritys	118
Paperitukosten ja syöttöhäiriöiden vianmääritys	
Tulostuksen vianmääritys	127
Kopioinnin ja skannauksen vianmääritys	129
Faksauksen vianmääritys	131
Muistikortin vianmääritys	138
Langattoman yhteyden vianmääritys	140
Säännökset	159
Tuotetiedot	159
Versiota koskeva huomautus	159
Virrankulutus	160
Hakemisto	166

Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Kytke virtajohto kunnolla maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä tai kosteissa tiloissa.

Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtajohtoa ja virtalähdettä.

Käytä tuotteen mukana toimitettua RJ-11-tietoliikennejohtoa tai vähintään 26 AWG -kokoista korvaavaa johtoa, kun yhdistät laitteen julkiseen puhelinverkkoon.

Tuote täyttää kansainväliset turvamääräykset, kun siinä käytetään tietyn valmistajan osia. Joidenkin osien turvapiirteet eivät aina ole ilmeisiä. Valmistaja ei vastaa vaihto-osien käytöstä

VAARA—LOUKKAANTUMISVAARA: Arkinkääntäjän kannen takana on paperireitin osana toimivia ulkonevia ruoteita. Ole varovainen poistaessasi paperitukosta tältä alueelta, jotta välttyisit vammoilta.

VAARA—LOUKKAANTUMISVAARA: Älä leikkaa, kierrä, solmi tai rusenna virtajohtoa äläkä aseta sen päälle painavia esineitä. Älä altista virtajohtoa hiertymiselle tai paineelle. Älä jätä virtajohtoa puristukseen esimerkiksi huonekalujen ja seinän väliin. Jos jokin näistä tapahtuu, siitä voi seurata tulipalon tai sähköiskun vaara. Tutki virtajohto säännöllisesti tällaisten ongelmien varalta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tutkimusta.

Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, käänny ammattilaisten puoleen.

VAARA—SÄHKÖISKUN VAARA: Kun puhdistat tulostimen sisäosaa, voit välttää sähköiskun riskiä irrottamalla virtapistokkeen pistorasiasta ja irrottamalla kaikki kaapelit tulostimesta ennen jatkamista.

VAARA—SÄHKÖISKUN VAARA: Älä käytä laitteen faksiominaisuuksia ukkosmyrskyn aikana. Älä asenna laitetta äläkä tee (esimerkiksi virtajohdon tai puhelimen) sähkö- ja kaapeliliitäntöjä ukkosen aikana.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Tietoja tulostimesta

Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!

Olemme pyrkineet varmistamaan, että se täyttää tarpeesi.

Voit aloittaa uuden tulostimen käyttämisen saman tien tulostimen mukana toimitettujen asennusaineistojen avulla. Sen jälkeen voit selvittää *Käyttöoppaasta*, miten tulostimella tehdään perustehtäviä. Saat tulostimesta eniten hyötyä lukemalla *Käyttöoppaan* huolellisesti. Käy myös tutustumassa uusimpiin päivityksiin web-sivustossamme.

Olemme sitoutuneet toimittamaan suorituskykyä ja arvoa tulostimissamme, ja haluamme varmistaa, että olet tyytyväinen. Jos tulostimen kanssa ilmenee ongelmia, joku asiansa osaavista tukipalveluhenkilöistämme auttaa mielellään. Ja jos löydät jotakin, jonka voisimme tehdä paremmin, kerro siitä meille. Olet loppujen lopuksi syy, miksi teemme sitä mitä teemme, ja ehdotustesi avulla pystymme tekemään sitä entistä paremmin.

Tulostimen ympäristövaikutusten minimoiminen

Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun, ja pyrimme jatkuvasti pienentämään tulostimiemme ympäristövaikutusta kehittämällä niitä. Valitsemalla tiettyjä tulostimen asetuksia tai tehtäviä saatat pystyä pienentämään tulostimen ympäristövaikutusta entisestään.

Sähkön säästäminen

- Ota säästötila käyttöön. Tämä toiminto himmentää näytön ja siirtää tulostimen virransäästötilaan, kun sitä ei ole käytetty 10 minuuttiin.
- Valitse lyhyin virransäästön aikakatkaisuasetus. Virransäästötoiminto siirtää tulostimen valmiustilaan, jossa tulostin käyttää minimimäärän sähköä, kun tulostinta ei ole käytetty tiettyyn aikaan (virransäästön aikakatkaisu).
- Jaa tulostin. Langattomat/verkkotulostimet mahdollistavat yhden tulostimen käyttämisen useilla tietokoneilla. Tämä säästää sähköä ja muita resursseja.

Paperin säästäminen

- Ota säästötila käyttöön. Tietyissä tulostinmalleissa tämä toiminto asettaa tulostimen automaattisesti tulostamaan paperin kummallekin puolelle (kaksipuolisesti) tulostus, kopiointi- ja faksitöissä.
- Tulosta useita sivukuvia yhdelle paperin puolelle. Sivua arkilla -toiminnolla voi tulostaa useita sivuja yhdelle arkille. Paperiarkin yhdelle puolelle voi tulostaa jopa 8 sivukuvaa.
- **Paperin molemmille puolille tulostaminen.** Kaksipuolisen tulostuksen avulla voi tulostaa paperin kummallekin puolelle manuaalisesti tai automaattisesti (sen perusteella, mikä tulostinmalli on kyseessä).
- Esikatsele tulostustyö ennen tulostusta. Käytä Tulostuksen esikatselu -valintaikkunan tai tulostimen näytön esikatselutoimintoja (tulostinmallin mukaan).
- Skannaa ja tallenna. Voit välttää useiden kopioiden tulostamisen skannaamalla asiakirjat tai valokuvat ja tallentamalla ne tietokoneohjelmaan, sovellukseen tai flash-asemaan esittämistä varten.
- Käytä kierrätyspaperia.

Musteen säästäminen

- Käytä Nopea- tai Vedos-tilaa. Näillä tiloilla voi tulostaa asiakirjoja siten, että mustetta kuluu normaalia vähemmän. Ne soveltuvat ihanteellisesti enimmäkseen tekstiä sisältävien asiakirjojen tulostamiseen.
- Käytä riittovärikasetteja. Riittovärikasettien musteella pystyy tulostamaan useampia sivuja käyttämällä vähemmän värikasetteja.
- **Puhdista tulostuspää.** Kokeile ennen värikasettien vaihtamista ja kierrättämistä Puhdista tulostuspää- ja Syväpuhdista tulostuspää -toimintoja. Nämä toiminnot parantavat tulosteiden laatua puhdistamalla tulostuspään suuttimet.

Kierrättäminen

- Kierrätä tuotteen pakkaus.
- Kierrätä vanha tulostin pois heittämisen sijaan.
- Kierrätä pois heitettyjen tulostustöiden paperi.
- Käytä kierrätyspaperia.

Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen

Julkaisut

Mitä tietoja etsit?	Etsi vastaus täältä
Käyttöönotto-ohjeet:	Asennusohje
Tulostimen liittäminen	Asennusohje toimitettiin tulostimen mukana.
• Tulostinohjelmiston asentaminen	
Lisäasennusohjeet ja tulostimen käyttöohjeet:	Käyttöopas
 Paperin ja erikoismateriaalin valitseminen ja varas- tointi 	Käyttöoppaan saa asennusohjelmisto-CD-levyltä.
Paperin lisääminen	
 Tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksaustehtävien tekeminen tulostinmallin mukaan 	
Tulostimen asetusten määrittäminen	
• Asiakirjojen ja valokuvien katsominen ja tulostaminen	
 Tulostinohjelmiston asentaminen ja käyttäminen 	Päivitykset voi tarkistaa verkkosivuiltamme osoitteesta
 Verkkotulostimen asetusten määrittäminen tulostin- mallin mukaan 	support.dell.com.
 Tulostimen hoitaminen ja ylläpitäminen 	
 Vianmääritys ja ongelmanratkaisu 	

Mitä tietoja etsit?	Etsi vastaus täältä
Ohjeita tulostinohjelmiston käyttämiseen	Windows-ohje Avaa jokin tulostinohjelmiston ohjelma tai sovellus ja valitse Ohje . Voit katsoa tilannekohtaisia tietoja valitsemalla @-kuvake.
	Huomautuksia:
	 Ohje asennetaan automaattisesti tulostinohjelmiston ohessa. Tulostinohjelmisto sijaitsee tulostimen Ohjelma- kansiossa tai työpöydällä sen mukaan, mikä käyttöjäries-
	telmä on käytössä.
Uusimmat täydennystiedot, päivitykset ja tekninen	Dellin tukisivusto – support.dell.com
 Vianmääritysvinkkejä ja ohjeita 	Huomautus: Pääset asianmukaiseen tukisivustoon valitse- malla ensin alueesi ja sitten tuotteesi.
 Usein kysyttyjä kysymyksiä Oppaat 	Tukipalvelun puhelinnumerot ja toiminta-ajat tuotteen käyttöalueella tai -maassa ovat tukipalvelun web-sivustossa.
OhjaintiedostolatauksetTosiaikainen tuki keskusteluyhteydellä	Ota seuraavat tiedot valmiiksi, kun otat yhteyttä tukipal- veluun, jotta he voivat palvella mahdollisimman nopeasti:
Sähköpostituki	Palvelutunniste Pikanalvelukoodi
• Puhelintuki	Huomautus: Palvelutunniste ja pikapalvelukoodi ovat tulos- timessa olevissa tarroissa.
 Ohjelmisto ja ohjaimet—Sertifioidut ohjaimet tulos- timeen ja Dell-tulostinohjelmiston asennusohjelmat. Lueminut-tiedostot—Tietoja viime hetken teknisistä muutoksista tai edistyneitä teknisiä lisätietoja kokeneille käyttäjille tai teknisille asiantuntijoille. 	Ohjelmiston asennus-CD-levy Huomautus: Jos olet hankkinut Dell-tietokoneen ja -tulos- timen samaan aikaan, tulostimen käyttöohjeet ja ohjaimet on jo asennettu tietokoneeseen.
Tarvikkeet ja lisävarusteet tulostimeenVaihtovärikasetit	Dellin tulostintarvikesivusto – dell.com/supplies Tulostintarvikkeita voi ostaa online-palvelusta, puhelimitse tai tietyistä myymälöistä.
 Turvallisuustiedot, joiden avulla valmistaudutaan tulostimen käyttöön Säädöstiedot Takuu 	Tuotetieto-opas
	joka maassa tai alueella.

Tulostimen osien tehtävät



	Osa	Toiminto
1	Paperikaukalo	Paperin lisääminen.
2	WiFi-merkkivalo	Langattoman yhteyden tilan tarkistaminen.
3	Muistikorttipaikat	Muistikortin asettaminen tulostimeen.
4	PictBridge- ja USB-portti	PictBridge-yhteensopivan digitaalikameran, USB-Bluetooth-sovit- timen tai flash-aseman liittäminen tulostimeen.
5	Kortinlukijan merkkivalo.	Kortinlukijan tilan tarkistaminen. Valo vilkkuu, kun muistikorttia luetaan.
6	Paperin vastaanottoalusta	Tulostettu paperi jää tähän.
7	Tulostimen ohjauspaneeli	Tulostimen käyttäminen.
8	Asiakirjansyöttölaitteen paperiohjain	Paperin pitäminen suorassa, kun se menee asiakirjansyöttölait- teeseen.
		Huomautus: Säädä asiakirjansyöttölaitteen alustan paperiohjain paperin leveydelle.
9	Asiakirjansyöttölaitteen vastaanottoalusta	Asiakirjat jäävät tähän, kun ne tulevat asiakirjansyöttölaitteesta.
10	Asiakirjansyöttölaitteen alusta	Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen asiakirjansyöttölaitteeseen. Suositellaan monisivuisten asiakirjojen skannaamiseen, kopiointiin tai faksaamiseen.
		Huomautus: Älä lisää asiakirjansyöttölaitteeseen postikortteja, valokuvia, pieniä esineitä tai ohuita materiaaleja (kuten lehtileik- keitä). Aseta ne skannaustasolle.
11	Asiakirjansyöttölaite	Monisivuisten A4-, Letter- ja Legal-kokoisten asiakirjojen skannaa- minen, kopioiminen tai faksaaminen.
12	Paperinsyöttösuojus	Sen estäminen, että paperikaukaloon ei putoa esineitä.
13	Paperiohjaimet	Paperin pitäminen suorassa, kun sitä syötetään tulostimeen.

Tietoja tulostimesta



	Osa	Toiminto
1	Yläkansi	Skannaustason käyttäminen.
2	Skannaustaso	Valokuvien ja asiakirjojen skannaaminen ja kopioiminen.
3	Suojausaukko	Varkaudenestovaijerin asentaminen tulostimeen.
4	Muuntajaliitäntä	Tulostimen kytkeminen virtalähteeseen.
5	EXT-liitin	Lisälaitteiden (puhelimen tai vastaajan) liittäminen tulostimeen ja puhelinlinjaan. Käytä tätä porttia, jos tulostimelle ei ole varattu erillistä faksilinjaa ja tätä liitäntätapaa tuetaan käyttö- maassa tai -alueella. Huomautus: Liitin otetaan käyttöön poistamalla suojus.
6	LINE-liitin	Tulostimen liittäminen aktiiviseen puhelinlinjaan (puhelinpistorasian, DSL-suodattimen tai VoIP-sovittimen avulla) faksien lähettämistä ja vastaanottamista varten.
7	USB-portti	Tulostimen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
		Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Kosketa USB-porttia vain silloin, kun liität USB- kaapelin tai asennuskaapelin tai irrotat sen.
8	Tulostuspää	Värikasettien asentaminen, vaihtaminen tai poistaminen.
9	Skannausyksikkö	Värikasettien ja tulostuspään käsitteleminen.Paperitukosten poistaminen.

Tarvikkeiden tilaaminen ja täydentäminen

Värikasettien tilaaminen

Riittoisuusarvot saa osoitteesta www.dell.com/supplies. Parhaan tuloksen saa käyttämällä vain Dellin värikasetteja.

Osa	Käyttöehtosopimuksen alainen värikasetti ¹	Tavallinen värikasetti
Musta värikasetti	Sarja 21	Sarja 21R
Musta riittovärikasetti ²	Sarja 23	Sarja 23R
Värillinen värikasetti	Sarja 21	Sarja 21R
Värillinen riittovärikasetti ²	Sarja 23	Sarja 23R

¹ Käyttöoikeus on myönnetty vain yhteen käyttökertaan. Palauta värikasetti sen jälkeen Dellille uudelleenvalmistettavaksi, täytettäväksi tai kierrätettäväksi. Dell-tuotteiden kierrätyksestä saa lisätietoja osoitteesta **www.dell.com/recycling**.

² Näitä saa vain Dellin web-sivustosta osoitteesta www.dell.com/supplies.

Värikasettien vaihtaminen

Varmista, että uusi värikasetti tai uudet värikasetit ovat käsillä, ennen kuin aloitat.

- 1 Kytke tulostimeen virta.
- **2** Avaa tulostin.



Huomautus: Tulostuspää siirtyy värikasetin asennuspaikkaan.

3 Paina vapautuskielekettä ja poista käytetyt värikasetit.



Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Poista vanhat värikasetit vasta, kun uudet värikasetit on hankittu, koska muuten tulostuspään suuttimiin jäänyt muste voi kuivua ja tukkia suuttimet.

4 Poista värikasetit pakkauksistaan.

Jos värikasetissa on suutintulppa, poista se.



Jos värikasetissa on kierretulppa, kierrä se auki ja poista se.



5 Asenna kukin värikasetti. Käytä tarvittaessa kahta kättä.



Huomautus: Asenna uudet värikasetit heti suojatulpan poiston jälkeen, jotta muste ei altistu ilmalle.

6 Sulje tulostin.

Dell-tuotteiden kierrättäminen

Dell-tuotteiden palauttaminen Dellille kierrätettäväksi:

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Valitse Tulostimien etusivu.
- 4 Valitse tulostin avattavasta tulostinluettelosta.
- 5 Valitse Huolto-välilehdestä Tarvikkeiden tilaaminen.
- 6 Valitse 🔯.
- 7 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen ohjauspaneelin näppäimien ja valikkojen käyttäminen

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen

Seuraavassa kaaviossa kuvataan tulostimen ohjauspaneelin osat:



	Osa	Toiminto
1	Virtanäppäin U	 Tulostimen käynnistäminen ja sammuttaminen. Siirtyminen virransäästötilaan. Huomautus: Kun tulostin on käynnissä, voit siirtää sen virransäästötilaan painamalla U-näppäintä. Voit sammuttaa tulostimen painamalla U-näppäintä kolmen sekunnin ajan.
2	Kopioi-painike	Kopiointivalikon käyttäminen ja kopiointi.
3	Skannaa-painike	Skannausvalikon käyttäminen ja asiakirjojen skannaa- minen.
4	Faksaa-painike	Faksivalikon käyttäminen ja faksien lähettäminen.
5	Valokuva-näppäin	Valokuvavalikon käyttäminen ja valokuvien tulostaminen.

Tulostimen ohjauspaneelin näppäimien ja valikkojen käyttäminen

	Osa	Toiminto
6	Näyttö Huomautus: Virransäästötilassa näyttö sammu- tetaan.	Näytä: • tulostimen tila • ilmoitukset • valikot.
7	Nuolinäppäimet	Näytössä näkyvän valikon tai alivalikon vaihtoehdon valit- seminen.
8	Valitse-näppäin OK	 Valikkovaihtoehtojen valitseminen. Asetusten tallentaminen. Paperin syöttäminen tai poistaminen. Voit syöttää tulostimeen paperin tai poistaa paperin painamalla tätä 3 sekunnin ajan.
9	Paluu-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.Poistuminen yhdeltä valikkotasolta korkeammalle.
10	Asetukset-näppäin	Asetukset-valikon käyttäminen ja tulostimen asetusten muuttaminen. Huomautus: Kun tämä näppäin on valittuna, Kopioi-, Skannaa-, Faksaa- ja Valokuva-näppäinten valot eivät pala.



	Osa	Toiminto
1	Osoitteisto	Faksinumeroiden käyttäminen tallennettujen numeroiden luettelosta.
2	Uudelleenvalinta/pysäytys	 Faksitilassa: Kolmen sekunnin tauon lisääminen faksinumeroon, jotta voidaan odottaa ulkopuolista linjaa tai päästä automaattivastausjärjestelmän läpi. Lisää tauko vasta, kun olet aloittanut numeron kirjoittamisen. viimeksi valitun numeron näyttäminen. Saat viisi viimeksi valittua numeroa näkyviin painamalla vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.
3	Valintaääni	Puhelinnumeron valitseminen manuaalisesti näppäimistön avulla ennen faksin lähettämistä.
4	Väri/Musta	Väri- tai mustavalkotilaan siirtyminen.
5	Aloita-näppäin	Tulostus-, skannaus-, faksi- tai kopiointityön aloittaminen sen mukaan, mikä tila on valittuna.
6	Peruuta-näppäin	 Käynnissä olevan tulostus-, kopiointi-, skannaus- tai faksityön peruuttaminen. Poistuminen Kopioi-, Skannaa-, Faksaa-, Valokuva- tai Tiedostotulostus-valikon joltakin valikkotasolta valikon ylimmälle tasolle. Asetukset-valikon valikkotasolta poistuminen edellisen tilan ylimmälle tasolle. Nykyisten asetusten tai virheilmoitusten tyhjentäminen ja oletusasetuksiin palaaminen.
7	Numeronäppäimistö	Kopiointi- tai valokuvatilassa: kopioiden lukumäärän valitseminen. Faksitilassa: • faksinumeroiden kirjoittaminen • automaattivastausjärjestelmän käyttäminen • kirjainten valitseminen luotaessa pikavalintaluetteloa • näytössä näkyvän päivämäärän ja ajan kirjoittaminen ja muokkaaminen.

Tulostimen ohjauspaneelin näppäimien ja valikkojen käyttäminen

Tilapäisten asetusten muuttaminen uusiksi oletusasetuksiksi

Seuraavat valikot palaavat oletusasetuksiin, kun tulostinta ei ole käytetty kahteen minuuttiin tai kun se sammutetaan.

Kopiointi-valikko	• Kopiot
	• Laatu
	Vaaleampi/Tummempi
	Muuta kokoa
	Alkuperäinen koko
	• Sivua arkilla
	Kopioita/arkki
	• Sisältölaji
Skannaus-valikko	• Laatu
	Alkuperäinen koko
Faksi-valikko (vain tietyissä malleissa)	Vaaleampi/Tummempi
	• Laatu
Valokuva-valikko	Seuraavat Valokuva-asetukset eivät palaudu tehdasasetuksiin, kun tulostinta ei ole käytetty kahteen minuuttiin tai kun tulostin sammutetaan, vaan silloin, kun muistikortti tai flash-asema poistetaan tulostimesta.
	Valokuvan tehosteet
	Valokuvan koko
	Asettelu
	• Laatu

Tilapäisten asetusten muuttaminen uusiksi oletusasetuksiksi

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Oletukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitse oletusasetukset ja paina sitten M-näppäintä. Nykyiset asetukset-vaihtoehto tulee näkyviin.
- 4 Valitse Nykyiset asetukset painamalla uudelleen M-näppäintä.
- 5 Paina D-näppäintä, kunnes poistut Asetukset-toiminnosta, tai paina jonkin muun tilan näppäintä.

Asetusten aikakatkaisutoiminto poistaminen käytöstä

Asetusten aikakatkaisutoiminnon voi poistaa käytöstä, jos et halua, että tulostin palautuu tilapäisiin oletusasetuksiin, kun sitä ei ole käytetty kahteen minuuttiin tai kun tulostin sammutetaan.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin 4-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Laiteasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tyhjennä asetusten aikakatkaisu ja paina sitten M-näppäintä.

Tulostimen ohjauspaneelin näppäimien ja valikkojen käyttäminen

- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Ei koskaan ja paina sitten M-näppäintä.
- **5** Paina **D**-näppäintä, kunnes poistut Asetukset-toiminnosta, tai paina jonkin muun tilan näppäintä.

Virransäästön aikakatkaisun muuttaminen

Virransäästön aikakatkaisu on se aika, jonka jälkeen tulostin siirtyy virransäästötilaan, kun sitä ei käytetä. Virransäästötoiminto optimoi virransäästöä alentamalla tulostimen tehonkulutusta (joissakin tulostinmalleissa jopa 28 prosenttia) tulostimen oletusasetuksiin verrattuna. Voit säästää eniten sähköä valitsemalla lyhyimmän virransäästön aikakatkaisuasetuksen.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Laiteasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Virransäästö ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Valitse virransäästön aikakatkaisuasetus painamalla nuolinäppäimiä, ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Paina D-näppäintä, kunnes poistut Asetukset-toiminnosta, tai paina jonkin muun tilan näppäintä.

Sähkön säästäminen säästötilan avulla

Säästötila-toiminto optimoi sähkön käytön ja säästää rahaa.

Kun säästötila on käytössä, tulostin vaihtaa automaattisesti seuraaviin asetuksiin:

- Tulostimen näyttö himmennetään.
- Tulostin siirtyy virransäästötilaan kymmeneen minuutin kuluttua.

Huomautuksia:

- Jos säästötila on käytössä, sen asetukset ohittavat mahdolliset muutokset, joita saatat tehdä yksittäisiin asetuksiin, jotka ovat osa säästötilaa.
- Säästötila on oletusarvoisesti käytössä.

Säästötila-asetus vaihdetaan seuraavasti:

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Laiteasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Säästötila.
- 4 Valitse Säästötilan asetus ja paina sitten M-näppäintä.
- **5** Paina **D**-näppäintä, kunnes poistut Asetukset-toiminnosta, tai paina jonkin muun tilan näppäintä.

Tehdasasetusten palauttaminen

Kun asetukset palautetaan tehdasasetuksiin, kaikki aiemmin määritetyt tulostinasetukset poistetaan.

Tulostimen ohjauspaneelin valikkojen avulla

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Oletukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitse oletusasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tehdasasetus ja paina sitten M-näppäintä.
- **5** Kun toiminto pyytää määrittämään tulostimen käyttöönottoasetukset, tee valinnat tulostimen ohjauspaneelin näppäimillä.

Näyttöön tulee teksti Käyttöönotto valmis.

Näppäinyhdistelmän avulla (jos et osaa lukea käytössä olevaa kieltä)

1 Sammuta tulostin.

Huomautus: Jos virransäästön aikakatkaisu on määritetty Asetukset-valikossa, sammuta tulostin painamalla 🕁 -näppäintä kolmen sekunnin ajan.

2 Käynnistä tulostin painamalla tulostimen ohjauspaneelin ①- ja X-näppäin pohjaan ja painamalla sitten 也näppäintä ja vapauttamalla se.

Huomautus: Vapauta ()- ja X-näppäin vasta, kun näyttöön tulee teksti Language merkiksi siitä, että tulostimen asetukset on palautettu oletusarvoihin.

3 Kun toiminto pyytää määrittämään tulostimen käyttöönottoasetukset, tee valinnat tulostimen ohjauspaneelin näppäimillä.

Näyttöön tulee teksti Käyttöönotto valmis.

Tulostinohjelmiston käyttäminen

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Tulostinohjelmisto tarvitsee enintään 500 Mt vapaata levytilaa.

Tuetut käyttöjärjestelmät

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows 2000 (SP4 tai uudempi)
- Macintosh Intel OS X versio 10.6.0 tai uudempi (vain web-versio)*
- Macintosh Intel OS X versio 10.5.0 tai uudempi (vain web-versio)*
- Macintosh Intel OS X versio 10.4.4 tai uudempi (vain web-versio)*
- Macintosh PowerPC OS X versio 10.5.0 tai uudempi (vain web-versio)*
- Macintosh PowerPC OS X versio 10.4.0 versio 10.4.3 (vain web-versio)*
- Linux Ubuntu 8.04 LTS ja 8.10 (vain web-versio)*
- Linux openSUSE 11.0 ja 11.1 (vain web-versio)*
- Linux Fedora 10 (vain web-versio)*

* Tässä käyttöjärjestelmässä toimivan tulostinohjaimen saa vain osoitteesta support.dell.com.

Huomautus: Osoitteessa support.dell.com saattaa olla päivitetty tulostimen laiteohjelmisto.

Windows-tulostinohjelmiston käyttäminen

Tulostinta asennettaessa asennettu ohjelmisto

Kun tulostin asennettiin asennusohjelmisto-CD-levyn avulla, samalla asennettiin kaikki tarvittavat ohjelmistot. Saatoit asentaa myös joitakin lisäohjelmia. Seuraavassa taulukossa esitellään erinäiset ohjelmat sekä se, missä niistä on apua.

Jos näitä lisäohjelmia ei asennettu alkuperäisen asennuksen yhteydessä, aseta asennusohjelmisto-CD-levy uudelleen tietokoneeseen, suorita asennusohjelmisto ja valitse sitten Ohjelmisto on jo asennettu -näytössä **Asenna muita ohjelmistoja**.

Tulostinohjelmisto

Osa	Toiminto
Dell-tulostimien etusivu (tähän viitataan nimellä Tulostimien etusivu)	 Sovellusten tai ohjelmien käynnistäminen. Faksiratkaisut-ohjelmiston käyttäminen. Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen tai lähettäminen sähköpostilla. Skannattujen asiakirjojen muokkaaminen. Asiakirjojen skannaaminen PDF-muotoon. Tulostimen asetusten säätäminen. Tarvikkeiden tilaaminen. Värikasettien huoltaminen. Testisivun tulostaminen. Tulostimen rekisteröiminen. Yhteyden ottaminen tekniseen tukeen.
Dell Pikakuvat (tähän viitataan nimellä Pikakuvat)	Valokuvien ja asiakirjojen hallitseminen, muokkaaminen, siirtäminen ja tulostaminen.
Adobe [™] Photo Album Starter Edition	Valokuvien katsominen, hallitseminen ja muokkaaminen.
Dellin työkalurivi (tähän viitataan nimellä Työkalurivi)	Paikallisten tiedostojen tulostaminen, skannaaminen tai muuntaminen Windowsista.
Dell Ink Management System	Musteen tilaaminen.
Dell Faksiratkaisut (tähän viitataan nimellä Faksiratkaisut)	 Faksin lähettäminen. Faksien vastaanottaminen kolmitoimitulostimilla. Sisäisen puhelinluettelon yhteystietojen lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen. Dell Faksiasetukset -apuohjelmaan siirtyminen. Faksiase- tukset-apuohjelman avulla voi asettaa pika- ja ryhmäva- lintanumeroita, määrittää Soittaminen ja vastaaminen - asetukset sekä tulostaa faksihistoria- ja tilaraportteja.
Abbyy Sprint OCR	Asiakirjan skannaaminen ja tekstinkäsittelyohjelmassa muokattavan tekstin tuottaminen.
Dell Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma (tähän viitataan nimellä Langattomat verkkoasetukset - apuohjelma)	 Langattoman tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon. Tulostimen langattomien verkkoasetusten muuttaminen. Huomautus: Tämä ohjelma asennetaan automaattisesti tulostinohjelmiston ohessa, jos tulostimessa on langattomia toimintoja.

Osa	Toiminto
Dell-palvelukeskus (tähän viitataan nimellä Palvelukeskus)	 Tulostimen vianmääritys. Tulostimen huoltotoimintojen käyttäminen. Yhteyden ottaminen tekniseen tukeen.
	Huomautuksia:
	 Tämä ohjelma asennetaan automaattisesti tulostinohjel- miston ohessa.
	 Ohjelma saatetaan pyytää asentamaan tulostinmallin perusteella web-palvelusta.
Tulostusmääritykset	Kun asiakirja on auki ja valitset Tiedosto → Tulosta ja sitten Ominaisuudet , Tulostusmääritykset-valintaikkuna tulee näkyviin. Valintaikkunasta voit valita tulostustyön asetukset, kuten esimerkiksi seuraavat:
	 Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen.
	 Kaksipuolisten kopioiden tulostaminen.
	Paperilajin valitseminen
	 Vesileiman lisääminen.
	Kuvien parantaminen.
	Asetusten tallentaminen.
	Huomautus: Tulostusmääritykset-sovellus asennetaan automaattisesti tulostinohjelmiston ohessa.

Huomautus: Tulostimessa ei välttämättä ole joitakin näistä ohjelmista tai joitakin näiden ohjelmien toimintoja. Se määräytyy hankitun tulostimen ominaisuuksista.

Macintosh-tulostinohjelmiston käyttäminen

Tulostinta asennettaessa asennettu ohjelmisto

Macintosh-käyttöjärjestelmän oma ohjelmisto

Osa	Toiminto
Tulosta-valintaikkuna	Tulostusasetusten muuttaminen ja tulostustöiden ajoitta- minen.
Printer Services (Tulostinpalvelut) -valintaikkuna (ei käytettävissä Mac OS X versio 10.5:ssä tai sitä uudem- missa)	 Tulostinapuohjelman käyttäminen. Vianmääritys. Musteen tai tarvikkeiden tilaaminen. Yhteyden ottaminen Delliin. Tietokoneeseen asennetun tulostinohjelmiston version tarkistaminen.

Tulostinohjelmisto

Tulostinohjelmiston ohessa asennetaan asennuksen aikana myös sovelluksia. Nämä sovellukset on tallennettu tulostinkansioon, joka näkyy Finder-työpöydällä asennuksen jälkeen.

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.
- 2 Kaksoisosoita sen sovelluksen symbolia, jota haluat käyttää.

Osa	Toiminto
Dell All-In-One-keskus (tähän viitataan nimellä All-In-One-keskus)	Valokuvien ja asiakirjojen skannaaminen.Skannaustöiden asetusten mukauttaminen.
Dell AIO Setup Utility (Dell AIO-asetukset -apuohjelma) (tähän viitataan nimellä AIO-asetukset-apuohjelma)	Faksitöiden asetusten mukauttaminen.Yhteystietoluettelon luominen ja muokkaaminen.
Dell Network Card Reader (Dell Verkkokortinlukija) (tähän viitataan nimellä Verkkokortinlukija)	 Verkkotulostimeen asetetun tallennuslaitteen sisällön katsominen. Valokuvien ja PDF-asiakirjojen siirtäminen tallennuslait- teesta tietokoneeseen verkon välityksellä.
Dell Printer Utility (Dell Tulostinapuohjelma) (tähän viitataan nimellä Tulostinapuohjelma)	 Ohjeiden hakeminen värikasetin asentamista varten. Testisivun tulostaminen. Kohdistussivun tulostaminen. Tulostuspään suuttimien puhdistaminen. Musteen tai tarvikkeiden tilaaminen. Tulostimen rekisteröiminen. Yhteyden ottaminen tekniseen tukeen.
Dell Wireless Setup Assistant (Dellin avustettu langat- toman verkon asetusten määrittäminen)	Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon.
(tähän viitataan nimellä Avustettu langattoman verkon asetusten määrittäminen)	

Huomautus: Tulostimessa ei välttämättä ole näitä sovelluksia. Se määräytyy hankitun tulostimen ominaisuuksista.

Valinnaisten ohjelmistojen paikallistaminen ja asentaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Tuki-välilehti > Verkkotuki

- 4 Valitse verkkosivustossa tulostin ja lataa ohjain.
- 5 Asenna muita ohjelmistoja tai valinnaisia ohjelmistoja.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.
- 2 Kaksoisosoita Printer Utility (Tulostinapuohjelma) -symbolia.
- 3 Osoita Web Links (Web-linkit) -välilehdessä Customer Support (Asiakastuki).
- 4 Valitse web-sivustossa tulostin ja lataa ohjain.
- 5 Asenna muita ohjelmistoja tai valinnaisia ohjelmistoja.

Tulostinohjelmiston päivittäminen (vain Windows)

Ohjelmistopäivitysten tarkistaminen

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- **3** Valitse **Tulostimien etusivu**.
- 4 Valitse tulostin avattavasta tulostinluettelosta.
- 5 Valitse Tuki-välilehdestä Tarkista päivitykset.
- **6** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Automaattisten ohjelmistopäivitysten ottaminen käyttöön

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Tiedosto → Tulosta**.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Valitse Lisäasetukset-välilehdestä Lisää asetuksia.
- 4 Valitse Ohjelmistopäivitykset-osassa Salli ohjelmiston automaattiset web-päivitykset -valintaruutu.
- 5 Valitse OK.

Tulostinohjelmiston asentaminen uudelleen

Kun tulostin asennettiin asennusohjelmisto-CD-levyn avulla, samalla asennettiin kaikki tarvittavat ohjelmistot. Jos asennuksen aikana ilmenee ongelma tai tulostinta ei näy Tulostimet-kansiossa tai tulostinvaihtoehtona tulostustyötä lähetettäessä, voit yrittää ohjelmiston poistamista ja uudelleenasentamista.

Tulostinohjelmiston poistaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Valitse poistovaihtoehto.

Tulostinohjelmiston käyttäminen

- 4 Poista ohjelmisto seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.
- 5 Kun poisto on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.
- 2 Kaksoisosoita Uninstaller (Asennuksen poisto) -symbolia.
- **3** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostinohjelmiston asentaminen

Huomautus: Jos tulostinohjelmisto on asennettu tähän tietokoneeseen jo aiemmin, mutta se on asennettava uudelleen, poista nykyinen ohjelmisto ensin.

Windows-käyttäjät

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Aseta asennusohjelmisto-CD CD-asemaan.

Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, käynnistä CD-levy manuaalisesti:

- a Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- **b** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.
- c Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 3 Seuraa tietokoneen Tervetuloa-näytön ohjeita.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Lataa uusin asennusohjelma tulostimen verkkosivuilta.
- **3** Käynnistä tulostimen asennusohjelmisto ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Internetin avulla

Osoitteessa support.dell.com saattaa olla päivitetty tulostinohjelmisto.

Paperin ja alkuperäisten asiakirjojen lisääminen

Paperin lisääminen

1 Taivuttele nippua, jotta arkit irtoavat toisistaan.

Älä taita tai rypistä papereita. Suorista pinon reunat tasaisella alustalla.



- **2** Aseta paperi paperikaukalon keskelle.
- 3 Siirrä paperiohjaimet kiinni paperin reunoihin.



Huomautus: Älä työnnä paperia tulostimeen väkisin. Paperin pitää olla vaakatasossa paperikaukaloa vasten ja sen reunojen pitää olla kiinni kummassakin paperiohjaimessa.

4 Valitse paperiasetukset tai vahvista ne tulostimen ohjauspaneelista.

Paperin ja erikoismateriaalin käyttöohjeet

Enimmäismäärä:	Tarkistettavat asiat:
100 arkkia tavallista paperia	 Paperiohjaimet ovat paperin reunoja vasten. Kirjepaperi lisätään tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna edellä.
25 arkkia painavaa mattapaperia	 Paperin tulostuspuoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat paperin reunoja vasten. Tulostuslaaduksi valitaan Automaattinen, Normaali tai Valokuva. Huomautus: Vedostila on käytettävissä, mutta sitä ei suositella käytet- täväksi kalliilla papereilla, kuten painavalla mattapaperilla, tarroilla, valokuvakorteilla ja kiiltävällä paperilla.
20 arkkia jatkolomakkeita	 Kaikki paperit on poistettu paperikaukalosta, ennen kuin siihen lisätään jatkolomakepaperia. Tulostimessa käytetään mustesuihkutulostimiin tarkoitettua jatko- lomakepaperia. Jatkolomakenippu asetetaan tulostimen päälle tai taakse ja ensim- mäinen arkki syötetään laitteeseen. Paperiohjaimet ovat paperin reunoja vasten. Paperikooksi valitaan Pitkä A4 tai Pitkä Letter.

Enimmäismäärä:	Tarkistettavat asiat:
10 kirjekuorta	 Kirjekuoren tulostuspuoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat kirjekuorien reunoja vasten. Kirjekuoret tulostetaan vaakasuunnassa. Huomautus: Jos kirjekuoret postitetaan Japanissa, kirjekuoren voi tulostaa pystysuunnassa, jolloin postimerkin paikka on oikeassa alanurkassa, tai vaakasuunnassa, jolloin postimerkin paikka on vasemmassa alanurkassa. Jos kirjekuoret lähetetään Japanista ulkomaille, tulosta vaakasuunnassa siten, että postimerkin paikka on vasemmassa ylänurkassa. Valittuna on oikea kirjekuoren koko. Jos oikeaa kirjekuoren kokoa ei ole luettelossa, valitse seuraavaksi suurin koko. Määritä vasen ja oikea reunus niin, että kirjekuoren teksti tulostuu oikeaan kohtaan.
25 tarra-arkkia	 Tarra-arkin tulostuspuoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat paperin reunoja vasten. Tulostuslaaduksi valitaan Automaattinen, Normaali tai Valokuva. Huomautus: Vedostila on käytettävissä, mutta sitä ei suositella käytet- täväksi kalliilla papereilla, kuten painavalla mattapaperilla, tarroilla, valokuvakorteilla ja kiiltävällä paperilla
25 tervehdys-, arkisto-, posti- tai valokuvakorttia	 Kortin tulostuspuoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat korttien reunoja vasten. Tulostuslaaduksi valitaan Automaattinen, Normaali tai Valokuva. Huomautus: Vedostila on käytettävissä, mutta sitä ei suositella käytet- täväksi kalliilla papereilla, kuten painavalla mattapaperilla, tarroilla, valokuvakorteilla ja kiiltävällä paperilla.

Enimmäismäärä:	Tarkistettavat asiat:
25 arkkia valokuvapaperia/kiiltävää paperia	 Paperin tulostuspuoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat paperin reunoja vasten. Tulostuslaaduksi valitaan Automaattinen, Normaali tai Valokuva.
	Huomautus: Vedostila on käytettävissä, mutta sitä ei suositella käytet- täväksi kalliilla papereilla, kuten painavalla mattapaperilla, tarroilla, valokuvakorteilla ja kiiltävällä paperilla.
10 silitettävää siirtoarkkia	 Silitettävä siirtoarkki on lisätty pakkauksen ohjeen mukaisesti. Siirtokuvan tulostuspuoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat siirtoarkin reunoja vasten. Tulostuslaaduksi valitaan Automaattinen, Normaali tai Valokuva.
50 piirtoheitinkalvoa	 Piirtoheitinkalvojen karhea puoli on ylöspäin. Paperiohjaimet ovat piirtoheitinkalvojen reunoja vasten.

Paperin oletusasetuksien tallentaminen

Voit asettaa tulostettaville asiakirjoille ja valokuville oletusarvoisen paperikoon, paperilajin ja valokuvan tulostuskoon.

Huomautus: Nämä oletusasetukset ovat käytössä vain tulostimesta käynnistetyissä tulostus-, kopiointi- ja skannaustöissä.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Valitse seuraavat oletusasetukset:
 - Jos haluat asettaa oletuspaperikoon:
 - a Valitse M-näppäimellä Paperin asetukset.
 - **b** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Paperikoko** ja paina sitten **M**-näppäintä.
 - c Valitse tulostimen oletusarvoinen paperikoko nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.
 - Jos haluat asettaa oletuspaperilajin:
 - a Valitse M-näppäimellä Paperin asetukset.
 - b Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Paperilaji ja paina sitten 🖾-näppäintä.
 - c Valitse tulostimen oletusarvoinen paperilaji nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.
 - Jos haluat asettaa valokuvien oletustulostuskoon:
 - a Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Oletukset ja paina sitten M-näppäintä.
 - **b** Valitse M-näppäimellä Valokuvan tulostuskoko.
 - c Valitse tulostimen oletusarvoinen valokuvan tulostuskoko nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.
- **3** Paina **D**-näppäintä, kunnes poistut Asetukset-toiminnosta, tai paina jonkin muun tilan näppäintä.

Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen skannaustasolle

- **1** Aseta skannaustason kansi ja aseta asiakirja skannaustasolle tekstipuoli alaspäin.
- 2 Sulje skannaustason kansi.



Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen asiakirjansyöttölaitteeseen

Asiakirjansyöttölaitteeseen voi lisätä enintään 35 alkuperäisen asiakirjan arkkia skannausta, kopiointia ja faksausta varten. Asiakirjansyöttölaitteeseen voi lisätä A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia.

- 1 Säädä asiakirjansyöttölaitteen alustan paperiohjain paperin leveydelle.
- **2** Työnnä alkuperäistä asiakirjaa asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin yläreuna edellä, kunnes kuulet *äänimerkin*.





Paperin ja alkuperäisten asiakirjojen lisääminen

Tulostaminen

Vihjeitä tulostamiseen

- Käytä tulostustyöhön sopivaa paperia.
- Valitse parempi tulostuslaatu, kun teet parempia tulosteita.
- Varmista, että värikaseteissa on riittävästi mustetta.
- Poista arkit sitä mukaa, kun ne tulostuvat, kun tulostat valokuvia tai käytät erikoismateriaaleja.
- Valitse Reunukseton-asetus, kun tulostat valokuvia.

Perusasiakirjojen tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto > Tulosta.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Valitse tulostuslaatu, kopiomäärä, paperilaji ja tulostustapa.
- 4 Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla OK.
- 5 Valitse OK tai Tulosta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- **2** Aseta Page Setup (Sivuasetukset) -valintaikkunassa tulostin, paperikoko ja suunta.
- 3 Osoita OK.
- 4 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).
- 5 Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 6 Valitse tulostusasetusvalikosta tulostuslaatu, kopiomäärä, paperilaji ja tulostustapa.
- 7 Osoita Print (Tulosta).

Tulostettujen kopioiden lajittelu

Kun asiakirjasta tulostetaan useita kopioita, kunkin kopion voi tulostaa järjestyksessä (lajiteltuna) tai sivu kerrallaan (lajittelemattomana).

Lajittelematon

Lajiteltu



Huomautuksia:

- Lajittelu on käytettävissä vain, kun tulostetaan useita kopioita.
- Voit estää valokuvien tuhriintumisen poistamalla kunkin valokuvan tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja antamalla niiden kuivua ennen niputtamista.

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto > Tulosta.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostusasetukset-välilehti > Kopiot-alue

- 4 Anna tulostettava kopiomäärä ja valitse Lajittele kopiot.
- 5 Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla OK.
- 6 Valitse OK tai Tulosta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- 2 Aseta Page Setup (Sivuasetukset) -valintaikkunassa tulostin, paperikoko ja suunta.
- 3 Osoita OK.
- 4 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).
- **5** Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 6 Anna tulostettava kopiomäärä Copies (Kopiot) -alueelle ja valitse sitten Collated (Lajittelu).
- 7 Osoita Print (Tulosta).

Sivujen tulostaminen käänteisessä järjestyksessä

Oletusarvoisesti ensimmäinen sivu tulostetaan ensimmäisenä. Jos haluat muuttaa sivujen tulostusjärjestyksen käänteiseksi, jotta asiakirjat olisivat lukuvalmiita ensimmäinen sivu päällimmäisenä, toimi seuraavasti:

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto > Tulosta.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset.



- **3** Valitse sivujärjestys Tulostusasetukset-välilehden Kopiot-alueelta seuraavasti:
 - Jos haluat tulostaa viimeisen sivun ensimmäisenä, valitse **Tulosta viimeinen sivu ensimmäisenä** valintaruutu.
 - Jos haluat tulostaa ensimmäisen sivun ensimmäisenä, poista valintamerkki **Tulosta viimeinen sivu ensimmäisenä** -valintaruudusta.

Huomautus: Jos kaksipuolinen tulostus on käytössä, viimeistä sivua ei voi tulostaa ensimmäisenä. Jotta tulostusjärjestyksen voi vaihtaa, kaksipuolinen tulostus on ensin poistettava käytöstä.

- 4 Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla OK.
- 5 Valitse OK tai Tulosta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) >Print (Tulosta).
- **2** Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- **3** Osoita tarvittaessa paljastuskolmiota.
- 4 Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta Paper Handling (Paperin käsittely).
- **5** Valitse sivujärjestys Paper Handling (Paperin käsittely) -valikosta tai Page Order (Sivujärjestys) ponnahdusvalikosta seuraavasti:
 - Voit tulostaa viimeisen sivun ensimmäisenä valitsemalla **Reverse page order** (Käänteinen sivujärjestys)- tai **Reverse** (Käänteinen) -valintaruudun.
 - Voit tulostaa ensimmäisen sivun ensimmäisenä poistamalla **Reverse page order** (Käänteinen sivujärjestys)tai **Reverse** (Käänteinen) -asetuksen.
- 6 Osoita Print (Tulosta).

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Siirry kohtaan

Lisäasetukset-välilehti > Asettelu-luettelo > valitse Sivua arkilla

- 4 Valitse kullekin sivulle tulostettavien sivukuvien määrä.
- **5** Säädä muita asetuksia tarvittaessa.
- **6** Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla **OK**.
- 7 Valitse OK tai Tulosta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- **2** Aseta Page Setup (Sivuasetukset) -valintaikkunassa tulostin, paperikoko ja suunta.

- 3 Osoita OK.
- 4 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).
- 5 Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 6 Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta Layout (Asettelu).
- 7 Valitse Pages per Sheet (Sivua arkilla) -ponnahdusvalikosta kullekin sivulle tulostettavien sivukuvien määrä.
- 8 Säädä muita asetuksia tarvittaessa.
- 9 Osoita Print (Tulosta).

Asiakirjojen tulostaminen muistikortista tai flash-asemasta (vain Windows)

Tiedostotulostus-toiminto otetaan käyttöön seuraavasti:

- Tulostimen pitää olla liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla tai verkon välityksellä.
- Tulostimeen ja tietokoneeseen pitää olla kytketty virta.
- Muistikortissa tai flash-asemassa pitää olla tulostimen tukemia asiakirjatiedostoja. Lisätietoja on kohdassa "Tuetut muistikortti- ja tiedostotyypit" sivulla 41.
- Tietokoneessa on oltava sovelluksia, jotka tukevat tallennuslaitteessa olevia tiedostotyyppejä.
- 1 Aseta laitteeseen muistikortti tai flash-asema.

Kun tulostin havaitsee tallennuslaitteen, näyttöön tulee ilmoitus **Muistikortti havaittu** tai **Tallennuslaite havaittu**.

- 2 Jos tallennuslaitteessa on vain asiakirjatiedostoja, tulostin siirtyy automaattisesti Tiedostotulostus-tilaan. Jos tallennuslaitteessa on asiakirjatiedostoja ja kuvatiedostoja, valitse M-näppäintä painamalla Asiakirjat.
- **3** Valitse asiakirja ja tulosta se.

Jos tulostimessa käytetään USB-liitäntää

- **a** Valitse nuolinäppäimillä tulostettavan asiakirjan tiedostonimi tai tallennuslaitteen kansio, johon asiakirja on tallennettu.
- b Aloita asiakirjan tulostaminen painamalla M-näppäintä ja paina sitten -näppäintä.

Jos tulostimessa käytetään langatonta yhteyttä (vain tietyt mallit)

- a Valitse tulostettavan asiakirjan tiedostonimi nuolinäppäimillä.
- **b** Paina Anappäintä ja odota sen jälkeen, että tietokone muodostaa yhteyden verkkotietokoneeseen tai lopettaa käytettävissä olevien tietokoneiden etsimisen verkosta.
- c Valitse pyydettäessä verkkotietokoneen nimi nuolinäppäimillä ja aloita asiakirjan tulostamine painamalla sitten M-näppäintä.

Huomautuksia:

- Jos tietokone edellyttää PIN-koodia, toiminto saattaa pyytää kirjoittamaan sen. Kirjoita PIN-tunnus numeronäppäimillä.
- Kun haluat määrittää tietokoneelle nimen ja PIN-koodin, katso käyttöjärjestelmään liittyvän tulostinohjelmiston ohjetta.
Erikoisasiakirjojen tulostaminen

Kirjekuorien tulostaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto > Tulosta.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Siirry kohtaan Tulostusasetukset-välilehti > Paperilaji-luettelo > valitse Tavallinen paperi
- Siirry kohtaan
 Paperikoko-luettelo > valitse kirjekuoren koko
 Jos mikään koko ei vastaa kirjekuoren kokoa, aseta mukautettu koko.
- 5 Valitse tulostussuunta.
- 6 Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla OK.
- 7 Valitse OK tai Tulosta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- 2 Valitse tulostin Format for (Muoto) -ponnahdusvalikosta.
- **3** Valitse kirjekuoren koko Paper size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta. Jos mikään koko ei vastaa kirjekuoren kokoa, aseta mukautettu koko.
- 4 Valitse suunta ja valitse sitten OK.
- 5 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).
- **6** Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 7 Osoita Print (Tulosta).

Huomautuksia:

- Useimmat kirjekuoret tulostetaan vaakasuunnassa.
- Varmista, että sama suunta on valittu myös sovelluksessa.

Tarra-arkkien tulostaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.

3 Siirry kohtaan

Tulostusasetukset-välilehti > Paperilaji-luettelo > valitse paperilaji

4 Siirry kohtaan

Paperikoko-luettelo > valitse paperikoko

Jos mikään paperikoko ei vastaa tarra-arkin kokoa, valitse mukautettu koko.

- 5 Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla OK.
- 6 Valitse OK tai Tulosta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- 2 Valitse tulostin Format for (Muoto) -ponnahdusvalikosta.
- **3** Valitse paperikoko Paper size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta. Jos mikään paperikoko ei vastaa tarra-arkin kokoa, valitse mukautettu koko.
- 4 Valitse suunta ja valitse sitten **OK**.
- 5 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).
- **6** Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 7 Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta **Print Settings** (Tulostusasetukset) tai **Quality & Media** (Laatu ja materiaali).
- 8 Valitse Paper Type (Paperilaji) -ponnahdusvalikosta Card Stock (Kartonki).
- 9 Valitse Print Quality (Tulostuslaatu) -valikosta jokin muu tulostuslaatu kuin Quick Print (Nopea) tai Draft (Vedos).
- 10 Osoita Print (Tulosta).

Vihjeitä tarra-arkkien lisäämiseen

- Tarkista, että tarra-arkin yläreuna on syötetty tulostimeen.
- Tarkista, että tarrojen liimapinta alkaa vähintään 1 mm tarra-arkin reunasta.
- Tarkista, että paperiohjain tai paperiohjaimet ovat tarra-arkin reunoja vasten.
- Käytä täysiä tarra-arkkeja. Vajaista arkeista (jotka ovat osittain paljaita, koska osa tarroista puuttuu) voi irrota tulostuksen aikana tarroja, jotka aiheuttavat paperitukoksen.

Mukautetun kokoiselle paperille tulostaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostusasetukset-välilehti > Paperikoko-luettelo > valitse Mukautettu koko

4 Luo mukautettu koko säätämällä asetuksia tarpeen mukaan ja valitse sitten OK.

- **5** Sulje avoinna olevat valintaikkunat valitsemalla **OK**.
- 6 Valitse OK tai Tulosta.

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- 2 Valitse tulostin Format for (Muoto) -ponnahdusvalikosta.
- 3 Valitse Paper Size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta Manage Custom Sizes (Mukautettujen kokojen hallinta).
- **4** Luo mukautettu koko säätämällä asetuksia tarpeen mukaan ja valitse sitten **OK**.
- 5 Valitse luomasi mukautettu paperikoko Paper Size (Paperikoko) ponnahdusvalikosta ja osoita sitten OK.
- 6 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).
- 7 Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 8 Osoita Print (Tulosta).

Valokuvien käsitteleminen

Muistikortin tai flash-aseman käyttäminen tulostimen kanssa

Muistikortteja ja flash-asemia käytetään usein kameroiden ja tietokoneiden ohessa. Muistikortin voi ottaa kamerasta tai flash-aseman tietokoneesta ja sen voi asettaa suoraan tulostimeen.

1 Aseta muistikortti korttipaikkaan tai flash-asema USB-porttiin.

Muistikortin asettaminen



Huomautuksia:

- Aseta kortti paikkaan nimitarra oikealle.
- Jos kortissa on nuoli, varmista, että se osoittaa tulostinta kohti.
- Aseta muistikortti tarvittaessa sen mukana toimitettuun sovittimeen.
- Varmista, että tulostin tukee siihen asetettua muistikorttia. Lisätietoja on kohdassa "Tuetut muistikortti-ja tiedostotyypit" sivulla 41.

Flash-aseman asettaminen tulostimeen



Huomautuksia:

- Flash-asema käyttää samaa porttia kuin PictBridgekamerakaapeli.
- Jos flash-asema ei sovi suoraan porttiin, saatat tarvita sovittimen.



Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa mitään kaapeleita, mitään verkkosovitinta, mitään liitintä, tallennuslaitetta tai tulostinta kuvassa näytettyihin kohtiin, kun tulostin tulostaa tai lukee tallennuslaitteesta tai kirjoittaa siihen. Tietoja voi tällöin kadota.

2 Näytössä näkyy ilmoitus Muistikortti havaittu tai Tallennuslaite havaittu.

Huomautuksia:

- Jos tulostin ei tunnista muistikorttia, poista se ja aseta se uudelleen laitteeseen.
- Jos USB-porttiin asetetaan flash-asema tai massamuistitilaan asetettu digitaalikamera, kun korttipaikassa on jo muistikortti, näyttöön tulee kehotus valita, kumpaa tallennuslaitetta halutaan käyttää.

Tuetut muistikortti- ja tiedostotyypit

Muistikortti	Tiedostotyyppi
• Secure Digital (SD)	Asiakirjat:
Secure Digital High Capacity (SDHC)	.doc (Microsoft Word)
Micro Secure Digital (sovittimella) (Micro SD)	.xls (Microsoft Excel)
Mini Secure Digital (sovittimella) (Mini SD)	 .ppt (Microsoft PowerPoint)
MultiMedia Card (MMC)	 .pdf (Adobe Portable Document Format)
• Pienennetty MultiMedia Card (sovittimella) (RS-MMC)	 .rtf (Rich Text Format)
• MultiMedia Card Mobile (sovittimella) (MMCmobile)	 .docx (Microsoft Word Open Document Format)
Memory Stick	 .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
Memory Stick PRO	.pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)
Memory Stick Duo (sovittimella)	 .wpd (WordPerfect)
Memory Stick PRO Duo (sovittimella)	Kuvat:
• xD-Picture Card	• JPEG
• xD-Picture Card (tyyppi H)	• TIFF
• xD-Picture Card (tyyppi M)	

Valokuvien tulostaminen tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Lisää valokuvapaperia.
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin Senäppäintä.
- 3 Aseta tulostimeen muistikortti, flash-asema tai digitaalikamera, joka on asetettu massamuistitilaan. Jos tallennuslaitteessa on asiakirjatiedostoja ja kuvatiedostoja, valitse nuolinäppäimillä Valokuvat ja paina sitten -näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Helppo valokuva tai Tulosta valokuvat ja paina sitten M-näppäintä.

Huomautuksia:

- Valitse Helppo valokuva -vaihtoehto, jos haluat tulostaa valokuvia nopeasti.
- Jos haluat mukauttaa valokuvia ennen tulostamista, valitse **Tulosta valokuvat** -vaihtoehto.
- 5 Valitse valokuvien tulostusvaihtoehto nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.

Huomautus: Voit tulostaa uusimman valokuvan, kaikki valokuvat, päivämääräalueelle osuvat valokuvat, valitsemalla valokuvien numerot vedosarkilta tai digitaalikamerassa DPOF-toiminnolla (Digital Print Order Format) ennalta valitut valokuvat. DPOF-vaihtoehto näkyy vain, kun tallennuslaitteessa on kelvollinen DPOF-tiedosto.

- 6 Säädä tulostusasetuksia:
 - Jos olet Helppo valokuva -valikossa, valitse paperikoko ja valokuvan koko nuolinäppäimillä. Paina näppäintä joka kerran, kun teet valinnan.
 - Jos olet Tulosta valokuvat -valikossa, valitse nuolinäppäimillä valokuvan koko, paperikoko, paperilaji, asettelu, valokuvatehosteet ja valokuvien laatu ja säädä valokuvien kirkkautta ja väritehosteita. Paina M-näppäintä joka kerran, kun teet valinnan.
- 7 Aseta väri- tai mustavalkotulostus painamalla Väri/musta-näppäintä.

Kun valitset väri- tai mustavalkotulostuksen, valinnan lähellä oleva valo syttyy.

8 Paina ()-näppäintä.

Huomautus: Saat parhaan tuloksen antamalla tulosteiden kuivua ainakin 24 tuntia ennen pinoamista, näytteillepanoa tai varastointia.

Valokuvien tulostaminen tallennuslaitteesta tulostinohjelmiston avulla

- 1 Lisää tulostimeen valokuvapaperia kiiltävä eli tulostuspuoli ylöspäin. (Jos et ole varma, kumpi puoli on tulostuspuoli, katso paperin mukana toimitettuja ohjeita.)
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin Senäppäintä.
- **3** Aseta tulostimeen muistikortti, flash-asema tai digitaalikamera, joka on asetettu massamuistitilaan.

Jos tallennuslaitteessa on asiakirjatiedostoja ja kuvatiedostoja, valitse **M**-näppäintä painamalla **Valokuvat**.

4 Siirrä tai tulosta valokuvat seuraavasti:

Jos tulostimessa käytetään USB-liitäntää

• Fast Pics käynnistyy automaattisesti, kun tallennuslaite asetetaan tulostimeen. Siirrä valokuvat tietokoneeseen tai tulosta ne seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.

Jos tulostimessa käytetään langatonta yhteyttä (vain tietyt mallit)

- a Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitse tietokone ja paina sitten M-näppäintä.
- **b** Valitse nuolinäppäimillä sen verkkotietokoneen nimi, johon valokuvat halutaan tallentaa, ja paina sitten **m**-näppäintä.
- c Siirrä tai tulosta valokuvat seuraavasti:
 - Fast Pics käynnistyy automaattisesti, kun tallennuslaite asetetaan tulostimeen. Siirrä valokuvat tietokoneeseen tai tulosta ne seuraamalla tietokoneen näytön ohjeita.

Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta

PictBridge on useimmissa digitaalikameroissa käytetty teknologia, joka mahdollistaa tulostamisen suoraan digitaalikamerasta ilman tietokonetta.

1 Liitä USB-kaapelin toinen pää kameraan.

Huomautus: Käytä ainoastaan kameran mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Aseta kaapelin toinen pää tulostimen PictBridge-porttiin.



Huomautuksia:

- Tarkista, että PictBridge-yhteensopiva digitaalikamera on asianmukaisessa USB-tilassa. Jos kameran USB-valinta on väärä, kamera havaitaan flash-asemana tai tulostimen ohjauspaneelissa näkyy virheilmoitus. Lisätietoja on digitaalikameran käyttöohjeissa.
- Tulostin lukee vain yhtä tallennuslaitetta kerrallaan.



Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa USB-kaapelia, mitään verkkosovitinta, mitään liitintä, tallennuslaitetta tai tulostinta kuvassa näytettyihin kohtiin, kun tulostin tulostaa tai lukee tallennuslaitteesta tai kirjoittaa siihen. Tietoja voi tällöin kadota.

- **3** Jos PictBridge-yhteyden muodostaminen onnistuu, näytössä näkyy seuraava ilmoitus: PictBridge-kamera havaittu. Muuta asetuksia painamalla OK.
- **4** Siirry PictBridge-valikkoon painamalla **G**-näppäintä.

- 5 Valitse nuolinäppäimillä paperikoko, paperilaji, valokuvakoko sekä tulostettavien valokuvien asettelu. Paina näppäintä joka kerran, kun teet valinnan.
- 6 Aloita tulostaminen tutustumalla kameran käyttöohjeisiin.

Huomautus: Jos kytket kameran, kun tulostin tekee toista työtä, odota työn päättymistä ennen kamerasta tulostamista.

Valokuvien tulostaminen tallennuslaitteesta vedosarkin avulla

- 1 Lisää tulostimeen tavallista A4- tai Letter-paperia.
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin Senäppäintä.
- **3** Aseta laitteeseen muistikortti tai flash-asema.

Jos tallennuslaitteessa on asiakirjatiedostoja ja kuvatiedostoja, valitse nuolinäppäimillä **Valokuvat** ja paina sitten M-näppäintä.

- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Vedosarkki ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Valitse nuolinäppäimillä vaihtoehto, jolla tulostetaan vedosarkki.

Voit tulostaa vedosarkin:

- tallennuslaitteen kaikista valokuvista
- 20 viimeksi otetusta valokuvasta, jos tallennuslaitteessa on ainakin 20 valokuvaa
- päivämäärän perusteella, jos muistikortin valokuvat on otettu eri päivinä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, valitse päivämäärä.
- 6 Paina ()-näppäintä.

Vedosarkki tulostuu.

7 Valitse tulostettavat valokuvat, kustakin valokuvasta tehtävien kopioiden määrä, punasilmäisyyden vähentäminen, valokuvien asettelu sivulla, tulostusasetukset ja paperikoko seuraamalla vedosarkin ohjeita.

Huomautus: Kun teet valintoja, täytä ympyrät kokonaan.

8 Kun näyttöön tulee ilmoitus Skannaa vedosarkki, paina M-näppäintä ja aseta vedosarkki skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.

Huomautus: Jos Skannaa vedosarkki -ilmoitusta ei näy näytössä, paina nuolinäppäimiä, kunnes se näkyy näytössä.

9 Paina ()-näppäintä.

Tulostin skannaa vedosarkin.

10 Lisää tulostimeen valokuvapaperia kiiltävä eli tulostuspuoli ylöspäin. (Jos et ole varma, kumpi puoli on tulostuspuoli, katso paperin mukana toimitettuja ohjeita.)

Huomautus: Tarkista, että tulostimessa olevan paperin koko vastaa vedosarkilla valittua paperin kokoa.

11 Aseta väri- tai mustavalkotulostus painamalla **Väri/musta**-näppäintä.

Kun valitset väri- tai mustavalkotulostuksen, valinnan lähellä oleva valo syttyy.

12 Tulosta valokuvat painamalla -näppäintä.

Huomautus: Saat parhaan tuloksen antamalla tulosteiden kuivua ainakin 24 tuntia ennen pinoamista, näytteillepanoa tai varastointia.

Tulostaminen **44**

Valokuvien tulostaminen digitaalikamerasta DPOF-valintojen avulla

Jos kamera tukee DPOF-toimintoa (Digital Print Order Format), tulostettavat valokuvat, kopioiden lukumäärän ja tulostusasetukset voi valita, kun muistikortti on kamerassa. Tulostin tunnistaa nämä asetukset, kun muistikortti asetetaan tulostimeen tai kamera kytketään tulostimeen.

Huomautus: Jos valitset valokuvan koon, kun muistikortti on kamerassa, varmista että tulostimeen lisätty paperi on vähintään saman kokoista kuin DPOF-valinnassa määritetty valokuvan koko.

- 1 Lisää tulostimeen valokuvapaperia kiiltävä eli tulostuspuoli ylöspäin. (Jos et ole varma, kumpi puoli on tulostuspuoli, katso paperin mukana toimitettuja ohjeita.)
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin Senäppäintä.
- 3 Muistikortin asettaminen tulostimeen.

Näyttöön tulee teksti Muistikortti havaittu.

- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tulosta valokuvat ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tulosta DPOF-valinta ja tulosta valokuvat painamalla sitten -näppäintä.

Huomautus: Tämä toiminto näkyy vain, jos muistikortissa on havaittu DPOF-tiedosto.

Huomautus: Saat parhaan tuloksen antamalla tulosteiden kuivua ainakin 24 tuntia ennen pinoamista, näytteillepanoa tai varastointia.

Tulostaminen Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta

- Tämä tulostin on yhteensopiva Bluetooth Specification 2.0 -standardin kanssa. Se tukee seuraavia profiileja: objektin työntöprofiili (Object Push Profile, OPP) ja sarjaporttiprofiili (Serial Port Profile, SPP). Tarkista Bluetooth-yhteensopivan laitteen (matkapuhelin tai digitaalimuistio) yhteensopivuus ja yhteentoimivuus kyseisen laitteen valmistajalta. Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa kannattaa käyttää uusinta laiteohjelmistoa.
- Jotta Windows Mobile/Pocket PC -digitaalimuistioista voi tulostaa Microsoft-asiakirjoja, niihin tarvitaan muun valmistajan lisäohjelmisto ja ohjaimet. Lisätietoja tarvittavista ohjelmistoista ja ohjaimista on digitaalimuistion käyttöohjeissa.

Tulostimen ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden määrittäminen

Huomautus: Tulostin ei tue tietokoneessa olevien tiedostojen tulostamista Bluetooth-yhteyden välityksellä.

Bluetooth-laitteen ja tulostimen väliin on määritettävä yhteys, kun Bluetooth-laitteesta lähetetään tulostustyötä ensimmäistä kertaa. Määritys on tehtävä uudelleen, jos

- tulostin palautetaan tehdasasetuksiin.
- Bluetooth-suojaustasoa tai Bluetooth-salauskoodia on muutettu.

- käytetty Bluetooth-laite edellyttää Bluetooth-yhteyden muodostamista jokaista tulostustyötä varten erikseen. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- käyttämäsi Bluetooth-laitteen nimi poistetaan automaattisesti Bluetooth-laiteluettelosta.

Kun Bluetooth-suojaustasoksi on valittu Korkea, tulostin tallentaa luetteloksi enintään kahdeksan Bluetoothlaitetta joista on aiemmin muodostettu yhteys tulostimeen. Kun tulostin havaitsee yli kahdeksan laitetta, se laite, jonka käyttämisestä on kulunut eniten aikaa, poistetaan luettelosta. Poistettu laite on määritettävä uudelleen, jotta siitä voi lähettää tulostustyön tulostimeen.

Huomautus: Yhteys pitää määrittää erikseen jokaista Bluetooth-laitetta varten, josta lähetetään tulostustöitä tulostimeen.

Yhteyden määrittäminen tulostimen ja Bluetooth-laitteen välille:

1 Aseta USB Bluetooth -sovitin tulostimen etuosassa olevaan USB-porttiin.



Näytössä näkyy ilmoitus Bluetooth-lukkomoduuli kytketty.

Huomautus: Tulostimen mukana ei toimiteta Bluetooth-sovitinta.

- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- **3** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Bluetooth-asetukset ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Löytötila ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Varmista, että Löytötila-asetus on Käytössä. Siirry nuolinäppäimillä tarvittaessa kohtaan Käytössä ja paina sitten M-näppäintä.

Tulostin on nyt valmis ottamaan vastaan yhteyden Bluetooth-laitteesta.

6 Määritä Bluetooth-laite muodostamaan yhteys tulostimeen. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus: Jos tulostimen Bluetooth-suojaustasoksi on valittu Korkea, joudut kirjoittamaan salauskoodin.

Bluetooth-suojaustason asettaminen

1 Liitä USB Bluetooth-sovitin USB-porttiin.



Näytössä näkyy ilmoitus Bluetooth-lukkomoduuli kytketty.

Huomautus: Tulostimen mukana ei toimiteta Bluetooth-sovitinta.

- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Bluetooth-asetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Suojaustaso ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Valitse suojaustaso nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.
 - Jos valitset **Matala**-asetuksen, Bluetooth-laitteet saavat ottaa yhteyden tulostimeen ja lähettää siihen tulostustöitä ilman salasanaa,
 - Jos valitset **Korkea**-asetuksen, käyttäjän on syötettävä Bluetooth-laitteeseen nelinumeroinen salauskoodi ennen yhteyden muodostamista ja tulostustöiden lähettämistä tulostimeen.
- **6** Jos suojaustasoksi asetetaan Korkea, näyttöön avautuu Bluetooth-salauskoodi-valikko. Kirjoita nelinumeroinen salauskoodi näppäimistöllä ja paina sitten **M**-näppäintä.

Tulostaminen Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta

Huomautus: Tulostin ei tue tietokoneessa olevien tiedostojen tulostamista Bluetooth-yhteyden välityksellä.

1 Liitä USB Bluetooth-sovitin USB-porttiin.



Näytössä näkyy ilmoitus Bluetooth-lukkomoduuli kytketty.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa kaapeleita, mitään verkkosovitinta, mitään liitintä, USB-Bluetooth-sovitinta tai tulostinta kuvassa näytettyihin kohtiin, kun tulostin tulostaa tai lukee Bluetoothyhteensopivasta laitteesta tai kirjoittaa siihen. Tietoja voi tällöin kadota.

Huomautuksia:

- Tulostimen mukana ei toimiteta Bluetooth-sovitinta.
- Kun tulostimeen asetetaan USB-Bluetooth-sovitin, tulostin siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan.
- **2** Tarkista, että tulostin on määritetty ottamaan vastaan Bluetooth-yhteyksiä. Lisätietoja on kohdassa "Tulostimen ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden määrittäminen" sivulla 45.
- **3** Määritä Bluetooth-laite tulostamaan tulostimeen. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- **4** Aloita tulostaminen tutustumalla Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Huomautus: Jos tulostimen Bluetooth-suojaustasoksi on valittu Korkea, joudut kirjoittamaan salauskoodin.

Tulostaminen paperin kummallekin puolelle (arkinkääntö)

Tulostaminen paperin kummallekin puolelle (arkinkääntö) manuaalisesti

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.

3 Siirry kohtaan

Lisäasetukset-välilehti > 2-puolinen tulostus -alue > valitse Manuaalinen

Huomautus: Tulosta paperinlisäysohjeet -asetus on automaattisesti valittuna.

- 4 Valitse **OK**. Tulostin tulostaa asiakirjan parittomat sivut ja ohjearkin.
- 5 Tee tulostustyö valmiiksi kääntämällä paperit ja lisäämällä ne tulostimeen uudelleen ohjesivun mukaisesti.



Kun haluat palata yksipuoliseen tulostukseen, siirry kohtaan

Lisäasetukset-välilehti > 2-puolinen tulostus -alue > valitse Ei käytössä

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).
- **2** Aseta Page Setup (Sivuasetukset) -valintaikkunassa tulostin, paperikoko ja suunta.
- 3 Osoita OK.
- **4** Valitse valikkoriviltä **File** (Tiedosto) > **Print** (Tulosta).
- **5** Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- 6 Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta Paper Handling (Paperin käsittely).
- 7 Valitse parittomien sivujen tulostaminen Print (Tulosta)- tai Pages to print (Tulostettavat sivut) ponnahdusvalikosta.
- 8 Osoita Print (Tulosta).

9 Käännä paperi ja aseta se uudelleen tulostimeen.



- **10** Toista vaiheet 4–6.
- 11 Valitse parillisten sivujen tulostaminen Print (Tulosta)-tai Pages to print (Tulostettavat sivut) -ponnahdusvalikosta.
- 12 Osoita Print (Tulosta).

Tulostustöiden hallitseminen

Tulostimen asettaminen oletustulostimeksi

Tulostimen pitäisi olla automaattisesti valittuna Tulosta-valintaikkunassa tulostustyötä lähetettäessä. Jos tulostin pitää valita manuaalisesti, se ei ole oletustulostin.

Oletustulostin asetetaan seuraavasti:

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- **3** Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**-painike.

Tulostinkansio avautuu.

4 Napsauttamalla tulostimen kuvaketta kakkospainikkeella ja valitse sitten Aseta oletustulostimeksi.

- 1 Valitse Omena-valikosta System Preferences (Järjestelmämääritykset).
- 2 Valitse Print & Fax (Tulosta ja faksaa).
- **3** Valitse tulostin Default Printer (Oletustulostin) -ponnahdusvalikosta tai valitse tulostin ja osoita **Make Default** (Aseta oletukseksi) käyttöjärjestelmän mukaan.

Tulostustilan vaihtaminen

Voit säästää mustetta vaihtamalla kaikkien tulostustöiden oletustulostustilaksi Vedos tai Nopea. Se käyttää vähemmän mustetta ja soveltuu ihanteellisesti vain tekstiä sisältävien asiakirjojen tulostamiseen. Jos haluat tulostaa valokuvia tai muita laadukkaita asiakirjoja, Tulosta-valintaikkunasta voi valita jonkin muun tilan ennen tulostustyön lähettämistä.

Oletustulostustila vaihdetaan seuraavasti:

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- **3** Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**-painike. Tulostinkansio avautuu.
- 4 Napsauta tulostimen kuvaketta kakkospainikkeella ja valitse sitten **Tulostusmääritykset**.
- 5 Valitse tulostustilaksi Nopea.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) >Print (Tulosta).
- 2 Valitse tulostin tulostimen ponnahdusvalikosta.
- **3** Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta **Print Settings (Tulostusasetukset)** tai **Quality & Media (Laatu ja materiaali)** sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä.
- 4 Valitse Print Quality (Tulostuslaatu) -ponnahdusvalikosta tulostustilaksi Draft (Vedos) tai Quick Print (Nopea).
- **5** Valitse Presets (Esiasetukset) -ponnahdusvalikosta **Save as** (Tallenna nimellä) ja kirjoita sitten asetusmääritysten nimi.

Tämä määritysnimi on valittava Presets (Esiasetukset) -ponnahdusvalikosta jokaista tulostustyötä varten.

Tulostustilan vaihtaminen yhtä tulostustyötä varten

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse Tiedosto > Tulosta.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Asetukset tai Määritykset.
- 3 Valitse Automaattinen, Nopea, Normaali tai Paras.

Huomautus: Vedos- tai Nopea-tilassa tulostaminen käyttää vähemmän mustetta. Tila soveltuu ihanteellisesti tekstiasiakirjojen tulostamiseen.

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) >Print (Tulosta).
- **2** Valitse tulostin tulostimen ponnahdusvalikosta.

- **3** Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta **Print Settings (Tulostusasetukset)** tai **Quality & Media (Laatu ja materiaali)** sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä.
- 4 Valitse Print Quality (Tulostuslaatu) -ponnahdusvalikosta tulostustilaksi Automatic (Automaattinen), Draft (Vedos) tai Quick Print (Nopea), Normal (Normaali), Photo (Valokuva) tai Best (Paras).

Huomautus: Nopea-asetuksella tulostaminen käyttää vähemmän mustetta ja soveltuu ihanteellisesti tekstiasiakirjojen tulostamiseen.

Tulostustöiden pysäyttäminen

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.

Tulostinkansio avautuu.

- 4 Napsauta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse Avaa tai Näytä mitä tulostetaan.
- 5 Tulostustyö keskeytetään seuraavasti:
 - Jos haluat pysäyttää tietyn tulostustyön, napsauta asiakirjan nimeä kakkospainikkeella ja valitse sitten **Pysäytä**.
 - Jos haluat pysäyttää kaikki jonossa olevat tulostustyöt, valitse **Tulostin** ja sitten **Keskeytä tulostus** -valinta.

Macintosh-käyttäjät

1 Osoita Dock-valikossa olevaa tulostimen symbolia.

Tulostusjonon valintaikkuna tulee näkyviin.

- 2 Tulostustyö keskeytetään seuraavasti:
 - Jos haluat keskeyttää tietyn tulostustyön, valitse asiakirjan nimi ja osoita sitten Hold (Pidä).
 - Jos haluat keskeyttää kaikki jonossa olevat tulostustyöt, osoita **Pause Printer** (Keskeytä tulostin) tai **Stop Jobs** (Pysäytä työt) sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä.

Tulostustöiden jatkaminen

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- **3** Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**-painike. Tulostinkansio avautuu.
- 4 Napsauta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse Avaa tai Näytä mitä tulostetaan.

- 5 Tulostustyötä jatketaan seuraavasti:
 - Jos haluat jatkaa tiettyä tulostustyötä, napsauta asiakirjan nimeä kakkospainikkeella ja valitse sitten **Jatka** tai **Aloita alusta**.
 - Jos haluat jatkaa kaikkia jonossa olevia tulostustöitä, valitse **Tulostin** ja poista sitten valintamerkki Keskeytä tulostus -vaihtoehdon kohdalta.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Valitse Omena-valikosta System Preferences (Järjestelmämääritykset).
- 2 Valitse Print & Fax (Tulosta ja faksaa).
- **3** Valitse tulostin Printers (Tulostimet) -luettelosta tai -ponnahdusvalikosta.
- **4** Osoita **Open Print Queue** (Avaa tulostusjono) tai **Set Up Printers** (Asenna tulostimia) käyttöjärjestelmän mukaan. Tulostusjonon valintaikkuna tulee näkyviin.
- 5 Tulostustyötä jatketaan seuraavasti:
 - Jos haluat jatkaa tiettyä tulostustyötä, valitse asiakirjan nimi ja osoita sitten Resume (Jatka).
 - Jos haluat jatkaa kaikkia jonossa olevia tulostustöitä, osoita **Resume Printer** (Jatka tulostusta) tai **Start Jobs** (Aloita työt).

Tulostustöiden peruuttaminen

Voit peruuttaa tulostustyön tulostimen ohjauspaneelista painamalla X-näppäintä. Voit peruuttaa tulostustyön tietokoneesta seuraavasti:

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.

Tulostinkansio avautuu.

- 4 Napsauta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse Avaa tai Näytä mitä tulostetaan.
- 5 Peruuta tulostustyö:
 - Jos haluat peruuttaa tietyn tulostustyön, napsauta asiakirjan nimeä kakkospainikkeella ja valitse sitten **Peruuta**.
 - Jos haluat peruuttaa kaikki jonossa olevat tulostustyöt, valitse Tulostin > Peruuta kaikki asiakirjat.

- **1** Osoita Dock-valikossa olevaa tulostimen symbolia.
- 2 Valitse peruutettava työ tulostusjonovalintaikkunasta ja osoita sitten **Delete** (Poista).

Kopioiminen



Vihjeitä kopioimiseen

- Kun asiakirjansyöttölaitetta käytetään, säädä asiakirjansyöttölaitteen paperiohjain alkuperäisen asiakirjan leveydelle.
- Kun käytät skannaustasoa, sulje skannaustason kansi, jotta skannattuun kuvaan ei tule tummia reunoja.
- Älä lisää asiakirjansyöttölaitteeseen postikortteja, valokuvia, pieniä kohteita, piirtoheitinkalvoja, valokuvapaperia tai ohuita materiaaleja (kuten lehtileikkeitä). Aseta ne skannaustasolle.

Kopioiminen

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- **3** Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- **4** Valitse kopiomäärä nuolinäppäimillä ja valitse sitten väri- tai mustavalkokopiointi painamalla **Väri/musta**näppäintä.

Kun valitset väri- tai mustavalkotulostuksen, valinnan lähellä oleva valo syttyy.

5 Paina ()-näppäintä.

Valokuvien kopioiminen

- 1 Lisää valokuvapaperia.
- 2 Aseta valokuva skannaustasolle kuvapuoli alaspäin.
- **3** Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Paina M-näppäintä, kunnes Valokuvan uudelleentulostus -vaihtoehto tulee näkyviin.
- 5 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Kyllä, ja paina sitten M-näppäintä.
- 6 Valitse haluttu valokuvakoko nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.
- 7 Paina ()-näppäintä.

Huomautus: Saat parhaan tuloksen antamalla tulosteiden kuivua ainakin 24 tuntia ennen pinoamista, näytteillepanoa tai varastointia.

Kuvien suurentaminen tai pienentäminen

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja skannaustasolle kuvapuoli alaspäin.
- **3** Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Painele M-näppäintä, kunnes Muuta kokoa -vaihtoehto tulee näkyviin.
- 5 Paina nuolinäppäimiä, kunnes haluttu asetus tulee näkyviin.

Huomautuksia:

- Jos valitset Oma % -toiminnon, paina ensin M-näppäintä ja valitse sitten haluttu mukautettu prosenttiarvo nuolinäppäimillä. Tallenna asetus painamalla M-näppäintä.
- Jos valitset Reunukseton-asetuksen, tulostin pienentää tai suurentaa asiakirjaa tai valokuvaa tarpeen mukaan siten, että valitulle paperikoolle voidaan tulostaa reunukseton kopio. Tällä koonmuutosasetuksella saa parhaan tuloksen käyttämällä valokuvapaperia ja valitsemalla paperilajiksi Valokuva tai antamalla tulostimen tunnistaa paperilajin automaattisesti.
- 6 Paina ()-näppäintä.

Huomautus: Kun kopiointityö on valmis, palauta asetukset oletusarvoihin painamalla X-näppäintä. Kokoasetus palaa arvoon 100 % myös, kun tulostinta ei ole käytetty kahteen minuuttiin.

Kopiointilaadun säätäminen

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- **3** Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Paina M-näppäintä, kunnes Laatu-vaihtoehto tulee näkyviin.

- **5** Aseta kopiointilaaduksi nuolinäppäimillä Automaattinen, Vedos, Normaali tai Valokuva.
- 6 Paina ()-näppäintä.

Kopion vaalentaminen tai tummentaminen

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- 3 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Paina M-näppäintä, kunnes Vaaleampi/Tummempi-vaihtoehto tulee näkyviin.
- 5 Siirrä liukusäädintä nuolinäppäimillä.

Huomautus: Vasen nuolinäppäin vaalentaa kopiota ja oikea nuolinäppäin tummentaa sitä.

6 Paina ()-näppäintä.

Kopioiden lajitteleminen tulostimen ohjauspaneelista

Jos tulostat asiakirjasta useita kopioita, voit tulostaa jokaisen kopion järjestyksessä (lajiteltuna) tai kunkin sivun kerrallaan (lajittelemattomana).

Lajittelematon

Lajiteltu





- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- 3 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Valitse kopioiden määrä nuolinäppäimillä ja paina sitten 💁 näppäintä.
- 5 Painele M-näppäintä, kunnes Lajittele-vaihtoehto tulee näkyviin.
- 6 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Käytössä.
- 7 Paina ()-näppäintä.

Kuvan toistaminen sivulla

Saman sivun voi tulostaa useita kertoja yhdelle arkille. Tästä toiminnosta on hyötyä tehtäessä esimerkiksi tarroja, siirtokuvia, mainoslehtisiä ja tiedotteita.

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- 3 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Paina M-näppäintä, kunnes Kopioita/arkki-asetus tulee näkyviin.
- **5** Valitse nuolinäppäimillä, kuinka monta kuva toistetaan sivulla: Vaihtoehdot ovat kerran, neljä kertaa, yhdeksän kertaa ja 16 kertaa.
- 6 Paina ()-näppäintä.

Useiden sivujen kopioiminen yhdelle arkille

Sivua arkilla -asetuksella voi kopioida useita sivuja yhdelle arkille tulostamalla kustakin sivusta pienemmän kuvan. Esimerkiksi 20-sivuisen asiakirjan voi tiivistää viidelle sivulle, jos tällä asetuksella tulostetaan neljä sivun kuvaa kullekin arkille.

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- **3** Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 4 Paina M-näppäintä, kunnes Sivua arkilla -asetus tulee näkyviin.
- **5** Valitse yhdelle arkille kopioitavien sivujen lukumäärä nuolinäppäimillä. Voit kopioida yhdelle arkille yhden, kaksi tai neljä sivun kuvaa.

Huomautus: Jos kopioit neljä sivua vaakasuunnassa, skannaa ensin sivut 3 ja 4 ja sitten sivut 1 ja 2.

6 Paina ()-näppäintä.

Kaksipuolinen kopiointi manuaalisesti

- 1 Lisää paperia.
- **2** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- 3 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- **4** Valitse kopiomäärä nuolinäppäimillä ja valitse sitten väri- tai mustavalkokopiointi painamalla **Väri/musta**näppäintä.

Kun valitset väri- tai mustavalkotulostuksen, valinnan lähellä oleva valo syttyy.

5 Tulosta yhdelle paperin puolelle painamalla ()-näppäintä.

- **6** Aseta asiakirjan seuraava sivu.
 - Jos kopioit yksipuolista asiakirjaa, aseta seuraava sivu asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
 - Jos kopioit kaksipuolista asiakirjaa, käännä alkuperäinen asiakirja ja aseta se uudelleen skannattava puoli ylöspäin asiakirjansyöttölaitteeseen tai skannattava puoli alaspäin skannaustasolle.
- 7 Poista paperi paperin vastaanottoalustalta ja tulosta asiakirjan toinen puoli lisäämällä paperi uudelleen tulostimeen.



8 Paina ()-näppäintä.

Kopiointitöiden peruuttaminen

Voit peruuttaa kopiointityön painamalla X-näppäintä

Skannaus pysähtyy ja tulostin palaa edelliseen valikkoon.

Skannaaminen



Vihjeitä skannaamiseen

- Kun asiakirjansyöttölaitetta käytetään, säädä sen paperiohjain alkuperäisen asiakirjan leveydelle.
- Kun käytät skannaustasoa, sulje skannaustason kansi, jotta skannattuun kuvaan ei tule tummia reunoja.
- Älä lisää asiakirjansyöttölaitteeseen postikortteja, valokuvia, pieniä kohteita, piirtoheitinkalvoja, valokuvapaperia tai ohuita materiaaleja (kuten lehtileikkeitä). Aseta ne skannaustasolle.
- Valitse tiedostotyypiksi PDF, jos haluat skannata useita sivuja ja tallentaa ne samaan tiedostoon.

Skannaaminen paikalliseen tai verkkotietokoneeseen

- **1** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tietokone tai Verkko ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Valitse nuolinäppäimillä paikallisen tai verkkotietokoneen nimi ja paina sitten M-näppäintä.

Paikallinen tai verkkotietokone on kohde, joka vastaanottaa skannauksen. Odota, kunnes tulostin on ladannut valitussa tietokoneessa käytössä olevien skannaussovellusten luettelon.

Huomautuksia:

- Jos tulostin on liitetty vain paikalliseen tietokoneeseen, tulostin lataa automaattisesti skannaussovellusten luettelon.
- Jos tietokone edellyttää PIN-koodia, toiminto saattaa pyytää kirjoittamaan sen. Kirjoita PIN-tunnus numeronäppäimillä.
- Kun haluat määrittää tietokoneelle nimen ja PIN-koodin, katso käyttöjärjestelmään liittyvän tulostinohjelmiston ohjetta.
- 5 Valitse jokin sovellus nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.
- 6 Valitse nuolinäppäimillä tarkkuus, laatu ja alkuperäisen kuvan koko. Paina M-näppäintä joka kerran, kun teet valinnan.
- 7 Aloita skannaaminen painamalla -kuvaketta.

Skannaus on valmis, kun vaiheessa 5 valittu sovellus avautuu kohdetietokoneessa ja skannaus näkyy sovelluksessa uutena tiedostona.

Skannaaminen flash-asemaan tai muistikorttiin

Ennen kuin aloitat, varmista että flash-asema tai muistikortti ei ole kirjoitussuojattu.

- **1** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 3 Kun näyttöön tulee teksti Skannauskohde, aseta flash-asema tai muistikortti tulostimeen.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan USB-flash-asema tai Muistikortti ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Valitse nuolinäppäimillä erottelutarkkuus, halutun tulosteen tyyppi ja alkuperäisen kuvan koko. Paina mäppäintä aina, kun teet valinnan.

Huomautus: Valitse tiedostotyypiksi PDF, jos haluat skannata useita sivuja ja tallentaa ne samaan tiedostoon.

6 Aloita skannaaminen painamalla ()-näppäintä.

Skannaus on valmis, kun tulostimen ohjauspaneeliin tulee ilmoitus, jossa kerrotaan, että skannattu tiedosto on tallennettu.

Valokuvien skannaaminen muokkaussovellukseen

Windows-käyttäjät

- 1 Aseta valokuvat skannaustasolle.
- 2 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 3 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 4 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Valokuva

- Jos haluat skannata yhden valokuvan tai useita valokuvia yhtenä kuvana, valitse Yksi valokuva.
- Jos haluat skannata useita valokuva yhtä aikaa ja tallentaa ne erillisinä kuvina, valitse **Jaa erillisiksi** valokuviksi.

Huomautus: Jätä valokuvien väliin ainakin 0,5 cm tilaa, jos haluat skannata useita valokuva yhtä aikaa ja tallentaa ne erillisinä kuvina.

Skannaaminen alkaa ja skannauksen etenemisen valintaikkuna tulee näkyviin.

5 Tallenna valokuvat ja avaa ne kuvankäsittelysovelluksessa muokkausta varten.

Macintosh-käyttäjät

- **1** Aseta valokuvat skannaustasolle.
- 2 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 3 Avaa All-In-One Center (All-In-One-keskus) kaksoisosoittamalla tulostimen Center (Keskus) -kohtaa.
- **4** Valitse All-In-One Center (All-In-One-keskus) -toiminnon "What is being scanned?" (Mitä skannataan?) -alueelta **Photo** (Valokuva) -vaihtoehto.
- 5 Valitse "How will the scanned image be used?" (Mihin skannattua kuvaa käytetään?) -ponnahdusvalikosta **To be printed** (Tulostamiseen) tai **To be viewed on monitor/Web page** (Näytöllä/web-sivulla katsottavaksi).
- **6** Valitse "Send scanned image to" (Lähetä skannattu kuva kohteeseen) -valikosta skannatun kuvan kohdekansio tai -sovellus.
- 7 Jos skannattavia kuvia on useita, valitse Prompt for multiple pages (Näytä kehote useasta sivusta).
- 8 Valitse Preview/Edit (Esikatsele/muokkaa).

Scan (Skannaa) -valintaikkuna tulee näkyviin.

- 9 Muuta kuva- ja skannausasetuksia tarpeen mukaan.
- 10 Osoita Scan (Skannaa).

Asiakirjojen skannaaminen muokkaussovellukseen

Tekstintunnistussovelluksen (OCR) avulla pääset muokkaamaan alkuperäistä tekstiasiakirjaa, joka on skannattu. Jotta tämä toimisi, paikallisessa tai verkkotietokoneessa on oltava tekstintunnistussovellus ja se on voitava valita sovellusluettelosta, kun valitset skannauksen asetuksia.

Kun valitset skannauksen asetuksia:

- Valitse kohteeksi paikallinen tai verkkotietokone, johon tekstintunnistussovellus on asennettu.
- Valitse suurin skannaustarkkuus.

Windows-käyttäjät

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
- 2 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 3 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.

4 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Asiakirja

Skannaaminen alkaa ja skannauksen etenemisen valintaikkuna tulee näkyviin.

- 5 Kun skannaus on valmis, tallenna asiakirja tekstinkäsittelyohjelmassa.
- 6 Voit muokata asiakirjaa avaamalla sen valitsemassasi sovelluksessa.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
- 2 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 3 Avaa All-In-One Center (All-In-One-keskus) kaksoisosoittamalla tulostimen Center (Keskus) -kohtaa.
- **4** Valitse All-In-One Center (All-In-One-keskus) -toiminnon "What is being scanned?" (Mitä skannataan?) -alueelta asiakirjan lajiksi muu kuin Photo (Valokuva).
- 5 Valitse "How will the scanned image be used?" (Mihin skannattua kuvaa käytetään?) -ponnahdusvalikosta **To be** edited (OCR) (Muokkaukseen (tekstintunnistus)).
- **6** Valitse "Send scanned image to" (Lähetä skannattu kuva kohteeseen) -valikosta muokkauksessa käytettävä tekstinkäsittelysovellus.
- 7 Osoita Scan (Skannaa).
- 8 Muokkaa asiakirjaa avaamalla skannattu asiakirja tekstinkäsittelyohjelmassa.

Skannaaminen suoraan sähköpostiin tulostinohjelmiston avulla

Windows-käyttäjät

- **1** Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
- 2 Valitse 🚳 tai Käynnistä.
- 3 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 4 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Sähköposti

5 Valitse Valokuva-, Asiakirja- tai PDF-vaihtoehto.

Huomautus: Asiakirja-vaihtoehdon voi valita vain, jos tietokoneeseen on asennettu tekstintunnistussovellus.

Skannaaminen alkaa ja skannauksen etenemisen valintaikkuna tulee näkyviin.

- **6** Kun skannaus on valmis, toiminto luo uuden sähköpostiviestin, johon skannattu asiakirja liitetään automaattisesti.
- 7 Kirjoita sähköpostiviesti.

Huomautus: Jos käyttämäsi sähköpostiohjelma ei avaudu automaattisesti, voit skannata asiakirjan tietokoneelle ja lähettää sen sitten sähköpostilla liitteenä.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
- 2 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 3 Avaa All-In-One Center (All-In-One-keskus) kaksoisosoittamalla tulostimen Center (Keskus) -kohtaa.
- **4** Valitse asiakirjan laji All-In-One Center (All-In-One-keskus) -toiminnon "What is being scanned?" (Mitä skannataan?) -alueelta.
- **5** Valitse "How will the scanned image be used?" (Mihin skannattua kuvaa käytetään?) -valikosta **To be viewed on monitor/Web page** (Näytöllä/verkkosivulla katsottavaksi) -vaihtoehto.
- 6 Valitse "Send scanned image to" (Lähetä skannattu kuva kohteeseen) -valikosta jokin sovellus.
- 7 Osoita Scan (Skannaa).
- 8 Hae skannattu kuva sovelluksesta ja lähetä se sähköpostilla liitteenä.

Skannaaminen PDF-tiedostoon

Windows-käyttäjät

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
- 2 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 3 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 4 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > PDF

Skannaaminen alkaa ja skannauksen etenemisen valintaikkuna tulee näkyviin.

5 Tallenna asiakirja PDF-tiedostoksi.

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
- 2 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 3 Avaa All-In-One Center (All-In-One-keskus) kaksoisosoittamalla tulostimen Center (Keskus) -kohtaa.
- **4** Valitse asiakirjan laji All-In-One Center (All-In-One-keskus) -toiminnon "What is being scanned?" (Mitä skannataan?) -alueelta.
- 5 Muuta asetuksia tarvittaessa.
- 6 Osoita Scan (Skannaa).
- 7 Tallenna asiakirja PDF-tiedostoksi.

Skannaamisen usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten skannauksen laatua voi parantaa?

- Varmista, että alkuperäinen asiakirja on hyväkuntoinen.
- Varmista, että skannauksen vastaanottava sovellus on asianmukainen. Jos esimerkiksi skannaat valokuvaa muokattavaksi, varmista, että skannausta vastaanottamaan on valittu valokuvien muokkaussovellus. Jos skannaat asiakirjaa, jotta sen tekstiä voi muokata, varmista, että olet valinnut tekstintunnistussovelluksen.
- Käytä suurta tarkkuutta.

Miten skannataan mustavalkoisena?

Kaikkien skannausten oletusasetus on Väri. Voit skannata mustavalkoisena painamalla tulostimen ohjauspaneelin **Väri/musta**-painiketta. Siten vaihdetaan väriskannauksesta mustavalkoiseen.

Miksi toiminto kysyy PIN-koodia?

PIN-koodi on suojausmenetelmä, jolla rajoitetaan skannattujen tietojen siirtyminen tiettyihin paikkoihin tai jolla estetään muita näkemästä tai käyttämästä skannattua aineistoa. Jos verkkotietokone, jolle skannataan, vaatii PIN-koodia, toiminto voi pyytää kirjoittamaan sen.

Voit selvittää käyttöjärjestelmään liittyvän tulostinohjelmiston ohjeesta, miten verkkotietokoneiden PIN-koodi määritetään.

Mikä sovellusluettelo on ja miten se päivitetään?

Tiedostoa skannatessasi voit valita, millä sovelluksella se avataan tietokoneessa. Tulostin lataa tämän sovellusluettelon tietokoneesta ensimmäisen skannauskerran yhteydessä. Jos luettelossa ei ole haluamaasi sovellusta tai jos asennat tietokoneeseen uusia sovelluksia, päivitä tulostimessa oleva sovellusluettelo.

Sovellusluettelon päivittäminen

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin S-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tietokone tai Verkko.
- Valitse paikallinen tai verkkotietokone, joka vastaanottaa skannauksen, ja paina sitten M-näppäintä.
 Odota, kunnes tulostin on ladannut valitussa tietokoneessa käytössä olevien skannaussovellusten luettelon.
- **4** Valitse skannaussovellusten luettelosta **PÄIVITÄ**. Tämä päivittää tulostimessa olevan sovellusluettelon.

Skannaustöiden peruuttaminen

Paina tulostimen ohjauspaneelin X-näppäintä tai valitse tietokoneen näytöstä Peruuta.

Skannaaminen **64**

Faksaaminen

XAARA—SÄHKÖISKUN VAARA: Älä käytä faksitoimintoa ukkosmyrskyn aikana. Älä myöskään asenna laitetta äläkä liitä sitä sähkövirtaan tai puhelinkaapeliin ukkosmyrskyn aikana.

Tulostimen asentaminen faksaamista varten

Toimintamalli 1: Tavallinen puhelinlinja

Tutustu seuraaviin skenaarioihin ja valitse käytössäsi olevaa puhelinlinjaa vastaava asennus.

Asennus 1: Tulostin on liitetty erilliseen faksilinjaan.



Tähän asennukseen liittyviä vihjeitä:

- Tulostimen voi asettaa vastaanottamaan faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Käytössä) tai manuaalisesti (Automaattivastaus-asetus on Ei käytössä).
- Jos haluat vastaanottaa faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Käytössä), tulostimen voi asettaa vastaamaan soittoon millä tahansa soittomäärällä.

Asennus 2: Tulostin on samassa linjassa vastaajan kanssa.

Liitettynä samaan puhelinpistorasiaan



Liitettynä eri puhelinpistorasioihin



Tähän asennukseen liittyviä vihjeitä:

- Jos linjassa on vain yksi puhelinnumero tai jos käytössä ei ole tunnistesoittopalvelua, tulostin on asetettava vastaanottamaan faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Käytössä).
- Aseta tulostin vastaamaan soittoihin kaksi soittoa puhelinvastaajan jälkeen. Jos puhelinvastaaja vastaa esimerkiksi neljän soiton jälkeen, aseta tulostin vastaamaan puheluihin kuuden soiton jälkeen. Siten vastaaja vastaa puheluihin ensin ja vastaanottaa ne. Jos puhelu on faksi, tulostin havaitsee faksisignaalin linjalla ja ottaa puhelun haltuunsa.

• Jos käytössä on puhelinyhtiön tarjoama tunnistesoittopalvelu, varmista, että tulostimeen asetetaan oikea tunnistesoittokuvio. Muutoin tulostin ei vastaanota fakseja, vaikka se olisi asetettu vastaanottamaan ne automaattisesti.

Asennus 3: Tulostin on samassa linjassa puhepostipalvelua käyttävän puhelimen kanssa.



Tähän asennukseen liittyviä vihjeitä:

- Tämä asennus toimii parhaiten, jos käytössä on tunnistesoittopalvelun. Jos käytössä on tunnistesoittopalvelu, varmista, että tulostimeen asetetaan oikea tunnistesoittokuvio. Muutoin tulostin ei vastaanota fakseja, vaikka se olisi asetettu vastaanottamaan ne automaattisesti.
- Jos linjassa on vain yksi puhelinnumero tai jos käytössä ei ole tunnistesoittopalvelua, tulostin on asetettava vastaanottamaan faksit manuaalisesti (Automaattivastaus-asetus on Ei käytössä).

Kun vastaat puhelimeen ja kuulet faksiäänen, voit vastaanottaa faksin painamalla näppäilemällä puhelimella * 9 * eli manuaalisen vastauskoodin.

 Voit asettaa tulostimen myös vastaanottamaan faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Käytössä), mutta puhepostipalvelu on tällöin poistettava käytöstä, kun odotat faksia. Tämä asetus toimii parhaiten, jos käytät puhepostipalvelua enemmän kuin faksia.

Toimintamalli 2: DSL (Digital Subscriber Line)

Seuraa tätä asennusohjetta, jos käytössässi on DSL (Digital Subscriber Line) -palvelu.





DSL jakaa tavallisen puhelinlinjan kahdeksi kanavaksi: puhe ja ja Internet. Puhelin- ja faksisignaalit kulkevat puhekanavassa ja Internet-signaalit toisessa kanavassa. Siten samaa linjaa voi käyttää analogisiin puheluihin (ja faksaamiseen) ja digitaaliseen Internet-yhteyteen.

Jotta kanavat häiritsisivät toistensa toimintaa mahdollisimman vähän ja yhteys olisi laadukas, verkossa oleviin analogisiin laitteisiin (faksilaite, puhelin, vastaaja) on asennettava DSL-suodatin. Häiriö aiheuttaa puhelimessa kohinaa ja rätinää, epäonnistuneita ja huonolaatuisia fakseja tulostimessa ja hitaan Internet-yhteyden tietokoneessa.

Suodatin asennetaan tulostimeen seuraavasti:

- 1 Liitä DSL-suodattimen linjaportti puhelinpistorasiaan.
- 2 Liitä puhelinjohto tulostimen takana olevasta 🔄 liittimestä DSL-suodattimen puhelinporttiin.
- **3** Jotta tietokoneella pääsisi edelleen Internetiin, liitä tietokone DSL-suodattimen DSL HPN -porttiin.

Toimintamalli 3: VoIP-puhelinpalvelu

Seuraa tätä asennusohjetta, jos käytössäsi on puhelinpalvelu VoIP (Voice over Internet Protocol) -toimittajalta.



Tähän asennukseen liittyviä vihjeitä:

- Kytke tulostin VolP-sovittimen porttiin, jossa on merkintä **Phone Line 1** (Puhelinlinja 1) tai **Phone Port** (Puhelinportti). Portti **Phone Line 2** (Puhelinlinja 2) tai **Fax Port** (Faksiportti) ei ole aina aktiivinen. Voit joutua maksamaan VolP-toimittajalle ylimääräistä, jos haluat aktivoida toisen puhelinportin.
- Voit varmistaa, että VoIP-sovittimen puhelinportti on aktiivinen kytkemällä siihen analogisen puhelimen ja kuuntelemalla valintaääntä. Jos kuulet valintaäänen, portti on aktiivinen.
- Jos tarvitset laitteillesi kaksi puhelinporttia, mutta et halua maksaa ylimääräistä, älä kytke tulostinta toiseen puhelinporttiin. Voit käyttää puhelinjakajaa. Kytke puhelinjakaja Phone Line 1 (Puhelinlinja 1)- tai Phone Port (Puhelinportti) -liittimeen ja kytke tulostin ja puhelin jakajaan.

Huomautus: Varmista, että käytät puhelinjakajaa, *ei* linjajakajaa. Voit varmistaa, että käytössä on oikeanlainen jakaja, kytkemällä analogisen puhelimen jakajaan ja kuuntelemalla valintaääntä.

Toimintamalli 4: Digitaalinen puhelinpalvelu kaapelitoimittajan kautta

Asennus 1: Tulostin liitetään suoraan kaapelimodeemiin.

Seuraa tätä asennusta, jos liität puhelimen normaalisti kaapelimodeemiin.





Tähän asennukseen liittyviä vihjeitä:

- Kytke tulostin kaapelimodeemin porttiin, jossa on merkintä **Phone Line 1** (Puhelinlinja 1) tai **Phone Port** (Puhelinportti). Portti **Phone Line 2** (Puhelinlinja 2) tai **Fax Port** (Faksiportti) ei ole aina aktiivinen. Voit joutua maksamaan kaapelitoimittajalle ylimääräistä, jos haluat aktivoida toisen puhelinportin.
- Voit varmistaa, että kaapelimodeemin puhelinportti on aktiivinen, kytkemällä siihen analogisen puhelimen ja kuuntelemalla valintaääntä. Jos kuulet valintaäänen, portti on aktiivinen.
- Jos tarvitset laitteillesi kaksi puhelinporttia, mutta et halua maksaa ylimääräistä, älä kytke tulostinta toiseen puhelinporttiin. Voit käyttää puhelinjakajaa. Kytke puhelinjakaja Phone Line 1 (Puhelinlinja 1)- tai Phone Port (Puhelinportti) -liittimeen ja kytke tulostin ja puhelin jakajaan.

Huomautus: Varmista, että käytät puhelinjakajaa, *ei* linjajakajaa. Voit varmistaa, että käytössä on oikeanlainen jakaja, kytkemällä analogisen puhelimen jakajaan ja kuuntelemalla valintaääntä.

Asennus 2: Tulostin liitetään puhelinpistorasiaan: kaapelimodeemi sijaitsee muualla talossa.

Seuraa tätä asennusta, jos kaapelitoimittaja aktivoi talon puhelinpistorasiat, jotta laitteita ei tarvitse kytkeä kaapelimodeemiin. Kaapelipuhelinpalvelun saa puhelinpistorasioista.



Toimintamalli 5: Maa- tai aluekohtainen laiteasennus

Eri maissa tai alueilla on erilaisia puhelinpistorasioita. Yleisin puhelinpistorasiamalli on RJ-11 (Registered Jack-11), joka on valittu standardiksi useimmissa maissa ja alueilla. Jotta laitteen voi kytkeä RJ-11-pistorasiaan, siihen tarvitaan RJ-11-pistoke tai puhelinjohto, jossa on RJ-11-liitin.



Tulostimen takana olevissa faksiporteissa ja tulostimen mukana toimitetussa puhelinjohdossa on RJ-11-liittimet. Jos käyttömaassa tai -alueella käytetään toisenlaista liitintä, saatat joutua käyttämään RJ-11-sovitinta.

Tulostimen liittäminen muuhun kuin RJ-11-pistorasiaan





Liittäminen tehdään seuraavasti:

- 1 Liitä puhelinjohdon toinen pää tulostimen 🗄 liittimeen.
- **2** Kytke johdon toinen pää RJ-11-sovittimeen ja kytke sovitin sitten seinäpistorasiaan.
- **3** Jos haluat kytkeä samaan seinäpistorasiaan jonkin muun laitteen (puhelimen tai vastaajan) ja jos laitteessa on muu kuin RJ-11-liitin, kytke se suoraan seinäpistorasiaan.

Huomautuksia:

- Älä irrota tulostimen 🗃-liitännässä olevaa tulppaa.
- Tulostimen mukana ei ehkä ole käyttömaahan tai -alueelle sopivaa RJ-11-sovitinta.
Jos muussa laitteessa (puhelin tai vastaaja) on RJ-11-liitin, voit irrottaa tulpan ja kytkeä laitteen tulostimen 🗃liittimeen.



Tulostimen liittäminen maissa tai alueilla, joissa käytetään sarjaliitäntää

Joissakin maissa tai alueilla kaikki laitteet on kytkettävä puhelinpistorasiaan. Puhelinta tai vastaajaa ei voi kytkeä tulostimen 📧-liittimeen. Tätä kutsutaan sarjaliitännäksi.

ltävalta	Saksa	Portugali
Belgia	Irlanti	Espanja
Tanska	Italia	Ruotsi
Ranska	Alankomaat	Sveitsi
Suomi	Norja	Iso-Britannia

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Jos käyttömaa tai -alue on luettelossa, älä irrota tulppaa tulostimen 🗃 -liittimestä. Se on tarpeen, jotta puhelinlinjassa olevat laitteet toimisivat oikein.





Liittäminen tehdään seuraavasti:

Liitä kaapeli seinäpistorasiasta tulostimen 🗄 liittimeen.

Tulostimen liittäminen puhelinpistorasiaan Saksassa

Saksalaisessa puhelinpistorasiassa on kahdenlaisia liittimiä. N-liittimet ovat faksilaitteille, modeemeille ja puhelinvastaajille. F-liitin on puhelimille.



Liitä tulostin mihin tahansa N-liittimeen.





Liittäminen tehdään seuraavasti:

- 1 Liitä puhelinjohdon toinen pää tulostimen 🗄-liittimeen.
- **2** Kytke johdon toinen pää RJ-11-sovittimeen ja kytke sovitin sitten N-liittimeen.
- **3** Jos haluat kytkeä samaan seinäpistorasiaan puhelimen ja vastaajan, kytke laitteet oheisen kuvan mukaisesti.

Käyttäjätietojen kirjoittaminen

Käyttäjätiedot sisältävät oman nimesi tai yhtiön nimen, faksinumerosi (faksinumerosi on sama kuin puhelinnumerosi, ellei käytössäsi ole erillistä faksaamiseen varattua puhelinlinjaa) sekä faksilaitteesi aika ja päivämäärä siirron aikana. Nämä tiedot näkyvät lähetettävien faksien ylä- ja alatunnisteessa.

Joissakin maissa faksia ei voi lähettää ilman näitä tietoja. Jotkin faksilaitteet estävät tuntemattomat faksit eli faksit, joissa ei ole lähettäjätietoja, joten varmista, että nämä tiedot on määritetty tulostimeen.

Faksin ylätunnisteen määrittäminen

- **1** Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- **3** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Valitseminen** ja lähettäminen ja paina sitten **M**-näppäintä.
- 4 Valitse Oma faksinimi painamalla uudelleen M-näppäintä
- 5 Kirjoita oma nimesi tai yhtiösi nimi näppäimistöllä ja paina sitten M-näppäintä.
- **6** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Oma faksinumero ja paina sitten M-näppäintä.
- 7 Kirjoita faksi- eli puhelinnumero näppäimistöllä ja paina sitten M-näppäintä.

Faksaaminen

Faksin alatunnisteen määrittäminen

- 1 Paina **D**-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksitulostus ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksin alatunniste ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Valitse Käytössä painamalla uudelleen M-näppäintä..
- **5** Tulostimen käyttöönoton yhteydessä sinua pyydettiin kirjoittamaan päivämäärä ja aika. Jos et ole kirjoittanut näitä tietoja, toimi seuraavasti:
 - **a** Paina kaksi kertaa **D**-näppäintä.
 - **b** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Laiteasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
 - c Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Päivämäärä/aika ja paina sitten M-näppäintä.
 - d Kirjoita päivämäärä numeronäppäimillä ja paina M-näppäintä.
 - e Kirjoita aika numeronäppäimillä ja paina M-näppäintä.

Faksiasetusten määrittäminen

Faksiasetukset voi määrittää tulostimen ohjauspaneelista tai faksiohjelmiston avulla. Jos faksiasetukset määritetään tulostimen ohjauspaneelista, faksiohjelmisto hakee kyseiset asetukset. Muutokset näkyvät, kun faksiohjelmisto käynnistetään seuraavan kerran. Tulostin tallentaa myös faksiohjelmistossa valitut asetukset, paitsi jos tulostin on asetettu estämään tietokoneesta tehdyt muutokset.

Faksiasetusten määrittäminen tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ⁴-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Määritä faksiasetukset valikkovaihtoehtojen avulla seuraavasti:

Valikko	Toiminto
Osoitteisto	Osoitteiston asetusten määrittäminen, katsominen tai tulostaminen.
Raportit	 Aktiviteettilokien tulostaminen. Aktiviteettilokeista näet tulostimen lähetys- ja vastaanottofaksihistorian.
	 Vahvistussivujen tai siirtoraporttien tulostaminen. Näistä raporteista näet, onnis- tuiko lähettämiesi faksien lähettäminen.

Valikko	Toiminto
Soitto ja vastaus	• Tulostimen asettaminen vastaanottamaan faksit automaattisesti tai manuaalisesti. Valitse Automaattivastaus-asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.
	Soittoäänen voimakkuuden säätäminen.
	• Soittojen lukumäärän asettaminen. Tämä asetus on tärkeä, jos haluat vastaanottaa faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Käytössä).
	• Tunnistesoiton asettaminen. Jos puhelinlinjaan on tilattu tunnistesoittopalvelu, tässä valikossa voi asettaa oikean soittokuvion tulostimeen.
	Faksin välittämisen ottaminen käyttöön.
	 Manuaalisen vastauskoodin määrittäminen. Voit vastaanottaa fakseja manuaali- sesti näppäilemällä tämän koodin
	 Halutun Soittajan numero -palvelun tunnuskuvion asettaminen. Joissakin maissa tai joillakin alueilla on käytössä useita kuvioita.
Faksitulostus	• Tulostimen asettaminen tulostamaan saapuvat faksit siten, että ne sopivat sivulle.
	Faksin alatunnisteen asettaminen.
Valitseminen ja lähettäminen	Oman faksinumeron ja faksinimen asettaminen.
	Valintaäänen voimakkuuden säätäminen.
	 Valintamenetelmän, uudelleenvalintayritysten välin, uudelleenvalintayritysten lukumäärän, valinnan etuliitteen ja faksin lähetysnopeuden asettaminen.
	• Lähetettävien faksien muuntaminen vastaanottavien faksilaitteiden tunnistamiin muotoihin. Muutoin tällaisten faksien lähettäminen keskeytyy.
	Lähetyksenaikaisen virheenkorjauksen ottaminen käyttöön.
	• Sen asettaminen, skannaako tulostin alkuperäisen asiakirjan ennen vastaanottajan numeron valitsemista vai sen jälkeen.
	Asettamalla tulostimen skannaamaan ennen numeron valitsemista et joudu skannaamaan asiakirjaa uudelleen, jos faksaaminen epäonnistuu. Skannattu asiakirja tallennetaan tulostimen muistiin. Tulostin voi sitten hakea sen ja valita numeron sen jälkeen automaattisesti uudelleen.
	Jos asetat tulostimen skannaamaan numeron valitsemisen jälkeen, tulostin ei valitse numeroa automaattisesti uudelleen silloinkaan, kun puhelinlinja on varattu.
Faksiesto	Ei-toivottujen saapuvien faksien estäminen.

Faksiasetusten määrittäminen faksiohjelmiston avulla

Varmista seuraavat asiat, ennen kuin avaat faksiohjelmiston faksiasetuksien määrittämistä varten:

- Tulostin on liitetty puhelinlinjaan oikein.
- Tulostimeen on kytketty virta ja se on liitetty tietokoneeseen.
- Tulostin ei ole virransäästötilassa. Jos tulostin on virransäästötilassa, herätä se painamalla 🕁 näppäintä.

Ohjattu faksiasetusten määrittäminen -toiminnon käyttäminen Windowsissa

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.

3 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > Faksaa-välilehti > Määritä tulostimen asetukset faksausta varten

Ohjattu faksiasetusten määrittäminen -toiminto avautuu.

4 Suorita Ohjattu faksiasetusten määrittäminen -toiminto. Varmista, että valitset oikean puhelinpalvelun ja liitännän. Ohjattu toiminto määrittää optimaaliset faksiasetukset liitännän perusteella.

Huomautus: Jos haluat määrittää faksin lisäasetuksia, valitse Tulostimien etusivun Faksi-välilehdestä Määritä faksin lisäasetukset. Tämä käynnistää Tulostinasetukset-apuohjelman.

Fax Setup Utility (Faksiasetukset) -apuohjelman käyttäminen Macintoshissa

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.
- 2 Kaksoisosoita tulostimen Fax Setup Utility (Faksiasetukset) -apuohjelmaa.
- 3 Määritä faksiasetukset ohjelmiston avulla.

Saat lisätietoja faksiohjelmiston ohjetiedoista osoittamalla Ohje tai (2).

Yhteystietoluettelon luominen

Yhteystietoluettelon voi luoda tulostimen ohjauspaneelissa olevasta Osoitteistosta tai faksiohjelmiston puhelinluettelosta. Jos yhteystietoluettelo luodaan tulostimen ohjauspaneelista, faksiohjelmisto tallentaa kyseiset yhteystiedot automaattisesti pikavalintamerkinnöiksi. Vastaavasti kun yhteystietoja lisätään faksiohjelmiston pikavalintaluetteloon, tulostin tallentaa ne tulostimen Osoitteistoon.

Yhteystietoluetteloon voi tallentaa enintään 89 yhteystietoa ja 10 faksausryhmää.

Yhteystietoluettelon luominen tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Valitse Osoitteisto painamalla uudelleen 🖾.
- 4 Faksinumero lisätään osoitteistoon seuraavasti:
 - a Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Lisää.
 - **b** Paina **G**-näppäintä.
 - c Valitse pikavalintanumero painamalla uudelleen M-näppäintä.

Huomautus: Numerot 1–89 ovat yksittäisille yhteystiedoille. Numerot 90–99 ovat ryhmäyhteystiedoille. Faksatessasi voit kirjoittaa pikavalintanumeron yhteystiedon faksinumeron sijaan.

- d Kirjoita faksinumero Kirjoita numero -kenttään numeronäppäimillä ja paina sitten 🖾-näppäintä.
- e Kirjoita yhteystiedon nimi Kirjoita nimi -kenttään näppäimistöllä ja tallenna merkintä painamalla sitten näppäintä.
- **f** Voit lisätä tarvittaessa lisämerkintöjä toistamalla vaiheet 4b–4d. Voit kirjoittaa enintään 89 faksinumeroa.
- 5 Faksiryhmän lisääminen:
 - a Valitse Lisää-vaihtoehto M-näppäimellä.
 - b Kirjoita numeronäppäimillä mikä tahansa numero 90 99 ja paina sitten 🖾-näppäintä.

Faksaaminen

- c Kirjoita faksinumero Kirjoita numero -kenttään ja paina sitten M-näppäintä.
- d Jos haluat lisätä ryhmään uuden yhteystiedon, siirry nuolinäppäimillä kohtaan Kyllä ja paina sitten Knäppäintä.
- e Toista vaihetta 5d tarpeen mukaan. Ryhmään voi lisätä enintään 30 faksinumeroa.
 Jos et halua lisätä uutta faksinumeroa, valitse M-näppäimellä E1.
- f Kirjoita ryhmän nimi Kirjoita nimi -kenttään ja tallenna merkintä painamalla sitten M-näppäintä.

Yhteystietoluettelon luominen faksiohjelmiston avulla

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 🚳 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > Faksaa-välilehti > Muokkaa yhteystietoluetteloa

Tulostinasetukset-apuohjelman Yhteystiedot-välilehti avautuu.

- 4 Valitse Valitse puhelinluettelosta.
- 5 Valitse jokin puhelinluettelo Puhelinluettelo-kentästä.
- 6 Valitse lisättävä yhteystieto ja tuo yhteystieto valitsemalla sitten Lisää luetteloon tai muuta sitä.

Huomautus: Voit lisätä yhteystietoja tuomalla yhteystietoja tietokoneessa olevista puhelinluetteloista, joita faksiohjelmisto tukee. Ohjelmiston osoitteiston lisäksi tietokoneeseen voi olla asennettuna sähköpostiohjelmien, kuten Microsoft Outlookin, puhelinluetteloja.

7 Valitse OK.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.
- 2 Kaksoisosoita tulostimen Fax Setup Utility (Faksiasetukset) -apuohjelmaa.
- 3 Osoita Speed Dials (Pikavalinnat) -välilehteä.
 - Voit lisätä yhteystietoja osoittamalla Individuals (Henkilöt) -välilehteä.
 - Voit lisätä faksiryhmiä osoittamalla Groups (Ryhmät) -välilehteä.
- **4** Avaa osoitteisto osoittamalla **1**-symbolia.

Huomautus: Voit lisätä yhteystietoja tuomalla yhteystietoja Macintosh-tietokoneen osoitteistosta. Jos yhteystieto ei ole Mac Address Book -osoitteistossa, lisää yhteystieto ensin osoitteistoon ja tuo se sitten.

5 Osoita ja vedä pikavalintaluetteloon lisättävät yhteystiedot osoitteistosta.

Saat lisätietoja faksiohjelmiston ohjetiedoista osoittamalla Ohje tai (2).

Faksien lähettäminen



Vihjeitä faksien lähettämiseen

Ennen faksin lähettämistä:

- Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja se on kytketty toimivaan puhelin- tai DSL- tai VolP-linjaan. Linja toimii, jos kuulet valintaäänen.
- Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skannaustasolle skannattava puoli alaspäin.
- Kun asiakirjansyöttölaitetta käytetään, säädä asiakirjansyöttölaitteen paperiohjain alkuperäisen asiakirjan leveydelle.
- Kun käytät skannaustasoa, sulje skannaustason kansi, jotta skannattuun kuvaan ei tule tummia reunoja.

Faksien lähettäminen tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin 🗞-näppäintä.
- 2 Kirjoita tai valitse faksin vastaanottaja:
 - Kirjoita faksinumero ja paina sitten M-näppäintä.
 - Valitse numero pikavalinta- tai ryhmäpikavalintaluettelosta painamalla Osoitteisto ja paina sitten kahdesti
 M-näppäintä.
- 3 Jos haluat lähettää faksin useille vastaanottajille (ryhmäfaksi), siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Kyllä** ja paina sitten M-näppäintä.

Kirjoita seuraava numero tai valitse vastaanottaja osoitteistosta.

Lisää vastaanottajia toistamalla tätä vaihetta.

- 4 Valitse väri- tai mustavalkofaksaus painamalla Väri/musta-näppäintä.
- 5 Aloita faksityö painamalla ()-näppäintä.

Vihje:

• Ryhmäfaksin voi lähettää kerralla enintään 30 vastaanottajalle.

Faksien lähettäminen tietokoneen avulla

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Tulostimen nimi -valikosta tulostimen faksiversio ja valitse sitten **OK**. Ohjattu Lähetä faksi -toiminto tulee näkyviin.
- **3** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse File (Tiedosto) >Print (Tulosta).
- 2 Valitse Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta tulostimen faksiversio.

Huomautus: Jotta faksiasetukset näkyisivät Print (Tulosta) -valintaikkunassa, tulostimeksi on valittava faksiohjain. Jos tulostimen faksiversio ei ole luettelossa, valitse **Lisää tulostin** ja valitse sitten tulostimen faksiversio.

- 3 Kirjoita vastaanottajan nimi ja numero.
- 4 Osoita Fax (Faksaa).

Faksien vastaanottaminen

Vihjeitä faksien vastaanottamiseen

Fakseja vastaanotettaessa:

- Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja se on kytketty toimivaan puhelin- tai DSL- tai VoIP-linjaan. Linja toimii, jos kuulet valintaäänen.
- Jos tulostin asetetaan vastaanottamaan faksit manuaalisesti (Automaattivastaus ei ole käytössä), varmista, että soittoäänen voimakkuus ei ole Ei käytössä.
- Jos tulostin on asetettu vastaanottamaan faksit automaattisesti (Automaattivastaus-asetus on Käytössä), lisää tulostimeen paperia.

Faksien vastaanottaminen automaattisesti

- 1 Varmista seuraavasti, että automaattivastaus on käytössä:
 - a Paina tulostimen ohjauspaneelin ⁴-näppäintä.
 - **b** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.

Faksaaminen **81**

- **c** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Soittoääni ja vastaaminen** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **d** Valitse Automaattivastaus painamalla M-näppäintä uudelleen.
- e Jos Automaattivastaus-toiminnon asetus ei ole Käytössä, siirry nuolinäppäimillä kohtaan Käytössä ja tallenna asetus painamalla sitten M-näppäintä.
- **2** Valitse seuraavasti soittokertojen määrä, ennen kuin tulostin poimii saapuvan faksin:
 - **a** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Vastaa soittoon ja paina sitten **M**-näppäintä.
 - **b** Siirry nuolinäppäimillä haluttuun soittojen lukumäärään ja tallenna asetus painamalla sitten **M**-näppäintä.

Kun asettamasi määrä soittoja on soinut, tulostin vastaanottaa faksin automaattisesti.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa kaapeleita tai 🗄 ja 🗊 liitintä, kun laite vastaanottaa faksia.

Vihjeitä:

- Jos tulostin on samassa linjassa muiden analogisten laitteiden (puhelimen, vastaajan) kanssa, aseta tulostin vastaamaan kaksi soittoa vastaajan jälkeen. Jos puhelinvastaaja vastaa esimerkiksi neljän soiton jälkeen, aseta tulostin vastaamaan puheluihin kuuden soiton jälkeen. Siten vastaaja vastaa puheluihin ensin ja vastaanottaa ne. Jos puhelu on faksi, tulostin havaitsee faksisignaalin linjalla ja ottaa puhelun haltuunsa. Jos tulostin on pelkästään fakseille tarkoitetussa linjassa, tulostimen voi asettaa vastaamaan soittoon millä tahansa soittomäärällä.
- Jos yhdessä linjassa on useita numeroita tai jos käytössä on puhelinyhtiön tarjoama tunnistesoittopalvelu, varmista, että tulostimeen asetetaan oikea tunnistesoittokuvio. Muutoin tulostin ei vastaanota fakseja, vaikka se olisi asetettu vastaanottamaan ne automaattisesti.

Faksin vastaanottaminen manuaalisesti

- 1 Poista automaattivastaus käytöstä:
 - a Paina tulostimen ohjauspaneelin ^a-näppäintä.
 - **b** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Faksiasetukset** ja paina sitten **M**-näppäintä.
 - **c** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Soittoääni ja vastaaminen** ja paina sitten **M**-näppäintä.
 - d Valitse Automaattivastaus painamalla M-näppäintä uudelleen.
 - e Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Ei käytössä ja paina sitten M-näppäintä.
- 2 Kun puhelin soi ja kuulet faksiäänen, kun vastaat puheluun, paina tulostimen ①-näppäintä tai näppäile tulostimeen liitetyllä puhelimella * 9 *.
- Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä kosketa kaapeleita tai 🗄 ja 🗃 liitintä, kun laite vastaanottaa faksia.

Vihjeitä:

- Oletuskoodi faksien vastaanottamiseen manuaalisesti on *9*, mutta voit parantaa tietoturvaa vaihtamalla sen numeroksi, jonka vain itse tiedät. Koodissa voi olla enintään 7 merkkiä. Siinä voi käyttää numeroita 0–9 ja merkkejä # ja *.
- Varmista, että puhelin on kytketty tulostimen takapaneelin 🗃-liittimeen ja että tulostin on liitetty puhelinpistorasiaan 🗄-liittimestä.

Faksaamisen usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos faksiasennus ohitettiin alun perin, onko asennusohjelma suoritettava uudelleen, jotta faksin asetukset voi määrittää?

Asennusohjelmaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Faksin asetukset voi määrittää tulostinohjelmiston ohessa asennetulla faksiohjelmistolla.

Faksin asetukset määritetään seuraavasti:

- 1 Liitä tulostin puhelinlinjaan. Lisätietoja on kohdassa "Tulostimen asentaminen faksaamista varten" sivulla 65.
- 2 Määritä faksiasetukset faksiohjelmiston avulla.

Windows-käyttäjät

- a Valitse 💿 tai Käynnistä.
- **b** Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- c Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > **Faksaa**-välilehti > **Määritä tulostimen asetukset faksausta varten** Ohjattu faksiasetusten määrittäminen -toiminto avautuu.

d Suorita Ohjattu faksiasetusten määrittäminen -toiminto. Varmista, että valitset oikean puhelinpalvelun ja liitännän. Ohjattu toiminto määrittää optimaaliset faksiasetukset liitännän perusteella.

Macintosh-käyttäjät

- a Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinkansiota.
- **b** Kaksoisosoita tulostimen Fax Setup Utility (Faksiasetukset) -apuohjelmaa.
- c Määritä faksiasetukset.

Mikä jakaja on ja millaista jakajaa kannattaa käyttää?

Jos kotonasi on niukasti puhelinpistorasioita tai sovittimessa on rajallisesti liittimiä, voit käyttää puhelinjakajaa. Jakaja jakaa puhelinsignaalin, ja sen avulla puhelinpistorasiaan voi kytkeä useita laitteita. Siinä on ainakin kaksi liitintä, joihin laitteita voi kytkeä. *Älä* käytä linjajakajaa.

Voit varmistaa, että käytössä on oikeanlainen jakaja, kytkemällä analogisen puhelimen jakajaan ja kuuntelemalla valintaääntä.

Mikä faksinumeroni on?

Useimmiten puhelinnumerosi on myös faksinumerosi. Jos tilaat puhelinyhtiöiden tarjoaman tunnistesoittopalvelun, faksinumero on tulostimelle määrittämäsi numero. Varmista, että valitset kyseisen numeron tunnistesoiton faksiohjelmistossa tai tulostimen ohjauspaneelin Faksiasetukset-valikossa.

Jos puhelinlinjoja on useita, varmista, että kirjoitat sen linjan numeron, johon tulostin on liitetty.

Mikä on valinnan etuliite?

Valinnan etuliite on numero tai numerosarja, joka näppäillään ennen varsinaisen faksi- tai puhelinnumeron valitsemista. Jos tulostinta käytetään toimistossa tai yksityisvaihteen takana, se voi olla tietty numero, jota pitää painaa, jotta puhelun voi tehdä toimiston ulkopuolelle. Se voi olla myös maatunnus tai suuntanumero, joka on kirjoitettava faksattaessa paikkakunnan ulkopuolelle. Tästä voi olla hyötyä, jos faksaat usein samaan maahan tai samalle alueelle. Kun määrität valinnan etuliitteen apuohjelmassa, et joudu näppäilemään numeroa tai numerosarjaa aina, kun valitset faksi- tai puhelinnumeron. Tulostin lisää etuliitteen automaattisesti aina, kun valitset numeron.

Etuliitteeksi voi kirjoittaa enintään 8 merkkiä. Siinä voi käyttää numeroita 0–9 ja merkkejä # ja *. Jos kirjoitat valinnan etuliitteen faksiohjelmiston avulla, voit käyttää lisäksi seuraavia merkkejä: piste, pilkku, tähti, ruutumerkki, plus, miinus ja sulut.

Milloin Automaattivastaus-toiminto pitää ottaa käyttöön?

Ota Automaattivastaus-toiminto käyttöön, jos haluat, että tulostin vastaanottaa faksit automaattisesti.

Jos tulostin on liitetty samaan puhelinlinjaan puhelinvastaajan kanssa, Automaattivastaus-toiminnon on oltava käytössä, jotta voit vastaanottaa sekä puhelut että faksit. Varmista, että vastaaja vastaa puheluun pienemmällä soittojen lukumäärällä kuin tulostin. Siten muut laitteet voivat vastata puheluihin ennen tulostinta. Jos saapuva puhelu on faksi, tulostin havaitsee faksisignaalin linjalla ja ottaa puhelun vastaan.

Montako soittoa kannattaa asettaa?

Jos tulostin on samassa linjassa vastaajan kanssa, aseta tulostin vastaamaan suuremmalla soittomäärällä. Kun linjoja on vain yksi, puhelua ei voi mitenkään erottaa saapuvasta faksista. Soittojen määrän voi asettaa siten, että vastaaja poimii puhelut ja tulostin ottaa saapuvat faksit. Jos muut laitteet asetetaan vastaamaan pienemmällä soittomäärällä, nämä laitteet poimivat puhelut ensin ja puhelut vastaanotetaan. Jos puhelu on faksi, tulostin havaitsee sen ja ottaa puhelun haltuunsa.

Jos tulostin on pelkästään fakseille tarkoitetussa linjassa, tulostimen voi asettaa vastaamaan soittoon millä tahansa soittomäärällä.

Miten tulostimeen asetetaan tunnistesoitto?

Jos käytössä on puhelinyhtiöiden tarjoama tunnistesoittopalvelu, oikean soittoäänen valitseminen on tärkeää. Tämän toiminnon avulla samassa puhelinlinjassa voi olla useita puhelinnumeroita. Jokaiseen puhelinnumeroon liittyy oma tunnistesoitto (yksi soitto, kaksoissoitto, kolmoissoitto). Eri tunnistesoitoista tiedät, minkä puhelinnumeron soittaja valitsi ja millä laitteella puhelu kannattaa vastaanottaa.

Määritä yksi puhelinnumeroista tulostimelle faksinumeroksi ja aseta tulostin vastaamaan kyseisen numeron tunnistesoittoon. Jos tunnistesoitto asetetaan väärin, tulostin kuulee puhelun, mutta ei koskaan vastaanota faksia.

Soittokuvio asetetaan tulostimessa seuraavasti:

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Soittoääni ja vastaaminen ja paina sitten 🖾-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Soittokuvio ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Valitse tulostimen soittokuvio nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.

Tunnistesoittopalvelusta käytetään myös nimiä Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster ja IdentaRing.

Miten valintaääni tarkistetaan?

Valintaäänestä kuulee, toimiiko puhelinlinja tai onko tulostin liitetty oikein puhelinlinjaan. Jos fakseja lähetettäessä ja vastaanotettaessa ilmenee ongelmia, varmista, että valintaääni kuuluu linjalla ja tulostimesta.

Varmista, että puhelinlinja ja puhelinpistorasia toimivat.

- 1 Kytke puhelinpistorasiaan analoginen puhelin.
- 2 Kuuntele valintaääntä puhelimen luurista.

Jos kuulet valintaäänen, puhelinlinja ja puhelinpistorasia toimivat.

Jos valintaääntä ei kuulu, kytke toiseen pistorasiaan analoginen puhelin ja kuuntele valintaääntä. Jos kuulet valintaäänen, puhelinlinja toimii, mutta ensimmäinen puhelinpistorasia ei toimi.

Varmista, että tulostin on liitetty puhelinlinjaan oikein.

- 1 Kun tulostin on liitetty puhelinlinjaan tulostimen takapaneelin 🗄 portin välityksellä, kytke analoginen puhelin tulostimen 🗊 porttiin.
- 2 Tarkista, kuuluuko valintaääni.

Jos valintaääni kuuluu, puhelinlinja toimii ja se on liitetty oikein tulostimeen.

Jos valintaääntä ei kuulu puhelinpistorasiasta eikä tulostimesta, katso kohtaa "Faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelo" sivulla 132.

Miten tulostimen kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään?

Valintaääntä kuuntelemalla voit tarkistaa, toimiiko puhelinlinja ja onko puhelinverkon kaapelit ja laitteet liitetty oikein. Tarkista, että valintaäänen voimakkuus ei ole Pois käytöstä, etenkin jos valitset numeron luuri paikallaan. Jos tulostin asetetaan vastaanottamaan faksit manuaalisesti, varmista, että soittoääni on niin voimakas, että sen kuulee.

Valintaäänen voimakkuuden säätäminen

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitseminen ja lähettäminen ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valintaäänen voimakkuus ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Valitse valintaäänen voimakkuusasetus nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

- 1 Voit palata Faksiasetukset-valikkoon painamalla **D**-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Soittoääni ja vastaaminen ja paina sitten 🖾-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Soittoäänen voimakkuus ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Valitse soittoäänen voimakkuusasetus nuolinäppäimillä ja paina sitten M-näppäintä.

Miten voin varmistaa, että faksipuhelut menevät tulostimeen ja äänipuhelut puhelinvastaajaan?

Voit varmistaa, että tulostin vastaanottaa saapuvat faksit asettamalla Automaattivastaus-asetukseksi Käytössä ja asettamalla tulostimen vastaamaan puhelinvastaajaa suuremmalla soittomäärällä. Jos puhelinvastaaja vastaa esimerkiksi neljän soiton jälkeen, aseta tulostin vastaamaan puheluihin kuuden soiton jälkeen. Siten vastaaja vastaa puheluihin ensin ja vastaanottaa ne. Jos puhelu on faksi, tulostin havaitsee faksisignaalin linjalla ja ottaa puhelun haltuunsa.

Mikä asetus toimii parhaiten digitaalisen puhepostin kanssa?

Puhepostia ja faksia voi käyttää samassa puhelinlinjassa, jos tilaat soiton tunnusäänipalvelun. Tämän toiminnon avulla samassa puhelinlinjassa voi olla useita puhelinnumeroita. Jokaiseen puhelinnumeroon liittyy oma tunnistesoitto (yksi soitto, kaksoissoitto, kolmoissoitto). Eri tunnistesoitoista tiedät, minkä puhelinnumeron soittaja valitsi ja millä laitteella puhelu pitää vastaanottaa.

Jos käytössä ei ole tunnusäänipalvelua, aseta tulostin vastaanottamaan faksit manuaalisesti (poista Automaattivastaus-toiminto käytöstä). Tällä asetuksella voit vastaanottaa sekä puheluja että fakseja, mutta se toimii parhaiten, jos käytät puhepostia eniten. Puhepostipalvelu on poistettava käytöstä, kun odotat faksia.

Miten faksattavien asiakirjojen tarkkuutta muutetaan?

Lähetettävien asiakirjojen tarkkuus eli faksauslaatu voi vaikuttaa faksin siirtoon. Vastaanottava faksilaite ei välttämättä tue suurta tarkkuutta, jolloin se ei ehkä pysty vastaanottamaan faksia. Tämän voi korjata ottamalla käyttöön Automaattinen faksin muunto -toiminnon, mutta automaattisen muunnon seurauksena faksi voi olla lukukelvoton, etenkin jos alkuperäinen asiakirja on jo valmiiksi sumea.

Laatu	Musta tarkkuus	Värillinen tarkkuus
Vakio	200 x 100	200 x 200
Hieno	200 x 200	200 x 200
Superhieno	300 x 300	200 x 200
Ultrahieno	300 x 300 (rasteroitu)	200 x 200

Valitse faksilaatu, joka vastaa parhaiten vastaanottavan faksilaitteen kapasiteettia ja alkuperäisen asiakirjan laatua.

Kun lähetät faksia ja olet kirjoittanut faksinumeron, valitse faksin laatu nuolinäppäimillä ja paina sitten 🚾-näppäintä.

Miten faksataan ajastetusti?

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin 🗞-näppäintä.
- **2** Kirjoita tai valitse faksin vastaanottaja:
 - Kirjoita faksinumero ja paina sitten M-näppäintä.
 - Valitse numero pikavalinta- tai ryhmäpikavalintaluettelosta painamalla Osoitteisto ja paina sitten kahdesti
 M-näppäintä.

3 Jos haluat lähettää faksin useille vastaanottajille (ryhmäfaksi), siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Kyllä** ja paina sitten M-näppäintä.

Kirjoita seuraava numero tai valitse vastaanottaja osoitteistosta.

Lisää vastaanottajia toistamalla tätä vaihetta.

- 4 Siirry M-näppäimellä kohtaan Ajasta faksi.
- 5 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Lähetä myöhemmin ja paina sitten M-näppäintä.
- 6 Kirjoita aika, jolloin haluat lähettää faksin, ja paina sitten M-näppäintä.
- 7 Jos tulostin ei ole 24 tunnin tilassa, valitse nuolinäppäimillä ap tai ip ja paina sitten M-näppäintä.
- 8 Aloita asiakirjan skannaaminen ja tallenna ajastettu faksi painamalla 🐠-näppäintä.

Tulostin lähettää faksin määritettynä aikana. Älä sammuta tulostinta äläkä irrota sitä puhelinlinjasta ennen ajastettua aikaa.

9 Kun toiminto kysyy, haluatko lisätä faksiin uuden sivun, siirry nuolinäppäimillä kohtaan Kyllä ja paina **(M**näppäintä.

Miten faksi lähetetään puhelukortin avulla?

1 Paina Valintaääni-näppäintä.

Puhelinlinjan valintaäänen pitäisi kuulua.

- 2 Kirjoita puhelinkortin tiedot ja kun saat yhteyden puhelinoperaattoriisi, noudata ohjeita.
- 3 Kirjoita kehoitettaessa vastaanottajan faksinumero ja paina sitten 🐠-näppäintä.

Mistä tiedän, että faksin lähettäminen onnistui?

Tulostimen voi asettaa tulostamaan vahvistussivun eli siirtoraportin joka kerran, kun lähetät faksin. Raportissa ilmoitetaan faksin lähetysajankohta. Jos faksityö epäonnistui, raportissa ilmoitetaan myös virheen syy.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Raportit ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Vahvistus ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Valitse nuolinäppäimillä raportin tulostusvaihtoehto:
 - Jos haluat tulostaa raportin aina, kun lähetät faksin, valitse Kaikista tai Tulosta kaikista.
 - Jos haluat säästää mustetta ja haluat tulostaa raportin vain, kun faksityö epäonnistuu, valitse Virhetilanteessa.
- 6 Paina M-näppäintä.

Miten tulostimen faksihistoriaa katsotaan?

Voit tulostaa raportteja lähetetyistä ja/tai vastaanotetuista fakseista.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Raportit ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Aktiviteettiraportit ja paina sitten M-näppäintä.
- **5** Voit asettaa faksin aktiviteettiraporttien tulostusajankohdan valitsemalla nuolinäppäimillä, tulostetaanko faksin aktiviteettiraportit aina 40 faksin jälkeen vai vain pyynnöstä.
- **6** Voit tulostaa faksin aktiviteettiraportteja siirtymällä nuolinäppäimillä kohtaan **Tulosta raportit** ja painamalla sitten **M**-näppäintä.
 - Voit tulostaa vain lähetettyjen faksien historian siirtymällä nuolinäppäimillä kohtaan Lähetysloki ja painamalla sitten M-näppäintä.
 - Voit tulostaa vain vastaanotettujen faksien historian siirtymällä nuolinäppäimillä kohtaan Vastaanottoloki ja painamalla sitten M-näppäintä.
 - Voit tulostaa lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien historian siirtymällä nuolinäppäimillä kohtaan Aktiviteettiraportti ja painamalla sitten **M**-näppäintä.

Miten faksi välitetään?

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Soittoääni ja vastaaminen ja paina sitten M-näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Faksin** välitys ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **5** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Välitä** tai **Tulosta ja välitä** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- 6 Kirjoita näppäimistöllä numero, johon haluat välittää faksin, ja paina sitten M-näppäintä.

Kun tämä asetus on käytössä, kaikki vastaanotetut faksit välitetään automaattisesti, kunnes toiminto poistetaan käytöstä.

Voit poistaa faksin välityksen käytöstä palaamalla Faksin välitys -valikkoon ja valitsemalla Ei käytössä -asetuksen.

Voinko estää fakseja?

Voit estää tietyistä numeroista lähetettyjen faksien vastaanottamisen. Voit myös estää roskafaksit ja tuntemattomien lähettäjien lähettämät faksit (lähettäjät, joilla ei ole soittajan numeroa). Tästä toiminnosta on hyötyä, jos haluat vastaanottaa faksit automaattisesti, mutta haluat suodattaa vastaanotetut faksit.

- 1 Ota faksiesto käyttöön.
 - a Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
 - **b** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
 - c Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksin esto ja paina sitten M-näppäintä.

- d Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Käyttöön/pois ja paina sitten M-näppäintä.
- e Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Käytössä ja tallenna asetus painamalla sitten M-näppäintä.
- 2 Lisää estettävä numero.
 - a Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Lisää.
 - **b** Paina **M**-näppäintä.
 - c Kirjoita faksinumero näppäimistöllä ja tallenna se painamalla sitten M-näppäintä.
 - **d** Kirjoita näppäimistöllä estettävän henkilön nimi.
 - e Toista vaiheita 2b–2d, kunnes olet lisännyt kaikki estettävät numerot. Voit estää enintään 50 puhelinnumeroa.
- **3** Estä tunnistamattomat faksit (faksit, joilla ei ole soittajan numeroa).
 - a Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Estä tunnukseton ja paina sitten M-näppäintä.
 - b Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Käytössä ja tallenna asetus painamalla sitten M-näppäintä.

Voiko epäonnistuneet faksit hakea?

Tulostin tallentaa saapuvan faksin tulostimen muistiin ennen faksin tulostamista. Jos tulostimen muste tai paperi loppuu kesken, faksin voi tulostaa myöhemmin, kun virhe on ratkaistu. Tulostin ilmoittaa, jos tulostettavia fakseja on.

Jos faksin vastaanottaminen tai lähettäminen epäonnistuu virtakatkoksen takia, tulostin tulostaa automaattisesti virheraportin, kun se käynnistetään seuraavan kerran. Saapuvien faksien kohdalla virheraportissa ilmoitetaan faksin lähettäjä ja tulostamatta jääneiden sivujen lukumäärä. Lähtevien faksien kohdalla siinä ilmoitetaan lähettämättä jääneiden sivujen lukumäärä. Virtakatkoksen takia kadonneita fakseja ei voi hakea.

Verkkokäyttö

Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon

Langattoman verkon yhteensopivuus

Tulostimessa saattaa olla langaton IEEE 802.11b-, IEEE 802.11g- tai IEEE 802.11n -tulostuspalvelin. Tulostin on yhteensopiva Wi-Fi-sertifioitujen IEEE 802.11 b/g/n -reitittimien kanssa.

Huomautus: Jos tulostimessa on IEEE 802.11g -standardia käyttävä langaton tulostuspalvelin ja N-reitittimen kanssa ilmenee ongelmia, tarkista reitittimen valmistajalta, että nykyinen tila-asetus on yhteensopiva G-laitteiden kanssa. Tämä asetus vaihtelee reitittimen merkin tai mallin mukaan.

Tuetut verkon suojausvaihtoehdot

Tulostin tukee kolmea langattoman verkon suojausvaihtoehtoa: ei suojausta, WEP ja WPA/WPA2.

Ei suojausta

Langattomassa kotiverkossa ei ole suositeltavaa olla käyttämättä suojausta.. Kun suojausta ei käytetä, kuka tahansa verkon kantamalla oleva voi käyttää verkkoresursseja, myös Internetiä, jos langaton verkko on yhdistetty Internetiin. Langattoman verkon kantama voi yltää kauas kodin seinien ulkopuolelle, jolloin verkkoa voi käyttää kadulta tai naapurien taloista.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) on yksinkertaisin ja heikoin langattoman suojauksen tyyppi. WEP-suojaus perustuu merkkisarjaan, josta käytetään nimitystä WEP-avain.

Langattoman verkon jokaisen laitteen on käytettävä samaa WEP-avainta. WEP-suojausta voi käyttää sekä ad-hocettä infrastruktuuriverkoissa.

Kelvollinen WEP-avain on seuraavanlainen:

- Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä esiintyviä symboleja.

WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) ja WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) ovat WEP-suojausta vahvempia tapoja suojata langaton verkko. WPA ja WPA2 ovat samantapainen suojaustapa. WPA2 käyttää monimutkaisempaa salausmenetelmää, ja se on WPA:ta turvallisempi. Sekä WPA- että WPA2-suojauksessa käytetään merkkisarjaa, jota kutsutaan ennalta jaetuksi WPA-avaimeksi tai -salasanaksi, jolla langattomat verkot suojataan luvattomalta käytöltä. Kelvollinen WPA-salasana on seuraavanlainen:

- Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- 8 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä esiintyviä symboleja. WPA-salasanan ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan.

Langattoman verkon jokaisen laitteen on käytettävä samaa WPA-salasanaa. WPA-salaus on vaihtoehtona vain infrastruktuuriverkoissa, joissa on WPA-suojausta tukevat tukiasemat (langattomat reitittimet) ja verkkokortit. Useimmissa uusissa langattomissa verkkolaitteissa vaihtoehtona on myös WPA2-suojaus.

Huomautus: Jos verkossa käytetään WPA- tai WPA2-suojausta, valitse Henkilökohtainen WPA, kun asennus pyytää valitsemaan verkossa käytetyn suojauksen.

Verkkoasetussivun tulostaminen

Verkkoasetussivulla on luettelo tulostimen asetuksista, mukaan lukien tulostimen IP- ja MAC-osoite.

- 1 Lisää tavallista paperia.
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Verkkoasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Valitse Tulosta asetussivu painamalla M-näppäintä.

Verkkoasetussivu tulostuu.

Tietoja, joita tarvitaan, kun tulostin asennetaan langattomaan verkkoon

Tulostimen asentaminen langatonta tulostusta varten edellyttää seuraavia tietoja:

- Langattoman verkon nimi, josta käytetään myös nimitystä SSID (Service Set IDentifier).
- Jos verkko on suojattu salauksella
- Suojausavain (joko WEP-avain tai WPA/WPA2-salasana)

Voit selvittää langattoman verkon WEP-avaimen tai WPA/WPA2-salasanan katsomalla suojaustiedot tukiaseman (langattoman reitittimen) asetuksista.

Jos tukiasemassa käytetään WEP-suojausta, WEP-avaimen tulee olla seuraavanlainen:

- Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä esiintyviä symboleja.

Jos tukiasemassa käytetään WPA- tai WPA2-suojausta, WPA-salasanassa tulee olla

- Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- 8 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja näppäimistössä esiintyviä symboleja. WPA-salasanan ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan.

Jos langattomassa verkossa ei käytetä suojausta, siinä ei ole suojausavainta.

Huomautus: Jos et tiedä sen verkon SSID-verkkonimeä, johon tietokone on yhdistetty, käynnistä tietokoneen verkkosovittimen langaton apuohjelma ja etsi verkkonimi. Jos et löydä verkon SSID-tunnusta tai suojaustietoja, katso tukiaseman mukana toimitettuja ohjeita tai kysy asiasta järjestelmätuesta.

Tulostimen asentaminen langattomaan verkkoon

Tarkista seuraavat asiat ennen tulostimen asentamista langattomaan verkkoon:

- Langattoman verkon asetukset on määritetty ja se toimii kunnolla.
- Käytettävä tietokone on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon, johon tulostin halutaan asentaa.

Windows-käyttäjät

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Aseta asennusohjelmisto-CD CD-asemaan.

Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, käynnistä CD-levy manuaalisesti:

- a Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- **b** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.
- c Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- **3** Määritä tulostimen asetukset seuraamalla Tervetuloa-näytössä annettuja ohjeita.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Lataa uusin asennusohjelma tulostimen verkkosivuilta.
- 3 Käynnistä tulostimen asennusohjelmisto ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen asentaminen muihin tietokoneisiin

Kun tulostin on asennettu langattomaan verkkoon, siihen voi muodostaa langattoman yhteyden mistä tahansa verkon tietokoneesta. Tulostinohjain on kuitenkin asennettava jokaiseen tietokoneeseen, josta tulostinta käytetään. Tulostimen asetuksia ei tarvitse määrittää uudelleen, vaikkakin ohjaimen asentaminen edellyttää asennusohjelmiston suorittamista jokaisessa tietokoneessa.

Windows-käyttäjät

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Aseta asennusohjelmisto-CD CD-asemaan.

Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin hetken kuluttua, käynnistä CD-levy manuaalisesti:

- a Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- **b** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään D:\setup.exe, jossa D on CD- tai DVD-aseman tunnus.
- c Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- **3** Seuraa tietokoneen näytöllä annettuja ohjeita sellaisen tulostimen asentamisesta uuteen tietokoneeseen, jonka asetukset on määritetty.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Lataa uusin asennusohjelma tulostimen verkkosivuilta.
- 3 Käynnistä tulostimen asennusohjelmisto ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Wi-Fi-merkkivalon värien merkitys

Wi-Fi-merkkivalon väreistä näkee tulostimen verkkoyhteyden tilan.

- Ei pala tarkoittaa jotakin seuraavista:
 - Tulostimen virta on katkaistu tai se käynnistyy parhaillaan.
 - Tulostinta ei ole liitetty langattomaan verkkoon ja se on virransäästötilassa. Virransäästötilassa virtavalo vilkkuu.
- Jatkuva oranssi tarkoittaa jotakin seuraavista:
 - Tulostimen asetuksia ei ole vielä määritetty langatonta verkkoa varten.
 - Tulostimen asetuksia määritetään ad-hoc-yhteyttä varten, mutta se ei ole parhaillaan yhteydessä toiseen adhoc-laitteeseen.
- Vilkkuva oranssi tarkoittaa jotakin seuraavista:
 - Tulostin ei ole langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) kantamalla.
 - Tulostin yrittää muodostaa yhteyden langattomaan yhteyspisteeseen, mutta langaton yhteyspiste on sammutettu tai se ei toimi oikein.
 - Joko määritetty tulostin tai langaton yhteyspiste on sammutettu ja käynnistetty uudelleen, ja tulostin yrittää muodostaa yhteyden verkkoon.
 - Tulostimen langattomat verkkoasetukset eivät ehkä enää ole kelvolliset.
- Vihreä tarkoittaa, että tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon ja käyttövalmis.

Erikoisohjeita langattomaan asennukseen

Seuraavat ohjeet koskevat Pohjois-Amerikan ulkopuolisia asiakkaita, jotka käyttävät langatonta laajakaistapäätettä ("box"). Näitä päätteitä ovat esimerkiksi LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox ja Club Internet.

Ennen aloittamista

- Tarkista, että päätteessä ("box") on langaton verkkotoiminto ja että se on aktivoitu toimimaan langattomassa verkossa. Lisätietoja päätteen asetusten määrittämisestä langatonta toimintaa varten on päätteen mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Tarkista, että päätteeseen on kytketty virta, tietokoneeseen on kytketty virta ja tietokone on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Tulostimen lisääminen langattomaan verkkoon

- **1** Määritä tulostimen asetukset langatonta verkkoa varten annettujen asennusohjeiden avulla. Lopeta, kun toiminto pyytää valitsemaan verkon.
- 2 Jos päätteen takapaneelissa on liittämis-/rekisteröintipainike, paina sitä ennen verkon valitsemista.

Huomautus: Painettuasi liittämis-/rekisteröintipainiketta tulostimen asennuksen tekemiseen on aikaa viisi minuuttia.

3 Palaa tietokoneen näyttöön.

Valitse verkkosi näkyviin tulevasta langattomien verkkojen luettelosta ja valitse sitten Jatka.

Jos langaton verkko ei ole luettelossa:

a Yhteyden muodostaminen toiseen langattomaan verkkoon.

Windows-käyttäjät

Valitse Verkko ei ole luettelossa.

Macintosh-käyttäjät

Valitse luettelosta Muu langaton verkko ja valitse sitten Jatka.

b Anna langattoman verkon tiedot.

Huomautus: WEP-, WPA- tai WPA2-avaimen saa päätteen pohjasta, päätteen mukana toimitetuista ohjeista tai päätteen verkkosivulta. Jos olet jo muuttanut langattoman verkon avaimen, käytä luomaasi avainta.

4 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Staattisen IP-osoitteen määrittäminen

Useimmissa langattomissa verkoissa DHCP-palvelu määrittää tulostimelle IP-osoitteen automaattisesti.

- **1** Tee langattomien verkkoasetusten määrittäminen valmiiksi, jolloin tulostin saa DHCP-osoitteen verkon DHCP-palvelimelta.
- 2 Tulosta verkkoasetussivu ja katso siitä tulostimelle määrätty IP-osoite.
- 3 Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään. Paina Enter-näppäintä.

Huomautus: Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta tulostimen verkkosivu latautuu oikein.

- 4 Valitse Kokoonpano > TCP/IP > Aseta staattinen IP-osoite.
- 5 Kirjoita tulostimelle määrättävä IP-osoite Osoite-kenttään ja valitse Lähetä.

Tarkista staattinen IP-osoite kirjoittamalla se verkkoselaimen osoitekenttään ja painamalla **Enter**-näppäintä.

Saat lisätietoja järjestelmän tukihenkilöltä.

Langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen

Tulostimen langattomia asetuksia, kuten määritettyä verkkoa ja suojausavainta muutetaan seuraavasti:

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Asetukset-välilehti > Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma

4 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Macintosh-käyttäjät

1 Siirry Finder-toiminnosta

Applications (Sovellukset) > valitse tulostinkansio

- 2 Kaksoisosoita Wireless Setup Assistant (Avustettu langattomien asetusten määrittäminen) -symbolia.
- **3** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Langattomat lisäasetukset

Langattoman ad-hoc-verkon luominen

Ad-hoc-verkon voi määrittää, jos

- järjestelmässä ei ole yhteyspistettä tai langatonta reititintä
- Käytössä ei jo ole langatonta verkkoa (mutta tietokoneessa on langaton verkkosovitin)
- tulostimen ja tietokoneen väliin halutaan määrittää itsenäinen verkko langattoman verkkosovittimen avulla.

Huomautuksia:

- Varmista ennen aloittamista, että langaton verkkosovitin on kunnolla kiinni tietokoneessa ja toimii.
- Langaton verkko kannattaa määrittää tukiaseman (langattoman reitittimen) avulla. Tällaista verkkoa kutsutaan infrastruktuuriverkoksi.
- Jos tietokoneessa on *MyWi-Fi-* tai *Wi-Fi Direct*-toiminto, voit luoda suoran yhteyden langattomaan tulostimeen. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Tulostin voi olla yhteydessä vain yhteen langattomaan verkkoon kerrallaan. Kun tulostimen asetusten määritetään langatonta ad-hoc-verkkoa varten, se ei toimi muissa langattomissa verkoissa, olivatpa nämä ad-hoc- tai infrastruktuuriverkkoja.

Windows Vista tai uudempi

- 1 Valitse 💿 > Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Verkko- ja jakamiskeskus.
- 2 Valitse Luo uusi yhteys tai verkko > Määritä langaton ad-hoc-verkko (tietokoneiden välinen) > Seuraava.
- **3** Seuraa langattoman ad-hoc-verkon asennusohjeita. Osana asennusta:
 - **a** Luo verkkonimi tai SSID tietokoneen ja tulostimen väliselle verkolle.
 - **b** Kirjoita verkon nimi muistiin. Kirjoita se tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.
 - c Siirry Suojaustyyppi-luetteloon, valitse WPA2-Personal tai WEP ja luo WPA-salasana tai WEP-avain.

WPA-salasanassa on oltava

- 8 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja. WPAsalasanan ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan. tai
- Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.

WEP-avaimissa on oltava:

- Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja.
 - tai
- Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.
- **d** Kirjoita verkon salasana muistiin. Kirjoita se tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.

Windows Vista ottaa ad-hoc-verkon käyttöön puolestasi. Se näkyy Yhdistä verkkoon -valintaikkunassa käytössä olevien verkkojen luettelossa. Siitä näkee, että tietokoneen asetukset on määritetty ad-hoc-verkkoa varten.

- 4 Sulje Windowsin Ohjauspaneeli ja mahdolliset avoimet ikkunat.
- **5** Aseta asennusohjelmiston CD-levy tietokoneeseen ja noudata langattoman asennuksen ohjeita.

Huomautus: Kytke asennuskaapeli tai verkkokaapeli vasta kun asennusohjelmisto kehottaa tekemään niin.

- **6** Kun käytettävissä olevat verkot tulevat näkyviin, kirjoita luotu verkkonimi ja suojaustiedot. Asennusohjelma määrittää tulostimen asetukset tietokoneen kanssa käyttämistä varten.
- 7 Säilytä verkkonimeä ja suojaustietoja turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Huomautus: Windows Vista -tietokoneet voi joutua yhdistämään ad hoc -verkkoon uudelleen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Windows XP:ssä

- 1 Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet-yhteydet > Verkkoyhteydet.
- **2** Napsauta käyttämäsi langattoman verkkoyhteyden kuvaketta kakkospainikkeella.
- 3 Jos ponnahdusvalikossa on Ota käyttöön -vaihtoehto, valitse se.

Huomautus: Jos valikossa on Poista käytöstä -vaihtoehto, langaton yhteys on jo käytössä.

- 4 Valitse kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvake.
- **5** Valitse **Ominaisuudet** > **Langattomat verkot** -välilehti.

Huomautus: Jos Langattomat verkot -välilehteä ei näy, tietokoneeseen on asennettu muun valmistajan ohjelmisto, jolla langattomia asetuksia hallitaan. Langaton ad-hoc-verkko on otettava käyttöön käyttämällä kyseistä ohjelmistoa. Lisätietoja on muun valmistajan ohjelmiston ohjeissa.

- 6 Valitse Windows määrittää langattoman verkon automaattisesti -valintaruutu.
- **7** Jos kohdassa Ensisijaiset verkot on verkkoja, poista ne.

Valitse verkko ja poista verkko luettelosta valitsemalla Poista.

- 8 Luo ad-hoc-verkko valitsemalla Lisää-painike.
- **9** Kirjoita Verkkonimi (SSID) -kenttään nimi, jonka haluat antaa langattomalle verkolle.
- **10** Kirjoita valittu verkkonimi muistiin, jotta voit käyttää sitä langattoman verkon asetuksia määrittäessäsi. Kirjoita se tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.
- **11** Jos luettelossa on Verkkotodennus-vaihtoehto, valitse **Avoin**.
- 12 Valitse Tiedon salaus -luettelosta WEP.
- 13 Poista tarvittaessa valinta Avain saadaan automaattisesti -valintaruudusta.
- **14** Kirjoita WEP-avain Verkkoavain-kenttään.

- **15** Kirjoita valitsemasi WEP-savain muistiin, jotta voit käyttää sitä langattoman verkon asetuksia määrittäessäsi. Kirjoita se tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.
- 16 Kirjoita sama WEP-avain Vahvista verkkoavain -kenttään.
- 17 Valitse Tämä on tietokoneiden välinen verkko langattomia kytkentäkohtia ei käytetä -valintaruutu.
- **18** Sulje kaksi avointa ikkunaa valitsemalla **OK**-painike kahdesti.
- **19** Tietokoneella saattaa kulua muutama minuutti uusien asetusten tunnistamiseen. Verkon tila tarkistetaan seuraavasti:
 - a Valitse kakkospainikkeella Langattomat verkkoyhteydet -kuvake.
 - **b** Valitse Näytä vapaat langattomat verkot.
 - Jos verkko on luettelossa, mutta tietokone ei ole yhteydessä siihen, valitse ensin ad-hoc-verkko ja sitten **Yhdistä**.
 - Jos verkko ei tule näkyviin, odota hetki ja valitse sitten Päivitä verkkoluettelo.
- 20 Aseta asennusohjelmiston CD-levy tietokoneeseen ja noudata langattoman asennuksen ohjeita.

Huomautus: Älä kytke asennus- tai verkkokaapelia, ennen kuin asennusohjelmisto kehottaa tekemään niin.

- **21** Kun käytettävissä olevat verkot tulevat näkyviin, kirjoita luotu verkkonimi ja suojaustiedot. Asennusohjelma määrittää tulostimen asetukset tietokoneen kanssa käyttämistä varten.
- 22 Säilytä verkkonimeä ja suojaustietoja turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Windows 2000

• Lisätietoja ad-hoc-verkon määrittämisestä Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä on langattoman verkkosovittimen mukana tulleissa ohjeissa.

Macintosh-käyttäjät

1 Airport-asetusten avaaminen:

Mac OS X -versio 10.5 tai uudempi

Siirry omenavalikosta

System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > AirPort

Mac OS X -versio 10.4 tai sitä edeltävät versiot

Siirry Finder-toiminnosta

Applications (Sovellukset) > Internet Connect (Internet-yhteys) > AirPort

- 2 Valitse Network Name- (Verkkonimi) tai Network (Verkko) -valikosta Create Network (Luo verkko).
- 3 Luo ad-hoc-verkolle nimi ja osoita sitten OK.

Huomautus: Säilytä verkkonimeä ja salasanaa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Tulostimen lisääminen olemassa olevaan langattomaan ad-hocverkkoon

Huomautus: Tulostin voi olla yhteydessä vain yhteen langattomaan verkkoon kerrallaan. Kun tulostimen asetusten määritetään langatonta ad-hoc-verkkoa varten, se poistetaan muista langattomista verkoista, joita varten sen asetukset on määritetty, olivatpa nämä ad-hoc- tai infrastruktuuriverkkoja.

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Asetukset-välilehti > Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma

4 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Huomautus: Windows Vista -tietokoneet voi joutua yhdistämään ad hoc -verkkoon uudelleen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Macintosh-käyttäjät

1 Siirry Finder-toiminnosta

Applications (Sovellukset) > valitse tulostinkansio

- 2 Kaksoisosoita Wireless Setup Assistant (Avustettu langattomien asetusten määrittäminen) -symbolia.
- **3** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Tulostimen asetusten määrittäminen langattomasti WPStoiminnon avulla (vain Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminnon avulla on helppoa lisätä tietokoneita tai tulostimia langattomaan verkkoon, koska toiminto selvittää ja määrittää SSID-tunnuksen ja WPA-salasanan automaattisesti.

- 1 Varmista, että tukiasema (langaton reititin) tukee WPS-toimintoa.
- 2 Aseta asennusohjelmiston CD-levy CD-asemaan ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Huomautuksia:

- Jos lisäät tulostimen WPS-toiminnon PIN-menetelmällä, kirjoita kaikki kahdeksan numeroa, kun toiminto pyytää kirjoittamaan PIN-tunnuksen.
- Jotta tulostimen asetukset voi määrittää langattomasti WPS-toiminnon avulla, kaikkien langattoman verkon laitteiden on tuettava WPS-toimintoa. Jos verkossa on yksikin laite, joka ei tue WPS-toimintoa, SSID-tunnus ja suojaustiedot on kirjoitettava, kun niitä pyydetään.

Vaihtaminen USB-yhteyden ja langattoman verkkoyhteyden välillä (vain Windows)

Tulostimen käyttötapaa voi vaihtaa tarpeen mukaan. Seuraavissa menettelyissä oletetaan, että tulostin on määritetty yhdenlaista yhteyttä varten ja tulostinohjaimet on asennettu tietokoneeseen. Jos asetusten määrityksen aikana ilmenee ongelmia, katso kyseisen yhteystyypin vianmääritykseen liittyviä kohtia.

Vaihtaminen langattomaan yhteyteen

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Siirry kohtaan

Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Asetukset-välilehti > Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma

4 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Huomautus: USB-kaapelia, jolla tulostin on liitetty tietokoneeseen, ei tarvitse irrottaa langattomien asetusten määrittämisen ajaksi.

Vaihtaminen paikalliseen yhteyteen (USB)

- 1 Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja tulostimeen.
- 2 Odota hetki, kunnes Windows paikallistaa ohjaimen ja tekee tulostimen asennuksen valmiiksi.

Huomautus: Voit jatkaa tulostimen käyttämistä langattomasti.

Vaihtaminen USB-yhteyden ja langattoman verkkoyhteyden välillä (vain Macintosh)

Tulostimen käyttötapaa voi vaihtaa tarpeen mukaan. Seuraavissa menettelyissä oletetaan, että tulostimen asetukset on määritetty yhtä yhteystyyppiä varten. Jos asetusten määrityksen aikana ilmenee ongelmia, katso kyseisen yhteystyypin vianmääritykseen liittyviä kohtia.

Vaihtaminen langattomaan yhteyteen

- **1** Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Lataa uusin asennusohjelma tulostimen verkkosivuilta.
- 3 Kaksoisosoita Dell Extras (Dell-lisäohjelmat) > Dell Setup Assistant (Dellin avustettu asetusten määrittäminen).
- 4 Määritä tulostimen asetukset langattomasti seuraamalla tietokoneen näytöllä annettuja ohjeita.

Huomautus: USB-kaapelia, jolla tulostin on liitetty tietokoneeseen, ei tarvitse irrottaa langattomien asetusten määrittämisen ajaksi.

Vaihtaminen paikalliseen yhteyteen (USB)

- 1 Liitä USB-johdon toinen pää tulostimen takana olevaan USB-porttiin. Liitä toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
- 2 Lisää tulostin:

Mac OS X -versio 10.5 tai uudempi

- a Siirry omenavalikosta
 System Preferences (Järjestelmän määritykset) > Print & Fax (Tulosta ja faksaa)
- **b** Valitse +.
- c Valitse Default (Oletus) -välilehti > valitse tulostin > Add (Lisää).

Mac OS X -versio 10.4 tai sitä edeltävät versiot

- a Valitse Finderistä Utilities (Apuohjelmat).
- **b** Kaksoisosoita **Printer Setup Utility** (Tulostinasetukset) tai **Print Center** (Tulostinkeskus).
- c Valitse käytettävä tulostin Printer List (Tulostinluettelo) -valintaikkunasta ja osoita sitten Add (Lisää).
- **d** Valitse tulostin Printer Browser (Tulostinselain) -luettelosta ja osoita sitten **Add** (Lisää).
- **3** Toinen tulostusjono luodaan. Poista langaton tulostusjono, jos et halua palata käyttämään tulostinta langattoman yhteyden välityksellä.

Tulostimen jakaminen Windows-ympäristössä

- 1 Valmistele tietokoneet jakamaan tulostin:
 - Aseta kaikki tulostimelle tulostavat tietokoneet käytettäväksi Verkkoympäristössä ottamalla käyttöön Tiedostojen ja tulostimien jakaminen. Tiedostojen ja tulostimien jakamisen käyttöönottaminen neuvotaan Windowsin käyttöohjeissa.
 - **b** Asenna tulostinohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin, joista tulostetaan tulostimeen.
- 2 Tunnista tulostin:
 - **a** Tee jokin seuraavista tietokoneessa, joka on liitetty tulostimeen:
 - 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
 - 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
 - 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
 - **b** Napsauta käyttämäsi tulostimen nimeä kakkospainikkeella.
 - c Valitse Jakaminen tai Tulostimen ominaisuudet.
 - d Valitse Jakaminen-välilehdessä Jaa tämä tulostin tai Jaettu nimellä.
 - e Määritä helposti tunnistettava nimi ja valitse sitten OK.
- **3** Paikallista tulostin etätietokoneelta:

Huomautus: Tulostinta ei ole kytketty etätietokoneeseen.

- a Tee yksi seuraavista:
 - 1 Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
 - 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
 - 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- **b** Napsauta käyttämäsi tulostimen nimeä kakkospainikkeella.
- c Valitse Ominaisuudet tai Tulostimen ominaisuudet.
- d Valitse Portit > Lisää portti > Paikallinen portti > Uusi portti.

- e Kirjoita UNC-muotoinen portin nimi (Universal Naming Convention), joka muodostuu palvelimen nimestä ja tulostimen yksilöllisestä nimestä, jonka määritysvaihe oli vaihe 2 sivulla 100. Nimen tulee olla muodossa \ \palvelin\tulostin.
- f Valitse OK.
- g Valitse Tulostinportti-valintaikkunassa Sulje.
- h Varmista, että uusi portti on valittu Portit-välilehdessä, ja valitse Käytä.
- i Valitse OK.

Tulostimen jakaminen Macintosh-ympäristössä

- 1 Valitse Finderissä Help (Ohje) > Mac Help (Mac-ohje).
- 2 Kirjoita Search (Haku) -kenttään sharing the printer on a network (tulostimen jakaminen verkossa) ja paina sitten **Return**-näppäintä.
- **3** Valitse vain *yksi* seuraavista:
 - Sharing your printer with Mac OS X users (Tulostimen jakaminen Mac OS X -käyttäjien kanssa)—Muut verkossa olevat Macintosh-tietokoneet, joissa on Mac OS X versio 10.4 tai uudempi, voivat käyttää mitä tahansa Macintosh-tietokoneeseesi yhdistettyä tulostinta.
 - Sharing your printer with Windows users (Tulostimien jakaminen Windows -käyttäjien kanssa)—Verkossa olevat Windows-tietokoneet voivat käyttää mitä tahansa Macintosh-tietokoneeseesi yhdistettyä tulostinta.
- 4 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Huomautus: Windows-käyttäjien kannattaa katsoa tietoja Macintosh-tietokoneeseen liitetyn verkkotulostimen lisäämisestä Windowsin käyttöohjeista.

Verkkokäytön usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä Wi-Fi Protected Setup on?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) on yksinkertainen ja suojattu määritystoiminto, jonka avulla langattoman kotiverkon voi perustaa ja verkkosuojauksen ottaa käyttöön ilman erityistä Wi-Fi-tietoutta. Verkkolaitteille ei enää tarvitse määrittää verkkonimeä (SSID) ja WEP-avainta tai WPA-salasanaa.

Huomautus: WPS tukee vain verkkoja, jotka muodostavat yhteyden tukiasemien (langattomien reitittimien) välityksellä.

Tulostin tukee seuraavia menetelmiä yhdistämisessä langattomaan verkkoon:

- *PIN-tunnus* (Personal Identification Number)—Tulostimen PIN-tunnus annetaan tukiaseman langattomiin asetuksiin.
- *Painonäppäinmenetelmä* (PBC, Push Button Configuration)—Sekä tulostimen että tukiaseman painiketta painetaan tietyn ajan kuluessa.

Näistä tuntomerkeistä näkee, onko tukiasema WPS-sertifioitu:







Nämä WPS-logot voivat olla tukiaseman tai reitittimen sivulla, takana tai yläpinnassa.

Lisätietoja langattomien asetusten käyttämisestä ja tukiaseman WPS-toiminnallisuuden selvittämisestä saa tukiaseman mukana toimitetuista käyttöohjeista tai järjestelmän tukihenkilöltä.

Mistä WEP-avaimen tai WPA-salasanan löytää?

- Ota yhteys järjestelmätukeen.
 - WEP-avain tai WPA-salasana on yleensä henkilöllä, joka määritti verkon asetukset.
 - Jos langattoman verkon asetukset määritti Internet-palveluntuottaja, tiedot saattavat olla heiltä saaduissa ohjeissa.
- Lisätietoja on tukiaseman (langattoman reitittimen) mukana toimitetuissa ohjeissa.

Jos tukiasemassa käytetään oletusasetuksia, tiedot ovat laitteen ohjeissa.

- Tarkista tukiaseman suojausasetukset.
 - 1 Avaa web-selain ja kirjoita tukiaseman IP-osoite selaimen osoitekenttään.

Huomautuksia:

- Saat tukiaseman IP-osoitteen laitteen mukana toimitetuista ohjeista tai järjestelmätuesta.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
- **2** Kirjoita tukiaseman käyttäjätunnus ja salasana, kun näyttöön tulee kehote.

Huomautus: WEP-avain tai WPA-salasana ei ole sama kuin tukiaseman salasana. Salasanalla pääsee tukiaseman asetuksiin. WEP-avaimen tai WPA-salasanan avulla tulostimet ja tietokoneet voivat liittyä langattomaan verkkoon.

3 Etsi WEP-avain tai WPA-salasana.

Mikä SSID on?

SSID (Service Set IDentifier) on nimi, josta langaton verkko tunnistetaan. Kaikkien verkon laitteiden on tiedettävä langattoman verkon SSID tai ne eivät voi olla yhteydessä toisiinsa. Yleensä langaton verkko lähettää SSID-tunnuksen, jotta alueen langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden siihen. Toisinaan SSID-tunnusta ei lähetetä tietoturvasyistä.

SSID-tunnuksessa voi olla enintään 32 alfanumeerista merkkiä.

Mistä löydän SSID-tunnuksen?

Katso tukiaseman (langattoman reitittimen) asetuksia.

Useimmissa tukiasemissa on sisäinen web-palvelin, jota käytetään verkkoselaimella.

• Tarkista tietokoneesta, asennettiinko langattoman verkkosovittimen yhteydessä jokin ohjelma.

Monissa verkkosovittimissa on sovellus, jolla voi katsoa tietokoneen langattomia asetuksia, myös SSID-tunnuksen.

Jos et löydä SSID-tunnusta kummallakaan näistä keinoista, kysy asiasta järjestelmän tukihenkilöltä.

Mikä verkko on?

Verkko on kokoelma laitteita, kuten tietokoneita, tulostimia, Ethernet-keskittimiä, tukiasemia ja reitittimiä, jotka on yhdistetty toisiinsa tiedonsiirtoa varten kaapeleilla tai langattomilla yhteyksillä. Verkko voi olla kiinteä, langaton tai siinä voi olla sekä kiinteitä että langattomia laitteita.

Miten voin selvittää, millaista suojausta verkossani käytetään?

• Ota yhteys järjestelmätukeen.

Langattoman verkon tiedot ovat yleensä henkilöllä, joka määritti verkon asetukset.

- Lisätietoja on tukiaseman (langattoman reitittimen) mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Tarkista langattoman verkon suojaussalasanan merkkimäärä.

Jos et käytä salasanaa, valitse **Ei suojausta**.

Merkkimäärä	Suojauksen tyyppi
Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä.	WEP
tai	
Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä.	
Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä.	WPA tai WPA2
tai	
8 - 63 ASCII-merkkiä.	

Huomautuksia:

- Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.
- ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja.
- Tarkista tukiaseman suojausasetukset.
 - 1 Avaa web-selain ja kirjoita tukiaseman IP-osoite selaimen osoitekenttään.

Huomautuksia:

- Saat tukiaseman IP-osoitteen laitteen mukana toimitetuista ohjeista tai järjestelmätuesta.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
- 2 Kirjoita tukiaseman käyttäjätunnus ja salasana, kun näyttöön tulee kehote.

Huomautus: WEP-avain tai WPA-salasana ei ole sama kuin tukiaseman salasana. Salasanalla pääsee tukiaseman asetuksiin. WEP-avaimen tai WPA-salasanan avulla tulostimet ja tietokoneet voivat liittyä langattomaan verkkoon.

3 Etsi WEP-avain tai WPA-salasana.

Millainen kotiverkkojen kokoonpano on?

Jotta pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet ja tulostimet voivat olla keskenään yhteydessä verkon välityksellä, ne on liitettävä toisiinsa kaapeleilla ja/tai niissä on oltava kiinteä tai jälkikäteen asennettu langaton verkkosovitin.

Verkon voi luoda monin eri tavoin. Seuraavassa on neljä yleistä esimerkkiä.

Huomautus: Seuraavassa kaaviossa olevat tulostimet edustavat tulostimia, joissa on sisäinen tulostuspalvelin, jotta ne voivat siirtää tietoa verkon välityksellä.

Langattoman verkon esimerkit

Toimintamalli 1: Internet-yhteydellinen verkko, jossa on sekaisin langallisia ja langattomia yhteyksiä

- Kaikki tietokoneet ja tulostimet on yhdistetty verkkoon reitittimellä, joka tukee Ethernet-yhteyksiä ja langattomia yhteyksiä.
- Osa tietokoneista ja tulostimista on yhdistetty reitittimeen langattomasti, muut kaapelin välityksellä.
- Verkko on yhteydessä Internetiin DSL- tai kaapelimodeemin välityksellä.



Toimintamalli 2: Langaton verkko, jossa on Internet-yhteys

- Kaikki tietokoneet ja tulostimet on yhdistetty verkkoon langattoman yhteyspisteen tai langattoman reitittimen välityksellä.
- Langaton yhteyspiste on yhteydessä Internetiin DSL- tai kaapelimodeemin välityksellä.



Verkkokäyttö 104

Toimintamalli 3: Langaton verkko, jossa ei ole Internet-yhteyttä

- Tietokoneet ja tulostimet on yhdistetty verkkoon langattoman yhteyspisteen välityksellä.
- Verkko ei ole yhteydessä Internetiin.



Toimintamalli 4: Tietokone on yhdistetty tulostimeen langattomasti ilman Internetyhteyttä

- Tietokone on yhdistetty tulostimeen suoraan langattomasti siten, että yhteys ei kulje langattoman reitittimen kautta.
- Tähän kokoonpanoon viitataan nimellä ad-hoc-verkko.
- Verkko ei ole yhteydessä Internetiin.



Huomautus: Useimmat tietokoneet voivat olla yhteydessä vain yhteen langattomaan verkkoon kerrallaan. Jos käytät Internetiä langattoman yhteyden välityksellä, Internet-yhteys katkeaa, jos olet yhteydessä ad-hoc-verkkoon.

Miksi tarvitsen asennuskaapelin?

Kun tulostinta asennetaan langattomaan verkkoon, tulostin on liitettävä tilapäisesti tietokoneeseen asennuskaapelin avulla. Tulostimen langattomat verkkoasetukset määritetään tämän tilapäisyhteyden avulla.

Miten asennuskaapeli liitetään?

Asennuskaapeli liitetään tietokoneen USB-porttiin ja neliömäinen pää liitetään tulostimen takana olevaan neliömäiseen porttiin. Tämän liitännän avulla määritetään tulostimen asetukset verkkoasennuksessa tai paikallisesti liitettäessä.

1 Liitä suuri suorakulmainen pää tietokoneen johonkin USB-porttiin. USB-portit voivat olla tietokoneen etu- tai takapaneelissa ja ne voivat olla vaaka- tai pystysuorassa.



2 Liitä pieni neliskulmainen liitin tulostimen taakse.



3 Jatka seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Mitä eroa infrastruktuuri- ja ad-hoc-verkoilla on?

Langattomat verkot voivat toimia kahdessa tilassa, jotka ovat infrastruktuuri ja ad-hoc.

Infrastruktuuritilassa kaikki langattoman verkon laitteet ovat yhteydessä toisiinsa tukiaseman (langattoman reitittimen) välityksellä.

Ad-hoc-tilassa langattomalla verkkosovittimella varustettu tietokone muodostaa suoraan yhteyden tulostimeen, jossa on langaton tulostuspalvelin.

	Infrastruktuuri	Ad-hoc			
Ominaisuudet					
Tiedonsiirto	Tukiaseman välityksellä	Suoraan laitteesta toiseen			
Suojaus	Useita suojausvaihtoehtoja	WEP tai ei suojausta			
Kantama	Määräytyy tukiasemien kantaman ja lukumäärän perusteella	Rajoitettu verkossa olevien yksittäisten laitteiden kantamaan			
Nopeus	Yleensä nopeampi	Yleensä hitaampi			
Kaikkia laitteita koskevat vaatimukset					
Jokaisella laitteella on oltava ainutker- tainen IP-osoite.	Kyllä	Kyllä			
Tilaksi valittu	Infrastruktuuri-tila	Ad-hoc-tila			
Sama SSID	Kyllä, myös yhteyspisteellä	Kyllä			
Sama kanava	Kyllä, myös yhteyspisteellä	Kyllä			

Suosittelemme verkon muodostamista infrastruktuuritilassa asennus-CD-levyn avulla. Infrastruktuuritilan etuja:

- parempi verkon tietoturva
- luotettavampi toiminta
- nopeampi toiminta
- helpompi käyttöönotto.

Signaalin vahvuuden selvittäminen

Langattomissa laitteissa on sisäinen antenni, jolla lähetetään ja vastaanotetaan radiosignaaleja. Tulostimen verkkoasetussivulla esitetty signaalivahvuus kuvaa sitä, miten vahvana lähetetty signaali vastaanotetaan. Monet tekijät voivat vaikuttaa signaalin vahvuuteen. Yksi tekijä on muiden langattomien laitteiden tai jopa mikroaaltouunin tapaisten laitteiden aiheuttamat häiriöt. Toinen tekijä on välimatka. Mitä kauempana kaksi langatonta laitetta on toisistaan, sitä todennäköisemmin tiedonsiirtosignaali on heikko.

Tietokoneen vastaanottaman signaalin vahvuus voi vaikuttaa myös tulostimen verkkoyhteyteen asetusten määrityksen aikana. Kun langaton sovitin asennettiin tietokoneeseen, sovitinohjelmisto saattoi asentaa kuvakkeen tehtäväpalkkiin. Kaksoisnapsauttamalla tätä kuvaketta näet, miten voimakkaana tietokone vastaanottaa langattoman verkkosignaalin.

Voit parantaa signaalin laatua poistamalla häiriölähteitä ja/tai siirtämällä langattomat laitteet lähemmäksi langatonta yhteyspistettä (langatonta reititintä).

Miten langattoman signaalin vahvuutta voi parantaa?

Langattoman tulostimen tiedonsiirto verkon välityksellä epäonnistuu yleensä langattoman signaalin heikon laadun takia. Jos signaali on liian heikko tai vääristynyt tai se pysähtyy esteeseen, se ei pysty siirtämään tietoa yhteyspisteen ja tulostimen välillä. Tulostamalla verkkoasetussivun voit selvittää, saako tulostin vahvan signaalin yhteyspisteestä. Tulostimen vastaanottaman langattoman signaalin suhteellisen vahvuuden näkee Laatu-kentästä. Signaalin voimakkuus voi heiketä ajoittain, ja vaikka signaalin laatu näyttäisikin hyvältä, se saattaa heiketä tietyissä tilanteissa.

Jos uskot, että signaalin vahvuus on ongelma tukiaseman (langattoman reitittimen) ja tulostimen välillä, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Huomautuksia:

- Seuraavat ratkaisut ovat infrastruktuuriverkkoja varten. Jos käytössä on ad-hoc-verkko, siirrä tietokonetta, kun ratkaisussa kehotetaan siirtämään tukiasemaa.
- Ad-hoc-verkon kantama on paljon lyhyempi kuin infrastruktuuriverkon. Kokeile siirtää tulostin lähemmäksi tietokonetta, jos niillä näyttää olevan yhteysongelmia.

SIIRRÄ TULOSTIN LÄHEMMÄKSI TUKIASEMAA.

Jos tulostin on liian kaukana tukiasemasta, se ei voi olla yhteydessä verkon muihin laitteisiin. Useimmissa sisäverkoissa yhteyspisteen ja tulostimen välinen enimmäisetäisyys on 30 metriä. Matka voi olla pidempi tai lyhyempi verkon rakenteen ja yhteyspisteen rajoituksien mukaan.

POISTA ESTEET YHTEYSPISTEEN JA TULOSTIMEN VÄLISTÄ.

Yhteyspisteen langaton signaali läpäisee useimmat esteet. Useimmat seinät, lattiat, huonekalut ja muut esteet eivät estä langattoman signaalin kulkua. Jotkut materiaalit, kuten metalli- ja betoni ovat kuitenkin liian tiheitä, jotta signaali pääsisi niistä läpi. Järjestä tulostin ja yhteyspiste siten, että tällaiset esteet eivät estä signaalin kulkua.

POISTA HÄIRIÖLÄHTEET.

Muun tyyppiset radiotaajuudet voivat häiritä verkon langatonta signaalia. Tästä voi aiheutua ajoittaisia tulostusongelmia.

- Sammuta mahdolliset häiriölähteet, jos se on mahdollista.
- Vältä mikroaaltouunien, langattomien puhelimien (mutta ei matkapuhelimien), vauvapuhelimien, melkein kaikkien kodinkoneiden, langattomien valvontalaitteiden tai moottoroitujen laitteiden käyttöä, kun tulostat langattoman verkon välityksellä.
- Jos alueella toimii toinen langaton verkko, vaihda tukiaseman langatonta kanavaa.
- Älä aseta yhteyspistettä tulostimen tai muun sähkölaitteen päälle. Myös tällaiset laitteet voivat häiritä langatonta signaalia.

VÄHENNÄ SIGNAALIN VAIMENEMISTA VERKKOA JÄRJESTÄMÄLLÄ.

Silloinkin, kun langaton signaali pystyy läpäisemään esteen, se heikkenee hieman. Jos se läpäisee liian monta estettä, se voi heikentyä merkittävästi. Kaikki esteet vaimentavat langatonta signaalia tämän läpäistessä esteen, ja tietyntyyppiset esteet vaimentavat sitä niin paljon, että siitä seuraa tiedonsiirto-ongelmia. Voit välttää signaalin vaimenemista sijoittamalla yhteyspisteen mahdollisimman korkealle huoneessa.
Miten voin varmistaa, että tietokone ja tulostin on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon?

Jos tulostin ei ole samassa langattomassa verkossa kuin tietokone, tulostimella ei voi tulostaa langattomasti. Tulostimen SSID-tunnuksen on vastattava tietokoneen SSID-tunnusta, jos tietokone on jo yhdistetty langattomaan verkkoon.

Windows-käyttäjät

- 1 Hanki sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty:
 - a Kirjoita tukiaseman (langattoman reitittimen) IP-osoite verkkoselaimen osoitekenttään.
 - Jos et tiedä tukiaseman IP-osoitetta,
 - 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
 - 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään cmd.
 - 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
 - 4 Kirjoita ipconfig ja paina Enter-näppäintä. Tarkista Langaton verkkoyhteys -osasta:
 - Oletusyhdyskäytävä-tieto on tyypillisesti tukiasema.
 - IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.2.134.
 - **b** Kirjoita pyydettäessä reitittimen käyttäjätunnus ja salasana.
 - c Valitse OK.
 - **d** Etsi Langattomat asetukset -osasta kohta SSID.
 - e Kirjoita SSID muistiin.

Huomautus: Kirjoita se tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.

- **2** Hanki sen verkon SSID, johon tulostin on yhdistetty:
 - a Tulosta verkkoasetussivu tulostimesta.
 - **b** Etsi Langattomat-osasta kohta **SSID**.
- **3** Vertaa tulostimen ja tietokoneen SSID-tunnusta toisiinsa.

Jos SSID-tunnukset ovat samat, tietokone ja tulostin on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon.

Jos SSID-tunnukset eivät ole samat, asenna tulostin tietokoneen käyttämään langattomaan verkkoon suorittamalla apuohjelma uudelleen.

Macintoshin-käyttäjät, joilla on AirPort-tukiasema

Mac OS X -versio 10.5 tai uudempi

1 Siirry omenavalikosta

System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > AirPort

Sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty, näytetään Network Name (Verkkonimi) -valikossa.

2 Kirjoita SSID muistiin.

Mac OS X -versio 10.4 tai sitä edeltävät versiot

1 Siirry Finder-toiminnosta

Applications (Sovellukset) > Internet Connect (Internet-yhteys) > AirPort

Sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty, näytetään Network (Verkko) -valikossa.

2 Kirjoita SSID muistiin.

Macintosh-käyttäjät, joilla on tukiasema

- 1 Kirjoita tukiaseman IP-osoite verkkoselaimen osoitekenttään ja jatka vaiheeseen 2. Jos et tiedä tukiaseman IP-osoitetta, tee seuraava toimenpide:
 - a Siirry omenavalikosta
 System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > AirPort
 - **b** Osoita **Advanced** (Lisäasetukset) tai **Configure** (Määritä).
 - **c** Osoita **TCP/IP**. Router (Reititin) -tieto on tyypillisesti tukiasema.
- 2 Kirjoita pyydettäessä käyttäjätunnus ja salasana ja osoita sitten **OK**.
- 3 Etsi Langattomat asetukset -osasta kohta SSID.
- **4** Kirjoita muistiin SSID, suojauksen tyyppi ja WEP-avain/WPA-salasana (jos ne näytetään).

Huomautuksia:

- Kirjoita verkkotiedot tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.
- Säilytä SSID-koodia ja WEP-avainta tai WPA-salasanaa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Voiko tulostinta käyttää USB-yhteydellä ja verkkoyhteydellä samanaikaisesti?

Kyllä, tulostin tukee samanaikaista USB- ja verkkoyhteyttä. Tulostinta voi käyttää seuraavissa kokoonpanoissa:

- paikallisesti kytketty (liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla)
- langattomassa verkossa
- samanaikaisesti langattomassa verkossa ja paikallisesti kytkettynä.

Mikä MAC-osoite on?

Media Access Control (MAC) -osoite on verkkolaitteistolle annettu 48-bittinen tunniste. MAC-osoitetta voidaan kutsua myös fyysiseksi osoitteeksi, koska se liittyy laitteen laitteistoon ohjelmiston sijaan. MAC-osoite näytetään heksadesimaalinumerona tässä muodossa: 01-23-45-67-89-AB.

Vaikka verkkolaitteen MAC-osoitetta voi muuttaa, sitä ei yleensä tehdä. Tämän takia MAC-osoitteita pidetään pysyvinä. IP-osoitteita on helppo muuttaa, joten MAC-osoitteet ovat luotettavampi tapa tunnistaa tietty verkon laite.

Suojaustoiminnoin varustetut reitittimet saattavat sallia MAC-osoitteiden suodattamisen verkossa. Siten hallitussa luettelossa olevat, MAC-osoitteen perusteella tunnistetut laitteet voivat käyttää verkkoa, ja toiminto estää myös eitoivottuja laitteita käyttämästä verkkoa. Jos verkossa käytetään MAC-osoitesuodatusta, muista lisätä tulostimen MAC-osoite sallittujen laitteiden luetteloon.

Miten MAC-osoite paikallistetaan?

Useimmilla verkkolaitteilla on ainutkertainen laitteistotunniste, jolla se erotetaan muista verkossa olevista laitteista. Tätä kutsutaan MAC-osoitteeksi (Media Access Control).

Kun tulostinta asennetaan verkkoon, tarkista, että valitset tulostimen, jolla on oikea MAC-osoite.

MAC-osoitetarra on tulostinyksikön sisäpuolella.



Sisäisen tulostuspalvelimen MAC-osoite on kirjain- ja numerosarja. Muut laitteet käyttävät toisinaan MAC-osoitetta, josta käytetään nimitystä UAA (Universally Administered Address).





Huomautus: Yhteyspisteeseen (reitittimeen) voi määrittää MAC-osoiteluettelon, jolloin vain ne laitteet, joissa on vastaavat MAC-osoitteet, voivat käyttää verkkoa. Tätä kutsutaan *MAC-suodatukseksi*. Jos MAC-suodatus on otettu käyttöön yhteyspisteessä ja tulostin halutaan lisätä verkkoon, tulostimen MAC-osoite on lisättävä MAC-suodatusluetteloon.

Mikä IP-osoite on?

IP-osoite on ainutkertainen numero, jonka avulla IP-verkossa olevat laitteet (kuten langaton tulostin, tietokone tai langaton yhteyspiste) paikallistavat toisensa ja ovat yhteydessä toistensa kanssa. IP-verkossa olevat laitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa vain, jos niillä on ainutkertaiset ja oikeat IP-osoitteet. IP-osoitteen ainutkertaisuus tarkoittaa sitä, että kahdella verkon laitteella ei voi olla samaa IP-osoitteta.

IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa. Esimerkiksi 192.168.100.110 on IP-osoite.

Mikä TCP/IP on?

Verkot toimivat, koska tietokoneet, tulostimet ja muut laitteet pystyvät lähettämään tietoa toisilleen joko kaapelien tai langattomien signaalien välityksellä. Tämä tiedonsiirto on mahdollista tiedonsiirtosääntöjen ansiosta. Näistä käytetään nimitystä *yhteyskäytäntö*. Yhteyskäytäntöä voi pitää kielenä, ja kielen tavoin siinä on säännöt, joiden avulla osanottajat voivat kommunikoida keskenään.

Erilaisissa verkoissa käytetään erilaisia yhteyskäytäntöjä, mutta *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) on niistä suosituin. TCP/IP:n avulla lähetetään tietoa Internetissä sekä useimmissa yritys- ja kotiverkoissa.

Koska tietokoneet eivät ymmärrä sanoja, vaan käyttävät tietoliikenteessään numeroita, TCP/IP edellyttää, että jokaisella verkossa olevalla TCP/IP:tä käyttävällä laitteella on oltava IP-osoite. IP-osoitteet ovat pohjimmiltaan ainutkertaisia, numeromuotoisia tietokoneiden nimiä, joiden avulla siirretään tietoa verkossa. IP-osoitteiden avulla TCP/IP voi vahvistaa verkon eri laitteiden lähettämät tietopyynnöt ja tietojen vastaanoton.

Miten IP-osoitteet selvitetään?

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään cmd.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 4 Kirjoita ipconfig ja paina Enter-näppäintä.

IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.0.100.

Macintosh-käyttäjät

1 Siirry omenavalikosta

About This Mac (Tietoja tästä Macista) > More Info (Lisätietoja)

- 2 Valitse Contents (Sisältö) -paneelista Network (Verkko).
- **3** Jos yhteys on muodostettu langattoman verkon välityksellä, valitse Active Services (Aktiiviset palvelut) luettelosta **AirPort**.

Tulostimen IP-osoitteen paikallistaminen

- Tulosta verkkoasetussivu tulostimesta. Etsi TCP/IP-osasta kohta Address (Osoite).
- Katso tulostimen asetuksia.

 - 2 Etsi kohta IP Address (IP-osoite).

Miten IP-osoitteet määrätään?

Verkkos saattaa määrätä IP-osoitteen automaattisesti DHCP-palvelun avulla. Kun tulostin on asennettu tietokoneeseen, tietokone lähettää kaikki tulostustyöt verkon kautta tulostimeen tämän osoitteen avulla.

Jos IP-osoitetta ei ole määritetty automaattisesti, langaton asennus pyytää kirjoittamaan manuaalisesti osoitteen ja muut verkkotiedot valittuasi tulostimen luettelosta.

Mikä avainviite on?

Tukiasemaan (langattomaan reitittimeen) voi määrittää jopa neljä WEP-avainta. Verkossa voi kuitenkin käyttää vain yhtä avainta kerrallaan. Avaimet on numeroitu ja avaimen numerosta käytetään nimitystä avainviite. Kaikki langattoman verkon laitteet on määritettävä käyttämään samaa avainviitettä, kun tukiasemaan on määritetty useita WEP-avaimia. Valitse tulostimeen sama avainviite, jota käytetään tukiasemassa.

Tulostimen huoltaminen

Värikasettien huoltaminen

Käyttäjä voi suorittaa edellä luetellut tehtävät. Niiden lisäksi tulostin tekee viikoittain automaattisen huoltotoimenpiteen, jos se on kytketty pistorasiaan. Se siirtyy hetkeksi pois virransäästötilasta tai käynnistyy hetkeksi, jos se on sammutettu.

Mustetasojen tarkistaminen

Tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin 4-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Huolto ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Valitse Mustetasot painamalla uudelleen 🕮
- 4 Tarkista kunkin värikasetin mustetaso painamalla nuolinäppäimiä.

Tulostinohjelmiston käyttäminen

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 🚳 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Valitse Tulostimien etusivu.
- 4 Valitse tulostin avattavasta tulostinluettelosta.
- 5 Valitse Huolto-välilehdessä Tarkista mustetasot.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 2 Valitse Printer Utility (Tulostin-apuohjelma).
- 3 Tarkista mustetasot Huolto-välilehdestä.

Tulostuspään kohdistaminen

Jos tulostetun kuvan merkit tai viivat näyttävät sahalaitaisilta tai aaltoilevilta, tulostuspää on ehkä kohdistettava.

Tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Lisää tavallista paperia.
- 2 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Huolto ja paina sitten M-näppäintä.

- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Kohdista tulostin ja paina sitten M-näppäintä.
- **5** Paina uudelleen M-näppäintä. Kohdistussivu tulostuu.

Huomautus: Poista kohdistussivu vasta, kun tulostus on valmis.

Tulostinohjelmiston avulla

Windows-käyttäjät

- 1 Lisää tavallista paperia.
- 2 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 3 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 4 Valitse Tulostimien etusivu.
- 5 Valitse tulostin avattavasta tulostinluettelosta.
- 6 Valitse Huolto-välilehdessä Kohdista värikasetit.
- 7 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Lisää tavallista paperia.
- 2 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 3 Valitse Printer Utility (Tulostin-apuohjelma).
- **4** Osoita Printer Utility (Tulostinapuohjelma) -valintaikkunan Huolto-välilehdessä **Print Alignment Page** (Tulosta kohdistussivu).
- **5** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Jos kohdistit kasetit parantaaksesi tulostuslaatua, tulosta asiakirja uudelleen. Jos tulostuslaatu ei parantunut, puhdista tulostuspään suuttimet.

Tulostuspään suuttimien puhdistaminen

Huono tulostuslaatu on toisinaan seurausta tukkeutuneista tulostuspään suuttimista. Voit parantaa tulosteiden laatua puhdistamalla tulostuspään suuttimet.

Huomautuksia:

- Tulostuspään suuttimien puhdistaminen kuluttaa mustetta, joten ne kannattaa puhdistaa vain, kun se on tarpeen.
- Syväpuhdistus käyttää enemmän mustetta, joten voit säästää mustetta kokeilemalla ensin Puhdista tulostuspää -vaihtoehtoa.
- Jos mustetta on liian vähän, värikasetit on vaihdettava, jotta tulostuspään suuttimet voi puhdistaa.

Tulostimen ohjauspaneelin avulla

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin -näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Huolto ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Puhdista tulostuspää ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Puhdista tulostuspään suuttimet painamalla [™]-näppäintä. Puhdistussivu tulostuu.

Tulostinohjelmiston avulla

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 🚳 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Valitse Tulostimien etusivu.
- 4 Valitse tulostin avattavasta tulostinluettelosta.
- 5 Valitse Huolto-välilehdessä Puhdista värikasetit.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Kaksoisosoita Finder-työpöydällä olevaa tulostinohjelman kansiota.
- 2 Valitse Printer Utility (Tulostin-apuohjelma).
- **3** Valitse Maintenance (Huolto)-välilehdessä **Clean Print Nozzles** (Puhdista suuttimet). Puhdistussivu tulostuu.

Tulostimen ulkopinnan puhdistaminen

1 Tarkista, että tulostimen virta on katkaistu ja tulostin on irrotettu pistorasiasta.

VAARA—SÄHKÖISKUN VAARA: Voit välttää sähköiskun vaaran tulostimen ulkopintaa puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.

2 Poista kaikki paperit tulostimesta.

3 Kostuta puhdas, nukkaamaton liina vedellä.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä käytä puhdistus- tai pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa tulostimen pintaa.

4 Pyyhi vain tulostimen ulkopuoli. Jos vastaanottoalustaan on jäänyt mustejäämiä, poista ne.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Jos tulostimen sisäpintaa pyyhitään kostealla liinalla, tulostin voi vaurioitua.

5 Tarkista, että tulostin on kuiva, ennen kuin aloitat uuden tulostustyön.

Skannaustason puhdistaminen

- **1** Kostuta puhdas, nukkaamaton liina vedellä.
- 2 Pyyhi skannaustaso varovasti puhtaaksi.

Huomautus: Varmista, että asiakirjan muste tai korjausneste on kuivunut kokonaan, ennen kuin asetat asiakirjan skannaustasolle.

Vianmääritys

Ennen vianmääritystä

Tämän tarkistusluettelon avulla voi ratkaista useimmat tulostimen ongelmat:

- Varmista, että virtajohto on kytketty tulostimeen ja oikein maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että tulostinta ei ole kytketty ylijännitesuojaan, UPS-varavirtalaitteeseen tai jatkojohtoon.
- Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta.
- Varmista, että tulostin on kytketty kunnolla isäntätietokoneeseen, tulostuspalvelimeen tai muuhun verkon yhteyspisteeseen.
- Tarkista, onko tulostimessa virheilmoituksia ja ratkaise ne.
- Tarkista ilmoitukset paperitukoksista ja poista mahdolliset tukokset.
- Tarkista värikasetit ja asenna laitteeseen tarvittaessa uusia värikasetteja.
- Paikallista ja ratkaise ongelmat Palvelukeskuksen avulla (vain Windows).
- Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.

Tulostinongelmien ratkaiseminen Palvelukeskuksen avulla

Palvelukeskuksesta saa vaiheittaisia vianmääritysohjeita, ja siinä on linkkejä tulostimen ylläpitotehtäviin ja asiakastukeen.

Palvelukeskus avataan jollakin seuraavista menetelmistä:

Menetelmä 1	Menetelmä 2
Jos virheilmoitusvalintaikkunassa on Saat lisää apua	 Valitse at i Käynnistä. Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten
käyttämällä Palvelukeskusta -linkki, valitse se.	luettelosta tulostinohjelman kansio. Valitse Tulostimien etusivu. Valitse Tuki-välilehdestä Palvelukeskus.

Jos ongelma ei ratkea vianmäärityksen avulla

Käy verkkosivuillamme osoitteessa support.dell.com tutustumassa seuraaviin tietoihin:

- Tosiaikainen tekninen online-tuki.
- Teknisen puhelintuen yhteysnumerot.

Asennuksen vianmääritys

- "Näytön kieli on väärä" sivulla 119
- "Tulostuspään virheet" sivulla 119

- "Ohjelmisto ei asennu" sivulla 122
- "Tulostustyö ei tulostu tai siitä puuttuu sivuja" sivulla 122
- "Tulostin tulostaa tyhjiä sivuja" sivulla 123
- "Tulostin tulostaa tai ei reagoi" sivulla 124
- "Asiakirjojen poistaminen tulostusjonosta ei onnistu" sivulla 124
- "Tulostaminen USB-yhteyden välityksellä ei onnistu" sivulla 124

Näytön kieli on väärä

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

VAIHDA KIELI TULOSTIMEN VALIKOISTA.

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ⁴-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Oletukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitse oletusasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Tehdasasetus ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Tee tulostimen käyttöönotto valmiiksi.

VAIHDA KIELI NÄPPÄINYHDISTELMÄLLÄ (JOS ET OSAA LUKEA KÄYTÖSSÄ OLEVAA KIELTÄ).

1 Tulostimen sammuttaminen.

Huomautus: Jos virransäästön aikakatkaisu on määritetty Asetukset-valikossa, sammuta tulostin painamalla 🕁 -näppäintä kolmen sekunnin ajan.

2 Pidä 🐠 ja 🗙 näppäintä painettuna ja kytke tulostimeen virta painamalla 🖖 näppäintä ja vapauttamalla se.

Huomautus: Vapauta ()- ja X-näppäin vasta, kun näyttöön tulee teksti Language Selection merkiksi siitä, että tulostimen asetukset on palautettu oletusarvoihin.

3 Tee tulostimen käyttöönotto valmiiksi.

Tulostuspään virheet

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

POISTA TULOSTUSPÄÄ JA ASENNA SE UUDESTAAN.

1 Avaa tulostin ja nosta salpa.



2 Poista tulostuspää.



Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä koske tulostuspään mustesuodattimeen tai suuttimiin.

- **3** Pyyhi liitinpinnat puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
 - Tulostuspäässä



• Tulostuspään vaunussa



Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä koske tulostuspään mustesuodattimeen tai suuttimiin.



4 Aseta tulostuspää takaisin paikalleen ja paina salpaa kiinni, kunnes se *napsahtaa*.



5 Sulje tulostin.

Huomautus: Jos tulostuspään poistaminen ja asentaminen takaisin ei korjaa virhettä, ota yhteyttä asiakastukeen.

Ohjelmisto ei asennu

Jos asennuksen aikana ilmenee ongelma tai tulostinta ei näy Tulostimet-kansion luettelossa tai tulostinvaihtoehtona tulostustyötä lähetettäessä, voit yrittää ohjelmiston poistamista ja uudelleenasentamista.

Tee seuraavat toimet, ennen kuin asennat tulostinohjelmiston uudelleen:

VARMISTA, ETTÄ TIETOKONE TÄYTTÄÄ TULOSTIMEN PAKKAUKSESSA LUETELLUT JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET.

Poista Windowsin tietosuojaohjelmat tilapäisesti käytöstä, ennen kuin asennat ohjelmiston.

TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.

- 1 Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kaapeli vaurioitunut, käytä uutta.
- 2 Työnnä USB-kaapelin neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.
- 3 Työnnä USB-kaapelin suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin. USB-portti on merkitty USB-merkillä

Huomautus: Jos ongelmat jatkuvat, kokeile jotakin tietokoneen muista USB-porteista. Olet saattanut liittää kaapelin vialliseen porttiin.

KYTKE MUUNTAJAN VIRTALÄHDE UUDELLEEN.

- 1 Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 2 Irrota virtalähde varovaisesti tulostimesta ja asenna se uudelleen paikalleen.
- **3** Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tulostin.

Tulostustyö ei tulostu tai siitä puuttuu sivuja

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

VARMISTA, ETTÄ VÄRIKASETIT ON ASENNETTU OIKEIN.

- 1 Kytke tulostimeen virta ja avaa tulostin.
- **2** Varmista, että värikasetit on asennettu oikein. Värikasettien pitäisi *napsahtaa* tukevasti vastaavan väriseen tulostuspään väripaikkaan.
- **3** Sulje tulostin.

VALITSE TULOSTIN TULOSTA-VALINTAIKKUNASTA ENNEN TULOSTUSTYÖN LÄHETTÄMISTÄ.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTUSTYÖTÄ EI OLE PYSÄYTETTY.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN MÄÄRITETTY OLETUSTULOSTIMEKSI.

KYTKE MUUNTAJAN VIRTALÄHDE UUDELLEEN.

- 1 Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 2 Irrota virtalähde varovaisesti tulostimesta ja asenna se uudelleen paikalleen.
- **3** Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tulostin.

IRROTA TULOSTIMEEN LIITETTY USB-KAAPELI JA LIITÄ SE UUDELLEEN.

TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.

- **1** Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kaapeli vaurioitunut, käytä uutta.
- **2** Työnnä USB-kaapelin neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.
- 3 Työnnä USB-kaapelin suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin. USB-portti on merkitty USB-merkillä

Huomautus: Jos ongelmat jatkuvat, kokeile jotakin tietokoneen muista USB-porteista. Olet saattanut liittää kaapelin vialliseen porttiin.

POISTA TULOSTINOHJELMISTO JA ASENNA SE UUDELLEEN.

Tulostin tulostaa tyhjiä sivuja

Tyhjien sivujen syy voi olla väärin asennetut värikasetit.

Asenna värikasetit uudelleen ja syväpuhdista ja kohdista tulostuspää.

- 1 Asenna värikasetit uudelleen. Lisätietoja on kohdassa "Värikasettien vaihtaminen" sivulla 13. Jos värikasetit eivät tunnu sopivan, varmista että tulostuspää on kunnolla paikallaan, ja yritä asentaa värikasetit sen jälkeen uudelleen.
- **2** Lisää tavallista paperia.
- **3** Paina tulostimen ohjauspaneelin ⁴-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Huolto ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Syväpuhdista tulostuspää ja paina sitten M-näppäintä. Puhdistussivu tulostuu.
- 6 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Kohdista tulostin ja paina sitten M-näppäintä. Kohdistussivu tulostuu.

Huomautuksia:

- Poista kohdistussivu vasta, kun tulostus on valmis.
- Älä tee syväpuhdistusta useita kertoja peräjälkeen. Jos syväpuhdistus ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Tulostin tulostaa tai ei reagoi

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN EI OLE VIRRANSÄÄSTÖTILASSA.

Jos virtavalo vilkkuu hitaasti, tulostin on virransäästötilassa. Herätä tulostin painamalla 🕛 näppäintä.

Jos tulostin ei palaudu virransäästötilasta, nollaa se seuraavasti:

- 1 Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota 10 sekuntia.
- **2** Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tulostin.

Jos ongelma jatkuu, käy tarkistamassa, onko web-sivustossamme päivityksiä tulostinohjelmistoon tai laiteohjelmistoon.

KYTKE MUUNTAJAN VIRTALÄHDE UUDELLEEN.

- 1 Sammuta tulostin ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- 2 Irrota virtalähde varovaisesti tulostimesta ja asenna se uudelleen paikalleen.
- **3** Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä tulostin.

Asiakirjojen poistaminen tulostusjonosta ei onnistu

Jos tulostusjonoon on juuttunut töitä, joita ei voi poistaa, jotta muut työt tulostuisivat, tietokoneen ja tulostimen välinen tiedonsiirto ei ehkä toimi.

Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.

Tulostaminen USB-yhteyden välityksellä ei onnistu

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.

- **1** Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kaapeli vaurioitunut, käytä uutta.
- **2** Työnnä USB-kaapelin neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.
- 3 Työnnä USB-kaapelin suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin. USB-portti on merkitty USB-merkillä

Huomautus: Jos ongelmat jatkuvat, kokeile jotakin tietokoneen muista USB-porteista. Olet saattanut liittää kaapelin vialliseen porttiin.

TARKISTA, ETTÄ USB-PORTTI ON OTETTU KÄYTTÖÖN WINDOWSISSA.

- 1 Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään devmgmt.msc.

- **3** Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**-painike. Laitehallinta avautuu.
- **4** Valitse USB-ohjaimet-kohdan vieressä oleva plus-merkki (+). Jos luettelossa on USB Host Controller- ja USB Root Hub -kohde, USB-portti on käytössä.

Lisätietoja on tietokoneen käyttöohjeissa.

POISTA TULOSTIMEN OHJELMISTO JA ASENNA SE UUDELLEEN.

Paperitukosten ja syöttöhäiriöiden vianmääritys

- "Paperitukos tulostimessa" sivulla 125
- "Paperitukos paperikaukalossa" sivulla 125
- "Paperitukos asiakirjansyöttölaitteessa (vain tietyt mallit)" sivulla 126
- "Tavallisen tai erikoismateriaalin syöttöhäiriö" sivulla 126

Paperitukos tulostimessa

Huomautus: Tulostimen sisällä on herkkiä osia. Vältä niiden tarpeetonta koskettelua, kun poistat tukoksia.

- 1 Sammuta tulostin painamalla 🕛 näppäintä.
- 2 Tarkista paperialusta tai tarkista skannausyksikköä nostamalla, onko siinä juuttunut paperi.



3 Ota paperista tukevasti kiinni ja vedä se sitten varovasti ulos tulostimesta.

Huomautus: Varo repimästä paperia, kun poistat sitä.

4 Käynnistä tulostin uudelleen painamalla U-näppäintä.

Paperitukos paperikaukalossa

Huomautus: Tulostimen sisällä on herkkiä osia. Vältä niiden tarpeetonta koskettelua, kun poistat tukoksia.

- 1 Sammuta tulostin painamalla U-näppäintä.
- 2 Ota paperista tukevasti kiinni ja vedä se sitten varovasti ulos tulostimesta.

Huomautus: Varo repimästä paperia, kun poistat sitä.

3 Käynnistä tulostin uudelleen painamalla 🕛 näppäintä.

Paperitukos asiakirjansyöttölaitteessa (vain tietyt mallit)

Huomautus: Tulostimen sisällä on herkkiä osia. Vältä niiden tarpeetonta koskettelua, kun poistat tukoksia.

1 Avaa asiakirjansyöttölaitteen luukku ja vedä juuttunut paperi sitten varovasti ulos.





Huomautus: Varo repimästä paperia, kun poistat sitä.

- 2 Sulje asiakirjansyöttölaitteen luukku.
- **3** Kosketa **VALMIS**-painiketta tai paina **M**-näppäintä tulostinmallin mukaan.
- 4 Jatka tulostustyötä tietokoneesta.

Tavallisen tai erikoismateriaalin syöttöhäiriö

Tässä on mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen, jossa tavallisella paperilla tai erikoismateriaalilla tapahtuu syöttöhäiriö, tulostin syöttää useita arkkeja kerralla tai arkit tarttuvat yhteen. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA PAPERIN KUNTO.

Käytä vain uutta paperia, jossa ei ole ryppyjä.

TARKISTA PAPERIN LISÄÄMINEN.

- Lisää tulostimeen vähemmän paperia.
- Lisää paperi tulostimeen tulostuspuoli ylöspäin. (Jos et ole varma, kumpi puoli on tulostuspuoli, katso paperin mukana toimitettuja ohjeita.)

• Tarkista käyttämäsi paperin tai erikoismateriaalien lisäysohjeet.

POISTA SIVU TULOSTIMESTA HETI, KUN SE TULOSTUU.

SÄÄDÄ PAPERIOHJAIMET SOPIVIKSI LISÄTYLLE PAPERILLE.

Tulostuksen vianmääritys

- "Huono tulostuslaatu sivun reunoissa" sivulla 127
- "Tulostetussa kuvassa näkyy juovia tai viivoja" sivulla 128
- "Tulostus toimii hitaasti" sivulla 129
- "Tietokoneen toiminta hidastuu tulostettaessa" sivulla 129

Huono tulostuslaatu sivun reunoissa

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

TARKISTA TULOSTUKSEN VÄHIMMÄISASETUKSET.

Jos et käytä reunuksetonta tulostusta, käytä näitä reunuksen vähimmäisarvoja:

- Vasen ja oikea reunus:
 - 6,35 mm (0,25 tuumaa) Letter-koko
 - 3,37 mm (0,133 tuumaa) kaikki paperikoot, paitsi Letter.
- Yläreunus: 1,7 mm (0,067 tuumaa)
- Alareunus: 12,7 mm (0,5 tuumaa)

VALITSE REUNUKSETON-TULOSTUSTOIMINTO.

Windows-käyttäjät

- 1 Kun asiakirja tai valokuva on avattu, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse Ominaisuudet, Määritykset tai Asetukset.
- 3 Valitse Tulostusasetukset-välilehden Paperiasetukset-alueelta Reunukseton.

Macintosh-käyttäjät

1 Kun valokuva on avattu, valitse File (Tiedosto) > Page Setup (Sivun asetukset).

Jos File (Tiedosto) -valikossa ei ole Page Setup (Sivun asetukset) -vaihtoehtoa, siirry vaiheeseen kaksi. Määritä muussa tapauksessa tulostusasetukset seuraavasti:

- a Valitse Settings (Asetukset) -ponnahdusvalikosta Page Attributes (Sivun ominaisuudet).
- **b** Valitse tulostin Format for (Muoto) -ponnahdusvalikosta.

c Valitse Paper Size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta paperikoko, jonka nimessä on "(Borderless)" (reunukseton).

Jos lisäsit tulostimeen esimerkiksi 4 x 6 -valokuvakortteja, valitse **US 4 x 6 in (Borderless)** (4 x 6 tuumaa (Reunukseton)).

- **d** Valitse suunta ja valitse sitten **OK**.
- 2 Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) > Print (Tulosta).

Jos olet jo määrittänyt tulostimen, paperikoon ja suunnan vaiheessa 1, voit joutua valitsemaan tulostimen uudelleen Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta ennen siirtymistä vaiheeseen 3. Muussa tapauksessa määritä nämä asetukset:

- a Valitse tulostin Printer (Tulostin) -ponnahdusvalikosta.
- **b** Valitse Paper Size (Paperikoko) -ponnahdusvalikosta paperikoko, jonka nimessä on "(Borderless)" (reunukseton).

Jos lisäsit tulostimeen esimerkiksi 4 x 6 -valokuvakortteja, valitse **US 4 x 6 in (Borderless)** (4 x 6 tuumaa (Reunukseton)).

- **c** Valitse tulostussuunta.
- 3 Valitse tarvittaessa Advanced (Lisäasetukset).
- **4** Valitse tulostusasetusten ponnahdusvalikosta **Print Settings** (Tulostusasetukset) tai **Quality & Media** (Laatu ja materiaali).
 - Valitse paperilaji Paper Type (Paperilaji) -ponnahdusvalikosta.
 - Valitse Print Quality (Tulostuslaatu) -ponnahdusvalikosta Photo (Valokuva) tai Best (Paras).
- 5 Osoita Print (Tulosta).

Tulostetussa kuvassa näkyy juovia tai viivoja

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

TARKISTA MUSTETASOT.

Vaihda vähissä olevat tai tyhjät värikasetit.

VALITSE PAREMPI TULOSTUSLAATU TULOSTINOHJELMISTOSTA.

VARMISTA, ETTÄ VÄRIKASETIT ON ASENNETTU OIKEIN.

Kohdista tulostuspää.

Puhdista tai syväpuhdista tulostuspään suuttimet.

Huomautus: Jos nämä ratkaisut eivät poista tulostetun kuvan juovia tai viivoja, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Tulostus toimii hitaasti

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

MAKSIMOI TIETOKONEEN KÄSITTELYNOPEUS.

- Sulje kaikki sovellukset, joita et käytä.
- Vähennä asiakirjan grafiikka ja kuvien määrä minimiin.
- Poista järjestelmästä mahdollisimman monta käyttämätöntä fonttia.

LISÄÄ MUISTIA.

Harkitse lisämuistin hankkimista.

VALITSE TULOSTINOHJELMISTOSTA HEIKOMPI TULOSTUSLAATU.

Valitse käytettyä paperilajia vastaava paperilaji manuaalisesti.

POISTA TULOSTINOHJELMISTO JA ASENNA SE UUDELLEEN.

Tietokoneen toiminta hidastuu tulostettaessa

Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista:

Jos käytössä on USB-yhteys, kokeile toista USB-kaapelia.

JOS KÄYTÄT VERKKOA, NOLLAA YHTEYSPISTEEN (REITITIN) VIRTA.

- 1 Irrota virtajohto yhteyspisteestä.
- 2 Odota kymmenen sekuntia ja kytke virtajohto uudelleen.

Kopioinnin ja skannauksen vianmääritys

- "Kopiointi- tai skannausyksikkö ei vastaa" sivulla 130
- "Skannausyksikkö ei sulkeudu" sivulla 130
- "Kopioidun tai skannatun kuvan laatu on huono" sivulla 130
- "Asiakirja tai valokuva kopioituu tai skannautuu osittain" sivulla 130
- "Skannaus ei onnistunut" sivulla 131
- "Skannaaminen kestää liian kauan tai aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön" sivulla 131
- "Skannaaminen tietokoneeseen verkosta ei onnistu" sivulla 131

Kopiointi- tai skannausyksikkö ei vastaa

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

ASETA TULOSTIN OLETUSTULOSTIMEKSI.

POISTA TULOSTINOHJELMISTO JA ASENNA SE UUDELLEEN.

Skannausyksikkö ei sulkeudu

- 1 Avaa skannausyksikkö nostamalla.
- 2 Poista este, joka estää skannausyksikköä sulkeutumasta.
- 3 Sulje skannausyksikkö.

Kopioidun tai skannatun kuvan laatu on huono

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

PUHDISTA SKANNAUSTASO.

SÄÄDÄ SKANNAUSLAATUA TULOSTINOHJELMISTOSTA.

Tutustu kopioinnin, skannaamisen ja kuvanlaadun parantamisen vihjeisiin.

Käytä selkeämpää versiota alkuperäisestä asiakirjasta tai kuvasta.

VARMISTA, ETTÄ ASIAKIRJA TAI VALOKUVA ON SKANNAUSTASOLLA SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN JA SEN OIKEASSA NURKASSA.

Asiakirja tai valokuva kopioituu tai skannautuu osittain

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

Varmista, että asiakirja tai valokuva on skannaustasolla skannattava puoli alaspäin ja sen oikeassa nurkassa.

Valitse tulostusohjelmistosta lisättyä paperia vastaava paperikoko.

VARMISTA, ETTÄ ALKUPERÄINEN KOKO -ASETUS VASTAA SKANNATTAVAN ASIAKIRJAN KOKOA

Skannaus ei onnistunut

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.

- 1 Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kaapeli vaurioitunut, käytä uutta.
- 2 Työnnä USB-kaapelin neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.
- **3** Työnnä USB-kaapelin suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin. USB-portti on merkitty USB-merkillä

Huomautus: Jos ongelmat jatkuvat, kokeile jotakin tietokoneen muista USB-porteista. Olet saattanut liittää kaapelin vialliseen porttiin.

KÄYNNISTÄ TIETOKONE UUDELLEEN.

Skannaaminen kestää liian kauan tai aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

Sulje muut ohjelmat, joita ei käytetä.

Käytä matalampaa skannaustarkkuutta.

Skannaaminen tietokoneeseen verkosta ei onnistu

Jos ongelma ei ratkea Ennen vianmääritystä -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN JA KOHDETIETOKONE ON YHDISTETTY SAMAAN VERKKOON.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTINOHJELMISTO ON ASENNETTU KOHDETIETOKONEESEEN.

Faksauksen vianmääritys

- "Faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelo" sivulla 132
- "Faksien lähettäminen ei onnistu" sivulla 133
- "Faksien vastaanottaminen ei onnistu" sivulla 135
- "Faksiohjelmiston käynnistäminen ei onnistu" sivulla 136
- "Faksauksen virheilmoitukset tulostimen ohjauspaneelissa" sivulla 136

Yleisten käsitteiden ja tehtävien tarkat kuvaukset ovat seuraavissa aiheissa:

- "Tulostimen asentaminen faksaamista varten" sivulla 65
- "Faksaamisen usein kysyttyjä kysymyksiä" sivulla 83

Faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelo

Useimmat faksiongelmat voi ratkaista käyttämällä seuraavaa tarkistusluetteloa ennen vianmääritystä:

• Varmista valintaääntä kuuntelemalla, että johdot on kytketty oikein ja että puhelinlinja toimii.

Valintaääni tarkistetaan seuraavasti:

- **1** Kytke puhelinpistorasiaan analoginen puhelin.
- 2 Kuuntele valintaääntä puhelimen luurista.
 - Jos kuulet valintaäänen, kytkennät ovat oikein ja linja toimii.
 - Jos valintaääntä ei kuulu, tarkista tarkistusluettelon muut kohdat ja kuuntele valintaääntä tarkistettuasi kunkin kohdan.
- Varmista, että laitteet on asennettu oikein Tulostimen asentaminen faksaamista varten -kohdassa valitsemasi asennustapauksen mukaisesti.
- Varmista, että kaapelit on liitetty oikeisiin portteihin.
- Varmista, että kaapelit on kytketty kunnolla.

Tarkista seuraavien laitteiden johtojen liitännät, mikäli ne on kytketty järjestelmään:

- muuntaja
- puhelin
- vastaaja.
- VoIP-sovitin
- DSL-suodatin
- jakaja.
- Kaapelimodeemi
- Jos tulostin on kytketty DSL-linjaan (Digital Subscriber Line), asenna tulostinta varten DSL-suodatin. DSL-suodatin minimoi linjassa kulkevien faksisignaalien ja Internet-signaalien toisiinsa aiheuttamat häiriöt. Liitä tulostin DSL-suodattimen puhelinporttiin ja liitä tietokone suodattimen DSL/HPN-porttiin.

Voit varmistaa, että tulostin on liitetty suodattimeen oikein kytkemällä tulostimen takana olevaan 🗃-liittimeen analogisen puhelimen ja kuuntelemalla valintaääntä.

• Jos tulostin on liitetty VolP-linjaan, varmista, että tulostin on kytketty aktiiviseen puhelinporttiin. Kytke tulostin VolP-sovittimen ensimmäiseen porttiin. Siinä on yleensä merkintä Phone Port (Puhelinportti) tai Phone Line 1 (Puhelinlinja 1).

Voit varmistaa, että puhelinportti on aktiivinen, kytkemällä siihen analogisen puhelimen ja kuuntelemalla valintaääntä.

- Jos käytät jakajaa, varmista, että se on puhelinjakaja. Älä käytä linjajakajaa. Voit varmistaa, että käytössä on oikeanlainen jakaja, kytkemällä jakajaan analogisen puhelimen ja kuuntelemalla valintaääntä.
- Jos olet tarkistanut tämän luettelon kohdat, mutta valintaääntä ei vieläkään kuulu, ota yhteyttä puhelinlinjan toimittajaan.

Faksien lähettäminen ei onnistu

Jos ongelma ei ratkea Faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

VARMISTA, ETTÄ OLET REKISTERÖINYT KÄYTTÄJÄTIETOSI TULOSTIMEEN.

Jos et kirjoittanut käyttäjätietojasi käyttöönoton aikana, kirjoita käyttämäsi faksinimi ja faksinumero. Joissakin maissa faksia ei voi lähettää, jos faksinimeä tai yhtiön nimeä ei ole kirjoitettu. Jotkin faksilaitteet estävät tuntemattomat faksit eli faksit, joissa ei ole lähettäjätietoja.

ALENNA FAKSIMODEEMIN LÄHETYSNOPEUTTA.

Tulostimen modeemi pystyy lähettämään tietoja 33 600 b/s nopeudella. Se on suurin nopeus, jolla tulostin voi lähettää ja vastaanottaa fakseja. Modeemia ei kuitenkaan tarvitse asettaa suurimpaan siirtonopeuteensa. Vastaanottavan faksilaitteen nopeuden on oltava sama tai suurempi kuin nopeus, jolla lähetät faksin. Muuten faksia ei vastaanoteta.

Faksimodeemin lähetysnopeutta alennetaan seuraavasti:

- **1** Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitseminen ja lähettäminen ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Suurin lähetysnopeus ja paina sitten M-näppäintä.
- **5** Valitse lähetysnopeus ja paina sitten M-näppäintä.

Aseta tulostin skannaamaan alkuperäinen asiakirja ennen numeron valintaa.

Tulostin ei valitse numeroa automaattisesti uudelleen, jos se on asetettu skannaamaan alkuperäinen asiakirja numeron valitsemisen jälkeen.

Asettamalla tulostimen skannaamaan ennen numeron valitsemista et joudu skannaamaan asiakirjaa uudelleen, jos faksaaminen epäonnistuu. Skannattu asiakirja tallennetaan tulostimen muistiin. Tulostin voi sitten hakea sen ja valita numeron sen jälkeen automaattisesti uudelleen.

Tulostin asetetaan skannaamaan ennen numeron valintaa seuraavasti:

- **1** Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Valitseminen ja lähettäminen ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Skannaa ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Ennen soittoa ja paina sitten M-näppäintä.

OTA VIRHEENKORJAUS KÄYTTÖÖN.

Faksatuissa asiakirjoissa voi esiintyä virheitä ja epäselviä kohtia, jos linjalla on liikaa kohinaa. Tällä toiminnolla tulostin voi lähettää virheelliset tietolohkot uudelleen ja korjata virheet. Kun faksissa on liikaa virheitä, vastaanottava faksilaite voi hylätä faksin.

Virheenkorjauksen asetus varmistetaan seuraavasti:

- **1** Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- **3** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Valitseminen ja lähettäminen** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Virheenkorjaus** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- 5 Tarkista, onko virheenkorjaus-asetukseksi valittu Käytössä.

Jos asetus ei ole Käytössä, valitse nuolinäppäimillä Käytössä ja paina sitten M-näppäintä.

OTA AUTOMAATTINEN FAKSIN MUUNTO KÄYTTÖÖN.

Jos vastaanottava faksilaite ei tue värifaksausta, tämä toiminto muuntaa lähtevän värifaksin automaattisesti mustavalkoiseksi. Se alentaa myös faksin tarkkuuden automaattisesti arvoon, jota vastaanottava laite tukee.

Automaattisen faksin muunnon asetus varmistetaan seuraavasti:

- **1** Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- **3** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Valitseminen ja lähettäminen** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Automaattinen faksin muunto ja paina sitten **M**-näppäintä.
- 5 Tarkista, onko automaattisen faksin muunnon asetukseksi valittu Käytössä.

Jos asetus ei ole Käytössä, valitse nuolinäppäimillä Käytössä ja paina sitten M-näppäintä.

VARMISTA, ETTÄ VALINNAN ETULIITE -ASETUS ON OIKEA.

Valinnan etuliite on numero tai numerosarja, joka näppäillään ennen varsinaisen faksi- tai puhelinnumeron valitsemista. Jos tulostinta käytetään toimistossa tai yksityisvaihteen takana, se voi olla tietty numero, joka pitää valita, jotta puhelun voi tehdä toimiston ulkopuolelle.

Varmista, että tulostimeen määritetty valinnan etuliite on oikea käyttämällesi puhelinverkolle.

Valinnan etuliite -asetus tarkistetaan seuraavasti:

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- **3** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Valitseminen** ja lähettäminen ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Valinnan etuliite** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **5** Luo etuliite tai muokkaa sitä painamalla nuolinäppäimiä.
- **6** Jos etuliite on väärä, kirjoita oikea etuliite ja paina sitten **M**-näppäintä.

Faksien vastaanottaminen ei onnistu

Jos ongelma ei ratkea Faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

VARMISTA, ETTÄ ASETUKSET OVAT OIKEAT KÄYTÖSSÄ OLEVALLE LAITEASENNUKSELLE.

Faksiasetukset määräytyvät sen perusteella, onko tulostin liitetty erilliseen faksilinjaan vai onko samassa linjassa muitakin laitteita.

Jos tulostin on samassa puhelinlinjassa vastaajan kanssa, varmista, että seuraavat asetukset on määritetty:

- Automaattivastaus-asetus on Käytössä.
- Tulostin vastaa puheluun suuremmalla soittomäärällä kuin puhelinvastaaja.
- Tulostin vastaa oikeaan tunnusääneen (jos olet tilannut soiton tunnusäänipalvelun).

Jos tulostin on samassa puhelinlinjassa sellaisen puhelimen kanssa, jossa käytetään puhepostipalvelua, varmista, että seuraavat asetukset on määritetty:

- Automaattivastaus-asetus on Ei käytössä (jos puhelinlinjassa on vain yksi puhelinnumero).
- Tulostin vastaa oikeaan tunnusääneen (jos olet tilannut soiton tunnusäänipalvelun).

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN ON LIITETTY ANALOGISEEN PORTTIIN.

Tulostin on analoginen laite. Jos olet tilaajavaihdejärjestelmässä, varmista että tulostin on liitetty tilaajavaihteen analogiseen porttiin. Saatat tarvita digitaalisen linjamuuntimen, joka muuntaa digitaaliset signaalit analogisiksi signaaleiksi.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIMEN MUISTI EI OLE TÄYNNÄ.

Tulostin tallentaa saapuvan faksin tulostimen muistiin ennen faksin tulostamista. Jos tulostimen muste tai paperi loppuu faksia vastaanotettaessa, tulostin tallentaa faksin, jotta sen voi tulostaa myöhemmin. Jos tulostimen muisti on täynnä, tulostin ei ehkä pysty vastaanottamaan uusia saapuvia fakseja. Kun tulostimen muisti on täynnä, näyttöön tulee virheilmoitus. Voit korjata virheen vapauttamalla tilaa tulostimen muistiin.

VARMISTA, ETTÄ FAKSIN VÄLITYS -ASETUS EI OLE KÄYTÖSSÄ.

Olet ehkä ottanut käyttöön Faksin välitys -toiminnon. Poista tämä toiminto käytöstä, jotta tulostin voi vastaanottaa faksin.

- **1** Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- **3** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Soittoääni ja vastaaminen** ja paina sitten **M**-näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Faksin** välitys ja paina sitten **M**-näppäintä.
- 5 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Ei käytössä ja paina sitten M-näppäintä.

Kasvata soittoäänen voimakkuutta.

Jos tulostin asetetaan vastaanottamaan faksit manuaalisesti (Automaattivastaus ei ole käytössä), kasvata soittoäänen voimakkuutta.

VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT OIKEAA MANUAALISTA VASTAUSKOODIA.

Jos tulostin asetetaan vastaanottamaan faksit manuaalisesti (Automaattivastaus-asetus on Ei käytössä), faksin saapuessa on näppäiltävä oikea koodi, jotta tulostin voi vastaanottaa faksin.

Oikea koodi haetaan seuraavasti:

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Faksiasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Soittoääni ja vastaaminen ja paina sitten M-näppäintä.
- 4 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Manuaalinen vastauskoodi ja paina sitten M-näppäintä.
- 5 Kopioi näyttöön tuleva manuaalinen vastauskoodi.

Faksiohjelmiston käynnistäminen ei onnistu

Tulostimen on oltava kytkettynä puhelin-, DSL- tai VoIP-linjaan, ennen kuin faksiasetukset voi määrittää faksiohjelmistossa.

VARMISTA, ETTÄ FAKSIOHJELMISTO ON ASENNETTU.

Faksiratkaisut-ohjelmisto on valinnainen Windows-käyttäjille, ja se asennetaan tulostinohjelmiston ohessa vain, jos se valitaan Asenna muita ohjelmistoja -näytössä asennuksen aikana. Jos faksiohjelmistoa ei asennettu, tulostimien etusivun faksivälilehdestä pääsee web-sivustoomme, josta ohjelmiston voi ladata.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN ON LIITETTY PUHELINLINJAAN.

Tulostin on kytkettävä puhelinlinjaan (puhelinpistorasian, DSL-suodattimen tai VoIP-sovittimen kautta), ennen kuin faksiohjelmiston voi avata ja faksiasetukset määrittää.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN ON LIITETTY TIETOKONEESEEN.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN EI OLE VIRRANSÄÄSTÖTILASSA.

Faksauksen virheilmoitukset tulostimen ohjauspaneelissa

Virheilmoitus:	llmoituksen merkitys:	Mahdollisia ratkaisuja:
Virhe vastaanottajan faksissa	Vastaanottava faksilaite ei pysty vastaanottamaan faksia. Vastaanot- topään virheeseen voi olla useita syitä.	 Lähetä faksi uudelleen. Puhelinyhteys on voinut olla heikkolaatuinen. Alenna faksimodeemin lähetysno- peutta. Rekisteröi käyttäjätietosi. Joissakin maissa faksia ei voi lähettää, jos faksi- nimeä ja faksinumeroa ei ole rekiste- röity. Lisäksi jotkin faksilaitteet estävät faksit, joissa ei ole lähettäjätietoja.

Virheilmoitus:	Ilmoituksen merkitys:	Mahdollisia ratkaisuja:
Faksitilaa ei tueta	Vastaanottava faksilaite ei tue värifaksia tai lähetettävän asiakirjan skannaustarkkuutta.	 Ota käyttöön automaattinen faksin muunto. Tulostin muuntaa värifaksit automaattisesti mustavalkoisiksi ja alentaa asiakirjan skannaustarkkuutta. Alenna faksin laatua. Muotoile asiakirja uudelleen A4-kokoi- selle paperille.
Pakkausta ei tueta	Vastaanottavan faksilaitteen faksi- modeemi ei tue tietojen pakkausta. Faksimodeemit nopeuttavat siirtoa pakkaamalla tiedot, mutta vastaan- ottavassa faksimodeemissa on oltava sama pakkauskoodi.	 Alenna faksimodeemin siirtonopeutta ja lähetä faksi uudelleen. Ota käyttöön automaattinen faksin muunto.
Tarkkuutta ei tueta	Vastaanottava faksilaite ei tue lähetettävän asiakirjan skannaus- tarkkuutta.	 Alenna faksin laatua. Ota käyttöön automaattinen faksin muunto.
Korjaamaton faksivirhe	Faksimodeemi kohtasi kriittisiä virheitä.	Sammuta tulostin, käynnistä se uudelleen ja lähetä faksi uudelleen.
Faksimodeemin virhe	Tulostimen faksimodeemi on ehkä käytössä tai faksimodeemi kohtasi virheitä siirron aikana.	Sammuta tulostin, käynnistä se uudelleen ja lähetä faksi uudelleen.
Puhelinlinja on liitetty väärään liittimeen laitteen takapaneelissa.	Puhelinjohto on liitetty väärään tulostimen takapaneelin liittimeen.	Liitä puhelinjohto tulostimen takapa- neelin 🗄-liittimeen.
Digitaalinen linja havaittu	Tulostin on liitetty digitaaliseen linjaan.	Tulostin on analoginen laite, ja se on liitettävä analogiseen linjaan. Jotta tulos- timen voi liittää digitaaliseen linjaan, siinä on käytettävä digitaalista linjamuunninta tai suodatinta. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen asentaminen faksaamista varten.
Yhteyttä ei saatu Puhelinlinjavirhe Puhelinlinjaa ei ole liitetty	Tulostin ei havaitse valintaääntä.	Katso kohtaa Faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelo.

Virheilmoitus:	Ilmoituksen merkitys:	Mahdollisia ratkaisuja:
Puhelinlinja varattu	Puhelinlinja tai vastaanottavan faksilaitteen puhelinlinja on varattu. Tätä tapahtuu etenkin, kun tulostin on samassa linjassa muiden laitteiden kanssa (puhelin, vastaaja).	 Aseta tulostin valitsemaan numero uudelleen. Kasvata uudelleenvalintayritysten väliaikaa. Varmista faksin vastaanottajan puhelimen toiminta soittamalla siihen. Jos toinen laite käyttää puhelinlinjaa, odota, että se lopettaa, ennen kuin lähetät faksin. Lähetä faksi uudelleen myöhemmin ajastettuna. Aseta tulostin skannaamaan ennen numeron valintaa. Skannattu asiakirja tallennetaan tulostimen muistiin. Tulostin voi sitten hakea sen ja valita numeron sen jälkeen automaattisesti uudelleen.
Ei vastausta	Automaattivastaus-toiminto saattaa olla poissa käytöstä vastaan- ottavassa faksilaitteessa.	 Tarkista numero ja lähetä faksi sitten uudelleen. Aseta tulostin valitsemaan numero uudelleen. Huomautus: Tulostimen käyttö- maassa tai -alueella voi olla rajoitus uudelleenvalintayritysten määrässä riippumatta siitä, mikä uudelleenva- linta-asetus tulostimeen on asetettu. Lähetä faksi uudelleen myöhemmin ajastettuna.
Ei soittajan tunnistetta Soitto pysäytetty	Tulostin pysäytti puhelun, koska saapuvassa faksissa ei ole lähettäjän tietoja. Olet saattanut valita asetuksen, joka estää tunnistetie- dottomat faksit tai tunnistetiedot- tomat faksit eivät ole sallittuja käyttömaassa tai -alueella.	Poista Estä tunnuksettomat soitot - toiminto käytöstä.

Voit ratkaista faksiohjelmiston virheilmoitukset valitsemalla **Ohje** ja tutustumalla faksiohjelmiston ohjetietoihin.

Muistikortin vianmääritys

- "Muistikortin vianmääritys -tarkistusluettelo" sivulla 139
- "Mitään ei tapahdu, kun muistikortti asetetaan tulostimeen" sivulla 139
- "Asiakirjojen tulostaminen muistikortista tai flash-asemasta ei onnistu" sivulla 139
- "Valokuvat eivät siirry muistikortista langattoman verkon välityksellä" sivulla 140

Muistikortin vianmääritys -tarkistusluettelo

Voit ratkaista useimmat muistikorttiongelmat käyttämällä seuraavaa tarkistusluetteloa ennen vianmääritystä:

- Varmista, että käyttämääsi muistikorttia voi käyttää tulostimessa.
- Varmista, että muistikortti ei ole vaurioitunut.
- Varmista, että muistikortti sisältää tulostimen tukemia tiedostotyyppejä.

Mitään ei tapahdu, kun muistikortti asetetaan tulostimeen

Jos ongelma ei ratkea Muistikortin vianmääritys -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

ASETA MUISTIKORTTI UUDELLEEN TULOSTIMEEN.

Muistikortti on ehkä asetettu liian hitaasti. Poista muistikortti ja aseta se nopeasti uudelleen tulostimeen.

TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.

- 1 Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kaapeli vaurioitunut, käytä uutta.
- **2** Työnnä USB-kaapelin neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.
- Työnnä USB-kaapelin suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin.
 USB-portti on merkitty USB-merkillä .

Huomautus: Jos ongelmat jatkuvat, kokeile jotakin tietokoneen muista USB-porteista. Olet saattanut liittää kaapelin vialliseen porttiin.

TARKISTA VERKKOYHTEYDEN TOIMIVUUS.

Jos tulostin ja tietokone ovat yhteydessä verkon välityksellä, tarkista että oikea palvelin ja laite ovat yhteydessä. Valitse tulostin tietokoneesta tai tietokone tulostimesta.

Asiakirjojen tulostaminen muistikortista tai flash-asemasta ei onnistu

Jos ongelma ei ratkea Muistikortin vianmääritys -tarkistusluettelon avulla, kokeile seuraavia ehdotuksia:

TARKISTA USB-LIITÄNTÄ.

- 1 Tarkista, että USB-kaapelissa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kaapeli vaurioitunut, käytä uutta.
- 2 Työnnä USB-kaapelin neliömäinen pää kunnolla tulostimen takana olevaan liittimeen.
- **3** Työnnä USB-kaapelin suorakulmainen pää kunnolla tietokoneen USB-porttiin. USB-portti on merkitty USB-merkillä

Huomautus: Jos ongelmat jatkuvat, kokeile jotakin tietokoneen muista USB-porteista. Olet saattanut liittää kaapelin vialliseen porttiin.

TARKISTA VERKKOYHTEYDEN TOIMIVUUS.

Jos tulostin ja tietokone ovat yhteydessä verkon välityksellä, tarkista että oikea palvelin ja laite ovat yhteydessä. Valitse tulostin tietokoneesta tai tietokone tulostimesta.

Valokuvat eivät siirry muistikortista langattoman verkon välityksellä

Jos ongelma ei ratkea Muistikortin vianmääritys -tarkistusluettelon avulla, kokeile ainakin yhtä seuraavista ehdotuksista:

Varmista, että sekä tulostimeen että kohdetietokoneeseen on kytketty virta ja että ne ovat valmiina.

VALITSE OIKEA TIETOKONEEN NIMI TULOSTIMESSA OLEVASTA LUETTELOSTA.

VARMISTA, ETTÄ LANGATON VERKKOYHTEYS ON MUODOSTETTU JA AKTIIVINEN.

Jos langaton verkkoyhteys ei ole toiminnassa, liitä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Langattoman yhteyden vianmääritys

- "Langattoman verkkoyhteyden vianmäärityksen tarkistuslista" sivulla 140
- "Langattomien verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin" sivulla 141
- "Langattoman verkon välityksellä ei voi tulostaa." sivulla 141
- "Jatka-painike ei ole käytettävissä" sivulla 145
- "Tulostaminen ei onnistu ja tietokoneessa on palomuuri." sivulla 146
- "Wi-Fi-merkkivalo ei pala" sivulla 146
- "Wi-Fi-merkkivalo palaa vihreänä, mutta tulostin ei tulosta (vain Windows)" sivulla 147
- "Wi-Fi-merkkivalo palaa yhä oranssina" sivulla 148
- "Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina asennuksen aikana" sivulla 149
- "Langatonta tulostuspalvelinta ei ole asennettu" sivulla 153
- ""Tiedonsiirto ei ole käytettävissä" -ilmoitus tulee näkyviin tulostettaessa langattomasti" sivulla 154
- "Yhteys tulostimeen katoaa, kun tulostin on yhdistetty VPN-verkkoon (Virtual Private Network)." sivulla 156
- "Ajoittain ilmenevien langattoman tiedonsiirron ongelmien ratkaiseminen" sivulla 156

Langattoman verkkoyhteyden vianmäärityksen tarkistuslista

Ennen kuin aloitat langattoman tulostimen vianmäärityksen, tarkista seuraavat asiat:

- Tulostin, tietokone ja langaton yhteyspiste on kytketty pistorasiaan ja kaikkiin on kytketty virta.
- Langaton verkko toimii kunnolla.

Yritä ottaa yhteys muihin langattoman verkon tietokoneisiin.

Jos verkossa on Internet-yhteys, yritä muodostaa yhteys Internetiin langattoman yhteyden välityksellä.

• SSID on oikein.

Tarkista tulostimen käyttämä SSID-nimi tulostamalla verkkoasetussivu.

Jos et ole varma, onko SSID oikea, suorita langattomien asetusten määritys uudelleen.

• WEP-avain tai WPA-salasana on oikein (jos verkko on suojattu).

Kirjaudu langattomaan yhteyspisteeseen (langattomaan reitittimeen) ja tarkista suojausasetukset.

Suojausavain muistuttaa salasanaa. Kaikissa laitteissa, jotka ovat samassa WEP-, WPA- tai WPA2-suojausta käyttävässä verkossa, käytetään samaa suojausavainta.

Jos et ole varma, ovatko suojaustiedot oikein, suorita langattomien asetusten määritys uudelleen.

• Tulostin ja tietokone ovat langattoman verkon kantamalla.

Useimmissa verkoissa tulostimen ja tietokoneen tulee olla 30 metrin säteellä langattomasta yhteyspisteestä (langattomasta reitittimestä).

- Wi-Fi-merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä.
- Tulostinohjain on asennettu tietokoneeseen, josta tulostinta käytetään.
- Oikea tulostinportti on valittu.
- Tietokone ja tulostin ovat yhteydessä samaan langattomaan verkkoon.
- Tulostin ei ole lähellä esteitä tai elektronisia laitteita, jotka voivat häiritä langatonta signaalia.

Tarkista, että tulostimen ja langattoman yhteyspisteen välissä ei ole tolppia, seiniä tai tukipilareita, joissa on metallia tai betonia.

Monet laitteet voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi vauvapuhelimet, moottorit, langattomat puhelimet, turvajärjestelmän kamerat, muut langattomat verkot ja jotkut Bluetooth-laitteet.

Langattomien verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

- 1 Paina tulostimen ohjauspaneelin ^A-näppäintä.
- 2 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Verkkoasetukset ja paina sitten M-näppäintä.
- 3 Siirry nuolinäppäimillä kohtaan Palauta verkkosovittimen oletusasetukset, ja paina sitten 🗠 näppäintä.
- **4** Siirry nuolinäppäimillä kohtaan **Kyllä**, ja paina sitten **M**-näppäintä.

Tulostimen langattomat verkkoasetukset palautetaan oletusarvoihin. Voit tarkistaa tämän tulostamalla verkkoasetussivun.

Langattoman verkon välityksellä ei voi tulostaa.

Jos asennuksen aikana ilmenee ongelma tai tulostinta ei näy tulostinkansiossa tai tulostinvaihtoehtona tulostustyötä lähetettäessä, voit yrittää ohjelmiston poistamista ja uudelleenasentamista.

Tarkista vianmäärityksen tarkistusluettelo ennen ohjelmiston uudelleenasentamista ja toimi sitten seuraavasti:

SAMMUTA TUKIASEMA (LANGATON REITITIN) JA KÄYNNISTÄ SE UUDELLEEN.

Odota yksi minuutti, jotta tulostin ja tietokone muodostavat yhteyden uudelleen. Tämä saattaa päivittää verkkoyhteydet ja ratkaista yhteysongelmat.

KATKAISE YHTEYS VPN-ISTUNTOON.

Kun tietokone on yhteydessä toiseen verkkoon VPN-yhteyden välityksellä, sillä ei voi käyttää tulostinta langattoman verkon välityksellä. Lopeta VPN-istunto ja yritä tulostaa uudelleen.

TARKISTA, ETTÄ ESITTELYTILA EI OLE KÄYTÖSSÄ.

Tietyt tulostimen toiminnot eivät ole käytössä esittelytilassa.

Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

Sesittelytila > Ei käytössä > tallenna asetus

TARKISTA WEP-AVAIN TAI WPA-SALASANA.

Jos tukiasemassa käytetään WEP-suojausta, WEP-avaimen tulee olla seuraavanlainen:

- Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja. WEP-avaimen ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan.

Jos tukiasemassa käytetään WPA- tai WPA2-suojausta, WPA-salasanassa tulee olla

- Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- 8 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja. WPAsalasanan ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan.

Huomautus: Jos et tiedä näitä tietoja, katso langattoman verkon mukana toimitettuja ohjeita tai kysy henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

TARKISTA, ONKO TUKIASEMASSA LIITTÄMIS-/REKISTERÖINTIPAINIKE.

Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa käytetyt langattomat laajakaistapäätteet ("box"), kuten LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox tai Club Internet voivat edellyttää liittämis-/rekisteröintipainikkeen painamista, kun tulostin lisätään langattomaan verkkoon.

Jos käytössäsi on jokin näistä päätteistä ja tarvitset lisätietoja, katso päätteen mukana toimitettuja käyttöohjeita tai kysy asiasta Internet-palveluntuottajaltasi.

SIIRRÄ YHTEYSPISTE KAUEMMAKSI MUISTA SÄHKÖLAITTEISTA.

Sähkölaitteet, kuten mikroaaltouunit tai muut kodinkoneet, langattomat puhelimet, vauvapuhelin tai turvajärjestelmän kamerat voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä. Tarkista, että yhteyspiste ei ole liian lähellä tällaisia laitteita.

SIIRRÄ TIETOKONE JA/TAI TULOSTIN LÄHEMMÄKSI TUKIASEMAA.

Monet tekijät vaikuttavat langattoman verkon kantamaan. Näitä ovat esimerkiksi tukiaseman ja verkkosovittimien ominaisuudet. Jos tulostamisessa ilmenee ongelmia, yritä sijoittaa tietokone ja tulostin enintään 30 metrin päähän toisistaan.

TARKISTA LANGATTOMAN SIGNAALIN LAATU.

Tulosta verkkoasetussivu ja tarkista signaalin laatu. Jos signaalin laatu on luettelon mukaan hyvä tai erinomainen, ongelman aiheuttaa jokin muu tekijä.

TARKISTA SUOJAUKSEN LISÄASETUKSET.

- Jos langattoman verkon käyttöä rajoitetaan MAC (Media Access Control) -osoitteiden suodattamisella, tulostimen MAC-osoite on lisättävä niiden osoitteiden luetteloon, joiden annetaan muodostaa yhteys tukiasemaan.
- Jos tukiasema määritetään myöntämään rajoitettu määrä IP-osoitteita, asetusta on muutettava siten, että tulostin voidaan lisätä verkkoon.

Huomautus: Jos et osaa tehdä näitä muutoksia, katso yhteyspisteen mukana toimitettuja ohjeita tai kysy henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

VARMISTA, ETTÄ TIETOKONE ON YHDISTETTY TUKIASEMAAN.

- Katso, onko Internet-yhteys käytössä avaamalla web-selain ja katsomalla mitä tahansa sivustoa.
- Jos langattomassa verkossa on muita tietokoneita tai resursseja, tarkista, saatko niihin yhteyden tietokoneestasi.

TARKISTA, ETTÄ TIETOKONE JA TULOSTIN ON YHDISTETTY SAMAAN LANGATTOMAAN VERKKOON.

Jos tulostin ei ole samassa langattomassa verkossa kuin tietokone, tulostimella ei voi tulostaa langattomasti. Tulostimen SSID-tunnuksen on vastattava tietokoneen SSID-tunnusta, jos tietokone on jo yhdistetty langattomaan verkkoon.

Windows-käyttäjät

- 1 Hanki sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty.
 - a Kirjoita langattoman tukiaseman IP-osoite verkkoselaimen osoiteriville.

Jos et tiedä tukiaseman IP-osoitetta,

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään cmd.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 4 Kirjoita ipconfig ja paina Enter-näppäintä. Tarkista Langaton verkkoyhteys -osasta:
 - "Default Gateway" (Oletusyhdyskäytävä) -tieto on tukiasema.
 - IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.2.134.
- **b** Kirjoita pyydettäessä tukiaseman käyttäjätunnus ja salasana.
- c Valitse OK.
- **d** Etsi Langattomat asetukset -osasta kohta SSID.
- e Kirjoita SSID muistiin.

Huomautus: Kirjoita se tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.

- **2** Hanki sen verkon SSID, johon tulostin on yhdistetty:
 - a Tulosta verkkoasetussivu tulostimesta.
 - **b** Etsi Langattomat-osasta kohta **SSID**.

Vianmääritys **143**

3 Vertaa tulostimen ja tietokoneen SSID-tunnusta toisiinsa.

Jos SSID-tunnukset ovat samat, tietokone ja tulostin on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon.

Jos SSID-tunnukset eivät ole samat, asenna tulostin tietokoneen käyttämään langattomaan verkkoon suorittamalla apuohjelma uudelleen.

Macintoshin-käyttäjät, joilla on AirPort-tukiasema

Mac OS X -versio 10.5 tai uudempi

1 Siirry omenavalikosta

System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > AirPort

Sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty, näytetään Network Name (Verkkonimi) -valikossa.

2 Kirjoita SSID muistiin.

Mac OS X -versio 10.4:

1 Siirry Finder-toiminnosta

Applications (Sovellukset) > **Internet Connect** (Internet-yhteys) > **AirPort**

Sen verkon SSID, johon tietokone on yhdistetty, näytetään Network (Verkko) -valikossa.

2 Kirjoita SSID muistiin.

Macintosh-käyttäjät, joilla on tukiasema

- 1 Kirjoita tukiaseman IP-osoite verkkoselaimen osoitekenttään ja jatka vaiheeseen 2. Jos et tiedä tukiaseman IP-osoitetta, tee seuraava toimenpide:
 - a Siirry omenavalikosta

System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > AirPort

- **b** Osoita **Advanced** (Lisäasetukset) tai **Configure** (Määritä).
- **c** Osoita **TCP/IP**. Router (Reititin) -tieto on tyypillisesti tukiasema.
- 2 Kirjoita pyydettäessä käyttäjätunnus ja salasana ja osoita sitten **OK**.
- **3** Etsi Langattomat asetukset -osasta kohta SSID.
- **4** Kirjoita muistiin SSID, suojauksen tyyppi ja WEP-avain/WPA-salasana (jos ne näytetään).

Huomautuksia:

- Kirjoita verkkotiedot tarkasti oikein isot kirjaimet mukaan lukien.
- Säilytä SSID-koodia ja WEP-avainta tai WPA-salasanaa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Varmista, että käyttöjärjestelmä on yhteensopiva AirPort-yhteydellä tehtävän langattoman tulostuksen kanssa (vain Macintosh).

Tulostin tukee langatonta tulostusta AirPort-tukiaseman välityksellä vain Mac OS X versiossa 10.5 ja sitä uudemmissa.
Jatka-painike ei ole käytettävissä

Kokeile seuraavia ratkaisuja esitysjärjestyksessä, kunnes Jatka-painike aktivoituu ja sen voi valita:

TARKISTA, ONKO USB-KAAPELI LIITETTY KUNNOLLA SEKÄ TIETOKONEEN ETTÄ TULOSTIMEN USB-PORTTIIN.

VARMISTA, ETTÄ TULOSTIN ON KYTKETTY PISTORASIAAN JA SIIHEN ON KYTKETTY VIRTA.

Tarkista, palaako 🕁-näppäin. Jos tulostin on juuri käynnistetty, USB-kaapeli pitää ehkä irrottaa ja kiinnittää uudelleen.

TARKISTA, ETTÄ TIETOKONEEN USB-PORTTI TOIMII.

Testaa USB-portti liittämällä siihen muita laitteita. Jos portissa voi käyttää muita laitteita, portti toimii.

Jos tietokoneen USB-portti ei toimi, kokeile käyttää tietokoneen muita USB-portteja.

VARMISTA, ETTÄ USB-KAAPELI TOIMII.

Kokeile toista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin mittainen, kokeile lyhyempää kaapelia.

VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT TULOSTINMALLIN MUKAISTA CD-LEVYÄ.

Vertaa CD-levyllä olevaa tulostinmallia tulostimen tulostinmalliin. Numeroiden pitäisi olla täsmälleen samat tai ainakin samaa sarjaa.

Jos et ole varma asiasta, etsi tulostinohjelmiston päivitetty versio web-sivustostamme. Lisätietoja on *Käyttöoppaan* kohdassa "Tulostinohjelmiston asentaminen". Voit avata *Käyttöoppaan* asennusnäytön alareunan linkistä.

KYTKE MUUNTAJA UUDELLEEN.

- 1 Sammuta tulostin.
- 2 Irrota virtajohto pistorasiasta.
- **3** Irrota muuntaja tulostimen takaosasta ja kytke se sitten uudelleen.
- **4** Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.
- 5 Käynnistä tulostin ja jatka asennusta tietokoneessa.

Yritä suorittaa asennusohjelma uudelleen.

- **1** Sulje asennusohjelma.
- 2 Poista CD-levy ja käynnistä tietokone uudelleen.
- **3** Aseta CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Huomautuksia:

- Kun pääset Ohjelmisto on jo asennettu -näyttöön, varmista, että valitset Asenna tulostin -vaihtoehdon.
- Jos olet jo asentanut tulostimen, ohita ohjattu laitteiston asennustoiminto valitsemalla Määritetäänkö uuden tulostimen asetukset? -näytössä Uusi tietokone -vaihtoehto.

TARKISTA, ETTÄ TIETOKONE PYSTYY HAVAITSEMAAN USB-AKTIVITEETIN USB-PORTISSA.

Avaa Laitehallinta, jotta näet, ilmeneekö USB-portissa toimintaa, kun siihen liitetään USB-laite:

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään devmgmt.msc.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.

Laitehallinta avautuu.

- **4** Katso Laitehallinta-ikkunaa, kun liität USB-porttiin USB-kaapelin tai muun laitteen. Ikkuna päivittyy, kun Laitehallinta tunnistaa USB-liitännän.
 - Jos Laitehallinnassa näkyy toimintaa, mutta mikään edellisistä ratkaisuista ei toiminut, soita Asiakastukeen.
 - Jos Laitehallinnassa ei näy toimintaa, tietokoneessa ja sen USB-tuessa voi olla jokin ongelma. Tietokoneen on tunnistettava USB-yhteys, jotta asennus voi toimia.

Tulostaminen ei onnistu ja tietokoneessa on palomuuri.

Muiden valmistajien (muiden kuin Microsoftin) palomuurit voivat häiritä langattoman tulostuksen toimintaa. Jos tulostimen ja tietokoneen asetukset on määritetty oikein ja langaton verkko toimii, mutta tulostin ei tulosta langattomasti, syy voi olla palomuurissa. Jos tietokoneessa on palomuuri (muu kuin Windowsin palomuuri), kokeile ainakin yhtä seuraavista:

- Päivitä palomuuri valmistajan uusimmalla päivityksellä. Katso ohjeet tämän tekemiseen palomuurin mukana toimitetuista ohjeista.
- Jos ohjelma pyytää pääsyä palomuurista, kun asennat tulostinta tai yrität tulostaa, varmista, että näiden ohjelmien annetaan toimia.
- Poista palomuuri tilapäisesti käytöstä ja asenna langaton tulostin tietokoneeseen. Ota palomuuri uudelleen käyttöön, kun olet tehnyt langattoman asennuksen valmiiksi.

Wi-Fi-merkkivalo ei pala

TARKISTA VIRTA.

Jos Wi-Fi-merkkivalo ei pala, tarkista, että 🕁-valo palaa. Jos 🕁-valo ei pala, tarkista seuraavat asiat:

- Varmista, että tulostin on kytketty pistorasiaan ja siihen on kytketty virta.
- Varmista, että tulostin on kytketty toimivaan pistorasiaan.
- Jos tulostin on kytketty jatkojohtoon, tarkista, että siihen on kytketty virta ja että se toimii.

Wi-Fi-merkkivalo palaa vihreänä, mutta tulostin ei tulosta (vain Windows)

Jos asetukset on määritetty langatonta tulostamista varten ja kaikki asetukset näyttävät olevan oikein, mutta tulostin ei tulosta kokeile jotakin tai joitakin seuraavista toimista:

Anna langattoman asennuksen edetä loppuun.

Yritä tulostaa, poista asennus-CD-levy tai irrota asennuskaapelia vasta, kun Langaton asennus onnistui -näyttö tulee näkyviin.

OTA TULOSTIN KÄYTTÖÖN.

Vahvista seuraavasti, että tulostin on otettu käyttöön:

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
 - Tulostinkansio avautuu.
- **4** Napsauta uutta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse valikosta **Käytä tulostinta online-tilassa**.
- **5** Sulje Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna ja yritä tulostaa uudelleen.

VALITSE LANGATON TULOSTIN.

Saatat joutua valitsemaan langattoman tulostimen tietokoneesta, jotta tulostinta voi käyttää langattomasti.

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- **3** Paina **Enter**-näppäintä tai valitse **OK**-painike. Tulostinkansio avautuu.
- **4** Napsauta kakkospainikkeella tulostinta, jonka kansion nimi ja mallinumero ovat samat ja perässä lukee "(Verkko)."
- 5 Valitse valikosta Käytä tulostinta online-tilassa.
- **6** Sulje Tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna ja yritä tulostaa uudelleen.

VALITSE LANGATON PORTTI.

Jos tulostin on asennettu aiemmin paikallisesti liitettynä tulostimena, saatat joutua valitsemaan langattoman tulostimen, jotta voit käyttää tulostinta langattomasti.

- 1 Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
 - Tulostinkansio avautuu.

- 4 Napsauta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse sitten valikosta **Ominaisuudet** tai **Tulostimen ominaisuudet**.
- 5 Valitse Portit-välilehti.
- 6 Paikallista valittu portti. Valitun portin vieressä on valintamerkki Portti-sarakkeessa.
- 7 Jos valitun portin Kuvaus-sarakkeesta käy ilmi, että kyseessä on USB-portti, selaa luetteloa ja valitse portti, jonka Kuvaus-sarakkeessa on teksti Tulostinportti. Varmista, että olet valinnut oikean tulostinportin tarkistamalla tulostimen mallin Tulostin-sarakkeesta.
- 8 Valitse OK ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

Wi-Fi-merkkivalo palaa yhä oranssina

Kun Wi-Fi-merkkivalo palaa oranssina, se voi tarkoittaa jotakin seuraavista:

- Tulostinta ei ole määritetty infrastruktuuritilaan.
- Tulostin odottaa ad-hoc-yhteyden muodostamista toiseen langattomaan laitteeseen.
- Ei yhteyttä langattomaan verkkoon

Tulostin ei ehkä pysty muodostamaan verkkoyhteyttä häiriöiden takia, koska se on liian kaukana langattomasta yhteyspisteestä (langattomasta reitittimestä) tai sen asetuksia pitää muuttaa.

Nämä ovat mahdollisia ratkaisukeinoja. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA VERKKONIMI.

Tarkista, että verkolla ei ole sama nimi kuin toisella lähistöllä sijaitsevalla verkolla. Jos esimerkiksi naapurisi käyttää samaa valmistajan oletusverkkonimeä, tulostimesi saattaa muodostaa yhteyden naapurin verkkoon.

Jos et käytä ainutlaatuista verkkonimeä, katso langattoman yhteyspisteen (langattoman reitittimen) ohjeista, miten verkkonimi määritetään.

Jos määrität uuden verkkonimen, tulostimen ja tietokoneen SSID on määritettävä käyttämään samaa verkkonimeä.

TARKISTA SUOJAUSAVAIMET.

Jos käytössä on WEP-suojaus

Kelvollinen WEP-avain on seuraavanlainen:

- Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9. tai
- Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja.

Jos käytössä on WPA-suojaus

Kelvollinen WPA-salasana on seuraavanlainen:

- 8 63 ASCII-merkkiä. WPA-salasanan ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan. tai
- Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A-F, a-f ja 0-9.

Jos langattomassa verkossa ei käytetä suojausta, siinä ei ole suojausavainta. Langatonta verkkoa ei kannata käyttää ilman suojausta, koska tällöin tunkeilijat voivat käyttää verkon resursseja luvatta.

SIIRRÄ TIETOKONE JA/TAI TULOSTIN LÄHEMMÄKSI LANGATONTA YHTEYSPISTETTÄ (LANGATONTA REITITINTÄ).

802.11b- tai 802.11g-verkon laitteet voivat olla 100 metrin etäisyydellä toisistaan, kun taas 802.11n-verkoissa langattoman verkon kantama voi jopa kaksinkertaistua. Monet tekijät vaikuttavat langattoman verkon kantamaan. Näitä ovat esimerkiksi reitittimen ja verkkosovittimien ominaisuudet. Jos tulostamisessa ilmenee ongelmia, yritä sijoittaa tietokone ja tulostin enintään 30 metrin päähän toisistaan.

Verkon signaalivoimakkuuden näkee tulostimen verkkoasetussivulta.

TARKISTA MAC-OSOITE.

Jos verkossa käytetään MAC-osoitesuodatusta, tarkista että tulostimen MAC-osoite on lisätty MAC-osoitteiden suodatusluetteloon. Tämä sallii tulostimen toimia verkossa.

Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina asennuksen aikana

Kun Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina, se on merkki siitä, että tulostimen asetukset on määritetty langattomassa verkossa käyttämistä varten, mutta tulostin ei saa muodostettua yhteyttä verkkoon, jota varten sen asetukset on määritetty. Tulostin ei ehkä pysty muodostamaan verkkoyhteyttä häiriöiden takia, koska se on liian kaukana langattomasta yhteyspisteestä (langattomasta reitittimestä) tai sen asetuksia pitää muuttaa.

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA, ETTÄ YHTEYSPISTEESEEN ON KYTKETTY VIRTA.

Tarkista yhteyspiste ja kytke se tarvittaessa päälle.

SIIRRÄ YHTEYSPISTETTÄ SITEN, ETTÄ HÄIRIÖT VÄHENEVÄT.

Muut laitteet, kuten mikroaaltouunit tai muut kodinkoneet, langattomat puhelimet, vauvapuhelin tai turvajärjestelmän kamerat voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä. Tarkista, että yhteyspiste ei ole liian lähellä tällaisia laitteita.

SIIRRÄ TIETOKONE JA/TAI TULOSTIN LÄHEMMÄKSI TUKIASEMAA.

802.11b- tai 802.11g-verkon laitteet voivat olla 100 metrin etäisyydellä toisistaan, kun taas 802.11n-verkoissa langattoman verkon kantama voi jopa kaksinkertaistua. Monet tekijät vaikuttavat langattoman verkon kantamaan. Näitä ovat esimerkiksi tukiaseman ja langattomien verkkosovittimien ominaisuudet. Jos tulostamisessa ilmenee ongelmia, yritä sijoittaa tietokone ja tulostin enintään 30 metrin päähän toisistaan.

Verkon signaalivoimakkuuden näkee verkkoasetussivulta.

TARKISTA WEP-AVAIN TAI WPA-SALASANA.

Jos tukiasemassa käytetään WEP-suojausta, WEP-avaimen tulee olla seuraavanlainen:

- Täsmälleen 10 tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- Täsmälleen 5 tai 13 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja.

Jos tukiasemassa käytetään WPA- tai WPA2-suojausta, WPA-salasanassa tulee olla

- Täsmälleen 64 heksadesimaalimerkkiä. Heksadesimaalimerkit ovat A–F, a–f ja 0–9. tai
- 8 63 ASCII-merkkiä. ASCII-merkit ovat kirjaimia, numeroita ja näppäimistössä esiintyviä symboleja. WPAsalasanan ASCII-merkeissä suuret ja pienet kirjaimet erotetaan toisistaan.

Huomautus: Jos et tiedä näitä tietoja, katso langattoman verkon mukana toimitettuja ohjeita tai kysy henkilöltä, joka määritti langattoman verkkosi asetukset.

TARKISTA MAC-OSOITE.

Jos verkossa käytetään MAC-osoitesuodatusta, tarkista että tulostimen MAC-osoite on lisätty MAC-osoitteiden suodatusluetteloon. Tämä sallii tulostimen toimia verkossa. Lisätietoja on kohdassa "Miten MAC-osoite paikallistetaan?" sivulla 111.

Lähetä yhteyspisteeseen ping-komento. Siten voit tarkistaa, että verkko on toiminnassa.

Windows-käyttäjät

- **1** Hanki tukiaseman IP-osoite.
 - **a** Valitse 💿 tai valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Suorita**.
 - **b** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään **cmd**.
 - c Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
 - d Kirjoita ipconfig ja paina Enter-näppäintä.
 - Oletusyhdyskäytävä-tieto on tyypillisesti tukiasema.
 - IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.2.134.
- 2 Tarkista yhteyspisteen verkkoyhteys ping-komennolla.
 - a Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
 - **b** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään **cmd**.
 - c Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
 - **d** Kirjoita ping, välilyönti ja tukiaseman IP-osoite. Esimerkki: ping 192.168.1.100
 - e Paina Enter-näppäintä.

- 3 Tarkista, vastaako yhteyspiste:
 - Jos tukiasema vastaa, näkyviin tulee useita rivejä, joiden alussa lukee "Vastaus isännältä".
 On mahdollista, että tulostin ei yhdistynyt langattomaan verkkoon. Yritä muodostaa yhteys uudelleen sammuttamalla tulostin ja käynnistämällä se sitten uudelleen.
 - Jos tukiasema ei vastaa, näkyviin tulee ilmoitus "Pyyntö aikakatkaistiin".

Yritä seuraavia toimia:

- a Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- **b** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään ncpa.cpl ja paina sitten Enter-näppäintä.
- c Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- **d** Valitse asianmukainen yhteys näkyviin tulleista yhteyksistä.
- e Napsauta yhteyttä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Korjaa tai Diagnosoi.

Macintosh-käyttäjät

1 Tarkista seuraavasti, että AirPort on käynnissä:

Siirry omenavalikosta

System Preferences (Järjestelmän määritykset) > Network (Verkko)

AirPort-tilailmaisimen pitäisi olla vihreä.

Huomautuksia:

- Keltainen tarkoittaa, että portti on käytössä, mutta sitä ei ole yhdistetty.
- Punainen tarkoittaa, että portin asetuksia ei ole määritetty.
- 2 Hanki tukiaseman IP-osoite seuraavasti:
 - a Siirry omenavalikosta
 - About This Mac (Tietoja tästä Macista) > More Info (Lisätietoja)
 - **b** Valitse Contents (Sisältö) -paneelista **Network** (Verkko).
 - **c** Valitse Active Services (Aktiiviset palvelut) -luettelosta **AirPort**. Alaruudussa luetellaan AirPort-yhteyden tiedot.
 - **d** Kirjoita Router (Reititin) -tieto muistiin. Router (Reititin) -tieto on tyypillisesti tukiasema.
- **3** Tarkista yhteyspisteen verkkoyhteys ping-komennolla.
 - a Siirry Finder-toiminnosta
 - Utilities (Apuohjelmat) > Network Utility (Verkkoapuohjelma) > Ping-välilehti
 - **b** Kirjoita tukiaseman IP-osoite verkko-osoitekenttään. Esimerkki: 10.168.1.101
 - c Osoita Ping.
- **4** Jos tukiasema vastaa, näkyviin tulee useita rivejä, joissa näytetään tukiasemasta vastaanotettujen tavujen lukumäärä. Tämä tarkoittaa, että tietokone on yhteydessä tukiasemaan.

Jos tukiasema ei vastaa, näkyviin ei tule mitään. Ongelman voi ratkaista Network Diagnostics (Verkon vianmääritys) -toiminnon avulla.

VARMISTA, ETTÄ TIETOKONE PYSTYY VIESTIMÄÄN TULOSTIMEN KANSSA.

Windows-käyttäjät

- 1 Hanki tulostimen IP-osoite.
 - **a** Tulosta verkkoasetussivu tulostimesta. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
 - **b** Etsi TCP/IP-osasta kohta Address (Osoite).
- 2 Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- **3** Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään **cmd**.
- 4 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 5 Kirjoita komento ping, välilyönti ja ja tulostimen IP-osoite. Esimerkki:

ping 192.168.1.100

- 6 Paina Enter-näppäintä.
- 7 Jos tulostin vastaa, näkyviin tulee useita rivejä, joilla näytetään tulostimesta vastaanotettujen tavujen määrä. Tällä varmistetaan, että tietokone on yhteydessä tulostimeen.
 - Jos tulostin ei vastaa, näkyviin tulee ilmoitus "Pyyntö aikakatkaistiin".
 - Tietokone ei ehkä ole yhteydessä verkkoon.
 - Tulostimen asetuksia on ehkä muutettava. Suorita Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma uudelleen.

Macintosh-käyttäjät

- 1 Hanki tulostimen IP-osoite.
 - **a** Tulosta verkkoasetussivu tulostimesta. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
 - **b** Etsi TCP/IP-osasta kohta Address (Osoite).
- 2 Siirry Finder-toiminnosta

Utilities (Apuohjelmat) > Network Utility (Verkkoapuohjelma) > Ping-välilehti

- **3** Kirjoita tulostimen IP-osoite verkko-osoitekenttään. Esimerkki: 10.168.1.101
- 4 Osoita Ping.
- **5** Jos tulostin vastaa, näkyviin tulee useita rivejä, joilla näytetään tulostimesta vastaanotettujen tavujen määrä. Tämä tarkoittaa, että tietokone on yhteydessä tulostimeen.

Jos tulostin ei vastaa, mitään ei tule näkyviin.

- Tietokone ei ehkä ole yhteydessä verkkoon. Ongelman voi ratkaista Network Diagnostics (Verkon vianmääritys) -toiminnon avulla.
- Tulostimen asetuksia on ehkä muutettava. Suorita Wireless Setup Assistant (Avustettu langattoman verkon asetusten määrittäminen) uudelleen.

MÄÄRITÄ TULOSTIN UUDELLEEN LANGATONTA VERKKOYHTEYTTÄ VARTEN.

Jos langattoman verkon asetukset ovat muuttuneet, tulostimen langattomat verkkoasetukset on määritettävä uudelleen. WEP- tai WPA-avaimia, kanavaa tai muita verkkoasetuksia on voitu muuttaa manuaalisesti tai tukiasema on voitu palauttaa oletusasetuksiin.

Suorittamalla langattoman asennuksen uudelleen voi myös ratkaista ongelmia, jotka aiheutuvat langattomien asetusten määritysvirheistä.

Huomautuksia:

- Jos muutat verkkoasetuksia, tee muutos kaikkiin verkkolaitteisiin, ennen kuin teet muutoksen tukiasemassa.
- Jos olet jo muuttanut yhteyspisteen langattomia verkkoasetuksia, kaikkien muiden verkkolaitteiden asetukset on muutettava, ennen kuin ne näkyvät verkossa.

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai Käynnistä.
- 2 Valitse Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat ja valitse sitten luettelosta tulostinohjelman kansio.
- 3 Siirry kohtaan

```
Tulostimien etusivu > valitse tulostin > Asetukset-välilehti > Langattomat verkkoasetukset -apuohjelma
```

Huomautus: Ohjelma saattaa pyytää liittämään tulostimen tietokoneeseen uudelleen asennuskaapelilla asetusten määritystä varten.

4 Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Macintosh-käyttäjät

1 Siirry Finder-toiminnosta

Applications (Sovellukset) > valitse tulostinkansio

- 2 Kaksoisosoita Wireless Setup Assistant (Avustettu langattomien asetusten määrittäminen) -symbolia.
- **3** Seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Langatonta tulostuspalvelinta ei ole asennettu

Asennuksen aikana näkyviin voi tulla ilmoitus, jonka mukaan tulostimeen ei ole asennettu langatonta tulostuspalvelinta. Jos olet varma, että tulostimella pystyy tulostamaan langattomasti, kokeile seuraavia toimia:

TARKISTA VIRTA.

Tarkista, että 🕛 merkkivalo palaa.

"Tiedonsiirto ei ole käytettävissä" -ilmoitus tulee näkyviin tulostettaessa langattomasti

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

TARKISTA, ETTÄ TIETOKONEELLA JA TULOSTIMELLA ON KELVOLLINEN IP-OSOITE VERKOSSA.

Jos käytät kannettavaa tietokonetta ja virransäästöasetus on käytössä, tietokoneen näytöllä saattaa näkyä Tiedonsiirto ei ole käytettävissä -ilmoitus, kun yrität tulostaa langattomasti. Näin voi käydä, jos kannettavan tietokoneen kiintolevy on sammunut.

Jos tämä ilmoitus tulee näkyviin, odota hetki ja yritä sitten tulostaa uudelleen. Kannettavan tietokoneen ja tulostimen käynnistymiseen ja langattomaan verkkoon liittymiseen kuluu muutama sekunti.

Jos tämä ilmoitus tulee uudelleen näkyviin odotettuasi riittävän kauan, että tulostin ja kannettava tietokone ovat liittyneet verkkoon, langattomassa verkossa voi olla ongelma.

Tarkista seuraavasti, että sekä kannettava tietokone että tulostin ovat saaneet IP-osoitteen:

Windows-käyttäjät

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Suorita**.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään cmd.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 4 Kirjoita ipconfig ja paina Enter-näppäintä.

IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 192.168.0.100.

Macintosh-käyttäjät

1 Siirry omenavalikosta

About This Mac (Tietoja tästä Macista) > More Info (Lisätietoja)

- 2 Valitse Contents (Sisältö) -paneelista Network (Verkko).
- **3** Jos yhteys on muodostettu langattoman verkon välityksellä, valitse Active Services (Aktiiviset palvelut) luettelosta **AirPort**.

Router (Reititin) -tieto on tyypillisesti tukiasema.

Tulostimen IP-osoitteen paikallistaminen

- Tulosta verkkoasetussivu tulostimesta.
 Etsi TCP/IP-alueelta kohta Address (Osoite).
- Katso tulostimen asetuksia.

 - 2 Etsi kohta IP Address (IP-osoite).

Jos tulostimella ja/tai kannettavalla tietokoneella ei ole IP-osoitetta tai jommankumman osoite on 169.254.x.y (jossa x ja y ovat mitä tahansa numeroita välillä 0 - 255):

- 1 Sammuta laite, jolla ei ole kelvollista IP-osoitetta (kannettava tietokone, tulostin tai molemmat).
- 2 Käynnistä laitteet ja tarkista IP-osoitteet uudelleen.

Jos kannettava tietokone ja/tai tulostin ei saa vieläkään kelvollista IP-osoitetta, langattomassa verkossa on ongelma. Yritä seuraavia toimia:

- Tarkista, että tukiasema (langaton reititin) on käynnissä ja toimii.
- Poista esineet, jotka voisivat estää signaalin kulun.
- Sammuta tilapäisesti verkon tarpeettomat langattomat laitteet ja keskeytä kaikki verkkoa runsaasti kuormittavat aktiviteetit, kuten suurten tiedostojen siirtäminen tai verkkopelit. Jos verkko on liian kiireinen, tulostin ei ehkä saa IP-osoitetta sallitun ajan kuluessa.
- Tarkista, että DHCP-palvelin, joka voi olla myös langaton reititin, toimii ja on määritetty määrittämään IPosoitteita. Jos et ole varma, miten tämä tehdään, katso langattoman reitittimen mukana toimitettuja ohjeita.

Jos tulostimella ja tietokoneella on kelvollinen IP-osoite ja verkko toimii oikein, jatka vianmääritystä.

TARKISTA, ETTÄ LANGATON PORTTI ON VALITTU.

Huomautus: Tämä ratkaisu koskee vain Windows-käyttäjiä.

- 1 Valitse 🚳 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 4 Napsauta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse sitten valikosta **Ominaisuudet** tai **Tulostimen ominaisuudet**.
- 5 Valitse Portit-välilehti.
- 6 Paikallista valittu portti. Valitun portin vieressä on valintamerkki Portti-alueella.
- 7 Jos valitun portin Kuvaus-alueelta käy ilmi, että kyseessä on USB-portti, selaa luetteloa ja valitse portti, jonka Kuvaus-alueella on teksti Tulostinportti. Varmista, että olet valinnut oikean tulostinportin, tarkistamalla tulostimen malli Tulostin-alueelta.
- 8 Valitse OK ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

VARMISTA, ETTÄ KAKSISUUNTAINEN TIEDONSIIRTO ON KÄYTÖSSÄ.

Huomautus: Tämä ratkaisu koskee vain Windows-käyttäjiä.

- 1 Valitse 💿 tai valitse ensin Käynnistä ja sitten Suorita.
- 2 Kirjoita Aloita haku- tai Suorita-kenttään control printers.
- 3 Paina Enter-näppäintä tai valitse OK-painike.
- 4 Napsauta tulostinta kakkospainikkeella ja valitse sitten valikosta **Ominaisuudet** tai **Tulostimen ominaisuudet**.
- 5 Valitse Portit-välilehti.

- 6 Valitse Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruutu, jos sitä ei ole jo valittu.
- 7 Valitse Käytä > OK ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

Yhteys tulostimeen katoaa, kun tulostin on yhdistetty VPNverkkoon (Virtual Private Network).

Yhteys lähiverkossa olevaan langattomaan tulostimeen katkeaa, kun yhteys muodostetaan VPN-verkkoon (Virtual Private Network, virtuaalinen erillisverkko). Useimmat VPN-verkot sallivat tietoliikenteen vain VPN-verkossa ja estävät muiden verkkojen käytön samanaikaisesti. Jos haluat kyetä muodostamaan yhteyden lähiverkkoon ja VPN-verkoon samanaikaisesti, VPN-verkon järjestelmätuen pitää sallia jaettu tunnelointi. Huomaa, että joissakin järjestöissä jaettua tunnelointia ei sallita tietoturvasyistä tai teknisistä syistä.

Ajoittain ilmenevien langattoman tiedonsiirron ongelmien ratkaiseminen

Saatat huomata, että tulostin toimii hetken ja lakkaa sitten toimimasta, vaikka mikään ei näyttäisi muuttuneen langattomassa verkossa.

Monet eri asiat voivat keskeyttää verkkoviestinnän, ja toisinaan samanaikaisesti esiintyy useita ongelmia. Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

KATKAISE YHTEYS KAIKKIIN VPN-VERKKOIHIN, KUN YRITÄT KÄYTTÄÄ LANGATONTA VERKKOA.

Useimmat VPN (*Virtual Private Network*) -verkot sallivat tietokoneen tietoliikenteen vain VPN-verkkoon ja estävät muiden verkkojen käytön samanaikaisesti. Irrota tietokone VPN-verkosta ennen ohjaimen asentamista tietokoneeseen tai ennen langattomien asetusten tekemistä tietokoneessa.

Voit tarkistaa, onko tietokone yhdistetty VPN-verkkoon, avaamalla VPN-asiakasohjelmiston ja tarkistamalla VPNyhteydet. Jos tietokoneeseen ei ole asennettu VPN-asiakasohjelmistoa, tarkista yhteydet manuaalisesti Windowsin VPN-asiakasohjelman avulla.

Jos haluat kyetä muodostamaan yhteyden lähiverkkoon ja VPN-verkkoon samanaikaisesti, VPN-verkon järjestelmätuen pitää sallia jaettu tunnelointi. Huomaa, että joissakin järjestöissä jaettua tunnelointia ei sallita tietoturvasyistä tai teknisistä syistä.

SAMMUTA TUKIASEMA (LANGATON REITITIN) JA KÄYNNISTÄ SE UUDELLEEN.

Odota yksi minuutti, jotta tulostin ja tietokone muodostavat yhteyden uudelleen. Tämä saattaa päivittää verkkoyhteydet ja ratkaista yhteysongelmat.

POISTA VERKON RUUHKA.

Jos langaton verkko on liian varattu, tietokoneella ja tulostimella voi olla vaikeuksia viestiä toistensa kanssa. Seuraavat ovat mahdollisia verkon ruuhkaisuuden syitä:

- suurten tiedostojen siirtäminen verkon kautta
- verkkopelit
- vertaisverkossa toimivat tiedostonvaihtosovellukset
- tosiaikainen videolähetys
- Langattomassa verkossa on liian monta tietokonetta samanaikaisesti.

POISTA HÄIRIÖLÄHTEET.

Yleiset kotitalouden esineet voivat häiritä langattoman verkon tiedonsiirtoa. Langattomat puhelimet (mutta eivät matkapuhelimet), mikroaaltouunit, vauvapuhelimet, melkein mikä tahansa kodinkone, lähellä toimivat langattomat verkot ja mikä tahansa moottoroitu laite voivat häiritä langattoman verkon tiedonsiirtoa.

Kokeile kunkin mahdollisen häiriölähteen käynnistämistä ja katso, aiheutuuko ongelma siitä. Jos se on ongelman syy, siirrä langaton verkko kauemmaksi laitteesta.

VAIHDA TUKIASEMAN KÄYTTÄMÄÄ KANAVAA.

Toisinaan tuntemattomien lähteiden aiheuttaman häiriön voi poistaa vaihtamalla kanavaa, jolla tukiasema lähettää. Reitittimessä on kolme eri alueilla toimivaa kanavaa. Katso reitittimen mukana toimitetuista ohjeista, mitkä kolme kanavaa ovat käytössä. Vaihtoehtoina tarjotaan muita kanavia, mutta ne ovat päällekkäisiä. Jos reititin on määritetty käyttämään oletusasetusta, vaihda kanava-asetusta siten, että se käyttää toista, eri alueella toimivaa kanavaa. Jos et ole varma, miten kanavaa vaihdetaan, katso tukiaseman mukana toimitettuja ohjeita.

MÄÄRITÄ TUKIASEMAAN AINUTKERTAINEN SSID-TUNNUS.

Monissa langattomissa verkoissa käytetään SSID-tunnusta, jonka valmistaja määritti alun perin reitittimeen. Oletusarvoisen SSID-tunnuksen käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia, kun samalla alueella toimii useita verkkoja, joilla on sama SSID. Tulostin tai tietokone voi yrittää yhteyttä väärään verkkoon, vaikka se näyttää yrittävän yhteyttä oikeaan verkkoon.

Voit välttää tällaiset häiriöt vaihtamalla tukiaseman SSID-tunnuksen oletusarvosta joksikin muuksi. Jos et ole varma, miten SSID-tunnus vaihdetaan, katso tukiaseman mukana toimitettuja ohjeita.

Huomautus: Jos tukiaseman SSID vaihdetaan, kaikkien muiden langatonta verkkoa käyttävien laitteiden SSID on myös vaihdettava.

MÄÄRITÄ VERKON KAIKILLE LAITTEILLE STAATTINEN IP-OSOITE.

Useimmissa langattomissa verkoissa IP-osoitteet määritetään langattoman verkon asiakkaille käyttämällä langattoman reitittimen sisäänrakennettua DHCP-palvelinta (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCPosoitteet määritetään sitä mukaa, kun niitä tarvitaan, esimerkiksi kun langattomaan verkkoon lisätään uusi laite tai kun siihen kytketään virta. Langattomien laitteiden on lähetettävä pyyntö reitittimelle ja saatava vastauksena IPosoite, jotta ne voivat toimia verkossa. Koska langaton reititin tekee monia muitakin tehtäviä kuin määrittää osoitteita, toisinaan se lähettää osoitteen liian hitaasti. Pyytävä laite antaa joskus periksi, ennen kuin se saa osoitteen.

Voit ratkaista tämän ongelman kokeilemalla staattisen IP-osoitteen määrittämistä verkon laitteille.

Tulostimelle määrätään staattinen IP-osoite seuraavasti:

- **1** Tee langattomien verkkoasetusten määrittäminen valmiiksi, jolloin tulostin saa DHCP-osoitteen verkon DHCP-palvelimelta.
- 2 Tulosta verkkoasetussivu ja katso siitä tulostimelle määritetty IP-osoite.
- 3 Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään. Paina Enter-näppäintä.
- 4 Valitse Kokoonpano > TCP/IP > Aseta staattinen IP-osoite.
- 5 Kirjoita tulostimelle määrättävä IP-osoite Osoite-kenttään ja valitse Lähetä.

Tarkista IP-osoitteen päivittyminen kirjoittamalla staattinen IP-osoite selaimen osoitekenttään ja katsomalla, latautuuko tulostimen web-sivu. Lisätietoja staattisten IP-osoitteiden määräämisestä on reitittimen ja käyttöjärjestelmän mukana toimitetuissa ohjeissa.

TARKISTA TUKIASEMAN TUNNETUT ONGELMAT.

Joissakin langattomissa reitittimissä on dokumentoituja vikoja, jotka valmistajat ovat tunnistaneet ja ratkaisseet. Käy reitittimen valmistajayhtiön web-sivustossa. Tarkista laiteohjelmistopäivitykset ja muut valmistajan antamat neuvot. Jos et ole varma, miten valmistajan verkkosivuille pääsee, tarkista asia langattoman reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.

TARKISTA LANGATTOMAN VERKKOSOVITTIMEN PÄIVITYKSET.

Jos ongelmia ilmenee tulostettaessa yhdestä tietystä tietokoneesta, tarkista kyseisen tietokoneen langattoman verkkokortin valmistajan verkkosivut. Siellä voi olla päivitetty ohjain, joka ratkaisee ongelman.

VAIHDA KAIKKI VERKKOLAITTEET SAMANLAISIKSI.

Vaikka samassa verkossa voikin käyttää onnistuneesti sekaisin 802.11b-, 802.11g- ja 802.11n-laitteita, nopeammat laitteet voivat toisinaan estää hitaampien laitteiden tiedonsiirron.

Käynnistä vain samantyyppiset verkkolaitteet ja katso, paraneeko verkon tiedonsiirto. Jos tämä ratkaisee ongelman, vanhempiin laitteisiin kannattaa ehkä päivittää uudemmat langattomat verkkosovittimet.

HANKI UUSI REITITIN.

Jos reititin on useiden vuosien ikäinen, se ei ehkä ole täysin yhteensopiva verkon uudempien langattomien laitteiden kanssa. Harkitse sellaisen uuden reitittimen hankkimista, joka on täysin 802.11 IEEE -määritysten mukainen.

Säännökset

Tuotetiedot

Tuotteen nimi:
Dell V515 Series
Laitteen tyyppi:
4443
Malli(t):
2dw, 6dw

Versiota koskeva huomautus

Elokuu 2010

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Käyttöoikeustiedote

Seuraavat asiakirjat ovat luettavissa ohjelmiston asennus-CD-levyltä.

Hakemisto	Tiedosto
CD:\LEGAL	FW_License.pdf
	mDNS.tar.gz
	Expat.txt
	Inst_lib.txt
	lnstgui.txt
	Instgui.zip

Melutasot

Seuraavat mittaukset on suoritettu ISO 7779 -standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 9296 -standardin mukaisesti.

Huomautus: Jotkin tilat eivät ehkä koske tätä tuotetta.

Keskimääräinen äänenpaine yhden metrin etäisyydellä, dBA	
Tulostaminen	40 dBA
Skannaaminen	50 dBA

Keskimääräinen äänenpaine yhden metrin etäisyydellä, dBA	
Kopioiminen	40 dBA
Valmis	äänetön

Lämpötilatiedot

Ympäristön lämpötila	15-32 °C (60-90 °F)
Kuljetuslämpötila	-40-60 °C (-40-140 °F)
Varastointilämpötila	1-60 °C (34-140 °F)

Laitteen hävittäminen

Älä hävitä tulostinta tai sen tarvikkeita talousjätteen mukana. Pyydä paikallisilta viranomaisilta lisätietoja hävitys- ja kierrätysvaihtoehdoista.

Akkuja koskeva säännös

Tämä tuote sisältää perkloraattiainetta. Se voi vaatia erikoiskäsittelyä. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

Virrankulutus

Tuotteen virrankulutus

Laitteen virrankulutus näkyy seuraavassa taulukossa.

Huomautus: Jotkin tilat eivät ehkä koske tätä tuotetta.

Tila	Kuvaus	Virrankulutus (wattia)
Tulostaminen	Tulostin tuottaa paperikopioita sähköisen tulotiedon perusteella.	16
Kopioiminen	Laite tuottaa paperikopioita paperiasiakirjoista.	11
Skannaaminen	Laite skannaa paperiasiakirjoja.	9.37
Valmis	Laite odottaa tulostustyötä.	6.95
Virransäästö	Laite on virransäästötilassa.	3.7
Ei käytössä	Laite on kytketty pistorasiaan, mutta virta on katkaistu.	0.37

Taulukon virrankulutusluvut ovat pitkien ajanjaksojen keskimääräisiä arvoja. Hetkittäiset virrankulutushuiput voivat olla huomattavasti keskitasoa korkeampia.

virransäästö

Tässä laitteessa on käytettävissä virransäästötila. Virransäästötila vastaa lepotilaa. Virransäästötila säästää energiaa laskemalla virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Virransäästötila käynnistyy automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan (virransäästön aikakatkaisu).

Laitteen oletusarvoinen virransäästötilan aikakatkaisu (minuutteina): 10

Määritysvalikoista virransäästön aikakatkaisuksi voidaan valita 1–240 minuuttia. Virransäästön aikakatkaisun asettaminen alhaiseksi vähentää energiankulutusta, mutta voi pidentää laitteen reagointiaikaa. Virransäästön aikakatkaisun asettaminen suureksi pitää reagointiajan nopeana mutta käyttää enemmän energiaa.

Virrankatkaisutila

Jos tässä tuotteessa on sammutustila, jossa se käyttää yhä hieman virtaa, voit katkaista virrankulutuksen kokonaan irrottamalla virtajohdon pistorasiasta.

Virran kokonaiskulutus

Joskus voi olla tarpeellista laskea laitteen kokonaisvirrankulutus. Koska virrankulutusluvut ilmaistaan virtayksikkö watteina, kokonaisvirrankulutus lasketaan kertomalla virrankulutus sillä aikamäärällä, jonka verran laitetta on käytetty kussakin tilassa. Laitteen kokonaisvirrankulutus on tilojen virrankulutuslukujen summa.

Vastaavuus Euroopan yhteisön direktiivien kanssa

Tämä tuote vastaa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY, and 1999/5/EY suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia ja tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden sekä radiolaitteiden ja tietoliikennepäätelaitteiden turvallisuusmääräyksiä.

Tämän tuotteen valmistaja on Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Valtuutettu edustaja on Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Selvityksen, josta ilmenee, että tuote täyttää direktiivien vaatimukset, saa valtuutetulta edustajalta.

Tämä tuote täyttää EN 55022:n luokan B rajoitukset ja EN 60950:n turvallisuusvaatimukset.

Tietoliikennepäätelaitteita koskevat säännökset

Tässä osassa on tietoja säännöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi faksin tapaisia tietoliikennepäätelaitteita sisältäviin tuotteisiin.

Ilmoitus käyttäjille Euroopan Unionissa

Tuotteet, joissa on CE-merkki, vastaavat Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY, and 1999/5/EY suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia ja tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmääräyksiä sekä radiolaitteita ja tietoliikennepäätelaitteita.

Vastaavuus ilmaistaan CE-merkinnällä.



Tämän tuotteen valmistaja on Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Valtuutettu edustaja on Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Selvityksen, josta ilmenee, että tuote täyttää direktiivien vaatimukset, saa valtuutetulta edustajalta.

Lisätietoja vastaavuudesta on Säännökset-osan lopussa olevassa taulukossa.

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Tässä osassa on seuraavat säädöstiedot langattomista tuotteista, joissa on lähettimiä, kuten esimerkiksi rajoittamatta langattomat verkkokortit tai etäkortinlukimet.

Altistus radiotaajuussäteilylle

Tämän laitteen säteilyteho on huomattavasti FCC:n ja muiden sääntelyvirastojen radiotaajuussäteilyn altistusrajojen alapuolella. Antennin on oltava vähintään 20 cm:n (8 tuuman) päässä ihmisistä, jotta laite täyttää FCC:n ja muiden sääntelyvirastojen radiotaajuussäteilyn altistusrajat.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業 之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之干擾。

Huomautus Euroopan unionin alueella oleville käyttäjille

Tuotteet, joissa on CE-merkintä, vastaavat Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 1999/5/EY suojausmääräyksiä, jotka koskevat sähkömagneettisia rajoituksia sekä tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden sekä radiolaitteiden ja televiestintäpäätteiden turvallisuusmääräyksiä.

Yhteensopivuus osoitetaan CE-merkinnällä.



Tämä tuote täyttää standardin EN 55022 luokan B rajoitukset ja standardin EN 60950 turvallisuusvaatimukset.

Tuotteet, joissa on 2,4 GHz:n langaton lähiverkko, vastaavat Euroopan yhteisön neuvoston direktiivejä 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 1999/5/EY, jotka koskevat sähkömagneettisia rajoituksia sekä tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden sekä radiolaitteiden ja televiestintäpäätteiden turvallisuusmääräyksiä.

Yhteensopivuus osoitetaan CE-merkinnällä.

€

Laitteen käyttö on sallittu kaikissa EU- ja EFTA-maissa, mutta laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követel- ményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essen- tiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Hakemisto

Α

ad-hoc SSID 95 **WEP 95** ad-hoc-verkko 106 ajastettu faksi lähettäminen 86 AliceBox 93 arkinkääntäjän kansi 11 arkistokortit 30 asennuksen vianmääritys näytön kieli on väärä 119 ohjelmisto ei asennu 122 sivu ei tulostu 122 tulostaminen USB-yhteyden välityksellä ei onnistu 124 tulostin ei vastaa 124 tulostin tulostaa tyhjiä sivuja 123 tulostuspään virhe 119 asennus kaapeli 105, 106 asentaminen verkkotulostin 112 asentaminen, faksin digitaalinen puhelinpalvelu 70 DSL-yhteys 68 maa- tai aluekohtainen laiteasennus 71 tavallinen puhelinlinjaliitäntä 65 VoIP-yhteys 69 asentaminen, valinnaisten ohjelmistojen 25 asettaminen tulostimeen, muistikortin tai flash-aseman 40 asetusten aikakatkaisu poistaminen käytöstä 19 asetusten määrittäminen faksiasetukset 76,77 IP-osoite 94 asiakirjansyöttölaite 11 alusta 11 asiakirjojen lisääminen 32 kapasiteetti 32 paperiohjain 11 paperitukoksen poistaminen 126 vastaanottoalusta 11 asiakirjat asettaminen skannaustasolle 32

faksaaminen ohjauspaneelin avulla 80 faksaaminen tietokoneen avulla 81 lisääminen asiakirjansyöttölaitteeseen 32 skannaaminen muokattavaksi 61 skannaaminen tulostimen ohjauspaneelin avulla 59 tulostaminen 33 asiakirja tai valokuva skannautuu osittain 130 asiakirjojen poistaminen tulostusjonosta ei onnistu 124 automaattinen faksimuunto määrittäminen 76 Automaattivastaus milloin toiminto kannattaa ottaa käyttöön 84 avainviite 112

В

Bluetooth suojaustason asettaminen 47 tulostaminen 47 yhteyden määrittäminen 45

С

Club Internet 93

D

digitaalinen puhelinpalvelu faksiasetukset 70 DSL (Digital Subscriber Line) faksiasetukset 68 DSL-suodatin 68

E

ei langatonta verkkoa 95 epäonnistuneet faksit hakeminen 89 estäminen, faksien 88 Ethernet 110

F

faksaaminen ajastus 86

asennus 83 automaattinen vastaanottaminen 81 estäminen 88 lähettäminen ohjauspaneelin avulla 80 lähettäminen suoraan, ryhmäfaksin 80 manuaalinen vastaanottaminen 82 ohjauspaneelin avulla 80 Osoitteisto 78,79 puhelukortti, käyttäminen 87 soitot 84 tietokoneen avulla 81 tunnistesoitto 84 valinnan etuliite 84 vastaa soittoon 84 vihjeitä, lähettäminen 80 vihjeitä, vastaanottaminen 81 faksauksen vianmäärityksen tarkistusluettelo 132 faksauksen vianmääritys faksien lähettäminen ei onnistu 133 faksien vastaanottaminen ei onnistu 135 faksiohjelmiston käynnistäminen ei onnistu 136 virheilmoitukset, tulostimen ohjauspaneeli 136 faksausvihjeet faksien vastaanottaminen automaattisesti 81 faksien vastaanottaminen manuaalisesti 82 faksi siirtoraportti 87 tulostimen muisti 89 vahvistussivu 87 faksiasetukset digitaalinen puhelinpalvelu 70 DSL-yhteys 68 maa- tai aluekohtainen laiteasennus 71 määrittäminen 76,77 puhelinvastaajan kanssa 86 puheposti 86

tavallinen puhelinlinjaliitäntä 65 VoIP 69 faksien esto määrittäminen 76 faksien lähettäminen, vihjeitä 80 faksien lähettäminen ei onnistu 133 faksien vastaanottaminen ei onnistu 135 faksien välittäminen 88 faksilaatu määrittäminen 86 faksin aktiviteettiraportti 88 faksin alatunniste määrittäminen 76 faksin lähettäminen ajastettuna 86 faksin lähetysnopeus määrittäminen 76 faksin tarkkuus määrittäminen 86 faksinumero 83 faksin virheilmoitukset Digitaalinen linja havaittu 137 Ei soittajan tunnistetta 138 Ei vastausta 138 Faksimodeemin virhe 137 Faksitilaa ei tueta 137 Korjaamaton faksivirhe 137 Pakkausta ei tueta 137 Puhelinlinjaa ei ole kytketty 137 Puhelinlinja on liitetty väärään liittimeen laitteen takapaneelissa 137 Puhelinlinja varattu 138 Puhelinlinjavirhe 137 Tarkkuutta ei tueta 137 Virhe vastaanottajan faksissa 136 Virhe yhteyden muodostamisessa 137 faksin ylä- ja alatunniste määrittäminen 75 faksiohjelmiston käynnistäminen ei onnistu 136 faksiotsikko määrittäminen 76 faksitulostus määrittäminen 76 Fax Setup Utility (Faksiasetuksetapuohjelma) 77 FCC-rajoitukset 162 flash-asema asettaminen 40

asiakirjojen tulostaminen 36 skannaaminen 60 valokuvien tulostaminen vedosarkin avulla 44 flash-asemasta tulostaminen ei onnistu 139 FreeBox 93

Η

huono tulostuslaatu sivun reunoissa 127 häiriöt langaton verkko 108

I

infrastruktuuriverkko 106 IP-osoite 111 määrittäminen 94 IP-osoitteen määrittäminen 112

J

jaettu tulostaminen 101 jakaja, valitseminen 83 jakaminen, tulostimen Windowsissa 100 jatkaminen tulostustyö 52 jatka-painike ei ole käytettävissä 145 jatka-painike ei toimi 145 jatka-painike on himmennetty 145 jatkolomake 29 iulkaisut paikallistaminen 9 juovia tai viivoja tulostetussa kuvassa 128 iäriestelmän vähimmäisvaatimukset 22

Κ

kaapeli asennus 105, 106 USB 106 kaiuttimen äänenvoimakkuus säätäminen 85 kaksipuolinen tulostus kopioiminen, manuaalinen 57 tulostaminen, manuaalisesti 48 kaksisuuntainen tiedonsiirtoyhteys ottaminen käyttöön 154

> Hakemisto **167**

kamera liittäminen 43 keskeyttäminen tulostustyö 52 kierrättäminen 8 Dell-tuotteet 15 kirjekuoret 30 lisääminen 37 tulostaminen 37 kirjoittaminen faksin käyttäjätiedot 75 kodinkoneet langaton verkko 108 kohdistaminen, tulostuspään 114 kopioiden lajitteleminen 56 kopioiminen 54 kopioiden lajitteleminen 56 kopion vaalentaminen tai tummentaminen 56 kuvan pienentäminen 55 kuvan suurentaminen 55 kuvan toistaminen 57 laadun säätäminen 55 paperin molemmille puolille 57 Sivua arkilla 57 useita sivun kuvia yhdelle arkille 57 valokuvat 55 vihjeitä 54 kopioinnin ja skannauksen vianmääritys asiakirja tai valokuva skannautuu osittain 130 kopiointi- tai skannausyksikkö ei vastaa 130 skannaaminen kestää kauan tai aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön 131 skannatun kuvan laatu on huono 130 skannaus ei onnistu 131 tietokoneeseen skannaaminen verkon kautta ei onnistu 131 kopioinnin vianmääritys skannausyksikkö ei sulkeudu 130 kopiointilaadun muuttaminen 55 kopiointi- tai skannausyksikkö ei vastaa 130 kopiointityö peruuttaminen 58 kopiot tekeminen 54

kuvan pienentäminen 55 kuvan suurentaminen 55 kuvan toistaminen 57 käyttäjätiedot, faksin määrittäminen 76 käyttäminen Macintosh-tulostinohjelmisto 24 käyttökieli muuttaminen 119 käänteinen sivujärjestys 34

L

langaton ad-hoc-verkko luominen Macintoshin avulla 95 luominen Windowsin avulla 95 tulostimen lisääminen 98 langaton signaali vahvuus 107 langaton tulostuspalvelin ei asennettu 153 langaton verkko ad-hoc-verkon luominen Macintoshin avulla 95 ad-hoc-verkon luominen Windowsin avulla 95 häiriöt 108 langattomien verkkojen tyypit 106 signaalin vahvuus 107 SSID 102 suojaus 90 suojaustiedot 103 tiedonsiirto-ongelmien ratkaiseminen 156 tietoja, joita tarvitaan, kun langatonta tulostusta asennettaessa 91 tulostimen lisääminen olemassa olevaan ad-hoc-verkkoon 98 vianmääritys 140 yleisiä kotiverkon kokoonpanoja 103 langaton yhteys 99, 110 tulostin ei tulosta 146 vianmääritys 147, 156 langattoman signaalin vaimeneminen 108 langattoman verkon yhteensopivuus 90

langattoman yhteyden vianmääritys langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen (Mac) 94 langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen (Windows) 94 tulostin ja tietokone ovat eri verkoissa 109 tulostin toimii langattomassa verkossa aioittain 156 valokuvat eivät tulostu muistikortista langattoman verkon välityksellä 140 Wi-Fi-merkkivalo ei pala 146 Wi-Fi-merkkivalon mukaan yhteys on yhä rajallinen 149 Wi-Fi-merkkivalo palaa yhä oranssina 148 langattomat asetukset muuttaminen asennuksen jälkeen (Mac) 94 muuttaminen asennuksen jälkeen (Windows) 94 tarvittavat tiedot 91 langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen (Mac) 94 langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen (Windows) 94 linjasuodatin 68 lisääminen asiakirjojen asiakirjansyöttölaitteeseen 32 asiakirjojen skannaustasolle 32 kirjekuoret 37 LiveBox 93 luuri paikallaan faksaaminen 87 lähettäjän tiedot rekisteröiminen 75 lähettäminen sähköpostilla skannatut asiakirjat 62 lähetyshistoriaraportti 88

Μ

Macintosh-tulostinohjelmisto käyttäminen 24 MAC-osoite 110 paikallistaminen 111 MAC-osoitesuodatus 110

> Hakemisto 168

melutasot 159 mitään ei tapahdu, kun muistikortti asetetaan tulostimeen 139 muistikortin vianmääritys flash-asemasta tulostaminen ei onnistu 139 mitään ei tapahdu, kun muistikortti asetetaan tulostimeen 139 tarkistusluettelo 139 muistikortti asettaminen 40 asiakirjojen tulostaminen 36 skannaaminen 60 tuetut tyypit 41 valokuvien tulostaminen vedosarkin avulla 44 muistikorttia ei voi asettaa 139 muistikorttipaikat 11 mukautettu paperikoko tulostaminen 38 mustavalkoskannaus 64 muste säästäminen 8 mustetasot tarkistaminen 114 muuntajaliitäntä 12 muuttaminen, tulostustilan 51 määrittäminen Automaattivastaus 84 enimmäislähetysnopeus 76 faksilaatu 86 faksin ylä- ja alatunniste 75 lähettäjän tiedot 75 lähetyspäätteen tunniste (TTI, **Transmit Terminal** Identification) 75 soittajan numero -palvelu 75 määrittäminen, IP-osoitteen 112

Ν

N9UF Box 93 näppäimet, tulostimen ohjauspaneelin Aloita 18 Asetukset 17 Faksi 16 Kopioi 16 Numeronäppäimistö 18 Näyttö 17 Osoitteisto 18 Paluu 17 Peruuta 18 Skannaa 16 Valintaääni 18 Valitse 17 Valokuva 16 virta 16 Väri/Musta 18 näytön kieli on väärä 119

0

Ohjattu faksiasetusten määrittäminen 77 ohjelmisto Palvelukeskus 118 ohjelmisto ei asennu 122 ohjelmistopäivitykset ottaminen käyttöön 26 tarkistaminen 26 ohjelmistot, valinnaiset paikallistaminen, asentaminen 25 oletusasetukset tehdasasetusten palauttaminen 21 oletustulostin, asettaminen 50 osat arkinkääntäjän kansi 11 asiakirjansyöttölaite 11 asiakirjansyöttölaitteen paperiohjain 11 asiakirjansyöttölaitteen syöttöalusta 11 asiakirjansyöttölaitteen vastaanottoalusta 11 muistikorttipaikat 11 muuntajaliitäntä 12 paperikaukalo 11 paperinsyöttösuojus 11 paperin vastaanottoalusta 11 paperiohjaimet 11 PictBridge-portti 11 skannaustaso 12 skannausyksikkö 12 suojausaukko 12 tulostimen ohjauspaneeli 11 tulostuspää 12 USB-portti 12 WiFi-merkkivalo 11 yläkansi 12 Osoitteisto asetusten määrittäminen 78, 79 Osoitteisto, faksin määrittäminen 76

Ρ

paikallistaminen julkaisut 9 MAC-osoite 111 SSID 102 tiedot 9 web-sivusto 9 WEP-avain 102 WPA-salasana 102 painava mattapaperi 29 palauttaminen sisäisen langattoman tulostuspalvelimen, oletusarvoihin 141 palomuuri, tietokoneen 146 Palvelukeskus 118 paperi säästäminen 8 paperi ja materiaalit arkistokortit 30 jatkolomake 29 kirjekuoret 30 painava mattapaperi 29 piirtoheitinkalvot 31 postikortit 30 silitettävät siirtoarkit 31 tavallinen paperi 29 valokuva-/kiiltävä paperi 31 valokuvakortit 30 paperikaukalo 11 paperin lisääminen 28 paperin oletusasetukset tallentaminen 31 paperin oletusasetuksien tallentaminen 31 paperinsyöttösuojus 11 paperin vastaanottoalusta 11 paperiohjaimet 11 paperitukos asiakirjansyöttölaitteessa 126 paperitukos paperikaukalossa 125 paperitukosten ja syöttöhäiriöiden vianmääritys paperi tai erikoismateriaali 126 paperitukos asiakirjansyöttölaitteessa 126 paperitukos paperikaukalossa 125 paperitukos tulostimessa 125 paperitukos tulostimessa 125

PDF-muoto luominen skannauksesta 63 peruuttaminen kopiointityö 58 skannaustyö 64 tulostustyö 53 PictBridge-portti 11 PictBridge-yhteensopiva kamera liittäminen 43 piirtoheitinkalvot 31 Pikavalinta asetusten määrittäminen 78, 79 poistaminen, tulostinohjelmiston 26 poistaminen käytöstä, asetusten aikakatkaisun 19 postikortit 30 puhdistaminen, tulostimen ulkopinnan 116 puhdistaminen, tulostuspään suuttimien 116 puhelinjakaja 69 puhelinluettelo asetusten määrittäminen 78,79 puhelinpistoke 71 puheposti asetusten määrittäminen 65 puheposti, faksiasetukset 86 päivittäminen, sovellusluettelon 64 päivittäminen, tulostinohjelmiston 26

R

Ranska erikoisohjeita langattomaan asennukseen 93 raportit faksihistoria 88 raportit, faksimäärittäminen 76 rekisteröiminen faksin käyttäjätiedot 75 lähetyspäätteen tunniste (TTI, **Transmit Terminal** Identification) 75 RJ-11-sovitin 71 roskafaksit estäminen 88 ryhmäfaksien lähettäminen suoraan 80

ryhmävalinta asetusten määrittäminen 78, 79

S

salasana 103 siirtoraportti, faksin 87 silitettävät siirtoarkit 31 sisäinen langaton tulostuspalvelin palauttaminen tehdasasetuksiin 141 Sivua arkilla -kopiot 57 sivu ei tulostu 122 skannaaminen asiakirjojen, muokattavaksi 61 asiakirjojen, sähköpostilla lähetettäväksi 62 flash-asemaan 60 laadun parantaminen 64 muistikorttiin 60 mustavalko 64 PDF-tiedoston luominen skannauksesta 63 PIN 64 tietokoneeseen 59 tulostimen ohjauspaneelin avulla 59 valokuvien, muokkaamista varten 60 verkkoon 59 vihjeitä 59 skannaaminen kestää kauan tai aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön 131 skannatun kuvan laatu on huono 130 skannaus ei onnistunut 131 skannauslaadun parantaminen 64 skannaustaso 12 puhdistaminen 117 skannaustyö peruuttaminen 64 skannausyksikkö 12 skannausyksikkö ei sulkeudu 130 soittajan numero -palvelu 75 Soittajan numero -palvelun tunnuskuvio, faksin määrittäminen 76 soittoäänen voimakkuus säätäminen 85 sovellusluettelo lataaminen 64 päivittäminen 64

SSID ad-hoc 95 langaton verkko 102 paikallistaminen 109, 102 suojaus langaton verkko 90 suojausavain 103 suojaustiedot langaton verkko 103 sähkö säästäminen 8 säteilyrajoitukset 159, 161, 162, 163 säännökset 159, 160, 161, 162, 163 säästäminen, paperin säästötilan avulla 20 säästäminen, sähkön, musteen ja paperin 8 säästötila käyttäminen 20 säätäminen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden 85 säätäminen, valinta- ja soittoäänen voimakkuuden 85

Т

tarkistaminen, kun tulostin ei reagoi 118 tarkistaminen, mustetasojen 114 tarkistaminen, valintaäänen 85 tarkistusluettelo ennen vianmääritystä 118 faksauksen vianmääritys 132 muistikortin vianmääritys 139 tarrat 30 tulostaminen 37 tavallinen paperi 29 tavallisen paperin tai erikoismateriaalin syöttöhäiriö 126 TCP/IP 111 tehdasasetukset langattoman sisäisen tulostuspalvelimen asetusten nollaaminen 141 palauttaminen 21 tehdasasetusten palauttaminen 21 tekninen tuki 118 televiestintärajoitukset 161 tervehdyskortit 30 Tiedonsiirto ei ole käytettävissä ilmoitus 154 tiedostotyypit tuetut 41

tiedot paikallistaminen 9 tietoja, joita tarvitaan, kun tulostin asennetaan langattomaan verkkoon 91 tietokoneen toiminta hidastuu tulostettaessa 129 tietokoneeseen skannaaminen verkon kautta ei onnistu 131 tilapäiset asetukset muuttaminen oletusasetuksiksi 19 tilapäisten asetusten muuttaminen uusiksi oletusasetuksiksi 19 tuetut käyttöjärjestelmät 22 tuetut muistikortti- ja tiedostotyypit 41 tulostaminen asiakirjat 33 asiakirjojen muistikortista tai flashasemasta 36 Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta 47 kaksipuolinen 48 kirjekuoret 37 käänteinen sivujärjestys 34 lajittelu 34 mukautettu paperikoko 38 paperin molemmille puolille 48 PictBridge-yhteensopivasta kamerasta 43 tarrat 37 useita sivuja yhdelle arkille 35 valokuvien, digitaalikamerasta DPOF-valintojen avulla 45 valokuvien, tulostimen ohjauspaneelin avulla 41 valokuvien tallennuslaitteesta tulostinohjelmiston avulla 42 valokuvien vedosarkin avulla 44 verkkoasetussivu 91 vihjeitä 33 viimeinen sivu ensimmäisenä 34 tulostaminen, siirtoraportin 87 tulostaminen, vahvistussivun 87 tulostaminen, vedostilassa 51 tulostaminen USB-yhteyden välityksellä ei onnistu 124 tulostimen käyttöönotto faksaaminen 83 tulostimen muisti faksi 89

tulostimen ohjauspaneeli 11 käyttäminen 16 tulostimen ulkopuoli puhdistaminen 116 tulostin iakaminen 100 jakaminen Windowsissa 100 tulostin, asettaminen oletustulostimeksi 50 tulostin ei tulosta langaton yhteys 146 tulostin ei tulosta langattomasti 147 tulostin ei vastaa 124 tulostinohjelmisto poistaminen 26 tulostinongelmat, perusratkaisut 118 tulostin tulostaa tyhjiä sivuja 123 tulostuksen vianmääritys asiakirjojen poistaminen tulostusjonosta ei onnistu 124 hidas tulostusnopeus 129 huono tulostuslaatu sivun reunoissa 127 juovia tai viivoja tulostetussa kuvassa 128 tietokoneen toiminta hidastuu tulostettaessa 129 tulostusmateriaali tarrat 30 tervehdyskortit 30 tulostuspää 12 kohdistaminen 114 tulostuspään suuttimet puhdistaminen 116 tulostuspään virhe 119 tulostustila muuttaminen 51 tulostus toimii hitaasti 129 tulostustyö jatkaminen 52 keskeyttäminen 52 peruuttaminen 53 tunnistesoitto 84 turvallisuusohjeet 7

U

UK erikoisohjeita langattomaan asennukseen 93 USB 99, 110 kaapeli 106 USB-liitäntä verkkoyhteyden kanssa 110 USB-portti 12 useita WEP-avaimia 112 uudelleenvalintayritysten määrä, faksin määrittäminen 76 uudelleenvalintayritysten väli, faksin määrittäminen 76

V

vahvistussivu, faksin 87 vaihtaminen, värikasettien 13 vaihtaminen langattomasta USB-yhteyteen 99 vaihtaminen USB-yhteydestä langattomaan 99 valinnan etuliite 84 valintamenetelmä, faksin määrittäminen 76 valintaäänen voimakkuus säätäminen 85 valintaääni tarkistaminen 85 valitseminen, jakajan, faksaaminen 83 valitseminen, langattoman portin 154 valokuva-/kiiltävä paperi 31 valokuvakortit 30 valokuvat reunukseton kopioiminen 55 skannaaminen muokattavaksi 60 tulostaminen, vedosarkin avulla 44 tulostaminen digitaalikamerasta DPOF-valintojen avulla 45 tulostaminen tulostimen ohjauspaneelin avulla 41 valokuvien kopioiminen 55 valokuvat eivät tulostu muistikortista langattoman verkon välityksellä 140 valokuvien tallennuslaitteesta tulostaminen tulostinohjelmiston avulla 42 vastaaja asetusten määrittäminen 65 faksin parhaat asetukset 86

vastaanottaminen, faksien automaattisesti 81 Automaattivastaus-asetus 81,82 manuaalisesti 82 vihjeitä 81,82 vastaanottohistoriaraportti 88 vedosarkki käyttäminen 44 verkkoasetussivu tulostaminen 91 verkkotulostin asentaminen 112 verkkoyhteydet IP-osoitteet 112 selvittäminen, tulostimen IPosoitteen 112 tulostimen IP-osoitteen selvittäminen (Mac) 112 tulostimen jakaminen Macintoshtietokoneen kanssa 101 tulostimen jakaminen Windowstietokoneen kanssa 101 verkkoyhteys USB-liitännän ohessa 110 verkon esittely 103 verkon tietoturva 103 vianmääritys faksauksen tarkistusluettelo 132 langaton verkko 140 Palvelukeskus 118 tarkistaminen, kun tulostin ei reagoi 118 tulostimen perusongelmien ratkaiseminen 118 yhteyden ottaminen tekniseen tukeen 118 vianmääritys, asennuksen näytön kieli on väärä 119 ohjelmisto ei asennu 122 sivu ei tulostu 122 tulostaminen USB-yhteyden välityksellä ei onnistu 124 tulostin ei vastaa 124 tulostin tulostaa tyhjiä sivuja 123 tulostuspään virhe 119 vianmääritys, faksauksen faksien lähettäminen ei onnistu 133 faksien vastaanottaminen ei onnistu 135 faksiohjelmiston käynnistäminen ei onnistu 136

virheilmoitukset, tulostimen ohjauspaneeli 136 vianmääritys, kopioinnin skannausyksikkö ei sulkeudu 130 vianmääritys, kopioinnin ja skannauksen asiakirja tai valokuva skannautuu osittain 130 kopiointi- tai skannausyksikkö ei vastaa 130 skannaaminen kestää kauan tai aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön 131 skannatun kuvan laatu on huono 130 skannaus ei onnistu 131 tietokoneeseen skannaaminen verkon kautta ei onnistu 131 vianmääritys, langattoman yhteyden langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen (Mac) 94 langattomien asetusten muuttaminen asennuksen jälkeen (Windows) 94 tiedonsiirto-ongelmien ratkaiseminen 156 valokuvat eivät tulostu muistikortista langattoman verkon välityksellä 140 Wi-Fi-merkkivalo ei pala 146 Wi-Fi-merkkivalon mukaan yhteys on yhä rajallinen 149 Wi-Fi-merkkivalo palaa yhä oranssina 148 vianmääritys, muistikortin flash-asemasta tulostaminen ei onnistu 139 mitään ei tapahdu, kun muistikortti asetetaan tulostimeen 139 tarkistusluettelo 139 vianmääritys, paperitukosten ja syöttöhäiriöiden paperi tai erikoismateriaali 126 paperitukos asiakirjansyöttölaitteessa 126 paperitukos paperikaukalossa 125 paperitukos tulostimessa 125

vianmääritys, tulostuksen asiakirjojen poistaminen tulostusjonosta ei onnistu 124 hidas tulostusnopeus 129 huono tulostuslaatu sivun reunoissa 127 juovia tai viivoja tulostetussa kuvassa 128 tietokoneen toiminta hidastuu tulostettaessa 129 vihjeitä kopioiminen 54 lähettäminen, faksien 80 skannaaminen 59 tulostaminen 33 vastaanottaminen, faksien 81 virheenkorjaus, faksin määrittäminen 76 virhe muistikorttia käytettäessä 139 virransäästön aikakatkaisu muuttaminen 20 virransäästön aikakatkaisun muuttaminen 20 Virtual Private Network (virtuaalinen erillisverkko) 156 Voice over Internet Protocol (VoIP) faksiasetukset 69 VolP-sovitin 69 VPN yhteys tulostimeen katkesi 156 välittäminen, faksien 88 värikasetit tilaaminen 13 vaihtaminen 13

W

web-sivusto selvittäminen 9 WEP 90 ad-hoc 95 WEP-avain avainviite 112 paikallistaminen 102 WiFi-merkkivalo 11 virran merkkivalo ei pala 146 värien kuvaus 93 Wi-Fi-merkkivalon mukaan yhteys on yhä rajallinen 149 Wi-Fi-merkkivalo palaa vihreänä tulostin ei tulosta 147

Wi-Fi-merkkivalo palaa yhä oranssina 148 Wi-Fi Protected Setup 98 käyttäminen 101 Wi-Fi Protected Setup -logo tunnistaminen 101 Windows-ohjelmisto Abbyy Sprint OCR 22 Adobe Photo Album Starter Edition 22 Dell Ink Management System 22 Faksiratkaisut-ohjelmisto 22 Fax Setup Utility (Faksiasetuksetapuohjelma) 22 Langattomat verkkoasetukset apuohjelma 22 Palvelukeskus 22 Pikakuvat 22 Tulostimien etusivu 22 Tulostusmääritykset 22 Työkalurivi 22 WPA 90 WPA2 90 WPA-salasana paikallistaminen 102 **WPS 98**

Y

yhteys kokoonpanot 110 yhteyskäytäntö 111 yhteystietoluettelo asetusten määrittäminen 78, 79 yläkansi 12

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen kaiutin 85 soitto- ja valintaääni 85

Hakemisto 172