Dell[™] Dimension[™] 3000

Manuale dell'utente



*Su computer con audio integrato. **Non presente su tutti i computer.

Modello DMC

Note, Avvisi e Attenzione

N.B. Un N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.

💭 AVVISO: Un AVVISO indica un potenziale danno all'hardware o perdita di dati, e suggerisce come evitare il problema.

ATTENZIONE: Un ATTENZIONE indica una possibilità di danno a beni materiali, a persone o addirittura pericolo di morte.

Abbreviazioni ed acronimi

Per un elenco completo delle abbreviazioni e degli acronimi, consultare il file della *Guida di Dell Dimension*. Per accedere al file della guida, consultare "Ricerca di informazioni" a pagina 7.

Se il computer acquistato è un Dell™ n Series, qualsiasi riferimento fatto in questo documento al sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] non è applicabile.

Modello DMC

Settembre 2005 N/P G6980 Rev. A04

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. © 2005 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi di fabbrica utilizzati nel presente documento: *Dell*, il logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*, *PowerConnect* e *Dell OpenManage* sono marchi commerciali della Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* sono marchi depositati della Intel Corporation; *Microsoft Windows* e *Outlook* sono marchi depositati della Microsoft Corporation.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Sommario

Ricerca di informazioni 💷 📖	 7
Ricerca di Informazioni	 /

1 Installazione e utilizzo del computer

Installazione di una stampante
Cavo stampante
Collegamento di una stampante USB
Collegamento di una stampante parallela
Installazione di una rete domestica e per l'ufficio
Collegamento a un adattatore di rete
Installazione guidata rete
Connessione a Internet
Impostazione della connessione a Internet
Copia di CD e DVD
Come copiare un CD o un DVD
Uso di CD e DVD vuoti
Suggerimenti utili
Hyper-Threading

2 Soluzione dei problemi

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	17
Problemi relativi alla batteria	17
Problemi relativi alle unità	17
Problemi alle unità CD e DVD	18
Problemi relativi al disco rigido	19
Problemi relativi a posta elettronica, al modem e a Internet	19
Messaggi di errore	20
Problemi relativi alla periferica IEEE 1394	21
Problemi relativi alla tastiera	22

Blocchi e problemi relativi al software	22
Il computer non si avvia	
	22
Il computer smette di rispondere	23
Un programma smette di rispondere	23
Un programma si interrompe ripetutamente	23
Un programma è stato progettato per una versione precedente del sistema operativo Windows	23
Appare una schermata completamente blu	24
Altri problemi relativi al software	24
Problemi relativi alla memoria	24
Problemi relativi al mouse	25
Problemi relativi alla rete	26
Problemi relativi all'alimentazione	26
Problemi relativi alla stampante	27
Problemi relativi allo scanner	28
Problemi relativi all'audio e agli altoparlanti.	29
Assenza di audio dagli altoparlanti	29
Assenza di audio dalle cuffie	30
Problemi relativi a video e monitor	30
Se sullo schermo non appare nessuna immagine	30
Se la schermata è difficile da leggere	31

3 Risoluzione dei problemi avanzata

Indicatori della diagnostica	33
Diagnostica della Dell	36
Menu principale di Dell Diagnostics	37
Driver	38
Definizione di driver	38
ldentificazione di driver	39
Reinstallazione dei driver	39

Ripristino del sistema operativo.	40
Uso del Ripristino configurazione di sistema di Microsoft Windows XP	40
Uso di Dell PC Restore da Symantec	42
Uso del CD Operating System.	44
Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.	45
Risoluzione delle incompatibilità software e hardware	45

4 Rimozione e installazione di componenti

Operazioni preliminari	7
Strumenti consigliati	7
Spegnimento del computer 4	7
Prima di intervenire sui componenti interni del computer 4	8
Vista anteriore e posteriore del computer	9
Vista anteriore	9
Vista posteriore	1
Rimozione del coperchio del computer	3
Vista interna del computer	4
Componenti della scheda di sistema	5
Memoria	6
Panoramica sulla memoria DDR	6
Istruzioni per l'installazione della memoria 5	6
Installazione di memoria	7
Schede	9
Schede PCI	9
Pannello frontale	2
Rimozione del pannello frontale	3
Rimozione dell'inserto del pannello frontale 6	4
Ricollocamento del pannello frontale	5
Unità	5
Istruzioni generali per l'installazione	6
Collegamento dei cavi delle unità	6

Disco rigido	67
Rimozione di un disco rigido	67
Installazione di un disco rigido	69
Unità disco floppy	70
Rimozione di un'unità disco floppy	70
Installazione di un'unità disco floppy	71
Unità CD/DVD	72
	12
Rimozione di un'unità CD/DVD	73
Rimozione di un'unità CD/DVD	73 74
Rimozione di un'unità CD/DVD	73 74 74
Rimozione di un'unità CD/DVD Installazione di un'unità CD/DVD Aggiunta di una seconda unità CD o DVD Installazione di una seconda unità CD o DVD Batteria Installazione di una seconda unità CD o DVD	73 74 74 74

5 Appendice

· · · · · · · ·	· ·
· · · ·	
•••	

Ricerca di informazioni

Cosa si ricerca?

- Informazioni sulla garanzia
- Istruzioni di sicurezza
- Avvisi normativi
- Informazioni sull'ergonomia

• Come installare il computer

- Contratto di licenza con l'utente finale
- Clausole e condizioni

Si trova qui

Guida alle informazioni sul prodotto Dell™



Diagramma di installazione



- Suggerimenti sull'utilizzo di Microsoft[®] Windows[®] XP File della guida di Dell Dimension
- Come riprodurre CD e DVD
- Procedure per l'uso delle modalità standby e di sospensione
- Procedure per la modifica della risoluzione video
- Come pulire il computer

- 1 Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e supporto tecnico.
- 2 Fare clic su Guide dell'utente e di sistema e fare clic su Guide dell'utente.
- 3 Fare clic su Guida di Dell Dimension.

Co	osa si ricerca?
•	Numero di servizio e codice del servizio espresso
•	Etichetta di licenza di Microsoft Windows
•	Driver aggiornati per il computer
•	Driver aggiornati per il computer Risposte alle domande sull'assistenza tecnica e s supporto
•	Driver aggiornati per il computer Risposte alle domande sull'assistenza tecnica e s supporto Discussioni in linea con altri utenti e col suppor tecnico

• Etichetta di licenza di Microsoft Windows	Queste etichette sono situate sul computer.		
	• Usare il numero di servizio per identificare il computer quando si accede al sito support.dell.com o si contatta il supporto tecnico.		
	• Immettere il codice del servizio espresso per smistare la telefonata quando si chiama il supporto tecnico. Il codice del servizio espresso non è disponibile in tutti i Paesi.		
 Driver aggiornati per il computer Bisposte alle domande sull'assistenza tecnica e sul 	Sito Web del supporto tecnico della Dell — support.dell.com		
Discussioni in linea con altri utenti e col supporto	N.B. Selezionare la regione per visualizzare il sito appropriato di supporto.		
Documentazione per il computer	Il sito Web del supporto tecnico della Dell fornisce diversi strumenti in linea, tra cui:		
	 Soluzioni — suggerimenti, consigli, articoli scritti da tecnici e corsi on-line per la risoluzione di problemi 		
	 Forum clienti — discussione in linea con altri clienti Dell 		
	 Aggiornamenti — informazioni di aggiornamento per componenti, quali ad esempio la memoria, il disco rigido e il sistema operativo 		
	 Assistenza al cliente — informazioni di contatto, stato dell'ordine, garanzia e informazioni sulle riparazioni 		
	 Download — per scaricare driver, patch e aggiornamenti del software 		
	 Riferimenti — riferimenti alla documentazione del computer, specifiche dei prodotti e libri bianchi 		
Come usare Windows XP	Guida in linea e supporto tecnico di Windows		
Documentazione per il computerDocumentazione per periferiche (per esempio un	1 Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e supporto tecnico.		
modem)	2 Digitare una parola o una frase che descriva il problema e fare clic sull'icona della freccia.		
	3 Fare clic sull'argomento che descrive il problema.4 Seguire le istruzioni visualizzate.		

Si trova qui

Numero di servizio e licenza di Microsoft Windows

Installazione e utilizzo del computer

Installazione di una stampante

AVVISO: Completare l'installazione del sistema operativo prima di collegare una stampante al computer.

Consultare la documentazione fornita con la stampante per le informazioni di installazione, comprese quelle relative alle procedure che seguono:

- Recupero e installazione dei driver aggiornati
- Collegamento della stampante al computer
- Caricamento della carta e installazione del toner o della cartuccia inchiostro
- Richiesta di assistenza tecnica al costruttore della stampante.

Cavo stampante

La connessione del computer alla stampante avviene tramite un cavo USB o parallelo. Se la stampante non fosse dotata di cavo parallelo e fosse quindi necessario acquistarlo separatamente, accertarne la compatibilità con la stampante. Se il cavo fosse stato acquistato insieme al computer, è possibile che sia in dotazione insieme al computer stesso.

Collegamento di una stampante USB

N.B. Le periferiche USB possono essere collegate mentre il computer è acceso.

- **1** Se non si è già provveduto, completare la configurazione del sistema operativo.
- **2** Se necessario, installare il driver della stampante. Per informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.
- **3** Collegare il cavo USB della stampante ai connettori USB del computer e della stampante. I connettori USB possono essere inseriti solo in un senso.



Collegamento di una stampante parallela

- **1** Se non si è già provveduto, completare la configurazione del sistema operativo.
- **2** Spegnere il computer (vedere pagina 47).
- AVVISO: Per ottenere risultati migliori, utilizzare un cavo parallelo di lunghezza non superiore a 3 m.
- **3** Inserire il cavo parallelo della stampante nel connettore parallelo del computer e stringere le due viti. Collegare il cavo al connettore della stampante e fare scattare i due fermagli nelle rispettive tacche.



- 4 Accendere prima la stampante, quindi il computer. Se viene visualizzata la finestra Installazione guidata hardware, fare clic su Annulla.
- **5** Se necessario, installare il driver della stampante. Per informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Installazione di una rete domestica e per l'ufficio

Collegamento a un adattatore di rete

N.B. Inserire il cavo di rete nel connettore dell'adattatore di rete del computer. Non inserire il cavo di rete nel connettore del modem del computer. Non inserire un cavo di rete in una presa telefonica a muro.

1 Connettere il cavo di rete al connettore della scheda di rete nella parte posteriore del computer.

Inserire il cavo fino a fissarlo al suo posto, poi tirarlo con delicatezza per verificare che sia saldamente inserito.

2 Collegare l'altra estremità del cavo di rete ad una periferica di rete.



Installazione guidata rete

Il sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP mette a disposizione una Installazione guidata rete che facilita il processo di condivisione di file e stampanti o di una connessione Internet domestica o di una piccola azienda.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi→ Accessori→ Comunicazioni, quindi fare clic su Installazione guidata rete.
- 2 Nella schermata di benvenuto fare clic su Avanti.
- 3 Fare clic su Elenco di controllo per la creazione di una rete.
- **N.B.** La selezione del metodo di collegamento **II computer è connesso direttamente a Internet** abilita il firewall integrato fornito con Windows XP Service Pack 1 (SP1).
- 4 Completare l'elenco di controllo e la preparazione richiesta.
- 5 Ritornare all'Installazione guidata rete e seguire le istruzioni sullo schermo.

Connessione a Internet

N.B. Il fornitore di servizi Internet (ISP) e le relative offerte variano da Paese a Paese.

Per effettuare una connessione a Internet, è necessaria una connessione via modem o di rete e un account presso un fornitore di servizi Internet (ISP), come AOL o MSN. Attraverso tale provider saranno disponibili una o più delle opzioni di connessione che seguono.

• Connessioni di accesso remoto che consentono l'accesso a Internet tramite linea telefonica. Tali connessioni sono notevolmente più lente di quelle effettuate tramite modem via cavo o DSL.

- Connessioni DSL, che consentono l'accesso a Internet ad alta velocità tramite la linea ٠ telefonica esistente. Con una connessione DSL, è possibile accedere a Internet e utilizzare contemporaneamente il telefono sulla stessa linea.
- ٠ Connessioni tramite modem via cavo, che consentono l'accesso a Internet ad alta velocità tramite la linea telefonica TV via cavo locale.

Se si utilizza una connessione di accesso remoto, collegare un cavo telefonico al connettore del modem sul computer e alla presa telefonica a muro prima di configurare la connessione a Internet. Se si utilizza una connessione modem via cavo o DSL, consultare il provider per le istruzioni di configurazione.

Impostazione della connessione a Internet

Per configurare una connessione AOL o MSN:

- Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione. 1
- Fare doppio clic sull'icona MSN Explorer o AOL sul desktop di Microsoft[®] Windows[®]. 2
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Se non si dispone di un'icona di MSN Explorer o di AOL sul desktop o se si desidera configurare una connessione a Internet con un ISP diverso:

- **1** Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- Fare clic sul pulsante Start e fare clic su Internet Explorer. 2

Appare l'Aggiunta guidata nuova connessione.

- **3** Fare clic su Connessione a Internet.
- 4 Scegliere l'opzione corretta nella finestra successiva.
 - Se non si dispone di un ISP e se ne desidera selezionare uno, fare clic su Scegli da un elenco di fornitore di servizi Internet (ISP).
 - Se sono state già ottenute informazioni sulla configurazione dall'ISP, ma non è stato ricevuto un CD di configurazione, fare clic su Imposta la connessione manualmente.
 - Se si dispone di un CD, fare clic su Utilizza il CD fornito dall'ISP. ٠
- **5** Fare clic su **Avanti**.

Se si è selezionato Imposta la connessione manualmente, continuare col punto 6. In caso contrario, seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.



N.B. In caso di dubbi sul tipo di connessione da selezionare, contattare il proprio ISP.

- 6 Fare clic sull'opzione appropriata sotto Indicare la modalità di connessione a Internet, quindi fare clic su Avanti.
- 7 Utilizzare le informazioni di configurazione fornite dall'ISP per completare la configurazione.

In caso di problemi relativi alla connessione a Internet, consultare "Problemi relativi a posta elettronica, al modem e a Internet" a pagina 19. Se non è possibile connettersi a Internet mentre in precedenza la connessione era riuscita, la causa potrebbe essere una sospensione temporanea del servizio da parte dell'ISP. Contattare l'ISP per verificare lo stato del servizio o ripetere la connessione più tardi.

Copia di CD e DVD

N.B. Osservare tutte le leggi sui copyright quando si creano CD o DVD.

Questa sezione si applica solo a computer che dispongono di un'unità CD-RW, DVD+/-RW oppure CD-RW/DVD (combinata).

N.B. I tipi di unità CD o DVD offerti da Dell possono variare da un Paese all'altro.

Le seguenti istruzioni indicano come eseguire una copia esatta di un CD o DVD. È possibile inoltre utilizzare Sonic DigitalMedia per altri fini, quale la creazione di CD musicali da file audio memorizzati nel computer o effettuando il backup di dati importanti. Per l'assistenza, aprire Sonic DigitalMedia e poi fare clic sull'icona del punto interrogativo nell'angolo superiore destro della finestra.

Come copiare un CD o un DVD

N.B. Le unità combinate CD-RW/DVD non possono scrivere su supporti DVD. Se si dispone di un'unità combinata CD-RW/DVD e si sperimentano problemi di registrazione, controllare il sito Web di supporto Sonic all'indirizzo www.sonic.com per rilevare le patch software disponibili.

Le unità DVD scrivibili installate nei computer Dell[™] possono scrivere su e leggere supporti DVD+/-R, DVD+/-RW e DVD+R DL (Dual Layer-Doppio strato), ma non possono scrivere su o leggere supporti DVD-RAM o DVD-R DL.

N.B. La maggior parte dei DVD commerciali dispongono di una tecnologia di protezione del copyright e non possono essere copiati utilizzando Sonic DigitalMedia.

- Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi→ Sonic→ DigitalMedia Projects (Progetti DigitalMedia) e poi fare clic su RecordNow Copy (Copia RecordNow).
- 2 Sotto la scheda Copy (Copia), fare clic su Disc Copy (Copia del disco).
- **3** Per copiare il CD o il DVD:
 - *Se si dispone di un'unità* CD o DVD, accertarsi che le impostazioni siano corrette e fare clic sul pulsante **Disc Copy** (Copia del disco). Il computer legge il CD o DVD di origine e copia i dati in una cartella temporanea nel disco rigido del computer.

Quando viene richiesto, inserire un CD o DVD vuoto nell'unità e fare clic su OK.

• Se si dispone di due unità CD o DVD, selezionare l'unità in cui si è inserito il CD o DVD di origine e fare clic sul pulsante **Disc Copy** (Copia del disco). Il computer copia i dati dal CD o DVD di origine al CD o DVD vuoto.

Una volta terminata la copia del CD o DVD di origine, il CD o DVD creato è espulso automaticamente.

Uso di CD e DVD vuoti

Le unità CD-RW possono scrivere solo su supporti di masterizzazione a CD (inclusi i CD-RW ad alta velocità), mentre le unità DVD scrivibili possono scrivere su entrambi i supporti di masterizzazione DVD+R e DVD+RW.

L'utilizzo di CD-R è consigliato per la registrazione di brani musicali o per l'archiviazione permanente di file di dati. Dopo la creazione di un disco CD-R, non è possibile scrivere nuovamente su di esso (per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Sonic). Utilizzare CD-RW vuoti per scrivere su CD o per cancellare, riscrivere o aggiornare i dati sui CD.

I DVD+/-R vuoti possono essere utilizzati per registrare permanentemente grandi quantità di informazioni. Dopo aver creato un disco DVD+/-R, potrebbe non essere possibile scrivere nuovamente su tale disco se il disco è "completato" o "chiuso" durante la fase finale del processo di creazione del disco. Utilizzare un DVD+/-RW vuoto se si prevede successivamente di cancellare, riscrivere o aggiornare le informazioni su quel disco.

Tipo di supporto	Lettura	Scrittura	Riscrivibile
CD-R	Sì	Sì	No
CD-RW	Sì	Sì	Sì

Unità CD scrivibili

Unità DVD	scrivibili
-----------	------------

Tipo di supporto	Lettura	Scrittura	Riscrivibile
CD-R	Sì	Sì	No
CD-RW	Sì	Sì	Sì
DVD+R	Sì	Sì	No
DVD-R	Sì	Sì	No
DVD+RW	Sì	Sì	Sì
DVD-RW	Sì	Sì	Sì
DVD+R DL	Sì	Sì	No
DVD-R DL	Forse	No	No
DVD-RAM	Forse	No	No

Suggerimenti utili

- Utilizzare Esplora risorse di Microsoft[®] Windows[®] per trascinare i file selezionati su un CD-R o CD-RW solo dopo aver avviato Sonic DigitalMedia e aperto un progetto DigitalMedia.
- Utilizzare CD-R per la masterizzazione di CD musicali da riprodurre su normali impianti HI-FI. La maggioranza delle autoradio e degli impianti HI-FI non supporta la riproduzione di CD-RW.

- Non è possibile creare DVD audio con Sonic DigitalMedia.
- I file musicali MP3 possono essere riprodotti solo su lettori MP3 o tramite programmi appositi installati sul computer.
- I riproduttori DVD disponibili in commercio utilizzati in sistemi di home theater potrebbero non supportare tutti i formati DVD. Per un elenco di formati supportati dal lettore DVD si riferiscono alla documentazione fornita assieme al lettore DVD o rivolgersi al costruttore.
- Non masterizzare CD-R o CD-RW vuoti fino alla capacità massima; ad esempio, evitare di copiare un file da 650 MB su un CD vuoto da 650 MB. All'unità CD-RW sono necessari 1-2 MB di spazio vuoto per finalizzare la registrazione.
- Utilizzare un CD-RW vuoto per fare pratica di registrazione, fino ad acquisire familiarità con le diverse tecniche di registrazione. In caso di errori, è possibile cancellare i dati sul CD-RW e riprovare. È inoltre possibile utilizzare CD-RW vuoti per fare prove relative a progetti di file musicali prima di registrare il progetto in modo definitivo su un CD-R vuoto.

Consultare il sito Web di supporto Sonic all'indirizzo support.sonic.com per ulteriori informazioni.

Hyper-Threading

Hyper-Threading è una tecnologia Intel[®] in grado di migliorare le prestazioni complessive del computer consentendo ad un singolo processore fisico di operare come due processori logici, in grado di eseguire determinate operazioni simultaneamente. Si consiglia di utilizzare Microsoft[®] Windows[®] XP Service Pack 1 (SP1) o un sistema operativo successivo poiché Windows XP è ottimizzato per sfruttare la tecnologia Hyper-Threading. Mentre molti programmi traggono beneficio dalla tecnologia Hyper-Threading, alcuni programmi non sono stati ottimizzati per Hyper-Threading e potrebbero richiedere un aggiornamento dal costruttore del software. Rivolgersi al produttore del software per aggiornamenti e informazioni sull'utilizzo del software con Hyper-Threading.

Per determinare se il proprio computer utilizza la tecnologia Hyper-Threading:

- 1 Fare clic sul pulsante Start, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer, quindi fare clic su Proprietà.
- 2 Fare clic su Hardware e fare clic su Gestione periferiche.
- 3 Nella finestra Gestione periferiche, fare clic sul segno più (+) accanto a Processori. Se Hyper-Threading è abilitata, il processore è elencato due volte.

È possibile attivare o disattivare Hyper-Threading tramite il programma di installazione di sistema. Per maggiori informazioni sull'accesso all'installazione del sistema, vedere pagina 83. Per maggiori informazioni su Hyper-Threading, ricercare in Knowledge Base sul sito Web di supporto della Dell all'indirizzo **support.dell.com**.

Soluzione dei problemi

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Attenersi ai seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi del computer.

- Se prima che si verificasse il problema è stato aggiunto o rimosso un componente, verificare le procedure di installazione e assicurarsi che il componente sia stato installato correttamente.
- Se una periferica non funziona, assicurarsi che sia collegata correttamente.
- Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore, trascriverlo esattamente. Questo messaggio potrebbe fornire informazioni determinanti per la diagnosi e la risoluzione del problema da parte del personale di supporto tecnico.
- Se si verifica un errore all'interno di un programma, vedere la documentazione di tale programma.

Problemi relativi alla batteria

ATTENZIONE: Se la batteria non viene correttamente installata potrebbe esplodere. Sostituire la batteria con una dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato dal produttore. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del costruttore.

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

SOSTITUIRE LA BATTERIA — Se è necessario reimpostare ripetutamente le informazioni sull'ora e sulla data dopo l'accensione del computer, o se all'avvio è visualizzata un'ora o una data non corretta, sostituire la batteria (vedere pagina 77). Se la batteria continua a non funzionare correttamente, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91).

Problemi relativi alle unità

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ACCERTARSI CHE MICROSOFT[®] **WINDOWS**[®] **RICONOSCA L'UNITÀ** — Fare clic sul pulsante Start, quindi fare clic su **Risorse del computer**. Se l'unità disco floppy, CD o DVD non è presente nell'elenco, eseguire una scansione completa con il software antivirus e rimuovere gli eventuali virus. Qualche volta i virus impediscono a Windows di riconoscere l'unità.

- Inserire un altro disco floppy, CD o DVD per eliminare la possibilità che quello originale sia difettoso.
- Inserire un dischetto avviabile e riavviare il computer.

PULIRE L'UNITÀ O IL DISCO — Consultare il file della *Guida di Dell Dimension*. Per accedere ai file della guida, vedere pagina 7.

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO

VERIFICARE RUN THE HARDWARE TROUBLESHOOTER (ESEGUI LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI **RELATIVI ALL'HARDWARE)** — Vedere pagina 45.

ESEGUIRE IL PROGRAMMA DELL DIAGNOSTICS — Vedere pagina 36.

Problemi alle unità CD e DVD

N.B. La vibrazione dell'unità CD o DVD ad alta velocità è normale e può causare rumori, che non indicano la presenza di un difetto nell'unità o nel CD o DVD.



N.B. A causa delle differenze tra le regioni e dei diversi formati di file usati in tutto il mondo, non tutti i DVD funzionano in gualsiasi unità.

REGOLARE IL VOLUME DI WINDOWS —

- Fare clic sull'icona raffigurante un altoparlante nell'angolo inferiore destro dello schermo.
- Verificare che il volume aumenti facendo clic sulla barra di scorrimento e trascinandola verso l'alto.
- Verificare che l'audio non sia disattivato facendo clic su eventuali caselle selezionate.

CONTROLLARE GLI ALTOPARLANTI E IL SUBWOOFER — Consultare "Problemi relativi all'audio e agli altoparlanti" a pagina 29.

Problemi nella scrittura su un'unità CD/DVD-RW

CHIUDERE ALTRI PROGRAMMI — L'unità CD/DVD-RW deve ricevere un flusso di dati costante durante l'operazione di scrittura. Se il flusso si interrompe, si verifica un errore. Provare a chiudere tutte le applicazioni prima di eseguire l'operazione di scrittura su CD/DVD-RW.

DISATTIVARE LA MODALITÀ STANDBY IN WINDOWS PRIMA DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE DI SCRITTURA SU UN DISCO CD/DVD-RW — Consultare il file della Guida Dell Dimension (vedere pagina 7) ricercare la parola chiave standby nella Guida in linea Windows (vedere pagina 8) per informazioni sulle modalità di gestione del risparmio di energia.

Problemi relativi al disco rigido

ESEGUI CONTROLLO DISCO —

- 1 Fare clic sul pulsante Start, quindi fare clic su Risorse del computer.
- 2 Fare clic col pulsante destro del mouse sul Disco locale (C:).
- 3 Scegliere Proprietà.
- 4 Selezionare la scheda Strumenti.
- 5 Nella casella di gruppo Controllo errori fare clic su Esegui ScanDisk.
- 6 Fare clic su Cerca i settori danneggiati e tenta il ripristino.
- 7 Fare clic su Start.

Problemi relativi a posta elettronica, al modem e a Internet



🗥 ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.



N.B. Collegare il modem esclusivamente ad uno spinotto della linea telefonica analogica. in quanto il modem non funziona se collegato a una rete telefonica digitale.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE DI MICROSOFT OUTLOOK[®] Express — Se non è possibile aprire gli allegati di posta elettronica:

- 1 In Outlook Express, fare clic su Strumenti, fare clic su Opzioni, quindi fare clic su Protezione.
- 2 Fare clic su Non consentire salvataggio o apertura di allegati che potrebbero contenere virus per rimuovere il segno di spunta.

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO TELEFONICO — **C**ONTROLLARE LO SPINOTTO DEL TELEFONO — Collegare IL MODEM DIRETTAMENTE ALLA PRESA TELEFONICA A MURO — USARE UN CAVO TELEFONICO DIVERSO —

- Verificare che il cavo telefonico sia collegato allo spinotto sul modem. Lo spinotto è identificato dall'etichetta verde o da un'icona a forma di connettore.
- Accertarsi che quando si inserisce nel modem il connettore del cavo telefonico questo scatti in posizione.
- Scollegare il modem dalla linea telefonica e collegarvi direttamente un telefono. Verificare la presenza del segnale di linea.
- Se sulla stessa linea sono presenti altri dispositivi telefonici, quali segreterie telefoniche, fax dedicati, dispositivi protettori della sovracorrente o sdoppiatori di linea, escluderli e utilizzare il telefono per collegare direttamente il modem allo spinotto a muro del cavo telefonico. Se si sta usando un cavo di 3 m o di lunghezza superiore, provare a sostituirlo con uno più corto.

ESEGUIRE LA DIAGNOSTICA MODEM HELPER — Fare clic sul pulsante **Start**, puntare a **Tutti i programmi**, quindi fare clic su **Modem Helper**. Seguire le istruzioni su schermo per identificare e risolvere i problemi relativi al modem (il Modem Helper non è disponibile su tutti i computer).

VERIFICARE SE ESISTE COMUNICAZIONE TRA IL MODEM E WINDOWS —

- 1 Fare clic sul pulsante Start e fare clic su Pannello di controllo.
- 2 Fare clic su Stampanti e altro hardware.
- 3 Fare clic sull'icona Opzioni modem e telefono.
- 4 Selezionare la scheda Modem.
- 5 Fare clic sulla porta COM del modem in uso.
- **6** Fare clic su **Proprietà**, quindi sulla scheda **Diagnostica**, infine fare clic su **Interroga modem** per verificare che il modem sta comunicando con Windows.

Se tutti i comandi ricevono una risposta, il modem funziona correttamente.

VERIFICARE CHE IL COLLEGAMENTO AD INTERNET SIA ATTIVO — Accertarsi di aver sottoscritto un abbonamento con un fornitore di servizi Internet. Aprire il programma di posta elettronica Outlook Express e fare clic su File. Se accanto all'opzione Non in linea è presente un segno di spunta, fare clic sull'opzione per rimuoverlo e connettersi ad Internet. Per ottenere assistenza, contattare il fornitore di servizi Internet.

ESEGUIRE LA SCANSIONE DEL COMPUTER PER RILEVARE IL SOFTWARE SPIA — Se si sta sperimentando un'esecuzione lenta del computer, o se si ricevono continuamente annunci pubblicitari, o se si hanno problemi di connessione a Internet, il computer potrebbe contenere software spia. Utilizzare un programma antivirus che include protezione anti-software spia (il programma può richiedere un aggiornamento) per eseguire una scansione del computer e rimuovere i software spia. Per maggiori informazioni, visitare l'indirizzo support.dell.com e ricercare la parola *spyware*.

Messaggi di errore

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

Se il messaggio non è elencato, consultare la documentazione per il sistema operativo o il programma che era in esecuzione quando è comparso il messaggio.

UN NOME DI FILE NON PUÒ CONTENERE I SEGUENTI CARATTERI: \ / : * ? " < > | — Non utilizzare questi caratteri nei nomi di file.

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (IMPOSSIBILE TROVARE UN FILE .DLL NECESSARIO) —

Non è possibile trovare un file necessario per il programma che si sta tentando di aprire. Per rimuovere e reinstallare il programma, seguire la procedura descritta.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi fare clic su Installazione applicazioni.
- 2 Selezionare il programma che si desidera eliminare.
- 3 Fare clic sull'icona Aggiungi/Rimuovi.
- 4 Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con il programma.

Lettera dell'unità :\ NON È ACCESSIBILE. PERIFERICA NON PRONTA — L'unità non è in grado di leggere il disco. Inserire un disco nell'unità e provare nuovamente ad accedervi.

INSERT BOOTABLE MEDIA (INSERIRE UN SUPPORTO AVVIABILE) — Inserire un disco floppy o un CD avviabile.

NON-SYSTEM DISK ERROR (ERRORE DEL DISCO NON DI SISTEMA) — Rimuovere il disco floppy dall'unità e riavviare il computer.

MEMORIA O RISORSE INSUFFICIENTI PER COMPLETARE L'OPERAZIONE. CHIUDERE UNA O PIÙ APPLICAZIONI E RIPROVARE — Chiudere tutte le finestre e aprire il programma che si desidera usare. In alcuni casi può essere necessario riavviare il computer per ripristinare le risorse. In tal caso, eseguire per primo il programma che si desidera usare.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (IMPOSSIBILE TROVARE IL SISTEMA OPERATIVO) — Contattare la Dell (vedere pagina 91).

Problemi relativi alla periferica IEEE 1394

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ACCERTARSI CHE IL CAVO PER LA PERIFERICA IEEE 1394 SIA CORRETTAMENTE INSERITO NELLA PERIFERICA E NEL CONNETTORE SUL COMPUTER

ACCERTARSI CHE LA PERIFERICA IEEE 1394 SIA RICONOSCIUTA DA WINDOWS —

1 Fare clic sul pulsante Start e fare clic su Pannello di controllo.

2 Fare clic su Stampanti e altro hardware.

Se la periferica IEEE 1394 è elencata, Windows riconosce la periferica.

IN CASO DI PROBLEMI RELATIVI AD UNA PERIFERICA IEEE 1394 DELL — Contattare la Dell (vedere pagina 91).

IN CASO DI PROBLEMI RELATIVI AD UNA PERIFERICA IEEE 1394 NON FORNITA DALLA DELL —

Contattare il produttore della periferica IEEE 1394.

Problemi relativi alla tastiera

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

CONTROLLARE IL CAVO DELLA TASTIERA —

- Accertarsi che il cavo della tastiera sia saldamente collegato al computer.
- Arrestare il computer (vedere pagina 47), ricollegare il cavo della tastiera come mostrato sul diagramma di installazione per il computer, quindi riavviare il computer.
- Controllare il connettore del cavo per rilevare eventuali piedini piegati o rotti e cavi danneggiati o logorati. Raddrizzare i piedini piegati.
- Rimuovere i cavi di prolunga della tastiera e collegare la tastiera direttamente al computer.

ESAMINARE LA TASTIERA — Collegare una tastiera funzionante correttamente al computer, quindi provare ad utilizzare la tastiera.

ESEGUIRE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALL'HARDWARE — Vedere pagina 45.

Blocchi e problemi relativi al software

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

Il computer non si avvia

CONTROLLARE GLI INDICATORI DELLA DIAGNOSTICA — Vedere pagina 33.

ACCERTARSI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA SALDAMENTE COLLEGATO AL COMPUTER E ALLA PRESA ELETTRICA

Il computer smette di rispondere

AVVISO: Così facendo è possibile perdere dati non salvati in precedenza.

SPEGNERE IL COMPUTER — Se il computer non risponde alla pressione di un tasto o al movimento del mouse, premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per almeno 8-10 secondi fino a quando il computer si spegne. Riavviare il computer.

Un programma smette di rispondere

CHIUDERE IL PROGRAMMA —

1 Premere simultaneamente <Ctrl><MAIUSC><Esc>.

- 2 Fare clic su Applicazioni.
- 3 Fare clic sul programma che non risponde più.
- 4 Fare clic su Termina operazione.

Un programma si interrompe ripetutamente

N.B. In genere insieme a un programma vengono fornite le istruzioni di installazione nella relativa documentazione o su un disco floppy o CD.

CONTROLLARE LA DOCUMENTAZIONE FORNITA CON IL SOFTWARE — Se necessario, disinstallare e quindi reinstallare il programma.

Un programma è stato progettato per una versione precedente del sistema operativo Windows

ESEGUIRE VERIFICA GUIDATA COMPATIBILITÀ PROGRAMMI —

Verifica guidata compatibilità programmi consente di configurare un programma in modo che venga eseguito in un ambiente simile a versioni del sistema operativo Windows diverse da XP.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi→ Accessori, quindi fare clic su Verifica guidata compatibilità programmi.
- 2 Nella schermata di benvenuto fare clic su Avanti.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Appare una schermata completamente blu

SPEGNERE IL COMPUTER — Se il computer non risponde alla pressione di un tasto o al movimento del mouse, premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per almeno 8-10 secondi fino a quando il computer si spegne. Riavviare il computer.

Altri problemi relativi al software

CONTROLLARE LA DOCUMENTAZIONE DEL SOFTWARE O RIVOLGERSI AL PRODUTTORE DEL SOFTWARE PER INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI —

- Accertarsi che il programma sia compatibile col sistema operativo installato sul computer.
- Accertarsi che il computer soddisfi i requisiti hardware minimi necessari per eseguire il software. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita col software.
- Accertarsi di avere installato e configurato correttamente il programma.
- Verificare che i driver della periferica non siano in conflitto col programma.
- Se necessario, disinstallare e quindi reinstallare il programma.

ESEGUIRE IMMEDIATAMENTE IL BACKUP DEI FILE

UTILIZZARE UN PROGRAMMA DI RICERCA VIRUS PER CONTROLLARE IL DISCO RIGIDO, I DISCHI FLOPPY O I **CD**

SALVARE E CHIUDERE EVENTUALI FILE O PROGRAMMI APERTI E ARRESTARE IL COMPUTER TRAMITE IL MENU DI AVVIO

Problemi relativi alla memoria

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

SE SI RICEVE UN MESSAGGIO DI MEMORIA INSUFFICIENTE —

- Salvare e chiudere eventuali file aperti ed uscire da qualsiasi programma aperto che si sta utilizzando per vedere se ciò risolve il problema.
- Consultare la documentazione del software per i requisiti minimi di memoria. Se necessario, installare memoria aggiuntiva (vedere pagina 56).
- Rimuovere e reinstallare i moduli di memoria per accertarsi che il computer comunichi correttamente con la memoria (vedere pagina 56).
- Eseguire il programma Dell Diagnostics (vedere pagina 36).

SE SI SPERIMENTANO ALTRI PROBLEMI DELLA MEMORIA —

- Rimuovere e reinstallare i moduli di memoria (vedere pagina 56) per accertarsi che il computer comunichi correttamente con la memoria.
- Accertarsi di seguire le istruzioni di installazione della memoria (vedere pagina 56).
- Il computer Dell Dimension[™] supporta la memoria DDR. Per informazioni supplementari sul tipo di memoria supportata dal computer, vedere "Memoria" a pagina 79.
- Eseguire il programma Dell Diagnostics (vedere pagina 36).

Problemi relativi al mouse

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

PULIRE IL MOUSE — Consultare il file della *Guida di Dell Dimension* per istruzioni sulla pulizia del mouse. Per accedere al file della guida, vedere pagina 7.

CONTROLLARE IL CAVO DEL MOUSE —

- 1 Controllare il connettore del cavo per rilevare eventuali piedini piegati o rotti e cavi danneggiati o logorati. Raddrizzare i piedini piegati.
- 2 Rimuovere i cavi di prolunga del mouse, se utilizzati, e collegare il mouse direttamente al computer.
- **3** Arrestare il computer (vedere pagina 47), ricollegare il cavo del mouse come mostrato sul diagramma di installazione per il computer, quindi riavviare il computer.

RIAVVIARE IL COMPUTER —

- 1 Premere contemporaneamente <Ctrl><Esc> per visualizzare il menu Avvio.
- **2** Digitare u, premere i tasti di direzione della tastiera per evidenziare **Arresta il sistema** o **Spegni**, quindi premere <Invio>.
- **3** Dopo aver spento il computer, ricollegare il cavo del mouse come mostrato sul diagramma di installazione per il computer.
- **4** Avviare il computer.

VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEL MOUSE — Collegare un mouse correttamente funzionante al computer, quindi provare ad utilizzare il mouse.

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DEL MOUSE —

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi fare clic su Stampanti e altro hardware.
- 2 Fare clic su Mouse.
- **3** Regolare le impostazioni.

REINSTALLARE IL DRIVER DEL MOUSE — Vedere pagina 39.

ESEGUIRE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALL'HARDWARE — Vedere pagina 45.

Problemi relativi alla rete

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

VERIFICARE IL CONNETTORE DEL CAVO DI RETE — Verificare che il cavo di rete sia inserito saldamente sia nel connettore di rete posto sul retro del computer che nello spinotto di rete.

CONTROLLARE GLI INDICATORI DI RETE SUL RETRO DEL COMPUTER — Se la spia di integrità del collegamento è spenta, ciò indica che non esiste alcuna comunicazione di rete. Sostituire il cavo di rete. Per una descrizione delle spie di rete, consultare "Controlli e indicatori" a pagina 81.

RIAVVIARE IL COMPUTER E COLLEGARSI NUOVAMENTE ALLA RETE

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DI RETE — Rivolgersi all'amministratore della rete o alla persona che ha impostato la rete per verificare che le impostazioni della rete siano corrette e che la rete funzioni.

ESEGUIRE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALL'HARDWARE — Vedere pagina 45.

Problemi relativi all'alimentazione

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

SE L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE È VERDE E IL COMPUTER NON RISPONDE — Consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 33.

SE L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE LAMPEGGIA COL COLORE VERDE — Il computer è in modalità standby. Premere un tasto sulla tastiera, spostare il mouse o premere il pulsante di accensione per riprendere il funzionamento normale.

SE L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE È SPENTO — Il computer è spento o non è alimentato.

- Inserire nuovamente il cavo di alimentazione sia nel connettore di alimentazione posto sul retro del computer, che nella presa elettrica.
- Se il computer è collegato ad una ciabatta, verificare che la ciabatta sia collegata ad una presa elettrica e che la ciabatta sia accesa. Verificare inoltre se il computer si accende correttamente quando non si usano dispositivi di protezione elettrica, ciabatte e cavi di prolunga per collegarlo.
- Accertarsi che la presa elettrica funzioni collegandovi un altro apparecchio, ad esempio una lampada.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione principale e il cavo del pannello frontale siano saldamente collegati alla scheda di sistema (vedere pagina 55).

SE L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE LAMPEGGIA COL COLORE GIALLO — Il computer riceve alimentazione elettrica, ma potrebbe esistere un problema di alimentazione interna.

- Verificare che il selettore di tensione (vedere pagina 51) è impostato per coincidere con l'alimentazione c.a. nella propria sede (se applicabile).
- Verificare che il cavo di alimentazione del processore (consultare pagina 55) sia saldamente collegato alla scheda di sistema.

SE L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE È DI COLORE GIALLO FISSO — Una periferica potrebbe essere difettosa o non installata correttamente.

- Rimuovere e quindi reinstallare i moduli di memoria (vedere pagina 56).
- Rimuovere e quindi reinstallare eventuali schede (vedere pagina 59).
- Rimuovere e quindi reinstallare la scheda grafica, se applicabile (vedere pagina 59).

ELIMINARE LE INTERFERENZE — Alcune possibili cause di interferenza sono:

- Cavi di prolunga per l'alimentazione, la tastiera e il mouse
- Troppe periferiche su una ciabatta
- Più ciabatte collegate alla stessa presa elettrica

Problemi relativi alla stampante

ATTENZIONE: Prima di esequire le procedure descritte in questa sezione, sequire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

🖉 N.B. Se si hanno problemi con la stampante, contattare il produttore della stampante per richiedere supporto tecnico.

CONTROLLARE LA DOCUMENTAZIONE FORNITA CON LA STAMPANTE — Consultare la documentazione fornita con la stampante per informazioni sull'installazione e sulla risoluzione dei problemi.

VERIFICARE CHE LA STAMPANTE SIA ACCESA

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO DELLA STAMPANTE —

- Consultare la documentazione fornita con la stampante per informazioni sul collegamento del cavo.
- Verificare che i cavi della stampante siano saldamente collegati alla stampante e al computer (vedere pagina 9).

VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESA ELETTRICA — Accertarsi che la presa elettrica funzioni collegandovi un altro apparecchio, ad esempio una lampada.

VERIFICARE CHE WINDOWS RICONOSCA LA STAMPANTE —

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi fare clic su Stampanti e altro hardware.
- 2 Fare clic su Visualizza le stampanti o le stampanti fax installate.

Se la stampante è presente nell'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante.

3 Fare clic su Proprietà e quindi sulla scheda Porte. Per una stampante parallela, verificare che Invia stampa alle seguenti porte sia impostata su LPT1 (porta stampante). Per una stampante USB, verificare che Invia stampa alle seguenti porte sia impostata su USB.

REINSTALLARE IL DRIVER DELLA STAMPANTE — Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Problemi relativi allo scanner

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.



N.B. Se si hanno problemi con lo scanner, contattare il produttore dello scanner per richiedere supporto tecnico.

CONTROLLARE LA DOCUMENTAZIONE FORNITA CON LO SCANNER — Consultare la documentazione fornita con lo scanner per informazioni sull'installazione e sulla risoluzione dei problemi.

SBLOCCARE LO SCANNER — Se lo scanner è munito di una linguetta o di un pulsante di blocco, accertarsi che sia nella posizione di sblocco.

RIAVVIARE IL COMPUTER E RIPROVARE CON LO SCANNER

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO —

- Consultare la documentazione fornita con lo scanner per informazioni sul collegamento del cavo.
- Verificare che i cavi dello scanner siano saldamente collegati allo scanner e al computer.

VERIFICARE CHE LO SCANNER SIA RICONOSCIUTO DA MICROSOFT WINDOWS —

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi fare clic su Stampanti e altro hardware.
- 2 Fare clic su Scanner e fotocamere.
 - Se lo scanner è elencato, Windows riconosce lo scanner.

REINSTALLARE IL DRIVER DELLO SCANNER — Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con lo scanner.

Problemi relativi all'audio e agli altoparlanti

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

Assenza di audio dagli altoparlanti

N.B. La regolazione del volume di alcuni riproduttori MP3 ha la precedenza sulle impostazioni di Windows. Dopo aver ascoltato brani MP3, accertarsi di non aver abbassato o disattivato il volume.

N.B. Se è stata installata una scheda audio PCI, l'altoparlante interno è disabilitato.

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO DEGLI ALTOPARLANTI — Accertarsi che gli altoparlanti siano collegati correttamente come illustrato nel diagramma di installazione fornito con gli altoparlanti. Se si è acquistata una scheda audio, assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati alla scheda.

VERIFICARE CHE IL SUBWOOFER E GLI ALTOPARLANTI SIANO ACCESI — Consultare il diagramma di installazione fornito con gli altoparlanti. Se gli altoparlanti dispongono di comandi, regolare il volume, gli alti o i bassi per eliminare la distorsione.

REGOLARE I COMANDI VOLUME WINDOWS — Fare clic o fare doppio clic sull'icona raffigurante un altoparlante nell'angolo inferiore destro dello schermo. Accertarsi che il volume sia regolato su un livello udibile e la riproduzione del suono non sia stata disattivata.

SCOLLEGARE LE CUFFIE DAL RELATIVO CONNETTORE — Se le cuffie sono collegate al relativo connettore sul pannello frontale del computer, viene automaticamente disattivato l'audio proveniente dagli altoparlanti.

VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESA ELETTRICA — Accertarsi che la presa elettrica funzioni collegandovi un altro apparecchio, ad esempio una lampada.

ELIMINARE POSSIBILI INTERFERENZE — Spegnere ventole, lampade a fluorescenza o alogene situate in prossimità e controllare se causano interferenze.

ESEGUIRE LA DIAGNOSTICA DEGLI ALTOPARLANTI

REINSTALLARE IL DRIVER AUDIO — Vedere pagina 39.

ESEGUIRE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALL'HARDWARE — Vedere pagina 45.

Assenza di audio dalle cuffie

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO DELLA CUFFIA — Verificare che il cavo della cuffia sia saldamente inserito nel connettore della cuffia (vedere pagina 49).

REGOLARE IL VOLUME DI WINDOWS — Fare clic o doppio clic sull'icona raffigurante un altoparlante nell'angolo inferiore destro dello schermo. Accertarsi che il volume sia regolato su un livello udibile e la riproduzione del suono non sia stata disattivata.

Problemi relativi a video e monitor



🗥 ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

N.B. Consultare la documentazione del monitor per le procedure di risoluzione dei problemi.

Se sullo schermo non appare nessuna immagine

CONTROLLARE I COLLEGAMENTI DEL CAVO DEL MONITOR -

- Accertarsi che il cavo grafico sia collegato come illustrato nel diagramma di installazione fornito col computer.
- Se si usa un cavo di prolunga della grafica e la rimozione del cavo risolve il problema, il cavo è difettoso.
- Scambiare i cavi di alimentazione del computer e del monitor per stabilire se il cavo di alimentazione è difettoso.
- · Controllare il connettore per rilevare piedini piegati o rotti (è normale che i connettori dei cavi del monitor abbiano piedini mancanti).

CONTROLLARE L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE DEL MONITOR — Se l'indicatore di alimentazione è spento, premere con forza il pulsante per accertarsi che il monitor sia acceso. Se l'indicatore di alimentazione è acceso o lampeggia significa che il monitor è alimentato. Se l'indicatore di alimentazione lampeggia, premere un tasto sulla tastiera o spostare il mouse.

VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESA ELETTRICA — Accertarsi che la presa elettrica funzioni collegandovi un altro apparecchio, ad esempio una lampada.

CONTROLLARE GLI INDICATORI DIAGNOSTICHE — Vedere pagina 33.

ESEGUIRE IL PROGRAMMA DELL DIAGNOSTICS — Vedere pagina 36.

Se la schermata è difficile da leggere

CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DEL MONITOR — Consultare la documentazione del monitor per istruzioni sulla regolazione del contrasto e della luminosità, sulla smagnetizzazione del monitor, nonché sull'esecuzione della prova automatica del monitor.

ALLONTANARE IL SUBWOOFER DAL MONITOR — Se il sistema di altoparlanti include un subwoofer, accertarsi che quest'ultimo sia collocato ad almeno 60 cm dal monitor.

ALLONTANARE IL MONITOR DA FONTI DI ALIMENTAZIONE ESTERNE — Ventole, luci fluorescenti, lampade alogene e altri dispositivi elettrici possono causare un aspetto "tremolante" dell'immagine dello schermo. Spegnere questi dispositivi per verificare eventuali interferenze.

RUOTARE IL MONITOR PER ELIMINARE IL RIFLESSO DELLA LUCE SOLARE E LA POSSIBILE INTERFERENZA

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO DI WINDOWS —

1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Pannello di controllo, quindi fare clic su Aspetto e temi.

2 Fare clic su Display, quindi selezionare la scheda Impostazioni.

3 Impostare valori diversi per Risoluzione dello schermo e Qualità del colore.

Risoluzione dei problemi avanzata

Indicatori della diagnostica

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

Per fornire assistenza all'utente in merito alla risoluzione dei problemi, sul pannello posteriore del computer sono situati quattro indicatori luminosi contrassegnati dalle lettere "A", "B", "C" e "D" (vedere pagina 51). che possono essere di colore giallo o verde. Quando il computer si avvia normalmente, gli indicatori lampeggiano. Dopo l'avvio del computer, tutti i quattro indicatori hanno una luce verde fissa. Se il computer non funziona correttamente, il colore e la sequenza degli indicatori identificano il problema.

Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
A B C D	Il computer si trova in una condizione di spegnimento normale o in una possibile anomalia pre-BIOS.	Collegare il computer ad una presa elettrica funzionante e premere il pulsante di alimentazione.
•		



Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata
	I moduli di memoria sono rilevati, ma si è verificato un guasto della memoria.	• Se è installato un modulo di memoria, reinstallarlo (vedere pagina 56) e riavviare il computer.
АВСД		 Se sono stati installati almeno due moduli di memoria, rimuovere i moduli, reinstallare un modulo (vedere pagina 56), quindi riavviare il computer. Se il computer si avvia normalmente, reinstallare un modulo aggiuntivo. Continuare fino ad identificare un modulo guasto o reinstallare tutti i moduli senza errore. Se disponibile, installare memoria
		correttamente funzionante dello stesso tipo nel computer (vedere pagina 56).Se il problema persiste, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91)
A B C D	Possibile guasto della scheda grafica.	 Se il computer ha una scheda grafica, rimuovere la scheda e reinstallarla (vedere pagina 59), quindi riavviare il computer.
		 Se il problema persiste, installare una scheda grafica funzionante e riavviare il computer.
		• Se il problema persiste o il computer dispone di una grafica integrata, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91).
	Si è verificata una possibile anomalia nell'unità disco floppy o disco rigido.	Rialloggiare tutti i cavi di alimentazione e di dati, e riavviare il computer.
A B C D		



= giallo
= verde
= spento

Combinazione di indicatori	Descrizione del problema	Soluzione consigliata	
A B C D	Si è verificata una possibile anomalia alla USB.	Reinstallare tutte le periferiche USB, controllare le connessioni cavo, quindi riavviare il computer.	
A B C D	I moduli di memoria sono rilevati, ma esiste un errore di compatibilità o di configurazione della memoria.	• Accertarsi che non esistano requisiti speciali di posizionamento dei connettori/moduli di memoria (vedere pagina 56).	
		• Verificare che i moduli di memoria che si installano siano compatibili col computer (vedere pagina 56).	
		 Se il problema persiste, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91). 	
A B C D	Si è verificata una possibile anomalia nella scheda di espansione.	1 Determinare se esiste un conflitto rimuovendo una scheda (non la scheda grafica) e riavviando il computer (vedere pagina 59).	
		2 Se il problema persiste, reinstallare la scheda rimossa, rimuovere una scheda diversa, quindi riavviare il computer.	
		3 Ripetere questa procedura per ciascuna scheda. Se il computer si avvia normalmente, risolvere i problemi relativi all'ultima scheda rimossa dal computer per conflitti di risorse (consultare "Risoluzione delle incompatibilità software e hardware" a pagina 45).	
	4 Se il problema persiste, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91).		



Combinazione di indicatori		e di	Descrizione del problema	
			•	Si è verificata un'altra and
А	В	С	D	



Soluzione consigliata



Il computer si trova in una condizione di Nessuno. funzionamento normale dopo POST (autoprova di accensione).

- = giallo
- = verde
- = spento

Diagnostica della Dell



🗥 ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.

Se si riscontrano problemi con il computer, effettuare i controlli riportati in "Soluzione dei problemi" a pagina 17 ed eseguire il programma Diagnostica della Dell prima di contattare il supporto tecnico di Dell.

AVVISO: La Diagnostica della Dell opera solo su computer Dell[™].

Accendere (o riavviare) il computer. 1
2 Quando viene visualizzato il logo della DELL[™], premere immediatamente <F12>.

Se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft[®] Windows[®]. Arrestare quindi il sistema (vedere pagina 47) e riprovare.

- Quando appare l'elenco delle unità d'avvio, evidenziare Boot to Utility partition e premere <Invio>.
- **4** Quando appare Main Menu (Menu Principale) del Dell Diagnostics, selezionare la prova che si desidera eseguire (vedere pagina 37).

Menu principale di Dell Diagnostics

1 Dopo il caricamento del Dell Diagnostics e la comparsa della schermata Main Menu (Menu principale), fare clic sul pulsante relativo all'opzione desiderata.

Opzione	Funzione
Express Test	Esegue una prova veloce delle periferiche. Questa prova di solito dura 10 - 20 minuti e non richiede nessuna interazione da parte dell'utente. Eseguire Express Test (Prova veloce) prima per aumentare la possibilità di scoprire il problema rapidamente.
Extended Test	Esegue una verifica approfondita delle periferiche. Questa prova dura di solito almeno un'ora e richiede periodicamente la risposta di alcune domande.
Custom Test	Esegue la verifica di una periferica specifica. È possibile personalizzare le prove che si desidera eseguire.
Symptom Tree	Elenca i sintomi più comuni riscontrati e consente di selezionare una prova in base al sintomo del problema che si sperimenta.

2 Se si riscontra un problema durante una prova, appare un messaggio che visualizza il codice di errore e la descrizione del problema. Annotare il codice di errore e la descrizione del problema e seguire le istruzioni visualizzate.

Se non è possibile risolvere la condizione di errore, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91).

N.B. Il numero di servizio per il computer si trova nella parte superiore di ciascuna schermata di prova. Se si contatta Dell, il personale del supporto tecnico richiederà all'utente il numero di servizio.

3 Se si esegue una prova dalle opzioni **Custom Test** o **Symptom Tree**, fare clic sulla scheda pertinente descritta nella tabella seguente per maggiori informazioni.

Scheda	Funzione
Results	Visualizza i risultati della prova e le eventuali condizioni di errore riscontrate.
Errors	Visualizza le condizioni di errore riscontrate, i codici di errore e la descrizione del problema.
Guida	Descrive la prova e può contenere informazioni sui requisiti per l'esecuzione della prova.
Configuration	Visualizza la configurazione hardware della periferica selezionata.
	Le informazioni di configurazione di tutte le periferiche visualizzate in Dell Diagnostics sono derivate dalla configurazione del sistema, dalla memoria e da varie prove interne e vengono visualizzate nell'elenco delle periferiche disponibile nel riquadro sinistro dello schermo. Nell'elenco delle periferiche potrebbero non essere elencati i nomi di tutti i componenti installati sul computer o di tutte le periferiche collegate al computer.
Parameters	Consente di personalizzare la prova modificandone le impostazioni.

4 Chiudere la schermata di prova per ritornare alla schermata Main Menu (Menu principale). Per uscire dalla Diagnostica della Dell e riavviare il computer, chiudere la schermata Main Menu (Menu principale).

Driver

Definizione di driver

Un driver è un programma che controlla il funzionamento di periferiche come stampanti, mouse o tastiere. Tutte le periferiche richiedono i relativi driver.

Il driver funge da traduttore tra la periferica e qualsiasi programma che usa tale periferica. Ciascuna periferica dispone di un proprio gruppo di comandi specifici, riconoscibili solo dal driver.

Dell spedisce il computer con i driver necessari già installati—non sono necessarie ulteriori installazioni o configurazioni.

Molti driver, ad esempio quelli relativi alla tastiera, vengono forniti insieme al sistema operativo Microsoft[®] Windows[®]. Potrebbe essere necessario installare i driver per:

- Aggiornare il sistema operativo.
- Reinstallare il sistema operativo.
- Collegare o installare una nuova periferica.

Identificazione di driver

In caso di problemi relativi a una periferica, verificare se la causa del problema sia il driver e, se necessario, procedere al suo aggiornamento.

- 1 Fare clic sul pulsante Start e fare clic su Pannello di controllo.
- 2 In Scegliere una categoria, fare clic su Prestazioni e manutenzione.
- 3 Fare clic su Sistema.
- 4 Nella finestra Proprietà del sistema, selezionare la scheda Hardware.
- 5 Selezionare la scheda Gestione periferiche.
- 6 Scorrere l'elenco per verificare la presenza di un punto esclamativo (un cerchio di colore giallo con [!]) accanto all'icona della periferica.

Se un punto esclamativo si trova accanto al nome della periferica, potrebbe essere necessario reinstallare il driver o installare un nuovo driver.

Reinstallazione dei driver

■ AVVISO: Il sito Web del supporto tecnico della Dell all'indirizzo support.dell.com fornisce driver approvati per i computer Dell[™]. L'installazione di driver provenienti da altre fonti potrebbe determinare il funzionamento non corretto del computer.

Uso di Ripristino driver di periferica Windows XP

Se dopo l'installazione o l'aggiornamento di un driver si verificano problemi, è possibile utilizzare la funzione Ripristino driver di periferica di Windows XP per ripristinare la versione precedentemente installata del driver.

- 1 Fare clic sul pulsante Start e fare clic su Pannello di controllo.
- 2 In Scegliere una categoria, fare clic su Prestazioni e manutenzione.
- 3 Fare clic su Sistema.
- 4 Nella finestra Proprietà del sistema, selezionare la scheda Hardware.
- 5 Selezionare la scheda Gestione periferiche.
- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla periferica per la quale il nuovo driver è stato installato e fare clic su **Proprietà**.
- 7 Selezionare la scheda Driver.
- 8 Fare clic su Ripristina driver.

Se l'uso di Ripristino driver di periferica non risolve il problema, usare Ripristino configurazione di sistema per riportare il computer allo stato operativo in cui si trovava prima di aver installato il nuovo driver.

Reinstallazione manuale dei driver

- 1 Dopo avere copiato i file del driver richiesti sul disco rigido, fare clic sul pulsante Start, quindi fare clic col pulsante destro del mouse su Risorse del computer.
- 2 Fare clic su Proprietà.
- 3 Selezionare la scheda Hardware, quindi fare clic su Gestione periferiche.
- 4 Fare doppio clic sul tipo di periferica di cui si desidera installare il driver.
- 5 Fare doppio clic sul nome della periferica per la quale si sta installando il driver.
- 6 Selezionare la scheda Driver, quindi fare clic su Aggiorna driver.
- 7 Selezionare Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti), quindi fare clic su Avanti
- 8 Fare clic su Sfoglia e scegliere la cartella in cui si erano in precedenza estratti i file del driver.
- 9 Quando appare il nome del driver appropriato, fare clic su Avanti.
- **10** Fare clic su **Fine** e riavviare il computer.

Ripristino del sistema operativo

È possibile ripristinare il sistema operativo nei modi seguenti:

- Il Ripristino configurazione di sistema di Microsoft[®] Windows[®] XP riporta il computer ad uno stato operativo precedente senza influenzare i file di dati. Usare il ripristino configurazione di sistema come la prima soluzione per ripristinare il sistema operativo e preservare i file dati.
- Dell PC Restore da Symantec ripristina il disco rigido allo stato operativo in cui si trovava quando è stato acquistato il computer. Dell PC Restore elimina permanentemente tutti i dati nel disco rigido e rimuove le applicazioni installate dopo aver ricevuto il computer. Usare il PC Restore solo se il ripristino configurazione di sistema non risolve i problemi del sistema operativo.

Se al computer è accluso un CD *Operating System*, è possibile usarlo per ripistinare il sistema operativo. Tuttavia, se si usa il CD *Operating System*, si cancellano anche tutti i dati sul disco rigido. Usare il CD *solo* se il ripristino configurazione di sistema non risolve il problema relativo al sistema operativo.

Uso del Ripristino configurazione di sistema di Microsoft Windows XP

Il sistema operativo Microsoft Windows XP dispone di una funzionalità Ripristino configurazione di sistema che permette di riportare il computer ad uno stato operativo precedente (senza modificare i file di dati) qualora in seguito a modifiche all'hardware, al software o ad altre impostazioni del sistema, lo stesso non dovesse più funzionare correttamente. Consultare la Guida in linea e supporto tecnico di Windows per informazioni sull'utilizzo di Ripristino configurazione di sistema. Per accedere alla Guida in linea e supporto tecnico di Windows.



💭 AVVISO: Eseguire regolarmente il backup dei propri file di dati, in quanto Ripristino configurazione di sistema non controlla i file di dati e non può ripristinarli.

N.B. Le procedure in questo documento sono state scritte per la visualizzazione predefinita di Windows, pertanto potrebbero non funzionare se l'utente ha configurato il computer Dell™ con la visualizzazione classica di Windows.

Creazione di un punto di ripristino

- 1 Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e supporto tecnico.
- 2 Selezionare l'operazione **Ripristino configurazione di sistema**.
- Seguire le istruzioni visualizzate. 3

Ripristino del computer a uno stato operativo precedente

Se si verifica un problema in seguito all'installazione di un driver di periferica, utilizzare Ripristino driver di periferica (vedere pagina 39) per risolvere il problema. Qualora l'operazione non abbia esito positivo, usare Ripristino configurazione di sistema.



AVVISO: Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione prima di ripristinare il computer a una configurazione precedente. Non modificare, aprire o eliminare alcun file o programma prima che il sistema venga completamente ripristinato.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi→ Accessori→ Utilità di sistema, quindi fare clic su Ripristino configurazione di sistema.
- 2 Verificare che l'opzione Ripristina l'installazione del sistema esistente in un dato momento sia selezionata, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare dal calendario la data a cui si desidera ripristinare la configurazione del computer. 3

Nella finestra Selezionare un punto di ripristino è disponibile un calendario che consente di visualizzare e selezionare i punti di ripristino. Se per una data è disponibile un punto di ripristino, tale data viene visualizzata in grassetto.

4 Selezionare un punto di ripristino, quindi fare clic su Avanti.

Se per una data è disponibile un solo punto di ripristino, questo verrà automaticamente selezionato. Se, invece, sono disponibili due o più punti di ripristino, è necessario fare clic su quello desiderato.

5 Fare clic su Avanti.

> Viene visualizzata la finestra **Ripristino completo** dopo il termine della raccolta di dati con Ripristino configurazione di sistema, quindi il computer si riavvia.

6 Al riavvio del computer, fare clic su OK.

Per ripristinare il sistema a una configurazione diversa, è possibile ripetere la procedura usando un altro punto di ripristino oppure annullare il ripristino.

Annullamento dell'ultimo ripristino di sistema

💭 AVVISO: Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutti i programmi in esecuzione prima di annullare l'ultimo ripristino del sistema. Non modificare, aprire o eliminare alcun file o programma prima che il sistema venga completamente ripristinato.

- Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi -> Accessori -> Utilità di sistema, 1 quindi fare clic su Ripristino configurazione di sistema.
- 2 Selezionare Annulla ultima operazione di ripristino, quindi fare clic su Avanti.

Attivazione di Ripristino configurazione di sistema

Se si reinstalla Windows XP su un disco rigido con meno di 200 MB di spazio libero, Ripristino configurazione di sistema viene automaticamente disattivato. Per verificare se Ripristino configurazione di sistema è attivato, seguire la procedura descritta.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, quindi su Pannello di controllo.
- Fare clic su **Prestazioni e manutenzione**. 2
- Fare clic su **Sistema**. 3
- Selezionare la scheda **Ripristino configurazione di sistema**. 4

Accertarsi che Disattiva Ripristino configurazione di sistema non sia selezionato.

Uso di Dell PC Restore da Symantec

💭 AVVISO: L'uso di Dell PC Restore elimina permanentemente tutti i dati nel disco rigido e rimuove le applicazioni o i driver installati dopo aver ricevuto il computer. Se possibile, effettuare un backup di tutti i dati prima di utilizzare PC Restore. Usare il PC Restore solo se il ripristino configurazione di sistema non risolve i problemi del sistema operativo.



N.B. Dell PC Restore da Symantec non è disponibile in tutti i Paesi o su tutti i computer.

Utilizzare Dell PC Restore da Symantec solo come ultimo metodo per ripristinare il sistema operativo.

PC Restore ripristina il disco rigido allo stato operativo in cui si trovava quando è stato acquistato il computer. I programmi o i file aggiunti da quando si è ricevuto il computer, inclusi i file di dati, vengono eliminati permanentemente dal disco rigido. I file di dati comprendono: documenti, fogli elettronici, messaggi di posta elettronica, foto digitali, file musicali e così via. Se possibile, effettuare un backup di tutti i dati prima di utilizzare PC Restore.

Per utilizzare PC Restore:

1 Accendere il computer.

Durante il processo di avvio, una barra blu con l'indirizzo www.dell.com viene visualizzata nella parte superiore dello schermo.

2 Premere <Ctrl><F11> immediatamente dopo che appare la barra blu.

Se non si preme <Ctrl><Fl1> in tempo, lasciare che il computer termini il processo di avvio, quindi riavviarlo.

AVVISO: Se non si desidera procedere con PC Restore, fare clic su Reboot (Riavvia) nel punto seguente.

- **3** Nella schermata successiva che viene visualizzata, fare clic su **Restore** (Ripristina).
- 4 Nella schermata successiva, fare clic su **Confirm** (Conferma).

Per completare il processo di ripristino, occorrono dai 6 ai 10 minuti.

5 Quando richiesto, fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

🖉 N.B. Non arrestare il sistema manualmente. Fare clic su Fine e consentire al computer di riavviarsi completamente.

Quando richiesto, fare clic su Sì. 6

Il computer si riavvierà. Poiché il computer è ripristinato al suo stato operativo originario, la schermata che viene visualizzata, cioé il Contratto di licenza Microsoft con l'utente finale, è la stessa che è apparsa la prima volta che il computer è stato acceso.

7 Fare clic su Avanti.

> Viene visualizzata la finestra **Ripristino configurazione di sistema**, quindi il computer si riavvia.

Al riavvio del computer, fare clic su OK. 8

Rimozione di Dell PC Restore

💭 AVVISO: La rimozione di Dell PC Restore dal disco rigido elimina permanentemente l'utilità PC Restore dal computer. Dopo aver rimosso Dell PC Restore, è impossibile usarlo per ripristinare il sistema operativo del computer.

Dell PC Restore consente di ripristinare il disco rigido allo stato operativo in cui si trovava quando è stato acquistato il computer. Si consiglia di non rimuovere PC Restore dal computer, persino in caso si desideri risparmiare spazio nel disco rigido. Se si rimuove PC Restore dal disco rigido, è impossibile recuperarlo e non sarà possibile mai più utilizzare PC Restore per far ritornare il sistema operativo del computer al suo stato originale.

Per rimuovere PC Restore:

- **1** Accedere al computer come amministratore locale.
- In Esplora risorse, passare a c:\dell\utilities\DSR. 2
- Fare doppio clic sul nome del file DSRIRRemv2.exe. 3



N.B. Se non si accede come amministratore locale, viene visualizzato un messaggio che indica all'utente che è necessario accedere come amministratore. Fare clic su Quit (Esci), quindi accedere come amministratore locale.



N.B. Se la partizione per PC Restore non esiste nel disco rigido del computer, viene visualizzato un messaggio che indica che la partizione non è stata trovata. Fare clic su Quit (Esci); non esiste nessuna partizione da eliminare.

- Fare clic su **OK** per rimuovere la partizione di PC Restore nel disco rigido. 4
- **5** Fare clic su **Yes** (Sì) quando viene visualizzato un messaggio di conferma.

La partizione di PC Restore viene eliminata ed il nuovo spazio su disco disponibile viene aggiunto all'allocazione di spazio disponibile nel disco rigido.

- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Disco locale (C:) in Esplora risorse, fare clic su **Proprietà** e verificare che lo spazio su disco addizionale è disponibile come indicato dal valore aumentato per Spazio disponibile.
- 7 Fare clic su Fine per chiudere la finestra PC Restore Removal (Rimozione del PC Restore).
- Riavviare il computer. 8

Uso del CD Operating System

Operazioni preliminari

Prima di reinstallare il sistema operativo Windows XP per correggere un problema relativo a un driver appena installato, provare a usare l'utilità Ripristino driver di periferica di Windows XP. Consultare Uso di Ripristino driver di periferica Windows XP. Se Ripristino driver di periferica non risolve il problema, utilizzare Ripristino configurazione di sistema per riportare il sistema operativo allo stato operativo in cui si trovava prima dell'installazione del nuovo driver della periferica. Consultare Risoluzione delle incompatibilità software e hardware.

💭 AVVISO: Prima di procedere con l'installazione, eseguire il backup di tutti i file di dati presenti sul disco rigido primario. Nelle configurazioni standard del disco rigido, il disco rigido primario è la prima unità rilevata dal computer.

Per reinstallare Windows XP sono necessari i seguenti supporti.

- CD Operating System fornito da Dell[™]
- Dell ResourceCD

N.B. II CDResourceCD contiene driver che sono stati installati durante l'assemblaggio del computer. Utilizzare il CD ResourceCD per caricare i driver necessari. A seconda della regione da cui è stato ordinato il computer, o se sono stati o meno richiesti i CD, il CD Drivers and Utilities e il CD Operating *System* possono non essere stati spediti assieme al sistema.

Reinstallazione di Windows XP

Il processo di reinstallazione può durare da 1 a 2 ore. Dopo avere reinstallato il sistema operativo, è inoltre necessario reinstallare i driver di periferica, il programma antivirus e altro software.

AVVISO: || CD *Operating System* fornisce diverse opzioni per la reinstallazione di Windows XP. Tali opzioni potrebbero sovrascrivere i file installati ed eventualmente compromettere il funzionamento dei programmi installati sul disco rigido. Pertanto non reinstallare Windows XP a meno che ciò non sia stato raccomandato da un rappresentante del supporto tecnico di Dell.

- **1** Salvare e chiudere i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2 Inserire il CD Operating System. Fare clic su Exit (Esci) se il messaggio Install Windows XP (Installare Windows XP) viene visualizzato.
- Riavviare il computer. 3

4 Premere <F12> immediatamente dopo che appare il logo DELL™.

Se viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Windows, quindi arrestare il sistema e riprovare.

Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Risoluzione delle incompatibilità software e hardware

Se durante la configurazione del sistema operativo una periferica non viene rilevata oppure viene rilevata e configurata in modo errato, è possibile usare l'utilità Risoluzione dei problemi dell'hardware per risolvere il problema di compatibilità.

Per risolvere le incompatibilità mediante l'utilità Risoluzione dei problemi dell'hardware, seguire la procedura descritta.

- 1 Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e supporto tecnico.
- 2 Digitare hardware troubleshooter (risoluzione di problemi hardware) nel campo Cerca, quindi fare clic sulla freccia per iniziare la ricerca.
- 3 Fare clic su Risoluzione dei problemi relativi all'hardware nell'elenco Risultati ricerca.
- 4 Nell'elenco Risoluzione dei problemi relativi all'hardware fare clic su Risoluzione di un conflitto hardware nel computer, quindi fare clic su Avanti.

Rimozione e installazione di componenti

Operazioni preliminari

Questo capitolo fornisce procedure per la rimozione e l'installazione dei componenti nel computer. Salvo altresì indicato, ogni procedura presume che esistano le seguenti condizioni:

- È stata eseguita la procedura descritta in "Spegnimento del computer" e "Prima di intervenire sui componenti interni del computer".
- L'utente ha letto le informazioni sulla sicurezza nella *Guida alle informazioni sul prodotto* della Dell™.
- Un componente può essere sostituito o, se acquistato separatamente, installato eseguendo la procedura di rimozione in ordine inverso.

Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento possono richiedere gli strumenti seguenti:

- Cacciavite a punta piatta piccolo
- Giravite a croce

Spegnimento del computer

AVVISO: Per evitare la perdita di dati, salvare e chiudere i file aperti, quindi uscire da tutti i programmi aperti prima di spegnere il computer.

- **1** Arrestare il sistema operativo:
 - **a** Salvare e chiudere i file aperti e arrestare i programmi in esecuzione, quindi fare clic sul pulsante **Start** e scegliere **Spegni computer**.
 - **b** Nella finestra Spegni computer, fare clic su Spegni.

Il computer si spegne dopo che il processo di arresto del sistema operativo termina.

2 Assicurarsi che il computer e le periferiche collegate siano spenti. Se il computer e le periferiche collegate non si sono spenti automaticamente durante l'arresto del sistema operativo, premere e tener premuto il pulsante di alimentazione per 4 secondi.

Prima di intervenire sui componenti interni del computer

Per proteggere il computer da eventuali danni e per la sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza.

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Maneggiare con cura componenti e schede. Non toccare i componenti o i contatti sulle schede. Manipolare una scheda dai bordi o dalla staffa metallica di montaggio. Maneggiare un componente, ad esempio un processore, dai bordi, non dai piedini.

AVVISO: Solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe eseguire le riparazioni del computer. I danni causati dall'assistenza non autorizzata da Dell non sono coperti dalla garanzia.

AVVISO: Per scollegare un cavo, afferrare il connettore o il serracavi, non il cavo stesso. Alcuni cavi dispongono di un connettore con linguette di blocco; se si scollega questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Nel separare i connettori, mantenerli allineati per evitare di piegare un eventuale piedino. Inoltre, prima di collegare un cavo accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.

AVVISO: Per evitare di arrecare danni al computer, seguire la procedura descritta prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.

1 Spegnere il computer (vedere pagina 47).

AVVISO: Per disconnettere un cavo di rete, prima scollegare il cavo dal computer, poi dallo spinotto di rete a muro.

- 2 Scollegare dal computer eventuali linee telefoniche o di telecomunicazione.
- **3** Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche, quindi premere il pulsante di alimentazione per mettere a terra la scheda di sistema.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

4 Aprire il coperchio del computer (vedere pagina 53).

AVVISO: Prima di toccare qualsiasi componente interno del computer, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo toccando una superficie metallica non verniciata, quale ad esempio il metallo sul retro del computer. Durante l'intervento toccare periodicamente una superficie metallica non verniciata per scaricare l'elettricità statica eventualmente accumulata che potrebbe danneggiare i componenti interni.

Vista anteriore e posteriore del computer

Vista anteriore



1	spia di attività dell'unità CD o DVD	La spia di attività dell'unità è accesa quando il computer legge dati dall'unità CD o DVD.
2	pulsante di espulsione dell'unità CD o DVD	Premere per espellere un disco dall'unità CD o DVD.
3	3 pulsante di espulsione dell'unità floppy	Premere questo pulsante per espellere un dischetto dall'unità a dischetti
		(su computer con un'unità disco floppy opzionale).
4	spia di attività del disco rigido	L'indicatore del disco rigido è acceso quando il computer legge o scrive dati sul disco rigido. L'indicatore può inoltre essere acceso quando vengono eseguite operazioni su altre periferiche, ad esempio quando è in esecuzione il lettore CD.
5	connettore della cuffia	Utilizzare il connettore cuffia per collegare le cuffie e la maggior parte di tipi di altoparlanti.
6	connettori USB 2.0 (2)	Usare i connettori USB del pannello frontale per collegare periferiche che si usano solo occasionalmente, quali joystick o fotocamere, o per periferiche USB avviabili. Per ulteriori informazioni sull'avvio da una periferica USB, consultare "Installazione del sistema" a pagina 82.
		Si consiglia di utilizzare i connettori USB posteriori per periferiche che di solito restano collegate, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.
7	pulsante di	Premere questo pulsante per accendere il computer.
	alimentazione	AVVISO: Per evitare la perdita di dati, non utilizzare il pulsante di alimentazione per spegnere il computer, bensì procedere alla chiusura della sessione di lavoro del sistema operativo.
8	indicatore di alimentazione	L'indicatore di alimentazione s'illumina e lampeggia o rimane acceso con luce fissa per indicare diversi stati:
		• Nessuna luce — Il computer è spento.
		• Verde fisso — Il computer è in un normale stato operativo.
		 Verde lampeggiante — Il computer si trova in uno stato di risparmio energetico. Giallo fisso o lampeggiante — Consultare "Problemi relativi all'alimentazione" a pagina 26.
9	spia di attività dell'unità disco floppy	L'indicatore dell'unità a dischetti è acceso quando il computer legge o scrive dati sull'unità a dischetti. Attendere che la spia sia spenta prima di rimuovere il disco floppy dall'unità
		(su computer con un'unità disco floppy opzionale).
10	Numero di servizio	Utilizzato per identificare il computer quando si accede al sito Web del supporto Dell o si chiama il supporto tecnico.

Vista posteriore



1	connettore della porta parallela	Collegare una periferica parallela, quale ad esempio una stampante, al connettore parallelo. Se si dispone di una stampante USB, collegarla ad un connettore USB.
2	indicatori della diagnostica (4)	Utilizzare le luci per contribuire a risolvere i problemi di un computer in base al codice di diagnostica. Per ulteriori informazioni, consultare "Indicatori della diagnostica" a pagina 33.
3	connettore del mouse	Collegare un mouse standard al connettore verde del mouse. Prima di collegare un mouse al computer, spegnere il computer stesso ed eventuali periferiche ad esso collegate. Se si dispone di un mouse USB, collegarlo ad un connettore USB.
4	connettore della linea di ingresso	Utilizzare il connettore blu della linea di ingresso per collegare una periferica di registrazione/riproduzione, quale ad esempio un lettore di cassette, un lettore CD o un videoregistratore.
		Sui computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.
5	connettore dell'adattatore di rete	Per collegare il computer a una periferica di rete o a banda larga, collegare un'estremità del cavo di rete a uno spinotto di rete o alla periferica di rete o a banda larga. Connettere l'altra estremità del cavo di rete al connettore della scheda di rete sul computer. Un clic indica che il cavo di rete è stato collegato saldamente. N.B. Non collegare un cavo telefonico al connettore di rete.
		Su computer con una scheda di connettore di rete, utilizzare il connettore sulla scheda.
		È consigliabile utilizzare un cablaggio e connettori di categoria 5 per la rete. Se fosse necessario utilizzare un cablaggio di categoria 3, spingere la velocità di rete fino a 10 Mbps per assicurarsi un funzionamento affidabile.

6	dispositivo di chiusura del coperchio	Sblocca il coperchio dal computer. Consultare "Rimozione del coperchio del computer" a pagina 53.
7	connettore del modem	(opzionale) Se si dispone di un modem, collegare un cavo telefonico ad uno dei connettori del modem. Non collegare il cavo telefonico al connettore di rete.
		N.B. Non tutti i modem hanno due connettori.
8	slot per schede	Connettori di accesso per qualsiasi scheda PCI installata (tre slot).
9	connettori USB 2.0 (4)	Utilizzare i connettori USB posteriori per periferiche che di solito restano collegate, quali ad esempio le stampanti e le tastiere.
		Si consiglia di utilizzare i connettori USB anteriori per periferiche che vengono collegate raramente, quali ad esempio i joystick o le fotocamere digitali, o per periferiche USB avviabili.
10	connettore del microfono	Utilizzare il connettore rosa del microfono per collegare un microfono (da computer) per ingresso vocale o musicale in un programma di audio o di telefonia
		Su computer con una scheda audio, il connettore del microfono si trova sulla scheda.
11	connettore della linea di uscita	Utilizzare il connettore verde della linea di uscita per collegare le cuffie e la maggior parte di altoparlanti con amplificatori integrati
		Sui computer dotati di una scheda audio, usare il connettore sulla scheda.
12	connettore della tastiera	Se si dispone di una tastiera standard, collegarla al connettore viola della tastiera. Se si dispone di una tastiera USB, collegarla ad un connettore USB.
13	connettore video integrato	Se questo connettore ha un cappuccio protettivo, il computer ha una scheda video opzionale installata. Se questo connettore non ha un cappuccio protettivo, collegare il cavo dal monitor al connettore blu.
14	connettore della porta seriale	Collegare una periferica seriale, quale ad esempio una periferica manuale, alla porta seriale.
15	selettore di tensione (potrebbe non essere disponibile su tutti i computer)	Consultare le istruzioni di sicurezza che si trovano nella <i>Guida alle informazioni sul prodotto</i> per maggiori informazioni.
16	connettore di alimentazione	Inserire il cavo di alimentazione.

Rimozione del coperchio del computer

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

- **1** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- 2 Appoggiare il computer sul lato con il coperchio del computer rivolto verso l'alto.
- **3** Se il coperchio del computer dispone di un dispositivo di chiusura del coperchio, far scorrere e mantenere il dispositivo di chiusura del coperchio.
- **4** Afferrare le rientranze sul coperchio del computer e far scorrere il coperchio del computer verso il retro del computer.



5 Collocare il coperchio del computer su una superficie piana.

Vista interna del computer

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.



*Non presente su tutti i computer.

Componenti della scheda di sistema



Memoria

È possibile espandere la memoria del computer installando dei moduli di memoria sulla scheda di sistema. Per informazioni sul tipo di memoria supportata dal computer, consultare "Memoria" a pagina 79.

🖉 N.B. La memoria DDR 333 opera a 320 MHz quando è utilizzata con un bus anteriore da 800 MHz.

Panoramica sulla memoria DDR

I moduli di memoria DDR dovrebbero essere installati in *coppie di versioni di corrispondenti dimensioni di memoria*. Ciò significa che se si è acquistato il computer con 128 MB di memoria installata e si desidera aggiungere altri 128 MB di memoria, è opportuno installarla nel connettore appropriato. Se i moduli di memoria DDR non vengono installati in coppie di versioni corrispondenti, il computer continua a funzionare, ma con una leggera riduzione delle prestazioni.

N.B. Installare sempre i moduli di memoria DDR nell'ordine indicato sulla scheda di sistema.

N.B. Il computer ha due slot di memoria denominati DIMM3 e DIMM4.

Le configurazioni di memoria consigliate sono:

- Installare una coppia di moduli di memoria corrispondenti nei connettori DIMM3 e DIMM4.
- Non installare moduli di memoria ECC.
- Se si installa una coppia mista di memoria PC2700 (DDR da 333 MHz) e PC3200 (DDR da 400 MHz), i moduli funzionano alla più bassa velocità installata.
- Assicurarsi di installare un modulo di memoria singolo nel connettore DIMM3 o in quello più vicino al processore prima di installare moduli nell'altro connettore.

Istruzioni per l'installazione della memoria



AVVISO: Se si rimuovono i moduli originali di memoria dal computer durante un aggiornamento della memoria, mantenerli separati da eventuali altri nuovi moduli, anche se i nuovi moduli fossero stati acquistati dalla Dell. I nuovi moduli di memoria vanno installati nei connettori DIMM3 e DIMM4. Se possibile, *non* accoppiare un modulo di memoria originale con un nuovo modulo di memoria. Altrimenti il computer potrebbe non funzionare in maniera ottimale.



Installazione di memoria

ATTENZIONE: Prima di cominciare le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza ubicate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

- **1** Arrestare il computer tramite il menu Avvio (vedere pagina 47).
- **2** Assicurarsi che il computer e le periferiche collegate siano spenti. Se il computer e le periferiche collegate non si sono spenti automaticamente durante l'arresto del sistema, spegnerli ora.
- AVVISO: Per disconnettere un cavo di rete, prima scollegare il cavo dal computer, poi dallo spinotto di rete a muro.
- 3 Scollegare dal computer eventuali linee telefoniche o di telecomunicazione.
- **4** Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche, quindi premere il pulsante di alimentazione per mettere a terra la scheda di sistema.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

- **5** Rimuovere il coperchio del computer (vedere pagina 53).
- 6 Adagiare il computer su un lato in modo che la scheda di sistema sia sul fondo della parte interna del computer.
- 7 Se necessario, rimuovere un modulo di memoria:
 - **a** Premere verso l'esterno i fermagli di fissaggio su ciascun lato del connettore del modulo di memoria.
 - **b** Afferrare il modulo e sollevarlo.

Se il modulo oppone resistenza, smuoverlo con delicatezza tirando alternativamente gli angoli verso l'alto per estrarlo dal connettore.

8 Per inserire un modulo, premere verso l'esterno i fermagli di fissaggio su ciascun lato del connettore del modulo di memoria.



9 Allineare la tacca sulla parte inferiore del modulo con la traversina del connettore.



AVVISO: Per evitare di rompere il modulo di memoria, non esercitare alcuna pressione sulla parte centrale del modulo.

10 Inserire il modulo nel connettore in posizione verticale, verificando che si incastri nelle guide verticali poste a ciascuna estremità del connettore. Premere con decisione le due estremità del modulo finché non scatta in posizione.

Se il modulo è stato inserito correttamente, i fermagli di fissaggio scattano nelle dentature poste sulle due estremità laterali del modulo.



- **11** Reinserire il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
- **12** Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche, e accenderli.
- 13 Fare clic sul pulsante Start, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer, quindi fare clic su Proprietà.
- **14** Selezionare la scheda Generale.
- **15** Per verificare se la memoria è installata correttamente, controllare la quantità di memoria (RAM) riportata.

Schede

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

AVVISO: Per evitare possibili danni ai componenti all'interno del computer, scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo prima di toccare un qualsiasi componente elettronico del computer. Ciò è possibile toccando una superficie metallica non verniciata sul telaio del computer.

Il computer Dell[™] fornisce tre slot per schede PCI.

Schede PCI



Per installare o sostituire una scheda, seguire le procedure descritte nella seguente sezione. Se si sta rimuovendo, ma non sostituendo, una scheda, consultare "Rimozione di una scheda PCI" a pagina 62.

Se si sta sostituendo una scheda, rimuovere il driver attuale per la scheda dal sistema operativo.

Installazione di una scheda PCI

- **1** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- 2 Svitare e rimuovere la staffa di copertura per lo slot per schede che si desidera utilizzare.



- ATTENZIONE: Alcuni adattatori di rete avviano automaticamente il computer quando sono collegati ad una rete. Per proteggersi da scosse elettriche, assicurarsi di aver scollegato il proprio computer dalla sua presa elettrica prima di installare eventuali schede.
- **3** Allineare l'intaglio sul fondo della scheda con la barra trasversale nel connettore della scheda di sistema. Far oscillare delicatamente la scheda nel connettore fino a inserirlo completamente.



Accertarsi che la scheda sia completamente inserita e che la sua staffa sia all'interno dello slot per schede.



- 4 Fissare la staffa della scheda con la vite rimossa al punto 2.
- **5** Collegare eventuali cavi che dovrebbero essere collegati alla scheda.

Consultare la documentazione della scheda per informazioni sulle relative connessioni del cavo.

AVVISO: Non dirigere i cavi della scheda al di sopra o al di sotto delle schede. I cavi instradati al di sopra delle schede possono causare danni all'apparecchiatura.

- **6** Se si è installata una scheda audio:
 - **a** Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82), selezionare **Audio Controller** (Controller audio), quindi modificare l'impostazione su **Off** (Disattivato).
 - **b** Collegare periferiche audio esterne ai connettori della scheda audio. Non collegare le periferiche audio esterne ai connettori del microfono, della cuffia/altoparlanti o della linea in ingresso sul pannello posteriore.
- 7 Se si è installato un adattatore di rete aggiuntivo e si desidera disattivare l'adattatore di rete integrato:
 - **a** Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82), selezionare **Network Controller** (Controller di rete), quindi modificare l'impostazione su **Off** (Disattivato).

- **b** Collegare il cavo di rete ai connettori dell'adattatore di rete aggiuntivo. Non collegare il cavo di rete al connettore integrato sul pannello posteriore.
- **8** Installare i driver richiesti dalla scheda come descritto nella documentazione fornita con la scheda.

Rimozione di una scheda PCI

- **1** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- 2 Se necessario, scollegare i cavi collegati alla scheda.
- 3 Rimuovere la vite di fissaggio dalla staffa della scheda.
- 4 Afferrare la scheda dagli angoli superiori ed estrarla delicatamente dal relativo connettore.
- **5** Se si sta rimuovendo la scheda definitivamente, installare una staffa di copertura nell'apertura vuota dello slot schede.

Se è necessaria una staffa di copertura, rivolgersi alla Dell (vedere pagina 91).

- **N.B.** Si devono installare le staffe di copertura sulle aperture degli slot schede vuoti al fine di preservare la certificazione della FCC per il computer. Le staffe, inoltre, prevengono l'ingresso di polvere e sporco nel computer.
- AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
- 6 Chiudere il coperchio del computer, collegare nuovamente il computer e le periferiche alle prese elettriche, quindi accenderli.
- 7 Rimuovere il driver della scheda dal sistema operativo.
- 8 Se si è rimossa una scheda audio:
 - **a** Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82), selezionare Audio Controller (Controller audio), quindi modificare l'impostazione a **On** (Attivato).
 - **b** Collegare le periferiche audio esterne ai connettori audio sul pannello posteriore del computer.
- 9 Se si è rimossa una scheda di rete aggiuntiva:
 - **a** Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82), selezionare **Network Controller** (Controller di rete), quindi modificare l'impostazione a **On** (Attivato).
 - **b** Collegare il cavo di rete al connettore integrato sul pannello posteriore del computer.

Pannello frontale

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

Rimozione del pannello frontale

- **1** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- **2** Rimuovere il coperchio del computer (vedere pagina 53).
- **3** Sbloccare e rimuovere il pannello frontale:
 - **a** Se il computer dispone di una leva di sbloccaggio, spingerla per sbloccare la linguetta superiore.
 - **b** Allungare la mano all'interno del computer e spingere la linguetta superiore ed inferiore verso di sé per sbloccarle.
 - c Ruotare il pannello frontale per separarlo dai cardini laterali.



Rimozione dell'inserto del pannello frontale

1 Premere nelle due linguette dell'inserto.



2 Estrarre l'inserto del pannello frontale.

Ricollocamento del pannello frontale

1 Ricollocare il pannello frontale ai cardini laterali.



2 Ruotare il pannello frontale fino a farlo scattare sulla parte anteriore del computer.

Unità

Il computer supporta una combinazione di queste periferiche:

- Un disco rigido
- Un disco floppy opzionale
- Fino a due unità CD o DVD

Istruzioni generali per l'installazione

Collegare i dischi rigidi IDE al connettore della scheda di sistema denominato PRI IDE. Collegare le unità CD/DVD al connettore denominato J6J1.

Se si collegano due periferiche IDE a un singolo cavo di interfaccia IDE e si configurano per la selezione tramite cavo, la periferica collegata all'ultimo connettore sul cavo di interfaccia è la periferica primaria o di avvio (unità 0), mentre quella collegata al connettore centrale è la periferica secondaria (unità 1). Per informazioni sulla configurazione delle periferiche per la selezione tramite cavo, consultare la documentazione dell'unità nel kit di aggiornamento.

Collegamento dei cavi delle unità

Quando si installa un'unità, sul retro dell'unità e sulla scheda di sistema vengono collegati due cavi: un cavo di alimentazione c.c. e un cavo dati. Alcune unità possono inoltre essere dotate di un connettore audio. In tal caso, un'estremità del cavo audio si collega al connettore dell'unità e l'altra estremità alla scheda di sistema.

Connettori dell'interfaccia dell'unità

La maggior parte dei connettori d'interfaccia è codificata per l'inserimento corretto; in altre parole, una tacca o un piedino mancante su un connettore corrisponde ad una linguetta o ad un foro riempito sull'altro connettore.

Quando si collega un cavo IDE, accertarsi di allineare la "striscia" colorata col connettore del piedino 1. Quando si scollega un cavo IDE, afferrare la linguetta di tiramento colorata e tirare fino a quando il connettore si stacca.

Connettore del cavo di alimentazione



Disco rigido

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

AVVISO: Per evitare di danneggiare l'unità, non posizionarla su una superficie dura. Posizionarla, invece, su una superficie che la protegga, quale uno strato di gomma piuma.

- 1 Se si sostituisce un disco rigido contenente dati che si desidera conservare, eseguire il backup dei file prima di cominciare questa procedura.
- **2** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- **3** Rimuovere il coperchio del computer (vedere pagina 53).

Rimozione di un disco rigido

1 Scollegare il cavo di alimentazione e quello dei dati dall'unità e dalla scheda di sistema.



- 2 Rimuovere il supporto del disco rigido dal computer:
 - a Rimuovere le viti di fissaggio del supporto per il disco rigido.
 - **b** Rimuovere il supporto per il disco rigido dal computer.



- **3** Se si sta sostituendo il disco rigido, rimuovere l'unità dal supporto:
 - a Rimuovere le viti di fissaggio del disco rigido.
 - **b** Rimuovere il disco rigido dal supporto.



Installazione di un disco rigido

- **1** Estrarre dalla confezione il disco rigido di sostituzione da installare e prepararlo per l'installazione.
- 2 Controllare la documentazione dell'unità per verificare che la configurazione sia adatta al computer in dotazione.
- **3** Rimuovere il supporto del disco rigido (vedere pagina 67).
- 4 Attaccare il disco rigido al supporto del disco rigido:
 - **a** Collocare le piccole linguette del supporto nei fori delle viti di fissaggio dell'unità su di un lato dell'unità.
 - **b** Girare delicatamente l'unità verso il supporto ed allineare i tre fori delle viti sull'altro lato dell'unità con i fori delle viti sul supporto.
 - c Fissare il supporto del disco rigido al disco rigido:
 - **d** Inserire e stringere tutte e tre le viti di fissaggio dell'unità.
- 5 Installare il disco rigido:
 - **a** Collocare le due linguette del supporto negli slot dell'unità all'interno del supporto per il disco rigido aggiuntivo.
 - **b** Far oscillare il supporto in avanti in modo da allinearlo con il supporto per il disco rigido aggiuntivo.
 - c Sostituire le viti di fissaggio del supporto.
- 6 Collegare un cavo di alimentazione all'unità.
- 7 Collegare il cavo dati all'unità e alla scheda di sistema (vedere pagina 55).
- 8 Chiudere il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
- 9 Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche e accenderli.

Consultare la documentazione fornita con l'unità per informazioni sull'installazione del software eventualmente richiesto per il funzionamento dell'unità.

- **10** Se l'unità appena installata è l'unità primaria, inserire un dischetto avviabile nell'unità A.
- **11** Accendere il computer.
- **12** Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82) e aggiornare l'opzione **Drive** (Unità) appropriata.
- 13 Uscire dall'installazione del sistema e riavviare il computer.
- **14** Effettuare la partizione e la formattazione logica dell'unità prima di procedere alla fase successiva.

Per istruzioni consultare la documentazione in dotazione al sistema operativo.

- **15** Esaminare il disco rigido eseguendo Dell Diagnostics (vedere pagina 36).
- 16 Se l'unità appena installata è l'unità primaria, installare il sistema operativo sul disco rigido.

Unità disco floppy

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

- **1** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- **2** Sbloccare e rimuovere il pannello frontale (vedere pagina 63).

N.B. Se si sta aggiungendo un'unità disco floppy, consultare "Installazione di un'unità disco floppy" a pagina 71.

Rimozione di un'unità disco floppy

1 Scollegare i cavi dei dati e di alimentazione dal retro dell'unità disco floppy e dalla scheda di sistema (vedere pagina 55).



- 2 Rimuovere il supporto dell'unità disco floppy dal computer:
 - a Rimuovere la vite di fissaggio del supporto per l'unità disco floppy.
 - **b** Rimuovere il supporto per l'unità disco floppy dal computer.



- **3** Rimuovere l'unità disco floppy dal supporto:
 - **a** Rimuovere tutte e quattro le viti di fissaggio dell'unità (due su ciascun lato).
 - **b** Rimuovere l'unità disco floppy dal supporto.

Installazione di un'unità disco floppy

- 1 Rimuovere il supporto dell'unità disco floppy dal computer (vedere pagina 70).
- 2 Se si sta sostituendo un'unità disco floppy, rimuovere l'unità dal supporto (vedere pagina 71).
- **3** Collegare il supporto dell'unità disco floppy all'unità disco floppy:
 - **a** Allineare i fori per le viti sull'unità con i fori per le viti sul supporto.
 - **b** Inserire e stringere tutte e quattro le viti di fissaggio dell'unità (due su ciascun lato).
- **4** Posizionare la parte superiore del supporto dell'unità disco floppy in modo da allinearla completamente con il fondo dell'alloggiamento per l'unità superiore, quindi far scorrere il supporto dell'unità disco floppy in avanti in posizione.
- **N.B.** La parte superiore del supporto dell'unità disco floppy ha due slot che si incastrano in due fermagli sul fondo dell'alloggiamento per l'unità superiore. Quando il supporto dell'unità disco floppy è montato correttamente, rimane inserito senza sostegno.
 - **5** Fissare il supporto dell'unità disco floppy con la vite del supporto superiore fornita assieme all'unità.

- **6** Reinserire il pannello frontale (vedere pagina 65).
- 7 Collegare il cavo dei dati al retro dell'unità e al connettore dell'unità disco floppy sulla scheda di sistema (vedere pagina 55).



- AVVISO: Far corrispondere la fascia colorata sul cavo con il piedino 1 sull'unità (il piedino 1 è contrassegnato con "1").
- **8** Reinserire il pannello frontale (vedere pagina 65).
- 9 Reinserire il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per collegare un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
- **10** Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche e accenderli.

Consultare la documentazione fornita con l'unità per informazioni sull'installazione del software eventualmente richiesto per il funzionamento dell'unità.

- **11** Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82) ed aggiornare l'opzione **Diskette Drive** (Unità a dischetti) corretta.
- **12** Verificare il corretto funzionamento del computer eseguendo il programma Dell Diagnostics (vedere pagina 36).

Unità CD/DVD

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scariche elettriche, scollegare sempre il computer dalla presa elettrica prima di aprire il coperchio.

- **1** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- 2 Rimuovere il coperchio del computer (vedere pagina 53).
3 Sbloccare e rimuovere il pannello frontale (vedere pagina 63).

Rimozione di un'unità CD/DVD

1 Scollegare i cavi dell'unità CD/DVD, audio e di alimentazione dal retro dell'unità e dalla scheda di sistema.



- 2 Rimuovere la vite di fissaggio dell'unità CD/DVD.
- 3 Far scorrere l'unità in avanti e rimuoverla dall'alloggiamento per le unità.



Installazione di un'unità CD/DVD

1 Se si sta installando una nuova unità, estrarla dalla confezione e prepararla per l'installazione.

Controllare la documentazione in dotazione con l'unità per verificare che questa sia configurata per il computer. Se si sta installando un'unità IDE, configurare l'unità per la selezione tramite cavo.

- **2** Se si sta sostituendo un'unità, rimuovere l'unità esistente (vedere pagina 73).
- 3 Far scorrere delicatamente l'unità inserendola nell'alloggiamento per le unità.
- **4** Dopo che l'unità è in posizione, far pressione per accertarsi che l'unità sia completamente inserita.
- 5 Utilizzare la vite di fissaggio fornita assieme all'unità per collegare l'unità al computer.
- AVVISO: Far corrispondere la fascia colorata sul cavo con il piedino 1 sull'unità (il piedino 1 è contrassegnato con "1").
- 6 Collegare il cavo di alimentazione alla scheda di sistema (vedere pagina 55).
- 7 Collegare i cavi dell'unità CD/DVD e di alimentazione all'unità e alla scheda di sistema (vedere pagina 55).
- 8 Se si sta installando un'unità che ha la propria scheda del controllore, installare la scheda del controllore in uno slot per schede.
- **9** Reinserire il pannello frontale (vedere pagina 65).
- **10** Reinserire il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per collegare un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
- **11** Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche e accenderli.

Consultare la documentazione fornita con l'unità per informazioni sull'installazione del software eventualmente richiesto per il funzionamento dell'unità.

- 12 Accedere all'installazione del sistema (vedere pagina 82) e selezionare l'appropriata opzione Drive (Unità).
- **13** Verificare il corretto funzionamento del computer eseguendo il programma Dell Diagnostics (vedere pagina 36).

Aggiunta di una seconda unità CD o DVD

- 1 Accertarsi che l'impostazione del ponticello sulla nuova unità sia definita per "cable select" (selezione cavo; per informazioni consultare la documentazione fornita assieme all'unità).
- **2** Rimuovere le due viti di allineamento supplementari, mostrate nell'illustrazione a pagina 75, dalla parte anteriore del computer ed inserirle nell'unità.



N.B. Alcuni computer sono forniti con due viti di allineamento supplementari, altri con quattro. Per questa procedura occorrono solo due viti di allineamento.

3 Far scorrere delicatamente l'unità inserendola nell'alloggiamento per le unità.



- **4** Dopo che l'unità è in posizione, far pressione per accertarsi che l'unità sia completamente inserita.
- 5 Utilizzare la vite di fissaggio fornita assieme all'unità per collegare l'unità al computer.

- AVVISO: Far corrispondere la fascia colorata sul cavo con il piedino 1 sull'unità (il piedino 1 è contrassegnato con "1").
- 6 Collegare il cavo di alimentazione alla scheda di sistema (vedere pagina 55).
- 7 Ubicare il cavo dei dati dall'unità CD o DVD nell'alloggiamento dell'unità superiore e collegare il suo connettore dei dati medio alla nuova unità.



- **8** Reinserire il pannello frontale (vedere pagina 65).
- 9 Reinserire il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
- **10** Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche, e accenderli.
- **11** Consultare la documentazione fornita con l'unità per informazioni sull'installazione del software eventualmente richiesto per il funzionamento dell'unità.

Batteria

ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

AVVISO: Per evitare possibili danni ai componenti all'interno del computer, scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo prima di toccare un qualsiasi componente elettronico del computer. Ciò è possibile toccando una superficie metallica non verniciata sul telaio del computer.

Una batteria a disco mantiene le informazioni relative alla configurazione, alla data e all'ora del computer. La batteria è progettata per durare diversi anni.

Se è necessario reimpostare ripetutamente le informazioni relative alla data e all'ora dopo aver acceso il computer, è necessario sostituire la batteria.

ATTENZIONE: Un'installazione non corretta può provocare l'esplosione della batteria. Sostituire la batteria con una dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato dal produttore. Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni del costruttore.

Per sostituire la batteria:

- 1 Annotare tutte le schermate nell'installazione del sistema (vedere pagina 83) in modo da poter ripristinare le impostazioni corrette al punto 8.
- **2** Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.
- **3** Individuare lo zoccolo della batteria (consultare "Componenti della scheda di sistema" a pagina 55).
- **AVVISO:** Se per smuovere la batteria dal suo supporto si fa leva con un oggetto smussato, fare attenzione che l'oggetto non tocchi la scheda di sistema. Accertarsi che l'oggetto sia inserito tra la batteria e lo zoccolo prima di tentare ad estrarre la batteria. In caso contrario si rischia di danneggiare la scheda di sistema facendo leva sullo zoccolo o spezzando parte del circuito sulla scheda stessa.
- **4** Rimuovere la batteria estraendola dallo zoccolo con le dita o con un attrezzo smussato, non conduttivo, ad esempio un cacciavite di plastica.
- **5** Inserire la nuova batteria nello zoccolo con il lato etichettato "+" rivolto verso l'alto e farla scattare in posizione.



- 6 Reinserire il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nella periferica di rete, poi collegarlo al computer.
- 7 Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche e accenderli.
- **8** Accedere al programma di installazione del sistema (vedere pagina 83) e ripristinare le impostazioni annotate al punto 1.
- **9** Smaltire correttamente la vecchia batteria (consultare la sezione "Smaltimento della batteria" della *Guida alle informazioni sul prodotto*).

Sostituzione del coperchio del computer

- ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.
 - Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati e ripiegarli in modo che non siano d'intralcio. Tirare delicatamente i cavi di alimentazione verso di sé, in modo che non restino impigliati sotto le unità.
 - 2 Accertarsi di non lasciare attrezzi o altri componenti all'interno del computer.
 - 3 Collocare il coperchio sul computer.
 - **4** Far scorrere il coperchio verso la parte anteriore del computer fino a che sia completamente inserito.
 - AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.
 - **5** Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche e accenderli.

Appendice

Specifiche

Processore		
Tipo di processore	Intel [®] Pentium [®] 4 con tecnologia HT e Intel Celeron [®]	
	N.B. Non tutti i processori Pentium 4 supportano la tecnologia Hyper- Threading.	
Memoria cache di primo livello (L1)	8 KB	
Memoria cache di secondo livello (L2)	128 KB o 512 KB (a seconda della configurazione del computer) di SRAM associativa a otto vie, a scrittura differita e con burst concatenato	
Memoria		
Tipo	SDRAM DDR a 333 e 400 MHz	
	N.B. La memoria DDR333 e DDR400 opera a 266 MHz quando è configurata con processori Celeron FSB da 400 MHz	
	N.B. La memoria DDR333 opera a 320 MHz quando è configurata con processori FSB Pentium 4 a 800 MHz	
Connettori della memoria	due	
Capacità della memoria	128, 256, 512 o 1 GB non ECC	
Memoria minima	128 MB	
	N.B. Tra 1 e 64 MB di memoria di sistema possono essere allocati per supportare la grafica, a seconda delle dimensioni della memoria di sistema e di altri fattori.	
Memoria massima	2 GB	
Indirizzo del BIOS	F0000h	
Informazioni sul computer		
Serie di chip	Intel 865 GV	
Canali DMA	Sette	
Livelli di interrupt	24	

Informazioni sul computer <i>(segue)</i>		
Chip BIOS (NVRAM)	4 Mb	
Schede interfaccia di rete (NIC)	interfaccia di rete integrata in grado di supportare comunicazioni 10/100.	
Orologio di sistema	Intel Pentium 4: 800 MHz	
	Intel Celeron: 533 MHz	
Video		
Тіро	Integrated Intel Extreme Graphics 2	
Audio		
Тіро	AC97, emulazione Sound Blaster, controller audio ADI 1980 con realizzazione 2.1	
Bus di espansione		
Tipo di bus	PCI	
Velocità del bus	33 MHz	
PCI		
connettori	tre	
dimensione del connettore	120 piedini	
larghezza dati del connettore (massima)	32 bit	
Unità		
Accessibili esternamente:	Un alloggiamento per un'unità disco floppy e due alloggiamenti per unità CD/DVD	
Periferiche disponibili	Unità disco floppy, periferiche di memoria USB, unità CD, unità CD-RW, unità DVD, unità DVD-RW e unità combinate DVD e CD-RW	
Accessibili internamente:	Un alloggiamento per disco rigido IDE da 1 pollice di spessore	
Connettori		
Connettori esterni:		
Seriale	connettore a 9 piedini; compatibile 16550C	

Connettori *(segue)*

Johnetton (Segue)	
Parallela	connettore a 25 fori (bidirezionale)
Video	connettore a 15 fori
Adattatore di rete	connettore RJ45
PS/2 (tastiera e mouse)	DIN a 6 piedini miniaturizzati
USB	due connettori conformi a USB 2.0 sul pannello frontale e quattro sul pannello posteriore
Audio	Tre connettori per linea di ingresso, linea di uscita e microfono; un connettore del pannello frontale per le cuffie
Connettori sulla scheda di sistema	
Unità IDE primaria	connettore a 40 piedini su bus locale PCI
Disco IDE secondario	connettore a 40 piedini su bus locale PCI
Unità disco floppy	connettore a 34 piedini
Audio CD	connettore a 4 piedini
Ventola	connettore a 3 piedini
Controlli e indicatori	
Pulsante di alimentazione	Pulsante
Indicatore di accesso al disco rigido	Verde
Indicatore di integrità del collegamento (sull'adattatore di rete integrato)	Nessun indicatore per il funzionamento a 10 Mb; indicatore verde per il funzionamento a 100 Mb
Indicatore di attività (su adattatore di rete integrato)	Indicatore giallo lampeggiante
Indicatore della diagnostica	Quattro indicatori sul pannello posteriore
Alimentazione	
Alimentatore c.c.:	

11	intentatore c.e	
	Potenza	250 W
	Dissipazione del calore	853 BTU/h (computer con tutte le periferiche opzionali senza monitor)
	Tensione (vedere le istruzioni di sicurezza che si trovano nella <i>Guida</i> <i>alle informazioni sul prodotto</i> per informazioni importanti sull'impostazione della tensione)	Alimentatore a tensione fissa: da 100 a 120 V a 60 Hz; da 200 a 240 V a 50 Hz

Alimentazione		
Batteria di riserva	batteria pulsante al litio da 3 V CR2032	
Caratteristiche fisiche		
Altezza x larghezza x profondità	41,9 x 18,1 x 36,8 cm	
Peso	11,34 kg	
Caratteristiche ambientali		
Temperatura:		
Di esercizio	da 10 °C a 30 °C	
	N.B. a 30 °C l'altitudine di funzionamento massima è 914 m.	
Di stoccaggio	da –40° a 65 °C	
Umidità relativa	da 20% a 80% (senza condensa)	
Vibrazione massima:		
Di esercizio	0,25 G da 3 a 200 Hz a 0,5 ottava/min	
Di stoccaggio	2,20 Geff a 10 - 500 Hz a 1 ottava/min	
Urto massimo:		
Di esercizio	105 G, 2 ms	
Di stoccaggio	32 G con un cambiamento di velocità di 596,9 cm/sec	
Altitudine:		
Di esercizio	da –15,2 a 3048 m	
	N.B. a 30°C l'altitudine di funzionamento massima è 914 m.	
Di stoccaggio	da –15,2 a 10.670 m	

Installazione del sistema

Panoramica

Utilizzare l'Installazione del sistema come segue:

- Per modificare le informazioni di configurazione del computer dopo aver aggiunto, modificato o rimosso un componente hardware;
- Per impostare o modificare un'opzione selezionabile dall'utente quali ad esempio la password dell'utente
- Verificare la quantità corrente di memoria o impostare il tipo di disco rigido installato.

Prima di utilizzare l'Installazione del sistema, si consiglia di annotare l'Installazione del sistema informazioni sullo schermo per riferimento futuro.

AVVISO: La modifica di queste impostazioni è consigliabile solo agli utenti esperti. Alcune modifiche possono compromettere il funzionamento del computer.

Accesso all'Installazione del sistema

- **1** Accendere (o riavviare) il computer.
- 2 Quando viene visualizzato il logo blu di DELL[™], premere immediatamente <F2>.

Se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft[®] Windows[®]. Arrestare quindi il sistema (vedere pagina 47) e riprovare.

Schermate dell'Installazione del sistema

La schermata dell'Installazione del sistema visualizza le informazioni di configurazione attuali o modificabili per il computer. Le informazioni dello schermo sono suddivise in tre aree: l'elenco delle opzioni, il campo delle opzioni attive e i tasti funzione.

Elenco delle opzioni — Questo campo appare sul lato sinistro della finestra dell'Installazione del sistema. Il campo è un elenco a scorrimento che contiene funzioni che definiscono la configurazione del computer, tra cui quelle per l'hardware installato, il risparmio energetico e le funzioni di sicurezza.	Campo Option (Opzione) — Questo campo contiene informazioni su ciascuna opzione. In questo campo è possibile visualizzare le impostazioni attuali ed effettuare modifiche alle impostazioni. Utilizzare i tasti di direzione a destra e a sinistra per evidenziare un'opzione. Premere <invio> per rendere tale selezione attiva.</invio>
Scorrere su e giù l'elenco utilizzando i tasti freccia SU e GIÙ. Quando un'opzione è evidenziata, il	
campo Option (Opzione) visualizza maggiori informazioni sull'opzione e sulle impostazioni attuali e disponibili dell'opzione.	Key Functions (Tasti funzione) — Questo campo appare sotto il campo Option (Opzione) ed elenca i tasti e le relative funzioni nel campo di Installazione del sistema.
Premere <invio> per espandere o comprimere ciascuno dei campi di opzione principali.</invio>	

Opzioni dell'Installazione del sistema

N.B. A seconda del computer e delle periferiche installate, le voci elencate in questa sezione potrebbero non apparire, oppure non apparire esattamente come elencate.

System		
System Info	Elenca informazioni sul sistema quali ad esempio il nome del computer, il numero di versione e la data del BIOS, le tag di sistema e altre informazioni specifiche del sistema.	
CPU Info	Identifica se il processore del computer supporta Hyper-Threading ed elenca la velocità del bus del processore, l'ID del processore, la velocità di clock e la memoria cache L2.	
Memory Info	Indica la quantità di memoria installata, la velocità della memoria, la modalità del canale (doppia o singola) e il tipo di memoria installata.	
Date/Time	Visualizza le impostazioni attuali di data e ora.	
Boot Sequence	Viene eseguito un tentativo di avvio del computer in base alla sequenza di periferiche specificata in questo elenco. N.B. Se si inserisce un'unità di avvio e si riavvia il computer, questa opzione appare nel menu di Installazione del sistema. Per eseguire l'avvio da una periferica di memoria USB, selezionarla e spostarla in modo che diventi la prima periferica nell'elenco.	
Drives		
Diskette Drive	Identifica e definisce l'unità disco floppy collegata al connettore FLOPPY sulla scheda di sistema come Off (Disattivata), USB, Internal (Interna) o Read Only (Di sola lettura).	
Drives 0 through 3	Identifica le unità collegate ai connettori PRI IDE sulla scheda di sistema ed elenca la capacità per i dischi rigidi.	
Onboard Devices		
NIC Controller	È possibile impostare il NIC a On (Attivato, valore predefinito), Off (Disattivato) o On w/ PXE (Attivato con PXE). Quando l'impostazione On w/ PXE è attiva (disponibile solo per il futuro processo di avvio), il computer richiede all'utente di premere <ctrl><alt>. Premendo questa combinazione di tasti viene visualizzato un menu che consente di scegliere un metodo per l'avvio da un server di rete. Se sul server di rete non è disponibile una procedura di avvio, il computer tenta di eseguire l'avvio dalla periferica successiva nella sequenza di avvio.</alt></ctrl>	
Audio Controller	Attiva o disattiva il controllore audio integrato.	
USB	Impostare a On (Attivato, valore predefinito), in modo che le periferiche USB siano rilevate e supportate nel sistema operativo.	
	L'opzione No Boot (Nessun avvio) limita l'accesso esterno ai dati delle unità. Utilizzare questa opzione per impedire agli utenti di avviare il computer utilizzando una periferica USB esterna.	

Mouse Port	Attiva o disattiva il controllore mouse integrato compatibile con PS/2.	
LPT Port Mode	Identifica e definisce le impostazioni della porta parallela. È possibile impostare la porta parallela a Off (Disattivata), AT, PS/2, EPP o ECP.	
LTP Port Address	Identifica l'indirizzo per la porta parallela.	
LPT Port DMA	Identifica e definisce le impostazioni DMA della porta parallela. È possibile impostare il DMA della porta parallela a Off (Disattivato), DMA1 o DMA3.	
Serial Port #1	Identifica e definisce le impostazioni della porta seriale. Auto , l'impostazione predefinita, configura automaticamente un connettore ad un particolare identificativo (COM1 o COM3).	
Video		
Primary Video	Questa impostazione specifica quale controllore video sia primario quando due controllori video sono presenti sul computer.	
Video Memory Size	Imposta la quantità di memoria di sistema da riservare per controller video integrato.	
Performance		
HyperThreading	Se il processore del computer supporta Hyper-Threading, questa opzione appare nell' Options List (Elenco opzioni).	
Performance	• Bypass (Ignora) — Il computer non verifica o modifica l'impostazione della modalità acustica corrente.	
	 Quiet (Silenzioso, valore predefinito) — Il disco rigido opera all'impostazione più silenziosa. 	
	 Suggested (Suggerito) — Il disco rigido funziona al livello consigliato dal costruttore. 	
	• Performance (Prestazioni) — Il disco rigido funziona alla velocità massima.	
	N.B. Se si imposta la modalità Performance, l'unità potrebbe risultare più rumorosa, ma le prestazioni non risulteranno compromesse.	
	N.B. La modifica dell'impostazione della modalità acustica non compromette l'immagine del disco rigido.	
Security	Questa sezione visualizza le opzioni disponibili per la sicurezza del sistema.	
Admin Password	Questa opzione fornisce accesso limitato al programma di impostazione del sistema del computer allo stesso modo in cui l'accesso al sistema può essere limitato con l'opzione System Password (Password del sistema).	
System Password	Visualizza lo stato attuale della funzione di sicurezza della password del sistema e consente di assegnare e verificare una nuova password per il sistema.	
Password Status	Questa opzione blocca il campo della password del sistema con la password della configurazione. Quando il campo è bloccato, l'opzione di disattivare la protezione della password premendo <ctrl><invio> quando il computer si avvia, non è più disponibile.</invio></ctrl>	

Power Management		
AC Recovery	Determina come il computer risponde al ripristino dell'alimentazione c.a.	
Auto Power On	Imposta il computer all'accensione automatica. È possibile scegliere tutti i giorni oppure giorni della settimana (dal lunedì al venerdì).	
	L'impostazione predefinita è Off (Disattivata).	
	Questa caratteristica non funziona se il computer viene spento usando una basetta o un dispositivo protettore della sovracorrente.	
Auto Power Time	Imposta l'ora per l'accensione automatica del computer.	
	L'ora viene rappresentata in un formato di 24 ore (<i>ore:minuti</i>). Per modificare l'ora di avvio, premere la freccia destra o sinistra per aumentare o diminuire le cifre esistenti oppure digitare i numeri nei campi relativi a data e ora.	
	Questa caratteristica non funziona se il computer viene spento usando una ciabatta o un dispositivo protettore della sovracorrente.	
Low Power Mode	Quando l'opzione Low Power Mode è selezionata, gli eventi di attivazione remota non consentono più l'avvio del sistema dalla modalità Hibernate (Sospensione) o Off (Spento).	
Remote Wake Up	Questa opzione consente di accendere il computer quando un modem in grado di utilizzare NIC o il risveglio a distanza riceve un segnale di risveglio.	
	On (Attivata) è l'impostazione predefinita. On w/ Boot to NIC (Attivata con avvio a NIC) consente al computer di tentare un avvio da una rete prima di utilizzare la sequenza di avvio.	
	N.B. Normalmente il computer può essere acceso a distanza da una modalità di sospensione o anche essendo spento. Quando l'opzione Low Power Mode (Modalità di alimentazione bassa) (nel menu Power Management (Gestione del risparmio di energia)) è attivata, il computer può essere attivato in remoto solo da Suspend (Sospensione).	
Suspend Mode	Le opzioni sono S1, uno stato di sospensione in cui il computer opera in modalità di alimentazione bassa, e S3, uno stato di attesa in cui l'alimentazione è ridotta o disattivata per la maggior parte dei componenti; tuttavia, la memoria di sistema resta attiva.	
Maintenance		
CMOS Defaults	Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite installate in fabbrica del computer.	
Event Log	Visualizza il registro degli eventi del sistema.	
BIOS Update	Dopo aver scaricato una nuova versione del BIOS, utilizzare questa opzione per identificare e definire l'ubicazione del file di aggiornamento del BIOS. Le opzioni sono Diskette (Dischetto) o Disk (Disco).	

POST Behavior	
Fastboot	Quando è impostato a On (Attivato; valore predefinito), il computer si avvia più rapidamente poiché salta alcune configurazioni e verifiche.
Numlock Key	Questa opzione riguarda il gruppo di tasti più a destra sulla tastiera. Quando è impostata a On (Attivata, valore predefinito), questa opzione attiva le funzioni numeriche e matematiche mostrate nella parte superiore di ciascun tasto. Quando è impostata a Off (Disattivata), questa opzione attiva le funzioni di controllo del cursore indicate nella parte inferiore di ciascun tasto.
OS Install	Questa opzione attiva (On) o disattiva (Off) la OS Install Mode (Modalità di installazione del SO, valore predefinito).
POST Hotkeys	Questa opzione consente di specificare i tasti di funzione da visualizzare sullo schermo all'avvio del computer.
Keyboard Errors	Questa opzione disattiva o attiva la funzione di rapporto degli errori della tastiera all'avvio del computer.

Sequenza di avvio

Questa funzione consente di modificare la sequenza di avvio per le periferiche.

Impostazione delle opzioni

- Diskette Drive (Unità a dischetti) Tentativo di avvio del computer dall'unità a dischetti. Se il disco floppy nell'unità non è avviabile, se nell'unità non è presente alcun disco floppy o se nel computer non è installato alcuna unità disco floppy, il computer genera un messaggio di errore.
- Hard Drive (Disco rigido) Tentativo di avvio del computer dal disco rigido primario. Se ٠ l'unità non contiene alcun sistema operativo, viene generato un messaggio di errore.
- CD Drive (Unità CD) — Tentativo di avvio del computer dall'unità CD. Se l'unità non contiene CD o il CD non contiene alcun sistema operativo, viene generato un messaggio di errore.
- ٠ **USB Flash Device** (Periferica USB flash) — Collegare la periferica di memoria alla porta USB e riavviare il computer. Quando viene visualizzato F12 = Boot Menu nell'angolo superiore destro della finestra, premere <F12>. Il BIOS rileva la periferica e la aggiunge alle opzioni flash USB nel menu di avvio.

N.B. Per avviare da una periferica USB, è necessario che la periferica sia avviabile. Per determinare se la periferica è avviabile, consultare la documentazione della periferica.

Modifica della seguenza di avvio per l'avvio attuale

È possibile utilizzare questa funzione, ad esempio, per riavviare il computer ad una periferica USB quale un'unità disco floppy, una chiave di memoria o un'unità CD-RW.

N.B. Se si sta eseguendo l'avvio ad un'unità disco floppy USB, è necessario per prima cosa impostare l'unità disco floppy ad OFF (Disattivata) nell'Installazione del sistema (vedere pagina 82).

- **1** Se si sta avviando ad una periferica USB, collegare la periferica USB ad un connettore USB (vedere pagina 55).
- **2** Accendere (o riavviare) il computer.
- **3** Quando viene visualizzato F2 = Setup, F12 = Boot Menu nell'angolo superiore destro della finestra, premere <F12>.

Se si attende troppo a lungo e viene visualizzato il logo del sistema operativo, attendere la visualizzazione del desktop di Microsoft Windows. Arrestare quindi il sistema (vedere pagina 47) e riprovare.

Verrà visualizzato lo schermo **Boot Device Menu** (menu Unità d'avvio), contenente un elenco di tutte le periferiche di avvio disponibili con un numero accanto a ciascuna.

4 Nella parte inferiore del menu immettere il numero della periferica da usare solo per l'avvio corrente.

Ad esempio, se si sta avviando ad una chiave di memoria USB, evidenziare USB Flash Device (Periferica USB Flash) e premere <Invio>.

N.B. Per avviare da una periferica USB, è necessario che la periferica sia avviabile. Per verificare che la periferica sia avviabile, controllare la documentazione della periferica.

Modifica della sequenza di avvio per avvii futuri

- **1** Accedere al programma di installazione del sistema (vedere pagina 82).
- 2 Utilizzare i tasti di direzione per evidenziare l'opzione di menu Boot Sequence (Sequenza di avvio) e premere <Invio> per accedere al menu.



- **3** Premere la freccia su e la freccia giù per muoversi nell'elenco delle unità.
- **4** Premere la barra spaziatrice per attivare o disattivare una periferica (accanto alle periferiche attive è presente un segno di spunta).
- Premere più (+) o meno (-) per spostare un'unità selezionata nell'elenco verso il basso o verso 5 l'alto.

Cancellazione di password dimenticate

- 🗥 ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida alle informazioni sul prodotto.
 - 1 Seguire le procedure in "Operazioni preliminari" a pagina 47.



- **2** Individuare il ponticello della password a 3 piedini (PSWD) sulla scheda di sistema (vedere pagina 55) e collegare la presa del ponticello ai piedini 2 e 3 per cancellare la password.
- N.B. Quando si riceve il computer, la presa del ponticello è collegata ai piedini 1 e 2.
- **3** Chiudere il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- 4 Collegare il computer e il monitor alle prese elettriche e accenderli.
- 5 Dopo che il desktop di Microsoft[®] Windows[®] appare sul computer, arrestare il computer (vedere pagina 47).
- 6 Spegnere il monitor e scollegarlo dalla presa elettrica.
- 7 Scollegare il cavo di alimentazione del computer dalla presa elettrica, quindi premere il pulsante di accensione per mettere a terra la scheda di sistema.
- **8** Aprire il coperchio del computer (vedere pagina 53).
- **9** Individuare il ponticello della password a 3 piedini sulla scheda di sistema (vedere pagina 55) e collegare il ponticello ai piedini 1 e 2 per riabilitare la funzione della password.
- **10** Sostituire il coperchio del computer (vedere pagina 78).
- AVVISO: Per connettere un cavo di rete, prima inserire il cavo nello spinotto di rete a muro, poi collegarlo al computer.

Collegare il computer e le periferiche alle prese elettriche e accenderli.

Politica di supporto tecnico della Dell (solo per gli Stati Uniti)

Il supporto tecnico assistito da un tecnico richiede la cooperazione e partecipazione dell'utente durante il processo di risoluzione dei problemi. Tale servizio comprende il ripristino alla configurazione originale e predefinita consegnata dalla Dell del sistema operativo, dei programmi software e dei driver hardware, e la verifica del corretto funzionamento del computer e di tutto l'hardware installato dalla Dell. Oltre al supporto assistito da un tecnico è disponibile il supporto tecnico in linea all'indirizzo **support.dell.com**. Sono inoltre disponibili ulteriori opzioni di supporto tecnico.

Dell fornisce supporto tecnico limitato per i computer e qualsiasi software e periferica "installati da Dell"¹. Il supporto per software e periferiche di terze parti è fornito dal produttore di origine, inclusi i prodotti acquistati e/o installati tramite Dell Software and Peripherals, Readyware e Custom Factory Integration².

- ¹ I servizi di riparazione sono forniti ai sensi dei termini e delle condizioni della garanzia limitata e di qualsiasi contratto di assistenza opzionale acquistato con il computer.
- ² Tutti i componenti standard della Dell inclusi in un progetto Custom Factory Integration (CFI) sono coperti dalla normale garanzia limitata della Dell per il computer. Tuttavia Dell fornisce un programma di sostituzione delle parti che copre componenti hardware non standard di terze parti integrati tramite un progetto CFI.

Definizione di periferiche e programmi "pre-installati"

Il software installato dalla Dell include il sistema operativo e alcuni programmi che vengono installati sul computer durante il processo di produzione (Microsoft[®] Office, Norton Antivirus, ecc.).

Le periferiche "pre-installate" includono schede di espansione interna, alloggiamenti moduli di marchio Dell e accessori relativi alla scheda PC. Sono inoltre compresi monitor di marchio Dell, tastiere, mouse, altoparlanti, microfoni per modem telefonici, stazioni di inserimento nell'alloggiamento di espansione/replicatori, prodotti per l'accesso e il collegamento in rete.

Definizione delle periferiche e programmi "di terzi"

Le periferiche e il software "di terze parti" includono qualsiasi periferica, accessorio o programma software venduto dalla Dell ma non sotto il marchio di Dell (stampanti, scanner, telecamere, giochi, ecc.). Il supporto tecnico per le periferiche e i programmi di terzi viene fornito direttamente dai produttori del prodotto.

Come contattare la Dell

Per contattare la Dell elettronicamente visitare i seguenti siti Web:

- www.dell.com
- support.dell.com (supporto tecnico)
- premiersupport.dell.com (supporto tecnico per gli istituti di istruzione, gli enti governativi, sanitari e le aziende medie/grandi, compresi i clienti Premier, Platinum e Gold)

Per ottenere gli indirizzi dei siti Web specifici per il proprio Paese, individuare la sezione appropriata nella seguente tabella.

N.B. I numeri verdi possono essere usati all'interno del Paese a cui si riferiscono.

Per contattare la Dell, usare i numeri di telefono, i prefissi e gli indirizzi di posta elettronica riportati nella seguente tabella. Per ulteriori informazioni sui prefissi da usare, contattare un operatore locale o internazionale.

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
America Latina	Supporto tecnico clienti (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Servizio clienti (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (supporto tecnico e servizio clienti) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Ufficio vendite (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Ufficio vendite via fax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600
		o 512 728-3772
Anguilla	Supporto generale	numero verde: 800-335-0031
Antigua e Barbuda	Supporto generale	1-800-805-5924
Antille Olandesi	Supporto generale	1-800-882-1519
Argentina (Buenos Aires)	Sito Web: www.dell.com.ar	
Prefisso internazionale: 00	Posta elettronica: us_latin_services@dell.com	
Indicativo del Paese: 54 Prefisso teleselettivo: 11	Posta elettronica per computer desktop e portatili: la-techsupport@dell.com	
	Posta elettronica per server e CEM: la_enterprise@dell.com	
	Servizio clienti	numero verde: 0-800-444-0730
	Supporto tecnico	numero verde: 0-800-444-0733
	Servizi di supporto tecnico	numero verde: 0-800-444-0724
	Ufficio vendite	0-810-444-3355
Aruba	Supporto generale	numero verde: 800-1578

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Australia (Sydney)	Posta elettronica (Australia):	
Prefisso internazionale: 0011	au_tech_support@defi.com	
Indicativo del Paese: 61	nz_tech_support@dell.com	
Tiensso teleselettivo: 2	Privati e piccole aziende	1-300-65-55-33
	Governo e aziende	numero verde: 1-800-633-559
	Clienti privilegiati (PAD)	numero verde: 1-800-060-889
	Per server e memorizzazione	numero verde: 1-800-505-095
	Per computer desktop e portatili	numero verde: 1-800-733-314
	Servizio clienti	numero verde: 1-800-819-339
	Ufficio vendite a società	numero verde: 1-800-808-385
	Operazioni di vendita	numero verde: 1-800-808-312
	Fax	numero verde: 1-800-818-341
Austria (Vienna)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 900 Indicativo del Paese: 43	Posta elettronica: tech_support_central_europe@dell.com	
Prefisso teleselettivo: 1	Ufficio vendite a privati e piccole aziende	0820 240 530 00
	Fax privati e piccole aziende	0820 240 530 49
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	0820 240 530 14
	Servizio clienti per società e clienti privilegiati	0820 240 530 16
	Supporto tecnico per privati e piccole aziende	0820 240 530 14
	Supporto tecnico per società e clienti privilegiati	0660 8779
	Centralino	0820 240 530 00
Bahamas	Supporto generale	numero verde: 1-866-278-6818
Barbados	Supporto generale	1-800-534-3066
Belgio (Bruxelles)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 32	Posta elettronica per clienti di lingua francese: support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
Prefisso teleselettivo: 2	Supporto tecnico	02 481 92 88
	Supporto tecnico via fax	02 481 92 95
	Servizio clienti	02 713 15 65
	Ufficio vendite a società	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Centralino	02 481 91 00

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Bermuda	Supporto generale	1-800-342-0671
Bolivia	Supporto generale	numero verde:1 800-10-0238
Brasile	Sito Web: www.dell.com/br	
Prefisso internazionale: 00	Assistenza clienti, supporto tecnico	0800 90 3355
Indicativo del Paese: 55	Supporto tecnico via fax	51 481 5470
Prefisso teleselettivo: 51	Fax servizio clienti	51 481 5480
	Ufficio vendite	0800 90 3390
Brunei	Supporto tecnico clienti (Penang, Malesia)	604 633 4966
Indicativo del Paese: 673	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Operazioni di vendita (Penang, Malesia)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario) Prefisso internazionale: 011	Controllo dello stato dell'ordine in linea: www.dell.ca/ostatus	
Tensso internazionale. 011	AutoTech (supporto tecnico automatizzato)	numero verde: 1-800-247-9362
	Servizio clienti (vendite a privati e piccole aziende)	numero verde: 1-800-847-4096
	Servizio clienti (imprese medio grandi, entità governative)	numero verde: 1-800-326-9463
	Supporto tecnico (vendite a privati e piccole aziende)	numero verde: 1-800-847-4096
	Supporto tecnico (imprese medio grandi, entità governative)	numero verde: 1-800-387-5757
	Ufficio vendite a privati e piccole aziende	numero verde: 1-800-387-5752
	Ufficio vendite (imprese medio grandi, entità governative)	numero verde: 1-800-387-5755
	Vendita di parti di ricambio e di estensioni di garanzia	1866 440 3355
Cile (Santiago)	Ufficio vendite, assistenza clienti e supporto tecnico	numero verde: 1230-020-4823
Indicativo del Paese: 56		
Prefisso teleselettivo: 2		

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Cina (Xiamen)	Sito Web di supporto tecnico: support.dell.com.cn	
Indicativo del Paese: 86 Prefisso teleselettivo: 592	Posta elettronica del supporto tecnico: cn_support@dell.com	
	Supporto tecnico via fax	818 1350
	Supporto tecnico (Dimension™ e Inspiron™)	numero verde:1 800 858 2969
	Supporto tecnico (OptiPlex™, Latitude™ e Dell Precision™)	numero verde:1 800 858 0950
	Supporto tecnico (server e memoria)	numero verde:1 800 858 0960
	Supporto tecnico (proiettori, PDA, stampanti, interruttori, router e così via)	numero verde:1 800 858 2920
	Customer Advocacy (Supporto ai clienti)	numero verde:1 800 858 2060
	Fax di Customer Advocacy (Supporto ai clienti)	592 818 1308
	Privati e piccole aziende	numero verde:1 800 858 2222
	Clienti privilegiati	numero verde:1 800 858 2557
	Ufficio vendite a grandi imprese (GCP)	numero verde:1 800 858 2055
	Ufficio vendite a grandi imprese, clienti chiave	numero verde:1 800 858 2628
	Ufficio vendite a grandi imprese (zona nord)	numero verde:1 800 858 2999
	Vendite a grandi imprese, entità governative e istituzioni scolastiche (zona nord)	numero verde:1 800 858 2955
	Ufficio vendite a grandi imprese (zona est)	numero verde:1 800 858 2020
	Vendite a grandi imprese, entità governative e istituzioni scolastiche (zona est)	numero verde:1 800 858 2669
	Ufficio vendite a grandi imprese, team dedicato	numero verde:1 800 858 2572
	Ufficio vendite a grandi imprese (zona sud)	numero verde:1 800 858 2355
	Ufficio vendite a grandi imprese (zona ovest)	numero verde:1 800 858 2811
	Ufficio vendite a grandi imprese, parti di ricambio	numero verde:1 800 858 2621
Colombia	Supporto generale	980-9-15-3978
Corea (Seul)	Supporto tecnico	numero verde: 080-200-3800
Prefisso internazionale: 001	Ufficio vendite	numero verde: 080-200-3600
Indicativo del Paese: 82	Servizio clienti (Seoul, Corea)	numero verde: 080-200-3800
Prefisso teleselettivo: 2	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Fax	2194-6202
	Centralino	2194-6000
Costa Rica	Supporto generale	0800-012-0435

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Danimarca (Copenaghen)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 45	Posta elettronica del supporto per computer portatili: den_nbk_support@dell.com	
	Posta elettronica del supporto per computer desktop: den_support@dell.com	
	Posta elettronica del supporto per server: Nordic_server_support@dell.com	
	Supporto tecnico	7023 0182
	Servizio rapporti clienti	7023 0184
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	3287 5505
	Centralino (rapporti clienti)	3287 1200
	Centralino del fax (rapporti clienti)	3287 1201
	Centralino (privati e piccole aziende)	3287 5000
	Centralino del fax (privati e piccole aziende)	3287 5001
Dominica	Supporto generale	numero verde: 1-866-278-6821
Ecuador	Supporto generale	numero verde: 999-119
El Salvador	Supporto generale	1-899-753-0777
Finlandia (Helsinki)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 990	Posta elettronica: fin_support@dell.com	
Indicativo del Paese: 358 Prefisso teleselettivo: 9	Posta elettronica del supporto per server: Nordic_support@dell.com	
	Supporto tecnico	09 253 313 60
	Supporto tecnico via fax	09 253 313 81
	Servizio rapporti clienti	09 253 313 38
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	09 693 791 94
	Fax	09 253 313 99
	Centralino	09 253 313 00

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Francia (Parigi) (Montpellier)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 33	Posta elettronica: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
Prefissi teleselettivi: (1) (4)	Privati e piccole aziende	
	Supporto tecnico	0825 387 270
	Servizio clienti	0825 823 833
	Centralino	0825 004 700
	Centralino (chiamate da fuori Francia)	04 99 75 40 00
	Ufficio vendite	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (chiamate da fuori Francia)	04 99 75 40 01
	Società	
	Supporto tecnico	0825 004 719
	Servizio clienti	0825 338 339
	Centralino	01 55 94 71 00
	Ufficio vendite	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
G.B. (Bracknell)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Sito Web servizio clienti: support.euro.dell.com/uk/en/EC	Care/Form/Home.asp
Indicativo del Paese: 44		
Prefisso teleselettivo: 1344	Posta elettronica: dell_direct_support@dell.com	
	Supporto tecnico (Società/clienti privilegiati/PAD [più di 1000 dipendenti])	0870 908 0500
	Supporto tecnico diretto/PAD e generale	0870 908 0800
	Servizio clienti per clienti globali	01344 373 186
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	0870 906 0010
	Servizio clienti per società	01344 373 185
	Servizio clienti per clienti privilegiati (500–5000 dipendenti)	0870 906 0010
	Servizio clienti per il governo centrale	01344 373 193
	Servizio clienti per il governo locale e le istituzioni scolastiche	01344 373 199
	Servizio clienti per le istituzioni sanitarie	01344 373 194
	Ufficio vendite a privati e piccole aziende	0870 907 4000
	Ufficio vendite settore pubblico/società	01344 860 456
	Fax Privati e piccole aziende	0870 907 4006
Germania (Langen)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 49	Posta elettronica: tech_support_central_europe@dell.com	
Prefisso teleselettivo: 6103	Supporto tecnico	06103 766-7200
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	0180-5-224400
	Servizio clienti per segmenti globali	06103 766-9570
	Servizio clienti per clienti privilegiati	06103 766-9420
	Servizio clienti per grandi imprese	06103 766-9560
	Servizio clienti per clienti pubblici	06103 766-9555
	Centralino	06103 766-7000
Giamaica	Supporto generale (comporre il numero solo all'interno della Giamaica)	1-800-682-3639

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Giappone (Kawasaki)	Sito Web: support.jp.dell.com	
Prefisso internazionale: 001	Supporto tecnico (server)	numero verde: 0120-198-498
Indicativo del Paese: 81	Supporto tecnico al di fuori del Giappone (server)	81-44-556-4162
Prefisso teleselettivo: 44	Supporto tecnico (Dimension™ e Inspiron™)	numero verde: 0120-198-226
	Supporto tecnico al di fuori del Giappone (Dimension e Inspiron)	81-44-520-1435
	Supporto tecnico (Dell Precision™, OptiPlex™ e Latitude™)	numero verde: 0120-198-433
	Supporto tecnico al di fuori del Giappone (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	81-44-556-3894
	Supporto tecnico (PDA, proiettori, stampanti, router)	numero verde: 0120-981-690
	Supporto tecnico all'esterno del Giappone (PDA, proiettori, stampanti, router)	81-44-556-3468
	Servizio casella fax	044-556-3490
	Servizio automatizzato di ordinazione (24 ore)	044-556-3801
	Servizio clienti	044-556-4240
	Ufficio vendite ad aziende (fino a 400 dipendenti)	044-556-1465
	Ufficio vendite a clienti privilegiati (oltre 400 dipendenti)	044-556-3433
	Ufficio vendite a grandi imprese (oltre 3500 dipendenti)	044-556-3430
	Ufficio vendite al settore pubblico (agenzie governative, istituzioni scolastiche e sanitarie)	044-556-1469
	Segmento globale in Giappone	044-556-3469
	Singolo utente	044-556-1760
	Centralino	044-556-4300

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Grecia	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 30	Posta elettronica: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
	Supporto tecnico	00800-44 14 95 18
	Supporto tecnico di servizio Gold	00800-44 14 00 83
	Centralino	2108129810
	Centralino del servizio Gold	2108129811
	Ufficio vendite	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	Supporto generale	numero verde: 1-866-540-3355
Guatemala	Supporto generale	1-800-999-0136
Guyana	Supporto generale	numero verde: 1-877-270-4609
Hong Kong	Sito Web: support.ap.dell.com	
Prefisso internazionale: 001	Posta elettronica: apsupport@dell.com	
Indicativo del Paese: 852	Supporto tecnico (Dimension™ e Inspiron™)	2969 3188
	Supporto tecnico (OptiPlex™, Latitude™ e Dell Precision™)	2969 3191
	Supporto tecnico (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ e PowerVault™)	2969 3196
	Linea diretta UE - Servizio preferenziale (Gold)	2969 3187
	Customer Advocacy (Supporto ai clienti)	3416 0910
	Grandi clienti aziendali	3416 0907
	Programmi per clienti globali	3416 0908
	Divisione Aziende medie	3416 0912
	Divisione Privati e piccole aziende	2969 3155
India	Supporto tecnico	1600 33 8045
	Ufficio vendite	1600 33 8044

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Irlanda (Cherrywood)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 16	Posta elettronica: dell_direct_support@dell.com	
Indicativo del Paese: 353	Supporto tecnico	1850 543 543
Prefisso teleselettivo: 1	Supporto tecnico nel Regno Unito (comporre il numero solo all'interno del Regno Unito)	0870 908 0800
	Servizio clienti per privati	01 204 4014
	Servizio clienti per piccole aziende	01 204 4014
	Servizio clienti nel Regno Unito (comporre il numero solo all'interno del Regno Unito)	0870 906 0010
	Servizio clienti per società	1850 200 982
	Servizio clienti per società (comporre il numero solo all'interno del Regno Unito)	0870 907 4499
	Ufficio vendite - Irlanda	01 204 4444
	Ufficio vendite - Regno Unito (comporre il numero solo all'interno del Regno Unito)	0870 907 4000
	Fax/Fax Ufficio vendite	01 204 0103
	Centralino	01 204 4444
Isole Cayman	Supporto generale	1-800-805-7541
Isole Turks e Caicos	Supporto generale	numero verde: 1-866-540-3355
Isole Vergini britanniche	Supporto generale	numero verde: 1-866-278-6820
Isole Vergini U.S.A.	Supporto generale	1-877-673-3355
Italia (Milano)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 39	Posta elettronica: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
Prefisso teleselettivo: 02	Privati e piccole aziende	
	Supporto tecnico	02 577 826 90
	Servizio clienti	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Centralino	02 696 821 12
	Società	
	Supporto tecnico	02 577 826 90
	Servizio clienti	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Centralino	02 577 821

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Lussemburgo	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Posta elettronica: tech_be@dell.com	
Indicativo del Paese: 352	Supporto tecnico (Bruxelles, Belgio)	3420808075
	Ufficio vendite a privati e piccole aziende (Bruxelles, Belgio)	numero verde: 080016884
	Ufficio vendite a società (Bruxelles, Belgio)	02 481 91 00
	Servizio clienti (Bruxelles, Belgio)	02 481 91 19
	Fax (Bruxelles, Belgio)	02 481 92 99
	Centralino (Bruxelles, Belgio)	02 481 91 00
Macao	Supporto tecnico	numero verde: 0800 582
Indicativo del Paese: 853	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Operazioni di vendita	numero verde: 0800 581
Malaysia (Penang) Prefisso internazionale: 00	Supporto tecnico (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	numero verde: 1 800 88 0193
Indicativo del Paese: 60	Supporto tecnico (Dimension e Inspiron)	numero verde: 1 800 88 1306
Prefisso teleselettivo: 4	Supporto tecnico (PowerEdge e PowerVault)	numero verde: 1800 88 1386
	Servizio clienti	04 633 4949
	Operazioni di vendita	numero verde: 1 800 888 202
	Ufficio vendite a società	numero verde: 1 800 888 213
Messico	Supporto tecnico clienti	1-877-384-8979
Prefisso internazionale: 00		o 001-877-269-3383
Indicativo del Paese: 52	Ufficio vendite	50-81-8800
		o 01-800-888-3355
	Servizio clienti	1-877-384-8979
		o 001-877-269-3383
	Principale	50-81-8800
		o 01-800-888-3355
Montserrat	Supporto generale	numero verde: 1-866-278-6822
Nicaragua	Supporto generale	1-800-220-1006

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Norvegia (Lysaker)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 47	Posta elettronica del supporto per computer portatili:	
	nor_nbk_support@dell.com	
	Posta elettronica del supporto per computer desktop:	
	nor_support@dell.com	
	Posta elettronica del supporto per server:	
	nordic_server_support@dell.com	
	Supporto tecnico	671 16882
	Servizio rapporti clienti	671 17514
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	23162298
	Centralino	671 16800
	Centralino del fax	671 16865
Nuova Zelanda Prefisso internazionale: 00	Posta elettronica (Nuova Zelanda): nz_tech_support@dell.com	
Indicativo del Paese: 64	Posta elettronica (Australia): au_tech_support@dell.com	
	Supporto tecnico (per computer desktop e portatili)	0800 443 563
	Supporto tecnico (per server e memoria)	0800 505 098
	Privati e piccole aziende	0800 446 255
	Governo e aziende	0800 444 617
	Ufficio vendite	0800 441 567
	Fax	0800 441 566

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Olanda (Amsterdam)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Supporto tecnico	020 674 45 00
Indicativo del Paese: 31	Supporto tecnico via fax	020 674 47 66
Prefisso teleselettivo: 20	Servizio clienti per privati e piccole aziende	020 674 42 00
	Servizio rapporti clienti	020 674 4325
	Ufficio vendite a privati e piccole aziende	020 674 55 00
	Ufficio vendite a clienti	020 674 50 00
	Fax per vendite a privati e piccole aziende	020 674 47 75
	Fax per vendite a clienti	020 674 47 50
	Centralino	020 674 50 00
	Fax generale	020 674 47 50
Paesi del sud-est asiatico e del Pacifico	Ufficio vendite, assistenza clienti e supporto tecnico (Penang, Malesia)	604 633 4810
Panama	Supporto generale	1-800-507-0962
Perù	Supporto generale	0800-50-669
Polonia (Varsavia)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 011	Posta elettronica: pl_support_tech@dell.com	
Indicativo del Paese: 48	Telefono servizio clienti	57 95 700
Prefisso teleselettivo: 22	Servizio clienti	57 95 999
	Ufficio vendite	57 95 999
	Fax servizio clienti	57 95 806
	Fax reception	57 95 998
	Centralino	57 95 999
Portogallo	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 351	Posta elettronica: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
	Supporto tecnico	707200149
	Servizio clienti	800 300 413
	Ufficio vendite	800 300 410 o 800 300 411 o 800 300 412 o 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Portorico	Supporto generale	1-800-805-7545

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Repubblica Ceca (Praga)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Posta elettronica: czech_dell@dell.com	
Indicativo del Paese: 420	Supporto tecnico	02 2186 27 27
Prefisso teleselettivo: 2	Supporto tecnico via fax	02 2186 27 28
	Servizio clienti	02 2186 27 11
	Fax servizio clienti	02 2186 27 14
	Centralino	02 2186 27 11
Repubblica Dominicana	Supporto generale	1-800-148-0530
Saint Kitts e Nevis	Supporto generale	numero verde: 1-877-441-4731
Saint Lucia	Supporto generale	1-800-882-1521
Saint Vincent e Grenadine	Supporto generale	numero verde: 1-877-270-4609
Singapore (Singapore)	Supporto tecnico (Dimension e Inspiron)	numero verde: 1800 394 7430
Prefisso internazionale: 005	Supporto tecnico (Optiplex, Latitude e Precision)	numero verde: 1800 394 7488
Indicativo del Paese: 65	Supporto tecnico (PowerEdge e PowerVault)	numero verde: 1800 394 7478
	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Operazioni di vendita	numero verde:1 800 6011 054
	Ufficio vendite a società	numero verde:1 800 6011 053
Spagna (Madrid)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00 Indicativo del Paese: 34	Posta elettronica: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Prefisso teleselettivo: 91	Privati e piccole aziende	
	Supporto tecnico	902 100 130
	Servizio clienti	902 118 540
	Ufficio vendite	902 118 541
	Centralino	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Società	
	Supporto tecnico	902 100 130
	Servizio clienti	902 115 236
	Centralino	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Sud Africa (Johannesburg)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale:	Posta elettronica: dell_za_support@dell.com	
09/091	Servizio preferenziale (Gold)	011 709 7713
Indicativo del Paese: 27	Supporto tecnico	011 709 7710
Prefisso teleselettivo: 11	Servizio clienti	011 709 7707
	Ufficio vendite	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Centralino	011 709 7700
Svezia (Upplands Vasby)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Posta elettronica: swe_support@dell.com	
Indicativo del Paese: 46	Posta elettronica del supporto per Latitude e	
Prefisso teleselettivo: 8	Inspiron: Swe-nbk_kats@dell.com	
	Posta elettronica del supporto per OptiPlex: Swe_kats@dell.com	
	Posta elettronica del supporto per server: Nordic_server_support@dell.com	
	Supporto tecnico	08 590 05 199
	Servizio rapporti clienti	08 590 05 642
	Servizio clienti per privati e piccole aziende	08 587 70 527
	Supporto per il programma EPP di acquisto per dipendenti	20 140 14 44
	Supporto tecnico via fax	08 590 05 594
	Ufficio vendite	08 590 05 185

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
Svizzera (Ginevra)	Sito Web: support.euro.dell.com	
Prefisso internazionale: 00	Posta elettronica:	
Indicativo del Paese: 41	Tech_support_central_Europe@dell.com	
Prefisso teleselettivo: 22	Posta elettronica per privati, piccole aziende e società di lingua francese: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	Supporto tecnico per privati e piccole aziende	0844 811 411
	Supporto tecnico per società	0844 822 844
	Servizio clienti (privati e piccole aziende)	0848 802 202
	Servizio clienti (società)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Centralino	022 799 01 01
Tailandia	Supporto tecnico (Optiplex, Latitude e Precision)	numero verde: 1800 0060 07
Prefisso internazionale: 001	Supporto tecnico (PowerEdge e PowerVault)	numero verde: 1800 0600 09
Indicativo del Paese: 66	Servizio clienti (Penang, Malesia)	604 633 4949
	Ufficio vendite	numero verde: 0880 060 09
Taiwan	Supporto tecnico (computer portatili e desktop)	numero verde: 00801 86 1011
Prefisso internazionale: 002	Supporto tecnico (server e memoria)	numero verde: 00801 60 1256
Indicativo del Paese: 886	Ufficio vendite a società	numero verde: 00801 651 227
Trinidad e Tobago	Supporto generale	1-800-805-8035
Uruguay	Supporto generale	numero verde: 000-413-598- 2521

Paese (Città) Prefisso internazionale Prefisso del Paese Prefisso teleselettivo	Nome del settore o area di assistenza, sito Web e indirizzo di posta elettronica	Prefissi teleselettivi, numeri locali e numeri verdi
U.S.A. (Austin, Texas)	Servizio automatizzato di controllo dello stato	numero verde: 1-800-433-9014
Prefisso internazionale: 011	dell'ordine	
Indicativo del Paese: 1	Auto'lech (computer portatili o desktop)	numero verde: 1-800-247-9362
	Al consumo (clienti domestici e uffici domestici)	
	Supporto tecnico	numero verde: 1-800-624-9896
	Servizio clienti	numero verde: 1-800-624-9897
	Supporto e servizio DellNet™	numero verde: 1-877-Dellnet
		(1-877-335-5638)
	Clienti del programma EPP di acquisto per dipendenti	numero verde: 1-800-695-8133
	Sito Web per servizi finanziari: www.dellfinancialser	vices.com
	Servizi finanziari (locazione/prestiti)	numero verde: 1-877-577-3355
	Servizi finanziari (clienti Dell privilegiati [DPA])	numero verde: 1-800-283-2210
	Aziende	
	Servizio clienti e supporto tecnico	numero verde: 1-800-822-8965
	Clienti del programma EPP di acquisto per dipendenti	numero verde: 1-800-695-8133
	Supporto tecnico per stampanti e proiettori	numero verde: 1-877-459-7298
	Pubblico (governo, istruzione e sanità)	
	Servizio clienti e supporto tecnico	numero verde: 1-800-456-3355
	Clienti del programma EPP di acquisto per dipendenti	numero verde: 1-800-234-1490
	Ufficio vendite Dell	numero verde: 1-800-289-3355
		o numero verde: 1-800-879- 3355
	Negozio Dell Outlet Store (computer ricondizionati da Dell)	numero verde: 1-888-798-7561
	Vendita di software e periferiche	numero verde: 1-800-671-3355
	Vendita parti di ricambio	numero verde: 1-800-357-3355
	Ufficio vendite con garanzia e servizio di assistenza estesi	numero verde: 1-800-247-4618
	Fax	numero verde: 1-800-727-8320
	Servizi Dell per utenti con problemi di udito o di	numero verde: 1-877-DELLTTY
	linguaggio	(1-877-335-5889)
Venezuela	Supporto generale	8001-3605
Indice analitico

A

alimentazione connettore, 52 indicatore, 50 problemi, 26 pulsante, 50 altoparlante problemi, 29 volume, 29 audio problemi, 29 audio. Vedere *audio* avvio ad una periferica USB, 88 avvisi normativi, 7

B

batteria problemi, 17 sostituzione, 77 BIOS, 82

C

CD, 14 computer componenti interni, 54 interruzioni, 22-24

ripristinare ad uno stato precedente, 40 smette di rispondere, 22-23 vista interna, 54 connettori adattatore di rete, 51 alimentazione, 52 audio, 51-52 cuffia, 50 della porta parallela, 51 linea di ingresso, 51 linea di uscita, 52 microfono, 52 modem, 52 mouse, 51 seriale, 52 tastiera, 52 USB, 50, 52 video, 52 connettori audio linea di ingresso, 51 linea di uscita, 52 Contratto di licenza con l'utente finale. 7 Controllo disco, 19 coperchio dispositivo di chiusura del coperchio, 52 rimozione, 53 sostituzione, 78

copia di CD come fare, 14 informazioni generali, 14 suggerimenti utili, 15 copia di DVD come fare, 14 informazioni generali, 14 suggerimenti utili, 15 cuffia connettore, 50

D

Dell come contattare, 91 Diagnostica della Dell, 36 file della guida di Dell Dimension, 7 politica di supporto, 91 sito di supporto, 8 diagnostica Dell, 36 indicatori, 33, 51 diagramma di installazione, 7 disco rigido installazione, 69 problemi, 19 rimozione, 67 spia di attività, 50 display. Vedere monitor documentazione

Contratto di licenza con l'utente finale, 7 diagramma di installazione, 7 ergonomica, 7 file della guida di Dell Dimension, 7 garanzia, 7 Guida alle informazioni sul prodotto, 7 in linea, 8 normativa, 7 ricerca di informazioni, 7 sicurezza, 7 driver

identificazione, 39 informazioni, 38

DVD, 14

E

etichetta di Microsoft Windows, 8 etichette Microsoft Windows, 8 Numero di servizio, 8, 50

F

file della guida guida di Dell Dimension, 7 Guida in linea e supporto tecnico di Windows, 8

G

Guida alle informazioni sul prodotto, 7 Guida in linea e supporto

tecnico, 8

H

hardware Diagnostica della Dell, 36 Hyper-Threading, 16

I

IEEE 1394 problemi, 21 impostazioni installazione del sistema, 82 indicatore di alimentazione condizioni, 26 indicatori alimentazione, 50 attività del disco rigido, 50 attività dell'unità CD/DVD. 50 attività dell'unità disco floppy, 50 diagnostica, 33, 51 retro del computer, 33 indicatori della diagnostica, 33 informazioni ergonomiche, 7 informazioni sulla garanzia, 7 installazione componenti strumenti consigliati, 47

installazione del sistema, 82 accesso, 83 opzioni, 85 schermate, 83

installazione di componenti operazioni preliminari, 47 spegnimento del computer, 47

Installazione guidata rete, 12

Internet connessione, configurazione, 13 connessione, informazioni su, 12 connessione, opzioni, 12 problemi, 19 istruzioni di sicurezza, 7

Μ

memoria aggiunta, 56 problemi, 24 messaggi errore, 20 messaggi di errore indicatori della diagnostica, 33 informazioni su, 20 microfono connettore, 52 modem connettore, 52 problemi, 19 monitor difficile da leggere, 31 nessuna immagine sul, 30 problemi, 30 mouse connettore, 51 problemi, 25

Ν

Numero di servizio, 8, 50

Ρ

pannello frontale inserto, 64 rimozione, 63 password cancellazione, 89 ponticello, 89 PC Restore, 42 posta elettronica problemi, 19 problemi alimentazione, 26 audio e altoparlanti, 29 batteria, 17 condizioni degli indicatori di alimentazione, 26 Diagnostica della Dell, 36 disco rigido, 19 generali, 22 IEEE 1394, 21 il computer smette di rispondere, 22-23 indicatori della diagnostica, 33 Internet, 19

interruzioni del computer, 22-24 interruzioni del programma, 23 memoria, 24 messaggi di errore, 20 modem, 19 monitor difficile da leggere, 31 non appare nessuna immagine sul monitor, 30 non appare nessuna immagine sullo schermo, 30 politica di supporto tecnico, 91 posta elettronica, 19 programma smette di rispondere, 23 programmi e compatibilità con Windows, 23 regolazione del volume, 29 rete, 26 ripristinare ad uno stato precedente, 40 scanner, 28 schermata blu, 24 schermata difficile da leggere, 31 software, 23-24 stampante, 27 suggerimenti per la risoluzione dei problemi, 17 tastiera, 22 unità, 17 unità CD, 18 unità CD-RW, 18 unità DVD, 18 video e monitor, 30

procedure guidate Installazione guidata rete, 12 Verifica guidata compatibilità programmi, 23

R

rete configurazione, 11 connettore, 51 Installazione guidata rete, 12 problemi, 26 Ripristino configurazione di sistema, 40 risoluzione dei problemi Diagnostica della Dell, 36 Guida in linea e supporto tecnico, 8 indicatori della diagnostica, 33 ripristinare ad uno stato precedente, 40 Risoluzione dei problemi relativi all'hardware, 45 suggerimenti, 17 Risoluzione dei problemi relativi all'hardware, 45

S

scanner problemi, 28 scheda di sistema, 55 scheda madre. Vedere *scheda di sistema* schede installazione PCI, 60

PCI. 59 rimozione di PCI, 62 slot, 52, 59 slot PCI, 52 slot PCI Express, 52 tipi supportati, 59 schede PCI installazione, 60 rimozione, 62 schermo. Vedere monitor selettore di tensione, 52 sequenza di avvio, 88 impostazione delle opzioni, 88 modifica, 88-89 software Hyper-Threading, 16 problemi, 23-24 specifiche, 79 stampante cavo, 9 collegamento, 9 installazione, 9 parallela, 10 problemi, 27 USB, 9 support.dell.com, 8 supporto come contattare la Dell, 91 politica, 91 supporto tecnico politica, 91

Т

tastiera connettore, 52 problemi, 22

U

unità disco rigido, 67 installazione di CD/DVD, 74 installazione di disco floppy, 71 installazione di un disco rigido, 69 problemi, 17 rimozione di CD/DVD, 73 rimozione di un disco rigido, 67 rimozione disco floppy, 70 seconda unità CD/DVD, 74

unità CD/DVD installazione, 74 installazione di una seconda, 74 problemi, 18 pulsante di espulsione, 50 rimozione, 73 spia di attività, 50

unità CD-RW problemi, 18

unità disco floppy installazione, 71 pulsante di espulsione, 50 rimozione, 70 spia di attività, 50 unità DVD problemi, 18 USB avvia a periferiche, 88 connettori, 50, 52

V

Verifica guidata compatibilità programmi, 23 video connettore, 52 problemi, 30 volume regolazione, 29

W

Windows XP
Guida in linea e supporto tecnico, 8
Hyper-Threading, 16
Installazione guidata rete, 12
Ripristino configurazione di sistema, 40
Ripristino driver di periferica, 39
Risoluzione dei problemi relativi all'hardware, 45
scanner, 29
Verifica guidata compatibilità programmi, 23