Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Technický prehľad Skôr než začnete Kryt počítača Pamäťové moduly Predný rám Istiaca konzola kariet Karty PCI Express Jednotky Predný vstupno-výstupný panel
- Modul spínača napájania Ventilátory Procesor Gombíková batéria Napájací zdroj Systémová doska Nastavenie systému Aktualizácia systému BIOS

Poznámky, upozornenia a varovania

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

- 🛆 UPOZORNENI E: UPOZORNENI E označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.
- VAROVANIE: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Informácie v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. © 2011 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Obchodné známky použité v tomto texte: Dell™, logo DELL a Inspiron™ sú obchodné známky spoločnosti Dell Inc. Microsoft®, Windows® a logo tlačidla Štart v operačnom systéme Windows 🌑 sú buď obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Regulačný model: Séria D11M Regulačný typ: D11M001

2011 - 05 Rev. A00

Skôr než začnete

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Technické údaje
- Odporúčané nástroje
- Vypnutie počítača
- Bezpečnostné pokyny

Táto príručka opisuje pokyny na demontáž a inštaláciu komponentov vášho počítača. Ak nie je uvedené inak, predpokladá sa, že sú pri každom postupe splnené tieto podmienky:

- 1 Vykonali ste kroky, ktoré uvádza časť Vypnutie počítača a Bezpečnostné pokyny
- 1 Prečítali ste si bezpečnostné informácie dodané spolu s počítačom.
- 1 Komponent možno opätovne nainštalovať, alebo ak bol zakúpený zvlášť, inštalovať tak, že vykonáte postup demontáže v opačnom poradí krokov.

Technické údaje

Informácie o technických údajoch svojho počítača nájdete v inš talačnej príručke na adrese support.dell.com/manuals.

Odporúčané nástroje

Pokyny uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- 1 malý plochý skrutkovač,
- 1 malý krížový skrutkovač,
- 1 plastové páčidlo,
- 1 spustiteľný aktualizačný program systému BIOS, ktorý je k dispozícii na lokalite support.dell.com.

Vypnutie počítača

- UPOZORNENI E: Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a zatvorte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.
- 1. Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a ukončite všetky otvorené programy.
- 2. Ak chcete vypnúť operačný systém, kliknite na tlačidlo Štart 💿 a potom na možnosť Vypnúť.
- Skontrolujte, či je počítač vypnutý. Ak sa váš počítač nevypne automaticky, keď vypnete operačný systém, stlačte a držte spínač napájania, kým sa počítač nevypne.

Bezpečnostné pokyny

Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a zaistíte aj svoju osobnú bezpečnosť.

- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- UPOZORNENIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevnú ťahaciu úchytku, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený zarážkami; pred odpojením takéhoto kábla stlačte zarážku. Konektory od seba odpájajte plynulým ťahom rovným smerom zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr než kábel pripojíte, presvedčite sa, či sú oba konektory správne orientované a vyrovnané.
- 🛆 UPOZORNENIE: V záujme vyhnutia sa poškodeniu počítača vykonajte predtým, než začnete s prácou vo vnútri počítača, nasledovné kroky.
- 1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt počítača.

- 2. Vypnite počítač (pozrite <u>Vypnutie počítača</u>) a všetky pripojené zariadenia.
- 🛆 UPOZORNENIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.
- 3. Z počítača odpojte všetky telefónne alebo sieťové káble.
- 4. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 5. Odpojte od počítača všetky pripojené zariadenia.
- 6. Stlačte a vyberte prípadné karty nainštalované v čítačke pamäťových kariet.
- 7. Stlačte a podržte stlačený vypínač, aby ste uzemnili systémovú dosku.
- UPOZORNENI E: Než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri počítača, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového povrchu napríklad sa dotknite kovovej zadnej časti počítača. Počas práce sa opakovane dotýkajte nenatreného kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné súčiastky.

Predný rám

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž predného rámu
- Inštalácia predného rámu

A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.

🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, predných rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).

△ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž predného rámu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Postavte počítač do zvislej polohy.
- 4. Uchopte a postupne, po jednom uvoľňujte západky predného rámu, postupujúc smerom von od predného panelu.
- 5. Predný rám otáčajte a ťahajte smerom od prednej strany počítača, aby sa spony predného rámu uvoľnili z otvorov predného panela.



1	predný rám	2	otvory predného panela (4)
3	západky predného rámu (4)	4	spony predného rámu (4)
5	predný panel		

6. Predný rám odložte nabok na bezpečné miesto.

Inštalácia predného rámu

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Spony predného rámu zarovnajte s otvormi predného panela a zasuňte ich.
- 3. Otočte predný rám smerom k počítaču, kým západky predného rámu nenaskočia na svoje miesta.



1	predný rám	2	západky predného panela (4)
3	otvory predného panela (4)	4	spony predného rámu (4)
5	predný panel		

4. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).

Aktualizácia systému BIOS

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

Systém BIOS môže vyžadovať aktualizáciu, ak je aktualizácia k dispozícii alebo pri výmene systémovej dosky. Ak chcete aktualizovať systém BIOS:

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Choďte na stránku support.dell.com/support/downloads.
- 3. Nájdite si aktualizačný súbor systému BIOS pre svoj počítač.

POZNÁMKA: Servisný štítok počítača sa nachádza na etikete na hornej strane vášho počítača.

Ak máte servisný štítok počítača:

- a. Kliknite na položku Enter a Tag (Zadať štítok).
- b. Zadajte servisný štítok svojho počítača do poľa Enter a service tag (Zadajte servisný štítok), kliknite na tlačidlo Go (Štart) a pokračujte krokom

Ak nemáte servisný štítok počítača:

- a. Kliknite na Select Model (Vybrať model).
- b. Vyberte typ výrobku v zozname Select Your Product Family (Vyberte rad svojho výrobku).
- c. Vyberte značku výrobku v zozname Select Your Product Line (Vyberte líniu svojho výrobku).
- d. Vyberte číslo modelu výrobku v zozname Select Your Product Model (Vyberte model svojho výrobku).

🖉 POZNÁMKA: Ak ste vybrali iný model a chcete začať odznova, kliknite na položku Start Over (Začať znova) v pravej hornej časti ponuky.

- e. Kliknite na položku Confirm (Potvrdiť).
- 4. Na obrazovke sa objaví zoznam s výsledkami. Kliknite na položku BIOS.
- 5. Kliknutím na prepojenie Download Now (Prevziať teraz) preberiete najnovší súbor systému BIOS. Zobrazí sa okno File Download (Prevziať súbor).
- 6. Kliknutím na možnosť Save (Uložiť) uložte súbor na pracovnú plochu. Súbor sa uloží na vašu pracovnú plochu.
- Keď sa zobrazí okno Download Complete (Prevzatie je ukončené), kliknite na možnosť Close (Zavrieť). Na pracovnej ploche sa zobrazí ikona súboru, ktorá má rovnaký názov ako prevzatý aktualizačný súbor systému BIOS.
- 8. Dvakrát kliknite na ikonu súboru na pracovnej ploche a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Karty PCI Express Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž kariet PCI Express
- Inštalácia kariet PCI Express

Konfigurácia počítača po odpojení alebo nainštalovaní karty PCI Express

AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.

🔥 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).

<u>UPOZORNENIE:</u> Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž kariet PCI Express

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Odpojte istiacu konzolu kariet (pozrite Demontáž istiacej konzoly kariet).
- 4. Odpojte všetky káble, ktoré sú pripojené ku karte, ak sú prítomné.
- 5. Vyberte kartu PCI Express zo zásuvky pre kartu:

Karta PCI Express x1 — uchopte kartu za horné rohy a vyberte ju z konektora.



1 karta PCI Express x1 2 zásuvka pre kartu PCI Express x1

Karta PCI Express x16 – istiaca zarážka na zásuvke pre kartu PCI Express x16 sa môže lišiť v závislosti od modelu počítača. V závislosti od konkrétneho typu istiacej zarážky na zásuvke pre kartu PCI Express x16 vykonajte jeden z nasledovných krokov.

1 Potlačte istiacu zarážku na stranu, uchopte kartu za horné rohy a vyberte ju z konektora.



1	istiaca zarážka	2	zásuvka pre kartu PCI Express x16
3	karta PCI Expre	ss	x16



1	istiaca zarážka	2	zásuvka pre kartu PCI Express x16
3	karta PCI Expre	ss	x16

1 Zatlačte istiacu zarážku nadol, uchopte kartu za horné rohy a vytiahnite ju z konektora.



1	istiaca zarážka	2	zásuvka pre kartu PCI Express x16
3	karta PCI Expre	ss	x16



istiaca zarážka 2 zásuvka pre kartu PCI Express x16
 karta PCI Express x16

6. Ak trvalo odstraňujete kartu, do prázdneho otvoru zásuvky na kartu nainštalujte výplň.

POZNÁMKA: Inštalácia výplní do prázdnych otvorov na zásuvke pre kartu je potrebná na dodržanie certifikácie FCC počítača. Výplne zároveň chránia počítač pred prachom a nečistotami.

Inštalácia kariet PCI Express

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Pripravte kartu na inštaláciu.

Pozrite si dokumentáciu dodanú spolu s kartou, kde nájdete informácie o konfigurácii karty, vytváraní interných spojení alebo iných prispôsobeniach počítača.

3. Pripojte kartu PCI Express do zásuvky pre kartu:

Karta PCI Express x1 – vložte kartu PCI Express do zásuvky na systémovej doske a pevne ju zatlačte nadol. Overte si, že karta PCI Express je v zásuvke úplne zasunutá.



1 karta PCI Express x1 2 zásuvka pre kartu PCI Express x1

Karta PCI Express x16 – istiaca zarážka na zásuvke pre kartu PCI Express x16 sa môže líšiť v závislosti od modelu počítača. V závislosti od konkrétneho typu istiacej zarážky na zásuvke pre kartu PCI Express x16 vykonajte jeden z nasledovných krokov.

Potlačte istiacu zarážku na stranu, vložte kartu PCI Express do zásuvky na systémovej doske a pevne ju zatlačte nadol. Overte si, že karta PCI Express je v zásuvke úplne zasunutá.



1	istiaca zarážka	2	zásuvka pre kartu PCI Express x16
3	karta PCI Expre	ss	x16



1	istiaca zarážka	2	zásuvka pre kartu PCI Express x16
3	karta PCI Expre	ss	x16

1 Kartu PCI Express vložte do zásuvky na systémovej doske a pevne ju zatlačte. Overte si, že karta PCI Express je v zásuvke úplne zasunutá.



1 zásuvka pre kartu PCI Express x16 2 karta PCI Express x16

Т



1 zásuvka pre kartu PCI Express x16 2 karta PCI Express x16

- 4. Nainštalujte istiacu konzolu kariet (pozrite Inštalácia istiacej konzoly kariet).
- 5. Pripojte káble, ktoré majú byť pripojené ku karte.

Pozrite si dokumentáciu dodávanú s kartou, kde nájdete informácie o zapojeniach káblov karty.

- UPOZORNENIE: Káble karty neveďte ponad alebo poza karty. Káble, ktoré sú vedené ponad karty, zabraňujú správnemu zatvoreniu krytu počítača alebo spôsobia poškodenie zariadenia.
- 6. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 7. Počítač a zariadenia znova zapojte do elektrických zásuviek a potom ich zapnite.
- 8. Informácie o dokončení inštalácie nájdete v časti Konfigurácia počítača po odpojení alebo nainštalovaní karty PCI Express.

Konfigurácia počítača po odpojení alebo nainštalovaní karty PCI Express

POZNÁMKA: Informácie o umiestnení externých konektorov nájdete v *inštalačnej príručke*. Informácie o inštalácii ovládačov a softvéru pre vašu kartu nájdete v dokumentácii, ktorá bola dodaná s kartou.

	Nain štalovaná	Odstránená
Zvuková karta	 Prejdite do nastavenia systému (pozrite Nastavenie systému). Prejdite na časť Onboard Audio Controller (Ralič zvuku na základnej doske) a zmeňte nastavenie na hodnotu Disabled (Zakázané). Pripojte externé zvukové zariadenia ku konektorom zvukovej karty. 	 Prejdite do nastavenia systému (pozrite Nastavenie systému). Prejdite na časť Onboard Audio Controller (Radič zvuku na základnej doske) a zmeňte nastavenie na hodnotu Enabled (Zapnuté). Externé zvukové zariadenia pripojte ku konektorom na zadnom paneli počítača.
Sie ťová karta	 Prejdite do nastavenia systému (pozrite <u>Nastavenie systému</u>). Prejdite na časť Onboard LAN Controller (Radič LAN na základnej doske) a zmeňte nastavenie na hodnotu Disabled (Vypnuté). Pripojte sieťový kábel ku konektoru sieťovej karty. 	 Prejdite do nastavenia systému (pozrite <u>Nastavenie systému</u>). Prejdite na časť Onboard LAN Controller (Radič LAN na základnej doske) a zmeňte nastavenie na hodnotu Enabled (Zapnuté). Pripojte kábel siete ku konektoru integrovanej siete.

Istiaca konzola kariet Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž istiacej konzoly kariet
- Inštalácia istiacej konzoly kariet
- A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- 🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž istiacej konzoly kariet

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti <u>Skôr než začnete</u>.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Zatlačením uvoľňovacieho jazýčka uvoľnite istiacu konzolu kariet zo skrinky.



1 uvoľňovací jazýček 2 istiaca konzola kariet

Inštalácia istiacej konzoly kariet

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Otočte a zatlačte istiacu konzolu kariet smerom k počítaču, kým nezapadne na miesto.
- 3. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).

Gombíková batéria Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- <u>Demontáž gombíkovej batérie</u>
 <u>Inštalácia gombíkovej batérie</u>
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- VAROVANIE: Nová batéria môže explodovať, ak sa nesprávne nainštaluje. Batériu vždy nahraďte rovnakým alebo ekvivalentným typom podľa odporúčania výrobcu. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
- 🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž gombíkovej batérie

- Poznačte si údaje v nastaveniach systému (pozrite <u>Nastavenie systému</u>), aby ste po nainštalovaní novej gombíkovej batérie mohli obnoviť správne nastavenia.
- 2. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 3. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 4. Nájdite objímku batérie na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- UPOZORNENIE: Ak batériu z objímky vypáčite pomocou tupého predmetu, dávajte pozor na to, aby ste sa ním nedotkli systémovej dosky. Pred pokusom o vypáčenie batérie sa ubezpečte, že predmet je vložený medzi batériou a objímkou. V opačnom prípade by ste mohli poškodiť systémovú dosku vylomením objímky alebo porušením obvodov na systémovej doske.
- 5. Stlačením páčky na uvoľnenie batérie odpojte gombíkovú batériu.



1	páčka na uvoľnenie batérie	2	gombíková batéria
3	objímka batérie		

6. Batériu odložte na bezpečné miesto.

Inštalácia gombíkovej batérie

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Vložte novú gombíkovú batériu (CR2032) do objímky so stranou označenou "+" smerujúcou hore a zatlačte ju na svoje miesto.



1 gombíková batéria 2 objímka batérie

- 3. Nasaďte kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 4. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a potom ich zapnite.
- 5. Spustite nastavenie systému (pozrite Nastavenie systému) a obnovte nastavenia, ktoré ste si zaznamenali v časti krok 1.

- Kryt počítača Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620
- Zloženie krytu počítača
- Inštalácia krytu počítača
- A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- A VAROVANIE: Aby ste sa chránili pred pravdepodobnosťou úrazu elektrickým prúdom, porezaním pohybujúcimi sa vrtuľami ventilátora alebo inými neočakávanými zraneniami, pred zložením krytu vždy počítač odpojte od elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- <u>UPOZORNENIE:</u> Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- 🛆 UPOZORNENIE: Zabezpečte dostatočný priestor pre počítač so zloženým krytom minimálne 30 cm (1 stopu) priestoru pracovnej plochy.

Zloženie krytu počítača

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Položte počítač na bočnú stranu tak, aby smeroval stranou krytu hore.
- 3. Pomocou skrutkovača odskrutkujte dve skrutky, ktoré zaisťujú kryt počítača ku skrinke.
- 4. Kryt počítača uvoľnite tak, že ho odsuniete od prednej časti počítača.
- 5. Odnímte kryt z počítača a odložte ho nabok na bezpečné miesto.



1	skrutky (2)	2	kryt po čítač a
---	-------------	---	------------------------

Inštalácia krytu počítača

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zapojte všetky káble a káble usporiadajte tak, aby neprekážali.
- 3. Ubezpečte sa, v počítači nezostali žiadne nástroje alebo diely navyše.
- 4. Zarovnajte západky na spodnej strane krytu počítača s otvormi umiestnenými na hrane skrinky.
- 5. Stlačte kryt počítača nadol a posuňte ho smerom k prednej časti počítača.
- 6. Pomocou skrutkovača zaskrutkujte dve skrutky, ktoré zaisťujú kryt počítača ku skrinke.



1 skrutky (2) 2 kryt počítača				
	1	skrutky (2)	2	kryt po čítač a

7. Postavte počítač do zvislej polohy.

Procesor

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž procesora
- Inštalácia procesora
- A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- A VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nalnštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, predných rámov, držiakov výplne, vložiek predného panela, atď.).
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- △ UPOZORNENIE: Ak nepoznáte postupy odstraňovania a výmeny hardvéru, nevykonávajte nasledujúce kroky. Nesprávne vykonanie nasledujúcich krokov môže poškodiť vašu systémovú dosku. Informácie o technickom servise nájdete v *Inštalačnej príručke*.

Demontáž procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti <u>Skôr než začnete</u>.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- UPOZORNENIE: Napriek plastovému chrániču môže byť zostava chladiča počas normálnej prevádzky veľmi horúca. Predtým, než sa jej dotknete, nechajte ju dostatočne dlho vychladnúť.
- 3. Demontujte zostavu ventilátora a chladiča procesora (pozrite Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora).
- 💋 POZNÁMKA: Ak pre nový procesor nepotrebujete nový chladič, použite pri výmene procesora pôvodnú zostavu chladiča.
- 4. Uvoľňovaciu páčku stlačte nadol a potom ju ťahajte smerom von, aby ste ju uvoľnili zo západky, ktorá ju zaisťuje.
- 5. Uvoľňovaciu páčku úplne vytiahnite, aby ste mohli otvoriť kryt procesora.



1 kryt procesora 2 západka 3 uvoľňovacia páčka

🛆 UPOZORNENI E: Pri odpájaní procesora sa nedotýkajte kolíkov v zásuvke a dbajte, aby na kolíky v zásuvke nespadol žiadny predmet.

6. Opatrne zdvihnite procesor a odpojte ho zo zásuvky.

 \cup voľňovaciu páčku nechajte vysunutú v uvoľnenej polohe, aby bola zásuvka pripravená pre nový procesor.



1 procesor 2 zásuvka

Inštalácia procesora

UPOZORNENI E: Uzemnite sa tak, že sa dotknete nenatreného kovového povrchu na zadnej strane počítača.

🛆 UPOZORNENIE: Pri inštalácii procesora sa nedotýkajte kolíkov v zásuvke, ani nedovoľte, aby na kolíky v zásuvke spadol nejaký predmet.

1. Postupujte podľa pokynov v časti <u>Skôr než začnete</u>.

2. Vybalte nový procesor a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli dolnej strany procesora.

🛆 UPOZORNENIE: Procesor v zásuvke nasmerujte do správnej polohy, aby ste zabránili trvalému poškodeniu procesora a počítača, keď ho zapnete.

- 3. Ak nie je uvoľňovacia páčka na zásuvke úplne vysunutá, vysuňte ju do tejto polohy.
- 4. Zarovnávacie drážky na procesore umiestnite do polohy proti dvom zarovnávacím západkám na zásuvke.
- 5. Zarovnajte rohy procesora a zásuvky s kolíkmi 1.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu, dbajte na správne zarovnanie procesora so zásuvkou a pri inštalácii procesora nevyvíjajte prílišnú silu.

Procesor zasuňte zľahka do zásuvky a dbajte na jeho správne umiestnenie.



1	zásuvka	2	procesor	3	zarovnávacie západky (2)
4	zarovnávacie drážky (2)	5	indikátor kolíka 1 procesora		

△ UPOZORNENIE: Zabezpečte, aby bol výrez krytu procesora umiestnený pod zarovnávacím kolíkom.

6. Keď je procesor úplne umiestnený v zásuvke, zatvorte kryt procesora.

7. Uvoľňovaciu páčku otočte nadol a umiestnite ju pod západku na kryte procesora.



1	zarovnávací kolík	2	západka	3	kryt procesora
4	uvoľňovacia páčka	5	procesor	6	výrez krytu procesora

8. Vyčistite teplovodivú pastu zo spodnej časti chladiča.

🛆 UPOZORNENI E: Naneste novú teplovodivú pastu. Nová teplovodivá pasta je nevyhnutná pre zabezpečenie primeranej tepelnej väzby, ktorá sa vyžaduje pre optimálnu prevádzku procesora.

- 9. Novú teplovodivú pastu naneste na vrchnú časť procesora.
- 10. Nainštalujte zostavu ventilátora a chladiča procesora (pozrite Inštalácia zostavy ventilátora a chladiča procesora).

△ UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že zostava ventilátora a chladiča procesora je správne osadená a zaistená.

- 11. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 12. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Jednotky

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Pevné disky
- Optická jednotka
- A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Pevné disky

Demontáž pevných diskov

- UPOZORNENI E: Ak vymieňate pevný disk, ktorý obsahuje údaje, ktoré si chcete ponechať, musíte si pred začatím tohto postupu svoje súbory zálohovať.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Ak odstraňujete hlavný pevný disk, odpojte napájací a dátový kábel od hlavného pevného disku.
- 4. Ak odstraňujete vedľajší pevný disk:
 - a. Odpojte napájací kábel od hlavného a vedľajšieho pevného disku.
 - b. Odpojte dátový kábel od vedľajšieho pevného disku.
- POZNÁMKA: Ak teraz nevraciate pevný disk, odpojte druhý koniec dátového kábla od konektora systémovej dosky a odložte ho nabok. Dátový kábel môžete použiť na inštaláciu pevného disku neskôr.
- 5. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú zostavu pevného disku k panelu disku.

🛆 UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste pri vyberaní alebo vkladaní pevného disku nepoškriabali obvodovú dosku pevného disku.

6. Vyberte zostavu pevného disku von z počítača.

Hlavný pevný disk



1	zostava hlavného pevného disku	2	dátový kábel
3	napájací kábel	4	skrutky (2)

Vedľajší pevný disk



1	zostava vedľajšieho pevného disku	2	dátový kábel
3	napájací kábel	4	skrutky (2)

7. Odskrutkujte dve skrutky (jedna na každej strane), ktoré upevňujú konzoly pevného disku k pevnému disku.

8. Oddeľte konzoly pevného disku od pevného disku.



1	pevný disk	2	skrutky (2)
3	konzola pevného disku		

 Ak sa odpojením pevného disku zmení konfigurácia jednotiek, skontrolujte, či sa tieto zmeny prejavia v nastavení systému (pozrite <u>Nastavenie</u> <u>systému</u>).

Inštalácia pevného disku

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. V dokumentácii priloženej k pevnému disku si overte, či je nakonfigurovaný pre váš počítač.
- 3. Umiestnite konzoly pevného disku na svoje miesto.
- 4. Zaskrutkujte dve skrutky (jedna na každej strane), ktoré upevňujú konzoly pevného disku k pevnému disku.
- 5. Zasuňte zostavu pevného disku do stojana na pevný disk.
- 6. Zaskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú zostavu pevného disku k panelu disku.
- 7. Ak inštalujete hlavný pevný disk, pripojte napájací a dátový kábel k hlavnému pevnému disku.

- 8. Ak inštalujete vedľajší pevný disk:
 - a. Pripojte napájací kábel k hlavnému a vedľajšiemu pevnému disku.
 - b. Pripojte dátový kábel k vedľajšiemu pevnému disku.
- 9. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 10. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a potom ich zapnite.
- 11. V dokumentácii dodávanej spolu s pevným diskom si prečítajte návod na inštalovanie prípadného softvéru na ovládanie jednotky.
- 12. Skontrolujte zmeny konfigurácie jednotiek v nastavení systému (pozrite Nastavenie systému).

Optická jednotka

Demontáž optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Demontujte predný rám (pozrite Demontáž predného rámu).
- 4. Ak odstraňujete hlavnú optickú jednotku, odpojte napájací a dátový kábel od primárnej optickej jednotky.
- 5. Ak odstraňujete vedľajšiu optickú jednotku:
 - a. Odpojte napájací kábel od hlavnej a vedľajšej optickej jednotky.
 - b. Odpojte dátový kábel od vedľajšej optickej jednotky.
- POZNÁMKA: Ak teraz nevraciate optickú jednotku, odpojte druhý koniec dátového kábla od konektora systémovej dosky a odložte ho nabok. Dátový kábel môžete neskôr použiť na inštaláciu optickej jednotky.
- 6. Vyberte dve skrutky, ktoré upevňujú optickú jednotku ku skrinke.
- 7. Zatlačte a vysuňte optickú jednotku cez prednú časť počítača.

Hlavná optická jednotka



1	napájací kábel	2	dátový kábel
3	hlavná optická jednotka	4	skrutky (2)

Vedľajšia optická jednotka



1	napájací kábel	2	dátový kábel
3	vedľajšia optická jednotka	4	skrutky (2)

8. Optickú jednotku odložte na bezpečné miesto.

Inštalácia optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Vyberte skrutku zo starej optickej jednotky a vložte ju do novej optickej jednotky.



1 skrutka

3. Ak chcete nainštalovať vedľajšiu optickú jednotku, potiahnite vylomiteľnú kovovú platničku smerom od skrinky.



1 vylomiteľná kovová platnička

- 4. Opatrne zasuňte optickú jednotku do panela optickej jednotky cez prednú časť počítača.
- 5. Zarovnajte otvory na skrutky na optickej jednotke s otvormi na skrutky na skrinke.
- 6. Priskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú optickú jednotku ku skrinke.
- 7. Ak inštalujete hlavnú optickú jednotku, pripojte napájací a dátový kábel k primárnej optickej jednotke.
- 8. Ak inštalujete vedľajšiu optickú jednotku:
 - a. Pripojte napájací kábel k hlavnej a vedľajšej optickej jednotke.
 - b. Pripojte dátový kábel k vedľajšej optickej jednotke.
- 9. Nasaď te predný rám (pozrite Inštalácia predného rámu).
- 10. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 11. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.
- 12. V dokumentácii dodávanej spolu s jednotkou si prečítajte návod na inštalovanie softvéru na ovládanie jednotky.
- 13. Skontrolujte zmeny konfigurácie jednotky v nastavení systému (pozrite Nastavenie systému).

Ventilátory

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Ventilátor skrinky
- Zostava ventilátora a chladiča procesora
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- 🔥 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Ventilátor skrinky

Demontáž ventilátora skrinky

🛆 UPOZORNENI E: Keď demontujete ventilátor skrinky, nedotýkajte sa lamiel ventilátora, aby sa nepoškodil ventilátor.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Odpojte kábel ventilátora skrinky od konektora FAN_SYS1 na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú ventilátor skrinky ku skrinke.
- 5. Odsuňte a vyberte ventilátor skrinky z počítača podľa ilustrácie.



1 skrutky (4) 2 ventilátor skrinky

Inštalácia ventilátora skrinky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte otvory na skrutky vo ventilátore skrinky s otvormi na skrutky na skrinke.
- 3. Zaskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú ventilátor skrinky ku skrinke.

- 4. Kábel ventilátora skrinky pripojte ku konektoru FAN_SYS1 na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nasaďte kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).

Zostava ventilátora a chladiča procesora

A VAROVANIE: Napriek plastovému chrániču môže byť zostava chladiča a ventilátora procesora počas normálnej prevádzky veľmi horúca. Predtým, než sa jej dotknete, nechajte ju dostatočne dlho vychladnúť.

🛆 UPOZORNENI E: Zostava ventilátora a chladiča procesora predstavuje jednu jednotku. Neskúšajte vybrať ventilátor zvlášť.

Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Odpojte kábel ventilátora procesora od konektora FAN_CPU na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- Pomocou plochého skrutkovača povoľte štyri skrutky so zapustenou hlavou, ktoré upevňujú zostavu ventilátora a chladiča procesora k systémovej doske.
- UPOZORNENIE: Po vybratí zostavy ventilátora a chladiča procesora ju obráťte na opačnú alebo bočnú stranu, aby ste zabránili poškodeniu tepelného rozhrania chladiča.
- 5. Zostavu ventilátora a chladiča procesora vyberte z počítača.



 1
 kábel ventilátora procesora
 2
 zostava ventilátora a chladiča procesora

 3
 skrutky so zapustenou hlavu
 (4)

Inštalácia zostavy ventilátora a chladiča procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Vyčistite teplovodivú pastu zo spodnej časti chladiča.
- UPOZORNENIE: Naneste novú teplovodivú pastu. Nová teplovodivá pasta je nevyhnutná pre zabezpečenie primeranej tepelnej väzby, ktorá sa vyžaduje pre optimálnu prevádzku procesora.
- 3. Naneste novú teplovodivú pastu na hornú časť procesora.
- 4. Umiestnite zostavu ventilátora a chladiča procesora na procesor.
- 5. Zarovnajte štyri skrutky so zapustenou hlavou na zostave ventilátora a chladiča procesora s otvormi na skrutky na systémovej doske.
- 6. Dotiahnite štyri skrutky so zapustenou hlavou, ktoré upevňujú zostavu ventilátora a chladiča procesora k systémovej doske.

POZNÁMKA: Ubezpečte sa, že zostava ventilátora a chladiča procesora je správne osadená a zaistená.

- 7. Kábel ventilátora procesora pripojte ku konektoru FAN_CPU na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Predný vstupno-výstupný panel

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž predného vstupno-výstupného panela
- Inštalácia predného vstupno-výstupného panela
- VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- 🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- UPOZORNENI E: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž predného vstupno-výstupného panela

- POZNÁMKA: Pri odpájaní si zaznačte smerovanie všetkých káblov, aby ste ich pri inštalovaní nového predného vstupno-výstupného panela správne nasmerovali.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Demontujte predný rám (pozrite Demontáž predného rámu).
- UPOZORNENIE: Pri vysúvaní predného panela USB z počítača buďte mimoriadne opatrní. Nepozornosťou by ste mohli poškodiť konektory káblov a vodiace svorky káblov.
- Odpojte káble predného vstupno-výstupného panela od konektorov AUDIOF1, USBF1 a USBF2 na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré držia predný vstupno-výstupný panel na prednom paneli.
- 6. Vysuňte predný vstupno-výstupný panel na stranu podľa ilustrácie, čím uvoľníte svorky z predného panela, a vytiahnite ho.



1 skrutky (2) 2 predný vstupno-výstupný panel

Inštalácia predného vstupno-výstupného panela

UPOZORNENIE: Predný vstupno-výstupný panel zasúvajte do otvoru pre sponu predného vstupno-výstupného panela opatrne, aby sa nepoškodili konektory káblov a vodiace úchytky káblov.

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Svorky predného vstupno-výstupného panela zarovnajte a zasuňte do otvorov pre svorky predného vstupno-výstupného panela.
- 3. Zaskrutkujte dve skrutky, ktoré držia vstupno-výstupný panel na prednom paneli.
- Pripojte káble predného vstupno-výstupného panela ku konektorom AUDIOF1, USBF1 a USBF2 na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nainštalujte predný rám (pozrite Inštalácia predného rámu).
- 6. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 7. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Pamäťové moduly Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

Servisita prirucka pre Den Tilspiron 020

- Demontáž pamäťových modulov
- Inštalácia pamäťových modulov
- A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- 🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž pamäťových modulov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Na systémovej doske nájdite pamäťové moduly (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Roztvorte upevňovacie svorky na každom konci konektora pamäťového modulu.



1	konektor pamäťového modulu	2	upevňovacie svorky (2)

5. Uchopte pamäťový modul a ťahajte ho nahor.

Ak sa pamäťový modul nedá ľahko vybrať, zľahka ním pohýbte smerom vzad a vpred, aby ste ho odpojili z konektora.

Inštalácia pamäťových modulov

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Roztvorte upevňovacie svorky na každom konci konektora pamäťového modulu.
- UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- UPOZORNENI E: Ak odpojíte pôvodné pamäťové moduly z počítača v priebehu inovácie pamäte, uložte ich osobitne od nových pamäťových modulov (platí aj vtedy, ak ste kúpili nové pamäťové moduly od spoločnosti Dell). Pokiaľ je to možné, nekombinujte pôvodný pamäťový modul s novým pamäťovým modulom. Počítač by sa nemusel správne spustiť.
- ∧ UPOZORNENIE: Neinštalujte pamäťové moduly ECC ani DDR3U.
- 3. Zarovnajte drážku v spodnej časti pamäťového modulu so západkou na konektore pamäťového modulu.



1	výrezy (2)	2	západka
3	dráž ka	4	pamäťový modul

UPOZORNENI E: Zatlačte modul do konektora priamo a rovnomerne tlačte na oba konce pamäťového modulu, aby ste sa vyhli poškodeniu pamäťového modulu.

4. Zasúvajte pamäťový modul do konektora, kým nezacvakne na svojom mieste.

Ak pamäťový modul vložíte správne, upevňovacie svorky zacvaknú do výrezov každého konca pamäťového modulu.



1 výrezy (2) 2 upevňovacie svorky (2) (zaistené na mieste)

- 5. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 6. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a potom ich zapnite.

Keď sa zobrazí hlásenie, že veľkosť pamäte sa zmenila, stlačením klávesu <F1> pokračujte.

7. Prihláste sa do počítača.

Ak chcete overiť, či je pamäť správne nainštalovaná, kliknite na tlačidlo $Start \odot \rightarrow Ovládací panel \rightarrow Systém$. Skontrolujte veľkosť uvedenej pamäte (RAM).

Napájací zdroj Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž napájacieho zdroja
- Inštalácia napájacieho zdroja
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- 🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž napájacieho zdroja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Odpojte napájacie káble jednosmerného napájania od systémovej dosky a diskových jednotiek (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú napájací zdroj ku skrinke.
- 5. Stlačením príchytky napájacieho zdroja uvoľnite napájací zdroj od skrinky.
- 6. Posuňte napájací zdroj nabok a vydvihnite ho zo skrinky.





Inštalácia napájacieho zdroja

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Napájací zdroj posúvajte smerom k zadnej časti skrinky.
- 3. Zarovnajte otvory na skrutky na napájacom zdroji s otvormi na skrutky na skrinke.

A VAROVANIE: Ak nebudú všetky skrutky umiestnené a utiahnuté, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, pretože skrutky sú dôležitou súčasťou uzemnenia systému.

- 4. Zaskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú napájací zdroj ku skrinke.
- 5. Napájacie káble jednosmerného napätia pripojte k systémovej doske a diskovým jednotkám (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 6. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 7. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Modul spínača napájania

- Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620
- Demontáž modulu spínača napájania.
- Inštalácia modulu spínača napájania
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- 🛕 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.
- VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž modulu spínača napájania

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Demontujte predný rám (pozrite Demontáž predného rámu).
- 4. Odpojte kábel modulu spínača napájania od konektora LEDH1 na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky)
- 5. Stlačením plôšok modulu spínača napájania ich uvoľnite od predného panela a vytiahnite modul spínača napájania.



1 modul spínača napájania 2 plôšky modulu spínača napájania (4)

6. Panel modulu spínača napájania odložte na bezpečné miesto.

Inštalácia modulu spínača napájania

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zarovnajte a zatlačte plôšky modulu spínača napájania do otvorov na prednom paneli.

- 3. Pripojte kábel modulu spínača napájania ku konektoru LEDH1 na systémovej doske (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Nasaďte predný rám (pozrite Inštalácia predného rámu).
- 5. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 6. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Systémová doska

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Demontáž systémovej dosky
- Inštalácia systémovej dosky
- Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS

A VAROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.

🔥 VAROVANIE: Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým prúdom, pred zložením krytu odpojte počítač z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Nepracujte s počítačom bez nainštalovaných krytov (vrátane krytu počítača, rámov, výplní, vložiek predného panela, atď.).

UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Demontáž systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Vyberte všetky karty PCI Express, ak sú prítomné (pozrite Demontáž kariet PCI Express).
- 4. Demontujte zostavu ventilátora a chladiča procesora (pozrite Demontáž zostavy ventilátora a chladiča procesora).
- 5. Demontujte procesor (pozrite Demontáž procesora).
- 6. Demontujte pamäťové moduly (pozrite <u>Demontáž pamäťových modulov</u>) a zapíšte si, ktorý pamäťový modul ste odstránili z jednotlivých zásuviek DIMM, aby ste ich mohli po výmene systémovej dosky nainštalovať na to isté miesto.
- Odpojte všetky káble od systémovej dosky (pozrite <u>Komponentv systémovej dosky</u>). Pri odpájaní si zaznačte trasu všetkých káblov, aby ste ich po inštalovaní novej systémovej dosky správne nasmerovali.
- 8. Odskrutkujte šesť skrutiek, ktoré zaisťujú systémovú dosku k skrinke.



1 skrutky (6) 2 systémová doska

- 9. Nadvihnite systémovú dosku a vyberte ju zo skrinky.
- 10. Porovnajte odpojenú systémovú dosku s náhradnou systémovou doskou a overte, či sú identické.

POZNÁMKA: Niektoré súčasti a konektory na náhradnej systémovej doske sa môžu nachádzať na iných miestach v porovnaní s komponentmi a konektormi na existujúcej systémovej doske.

POZNÁMKA: Nastavenia prepojok na náhradnej systémovej doske sú prednastavené vo výrobe.

Inštalácia systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Dosku opatrne vložte do skrinky a posuňte ju smerom k zadnej časti počítača.
- 3. Zaskrutkujte šesť skrutiek, ktoré zaisťujú systémovú dosku k skrinke.
- 4. Zapojte káble, ktoré ste predtým zo systémovej dosky odpojili (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 5. Nainštalujte procesor (pozrite Inštalácia procesora).
- 6. Nainštalujte zostavu ventilátora a chladiča procesora (pozrite Inštalácia zostavy ventilátora a chladiča procesora).
- UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- △ UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že zostava chladiča je správne osadená a zaistená.
- 7. Nainštalujte pamäťové moduly (pozrite Inštalácia pamäťových modulov).
- 8. Vyberte všetky karty PCI Express, ak sú prítomné (pozrite Inštalácia kariet PCI Express).
- 9. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 10. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.
- 11. Podľa potreby aktualizujte systém BIOS (pozrite Aktualizácia systému BIOS).
- 12. Zadajte údaj zo servisného štítku (pozrite Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS).

Zadanie servisného štítku do nastavenia BIOS

- 1. Zapnite počítač.
- 2. Stlačením klávesu <F2> počas režimu POST prejdite do programu pre nastavenie systému.
- 3. Na hlavnej karte zadajte servisný štítok do poľa Set Service Tag (Nastaviť servisný štítok).
- 🜠 POZNÁMKA: Pole Set Service Tag (Nastaviť servisný štítok) umožňuje zadanie servisného štítka manuálne, ak servisný štítok chýba.

Nastavenie systému

Servisná príručka pre Dell[™] Inspiron[™] 620

- Prehľad
- Vymazanie zabudnutých hesiel
- Vymazanie hesiel CMOS

Prehľad

Použite nastavenie systému na:

- zmenu informácií o konfigurácii systému po pridaní, zmene alebo odstránení hardvéru z počítača
- 1 nastavenie alebo zmenu možností voliteľných používateľom, napr. heslo používateľa
- 1 prečítanie aktuálneho množstva pamäte alebo nastavenie typu nainštalovaného pevného disku

UPOZORNENI E: Ak nie ste pokročilí používatelia, nemeňte nastavenia tohto programu. Niektoré zmeny môžu spôsobiť, že počítač nebude správne fungovať.

POZNÁMKA: Pred zmenou v programe na nastavenie systému sa odporúča, aby ste si zapísali informácie o nastavení systému na obrazovke v prípade potreby použitia v budúcnosti.

Spustenie nastavenia systému

- 1. Zapnite alebo reštartujte počítač.
- 2. Keď sa zobrazí logo DELL, sledujte výzvu na stlačenie F2 a potom ihneď stlačte kláves <F2>.
 - POZNÁMKA: Výzva na stlačenie klávesu F2 signalizuje, že sa inicializovala klávesnica. Táto výzva sa môže zobraziť veľmi rýchlo, takže ju musíte na obrazovke sledovať a stlačiť kláves <F2>. Ak stlačite kláves <F2> pred zobrazením výzvy, stlačenie klávesu nebude zaznamenané. Ak čakáte na zobrazenie loga dlhý čas, počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha Microsoft Windows. Vtedy vypnite počítač (pozrite <u>Vypnutle počítača</u>) a skúste znova.

Obrazovky nastavenia systému

Obrazovka nastavenia systému zobrazuje aktuálne alebo meniteľné informácie o konfigurácii vášho počítača. Informácia na obrazovke je rozdelená do troch polí: setup item (položka nastavenia), help screen (obrazovka pomocníka) a key functions (kľúčové funkcie).

Setup Item (Položka nastavenia) — Toto pole sa zobrazí v ľavej časti okna nastavení systému. Toto pole obsahuje rolovateľný zoznam funkcií, ktoré definujú konfiguráciu vášho počítača, vrátane nainštalovaného hardvéru, úspory energie a bezpečnostných funkcií.	Help Screen (Obrazovka pomocníka) — Toto pole sa zobrazí v hornej časti okna nastavení systému a obsahuje informácie o jednotlivých možnostiach v poli Setup item (Položka nastavenia). V tomto poli si môžete pozrieť informácie o vašom počítači a zmeniť aktuálne nastavenia.		
V zozname sa môžete pohybovať pomocou šípok nahor a nadol. Keď je zvýraznená niektorá možnosť, pole Help Screen (Obrazovka pomocníka) obsahuje viac informácií o tejto možnosti a dostupné nastavenie tejto možnosti.	Jednotlivé možnosti môžete zvýrazniť pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Stlačením klávesu <enter> aktivujte výber a vráťte sa do poľa Setup I tem (Položka nastavenia).</enter>		
	POZNÁMKA: Nie všetky nastavenia uvedené v poli Setup item (Položka nastavenia) je možné meniť.		
Key functions (Kľúčové funkcie) – Toto pole sa zobrazí pod oknom Help screen (Obrazovka pomocníka) a uvádza tlačidlá a ich funkcie v aktívnom okne			

Možnosti nastavenia systému

POZNÁMKA: V závislosti od počítača a nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto časti nemusia zobrazovať alebo sa nemusia zobrazovať presne tak, ako sú uvedené.

Hlavné	
System Information (Informácie o systéme)	Zobrazuje názov systému.
BIOS Version (Verzia BIOS)	Zobrazuje číslo verzie systému BIOS.
Build Date (Dátum zostavy)	Zobrazuje dátum zostavy vo formáte mm/dd/rrrr
System Date (Systémový dátum)	Zobrazuje aktuálny dátum vo formáte mm/dd/rrrr

	Zobrazuje pole na zadanie servisného štítka manuálne, ak servisný štítok chýba
Asset Tag (Inventárny štítok)	Zobrazuje inventárny štítok počítača, ak je prítomný
Processor Information (Informácie o p	procesore)
Processor Type (Typ procesora)	Zobrazuje typ procesora
L2 Cache (Cache 2. úrovne (L2))	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte L2
L3 Cache (Cache 2. úrovne (L2))	Zobrazuje veľkosť vyrovnávacej pamäte L3
Memory Information (Informácie o pama	iti)
Memory Installed (Nainštalovaná pamäť)	Uvádza veľkosť nainštalovanej pamäte v MB
Memory Speed (Rýchlosť pamäte)	Uvádza rýchlosť pamäte v MHz
Memory Technology (Technológia pamäte)	Označuje typ nainštalovanej pamäte
Memory Channel (Kanál pamäte)	Ukazuje jeden alebo dvojkanálový režim
Device Information (Informácie o zari	iadeniach)
SATA 0	Zobrazuje jednotku SATA pripojenú ku konektoru SATA 0
SATA 1	Zobrazuje jednotku SATA pripojenú ku konektoru SATA 1
SATA 2	Zobrazuje jednotku SATA pripojenú ku konektoru SATA 2
SATA 3	Zobrazuje jednotku SATA pripojenú ku konektoru SATA 3
CPU Configuration (Konfiguracia CPU)	 Hyper-integaring (Hyper-retazenie) – Enabled (Zapriute) alebo Disabled (Vypnute) (predvolena možnost je Enabled (Zapnuté)) Active Processor Cores (Aktívne jadrá procesora) – All (Všetky); 1; 2; 3 (predvolená možnosť je All (Všetky)) Limit CPUID Value (Obmedziť hodnotu CPUID) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená
	 Limit CPUID Value (Obmedziť hodnotu CPUID) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté)) CPU XD Support (Podpora CPU XD) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Intel Virtualization Technology (Technológia Intel Virtualization Technology) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Intel SpeedSten (Jnel SpeedSten) – Enabled (Zapnuté)
	 Enabled (Zapnuté)) Intel Turbo Boost Technology (Technológia Intel Turbo Boost Technology) — Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) CPU C6 Report (Hlásenie CPU C6) — Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté))
Graphics Configuration (Konfigurácia grafiky)	I Intel Multiple Monitor Feature (Funkcia viacerých monitorov Intel) — Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté))
System Configuration (Konfigurácia systému)	 Onboard Audio Controller (Radič zvuku na základnej doske) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)). Onboard LAN Controller (Radič LAN na základnej doske) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Onboard LAN Boot ROM (Pamäť ROM zavádzania siete LAN na základnej doske) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) SATA Mode (Režim SATA) – AHCI; RAID (predvolená možnosť je AHCI) USB Controller (Radič USB) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) SATA Mode (Režim SATA) – AHCI; RAID (predvolená možnosť je AHCI) USB Controller (Radič USB) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) USB Storage Boot Function (Funkcia zavádzania úložného zariadenia USB) – Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Onboard Card Reader (Čítačka kariet na základnej doske) – Enabled (Zapnuté), Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Onboard Serial Port (Sériový port na základnej doske) – Enabled (Zapnuté), Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Onboard Serial Port (Sériový port na základnej doske) – Enabled (Zapnuté), Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Serial Port IO Address/IRQ (Adresa IO/IRQ sériového portu) – 3F8h/IRQ4; 2F8h/IRQ3; 3E8h/IRQ4; 2E8h/IRQ3 (predvolená možnosť je 3F8h/IRQ4)
	1 USB Powershare in Sleep State (USB Powershare v stave spánku) – Normal (Normálny); Enhanced (Dozářstvý) (producioná požnosť je Normal (Normálny))
Power Management (Správa napájania)	 (Rousine by PS/2 Devices (Obnovenie zariadeniami PS/2) – Enabled (Zapnuté), Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Enabled (Zapnuté)) Auto Power On (Automatické zapínanie) – Enabled (Zapnuté), Disabled (Vypnuté) (Predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté)) Auto Power On Date (Dátum automatického zapnutia) – 0 až 31, 0 pre každý deň (predvolená možnosť je 15) Auto Power On Hour (Hodina automatického zapnutia) – 0 až 23 (predvolená možnosť je 12) Auto Power On Minute (Minúta automatického zapnutia) – 0 až 59 (predvolená možnosť je 30) Auto Power On Second (Sekunda automatického zapnutia) – 0 až 59 (predvolená možnosť je 30)

Zabezpečenie	
Unlock Setup Status (Stav nastavenia odomknutia)	Zobrazuje stav nastavenia
Admin Password Status (Stav hesla správcu)	Zobrazí stav hesla správcu
System Password Status (Stav systémového hesla)	Zobrazí stav systémového hesla
Admin Password (Heslo správcu)	Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť heslo správcu.
	POZNÁMKA: Odstránením hesla správcu odstránite systémové heslo. Preto je potrebné nastaviť heslo správcu ešte pred nastavením systémového hesla.
System Password (Systémové heslo)	Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť systémové heslo
Boot Menu Security (Zabezpečenie ponuky zavádzania systému)	Disabled (Vypnuté), Enabled (Zapnuté), Ak je táto možnosť zapnutá, používateľ musí zadať heslo správcu, aby sa dostal do ponuky zavádzania systému klávesom F12 (predvolená možnosť je Disabled (Vypnuté))
HDD Protection Feature (Funkcia ochrany HDD)	Enabled (Zapnuté) alebo Disabled (Vypnuté) (Predvolená možnosť je Disabled)
Zavedenie	
1st Boot Priority (1. zavádzacia	Špecifikuje poradie zavádzania z dostupných zariadení
prorrea	Hard Disk (Pevný disk); CD/DVD; Network (Sieť): USB Floppy (Disketová mechanika USB); USB Hard Disk (Pevný disk USB); USB CD/DVD; Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Hard Disk (Pevný disk))
2nd Boot Priority (2. zavádzacia priorita)	Špecifikuje poradie zavádzania z dostupných zariadení
	Hard Disk (Pevný disk); CD/DVD; Network (Sieť); USB Floppy (Disketová mechanika USB); USB Hard Disk (Pevný disk USB); USB CD/DVD; Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je CD/DVD)
3rd Boot Priority (3. zavádzacia	Špecifikuje poradie zavádzania z dostupných zariadení
priorita)	Hard Disk (Pevný disk); CD/DVD; Network (Sieť): USB Floppy (Disketová mechanika USB); USB Hard Disk (Pevný disk USB); USB CD/DVD; Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je USB Floppy (Disketová mechanika USB))
4th Boot Priority (4. zavádzacia priorita)	Špecifikuje poradie zavádzania z dostupných zariadení
	Hard Disk (Pevný disk); CD/DVD; Network (Sieť): USB Floppy (Disketová mechanika USB); USB Hard Disk (Pevný disk USB); USB CD/DVD; Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je Network (Sieť))
5th Boot Priority (5. zavádzacia priorita)	Špecifikuje poradie zavádzania z dostupných zariadení
	Hard Disk (Pevný disk); CD/DVD; Network (Sieť): USB Floppy (Disketová mechanika USB); USB Hard Disk (Pevný disk USB); USB CD/DVD; Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je USB Hard Disk (Pevný disk USB))
6th Boot Priority (6. zavádzacia priorita)	Špecifikuje poradie zavádzania z dostupných zariadení
	Hard Disk (Pevný disk); CD/DVD; Network (Sieť): USB Floppy (Disketová mechanika USB); USB Hard Disk (Pevný disk USB); USB CD/DVD; Disabled (Vypnuté) (predvolená možnosť je USB CD/DVD)
Skončiť	
Exit options (Možnosti ukončenia)	Poskytuje možnosti: Save Changes and Reset (Uložiť zmeny a resetovať), Discard Changes and Reset (Zrušiť zmeny a resetovať), a Load Defaults (Načítať predvolené nastavenia)

Zavádzacia postupnosť

Táto funkcia vám umožňuje meniť poradie zavedenia systému pre zariadenia.

Možnosti zavedenia

- 1 USB Floppy (Disketová mechanika USB) Počítač sa pokúša zaviesť systém z disketovej jednotky USB. Ak sa na diskete nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- 1 Hard Drive (Pevný disk) Počítač sa pokúša zaviesť systém z primárneho pevného disku. Ak sa na disku nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- 1 CD/DVD/CD-RW Drive (jednotka CD/DVD/CD-RW) počítač sa pokúša zaviesť systém z jednotky CD/DVD/CD-RW. Ak sa v jednotke nenachádza žiadny disk CD/DVD/CD-RW alebo sa na disku CD/DVD/CD-RW nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.
- 1 USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB) vložte pamäťové zariadenie do USB portu a reštartujte počítač. Keď sa v spodnom pravom rohu obrazovky zobrazí hlásenie F12 Boot Options (Možnosti zavádzania F12), stlačte kláves <F12>. BIOS zistí zariadenie a pridá možnosť USB flash do ponuky zavádzania.

POZNÁMKA: Aby bolo možné zavedenie zo zariadenia USB, musí byť toto zariadenie zavádzacie. Aby ste sa uistili, či je zariadenie zavádzacie, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

1 Network (Sieť) – Počítač sa pokúša zaviesť systém zo siete. Ak sa v sieti nenachádza operačný systém, počítač vygeneruje chybové hlásenie.

POZNÁMKA: Ak chcete zaviesť systém zo siete, uistite sa, že je zapnuté nastavenie Onboard LAN Boot ROM (Pamäť ROM zavádzania siete LAN na základnej doske) medzi nastaveniami systému (pozrite <u>Nastavenie systému</u>).

Zmena poradia zavádzania v aktuálnom zavedení

Túto funkciu môžete použiť na zmenu aktuálneho poradia zavádzania, napríklad vykonať zavedenie z jednotky CD/DVD/CD-RW a spustiť program Dell Diagnostics z disku Drivers and Utilities. Po dokončení diagnostických testov sa obnoví predchádzajúce poradie zavádzania.

- 1. Ak zavádzate systém zo zariadenia USB, pripojte zariadenie USB ku konektoru USB.
- 2. Zapnite alebo reštartujte počítač.
- Keď sa v spodnom pravom rohu obrazovky zobrazí hodnota F2 Setup (F2 Nastavenie), F12 Boot Options (F12 Možnosti zavádzania), stlačte kláves <F12>.

POZNÁMKA: Ak čakáte na zobrazenie loga dlhý čas, počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha Microsoft Windows. Vtedy vypnite svoj počítač a skúste znova.

Zobrazí sa ponuka Boot Device Menu (Ponuka zavádzacích zariadení) so zoznamom všetkých dostupných zavádzacích zariadení.

4. V ponuke Boot Device Menu (Ponuka zavádzacích zariadení) si zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zaviesť systém.

Ak napríklad zavádzate systém z pamäťového kľúča USB, zvýraznite položku USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB) a stlačte kláves < Enter>.

POZNÁMKA: Aby bolo možné zavedenie zo zariadenia USB, musí byť toto zariadenie zavádzacie. Ak sa chcete uistiť, či je vaše zariadenie zavádzacie, pozrite si dokumentáciu k zariadeniu.

Zmena poradia zavádzania systému pre zavádzania v budúcnosti

- 1. Prejdite do nastavenia systému (pozrite Spustenie nastavenia systému).
- 2. Pomocou klávesov so šípkami vyznačte položku ponuky Boot (Zaviesť) a stlačením klávesu <Enter> sa dostanete do tejto ponuky.

POZNÁMKA: Pre prípad obnovenia si zapíšte aktuálne poradie zavádzania.

- 3. V zozname zariadení sa môžete posúvať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.
- 4. Zmenu zavádzacej priority zariadenia vykonáte pomocou tlačidiel plus (+) alebo mínus (-).

Vymazanie zabudnutých hesiel

- AROVANIE: Pred tým, než pristúpite k vykonaniu akýchkoľvek postupov v tejto časti, vykonajte bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom.
- VAROVANIE: Ak chcete zmazať nastavenie hesla, počítač musí byť odpojený z elektrickej zásuvky.
- UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- UPOZORNENIE: Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad konektora na vašom počítači), aby ste predišli elektrostatickému výboju.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Na systémovej doske vyhľadajte 3-kolíkovú prepojku na resetovanie hesla (PSWDCLR1). (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Odpojte 2-kolíkovú prepojku z pólov 2 a 3 a nasuňte ju na póly 1 a 2.



- 5. Zapnutím počítača sa vymaže heslo.
- 6. Vypnite počítač a odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 7. Odpojte 2-kolíkovú prepojku z pólov 1 a 2 a znovu ju umiestnite na póly 2 a 3, čím povolíte funkciu hesla.
- 8. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 9. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Vymazanie hesiel CMOS

- A VAROVANIE: Pred tým, než pristúpite k vykonaniu akýchkoľvek postupov v tejto časti, vykonajte bezpečnostné pokyny, ktoré boli dodané s vaším počítačom.
- VAROVANIE: Ak chcete zmazať nastavenie hesla, počítač musí byť odpojený z elektrickej zásuvky.
- <u>UPOZORNENIE:</u> Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.
- UPOZORNENI E: Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad konektora na vašom počítači), aby ste predišli elektrostatickému výboju.
- 1. Postupujte podľa pokynov v časti Skôr než začnete.
- 2. Zložte kryt počítača (pozrite Zloženie krytu počítača).
- 3. Na systémovej doske vyhľadajte 3-kolíkovú prepojku resetovania CMOS (CMOSCLR1) (pozrite Komponenty systémovej dosky).
- 4. Odpojte 2-kolíkovú prepojku z pólov 2 a 3 a nasuňte ju na póly 1 a 2.



- 5. Vyčkajte asi päť sekúnd, kým sa zmaže nastavenie CMOS.
- 6. Vytiahnite 2-kolíkovú prepojku z kolíkov 1 a 2 a znovu ju nasuňte na kolíky 2 a 3.
- 7. Nasaď te kryt počítača (pozrite Inštalácia krytu počítača).
- 8. Počítač a zariadenia zapojte do elektrických zásuviek a zapnite ich.

Technický prehľad Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

- Pohľad do vnútra vášho počítača
- Komponenty systémovej dosky
- AROVANIE: Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami portálu www.dell.com na adrese dell.com/regulatory_compliance.
- VAROVANIE: Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu (ako napríklad konektora na vašom počítači), aby ste predišli elektrostatickému výboju.
- △ UPOZORNENIE: Opravovať počítač môže len oprávnený servisný technik. Poškodenie v dôsledku servisu, ktorý nie je oprávnený spoločnosťou Dell, nespadá pod ustanovenia záruky.

Pohľad do vnútra vášho počítača



1	predný rám	2	predný vstupno-výstupný panel	
3	hlavný pevný disk	4	vedľajší pevný disk	
5	systémová doska	6	pamäťové moduly	
7	istiaca konzola kariet	8	napájací zdroj	
9	hlavná optická jednotka	10	vedľajšia optická jednotka	

Komponenty systémovej dosky



1	konektor napájania (ATX12V)	2	zásuvka procesora	
3	konektor ventilátora procesora (FAN_CPU)	4	konektor pamäťového modulu (DIMM1)	
5	konektor pamäťového modulu (DIMM2)	6	hlavný konektor napájania (ATX)	
7	konektor spínača napájania (LEDH1)	8	konektor vnútorného reproduktora (INTSPKR1)	
9	konektor jednotky SATA (SATA 2)	10	konektor ventilátora skrinky (FAN_SYS1)	
11	konektor jednotky SATA (SATA 1)	12	konektor jednotky SATA (SATA 0)	
13	konektor jednotky SATA (SATA 3)	14	prepojka resetovania CMOS (CMOSCLR1)	
15	konektor USB na prednom paneli (USBF2)	16	konektor USB na prednom paneli (USBF1)	
17	prepojka resetovania hesla (PSWDCLR1)	18	konektor zvuku na prednom paneli (AUDIOF1)	
19	zásuvka pre kartu PCI Express x1 (SLOT4)	20	zásuvka pre kartu PCI Express x1 (SLOT3)	
21	zásuvka pre kartu PCI Express x1 (SLOT2)	22	objímka batérie (BATTERY)	
23	zásuvka pre kartu PCI Express x16 (SLOT1)			

Servisná príručka pre Dell™ Inspiron™ 620

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

🛆 UPOZORNENI E: UPOZORNENI E označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému.

VAROVANIE: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Informácie v tejto príručke sa môžu ${\rm zmeniť}$ bez predchádzajúceho upozornenia. © 2011 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Obchodné známky použité v tomto texte: Dell™, logo DELL a Inspiron™ sú obchodné známky spoločnosti Dell Inc. Microsoft®, Windows® a logo tlačidla Štart v operačnom systéme Windows 🔮 sú buď obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

2011 - 05 Rev. A00