Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur Retrait et réinstallation de pièces Caractéristiques Diagnostics Configuration du système Schéma de la carte système

Remarques, précautions et avertissements

🜠 REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

A PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.

AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Si vous avez acheté un ordinateur Dell™ de série n, toute référence dans ce document aux systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® n'est pas applicable.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2010 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de ce document sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de DELL Inc. est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et OptiPlex sont des marques de Dell Inc. ; Intel, Pentium, Celero n et Core sont des marques ou des marques déposées de Intel Corporation ; Bluetouth est une marque déposée de Bluetouth SIG, Inc. et est utilisée par Dell sous licence ; TouchStrip est une marque déposée de Zvetco Biometrics, LLC ; Blu-ray Disc est une marque déposée de la Blu-ray Disc Association ; Mindows, Windows Server, Windows Vista et le bouton de démarrage de Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de la Corporation aux États-Units et/ou dans d'autres pays ; Adobe, le logo Adobe et Adobe Flash Player sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated ; Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques commerciales et des noms de marques autres que les siens.

Mars 2010 Rév. A00

Configuration du système

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE - Ordinateur compact

- Présentation
- Options du programme de configuration du système
- Amorcage à partir d'un périphérique USB
- Protection par mot de passe
- Effacement des mots de passe oubliés
- Accès au programme de configuration du système
- Séquence de démarrage
- Amorcage à partir d'un périphérique USB
- Positionnement des cavaliers
- Effacement des paramètres CMOS

Présentation

Utilisez l'option de configuration du système pour effectuer les tâches suivantes :

- 1 Modifier les informations de configuration du système après l'ajout, la modification ou le retrait d'un composant matériel.
- 1 Modifier ou ajouter une option sélectionnable par l'utilisateur, telle que son mot de passe.
- 1 Connaître la capacité de mémoire du système ou définir le type de disque dur installé.

Avant d'utiliser le programme de configuration du système, il est recommandé de noter les informations qui y sont affichées pour référence ultérieure.

PRÉCAUTION : si vous n'êtes pas un utilisateur expérimenté, ne modifiez pas les valeurs définies dans ce programme. Certaines modifications risquent d'empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement.

Accès au programme de configuration du système

- 1. Mettez votre ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 2. Lorsque le logo bleu DELL[™] est affiché, attendez que l'invite F12 apparaisse.
- 3. Appuyez sur <F12> immédiatement. Le menu d'amorçage s'affiche.
- 4. Sélectionnez System Setup (Configuration du système) à l'aide des touches de direction Haut et Bas, puis appuyez sur < Entrée>.
- REMARQUE : l'invite F12 indique que le clavier est initialisé. Cette invite peut s'afficher très rapidement. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur <F12>. Si vous appuyez sur <F12> avant d'y être invité, votre frappe n'aura aucun effet.
- Si vous n'avez pas appuyé sur la touche assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Patientez jusqu'à ce que le bureau Microsoft[®] Windows[®] s'affiche. Ensuite, arrêtez l'ordinateur avant de recommencer.

Écran de configuration du système

L'écran de configuration du système affiche les informations de configuration actuelles ou modifiables. Ces informations sont réparties en deux zones : le menu et la fenêtre principale.

Options List (Liste des options) : ce champ s'affiche	Option Field (Champ des options) :
dans la partie gauche de la fenêtre du programme de	ce champ contient les informations
configuration du système. Il s'agit d'une liste déroulante	relatives à chacune des options. Il
des fonctions qui définissent la configuration de votre	permet de visualiser les
ordinateur, y compris le matériel installé et les fonctions	paramètres en cours et de les
d'économie d'énergie et de sécurité.	modifier.
	Pour naviguer, utilisez la touche de tabulation et les touches de direction Haut/Bas ou la souris.

Options du programme de configuration du système

REMARQUE : selon l'ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans cette section peuvent ne pas s'afficher ou s'afficher de manière légèrement différente.

General (Général)

System Board (Carte système)	 Affiche les informations suivantes : System information (Informations système) : affiche les données BIOS Info (Infos BIOS), System Info (Infos système) et Service Tag (Numéro de service). Memory information (Informations mémoire) : affiche les données Installed Memory (Mémoire installée), Usable Memory (Mémoire utilisable) Memory Speed (Vitesse de la mémoire), Memory Channel Mode (Mode du canal de mémoire) et Memory Technology (Technologie mémoire). Processor information (Informations processeur) : affiche les données Processor Type (Type de processeur), Processor Speed (Vitesse du processeur), Processor L2 cache (Mémoire cache L2 du processeur), Processor ID (ID du processeur). PCI information (Informations PCI) : indique les logements disponibles sur la carte système.
Date/Time (Date/heure)	Indique la date et l'heure du système. Les modifications de ces valeurs prennent effet immédiatement.
Boot Sequence (Séquence de démarrage)	Indique l'ordre dans lequel l'ordinateur recherche un système d'exploitation sur les périphériques répertoriés sur cette liste.

Drives (Disques et lecteurs)	
Diskette drive (Lecteur de disquette)	Active ou désactive le connecteur du lecteur de disquettes sur la carte système. Disable (Désactiver) 1 Enable (Activer)
SATA Operation (Fonctionnement du SATA)	Configure le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur intégré sur les valeurs : 1 RAID Autodetect/ AHCI (Autodétection RAID/AHCI, option par défaut) 1 RAID Autodetect/ATA (Autodétection RAID/AHCI, option par défaut) 1 RAID Autodetect/ATA (Autodétection RAID/AHCI, option par défaut) 1 RAID On/ATA (RAID activé/ATA) 1 Legacy (Hérité)
S.M.A.R.T. Reporting (Rapports SMART)	Permet d'activer ou de désactiver la signalisation des erreurs du lecteur intégré lors du démarrage du système. Cette option est désactivée par défaut.
Drives (Disques et lecteurs)	Permet d'activer ou de désactiver les lecteurs SATA ou ATA branchés sur la carte système.

System Configuration (Configuration du système)		
Integrated NIC (Carte réseau intégrée)	Permet d'activer ou de désactiver la carte réseau intégrée. Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants pour la carte réseau intégrée :	
Integrated NIC 2 (Deuxième carte réseau intégrée)	Enable (Activer, valeur par défaut) Disable (Désactiver) Enable with PXE (Activer avec PXE)	
USB Controller (Contrôleur USB)	Active ou désactive le contrôleur USB intégré. Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants pour le contrôleur USB : 1 Enable (Activer, valeur par défaut) 1 Disable (Désactiver)	
	No boot (Sans amorçage)	
Serial Port #1 (Port série n°1)	Identifie et définit les paramètres du port série. Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants pour le port série :	
Serial Port #2 (Port série 1)	1 Disable (Désactiver) 1 Auto (Auto, valeur par défaut) 1 COM1 1 COM3	
	REMARQUE : la valeur Auto, paramètre par défaut, permet d'attribuer automatiquement une désignation particulière à un connecteur (COM1 ou COM3).	
Miscellaneous Devices (Périphériques divers)	Permet d'activer ou de désactiver les périphériques intégrés suivants : 1 Front USB (Connecteurs USB frontaux) 1 Rear Dual USB (Groupe de 2 ports USB arrière) (sur la carte réseau intégrée 1 et alimenté par USB) 1 Rear Dual USB (Groupe de 2 ports USB arrière) (sur la carte réseau intégrée 2 et alimenté par USB) 1 PCI slots (logements PCI) 1 Audio (Audio) 1 WiFi NIC slot (emplacement de la carte réseau intégrée WiFi)	

Video (Vidéo)	
Primary Video (Contrôleur vidéo principal)	Identifie le contrôleur vidéo principal, lorsque deux contrôleurs vidéo sont installés sur l'ordinateur.
	1 Auto (Auto, valeur par défaut) 1 Onboard/PEG (Intégré/PEG)

Multi Core Support (Support multicoeur)	Indique le nombre de noyaux (un ou tous) du processeur à activer.
	REMARQUE : l'augmentation du nombre de noyaux améliore la performance de certaines applications.
Intel® SpeedStep™	Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel SpeedStep.
	Cette option est désactivée par défaut.
C States Control (Contrôle d'états C)	Cette option active ou désactive les états de sommeil additionnels du processeur. Cette option est désactivée par défaut.
Limit CPUID Value (Valeur CPUID maximale)	Permet d'activer ou de désactiver la valeur CPUID maximale.

Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)	
Virtualization (virtualisation)	Active ou désactive la technologie Intel® Virtualization. Cette option est désactivée par défaut.
VT for Direct I/O (VT pour E/S directe)	Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation, par le moniteur de machine virtuelle (VMM,Virtual Machine Monitor), des capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Intel Virtualization pour l'E/S directe. Cette option est désactivée par défaut.

Security (Sécurité)	
Administrative Password (Mot de passe administrateur)	Protège les paramètres de configuration du système, de la même façon que l'option System Password (Mot de passe du système) interdit les accès non autorisés.
	Par défaut, cette option n'est pas activée.
System Password (Mot de passe système)	Affiche l'état actuel de la fonction de sécurité par mot de passe du système et permet d'affecter et de vérifier un nouveau mot de passe système.
	Par défaut, cette option n'est pas activée.
Password Changes (Modifications de mot de passe)	Permet d'autoriser ou d'empêcher l'utilisateur de modifier le mot de passe système sans le mot de passe administrateur.
	Cette option est activée par défaut.
CPU XD Support (Prise en charge CPU XD)	Permet d'activer ou de désactiver le mode Execute Disable (Désactivation de l'exécution) du processeur.
	Cette option est activée par défaut.
Computrace(R)	Permet d'activer ou de désactiver le service facultatif Computrace® destiné à la gestion des ressources.
	Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants pour cette option :
	Deactivate (Désactiver, valeur par défaut) Disable (Désactiver) Activate (Activer)
SATA-0 Password (Mot de passe SATA-0)	Affiche l'état actuel du mot de passe défini pour le disque dur relié au connecteur SATA-0 de la carte système.
SATA-1 Password (Mot de passe SATA-1)	Vous pouvez également définir un nouveau de passe. Par défaut, cette option n'est pas activée.
	REMARQUE : le programme de configuration du système affiche un mot de passe pour chaque disque dur connecté à la carte système.

AC Recovery (Rétablissement de l'alimentation en CA)	Détermine la façon dont le système doit réagir lorsque l'alimentation en CA est rétablie après une perte de puissance. Vous pouve sélectionner les paramètres suivants pour le rétablissement de l'alimentation en CA : 1 Power Off (Mise hors tension, valeur par défaut) 1 Power On (Mise sous tension) 1 Last State (Dernier état)
Auto On Time (Allumage auto selon temps)	Définit l'heure du démarrage automatique. L'heure est affichée au format 12 heures (heures:minutes:secondes). Pour modifier l'heure de démarrage, tapez les valeurs dans les champs réservés à l'heure et au paramètre AM/PM. REMARQUE : cette fonction ne marche pas si vous éteignez l'ordinateur à l'aide du commutateur d'une barrette d'alimentation ou d'un protecteur de surtension, ou si l'option Auto Power On (Activation automatique) est désactivée .
Low Power Mode (Mode Faible consommation)	Permet d'activer ou de désactiver le mode Faible alimentation.

	Cette option est désactivée par défaut.
	REMARQUE : lorsqu'elle est activée, la carte réseau intégrée est désactivée.
Remote Wake Up (Sortie de veille à	Permet au système de s'allumer lorsqu'une carte réseau reçoit un signal de sortie de veille. Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants pour l'option Remote Wake Up (Sortie de veille à distance) :
	 Disable (Désactiver, valeur par défaut) Enable (Activer) Enable with Boot NIC (Activer avec initialisation à partir d'une carte réseau)
Suspend Mode (Mode de mise en veille)	Permet de définir l'option Suspend Mode (Mode de mise en veille) de la gestion de l'alimentation sur : 1 S1 1 S3 (valeur par défaut)
Fan Control Override (Ignorer le contrôle du ventilateur)	Permet de contrôler la vitesse du ventilateur du système.
	REMARQUE : lorsque cette option est activée, le ventilateur tourne à plein régime.

Maintenance	
Service Tag (Numéro de service)	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
System Management (Administration de système)	Active ou désactive l'administration du système.
	1 Disable (Désactiver) 1 DASH/ASF 2.0
Asset Tag (Numéro d'inventaire)	Permet de créer un numéro d'inventaire pour le système s'il n'en existe pas.
	Par défaut, cette option n'est pas activée.
SERR Messages (Messages SERR)	Gère le mécanisme de message SERR.
	Cette option est activée par défaut.
	Certaines cartes graphiques exigent que ce mécanisme soit désactivé.
Watchdog Timer Support (Prise en charge de Watchdog Timer)	Active ou désactive la prise en charge de Watchdog.

Post Behavior (Comportement du POST)	
Fast Boot (Démarrage rapide)	Lorsque ce paramètre est activé (option par défaut), l'ordinateur démarre plus rapidement, car il ignore certaines étapes de configuration et certains tests.
NumLock LED (Voyant Verr num)	Permet d'activer ou de désactiver la fonction NumLock (Verr num) au démarrage de l'ordinateur. Lorsqu'elle est sélectionnée (par défaut), cette option active les fonctions numériques et mathématiques indiquées en haut de chaque touche. Lorsqu'elle est désactivée, cette option active les fonctions de contrôle du curseur indiquées en bas de chaque touche.
POST Hotkeys (Raccourcis clavier POST)	Permet de spécifier les touches de fonction à afficher à l'écran au démarrage de l'ordinateur. 1 Enable F2 = Setup (Activer F2 = Configuration, activé par défaut) 1 Enable F12 = Boot menu (Activer F12 = Menu d'amorçage, activé par défaut)
Keyboard Errors (Erreurs clavier)	Active ou désactive la consignation des erreurs liées au clavier pendant le démarrage de l'ordinateur. Cette option est activée par défaut.

System Logs	(Journaux système)		
BIOS Events	(Événements BIOS)	Affiche le journal d'événements système et permet de sélectionner les options suivantes	
		Clear Log (Effacer le journal) Mark all Entries (Marquer toutes les entrées)	

Boot Sequence (Séquence de démarrage)

Cette fonction permet de modifier la propriété des périphériques d'amorçage.

Paramètres de l'option

1 Onboard or USB Floppy Drive (Lecteur de disquette intégré ou USB) : l'ordinateur tente de démarrer à partir du lecteur de disquette.

- 1 Onboard SATA Hard Drive (Disque dur SATA intégré) : l'ordinateur tente de démarrer à partir du disque dur.
- 1 USB Device (Périphérique USB) : l'ordinateur tente de démarrer à partir d'un périphérique amovible, tel qu'une clé USB.
- 1 CD Drive (Lecteur de CD) : l'ordinateur tente de démarrer à partir du lecteur de CD.

Modification de la séquence d'amorçage pour le démarrage en cours

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité, par exemple, pour redémarrer l'ordinateur à partir d'un périphérique USB tel qu'un lecteur de disquette, une clé de stockage ou un lecteur optique.

- 1. Si vous démarrez à partir d'un périphérique USB, reliez-le à un connecteur USB.
- 2. Mettez votre ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 3. Lorsque le message F12 = Boot Menu (F12 = Menu d'amorçage) s'affiche en haut à droite de l'écran, appuyez sur <F12>.

Si vous n'êtes pas intervenu assez rapidement, le logo du système d'exploitation apparaît et le système poursuit la procédure de démarrage. Attendez que le bureau Microsoft Windows s'affiche, puis éteignez l'ordinateur et réessayez.

- 4. Le menu Boot (Amorçage) s'affiche, répertoriant tous les périphériques d'amorçage disponibles.
- 5. Sélectionnez le périphérique approprié à l'aide des touches de direction (pour cet amorçage uniquement).

REMARQUE : pour que le système puisse démarrer à partir d'un périphérique USB, ce dernier doit être un périphérique d'initialisation. Consultez la documentation du périphérique pour vous en assurer.

Modification de la séquence d'amorçage pour les prochains redémarrages

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Accès au programme de configuration du système).
- 2. Développez General (Général), puis sélectionnez Boot Sequence (Séquence d'amorçage).
- Sélectionnez un périphérique dans la liste de droite, puis cliquez sur les flèches (Haut ou Bas) pour déplacer l'élément sélectionné vers le haut ou vers le bas.
- Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les modifications, puis sur Exit (Quitter) pour quitter le programme de configuration du système et continuer le processus d'amorçage.

Amorçage à partir d'un périphérique USB

REMARQUE : pour que le système puisse démarrer à partir d'un périphérique USB, ce dernier doit être un périphérique d'initialisation. Pour vérifier que tel est bien le cas, consultez la documentation du périphérique.

Clé de mémoire

- 1. Insérez la clé de mémoire dans un port USB et redémarrez l'ordinateur.
- 2. Lorsque le message F12 = Boot Menu (F12 = Menu d'amorçage) s'affiche en haut à droite de l'écran, appuyez sur <F12>.

Le BIOS détecte le périphérique et l'ajoute au menu d'amorçage.

3. À partir du menu d'amorçage, sélectionnez le numéro indiqué à côté du périphérique USB.

L'ordinateur démarre à partir du périphérique USB.

Lecteur de disquettes

- 1. Dans system setup (configuration du système), définissez l'option Diskette Drive (Lecteur de disquette) pour activer la prise en charge des lecteurs de disquette USB.
- 2. Quittez le programme de configuration du système en sauvegardant vos modifications.
- 3. Connectez le lecteur de disquette USB, insérez une disquette d'amorçage, puis redémarrez le système.

Protection par mot de passe

A PRÉCAUTION : les mots de passe protègent les données de l'ordinateur, mais ils ne sont pas infaillibles. Si vos données nécessitent davantage de sécurité, il vous incombe de vous procurer et d'utiliser d'autres formes de protection, telles que des programmes d'encryptage de données.

System Password (Mot de passe système)

PRÉCAUTION : il est très facile d'accéder aux données stockées sur le système si vous laissez celui-ci sans surveillance alors que vous n'avez pas défini de mot de passe du système. Si l'ordinateur n'est pas verrouillé, une personne non autorisée peut aussi déplacer le cavalier d'activation du mot de passe et effacer celui-ci.

Paramètres de l'option

Vous ne pouvez pas modifier ni saisir un nouveau mot de passe système si l'une des deux options suivantes est affichée :

- 1 Set (Défini) : un mot de passe système est attribué.
- 1 Disabled (Désactivé) : le mot de passe système est désactivé par la position d'un cavalier sur la carte système.

Vous ne pouvez affecter un mot de passe système que lorsque l'option suivante est affichée :

Not Set (Non défini) : aucun mot de passe système n'a été attribué et le cavalier de mot de passe sur la carte système est en position d'activation (position par défaut).

Attribution d'un mot de passe système

Pour quitter la fenêtre à tout moment sans définir un mot de passer système, appuyez sur < Échap> (avant de cliquer sur le bouton OK à l'étape 4).

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Accès au programme de configuration du système).
- Sélectionnez System Password (Mot de passe du système), puis vérifiez que l'option Password Status (État du mot de passe) est sur Not Set (Non défini).
- 3. Tapez votre nouveau mot de passe système.

Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères. Pour effacer un caractère lors de la saisie du mot de passe, appuyez sur la touche <Retour>. Le mot de passe fait la distinction majuscule/minuscule.

Certaines combinaisons de touches ne sont pas valides. Si vous utilisez l'une de ces combinaisons, le haut-parleur émet un signal sonore (bip).

Pour chaque caractère entré (y compris l'espace), un espace réservé s'affiche.

4. Tapez le nouveau mot de passe une seconde fois pour le confirmer, puis cliquez sur le bouton OK.

Le paramètre du mot de passe prend alors la valeur Set (Défini).

Saisie de votre mot de passe système

Lorsque vous démarrez ou redémarrez votre ordinateur, l'invite suivante s'affiche à l'écran.

Si Password Status (État du mot de passe) a pour valeur Locked (Verrouillé) :

Type the password and press <Enter>. (Tapez le mot de passe et appuyez sur <Entrée>.)

Si vous avez attribué un mot de passe administrateur, l'ordinateur accepte ce mot de passe comme mot de passe système secondaire.

Si vous tapez un mot de passe système incorrect ou incomplet, le message suivant s'affiche à l'écran :

** Incorrect password. ** (** Mot de passe incorrect **)

Si vous tapez une nouvelle fois un mot de passe système incorrect ou incomplet, le même message s'affiche à l'écran. Si, pour la troisième fois consécutive, vous tapez un mot de passe système incorrect ou incomplet, l'ordinateur affiche le message suivant :

** Incorrect password. ** (** Mot de passe incorrect **)

Number of unsuccessful password attempts: 3 (Nombre de tentatives infructueuses de saisie du mot de passe : 3) System halted! Must power down. (Système suspendu ! Vous devez éteindre le système.)

Même après avoir éteint, puis rallumé votre ordinateur, le message précédent s'affiche à chaque fois que vous tapez un mot de passe système incorrect ou incomplet.

REMARQUE : vous pouvez utiliser le paramètre Password Status (État du mot de passe) conjointement avec les paramètres System Password (Mot de passe système) et Admin Password (Mot de passe admin) pour protéger davantage votre ordinateur contre toute utilisation non autorisée.

Suppression ou modification d'un mot de passe du système existant

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Accès au programme de configuration du système).
- 2. Sélectionnez Security (Sécurité) -> System Password (Mot de passe système), puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. À l'invite, saisissez le mot de passe du système.
- 4. Appuyez deux fois sur < Entrée> pour effacer le mot de passe existant. La valeur du paramètre passe à Not Set (Non défini).

Si la valeur Not Set (Non défini) est affichée, le mot de passe système est supprimé). Si la valeur Not Set (Non défini) n'est pas affichée, appuyez sur <Alt> pour redémarrer l'ordinateur, puis répétez les étapes 3 et 4.

- 5. Pour attribuer un nouveau mot de passe, appliquez la procédure dans Affectation d'un mot de passe du système.
- 6. Quittez le programme de configuration du système.

Mot de passe administrateur

Paramètres de l'option

Vous ne pouvez pas modifier ni saisir un nouveau mot de passe administrateur si l'une des deux options suivantes est affichée :

- 1 Set (Défini) : un mot de passe administrateur est défini.
- 1 Disabled (Désactivé) : le mot de passe administrateur est désactivé par la position d'un cavalier sur la carte système.

Vous ne pouvez attribuer un mot de passe administrateur que lorsque l'option suivante est affichée :

Not Set (Non défini) : aucun mot de passe administrateur n'a été attribué et le cavalier de mot de passe sur la carte système est en position d'activation (position par défaut).

Affectation d'un mot de passe administrateur

Le mot de passe administrateur peut être identique au mot de passe système.

- **REMARQUE** : si les deux mots de passe sont différents, le mot de passe administrateur peut être utilisé comme alternative au mot de passe système. Toutefois, le mot de passe système ne peut pas être utilisé à la place du mot de passe administrateur.
- 1. (voir la section Ouvrez le programme de configuration du système) et vérifiez que l'option Admin Password (Mot de passe administrateur) a la valeur Not Set (Non défini).
- 2. Sélectionnez Admin Password (Mot de passe administrateur), puis appuyez sur < Entrée >.
- 3. Tapez votre nouveau mot de passe système.

Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères. Pour effacer un caractère lors de la saisie du mot de passe, appuyez sur la touche <Retour>. Le mot de passe fait la distinction majuscule/minuscule.

Certaines combinaisons de touches ne sont pas valides. Si vous utilisez l'une de ces combinaisons, le haut-parleur émet un signal sonore (bip).

Pour chaque caractère entré (y compris l'espace), un espace réservé s'affiche.

- Tapez le nouveau mot de passe une seconde fois pour le confirmer, puis cliquez sur le bouton OK. Le paramètre du mot de passe prend alors la valeur Set (Défini).
- 5. Quittez le programme de configuration du système.

La modification du paramètre Admin Password (Mot de passe administrateur) est effective immédiatement (il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur).

Fonctionnement de votre ordinateur avec un mot de passe administrateur activé

Lorsque vous ouvrez le programme de configuration du système, l'option Admin Password (Mot de passe administrateur) est sélectionnée, vous invitant à saisir le mot de passe.

Si vous ne tapez pas le mot de passe correct, l'ordinateur vous permet d'afficher, mais non de modifier, les options de configuration du système.

REMARQUE : vous pouvez utiliser l'option Password Status (État du mot de passe) avec l'option Admin Password (Mot de passe admin) pour protéger le mot de passe système contre toute modification non autorisée.

Suppression ou modification d'un mot de passe administrateur existant

Pour modifier un mot de passe administrateur, vous devez connaître ce mot de passe.

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Accès au programme de configuration du système).
- 2. À l'invite, tapez le mot de passe administrateur.
- 3. Sélectionnez Admin Password (Mot de passe administrateur), puis appuyez sur la touche de direction Gauche ou Droite pour supprimer le mot de passe administrateur existant.

La valeur du paramètre passe à Not Set (Non défini).

Pour attribuer un nouveau mot de passe administrateur, suivez la procédure décrite à la section Affectation d'un mot de passe administrateur.

4. Quittez le programme de configuration du système.

Désactivation d'un mot de passe oublié et définition d'un nouveau mot de passe

Pour réinitialiser les mots de passe (système ou administrateur), voir Effacement des mots de passe oubliés.

Positionnement des cavaliers



Effacement des mots de passe oubliés

- AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.
- △ PRÉCAUTION : ce processus supprime à la fois le mot de passe système et le mot de passe de configuration.

- 1. Suivez les instructions de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur.
- 3. Identifiez le cavalier de mot de passe à 2 broches (PSWD) sur la carte système, puis retirez-le pour effacer le mot de passe. Voir Protection par mot de passe.
- 4. Réinstallez le capot de l'ordinateur.
- 5. Rebranchez l'ordinateur et le moniteur à leurs prises électriques, puis allumez-les.
- 6. Lorsque le bureau Microsoft® Windows® s'affiche, arrêtez l'ordinateur.
- 7. Éteignez le moniteur et débranchez-le de sa prise électrique.
- 8. Débranchez l'ordinateur de la prise électrique, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la carte système à la masse.
- 9. Ouvrez le capot de l'ordinateur.
- 10. Identifiez le cavalier de mot de passe à 2 broches sur la carte système, puis remettez-le en place pour réactiver la fonctionnalité de mot de passe.
- 11. Réinstallez le capot de l'ordinateur.

A PRÉCAUTION : pour connecter un câble de réseau, branchez d'abord le câble sur la prise réseau murale, puis sur l'ordinateur.

- 12. Branchez l'ordinateur et ses périphériques à une prise électrique, puis allumez-les.
- REMARQUE : cette opération active la fonction de protection par mot de passe. Lorsque vous ouvrez le programme de configuration du système (voir <u>Programme de configuration du système</u>), les mots de passe système et administrateur ont pour valeur Not Set (Non défini) : cela signifie que la fonctionnalité est activée, mais qu'aucun mot de passe n'est attribué.
- 13. Affectez un nouveau mot de passe système et/ou administrateur.

Effacement des paramètres CMOS

- AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.
- 1. Suivez les instructions de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur.
- 3. Réinitialisez les paramètres CMOS actuels :
 - a. Identifiez les cavaliers PSWD et CMOS (RTCRST) sur la carte système (voir Protection par mot de passe).
 - b. Retirez la fiche du cavalier mot de passe de ses broches.
 - c. Placez la fiche sur les broches du cavalier RTCRST et attendez environ 5 secondes.
 - d. Retirez la fiche des broches RTCRST et remettez-la sur celles du cavalier PWSD.
- 4. Réinstallez le capot de l'ordinateur.

🛆 PRÉCAUTION : pour connecter un câble de réseau, branchez d'abord le câble sur la prise réseau murale, puis sur l'ordinateur.

5. Branchez l'ordinateur et ses périphériques à une prise électrique, puis allumez-les.

Diagnostics

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE - Ordinateur compact

- Dell Diagnostics
- Codes du voyant du bouton d'alimentation
- Codes sonores
- Voyants de diagnostic

Dell Diagnostics

Quand utiliser Dell Diagnostics ?

Il est recommandé d'imprimer ces procédures avant de commencer.

REMARQUE : le logiciel Dell Diagnostics ne fonctionne qu'avec les ordinateurs Dell.

REMARQUE : le support Drivers and Utilities est en option et n'est pas obligatoirement expédié avec tous les ordinateurs.

Accédez à la configuration système (voir <u>Accéder à la configuration système</u>), vérifiez les informations de configuration de votre ordinateur et assurez-vous que le périphérique que vous souhaitez tester figure dans le programme de configuration du système et qu'il est activé.

Démarrez Dell Diagnostics à partir du disque dur ou du support Drivers and Utilities.

Démarrage de Dell Diagnostics à partir de votre disque dur

- 1. Mettez votre ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 2. Lorsque le logo DELL apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.
- REMARQUE : si un message vous indique qu'aucune partition d'utilitaire de diagnostic n'a été trouvée, exécutez Dell Diagnostics à partir de votre support Drivers and Utilities.

Si vous n'avez pas appuyé sur la touche assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Patientez jusqu'à ce que le bureau Microsoft® Windows® s'affiche. Ensuite, arrêtez l'ordinateur, puis réessayez.

- Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, sélectionnez Boot to Utility Partition (Démarrer depuis la partition d'utilitaires) et appuyez sur <Entrée>.
- 4. Lorsque la fenêtre Main Menu (Menu principal) de Dell Diagnostics s'ouvre, sélectionnez le test à exécuter.

Démarrage de Dell Diagnostics à partir du CD Drivers and Utilities

- 1. Insérez le disque Drivers and Utilities.
- 2. Arrêtez puis redémarrez l'ordinateur.

Lorsque le logo DELL apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.

Si vous attendez trop longtemps et que le logo Windows apparaît, attendez encore jusqu'à ce que le bureau Windows s'affiche. Ensuite, arrêtez l'ordinateur, puis réessayez.

- **REMARQUE** : la procédure ci-dessous modifie la séquence d'amorçage pour un seul démarrage. Au démarrage suivant, l'ordinateur s'amorce selon l'ordre dans lequel les périphériques sont indiqués dans le programme de configuration du système.
- Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, sélectionnez Onboard or USB CD-ROM Drive (Lecteur de CD-ROM USB ou intégré), puis appuyez sur <Entrée>.
- 4. Sélectionnez l'option Boot from CD-ROM (Démarrer à partir du CD-ROM) dans le menu qui apparaît, puis appuyez sur <Entrée>.
- 5. Tapez 1 pour ouvrir le menu et appuyez sur <Entrée> pour continuer.
- Sélectionnez Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Exécuter Dell Diagnostics 32 bits) dans la liste numérotée. Si plusieurs versions sont répertoriées, sélectionnez celle qui correspond à votre ordinateur.
- 7. Lorsque la fenêtre Main Menu (Menu principal) de Dell Diagnostics s'ouvre, sélectionnez le test à effectuer.

Menu principal de Dell Diagnostics

1. Une fois Dell Diagnostics chargé et l'écran Main Menu (Menu principal) affiché, cliquez sur l'option de votre choix.

Option	Fonction
Express Test (Test rapide)	Exécute un test rapide des périphériques. Ce test dure généralement entre 10 et 20 minutes sans intervention de votre part. Effectuez tout d'abord un Express Test (Test rapide) pour trouver le problème plus rapidement.
Extended Test (Test approfondi)	Exécute un test approfondi des périphériques. En règle générale, ce test prend au moins une heure et nécessite que vous répondiez régulièrement à des questions.

Custom Test (Test personnalisé)	Teste un périphérique spécifique. Vous pouvez personnaliser les tests à exécuter.
Symptom Tree (Arborescence des symptômes)	Répertorie dans une arborescence les symptômes couramment rencontrés et permet de sélectionner un test en fonction du symptôme du problème.

- Si un problème survient pendant un test, un message contenant le code d'erreur et une description du problème s'affiche. Notez le code d'erreur et la description du problème et suivez les instructions à l'écran.
- Si vous exécutez un test à partir de l'option Custom Test (Test personnalisé) ou Symptom Tree (Arborescence des symptômes), cliquez sur l'onglet approprié décrit dans le tableau suivant pour obtenir plus d'informations.

Onglet	Fonction	
Results (Résultats)	Affiche les résultats du test et les erreurs rencontrées.	
Errors (Erreurs)	Affiche les erreurs rencontrées, les codes d'erreur et la description du problème.	
Help (Aide)	Décrit le test et peut indiquer les conditions requises pour l'exécuter.	
Configuration	Affiche la configuration matérielle du périphérique sélectionné. Dell Diagnostics récupère les informations de configuration de l'ensemble des périphériques à partir du programme de configuration du système, de la mémoire et de divers tests internes. Ces informations sont ensuite affichées dans la liste des périphériques située sur le volet gauche de l'écran. Cette liste peut ne pas répertorier les noms de tous les composants installés sur votre ordinateur ou de tous les périphériques qui y sont connectés.	
Parameters (Paramètres)	Permet de personnaliser le test en modifiant ses paramètres.	

4. Si vous exécutez Dell Diagnostics à partir du disque Drivers and Utilities, retirez celui-ci à la fin des tests.

5. Fermez l'écran de test pour revenir à l'écran Main Menu (Menu principal). Pour quitter Dell Diagnostics et redémarrer l'ordinateur, fermez l'écran Main Menu (Menu principal).

Codes du voyant du bouton d'alimentation

Les voyants de diagnostic fournissent beaucoup plus d'informations sur l'état du système, mais les états des voyants d'alimentation hérités sont également pris en charge sur votre ordinateur. Le tableau ci-dessous répertorie les états des voyants d'alimentation.

État du voyant d'alimentation	Description
Éteint	Le système est hors tension : le voyant est éteint.
Orange clignotant	État initial du voyant à la mise sous tension. Indique que le système est sous tension, mais le signal POWER_GOOD n'est pas encore actif. Si le voyant du disque dur est éteint , vous devez peut-être remplacer le bloc d'alimentation. Si le voyant du disque dur est allumé , un problème est probablement survenu au niveau d'un régulateur intégré ou d'un module régulateur de tension. Observez les voyants de diagnostic pour de plus amples informations.
Orange fixe	Deuxième état du voyant à la mise sous tension. Indique que le signal POWER_GOOD est actif et que le bloc d'alimentation fonctionne probablement de façon normale. Observez les voyants de diagnostic pour de plus amples informations.
Vert clignotant	Le système est en état de faible consommation (S1 ou S3). Observez les voyants de diagnostic pour déterminer l'état du système.
Vert fixe	L'état du système est S0, l'état d'alimentation normal d'un appareil en fonctionnement. Le BIOS mettra le voyant dans cet état pour indiquer qu'il a commencé la recherche d'opcodes.

Codes sonores

Si le moniteur ne peut pas afficher les messages d'erreur lors de l'auto-test de démarrage, l'ordinateur peut émettre une série de signaux sonores permettant de détecter le problème ou d'identifier un composant ou un assemblage défectueux. Le tableau ci-dessous répertorie les codes sonores pouvant être générés lors de l'auto-test de démarrage. La plupart des codes sonores indiquent une erreur fatale qui empêche l'ordinateur d'exécuter la procédure d'amorçage tant que l'erreur indiquée n'est pas corrigée.

Code	Cause
1-1-2	Échec du registre du microprocesseur
1-1-3	Erreur de lecture/écriture en NVRAM
1-1-4	Échec de la somme de contrôle du BIOS en mémoire ROM
1-2-1	Erreur du cadenceur d'intervalle programmable
1-2-2	Échec d'initialisation du DMA (Direct Memory Access [accès direct à la mémoire])
1-2-3	Échec de lecture/écriture du registre des pages du DMA
1-3	Échec du test de la mémoire vidéo
1-3-1 à 2-4-4	La mémoire n'est pas correctement identifiée ou utilisée

3-1-1	Échec de registre DMA esclave
3-1-2	Échec de registre DMA maître
3-1-3	Échec de registre de masque d'interruption maître
3-1-4	Échec de registre de masque d'interruption esclave
3-2-2	Échec de chargement du vecteur d'interruption
3-2-4	Échec du test de contrôleur de clavier
3-3-1	Perte d'alimentation de NVRAM
3-3-2	Configuration incorrecte de la NVRAM
3-3-4	Échec du test de la mémoire vidéo
3-4-1	Échec d'initialisation de l'écran
3-4-2	Échec de retraçage de l'écran
3-4-3	Échec de recherche de ROM vidéo
4-2-1	Absence de cadence de l'horloge
4-2-2	Shutdown failure (Échec de l'arrêt)
4-2-3	Échec de la voie d'accès A20
4-2-4	Interruption inattendue en mode protégé
4-3-1	Échec de mémoire au-dessus de l'adresse OFFFFh
4-3-3	Échec du compteur 2 de puce d'horloge
4-3-4	Time-of-day clock stopped (Arrêt de l'horloge machine)
4-4-1	Échec du test de port parallèle ou série
4-4-2	Échec de décompression de code dans la mémoire fantôme
4-4-3	Échec du test de coprocesseur mathématique
4-4-4	Échec du test de mémoire cache

Voyants de diagnostic

Afin de vous aider à résoudre certains problèmes, votre ordinateur est équipé de quatre voyants numérotés 1, 2, 3 et 4, situés en façade. Ils clignotent puis s'éteignent lorsque l'ordinateur démarre normalement. En cas de mauvais fonctionnement, le comportement des voyants permet d'identifier l'origine du problème.

REMARQUE : quand l'ordinateur a terminé l'autotest de démarrage (POST), les quatre voyants s'éteignent avant le démarrage du système d'exploitation.

Séquence des voyants	Description du problème	Résolution proposée
1234	L'ordinateur est correctement éteint ou une éventuelle défaillance est survenue avant le chargement du BIOS.	 Branchez l'ordinateur sur une prise électrique en fonctionnement. Si le problème persiste, contactez DELL.
	Les voyants de diagnostic ne sont pas allumés lorsque le système d'exploitation de l'ordinateur s'est lancé correctement.	
1234	Défaillance probable du processeur.	 Remettez en place le processeur (voir Informations sur le processeur de votre ordinateur). Si le problème persiste, contactez DELL.
12 34	Les barrettes de mémoire ont été détectées, mais une panne de mémoire est survenue.	 Si au moins deux modules de mémoire sont installés, retirez-les, réinstallez-en un, puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur démarre normalement, recommencez la même procédure en installant un module supplémentaire à chaque fois et poursuivez jusqu'à ce que le module défectueux soit identifié ou, en l'absence d'erreur, jusqu'à ce que tous les modules soient réinstallés. Si vous disposez de modules de mémoire du même type en bon état, installez-les sur votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez DELL.
1234	Une défaillance de la carte graphique semble s'être produite.	 Remettez en place toutes les cartes graphiques installées. Si vous disposez d'une carte graphique fonctionnelle, installez-la. Si le problème persiste, contactez DELL.
1234	Une défaillance du lecteur de disquette ou du disque dur semble s'être produite.	Réinstallez tous les câbles d'alimentation et de données.
1 2 3 4	Panne possible de l'écran USB.	Réinstallez tous les périphériques USB et vérifiez la connexion des câbles.
1 234	Aucun module de mémoire n'a été détecté.	 Si au moins deux modules de mémoire sont installés, retirez-les, réinstallez-en un, puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur démarre normalement, recommencez la même procédure en installant un module supplémentaire à chaque fois, et poursuivez jusqu'à ce que le module défectueux soit identifié ou, en l'absence d'erreur, jusqu'à ce que tous les modules soient réinstallés. Si vous disposez de modules de mémoire du même type en bon état, installez-les sur votre ordinateur.

		1 Si le problème persiste, contactez DELL.
1 2 3 4	Les modules de mémoire sont détectés, mais une erreur de compatibilité ou de configuration de la mémoire s'est produite.	 Vérifiez qu'il n'y a pas d'exigences spécifiques sur les modules mémoire ou sur les emplacements dans les connecteurs. Vérifiez que la mémoire utilisée est prise en charge par le système (voir la section «Caractéristiques» de votre ordinateur). Si le problème persiste, contactez DELL.
12 34	Panne possible d'une carte d'extension.	 Déterminez s'il existe un conflit, en retirant une carte d'extension (autre qu'une carte graphique), puis en redémarrant l'ordinateur. Si le problème persiste, réinstallez la carte retirée, retirez une autre carte puis redémarrez l'ordinateur. Recommencez cette procédure pour chaque carte d'extension installée. Si l'ordinateur démarre normalement, lancez le processus de dépannage approprié sur la dernière carte retirée pour savoir si celle-ci provoque des conflits de ressources. Si le problème persiste, contactez DELL.
1234	Une autre panne s'est produite.	 Vérifiez que les câbles de disque dur et de lecteur optique sont correctement connectés. Si un message d'erreur vous informe qu'un problème lié à un périphérique (lecteur de disquette, de disque dur, etc.) s'est produit, vérifiez que le périphérique fonctionne correctement. Si le système d'exploitation tente de démarrer à partir d'un périphérique (lecteur de disquette ou lecteur optique), vérifiez la configuration du système pour vous assurer que la séquence d'amorçage est correcte pour les périphériques installés sur votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez DELL.

Retrait et réinstallation de pièces

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE — Ordinateur compact

- Capot
- <u>Capor</u>

 <u>Lecteur optique</u>

 <u>Ventilateur</u>

 <u>Mémoire</u>

 <u>Bloc d'alimentation</u>

- Panneau d'E/S
- Haut-parleur interne
- Carte système

- Panneau avant Disque dur
- Dissipateur de chaleur et processeur
- Capteur thermique
- <u>Carte d'extension</u>
 <u>Commutateur d'intrusion dans le châssis</u>
 <u>Pile bouton</u>
- Retour à la page Contenu

Informations système

<u>Disques et lecteurs</u>
 <u>Connecteurs externes</u>

Caractéristiques

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE — Ordinateur compact

<u>Processeur</u>
<u>Mémoire</u>
<u>Bus d'extension</u>

Vidéo

• Cartes

- <u>Boutons de commande et voyants</u>
 <u>Réseau</u>
- Audio
- Alimentation
- Connecteurs de la carte système
- <u>Caractéristiques physiques</u>
- Caractéristiques environnementales

REMARQUE : les configurations peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations concernant la configuration de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer→ Aide et support, puis sélectionnez l'option permettant d'afficher des informations relatives à votre ordinateur.

KEMARQUE : Sauf si précision, les caractéristiques sont identiques pour les ordinateurs de bureau et compacts.

Processeur	
Туре	1 Intel [®] Core™2 E7400 1 Intel Pentium [®] double cour E5300 1 Intel Celeron [®] 440
Cache de niveau 2 (L2)	1 Intel Core 2 E7400 - 3M 1 Intel Pentium double cour E5300 - 2M 1 Intel Celeron 440 - 512 K

Mémoire		
Туре	DDR3 SDRAM	
Vitesse	1 066 MHz	
Connecteurs	quatre emplacements DIMM	
Capacité	1 Go ou 2 Go	
Mémoire minimale	1 Go	
Mémoire maximale	8 Go	

Vidéo	
Type de vidéo :	
Intégré	carte intégrée sur la carte système
Séparé	carte graphique à double canal PCI-E x16 avec un port DVI et un connecteur DisplayPort.
Mémoire vidéo :	
Intégré	Microsoft® Windows® XP
	jusqu'à 512 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 1 Go de mémoire système)
	jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo partagée (avec 2 Go ou plus de mémoire système)
	Windows Vista® et Windows 7
	jusqu'à 272 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 1 Go de mémoire système)
	jusqu'à 784 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 2 Go de mémoire système)
	jusqu'à 1 296 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 3 Go de mémoire système)
	jusqu'à 1 808 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 4 Go de mémoire système)
	jusqu'à 3 856 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 8 Go de mémoire système)
	REMARQUE : la mémoire vidéo est dynamiquement définie en fonction de la mémoire système totale et des exigences des applications graphiques.
Séparé	512 Mo

Audio	
Intégré	 Realtek ALC2690-VB Haut-parleur facultatif dans le châssis
Réseau	
Intégré	Carte réseau intégrée Broadcom BCM57780 Gigabit Contrôleur LAN Ethernet prenant en charge les communications de 10/100/1 000 Mbits/s Carte réseau intégrée Broadcom BCM5761 NetXtreme
Informations système	

Informations systeme		
Puce intégrée Intel Q45/ICH10DO		
huit		
24		
16 Mo		

Bus d'extension		
Type de bus	PCI 3.2	
	PCI Express 1.1	
	SATA 1.0 et 2.0	
	USB 2.0	
Vitesse de bus	PCI : 133 Mo/s	
	PCI Express x1 : 2,5 Go/s	
	SATA:1,5 Go/s et 3,0 Go/s	
	USB : 480 Mo/s	

Cartes	
PCI :	
Ordinateur de bureau	sans carte de montage, 2 cartes demi-hauteur
	avec carte de montage, 2 cartes pleine hauteur
Ordinateur compact :	une carte demi-hauteur
PCI Express x1 :	
Ordinateur de bureau	une carte demi-hauteur
Ordinateur compact :	
PCI Express x16 (prenant en charge PCI Express x1) :	
Ordinateur de bureau	sans carte de montage, 1 carte demi-hauteur
	avec carte de montage,1 carte pleine hauteur
Ordinateur compact	une carte demi-hauteur

REMARQUE : le logement PCI Express x16 est désactivé quand un écran est branché sur le connecteur DisplayPort intégré.

Drives (Disques et lecteurs)		
Accessibles de l'extérieur		
Une baie de lecteur de 5,25 pouces :		
Ordinateur de bureau	un	
Ordinateur compact :	un (extra plat)	
Accessibles de l'intérieur		
Une baie de lecteur SATA de 3,5 pouces :		
Ordinateur de bureau	deux	
Ordinateur compact :	un	
Périphériques disponibles		
Disques durs SATA de 2,5 pouces :		
Ordinateur de bureau	un	
Ordinateur compact :	deux	

Disques durs SATA de 3,5 pouces :	
Ordinateur de bureau	deux
Ordinateur compact :	un
Lecteur SATA DVD+/-RW de 5,25 pouces :	
Ordinateur de bureau	un
Ordinateur compact :	un (extra plat)

REMARQUE : l'ordinateur compact ne peut prendre en charge que deux disques durs 2,5 pouces avec support.

Connecteurs externes	
Audio :	
Panneau arrière :	connecteur de ligne de sortie
	connecteur de ligne d'entrée (connecteur pour microphone)
Réseau	deux connecteurs RJ45
Série	deux connecteurs 9 broches ; compatibles 16550C
USB 2.0 :	
Panneau avant	deux connecteurs
Panneau arrière	quatre connecteurs
	un connecteur d'alimentation 24 V
Vidéo	un connecteur VGA à 15 broches et
	un connecteur DisplayPort
	DVI avec carte graphique d'extension uniquement
	REMARQUE : les connecteurs vidéo varient en fonction de la carte graphique choisie.

Connecteurs de la carte système	
PCI 2.3 - largeur des données 32 bits :	
Ordinateur de bureau	deux connecteurs 120 broches
Ordinateur compact	un connecteur 120 broches
PCI Express x16 - largeur de données 16 PCI Express lanes :	
Ordinateur de bureau	un connecteur à 164 broches x16
Ordinateur compact	un connecteur à 164 broches (x16)
PCI Express x1- Largeur de données un PCI- Express lane :	
Ordinateur de bureau	un connecteur 36 broches
Ordinateur compact :	
ATA série :	
Ordinateur de bureau	trois connecteurs 7 broches
Ordinateur compact	trois connecteurs 7 broches
Mémoire	quatre connecteurs 240-pin
Périphérique USB interne	un connecteur 10 broches (pour deux ports USB)
Ventilateur du processeur	un connecteur 5 broches
Ventilateur du disque dur	un connecteur 5 broches
Commande du panneau avant	un connecteur 40 broches
Processeur	un connecteur 775 broches
Alimentation 12 V	un connecteur 4 broches
Alimentation	un connecteur 24 broches

Boutons de commande et voyants Avant de l'ordinateur : Voyant du bouton d'alimentation voyant bleu fixe : indique que l'ordinateur est sous tension. voyant bleu clignotant : indique que l'ordinateur est en état de veille.

voyant orange fixe : signale un problème avec la

	carte système ou le bloc d'alimentation.	
	voyant orange clignotant : indique qu'il y a un problème avec la carte système.	
voyant d'activité du lecteur	affiche l'activité du disque dur SATA ou du lecteur optique.	
	voyant bleu : clignote lorsque l'ordinateur lit ou écrit des données sur le lecteur.	
voyant de connectivité réseau	voyant bleu : bonne connexion entre le réseau et l'ordinateur.	
	éteint : indique que l'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.	
Voyants de diagnostic	quatre voyants sur le panneau avant de l'ordinateur.	
Voyant de connexion Wi-Fi [®]	voyant bleu : bonne connexion entre le réseau et l'ordinateur.	
	éteint : indique que l'ordinateur ne détecte pas de connexion au réseau.	
Arrière de l'ordinateur :		
Voyant d'intégrité de liaison sur la carte réseau intégrée	voyant vert : bonne connexion de 10 Mbits/s entre le réseau et l'ordinateur.	
	voyant orange : bonne connexion de 100 Mbits/s entre le réseau et l'ordinateur.	
	voyant jaune : bonne connexion de 1000 Mbits/s entre le réseau et l'ordinateur.	
	éteint (aucun voyant) : l'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.	
Voyant d'activité du réseau sur la carte réseau intégrée	voyant jaune : indique que l'activité du réseau est présente	
Alimentation		
Bloc d'alimentation en courant continu :		
Puissance :		
Ordinateur de bureau (EPA)	300 W	
Compact (EPA)	280 W	
Dissipation thermique maximale		
Ordinateur de bureau (EPA)	1 204 BTU/h	
Compact (EPA)	1 124 BTU/h	
Tension :		
Ordinateur de bureau (EPA)	100-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A	
Compact (EPA)	100-240 VCA, 50/60 Hz, 5 A	
REMARQUE : la dissipation thermique est calculée au d'alimentation.	moyen de la puissance nominale du bloc	

 REMARQUE : voir les consignes de sécurité de votre ordinateur pour prendre connaissances des informations importantes concernant la tension.

 Pile bouton
 Pile bouton 3 V CR2032 au lithium

Caractéristiques physiques			
Hauteur :			
Ordinateur de bureau	10,93 cm (4,30 pouces)		
Ordinateur compact :	8,52 cm (3,35 pouces)		
Largeur :			
Ordinateur de bureau	39,65 cm (15,60 pouces)		
Ordinateur compact :	28,96 cm (11,40 pouces)		
Profondeur :			
Ordinateur de bureau	34,90 cm (13,70 pouces)		
Ordinateur compact :	32,36 cm (12,74 pouces)		
Poids (minimum) :			
Ordinateur de bureau	9,38 kg (20,68 livres)		
Ordinateur compact :	6,48 kg (14,29 livres)		

Caractéristiques environnementales			
Température :			
Fonctionnement	10 °C à 45 °C (de 50 °F à 113 °F)		
En stockage	-40 à 60 °C (de -40 à 140 °F)		
Humidité relative	De 20 à 80 % (sans condensation)		
Tolérance maximale aux vibrations :			
Fonctionnement	vibration aléatoire 5 ~ 500 Hz, 0,26 g, deux côtés		
En stockage	vibration aléatoire 5 ~ 500 Hz, 2,2 g, six côtés		
Choc maximal :			
Fonctionnement	HALF SN 40 G/2 ms, deux côtés		
En stockage	HALF SN 105 G/2 ms, six côtés		
Altitude :			
Fonctionnement	moins de 3 048 m (10 000 pieds) (42 °C à 10 000 pieds)		
En stockage	moins de 10 668 m (35 000 pieds)		
Niveau de contaminants atmosphériques	G2 ou moins selon ISA-S71.04-1985		

Disposition de la carte système Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE – Ordinateur compact



1	connecteur d'alimentation du processeur (12V POWER)	2	connecteur du processeur (CPU)
3	connecteurs de module de mémoire (DIMM_4)	4	connecteurs de module de mémoire (DIMM_2)
5	connecteurs de module de mémoire (DIMM_3)	6	connecteurs de module de mémoire (DIMM_1)
7	support de pile (BATTERY)	8	cavalier de mot de passe (PSWD)
9	connecteurs de lecteur SATA (SATAO)	10	connecteurs de lecteur SATA (SATA1)
11	connecteurs de lecteur SATA (SATA2)	12	connecteur du capteur thermique (arrière)
13	connecteur du panneau avant (FRONTPANEL)	14	connecteur USB de l'alimentation externe
15	connecteur USB interne	16	connecteur d'alimentation (POWER)
17	cavalier de port série (J3 et J4)	18	connecteur d'alimentation (24V POWER)
19	cavalier de port série (J1 et J2)	20	connecteur de carte PCI Express x16 (SLOT1)
21	connecteurs de carte PCI (SLOT2) - demi-hauteur	22	connecteur du câble du commutateur d'intrusion (INTRUDER)
23	cavalier de réinitialisation de l'horloge en temps réel (RTCRST)	24	alarme interne (SPKR)
25	connecteur du ventilateur (FAN_HDD)	26	connecteur du haut-parleur (INT_SPKR)
27	connecteur du capteur thermique (avant)	28	connecteur du ventilateur (FAN_CPU)
29	connecteur de la carte dans fil (SLOT6)		

Carte d'extension

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait de la carte d'extension



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Tournez la languette de dégagement située sur le loquet de retenue de la carte.

3. Tirez doucement sur le levier de dégagement à l'opposé de la carte puis sortez la carte de son connecteur sur la carte système.

Réinstallation de la(les) carte(s) d'extension

Pour réinstaller la carte d'extension, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Pile bouton

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait de la pile bouton



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Tirez la languette de maintien de la pile bouton.

3. Soulevez la pile bouton et retirez-la de l'ordinateur.

Réinstallation de la pile bouton

Pour réinstaller la pile bouton, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Capot

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE - Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du capot



- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Glissez le loquet de fermeture du capot vers l'arrière.
- 3. Penchez le capot vers l'extérieur à partir du dessus, puis retirez-le de l'ordinateur.

Réinstallation du capot

Pour réinstaller le capot, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Ventilateur

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du ventilateur



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Retirez le <u>lecteur optique</u>.
 Retirez l'<u>ensemble disque dur</u>.
 Débranchez les câbles du ventilateur de la carte système.

- 5. Retirez les vis qui fixent le ventilateur à l'ensemble du dissipateur de chaleur.
- 6. Retirez le ventilateur de l'ordinateur.

Réinstallation du ventilateur

Pour réinstaller le ventilateur, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Panneau avant

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du panneau avant



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Libérez les languettes qui fixent le panneau avant au châssis de l'ordinateur.

3. Retirez le panneau avant de l'ordinateur.

Réinstallation du panneau avant

Pour réinstaller le panneau avant, exécutez la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse.

Disque dur

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE - Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du disque dur



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Appuyez sur les languettes bleues situées de chaque côté de l'ensemble disque dur et soulevez ce dernier pour le retirer de l'ordinateur.
- 3. Déconnectez du disque dur les câbles de données et d'alimentation.
- 4. Retirez l'ensemble disque dur de l'ordinateur.
- 5. Tirez sur les languettes bleues et retirez le disque dur de l'ensemble disque dur.

Réinstallation du disque dur

Pour réinstaller le disque dur, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Dissipateur de chaleur et processeur

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE - Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du dissipateur de chaleur et du processeur



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Débranchez les câbles du ventilateur de la carte système.
- 3. Retirez le câble d'alimentation 12 V de son clip d'acheminement.
- 4. Desserrez les vis imperdables qui fixent le bloc dissipateur de chaleur à la carte système.
- 5. Retirez le bloc dissipateur de chaleur de l'ordinateur.
- 6. Retirez le loquet de verrouillage du capot en dessous du loquet du capot et appuyez dessus pour libérer le capot du processeur.
- 7. Soulevez le capot du processeur.
- 8. Retirez le processeur de son emplacement sur la carte système.

Réinstallation du dissipateur de chaleur et du processeur

Pour remettre le dissipateur de chaleur et le processeur, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Commutateur d'intrusion dans le châssis

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du commutateur d'intrusion dans le châssis



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe@ Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- 1. Suivez les instructions de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.
- Retirez l'<u>ensemble disque dur</u>.
 Débranchez le câble du commutateur d'intrusion dans le châssis de la carte système.
- Faites glisser le commutateur d'intrusion dans le châssis hors de son logement sur la languette métallique et appuyez dessus pour le retirer de l'ordinateur.

Réinstallation du commutateur d'intrusion dans le châssis

Pour réinstaller le commutateur d'intrusion, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Haut-parleur interne

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE - Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du haut-parleur interne



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Déconnectez le câble du haut-parleur interne de la carte système et libérez-le de ses voies de passage sur le châssis.
- 3. Appuyez sur le loquet de verrouillage et faites glisser le haut-parleur interne vers le haut pour l'extraire de l'ordinateur.

Réinstallation du haut-parleur interne

Pour réinstaller le haut-parleur interne, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Panneau d'E/S

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du panneau d'E/S



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de vo</u>
 Retirez le <u>panneau avant</u>.
 Retirez le <u>lecteur optique</u>.
 Retirez le <u>disque dur</u>.
 Retirez le <u>capteur thermique arrière</u>.
 Déconnectez le panneau d'E/S de son connecteur sur la carte système. Suivez les instructions de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

- 7. Retirez les vis qui fixent le panneau d'E/S au châssis.
- 8. Retirez le panneau d'E/S de l'ordinateur.

Réinstallation du panneau d'E/S

Pour réinstaller le panneau d'E/S, exécutez la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse.

Mémoire

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait de la mémoire



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Retirez le <u>lecteur optique</u>.
 Retirez l'<u>ensemble disque dur</u>.
 Appuyez sur les languettes de fixation pour libérer le module de mémoire.

- 5. Soulevez le module de mémoire hors du connecteur et retirez-le de l'ordinateur.

Réinstallation de la mémoire

Pour réinstaller le module de mémoire, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Lecteur optique

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE - Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du lecteur optique



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.
 Débranchez les câbles d'alimentation et de données du lecteur optique.
- 3. Appuyez sur le loquet de verrouillage du lecteur pour libérer ce dernier de l'ordinateur.
- 4. Faites glisser le lecteur optique vers l'arrière de l'ordinateur pour l'extraire.

Réinstallation du lecteur optique

Pour réinstaller le lecteur optique, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Bloc d'alimentation

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait du bloc d'alimentation



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'in</u>
 Retirez le <u>lecteur optique</u>.
 Retirez le <u>disque dur</u>.
 Retirez le <u>capteur thermique arrière</u>.
 Retirez le <u>ventilateur</u>.
 Débranchez les câbles d'alimentation de la carte système. Suivez les instructions de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.

7. Tirez sur le loquet de verrouillage du bloc d'alimentation et faites glisser l'alimentation vers l'avant de l'ordinateur.

8. Retirez le bloc d'alimentation de l'ordinateur.

Réinstallation du bloc d'alimentation

Pour réinstaller le bloc d'alimentation, exécutez la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse.

Carte système

Guide de maintenance pour Dell™ OptiPlex™ XE – Ordinateur compact

AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.

Retrait de la carte système



🜠 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

- Suivez les instructions de la section Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.

- Sulvez les instructions de la section <u>event</u> d'internet Retirez le <u>lecteur optique</u>. Retirez la (les) <u>carte(s) d'extension</u>. Retirez le (<u>s) module(s) de mémoire</u>. Retirez le <u>dissipateur de chaleur et le processeur</u>. Retirez le <u>bloc d'alimentation</u>.
- Déconnectez tous les câbles encore reliés à la carte système.
- 9. Retirez les vis qui fixent la carte système au châssis.
- 10. Soulevez la carte système et sortez-la du châssis.

Réinstallation de la carte système

Pour réinstaller la carte système, suivez cette procédure dans l'ordre inverse.

Capteur thermique

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE - Ordinateur compact

- AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.
- Retrait du capteur thermique avant
- Réinstallation du capteur thermique avant
- Retrait du capteur thermique arrière
- Réinstallation du capteur thermique arrière

Retrait du capteur thermique avant



🖉 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

1. Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

- Retirez l'<u>ensemble disque dur</u>.
 Débranchez le câble du capteur thermique avant de la carte système.
- 4. Libérez la câble du capteur thermique avant de sa voie de passage du châssis.
- 5. Appuyez sur le loquet de verrouillage et retirez le capteur thermique avant de l'ordinateur.

Réinstallation du capteur thermique avant

Pour réinstaller le capteur thermique avant, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Retrait du capteur thermique arrière



🖉 REMARQUE : vous devrez peut-être installer Adobe® Flash® Player depuis le site Adobe.com pour voir les illustrations ci-dessous.

1. Suivez les instructions de la section <u>Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur</u>.

- 2. Retirez l'<u>ensemble disque dur</u>.
- Débranchez le câble du capteur thermique arrière de la carte système.

4. Appuyez sur le loquet de verrouillage pour libérer le capteur thermique arrière du châssis.

5. Retirez le capteur thermique arrière de l'ordinateur.

Réinstallation du capteur thermique arrière

Pour réinstaller le capteur thermique arrière, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Guide de maintenance pour Dell[™] OptiPlex[™] XE — Ordinateur compact

- Avant intervention à l'intérieur de votre ordinateur
- Outils recommandés
- Éteindre votre ordinateur
- Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Avant intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour vous aider à protéger votre ordinateur de dommages éventuels et pour garantir votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure décrite dans ce document suppose que les conditions suivantes sont remplies :

- Vous avez suivi les étapes de la section <u>Intervention à l'intérieur de votre ordinateur</u>. Vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.
- Pour remplacer un composant ou l'installer, s'il est acheté séparément, effectuez la procédure de retrait en sens inverse.
- AVERTISSEMENT : avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité, voir la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse : www.dell.com/regulatory_compliance.
- 🛆 PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit, ou selon les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Les dommages causés par des interventions de maintenance non autorisées par Dell ne sont pas couverts par votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité livrées avec le produit.
- PRÉCAUTION : pour éviter une décharge électrostatique, mettez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant régulièrement une surface métallique non peinte, par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur.
- PRÉCAUTION : manipulez les composants et les cartes avec soin. Ne touchez ni les composants, ni les contacts d'une carte. Tenez une carte par les bords ou par la languette de fixation métallique. Tenez un composant, tel qu'un processeur, par les bords et non par les broches.
- PRÉCAUTION : lorsque vous débranchez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa languette, jamais sur le câble lui-même. Si les connecteurs de câble ont des languettes de verrouillage, appuyez sur ces languettes pour dégager le connecteur. Lorsque vous déconnectez des connecteurs, veillez à les maintenir alignés pour ne pas tordre leurs broches. Pour la même raison, lorsque vous branchez un câble, vérifiez bien l'orientation et l'alignement des deux connecteurs.

🖉 REMARQUE : il se peut que la couleur de votre ordinateur et certains composants soient différents de ceux représentés ici.

Pour éviter tout dommage à votre ordinateur, suivez les étapes suivantes avant de commencer à intervenir à l'intérieur de l'ordinateur.

Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur.
 Éteignez votre ordinateur (voir Éteindre votre ordinateur).

🛆 PRÉCAUTION : pour déconnecter un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre ordinateur, puis débranchez-le du périphérique réseau.

- Débranchez tous les câbles réseau de l'ordinateur. 3.
- Débranchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés de leurs prises secteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé lorsque le système est débranché afin de mettre à la terre la carte système. 5.
- 6 Retirez le capot de l'ordinateur (voir la section Capot)
- PRÉCAUTION : avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de votre ordinateur, mettez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte comme le métal à l'arrière de l'ordinateur. Répétez cette opération régulièrement pendant votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants.

Outils recommandés

Les procédures mentionnées dans ce document pourraient nécessiter les outils suivants :

- Petit tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme
 Petite pointe en plastique
 CD de mise à jour Flash BIOS update program CD

Éteindre votre ordinateur

A PRÉCAUTION : pour éviter toute perte de donnée, enregistrez et fermez tout fichier ouvert et fermez tout programme ouvert avant d'éteindre . votre ordinateur

- 1. Éteindre le système d'exploitation :
 - Sous Windows Vista® :

Cliquez sur le bouton Démarrer 🧐, cliquez sur la flèche en bas à droite du menu Démarrer comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur Arrêter.



- Sous Windows® XP :
 - Cliquez sur Démarrer -> Éteindre l'ordinateur -> Éteindre
- L'ordinateur s'éteint après l'arrêt du système d'exploitation.
- Vérifiez que l'ordinateur et les périphériques qui y sont connectés sont éteints. S'ils ne s'éteignent pas automatiquement après l'arrêt du système d'exploitation, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 6 secondes.

Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Après toute procédure de réinstallation, reconnectez tout périphérique, carte et câble avant d'allumer l'ordinateur.

- 1. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir la section Capot).
- A PRÉCAUTION : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord au périphérique réseau puis à l'ordinateur.

- Branchez les câbles téléphoniques ou réseau sur l'ordinateur.
 Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur.
 Allumez l'ordinateur.
 Vérifiez que votre ordinateur fonctionne correctement en exécutant Dell Diagnostics. Voir <u>Dell Diagnostics</u>.