## Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

Arbeide på datamaskinen Ta ut og sette inn deler Spesifikasjoner Diagnostikk System Setup (Systemoppsett) Hovedkortoppsett

## Merknader, forholdsregler og advarsler

MERK: Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

🛆 FORSIKTIG: FORSIKTIG angir potensiell fare for maskinvaren eller tap av data hvis du ikke følger instruksjonene.

ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

Hvis du kjøpte en datamaskin i n-serien fra Dell™, gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet for operativsystemet Microsoft® Windows®.

#### Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. © 2010 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell, DELL- logoen og OptiPlex er varemerker for Dell Inc.; Intel, Pentium, Celeron og Core er enten varemerker eller registrert varemerker for Intel Corporation; Bluetooth er et registrert varemerke som eles av Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Dell Inc. under lisens; TouchStrip er et varemerke for Zvetco Blometrics, LLC; Blu-ray Disc er et varemerke for Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista og Windows Vista-startknappen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft or Uorstoni i USA og/eller andre land; Adobe, Adobe- logoen og Adobe Flash Player er varemerker for Adobe Systems Incorporated; Wi-Fi er et registrert varemerke for Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver elerinteresse i varemerker og varenavn som ikke er dets egne.

Mars 2010 Rev. A00

#### System Setup (Systemoppsett) Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

- Oversikt
- Alternativer i System Setup (Systemoppsett)
- Starte fra en USB-enhet
- Passordbeskyttelse
- Slette glemte passord

- Åpne System Setup (Systemoppsett)
- Boot Sequence (oppstartsrekkefølge)
- Starte fra en USB-enhet
- Krysskoblingsinnstillinger
- Slette CMOS-innstillinger

#### **Oversikt**

Bruk System Setup (Systemoppsett) til å:

- 1 Endre systemkonfigurasjonsinformasjonen etter at du har lagt til, endret eller fjernet maskinvare på datamaskinen
- 1 Angi eller endre et brukertilgjengelig alternativ, for eksempel brukerpassordet
- 1 Se hvor mye minne som er tilgjengelig for øyeblikket, eller angi hvilken type harddisk som er installert

Før du bruker System Setup (Systemoppsett), anbefaler vi at du skriver ned de gjeldende innstillingene i tilfelle du skulle ønske å tilbakestille innstillingene senere

Constitution with the firmer of the firmer o datamaskinen ikke fungerer som den skal.

## Åpne System Setup (Systemoppsett)

- 1. Slå på (eller omstart) datamaskinen.
- 2. Når DELL<sup>™</sup>-logoen vises, venter du til du ser F12-ledeteksten.
- 3. Trykk umiddelbart på <F12>. Boot Menu (Oppstartsmenyen) vises.
- 4. Bruk piltastene opp og ned for å velge System Setup (Systemoppsett), og trykk deretter på <Enter>.

MERK: F12-ledeteksten viser at tastaturet er initialisert. Denne ledeteksten kan vises veldig raskt, så du må følge med når den vises, og deretter trykke <br/><F12>. Hvis du trykker på <F12> før ledeteksten vises, vil tastetrykket gå tapt.

Hvis du venter for lenge og logoen for operativsystemet vises, fortsetter du å vente til du ser Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>-skrivebordet. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt.

#### System Setup-skjermbilde

System Setup-skjermbildet viser gjeldende innstillinger eller innstillingene du kan endre for datamaskinen. Informasjon på skjermen er inndelt i to områder: menyen og hovedvinduet

Options List (liste over alternativer) - Dette feltet vises	Options Field (alternativfelt) -	
på venstre side av systemoppsettvinduet. Du kan bla i	Dette feltet inneholder	
listen, som inneholder funksjoner som definerer	informasjon om hvert alternativ. I	
datamaskinens konfigurasjon, inkludert installert	dette feltet kan du vise gjeldende	
programvare, strømsparingsfunksjoner og	innstillinger og endre	
sikkerhetsfunksjoner.	innstillingene.	
	Bruk tabulatortasten og pilopp- /pil ned-tastene på tastaturet til å navigere, eller klikk for å navigere ved hjelp av musen.	

### Alternativer i System Setup (Systemoppsett)

MERK: Avhengig av datamaskinen og hvilke enheter som er installert, kan det hende at noen av elementene i denne delen ikke vises, eller at de ikke vises nøyaktig som beskrevet.

General (generelt)	
System Board (Hovedkort)	<ol> <li>Viser følgende informasjon:</li> <li>Systeminformasjon: Viser BIOS-info, Systeminfo og Servicemerke.</li> <li>Minneinformasjon: Viser Installed Memory (Installert minne), Usable Memory (Ledig minne), Memory Speed (Minnehastighet), Memory Channel Mode (Minnekanalmodus) og Memory Technology (Minneteknologi).</li> <li>Prosessorinformasjon: Viser Processor Type (Prosessortype), Processor Speed (Prosessorhastighet), Processor Bus Speed (Prosessorbusshastighet), Processor L2 cache (Prosessorens L2-cache), Processor ID (Prosessor- ID).</li> <li>PCI-informasjon: Viser tilgjengelige spor på hovedkortet.</li> </ol>
Date/Time (Dato/klokkeslett)	Viser systemets dato og klokkeslett. Endringer i systemets dato og klokkeslett finner sted umiddelbart.
Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge)	Angir rekkefølgen som datamaskinen følger for å finne et operativsystem blant enhetene som er angitt i denne listen.

Drives (Stasjoner)		
Diskette drive (Diskettstasjon)	Aktiverer eller deaktiverer diskettstasjonkontakten på hocedkortet.	
	Disable (Deaktiver) Enable (Aktiver)	
SATA Operation (SATA-drift)	Konfigurerer den integrerte harddiskkontrollerens driftsmodus til:	
	1       RAID Autodetect/AHCI (default)         1       RAID Autodetect/ATA         1       RAID On/ATA         1       Legacy	
S.M.A.R.T Reporting (S.M.A.R.Trapportering)	Aktiverer eller deaktiverer rapportering av feil på innebygde stasjoner under systemoppstart.	
	Dette alternativet er deaktivert som standard.	
Drives (Stasjoner)	Aktiverer eller deaktiverer SATA- eller ATA-stasjoner som er koblet til hovedkortet.	

System Configuration (Systemkonfigurasjon)		
Integrated NIC (Integrert nettverkskort) Integrated NIC 2	Aktiverer eller deaktiverer det integrerte nettverkskortet. Du kan sette det integrerte nettverkskortet til:  I Enable (Aktivert) (standard) I Disable (Deaktivert) I Enable with PXE (Aktiver med PXE)	
USB Controller (USB-kontroller)	Aktiverer eller deaktiverer den integrerte USB-kontrolleren. Du kan sette USB-kontrolleren til:  I Enable (Aktivert) (standard) I Disable (Deaktivert) I No boot (Ingen oppstart)	
Serial Port #1 (Serieport 1) Serial Port #2 (Serieport 2)	Identifiserer og definerer serieportinnstillingene. Du kan sette serieporten til:  1 Disable (Deaktivert) 1 Auto (standard) 1 COM1 1 COM3  MEDK: Auto, som er standardinnstillingen, konfigurerer automatisk en kontekt til en bestemt tilordning (COM1	
Miscellaneous Devices (Diverse enheter)	Aktiverer eller deaktiverer følgende innebygde enheter:          I       Front USB (Fremre USB)         I       Rear Dual USB (Bakre to USB) (under NIC1 og strømdrevet USB)         I       Rear Dual USB (Bakre to USB) (under NIC2 og strømdrevet USB)         I       PCI slots (PCI-spor)         I       WIFI NIC slot (WiFi-nettverksspor)	

Video		
Primary Video	(Primær video)	Angir hvilken skjermkontroller som skal være primærkontroller når datamaskinen har to skjermkontrollere.
		Auto (standard)     Onboard/PEG (Integrert/PEG)

Perfor	mance	(Ytelse	:)				
Multi	Core	Support	(Støtte	for :	flere	kjerner)	Angir om en av eller alle kjernene i prosessoren skal aktiveres.

	MERK: Ytelsen til enkelte programmer forbedres med ekstra kjerner.
Intel® SpeedStep™	Aktiverer eller deaktiverer Intel SpeedStep-modus.
	Dette alternativet er deaktivert som standard.
C States Control	Aktiverer eller deaktiverer flere hvilemodustilstander for prosessoren. Dette alternativet er deaktivert som standard.
Limit CPUID Value (Begrens CPUID-verdi)	Aktiverer eller deaktiverer CPUID-grensen.
	Dette alternativet er deaktivert som standard.

Virtualization Support (Virtualiseringsstøtte)		
Virtualization (Virtualisering) Aktiverer eller deaktiverer Intel® Virtualization-teknologi.		
	Dette alternativet er deaktivert som standard.	
VT for Direct I/O (VT for direkte I/U)	Aktiverer eller deaktiverer Virtual Machine Monitor (VMM) gjennom bruk av ekstra maskinvare i Intel Virtulization- teknologi for direkte I/U.	
	Dette alternativet er deaktivert som standard.	

Security (Sikkerhet)	
Administrative Password (Administrativt passord)	Gir begrenset tilgang til maskinens systemoppsettsprogram på samme måte som tilgang til systemet kan begrenses ved hjelp av alternativet System Password (Systempassord).
	Dette alternativet er ikke angitt som standard.
System Password (Systempassord)	Viser gjeldende status for systempassordet og lar deg fastsette og bekrefte et nytt passord.
	Dette alternativet er ikke angitt som standard.
Password Changes (Passordendringer)	Aktiverer eller deaktiverer brukeres mulighet til å endre systempassordet uten det administrative passordet.
	Dette alternativet er aktivert som standard.
CPU XD Support (CPU XD-støtte)	Aktiverer eller deaktiverer prosessorens deaktiver utføring-modus.
	Dette alternativet er aktivert som standard.
Computrace(R)	Aktiverer eller deaktiverer den valgfrie Computrace®-tjenesten som er laget for utstyrsadministrasjon.
	Du kan angi dette alternativet til:
	Deactivate (Deaktiver) (standard)     Disable (Deaktiver)     Activate (Aktiver)
SATA-0 Password (SATA-0-passord)	Viser gjeldende status for passordet som er angitt for harddisken som er koblet til SATA-0-kontakten på hovedkortet.
SATA-1 Password (SATA-1-passord)	Du kan også angi et nytt passord. Dette alternativet er ikke angitt som standard.
	MERK: Systemoppsettprogrammet viser et passord for hver av harddiskene som er koblet til hovedkortet.

Power Management (Strømstyring)				
AC Recovery (Gjenoppretting med vekselstrøm)	Angir hvordan systemet reagerer når vekselstrøm blir slått på igjen etter et strømbrudd. Du kan sette AC Recovery til: Power Off (Slå av) (standard) Power On (Slå på) Last State (Siste tilstand)			
Auto On Time (Tidspunkt for automatisk påslåing)	Angir at maskinen skal startes automatisk på et bestemt tidspunkt. Tidsinnstillingen bruker standard 12-timers format (timer:minutter:sekunder). Endre oppstartstiden ved å skrive inn verdier i klokkeslett- og AM/PM-feltene.			
	Merk: Denne funksjonen virker ikke hvis du slår av datamaskinen ved hjelp av bryteren på et grenuttak eller et overspenningvern, eller hvis Auto Power On er satt til disabled (deaktivert).			
Low Power Mode (Strømsparingsmodus)	Aktiverer eller deaktiverer lavstrømsmodus. Dette alternativet er deaktivert som standard. MERK: Når strømsparingsmodus aktiveres, deaktiveres det integrerte nettverkskortet.			
Remote Wake up	Lar systemet starte opp når en nettverkskontroller mottar et oppvekkingssignal. Du kan sette Remote Wake up til:			

(Fjernstyrt vekking)	<ol> <li>Disable (Deaktiver) (standard)</li> <li>Enable (Aktiver)</li> <li>Enable with Boot NIC (Aktiver med oppstart fra nettverk)</li> </ol>
Suspend Mode (hvilemodus)	Setter strømstyringsmodusen til: 1 S1 1 S3 (standard)
Fan Control Override (Overstyring av viftekontroll)	Styrer systemviftens hastighet. MERK: Når dette er aktivert, kjører viften med full hastighet.

Maintenance (Vedlikehold)		
Service Tag (Servicemerke)	Viser datamaskinens servicemerke.	
System Management (Systembehandling)	Aktiverer eller deaktiverer systembehandling. 1 Disable (Deaktiver) 1 DASH/ASF 2.0	
Asset Tag (Utstyrskode)	Lar deg opprette en systemutstyrskode hvis en utstyrskode ikke er angitt allerede. Dette alternativet er ikke angitt som standard.	
SERR Messages (SERR-meldinger)	Kontrollerer SERR-meldingsfunksjonen. Dette alternativet er aktivert som standard. Noen grafikkort krever at SERR-meldingsfunksjonen er deaktivert.	
Watchdog Timer Support (Watchdog-timerstøtte)	Aktiverer eller deaktiverer Watchdog-støtte.	

POST Behavior (POST-virkemåte)		
Fast Boot (Hurtigoppstart)	Når innstillingen er aktivert, starter maskinen raskere fordi den hopper over enkelte konfigurasjoner og tester.	
NumLock LED (Numlock- dioden)	Aktiver eller deaktiverer NumLock-funksjonen når datamaskinen starter. Når innstillingen er aktivert (standard), aktiveres de numeriske og matematiske funksjonene som er angitt øverst på hver tast. Når innstillingen er deaktivert, aktiveres markørstyringsfunksjonene som er angitt nederst på hver tast.	
POST Hotkeys (POST- hurtigtaster)	<ul> <li>Med dette alternativet kan du angi hvilke funksjonstaster som skal vises på skjermen når datamaskinen starter.</li> <li>1 Enable F2 = Setup (Aktiver F2=oppsett) (aktivert som standard)</li> <li>1 Enable F12 = Boot menu (Aktiver F12=oppstartsmeny) (aktivert som standard)</li> </ul>	
Keyboard Errors (Tastaturfeil)	Aktiverer eller deaktiverer rapportering av tastaturfeil når datamaskinen starter. Dette alternativet er aktivert som standard.	

System Logs (Systemlogger)		
BIOS Events (BIOS-hendelser)	Viser systemhendelsesloggen og lar deg velge:	
	Clear Log (Fjern logg)     Mark all Entries (Marker alle oppføringer)	

## Boot Sequence (Oppstartsrekkefølge)

Med denne funksjonen kan du endre oppstartsrekkefølgen for enheter.

## Innstillinger

- 1 Onboard USB Floppy Drive (Innebygd USB-diskettstasjon) Datamaskinen forsøker å starte fra diskettstasjonen.
- 1 Onboard SATA Hard Drive (Innebygd SATA-harddisk) Datamaskinen forsøker å starte fra harddisken.
- 1 USB Device (USB-enhet) Datamaskinen forsøker å starte opp fra en flyttbar enhet, for eksempel en USB-minnepinne.
- 1 CD/DVD Datamaskinen forsøker å starte opp fra CD- eller DVD-stasjonen.

## Endre oppstartsrekkefølge for denne oppstarten

Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å starte maskinen på nytt fra en USB-enhet, f.eks. en diskettstasjon, en minnepinne eller en optisk stasjon.

- 1. Hvis starter opp fra en USB-enhet, kobler du USB-enheten til en USB-kontakt.
- 2. Slå på (eller omstart) datamaskinen.
- 3. Når F12 = Boot Menu (F12 = Oppstartsmeny) vises i det øverste høyre hjørnet av skjermen, trykker du på <F12>.

Hvis du venter for lenge slik at operativsystemlogoen vises, venter du til du ser skrivebordet i Microsoft Windows. Deretter slår du av datamaskinen og prøver på nytt.

- 4. Boot menu (Oppstartsmeny) vises med alle tilgjengelige oppstartsenheter.
- 5. Bruk piltastene til å velge den aktuelle enheten (kun for denne oppstarten).

MERK: Hvis du skal kunne starte fra en USB-enhet, må enheten være oppstartbar. Les dokumentasjonen for enheten for å finne ut om den er oppstartbar.

## Endre oppstartsrekkefølgen for fremtidige oppstarter

- 1. Start systemoppsett (se Starte systemoppsett).
- 2. Klikk for å utvide General, og klikk deretter på Boot Sequence (Oppstartssekvens).
- 3. Merk den aktuelle enheten i listen over enheter til høyre, og klikk deretter på opp- eller nedpilen for å flytte elementet du vil endre.
- 4. Klikk på Apply (Bruk) for å lagre endringene, og klikk deretter på Exit (Avslutt) for å avslutte systemoppsettet og fortsette oppstartsprosessen.

## Starte fra en USB-enhet

MERK: Hvis du skal kunne starte fra en USB-enhet, må enheten være oppstartbar. Les dokumentasjonen for enheten for å finne ut om den er oppstartbar.

#### Minnepinne

- 1. Sett en minnepinne i en USB-port, og start datamaskinen på nytt.
- 2. Når F12 = Boot Menu (F12 = Oppstartsmeny) vises i det øverste høyre hjørnet av skjermen, trykker du på <F12>.

BIOS finner enheten og legger den til på oppstartsmenyen.

Fra oppstartsmenyen velger du nummeret som vises ved siden av USB-enheten.
 Datamaskinen starter fra USB-enheten.

#### **Diskettstasjon**

- 1. I systemoppsettet angir du alternativet Diskette Drive (Diskettstasjon) for å aktivere støtte for USB-diskettstasjoner.
- 2. Lagre og avslutt systemoppsettet.
- 3. Koble til USB-diskettstasjonen, sett inn en oppstartbar diskett og start datamaskinen på nytt.

## Passordbeskyttelse

A FORSIKTIG: Selv om passord gir sikkerhet for data på datamaskinen, er de ikke helt sikre. Hvis dataene dine krever mer sikkerhet, er det ditt ansvar å anskaffe og bruke andre former for beskyttelse, for eksempel datakrypteringsprogrammer.

## System Password (Systempassord)

A FORSIKTIG: Hvis du lar datamaskinen kjøre uovervåket uten at du har tildelt et systempassord, eller hvis du lar datamaskinen stå ulåst slik at noen kan deaktivere passordet ved å endre en krysskoblingsinnstilling, kan hvem som helst få tilgang til dataene som er lagret på harddisken.

#### Innstillinger

Du kan ikke endre eller angi et nytt systempassord hvis et av følgende to alternativer vises:

- 1 Set (Angitt) Et systempassord er tildelt.
- 1 Disabled (Deaktivert) Systempassordet er deaktivert av en krysskoblingsinnstilling på hovedkortet.

Du kan bare tildele et systempassord når følgende alternativ vises:

1 Not Set (Ikke angitt) - Ingen systempassord er tildelt, og passordkrysskoblingen på hovedkortet er i aktivert posisjon (standardinnstilling).

#### Tildele et systempassord

Hvis du vil avslutte uten å tildele et systempassord, trykker du på <Esc> når som helst (før du trykker på OK-knappen i trinn 4).

- 1. Start systemoppsett (se Starte systemoppsett).
- 2. Velg System Password (Systempassord), og kontrolelr at Password Status (Passordstatus) er satt til Not Set (Ikke angitt).
- 3. Skriv det nye systempassordet.

Du kan bruke opptil 32 tegn. Hvis du vil slette et tegn når du skriver passordet, trykker du på <Tilbake>. Passordet skiller mellom små og store bokstaver.

Visse tastekombinasjoner er ikke gyldige. Hvis du skriver noen av disse ugyldige kombinasjonene, avgir høyttaleren et lydsignal.

Når du trykker på tegntastene (eller mellomromtasten for et blanktegn), vises en plassholder.

4. Skriv det nye passordet enda en gang for å bekrefte, og trykk på OK.

Passordinnstillingen endres til Set (Angitt).

#### Skrive systempassordet

Når du starter datamaskinen eller starter den på nytt, vises følgende melding på skjermen.

#### Hvis Password Status (Passordstatus) er satt til Locked (Låst):

Skriv passordet og trykk på <Enter>.

Hvis du har tildelt et administratorpassord, godtar datamaskinen administratorpassordet som et alternativt systempassord.

Hvis du skriver et feilaktig eller ufullstendig systempassord, vises følgende melding på skjermen:

\*\* Incorrect password. \*\* (Feil passord)

Hvis du skriver feil eller et ufullstendig systempassord, vises den samme meldingen på skjermen. Hvis du for tredje gang og senere skriver et feil eller ufullstendig systempassord, viser datamaskinen følgende melding:

\*\* Incorrect password. \*\*
Number of unsuccessful password attempts: 3
System halted! Must power down.

Selv etter at datamaskinen er slått av og på igjen, vises den forrige meldingen hver gang du skriver feil eller ufullstendig systempassord.

MERK: Du kan bruke Password Status (Passordstatus) i forbindelse med System Password (Systempassord) og Admin Password (Administratorpassord) for å beskytte datamaskinen ytterligere mot uautoriserte endringer.

#### Slette eller endre et eksisterende systempassord

- 1. Start systemoppsett (se Starte systemoppsett)
- 2. Gå til Security→ System Password (Systempassord) og trykk på <Enter>.
- 3. Når du blir bedt om det, skriver du systempassordet.

4. Trykk to ganger på <Enter> for å fjerne det eksisterende systempassordet. Innstillingen endres til Not Set (Ikke angitt)

Hvis Not Set (Ikke angitt) vises, slettes systempassordet. Hvis Not Set (Ikke angitt) ikke vises, trykker du på <Alt><b> for å starte datamaskinen på nytt. Gjenta deretter trinn 3 og 4.

- 5. Følg prosedyren i <u>Tildele et systempassord</u> for å tildele et nytt passord.
- 6. Avslutt systemoppsett.

#### Administratorpassord

#### Innstillinger

Du kan ikke endre eller angi et nytt administratorpassord hvis et av følgende to alternativer vises:

- 1 Set (Angitt) Et administratorpassord er tildelt.
- 1 Disabled (Deaktivert) Administratorpassordet er deaktivert av en krysskoblingsinnstilling på hovedkortet.

Du kan bare tildele et administratorpassord når følgende alternativ vises:

1 Not Set (Ikke angitt) - Ingen administratorpassord er tildelt, og passordkrysskoblingen på hovedkortet er i aktivert posisjon (standardinnstillingen).

#### Tildele et administratorpassord

Administratorpassordet kan være det samme som systempassordet.

MERK: Hvis de to passordene er forskjellige, kan administratorpassordet brukes som et alternativt systempassord. Systempassordet kan imidlertid ikke brukes i stedet for administratorpassordet.

- 1. Start systemoppsett (se Starte systemoppsett) og kontroller at Admin Password (Administratorpassord) er satt til Not Set (Ikke angitt).
- 2. Velg Admin Password (Administratorpassord) og trykk på <Enter>.
- 3. Skriv det nye administratorpassordet.

Du kan bruke opptil 32 tegn. Hvis du vil slette et tegn når du skriver passordet, trykker du på <Tilbake>. Passordet skiller mellom små og store bokstaver.

Visse tastekombinasjoner er ikke gyldige. Hvis du skriver noen av disse ugyldige kombinasjonene, avgir høyttaleren et lydsignal.

Når du trykker på tegntastene (eller mellomromtasten for et blanktegn), vises en plassholder.

- 4. Skriv det nye passordet enda en gang for å bekrefte, og trykk på OK. Passordinnstillingen endres til Set (Angitt).
- 5. Avslutt systemoppsett.

En endring av Admin Password (Administratorpassord) trer i kraft umiddelbart (ikke nødvendig å starte datamaskinen på nytt).

#### Bruke datamaskinen med et administratorpassord aktivert

Når du starter systemoppsettet, er alternativet Admin Password (Administratorpassord) merket, og du blir bedt om å skrive passordet.

Hvis du ikke skriver riktig passord, lar datamaskinen deg vise, men ikke endre, systemoppsettalternativene.

MERK: Du kan bruke Password Status (Passordstatus) sammen med Admin Password (Administratorpassord) for å beskytte systempassordet mot uautoriserte endringer.

#### Slette eller endre et eksisterende administratorpassord

Hvis du vil endre et eksisterende administratorpassord, må du kjenne administratorpassordet.

- 1. Start systemoppsett (se Starte systemoppsett).
- 2. Skriv administratorpassordet ved ledeteksten.
- 3. Uthev Admin Password (Administratorpassord), og trykk på venstre- eller høyrepilen for å slette det eksisterende administratorpassordet.

Innstillingen endres til Not Set (Ikke angitt).

Utfør trinnene i <u>Tildele et administratorpassord</u> for å tildele et nytt administratorpassord.

4. Avslutt systemoppsett.

#### Deaktivere et glemt passord og angi et nytt passord

Se Slette glemte passord for å tilbakestille system- og/eller administratorpassordene.

## Krysskoblingsinnstillinger



RTCRST	00	Sanntidsklokken er ikke nullstilt.
		Sanntidsklokken nullstilles (midlertidig krysskoblet)
00	krysskoblet	ikke krysskoblet

## Slette glemte passord

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

▲ FORSIKTIG: Denne prosessen fjerner både system- og administratorpassordene.

- 1. Følg fremgangsmåtene i Arbeide på datamaskinen.
- 2. Ta av datamaskindekslet.
- 3. Finn den 2-pinners passordkrysskoblingen (PSWD) på hovedkortet, og fjern krysskoblingen for å slette passordet. Se Passordbeskyttelse
- 4. Sett på dekselet igjen.
- 5. Koble datamaskinen og skjermen til stikkontaktene, og slå dem på.
- 6. Når du ser skrivebordet i Microsoft® Windows® på skjermen, slår du av datamaskinen.
- 7. Slå av skjermen og koble den fra strømuttaket.
- 8. Koble datamaskinens strømledning fra stikkontakten, og trykk på strømknappen for å jorde hovedkortet.

9. Åpne datamaskindekslet.

10. Finn den 2-pinners passordkrysskoblingen på hovedkortet, og koble til krysskoblingen for å aktivere passordfunksjonen igjen.

11. Sett på dekselet igjen.

- 🛆 FORSIKTIG: Når du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til kontakten i veggen og deretter til datamaskinen.
- 12. Koble datamaskinen og enhetene til stikkontaktene og slå dem på.
- MERK: Denne prosedyren aktiverer passordfunksjonen. Når du starter systemoppsett (se <u>Starte systemoppsett</u>), vises både system- og administratorpassordet som Not Set (Ikke angitt) som betyr at passordfunksjonen er aktivert, men ingen passord er tildelt.

13. Tildel et nytt system- og/eller administratorpassord.

## Slette CMOS-innstillinger

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

1. Følg fremgangsmåtene i Arbeide på datamaskinen.

- 2. Ta av dekselet.
- 3. Tilbakestill de gjeldende CMOS-innstillingene:
  - a. Finn krysskoblingen for passord (PSWD) og CMOS (RTCRST) på hovedkortet (se Passordbeskyttelse).
  - b. Fjern passordkrysskoblingen fra pinnene.
  - c. Sett passordkrysskoblingen på RTCRST-pinnene og vent i ca. 5 sekunder.
  - d. Fjern krysskoblingen fra RTCRST-pinnene og sett den tilbake på passordpinnene.
- 4. Sett på datamaskindekselet igjen.

🛆 FORSIKTIG: Når du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til kontakten i veggen og deretter til datamaskinen.

5. Koble datamaskinen og utstyret til stikkontaktene og slå dem på.

#### Diagnostikk

Servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ XE-Skrivebordsmodell

- Dell Diagnostics
- Lyskoder for på/av-knapp
- Lydsignalkoder
- Diagnostikklamper

## **Dell Diagnostics**

## Når du skal bruke Dell Diagnostics

Vi anbefaler at du skriver ut disse fremgangsmåtene før du begynner.

MERK: Programmet Dell Diagnostics fungerer kun på Dell-maskiner.

MERK: Drivers and Utilities- platen er tilleggsutstyr og leveres kanskje ikke med datamaskinen din.

Start System Setup (systemoppsett) (se <u>Starte System Setup</u>), gå gjennom datamaskinens konfigurasjons- informasjon og kontroller at enheten du vil teste, vises i System Setup og er aktiv.

Start Dell Diagnostics fra harddisken eller fra platen Drivers and Utilities.

## Starte Dell Diagnostics fra harddisken

- 1. Slå på (eller omstart) datamaskinen.
- 2. Når DELL-logoen vises, trykker du umiddelbart på <F12>.

Hvis du venter for lenge og logoen for operativsystemet vises, fortsetter du å vente til du ser Microsoft® Windows®-skrivebordet. Deretter slår du av maskinen og prøver på nytt.

- 3. Når du ser listen over oppstartsenheter, merker du Boot to Utility Partition (Start fra verktøypartisjon) og trykker på < Enter>.
- 4. Når Main Menu (Hovedmeny) i Dell Diagnostics vises, må du velge den testen du vil kjøre.

## Starte Dell Diagnostics fra platen Drivers and Utilities

- 1. Sett inn platen Drivers and Utilities.
- 2. Slå av og start datamaskinen på nytt.

Når DELL-logoen vises, trykker du umiddelbart på <F12>.

Hvis du venter for lenge og Windows-logoen vises, fortsetter du til du ser Windows-skrivebordet. Deretter slår du av maskinen og prøver på nytt.

MERK: Det neste trinnet endrer oppstartsekvensen bare denne ene gangen. Ved neste oppstart starter datamaskinen i henhold til enhetene som er angitt i systemoppsettprogrammet.

- 3. Når du ser listen over oppstartsenheter, velger du Onboard or USB CD-ROM Drive (Intern eller USB-basert CD-ROM) og trykker på Enter.
- 4. Velg Boot from CD-ROM (Start opp fra CD-ROM) fra menyen som vises, og trykk deretter på <Enter>.
- 5. Tast 1 for å åpne menyen, og trykk på <Enter> for å fortsette.
- Velg Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kjør 32-biters Dell Diagnostics) fra den nummererte listen. Hvis det står flere versjoner på listen, velger du den som gjelder for din datamaskin.
- 7. Når Main Menu (Hovedmeny) i Dell Diagnostics vises, må du velge den testen du vil kjøre.

#### **Dell Diagnostics-hovedmenyen (Main)**

1. Når Dell Diagnostics er lastet og hovedmenyen Main Menu vises, klikker du på knappen for ønsket alternativ.

Alternativ	Funksjon	
Express Test (hurtigtesting)	Utfører en rask test av enheter. Denne testen tar vanligvis mellom 10 og 20 minutter, og krever ikke at du foretar deg noe. Kjør fo Express Test (Ekspresstest) for å øke sannsynligheten for å finne problemet raskt.	
Extended Test (utvidet test)	Utfører en grundig kontroll av enheter. Denne testen tar normalt 1 time eller mer og krever at du svarer på spørsmål med jevne mellomrom.	
Custom test (tilpasset test)	Tester en bestemt enhet. Du kan tilpasse testene du vil kjøre.	

Symptom Tree (symptomtre)	Lister de vanligste symptomene og lar deg velge en test basert på symptomet på problemet du opplever.
------------------------------	---

- Hvis testen støter på problemer, vises en melding med en feilkode og en beskrivelse av problemet. Noter feilkoden og problembeskrivelsen, og følg anvisningene på skjermen.
- Hvis du kjører en test fra alternativene Custom Test (Egendefinert test) eller Symptom Tree (Symptomtre), kan du klikke på aktuell kategori som beskrevet i tabellen nedenfor for å få mer informasjon.

Kategori	Funksjon	
Results (Resultater)	Viser resultatene av testen og eventuelle feiltilstander som oppstod.	
Errors (Feil)	Viser feil som er funnet, feilkoder og en problembeskrivelse.	
Help (Hjelp)	Beskriver testen og kan angi krav for utføring av testen.	
Configuration (Konfigurasjon)	Viser maskinvarekonfigurasjonen til den valgte enheten.	
	Dell Diagnostics innhenter konfigurasjonsinformasjon for alle enheter fra System Setup, minne og forskjellige interne tester, og viser informasjonen i enhetslisten på venstre side av skjermen. Enhetslisten viser kanskje ikke navnet på alle komponentene som er installert i datamaskinen, eller alle enhetene som er koblet til datamaskinen.	
Parameters (Parametre)	Lar deg tilpasse testen ved å endre testinnstillingene.	

- 4. Når testene er fullført og du har kjørt Dell Diagnostics fra platen Drivers and Utilities, tar du ut platen.
- Lukk testskjermbildet hvis du vil gå tilbake til Main Menu-skjermbildet (Hovedmeny). Når du skal avslutte Dell Diagnostics og starte datamaskinen på nytt, lukker du Main Menu-skjermbildet (hovedmeny).

## Lyskoder for på/av-knapp

Diagnostikklampene gir mye mer informasjon om systemets status, men eldre strømstatuslamper støttes også i datamaskinen. Denne tabellen viser de forskjellige strømstatuslampene.

Strømlampestatus	Beskrivelse	
<b>A</b> V	Strømmen er av, lampen er blank.	
Blinkende ravgult	Første lampetilstand ved oppstart. Angir at systemet får strøm, men at POWER_GOOD -signalet ennå ikke er aktivert. Hvis <b>harddisklampen</b> er av, kan det hende at strømforsyningen må skiftes ut. Hvis <b>harddisklampen er på</b> , kan det hende at det er en feil ved en innebygd regulator eller VRM. Se på diagnostikklampene for å få mer informasjon.	
Fast ravgult lys	Andre lampetilstand ved oppstart. Angir at POWER_GOOD-signalet er aktivt, og at strømtilførselen sannsynligvis er god. Se på diagnostikklampene for å få mer informasjon.	
Blinkende grønt lys	Systemet er i en tilstand med lite strøm, enten S1 eller S3 Se på diagnostikklampene for å avgjøre hvilken tilstand systemet er i.	
Fast grønt lys	Systemet er i S0-tilstand, som er den normale strømtilstanden for en datamaskin i drift. BIOS setter lampene i denne tilstanden for å angi at den har begynt å hente operasjonskoder.	

## Lydsignalkoder

Hvis skjermen ikke kan vise feilmeldinger under POST, kan det hende at datamaskinen avgir en rekke lydsignalkoder som identifiserer problemet eller som kan hjelpe deg å identifisere en komponent med feil. Tabellen nedenfor lister lydsignalkodene som kan bli generert under POST. De fleste lydsignalkodene angir en alvorlig feil som hindrer datamaskinen i å fullføre oppstartsrutinen før den angitte tilstanden er rettet.

Kode	Årsak
1-1-2	Feil med mikroprosessorregister
1-1-3	Lese- eller skrivefeil i NVRAM
1-1-4	Sjekksumfeil i ROM BIOS
1-2-1	Feil med programmerbar intervalltidtaker
1-2-2	DMA-initialiseringsfeil
1-2-3	Lese-/skrivefeil i DMA-sideregister
1-3	Feil ved videominnestest
1-3-1 til og med 2-4-4	Minnet identifiseres eller brukes ikke på riktig måte
3-1-1	Feil med styrt DMA-register
3-1-2	Feil i hoved-DMA-register
3-1-3	Feil i register for hovedavbruddsmaske
3-1-4	Feil med styrt avbruddsmaskeregister

3-2-2	Feil under lasting av avbruddsvektor
3-2-4	Test av tastaturkontroller mislyktes
3-3-1	Strømtap i NVRAM
3-3-2	Ugyldig NVRAM-konfigurasjon
3-3-4	Feil ved videominnestest
3-4-1	Feil under skjerminitialisering
3-4-2	Feil under skjermtilbakeløp
3-4-3	Feil under søk etter video-ROM
4-2-1	Ingen tidtakertikk
4-2-2	Feil ved avslutning
4-2-3	Feil på port A20
4-2-4	Uventet avbrudd i beskyttet modus
4-3-1	Minnefeil over adresse OFFFFh
4-3-3	Feil med teller 2 for tidtakerbrikke
4-3-4	Klokken er stoppet
4-4-1	Testfeil for seriell port eller parallellport
4-4-2	Feil ved dekomprimering av kode til skyggeminne
4-4-3	Testfeil for matematikk-koprosessor
4-4-4	Cache-testfeil

## Diagnostikklamper

Datamaskinen har fire lamper som er merket med 1, 2, 3 og 4 på bankpanlet for å hjelpe med feilsøking. Når maskinen starter på vanlig måte, blinker lampene før de slås av. Hvis det oppstår en feil på maskinen, viser rekkefølgen av lampene hva som kan være problemet.

Lampemønster	Problembeskrivelse	Anhefalt løsning
1234	Datamaskinen er i en normal <i>av</i> - tilstand, eller det har oppstått en mulig feil før BIOS aktiveres. Diagnostikklampene lyser ikke etter at datamaskinens operativsystem er startet.	1 Koble maskinen til en stikkontakt som du vet fungerer. 1 Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.
12 <b>3</b> 4	Det kan ha oppstått en prosessorfeil.	<ol> <li>Sett inn prosessoren på nytt (se Prosessorinformasjon som gjelder din datamaskin).</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.</li> </ol>
12 <b>34</b>	Minnemoduler er registrert, men det har oppstått en minnefeil.	<ul> <li>Hvis det er to eller flere minnemoduler installert, tar du ut modulene, installerer deretter én av dem igjen og starter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen startes som normalt, fortsetter du med å installere flere moduler (én om gangen) til du har funnet den defekte modulen eller har installert alle modulene på nytt uten feil.</li> <li>Installer en minnemodul som fungerer og er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik kan skaffes.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.</li> </ul>
1234	Det kan ha oppstått en feil med grafikkortet.	<ol> <li>Sett inn installerte grafikkort på nytt.</li> <li>Hvis tilgjengelig, installerer du et fungerende grafikkort i datamaskinen.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.</li> </ol>
$\textcircled{0}{2}$	Det har oppstått en mulig feil med en diskettstasjon eller harddisk.	Ta ut og sett inn igjen alle strømledninger og datakabler.
1234	Det kan ha oppstått en USB-feil.	Installer alle USB-enhetene på nytt og kontroller alle kabeltilkoblinger.
<b>1</b> 234	Det er ikke registrert noen minnemoduler.	<ul> <li>Hvis det er to eller flere minnemoduler installert, tar du ut modulene, installerer deretter én av dem igjen og starter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen startes som normalt, fortsetter du med å installere flere moduler (én om gangen) til du har funnet den defekte modulen eller har installert alle modulene på nytt uten feil.</li> <li>Installer en minnemodul som fungerer og er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik kan skaffes.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.</li> </ul>
1234	Minnemoduler er identifisert, men det har oppstått en minnekonfigurasjons- eller kompatibilitetsfeil.	<ol> <li>Kontroller at det ikke er noen spesielle krav til plassering av minnemoduler/-kontakter.</li> <li>Påse at minnet som du bruker, støttes av din datamaskin (se Spesifikasjoner-delen for din datamaskin).</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.</li> </ol>
<b>12</b> 34	Det har oppstått en mulig feil med et utvidelseskort.	<ul> <li>Finn ut om det er en konflikt ved å fjerne et utvidelseskort (ikke et grafikkort) og starte datamaskinen på nytt.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, setter du tilbake kortet du fjernet, fjerner et annet kort og starter deretter datamaskinen på nytt.</li> <li>Gjenta denne prosessen for hvert av utvidelseskortene som er installert. Hvis maskinen starter på normal måte, feilsøker du det siste kortet du fjernet fra maskinen, for å avdekke</li> </ul>

MERK: Etter at datamaskinen har fullført POST, vil alle fire lampene slås av før operativsystemet starter.

		mulige ressurskonflikter. 1 Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.
<b>123</b> 4	Det har oppstått en annen feil.	<ol> <li>Kontroller at alle kabler til harddisken og CD-/DVD-stasjonen er koblet til hovedkortet på riktig måte.</li> <li>Hvis det vises en feilmelding angående et problem med en enhet (for eksempel en diskettstasjon eller en harddisk), kontrollerer du at enheten fungerer som den skal.</li> <li>Hvis operativsystemet forsøker å starte opp fra en enhet (for eksempel diskettstasjonen eller en optisk stasjon), må du kontrollere systemoppsettprogrammet for å sikre at oppstartsrekkefølgen er riktig for enhetene som er installert i datamaskinen.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du Dell.</li> </ol>

Ta ut og sette inn deler servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ XE-Skrivebordsmodell

- Deksel
- Optisk stasjon
- Hovedharddisk
- Varmeavleder og prosessor
- Minne
- Strømforsyning
- Bakplate
- Kabinettinntrengningsbryter
- Klokkebatteri

- Frontpanel
- Sekundær harddisk Varmeavledervifte
- Vifte
- <u>Varmeføler</u>
   <u>Utvidelseskort</u>
- I/U-panel
- Intern høyttaler
- Hovedkort

## **Spesifikasjoner**

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

- Prosessor
- Minne
  Utvidelsesbuss
  Video
- <u>Nettverk</u>
   <u>Lyd</u>
  - Strøm

Miliø

Hovedkortkontakter
 Fysisk

Kontroller og lamper

- Systeminformasjon
  Kort
- Stasjoner
- Eksterne kontakter

MERK: Tilbudene kan variere fra område til område. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på Start→ Hjelp og støtte og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

🜠 MERK: Hvis ikke annet er angitt, så er spesifikasjonene identiske for modeller med formfaktorene skrivebord og liten formfaktor.

Prosessor	
Туре	1 Intel <sup>®</sup> Core™2 E7400 1 Intel Pentium <sup>®</sup> Dual Core E5300 1 Intel Celeron <sup>®</sup> 440
Level 2 (L2)-cache	<ol> <li>Intel Core2 E7400 - 3M</li> <li>Intel Pentium Dual Core E5300 - 2M</li> <li>Intel Celeron 440 - 512K</li> </ol>

Minne	
Туре	DDR3 SDRAM
Hastighet	1066 MHz
Kontakter	fire DIMM-spor
Kapasitet	1 GB eller 2 GB
Minste minnestørrelse	1 GB
Største minnestørrelse	8 GB

Video	
Videotype:	
Integrert	integrert på hovedkortet
Diskret	PCI-E x16 tokanals grafikkort med én DVI-port og én DisplayPort-kontakt.
Videominne:	
Integrert	Microsoft® Windows® XP
	(med 1 GB systemminne)
	(med 2 GB eller mer systemminne)
	Windows Vista® og Windows 7
	opptil 272 MB med delt videominne (med 1 GB systemminne)
	opptil 784 MB med delt videominne (med 2 GB systemminne)
	opptil 1296 MB med delt videominne (med 3 GB systemminne)
	opptil 1808 MB med delt videominne (med 4 GB systemminne)
	opptil 3856 MB med delt videominne (med 8 GB systemminne)
	MERK: Videominne tildeles dynamisk basert på totalt systemminne og kravene til grafikkprogrammer.
Diskret	512 MB

Lyd

Integrert	1 Realtek ALC269Q-VB 1 Kabinetthøyttaler (tillegg)
Nettverk	
	Laternat Decederer DOMEZZOO Circhit
Integrert	Ethernet LAN-kontroller med mulighet for

10/100/1000 Mb/s-kommunikasjon 1 Integrett Broadcom BCM5761 NetXtreme

Systeminformasjon	
Brikkesett	Intel® Q45/ICH10DO innebygd brikkesett
DMA-kanaler	åtte
Avbruddsnivåer	24
BIOS-brikke (NVRAM)	16 Mb

Utvidelsesbuss	
Busstype	PCI 2.3
	PCI Express 1.1
	SATA 1.0 og 2.0
	USB 2.0
Busshastighet	PCI: 133 Mbps
	PCI Express x1: 2,5 Gbps
	SATA: 1,5 Gbps og 3,0 Gbps
	USB: 480 Mbps

Kort	
PCI:	
Skrivebordsmodell	uten stigekort - opptil to kort med lav profil
	med stigekort - opptil to kort med full høyde
Liten formfaktor	ett lavprofilkort
PCI Express x1:	
Skrivebordsmodell	ett lavprofilkort
Liten formfaktor	ikke aktuelt
PCI Express x16 (med støtte for PCI Express x1):	
Skrivebordsmodell	uten stigekort - ett kort med lav profil
	med stigekort - ett kort med full høyde
Liten formfaktor	ett lavprofilkort

MERK: PCI Express x16-sporet deaktiveres når en skjerm er koblet til det integrerte skjermkortet.

Stasjoner	
Eksternt tilgjengelig	
5,25-tommers stasjonsbrønn(er):	
Skrivebordsmodell	én
Liten formfaktor	én (smal)
Internt tilgjengelig	
3,5-tommers SATA-stasjonsbrønn:	
Skrivebordsmodell	to
Liten formfaktor	én
Tilgjengelige enheter	
2,5-tommers SATA-harddisker:	
Skrivebordsmodell	én
Liten formfaktor	to
3,5-tommer SATA-harddisker:	
Skrivebordsmodell	to
Liten formfaktor	én

5,25-tommers SATA DVD+/-RW-stasjon:	
Skrivebordsmodell	én
Liten formfaktor	én (tynn)

MERK: Liten formfaktor-maskinen kan støtte bare to 2,5" harddisker med braketter.

Eksterne kontakter	
Lyd:	
Bakpanel	én linje ut-kontakt
	én linje inn-/mikrofonkontakt
Nettverk	to RJ45-kontakter
Seriell	to 9-pinners kontakter, 16550C-kompatible
USB 2,0:	
Frontpanel	to kontakter
Bakpanel	fire kontakter
	én 24 V strømdrevet kontakt
Video	én 15-pinners VGA-kontakt
	én DisplayPort-kontakt
	DVI bare med tilleggsgrafikkort
	MERK: Videokontaktene varierer etter hvilket grafikkort som er valgt.

Hovedkortkontakter	
PCI 2.3 - databredde 32 bit:	
Skrivebordsmodell	to 120-pinner kontakter
Liten formfaktor	én 120-pinners kontakt
PCI Express x16 - databredde 16 PCI Express-baner:	
Skrivebordsmodell	én 164-pinners x16-kontakt
Liten formfaktor	én 164-pinners (x16)-kontakt
PCI Express x1- Databredde én PCI- Express-bane:	
Skrivebordsmodell	én 36-pinners kontakt
Liten formfaktor	ikke aktuelt
Serial ATA:	
Skrivebordsmodell	tre 7-pinners kontakter
Liten formfaktor	tre 7-pinners kontakter
Minne	fire 240-pinners kontakter
Intern USB-enhet	én 10-pinners kontakt (støtter to USB-porter)
Prosessorvifte	én 5-pinners kontakt
Harddiskvifte	én 5-pinners kontakt
Frontpanelkontroll	én 40-pinners kontakt
Prosessor	én 775-pinners kontakt
Strøm 12 V	én 4-pinners kontakt
Strøm	én 24-pinners kontakt

Maskinen sett forfra:	
Strømknapplampe	fast blått lys - angir at datamaskinen er slått på binkende blått lys - angir at datamaskinen er i hvilemodus
	blinkende gult lys - angir et problem med hovedkorte
Stasjonsaktivitetslampe	viser aktiviteten til SATA-harddisken eller den optiske stasjonen
	skriver data til stasjonen

Nettverkslampe	blått lys - angir forbindelse mellom nettverket og datamaskinen
	av (lyser ikke) - datamaskinen registrerer ingen fysist tilkobling til nettverket
Diagnostikklamper	fire lamper på frontpanelet på datamaskinen
Wi-Fi <sup>®</sup> -tilkoblingslampe	blått lys - angir forbindelse mellom nettverket og datamaskinen
	av (lyser ikke) - datamaskinen registrerer ingen tilkobling til nettverket
Datamaskinen sett bakfra:	
Lampe for koblingsintegritet på integrert nettverkskort	<b>grønt lys</b> - det er en 10 Mbps-tilkobling mellom nettverket og datamaskinen
	<b>grønt lys</b> - det er en 100 Mbps-tilkobling mellom nettverket og datamaskinen
	gult lys - det er en 1000 Mbps-tilkobling mellom nettverket og datamaskinen
	av (lyser ikke) - datamaskinen registrerer ingen fysis tilkobling til nettverket
	gult his langis pattyorkoaktivitet

Strøm				
Likestrøm: Wattstyrke:				
Liten formfaktor-PC (EPA)	280 W			
Maksimal varmeavgivelse:				
Bordmodell-PC (EPA)	1204 BTU/t			
Liten formfaktor-PC (EPA)	1124 BTU/t			
Spenning:				
Bordmodell-PC (EPA)	100-240 V vs, 50/60 Hz, 6,0 A			
Liten formfaktor-PC (EPA)	100-240 V vs, 50/60 Hz, 5,0 A			

 $\label{eq:MERK: Warmeavgivelse beregnes ved å bruke wattklassifiseringen for strømforsyningen.$ 

 MERK: Se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen for å finne viktig informasjon om spenningsinnstilling.

 Klokkebatteri
 3-V CR2032-litiumbatteri

Fysisk			
Høyde:			
Skrivebordsmodell	10,93 cm (4,30 tommer)		
Liten formfaktor	8,52 cm (3,35 tommer)		
Bredde:			
Skrivebordsmodell	39,65 cm (15,60 tommer)		
Liten formfaktor	28,96 cm (11,40 tommer)		
Dybde			
Skrivebordsmodell	34,90 cm (13,70 tommer)		
Liten formfaktor	32,36 cm (12,74 tommer)		
Vekt (minimum)			
Skrivebordsmodell	9,38 kg (20,68 pund)		
Liten formfaktor	6,48 kg (14,29 pund)		

Miljø Temperatur:				
Ved oppbevaring	-40 til 60 °C (-40 til 140 °F)			
Relativ fuktighet	20 til 80 % (uten kondens)			
Maksimal vibrasjon:				
Ved bruk	tilfeldige vibrasjoner 5 ~ 500 Hz, 0,26 Grms, to sider			
Ved oppbevaring	tilfeldige vibrasjoner 5 ~ 500 Hz, 2,2 Grms, seks sider			

Maksimalt støt:				
Ved bruk	HALF SN 40 G/2 ms, to sider			
Ved oppbevaring	HALF SN 105 G/2 ms, seks sider			
Høyde over havet:				
Ved bruk	under 3048 m (10 000 fot) (42° C ved 10 000 fot)			
Ved oppbevaring	under 10 668 m (35 000 fot)			
Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04- 1985			

## Hovedkortoppsett Servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ XE-Skrivebordsmodell



1	prosessorstrømkontakt (12VPOWER)	2	prosessorsokkel (CPU)
3	minnemodulkontakter (DIMM_4)	4	minnekontakt (DIMM_2)
5	minnemodulkontakter (DIMM_3)	6	minnekontakt (DIMM_1)
7	batterisokkel (BATTERY)	8	passordkrysskobling (PSWD)
9	kontakter for SATA-stasjon (SATA0)	10	kontakter for SATA-stasjon (SATA1)
11	kontakter for SATA-stasjon (SATA2)	12	varmefølerkontakt (bakre)
13	frontpanelkontakt (FRONTPANEL)	14	USB-kontakt for ekstern strøm
15	intern USB-kontakt	16	strømkontakt (POWER)
17	serieportkrysskobling (J3 og J4)	18	strømkontakt (24V POWER)
19	serieportkrysskobling (J1 og J2)	20	PCI Express x16-spor (SLOT1)
21	PCI-spor (SLOT2)	22	PCI-spor (SLOT3)
23	PCI Express x1-spor (SLOT4)	24	kontakt for chassisinntrengningsbryter (INTRUDER)
25	krysskobling for tilbakestilling av RTC (RTCRST)	26	intern høyttaler (SPKR)
27	høyttaler (INT_SPKR)	28	varmefølerkontakt (fremre)
29	viftekontakt (FAN_HDD)	30	PCI Express-spor x1 (Slot6)
<31>	viftekontakt (FAN_CPU)		

## **Bakplate**

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta av bakplaten



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
 Ta ut <u>utvidelseskort(ene)</u>.
 Løft opp og ta av bakplaten fra kabinettet.

## Sette på plass bakplaten

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette bakplaten på plass igjen.

## Utvidelseskort

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut utvidelseskortet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Roter og løft utløsertappen på kortlåsen forsiktig oppover.
- 3. Trekk den blå utløserspaken bort fra kortet, og løft deretter kortet opp og ut av kontakten på hovedkortet.

## Sette inn utvidelseskortet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette inn utvidelseskort igjen.

## Klokkebatteri

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut klokkebatteriet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Trekk festeklipsen bort fra klokkebatteriet.
- 3. Løft batteriet opp og ut av datamaskinen.

## Sette inn klokkebatteriet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette klokkebatteriet inn igjen.

#### Deksel

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta av dekslet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
 Dra tilbake på dekselutløseren.

3. Vipp dekselet utover, og ta det deretter av datamaskinen.

## Sette på dekslet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette på dekslet igjen.

## Varmeavledervifte

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta av varmeavlederviften



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Løsne den 12 V strømledningen fra kabelklipsen.
- 3. Koble varmeavlederens viftekabel fra kontakten på hovedkortet.
- 4. Skru ut skruene som fester varmeavlederviften til varmeavlederenheten.
- 5. Ta varmeavlederviften ut av datamaskinen.

## Sette på varmeavlederviften

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette varmeavlederviften inn igjen.

#### Vifte

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut viften

MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Fjern <u>frontpanelet</u>.
   Ta ut den <u>optiske stasjonen</u>.
   Ta ut den <u>sekundære harddisken</u>.
   Ta ut <u>hovedharddisken</u>.
   Fjern <u>varmeavlederviften</u>.
   Koble viftekabelen fra hovedkortet.

- 8. Løsne viftekabelen fra kabelføringen på kabinettet.
- 9. Skru ut skruene som holder viften til kabinettet.
- 10. Fjern viften fra datamaskinen.

## Sette inn viften

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette inn viften igjen.

## Frontpanel

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta av frontpanelet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Løsne tappene som fester frontpanelet til kabinettet.
- 3. Ta frontpanelet av datamaskinen.

## Sette på frontpanelet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette frontpanelet på igjen.

## Hovedharddisk

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut hovedharddisken



🌠 MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Ta ut den <u>optiske stasjonen</u>.
   Ta ut den <u>sekundære harddisken</u>.
- Trykk inn de blå tappene på hver side av harddisken, og skyv harddiskenheten mot baksiden av datamaskinen.
- 5. Løft opp harddiskenheten og legg den på strømforsyningen.
- 6. Koble strøm- og datakablene fra harddisken.
- 7. Ta harddiskenheten ut av datamaskinen.
- 8. Dra i de blå hakene for å løsne harddisken, og løft harddisken opp og vekk fra harddiskenheten.

## Sette inn hovedharddisken

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette inn hovedharddisken igjen.

## Sekundær harddisk

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut den sekundære harddisken



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Ta ut den <u>optiske stasionen</u>.
   Trekk opp utløserlåsen og skyv harddisken mot forsiden av datamaskinen.
- 4. Løft opp harddisken og legg den på strømforsyningen.
- 5. Koble strøm- og datakablene fra harddisken.
- 6. Ta ut harddisken fra datamaskinen.

## Sette inn den sekundære harddisken

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette inn den sekundære harddisken igjen.

# Varmeavleder og prosessor servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ XE−Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut varmeavlederen og prosessoren



🌠 MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>. Løsne den 12 V strømledningen fra kabelklipsen. 1. 2.
- 3. Koble viftekabelen fra kontakten på hovedkortet.
- 4. Løsne festeskruene som fester varmeavlederen til hovedkortet.
- 5. Fjern varmeavlederenheten fra datamaskinen.
- 6. Skyv dekselutløserlåsen fra under deksellåsen, og dra utløserlåsen bakover for å løsne prosessordekselet.
- 7. Løft prosessordekslet.
- 8. Ta prosessoren ut av sokkelen på hovedkortet.

## Sette inn varmeavlederen og prosessoren

Utfør trinnene ovenfor imotsatt rekkefølge for å sette varmeavlederen og prosessoren inn igjen.

## Kabinettinntrengningsbryter

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut kabinettinntrengningsbryteren



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Koble inntrengningsbryterkabelen fra hovedkortet.
- 3. Skyv inntrengningsbryteren ut av sporet i metallbraketten, og skyv bryteren nedover for å ta den ut av datamaskinen.

## Sette inn inntrengningsbryteren

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette inn inntrengningsbryteren.

## Intern høyttaler

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut den interne høyttaleren



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Koble den interne høyttalerkabelen fra hovedkortet, og løsne den fra kabelføringen på kabinettet.
- 3. Trykk på låsetappen og skyv den interne høyttaleren oppover for å ta den ut av datamaskinen.

## Sette inn den interne høyttaleren

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette den interne høyttaleren inn igjen.

## I/U-panel

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut I/U-panelet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Fjern <u>frontpanelet</u>.
   Ta ut den <u>optiske stasjonen</u>.
   Ta ut den <u>sekundære harddisken</u>.
   Fjern <u>hovedharddisken</u>.
   Koble I/U-panelkabelen fra kontakten på hovedkortet.

7. Skru ut skruene som fester I/U-panelet til kabinettet.

8. Ta I/U-panelet ut av datamaskinen.

## Sette på plass I/U-panelet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette I/U-panelet på igjen.

#### Minne

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut minnet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Ta ut den <u>optiske stasionen</u>.
   Trykk ned minnefesteklipsene for å løsne minnemodulen.
- 4. Løft minnemodulen ut av kontakten, og ta den ut av datamaskinen.

## Sette inn minnet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette inn minnet igjen.

## Optisk stasjon

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut den optiske stasjonen



- 🌠 MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.
- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
   Koble strøm- og datakablene fra den optiske stasjonen.
- 3. Dra opp stasjonsutløserlåsen, og skyv den optiske stasjonen mot baksiden av datamaskinen.
- 4. Løft den optiske stasjonen opp og ut av datamaskinen.

## Sette inn den optiske stasjonen

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette den optiske stasjonen inn igjen.

## Strømforsyning

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut strømforsyningen



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>.
 Ta ut den <u>optiske stasionen</u>.
 Ta ut den <u>sekundære harddisken</u> (hvis aktuelt).
 Ta ut den <u>bakre varmeføleren</u>.
 Koble strømkablene fra hovedkortet.

- 7. Dra opp utløserlåsen på strømforsyningen, og skyv strømforsyningen mot fronten av datamaskinen.
- 8. Fjern strømforsyningen fra datamaskinen.

## Sette inn strømforsyningen

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette strømforsyningen inn igjen.

#### Hovedkort

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Ta ut hovedkortet



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen. Ta ut den <u>optiske stasionen</u>. Ta ut den <u>sekundære harddisken</u> (hvis aktuelt). Ta ut <u>hovedharddisken</u>. Ta ut <u>utvidelseskort(ene)</u>. Ta ut <u>minnemodulen(e)</u>. Ta ut <u>varmeavlederen og prosessoren</u>. Ta ut <u>varmeavlederen og prosessoren</u>. 1. 2. 3.
- 4. 5.

- 6. 7. 8. 9.
- Ta ut <u>strømforsyningen</u>. Koble kablene for inntrengningsbryteren, I/U-panelet, den interne høyttaleren, viften og den termiske sensoren fra hovedkortet.
- 10. Fjern skruene som fester hovedkortet til kabinettet.
- 11. Løft hovedkortet opp og ut av datamaskinen.

## Sette inn hovedkortet

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette hovedkortet inn igjen.

#### Varmeføler

Servicehåndbok for Dell<sup>™</sup> OptiPlex<sup>™</sup> XE-Skrivebordsmodell

- ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.
- Ta av fremre varmeføler
- Sette inn fremre varmeføler
- Ta av bakre varmeføler
- Sette inn bakre varmeføler

## Ta av fremre varmeføler





MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen. 1
- 2. 3. Fjern <u>varmeavlederviften</u>. Koble den fremre varmefølerkabelen fra hovedkortet.
- 4. Løsne den fremre varmefølerkabelen fra kabelføringen på kabinettet.
- 5. Trykk inn på utløserlåsen og ta varmeføleren ut av datamaskinen.

## Sette inn fremre varmeføler

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette fremre varmeføler inn igjen.

## Ta av bakre varmeføler



MERK: Du må kanskje installere Adobe® Flash® Player fra Adobe.com for å kunne vise følgende illustrasjoner.

- Følg fremgangsmåten i <u>Før du arbeider inne i datamaskinen</u>. Koble den bakre varmefølerkabelen fra hovedkortet. 1. 2.
- 3. Trykk inn på utløserlåsen for å løsne bakre varmeføler fra kabinettet.

4. Ta bakre varmeføler ut av datamaskinen.

## Sette inn bakre varmeføler

Utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge for å sette bakre varmeføler inn igjen.

## Arbeide på datamaskinen

Servicehåndbok for Dell™ OptiPlex™ XE-Skrivebordsmodell

- Før du arbeider inne i datamaskinen
- Anbefalte verktøy
- Slå av datamaskinen
- Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

## Før du arbeider inne i datamaskinen

Bruk følgende retningslinjer for sikkerhet og for å verne om din egen sikkerhet og beskytte datamaskinen mot potensiell skade. Om ikke annet blir angitt, forutsetter hver fremgangsmåte følgende:

- Du har utført trinnene i <u>Arbeide på datamaskinen</u>. Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- En komponent kan skiftes ut eller hvis enheten kjøpes separat installeres ved å utføre trinnene for fjerning av komponenten i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om gode fremgangsmåter, går du til hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory\_compliance.

- FORSIKTIG: Mange reparasioner kan bare utføres av en sertifisert servicetekniker. Du må bare utføre feilsøking og enkle reparasioner som beskrevet i produktets dokumentasjon, eller som anvist fra telefonbaserte eller Internett-baserte støttetjenester. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. Les og følg sikkerhetsinstruksjonene som ble levert sammen med produktet.
- C FORSIKTIG: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.
- C FORSIKTIG: Vær forsiktig når du håndterer komponenter og kort. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortet i kantene eller monteringsbraketten av metall. Hold komponenter ved å ta tak i kantene, ikke i pinnene.
- FORSIKTIG: Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller i uttrekkstappen, og ikke i selve kabelen. Enkelte kabler har kontakter med låsetapper. Hvis du kobler fra denne typen kabel, må du trykke inn låsetappene før du kobler fra kabelen. Når koblingene trekkes fra hverandre, skal de holdes på rett linje for å unngå at pinnene på koblingene bøyes. Før du kobler til en kabel, må du også passe på at begge  $\Delta$ koblingene vender riktig vei og er på linje.
- MERK: Fargen på datamaskinen din og enkelte komponenter kan se annerledes ut enn i dette dokumentet.

For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

- Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
- Slå av datamaskinen (se <u>Slå av datama</u> kinen)

🛆 FORSIKTIG: Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.

- Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.
- Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene. Trykk og hold inne av/på-knappen mens systemet er frakoblet for å jorde hovedkortet. 5
- Ta av datamaskindekslet (se Deksel). 6.

🛆 FORSIKTIG: Før du berører noe på innsiden av datamaskinen, må du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, som metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider, må du med jevne mellomrom berøre en umalt metallflate for å utlade statisk elektrisitet, som kan skade de interne komponentene.

#### Anbefalte verktøy

Fremgangsmåtene i dette dokumentet kan kreve følgende verktøy:

- En liten skrutrekker med vanlig blad
- En stjerneskrutrekker
- Liten plastpiss 1 CD med BIOS-oppdateringsprogram

## Slå av datamaskinen

🔨 FORSIKTIG: Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt eventuelle åpne programmer før du slår av datamaskinen hvis du vil unngå å miste data.

- 1. Avslutt operativsystemet:
  - 1 I Windows Vista®

Klikk på Start 🧐, klikk deretter på pilen nederst til høyre på Start-menyen som vist nedenfor, og klikk deretter på Avslutt.



I Windows® XP:

Klikk på Start→ Slå av datamaskinen→ Slå av.

Datamaskinen slås av etter at den har avsluttet prosessen med å slå av operativsystemet.

Forsikre deg om at datamaskinen og alt tilkoblet utstyr er slått av. Hvis datamaskinen og de tilkoblede enhetene ikke slår seg av automatisk når du slår av operativsystemet, trykker du på på/av-knappen i ca. seks sekunder for å slå dem av.

## Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort og kabler før du slår på datamaskinen.

1. Ta av datamaskindekslet (se Deksel).

## 🛆 FORSIKTIG: Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

- Koble telefon- og nettverkskablene til datamaskinen.
   Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømuttakene.
   Slå på datamaskinen.
   Kontroller at datamaskinen fungerer som den skal ved å kjøre Dell Diagnostics. Se <u>Dell Diagnostics</u>.