Dell Vostro 470 Korisnički priručnik



Model sa regulacijom: D10M Tip sa regulacijom: D10M002

Napomene, oprez i upozorenja

NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.

OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave. © 2012 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell[™], DELL logotip, Dell Precision[™], Precision ON[™], ExpressCharge[™], Latitude[™], Latitude ON[™], OptiPlex[™], Vostro[™] i Wi-Fi Catcher[™] su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[™], Atom[™], Centrino[®] i Celeron[®] su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD[®] je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron[™], AMD Phenom[™], AMD Sempron[™], AMD Athlon[™], ATI Radeon[™] i ATI FirePro[™] su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®], MS-DDS[®], Windows Vista[®], Windows Vista start dugme i Office Outlook[®] su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc[™] je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth[®] oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth[®] SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake d strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi[®] je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.

2012 - 03

Λ

Rev. A00

Sadržaj

Napomene, oprez i upozorenja	2
Poglavlje 1: Rad na računaru	5
Pre rada u unutrašniosti računara	5
Preporučeni alati	
Isključivanje računara	6
Posle rada u unutrašnjosti računara	6
Poglavlje 2: Uklanjanje poklopca	7
Instaliranje poklopca	8
Poglavlje 3: Uklanjanje memorije	9
Instaliranje memorije	9
Poglavlje 4: Uklanjanje kartice za proširenje	11
Instaliranje kartice za proširenje	12
Poglavlje 5: Uklanjanje optičkog diska	13
Instaliranje optičkog diska	14
Poglavlje 6: Uklanjanje čvrstog diska	15
Instaliranje čvrstog diska	16
Poglavlje 7: Uklanjanje čitača memorijske kartice	19
Instaliranje čitača memorijske kartice	20
Poglavlje 8: Uklanjanje ventilatora sistema na zadnjoj strani	21
Instaliranje ventilatora sistema sa zadnje strane	22
Poglavlje 9: Uklanjanje Coin-Cell baterije	23
Instaliranje Coin-Cell baterije	23
Poglavlje 10: Uklanjanje rashladnog elementa	25
Instaliranje rashladnog elementa	26
Poglavlje 11: Uklanjanje procesora	27
Instaliranje procesora	27
Poglavlje 12: Uklanjanje jedinice za napajanje	29

Instaliranje jedinice za napajanje	32
Poglavlje 13: Uklanjanje matične ploče	33
Instaliranje matične ploče	35
Poglavlje 14: Uklanjanje prednje maske	37
Instaliranje prednje maske	38
Poglavlje 15: Uklanjanje WLAN kartice	39
Instaliranje WLAN kartice	40
Poglavlje 16: Uklanjanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost čvrstog	44
diska	41
Postavljanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost čvrstog diska	42
Poglavlje 17: Uklanjanje prednjeg audio modula	45
Instaliranje prednjeg audio modula	46
Poglavlje 18: Uklanjanje prednjeg USB modula	. 47 47
Poglavlje 19: Pregled podešavanja sistema	49
Ulaz u Podešavanje sistema	49
Ekrani programa za podešavanje sistema	49
Opcije programa za podešavanje sistema	50
Opšte	50
Napredne	51
Bezbednost	53
Pokretanje sistema	54
Izlaz	54
Poglavlje 20: Poruke o dijagnostičkim greškama	55
Dijagnostički tonski kodovi	56
Sistemske poruke	56
Poglavlje 21: Specifikacije	59
Poglavlje 22: Kontakt sa Dell-om	63
Kontaktiranje kompanije Dell	63

Rad na računaru

Pre rada u unutrašnjosti računara

Koristite sledeće mere predostrožnosti kako biste svoje računar zaštitili od mogućih oštećenja i kako osigurali svoju ličnu bezbednost. Osim ako nije drugačije navedeno, svaka procedura u ovom dokumentu pretpostavlja da su ispunjeni sledeći uslovi:

- Pročitali ste bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar.
- Komponenta se može zameniti ili, ako je kupljena odvojeno, instalirati izvođenjem procedure uklanjanja u obrnutom redosledu.

UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost za propisima na www.dell.com/regulatory_compliance.

OPREZ: Mnoge popravke mogu da obavljaju isključivo ovlašćeni servisni tehničari. Lično bi trebalo da obavljate samo rešavanje problema i sitne popravke, prema ovlašćenjima iz dokumentacije proizvoda ili u skladu sa uputstvima službe i tima za podršku na mreži ili putem telefona. Garancija ne pokriva štetu nastalu kao posledica servisiranja koje nije ovlašćeno od strane kompanije Dell. Pročitajte bezbednosna uputstva koja ste dobili sa proizvodom i pridržavajte ih se.

OPREZ: Da biste izbegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se pomoću trake za uzemljenje ili povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu, kao što je konektor na zadnjem delu računara.

OPREZ: Komponentama i karticama rukujte pažljivo. Ne dirajte komponente ili kontakte na kartici. Karticu držite za ivice ili za njen metalni držač. Držite komponentu kao što je procesor za ivice, a ne za pinove.

OPREZ: Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za povlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa držačima za zaključavanje; ako isključujete ovu vrstu kabla, pritisnite držače za zaključavanje pre nego što odspojite kabl. Kada razdvajate konektore držite ih poravnate i izbegavajte krivljenje bilo kojeg pina konektora. Takođe, pre nego što priključite kabl, pobrinite se da su oba konektora pravilno okrenuta i poravnata.



NAPOMENA: Boja vašeg računara i nekih komponenata može izgledati drugačije u odnosu na one prikazane u ovom dokumentu.

Da biste izbegli oštećenje računara, prođite kroz sledeće korake pre nego što počnete sa radom u unutrašnjosti računara.

- 1. Uverite se da je vaša radna površina ravna i čista da biste sprečili grebanje poklopca računara.
- 2. Isključite računar (pogledajte odeljak "Isključivanje računara").

🔨 OPREZ: Da biste odspojili mrežni kabl, prvo isključite kabl iz računara a zatim isključite kabl iz mrežnog uređaja.

- 3. Odspojite sve mrežne kablove iz računara.
- 4. Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
- 5. Pritisnite i zadržite taster za napajanje dok odspajate računar da biste uzemljili matičnu ploču.
- 6. Uklonite poklopac.

OPREZ: Pre nego što dodirnete unutrašnjost računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste odstranili statički elektricitet koji bi mogao da ošteti unutrašnje komponente.

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Mali odvrtač sa ravni vrhom
- #0 Phillips odvrtač
- #1 Phillips odvrtač
- Malo plastično šilo
- CD sa programom za ažuriranje flešovanja BIOS-a

Isključivanje računara

Δ

OPREZ: Da bi se izbegao gubitak podataka, sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe pre nego što isključite računar.

1. Isključite operativni sistem:

- Za Windows Vista :

Kliknite na **Start** , zatim kliknite na strelicu u donjem desnom uglu **Start** menija, kao što je dole prikazano, a zatim kliknite na **Isključenje**.



Za Windows XP:

Kliknite na **Start → Isključi računar → Isključi** . Računar se isključuje nakon završetka procesa isključivanja operativnog sistema.

2. Uverite se da su računar i svi povezani uređaji isključeni. Ako se računar i povezani uređaji nisu automatski isključili kada ste isključili operativni sistem, pritisnite i zadržite taster za napajanje otprilike 4 sekundi da biste ih isključili.

Posle rada u unutrašnjosti računara

Kada završite proceduru zamene, proverite da li ste povezali sve eksterne uređaje, kartice i kablove pre nego što uključite računar.

1. Zamenite poklopac.

🔨 OPREZ: Da biste povezali mrežni kabl, prvo priključite kabl u mrežni uređaj a zatim ga priključite u računar.

- 2. Povežite telefonski ili mrežni kabl na računar.
- 3. Priključite računar i sve povezane uređaje na pripadajuće električne utičnice
- 4. Uključite računar.
- 5. Proverite da li računar radi ispravno pokretanjem programa Dell Diagnostics.

2

Uklanjanje poklopca

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Uklonite dva zavrtnja koja pričvršćuju poklopac računara za računar.



Slika 1.

3. Okrenite poklopac računara ka zadnjoj strani računara, a a zatim ga uklonite.



Slika 2.

4. Podignite i uklonite poklopac računara.



Slika 3.

Instaliranje poklopca

- 1. Postavite poklopac računara na računar i i gurnite ga ka napred sa zadnje strane računara.
- 2. Zamenite i pričvrstite zavrtnje koji pričvršćuju poklopac za računar.
- **3.** Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje memorije

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- **3.** Pritisnite nadole jezičke za držanje memorije sa svake strane memorijskog modula i izvucite memorijski modul nagore da biste ga uklonili iz računara.



Instaliranje memorije

- 1. Poravnajte zasečeni deo memorijske kartice sa jezičkom na konektoru sistema.
- 2. Umetnite memorijski modul u utičnicu za memoriju.
- 3. Pritiskajte memorijski modul dok sigurnosne spone na učvrste memoriju unutar ležišta.
- 4. Instalirajte poklopac.
- 5. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje kartice za proširenje

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- **3.** Pritisnite plavi jezičak prema spolja i gurnite ploču nadole.



Slika 5.

4. Pritisnite ručicu i izvucite karticu za proširenje iz računara.



Slika 6.

11

4

Instaliranje kartice za proširenje

- 1. Gurnite karticu za proširenje u slot za karticu i povucite ručicu.
- 2. Postavite modul za držanje kartice za proširenje na kućište.
- 3. Instalirajte poklopac.
- 4. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje optičkog diska

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- **3.** Isključite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka sa zadnje strane optičkog diska.



Slika 7.

4. Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju optički disk za rešetku za disk.



Slika 8.

5. Izvucite optički disk kroz prednji deo računara.

5



Slika 9.

Instaliranje optičkog diska

- 1. Gurnite optički disk kroz prednji deo računara.
- 2. Zamenite zavrtnje koji učvršćuju optički disk za računar.
- **3.** Povežite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka na optički disk.
- 4. Instalirajte poklopac.
- 5. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje čvrstog diska

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Isključite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka sa zadnje strane čvrstog diska.



Slika 10.

4. Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju rešetku za čvrsti disk za kućište.



Slika 11.

6

5. Izvucite čvrsti disk tako što ćete ga podići i izvući nagore.



Slika 12.

6. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čvrsti disk za rešetku za disk.



Slika 13.

7. Pomerite rešetku sa čvrstim diskom u naznačenom pravcu da biste izvadili čvrsti disk iz nje.



Slika 14.

Instaliranje čvrstog diska

- **1.** Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čvrsti disk za rešetku za disk.
- 2. Postavite čvrsti disk u slot i zategnite zavrtnje koji pričvršćuju rešetku za čvrsti disk na kućište.

- **3.** Povežite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka na čvrsti disk.
- 4. Instalirajte poklopac.
- 5. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje čitača memorijske kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- **3.** Odspojite kabl memorijske kartice sa matične ploče.



Slika 15.

4. Izvucite kabl za čitač memorijske kartice iz klipa.



Slika 16.

5. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čitač memorijske kartice za rešetku za disk jedinicu.



Slika 17.

6. Gurnite čitač multimedijskih kartica van kroz prednji deo računara.



Slika 18.

Instaliranje čitača memorijske kartice

- 1. Gurnite čitač memorijske kartice unutra kroz prednji deo računara.
- 2. Zamenite i prčvrstite zavrtnje koji učvršćuju čitač memorijske kartice za rešetku za disk jedinicu.
- 3. Provucite kabl za čitač memorijske kartice kroz klip.
- 4. Povežite kabl za čitač memorijske kartice na konektor za matičnu ploču.
- 5. Instalirajte poklopac.
- 6. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

8

Uklanjanje ventilatora sistema na zadnjoj strani

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Odspojite kabl ventilatora sa matične ploče.



Slika 19.

4. Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju ventilator za kućište i izvadite ventilator iz kućišta.



Slika 20.

Instaliranje ventilatora sistema sa zadnje strane

- 1. Postavite ventilator prema centralnom delu računara unutar kućišta.
- 2. Dok držite ventilator kućišta na svom mestu, zamenite zavrtnje koji pričvršćuju ventilator za kućište.
- **3.** Isključite kabl ventilatora sa matične ploče.
- 4. Instalirajte poklopac.
- 5. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

9

Uklanjanje Coin-Cell baterije

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- **3.** Uklonite karticu za proširenje.
- 4. Povucite kvačicu suprotno od baterije i baterija će iskočiti iz ležišta na matičnoj ploči.



Slika 21.

Instaliranje Coin-Cell baterije

- 1. Umetnite coin-cell bateriju u slot.
- 2. Instalirajte karticu za proširenje.
- 3. Postavite poklopac.
- 4. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

10

Uklanjanje rashladnog elementa

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Isključite kabl sklopa rashladnog elementa sa matične ploče.



Slika 22.

4. Uklonite šrafove koji pričvršćuju rashladni element za matičnu ploču i izvadite rashladni element iz računara.



Slika 23.

Instaliranje rashladnog elementa

- 1. Povežite kabl fena rashladnog elementa na matičnu ploču.
- 2. Instalirajte zavrtnje koji učvršćuju rashladni element za matičnu ploču.
- 3. Instalirajte poklopac.
- 4. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

11

Uklanjanje procesora

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Uklonite rashladni element.
- 4. Gurnite ručicu za otpuštanje da biste je izvadili i oslobodili iz kuke za pričvršćivanje koja je učvršćuje.
- 5. Podignite poklopac procesora i izvadite procesor da biste ga uklonili sa računara.



Slika 24.

Instaliranje procesora

- 1. Gurnite procesor u utičnicu.
- 2. Pritisnite poklopac procesora da bi dobro stajao u utičnici.
- 3. Pritisnite kvačicu nadole, a zatim ka unutra da biste zadržali kukucu koja ga drži.
- 4. Instalirajte rashladni element.
- 5. Instalirajte poklopac.
- 6. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

12

Uklanjanje jedinice za napajanje

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Pritisnite i zadržite ručicu i izvadite držač za kabl kako biste ga isključili sa priključka na matičnoj ploči.



Slika 25.

4. Isključite kabl za napajanje sa zadnje strane čvrstog diska.



Slika 26.

5. Isključite kabl za napajanje sa zadnje strane optičkog diska.





6. Odspojite kabl za napajanje sa matične ploče.





7. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju jedinicu za napajanje za kućište računara.



Slika 29.

8. Pritisnite plavi držač pored napajanja i gurnite jedinicu za napajanje prema prednjem delu računara.



Slika 30.

9. Izvadite jedinicu za napajanje iz računara.



Slika 31.

Instaliranje jedinice za napajanje

- 1. Instalirajte jedinicu za napajanje na računar.
- 2. Gurajte jedinicu za napajanje prema zadnjem delu računara dok se ne smesti u ležište.
- **3.** Postavite zavrtnje koji učvršćuju jedinicu za napajanje za računar.
- 4. Povežite sve kablove za napajanje na matičnu poloču i diskove.
- 5. Instalirajte poklopac.
- 6. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Uklanjanje matične ploče

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Ukolite memorijske module.
- 4. Uklonite karticu za proširenje.
- 5. Uklonite rashladni element.
- 6. Uklonite procesor.
- 7. Uklonite čvrsti disk.
- 8. Uklonite optički disk.
- 9. Uklonite čitač memorijske kartice.
- 10. Isključite uklonite sve kablove sa matične ploče.



Slika 32.

11. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju matičnu ploču za kućište računar.





12. Gurnite matičnu ploču ka prednjem delu računara.





13. Podignite i izvadite matičnu ploču iz računara.



Slika 35.

Instaliranje matične ploče

- 1. Postavite matičnu ploču u računar.
- 2. Gurnite matičnu ploču ka zadnjem delu računara.
- 3. Postavite zavrtnje koji učvršćuju matičnu ploču za računar.
- 4. Provucite i povežite sve kablove do matične ploče.
- 5. Instalirajte procesor.
- 6. Instalirajte rashladni element.
- 7. Instalirajte memorijske module.
- 8. Instalirajte optički disk.
- 9. Instalirajte čvrsti disk.
- **10.** Instalirajte karticu za proširenje.
- 11. Instalirajte poklopac.
- 12. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

14

Uklanjanje prednje maske

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- **3.** Polako podignite klipove nagore kako biste oslobodili ivicu ploče na kućištu.



Slika 36.

4. Uklonite ploču sa prednje strane računara.



Slika 37.

Instaliranje prednje maske

- 1. Rotirajte osnovu prema računaru da biste postavili držače na kućište.
- 2. Postavite mehanizme za pričvršćivanje nadole da biste rub osnove zaključali na kućište.
- 3. Instalirajte poklopac.
- 4. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

15

Uklanjanje WLAN kartice

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Uklonite prednju masku.
- 4. Odspojite antenske kablove sa WLAN kartice.
- 5. Uklonite zavrtanj koji pričvršćuje WLAN karticu i uklonite je iz slota za karticu.



Slika 38.

6. Oslobodite kabl za WLAN karticu iz klipova i izvucite ga nagore.



Slika 39.

7. Uklonite kabl za WLAN karticu iz računara tako što ćete ga umotati sa prednje strane računara.



Slika 40.

Instaliranje WLAN kartice

- 1. Provucite kabl za WLAN karticu oko bezbednosnih klipova.
- 2. Gurnite WLAN karticu u odgovarajući slot.
- 3. Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili WLAN karticu u ležište.
- 4. Povežite antenske kablove prema kodu boja na WLAN kartici.
- 5. Instalirajte prednju masku.
- 6. Instalirajte poklopac.
- 7. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

16 Uklanjanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost čvrstog diska

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Uklonite prednju masku.
- 4. Isključite kabl sklopke za napajanje sa matične ploče.



Slika 41.

5. Izvucite kabl sklopke za napajanje iz spona.



Slika 42.

6. Izvucite kabl za LED za aktivnost čvrstog diska iz spona blizu prednje ploče.



Slika 43.

7. Pritisnite sa strane LED-a za aktivnost čvrstog diska da biste ga oslobodili, a zatim gurnite LED da biste ga uklonili sa prednje ploče.



Slika 44.

8. Pritisnite prekidač za napajanje tako da se uključi; kada se oslobodi, gurnite ga da biste ga uklonili sa prednje ploče.



Slika 45.

Postavljanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost čvrstog diska

- 1. Izvucite kabl prekidača za napajanje i kabl LED lampice za aktivnost čvrstog diska kroz klipove.
- 2. Povežite kabl dugmeta za napajanje na matičnu ploču.
- 3. Provucite kabl dugmeta za napajanje i LED čvrstog diska kroz prednji deo računara.
- 4. Instalirajte prednju masku.
- 5. Instalirajte poklopac.

6. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

17

Uklanjanje prednjeg audio modula

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Uklonite prednju masku.
- 4. Isključite kabl audio ploče sa matične ploče.



Slika 46.

5. Uklonite vodeći kabl za prednji audio modul sa držač na kućištu.



Slika 47.

6. Uklonite šraf koji pričvršćuje prednji audio modul za prednju masku i uklonite prednji audio modul sa računara.



Slika 48.

Instaliranje prednjeg audio modula

- 1. Postavite prednji audio modul na prednju masku i instalirajte šraf koji ga obezbeđuje.
- 2. Povežite kabl za prednji audio modul kroz držače na kućištu.
- 3. Povežite kabl za prednji audio modul na konektor na matičnoj ploči.
- 4. Instalirajte prednju masku.
- 5. Instalirajte poklopac.
- 6. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

18

Uklanjanje prednjeg USB modula

- 1. Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
- 2. Skinite poklopac.
- 3. Uklonite prednju masku.
- 4. Isključite kabl za prenos podataka za prednji USB modul i kabl za napajanje sa matične ploče.



Slika 49.

5. Uklonite šraf koji pričvršćuje prednji USB modul za prednju masku i uklonite prednji USB modul sa računara.



Slika 50.

Instaliranje prednjeg USB modula

- 1. Postavite prednji USB modul na prednju masku i instalirajte šraf koji pričvršćuje prednji USB modul na prednju masku.
- 2. Povežite kabl za prednji USB modul na matičnu ploču.
- 3. Instalirajte prednju masku.
- 4. Instalirajte poklopac.

5. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Pregled podešavanja sistema

Program za podešavanje sistema omogućava da:

- promenite informacije o konfiguraciji sistema nakon dodavanja, promene ili uklanjanja hardvera na vašem računaru
- podesite ili promenite korisničke opcije kao što je lozinka korisnika.
- pročitate trenutnu veličinu memorije ili podesite tip instaliranog čvrstog diska. .

Pre korišćenja programa za podešavanja sistema, preporučuje se da zapišete informacije sa ekrana programa za podešavanje sistema za kasniju upotrebu.

OPREZ: Ukoliko niste iskusan korisnik računara, ne menjajte postavke ovog programa. Neke promene mogu uzrokovati nepravilan rad računara.

Ulaz u Podešavanje sistema

- 1. Uključite (ili ponovo pokrenite) računar.
- 2. Kada se prikaže plavi DELL logotip, morate sačekati da se pojavi F2 odzivnik.
- 3. Kada se pojavi F2 odzivnik, odmah pritisnite taster <F2>.
- Ø NAPOMENA: F2 odzivnik označava da je tastatura aktivna. Ovaj odzivnik se može pojaviti veoma brzo, tako da morate čekati da se prikaže, a zatim pritisnuti taster <F2>. Ako taster <F2> pritisnete pre nego što se to od vas zatraži, taj pritisak na taster se ne računa.
- 4. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate dok ne vidite Microsoft Windows radnu površinu. Zatim isključite računar i pokušajte ponovo.

Ekrani programa za podešavanje sistema

Tabela 1. Ekrani programa za podešavanje sistema

Meni — Pojavljuje se na vrhu prozora za podešavanje sistema (System Setup). Ovo polje obezbeđuje meni za pristup opcijama programa za podešavanje sistema. Pritisnite tastere < Strelica levo > i < strelica desno > za navigaciju. Kada je opcija **Meni** istaknuta, **Lista opcija** navodi opcije koje određuju hardver instaliran na računaru.

Lista opcija — Pojavljuje se na levoj strani prozora programa za podešavanje sistema (System Setup). Ovo polje navodi karakteristike koje određuju konfiguraciju računara, uključujući instalirani hardver, potrošnju struje i bezbednosne karakteristike. Krećite se gore i dole po listi pomoću strelica za gore i dole. Kada je opcija označena, polje opcija

Polje opcija — Pojavljuje se na desnoj Pomoć — Pojavljuje se na desnoj strani liste opcija (Options List) i sadrži informacije o svakoj opciji navedenoj na listi opcija. U ovom polju možete videti informacije o računaru i izvršiti promene trenutnih podešavanja. Pritisnite < Enter> da biste izvršili promene vaših trenutnih podešavanja. Pritisnite <ESC> da biste se vratili na Listu opcija.

strani prozora programa za podešavanje sistema (System Setup) i sadrži informacije o pomoći o opcijama izabranim na listi opcija (Options List).

(Options Field) prikazuje aktuelna i dostupna podešavanja za opciju.



NAPOMENA: Nisu sva podešavanja navedena u polju opcija podložna promenama.

Funkcije tastera — Pojavljuje se ispod polja **Options Field (Polje opcija)** i navodi tastere i njihove funkcije unutar aktivnog polja programa za podešavanje sistema.

Koristite sledeće tastere za navigaciju kroz ekrane programa za podešavanje sistema:

Tabela 2. Navigacija po ekranu za podešavanje sistema

Pritisak na taster	Radnja
< F2 >	Prikazuje informacije o izabranoj stavki u programu za podešavanje sistema.
< Esc >	Izlazak iz trenutnog prozora ili prebacivanje trenutnog prikaza u Exit stranicu u programu za podešavanje sistema.
< Strelica gore > ili < Strelica dole >	Izbor stavke za prikaz.
< Strelica levo > ili < Strelica desno >	Izbor menija za prikaz.
— ili +	Promena vrednosti postojeće stavke.
< Enter >	Izbor podmenija ili izvršenje naredbe.
< F9 >	Učitavanje podrazumevanog podešavanja.
< F10 >	Snimanje trenutne konfiguracije i izlazak iz programa za podešavanje sistema (System Setup).

Opcije programa za podešavanje sistema

Opšte

Na kartici Opšte se navode primarne karakteristike hardvera na računaru. U tabeli u nastavku se definiše funkcija svake opcije.

Tabela 3. Informacije o sistemu

	Opcija	Opis
Informacije o sistemu		
	BIOS Revision (BIOS revizija)	Prikazuje verziju BIOS-a.
	BIOS Build Date (BIOS datum bilda)	Prikazuje BIOS datum bilda.
	System Name (Naziv sistema)	Prikazuje broj modela računara.
	System Time (Vreme sistema)	Resetuje datum unutrašnjeg sata računara.
	System Date (Datum sistema)	Resetuje datum unutrašnjeg kalendara računara.
	Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisnu oznaku računara.

	Opcija	Opis
	Service Tag Input (Unos oznake usluge)	Omogućava korisniku da unese oznaku usluge.
	Asset Tag (Oznaka delova)	Prikazuje oznaku delova računara.
Processor Information	(Informacije o procesoru)	
	Opcija	Opis
	Processor Type (Tip procesora)	Prikazuje tip procesora.
	Processor ID (ID procesora)	Prikazuje ID procesora.
	Processor Core Count (Broj jezgara u procesoru)	Prikazuje broj jezgara u procesoru.
	L1 Cache Size (Veličina L1 keša)	Prikazuje veličinu L1 keš memorije procesora.
	L2 Cache Size (Veličina L2 keša)	Prikazuje veličinu L2 keš memorije procesora.
	L3 Cache Size (Veličina L3 keša)	Prikazuje veličinu L3 keš memorije procesora.
Memory Information (Ir	nformacije o memoriji)	
	Opcija	Opis
	Memory Installed (Instalirana memorija)	Prikazuje ukupnu memoriju računara.
	Memory Available (Raspoloživa memorija)	Prikazuje raspoloživu memoriju računara.
	Memory Speed (Brzina memorije)	Prikazuje brzinu memorije.
	Memory Technology (Tehnologija memorije)	Prikazuje tip i tehnologiju.
SATA Information (SAT	A informacije)	
	Opcija	Opis
	SATA 1	Prikazuje broj modela i kapacitet čvrstog diska.
	SATA 2	Prikazuje broj modela i kapacitet čvrstog diska.
	SATA 3	Prikazuje broj modela i kapacitet čvrstog diska.
	eSATA /mSATA	Prikazuje broj modela i kapacitet eSATA ili mSATA čvrstog diska.

Napredne

Kartica Napredno vam omogućava da podesite različite funkcije koje utiču na rad računara. Oznaka u nastavku definiše funkciju svake opcije i njenu podrazumevanu vrednost.

Tabela 4. CPU Configuration (Konfiguracija CPU)

Opcija	Opis	
Intel Hyper-Threading tehnologija	Omogućava ili onemogućava hyper- threading tehnologiju procesora.	Podrazumevano: Omogućeno
Intel SpeedStep	Omogućava ili onemogućava funkciju Intel SpeedStep.	Podrazumevano: Omogućeno
Intel Virtualization Technology (Intel tehnologija virtuelizacije)	Omogućava ili onemogućava funkciju Intel Virtualization.	Podrazumevano: Omogućeno
CPU XD Support (CPU XD podrška)	Omogućava ili onemogućava funkciju CPU XD.	Podrazumevano: Omogućeno
Limit CPUID Value (Ograničenje CPUID vrednosti)	Omogućava ili onemogućava funkciju ograničenja CPUID vrednosti.	Podrazumevano: Omogućeno
Multi Core Support (Podrška za više jezgara)	Prikazuje broj aktivnih jezgara.	Podrazumevano: Omogućeno
Intel Turbo Boost tehnologija	Omogućava ili onemogućava funkciju Intel Boost Technology.	Podrazumevano: Omogućeno
AMD Cool 'N' Quiet	Omogućava ili onemogućava funkciju AMD Cool 'N' Quiet tehnologije.	Podrazumevano: Omogućeno
Secure Virtual Machine Mode (Bezbedan režim virtuelne mašine)	Omogućava ili onemogućava bezbedan režim rada virtuelne mašine (SVM).	Podrazumevano: Omogućeno

Tabela 5. CPU Configuration (Konfiguracija CPU)

USB Configuration (USB konfiguracija)				
Opcija	Opis			
Front USB Ports (Prednji USB portovi)	Omogućava ili onemogućava prednje USB portove.	Podrazumevano: Omogućeno		
Zadnji USB portovi	Omogućava ili onemogućava zadnje USB portove.	Podrazumevano: Omogućeno		
USB portovi sa strane	Omogućava ili onemogućava USB portove sa strane.	Podrazumevano: Omogućeno		

Tabela 6. Onboard Device Configuration (Ugrađena konfiguracija uređaja)

On	board	Device	Configu	ration (U	qrađena	konfie	guracija	a uređaj	ia)

Орсіја	Opis	
Onboard Audio Controller (Ugrađeni audio kontroler)	Omogućava ili onemogućava ugrađeni audio kontroler.	Podrazumevano: Omogućeno
SATA režim	Omogućava vam da izaberete SATA režim rada.	Podrazumevano: AHCI

	Onboard Device	Configuration	(Ugrađena	konfiguracija	uređaja)
--	----------------	----------------------	-----------	---------------	----------

• • •		
Intel Multi-Display	Omogućava ili onemogućava funkciju Intel Multi-Display.	Podrazumevano: Onemogućeno
Onboard LAN Controller (Ugrađeni LAN kontroler)	Omogućava ili onemogućava ugrađeni LAN kontroler.	Podrazumevano: Omogućeno
Onboard LAN Boot ROM (Ugrađeni LAN Boot ROM)	Omogućava ili onemogućava ugrađeni LAN boot ROM.	Podrazumevano: Onemogućeno
Onboard 1394 Controller (Ugrađeni 1394 kontroler)	Omogućava ili onemogućava ugrađeni USB kontroler.	Podrazumevano: Omogućeno

Tabela 7. Upravljanje napajanjem

Upravljanje napajanjem

Орсіја	Opis	
Wake Up by Integrated LAN/WLAN	Omogućava ili onemogućava funkciju Wake Up by Integrated LAN/WLAN.	Podrazumevano: Onemogućeno
AC oporavak	Omogućava računaru da vrati gubitak električne energije.	Podrazumevano: Napajanje isključeno
USB PowerShare u S4/S5 statusu	Omogućava daljinsko uključivanje računara.	Podrazumevano: Omogućeno
USB PowerShare u statusu mirovanja	Omogućava ili onemogućava USB portove u statusu mirovanja.	Podrazumevano: Normalno
Auto Power On (Automatsko uključivanje)	Omogućava ili onemogućava računaru da se automatski uključuje.	Podrazumevano: Onemogućeno
Auto Power On Mode (Režim automatskog uključivanja)	Omogućava ili onemogućava računaru da se uključi određenog dana.	Svakog dana; Izabranog dana
Datum automatskog uključivanja	Omogućava ili onemogućava računaru da se uključi određenog datuma.	15
Vreme automatskog uključivanja	Omogućava ili onemogućava računaru da se uključi u određeno vreme.	Sati: 0–23 ; Minuta: 0–59 ; Sekundi; 0– 59

Bezbednost

Na kartici Bezbednost se prikazuje status bezbednosti i omogućava vam da upravljate bezbednosnim funkcijama na računaru.

Tabela 8. Bezbednost	
Status lozinke supervizora	Određuje da li je lozinka administratora dodeljena.
Status lozinke korisnika	Određuje da li je lozinka korisnika dodeljena.
Set Supervisor Password (Postavi lozinku nadzornika)	Omogućava vam podešavanje administratorske lozinke.
Nivo pristupa korisnika	Određuje nivo pristupanja korisnika.

Podečavar	nia	korieničko	lozinko
ruuesavai	IJе	KULISHICKE	IUZIIIKE

Provera lozinke

Omogućava vam podešavanje korisničke lozinke.

Omogućava proveru lozinke dok se inicira podešavanje.

Pokretanje sistema

kartica Pokretanje sistema omogućava promenu redosleda pokretanja.

Izlaz

Ovaj odeljak omogućava da sačuvate, odbacite i učitate podrazumevana podešavanja pre izlaska iz programa za podešavanje sistema.

Poruke o dijagnostičkim greškama

preporučuje da redovno pravite rezervnu kopiju podataka.

Ukoliko računar prijavljuje problem ili grešku, može da prikaže sistemsku poruku koja će korisniku pomoći da prepozna uzrok i odredi način rešavanja problema. Ako primljena poruka nije navedena u sledećim primerima, pogledajte dokumentaciju za operativni sistem ili program koji je bio pokrenut kada se poruka prikazala.

Poruke o dijagnostičkim greškama	Opis
Upozorenje! Prethodni pokušaji pokretanja sistema su bili neuspešni u kontrolnoj tački [nnnn]. Da biste otklonili ovaj problem, zabeležite ovu kontrolnu tačku i obarite se tehničku podršci kompanije Dell.	Računar nije završio rutinu pokretanja sistema tri puta zaredom za istu grešku.
System fan failure (Otkaz ventilatora sistema)	Possible fan failure (Mogući otkaz ventilatora)
CPU fan failure (Otkaz ventilatora CPU)	CPU ventilator je otkazao
Hard-disk drive failure (Otkaz čvrstog diska)	Mogući otkaz čvrstog diska tokom POST rutine.
Hard-disk drive read failure (Greška čitanja čvrstog diska)	Mogući otkaz čvrstog diska tokom HDD testa pokretanja.
Keyboard failure (Otkaz tastature)	Otkaz tastature ili odspojen kabl. Ako ponovno postavljanje kabla ne reši problem, zamenite tastaturu.
RTC je resetovan, učitano je podrazumevano BIOS podešavanje. Pritisnite taster F1 za nastavak, F2 za pokretanje podešavanja.	RTC Jumper je možda pogrešno podešen.
No boot device available (Uređaj za pokretanje sistema nije dostupan)	Ne postoji particija za pokretanje sistema na čvrstom disku, kabl čvrstog diska je odspojen ili ne postoji uređaj za pokretanje sistema.
	 Ako je čvrsti disk vaš uređaj za pokretanje, proverite da li su kablovi povezani i da li je disk jedinica ispravno instalirana i podeljena kao uređaj za pokretanje sistema. Uđite u program za podešavanje sistema i proverite da li je informacija o redosledu pokretanja sistema ispravna.
No timer tick interrupt (Nema prekida otkucaja tajmera)	Čip na matičnoj ploči može biti neispravan ili otkaz matične ploče
USB over current error (Greška nadstruje USB)	Odspojite USB uređaj. USB uređaju je potrebno više struje da bis funkcionisao ispravno. Koristite eksterni izvor napajanja da biste povezali USB uređaj, ili, ako uređaj ima dva USB kabla, povežite oba kabla.
OPREZ - SISTEM AUTONADZORA čvrstog diska je prijavio da je parametar prekoračio normalan radni opseg. Dell	Greška S.M.A.R.T, moguć otkaz čvrstog diska

Poruke o dijagnostičkim greškama

Opis

Parameter izvan opsega može ali ne mora ukazivati na moquć problem sa čvrstim diskom.

Dijagnostički tonski kodovi

Računar može emitovati niz zvučnih signala tokom pokretanja ako ekran ne može prikazati greške ili probleme. Ovaj niz zvučnih signala, pod nazivom tonski kodovi, identifikuje različite probleme. Kašnjenje između svakog zvučnog signala je 300 ms, kašnjenje između svakog seta zvučnih signala je 3 sekunde, a zvučni signal traje 300 ms. Nakon svakog zvučnog signala i svakog seta zvučnih signala, BIOS treba da otkrije da li korisnik pritiska taster za uključivanje. Ako je tako, BIOS će izaći iz petlje i izvršiti normalan postupak isključivanja i uključiti sistem.

Kod Uzrok i koraci u otklanjanju problema

- BIOS ROM kontrolna suma se izračunava ili otkaz Otkaz matične ploče, pokriva neispravnost BIOS-a ili grešku ROM memorije.
- RAM memorija nije detektovana. Memorija nije detektovana
- Greška čipseta (čipset severnog i južnog mosta, greška DMA/IMR/ tajmera), otkaz testa dnevnog sata, otkaz prolaza A20, otkaz Super I/O čipa, otkaz testa kontrolera tastature.
 Otkaz matične ploče.
- Greška čitanja/pisanja RAM.
 Otkaz memorije.
- Otkaz napajanja realnog sata.
 Otkaz CMOS baterije.
- 6 Otkaz video BIOS testa. Otkaz video kartice.
- 7 Otkaz procesora.Otkaz procesora.

Sistemske poruke

Ako računar prijavi problem ili grešku, možda će prikazati sistemsku poruku koja će vam pomoći da prepoznate uzrok problema i preduzmete odgovarajuće korake za rešavanje.



NAPOMENA: Ako poruka koju ste primili nije navedena u primerima koji slede, pogledajte dokumentaciju operativnog sistema ili programa koji je bio pokrenuta kada e ta poruka pojavila.

Tabela 9. Sistemske poruke

Sistemska poruka	Opis
Upozorenje! Prethodni pokušaji pokretanja sistema su bili neuspešni u kontrolnoj tački [nnnn]. Da biste otklonili ovaj problem, zabeležite ovu kontrolnu tačku i kontaktirajte Tehničku podršku kompanije Dell.	Računar nije završio rutinu pokretanja sistema tri puta zaredom za istu grešku.
Greška CMOS kontrolne sume	Moguće je da matična ploča ne radi ili je RTC baterija prazna.
Otkaz ventilatora CPU	CPU ventilator je otkazao.
Otkaz ventilatora sistema	Ventilator sistema je otkazao.
Otkaz čvrstog diska	Mogući otkaz čvrstog diska tokom POST rutine.
Greška čitanja čvrstog diska	Mogući otkaz čvrstog diska tokom HDD testa pokretanja.
Otkaz tastature	Otkaz tastature ili odspojen kabl. Ako ponovno postavljanje kabla ne reši problem, zamenite tastaturu.
Uređaj za pokretanje sistema nije dostupan	 Ne postoji particija za pokretanje sistema na čvrstom disku, kabl čvrstog diska je odspojen ili ne postoji uređaj za pokretanje sistema. Ako je čvrsti disk vaš uređaj za pokretanje, proverite da li su kablovi povezani i da li je disk jedinica ispravno instalirana i podeljena kao uređaj za pokretanje sistema. Uđite u program za podešavanje sistema i proverite da li je informacija o redosledu pokretanja sistema ispravna.
Nema prekida otkucaja tajmera	Čip na matičnoj ploči može biti neispravan ili otkaz matične ploče.
Greška nadstruje USB	Odspojite USB uređaj. USB uređaju je potrebno više struje da bis funkcionisao ispravno. Koristite eksterni izvor napajanja da biste povezali USB uređaj, ili, ako uređaj ima dva USB kabla, povežite oba kabla.
CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (OPREZ - SISTEM AUTONADZORA čvrstog diska je prijavio da je parametar prekoračio normalan radni opseg. Dell preporučuje da redovno pravite rezervnu kopiju	Greška S.M.A.R.T, moguć otkaz čvrstog diska.

podataka. Parameter izvan opsega može ali ne mora ukazivati

na moguć problem sa čvrstim diskom)

Specifikacije

NAPOMENA: Ponuda se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, kliknite na Start → Pomoć i podrška i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.

Tabela 10. Informacije o sistemu

Informacije o sistemu	
Model	Vostro 470
Procesor	Intel Core i3 (2. generacija)
	Intel Core i5 (3. generacija)
	Intel Core i7 (3. generacija)
L2 keš	256 KB
L3 keš memorija	do 8 MB
Skup sistemskih čipova	Intel H77 Express skup čipova
DMI brzina	5,0 GT/s
Širina opsega obrade podataka na procesoru	64 bita
RAID podrška (samo kod internih SATA diskova)	RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10

Tabela 11. Dimenzije:

Dimenzije:		
Visina		
bez osnove	360,00 mm (14,17 inča)	
sa osnovom	362,90 mm (14,29 inča)	
Širina	175,00 mm (6,89 inča)	
Dužina	445,00 mm (17,52 inča)	
Težina	9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)	

Tabela 12. Memorija

Memorija	
Konektori	četiri DDR3 DIMM utičnice kojima se pristupa interno
Тір	četvorostruki kanal DDR3, bez bafera, bez ECC-a
Brzina	do 1600 MHz

Memorija

Kapaciteti 2 G	B, 4 GB, 8 GB, 24 GB i 32 GB.
U	NAPOMENA: Kapaciteti koje podržava računar mogu da se razlikuju u zavisnosti od poručene konfiguracije.
Podržane konfiguracije 2 G	B, 4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB.
Minimalna memorija 2 G	В
Maksimalna memorija 32	GB

Tabela 13. Video)
------------------	---

Video	
Video kontroler	NA
Integrisana	Intel HD grafička kartica 2500/4000
Diskretni	jedan PCI Express x16, jedna širina, grafička kartica pune dužine.
Video memorija	
Integrisana	do 1024 MB
Diskretni	do 2 GB diskretne video memorije
	NAPOMENA: Dostupna video memorija će zavisiti od grafičke kartice kopja je instalirana na računaru.

Tabela 14. Portovi

Portovi	
Portovi na zadnjem panelu	
Mrežni adapter	jedan RJ–45 port
USB	četiri 4-pinska USB 2.0 porta
	dva 9-pinska USB 3.0 porta
Audio	pet portova za audio izlaz/slušalice
	jedan port za optički S/PDIF
	jedan port za audio ulaz/mikrofon
Video	jedan VGA port
	jedan HDMI port
Portovi na prednjem panelu	
USB	dva 9-pinska USB 3.0 porta

Tabela 15. Komunikacije	
Komunikacije	
Mrežni adapter	10/100/1000 Mbps integrisana mrežna kartica
Bežične	Wi-Fi i Bluetooth bežična tehnologija
Tabela 16. Audio	
Audio	
Тір	integrisani 7.1 kanal, High Definition Audio sa S/PDIF podrškom
Kontroler	ALC3800-CG
Tabela 17. Disk jedinice	
Disk jedinice	
Dostupne spolja:	dva 5,25-inčni disk bej za Blu-ray Disc kombinaciju (opcionalno), Blu-ray Disc Writer (opcionalno) ili DVD+/-RW
Dostupno iznutra:	dva 3,5-inčna disk beja za SATA čvrste diskove
	jedan mSATA SSD disk (opcionalno)
Tabela 18. Proširena sabirnica	
Proširena sabirnica	
PCI Express x1	
Konektori	tri
Veličina konektora	36-pina
PCI Express x16	
Konektori	jedno
Veličina konektora	164-pina
PCI-E mini-kartica	
Konektori	jedno
Veličina konektora	52-pina
Tabela 19. Napajanje	
Napajanje	
Ulazni napon	100-127 VAC / 200-240 VAC
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Ulazna naizmenična	8.0 A/4.0 A

Tabela 20. Okruženje

Okruženje	
Temperatura:	
Operativna	od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)
Skladištenje	–10 °C do 45 °C (–14 °F do 113 °F)
Relativna vlažnost:	20 % do 80 % (bez kondenzacije)
Maksimalne vibracije:	
Operativna	0,25 GRMS
Neoperativna	2,20 GRMS
Maksimalni šok:	
Operativna	40 G za 2 ms sa promenom stope obrta za 20 inča/s (51 cm/s)
Neoperativna	50 G za 26 ms sa promenom stope obrta za 320 inča/s (813 cm/s)
Nadmorska visina:	
Operativna	–15,20 m do 3.048 m (–50 ft do 10.000 ft)
Skladištenje	–15,20 m do 10.668 m (–50 ft do 35.000 ft)
Nivo zagađenosti vazduha	G1 ili niže, definisano od strane ISA-S71.04–1985

Kontakt sa Dell-om

Kontaktiranje kompanije Dell



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi korisničkih usluga:

- 1. Posetite support.dell.com.
- 2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
- 3. Ako ne živite u Sjedinjenim Državama, izaberite međunarodni broj vaše zemlje u dnu stranice **support.dell.com** ili izaberite **All (Sve)** da biste videli ostale mogućnosti.
- 4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.