Moniteur Dell UltraSharp 32

Guide de l'utilisateur

Modèle n° : UP3216Q Modèle réglementaire : UP3216Qt





REMARQUE : Une REMARQUE indique une information importante pour vous aider à utiliser correctement votre ordinateur.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage à l'appareil ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.



ATTENTION : Une MISE EN GARDE indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

Copyright © 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.

Dell[™] et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et d'autres juridictions. Tous les autres noms et margues mentionnés dans le présent document sont des margues commerciales de leurs entreprises respectives.

Table des matières

1	À propos de votre moniteur	5
	Contenu de l'emballage	.5 .7 .8 11 20 20 21
2	Installation du moniteur2	2
	Attacher le socle 2 Connecter votre moniteur 2 Arrangement des câbles 2 Installation du couvercle de câble 2 Retirer le socle 2 Montage mural (optionnel) 2	22 22 24 25 25 26
3	Utilisation du moniteur2	27
	Utiliser les boutons du panneau frontal 2 Utilisation du menu à l'écran (OSD) 3 Utiliser les fonctions d'inclinaison, de rotation et l'extension verticale 4	27 30 46
4	Guide de dépannage4	7
	Test automatique 4 Diagnostiques intégrés 4 Problèmes généraux 5 Problèmes spécifiques au produit 5 Dépannage avec le lecteur de carte 5	47 18 50 53

5	Appendice 58
	ATTENTION : Instructions de sécurité
	Règlement de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires
	Contacter Dell
	Installation de votre moniteur d'affichage

A propos de votre moniteur

Contenu de l'emballage

Votre moniteur est livré avec les éléments indiqués ci-dessous. Assurez-vous d'avoir tous les éléments et utilisez Contacter Dell s'il mangue guelgue chose.



REMARQUE: Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités ou accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.



REMARQUE: Pour installer avec un autre type de socle, veuillez vous référer au quide d'installation du socle en question pour plus d'informations.



 Cordon d'alimentation (varie en fonction du pays)
 Câble HDMI(MHL)
 Câble DisplayPort (Mini- DP à DP)
 Câble USB 3.0 montant (pour activer les ports USB du moniteur)
 Disque avec Pilotes et Documentation Guide d'installation rapide Informations de sécurité et réglementaires Rapport de calibrage d'usine

Fonctions du produit

Le moniteur à écran plat Dell UltraSharp 32" (Modèle # UP3216Q) a une matrice active, un transistor à couches minces (TFT), un écran à cristaux liquides (LCD) et un rétroéclairage DEL. Les fonctions du moniteur sont les suivantes :

- Taille d'image visible 80,1 cm (31,5 pouces) (mesure diagonale), résolution 3840 x 2160, plus support plein écran pour les résolutions inférieures.
- Capacités de réglage en inclinaison, pivotement et déploiement vertical.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement de 100 mm VESA™ (Video Electronics Standards Association) et socle amovible.
- Capacité Plug and Play si votre système la prend en charge.
- Menu de réglage OSD (affichage à l'écran) pour une facilité de configuration et l'optimisation de l'écran.
- Le CD du logiciel et de la documentation contient un fichier d'information (INF), un fichier de correspondance des couleurs d'image (ICM), le logiciel Dell Display Manager et la documentation du produit. Le logiciel Dell Display Manager (sur le CD fourni avec le moniteur).
- Fente de verrouillage de sécurité.
- Capacité de gestion des biens.
- Conformité avec Energy Star
- Conformité avec EPEAT Gold.
- Conformité avec RoHS.
- Ecran libre en BFR / PVC (sans les câbles)
- Verre sans arsenic et sans mercure pour le panneau uniquement.
- Jauge d'énergie qui indique le niveau d'énergie utilisée par le moniteur en temps réel.
- Écrans certifiés TCO.

Identification des pièces et des contrôles Vue de devant





Vue de devant

Commandes du panneau frontal

Nom	Description
1	Boutons de fonction (pour plus d'informations, voir Utilisation du
	moniteur)
2	Bouton d'alimentation Marche/Arrêt (avec voyant DEL)

Vue de derrière



Vue de derrière



Vue de derrière avec le socle du moniteur

Nom	Description	Utilisation
1	Trous de montage VESA (100 mm x 100 mm - derrière la plaque VESA fixée)	Support de montage mural en utilisant un kit de montage mural compatible VESA (100 mm x 100 mm)
2	Étiquette réglementaire	Liste les certifications réglementaires.
3	Fente de verrouillage de sécurité	Attache le moniteur à l'aide d'un câble de protection anti-vol
4	Étiquette code-barre avec le numéro de série	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour le support technique.
5	Bouton d'ouverture du socle	Appuyez ici pour retirer le socle du moniteur.
6	Port USB descendant avec chargement de la batterie	Pour brancher votre appareil USB. Vous pouvez seulement utiliser ce connecteur une fois que vous avez branché le câble USB sur l'ordinateur et le connecteur USB montant connecté au moniteur.
7	Fente de gestion des câbles	Pour organiser les câbles en les faisant passer dans la fente.

Vue de coté



Vue de dessous



Nom	Description	Utilisation
1	Connecteur d'alimentation CA	Pour brancher le cordon d'alimentation du moniteur.
2	Connecteur HDMI(MHL)	Utilisez le câble HDMI(MHL) pour connecter votre ordinateur.
3	Connecteur d'entrée DisplayPort	Utilisez le câble DP pour connecter votre ordinateur.
4	Connecteur d'entrée Mini DisplayPort	Utilisez le câble Mini DP à DP pour connecter votre ordinateur.
5	Port de sortie audio	Pour brancher des haut-parleurs et lire de l'audio via un canal HDMI ou audio DisplayPort. Ne prend en charge que l'audio bicanal. REMARQUE : Le port de sortie audio ne prend pas en charge les écouteurs.
6	Port USB montant	Branchez le câble USB livré avec votre moniteur sur l'ordinateur. Une fois ce câble branché, vous pouvez utiliser les ports USB descendants de votre moniteur.
7	Ports USB descendants	Pour brancher votre appareil USB. Vous pouvez seulement utiliser ce connecteur une fois que vous avez branché le câble USB sur l'ordinateur et le connecteur USB montant connecté au moniteur.
8	Fentes de montage de	Pour attacher la Soundbar Dell optionnelle.
	ia sounadar Deil	REMARQUE : Veuillez retirer la bande en plastique couvrant les encoches de montage avant d'installer la Soundbar Dell.

Spécifications du moniteur

Spécifications de l'écran plat

Type d'écran	Matrice active - LCD TFT	
Type de panneau	Changement dans plan	
Dimensions d'image visibles		
Diagonale	80,1 cm (Taille de l'image visible 31,5 pouces)	
Horizontale	697,9 mm (27,5 pouces)	
Verticale	392,6 mm (15,5 pouces)	
Taille des pixels	0,182 mm	
Angle de vue	178° (vertical) standard, 178° (horizontal)	
	standard	
Sortie Luminance	300 cd/m ² (typ)	
Rapport de contraste	1000:1 (typ)	
Rapport de contraste	2 000 000:1	
dynamique		
Revêtement de la surface	Antireflet avec revêtement dur 3H	
Rétroéclairage	Système de rétroéclairage DEL	
Temps de réponse	8 ms (standard), 6ms (mode rapide)	
Profondeur des couleurs	1,0737 B (10 Bits)	
Gamme de couleurs (typique)	100% (sRGB) 99,5% (Adobe RGB)	

Spécifications de la résolution

Limites de balayage horizontal	30 kHz à 140 kHz (automatique)
Limites de balayage vertical	24 Hz à 75 Hz (automatique)
Résolution maximale	3840x2160 à 60Hz

Modes vidéo pris en charge

Fonctions d'affichage vidéo (lecture HDMI)	480p, 576p, 720p, 1080p et
	2160p

Modes d'affichage préréglés

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisa- tion (Horizon- tale/Verticale)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 800	49,3	60,0	71,0	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	-/+
1920 x 1080	67,5	60,0	193,5	+/+
2048 x 1152	71,6	60,0	197,0	+/-
2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
3840 x 2160	65,68	30,0	262,75	+/+
3840 x 2160	133,313	60,0	533,25	+/+

Spécifications électriques

Signaux d'entrée vidéo	Signal vidéo numérique pour chaque ligne différentielle, ligne prédifférentielle avec une impédance d'entrée à 100 ohms Support d'entrée de signal HDMI1,4/HDMI2,0(MHL2,0)
Voltage d'entrée CA / fréquence / courant	100 à 240 V c.a./50 ou 60 Hz <u>+</u> 3 Hz/1,7 A (Max.)
Courant d'appel	120 V:30 A (Max.) 240 V:60 A (Max.)

Caractéristiques physiques

Type de connecteur	Connecteur HDMI(MHL). Connecteur DisplayPort. Connecteur Mini DisplayPort. Connecteur de port USB 3.0 montant Connecteur de port USB 3.0 descendant x 4 (Le port avec l'icône SCCC) d'éclairage est pour BC 1.2)
Type du câble de signal	âble HDMI de 1,8 M. Câble DisplayPort à Mini DisplayPort 1,8 M. Câble USB 3.0 de 1,8 M.
Dimensions (avec le socle)	
Hauteur (étendu)	572,4 mm (22,5 pouces)
Hauteur (compressé)	482,6 mm (19,0 pouces)
Largeur	749,9 mm (29,5 pouces)
Profondeur	214,0 mm (8,4 pouces)
Dimensions (sans le socle)	
Hauteur	444,6 mm (17,5 pouces)
Largeur	749,9 mm (29,5 pouces)
Profondeur	51,5 mm (2,0 pouces)
Dimensions du socle	
Hauteur (étendu)	418,1 mm (16,5 pouces)
Hauteur (compressé)	381,8 mm (15,0 pouces)
Largeur	250,0 mm (9,8 pouces)
Profondeur	214,0 mm (8,4 pouces)
Poids	
Poids avec l'emballage	15,2 kg (33,44 lb)
Poids avec l'ensemble du socle et câbles	11,2 kg (24,64 lb)
Poids sans ensemble du socle (pour montage mural ou montage VESA - sans câbles)	8,6 kg (18,92 lb)
Poids de l'ensemble du socle	2,6 kg (5,72 lb)
Cadre frontal brillant	Cadre noir - unité 13,0 brillant (max.)

Caractéristiques environnementales

Température		
Fonctionnement	0 °C à 35 °C	
A l'arrêt	Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Livraison : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	
Humidité		
Fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)	
A l'arrêt	Stockage : 5% à 90% (sans condensation)	
	Livraison : 5% à 90% (sans condensation)	
Altitude		
Fonctionnement	5 000 m (16 400 pieds) max	
A l'arrêt	12 191 m (40 000 pieds) max	
Dissipation thermique	443,80 BTU/heure (maximum)	
	204,80 BTU/heure (typique)	

Modes de gestion d'énergie

Si vous disposez d'une carte vidéo compatible VESA DPM™ ou d'un logiciel installé sur votre PC, le moniteur va automatiquement réduire sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. On parle alors de Mode d'économie d'énergie*. Si l'ordinateur détecte une entrée depuis le clavier, la souris ou d'autres périphériques, le moniteur se "réveillera" automatiquement. Le tableau suivant affiche la consommation électrique et les signaux de cette fonctionnalité d'économie d'énergie automatique :

Modes VESA	Sync. hori- zontale	Sync. ver- ticale	Vidéo	Indicateur d'alimen- tation	Consommation électrique
Fonction- nement normal	Actif	Actif	Actif	Blanc	70 W (Standard)/ 130 W(Maximum)**
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Arrêt	Blanc incandes- cent	Moins de 0,3 W
Éteindre	-	-	-	Arrêt	Moins de 0,3 W

Energy Star	Consommation électrique
Mode Marche	93,4 W ***

L'OSD fonctionnera uniquement en mode de fonctionnement normal. Quand vous appuyez dans le mode Arrêt-Actif sur un bouton quelconque, le message suivants s'affiche :



*La consommation électrique nulle en mode ARRET ne peut être obtenue qu'en débranchant le cordon d'alimentation du moniteur.

Consommation d'électricité maximale de luminance maximale. *La consommation d'énergie (en mode actif) est testée à 230 V / 50 Hz. Ce document est fourni à titre indicatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit est susceptible de fonctionner différemment selon le logiciel, les composants et les périphériques commandés, et ces informations ne font l'objet d'aucune obligation de mise à jour. Ainsi, le client ne doit pas se fier entièrement à ces informations dans ses prises de décisions en matière de tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite n'existe en termes d'exactitude ou d'exhaustivité.

Activez l'ordinateur et le moniteur pour accéder à l'OSD.



REMARQUE : Ce moniteur est conforme à la norme ENERGY STAR[®].



Assignations des broches

Connecteur HDMI à 19 broches



Numéro de broche	Côté 19 broches du connecteur du moniteur	Numéro de broche	Côté 19 broches du connecteur du moniteur
1	DONNÉES 2+ TMDS	11	CADRAN HORLOGE TMDS
2	CADRAN DONNÉES 2 TMDS	12	HORLOGE TMDS -
3	DONNÉES 2- TMDS	13	CEC
4	DONNÉES TMDS 1+	14	NC
5	CADRAN DONNÉES 1 TMDS	15	HORLOGE DDC (SCL)
6	DONNÉES 1- TMDS	16	DONNÉES DDC (SDA)
7	DONNÉES 0+ TMDS	17	MASSE
8	CADRAN DONNÉES 0 TMDS	18	ALIMENTATION +5 V
9	DONNÉES 0- TMDS	19	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD
10	HORLOGE TMDS+		

Connecteur DisplayPort (entrée DP in et sortie DP)



Numéro	Côté 20 broches du	Numéro	Côté 20 broches du
de broche	connecteur du moniteur	de proche	connecteur du moniteur
1	ML3(n)	11	MASSE
2	MASSE	12	MLO(p)
3	ML3(p)	13	MASSE
4	ML2(n)	14	MASSE
5	MASSE	15	AUX(p)
6	ML2(p)	16	MASSE
7	ML1(n)	17	AUX(n)

8	MASSE	18	HPD
9	ML1(p)	19	Return
10	ML0(n)	20	+3,3 V DP_PWR

Connecteur Mini DisplayPort



Numéro de broche	Côté 20 broches du connecteur du moniteur	Numéro de broche	Côté 20 broches du connecteur du moniteur
1	MASSE	11	ML2(p)
2	Détection connexion à chaud	12	ML0(p)
3	ML3(n)	13	MASSE
4	CONFIG1	14	MASSE
5	ML3(p)	15	ML1(n)
6	CONFIG2	16	AUX(p)
7	MASSE	17	ML1(p)
8	MASSE	18	AUX(n)
9	ML2(n)	19	Return
10	ML0(n)	20	+3,3 V DP_PWR

Interface Bus Série Universel (USB)

Cette section donne plus d'informations à propos des ports USB qui se trouvent à l'arrière et en bas de votre moniteur.

REMARQUE : Les ports USB de ce moniteur sont conformes à USB 3.0.

Vitesse de	Débit de	Consommation électrique
transfert	données	
Super vitesse	5 Gbps	4,5 W (Max., chaque port)
Haute vitesse	480 Mbps	2,5 W (Max., chaque port)
Pleine vitesse	12 Mbps	2,5 W (Max., chaque port)



REMARQUE : Jusqu'à 2 A sur le port USB descendant (Le port avec l'icône

d'éclairage) pour les appareils conformes à BC 1.2 ; jusqu'à 0,9 A sur les 3 autres ports USB descendants.

Connecteur USB montant



Numéro de broche	Nom du signal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	MASSE
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	MASSE_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Coque	Shield

E.	<u> </u>
f	1 🗗
H	2 [⁸ 7
H	3∎6
	4 4 5
140	

Numéro de broche	Nom du signal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	MASSE
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	MASSE_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Coque	Shield

Connecteur USB descendant

Ports USB

- 1 montant - arrière
- 4 descendants 1 à l'arrière: 3 en bas .

Port de chargement d'alimentation - le port avec le couvercle à l'arrière (Le port avec l'icône sset d'éclairage) ; prend en charge la fonctionnalité de chargement rapide si l'appareil est compatible avec BC 1.2.



REMARQUE : La fonctionnalité USB 3.0 a besoin d'un ordinateur compatible USB 3.0 et d'autres appareils.



REMARQUE : Pour les ordinateurs tournant sous Windows® 7, le Service Pack 1 (SP1) doit être installé. L'interface USB du moniteur ne fonctionne que lorsque le moniteur est sous tension ou en mode d'économie d'énergie. Si vous éteignez le moniteur puis le rallumez, les périphériques branchés peuvent mettre quelques secondes avant de pouvoir fonctionner normalement.

Spécifications du Lecteur de carte

Aperçu

- Le lecteur de carte mémoire flash est un périphérique de stockage USB qui permet aux utilisateurs de lire et écrire des informations de et sur des cartes mémoires.
- Le lecteur de carte mémoire flash est automatiquement reconnu par Microsoft[®] Windows[®] 7 Service Pack 1 (SP1) et Windows[®] 8/Windows[®] 8.1/Windows[®] 10.
- Une fois installé et reconnu, la carte mémoire (la fente) apparaîtra comme un nouveau lecteur de disque.
- Toutes les opérations de fichier standards (copier, supprimer, glisserdéposer, etc) peuvent être effectuées avec ce lecteur.
- **REMARQUE :** Installez le pilote du lecteur de carte (fourni dans le CD multimédia des pilotes et de la documentation qui est fourni avec le moniteur) pour assurer que les cartes mémoire sont détectés correctement lorsque inséré dans la fente de carte.

Fonctions

Le lecteur de carte flash a les fonctionnalités suivantes :

- Prend en charge les systèmes d'exploitation Microsoft[®] Windows[®] 7 Service Pack 1 (SP1) et Windows[®] 8/Windows[®] 8.1/Windows[®] 10.
- Périphérique de stockage de masse (aucun pilote requis sous Microsoft[®] Windows[®] 7 Service Pack 1 (SP1) et Windows[®] 8/Windows[®] 8.1/ Windows[®] 10).
- Prend en charge divers types de cartes mémoires.



Le tableau ci-dessous répertorie les cartes mémoire prises en charge :

Numéro de la fente	Type de carte mémoire flash
1	MS Pro HG, High Speed Memory Stick (HSMS), Memory Stick PRO (MSPRO), Memory Stick Duo (w Adapter), MS Duo Secure Digital (Mini-SD), Secure Digital Card, Mini Secure Digital (w Adaptor), TransFlash (SD, y compris SDHC), MultiMediaCard (MMC)

Capacité maximale des cartes prises en charge par le lecteur de carte UP3216Q

Type de carte	Spécifications prises en charge	Supporte la capacité maximale par Spéc.	UP3216Q
MS Pro HG	Memory Stick Pro-HG supportant la vitesse USB 3.0	32 GB	Pris en charge
MS Duo	Spécifications Memory Stick Duo	32 GB	Pris en charge
SD	Carte mémoire SD supportant la vitesse USB 3.0	1 To	Pris en charge
ммс	Spécifications du système Multi Media Card	32 GB	Pris en charge

Général

Type de connexion	Périphériques haute vitesse USB 3.0 (compatible avec les périphériques haute vitesse USB)	
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft [®] Windows [®] 7 Service Pack 1 (SP1) et Windows [®] 8/Windows [®] 8.1/Windows [®] 10	

Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les réglages du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique ; vous pouvez changer des réglages, si désiré. Pour plus d'informations sur les réglages du moniteur, voir Utilisation du moniteur.

Qualité du moniteur LCD et politique de pixel

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur LCD, il n'est pas anormal que un ou plusieurs pixels deviennent fixe et difficile à voir mais cela n'affecte pas la qualité ou l'utilisation de l'affichage. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : http://www.dell.com/support/monitors.

Instructions d'entretien

Nettoyage de votre moniteur



ATTENTION: Lisez et suivez les Instructions de sécurité avant de nettoyer le moniteur.



ATTENTION: Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Pour nettoyer votre écran anti-statique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial écran ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyants abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié et tiède pour nettoyer le moniteur. Évitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur le moniteur.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec soin car les moniteurs de couleur foncée peuvent être rayés et laisser des margues de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur claire.
- Pour aider à conserver une qualité d'image optimale sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.

Installation du moniteur

Attacher le socle



REMARQUE : Le socle est détaché du moniteur lorsqu'il sort de l'usine.

REMARQUE : Cela ne s'applique qu'à un moniteur avec un socle. Lorsque vous achetez un socle d'un type différent, veuillez vous référer au guide d'installation du socle en question pour plus d'informations sur l'installation.



Pour attacher le socle du moniteur :

- 1. Enlevez le couvercle du moniteur et posez le moniteur dessus.
- 2. Faites rentrer les deux onglets de la partie supérieure du socle dans les fentes à l'arrière du moniteur.
- 3. Appuyez sur le socle jusqu'à ce qu'il s'attache.

Connecter votre moniteur

ATTENTION : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

- 1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
- Branchez le câble noir HDMI ou le câble DP (DisplayPort) sur le port vidéo correspondant situé à l'arrière de votre ordinateur. Ne branchez pas tous les câbles en même temps sur le même ordinateur.

Les deux câbles peuvent être utilisés en même temps dans le seul cas où ils sont reliés à deux ordinateurs différents avec les systèmes vidéo appropriés.

Branchement du câble noir HDMI



Branchement du câble noir DisplayPort (ou miniDP)



Branchement du câble USB 3.0

Une fois que vous avez terminé de brancher le câble DP/mini DP/HDMI, suivez la méthode suivante pour brancher le câble USB 3.0 à l'ordinateur et terminer l'installation de votre moniteur :

- 1. Connectez le port USB 3.0 montant (câble fourni) à un port USB 3.0 approprié de votre ordinateur. (Voir Vue de dessous pour plus de détails.)
- 2. Connectez les périphériques USB 3.0 aux ports USB 3.0 descendants du moniteur.
- 3. Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et du moniteur sur la prise de courant proche.
- 4. Allumez le moniteur et l'ordinateur. Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image n'est affichée, voir Guide de dépannage.
- 5. Utilisez la fente de câbles du socle du moniteur pour arranger les câbles.



AVERTISSEMENT : Les illustrations ne sont qu'à titre indicatif seulement. L'apparence de l'ordinateur peut varier.

Arrangement des câbles



Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur moniteur et votre ordinateur, (Voir Connecter votre moniteur), utilisez la gaine de câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

Installation du couvercle de câble



Retirer le socle

- **REMARQUE :** Pour éviter de rayer l'écran LCD lorsque vous enlevez le socle, assurez-vous que le moniteur est posé sur une surface propre.
- **REMARQUE :** Cela ne s'applique qu'à un moniteur avec un socle. Lorsque vous achetez un socle d'un type différent, veuillez vous référer au guide d'installation du socle en question pour plus d'informations.



Pour enlever le socle :

- 1. Posez le moniteur sur une surface horizontale.
- 2. Appuyez sans arrêter sur le bouton d'ouverture du socle.
- 3. Tirez prudemment le socle vers le haut, puis séparez-le du moniteur.

Montage mural (optionnel)



(Dimension des vis : M4 x 10 mm).

Référez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage du socle compatible VESA.

- Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table 1. plane stable.
- 2. Enlevez le socle.
- 3 Utilisez un tournevis pour enlever les quatre vis tenant le couvercle en plastique.
- Attachez les crochets de fixation du kit de montage mural au moniteur. 4
- 5 Installez le moniteur sur le mur en suivant les instructions fournies avec le kit de montage du socle.



REMARQUE : Destiné uniquement à une utilisation avec un support de montage mural aux normes UL, CSA ou GS avec une capacité portante de poids/charge minimale de 8,6 kg (18,92 livres).

Utilisation du moniteur

Utiliser les boutons du panneau frontal

Utilisez les boutons sur le panneau frontal du moniteur pour régler les réglages de l'image. Lorsque vous utilisez ces boutons pour changer les réglages, les valeurs numériques correspondantes s'affichent à l'écran via l'OSD.



Le tableau suivant décrit les boutons du panneau frontal :

Boutons du panneau frontal		Description
1	Bouton de raccourci/Modes de préréglage	Utilisez ce bouton pour choisir à partir d'une liste des modes de couleur préréglés.
2	Touche de raccourci/ Luminosité/ Contraste	Utilisez ce bouton pour retourner directement au menu Luminosité/Contraste

3	Source entrée	Utilisez le menu Source entrée pour choisir entre les différents signaux vidéo qui peuvent être connectés à votre moniteur. Entrée DisplayPort Entrée Mini DisplayPort Entrée HDMI(MHL) Affiche la barre de sélection de la source. Appuyez sur les boutons et pour changer entre les options de réglage et appuyez sur pour sélectionner la source d'entrée désirée.
4	Menu	Utilisez le bouton Menu pour afficher le menu OSD (affichage à l'écran) et sélectionner le menu OSD. Voir Accéder au Menu Système.
5	Quitter	Utilisez le bouton Quitter pour retourner au menu principal ou quitter le menu OSD principal.
6	Alimentation (avec indicateur d'alimentation)	Utilisez le bouton Alimentation pour allumer et éteindre le moniteur. Le voyant DEL blanc indique que le moniteur est allumé et complètement fonctionnel. Un voyant DEL blanc indique que l'appareil est en mode d'économie d'énergie DPMS.

Boutons du panneau frontal

Utilisez les boutons du panneau frontal du moniteur pour régler les réglages de l'image.

	Boutons du panneau frontal	Description
1	1 Aut	Utilisez le bouton Haut pour ajuster (augmenter la valeur) des éléments dans le menu OSD.
	2 Description 2	Utilisez le bouton Bas pour ajuster (baisser la valeur) des éléments dans le menu OSD.
	3 OK	Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection.
	4 Setour	Utilisez le bouton Retour pour retourner au menu précédent.

Utilisation du menu à l'écran (OSD)

Accéder au Menu Système

REMARQUE : Si vous modifiez les réglages et si ensuite vous ouvrez un autre menu ou si vous guittez le menu OSD, le moniteur enregistre automatiquement les modifications. Si vous attendez que le menu OSD disparaisse après avoir effectué un réglage, vos réglages seront également enregistrés.

Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu OSD et afficher le menu 1 principal.



- Appuyez sur les boutons \Lambda et 💟 pour vous déplacer entre les différentes 2. options de réglage. Lorsque vous allez d'une icône à une autre, le nom de l'option est mis en surbrillance. Voir le tableau suivant pour obtenir une liste complète de toutes les options disponibles pour le moniteur.
- Appuyez sur le bouton 🔁 ou 🛇 une fois pour activer l'option mise en 3. surbrillance
- Appuyez sur les boutons 🔕 et 💟 pour sélectionner le paramètre désiré. 4
- Appuyez sur le bouton 🕤 pour afficher la barre de réglage puis utiliser 5. les boutons 🛆 et 💟 pour effectuer les modifications en fonction des indicateurs dans le menu.
- Appuyez sur le bouton 🕤 une fois pour revenir au menu principal et 6. sélectionner une autre option ou appuyez sur le bouton 🗙 deux ou trois fois pour quitter le menu OSD.

lcône	Menu et Sous-Menus	Description		
	Conso. Énergie	Ce compteur indique le niveau d'énergie utilisé en temps réel par le moniteur.		
	Luminosité/ Contraste	Utilisez ce menu pour activer le réglage Luminosité/Contraste.		
	Luminosité			
	Contraste	 Réglez d'abord la Luminosité, ensuite réglez le Contraste seulement si un réglage supplémentaire est nécessaire. Appuyez sur le bouton		





Couleur

Utilisez le menu **Réglages des couleurs** pour ajuster les réglages des couleurs du moniteur.

Dell UltraSharp UP3216Q		Conso. Énergie	
Luminosité/Contraste	Format entrée couleurs	RGB	
Source entrée	Gamma	PC	_
6 Couleur	Modes de préréglage	Standard	~
☐ Affichage	Espace de couleurs zonal	Eteint	
III PIP/PBP	Contraste (2)		
§ Energie	Réinit. couleur		Ň
🛅 Menu			
* Personnaliser			÷
Divers			
			>
Résolution : 1920x1080, 60Hz		Maximum : 3840x2160, 60Hz	

Format entrée	 Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur : RGB : Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou un lecteur de DVD via un câble HDMI ou DP/Mini DP 			
couleurs				
	 YPbPr : Sélectionnez cette option si votre lecteur de DVD supporte seulement la sortie YPbPr. 			
Gamma	Permet de régler le Gamma sur PC ou MAC .			
Modes de préréglage	Permet de choi couleur prérégl	sir à partir d'u és.	ne liste des mode	s de
	Dell UltraSharp UP3216Q		Conso. Énergie	
	Luminosité/Contraste		✓ Standard	
	Source entrée		Multimédia	
	6 Couleur	Modes de préréglage	Film	~
	C Affichage		Jeux	
	III PIP/PBP		papier	
	6 Energie		Temp. de couleur	
	间 Menu		Espace colorimétrique	
	* Personnaliser		Couleur Perso	~

Divers

Maximum : 3840x2160, 60Hz

- **Standard :** Charge les réglages de couleur par défaut du moniteur. Ce mode est le mode préréglé par défaut.
- **Multimédia** : Charge les réglages de couleur idéals pour les applications multimédia. S'applique à l'entrée HDMI avec synchro CEA (domaine de couleur YUV) uniquement.
- Film : Charge les réglages de couleur idéals pour les films. S'applique à l'entrée HDMI avec synchro CEA (domaine de couleur YUV) uniquement.
- **Jeux :** Charge les réglages de couleur idéals pour la plupart des jeux.
- **Papier :** Charge les réglages de luminosité et de contraste idéaux pour l'affichage du texte. Mélange le fond du texte pour imiter du papier, sans affecter les images en couleurs. S'applique uniquement au format d'entrée RGB.
- **Temp. de couleur :** L'écran apparaît plus chaud avec une teinte rouge/jaune lorsque la barre est réglée sur 5000K ou plus froid avec une teinte bleue lorsque la barre est réglée sur 10 000K.
- Espace colorimétrique : Permet à l'utilisateur de sélectionner l'espace des couleurs : Adobe RGB, sRGB, DCI-P3, REC 709, CAL1, CAL2.

Dell UltraSharp UP3216Q		Conso. Énergie	
🔆 Luminosité/Contraste		✓ Adobe RGB	
Source entrée		sRGB	
6 Couleur	Modes de préréglage	DCI-P3	~
P Affichage		REC709	
PIP/PBP		CAL 1	
§ Energie		CAL 2	Ň
🛅 Menu			
* Personnaliser			~
Divers			
			5
Résolution : 1920x1080, 60Hz		Maximum : 3840x2160, 60Hz	

- Adobe RGB : Ce mode est compatible avec Adobe RGB (couverture de 99,5%).
- sRGB: Imite de 100% sRGB.
- DCI-P3 : Ce mode reproduit 87% de la norme de couleur de cinéma numérique DCI-P3.
- REC709 : Dieser Modus stimmt zu 100% mit dem Standard f
 ür die Aufzeichnung 709 überein.
- CAL1/CAL2 : Mode préréglé par l'utilisateur en utilisant le logiciel Dell Ultrasharp Color Calibration ou d'autres logiciels approuvés par Dell. Le logiciel Dell Ultrasharp Color Calibration marche avec X-rite colorimeter i1Display Pro. i1Display Pro peut être acheté sur le site web Logiciel et accessoires de Dell Electronics.

REMARQUE : La précision de **sRGB**, **Adobe RGB**, **DCI-P3**, **REC709**, **CAL1** et **CAL2** est optimisée pour le format de couleur d'entrée RGB. Pour plus précision optimale des couleurs sRGB et Adobe RGB, mettez **Compensation d'uniformité** sur **Off**.

REMARQUE : Réinitialisation d'usine effacera toutes les données calibrées dans **CAL1** et **CAL2**.

 Couleur Perso : Pour régler manuellement la température des couleurs. Appuyez sur les boutons et pour ajuster les valeurs Rouge, Vert et Bleu et créer votre propre mode de couleur.

Appuyez sur les boutons 🛇 et 오 pour sélectionner le paramètre désiré : Gain, Décalage, Teinte, Saturation.

	Couleur Perso	
~	Gain	^
	Décalage	~
	Hue	~
	Saturation	5

- Gain : Sélectionnez cela pour ajuster le niveau de gain du signal de l'entrée RGB (la valeur par défaut est 100).
- Décalage : Sélectionnez cela pour ajuster la valeur de décalage du niveau noir RGB (la valeur par défaut est 50) pour contrôler la couleur de base du moniteur.
- Hue: Sélectionnez cela pour ajuster la valeur de la teinte RGBCMY individuellement (la valeur par défaut est 50).
- Saturation : Sélectionnez cela pour ajuster la valeur de la saturation RGBCMY individuellement (la valeur par défaut est 50).

Espace de couleurs zonal	Permet d'afficher différents espaces de couleurs dans la partie gauche et droite de l'écran. Lorsque Espace de couleurs zonal est sur Marche, la partie droite garde l'espace de couleur sélectionné. Vous pouvez sélectionner l'espace de couleur de la partie gauche avec les options dans la liste.		
	Off : Désactive la fonction d'espace de couleur zonal		
	• Adobe RGB : Ce mode est compatible avec Adobe RGB (couverture de 99,5%).		
	• sRGB : Imite de 100% sRGB.		
	• DCI-P3 : Ce mode reproduit 87% de la norme de couleur de cinéma numérique DCI-P3.		
	• REC709 : Dieser Modus stimmt zu 100% mit dem Standard für die Aufzeichnung 709 überein.		
	• CAL1/CAL2 : Mode préréglé par l'utilisateur en utilisant le logiciel Dell Ultrasharp Color Calibration ou d'autres logiciels approuvés par Dell. Le logiciel Dell Ultrasharp Color Calibration marche avec X-rite colorimeter i1Display Pro. i1Display Pro peut être acheté sur le site web Logiciel et accessoires de Dell Electronics.		
	REMARQUE : Lorsque Espace de couleurs zonal est sur Marche, la partie gauche de l'écran utilisera le réglage de la luminosité du côté droit. De plus, les réglages d'usine Compensation d'uniformité et Contraste dynamique seront désactivés.		
	REMARQUE : Pour assurer une précision optimale des couleurs, il n'est pas recommandé d'ajuster les paramètres Contraste ou Luminosité après le calibrage de CAL1 et CAL2 . Il est recommandé de calibrer CAL1 et CAL2 au même niveau de luminance désiré avant d'activer la fonction Espace de couleurs zonal .		
Contraste (2)	Permet d ajuster le contraste de la partie gauche de l'écran lorsque Espace de couleurs zonal et/ou le Mode PIP/PBP sont activés.		

	Réinit. couleur	Réinitialise les réglages de couleur de votre moniteur aux valeurs d'usine par défaut.		
9	Affichage	Utilisez le menu Paramètres affichage pour ajuster l'image.		
		Deli UltraSharp UP3216Q ☆ Luminosité/Contraste ② Source entrée ⑥ Couleur ☑ Affichage □ PIP/PBP ⑥ Energie ☑ Menu ☑ Divers Résolution : 1920x1080, 60Hz	Proportions Finesse Contraste dynamique Temps de réponse Compensation d'uniformité HDMI 2.0 Infos D'affichage Réinit. affichage	Conso. Energie Large 16:9 50 Normal Calibré Désactivé Maximum : 3840x2160, 60Hz
	Proportions	portionsAjuste le rapport d'aspect de l'image sur Large 16:9, Autoredimensionner, 4:3, ou 1:1.esseCette fonction peut rendre l'image plus nette ou douce. Utilisez les boutons ou o pour régler la netteté de '0' à '100'.traste amiqueContraste dynamique ajuste le rapport de contraste sur 2,000,000 : 1.		
	Finesse			
	Contraste dynamique			
		Appuyez sur le b dynamique sur "	outon 子 po Marche" ou	our régler Contraste "Arrêt".
		Contraste dynamique offre un contraste plus élevé si vous choisissez le mode Jeux ou le n Film.		
	Temps de réponse	Vous permet de Normal ou Rapic	définir le ter Je.	nps de réponse sur
	Compensation d'uniformité	 Sélectionnez les réglages de compensation de l'uniformité pour la luminosité et les couleurs. Calibré est le réglage calibré par défaut en usine. Compensation d'uniformité ajuste différentes zones de l'écran par rapport au centre pour obtenir une luminosité uniforme et les mêmes couleurs sur tout l'écran. 		

HDMI2.0	Pour l'interrupte	eur	HDMI1.4 /	HDMI2.	0.
	NOTE: Assurez- peut supporter sélectionner HE	-vol ces DMI2	is que votr fonctionna 2.0.	e carte alités av	graphique ant de
	De mauvais rég	lage	es peuvent	entraîne	er écran vide.
Infos D'affichage	Affiche les régla	ges	actuels du	u monite	eur.
Réinit. affichage	Sélectionnez ce réglages d'affich	ette nage	option pou e par défau	ur restau It.	urer les
PIP/PBP	Cette fonction o d'une autre sou regarder deux ir différentes en n	ouvi rce mag nêm	re une fene d'entrée. A Jes provena ne temps.	être affic linsi, voi ant de s	chant l'image us pouvez ources
	Pendant le cycle PIP / PBP ne ser "source principa	e d'a ra d' ale".	alimentatic ésactivée s	on DC / ii il n'y a	AC, le réglage pas de signal
	Dell UltraSharp UP3216Q			Conso. Énergie	
	Source entrée	Source	PIP/PBP	PIP mDP	
	Couleur	Taille I	PIP	Petit	~
	C Affichage	Positic	on PIP	Coin sup.Gauche	
	PIP/PBP	Échan	ger		~
	S Energie	Audio			
	Personnaliser				→
	Divers				
					×
	Résolution : 1920x1080, 60Hz		Maximum : 3840x2160, 60Hz		
	Fenêtre à droi (Sélectionne dans Source	ite z	Fer (Sélecti	nêtre à g onnez c PIP/PI	gauche Ians Source 3P)
	d'entrée)		Mini DP	DP	HDMI(MHL)
	Mini DP		х	х	\checkmark
	DP		х	х	
	HDMI(MHL))	\checkmark		Х
Mode PIP/PBP	Règle le modèle PIP Petit, PIP G Remplissage PE fonction en sélé	e PB rand BP. Vectio	BP (Image p d, Rapport Vous pouve onnant Dés	bar imag d'aspec ez désac sactivé.	ge) sur ct PBP ou ctiver cette

	Source PIP/PBP	Sélectionnez la	Sélectionnez la fonction PIP ou PBP.		
	Taille PIP	Sélectionnez la Petite ou Grand	taille de la fe le.	nêtre PIP/PBP entre	
	Position PIP	Sélectionnez la	position de l	a sous-fenêtre PIP.	
		Utilisez 🔊 ou 🕻 sélectionner Ha Droite ou Bas-C	pour navig out-Gauche, I Gauche.	uer et 🛇 ou 🛇 pour Haut-Droite, Bas-	
	Échanger	Pour la permuta	ation de sour	ce PIP/PBP.	
	Audio	Pour la permuta	ation audio P	IP/PBP.	
6	Energie LED bouton d'alimentation	Dell UltraSharp UP3216Q	LED bouton d'alimentation USB Veille du moniteur Réinit. énergié er pour que le soit allumé ou	Conto: Entroje Activé quand actif Désactivé durant veille Activé Activé Maximum : 3840x2160, 60Hz Active Activ	
	USB	Permet d'active en mode veille	r ou de désac du moniteur.	ctiver la fonction USB	
		REMARQUE : USB MARCHE/ARRÊT en mode vei est seulement disponible lorsque le câble USB montant est débranché. Cette option sera grisée le câble USB montant est branché.			
	Veille du moniteur	Vous permet d'a veille du monite	activer ou de eur	désactiver la mise en	
	Réinit. énergié	Sélectionnez cette option pour restaurer les Paramètres d'énergie par défaut.			

ΪŢ

Monu					
Menu	Dell UltraSharp UP3216Q	÷	Conso. Énergie		
	. Cuminosite/Contraste	Langue	Français		
	A Coulour	Transparance	20		
	Affichage	Minuterie	20 s	^	
		Verrou	Déverrouiller		
	6 Energie	Réinit menu		\sim	
	Menu	include the second			
	+ Personnaliser			÷	
	Divers				
				~	
	(*****) Résolution : 1920x1080, 60Hz	:	Maximum : 3840x2160, 60Hz		
Langue	L'option Langu l'OSD dans l'ur (Anglais, Espag Portugais, Russ	e permet de r le des huit lar nol, Français, se, Chinois sir	régler l'affichage de Igues disponibles Allemand, Brésilien nplifié ou Japonais).		
Rotation	Fait tourner l'OSD de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.				
	Vous pouvez re rotation de vot	égler le menu re écran.	en fonction de la		
Transparence	Cette fonction plan du menu	est utilisée po OSD d'opaqu	our changer l'arrière e à transparent.	_	
Minuterie	Définit la durée de temps pendant laquelle le menu OSD reste affiché après le dernier appui sur un bouton.				
	Utilisez les bou curseur en inci secondes.	itons 💊 et 오 rément de 1 s	pour ajuster le econde, de 5 à 60		
Verrou	Permet de contrôler l'accès utilisateur aux réglages. Lorsque Verrouiller est sélectionné, aucun réglage utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons sont verrouillés.				
	REMARQUE : Fonction de verrouillage – Soit un verrouillage doux (via le menu OSD) ou un verrouillage dur (Appuyez et maintenez le bouton au dessus de celui de l'alimentation pendant 10 sec) Fonction de déverrouillage – Seulement un				

déverrouillage dur (Appuyez et maintenez le bouton au dessus de celui de l'alimentation pendant 10 sec)

	Réinit. menu	Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages de Menu par défaut.			
	Personnaliser	L'utilisateur peut choisir l'un des modes Modes de préréglage, Luminosité/Contraste, Source entrée Proportions, Mode PIP/PBP, Rotation et l'utiliser avec une touche de raccourci.			de ée, r
		Dell UttraSharp UP3216Q ☆ Luminosité/Contraste ⊡ Source entrée ⓓ Couleur □ Affichage □ PIP/PBP ◙ Energie Menu ★ Personnaliser ☑ Divers	Touche raccourci 1 Touche raccourci 2 Touche raccourci 3 Personnaliser la réinitialisati	Conso. Énergie Modes de préréglage Luminosité/Contraste Source entrée	
		Résolution : 1920x1080, 60Hz		Maximum : 3840x2160, 60Hz	×
	Personnaliser la réinitialisation	Permet de resta boutons de race	nurer les régla courci.	ages par défaut des	
Ť##Ť	Divers	Choisissez cette OSD, comme le etc.	e option pou e conditionne	r ajuster les paramèt ement DDC/CI, LCD,	tres ,
		Dell UltraSharp UP3216Q ☆ Luminosité/Contraste ⑤ Source entrée ⑥ Couleur ☑ Affichage ☑ PtP/PBP ⑥ Energie ☑ Menu ➢ Personnaliser ☑ Divers	Son des boutons DDC/CI Condtionnement LCD Reinit.autres Reinitialisation	Conso. Energie	××
	Son des boutons	Le moniteur bippe à chaque fois qu'une nouve option est sélectionnée dans le menu. Ce bout active ou désactive le son.			e on

DDC/CI La fonction DDC/CI (Canal d'affichage des données/Interface de commande) vous permet de régler les réglages du moniteur (luminosité, équilibre des couleurs, etc.) via un logiciel sur votre ordinateur. Vous pouvez désactiver cette fonction en choisissant **Désactiver**.

Activez cette fonction pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.



CondtionnementAide à réduire les cas mineurs de rétentionLCDd'image. Selon le degré de rétention d'image, le
programme peut prendre du temps à se mettre en
opération. Vous pouvez désactiver cette fonction
en choisissant Activé.



Réinit. autres	Sélectionnez cette option pour restaurer les autres réglages par défaut, tels que DDC/CI.	
Réinitialisation	Pour réinitialiser tous les réglages du menu OSD sur les valeurs d'usine par défaut.	

Messages d'avertissement de l'OSD

Lorsque la fonction **Contraste dynamique** est activée (dans ces modes préréglés : Jeu ou un film), le réglage manuel de la luminosité est désactivé.



Lorsque le moniteur n'est pas compatible avec un certain mode de résolution, vous verrez le message suivant s'afficher :



Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir Spécifications du moniteur pour connaître les limites des fréquences Horizontales et Verticales acceptables par ce moniteur. Le mode recommandé est 3840 X 2160.

Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée.



Quand le moniteur entre en **Mode d'économie d'énergie**, le message suivant s'affiche :

Dell UltraSharp UP3216Q Entrée en économiser puissance.

Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour avoir accès à l'OSD. Si vous appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton d'alimentation, un des messages suivants apparaîtra, en fonction de l'entrée sélectionnée :



Si l'entrée HDMI, DP ou m-DPest sélectionnée et si les câbles correspondants ne sont pas branchés, une boîte de dialogue flottante comme illustrée cidessous apparaît.





Voir Guide de dépannage pour plus d'informations.

Utiliser les fonctions d'inclinaison, de rotation et l'extension verticale

REMARQUE : Cela ne s'applique qu'à un moniteur avec un socle. Lorsque vous achetez un socle d'un type différent, veuillez vous référer au guide d'installation du socle en question pour plus d'informations.



REMARQUE : Le socle est détaché lorsque le moniteur est livré depuis l'usine.

Guide de dépannage



AVERTISSEMENT : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Instructions de sécurité.

Test automatique

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, utilisez la fonction de test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

- Éteignez votre ordinateur et votre moniteur. 1.
- 2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
- 3 Allumez le moniteur.

La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo mais s'il fonctionne correctement. En mode de test automatique, le témoin d'alimentation LED reste en blanc. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.



Dell UltraSharp UP3216Q			
No mDP Cable			
The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.			
www.dell.com/support/monitors			

- 4. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
- Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez 5. votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur; votre moniteur fonctionne correctement.

Diagnostiques intégrés

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent avec votre moniteur, ou avec votre ordinateur et carte graphique.



REMARQUE : Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le moniteur est en mode de test automatique.



Pour exécuter le diagnostic intégré :

- 1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
- 2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur ou du moniteur. Le moniteur alors va dans le mode de test automatique.
- 3. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton **1** et le Bouton **4** du panneau frontal, simultanément pendant 2 secondes. Un écran gris apparaît.
- 4. Examinez soigneusement l'écran pour des anomalies.
- 5. Appuyez de nouveau sur le Bouton **4** du panneau avant. La couleur de l'écran change à rouge.
- 6. Examinez l'écran pour des anomalies quelconques.
- 7. Répétez les étapes 5 et 6 pour examiner l'écran avec les couleurs vertes, bleues, noires, blanches.

Le test est terminé quand l'écran blanc apparaît. Pour quitter, appuyez de nouveau sur le Bouton **4**.

Si vous ne détectez pas d'anomalies quelconques lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

Problèmes généraux

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes les plus courants avec le moniteur et des solutions.

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de vidéo / Voyant DEL d'alimentation éteint	Pas d'image	 Vérifiez l'intégrité de la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur et qu'elle est correctement faite.
		 Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.
		 Vérifiez que le bouton d'alimentation a bien été appuyé.
		 Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée via le menu Source d'entrée.
		 Cochez l'option DEL du bouton d'alimentation dans Paramètres d'énergie dans le menu OSD.
Pas de vidéo / Voyant DEL	Pas d'image ou pas de	 Augmentez la luminosité et le contraste via l'OSD.
d'alimentation allumé	luminosité	 Utilisez la fonction de test automatique du moniteur.
		 Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
		Exécutez le diagnostic intégré.
		 Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée via le menu Source d'entrée.

Pixels manquants	L'écran LCD possède des points.	 Éteignez et rallumez l'écran. Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : http://www.dell. com/support/monitors.
Pixels allumés en permanence	L'écran LCD possède des points lumineux.	 Éteignez et rallumez l'écran. Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : http://www.dell. com/support/monitors.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	 Réinitialisez le moniteur pour restaurer les Réglages d'usine. Ajustez la luminosité et le contraste via l'OSD.
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	 N'effectuez aucun dépannage. Contacter Dell immédiatement.
Problèmes intermittents	Mauvais fonc- tionnement marche/arrêt du moniteur	 Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. Réinitialisez le moniteur pour restaurer les Réglages d'usine. Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.

Couleur absente	Couleur absente de l'image	 Utilisez la fonction de test automatique du moniteur. Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	La couleur de l'image est incorrecte	 Essayez des Modes de préréglage différents dans l'OSD Réglages des couleurs. Changez le Format entrée couleurs sur RGB ou YPbPr dans l'OSD Réglages des couleurs. Exécutez le diagnostic intégré.
Rétention d'image à partir d'une image statique qui a été affichée pendant une longue période sur le moniteur.	Une ombre faible à partir d'une image statique apparaît sur l'écran	 Utilisez la fonction Économie d'énergie pour éteindre le moniteur chaque fois que vous ne l'utilisez plus (pour plus d'informations, voir Modes de gestion d'énergie). Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement.

Problèmes spécifiques au produit

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'image de l'écran est trop petite.	L'image est centrée sur l'écran mais ne remplie pas la surface entière visible	 Vérifiez le réglage du Proportions dans l'OSD Paramètres affichage. Réinitialisez le moniteur pour restaurer les Réglages d'usine.
Impossible de régler le moniteur avec les boutons du panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	 Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.
Pas de signal d'entrée lorsque les contrôles de l'utilisateur sont utilisés.	Pas d'image, le voyant LED est en blanc.	 Vérifiez la source de signal. Assurez- vous que l'ordinateur n'est pas en mode Economie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. Vérifiez que la source vidéo reliée à l'entrée DisplayPort, Mini DisplayPort ou HDMI est branchée et transmet un signal vidéo. Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Rebranchez- le si nécessaire. Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas l'écran entier.	L'image n'est pas aussi longue ou aussi large que l'écran.	 A cause des différents formats vidéo (rapport d'aspect) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. Exécutez le diagnostic intégré.

Impossible de voir l'écran après démarrage ou les réglages du Vbios	L'écran après démarrage ou les réglages du Vbios peuvent manquer	 Désactivez le mode veille de l'écran et redémarrez le PC. Désactivez la mise en veille du moniteur dans les réglages d'alimentation du menu OSD, puis redémarrez le PC pour afficher l'écran après démarrage ou le Vbios.
Aucune image en utilisant le raccordement DP au PC	Écran noir	 Vérifiez à quelle norme DP (DP1.1a ou DP1.2) votre carte graphique est certifiée. Téléchargez et installez le dernier pilote de la carte graphique. Certaines cartes graphiques DP1.1a ne peuvent pas prendre en charge les moniteurs DP1.2. Allez dans le menu OSD, dans sélection de la source d'entrée, appuyez et maintenez la touche √ de sélection DP enfoncée pendant 8 secondes pour passer le réglage du moniteur de DP 1.2 à DP 1.1a.

Dépannage avec le lecteur de carte



AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le dispositif pendant la lecture ou l'écriture des médias. Cela pourrait entraîner la perte de données ou la panne du lecteur de carte.

Problème	Cause	Solution
La lettre de lecteur n'est	Conflit avec la lettre de lecteur	 Faites un clic droit sur l'icône Poste de travail sur le bureau.
pas affecté.	réseau.	– Clique sur Gérer .
(Windows [®] XP uniquement)		 Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur qui s'affiche, sélectionnez Gestion des disques.
		 Dans la liste des lecteurs qui apparaissent dans le panneau de droite, cliquez-droit sur le lecteur amovible, puis cliquez sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.
		 Sélectionnez Modifier, puis dans la liste déroulante qui apparaît, spécifiez une lettre de lecteur pour le lecteur amovible.
		REMARQUE : Lorsque vous choisissez la lettre de lecteur, choisissez une qui n'est pas affectée à des lecteurs réseau mappés.
		 Cliquez sur OK, puis cliquez sur OK à nouveau dans l'écran qui apparaît.

La lettre de lecteur est affectée, mais les cartes ne sont pas accessibles.	Les cartes doivent être formatées.	 Cliquez-droit sur le lecteur dans l'Explorateur et sélectionnez Formater dans le menu contextuel.
Les cartes ont été éjecté lors de l'écriture ou l'effacement.	Affiche le message d'erreur "Erreur de copie de fichier ou de dossier." Affiche le message d'erreur "Impossible d'écrire dossier (nom du dossier) ou fichier (nom du fichier)," au cours de l'écriture, ou, "Impossible de supprimer le dossier (nom du dossier) ou fichier (nom du fichier)". Lors de l'effacement, vous ne pouvez pas écrire ou effacer dans le même dossier ou nom de fichier.	 Réinsérez les cartes et essayez d'écrire ou d'effacer à nouveau. Formatez les cartes pour l'écriture ou l'effacement dans le même dossier ou nom de fichier.

Malgré la disparition de la fenêtre contextuelle, les cartes ont été éjecté lorsque le voyant clignotait.	Bien que la fenêtre contextuelle ait disparu pendant l'écriture, si vous éjectez vos cartes pendant que le voyant clignote toujours, alors vous ne pourrez pas terminer votre action sur les cartes.	 Formatez les cartes pour l'écriture ou l'effacement dans le même dossier ou nom de fichier.
Impossible de formater ou d'écrire sur les cartes.	L'onglet de protection en écriture est verrouillé.	 Vérifiez que l'onglet de protection en écriture des cartes est déverrouillé.
Le lecteur de carte ne marche pas	L'interface USB ne marche pas.	 Vérifiez que votre moniteur est allumé. Rebranchez le câble en amont de votre ordinateur au moniteur. Ré-inséréz les cartes. Éteignez et rallumez le moniteur. Redémarrez l'ordinateur.

Appendice



ATTENTION : L'utilisation de contrôles, des réglages ou des procédures

autres que ceux spécifiés dans la présente documentation risquent de vous exposer à des chocs, des électrocutions et/ou des dangers mécaniques.

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, consultez les informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation (SERI).

Règlement de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour le règlement de la FCC et les autres informations réglementaires, référezvous au site Internet pour la conformité à la réglementation : http://www.dell. com/regulatory_compliance.

Contacter Dell

Pour les clients aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).



REMARQUE: Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région. Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle

- Visitez http://www.dell.com/support/. 1.
- 2. Vérifiez votre pays ou région dans le menu déroulant Choisir un Pays/ Région au bas de la page.
- Cliquez sur Contactez-nous sur le côté gauche de la page. 3.
- 4. Sélectionnez le lien du service ou de l'assistance requise.
- 5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.

Installation de votre moniteur d'affichage

Réglage de la résolution d'affichage sur 3840 x 2160 (maximum)

Pour de meilleures performances, réglez la résolution d'écran sur 3840 x 2160 pixels en effectuant les étapes suivantes:

Dans Windows[®] 7 ou Windows[®] 8/Windows[®] 8.1/Windows[®] 10:

- **1.** Pour Windows 8 et Windows 8.1 uniquement, sélectionnez Bureau pour passer au bureau standard.
- 2. Sélectionnez Résolution d'écran.
- **3.** Cliquez sur la liste déroulante Résolution d'écran et sélectionnez 3840 x 2160.
- 4. Cliquez sur OK.

Si vous ne voyez pas la résolution recommandée en tant qu'option, vous pourriez avoir à mettre à jour votre pilote de carte graphique. Veuillez choisir le scénario ci-dessous qui décrit le mieux le système d'ordinateur que vous utilisez, et suivez les étapes fournies.

Ordinateur Dell

- 1 Allez sur le site http://www.dell.com/support/, saisissez l'ID de service, et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
- 2 Après avoir installé les pilotes pour votre carte graphique, essayez de rerégler la résolution sur 3840 x 2160.

REMARQUE : Si vous ne pouvez toujours pas régler la résolution sur 3840 x 2160, veuillez contacter Dell pour plus d'informations sur les cartes gra phiques compatibles avec ces résolutions.

Ordinateur non-Dell

Dans Windows[®] 7 ou Windows[®] 8/Windows[®] 8.1/Windows[®] 10:

- **1.** Pour Windows 8 et Windows 8.1 uniquement, sélectionnez Bureau pour passer au bureau standard.
- 2. Cliquez droit sur le bureau puis cliquez sur Modifier les Réglages d'Affichage.
- 3. Cliquez sur Réglages avancés.
- **4.** Identifiez le fournisseur de votre carte graphique à partir de la description en haut de la fenêtre (par exemple NVIDIA, ATI, Intel etc.).
- 5. Référez-vous au site Internet du fournisseur de votre carte graphique pour

un pilote mis à niveau (par exemple, http://www.ATI.com OU http://www. NVIDIA.com).

6. Après avoir installé les pilotes pour votre carte graphique, essayez de rerégler la résolution sur 3840 x 2160.



REMARQUE: SI vous ne pouvez pas régler la résolution recommandée, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou envisager d'acheter un adaptateur graphique prenant en charge la résolution vidéo.