Dell 外部硬盘驱动器

用户指南



注、小心、和警告

注:"注"表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

小心:"小心"表示可能会对硬件造成损坏或发生数据丢失,同时告知您如何避免此类问题。

🥂 警告:"警告"表示可能导致财产损失、人身伤害或死亡的潜在危险。

© 2012 Dell Inc. 保留所有权利。

本文件中使用的商标: Dell[™]、Dell 徽标、Dell Boomi[™]、Dell Precision[™]、OptiPlex[™]、 Latitude[™]、PowerEdge[™]、PowerVault[™]、PowerConnect[™]、OpenManage[™]、EqualLogic[™]、 Compellent[™]、KACE[™]、FlexAddress[™]、Force10[™]和 Vostro[™]是 Dell Inc. 的商标。 Intel[®]、Pentium[®]、Xeon[®]、Core[®]和 Celeron[®]是 Intel Corporation 在美国和其他国家或地区 的注册商标。AMD[®]是 Advanced Micro Devices, Inc. 的注册商标, AMD Opteron[™]、 AMD Phenom[™]和 AMD Sempron[™] 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。 Microsoft[®]、 Windows[®]、Windows Server[®]、Internet Explorer[®]、MS-DOS[®]、Windows Vista[®]和 Active Directory[®] 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。 Red Hat[®]和 Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 是 Red Hat, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的注册 商标。Novell[®]和 SUSE[®] 是 Novell Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。Oracle[®] 是 Oracle Corporation 和 / 或其附属机构的注册商标。Citrix[®]、Xen[®]、XenServer[®]和 XenMotion[®] 是 Citrix Systems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标或商标。VMware[®]、 Virtual SMP[®]、vMotion[®]、vCenter[®]和 vSphere[®] 是 VMware, Inc. 在美国或其他国家或地区的 注册商标或商标。IBM[®] 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。

2012 - 09 Rev. A01

目录

1	安全注意事项	5
2	简介	7
	包装内物品	7
	系统要求........................	7
	规格	7
	实体图	8
3	设置	9
	安装驱动器.........................	9
	断开驱动器1	0
4	故障排除 1	1
	硬盘驱动器 LED 状态和说明.............1	3
5	联系 Dell	5

4 | 目录

安全注意事项

遵循以下安全原则有助于防止您的外部硬盘驱动器受到潜在损坏,并有助 于确保您的人身安全。

🥂 警告:请勿摔落或摇晃驱动器。

🔨 警告:请勿在驱动器操作期间断开或移动驱动器。

 整告:多数维修只能由经认证的维修技术人员执行。您只能根据产品说明文 件中的授权,或者在在线或电话服务和支持小组的指导下,进行故障排除。

- 🛆 小心:由于进行未经 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修之内。
 - 、小心:为防止数据丢失,请在关闭计算机之前,保存并关闭所有打开的文 件,并退出所有打开的程序。

6 | 设置注意事项

简介

Dell 便携式外部硬盘驱动器是一款经济实惠的存储解决方案,它可为您的 所有备份、数据迁移和数据共享需求提供完整的解决方案。 此用户手册为您提供逐步的安装说明及其他与产品相关的重要信息。

包装内物品

- Dell 便携式外部硬盘驱动器—500 GB / 1 TB
- Dell USB 3.0 接口适配器
- 18 英寸 USB 3.0 数据线
- 快速入门指南
- 中国保修卡
- 安全、环境和管制信息技术表
- 条款和条件表

系统要求

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

规格

硬盘驱动器规格

<u>项</u>	规格
驱动器类型	12.5 英寸外部 USB 硬盘驱动器
连接器选项	UBS 3.0
容量	500 GB/1 TB
附带软件	无

实体图



1 硬盘驱动器活动 LED

2 硬盘驱动器线缆连接器

设置

安装驱动器

1 将 Dell USB 3.0 接口适配器连接至外部硬盘驱动器。



2 将外部硬盘驱动器连接至计算机上任何空置的 USB 3.0 端口上。该驱动 器同时兼容计算机上的 USB 2.0 端口。



- 3 当驱动器连接后,该驱动器将在连接并打开驱动器的 30 秒内 以驱动器盘符的形式显示在(我的)计算机内(即:驱动器 E:、F:或其它字母)。
- 注:接口适配器带有两个白色的 LED 指示灯,当驱动器连接至计算机上指示灯 将点亮。
 - 4 单击 Open Folder to View Files Using Windows Explorer (使用 Windows Explorer 打开文件夹并查看文件) 打开该驱动器盘符或在 Computer (计算机) 中点击该驱动器盘符。

现在您可使用复制和粘贴选项将文件手动复制到外部硬盘驱动器上,或直 接将文件拖放到外部硬盘驱动器中。

断开驱动器

- 整告:要断开驱动器,您必须关闭外部硬盘驱动器中所有打开的窗口。为防止数据丢失,请在断开外部硬盘驱动器之前,关闭所有计算机应用程序。
 - 1 在系统托盘的时钟附近单击 Safely Remove Hardware (安全移除硬件) 图标。



- 注: Safely Remove Hardware (安全移除硬件)图标为一个带有绿色勾号的 USB 连接器。
 - 2 此时会出现一个弹出菜单,上面列有可从计算机上移除的设备。
 - 3 在弹出菜单上单击外部硬盘驱动器。
 - 4 当看到一条提示您可以安全移除设备的弹出信息后,您可拔下该设备。



10 | 设置

故障排除

本章将为您介绍故障排除步骤,以帮助您解决 USB 连接的外部驱动器常见问题。

问题与解决方法

步骤	症状	解决方法	
1	系统不识别驱动器。	а	检查 USB 连接。断开驱动器,并将 其重新连接到不同的 USB 端口上。
		b	检查 USB 3.0 适配器与驱动器之间 的连接。若硬盘驱动器获得充足的 电力,硬盘驱动器 LED 指示灯应 开启。
		C	检查 USB 3.0 数据线,或尝试使用 备用数据线。
2	数据传输速率较慢	确保驱动 机制造商 USB 3.0 的	器已连接至 USB 3.0 端口。请参阅计算 提供的用户指南,以确定您计算机上 的端口位置。
3	未弾出 AutoPlay (自动 播放)窗口	а	检查 Windows 上的 AutoPlay (自 动播放)设置。
		b	单击 Start (开始) 按钮, 然后单击 Control Panel (控制面板), 打开 AutoPlay (自动播放)。在搜索框 中输入 autoplay (自动播放), 然 后在选项中单击 AutoPlay (自动播 放)。
		C	要打开 AutoPlay (自动播放),可 勾选 Use AutoPlay for all media and devices (对所有媒体和设备使 用自动播放)复选框。

步骤	症状	解决方法
4	在 BIOS (系统设置) 中未检测到硬盘驱动器	 在 BIOS 屏幕中,同时按下 <ctrl> +</ctrl> <alt> + <delete> 键。该操作将 重启计算机,外部硬盘驱动器现在应列 入可引导设备列表中。</delete></alt> 登录 Windows 后,重启计算机,然后 进入 BIOS 屏幕检查外部硬盘驱动器是
		否列入可引导设备列表中。
5	无法从外部硬盘驱动器 引导操作系统。	登录 Windows 后,重启计算机,然后进入 BIOS 屏幕检查外部硬盘驱动器是否为第一引导设备。



注:若上述步骤4和步骤5所列方法未能解决该问题,可尝试将外部硬盘驱动器连接至计算机上的USB 2.0/eSATA 端口。请参阅计算机制造商提供的用户指南,以确定您计算机上的USB 2.0/eSATA 端口位置。

注: 计算机上调用 BIOS (系统设置)的按键可能因计算机制造商不同而 异。请参阅制造商提供的用户指南或网站,了解此信息。对于 Dell 计算机, 在计算机启动期间按 <F2>键将启动 BIOS 菜单,按 <F12>键将调用计算机引 导菜单。

硬盘驱动器 LED 状态和说明

LED 状态

硬盘驱动器活动状态	硬盘驱动器 LED 状态
关 关	硬盘驱动器已关闭
硬盘驱动器闲置	LED 以最大亮度发光
硬盘驱动器正在读 / 写数据	LED 缓慢闪烁 (每3秒一次)
硬盘驱动器处于待机状态	LED 发光,但亮度不高
硬盘驱动器处于休眠状态	LED 关闭
硬盘驱动器忙碌	LED 快速闪烁
仅硬盘驱动器适配器连接	LED 发光,但亮度不高

14 故障排除

联系 Dell

✓ 注:如果当前没有 Internet 连接,可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上找到联系信息。

Dell 提供了几种联机以及电话支持和服务选项。可用性会因国家和地区以及产品的不同而异,某些服务可能在您所在的区域不可用。有关销售、技术支持或客户服务问题,请联系 Dell:

- 1 访问 support.dell.com。
- 2 选择您的支持类别。
- **3** 如果您不是美国客户,请在页面底部选择您所在的国家/地区代码,或选择 All (全部)查看更多选项。
- 4 根据您的需要选择相应的服务或支持链接。