Unidad de disco duro externa Dell Guía del usuario



Notas, precauciones y avisos



NOTA: una NOTA indica información importante que puede ayudarle a utilizar mejor el equipo.



PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños al hardware o la pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.



AVISO: un AVISO indica la posibilidad de daños materiales, lesiones corporales o la muerte.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

09/2012 Rev. A01

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de Dell, Dell Boomi™, Dell PrecisionTM, OptiPlexTM, LatitudeTM, PowerEdgeTM, PowerVaultTM, PowerConnectTM, OpenManageTM, EqualLogicTM, CompellentTM, KACETM, FlexAddressTM, Force10TM y VostroTM son marcas comerciales de Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[®] y Celeron[®] son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU y en otros países. AMD[®] es una marca comercial registrada y AMD OpteronTM, AMD PhenomTM y AMD SempronTM son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®], Internet Explorer[®], MS-DOS®, Windows Vista® y Active Directory® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Red Hat[®] y Red Hat[®] Enterprise Linux[®] son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Novell® y SUSE® son marcas comerciales registradas de Novell Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Oracle[®] es una marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o de sus afiliados. Citrix®, Xen®, XenServer® y XenMotion® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Citrix Systems, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. VMware[®], Virtual SMP[®], vMotion[®], vCenter[®] y vSphere[®] son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otros países. IBM[®] es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

Contenido

| 1 | Precauciones de seguridad 5 |
|---|--|
| 2 | Introducción |
| | Contenido del paquete |
| | Requisitos del sistema |
| | Especificaciones |
| | Vista física |
| 3 | Configuración 9 |
| | Instalación de la unidad |
| | Desconexión de la unidad |
| 4 | Solución de problemas 11 |
| | Estados y descripción de los LED de la unidad de disco duro |
| 5 | Cómo ponerse en contacto con Dell 15 |

4 Contenido

Precauciones de seguridad

Aplique las siguientes pautas de seguridad para proteger la unidad de disco duro externa contra posibles daños y garantizar su propia seguridad personal.



AVISO: No deje caer ni sacuda la unidad.

<u>^</u>

AVISO: No desconecte ni mueva la unidad mientras esté en actividad.

AVISO: Muchas de las reparaciones deben realizarlas únicamente los técnicos de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia en línea o telefónica.



PRECAUCIÓN: La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por Dell.

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos, ciérrelos y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.

6 | Precauciones de seguridad

Introducción

La unidad de disco duro externa portátil Dell es una solución de almacenamiento asequible que proporciona una solución para todas sus necesidades de copia de seguridad, migración de datos y uso compartido de datos.

Este manual de usuario proporciona instrucciones de instalación paso a paso, así como otra información importante relacionada con el producto.

Contenido del paquete

- Unidad de disco duro externa portátil Dell: 500 GB/1 TB
- Adaptador de interfaz USB 3.0 Dell
- Cable USB 3.0 de 18 pulgadas
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía de China
- Hoja de datos técnicos sobre seguridad, entorno e información reglamentaria
- Hoja de términos y condiciones

Requisitos del sistema

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

Especificaciones

Especificaciones de la unidad de disco duro

| Elemento | Especificación |
|--------------------|--|
| Tipo de unidad | Unidad de disco duro USB externa de 12,5 pulgadas |
| Opción de conector | USB 3.0 |
| Capacidad | 500 GB/1 TB |
| Software incluido | Ninguno |

Vista física



2

- 1 LED de actividad de la unidad de disco duro
- Conector del cable de la unidad de disco duro

Configuración

Instalación de la unidad

1 Conecte el adaptador de interfaz Dell USB 3.0 a la unidad de disco duro externa.



2 Conecte la unidad de disco duro externa a un puerto USB 3.0 del equipo. La unidad también es compatible con puertos USB 2.0 del equipo.



3 Una vez conectada la unidad, aparecerá como una letra de unidad en Equipo/Mi PC (es decir, unidad E:, F: u otra letra) aproximadamente 30 segundos después de la conexión y la activación de la unidad.



NOTA: El adaptador de interfaz tiene dos LED blancos que se iluminan cuando se conecta la unidad al equipo.

4 Haga clic en Abrir la carpeta para ver los archivos mediante el Explorador de Windows para abrir la letra de unidad, o bien haga clic en la letra de unidad en Equipo/Mi PC.

Ya puede empezar a copiar los archivos a la unidad de disco duro manualmente mediante las opciones Copiar y Pegar, o bien arrastrando y soltando archivos en la unidad de disco duro externa

Desconexión de la unidad



🔨 PRECAUCIÓN: Debe cerrar todas las ventanas de la unidad de disco duro externa para desconectarla. Para evitar una pérdida de datos, cierre todas las aplicaciones del equipo antes de desconectar la unidad de disco duro externa.

1 Haga clic en el icono Quitar hardware de forma segura en la bandeja del sistema, cerca del reloj.





NOTA: El icono Quitar hardware de forma segura parece un conector USB con una marca de verificación verde encima.

- **2** Aparecerá un menú emergente con los dispositivos que se pueden quitar del equipo.
- **3** Haga clic en la unidad de disco duro externa en el menú emergente.
- 4 Cuando vea un menú emergente que diga que es seguro quitar el hardware, desconecte el dispositivo.



Solución de problemas

Esta sección le guiará por los pasos a seguir durante la resolución de problemas y con el fin de identificar las soluciones a los problemas más frecuentes relacionados con las unidades externas conectadas por USB.

Problemas y soluciones

| Pasos | Síntoma | Solución | |
|-------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | El sistema no reconoce la unidad. | a | Compruebe la conexión USB. Desconecte la unidad y vuelva a conectarla a un puerto USB distinto. |
| | | b | Compruebe la conexión entre el adaptador USB 3.0 y la unidad. El LED de la unidad de disco duro debería encenderse si la unidad de disco duro recibe la alimentación adecuada. |
| | | C | Compruebe el cable de datos USB 3.0 o use un cable alternativo. |
| 2 | La transferencia de datos es lenta | Asegúrese de que la unidad esté conectada al puerto USB 3.0. Consulte la guía de usuario del fabricante del equipo para determinar la ubicación de los puertos USB 3.0 en el equipo. | |

| Pasos | Síntoma | Solución | |
|-------|--|---|---|
| 3 | La Reproducción automática no se activa | а | Compruebe la configuración de la Reproducción automática de Windows. |
| | | b | Para abrir la configuración de Reproducción automática , haga clic en el botón de Inicio y, a continuación, en Panel de control . En el cuadro de búsqueda, escriba reproducción automática y, a continuación, haga clic en Reproducción automática en las opciones. |
| | | C | Para activar la Reproducción automática, seleccione la casilla de marcación Usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos. |
| 4 | El BIOS no detecta la unidad de disco duro (configuración del sistema) | Presione las teclas <ctrl> + <alt> -</alt></ctrl> <supr> a la vez cuando se encuentre en la pantalla del BIOS. Esto reiniciará el equipo y la unidad de disco duro externa debería aparecer ahora en la lista de dispositivos iniciables.</supr> | |
| | | Rei sesi acco con exte inic | nicie el equipo después de iniciar una ón en Windows y, a continuación, eda a la pantalla del BIOS para nprobar si la unidad de disco duro erna aparece en la lista de dispositivos riables. |
| 5 | No se puede iniciar al sistema operativo desde la unidad de disco duro externa. | Reinicie el equipo después de iniciar una sesión en Windows y, a continuación, acceda a la pantalla del BIOS para comprobar si la unidad de disco duro externa aparece en la lista como el primer dispositivo de inicio. | |

NOTA: Asegúrese de que el equipo esté actualizado con los controladores y la versión del BIOS más recientes antes de proceder a los pasos 4 y 5. Los controladores y la versión del BIOS más recientes se pueden descargar desde el sitio web del fabricante. Para equipos Dell, visite www.support.dell.com.



NOTA: Si las soluciones especificadas en los pasos 4 y 5 anteriores no resuelven el problema, pruebe a conectar la unidad de disco duro externa al puerto USB 2.0/eSATA del equipo. Consulte la quía de usuario del fabricante del equipo para determinar la ubicación de los puertos USB 2.0/eSATA en el equipo.

NOTA: Las pulsaciones de teclas que se usan para invocar el BIOS (configuración del sistema) del equipo variarán según el fabricante del equipo. Consulte la guía del usuario o el sitio web del fabricante para obtener esta información. En equipos Dell, si se presiona la tecla <F2> durante el inicio, se iniciará el menú del BIOS y la tecla <F12> invocará el menú de inicio del equipo.

Estados y descripción de los LED de la unidad de disco duro

| Estado de actividad de la unidad de disco duro externa | Estado del LED de la unidad de disco duro externa |
|---|--|
| OFF (Desactivado) | La unidad de disco duro está desactivada |
| La unidad de disco duro está inactiva | El LED brilla a máxima intensidad |
| La unidad de disco duro lee/graba datos | El LED parpadea lentamente (cada 3 segundos) |
| La unidad de disco duro está en modo de espera | El LED brilla, pero con poca intensidad |
| La unidad de disco duro está en hibernación | El LED está apagado |
| La unidad de disco duro está ocupada | El LED parpadea rápidamente |
| Solo está conectado el adaptador de la unidad de disco duro | El LED brilla, pero con poca intensidad |

Estados del LED

14 | Solución de problemas

Cómo ponerse en contacto con Dell

NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

- **1** Vaya a support.dell.com.
- 2 Seleccione la categoría de asistencia.
- **3** Si no es un cliente de EE. UU., seleccione el código de su país al final de la página, o seleccione All (Todo) para ver más opciones.
- **4** Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado de acuerdo a sus necesidades.